



Damit Sie die Vorzüge Ihres Codierschaltgerätes optimal nutzen können, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen.

Das Somfy-Codierschaltgerät besteht aus einer Auswertelogik und einem Tastenfeld. Beide Einheiten werden durch ein einfaches zweiadriges Kabel ohne Spezialstecker verbunden. Durch die Eingabe eines korrekten Passiercodes wird der am Somfy-Codierschaltgerät angeschlossene Torantrieb angesteuert. Die Programmierung des Somfy-Codierschaltgerätes erfolgt über die Tastatur.

1. Merkmale

Codierschaltgerät

Einprogrammierte Daten bleiben bei Stromausfall unbegrenzt erhalten.

Artikel-Nummer:	9 000 028
Spannung:	230 V AC / 50-60 Hz
Relaisausgang:	1x UM Relaiskontakt, potentialfrei, 5 A, 250 V
Anschlüsse:	max. 1,5 mm ²
Temperatur:	-20°C bis +60°C
Schutzart der Tastatur: strahlwassergeschützt IP 68 Schutzart der Auswertelogik: spritzwassergeschützt IP 54	

2. Montage

Sicherheitshinweise:

- 230 V Netzanschluss nur von Elektrofachkraft vornehmen lassen.
Kunststoffabdeckung im 230 V Bereich des Steuergerätes nach Netzanschluss befestigen.
- Getrennte Leitungen für Netzanschluss (2-adrig) und Schaltleitung (2-adrig) verwenden.
- Codetaster und Garagentor-Antrieb nicht unter Spannung anschließen.
- Bei Anschluss und Inbetriebnahme dürfen sich keine Personen im Wirkungsbereich des anzusteuernenden Gerätes aufhalten.
- Tastatur nicht im Schwenkbereich des Tores montieren.