

Deutsch

Verpackungsinhalt

- ASUS GK2000 RGB Tastatur x1
- Handgelenkauflage x1
- Mobilgerätehalterung x1
- Tragetasche x1
- Schnellstartanleitung x1
- Ersatzteilset: Tastenkappenabzieher x1, zusätzliche Tastenkappen ML~M4 und zusätzliche Tastenkappen F7~F12 (M11~M16).

Spezifikationsübersicht

- Produktname: GK2000 Gaming Tastatur
- Modell: GK2000 RGB Tastatur
- Leistung: 5V/500ma x2
- Abmessungen: 51 x 22,5 x 4,5 cm (L x B x H)
- Gewicht: 1,68 Kg

Anschließen Ihrer GK2000 RGB Tastatur

1. Schließen Sie Ihre Tastatur an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Schließen Sie Ihr Mikrofon und Ihren Kopfhörer an die Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse Ihrer Tastatur an.

HINWEIS: Es wird empfohlen, eine externe Festplatte (HDD) und eine Maus an die USB-Anschlüsse Ihrer Tastatur anzuschließen.

Installation der Handgelenkauflage

1. Richten Sie die Handgelenkauflage an den Kerben auf der Unterseite Ihrer Tastatur aus.
2. Drücken Sie zur Fixierung der Handgelenkauflage beide Seiten nach innen.

Installation der Mobilgerätehalterung

1. Richten Sie die Mobilgerätehalterung an der Seitenfläche an der rechten oberen Ecke Ihrer Tastatur aus.
2. Drücken Sie die Mobilgerätehalterung zum Fixieren nach vorn.

Austausch der Tastenkappen

1. Nehmen Sie die Tasten ML~M4 oder F7~F12 (M11~M16) mit dem Tastenkappenabzieher ab.
2. Ersetzen Sie sie durch die zusätzlichen Tastenkappen.

Schnell Tasten

Programmierbare Tasten: Nach Installation des Tastaturtreibers können Sie Funktionen für diese Tasten über das Tastatureinrichtungsprogramm definieren.

1. **ML** Standard: Umschalten der Makrotastenstufe

Drücken Sie diese Taste zum Umschalten von Stufe 1 bis Stufe 3. Jede Stufe bietet verschiedene programmierbare Funktionen für M1~M4.

Anzeige der Makrotastenstufe

Blitz 1: Stufe 1, Blitz 2: Stufe 2, Blitz 3: Stufe 3

2. **M1~M4, M5 (Fn+F1), M6 (Fn+F2), M7 (Fn+F3), M8 (Fn+F4), M9 (Fn+F5), M10 (Fn+F6)** Standard: Keine Funktion

3. **M11 (Fn+F7)** Standard: Umschalten des LED-Anzeigemodus

Multimedia-Steuerung:

4. **M12 (Fn+F8)** Standard: Startet den standardmäßigen Multimedia-Player.
5. **M13 (Fn+F9)** Standard: Wiedergabe und Pause
6. **M14 (Fn+F10)** Standard: Stopp
7. **M15 (Fn+F11)** Standard: Vorheriger Titel
8. **M16 (Fn+F12)** Standard: Nächster Titel

9. **ROG-Taste (Sperrung der Windows-Taste/Anzeige der Feststelltaste)** Drücken Sie diese Taste zum Aktivieren/Deaktivieren der Windows-Taste. Die Windows-Taste zeigt durch zweimaliges Blinken an, dass die Windows-Taste deaktiviert ist, und durch dreimaliges Blinken, dass die Windows-Taste aktiviert ist.

Die ROG-Taste zeigt durch Aufleuchten an, dass die Feststelltaste eingeschaltet ist.

10. **Beleuchtungsregler** Passt die Helligkeit der Tastaturhintergrundbeleuchtung an.

11. **Lautstärkeregler** Drücken Sie den Regler zum Stummschalten nach links.

12. **Fn+1/2/3/4/5/6/7/8/9/0 (Profilwechsel)** Drücken Sie diese Schnell Tasten zum Umschalten zwischen den 10 voreingestellten Profilen von 1 bis 0.

13. **Fn+Entf, Ende, Bild ab** Drücken Sie diese Schnell Tasten, um den RGB-Lichteffekt für die Farbtiefe (Farbspektrum) von Rot (Fn+Entf), Grün (Fn+Ende), Blau (Fn+Bild ab) einzeln anzupassen.

14. **Fn+Auf-Pfeiltaste, Ab-Pfeiltaste** Drücken Sie diese Tasten, um die Anzeigegeschwindigkeit der Lichteffekte zu erhöhen oder zu verringern.

15. **Fn+Esc** Drücken Sie diese Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Ihre Tastatur anpassen (Makrobefehle / Tasten- und Beleuchtungsfunktionen und weiteres)

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com, um den aktuellsten Tastaturtreiber herunterzuladen, und installieren Sie diesen, um die Makrobefehle, Tasten- und Beleuchtungsfunktionen Ihrer Tastatur und vieles mehr anzupassen.

ASUSTek COMPUTER INC. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der entsprechenden Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support