

## **Kurzbedienungsanleitung**

1. Bitte nehmen Sie den durchsichtigen Kunststoffdeckel ab
2. Lösen Sie das silberfarbene Pendel, an dem das Gewicht befestigt ist, aus der Halterung, indem Sie das Pendel nach hinten und anschließend nach rechts oder links drücken
3. Zur Einstellung des Tempos schieben Sie das Gewicht am Pendel auf die gewünschte Position
4. Stupsen Sie nun das Pendel an
5. Zur Einstellung der Taktbetonung ziehen Sie den Schieberegler an der Seite des Metronom-Korpus' auf die gewünschte Position- bei Position 0 ertönt keine Betonung
6. Zum Aufziehen des Werkes drehen Sie den Aufziehschlüssel (unter dem Schieberegler) bis zum Auftreten des Widerstandes (nicht weiter, da sonst das Werk überdreht wird- ähnlich wie bei einer Taschenuhr)