


Streubreitenermittlung für Auto Dosis

Zum wechseln vom Grundmenü (manuelle Bedienung)

> Schnecke	80	U/min
Teller	↓ 600	U/min

auf Grundmenü Geschwindigkeitsabhängige Dosierung (Auto Dosis)

> 1,0m		0 km/h
20g/m ²	↓	fein

muss der  2 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Anschließend die Taste  drücken.

Restentleerung

Streuautomatik

Manuelle Eingabe

Auto. Ermittlung

Auto. Abdrehprobe

Auto. Streubreite

Streugutauswahl
fein

Streugutauswahl
fein

Streubreit 10%
Start/Stop

Tellerumdrehungen
10% 10sec.

Streubreite 10%
---- Meter

Streubreit 50%
Start/Stop

Tellerumdrehungen
50% 10sec.


Streubreite 50%
---- Meter


Streubreit 100%
Start/Stop


Tellerumdrehungen
100% 10sec.


Streubreite 100%
---- Meter


Auto. Streubreite


 2x drücken



 drücken


 drücken


 drücken


 drücken

 drücken


 drücken zum Auswählen
 zwischen **fein**, **mittel** oder **grob**


 drücken zum speichern


 drücken

 Nach Ablauf von 10 sec. bitte Streubreite ausmessen
und mit der Taste + und - eingeben.





 drücken


 drücken

 Nach Ablauf von 10 sec. bitte Streubreite ausmessen
und mit der Taste + und - eingeben.





 drücken

 drücken

 Nach Ablauf von 10 sec. bitte Streubreite ausmessen
und mit der Taste + und - eingeben.



 drücken

 3x drücken um wieder ins Grundmenü zu gelangen

Abdrehprobe für Auto Dosis


(Achtung: Hier muss Streuteller oben sein)

Zum wechseln vom Grundmenü (manuelle Bedienung)


> Schnecke	↓ 80	U/min
Teller	↓ 600	U/min


auf Grundmenü Geschwindigkeitsabhängige Dosierung (Auto Dosis)


> 1,0m	↓	0 km/h
20g/m²		fein


muss der  2 Sekunden gedrückt gehalten werden.


Anschließend die Taste  drücken.


 2x drücken

 drücken


 drücken


 drücken


 drücken

 drücken zum Auswählen
zwischen **fein**, **mittel** oder **grob**





 drücken zum speichern

 drücken - anschließend Material wiegen.

 Ermittelte Ausbringmenge
mit der Taste + und - eingeben.



 drücken zum speichern

 drücken

drücken zum Auswählen
zwischen **fein**, **mittel** oder **grob**

Restentleerung

Streuautomatik

Manuelle Eingabe

Auto. Ermittlung

Auto. Abdrehprobe

**Streugutauswahl
fein**

**Streugutauswahl
fein**

fein "blinkt"

**Auto. Abdrehprobe
Start/Stop**

Abdrehprobe 60sec.
Schneckendrehzahl U/Min.

Timer zählt
automatisch runter


**Menge Abdrehprobe
---- kg/Min.**

Auto. Abdrehprobe

**Streugutauswahl
fein**

fein "blinkt"

Ab hier kann der Vorgang wie oben beschrieben Pos. Auto Adrehprobe mit **mittel** oder **grobem** Material wiederholt und abgespeichert werden.

 3x drücken um wieder ins Grundmenü zu gelangen


Eichfahrt durchführen

Zum wechseln vom Grundmenü (manuelle Bedienung)

> Schnecke	80	U/min
Teller	↓ 600	U/min

auf Grundmenü Geschwindigkeitsabhängige Dosierung (Auto Dosis)

> 1,0m	0 km/h
20g/m ²	↓ fein

muss der  2 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Anschließend die Taste  drücken.

Restentleerung

Streuautomatik


Manuelle Eingabe


Auto. Ermittlung


Auto. Abdrehprobe


Eichfahrt


0 Impulse


 2x drücken


 drücken

 drücken

 drücken


 2x drücken


 2x drücken

Ab diesem Punkt müssen für die Eichfahrt **100 Meter** gefahren werden. Nach Ende der Eichfahrt muss die  gedrückt werden.

Speed/Impulse /100m
----- Impulse

Eichfahrt

 drücken zum speichern

 3x drücken um wieder ins Grundmenü zu gelangen

Anpassung der Streubreite/Streumenge für Auto Dosis


Sollten die eingestellten Werte nicht erreicht werden, so können diese über eine % Anpassung nachjustiert werden.


Zum wechseln vom Grundmenü (manuelle Bedienung)

> Schnecke	80	U/min
Teller ↓	600	U/min

auf Grundmenü Geschwindigkeitsabhängige Dosierung (Auto Dosis)

> 1,0m	0 km/h
20g/m ² ↓	fein

muss der  2 Sekunden gedrückt gehalten werden.

 gedrückt halten


Streubreite%
Streumenge%


 zusätzlich drücken




Mit der Taste + und - kann der % Wert verändert werden.



 drücken zum wechseln von Streubreite auf Streumenge.

 drücken zum speichern

 drücken um wieder ins Grundmenü zu gelangen

Start / Stop Funktion für Auto Dosis


Mit der Start / Stop Funktion wird beim Anfahren die Förderschnecke automatisch aktiviert. Sollte diese Funktion aus-geschaltet sein, muss beim Anfahren die Förderschnecke immer manuell am Bedienteil gestartet werden. Die Start / Stop Funktion wird wie folgt eingestellt:

Zum wechseln vom Grundmenü (manuelle Bedienung)


> Schnecke	80	U/min
Teller ↓	600	U/min


auf Grundmenü Geschwindigkeitsabhängige Dosierung (Auto Dosis)


> 1,0m	0 km/h
20g/m ² ↓	fein


muss der  2 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Anschließend die Taste  drücken.


 2x drücken

 drücken

 drücken

 drücken

 drücken zum Auswählen
 zwischen **Aus** und **Ein**

 drücken zum speichern

Restentleerung

Streuautomatik


Manuelle Eingabe

Streugutauswahl
fein

Auto-Start
Aus

Auto-Start
Aus

Auto-Start
Ein

 3x drücken um wieder ins Grundmenü zu gelangen

Programmtaste P1 P2 P3 programmieren für Auto Dosis


Mit den Programmtasten kann die Arbeitsbreite, die Ausbringmenge g/m² sowie das Streugut fein, mittel und grob fest hinterlegt werden.

Zum wechseln vom Grundmenü (manuelle Bedienung)

> Schnecke	80	U/min
Teller	↓ 600	U/min


auf Grundmenü Geschwindigkeitsabhängige Dosierung (Auto Dosis)

> 1,0m	↓	0 km/h	<<<< Streugut
20g/m ²		fein	


muss der  2 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Hinweis:


Sollten verschiedene Streugüter verwendet werden, so kann als Streugut **fein**, **mittel** und **grob** wie folgt hinterlegt werden:

 drücken


Restentleerung

 2x drücken

Streuautomatik



 drücken

Manuelle Eingabe


 drücken

Streugutauswahl
fein


fein "blinkt"

 drücken zum Auswählen
 zwischen **fein**, **mittel** oder **grob**




Streugutauswahl
fein

 drücken zum speichern

Streugutauswahl
ausgewähltes Streugut

 3x drücken um wieder ins Grundmenü zu gelangen

Nun kann die Arbeitsbreite sowie die Ausbringmenge g/m² manuell eingegeben werden.

Zum Abspeichern der angezeigten Werte, muss die jeweilige Programm-Taste    für ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Nach dem speichern erfolgt ein doppelter Pip-Ton und die jeweilige LED leuchtet auf.