

Wartungshinweise für Büro- und Sanitärcontainer

Wartungshinweise	Zeitpunkt	Weitere Informationen
Reinigung Dach	bei Verunreinigung bei Schnee bei Laub, Schmutz, ...	Containerverbindung reinigen (Wasserabfluss) Dach von Verunreinigungen und Schnee befreien (Dach Last)
Bodenrahmen	bei Schnee	Bodenrahmen seitlich von Schnee befreien
Luftfeuchtigkeit	bei nicht Nutzung bei Nutzung	Regelmäßiges Lüften => Feuchtigkeitsgefahr Wartungshinweise am Fenster beachten
Wasserfilter	bei Bedarf	Bei Verunreinigung Sieb reinigen
Druckreduzierventil	bei Bedarf	Sieb regelmäßig reinigen
Boiler	bei nicht Nutzung	Boiler entleeren und Aufkleber beachten
Frostschutz- Winterbetrieb- Hinweis Frostwächter- Strom	bei Frost bei Stromausfall bei Abwesenheit bei Betrieb	Auf Funktion prüfen, min. 5°C erforderlich WC und Abflüsse mit Frostschutz füllen Frostgefahr Bei nicht Benützen unbedingt Wasser aus Wasserleitungen und UT-Speicher auslassen. Mindestabstände bei Heizungen einhalten (siehe Bedienungsanleitungen)
Fenstereinstellung	bei Bedarf	Bei Bedarf nachstellen
Rollladen Reparatur	bei Bedarf	Bei Bedarf nachstellen, Panzerführung reinigen
Türeinrichtung	bei Bedarf	Container muss gerade aufgestellt werden (Vor Türeinrichtung prüfen ob der Container nach einer Wasserwaage ausgerichtet ist)
Silikon	bei Bedarf	Silikonfugen erneuern
Druckknopfspüler	bei Bedarf	Auf regelmäßige Wartung und Säuberung achten
Lack- Transportschäden	bei Bedarf	Beseitigung mittels mitgeliefertem Reparaturlack
Strom	regelmäßige Prüfung bei Reparatur	FI-Schalter regelmäßig auf Funktion prüfen Auf richtige Erdung besonders achten! Alle Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten müssen von befugtem Personal durchgeführt werden.
Bodenversiegelung	bei Verwendung	Regelmäßige Wartung und Säuberung, Säuberung nur mit säure- und lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln durchführen