

Kurzanleitung Funk-Alarmsystem FAS 8330/8340

Tasten Handsender FAS 8614	Code Einrichtung FAS 8621/8622	Funktion	Tonfolge zur Quittierung	LED-Anzeige	Alarmauslösung
	2 X X X X Geheimzahl (PIN) 	Unscharfschalten der Außenhaut- und Innenraumüberwachung, Abschalten von Sirene und Blitzleuchte bei Alarm	 Dauerton		Gespeicherte Alarmmeldungen werden ihrer Herkunft nach jeweils 3 Sek. lang angezeigt; Anzeige kann solange abgefragt werden, bis erneute Scharfschaltung alles löscht
	2 X X X X Geheimzahl (PIN) 	Scharfschalten der Außenhaut-Melder, d.h. Fenster und Türen (nach 90 Sek.)	 Triller-lang-Triller-lang-Triller-lang		Melderguppe 1: Innensirene sofort, Außensirene 4 Sek. danach Melderguppe 2: Innensirene nach 0/10/20/40 Sek., Außensirene 4 Sek. danach
	2 X X X X Geheimzahl (PIN) 	Scharfschalten aller Melder, d.h. Türen und Innenraum (nach 90 Sek.)	 langgezogener Triller	 	Melderguppe 3: Innensirene sofort, Außensirene 4 Sek. danach Melderguppe 4: Innensirene nach 0/10/20/40 Sek., Außensirene 4 Sek. danach
	* # Gleichzeitig (nur bei Innenanwendung)	Sofortige Alarmierung auch bei unscharfer Anlage		 	Außen- und Innensirene sofort
Wenden Sie sich an Ihren Elektroinstallateur wenn die Lebenserwartung der Batterien in einem der Geräte unter 100 Stunden sinkt	... wenn diese Tonfolge nach jedem Scharfschalten ertönt 		

Code-Einrichtung FAS 8622: Vor jeder Bedienung muß die Persönliche-Ident-Nummer (PIN) mit vorangestellter 2 eingegeben werden. Bei jedem Tastendruck leuchtet die rote LED. Wurde die PIN korrekt eingegeben, leuchtet die gelbe LED. In dieser Zeit können Funktionstasten betätigt werden. Das Senden des Funksignals wird mit 3maligem grünen Blinken angezeigt.

Ändern der PIN:

2	9	9	9	9	5	5	X	X	X	X	8
Alte PIN (Werkcode)				Neue PIN				Ende			