


<b>KitchenCraft</b> <small>a Lifetime Brands company</small>	
Brand:	KC BLUECARD
Code:	KCMTIMBLK
Dimensions:	BACKING CARD: (W)130mm x (H)210mm
Cutter:	— (do not print), - - - - - (fold line, do not print)
Material:	690 Micron white folding box board
Finish:	Matt Laminate
Colours:	 CMYK 7703c



**PACKAGING: SLIDE BLISTER WITH BACKING CARD**

COPYRIGHT ©  
KITCHENCRAFT (THOMAS PLANT, BIRMINGHAM LTD)  
2015

BACKING CARD FRONT



## Mechanical Kitchen Timer

Easy to use wind up timer  
Soft touch body and chrome finish  
Count down from 59 minutes

**F** | Minuterie de cuisine mécanique  
**D** | Mechanischer Küchentimer  
**E** | Cronómetro mecánico de cocina

**I** | Timer automatico da cucina  
**P** | Cronómetro mecânico de Cozinha

APPROXIMATE PRODUCT AREA



*We love food...*

BACKING CARD BACK



**UK** | Mechanical kitchen timer  
**Care & Use** Take care when removing this product from packaging. Wipe clean only. To set the timer, turn the winder clockwise round to the 59 minute mark, and then back anti-clockwise to the required time. Never turn the winder past the 59 minute mark as this may damage the timer mechanism. Please retain these instructions for future reference.  
**Guarantee** 12 months.

**F** | Minuteur de cuisine mécanique  
**Minuteur à remontoir facile à utiliser. Corps Soft touch et fini chrome. Compte à rebours à partir de 59 minutes.**  
**Entretien et Utilisation** Prenez soin en sortant le produit de son emballage. Nettoyer avec un chiffon seulement. Pour programmer le minuteur, faire tourner le remontoir dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la 59ème minute, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au temps désiré. Ne tournez jamais au-delà de la marque des 59 minutes sous peine d'endommager le mécanisme de la minuterie. Retenez s'il vous plaît ces instructions pour la référence future.  
**Garantie** 12 mois.

**D** | Mechanischer Küchentimer  
**Einfach aufziehender Timer. Soft-Touch-Gehäuse mit Chrom-Akzenten. Countdown ab 59 Minuten.**  
**Pflege und Gebrauch** Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung. Zum Säubern nur abwischen. Zum Einstellen des Timers den Aufzieher im Uhrzeigersinn zur 59-Minuten-Markierung und den Rücken im Gegenzeigersinn auf die gewünschte Zeit drehen. Dabei den Aufzieher niemals weiter als zur 59-Minuten-Markierung zurück drehen, da dadurch der Zeitgebermechanismus. Behalten sie bitte diese Anweisungen für die zukünftige Verweisung.  
**Garantie** 12 Monate.

**E** | Cronómetro mecánico de cocina  
**Cronómetro de rosca fácil de usar. Cuerpo suave al tacto y acabado en cromo. Cuenta atrás desde 59 minutos.**  
**Cuidado y Uso** Tenga cuidado cuando quite el producto de su embalaje. Para limpiarlo, páselo con un paño. Para ajustar el cronómetro, gire la rosca hacia la derecha hasta la marca de 59 minutos, y luego hacia la izquierda hasta el tiempo requerido. Nunca gire la rosca más allá de la marca de 59 minutos, ya que podría dañar el mecanismo del cronómetro. Por favor retenga éstos instrucciones para la futura referencia.  
**Garantía** 12 meses.

**I** | Timer automatico da cucina  
**Timer manuale facile da utilizzare. Struttura morbida e rifinitura cromata. Countdown da 59 minuti.**  
**Manutenzione e Uso** Estrarre con cura il prodotto dalla confezione. Lavare accuratamente prima del primo utilizzo. Pulire solo con un panno. Per impostare il timer, caricarlo con un movimento orario fino al segno di 59 minuti e antiorario per impostare i minuti desiderati. Non caricare mai oltre il segno di 59 minuti, poiché potrebbe danneggiare il meccanismo del timer. Conservare queste istruzioni per un riferimento futuro.  
**Garanzia** 12 mesi.

**P** | Cronómetro mecânico de Cozinha  
**Fácil de usar ao virar a rosca. Material de toque suave e acabamentos em cromado. Contagem decrescente a partir de 59 minutos.**  
**Cuidados e Utilização** Tenha cuidado ao retirar o produto da embalagem. Limpe apenas com um pano. Para ajustar o cronómetro, gire a rosca para a direita até atingir a marca de 59 minutos, e logo para a esquerda até atingir o tempo desejado. Não gire a rosca além dos 59 minutos visto que pode danificar o mecanismo do cronómetro. Por favor guarde estas instruções para consulta futura.  
**Garantia** 12 meses.

*We love food...*

REORDER CODE: KCMTIMBLK



5 028250 593658  
Made in China.



**KitchenCraft**  
a Lifetime Brands company

is a registered trademark owned by Thomas Plant (Birmingham) Ltd, Plumbeo House, Valepits Road, Garretts Green, Birmingham, West Midlands. B33 0TD UK  
Established 1850.  
www.kitchencraft.co.uk

210mm

130mm