

CD-Wechsler

Zum Entleeren des Magazins halten Sie es erneut mit dem Pfeil nach oben weisend und ziehen Sie eine Aufnahme nach der anderen heraus, wobei darauf zu achten ist, dass die CD nicht herausfallen kann. Nehmen Sie eine CD nach der anderen heraus und halten Sie die CDs nur an den Rändern oder am Mittelloch.

Wichtig:

- Nur Standard-CDs (12 cm) benutzen.
- Unregelmäßig geformte oder beschädigte CDs dürfen NICHT gespielt werden - sie könnten den CD-Wechsler beschädigen.
- 8-cm-Singles dürfen auch mit einem CD-Single-Adapter NICHT gespielt werden.
- Privat aufgenommene CDs können gespielt werden, solange sie nicht CD-RW-Format (wieder beschreibbare CD) haben.
- Der CD-Wechsler sollte außerhalb des Temperaturbereichs von -10°C bis +60°C nicht benutzt werden.

Hinweis: Wenn der CD-Wechsler seine empfohlene Betriebstemperatur überschreitet, meldet das Audio-Display 'CD HIGH TEMP'. Schalten Sie in diesem Fall den CD-Player aus, entfernen Sie das Magazin und lassen Sie den CD-Wechsler abkühlen. Wenn der Fehler weiter auftritt, lassen Sie sich von Ihrem Land Rover Händler oder einer Vertragswerkstatt beraten.

- Benutzen Sie den CD-Wechsler nur wie beschrieben - bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen könnte der Benutzer unsichtbaren Laserstrahlen ausgesetzt werden, deren Intensität die Sicherheitsgrenzen für Lasergeräte der Klasse 1 überschreitet.

Hinweis: Weitere Magazine können Sie bei Ihrem Land Rover Händler oder einer Vertragswerkstatt erwerben.

Pflege des CD-Wechslers

An der Laseroptik des CD-Wechslers können sich mit der Zeit Staub und Schmutz ablagern. Darunter leidet mit der Zeit die Qualität der Tonwiedergabe; in extremen Fällen können auch Wiedergabefehler auftreten. Diesem Effekt kann man entgegenwirken, indem man regelmäßig eine spezielle Reinigungs-CD abspielt.