

Anlieferungszustand der Werkzeuge

Bauteile/Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Einsätze und Anbauteile demontieren• Das Werkzeug muss frei von Fett-, Öl-, Kunststoffresten und Keramik sein• Temperiersystem vollständig entleeren und dicht verschliessen bei Stahl: Messing- oder Kupferstopfen, bei Aluminium: Edelstahlstopfen verwenden• Werkstücke entmagnetisiert anliefern
Fremdschichten	Vor Anlieferung restlos entfernen
NovoPlan-Schichten	Vor einer neuen Beschichtung müssen die Werkzeuge entschichtet werden. Entschichtung erfolgt bei NovoPlan. Bitte bei Bestellung/WKB angeben.
Partielle Beschichtung:	Beschichtungsbereich auf Zeichnung oder Werkstück anzeichnen
Beschichtungsrelevante Daten	Ausgefülltes Werkstückdatenblatt beilegen
Versand	Werkstücke sicher verpacken

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung.
0049 (0)7361-9284-20

Bitte beachten Sie auch Informationen zu

- **Schichtnacharbeit**
- **Reinigen der Nickelschichten**

