

ENerGO®+

Produkthandbuch:
für Version 1.6 und höher

Inhaltsverzeichnis

1.	VORWORT	5
1.1.	Einleitung	5
1.2.	Haftungsausschluss und Warenzeichen	6
2.	ENERGO®+ IM ÜBERBLICK	7
2.1.	ENerGO®+ Funktionalitäten	7
2.2.	Voraussetzungen, Lizenzmodell	7
2.3.	Zugang zur Software	8
2.4.	Konzeptioneller Aufbau und Module	8
3.	LEITFADEN FÜR DIE ENERGO®+-PRODUKTEINFÜHRUNG	15
3.1.	Planung Nutzer- und Rechtekonzept	15
3.2.	Planung Messstellenkonzept	17
3.3.	Die weitere Vorgehensweise	18
3.4.	Anwenderszenarien	18
4.	ALLGEMEINE HINWEISE UND BEDIENUNGSTIPPS	19
4.1.	Anmelden (Login)	19
4.2.	Abmelden (Logout)	20
4.3.	Nutzer, Gruppen und Rechte im Auslieferungszustand	21
4.4.	Nutzerspezifische Inhalte	21
4.5.	Browser – Zurück-Button	22
4.6.	Arbeiten mit Webbrowser-Tabs (Register)	22
4.7.	Tipps für eine optimale Bildschirmdarstellung	23
4.8.	Fenster-Aufbau	24
4.9.	Nutzerspezifische System-Einstellungen	25
4.10.	Standardmenüs und -buttons	28
4.11.	Orientierung	31
5.	WORKFLOW ZUR GRUNDPARAMETRIERUNG	32
5.1.	Grundparametrierung (View)	32
5.2.	Minimale Expense-Parametrierung (Bilanzierung)	36
5.3.	Vollständige Expense-Parametrierung (Verteilung)	44
6.	MODUL ENGINE	46
6.1.	ENerGO®+ Engine – Funktionsübersicht	46
6.2.	ENerGO®+ Engine – Baumstruktur	47
6.3.	Basiseinstellungen	48
6.4.	Medium/Energieart	48
6.5.	Messstellen	51
6.6.	Virtuelle Messstellen	77
6.7.	Konstante Messstellen	80
6.8.	Suchen und filtern	81

6.9.	Manuelle Dateneingabe – Vorbereitung (Menü Engine)	90
6.10.	Tourenpflege	90
6.11.	Zählerwechsel	94
6.12.	Manuelle Dateneingabe – Durchführung (Hauptmenü)	97
6.13.	PDA-Touren	102
7.	MODUL VIEW	107
7.1.	ENerGO®+ View – Funktionsübersicht	108
7.2.	ENerGO®+ View – Baumstruktur	110
7.3.	View – Parametrierung	110
7.4.	ENerGO®+ View Auswertungen	110
7.5.	Lastgänge	111
7.6.	Verbrauchsermittlung	125
7.7.	Lastwerte	126
7.8.	Jahresdauerlinien	128
7.9.	Fließbild	129
7.10.	Add-On message - Meldesystem Grenzwertüberwachung	134
7.11.	Versorgerlastgänge	137
8.	MODUL EXPENSE	144
8.1.	ENerGO®+ Expense – Funktionsübersicht	144
8.2.	Expense – Baumstruktur	144
8.3.	Expense – Parametrierung (Menü Engine)	146
8.4.	Bilanzierungstermine: Pflege der Abrechnungszeiträume	147
8.5.	ENerGO®+ Expense-Verteilungskonzept planen	150
8.6.	Abrechnungsfaktoren	155
8.7.	Tarife	157
8.8.	Tarife-Zeitplaner und Feiertage	162
8.9.	Primärenergie	170
8.10.	CO ₂ -Faktoren	170
8.11.	Lieferanten und Vertragsdaten	170
8.12.	Bereiche /Kunden	173
8.13.	Kostenstellen	174
8.14.	Gebäude/Anlagen	176
8.15.	Messstelle/Tarife	177
8.16.	Messstellen – Kostenstellen – Gebäude	180
8.17.	Expense – Vorbereitung für Auswertungen (Hauptmenü)	181
8.18.	Bilanzierung	183
8.19.	Verteilung	191
8.20.	Expense-Reports	194
8.21.	Expense-Reports – Bilanzierung	195
8.22.	Expense-Reports Bilanzierung – Tabellarische Monatsauswertung	195
8.23.	Bilanzierung – Tabellarische Jahresauswertung	195
8.24.	Bilanzierung – grafische Auswertung	200
8.25.	Expense-Reports – Verteilung	203
8.26.	Expense-Reports Verteilung – Tabellarische Monatsauswertung	205
8.27.	Expense-Reports Verteilung – Tabellarische Jahresauswertung	208

8.28.	Expense-Reports - Grafische Auswertung.....	211
8.29.	Expense-Reports - invoice (Rechnung).....	215
8.30.	Expense - SAP-Export.....	220
8.31.	Add-On Climate.....	223
9.	MODUL OPENREPORT	233
9.1.	ENerGO®+ OpenReport – Funktionsübersicht	233
9.2.	Neue Abfragen einrichten	233
9.3.	Aufbau einer SQL-Abfrage.....	236
9.4.	Aufrufen vordefinierter Reporte (Menü OpenReport).....	238
9.5.	Export des Abfrageergebnisses zu MS-Excel	239
10.	MODUL BI-REPORT	240
10.1.	ENerGO®+ BI-Report – Funktionsübersicht.....	240
11.	MODUL BEFFICIENT	242
11.1.	Filterfunktionen.....	243
11.2.	Parametrierung und Pflege der Vorfilterfunktionen	244
11.3.	Anlegen von Ideen.....	254
11.4.	Bearbeiten von Ideen	261
11.5.	Reports.....	264
12.	ADD-ONS	267
12.1.	Message.....	267
12.2.	Mobile	267
12.3.	Budget.....	267
12.4.	Climate.....	267
12.5.	Invoice.....	267
12.6.	SAP Export	268
12.7.	Raumbuch	268
12.8.	Benchmark	268
12.9.	ISO 50001	269
12.10.	Add-On Completeness Check - Erfassungsprüfung	269
12.11.	Add-On Replacement Value - Ersatzwertbildung.....	269
12.12.	Add-On Consumption Check- (Null-)Verbrauchsprüfung.....	270
13.	ADMINISTRATION.....	271
13.1.	Erste administrative Schritte mit ENerGO®+.....	271
13.2.	Erweiterte Administration	282
13.3.	Berechtigung auf ENerGO®+-Objekte	292
13.4.	Messst.-Meldungen (Menü Systemeinstellungen)	295

1. Vorwort

Die BERG GmbH bietet das Softwarepaket ENerGO®+ als professionelles und umfangreiches Energieinformations- und Abrechnungssystem an. Es stellt ein Hilfsmittel für Energieverantwortliche in Unternehmen, Industrieparks, Kommunen und Liegenschaftsverwaltungen dar und ermöglicht Auffindung und Umsetzung von Einsparmöglichkeiten sowie eine effektive und schnelle Medien-Abrechnung. Es deckt sowohl die technische Seite des Energiecontrollings, wie z.B. Lastganganalysen, Leakage-Detektion und Anlagendimensionierung, als auch die kaufmännische Seite des Energiecontrollings, wie etwa eine zuverlässige Verbrauchs- und Kostenermittlung, Reporting und Abrechnung gegenüber Kunden und Kostenstellen, ab. Als webbasierte Energie-Plattform wird ENerGO®+ zum idealen Werkzeug zur Einrichtung einer hohen Transparenz hinsichtlich Energie- und Medienverbräuche sowie deren Kosten.

1.1. Einleitung

Die steigenden Energiepreise und die energiebedingten Umweltschäden sorgen dafür, dass Begriffe wie Energieeinsparung und Energieeffizienz mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Betreiber von energieintensiven Anlagen, Gebäuden und Liegenschaften sind verpflichtet, schonend mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt umzugehen. Die Senkung der Produktionskosten durch die Einsparung von Energiekosten sind direkt ergebniswirksam. Vorbildliches Umweltverhalten ist nicht nur eine Frage der Ethik, sondern stellt auch die Kommune, das Unternehmen oder die Liegenschaftsverwaltung in ein positives öffentliches Licht.

Das Energie-Informationssystem ENerGO®+ wurde so konzipiert, dass die Nutzer auf einfache Weise auf ihre Energiedaten per Browser zugreifen und damit vielfältigen Anforderungen in Bezug auf Energietransparenz, Berichtswesen, Kosten-Ermittlung und Verteilung sowie Abrechnung gerecht werden können.

Alle Messstelleninformationen werden zentral verwaltet und stehen einschließlich der begleitenden Dokumente allen Mitarbeitern mit PC- und Intranetzzugang zur Verfügung.

Automatisch ausgelesene Messdaten (Zählerstände, Messwerte, Lastwerte, ...) können zeitnah (quasi online) ausgewertet und grafisch dargestellt werden.

Die monatliche Verbrauchsermittlung wird mit umfangreichen Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Auf Basis der eingerichteten Verteilungsvorschriften werden die Kosten auf Gebäude oder Kostenstellen umgelegt.

Tabellarische und grafische Auswertungen erlauben ein Energiecontrolling aus kaufmännischer Sicht. Zusätzlich können Rechnungen erzeugt oder Abrechnungsinformationen zu anderen Systemen, z.B. SAP, exportiert werden.

Weitere Auswertungen können im Rahmen individueller Reports nutzerspezifisch erstellt werden.

Im Hintergrund können individuell eingestellte Ober- oder Untergrenzen als Alarmer eingerichtet werden, die die Nutzer automatisch bei Verletzung informieren.

ENerGO®+ bietet auch eine zentrale Sammelstelle für Energieeinsparideen, die analog zu einem innerbetrieblichen Vorschlagswesen aufbereitet, bewertet, umgesetzt und kontrolliert werden können.

Der besondere Vorteil der webbasierten Lösung liegt darin, dass jeder berechtigte Mitarbeiter mit Zugang zum Netzwerk ohne weitere Installationen auf seinem Arbeitsplatzrechner damit arbeiten kann.

So können nur bestimmte Daten wie Verbrauchs-, Last- und Abrechnungsinformationen einzelnen Nutzern, wie z.B. Mietern, zur Verfügung gestellt werden. ENerGO®+-Nutzer sorgen damit für eine hohe Verbrauchs- und Kostentransparenz gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern und Kunden.

1.2. Haftungsausschluss und Warenzeichen

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Es ist ausdrücklich verboten, das schriftliche Material ganz oder teilweise in ursprünglicher oder abgeänderter Form zu kopieren oder zu vervielfältigen.

Die Wiedergabe von Warenzeichen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Handbuch oder den zugehörigen Programmen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Es kann sich auch dann um eingetragene Warenzeichen handeln, wenn sie nicht als solche besonders gekennzeichnet sind.

ENerGO® ist eine eingetragene und damit geschützte Wort-Bild-Marke der Görlitz AG.

2. ENerGO®+ im Überblick

ENerGO®+ ist ein modular aufgebautes, webbaserendes Energie-Informationssystem, das zentral auf einem Server - unabhängig von seinem Betriebssystem - eingerichtet wird.

Es ist ein ideales Werkzeug um Energiekosten zu senken, Einsparpotentiale zu erschließen, Energieeffizienz zu steigern und den Schadstoffausstoß zu verringern.

Durch seine Browser-Bedienbarkeit steht es jedem Energie- und Kostenverantwortlichen ohne zusätzlichen Installationsaufwand zur Verfügung. Zugangsgeschützt erreicht er alle energie- und kostenrelevanten Informationen. Es erleichtert monatliche Routinearbeiten im Rahmen der Verbrauchsermittlung, Verteilung und Abrechnung.

Zusätzlich stellt es ein Hilfsmittel zur Überwachung von Verbräuchen und Kosten sowie eine Sammelstelle für Energieeinsparideen dar.

2.1. ENerGO®+ Funktionalitäten

Folgende Basisfunktionalitäten sind im Softwarepaket ENerGO®+ integriert:

- Zentrale Messstellendatenbank.
- Monatliche Ermittlung aller Energie- und Medienverbräuche (Bilanzierung).
- Verursachergerechte Verteilung der Verbrauchsdaten auf Gebäude, Anlagen, Kostenstellen, Bereiche bzw. Kunden.
- Erstellung von Energieabrechnungen.
- Online-Auswertung fernausgelesener Messdaten (15 Minuten Zeitraster).
- Reports zu kaufmännischen und technischen Aspekten des Energiecontrollings.
- Zentrale Plattform für kreative Energieeinsparideen.

2.2. Voraussetzungen, Lizenzmodell

Als webbaserendes EIS (Energie-Informationssystem) besteht ENerGO®+ aus einer auf XAMPP beruhenden Serveranwendung. XAMPP selbst besteht aus einem Paket von Open-Source Programmen, wie z.B. dem Apache Webserver der MySQL-Datenbank und der weltweit sehr beliebten Programmiersprache für dynamische Internetanwendungen: PHP. Ähnlich dem Betriebssystem Linux unterliegen die Programmpakete der bekannten Lizenz für Open-Source Software, der GNU General Public License. Diese Lizenz können Sie sich bei bestehender Internetverbindung über den Link direkt anzeigen lassen.

Die Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Open-Source-Pakets gehört zum Dienstleistungsumfang im Rahmen der Installation von ENerGO®+.

Da XAMPP für verschiedene Plattformen, wie z.B. Windows, Linux oder Macintosh, zur Verfügung steht, kann der Käufer sich sein geeignetes Server-Betriebssystem selbst aussuchen. ENerGO®+ ist damit plattform-unabhängig.

Der Anwender benötigt zur Verwendung von ENerGO®+ lediglich einen Web-Browser (wie z.B. Microsoft® Internet Explorer ab Version 6.0 oder Mozilla Firefox ab Version 2.0). Eine zusätzliche Software ist auf Nutzerseite, dem Client PC, nicht erforderlich.

Es gibt keine Client-Lizenz zur Nutzung von ENerGO®+. Die Anzahl der Nutzer ist damit unbeschränkt.

2.3. Zugang zur Software

Der Anwender ruft im Browser die Portalseite von ENerGO®+ auf und kann sich dort mit seinem Nutzernamen und Passwort anmelden. Die Adresse (URL) und die Zugangsdaten werden ihm von der ENerGO®+ Administration oder seiner Netzwerkabteilung mitgeteilt. Das Zugangspasswort kann jederzeit durch den Nutzer geändert werden und ist auch den Administratoren nicht bekannt.

2.4. Konzeptioneller Aufbau und Module

ENerGO®+ ist auf einem zentralen Rechner (Server) im Netzwerk (Intranet oder Internet) installiert. Als dynamische Webanwendung mit integrierter SQL-Datenbank reagiert ENerGO®+ auf Browser-Anfragen der Nutzer. Die hohe Performance dieser modernen Webserver-Architektur erlaubt es, alle Auswertungen online und „on the fly“ bereit zu stellen. D.h. es werden nicht einmal erstellte Reports und Auswertungen zum Anwender „durchgereicht“, sondern im Moment des Aufrufs mittels Datenbankabfragen direkt erzeugt. Auf diese Weise entfällt einerseits das aufwendige Erstellen von Berichten durch qualifiziertes Fachpersonal und andererseits ist die Aktualität der Informationen damit sichergestellt.




Abbildung 1: Architektur des ENerGO®+-Datenbank-Webserver im Netzwerk

Der durch den Anwender im Browser erkennbare Leistungsumfang hängt einerseits von den erworbenen ENerGO®+-Modulen und Add-Ons ab (siehe unten). Andererseits können durch ein ausgefeiltes Rechtesystem dem Nutzer bestimmte Möglichkeiten frei- oder weggeschaltet werden. Neben Sicherheitsaspekten hat dies vor allem den Vorteil, dass Teilaufgaben vergeben und für den Nutzer nicht relevante Auswertungen ausgeblendet werden können. Der unglückliche Hinweis „Für diese Anwendung haben Sie leider keine Berechtigung“ ist damit nicht nötig. Zusätzlich finden sich Nutzer leichter im System zurecht, da Sie nicht mit Möglichkeiten und Menüpunkten konfrontiert werden, für die sie keine Einweisung oder Schulung haben.

ENerGO®+ ist modular aufgebaut und in die folgenden fünf **Grund-Module** gegliedert:

Hauptmodul	Beschreibung
------------	--------------

ENerGO®+ Engine	Datenbankgestütztes Messstellen-Dokumentationssystem, Eingabe von Zählerständen oder Verbräuchen über Browsereingabe.
ENerGO®+ View	Online-Auswertungen wie Lastgänge und Statistiken automatisch erfasster Zählerstände oder Messdaten im 15-Minuten-Intervall. Verbrauchsermittlung, Jahresdauerlinie, Fließbildgenerator, Importfunktion von Versorgerlastgängen.
ENerGO®+ Expense	Umfangreiches Paket zur monatlichen Plausibilitätsprüfung, Verbrauchsermittlung und Abrechnung mit kaufmännischer Analyse und Exportfunktion in ERP/SAP-Abrechnungssysteme.
ENerGO®+ OpenReport	Einrichtung freier Datenbankabfragen mit tabellarischer Ausgabe und Excelexport.
ENerGO®+ BI-Report	Angebundener grafischer Reportgenerator mit automatischen Emailversand und implementierter Funktion der Datenvorverdichtung.
ENerGO®+ ISO 50001	Modul zur Schritt für Schritt Unterstützung bei der Einführung der ISO 50001 Zertifizierung/Auditierung sowie der vollständigen Dokumentation.
ENerGO®+ bEfficient	Datenbankgestützte Sammlung, Bewertung, Dokumentation und Verfolgung von Einsparideen mit Aufgabenverteilung.

Tabelle 1: ENerGO®+ Hauptmodule

Zusätzlich stehen folgende Erweiterungen zur Verfügung (Add-Ons):

Add-On	zum Hauptmodul	Beschreibung
Message	ENerGO®+ View	Meldesystem für Lastwert- oder Verbrauchsabweichungen auf 15-Minuten oder Tagesbasis.
Completeness Check	ENerGO®+ View	Automatische Erfassungsprüfung auf vollständigkeit aller Fernausgelesenen Messwerte mit Emailversand und OpenReport.
Replacement Value	ENerGO®+ View	Automatische Berechnung von Ersatzwerten bei Unterbrechungen in der Zählerfernauslesung.
Consumption Check	ENerGO®+ View	Automatische Null-Verbrauchsprüfung mit einstellbaren Zeitraum Emailversand und OpenReport (Wirklich kein Verbrauch?)
Mobile	ENerGO®+ Expense	Eingabe von manuellen Ablesungen über PDA-Software „Tourfinder“ zur mobilen Ablesung von Touren mit Schnittstelle zu ENerGO®+ mit Unterstützung von Barcodes (hardwareabhängig).
Budget	ENerGO®+ Expense	Importmöglichkeit für Planzahlen oder Budgetdaten zur grafischen Gegenüberstellung (Soll-Ist-Vergleich).
Climate	ENerGO®+ Expense	Eingabe von Gradtagszahlen und Kühlgradstunden verschiedener Wetterstationen zur witterungsbereinigten Darstellung von Wärmeverbräuchen.
Export	ENerGO®+ Expense	Kundenspezifische Anpassung zur Weitergabe von Auswertungen an Fremdsysteme, wie z.B. SAP/R3.
Invoice	ENerGO®+ Expense	Kundenspezifische Anpassung des Abrechnungsmoduls zur Erzeugung spezieller PDF- oder Word-Rechnungen.

Tabelle 2: ENerGO®+ Add-Ons

Das Zusammenspiel der Grundmodule und Add-Ons verdeutlicht nachfolgende Abbildung:




Abbildung 2: Schematischer Aufbau der ENerGO®+ Module und Add-Ons

2.4.1. Modul Engine

Das Basis-Modul enthält die datenbankgestützte Messstellenverwaltung, das kundenspezifische Zugangsportal und das Administrationssystem für Nutzer und Rechte.

Eingeteilt in administrierbare Reiter (Kategorien) können bis zu 250 Angaben zu jeder Messstelle hinterlegt werden. Ein besonderes Merkmal ist die Zuordnung beliebig vieler Dokumente zu einer Messstelle, die damit allen Nutzern zum Download zur Verfügung stehen.

Unter dem Begriff Messstelle versteht man in ENerGO®+ die Zählung oder Messung einer physikalischen Größe, wie z.B. kWh Strom oder Nm³ Gas. In modernen Zählern können mehrere Messstellen vorhanden sein, wie beispielsweise die Vorlauf- und Rücklauftemperatur eines Wärmemengenzählers. Je Messstelle können Informationen für die Messwerterfassung, die Umformung, die Berechnung und die Zählung eingetragen werden. Eine Messstelle symbolisiert den Messplatz, dessen Hardware sich im Laufe der Zeit ändern kann.

2.4.2. Modul View

Das ENerGO®+ Modul View wird benötigt, um mit einer bestehenden Messstellen-Infrastruktur das Verbrauchsverhalten im Unternehmen (Gebäude, Liegenschaft) transparent zu machen.

ENerGO®+ View wertet die in einer ENerGO®+ Datenbanktabelle gespeicherten Daten – wie z.B. Zählerstände, Verbrauchswerte, Lastwerte usw. – aus. Diese können aus unterschiedlichen technischen Systemen (z.B. Zählerfernauslesung, Gebäudeleittechnik, SPS) über vorhandene Schnittstellen auf den ENerGO®+-Server übertragen werden. Unterstützte Schnittstellen sind im Anhang aufgelistet. Kundenspezifische Anpassungen an vorhandene Systeme sind möglich.

ENerGO®+ View visualisiert alle Lastgänge mit 15 Minuten Messperiodendauer. Damit können nicht-notwendige Grundlasten erkannt und Lastspitzen analysiert und damit Maßnahmen zur technischen oder organisatorischen Vermeidung von Lastspitzen vorbereitet werden. Genaue Verbrauchs- oder Lastspitzenberechnungen erlauben die wirtschaftliche Beurteilung von Energiesparmaßnahmen oder eine gezielte Bewertung von Sonderereignissen, wie z.B. Veranstaltungen. Lastgänge und Jahresdauerlinien geben energetische Entscheidungsgrundlagen zur exakten Dimensionierung technischer Anlagen.

Die Kenntnis über das eigene Lastverhalten stellt eine informelle Begründungs-Basis für Verhandlungen mit Energielieferanten dar und unterstützt den optimierten Energie-Einkauf.

2.4.3. Modul Expense

Das Expense-Modul besteht aus einer Bilanzierungs-, Verteilungs- und Abrechnungseinheit.

Unter Bilanzierung versteht man in ENerGO®+ die schnelle, zuverlässige und plausible Verbrauchsermittlung innerhalb frei definierter Monats-Zeiträume (z.B. 7.3.2008 16:00 Uhr – 09.4.2008 16:45 Uhr). Dabei werden automatisch abgelesene, manuell abgelesene, virtuell berechnete und pauschal festgelegte Zählerarten berücksichtigt. Neben der komfortablen manuellen Webbrowser-Eingabe von Zählerständen oder Verbräuchen steht ein Erfassungssystem über Tourenablesungen zur Verfügung.

Die Expense-Parametrierung enthält alle erforderlichen Pflegemöglichkeiten zur Eingabe eines Verteilschlüssels. Dabei werden die Messstellenverbräuche einerseits einem oder mehreren Tarifen zugeordnet. Andererseits können die Messstellenverbräuche beliebig prozentual auf Kostenstellen, Gebäude oder Anlagen verteilt und zu Bereichen, Kundengruppen oder Mietparteien zusammengefasst

werden. Nach der plausibilitätsgeprüften Verbrauchsermittlung kann eine Verteilung durchgeführt und auf vielfältige Weise tabellarisch und grafisch ausgewertet werden. Dabei werden die Verbrauchs- und Kosteninformationen für verschiedene Betrachtungswinkel aufbereitet. An dieser Stelle können auch Budget-Vergleiche erstellt, Kennzahlen gebildet und Witterungsbereinigungen durchgeführt werden.

Im Standardpaket kann ENerGO®+ im Untermodul Invoice eigene Rechnungen im MS-Word-Format erzeugen, die individuell nachbereitet und auf eigenem Briefpapier ausgedruckt werden können. Kundenspezifische Lösungen zum Export der Abrechnungsinformationen an Fremdsysteme, wie z.B. SAP/R3, oder speziell angepasste Abrechnungsvorgänge sind einrichtbar.

2.4.4. Modul OpenReport

Das Modul ENerGO®+ OpenReport bietet eine Schnittstelle zur Erzeugung nutzerspezifischer Reports durch Datenbankabfragen über die Weboberfläche.

Diese Reports können auch ohne SQL-Kenntnisse variiert werden.

Alle tabellarischen Auswertungen lassen sich als Excel-Datei exportieren.

2.4.5. Modul BI-Report

ENerGO®+ BI-Report bietet die Möglichkeit über einen angebundenen grafischen Reportgenerator individuelle, pixelperfekte Berichte auszuführen. Diese können auch automatisch erstellt und per Email versendet werden. Je nach Reportart stehen etablierte Exportformate wie z.B. PDF, DOCX, XLSX zur Verfügung. Reportvorlagen können individuell durch BERG oder – nach einer entsprechenden Schulung – selbst durch den Kunden erstellt und angepasst werden. Für die vereinfachte Reporterstellung beinhaltet das Modul einen Datenvorverdichter 3E (ENerGO®+ Energie Export). Hiermit können automatisch alle in View, Lastgang darstellbaren Messwerte vorberechnet werden, die dem BI-Report über SQL Abfragen zur Verfügung stehen.

2.4.6. Modul ISO 50001

Das ENerGO®+ ISO 50001 Modul unterstützt den Benutzer bei der normkonformen Umsetzung unternehmensspezifischer Energieeinsparungen, indem es ihn nach dem vorgeschriebenen Plan-Do-Check-Act Prozess schrittweise führt. Damit hat der Benutzer die Sicherheit alle für eine Zertifizierung bzw. Auditierung notwendigen Maßnahmen nicht nur angestoßen und/oder umgesetzt zu haben, sondern zusätzlich auch normkonform zu dokumentieren und zu versionieren.

Die Abarbeitung aller vorgegebenen Punkte ist die Basis für eine erfolgreiche Auditierung.

2.4.7. Modul bEfficient

ENerGO®+ bEfficient schafft eine gemeinsame Plattform für alle Mitarbeiter, um kreative Ideen zur Energie-Einsparung effektiv administrieren und umsetzen zu können. Mit dem Sammeln, Administrieren und Umsetzen von kreativen Ideen aus dem operativen Arbeitsalltag leistet ENerGO®+ einen wichtigen Beitrag für ein IT-gestütztes betriebliches Vorschlagswesen zur Energie-Einsparung. Begleitende Dokumente wie Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Angebote, Ausschreibungstexte usw. können den einzelnen Ideen zugeordnet werden. bEfficient-Beauftragte können mit Hilfe der integrierten Aufgabenverfolgung die Umsetzung der Einsparprojekte kontrollieren.

2.4.8. Add-Ons

Zu den beiden Basismodulen ENerGO®+ View und ENerGO®+ Expense gibt es nachfolgend beschriebene Erweiterungen:

Message

Mit dem Software-Add-On Message zum Grund-Modul ENerGO®+ View steht optional ein integriertes Meldesystem zur Verfügung, mit dem die Messwerte auf Verletzungen von voreingestellten Grenzwerten überwacht und in Form von Emails oder SMS an den Nutzer weitergemeldet werden. Damit können auch die über virtuelle Messtellen erzeugten energiebezogene Kennzahlen EnPI = "Energy Performance Indicator" überwacht werden.

Mobile

Das Add-On Mobile stellt eine Erweiterung des Hauptmoduls Expense dar. Der Nutzer kann damit manuelle Zähler über Rundgänge (Touren) mit Hilfe von mobilen Datenerfassungsgeräten (PDA, MDE) ablesen. Das Add-On besteht aus drei Softwarekomponenten: Listengenerator, Tourfinder und BC Publisher. Der Listengenerator ergänzt Expense um eine Export/Importfunktion zur Generierung der Ablesetouren. Dazu wird eine für Windows-Mobile angepasste Software ausgeliefert (Tourfinder), die über eine Schnittstelle von und zu ENerGO®+ verfügt. Dieses Add-On kann auf jedem handelsüblichen PDA, der auf Windows-Mobile ab Version 5.0 basiert, installiert werden. In Verbindung mit dem von BERG lieferbaren PDA für die Messdatenerfassung „E+ MDE Barcode“, ist die Zähleridentifikation zusätzlich auch mit selbst definierbaren Barcodes möglich. Die Erstellung und der Labeldruck (BC Publisher) erfolgen direkt mit der angebundenen ENerGO®+-Datenbank.

Budget

Das Add-On Budget erweitert das Hauptmodul Expense um eine Importschnittstelle für Energieplandaten. Dabei handelt es sich um prognostizierte Medienverbräuche pro Kostenstelle und Monat. Damit ist ein grafischer Soll-Ist-Vergleich auf Verbrauchs- und Kostenebene einfach möglich.

Climate

Das Add-On Climate erlaubt durch die Verwendung von Wetterdaten die witterungsbereinigte Auswertung von Medienverbräuchen. Die Wetterdaten verschiedener Wetterstationen können eingepflegt werden (Gradtagszahlen, Heizgradtage, Normwerte).

Invoice

Die Expense-Erweiterung Invoice beschreibt eine kundenspezifische Anpassung an individuelle Vorgaben des Nutzers oder an Anforderungen durch das vorhandene Abrechnungssystem.

3. Leitfaden für die ENerGO®+-Produkteinführung

Bevor Sie mit ENerGO®+ in Ihrem Unternehmen mit der vollen Funktionsvielfalt arbeiten können, ist eine grundsätzliche Planung der Vorgehensweise bezüglich Nutzerverwaltung und einzusetzender Messdatenerfassung notwendig. Dieses Kapitel wird Sie dabei unterstützen. Wenn Sie bisher neben Engine noch keine weiteren Module für die Auswertung erworben haben oder sich auch noch nicht über die einzusetzende Messtechnik im Klaren sind, können Sie trotzdem schon mit der Planung und Durchführung der Stammdatenpflege beginnen. Das Basismodul Engine liefert hierzu alle für den Einstieg nötigen Komponenten mit. Haben Sie bereits ein Konzept erarbeitet oder wollen Sie dies erst später nachholen, können Sie dieses Kapitel überspringen und direkt mit Kapitel 3.3 beginnen.

3.1. Planung Nutzer- und Rechtekonzept

Für den Start ist es empfehlenswert, eine Auflistung über Nutzer- und Zugriffsrechte zu erstellen. Die Beschreibung zur eigentlichen Durchführung der Nutzer- und Rechteverwaltung finden Sie unter Kapitel 13.1.

3.1.1. Ernennung der ENerGO®+-Nutzer

Sie wollen die richtigen Personen, die für eine Verwendung der ENerGO®+ in Frage kommen, ausfindig machen? Diese Anforderungen sollten Ihre zukünftigen ENerGO®+-Nutzer erfüllen:

- Welche Personen werden in das Thema Energiemanagement eingebunden?

Z.B. Bereichsleiter, Controller, E-Meister, Abteilungsleiter

- Lassen sich bisherige Arbeiten mit Hilfe von ENerGO®+ evtl. auf weitere Personen aufteilen?

War bspw. die manuelle Ablesung bisher nur von einer zentralen Stelle aus möglich, bietet es sich nun an, die jeweiligen Haustechnik-Mitarbeiter der jeweiligen Gebäude selbst den Stand ablesen und direkt in das Portal, für alle berechtigten Personen sichtbar, eingeben zu lassen. Alternativ funktioniert das auch per energo mobile (PDA).

- Wer kann sonst noch von der Einführung eines Energiemanagementsystems und den gewonnen Informationen aus Report oder grafischen Visualisierung der Energiedaten profitieren?

Z.B. relevante Mitarbeiter, die mit der Aufgabe einer manuellen Zählerablesung betraut wurden. Alle Mitarbeiter, die für das Thema Energiemanagement Kosten- und CO²-Einsparung sensibilisiert werden.

3.1.2. Zusammenfassen von Nutzern zu Nutzergruppe(n)

Gleichartige Nutzer werden zu einer Nutzergruppe zusammengefasst. Dies erleichtert die Administration enorm.

- Wer übernimmt von den Nutzern ein vergleichbares Aufgabengebiet?

Z.B. Gruppe: Energiemanager, Gebäudeadministrator, Bereichsleitung, Produktion, Haustechnik, Mitarbeiter usw.

3.1.3. Erstellung von Berechtigungsgruppen

Definition von Berechtigungsgruppen. Alle Menüpunkte lassen sich spezifisch nach Rechtegruppen zusammenfassen und anzeigen. Somit sieht jeder Nutzer nur die Funktionen, die für ihn relevant sind.

Details zu den umfangreichen Möglichkeiten der Rechtegruppen finden Sie In Kapitel 13.1.1.

- Wer benötigt welche Funktionen in der Software?

Eine erste grobe Einteilung erfolgt nach Funktionsblöcken. Etwa alle Rechte, Basiseinstellungen, Visualisierung von 15 Minuten Lastwerten (View), manuelle Dateneingabe, Bilanzierung und Reports (Expense), SAP Export, Open Report, Ideendatenportal (BEfficient), Administration.

3.1.4. Einteilung der Messstellen

In der Regel darf nicht jeder Mitarbeiter eines Unternehmens alle Informationen uneingeschränkt einsehen. Dies gilt insbesondere im Liegenschaftsbereich. Daher bietet ENerGO®+ flexible Möglichkeiten an, um den gezielten Zugriff auf die Daten zu steuern.

Die am häufigsten eingesetzten Methoden der Zugriffssteuerung sind die Zuweisung nach frei definierbaren Messstellengruppen sowie die Zuweisung nach Bereichen.

- Wer darf/muss auf welche Messdaten zugreifen?

Z.B. Alle Messstellen, nur Produktionszähler, nur virtuelle (Summen-)Messstellen, nur bestimmte Bereiche.

Details zu den umfangreichen Möglichkeiten finden Sie In Kapitel 0.

Nutzergruppen	Rechtegruppen	Messdatenzugriff
Energiemanager	Alle Rechte (Administrator)	Gruppe: Alle Messstellen
Bereichsleitung Produktion	View, Expense, OpenReport, BEfficient	Bereich Produktion
Gebäudeadministrator	View, Expense, OpenReport, bEfficient	Bereich(e) Gebäude 020-050
Haustechnik	Manuelle Erfassung, View, bEfficient	Bereich Haustechnik
Mitarbeiter	View, bEfficient	Gruppe Mitarbeiter Messstellen

Tabelle 3: Beispiel für ein einfaches Konzept für Gruppeneinteilung und Zugriffsrechte

3.2. Planung Messstellenkonzept

Sind die Personen und Nutzer dem System bekannt gemacht, geht es im zweiten Schritt nun um die Messdatenerfassung. Ist bei Ihnen noch kein ausreichend detailliertes Zählerkonzept implementiert, können Sie dieses nun planen.

- Welche Arten von Energien/Medien sind vorhanden bzw. sollen erfasst werden?

Z.B: Strom, Wärmemenge, Gas, Wasser, Öl, Stickstoff, Temperatur, Betriebsstunden, Produktionszahlen, sonstige Kenngrößen usw.

- Wie ist der Energiefluss der einzelnen Medien aufgebaut?

Bspw. für das Medium Strom eignet sich hierfür der zweipolige Schaltplan.

- Besteht schon ein System(e), in dem Messdaten von ENerGO®+ auslesbar wären?

Etwa Gebäudeleittechnik (GLT), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), OLE for Process Control (OPC), CSV, XLS, Access Datenbanken, ODBC Datenquellen usw.

- Welche Zähler könnten mit überschaubarem Aufwand automatisch ausgelesen werden?

Es sind z.B. bereits serielle Zähler wie LON/M-BUS/MODBUS usw. verbaut, die über ein vorhandenes Bussystem ausgelesen werden können.

- Bei welchen Zählern ist es sinnvoll, diese zusätzlich monatszyklisch per Hand auszulesen?

So kann bspw. für monatliche Auswertungen die Ablesung von Zählern, die bisher nur jährlich durch einen Mitarbeiter abgelesen wurden, durch die mögliche Arbeitsaufteilung durch ENerGO®+ bewältigt werden.

- Welches Bezeichnungskonzept soll für eine eindeutige Messstellenidentifikation verwendet werden? (Siehe Kapitel 6.5.1, Engine Messstellenidentifikation.)

- Ist es sinnvoll, für die vollständige Informationsgewinnung noch weitere physikalische Zähler/Messstellen zu implementieren?

Z.B. fehlende, für eine Optimierung jedoch relevante Untermessungen. Messstellen, die nicht oder nur sehr ungenau als virtuelle Messstelle in ENerGO®+ berechnet werden können. (Siehe Kapitel 6.6, Engine Virtuelle Messstellen.)

- Welche Zähler müssten aufgrund abgelaufener Eichfristen oder veralteter Messtechnik erneuert werden?

Sollen die Messstellen für eine offizielle interne oder externe Abrechnung verwendet werden, ist dazu, wie gesetzlich vorgeschrieben, eine geeichte Messdatenerfassungstechnik zu verwenden. Dies gilt vor allem im Miet-, Verwaltungs- oder Liegenschaftsbereich.

3.3. Die weitere Vorgehensweise

Haben Sie sich Gedanken über Ihre Zählerstruktur gemacht, dann können Sie anfangen das System nach Ihren Vorgaben hin zu parametrieren.

Wenn Sie zum ersten Mal mit dem System arbeiten, ist es empfehlenswert mit dem Kapitel 4 (Allgemeine Hinweise und Bedienungstipps) zu beginnen. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, im nächsten Abschnitt ein gewünschtes Anwender-Szenarium auszuwählen und sich Schritt für Schritt durch die relevanten Punkte im Handbuch führen zu lassen.

Die einzelnen ENerGO®+-Kapitel der Module beschreiben zuerst den allgemeinen Aufbau sowie die einzelnen Funktionen. Im Anschluss folgen praxisrelevante Beispiele, die Ihnen Schritt für Schritt die eigentliche Durchführung erklären.

3.4. Anwenderszenarien

Haben Sie das Kapitel 4 bereits gelesen, geht es nun um die weiteren Schritte. Die nachfolgende Tabelle gibt Vorschläge von Szenarien, die mit ENerGO®+ durchgeführt werden können.

Was wollen Sie tun?	Welche Informationen benötigen Sie dazu?
Einen neuen Filter erstellen und das passende Feld herausuchen.	Übersicht Engine, Filtersystem (Kapitel 6.8); Durchführung und Zuordnungsliste (Kapitel 6.8.3).
Das System für View Auswertungen vorbereiten.	Grundparametrierung (View) (Kapitel 5.1)
Messstellen z.B. im 15 Minuten Intervall visualisieren.	View, Lastgänge (Kapitel 7.5).
Verbräuche über einen freien Zeitraum berechnen, visualisieren.	View, Lastgänge (Kapitel 7.5) und Verbrauchsermittlung (Kapitel 7.6).
Statistische Werte wie max. Lastspitzen, Spitzenlastzeitpunktvergleich oder Jahresdauerlinien in einem frei definierbaren Zeitraum ermitteln.	View (ab Kapitel 7.7).
Weitere Zähler als Messstellen über eine Vorlage in ENerGO®+ anlegen.	Engine (Kapitel 6.5).
Weitere Zähler als Messstellen ohne Vorlage in ENerGO®+ anlegen.	Engine (Kapitel 6.5.2).
Übersicht über die für Expense nötige Parametrierung(en) verschaffen.	Die zwei Expense Parametrierstufen (s. 8.3); Expense Verteilungskonzept planen (s. 8.5); Workflow zur Expense-Grundparametrierung.
Verbräuche plausibilisieren und den monatlichen Energieverbrauch bilanzieren.	Durchführung Expense (Kapitel 8.18); Auswertung Expense (Kapitel 8.21).
Verbräuche auf Kostenstellen verteilen und auswerten.	Durchführung Expense (Kapitel 8.19); Auswertung Expense (Kapitel 8.25).

Tabelle 4: ENerGO®+ Anwenderszenarien

4. Allgemeine Hinweise und Bedienungstipps

4.1. Anmelden (Login)

Das ENerGO®+ Portal wird durch Eingabe der zugewiesenen URL im Browser erreicht, z.B. <http://www.energoplus.de/>. Neben der Eingabemöglichkeit für Nutzernamen und Passwort können vom ENerGO®+-Administrator Dateien zum Herunterladen bereitgestellt worden sein.

Während Wartungsarbeiten kann es sein, dass ein Hinweis dazu erscheint und ein Einloggen vorübergehend nicht möglich ist. Sollte der Browser des Nutzers „javascript“ deaktiviert haben (nicht zu verwechseln mit Java), oder sollte die Verwendung von serverseitigen Cookies nicht erlaubt sein, so erscheint ebenfalls ein Hinweis.

ENerGO®+ setzt „javascript“ und „cookies“ voraus.




Abbildung 3: ENerGO®+-Zugangsportaal

Im oberen rechten Bereich kann zwischen den Sprachen „Englisch“ und „Deutsch“ umgeschaltet werden.

Nach Eingabe des Nutzernamens und des Passwortes gelangt man durch Klick auf das Symbol „Go“ oder der Bestätigung der Eingaben mit der Enter-Taste zur Startseite des Energie-Information-Systems.

Das Passwort wird aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt, sondern in Form von Sternchen dargestellt.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren ENerGO®+-Administrator. Dieser setzt Ihr Passwort auf einen Standardwert zurück, der es Ihnen beim nächsten Login erlaubt, ein neues Passwort festzulegen.

4.2. Abmelden (Logout)

Die Startseite nach dem Einloggen enthält auf der linken Seite eine aufklappbare Menüstruktur. In deren unteren Bereich finden Sie den roten Text <logout> um sich abzumelden (ganz ähnlich wie beim Online-Banking). Nach dem Abmelden werden Sie zum Eingangsportal weitergeleitet.

Dies kann auch passieren, wenn Sie lange Zeit angemeldet waren, aber nicht mit dem System gearbeitet haben. Aus Sicherheitsgründen ist dann ein erneutes Anmelden erforderlich. Diese Timeout-Zeit ist global in der Administration einstellbar (siehe Kapitel 13.2.5).



Abbildung 4: Abmelden über „logout“

4.3. Nutzer, Gruppen und Rechte im Auslieferungszustand

Nach der ersten Inbetriebnahme von ENerGO®+ sind bereits folgende Nutzer eingerichtet, um mit dem System arbeiten zu können:

- Administrator (Passwort wird mitgeteilt)
- energo (Passwort: ,energo')

Es existieren analog dazu die beiden Rechte- und Nutzergruppen:

- „Administratoren“
- „Users“

Im Auslieferungszustand besitzen Administratoren alle Rechte und können damit ENerGO®+ umfassend pflegen.

Der Nutzer energo besitzt nur Anzeigerechte und Zugang zu einigen wichtigen Menüpunkten. Dieser Nutzer mit seiner Gruppenzugehörigkeit kann als Vorlage für die ersten Gehversuche mit ENerGO®+ verwendet werden.

Erstellen Sie sich nach dem ersten Login mit dem Administratoraccount einen eigenen Nutzeraccount. Die Vorgehensweise im Detail ist dazu im Kapitel 13.1 beschrieben.

4.4. Nutzerspezifische Inhalte

Die nach der Anmeldung angebotenen Menüpunkte und Bedienungsmöglichkeiten hängen von den zugewiesenen Rechten ab und können bei jedem Nutzer anders aussehen. Auch die Grafik, die auf der Startseite zu sehen ist, kann nutzerspezifisch erzeugt und damit bei anderen Anwendern ganz anders aussehen.

In diesem Handbuch werden auch Funktionalitäten beschrieben, die möglicherweise nicht Bestandteil des erworbenen ENerGO®+-Pakets sind.

Bitte wenden Sie sich ggf. an Ihren zuständigen ENerGO®+-Systembetreuer, um den tatsächlich vorhandenen Ausstattungsumfang und Ihre individuellen Rechte abzuklären.

4.5. Browser – Zurück-Button

Aufgrund des internen Aufbaus der im Browser angezeigten dynamischen Inhalte kann es menü- oder browserabhängig vorkommen, dass Sie durch Betätigung des Browser-Zurück-Buttons nicht auf die zuvor angezeigte ENerGO®+-Webseite zurückgeleitet werden.

Bitte verwenden Sie möglichst **nicht** den Zurück-Button.



Abbildung 5: Zurück-Button im Browser

4.6. Arbeiten mit Webbrowser-Tabs (Register)

Bei modernen Webbrowsern wurde die Möglichkeit eingeführt, Webseiten in so genannten Tabs zu öffnen. Bei Microsoft ist diese Funktion – ab dem Internet Explorer 7 – ebenfalls vorhanden und wird hier Register genannt. Dabei handelt es sich um Karteireiter, die es erlauben in einer Webbrowserdarstellung mehrere Seiten gleichzeitig zu öffnen und über die Karteireiter zwischen diesen zu wechseln. Der Vorteil mit dem Arbeiten von mehreren Tabs ist die Möglichkeit, noch einfacher zwei Webseiten „nebeneinander“ zu öffnen und dazwischen schnell mit der Maus oder einem Tastenbefehl (Strg+TAB) zu wechseln. ENerGO®+ wurde für das Arbeiten mit nur einem aktiven Fenster pro Browser entwickelt.

Das Arbeiten mit mehreren Tabs ist unter bestimmten Bedingungen jedoch möglich und kann hier in wenigen Ausnahmefällen hilfreich sein. Z.B. bei der Plausibilisierung der Daten (Vergleich Parametrierung Stammdaten und der View Lastgänge). Voraussetzung ist, dass Sie sich, pro Tab, jeweils mit dem gleichen Account einloggen und nur Leseaktionen durchführen (also nur Messstellen betrachten und nicht ändern oder anlegen). Ein automatisches, direktes Öffnen eines Links in einem neuen Tab ist nicht möglich.



Abbildung 6: Arbeiten mit zwei Tabs

4.7. Tipps für eine optimale Bildschirmdarstellung

ENerGO®+ wurde für die Auflösungen $\geq 1280 \times 1024$ Pixel (**Breite** mal **Höhe**) optimiert. Die Breite ist hier entscheidend. Dies ist die native Auflösung (Standardauflösung), die bei einem 17" TFT Bildschirm im 5:4 Format üblich ist. D.h. ENerGO®+ wird bei allen handelsüblichen TFT Displays ab 17" (5:4) in Ihrer jeweiligen nativen Auflösungen optimal angezeigt. Die heute üblichen Widescreen Displays im 16:10 Format (z.B. bei Notebooks) und die noch aktuelleren 16:9 Displays sind hier im Vorteil. Hier geht die optimale Darstellung bereits bei 15,4" Modellen mit einer nativen Auflösung von 1280×800 Pixel (16:10) bzw. 15,6" Modellen mit 1369×768 Pixel (16:9) los.

Bei geringeren Auflösungen ist ein Betrieb ebenfalls möglich. Der Nachteil besteht lediglich darin, dass bei Fensterdarstellungen mit größerem Inhalt ein seitliches Scrollen erforderlich sein kann. Dies ist häufig z.B. bei dem Einsatz von Netbooks der Fall. Sollte dies stören, besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Zoomfunktion des eingesetzten Webbrowsers zu verwenden. Dies ist z.B. bei Firefox ab Version 3.0 oder dem Internet Explorer ab Version 7.0 möglich. Dabei wird nicht nur die Schriftgröße, sondern der komplette Fensterinhalt verkleinert bzw. vergrößert. Die Funktion setzen Sie am schnellsten durch Drücken von „**Strg**“ (Steuerung) und dem gleichzeitigen Bewegen des **Mausrades nach unten** – für eine Verkleinerung – bzw. **nach oben** – für eine Vergrößerung – um. Arbeiten Sie mit einem Touchpad ohne Scrollfunktion, dann erreichen Sie das gleiche Verhalten durch gleichzeitiges Drücken von „**Strg**“ und „**+**“ bzw. „**Strg**“ und „**-**“. Die Standardgröße erzielen Sie durch Drücken von „**Strg**“ und „**0**“. Nach dem Anpassen des Zoom Faktors ist es empfehlenswert, in eine andere Menüebene zu navigieren. Dadurch wird der Fensterinhalt neu aufgebaut und an die neue Objektgröße angepasst.

Zusätzlich können Sie den Bildschirmbereich besser nutzen, wenn Sie im Vollbildmodus des Webbrowsers arbeiten. Die Umschaltung erfolgt am schnellsten durch Drücken der Taste „**F11**“. Durch nochmaliges Betätigen dieser Taste schalten Sie wieder um in den Standardmodus.

4.8. Fenster-Aufbau

Die ENerGO®+-Seiten im Browser sind so aufgebaut, dass im linken Bereich ein aufklappbarer Menübaum erscheint, der zu den angegebenen Funktionalitäten führt. Haben Sie die erforderlichen Rechte, finden Sie dort grundsätzlich Auswahlmöglichkeiten für „anzeigen“, „ändern“ oder „anlegen“.

Sind neben der Menüwahl weitere Wahlmöglichkeiten, wie z.B. die Auswahl einer Messstelle oder eines Zeitraums, erforderlich, so befinden sich diese entweder im oberen Bildschirmbereich oder, bei den grafischen Auswertungen, unterhalb des linken Menübereichs. Umgrenzt vom linken Menübaum und den Auswahlmöglichkeiten bzw. Überschriften im Kopfbereich befindet sich der Hauptanzeigebereich für Grafiken, Tabellen, und sonstigen Auswertungen.




Abbildung 7: ENerGO®+-Fenster Aufbau Webinterface

4.9. Nutzerspezifische System-Einstellungen

ENerGO®+-Nutzer können in folgenden Punkten eigene Einstellungen vornehmen:



Abbildung 8: Nutzerspezifische System-Einstellungen

4.9.1. Start-Grafiken

Der Menüpunkt „Start-Grafiken“ stellt in Verbindung mit dem Modul ENerGO®+ View eine Einstellbarkeit von individuellen Grafiken auf der Startseite (nach dem login) zur Verfügung.

Die Verwendung dieser Funktion wird im Kapitel 7.5 näher beschrieben.

Grafikname	Grafik-Überschrift	Titel x-Achse	Titel linke y-Achse	Titel rechte y-Achse	Zeitraumverhalten	Auswahl
Einspeisung Wirkenergie	Aktueller Lastgang, Woche	Zeit	Lastwerte		float	<input type="radio"/>
Gasverbrauch Anlage 32	Verbrauchsübersicht Gas Anl. 32	Zeit	Verbrauch		float	<input type="radio"/>
Lastverlauf Trafo 1-3	Lastgang: am Sa, den 21.03.2009	Zeit	Lastwerte		fixed	<input type="radio"/>
Strom Wirkenergie	Gesamtlastgang Liegenschaft	Zeit	Lastwerte		float	<input type="radio"/>
Trend Bau 34	Lastgang Strom, Monat	Zeit	Lastwerte		fixed	<input checked="" type="radio"/>

Abbildung 9: Startgrafiken nutzerspezifisch einrichten

4.9.2. Vorfilter

ENerGO®+ bietet ein ausgefeiltes und nutzerspezifisch einrichtbares Such- und Filtersystem an. Aufgrund der hohen Informationsmenge ist es manchmal nicht leicht, die richtige(n) Messstelle(n) zu finden. Z.B. möchte man eventuell aus einigen tausend Messstellen, mit ca. 250 möglichen Stammdatenfeldern je Messstelle, alle diejenigen herausfiltern, die einem Gebäude zugeordnet sind oder die Hardware von einem bestimmten Hersteller haben.

Filtername:	Vorfilter1:	Vorfilter2:	Vorfilter3:	Status:
Ablesetouren	Medium	Tour	Bm_zw_standortrau	Aus
Geschäftsleitung	Bereich	Kostenstelle	Gebaeude	Aus
Kostencontrolling	Kostenstelle	Gebaeude	Medium	Ein

Abbildung 10: Einstellung nutzerspezifischer Vorfilter

Das Menü Vorfilter bietet deshalb die Möglichkeit, verschiedene Vorfilterkombinationen unter einem frei definierbaren Namen abzuspeichern. Während der Nutzung kann dann leicht zwischen den verfügbaren Vorfiltergruppen hin- und her geschaltet werden. Für Anwender, die nicht so intensiv in

die Möglichkeiten von ENerGO®+ einsteigen möchten, können von der Administration auch selbst sinnvolle Vorfiltergruppen eingerichtet werden.

Diese Vorfilter begegnen Ihnen an sehr vielen Stellen in der ENerGO®+ Software. Das Verstehen und Beherrschen dieses mächtigen Werkzeuges ist ein wichtiger Schlüssel zur erfolgreichen und effizienten Benutzung des Systems. Daher wird die Verwendung der Vorfilter-Einstellungen im Kapitel 6.8 detailliert erläutert.


4.9.3. Änderungsmeldungen

Diese Funktion dokumentiert Änderungen an den Messstellen und ist global gültig. Sie wird daher in der Administration unter dem Kapitel 4.9.3 beschrieben.

4.9.4. Passwort ändern

Jeder Nutzer kann über diesen Menüpunkt sein Passwort ändern. Es wird nur verschlüsselt in der Datenbank abgespeichert und ist auch für ENerGO®+-Administratoren nicht sichtbar oder für Programmierer entschlüsselbar. Haben Sie Ihr Passwort vergessen, kann der ENerGO®+-Administrator Ihr Passwort auf ein Standardpasswort zurücksetzen. Mit diesem Passwort werden Sie vor der Nutzung von ENerGO®+ aufgefordert, Ihr Passwort neu festzulegen.

Details zur Festlegung eines Standardpasswortes und zum Zurücksetzen finden Sie unter dem Kapitel Administration 13.1.



The screenshot shows the 'Passwort ändern' (Change Password) interface. On the left is a sidebar with the 'berg' logo and a navigation menu: 'Willkommen, Frau/Herr Administrator', 'Systemeinstellung', 'Start-Grafiken', 'Vorfilter', 'Änderungsmeldungen', 'Passwort ändern' (highlighted), and 'Zum Hauptmenü'. The main content area has a title bar 'Passwort ändern' with a question mark icon. Below it is a form with three rows: 'Altes Passwort: ' followed by a masked input field (four dots), 'Neues Passwort: ' followed by an input field, and 'Passwort bestätigen: ' followed by an input field. At the bottom of the form are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save). A question mark icon is also visible in the top right corner of the main content area.

Abbildung 11: Nutzerpasswort ändern

4.10. Standardmenüs und -buttons

Folgende Standardmenüs und Funktionen werden Ihnen bei der Bedienung mit der Software regelmäßig begegnen. Die Funktion dahinter ist in allen Bereichen die gleiche.

4.10.1. Standardmenüs aus dem Menübereich

Diese Menüs werden abhängig von der gesetzten Berechtigung angezeigt.

Standardmenü	Funktion
Anzeigen	öffnet Objekte im Hauptanzeigebereich. Dies erfolgt in der Regel automatisch nach Auswahl des Obermenüpunktes.
Ändern	schaltet Editiermodus frei, die Datensätze können anschließend einzeln editiert werden. Erst nach dem Speichern werden die Änderung wirksam.
Anlegen	legt neue Datensätze an, erst nach dem Speichern wird der Datensatz in die Datenbank geschrieben.

Tabelle 5: ENerGO®+-Standardmenüs (Menübereich)



Abbildung 12: ENerGO®+-Standardmenüs (Menübereich)

4.10.2. Standardbuttons aus dem Hauptanzeigebereich

Diese Buttons erscheinen sobald der Änderungsmodus aktiviert wurde. Sie sind im Hauptanzeigebereich in der Regel rechts oder links unten zu finden.

Standardbutton	Funktion
Speichern	sichert den geänderten/erstellen Datensatz in der Datenbank.
Löschen	entfernt den Datensatz aus der Datenbank, Durchführung erst nach Sicherheitsrückfrage.
Abbrechen	verlässt den Editiermodus.
Zurücksetzen	setzt geänderte Werte vor dem Speichern zurück, ohne das Menü zu verlassen, der Hauptanzeigebereich bleibt im Editiermodus.

Tabelle 6: ENerGO®+-Standardbuttons (Hauptanzeigebereich)

The screenshot shows a data entry form with the following fields and buttons:

- Hersteller:** Four dropdown menus, each with "-Hersteller-" selected.
- Bauart/Typ:** Four dropdown menus, each with "-Bauart-" selected.
- Nennweite [DN]:** One dropdown menu with "-Nennweite-" selected.
- Q Nenn:** One text input field.
- Q Max:** One text input field.
- Einheit:** Four dropdown menus, each with "-Einheit-" selected.
- Einbaudatum:** One text input field.
- Ausbaudatum:** One text input field.
- Demontagedatum:** One text input field.
- Einbauzählerstand:** One text input field.
- Ausbauzählerstand:** One text input field.

At the bottom of the form, there are two groups of buttons, each circled in green:

- Left group:** "Abbrechen" and "Zurücksetzen".
- Right group:** "speichern" and "löschen".

Abbildung 13: ENerGO®+-Standardbuttons (Hauptanzeigebereich)

4.10.3. Editieren und Löschen von Datensätzen

Das Editieren der einzelnen Datensätze wird je nach Menüpunkt über zwei verschiedene Arten umgesetzt. Nach Freischaltung des Änderungsmodus erreichen Sie dies in der Regel über den direkten Klick in die Zeile des zu ändernden Datensatzes. Werden auf der rechten Seite Aktionsbuttons angeboten, so ist die Editierfunktion über das Stift Icon erreichbar.

Das Löschen von einzelnen Datensätzen gelingt Ihnen analog wie das Editieren. Entweder wird unten rechts die Funktion Löschen angeboten, oder auf der rechten Seite ist die Aktion Löschen über das rote X Icon möglich.















Bereich	Bemerkung	Rechnungsempfänger	Ansprechpartner	Aktion.
Bau 001	Eigener Bereich	Gebäudeadministrator	Frau Müller	 
Bau 009	Externer Bereich	Objektmietler	Herr Klaus	 
Bau 013	Eigener Bereich	Gebäudeadministrator	Herr Klein	 
Bau 015				 
Bau 021				 
Bau 027				 
Bau 028				 

Abbildung 14: Editieren und Löschen von Datensätzen

4.10.4. Datenexport im Excel (XLS) und Portable Document Format (PDF)

ENerGO®+ bietet Ihnen an, Stammdaten *und* Reports wie Grafiken oder Tabellen über eine Exportfunktion für die Weiterbearbeitung mit externen Programmen oder die Publizierung zu exportieren. Wird diese Funktion angeboten, finden Sie in der neuen „View“ oben rechts oder im Hauptanzeigebereich unten, mittig als Excel bzw. PDF Icon. Nach einem Klick wird Ihnen per Browser-Download/Öffnen-Dialog die Datei zum Speichern bzw. Öffnen angeboten. In View können Sie die Grafiken zusätzlich als Bild in den Formaten JPEG, PNG und SVG herunterladen.



Abbildung 15: Exportmöglichkeiten in der neuen grafischen Darstellung

In der Exceldatei finden Sie die entsprechenden Informationen in tabellarischer Form wieder. Diese kann nun, für den nach eigenem Wunsch formatierten Ausdruck oder für die weitere Bearbeitung verwendet werden. Steht für den eingesetzten Rechner keine Excel Installation zur Verfügung, kann dazu auch das kostenlose OpenOffice (www.openoffice.org) verwendet werden.

Das PDF-Format bietet Ihnen die Möglichkeit, die dargestellte Grafikinformationen in ein aufbereitetes Format weiterzugeben oder in Papierform zu drucken.

Zum Öffnen benötigen Sie einen PDF-Betrachter wie „Adobe Reader“ (www.adobe.de) oder den „PDF-XChange Viewer“ (<http://www.docu-track.com>) .




Abbildung 16: ENerGO®+-Standardexportfunktionen

4.10.5. Export einzelner Grafiken

Die in ENerGO®+ ausgewerteten Grafiken können Sie auch direkt durch die Webbrowserfunktionen, „Grafik kopieren“ oder „Grafik speichern“, für Ihre anderen Anwendungen zur Verfügung stellen. Dazu drücken Sie die rechte Maustaste auf das zu exportierende Objekt und wählen die gewünschte Funktion aus. „Grafik kopieren“ bietet sich z.B. an, wenn Sie aussagekräftige Grafiken direkt über die Zwischenablage in eine Textverarbeitungssoftware einfügen wollen. Über „Grafik speichern“ legen Sie das Dokument in einem PNG (Firefox) bzw. BMP (Internet Explorer)-Format ab.




Abbildung 17: ENerGO®+-Grafikexportfunktionen des Webbrowsers

4.11. Orientierung

Sobald die Grundbedienung verstanden ist, empfehlen wir Ihnen sich für die weitere Vorgehensweise aus den Kapitel 3.4. (Anwender Szenarium) Ihr gewünschtes Vorhaben auszuwählen und sich Schritt für Schritt durch die jeweiligen Kapitel durch das Handbuch führen zu lassen.

5. Workflow zur Grundparametrierung

Dieses kurze Kapitel beschreibt für den ENerGO®+-Schnelleinsteiger wie in wenigen Schritten nach dem Login eine minimale Grundparametrierung erzeugt werden kann.


5.1. Grundparametrierung (View)

Nach diesen Schritten können Sie Ihre automatisch erfasste(n) Messstelle mit View auswerten.

<Hauptmenü> <Engine> <Basiseinstellungen>



5.1.1. Medium/Energieart anlegen



5.1.2. Neue automatische Messstelle anlegen und dem Medium zuweisen

Neues Messstellendatenblatt anlegen

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Basiseinstellung
Medium/Energieart
Messstellen
anlegen
virt. Messstellen
Konst. Messstellen
Zum Hauptmenü

Messstelle: AKS:

bereits vorhanden (Vorlage):

Wenn ähnliche Messstellen bestehen, ist es empfehlenswert die Vorlagefunktion zu nutzen. Dabei werden die wichtigsten Parameter automatisch übernommen.

Allgemeine Stammdaten Betriebsdaten Betriebsmittel SPS / Fernauslesung **Energieverrechnung**

Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.

Messstelle: Anlage: Optional: Verwandte AKS:

Medium: Teilanlage: Optional:

Versorgte Gebäude: Modul: Optional:

Gültig ab: Technische Einrichtung: Optional:

Messstellenbezeichnung: Messprinzip:

Messstellentyp: Erfassungsart: Erfassungstyp: Stellanzahl: Nachkommastellen:

Abrechnungszähler: Wandlerfaktor: Impulswertigkeit: Tour:

Fabr. Nr.: Verbrauchseinheit: Abrechnungseinheit:

Verbrauchsfaktor: Abrechnungsfaktor:

Bemerkung Energieverrechnung:

Abweichung Vormonat [absolut]: Max. Monatsverbrauch:

Abweichung Vormonat [%]: Max. Spitzenlast:

Abweichung Vorjahresmonat [%]: Autobilanzierung:

Zugeordnete Dokumente Verfügbare Dokumente

Messung: Umformer: Rechner:

Standort Gebäude: -Gebäude-

Standort Raum: -Hersteller-

Hersteller: -Bauart-

Bauart/Typ:

Nennweite [DN]:

Q Nenn:

Q Max:

Einheit: kWh

Einbaudatum:

Ausbaudatum:

Demontagedatum:

Einbauzählerstand:

Ausbauzählerstand:

Optionale Felder, für die Auswertungen wird nur das Feld Zählwerk verwendet

speichern Abbrechen

Für View und minimale Expense Parametrierung (Bilanzierung ohne Kosten) - Nein -

Für vollständige Expense Parametrierung - Ja -

Für minimale und vollständige Expense Parametrierung auf -Ja- setzen (ausser bei Messstellen die einzeln bilanziert werden sollen)

Abhängig von eingesetzter Messdatenerfassung: z.B. Handmessung Erfassungsart: manuell Erfassungstyp: Stand oder Verbrauch

Bei automatischer Erfassung in der Regel Erfassungsart: auto Erfassungstyp: Stand (siehe Beschreibung Schnittstelle)

logout
ENerGO®+ v1.5.0

5.1.3. Messdatenquelle bei automatischen Messstellen setzen

Neues Messstellendatenblatt ändern

Messstelle: AKS: Aktivierung stillgelegter Messstellen:

bereits vorhanden (Vorlage): - Messstelle - - AKS - - Stillgelegte Messstelle -

Allgemeine Stammdaten **Betriebsdaten** **Betriebsmittel** **SPS / Fernauslesung** **Energieverrechnung**

Rote Feldbezeichnung markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden

Messstelle: Anlage: Optional: Verwandte AKS:

Medium: Strom Teilanlage: Optional:

Versorgte Gebäude: Modul: Optional:

Gültig ab: Technische Einrichtung: Optional: Zusatz:

(dd.mm.YYYY hh:mm)

- SPS-Anbindung und Auswertung -

Einbauort: Hersteller: BERG GmbH

Typ: EDW/ENZ Baugruppe/Summenstation: LPEX

SPS-Eingang/Kanalnr: 795 SPS-Eingangskurzbeschreibung: 13249117-1-2-2-LF KB+

Ringpufferadresse: Kommunikation / IP-Adresse:

SPS-Softwareversion: Merkeradresse:

Busadresse: SPS-Faktor: 0

Bemerkungen: Online-Freigabe: Ja

Nur bei automatischer Messdatenerfassung Parameter sind abhängig der eingesetzten Datenquelle (siehe Beschreibung Schnittstelle oder vorhandene Messstelle)

Die Messstelle steht nun in View zur Verfügung. Bei automatischen Messstellen stehen die Messdaten nach der nächsten Datenabholung auf dem Server zur Verfügung.

Ausführliche Informationen finden Sie in den jeweiligen Modulbeschreibungen Engine und View (s. Kapitel 6 und 7).

5.1.4. Neue manuelle Messstelle anlegen und dem Medium zuweisen

EIS-Startseite - Mozilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

http://energoplus01/energoplus/phps/start_frameset.php?db=energo&f=1280&h=893&Grafikkopf=120

EIS-Startseite

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Neues Messstellendatenblatt anlegen

Messstelle: AKS: Aktivierung stillgelegter Messstellen:

bereits vorhanden (Vorlage):

Allgemeine Stammdaten Betriebsdaten Betriebsmittel SPS / Fernauslesung Energieverrechnung

Rote Feldbezeichnung markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.

Messstelle: Anlage: Verwandte AKS:

Medium: Teilanlage:

Versorgte Gebäude:

Gültig ab: Technische Einrichtung:

- Daten zur Energieverrechnung -

Messstellenbezeichnung: Messprinzip:

Messstellentyp: Erfassungsart:

Abrechnungszähler: Erfassungstyp:

Wandlerfaktor: (Vorschlag: 1) Stellanzahl:

Impulswertigkeit: Nachkommastellen:

Fabr. Nr.: Tour:

Verbrauchseinheit: Abrechnungseinheit:

Verbrauchsfaktor: Abrechnungsfaktor:

Bemerkung Energieverrechnung:

- Plausibilität -

Abweichung Vormonat (absolut): Max. Monatsverbrauch:

Abweichung Vormonat [%]: Max. Spitzelast:

Abweichung Vorjahresmonat [%]: Autobilanzierung:

- Zusatzinformationen -

Ebene: Zugeordnete Dokumente: Verfügbare Dokumente:

- Betriebsmitteldaten -

Messung: Umformer: Rechner: Zählwerk:

Standort Gebäude: -Gebäude-

Standort Raum: -Hersteller-

Hersteller: -Bauart-

Bauart/Typ:

Nennweite (DN):

Q Nenn:

Einheit:

Einbaudatum:

Ausbaudatum:

Demontagedatum:

Einbauzählerstand:

Ausbauzählerstand:

Optionale Felder, für die Auswertungen wird nur das Feld Zählwerk verwendet

speichern **Abbrechen**

5.2. Minimale Expense-Parametrierung (Bilanzierung)

Nach diesen Schritten können Sie manuelle Messstellen mit der Browsereingabe pflegen. Zusätzlich sind Sie in der Lage, alle grundparametrierten Messstellen zu bilanzieren und damit Monatsauswertungen über die Expense-Bilanzierungs-Reports durchzuführen. Die minimale Expense-Parametrierung ermöglicht „nur“ Auswertungen der ermittelten Verbräuche. D.h. ohne Verteilung auf Kosten, Bereiche Gebäude usw. Eine Übersicht über die beiden Expense Parametrierungen finden Sie in Kapitel 8.3

<Hauptmenü> <Engine> <Expense> <Bilanzierungstermin>

Willkommen, Herr Administrator

Hauptmenü

- Engine
 - Basiseinstellung
 - Manuelle Dateneingabe
 - Expense
 - Bilanzierungstermine
 - Abrechnungsfaktoren
 - Tarife
 - Tarife-Zeitplaner

Bilanzierungszeiträume (Termine) anlegen

Letzter Bilanzierungszeitraum: Dezember 2008 (01.12.2008 00:00 - 01.01.2009 00:00)

Neuer Bilanzierungszeitraum: Januar 2009

Von (dd.mm.YYYY hh:mm): 01.01.2009 00:00 (default: 00:00)

Bis (dd.mm.YYYY hh:mm): 01.02.2009 00:00 (default: 00:00)

Speichern **Abbrechen**

Bilanzierungszeitraum	Von:	Bis:	Letzte Änderung	Bearbeiter
Januar 2009	01.01.2009 00:00	01.02.2009 00:00	03.09.2009	Administrator
Dezember 2008	01.12.2008 00:00	01.01.2009 00:00	03.09.2009	Administrator

5.2.1. Browsereingabe durchführen (Beispiel Februar 2009)

Für die Bilanzierung von manuellen Zählerstandsmessstellen, werden mindestens zwei Zählerstände benötigt. Daher werden hier jeweils die Endzählerstände für Januar und Februar eingegeben.

Menü <Engine> <Manuelle Dateneingabe> <Browsereingabe>



In der Messstellenliste der Browsereingabe werden nur manuelle Messstellen angezeigt.

EIS-Startseite - Mozilla Firefox

http://energoplus01/energoplus/phps/start_frameset.php?db=energo_vertrieb&fs=12808&fh=893&Gratikopf=120

EIS-Startseite

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Manuelle Dateneingabe

Browsereingabe

anzeigen
ändern
anlegen
PDA-Touren
Zum Hauptmenü

Manuelle Zählerstände anlegen

Vorfilter: - Medium- - Tour- - Messstellenbezeichnung: S_EUS002_HAT

Messstelle: S_EUS002_HAT

Messstellenbezeichnung: Messung für Beispiel E+ Workflow (Handmessung)

Messstellentyp: real

Abrechnungszähler: Nein

Abrechnungseinheit: 1

Abrechnungsfaktor: 2342553

Edim Export: 2342553

Bilanzierungstermin: 31.01.2009 00:00 Uhr

Messstellenbezeichnung: Messung für Beispiel E+ Workflow (Handmessung)

Messstellentyp: real

Abrechnungszähler: Nein

Abrechnungseinheit: 1

Abrechnungsfaktor: 2342553

Edim Export: 2342553

Bemerkung

Energieverrechnung:

Standort Gebäude:

Einheit (Zählwerk): kWh

Zählerstand: 1837,32

Tats. Ablesezeitpunkt: 11.09.2009 15:15

Bilanzierungstermin: 01.02.2009 00:00 Uhr

Erfassungsart: manuell

Erfassungstyp: Stand

Stellenzahl: 12

Nachkommastellen: 2

Ausleesetour: Ja

Autobilanzierung: Ja

Standort RaumStandort Raum:

Verbrauchsfaktor: 1

Status d. Ablesung: Browsereingabe

Verbrauch (Januar 2009): nicht bestimmbar

Speichern Abbrechen

5

Historische Daten:

Bilanzierungszeitraum: Bewertungzeitpunkt: Stand/Verbrauch: Einheit: Tats. Ablesezeitpunkt: Status: Bearbeiter:
Januar 2009 01.02.2009 00:00 18.373,200 kWh 11.09.2009 15:19 Browsereingabe Administrator

Manuelle Dateneingabe

Browsereingabe

anzeigen
ändern
anlegen
PDA-Touren
Zum Hauptmenü

Messstelle: S_EUS002_HAT

Bilanzierungstermin: Februar 2009 01.03.2009 00:00 Uhr

Messstellenbezeichnung: Messung für Beispiel E+ Workflow (Handmessung)

Messstellentyp: real

Abrechnungszähler: Nein

Abrechnungseinheit: 1

Abrechnungsfaktor: 2342553

Edim Export: 2342553

Bemerkung

Energieverrechnung:

Standort Gebäude:

Einheit (Zählwerk): kWh

Zählerstand: 20938,43

Tats. Ablesezeitpunkt: 14.09.2009 10:50

Medium: Strom

Erfassungsart: manuell

Erfassungstyp: Stand

Stellenzahl: 12

Nachkommastellen: 2

Ausleesetour: Ja

Autobilanzierung: Ja

Standort RaumStandort Raum:

Verbrauchsfaktor: 1

Status d. Ablesung: Browsereingabe

Verbrauch (Februar 2009): 2565,23 kWh

Historische Daten:

Bilanzierungszeitraum: Bewertungzeitpunkt: Stand/Verbrauch: Einheit: Tats. Ablesezeitpunkt: Status: Bearbeiter:
Februar 2009 01.03.2009 00:00 20.938,430 kWh 14.09.2009 10:50 Browsereingabe Administrator
Januar 2009 01.02.2009 00:00 18.373,200 kWh 11.09.2009 15:19 Browsereingabe Administrator

5.2.2. Bilanzieren (Einzel- und Autobilanzierung)

Bilanzierung bedeutet, eine Prüfung/Verifizierung des monatlichen Energieverbrauches sowie die Freigabe für die Reporte. Nach der Bilanzierung können die Expense-Reports der Bilanzierung durchgeführt werden.

Sie können entweder eine manuelle Einzelbilanzierung vornehmen oder alle/mehrere Messstellen durch die Autobilanzierung automatisch prüfen und für die Auswertung freigeben lassen.

<Hauptmenü> <Expense> <Bilanzierung> <Messstelle>



EIS-Startseite - Mozilla Firefox

http://energoplus01/energoplus/phps/start_frameset.php?db=energo&f=12728&h=8858&grafikopf=120

EIS-Startseite

Bilanzierung einer Messstelle anlegen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Tarif (Leistungsart)- - Gebäude- - Kostenstelle- Filterergebnis: Messstellen: 452 AKS: 449

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Bilanzierung

- Messstelle
- anlegen
- Plausibilisierung
- Zum Hauptmenü

Messstelle: **S_EUS002_HAT**

Verteilung vornehmen **Zählerwechsel**

Messstellenbezeichnung:	Messung für Beispiel E+ Workflow (Handmessung)	Medium:	Strom
Messstellentyp:	real	Erfassungsart:	manuell
Abrechnungszähler:	Nein	Erfassungstyp:	Stand
Abrechnungseinheit:	kWh	Auselesetour:	
Abrechnungsfaktor:	1	Standort:	
Verbrauchseinheit:	kWh	Autobilanzierung:	Ja
Verbrauchsfaktor:	1	Stellen:	12

Bemerkung:

Energieverrechnung:

Bilanzierungstermin: Vergleichstermine:

Von:	01.02.2009 00:00	01.01.2009 00:00	01.02.2008 00:00
Bis:	01.03.2009 00:00	01.02.2009 00:00	01.03.2008 00:00
Vorgeschlagener Verbrauch:	2.565 kWh	0	0
Bilanzierter Verbrauch:	2.565	0	0
Stand Anfang / Abweichung (absolut):	18373,20 kWh		
End count / Abweichung (absolut):	20938,43 kWh		
Abweichung (in %):			

Speichern Abbrechen

Historische Daten:

Bilanzierungstermin:	2009 02	Bilanzierter Verbrauch:	2.565	Vorgeschlagener Verbrauch:	2.565	Einheit:	kWh	Generierungsart:	manuell	Bearbeiter:	Administrator
----------------------	---------	-------------------------	-------	----------------------------	-------	----------	-----	------------------	---------	-------------	---------------

EIS-Startseite - Mozilla Firefox

http://energoplus01/energoplus/phps/start_frameset.php?db=energo&f=12728&h=8858&grafikopf=120

EIS-Startseite

Autobilanzierung - Parametersatz anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Strom - Messstellentyp- - Bm_zw_standortrau - Messstelle - - AKS - Filterergebnis : Messstellen : 7 AKS: 6

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Bilanzierung

- Messstelle
- Autobilanz
- anlegen
- Plausibilisierung
- Zum Hauptmenü

Anzahl der zu bilanzierenden Messstellen: 7

Über Filter eine Gruppe an Messstellen auswählen z.B. alle Messstellen mit dem <Medium> Strom Ohne Auswahl werden alle Messstellen bilanziert

Autobilanz - Parameter:

Bilanzierungstermin: (01.02.2009 00:00 - 01.03.2009 00:00)

Parametersatz:

Plausibilitätsprüfung gemäß Messstellenblatt:

Abweichung Vormonat (absolut):	<input type="checkbox"/>	Abweichung Vorjahresmonat (%):	<input type="checkbox"/>
Abweichung Vorjahresmonat (%):	<input type="checkbox"/>	Maximaler Monatsverbrauch:	<input type="checkbox"/>

Zusätzliche Plausibilitätsprüfung:

Abweichung Vormonat in (%):	<input type="text"/>
-----------------------------	----------------------

Auswirkung auf vorhandene Bilanzierung:

Auswirkung:

Abweichungen der Plausibilitätsprüfung werden hier aufgelistet. Diese können so gesichtet und entweder trotz Abweichung übernommen oder korrigiert werden.

Plausibilitätsprüfung:

Messstelle:	Bezeichnung:	Vorgeschlagener Verbrauch:	Bilanzierter Verbrauch:	Verbrauch Vormonat:	Grund:	Bilanzieren:
M_001286_S01	Hauptmessung Verwaltung und Entwicklung	1.756 kWh	1.756	824 kWh	Siehe Hinweise in Einzelbilanzierung (Bilanzierung - Messstelle).	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Autobilanzierung ist abgeschlossen.

Bilanzierungsübersichten anzeigen

Messstellengruppe: Strom Bilanzierungstermin: Februar 2009 (01.02.2009 00:00 - 01.03.2009 00:00)

Gefundene Messstellen:

Messstelle:	Bilanzierter Verbrauch:	Vorgeschlagener Verbrauch:	Generierungsart:	Bearbeiter:	Bemerkung:
G_MUC099HAT	0	0			
M_001286_S01	0	0			
M_001886_S01	2.000 kWh	0 kWh	manuell	Administrator	
S_EUS002_HAT	2.565 kWh	2.565 kWh	auto	Administrator	
S_MUC040_HAT	0	0			
S_MUC040_VAT	19.321 kWh	19.321 kWh	auto	Administrator	
S_MUC041_HAT	0	0			
S_MUC041_KAT	0	0			

5.2.3. Monatsverbräuche auswerten

<Hauptmenü> <Expense-Reports> < Bilanzierung>

berg

Willkommen,
Herr Administrator

Hauptmenü

- Engine
- Manuelle Dateneingabe
- View
- Message
- Expense
- Expense-Reports
 - Bilanzierung
 - Tab. Monatsauswertung
 - Tab. Jahresauswertung
 - Grafische Auswertung
 - Verteilung
 - Invoice
 - Benchmark
- Open Report
- bEfficient

Über die Erweiterte Messstellenauswertung (rote Markierung) können bei allen Reports Messstellen über die Vorfilter selektiert und individuell in die Darstellung eingeblendet werden.

Messstellen für die tabellarische Darstellung des Verteilungsergebnisses auswählen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis : Messstellen : 452 AKS: 449


Messstellenbezeichnung	Auswahl	AKS
061EASQ131PT	<input type="checkbox"/>	061 EASQ131 _P
061EASQ131PX	<input checked="" type="checkbox"/>	061 EASQ131 _P
061EASQ131QN	<input type="checkbox"/>	061 EASQ131 _Q
061EASQ131QT	<input checked="" type="checkbox"/>	061 EASQ131 _Q
061EASQ131QX	<input type="checkbox"/>	061 EASQ131 _Q
061EASQ131WA	<input type="checkbox"/>	061 EASQ131 _W
061EASQ132BA	<input type="checkbox"/>	061 EASQ132 _B
061EASQ132PN	<input type="checkbox"/>	061 EASQ132 _P

Beispiel: Tabellarische Jahresauswertung

Tabellarische Jahresauswertung: 2009 (Verbrauch)

Messstelle	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
061EASQ131WA	49.758 kWh	55.480 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.238 kWh
061EASQ132WA	46.207 kWh	49.000 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.207 kWh
061EASQ133WA	5.977 kWh	6.538 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.515 kWh
061EDAQ131WA	0 t	2.474 GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.474 t
061EWBF131QA	313 m3	337 m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 m3
062EASQ131WA	115.125 kWh	102.736 kWh	99.736 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.597 kWh
062EASQ132WA	70.767 kWh	73.084 kWh	84.255 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.106 kWh
062EASQ134WA	1.694 kWh	1.086 kWh	938 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.718 kWh
062EASQ135WA	981 kWh	1.097 kWh	1.149 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.227 kWh
062EASQ136WA	1.147 kWh	1.129 kWh	2.807 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.083 kWh
062EDAQ131WA	0 t	2.606 GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.606 t
S_EUS002_HAT	0	2.565 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565 kWh

Beispiel: Grafische Monatsauswertung



5.3. Vollständige Expense-Parametrierung (Verteilung)

Nach diesen Schritten können Sie grundparametrierte Messstellen mit allen in Expense verfügbaren Funktionen auswerten. Zuvor muss die Grundparametrierung angepasst werden, damit diese über die Tarif- und Verteilungsfunktionen berücksichtigt werden können.

<Hauptmenü> <Engine> <Basiseinstellungen>



5.3.1. Messstelle als Abrechnungsmessstelle parametrieren

Das Prüfen, ob die/eine Messstelle als Abrechnungszähler definiert ist, stellt die Voraussetzung für die weitere Expense-Parametrierung und -Verteilung dar.

The screenshot shows the 'Messstellen - Datenblätter ändern' form in the ENerGO web application. The form is divided into several tabs: 'Allgemeine Stammdaten', 'Betriebsdaten', 'Betriebsmittel', 'SPS / Fernauslesung', and 'Energieverrechnung'. The 'Energieverrechnung' tab is active. Within this tab, there are sub-sections for 'Kostenstellenzuordnung' and 'Tarifzuordnung'. The 'Abrechnungszähler' field is highlighted with a green circle. Other fields include 'Messstelle', 'Medium', 'Versorgte Gebäude', 'Gültig ab', 'Messstellenbezeichnung', 'Messprinzip', 'Erfassungsart', 'Erfassungstyp', 'Stellenzahl', 'Nachkommastellen', 'Tour', 'Verbrauchseinheit', 'Abrechnungseinheit', 'Verbrauchsfaktor', 'Abrechnungsfaktor', and 'Bemerkung Energieverrechnung'.

5.3.2. Expense Parameter setzen

Damit ist die Messstelle für die Expense Parameter aktiviert.

Die weitere Parametrierung erfordert eine etwas tiefere Einarbeitung in die für Expense nötigen Parameterinformationen. Das Grundsätzliche Konzept wird in Kapitel 8.5 beschrieben.

Für die leichtere Bearbeitung der Schritte wird folgende Reihenfolge empfohlen.

Vorgehensweise	Kapitel
Tarife anlegen	8.7
Tarife zuordnen	8.15
Bereiche, Kostenstellen und Gebäude anlegen	8.12 - 8.14
Messstellen auf Kostenstelle(n) Gebäude zuordnen	8.16

Tabelle 7: Empfohlene Reihenfolge für vollständige Expense Parametrierung

6. Modul Engine

Das Modul Engine ist das Basismodul des ENerGO®+ Systems. In ENerGO®+ Engine sind das Webportal, die Messstellendatenbank sowie die Systemadministration für ENerGO®+ enthalten.

6.1. ENerGO®+ Engine – Funktionsübersicht

Im Einzelnen sind folgende Funktionen vorhanden:

- Anlegen, Ändern, Stilllegen und Löschen von Messstellen. Zum Anlegen von Messstellen können vorhandene Messstellen als Vorlage verwendet werden. Stillgelegte Messstellen können jederzeit wieder aktiviert werden.
- Möglichkeit einer Vergabe von Messstellenbezeichnungen nach einem vierstufigen Anlagenkennungssystem (AKS nach DIN 6779).
- Administrative Messstellenpflege mit: Dokumentenmanagement, Historisierung, visualisiertem und auswertbarem Logbuch.
- Möglichkeit zur vereinfachten Messstellen-Suche durch die Definition von frei wählbaren dreistufigen Vorfiltern.
- Möglichkeit der Online-Freigabe von Messstellen (gezielte Freigabe plausibilisierter Lastgangdarstellungen für alle berechtigten Nutzer).
- Definition und Pflege von energieartspezifischen Umrechnungsfaktoren zwischen gemessenen Verbrauchseinheiten und Abrechnungseinheiten wie z.B. Brennwert/Heizwert.
- Definition von Plausibilitätskriterien (prozentual oder absolut) für die Verbrauchsabrechnung.
- Definition von virtuellen Messstellen mit umfangreichen mathematischen Funktionen.
- Definition von verwandten Messstellen (zweckmäßige Messstellen-Gruppen).
- Definition von Zählern mit konstantem Monatsverbrauch (Monatspauschalen).
- Automatische Information über Änderungen in der Messstellendatenbank (kundenspezifisch definierbar).

ENerGO®+ Engine zeigt pro Messstelle zusätzlich an:

- versorgte Gebäude
- Einbindung in eine ggf. definierte Ablesetour
- abgerechnete Einheit laut Tarifuordnung.

6.2. ENerGO®+ Engine – Baumstruktur

Das Basismodul Engine umfasst folgende markierte Menüelemente. Die Baumstruktur variiert mit den eingesetzten Modulen und den für Ihren Nutzer freigegebenen Berechtigungen. Daher könnte Ihr Menübaum von der unteren Darstellung gegebenenfalls abweichen.




Abbildung 18: ENerGO®+ Engine Menüpunkte

6.3. Basiseinstellungen

Unter **<Basiseinstellungen>** werden alle zum Betrieb einer Messstellendatenbank notwendigen Informationen angelegt und gepflegt.

Die Funktionen sind wie folgt gegliedert:

- Medium/Energieart: Anlegen neuer Medien, Energiearten
- Messstellen: Messstellendatenbank für alle Zähler und Messungen
- Virtuelle Messstellen: Rechenvorschriften/Funktionen für virtuelle Zähler
- Konstante Messstellen: Pflegen konstanter Monats-Verbräuche/-Pauschalen


6.4. Medium/Energieart

Für jedes Medium lassen sich Energiearten zur Unterscheidung verschiedener tariflicher Aspekte definieren.

Der typische Anwendungsfall ist die Notwendigkeit, bei elektrischem Strom nicht nur den Verbrauch, sondern auch häufig die bezogene maximale Leistung in 15 Minuten abrechnen zu müssen. Zusätzlich ist hierüber auch die Erstellung weiterer Energiearten, z.B. für die Ausweisung von anteiligen Energiekostenumlagen, wie Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG, Konzessionsabgabe, Stromsteuer (Ökoststeuer) usw., möglich (siehe 8.15).

Bei den Abrechnungsarten können Sie folgende Parameter definieren, die sich in der Verwendung durch die ENerGO®+-Kostenberechnung unterscheiden.

- Verbrauch: Berechnung des Monatsverbrauchs
- Leistung: 15 Minuten Leistungspreisberechnung¹
- Anzahl: Verwendung von monatlichen Fixkosten



Medium:	Energieart:	Abrechnungsart:	Klimarelevanz:	Farbe: ?
Abwasser	Menge	Verbrauch	Nein	
Druckluft 6 bar	Menge	Verbrauch	Nein	
Eigenstrom	Erzeugung	Verbrauch	Nein	
Kennwert	Druckluft	Leistung	Nein	
Klimakälte	Kälte	Verbrauch	Kälte	
Strom	Leistung	Leistung	Nein	
Strom	Strom - Arbeit	Verbrauch	Nein	
Stromrechnung	Arbeit HT	Verbrauch	Nein	
Stromrechnung	Arbeit-NT	Verbrauch	Nein	
Stromrechnung	EEG - Allgemein	Verbrauch	Nein	
Stromrechnung	EEG - Produktion	Verbrauch	Nein	
Stromrechnung	KWKG	Verbrauch	Nein	
Stromrechnung	Leistung (2 Monatsmittel)	Leistung	Nein	
Temperatur	Außentemperatur	Verbrauch	Nein	
Trinkwasser	Menge	Verbrauch	Nein	
Wärme	Fernwärme	Verbrauch	Wärme	
Wärme	Wärme - Gas	Verbrauch	Nein	
Wärme	Wärme - Heizöl	Verbrauch	Wärme	

Abbildung 19: Beispiel verschiedener Energiearten eines Mediums

¹ Diese Funktion steht derzeit noch nicht zur Verfügung

6.4.1. Medium/Energieart anlegen

Klicken Sie dazu in das Menü **<Engine><Basiseinstellungen><Medium/Energieart>**. Über **<anlegen>** können Sie über die unten nun angezeigten Felder neue Objekte erzeugen.

Dazu erstellen Sie zunächst ein Medium z.B. mit dem Namen „Strom“ und die Energieart „Wirkenergie“, der als Abrechnungsart „Verbrauch“ zugeordnet wird.

Ist noch kein passendes Medium vorhanden, tragen Sie das zu erstellende Medium in das zweite Feld bei „oder“ ein. Wenn Sie später eine weitere Energieart des gleichen Mediums anlegen wollen, können Sie das Medium aus dem Dropdown-Menü-Feld „vorhandenes Medium“ selektieren. Optional haben Sie noch die Möglichkeit auszuwählen, ob die zu erstellende Energieart für eine Klimanormierung relevant ist (Add-On Climate). Die Standardfarbe bei Grafischen Auswertungen setzen Sie über einen Klick auf die Farbpalette. Speichern Sie die eingegebene Objektzeile ab. Durch einen Klick auf den „Speichern“-Button wird die angelegte Objektzeile in die Datenbank geschrieben.

Als Nächstes erstellen Sie wiederum für das Medium Strom eine Energieart „Wirkleistung“, der als Abrechnungsart „Leistung“ zugewiesen wird. Das Medium können Sie nun aus dem Dropdown-Menü auswählen. Damit ist die Grundlage geschaffen, um bei der Kostenermittlung beide Kostenfaktoren, Verbrauch und Leistung, abrechnen zu können.

Die jeweils zugewiesene Farbe wählen Sie über einen Klick auf das Farbauswahl-Icon aus (rote Markierung, rechts unten). Diese wird in den grafischen Verbrauchs- und Kostenauswertungen verwendet. Verfahren Sie so mit allen in ENerGO®+ verwendeten Medien.

Das Medium wird den einzelnen Zählern über die Messstelle zugeordnet, die Vorgehensweise dazu wird im nächsten Kapitel 6.5 beschrieben. Die definierte Energie- und Abrechnungsart wird über die ENerGO®+ Expense Tariffunktion gesteuert und über einen oder mehreren Tarif(en) an die Messstelle verknüpft. Wie das funktioniert, finden Sie im Kapitel 8.15 beschrieben.

Abbildung 20: Pflege der Medien und Energiearten




Abbildung 21: Farbauswahldialog

6.4.2. Medium/Energieart ändern

Für nachträgliche Änderungen wählen Sie den gleichen Menüpunkt **<ändern>** aus und klicken auf die zu ändernde Zeile. Nach dem Speichern wird die Änderung wirksam.

6.5. Messstellen

Unter dem Menüpunkt <Messstellen> finden Sie die Messstellenverwaltung von ENerGO®+. Diese umfasst folgende Funktionen:

- Anlegen, Ändern, Stilllegen und Löschen von Messstellen.
Zum Anlegen von Messstellen können vorhandene Messstellen als Vorlage verwendet werden. Stillgelegte Messstellen können jederzeit wieder aktiviert werden.
- Möglichkeit einer Vergabe von Messstellenbezeichnungen nach einem vierstufigen Anlagenkennungssystem (AKS nach DIN 6779).
- Messstellenpflege mit:
 - Verwaltung zum Download angebotener Zählerdokumentation wie Handbuch oder Einbauskizze, (siehe Kapitel 13.2.3)
 - Historisierung von Zählern
 - Visualisiertem und auswertbaren Logbuch. (Open Report)
- Einfache Messstellensuche durch frei wählbare dreistufige Vorfilter.
- Online-Freigabe von Messstellen; auf Plausibilität geprüfte Zähler können von berechtigten ENerGO®+ Nutzern für den allgemeinen Zugriff freigegeben werden.
- Definition und Pflege von energieart-spezifischen Umrechnungsfaktoren zwischen gemessenen Verbrauchseinheiten und Abrechnungseinheiten.
- Definition von Plausibilitäts-Kriterien (prozentual oder absolut) für die Verbrauchsabrechnung.

Die Messstellenverwaltung mit ENerGO®+ basiert auf administrierbaren Rubriken (Reiter) mit ca. 250 Feldern pro Datensatz. Es ist möglich, alle Stammdaten als Excel-Datei mit einem Tabellenblatt pro Reiter zu exportieren.

Messstellen - Datenblätter anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis : Messstellen : 433 AKS: 433

Algemeine Stammdaten **Betriebsdaten** **Betriebsmittel** **SPS / Fernauslesung** **Energieverrechnung**

Messstelle:	S_MUC032_HAT	Anlage:	S032	Verwandte AKS:
Medium:	AS - Arealstrom	Teilanlage:	MUC_W	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2009 00:00	Technische Einrichtung:	ELL2389	

- Daten zur Energieverrechnung -

Messstellenbezeichnung:	Trafostation 1, Haupteinspeisung West	Messprinzip:	
Messstellentyp:	Real	Erfassungsart:	manuell
Abrechnungszähler:	Nein	Erfassungstyp:	Nein
Wandlerfaktor:	320	Stellenzahl:	12
Impulswertigkeit:	1	Nachkommastellen:	3
Fabr. Nr.:	22817312	Auslesetour:	
Verbrauchseinheit:	kWh	Abrechnungseinheit:	kWh
Verbrauchsaktor:	320	Abrechnungsfaktor:	1
Bemerkung:			
Energieverrechnung:			

Abbildung 22: Messstellen – Stammdaten im Reiter Energieverrechnung

Die Messstellendefinition ist in fünf Bereiche (Reiter) unterteilt:

- Allgemeine Stammdaten
- Betriebsdaten
- Betriebsmittel
- SPS / Fernauslesung
- Energieverrechnung

<Messstellen anzeigen>:

Damit ist ein reiner Lesezugriff auf die Einstellungen einer Messstelle möglich und kann als separates Recht pro Nutzer vergeben werden. Auch die Anzeige, welche Messstelle die einzelnen Nutzer sehen dürfen, lässt sich detailliert parametrieren (siehe 13)

Wenn Sie das Menü <Messstellen> anklicken, werden Sie gebeten, eine Messstelle bzw. ein Anlagenkennungssystem (AKS nach DIN 6779) auszuwählen. Wurde von Ihnen kein Vorfilter selektiert oder die Suchfunktion verwendet, sehen Sie oben auf der rechten Seite unter dem „Suche“-Feld die Anzahl aller vorhandenen Messstellen und AKS (Beispiel Messstellen: 433/ AKS: 433).

Betätigen Sie das Dropdown-Menü <- Messstellen -> und wählen Sie Ihre gewünschte Messstelle aus. Ist die Liste sehr umfangreich, können Sie den Suchaufwand minimieren, indem Sie die ersten Stellen des Messstellenamens schnell hintereinander eingeben (z.B. 073).

Reicht diese Möglichkeit nicht aus, kann das Auffinden von bestimmten Messstellen durch das dreistufige Vorfiltersystem erheblich vereinfacht werden. Es können mehrere Filterkriterien zur weiteren Eingrenzung kombiniert werden. Die jeweils zu den Filtereinstellungen passende Anzahl an Messstellen wird aktualisiert und wie oben beschrieben angezeigt.

Sind nur Bruchstücke eines Suchbegriffs zur Messstelle bekannt, bietet sich die Volltextsuche an. Dazu geben Sie einfach in dem Feld „Suche“ z.B. kWh ein und drücken die Enter-Taste. Die Anzeige des Filterergebnisses aktualisiert sich und im Dropdown-Menü „Messstelle“ erscheinen die Messstellen, in deren Datensatz an irgendeiner Stelle kWh vorkommt. Details zu den Such- und Filterfunktionen und deren Verwendung finden Sie im Kapitel 6.8.




Abbildung 23: Messstellen – vorhandene Messstellen auswählen

<Messstellen ändern>

Unter diesem Punkt lassen sich vorhandene Messstellen pflegen.

Vor allem die automatische Historisierung von Zählereinstellungen ist hier erwähnenswert. Dazu wird lediglich das Gültigkeitsdatum beispielsweise auf den Tag (und Uhrzeit) des Wandlerwechsels gestellt, der Wandlerfaktor mit dem aktuellen Wert eingetragen und dann gespeichert. In der Online-Auswertung erhält man als Ergebnis einen für den Betrachter transparent durchgängigen Lastgang über den Wandlerwechsel hinweg. Details dazu finden Sie im Kapitel 6.5.3. Für Handeingabezähler (Erfassungsart manuell) gibt es den Punkt „Zählerwechsel“. Hier sind die Besonderheiten wie Ausbau- und Anfangszählerstand von altem und neuem Zähler berücksichtigt.


<Messstellen anlegen>

Grundsätzlich gilt, dass die rot gekennzeichneten Datenfelder Pflichtfelder darstellen. Lediglich die AKS Felder (bestehend aus „Anlage“, „Einheit“, „Modul“ und „Technische Einrichtung“) können zusätzlich verwendet werden.

Neue Messstellen lassen sich sehr einfach anlegen, indem man eine vorhandene Messstelle als Vorlage verwendet. Dazu wird im oberen Anzeigebereich eine geeignete Messstelle im Dropdown-Menü für Messstellen oder AKS ausgewählt. Wurde die Anzahl der Messstellen zuvor über Vorfilter eingeschränkt, kann die neue Messstelle deutlich schneller gefunden werden.

Alle allgemein gültigen Daten werden für die neue Messstelle in den jeweiligen Reiter übernommen. Lediglich die individuellen Informationen des neuen Zählers müssen ergänzt werden, besonders Messstellenname (optional zusätzlich AKS) und Gültigkeitsdatum. Die Eingabe wird durch <Speichern> abgeschlossen. Man kann den Vorgang jederzeit <Abbrechen>.

Das Anlegen neuer Messstellen ohne Vorlagefunktion wird in Kapitel 6.5.2 beschrieben. Dazu finden Sie auch die Erläuterung der relevanten Datenblatt-Felder.



Neues Messstellendatenblatt anlegen

bereits vorhanden (Vorlage): S_MUC032_HAT

Messstelle: 074EASQ143PX, 074EASQ143QN, 074EASQ143QT, 074EASQ143QX, 074EASQ143WA, 074EASQ144BA, 074EASQ144PN, 074EASQ144PT, 074EASQ144PX, 074EASQ144QN, 074EASQ144QT, 074EASQ144QX, 074EASQ144WA, 074EASQ145BA, 074EASQ145PN, 074EASQ145PT, 074EASQ145PX, 074EASQ145QN, 074EASQ145QT, 074EASQ145QX

AKS: S032 MUC_W AJBKM ELL20

Aktivierung stillgelegter Messstellen: - Stillgelegte Messstelle -

Allgemeine Stammdaten | **Betrieb** | **Messstellen** | **SPS / Fernauslesung** | **Energieverrechnung**

Rote Feldbezeichnung markieren Muss-

Messstelle: [] **Anlage:** S032 **Verwandte AKS:** [entfernen]

Medium: AS **Teilanlage:** MUC_W

Versorgte Gebäude: [] **Modul:** AJBKM

Gültig ab: [dd] **Technische Einrichtung:** ELL20kV

- Daten zur Energieverrechnung -

Messstellenbezeichnung: [] **Messprinzip:** -Messprinzip-

Messstellentyp: Real **Erfassungsart:** manuell

Abrechnungszähler: Nein **Erfassungstyp:** Stand

Wandlerfaktor: 320 (Vorschlag: 1) **Stellenzahl:** 12

Impulswertigkeit: 1 **Nachkommastellen:** 3

Fabr. Nr.: [] **Tour:** []

Verbrauchseinheit: - siehe "Zählwerk" - **Abrechnungseinheit:** kWh

Verbrauchsfaktor: 320 **Abrechnungsfaktor:** 1

Abbildung 24: Anlegen neuer Messstellendatenblätter über Vorlage

Messstellen löschen oder stilllegen

Werden Messstellen nicht mehr benötigt, können diese entweder gelöscht oder stillgelegt werden. Das Löschen und Stilllegen wird im Änderungsmodus über die Schaltfläche <Löschen> durchgeführt.

Das Stilllegen bietet sich an, wenn Messstellen nicht mehr benötigt werden, jedoch die Auswirkung auf evtl. vorhandene Auswertungen, wie z.B. View Grafikvorlagen anderer Nutzer (siehe 7.5.1), noch geprüft werden soll. Oder sie sich die Möglichkeit einfach offen halten wollen, die Messstelle später wieder zu aktivieren. Stillgelegte Messstellen können über den <Messstellen> <anlegen> Dialog auf der rechten Seite ausgewählt und über speichern wieder aktiviert werden.

Messstellen - Datenblätter ändern

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 451 AKS: 449

Das **Löschdatum** muss eingegeben werden!

Messstelle:	Anlage:
049EFSQ131WE	049
Gültig ab:	Teilanlage: EFSQ131
	Modul: _W
Löschdatum:	Technische Einrichtung: _EVU
Löschung (optional):	Ersetzt durch neue Messstelle 049EFSQ131WA

Abbrechen **löschen** **Stilllegen**

Neues Messstellendatenblatt anlegen

bereits vorhanden (Vorlage): Messstelle: AKS:

Allgemeine Stammdaten **Betriebsdaten** **Betriebsmittel** **SPS / Fernauslesung** **Energieve**

Rote Feldbezeichnungen markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.

Messstelle: Anlage:

Medium: Teilanlage:

Versorgte Gebäude: Modul:

Gültig ab: Technische Einrichtung:

(dd.mm.YYYY hh:mm)

Messstellenbezeichnung:

Messstellentyp:

Erfassungstyp:

Erfassungsmethode:

Aktivierung stillgelegter Messstellen:

- Stillgelegte Messstelle -
- 049EFSQ131WE
- 049EFSQ131WE
- 049EFSQ132BE
- 049EFSQ133BE
- 049EFSQ134WE
- 049EFSQ135BE
- 049EFSQ136WE
- 049EFSQ137BE
- 049EFSQ138BE
- 052EFSQ141WE
- 052EFSQ142BE
- 052EFSQ143BE
- 052EFSQ144BE
- 052EFSQ145BE
- 052EFSQ147BE
- 052EFSQ148BE
- 067EFSQ131WE
- 067EFSQ132WE
- 067EFSQ133BE

Abbildung 25: Löschen oder Stilllegen von Messstellen

6.5.1. Messstellenidentifikation

Der folgende Absatz beschreibt die drei wichtigsten Messstellenbezeichnungsfelder in den ENerGO®+ Stammdaten.

Messstellenkurzbezeichnung

Der Messstellenname (Messstellenkurzbezeichnung) ist das primäre Identifikationsmerkmal der ENerGO®+-Messstellendatenbank. Das bedeutet, dass der Messstellenname eine eindeutige Kennung ist, die exakt z.B. einem realen Messort, einer virtuellen oder konstanten Messstelle zuzuordnen ist. Häufig wird hierzu eine bereits etablierte Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) verwendet.

Dieser Name wird in allen ENerGO®+-Modulen verwendet und sollte daher, mit Hinblick auf alle zukünftigen ENerGO®+-Nutzer, sinnvoll und verständlich gewählt werden.

Das Format ist eine mind. 4, max.12-stellige, frei definierbare Zeichenfolge.

Folgende Zeichen werden dabei unterstützt:

Zeichentyp	Auflistung
Buchstaben (Groß)	A-Z
Buchstaben (klein)	a-z
Ziffern	0-9
Sonderzeichen	- + _

Tabelle 8: Messstellenidentifikation. Erlaubter Zeichensatz

Achtung!

Vom System wird für eine eindeutige Unterscheidung der Messstelle die Groß- und Kleinschreibung nicht ausgewertet d.h. Messstelle_A = messstelle_a.

Zur besseren Darstellung der Messstellenkurzbezeichnung kann die Groß- und Kleinschreibung jedoch benutzt werden.

Beispiele von in der Praxis umgesetzten Messstellenkurzbezeichnungskonzepten:

ENerGO®+ Messstellenname	Erläuterung
S _EUS001_HAT 123456789012	Erster Buchstabe charakterisiert das Medium: D = Dampf S = Strom G = Gas W = Wasser H = Wärme T = Temperatur
S_ EUS 001_HAT	Drei freie Buchstaben z.B. für Standort
S_EUS 001 _HAT	Eine dreistellige Inkrementierendnummer
S_EUS001_ HAT	Der drittletzte Buchstabe kennzeichnet den Messstellentyp: M = reale Messstelle, V = virtuelle Messstelle K = Konstantzähler H = Hauptzähler
S_EUS001_ HT	Der zwei letzten Buchstaben kennzeichnen den Tarif: AT = allgemeiner Tarif HT = Hochtarif NT = Niedrigtarif

Tabelle 9: Beispiel 1 Konzept Messstellendefinition

ENerGO®+ Messstellenname	Erläuterung
B83 _S1039_MA 123456789012	Die ersten drei Zeichen bezeichnen den Standort, z.B. Liegenschaft, Filiale oder Gebäude
B83_ S 1039_MA	Medium: D = Dampf S = Strom G = Gas W = Wasser H = Wärme T = Temperatur
B83_S 1039 _MA	Eine vierstellige Inkrementierendnummer
B83_S1039_ M A	Der zweitletzte Buchstabe kennzeichnet den Messstellentyp: M = reale Messstelle, R = (virtueller) Restzähler S = (virtueller) Summenzähler B = (virtueller) berechneter Wert
B83_S1039_MA	Der letzte Buchstabe kennzeichnet die Erfassungsart: A = automatische Messdatenerfassung M = manuelle Messdatenerfassung

Tabelle 10: Beispiel 2 Konzept Messstellendefinition

ENerGO®+ Messstellenname	Erläuterung
061 EASQ131WA 123456789012	Die ersten drei Zeichen bezeichnen den Standort, z.B. Liegenschaft, Filiale oder Gebäude
061 EAS Q131WA	Stellen 4-6 kennzeichnen die Energieart: EAS = Arealstrom EDA = Dampf BS = Betriebsstunden EES = Eigenstrom EFS = Fremdstrom EFH = Fernwärme ENR = Stickstoff, reinst ENT = Stickstoff, technisch ELD = Druckluft

	EOE = Heizöl EKK = Klimakälte HG = Heizmedium Glycol GH = Erdgas EWB = Wasser, behandelt EWF = Fabrikwasser EWW = Fabrikwasser EWT = Trinkwasser
061EAS Q 131WA	Stelle 7, ergänzende Kennzeichnung des Mediums auf der Erfassungsseite (eventuelle Umrechnungen auf der SPS) F = Durchfluss/Leistung Q = Durchflussmenge/Arbeit
061EAS Q131 WA	Stelle 8-10 dreistellige Inkrementierendnummer
061EASQ131 WA	Stelle 11 bezeichnet die an ENerGO®+ übergebene Funktion: P = Leistung W = Arbeit Q = Blindleistung B = Blindarbeit F = Durchfluss Q = Durchflussmenge
061EASQ131WA	Der letzte Buchstabe kennzeichnet die Erfassungsart: A = Absolutwert (Zählerstand) R = (virtueller) Restzähler H = (manueller) Handzähler E = (EVU) Hauptzähler X = Maximale Werte (statistische Werte, View) N = Maximale Werte (statistische Werte, View) S = (virtueller) Summenzähler B = (virtueller) berechneter Wert

Tabelle 11: Beispiel 3 Konzept Messstellendefinition

Es empfiehlt sich, die getroffene Regelung in Form eines PDFs über das ENerGO®+-Webportal für alle Nutzer zu veröffentlichen. Siehe Kapitel 13.2.3)

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	» Energieverrechnung
<p>Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.</p>				
<p><u>Kostenstellenzuordnung</u></p> <p>Messstelle: 123456789012</p> <p>Medium: AS - Arealstrom</p> <p>Versorgte Gebäude: Bau 061</p> <p>Gültig ab: 01.01.2000 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)</p>		<p><u>Tarifezuordnung</u></p> <p>Anlage: 12345678</p> <p>Teilanlage: 12345678</p> <p>Modul: 12345678</p> <p>Technische Einrichtung: 12345678</p>		
<p>Messstellenbezeichnung: Hauptmessung Gebäude 061</p> <p>Messstellentyp: Real</p> <p>Abrechnungszähler: Ja</p> <p>Wandlerfaktor: 1 (Vorschlag: 1)</p> <p>Impulswertigkeit: 1</p> <p>Fabr. Nr.: </p> <p>Verbrauchseinheit: - siehe "Zählwerk" -</p> <p>Verbrauchsfaktor: 1</p>		<p><u>- Daten zur Energieverrechnung -</u></p> <p>Messprinzip: -Messprinzip-</p> <p>Erfassungsart: auto</p> <p>Erfassungstyp: Stand</p> <p>Stellenzahl: 8</p> <p>Nachkommastellen: 0</p> <p>Tour: </p> <p>Abrechnungseinheit: kWh</p> <p>Abrechnungsfaktor: 1</p> <p>Bemerkung Energieverrechnung: </p>		

Abbildung 26: Felder für Messstellenidentifikation

Neben der Messstellenkurzbeschreibung (rot markiertes Feld Messstelle) gibt es optional noch weitere Möglichkeiten, die Messstelle ausführlicher zu beschreiben.

Anlagenkennungssystem (AKS nach DIN 6779)

Das AKS ist ein vierstufiges, an die DIN 6779 angelehntes Kennzeichnungssystem, bestehend aus Anlage, Teilanlage, Modul und Technische Einrichtung. Dieses ermöglicht die ausführlichere Bezeichnung der Messstelle. Wenn diese vier Feldbezeichnungen nicht zusagen, können diese Systemweit nach eigenem Wunsch angepasst werden (siehe nächster Punkt). Die Verwendung der AKS ist insbesondere dann interessant, wenn die 12 Zeichen der Messstellenkurzbezeichnung nicht ausreichen oder wenn die Kurzbezeichnung detaillierter aufgeschlüsselt werden soll. Die Felder werden bei der AKS-Anzeige automatisch aneinander gereiht und können über das Filtersystem getrennt durchsucht werden. Die AKS-Bezeichnung wird – neben der Messstellenbezeichnung in ENerGO®+ View sowie in den Auswahl- und Filterbereichen – auch für die Verknüpfungsfunktion „Verwandte AKS“ verwendet (siehe Verwandte AKS Kapitel 6.5.2.7). Das Pflegen der AKS Bezeichnungen ist daher sehr empfehlenswert, es handelt sich hier aber trotz der roten Kennzeichnung um **kein** „Muss-Feld“.

Das Format ist eine frei definierbare Zeichenfolge. Die Zeichenlänge beträgt **pro Stufe** max. 8 Stellen (in der Summe 4x8/32 Stellen)

Der erlaubte Zeichensatz lautet analog der Messstellenkurzbezeichnung (Tabelle 12).

Anlage:	061
Teilanlage:	EASQ131
Modul:	_B
Technische Einrichtung:	_ABS

061	EASQ131	B	ABS
061	EASQ131	P	MIN
061	EASQ131	Q	MITW
061	EASQ131	Q	MAX
061	EASQ131	B	ABS
061	EASQ131	Q	MIN
061	EASQ132	P	MITW
061	EASQ132	P	MAX
061	EASQ132	W	ABS
061	EASQ132	P	MIN
061	EASQ132	Q	MITW
061	EASQ132	Q	MAX
061	EASQ132	B	ABS
061	EASQ132	Q	MIN
061	EASQ133	P	MITW
061	EASQ133	P	MAX
061	EASQ133	W	ABS
061	EASQ133	P	MIN
061	EASQ133	Q	MITW
061	EASQ133	Q	MAX
061	EASQ133	B	ABS

Abbildung 27: Zusammensetzung AKS-System in Stammdaten und im Dropdown-Menü

Anpassung AKS Feldbezeichnung

Die AKS Feldbezeichnungen Anlage, Teilanlage und Modul lassen sich nach Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Dazu ist in der Administration ein gesondertes Recht setzbar (siehe Abbildung 29 und Kapitel 13.1.1).

Sie erkennen das aktivierte Recht im Änderungsmodus anhand der editierbaren AKS Feldnamen (Abbildung 30). Die Feldnamen können hier global für die Datenbank parametrisiert werden.

Das Format ist eine frei definierbare Zeichenfolge. Die Zeichenlänge beträgt max. 20 Stellen.

Nach einer erfolgreich durchgeführten Änderung ist es empfehlenswert das AKS Änderungsrecht wieder zurückzusetzen.

Messstellen - Datenblätter ändern

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Medium- - Anlage- - Tour- HB_STA_RO_01 HALBA ZAEHL1 STROM 1

Filterergebnis : Messstellen : 54 AKS: 50

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	» Energieverrechnung
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------

Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.

Kostenstellenzuordnung Tarifezuordnung

Messstelle:	HB_STA_RO_01	Gebäude/Anlage :	HALBA	Verwandte AKS:
Medium:	Strom	12345678901234567890 :	ZAEHL1	
Versorgte Gebäude:	Hallenbad	Medium :	STROM	
Gültig ab:	01.01.2008 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)	Technische Einrichtung :	1	
				Zusatz
				-nicht verwendet-

Abbildung 28: Anpassung AKS Feldname

Nutzer - Kunde Verwaltung
Rechtegruppe ändern

angemeldet: Energo Administrator
Kunde: Berg

*Gruppenname:

☒ **Engine**

☒ Basiseinstellung

☒ **Medium/Energieart**

☒ **Messstellen**

☒ Betriebsdaten
☒ Betriebsmittel
☒ SPS / Fernauslesung
☒ Energieverrechnung
☒ ändern
☒ anlegen
☒ löschen

☒ AKS-Feldnamen ändern
☒ Fehlerausgleich

☒ **Virt. Messstellen**

☒ **Konst. Messstellen**

Abbildung 29: Administration Berechtigung Änderungen AKS Feldbezeichnung

Messstellenbezeichnung

Hier handelt es sich um die ausführliche Beschreibung der Messstelle, max. 100 Zeichen. Diese wird in den ENerGO®+ View/Expense-Reports verwendet. Es ist aber auch möglich nach diesem Feld in den Auswahl- und Filterbereichen durch selbstdefinierbare Filterregeln zu selektieren.

ENerGO+ View

Online-Auswertung: Lastgänge, Verbräuche, Betriebsdaten

?

Messstelle:	AKS:	Bezeichnung:	Medium:	Einheit :	Farbe/Form/Y:
061EASQ131WA	061EASQ131_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (interner Bereich)	AS - Arealstrom	kWh	Y

ENerGO+ Expense

Grafische Verteilung: **Messstelle**

?

Messstelle:	Bezeichnung:	Medium:	Gesamtmenge:	Kostenstellen:	Gebäude:
061EASQ131WA	Energieverbrauch Bau 062 (interner Bereich)	AS - Arealstrom	105.238 kWh	1001600061	Bau 061

Abbildung 30: Beispiel: Verwendung der drei Messstellenbezeichnungen in View/Expense

6.5.2. Anlegen neuer Messstellen:

Aufgrund der zahlreichen Parametriermöglichkeiten in den Stammdatenblättern empfiehlt es sich, neue Zähler möglichst immer über die Vorlagefunktion, wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben, zu erstellen. Dadurch wird die Gefahr von Fehlparametrierungen minimiert. Ist dies nicht möglich, da z.B. noch keine vergleichbare Vorlage vorliegt, sind neben den Pflichtfelder eventuell noch weitere Felder zu beachten. (siehe Abbildung 24)

Pflichtangaben sind im Energieverrechnungsbereich (Reiter) mit rotem Text markiert:

- Messstellenname
- Medium
- Gültigkeitsdatum
- Messstellenbezeichnung (wird in Auswertungen zusätzlich verwendet)
- Messstellentyp real/virtuell
- Abrechnungszähler Ja/Nein
- Erfassungsart (manuell, auto, jährlich)
- Erfassungstyp (Stand, Verbrauch...)
- Zählwerk - Einheit (= Verbrauchseinheit)

Weitere sinnvolle Zusatzfelder

- AKS Teil 1 – Anlage
- AKS Teil 2 – Teilanlage
- AKS Teil 3 – Modul
- AKS Teil 4 – Technische Einrichtung
- Messstellenbezeichnung
- Fabr. Nr. (=Seriennummer des Zählers)

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	Energieverrechnung
<p>Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.</p>				
<p>Messstelle: S_MUC040_HAT</p> <p>Medium: Strom</p> <p>Versorgte Gebäude:</p> <p>Gültig ab: 01.01.2009 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)</p>		<p>Anlage: S032</p> <p>Teilanlage: MUC_S</p> <p>Modul: AJBKM</p> <p>Technische Einrichtung: ELL20kV</p> <p>Verwandte AKS:</p>		
<p align="center">- Daten zur Energieverrechnung -</p>				
<p>Messstellenbezeichnung: Trafostation 2. Haupteinspeisung Süd</p> <p>Messstellentyp: Real</p> <p>Abrechnungszähler: Ja</p> <p>Wandlerfaktor: 400 (Vorschlag: 1)</p> <p>Impulswertigkeit: 1</p> <p>Fabr. Nr.: 22817377</p> <p>Verbrauchseinheit: - siehe "Zählwerk" -</p> <p>Verbrauchsfaktor:</p>		<p>Messprinzip: -Messprinzip-</p> <p>Erfassungsart: auto</p> <p>Erfassungstyp: Stand</p> <p>Stellenzahl: 12</p> <p>Nachkommastellen: 3</p> <p>Tour:</p> <p>Abrechnungseinheit:</p> <p>Abrechnungsfaktor:</p>		
<p>Bemerkung Energieverrechnung: Energieverbrauch wird nur Anteilig auf Kunden umgelegt</p>				
<p align="center">- Plausibilität -</p>				
<p>Abweichung Vormonat [absolut]:</p> <p>Abweichung Vormonat [%]:</p> <p>Abweichung Vorjahresmonat [%]:</p>		<p>Max. Monatsverbrauch:</p> <p>Max. Spitzenlast:</p> <p>Autobilanzierung: Ja</p>		
<p align="center">- Zusatzinformationen -</p>				
<p>Ebene: 0</p>	<p>Zugeordnete Dokumente</p>		<p>Verfügbare Dokumente</p>	
<p align="center">- Betriebsmitteldaten -</p>				
Standort Gebäude:	Messung:	Umformer:	Rechner:	Zählwerk:
Standort Raum:	-Gebäude-	-Gebäude-	-Gebäude-	-Gebäude-
Hersteller:	-Hersteller-	-Hersteller-	-Hersteller-	-Hersteller-
Bauart/Typ:	-Bauart-	-Bauart-	-Bauart-	-Bauart-
Nennweite [DN]:	-Nennweite-			
Q Nenn:				
Q Max:				
Einheit:	-Einheit-	-Einheit-	-Einheit-	kWh
Einbaudatum:				
Ausbaudatum:				
Demontagedatum:				
Einbauzählerstand:				
Ausbauzählerstand:				
		<p>speichern Abbrechen</p>		

Abbildung 31: Messstellen, im Editiermodus, Pflichtfelder mit sinnvollen Zusatzfeldern

6.5.2.1. Energieverrechnung

Der Reiter **Energieverrechnung** nimmt eine gesonderte Stellung ein. Er beinhaltet neben den Feldern für die Expense abrechnungsrelevanten Messstellendaten auch eine übersichtliche Zusammenfassung der Reiter „Allgemeine Stammdaten“ und „Betriebsmittel“. Daher wird der Reiter Energieverrechnung automatisch nach der Auswahl einer Messstelle geöffnet. Hier werden die folgenden fünf Themenfelder auf einen Blick dargestellt:

- Hauptdatensatz
- Daten zur Energieverrechnung
- Plausibilität
- Zusatzinformationen
- Betriebsmitteldaten

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	» Energieverrechnung
<div>Kostenstellenzuordnung Tarifezuordnung</div>				
Messstelle:	S_MUC040_HAT	Anlage:	S040	Verwandte AKS:
Medium:	Strom	Teilanlage:	MUC_S	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2009 00:00	Technische Einrichtung:	ELL20kV	
- Daten zur Energieverrechnung -				
Messstellenbezeichnung:	Trafostation 2, Haupteinspeisung Süd		Messprinzip:	
Messstellentyp:	Real	Erfassungsart:	auto	
Abrechnungszähler:	Ja	Erfassungstyp:	Ja	
Wandlerfaktor:	400	Stellenzahl:	12	
Impulswertigkeit:	1	Nachkommastellen:	3	
Fabr. Nr.:	22817377	Auslesetour:		
Verbrauchseinheit:	kWh	Abrechnungseinheit:	n/a	
Verbrauchsfaktor:	400	Abrechnungsfaktor:	Energieart nicht zugeordnet	
Bemerkung Energieverrechnung:	Energieverbrauch wird nur Anteilig auf Kunden umgelegt			
- Plausibilität -				
Abweichung Vormonat [absolut]:	0	Max. Monatsverbrauch:	0	
Abweichung Vormonat [%]:	0	Max. Spitzenlast:	0	
Abweichung Vorjahresmonat [%]:	0	Autobilanzierung:	Ja	
- Zusatzinformationen -				
Eingescannte Informationen:				Ebene: 0
In virtuellen Messstellen enthalten:	S_MUC040_VAT = S_MUC041_HAT + S_MUC040_HAT			
- Betriebsmitteldaten -				
	Messung:	Umformer:	Rechner:	Zählwerk:
Standort Gebäude:				
Standort Raum:				
Hersteller:				
Bauart/Typ:				
Nennweite [DN]:				
Q Nenn:				
Q Max:				
Einheit:				kWh
Einbaudatum:				
Ausbaudatum:				
Demontagedatum:				
Einbauzählerstand:				
Ausbauzählerstand:				

Abbildung 32: Messstellen, Anzeigemodus, Unterteilung Reiter Energieverrechnung

Kostenstellenzuordnung und Tarifuordnung

Mit den Links **<Kostenstellenzuordnung>** und **<Tarifezuordnung>** bestehen schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf die entsprechenden ENerGO®+ Expense-Funktionen. Die Links werden nur angezeigt, wenn bei der Messstelle das Feld Abrechnungszähler auf „Ja“ gesetzt ist. Siehe Expense Kapitel 8.7. Diese Links erscheinen zusammen mit den Hauptdatensatz in allen Reitern.

Themenfeld: Hauptdatensatz

Hierbei handelt es sich um die Basisfelder wie Messstellenidentifikation, Medium und Messstellengültigkeitsdatum. Diese werden in allen Reitern eingeblendet und ermöglichen so die wichtigsten Messstelleninformationen auf einen Blick.

Feldbezeichnung	Erläuterung
Messstelle	Eindeutiger Name der Messstelle (siehe 6.5.1)
Medium	Wählen Sie von den verfügbaren Medien die der Messstelle zugehörige aus. (siehe 6.4)
Versorgte Gebäude	Feld nicht durch das Messstellenmenü editierbar, zeigt die über Expense mit dieser Messstelle prozentual verteilten Gebäude an. (siehe Expense Kostenverteilung 8.5.5)
Gültig ab	<p>Geben Sie in dem Feld das Gültigkeitsdatum der Messstelle in dem Format DD.MM.YYYY hh:mm an. Wenn keine Uhrzeit eingetragen wird, gilt 00:00 Uhr. Abweichende Formate führen zu einer Fehlermeldung. Führende Nullen werden automatisch eingetragen. Es reicht also z.B. aus 4.7.2009 für den 04.07.2009 00:00 Uhr einzugeben.</p> <p>Sollten Sie planen, historische Verbrauchswerte oder Lastwerte auf diese Messstelle importieren zu lassen, geben Sie hier immer das älteste Datum an, an dem Messdaten vorliegen.</p> <p>Über das Gültigkeitsdatum wird außerdem die Messstellenhistorisierung gesteuert (siehe 6.5.3).</p> <p><i>Hinweis: Eine Änderung des „Gültig ab:“ Datums ist nur möglich, wenn gleichzeitig die Anpassung eines zweiten roten Pflichtfeldes z.B. Wandlerfaktor oder Erfassungstyp erfolgt. Die Änderung wird ansonsten nicht übernommen.</i></p>
Anlage	Teil 1 des AKS (siehe 6.5.1)
Teilanlage	Teil 2 des AKS (siehe 6.5.1)
Modul	Teil 3 des AKS (siehe 6.5.1)
Technische Einrichtung	Teil 4 des AKS (siehe 6.5.1)
Verwandte AKS	Verknüpfungsmöglichkeit von zusammengehörigen oder ähnlichen Messstellen (siehe 6.5.2.7)

Tabelle 13: Basiseinstellungen, Messstellen – Hauptdatensatz

Themenfeld: Daten zur Energieverrechnung

Diese Felder werden unter anderem für die ergänzenden Basiseinstellungen für View, die manuelle Eingabe sowie für Expense verwendet.

Feldbezeichnung	Erläuterung
Messstellenbezeichnung	Freie Bezeichnung der Messstelle mit bis zu 100 Zeichen. Z.B.: „Energie Box 001 EUS Hauptzähler allgemeiner Tarif“ (siehe 6.5.1)
Messstellentyp	Real = „wirklich“ physikalisch existierender Zähler Virtuell = besteht aus mehreren virtuellen oder realen Messstellen Konstant = Zähler mit konstantem Verbrauch, z.B. für Messstellen mit Abschlagszahlung.
Abrechnungszähler	Ja = Messstelle wird für die Expense-Verteilung verwendet Voraussetzung für vollständige Expense-Parametrierung Nein = Messstelle für technische Auswertung in View und der Expense Verbrauchsbilanzierung verfügbar, jedoch <u>keine</u> Expense <u>Verteilung</u> (Umlage auf Kostenstellen, Kostenberechnung, Tarifuweisung usw.) Voraussetzung für minimale Expense-Parametrierung (siehe 8.3)
Wandlerfaktor	Wandlerfaktor zwischen physikalischem Verbrauch und Messung, wird häufig bei Mittel- und Hochspannungsmessungen in Verbindung mit Wandlerzählern benötigt. Der Wandlerfaktor wird zur Verbrauchs- und Lastberechnung verwendet. Z.B. eingesetzter Stromwandler 250/5A Wandlerfaktor=50 Messwert X Wandlerfaktor = physikalischer Verbrauch Standardwert=1 (Direktmessung)
Impulswertigkeit	Anzahl von Impulsen pro Verbrauchseinheit. Wird für die Umrechnung der Impulsmengen in den physikalischen Verbrauch verwendet: Impulsmenge : Impulswertigkeit = Verbrauch ohne Wandlerfaktor Standardwert=1 Z.B. 1000 Impulse/Einheit Impulswertigkeit
Fabr. Nr.	Zählerseriennummer (= Seriennummer des Zählwerks) Über die Betriebsmittel lassen sich zusätzlich auch die weitere Fabr. Nrn. von Sensor/Umformer und Rechenwerk definieren. Siehe 6.5.2.3
Verbrauchseinheit	Physikalische Einheit der Messung, z.B. kWh Dieses Feld wird unter Einheit Zählwerk editiert (Themenfeld Betriebsmitteldaten)
Verbrauchs faktor	Nicht direkt editierbar, wird berechnet aus Wandlerfaktor und Impulswertigkeit, rechnerischer Gesamtfaktor.
Bemerkung Energieverrechnung	Bemerkungsfeld, max. 200 Zeichen möglich.
Messprinzip	Zutreffendes Messprinzip auswählen. Über den Link „Messprinzip“ lassen sich weitere Messprinzipien anlegen.

Erfassungsart	<p>Auto = automatischer Datenimport/Zählerauslesung im 15 Minuten Raster. Hierzu benötigen Sie eine automatische Messdatenerfassung (siehe 6.5.2.2)</p> <p>Manuell = Erfassung erfolgt zu wechselnden Zeiten in Monatsintervallen (12 Intervalle/Jahr) Die genauen Termine der Intervalle sind in Expense über Bilanzierungstermine frei definierbar. Jährlich = liegt kein Vormonatswert vor und ist „jährlich“ angewählt, wird zur Verbrauchsermittlung die letzte verfügbare Ablesung verwendet. Der sich ergebende Verbrauchswert wird für die aktuelle Abrechnungsperiode bilanziert.</p>
Erfassungstyp	<p>Stand = Messwert wird als Zählerstand ausgewertet, Verbrauch im Abrechnungszeitraum ist die Differenz von End- und Anfangszählerstand.</p> <p>Verbrauch = Messwert entspricht dem Verbrauch in der Messperiode, trifft bei Lastprofil und Rückstellzählern zu. Ggf. muss für einen Abrechnungszeitraum summiert werden.</p> <p>Leistung = Messwert entspricht dem Lastwert/Leistung. Der Verbrauch wird berechnet zu $\text{Arbeit} = \text{Leistung} / \text{Zeitintervall}$. <i>Achtung für die korrekte Ausgabe der Einheit muss auch bei dem Erfassungstyp Leistung die Verbrauchseinheit definiert werden. (Z.B. kWh - auch wenn die Messwerte in der Einheit kW über die Erfassungsschnittstelle)</i></p> <p>Temperatur = keine Leistungs- oder Verbrauchsberechnung, (physikalisch unsinnig). Wert wird in View 1:1 ausgegeben.</p> <p>Feuchte = keine Leistungs- oder Verbrauchsberechnung, physikalisch unsinnig.</p> <p>Prozent % = keine Leistungs- oder Verbrauchsberechnung, physikalisch unsinnig.</p> <p>Wert = allgemeiner Zahlenwert, wie z.B. ein analoger Momentanwert.</p> <p>Zustand ein/aus bzw. Zustand aus/ein = erlaubt die Überwachung von Schalthandlungen bzw. Alarmen.</p>
Stellenzahl	<p>Anzahl der gesamten Stellen inkl. Nachkommastelle. Bestimmt den Zählerüberlauf. Damit wird bei einem niedrigeren Wert zum Vorzählerstand der Verbrauch berechnet. Muss mit den Zählwerkeigenschaften des Zählers übereinstimmen. Ggf. ist abweichendes Verhalten über Datenschnittstellen zu berücksichtigen.</p> <p>Z.B. Anz. Vorkommastellen 6 und Anz. Nachkommastellen 1 ist die Stellenzahl = 7</p>
Nachkommastellen	<p>Bestimmt die Genauigkeit / Auflösung des Zählers bzw. des Übertragungsweges der Messdaten. Hängt von der Messgenauigkeit des Zählers ab.</p> <p>Stellenzahl und Nachkommastellen sind auch relevant für das Eingabeverhalten bei der manuellen Browsereingabe und PDA Ablesung mit ENerGO®+ mobile.</p> <p>Wird z.B. als Nachkommastelle der Wert 1 eingestellt und der Ableser liest das Zählwerk mit den vollen 7 Stellen ab, vergisst aber das Komma zu setzen, wird dieses beim Abspeichern bzw. PDA Import automatisch gesetzt. Details Kapitel 6.9</p>

Auslesetour	Zeigt an, in welcher (Ablese-)Tour der Zähler enthalten ist. In Klammern wird zusätzlich die Reihenfolge in der jeweiligen Tour angezeigt. Feld nicht über das Messstellenmenü editierbar. Details siehe Tourenpflege 6.10
Abrechnungseinheit	Zeigt die ggf. zur Verbrauchseinheit abweichende Abrechnungseinheit an. Ist über die Expense-Funktion „Abrechnungsfaktoren“ einstellbar, siehe Kapitel 8.6
Abrechnungsfaktor	Abrechnungsfaktor, siehe auch Abrechnungseinheit. Mit dieser Funktion lässt sich z.B. bequem eine gemessene Gasmenge in m ³ in die adäquate Wärmemenge in kWh umrechnen. Ebenso nützlich für die Umrechnung von kWh in MWh oder umgekehrt.

Tabelle 14: Basiseinstellungen, Messstellen – Daten zur Energieverrechnung

Themenfeld: Plausibilität

Hier können, für jede Messstelle einzeln, spezifische Grenzwerte gesetzt werden. Diese werden auf Wunsch bei Expense für die Bilanzierung berücksichtigt. (siehe Kapitel 8.18)

Feldbezeichnung	Erläuterung
Abweichung Vormonat [absolut]	Grenze für die maximale Abweichung zum Vormonatswert als Absolutwert z.B. 50 [kWh]
Abweichung Vormonat [%]	Grenze für die maximale Abweichung zum Vormonatswert als Prozentwert z.B. 5 [%]
Abweichung Vorjahresmonat [%]	Grenze für die maximale Abweichung zum Vormonatswert als Prozentwert z.B. 12 [%]
Max. Monatsverbrauch	Maximaler Monatsverbrauch in Abrechnungseinheiten der Messstelle, z.B. 500 [kWh]
Max. Spitzenlast	Maximaler plausibler Lastwert für die Messstelle, z.B. 90% vom Anschlusswert.
Autobilanzierung:	Ja = wird bei der Bilanzierung automatisch berechnet Nein = wird erst bei manuellem Eingriff des Bedieners bilanziert. (siehe 8.18.4)

Tabelle 15: Basiseinstellungen, Messstellen – Plausibilität

Themenfeld: Zusatzinformationen

Hier haben Sie die Möglichkeit, ergänzende Detailinformationen zu jeder einzelnen Messstelle über Dokumente, die in digitaler Form vorliegen, zu hinterlegen.

Feldbezeichnung	Erläuterung
Ebene	Messstellenebene, erlaubt die Bildung technischer Bilanzkreise für die Expense Auswertung Messst. Ebene (siehe 8.27.1)
Zugeordnete Dokumente	Erlaubt die zentrale Bereitstellung von herunterladbaren Dokumenten, die für die Dokumentation oder den Betrieb der Messstelle interessant sein könnten, wie z.B. Handbuch, Einbauskizze, Messprotokoll, ...
Verfügbare Dokumente	Erlaubt die zentrale Bereitstellung von herunterladbaren Dokumenten, die für die Dokumentation oder den Betrieb der Messstelle interessant

	sein könnten, wie z.B. Handbuch der eingesetzten Messtechnik, Einbauskizze, Messprotokoll, ...Dokumente können im Projektverzeichnis/Messstellenscans/ abgespeichert werden (6.5.2.6)
In virtuellen Messstellen enthalten:	Zeigt an, ob die Messstelle in der Berechnungsformel einer oder mehrerer virtueller Messstellen enthalten ist.

Tabelle 16: Basiseinstellungen, Messstellen – Zusatzinformationen

Themenfeld: Betriebsmittel

Dies ist eine übersichtliche Zusammenfassung des Reiters „Betriebsmittel“. D.h. Sie können die relevanten Informationen hier, ebenso wie alle Details, durch einen Klick auf den Reiter Betriebsmittel, mit dem gewünschten Inhalt pflegen. Das wichtigste Feld hier ist die Einheit des Zählerwerks (=Verbrauchseinheit). Der Inhalt des Dropdown-Menüs „Standort Gebäude“ wird über Expense „Gebäude/Anlagen“ gepflegt. Siehe 8.14.

6.5.2.2. SPS / Fernauslesung

Der Reiter **SPS / Fernauslesung** besteht – abgesehen von dem Hauptdatensatz – nur aus einem Themenfeld „SPS-Anbindung und Auswertung“.

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	Energieverrechnung
-----------------------	---------------	----------------	----------------------------	--------------------

Messstelle:	074EFSQ901WE	Anlage:	074	Verwandte AKS:
Medium:	FS - Fremdstrom	Teilanlage:	EFSQ901	
Versorgte Gebäude:		Modul:	_W	
Gültig ab:	01.01.2000 00:00	Technische Einrichtung:	EVU	
- SPS-Anbindung und Auswertung -				
Einbauort:		Hersteller:	BERG GmbH	
Typ:	EDW/ENZ	Baugruppe/Summenstation:	LPEX	
SPS-Eingang/Kanalnr:	794	SPS-Eingangskurzbeschreibung:	13249117-1-1-1-LP VW+	
Ringpufferadresse:		Kommunikation / IP-Adresse:		
SPS-Softwareversion:		Merkeradresse:		
Busadresse:		SPS-Faktor:	0	
Bemerkungen:		Online-Freigabe:	Ja	

Abbildung 33: Messstellen, Anzeigemodus, Unterteilung Reiter SPS/Fernauslesung

Themenfeld: SPS-Anbindung und Auswertung

Hier werden die technischen Parameter der automatischen Messdatenerfassung hinterlegt. Dies können z.B. sein: IP Adresse, Kanalnummer, Version des Datenloggers, Name des Schnittstellentreibers, Informationen der „Spenderdatenbank“ usw. Der eingesetzte Messdatentreiber verwendet diese Informationen, um eine Zuordnung zwischen dem Messdatenerfassungssystem und der ENerGO®+ Messstellenidentifikation zu ermöglichen. Diese Parameter sind Messdatentreiber-spezifisch. Details zu Ihren einzustellenden Werten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Schnittstellendokumentation.

Feldbezeichnung	Erläuterung
Einbauort	Einbauort des Datensammlers / Zählers

Typ	Typ der Erfassung, z.B. BZEM, Ipex, iLON, OPCMsSql, OGP...
SPS-Eingang/Kanalnr	Anschluss / Klemmen / Kanal des Zählers
SPS-Ringpufferadresse:	Beschreibt die max. Speichertiefe des Loggers der automatischen Messdatenerfassung z.B. 96 für 96x15 Minuten Werte (=1Tag) (Verwendung abhängig von Erfassungssystem)
SPS-Softwareversion	SPS-Software Version
Busadresse	Busadresse
Bemerkungen	Bemerkung
Hersteller	Hersteller, kann über den Link „Hersteller“ durch berechtigte Bediener parametrisiert werden.
Baugruppe/ Summenstation	Baugruppe / Summenstation
SPS-Überlauf (Vorkommastellen)	<p><i>(bis Version 1.2x "SPS-Eingangskurzbeschreibung")</i></p> <p>Das Feld dient ab ENerGO+ 1.3x zur Erkennung von Überläufen bei der automatischen Messdatenerfassung. Hiermit werden Spezialüberläufe, die nicht über die Vor- und Nachkommastellen abgebildet werden können, berücksichtigt.</p> <p>Bsp. Zähler mit Binärüberlauf bei 31bit ($2^{31} = 2\,147\,483\,648$) Eintrag: 31bit</p> <p>Damit wird nach dem Sprung von 2147483648 auf 0 ein Überlauf erkannt der in View und Expense berücksichtigt wird.</p> <p>Achtung wird die Funktion nicht benötigt, muss das Feld leer sein, da ansonsten Probleme bei der Standard (Dezimal) Überlauferkennung auftreten können.</p>
Kommunikation / IP-Adresse	<p>IP-Adresse oder Kommunikationsport</p> <p>Achtung: Wird die Messstelle für die Funktion Import Versorgerlastgang verwendet, ist hier eine beliebige Zeichenfolge einzugeben, damit die Messstelle als View-Messstelle erkannt wird und in dem Auswahldialog erscheint. Z.B. „CSV-Import“ (siehe 7.11)</p>
Merkeradresse	Standard / Merker Adresse der SPS
SPS-Faktor	<p>Der SPS-Faktor wird für die Online-Auswertung verwendet, wenn bei der manuellen Ablesung ein vom Verbrauchsfaktor abweichender Faktor SPS-intern verwendet wird. Hier können Unterschiede zwischen der lokalen Zähleranzeige und der Datenschnittstelle aufgefangen werden.</p> <p>Anwendungsbeispiel: Der manuell abgelesene Zählerstand soll für die</p>

	<p>Expense Abrechnung verwendet werden, die Messtelle wird jedoch gleichzeitig automatisch erfasst und kann in View dargestellt werden. Der SPS Faktor stellt sicher dass die Wertigkeit in View korrekt wiedergegeben wird. Der Verbrauchsfaktor auf dem Reiter Energieverrechnung wird für die manuellen Eingaben in Expense verwendet.</p> <p>(Der SPS-Faktor wird (anders als der Verbrauchsfaktor im Reiter Energieverrechnung) <u>nicht</u> historisiert!)</p>
Online-Freigabe	<p>Nein = nur besonders berechtigte Nutzer haben den Zugriff auf die Messwerte des Zählers. Es können alle notwendigen Plausibilisierungsmaßnahmen „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ durchgeführt werden.</p> <p>Ja = Gibt die Messtelle online frei, d.h. sie steht zur allgemeinen Verwendung in bereit.</p> <p>Das Recht: „Nicht freigegebene Online-Zähler anzeigen“ wird über die Administration gesetzt (siehe 13.1.1)</p> <p><i>Mit Hilfe dieser Option lässt sich die Messstellenberechtigung um eine weitere Berechtigungsschicht ergänzen.</i></p> <p><i>So ist es z.B. möglich die realen Messstellen auszublenden und den Nutzer nur die entsprechenden virtuellen Messstellen anzeigen zu lassen- (auch in Kombination über die Messstellengruppen). Somit wird sichergestellt dass die hinterlegte Formel von virtuellen Messstellen mit allen Realmessstellen korrekt berechnet wird. Damit müssen nicht mehr alle Messstellen, die in den Berechnungsformeln verwendet werden, einzeln über Messstellengruppen freigegeben werden. Ein pauschales ausblenden über die Funktion Online-Freigabe reicht aus.</i></p>

Tabelle 17: Basiseinstellungen, Messstellen – SPS Anbindung und Auswertung

6.5.2.3. Betriebsmittel

Der Reiter **Betriebsmittel** ist in fünf Bereiche unterteilt:

- Hauptdatensatz
- Sensor / Messgerät
- Umformer
- Rechner
- Zählwerk

Es können sehr detaillierte Information für jede Messstelle eingetragen werden. Da die meisten Einträge selbsterklärend sind, wird auf eine Einzelbeschreibung verzichtet. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf die Links „Hersteller“, „Bauart/Typ“, „Nennweite [DN]“, „Nenndruck [PN]“, „Ex-Zone“, „Hilfsenergie“ und „Einheit“. Bei Anwahl eines vorgenannten Links können die jeweiligen Listen mit den notwendigen Informationen befüllt werden. Die entsprechenden Links werden blau und unterstrichen dargestellt. Der Vorteil dieses Konzepts liegt darin, dass man für die tägliche Arbeit mit dem System nicht mit einem Administrator-Konto arbeiten muss, bzw. auch ein Standarduser eine Messstelle mit vorselektierten Informationen umfassend beschreiben kann.

-Zählwerk -

Standort/Einbauort:	-Gebäude-	Standort/Raum:	
Hilfsenergie:	-Hilfsenergie-	Hersteller:	-Hersteller-
Bauart/Typ:	-Bauart-	Fabr. Nr.:	
Einheit:	kWh		
Stellenzahl:	0	Nachkomma:	0
Ex-Zone:	-Ex-Zone-	Einbaudatum:	
Austauschdatum:		Demontagedatum:	
Einbauzählerstand:		Ausbauzählerstand:	
Bemerkungen:			

B EIS-Startseite
B Tabellenpflege

Pflege der Tabelle : hilfsenergie

Hilfsenergie	Auswahl
Batterie	<input type="checkbox"/>
Druckluft	<input type="checkbox"/>
Regelluft	<input type="checkbox"/>
Strom	<input type="checkbox"/>
Strom 230V	<input type="checkbox"/>
Strom 24V	<input type="checkbox"/>

hinzufügen

Fenster schließen
löschen
ändern

Abbildung 34: Messstellen, Änderungsmodus, Tabellenpflege mit vordefinierten Informationen

6.5.2.4. Betriebsdaten

Der Reiter **Betriebsdaten** ist in drei Bereiche unterteilt:

- Hauptdaten
- Betriebsbedingungen / Grenzwerte
- Betriebsdatentabelle
-

Dieser Abschnitt der Messstellendatenbank erlaubt eine umfangreiche Beschreibung des jeweiligen Betriebsumfeldes bezogen auf die einzelne Messstelle. Es sollen „normale“ Betriebswerte als Vergleichswert verfügbar sein, so dass auch Fachfremde ggf. eine einfache Prüfung auf Auffälligkeiten im laufenden Betrieb vornehmen können. Auch für Fachpersonal ist der zentrale Zugriff auf die jeweils vorliegende Parametrierung oder Einstellung von sehr unterschiedlichen Reglern oder Betriebszuständen möglich.

6.5.2.5. Allgemeine Stammdaten

Der Reiter **Allgemeine Stammdaten** ist in drei Bereiche unterteilt:

- Hauptdaten
- Allgemeine Stammdaten
- Beschreibungen

Dieser Reiter dient zur Verwaltung allgemeiner Informationen zu einer Messstelle. Z.B. besteht die Möglichkeit, für die Messstellenidentifikation zusätzliche Klartextbezeichnungen zu vergeben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, beliebige Dokumente der Messstelle zuzuordnen und alle berechtigten Nutzern als Download anzubieten.

6.5.2.6. Dokumentenmanagement Messstellen, Verfügbare Dokumente

„Verfügbare Dokumente“ stellt ein ENerGO®+-Administrator in dem Projektverzeichnis/Messstellenscans/ auf dem ENerGO®+-Server bereit. Das Bereitstellen der Dokumente wird in Kapitel 13.2.3 beschrieben. Die Zuordnung erfolgt über die Pfeilbuttons „<<“ Dokumente zuordnen und „>>“ Dokumentenzuordnung entfernen. Es ist möglich, mit Mausclick und gedrückter „Strg“-Taste mehrere Dokumente zu markieren und so in einem Schritt zuzuweisen. Im Anzeigemodus werden die Dokumente als Link für alle berechtigten Nutzer zum Download angeboten.

- Beschreibungen -

Zugeordnete Dokumente

Lageplan_Geb061.pdf
SKALAR_PDB_DE.pdf

>>
<<

Verfügbare Dokumente

BLON_bp_d.pdf
BZEM_bp_d.pdf
DC1_hb_d.pdf
DCM_bp_d.pdf
UBN315_hb1_d.pdf
UBN315_hb2_d.pdf

Anlage:	061	Klartext - Bezeichnung:
Einheit:	EASQ131	
Modul:	_W	
Technische Einrichtung:	_ABS	
Funktion:		
EnWi-Nr:	061EASQ131WA	
Messstellenbezeichnung:		

Abbrechen Zurücksetzen
speichern löschen

Abbildung 35: Messstellen, Änderungsmodus, Zuweisung von Dokumenten

Allgemeine Stammdaten		Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	Energieverrechnung
Kostenstellenzuordnung Tarifezuordnung Geschichte Termine verfügbar: Datensatz gültig ab: ?					
Messstelle:	061EASQ131WA	Anlage:	061	Verwandte AKS:	
Medium:	AS - Arealstrom	Teilanlage:	EASQ131	061 EASQ__ _W _SUM	
Versorgte Gebäude:	Bau 061	Modul:	_W		
Gültig ab:	01.01.2001 00:00	Technische Einrichtung:	_ABS		
- Allgemeine Stammdaten -					
Werk:	DA	QM:			
Datenblatt-:		EzA:			
WHG:		VbF:			
GMP:		VI:			
Druckgeräte:		Bauartzulassung:			
SAP-Wartung:		Wartungsplan-Nr.:			
Wartungsintervall:					
- Beschreibungen -					
Eingescannte Informationen: DCI hb d.pdf Lageplan Geb061.pdf SKALAR_PDB_DE.pdf					
Anlage:	061				
Einheit:	EASQ131				
Modul:	_W				
Technische Einrichtung:	_ABS				
Funktion:					
EnWi-Nr:	061EASQ131WA				
Messstellenbezeichnung:					

Öffnen von SKALAR_PDB_DE.pdf

Sie möchten folgende Datei herunterladen:

SKALAR_PDB_DE.pdf

Vom Typ: Adobe Acrobat Document
Von: http://energoplus01

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

☒ Öffnen mit: Adobe Reader 8.1 (Standard)

☐ Datei speichern

☐ Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

OK Abbrechen

Abbildung 36: Messstellen, Anzeigemodus, Download von hinterlegten Dokumenten

6.5.2.7. Verwandte Messstellen

Weiterhin können andere Messstellen einer Messstelle zugeordnet werden. Diese bilden dann eine Gruppe von Messstellen, die per Klick in die Liste „**Verwandte Messstellen**“ direkt angesprochen werden kann.

Der Vorteil dieser Funktion besteht in der sehr schnellen Möglichkeit zwischen den verschiedenen Messstellendatenblättern zu wechseln. In dem Modul View können darüber hinaus in der erweiterten Messstellenauswahl alle verwandten Messstellen direkt dargestellt und ausgewählt werden. (siehe 7.5.3)

Um Messstellen miteinander verwandt zu machen, ist es notwendig, für diese Messstellen auch eine AKS – eine Bezeichnung nach dem Anlagen-Kennzeichnungs-System – zu vergeben. Zum Beispiel lässt sich ein Wärmemengenzähler, der aus drei Messkanälen „Vorlauf-Temperatur“, „Rücklauf-Temperatur“ und „Durchfluss-Messung“ besteht, als verwandte Messstellen übersichtlich zusammenfassen.

Nicht mehr gültige oder aus versehen falsch zugeordnete Verwandtschaften können Sie im Änderungsmodus durch Klick auf oder die entsprechende AKS „enterben“.

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	» Energieverrechnung
Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.				
Messstelle:	W_MUC035_MAT	Anlage:	T7738	Verwandte AKS: Zusatz -nicht verwendet- 086 ENTF131 _D _MAX 086 ENTF131 _D _MIN 086 ENTF131 _D _MITW 086 ENTF131 _F _MAX 086 ENTF131 _F _MIN 086 ENTF131 _F _MITW 086 ENTF131 _Q _ABS 086 ENTF131 _V _ABS 086 EWBF131 _F _MAX 086 EWBF131 _F _MIN 086 EWBF131 _F _MITW 086 EWBF131 _Q _ABS 086 EWFF131 _F _MAX 086 EWFF131 _F _MIN 086 EWFF131 _F _MITW 086 EWFF131 _Q _ABS 086 EWTQ131 _Q _HAND S032 MUC_W AJBKM_HAND T7738 MUC_W AJBKM_RL T7738 MUC_W AJBKM_VL
Medium:	HW - Heizwasser	Teilanlage:	MUC_W	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2001 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)	Technische Einrichtung:	_DF	

Abbildung 37: Messstellen, Änderungsmodus, verwandte AKS zuordnen

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	» Energieverrechnung
Messstelle:	W_MUC035_MAT	Anlage:	T7738	Verwandte AKS: T7738 MUC_W AJBKM_RL T7738 MUC_W AJBKM_VL
Medium:	HW - Heizwasser	Teilanlage:	MUC_W	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2001 00:00	Technische Einrichtung:	_DF	
- Daten zur Energieverrechnung -				
Messstellenbezeichnung:	Die Seite mit der Adresse http://energoplus01 meldet:			Messprinzip: Messungsart: auto Messungstyp: Nein Messenzahl: 10 Messstellen: 2 Messleistung:
Messstellentyp:	Möchten Sie zu den Stammdaten dieser verwandten Messstelle wechseln?			Abrechnungseinheit: m3 Abrechnungsfaktor: 1
Abrechnungszähler:	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>			Abrechnungsfaktor: 1
Wandlerfaktor:				
Impulswertigkeit:				
Fabr. Nr.:				
Verbrauchseinheit:	m3			Abrechnungseinheit: m3
Verbrauchsaktor:	1			Abrechnungsfaktor: 1
Bemerkung:				
Energieverrechnung:				

Abbildung 38: Messstellen, Anzeigemodus, verwandte AKS wechseln

6.5.3. Historisierung bei Messstellen

Über das Gültigkeitsdatum, „Gültig ab“ wird in der Datenbank verwaltet, zu welchen Zeiten eine Messstelle mit welchen Parametern eingerichtet ist oder war.

Bei jeder Änderung der Messstelle in Verbindung mit dem Gültigkeitsdatum wird der bisherige Parametersatz historisiert. Damit können in ENerGO®+ über Jahre hinweg Auswertungen für den Anwender völlig transparent für die unterschiedlichst konfigurierten Zähler einer Messstelle angefertigt werden. Die Historisierung gilt ebenfalls für die unter 6.6 beschriebenen Virtuellen Messstellen mit hinterlegter Rechenfunktion.

Ein klassisches Beispiel ist die Umwandlung von einem bisherigen, manuellen Zähler zu einem neuen automatisch erfassten Zähler auf der gleichen Messstelle. Durch die Verwendung einer

Messdatenerfassung müssen zusätzlich auch Parameter wie Wandlerfaktor, SPS-Register und die Seriennummer geändert werden.

Die Historisierung erreichen Sie, indem Sie die gewünschte Änderung(en) in den Messdatenblättern durchführen und zusätzlich das „Gültig ab“-Feld auf den Zeitpunkt setzen, an dem die Änderung wirksam ist. Die nächsten beiden Abbildungen illustrieren den Vorgang.

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	Energieverrechnung
Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.				
Kostenstellenzuordnung		Tarifezuordnung		
Messstelle:	S_MUC040_HAT	Anlage:	S040	Verwandte AKS:
Medium:	Strom	Teilanlage:	MUC_S	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2009 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)	Technische Einrichtung:	ELL20kV	Zusatz -nicht verwendet-
- Daten zur Energieverrechnung -				
Messstellenbezeichnung:	Trafostation 2, Haupteinspeisung Süd	Messprinzip:	Messprinzip	
Messstellentyp:	Real	Erfassungsart:	manuell	
Abrechnungszähler:	Ja	Erfassungstyp:	Stand	
Wandlerfaktor:	400 (Vorschlag: 1)	Stellenzahl:	12	
Impulswertigkeit:	1	Nachkommastellen:	3	
Fabr. Nr.:	22817377	Tour:		
Verbrauchseinheit:	- siehe "Zählwerk" -	Abrechnungseinheit:	n/a	
Verbrauchsfaktor:	400	Abrechnungsfaktor:	Energieart nicht zugeordnet	

Abbildung 39: Messstellen, Änderungsmodus, Beispiel Historisierung – Zeitpunkt 01.01.2009

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	Energieverrechnung
Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.				
Kostenstellenzuordnung		Tarifezuordnung		
Messstelle:	S_MUC040_HAT	Anlage:	S040	Verwandte AKS:
Medium:	Strom	Teilanlage:	MUC_S	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	10.08.2009 09:30 (dd.mm.YYYY hh:mm)	Technische Einrichtung:	ELL20kV	Zusatz -nicht verwendet-
- Daten zur Energieverrechnung -				
Messstellenbezeichnung:	Trafostation 2, Haupteinspeisung Süd	Messprinzip:	Messprinzip	
Messstellentyp:	Real	Erfassungsart:	auto	
Abrechnungszähler:	Ja	Erfassungstyp:	Stand	
Wandlerfaktor:	1 (Vorschlag: 1)	Stellenzahl:	10	
Impulswertigkeit:	1	Nachkommastellen:	1	
Fabr. Nr.:	8755342	Tour:		
Verbrauchseinheit:	- siehe "Zählwerk" -	Abrechnungseinheit:	n/a	
Verbrauchsfaktor:	400	Abrechnungsfaktor:	Energieart nicht zugeordnet	

Abbildung 40: Messstellen, Änderungsmodus, Beispiel Historisierung – Zeitpunkt 10.08.2009

Sobald eine Messstelle historisiert wurde, erscheint rechts oben ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung „Historie“. Hier können die historisch durchgeführten Änderungen angezeigt werden. Zur besseren Unterscheidung werden die geänderten Felder jeweils orangefarben hinterlegt.

Allgemeine Stammdaten	Betriebsdaten	Betriebsmittel	SPS / Fernauslesung	» Energieverrechnung
Kostenzstellenzuordnung		Tarifezuordnung		Historie: 2009-01-01 00:00:00 Datensatz gültig ab: 2009-08-10 09:30:00 2009-01-01 00:00:00
Messstelle:	S_MUC040_HAT	Anlage:	S040	AKS:
Medium:	Strom	Teilanlage:	MUC_S	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	2009-01-01 00:00:00	Technische Einrichtung:	ELL20kV	
- Daten zur Energieverrechnung -				
Messstellenbezeichnung:	Trafostation 2, Haupteinspeisung Süd		Messprinzip:	
Messstellentyp:	Real	Erfassungsart:	manuell	
Abrechnungszähler:	Ja	Erfassungstyp:	Ja	
Wandlerfaktor:	400	Stellenzahl:	12	
Impulswertigkeit:	1	Nachkommastellen:	3	
Fabr. Nr.:	8755342	Auslesetour:		
Verbrauchseinheit:	kWh	Abrechnungseinheit:	n/a	
Verbrauchs-faktor:	1	Abrechnungsfaktor:	Energieart nicht zugeordnet	
Bemerkung Energieverrechnung:	Energieverbrauch wird nur Anteilig auf Kunden umgelegt			

Abbildung 41: Messstellen, Anzeigemodus, Beispiel Historisierung – Historie Änderungen

Hinweis: Eine Änderung des „Gültig ab:“ Datums ist nur möglich, wenn gleichzeitig die Anpassung eines zweiten roten Pflichtfeldes z.B. Wandlerfaktor oder Erfassungstyp erfolgt. Die Änderung wird ansonsten nicht übernommen.

Es können alle roten Pflichtfelder (inkl. der Verbrauchseinheit Zählwerk) historisiert werden.

6.5.4. Stammdatenlog - Meldungen über Stammdatenänderungen

Im Stammdatenlogbuch werden alle Änderungen einschließlich Datum und Nutzernamen automatisch aufgezeichnet. Einem Nutzer mit dem entsprechenden Recht werden nach dem Login auf der Startseite alle Änderungen angezeigt. Somit behält der ENerGO®+-Betreuer auch bei der Delegation der Stammdatenpflege durch eine Vielzahl von Nutzern über Internet/Intranet das System im Überblick und in einem konsistenten Zustand. Durch einen Klick auf die geänderte Messstelle kann die Parametrierung auf Plausibilität geprüft und, wenn korrekt, als erledigt mit einem Haken bestätigt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über das ENerGO®+ Modul Open Report alle im System durchgeführten Änderungen in tabellarischer Übersicht einzusehen und zu exportieren (siehe Kapitel 0). Ein lückenloser Nachweis wird damit möglich. Details für die Parametrierung finden Sie unter Kapitel 13.4.1.

Meldungen über Stammdatenänderungen:

Datum	Messstelle:	Feld:	Alter Wert:	Neuer Wert:	Bemerkung:	Nutzer:	Erledigt
24.08.2009 12:04	061EASQ131WA	Abrechnungszähler	N	1	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input type="checkbox"/>
26.08.2009 19:03	W_MUC035_MAT	Nachkommastellen	0	2	auch Nachkommastellen prüfen	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
26.08.2009 19:39	S_MUC040_HAT	Nachkommastellen	3	1	auch Nachkommastellen prüfen	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
26.08.2009 19:39	S_MUC040_HAT	Verbrauchs-faktor	400	1	prüfe Änderungen für U/I Wandler	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
26.08.2009 19:39	S_MUC040_HAT	Abrechnungszähler	N	1	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input type="checkbox"/>

Abbildung 42: Messstellen, Anzeigemodus, Beispiel Historisierung – Historie Änderungen

6.6. Virtuelle Messstellen

Virtuelle Messstellen sind, im Unterschied zu realen Messstellen, in Form einer Rechenvorschrift in ENerGO®+ vorhanden. Virtuelle Messstellen erhalten in aller Regel ihre Messwerte aus real existierenden Zählern. Es dient aber der Übersichtlichkeit, wenn man z.B. die Möglichkeit hat, alle vorhandenen Einspeisezähler in einen zu summieren, um z.B. dessen Gesamtsumme als Online-Auswertung dauernd zu überwachen. Noch deutlicher wird der Nutzen, wenn kein zentraler Hauptzähler, sondern lediglich Einzelzähler vorhanden sind. Besonders bei Unternehmen, die über mehrere Filialen verfügen und ihre Energie in allen Niederlassungen von einem Versorger beziehen, kann mit einem virtuellen Zähler die Gesamtlast wie auch der Verbrauch übersichtlich ermittelt und überwacht werden. Ein anderes Beispiel ist die Möglichkeit der Erstellung von virtuellen Restzählern. Durch eine Berechnungsformel „Hauptmessung(en) – (Summe der Untermessungen)“ ist es möglich, nicht physikalisch erfasste Unterzähler nachzubilden oder die vorhandenen Messverluste zu beziffern.

Im betriebswirtschaftlichen Umfeld werden unternehmerische Kennzahlen als KPI, das steht für "Key Performance Indicator", bezeichnet. Durch die Einführung der Energiemanagement-Norm DIN EN ISO 50001 wurde dieser Begriff auf den Bereich Energie übertragen.

Die Erfolgsfaktoren für energiebezogene Kennzahlen werden deshalb als EnPI = "Energy Performance Indicator" bezeichnet.

ENerGO®+ bietet die Möglichkeit, produktionsbezogene Daten quasi wie eine Messung zu erfassen und diese Daten in Relation zu den Verbrauchsgrößen zu setzen. Auf diese Weise entstehen EnPI-Messkurven in einstellbaren Zeitrastern.

Funktionen virtueller Messstellen ändern ?

Vorfilter:

- Medium-

- Erfassungsart-

- Erfassungstyp-

Messstelle: S_MUC040_VAT

AKS: S040 MUC_V AJBKM ELL20I

Suche:

Filterergebnis : Messstellen : 60 AKS: 60

Hinweis:
Falls die Messstelle in der Rechenfunktion eine andere Verbrauchseinheit als die virtuelle Messstelle besitzt, so muss der Umrechnungsfaktor zur Verbrauchseinheit der virtuellen Messstelle eingetragen werden.
?

Kostenstellenzuordnung		Tarifezuordnung	
Messstelle:	S_MUC040_VAT	Anlage:	S040
Medium:	Strom	Teilanlage:	MUC_V
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM
Gültig ab:	<input type="text" value="01.01.2001 00:00"/> (dd.mm.YYYY hh:mm)	Technische Einrichtung:	ELL20kV
Verbrauchseinheit: <input type="button" value="▼"/> kWh		Verwandte AKS:	
Virtuelle Funktion : <input type="text" value="<<S_MUC041_HAT>> + <<S_MUC040_HAT>>"/>			

In Funktion einfügen:

-Messstellen-

Messstelle:

 -Rechenkonstante-

Rechenkonstante:

 -Rechenkonstante-

Messstellenbezeichnung: Summe Trafostation 1+2

Kommentar:

Abbildung 43: Virtuelle Messstellen, Änderungsmodus

6.6.1. Virtuelle Messstellen erstellen

Als Voraussetzung muss eine virtuelle Messstelle zunächst wie eine reale Messstelle in dem Menü „Messstellen“ mit dem Messstellentyp „virtuell“ erstellt werden.

Danach kann im Menü „Virt. Messstellen“ die Rechenvorschrift festgelegt werden, die für die virtuelle Messstelle zu berechnen ist. Es ist sinnvoll, der virtuellen Messstelle vorab eine Verbrauchseinheit zuzuordnen. Unterscheidet sich deren Einheit von der Einheit einer hinzuzufügenden Messstelle, muss diese mit einem Umrechnungsfaktor ergänzt werden. Da auch komplexe Rechnungen durchgeführt werden können, ist die Sorgfalt bei der Einheitsumrechnung besonders wichtig. Daher wird diese Information hier als deutlicher Hinweis im Hauptanzeigebereich oben angezeigt.

Zur Unterstützung bei der Zusammenstellung der Formel können die zu verrechnenden Messstellen in dem Dropdown-Menü „In Funktion einfügen:“ (rote Markierung) ausgewählt werden. Hier wird neben der Messstellenkurzbezeichnung auch die Messstellenbezeichnung in Klammern mit ausgegeben. Neben dem Berechnen mit realen Messstellen ist auch eine frei kombinierbare Verknüpfung mit virtuellen und konstanten Messstellen möglich.

Ist der Name der Messstelle bekannt, kann dieser auch direkt in das Feld der virtuellen Funktion eingegeben werden. Zu beachten ist dabei die am Anfang und Ende zu ergänzende Kennzeichnung mit „<<“ „>>“. Dadurch erkennt ENerGO®, dass es sich hierbei um eine Messstelle und keine Rechenfunktion handelt.

Die Rechenfunktion(en) tragen Sie in einer bei Tabellenkalkulationen vergleichbaren Art zwischen den einzelnen Messstellennamen ein. Beachten Sie hierbei die Algebra Gesetze wie Punkt vor Strich.

ENerGO® ersetzt in den Auswertungen automatisch die in der Funktion enthaltenen Messstellennamen durch deren Verbrauchswerte, um die Funktion anzuwenden.

Beispiel für eine virtuelle Funktion:

$(\ll\text{Messstelle1}\gg + \ll\text{Messstelle2}\gg - \ll\text{Messstelle3}\gg) * 4 - \ll\text{Messstelle4}\gg + 1$

Nach dem Speichern zeigt Ihnen ENerGO® über den Funktionstest an, ob die Rechenvorschrift wie gewünscht funktioniert. Dabei werden die einzelnen Messstellen durch den Wert 5 ersetzt.

Bei unserem oberen Beispiel würde dies folgendermaßen aussehen:

$(5 + 5 - 5) * 4 - 5 + 1 = 16$

Kostenstellenzuordnung		Tarifezuordnung		?
Messstelle:	S_MUC040_VAT	Anlage:	S040	Verwandte AKS:
Medium:	Strom	Teilanlage:	MUC_V	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2001 00:00	Technische Einrichtung:	ELL20kV	
Verbrauchseinheit:	kWh			
Virtuelle Funktion :	S_MUC040_HAT + S_MUC041_HAT			
Funktions test:		(Messstellen ersetzt durch den Wert '5')		= 10
Messstellenbezeichnung:	Summe Trafostation 1+2			
Kommentar:	Beispiel: virtueller Zähler als Summe von Trafo 1 und Trafo 2			

Abbildung 44: Virtuelle Messstellen, Anzeigemodus, Funktionstest

6.6.2. Rechenkonstanten

Wiederkehrende Konstanten können über den Link „Rechenkonstante“ administriert werden. Der Vorteil besteht darin, dass häufig verwendete Werte wie z.B. Umrechnungsfaktoren an einer zentralen Stelle pflegbar sind und bei Änderungen automatisch bei allen damit verknüpften Messstellen aktualisiert werden.

Nach dem Einfügen einer Rechenkonstante in die virtuelle Funktion sehen Sie den Wert in geschweiften Klammern in folgender Schreibweise dargestellt.


{Name Rechenfunktion (Wert) }

Beispiel für die Darstellung einer Rechenfunktion:

{DA - Dampf, Umrechnung GJ in t - nur für Hand (0.3482)}

Pflege der Tabelle : [rechenkonstante](#)

Name	Wert	Auswahl
DA - Dampf, Umrechnung GJ in t - nur für Hand	0.3482	<input type="checkbox"/>
GA - Argon, Umrechnung kg in Nm3	0.5605	<input type="checkbox"/>
GC - Kohlendioxid, Umrechnung kg in Nm3	0.7997	<input type="checkbox"/>
LD - Druckluft, Umrechnung kg in Nm3	0.7997	<input type="checkbox"/>
NR - Stickstoff reinst. Umrechnung kg in Nm3	0.7997	<input type="checkbox"/>
NT - Stickstoff techn. Umrechnung kg in Nm3	0.7997	<input type="checkbox"/>



[hinzufügen](#)

Abbildung 45: Virtuelle Messstellen, Tabellenpflege Rechenkonstante

6.6.3. Historisierung bei virtuellen Messstellen

Die Formeln der virtuellen Zähler werden analog zu den Messstellen, wie in 6.5.3 beschrieben, historisiert.

Da auch in historisierten virtuellen Zähler Rechenkonstanten eingesetzt werden können, ist darauf zu achten, dass die nachträgliche Änderung einer Konstante auch in der historisierten virtuellen Messstelle rückwirkend greift.

6.7. Konstante Messstellen

Konstante Messstellen sind dazu gedacht, einen konstanten Monatsverbrauch (Monatspauschalen) zu definieren.

Über den Monatsverbrauch und die Tarifuordnung lassen sich per Umlage abgerechnete Zähler in ENerGO®+ verbrauchs- wie kostenmäßig nachbilden. Mit einer Jahresabrechnung lässt sich der Kontoausgleich herbeiführen.

Ein Praxisbeispiel sind unter normalen Umständen manuell abzulesende Zähler, die jedoch einen gleich bleibenden Verbrauch erfassen. Hier könnte der Zähler als konstante Messstelle angelegt und nur einmal jährlich vor Ort abgelesen werden.

6.7.1. Konstante Messstellen erstellen

Das Anlegen erfolgt analog zu den virtuellen Messstellen. Hier ist bei der Erstellung der Messstellentyp „konstant“ zu wählen. Danach kann im Menü „Konst. Messstellen“ der pauschale Betrag in der gewünschten Einheit festgelegt werden, die für die virtuelle Messstelle zu berechnen ist.

Messstelle:	S_MUC041_KAT	Anlage:	S040	Verwandte AKS:
Medium:	Strom	Teilanlage:	MUC_K	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2001 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)	Technische Einrichtung:	ELL230V	
Verbrauchseinheit:	kWh			
Monatsverbrauch [kWh]	2000			
Messstellenbezeichnung:				
Kommentar:	Beispiel: Konstante Messtelle, Eingabe pauschaler Monatsverbrauch			

Abbrechen Zurücksetzen speichern löschen

Abbildung 46: Konstante Messstellen, Änderungsmodus

6.7.2. Historisierung bei konstanten Messstellen

Die eingegebenen Monatspauschalen werden analog zu den Messstellen, wie in 6.5.3 beschrieben, historisiert.

6.8. Suchen und filtern

ENerGO®+ bietet eine Such- und Filtersystem mit dreistufigem, kaskadierenden Vorfilter und individueller Konfiguration an. Dieses Filtersystem erleichtert das Arbeiten bei umfangreichem Datenbestand erheblich und wird hier, stellvertretend für alle Menüpunkte, separat erläutert.

Folgende Menüpunkte verwenden dieses Such- und Filtersystem:

- Engine – Basiseinstellungen – Messstellen
- Engine – Basiseinstellungen – Virt. Messstellen
- Engine – Basiseinstellungen – Konst. Messstellen
- Engine – Manuelle Dateneingabe – Zählerwechsel
- Engine – Expense – Messst.-Tarife
- Engine – Expense – Messst.-Kst.-Geb.
- Manuelle Dateneingabe – Browseringabe
- View – Lastgänge – Erweiterte Messstellenwahl
- View – Verbrauchsermittlung – Erweiterte Messstellenwahl
- View – Lastwerte – Erweiterte Messstellenwahl
- Expense – Bilanzierung – Messstelle
- Expense – Plausibilisierung – Autobilanz
- Expense – Verteilung
- Expense-Reports – Bilanzierung – Tab. Jahresauswertung – Erw. Messstellenwahl
- Expense-Reports – Bilanzierung – Grafische Auswertung – Erw. Messstellenwahl
- Expense-Reports – Verteilung – Tab. Monatsauswertung – Erw. Messstellenwahl
- Expense-Reports – Verteilung – Tab. Jahresauswertung – Erw. Messstellenwahl
- Expense-Reports – Verteilung – Tab. Grafische Auswertung – Erw. Messstellenwahl

Abbildung 47: Filtersystem, aktuelle Filtergruppe

6.8.1. Verwendung des Filtersystems

Bereits ohne eigene Vorfilter-Definition stehen den Nutzern drei Vorfiltergruppen zur Verfügung, zwischen denen er wählen kann.

Die Durchführung ist vergleichbar mit dem Arbeiten mit Filterfunktionen in Tabellenkalkulationen. Über die drei aktiven Auswahlfelder wird das Ergebnis der gefundenen Messstellen und AKS beeinflusst. Durch Kombination von mehreren Filtern kann so die gewünschte Messstelle sehr schnell aufgefunden und ausgewählt werden (Kaskadierung).

Vorfiltereinstellungen führen also dazu, nur die Messstellen in der Auswahl anzuzeigen, die diese Bedingung(en) erfüllen.

Zusätzlich wird die Anzahl aller dem Filter entsprechenden Messstellen und AKS sofort rechts oben unter dem „Suche“-Feld aktualisiert. Somit ist es z.B. leicht herauszufinden, wie viele reale Messstellen von einem bestimmten Medium mit einer manuellen Datenerfassung in Ihrem ENerGO®+-Depot vorhanden sind. Die Reihenfolge bei der Filterauswahl spielt keine Rolle, Sie müssen also nicht Filter 1 setzen, obwohl Sie eigentlich mit Filter 2 arbeiten wollen. Bei eingeschränkten ENerGO®+-Rechten ist zu beachten, dass hier bei der Filterung und der Suche nur die entsprechend zugewiesenen Messstellen angezeigt werden.

Folgendes Beispiel beschreibt den Vorgang in der Praxis.

Lautet der „Vorfilter 2“ „Gebäude“ und wird ein Gebäude aus der darin angezeigten Liste ausgewählt, so werden nur die Messstellen angezeigt, die einerseits abrechnungsrelevante Zähler sind und andererseits gemäß dem Verteilschlüssel diesem Gebäude zugeordnet sind. Wählt man zusätzlich durch „Vorfilter 3“ ein „Medium“ Strom aus, so wird aus dem vorherigen Ergebnis nur die Teilmenge der Stromzähler herausgefiltert. Mit einem „Vorfilter 1“ der nach Kostenstellen filtert, könnte man jetzt noch die Teilmenge der beiden Vorfilter herausselektieren, die auf eine bestimmte Kostenstelle zugeordnet ist.




Abbildung 48: Vorfiltersystem Funktionserläuterung

6.8.2. Wechseln der Filtergruppe

Entsprechen die aktuell gesetzte Filtergruppe nicht Ihren Suchanforderungen, besteht die Möglichkeit, über den Direktlink „Vorfilter:“ in eine andere, vordefinierte Filtergruppe zu wechseln.

Filtername:	Vorfilter1:	Vorfilter2:	Vorfilter3:	Status:
Ablesetouren	Medium	Tour	Bm_zw_standortraum	Aus
Geschäftsleitung	Bereich	Kostenstelle	Gebaeude	Aus
Kostencontrolling	Kostenstelle	Gebaeude	Medium	Aus
Messtellenart	Medium	Erfassungsart	Messstellentyp	Ein

[zurück](#)

In dem geöffneten Fenster „Vorfilter-Einstellungen anzeigen“ werden alle für Ihren Nutzer vorhandenen Filtergruppen angezeigt. Die aktive Filtergruppe ist in der Statusspalte auf der echten Seite mit „Ein“ gekennzeichnet. Über die Filternamen und die verwendeten Felder der einzelnen Vorfilter 1 bis 3 können Sie sich Ihre gewünschte Filtergruppe aussuchen und über die den Status setzen. Der Button „zurück“ führt Sie in das vorherige Menü zurück. Die Filtergruppe wurde entsprechend Ihren Vorgaben ausgetauscht und kann nun verwendet werden.

Abbildung 49: Vorfiltersystem - Wechsel einer Filtergruppe

Messstellen - Datenblätter anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis : Messstellen : 437 AKS: 437

Bitte wählen Sie eine Messstelle oder AKS aus.

Abbildung 50: Vorfiltersystem - gewechselte Filtergruppe

6.8.3. Erstellung eigener Filtergruppen

Die Erstellung ist entweder über das Menü Systemeinstellungen – „Vorfilter“ oder über den Direktlink Vorfilter möglich.

Wechseln Sie anschließend über „anlegen“ in den Erstellungsmodus.

Geben Sie unter Filtername einen aussagekräftigen Namen für Ihre Filtergruppe ein.

Über die drei Dropdown-Menüs selektieren Sie Ihre Filterkriterien. Die Möglichkeiten der Felder ist mit >200 Einträgen sehr umfangreich. Bei der Auswahl werden aus technischen Gründen die echten Datenbankfelder angezeigt. Gerade beim ersten Kontakt mit dem System ist die Zuordnung zwischen Datenbankfeld und ENerGO®+-Bezeichnung in der Weboberfläche nicht ganz einfach. Daher werden in Tabelle 16 die häufigsten Felder mit Zuordnungen zu den ENerGO®+-Menüs erläutert.

Nach dem Aktivieren und Speichern steht der neue Filter für die Verwendung zur Verfügung.

Eine nachträgliche Änderung ist jederzeit durch Aktivieren der Editierfunktion über „ändern“ und dem Klick auf die zu ändernde Filtergruppe möglich.

Vorfilter - Einstellungen anlegen
?

Filtername:	Vorfilter1:	Vorfilter2:	Vorfilter3:	Status:
Ablesetouren	Medium	Tour	Bm_zw_standortraum	Aus
Geschäftsleitung	Bereich	Kostenstelle	Gebaeude	Aus
Kostencontrolling	Kostenstelle	Gebaeude	Medium	Ein
Messtellenart	Medium	Erfassungsart	Messtellentyp	Aus
<input type="text" value="neuer Filtername"/>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Medium Bm_zw_hilfsenergie Bm_zw_standortgeb Bm_zw_standortraum Customerid Ebene Edim Erfassungsart Erfassungstyp Gebaeude Gueltigab Info_id Kommentarenwi Kostenstelle Medium Messprinzip Messstelle Messstellenbezeichnung Messstellentyp Modul Nachkomma </div>	Abrechnung	Abrechnung	Aus

?

Abbildung 51: Vorfiltersystem - gewechselte Filtergruppe

Auflistung der wichtigsten Felder in der Messstellendatenbank

Filtername	Klartextname	ENerGO®+-Menü
Messstelle	Messstelle	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Anlage	Anlage	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Teilanlage	Einheit	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Modul	Modul	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Techein	Technische Einrichtung	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Gueltigab	Gültig ab	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Messtellentyp	Messtellentyp	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Abrechnung	Abrechnungszähler	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten

Erfassungsart	Erfassungsart	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Erfassungstyp	Erfassungstyp	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Stellen	Stellenzahl	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Nachkomma	Nachkommastellen	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Alg_messstellenbezeichnung_text	Klartext - Bez. Messstellenbezeichnung Allgemeine Stammdaten	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Bm_zw_fabriknr	Fabr. Nr. (Seriennummer) Energieverrechnung	Engine, Messstellen: Allgemeine Stammdaten
Kostenstelle	Zähler-Verknüpfung mit Kostenstelle	Engine, Expense, Kostenstellen
Sps_einbauort	Einbauort SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_typ	Typ SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_eingang	SPS-Eingang/Kanalnr. SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_eingangsbezeichnung_text	Ringpufferadresse SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_software	SPS-Softwareversion SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_busadresse	Busadresse SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_bemerkung	Bemerkungen SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_hersteller	Hersteller SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen, Reiter: SPS / Fernauslesung

Sps_baugruppe	Baugruppe/Summenstation SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen, Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_eingangsbezeichnung	SPS-Überlauf (Vorkommastellen) SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen, Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_kommunikation	Kommunikation / IP-Adresse SPS/Fernauslesung	Engine, MessstellenReiter: SPS / Fernauslesung
Sps_merker	Merkeradresse SPS/Fernauslesung	Engine, MessstellenReiter: SPS / Fernauslesung
Sps_faktor	SPS-Faktor SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
Sps_freigabe	Online-Freigabe SPS/Fernauslesung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. , Reiter: SPS / Fernauslesung
komplette Zeilen	Tour Energieverrechnung	Engine, Manuelle Dateneingabe, Tourenpflege
Messstellenbezeichnung	Messstellenbezeichnung Energieverrechnung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. : Reiter Energieverrechnung
Kommentarenwi	Bemerkung Energieverrechnung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. : Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_ausgang_einheit	Einheit Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. : Reiter Energieverrechnung
Wandlerfaktor	Wandlerfaktor	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. : Reiter Energieverrechnung
Uebertragungsfaktor	Impulswertigkeit	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. : Reiter Energieverrechnung
Medium; Medium	Medium	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. : Reiter Energieverrechnung
Energieart	Energieart	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert. : Reiter

		Energieverrechnung
Abrechnungsart	Abrechnungsart	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
PI_abvormonatabs	Abweichung Vormonat [absolut]	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
PI_abvormonatproz	Abweichung Vormonat [%]	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
PI_abvorjahrproz	Abweichung Vorjahresmonat [%]	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
PI_maxmonatverbrauch	Max. Monatsverbrauch	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
PI_maxlast	Max. Spitzenlast	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Autobilanz	Autobilanzierung	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_standortgeb	Standort Gebäude Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_standortraum	Standort Raum Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_hersteller	Hersteller Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_bauart	Bauart/Typ Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_einbaudatum	Einbaudatum Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht

		definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_austauschdatum	Ausbaudatum Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_demontagedatum	Demontagedatum Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_einbauzaehlerstand	Einbauzählerstand Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung
Bm_zw_ausbauzaehlerstand	Ausbauzählerstand Zählwerk	Engine, Messstellen Fehler! Textmarke nicht definiert.: Reiter Energieverrechnung

Tabelle 18: Häufig verwendete Felder für die Filterfunktion

6.8.4. Suche

Eine sehr nützliche Suchmöglichkeit bietet das Eingabefeld „Suche“ an. Dahinter steckt eine sehr leistungsfähige Suchfunktion, die **alle** Felder aus den Haupt-Stammdaten durchsucht und die gefundenen Messstellen dazu auflistet.

Gibt man hier nur Textbruchstücke an und schließt die Eingabe mit der „Enter-Taste“ ab, so werden alle Messstellen gefunden, die Felder mit diesen Textelementen enthalten. Die gefundenen Einträge werden in grüner Farbe markiert. Es müssen keine Wildcards wie * oder ähnliche gesetzt werden.

Wird nur ein Eintrag gefunden, so öffnet sich die Anzeige so, als wäre diese Messstelle ausgewählt worden. Falls das Suchergebnis mehrere Treffer enthält, so reduziert sich die Auswahlliste im Drop-Down-Menü Messstelle und im Drop-Down-Menü AKS entsprechend.

Wenn wieder alle Messstellen angezeigt werden sollen, reicht es aus in das Suchfeld keinen Suchbefehl einzugeben und die „Enter-Taste“ zu drücken. Dadurch wird der Filter wieder auf „alle Messstellen anzeigen“ zurückgesetzt. Alternativ kann auch ein Vorfilter gesetzt werden.

The screenshot shows the 'Messstellen - Datenblätter anzeigen' window. At the top, there are several filter fields: 'Vorfilter:' with a dropdown, 'Kostenstelle-', 'Abrechnung-', 'Messstelle:' with a dropdown showing 'S_MUC032_HAT', and 'AKS:' with a dropdown showing 'S032 MUC_W AJBKM_HAN'. A search field 'Suche:' contains the text '032'. Below these fields, a dropdown menu shows the search results: '- Messstelle -', 'S_MUC032_HAT' (highlighted in green), and 'T_MUC032_MAT'. To the right of the dropdown, it says 'Filterergebnis : Messstellen : 2 AKS: 2'. Below the filters, there are tabs: 'Allgemeine Stammdaten', 'Betriebsdaten', 'Betriebsmittel', 'SPS / Fernauslesung', and 'Energieverrechnung' (highlighted in orange). The 'Energieverrechnung' tab is active, showing a table with the following data:

Messstelle:	S_MUC032_HAT	Anlage:	S032	Verwandte AKS:
Medium:	AS - Arealstrom	Teilanlage:	MUC W	
Versorgte Gebäude:		Modul:	AJBKM	
Gültig ab:	01.01.2001 00:00	Technische Einrichtung:	_HAND	
- Daten zur Energieverrechnung -				
Messstellenbezeichnung:		Messprinzip:		
Messstellentyp:	Real	Erfassungsart:	manuell	

Abbildung 52: Vorfilter und Suchsystem

6.9. Manuelle Dateneingabe – Vorbereitung (Menü Engine)

Unter **<Engine> <Manuelle Dateneingabe>** werden die manuellen Zählerstände vor der eigentlichen Eingabe organisiert und Sonderfälle wie Zählerwechsel sowie Zwischenablesungen gepflegt.

Die Funktionen sind wie folgt gegliedert:

- Tourenpflege: Anlegen, pflegen von Touren für die Browsereingabe oder Mobile
- Zählerwechsel: Durchführung von Zwischenablesungen und Zählerwechsel

Die Durchführung der manuellen Dateneingabe über Webbrowser oder PDA wird über den Menüpunkt **<Manuelle Dateneingabe>** gepflegt, der direkt über das Hauptmenü erreichbar ist. (siehe 6.12)

6.10. Tourenpflege

Touren sind in ENerGO®+ frei definierbare Ableserouten für manuell erfasste Messstellen. Dazu werden die Messstellen in Touren gruppiert und eine sinnvolle Reihenfolge für den Ableser vorgegeben. Dies stellt sicher, dass keine Messstelle versehentlich ausgelassen wird, und ermöglicht, bei der Wahl einer optimalen Messstellenreihenfolge, kürzere Laufzeiten für den Ableser. Touren lassen sich natürlich auch nach beliebigen anderen Kriterien gruppieren. Hier finden Sie einige Beispiele.

Ablesezeitraum: monatliche Ablesung, jährliche Ablesung

Ablesegeräte: PDA_01, PDA_02, PDA_X

Nutzer: Ableser_1, Ableser_2, Ableser_X

Medium: Gaszähler, Wasserzähler usw.

Gebäude: Verwaltungsgebäude, Produktionsgebäude usw.

Bereiche: externe Messungen, EVU Messungen, Messung Eigenerzeugung

Über die Browsereingabe können diese Touren gepflegt werden. Optional besteht in Verbindung mit dem Expense Add-On ENerGO®+ Mobile die Möglichkeit, diese Touren auf ein Ablesegerät (PDA/Notebook) zu übertragen und „offline“ unterwegs mit der ENerGO®+ Mobile Software „Tourfinder“ zu pflegen.

Jede Tour besteht aus einer Tabelle, die aus den folgenden Spalten besteht:

- Messstelle (Messstelle, welche hier abgelesen werden soll)
- Reihenfolge (z.B. an 4. Stelle)
- Bezeichnung (Messstellenbezeichnung)
- Gebäude
- Raum
- Auswahl
- Bis auf die Spalte „Reihenfolge“ werden die Angaben aus dem Zählerstammdatenblatt verwendet.

6.10.1. Neue Tour anlegen

Bei der Tourenpflege lassen sich regelmäßig durchzuführende Ableserouten planen und organisieren. Liegt noch keine Tour vor, muss diese über „Engine, Manuelle Dateneingabe, Tourenpflege - anlegen“ erstellt werden.

Neu Touren anlegen ?

Route: Areal Teil1 Beschreibung:

Abbildung 53: Tourenpflege, neue Tour anlegen

In dem Dropdown-Menü lässt sich jeweils eine Messstelle zur aktuellen Route hinzufügen. Es werden ausschließlich Messstellen angezeigt, die mit der Erfassungsart manuell oder jährlich parametrierbar sind (siehe 6.5.2). Bereits in anderen Touren zugewiesene Messstellen werden ebenfalls ausgeblendet. Damit wird sichergestellt, dass versehentlich keine Messstellen in zwei Touren abgelesen werden. Zusätzlich schafft dies Übersicht in der Liste, da diese immer kleiner wird. Ist keine Messstelle mehr auswählbar, sind alle Messstellen in entsprechenden Touren verteilt. An welcher Stelle der Route die Messstelle eingetragen werden soll, kann im Feld „Reihenfolge“ festgelegt werden. Wenn die Tour gespeichert wird, wird die Reihenfolge wie gewünscht hergestellt und ggf. neu durchnummeriert.

Touren ändern ?

Route: Areal Teil1

Route Areal Teil1

Messstelle:	Reihenfolge:	Bezeichnung:	Gebäude/Raum:	Auswahl:
073EWFQ131QH	<input type="text" value="1"/>	Südareal, Messung 34 Produktion V19	Bau 073/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>
061EWFQ131QH	<input type="text" value="2"/>	Südareal, Messung Produktion V32	Bau 061/1.UG Süd Kompressor	<input type="checkbox"/>
062EASQ133WH	<input type="text" value="3"/>	Nordareal, Messung Kesselhaus	Bau 062/755 HV Turbo	<input type="checkbox"/>
062ELDQ131VH	<input type="text" value="4"/>	Südareal, Messung 37 Produktion V4	Bau 062/2. UG S/W	<input type="checkbox"/>
061EWTQ131QH	<input type="text" value="5"/>	Nordareal, Messung 14, Kesselhaus 1	Bau 061/Gartenanlage ELT	<input type="checkbox"/>
061EWTQ132QH	<input type="text" value="6"/>	Nordareal, Messung 12, Kesselhaus 1	Bau 061/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>

[Alle:](#)

Messstelle hinzufügen:

-Messstelle-
 074EDAQ135PX ()
 074EDAQ135QA ()
 074EDAQ___WS (Dampf Trend Bau 074)
 074EFSQ901WE (Lastgang-Uebermittl. Q131+Q132)
 074EFSQ902WE (Lastgang-Uebermittl. Q133+Q134)
 074EFSQ903WE (Lastgang-Uebermittl. Q135+Q136)
 074EFSQ904WE (Lastgang-Uebermittl. Q137+Q138)
 074EKKQ131PN ()
 074EKKQ131PT ()
 074EKKQ131PX ()
 074EKKQ131WA ()
 074EKKQ132WH (Nordareal, Messung Verwaltung)
 074EKKQ133WH (Südareal, Messung 22 Produktion V32)
 074EKKQ___WS (Klimakälte Trend Bau 074)
 074ELDF131DN ()
 074ELDF131DT ()
 074ELDF131DX ()
 074ELDF131FN ()
 074ELDF131FT ()
 074ELDF131FX ()

Reihenfolge:

- verschieben zu Tour -

Abbildung 54: Tourenpflege, neue Tour anlegen

6.10.2. Touren umorganisieren

Soll die Reihenfolge innerhalb einer bestehenden Route geändert werden, kann man im Änderungsmodus einfach den Wert in der Spalte „Reihenfolge“ auf den korrigierten Wert setzen und die Route abspeichern. Das System sortiert dann die Reihenfolge ebenfalls neu. Wenn die Messstelle auf Position 5 z.B. auf die 2. Position verschoben werden soll, muss lediglich die „5“ in „2“ geändert und die Route gespeichert werden.

Über die Funktion „verschieben zu Tour“ lassen sich Touren komfortabel neu aufbauen oder umorganisieren. Man wählt die gewünschten Zähler, die verschoben werden sollen, in der Ursprungstour aus, indem man in der Spalte „Auswahl“ einen Haken setzt. Danach im Dropdown-Menü „verschieben zur Tour“ die Zielroute auswählen und die Sicherheitsabfrage mit „OK“ bestätigen. Es öffnet sich dann die gewählte Route mit dem/den neuen Messstellen. Nach dem oben beschriebenen Verfahren lassen sich jetzt noch die Positionen anpassen und zum Abschluss der gewünschte Stand **<speichern>**.

Route **Areal Teil1**

Messstelle:	Reihenfolge:	Bezeichnung:	Gebäude/Raum:	Auswahl:
062ELDQ131VH	1	Südareal, Messung 37 Produktion V4	Bau 062/2. UG S/W	<input type="checkbox"/>
073EWFQ131QH	2	Südareal, Messung 34 Produktion V19	Bau 073/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>
061EWFQ131QH	3	Südareal, Messung Produktion V32	Bau 061/1.UG Süd Kompressor	<input type="checkbox"/>
062EASQ133WH	4	Nordareal, Messung Kesselhaus	Bau 062/755 HV Turbo	<input type="checkbox"/>
061EWTQ131QH	2	Nordareal, Messung 14, Kesselhaus 1	Bau 061/Gartenanlage ELT	<input type="checkbox"/>
061EWTQ132QH	6	Nordareal, Messung 12, Kesselhaus 1	Bau 061/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>

[Alle:](#)

Messstelle hinzufügen:
 Reihenfolge:

Abbrechen Zurücksetzen **speichern** löschen - verschieben zu Tour -

Route **Areal Teil1**

Messstelle:	Reihenfolge:	Bezeichnung:	Gebäude/Raum:	Auswahl:
062ELDQ131VH	1	Südareal, Messung 37 Produktion V4	Bau 062/2. UG S/W	<input type="checkbox"/>
061EWTQ131QH	2	Nordareal, Messung 14, Kesselhaus 1	Bau 061/Gartenanlage ELT	<input type="checkbox"/>
073EWFQ131QH	3	Südareal, Messung 34 Produktion V19	Bau 073/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>
061EWFQ131QH	4	Südareal, Messung Produktion V32	Bau 061/1.UG Süd Kompressor	<input type="checkbox"/>
062EASQ133WH	5	Nordareal, Messung Kesselhaus	Bau 062/755 HV Turbo	<input type="checkbox"/>
061EWTQ132QH	6	Nordareal, Messung 12, Kesselhaus 1	Bau 061/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>

[Alle:](#)

Abbildung 55: Tourenpflege, Änderungsmodus, Reihenfolge anpassen

Route Areal Teil1

Messstelle:	Reihenfolge:	Bezeichnung:	Gebäude/Raum:	Auswahl:
062ELDQ131VH	1	Südareal, Messung 37 Produktion V4	Bau 062/2. UG S/W	<input type="checkbox"/>
061EWTQ131QH	2	Nordareal, Messung 14, Kesselhaus 1	Bau 061/Gartenanlage ELT	<input type="checkbox"/>
073EWFQ131QH	3	Südareal, Messung 34 Produktion V19	Bau 073/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>
061EWFQ131QH	4	Südareal, Messung Produktion V32	Bau 061/1.UG Süd Kompressor	<input checked="" type="checkbox"/>
062EASQ133WH	5	Nordareal, Messung Kesselhaus	Bau 062/755 HV Turbo	<input checked="" type="checkbox"/>
061EWTQ132QH	6	Nordareal, Messung 12, Kesselhaus 1	Bau 061/2. UG Nord	<input type="checkbox"/>

[Alle:](#)

Messstelle hinzufügen:
 Reihenfolge:

Abbrechen Zurücksetzen speichern löschen

- verschieben zu Tour -
 - verschieben zu Tour -
 BEC_Tour
 Infra_Tour
 Wasser_Tour

Route BEC_Tour

Messstelle:	Reihenfolge:	Bezeichnung:	Gebäude/Raum:	Auswahl:
061EWFQ131QH	1	Südareal, Messung Produktion V32	Bau 061/1.UG Süd Kompressor	<input type="checkbox"/>
062EASQ133WH	2	Nordareal, Messung Kesselhaus	Bau 062/755 HV Turbo	<input type="checkbox"/>

[Alle:](#)

Abbildung 56: Tourenpflege, Messstellen in eine neue Tour verschieben

Ein Löschen einzelner Messstellen ist über die rechte Auswahlbox und dem Löschbutton möglich. Das Löschen einer kompletten Tour funktioniert erst, wenn alle Messstellen aus der Tour gelöscht werden. Erst dann wird der Button **<Tour Löschen>** angeboten.

Touren ändern ?

Route:

Route BEC_Tour

Messstelle:	Reihenfolge:	Bezeichnung:	Gebäude/Raum:	Auswahl:
061EASQ131PT	1	Energieverbrauch Bau 062 (interner Bereich)	/	<input checked="" type="checkbox"/>
061EASQ131WA	2		/	<input checked="" type="checkbox"/>
061EASQ131QX	3		/	<input checked="" type="checkbox"/>

[Alle:](#)

Messstelle hinzufügen:
 Reihenfolge:

Abbrechen Zurücksetzen speichern löschen - verschieben zu Tour -

Route BEC_Tour

Messstelle:	Reihenfolge:	Bezeichnung:	Gebäude/Raum:	Auswahl:
<p>Messstelle hinzufügen: <input type="text" value="-Messstelle-"/> Reihenfolge: <input type="text"/></p>				

Abbrechen Zurücksetzen speichern **Tour löschen**

Abbildung 57: Tourenpflege, Löschen von Messstellen und Touren

6.11. Zählerwechsel

Das Zählerwechselmenü dient zur Dokumentation von Zählerwechseln von manuell abgelesenen Zählern. Es können auch Zwischenablesungen durchgeführt werden.

Bei Zählern, deren Daten über eine Datenschnittstelle (z.B. Skalar Lpex, OPC, BZEM) oder einen Datensammler (z.B. BLON, OGP, BHE) eingelesen werden, gibt es häufig keine Information über den eigentlichen Zähler, der die Messung vornimmt. Außerdem wird häufig auf die Pflege dieser Zählerdaten in Vorsystemen aufgrund des Verwaltungsaufwands verzichtet. Daher ist es bei automatisch erfassten Zählern in aller Regel nicht üblich, Zählerwechsel im System mit zu führen. Änderungen der Anbindung des Zählers an sein Messsystem werden daher ausreichend durch einen per Gültigkeitsdatum historisierten Datensatz dokumentiert (siehe 6.5.3.).

Aus den oben genannten Gründen werden meistens nur bei manuellen Zählern, deren Verbrauch über die Zählerstände ermittelt wird, Zählerwechsel durchgeführt.

Über den Nachweis des Wechsels an sich wird der End- bzw. Ausbausehlerstand des alten sowie der Anfangszählerstand des neuen Zählers für eine transparente Verbrauchsberechnung benötigt, und ist in den entsprechenden Datenfeldern einzutragen.

Zusätzlich lässt sich an dieser Stelle auch eine Zwischenablesung, auswählbar im Dropdown-Menü „Status“, vornehmen. Zwischenablesungen können gelegentlich zur Plausibilisierung der Werte oder nach Wartungsarbeiten an der Messaufnahme notwendig sein. Alle Maßnahmen lassen sich über die unten einzusehenden „Historischen Daten“ nachvollziehen.

Zählerwechsel Informationen anzeigen ?

[Vorfilter:](#) **Messstelle:** **AKS:** **Suche:**

Filterergebnis : Messstellen : 18 AKS: 18

Messstelle: 074EASQ132WH ?

Messstellenbezeichnung: Nordareal, Messung Verwaltung	Medium: AS - Arealstrom
Messstellentyp: real	Erfassungsart: manuell
Abrechnungszähler: Ja	Erfassungstyp: Stand
Wandlerfaktor: 90	Stellenzahl: 7
Übertragungsfaktor: 1	Nachkommastellen: 0
Abrechnungseinheit: kWh	Auslesetour: Wasser_Tour (5)
Umrechnungsfaktor Einheiten: 1	Gesamtfaktor:
Edim Export: Nein	Autobilanzierung: Ja
Bemerkung Energieverrechnung:	
Standort Gebäude: Bau 074	Standort Raum: 443 Turbo 1 + 2 5. OG Ost
Einheit(Zählwerk): kWh	

Historische Daten:

Bilanzierungszeitraum:	Bewertungszeitpunkt:	Stand/Verbrauch:	Einheit:	Tats. Ablesezeitpunkt:	Status:	Bearbeiter:
März 2009	31.03.2009 00:00	34.386	kWh	03.04.2009 09:03	Browsereingabe	P.Meier
Februar 2009	28.02.2009 00:00	34.364	kWh	20.02.2009 13:07	Browsereingabe	S.Müller
Januar 2009	31.01.2009 00:00	34.341	kWh	27.01.2009 07:20	Browsereingabe	S.Müller
Dezember 2008	01.01.2009 00:00	33.973	kWh	26.01.2009 17:05	Browsereingabe	R.Schmidt

Abbildung 58: Zählerwechsel, Anzeigemodus - Historische Daten

6.11.1. Durchführung Zählerwechsel

Für die Durchführung benötigen Sie folgende Informationen: Name der Messstelle mit Zählerwechsel, Ausbaudatum (evtl. mit Uhrzeitangabe), Endzählerstand des alten Zählers zum Ausbaudatum, das Einbaudatum (evtl. mit Uhrzeitangabe) und den Anfangszählerstand zum Zeitpunkt des Einbaus. Liegen diese Daten vor, können Sie mit dem Zählerwechsel beginnen.

Nach der Auswahl der mit dem Zählerwechsel betroffenen Messstelle wählen Sie <anlegen>. Nun bietet Ihnen ENerGO®+ an, den Aus- und Einbauzählerstand und das Aus- und Einbaudatum einzugeben. Beachten Sie bei der Eingabe die Anzahl der vordefinierten Stellenzahl und die Anzahl der Nachkommastellen. Durch einen Vergleich des alten Zählerstandes mit der unten angezeigten Historie stellen Sie sicher, dass es sich dabei um den korrekten Zähler handelt.

Eine Zwischenablesung außerhalb der regulären Bilanzierungstermine erreichen Sie durch das DropDown-Menü „Status“.

Messstelle: [074EASQ132WH](#) ?

Messstellenbezeichnung:	Nordareal, Messung Verwaltung	Medium:	AS - Arealstrom
Messstellentyp:	real	Erfassungsart:	manuell
Abrechnungszähler:	Ja	Erfassungstyp:	Stand
Wandlerfaktor:	90	Stellenzahl:	7
Übertragungsfaktor:	1	Nachkommastellen:	0
Abrechnungseinheit:	kWh	Auslesetour:	Wasser_Tour (5)
Umrechnungsfaktor Einheiten:	1	Gesamtfaktor:	
Edim Export:	Nein	Autobilanzierung:	Ja
Bemerkung			
Energieverrechnung:			
Standort Gebäude:	Bau 074	Standort Raum:	443 Turbo 1 + 2 5. OG Ost
Einheit(Zählwerk):	kWh		

Alter Zähler:

Ausbau - Zählerstand:

Ausbaudatum:

Neuer Zähler:

Einbau - Zählerstand:

Einbaudatum:

Status: Zählerwechsel
Zählerwechsel
Zwischenablesung

Speichern Abbrechen

Historische Daten:

Bilanzierungszeitraum:	Bewertungszeitpunkt:	Stand/Verbrauch:	Einheit:	Tats. Ablesezeitpunkt:	Status:	Bearbeiter:
März 2009	31.03.2009 00:00	34.386	kWh	03.04.2009 09:03	Browsereingabe	P.Meier
Februar 2009	28.02.2009 00:00	34.364	kWh	20.02.2009 13:07	Browsereingabe	S.Müller
Januar 2009	31.01.2009 00:00	34.341	kWh	27.01.2009 07:20	Browsereingabe	S.Müller
Dezember 2008	01.01.2009 00:00	33.973	kWh	26.01.2009 17:05	Browsereingabe	R.Schmidt

Abbildung 59: Zählerwechsel, Änderungsmodus - Durchführung

Messstelle: 074EASQ132WH ?

Messstellenbezeichnung:	Nordareal, Messung Verwaltung	Medium:	AS - Arealstrom
Messstellentyp:	real	Erfassungsart:	manuell
Abrechnungszähler:	Ja	Erfassungstyp:	Stand
Wandlerfaktor:	90	Stellenzahl:	7
Übertragungsfaktor:	1	Nachkommastellen:	0
Abrechnungseinheit:	kWh	Auslesetour:	Wasser_Tour (5)
Umrechnungsfaktor Einheiten:	1	Gesamtfaktor:	
Edim Export:	Nein	Autobilanzierung:	Ja
Bemerkung Energieverrechnung:			
Standort Gebäude:	Bau 074	Standort Raum:	443 Turbo 1 + 2 5. OG Ost
Einheit(Zählwerk):	kWh		

Bewertungszeitpunkt:	Stand/Verbrauch:	Einheit:	Status:
<div> <div>15.04.2009 09:30</div> <div> <div>-Bewertungszeitpunkt-</div> <div>A 15.04.2009 10:15</div> <div>15.04.2009 09:30</div> </div> </div>	34398,0	kWh	Zählerwechsel Ausbau

Historische Daten:

Bilanzierungszeitraum:	Bewertungszeitpunkt:	Stand/Verbrauch:	Einheit:	Tats. Ablesezeitpunkt:	Status:	Bearbeiter:
Zählerwechsel	15.04.2009 10:15	0	kWh	27.08.2009 22:50	Zählerwechsel Einbau	Administrator
Zählerwechsel	15.04.2009 09:30	34.398	kWh	27.08.2009 22:50	Zählerwechsel Ausbau	Administrator
März 2009	31.03.2009 00:00	34.386	kWh	03.04.2009 09:03	Browsereingabe	P.Meier
Februar 2009	28.02.2009 00:00	34.364	kWh	20.02.2009 13:07	Browsereingabe	S.Müller
Januar 2009	31.01.2009 00:00	34.341	kWh	27.01.2009 07:20	Browsereingabe	S.Müller
Dezember 2008	01.01.2009 00:00	33.973	kWh	26.01.2009 17:05	Browsereingabe	R.Schmidt

Abbildung 60: Zählerwechsel, Änderungsmodus – korrigieren, löschen

6.12. Manuelle Dateneingabe – Durchführung (Hauptmenü)

Unter **<Hauptmenü>** **<Manuelle Dateneingabe>** werden die manuellen Zählerstände eingegeben.

Die Funktionen sind wie folgt gegliedert:

- Browsereingabe: Eingabe direkt „online“ im ENerGO®+-Portal
- PDA-Touren: Export/Import für „offline“ Eingabe über PDA/Notebook (Mobile)

Die hier gepflegten Zählerstände werden für die Verbrauchsberechnung in ENerGO®+ View sowie für alle ENerGO®+ Expense-Auswertungen herangezogen.

Bei einer ENerGO®+ Start-Lizenz sind die monatlichen Bilanzierungszeiträume fest vorgegeben. D.h. der Ablesezeitpunkt geht immer vom 1. Tag des Monats bis zum 1. Tag des Folgemonats. Mit dem Erwerb einer Expense-Lizenz besteht die Möglichkeit, den Zeitpunkt der monatlichen Bilanzierung frei zu wählen (siehe 8.4).

Wenn Sie bisher noch keine Touren erstellt haben, können Sie dies über den Menüpunkt **<Engine>** **<Manuelle Dateneingabe>** nachholen. (siehe 6.9)

6.12.1. Browsereingabe

Die „Manuelle Dateneingabe“ stellt eine Browser-bedienbare Schnittstelle zur Eingabe von Zählerständen und Verbräuchen dar und kann über die Administration individuell einzelnen Nutzern freigeschaltet werden. In verteilten Liegenschaften oder Anlagen können dadurch Verantwortliche bestimmt werden, die über ihren Browser einmal im Monat Zählerstände für einige Zähler einpflegen müssen. Dabei kann die gewünschte Messstelle über das komfortable Filter- und Suchsystem schnell gefunden werden. Eingeschränkte Rechte können aber auch dazu führen, dass der betreffende Mitarbeiter sowieso nur eine Teilmenge der verfügbaren Zähler, z.B. nur für seinen eigenen Zuständigkeitsbereich, sehen kann.

Manuelle Zählerstände anzeigen

Vorfilter:
 - Tour-
 Areal Teil1
 BEC_Tour

Messstelle:
 - Messstelle -

AKS:
 - AKS -

Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 26 AKS: 26

Bitte wählen Sie eine Messstelle oder das Listensymbol aus

Abbildung 61: Manuelle Dateneingabe – Auswahl einer Tour

6.12.2. Durchführung Manuelle Dateneingabe

Als erstes wählen Sie über einen Filter Ihre abzulesenden Messstellen aus. Dazu eignet sich Idealerweise der Filter mit dem Feld „Tour“. Hier finden Sie Ihre zuvor erstellten Touren wieder. Sie können aber natürlich auch jede beliebige als „Erfassungsart - manuell“ parametrisierte Messstelle auswählen. Anschließend wechseln Sie auf **<anlegen>**.

Für die Eingabe bietet Ihnen ENerGO®+ hier zwei Möglichkeiten an. Die detaillierte Einzeleingabe und die übersichtliche Listeneingabe.

Listeneingabe

Über das rote Listensymbol im oberen rechten Bereich kann von der Einzeleingabe auf die Listeneingabe umgeschaltet werden. Die Listeneingabe erleichtert das Eingeben von mehreren Zählerständen und berücksichtigt dabei auch die definierte Tourenreihenfolge. Das Laden der Listeneingabe kann bei vielen selektierten Zählern, abhängig von der Rechenleistung des Servers und freier Bandbreite des Netzwerkes, einige Sekunden in Anspruch nehmen. Ein Statusbalken rechts oben im Auswahl und Filterbereich informiert daher über den aktuellen Ladezustand.

Manuelle Zählerstände anlegen/ändern

Vorfilter: - Medium - Areal Teil1 - Messstellenbezeichn - Messstelle - - AKS - Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 16 AKS: 16

Bilanzierungstermin: April 2009 **01.05.2009 00:00 Uhr**

Messstelle:	Bezeichnung:	Rechenwerksnummer:	Zählerstand/ Verbrauch:	Vormonat:	Einheit:	Nachkomma:	Status:	Tats. Ableszeitpunkt:
061EWTQ131QH	Nordareal, Messung 14, Kesselhaus 1	83917359	<input type="text" value="3126"/>	3121,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
073EWFQ131QH	Südareal, Messung 34 Produktion V19	18238127	<input type="text"/>	2162	m3	0	Verbrauchseingabe	28.08.09 12:27
073EWTQ131QH	Südareal, Messung 35 Produktion V19	18238128	<input type="text"/>	564	m3	0	Verbrauchseingabe	28.08.09 12:27
074EKKQ132WH	Nordareal, Messung Verwaltung	83917377	<input type="text"/>	34375,0	GJ	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
074EASQ132WH	Nordareal, Messung Verwaltung	28372674	<input type="text"/>	34386,0	kWh	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
061EWFQ132QH	Nordareal, Messung Kesselhaus 1	18238126	<input type="text"/>	240177,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
074EASQ131WH	Nordareal, Messung Verwaltung	28372689	<input type="text"/>	34375,0	kWh	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
062EASQ133WH	Nordareal, Messung Kesselhaus	83917352	<input type="text"/>	972745,0	kWh	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
074EWFQ131QH	Nordareal, Messung Verwaltung	18238124	<input type="text"/>	103561,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
062EWTQ132QH	Südareal, Messung 36 Produktion V19	28372672	<input type="text"/>	66220,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
061EWFQ131QH	Südareal, Messung Produktion V32	18238123	<input type="text"/>	166167,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
086EWTQ131QH	Südareal, Messung 33 Produktion V19	28372669	<input type="text"/>	47131,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
061EWTQ132QH	Nordareal, Messung 12, Kesselhaus 1	18238125	<input type="text"/>	22040,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
074EKKQ133WH	Südareal, Messung 22 Produktion V32	83917359	<input type="text"/>	34386,0	GJ	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
062EWTQ131QH	Nordareal, Messung 10, Kesselhaus 1	83917332	<input type="text"/>	67,0	m3	0	Browsereingabe	28.08.09 12:27
061EASQ134QH	Nordareal, Messung 13, Kesselhaus 1	83917351	<input type="text"/>	20802,0	kWh	1	Browsereingabe	28.08.09 12:27

speichern Abbrechen

Abbildung 62: Manuelle Dateneingabe - Listeneingabe

Bei aktivierter Listendarstellung wählen Sie den entsprechenden Bilanzierungstermin aus und geben die Zählerstände bzw. Verbräuche der einzelnen Messstellen ein. Der entsprechende Zählerstand bzw. Verbrauch des Vormonats wird rechts neben dem Eingabefeld angezeigt. Verbrauchswerte

(Erfassungstyp = Verbrauch) werden in grüner Schriftfarbe gekennzeichnet. Über den Button Status können Sie den Status bzw. Zustand der Ablesung in dem gewählten Bilanzierungsmonat setzen. (siehe Abbildung 62)

Manuelle Zählerstände anlegen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Messstelle: **061EWFQ131QH** Bilanzierungstermin:

Messstellenbezeichnung:	SüdaREAL, Messung Produktion V32	Medium:	WF - Fabrikwasser
Messstellentyp:	real	Erfassungsart:	manuell
Abrechnungszähler:	Ja	Erfassungstyp:	Stand
Abrechnungseinheit:	m3	Stellenzahl:	6
Abrechnungsfaktor:	1	Nachkommastellen:	0
Edim Export:	18238123	Ausleesetour:	Areal Teil1 (13)
Bemerkung		Autobilanzierung:	Ja
Energieverrechnung:			
Standort Gebäude:	Bau 061	Standort Raum/Standort Raum:	1.UG Süd Kompressor
Einheit (Zählwerk):	m3	Verbrauchsfaktor:	1
Zählerstand:	<input type="text" value="166193"/>	Status d. Ablesung:	<input type="text" value="Browsereingabe"/>
Tats. Ablesezeitpunkt:	<input type="text" value="28.08.09 12:58"/>	Verbrauch (April 2009):	nicht bestimmbar

Historische Daten:

Bilanzierungszeitraum:	Bewertungszeitpunkt:	Stand/Verbrauch:	Einheit:	Tats. Ablesezeitpunkt:	Status:	Bearbeiter:
März 2009	31.03.2009 00:00	166.167	m3	03.04.2009 08:51	Browsereingabe	P.Meier
Februar 2009	28.02.2009 00:00	166.138	m3	20.02.2009 12:57	Browsereingabe	S.Müller
Januar 2009	31.01.2009 00:00	166.071	m3	27.01.2009 07:20	Browsereingabe	S.Müller
Dezember 2008	01.01.2009 00:00	166.070	m3	26.01.2009 16:56	Browsereingabe	S.Müller

Abbildung 63: Manuelle Dateneingabe - Einzeleingabe

Einzeleingabe

In der Einzeldarstellung werden die für die Verbrauchsermittlung relevanten Stammdaten noch einmal zusammengefasst dargestellt. Sollte ein Fehler erkannt werden, so gelangt man über den Link der Messstellenkurzbezeichnung „Messstelle“ direkt zur Pflege der Stammdaten und kommt auch über einen Sprung an diese Stelle wieder zurück. (Abbildung 59, blaue Markierung)

Der Eintrag (vh.) vor der Messstellenkurzbezeichnung im Drop-Down-Menü Messstelle im Kopfbereich deutet an, dass es für den ausgewählten Monat bereits einen „vorhandenen“ Eintrag gibt. Durch Aufklappen des Drop-Down-Menüs erkennt man so unmittelbar, ob noch einzelne Einträge fehlen.

Im unteren Bereich werden alle historischen Eingaben in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge aufgelistet. So kann man aufgrund der Vergangenheitswerte besser abschätzen, ob der aktuelle Zählerstand passen könnte.

Der Zählerstand wird automatisch immer dem Ende des Bilanzierungstermins zugeordnet.

Nach dem Eingeben des Monatwertes und dem Abspeichern wird der ermittelte Verbrauch für den aktuellen Monat rechts unten angezeigt. Es findet keine „Hochrechnung“ zwischen dem tatsächlichen Ablesezeitpunkt (unten links) und dem Bilanzierungsende statt. Die Angabe des tatsächlichen Ablesezeitpunkts entspricht hier dem Zeitpunkt der Eingabe und bei PDA-Touren dem Zeitpunkt der tatsächlichen Eintragung in das PDA. Er dient lediglich zur Information und wird sonst nicht weiter verwendet.

Die Eingabe kann jederzeit unterbrochen und über **<ändern>** wieder fortgesetzt werden.

Fehlerhaft eingetragene Werte werden über den gleichen Weg korrigiert oder gelöscht.

Manuelle Zählerstände anzeigen

Vorfilter: - Medium- Areal Teil1 - Messstellenbezeichnung Messstelle: (vh.) 061EWFQ131QH AKS: 061 EWFQ131_Q_HAND Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 16 AKS: 16

Messstelle: 061EWFQ131QH **Bilanzzeitraum: 01.05.2009 00:00 Uhr**

Messstellenbezeichnung:	Südeareal, Messung Produktion V32	Medium:	WF - Fabrikwasser
Messstellentyp:	real	Art:	manuell
Abrechnungszähler:	Ja	Styp:	Stand
Abrechnungseinheit:	m3	Zahl:	6
Abrechnungsfaktor:	1	Nachkommastellen:	0
Edim Export:	18238123	Ausleesetour:	Areal Teil1 (13)
		Autobilanzierung:	Ja
Bemerkung			
Energieverrechnung:			
Standort Gebäude:	Bau 061	Standort Raum:	1.UG Süd Kompressor
Einheit (Zählwerk):	m3	Verbrauchsfaktor:	1
Zählerstand:	166193,0	Status d. Ablesung:	Browsereingabe
Tats. Ablesezeitpunkt:	28.08.2009 12:49	Verbrauch (April 2009):	26 m3

Historische Daten:

Bilanzierungszeitraum:	Bewertungszeitpunkt:	Stand/Verbrauch:	Einheit:	Tats. Ablesezeitpunkt:	Status:	Bearbeiter:
April 2009	01.05.2009 00:00	166.193	m3	28.08.2009 12:49	Browsereingabe	Administrator
März 2009	31.03.2009 00:00	166.167	m3	03.04.2009 09:51	Browsereingabe	P.Meier
Februar 2009	28.02.2009 00:00	166.138	m3	20.02.2009 12:57	Browsereingabe	S.Müller
Januar 2009	31.01.2009 00:00	166.071	m3	27.01.2009 07:20	Browsereingabe	S.Müller
Dezember 2008	01.01.2009 00:00	166.070	m3	26.01.2009 16:56	Browsereingabe	S.Müller

Abbildung 64: Manuelle Dateneingabe – Abgeschlossene Einzeleingabe

6.12.3. Hinweis für die Eingabe von Zählerständen

Nachkommastellen

Bei parametrisierten Nachkommastellen ist darauf zu achten, wie die Zählerstände eingegeben werden. Hier bestehen zwei Möglichkeiten.

Manuelle Kommasetzung:

Der Zählerstand wird vollständig mit Komma eingegeben und 1:1 in die Datenbank gespeichert. Hier ist also nichts weiter zu beachten.

Automatische Kommasetzung:

Wird kein Komma gesetzt, müssen alle Ziffern des Zählwerks eingegeben werden. Die Anzahl der vorhandenen Stellen ist in der jeweiligen Messstelle definiert worden. Diese Funktion dient der Vereinfachung des Ablesevorganges, da hier nur die Ziffern 1:1 abgelesen werden müssen ohne auf ein evtl. vorhandenes Komma zu achten.

Beispiel:

Messstellenparametrierung:

Nachkommastellen: **2**

Zählerstand vor Ort auf dem Zählwerk: **2837189,39**

Eingegebener Wert ohne Komma: **283718939**

Abgespeicherter Wert: **2837189,39**

Das Komma wird hier automatisch an der richtigen Stelle gesetzt und in die Datenbank abgespeichert

Werden die letzten beiden Stellen jedoch bei der Eingabe versehentlich komplett weggelassen, setzt ENerGO®+ ein Komma automatisch an der zweiten Stelle. D.h. ein Zählerstand von **28371,89** würde hier falsch in die Datenbank übernommen werden. Dies würde zu einer fehlerhaften Verbrauchsberechnung führen!

Daher ist die Art der Eingabe mit den Ablesern zu koordinieren und die Schreibweise der Nachkommastellen entsprechend abzustimmen. Wenn diese Funktion bei den Ablesern nicht auf Zustimmung stößt, ist es empfehlenswert, die Anzahl der Nachkommastellen der manuellen Zähler auf den Wert 0 zu setzen. Dies gilt sowohl für die Browseingabe als auch für die mobile Eingabe über PDA.

Stellenzahl

Die Stellenanzahl bestimmt – mit Berücksichtigung einer eventuell gesetzten Nachkommastelle – die Anzahl der Vorkommastellen.

Stellenanzahl – Nachkommastellen = Vorkommastellen

Dies ermöglicht der ENerGO®+, die Anzahl der Stellen direkt bei der Eingabe auf Korrektheit zu prüfen und bei Unstimmigkeiten entsprechend zu warnen. Zusätzlich ist damit eine automatische Überlauferkennung und Berechnung möglich.

Zählerüberlauf

Wird ein kleinerer Zählerstand als der Vormonatszählerstand eingegeben, gibt ENerGO®+ eine Warnmeldung aus: „Bitte prüfen Sie den Zählerstand erneut!“ Dies minimiert die Gefahr, einer versehentlichen Falscheingabe. Sollte sich nach einer erneuten Prüfung herausstellen, dass tatsächlich ein kleinerer Zählerstand vorliegt, wird dieser Zählerstand trotzdem in der Datenbank übernommen. Als Status bietet es sich an, über das Dropdown-Menü eine entsprechende Information wie „Zählerüberlauf“ oder „Zählerstand erneut geprüft“ zu hinterlegen.

Ein kleiner Zählerstand hat in der Praxis verschiedene Ursachen.

- Zählerüberlauf
- Ablesefehler (vertauschtes Zählwerk, zu wenig oder falsche Stellen abgelesen)
- Es handelt sich um einen Verbrauchszähler
- Zählerwechsel ohne Rücksprache
- Defekte Zählwerksanzeige

6.13. PDA-Touren

Der Menüpunkt **<PDA Touren>** ermöglicht das mobile Ablesegerät mit Touren zu „betanken“, „offline“ vor Ort einzupflegen und zurück in das Online-Portal zu importieren. Diese Funktion stellt in Verbindung mit der Software „Tourfinder“, die es in einer Version für Windows Mobile ab Version 5 (PDAs und Smartphones) und Windows ab XP (z.B. auf Netbooks) gibt, das Add-On ENerGO®+ mobile dar.

6.13.1. Touren Export

Das Vorbereiten der Tour wird über den Untermenüpunkt **<Touren Export>** ausgeführt. Hier wählen Sie Ihren Bilanzierungsmonat aus und selektieren die abzugehenden „PDA-Touren“. Über **<Export>** werden die nun vorbereiteten Touren auf den ENerGO®+-Server angelegt. Die Tourendaten liegen dort in einem CSV Format im Verzeichnis „energodateien\ Energo_nach_MDE“ vor.

Diese Daten müssen Sie anschließend über den ENerGO®+ **<Datei-Manager>** (siehe 13.2.3) auf Ihren lokalen Rechner herunterladen und über Active Sync automatisch auf das PDA übertragen lassen. Als Downloadziel wählen Sie Ihren Active-Sync-Ordner und dort das Unterverzeichnis Touren. Arbeiten Sie mit der Netbook Version des „Tourfinders“, speichern Sie die Tour in das Unterverzeichnis Touren ab, in dem die „ENerGO+mobileXP.exe“ liegt.

Besteht ein direkter Dateizugriff auf den ENerGO®+ Server über eine „SMB Freigabe“, ist es auch möglich die Datenübertragung (Ex- und Import) automatisiert ohne den ENerGO®+ **<Datei-Manager>** durchzuführen. Dies wird über eine Batchdatei realisiert, die diese Aufgabe komfortabler über einen einzigen Mausklick erledigt. Die Einrichtung muss jedoch einmalig manuell auf jeden einzelnen Rechner, mit abzugleichendem Ablesegerät, durchgeführt werden. Für die Installation liegt ein separates Handbuch „ENerGO®+ mobile Installation“ vor.

MDE-Touren (EIS_nach_MDE) exportieren ?

Bilanzierungstermin: Mai 2009

Touren für den Ablesetermin **01.06.2009** exportieren

Tour:	Beschreibung:	Auswahl:
Areal Teil1	manuelle Ablesetour für Gesamtareal Teil 1 von4	<input type="checkbox"/>
BEC Tour	PDA Tour, monatliche Ablesung, interne Messung	<input checked="" type="checkbox"/>
Infra Tour	PDA Tour, monatliche Ablesung, Infrastrukturanlagen	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasser Tour	PDA Tour, monatliche Ablesung, Hauptwasserzähler	<input checked="" type="checkbox"/>

[Alle](#)

Export

Abbildung 65: Export von Ablesetouren




Abbildung 66: Touren auf dem ENerGO®+-Server, bereit für den Download

6.13.2. Durchführung der Tourenablesung

Die Tourfinder-Programmoberflächen zwischen PDA- und Netbookversion sind inhaltlich identisch. Ein Unterschied besteht lediglich in der größeren Darstellung der Netbookversion und die optionale Anbindung des Barcodescanners in der PDA-Version. Die Vorgehensweise ist bei beiden Versionen identisch. Daher wird hier stellvertretend für beide Systeme die Vorgehensweise anhand der PDA Version beschrieben.




Abbildung 67: ENerGO®+ mobile PDA- und Netbookversion

1. Software auf dem Ablesegerät starten

„Tourfinder“ starten Sie über die entsprechende ENerGO®+ mobile*.exe“ über den Datei-Explorer. Einen schnelleren Zugriff erreichen Sie über eine direkte Verknüpfung im Startmenü (PDA-Version/ Netbook) oder auf dem Desktop (Netbookversion)

2. Tour laden

Wählen Sie Ihre zuvor exportierte Tour über das Dropdown-Menü aus und laden Sie diese in den Tourfinder. Sollte keine Tour vorhanden sein, ist der Button Tour laden inaktiv. Prüfen Sie, ob der Datenabgleich mit der exportierten Tour über ActiveSync korrekt funktioniert hat und wiederholen Sie den Vorgang.

Bei Geräten mit unterstütztem Barcodescanner haben Sie unten noch die Möglichkeit, die Scanner-Unterstützung zu aktivieren.

3. Messstelle auswählen

Ablesegeräte ohne Barcodeunterstützung

Wählen Sie über das Dropdown-Menü Ihre erste einzugebende Messstelle aus.

Ablesegeräte mit Barcodeunterstützung

Bei aktiviertem Barcodescanner kann dieser Vorgang automatisiert, über das Abscannen des hinterlegten Barcodelabels auf dem Zähler, durchgeführt werden. Für das Aktivieren des Scannvorganges hat der Hersteller des Ablesegerätes einen, in der Regel leicht zugänglichen, Bedienknopf vorgesehen (siehe Handbuch des eingesetzten Ablesegerätes).

Die Labels können über das mitgelieferte Tool „BC Publisher“ aus der ENerGO®+-Messstellendatenbank als Datenquelle erstellt und gedruckt werden (siehe Handbuch „ENerGO®+ mobile Installation“).




Abbildung 68: ENerGO®+ mobile PDA, Auswählen einer Messstelle

4. Abgelesene Werte eingeben

Tragen Sie Ihren abgelesenen Wert in das Feld Stand ein. Hat Ihr Eingabegerät keine Tastatur in Hardwareform, können Sie die virtuelle Software Tastatur über den Keyboardbutton von Windows Mobile verwenden. Beachten Sie die Hinweise zu der Eingabe von Zählerständen (siehe 6.12.3).

Der Stand des Vormonats wird mit angezeigt, so dass eine Verwechslung des Zählers schon vor Ort vermieden werden kann. Anhand der einer Messstelle vorangehenden „—“ Zeichen lässt sich leicht erkennen, welche Zähler schon Einträge haben und welche noch nicht. Die Tour muss also nicht unbedingt in der vorgeschlagenen Reihenfolge abgearbeitet werden. Jeder Eintrag wird direkt in der

Datei gespeichert, damit bei Batterieausfall kein Wert verloren geht. Falls ein neuer Eintrag kleiner als der Vormonatseintrag ist, wird darauf hingewiesen. Dies wird auf Wunsch akzeptiert (z.B. Zählerwechsel oder Überlauf). Über eine Statusmeldung kann auf besondere Umstände verwiesen werden (Beschädigung, unauffindbar, ...).

Ist die Eingabe der Messstelle abgeschlossen, können Sie entweder über den Button „Save“ auf die nächste Messstelle nach Tourenreihenfolge umschalten oder wie im dritten Schritt beschrieben vorgehen. Die Navigation ohne kann auch über die Pfeile erfolgen (zurück „<<“ vor, „>>“; erste Messstelle |< und letzte Messstelle >|) erfolgen. Hierbei ist darauf zu achten nach der abgeschlossenen Toureingabe links unten auf den Speichern-Button zu klicken.

Mit Schließen beenden Sie die aktuelle Tour, dann können Sie wie im ersten Schritt beschrieben eine weitere Tour auswählen. Das Programm beenden Sie über „Progr. Ende“, rechts unten.

Sind auf der abzugehenden Route Zähler vorhanden, die nicht in die Tour eingetragen wurden, besteht die Möglichkeit, diese über den Button „ZNr“ "vergessene" Zähler zusätzlich einzutragen. Diese werden als „Ort: Freie Ablesung“ mit in die aktuelle Tour übernommen. Wichtig ist hierbei, dass der Zähler in der ENerGO®-Datenbank als vollständig parametrisierte Messstelle vorhanden ist und dazu die Seriennummer korrekt gepflegt wurde. Diese Zähler sollten anschließend mit über die Tourenpflege ergänzt werden.



Abbildung 69: ENerGO®+ mobile PDA, Eingabe des Ablesewertes

6.13.3. Touren Import

Der Import erfolgt analog zum Export. Bei der PDA-Version sind die gefüllten Touren über ActiveSync zwischen PDA und lokalem Active Sync-Verzeichnis zu synchronisieren. Anschließend müssen die Dateien über den ENerGO®+ <Datei-Manager> auf den ENerGO®+ Server übertragen werden. Das Zielverzeichnis lautet „energodateien\ MDE_nach_Energ“.

Sobald die Tourendateien auf den ENerGO®+-Server übertragen sind, kann über den Untermenüpunkt <Touren Import> der Importvorgang ausgeführt werden. Hier wählen Sie Ihren Bilanzierungsmonat aus. Sind die Tourendateien korrekt übertragen worden, sehen Sie in der Beschreibung den Hinweis „Importdatei ist vorhanden!“. Damit ist der Auswahldialog der entsprechenden Touren freigeschaltet und Sie können die zu importierenden „PDA-Touren“ auswählen. Anschließend kann der Vorgang über <Import> gestartet werden. Damit werden die fertigen Touren in die Datenbank geschrieben. Als Nachweis bleiben die importierten Tourendateien auf dem ENerGO®+-Server als Kopie bestehen.

Wenn Sie bereits importierte Touren im PDA oder über die manuelle Browsereingabe nachträglich geändert haben, besteht die Möglichkeit, über den Auswahldialog „Vorhandene Werte überschreiben“ die ergänzte und neu übertragene PDA Tour zu übernehmen oder den Stand der Originaltour wiederherzustellen.

MDE-Touren (MDE_nach_EIS) importieren ?

Bilanzierungstermin: Mai 2009

Touren für den Ablesetermin **01.06.2009** importieren ?

Tour:	Beschreibung:	Auswahl:	Vorhandene Werte überschreiben?	Protokoll:
Areal Teil1	Importdatei für diese Tour nicht vorhanden!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BEC_Tour	Importdatei ist vorhanden!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Infra_Tour	Importdatei ist vorhanden!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wasser_Tour	Importdatei ist vorhanden!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Alle:		

Import

Abbildung 70: Export von Ablesetouren

7. Modul View

Das ENerGO®+ Modul View dient dazu, das Verbrauchsverhalten im Unternehmen (Gebäude, Liegenschaft) transparent zu machen.

Durch ENerGO®+ View erfolgt eine Online-Auswertung aller Messdaten im 15-Minuten-Zeitraster für Lastgänge, Verbräuche und Betriebsdaten. Dazu verwendet ENerGO®+ View Messdaten wie z.B. Zählerstände, Verbrauchswerte, Lastwerte, usw. aus unterschiedlichen technischen Systemen (z.B. Zählerfernauslesung, Gebäudeleittechnik, SPS). Über eine geeignete Schnittstelle werden diese Energiedaten zyklisch in die ENerGO®+-Datenbank eingelesen und stehen damit für die Anzeige und Auswertung durch ENerGO®+ View zur Verfügung.




Abbildung 71: View – Auswertung von Lastgängen

Mit dem Software-Add-On *message* ist optional ein integriertes Meldesystem verfügbar, mit dem die Messwerte auf Verletzungen von voreingestellten Grenzwerten überwacht und an den Nutzer über Email/SMS weitergemeldet werden (siehe Kapitel 12.1).

Die View-Auswertungen der Messdaten sind in einem breiten Spektrum von statistischen und grafischen Darstellungen möglich. Neben den in ENerGO®+ View voreingestellten Standard-Auswertungen (s.u.) sind nutzerspezifische Auswertungen möglich.

7.1. ENerGO®+ View – Funktionsübersicht

Im Einzelnen sind folgende Funktionen vorhanden:

ENerGO®+ View visualisiert alle Lastgänge. Damit können nicht-notwendige Grundlasten erkannt und Lastspitzen analysiert werden.

ENerGO®+ View liefert energetische Entscheidungsgrundlagen zur exakten Dimensionierung technischer Anlagen und zur Optimierung des energetischen Betriebsverhaltens der technischen Anlagen.

Aus ENerGO®+ View erhält der Nutzer auch eine informelle Begründungs-Basis für seine Verhandlungen mit den Energielieferanten über einen optimierten Energie-Einkauf.

Die View-Standard-Auswertung umfasst:

- Grafische Darstellung von Lastgängen (tagesgenau), Spitzenlastwerten (15-Min-Raster), Verbrauchswerten (15-min-Raster) in frei einstellbaren Zeiträumen. Mit Scrolling-Buttons können innerhalb einer Grafik die verschiedenen Zeiträume durchgeblättert werden. Mit Funktionsschaltern unter jeder Grafik kann zwischen Verbrauchswerten, Spitzenlastwerten und Durchschnittslastwerten umgeschaltet werden.
- Auflösung aller grafischen Darstellungen kann in Stufen festgelegt werden.
- Geordnete Dauerlinien über beliebige Zeiträume und einer frei wählbaren Messstelle können dargestellt werden (z.B. Jahresdauerlinie).
- Mehrere Messwerte können in einer Grafik überlagert werden. Wahlweise ist die Zuordnung auf bis zu sieben y-Achsen möglich. Die Skalierungen der y-Achsen erfolgt automatisch.
- Grafiken können nutzer-spezifisch unter einem beliebigen Namen als Grafikvorlage abgespeichert werden.
- Grafikvorlagen lassen sich beliebigen Nutzern zuweisen.
- Nutzerspezifisch abgespeicherte Grafiken können als Startgrafik eingerichtet werden. Die Zeitachse kann dabei fest gewählt werden oder aktualisierend sein.
- Grafische und numerische Auswertungen können als PDF, Excel-Datei oder Bild-Datei exportiert werden.
- Verschiedene Medien mit frei wählbaren Farben können nutzerspezifisch voreingestellt werden.
- Mit Hilfe verschiedener Lupen-Symbole kann nach Auswahl mit gedrückter linker Maustaste die Grafik vertikal, horizontal, oder sowohl horizontal und vertikal zoomen (siehe Abbildung 15).

In ENerGO®+ View ist ein Grafik-Editor integriert. Damit kann der Nutzer seine grafischen Auswertungen individuell gestalten.

Mit dem Grafik-Editor kann der Nutzer:

- Messstellen filtern
- beliebige Farben aus einer breiten Farbskala zuweisen
- Balken-/Liniendiagramme unterscheiden

- Werte wahlweise der linken oder zusätzlich sechs weiteren y-Achsen zuordnen
- einen frei definierbaren unteren und oberen Grenzwert darstellen
- eine Mittelwertslinie abbilden

ENerGO®+ bietet über einen integrierten Fließbildgenerator die Möglichkeit zur Visualisierung realer Verteilungen der Messstellen innerhalb eines Gebäudes oder Bereichs.

Der Fließbildgenerator beinhaltet folgende Funktionen:

- Erzeugen von beliebig vielen Fließbildern über hochladbare Hintergrundbilder im JPG, PNG oder GIF Format.
- Grafische Verknüpfung von Messstellen.
- Anzeige der Spitzenlast-, Durchschnittslastwerte sowie Verbräuche innerhalb eines beliebigen wählbaren Zeitraumes.

7.2. ENerGO®+ View – Baumstruktur

Das Visualisierungsmodul ENerGO®+ View umfasst folgende markierte Menüelemente. Die Baumstruktur variiert mit den eingesetzten Modulen und den für Ihren Nutzer freigegebenen Berechtigungen. Daher könnte Ihr Menübaum von der unteren Darstellung gegebenenfalls abweichen.



Abbildung 72: ENerGO®+ View Menüpunkte

7.3. View – Parametrierung

Bevor Sie mit ENerGO®+ View arbeiten können, ist eine Grundparametrierung über die Engine-Basiseinstellungen durchzuführen (siehe Kapitel 6.3).

Die Vorgehensweise wird auch als Schritt für Schritt Workflow in Kapitel 5.1 beschrieben.

7.4. ENerGO®+ View Auswertungen


Klicken Sie dazu in der Navigationsleiste auf **<View>**. Sie können nun zwischen den folgenden Funktionen wählen:

- Lastgänge

- Verbrauchsermittlung
- Lastwerte
- Jahresdauerlinien
- Fließbild

Mit ENerGO®+ werden alle zählerfernausgelesenen oder über die Versorgerlastgänge importierten Messstellen online ausgewertet. D.h. im 15-Minuten-Zeitraster für Lastgänge, Verbräuche oder Betriebsdaten. Zusätzlich ist es auch möglich, den Verbrauch von manuell gepflegten Monats-Zählerständen oder Verbrauchswerten bei einem entsprechend großen Zeitraster ermitteln zu lassen.

Die Daten von den Messstellen werden aus unterschiedlichen technischen Systemen (Zählerfernauslesung, Gebäudeleittechnik, SPS, datenbank-gestützte Erfassungssysteme, ...) in die ENerGO®+-Datenbank übertragen. Je nach technischen Fähigkeiten lassen sich die Daten während der Erfassung schon auf Plausibilität prüfen.



7.5. Lastgänge

Hier wird der Lastgang einer oder mehreren Messstellen über einen zu wählenden Zeitraum grafisch dargestellt.

7.5.1. Anzeigen von vorbereiteten Auswertungen über Grafikvorlagen

Die einfachste Möglichkeit, aussagekräftige Grafiken einzelnen Nutzern zugänglich zu machen, ist das Arbeiten mit Grafikvorlagen. Dafür sind für die entsprechenden Nutzer keine Kenntnisse in den umfangreichen Parametriermöglichkeiten von View nötig. Die Nutzer bekommen Ihre Bereiche bzw. Schwerpunkte einmalig als Grafikvorlage von einem geschulten ENerGO®+-User aufbereitet und zugewiesen. Der Nutzer kann so seine nötigen View-Grafikauswertungen aus einer Dropdown-Liste auswählen (siehe Abbildung 73). Die Werte können so parametrierbar werden, dass sich die Darstellung automatisch nach dem Laden aktualisiert. Die nächsten Kapitel beschreiben, wie die Grafiken erstellt und als Vorlage abgelegt werden können.




Abbildung 73: View – Laden einer vorhandenen Grafikvorlage

7.5.2. Anzeigen von Lastgängen

Lastprofilgrafiken lassen sich durch die Auswahl einer „Messstelle“ direkt anzeigen. Dazu wählen Sie in der Grafik-Steuerung auf der linken Seite unter dem ENerGO®+-Menü eine gewünschte Messstelle aus (siehe Abbildung 74).

Hinweis:

Bei der ersten Messstellenauswahl nach dem Menübetreten springt View automatisch zum Datum mit den aktuellsten und damit letzten vorhandenen Datensatz der Messstelle. Wird anschließend eine andere Messstelle ausgewählt, bleibt View auf dem erstmalig selektierten Datum stehen. Diese Funktionalität wurde eingebaut, um einerseits beim Einstieg sofort den aktuellsten Datensatz zu sehen und damit andererseits verhindert wird, dass bei einem Wechsel auf eine andere Messstelle unaufgefordert auf ein anderes Datum gesprungen wird.




Abbildung 74: View – 15 Minuten Tageslastgang nach Auswahl der Messstelle

Alternativ kann die Auswahl über das AKS oder die Eingabe eines Suchbegriffs erfolgen. Bei mehreren Treffern der Suche wird eine Liste der in Frage kommenden Messstellen angezeigt. Diese erweiterte Messstellenauswahlliste öffnet sich auch jederzeit über das Lupen-Symbol (links in der Mitte). Für die mit einem Haken markierten Messstellen kann man die **<Grafik erzeugen>** oder, wie im nächsten Absatz beschrieben, weitere Parameter einstellen (siehe Abbildung 70).




Abbildung 75: Grafik erzeugen, Erweiterte Messstellenauswahl

Hinweis bei einer sehr hohen Anzahl an Messstellen

Ist die Liste aufgrund sehr vieler verfügbarer Messstellen unübersichtlich, besteht die Möglichkeit, über das Filtersystem zu selektieren und damit die Auswahl der anzuzeigenden Messstelle einzuschränken. Das Arbeiten mit dem Filtersystem wird ausführlich in 6.8 beschrieben.

Bei mehr als 250 Messstellen wird automatisch vor der Ausgabe aller Datensätze eine Rückfrage vorgeschaltet. Dadurch haben Sie ohne längere Wartezeit die Möglichkeit zu entscheiden, ob wirklich alle Messstellen oder nur die ersten 250 direkt bzw. über die Filter bzw. Suche vorselektiert werden sollen (siehe Abbildung 76).

Um zusätzlich im bereits gefilterten Ergebnis suchen zu können, kann die Verwendung der Browsersuchfunktion mit der Tastenkombination „Strg+f“ hilfreich sein. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn mehrere Messstellen in einer Grafik ausgewählt/angezeigt werden sollen. Hierbei können die gefundenen Ergebnisse farblich hervorgehoben bzw. direkt dorthin mit „Abwärts und Aufwärts“ (Firefox 3) bzw. „vor und zurück“ (Internet Explorer 7) navigiert werden (siehe Abbildung 79).

Messstellen o. Betriebsdatenpunkte für Grafiken auswählen

[Vorfilter:](#) **Messstelle:** **AKS:** **Suche:**

- Gebäude- - Medium- - Erfassungstyp- - Messstelle - - AKS -

Filterergebnis : Messstellen : 3198 AKS: 3198

Die aktuelle Liste enthält mehr als 250 Datensätze. Dadurch würde die Anzeige und Verarbeitung erheblich verlangsamt. Bitte verwenden Sie einen geeigneten Filter, um die Menge der angezeigten Datensätze zu reduzieren.
Alternativ [klicken Sie hier](#), um die ersten 250 Datensätze anzuzeigen [oder hier](#), um tatsächlich alle Datensätze anzeigen zu lassen.

Abbildung 76: Hinweis vor Anzeige aller Messstellen bei mehr als 250 Datensätze

7.5.3. Erweiterte Messstellenauswahl

Nach der Auswahlmarkierung können Sie – rechts neben dem gesetzten Haken – für jede Messstelle individuelle Eigenschaften parametrieren.

Folgende Optionen stehen hier zur Auswahl:

Farbe (Popup-Fenster), Darstellung (Linie oder Balken), Y-Achsen (links/rechts), rechte Y-Achsennummer (1-6), Unterer Grenzwert, Oberer Grenzwerte und Mittellinie (Popup-Fenster) (siehe Abbildung 78).

Y-Achsen:

Wenn Sie mehrere Kurven auf eine Y-Achse legen wollen, setzen Sie die Messstelle im Feld Y-Achse entweder auf die gleiche Seite (Links/Rechts) oder ab der zweiten, rechten Y-Achse über das Feld „–Y Nr:“ auf die gleiche Achsennummer. Es muss mindestens eine linke Y-Achse definiert sein. In der Ausgabe wird oberhalb von der Grafik die Legende angezeigt, hier finden Sie neben den Messstellenbezeichnungen (des Mediums, der Einheit) auch die Farbe/Form und Y-Achse wieder.

Die Form — oder ||||| kennzeichnet eine Linien- bzw. Balkendarstellung.

Die linke Y-Achse wird vor der Form angezeigt. Bei der/den rechten Y-Achse(n) sehen Sie die Achsennummer (siehe Abbildung 80).

Setzen einer Ober-, Untergrenz- und Mittellinie:

Das Setzen erfolgt über den Linienbutton (siehe Abbildung 78) Hierbei öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem eine feste obere oder/und untere Grenzwertlinie sowie eine automatisch berechnete Mittellinie angezeigt werden kann. Dies ist einmal pro erzeugte Grafik möglich. Die Anzeige in der Legende kann über die leeren Felder rechts angepasst werden.

Darstellung von mehreren Kurven:

Bei der gleichzeitigen Darstellung von mehreren Messstellen ist es empfehlenswert, von der Balkendarstellung auf die übersichtlichere Liniendarstellung umzuschalten. Je mehr Messstellen ausgewählt werden, desto sinnvoller ist die Liniendarstellung und desto länger kann der Grafikaufbau dauern. Die Dauer ist abhängig von der Rechenleistung und der verfügbaren Datenbandbreite zum ENerGO®+-Server. Daher wird nach der Auswahl der 6. Messstelle ein entsprechender Hinweis angezeigt. Sie können jedoch den Hinweis zu Kenntnis nehmen, mit OK bestätigen und auch mehrere Kurven in einer Grafik darstellen.

Verwandte Messstellen:

Sind in den Messstellendaten verwandte Messstellen zugewiesen, können diese über den blauen Pfeil nach unten schnell angezeigt und visualisiert werden. Das Anlegen der Verwandtschaften wird im Kapitel 6.5.2.7 beschrieben.




Abbildung 77: View – Webbrowsersuche über „Strg+f“ in bereits gefiltertem Ergebnis






Abbildung 78: View – Erweiterte Messstellenauswahl

7.5.4. Auswahl der Auflösung und Zeitbereiche

In der Grundeinstellung wird der aktuelle Tag im 15 Minuten Raster angezeigt.

In „Zeitfenster“ kann über „Art“ der Anzeigebereich von Tag bis Jahr bzw. freie Auswahl eingestellt werden. Über die direkte Auswahl im Dropdown-Menü lässt sich entweder ein passendes Enddatum auswählen, oder man verwendet das rechts daneben verfügbare Kalenderapplet.

Über die Anzeigeart „Freie Wahl“ lassen sich neben den Vorgaben in dem Dropdown-Menü auch freie Anfang und Enddaten variabel einstellen.

Die Navigation in der Zeitachse ist auch komfortabler über die Pfeilsymbole  und  unterhalb der Grafik möglich.

Stehen für den aktuell dargestellten Zeitraum für eine oder mehrere Messstellen (noch) keine Werte in der Datenbank zur Verfügung, wird in Textform oberhalb von der Grafik darauf hingewiesen. Wenn Werte aus der Vergangenheit vorliegen, können Sie den Zeitbereich anpassen, um vorhandene Werte darzustellen.

Für fehlende Messdaten bestehen zwei Meldungsvarianten:

- Keine Werte in der Datenbank für diese Messstelle vorhanden.
- Keine Werte in dem gewählten Zeitraum vorhanden,
Erster Eintrag in der DB „Datum, Zeitstempel“
Aktuellster Eintrag in der DB „Datum, Zeitstempel“

Im Bereich „Auflösung“ lässt sich eine Datenverdichtung einstellen, je nach „Zeitfenster“-Einstellung von 15 Minuten über Stunde, Woche, Monat bis zu Jahr. Damit werden keine Änderungen an den Werten, sondern nur an ihrer Darstellung für die Grafik vorgenommen. Hauptsächlich soll damit eine optimale Nutzung des Darstellungsbereichs erzielt werden, aber auch ein Vergleich auf Monatsbasis über Jahre ermöglicht werden (siehe Abbildung 79).




Abbildung 79: View – Grafik-Steuerung

7.5.5. Darstellungsoptionen und Legende

In der Grundeinstellung sehen sie die 15-Minuten-Lastwerte als Leistungsmittelwert dargestellt.

Dies erkennen Sie zum einen an der Einheit in der oben dargestellten Legende, als auch rechts und links in der Grafik als Y-Achsenbeschriftung (Lastwert).

Über den Klick auf jeweils eines der folgenden Symbole kann zwischen Spitzenlastwerten

, Durchschnittslastwerten und Verbräuchen umgeschaltet werden.

Die Darstellungsoptionen sind getrennt für den linken und rechten Y-Achsenbereich definierbar.

Ist das Modul Expense lizenziert, sind hier zusätzlich die Kosten in dem dargestellten Zeitraum visualisierbar. Dies setzt voraus, dass in dem Zeitraum ein Tarif definiert ist und die dargestellte(n) Messstelle(n) damit verknüpft sind (siehe 8.7).

Mit Hilfe der Lupensymbole oben rechts in der Grafik können Sie die Anzeige sowohl horizontal, als auch vertikal skalieren. Ziehen Sie einfach mit gedrückter linker Maustaste den Bereich im Grafen auf, den Sie sich genauer betrachten wollen. Das Skalieren der y-Achse gelingt durch das mittlere Lupensymbol und Aufziehen des Grafen mit der Maus bis zu der Höhe, die Sie sehen möchten. Für ein dauerhaftes Skalieren der linken oder rechten y-Achse stehen im unteren Bereich die Skalierungssymbole sowie zur Verfügung.

Über die Symbole bei realen Messstellen bzw. bei virtuellen Messstellen besteht die Möglichkeit direkt von View auf die Stammdatenverwaltung zu wechseln.

Die Grafik kann als pdf-Datei und die Wertepaare können in einer Tabelle in einer Excel-Datei gespeichert werden. Die Menüpunkte dazu befinden sich im oberen rechten Bereich der Grafik neben den Lupensymbolen (siehe auch Abbildung 15).




Abbildung 80: View – Funktionssymbole und Legende

7.5.6. Speichern von Grafikvorlagen

Erstellte Grafiken lassen sich mit dem Diskettensymbol unter Grafikvorlagen speichern (siehe Abbildung 79). Dazu wird das Icon angeklickt, und in der nachfolgenden Maske ein prägnanter und eindeutiger Name vergeben. Ab sofort steht dann diese Grafikvorlage unter ihrem Namen in dem Dropdown-Menü „Grafikvorlagen“ zur Auswahl.

Achten Sie bei der Verwendung des Internet Explorers darauf, die Zeichenlänge der Namen nicht größer als das dargestellte Dropdown-Menü zu setzen, da dieser Browser hier leider keine Funktion für eine automatische Feldskalierung kennt. Andere verfügbare Browser skalieren diese Felder stets automatisch, nach dem längsten Eintrag (siehe Abbildung 73).

Änderungen an der Vorlage lassen sich durch erneutes Speichern in der Datenbank hinterlegen, wenn man wieder den gleichen Namen für die Grafikvorlage verwendet. Das Löschen von Grafikvorlagen gelingt über das mit einem roten X versehenen Löschsymbol.

7.5.1. Zeitraumvergleich

ENerGO+ View wurde ab Release 1.6 um die Möglichkeit erweitert, für dieselbe Messstelle einen anderen Zeitraum einzublenden. Dabei kann wahlweise der angrenzende Zeitraum vor der aktuellen Darstellung oder ein freier Zeitraum eingeblendet werden.


Wird eine Messstelle dargestellt kann der Zeitraumvergleich über das  Icon aktiviert werden. Dabei kann entweder automatisch der vorhergehende Zeitraum oder ein freier Zeitpunkt für den Vergleich gewählt werden.



Abbildung 81: View – Zeitraumvergleich aktivieren

In der Vergleichsdarstellung kann zwischen Balken und Liniendarstellung umgeschaltet werden. Für eine optimale Vergleichsmöglichkeit steht hier auch die bekannte Zoomfunktion via linke Maustaste zur Verfügung. Der Vergleichszeitraum wird oben als zusätzliche X-Achse dargestellt. Zur effektiveren Bedienung wird automatisch eine gut unterscheidbare Vergleichsfarbe zur Messstelle verwendet. In der Legende wird zusätzlich hinter der Messstellenkurzbezeichnung der Hinweis (*Vergleich*) ergänzt.




Abbildung 82: View – Zeitraumvergleich verfügbare Funktionen




Abbildung 83: View – Zeitraumvergleich Liniendarstellung




Abbildung 84: View – Zeitraumvergleich Balkendarstellung mit zusätzlichen Zoom

Zum beenden des Vergleichs reicht es aus eine andere Messstelle zu selektieren oder im linken Menü Zeitfenster bzw. durch die Zeitachsen Buttons einen anderen Zeitbereich auszuwählen.

7.5.2. Zuordnen von Grafikvorlagen

Über das Nutzer Icon sind Sie in der Lage, Grafikvorlagen für andere Nutzer zuzuordnen. Dabei wird Ihre geladene Grafikvorlage in die selektierten Nutzeraccounts kopiert. Sie haben so die Möglichkeit, Ihre Grafikvorlagen anderen Nutzern zugänglich zu machen. Dies ist auch sinnvoll, wenn einzelne ENerGO®+-Nutzer noch keine Schulung für das System hatten und Sie Ihnen den Einstieg durch vorgefertigte Grafiken erleichtern möchten. Es können nur eigene Grafikvorlagen zugeordnet werden, die durch den angemeldeten Nutzer selbst erstellt wurden. Da es nicht sinnvoll ist, jedem Nutzer die Möglichkeit zu geben, Grafikvorlagen zu veröffentlichen, kann über die Administration nur einzelnen Nutzergruppen das Recht gegeben werden, Grafiken anderen Nutzern zuzuweisen (siehe 13.1.1).

Über die nutzerspezifische Definition von Grafikvorlagen hat jeder Nutzer zusätzlich die Möglichkeit, die kopierten Vorlagen zu personalisieren und als Start-Grafik nach dem Einloggen anzeigen zu lassen.




Abbildung 85: View – Zuweisung von Grafikvorlagen

7.5.3. Start-Grafiken definieren und einstellen

Die abgespeicherten oder über die Zuweisung kopierten Grafikvorlagen können für jeden User individuell personalisiert und auch als Startgrafik verwendet werden. Diese Einstellung ist über **<Systemeinstellung> <Start-Grafiken>** parametrierbar. Für die Änderungen klicken Sie mit der Maus in die entsprechende Zeile.

Neben dem selbsterklärenden Setzen einer Grafiküberschrift (Fenster der Startgrafik zeigt aus Platzgründen keine Legende an), eines Titels der X- sowie der linken und rechten Y-Achse(n) können Sie auch das Zeitraumverhalten verändern.

Über das Dropdown-Menü Zeitraumverhalten bestimmen Sie, ob die Kurve nach dem Laden in View bzw. auf der Startseite sich mit dem aktuellen Zeitstempel automatisch aktualisiert, „float“, oder, über „fixed“, fixiert auf dem abgespeicherten Zeitstempel bleibt. Die Grundeinstellung ist „fixed“.

Mit dem Setzen Auswahl wird die selektierte Grafik als Startgrafik verwendet und damit nach dem Login und dem Springen auf das Hauptmenü **<Zum Hauptmenü>** angezeigt.

Hinweis:

Hier durchgeführte Änderungen werden nicht über die Zuordnung von Grafikeinstellungen vererbt.

Login-Grafik ändern

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Systemeinstellung
Start-Grafiken

Gespeicherte Online-Grafiken

Grafikname	Grafik-Überschrift	Titel x-Achse	Titel linke y-Achse	Titel rechte y-Achse	Zeitraumverhalten	Auswahl
10 Tagesübersicht Geb.61/62	10 Tagesübersicht Geb	Zeit	Leistung		fixed	<input checked="" type="radio"/>
Dampfbezug Tagesübersicht	Verbrauchsübersicht Dampfbezug	Zeit	Lastwerte		float	<input type="radio"/>
Einspeisung Produktion V32	Wochenübersicht Produktion V32	Zeit	Lastwerte		float	<input type="radio"/>
Einspeisung Wirkenergie	Verbrauch: am Sa, den 07.03.2009	Zeit	Verbrauch		fixed	<input type="radio"/>
Lastverlauf Trafo 1-3	Lastgänge am So, den 01.02.2009	Zeit	Lastwerte		fixed	<input type="radio"/>
Trinkwasserz. Verwaltung	Lastgang: am Sa, den 21.02.2009	Zeit	Lastwerte		fixed	<input type="radio"/>
Trinkwasserzähler Geb. 32	Lastgang: am Mi, den 25.03.2009	Zeit	Lastwerte		fixed	<input type="radio"/>
Wochendarstellung Produktion	Lastgänge am So, den 01.02.2009	Zeit	Verbrauch	Stückzahl	float	<input type="radio"/>
Wochenlastg. Bau 62 - Strom	Lastgänge bis So, den 08.02.2009	Zeit	Lastwerte		fixed	<input type="radio"/>

Abbrechen Speichern

Abbildung 86: View – Setzen einer Grafikvorlage als Startgrafik




Abbildung 87: Begrüßungsfenster nach Login – Beispiel einer Start-Grafik

7.6. Verbrauchsermittlung

Hiermit haben Sie die Möglichkeit, den Verbrauch von einer oder mehreren Messstellen über frei einstellbare Zeiträume zu berechnen. Zusätzlich ist es möglich, Verbrauchskosten über einen definierbaren spezifischen Kostenfaktor zu ermitteln. Damit kann man unabhängig von der Expense bzw. Monatsabrechnung, Verbrauchsauswertungen oder eine Werte-plausibilisierung durchführen. Der Verbrauchswert wird zur Laufzeit errechnet und nicht gespeichert.

7.6.1. Verbrauchsermittlung durchführen

Klicken sie auf den Menüpunkt **<View> <Verbrauchsermittlung>**. Wählen Sie, wie in 7.5.2 und 7.5.3 beschrieben, Ihre Messstelle(n) sowie einen Zeitraum aus und lassen Sie sich dadurch den Verbrauch berechnen.

Haben Sie bereits Messstellen über einen anderen View-Menüpunkt wie **<Lastgänge>** oder **<Lastwerte>** ausgewählt, können Sie sich direkt über ein Umschalten auf diesen Menüpunkt die entsprechenden Verbräuche in dem zuvor betrachteten Zeitraum anzeigen lassen. Damit ist auch, wie in 7.5.6 beschrieben, ein Speichern als Vorlage und späteres Laden über die Vorlagefunktion möglich.

Mit der Grafik-Steuerung besteht die Möglichkeit, einen freien Auswertezeitraum in 1/4 Stunden-Rasterung über Dropdown-Menü oder Kalenderapplet zu wählen und die Berechnung mit dem in Abbildung 88 rot markierten „Go“ Icon zu starten.

Der Verbrauch wird Ihnen mit der Einheit angezeigt. Zusätzlich können Sie einen spezifischen Verbrauchsfaktor eingeben und eine Kostenberechnung starten.

Hier zu ist **keine** ENerGO®+ Expense-Lizenz erforderlich.

Der Excelexport steht über das entsprechende Icon unter den angezeigten Verbrauchswerten zur Verfügung.

Online-Auswertung: Verbrauchsermittlung

Messstelle:	AKS:	Bezeichnung:	Medium:	Einheit:
061EASQ131WA	061EASQ131_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (interner Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
061EASQ133WA	061EASQ133_W_ABS	Energieverbrauch Bau 061 (interner Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
062EASQ131WA	062EASQ131_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (externer Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
062EASQ132WA	062EASQ132_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (externer Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
062EASQ134WA	062EASQ134_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (externer Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
062EASQ135WA	062EASQ135_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (Produktion F19)	AS - Arealstrom	kWh

Verbrauchsermittlung für vom 12.01.2009 06:45 Uhr bis 16.01.2009 18:00 Uhr

Messstelle:	Verbrauch:	Einheit:	Kosten:
061EASQ131WA	10.796 kWh	kWh	1.806 EUR
061EASQ133WA	1.222 kWh	kWh	204 EUR
062EASQ131WA	19.538 kWh	kWh	3.269 EUR
062EASQ132WA	11.948 kWh	kWh	1.999 EUR
062EASQ134WA	38,0 kWh	kWh	6,36 EUR
062EASQ135WA	254 kWh	kWh	42,5 EUR

Spezifische Kosten-Eingang: 0,167
Absenden

Abbildung 88: View – Verbrauchsermittlung mit spezifischen Kosten

7.7. Lastwerte

Die View-Lastwerteauswertung liefert Ihnen folgende Kenngrößen (jeweils als Wert und Zeitstempel) für eine Lastwertanalyse von einer oder mehreren Messstellen in einem frei wählbaren Zeitraum:

- Maximale 1/4-Stunden-Leistung
- Zweithöchste 1/4-Stunden-Leistung
- Durchschnittliche 1/4-Stunden-Leistung
- Spitzenlastzeitpunktvergleich mit definierbarer Referenzmessstelle.

7.7.1. Lastwerteanalyse durchführen

Klicken Sie auf den Menüpunkt **<View> <Lastwerte>**. Wählen Sie, wie in 7.5.2 und 7.5.3 beschrieben, Ihre Messstelle(n) sowie einen Zeitraum aus und lassen Sie sich dadurch die Lastwerte visualisieren.

Haben Sie bereits Messstellen über einen anderen View-Menüpunkt wie **<Lastgänge>** oder **<Verbrauchsermittlung>** ausgewählt, können Sie sich direkt über ein Umschalten auf diesen Menüpunkt die entsprechenden Verbräuche in dem zuvor betrachteten Zeitraum anzeigen lassen. Damit ist auch, wie in 7.5.6 beschrieben, ein Speichern als Vorlage und späteres Laden über die Vorlagefunktion möglich.

Mit der Grafik-Steuerung besteht die Möglichkeit, einen freien Auswertezeitraum in 1/4-Stunden-Rasterung über Dropdown-Menü oder Kalenderapplet zu wählen und die Berechnung mit dem in Abbildung 89 rot markierten „Go“ Icon zu starten.

Online-Auswertung: Lastwerte

Messstelle:	AKS:	Bezeichnung:	Medium:	Einheit:
062EASQ135WA	062EASQ135_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (Produktion F19)	AS - Arealstrom	kWh
061EASQ131WA	061EASQ131_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (interner Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
061EASQ132WA	061EASQ132_W_ABS	Energieverbrauch Bau 061 (interner Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
061EASQ133WA	061EASQ133_W_ABS	Energieverbrauch Bau 061 (interner Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
062EASQ131WA	062EASQ131_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (externer Bereich)	AS - Arealstrom	kWh
062EASQ132WA	062EASQ132_W_ABS	Energieverbrauch Bau 062 (externer Bereich)	AS - Arealstrom	kWh

Lastwertanalyse für von 12.01.2009 00:00 Uhr bis 16.01.2009 00:00 Uhr

Messstelle	Maximale 1/4-Stunden-Leistung	Zweithöchste 1/4-Stunden-Leistung	Durchschnittliche 1/4-Stunden-Leistung	Alle Lastwerte einblenden	Herunterladen
062EASQ135WA	8 kW 12.01.2009 08:00 Uhr	4 kW 12.01.2009 01:30 Uhr	2,3 kW	Weitere Informationen	
061EASQ131WA	180 kW 15.01.2009 09:30 Uhr	176 kW 15.01.2009 09:00 Uhr	100,04 kW	Weitere Informationen	
061EASQ132WA	80 kW 12.01.2009 08:30 Uhr	76 kW 12.01.2009 06:15 Uhr	75,72 kW	Weitere Informationen	
061EASQ133WA	20 kW 12.01.2009 10:00 Uhr	16 kW 12.01.2009 07:15 Uhr	11,28 kW	Weitere Informationen	
062EASQ131WA	284 kW 15.01.2009 08:45 Uhr	280 kW 15.01.2009 10:00 Uhr	172,45 kW	Weitere Informationen	
062EASQ132WA	116 kW 12.01.2009 11:15 Uhr	112 kW 12.01.2009 00:30 Uhr	111,2 kW	Weitere Informationen	

Abbildung 89: Lastwertanalyse für freie Zeiträume

Über den Link „Weitere Informationen“ lassen sich die 1/4-Stundenwerte in dem ausgewählten Zeitraum online anzeigen. Das XLS-Symbol daneben ermöglicht den Download als Excel-Datei für die weitere Bearbeitung.

Die Maxima- und zweithöchsten ¼-Stundenwerte lassen sich über einen Klick auf den in Abbildung 90 grün markierten Datum- und Uhrzeitwert als Lastgang-Grafik öffnen. Somit ist eine durchgängige, schnelle Analyse bzw. Plausibilisierung möglich.




Abbildung 90: Lastwertanalyse-Anzeige der ¼-Stunden-Werte

7.7.2. Spitzenlastzeitpunktvergleich

Über das Dropdown-Menü „Referenzmessstelle“ können Sie Ihre rechts dargestellten Messstellen mit einer Schwerpunkt-messstelle, wie z.B. einem Gebäudehauptzähler oder einem EVU-Strom-Bezugszähler, vergleichen.

Dabei wird der Zeitpunkt des höchsten ¼-Stundenwertes der Referenzmessstelle, im ausgewählten Auswertezeitraum, zusammen mit dem Leistungswert abgefragt und angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt zeigt Ihnen ENerGO®+ View nun auch die Leistungswerte der selektierten Zähler mit an. Damit ist es möglich, die anteilige Leistung zu ermitteln und so auch den Verursacher der Lastspitze ausfindig zu machen.




Abbildung 91: Lastwertanalyse Spitzenlastzeitpunktvergleich

7.8. Jahresdauerlinien

Zeigt die geordnete Lastgangkurve (Jahresdauerlinie) einer Messstelle über einen Zeitraum grafisch an.

Die **Jahresdauerlinie** stellt eine nach Höhe und Häufigkeit geordnete Darstellung der Lastwerte einer Messstelle dar. Besonders Spitzen- und Grundlasten lassen sich mit diesem Instrument schnell und prägnant ermitteln; die daraus resultierenden Optimierungen liegen praktisch auf der Hand. Ideal wäre also eine möglichst ausgewogene = gerade Linie, die aber in der Praxis selten wirklich erreicht werden kann.

7.8.1. Jahresdauerlinie erzeugen

Klicken sie auf den Menüpunkt **<View> <Jahresdauerlinie>**. Wählen Sie, wie in 7.5.2 und 7.5.3 beschrieben, Ihre Messstelle aus. Hier kann nur immer eine Messstelle selektiert werden. Diese Einschränkung wurde gesetzt, da die Jahresdauerlinie je nach Messstellentyp sehr rechenintensiv sein kann und mehrere Kurven die Geschwindigkeit bei mehrfachem Zugriff negativ beeinflussen würden.

Der Zeitraum wird für Sie mit dem ersten Tag des Jahres bis zum aktuellen Tag automatisch voreingestellt, sodass ohne Anpassung des Zeitraumes auch im laufenden Jahr eine fortlaufende Information gewährleistet ist. Nach der Auswahl einer Messstelle wird die aktuelle Jahresdauerlinie angezeigt.

Mit der Grafik-Steuerung besteht die Möglichkeit, einen freien Auswertezeitraum in ¼-Stunden-Rasterung über Dropdown-Menü oder Kalenderapplet zu wählen und die Berechnung mit dem in Abbildung 92 rot markierten „Go“ Icon zu starten.




Abbildung 92: Jahresdauerlinie

Die Y-Achse lässt sich, wie in 7.5.5 beschrieben, anpassen.

Als Export können Sie hier zwischen der tabellarischen Form im XLS-Format oder der grafischen Variante im PDF-Format wählen.

7.9. Fließbild

ENerGO®+ bietet über einen integrierten Fließbildgenerator die Möglichkeit zur Visualisierung realer Verteilungen der Messstellen innerhalb eines Gebäudes oder Bereichs.

Der Fließbildgenerator beinhaltet folgende Funktionen:

- Erzeugen von beliebig vielen Fließbildern über hochladbare Hintergrundbilder im JPG, PNG oder GIF Format.
- Grafische Verknüpfung von Messstellen.
- Anzeige der Spitzenlast-, Durchschnittlastwerte sowie Verbräuche innerhalb eines beliebigen wählbaren Zeitraumes.

7.9.1. Fließbilder Anlegen

Klicken sie auf den Menüpunkt **<View> <Fließbild>** und anschließend auf **<anlegen>**.

Hier geben Sie nun einen Fließbildnamen ein, unter diesem ist das Fließbild über das Dropdown-Menü später aufrufbar.

Zuerst sollten Sie sich Gedanken über den Zweck der anzulegenden Fließgrafik machen.

Als Basis eignet sich z.B. eine Prozessdarstellung, ein klassisches Flussdiagramm, Lageplan, Schaltplan, Schaltschrankbild, Rohrleitungsplan oder ähnliches.

Ein weiteres Beispiel ist die Anwendung der Fließbildfunktion als webbasiertes, grafisches Visualisierungswerkzeug in Ihrem Unternehmen. Hierzu können z.B. Fotos oder Konzeptdarstellungen, etwa von Gebäuden, Anlagen, Produktionsprozessen, in Bezug auf deren Schwerpunkte im Energieverbrauch hinterlegt werden.

In diesem Beispiel wird eine Google Maps Satellitengrafik in Verbindung mit Demowerten verwendet. Dieses muss als Rastergrafik-Hintergrundbild im jpg, png oder gif Format zur Verfügung stehen. Die maximale Auflösung beträgt 1300 x 660 Pixel. Bei zu großen Auflösungen wird eine Warnmeldung ausgegeben. Es erfolgt keine automatische Skalierung.

Über Speichern wird die Grafik hochgeladen und im System angelegt.

Abbildung 93: Anlegen neuer Fließbilder

Über einen Doppelklick auf eine beliebige Stelle öffnen Sie das Auswahl- und Formatierungswerkzeug. Sie haben hier die Möglichkeit, die Schriftgröße, Schriftfarbe und Hintergrundfarbe auszuwählen, in deren Format später die Messwerte in der Grafik erscheinen sollen.




Abbildung 94: Anlegen neuer Fließbilder

Als Nächstes können Sie die Formatierung bestimmen und die anzuzeigende Messstelle in der Grafik verknüpfen. Evtl. ist es vorher noch sinnvoll, virtuelle Messstellen anzulegen, in denen reale Messstellen z.B. summiert oder mit sonstigen Berechnungsformeln verknüpft werden können (siehe 6.6).

Die anzuzeigende Messstelle wählen Sie über das Messstellen-Dropdown-Menü aus. Nach dem Klick auf „Go“ wird die Messstelle in der Grafik als Objekt angelegt. Dieses ist noch per „drag and drop“ über die gedrückte Maustaste an die gewünschte Stelle zu verschieben. Die Position können Sie über „Ändern“ jederzeit nachträglich korrigieren (siehe Abbildung 95). Eine nachträgliche Änderung der Formatierung ist leider nicht möglich, falsch angelegte Messstellen können Sie über das X der jeweiligen Messstellenobjekte aus der Grafik entfernen. Über **<speichern>** wird Ihr neues Fließbild für alle berechtigten Nutzer veröffentlicht (siehe Abbildung 88).







Abbildung 95: Anlegen neuer Fließbilder

7.9.2. Fließbilder anzeigen

Sind im System Fließbilder angelegt, können diese über den Menüpunkt **<View> <Fließbild> <anzeigen>** über das Dropdown-Menü Fließbilder aufgerufen werden.

Über die Grafiksteuerung können Sie den Zeitraum in den aus 7.5.4 bekannten Größenordnung auswählen. Zusätzlich ist hier der Zeitraum ¼-Stunde und Stunde möglich.

Als Auswertemöglichkeiten stehen hier unter dem Bereich Berechnung, Spitzenlastwerte , Durchschnittlastwerte  sowie der Verbrauch  im jeweiligen Zeitfenster zur Verfügung.






Abbildung 96: Anzeigen von Fließbildern (Beispiel Tagesverbrauch)

7.9.1. Fließbilder automatisch aktualisieren

Ein Fließbild im anzeigemodus wird alle 15 Minuten automatisch aktualisiert. Die Aktualisierungszeit wird als Countdown unter der Grafik dargestellt. Zusätzlich ist der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung ablesbar. Eine manuelle Aktualisierung kann über  durchgeführt werden.



7.10. Add-On message - Meldesystem Grenzwertüberwachung

Mit dem Software-Add-On message zum Grund-Modul ENerGO®+ View steht optional ein integriertes Meldesystem zur Verfügung, mit dem die Messwerte auf Verletzungen von voreingestellten Grenzwerten überwacht und in Form von Emails oder SMS an den Nutzer weitergemeldet werden.

7.10.1. Funktionsbeschreibung

Die Überwachung erfolgt als zyklisch ausgeführter Prozess auf dem ENerGO®+-Server. Dabei werden die definierten Grenzwerte überwacht und bei Verletzung eine Email bzw. eine SMS über ein „Mail to SMS Gateway“ versendet. Dies hat den großen Vorteil, dass die Überwachungsfunktion auch ohne Anmeldung in dem Webportal dauerhaft wirksam ist. Für den Versand der Emails wird ein interner SMTP Server/Gateway oder ein direkter Zugriff auf das Internet durch den ENerGO®+-Server benötigt. Evtl. sind auch Ports einer vorhandenen Firewall zu öffnen. Die Abklärung dieser technischen Details übernimmt Ihr ENerGO®+-Projektleiter der BERG GmbH. Dies erfolgt in der Regel in Zusammenarbeit mit Ihrem IT-Ansprechpartner. Die Überwachungsrichtlinien setzen Sie direkt in der ENerGO®+-Oberfläche über das message-Alarm-Menü. Dabei sieht jeder Nutzer immer nur seine eigenen Alarme. Der Emailempfänger wird über die Nutzerverwaltung gepflegt. Dabei erhält jeder Nutzer jeweils die eigenen, durch message gesetzten Grenzüberwachungen. Wird eine globale, also nicht nutzerabhängige, Grenzüberwachung gewünscht, so ist dies am einfachsten über ein eigenes Nutzerkonto, z.B. mit dem Nutzernamen „message“, erreichbar. Dabei loggen Sie sich für die message-Konfiguration mit dem dafür angelegten Nutzer ein. Die Parametrierung der Nutzerkonten wird in Kapitel 13.1.3 beschrieben. Werden mehrere Empfänger benötigt, so ist dies am einfachsten über eine Emailweiterleitung/Verteiler auf der kundenseitigen Emailserverseite umzusetzen.

Die Überwachung ist über zwei messstellenabhängige Variablen möglich, die auch kombiniert werden können:

- Viertelstündliche Grenzwertüberwachung nach der 15 Minuten Lastspitze.
- Tägliche Grenzwertüberwachung nach Max. Tagesverbrauch.




Abbildung 97: Add-On message – Menübaum

7.10.2. Definieren von Überwachungsrichtlinien

Klicken sie auf das **<Hauptmenü>** **<Message>** und **<Alarme>**.

Hier werden die Regeln des ENerGO®+-Meldesystems für die Grenzwertüberwachung definiert. Über **<anlegen>** erzeugen Sie eine neue Überwachungsregel. Wählen Sie Ihre zu überwachende Messstelle über die Messstellen- oder AKS- Bezeichnung aus. Sie haben nun die Möglichkeit, die Grenzwerte der automatischen Überwachung für diese Messstelle zu setzen.

Die setzbaren Parameter werden in der Tabelle erläutert.

Hauptmodul	Beschreibung
Messstelle Verbraucher	Auswahl der zu überwachenden Messstelle oder AKS (bezieht sich auf dieselbe Messstelle)
Lastspitze	Definiert den Grenzwert der 15-Minuten Lastspitze (Wert, der z.B. über die View-Lastwerte visualisiert werden kann, siehe 7.5)
Max. Tagesverbrauch	Definiert den Grenzwert des Tagesverbrauches (Wert, der über die View-Verbrauchsermittlung von einem Tage ermittelt werden kann, siehe 7.6)
Start	Start-Zeitpunkt, an dem Grenzregel wirksam ist
Stop	End-Zeitpunkt, an dem Grenzregel wirksam ist
Über-/Unterschreitung	<p>Steuert das Verhalten der Grenzüberwachung.</p> <p>Überschreitung = Warnung, wenn Grenzwert überschritten wird.</p> <p>Unterschreitung = Warnung, wenn Grenzwert unterschritten wird.</p> <p>Wollen Sie beide Verhalten bei einer Messstelle überwachen, können Sie dieselbe Messstelle in einer weiteren Überwachungsregel einbinden und unterschiedlich parametrieren. Dies gilt für alle message-Parameter.</p>
Aktiv	Setzt Überwachungsfunktion der Grenzregel aktiv oder inaktiv.

Tabelle 19: ENerGO®+ message Meldesystem Parameter

Meldesystem anlegen

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Message

Alarme

anzeigen

anlegen

Zum Hauptmenü

logout

ENerGO+ v 1.1

Messstellenbezeichnung	Verbraucher	Lastspitze	Max. Tagesverbrauch	Start	Stop	Über-/Unterschreitung	Aktiv
061EASQ131WA	061 EASQ131	145	3360	Mo 06:00 Uhr	Fr 17:00 Uhr	Überschreitung	Ja
061EASQ133WA	061 EASQ133	120	2200	Mo 00:00 Uhr	Mo 00:00 Uhr	Überschreitung	Ja
061EASQ___WS	061 EASQ___	62.5	1680	Mo 00:00 Uhr	Mo 00:00 Uhr	Überschreitung	Ja
086EASQ131WA	086 EASQ131	280	5000	Sa 00:00 Uhr	Mo 01:00 Uhr	Überschreitung	Nein
V_001286_S01	G025 MUC_W	100	2000	Mo 00:00 Uhr	Mo 00:00 Uhr	Überschreitung	Ja

Messstelle

AKS

Speichern

Abbrechen

Abbildung 98: Add-On message – Meldesystem für Grenzwertüberwachung

7.10.3. Ändern und Löschen von Grenzregeln

Das Ändern und Löschen erfolgt durch den Wechsel in den **Editiermodus** mit **<ändern>**. Nun können Sie Ihre vorhandenen Regeln editieren oder über das Setzen eines Hakens bei dem rechten Auswahlfeld dauerhaft entfernen.

Die durchgeführte Änderung wird bei dem nächsten zyklischen Start des Meldesystems berücksichtigt.

Meldesystem ändern

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Message

Alarme

anzeigen

ändern

anlegen

Zum Hauptmenü

logout

ENerGO+ v 1.1

Messstellenbezeichnung	Verbraucher	Lastspitze	Max. Tagesverbrauch	Start	Stop	Über-/Unterschreitung	Aktiv	Löschen
061EASQ131WA	061 EASQ131	145	3360	Mo 06:00 Uhr	Fr 17:00 Uhr	Überschreitung	Ja	<input type="checkbox"/>
061EASQ133WA	061 EASQ133	120	2200	Mo 00:00 Uhr	Mo 00:00 Uhr	Überschreitung	Ja	<input type="checkbox"/>
061EASQ___WS	061 EASQ___	62.5	1680	Mo 00:00 Uhr	Mo 00:00 Uhr	Überschreitung	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
086EASQ131WA	086 EASQ131	280	5000	Sa 00:00 Uhr	Mo 01:00 Uhr	Überschreitung	Nein	<input type="checkbox"/>
V_001286_S01	G025 MUC_W	100	2000	Mo 00:00 Uhr	Mo 00:00 Uhr	Überschreitung	Ja	<input type="checkbox"/>

Speichern

Abbrechen

Abbildung 99: Add-On message – Meldesystem für Grenzwertüberwachung (Ändern, Löschen)

7.11. Versorgerlastgänge

Die Funktion dient dem Import von 1/4-Stunden-Messwerten in eine ENerGO®+-Messstelle. Hierbei werden Werte, die nicht automatisiert mit ENerGO®+ gemessen werden können, jedoch z.B. durch den Energieversorger in Dateiform zur Verfügung gestellt werden, in eine Messstelle importiert. Das leicht verständliche CSV-Format wird als Screenshot angezeigt.

Dieser Menüpunkt befindet sich nicht unter **<View>**, sondern unter **<Engine> <Import>**, da es sich hierbei um keine Auswertung, sondern eine Importfunktion handelt. Die importierten Werte werden automatisch überschrieben! Daher ist dieser Menüpunkt nicht für reine Auswerte-Nutzer vorgesehen und sollte in der Administration durch den ENerGO®+-Systemverantwortlichen ausgeblendet werden. (siehe 13.1.1)




Abbildung 100: Import von Versorgerlastgängen

7.11.1. Durchführung Import von Versorgerlastgänge

Klicken sie auf den Menüpunkt **<Engine> <Import>** und auf **<Versorgerlastgänge>**.

Hier werden die Messstelle und die zugehörige CSV-Datei ausgewählt und per **<Import>**-Button importiert. Wird Ihre zu importierende Messstelle noch nicht angezeigt, dann sehen Sie in 0, welche Schritte dazu nötig sind. Die Werte stehen anschließend in allen ENerGO®+-Auswertungen, genauso wie automatisch erfasste Messstellen, zur Verfügung. Die Prüfung der Werte kann also anschließend z.B. über View, Lastwerte, betrachtet werden (siehe 7.5).




Abbildung 101: Import von Versorgerlastgängen, CSV Speicherdialog von MS Excel 2003

7.11.2. Dateiformat der Versorgerlastgänge

Das Format ist leicht und verständlich aufgebaut. Die Kopfzeile ist im Format enthalten.

Der erste Wert des Tages beginnt mit dem Zeitstempel 00:15 (Wert von 00:00-00:15), der letzte um 00:00 Uhr (Wert von 23:45-00:00).

- Die erste Spalte kennzeichnet das Datum in DD.MM.YYYY Schreibweise.
- Die zweite Spalte die Uhrzeit in hh:mm Schreibweise.
- Die dritte Spalte den zu importierenden Wert (P), dabei handelt es sich bei Typ Leistung z.B. um den gemittelten ¼-Stunden-Leistungswert. Das P/V/Z dient dabei lediglich als Beschriftung/Information für die Exportdatei, es hat keine Bedeutung für den eigentlichen Import.

Achten Sie darauf, dass Sie die Werte im richtigen Format, passend zu Ihrer Einstellung zum Erfassungstyp (Verbrauch, Leistung, Stand), zur Verfügung stehen. Evtl. müssen die Werte vor dem Import z.B. über eine Tabellenkalkulation um den Faktor 4 multipliziert werden. Es können Tage, mehrere Monate, bis hinauf zu einem Jahr pro Durchlauf/Datei importiert werden.

Die Datei speichern Sie im CSV Format „CSV-(Trennzeichen getrennt)“ (siehe Abbildung 102).

Datum	Zeit	P
01.01.2009	00:15	142,234
01.01.2009	00:30	145,121
01.01.2009	00:45	141,143
01.01.2009	01:00	142,837
01.01.2009	01:15	153,392
01.01.2009	01:30	146,313
01.01.2009	01:45	149,093
01.01.2009	02:00	147,391
....
....
01.01.2009	22:00	140,193

01.01.2009	23:15	145,089
01.01.2009	23:30	144,932
01.01.2009	23:45	140,983
02.01.2009	00:00	144,392
02.01.2009	00:15	142,392
....

Tabelle 20: View, Versorgerlastgänge CSV-Formatbeispiel




Abbildung 102: Import von Versorgerlastgängen, CSV Speicherdialog von MS Excel 2003

Hinweis:

Die Kopfzeile (Datum/Zeit/P) wird vom Import inhaltlich zwar ignoriert, muss jedoch stets vorhanden sein. Da ansonsten die erste Messperiode im Import **nicht** berücksichtigt wird. Eine Leerzeile als alternative ist ebenfalls **nicht gültig**, da Programme wie Excel diese beim CSV-Export automatisch ohne Rückfrage löschen.


Erstellung einer Messstelle für den Versorgerlastgangimport

Die allgemeine Vorgehensweise zur Erstellung von neuen Messstellen wird ausführlich in 6.5.2 beschrieben. Hier wird kurz auf die Besonderheiten hingewiesen, die bei den Messstellen für Versorgerlastgänge zu beachten sind.

Die Erfassungsart ist hier „auto“, der Erfassungstyp, je nach Rohdaten, „Stand“, Leistungswerte, oder „Verbrauch“ (siehe Abbildung 103).

In dem Reiter SPS/Fernausslesung ist in dem Feld Kommunikation/IP-Adresse eine Zeichenfolge, wie z.B. „CSV-Import“, einzutragen (siehe Abbildung 104 und 6.5.2.2).

Erst dann wird die Messstelle in dem Dropdown-Menü aufgelistet



Allgemeine Stammdaten | **Betriebsdaten** | **Betriebsmittel** | **SPS / Fernausslesung** | **Energieverrechnung**

Rote Feldbezeichner markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.

Kostenstellenzuordnung | **Tarifezuordnung**

Messstelle: S_EVU_001_HT
 Medium: AS - Arealstrom
 Versorgte Gebäude:
 Gültig ab: 01.01.2000 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)

Anlage:
 Teilanlage:
 Modul:
 Technische Einrichtung:
 Verwandte AKS:
 Zusatz: -nicht verwendet-

- Daten zur Energieverrechnung -

Messstellenbezeichnung: EVU Import
 Messprinzip: -Messprinzip-
 Messstellentyp: Real
 Erfassungsart: auto
 Abrechnungszähler: Ja
 Erfassungstyp: Verbrauch
 Wandlerfaktor: 1 (Vorschlag: 1)
 Stellenzahl: 0
 Impulswertigkeit: 1
 Nachkommastellen: 0
 Fabr. Nr.: 394939349
 Tour:
 Verbrauchseinheit: - siehe "Zählwerk" -
 Abrechnungseinheit: n/a
 Verbrauchsfaktor: 1
 Abrechnungsfaktor: Energieart nicht zugeordnet
 Bemerkung Energieverrechnung:

- Plausibilität -

Abweichung Vormonat [absolut]: 0
 Max. Monatsverbrauch: 0
 Abweichung Vormonat [%]: 0
 Max. Spitzenlast: 0
 Abweichung Vorjahresmonat [%]: 0
 Autobilanzierung: Ja

- Zusatzinformationen -

Ebene: 0
 Zugeordnete Dokumente:
 Verfügbare Dokumente:
 BLON_bp_d.pdf
 BZEM_bp_d.pdf
 DCI_hb_d.pdf
 DCMi_bp_d.pdf
 Lageplan_Geb061.pdf
 SKALAR_PDB_DE.pdf

- Betriebsmitteldaten -

	Messung:	Umformer:	Rechner:	Zählwerk:
Standort Gebäude:	-Gebäude-	-Gebäude-	-Gebäude-	-Gebäude-
Standort Raum:				
Hersteller:	-Hersteller-	-Hersteller-	-Hersteller-	-Hersteller-
Bauart/Typ:	-Bauart-	-Bauart-	-Bauart-	-Bauart-
Nennweite [DN]:	-Nennweite-			
Q Nenn:				
Q Max:				
Einheit:	-Einheit-	-Einheit-	-Einheit-	kWh
Einbaudatum:				
Ausbaudatum:				
Demontagedatum:				
Einbauzählerstand:				
Ausbauzählerstand:				

Abbrechen Zurücksetzen speichern löschen

Abbildung 103: Anlegen einer neuen Messstelle für Versorgerlastgang-Import – Energieverrechnung

Messstellen - Datenblätter ändern

Vorfilter: Messstelle: S_EVU_001_HT AKS: - AKS - Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 447 AKS: 445

Allgemeine Stammdaten **Betriebsdaten** **Betriebsmittel** **SPS / Fernauslesung** **Energieverrechnung**

Rote Feldbezeichnung markieren Muss-Felder! Messstelle oder AKS kann alternativ angegeben werden.

[Kostenstellenzuordnung](#) [Tarifezuordnung](#)

Messstelle:	S_EVU_001_HT	Anlage:		Verwandte AKS:
Medium:	AS - Arealstrom	Teilanlage:		
Versorgte Gebäude:		Modul:		
Gültig ab:	01.01.2000 00:00 (dd.mm.YYYY hh:mm)	Technische Einrichtung:		Zusatz -nicht verwendet-

- SPS-Anbindung und Auswertung -

Einbaort:		Hersteller:	-Hersteller-
Typ:		Baugruppe/Summenstation:	
SPS-Eingang/Kanalnr:		SPS-Eingangskurzbeschreibung:	
Ringpufferadresse:		Kommunikation / IP-Adresse:	CSV-Import
SPS-Softwareversion:		Markeradresse:	
Busadresse:		SPS-Faktor:	
Bemerkungen:		Online-Freigabe:	Ja

Abbrechen Zurücksetzen speichern löschen

Abbildung 104: Anlegen einer neuen Messstelle für Versorgerlastgang-Import – SPS-Fernauslesung

7.11.3. Benutzung der Lastgang-Datenkorrektur (ehem. Dataedit)

Da alle importierten Messwerte über den Import überschrieben werden, können Sie diese Funktion auch für die Korrektur von automatisch erfassten Verbrauchs-Messstellen (Erfassungstyp „Verbrauch“) verwenden. Auch bei der stabilsten Messdatenerfassung können Lücken oder „Ausreißer“ in den 15-Minuten-Lastprofilen entstehen. Diese können über die Datenerfassung, z.B. durch einen Spannungsausfall des Datenloggers, ein Firmwareupdate oder fehlerhaft übermittelte Zählerwerte verursacht worden sein.

Dabei können die fehlerhaften 15-Minuten-Verbrauchswerte (evtl. nur teilweise) z.B. über View exportiert, über eine Tabellenkalkulation korrigiert und, wie hier beschrieben, über die Versorgerlastgänge importiert werden. Die Daten werden 1:1 im Rohformat in die Datenbank gespeichert. Daher sind evtl. vorhandene Wandlerfaktoren durch das Rückberechnen über den Kehrwert des Wandlerfaktors manuell in der Tabellenkalkulation zu korrigieren. Somit ist es auch bedingt möglich, automatisch erfasste Zählerstandswerte (Erfassungstyp „Stand“) zu korrigieren. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich dabei um kurzzeitige Störungen handelt und die Zählerstände nach der „Störbeseitigung“ wieder stimmig sind. Der Export von 15-Minuten-Zählerständen ist in der ENerGO®+-Oberfläche nur über ein OpenReport-Script möglich.

Scriptbeispiel für OpenReport, um die erfassten 15-Minuten-Zählerstände einer Messstelle zu ermitteln und für den Versorgerlastgang exportieren/umkonvertieren /korrigieren sowie importieren zu können. Die Durchführung wird in 9.2 beschrieben.

Alle Messdaten der Messstelle „074EKKQ131WA“ in dem Zeitraum vom 15.01.2009 00:15 bis einschl. 16.01.2009 00:00 anzeigen (entspricht Tagsdatensatz).

```
select Datum, Wert, Einheit from std_datan where datum between '2009-01-15 00:15' and '2009-01-16 00:00' and stdid in (select stdid from std_muss where mессstelle='074EKKQ131WA') order by Datum
```

Optimierte Variante mit korrekter Formatierung 1:1 im Format für den Lastgangimport

```
SELECT DATE_FORMAT(Datum,GET_FORMAT(DATE,'EUR')) AS  
Datum,DATE_FORMAT(Datum,GET_FORMAT(TIME,'ISO')) AS Zeit, Wert FROM std_daten  
where datum between '2009-01-15 00:15' and '2009-01-16 00:00' and stdid in (select  
stdid from std_muss where messstelle='074EKKQ131WA')
```

7.11.4. Data Studio für ENerGO®+

Eine weitere, deutlich komfortablere Alternative, zur Lastgang-Datenkorrektur steht mit „Data Studio für ENerGO®+“ zur Verfügung. Dies ist ein speziell für ENerGO®+ entwickeltes leistungsstarkes Softwaretool, welches Datenlücken auffindet und die Korrektur über eine intuitive Benutzeroberfläche, Menügeführt ermöglicht. Dabei stehen verschiedene Möglichkeiten der Ersatzwertbildung zur Verfügung. Entweder klassisch über eine lineare Interpolation oder komplexer mit der 1/4 genauen Ersatzwertbildung über die Durchschnittslastwerte von drei Vorwochen.

Die DataStudio Lizenz ist für geschulte ENerGO®+ Kunden kostenfrei. Data Studio ist kein offizieller Bestandteil der ENerGO®+ Webapplikation.

Daher ist eine vom Webserver unabhängige Installation auf dem Server bzw. den Arbeitsplatz Rechner des Bedieners notwendig. Zudem muss für DataStudio ein eigener MySQL-Benutzer im Datenbanksystem angelegt werden.

Die Installation in Abstimmung mit Ihrer IT-Abteilung (lokale Adminrechte und gegebenenfalls nötige Anpassungen in der Firewallregel) sowie Konfiguration/Einrichtung für einen Nutzer mit Kurzeinweisung wird als preiswertes Dienstleistungspaket (via Fernwartung) angeboten.




Abbildung 105: Benutzeroberfläche Data Studio für ENerGO®+

8. Modul Expense

Das Modul Expense umfasst alle Aufgaben und Auswertungen des kaufmännischen Energiecontrollings bis hin zur Abrechnung oder Abrechnungsvorbereitung. Einerseits unterstützt das Expense-Modul erheblich die monatliche Verbrauchsermittlung und Plausibilisierung, andererseits stellen die tabellarischen und grafischen Auswertungen der Kosten-, Verbrauchs-, CO₂-, Primärenergie- und Kennzahlenseite einen wichtigen Schwerpunkt dar.

Expense baut ausschließlich auf monatsbezogenen Daten auf, die entsprechend als Monats- bzw. Jahresauswertungen aufgerufen werden können.

8.1. ENerGO®+ Expense – Funktionsübersicht

Das Modul Expense gliedert sich in drei Hauptbereiche:

- Expense - Parametrierung (*Menü Engine*)
- Expense - Vorbereitung für Auswertungen (*Hauptmenü*)
 - Bilanzierung (Umlage auf Kosten, Gebäude, CO₂)
 - Verteilung (Verbrauchsermittlung)
- Expense Reports - Auswertungen (*Hauptmenü*)
 - Bilanzierung (Auswertung der Verbrauchswerte)
 - Tabellarische Monatsauswertungen
 - Tabellarische Jahresauswertungen
 - Grafische Auswertungen
 - Verteilung (Auswertung der verteilten Werte)
 - Tabellarische Monatsauswertungen
 - Tabellarische Jahresauswertungen
 - Grafische Auswertungen
 - Invoice (Erzeugen druckfertiger Energieabrechnungen)

8.2. Expense – Baumstruktur

Das Expense Modul umfasst folgende markierte Menüelemente. Die Baumstruktur variiert mit den eingesetzten Modulen und den für Ihren Nutzer freigegebenen Berechtigungen. Daher könnte Ihr Menübaum von der unteren Darstellung gegebenenfalls abweichen.



Abbildung 106: ENerGO®+ Expense: Menüpunkte und Durchführungsreihenfolge

8.3. Expense – Parametrierung (Menü Engine)

Bevor Sie mit Expense arbeiten können, ist eine Grundparametrierung über die Engine Basiseinstellungen durchzuführen (siehe Kapitel 6.3).

Haben Sie die Engine-Basiseinstellungen durchgeführt, können Sie über **<Engine> <Expense>** die nötigen Grundparameter für die Expense-Auswertungen setzen.

Das Expense-Menü für die Parametrierung umfasst folgende Einstellungen:

- Bilanzierungstermine: Pflege der monatlichen Abrechnungszeiträume
- Abrechnungsfaktoren: Eingabe der Umrechnungsfaktoren, gemessene – abgerechnete Einheit
- Tarife: Pflege von z.B. internen oder externen Abrechnungstarifen
- Tarife-Zeitplaner: Detailparametrierung der Tarife wie HT/NT oder variable Tarifzeiten
- Feiertage: Pflege von Feiertagen für Berücksichtigung bei Sondertarife
- Primärenergie
- CO₂-Faktoren
- Lieferanten: Pflege der Energielieferanten mit Ansprechpartner
- Vertragsdaten: Pflege der Energieverträge
- Bereiche/Kunden: Pflege der Bereiche und Kunden
- Kostenstellen: Pflege der Kostenstellenstruktur
- Gebäude/Anlagen: Pflege der Gebäude- und Anlagendaten
- Messstelle/Tarife: Zuordnung der Zähler zu den Tarifen
- Messstelle/Kosten/Gebäude: Zuordnung der Zähler zu Kostenschwerpunkten, Gebäude und Anlagen

Die Parametrierung kann in zwei Stufen erfolgen, die aufeinander aufbauen. In der Tabelle können Sie entscheiden, welchen Funktionsumfang Sie wünschen und wie tief Sie dazu in die Parametrierung einsteigen müssen.

Expense Parametrierstufe	Wird benötigt für ...	Kapitel
Minimale Expense Parametrierung	...die reine, monatliche Verbrauchsauswertung	Parametrierung 8.4, Vorbereitung: 8.17, 8.18 Auswertungen: 8.20
Vollständige Expense Parametrierung	... den kompletten Funktionsumfang inkl. Kostenberechnung, Verteilung nach Kostenstellen, Gebäude, Bereiche, CO ₂ usw.	Parametrierung: ab 8.4 Vorbereitung: ab 8.12 Auswertungen: ab 8.20

Tabelle 21: Stufen der Expense-Parametrierung

8.4. Bilanzierungstermine: Pflege der Abrechnungszeiträume

Als Bilanzierungszeitraum werden die monatlichen Anfangs- und Endtermine für eine Abrechnung bezeichnet. Die vordefinierten Standard-Bilanzierungszeiträume sind variabel in einer reinen ENerGO®+ Engine-Lizenz oder fixiert in ENerGO®+ Start vorparametriert. Hier ist als Anfangs- und Endtermin jeweils der 1. Tag des Monats um 00:00 Uhr bis zum ersten Tag des Folgemonats vorparametriert. Das Vorhandensein der vorparametrierten Monate ist für die manuelle Eingabe relevant, da hier auch ohne ENerGO®+ Expense Verbrauchs- und Zählerstandeingaben durchgeführt werden können und diese mit der ENerGO®+ View-Verbrauchsermittlung auswertbar sind (siehe 6.9 und 7.6).

Mit einem lizenzierten Expense können Sie jedoch über diesen Menüpunkt freie Zeiträume innerhalb einer Monatsabrechnung bis auf die ¼ Stunde genau definieren.

Die gewählten Zeiten müssen direkt aneinander anschließen, um Abrechnungslücken zu vermeiden und sich auf monatliche Zeiträume beziehen zu können. Sie sind jedoch so flexibel einzugeben, dass individuelle zeitliche Vorläufe eingeräumt werden können, um den Terminvorgaben der Abrechnungsabteilung fristgerecht nachzukommen.

Z.B. könnte ein Monatszeitraum immer vom 28. des Vormonats bis 28. des aktuellen Monats gehen, um noch Prüfungsspielraum zu haben, wenn die Abrechnungsdaten am 1. des Folgemonats zu SAP übergeben werden müssen.

Ein anderer Grund für eine durchzuführende Anpassung der Vorgabe besteht darin, dass mit manuell abgelesenen Zählerständen gearbeitet wird. Dies kann der Fall sein, wenn im System ein Großteil der Zähler über eine manuelle Eingabe erfasst wird. Dann ist es eventuell sinnvoll, bei der Abrechnung einen realen Tag oder noch genaueren Zeitpunkt der Ablesung zu definieren. Daher ist eine Anpassung erforderlich, da die Zählerstände in der Regel 2-3 Werktage vor Monatsende vor Ort abgelesen werden.

Der Bilanzierungszeitraum für den Monat April kann sich dann z.B. vom 27.03 07:00 Uhr bis zum 30.04 07:00 Uhr erstrecken. Der Folgemonat Mai würde dann ab dem 30.04 07:00 beginnen und zum Zeitpunkt der nächsten Ablesung, z.B. am 29.05 um 07:00 Uhr, enden.

Ist auch hier eine automatische Erfassung vorhanden, wird für die Abrechnung der gleiche Zeitpunkt mit den in diesem Zeitraum gemessenen Werten verwendet.

8.4.1. Neuen Bilanzierungszeitraum erstellen

Wählen sie aus dem Menü **<Bilanzierungstermine> <anlegen>**

Ein neuer Abrechnungszeitraum enthält automatisch das Ende des letzten Abrechnungs-Zeitraums als Vorschlag für das Beginn-Datum, um das direkte Aneinandergrenzen der Zeiträume sicherzustellen. Sie müssen hier also lediglich den „Bis“ Zeitpunkt pflegen und auf „speichern“ klicken.

Bilanzierungszeiträume (Termine) anlegen

Willkommen, Frau/Herr Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
 - anzeigen
 - ändern
 - anlegen**
 - Abrechnungsfaktoren
- Tarife
- Tarife-Zeitplaner
- Lieferanten
- Vertragsdaten
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- Zum Hauptmenü**

Letzter Bilanzierungszeitraum: Dezember 2008 (01.12.2008 00:00 - 01.01.2009 00:00)

Neuer Bilanzierungszeitraum: Januar 2009

Von (dd.mm.YYYY hh:mm): 01.01.2009 00:00 (default: 00:00)

Bis (dd.mm.YYYY hh:mm): 01.02.2009 (default: 00:00)

Speichern Abbrechen

Datumskalender - Mozilla Fir...
http://energoplus01/energoplus_leer/

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Fertig

Abbildung 107: Neuen Bilanzierungstermin anlegen

8.4.2. Bilanzierungszeitraum ändern

Wählen Sie aus dem Menü **<Bilanzierungstermine> <ändern>** und klicken Sie in die zu ändernde Zeile.

Achtung, bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Die Änderung eines Bilanzierungszeitraums hat folgende Auswirkungen auf bereits bilanzierte Zähler:

- Der Bilanzierungstermin kann nicht mehr geändert werden, wenn für diesen Termin schon eine SAP-Datei zur Abrechnung erzeugt wurde.
- Alle autobilanzierten Verbräuche für diesen Bilanzierungstermin werden gelöscht. Die Autobilanzierung muss danach erneut gestartet werden.
- Manuell bilanzierte Verbräuche bleiben erhalten und sollten noch einmal überprüft werden.
- Die für diesen Bilanzierungstermin erfassten Zählerstände der manuellen Zähler bleiben erhalten. Das zugehörige Datum wird auf das neue Bis-Datum gesetzt!
- Die Verteilung der Zähler muss überprüft werden, da sich der Verbrauch einiger Zähler durch die erneute Autobilanzierung geändert haben kann. Gegebenenfalls muss neu verteilt werden!

Bilanzierungszeiträume (Termine) anzeigen

Bilanzierungszeitraum	Von:	Bis:	Letzte Änderung	Bearbeiter
Mai 2009	01.05.2009 00:00	01.06.2009 00:00	28.04.2009	R.Schmidt
April 2009	01.04.2009 00:00	01.05.2009 00:00	02.09.2009	Administrator
März 2009	28.02.2009 00:00	27.03.2009 00:00	02.09.2009	Administrator
Februar 2009	29.01.2009 00:00	27.02.2009 00:00	02.09.2009	Administrator
Januar 2009	01.01.2009 00:00	29.01.2009 00:00	02.09.2009	Administrator
Dezember 2008	01.12.2008 00:00	01.01.2009 00:00	17.11.2008	R.Schmidt
November 2008	01.11.2008 00:00	01.12.2008 00:00	24.10.2008	R.Schmidt
Oktober 2008	01.10.2008 00:00	01.11.2008 00:00	24.10.2008	R.Schmidt
September 2008	01.09.2008 00:00	01.10.2008 00:00	24.10.2008	R.Schmidt
August 2008	01.08.2008 00:00	01.09.2008 00:00	11.08.2008	R.Schmidt
Juli 2008	01.07.2008 00:00	01.08.2008 00:00	20.06.2008	R.Schmidt
Juni 2008	01.06.2008 00:00	01.07.2008 00:00	05.08.2008	R.Schmidt
Mai 2008	01.05.2008 00:00	01.06.2008 00:00	17.06.2008	S.Müller
April 2008	01.04.2008 00:00	01.05.2008 00:00	17.06.2008	P.Meier
März 2008	01.03.2008 00:00	01.04.2008 00:00	17.06.2008	F.Huber
Februar 2008	01.02.2008 00:00	01.03.2008 00:00	17.06.2008	P.Meier
Januar 2008	01.01.2008 00:00	01.02.2008 00:00	17.06.2008	P.Meier

Abbildung 108: Liste der Bilanzierungstermine

Bilanzierungszeiträume (Termine) ändern

Termin auswählen: April 2009

Von (dd.mm.YYYY hh:mm): 27.3.2009 07:00

Bis (dd.mm.YYYY hh:mm): 30.4.2009 07:00

Abbrechen Zurücksetzen Speichern Löschen

Hinweis:

Die Änderung eines Bilanzierungszeitraums hat folgende Auswirkungen auf bereits bilanzierte Zähler:

- Der Bilanzierungstermin kann nicht mehr geändert werden, wenn für diesen Termin schon eine SAP-Datei zur Abrechnung erzeugt wurde.
- Alle autobilanzierten Verbräuche für diesen Bilanzierungstermin werden gelöscht. Die Autobilanzierung muss danach erneut gestartet werden.
- Manuell bilanzierte Verbräuche bleiben erhalten und sollten nochmal überprüft werden.
- Die für diesen Bilanzierungstermin erfassten Zählerstände der manuellen Zähler bleiben erhalten. Das zugehörige Datum wird auf das neue Bis-Datum gesetzt!
- Die Verteilung der Zähler muß überprüft werden, da sich der Verbrauch einiger Zähler durch die erneute Autobilanzierung geändert haben kann. Gegebenenfalls muß neu verteilt werden!

Datumskalender - Mozilla Fir...
http://energoplus01/energoplus/photos/

April 2009

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

Fertig

Abbildung 109: Ändern der Bilanzierungstermine und Hinweise

Die minimale Expense-Parametrierung ist damit abgeschlossen. Sofern Sie keinen Expense-Verteilungsreport für Kostenauswertungen, Kostenstellen, Gebäude, Bereiche, CO₂ usw. durchführen wollen, können Sie mit dem Kapitel 8.17 Bilanzierung (Verbrauchsermittlung) fortfahren.

8.5. ENerGO®+ Expense-Verteilungskonzept planen

Bevor Sie anfangen, Ihr System weiter zu parametrieren, ist es sinnvoll, sich mit der ENerGO®+-Arbeitsweise und dem Konzept der Expense Energie- und Kostenverteilung vertraut zu machen. Auf den nächsten Seiten werden daher die wichtigsten Objekte sowie deren Zusammenhänge erläutert. Damit haben Sie einen ersten Überblick, wie Sie den Aufbau der ENerGO®+ planen und umsetzen können. Die weitere Durchführung, wird im nächsten Kapitel (8.12) beschrieben.

Ein Verteilschlüssel kann für Anwender der ENerGO®+ sehr unterschiedlich sein.

ENerGO®+ bietet hierzu einen flexiblen Standardweg an, der zum einen darin besteht, abrechnungsrelevante Messstellen auf einen oder mehrere Tarif(e) zu verteilen. Zum anderen kann jede Messstelle einer oder mehreren Kostenstelle(n), Gebäude(n) oder Anlagen prozentual zugeordnet werden (siehe Abbildung 110).

Expense arbeitet dabei grob gegliedert mit vier Hauptobjekten, die miteinander verknüpft werden können.

- Messstellen
- Bereiche und Kunden
- Kostenstellen (Aufträge und Projekte)
- Gebäude und Anlagen




Abbildung 110: ENerGO®+ Expense-Verteilungskonzept

8.5.1. Messstellen

Ihre gemessenen Verbräuche und Zähler werden in ENerGO®+ als Messstellen abgebildet. Die Erstellung und der Umgang ist detailliert in Kapitel 6.5 beschrieben. Der Verbrauch der Messungen wird durch Expense ermittelt und nach den von Ihnen definierten Vorschriften prozentual auf Kostenstellen, Gebäude und Anlagen verteilt.

Abbildung 111: Messstellen

8.5.2. Bereiche / Kunden

Hier werden Gruppierungen gebildet, die im industriellen Umfeld „Unternehmensbereiche“ darstellen können. Im kommunalen Umfeld versteht man darunter „Liegenschaften“ oder „Organisationseinheiten“, in Industrieparks „Kunden“ und in Liegenschaftsverwaltungen „Mieter“.

Der Aufbau kann nach den Bereichen eines Unternehmens gegliedert sein, z.B. Produktion, Entwicklung, Verwaltung, Marketing, Logistik oder ähnlich.

Eine weitere Möglichkeit, die Bereiche zu bilden, ist die Standortbenennung, z.B. Filiale München, Filiale Berlin, Filiale Frankfurt, Nord-, West-, Süd-, Ost-Areal usw.

Sie können Ihre Bereiche jedoch auch nach Medien, Produktgruppen oder Ähnlichem aufschlüsseln.

Da die Aufteilung sehr häufig auch nach Mietern bzw. Kunden üblich ist, können Sie in den Bereichen auch Details für die Energieabrechnung, wie etwa den Namen, Ansprechpartner und die Adresse des Rechnungsempfängers, hinterlegen. Für jeden Bereich kann eine separate Rechnung generiert werden, die in dem optionalen Expense-Modul für die Rechnungserzeugung (Add-On invoice, siehe 12.5) ausgegeben wird.

Über die Administration ist es auch möglich, den Objektzugriff über die Bereiche zu steuern. D.h. die Nutzer bekommen nur die Messstelle und Kostenstellen in ENerGO®+ angezeigt, die über die Kostenstellen und den zugeordneten Bereich verknüpft sind (siehe 13.3.2).

Bereiche und Kunden anzeigen

Bereich	Bemerkung	Rechnungsempfänger	Ansprechpartner	Aktion: ?
Allgemeiner Bereich	interner Bereich	Bereichsleitung	Frau Kurz	[Icon] [X]
Entwicklung Bereich 1	interner Bereich	Entwicklungsleitung	Herr Dr. Günther	[Icon] [X]
Entwicklung Bereich 2	interner Bereich	Entwicklungsleitung	Herr Dr. Günther	[Icon] [X]
Liegenschaft München	interner Bereich	Arealverwaltung	Herr Hauser	[Icon] [X]
Logistik	interner Bereich	Leiter Logistik	Herr Leitner	[Icon] [X]
Produktion	interner Bereich	Produktionsleitung	Frau Meier	[Icon] [X]
Produktion Standort 01	interner Bereich	Produktionsleitung	Frau Meier	[Icon] [X]
Verwaltungs GmbH	interner Bereich	Bereichsleitung	Herr Hauser	[Icon] [X]
Bau 031	interner Bereich	Gebäudeadministration	Herr Hauser	[Icon] [X]
Bau 033	interner Bereich	Gebäudeadministration	Herr Hauser	[Icon] [X]
Bau 034	interner Bereich	Gebäudeadministration	Herr Hauser	[Icon] [X]

Bereich	Entwicklung Bereich 1
Bemerkung	interner Bereich
Rechnungsempfänger	BERG GmbH
Ansprechpartner	Herr Dr. Günther
Kundennummer	2893823
Strasse / Hausnummer	Fraunhoferstr. 22
PLZ	82152
Ort	Martinsried

Abbrechen Zurücksetzen Speichern

Abbildung 112: Expense, Bereiche und Kunden

8.5.3. Kostenstellen (Aufträge, Projekte)

Als Kostenstellen (Aufträge, Projekte) werden betriebswirtschaftlich als Verrechnungsobjekte bezeichnet. Im Industriebereich sind diese in der Regel durch ein ERP-System, wie z.B. SAP, vordefiniert. Hierbei wird ein strukturiertes Bezeichnungssystem verwendet, dieses wird auch oft als „Kostenstellennummer“ bezeichnet. Ein ERP-System untergliedert die Objekte noch nach Kostenstelle, Aufträge und Projekte. Dieses vorhandene System kann, auch im Hinblick auf den ERP/SAP-Export, entsprechend in ENerGO®+ eingepflegt werden. Dabei kann es sich ähnlich wie bei den Bereichen z.B. um Abteilungen, Produktionsgruppen, Kunden und Mieter handeln. Der Unterschied besteht in der Gliederung. Die Kostenstellen werden über die Bereiche zusammengefasst. Dabei ist es durchaus üblich, dass ein Bereich mehrere Kostenstellen beinhaltet. Es kann aber auch Bereiche geben, die nur eine Kostenstelle besitzen. Wenn Sie lieber ohne real vorhandenes Kostenstellensystem arbeiten wollen, besteht auch die Möglichkeit, die ENerGO®+-Kostenstellen als „Unterbereiche“ zu verstehen und hier Ihre Bereiche detaillierter aufzuschlüsseln und nachzubilden. Statt einer Nummer können Sie in das Feld Kostenstelle also in diesem Fall auch direkt die Klartextbezeichnung des „Unterbereichs“ eingeben.

Kostenstellen und Bereiche anzeigen					
Kostenstelle:	Beschreibung:	Verteilungsart:	Bereich	Gültig ab	?
1001100101	Erdgas 22mbar	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000	
1001100105	Eigenstrom	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000	
1001100106	Arealstrom	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000	
1001100107	Trinkwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000	
1001100108	Grundwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000	
1001100109	Rheinwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000	
1001100110	Fabrikwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000	
1001100111	Museum	Kostenstelle	Verwaltung	Januar 2000	
183282	Aufzug	Kostenstelle	Allgemeiner Bereich	Januar 2000	
183824	Hof	Kostenstelle	Allgemeiner Bereich	Januar 2000	
298391	Abteilung A	Kostenstelle	Entwicklung Bereich 1	Januar 2009	
298392	Abteilung B	Kostenstelle	Entwicklung Bereich 1	Januar 2009	
298393	Abteilung C	Kostenstelle	Verwaltungs GmbH	Januar 2009	
715551	Produktion A	Kostenstelle	Produktion Standort 01	Januar 2009	
715552	Produktion B	Kostenstelle	Produktion Standort 01	Januar 2009	
B100.00139.20.2.9.10	Putzer	Kostenstelle	Bau 050	Januar 2000	
B100.00139.20.2.9.10	Laborgebäude	Kostenstelle	Entwicklung	Januar 2009	
B100.00139.20.2.9.11	Lagergebäude	Kostenstelle	Bau 041	Januar 2009	
B100.00139.20.2.9.23	Fabrikationsgebäude	Kostenstelle	Bau 050	Januar 2000	
B100.00139.20.2.9.72	Lagergebäude	Auftrag	Bau 041	Januar 2000	
B100.00139.20.2.9.93	Bau 29	Kostenstelle	Bau 028	Januar 2000	
B100.00176.98.7.3.09	Verwaltungsgebäude	Kostenstelle	Verwaltung	Januar 2009	

Abbildung 113: Expense, Kostenstellen

8.5.4. Gebäude und Anlagen

ENerGO®+ behandelt Gebäude und Anlagen gleichwertig. Die Kosten- und Verbrauchszuordnung auf Kostenstellen kann alternativ oder gleichzeitig auch auf Gebäude bzw. Anlagen angewendet werden. Dafür stehen in Expense Gebäude- bzw. Anlagen- spezifische Auswertungen zur Verfügung. An dieser Stelle können zusätzlich weitere Angaben wie Netto-Grundfläche (NGF), Baujahr, Personen und weitere, frei definierbare Kenngrößen eingetragen werden, die für eine Kennwert-Bildung herangezogen werden können. Die eingegebenen Kenngrößen werden bei Änderungen automatisch historisiert

Gebäude/Anlagen anzeigen								
Gebäude/Anlage:	Beschreibung:	Art:	BRI (Volumen):	NGF:	Baujahr:	Personen:	Gültig ab:	
Brunnenanlage	Trinwasserversorgung Industriebetrieb	Anlage			1931		Januar 2000	
Druckluftzeug	5 Kompressoranlagen Fa. Schmidt	Anlage			1978		Januar 2000	
Einkaufszentrum	Loop 8	Gebäude	188.900 m³	14.828	2005	355	Februar 2005	
Fremdfirma	Hutmanufaktur Chapeau Clap	Gebäude	16.000 m³	3.200	2000	300	Januar 2000	
Gymnasium	Johanneum Gymnasium	Gebäude	12.525 m³	9.800	1966	120	Januar 1998	
Hallenbad	Wellness-Center Biebesheim	Gebäude	33.500 m³	3.750	1984	150	Januar 2002	
Kindergarten	KiGa Pustelblume	Gebäude	450 m³	155	1972	48	Januar 2003	
Lackierstrasse	Lackierbetrieb Gutsperle	Gebäude	1.950 m³	288	1986	12	Januar 2000	
Montagehalle	Maibach Produktion	Gebäude	60.800 m³	7.600	1999	153	Januar 1999	
Rathaus	Rathaus Groß Zimmern	Gebäude	2.550 m³	580	1828	64	Januar 2000	
Rechenzentrum	Rechenzentrum	Gebäude	1.000 m³	290	2005	12	Januar 2005	
RZ_Kontrolle	Rechenzentrum	Gebäude	1.000 m³	290	2005	12	Januar 2005	
Seniorenwohnheim	Wohnheim Waldfrieden	Gebäude	5.625 m³	899	1998	77	März 1998	
Supermarkt	Filiale Heimstättenriedlung	Gebäude	2.900 m³	750	1991	66	Januar 2000	
Verwaltungsgebäude	Chemie- und Pharmakonzern	Gebäude	10.201 m³	1.102	1954	81	Januar 2000	

Abbildung 114: Expense, Gebäude und Anlagen

8.5.5. Verteilung Messstellen auf Kostenstellen und Gebäude/Anlagen

Die Verteilungsvorschrift wird in dem Menüpunkt **<Engine> <Expense> <Messst.-Kst.-Geb.>** durchgeführt und ist historisiert zu jedem Bilanzierungszeitraum änderbar. Dort werden den Messstellen direkt (100%) oder anteilig (prozentual) Kostenstellen/Anlagen und oder Gebäude zugeordnet. Die gesetzte Verteilungsvorschrift ist monatlich änderbar und funktional für Auswertungen und als Dokumentation historisiert. Die Durchführung wird in Kapitel 8.16 beschrieben.

Verteilungsweg:

Messstelle (Verbrauch) -> % -> Kostenstelle (mit Kostenstelle verknüpfter Bereich)
-> Gebäude/Anlage

Hinweis:

Der ENerGO®+-Verteilungsschlüssel basiert auf einer prozentualen Zuweisung. Andere Verteilungsvorschriften, wie z.B. nach Fläche (m²) oder Volumen (m³), sind nicht im ENerGO®+-Standard enthalten, können jedoch als kundenspezifische Sonderentwicklung umgesetzt werden.

Abbildung 115: Expense, Kostenstellen

Zuordnung der Messstellen zu Gebäuden und Kostenstellen anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Medium- - Erfassungsart- - Erfassungstyp- M_001286_S01 G014 MUC_W A3BKM GNM

Filterergebnis : Messstellen : 99 AKS: 97

Messstelle: **M_001286_S01** Bilanzierungstermin.: Mai 2009 01.06.2009 00:00 Uhr

Bezeichnung: **Hauptmessung Verwaltung und Entwicklung** Medium: **AS - Arealstrom** (Geb.: / R.:)

Bereich/Kunde:	Kostenstellen:	Beschreib./Flur:	Gebäude/Anlagen:	Anteil [%]:
Entwicklung Bereich 1	298391	Abteilung A	Bau 009	10,00
Entwicklung Bereich 1	298392	Abteilung B	Bau 009	20,00
Entwicklung Bereich 1			Summe:	30,00
Verwaltungs GmbH	298393	Abteilung C	Werkstatt	70,00
Verwaltungs GmbH			Summe:	70,00

Verteilungskontrolle:

Summe:	Kostenstellen:	Gebäude/Anlagen:
Verteilt: 100 %	298391 10 %	Bau 009 30 %
Nicht verteilt: 0 %	298392 20 %	Werkstatt 70 %
	298393 70 %	Summe
	Summe Kostenstellen 100 %	Gebäude/Anlagen 100 %

Abbildung 116: Expense, Kostenstellen

8.6. Abrechnungsfaktoren

Auf dieser Seite können Abrechnungsfaktoren angezeigt, geändert und angelegt werden. Um Änderungen vorzunehmen, wird die entsprechende Zeile angeklickt.

Ein Abrechnungsfaktor dient der Umrechnung von der Verbrauchseinheit in die Abrechnungseinheit einer Energieart, zum Beispiel:

- Medium, Energieart: Elektrizität
- Verbrauchseinheit: MWh
- Abrechnungseinheit: kWh
- Abrechnungsfaktor: 1000

Ein weiterer Einsatzzweck ergibt sich bei der Umrechnung von Wärme aus der Verbrauchsmenge in Normkubikmeter Nm³ in kWh oder MWh bzw. aus der Berücksichtigung des aktuellen Brennwertes für die Abrechnungsperiode.

8.6.1. Abrechnungsfaktoren anlegen

Wählen Sie aus dem Menü **<Abrechnungsfaktoren> <anlegen>** und geben Sie das Medium, die gemessene Verbrauchseinheit, die im Tarif verwendete Abrechnungseinheit und den gewünschten Umrechnungsfaktor ein. Fehlende Einheiten können im Änderungsmodus durch einen Klick auf die Einheiten-Spalten hinzugefügt werden (siehe Abbildung 117).

Die Zuweisung der Messstellen erfolgt automatisch, sobald einer Messstelle des gewählten Mediums ein Tarif mit der hier gesetzten Einheit verknüpft wird (siehe Kapitel 8.7).

Die korrekte Verwendung kann nach der Tarifzuweisung über die Messstellenverwaltung in dem Feld Abrechnungseinheit und Abrechnungsfaktor geprüft werden (siehe Abbildung 118 und 6.5.2.1).

Abrechnungsfaktoren anlegen ?

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Expense
Bilanzierungstermine
Abrechnungsfaktoren
anzeigen
ändern
anlegen
Tarife
Tarife-Zeitplaner
Lieferanten
Vertragsdaten
Bereiche/Kunden
Kostenstellen
Gebäude/Anlagen
Messst.-Tarife
Messst.-Kst.-Geb.
Zum Hauptmenü

Medium, Energieart:	Verbrauchseinheit	Abrechnungseinheit	Abrechnungsfaktor: ?
AS - Arealstrom, Arealstrom Wirk	kWh	GJ	0,278
DA - Dampf, Dampf	GJ	t	0,3482
DA - Dampf, Dampf	kg	t	0,001
FH - Fernwärme, Fernwärme	t	GJ	0,001
GA - Argon, Argon	kg	Nm3	0,5605
HG - Heizmedium Glycol, Heizmedium Glykol	GJ	t	0,3482
KK - Klimakälte, Klimakälte	kWh	GJ	0,0036
KK - Klimakälte, Klimakälte	m3	GJ	3,6
LB - Prozessluft, Prozessluft	kg	Nm3	0,7778
LD - Druckluft, Druckluft	kg	Nm3	0,7778
NR - Stickstoff reinst, Stickstoff reinst	kg	Nm3	0,7997
NT - Stickstoff techn, Stickstoff techn	kg	Nm3	0,7997
OE - Heizöl, Heizöl	kg	t	0,001
OE - Heizöl, Heizöl	m3	t	0,843

Medium, Energieart: AS - Arealstrom, Arealstrom Blind
DA - Dampf, Dampf
ES - Eigenstrom, Eigenstrom
FH - Fernwärme, Fernwärme
FS - Fremdstrom, Fremdstrom
GA - Argon, Argon
GC - Kohlendioxid, Kohlendioxid
GH - Erdgas 22 mbar, Erdgas 22 mbar
GH - Erdgas 5 bar, Erdgas 5,0 bar
GW - Grundwasser, Grundwasser
HG - Heizmedium Glycol, Heizmedium Glykol
KD - Kondensat, Kondensat
KK - Klimakälte, Klimakälte
LB - Prozessluft, Prozessluft
LD - Druckluft, Druckluft
NR - Stickstoff reinst, Stickstoff reinst
NT - Stickstoff techn, Stickstoff techn
OE - Heizöl, Heizöl

Speichern Abbrechen

Abbildung 117: Anlegen von Abrechnungsfaktoren

Messstellen - Datenblätter anzeigen ?

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

AS - Arealstrom - Erfassungsart: Stand 062EASQ000WE 000 EASQ131 _W _EVU

Filterergebnis : 64 AKS: 64

Allgemeine Stammdaten Betriebsdaten Betriebsmittel SPS / Fernauslesung **Energieverrechnung**

Kostenstellenzuordnung Tarifezuordnung

Messstelle: 062EASQ000WE Anlage: 000
Medium: AS - Arealstrom Teilanlage: EASQ131
Versorgte Gebäude: Gültig ab: 01.01.2000 00:00 Modul: _W
Technische Einrichtung: _EVU

Verwandte AKS:
061 EASQ131 _P _MAX
061 EASQ131 _P _MIN
061 EASQ131 _P _MITW

- Daten zur Energieverrechnung -

Messstellenbezeichnung: Einspeisung Strom Areal Messprinzip:
Messstellentyp: Real Erfassungsart: auto
Abrechnungszähler: Ja Erfassungstyp: Ja
Wandlerfaktor: 1 Stellenzahl: 8
Impulswertigkeit: 1 Nachkommastellen: 0
Fabr. Nr.: Auslesetur:
Verbrauchseinheit: kWh Abrechnungseinheit: GJ
Verbrauchsaktor: 1 Abrechnungsfaktor: 0,278

Bemerkung: Energieverrechnung

- Plausibilität -

Abweichung Vormonat [absolut]: 0 Max. Monatsverbrauch: 0
Abweichung Vormonat [%]: 0 Max. Spitzenlast: 0
Abweichung Vorjahresmonat [%]: 0 Autobilanzierung: Nein

Abbildung 118: Abrechnungsfaktoren, Prüfung der korrekten Verwendung

8.6.2. Abrechnungsfaktoren ändern

Die Durchführung von Änderungen erfolgt hier, wie bei fast allen Expense-Tabellen, zeilenweise.

Wählen Sie aus dem Menü **<Abrechnungsfaktoren> <ändern>** und klicken Sie in die zu ändernde Zeile. Führen Sie anschließend Ihre Änderungen durch und speichern Sie die geänderte Objektzeile ab.

Abrechnungsfaktoren ändern

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte in die entsprechende Zeile.

Medium, Energieart:	Verbrauchseinheit:	Abrechnungseinheit:	Abrechnungsfaktor:
AS - Arealstrom, Arealstrom Wirk	kWh	GJ	0,278
DA - Dampf, Dampf	GJ	t	0,3482
DA - Dampf, Dampf	kg	t	0,001
FH - Fernwärme, Fernwärme	t	GJ	0,001
GA - Argon, Argon	kg	Nm3	0,5605
HG - Heizmedium Glycol, Heizmedium Glykol	GJ	t	0,3482
KK - Klimakälte, Klimakälte	kWh	GJ	0,0036
KK - Klimakälte, Klimakälte	m3	GJ	3,6
LB - Prozessluft, Prozessluft	kg	Nm3	0,7778
LD - Druckluft, Druckluft	kg	Nm3	0,7778
NR - Stickstoff reinst, Stickstoff reinst	?	Nm3	0,7997
NT - Stickstoff techn, Stickstoff techn	bar	Nm3	0,7997
OE - Heizöl, Heizöl	GJ	t	0,001
OE - Heizöl, Heizöl	kg	t	0,845

Abbrechen Zurücksetzen Speichern Löschen

Abbildung 119: Ändern von Abrechnungsfaktoren

8.7. Tarife

Jeder Abrechnungszähler muss einem Tarif zugeordnet werden, da damit neben den Kosten vor allem die Einheit festgelegt wird, auf die die Verbräuche der Zähler zu bilanzieren sind. In den Stammdaten wird diese Einheit als Abrechnungseinheit ausgewiesen. Die Zuordnung der Messstellen zu den Tarifen erfolgt im Menü **<Messst.-Tarife>** (siehe 8.15).

Beispielsweise kann es für ein Medium Gas zwei Tarife für zwei gültige Energiearten „Gas-Arbeit“ und „Gas-Arbeit (Bau 90)“ geben. Es sind zwei Tarife für dieses Medium erforderlich, da durch die unterschiedlichen Energiearten der jeweils gültige Umrechnungsfaktor („Brennwert“) bestimmt wird (siehe Kapitel 8.6).

8.7.1. Tarife anlegen

Der Anzeigedialog der Tarife zeigt nur Energie- und Leistungsarten an, denen bereits ein Tarif zugeordnet ist. Dies führt gerade bei sehr vielen Medien zu einer besseren Übersicht, da hier nur die bisher abrechnungsrelevanten Medien aufgelistet werden. Über den Dialog stehen alle Medien zur Verfügung.

Wählen Sie aus dem Menü **<Tarife> <anlegen>** Ihr Medium aus, in dem ein Tarif angelegt werden soll. Die einzugebenden Pflichtfelder sind mit einem * (Stern) markiert.

Abbildung 120: Anlegen von neuen Tarifen, Energieartauswahl

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

*Tarifname:	*Einheit:	*Kosten:	Variable Kosten:	Währung:	MwSt. [%]:	Sender Kostenstelle:	*SAP Leistungsarten:	*Gültig ab:	Lieferant:	Vertrag:	CO2-Faktor
Eigenstrom	kWh	0,1283	0,1932	EUR	19	10000392	ENR001	Januar 2008			
Fremdstrom	kWh	0,1932	0,1932	EUR	19	10000393	ENR002	Januar 2009			
Arealstrom (intern)	kWh	0,1732	0,1732	EUR	19	10000394	NR003	Januar 2008	EVU München	S392839-323	-Energy Conversion-

Speichern Abbrechen

Abbildung 121: Anlegen von neuen Tarifen

Hier finden Sie die Beschreibung der einzelnen Felder. (* bed. Pflichtfeld)

Feld	Beschreibung
Tarifname*	Name des Tarifs
Einheit*	Abrechnungseinheit. Fehlende Einheiten können über den Link Einheit ergänzt werden.
Kosten*	Kosten einer Einheit in der angegebenen Währung
Variable Kosten	Relevant für ENerGO®+ bEfficient, wird für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwendet. Ohne Eingabe wird automatisch der bei den Kosten eingetragene Wert übernommen.
Währung	Abrechnungswährung. Die Standardvorauswahl ist EUR, diese kann global in der Administration angepasst werden.
MwSt [%]	Eingabe der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer. Die Standardvorauswahl ist 19, diese kann global in der Administration angepasst werden. Diese Information wird für die Energierechnung in dem Add-On invoice verwendet. ENerGO®+ rechnet nur mit den Netto-Kosten! Die Mehrwertsteuerangabe dient lediglich zur Information und kann in der kundenspezifischen Rechnung berücksichtigt werden. Möchten

	Sie alle Auswertungen auf Brutto-Angaben beziehen, so empfiehlt sich die Mehrwertsteuer zu den spezifischen Kosten hinzu zu addieren.
Sender Kostenstelle	Optionales Feld für die Verwendung für den Schnittstellen Export wie z.B. ERP-Systemen wie SAP. Die Senderkostenstelle ist ein Merkmal, das für die Rechnungsstellung wichtig sein kann und im Wesentlichen das hauseigene Gegenkonto darstellt.
SAP Leistungsarten *	Für Standardauswertungen und den ERP/SAP-Export relevantes Feld, daher Pflichtangabe. Leistungsarten sind Angaben, die in der Regel durch ein vorhandenes Abrechnungs- oder ERP-System, wie z.B. SAP, vorgegeben werden. Falls es keine Vorgaben gibt, dienen diese Angaben zur persönlichen Verdichtung der Verteilungsergebnisse. Z.B. können verschiedene Tarife in unterschiedlichen Energiearten derselben Leistungsart zugeordnet werden. Wichtig dabei ist die Verwendung derselben Tarifeinheit, da sonst unsinnige Werte zusammengestellt werden. Wenn Sie das Feld überhaupt nicht benötigen, tragen Sie einfach eine beliebige Zeichenfolge wie „STR01“ ein. Sie haben später die Möglichkeit dieses Feld nachzupflegen.
Gültig ab*	Gibt das allgemeine Datum des Tarifes vor, ab dem dieser mit Messstellen verknüpft werden darf. Bei der Verknüpfung wird dieses Datum vorgeschlagen, kann aber auch noch spezifisch für jede Messstelle angepasst werden. Wenn Sie die Tarife der letzten Jahre rückwirkend pflegen wollen, beachten Sie bitte den Absatz „Tarife ändern und historisieren“, Kapitel 8.7.2
Lieferant	Optionales Feld für Auswahl des Energielieferanten; die Pflege wird in Kapitel 8.11 beschrieben.
Vertrag	Optionales Feld für Auswahl des Energielieferanten; die Pflege wird in Kapitel 8.11 beschrieben.
CO ₂ -Faktor	Verknüpfung mit einem hinterlegten CO ₂ - oder Primärenergiefaktor für die CO ₂ -basierten Expense-Auswertungen. (OpenReport)

Tabelle 22: Felder für Tarifdefinition

8.7.2. Tarife ändern und historisieren

Die Tarife sind optional historisierbar. Alle Änderungsdetails wie Name, Preise, MwSt. usw. lassen sich durch das Anpassen des Datums durchgängig dokumentieren und werden bei der Berechnung berücksichtigt.

Die Vorteile der Historisierung bestehen in der übersichtlich dokumentierten Darstellung und dem geringeren Pflegeaufwand, da nur noch ein Tarif der Messstelle zugeordnet wird und Änderungen, wie z.B. Preis, Name usw., zentral gepflegt werden können.

Hinweis:

Wollen Sie alte Tarife der Vorjahre nachpflegen, müssen Sie auf das Gültigkeitsdatum bei der Erstellung des Tarifs achten. Dieses Datum muss dem „Gültig ab“ des ersten historischen Tarifes

entsprechen. Ein nachträgliches Ändern in die Vergangenheit ist nicht möglich. Der Tarif müsste in diesem Fall also gelöscht und neu angelegt werden.

Die Durchführung von Änderungen erfolgt hier, wie bei fast allen Expense-Tabellen, zeilenweise. Wählen Sie aus dem Menü **<Tarife> <ändern>** und klicken Sie in die zu ändernde Zeile.

Solange Sie das „Gültig ab“-Datum unberührt lassen, wird Ihr Tarif nicht historisiert. Die so durchgeführte Änderung wird nach dem Speichern für den aktuellen Tarif übernommen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie festgestellt haben, dass ein Feld fehlerhaft parametrisiert wurde.

Bei der Historisierung müssen Sie zusätzlich noch das Datum des neu gültigen Tarifes setzen. Der alte Tarif wird nach dem Speichern unten in den „historischen Daten“ angezeigt. Eine nachträgliche Änderung des alten Tarifs ist nicht mehr möglich (siehe Abbildung 122).

Tarife ändern

Energieart auswählen: AS - Arealstrom, Arealstrom Wirk
Leistungsarten: -SAP-Leistungsarten-

Tarifname:	Einheit:	Kosten:	Variable Kosten:	Währung:	MwSt. [%]:	Sender Kostenstelle:	SAP Leistungsarten:	Gültig ab:	Lieferant:
Arealstrom intern 2008	kWh	0,1732	0,1732	EUR	19	10000394	ENR00	Januar 2008	EVU München
Eigenstrom	kWh	0,1283	0,1932	EUR	19	10000392	ENR001	Januar 2008	
Fremdstrom	kWh	0,1932	0,1932	EUR	19	10000393	ENR002	Januar 2009	

Speichern Lösch

Tarif aus 2008 soll durch neuen Tarif 2009 historisiert werden

Tarifname:	Einheit:	Kosten:	Variable Kosten:	Währung:	MwSt. [%]:	Sender Kostenstelle:	SAP Leistungsarten:	Gültig ab:	Lieferant:
Arealstrom intern 2009	kWh	0,212	0,1732	EUR	19	10000394	ENR00	Januar 2009	EVU München
Eigenstrom	kWh	0,1283	0,1932	EUR	19	10000392	ENR001	Januar 2008	
Fremdstrom	kWh	0,1932	0,1932	EUR	19	10000393	ENR002	Januar 2009	

Speichern Lösch

Durchführung von Änderung(en) wie Tarifname und Kosten Anpassen des neuen "Gültig ab" Datums

Nach dem Speichern wird der historische Tarif unten aufgelistet

Tarifname:	Einheit:	Kosten:	Variable Kosten:	Währung:	MwSt. [%]:	Sender Kostenstelle:	SAP Leistungsarten:	Gültig ab:	Lieferant:
Arealstrom intern 2009	kWh	0,212	0,1732	EUR	19	10000394	ENR00	Januar 2009	EVU München
Eigenstrom	kWh	0,1283	0,1932	EUR	19	10000392	ENR001	Januar 2008	
Fremdstrom	kWh	0,1932	0,1932	EUR	19	10000393	ENR002	Januar 2009	

Abbrechen Zurücksetzen Speichern Lösch

Historische Daten

Tarifname:	Einheit:	Kosten:	Variable Kosten:	Währung:	MwSt. [%]:	Sender Kostenstelle:	SAP Leistungsarten:	Gültig ab:	Gültig bis:	Lieferant:	Vertrag:
<input checked="" type="checkbox"/> Arealstrom 2008	kWh	0,232	0,1732	EUR	19	10000394	ENR003	2008 01	2008 12	EVU München	S392839-323

Abbildung 122: Historisierung von Tarifen

8.8. Tarife-Zeitplaner und Feiertage

Über den Tarife-Zeitplaner können Sie auch komplexere Tarifstrukturen, mit dynamischen Kosten, bei unterschiedlich zu berücksichtigenden Zeiträumen mit ENerGO®+ abbilden. Somit ist es möglich, auch ohne getrennte Zählwerke Sondertarife für die Bilanzierung sowie Kostenauswertung zu berücksichtigen. Damit ENerGO®+ die aufgelaufenen Kosten korrekt aufteilen kann, werden hierzu Messstellen mit einer automatischen 1/4-Stunden Messdatenerfassung benötigt. Bei manuellen Messstellen werden weiterhin zwei getrennte Zählwerke benötigt, die über eine virtuelle Summenmessstelle bilanziert werden.

Zusätzlich ist ein bereits vorparametrierter Feiertageskalender für Deutschland, Österreich und der Schweiz enthalten, der individuell ergänzt und tariflich verknüpft werden kann.

Der klassische, einfache Anwendungsfall ist ein abzubildender Schwachlasttarif mit zwei unterschiedlichen Energiepreisen bei Hoch- und Niedertarif (HT/NT). Es sind jedoch auch komplizierte Konstrukte mit vielen Tarifarten und unterschiedlichsten Tarifzeiten kombinierbar.

Die Durchführung und Funktionsweise wird hier anhand einer klassischen HT/NT-Schwachlasttarifstruktur gezeigt. Diese Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass Sie bei intensiver Ausnutzung der Schwachlastzeit deutlich niedrigere Stromkosten ermöglichen.

Die Aufteilung der unterschiedlichen Tarifzeiten wird durch das EVU vertraglich festgelegt.

Beispieltarif:

Niedertarif (NT): MO-FR, 22:00-06:00 Uhr
Samstag ab 13:00 Uhr
Sonntag und gesetzliche Feiertage

Außerhalb der Niedertarifzeiten wird der gesetzte Hochtarif berechnet.

8.8.1. Voraussetzung für die Nutzung des Tarif-Zeitplaners

Voraussetzung für das Anlegen von Zeitplänen sind mindestens zwei vorhandene Tarife derselben Energieart, die wie unter 8.7 beschrieben erzeugt wurden. In unserem Beispiel sind das zwei Stromtarife (siehe Abbildung 123). Diese Tarife werden über den Tarif-Zeitplaner verknüpft. In dem Beispiel werden zusätzlich auch Feiertage berücksichtigt, die, wie in 8.8.2 beschrieben, vorab angelegt werden müssen.

Tarife anzeigen

Energieart auswählen: Strom, Strom - Arbeit

Leistungsarten: -SAP-Leistungsarten-

Tarifname:	Einheit:	Kosten:	Variable Kosten:	Währung:	MwSt. [%]:	Sender Kostenstelle:	SAP Leistungsarten:	Gültig ab:	Lieferant:	Vertrag:
STA_E10_MUON	kWh	0,211	0,171	EUR	19	100121	E10	Januar 2008	MUON	Strom Natur
STA_E10_MXX	kWh	0,191	0,191	EUR	19	100121	E10	Januar 2008	DEIN	Strom f
STA_E12_SWB_NT	kWh	0,127	0,127	EUR	19	100121	E12	Januar 2008	SWB	Strom f
STA_E13_SWB_HT	kWh	0,221	0,221	EUR	19	100121	E13	Januar 2008	SWB	Strom f

Historische Daten:

Tarifname:	TarifEinheit:	Kosten:	Variable Kosten:	Währung:	MwSt. [%]:	Sender Kostenstelle:	SAP Leistungsarten:	Gültig ab:	Gültig bis:	Lieferant:	Vertrag:	CO2-Faktor:	Löschdatum:	Löschgr:
------------	---------------	---------	------------------	----------	------------	----------------------	---------------------	------------	-------------	------------	----------	-------------	-------------	----------

Abbildung 123: Beispiel Tarife für die Verwendung mit dem Tarif-Zeitplan

Damit ENerGO®+ Expense den Tarif-Zeitplan berücksichtigt, müssen die Messstellen noch mit allen in Ihrem Zeitplan vorhandenen Tarifen verknüpft werden. Wie das in unserem Beispiel aussieht, können Sie aus Abbildung 124 entnehmen.

Zuordnung der Messstellen zu Energiearten und Tarifen anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

STA_E13_SWB_NT(E1) - Medium- - Erfassungstyp- EZ_STA_RO_01 EKZ ZAEHL1 STROM 1

Filterergebnis : Messstellen : 2 AKS: 2

Energieart:	Tarife:	Kosten:	Kosten/Einheit:	Leistungsarten:	Gültig ab:	Gültig bis:
Strom - Arbeit	STA_E12_SWB_HT	0,221	EUR/kWh	E12	Januar 2008	
Strom - Arbeit	STA_E13_SWB_NT	0,171	EUR/kWh	E13	Januar 2008	

Abbildung 124: Beispiel Tarifverknüpfung für die Verwendung mit dem Tarif-Zeitplan

8.8.2. Feiertage anlegen, ändern und löschen

Damit an Feiertagen unterschiedliche Tarife verwendet werden, können Sie diese in dem Menü **<Feiertage>** erstellen. Die Feiertage sind in Sets organisiert und können neben den Vorlagen für Deutschland, Österreich und der Schweiz beliebig mit eigenen tarifrelevanten Sondertagen ergänzt werden.

Um ein neues Set zu erstellen, klicken Sie auf **<Feiertage> <anlegen>**. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, wählen Sie das bei dem Tarif zu berücksichtigende Land sowie Bundesland/Kanton und klicken Sie anschließend auf speichern.

Im nächsten Fenster sind Sie im Änderungsmodus und haben die Möglichkeit, die Feiertage zu editieren und gegebenenfalls Sondertage zu ergänzen bzw. zu korrigieren.

Abbildung 125: Feiertage-Set anlegen

Abbildung 126: Feiertage-Set parametrieren

8.8.3. Tarif-Zeitplan anlegen

Erstellen Sie über Menü <Tarife-Zeitplaner> <anlegen> Ihren neuen Tarif-Zeitplan. Geben Sie einen passenden Namen für den Zeitplan ein und wählen Sie Ihre anzulegende Energieart aus, in der die gewünschten Tarife mit einem Zeitplan verknüpft werden sollen.

Anschließend können Sie anhand der vorhandenen Tarife einen Standardtarif (Default-Tarif) festlegen. Dieser ist immer dann aktiv, wenn kein anderer Tarif in einem Zeitfenster zugeordnet ist. Speichern Sie Ihren Zeitplan ab.

Berücksichtigt Ihr Tarif gesetzliche Feiertage, können Sie Ihre zuvor erstellten Feiertage-Sets hier mit Ihrem Tarif-Zeitplan verknüpfen.

berg

Willkommen,
Frau/Herr Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
- Abrechnungsfaktoren
- Tarife**
 - Tarife-Zeitplaner**
 - anzeigen
 - ändern
 - anlegen**
 - Feriensdays
 - Lieferanten
 - Vertragsdaten
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- Zum Hauptmenü**

Grafik - Steuerung

Tarife-Zeitplaner

Tarife-Zeitplaner anlegen

Schedule Name:

Energieart:

Default Tarife:

Ferienplan:

STA_E10_MUON
STA_E10_MXX
STA_E12_SWB_NT
STA_E13_SWB_HT

Speichern Abbrechen

Abbildung 127: Anlegen einer neuen Tarif-Zeitplanung

8.8.4. Tarif-Zeitplan festlegen und ändern

Nach dem Anlegen haben Sie die Möglichkeit, über den Kalender die Zeitpläne zu definieren. Dazu klicken Sie im rechten Bildschirmbereich unter Auswahl Tarife Ihren zu setzenden Tarif an. Ein kleiner Pfeil neben dem Tarifnamen kennzeichnet den aktiven Tarif.

Das Zuweisen der Tarife auf den Kalender kann auf zwei Arten erfolgen, die Sie auch kombinieren dürfen:

- Grafische Zuweisung von einzelnen Tarifen über das Ziehen mit der Maus
- Gruppierete Zuweisung von Blöcken über Tagesgruppen

Grafisches Zuweisen:

Durch einen Klick auf einen Wochentag in der Kopfzeile können Sie nun den selektierten Tarif entsprechend einsetzen. Dabei wird ein Tarifblock angehängt und mit dem aktiven Tarif gesetzt. Den Block können Sie anschließend innerhalb eines Tages mit der Maus 1/4-Stunden genau auf die gewünschte Größe in der Zeitskala ziehen. Dies funktioniert über das Berühren der rechten unteren Ecke eines Tarifblocks mit dem Mauscursor. (siehe Abbildung 128). Falsch angelegte Blöcke können Sie über das X-Symbol links oben wieder entfernen.

In unserem Beispiel setzen wir den Niedertarif **STA_E12_WSB_NT** aktiv und bilden die NT-Tarifzeit am **Montag** von **00:00 bis 06:00 Uhr** morgens ab. Anschließend klicken wir auf den HT-Tarif **STA_E13_WSB_HT** und füllen den **Tag** bis **22:00 Uhr** auf. Die restlichen zwei Stunden werden wieder in derselben Vorgehensweise auf NT gesetzt. So dass der Montag komplett eingerichtet ist.




Abbildung 128: Festlegen der Zeitpläne (grafische Methode)

Gruppiertes Zuweisen über Tagesgruppen:

Diese Vorgehensweise kann Zeit sparen, da die Tarifblöcke in Gruppen organisiert, in einem Rutsch für den ganzen Kalender zugewiesen werden können. Es empfiehlt sich vor allem dann, wenn an gleichen Tagen die gleiche Tarifstruktur herrscht.

Durch einen Klick auf Tagesgruppen können Sie in einem Menü nun die Wochentage auswählen sowie einen Start und Endzeitpunkt definieren. Durch mehrmaliges Anwenden hintereinander ist die Tarifstruktur schnell angelegt (siehe Abbildung 139).

Die einzelnen Wochentage führen wir nun in unserem Beispiel mit der zweiten Methode durch. Dazu klicken wir auf Tagesgruppen und wählen für unseren Tarif hintereinander die in den Tabellen hinterlegten Parameter.

Nach dem Speichern ist der Tarifplan fertig gestellt.

Tarif auf NT gesetzt:

Tag	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt
Mo.-Sa.	00:00 Uhr	06:00 Uhr
Mo.-Fr.	22:00 Uhr	24:00 Uhr
So. und Feiertag	00:00 Uhr	24:00 Uhr
Sa.	13:00 Uhr	24:00 Uhr

Tabelle 23: Beispiel setzen von Tagesgruppen (NT)

Tarif auf HT wechseln:

Tag	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt
Mo.-Fr.	06:00 Uhr	22:00 Uhr
Sa.	06:00 Uhr	13:00 Uhr

Tabelle 24: Beispiel setzen von Tagesgruppen (HT)

berg

Willkommen, Frau/Herr Administrator

Tarife-Zeitplaner ändern

ändern Schedule

Um ein neues Tariffenster hinzuzufügen, wählen Sie bitte den Tarif aus und klicken dann entweder auf den Namen des Wochentages oder auf 'Gruppenfenster'

Name: STA_SWB

Select Tarife:

- STA_E10_MUON
- STA_E10_MXX
- STA_E12_SWB_HT
- STA_E13_SWB_NT

1. Tarif auswählen

2. Tagesgruppen Menü aktivieren

3. Parameter setzen und einfügen

4. nächsten Tarif auswählen ...

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. Feiertag

Startzeit: 22:00 Endzeit: 24:00

Einfügen

Abbildung 129: Festlegen der Zeitpläne (Gruppenmodus)

8.8.5. Anwendung der Tarifzeitplanung in den Expense-Reports

Die variablen Tarifplanungen werden nach der Bilanzierung in folgenden Expense-Reports im Detail aufgeschlüsselt.

<Expense-Reports> (8.20)

- **Bilanzierung (Verbrauchsermittlung)**
 - Tab. Monatsauswertung (entspricht dem Menüpunkt Plausibilisierung 8.18.6) (Beispiel siehe Abbildung 130)
 - Grafische Auswertung (grafische Messstellen, Verbrauchsdarstellung) (Beispiel siehe Abbildung 131)
- **Verteilung (Umlage auf Kosten, Gebäude, CO₂)**
 - Tab. Monatsauswertungen (tabellarische Auswertung monatlich, aus Sicht der...)
 - Vert. Messstelle (...verteilten Messstellen) (Beispiel siehe Abbildung 132)
 - Vert. Kostenstelle (...verteilten Kostenstelle)
 - Vert. Gebäude (...verteilten Gebäuden)
 - Vert. Bereich (...verteilten Bereichen)
 - Tab. Jahresauswertung (tabellarische Auswertung jährlich, aus Sicht der...)
 - Vert. Medium (...verteilten Medien) (Beispiel siehe Abbildung 133)



Bilanzierungsübersichten anzeigen

Messstellengruppe: Bilanzierungstermin:

Willkommen, Frau/Herr Administrator

Bilanzierung

- Messstelle
- Autobilanz
- Plausibilisierung
- Zum Hauptmenü

Gefundene Messstellen:

Messstelle:	Bilanzierter Verbrauch:	Vorgeschlagener Verbrauch:	Generierungsart:	Bearbeiter:	Bemerkung:
DI_STA_RO_01	44.793,800 kWh	44.793,800 kWh	auto	Günther	
EZ_STA_RO_01	406.600,000 kWh	406.600,000 kWh	auto	Administrator	217600 kWh (STA_E13_SWB_HT), 189000 kWh (STA_E12_SWB_NT)
EF_STA_RO_01	518.353,000 kWh	518.353,000 kWh	auto	Günther	
GY_STA_RO_01	96.240,000 kWh	96.240,000 kWh	auto	Günther	
HB_STA_RO_01	563.990,000 kWh	563.990,000 kWh	auto	Günther	
KI_STA_RO_01	17.771,500 kWh	17.771,500 kWh	auto	Günther	
LA_STA_RO_01	342.130,000 kWh	342.130,000 kWh	auto	Günther	

Abbildung 130: Expense-Auswertung mit Tarif-Zeitplan (Verbrauch, Plausibilisierung)




Abbildung 131: Expense-Auswertung mit Tarif-Zeitplan (Grafische Verbrauchsauswertung)

berg

Willkommen,
Frau/Herr Administrator

Verteilung

- Tab. Monatsauswertung**
- Vert.-Messstelle
- Vert.-Gebäude
- Vert.-Kostenstelle
- Vert.-Bereich
- Tab. Jahresauswertung
- Grafische Auswertung
- Gleitender Jahresverbrauch
- Energielabel
- Dashboardanalyse
- Zum Hauptmenü

Verteilung Messstelle

Vorfilter:

Medium: Tarif (Leistungsart): Erfassungstyp:

Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 52 AKS: 49

Messstelle:	Verbrauch:	Kosten:
EZ_STA_RO_01	406.600,000 kWh	72.092,60 EUR

Medium:	Bezeichnung:
Strom	Stromverbrauch Einkaufszentrum Loop 8

Bilanzierungstermin:	
Januar 2010	(01.01.2010 00:00 - 01.02.2010 00:00)

Gebäude/Anlage:	Kostenstelle:	Bereich:	Leistungsart:	Verbrauch/Menge:	Kosten:	Kosten-Anteil:
Einkaufszentrum				406.600,000 kWh	72.092,60 EUR	100,00 %

Kostenstelle:	Gebäude/Anlage:	Bereich:	Leistungsart:	Verbrauch/Menge:	Kosten:	Kosten-Anteil:
100301		Musterstadt Mühlthal		406.600,000 kWh	72.092,60 EUR	100,00 %
	Einkaufszentrum		STA_E12_SWB_NT(E12)	189.000,000 kWh	24.003,00 EUR	33,29 %
	Einkaufszentrum		STA_E13_SWB_HT(E13)	217.600,000 kWh	48.089,60 EUR	66,71 %
100301		Musterstadt Mühlthal		406.600,000 kWh	72.092,60 EUR	100,00 %

Abbildung 132: Expense-Auswertung mit Tarif-Zeitplan (Tab. Vert. Monatsauswertung)

berg

Willkommen,
Frau/Herr Administrator

Verteilung

- Tab. Monatsauswertung
- Tab. Jahresauswertung**
- Vert.-Messstelle
- Vert.-Gebäude
- Vert.-Kostenstelle
- Vert.-Medium**
- Vert.-Bereich
- Messst.-Ebenen

Tabellarische Verteilung: **Medium**

			Jan 10		Feb 10		Mar 10		Kosteneinheit: EUR	
Medium	Tarif:	Tarifeinheit:	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Gesamtverbrauch	Gesamtkosten
Strom	STA_E10_MXX	kWh	2.170.468,728	441.835,82					2.170.468,728	441.835,82
	STA_E12_SWB_NT	kWh	189.000,000	24.003,00					189.000,000	24.003,00
	STA_E13_SWB_NT	kWh	403.004,515	89.064,00					403.004,515	89.064,00

Abbildung 133: Expense-Auswertung mit Tarif-Zeitplan (Tab. Vert. Jahresauswertung)

8.9. Primärenergie

Diese Funktion ist noch nicht vollständig implementiert.

8.10. CO₂-Faktoren

Diese Funktion ist noch nicht vollständig implementiert.

8.11. Lieferanten und Vertragsdaten

ENerGO®+ bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Energielieferanten sowie die dazu passenden Vertragsdaten mit Laufzeit und Kündigungsfristen zu pflegen und den entsprechenden Tarifen zuzuordnen. Dadurch haben Sie stets den Überblick über Ihre laufenden Verträge sowie die Ansprechpartner Ihrer Energielieferanten. Sind Vertragslaufzeiten und eine Kündigungsfrist gesetzt, informiert Sie ENerGO®+ direkt nach dem Login rechtzeitig darüber, wann bei welchen Verträgen die Kündigungsfristen demnächst ablaufen. Somit sind Sie informiert und können sich rechtzeitig nach einem neuen, evtl. für Sie günstigeren Vertrag erkundigen (siehe Abbildung 138).

Wurden die Lieferanten und Verträge in den ENerGO®+-Tarifen verknüpft, besteht im Anzeigemodus die Möglichkeit, mit einem Klick auf das Objekt die verwandten Tarife dazu anzuzeigen. Die Tarife sind hier als Link angelegt und per Klick direkt zugänglich.

Die Durchführung zum Erstellen und Ändern ist selbsterklärend und wird in den Abbildungen unten illustriert.

berg Lieferantendaten anzeigen ?

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
- Abrechnungsfaktoren
- Tarife
- Tarife-Zeitplaner
- Lieferanten**
 - anzeigen
 - ändern
 - anlegen
 - Vertragsdaten
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- Zum Hauptmenü

Lieferant (Firmierung):	Ansprechpartner:	Anschrift:	Kundennummer:	Vertragskonto:	Aktion:
BERG GmbH	Herr Kundenbetreuer	Fraunhoferstr. 22	1893891	2018327	
EVU München	Herr Ansprechpartner	Energiesstraße 132	2039289	5026317	
Verwandte Tarifliste Arealstrom intern 2009 Trinkwasser 2009					
EVU Regional	Herr Kundenbetreuer	Ortstraße 3	88977891	501392	

Abbildung 134: Anzeigen der Lieferanten, Ändern über die Icons rechts (rote Markierung)

berg Lieferantendaten ändern ?

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
- Abrechnungsfaktoren
- Tarife
- Tarife-Zeitplaner
- Lieferanten**
 - anzeigen
 - ändern
 - anlegen**
 - Vertragsdaten
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- Zum Hauptmenü

Lieferant (Firmierung):	BERG GmbH
Ansprechpartner:	Herr Kundenbetreuer
Anschrift:	Fraunhoferstr. 22
Kundennummer:	1893891
Vertragskonto:	2018327

Abbrechen Zurücksetzen Speichern

Abbildung 135: Anlegen neuer Lieferanten

berg Vertragsdaten anzeigen ?

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
- Abrechnungsfaktoren
- Tarife
- Tarife-Zeitplaner
- Lieferanten
- Vertragsdaten**
 - anzeigen
 - ändern
 - anlegen
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- Zum Hauptmenü

Vertragsnummer:	Vertragsbeginn:	Vertragsende:	Vertragslaufzeit (Monate):	Kündigungsfrist (Monate):	Aktion:
SG02913211	01.01.2007	01.01.2010	36	6	
S392839-323	01.01.2008	01.01.2010	24	3	
W392112-883	01.01.2007	01.01.2010	36	12	
G392828-144	01.01.2007	01.01.2010	36	3	
Verwandte Tarifliste Argon 2009 Dampf 2009					

Abbildung 136: Anzeigen der Vertragsdaten, Ändern über die Icons rechts (rote Markierung)

berg Vertragsdaten anlegen ?

Willkommen,
Herr/Frau Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
- Abrechnungsfaktoren
- Tarife
- Tarife-Zeitplaner
- Lieferanten
- Vertragsdaten**
 - anzeigen
 - ändern
 - anlegen**
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- [Zum Hauptmenü](#)

Vertragsnummer: G392828-144

Vertragsbeginn: 01.01.2007

Vertragsende: 01.01.2010

Vertragslaufzeit (Monate): 36

Kündigungsfrist (Monate): 3

Abbrechen Zurücksetzen Speichern

Abbildung 137: Anlegen neuer Vertragsdaten




Abbildung 138: Startfenster, Hinweis Kündigungsfristen

8.12. Bereiche /Kunden

Die Beschreibung dieses Objekts wird im Zusammenhang mit dem ENerGO®+-Verteilkonzept in Kapitel 8.5.2. beschrieben.

8.12.1. Bereiche/Kunden anlegen

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Bereiche/Kunden>** und klicken Sie auf **<anlegen>**.

Der Bereichsname ist hier Pflichtfeld. Über die Bemerkung kann der Bereich detaillierter beschrieben werden. Die Informationen nach der Bemerkung beziehen sich auf den Rechnungsempfänger. Diese Felder werden für die Briefkopfzeile der druckfertigen Energieabrechnung des Add-On invoice verwendet.

Abbildung 139: Expense, Kostenstellen

8.12.2. Bereiche/Kunden ändern

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Bereiche/Kunden> <ändern>** und klicken Sie auf der rechten Seite unter Aktion auf das Editiersymbol.

Bereiche und Kunden ändern

Bereich	Bemerkung	Rechnungsempfänger	Ansprechpartner	Aktion: ?
Allgemeiner Bereich	interner Bereich	Bereichsleitung	Frau Kurz	[Icon] [X]
Entwicklung Bereich 1	interner Bereich	Entwicklungsleitung	Herr Dr. Günther	[Icon] [X]
Entwicklung Bereich 2	interner Bereich	Entwicklungsleitung	Herr Dr. Günther	[Icon] [X]
Liegenschaft München	interner Bereich	Arealverwaltung	Herr Hauser	[Icon] [X]
Logistik	interner Bereich	Leiter Logistik	Herr Leitner	[Icon] [X]
Produktion	interner Bereich	Produktionsleitung	Frau Meier	[Icon] [X]
Produktion Standort 01	interner Bereich	Produktionsleitung	Frau Meier	[Icon] [X]
Verwaltungs GmbH	interner Bereich	Bereichsleitung	Herr Hauser	[Icon] [X]
Bau 031	interner Bereich	Gebäudeadministration	Herr Hauser	[Icon] [X]
Bau 033	interner Bereich	Gebäudeadministration	Herr Hauser	[Icon] [X]
Bau 034	interner Bereich	Gebäudeadministration	Herr Hauser	[Icon] [X]

Bereich Entwicklung Bereich 1

Bemerkung interner Bereich

Rechnungsempfänger BERG GmbH

Ansprechpartner Herr Dr. Günther

Kundennummer 2893823

Strasse / Hausnummer Fraunhoferstr. 22

PLZ 82152

Ort Martinsried

Abbrechen Zurücksetzen Speichern

Abbildung 140: Expense, Kostenstellen

8.13. Kostenstellen

Die Beschreibung dieses Objekts wird im Zusammenhang mit dem ENerGO®+-Verteilkonzept in Kapitel 8.5.3 beschrieben.

8.13.1. Kostenstellen anlegen

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Kostenstellen>** und klicken Sie auf **<anlegen>**.

Hier finden Sie die Beschreibung der einzelnen Felder.

Feld	Beschreibung
Kostenstelle	Kostenstellenummer (siehe 8.5.3)
Beschreibung	Beschreibung oder Klartextname der Kostenstelle
Verteilungsart	Kostenstelle, Auftrag oder Projekt ERP/SAP-spezifisch (siehe 8.5.3)
Bereich	Verknüpfung der Kostenstelle mit dem vorhandenen Bereich (siehe 8.5.2).
Gültig ab:	Gibt das allgemeine Datum der Kostenstelle vor, ab dem diese mit Messstellen verknüpft werden darf. Eine Historisierung erfolgt über die Verteilungsvorschrift (siehe 8.5.3)

Tabelle 25: Felder für Tarifdefinition

berg Kostenstellen und Bereiche anlegen ?

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
- Abrechnungsfaktoren
- Tarife
- Tarife-Zeitplaner
- Lieferanten
- Vertragsdaten
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen**
 - anzeigen
 - ändern
 - anlegen**
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- Zum Hauptmenü**

Kostenstelle:	Beschreibung:	Verteilungsart:	Bereich	Gültig ab ?
1001100101	Erdgas 22mbar	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100105	Eigenstrom	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100106	Arealstrom	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100107	Trinkwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100108	Grundwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100109	Rheinwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100110	Fabrikwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100111	Entsalztes Wasser EVU	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100112	Kühlturmwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100113	Warmwasser	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1003130504	Haupt-Fermentation	Kostenstelle	Produktion	Januar 2000
1003130507	Auflreinigung 1	Projekt	Bau 095	Januar 2000
1003130508	Auflreinigung 2	Projekt	Bau 095	Januar 2000
1007100210	Museum	Kostenstelle	Verwaltung	Januar 2000
183292	Aufzug	Kostenstelle	Allgemeiner Bereich	Januar 2000
183824	Hof	Kostenstelle	Allgemeiner Bereich	Januar 2000
298391	Abteilung A	Kostenstelle	Entwicklung Bereich 1	Januar 2009
298392	Abteilung B	Kostenstelle	Entwicklung Bereich 1	Januar 2009
298393	Abteilung C	Kostenstelle	Verwaltungs GmbH	Januar 2009
715551	Produktion A	Kostenstelle	Produktion Standort 01	Januar 2009
715552	Produktion B	Kostenstelle	Produktion Standort 01	Januar 2009
B100.00139.20.2.9.10	Puffer	Kostenstelle	Bau 095	Januar 2000
B100.00139.20.2.9.10	Laborgebäude	Kostenstelle	Entwicklung Bereich 2	Januar 2009
B100.00139.20.2.9.11	Lagergebäude	Kostenstelle	Bau 041	Januar 2009
B100.00139.20.2.9.23	Fabrikationsgebäude	Kostenstelle	Bau 050	Januar 2000
B100.00139.20.2.9.72	Lagergebäude	Auftrag	Bau 041	Januar 2000
B100.00139.20.2.9.93	Bau 29	Kostenstelle	Bau 028	Januar 2000
B100.00176.98.7.3.09	Verwaltungsgebäude	Auftrag	Verwaltung	Januar 2009
715553	Produktion B	Kostenstelle	Liegenschaft München	Januar 2009

Abbildung 141: Expense, Kostenstellen

8.13.2. Kostenstellen ändern

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Kostenstellen> <ändern>** und klicken Sie in die zu ändernde Zeile. Führen Sie anschließend Ihre Änderungen durch und speichern Sie die geänderte Objektzeile ab. Das Feld **Kostenstelle** kann nicht geändert werden. Ist Ihnen bei der Eingabe dieses Feldes ein Schreibfehler unterlaufen, können Sie die Kostenstelle jedoch löschen und neu erstellen.

berg Kostenstellen und Bereiche ändern ?

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Expense

- Bilanzierungstermine
- Abrechnungsfaktoren
- Tarife
- Tarife-Zeitplaner
- Lieferanten
- Vertragsdaten
- Bereiche/Kunden
- Kostenstellen**
 - anzeigen
 - ändern**
 - anlegen
- Gebäude/Anlagen
- Messst.-Tarife
- Messst.-Kst.-Geb.
- Zum Hauptmenü**

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte in die entsprechende Zeile.

Kostenstelle:	Beschreibung:	Verteilungsart:	Bereich	Gültig ab:
1001100101	Erdgas 22mbar	Kostenstelle	Energiebetriebe	Januar 2000
1001100118	Stickstoff reinst	Kostenstelle	Allgemeiner Bereich	Januar 2000
1001100119	Stickstoff technisch	Kostenstelle	Bau 001	Januar 2000
1001100120	Argon	Kostenstelle	Bau 009	Januar 2000
1001100121	Druckluft	Kostenstelle	Bau 013	Januar 2000
1001100125	Klimakälte	Kostenstelle	Bau 015	Januar 2000
1001100126	Kohlendioxid	Kostenstelle	Bau 027	Januar 2000
1001400060	Abwasser	Kostenstelle	Bau 028	Januar 2000
1001400061	Thermische Abluftverbrennung	Kostenstelle	Bau 030	Januar 2000
1001600013	Pforte 01	Kostenstelle	Bau 031	Januar 2000
1001600015	Verwaltungsgebäude	Kostenstelle	Bau 033	Januar 2000
1001600021	Verwaltungsgebäude	Kostenstelle	Bau 034	Januar 2000
1001600033	B 33, Pumpwerk	Kostenstelle	Bau 035	Januar 2000
1001600037	Verwaltungsgebäude 2	Kostenstelle	Bau 037	Januar 2000
1001600038	Verwaltungsgebäude	Kostenstelle	Bau 038	Januar 2000
1001600049	Verwaltungs- und Werk	Kostenstelle	Bau 040	Januar 2000
1001600052	Verwaltungsgebäude (Hochhaus)	Kostenstelle	Bau 041	Januar 2000
1001600057	Werkstatt- und Lagergebäude	Kostenstelle	Bau 043	Januar 2000
1001600058	Verwaltungsgebäude	Kostenstelle	Bau 045	Januar 2000

Abbildung 142: Expense, Kostenstellen ändern

Kostenstellen und Bereiche ändern ?

Informationen zum Löschen der Kostenstelle.:

Hinweis: Die Felder, die rot markiert sind Pflichtfelder

Kostenstelle:	715553	Beschreibung	Produktion B
Gültig ab:	Januar 2009		
Letzter gültiger Abrechnungszeitraum	Juni	2009	
Löschgrund (optional):	Auflösung aufgrund Umzug in neues Gebäude		

löschen
Abbrechen

Abbildung 143: Expense, Kostenstellen löschen

8.14. Gebäude/Anlagen

Die Beschreibung dieses Objekts wird im Zusammenhang mit dem ENerGO®+-Verteilkonzept in Kapitel 8.5.4 beschrieben.

8.14.1. Gebäude/Anlagen anlegen

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Gebäude/Anlagen>** und klicken Sie auf **<anlegen>**.

Hier finden Sie die Beschreibung der einzelnen Felder.

Feld	Beschreibung
Gebäude/Anlagen	Bezeichnung des Gebäudes bzw. der Anlage (siehe 8.5.4)
Beschreibung	Beschreibung oder Klartextname des Gebäudes bzw. der Anlage
Verteilungsart	Gebäude oder Anlage (siehe 8.5.4)
NGF	Netto-Grundfläche für Kenngrößenermittlung (siehe 8.5.4) Hinweis: Diese Angaben werden nicht für die Verteilung verwendet!
Baujahr	
Personen	
+	Es können weitere Spalten mit weiteren, frei definierbaren Kenngrößen erzeugt werden, z.B. Produktionszahlen, Anzahl, Besucher usw.

Tabelle 26: Felder für Tarifdefinition

8.14.2. Gebäude/Anlagen ändern

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Kostenstellen> <ändern>** und klicken Sie in die zu ändernde Zeile. Führen Sie anschließend Ihre Änderungen durch und speichern Sie die geänderte Objektzeile ab. Das Feld Kostenstelle kann nicht geändert werden. Ist Ihnen bei der Eingabe dieses Feldes ein Schreibfehler unterlaufen, können Sie die Kostenstelle jedoch löschen und neu erstellen.

8.15. Messstelle/Tarife

Dieser Menüpunkt erlaubt die einzelne oder gruppenweise Zuordnung von Messstellen zu Tarifen. Legt man erstmalig einen Tarif für eine ausgewählte Messstelle an, so werden die dem Medium zugehörigen Energiearten zur Auswahl bereitgestellt. Nach Auswahl der Energieart erscheinen die zugehörigen Tarife in der nächsten Auswahlliste und können zugeordnet werden. Die Gültigkeit dieser Zuordnung kann monatsgenau festgelegt werden. In der Regel gibt man zunächst ein „Gültig-Ab“, aber noch kein „Gültig-Bis“-Datum ein. Erst wenn eine Messstelle den Tarif wechselt, kann hier der alte Tarif zeitlich begrenzt und der neue Tarif zugeordnet werden. Wenn Sie keine neuen Tarife anlegen, sondern Änderungen durch die Tarif-Historisierung durchführen, wird das „Gültig-Bis“-Datum nicht benötigt, da hier die Änderungen direkt in dem Tarif erfolgen und dort zentral dokumentiert werden (siehe 8.7.2). Wenn die Tarifänderung jedoch nicht global gilt, sondern nur für verschiedene Messstellen (z.B. unterschiedliche Verträge bei Mieter oder Kunden) erfolgt, ist die Änderung nur über verschiedene Tarife und der Zuweisung auf Messstellenbasis über das „Gültig-Bis“-Datum möglich. Sie können einer Messstelle auch mehrere, aktive Abrechnungstarife gleichzeitig zuordnen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie einzelne Energiepreisanteile einzeln ausweisen wollen, z.B. Strom Arbeit, Strom KWKG-, Strom EEG-Abgabe, Ökosteuern usw. Dadurch werden in den Expense-Kosten-Reports die jeweiligen Kostenanteile angezeigt und summiert. Voraussetzung für das Zuweisen mehrerer Tarife ist das Vorhandensein der entsprechenden Energiearten des Mediums (siehe 6.4).

Im Ändern-Modus, nach Anklicken einer Tarifeile, gibt es die Möglichkeit, den ausgewählten Tarif allen Messstellen des Mediums oder allen Messstellen des Mediums, die ebenfalls dieser Energieart angehören, zuzuordnen. Weiterhin können auch alle Messstellen-Tarifverknüpfungen des ausgewählten Tarifs auf einmal gelöscht werden.

Zuordnung der Messstellen zu Energiearten und Tarifen anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Medium- - Erfassungsart- - Erfassungstyp- 061EASQ131WA 061 EASQ131_W_ABS

Filterergebnis : Messstellen : 100 AKS: 98

Messstelle: 061EASQ131WA Medium: AS - Arealstrom

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte in die entsprechende Zeile.

Energieart:	Tarife:	Kosten:	Kosten/Einheit:	Leistungsarten:	Gültig ab:	Gültig bis:
Arealstrom Wirk	Arealstrom intern 2009	0,212	EUR/kWh	ENR003	Januar 2009	

Abbildung 144: Messstellen mit zugeordnetem Tarif

8.15.1. Tarifzuordnung durchführen

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Messst.-Tarife>** und klicken Sie auf **<anlegen>**.

Selektieren Sie eine Messstelle, die einem Tarif zugeordnet werden soll. Unter Energieart werden Ihre in 6.4 angelegten Energiearten des Mediums angezeigt. Wählen Sie die Energieart aus, die für die Abrechnung in Frage kommt. Unter Tarife stehen dann die über 8.7 erzeugten Tarife. Pro Energieart kann immer ein Tarif aktuell gültig sein.

Wenn Sie mehrere Messstellen haben, denen der gleiche Tarif zugeordnet werden soll, bietet es sich an, die automatische Übertragung der Tarif-Einstellungen zu benutzen. Die Durchführung erfolgt über das Änderungsmenü (siehe 8.15.3).

Zuordnung der Messstellen zu Energiearten und Tarifen anlegen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Medium- - Erfassungsart- - Erfassungstyp- M_001286_S01 G014 MUC_W AJBKM GNMM

Filterergebnis : Messstellen : 100 AKS: 98

Messstelle: M_001286_S01 Medium: Strom

Bitte wählen Sie zuerst eine Energiart und dann einen Tarif aus.

Energieart:	Tarife:	Kosten:	Kosten/Einheit:	Leistungsarten:	Gültig ab:	Gültig bis:
<input type="text"/> Wirkenergie	<input type="text"/> EVU Sondertarif 1	0.193	EUR/kWh	WIRK05	<input type="text"/> Januar <input type="text"/> 2001	<input type="text"/> Monat <input type="text"/> Jahr
	<input type="text"/> -Tarife-					
	<input type="text"/> EVU Sondertarif 1					
	<input type="text"/> EVU Sondertarif 2					

Abbildung 145: Zuordnung der Messstellen zu Tarifen

Zuordnung der Messstellen zu Energiearten und Tarifen anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Medium- - Erfassungsart- - Erfassungstyp- M_001886_S01 G023 MUC_W AJCKM GNMM

Filterergebnis : Messstellen : 100 AKS: 98

Messstelle: M_001886_S01 Medium: Strom

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte in die entsprechende Zeile.

Energieart:	Tarife:	Kosten:	Kosten/Einheit:	Leistungsarten:	Gültig ab:	Gültig bis:
EEG	EVU Sondertarif 5	0,008	EUR/kWh	EEG03	Januar 2009	
Konzessionsabgabe	EVU Sondertarif 5	0,012	EUR/kWh	ELT03	Januar 2009	
KWK	EVU Sondertarif 5	0,002	EUR/kWh	KWK02	Januar 2000	
restl. Energiekosten	EVU Sondertarif 5	0,13	EUR/kWh	ELT02	Januar 2009	
Stromsteuer (Ökostener)	EVU Sondertarif 5	0,016	EUR/kWh	ELT04	Januar 2009	

Abbildung 146: Beispiel mit mehreren aktiven Tarifen (Zusammensetzung des Strompreises)

8.15.2. Tarifuweisungen ändern

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> < Messst.-Tarife > <ändern>** und klicken Sie in die zu ändernde Zeile. Führen Sie anschließend Ihre Änderungen durch und speichern Sie die geänderte Objektzeile ab.

8.15.3. Tarifuweisungen auf andere Messstellen übertragen

In dem gleichen Menü besteht die Möglichkeit, die gesetzte Tarifverknüpfung auf andere Messstellen zu übertragen. Nach einem Klick auf das entsprechende „Go“-Symbol werden alle Tarifverknüpfungen der entsprechenden Vorgabe automatisch angepasst.

Dabei stehen drei Varianten zur Verfügung:

- Alle Messstellen des aktuell ausgewählten Mediums.
- Messstellen des aktuell ausgewählten Mediums, die bereits abgerechnet – d.h. bilanziert/verteilt – wurden.
- Alle Tarifuordnungen in den Messstellen des aktuellen ausgewählten Mediums löschen.

Zuordnung der Messstellen zu Energiearten und Tarifen ändern

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis : Messstellen : 100 AKS: 98

Messstelle: **M_001286_S01** Medium: **Strom**

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte in die entsprechende Zeile.

Energieart:	Tarife:	Kosten:	Kosten/Einheit:	Leistungsarten:	Gültig ab:	Gültig bis:
Wirkenergie	EVU Sondertarif 1				Januar 2001	Monat Jahr
Wirkleistung	EVU Leistungspreis 1	100	EUR/kW	LEIS100	Januar 2001	

Abbrechen Zurücksetzen Speichern Löschen

Ausgewählte Energieart-Tarifkombination auf andere Messstellen übertragen

- Alle Messstellen des Mediums 'Strom':
- Messstellen des Mediums, die bereits mit dieser Energieart abgerechnet werden: (Gültig bis - Datum noch nicht gesetzt):
- Alle Zuordnungen mit Tarif 'EVU Sondertarif 1' vollständig löschen:

Abbildung 147: Zuweisen der Tarife auf alle Messstellen des gleichen Mediums

8.16. Messstellen – Kostenstellen – Gebäude

Hier wird der gemessene Verbrauch vollständig oder anteilig auf Kostenstellen und/oder Gebäude/Anlagen aufgeschlüsselt. Dabei wird ein prozentualer Verteilungsschlüssel verwendet. Das ENerGO®+ Verteilkonzept wird in 8.5.4 beschrieben.

8.16.1. Verteilungsschlüssel erzeugen

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Messst.-Kst.-Geb>** und klicken Sie auf **<anlegen>**.
Selektieren Sie eine Messstelle, deren Verbrauch über Expense auf Kostenstellen bzw. Gebäude/Anlagen zugeordnet werden soll.

- Kostenstelle: Welcher Kostenstelle wird der Anteil der Messstelle zugeordnet?
- Gebäude/Anlagen: Welchem Gebäude wird der Anteil der Messstelle zugeordnet?
- Anteil [%]: Welcher %-Anteil der Messstelle wird dieser Messstelle zugeordnet? Ggf. sollen die Kosten einer Messstelle in unterschiedlichen Anteilen verschiedenen Kostenstellen bzw. Gebäuden/Anlagen zugewiesen werden. Bei einer direkten 1:1 Zuordnung geben Sie hier 100% an.
- Gültig ab, Gültig bis: Zeitraum, über den diese Zuordnung gilt, meist ohne Angabe für „Gültig bis“. Dieser Wert ist erst bei dem Anlegen einer Nachfolgezuordnung zu setzen (siehe 8.16.2).

Zuordnung der Messstellen zu Gebäuden und Kostenstellen anlegen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Medium- - Erfassungsart- - Erfassungstyp- S_MUC040_HAT 040 MUC_S A3BKM ELL201

Filterergebnis : Messstellen : 100 AKS: 98

Bereich/Kunde:	Kostenstelle:	Beschreib./Flur	Gebäude/Anlage:	Anteil [%]:	Gültig ab:	Gültig bis: ?
Verwaltungs GmbH	298393(Verwaltungs GmbH)	Abteilung C	-Gebäude/Anlage-	100	Januar 2009	Monat Jahr

Speichern Abbrechen

Abbildung 148: Anlegen Verteilungsschlüssel Messstellen -> Kostenstellen und Gebäude

Nach dem Speichern befinden Sie sich wieder im Anzeigemodus. Hier werden Summe der Zuordnungen in % und eine Verteilungskontrolle angezeigt. Vor allem der „Nicht verteilte“-Rest kann einfach kontrolliert und ggf. nötige Einstellungen können vorgenommen werden.

Wenn Sie Ihre Zuordnungen durchgeführt haben, sollten hier in der Regel die Summen bei 100% liegen. D.h. der gemessene Verbrauch wird vollständig auf Kostenstellen und/oder Gebäude/Anlagen verteilt.

Über den Bilanzierungstermin können die historischen Verteilungen gesichtet werden.

Nach diesem Schritt ist die Expense-Grund-Parametrierung abgeschlossen und es kann mit der Expense-Vorbereitung (Bilanzierung und Verteilung) für die anschließend dann abrufbaren Expense-Reports begonnen werden.

Zuordnung der Messstellen zu Gebäuden und Kostenstellen anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 100 AKS: 98

Messstelle: **M_001286_S01** Bilanzierungstermin.: 01.04.2009 00:00 Uhr

Bezeichnung: **Hauptmessung Verwaltung und Entwicklung** Medium: **Strom** (Geb.: / R.):

Bereich/Kunde:	Kostenstellen:	Beschreib./Flur:	Gebäude/Anlagen:	Anteil [%]:
Entwicklung Bereich 1	298391	Abteilung A	Bau 009	25,00
Entwicklung Bereich 1	298392	Abteilung B	Bau 015	50,00
Entwicklung Bereich 1			Summe:	75,00
Verwaltungs GmbH	298393	Abteilung C	Bau 009	25,00
Verwaltungs GmbH			Summe:	25,00

Verteilungskontrolle:

Summe:	Kostenstellen:	Gebäude/Anlagen:
Verteilt: 100 %	298391 25 %	Bau 009 50 %
Nicht verteilt: 0 %	298392 50 %	Bau 015 50 %
	298393 25 %	Summe
	Summe Kostenstellen 100 %	Gebäude/Anlagen 100 %

Abbildung 149: Verteilungskontrolle, Beispiel mit anteiliger Messstellenverteilung

8.16.2. Verteilungsschlüssel (historisiert) ändern

Wählen Sie aus dem Menü **<Engine> <Expense> <Messst.-Kst.-Geb>** und klicken Sie auf **<ändern>**.
Selektieren Sie eine Messstelle, deren Zuordnungsvorschrift historisiert geändert werden soll. Setzen Sie das „Gültig bis“-Datum. Die selektierte Zuordnung ist nun nur noch bis zum „Gültig bis“-Monat vorhanden. Bei dem Wechsel auf einen zukünftigen Monat erscheint die Messstelle nicht mehr und der nicht zugeordnete Anteil steht für andere Zuordnungen zur Verfügung.

Zuordnung der Messstellen zu Gebäuden und Kostenstellen ändern

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 99 AKS: 97

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte in die entsprechende Zeile.

Bereich/Kunde:	Kostenstelle:	Beschreib./Flur:	Gebäude/Anlagen:	Anteil [%]:	Gültig ab:	Gültig bis:
Entwicklung Bereich 1	298391(Entwicklung Bereich 1)	Abteilung A	Bau 009	25	Januar 2009	Marz 2009
Entwicklung Bereich 1	298392	Abteilung B	Bau 015	50	Januar 2009	
Verwaltungs GmbH	298393	Abteilung C	Bau 009	25	Januar 2000	

Abbrechen Zurücksetzen Speichern Löschen

Messstelle: **M_001286_S01** Bilanzierungstermin.: 01.05.2009 00:00 Uhr

Bezeichnung: **Hauptmessung Verwaltung und Entwicklung** Medium: **Strom** (Geb.: / R.):

Bereich/Kunde:	Kostenstellen:	Beschreib./Flur:	Gebäude/Anlagen:	Anteil [%]:
Entwicklung Bereich 1	298392	Abteilung B	Bau 015	50,00
Entwicklung Bereich 1			Summe:	50,00
Verwaltungs GmbH	298393	Abteilung C	Bau 009	25,00
Verwaltungs GmbH			Summe:	25,00

Abbildung 150: Verteilungskontrolle, Beispiel Historisierung

8.17. Expense – Vorbereitung für Auswertungen (Hauptmenü)

Haben Sie die für Expense nötigen Grundparameter für Expense-Auswertungen durchgeführt, können Sie nun Ihre Monatsauswertungen vorbereiten. Dabei werden im ersten Schritt die Bilanzierung, d.h.

Verbrauchsermittlung/Plausibilisierung (auch mit minimaler Expense Parametrierung möglich), und anschließend die Verteilung, d.h. Umlage auf Kosten, Gebäude, CO₂ usw. (nur mit vollständiger Expense Parametrierung möglich), durchgeführt.

Das Expense-Menü für die Vorbereitung umfasst die folgenden Einträge mit Untermenüs:

- Bilanzierung (Verbrauchsermittlung)
 - Messstelle
 - Autobilanz
 - Plausibilisierung
- Verteilung (Umlage auf Kosten, Gebäude, CO₂)
 - Verteilung vornehmen

8.17.1. Voraussetzungen in der Messstellenparametrierung

Minimale Expense-Parametrierung:

Für die minimale Expense-Parametrierung ist keine Tarifverknüpfung nötig, daher muss in der Engine-Basiseinstellung in dem Messstellenblatt unter Energieverrechnung das Feld **Abrechnungszähler** auf **Nein** gesetzt sein (siehe 6.5.2.1). Ansonsten ist keine Bilanzierung möglich, da die Einheit durch den fehlenden Tarif nicht zugewiesen werden kann! Bei einer Fehlparametrierung wird statt der Einheit in den Stammdaten und der Bilanzierung bei Abrechnungseinheit der Text **n/a** (nicht verfügbar) angezeigt. Zusätzlich finden Sie in diesem Fehlerfall bei dem Feld Abrechnungsfaktoren den Hinweis „Energieart nicht zugeordnet“.

Messstelle: S_MUC041_HAT		Anlage: S041		Verwandte AKS:	
Medium: Strom		Teilanlage: MUC_W			
Versorgte Gebäude:		Modul: A3BKM			
Gültig ab: 01.01.2001 00:00		Technische Einrichtung: ELL20kV			

- Daten zur Energieverrechnung -					
Messstellenbezeichnung: Trafostation 1, Haupteinspeisung West			Messprinzip:		
Messstellentyp: Real			Erfassungsart: auto		
Abrechnungszähler: Nein			Erfassungstyp: Nein		
Wandlerfaktor: 1			Stellenzahl: 12		
Impulswertigkeit: 1			Nachkommastellen: 3		
Fabr. Nr.: 22817955			Auslesetour:		
Verbrauchseinheit: kWh			Abrechnungseinheit: kWh		
Verbrauchsfaktor: 1			Abrechnungsfaktor: 1		
Bemerkung Energieverrechnung:					
- Plausibilität -					
Abweichung Vormonat (absolut): 0			Max. Monatsverbrauch: 0		
Abweichung Vormonat [%]: 0			Max. Spitzenlast: 0		
Abweichung Vorjahresmonat [%]: 0			Autobilanzierung: Ja		
- Zusatzinformationen -					
Eingescannte Informationen:			Ebene: 0		
In virtuellen Messstellen					

Abbildung 151: Bilanzierung (Verbrauchsermittlung) einer Messstelle, Durchführung

Vollständige Expense-Parametrierung

Für die vollständige Expense-Parametrierung ist das Feld **Abrechnungszähler** auf **Ja** zu setzen. Zusätzlich sind mindestens ein Tarif- sowie eine Kostenstellenverknüpfung nötig. Wurde dies vergessen, weist die Expense-Verteilung auf eine Fehlparametrierung hin und bietet über einen Link zu den Messstellen eine direkte Korrekturmöglichkeit an (8.19.1).

Allgemein

Soll die Messstelle bei der Autobilanzierung berücksichtigt werden, ist bei allen Parametrierarten noch das Feld Autobilanzierung auf Ja zu setzen.

8.18. Bilanzierung

Der Begriff „Bilanzierung“ leitet sich daraus her, dass im Rahmen der monatlichen Verbrauchsermittlung nicht nur die Verbräuche von realen Zählern zusammengetragen werden. Vielmehr werden durch Verwendung virtueller Messstellen auch Verluste (Anlagen- oder Verteilungsverluste) so berücksichtigt, dass zwischen den Erzeugungs- und Einspeisungsmessstellen und den zu verteilenden Abnahmemessstellen Bilanz gezogen werden kann.

Unter Bilanzierung versteht man in EnerGO®+ aber vor allem die schnelle, zuverlässige und plausible Verbrauchsermittlung innerhalb frei definierter Monats-Zeiträume (z.B. 7.3.2008 16:00 Uhr – 28.4.2008 16:00 Uhr). Dabei werden automatisch abgelesene, manuell abgelesene, virtuell berechnete und pauschal festgelegte Zählerarten berücksichtigt. Das automatische Prüfen pauschaler oder messstellenspezifischer Plausibilitätsvorgaben spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Möglichkeiten des Expense-Moduls „Bilanzierung“ erleichtern die monatlichen Routine-Tätigkeiten erheblich und führen zu einer deutlichen Zeitersparnis bei den betroffenen Mitarbeitern.

Der Ablauf der monatlichen Bilanzierung kann wie folgt aussehen. Die Unterscheidung besteht in den eingesetzten Erfassungssystemen. Bei einer reinen automatischen Erfassung, ohne manuell abzulesende Messstellen, können die Schritte 2-4 ausgelassen werden.

Schritt	Ablauf der monatlichen Bilanzierung	Erfassungsart
1	Anlegen des neuen Bilanzierungszeitraums (nur, wenn noch keine Termine angelegt sind)	Alle
2	Vorbereitung der Ablesetouren	Manuell (Addon mobile)
3	Übernahme der Tourendaten	Manuell (Addon mobile)
4	Eingabe manueller Zählerstände/Verbräuche	Manuell (Browsereingabe)
5	Gruppenweise oder vollständige Autobilanzierung	Alle
6	Kontrolle und Nachprüfung der als „nicht plausibel“ ausgegebenen Messstellen	Alle
7	Verbrauchsermittlung für alle restlichen, nicht der automatischen Bilanzierung zugeordneten, Zählern	Alle
8	Plausibilitäts- und Vollständigkeitskontrolle der gesamten Verbrauchsermittlung mit Hilfe der spezifischen tabellarischen und grafischen Auswertungen	Alle

Tabelle 27: Ablaufschema Monatsbilanzierung

8.18.1. Messstelle

Der Bilanzierungsmenüpunkt „Messstelle“ dient der Verbrauchsermittlung oder Verbrauchskorrektur einer einzelnen Messstelle. Sind die Zählerstände über Handeingaben, Touren oder Fernauslesesystemen erfasst, wird an dieser Stelle ein Verbrauch für den ausgewählten Abrechnungszeitraum vorgeschlagen. Für die Bilanzierung von mehreren Messstellen in einem Durchlauf steht der Menüpunkt Autobilanz zur Verfügung.

Bilanzierung einer Messstelle ändern

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 450 AKS: 448

Messstelle: **062EASQ133WH**

Verteilung vornehmen Zählerwechsel

Messstellenbezeichnung: Nordareal, Messung Kesselhaus Medium: AS - Arealstrom

Messstellentyp: real Erfassungsart: manuell

Abrechnungszähler: Ja Erfassungstyp: Stand

Abrechnungseinheit: kWh Ausleasetour: Areal Teil1 (10)

Abrechnungsfaktor: 1 Standort: Bau 062 / 755 HV Turbo

Verbrauchseinheit: kWh Autobilanzierung: ☐ Ja

Verbrauchsart: 1 Stellen: 6

Bemerkung:

Energieverrechnung:

Bilanzierungstermin Vergleichstermine:

Von:	Bis:	Vorgeschlagener Verbrauch:	Bilanzierter Verbrauch:	Abweichung (absolut):	Abweichung (absolut) (in %):
01.03.2009 00:00	01.04.2009 00:00	508 kWh	508	973326 kWh	973834 kWh
01.02.2009 00:00	01.03.2009 00:00	1.140 kWh	476 kWh	Abw.: 32.0	Abw.: 6.72
01.03.2008 00:00	01.04.2008 00:00	611 kWh	611 kWh	Abw.: -103.0	Abw.: -16.86

Abbrechen Zurücksetzen Speichern Löschen

Historische Daten:

Bilanzierungstermin:	Bilanzierter Verbrauch:	Vorgeschlagener Verbrauch:	Einheit:	Generierungsart:	Bearbeiter:
2009 02	476	476	kWh	manuell	Administrator
2009 01	462	462	kWh	manuell	Administrator
2008 12	495	495	kWh	manuell	Administrator
2008 11	473	473	kWh	manuell	Administrator
2008 10	483	483	kWh	auto	F.Huber
2008 09	493	493	kWh	auto	F.Huber
2008 08	551	551	kWh	auto	F.Huber
2008 07	487	487	kWh	auto	F.Huber
2008 06	390	390	kWh	auto	F.Huber

logout ENerGO+ v 1.1

Abbildung 152: Bilanzierung (Verbrauchsermittlung) einer Messstelle, Durchführung

8.18.2. Durchführung einer Einzelbilanzierung

Wählen Sie aus dem Menü (<Hauptmenü>) <Expense> <Bilanzierung> <Messstelle> und klicken Sie auf <anlegen>.

Selektieren Sie eine Messstelle, deren Verbrauch Sie bilanzieren wollen.

Über das bekannte Filter- und Suchsystem kann eine Messstelle schnell gefunden werden (siehe Kapitel 6.8). Wählen Sie Ihren Bilanzierungstermin in der mit kräftigem gelb markierten linken Spalte aus (siehe Abbildung 152). Dies kennzeichnet den aktuell ausgewählten Zeitraum.

Sie können nun den vorgeschlagenen Verbrauch übernehmen oder einen korrigierten Verbrauch eingeben. Mit „Speichern“ wird der Wert als geprüft/bilanziert in der Datenbank gespeichert und steht für die Verteilung zur Verfügung. Die zu den Stammdaten verlinkte Messstellenkurzbezeichnung ist für

noch nicht bilanzierte Zeiträume in roter Farbe dargestellt. Nach der Bilanzierung findet ein Farbumschlag zu blau statt.

Die hier angezeigten Objekte sind ein effektives Werkzeug, um die Werte optisch zu plausibilisieren.


Rechts neben der aktuellen Bilanzierungsspalte finden Sie standardmäßig Angaben zum Vormonat und zum Vorjahresmonat. Während in der gelben Spalte die Anfangs- und Endzählerstände als zusätzliche Information angegeben werden, befinden sich an derselben Stelle in den Vergleichszeiträumen Angaben bezüglich der absoluten und relativen Abweichung (siehe Abbildung 153).

Die Zeile „Bemerkung Energieverrechnung“ enthält den zuletzt für den ausgewählten Zeitraum gültigen Bemerkungseintrag. Dieser Eintrag wird mit Hilfe des Links „Bemerkung Energieverrechnung“ historisiert. Es erscheint eine Auflistung aller bisher gepflegten Bemerkungen und zeigt damit sofort, ob diese Messstelle in der Vergangenheit schon öfters auffällig war.

Mit diesem Menüpunkt können auch vergangene Verbräuche geprüft und angepasst werden. Da bilanzierte Verbräuche als bestätigte Verbräuche in einer eigenen, historisierenden Tabelle der Datenbank gespeichert werden, verändern sich die Werte auch dann nicht mehr, wenn nachträglich Zählerstände geändert oder Stammdaten geändert werden. In analoger Weise müssen nachträglich korrigierte Verbrauchswerte auch noch einmal neu verteilt werden. Dafür gibt es im oberen Bereich einen direkten Link zur Verteilung dieser einen Messstelle. Der rechte Link „Zählerwechsel“ wird manchmal benötigt, weil erst der vorgeschlagene auffällige Verbrauch zeigt, dass es einen Zählerwechsel gegeben hat. Der Link stellt eine Abkürzung dar, um die Wechsel-Parameter nachzutragen (siehe Kapitel 6.11).

Alle hier angebotenen verlinkten Seiten bieten (links unten) einen „Zurück“-Button an, über den die Rückkehr in das zuvor besuchte Fenster möglich ist.

Im unteren Bereich wird die gesamte Historie aller bisherigen Monatsverbräuche in umgekehrter historischer Reihenfolge aufgelistet. Dies erleichtert die Beurteilung des vorgeschlagenen Verbrauchs.



Bilanzierung einer Messstelle anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 224 AKS: 222

Messstelle: **061EASQ133WA** Verteilung Zählerwechsel

Messstellenbezeichnung: Energieverbrauch Bau 061 (interner Bereich)

Messstellentyp: real

Abrechnungszähler: Ja

Abrechnungseinheit: kWh

Abrechnungsfaktor: 1

Verbrauchseinheit: kWh

Verbrauchsfaktor: 1

Bemerkung Energieverrechnung:

Rechnungsvorschrift der virtuellen Messstelle:

Bilanzierungstermin: Vergleichstermine:

Von:	01.03.2009 00:00	01.02.2009 00:00	01.03.2008 00:00
Bis:	01.04.2009 00:00	01.03.2009 00:00	01.04.2008 00:00
Vorgeschlagener Verbrauch:	7.507 kWh	6.538 kWh	7.976 kWh
Bilanzierter Verbrauch:	-nicht bilanziert-	6.538 kWh	7.976 kWh
Stand Anfang / Abweichung (absolut):	76210 kWh	Abw.: 969.0	Abw.: -469.4
End count / Abweichung (absolut) (in %):	83717 kWh	Abw.: 14.82	Abw.: -5.88

Historische Daten:

Bilanzierungstermin:	Bilanzierter Verbrauch:	Vorgeschlagener Verbrauch:	Einheit:	Generierungsart:	Bearbeiter:
2009 02	6.538	6.538	kWh	auto	Administrator
2009 01	5.977	5.977	kWh	auto	F.Huber
2008 10	7.025	7.025	kWh	auto	F.Huber
2008 09	6.272	6.272	kWh	auto	F.Huber
2008 08	6.534	6.534	kWh	auto	F.Huber
2008 07	6.363	6.363	kWh	auto	F.Huber
2008 06	5.090	5.090	kWh	auto	F.Huber
2008 05	6.301	6.301	kWh	auto	F.Huber

logout
ENerGO+ v 1.1

Abbildung 153: Bilanzierung (Verbrauchsermittlung), Plausibilisierung

8.18.3. Korrektur von Einzelbilanzierungen nach Änderungen

Wurden auf der Erfassungsseite nachträglich Änderungen durchgeführt, obwohl die Bilanzierung bereits erfolgt war, ist die Bilanzierung zu korrigieren bzw. zu wiederholen. Dies kann manuell über die Einzel- oder automatisch über die Autobilanzierung erfolgen. Bei wenigen Messstellen ist die Durchführung über die Einzelbilanzierung sinnvoller. Hier wird die Vorgehensweise dazu beschrieben. Dies ist auch notwendig, wenn Sie z.B. rückwirkend in der Messstellendatenbank den Erfassungstyp von Stand auf Verbrauch geändert haben.

Wählen Sie aus dem Menü (<Hauptmenü>) <Expense> <Bilanzierung> <Messstelle> und klicken Sie auf <ändern>.

Wählen Sie, wie bei der Durchführung beschrieben, Ihren Zeitraum aus. Klicken Sie auf „Löschen“. Damit wird sowohl der vorgeschlagene, als auch der bilanzierte Verbrauch für diesen Monat aus der DB gelöscht. Anschließend führen Sie die Bilanzierung wie oben beschrieben erneut durch. Dadurch aktualisieren sich die Werte für den vorgeschlagenen Verbrauch und der korrekte Wert kann übernommen oder angepasst werden.

8.18.4. Autobilanz

Alle Messstellen, die im Messstellendatenblatt im Reiter Energieverrechnung auf Autobilanz = „Ja“ gesetzt sind, können über diesen Menüpunkt ganz, in Teilgruppen oder auch einzeln „autobilanziert“ werden (Parametrierung, siehe Kapitel 6.5.2.1). Darunter versteht man in ENerGO®+ die automatische Übernahme des vom System vorgeschlagenen Verbrauchswertes als bilanzierten Wert, falls der Vorschlag innerhalb der eingestellten Plausibilitätsgrenzen liegt. Werden alle oder eine Gruppe an Messstellen ausgewählt, werden zuerst die ausgewählten realen und anschließend die ausgewählten virtuellen Messstellen bilanziert. Dies stellt sicher, dass die in der Formel enthaltenen realen Messstellen vorab bilanziert werden, und dass somit die virtuelle Rechenfunktion korrekt funktioniert.

Autobilanzierung - Parametersatz anzeigen

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

- Medium- Bau 062 - Bereich- - Messstelle - - AKS -

Filterergebnis : Messstellen : 17 AKS: 17

Anzahl der zu bilanzierenden Messstellen: 17

Autobilanz - Parameter:

Bilanzierungstermin: (01.03.2009 00:00 - 01.04.2009 00:00)

Parametersatz:

Plausibilitätsprüfung gemäß Messstellenblatt:

Abweichung Vormonat (absolut): ☐ Abweichung Vorjahresmonat (%): ☐

Abweichung Vorjahresmonat (%): ☐ Maximaler Monatsverbrauch: ☐

Zusätzliche Plausibilitätsprüfung:

Abweichung Vormonat in (%):

Auswirkung auf vorhandene Bilanzierung:

Auswirkung:

Autobilanz starten

Abbildung 154: Autobilanzierung

8.18.5. Durchführung der Autobilanzierung

Wählen Sie aus dem Menü (<Hauptmenü>) <Expense> <Bilanzierung> <Autobilanz>.

Selektieren Sie eine Gruppe an Messstellen, deren Verbrauch Sie automatisch bilanzieren wollen. Es werden nur die Messstellen angezeigt, die für die Autobilanzierung freigeschaltet sind. Über das bekannte Filter- und Suchsystem kann die Auswahl effektiv durchgeführt werden (siehe Kapitel 6.8). Wird kein Filter ausgewählt, werden alle Messstellen für die Bilanzierung verwendet. Die Dauer der Bilanzierung ist abhängig von der Anzahl der bilanzierenden Messstellen, der Serverleistung und der verfügbaren Bandbreite zur ENerGO®+. Daher kann es gerade bei einer hohen Anzahl an Messstellen sinnvoll sein, nur die für die Bilanzierungs- und evtl. auch Verteilungsauswertungen relevanten Messstellen zu selektieren.

Wählen Sie als Nächstes Ihren Bilanzierungstermin aus.

Für die Plausibilitätsprüfung steht eine Vielzahl von Parametern zur Verfügung. Diese können entweder manuell gesetzt oder über **<anlegen>** auch als Parametervorlage gespeichert und aus dem Dropdown-Menü „Parametersatz“ geladen werden.

Es stehen folgende Prüfungsroutinen zur Verfügung:

- Messstellenspezifische Parameter
- Globale Abweichung in Prozent
- Auswahl eines Prüfungssatzes

Plausibilitätsprüfung gemäß Messstellenblatt:

Im Stammdatensatz der Messstelle können im Reiter Energieverrechnung verschiedene Plausibilitätsparameter eingestellt werden (siehe Abbildung 155 und Kapitel 6.5.2.1).


Diese werden für jede Messstelle einzeln für die Plausibilitätsprüfung herangezogen.

Dabei können Prüfungsroutinen einzeln oder in Kombination aktiviert werden:

- Abweichung Vormonat (absolut)
- Abweichung Vormonat (%)
- Abweichung Vorjahresmonat %
- Maximaler Monatsverbrauch

Zusätzliche Plausibilitätsprüfung

Neben den in den Messstellenblättern definierten Grenzwerten kann ergänzend auch für alle Messstellen global eine prozentuale Prüfung im Vergleich der Vormonatswerte durchgeführt werden. Diese greift auch dann, wenn keine entsprechenden Grenzen in den Messstellen-blättern definiert sind. Weicht der vorgeschlagene Verbrauch des Vormonats davon ab, wird die Messstelle auf jeden Fall noch einmal zur Prüfung vorgelegt. Wenn Sie in diesem Menü keine Grenzwerte setzen, ist die Prüfung auf Plausibilität ausgeschaltet, dies ist allerdings nicht empfehlenswert.



EIS - Menü		Basis-einstellung	
Engine	Basiseinstellung	Verbrauchseinheit: kWh	Abrechnungseinheit: kWh
Medium/Energieart	Messstellen	Verbrauchs-faktor: 1	Abrechnungsfaktor: 1
Virt. Messstellen	Konst. Messstellen	Bemerkung:	
Manuelle Dateneingabe		- Plausibilität -	
Expense		Abweichung Vormonat [absolut]: 0	Max. Monatsverbrauch: 0
Climate		Abweichung Vormonat [%]: 60	Max. Spitzenlast: 0
Import		Abweichung Vorjahresmonat [%]: 15	Autobilanzierung: Ja
Export		- Zusatzinformationen -	
		Eingescannte Informationen:	Ebene: 0
		- Betriebsmitteldaten -	
		Standort Gebäude:	Messung: Umformer: Rechner: Zählwerk: Bau 062

Abbildung 155: Plausibilitätsparameter pro Messstelle in den Engine-Basiseinstellungen

Das Arbeiten mit Parametersätzen ist zu empfehlen, da hier die Grenzen je nach Bilanzierungsschwerpunkt sehr einfach selektiert und geladen werden können. Z.B. ist es bei Wärmeverbrauchsählern sinnvoller, die Abweichung zum Vorjahresmonat als die Abweichung zum Vormonat heranzuziehen. Die Vorgehensweise der Erstellung eines Parametersatzes wird in Abbildung 156 illustriert.

Abbildung 156: Autobilanz, Erstellung eines neuen Parametersatzes

Auswirkung:

Die eingestellten Prüfungen werden nach Auswahl des Buttons „**Autobilanz starten**“ auf die ausgewählte Zählergruppe angewendet. Wahlweise kann noch bestimmt werden, ob die Autobilanz auch für die Messstellen erneut durchgeführt wird, die bereits bilanziert worden sind, oder ob sich die Autobilanzierung auf nur bisher nicht bilanzierte Messstellen erstrecken soll.

Dabei gilt noch folgende Besonderheit:

In manchen Fällen hat man schon Zähler manuell bilanziert und bewusst einen bilanzierten Verbrauch eingetragen, der vom vorgeschlagenen Verbrauch abweicht. Würde sich die Autobilanzierung auch auf diese Zähler erstrecken, so könnten irrtümlicherweise mühevoll korrigierte Werte durch die Autobilanzierung überschrieben werden. Um dies zu vermeiden, lautet die Einstellung: „Alle Autobilanz-Messstellen (Prüfung des vorgeschlagenen Verbrauchs)“. Damit ist gemeint, dass in diesem Fall zwar auch bereits bilanzierte Messstellen erneut autobilanziert werden. Jedoch wird deren Wert nur dann überschrieben, wenn es eine Übereinstimmung zwischen dem vorgeschlagenen und dem bilanzierten Verbrauch gibt.

Das Ergebnis einer Autobilanz kann z. B. folgendermaßen aussehen:

Autobilanzierung - Ergebnisbericht

Vorfilter: - Medium- - Gebäude- - Bereich- Messstelle: - Messstelle - AKS: - AKS -

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Bilanzierung
Messstelle
Autobilanzierung
anzeigen
ändern
anlegen
Plausibilisierung
Zum Hauptmenü

Plausibilitätsprüfung:

Messstelle:	Bezeichnung:	Vorgeschlagener Verbrauch:	Bilanzierter Verbrauch:	Verbrauch Vormonat:	Grund:	Bilanzieren
062EASQ131WA	Energieverbrauch Bau 062 (externer Bereich)	116.069 kWh	116.069	102.736 kWh	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062EASQ132WA	Energieverbrauch Bau 062 (externer Bereich)	84.255 kWh	75932	73.084 kWh	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062EASQ135WA	Energieverbrauch Bau 062 (Produktion F19)	1.149 kWh	1.149	1.097 kWh	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062EASQ136WA	Energieverbrauch Bau 062 (Produktion F21)	2.807 kWh	2.807	1.129 kWh	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062EDAQ131QA	Dampfmesung Bau 061 (externer Bereich)	778 t	778	952 t	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062EGAF131QA	Gaszähler Nordareal, Produktion V8	550 Nm3	550	594 Nm3	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062EKKQ131WA	Kältemessung Südareal, neues Gebäude	64,0 GJ	6954	22,0 GJ	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062ELDQ131VH	Südareal, Messung 37 Produktion V4	0 Nm3	0	0	Siehe Hinweise in Einzelbilanzierung (Bilanzierung - Messstelle).	<input checked="" type="checkbox"/>
062ENRF131QA	Stickstoff Bau 061 (interner Bereich)	2.741 Nm3	2.741	2.560 Nm3	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062ENTF231QA	Stickstoff Bau 061 (externer Bereich)	1.071 Nm3	1.071	1.076 Nm3	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062ENTF331QA	Stickstoff Bau 062 (interner Bereich)	2.437 Nm3	2.437	2.363 Nm3	Abweichung Vorjahresmonat (%)	<input checked="" type="checkbox"/>
062EWTO131QH	Nordareal, Messung 10, Kesselhaus 1	0 m3	0	0	Siehe Hinweise in Einzelbilanzierung (Bilanzierung - Messstelle).	<input checked="" type="checkbox"/>
062EWTO132QH	Südareal, Messung 36 Produktion V19	0 m3	0	0	Siehe Hinweise in Einzelbilanzierung (Bilanzierung - Messstelle).	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Autobilanzierung ist abgeschlossen.

logout
ENerGO+ v 1.1

Abbildung 157: Ausgabe unplausibler Messstellen nach der Autobilanzierung


Die Liste ist so aufgebaut, dass sie schnell abgearbeitet werden kann. Zunächst erkennt man anhand des Farbumschlags (links), ob die Messstelle bereits bilanziert war oder nicht. Weiterhin wird der vorgeschlagene Wert trotz der Abweichung in das Eingabefeld für den bilanzierten Verbrauch eingetragen. Sollte der Wert akzeptabel sein, oder wissen Sie bereits einen akzeptablen Verbrauchswert und tragen ihn hier ein, so können sie den Wert über Anwahl des roten Häkchens übernehmen. Die Farbe des Häkchens schlägt nach blau um, um zu signalisieren, dass diese Zeile abgearbeitet wurde. Danach können Sie in der Liste fortfahren. Klicken Sie auf den Link, den die Messstellenkurzbezeichnung darstellt, so gelangen Sie zum Menü <Bilanzierung> <Messstelle> und sehen dort im oberen Bereich den genauen Grund der Abweichung. Hier können Sie dann Änderungen vornehmen und den Verbrauch komfortabel prüfen und bilanzieren. Im Unteren Bereich sehen Sie einen „Zurück“-Button, der Sie wieder zu dieser Liste bringt.

Weiterhin erkennen Sie über das Excel-Symbol im unteren Bereich der Liste, dass diese Liste als echte Excel-Datei direkt heruntergeladen werden kann, um die Prüfung der unplausiblen Messstellen anderweitig zu organisieren.

8.18.6. Plausibilisierung

Der Menüpunkt „Übersicht“ dient zur schnellen Vollständigkeitskontrolle der kompletten Bilanzierung mit der Möglichkeit, diese auf einfache Weise zu ergänzen.

Neben der Auswahl des Bilanzierungstermins gibt es eine große Anzahl vordefinierter Listen zur Überprüfung der Bilanzierung:



Bilanzierungsübersichten anzeigen

?

Messstellengruppe: Manuelle-Zähler

- Gruppe
- Alle Zähler
- Alle Abrechnungs-Zähler
- Alle Nicht-Abrechnungs-Zähler
- Nicht-bilanzierte Zähler
- Nicht-bilanzierte Abrechnungszähler
- Virtuelle-Zähler
- Konstante-Zähler
- Manuelle-Zähler
- Zähler mit Erfassungstyp Verbrauch
- Autobilanz-Zähler
- Zähler mit Verbrauch = 0
- Zähler mit negativem Verbrauch
- AS - Arealstrom
- DA - Dampf
- FS - Fremdstrom
- GA - Argon
- KK - Klimakälte
- LD - Druckluft
- NR - Stickstoff reinst

Bilanzierungstermin: März 2009 (01.03.2009 00:00 - 01.04.2009 00:00)

009EGAF132QH			manuell	Administrator
009EGAF133QH			manuell	Administrator
013EGAF131QH				
013EGAF132QH				
061EASO134QH			auto	R.Schmidt
061ELFO134VH			auto	F.Huber
061EWFQ131QH			manuell	Administrator
061EWFQ132QH			auto	F.Huber
061EWTQ131QH			auto	F.Huber
061EWTQ132QH			auto	F.Huber
062EASO133WH			auto	Administrator
062EGAF131QH	0	0		
062EGAF132QH	0	0		
062ELDO131VH	0	0		
062EWTQ131QH	0	0		
062EWTQ132QH	0	0		
069EGAF131QH	0	0		
069EGAF133QH	0	0		
073EASR131WR	0	0		
073EWFQ131QH	2.162 m3	2.162 m3	auto	F.Huber
073EWTQ131QH	564 m3	564 m3	auto	F.Huber
074EASO131WH	21,0 kWh	21,0 kWh	import	Administrator
074EASO132WH	22,0 kWh	22,0 kWh	auto	R.Schmidt
074EKKO132WH	21,0 GJ	21,0 GJ	import	Administrator
074EKKO133WH	22,0 GJ	22,0 GJ	import	Administrator
074EWFQ131QH	80,0 m3	80,0 m3	import	Administrator
086EDAR131QR	0	0		
086EDAR131WR	0	0		
086EWTQ131QH	363 m3	363 m3	auto	F.Huber
M_001286_S01	2.000 kWh	2.000 kWh	manuell	Administrator
M_001886_S01	0	0		

[logout](#)
 ENerGO+ v 1.1

Abbildung 158: Bilanzierungsübersichten

Dazu gehören z.B. alle Messstellen mit negativem Verbrauch, alle Messstellen mit Verbrauch = 0, alle nicht-bilanzierten Messstellen,

Durch die Farbkennzeichnung sieht man sofort, ob noch einige Messstellen nachbilanziert werden müssen (rote Farbe). Alle Messstellen sind als Link ausgelegt, um im Bedarfsfall zur Einzelbilanzierung dieser Messstelle zu springen, Korrekturen vorzunehmen und wieder zur Liste zurück zu gelangen.

Alle Listen können über das Excel-Icon als .xls-Datei heruntergeladen werden.

Nach der erfolgreichen Bilanzierung stehen Ihnen nun die Expense-Reports der Bilanzierung zur Verfügung (siehe ab Kapitel 8.20).

8.19. Verteilung

Der Menüpunkt „Verteilung“ umfasst die Pflegemöglichkeiten der Umlage von den bilanzierten Monatsverbräuchen auf Kostenstellen, Gebäude, Anlagen, Bereiche, Kunden, Mieter usw. Dies bereitet den eigentlichen Schwerpunkt des kaufmännischen Energiecontrollings vor.

Eine „kaufmännisch-richtige“ Verteilung kann nur erfolgen, wenn zu den einzelnen Messstellen der richtige Verteilschlüssel hinterlegt und die Monatsverbräuche korrekt bilanziert wurden (siehe Kapitel 8.5 und 8.18).

Monatlich sind deshalb folgende Aufgaben zu erfüllen:

Tätigkeit	Beschreibung
Verteilschlüssel prüfen	Sind im Menü <Engine> <Expense> die erforderlichen Tarife und Kostenstellen hinterlegt? Sind bei allen abrechnungsrelevanten Messstellen die richtigen Tarife, Kostenstellen, Gebäuden oder Anlagen zugeordnet?
Bilanzierung	Ist die Verbrauchsermittlung für alle abrechnungsrelevanten Messstellen vollständig und richtig? (Menüpunkt <Expense> <Bilanzierung>)
Verteilung	Über den Menüpunkt <Expense> <Verteilung> <Verteilung vornehmen> die Verbräuche vollständig verteilen (aktuelles Kapitel)
Kontrolle	Mit Hilfe der tabellarischen und grafischen Auswertungsmöglichkeiten die Verteilergebnisse prüfen (Menüpunkt <Expense-Reports> <Verteilung>)

Tabelle 28: Monatliche Aufgaben zur Verteilung der Verbräuche auf Kostenstellen

8.19.1. Durchführung der Verteilung

Ist in ENerGO®+ ein gültiger Verteilschlüssel für alle abrechnungsrelevanten Messstellen hinterlegt und die Bilanzierung abgeschlossen, so können die Verbräuche verteilt werden.

Dieser Vorgang, der monatlich „händisch“ angestoßen werden muss, führt dazu, dass das Verteilungsergebnis in eine eigene Tabelle gesichert und damit historisiert wird. Auf diese Weise führen nachträgliche Änderungen bei Stammdaten, Zählerständen, und Verbräuchen nicht zur Veränderung einer einmal getätigten und abgerechneten Verteilung. Ganz im Gegenteil, im Menü „Abrechnung“ kann eine Verteilung sogar „verriegelt“ werden, um sicherzustellen, dass Angaben, die an ein Fremdsystem wie z.B. SAP weitergegeben wurden, oder Rechnungen, die verschickt wurden, mit den Verteilungsergebnissen und Auswertungen in ENerGO®+ immer übereinstimmen!

Wählen Sie aus dem Menü (<Hauptmenü>) <Expense> <Verteilung> und klicken Sie dann auf <Verteilung Vornehmen>.

Selektieren Sie eine Messstelle oder eine Gruppe von Messstellen, deren Verbrauch Sie verteilen wollen. Es werden nur die Messstellen angezeigt, die als Abrechnungszähler parametrisiert sind. Über das bekannte Filter- und Suchsystem kann die Auswahl effektiv durchgeführt werden (siehe Kapitel 6.8). Wird kein Filter ausgewählt, werden alle Messstellen für die Verteilung verwendet. Die Dauer der Verteilung ist abhängig von der Anzahl der zu verteilenden Messstellen, der Serverleistung und der verfügbaren Bandbreite zum ENerGO®+-Server. Daher kann es gerade bei einer hohen Anzahl an Messstellen sinnvoll sein, nur die für die Reporte relevanten Messstellen zu selektieren.

Wählen Sie als nächstes Ihren Bilanzierungstermin für die Verteilung aus.

Hinweis:

Wird ein in der Bilanzierung vorhandener Monat hier nicht angezeigt, liegt es in der Regel daran, dass der Termin durch invoice oder dem SAP Export abgeschlossen und verriegelt wurde (siehe Kapitel 8.29.3).

Ihnen stehen hier noch zwei Auswahldialoge als Option zur Verfügung:

- Nur bisher nicht verteilte Messstellen verteilen
 - Bereits verteilte Messstellen werden ausgelassen (Standardeinstellung)
- Bereits verteilte Messstellen erneut verteilen
 - Bereits verteilte Messstellen werden erneut verteilt und damit aktualisiert

Starten Sie den Prozess durch einen Klick auf <Verteilung starten>.

Verteilung läuft.....

Vorfilter: Messstelle: AKS: Suche:

Filterergebnis: Messstellen: 99 AKS: 97

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Verteilung
Verteilung vornehmen
Zum Hauptmenü

Verteilung für alle gefundenen Messstellen:

Hinweis: Sie können die Auswahl der Messstellen über die Filter weiter einschränken.

Bilanzierungstermin: **(01.12.2008 00:00 - 01.01.2009 00:00)**

Nur bisher nicht verteilte Messstellen verteilen: ☐

Bereits verteilte Messstellen erneut verteilen: ☐

Fortschrittsbalken:**Anzahl:** 70 / 99

Nicht verteilte Messstellen oder Verteilungsbesonderheiten:

Messstelle:	Grund:
062EASQ000WE	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.
062EASQ132WA	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.
062EASQ133WH	Keine gültige Energieart-Tarifuordnung in diesem Zeitraum.
062EASQ134WA	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.
M_001886_S01	Keine Kostenstellen- und Gebäudezuordnung in diesem Zeitraum
S_EVU_001_HT	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.
S_EVU_002_HT	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.
S_MUC040_VAT	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.
S_MUC041_HAT	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.
V_001286_S01	Kein bilanzierter Verbrauch/Wert in diesem Zeitraum.

Verteilung beendet.

Jeweils kontextbezogener Direktlink z.B. zum Menü der Einzelbilanzierung, Tarif-, Kostenstellen- oder Gebäudezuordnung

Abbildung 159: Verteilung vornehmen

Nach der Verteilung wird eine Liste mit verlinkten Messstellen erstellt, die nicht verteilt werden konnten. Es wird einerseits der Grund für die Verteilungsprobleme angezeigt, andererseits führt der Link direkt zu der Stelle, an der die Probleme beseitigt werden können. Z.B. fehlende Kostenstellenverknüpfung ergänzen oder Bilanzierung für die betroffene Messstelle durchführen. Nach der Korrektur ist der Vorgang für die ja hier noch nicht verteilten Messstellen zu wiederholen.

Haben Sie diesen letzten Schritt der Expense-Vorbereitung erfolgreich durchgeführt, steht Ihnen nun das komplette Spektrum der <Expense Reports> <Verteilung> zur Verfügung (siehe Kapitel 8.20)

8.19.2. Verteilung löschen

- Obwohl mit Hilfe der zweiten Option „Bereits verteilte Messstellen erneut verteilen“ eine komplette Erneuerung der Verteilung vorgenommen werden kann, gibt es Fälle, bei denen

fälschlicherweise Messstellen verteilt wurden, diese aber über die Verteilungsvorschrift komplett herausgenommen worden sind. Um diese zu entfernen, ist das Löschen der kompletten Verteilung für diesen Monat erforderlich. Dies geschieht über den Button „Verteilung löschen“.

Achtung:

Es wird die komplette Verteilung des gewählten Monats und nicht nur die Verteilung für die ausgewählten Messstellen gelöscht!“

8.20. Expense-Reports

Haben Sie die Bilanzierung erfolgreich durchgeführt, stehen Ihnen die **<Expense-Reports>** der **<Bilanzierung>** zur Verfügung. Wurde von Ihnen zusätzlich die Verteilung auf Kostenstellen, Gebäude usw. vollzogen, steht das volle Spektrum der **<Expense-Reports>** der **<Verteilung>** für Auswertungen zur Verfügung.

Das Expense-Reports-Menü umfasst die folgenden Einträge mit Untermenüs:

- **Bilanzierung (Verbrauchsermittlung)**
 - Tab. Monatsauswertung (entspricht dem Menüpunkt Plausibilisierung)
 - Tab. Jahresauswertung (tabellarische Auswertungen, Jahresübersicht)
 - Grafische Auswertung (grafische Messstellen, Verbrauchsdarstellung)
- **Verteilung (Umlage auf Kosten, Gebäude, CO₂)**
 - Tab. Monatsauswertungen (tabellarische Auswertung monatlich, aus Sicht der...)
 - Vert. Messstelle (...verteilten Messstellen)
 - Vert. Kostenstelle (...verteilten Kostenstelle)
 - Vert. Gebäude (...verteilten Gebäuden)
 - Vert. Bereich (...verteilten Bereichen)
 - Tab. Jahresauswertung (tabellarische Auswertung jährlich, aus Sicht der...)
 - Vert. Messstelle (...verteilten Messstellen)
 - Vert. Kostenstelle (...verteilten Kostenstelle)
 - Vert. Gebäude (...verteilten Gebäuden)
 - Vert. Bereich (...verteilten Bereichen)
 - Vert. Medium (...verteilten Medien)
 - Messst.-Ebenen (Gruppierte Darstellung nach den Messstellen-Ebenen)
 - Grafische Auswertung (grafische Auswertungen, aus Sicht der...)
 - Vert. Messstelle (...verteilten Messstellen)
 - Vert. Gebäude (...verteilten Gebäuden)
 - Vert. Kostenstelle (...verteilten Kostenstelle)
 - Vert. Bereich (...verteilten Bereichen)
 - Vert. Medium (...verteilten Medien)
 - invoice (Erzeugung Energieabrechnung)

8.21. Expense-Reports - Bilanzierung

Unter dem Menü **<Expense-Reports> <Bilanzierung>** finden Sie alle Auswertungen, die auf den bilanzierten Werten (monatliche Verbrauchswerte) basieren. Im Vergleich zu der etwas komplexeren Expense-Parametrierung, in der einige Regeln beachtet werden müssen, ist die reine ENerGO®+ Expense-Auswertung sehr intuitiv durchzuführen. Es stehen drei Auswertarten zur Verfügung, die in den nächsten Kapiteln beschrieben werden. Besonderheiten in der Bedienung, den Darstellungen oder erweiterten Auswertmöglichkeiten werden detaillierter erklärt. Die Reporte erreichen Sie durch die Auswahl der entsprechenden Menüpunkte. Zur besseren Orientierung ist hier noch einmal die Menüstruktur mit abgebildet.




Abbildung 160: Expense-Auswertungen nach der Bilanzierung


8.22. Expense-Reports Bilanzierung - Tabellarische Monatsauswertung

Dabei handelt es sich um die bekannte Funktion für die Prüfung der bilanzierten Werte aus dem Menü **<Expense> <Bilanzierung> <Plausibilisierung>** (siehe Kapitel 8.18.6). Diese ist der Vollständigkeit halber hier erneut zugänglich, da es sich um einen tabellarischen **<Expense-Report>** mit monatlicher Darstellung handelt. Außerdem hat in der Regel nicht jeder Nutzer Zugriff auf die Bilanzierungsfunktionen (**<Hauptmenü><Expense>**). Daher ist es sinnvoller und leichter zu vermitteln, dass der reine Auswertnutzer seinen Report direkt in dem freigegebenen **<Expense-Reports>** Menüordner findet.

8.23. Bilanzierung - Tabellarische Jahresauswertung

Die Jahresübersichten gehören zu den tabellarischen Standardauswertungen, die Energieverantwortliche in der Regel in einer ähnlichen Form erstellen.

Die „Tabellarische Jahresauswertung“ ermöglicht die bilanzierten Verbräuche einer oder mehrerer Messstellen in übersichtlicher Tabellendarstellung. Dabei werden die einzelnen Monate sowie die Jahressumme der Verbräuche dargestellt.



Tabellarische Auswertung: 2009 (Verbrauch)


Messstelle	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
062EASQ131WA	115.125 kWh	102.736 kWh	99.736 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.597 kWh
062EASQ132WA	70.767 kWh	73.084 kWh	84.255 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.106 kWh
062EASQ133WH	462 kWh	476 kWh	508 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.446 kWh
062EASQ135WA	981 kWh	1.097 kWh	1.149 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.227 kWh
062EASQ136WA	1.147 kWh	1.129 kWh	2.807 kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.083 kWh
062EDAQ131QA	857 t	952 t	778 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.587 t
062EGAF131QA	883 Nm3	594 Nm3	550 Nm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.027 Nm3
062EKKQ131WA	39,4 GJ	22,4 GJ	34,0 GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,8 GJ
062ENRF131QA	2.422 Nm3	2.560 Nm3	2.741 Nm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.723 Nm3
062ENTF231QA	898 Nm3	1.076 Nm3	1.071 Nm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045 Nm3
062ENTF331QA	2.160 Nm3	2.363 Nm3	2.437 Nm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.960 Nm3
062ESKQ132WA	27.589 GJ	25.790 GJ	36.163 GJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.542 GJ
062EWTQ131QH	1.473 m3	837 m3	1.548 m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.858 m3
062EWTQ132QH	5.571 m3	4.736 m3	5.193 m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500 m3

Abbildung 161: Tabellarische Jahresauswertung der Bilanzierung

8.23.1. Grafik- und Tabellensteuerung

Die Tabellen- bzw. Grafiksteuerung auf der linken Seite ermöglicht Ihnen, in nahezu allen Expense-Auswertungen, Ihre Reporte individuell aufzubereiten.

Hier können Sie ein Objekt (bei den Bilanzierungsreporten Messstelle / bei den Verteilungsreporten je nach Betrachtungswinkel auch Kostenstelle, Gebäude, Bereich, Medium usw.) über das Dropdown-Menü direkt auswählen.

Wollen Sie mehrere Objekte darstellen, erreichen Sie dies über einen Klick auf das Symbol  der erweiterten Auswahl. Bei den Messstellen steht zusätzlich die aus Kapitel 6.8 bekannte Filterfunktion zur Verfügung. Dabei haben Sie die Möglichkeit, über die frei kombinierbaren Vorfilter aus Messstellen-Gruppen auszuwählen (siehe Abbildung 163).

Alternativ kann bei allen Objekten ein Teilbegriff in die Suche eingegeben und mit der Entertaste abgeschlossen werden. Die erweiterte Auswahl listet dann das Suchergebnis auf (siehe Abbildung 163).




Abbildung 162: Erweiterte Auswahl über die Filterfunktion



Abbildung 163: Suchfunktion direkt über Tabellensteuerung oder erweiterte Auswahl

8.23.2. Zeitfenster

Das Zeitfenster unter der Tabellensteuerung bestimmt den dargestellten Zeitraum. So können Sie z.B. alle, aber auch einzelne Monate oder Jahre auswählen. Über einen Klick auf den Link Monat(e) bzw. Jahr(e) ist es auch möglich, einzelne oder mehrere Monate, z.B. quartalsweise darzustellen (vgl. Abbildung 164). Ein anderes Beispiel ist ein Vergleich des 2. Quartals 2006 mit dem 2. Quartal 2008. Werden mehrere Jahre ausgewählt, werden diese übersichtlich übereinander dargestellt (siehe Abbildung 165). Die darzustellenden Monate und Jahre können Sie je nach Auswerteschwerpunkt beliebig kombinieren.

Tabellensteuerung

Messstelle

-Messstelle-

-Suche-

Zeitfenster

Jahr(e): 2009

Monate: Alle

Bitte wählen Sie die Monate aus, die in der Grafik angezeigt werden sollen.

Monat:	Auswahl:
Januar	<input checked="" type="checkbox"/>
Februar	<input checked="" type="checkbox"/>
März	<input checked="" type="checkbox"/>
April	<input type="checkbox"/>
Mai	<input type="checkbox"/>
Juni	<input type="checkbox"/>
Juli	<input type="checkbox"/>
August	<input type="checkbox"/>
September	<input type="checkbox"/>
Oktober	<input type="checkbox"/>
November	<input type="checkbox"/>
Dezember	<input type="checkbox"/>

Jahr :	Auswahl:
2000	<input type="checkbox"/>
2001	<input type="checkbox"/>
2002	<input type="checkbox"/>
2003	<input type="checkbox"/>
2004	<input type="checkbox"/>
2005	<input type="checkbox"/>
2006	<input type="checkbox"/>
2007	<input type="checkbox"/>
2008	<input checked="" type="checkbox"/>
2009	<input checked="" type="checkbox"/>

Absenden

Abbildung 164: Mehrfachauswahl der Monate und Jahre

Neben der Verbrauchsdarstellung ist bei manuell erfassten Messstellen auch eine Darstellung der Zählerstände möglich. Die Umschaltung erfolgt über das in der Mitte oben angezeigte **Z** Symbol. Über **V** kommen Sie wieder zurück zu der Verbrauchsdarstellung. Die Zählerstände können wie die dargestellten Verbräuche als XLS-Datei exportiert werden.

berg

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Bilanzierung

- Tab. Monatsauswertung
- Tab. Jahresauswertung**
- Messstelle
- Grafische Auswertung
- Zum Hauptmenü

Tabellensteuerung

Messstelle

-Messstelle-

-Suche-

Zeitfenster

Jahr(e): -Jahr-

Monate: -Monat-

logout
ENerGO+ v 1.1

Tabellarische Auswertung: 2008 (Verbrauch)

Messstelle	Jan	Feb	Mrz	Summe
062EASQ131WA	3.367 kWh	3.334 kWh	4.714 kWh	11.416 kWh
062EASQ132WA	438 kWh	394 kWh	525 kWh	1.357 kWh
062EASQ133WH	555 kWh	500 kWh	611 kWh	1.666 kWh
062EASQ135WA	1.565 kWh	1.409 kWh	1.878 kWh	4.852 kWh
062EASQ136WA	532 kWh	527 kWh	639 kWh	1.697 kWh
062EDAQ131QA	0	0	0	0
062EGAF131QA	2.896 Nm3	2.867 Nm3	3.475 Nm3	9.238 Nm3
062EKKQ131WA	911 GJ	820 GJ	638 GJ	2.370 GJ
062ELDQ131VH	189 Nm3	170 Nm3	132 Nm3	491 Nm3
062ENRF131QA	7.251 Nm3	7.179 Nm3	10.152 Nm3	24.582 Nm3
062ENTF231QA	6.236 Nm3	5.613 Nm3	7.483 Nm3	19.332 Nm3
062ENTF331QA	5.363 Nm3	4.827 Nm3	9.654 Nm3	19.843 Nm3
062ESKQ132WA	350 GJ	315 GJ	630 GJ	1.294 GJ
062EWBF131QA	376 m3	339 m3	452 m3	1.167 m3
062EWFF131QA	471 m3	466 m3	376 m3	1.313 m3
062EWTQ131QH	376 kWh	339 kWh	451 kWh	1.166 kWh
062EWTQ132QH	323 kWh	320 kWh	582 kWh	1.226 kWh

Tabellarische Auswertung: 2009 (Verbrauch)

Messstelle	Jan	Feb	Mrz	Summe
062EASQ131WA	115.125 kWh	102.736 kWh	99.736 kWh	317.597 kWh
062EASQ132WA	70.767 kWh	73.084 kWh	84.255 kWh	228.106 kWh
062EASQ133WH	462 kWh	476 kWh	508 kWh	1.446 kWh
062EASQ135WA	981 kWh	1.097 kWh	1.149 kWh	3.227 kWh
062EASQ136WA	1.147 kWh	1.129 kWh	2.807 kWh	5.083 kWh
062EDAQ131QA	857 t	952 t	778 t	2.587 t
062EGAF131QA	883 Nm3	594 Nm3	550 Nm3	2.027 Nm3
062EKKQ131WA	39,4 GJ	22,4 GJ	34,0 GJ	95,8 GJ
062ELDQ131VH	447 Nm3	192 Nm3	482 Nm3	1.121 Nm3
062ENRF131QA	2.422 Nm3	2.560 Nm3	2.741 Nm3	7.723 Nm3
062ENTF231QA	898 Nm3	1.076 Nm3	1.071 Nm3	3.045 Nm3
062ENTF331QA	2.160 Nm3	2.363 Nm3	2.437 Nm3	6.960 Nm3
062ESKQ132WA	27.589 GJ	25.790 GJ	36.163 GJ	89.542 GJ
062EWBF131QA	418.162 m3	422.164 m3	512.836 m3	1.353.162 m3
062EWFF131QA	4.046 m3	4.215 m3	4.072 m3	12.333 m3
062EWTQ131QH	1.473 m3	837 m3	1.548 m3	3.858 m3
062EWTQ132QH	5.571 m3	4.736 m3	5.193 m3	15.500 m3

Abbildung 165: Darstellung zweier Jahre, jeweils erstes Quartal mit der Quartalssumme

berg

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Bilanzierung

- Tab. Monatsauswertung
- Tab. Jahresauswertung**
- Messstelle
- Grafische Auswertung
- Zum Hauptmenü

Tabellensteuerung

Messstelle

-Messstelle-

-Suche-

Zeitfenster

Jahr(e): 2009

Monate: Alle

Tabellarische Auswertung: 2009 (Zählerstand)

Messstelle	Jan	Feb	Mrz	Apr	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
061EASQ134QH	11.186 kWh	17.438 kWh	20.802 kWh	21.803 kWh	0	0	0	0	0
061ELFQ134VH	98.646.993 Nm3	98.656.607 Nm3	123.456.789 Nm3	0	0	0	0	0	0
061EWFQ131QH	166.071 m3	166.138 m3	166.167 m3	0	0	0	0	0	0
061EWFQ132QH	238.334 m3	239.333 m3	240.177 m3	244.188 m3	0	0	0	0	0
061EWTQ131QH	3.121 m3	3.121 m3	3.121 m3	3.126 m3	0	0	0	0	0
062EASQ133WH	972.850 kWh	973.326 kWh	973.834 kWh	0	0	0	0	0	0
073EWFQ131QH	819.658 m3	821.969 m3	824.131 m3	0	0	0	0	0	0
073EWTQ131QH	46.812 m3	47.568 m3	48.132 m3	0	0	0	0	0	0
074EASQ131WH	34.331 kWh	34.354 kWh	34.375 kWh	32,0 kWh	0	0	0	0	0
074EASQ132WH	34.341 kWh	34.364 kWh	34.386 kWh	0	0	0	0	0	0
086EWTQ131QH	46.356 m3	46.768 m3	47.131 m3	0	0	0	0	0	0

Umschaltung von der Darstellung von Verbrauch und Zählerstand (bei manueller Erfassung)

Excel Export von Verbräuche oder Zählerständen

Excel Export von Verbräuche oder Zählerständen

B11 m3

Tabellarische Auswertung: 2009 (Zählerstand)

Messstelle	Einheit	Jan	Feb	Mrz
061EASQ134QH	kWh	11186,5	17437,9	20802,1
061ELFQ134VH	Nm3	98646993	98656607	123456789
061EWFQ131QH	m3	166071	166138	166167
061EWFQ132QH	m3	238334	239333	240177
061EWTQ131QH	m3	3121	3121	3121
062EASQ133WH	kWh	972850	973326	973834
073EWFQ131QH	m3	819658	821969	824131
073EWTQ131QH	m3	46812	47568	48132
074EASQ131WH	kWh	34331	34354	34375
074EASQ132WH	kWh	34341	34364	34386
086EWTQ131QH	m3	46356	46768	47131

Bereit NF SCRL

Abbildung 166: Umschaltung zwischen Verbrauch und Zählerstandsdarstellung, XLS-Export

8.24. Bilanzierung - grafische Auswertung

Die grafische Auswertung zeigt die bilanzierten Verbräuche einer oder mehrerer Messstellen über Monate und Jahre als Grafik an.





Abbildung 167: Grafische Auswertung der Bilanzierung


Auf der linken Seite unterhalb des Menüs ist die Grafiksteuerung zu sehen, deren Bedienung analog zu anderen grafischen Auswertungen erfolgt.

Zusätzlich zur Grafik werden oben in einer tabellarischen Übersicht jeweils die Messstelle, die Bezeichnung, das Medium, der Gesamtverbrauch, die betroffenen Kostenstellen und die betroffenen Gebäude angegeben (nur bei vollständiger Expense-Parametrierung).

8.24.1. Darstellungsoptionen und Export

Links bzw. rechts unterhalb der Grafik werden Symbole angezeigt, die die Darstellungsart beeinflussen.

Als Standardgrafik nach dem Seitenaufruf bzw. nach Anklicken des Symbols  werden Monatsverbrauchswerte in der Grafik dargestellt

Nach Anklicken des Symbols  werden die Summen der Monatsverbrauchswerte (kumulierte Verbräuche) in der Grafik dargestellt.






Abbildung 168: Grafische Darstellung der Summen der Monatsverbrauchswerte (kumuliert)

In der Mitte unter der Grafik befinden sich die Exportmöglichkeiten. Die Werte lassen sich als Tabelle in einer Excel-Datei speichern, wenn das Symbol  angeklickt wird.

Grafik und tabellarische Übersicht können als pdf-Datei gespeichert werden, wenn das Symbol  angeklickt wird.

Mit dem  kann die minimale und maximale Skalierung der Y-Achse gesetzt werden. Der Dialog fordert Sie auf, zuerst die maximale und anschließend die minimale Skalierung zu setzen. Die Grundeinstellung ist jeweils auf automatisch gesetzt. Wenn Sie keinen Wert eingeben, ist die automatische Skalierung wieder aktiviert.

Die Pfeile   dienen zum Blättern des gezeigten Zeitraums auf der x-Achse (vorwärts oder rückwärts).

Die Worte Jahr(e) und Monate sind als Link ausgelegt. Mit diesen Links können z. B. mehrere Jahre, auch nicht aneinander grenzend, oder nur einzelne Monate, z. B. bestimmte Quartale oder ein Monatsjahresvergleich eingestellt werden (siehe Abbildung 169).




Abbildung 168: Grafische Auswertung der Bilanzierung – Kumulierter Verbrauch




Abbildung 169: Grafische Auswertung der Bilanzierung – 4 Jahresvergleich Monat April

8.25. Expense-Reports - Verteilung

Der Menüpunkt **<Expense-Reports> <Verteilung>** umfasst die Auswertungen der durch die Verteilung auf Kostenstellen, Gebäude, Anlagen, Bereiche, Kunden, Mieter ..., umgelegten Monatsverbräuche. Dies stellt den eigentlichen Schwerpunkt des kaufmännischen Energiecontrollings da.

Diese Auswertungen sind erst möglich, wenn die vollständige Expense-Parametrierung und Vorbereitung durchgeführt ist (siehe Kapitel 8.3).

Im Vergleich zu der etwas komplexeren Expense-Parametrierung, in der einige Regeln beachtet werden müssen, ist die reine ENerGO®+ Expense-Auswertung sehr intuitiv durchzuführen. Es steht eine Vielzahl an Auswertearten zur Verfügung, die in den nächsten Kapiteln beschrieben werden. Besonderheiten in der Bedienung, den Darstellungen oder den erweiterten Auswertemöglichkeiten werden detaillierter erklärt. Die Reports erreichen Sie durch die Auswahl der entsprechenden Menüpunkte. Zur besseren Orientierung ist hier noch einmal die Menüstruktur mit abgebildet.




Abbildung 170: Expense-Auswertungen nach der Verteilung - Übersicht




Abbildung 171: Expense-Auswertungen nach der Verteilung - alle Standardauswertungen

8.26. Expense-Reports Verteilung - Tabellarische Monatsauswertung

Die tabellarische Auswertung der Verteilungsergebnisse stellt die ausführlichste, monatsbezogene Auswertung dar. Gerade abrechnungsbezogene bzw. kaufmännische Auswertungen sind für einen sehr unterschiedlichen Personenkreis interessant. Zum einen gibt es den Technik-Verantwortlichen, der vor allem seine Messstellen im Blick hat. Daneben gibt es den Kostenstellenverantwortlichen, der schon weniger Interesse an dem eigentlichen Messprozess hat und vielmehr an den Medienkosten auf seiner eigenen Kostenstelle interessiert ist. Bereichs- und Unternehmensleiter, Liegenschaftsverwalter, Vermieter, ... sind dagegen meist für eine Gruppe von Kostenstellen verantwortlich und möchten die Medienverbräuche und -kosten zusammengefasst im Blick behalten.

Aus diesem Grund bietet ENerGO®+ Auswertungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln an, die über den linken Menübaum ausgewählt werden können:

- Vert.-Messstelle – die Verteilung aus Sicht einer Messstelle
- Vert.-Gebäude – die Verteilung aus Sicht eines Gebäudes
- Vert.-Kostenstelle – die Verteilung aus Sicht einer Kostenstelle
- Vert.-Bereich – die Verteilung aus Sicht eines Bereichs
- Messst.-Ebenen – alle Messstellen einer Leistungsart nach Ebenen untergliedert und zusätzlich eine Zusammenfassung je Ebene (Tab. Jahresauswertung)

Mit Ausnahme der speziellen Auswertung „Messst.-Ebene“ ist die tabellarische Auswertung unabhängig vom Blickwinkel immer in der gleichen Art und Weise aufgebaut:

Nachdem im oberen Bereich die blickwinkelabhängige Auswahl getroffen wurde, kann im unteren Tabellenbereich zunächst der Abrechnungsmonat ausgewählt werden.

Danach sieht man eine zweigeteilte Tabellenstruktur, in der die Verteilungsergebnisse in unterschiedliche Arten zusammengefasst sind.

Beispielsweise werden aus Sicht der Messstelle im ersten Tabellenabschnitt die Informationen zunächst auf die Gebäude und dann auf die Leistungsart verdichtet (siehe auch Kapitel 8.7).

Die **Leistungsart** ist dabei eine durch die Tarifstruktur in Verbindung mit dem verwendeten Abrechnungssystem vorgegebene Kostenart. Dieser Begriff, der aus der medienunabhängigen, buchhalterischen Kostenrechnung kommt, kann im Rahmen der medienabhängigen Kostenrechnung als Synonym für das Medium verwendet werden. Beispielsweise gibt es in vielen Fällen eine interne Leistungsart für das Medium Strom (z.B. E31), die in der Summe, die spezifischen Durchschnittskosten des Stroms für interne Rechnungszwecke enthält. D. h. im Gegensatz zu den Kontroll-Messstellen für die Versorgerrechnungen, für die man eigene Leistungsarten für z.B. KWKG, EEG, Konzessionsabgabe, Messpreis und Grundpreis benötigt, werden interne Strom-Messstellen zusammenfassend über eine Leistungsart abgerechnet, deren Mischpreis auch die Kosten für die interne Infrastruktur (Verteilnetz, Trafoanlagen, Personal, ...) enthält.

Im zweiten Tabellenabschnitt vertauschen sich die Parametergrößen und es werden die Verteilungsergebnisse zuerst auf die Leistungsart und dann auf die Gebäude bezogen.

Versorgt eine Messstelle also mehrere Gebäude, so enthält der erste Tabellenabschnitt zunächst die gebäudebezogene Verteilung und dann die leistungsbezogene Verteilung innerhalb der Gebäude. Der zweite Teilabschnitt fasst die Verteilung zuerst auf die Leistungsarten zusammen, und zeigt dann an, wie sich jede Leistungsart weiter auf die Gebäude verteilt.

Bei einfacheren Verteilungsschlüsseln sieht es oft so aus, als wird dieselbe Information mehrfach dargestellt.

Besonders wichtig ist diese Fallunterscheidung jedoch, wenn die Informationen aus kaufmännischer Sicht weiter verdichtet werden muss. Z.B. wird aus Sicht des Bereiches/Mieters/Kunden das

Verteilungsergebnis auf die Parametergrößen Kostenstelle und Leistungsart verdichtet. Im ersten Teilabschnitt sieht man daher, wie sich die einzelnen Leistungsarten innerhalb der Kostenstellen, die zu dem Bereich gehören, aufschlüsseln. Im zweiten Teilabschnitt sieht der Bereichsleiter zusammenfassend das Ergebnis für jede Leistungsart und blickt darauf, wie jede Leistungsart auf seine Kostenstellen weiterverteilt wird.

Nach dem ersten Aufruf zeigt die Tabelle das Verteilungsergebnis in übersichtlicher Weise. Möchte man das Ergebnis aber tiefer gehend verstehen, so kann man mit der Maus in die betreffende Zeile klicken. Dadurch wird die Tabelle an dieser Stelle weiter „aufgeklappt“ und eine „dritte“ Ebene eingeblendet, in der die Verteilung bis auf die Messstellenebene analysiert wird (siehe Abbildung 172). Taucht im zusammengefassten Ergebnis ein unplausibler oder unerwarteter Kostenwert auf, so kann durch das Aufklappen der Verursacher schnell gefunden.

berg

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Verteilung

- Tab. Monatsauswertung
 - Vert.-Messstelle
 - Vert.-Gebäude
 - Vert.-Kostenstelle**
 - Vert.-Bereich
 - Messst.-Ebenen
- Tab. Jahresauswertung
- Grafische Auswertung
- Zum Hauptmenü

Verteilung Kostenstelle

Kostenstelle: 1001600064 Bezeichnung: Laborgebäude


Kostenstelle: 1001600064 (Laborgebäude) Bereich: Bau 064 Kosten: 207,386.03 EUR

Bilanzierungstermin: Mai 2008 (01.05.2008 00:00 - 01.06.2008 00:00)

Gebäude/Anlage:	Leistungsart:	Messstelle:	Verbrauch/Menge:	Kosten:	Kosten-Anteil:
Bau 064				207,386.03 EUR	100.00 %
Argon 2008 (ENR001)			79,8 Nm3	320.88 EUR	0.15 %
Klimakälte 2008 (ENR005)	Bau 064	000EGAR231QR	79,8 Nm3	320.88 EUR	0.15 %
Wasser behandelt 2008 (ENR017)	Bau 064	064EKKQ131WA	5.174 GJ	124,935.99 EUR	60.24 %
Trinkwasser 2008 (ENR020)	Bau 064	064EWBF131QA	2.682 m3	31,686.68 EUR	15.28 %
Heizstrom 2008 (ENR024)	Bau 064	064EASQ131WA	2.682 m3	3,913.77 EUR	1.89 %
		064EASQ132WA	2.682 kWh	324.87 EUR	0.16 %
		064EASQ133WA	1.954 kWh	193.47 EUR	0.09 %
		064EASQ134WA	375 kWh	37.12 EUR	0.02 %
		064EASQ135WA	111 kWh	10.99 EUR	0.01 %
		064EASQ136WA	841 kWh	83.28 EUR	0.04 %
Fabrikwasser 2008 (ENR032)			2.364 m3	555.48 EUR	0.27 %
Stickstoff reinst 2008 (ENR035)			4.028 Nm3	1,526.61 EUR	0.74 %
Dampf 2008 (ENR041)			642 t	43,875.71 EUR	21.16 %
Warmwasser 2008 (ENR045)			10,9 m3	246.03 EUR	0.12 %

logout
ENerGO+ v 1.1

Abbildung 172: Tabellarische Auswertung des Verteilungsergebnisses (Sicht: Kostenstelle)



Willkommen,
Herr/Frau Administrator

Verteilung

- Tab. Monatsauswertung
- Vert.-Messstelle
- Vert.-Gebäude
- Vert.-Kostenstelle
- Vert.-Bereich**
- Messst.-Ebenen
- Tab. Jahresauswertung
- Grafische Auswertung
- Zum Hauptmenü

Verteilung Bereich

Bereich: Energiebetriebe

?

Bereich:		Energiebetriebe		Kosten: 41,206.85 EUR	
Bilanzierungstermin:		Mai 2008		(01.05.2008 00:00 - 01.06.2008 00:00)	
Kostenstelle:	Bereich:	Leistungsart:	Messstelle:	Verbrauch/Menge:	Kosten:
1001100106	Energiebetriebe				22.90 EUR
1001100107	Energiebetriebe				371.46 EUR
1001100108	Energiebetriebe				99.78 EUR
1001100109	Energiebetriebe				112.12 EUR
1001100111	Energiebetriebe				0.60 EUR
1001100114	Energiebetriebe				37,706.47 EUR
1001100114	Energiebetriebe				37,706.47 EUR
1001100125	Energiebetriebe				2,892.93 EUR
1001100125	Energiebetriebe				2,892.93 EUR
1001400061	Energiebetriebe				0.60 EUR
					0.00 %
					0.06 %
					0.90 %
					0.24 %
					0.27 %
					0.00 %
					91.51 %
					91.51 %
					7.02 %
					7.02 %
					0.00 %

Leistungsart:	Bereich:	Kostenstelle:	Messstelle:	Verbrauch/Menge:	Kosten:	Kosten-Anteil:
Druckluft 2008 (ENR014)				44,7 Nm3	1.79 EUR	0.00 %
Fernwärme 2008 (ENR013)				1.332 GJ	37,705.87 EUR	91.50 %
Trinkwasser 2008 (ENR020)				243 m3	371.46 EUR	0.90 %
Arealstrom 2008 (ENR024)				4.994 kWh	494.36 EUR	1.20 %
Fabrikwasser 2008 (ENR032)				11.206 m3	2,633.37 EUR	6.39 %
	Energiebetriebe	1001100125		11.206 m3	2,633.37 EUR	6.39 %
			069EWFQ134QH	5.157 m3	1,212.01 EUR	2.94 %
			069EWFQ135QH	2.820 m3	662.62 EUR	1.61 %
			069EWFQ136QH	3.229 m3	758.74 EUR	1.84 %

logout

ENerGO+ v 1.1

Abbildung 173: Tabellarische Auswertung des Verteilungsergebnisses (Sicht: Bereich)

Ein weiteres besonderes Merkmal der tabellarischen Auswertung stellt der **Excel-Export** dar. Durch Anwahl des Excel-Icons unterhalb der Tabelle wird eine für den Blickwinkel speziell aufbereitete Excel-Auswertung direkt online erzeugt und zum Herunterladen angeboten.

Die Excel-Auswertung aus Sicht des Bereiches enthält für jede Kostenstelle einen eigenen Reiter (TAB). In jedem Reiter wird für die Kostenstelle das Verteilungsergebnis je Leistungsart unter Angabe aller beteiligten Messstellen aufgelistet.

Die Excel-Auswertung aus Sicht einer Kostenstelle bietet eine Auflistung aller Leistungsarten und der betroffenen Messstellen an. Zusätzlich wird pro Leistungsart noch eine Tabelle mit einer Jahresübersicht ausgegeben, um den Kostenstellenverantwortlichen einen besseren Überblick mit anzubieten.

Die gebäudebezogene Excelsauswertung berücksichtigt den gerade angezeigten aufgeklappten Zustand. So kann man nur die Zeilen in die Excelsauswertung übernehmen, die von besonderer Bedeutung sind.

8.27. Expense-Reports Verteilung - Tabellarische Jahresauswertung

Die in Kapitel 8.26 beschriebene tabellarische Auswertung bezieht sich vor allem auf die Auswertung eines einzelnen Abrechnungsmonats mit sehr hohem Detaillierungsgrad.

Die tabellarische Jahresauswertung dagegen listet Jahresübersichten aus verschiedenen Blickwinkeln auf und erlaubt die Übernahme der Tabellen als MS-Exceldatei.

Die Auswahl erfolgt ähnlich den grafischen Auswertungen. Nach Anwahl des gewünschten Blickwinkels (Messstelle, Kostenstelle, Gebäude, Bereich oder Medium) wird unterhalb des Menübaums die Tabellen-Steuerung eingeblendet.

Die Bedienung der Tabellen-Steuerung und des Zeitfensters ist sehr intuitiv und erfolgt analog der der tabellarischen Bilanzierungsauswertungen, wie in den Kapiteln 8.23.1 und 8.23.2 beschrieben. Zusätzlich kann über die Einstellung „Von – Bis“ eine Auswertung über einen freien Zeitraum, z.B. November 2006 – Februar 2008, eingestellt werden. Nach Klick auf das „Go“ wird die Tabelle erzeugt.

Abbildung 174: Tabellensteuerung und Zeitfenster für die Verteilungsauswertungen

Das Ergebnis der tabellarischen Jahresauswertung zeigt sowohl Verbräuche als auch Kosten für jeden Monat im ausgewählten Zeitraum an und fasst die Angaben am Ende zu Gesamtverbräuchen und Gesamtkosten zusammen.

Mit Hilfe des Excel-Icons unterhalb der Tabelle können die Daten zu Excel exportiert und für weitere Berechnungen genutzt werden.

berg

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Verteilung

- Tab. Monatsauswertung
- Tab. Jahresauswertung
- Vert.-Messstelle
- Vert.-Gebäude
- Vert.-Bereich
- Vert.-Medium
- Grafische Auswertung
- Zum Hauptmenü

Tabellen-Steuerung

Kostenstelle

-Kostenstelle-

-Suche-

Zeitfenster

Jahr(e): -Jahr-

Monate: -Monat-

Von 2007 Oktober

Bis 2008 März

Tabellarische Verteilung: Kostenstellen

Kostenstelle	Tarif	Tarifeinheit	Okt 07		Nov 07		Dez 07		Jan 08		Feb 08		Mrz 08		Kosteneinheit: EUR	
			Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Gesamtverbrauch	Gesamtkosten
1001600061	Klimakälte 2008	GJ	269	6,49	281	6,79	321	7,74	456	11,0	410	9,90	319	7,70	2.055,79	49.639,11
	Druckluft 2008	Nm3	136	544	158	631	177	707	155	621	140	559	186	746	952,24	38,09
	Wasser behandelt 2008	m3	22,6	26.641	23,6	27.869	26,9	31.780	38,2	45.153	34,4	40.640	26,8	31.602	172,41	2.036,85
	Trinkwasser 2008	m3	2.853	4,36	3.125	4,78	3.563	5,45	2.768	4,23	2.740	4,19	3.244	4,96	18.291,99	27.968,45
	Arealstrom 2008	kWh	7.200	71.284	8.061	79.803	8.769	86.815	10.079	99.783	9.215	91.232	11.276	1,12	54.601,42	5.405,54
	Fabrikwasser 2008	m3	3.366	79.105	3.757	88.284	4.233	99.481	3.408	80.097	3.175	74.615	5.418	1,27	23.357,61	5.489,04
	Stickstoff reinst 2008	Nm3	268	10.163	291	11.035	326	12.359	294	11.141	291	11.030	323	12.256	1.793,77	679,84
	Warmwasser 2008	m3	11,1	24.974	11,8	26.653	13,5	30.385	10,2	23.037	10,1	22.807	12,3	27.644	69,11	1.555,00
1001600062	Argon 2008	Nm3	3.631	14,6	4.095	16,5	4.668	18,8	2.896	11,6	2.867	11,5	3.475	14,0	21.632,55	86.941,22
	Kühlsole 2008	GJ	967	78,7	1.050	85,4	1.176	95,6	1.060	86,2	1.049	85,4	1.166	94,8	6.466,44	526.128,96
	Klimakälte 2008	GJ	269	6,49	281	6,79	321	7,74	456	11,0	410	9,90	319	7,70	2.055,79	49.639,11
	Druckluft 2008	Nm3	111	446	117	466	133	532	189	755	170	680	132	529	851,98	34,08
	Wasser behandelt 2008	m3	309	3,65	349	4,12	390	4,61	376	4,45	339	4,00	452	5,34	2.215,11	26.169,31
	Trinkwasser 2008	m3	707	1,08	790	1,21	893	1,37	700	1,07	659	1,01	1.034	1,58	4.782,45	7.312,37
	Arealstrom 2008	kWh	6.502	64.374	6.997	69.272	7.809	77.310	6.458	63.932	6.163	61.014	8.367	82.837	42.296,85	4.187,39
	Fabrikwasser 2008	m3	280	6.581	285	6.707	325	7.646	471	11.059	466	10.949	376	8.848	2.203,82	517,90
	Stickstoff techn. 2008	Nm3	10.516	2,85	12.247	3,32	13.846	3,75	11.599	3,14	10.439	2,83	17.137	4,64	75.784,95	20.537,72
	Stickstoff reinst 2008	Nm3	8.219	3,11	8.534	3,23	8.363	3,17	7.251	2,75	7.179	2,72	10.152	3,85	49.697,77	18.835,45
	Dampf 2008	t	34,0	2,32	37,3	2,55	42,5	2,90	69,2	4,73	62,3	4,25	55,3	3,78	300,59	20.536,91
	Warmwasser 2008	m3	11,1	24.974	11,8	26.653	13,5	30.385	10,2	23.037	10,1	22.807	12,3	27.644	69,11	1.555,00

Abbildung 175: Tabellarische Verteilung aus Kostenstellensicht mit freier Monatswahl

E9 14594,76

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kostenstelle	Tarif	Tarifeinheit	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten	Verbrauch	Kosten
7	1001600062	Argon 2008	Nm3	3631	14594,76	4095	16456,64	4668	18760,57	2896	11639,27	2867	1152
8		Kühlsole 2008	GJ	967	78653,61	1050	85396,98	1176	95644,65	1060	86224,44	1049	8536
9		Klimakälte 2008	GJ	269	8493,83	281	6792,99	321	7743,98	456	11003,21	410	990
10		Druckluft 2008	Nm3	111	446	117	466	133	532	189	755	170	680
11		Wasser behandelt 2008	m3	309	3649,82	349	4118,48	390	4612,66	376	4447,85	339	400
12		Trinkwasser 2008	m3	707	1081,17	790	1208,52	893	1365,52	700	1089,64	659	100
13		Arealstrom 2008	kWh	6502	643,74	6997	692,72	7809	773,1	6458	639,32	6163	610
14		Fabrikwasser 2008	m3	280	65,81	285	67,07	325	76,46	471	110,59	466	109
15		Stickstoff techn. 2008	Nm3	10516	2849,83	12247	3318,96	13846	3752,4	11599	3143,39	10439	282
16		Stickstoff reinst 2008	Nm3	8219	3114,97	8534	3234,3	8363	3169,61	7251	2748,25	7179	272
17		Dampf 2008	t	34	2324,31	37,3	2547,73	42,5	2904,37	69,2	4725,83	62,3	425
18		Warmwasser 2008	m3	11,1	249,74	11,8	266,53	13,5	303,85	10,2	230,37	10,1	228

Bereit

Summe=113726,05

NF SCRL

Abbildung 176: Tabellarische Verteilung XLS-Export

8.27.1. Expense, Verteilung, Messst.-Ebenen

Die **tabellarische Jahresauswertung** der **Messst.-Ebenen** weicht von den oben genannten tabellarischen Auswertungen ab und bezieht die in den Stammdaten der Messstellen angegebene Verteilungsebene (Topologie) mit ein.

Dies ist von Bedeutung, wenn man zwischen benachbarten Verteilungsebenen Bilanz ziehen möchte, um so auf einen Blick festzustellen, ob alles, was von einer vorgelagerten Ebene „eingespeist“ worden war, auch an die nachgelagerte Ebene weiterverrechnet wurde. Betreibt der ENerGO®-Nutzer z.B. ein

eigenes Mittelspannungsnetz, so kann er prüfen, ob zwischen der 20kV-Ebene und der 400V-Niederspannungsebene alles, bis auf die Trafoverluste, weiterverrechnet wurde. Diese Prüfung setzt voraus, dass die Angabe der Ebene im Reiter Energieverrechnung richtig gepflegt wurde.

Abbildung 177: Pflege der Ebene in Messstellenblatt für Auswertefunktion „Messst.-Ebenen“

Diese Excelsauswertung kann über die „Tabellen-Steuerung“ im linken Menü eigenen Bedürfnissen in Bezug auf Leistungsarten, Jahre und Monate angepasst werden (siehe Kapitel 8.23.1).

Messstellen - Ebenen - Übersicht						
Leistungsart: E30						
Ebene: 0						
Messstelle:	Bezeichnung:	Jan 08	Feb 08	Mrz 08	Summe	
M_001903_W01	Verrechnung an KST 400	157	90,0	100	347	
Summe Ebene: 0		157	90,0	100	347	
Ebene: 1						
Messstelle:	Bezeichnung:	Jan 08	Feb 08	Mrz 08	Summe	
M_001193_W01	Einspeisung (01193) LG01	281	169	169	619	
M_001200_W01	Einspeisung (01200) VG01	247	162	124	533	
M_001216_D01	Einspeisung (01216) MF01	1.264	928	749	2.941	
M_001253_D01	Einspeisung (01253) HL01	476	499	427	1.402	
Summe Ebene: 1		2.268	1.758	1.469	5.495	
Ebene: 2						
Messstelle:	Bezeichnung:	Jan 08	Feb 08	Mrz 08	Summe	
M_001210_W01	Unterverteilung HL01	60,6	39,5	37,5	138	
M_001214_W01	Unterverteilung MF02	37,0	20,5	11,5	69,0	
M_001308_W01	Unterverteilung FE01	55,2	32,9	31,0	119	
Summe Ebene: 2		153	92,9	80,0	326	
Leistungsart: E31						
Ebene: 0						
Messstelle:	Bezeichnung:	Jan 08	Feb 08	Mrz 08	Summe	
M_001886_S01	Verrechnung an KST 500	13.495	18.069	19.408	50.972	
Summe Ebene: 0		13.495	18.069	19.408	50.972	
Ebene: 1						
Messstelle:	Bezeichnung:	Jan 08	Feb 08	Mrz 08	Summe	
M_000075_S01	Einspeisung (00075) MF01	210.402	162.101	153.260	525.763	
M_000076_S01	Einspeisung (00076) MF01	215.335	165.588	156.403	537.326	

Abbildung 178: Tabellarische Auswertung „Messst.-Ebenen“ (Quartalsauswahl)

8.28. Expense-Reports - Grafische Auswertung

Die grafischen Auswertungen stellen das Herzstück des kaufmännischen Energiecontrollings dar. Tabellen, wie im vorigen Kapitel beschrieben, liefern zwar monatsbezogen viele Informationen, die ungeübten Betrachtern jedoch nicht „auf den ersten Blick“ ins Auge springen. Die Grafiken dagegen zeigen schon „rein optisch“ Auffälligkeiten und machen Verbräuche, Kosten oder Fehler in der Verteilung sehr schnell transparent.

Analog zu den tabellarischen Auswertungen können Grafiken unter den bekannten Blickwinkeln erzeugt werden:

- Vert.-Messstelle – die Verteilung aus Sicht einer Messstelle
- Vert.-Gebäude – die Verteilung aus Sicht eines Gebäudes
- Vert.-Kostenstelle – die Verteilung aus Sicht einer Kostenstelle
- Vert.-Bereich – die Verteilung aus Sicht eines Bereichs
- Vert.-Medium – die Verteilung aus Sicht eines Mediums

Die Bedienung der Tabellen-Steuerung und des Zeitfensters ist sehr intuitiv und erfolgt analog der der tabellarischen Bilanzierungsauswertungen, wie in den Kapiteln 8.23.1 und 8.23.2 beschrieben. Zusätzlich kann über die Einstellung „Von – Bis“ eine Auswertung über einen freien Zeitraum, z.B. November 2006 – Februar 2008, eingestellt werden. Nach Klick auf das „Go“ wird die Grafik erzeugt.

The screenshot shows a web-based interface titled 'Tabellen-Steuerung'. It has two main sections: 'Kostenstelle' and 'Zeitfenster'. In the 'Kostenstelle' section, there is a dropdown menu currently set to '-Kostenstelle-' and a search bar labeled '-Suche-' containing icons for a magnifying glass, a lightbulb, a pencil, and a document. In the 'Zeitfenster' section, there are two rows of controls. The first row has a label 'Jahr(e):' followed by a dropdown menu set to '2009'. The second row has a label 'Monate:' followed by a dropdown menu set to 'Alle'. Below these, there are two rows for a date range: 'Von' and 'Bis', each followed by a dropdown menu set to '-Jahr Monat-'. A 'Go' button is located at the bottom right of the 'Zeitfenster' section. Several elements are highlighted with colored circles: a red circle around the search bar, a green circle around the 'Jahr(e):' label and dropdown, an orange circle around the 'Von' and 'Bis' labels and dropdowns, and a yellow circle around the 'Go' button.

Abbildung 179: Tabellensteuerung und Zeitfenster für die Verteilungsauswertungen

Das Hauptfenster besteht aus einer tabellarischen Information im oberen Bereich oberhalb der Grafik und aus der Grafik selbst. Jede Grafik bietet eine Umschaltmöglichkeit der angezeigten Parameterschar. D.h. die rechten beiden Spalten der Kopftabelle benennen die in der Grafik als Stapelbalken anzeigbaren Parameter. Die jeweils nicht angezeigte Parametergröße ist als Link ausgelegt. Durch Anklicken kann zwischen den Parameterscharen umgeschaltet werden, z.B. lauten die Parameterscharen aus Sicht der Kostenstelle: Leistungsarten und Gebäude. Werden die Leistungsarten dargestellt, so baut sich für die angezeigten Monate der Balken aus den verschiedenen Anteilen je Leistungsart auf. Das Wort „Gebäude“ ist dann als Link ausgelegt. Durch Klick auf Gebäude ist die Situation umgekehrt.

Der Begriff „Leistungsart“ als kaufmännische Kostengröße wurde in Kapitel 8.26 näher erläutert.

Weiterhin ist zu erkennen, dass je nach eingestellter **Parameterschar** die einzelnen farblich dargestellten Parameter wiederum als Link ausgelegt sind. Die Auswahl eines dieser Parameter führt dazu, dass die Grafik nur diesen einen Parameter anzeigt. Dieser Vorgang wird in ENerGO®+ als „vereinzeln“ bezeichnet. Durch erneutes Klicken auf diesen Parameter gelangt man wieder zur gleichzeitigen Anzeige aller Parameter.




Abbildung 180: Grafisches Verteilungsergebnis aus Sicht zweier Kostenstellen



Unterhalb der Grafik sind unterschiedliche Icons zu erkennen, die weitere Möglichkeiten bieten:




Abbildung 181: Auswahl einiger Icons unterhalb der Grafik

Die Pfeile ermöglichen ein zeitliches Blättern unter Beibehaltung des zeitlichen Abstands. Das „Y“-Icon erlaubt ein Skalieren der y-Achse. Ein leerer Eintrag führt zur Autoskalierung. Die „V“-Icons sind nur zu sehen, wenn auf eine Leistungsart vereinzelt wurde und damit Verbrauchsangaben sinnvoll angezeigt werden können. Es ist jeweils eine lineare und eine kumulierte Darstellung möglich. Die EURO-Icons zeigen analog die Kosten an. Das „X“-Icon erlaubt eine Vertauschung der x-Achse mit der Parameterschar. Auf diese Weise können z.B. einzelne Gebäude, Kostenstellen oder Leistungsarten nebeneinander dargestellt und verglichen werden (Abbildung 182).

Das PL-Symbol **PL** erlaubt das zusätzliche Einblenden von Plan- oder Budgetzahlen. Dazu müssen diese Angaben über das ENerGO®+ Add-On budget vorher eingespielt worden sein.

Die Symbole   erlauben das Herunterladen der in der Grafik angezeigten Werte als Excel-Datei oder das Anzeigen der gesamten Grafik mit Kopftabelle als PDF-Datei, um das Ergebnis z.B. auszuhängen oder zu versenden.



Die Auswertungen aus Sicht eines Gebäudes oder einer Anlage bieten weiterhin die Möglichkeit, spezifische Verbräuche und Kosten im Rahmen einer Kennzahlbildung anzuzeigen. Als Standard sind flächenbezogene oder personenbezogene Kennwert-Bildungen möglich. Dazu müssen die Angaben entsprechend im Menü <Engine> <Expense> <Gebäude/Anlagen> gepflegt sein. Weitergehende Kennwertbildungen sind kundenspezifisch nachrüstbar.




Abbildung 183: Gebäude- oder Anlagen-Kennwerte

8.29. Expense-Reports - invoice (Rechnung)

Nach der Bilanzierung und der Verteilung der Verbräuche auf Kostenstellen und Tarife einschließlich der Prüfung der Ergebnisse stellt die Abrechnung den letzten Schritt im Rahmen des kaufmännischen Energiecontrollings dar. Abhängig von der Situation beim ENerGO®+-Anwender dient ENerGO®+ entweder „nur“ zur Abrechnungsvorbereitung oder auch direkt zur Rechnungsstellung. Der Vorgang der Rechnungsstellung erfordert oftmals kundenspezifische Anpassungen. Standardmäßig liefert ENerGO®+ ein allgemeines Rechnungsformular mit Downloadmöglichkeit der Rechnungen als MS-Word-Dokument (siehe Abbildung 188). Ist das Standardformular nicht ausreichend, kann eine kundenspezifische Anpassung durch das Dienstleistungspaket Add-On invoice beauftragt werden.

Ebenso besteht die Möglichkeit, abrechnungsrelevante Informationen in einer .csv-Datei zusammenzufassen, um diese zu einem ERP-System, wie z.B. SAP, zu exportieren. Diese Funktion ist nicht im <Expense-Reports> Menü, sondern unter <Engine> <Export> als <SAP-Export> hinterlegt, da dieser Export in der Regel nur einmal monatlich durch eine verantwortliche Person durchgeführt wird und auswertende ENerGO®+-Nutzer auf diese Funktion keinen Zugriff haben sollten (siehe Kapitel 8.30).

Abbildung 184: Expense Invoice – druckfertige Energieverrechnung




Abbildung 185: Expense Menübaum – invoice

8.29.1. Rechnung(en) erzeugen

Wenn Sie bisher noch nicht mit invoice gearbeitet haben, stehen noch keine Abrechnungen für den Download zur Verfügung. Die Rechnungen können nach der erfolgreich durchgeführten Verteilung generiert werden. Wählen Sie dazu aus dem (<Hauptmenü>) <Expense> <Invoice> aus und klicken Sie auf <Rechnung erzeugen>.




Abbildung 186: Abrechnung Addon invoice, Erzeugen von Energieabrechnungen

Wählen Sie den gewünschten Abrechnungsmonat aus und selektieren Sie den Bereich/Kunden des Rechnungsempfängers. Durch den Klick auf „Rechnung erzeugen“ werden für alle markierten Bereiche/Kunden fertige Rechnungen erzeugt und für den späteren Download in der Datenbank hinterlegt. Sind für diesen Monat Abrechnungen der selektierten Bereiche bereits vorhanden, werden diese überspielt!

8.29.2. Rechnung(en) downloaden

Rechnungen anzeigen

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Invoice

- Rechnung
 - anzeigen
 - erzeugen
- Zum Hauptmenü

Abrechnungszeitraum:	Gespeicherte Einzelrechnungen:	Sammelrechnung:	Verteilung verriegeln:
März 2009	Entwicklung Bereich 1 Verwaltungs GmbH Entwicklung Bereich 2 Energiebetriebe Bau 061 Bau 062		<input type="checkbox"/>
Februar 2009	Entwicklung Bereich 1 Verwaltungs GmbH Entwicklung Bereich 2 Energiebetriebe		<input type="checkbox"/>
Januar 2009	Entwicklung Bereich 1 Verwaltungs GmbH Entwicklung Bereich 2 Energiebetriebe		<input type="checkbox"/>
Dezember 2008	Bau 061 Bau 062 Bau 064		<input checked="" type="checkbox"/>
November 2008	Bau 062 Bau 061 Bau 064		<input checked="" type="checkbox"/>

Download als Einzel- oder Sammelrechnung

Nach Rechnungsfreigabe Verriegelung der Verteilung für den Abrechnungsmonat setzbar, dadurch keine nachträglichen Änderungen möglich

Öffnen von Abrechnung_Energie_200903.doc

Sie möchten folgende Datei herunterladen:

Abrechnung_Energie_200903.doc
Vom Typ: Microsoft Word-Dokument
Von: http://energo-plus01

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

☒ Öffnen mit: Microsoft Office Word (Standard)

☐ Datei speichern

☐ Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

OK Abbrechen

Abbildung 187: invoice-Energieabrechnung, Download von Energieabrechnungen

Im Anzeige-Modus werden einzelne Rechnungen für jeden Bereich/Kunden/Mieter als Einzeldatei zum Herunterladen angeboten. Zusätzlich ist eine Sammelrechnung vorhanden, in der alle Einzelrechnungen in einer Word-Datei zusammengefasst sind. Durch einen Klick auf die entsprechenden Bereiche oder der Sammelrechnung wird der Download gestartet.

Word-Rechnungen pro Bereich/Mieter/Kunde bestehen aus einer eigentlichen Rechnungsseite und einer Einzelaufstellung als Anhang. Die Rechnungsseiten sind so gestaltet, dass sie auf Briefpapier ausgedruckt werden können. Angaben zu Rechnungsempfänger, Kundennummern, Liegenschaftsbezeichnungen, ... werden über den Menüpunkt <Engine> <Expense> <Bereiche/Kunden> gepflegt.

Firma Muster GmbH
Herr Müller
Fraunhoferstr. 22
82152 Martinsried

**Kopfzeilen über das Menü <Engine>
<Expense>
<Bereiche/Kunden>
pflegbar**

Energieverrechnung für den Zeitraum: 01.12.2008 00:00 - 01.01.2009 00:00
Liegenschaft: Standort München
Kundennummer: 39876139
Rechnungsnummer: (Bitte nachträglich ausfüllen.)

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß Medienliefervertrag übersenden wir Ihnen die Energieverrechnung für den o.g. Zeitraum.

	USt.	Netto	USt.	Brutto
Rechnungsbetrag lt. Anlage	19%	136.905,55 EUR	26.012,06 EUR	162.917,61 EUR
abzüglich angeforderte Abschläge	19%	0,-	0,-	0,00 EUR
Abrechnungsbetrag	19%	136.905,55 EUR	26.012,06 EUR	162.917,61 EUR
Abschläge noch offen (+), zuviel gezahlt (-)				0,00 EUR
Zahlungsbetrag				162.917,61 EUR
Nachzahlung(+), Guthaben (-)				

Bitte überweisen Sie den Zahlungsbetrag mit Angabe des Verwendungszweckes innerhalb von 28 Tagen auf das unten angegebene Konto.

Die detaillierte Verbrauchsabrechnung finden Sie in der beigefügten Einzelaufstellung.

Für Rückfragen bezüglich der Medienabrechnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Einzelaufstellung

(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.)

Medium/Energieart(Leistungsart)	Menge	Einheit	Einzelpreis	Betrag netto [EUR]	Summe netto [EUR]
GA - Argon					
Gasmenge (ENR001)	3475,27	Nm3	4,02	13.967,11	
Summe GA - Argon					13.967,11
SK - Kühleisole					
Verbrauch (ENR002)	1165,73	GJ	81,4	94.847,29	
Summe SK - Kühleisole					94.847,29
KK - Klimakälte					
Verbrauch (ENR005)	318,985	GJ	24,1	7.702,21	
Summe KK - Klimakälte					7.702,21
LD - Druckluft					
Verbrauch (ENR014)	132,2	Nm3	0,040	5,29	
Summe LD - Druckluft					5,29
WB - Wasser behandelt					
Verbrauch (ENR017)	451,79	m3	11,8	5.337,45	
Summe WB - Wasser behandelt					5.337,45
WT - Trinkwasser					
Verbrauch (ENR020)	1033,57	m3	1,53	1.580,33	
Summe WT - Trinkwasser					1.580,33
AS - Arealstrom					
Wirkenergie (ENR024)	8367,35	kWh	0,099	828,37	
Summe AS - Arealstrom					828,37
WF - Fabrikwasser					
Verbrauch (ENR032)	376,49	m3	0,235	88,48	
Summe WF - Fabrikwasser					88,48
NT - Stickstoff techn					
Masse (ENR034)	17136,9	Nm3	0,271	4.644,10	
Summe NT - Stickstoff techn					4.644,10
NR - Stickstoff reinst					
Masse (ENR035)	10151,85	Nm3	0,379	3.847,55	
Summe NR - Stickstoff reinst					3.847,55
DA - Dampf					
Verbrauch (ENR041)	55,34	t	68,3	3.780,94	
Summe DA - Dampf					3.780,94
WW - Warmwasser					
Verbrauch (ENR045)	12,288416	m3	22,5	276,44	
Summe WW - Warmwasser					276,44

Abbildung 188: invoice-Energieabrechnung, Standardformular

8.29.3. Verteilung verriegeln

Ein besonderes Merkmal stellt die Funktion „Verteilung verriegeln“ dar. Diese ist auch im SAP-Export verfügbar. Durch einen Klick in die entsprechende „Checkbox“ wird dort ein Häkchen gesetzt oder entfernt. Diese Information wird unmittelbar in der Datenbank gespeichert und hat bei gesetztem Häkchen zur Folge, dass der betreffende Abrechnungsmonat nicht mehr neu verteilt werden kann. Er wird in der Verteilung dann ausgeblendet (siehe Expense-Verteilung in Kapitel 8.19). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass eine einmal an den Kunden veröffentlichte Rechnung bzw. ein an SAP

weitergegebenes Verteilungs- und Abrechnungsergebnis nicht nachträglich verändert werden kann. Somit stimmen die Ergebnisse auf der Rechnung oder im ERP/SAP-System mit den angezeigten Ergebnissen in ENerGO®+ überein. Eine Verriegelung sollte erst dann erfolgen, wenn alle abrechnungs-relevanten Daten bilanziert und verteilt wurden.

Über das Setzen der Verriegelung haben Sie als ENerGO®+-Systembetreuer auch die Möglichkeit, den Veröffentlichungszeitpunkt von Auswertemonaten für Ihre ENerGO®+-Nutzer zu steuern. Dies stellt z.B. sicher, dass Sie Ihre verteilten Werte erst in Ruhe prüfen können und dabei nicht schon im Vorfeld durch Anrufe wegen scheinbar unplausibler Werte aufgrund voreiliger Nutzer gestört werden. Über die Rechteverwaltung können Sie daher der Gruppe an Nutzern die Richtlinie setzen, dass diese in den tabellarischen und grafischen Verteilungsauswertungen unter (<Hauptmenü>) <Expense> <Verteilung> nur Messdaten bis zum letzten, verriegelten Abrechnungsmonat sehen können. Erst nach Ihrer Freigabe über die durchgeführte Verriegelung stehen die Werte allen anderen Nutzern zur Verfügung. Damit Sie und bestimmte Nutzer alle Auswertungen sehen können ist folgendes Recht in der ENerGO®+-Administration unter „Rechtegruppen“ zu setzen:

„Nicht abgerechneten 'letzten Monat' anzeigen (SAP-Verriegelung)“. Dies ist die Standardeinstellung der Rechtegruppe Administratoren (siehe Kapitel 13.1.1).

The screenshot shows the ENerGO+ Administration interface. On the left is a sidebar with the 'berg' logo and a menu including 'Willkommen, Herr/Frau Administrator', 'EIS - Menü', and 'Administration'. The main area is titled 'Nutzer - Kunde Verwaltung' and 'Rechtegruppe ändern'. It shows the 'Administrator' group with a list of permissions. The permission 'Nicht abgerechneten 'letzten Monat' anzeigen (SAP-Verriegelung)' is checked and highlighted with a green circle. Other permissions include 'Engine', 'Allgemeine Tabellen in der Messstellendatenbank', 'Manuelle Dateneingabe', 'View', 'Message', 'Expense', 'Expense-Reports', 'Bilanzierung', 'Verteilung', 'Tab. Monatsauswertung', 'Tab. Jahresauswertung', 'Grafische Auswertung', 'Witterungsbereinigung', 'Invoice', 'Open Report', 'bEfficient', 'Systemeinstellung', and 'Administration'. A 'Speichern' button is at the bottom right of the form.

Abbildung 189: Rechtevergabe zur Ausblendung des letzten Abrechnungsmonats

- Nutzer, deren Rechtegruppe ein Häkchen bei dieser Angabe haben, sehen den letzten Abrechnungsmonat in den Auswertungen im Menü <Expense> <Verteilung>.
- Nutzer, die dieses Recht nicht besitzen, sehen den letzten Abrechnungsmonat erst dann, wenn er durch das Setzen des Häkchens bei „Verteilung verriegeln“ freigegeben wurde.

8.30. Expense - SAP-Export

Der Menüpunkt <Engine> <Export> <SAP-Export> erlaubt das Erstellen und Verwalten von Abrechnungsdateien, die über ein CSV-Format an ein ERP-System (Enterprise-Resource-Planning) wie z.B. SAP übergeben werden sollen. Die Form der SAP-Austauschdatei ist für viele Anwendungsfälle gültig, muss aber möglicherweise in Abstimmung mit Ihrer SAP-Betreuung angepasst (nur in diesem Fall wird das Add-on SAP-Export für eine kundenspezifische Anpassung benötigt) werden.

Diese Funktion ist nicht im Menüpunkt <Expense-Reports> hinterlegt, da dieser Export in der Regel nur einmal monatlich durch eine verantwortliche Person durchgeführt wird und auswertende ENerGO®+-Nutzer auf diese Funktion keinen Zugriff haben sollten.




Abbildung 190: Engine-Menübaum – SAP-Export

8.30.1. SAP Export erzeugen

Wenn Sie bisher noch keinen SAP-Export erzeugt haben, stehen noch keine SAP/CSV-Dateien für den Download zur Verfügung. Der SAP-Export kann nach der erfolgreich durchgeführten Verteilung generiert werden. Wählen Sie dazu aus dem (<Hauptmenü>) <Engine> <Export> aus und klicken Sie auf <SAP-Export> <erzeugen>.

Wählen Sie danach den gewünschten Abrechnungsmonat aus. Durch den Klick auf „SAP-Exportdatei erzeugen“ wird eine Datei aufgrund der aktuellen Verteilung für diesen Monat erstellt und in der Datenbank gespeichert. Sind bereits für diesen Monat Exporte vorhanden, werden diese überspielt!

Die Abrechnungsdaten werden pro Leistungsart und pro Kostenstelle zusammengefasst. D. h. in der SAP-Datei gibt es einen Eintrag (eine Zeile) für jede Leistungsart und Kostenstelle. Tarifinformationen sind in der Datei nicht enthalten. D.h. durch die Übermittlung der Verbrauchsmengen pro Leistungsart

und Kostenstelle werden im SAP entsprechend den dort gepflegten Tarifen die Buchungen durchgeführt. Es liegt damit in den Händen des ENerGO®+-Verantwortlichen, dass die der Verteilung zu Grunde liegenden Tarife mit den Tarifinformationen im SAP-System übereinstimmen.

Während der Erzeugung werden nicht alle Verteilungsangaben in die SAP-Exportdatei übernommen. In „Abbildung 191 ist zu erkennen, dass Verteilungsangaben mit folgenden Bedingungen gefunden, aber in der SAP-Datei nicht berücksichtigt wurden:

- Kostenstelle < 1000
- Senderkostenstelle < 400
- Verbrauch = „0“

Die Auflistung der Verteilungsergebnisse, die anhand der oben genannten Bedingungen nicht übernommen wurden, dient der groben Plausibilitätsprüfung. Kostenstellen unter 1000 bzw. Senderkostenstellen unter 400 sind in Abrechnungssystemen eher unüblich. Trotzdem kann das Anlegen von Verteilschlüsseln und Tarifen mit diesen Angaben Sinn machen. Auf diese Weise können in ENerGO®+ Auswertungen des kaufmännischen Energiecontrollings genutzt werden, ohne dass diese Informationen auch gleich in die Abrechnung mit einfließen. Z.B. können Kontrollzähler oder Einspeisezähler oder auch Zähler von eigenen Versorgungsanlagen auf diese Weise in die Auswertung mit einbezogen werden.

SAP-Exportdatei erzeugen

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Export

SAP-Export

SAP-Exportdatei erzeugen

Zum Hauptmenü

SAP-Exportdatei für ausgewählten Bilanzierungstermin erzeugen:

SAP-Exportdatei für ausgewählten Bilanzierungstermin erzeugen: Januar 2009 (01.01.2009 00:00 - 01.02.2009 00:00)

SAP-Exportdatei erzeugen

Die SAP-Datei wurde erfolgreich erzeugt und in der Datenbank gespeichert.

Hinweise:	Messstelle:	Kostenstelle:	Gebäude:	Verbrauchsanteil:	Sender:	Leistungsart:
Nicht verwendet, da Kostenstelle < 1000:	061EASQ134QH	B100.00139.20.2.9.10	Bau 097	5248	10000394	ENR003
Nicht verwendet, da Senderkostenstelle < 400:	M_001886_S01	183282	Bau 009	500		KWK02
	M_001286_S01	298393		250		WIRK05
Nicht verwendet, da Verbrauch = "0" oder sonstiges:	061EWTQ131QH	1001600061	Bau 061	0	1001100107	ENR020
	062EWTQ131QH	1001600062	Bau 062	0	1001100107	ENR020

SAP-Exportdatei für ausgewählten Bilanzierungstermin erzeugen:

SAP-Exportdatei für ausgewählten Bilanzierungstermin erzeugen: Januar 2009 (01.01.2009 00:00 - 01.02.2009 00:00)

SAP-Exportdatei: [Abrechnung_Energie_200901.csv](#)

Abbildung 191: Erzeugen von SAP-Austauschdateien für den Export

8.30.2. SAP-Export anzeigen, downloaden

SAP-Exportdatei anzeigen

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Export
SAP-Export
anzeigen
erzeugen
Zum Hauptmenü

Gespeicherte SAP-Exportdateien:

Abrechnung_Energie_200901.csv	Abrechnung_Energie_200812.csv	Abrechnung_Energie_200811.csv	Abrechnung_Energie_200810.csv	Abrechnung_Energie_200809.csv	Abrechnung_Energie_200808.csv
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Verteilung verriegeln:

Nach SAP Export Verriegelung der Verteilung für den Abrechnungsmonat setzbar, dadurch keine nachträglichen Änderungen möglich

Anzeige im Webportal oder Download im SAP/CSV Format

SAP-Exportdatei anzeigen

Öffnen von Abrechnung_Energie_200812.csv

Sie möchten folgende Datei herunterladen:

Abrechnung_Energie_200812.csv

Vom Typ: Microsoft Office Excel Comma Separated Values File

Von: http://energoplus01

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

☐ Öffnen mit: Microsoft Office Excel (Standard)

☒ Datei speichern

☐ Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

OK Abbrechen

20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;4,072090;,,,,,1001100120;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;1,084010;,,,,,1001100116;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;364910;,,,,,1001100125;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;151230;,,,,,1001100121;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;419180;,,,,,1001100111;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;870770;,,,,,1001100107;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;7,791120;,,,,,1001100106;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;314030;,,,,,1001100110;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;14,268340;,,,,,1001100119;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;9,216260;,,,,,1001100118;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;46160;,,,,,1001100114;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;12446;,,,,,1001100113;1001600062;;
20080831;20080831;;YB12B;0101;ENR;31752;,,,,,1001100120;1001600062;;

Abbildung 192: SAP-Export Datei anzeigen oder Downloaden

Im Anzeige-Modus werden alle vorhandenen SAP-Dateien aufgelistet. Sie sind fest in der ENerGO®+-Datenbank gespeichert und können jederzeit angesehen und heruntergeladen werden. Der Link auf den Dateinamen führt dazu, dass die Datei im Browser direkt angezeigt wird. Am Ende der Liste erscheint ein „Zurück“-Button, um wieder auf die vorhergehende Darstellung zurückzuspringen. Durch einen Klick auf das Diskettensymbol wird die SAP-Austauschdatei zum Download angeboten. Ein automatischer Dateiversand per Email oder eine automatische Abholung durch SAP sind nicht vorgesehen, da die verteilten Abrechnungsdaten zuvor manuell geprüft werden müssen.

Das Verriegeln der Verteilung ist in diesem Menüpunkt ebenso wie in invoice möglich (siehe Kapitel 8.29.3).

8.31. Add-On Climate

Das Add-On Climate erlaubt durch den Zugriff auf Wetterdaten die witterungsbereinigte Auswertung von Medienverbräuchen. Dazu können die Wetterdaten verschiedener Wetterstationen mit Gradtagszahlen (VDI2067), Heizgradtage (VDI3807) und Normwerte (z.B. langjährige klimatische Mittelwerte) eingepflegt werden.

Mit Hilfe der Wetterdaten lassen sich witterungsbereinigte Expense Auswertungen anfertigen. Hiermit wird eine Beurteilung des Verbrauchsverhaltens durch Normierung auf langfristige Durchschnittswerte vergleichbar. So lässt sich z.B. herausfinden, ob Einsparungen durch einen milden Winter entstanden sind oder eine tatsächliche Verbrauchsminderung vorliegt.

Eine Witterungsbereinigung wird in der Regel für Wärme und Kälte durchgeführt.

Weiterführende Details zur Norm und der bei Climate verwendeten internen Berechnungen können z.B. unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Gradtagszahl> entnommen werden.

Allgemeiner Hinweis:

Basis für die Bereinigung nach oben genannter VDI Normen sind die historischen Monatsverbräuche. Daher stehen die Climate Funktionen und Reports unter ENerGO+ Expense zur Verfügung. Sollen kleinere Zeiträume z.B. in einem 15 Minutenformat witterungsabhängig in ENerGO+ View betrachtet werden, besteht die Möglichkeit die lokalen Wetterdaten über den Lastgangimport (siehe Kapitel 7.11) oder automatisiert über eine eigene Wetterstation via Messdatenerfassung als eigene Temperatur-Messstelle anzubinden. Dabei stehen Ihnen alle bekannten View/Expense Auswertungen inkl. der Berechnungen über über virtuelle Messtellen zur Verfügung.

Die ages stellt über ein Webportal die monatsaktuellen deutschen Wetterstationen bereit. Hier kann ebenfalls über die Postleitzahl eine passende Station ausgewählt werden.

<http://klimadaten.ages-gmbh.de>

The screenshot shows the 'ages Klimadaten Portal' interface. At the top, there's a header with the 'ages' logo and 'Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse m. b. H.' The right side shows a weather status for 'Münster / Osnabrück' with a date of '04.04.2012 13:20', temperature '8 °C', pressure '1009 hPa', and wind '4.1 m/s aus Ost/Nordost (070°)'. A left sidebar contains a 'Hauptmenu' with links like 'Klimadaten', 'Info', 'Bestellung', etc. The main content area is titled 'Mit dem ages Klimadaten Portal können Sie Gradtagszahlen für DWD Wetterstationen berechnen.' It includes a table of weather data for various dates from 2005-01 to 2005-12. To the right of the table is a search form for 'Monatsdaten' with fields for 'PLZ', 'Stationname', 'Stationcode', and 'Stationnr'. Below the table, there's a note about 44 free DWD stations and a link to order more. The bottom right corner features a 'KLIMADATEN' logo and a link to 'ages Klimadaten, Station Aachen'.

Datum	T min	T mittel	T max	T mittel	Tage / Sonnen- Heiztage	Heiztage stunden	GT 15/15	GT 20/15
2005-01	2,0	4,2	6,7	4,2	31 / 31	84,2	334,2	489,2
2005-02	-1,0	1,1	3,8	1,1	28 / 28	79,4	384,7	524,7
2005-03	3,9	7,0	10,6	6,7	31 / 30	97,3	248,4	398,4
2005-04	6,6	10,5	15,0	10,0	30 / 28	143,3	136,2	276,2
2005-05	8,6	13,4	18,4	10,0	31 / 20	202,9	99,6	199,6
2005-06	12,5	17,8	23,0	12,4	30 / 11	242,8	27,8	82,8
2005-07	14,2	18,3	23,2	13,9	31 / 4	199,7	4,1	24,1
2005-08	12,0	16,1	21,1	13,6	31 / 8	178,9	10,1	50,1
2005-09	12,1	16,3	21,6	12,0	30 / 10	205,1	28,4	78,4
2005-10	10,4	14,0	19,1	12,5	31 / 20	188,3	48,5	148,5
2005-11	3,9	6,0	8,4	5,7	30 / 29	75,6	266,5	411,5
2005-12	1,1	2,8	4,6	2,8	31 / 31	37,1	372,6	527,6
2005	7,2	10,6	14,6	8,8	365 / 250	1735,2	1961,1	3211,1

Abbildung 194: Gradtagszahlen aus ages Online Service

Eigene Wetterstation

Die Daten, einer lokal vorhandenen Wetterstation, können zur manuellen Berechnung der Normdaten herangezogen werden. Alternativ kann die Wetterstation, bei kompatiblen Schnittstellen und Protokollen, an ENerGO+ als Messstelle angebunden werden. Die 15 Min Temperaturwerte können dann über View exportiert und für die manuelle Berechnung der Normdaten verwendet werden. Dies hat den Vorteil, dass das Ergebnis in der Regel genauer ist, da die tatsächlich am jeweiligen Standort ermittelten Wetterdaten herangezogen werden.

8.3.1.2. Anlegen von Wetterdaten

Der Menüpunkt **<Engine> <Climate>** ermöglicht das Pflegen der Wetterdaten. Hierbei kann zwischen **<Heizgradtage>** und **<Kühlgradstunden>** gewählt werden. Für die Berechnung nach VDI Norm wird der Menüpunkt Heizgradtage verwendet.



Abbildung 195: Engine-Menübaum – Climate

Wenn noch keine passende Wetterstation vorhanden ist, kann diese über den Klick auf den Link **<Wetterstation>** angelegt werden. Dabei wird ein neuer Browser-Tab geöffnet, in dem das Anlegen und die Bearbeitung der Stationen möglich sind.




Abbildung 196: Engine-Climat – neue Wetterstation anlegen

Die erfolgte Änderung wird nach einem Klick auf hinzufügen, Fenster(-Tab) schließen und <Heizgradtage> <anzeigen> dargestellt.

Zum pflegen der Wetterdaten klicken Sie auf <ändern/anlegen> und wählen die gewünschte Wetterstation sowie das Jahr aus.

Es sind vier Spalten für jeweils zwölf Monate eines Jahres pflegbar.
Dies ermöglicht die individuelle Auswertung nach verschiedenen Kriterien - getrennt für Gradtagszahl (GTZ), Heizgradtag (HGT) und Norm-Gradtagszahl (NormGTZ) sowie Norm-Heizgradtag (NormHGT).

Nach dem eingeben der Daten ist die Pflege abgeschlossen. Als nächstes ist sicherzustellen, dass für die gewünschte(n) Energieart(en) die korrekte Climate Berechnung in den Medienmenü aktiviert ist.

Wetterstationen (Wärme): ändern

Wetterstation: Würzburg ▼
Jahr: 2011 ▼

Monat	GTZ	HGT		Monat	NormGTZ	NormHGT
Januar 2011	577	422		Januar	452	31
Februar 2011	511	371		Februar	382	28
März 2011	411	256		März	302	31
April 2011	177	67		April	182	28
Mai 2011	98	38		Mai	65	18
Juni 2011	39	9		Juni	23	11
Juli 2011	50	10		Juli	6	4
August 2011	24	4		August	7	5
September 2011	62	12		September	50	18
Oktober 2011	296	171		Oktober	176	30
November 2011	476	326		November	316	30
Dezember 2011	487	332		Dezember	416	31

Abbrechen
Zurücksetzen
Speichern

Abbildung 197 Climate – Eingabe der Wetterdaten einer Station für das Jahr 2011

8.3.1.3. Climate für eine Medium/Energieart aktivieren

Damit Climate pro Energieart zwischen Bereinigung nach Heizgrad oder Kühlgradstunden unterscheiden kann, ist bei dem gewünschten Eintrag unter <Engine><Basiseinstellungen> <Medium> die entsprechende Option zu aktivieren.



Willkommen,
Frau/Herr Administrator

- Basiseinstellung
- Medium/Energieart
 - anzeigen
 - ändern**
 - anlegen
- Messstellen
 - Virt. Messstellen
 - Konst. Messstellen
- Zum Hauptmenü

Medium und Energiearten ändern

Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie bitte in die entsprechende Zeile.

Medium:	Energieart:	Abrechnungsart:	Klimarelevanz:	Benchmarkingrelevanz:	Farbe:	Aktion:
Abwasser	Menge	Verbrauch	Nein	Nein		
Druckluft 6 bar	Menge	Verbrauch	Nein	Nein		
Eigenstrom	Erzeugung	Verbrauch	Nein	Strom		
Kennwert	Druckluft	Leistung	Nein			
Klimakälte	Kälte	Verbrauch	Kälte	Nein		
Strom	Leistung	Leistung	Nein			
Strom	Strom - Arbeit	Verbrauch	Nein	Strom		
Stromrechnung	Arbeit HT	Verbrauch	Nein	Strom		
Stromrechnung	Arbeit-NT	Verbrauch	Nein	Nein		
Stromrechnung	EEG - Allgemein	Verbrauch	Nein	Nein		
Stromrechnung	EEG - Produktion	Verbrauch	Nein	Nein		
Stromrechnung	KWKG	Verbrauch	Nein	Nein		
Stromrechnung	Leistung (2 Monatsmittel)	Leistung	Nein			
Temperatur	Außentemperatur	Verbrauch	Nein	Nein		
Trinkwasser	Menge	Verbrauch	Nein	Wasser		
Wärme	Fernwärme	Verbrauch	Wärme	Wärme		
Wärme	Wärme - Gas	Verbrauch	Nein	Wärme		
Wärme	Wärme - Heizöl	Verbrauch	Wärme	Wärme		

Abbildung 198 Climate – Aktivierung pro Medium/Energieart

Weitere Informationen über das Anlegen und Verwalten von Medien und Energiearten finden Sie im Kapitel 6.4.

8.3.1.4. Climate Reports

In folgende Menüpunkte steht die Climate Funktion zur Verfügung:

- Expense Reports – Verteilung – Grafische Auswertung – Vert.-Gebäude
- Expense Reports – Verteilung – Gleitender Jahresverbrauch *
- Expense Reports – Verteilung – Dashboardanalyse *
- Expense Reports – Verteilung – Energielabel *

* Hierzu stehen separate ENerGO+ Handbücher zur Verfügung

Climate Expense Gebäudeauswertung:

Im Menüpunkt **<Expense Reports> <Verteilung> <GrafischeAuswertung> <Vert.-Gebäude>** können mit Climate gebäudebezogene Witterungsberichtigungen durchgeführt werden.




Abbildung 199: Expense (Reports) – Climate Gebäudeauswertung

Dazu ist ein Gebäude mit einer aktivierten Climate Energieart auszuwählen (evtl. ist noch der gewünschte Zeitraum auszuwählen). Im ersten Schritt ist die Aufteilung nach Kostenstellen sichtbar. Für Climate benötigen wir die Aufteilung nach Leistungsarten. Daher wird rechts oben auf den Link **<Leistungsarten>** geklickt.




Abbildung 200: Expense (Reports) – Climate Gebäudeauswertung (Aufteilung Kostenstellen)

Die Balken erhalten eine andere Farbe und Wertigkeit, da die Darstellung sich nun auf die Aufteilung der Leistungsarten des Gebäudes geändert hat. Nun suchen wir uns durch Mausklick den zu bereinigenden Tarifbestandteil aus. In diesem Beispiel wählen wir Wärme (WAE E27 SWB (E27)).




Abbildung 201: Expense (Reports) – Climate Gebäudeauswertung (Auft. nach Leistungsarten)

Die Darstellung ändert sich noch einmal und es erscheinen die Daten für den ausgewählten Tarif. Darunter ist das Steuermenü für die Climate Witterungsberreinigung sichtbar.




Abbildung 202: Expense (Reports) – Climate Gebäudeauswertung (Auft. nach Tarif)

Hier kann nun die entsprechende Wetterstation, die Methode zur Bereinigung, sowie ein Bezugsjahr

als Basis ausgewählt werden. Als Bezugsjahr kann entweder das Normjahr oder ein entsprechendes GTZ bzw. HGT Jahr ausgewählt werden. Über den Offset-Wert besteht die Möglichkeit eine Gebäude-Grundlast bewusst nicht normieren zu lassen. Dies ist ein Monatswert Offset-Wert, der in der aktuell jeweils dargestellten Einheit gesetzt werden kann. Das Klima hat auf diesen witterungsunabhängigen Verbrauchsanteil keinen Einfluss, daher wird dieser nach setzen der Option nicht bereinigt.




Abbildung 203: Expense (Reports) – Climate Steuer Menü

In dem Beispiel Abbildung 204, wurde über den „Vm-Button“ (blaue Markierung unten links) die Monatsverbrauchsdarstellung gesetzt. In der Legende oben sind die bereinigten und unbereinigten Jahres-Kosten sowie Verbräuche sichtbar. Die blasser dargestellten Werte sind die normierten Werte. Da in der Wetterstation in 2010 im warmen Monat Juli eine Gradtagszahl von 0 ermittelt wurde, ist der Verbrauch in diesem Monat bereinigt gleich hoch. In dem Beispiel wurde ein Offsetwert von 8,2 MWh gewählt.




Abbildung 204: Expense (Reports) – Witterungsvergleich nach Normjahr

Für einen Vergleich mit dem bereinigten Vorjahresmonat klicken Sie auf der linken Seite in der Grafik-Steuerung auf **<Jahre>** und wählen die zwei zu vergleichenden Jahre aus. Anschließend wird die bereinigte Vergleichsdarstellung angezeigt. Siehe Abbildung 206.




Abbildung 205: Expense (Reports) – Climate Vergleich über zwei Jahre - Auswahldialog




Abbildung 206: Expense (Reports) – Climate Vergleich über zwei Jahre – (2009/2010)

9. Modul OpenReport

Das Modul OpenReport des webbasierten Energie-Information-Systems ENerGO®+ ermöglicht die freie Erstellung von tabellarischen Auswertungen durch Abfragen der ENerGO®+-Datenbank mit Hilfe der SQL-Sprache.

Es wendet sich daher an fortgeschrittene ENerGO®+-Nutzer, die sich mit dem grundsätzlichen Aufbau der MySQL/Oracle-Datenbank sowie der für relationale Datenbanken standardisierten SQL-Sprache (Structured – Query – Language) auskennen.

9.1. ENerGO®+ OpenReport – Funktionsübersicht

Über OpenReport werden die Auswertefunktionen der ENerGO®+ in nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Hinblick auf tabellarische Auswertungen erweitert, die auf den vorhandenen Datenbanktabellen aufbauen.

Grundsätzlich können ENerGO®+-Administratoren neue Abfragen unter einem frei wählbaren Namen ablegen und diese Abfragen nur bestimmten Nutzern oder Gruppen freigeben. Die Nutzer selbst können dann auch ohne Datenbank- oder SQL-Kenntnisse diese vordefinierten Abfragen aufrufen.

Die Abfrageergebnisse werden im Browser tabellarisch dargestellt und können per Mausklick direkt als MS-Excel-Datei heruntergeladen werden.

Die BERG GmbH bietet das Erstellen von komplexen Datenbankabfragen auch als Dienstleistung an. Damit können Auswertungen auf Wunsch jederzeit so eingerichtet werden, dass die Ergebnisse übersichtlich im Browser angezeigt und nach MS-Excel exportiert werden können.

Für aufwändigere, grafische Reports steht mit dem **ENerGO®+ Modul BI-Report** ein sehr mächtiger Reportgenerator zur Verfügung. Damit können Reports auch automatisch generiert und per Email an die betreffenden Nutzer verteilt werden.

9.2. Neue Abfragen einrichten

9.2.1. Voraussetzung

Für die Einrichtung der Reports benötigen Sie das Recht, sich als Administrator im ENerGO®+-System anzumelden und dort den Menüpunkt „OpenReport“ „ändern“, „anlegen“ sowie „löschen“ (siehe Abbildung 207 – grüne Markierung). Das Setzen von Berechtigungen wird in der Administration Kapitel beschrieben. Für OpenReport-Auswertungen ist nur sicherzustellen, dass dem Nutzer der Menüpunkt <OpenReport> <Reports> zur Verfügung steht (siehe Abbildung 207 – blaue Markierung).

9.2.2. Durchführung

Als ENerGO®+-Administratoren wählen Sie den Menüpunkt **<Administration>** aus und melden sich mit Ihrem Nutzeraccount an. Klicken Sie anschließend auf „**OpenReport**“.

Nach Auswahl werden vorhandene Reports aufgelistet. Es können neue Reports angelegt und vorhandene gelöscht oder geändert werden.

Das Anlegen oder Ändern öffnet in beiden Fällen den Report-Editiermodus, in dem der Reportname, die Report-Definition und die Rechte gepflegt werden können. Der Aufbau des Fensters sehen Sie in Abbildung 210. Hier geben Sie oben den Namen des Reports an. Unter diesem Namen ist der Report später durch die Nutzer aus dem OpenReport-Menü aufrufbar. Den SQL-Befehl tragen Sie in das Feld „Report Beschreibung“ ein. Den Aufbau sowie Beispiele finden Sie unter 9.3. Über das Aktivieren des

Editierstatus mit „Ja“ ermöglichen Sie dem Nutzer einen Bedingungsteil der Datenbankabfragen nachträglich anzupassen. Dabei benötigt der Nutzer keine Administratorrechte oder SQL-Kenntnisse. Dies ist möglich, wenn die Datenbankabfrage einen Bedingungsteil enthält, der mit „... where“ eingeleitet wird. Dies ermöglicht dem Nutzer, z.B. ein in dem Report fest definiertes Datum einer Abfrage anzupassen. Die Rechte bezüglich der Sichtbarkeit der Abfragen für die Nutzer werden am Ende in der Zeile „Report – Status“ festgelegt. „Alle“ bedeutet, dass jeder, der den Untermenüpunkt ‚OpenReport‘ im Hauptmenü ‚Auswertungen‘ sieht, in seinem Drop-Down-Menü diesen Reportnamen findet und nutzen kann.

Alternativ kann der Report einzelnen Nutzern oder einzelnen Nutzergruppen frei geschaltet werden. Nach dem Speichern stehen die Reports im Hauptmenü <OpenReport> zur Verfügung.




Abbildung 207: Nötige Nutzerrechte, um neue OpenReports zu erstellen




Abbildung 208: Einrichten einer SQL-Abfrage für OpenReport (Administrationslogin)




Abbildung 209: Einrichten einer neuen SQL-Abfrage für OpenReport (Administrationsmenü)




Abbildung 210: Erstellung der OpenReport-Abfrage (Administrationsmenü)

9.3. Aufbau einer SQL-Abfrage

Die im Rahmen des OpenReport-Moduls zu definierenden Abfragen sollen aus der vorhandenen ENerGO®+-Datenbank Ergebnisse liefern. Übersetzt in die Abfragesprache „SQL“ bedeutet das, dass die Abfrage immer mit dem Befehl ‚select‘ beginnt. Danach folgen einzelne Felder, durch Komma getrennt, oder ein ‚*‘ für alle Felder einer Tabelle. Anschließend muss die Tabelle selbst angegeben werden. Möchte man die Abfrage eingrenzen, so folgt ein Bedingungsanteil, der mit „where“ beginnt. Zum Schluss können noch Sortierkriterien festgelegt werden. Die Beispiele können Sie verwenden, indem Sie diese abschreiben bzw. markieren und in das Feld Reportbeschreibung einfügen.

9.3.1. Beispiel SQL-Abfragen

■ Messstellenliste (Standard):

Einfachste SQL Abfrage, listet alle Felder der DB Messstellentabelle „std_muss“ im Originalformat auf. Damit lässt sich die komplette Messstellenliste mit den wichtigsten Parametern ausgeben (Messstellenname, Medium, AKS, Erfassungsart, Anzahl Stellen, Nachkommastellen, Wandlerfaktor, Übertragungsfaktor, Umrechnungsfaktor, Abrechnungszähler, Zählwerkseinheit.....)

- Select * from std_muss

Stdid	Gueligab	Messstelle	Anlage	Teilanlage	Modul	Techein	Medium	Stellen	Nachkomma	Wandlerfaktor	Uebertragungsfaktor	Umrechnungsf
1210	2001-08-28 00:00:00	M_001210_W01					Wärme	8	1	1	1	1.54
1193	1998-05-04 00:00:00	M_001193_W01					Wärme	8	0	1	1	1.54
1200	1998-05-04 00:00:00	M_001200_W01					Wärme	6	1	1	1	1.54
1214	1998-05-04 00:00:00	M_001214_W01					Wärme	6	1	1.116	1	1.54
1216	1999-11-25 00:00:00	M_001216_D01					Dampf	8	0	1	1	1
1308	2002-04-12 00:00:00	M_001308_W01					Wärme	8	1	1	1	1.54
1253	1998-05-06 00:00:00	M_001253_D01					Dampf	7	0	0.015	1	0.01
75	1999-11-25 00:00:00	M_000075_S01					Strom	7	0	100	1	1

Abbildung 211: Beispielausgabe Messstellenliste (Standard)

■ Messstellenprotokoll Medium Orte

Zeigt von einem gewünschten Medium (Voreinstellung Strom) alle Messstellen, Messstellenbezeichnung, Einbauort der Messung, des Umformers, des Rechners, des Zählers sowie das definierte Messprinzip an. Sortiert das Ergebnis nach Messstellennamen. (Die anpassbaren Parameter sind fett hinterlegt.)

- select sm.Medium, sm.Messstelle, si.Messstellenbezeichnung, concat(si.Bm_mess_standortgeb, ' ',Bm_mess_standortraum)as Einbauort_Messung, concat(si.Bm_um_standortgeb, ' ',Bm_um_standortraum) as Einbauort_Umformer, concat(si.Bm_rech_standortgeb, ' ',Bm_rech_standortraum) as Einbauort_Rechner, concat(si.Bm_zw_standortgeb, ' ',Bm_zw_standortraum) as Einbauort_Zählwerk, si.Messprinzip from std_muss sm left join std_info si on sm.Stdid=si.Stdid where Medium=**'Strom'** order by sm.Medium,sm.Messstelle

Medium	Messstelle	Messstellenbezeichnung	Einbauort_Messung	Einbauort_Umformer	Einbauort_Rechner	Einbauort_Zaehlwerk	Messprinzip
Strom							
Strom	M_000075_S01	Einspeisung (00075) MF01	MF01 021			MF01 021	
Strom	M_000076_S01	Einspeisung (00076) MF01	MF01 021			MF01 021	
Strom	M_000130_MHL	Versuchsmessstelle Einspeisung (00130) VG01	VG01 006			VG01 006	
Strom	M_000130_S01	Einspeisung (00130) VG01	VG01 006			VG01 006	
Strom	M_000158_S01	Einspeisung FE01	FE01			FE01	
Strom	M_000171_S01	Einspeisung (00171) FE01	FE01			FE01	
Strom	M_000173_S01	Einspeisung (00173) FE01	FE01			FE01	
Strom	M_000177_S01	Einspeisung (00177) FE01	FE01			FE01	
Strom	M_000190_S01	Einspeisung (00190) FE01	FE01			FE01	
Strom	M_000388_S01	Einspeisung (00388) HL01	HL01 068			HL01 068	
Strom	M_000438_S01	Einspeisung (00438) FE01	FE01 008			FE01	
Strom	M_000971_S01	Abnahme PH01	PH01 008		PH01 008	PH01 008	Fluegelrad
Strom	M_001015_S01	Abnahme MF01	MF01 090		MF01 090	MF01 090	Fluegelrad

Abbildung 212: Beispielausgabe Messstellenliste mit Medium und Ortsangaben

▪ Messstellenprotokoll (spezifisch)

Listet das Messstellenprotokoll (Kommentare bei der Eingabe) der manuell erfassten Messstellen (nur diese werden in die Kommentartabelle eingetragen), deren Name mit „**BW1**“ endet, innerhalb eines definierbaren Zeitraums (Voreinstellung ist hier 01.02.2007-01.03.2007) und sortiert die Liste nach dem Datum absteigend.
(Die anpassbaren Parameter sind fett hinterlegt.)

- `select sk.Datum, sm.Messstelle, sk.Kommentar from std_kommentar sk left join std_muss sm on sk.Stdid=sm.Stdid where sm.Messstelle like '%BW1' and Datum between '2008-01-01 00:00:00' and '2009-01-01 00:00:00' order by sm.Messstelle, sk.Datum`

Weiterführende Literatur:

<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/index.html>

9.3.2. Beispiele für Auswertungen mit ENerGO®+-OpenReport

- Geordnete Listen von Gebäudekosten bzw. Gebäudeverbräuchen bzw. Kostenstellenverbräuchen.
- Übersichtsliste aller Messstellen mit ihrem jeweiligen Einbauort.
- Tabellarische Auswertung aller Zählerstände eines Online-Zählers über einen definierten Zeitraum.
- Übersicht über die Verteilungen aller Messstellen auf die Gebäude und Kostenstellen.
- Liste aller vorhandenen Tarife mit jeweiliger Beschreibung der Leistungsart und aller sonstigen Tarifbestandteile.
- Komplette Kostenstellen-Übersicht mit Bereichszuordnung.
- Komplette Gebäudeübersicht mit Angabe von Netto-Geschossflächen, Personenzahl, Baujahr usw.

- Übersicht aller definierten Ablese-Touren.
- Übersicht aller virtuellen Messstellen mit ihren jeweiligen Rechenfunktionen.
- Liste der ausgestellten Energieabrechnungen in einem definierten Zeitraum.

9.4. Aufrufen vordefinierter Reporte (Menü OpenReport)

Nutzer, die über die Rechteverwaltung die Erlaubnis erhalten haben, vordefinierte Reporte aufzurufen, sehen im Hauptmenü **<OpenReport>** den Untermenüpunkt **<Reports>**.

Sind Sie mit dem Recht ausgestattet, können Sie nach Auswahl des Dropdown-Menüs alle Namen der eingerichteten Abfragen sehen. Wird eine Abfrage selektiert, erscheint zunächst der komplette Abfragebefehl, der in der Regel nur Nutzern mit SQL-Kenntnissen einen tieferen Einblick in die Abfrage gewährt. Ist die Abfrage editierbar, so kann durch Anklicken des Wortes „**where**“ der Bedingungsanteil jetzt noch geändert werden. Dies ist sehr nützlich, wenn man ähnliche Abfragen hat, die man immer wieder benötigt. Z.B. möchte man Verteilungsergebnisse für einen Abrechnungsmonat sehen. Dann könnte man im Bedingungsteil den jeweils gewünschten Abrechnungsmonat einstellen und bräuchte dafür keine neue Abfrage.

Über den Button „Report erzeugen“ wird die Abfrage gestartet und das Abfrageergebnis als Tabelle dargestellt. Erscheint keine Tabelle, so enthält die Abfrage entweder keine Datensätze, oder es liegt ein Fehler in der Abfrage vor.

Eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung der ENerGO®+-Administratoren, nur getestete Abfragen zu definieren.

Open Report anzeigen ?

Willkommen, Herr/Frau Administrator

Open Report
Reports
Zum Hauptmenü

Reportname:

SQL-Abfrage

```
select sk.Datum, sm.Messstelle, sk.Kommentar from std_kommentar sk left join std_muss sm on sk.Stdid=sm.Stdid where sm.Messstelle like '%_BW1' and Datum between '2008-01-01 00:00:00' and '2009-01-01 00:00:00' order by sm.Messstelle, sk.Datum
```

Report zeigen

Datum	Messstelle	Kommentar
2008-04-23 10:35:57	M_000032_BW1	Die Erkennung der Anzahl der Nachkommastellen ist schwierig
2008-04-23 10:36:25	M_000032_BW1	Display bitte auswechseln

Abbildung 213: Aufruf eines OpenReports

Reportname: Messstellenprotokoll_spezifisch

SQL-Abfrage
 select sk.Datum, sm.Messstelle, sk.Kommentar from std_kommentar sk left join std_muss sm on sk.Stdid=sm.Stdid where sm.Messstelle like '%_BW1' and Datum between '2008-01-01 00:00:00' and '2009-01-01 00:00:00' order by sm.Messstelle, sk.Datum

Reportname: Messstellenprotokoll_spezifisch

SQL-Abfrage
 select sk.Datum, sm.Messstelle, sk.Kommentar from std_kommentar sk left join std_muss sm on sk.Stdid=sm.Stdid where sm.Messstelle like '%_L01' and Datum between '2008-01-01 00:00:00' and '2009-01-01 00:00:00' order by sm.Messstelle, sk.Datum

Reportname: Messstellenprotokoll_spezifisch

Datum	Messstelle	Kommentar
2008-03-31 13:43:53	M_000390_L01	Messung defekt.Wert gesetzt nach Durchschnittswert->50.000

Abbildung 2 14: OpenReport: Änderung der Reportbeschreibung (Messstellenname)

9.5. Export des Abfrageergebnisses zu MS-Excel

Wird nach Aufruf einer OpenReport-Abfrage das Ergebnis tabellarisch im Browser angezeigt, so sieht man am unteren Ende der Tabelle ein Excel-Symbol. Durch Anklicken dieses Symbols erzeugt ENerGO®+ eine MS-Excel-Datei mit den Inhalten des Abfrageergebnisses und bietet diese Datei als *.xls Datei zum Download an.

F18		F15																															
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P			
Titel :Open_Report		Report Name : Messstellen																															
Stdid	Gueltigab	Messstelle		Anlage		Teilanlage		Modul		Techein		Medium		Stellen		Nachkomma		Wandlerfaktor		Uebertrag		Umrechn		Messstelle		Erfassung		Erfassung A					
4	1210	2001-08-28 00:00:00	M_001210_W01	L0815	A01	F01	ST01	Wärme	8	1	1	1	1,54	Z	manuell	Stand	J																
5	1193	1998-05-04 00:00:00	M_001193_W01	L0816	A02	F02	ST02	Wärme	8	0	1	1	1,54	Z	manuell	Stand	J																
6	1200	1998-05-04 00:00:00	M_001200_W01	L0817	A03	F03	ST03	Wärme	6	1	1	1	1,54	Z	manuell	Stand	J																
7	1214	1998-05-04 00:00:00	M_001214_W01	L0818	A04	F04	ST04	Wärme	6	1	1,116	1	1,54	Z	manuell	Stand	N																
8	1216	1999-11-25 00:00:00	M_001216_D01	L0819	A05	F05	ST05	Dampf	8	0	1	1	1	Z	manuell	Stand	J																
9	1308	2002-04-12 00:00:00	M_001308_W01	L0820	A06	F06	ST06	Wärme	8	1	1	1	1,54	Z	manuell	Stand	J																
10	1253	1998-05-06 00:00:00	M_001253_D01	L0821	A07	F07	ST07	Dampf	7	0	0,015	1	0,01	Z	manuell	Stand	J																
11	75	1999-11-25 00:00:00	M_000075_S01	L0822	A08	F08	ST08	Strom	7	0	100	1	1	Z	manuell	Stand	N																
12	76	2000-01-24 00:00:00	M_000076_S01	L0823	A09	F09	ST09	Strom	8	0	66	1	1	Z	manuell	Stand	J																
13	130	1998-02-09 00:00:00	M_000130_S01	L0824	A10	F10	ST10	Strom	6	1	200	1	1	Z	manuell	Stand	J																
14	158	1998-02-09 00:00:00	M_000158_S01	L0825	A11	F11	ST11	Strom	6	0	10	1	1	Z	manuell	Stand	J																
15	171	1998-02-09 00:00:00	M_000171_S01	L0826	A12	F12	ST12	Strom	6	0	10	1	1	Z	manuell	Stand	J																
16	438	1998-02-09 00:00:00	M_000438_S01	L0827	A13	F13	ST13	Strom	7	1	120	1	1	Z	manuell	Stand	J																
17	388	1998-02-09 00:00:00	M_000388_S01	L0828	A14	F14	ST14	Strom	6	2	150	1	1	Z	manuell	Stand	J																
18	173	2001-10-01 00:00:00	M_000173_S01	L0829	A15	F15	ST15	Strom	6	0	10	1	1	Z	manuell	Stand	J																
19	177	1998-02-09 00:00:00	M_000177_S01	L0830	A16	F16	ST16	Strom	6	0	10	1	1	Z	manuell	Stand	J																
20	190	1998-02-09 00:00:00	M_000190_S01	L0831	A17	F17	ST17	Strom	6	0	10	1	1	Z	manuell	Stand	J																
21	151	1998-02-09 00:00:00	M_000151_TW1	L0832	A18	F18	ST18	Trinkwasse	5	0	1	1	1	Z	manuell	Stand	J																
22	203	2001-10-26 00:00:00	M_000203_BW1	L0833	A19	F19	ST19	Brauchwas:	6	1	1	1	1	Z	manuell	Stand	J																
23	131	1998-02-09 00:00:00	M_000131_BW1	L0834	A20	F20	ST20	Brauchwas:	6	0	1	1	1	Z	manuell	Stand	J																
24	150	1998-02-09 00:00:00	M_000150_BW1	L0835	A21	F21	ST21	Brauchwas:	7	0	1	1	1	Z	jaehrlich	Stand	J																
Bereit		Messstellenliste																															

Abbildung 2 15: OpenReport: Export über XLS-Format

10. Modul BI-Report

ENerGO®+ BI-Report bietet die Möglichkeit, über einen angebundenen grafischen Reportgenerator individuelle, pixelperfekte Berichte zu generieren.

10.1. ENerGO®+ BI-Report – Funktionsübersicht



Über den angebundenen Reportgenerator können die Auswertefunktionen der ENerGO®+ Daten in nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Hinblick auf frei gestaltbare grafische und/oder tabellarische Auswertungen erweitert werden.

Berichte können so auch automatisch generiert und per Email versendet werden. Je nach Reportart stehen etablierte Exportformate wie z.B. PDF, DOCX, XLSX zur Verfügung. Die Reporte können auch im Webbrowser als HTML-Vorschau dargestellt werden.

Basis für jeden Bericht sind Reportvorlagen mit Eingabemasken. Der angebundene Reportgenerator bietet einen Designer in dem die Berichtsvorlagen erstellt und gepflegt werden können. Bei der Anbindung des Reportgenerators werden 10 Beispielvorlagen bereitgestellt. Reportvorlagen können individuell durch BERG oder – nach einer entsprechenden Schulung – selbst durch den Kunden erstellt und angepasst werden.

Für die vereinfachte Reporterstellung beinhaltet das Modul einen Datenvorverdichter 3E (ENerGO®+ Energie Export). Hiermit können automatisch – alle in View Lastgang darstellbaren – Messwerte vorberechnet werden, die dem BI-Report über SQL Abfragen zur Verfügung stehen.

Auszug der mitgelieferten Beispielberichte



berg

Jahresbericht Strom
2009


München, den 19. September 2014

 Berg - die Energieoptimierer

Strom Rathau - Gesamtverbrauch | 2008 / 2009

Monat	2008		2009		2008/2009 Kosten- abweichung %	2009/2008 Verbrauchs- Abweichung %	2008/2008 Kosten- abweichung %	2009/2008 Verbrauchs- Abweichung kWh
	Verbrauch kWh	Kosten €	Verbrauch kWh	Kosten €				
Januar	20.295	3876,36 €	33.210	6.343,11 €	63,64 %	63,64 %	2.498,75 €	12.915
Februar	18.895	3609,98 €	29.681	5.863,34 €	56,92 %	56,92 %	2.054,36 €	10.196
März	19.041	3636,77 €	28.029	5.263,54 €	47,21 %	47,21 %	1.716,77 €	9.588
April	23.614	4510,27 €	18.017	3.441,29 €	-23,70 %	-23,70 %	-1.069,03 €	-5.597
Mai	18.554	3543,81 €	16.310	3.115,21 €	-12,39 %	-12,39 %	-428,60 €	-2.244
Juni	18.467	3527,20 €	13.776	2.631,22 €	-25,40 %	-25,40 %	-895,98 €	-4.691
Juli	19.373	3700,24 €	16.437	3.139,47 €	-15,16 %	-15,16 %	-560,78 €	-2.906
August	18.907	3611,24 €	16.450	3.141,95 €	-13,00 %	-13,00 %	-469,29 €	-2.457
September	20.154	3849,41 €	14.383	2.747,15 €	-28,63 %	-28,63 %	-1.102,26 €	-5.771
Oktober	22.669	4329,78 €	6.114	1.167,77 €	-73,03 %	-73,03 %	-3.162,01 €	-16.555
November	26.340	5030,94 €	14.981	2.853,28 €	-43,09 %	-43,09 %	-2.177,66 €	-11.349
Dezember	30.046	5738,79 €	15.062	2.876,84 €	-49,87 %	-49,87 %	-2.861,94 €	-14.984
I. Quartal	58.231	11.122,19 €	99.890	17.359,89 €	56,09 %	56,09 %	6.237,69 €	32.819
Halbjahr	118.886	22.703,39 €	138.993	26.547,66 €	16,93 %	16,93 %	3.844,28 €	20.127
I.-II. Quartal	177.300	33.864,28 €	186.263	35.576,23 €	5,06 %	5,06 %	1.711,96 €	8.963
Gesamt	296.355	48983,79 €	222.438	42.484,13 €	-13,23 %	-13,23 %	-6.479,66 €	-33.923





Seite 2 von 41 19.09.2014



Strom Lackenstasse - Hausanschluss, UG, Raum 10 | 2008 / 2009

Monat	2008		2009		2008/2009 Kosten- abweichung %	2009/2008 Verbrauchs- Abweichung %	2008/2008 Kosten- abweichung %	2009/2008 Verbrauchs- Abweichung kWh
	Verbrauch kWh	Kosten €	Verbrauch kWh	Kosten €				
Januar	3.365	642,80 €	3.054	583,22 €	-9,27 %	-9,27 %	-59,58 €	-312
Februar	3.270	624,66 €	2.780	531,07 €	-14,98 %	-14,98 %	-93,58 €	-490
März	3.345	638,62 €	3.031	578,83 €	-9,39 %	-9,39 %	-59,79 €	-314
April	3.548	677,70 €	3.189	609,04 €	-10,13 %	-10,13 %	-68,67 €	-360
Mai	3.841	733,87 €	3.380	653,79 €	-8,85 %	-8,85 %	-79,08 €	-281
Juni	3.836	732,34 €	3.541	676,27 €	-7,71 %	-7,71 %	-56,07 €	-298
Juli	3.905	757,26 €	4.063	776,12 €	2,89 %	2,89 %	18,86 €	99
August	2.569	489,74 €	3.840	733,35 €	49,44 %	49,44 %	242,61 €	1.270
September	2.863	508,23 €	3.517	671,82 €	32,98 %	32,98 %	163,59 €	854
Oktober	2.797	534,22 €	1.280	244,57 €	-54,22 %	-54,22 %	-289,65 €	-1.516
November	3.032	579,16 €	2.715	518,55 €	-10,47 %	-10,47 %	-60,61 €	-317
Dezember	2.869	547,94 €	2.981	589,29 €	3,90 %	3,90 %	21,35 €	112
I. Quartal	9.981	1.908,28 €	8.865	1.893,13 €	-11,18 %	-11,18 %	-213,15 €	-1.116
Halbjahr	21.206	4.060,39 €	19.174	3.662,21 €	-9,58 %	-9,58 %	-398,17 €	-2.032
I.-II. Quartal	30.403	5.807,02 €	30.594	5.843,51 €	0,63 %	0,63 %	36,49 €	191
Gesamt	39.191	7.668,24 €	27.979	7.175,91 €	-3,02 %	-3,02 %	-492,33 €	-1.531

Seite 4 von 41 19.09.2014



11. Modul BEfficient

BEfficient stellt, vergleichbar mit einem betrieblichen Vorschlagswesen, eine leicht zugängliche Plattform zur Eingabe, Bewertung und Umsetzungsverfolgung von Einsparideen mit den Schwerpunkten Energie und Energieeffizienz dar. Es ist mit seinem webbasierenden Konzept eine offene und zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiter des Unternehmens. Zugleich ermöglicht BEfficient neben dem Sammeln von Energieeinsparideen die Projektierungsunterstützung und Überwachung der Fortschritte bis zum Projektende.

Die Plattform BEfficient wurde konzipiert, um kreative Ideen zur Energieeinsparung effektiv zu administrieren und diese dem operativen Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Um die Nutzungsrechte zu erlangen, wenden Sie sich bitte an Ihren ENerGO®+-Administrator.

Mit dem Sammeln, Administrieren und Umsetzen von kreativen Ideen aus dem Alltag leistet BEfficient ein IT-gestütztes betriebliches Vorschlagswesen zur Energieeinsparung.

Wurden Ihnen als ENerGO®+-Nutzer die Zugangsrechte zu diesem Modul freigeschaltet, so sehen Sie im linken Menübaum den Link **<BEfficient>** und darunter die zugehörigen Untermenüs: Ideen, Reports



Mit dem Klick auf **<Ideen>** haben Sie die Möglichkeit, zwischen drei Funktionalitäten auszuwählen: anzeigen, ändern, anlegen

Je nach Auswahl wird das Energiesparideenfenster editierbar oder nicht.

11.1. Filterfunktionen

BEfficient dient als Kommunikationsplattform für Energieeinsparideen und soll von möglichst vielen Anwendern genutzt werden.

Um die mit der Zeit umfangreiche Anzahl an Ideen sinnvoll bearbeiten zu können, ist es notwendig, Grundeinstellungen vorzunehmen. Dazu gehört das Definieren von Vorfiltern, weil das sowohl der Neuanlage von Ideen (jede Idee sollte z. B. Kategorien zugeordnet sein) als auch der späteren Suche von Einsparlösungen nach bestimmten Kriterien dient.

Sie haben im Explorer-Baum in der Navigationsleiste **<Ideen>** gewählt, und es öffnete sich das Vorfilterfenster mit den Ideen-Auswahl Kriterien.

Dieses Fenster enthält folgende Drop-Down-Boxen und Filterfunktionen:

Kategorie 1 bis Kategorie 5 (Filterfunktionen)

Wie Sie Kategorien erstellen und pflegen, lesen Sie bitte im Kapitel 11.2.1.

In den Drop-Down-Boxen **<Kategorien>** werden alle Kategorien angezeigt, z. B. „Außerhalb der Produktion“, „beim Produktionsprozess“ usw.

Status (Ideenstatus bzw. Projektstatus)

Wie Sie den Status erstellen und pflegen, lesen Sie bitte im Kapitel 11.2.2.

In der Drop-Down-Box **<Status>** werden alle Ideenstatus angezeigt, z. B. „Idee“, „Idee bereits vorhanden“, „Idee abgelehnt“, „realisierte Energiesparung“ usw.

Eingegeben von

In der Drop-Down-Box **<Eingegeben von>** werden alle Ideengeber angezeigt. Wie Sie Ideengeber anlegen und pflegen, lesen Sie bitte im Kapitel 0.

Ideenauswahl

In der Drop-Down-Box **<Ideenauswahl>** werden alle Ideentexte angezeigt. Sie ist das Ergebnis der vorher eingestellten Filterkriterien.

Diese Auswahllisten dienen als Filter für die Einsparideen. Sie können beliebige Kriterien kombinieren, indem Sie in mehreren Drop-Down-Boxen Kriterien auswählen.

Zudem kann in dem Feld **<Suche>** nach einem Ideentext gesucht werden. Die Funktion sucht auch nach Teiltexten, so dass es genügt, einzelne Zeichen durch „*“ zu ersetzen. Das Ergebnis der Suche wird durch das Betätigen der Eingabetaste in der Drop-Down-Box **<Ideenauswahl>** angezeigt. Falls

Sie die Ideennummer kennen und in das Suchfeld die Nummer mit einem folgenden Punkt „.“ eingeben, wird die Idee mit dieser Nummer direkt angezeigt.


Um sämtliche Suchkriterien rückgängig zu machen, löschen Sie die Eingaben im Suchfeld und drücken Sie die **<Return>**-Taste.

11.2. Parametrierung und Pflege der Vorfilterfunktionen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Kategorien, Status und Ideengeber anlegen und pflegen.

11.2.1. Kategorien

Um Kategorien anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Klicken Sie links in der Navigationsleiste auf BEfficient/Ideen/**<anlegen>**.

Auf dem Bildschirm erscheint ein zu bearbeitendes Fenster mit Eingabefeldern. Zum Pflegen der Kategorien ist der markierte Link entscheidend. Klicken Sie auf den Link **<Kategorien>**.

Sie gelangen in die Pflegetabelle für die Kategorien gemäß nachstehender Abbildung:

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4	Auswahl
20303	angepasste technische Einstellung		3		203			<input type="checkbox"/>
20402	angepasste technische Einstellung		3		204			<input type="checkbox"/>
10103	angepasste technische Einstellung		3		101			<input type="checkbox"/>
20203	angepasste technische Einstellung		3		202			<input type="checkbox"/>
10203	angepasste technische Einstellung		3		102			<input type="checkbox"/>
2	Außerhalb der Produktion	Idee bezieht sich nicht direkt auf einen Produktionsprozeß	1					<input type="checkbox"/>
201	Bauphysik	Bauphysik	2	2				<input type="checkbox"/>
10105	Bauteil zur Systemoptimierung		3		101			<input type="checkbox"/>
20404	Bauteil zur Systemoptimierung		3		204			<input type="checkbox"/>
10205	Bauteil zur Systemoptimierung		3		102			<input type="checkbox"/>
20305	Bauteil zur Systemoptimierung		3		203			<input type="checkbox"/>
20206	Bauteil zur Systemoptimierung		3		202			<input type="checkbox"/>
1	beim Produktionsprozess	Idee bezieht sich auf einen Produktionsprozeß	1					<input type="checkbox"/>
2030201	Beleuchtung		4			20302		<input type="checkbox"/>
2030301	Beleuchtung		4			20303		<input type="checkbox"/>
2020607	Beleuchtung		4			20206		<input type="checkbox"/>

Mit Hilfe dieser Tabelle haben Sie die Möglichkeit, Kategorien und deren Querabhängigkeiten untereinander zu pflegen. Ziel dieser Filterkriterien ist es, ausgehend von der Kategorie 1, Schritt für Schritt bis zur Kategorie 5 eine definierte Verknüpfung und damit eine eindeutige Zuweisung der Energiesparidee bei ihrer Anlage zu ermöglichen und somit bei der Suche nach Ideen diese durch eindeutige Festlegungen zu finden.

Stellen Sie sich z. B. die Kategorien wie den Aufbau einer Organisation oder eines Unternehmens vor. Die Kategorie 1 ist die Organisation. Anschließend werden die Kategorien immer detaillierter: Kategorie 2 könnten die Geschäftsfelder sein, Kategorie 3 die Abteilungen, Kategorie 4 die Meisterbereiche, Kategorie 5 die Arbeitsplätze. Natürlich können Sie andere beliebige Abhängigkeiten definieren, wie das folgende Beispiel zeigt.

Die Parametrierung erfolgt über die (am unteren Ende der oben dargestellten Tabelle) zur Verfügung gestellten Eingabefelder. Die ID wird automatisch vergeben.

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hinzufügen

Erster Schritt: Das Anlegen von Einträgen zur Kategorie 1

Hierzu vergeben Sie zuerst die Identifikationsnummer **<Id>**, den Namen **<name>** und die Beschreibung **<description>** der Kategorie 1.

Die **ID-Nummern** können Sie frei bestimmen. Sie unterstützen die eindeutige Zuordnung von Einträgen. Es empfiehlt sich, vorab einen Schlüssel zu definieren, um mit klaren Strukturen Chaos zu vermeiden. Vergeben Sie keine ID doppelt!

<catnumber> steht für Kategorie-Nummer – hier ist es die 1.

In unserem Beispiel heißt die erste Einordnung der Kategorie 1 „Außerhalb der Produktion“. Sie hat die Identifikationsnummer **<Id>** 2. Das bedeutet, diese Einordnung ist der 2. Eintrag für die Kategorie 1.

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4
2	Außerhalb der Produktion	Idee bezieht sich nicht direkt auf einen Produktionsprozeß	1				

Über den Link **<hinzufügen>** speichern Sie Ihren Eintrag ab.

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zweiter Schritt: Das Anlegen von Einträgen zur Kategorie 2

Jetzt gilt es festzulegen, welche Auswahlkriterien dem Anwender für die Kategorie 2 zur Verfügung stehen, wenn er wie in unserem Beispiel „Außerhalb der Produktion“ als Kategorie 1 gewählt hat.

Dazu ist das Anlegen von Einträgen zur Kategorie 2 und deren Verknüpfung auf Kategorie 1 notwendig.

Vergeben Sie wiederum die Identifikationsnummer **<Id>**, den Namen **<name>** und die Beschreibung **<description>** der Kategorie 2.

Denken Sie daran, die ID-Nummern vorab zu strukturieren.

In unserem Beispiel haben wir für die 4 angelegten Einträge zu Kategorie 2 die ID's 201 bis 204 definiert.

Die „2“ in der ID steht als Kennung für die Zuordnung des Begriffs „Außerhalb der Produktion“ aus Kategorie 1.

„01“, „02“, „03“ und „04“ stehen für die Einordnungen 1 bis 4 zur Kategorie 2:

201 Bauphysik | 202 Zentrale Anlagentechnik | 203 Dezentrale Bauteiltechnik | 204 Sonstige dezentrale Technik

Die Verknüpfung dieser vier Einträge auf die gewünschte Kategorie 1 erfolgt über die Identifikationsnummern in Spalte **<refcat1>**.

<refcat1> stellt also die Verbindung zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 her.

In unserem Beispiel möchten wir alle vier Begriffe der Kategorie 2 (ID 201 ... 204) mit dem Begriff „Außerhalb der Produktion“ (ID 2) aus Kategorie 1 verknüpfen. Das bedeutet, wir tragen in der Spalte **<refcat1>** jeweils die „2“ ein.

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4
2	Außerhalb der Produktion	Idee bezieht sich nicht direkt auf einen Produktionsprozeß	1				
201	Bauphysik	Bauphysik	2	2			
202	Zentrale Anlagentechnik		2	2			
203	Dezentrale Bauteiltechnik		2	2			
204	Sonstige dezentrale Technik	Sonstige dezentrale Technik	2	2			

Über den Link **<hinzufügen>** speichern Sie Ihren Eintrag ab (vgl. „Erster Schritt“).

Dritter Schritt: Das Anlegen weiterer Einträge

Entsprechend dieser Vorgehensweise können weitere Einordnungen bis max. Kategorie 5 eingegeben werden.

Achten Sie immer darauf, dass Sie die Verknüpfung von einer Kategorie zur vorhergehenden über die entsprechenden **<refcat>**-Felder eingeben, wie die anschließende Gesamttabelle für unser Beispiel zeigt.

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4
2	Außerhalb der Produktion	Idee bezieht sich nicht direkt auf einen Produktionsprozeß	1				
201	Bauphysik	Bauphysik	2	2			
202	Zentrale Anlagentechnik		2	2			
203	Dezentrale Bauteiltechnik		2	2			
204	Sonstige dezentrale Technik	Sonstige dezentrale Technik	2	2			
20101	Organisatorisch	Organisatorisch	3		201		
20102	Gesamtes Gebäude		3		201		
20103	Fenster		3		201		
20104	Wand		3		201		
20105	Dach		3		201		
20106	Wartung und Instandhaltung		3		201		
2010101	Vorgabe für Planer		4			20101	

Speichern Sie Ihre Einträge über den Link **<hinzufügen>**.

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4
2	Außerhalb der Produktion	Idee bezieht sich nicht direkt auf einen Produktionsprozeß	1				
201	Bauphysik	Bauphysik	2	2			
202	Zentrale Anlagentechnik		2	2			
203	Dezentrale Bauteiltechnik		2	2			
204	Sonstige dezentrale Technik	Sonstige dezentrale Technik	2	2			
20101	Organisatorisch	Organisatorisch	3		201		
20102	Gesamtes Gebäude		3		201		
20103	Fenster		3		201		
20104	Wand		3		201		
20105	Dach		3		201		
20106	Wartung und Instandhaltung		3		201		
2010101	Vorgabe für Planer		4			20101	

Das Ergebnis für unser angelegtes Beispiel ist sichtbar bei der Suche einer oder mehrerer Ideen (vgl. „Siebenter Schritt“).

Vierter Schritt: Handhabungen in der Tabelle zur Pflege der Kategorien

In der Tabelle können Sie die einzelnen Parameter der Kategorie verändern oder Kategorien löschen.

Über die Auswahl-Buttons lassen sich Kategorien markieren. Am unteren Tabellenende finden Sie die Funktionen **<löschen>** und **<ändern>**, welche für die ausgewählten Kategoriezeilen wirken.

Id	name	description	catnumber	refcat1	refcat2	refcat3	refcat4	Auswahl
20303	angepasste technische Einstellung		3		203			<input type="checkbox"/>
20402	angepasste technische Einstellung		3		204			<input type="checkbox"/>
10103	angepasste technische Einstellung		3		101			<input type="checkbox"/>
20203	angepasste technische Einstellung		3		202			<input type="checkbox"/>
...								
20204	Wartung und Instandhaltung		3		202			<input type="checkbox"/>
20106	Wartung und Instandhaltung		3		201			<input type="checkbox"/>
10206	Wartung und Instandsetzung		3		102			<input type="checkbox"/>
2020601	Wärmepumpe		4			20206		<input type="checkbox"/>
202	Zentrale Anlagentechnik		2	2				<input type="checkbox"/>
101	Zentrale Anlagentechnik	Zentrale Anlagentechnik	2	1				<input type="checkbox"/>
<div> <div> <div>Id</div> <div>name</div> <div>description</div> <div>catnumber</div> <div>refcat1</div> <div>refcat2</div> <div>refcat3</div> <div>refcat4</div> </div> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> <div>hinzu</div> <div>fügen</div> </div> </div>								
<div> <div>Fenster schließen</div> <div>löschen</div> <div>ändern</div> </div>								

So ändern Sie bei Bedarf mehrere Parameter oder Verknüpfungen von Kategorien komfortabel in einem Zuge.

Um bei unserem Beispiel zu bleiben, markieren wir einen Begriff der Kategorie 2 (201 Bauphysik) und aktivieren den Änderungsmodus mit folgendem Ergebnis:

Einstellung							
20203	angepasste technische Einstellung		3		202		
10203	angepasste technische Einstellung		3		102		
2	Außerhalb der Produktion	Idee bezieht sich nicht direkt auf einen Produktionsprozeß	1				
201	Bauphysik	Bauphysik	2	2			
10105	Bauteil zur Systemoptimierung		3		101		
20404	Bauteil zur Systemoptimierung		3		204		
10205	Bauteil zur		3		102		

In den weißen Eingabefeldern der Tabelle können Sie nun Ihre Änderungen vornehmen.

Die Bezeichnung der Eingabefelder ist im Tabellenkopf sichtbar.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch einen Klick auf den Button **<Speichern>** am Ende der Tabelle.

Fünfter Schritt: Export in eine Excel-Tabelle

Der Excel-Button am Ende der Tabelle ermöglicht Ihnen den Download Kategorie-Pflege-Tabelle als xls-Datei.

So können Sie offline mit Ihren Parametern arbeiten oder sie sichern.

Beachten Sie, dass ein Import von Daten nicht möglich ist.

Sechster Schritt: Verlassen der Kategorie-Pflege-Tabelle

Mit einem Klick auf den Button **<Fenster schließen>** am Ende der Tabelle auf der linken Seite verlassen Sie das Menü zum Anlegen und Pflegen von Kategorien und kehren zur Ideenauswahl zurück.

Siebenter Schritt: Filtern mit Hilfe der Kategorien

Als BEfficient-Nutzer haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, sich Energiesparideen außerhalb der Produktion anzeigen zu lassen – z. B. aus dem Bereich der Bauphysik.

So filtern Sie Ihre Ideen:

- Auswahl Kategorie 1 (hier: „Außerhalb der Produktion“) und zugehörige Auswahlmöglichkeiten der Kategorie 2.

The screenshot shows a filter interface with two dropdown menus. The first dropdown is set to 'Außerhalb der Produktion'. The second dropdown is set to 'Kategorie 2'. Below these, under the label 'Ideenauswahl:', a list of options is shown: 'Bauphysik' (highlighted), 'Dezentrale Bauteiltechnik', 'Sonstige dezentrale Technik', and 'Zentrale Anlagentechnik'.

- Auswahl Kategorie 2 (hier: „Bauphysik“) und zugehörige Auswahlmöglichkeiten der Kategorie 3.

The screenshot shows the filter interface with 'Außerhalb der Produktion' and 'Bauphysik' selected in the first two dropdowns. The 'Ideenauswahl:' list shows '- Einsparidee -'. A third dropdown on the right is set to 'Kategorie 3', and its list of options is visible: 'Dach', 'Fenster', 'Gebäude', 'Organisatorisch', 'Wand', and 'Wartung und Instandhaltung'.

- Auswahl Kategorie 3 (hier: „Organisatorisch“) und zugehörige Auswahlmöglichkeiten der Kategorie 4.

The screenshot shows the filter interface with 'Außerhalb der Produktion', 'Bauphysik', and 'Organisatorisch' selected in the first three dropdowns. The 'Ideenauswahl:' list shows '- Einsparidee -'. A fourth dropdown on the right is set to 'Kategorie 4', and its list of options is visible: 'Kategorie 4' and 'Vorgabe für Planer' (highlighted).

Sie bekommen jetzt alle Energiesparideen aufgelistet, die „Außerhalb der Produktion“, speziell auf den in der „Bauphysik“ liegenden „organisatorischen“ Bereich als „Vorgabe für Planer“ zielen.

Voraussetzung für diese Suchergebnisse ist die Zuordnung der angelegten Ideen zu diesen Kategorien.


11.2.2. Status

Die Statusmeldung bewertet die aktuelle Situation des Projektes.

Wollen Sie Mitarbeiter und Kollegen informieren, wie weit die Projektidee mittlerweile bearbeitet wurde, können Sie über die Drop-Down-Auswahl **<Projektstatus>** den Status der Bearbeitung melden.

Voraussetzung hierfür ist das Definieren vom Projektstatus.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:



Klicken Sie links im Verzeichnisbaum auf BEfficient/Ideen/**<anlegen>**.

Wählen Sie den Link **<Projektstatus>** und Sie erreichen die dazugehörige Tabelle mit den Eingabefunktionen am unteren Ende der Tabelle.

Projektstatus:

- Ideales Potenzial
- Idee
- Idee abgelehnt
- Idee bereits vorhanden
- Ideensammlung (nicht gep.)
- Maßnahme

Medium | Kein Medium

ideenauswahl: - Einsparidee -


Bereiche: Verfügbare Bereiche: Zugeordnete Gebäude: Verfügbare Gebäude: Zugeordnete Anlagen: Verfügbare Anlagen: Projektstatus:

Kategorien: Medium 1 Medium 2 Medium 3

Kategorie	Medium 1	Medium 2	Medium 3
Kategorie 1	Einsparmenge	Einsparmenge	Einsparmenge
Kategorie 2	Tarif	Tarif	Tarif
Kategorie 3	Einspar kosten	Einspar kosten	Einspar kosten

Pflege der Tabelle : ener_status

status	sequence	Auswahl
Ideales Potenzial	100	<input type="checkbox"/>
Idee	1	<input type="checkbox"/>
Idee abgelehnt	2	<input type="checkbox"/>
Idee bereits vorhanden	3	<input type="checkbox"/>
Ideensammlung (nicht geprüft)	5	<input type="checkbox"/>
Maßnahme	200	<input type="checkbox"/>
Potenzial abgelehnt	110	<input type="checkbox"/>
Reales Potenzial	101	<input type="checkbox"/>
realisierte Energieeinsparung	250	<input type="checkbox"/>



[hinzufügen](#)

Die Handhabung der Bedienelemente entspricht derjenigen, wie sie zur Pflege der Kategorien (Abschnitt 11.2.1) angewandt wurde.


Über die Spalte **<sequence>** geben Sie die gewünschte numerische Reihenfolge an, in der der Status in der Bedienung angezeigt werden sollen.

Der Excel-Button ermöglicht Ihnen den Download als xls-Datei.

Ideengeber:

Da auch Personen Einsparideen liefern können, die nicht als Nutzer in ENerGO®+ eingetragen sind, enthält BEfficient eine eigenständige Pflegemöglichkeit für Ideengeber.

Um neue Ideengeber einzutragen, gehen Sie wie folgt vor:



Klicken Sie links im Verzeichnisbaum auf bEfficient/Ideen/**<anlegen>**.

Wählen Sie den Link **<Eingegeben von:>** und Sie erreichen die dazugehörige Tabelle mit den Eingabefunktionen am unteren Ende der Tabelle.

bEfficient - Einsparideen anlegen

Ideenauswahl:

Ideennummer: Eingegeben von:

Barnikow, Peter

Berninger, Werner

Bischof, Helmut

Bischof, Patrick

Bischof, Manfred

Bischof, Joerg

Bischof, Andreas

Bischof ()

Eingabedatum: Gruppe?:

Abteilung: Gebäude:

- Kurzbeschreibung -

Pflege der Tabelle : [ener_person](#)

last_name	first_name	department	building	email	comp_phone	mobile_phone	extern_phone	Auswahl
								


[hinzufügen](#)

Die Handhabung der Bedienelemente entspricht derjenigen, wie sie zur Pflege der Kategorien (Abschnitt 11.2.1) angewandt wurde.

Wird bei der Eingabe einer Idee der Ideengeber aus der Liste ausgewählt, so werden die personenbezogenen Felder Abteilung, Gebäude, Telefon und Email automatisch ausgefüllt, falls Einträge in obiger Tabelle vorhanden sind.

Der Excel-Button ermöglicht Ihnen den Download der Ideengeber als xls-Datei.

11.3. Anlegen von Ideen



Um Energiesparideen zu erfassen, klicken Sie links im Verzeichnisbaum auf Ideen/<anlegen>.

Es erscheint das bereits bekannte Dialogfenster:

Bei der Eingabe einer neuen Einsparidee können bereits vorhandene Ideen als Vorlagen benutzt werden. Dazu wählen Sie im Drop-Down-Menü „Ideenauswahl“ die gewünschte Idee als Vorlage aus.

Die Ideendefinition ist in vier Bereiche unterteilt:

- Herkunft der Idee
- Kurzbeschreibung
- Beschreibung
- Ergänzende Informationen

11.3.1. Herkunft der Idee und Kurzbeschreibung

Der obere Bereich der Bildschirmanzeige dient den Eingaben zur Herkunft der Idee und ihrer Kurzbeschreibung.

Die zur Verfügung stehenden Eingabefelder ermöglichen folgende Eingabemöglichkeiten:

Feldbezeichnung	Erläuterung
Ideennummer	Automatische Vorbelegung mit der nächsten freien Nummer aus der Datenbank. Sie können die Ideennummer auch selbst vergeben. Achten Sie bitte dann darauf, dass die Nummer noch nicht vorhanden ist.
Eingegeben von	Auswahl des Ideengebers. Unter dem Link <Eingegeben von:> können weitere Ideengeber eingetragen oder Datensätze vorhandener Mitarbeiter/innen editiert werden (siehe Kapitel 11.3.1
Eingabedatum	Direkte Datumseingabe oder Auswahl aus Kalenderapplet.
Abteilung	Wird automatisch aus dem Datensatz des Ideengebers generiert, falls vorhanden.
Gruppe	Stammt die Idee von einer Person oder von einer Gruppe von Personen? Diese Information kann von Bedeutung sein, wenn die Ideengeber von den Einsparererfolgen profitieren. Da die Gruppenmitglieder nicht bekannt sind, empfiehlt es sich, diese in einer Liste zusammenzufassen und als Dateianhang der Einsparidee zuzuordnen (siehe „Begleitende Dokumente“ weiter unten).
Gebäude	Abteilung/Gebäude des Ideengebers. Wird automatisch aus dem Datensatz des Ideengebers generiert, falls vorhanden.
Telefon	Wird automatisch aus dem Datensatz des Ideengebers generiert, falls vorhanden.
E-Mail	Wird automatisch aus dem Datensatz des Ideengebers generiert, falls vorhanden.
Text	Kurze, prägnante Bezeichnung der Einsparidee, diese erscheint in der Liste „Ideenauswahl“.

11.3.2. Beschreibung der Idee

Der Bereich „Beschreibung“ erlaubt es zunächst, die Idee detailliert auszuformulieren. Erfahrungsgemäß ändert sich die ausführliche Beschreibung, je intensiver man sich mit dieser Idee beschäftigt oder gar eine Umsetzung plant. Um die Entwicklung der Idee historisch zu dokumentieren, kann man diesen Text in eine eigene Textdatei auslagern und als Datei Nr._Historie.doc dieser Idee zuordnen (siehe „Begleitende Dokumente“).

Weitere Detailinformationen können z. B. sein: Welche Bereiche oder Gebäude sind betroffen? Welche Medien tragen in welcher Höhe zur Einsparung bei? Welchen Kategorien ist diese Idee zugeordnet?

Die Drop-Down-Listen zum Auswählen von Bereichen, Gebäuden, Anlagen und Medien werden aus den Stammdaten der ENerGO®+ Engine generiert. Sie können nicht über die in BEfficient enthaltenen Menüpunkte, sondern nur über die in den Stammdaten enthaltenen Menüpunkte verändert werden, falls man die entsprechenden Rechte dazu besitzt.

Betroffene Bereiche: <div> <div></div> <div>>></div> <div><<</div> </div>	Verfügbare Bereiche: <div> <div>Bau 001</div> <div>Bau 009</div> <div>Bau 013</div> <div>Bau 015</div> <div>Bau 021</div> <div>Bau 027</div> </div>	Zugeordnete Gebäude: <div> <div></div> <div>>></div> <div><<</div> </div>	Verfügbare Gebäude: <div> <div>Bau 001</div> <div>Bau 009</div> <div>Bau 013</div> <div>Bau 015</div> <div>Bau 021</div> <div>Bau 027</div> </div>	Zugeordnete Anlagen: <div> <div></div> <div>>></div> <div><<</div> </div>	Verfügbare Anlagen: <div> <div>Anl. Auftr. 1</div> <div>Anl. Auftr. 2</div> <div>Anl. drag./la</div> <div>Anl. Fertigsp</div> <div>Anl. Gefriert</div> <div>Anl. Kapsulie</div> </div>	Projektstatus: <div> <div></div> </div>
---	---	---	--	---	--	---

Kategorien:		Medium 1	Medium 2	Medium 3
Kategorie 1	- Kategorie 1 -	Kein Medium ? AS - Arealstrom	Kein Medium ? AS - Arealstrom	Kein Medium ? AS - Arealstrom
Kategorie 2	- Kategorie 2 -	Einsparmenge	Einsparmenge	Einsparmenge
Kategorie 3	- Kategorie 3 -	Tarif	Tarif	Tarif
Kategorie 4	- Kategorie 4 -	Einsparkkosten	Einsparkkosten	Einsparkkosten
Kategorie 5	- Kategorie 5 -	Realisierte Einsparmenge	Realisierte Einsparmenge	Realisierte Einsparmenge
		Eingesparte Kosten	Eingesparte Kosten	Eingesparte Kosten
		Faktor Endenergie	Faktor Endenergie	Faktor Endenergie
		CO2-Äquivalent	CO2-Äquivalent	CO2-Äquivalent
		Eingesparte CO2-Menge	Eingesparte CO2-Menge	Eingesparte CO2-Menge
		Erfolgskennzahl	Erfolgskennzahl	Erfolgskennzahl

Die zur Verfügung stehenden Eingabefelder ermöglichen folgende Eingaben:

Feldbezeichnung	Erläuterung
Beschreibung	Genaue Beschreibung der Idee. Es stehen max. 4.096 Zeichen zur Verfügung (ggf. Weiterführung als „Zugeordnetes Dokument“, siehe unten).
Betroffene Bereiche	Ggf. Auswahl aus „Verfügbare Bereiche“. Basis hierfür ist die Parametrierung der Bereiche in den Stammdaten von ENerGO®+.
Betroffene Gebäude	Ggf. Auswahl aus „Verfügbare Gebäude“. Basis hierfür ist die Parametrierung der Gebäude in den Stammdaten von ENerGO®+.
Betroffene Anlagen	Ggf. Auswahl aus „Verfügbare Anlagen“. Basis hierfür ist die Parametrierung der Anlagen in den Stammdaten von ENerGO®+.
Projektstatus	Auswahl des aktuellen Status der Einsparidee. Über den Link <Projektstatus> lassen sich neue Status anlegen bzw. vorhandene editieren (siehe Kapitel 11.2.2).
Kategorien	Zuordnung/Auswahl von bis zu 5 Kategorien. Damit lassen sich alle Ideen vorfiltern. Über den Link <Kategorien> lassen sich neue Kategorien anlegen bzw. vorhandene editieren (siehe Kapitel 11.2.1).
Medium 1 - 3	Auswahl von max. 3 betroffenen Medien. Basis hierfür ist die Parametrierung der Medien/Energiearten in den Stammdaten von ENerGO®+.
Einsparmenge	Je Medium die geplante/erwartete Einsparmenge pro Jahr, z. B. 400 t/a.
Tarif	Entsprechend dem ausgewählten Medium werden die zutreffenden Tarife (auch historische) zur Auswahl gestellt. Basis hierfür ist die Parametrierung der Tarife in den Stammdaten von ENerGO®+. Die zu erwartenden <Einsparkosten> werden aus der eingegebenen Einsparmenge und den Kosten gem. Tarif errechnet.
Einsparkosten	Zeigt die Kostenersparnis je Medium an. Errechnet sich aus der geplanten Einsparmenge und dem gewählten Tarif. Diese kann manuell korrigiert werden.
Realisierte Einsparmenge	Die Eingabe erfolgt nach Umsetzung der Idee. Je Medium wird die tatsächlich jährlich realisierte Einsparmenge, z. B. 350 /a, angegeben.
Eingesparte Kosten	Die Eingabe erfolgt nach Umsetzung der Idee. Je Medium wird die tatsächliche Kostenersparnis errechnet aus der realisierten Einsparmenge und dem gewählten Tarif. Diese kann manuell korrigiert werden.
Faktor Endenergie	Der Faktor Endenergie wird automatisch von BEfficient eingetragen, falls in der Datenbank in der Tabelle ener_co2 ein Faktor für das Medium fest hinterlegt worden ist. Im Auslieferungszustand ist dies für die Medien „Strom“ und „Erdgas“ der Fall. In dieser Tabelle wird festgelegt, wie viel Gramm CO ₂ pro Einheit Primärenergie erzeugt wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator, falls weitere Anpassungen erfolgen sollen.
CO ₂ -Äquivalent	Das CO ₂ -Äquivalent beschreibt die Umrechnung zwischen den Verbrauchsmedien und der Endenergie. Bsp.: Druckluft -> 0,17 kWh (Strom) pro m ³ Druckluft. Diese Tabelle kann nicht über den Browser gepflegt werden und muss direkt in der Datenbank angepasst werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator, falls die Angaben geändert werden sollen.
Eingesparte CO ₂ -Menge	Je Medium die berechnete jährlich eingesparte CO ₂ -Menge in t/a. Dieser Wert wird automatisch mit Hilfe der in den Feldern „Faktor Endenergie“ und „CO ₂ -Äquivalent“ gezeigten Angaben ermittelt.
Erfolgskennzahl	Die Erfolgskennzahl ist eine vom Nutzer frei pflegbare zusätzliche Angabe, um die Einsparung zu charakterisieren. Wie diese Kennzahl definiert wird, sollte intern den Anwendern bekannt gegeben werden. Z.B. könnte man die

	Investitionskosten pro eingesparter Tonne CO ₂ als Kennzahl verwenden.
--	---

11.3.3. Ergänzende Informationen

Dieser Bereich dient vor allem dazu, ergänzende und zusammenfassend wichtige Informationen zur Einsparidee zu hinterlegen. Dies können Dokumente sein, wie z. B. eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Pflichtenhefte oder Investitionsanträge. Zudem kann die Idee im Falle einer Umsetzung mit Start- und Endzeitpunkt belegt und mit weiteren Informationen dokumentiert werden.

Die zur Verfügung stehenden Eingabefelder ermöglichen folgende Eingaben:


Feldbezeichnung	Erläuterung
Investitionskosten	Geplante Investitionskosten, z. B. 600 €/a
Beginn der Umsetzung:	Direkte Datumseingabe oder Übernahme aus Kalenderapplet.
Fertigstellung	Direkte Datumseingabe oder Übernahme aus Kalenderapplet. Der Fertigstellungstermin ist eine Planeingabe.
CO ₂ -Relevanz	CO ₂ -Relevanz der Einsparidee.
Ende der Einsparung	Direkte Datumseingabe oder Übernahme aus Kalenderapplet.
Informationen zum weiteren Vorgehen	Textfeld, max. 4096 Zeichen möglich, hier soll über geplante nächste Schritte informiert werden
Priorität	Priorisierung des Vorschlags: A bis D, A = höchste Priorität, D= niedrigste Priorität
Zugeordnete Ideen	Viele Ideen ähneln sich oder haben eine wichtige Gemeinsamkeit. Z.B. könnte eine die Beleuchtungsoptimierung betreffende Idee schon so weit fortgeschritten sein, dass Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Angebote, Erfahrungsbereichte im Haus, ... dort schon als begleitende Dokumente angehängt worden sind. Weitere Ideen, die die Beleuchtungsoptimierung betreffen, könnten als „Zugeordnete Ideen“ die ausführliche Idee zugewiesen bekommen. Das Feld „Zugeordnete Ideen“ listet lediglich weitere Ideen auf, die im Rahmen der Bearbeitung auch angeschaut werden sollten.
Verfügbare Ideen	Im Auswahlbereich „Verfügbare Ideen“ werden alle Ideen aufgelistet. Sie können mehrere Ideen „windowstypisch“ bei gedrückter „strg“-Taste anklicken und damit markieren. Durch Klick auf das „>>“ Symbol verschieben Sie die Angaben in den Bereich „Zugeordnete Ideen“. Damit wird die Liste der Ideen erstellt, die im Rahmen der Bearbeitung dieser Idee auch angesehen werden sollten.
Zugeordnete	Die Möglichkeit, Dokumente einer Idee zuzuordnen, ist ein wesentliches

Dokumente	<p>Merkmal von BEfficient. Auf diese Weise können Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Analysen externer Ingenieurbüros, Lieferanten- und Preislisten, Bilder, Prospekte, interne Vorarbeiten, Berichte zum derzeitigen Projektstatus, Handbücher, Skizzen ... eingebunden werden. Alle Dokumente stehen allen Nutzern dann zum Download über die zentrale Weboberfläche zur Verfügung. Analog zur Zuordnung von Ideen, verschieben Sie markierte, verfügbare Dokumente einfach mit dem Doppelpfeil in den Bereich „Zugeordnete Dokumente“.</p>
Verfügbare Dokumente	<p>Im ersten Schritt müssen Sie die Dokumente, die Sie den Ideen zuordnen wollen, auf dem Server „hochladen“. Dazu klicken Sie auf das Ordnersymbol und wählen Sie die in ihrer Umgebung gespeicherten Dokumente aus.</p> <p>Achtung: Um die Übersichtlichkeit bei vielen Dokumenten zu wahren, werden nur die Dokumente zur Auswahl angezeigt, deren Dateinamen mit der Ideennummer und nachfolgendem „Unterstrich“ beginnen!. Bsp. 34_Dokument.jpg“ für ein Bild, dass im Bereich „Verfügbare Dokumente“ bei Idee Nr. 34 erscheinen soll. Bitte benennen Sie alle Dokumente, die Sie hochladen möchten, gemäß dieser Vorgabe vorher um.</p> <p>Das Zuordnen von Dokumenten empfiehlt sich nicht beim Anlegen einer neuen Idee, sondern erst beim Bearbeiten (=“ändern“) der Idee, da dann die Ideennummer dem System bekannt ist. Falls Sie hochgeladenen Dokumente trotz richtigem Dateinamen noch nicht gleich zur Auswahl sehen, speichern Sie bitte zunächst die Idee, wählen Sie erneut an und wechseln in den „ändern“-Modus. Dann werden die verfügbaren Dokumente erkannt und können der Idee zugeordnet werden.</p>

11.3.4. Idee speichern

Sind alle Eingaben getätigt, klicken Sie am Tabellenende unten rechts den Button **<Speichern>**. Mit **<Abbrechen>** werden alle Einträge gelöscht und der Editiermodus verlassen.

- Aufgaben -						
Datum	Wer erledigt?	Was ist zu tun?	Bis wann?	Status	erledigt am	
					<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	




Der Excelbutton am unteren Tabellenende ermöglicht Ihnen den Download als xls-Datei.

Hier ein Beispiel:

Ideennummer: 3		- Herkunft der Idee -		Gruppe ? : Nein		Telefon: 0401-2134567		Email: jmi@uni.de	
Eingetragen von: Peter, Muster		Eingabedatum: 11.02.2008		Gebäude: 4711					
- Kurzbeschreibung -									
Regelung der Nachschneiseleistungen 2									
- Beschreibung -									
Bsp.									
Betroffene(n) Bereich(e)		Bereich 1,		Betroffene(n) Gebäude(e)		Geologisches Paläontologisches Institut,		Betroffene Anlage(n)	
Projektstatus: Idee									
Kategorien:	Medium1	Brauchwasser	Medium2	Strom	Medium3	Wärme			
Kategorie 1 Außerhalb der Produktion	Einsparmenge	230 m³/a	Einsparmenge	2000 kWh/a	Einsparmenge	 (/)			
Kategorie 2 Sonstige dezentrale Technik	Tarif	Wasserk-230701 (0,212 EUR/m³)	Tarif	ENBW-200704 (5 €/kWh)	Tarif				
Kategorie 3 angepasste technische Einstellung	Einsparkosten	48,76 €/a	Einsparkosten	10000 €/a	Einsparkosten				
Kategorie 4	Realisierte Einsparmenge	m³/a	Realisierte Einsparmenge	kWh/a	Realisierte Einsparmenge				
Kategorie 5	Einsparkosten	€/a	Einsparkosten	€/a	Einsparkosten				
	Faktor Endenergie		Faktor Endenergie		Faktor Endenergie				
	CO2-Äquivalent		CO2-Äquivalent		CO2-Äquivalent				
	Einsparmenge CO2-Menge		Einsparmenge CO2-Menge		Einsparmenge CO2-Menge				
	Erfolgskennzahl		Erfolgskennzahl		Erfolgskennzahl				
Investitionskosten: 2000					Priorität: C				
Beginn der Umsetzung:					Vergleichbare Ideen: 2 Heizeneinsparung im Berg Softwareentwicklungszentrum in See				
Fertigstellung:					Begleitende Dokumente:				
CO2-Relevanz: Nein									
Ende der Einsparung:									
Informationen zum weiteren Vorgehen:									
- Aufgaben -									
Datum	Wer erledigt?	Was ist zu tun?	Bis wann?	Status	erledigt am				


11.4. Bearbeiten von Ideen

Das Bearbeiten von Ideen ist dann notwendig, wenn sich Informationen, Dokumente, Einsparungen, Projektstatus usw. verändern. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Einsparidee Aktivitäten bzw. Aufgaben festzulegen und festzuhalten, um damit eine Verbindlichkeit zu erzielen, eine (Selbst-) Kontrolle zu ermöglichen und weitere Arbeiten und Vorgehensweisen zu planen.



Klicken Sie auf BEfficient/Ideen/<ändern>.

Es erscheint folgendes Fenster:



Über die zur Verfügung gestellten Filterfunktionen kann gezielt nach Einsparideen gesucht werden. Dabei stehen neben den **<Kategorien>** der **<Status>** und der Ideengeber **<Eingegeben von>** zur Auswahl. Ist die entsprechende Idee im Feld **<Ideenauswahl>** gewählt, erscheint sie im Editiermodus.

Grundsätzlich können Sie alle Felder der Bereiche „Herkunft der Idee“, „Kurzbeschreibung“, „Beschreibung“ und „Ergänzende Informationen“, wie im Kapitel 11.3 beschrieben, editieren.

11.4.1. Aufgaben definieren

Der Bereich „Aufgaben“ am unteren Ende des Fensters „Einsparidee ändern“ stellt einen Aktivitätenkatalog dar und ist somit handlungsorientiert.

Sie haben die Möglichkeit,

- im Feld **<Was ist zu tun?>** Funktionen zu erklären und Aktivitäten konkret, einfach, überschaubar und präzise zu formulieren und festzuhalten,
- im Feld **<Wer erledigt?>** Verantwortliche für das Realisieren der jeweiligen Aufgabe festzulegen und sie
- im Feld **<Bis wann?>** zu terminieren.

Es sind folgende Funktionalitäten freigegeben:

Feldbezeichnung	Erläuterung
Datum	Tag der Eintragung der Aufgabe. Direkte Datumseingabe oder Übernahme aus Kalenderapplet.
Wer erledigt?	Zuständiger/Zuständige für die Umsetzung der Aufgabe. Die Auswahl erfolgt aus der Liste der Ideengeber.
Was ist zu tun?	Inhalt der Aufgabe, möglichst genaue Beschreibung der Aktivität.
Bis wann?	Fertigstellungstermin für die (Teil-)Aufgabe.
Status	Aktueller Status der Bearbeitung.
erledigt am	Tatsächlicher Fertigstellungstermin. Direkte Datumseingabe oder Übernahme aus Kalenderapplet.

Auf diese Weise können Sie die Umsetzung der Einsparidee planen und absichern, Verbindlichkeit erzielen, die Weiterarbeit an unfertigen Themen sicherstellen und ein Realitätsbewusstsein herstellen.

Schritt für Schritt verfolgen, überwachen und dokumentieren Sie die Umsetzung der Einsparlösung.

11.4.2. Idee und Aufgaben speichern

Haben Sie alle Eingaben getätigt, klicken Sie im Dialogfenster unten rechts den Button **<Speichern>** an.

Mit **<Abbrechen>** werden alle Eingaben ignoriert und der Editiermodus verlassen.

Es stehen folgende Funktionen zu Verfügung:

Feldbezeichnung	Erläuterung
Abbrechen	Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Änderungen zu ignorieren.
Zurücksetzen	Klicken Sie auf diesen Button, um die Werte der letzten Speicherung wieder herzustellen.
Speichern	Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Änderungen zu speichern. Danach erscheint das Ideenanzeigefenster. Bei Fehlern in der Aktualisierung erscheint ein roter Text mit den Fehlergründen. WICHTIG! Ihre Änderungen werden auf dem Server nur aktualisiert, wenn Sie den Button <Speichern> anklicken.
Löschen	Beim Anklicken dieses Schalters erscheint die Sicherheitsabfrage „ Wollen Sie wirklich den Datensatz löschen? “. Mit der Bestätigung wird die Idee aus BEfficient komplett gelöscht. WICHTIG: Die Löschung lässt sich nicht rückgängig machen.
Standardbuttons (browserabhängige Funktionstasten)	Durch die Auswahl anderer Arbeitsbereiche oder dem Anklicken des Standardbuttons des Browsers – z. B. „Aktualisieren“ (F5) oder „Zurück“ – werden Ihre Eingaben verworfen.

11.5. Reports

Reports sind vorgefertigte Datenbankabfragen, die vom Nutzer mit entsprechenden Rechten aufgerufen werden können. Das Ergebnis der Datenbankabfrage wird tabellarisch im Browser angezeigt und kann als Excel-Tabelle exportiert werden.

Die Qualität der Auswertungen hängt entscheidend von der Komplexität der SQL-Abfrage ab und erfordert ein tiefes Verständnis bezüglich der Tabellenstruktur, die hinter BEfficient hinterlegt ist, sowie Kenntnisse über die SQL-Sprache. Gerne können Auswertungen im Rahmen eines Dienstleistungsauftrags durch BERG vorgefertigt werden. Sinnvoll ist auch die Einweisung eines Mitarbeiters im Rahmen einer Schulung.

Reports für BEfficient sind analog zu den Reports im Modul OpenReport aufgebaut.

11.5.1. Voraussetzung für das Erstellen neuer Reports:

Der Nutzer, der neue Reports erstellen möchte, muss zu einer Gruppe mit Administrationsrechten gehören. Die Rechte für OpenReport müssen aktiviert sein.



11.5.2. Anlegen neuer Reports:

Zum Anlegen neuer Reports gehen Sie über das Menü Administration – OpenReport und wählen dann den Link **<Neuer Report>** aus. Anschließend sehen Sie die im nachfolgenden Bild gezeigte Eingabemaske:

Nutzer - Kunde Verwaltung

Neuen Open Report anlegen

*Reportname: ener_auswertung1

*Report-Beschreibung: select

*Beschreibung ändern-status: Ja

*Report Status: ☒ Alle ☐ Benutzer(Peter Günther) ☐ Gruppe

Speichern Zurücksetzen

[<--Open Report - Liste](#) [<--Admin-Menü](#)


Wichtig:

Da die Reporterstellung für BEfficient auf das ENerGO®+ OpenReport-Modul zurückgreift, müssen die Reports, die nur bei BEfficient angezeigt werden sollen, besonders gekennzeichnet sein. Bitte verwenden Sie deshalb nur Reportnamen, die mit „ener_“ beginnen.

Weiterhin empfehlen wir, alle Sql-Abfragen mit einem separaten Tool mit direktem Zugriff auf die MySQL-Datenbank erst auszuprobieren und dann in die Report-Beschreibung hineinzukopieren. Dieses Verfahren wird in einer separaten Schulung gezeigt.

11.5.3. Verwenden der Reports:

Wählen Sie dazu im linken Menü den Menüpunkt BEfficient-Reports aus. Sie sehen eine Auswahlbox (Drop-Down) mit allen vorgefertigten Reports zur Auswahl. Haben Sie den gewünschten Report ausgewählt und die Abfrage durch Klick auf **<Report zeigen>** angestoßen, so sehen Sie das Abfrageergebnis in Tabellenform.



**Willkommen,
Herr Günther**

EIS - Menü

- Ideen
- **Reports**
- Zum Hauptmenü

EnerCare - Report anzeigen


Reportname: ener_co2

SQL-Abfrage

```
select * from ener_co2 left join ener_co2_equiv on ener_co2id=ener_co2.Id
```

Report zeigen

Id	mainmedium	conversionunit	inputunit	value	validfrom	ener_co2id	medium
1	Strom	kWh/kWh	kWh	1	2005-01-01	1	Strom
2	Strom	kWh/m³	kWh	0.17	2005-01-01	1	Druckluft
3	Strom	kWh/kWh	kWh	0.38	2005-01-01	1	Solekälte
4	Strom	kWh/kWh	kWh	0.38	2005-01-01	1	Kaltwasserkälte
5	Strom	kWh/m³	kWh	0.17	2005-01-01	1	Regelluft
6	Erdgas	kWh/m³	kWh	11	2005-01-01	2	Erdgas
7	Erdgas	kWh/t	kWh	731	2005-01-01	2	Dampf 5bar
8	Wasser	m³/m³	m³	1	2005-01-01	3	Brauchwasser
9	Wasser	m³/m³	m³	1	2005-01-01	3	Trinkwasser
10	Wasser	m³/m³	m³	1	2005-01-01	3	VE-Wasser
11	Wasser	m³/m³	m³	1	2005-01-01	3	Rückkühlwasser



Am unteren Ende der Tabelle erscheint das bekannte Excel-Symbol zum Herunterladen der Tabelle in Form einer MS-Exceldatei.

12. Add-Ons

Zu den beiden Basismodulen ENerGO®+ View und ENerGO®+ Expense gibt es nachfolgend beschriebene Erweiterungen. Diese sind in der Regel als optionale Zusatzfunktionen in den Hauptmodulen integriert. Um die Funktion im Zusammenhang verstehen zu können, werden die Add-Ons in den jeweiligen Modulen beschrieben. Ein Direktlink führt aus dieser Übersicht zu den jeweiligen Detailbeschreibungen.

12.1. Message

Mit dem Software-Add-On Message zum Grund-Modul ENerGO®+ View steht optional ein integriertes Meldesystem zur Verfügung, mit dem die Messwerte auf Verletzungen von voreingestellten Grenzwerten überwacht und in Form von Emails oder SMS an den Nutzer weitergemeldet werden.

Die Erstellung und Funktionsweise wird in Verbindung mit dem Modul View in Kapitel 7.10 beschrieben

12.2. Mobile

Das Add-On Mobile stellt eine Erweiterung des Hauptmoduls Expense dar. Der Nutzer kann damit manuelle Zähler über Rundgänge (Touren) mit Hilfe von mobilen Datenerfassungsgeräten (PDA, MDE) ablesen. Dazu wird eine für Windows-Mobile angepasste Software ausgeliefert, die über eine Schnittstelle von und zu ENerGO®+ verfügt. Dieses Add-On kann auf jedem handelsüblichen PDA, der auf Windows-Mobile ab Version 5.0 basiert, installiert werden.

Die Tourenerstellung wird in Zusammenhang mit der manuellen Dateneingabe in Kapitel 6.10 beschrieben. Die Verwendung des Add-Ons wird ausführlich in Verbindung mit der manuellen Handeingabe in Kapitel 6.13 beschrieben.

12.3. Budget

Das Add-On Budget erweitert das Hauptmodul Expense um eine Importschnittstelle für Energieplandaten. Dabei handelt es sich um prognostizierte Medienverbräuche pro Kostenstelle und Monat. Damit ist ein grafischer Soll-Ist-Vergleich auf Verbrauchs- und Kostenebene einfach möglich.

12.4. Climate

Das Add-On Climate erlaubt durch den Zugriff auf Wetterdaten die witterungsbereinigte Auswertung von Medienverbräuchen. Dazu können die Wetterdaten verschiedener Wetterstationen mit Gradtagszahlen, Heizgradtage und Normwerte eingepflegt werden. Das Add-On wird in Kapitel 8.31 beschrieben.

12.5. Invoice

Die Expense-Erweiterung Invoice beschreibt kein standardisiertes Software-Add-On, sondern eine kundenspezifische Anpassung an individuelle Vorgaben des Nutzers oder an Anforderungen durch das vorhandene Abrechnungssystem als Dienstleistungspaket. Die Funktion mit einer allgemeinen Abrechnungsvorlage für die Erstellung von druckfertigen Energieabrechnungen ist in der Standard Expense Lizenz im Menüpunkt <Expense-Reports><Invoice> enthalten (siehe Kapitel 8.29).

12.6. SAP Export

Die Expense-Erweiterung SAP-Export beschreibt kein standardisiertes Software-Add-On, sondern eine kundenspezifische Anpassung an individuelle Vorgaben des Nutzers oder an Anforderungen durch das vorhandene Abrechnungssystem als Dienstleistungspaket. Die Funktion mit einer allgemeinen ERP-Exportformatvorlage ist in der Standard Expense Lizenz (Complete) im Menüpunkt <Engine> <Export> <SAP-Export> enthalten (siehe 8.30).

12.7. Raumbuch

Das ENerGO®+ Expense Addon Raumbuch erweitert ENerGO®+ um die Möglichkeit, Flächendaten pro Raum und Gebäude z. B. aus einem Facility Management – System, anhand einer Importvorlage zu importieren und die Verteilschlüssel für die monatliche Abrechnung so einzustellen, dass der Verbrauchsanteil pro Kostenstelle, Medium und Gebäude aus einem Flächen- oder Volumenanteil automatisch berechnet wird. Dabei können Leerstandsflächen mit unterschiedlichen Wichtungsfaktoren berücksichtigt werden.

Erweiterte Funktionalität ab ENerGO®+ Version 1.4 Das Modul Raumbuch wurde komplett überarbeitet. Der Import von Daten aus dem Facility-Management ist jetzt konfigurierbar. Es gibt drei Verteilungswege, je nachdem, ob die Untermieter in den Räumen Rechnungen empfangen, auf Kostenstellen verteilt werden, oder auf Medienkostenstellen verteilt werden. Hierzu liegt ein neues Handbuch mit detaillierter Beschreibung vor.

Das Add-On Raumbuch wird in Kombination mit einer kundenspezifischen Anpassung an das vorhandene Facility Management – System als Dienstleistungspaket angeboten.

12.8. Benchmark

Das ENerGO®+ Expense Addon Benchmark erweitert ENerGO®+ um die Möglichkeit:

- eigene Gebäude gemäß dem Bauwerkszuordnungskatalog nach VDI 2067 Blatt 2 zu klassifizieren,
- das eigene Gebäude aus bis zu 3 Standard – Gebäudetypen zu kombinieren
- die Verbräuche der Gebäude mit Ist- und Zielverbräuchen für die Medien Strom, Wärme und Wasser unter Berücksichtigung öffentlicher (Energiepass für Nichtwohngebäude) oder kommerziell erhältlicher statistischer Gebäudeauswertungen (ages GmbH) zu vergleichen.

Das Benchmark Modul verwendet zur Witterungsbereinigung die öffentlich zugänglichen Klimafaktoren des Deutschen Wetterdienstes mit einfacher Aktualisierungsmöglichkeit.

Das Add-On Benchmark setzt ENerGO®+ ab Version V.1.3 voraus. Es steht ein eigenständiges Anwenderhandbuch zur Verfügung.

12.9. ISO 50001

Das eigenständige ENerGO®+ Addon 50001 erweitert ENerGO®+ um ein ISO 50001 - Wiki mit den Möglichkeiten:

- über einen Assistenten geführt, ein Energiemanagement nach ISO 50001 im Unternehmen einzuführen
- eine aktuelle, über das Intranet zugängliche Wissensbasis mit Checklisten, Berichtsvorlagen, Beispielen und Tipps zur Verfügung zu stellen
- ein normenkonformes Dokumentenmanagementsystem mit Versionsverfolgung bereit zu stellen
- Norm-Inhalte menügeführt nach dem Plan-Do-Check-Act Zyklus aufzubauen
- Online-Berichte mit Integration ENerGO+ interner oder externer Berichte, Grafiken, und anderer Dokumente frei zu gestalten.
- Vorhandene oder selbst angelegte Inhalte als PDF- Dateien herunterzuladen
- Mit Zertifizierungsstellen abgestimmte Checklisten und Verfahrensanweisungen einzusetzen

Das ISO 50001 Modul bildet das organisatorische Energiemanagement im Unternehmen ab. Es unterstützt bei der Einführung, bei der kontinuierlichen Verbesserung und bei der Zertifizierung des Energiemanagements nach ISO 50001. Es dient als Nachweis für die Beantragung von steuerlichen Nachlässen nach §41 EEG 2012 Expense-Erweiterung

Das Add-On ISO 50001 setzt ENerGO®+ ab Version V.1.4 voraus. Es steht ein eigenständiges Anwenderhandbuch zur Verfügung.

12.10. Add-On Completeness Check - Erfassungsprüfung

Dieses View Add-On (ab ENerGO®+ V.1.4) prüft als Hintergrundaufgabe das Eintreffen erwarteter Ablesewerte aus der Zählerfernauslesung auf Vollständigkeit, dokumentiert Ausfälle in der Datenbank, stellt einen OpenReport hierzu auf der Oberfläche zur Verfügung und meldet die Informationen auf Wunsch per Email an berechnete Benutzer. Es steht ein eigenständiges Anwenderhandbuch zur Verfügung.

12.11. Add-On Replacement Value - Ersatzwertbildung

Dieses View Add-On (ab ENerGO®+ V.1.4) erlaubt das automatische Berechnen von Ersatzwerten bei Unterbrechungen in der Zählerfernauslesung. Dabei wird die Methode der linearen Interpolation verwendet. Die Hintergrundaufgabe steht bei Messtellen mit automatischer Zählerstandserfassung zur Verfügung. Die erzeugten Ersatzwerte werden als solche in der Datenbank dokumentiert und können somit über OpenReport abgefragt werden. Es steht ein eigenständiges Anwenderhandbuch zur Verfügung.

12.12. Add-On Consumption Check- (Null-)Verbrauchsprüfung

Bei dem View Add-On (ab ENerGO®+ V.1.5) handelt es sich um ein separates Modul, das jede Nacht für einen einstellbaren Zeitraum prüft, ob Zählerstände nicht fortschreiten (Wirklich kein Verbrauch?). Damit ist es auch möglich automatisiert und zeitnah defekte Impulszähler ausfindig zu machen. Die Hintergrundaufgabe steht bei Messtellen mit automatischer Zählerstandserfassung zur Verfügung. Die zu überwachenden Messstellen können selektiert werden. Die Meldungen werden als solche in der Datenbank dokumentiert und können somit über OpenReport abgefragt werden. Es steht ein eigenständiges Anwenderhandbuch zur Verfügung.

13. Administration

ENerGO®+ ist im Auslieferungszustand in einer Grundparametrierung für den produktiven Einsatz vorbereitet. Es gibt einen Nutzer mit Administrationsrechten, den Administrator und einen Beispielnutzer mit eingeschränkten Rechten, „energo“ (siehe Kapitel 4.3).

Vergleichbar mit modernen Content Management Systemen (CMS) besitzt ENerGO®+ ein Backend zur Erledigung administrativer Aufgaben. Es ist über das Hauptmenü auf der Startseite über den Menü-Link **<Administration>** zu erreichen (Abbildung 216).

Dieser Menüpunkt ist nur für Nutzer sichtbar, die eine entsprechende Berechtigung dafür besitzen. Sicherheitshalber muss für den Zugang zum administrativen Bereich Nutzernamen und Passwort erneut eingegeben werden. Dies verhindert, dass unberechtigte Personen, die zufällig an Ihrem Arbeitsplatz mit laufendem ENerGO®+ vorbeikommen, unberechtigt in den Administrationsbereich gelangen können.

13.1. Erste administrative Schritte mit ENerGO®+

Für den konkreten Anwendungsfall sind einige zusätzliche Verwaltungsaufgaben zu erledigen, die nachfolgend beschrieben werden.

Um die notwendigen Einstellungen vorzunehmen, muss ein Login als Nutzer „Administrator“ erfolgen. Wählen Sie aus dem (**<Hauptmenü>**) **<Administration>** aus und loggen Sie sich als Nutzer „Administrator“ ein.

Das dazugehörige Passwort entnehmen Sie bitte der Projektdokumentation bzw. erhalten Sie von Ihrem Projektleiter der Firma BERG GmbH.



Abbildung 216: Zugang zur ENerGO®+-Administration (Backend)

Nach einem erfolgreichen Login erscheinen die verfügbaren Administrations-Kategorien. Nachfolgend werden die Kategorien kurz erläutert, mit deren Hilfe Sie schnell neue Nutzer mit den erforderlichen Rechten einrichten können.



Abbildung 217: Hauptkategorien im Administrationsbereich




Abbildung 218: Schema zum Anlegen eines neuen Nutzers

In ENerGO®+ können beliebige Rechtegruppen erzeugt werden. Darin wird festgelegt, welche Menüpunkte sichtbar sind und welche Rechte innerhalb der Menüpunkte zugelassen sind (z.B. anlegen, löschen, ...). Diese Rechtegruppen werden ebenfalls frei definierbaren Nutzergruppen zugeordnet. D.h. bevor ein neuer ENerGO®+-Nutzer eingerichtet werden soll, gilt es erst zu prüfen, ob die für ihn geeignete Nutzergruppe mit den erforderlichen Rechten schon vorhanden ist.

Die empfohlene Reihenfolge ist demnach Rechtegruppen definieren, mit den Benutzergruppen verknüpfen und diese dem Benutzer zuweisen.

13.1.1. Rechtegruppen parametrieren

Wenn Sie erstmals mit ENerGO®+ arbeiten, ist es am sinnvollsten, diese Details zu überspringen und mit der vorhandenen Rechtegruppe-Administratoren zu starten. Wenn Sie mit dem Anlegen eines Users fortfahren wollen, lesen daher bitte in Kapitel 13.1.3 weiter.

Durch Anklicken von **<Rechtegruppen>** gelangt man zu einer Liste mit den vorhandenen Gruppen. Diese lassen sich **<Ändern>** oder auch **<Löschen>**.



Abbildung 219: Liste der Rechtegruppen

Ein anderer Satz an Rechten für den routinemäßigen Gebrauch kann mit **<Neue Rechtegruppe>** erstellt werden.

Zunächst ist ein Name für die neue Nutzergruppe zu vergeben, anschließend werden die Rechte durch Aktivieren der Checkboxes erteilt. Untergeordnete Rechte aktivieren automatisch die darüber liegende Rechteebene. Durch die Anwahl eines übergeordneten Rechts werden alle darunter befindlichen Rechte zugewiesen. Durch das selektive An- oder Abwählen lassen sich beliebige Rechte-Konstellationen erzeugen. Tabelle 29 listet alle verfügbaren Menüs und Funktionen sowie deren Beschreibung auf.

Abschließend speichern Sie die getroffene Einstellung durch Anklicken von **<Speichern>**; damit werden diese in die Datenbank geschrieben. Es erfolgt der Rücksprung zur Rechtegruppen-Auswahl.

Wenn alle notwendigen Rechtegruppen angelegt wurden, verlässt man das Menü durch den Link **<Admin-Menü>**. Es folgt ein Beispiel sowie die umfangreiche Tabelle mit allen verfügbaren Rechten.

Beispiel:

In Abbildung 220 sehen Sie ein Beispiel mit einer eingeschränkten Berechtigungsgruppe „View_Nutzer“ für das Modul der grafischen Online-Visualisierung. Der Nutzer, der über seine Nutzergruppe dieses Recht zugewiesen bekommt, erhält lediglich die für ihn relevanten View-Auswertemenüs und -Funktionen angezeigt. Zusätzlich darf er Fließbilder anzeigen, hat die Möglichkeit seine View-Grafik-Vorlagen zu pflegen und z.B. als Start-Grafik zu setzen (Systemeinstellungen, Start-Grafiken, siehe Kapitel 7.5.6). sowie Vorfilter zu ändern, neu anzulegen, jedoch nicht zu löschen

Nutzer - Kunde Verwaltung
 Rechtegruppe ändern

angemeldet: Administrator
 Kunde: BERG GmbH

?

*Gruppenname:

☐ Engine
☐ Allgemeine Tabellen in der Messstellendatenbank
☐ Manuelle Dateneingabe

☒ **View**
☒ Lastgänge
☒ Verbrauchsermittlung
☒ Lastwerte
☒ Jahresdauerlinien

☒ Fließbild
☐ ändern
☐ anlegen
☐ löschen

☐ Nicht freigegebene Online-Zähler anzeigen
☒ Messstellenbezeichnung in Grafiktitel
☐ Grafikvorlage anderen Nutzern zuordnen

☐ Message
☐ Expense
☐ Expense-Reports
☐ Open Report
☐ bEfficient

☒ **Systemeinstellung**
☒ Start-Grafiken

☒ Vorfilter
☒ ändern
☒ anlegen
☐ löschen

☐ Änderungsmeldungen
☒ Passwort ändern

☐ Administration

* Pflichtfelder, Eingabe erforderlich

[<--Rechtegruppen-Liste](#)
[<--Admin-Menü](#)

Abbildung 220: Beispiel für Rechtegruppe, eingeschränkte Rechte für View

Hier werden die verfügbaren Rechte und deren Auswirkungen erläutert. Die Liste umfasst den vollständigen Funktionsumfang aller Standardmodule ohne kundenspezifische Lösungen. Daher können die Einträge bei Ihnen gegebenenfalls abweichen.

Rechte	Hauptmenü	Beschreibung
Engine	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Basiseinstellung	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Medium/Energieart	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Messstellen	Engine	<p>Ermöglicht Darstellung und Bearbeitung der Messstellendaten sowie die einzelnen Reiter der Messstellenblätter; z.B. können nicht benötigte Felder für eine bessere Übersichtlichkeit ausgeblendet werden oder die Änderung von AKS-Feldnamen aktiviert werden (siehe 6.5).</p> <p>Zusätzlich kann unter „Allgemeine Tabellen in der Messstelle“ noch feiner selektiert werden.</p>

Virt. Messstellen	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Konst. Messstellen	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Manuelle Dateneingabe	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Tourenpflege	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Zählerwechsel	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Expense	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Bilanzierungstermine	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Abrechnungsfaktoren	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Tarife	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Tarife-Zeitplaner	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Lieferanten	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Vertragsdaten	Engine	anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Bereiche/Kunden	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Kostenstellen	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Gebäude/Anlagen	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen, (freie) Kennzahlerweiterung
Messst.-Tarife	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Messst.-Kostenstelle	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Climate	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet die Add-On Climate- Parametrierungsfunktionen frei
Heizgradtage	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Kühlgradstunden	Engine	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Import	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Plandaten	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet das Add-On budget- Plandatenimport frei
Versorgerlastgänge	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Export	Engine	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
SAP-Export	Engine	SAP Exporte anzeigen, downloaden
erzeugen	Engine	SAP Export erstellen
Allgem. Tabellen in der Messstellendatenbank	Engine	Zeigt die Teilbereiche in den Stammdaten an
Einheit	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Hersteller	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Bauart/Typ	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Nennweite [DN]	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Hilfsenergie	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Rechenkonstante	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Ex-zone	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Nenndruck PN	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Messprinzip	Messstellen	Zeigt den Teilbereich in den Stammdaten an
Manuelle Dateneingabe	Manuelle Dateneingabe	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Browsereingabe	Manuelle	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen

	Dateneingabe	
PDA-Touren	Manuelle Dateneingabe	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Touren Export	Manuelle Dateneingabe	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Touren Import	Manuelle Dateneingabe	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
View	View	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Lastgänge	View	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Verbrauchsermittlung	View	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Lastwerte	View	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Jahresdauerlinien	View	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Fließbild	View	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Nicht freigegebene Online-Zähler anzeigen	View	Sonderfunktion siehe SPS Register, Online-Freigabe (6.5.2.2)
Messstellenbezeichnung in Grafiktitel	View	Schaltet Funktionen frei
Grafikvorlage anderen Nutzern zuordnen	View	Sonderfunktion siehe View-Grafik-Vorlagen (Kapitel 7.5.1)
message	message	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Alarme	message	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Expense	Expense	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Bilanzierung	Expense	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Messstelle	Expense	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Autobilanz	Expense	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Plausibilisierung	Expense	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Verteilung	Expense	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Verteilung vornehmen	Expense	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Expense-Reports	Expense-Reports	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Bilanzierung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an
Tab. Monatsauswertung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Tab. Jahresauswertung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Grafische Auswertung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Verteilung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an
Tab. Monatsauswertung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an, schaltet Auswertungen an (Vert.-Messstelle, Vert.-Gebäude, Vert.-Kostenstelle, Vert.-Bereich)
Tab.-Jahresauswertung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an, schaltet Auswertungen an (Vert.-Messstelle, Vert.-Gebäude, Vert.-Kostenstelle, Vert.-Bereich, Messst.-Ebenen)
Grafische Auswertung	Expense-Reports	Zeigt das Menü an, schaltet Auswertungen an (Vert.-Messstelle, Vert.-Gebäude, Vert.-Kostenstelle, Vert.-Bereich)
Witterungsbereinigung	Expense-Reports	Schaltet die Add-On Climate-Auswertefunktion frei

Nicht abgerechneten 'letzten Monat' anzeigen (SAP-Verriegelung)	Expense-Reports	Sonderfunktion, siehe invoice/SAP-Verteilung verriegeln (Kapitel 8.29.3)
invoice	Expense-Reports	Zeigt das Menü an
Rechnung	Expense-Reports	Rechnungen anzeigen, downloaden
erzeugen	Expense-Reports	Rechnungen erstellen
OpenReport	OpenReport	Zeigt das Menü an
Reports	OpenReport	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
BEfficient	BEfficient	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Ideen	BEfficient	Anzeigen, ändern, anlegen, löschen
Reports	BEfficient	Zeigt das Menü an
Systemeinstellung	Systemeinstellung	Zeigt das Menü an
Start-Grafiken	Systemeinstellung	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Vorfilter	Systemeinstellung	Zeigt das Menü an, Filter können dann angezeigt und gewechselt werden. Optional Filter ändern, anlegen und löschen setzbar
Änderungsmeldungen	Systemeinstellung	Zeigt das Menü an
Messstellen	Systemeinstellung	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei, Ändern, anlegen, löschen, Meldungen anzeigen und quittieren (siehe 13.4.1)
Passwort ändern	Systemeinstellung	Zeigt das Menü an, schaltet Funktionen frei
Administration	Administration	Zeigt das Menü an, schaltet Funktion frei Ermöglicht Login über das Menü Administration (hierzu müssen dann noch die Unterfunktionen aktiviert werden)
Kunden/Mandanten	Administration	Ermöglicht Zugriff auf die Kunden und Mandantenverwaltung
Benutzerliste	Administration	Parametrierung der Nutzeraccounts
Benutzergruppen	Administration	Parametrierung der Nutzergruppen
Rechtegruppen	Administration	Parametrierung der Rechtegruppen
Messstellengruppen	Administration	Parametrierung der Messstellengruppen (ermöglicht Zugriffsteuerung auf Messstellenebene)
OpenReport	Administration	Erstellung und Pflege der OpenReport-Abfragen (siehe 0)
Datei-Manager	Administration	Zugriff auf ENerGO®+-Dateimanagement
Sprache Manager	Administration	Pflege der Sprachtabellen
Konfiguration	Administration	Parametrierung von globalen Grundeinstellungen
Login Analyse	Administration	Auswertung des Login-Logbuches
Helpdesk - Client	Administration	Downloadmöglichkeit der BERG Helpdesksoftware „Teamviewer“ auf dem Client (www.teamviewer.de)
OnlineHilfe	Administration	Aktivierung der ENerGO®+-Onlinehilfe (erreichbar über Fragezeichen „?“ Symbol)
Lizenzierung	Administration	Prüfung der aktuellen Lizenz und Einspielung von

Tabelle 29: ENerGO®+-Rechtesteuerung

13.1.2. Nutzergruppen verwalten

Analog zu den Rechtegruppen werden die Nutzergruppen administriert. Nach einem Klick auf **<Nutzergruppen>** erscheint die Nutzergruppen-Auswahl. Hier lassen sich vorhandene Nutzergruppen **<Ändern>** oder **<Löschen>**.

Wenn Sie eine neue Rechtegruppe angelegt haben, reicht es unter Umständen aus, eine vorhandene Nutzergruppe mit der neuen Rechtegruppe auszustatten. Dazu wählen Sie bei der Nutzergruppe **<Ändern>** und gelangen zum Fenster „Nutzergruppe ändern“.

berg

Willkommen,
Herr/Frau Administrator

EIS - Menü

- Engine
- Manuelle Dateneingabe
- View
- Message
- Expense
- Expense-Reports
- Open Report
- bEfficient
- Systemeinstellung
- Administration**

Nutzer - Kunde Verwaltung

angemeldet: Administrator
Kunde: BERG GmbH

EIS-Nutzergruppen-Auswahl

Benutzergruppen

	1	
Administratoren	ändern	Löschen
Bereichsleitung	ändern	Löschen
Energiemanager	ändern	Löschen
Gast	ändern	Löschen
Gebäudeverantwortliche	ändern	Löschen
Haustechnik	ändern	Löschen
Mitarbeiter	ändern	Löschen
Standard User	ändern	Löschen
Users	ändern	Löschen

1

[<-Admin-Menü](#) [Neue Benutzergruppen -->](#)

Abbildung 221: Verwaltung von Nutzergruppen




Abbildung 222: Verwaltung von Nutzergruppen

Hier findet man in der jeweils rechten Auswahlliste die vorhandenen Rechtegruppen, Bereiche und Akten (= Dateien in unterschiedlichen Formaten aus dem Ordner „Login-Gruppe“ der ENerGO®+-Verzeichnisverwaltung, vgl. Kapitel 13.2.3). Durch Klick auf die „<<“ Tasten lassen sich selektiv die gewünschten Zuordnungen vornehmen. Eine mehrfache Zuordnung von Rechtegruppen ist möglich, dadurch addieren sich die jeweiligen Rechte der zugewiesenen Rechtegruppen. Die minimale Zuordnung ist als Pflichtfeld mit einem * markiert. Für den Start mit Ihrem ersten Account benötigen Sie noch keine Bereiche oder Akten.

Mit **<Speichern>** werden die Einstellungen in die Datenbank eingetragen und man gelangt wieder in die Nutzergruppen-Auswahl. Mit **<Admin-Menü>** erreicht man wieder das Administrationsmenü.

13.1.3. Nutzer verwalten, Nutzerkonto erstellen

Mit der Anwahl von **<Nutzerliste>** im Administrationsmenü gelangen Sie zur Liste der vorhandenen Nutzer.

Nutzer - Kunde Verwaltung
EIS-Nutzerauswahl

angemeldet: Administrator
Kunde: BERG GmbH

Willkommen, Herr/Frau Administrator

EIS - Menü
Engine
Manuelle Dateneingabe
View
Message
Expense
Expense-Reports
Open Report
bEfficient
Systemeinstellung
Administration

logout
ENerGO+ v 1.1

EIS-Gruppe: **- ALL -**
- ALL -
Administratoren
Bereichsleitung
Energieberater
Gast
Gebäudeverantwortliche
Haustechnik
Mitarbeiter
Standard User
Users

Nachname, Vorname (Benutzer)	Kunde	Email-Adresse	Gruppe
Administrator, (Administrator)	BERG GmbH	administrator@energoplus.de	Administratoren
Energiemanager(in), Demozugang (energo)	BERG GmbH	energo@energoplus.de	Administratoren
Huber, Friedrich (F.Huber)	BERG GmbH	Friedrich.Huber@energoplus.de	Administratoren *
Meier, Peter (P.Meier)	BERG GmbH	Peter.Meier@energoplus.de	Mitarbeiter
Müller, Sabine (S.Müller)	BERG GmbH	Sabine.Mueller@energoplus.de	Mitarbeiter *
Schmidt, Reinhard (R.Schmidt)	BERG GmbH	reinhard.schmidt@energoplus.de	Haustechnik *

<-- Admin-Menü **Neuen EIS-Nutzer anlegen -->**

* Der Benutzer ist mehreren Gruppen zugeordnet

Abbildung 223: Nutzerauswahlliste

Nutzer - Kunde Verwaltung
Neues Nutzerkonto anlegen

Willkommen, Herr/Frau Administrator

EIS - Menü
Engine
Manuelle Dateneingabe
View
Message
Expense
Expense-Reports
Open Report
bEfficient
Systemeinstellung
Administration

Logout
ENerGO+ v 1.1

* Kunde: BERG GmbH
* EIS-Gruppe: Haustechnik
* Messgruppe: GLT-Messstellen
Vorname: Max
* Nachname: Mustermann
* Nutzername: M.Mustermann
Anrede: Herr
* Passwort:
* Bestätigung:
Email: Max.Mustermann@energoplus.de

Speichern Zurücksetzen

<-- Kontenliste

* Pflichtfelder, Eingabe erforderlich
Admin-Menü-->

Zuweisung der Benutzergruppe (mit den dort verknüpften Akten und Berechtigungen)

Nutzername ist der Name für die Portal Anmeldung

Emailadresse für Add-On Message (Empfänger) und kundenspezifische Lösungen

Standardpasswort wird unter Administration, Konfiguration gesetzt

Ermöglicht Objektzugriff auf Messstellenebene
Dadurch werden nur zugeordnete Messstellen angezeigt.
(Zuweisung unter Administration, Messstellengruppen zugeordnet wurden)

Abbildung 224: Neues Nutzerkonto erstellen

Hinweis: Der erste Nutzer „Administrator“ lässt sich nicht löschen, sondern lediglich <Ändern>. Wir empfehlen Ihnen, das Passwort des Administratorkontos zu ändern. Dazu klicken Sie auf <Ändern> und geben in die Felder „Passwort“ und „Bestätigung“ ein neues, sicheres Passwort ein und wählen anschließend <Speichern>. Das neue Passwort ist nun gesetzt.

Danach können Sie einen <Neuen EIS-Nutzer anlegen>. In der Regel gibt es pro System nur einen **Kunden**, dieser ist bereits vorselektiert. Über **EIS-Gruppe** wählen Sie hier Ihre zuvor erstellte Benutzergruppe oder, für Ihren eigenen Account, zum Start die Gruppe Administratoren aus.

Die **Messgruppe** ermöglicht Ihnen optional eine Zuordnung von Messstellen, die über den Menüpunkt Messstellengruppen in der Administration erstellt und gepflegt werden kann. Wählen Sie hier für Ihren ersten Account „Keine“, da Sie dies jederzeit später nachholen können. In „**Nutzername**“ ist der Login-Name für ENerGO®+ einzutragen, in den anderen Feldern sind die persönlichen Angaben des Nutzers einzutragen. Diese werden nach dem Login oberhalb des Menüs sowie rechts oben angezeigt.

Mit der Auswahl <**Standardpasswort**> wird ein einheitlich einstellbares temporäres Zugangspasswort vergeben. Beim ersten Login des neuen Nutzers wird ein neues, persönliches Zugangspasswort abgefragt.

Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, kann der ENerGO®+-Systemadministrator das Nutzerkonto auf das <**Standardpasswort**> zurücksetzen, der Nutzer erhält damit erneut die Gelegenheit, beim nächsten Login ein individuelles Passwort einzutragen. Das Standardpasswort, das beim Anmelden den Passwortwechsel-Dialog startet, lautet im Auslieferungszustand „temp“. Es kann vom Administrator geändert werden. Die Bekanntgabe dieses Passworts hat keine negativen Auswirkungen, außer eine unberechtigte Person versucht, sich mit dem zurückgesetzten Passwort unter dem Nutzernamen anzumelden, bevor es der berechtigte Nutzer tut. Es ist also empfehlenswert, dafür zu sorgen, dass nach einer Rücksetzung des Passwortes der Nutzer sich unmittelbar einwählt und ein neues Passwort anlegt.

Die Emailadresse des Nutzers wird auch für das Add-On message oder kundenspezifische Reports verwendet. Daher es empfehlenswert, diese gleich von Anfang an zu pflegen.

Für Ihr eigenes Konto setzen Sie sich am besten hier direkt ein Passwort und speichern das neue Nutzerkonto ab. Sobald Sie Ihr Nutzerkonto erstellt haben, können Sie sich damit an dem System anmelden.

13.2. Erweiterte Administration

13.2.1. Kundenliste

Über die Kunden- und Mandantenliste haben Sie die Möglichkeit, mehrere Mandanten, Liegenschaften bzw. Kunden in einer gemeinsamen ENerGO®+-Datenbank zu verwalten. In der Regel haben ENerGO®+-Kunden pro Datenbank immer nur einen Mandanten. Dieser Menüpunkt wird daher in der Praxis oft „nur“ dazu verwendet, ein eigenes, kundenspezifisches Logo Webportal im über dem Menübereich anzeigen zu lassen.

Mit der Anwahl von **<Kundenliste>** im Administrationsmenü gelangt man zur Liste vorhandener Kunden. Um ein eigenes Logo anzeigen zu lassen, laden Sie Ihr Logo über „Durchsuchen“ und der Auswahl der Logodatei im JPG oder GIF-Format hoch. Das Logo sollte nicht größer sein als 150x100 Pixel sowie einen weißen Hintergrund aufweisen. Nach dem Speichern und dem nächsten Login steht das Logo allen Benutzern zur Verfügung.

Abbildung 225: Kunden- und Mandantenverwaltung

Neben dem Logo stellen Sie hier auch Ihren Kundennamen in einer Kurz- sowie einer Langfassung ein. Die Kurzfassung wird oben rechts unter Kunde bei den zugewiesenen Usern angezeigt.

Achtung:

Wir raten davon ab, Änderungen an den Textfarben, Schriftarten-Familien, der Hintergrundfarbe und Textfarbe durchzuführen, da dies sehr schnell, durch die Auswahl ungünstiger Farbkombination, zu einem nicht mehr bedienbaren System führen kann. Sollten Sie hier dennoch Änderungen durchführen wollen, ist die Auswirkung zuerst in einer Testumgebung, nach Sicherung der Datenbank, zu prüfen.

Sollten Sie noch weitere Kunden/Mandanten benötigen, können Sie bei der Erzeugung von weiteren Mandanten die Messstellen direkt Ihren verschiedenen Nutzern zuweisen (siehe Abbildung 226).

Anlegen weiterer Untermantanten/Kunden

- Medium-

- Tarif (Leistungsart)-

- Erfassungstyp-

*Firma / Liegenschaft (Kurz):

Firma / Liegenschaft(Lang):

Beschreibung:

Strasse, Hausnummer:

Bankverbindung:

Logo:

Textfarbe:

Schriftarten-Familie:

Hintergrundfarbe:

Textfarbe (Hintergrund):

Eigentümer:

** Der Typ der geladenen Logo-Datei sollte jpeg,jpg oder gif sein, Breite:150px,Höhe:100px, weißer Hintergrund. **

Zugeordnete Messstellen

- DL_STA_RO_01
- EZ_STA_RO_01
- EZ_WAE_RO_01
- EZ_TRW_RO_01
- FF_STA_RO_01
- FF_TRW_RO_01

>>

<<

Verfügbare Messstellen

- DL_DRU_RO_01
- DL_KENN_VI_1
- FF_WAE_RO_01
- GY_STA_RO_01
- GY_TRW_RO_01
- GY_WAE_RO_01
- HB_STA_RO_01
- HB_TRW_RO_01
- HB_WAE_RO_01
- HB_WAE_RO_02
- KI_STA_RO_01
- KI_TRW_RO_01

[<-- Kundenliste](#)

[<-- Admin-Menü](#)

aktuell gesetzte Vorfilter
(über Systemeinstellungen
änderbar)

Übergeordneter Kunde
(relevant für Rechte in
Nutzeradministration)

gibt z.B. nur
Kundeneigene
Messstellen frei

Abbildung 226: Kunden- und Mandantenverwaltung – weitere Kunden anlegen

13.2.2. Messstellen-Gruppen

Mit der Anwahl von **<Messstellengruppen>** im Administrationsmenü gelangen Sie zur Liste der vorhandenen Messstellengruppen.

Dies beinhaltet die Möglichkeit, Ihre Messstellen in Gruppen zu organisieren und über die Nutzerverwaltung zuzuweisen. Dadurch sieht z.B. ein Gebäudeadministrator in allen ENerGO®+-Modulen nur seine eigenen, für ihn relevanten Messstellen.

Die Gruppen erstellen Sie über **<Neue Messstellengruppe anlegen>**. Geben Sie einen Name der Gruppe ein. Die Messstellen legen Sie über die Selektion mit der Maus aus. Wollen Sie verschiedene Messstellen markieren, die nicht untereinander aufgelistet sind, klappt dies mit der Strg-Taste + einen Klick mit der Maus. Ist die Liste sehr unübersichtlich, können Sie mit ihren aktuell aktiven Vorfiltern die Auswahl einschränken (siehe Kapitel 6.8.1).

Über **<Speichern>** wird die erstellte Messstellengruppe in die Datenbank geschrieben und kann über die Benutzerliste zugewiesen werden (siehe Kapitel 13.1.3).

The screenshot shows the 'Nutzer - Kunde Verwaltung' interface. At the top, it says 'angemeldet: Administrator' and 'Kunde: BERG GmbH'. Below this is the 'EIS-Messstellengruppen' section. On the left is a sidebar with the 'EIS - Menü' containing items like 'Engine', 'Manuelle Dateneingabe', 'View', 'Message', 'Expense', 'Expense-Reports', 'Open Report', 'bEfficient', and 'Systemeinstellung'. The main content area shows a table of 'Messgruppen' with columns for group name, 'ändern', and 'Löschen'. The groups listed are 'Bau 500', 'GLT-Messstellen', 'Produktion', and 'Verwaltung'. At the bottom of the table, there is a link '<--Admin-Menü' and a link 'Neue Messstellengruppe anlegen-->' which is highlighted with a green circle.

Abbildung 227: Liste der Messstellengruppen

berg

Willkommen,
Herr/Frau Administrator

EIS - Menü

- Engine
- Manuelle Dateneingabe
- View
- Message
- Expense
- Open Re
- bEfficient
- Systeme
- Administ

logout
ENerGO+ v 1.1

Nutzer - Kunde Verwaltung
Messstellengruppe ändern

angemeldet: Administrator
Kunde: BERG GmbH

- Sps_bemerku - Sps_kommuni - Sps_herstelle

*Gruppenname: Gebäude_061_X

*Messstellen:

- 009EGAF132QH
- 009EGAF133QH
- 013EGAF131QH
- 013EGAF132QH
- 061EASQ131PN
- 061EASQ131PT
- 061EASQ131PX
- 061EASQ131QN
- 061EASQ131QT
- 061EASQ131OX
- 061EASQ131WA
- 061EASQ132BA
- 061EASQ132PN
- 061EASQ132PT
- 061EASQ132PX
- 061EASQ132QN
- 061EASQ132OT
- 061EASQ132OX
- 061EASQ132WA
- 061EASQ133BA

Speichern

* Pflichtfelder, Eingabe erforderlich

Selektion von verschiedenen Messstellen über Strg+Klick oder Shift+Klick

Abbildung 228: Anlegen neuer Messstellengruppen

13.2.3. Verzeichnisverwaltung (Datei-Manager)

An folgenden Stellen können ENerGO®+ Dokumente zum Download angeboten oder durch Export-Funktionen erstellt werden:

- ENerGO®+-Portal
- Startseite nach dem „login“
- Stammdaten – Messstellen
- Bilanzierung – Touren (Im- und Export)
- Abrechnung – Rechnung
- Abrechnung – SAP-Export
- BEfficient – Ideen

Dazu gibt es ein durch den Webserver erreichbares Verzeichnis für ENerGO®+-Dateien, das über den Menüpunkt „Administration – Datei-Manager“ eingerichtet und administriert werden kann.




Abbildung 229: Anlegen neuer Messstellengruppen



Abbildung 230: Datei-Manager – Dokumente auf dem Webportal veröffentlichen

Die angezeigten Verzeichnisnamen können von System zu System unterschiedlich sein. Die wichtigsten sind in der nachfolgenden Tabelle 30 zusammengefasst. Einige Verzeichnisse können Unterverzeichnisse enthalten, die auch über den Datei-Manager erzeugt werden. Z. B. führen Dateien in Unterverzeichnissen von Eis_Dateien dazu, dass der Unterverzeichnisname als Überschrift eines Drop-Down-Menüs auf der Startseite erscheint. Die Dateien stehen im Drop-Down als Auswahlliste zum Herunterladen zur Verfügung.

Ordner	Beschreibung
MDE_nach_Energo Energo_nach_MDE	Austausch-Verzeichnisse für Tourenablesungen (siehe 6.13.1)
Energo_Homepage	Dateien, die direkt auf der Portalseite vor dem Login zum Download angeboten werden (siehe Abbildung 230)
Login_alle	Dateien, die nach dem Portal zum Download angeboten werden (für alle Nutzer, siehe Abbildung 231)
Login_Gruppe	Dateien, die nach dem Portal zum Download angeboten werden (Nutzergruppen-spezifisch). Die Verknüpfung wird über die Nutzergruppen gesteuert (siehe 13.1.2).
Messstellen_scans	Dokumente aller Art, die einzelnen Messstellen angehängt und zum Download angeboten werden (siehe 6.5.2.6)
DB_Backups	Verzeichnis für Datensicherungen und Datenbank-Dumps
bEfficient_scans	Dokumente aller Art, die im Modul BEfficient einzelnen Ideen zugeordnet werden
Schnittstellen	Enthält Schnittstellen für die Messdatenquellen für Messdatentreiber (MDT) oder Datenbankverbindungen (DBA), z.B. für den Administrativen Zugriff auf CSV- Dateien des MDT

Tabelle 30: Verzeichnisse im ENerGO®+-Datei-Manager




Abbildung 231: Datei-Manager – Dokumente, die nach der Anmeldung zur Verfügung stehen

13.2.4. Spracheditor (Sprache Manager)

Über den Spracheditor haben Sie prinzipiell die Möglichkeit, fast alle vorhandenen ENerGO®+-Texte, -Meldungen und -Felder in der Oberfläche den eigenen Wünschen anzupassen.

Dabei wird die zentrale Sprachtabelle in der Datenbank direkt angepasst.

Die Funktion hat jedoch einen Haken. Die Software wird ständig verbessert und weiterentwickelt, daher sind mehrmals pro Jahr Updates verfügbar, die z.B. im Rahmen eines Updatevertrages regelmäßig eingespielt werden. Dadurch wird die Sprachtabelle wieder überschrieben und Ihre durchgeführten Änderungen gelöscht!

Daher ist diese Funktion aktuell noch nicht zu empfehlen.

Wenn Sie diese Funktion trotzdem nutzen wollen, sollten Sie vor der Anpassung in jedem Fall ein Backup der Datenbank erstellen und die durchgeführten Änderungen z.B. per Screenshot dokumentieren. Die erstellte Dokumentation kann dann z.B. über den ENerGO®+-Datei-Manager unter Login_Gruppe in Ihrem Portal hinterlegt werden. So können Sie diese nach einem Update wieder über diesen Menüpunkt einpflegen.

berg

Willkommen,
Herr/Frau Administrator

EIS - Menü

- Engine
- Manuelle Dateneingabe
- View
- Message
- Expense
- Expense-Reports
- Open Report
- bEfficient
- Systemeinstellung
- Administration**

Nutzer - Kunde Verwaltung

angemeldet: Administrator
Kunde: BERG GmbH

Sprache Manager

Module Name: Abrechnung

New Constant: -Select-

German: Admin, Admin - Customer, Admin - File Manager, Admin - Language Manager, Admin - Mess.Groups, Admin - OpenReport, Admin - Permission Groups, Admin - User, Admin - User Groups, Admin - Globals, Admin - Login, Admin-Configuration, Alarm

English: Balance - Hand, Balancing - Menge, Balancing - Annual Overview

constant: BTN_TITLE_BILLING_INVOICE_EXPORT

German: Auswählen, um Rechnung zu erzeugen:

English: Click to generate invoice:

Abbildung 232: Datei-Manager – Dokumente nach der Anmeldung zur Verfügung stellen

13.2.5. Konfiguration

In diesem Menü können Sie grundsätzliche Parameter des ENerGO®+-Systems einstellen. Diese gelten global für alle Benutzer. In Tabelle 31 werden die einzelnen Punkte beschrieben. Dabei sind alle Felder Pflichtangaben. Über **<Speichern>** wird die durchgeführte Änderung in die Datenbank geschrieben.

berg

Willkommen,
Herr/Frau Administrator

EIS - Menü

- Engine
- Manuelle Dateneingabe
- View
- Message
- Expense
- Expense-Reports
- Open Report
- bEfficient
- Systemeinstellung
- Administration**

Nutzer - Kunde Verwaltung

angemeldet: Administrator
Kunde: BERG GmbH

Konfiguration

*Standard - Passwort : temp

*MD5 Verschlüsselung für Passwörter: ☒

*Maximale Anzahl von Fehlversuchen : 5

*Wartezeit nach Überschreitung der maximalen Anzahl von Fehlversuchen: 6

*Log-In Protokol schreiben : ☒

*Neuanmeldung nach Nichtbenutzung: (in Sek) 7200

*Währung : EUR

*Mehrwertsteuersatz: 19

Speichern

* Pflichtfelder, Eingabe erforderlich

[<-- Admin-Menü](#)

Abbildung 233: Datei-Manager – Dokumente nach der Anmeldung zur Verfügung stellen

Funktion	Beschreibung
Standard-Passwort	Legt das Standardpasswort fest. Dieses kann über die Nutzerverwaltung auf diesen Wert zurückgesetzt werden. Nach dem ersten Login muss der Benutzer das Passwort ändern (siehe auch 13.1.3). Voreinstellung: temp
MD5 Verschlüsselung für Passwörter	Verschlüsselt das Passwort in der Datenbank. Voreinstellung: aktiviert
Maximale Anzahl von Fehlversuchen	Anzahl der maximalen Fehlversuche bei dem Login, anschließend ist die Wartezeit zu berücksichtigen. Voreinstellung: 5 Versuche
Wartezeit nach Überschreitung der maximalen Anzahl von Fehlersuchen	Voreinstellung: 6 Minuten
Log-In-Protokoll schreiben.	Aktiviert die Anmeldeprotokollierung. Voreinstellung: aktiviert
Neuanmeldung nach Nichtbenutzung (in Sek)	Zeit nach automatischen Logout. Voreinstellung: 7200 Sekunden (2 Stunden)
Währung	Währung wird für die Expense-Kosten-Reports benötigt. Voreinstellung: EUR
Mehrwertsteuersatz	Wird für die Tarifuordnung und invoice-Abrechnung benötigt (siehe 8.29). Voreinstellung: 19 (%)

Tabelle 31: Verzeichnisse im ENerGO®+-Datei-Manager

13.2.6. Lizenzierung

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit Ihre aktuell verwendete Lizenz mit allen verfügbaren Informationen im Detail einzusehen und zu erweitern. Wenn Sie Ihr System erweitern, stellen wir Ihnen eine neue Lizenzdatei zur Verfügung, die Sie über „Durchsuchen“ und „Speichern“ aktivieren können.

Daneben bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, nach dem Besuch unserer Inhouse Silber/Gold Seminare, laufzeitbeschränkte Versionen mit allen verfügbaren Modulen und AddOns zu testen.

Hinweis:

Einige Module und AddOns erfordern neben der einfachen Lizenzdatei zusätzliche Dienstleistung für eine Inbetriebnahme oder Sonderanpassungen auf dem ENerGO®+-Server sowie eine Einweisung bzw. Schulung.

Licencing Details

Licenced Version:	1.1
Expires:	never
User ID:	999999
Customer ID:	999999
Max. Number of Measuring Points:	unlimited
Max. Number of Data Sources:	unlimited
Modules:	START VIEW EXPENSE OPENREPORT BEFFICIENT
AddOns:	MOBILE MESSAGE BUDGET CLIMATE INVOICE

UPLOAD_LICENCE_FILE

Durchsuchen...

Speichern

Abbildung 234: Lizenzierung

13.3. Berechtigung auf ENerGO®+-Objekte

Neben den umfangreichen Möglichkeiten der Steuerung der ENerGO®+ Module und Funktionen über die Rechtgruppen (siehe 13.1.1) besteht auch die Möglichkeit, den Zugriff auf einzelne Objekte wie Messstellen, Kostenstellen und Bereiche für unterschiedliche Nutzer effektiv einzuschränken.

Dafür sind in ENerGO®+ zwei Möglichkeiten vorgesehen, die in der Praxis häufig Verwendung finden:

- Berechtigung auf Messstellenebene
- Berechtigung auf Bereichsebene




Abbildung 235: Übersicht Berechtigungsobjekte

13.3.1. Berechtigung auf Messstellenebene

Diese Methode hat den Vorteil, dass wenig Parametrierung vorausgesetzt wird. Daher ist die Messstellenberechtigung in jeden Status der ENerGO®+-Parametrierung möglich, auch mit einer reinen View- oder der Expense-Minimalparametrierung (siehe Kapitel 8.3).

Dabei werden über die Messstellengruppen Zusammenschlüsse von Messstellen gebildet und direkt einzelnen Nutzern zugewiesen, siehe Abbildung 235 (Durchführung in Kapitel 13.2.2).

Der Nachteil der Methode besteht darin, dass bei Änderungen (z.B. neue Messstellen) einzelne Messstellengruppen manuell gepflegt werden müssen.

13.3.2. Berechtigung auf Bereichsebene

Diese Methode setzt zwar eine vollständige Expense-Parametrierung voraus (siehe Kapitel 8.3), bietet aber den maximalen Komfort in der Pflege, da sich neue Messstellen bzw. Verknüpfungen automatisch durch die damit nötigen Änderung in der Verteilung ergeben.

In Abbildung 235 ist die Funktionsweise am schnellsten ersichtlich. Die Bereiche 2 und 3 werden einer Nutzergruppe zugeordnet. Dabei werden automatisch alle mit dem Bereich verknüpfte Kostenstellen und alle Messstellen auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt und für den Nutzer freigegeben. Bei Änderungen in der Verteilstruktur oder bei neuen Kostenstellen, die auf den Bereich verweisen, oder auch bei neuen Messstellen, die über Kostenstellen verknüpft sind, werden alle Objekte automatisch dem Nutzer zur Verfügung gestellt.

Das Setzen der Bereiche wird über die Benutzergruppen durchgeführt (siehe Kapitel 13.1.2).

Das Zusammenspiel aller Komponenten wird in Abbildung 236 illustriert.




Abbildung 236: ENerGO®+ – Nutzer- und Rechtekonzept

13.4. Messst.-Meldungen (Menü Systemeinstellungen)

Messstellenbezogene Stammdaten können in einem über das Intranet/Internet erreichbaren System von vielen Nutzern entsprechend ihrer Berechtigung und Rollenverteilung geändert werden. Über das Messstellen-Meldesystem werden daher Stammdaten-Felder definiert, die, nach Änderung durch beliebige Nutzer, zu einem Hinweis auf der Startseite für Messstellenverantwortliche führen.

Dieser Menüpunkt ist **nicht** nutzerspezifisch, sondern hat Auswirkungen auf das globale Meldesystem für alle Nutzer. Er sollte deshalb nur für die Personen sichtbar sein, die das Meldesystem für Messstellenänderungen nutzen und dafür eine entsprechende Berechtigung haben (siehe Kapitel 13.1.1).

13.4.1. Überwachungsrichtlinien der Messst.-Meldungen definieren

Das Menü erreichen Sie über das **<Hauptmenü> <Systemeinstellungen> <Änderungsmeldungen> <Messstellen>**. Hier wird die Liste der überwachten Felder in der Datenbank angezeigt. Ist der Log Status auf „Ja“ gesetzt, werden Änderungen, die dieses Feld betreffen, global im Hintergrund protokolliert. Die Anzeige ist für alle Nutzer nach dem Login oder dem Wechsel auf das Hauptmenü sichtbar, bei denen das Recht „Messstellen Meldungen anzeigen und quittieren“ in der zugewiesenen Rechtegruppe gesetzt ist (siehe Kapitel 13.1.1).

Neue Überwachungsrichtlinien erstellen Sie über **<anlegen>**. Die wichtigsten Felder der Stammdaten werden auch für die Vorfilter verwendet und sind im Kapitel 6.8.3 beschrieben.

Mit **<Speichern>** werden die Änderungen in die Datenbank geschrieben und sind sofort wirksam.

Weitere Infos für die Verwendung dieser Funktion finden Sie zusätzlich noch in Kapitel 6.5.4.

Meldesystem für Änderungen ausgewählter Messtellendaten anlegen

Feldname:	Datenbankfeld:	Log status:	Bemerkung:
Abrechnungszähler	Abrechnung	Ja	prüfe Änderungen Feld Abrechnung
Nachkommastellen	Nachkomma	Nein	prüfe Änderungen der Nachkommastellen
Verbrauchseinheit	Bm_zw_ausgang_einheit	Ja	prüfe Zählwerkseinheit
Verbrauchsaktor	Wandlerfaktor	Ja	prüfe Änderungen für U/I Wandler
Überwachung Messtelle	Messtelle	Ja	prüfe Namensänderung

Buttons: **Speichern** **Abbrechen**

Meldungen über Stammdatenänderungen:

Datum	Messstelle:	Feld:	Bemerkung:	Nutzer:	Erledigt:
01.09.2009 17:43	062EASQ000WE	Überwachung Messte	prüfe Namensänderung	Administrator	<input type="checkbox"/>
01.09.2009 18:36	062EASQ000WE	Überwachung Messte	prüfe Namensänderung	Administrator	<input type="checkbox"/>
03.09.2009 10:42	062EASQ000WE	Abrechnungszähler	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input type="checkbox"/>
03.09.2009 10:42	062EASQ000WE	Verbrauchseinheit	prüfe Zählwerkseinheit	Administrator	<input type="checkbox"/>
04.09.2009 14:32	S_EVU_002_HT	Überwachung Messte	prüfe Namensänderung	Administrator	<input type="checkbox"/>
07.09.2009 11:50	062EASQ133WH	Verbrauchsaktor	prüfe Änderungen für U/I Wandler	Administrator	<input type="checkbox"/>
08.09.2009 09:28	086EASQ131WA	Abrechnungszähler	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input type="checkbox"/>
08.09.2009 17:35	V_001286_S01	Abrechnungszähler	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input type="checkbox"/>
08.09.2009 17:38	V_001286_S01	Abrechnungszähler	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input type="checkbox"/>
08.09.2009 17:47	S_MUC041_HAT	Abrechnungszähler	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
08.09.2009 17:54	S_MUC041_HAT	Abrechnungszähler	prüfe Änderungen Feld Abrechnung	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 237: Änderungsmeldungen, Einstellung und Ausgabe auf Startseite

3

3E 12, 237

A

Abrechnungsfaktoren 66, 143, 152, 153, 154, 179, 271
Access 16
Adobe Reader 29
AKS 45, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 63, 72, 73, 81, 88, 112,
132, 233, 270
Arbeitsaufteilung 16

B

Berechtigungsgruppen 14
Betriebsmittel 51, 62, 64, 67, 69
Betriebsstunden 16, 55
Bezeichnungskonzept 16
Bilanzierung 7, 11, 15, 35, 36, 38, 40, 66, 80, 96, 141, 146,
159, 165, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186,
187, 188, 189, 191, 192, 193, 197, 199, 212, 272, 281
Bilanzierungstermin 35, 97, 145, 177, 181, 184, 189
Bussystem 16

C

CO² 14

D

Data Studio 140
Datei-Manager 101, 104, 273, 281, 282, 283, 284, 285,
286
DIN 6779 45, 50, 51, 57

E

EEG 47, 174, 202, 266
Eichfristen 16
Einsparung 5, 12, 14, 253, 254, 255
Einstieg 14, 119
Energieart 47
Energiefluss 16
Energiemanagement 14
EnPI 13, 76
ERP 9, 149, 156, 171, 212, 216, 217, 265
EVU 56, 89, 124, 159
Expense-Grund-Parametrierung 177

F

Fabr. Nr. 60, 64, 84
Filtergruppe 80, 82, 83
Fließbild 110, 126, 127, 128, 129, 272

G

Gas 11, 16, 54, 55, 154
Gebäude/Anlagen 173
GLT 16
Grundlasten 11, 107, 125

H

Hochtarif 54, 159

I

ISO 50001 266

J

Jahresdauerlinien 11, 17, 110, 125, 272

K

Kennzahlen 12, 13, 76
Konstante Messstellen 47, 79
Kostenstellen 5, 7, 11, 17, 44, 64, 81, 84, 143, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 170, 171, 172, 173, 177, 188,
191, 197, 200, 202, 203, 209, 212, 218, 226, 234, 265,
271, 288, 289
KWKG 47, 174, 202

L

Lastspitzen 11, 17, 107
Lastwerte 5, 11, 63, 80, 106, 110, 117, 122, 123, 125, 132,
134, 272
Leistungsart 156, 202, 203, 204, 208, 209, 217, 234
Liegenschaftsbereich 15, 16
LON 16

M

MBUS 16
Medium 47

Messdatenerfassung	13, 14, 16, 55, 65, 67, 74
Messstelle	11
Messstellengruppen	15, 69, 273, 277, 280, 281, 282, 288
Messstellenkonzept	16
Messtechnik	14, 16, 67
Minimale Expense-Parametrierung	35, 179
MODBUS	16
MS-Excel	230, 236

N

NGF	150, 173
Niedrigtarif	54

O

Öl 16	
Online-Freigabe	45, 50, 69, 85, 272
OPC	16, 93
OpenOffice	29

P

PDA	9, 13, 14, 65, 89, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 264, 272
PDF	9, 29, 107, 126, 210, 221, 266
Produkteinführung	14

R

Rechtegruppen	14, 15, 216, 268, 269, 273, 274, 275, 288
Rechtekonzept	14, 290

S

SAP	5, 9, 12, 15, 144, 145, 149, 156, 171, 188, 189, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 265, 271, 273, 281
Sender Kostenstelle	156
Seriennummer	60, 64, 74, 84, 104
SMB Freigabe	101

SQL	4, 8, 12, 230, 232, 233, 235, 237, 261
Stickstoff	16, 55
Strom	11, 16, 47, 48, 54, 55, 81, 124, 174, 202, 233, 254

T

Tarifzuordnung	45, 63, 79, 175, 286
Temperatur	16, 54, 55, 65, 72
Touren	9, 13, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 181, 235, 264, 272, 281

V

Verteilkonzept	170, 171, 173, 177
Verteilung	5, 7, 12, 35, 43, 44, 64, 80, 141, 143, 145, 151, 165, 173, 177, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 225, 226, 272, 273, 289
Verteilungsschlüssel	151, 177, 178
Virtuelle Messstellen	16, 47, 76, 77, 78
Vollständige Expense-Parametrierung	43, 180
Vorfiltersystem	51, 81, 82, 83

W

Wärmemenge	16, 66
Wasser	16, 54, 55, 56

X

XLS	16, 29, 123, 126, 195, 196, 206, 236
-----	--------------------------------------

Z

Zählerkonzept	16
Zählerstruktur	17
Zählerüberlauf	65, 100
Zählerwechsel	52, 80, 89, 93, 94, 95, 100, 104, 182, 271