BETRIEBSANLEITUNG

FLOWSIC100 PROCESS Gasgeschwindigkeits- und Volumenstrom-Messgerät



Beschreibung Installation Betrieb





Inhaltsverzeichnis

	Zu d	liesem D	okument	7
1	Zu II	hrer Sich	ıerheit	8
	1.1	Bestim	mungsgemäße Verwendung des Gerätes	8
	12	Autorisi	ertes Personal	
	1.2	Cisterate		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	1.3	Sichern	eitsninweise und Schutzmaßnahmen	9
		1.3.1	Aligemeine Hinweise	9
		133	Gefahren durch heiße und /oder addressive Gase und /oder hohen Druck	99 م
		134	Erkennen von Störungen	9
		135	Vermeiden von Schäden	10
	1 1	Tropopo	veteisherung wesheelfähiger Sende /Empfengeeinheiten	0
	1.4	Transpo	stisicherung wechselraniger Sende-/ Emprängseinneiten	. 11
2	Proc	luktbesc	chreibung	13
	2.1	System	merkmale, Einsatzbereiche	15
	2.2	System	übersicht Funktionsprinzip	17
		221	Systemühersicht	17
		2.2.2	Kommunikation zwischen Sende-/Empfangseinheiten und Steuereinheit	19
		2.2.3	Funktionsprinzip	20
	23	System	komponenten	22
	2.0	2.3.1	Sende-/Empfangseinheit FLSE100	22
		2.3.1.1	Sende-/Empfangseinheiten ELSE100-PN16/CL150 (druckfeste Ausführung)	25
		2.3.1.2	Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2 (druckfeste Ausführung f. Ex-Zone 2) 25
		2.3.1.3	Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2RE (druckfeste und wechselfähige Ausführung für Ex-Zone 2)	, 26
		2.3.1.4.	Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2 (Lanzenversion für Ex-Zone 2)	27
		2.3.2	Montagezubehör zum Anbau der FLSE100	27
		2.3.2.1.	Stutzen (für druckfeste FLSE100-EXZ2 mit DIN- oder ANSI-Flansch)	27
		2.3.2.2.	Anbauset (für wechselfähige FLSE100-EXZ2RE)	28
		2.3.2.3.	Flansch mit Rohr (für Lanzenversion FLSE100-PREXZ2)	28
				20
		2.3.3	Steuereinheit MCU	29
		2.3.3 2.3.4	Steuereinheit MCU Verbindungskabel	33
		2.3.3 2.3.4 2.3.4.1	Steuereinheit MCU Verbindungskabel Verbindungskabel für nicht-ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/ CL150	33 33
		2.3.32.3.42.3.4.12.3.4.2.	Steuereinheit MCU Verbindungskabel Verbindungskabel für nicht-ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/ CL150 Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen	33 33 33 34
		 2.3.3 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2. 2.3.5 	Steuereinheit MCU Verbindungskabel Verbindungskabel für nicht-ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/ CL150 Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen Option Messrohr	29 33 33 34 34
	2.4	2.3.3 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2. 2.3.5 Verrech	Steuereinheit MCU Verbindungskabel Verbindungskabel für nicht-ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/ CL150 Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen Option Messrohr nungen	33 33 34 34 34
	2.4	2.3.3 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2. 2.3.5 Verrech 2.4.1	Steuereinheit MCU Verbindungskabel Verbindungskabel für nicht-ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/ CL150 Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen Option Messrohr Berechnung und Kalibrierung des Volumenstroms	33 33 34 34 35 35
	2.4	2.3.3 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2. 2.3.5 Verrech 2.4.1 2.4.2	Steuereinheit MCU Verbindungskabel Verbindungskabel für nicht-ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/ CL150 Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen Option Messrohr Berechnung und Kalibrierung des Volumenstroms Bestimmung Massenstrom	33 33 34 34 35 35 36
	2.4	2.3.3 2.3.4 2.3.4.1 2.3.4.2. 2.3.5 Verrech 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Steuereinheit MCU Verbindungskabel Verbindungskabel für nicht-ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/ CL150 Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen Option Messrohr Berechnung und Kalibrierung des Volumenstroms Bestimmung Massenstrom Kalibrierung Temperatur	33 33 34 34 35 35 36 37

	2.5	Kontrol	lzyklus	38
		2.5.1	Nullpunktkontrolle	38
		2.5.2	Spantest	38
		2.5.3	Ausgabe des Kontrollzyklus auf dem Analogausgang	39
	2.6	Technis	che Daten	40
	2.7	Abmess	sungen	42
		2.7.1.	Sende-/Empfangseinheiten	42
		2.7.2.	Montagezubehör	44
		2.7.3.	Steuereinheit MCU	45
		2.7.4.	Anschlussbox für Verbindungskabel	46
2	Ман	tada un	d Installation	47
3	wion			47
	3.1	Projekt	erung	49
		3.1.1	Festlegung von Mess- und Montageort	50
		3.1.2	Weitere Projektierungshinweise	53
	3.2	Montag	e	55
		3.2.1	Einbau der Flansche bzw. Stutzen mit Rohr	55
		3.2.1.1	FLOWSIC100 PREXZ2	55
		3.2.1.2	FLOWSIC100 PN16/CL150, EXZ2 und EXZ2RE	56
		3.2.2	Montage der Steuereinheit MCU	58
	3.3	Einbau	der Sende/Empfangseinheiten	59
		3.3.1	Vorbereitungsarbeiten	59
		3.3.2	Einbau wechselfähiger Sende-/Empfangseinheiten	59
	3.4	Installa	tion	61
		3.4.1	Allgemeine Hinweise, Voraussetzungen	61
		3.4.2	Anschluss von Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-PN16DN50/CL150 und Steuereinheit MCU (nicht Ex-geschützte Ausführungen)	61
		3.4.3.	Anschluss von Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2/EXZ2RE/PREXZ2 und Steuereinheit MCU (Ex-geschützte Ausführung)	65
		3.4.4.	Einbau und Anschluss der Optionen Interface- und E/A-Modul	70
4	Inbe	triebnał	nme und Parametrierung	71

4.1	Grundla	agen	73		
	4.1.1	Allgemeine Hinweise	73		
	4.1.2	Bedien- und Parametrierprogramm SOPAS ET installieren	74		
	4.1.3	Verbindung zum Gerät herstellen	76		
	4.1.4.	Hinweise zur Programmbenutzung	78		
	4.1.5	Online-Hilfe	79		

	4.2	Standa	rd-Inbetriebnahme	80
		4.2.1	Eingabe der Anlagendaten	81
		4.2.2	Kontrollzyklus festlegen	83
		4.2.3	Analogausgang parametrieren	84
		4.2.4	Analogeingänge parametrieren	86
		4.2.5.	Dämpfungszeit einstellen	87
		4.2.6	Datensicherung	88
		4.2.7	Normalen Messbetrieb starten	91
		4.2.8	Signalform überprüfen	91
	4.3	Erweite	erte Inbetriebnahme	94
		4.3.1	Anwendungseinstellung ändern	94
		4.3.2	Optionale Analogmodule parametrieren	95
		4.3.3	Interface-Module parametrieren	96
		4.3.4	Kalibrierung Geschwindigkeits- und Temperaturmessung	100
	4.4	Bedien	ung/Parametrierung über Option LC-Display	101
		4.4.1.	Allgemeine Hinweise zur Nutzung	101
		4.4.2	Menüstruktur	102
		4.4.3	Parametrierung	103
		4.4.4	Anwendungseinstellung ändern	103
		4.4.5	Displayeinstellungen mittels SOPAS ET ändern	104
5	War	tung		105
5	War 5 1	tung Alløem	eine Hinweise	105 107
5	War 5.1	tung Allgem	eine Hinweise	105 107
5	War 5.1 5.2	tung Allgem Wartur	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten	105 107 108
5	War 5.1 5.2	Allgem Wartur 5.2.1	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheiten ausbauen	105 107 108 108
5	War 5.1 5.2	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheiten ausbauen Sende-/Empfangseinheit reinigen	105 107 108 108 109
5	War 5.1 5.2 Teile	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheiten ausbauen Sende-/Empfangseinheit reinigen	105 107 108 108 109 111
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheit reinigen Sende-/Empfangseinheit reinigen	105 107 108 108 109 111
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheit reinigen Sende-/Empfangseinheit reinigen int sende-/Empfangseinheiten	105 107 108 109 111 113 113
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheit reinigen Sende-/Empfangseinheit reinigen ht Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheiten	105 107 108 109 111 113 113 113
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten	105 107 108 109 109 111 113 113 113 114
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	eine Hinweise	105 107 108 108 109 111 113 113 113 114
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheit reinigen Sende-/Empfangseinheit reinigen ht rdkomponenten Sende-/Empfangseinheiten Montageflansche Steuereinheit MCU Verbindungskabel für FLOWSIC100 PN16/CL150 (nicht für Ex-Zone einsetz- bar)	105 107 108 109 111 113 113 113 114
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Option	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten Sende-/Empfangseinheit reinigen Sende-/Empfangseinheit reinigen ht ht rdkomponenten Sende-/Empfangseinheiten Montageflansche Steuereinheit MCU Verbindungskabel für FLOWSIC100 PN16/CL150 (nicht für Ex-Zone einsetz- bar)	105 107 108 108 109 113 113 113 114 114 114
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Optione 6.2.1	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten	105 107 108 109 109 113 113 113 114 114 114 115
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Option 6.2.1 6.2.2	eine Hinweise ng der Sende-/Empfangseinheiten	105 107 108 109 111 113 113 113 114 114 115 115
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1 6.2	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Option 6.2.1 6.2.2 Ersatzt	eine Hinweise og der Sende-/Empfangseinheiten ausbauen	105 107 108 109 109 113 113 113 114 114 115 115 115 116
6	War 5.1 5.2 Teile 6.1 6.2 6.3	tung Allgem Wartur 5.2.1 5.2.2 eübersic Standa 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Option 6.2.1 6.2.1 6.2.2 Ersatzt 6.3.1	eine Hinweise	105 107 108 109 109 113 113 113 113 114 114 115 115 115 116

7	7 Anhang				
	7.1	Passwo	prt	. 119	
	7.2	.2 Hinweise zum Anschweißen druckfester Stutzen		. 120	
		7.2.1	Verfahrensanweisung (A) "Stutzeneinschweißung für Ultraschallmessungen" Austenitische Stähle	120	
		7.2.2	Verfahrensanweisung (B) "Stutzeneinschweißung für Ultraschallmessungen" C-Stähle und höherfeste Stähle	123	

Zu diesem Dokument

Die vorliegende Betriebsanleitung beschreibt das Messsystem FLOWSIC100 PROCESS zur berührungslosen Messung der Gasgeschwindigkeit und -temperatur bzw. des Volumenstromes mit den Varianten:

- a) druckfeste Ausführung
 - FLOWSIC100 PN16 / CL150
- b) ex-geschützte und druckfeste Ausführung
 - FLOWSIC100 EX-Z2 (Ausführung für Zone 2)
 - FLOWSIC100 EX-Z2-RE (wechself\u00e4hige Ausf\u00fchrung f\u00fcr Zone 2)

c) ex-geschützte Ausführung, Lanzenversion

• FLOWSIC100 PR-EX-Z2 (Ausführung für Zone 2)

als Prozessgeräte des Messsystems FLOWSIC100. Sie enthält grundsätzliche Informationen zum verwendeten Messverfahren, zu Aufbau und Funktion des Gesamtsystems und seiner Komponenten sowie zu Planung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Fehlersuche und -behebung.

Die Beschreibung der verfügbaren Gerätekomponenten soll in der Planungsphase helfen, eine an den jeweiligen Einsatzfall optimal angepasste Konfiguration zu finden.

Diese Betriebsanleitung berücksichtigt nur Standardapplikationen, die den aufgeführten technischen Daten entsprechen. Bei besonderen Einsatzfällen erhalten Sie durch die zuständige SICK-Vertretung zusätzliche Informationen und Unterstützung.

In jedem Falle ist eine Beratung für Ihren speziellen Anwendungsfall durch die Spezialisten von SICK zu empfehlen.

Hinweis • Vor Beginn von Arbeiten stets die Betriebsanleitung lesen! Alle Sicherheits- und Warnhinweise unbedingt beachten!

Verwendete Symbolik in diesem Dokument

Wichtige Informationen insbesondere für Ihre Sicherheit sind besonders hervorgehoben, um Ihnen eine gute Übersicht und den schnellen Zugriff auf diese Informationen zu erleichtern. Sie befinden sich innerhalb der Kapitel jeweils dort, wo die Information benötigt wird.

Hinweis Informiert Sie über Besonderheiten des Gerätes oder des Systems und bietet weiterführende Tipps an.



Achtung

Weist auf die Gefährdung von Geräte- oder Systemteilen oder auf eine mögliche Funktionsbeeinträchtigung hin.



Warnung

Kennzeichnet mögliche Gefahren für Personen, insbesondere durch elektrische Betriebsmittel oder durch unsachgemäße Handhabung von Geräte- oder Systemteilen. Diese Warnhinweise schützen Sie vor Verletzung oder Tod.

Warnhinweise immer sorgfältig lesen und gewissenhaft befolgen!

1 Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Messsystem FLOWSIC100 PROCESS dient zur berührungslosen Messung der Gasgeschwindigkeit und -temperatur bzw. des Volumenstromes. Es darf nur in der vom Hersteller vorgeschriebenen Weise eingesetzt werden. Es ist insbesondere zu beachten, dass:

- die Geräte entsprechend den technischen Daten sowie den Montage-, Anschluss-, Umgebungs- und Betriebsbedingungen eingesetzt werden (zu entnehmen aus der mitgelieferten Dokumentation, den Auftragsunterlagen, sonstigen Geräteunterlagen und Typenschildern),
- sämtliche zur Werterhaltung erforderlichen Maßnahmen, z.B. für Wartung und Inspektion bzw. Transport und Lagerung, eingehalten werden,
- die Sende- und Empfangseinheiten der Varianten FLOWSIC100 EXZ2, FLOWSIC100 EXZ2RE und FLOWSIC100 PREXZ2 die Klassifizierung und Zündschutzart ATEX II 3 G EEx nA II T4 sowie die optionale Steuereinheit MCUEX die Klassifizierung und Zündschutzart ATEX II 3 G EEx nA nC II T4 haben und damit für den Einsatz für Gase in Zone 2 geeignet sind,
- bei Auswahl des Materials grundsätzlich dessenEignung f
 ür die jeweilige Gaszusammensetzung zu pr
 üfen ist,
- Edelstahlsonden nur in nicht aggressiven und trockenen Gasen eingesetzt werden,
- die Gastemperatur bei allen FLOWSIC100 PROCESS maximal 260 °C beträgt.



Achtung

Diese Werte dürfen auch kurzzeitig nicht überschritten werden!



Achtung

Das Messsystem darf nur innerhalb der in dieser Betriebsanleitung spezifizierten Druckund Temperaturgrenzen erfolgen. Die Werkstoffauswahl muss zusätzlich die Beständigkeit gegen die Prozessgase gewährleisten.

1.2 Autorisiertes Personal

Die für die Sicherheit Verantwortlichen müssen unbedingt folgende Punkte gewährleisten:

 Arbeiten am Messsystem dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden und sind durch verantwortliche Fachkräfte zu überprüfen. Qualifizierte Personen sind aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung oder durch Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallvorschriften und Anlagenverhältnisse von dem für die Sicherheit von Mensch und Anlage Verantwortlichen berechtigt worden, solche Arbeiten auszuführen. Entscheidend ist, dass diese Personen dabei mögliche Gefahren rechtzeitig erkennen und vermeiden können.

Als Fachkräfte gelten Personen nach DIN VDE 0105 oder IEC 364 oder direkt vergleichbaren Normen.

- Die genannten Personen müssen genaue Kenntnisse über betriebsbedingte Gefahren z.B. durch heiße, giftige, explosive oder unter Druck stehende Gase, Gas-Flüssigkeitsgemische oder sonstige Medien sowie ausreichende Kenntnisse des Messsystems durch Schulungen besitzen.
- Im Ex-Bereich darf die Verkabelung/Installation nur durch geschultes Personal und entsprechend den Errichtungsbestimmungen in EN 60079-14 oder vergleichbarer nationaler Vorschriften erfolgen.

1.3 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1.3.1 Allgemeine Hinweise

Bei unsachgemäßem Einsatz oder unsachgemäßer Handhabung können gesundheitliche oder materielle Schäden verursacht werden. Bitte lesen Sie deshalb dieses Kapitel gründlich durch und beachten Sie diese Hinweise bei allen Tätigkeiten am Messsystem, wie auch die Achtungs- und Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

Grundsätzlich gilt:

- Bei der Vorbereitung und Durchführung von Arbeiten sind die für die jeweiligen Anlage gültigen gesetzlichen Vorschriften sowie die diese Vorschriften umsetzenden technischen Regeln einzuhalten.
- Besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit gilt an Anlagen mit erhöhtem Gefahrpotenzial (Druckleitungen, Ex-Schutz-Zonen). Dafür geltende Sonderregelungen sind unbedingt zu befolgen.
- Bei allen Arbeiten ist entsprechend den örtlichen, anlagenspezifischen Gegebenheiten und betriebstechnisch bedingten Gefahren und Vorschriften zu handeln.
- Zum Messsystem gehörende Betriebsanleitungen sowie Anlagendokumentationen müssen vor Ort vorhanden sein. Darin enthaltene Hinweise zur Vermeidung von Gefahren und Schäden sind unbedingt zu beachten.
- Entsprechend dem jeweiligen Gefahrpotenzial müssen geeignete Schutzvorrichtungen und persönliche Sicherheitsausstattungen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und vom Personal genutzt werden.

1.3.2 Gefahr durch elektrische Betriebsmittel

Das Messsystem FLOWSIC100 PROCESS ist ein Betriebsmittel zum Einsatz in industriellen Starkstromanlagen. Bei Arbeiten an Netzanschlüssen oder an Netzspannung führenden Teilen sind die Netzzuleitungen spannungsfrei zu schalten. Ein eventuell entfernter Berührungsschutz ist vor Einschalten der Netzspannung wieder anzubringen.

1.3.3 Gefahren durch heiße, aggressive oder explosive Gase und/oder hohen Druck

Die Sende-/Empfangseinheiten sind direkt am gasführenden Kanal angebaut. Bei Anlagen mit geringem Gefahrpotenzial (keine Gesundheitsgefährdung, Umgebungsdruck, niedrige Temperaturen, keine Ex-Schutzvorgaben) kann der Ein- bzw. Ausbau bei Anlagenbetrieb erfolgen, wenn die gültigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen der Anlage beachtet und notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden.



Warnung

Bei Anlagen mit gesundheitsschädigenden Gasen, hohem Druck, hohen Temperaturen dürfen die Sende-/Empfangseinheiten nur bei Anlagenstillstand ein- bzw. ausgebaut werden! In explosionsgefährdeten Bereichen sind die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen der Anlage zu beachten.

1.3.4 Erkennen von Störungen

Jede Veränderung gegenüber dem Normalbetrieb ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Funktionsbeeinträchtigung. Dazu gehören unter anderem:

- starkes Driften der Messergebnisse,
- erhöhte Leistungsaufnahme,
- erhöhte Temperatur von Systemteilen,
- das Ansprechen von Überwachungseinrichtungen,
- Geruchs- oder Rauchentwicklung.

1.3.5 Vermeiden von Schäden

Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden muss der Betreiber sicherstellen, dass:

- das zuständige Wartungspersonal jederzeit und schnellstmöglich zur Stelle ist,
- das Wartungspersonal ausreichend qualifiziert ist, um auf Störungen des FLOWSIC100 PROCESS und daraus ggf. resultierenden Betriebsstörungen korrekt reagieren zu können,
- im Zweifelsfall die gestörten Betriebsmittel sofort abgeschaltet werden,
- ein Abschalten nicht zu mittelbaren Folgestörungen führt.

1.4 Transportsicherung wechselfähiger Sende-/Empfangseinheiten

Zur Verhinderung von Transportschäden sind die Sende-/Empfangseinheiten FLSE100 EXZ2RE vor jedem Transport gemäß **Abb. 1.1** zu sichern:

- ‡ Der Wandler muss sich im Wechselstutzen befinden.
- ‡ Das Sondenrohr mit Wandler muss mit Splinten gesichert sein.



Abb. 1.1: Transportsicherung wechselfähiger Sende-/Empfangseinheiten

FLOWSIC100 PROCESS

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

Produktbeschreibung

Systemmerkmale, Einsatzbereiche

Systemübersicht, Funktionsprinzip

Systemkomponenten

Verrechnungen

Kontrollzyklus

Technische Daten

Abmessungen

2 Produktbeschreibung

2.1 Systemmerkmale, Einsatzbereiche

Das Messsystem FLOWSIC100 PROCESS misst gleichzeitig Gasgeschwindigkeit und Gastemperatur. Aus der Gasgeschwindigkeit kann der Volumenstrom im Betriebszustand und bei Einbeziehung von Gastemperatur und Kanalinnendruck im Normzustand berechnet und ausgegeben werden.

Systemmerkmale und Vorteile

Aufbau nach dem Baukastenprinzip

Durch Auswahl von Modulen können je nach den vorhandenen Applikationsbedingungen Komponenten zusammengestellt werden, die den unterschiedlichsten Anforderungen genügen. Damit kann das Messsystem in einem sehr weiten Anwendungsbereich eingesetzt werden.

- Integrale Messung der Geschwindigkeit über den Kanaldurchmesser unabhängig von Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung
- Digitale Messwertverarbeitung, damit hohe Genauigkeit und Störunempfindlichkeit
- Selbsttest durch automatischen Kontrollzyklus
- Keine druckmindernden Einbauten in der Gasströmung, damit keine Beeinflussung des Strömungsverhaltens
- Einfache Installation
- Geringer Verschleiß durch Auswahl der für die jeweilige Applikation geeignetsten Module
- Minimaler Wartungsaufwand

Einsatzbereiche

Die Messgeräte der Gerätefamilie FLOWSIC100 PROCESS können zur Durchflussmessung in Rohrleitungen für Steuerungs- und Regelungszwecke in der Prozessmesstechnik eingesetzt werden.

Der Einsatz ist z.B. in folgenden Bereichen möglich:

- Prozessmessungen
 - Chemische Industrie / Petrochemische Industrie
 - Trocknungs- und Verarbeitungsanlagen in der Pharma-, Lebensmittelindustrie und Futterherstellung
 - Wärmebehandlungs- und Abzugsanlagen der Kunststoffverarbeitung
- Betriebsmessungen
 - Energieversorgung: Kraftwerks- und Industriekessel für alle Energieträger
 - Entsorgung:
- rgung: Müll- und Rückstandsverbrennungsanlagen
 - Grundstoffindustrie: Anlagen der Zement- und Stahlindustrie
- Durchflussmessung in Lüftungs-, Heizungs- und Klimaanlagen in Industrie und Landwirtschaft

Zulassungen

- Die Sende-/Empfangseinheiten der Varianten FLOWSIC100 EX-Z2, FLOWSIC100 EX-Z2-RE und FLOWSIC100 PR-EX-Z2 haben die Klassifizierung und Zündschutzart ATEX II 3 G EEx nA II T4. Sie sind für den Einsatz für Gase in Zone 2 zugelassen.
- Die Standardausführung der Steuereinheit MCU ist nicht ex-geschützt und muß außerhalb ex-gefährdeter Bereiche installiert und betrieben werden.
- Optional ist eine 24V-Ausführung der Steuereinheit MCU für den Einsatz in Gasen EX-Zone 2 erhältlich. Die Klassifizierung lautet: ATEX II 3G EEx nA nC II T4.

2.2 Systemübersicht, Funktionsprinzip

2.2.1 Systemübersicht

Das Messsystem besteht aus den Komponenten:

- Sende-/Empfangseinheit FLSE100 zum Aussenden und Empfangen von Ultraschallimpulsen, Signalverarbeitung und Steuerung der Systemfunktionen
- Stutzen oder Anbauset zur Montage der Sende-/Empfangseinheiten am Gaskanal
- Steuereinheit MCU zur Steuerung, Auswertung und Ausgabe der Daten von den über RS485-Interface angeschlossenen Sensoren
- Verbindungskabel (nur FLOWSIC100PN16/CL150) Zur Signalübertragung zwischen Sende-/Empfangseinheiten und Steuereinheit
- Anschlussbox für Verbindungskabel (nur FLOWSIC100 PN16/CL150) zum Anschluss der Verbindungskabel
- Option Messrohr Rohrstück mit Flanschen, einbaufertig zur Montage in eine vorhandene Rohrleitung; mit Flanschen mit Rohr zum Anbau der Sende-/Empfangseinheiten

Gerätetyp	PN16 /CL150	EX-Z2	EX-Z2-RE	PR-EX-Z2	
Komponente					
Sende/Empfangseinheit	PN16/CL150 Sonde A	EXZ2 Sonde A	EXZ2RE Sonde A	DREX72	
FLSE100	PN16/CL150 Sonde B	EXZ2 Sonde B	EXZ2RE Sonde B	TREAZZ	
Montagemittel	Stutzen PN16 DN50LTCS260 oder CL150 2ZLTCS260		Anbauset PN16 DN50LTCS380 RE oder CL150 2ZLTCS380 RE	SICK Flansch K100	
Steuereinheit ¹⁾	MCU, MCU (24 V DC)	MCU, MCU (24 V DC), MCU (Zone 2, 24 V DC)			
Verbindungskabel ²⁾	Verindungskabel Master, Verbindungskabel Slave	ter, ive			
Anschlussbox	Х	_ 3)			

¹⁾: Installation außerhalb des Ex-Bereiches (Installation MCU EX in Zone 2 möglich)

- ²⁾: Verbindungskabel bei ex-geschützten Geräteausführungen sind bauseits bereitzustellen (nicht im Lieferumfang enthalten); Kabelspezifikation siehe Abschn. 3.4.1.
- ³⁾: Für Busverkabelung (2-Pfadmessung) ist Anschlussbox mit Ex-Zulassung von SICK lieferbar



Abb. 2.1: Systemübersicht nicht ex-geschützter Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/CL150)



Abb. 2.2: Systemübersicht ex-geschützte Ausführungen

2.2.2 Kommunikation zwischen Sende-/Empfangseinheiten und Steuereinheit

Standard-Variante

Die beiden Sende-/Empfangseinheiten arbeiten als Master und Slave. Die Master-FLSE hat eine zweite Schnittstelle, um die Kommunikation zur Slave-FLSE und zur MCU eindeutig trennen zu können. Der Master triggert den Slave und übernimmt das Messregime. Die MCU kann davon unabhängig (asynchron zum Messtakt) die Messwerte von den Master-Einheiten abfragen.

Für die Verkabelung bei Typ FLOWSIC100 PN16/CL150 (nicht ex-geschützt) muss bei der Master-FLSE die Anschlussbox installiert werden, in der die Aufteilung der Schnittstellen erfolgt. Bei den EX-geschützten Ausführungen erfolgt die Aufteilung der Schnittstellen im Klemmraum der Master FLSE100.



Abb. 2.3: Standard-Varianten nicht Ex (linke Abb.) und Ex (rechte Abb.)

Bus-Variante für Anschluss von zwei FLOWSIC100



Abb. 2.4: Busanschluss FLSE100 - MCU

Mit der Bus-Variante können zwei autarke Messpfade (2 x 2 FLSE100) an eine Steuereinheit MCU zu einer 2-Pfad-Messung angeschlossen werden. Die Messwerte beider Pfade werden in der MCU zu einem Messergebnis verrechnet.

Hinweis An eine MCU können auch andere Sensortypen (z.B. für Staubmessung) angeschlossen werden.

2.2.3 Funktionsprinzip

Die Gasgeschwindigkeits-Messgeräte FLOWSIC100 arbeiten nach dem Prinzip der Ultraschall-Laufzeitdifferenzmessung. Auf beiden Seiten eines Kanals/ Rohrleitung werden Sende-/Empfangseinheiten in einem bestimmten Neigungswinkel zum Gasstrom montiert (siehe Abb. 2.5).

Die Sende-/Empfangseinheiten enthalten piezoelektrische Ultraschallwandler, die abwechselnd als Sender und Empfänger arbeiten. Die Schallimpulse werden im Winkel α zur Strömungsrichtung des Gases abgestrahlt. In Abhängigkeit vom Winkel α und der Gasgeschwindigkeit v ergeben sich durch "Mitnahme- bzw. Bremseffekte" unterschiedliche Laufzeiten für die jeweilige Schallrichtung (Formeln 2.1 und 2.2). Die Laufzeiten der Schallimpulse unterscheiden sich dabei umso mehr, je höher die Gasgeschwindigkeit und je kleiner der Winkel zur Strömungsrichtung ist.

Die Gasgeschwindigkeit v wird aus der Differenz beider Laufzeiten unabhängig vom Wert der Schallgeschwindigkeit ermittelt. Änderungen der Schallgeschwindigkeit durch Druckoder Temperaturschwankungen haben damit bei diesem Messverfahren keinen Einfluss auf die ermittelte Gasgeschwindigkeit.





- = Messstrecke in m
- = Neigungswinkel in °
- Laufzeit des Schalls in Strömungsrichtung
- = Laufzeit des Schalls
- entgegen der Strömung

Abb. 2.5: Funktionsprinzip FLOWSIC100

Ermittlung Gasgeschwindigkeit

Der Messpfad L entspricht der aktiven Messstrecke, d.h. der frei durchströmten Strecke. Mit dem Messpfad L, der Schallgeschwindigkeit c und dem Neigungswinkel α zwischen Schall- und Strömungsrichtung gilt für die Laufzeit des Schalls bei Schallaussendung in Richtung des Gasstromes (Vorwärtsrichtung):

$$t_{v} = \frac{L}{c + v \cdot \cos \alpha}$$
(2.1)

Gegen den Gasstrom (Rückwärtsrichtung) gilt:

$$t_r = \frac{L}{c - v \cdot \cos \alpha}$$
(2.2)

Die Auflösung nach v ergibt:

$$v = \frac{L}{2 \cdot \cos \alpha} \cdot \left(\frac{1}{t_v} - \frac{1}{t_r}\right)$$
(2.3)

also eine Beziehung, in der außer den beiden gemessenen Laufzeiten nur noch die aktive Messstrecke und der Neigungswinkel als Konstante vorkommen.

Schallgeschwindigkeit

Durch Auflösen der Formeln 2.1 und 2.2 nach c kann die Schallgeschwindigkeit bestimmt werden.

$$c = \frac{L}{2} \cdot \left(\frac{t_v + t_r}{t_v \cdot t_r}\right)$$
(2.4)

Basierend auf den Abhängigkeiten gemäß Formel 2.5 kann die Schallgeschwindigkeit verwendet werden zur Bestimmung der Gastemperatur, des Molekulargewichts und für Diagnosezwecke.

$$c = c_0 \cdot \sqrt{1 + \frac{9}{273 \circ C}}$$
 (2.5)

Bestimmung Gastemperatur

Infolge der Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit kann aus den gemessenen Laufzeiten auch die Gastemperatur bestimmt werden (Auflösung der Formeln 2.4 und 2.5 nach ϑ).

$$\vartheta = 273 \ ^{\circ}\text{C} \cdot \left(\frac{L^2}{4 \cdot c_0^2} \cdot \left(\frac{t_v + t_r}{t_v \cdot t_r} \right)^2 - 1 \right)$$
(2.6)

Aus Formel 2.6 ist ersichtlich, dass außer den gemessenen Laufzeiten auch die Werte von L und der Normgeschwindigkeit quadratisch in die Berechnung eingehen.

Hinweis Eine genaue Temperaturmessung ist nur möglich, wenn die Gaszusammensetzung konstant ist, der Messpfad L sehr genau ermittelt wurde und eine Kalibrierung durchgeführt wurde (siehe Abschnitt 4.3.4).

Bestimmung Volumenstrom

Die Berechnung des Volumenstroms im Betriebszustand erfolgt durch Verrechnung mit den geometrischen Konstanten des Kanals. Zur Ermittlung des Volumenstroms im Normzustand werden zusätzlich die Prozessparameter Druck, Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt benötigt. Eine genauere Beschreibung erfolgt im Abschnitt *2.4*.

2.3 Systemkomponenten

2.3.1 Sende-/Empfangseinheit FLSE100

Die Sende-/Empfangseinheiten bestehen aus den Modulen Elektronik, Anschlussstück, Kanalsonde und Wandler. Kanalsonde und Wandler sind in verschiedenen Materialausführungen vorhanden, so dass auf Basis der Applikationsdaten eine für die jeweilige Anwendung optimale Konfiguration erstellt werden kann.



Ausführung Flansch	D	k
C50 ND16 DIN 2527 1.4571	165	125
ANSI B16.5 CLASS 150 2"	152,4	120,7

Abb. 2.6: Prinzipdarstellung Module der Sende-/Empfangseinheit

Die Auswahl erfolgt nach den folgenden Kriterien:

- Gastemperatur / EX-Zulassung
 Geräteausführungen für Zone 2 bis max. 260° C. Die weitere Auswahl erfolgt nach Exschutz-Forderungen und Druckstufen.
 - Gaszusammensetzung (aggressiv / nicht aggressiv)
 Auswahl der Materialausführung von Kanalsonde und Wandler nach der Korrosionsbeständigkeit (Sonde/Wandler in Edelstahl oder in Titan, andere Materialien auf Anfrage)
 - Wand- und Isolierstärke des Gaskanals
 Lanzenversion PR-EX-Z2 nach der gestuften Nennlänge 350, 550, 750 mm
 - Druck- und EX-Versionen für max. 25,4 mm (1 Zoll) Wanddicke
 - Montageart

Zweiseitig mit jeweils einer Sende-/Empfangseinheit an den gegenüberliegenden Kanalwänden oder einseitiger Einbau mit einer Sende-/Empfangseinheit (als Messlanze ausgeführt)

Flanschanschluss

Auswahl zwischen Anschluss PN16 DN50 und Anschluss CL150 2 Zoll (andere auf Anfrage); bei Lanzenversion FLOWSIC100 PR-EX-Z2 mit Flanschanschluß SICK K100

Kanalinnendruck

Lanzenversion PR-EX-Z2 bis Überdruck 100 mbar Alle druckfesten Ausführungen bis max. 16 bar.

Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden in folgender Weise gekennzeichnet:

Sende-/Empfan	gseinheit:	FLSE100-X	<u>xxxx</u>	XXXXXX	<u>xx(x)</u> <u>xx</u>	<u>xx xx</u>	(XX
Geräteausführu - PR:	ng Ausführung als Messlanze, Wandler mit geringerer Leist mit kleinen Abmessungen	ung					
- leer	2-Sonden Ausführung, Wandler mittlere Leistung (M	ledium Powe	er)				
Identifikation— - EXZ2:	zertifiziert für Einsatz in Ex-Z	one 2					
Anschluss Kana - PN16DN50: - CL1502Z:	Isonde Anschlussflansch nach DIN F Anschlussflansch nach ANSI	PN16, DN50 150, 2 Zoll	1				
wechselfähige S - RE: - leer:	onde wechselfähig unter Druck bis nicht wechselfähig	s max. 16 ba	ir				
Nennlänge der H - 26: - 35: - 38: - 55: - 75:	Kanalsonde 260mm 350mm 380mm 550mm 750mm						
Material der Kar - SSSS: - TITI: - SSTI:	nalsonde mit Wandler 1.4571 (Stainless Steel) Titan Kanalsonde 1.4571, Wandle	er Titan (nur	FLSE10)0-PRE)	XZ2)		
Beispiel:		FLSE100-E	EXZ2 CL	_1502Z	RE 26		
zertifiziert für Zo	one 2						
Anschlussflanso	h nach ANSI 150, 2 Zoll						
Sonde wechself	ähig ———						

Nennlänge Kanalsonde 260 mm —

Sonde und Wandler in Titan —

Die möglichen Varianten, Einsatzbereiche, Konfigurationen und Merkmale sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Grundvarianten

Typ FLSE100	Beschreibung	Anzahl der FLSE100 je System
	 druckfeste Ausführung bis 16 bar Anschlussflansch DIN PN16DN50 oder ANSI CL150 2" 	2
EXZ2 PN16DN50 EXZ2 CL1502Z	 druckfeste Ausführung bis 16 bar Anschlussflansch DIN PN16DN50 oder ANSI CL150 2" ex-geschützt für Zone 2 nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) 	2
EXZ2 PN16DN50 RE EXZ2 CL1502Z RE	 druckfeste Ausführung bis 16 bar Anschlussflansch DIN PN16DN50 oder ANSI CL150 2" ex-geschützt für Zone 2 nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) wechselfähig 	2
	 Druck bis 0,1 bar mit 2 Wandlern geringer Baugröße und hoher Freq. Ausführung als Messlanze für einseitigen Anbau ex-geschützt für Zone 2 nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) 	1

Einsatzbereiche

Typ FLSE	Material Kanalsonde, Wandler	Nennlänge in mm	max. Gas- temperatur [°C]	Aktive Mess- strecke * [m]	Kanal-/Rohr- durchmesser [m]
PN16/CL150	komplett SS	260			
EXZ2	komplett SS	200		0,2 - 2	0,15 - 1,7
EXZ2 RE	oder TI	380	260°C		
PR EXZ2	Sonde SS, Wandler TI	350, 550, 750		0,27 - 0,28	>0,4

*: Die maximal mögliche Messstrecke ist abhängig von der Gastemperatur und der Gaszusammensetzung.

Die maximale Kabellänge zwischen Sende-/Empfangseinheiten und Steuereinheit beträgt 1000 m.

2.3.1.1 Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-PN16/CL150 (druckfeste Ausführung)



Abb. 2.7: Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PN16/CL150

2.3.1.2 Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2 (druckfeste Ausführung für Ex-Zone 2)

Die einzelnen Module sind werkseitig zur Erfüllung der Ex-Klassifizierung fest miteinander verbunden und bilden damit eine nicht demontierbare Einheit.



Abb. 2.8: Sende-/Empfangseinheit FLSE100 EX-Z2

Die Kanalsonden sind auf Kundenwunsch auch in anderen Ausführungen lieferbar (andere Flansche, Nennlängen, Materialien). Die Montage am Kanal erfolgt über Stutzen gemäß Abb. 2.13.

Das folgenden Diagramm zeigt den zulässigen Messgasdruck-/-temperaturbereich.





2.3.1.3 Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2RE (druckfeste und wechselfähige Ausführung für Ex-Zone 2)

Diese Sende-/Empfangseinheit kann im Gegensatz zur FLSE100-EXZ2 auch bei laufendem Betrieb der Anlage an- oder abgebaut werden. Die Montage am Kanal erfolgt über ein Anbauset aus Kugelhahn und Stutzen (siehe **Abb. 2.14**).

Die maximal mögliche Wandstärke für die Installation dieser Sende-/Empfangseinheit beträgt 25,4 mm (1 Zoll).



Abb. 2.10: Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2RE

Das folgende Diagramm zeigt den zulässigen Messgasdruck-/-temperaturbereich.



Abb. 2.11: Maximal zulässige Betriebsparameter

Hinweis Der Anbauset (Wechselstutzen, Kugelhahn, Montagematerial) ist für eine Medientemperatur von maximal 200 °C zugelassen. Da sich der Anbauset aber außerhalb des Kanals befindet und nicht direkt vom Medium angeströmt wird, ist davon auszugehen, dass bei Medientemperaturen bis zu 260 °C wegen des Temperaturabfalls die zulässige Temperatur von 200 °C nicht überschritten wird.

2.3.1.4 Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2 (Lanzenversion für Ex-Zone 2)



NL = 350 / 550 / 750 mm

Abb. 2.12: Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2

Die Montage am Kanal erfolgt über Flansch mit Rohr gemäß Abb. 2.15.

2.3.2 Montagezubehör zum Anbau der FLSE100

Hinweis NL = Nennlänge der zugehörigen Sende-/Empfangseinheit

2.3.2.1 Stutzen (für druckfeste FLSE100-EXZ2 mit DIN- oder ANSI-Flansch)





Туре	L
Stutzen CL150 2ZLTCS260	NL - 10
Stutzen CL150 2ZLTCS260 60°*	NL + 30
Stutzen PN16 DN50LTCS260	NL - 10
Stutzen PN16 DN50LTCS260 60°*	NL + 30

* Für Kanalinnendurchmesser < 0.5 m

Abb. 2.13: Stutzen PN16 DN50LTCS260 / CL150 2ZLTCS260

Material: 316Ti/A333 Gr.6

2.3.2.2 Anbauset (für wechselfähige FLSE100-EXZ2RE)





Тур	L1	L2
Anbauset CL150 2ZLTCS380 RE		NL-10
Anbauset CL150 2ZLTCS380 60°RE*	150	NL+30
Anbauset PN16 DN50LTCS380 RE	100	NL-10
Anbauset PN16 DN50LTCS380 60° RE*	-	NL+30

* Für Kanalinnendurchmesser < 0.5 m

Abb. 2.14: Anbauset für wechselfähige Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2RE

Material: 316Ti/A333 Gr.6 (Stutzen), 1.4408 (Kugelhahn) und F316L (Blindflansch).

2.3.2.3 Flansch mit Rohr (für Lanzenversion FLSE100-PREXZ2)



L = NL - 12

Abb. 2.15: Flansch mit Rohr

Material: St.37/1.4571

2.3.3 Steuereinheit MCU

Die Steuereinheit hat folgende Funktionen:

- Steuerung des Datenverkehrs und Verarbeitung der Daten der über RS485-Interface angeschlossenen Sende-/Empfangseinheiten
- Signalausgabe über Analogausgang (Messwert) und Relaisausgänge (Gerätestatus)
- Signaleingabe über Analog- und Digitaleingänge
- Spannungsversorgung der angeschlossenen Sende-/Empfangseinheiten
- Kommunikation mit übergeordneten Leitsystemen über optionale Module

Anlagen- und Geräteparameter können mittels eines Laptops und benutzerfreundlichen Bedienprogrammes via USB-Schnittstelle sehr einfach und komfortabel eingestellt werden. Die eingestellten Parameter werden auch bei Stromausfall zuverlässig gespeichert.

Die Steuereinheit ist standardmäßig in einem Stahlblechgehäuse untergebracht. Optional ist sie auch als 19"-Einschub lieferbar (nicht für Einsatz in Ex-Zone).

Ausführungen

- Steuereinheit für Einsatz im sicheren Bereich (nicht Ex)
- Steuereinheit für Einsatz im ex-gefährdeten Bereich Zone 2 (ATEX), nur 24 V Version



Abb. 2.16: Steuereinheit MCU mit Optionen

Standard-Schnittstellen

Analogausgang	Analogeingänge	Relaisausgänge	Digitaleingänge	Kommunikation
1 Ausgang 0/2/4 22 mA (aktiv) für wahl- weise Ausgabe der Messgrößen: • Geschwindigkeit • Volumenstrom i.B. • Volumenstrom i.N. • Temperatur Auflösung 10 Bit	2 Eingänge 0 20 mA (Standard; ohne galva- nische Trennung) für wahlweise Eingabe von Verrechnunggrößen (Temperatur, Druck, Feuchte) Auflösung 10 Bit	5 Wechsler (48 V, 1 A) für Ausgabe der Statussignale: • Betrieb/Störung • Wartung • Kontrollzyklus • Warnung • Grenzwert/Richtung	 4 potenzialfreie Kon- takte für: Anschluss eines War- tungsschalters Auslösung eines kom- pletten Kontrollzyklus separate Nullpunkt- kontrolle separaten Spantest 	 USB 1.1 und RS232 (an Klemmen) für Messwertabfrage, Pa- rametrierung und Softwareupdate RS485 für Sensoran- schluss

Optionen

Die Funktionalität der MCU kann mit den nachfolgend beschriebenen Optionen erheblich erweitert werden:

1. Display -Modul

Modul zur Anzeige von Messwerten und Statusinformationen der angeschlossenen Sensoren, Auswahl mittels Bedientasten (kapazitive Sensoren). Der Einbau dieses Moduls in bereits gelieferte Steuereinheiten ist nur werksseitig möglich.

Anzeigen

Art		Anzeige von	
LED	Power (grün)	Spannungsversorgung i.O.	
	Failure (rot)	Funktionsstörung	
	Maintenance request (gelb)	Wartungsbedarf	
LC-Display	Grafikanzeige (Haupt-	Zwei von mehreren möglichen Messwerten:	
	bildschirm)	 Volumenstrom in Betriebszustand (Q.i.B), 	
		 Volumenstrom im Normzustand (Q.i.N.), 	
		 Gasgeschwindigkeit (VoG), 	
		 Schallgeschwindigkeit (SoS), 	
		 Akustische Temperatur (T ak), 	
		 Wandlertemperatur A (T A), 	
		 Wandlertemperatur B (T B), 	
		 Signal Rauschabstand A (SNR A), 	
		 Signal Rauschabstand B (SNR B), 	
		Massenstrom	
	Textanzeige	Sechs mögliche Messwerte (siehe Grafikanzeige)	

In der Messwertanzeige werden zwei frei wählbare Hauptmesswerte eines angeschlossenen Sensors oder der MCU mittels Balkendiagramm dargestellt. Alternativ ist die Darstellung von bis zu 8 Einzelmesswerten eines Sensors möglich (Umschaltung über Taste "Meas").



(1) FLO	WSIC100	•
QiB	120000.00 m³/h	
VoG	65.04 m/s	0
SoS	334.21 m/s	0
T ak.	18.3 °C	
ТА	17.6 °C	0
ТΒ	18.0 °C	-
	Menu	
		MEAS

Abb. 2.17: LC-Display in Grafik- (links) und Textanzeige (rechts)

Liegt eine Grenzwertüberschreitung vor, wechselt die Anzeige zwischen Messwert und einer Alarm-Meldung.

Bedientasten

Taste	Funktion	
Meas	 Auswahl des darzustellenden Einzelmesswertes Wechsel von Text- in Grafikanzeige und zurück, Anzeige der Kontrasteinstellung (nach 2.5 s) 	
Pfeile	 Auswahl der nächsten/vorherigen Messwert-Seite 	
Status	Anzeige von Alarm- oder Fehlermeldung	
Menu	Anzeige des Hauptmenüs	

Im Displaymodul sind darüber hinaus folgende Funktionen möglich:

- Geräteinbetriebnahme durch Setzen von Installationsparametern
- Auslösen Kontrollzyklus
- Wechsel in den Zustand "Wartung"
- 2. E/A-Modul

zum Aufstecken auf Modulträger, Kommunikation über I²C-Bus, wahlweise als:

- 2x Analogausgang 0/4 ... 22 mA zur Ausgabe weiterer Messgrößen (Bürde 500 Ω)
- 2x Analogeingang 0/4 ... 22 mA zum Einlesen der Werte externer Sensoren

Hinweise

- Je Modul ist ein Modulträger (zum Aufstecken auf Hutschiene) erforderlich. Ein Modulträger ist über ein spezielles Kabel an die Prozessorplatine anzuschließen, weitere Modulträger werden an diesen angedockt.
- Es können maximal 8 E/A-Module gesteckt werden, davon maximal 4 Module des gleichen Typs.
- 3. Interface-Modul

Profibus DP-V0 für Übertragung über RS485 nach DIN 19245 Teil 3 sowie IEC 61158. Module zur Weiterleitung von Messwerten, Systemstatus und Serviceinformationen an übergeordnete Leitsysteme, wahlweise für RS485, Profibus, USB, Ethernet, zum Aufstekken auf Steckplatz (siehe **Abb. 2.16**).

...

Typschlüssel MCU

Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden durch den folgenden Typschlüssel definiert:

egrierte Spülluftversorgung	× × × × × × × × × × ×
 i ohne annungsversorgung /: 90 250 V AC optional 24 V DC häusevariante : Wandgehäuse SICK orange : 19¹- Gehäuse (nur für 24 V DC, nicht für Ex-Zone 2) splay-Modul : ohne : mit tenspeicher : ohne : mit FRAM tion Analogeingang (Steckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modul : ohne : mit, n = 12* tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modul : ohne : mit, n = 12* tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) : ohne : Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je : ohne : Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl : ohne : Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul : ohne : Ethernet : Impulsausgangsmodul : Modbus RS485 : Profibus DP : Ethernet mit Impulsausgangsmodul : Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul : Profibus DP mit Impulsausgangsmodul 	
annungsversorgung	
 90250 V AC optional 24 V DC häusevariante Wandgehäuse SICK orange 19"- Gehäuse (nur für 24 V DC, nicht für Ex-Zone 2) splay-Modul ohne mit tenspeicher imit FRAM tion Analogeingang (Steckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modul ohne mit, n = 12* tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modul ohne mit, n = 12* tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne mit, n = 12* tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul chne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nderausführung ohne Ex-Zertifizierung 	
 optional 24 V DC häusevariante Wandgehäuse SICK orange 19"- Gehäuse (nur für 24 V DC, nicht für Ex-Zone 2) splay-Modul c ohne mit tenspeicher i ohne mit FRAM tion Analogeingang (Steckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modul ohne mit, n = 12* tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modul ohne mit, n = 12* tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne mit, n = 12* tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schli ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul i ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
hausevariante : Wandgehäuse SICK orange : 19"- Gehäuse (nur für 24 V DC, nicht für Ex-Zone 2) splay-Modul : ohne : mit tenspeicher : ohne : mit FRAM tion Analogeingang (Steckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modul : ohne : mit, n = 12 * tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modul : ohne : mit, n = 12 * tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) : ohne : Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je : ohne : Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schll : ohne : Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul : ohne : Ethernet Impulsausgangsmodul : Modbus RS485 : Profibus DP : Ethernet mit Impulsausgangsmodul : Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul : Modbus R	
 Wandgehäuse SICK orange 19"- Gehäuse (nur für 24 V DC, nicht für Ex-Zone 2) splay-Modul	
 19"- Gehäuse (nur für 24 V DC, nicht für Ex-Zone 2) splay-Modul i ohne i mit tenspeicher i ohne i mit FRAM tion Analogeingang (Steckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modul ohne i mit, n = 12 * tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modul ohne i mit, n = 12 * tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne anzahl auf Anfrage tion Digitaleusgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne chne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nhe Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
splay-Modul	
i: ohne : ohne : mit tenspeicher	
 mit mit tenspeicher	
<pre>tenspeicher</pre>	
 i. ohne i. mit FRAM i. ohne i. mit, n = 12 * ition Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modu i. ohne i. mit, n = 12 * ition Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. Anzahl auf Anfrage ition Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je i. ohne i. Anzahl auf Anfrage ition Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl i. ohne i. Anzahl auf Anfrage ition Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl i. ohne i. Anzahl auf Anfrage ition Interfacemodul i. ohne i. Ethernet Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 i. Profibus DP i. Ethernet mit Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul i. Profibus DP mit Impulsausgangsmodul i. Profibus CP mit Impulsausgangsmodul i. Profibus CP mit Impulsausgangsmodul i. Profibus CP mit Impulsausgangsmodul i. Ohne Besonderheiten i. ohne Besonderheiten 	
 mit FRAM tion Analogeingang (Steckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modu ohne mit, n = 12* tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modu) ohne mit, n = 12* tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modu) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul entrefacemodul gohne cohne <licohne< li=""> cohne<td></td></licohne<>	
tion Analogeingang (Steckmodul; 0/420 mA; 2 Eingänge je Modu ohne mit, n = 12 * tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modu ohne mit, n = 12 * tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul Ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung Conne Ex-Zertifizierung	
 indentified of the second of the se	
 mit, n = 12 * mit, n = 12 * tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modul; ohne mit, n = 12 * tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul cohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	'/
tion Analogausgang (Steckmodul; 0/422 mA; 2 Ausgänge je Modi ohne mit, n = 12 * tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung	
 cohne mit, n = 12 * tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) cohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je cohne <licohne< li=""> cohne </licohne<>	
 mit, n = 12 * mit, n = 12 * tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
 Init, If = 12 tion Digitaleingang (Steckmodul; 4 Eingänge je Modul) ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul cohne ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nderausführung ohne Besonderheiten Zertifizierung 	
 i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. ohne i. ohne i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. Ethernet Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 i. Profibus DP i. Ethernet mit Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul i. Profibus DP mit Impulsausgangsmodul i. ohne Besonderheiten i. ohne Ex-Zertifizierung 	
 Onne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
 Anzahradi Annage tion Digitalausgang Power (Steckmodul; 48 V DC, 5 A; 2 Wechsler je ohne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
 i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. ohne i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. i. ohne i. ethernet i. Impulsausgangsmodul ii. Modbus RS485 i. Profibus DP i. Ethernet mit Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul i. Profibus DP mit Impulsausgangsmodul i. Profibus DP mit Impulsausgangsmodul i. ohne Besonderheiten i. ohne Besonderheiten i. ohne Ex-Zertifizierung 	
 Onne Anzahl auf Anfrage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	e Modu i) –
 Anzahl auf Annage tion Digitalausgang Low Power (Steckmodul; 48 V DC, 0,5 A; 4 Schl ohne Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
 i. ohne i. Anzahl auf Anfrage i. ohne i. ohne i. ohne i. Ethernet i. Impulsausgangsmodul ii. Modbus RS485 i. Profibus DP i. Ethernet mit Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul i. Profibus DP mit Impulsausgangsmodul j. ohne Besonderheiten i. Zertifizierung j. ohne Ex-Zertifizierung 	lia Roy in Madul
 Anzahl auf Anfrage Anzahl auf Anfrage tion Interfacemodul	
 Alizani au Annage tion Interfacemodul ohne Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten -Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
 i. ohne i. Ethernet i. Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 i. Profibus DP i. Ethernet mit Impulsausgangsmodul i. Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul i. Profibus DP mit Impulsausgangsmodul i. Profibus DP mit Impulsausgangsmodul i. ohne Besonderheiten . Zertifizierung i. ohne Ex-Zertifizierung 	
 Ethernet Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
Impulsausgangsmodul Modbus RS485 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nderausführung ohne Besonderheiten Zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung	
 Profibus DP Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nderausführung — ohne Besonderheiten Zertifizierung — ohne Ex-Zertifizierung 	
 Ethernet mit Impulsausgangsmodul Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nderausführung ————————————————————————————————————	
 Modbus RS485 mit Impulsausgangsmodul Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nderausführung	
 Profibus DP mit Impulsausgangsmodul nderausführung ————— ohne Besonderheiten Zertifizierung ———— ohne Ex-Zertifizierung 	
nderausführung —	
 zertifizierung ohne Ex-Zertifizierung 	
Zertifizierung : ohne Ex-Zertifizierung	
: ohne Ex-Zertifizierung	

*: bis zu 4 Analogmodule auf Anfrage

Beispiel:	MCU-NWODN01010PNNF
ungespült	
Weitbereichsnetzteil]
Wandgehäuse orange	
mit Display-Modul	
ohne Datenspeicher]
ohne optionale Analogeingänge	
mit einem zusätzlichen Analogausgang	l
ohne optionale Digitaleingänge	
mit zusätzlichem Digitalausgang Power-	
ohne optionale Digitalausgänge Low Power	
mit Interfacemodul Profibus DP	
ohne Besonderheiten	
ohne Ex-Zertifizierung	
mit Prozess-Software	

2.3.4 Verbindungskabel

2.3.4.1 Verbindungskabel für nicht Ex-geschützte Ausführungen (FLOWSIC100 PN16/CL150)

Zur Verbindung der Sende-/Empfangseinheit mit der Steuereinheit MCU werden die Verbindungskabel Master (Master FLSE100) und Slave (Slave FLSE100) eingesetzt. Beide Kabel sind in unterschiedlichen Längen verfügbar. Das Verbindungskabel Master ist durch eine rote Farbmarkierung hinter der Kabeldose gekennzeichnet.



Abb. 2.18: Verbindungskabel für nicht-ex-geschütze Ausführung

- Hinweise Das bauseitige Kabel muss folgenden Anforderungen genügen:
 - Betriebskapazität Ader/Ader kleiner 110 pF/m
 - Aderquerschnitt mindestens 0,5 mm² (AWG20).

Wir empfehlen, den Kabeltyp UNITRONIC Li2YCYv(TP) 2x2x0,5 mm² mit verstärktem Aussenmantel (Hersteller Lappkabel) einzusetzen.

Die Gesamtlänge aller Kabel (Längen der Standardkabel + bauseitiges Kabel) kann max. 1000 m betragen.

- Bei Verkabelung nach Busvariante mit mehreren angeschlossenen Sensoren (siehe Abb.
 2.4) reduziert sich die max. mögliche Kabellänge entsprechend der Anzahl angeschlossener Messstellen wie folgt:
 - Kabellänge + 1 Messstelle = 1000 m,
 - Kabellänge + 2 Messstellen = 500 m.

Kabelanforderungen und Hinweise für die Verkabelung siehe Abschn. 3.4.1

2.3.4.2 Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen

Verbindungskabel für Ex-geschützte Ausführungen gehören nicht zum Lieferumfang von SICK und sind bauseits bereitzustellen. Für die maximalen kabellängen gelten die [`Y]WYb Bedingungen wie für nicht Ex-geschützte Ausführungen.



Abb. 2.19: Verbindungskabel für Ex-geschütze Ausführung

2.3.5 Option Messrohr

Für Rohrleitungen mit Durchmessern bis max. DN500 kann zur Vereinfachung der Montage (Einschweißen der Flansche mit Rohr) ein Rohrstück gemäß **Abb. 2.20** geliefert werden. Die genaue Ausführung erfolgt auf Basis der kundenspezifischen Angaben.



Abb. 2.20: Option Messrohr

2.4 Verrechnungen

2.4.1 Berechnung und Kalibrierung des Volumenstroms

Volumenstrom im Betriebszustand

Im Allgemeinen werden akustische Gasgeschwindigkeitsmessgeräte der Gerätefamilie FLOWSIC100 zur Ermittlung des Volumenstroms in geschlossenen Rohren und Kanälen verwendet. Dabei ist der Volumenstrom Q_{i.B.} durch die repräsentative Querschnittsfläche A und die mittlere Gasgeschwindigkeit über dem Querschnitt v_A (Flächengeschwindigkeit) definiert:

$$Q_{i,B_i} = v_A \cdot A$$

Das FLOWSIC100 ermittelt aber den repräsentativen Mittelwert der Strömungsgeschwindigkeit auf einem Schallpfad v (Pfadgeschwindigkeit) zwischen den beiden Sende-/ Empfangseinheiten. Der Schallpfad wird im Allgemeinen über dem Durchmesser angeordnet (siehe Abschnitt 3.1.1).

Da die Mittelwerte von Pfad- und Flächengeschwindigkeit insbesondere bei kleinen Kanaldurchmessern nicht identisch sind, wurde ähnlich den Verfahren der punktförmigen Strömungsmessung (z.B. Staurohrsonde) ein funktionaler, systematischer Zusammenhang zwischen der ermittelten Pfadgeschwindigkeit und der mittleren Flächengeschwindigkeit eingeführt.

$$v_A = K \cdot v$$
 $K = Korrekturfunktion$

Für ungestörte axialsymmetrische Strömungsprofile in kreisrunden Rohren kann für K der Korrekturfaktor k verwendet werden.

$$k = \frac{V_A}{V} \qquad 0.9 < k < 1$$

Häufig wird aber durch die Einbausituation (kurze Einlaufstrecken, rechteckige Kanäle, unsymmetrische Strömungsprofile usw.) nicht das ungestörte axialsymmetrische Strömungsprofil gewährleistet. Daher wurde im FLOWSIC zur Abbildung des Zusammenhangs zwischen mittlerer Pfad- und Flächengeschwindigkeit eine Kalibrierfunktion 2. Ordnung implementiert.

$$v_{A} = Cv_{2} \cdot v^{2} + Cv_{1} \cdot v + Cv_{0}$$

Hinweis Bei Vorliegen einer ungestörten axialsymmetrischen Strömung in einer kreisrunden Rohrleitung entspricht Cv_1 dem Korrekturfaktor k.

> Die Koeffizienten dieser Kalibrierfunktion können mit Hilfe von Netzmessungen und Regressionsanalyse ermittelt werden (siehe DIN EN 13284-1). Die damit bestimmten Regressionskoeffizienten sind anschließend mit Hilfe des Bedien- und Parametrierprogramms SOPAS ET in das Messgerät einzugeben (siehe Abschnitt *4.3.4*).

Die Standardeinstellung ab Werk ist $Cv_2 = 0$, $Cv_1 = 1$, $Cv_0 = 0$.

Berechnung Volumenstrom im Normzustand

Der Volumenstrom kann auf den Normzustand wie folgt umgerechnet werden:

$$Q_{i.N.} = Q_{i.B.} \cdot \left(\frac{100 - F}{100}\right) \cdot \left(\frac{p_{kanal} \cdot T_{normal}}{p_{normal} \cdot T_{Kanal}}\right)$$

Q _{i.B.}: Volumenstrom im Betriebszustand

- Q _{i.N.}: Volumenstrom im Normzustand
- F: Feuchte in Volumenprozent; wird in der Regel als anlagentypischer Ersatzwert einparametriert.

Bei Nutzung eines optionalen Analogmoduls als Analogeingang für den Anschluss eines separaten Feuchtemessers kann der Volumenstrom mit aktuellen Anlagenwerten normiert werden.

p_Kanal: Absolutdruck im Kanal; wird in der Regel als anlagentypischer Fest-/Ersatzwert einparametriert.

Bei Nutzung eines optionalen Analogmoduls als Analogeingang für den Anschluss eines separaten Druckgebers kann der Volumenstrom mit aktuellen Anlagenwerten normiert werden.

p_normal:1013 mbar

T_Kanal:Kanaltemperatur (in K): Hier kann im FLOWSIC100 PROCESS gewählt werden, ob eine festparametrierte Ersatztemperatur, die mit der Ultraschallmessung bestimmte oder die über den optionalen Analogeingang eingelesene (zur Erhöhung der Genauigkeit) verwendet werden soll.

T_normal:Normtemperatur. In Europa 273 K, in USA 293 K

2.4.2 Bestimmung Massenstrom

Die Berechnung des Massenstroms erfolgt durch Verrechnung von:

- Strömungsgeschwindigkeit und Betriebsschallgeschwindigkeit (Messgrößen FLOWSIC100 PROCESS)
- statischem Gasdruck
- Festgrößen Querschnittsfläche und Adiabatenkoeffizient Kappa

bei Einsatz kohärenter Einheiten in [kg/s].

 $M = v \cdot A \cdot \kappa \cdot p / (c_{i,B})^2$

- v: Gasgeschwindigkeit
- A: Querschnittsfläche Kanal
- κ: Adiabatenkoeffizient Kappa (stoffabhängig)
- p: Gasdruck (externer Messwert)
- c i.B. :Schallgeschwindigkeit im Betriebszustand
2.4.3 Kalibrierung Temperatur

Für die genaue Bestimmung der Abgastemperatur mit dem FLOWSIC100 PROCESS muss die Temperaturmessung kalibriert werden. Die Kalibrierung kann nur dann entfallen, wenn beide der folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

- exakte Kenntnis der Schallgeschwindigkeit im Abgas unter Normbedingungen (1013 mbar, 0 °C), wie z. B. bei Luft (331 m/s)
- äußerst genaue Kenntnis der aktiven Messstrecke.

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleichsmessung mit einem separaten Temperaturfühler (z. B. Pt100) bei mindestens 2 verschiedenen Temperaturen (Berechnung und Eingabe der Koeffizienten siehe Abschnitt 4.3.4).

2.4.4 Dämpfungszeit

Die Dämpfungszeit ist die Zeit, die das Messgerät benötigt, um nach einer sprunghaften Änderung des Messwertes 90 % des Endwertes zu erreichen (siehe **Abb. 2.21**).

typisch: 60 ... 90 s

Die Dämpfungszeit ist im Bereich 1...300 s frei einstellbar. Eine größere Dämpfungszeit bewirkt eine stärkere Bedämpfung von kurzzeitigen Messwertschwankungen und Störungen und damit ein "ruhigeres" Ausgangssignal.

Für die Messung von Gasgeschwindigkeit und Gastemperatur gibt es jeweils eine gesonderte Dämpfungszeit. Volumenstrom und Gasgeschwindigkeit haben die gleiche Dämpfungszeit.



Abb. 2.21: Dämpfungszeit

Hinweis Die Dämpfungszeit ist nur als Richtwert zu verstehen. Bei schlechter Signalqualität der Ultraschallimpulse benötigt das FLOWSIC100 PROCESS mehr Messwerte für ein Ausgangssignal gleicher Genauigkeit. Die Dämpfungszeit erhöht sich dadurch in gewissen Grenzen gegenüber der eingestellten.

2.5 Kontrollzyklus

Zur automatischen Funktionskontrolle aller Gerätekomponenten kann im FLOWSIC100 PROCESS ein Kontrollzyklus ausgelöst werden. Die Auslösung kann zeitgesteuert (Einstellung der Intervallzeit mittels Bedienprogramm) und/oder zusätzlich über Digitaleingang erfolgen (siehe Abschn. 2.3.3).

Etwaige Abweichungen vom Normalverhalten werden als Warnung bzw. als Fehler signalisiert.

Im Fall einer Gerätestörung oder Warnungsanzeige kann ein manuell ausgelöster Kontrollzyklus genutzt werden, um die mögliche Fehlerursache lokalisieren zu können (siehe Servicehandbuch).

Der Kontrollzyklus umfasst Nullpunktkontrolle und Spantest. Die Kontrollwerte können über den Analogausgang ausgegeben werden. Der Ablauf eines Kontrollzyklus wird Statusausgabe am entsprechenden Relais und bei vorhandener Option Display-Modul gleichzeitig am Display durch Klartextanzeige "Kontrollzyklus" angezeigt.

Hinweise

- Wenn der Kontrollzyklus nicht auf dem Analogausgang ausgegeben wird, erfolgt f
 ür die Dauer des Kontrollzyklus (ca. 20 s bei fehlerfreiem Ablauf) die Ausgabe des zuletzt gemessenen Wertes.
- Zur Auslösung von Nullpunktkontrolle und Spantest sowie Kontrollzyklus über Digitaleingang muss ein Kontakt an den entsprechenden Klemmen mindestens 2 s geschlossen sein
- Zeitgesteuerte Kontrollzyklen starten ab Parametrierung des gewünschten Zeitintervalls periodisch mit der eingegebenen Zeit bis das Zeitintervall geändert wird (oder ein Reset erfolgt). Bei einem Reset (oder Betriebsspannungsausfall) beginnt der Kontrollzyklus zum Zeitpunkt der Wiederinbetriebsetzung mit der eingestellten Zeit.
- Bei möglicher Überlagerung von zeitgesteuertem und über Digitalkontakte ausgelöstem Kontrollzyklus wird nur der zuerst ausgelöste wirksam.

2.5.1 Nullpunktkontrolle

Durch eine spezielle Schaltungsanordnung in den Sende-/Empfangseinheiten können die Sendesignale der Wandler verzögerungsfrei und in der originalen Form zurückgelesen werden. Diese Sendesignale werden wie Empfangssignale empfangen, verstärkt, demoduliert und verrechnet.

Bei richtiger Funktion des Gerätes muss hier der exakte Nullpunkt errechnet werden. Diese Kontrolle umfasst eine vollständige Kontrolle aller Systemkomponenten inklusive der Wandler. Bei Abweichungen größer ca. 0,25 m/s (abhängig von Messstrecke und Gastemperatur) wird eine Warnung ausgegeben. In diesem Fall sind Wandler und Elektronik zu überprüfen.

Stimmen Signalamplitude oder -form nicht mit den Erwartungswerten überein, so sind Wandler oder Elektronik defekt und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

2.5.2 Spantest

Beim elektronischen Nullpunkttest wird eine Zeitdifferenz aus beiden Übertragungsrichtungen ermittelt und mit den Anlagenparametern Gastemperatur, Messstrecke und Schallgeschwindigkeit in ein Geschwindigkeitsoffset am Nullpunkt verrechnet.

Dieses Offset wird dann auf den gewählten Spanwert addiert und ausgegeben. Der Spanwert kann mit dem Bedienprogramm SOPAS ET im Bereich von 50 bis 70% in Schritten von 1% eingestellt werden (Standardeinstellung ab Werk 70%).

Sind alle Systemkomponenten intakt, reagiert das gesamte Messsystem in der vorgesehenen Weise.

2.5.3 Ausgabe des Kontrollzyklus auf dem Analogausgang

Ein Kontrollzyklus wird wie folgt ausgegeben:

- 90 s Nullwert (live zero)
- 90 s Spanwert
- **Hinweise** Die Ausgabedauer von jeweils 90 s ist die Standardeinstellung ab Werk. Sie kann im Programm SOPAS ET verändert werden (siehe Abschn. *4.2.5*)
 - Die Ausgabe ist nur bei geschwindigkeitsabhängigen Messwerten sinnvoll (Gasgeschwindigkeit, Volumenstrom i.B., Volumenstrom i.N.).

2.6 Technische Daten

Messwerterfassung						
Messgrößen	Gasgeschwindigkeit, Volumenstrom i.B., Volumenstrom i.N., Gastemperatur, Schallgeschwindigkeit,					
	Massenstrom	Massenstrom				
Messbereich	Untergrenze von -40 bis (Untergrenze von -40 bis 0 m/s, Obergrenze von 0 bis +40 m/s $^{1)}$; stufenlos einstellbar				
Reproduzierbarkeit ²⁾	±1 % für v > 2 m/s; ±0,02	± 1 % für v > 2 m/s; ± 0.02 m/s für v < 2 m/s				
Dämpfungszeit	1 300 s; frei wählbar					
Anzeigen						
LC-Display	Für Messgrößen, Warnur	ngs- und Störungsmeldunge	n			
LED	Spannungsversorgung i.	D., Funktionsstörung, Wartu	ngsbedarf			
Installation						
FLSE100	PN16/CL150	EXZ2	EXZ2RE	PREXZ2		
Ex-Zulassung	-	ATEX II 3 G	EEx nA II T4 nach Richtlinie	94/9/EG		
Messstrecke	0,17 m 2 m; bis	4 m in Luft und Gasen mit	niedriger Temperatur	0 27-0 28 m		
Wandler-Wandler 3)	unc	d geringem CO ₂ - und Staub	gehalt	0,21 0,20 m		
Kanalinnendurchmesser		0,15 m 1,7 m		> 0,4 m		
Gastemperatur [°C]	-40	+260	-40 +260 ⁴⁾	-40 +260		
Einbauwinkel (empfohlen)		60 °		45 °		
max. Kanalinnendruck		-0,5 bar +16 bar		±0,1 bar		
max. Staubkonzentration		1 g/r	n³ i.N.			
max. Kabellänge zwischen FLSE100 und MCU	1000 m					
Ausgangssignale						
Analogausgang	0/2/4 22 mA, max. Bü weitere Analogausgänge	irde 750 Ω; Auflösung 10 E bei Einsatz von E/A-Module	Bit; en (Option)			
Relaisausgänge	5 potenzialfreie Ausgäng Kontrollzyklus; Belastbar weitere Relaisausgänge I	e (Wechsler) für Statussign keit 48 V, 1 A; pei Einsatz von E/A-Module	ale Betrieb/Störung, Grenzw n (Option)	vert, Warnung, Wartung,		
Eingangssignale						
Analogeingänge	2 Eingänge 0 20 mA (o weitere Analogeingänge l	ohne galvanische Trennung bei Einsatz von E/A-Module); Auflösung 10 Bit; n (Option)			
Digitaleingänge	4 potenzialfreie Kontakte kontrolle, separater Spar weitere Digitaleingänge t	e für Anschluss Wartungssc ntest; pei Einsatz von E/A-Moduler	halter, Auslösung Kontrollzy n (Option)	klus, separate Nullpunkt-		
Kommunikations-Schnittste	ellen					
USB 1.1, RS 232 (an Klem- men)	Für Messwertabfrage, Pa	rametrierung und Software	update via PC/Laptop mitte	ls Bedienprogramm		
RS485	Für Anschluss der Sende	-/Empfangseinheiten				
Option Interface-Modul	Für Kommunikation mit H	Host-PC, wahlweise für RS4	85, Profibus, USB, Ethernet	(HART auf Anfrage)		
Stromversorgung						
Betriebsspannung	90 250 V AC; 50/60 H	z, optional 24 V DC				
Leistungsaufnahme	ca. 20 W Typen PN	16/CL150, EXZ2, EXZ2RE	, PREXZ2			
Umgebungsbedingungen						
Temperaturbereich	-40 +60 °C	Sende-/Empfangseinheite	en:			
	-40 +60 °C	Steuereinheit MCU				
Lagertemperatur	-40 +70 °C					
Schutzart	IP 65					

Abmessungen (L x B x H), Masse										
FLSE100	PN16/CL150	EXZ2	EXZ2RE	PREXZ2						
	mit DIN-Flansch ca.:	mit DIN-Flansch ca.:	mit DIN-Flansch ca.:	NL 350 ca.:						
	452 mm x 165 mm x 165 mm,	527 mm x 165 mm x 165 mm,	722 mm x 165 mm x 350 mm,	1124 mm x 125 mm x 125 mm,						
	mit ANSI-Flansch ca.:	mit ANSI-Flansch ca.:	mit ANSI-Flansch ca.:	NL 550 ca.:						
	452 mm x 153 mm x 153 mm,	527 mm x 153 mm x 153 mm,	722 mm x 153 mm x 342 mm;	1324 mm x 125 mm x 125 mm,						
	Masse ca. 3 kg (typab-	mit SICK-Flansch	Masse ca. 6 kg (typab-	NL 750 ca.:						
	hängig)	ca.:	hängig)	1524 mm x 125 mm x						
		467 mm x 122 mm x 122		125 mm,						
		mm;		Masse max. 5 kg (typab-						
		Masse ca. 3 kg (typabhän- gig)		hängig)						
MCU-N	Maße: 340 mm x 210 mr	n x 120 mm; Gehäuse aus S	tahlblech, lackiert							
	Masse: ca. 5 kg			lasse: ca. 5 kg						

¹⁾: Für Messungen in Flaregas bis +70 m/s

²⁾: Die Genauigkeit für Durchflussmessung ist abhängig von Kalibrierung, Einbauverhältnissen, Strömungsprofil, Variationsbreite der Parameter Druck und Temperatur. Typische Werte für eine Einpfadmessung sind 1 ... 5 %.

³⁾: Die maximal mögliche Messstrecke ist abhängig vom Staubgehalt, der Gastemperatur und der Gaszusammensetzung

⁴⁾: Maximale Betriebstemperatur des Anbausets +200 °C, siehe Abschn. 2.3.1.3

2.7 Abmessungen

Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

2.7.1 Sende-/Empfangseinheiten

Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-PN16/CL150 (druckfeste Ausführung)



Ausführung Flansch	D	k
C50 ND16 DIN 2527 1.4571	165	125
ANSI B16.5 CLASS 150 2"	152,4	120,7

NL = 260 (andere Längen auf Anfrage)

Abb. 2.22: Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PN16/CL150

Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2 (druckfeste Ausführung für Ex-Zone 2)



Ausführung Flansch	D	k
C50 ND16 DIN 2527 1.4571	165	125
ANSI B16.5 CLASS 150 2"	152,4	120,7

NL = 260 (andere Längen auf Anfrage)

Abb. 2.23: Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2

D

k

266

Ausführung Flansch

B50 ND40 DIN 2527 1.4571

ANSI B16.5 CLASS 150 2"

Ø 35

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

NL = 380 (andere Längen auf Anfrage)



Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2RE (druckfeste und wechselfähige Ausführung für Ex-Zone 2)

Abb. 2.24: Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2RE

Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2 (Lanzenversion für Ex-Zone 2)

D

165

152,4

k

125

120,7



NL = 350 / 550 / 750

Abb. 2.25: Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2

2.7.2 Montagezubehör

Stutzen (für druckfeste FLSE100-EXZ2 mit DIN- oder ANSI-Flansch)



Туре	L	D	k	
Stutzen CL150 2ZLTCS260	NL - 10	152,4	120,7	
Stutzen CL150 2ZLTCS260 60°*	NL + 30			* Für
Stutzen PN16 DN50LTCS260	NL - 10	165	125	duro
Stutzen PN16 DN50LTCS260 60°*	NL + 30			< 0.

Für Kanalinnendurchmesser < 0.5 m

Abb. 2.26: Stutzen PN16 DN50LTCS260 / CL150 2ZLTCS260

Anbauset (für wechselfähige FLSE100-EXZ2RE)



Тур	L1	D	k	L2	
Anbauset CL150 2ZLTCS380 RE	150	152 /	120.7	NL-10	
Anbauset CL150 2ZLTCS380 60°RE*	130	132,4	120,1	NL+30	* Für Kanalinnen-
Anbauset PN16 DN50LTCS380 RE	150	165	125	NL-10	< 0.5 m
Anbauset PN16 DN50LTCS380 60° RE*	150	105	125	NL+30	

Abb. 2.27: Anbauset für wechselfähige Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2RE

Flansch mit Rohr (für Lanzenversion FLSE100-PREXZ2)



Abb. 2.28: Flansch mit Rohr

2.7.3 Steuereinheit MCU



Abb. 2.29: Steuereinheit MCU-N (Darstellung mit Option Display-Modul)

2.7.4 Anschlussbox für Verbindungskabel



Anschlussbox für Verbindungskabel

FLOWSIC100 PROCESS

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

Montage und Installation

Projektierung

Montage

Installation

3 Montage und Installation

3.1 Projektierung

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die notwendigen Projektierungsarbeiten als Voraussetzung für eine problemlose Montage und spätere Gerätefunktion. Sie können diese Tabelle als Checkliste nutzen und die abgearbeiteten Schritte abhaken.

Aufgabe	Anforderungen		Arbeitsschritt	
Messort und Anbau- orte für die Geräte komponen- ten fest-	 ausreichend lange Ein- und Auslaufstrecken homogene Strömungs- verteilung 	im Bereich der Ein- und Auslauf- strecken möglichst keine Umlenkungen, Quer- schnittveränderungen, Zu- und Ableitungen, Klappen, Einbauten	Bei Neuanlagen Vorgaben einhalten, bei bestehenden Anlagen bestmögliche Stelle auswählen, ggf. Strömungsprofil gemäß VDI 2066 bestimmen; bei zu kurzen Ein-/Auslaufstrecken: Einlaufstrecke > Auslaufstrecke.	
legen (siehe Abschn.	Zugänglichkeit, Unfallver- hütung	Die Gerätekomponenten müssen bequem und sicher erreichbar sein	Ggf. Bühnen oder Podeste vorsehen.	
0.1.1)	schwingungsfreier Anbau	Beschleunigungen < 1 g	Vibrationen durch geeignete Maß- nahmen verhindern/reduzieren.	
	Umgebungsbedingungen	Grenzwerte gemäß Techn. Daten	 Falls notwendig: Wetterschutzhauben / Sonnenschutz vorsehen, Gerätekomponenten einhausen oder -isolieren. 	
Geräte-	Kanalinnendurchmesser	Typ Sende-/Empfangseinheit	Komponenten gemäß Konfigurations-	
komponen- ten auswäh-	lsolierung, Wandstärke	Nennlänge Sende-/Empfangseinheit, Flansch mit Rohr	tabellen und Hinweisen in Abschn. 2.3 auswählen. Falls otforderlich, zusätzliche Maß	
	Kanalinnendruck	Typ der Sende-/Empfangseinheit	nahmen für Anbau Flansch mit Rohr	
	Gastemperatur	Typ der Sende-/Empfangseinheit, Ex-Zulassung	planen (siehe Abschn. 3.2.1).	
	Gaszusammensetzung	Material von Kanalsonde und Wandler		
	Anbauorte	Kabellängen		
Kalibrier- öffnungen	Zugänglichkeit	leicht und sicher	Ggf. Bühnen oder Podeste vorsehen.	
planen	Abstände zur Messebene	keine gegenseitige Beeinflussung von Kalibriersonde und FLOWSIC100 PROCESS	Ausreichenden Abstand zw. Mess- und Kalibrierebene (ca. 500 mm) vorsehen.	
Spannungs- versorgung planen	Betriebsspannung, Leistungsbedarf	gemäß Techn. Daten in Abschn. 2.6	Ausreichende Kabelquerschnitte und Absicherung planen.	

Hinweis Kabellänge festlegen.

Temperaturgrenzen

- Die Gastemperatur darf wegen des direkten thermischen Kontaktes zwischen Wandler und Medium bei allen Sende-/Empfangseinheiten auch kurzzeitig 260°C nicht überschreiten.
- Bei Maßnahmen zur Wärmeisolierung des Gaskanals darf nur der Montageflansch bzw. -stutzen mit einisoliert werden.

FLOWSIC100 PROCESS

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

- Eine separate Isolierung der Elektronikeinheit für Einsatz bei niedrigen Umgebungstemperaturen ist möglich.
- Die Temperaturklasse ist von der Mediumtemperatur abhängig.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass heiße Anlagenteile eine Zündgefahr begründen können. Dazu gehören auch Stutzen bzw. Flansch mit Rohr und Anbauset zum Anbau der Sende-/Empfangseinheiten (siehe Abb. 2.13 bis Abb. 2.15).

Bei Gastemperaturen über 60 °C kann die realisierbare Temperaturklasse gemäß der folgenden Tabelle festgelegt werden:

Gastemperatur	realisierbare Temperaturklasse	Typ FLOWSIC100 PROCESS
60 °C 120 °C	T4 (135 °C)	
>120 °C 180 °C	T3 (200 °C)	EX-Z2, EX-Z2-RE, PR-EX-Z2
>180 °C 200 °C	T2 (300 °C)	

Montagestutzen

siehe Abschn. 2.3.2

Abhängig von der Ausführung der Kanalsonde sind die dazu passenden Stutzen PN16DN50/CL1502Z bzw. Flansche mit Rohr (SICK Flansch) oder andere Ausführungen auszuwählen.

3.1.1 Festlegung von Mess- und Montageort

Strömungsprofil

Die Messgenauigkeit wird unter anderem vom Strömungsverhalten und der Lage der Messachse beeinflusst. Starke Querschnittsänderungen, Kanalkrümmungen, Einbauten, Luftklappen oder Einlässe können Profildeformationen oder Turbulenzen verursachen, die das Messergebnis negativ beeinflussen. Um eine möglichst genaue und störungsfreie Messung zu gewährleisten, ist deshalb der Messort an einer Stelle mit weitgehend homogener Gasströmung festzulegen (siehe **Abb. 3.1**).

Ausgeglichene, ungestörte Profile sind am ehesten bei langen Ein- und Auslaufstrecken zu erwarten. Je länger vor allem die Einlaufstrecke ist, desto reproduzierbarer sind die Messergebnisse. Sofern möglich, sollten die Einlaufstrecke größer als der 20-fache, die Auslaufstrecke größer als der 10-fache Kanalinnendurchmesser (Di) sein. Bei rechteckigen Querschnitten berechnet sich der Durchmesser aus dem 4-fachen Querschnitt geteilt durch den Kanalumfang.

An bestehenden Anlagen ist die bestmögliche Stelle auszuwählen.

Bei unklarem Strömungsverhalten sollte am vorgesehenen Messort eine Profilmessung z.B. mit Staudrucksonden durchgeführt werden (siehe DIN EN 13284-1). Dazu sind Kalibrieröffnungen vorzusehen. Die Messachse ist anschließend so festzulegen, dass mögliche Profiländerungen den geringsten Einfluss auf das Messergebnis haben.



Anbau bei ausreichend großer Ein- und Auslaufstrecke

Abb. 3.1: Anbau der Sende-/Empfangseinheiten

Montageort

Die Sende-/Empfangseinheiten können an vertikalen, horizontalen oder schräg verlaufenden Kanälen oder Rohrleitungen installiert werden.

Der Montageort der Gerätekomponenten muss möglichst schwingungsarm sein und sollte mit Stromanschlüssen und fest installierter Beleuchtung ausgerüstet sein.

Arbeitsbühne

Für Montage- und Wartungsaufgaben müssen die Sende-/Empfangseinheiten bequem erreichbar sein. Falls erforderlich, ist dazu eine ausreichend breite und mit Geländer abgesicherte Plattform vorzusehen.



Warnung

Für die Einhaltung der jeweils geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.

Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Freiraum für Ein-/Ausbau der Sende-/Empfangseinheiten vorhanden ist.



Abb. 3.2: Anbau der Sende-/Empfangseinheiten am vertikalen Kanal

3.1.2 Weitere Projektierungshinweise

Anbau der FLSE100 an waagerechten Kanälen

An waagerechten Kanälen oder Rohrleitungen sind die Sende-/Empfangseinheiten mit einer leichten Neigung zur Horizontalen einzubauen, damit möglicherweise auftretendes Kondensat in den Kanal abfließen kann (siehe **Abb. 3.3**).



Abb. 3.3: Anbau der Sende-/Empfangseinheiten an waagerechten Kanälen

Einbau der Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2 (Lanzenversion)



x = repräsentativer Wandabstand, bei dem die örtliche Gasgeschwindigkeit gleich der mittleren Geschwindigkeit im Kanalquerschnitt ist.

Abb. 3.4: Einbau der Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2

Falls die Bedingung für x mit den Standard-Nennlängen nicht eingehalten werden kann, können auf Anfrage Sende-/Empfangseinheiten mit Sonderlängen geliefert werden.

Reduzierung der Messstrecke

Um in bestimmten Fällen Probleme bei der Signalübertragung zu verhindern, kann es notwendig sein, die Messstrecke zu verkürzen. Die Reduzierung kann durch Einziehen der Flanschrohre und/oder Einbau der Flansche mit Rohr über Sekante erreicht werden. Die Einbauverhältnisse sind in **Abb. 3.5** und der nachfolgenden Tabelle dargestellt.



Abb. 3.5: Einbau über Sekante

Zusammenhang zwischen Innendurchmesser Di und Messstrecke L in Abhängigkeit von Einzuglänge Le und Einbauart (Maße in m):

Di	Messstrecke L bei a = 60 °, Le = und Einbau über								
		Durchmesser							
	Le=0,05	Le=0,10	Le=0,15	Le=0,20	Le=0,25	Le=0,30	Le=0,35	Le=0,40	Le=0,45
1,00	1,01								
1,05	1,07								
1,10	1,13	1,03							
1,15	1,18	1,08							
1,20	1,24	1,14	1,04						
1,25	1,30	1,20	1,10	1,00					
1,30	1,36	1,26	1,16	1,06					
1,35	1,41	1,31	1,21	1,11	1,01				
1,40	1,47	1,37	1,27	1,17	1,07				
1,45	1,53	1,43	1,33	1,23	1,13	1,03			
1,50	1,59	1,49	1,39	1,29	1,19	1,09			
1,55	1,65	1,55	1,45	1,35	1,25	1,15	1,05		
1,60	1,70	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	
1,65	1,76	1,66	1,56	1,46	1,36	1,26	1,16	1,06	
1,70	1,82	1,72	1,62	1,52	1,42	1,32	1,22	1,12	1,02

3.2 Montage

Alle Montagearbeiten sind bauseits auszuführen. Dazu zählen:

- Anbau der Flansche mit Rohr bzw. Stutzen für Hochdruckversionen
- ‡ Montage der Steuereinheit
- ‡ Montage von Wetterschutzhauben.



Warnung

- Bei allen Montagearbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.
- Montagearbeiten an Anlagen mit Gefahrenpotenzial (heiße oder aggressive Gase, höherer Kanalinnendruck) nur bei Anlagenstillstand durchführen.
- ‡ Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.

3.2.1 Einbau der Flansche bzw. Stutzen mit Rohr

3.2.1.1 FLOWSIC100 PREXZ2

Durchzuführende Arbeiten

- Anbaustelle so ausmessen, dass der vorgesehene Einbauwinkel erreicht wird und Montageort anzeichnen
- ‡ Isolierung (sofern vorhanden) entfernen.
- Passende ovale Öffnung in die Kanalwand schneiden; bei Stein- und Betonkaminen ausreichend großes Loch bohren (Kopiervorlagen für Öffnungen siehe Anhang).



Achtung

Abgetrennte Teile nicht in den Kanal fallen lassen!

- ‡ Flansch mit Rohr gemäß Abb. 3.6 mit größtmöglicher Einzugslänge in die Öffnung einsetzen,
 - dabei Einzugslänge Le von mindestens 20 mm einhalten,
 - grob ausrichten und mit wenigen Schweißpunkten anheften,
 - bei Stein- und Betonkaminen an einer Halteplatte anheften.



Abb. 3.6: Einsetzen der Flansche mit Rohr

3.2.1.2 FLOWSIC100 PN16/CL150, EXZ2 und EXZ2RE

Für den Anbau der Stutzen PN16DN50 oder CL1502Z gelten die im Anhang der BA FLOWSIC100 PROCESS aufgeführten Verfahrensanweisungen. Die in Abschnitt 3.2.1 enthaltenen Hinweise zu Maßverhältnissen und Ausrichtung der Flansche mit Rohr sind sinngemäß zu beachten und anzuwenden.

- **Hinweise** Bei Montage von zwei Stutzen hat die Fluchtung der beiden Stutzenrohre Vorrang vor der Einhaltung des Einbauwinkels.
 - Verzug infolge Temperaturänderung oder mechanischer Spannungen kann zu Messstreckenänderungen führen.

Kanal/Rohrdurchmesser > 0,5 m

Bei den wechselfähigen Sende-/Empfangseinheiten beträgt die maximale Wandstärke für die Montage des Anbausets 25,4 mm (1 Zoll).

Die Einzugslänge (Maß Le in Abb. 3.6) soll ca. 10 mm betragen.

Kanal/Rohrdurchmesser < 0,5 m

Prinzipiell sind die gleichen Arbeiten wie bei größeren Durchmessern auszuführen. Die Besonderheit bei kleinen Durchmessern besteht darin, dass durch den Einbau der Flansche und Sende-/Empfangseinheiten das Strömungsverhalten stärker beeinflusst werden kann. Zur Minimierung sind deshalb die Flanschrohre nicht in die Rohrleitung einzuziehen, sondern außen aufzusetzen und bündig anzuschweißen.

Für den Anbau gibt es zwei Möglichkeiten (siehe Abb. 3.7 und Abb. 3.8):

- Beidseitig
- Einseitig unter Ausnutzung der Schallreflektion an der gegenüberliegenden Innenwand.
 Diese Lösung kann bei sehr kleinen Kanälen zur Vergrößerung der Messstrecke oder bei nur einseitiger Zugänglichkeit angewendet werden.



Abb. 3.7: Beiseitiger Anbau der Stutzen mit Rohr



Abb. 3.8: Einseitiger Anbau der Stutzen mit Rohr

Für druckfeste Ausführungen FLSE100-PN16DN50, CL1502Z, EXZ2 und EXZ2RE mit DIN oder ANSI Flansch.

Die Stutzen sind nach Abschn. 6.1.2 auszuwählen und gemäß der folgenden Abbildung anzupassen.





3.2.2 Montage der Steuereinheit MCU

Die Steuereinheit ist an gut zugänglicher und geschützter Stelle gemäß Abb. 3.10 zu montieren. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Umgebungstemperaturbereich gemäß Technischer Daten einhalten; dabei mögliche Strahlungswärme berücksichtigen (ggf. abschirmen).
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Möglichst schwingungsarmen Montageort wählen; ggf. Schwingungen dämpfen.
- Ausreichend Freiraum für Kabel und zum Öffnen der Tür berücksichtigen.

Die Steuereinheit MCU-N kann bei Verwendung geeigneter Kabel (siehe Abschnitt 3.4.2) bis 1000 m von den Sende-/Empfangseinheiten entfernt montiert werden (Länge ist Gesamtlänge aller Teilkabel). Für einen problemlosen Zugang zur MCU empfehlen wir daher, diese in einem Kontrollraum (Messwarte o.ä.) einzubauen. Die Kommunikation mit dem FLOWSIC100 PROCESS für Parametrierung oder Erkennung von Störungs- oder Fehlerursachen wird damit erheblich erleichtert.

Beim Anbau im Freien ist es zweckmäßig, einen bauseits zu erstellenden Wetterschutz (Blechdach o. ä.) vorzusehen.

Montagemaße



Maß	Typ Anschlusseinheit				
	MCU-N u. MCU-N für EX-Zone 2				
а	160				
b	320				
С	210				
d	340				
е	125				
f	>350				

Abb. 3.10: Montagemaße MCU

3.3 Einbau der Sende-/Empfangseinheiten

3.3.1 Vorbereitungsarbeiten

Vor dem Einbau sind folgende Punkte zu überprüfen:

- Die Sende-/Empfangseinheiten müssen mindestens die gleiche Nennlänge wie die Stutzenrohre haben.
- ‡ Die Stutzenrohre müssen innen frei von Schweißperlen sein.
- ‡ Die Sondenrohre der Sende-/Empfangseinheiten dürfen innen nicht an den Stutzenrohren anliegen.
- Der Kabelanschluss an der Elektronikeinheit der Sende-/Empfangseinheiten muss unten sein.

 Hinweis Unter Berücksichtigung der Einbauvorgaben gemäß Abb. 3.4 sind bei dem Typ FLSE100-PREXZ2 die Schraubverbindungen zwischen Elektronikeinheit und Anschluss PR/PR-AC zu lösen, die notwendige Verdrehung (90°, 180°, 270°) ist einzustellen und die Teile sind anschließend wieder miteinander zu verschrauben.

3.3.2 Einbau wechselfähiger Sende/Empfangseinheiten

Die Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2RE kann unter Beachtung der nachfolgenden Hinweise bei laufendem Betrieb der Anlage am Anbauset montiert/demontiert werden.



Warnung

- [‡] Die gültigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 unbedingt beachten und einhalten.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei Anlagen mit erhöhtem Gefahrpotenzial (toxische/ aggressive/explosive Gase, höherer Druck, höhere Temperatur) ergreifen (Gefahr ernsthafter Verletzungen)!
- ‡ Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.
- ‡ Sicherstellen, dass der Kugelhahn DN50 geschlossen ist.
- ‡ Bei allen Arbeiten die zulässigen Betriebsparameter gemäß Diagrammen in Abschn.
 2.3.1 beachten und einhalten.

Montage

- siehe Abb. 3.11 ‡ Befestigungsschrauben am Blindflansch des Anbausets lösen (1) und Blindflansch abnehmen (2).
 - Sende-/Empfangseinheit mit Dichtungen auf Kugelhahn DN 50 aufsetzen (3, 4) und mit Befestigungsschrauben fest montieren (5). Der Kugelhahn DN 12 muss geschlossen sein.

 - ‡ Kugelhahn DN 50 öffnen (8).
 - Sende-/Empfangseinheit vorsichtig in Kugelhahn und Stutzen bis zum Anschlag einführen und mit Mutter befestigen (9).
 - ‡ Splinte an den Führungsstangen anbringen (10).





Abb. 3.11: Montage wechselfähiger Sende-/Empfangseinheiten (hier bei Anbau an Kanal < 0,5 m)

3.4 Installation

3.4.1 Allgemeine Hinweise, Voraussetzungen

Vor Beginn der Installationsarbeiten müssen die im Abschnitt 3.2 beschriebenen Montagearbeiten ausgeführt sein.

Sofern nicht ausdrücklich mit SICK oder autorisierten Vertretungen vereinbart, sind alle Installationsarbeiten bauseits auszuführen. Dazu zählen:

- Komplette Verlegung der Stromversorgungs- und Signalleitungen,
- Anschluss der Stromversorgungs- und Signalkabel an allen Systemteilen,
- Installation der Schalter und Netzsicherungen.



Warnung

- ‡ Bei allen Installationsarbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.
- ‡ Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche örtliche oder anlagenbedingte Gefahren ergreifen.

Hinweise ‡ Ausreichende Leitungsquerschnitte planen (siehe Abschnitt 2.6 ,Leistungsaufnahme')

- Die Kabelenden mit Stecker zum Anschluss der Sende-/Empfangseinheiten müssen eine ausreichend freie Länge haben.
- Nicht angeschlossene Kabelsteckverbinder sind vor Nässe und Schmutz zu schützen (Abdeckung aufschrauben).

Energieverbrauch Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-PREXZ2/EXZ2/EXZ2RE im Messbetrieb

Versorgungsspannung [V]	24	22	20	18	16				
FLSE100-PREXZ2									
Stromaufnahme [mA]	27	28,5	30	31,5	34				
Leistungsaufnahme [mW]	648	627	600	567	544				
FLSE100-EXZ2/EXZ2RE									
Stromaufnahme [mA]	30,5	32	34	36,5	40				
Leistungsaufnahme [mW]	732	704	680	657	640				

3.4.2 Anschluss von Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-PN16DN50/CL150 und Steuereinheit MCU (nicht Ex-geschützte Ausführungen)



Achtung

‡ Messsystem zum An- bzw. Abklemmen von Leitungen spannungsfrei schalten.

Fehlerhaft ausgeführte Verkabelungen können zum Ausfall der Sende-/Empfangseinheiten führen. In diesem Fall erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für weiterführende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Durchzuführende Arbeiten

- ‡ Verbindungkabel Master und Verbindungskabel Slave an die entsprechende Sende/ Empfangseinheit und an die Anschlussbox gemäß Abb. 3.14 anschließen.
- Bauseitiges Verbindungskabel gemäß Abb. 3.14 an Anschlussbox und an MCU anschließen.
- **Hinweis** Die Betriebskapazität Ader/Ader muss kleiner 110 pF/m sein und der Aderquerschnitt mindestens 0,5 mm² betragen(AWG20).

Wir empfehlen, den Kabeltyp UNITRONIC Li2YCYv(TP) 2x2x0,5 mm² mit verstärktem Außenmantel (Hersteller Lappkabel) einzusetzen.

- Kabel für Statussignale (Betrieb/Störung, Grenzwert, Warnung, Wartung, Kontrollzyklus), Analogausgang, Analog- und Digitaleingänge entsprechend der Erfordernisse an die MCU anschließen.
- ‡ Spannungsversorgung an Klemmen L1, N, PE anschließen (siehe Abb. 3.12).
- ‡ Während der Installation Verkabelung auf mögliche Fehler überprüfen.
- ‡ Nicht benutzte Kabeleinführungen mit Blindstopfen verschließen.



Abb. 3.12: Anordnung der Komponenten in der MCU



Abb. 3.13: Anschlüsse der MCU-Prozessorplatine

8012514/2009-08



Abb. 3.14: Anschluss von Sende-/Empfangseinheiten, Anschlussbox und MCU in nicht Exgeschützter Ausführung

5

rs

3.4.3 Anschluss von Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2/EXZ2RE/PREXZ2 und Steuereinheit MCU (Ex-geschützte Ausführung)

Anforderungen an die Verkabelung in der Ex-Zone

- Kabel müssen die Voraussetzungen nach EN 60079-14 erfüllen
- Kabel, die durch thermische, mechanische oder chemische Beanspruchungen besonders gefährdet sind, sind zu schützen, z.B. durch Verlegung in beidseitig offene Schutzrohre.
- Für Kabel, die nicht gegen Brandverschleppung geschützt sind, muss das Brandverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B nachgewiesen sein.
- Der Querschnitt jeder Einzelader darf 0,5 mm² nicht unterschreiten.
- Bei der Auswahl der Kabel ist zu beachten, dass der Klemmbereich der Kabelverschraubung 6 - 12 mm beträgt.
- Zur Erleichterung der Installation und Vermeidung von Anschlussfehlern wird der Einsatz von Kabeln mit Ader-Ident-Code nach DIN 47100 empfohlen.
- Empfohlener Kabeltyp:Li2YCYv 2x2x0,5 mm² von LAPP-Kabel
- Die Aderenden sind durch Aderendhülsen gegen Aufspleißen zu schützen.
- Die vorhandenen Luft- und Kriechstrecken nach EN 50019 dürfen durch den Anschluss der Kabel im Klemmraum der FLSE100-EXZ2/EXZ2RE/PREXZ2 nicht verringert werden.
- Nicht genutzte Kabelverschraubungen sind durch die beigefügten EExe-Verschlussstopfen zu ersetzen.
- Der Potentialausgleich muß entsprechend EN 60079-14 ausgeführt sein (siehe auch folgender Abschnitt).
- Überstromsicherung 10 A
- Sicherungsautomat mit Auslösecharakteristik B



Achtung

- Sende-/Empfangseinheiten Typ FLSE100-EXZ2/EXZ2RE nur an die Steuereinheit MCU anschließen. Ein alternativer Anschluss an systemfremde Geräte insbesondere an externe Stromversorgungseinrichtungen, Netzteile usw. ist nicht zulässig.
- 1 Messsystem zum An- bzw. Abklemmen von Leitungen spannungsfrei schalten.
- Die Klemmkästen der ex-geschützten Sende-/Empfangseinheiten nur im spannungsfreien Zustand öffnen.

Fehlerhaft ausgeführte Verkabelungen können zum Ausfall der Sende-/Empfangseinheiten führen. In diesem Fall erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für weiterführende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Anschlussbelegung im Klemmraum der Sende-/Empfangseinheiten FLSE-EXZ2/EXZ2RE/ PREXZ2



Abb. 3.15: Klemmraum Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2/EXZ2RE/PREXZ2

Anschluss FLSE100-EXZ2/EXZ2RE Master

werksseitiger	blau	violett	orange	gelb	braun		schwarz	
Anschluss intern	1	2	3	4	5	6	7	8
Anschluss extern	grün	gelb	grün	gelb	braun		weiss	
Belegung	IF1	IF1	IF2	IF2	gnd		+24	V DC

- IF1: Kommunikation zw. FLSE-Master und MCU (Interface 1)
- IF2: Kommunikation zw. FLSE-Master und FLSE Slave (Interface 2)

Anschluss FLSE100-EXZ2/EXZ2RE Slave

werksseitiger Anschluss intern	blau	violett	orange	gelb	braun		schwarz	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anschluss extern	grün	gelb	grün	gelb	braun		weiss	
Belegung	IF2	IF2			gnd		+24 V DC	

Anschluss FLSE100-PREXZ2

werksseitiger Anschluss intern	blau	violett	orange	gelb	braun		schwarz	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anschluss extern	grün	gelb	grün	gelb	braun		weiss	
Belegung	IF1	IF1			gnd		+24 V DC	

Durchzuführende Arbeiten

Bauseitiges Verbindungskabel gemäß Abb. 3.16 und 3.17 und vorhergehender Tabellen an FLSE-Master, FLSE-Slave und an MCU/MCUEX anschließen.

Hinweis Die Verbindungskabel für Verlegung in Ex-Zone müssen der vorher genannten Spezifikation entsprechen.

- ‡ Kabel für Statussignale (Betrieb/Störung, Grenzwert, Warnung, Wartung, Kontrollzyklus), Analogausgang, Analog- und Digitaleingänge entsprechend der Erfordernisse an die MCU/MCUEX anschließen.
- ‡ Spannungsversorgung an Klemmen L1, N, PE anschließen (siehe Abb. 3.12).
- ‡ Während der Installation Verkabelung auf mögliche Fehler überprüfen.

Verkabelung FLOWSIC100 EXZ2 / EXZ2RE



Abb. 3.16: FLOWSIC100 EX-Z2 / EX-Z2-RE

Verkabelung FLOWSIC100 PREXZ2



Abb. 3.17: Verkabelung FLOWSIC100 PR-EX-Z2

3.4.4 Einbau und Anschluss der Optionen Interface- und E/A-Modul

Diese Module sind auf die Hutschiene in der MCU aufzustecken (siehe **Abb. 3.12**) und mit dem Kabel mit Steckverbinder an den zugehörigen Anschluss auf der Prozessorplatine (siehe **Abb. 3.13**) anzuschließen.

FLOWSIC100 PROCESS

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

Inbetriebnahme und Parametrierung

Grundlagen

Standard-Inbetriebnahme

Erweiterte Inbetriebnahme

Bedienung/Parametrierung über Option LC-Display
4 Inbetriebnahme und Parametrierung

4.1 Grundlagen

4.1.1 Allgemeine Hinweise

Die Inbetriebnahme besteht im Wesentlichen in der Eingabe der Anlagendaten (z.B. Messestrecke, Einbauwinkel), Parametrierung von Ausgabegrößen und Ansprechzeiten und ggf. Einstellung des Kontrollzyklus (siehe Abschnitt 4.2). Ein Nullpunktabgleich ist nicht erforderlich.

Eine zusätzliche Kalibrierung der Geschwindigkeitsmessung durch Netzpunktmessung mit einem Referenzmesssystem (z.B. Staudrucksonde) ist nur dann erforderlich, wenn das Geschwindigkeitsprofil auf der Messachse nicht repräsentativ für den gesamten Querschnitt ist (siehe Abschnitt 3.1.1). Die dabei ermittelten Regressionskoeffizienten können problemlos in das Gerät eingegeben werden (siehe Abschnitt 4.3).

Wenn die mit dem FLOWSIC100 PROCESS bestimmte Gastemperatur zur Normierung des Volumenstroms verwendet werden soll, ist in jedem Fall eine Kalibrierung mit externem Temperatursensor notwendig (siehe Abschnitt 4.3). Der Grund dafür ist, dass die Schallgeschwindigkeit des realen Gases unter Normbedingungen nur in den seltensten Fällen bekannt ist.

Zur Parametrierung wird das Programm SOPAS Engineeringtool (SOPAS ET) mitgeliefert. Die vorzunehmenden Einstellungen werden durch die vorhandenen Menüs sehr vereinfacht. Darüber hinaus sind weitere Funktionen (z.B. Datenspeicherung, Grafikanzeige) nutzbar.

Falls mit den Standardeinstellungen ein stabiles Messverhalten über alle Anlagenzustände nicht möglich ist (z.B. bei Geräteeinsatz am Rande oder außerhalb der Spezifikation gemäß Technischer Daten), kann eine Verbesserung durch Optimierung geräteinterner Parameter erreicht werden. Die dafür notwendigen Einstellungen dürfen nur von ausreichend qualifizierten Personen vorgenommen werden, da bei Fehleinstellungen die Funktion des Gerätes nicht gewährleistet ist. Sie sollten ausschließlich vom SICK-Service durchgeführt werden. Mögliche Einstellungen sind im Servicehandbuch aufgeführt.

4.1.2 Bedien- und Parametrierprogramm SOPAS ET installieren

Voraussetzungen für Parametrierung mittels Bedien- und Parametrierprogramm

- Laptop/PC mit:
 - Prozessor: Pentium III (oder vergleichbarer Typ)
 - VGA-Grafikkarte
 - USB-Schnittstelle (alternativ RS232 über Adapter)
 - Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 256 MB
 - Betriebssystem: MS-Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista (kein Windows 95/98/NT)
- USB-Interfacekabel f
 ür die Verbindung von Laptop/PC und FLOWSIC100 PROCESS (MCU).
- Das Bedien- und Parametrierprogramm und USB-Treiber (Lieferumfang) müssen auf dem Laptop/PC installiert sein.
- Die Spannungsversorgung muss zugeschaltet sein.

Programm SOPAS ET installieren

‡ Mitgelieferte CD in das Laufwerk am PC einlegen, Sprache auswählen, "Software" wählen und den Anweisungen folgen.

USB-Treiber installieren

Zur Kommunikation zwischen Bedien- und Parametrierprogramm SOPAS ET und Messsystem über die USB-Schnittstelle ist spezieller Softwaretreiber erforderlich. Dieser muss auf dem Laptop/PC vom Administrator in folgender Weise installiert werden:

- USB-Interfacekabel mit PC und MCU verbinden. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung, dass eine neue Hardware gefunden wurde.
- Mitgelieferte CD in das Laufwerk am PC einlegen und den Installationsanweisungen folgen (siehe Abb. 4.1).
- Hinweis Zur Installation des USB-Treibers sind Administrator-Rechte erforderlich.





Abb. 4.1: USB-Treiber installalieren

Betriebsanleitung

4.1.3 Verbindung zum Gerät herstellen

- ‡ USB-Kabel an Steuereinheit MCU (siehe Abb. 3.13) und Laptop/PC anschließen.
- ‡ Im Startmenü "SICK\SOPAS" das Programm starten.
- ‡ Auf dem Bildschirm erscheint der Startdialog (kann für die weitere Programmnutzung deaktiviert werden).

	Willkommen zu SOPAS
	SOPAS
	Engineering Tool
Projektwahl	C Restehendes Projekt äffnen
	C Letztes Projekt öffnen
Deaktivierung Startdialog	Gewählte Aktion zukünftig ohne diesen Dialog durchführen
	OK Abbrechen Hilfe

Abb. 4.2: Startdialog

Nach Bestätigung mit "OK" erscheint das folgende Startmenü.

SOPAS Engineeringtool Neu	ues Projekt		<u> </u>
Projekt Bearbeiten Kein Gerät ausge	wählt <u>K</u> ommunikation <u>A</u> nsid	ht E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe	
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassister	nt	×
S Neues Projekt	Gefundene Geräte	Kommunikationsschnittstelle	Passende Gerätetypen
Kontexthilfe X	Die Liste der gefun durch Drücken der Die Einstellungen "Konfiguration" vo	ndenen Geräte ist leer. Bitte st. "Netzwerk scannen"-Schaltflä des Scanvorgangs können Sie r arändern.	arten Sie den Scanvorgang che. nit der Schaltfläche
Sensor Intelligence.	Netzwerkkonfigura Netz	werk <u>s</u> cannen <u>G</u> erät zuordr	nen <u>H</u> inzufügen
🄏 (kein Gerät)	1		

Abb. 4.3: Startmenü

Button "Konfiguration" betätigen, Schnittstelle wählen, Button "Erweitert" betätigen und gemäß Abb. 4.4 konfigurieren (Einstellungen sind nur beim ersten Verbindungsaufbau zum FLOWSIC100 PROCESS vorzunehmen).

Netzwerkscanassistent		Erweiterte Scan-Einstellung	jen 🗴
Standard-Protokoll Serielle Anbindung für SICK Sensoren wie	z.B. LMS, VMS, LD und andere	CoLa-Dialekt	binär 🗾 💌
		Scantimeout [ms]	500
⊡ - Ú Internet-Protokoll ⊡ - Ú Profibus ⊟ - Ú Serieller Anschluss	☑ Serielle Kommunikation aktivieren	Wartezeit bei Verbindungsaufbau [ms]	0
SerialLink Standard-Protokoll	-COM-Ports auswählen	Scan über Sopas Hub	ein 💌
	Г СОМ1	Duplexmodus	halbduplex 💌
	/ □ COM4	Bits pro Sekunde (Baudrate)	Port-Einstellungen
	Г СОМ10	2400	Datenbits 8
	Alle Keine	19200 38400	Parität keine 💌
		▼ 57600 115200	Stoppbits 1
	Erweitert		Auf Standardwerte zurücksetzen
Netzwerkkonfiguration Netzwerk	gcan starten OK Abbrechen	ОК	Abbrechen Hilfe

Abb. 4.4: Auswahl und Konfiguration der Schnittstelle

Button "Netzwerkscan starten" (Fenster "Netzwerkscanassistent), es erscheint das folgende Menü.

🛃 Netzwerkscanass	istent		×
Fortschritt Das Engineering Tool sucht n	ach angeschlossenen Geräten		SICK Sensor Intelligence.
 IP-Kommunikation Standard-Protokoll 	Scan wird gestartet Sensor an Adresse COM10 gefunden Gerät mit passendem Geräteobjekt gefunden. Gerät unterstützt den Jar-Upload. Sensor an Adresse COM10 {0 1 1} gefunden Gerät mit passendem Geräteobjekt gefunden. Gerät unterstützt den Jar-Upload. Scan wurde abgeschlossen.		
Netzwerkkonfiguration	Netzwerk <u>s</u> can starten OK	Abbrechen	Hilfe

Wenn kein Gerät gefunden wurde, erscheint die folgende Meldung (dann SICK Service kontaktieren):

Setzwerkscanas	sistent	×
Fortschritt Das Engineering Tool sucht i	nach angeschlossenen Geräten	Sensor Intelligence.
🜏 Standard-Protokoll	Scan wird gestartet Konnte keinen Sensor an Adresse COM10 finden Scan wurde abgeschlossen.	
Netzwerkkonfiguration	Netzwerkscan starten OK Abbrechen	Hilfe

Abb. 4.5: Suche nach angeschlossenen Geräten

4.1.4 Hinweise zur Programmbenutzung

Geräteauswahl

Die benötigten Geräte aus den im Fenster "Scanassistent" angezeigten auswählen und in das Fenster "Projektbaum" bewegen (per Maus mit Drag-and-drop oder Doppelklick oder Button "Hinzufügen" betätigen).

SOPAS Engineeringtool	Neues Projekt*			
Projekt Bearbeiten MCU (SI	ICK) Kommunikation Ansicht Ex	tras Hilfe		
100000000000000000000000000000000000000				
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent		×	
S Neues Projekt	Gefundene Geräte	Kommunikationsschnittstelle	Passende Gerätetypen	
PICO (SICK)	FLOWSIC100 EX-Z2 (Sensor 1)	🐼 COM10 {0 1 1}	😭 FLOWSIC100 EX - 8.1.03	
	😺 MCU (SICK)	💫 СОМ10	★ MCU - 1.0.44	
Kontexthilfe 🗸				
SICK				
Sensor Intelligence.	Netzwerkkonfiguration Netzwerk	scannen Gerät zuordnen	Hinzufügen Details	
🚨 Maschinenführer 🔋 MCU (SICK) 💊 COM10 🌖 online 🔔 nicht syncl 🤉 laden der Parameter vom Gerät				

Abb. 4.6: Benötigte Geräte auswählen

Passwort

Bestimmte Gerätefunktionen sind erst nach Eingabe eines Passwortes zugänglich (siehe **Abb. 4.7**). Die Zugriffsrechte werden in 3 Stufen vergeben:

Bei	nutzerebene	Zugriff auf
0	ohne	Anzeige von Messwerten und Systemzuständen
1	"Autorisierter Bediener"	Anzeigen, Abfragen sowie für Inbetriebnahme bzw. Anpassung an kun- denspezifische Anforderungen und Diagnose notwendige Parameter
2	"Service"	Anzeigen, Abfragen sowie alle für Serviceaufgaben (z.B. Diagnose und Behebung möglicher Störungen) notwendige Parameter

Das Passwort Ebene 1 ist im Anhang beigefügt.

Sprachauswahl

Im Menü "Extras / Optionen / Lokalisierung" kann die gewünschte Sprache festgelegt werden (siehe **Abb. 4.7**). Zur Übernahme der Einstellung muss das Programm anschließend neu gestartet werden.

SOPAS Engineeringtool Neues Projekt*	
Projekt Bearbeiten MCU (SICK) Kommunikation Ansi	icht Extras Hilfe
Projektbaum Projekt B Verfügbare Gerätekatalog Netzwerksca Verfügbare Geräte Verfügb	Am Gerät anmelden Strg+I Massis Vom Gerät abmelden Strg+U Gerätegruppe ändern Strg+E VI.4 Datenrekorder VI.4 SOPAS Aufzeichnungsdatei exportieren VI.4 VI.5 VI.4 VI.5 VI.4 VI.5 VI.6 VI.5 VI.6
Konte Gerät MCU (SICK) Benutzerlevel Autorisierter Kunde Passwort ********* Ma Anmelden Schließen Hilfe	Sprache Deutsch Einheitensystem metrisch Layout des Projektbaums Einfach Geräteseiten automatisch schließen Imaximale Anzahl geöffneter Geräteseiten Nur geöffnete Geräteseiten drucken Imaximale Anzahl geöffneter Geräteseiten
	Option "Diesen Dialog nicht mehr anzeigen" zurück. Zurücksetzen OK Abbrechen

Abb. 4.7: Passworteingabe und Sprachauswahl

4.1.5 Online-Hilfe

Die einzelnen Menüs und Einstellmöglichkeiten sind ausführlich in der Online-Hilfe beschrieben und werden deshalb hier nicht näher erläutert.

SICK	> English > Kontakt
Sensor Intelligence.	
Startseite SICK AG Über SOF	PAS Engineeringtool
Engineeringtool	✤ SOPAS Hilfe Information
Hilfe zur Hilfe	
Tool Übersicht	Benutzung der SOPAS-Hilfe
Erste Schritte Manii Braiakt	1. Wählen Sie eines der Hauptthemen der horizontalen Leiste aus, das Ihr Hilfethema beschreibt (z.B. Engineeringtool).
Menu Projekt Menu Bearbeiten	
Menü Gerät	2. Wählen Sie ein Unterverzeichnis aus dem linken Rahmen und daraus ein Kapitel
Menü Kommunikation	
Menü Ansicht	3 Es erscheint die Beschreibung des Kapitels. Verwenden Sie die Laufleiste rechts im Hauptframe und Sie finden weitere Informationen zu den
Menü Extras	Themen dieses Kapitels.
Menü Hilfe	Um die Beschreibung ausdrucken zu können, klicken Sie den gewünschten Frame an und wählen Sie "Drucken" im Browsermenü.
Projektbaum	
Container für Geräteseiten	Das Hilfe-Menü des SOPAS Engineering Tools basiert auf HTML-Seiten und kann mit jedem gebräuchlichen HTML-Browser aufgerufen werden.
Statusleiste	Kontext-sensitive Hilfe kann jederzeit mit der F1-Taste aufgerufen werden. Ist kein Kontext vorhanden wird die allgemeine Hilfe gestartet.
Short Cute	la geolganten Fällen ist eine kontexthezegene Hilfe verfücher. Anderenfalle werden Sie zur Statseite des Hilfemenüs geleitet
Suchindex zur Hilfe	in geeigneten Palien ist eine kontextbezogene mine venugbal. Antienenlais werden die zur diatsette des minemenus gelettet.
Suchinger zur fille	Bei der ersten Verwendung des Hilfemenüs versucht die Software des SOPAS Engineering Tools den von Ihnen verwendeten Browser zu erkennen. Wenn der Browser nicht erkannt werden kann, öffnet sich ein Fenster und Sie können manuell den von Ihnen verwendeten HTML- Browser auswählen. Der gefundene oder selektierte HTML-Browser wird in einem Konfigurationsfile gespeichert.
	back to top
	© SICK AG, Germany. All rights reserved. 2003- 2005

Abb. 4.8: Online-Hilfe

4.2 Standard-Inbetriebnahme

Einstellungen für Kalibrierung siehe Abschnitt 4.3

Hinweis

In diesem Abschnitt werden alle für die Gerätefunktion unbedingt notwendigen Einstellungen beschrieben. Dazu zählen die Eingabe der Anlagendaten (Messstrecke, Einbauwinkel) und die Einstellung von Ansprechzeiten, Kontrollzyklus und Standard-Analogausgang.

eis Solange wie die Anlagendaten nicht vollständig eingegeben sind, wird die Fehlermeldung "Error Parameter" ausgegeben.

Zur Parametrierung ist das Passwort Ebene 1 einzugeben (siehe **Abb. 4.7**) und das Messsystem in den Zustand "Wartung" zu setzen. Dazu ist im Fenster "Netzwerkscanassistent", die Gerätedatei FLOWSIC100 EX - zu wählen und in das Fenster "Projektbaum" zu ziehen. Anschließend ist in das Verzeichnis "Wartung" zu wechseln. Dort ist das Kontrollkästchen "Wartung setzen" zu aktivieren und die Schaltfläche "Zustand setzen" zu betätigen; siehe **Abb. 4.9**.

SOPAS Engineeringtool	Neues Projekt*	_ 🗆 🗙	
Projekt Bearbeiten FLOWSIC1	00 EX-Z2 (Sensor 1) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe		
100000000000000000000000000000000000000			
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Wartungsbetrieb	×	
SNeues Projekt			
📄 Übersicht	Geräteidentifikation		
Parametrierung	FLOWSIC100 EX-Z2 Sensor 1 Anbaustelle FLOWSIC		
	Betriebszustand setzen		
Kontexthilfe	Wartung Vartung Sensor Zustand setzen		
SICK			
Sensor Intelligence.			
🔏 Autorisierter Kunde 🔋 FLOWSIC100 EX-Z2 (Sensor 1) 💊 COM10 {0 1 1} 🥥 online 🖋 synchron 🧔 Sofortiger Download 📑			

Abb. 4.9: Setzen Wartungszustand

4.2.1 Eingabe der Anlagendaten

Grundvoraussetzung für jede Messung ist die Auswahl des anzuwendenden Einheitensystems (SI- bzw. US-Norm) und die Eingabe der Installationsparameter (Messstrecke, Einbauwinkel, Querschnittsfläche). Zur Einstellung ist in das Untermenü "Installationsparameter" zu wechseln (siehe **Abb. 4.10**). Die eingegebenen Parameter werden beim Wechsel von "Wartung" in "Messung" in das Messsystem übernommen.

Hinweis Eingestellte Installationsparameter werden bei Wechsel des Einheitensystems automatisch umgerechnet.

Für die einzugebenden Installationsparameter gilt:

Messstrecke	Abstand Wandler - Wandler (L in Abb. 4.11)
Einbauwinkel	Winkel zwischen Messachse und Hauptrichtung der Gasströmung (α in Abb. 4.11)
Querschnittsfläche	Fläche zwischen den Kanalinnenwänden zwischen beiden Sende-/Emp-
(zur Berechnung	fangseinheiten senkrecht zur Strömungsrichtung (A in Abb. 4.11)
des Volumenstroms	Bei Querschnittsänderungen im Bereich der Messanordnung ist der Mittel-
erforderlich)	wert der Flächen zwischen Sende-/Empfangseinheit A und B einzugeben.

SOPAS Engineeringtool	Neues Projekt*	<u> </u>	
Projekt Bearbeiten FLOWSIC10	0 EX-Z2 (Sensor 1) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe		
100000000000000000000000000000000000000			
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Wartungsbetrieb Applikationsparameter	*	
Neues Projekt CUWSIC100 EX-22 (Sensor 1) CUbersicht CUbersicht Prometrierung Ambidizingszurgeber	Geräteidentifikation FLOWSIC100 EX-Z2 Sensor 1 Anbaustelle FLOWSIC	_	
⊞- 💋 Justage ⊞- 🧭 Wartung	Installationsparameter		
	Einbauwinkel 45 ° Messstrecke 1,5 m 💌		
	Querschnittsfläche 3,5 m² 💌		
	Kalibrierkoeffizienten		
	Kalibrierkoeffizienten für Geschwindigkeit		
	v_cal=Cv_2*v ² + Cv_1*v + Cv_0		
	Cv_2 0,0000 s/m Cv_1 1,0000 Cv_0 0,0000	m/s 🔻	
	Kalibrierkoeffizienten für Temperatur		
Kontexthilfe	T_cal=CT_2*T ² + CT_1*T + CT_0		
SICK Sensor Intelligence.	CT_2 0,0000 1/K CT_1 1,0000 CT_0 0,0000 K		
& Autorisierter Kunde 🧃 FLOWSIC100 EX-Z2 (Sensor 1) 🛛 💥 offline 🔔 nicht synchron 🤤 Sofortiger Download			

Abb. 4.10: Untermenü "Installationsparameter" (Beispiel für Einstellungen)

Eingabe der Kalibrierkoeffizienten siehe Abschn. *4.3*



Querschnittsfläche:

Kreisrunde Kanäle: Rechteckige Kanäle

 $A = \frac{\pi}{4} \cdot Di^2 \qquad A = a \cdot b$

Querschnittsänderungen

$$\frac{A1 + A2}{2}$$

Länge der Messstrecke:

 $L = FF - 2 \cdot NL$

FF = F1 + F2L = L1 + L2 = (F1 + F2) - 2 · NL

Hinweis Bei kleinen Kanalabmessungen < 0,5 m (kurze Messstrecken) ist bei Ermittlung der Messstrecke L die Dicke der eingesetzten Dichtungen zu berücksichtigen.

4.2.2 Kontrollzyklus festlegen

Grundeinstellungen

- ‡ Im Fenster "Netzwerkscanassistent" den Typ MCU wählen und in das Fenster "Projektbaum" bewegen (sofern noch nicht erfolgt).
- Passwort Ebene 1 eingeben und Messsystem in den Zustand Wartung setzen (siehe Abschnitt 4.2)

Die Ausgabe des Kontrollzyklus ist im Menü "Justage/Funktionskontrolle automatisch" festzulegen (siehe **Abb. 4.12**). Die Funktionskontrolle lässt sich auch manuell starten.

SOPAS Engineeringtool Neue	es Projekt*	_ 🗆 🗙		
Projekt Bearbeiten MCU (SICK) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe				
2 0 6 6 3 6 9				
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Funktionskontrolle automatisch	*		
Neues Projekt	Geräteidentifikation			
 ☐ Übersicht ☐ Diagnose ☐ Parametrierung ☐ ÚD Justage 	MCU Variante FLOWSIC100 Anbaustelle SICK			
Funktionskontrolle automatisch Funktionskontrolle manuell Funktionskontrolle manuell	Funktionskontrolle			
	Funktionskontrolle Ausgabedauer 90 s Kontrollwerte am AO ausgeben 🔽			
	Spanwert für Kontrollpunkt 70 % Ausführungsintervall der Funktionskontrolle 8 Stunden 💌			
Kontexthilfe 🗸	Funktionskontrolle Startzeit			
SICK Sensor Intelligence.	Stunde 8 Minute 0 Sekunde 0			
Autorisierter Kunde 🔋 MCU (SICK) 💥 offlir	ne 🔥 nicht synchron 😔 Sofortiger Download			

Abb. 4.12: Menü "Justage/Funktionskontrolle automatisch"

Fenster	Parameter	Bemerkung
Funktionskontrolle Ausgabedauer	Wert in Sekunden	Ausgabedauer des Kontrollwertes
Kontrollwerte am AO ausgeben	inaktiv	Für die Dauer des Kontrollzyklusses wird der zuletzt gemessene Wert ausgegeben.
	aktiv	Kontrollzyklus wird auf den Analogaus- gang ausgegeben.
Ausführungsintervall der Funktionskon- trolle	Zeit zwischen zwei Kontrollzy- klen	siehe Abschnitt 2.6
Funktionskontrolle Startzeit	Stunde	Festlegung eines Startzeitpunktes in
	Minute	Stunden, Minuten und Sekunden
	Sekunde	

4.2.3 Analogausgang parametrieren

Zur Einstellung des Analogausganges ist in das Untermenü "Parametrierung / I/O Konfiguration / Ausgangsparameter FLOWSIC100" zu wechseln (siehe **Abb. 4.13**).

SOPAS Engineeringtool Neues	Projekt*					
Projekt Bearbeiten MCU (SICK) Kommu	nikation <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe					
8 9 9 8 8 9 9 9 9						
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Ausgangsparameter FLOWSIC100	X				
Neues Projekt MCU (SICK) Gubersicht Gubersicht Parametrierung Parametrie	Geräteidentifikation MCU Variante FLOWSIC100	Anbaustelle SICK				
	Analogausgänge - allg. Konfiguration					
Eingangsparameter FLOWSIC100 Systemkonfiguration Messwertdämpfrung	Fehlerstrom ausgeben ja	Fehlerstrom 21 mA				
⊡ 📁 Justage ⊡ 📁 Wartung	Wartungsstrom	Benutzerwert für Wartungsstrom 0,5 mA				
	Auswahl optionale Analogmodule					
	erstes optionales AO Modul verwenden 🛛 🧮	zweites optionales AO Modul verwenden 🛛 🧮				
	Parameter Analogausgang 1	Analogausgang 1 Skalierung				
	Wert am Analogausgang 1 Gasgeschwindigkeit 💌	unterer Endwert 0,00 m/s 💌				
	Live Zero 4 mA 💌	oberer Endwert 0,00 m/s 💌				
	Grenzwerteinstellung	Grenzwert				
Kontexthilfe X	Hystereseeinstellung Messwert Gasgeschwindigkeit Gasgeschwindigkeit G	Grenzwert 0,00 m/s Hysterese Wert 5,00				
Sensor Intelligence.						
Autorisierter Kunde 🔋 MCU (SICK) 🛛 🎉 offline	Autorisierter Kunde 🔋 MCU (SICK) 🧩 offline 🔥 nicht synchron 🧇 Sofortiger Download					

Abb. 4.13: Untermenü "Ausgangsparameter FLOWSIC100"

Feld		Parameter	Bemerkung
Analogaus-	Fehlerstrom	ja	Der Fehlerstrom wird ausgegeben.
gänge - allg.	ausgeben	nein	Der Fehlerstrom wird nicht ausgegeben.
Koniiguration	Fehlerstrom	Wert < Live Zero (LZ) oder > 20 mA	Im Zustand "Störung" (Fehlerfall) auszugebender mA-Wert (Größe ist abhängig vom angeschlossenen Auswertesystem).
	Wartungsstrom	Benutzerwert	Während "Wartung" wird ein zu definierender Wert ausgegeben
		letzter Messwert	Während "Wartung" wird der zuletzt gemessene Wert ausgegeben
		Messwertausgabe	Während "Wartung" wird der aktuelle Messwert ausgegeben.
	Benutzerwert für Wartungsstrom	Wert möglichst ≠ LZ	Im Zustand "Wartung" auszugebender mA-Wert
Auswahl optionale Analogmo- dule	erstes optiona- les AO Modul verwenden	inaktiv	keine Wirkung
	zweites optiona- les AO Modul verwenden	aktiv	Es werden zusätzliche Felder zur Parametrierung optionaler Module geöffnet (siehe Abschn. 4.3.3

Feld		Parameter	Bemerkung
Parameter	Wert am Analog-	Gasgeschwindigkeit	Die ausgewählte Messgröße wird am Analogausgang ausgegeben.
Analog-	ausgang 1	Schallgeschwindigkeit	
ausgang 1		Volumenstrom i.B.	
		Volumenstrom i.N.	
		Molare Masse	
		Massenstrom	
		Temperatur (ak.)	
	Live Zero	Nullpunkt (0, 2 oder 4 mA)	2 oder 4 mA auswählen, um sicher zwischen Messwert und ausge- schaltetem Gerät oder unterbrochener Stromschleife unterscheiden zu können.
Analog-	unterer Endwert	Untere Messbereichsgrenze	physikalischer Wert bei Live Zero
ausgang 1 Skalierung	oberer Endwert	Obere Messbereichsgrenze	physikalischer Wert bei 20 mA
Grenzwert- einstellung	Messwert	Gasgeschwindigkeit	Auswahl der Messgröße, für die ein Grenzwert überwacht werden
		Schallgeschwindigkeit	soll.
		Volumenstrom i.B.	
		Volumenstrom i.N.	
		Molare Masse	
		Massenstrom	
		Temperatur Ta	
		Temperatur Tb	
	Hysterese-	Prozent	Zuordnung der im Feld "Hystere Wert" eingegebenen Größe als
	einstellung	Absolut	Relativ- oder Absolutwert vom festgelegten Grenzwert
	Schalten bei	Überschreitung	Festlegung der Schaltrichtung
		Unterschreitung	
Grenzwert	Grenzwert	Wert	Bei Wert > 0 schaltet das Grenzwertrelais bei Über-/Unterschreitung des eingegebenen Wertes.
	Hysterese Wert	Wert	Festlegung eines Spielraumes für das Rücksetzen des Grenzwertre- lais

4.2.4 Analogeingänge parametrieren

Zur Einstellung der Analogeingänge ist in das Untermenü "Parametrierung / I/O Konfiguration / Eingangsparameter FLOWSIC100" zu wechseln (siehe **Abb. 4.14**).

SOPAS Engineeringtool Neues F	Projekt*				
2rojekt Bearbeiten MCU (SICK) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe					
🗅 💋 🖶 😂 🕹 🍓 🤜 🕫					
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Eingangsparamet	er FLOWSIC100	×		
S Neues Projekt - 1 MCU (SICK) - 1 Ubersicht	Geräteidentifikation				
 ⊕- ↓ Diagnose ⊕- ↓ Parametrierung m- ⊕ Anwendungseinstellung Diagnose 	MCU Variante FLOWSIC100	Anbaustelle	SICK		
IO Konfiguration	Temperatur	Druck	Feuchte		
Eingangsparameter FLOWSIC100 Ausgangsparameter FLOWSIC100 Systemkonfiguration Messwertdämpfung Justage Wartung	Quelle für Temperaturwert C Konstantwert C Analogeingang 1 C Sensormesswert	Quelle für Druckwert © Konstantwert @ Analogeingang 2	Quelle für Feuchtewert		
	Temperatur Analogeingang 1	Druck Analogeingang 2	Feuchte Analogeingang 3		
	unterer Endwert 0,00 °C 💌	unterer Endwert 0,00 mBar 💌	unterer Endwert 0,00 %		
	oberer Endwert 0,00 °C 💌	oberer Endwert 0,00 mBar 💌	oberer Endwert 0,00 %		
	Live Zero 4,00 mA	Live Zero 4,00 mA	Live Zero 4,00 mA		
Kontexthilfe	Adiabatenkoeffizient	Drucktransmittertyp			
SICK Sensor Intelligence.	kappa 1,4020	Transmittertyp Absolut Druck			
Autorisierter Kunde 🧃 MCU (SICk) 🧩 offline 🛆 nicht synchron 🧇 Sofortiger Download					

Abb. 4.14: Untermenü "Eingangsparameter FLOWSIC100"

Feld	Parameter	Bemerkung
Temperatur	Konstantwert	Für die Normierung wird ein Festwert verwendet.
	Analogeingang 1	Für die Normierung wird der Wert eines an der Analogeingang 1 (Stan- dard-Lieferumfang) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Bei Aktivierung dieses Feldes erscheint unter dem Feld "Temperatur" das Eingabefeld für die Parametrierung des Eingangsbereiches.
	Sensormesswert	Für die Normierung wird der Wert des intergrierten Temperatursensors verwendet.
Druck	Konstantwert	Festwert
	Analogeingang 2	Für die Normierung wird der Wert eines an der Analogeingang 2 (Stan- dard-Lieferumfang) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Bei Aktivierung dieses Feldes erscheint unter dem Feld "Druck" das Einga- befeld für die Parametrierung des Eingangsbereiches.
Feuchte	Konstantwert	Festwert
	Analogeingang 3	Für die Normierung wird der Wert eines an der Analogeingang 3 (optiona- les Modul erforderlich) angeschlossenen externen Sensors verwendet. Bei Aktivierung dieses Feldes erscheint unter dem Feld "Feuchte" das Ein- gabefeld für die Parametrierung des Eingangsbereiches.
Temperaturersatzwert	Wert in °C	Eingabe eines für die Normierung erforderlichen Wertes
	Wert in K	
Druckersatzwert	Wert in mbar	
Feuchteersatzwert	Wert in %	

4.2.5 Dämpfungszeit einstellen

Die Dämpfungszeit kann im MCU-Untermenü "Parametrierung / Messwertdämpfung" eingestellt werden (siehe Abb. 4.15).

SOPAS Engineeringtool	Neues Projekt*	- 🗆 🗙			
Projekt Bearbeiten MCU (SICK)	rojekt Bearbeiten MCU (SICK) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe				
Projektbaum Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Messwertdämpfung					
Neues Projekt MCU (SICK) Übersicht					
⊡	Geräteidentifikation				
Anwendungseinstellung Displayeinstellungen Josplayeinstellungen Josplayeinstellungen Systemkonfiguration	MCU Variante FLOWSIC100 Anbaustelle SICK				
	Messwertdämpfung				
Kontexthilfe	Dämpfungszeit Sensor 1 1 sec				
SICK Sensor Intelligence.					
🔏 Autorisierter Kunde 🥫 MCU (SICK)	🎉 offline 🔔 nicht synchron 😒 Sofortiger Download				

Abb. 4.15: Untermenü "Messwertdämpfung"

Feld	Parameter	Bemerkung
Dämpfungs- zeit Sensor 1	Wert in s	Dämpfungszeit der ausgewählten Messgröße (siehe Abschnitt 2.4.4)

4.2.6 Datensicherung

Alle für Messwerterfassung, -verarbeitung und Ein-/Ausgabe wesentlichen Parameter sowie aktuelle Messwerte können gespeichert und ausgedruckt werden. Damit können eingestellte Geräteparameter bei Bedarf (z.B. nach einer Aktualisierung der Firmware) problemlos neu eingegeben oder Gerätedaten und -zustände für Diagnosezwecke registriert werden.

Es gibt es gibt folgende Möglichkeiten.

- Speicherung als Projekt Diese Speicherart ermöglicht, außer Geräteparametern auch Datenmitschnitte zu sichern.
- Speicherung als Protokoll

Im Parameterprotokoll werden Gerätedaten und -parameter erfasst. Zur Analyse der Gerätefunktion und Erkennung möglicher Störungen kann ein Diagnoseprotokoll erstellt werden.

Speicherung als Projekt

‡ Gerät auswählen, Menü "Projekt / Projekt speichern" aufrufen und Zielverzeichnis und Dateiname festlegen.

Der Name der zu speichernden Datei kann beliebig gewählt werden. Günstig ist es, einen Bezug zur betreffenden Messstelle herzustellen (Name des Unternehmens, Bezeichnung der Anlage).



Abb. 4.16: Menü "Projekt / Projekt Speichern"

Hinweis Die Daten der FLSE100 und der MCU müssen getrennt abgespeichert werden, da ansonsten bei einem eventuellen Systemabsturz die Einstellungen der MCU verloren gehen.

Beschreibung siehe Servicehandbuch

Speicherung als Protokoll

‡ Gerät auswählen, Menü "Diagnose / Protokolle" aufrufen und die Schaltfläche für die gewünschte Registrierungsart betätigen.

SOPAS Engineeringtool No Projekt Bearbeiten FLOWSIC100 E Projekt Bearbeiten SA	eues Projekt* X-Z2 (Sensor 1) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe	<u>_ X</u>
Projektbaum Neues Projekt □ □ □ FLOWSIC100 EX-22 (Sensor 1) □ □ □ Übersicht □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Geräteidentifikation FLOWSIC100 EX-Z2 Sensor 1 Anbaustelle FLOWSIC	*
B-C Justage Wartung Kontexthilfe Kontexthilfe Kontexthi	Parameter Druck Parameter Vorschau PDF Export Parameter Diagnose Druck Diagnose Vorschau PDF Export Diagnose	

Abb. 4.17: Menü "Diagnose / Protokolle"

Für den Export in eine pdf-Datei sind Dateiname und Speicherort festzulegen.

🛃 Als PDF-Da	atei speichern	×
Speichern in:	🚱 Desktop 🗾 🍠 🔛 📰	
Recent Desktop Eigene Dakeien	i Eigene Dateien	-
S	Dateiname: ParameterDruck Speichern	1
Netzwerkumgeb	Dateityp: PDF-Datei (*.pdf)	

Abb. 4.18: Festlegen von Dateinamen und Speicherort

Beispiel für Parameterprotokoll

SOPAS I	Engineeringtool - Druckvo	orschau		_ 0	×
Datei Anze	ige Hilfe				
📑 🕂	I¶ ◀ ▶ ▶I Zoom	150			
		FLOWSIC100 -	Parameterprotokoll		
	Gerätetyp: FLOWSIC1	00 EX-Z2			
	Anbaustelle: FLOWSIC				
	Sensor 1				
	Geräteinformation		Geräteparameter		
	Gerätetyp	FLOWSIC100 EX-Z2	Signalverarbeitung		
	Firmwareversion Parameter CRC (HEX)	08.1.02	Untere Fraktion	35 %	
	Seriennummer Master FLSE100	00008600	Obere Fraktion Mittelungsonzahl Signale	50 %	
	Seriennummer Slave FLSE100	0000000	Medianbuffergrösse	21	
			Mittelungsanteil	70 %	
	Installationsparamete	r	Multiburst	2	
	Pfadlänge	0,0000 m	Messzykius Sendeverzőgerung B (Slave)	200 ms	
	Einbauwinkel	45,00 *		200 110	
	Querschnittsflache Kanal Geschwindigkeit Cv. 0	0,1000 m²	Verstärkungregelung Verstärkung A Master)	30 dB	
	Geschwindigkeit Cv 1	1.0000	Verstärkung B (Slave)	30 dB	
	Geschwindigkeit Cv_2	0,0000 s/m	Zielamplitude	60 %	
	Temperatur CT_0	0,0000	Dämpfung Begelung deeldiviert	10 noin	
	Temperatur CT_1	0,0000		nem	
	Gastemperatur fix	20,00 °C	Empfangsfenster Fenstergröße	1 20.0	
	norm. Schallgeschwindigkeit	331,500 m/s	Vorzähler	0.00 ms	_
	.		Verstärkungsregelung aus	nein	
	Gerateparameter		Grenzwerte		
	Sondonaramotor		Limit Wamung	80 %	
	Sendefrequenz A (Master)	44,0 kHz	Limit SNR	97 % 15 dB	
	Sendefrequenz B (Slave)	44,0 kHz	Plausib. Schwelle	20 %	
	Gesamtperioden A (Master) Gesamtperioden B (Slave)	5,0	Bereichsgrenze	60,00 m/s	
	Anregungsperioden A (Master)	5,0	Limit max. Sondentemp. Nullnunktunterdrückung	280,0 °C 0.2 m/s	
	Anregungsperioden B (Slave)	5,0	Contalla Calmittatalla	0,2 1170	
	Bremsdämpfung A (Master)	10,0	Serielle Schnittstelle Baudrate	57600	
	Amplitude A (Master)	10,0	Busadresse	1	
	Amplitude B (Slave)	0,8	Antwortverzögerung	4 ms	
	Sensortyp	42kHz			
	oysterniauizeit A (Master) Systemlaufzeit B (Slave)	100,0 µs 100.0 us			
	2, 237, 184, 201, 2 (Oldroy	100,0 40			
					-
setting up fonts			Seite 1 von 1		

Abb. 4.19: Parameterprotokoll FLOWSIC100 EX-Z2 (Beispiel)

4.2.7 Normalen Messbetrieb starten

Durch Deaktivieren des Wartungszustandes (Kontrollkästchen im Feld "Betriebsmodi/Aktionen" deaktivieren; siehe Abschn. *4.2*) wird der normale Messbetrieb gestartet. Die Standard-Inbetriebnahme ist damit abgeschlossen.

4.2.8 Signalform überprüfen

Durch Überprüfung der Signalform ist eine Aussage über die Qualität der empfangenen Ultraschallsignale möglich. Zur Darstellung auf dem Bildschirm ist im Fenster "Projektbaum" der eingesetzte Typ FLOWSIC100 PROCESS auszuwählen und im Betriebsmodus "Messung" das Menü "Diagnose/Sensorwerte" auszuwählen. Im Feld "Signaldarstellung" werden die Ultraschallsignale beider Wandler abwechselnd als Rohsignal und als Hüllkurve dargestellt.

Durch Setzen der Funktion "Ansicht Hüllkurve" sind die Hüllkurven beider Wandler sichtbar. Die Signalverläufe sollten typabhängig den Darstellungen in Abb. 4.20 bis Abb. 4.23 entsprechen.





Abb. 4.20: Burstform HF-Signal (Rohsignal)



Abb. 4.21: Burstform demoduliertes Signal (Hüllkurve)

Typ FLSE100-PREXZ2



Abb. 4.22: Burstform HF-Signal (Rohsignal)



Abb. 4.23: Burstform demoduliertes Signal (Hüllkurve)

4.3 Erweiterte Inbetriebnahme

4.3.1 Anwendungseinstellung ändern

Siehe Abschn. 2.2.2

Das FLOWSIC100 PROCESS bietet die Möglichkeit, auf zwei Messpfaden gleichzeitig zu messen und daraus einen gemeinsamen Messwert zu berechnen und auszugeben. Dafür sind je Messpfad 2 Sende-/Empfangseinheiten oder je eine Messlanze erforderlich (Installation siehe Kapitel 3). Die notwendigen Einstellungen werden im Normalfall werksseitig vorgenommen. Falls das nicht der Fall sein sollte (z.B. bei Nachrüstung vorhandener Geräte), sind folgende Schritte auszuführen:

Einstellung über Option LC-Display siehe Abschn. 4.4.4

- Im Fenster "Projektbaum" den Typ MCU auswählen, Passwort Ebene 1 eingeben und Messsystem in den Zustand "Wartung" setzen (siehe Abschn. 4.2).
- ‡ In das Untermenü "Parametrierung / Anwendungseinstellung" wechseln.

SOPAS Engineeringtool	Neues Projekt*	. 🗆 🗙
Projekt Bearbeiten MCU (SICK) <u>K</u> ommunikation <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe	
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Anwendungseinstellung	*
S Neues Projekt MCU (SICK) Übersicht	Geräteidentifikation	
Piagnose Parametrierung Anwendungseinstellung	MCU Variante FLOWSIC100 Anbaustelle SICK	
Olispiayeinstellungen Olispiayeinst	Anwendungseinstellung	
·····································	Auswahl FLOWSIC100	
	DUSTHUNTER T (T50,T100,T200) AnwenDUSTHUNTER C (C200) ELOWERCO	
Kontexthilfe	mögliche DH_S+FL100 Kombination	
SICK	Übernehmen	
Sensor Intelligence.		
Service 🗟 MCU (SICK) 💥 offline	🔥 nicht synchron 😌 Sofortiger Download	

Abb. 4.24: Untermenü "Parametrierung / Anwendungseinstellung"

- 1 Im Fenster "Anwendungseinstellung / Auswahl" "FLOWSIC100 2 Pfad" auswählen.
- ‡ Das Programm SOPAS ET schließen und die MCU kurzzeitig vom Netz trennen.
- ‡ Falls weitere Parametrierungen erforderlich sein sollten, das Messsystem wieder mit dem Programm SOPAS ET verbinden.
- **Hinweis** Standardmäßig gehen die Werte jedes Messpfades mit gleicher Wichtung in die Berechnung des Ausgabewertes ein (Änderung der Wichtung siehe Servicehandbuch).

verfügbar

zusätzlich max. 8 AO

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

4.3.2 Optionale Analogmodule parametrieren

Modul Analogausgang

Die Grundeinstellungen (Feld "Analogausgänge - allg. Konfiguration") gelten für alle zusätzlichen Analogausgänge in gleicher Weise.

Zur Parametrierung sind folgende Schritte auszuführen:

- 1 Im Fenster "Projektbaum" den Typ MCU auswählen, Passwort Ebene 1 eingeben und Messsystem in den Zustand "Wartung" setzen (siehe Abschn. *4.2*).
- In das Untermenü "Parametrierung / I/O Konfiguration / Ausgangsparameter FLOWSIC100" wechseln (siehe Abb. 4.25).
- Das Feld "Auswahl optionale Module / "erstes optionales Modul benutzen" aktivieren.
 Es öffnen sich die Felder "Parameter Analogausgang 2" und "Parameter Analogausgang 3".
- Die optionalen Analogausgänge entsprechend der Erfordernisse gemäß Abschn. 4.2.3 parametrieren.

SOPAS Engineeringtool Neues Projekt*				
<u>Projekt B</u> earbeiten MCU (SICK) <u>K</u> ommunikation <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe				
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Ausgangsparameter FLOWSIC100	erätekatalog Netzwerkscanassistent Ausgangsparameter FLOWSIC100		
Neues Projekt CU (SICK) Cubersicht Parametrierung Anwendungseinstellung Displayeinstellungen Cubersicht Anwendungseinstellung Anwendungseinstellung	Geräteidentifikation MCU Variante FLOWSIC100 Analogausgänge - allg. Konfiguration Fehlerstrom ausgeben ja Wartungsstrom Letzter Messwert	Anbaustelle SICK Fehlerstrom 21 mA Benutzerwert für Wartungsstrom 0,5 mA		
Auswahl optionale Analogmodule erstes optionales AO Modul verwenden zweites optionales AO I		zweites optionales AO Modul verwenden 🛛 🗖		
	Parameter Analogausgang 1 Analogausgang 1 Skalierung			
	Wert am Analogausgang 1 Gasgeschwindigkeit 💌 Live Zero 4 mA 💌	unterer Endwert 0,00 m/s 💌		
	Grenzwerteinstellung	Grenzwert		
Kontexthilfe #	Hystereseeinstellung Messwert Gasgeschwindigkeit v Prozent Gabolut Schalten bei Überschreitung v	Grenzwert 0,00 m/s 💌 Hysterese Wert 5,00		
🕹 Autorisierter Kunde 🧕 MCU (SICK) 🛛 💥 offline	🔥 nicht synchron 🧔 Sofortiger Download			

Abb. 4.25: Parametrierung optionaler Analogausgänge

‡ Falls weitere Analogausgänge parametriert werden sollen, das Feld "Auswahl optionale Module / "zweites optionales Modul benutzen" aktivieren.

Es öffnen sich die Felder "Parameter Analogausgang 4" und "Parameter Analogausgang 5".

‡ Zur Parametrierung weiterer Analogausgänge in gleicher Weise fortfahren.

4.3.3 Interface-Module parametrieren

Für Auswahl und Einstellung der optional verfügbaren Interface-Module Profibus DP und Ethernet sind folgende Schritte notwendig:

- Im Fenster "Projektbaum" den Typ MCU auswählen, Passwort Ebene 1 einzugeben und Messsystem in den Zustand "Wartung" setzen (siehe Abschn. 4.2).
- In das Untermenü "Parametrierung / Systemkonfiguration" wechseln (siehe Abb. 4.26).
 Im Feld "Interfacemodul" wird das installierte Interface-Modul angezeigt.
- ‡ Das gewünschte Interfacemodul entsprechend der Erfordernisse konfigurieren.

SOPAS Engineeringtool Neues Projekt*				
Projekt Bearbeiten MCU (SICK) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe				
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Systemkonfiguration	*		
S. Neues Projekt	Geräteidentifikation			
Dibersicht Diagnose Por Anwendungseinstellung	MCU Variante FLOWSIC100 Anbaustelle SICK			
⊡ Displayeinscellungen ⊡ IO Konfiguration	Interfacemodul			
- Systemkonfiguration Messwertdämpfung D Justage	Installiertes Interfacemodul Ethernet			
	aktuelles Datum / Uhrzeit			
	Datum / Uhrzeit			
	Datum und Uhrzeit einstellen			
	Tag 1 Monat 1 Jahr 2007			
	Stunde 0 Minute 0 Sekunde 0			
	Uhrzeit übernehmen			
Kontexthilfe 🛛 🐰	PC Zeit Synchronisation			
SICK Sensor Intelligence.	Datum/Uhrzeit: 19.08.2009 16:20:02 Zeit synchronisieren			
🚨 Autorisierter Kunde 🛛 MCU (SICK)	🕺 offline 🛕 nicht synchron 🤤 Sofortiger Download			

Abb. 4.26: Untermenü "Parametrierung / Systemkonfiguration"

Hinweis Bei Einsatz des Moduls Profibus DP können zwei der acht Messwerte jeder Messeinheit für die zyklische Übertragung ausgewählt werden. GSD Datei und Messwertbelegung sind auf Nachfrage verfügbar.

Dem Ethernet-Modul eine neue IP-Adresse zuweisen

Eine vom Kunden vorgegebene IP-Adresse wird werksseitig eingegeben wenn diese bei der Gerätebestellung vorhanden ist.

Falls nicht, wird die Standardadresse 192.168.0.10 eingetragen.

Zur Änderung sind folgende Schritte notwendig:

- ‡ In das Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Interfacemodul" wechseln.
- Im Feld "Ethernet Konfiguration" die gewünschte Netzwerkkonfiguration einstellen und im Feld "Erweiterungsmodul Informationen" die Schaltfläche "Neu starten" betätigen.

SOPAS Engineeringtool Neues Projekt*				
Projekt Bearbeiten MCU (SICK) Kommunikation Ansicht Extras Hilfe				
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Interfacemodul	×		
S Neues Projekt ⊟-∛ MCU (SICK) — jù Übersicht				
Oiagnose Joannose Joannose	Interfacemodul Informationen Modultyp Vein Modul gefunden Neue Adresse Neu starten Die Verbindung wird automatisch getrennt wenn der Button betatigt wird!			
Systemkonfiguration Systemkonfiguration Systemkonfiguration Systemkonfiguration Justage	Ethernet Konfiguration			
⊕- 🥥 Wartung	IP Adresse 10 133 87	153		
	Subnetzmaske 255 255 255	0		
	Gateway 0 0	0		
Kontexthilfe X	TCP Port 2111			
Sensor Intelligence.				
🛃 Autorisierter Kunde 📲 MCU (SICK) 🛛 💥 offline 🔔 nicht synchron 🧇 Sofortiger Download				

Abb. 4.27: Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / Interfacemodul"

Neue IP-Adresse mittels Programm SOPAS ET zuweisen

Die Registerkarte "Netzwerkscanassistent" wählen und die Schaltfläche "Netzwerkkonfiguration" betätigen.

SOPAS Engineeringtool	Neues Projekt*		_ 🗆 _	
Projekt Bearbeiten MCU (S	ICK) Kommunikation Ansicht Ex	tras Hilfe		
1 0 5 8 3 4				
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent			
S Neues Projekt	Gefundene Geräte	Kommunikationsschnittstelle	Passende Gerätetypen	
	FLOWSIC100 EX-Z2 (Sensor 1)	😡 COM10 {0 1 1}	🛊 FLOWSIC100 EX - 8.1.03	
	👼 MCU (SICK) 🗮 COM10 🖈 MCU - 1.0.44		★ MCU - 1.0.44	
<u> </u>				
Kontexthilfe 🗸				
SICK				
Sensor Intelligence.	Netzwerkkonfiguration Netzwerk	scannen Gerät zuordnen	Hinzufügen Details	
a Maschinenführer 🔋 MCU (SICK) 🗞 COM10 🌑 online 🔔 nicht syncl 🖻 laden der Parameter vom Gerät				

Abb. 4.28: Registerkarte "Netzwerkscanassistent"

‡ Das Verzeichnis "IP-Kommunikation" wählen, das Eingabefeld "IP-Kommunikation aktivieren" auf aktiv setzen und die Schaltfläche "Hinzufügen" betätigen.

Die im Verzeichnis "Parametrierung / IO Konfiguration / serielles Erweiterungsmodul" eingestellte neue IP-Adresse eingeben und mit "OK" bestätigen.

Netzwerkscanassistent		×
IP-Kommunikation Verbindung mit dem Internet-Protokoll (I	P), z.B. über Ethernet	Sick Sensor Intelligence.
□	✓ IP-Kommunikation aktivieren	Hinzufügen Bearbeiten Entfernen Alle auswählen Keine auswählen
Netzwerkkonfiguration Netzwer	rgcan starten OK Abbrech	en <u>H</u> ilfe

Abb. 4.29: Eingabe IP-Adresse (Beispiel)

- ‡ Im Verzeichnis "IP-Kommunikation" die Schaltfläche "Erweitert" betätigen.
- Im Dialog "Erweiterte Scaneinstellungen" im Bereich "TCP-Port(s) auswählen" das Eingabefeld "Benutzerdefiniert" aktivieren.
- Die Portadresse "2111" eingeben und mit "OK" bestätigen (alle anderen Einstellung sind Werkseinstellungen gemäß Abb. 4.30).

Erweiterte Scan-Einste	llungen	×
CoLa-Dialekt	binär 🔽	TCP-Port(s) auswählen
Scantimeout [ms]	500	₽ 2111
Scangeschwindigkeit optimieren	niemals	□ 2112
Scan über Sopas Hub	ein 💌	Benutzerdefiniert
Duplexmodus	halbduplex 💌	
Auf Standardwerte zurücksetz	ren	
	0	K Abbrechen <u>H</u> ilfe

Abb. 4.30: TCP-Port festlegen

Hinweis Nur das benötigte TCP-Port aktivieren.

Die Registerkarte "Netzwerkscanassistent" wählen, die Schaltfläche "Netzwerk scannen" betätigen und prüfen, ob die eingestellte Adresse angezeigt wird.



Abb. 4.31: Scan mit Ethernet (Beispiel)

Hinweis Bei Kommunikation über Ethernet können Störungen in der Datenübertragung auftreten, die nicht vom Messsystem verursacht sind.

Bei ausschließlicher Übertragung der Messwerte über Ethernet und Nutzung zur Steuerung von Prozessen sind u.U. Störungen im Anlagenbetrieb möglich, für die der Hersteller des FLOWSIC100 PROCESS nicht verantwortlich ist.

Durch Vergrößerung des Wertes im Feld "Scantimeout" von 500 ms auf 3000 ms können Kommunikationsprobleme minimiert werden.

4.3.4 Kalibrierung Geschwindigkeits- und Temperaturmessung

siehe auch Abschnitt 2.4

In diesem Abschnitt werden die für eine Kalibrierung von Gasgeschwindigkeits- und Temperaturmessung und Ausgabe des Volumenstroms im Normzustand notwendigen Eingaben beschrieben. Das Messsystem muss sich im Zustand "Wartung" befinden und das Passwort Ebene 1 eingegeben sein. Zur Eingabe ist im Register "Gerätekatalog", Feld "Verfügbare Geräte" der Typ FLOWSIC100 PROCESS zu wählen (siehe **Abb. 4.6**) und in das Untermenü "Anlagenparameter" zu wechseln.

Eingabe von Kalibrierkoeffizienten für Gasgeschwindigkeitsmessung

Die als Ergebnis einer Netzpunktmessung mit Referenzmesssystem ermittelten Kalibrierkoeffizienten sind im Feld "Kalibrierkoeffizienten / Kalibrierkoeffizienten für Geschwindigkeit" bei Cv_2 (quadr.), Cv_1 (linear) und Cv_0 (absolut) einzugeben.

Die Standardeinstellung ab Werk ist $Cv_2 = 0$, $Cv_1 = 1$, $Cv_0 = 0$.

Kalibrierung Temperaturmessung

Die Genauigkeit der akustischen Temperaturmessung mit dem FLOWSIC100 PROCESS ist quadratisch von Messstrecke und Schallgeschwindigkeit des realen Gases unter Normbedingungen abhängig (siehe Abschnitt 2.2.3). Eine genaue akustische Temperaturmessung ist nur möglich, wenn die Schallgeschwindigkeit des realen Gases bei einer Bezugstemperatur konstant bleibt. Da das in den meisten Fällen nicht so ist, muss die geräteinterne Temperaturbestimmung bei Verwendung zur Normierung des Volumenstroms unbedingt kalibriert werden.

Hinweis Die Schallgeschwindigkeit ist in der Benutzerebene "Service" parametrierbar (siehe Servicehandbuch). Werksseitig ist sie auf 331,5 m/s eingestellt.

Zur Kalibrierung sind die Wertepaare von separat bestimmter Gastemperatur (z.B. mit PT100 - Fühler) und Anzeige am LC-Display bei mindestens zwei verschiedenen Gastemperaturen zu bestimmen. Die ermittelten Werte sind in absolute Temperaturen umzurechnen (273,15K hinzu addieren). Die Koeffizienten können dann durch eine Regressionsrechnung ermittelt werden (bei 2 verschiedenen Werten durch lineare, bei mehreren Wertepaaren auch durch quadratische Regression). Die Eingabe von CT_2, CT_1 und CT_0 erfolgt im Feld "Kalibrierkoeffizienten / Kalibrierkoeffizienten für Temperatur".

Die Standardeinstellung ab Werk ist $CT_2 = 0$, $CT_1 = 1$, $CT_0 = 0$.

Beispiel:

Messung	Anzeige FLOWSIC		Messwe	rt PT100
	T in °C	T _{absolut} in K	T in °C	T _{absolut} in K
1	128	401	115	388
2	186	459	170	443

 $T_{KAL} = CT_1 \cdot T_{FLOWSIC} + CT_0$

$$CT_{1} = \frac{T2_{PT100} - T1_{PT100}}{T2_{FLOWSIC} - T1_{FLOWSIC}}$$

$$CT_{0} = \frac{1}{2} \cdot (T2_{PT100} + T1_{PT100} - CT_{1} \cdot (T2_{FLOWSIC} + T1_{FLOWSIC}))$$

$$CT_{1} = 0.9483$$

$$CT_{0} = 7.7310$$

4.4 Bedienung/Parametrierung über Option LC-Display

4.4.1 Allgemeine Hinweise zur Nutzung

Die Anzeige- und Bedienoberfläche des LC-Displays enthält die in Abb. 4.32 dargestellten Funktionselemente.



Abb. 4.32: FunktionselementeLC-Display

Tastenfunktionen

Die jeweilige Funktion hängt vom aktuell ausgewählten Menü ab. Es ist nur die über einer Taste angezeigte Funktion verfügbar.

Taste	Funktion	
Diag	Anzeige von Diagnoseinformationen (Warnungen und Fehler bei Start aus dem Hauptmenu, Sensorinformationen bei Start aus dem Diagnosemenü; siehe Abb. 4.33)	
Back	Wechsel in das übergeordnete Menü	
Pfeil ↑	Scrollen nach oben	
Pfeil ↓	Scrollen nach unten	
Enter	Ausführung der mit einer Pfeiltaste ausgewählten Aktion (Wechsel in ein Untermenü, Bestätigung des gewählten Parameters bei Parametrierung)	
Start	Startet eine Aktion	
Save	Speichert einen geänderten Parameter	
Meas	 Auswahl des darzustellenden Einzelmesswertes Wechsel von Text- in Grafikanzeige und zurück Rücksprung zum Hauptmenü aus Untermenüs Anzeige der Kontrasteinstellung (nach 2,5 s) 	



4.4.2 Menüstruktur

Abb. 4.33: Menüstruktur LC-Display

4.4.3 Parametrierung

Parameter für Ein-/Ausgaben (Analogeingang, -ausgang) oder Geräteinstallation (Messstrecke, Einbauwinkel, Kanalquerschnitt) können in folgender Weise geändert werden:

Das betreffende Untermenü aufrufen, die Zeile "unterer Endwert" bzw. "oberer Endwert" wählen und mit "Enter" bestätigen.

Der gültige Wertebereich wird in "Min" und "Max" angezeigt

- ‡ Das Default-Passwort "1234" mit den Tasten "^" (scrollt von 0 bis 9) und/oder "→" (bewegt den Cursor nach rechts) eingeben.
- ‡ Den gewünschten Wert für "Min" bzw. "Max" mit den Tasten "^" und/oder "→" auswählen und mit "Save" bestätigen



Der gewählte Wert wird in das Gerät geschrieben.

Abb. 4.34: Menustruktur für Parametrierung

4.4.4 Anwendungseinstellung ändern

- Im Menü "I/O (MCU)" das Untermenü "I/O Parameter" aufrufen, die Zeile "MCU Variante" wählen und mit "Enter" bestätigen.
- Im Untermenü "MCU-Variante" die Zeile "FL100 2 Pfad" wählen und mit "Enter" bestätigen.



Abb. 4.35: Menüstruktur für Auswahl Zweipfadmessung

4.4.5 Displayeinstellungen mittels SOPAS ET ändern

Zur Änderung der werksseitigen Einstellungen ist im Fenster "Projektbaum" der Typ MCU auszuwählen, Passwort Ebene 1 einzugeben und das Menü "Parametrierung/Displayeinstellungen" aufzurufen.

SOPAS Engineeringtool Neues Projekt*				
<u>Projekt B</u> earbeiten MCU (SICK) <u>K</u> ommunikation <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>H</u> llfe				
Projektbaum	Gerätekatalog Netzwerkscanassistent Displayeinstellungen	*		
S Neues Projekt Geräteidentifikation Geräteidentifikation				
	MCU Variante FLOWSIC100 Anbaustelle SICK			
	Allg. Displayeinstellungen			
Systemkonnguration Systemkonnguration Messwertdämpfung Justage Wartung	Displaysprache Deutsch 💌 Displayeinheitensystem metrisch 💌			
	Einstellungen Übersichtsbildschirm	1		
	Balken 1 Sensor 1 💌 Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🔽 Unterer Endwert -100 Oberer Endwert 1000			
	Balken 2 MCU 💌 Messwert Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🗖 Unterer Endwert 🛛 -100 Oberer Endwert 1000			
	Balken 3 nicht verwendet 💌 Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🗂 Unterer Endwert 🛛 -100 Oberer Endwert 1000			
	Balken 4 nicht verwendet 💌 Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🗂 Unterer Endwert 🔤 -100 Oberer Endwert 1000			
	Balken 5 nicht verwendet 💌 Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🔽 Unterer Endwert 🛛 -100 Oberer Endwert 1000			
	Balken 6 nicht verwendet 💌 Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🗖 Unterer Endwert -100 Oberer Endwert 1000			
	Balken 7 nicht verwendet 💌 Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🗖 Unterer Endwert -100 Oberer Endwert 1000			
	Balken 8 nicht verwendet 💌 Messwert 1 💌 AO Einstellungen verwenden 🗖 Unterer Endwert 🛛 -100 Oberer Endwert 1000			
	Messwertzuordnung	1		
	FLOWSIC100 Messwert 1 = Q i.B. Messwert 2 = VoG Messwert 3 = VoS Messwert 4 = T aku.			
Kontexthilfe	Messwert 5 = 1a Messwert 6 = Tb Messwert 7 = SNR A Messwert 8 = SNR B MCU Messwert 1 = Q i.N.			
Autorisierter Kunde 🚦 MCU (SICK) 🧯	🗱 offline 🔔 nicht synchron 🥥 Sofortiger Download			

Abb. 4.36: Menü "Parametrierung/Displayeinstellungen"

Fenster		Bedeutung
Allg. Einstellun-	Displaysprache	Am LC-Display angezeigte Sprachversion
gen	Displayeinheitensy- stem	Im Display verwendetes Einheitensystem
Einstellungen Übersichtsbild- schirm	Balken 1 bis 8	Sensoradresse für den ersten Messwertbalken der Grafik- anzeige
	Messwert	Messwertindex für den jeweiligen Messwertbalken
	AO Einstellungen verwenden	Bei Aktivierung wird der Messwertbalken wie der zugehörige Analogausgang skaliert. Falls dieses Auswahlbox inaktiv gesetzt wird, sind die Grenzwerte separat zu definieren
	unterer Endwert	Werte für separate Skalierung des Messwertbalkens unab-
	obererer Endwert	hängig vom Analogausgang

FLOWSIC100 PROCESS

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

Wartung

Allgemeine Hinweise

Wartung der Sende-/Empfangseinheiten

5 Wartung

5.1 Allgemeine Hinweise

Instandhaltungsstrategie

Das FLOWSIC100 PROCESS benötigt wie jedes elektronische Messsystem planmäßige Pflege. Regelmäßige Kontrollen und der vorbeugende Austausch von Verbrauchsteilen können die Systemstandzeit erheblich verlängern und sichern entscheidend die Zuverlässigkeit der Messung. Bedingt durch Messprinzip und Systemaufbau benötigt das FLOWSIC100 PRO-CESS trotz des üblicherweise rauen Feldeinsatzes nur einen geringen Wartungsaufwand.

Wartungsarbeiten

Die durchzuführenden Arbeiten beschränken sich auf die Wartung der Sende-/Empfangseinheiten.

Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten ist das FLOWSIC100 PROCESS in den Zustand "Wartung" setzen. Das kann mittels eines externen Wartungsschalters (Anschluss an Digitaleingang 1) oder Nutzung des Bedien- und Parametrierprogramms SOPAS Engineeringtool (SOPAS ET) erfolgen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist wieder von "Wartung" in "Messung" zu wechseln.

Hinweis Wenn der Zustand "Wartung" über das Programm "SOPAS ET" gesetzt wurde, kann das Rücksetzen auch nur mit diesem Programm erfolgen.

Wartungsintervalle

Das Wartungsintervall hängt von den konkreten Anlagenparametern wie Fahrweise, Gaszusammensetzung, -temperatur und -feuchte sowie den Umgebungsbedingungen ab, daher können bei ungünstigen Bedingungen auch kürzere Wartungsintervalle erforderlich sein.

Die jeweils durchzuführenden Arbeiten und deren Ausführung sind vom Betreiber in einem Wartungshandbuch zu dokumentieren.

Wartungsvertrag

Turnusmäßige Wartungsarbeiten können vom Anlagenbetreiber durchgeführt werden. Hierfür darf nur qualifiziertes Personal nach Kapitel 1 beauftragt werden. Auf Wunsch können sämtliche Wartungsarbeiten auch vom SICK-Service oder von autorisierten Servicestützpunkten übernommen werden. SICK bietet kostengünstige Wartungs- und Reparaturverträge an. Im Rahmen dieser Vereinbarungen übernimmt SICK alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen werden von Spezialisten soweit möglich vor Ort durchgeführt.

5.2 Wartung der Sende-/Empfangseinheiten

Die Sende-/Empfangseinheiten müssen in regelmäßigen Intervallen gereinigt werden und auf Korrosion und Beschädigung überprüft werden. Dazu müssen die Sende-/Empfangseinheiten aus den Flanschen bzw. Stutzen mit Rohr ausgebaut werden.



Warnung

- ‡ Bei allen Arbeiten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise in Abschnitt 1.3 (insbesondere Abschnitt 1.3.3) beachten.
- ‡ Ex-Schutzforderungen unbedingt beachten und einhalten.
- ‡ Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche Gefahren ergreifen.
- ‡ Wartungsarbeiten erst ausführen, wenn heiße Teile ausreichend abgekühlt sind.

Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Schlüssel für Innensechskantschrauben S5
- Maulschlüssel SW 24
- Schraubendreher
- Evtl. Blindverschluss für Flansch mit Rohr
- Pinsel, Reinigungstuch, Reinigungsalkohol

5.2.1 Sende-/Empfangseinheiten ausbauen

Nicht-wechselfähige Sende-/Empfangseinheiten



Warnung

Bei Anlagen mit erhöhtem Gefahrpotenzial (toxische, aggressive, explosive Gase, Gesundheitsgefährdung, höherer Druck, hohe Temperaturen) die Sende-/Empfangseinheit nur bei Anlagenstillstand aus- und einbauen.

Beim Ausbau der Sende-/Empfangseinheit aus dem Stutzen entweicht eine geringe Menge an Messgas unkontrolliert in die Umgebung.

- Besondere Schutzmaßnahmen bei toxischen, aggressiven, explosiven, gesundheitsgefährdenden und/oder heißen Gasen ergreifen (Gefahr ernsthafter Verletzungen)!
- ‡ Schrauben am Flansch der Sende-/Empfangseinheit lösen.
- ‡ Sende-/Empfangseinheit vorsichtig herausziehen und an geeigneter Stelle ablegen.
- ‡ Stutzen mit Blindflansch (optional lieferbar) verschließen.

Wechselfähige Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2RE:



Warnung

- ‡ Die zulässigen Betriebsparameter gemäß Diagrammen in Abschn. 2.3.1 beachten und einhalten.
- ‡ Kugelhahn nach dem Ausbau der Sende-/Empfangseinheit mit Blindflansch verschließen.
Die einzelnen Schritte sind im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge zu den in **Abb. 3.11** dargestellten auszuführen.

- ‡ Splinte an den Führungsstangen entfernen (10) und Befestigungsmuttern lösen (9).
- ‡ Sende-/Empfangseinheit langsam bis zum Anschlag zurückziehen, dabei gut festhalten.
- ‡ Kugelhahn DN 50 schließen (8).
- ‡ Über Kugelhahn DN 12 Druckausgleich herstellen.
- ‡ Befestigungsmuttern anschrauben (7) und Splinte in die Führungsstangen einsetzen (6).
- Befestigungsschrauben lösen (5) und Sende-/Empfangseinheit mit Dichtung vom Kugelhahn DN 50 abnehmen (4, 3).
- Blindflansch (2) und Dichtung am Kugelhahn DN 50 mit Befestigungsschrauben montieren (1).

5.2.2 Sende-/Empfangseinheit reinigen

Nach dem Herausziehen der Sende-/Empfangseinheit ist diese äußerlich zu reinigen. Sondenrohr und Wandler sind auf Korrosion zu untersuchen. Falls erforderlich ist die Sende-/ Empfangseinheit auszutauschen. Staubbeläge und leichte Verkrustungen können in der Regel ohne größere Probleme beseitigt werden.



Achtung

Bei der Reinigung des Wandlers behutsam vorgehen. Die Wandlermembran darf nicht beschädigt werden!

Hinweis

is Abhängig von den Anlagenbedingungen sind Sondenrohr und Wandler in der Anfangszeit in kürzeren Abständen zu reinigen (ca. alle 2 Wochen, bei Bedarf auch in weniger). Bei geringer Verschmutzung können die Reinigungsintervalle schrittweise bis auf max. 6 Monate verlängert werden.

Nach Abschluss der Arbeiten Sende-/Empfangseinheit wieder einbauen.

Einbau wechselfähiger Sende-/Empfangseinheiten FLSE100-EXZ2RE

Der Wiedereinbau ist gemäß Abschn. 3.3 durchzuführen.

FLOWSIC100 PROCESS

Gasgeschwindigkeits-Messgerät

Teileübersicht

Standardkomponenten

Optionen

Verbrauchsteile für 2-jährigen Betrieb

Ersatzteile

6 Teileübersicht

6.1 Standardkomponenten

6.1.1 Sende-Empfangseinheiten

Bezeichnung	Bestellnummer	
Druckfeste Ausführung		
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PN16DN50 26SSSS	1042705	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-CL1502Z 26SSSS	1042706	
Druckfeste Ausführung, ex-geschützt für Zone 2		
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2PN16DN50 26SSSS	1042710	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2CL1502Z 26SSSS	1042711	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2PN16DN50 26TITI	1043762	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2CL1502Z 26TITI	1043761	
Druckfeste Ausführung, ex-geschützt für Zone 2, wechselfähig		
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2PN16DN50RE 38SSSS	1042716	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2CL1502ZRE 38SSSS	1042717	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2PN16DN50RE 38TITI	1043764	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-EXZ2CL1502ZRE 38TITI	1043763	
Lanzenversion, ex-geschützt für Zone 2		
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2 35SSTI	1042726	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2 55SSTI	1042727	
Sende-/Empfangseinheit FLSE100-PREXZ2 75SSTI	1042728	

6.1.2 Montageflansche

Bezeichnung	Bestellnummer	für Typ FLSE100		
Stutzen (Flansch F316L, Rohr A333 Gr.6, bis 16 b	Stutzen (Flansch F316L, Rohr A333 Gr.6, bis 16 bar)			
Stutzen PN16DN50 LTCS260	2039140	DN16		
Stutzen PN16DN50 LTCS260 60° (für Rohrdurchmesser < 0,5 m)	2039142	EXZ2-PN16DN50		
Stutzen CL1502Z LTCS260	2039144	CI 150		
Stutzen CL1502Z LTCS260 60° (für Rohrdurchmesser < 0,5 m)	2039146	EXZ2CL1502Z		
Flansch mit Rohr (Rohr aus St37, bis 0,1 bar)	•			
Flansch mit Rohr D70ST350 (Material St37, Nennlänge 350 mm)	7042109	PREXZ2		
Flansch mit Rohr D70ST550 (Material St37, Nennlänge 550 mm)	7042110			
Flansch mit Rohr D70ST750 (Material St37, Nennlänge 750 mm)	7042247			
Flansch mit Rohr (Rohr aus 1.4571, bis 0,1 bar)	·	·		
Flansch mit Rohr D70SS350 (Material VA, Nennlänge 350 mm)	7042112			
Flansch mit Rohr D70SS550 (Material VA, Nennlänge 550 mm)	7042113	PREXZ2		
Flansch mit Rohr D70SS750 (Material VA, Nennlänge 750 mm)	7042249			

Bezeichnung	Bestellnummer	für Typ FLSE100	
Anbauset (für wechselfähige Ausführungen, bis 16 bar), (Stutzen: Flansch F316L, Rohr A333 Gr.6)			
Anbauset PN16DN50 LTCS 380RE (mit Stutzen LTCS, Kugelhahn Edelstahl, Blind- flansch 1.4571, Montagematerial, Dichtungen)	2045278		
Anbauset PN16DN50 LTCS 380RE 60° für Rohrdurchmesser < 0,5 m und/oder Hot Tapping Installation (mit Stutzen LTCS, Kugelhahn Edelstahl, Blind- flansch 1.4571, Montagematerial, Dichtungen)	2045277	EXZ2PN16DN50 RE (wechselfähig)	
Anbauset CL1502Z LTCS 380RE (mit Stutzen LTCS, Kugelhahn Edelstahl, Blind- flansch 1.4571, Montagematerial, Dichtungen)	2038872		
Anbauset CL1502Z LTCS380 60° für Rohrdurchmesser < 0,5 m und/oder Hot Tapping Installation (mit Stutzen LTCS, Kugelhahn Edelstahl, Blind- flansch 1.4571, Montagematerial, Dichtungen)	2045279	EXZ2CL1502Z RE (wechselfähig)	

6.1.3 Steuereinheit MCU

Bezeichnung	Bestellnummer	
Steuereinheit MCU nicht ex-geschützt		
Steuereinheit MCU-NWON im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 90 250 V AC, ohne Display	1040667	
Steuereinheit MCU-NWOD im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 90 250 V AC, mit Display	1040675	
Steuereinheit MCU-N2ON im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 24 V DC, ohne Display	1040669	
Steuereinheit MCU-N2OD im Wandgehäuse (orange), Versorgungsspannung 24 V DC, mit Display	1040677	
Steuereinheit MCU nicht ex-geschützt für EX-Zone 2		
Steuereinheit MCU-N20D EX Zone 2 (orange) Versorgungsspannung 24 V DC, mit Display, für Ex-Zone 2	1044445	

6.1.4 Verbindungskabel für FLOWSIC100 PN16/CL150 (nicht für Ex-Zone einsetzbar)

Bezeichnung	Bestellnummer
Verbindungskabel Master 7-adrig, Länge 5 m	2043678
Verbindungskabel Master 7-adrig, Länge 10 m	2043679
Verbindungskabel Slave 5-adrig, Länge 5 m	7042017
Verbindungskabel Slave 5-adrig, Länge 10 m	7042018
Verbindungskabel Slave 5-adrig, Länge 50 m	7042019

6.2 Optionen

6.2.1 Steuereinheit

Bezeichnung	Bestellnummer
Modul Analog-Eingang, 2 Kanäle, 100 W, 0/422 mA, galv. getrennt	2034656
Modul Analog-Ausgang, 2 Kanäle, 500 W 0/4 22 mA, modulweise galv. getrennt	2034657
Modul Digital-Eingang, 4 Kanäle, für potentialfreie Kontakte, max. 4,5 mA	2034658
Modul Digital-Ausgang, 2 Wechsler, Kontaktbelastung 48 V AC/DC, 5 A	2034659
Modul Digital-Ausgang, 4 Schließer, Kontaktbelastung 48 V AC/DC 0,5A	2034661
Modulträger (für jeweils ein Al-, AO-, DI- oder DO-Modul)	6028668
Anschlusskabel für optionale E/A-Module	2040977
Modul Interface Profibus DP VO	2040961
Modul Interface Ethernet	2040965
Interface Puls	2048961
Interface Profibus DP + Puls	2048920
Interface Ethernet + Puls	2048960
Interface Modbus + Puls	2048958

6.2.2 Sonstiges

Bezeichnung	Bestellnummer
Anschlussbox für Verbindungskabel	2046418
Befestigungssatz 2D4-1.4571/PA	2031890
USB-Kabel (zur Verbindung der Steuereinheit mit einem Laptop/PC)	6033633
Justiervorrichtung	1700462
Abstandsmessgerät DME 2000	1010578

6.3 Ersatzteile

6.3.1 Sende-/Empfangseinheiten

Bezeichnung	Bestellnummer
Dichtung DN50 PN16 1.4571	7040843
Kammprofildichtung B9A 2" 150 1,4571	5315113

Andere Teile können nur werkseitig ausgetauscht werden.

6.3.2 Anbauset

Bezeichnung	Bestellnummer
Anbauset PN16 DN50	
Kugelhahn Flansch DN50 PN16 3.1B	2046584
Dichtung DN50 PN16 1.4571	7040843
Anbauset CL150 2Z	
Kugelhahn Flansch ANSI150	2045496
Kammprofildichtung B9A 2" 150 1,4571	5315113

FLOWSIC100 PROCESS

Durchfluss-Messsystem

Anhang

Passwort

Hinweise zum Anschweißen druckfester Stutzen

Ergänzung

7 Anhang

7.1 Passwort

B	enutzerebene	Passwort
0	ohne	ohne
1	"Autorisierter Kunde"	sickoptic

7.2 Hinweise zum Anschweißen druckfester Stutzen

Die folgenden beiden Verfahrensanweisungen (A) und (B) enthalten Hinweise zum Einschweißen der Stutzen DIN 28115-C 50 PN16 - St (Best.-Nr. 7042289) zur Montage der Sende-/Empfangseinheiten FLSE100R UMA PN16 und UMD PN16. Die Verantwortung für die sach- und sicherheitsgerechte Ausführung der Arbeiten liegt ausschließlich beim Anlagenbetreiber.

7.2.1 Verfahrensanweisung (A) "Stutzeneinschweißung für Ultraschallmessungen" Austenitische Stähle



Achtung

Bei allen Arbeiten an Rohrleitungen aus austenitischen Stählen sind nur spezielle Werkzeuge, die für diese Werkstoffe geeignet sind, zu nutzen, um nachfolgende Korrosionen auszuschließen.

- 1. Einbaustelle markieren, ankörnen und mit Spiralbohrer Ø 4 6 mm ca. 1 2 mm tief anbohren.
- 2. Mittels Handbohrmaschine (besser Bohrmaschinenhalterung mit prismatischer Aufnahme für das Grundrohr und unter vorgegebenem Winkel fest eingestellter Bohrmaschinenhalterung) eine 5 - 8 mm Bohrung unter einem Winkel von ca. 30 - 45° in das Grundrohr einbringen.

Hinweis

Bohrer für Edelstahl mit anderer Bohrschneidengeometrie benutzen.

- Schrittweises Aufbohren bzw. Ausschleifen oder Ausfräsen der Bohrung im Grundrohr bis Di = 40 mm unter Beibehaltung des Winkels von 30 - 45°.
- 4. Abrunden der Bohrungswandung im Bereich der Rohrinnenseite zur Vermeidung anschließender Lochleibungsrisse im Bohrungsbereich.
- 5. Mechanische Anpassungsarbeiten am vorgefertigten Aufschweißstutzen
 - Abschrägung entsprechend der Winkeleinstellung vom Bohren
 - Anpassung des Luftspaltes von 2 3 mm zwischen Stutzen und Grundrohr in Abhängigkeit vom Durchmesser des Grundrohres.
 - Anschleifen der Nahtflanke
 - Nahtflankenwinkel verändert sich durch das unter 30 45° Aufschweißen des Stutzens.
 - Eingeschränkte Zugänglichkeit für die Wurzelschweißung im Bereich des spitzen Winkels beachten.
- 6. Aufschweißstutzen am Grundrohr ausrichten und heften. Auf Übereinstimmung der Innendurchmesser Aufschweißstutzen / Bohrung im Grundrohr ist zu achten.
- 7. Abdeckung des 2"-Gewindes mit Blechkappe oder mittels Metallfolie in mindestens 2 Lagen.
- 8. Schweißen der Wurzellage nichterfasste Wurzelbereiche sind auszuschleifen und nachzubessern.
- 9. Schweißen der Decklage(n) in Stichraupentechnik. Die maximale Bauteiltemperatur von 150 °C während der Schweißarbeiten ist zu beachten (siehe WPS).

Betriebsanleitung	Anhang	FLOWSIC100 PROCESS
Ergänzung		Durchfluss-Messsystem
	10. Sorgfältige Entfernung der der Decklage.	Schlackereste durch Bürsten im Bereich der SN-Wurzel und
	– Anlassfarben im Bereich oder Fingerfräser)	der Nahtwurzel mechanisch entfernen (mittels Stiftschleifer
	 Anlassfarben im Bereich ßendes Neutralisieren be 	der Decklage mechanisch oder durch Beizen und anschlie- eseitigen.

11. Sichtprüfung der Nahtausführung - wenn vom Auftraggeber gefordert Errichterdokumentation erstellen.

Mindestschweißerqualifikation:

EN 287-1 111 T BW WII R t04 D48 PA ss/nb

PF ss/nb

Betriebsanleitung

Durchfluss-Messsystem

Ergänzung

Beispiel für Prüfbescheinigung



Betriebsanleitung		Anhang	FLOWSIC100 PROCESS
Ergänzung			Durchfluss-Messsystem
	7.2.2	Verfahrensanweisung (B) "Stutzeneinschweiß C- Stähle und höherfeste Stähle	ung für Ultraschallmessungen"
		1. Einbaustelle markieren, ankörnen und mit bohren.	Spiralbohrer Ø 4 - 6 mm ca. 1 - 2 mm tief an-
		 Mittels Handbohrmaschine (besser Bohrm nahme für das Grundrohr und unter vorge schinenhalterung) eine 5 - 8 mm Bohrung Grundrohr einbringen. 	naschinenhalterung mit prismatischer Auf- gebenem Winkel fest eingestellter Bohrma- unter einem Winkel von ca. 30 - 45° in das
		3. Schrittweises Aufbohren bzw. Ausschleifer bis Di = 40 mm unter Beibehaltung des W	n oder Ausfräsen der Bohrung im Grundrohr inkels von 30 - 45°.
		4. Abrunden der Bohrungswandung im Berei schließender Lochleibungsrisse im Bohrur	ch der Rohrinnenseite zur Vermeidung an- ngsbereich.
		 Mechanische Anpassungsarbeiten am vor – Abschrägung entsprechend der Winkele 	gefertigten Aufschweißstutzen instellung vom Bohren

- Anpassung des Luftspaltes von 2 3 mm zwischen Stutzen und Grundrohr in Abhängigkeit vom Durchmesser des Grundrohres.
- Anschleifen der Nahtflanke
 - Nahtflankenwinkel verändert sich durch das unter 30 45° geneigte Aufschweißen des Stutzens.
 - Eingeschränkte Zugänglichkeit für die Wurzelschweißung im Bereich des spitzen Winkels beachten.
- 6. Aufschweißstutzen am Grundrohr ausrichten und heften. Auf Übereinstimmung der Innendurchmesser Aufschweißstutzen / Bohrung im Grundrohr ist zu achten.
- 7. Abdeckung des 2"-Gewindes mit Blechkappe oder mittels Metallfolie in mindestens 2 Lagen.
- 8. Schweißen der Wurzellage nichterfasste Wurzelbereiche sind auszuschleifen und nachzubessern.
- Schweißen der Decklage(n). Eventuell erforderliche Vorwärmung beachten. (siehe WPS)
- 10. Sorgfältige Entfernung der Schlackereste im Wurzel- und Decklagenbereich Wurzeldurchhänge mechanisch abarbeiten.
- 11. Sichtprüfung der Nahtausführung wenn vom Auftraggeber gefordert Errichterdokumentation erstellen.

Mindestschweißerqualifikation:

EN 287-1 111 T BW W01 R t04 D48 PA ss/nb

PF ss/nb

Ergänzung

Durchfluss-Messsystem

Beispiel für Prüfbescheinigung

	Ort:			Prüf	er od.Prüfstelle	: TÜV Bave	rn Hessen S	Sachsen	Südwest e.	
Schweißverfahren				Art d	Art der Vorbereitung mechanisch, Schweißnahtbereich metal-					
des Her	stellers: Li	Lichtbogenhandschweißen			und Reinigung	: lisch blank	lisch blank, fettfrei			
Be	eleg Nr.:	•			pezifikation de	Jes alle gut schweißbaren C- Stähle und Feinkornbaustähle				
WPAR-Nr.:		-			Grundwerkstoffs	s: StE 255, S	StE 255, StE 285, StE 355, StE 460, 16Mc			
Hersteller:					/erkstoffgruppe	e: W01, W03	W01, W03			
Schweißer (Name):				We	$\begin{array}{l lllllllllllllllllllllllllllllllllll$					
Schweiß	prozeß: 1	11 (E) Lichtbogenhandschweißen			Außen-Ø (mm): ≥ DN 200					
	Nahtart: B	W (Stumpfnaht)	am Rohr	5	chweißposition	n: PF (steige	end), PA (ho	orizontal)		
Einzelheit	en der Fug	envorbereitung	:					-		
	Ges	staltung der Verbir	ndung		Schweißfolge (Schweißraupen)					
				7			 X			
Einzelheit	en für das	Schweißen:					r			
Schweiß- raupe	Prozeß	Ø des Zusatz- werkstoffes	Strom- stärke (A)	Spannung (V)	Stromart / Polung	Draht- vorschub	Ausziehl Vorschu schwind	Ausziehlänge / Vorschubge- schwindigkeit		
W	111	2,5	60- 100		=/-/ ≈					
D	111	3,2	90- 140		=/-/ ≈					
Zusatzwerkstoff: - Einteilung: E4343 RR(B) DIN 1913 Zusatzwerkstoff: - Einteilung: E434 RR ISO 2560 Sondervorschriften für Trocknung: (200°C 2h) Schutzgas bzw. Schweißpulver: - Hilfsstoffe bzw. Wurzelschutz: - Gasdurchflußmenge Schutzgas: - Gasdurchflußmenge Wurzelschutz: - Wolframelektrodenart / Durchmesser: - Ausfugen / Schweißbadsicherung: ss nb Vorwärmtemperatur: 150-200°C bei 16Mo3 t Zwischenlagentemperatur: - Wärmenachbehandlung / Aushärten: ohne Zeit, Temperatur, Verfahren: - Enwärmungs- und Abkühlungsrate: -				N 1913 560 6Mo3 t <20,0m	Weitere Informationen: (z.B. Pendeln) Pendeln; max. Raupenbreite: Pendeln; Amplitude: Pendeln; Frequenz: Pendeln; Verweilzeit: Pendeln; Verweilzeit: Hinweis: auch rein basische satzwerkstoffe wie 20,0mm					
Hersteller				en Sach	Prüfer o	der Prüfstelle	9			
Name, Dal	tum und Ur	nterschrift	Bayern A	SUDDEUTSCHLAND WPS SICK	Name, [Name, [<u>ルルビネ</u> Datum und U	LOTO -	07-11	<u> </u>	

Australia

Phone +61 3 9457 0600 1800 33 48 02 - tollfree E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 466 55 66

E-Mail info@sick.be Brasil

Phone +55 11 3215-4900 E-Mail marketing@sick.com.br

Canada Phone +1 905 771 14 44 E-Mail information@sick.com

Česká republika Phone +420 2 57 91 18 50 E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000 E-Mail info.china@sick.net.cn Phone +852-2153 6300 E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk

Deutschland Phone +49 211 5301-301 E-Mail info@sick.de

España Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es

France Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr

Great Britain Phone +44 (0)1727 831121 E-Mail info@sick.co.uk

India Phone +91-22-4033 8333 E-Mail info@sick-india.com

Israel Phone +972-4-6881000 E-Mail info@sick-sensors.com

Italia Phone +39 02 27 43 41 E-Mail info@sick.it

Japan Phone +81 (0)3 5309 2112 E-Mail support@sick.jp

Magyarország Phone +36 1 371 2680 E-Mail office@sick.hu

Nederland Phone +31 (0)30 229 25 44 E-Mail info@sick.nl Norge Phone +47 67 81 50 00 E-Mail sick@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0 E-Mail office@sick.at

Polska Phone +48 22 837 40 50

E-Mail info@sick.pl **România** Phone +40 356 171 120

E-Mail office@sick.ro Russia Phone +7-495-775-05-30

E-Mail info@sick.ru Schweiz

Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch

Singapore Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com

Slovenija Phone +386 (0)1-47 69 990 E-Mail office@sick.si

South Africa Phone +27 11 472 3733 E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea Phone +82 2 786 6321/4 E-Mail info@sickkorea.net

Suomi Phone +358-9-25 15 800 E-Mail sick@sick.fi

Sverige Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se

Taiwan Phone +886-2-2375-6288 E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye Phone +90 (216) 528 50 00 E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 8865 878 E-Mail info@sick.ae

USA/México Phone +1(952) 941-6780 1 800 325-7425 - tollfree E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies at www.sick.com

