

HANDBUCH

# AC500-S Sicherheitshandbuch V1.2.0

Übersetzung der englischen Originalausgabe. Im Zweifelsfall gilt das englische Originaldokument.



# Inhaltsverzeichnis

1	Einf	führung	5
	1.1	Verwendungszweck	5
	1.2	Dokumentenhistorie	5
	1.3	Gültigkeit	8
	1.4	Wichtige Anwenderinformation	8
	1.5	Definitionen, Begriffe, Abkürzungen	8
	1.6	Zertifizierung zur funktionalen Sicherheit	11
	1.7	Referenzen / zugehörige Dokumente	. 11
	1.8	Anwendbare Normen	12
2	Übe	rsicht AC500-S-Sicherheitssteuerung	14
	2.1	Übersicht	14
		2.1.1 System	14
		2.1.2 Sicherheitskomponenten	. 15
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	18
	2.3	Sicherheitskreis	18
	2.4	Sicherheitswerte	18
	2.5	Fachpersonal	. 19
	2.6	Lebenszyklus	20
	2.7	Installation der Sicherheitsmodule	20
	2.8	Modulaustausch	20
	2.9	Neustartverhalten von AC500-S	20
	2.10	Austausch von Komponenten der AC500-S-Sicherheitssteuerung	20
	2.11	Umweltgerechte Entsorgung	21
	2.12	2 Sichere Kommunikation	21
	2.13	3 Sicherheitsfunktion und Reaktion auf Fehler	23
		2.13.1 Sicherheits-CPU (SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4)	23
		2.13.2 Sicherheitsmodule mit sicheren Eingangskanälen (DI581-S, DX581-S und AI581-S)	24
		2.13.3 Sicherheitsmodule mit sicheren Ausgangskanälen (DX581-S)	24
	2.14	Sicherheitsfunktionstest	24
	2.15	5 Fehlerbehebung	25
	2.16	FAQ – AC500-S-Sicherheitssteuerung	. 30
3	AC5	500-S-Sicherheitsmodule	35
	3.1	Sicherheits-CPU — SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4	35
		3.1.1 Verwendungszweck	35
		3.1.2 Funktionalität	35
		3.1.3 Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss	44
		3.1.4 Diagnose und LED-Statusanzeige	45
		3.1.5 Zustände der Sicherheits-CPU	48
		3.1.6 Interaktion zwischen Sicherheits- und Standard-CPU	51
		3.1.7 Technische Daten	52
		3.1.8 Bestelldaten	54
	3.2	Allgemeines Verhalten des Sicherheits-E/A-Moduls	55
		3.2.1 Ubersicht	55
		3.2.2 Zustände des Sicherheits-E/A-Moduls	55
		3.2.3 Unterspannung / Überspannung	64
		3.2.4 Diagnose	65
	3.3	Digitales Sicherheits-Eingabemodul DI581-S	66
		3.3.1 Verwendungszweck	66

		3.3.2	Funktionalität	. 67
		3.3.3	Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss	. 72
		3.3.4	Interner Datenaustausch	. 75
		3.3.5	Konfiguration der Ein- und Ausgänge	. 75
		3.3.6	Parametrierung	. 75
		3.3.7	Anschlussbeispiele	. 75
		3.3.8	LED-Statusanzeige	. 89
		3.3.9	Technische Daten	. 89
		3.3.10	Bestelldaten	. 93
	3.4	Digitale	s Sicherheits-E/A-Modul DX581-S	. 93
		3.4.1	Verwendungszweck	. 94
		3.4.2	Funktionalität	. 94
		3.4.3	Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss	. 99
		3.4.4	Interner Datenaustausch	103
		3.4.5	Konfiguration der Ein- und Ausgänge	103
		3.4.6	Parametrierung	104
		3.4.7	Anschlussbeispiele	104
		3.4.8	LED-Statusanzeige	110
		3.4.9	Technische Daten	111
		3.4.10	Bestelldaten	115
	3.5	Analoge	es Sicherheits-Eingabemodul AI581-S	116
		3.5.1	Verwendungszweck	116
		3.5.2	Funktionalität	117
		3.5.3	Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss	119
		3.5.4	Interner Datenaustausch	122
		3.5.5	Konfiguration der Ein- und Ausgänge	122
		3.5.6	Parametrierung	122
		3.5.7	Anschlussbeispiele	123
		3.5.8	LED-Statusanzeige	127
		3.5.9	Technische Daten	128
		3.5.10	Bestelldaten	131
	3.6	Sicherh	eits-E/A-Klemmenblock TU582-S	132
		3.6.1	Funktionalität	132
		3.6.2	Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss	133
		3.6.3	Technische Daten	135
		3.6.4	Bestelldaten	136
٨	Kon	figuratio	on und Programmierung	137
-	1 1	Übersic	ht	137
	4.1	Ablauf		120
	4.2	Konfigu	ration und Programmiorung das Systems	120
	4.5		Installation	139
		4.3.1		120
		4.3.2	Anlegen eines neuen Projekts und Benutzen/erwaltung	139
		4.3.3	Arheit mit DROEINET/DROEIsafe E Devices	1/1
		4.3.4	Instanzijorung und Konfiguration von Sicherheitemedulen / Definition von Variablennamen	141
		4.3.5	Programmiorung der AC500 S Sicherheite CDU	143
		4.J.U 127	l'Iberprüfen von Drogramm und Systemkonfiguration	160
	ЛЛ	4.J.1	Userpruien von Frogrammerrichtlinien	193
	4.4		l'Ihersicht	182
		т. <del>т</del> . і Л Л О	Framework	192
		т. <del>т</del> .∠ Л Л З	Snrachensnezifische Programmierrichtlinien	185
		т.+.Ј		100

		4.4.4	Allgemeine Programmierrichtlinien	192
		4.4.5	Sicherheitsgerichtete und nicht sicherheitsgerichtete Teile der Anwendung	192
	4.5	Sicherh	eitscodeanalyse-Tool	193
	4.6	AC500-	S-Bibliotheken	194
		4.6.1	Übersicht	194
		4.6.2	Safety_Standard.lib	195
		4.6.3	SafetyBase_PROFIsafe_LV200_AC500_V22.lib	199
		4.6.4	SafetyBlocks_PLCopen_AC500_v22.lib	203
		4.6.5	SafetyDeviceExt_LV100_PROFIsafe_AC500_V27.lib	316
		4.6.6	SafetyExt2_LV100_AC500_V27.lib	320
		4.6.7	SafetyExt_AC500_V22.lib	322
5	Sich	herheitsz	reiten	341
•	5 1	Übersic	ht	341
	5.2	Fehlerre	paktionszeit	
	5.3	Antwort	zeit der Sicherheitsfunktion (= Safety Function Response Time)	
~	0.0		är die Indestricknehme der ACE00.0	
6	Cne		ur die Indetriednanme der AC500-S	
	6.1	Ubersic	ht	351
	6.2	Checklis	ste für die Erstellung von Sicherheitsprogrammen	
	6.3	Checklis	ste für Konfiguration und Verkabelung	354
	6.4	Checklis	ste für Betrieb, Instandhaltung und Reparatur	356
	6.5	Verifizie	rung einer sicheren iParameter-Einstellung in den AC500-S-Sicherheits-E/As	358
		6.5.1	Ablauf des Verifizierungsverfahrens	359
		6.5.2	Verifizierungstabellen für iParameter-Einstellungen bei AC500-S-Sicherheits-E/As	360
7	Beis	spiele fü	r Sicherheitsanwendungen	368
	7.1	Übersic	ht	368
	7.2	Beispiel	1: Diagnosekonzept	369
		7.2.1	Funktionsbeschreibung der Sicherheitsfunktionen	
		7.2.2	Graphische Übersicht der Schnittstelle der Sicherheitsanwendung	370
		7.2.3	Deklaration der verwendeten Variablen	370
		7.2.4	Programmbeispiel	
		7.2.5	Weitere Hinweise	
	7.3	Beispiel	2: Mutina	
	-	7.3.1	Funktionsbeschreibung der Sicherheitsfunktionen	373
		7.3.2	Graphische Übersicht der Schnittstelle der Sicherheitsanwendung	374
		7.3.3	Deklaration der verwendeten Variablen	
		7.3.4	Programmbeispiel	
		7.3.5	Weitere Hinweise	
	74	Beisniel	3: Zweihandschaltung	378
		7.4 1	Funktionsbeschreibung der Sicherheitsfunktionen	378
		7.4.2	Graphische Übersicht der Schnittstelle der Sicherheitsanwendung	379
		743	Deklaration der verwendeten Variablen	380
		744	Programmbelspiel	
		745	Weitere Hinweise	382
0	- ام مرا	т. <del>т</del> .о		
ö	inde	÷X		
	Anh	ang		386
		A	Systemdaten für AC500-S-XC	387
		В	Verwendung von Sicherheits-CPU mit V2-Standard-CPU PM5xx	393
		С	Verwendung von Sicherheits-CPU mit V3-Standard-CPU PM56xx	413

## 1 Einführung

#### 1.1 Verwendungszweck

Dieses Sicherheitshandbuch beschreibt die AC500-S-Sicherheitssteuerung. Es bietet detaillierte Informationen zur korrekten Installation, Ausführung, Programmierung und Wartung des Systems in Anwendungen der funktionalen Sicherheit bis SIL 3 gemäß IEC 61508:2010, SILCL 3 gemäß IEC 62061:2015 und Performance Level e (Kat. 4) gemäß ISO 13849-1:2015.

Die AC500-Serie von ABB ist eine SPS-basierte modulare Automationslösung, die die Kombination von Sicherheits- und Standard-E/A-Modulen erleichtert, um so die Anforderungen des Marktes im Bereich Automation zu erfüllen.

#### 1.2 Dokumentenhistorie

Rev.	Beschreibung der Version / Änderungen	Wer	Datum
1.2.0	Diverse Tippfehler wurden korrigiert und verschiedene Verbesserungen in Bezug auf den Text und die Abbildungen wurden vorgenommen. Das Layout wurde gemäß der aktuellen ABB-Markenstrategie geändert.	ABB	19.06.2020
	Größere Änderungen:		
	• Kapitel 4.3.7.1: Das neue Sicherheitsverifizierungs-Tool SVT (Safety Verification Tool) wurde hinzugefügt.		
	• Sicherheitsmodule werden von AC500-V3-Standard-CPUs unter- stützt. Spezifische Informationen zur Verwendung von Sicherheits- modulen mit Standard-CPUs wurden in Anhänge B + C verlagert.		
	Anhang B enthält alle spezifischen Informationen zu Sicherheitsmo- dulen mit V2-Standard-CPUs PM5xx.		
	Anhang C enthält alle spezifischen Informationen zu Sicherheitsmo- dulen mit V3-Standard-CPUs PM56xx.		
	• Kapitel 3.1.2.6: "Aktualisierung von Firmware, Bootcode und Boo- tprojekt" wurde aktualisiert.		
	• Die Montageanleitung der Sicherheits-E/A-Module wurde aktualisiert.		
1.1.0	Diverse Tippfehler wurden korrigiert. Verschiedene Verbesserungen im Text.	ABB	16.03.2018
	Größere Änderungen:		
	<ul> <li>Informationen zu Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1(-XC) und SM560-S-FD-4(-XC) wurden hinzugefügt.</li> </ul>		
	<ul> <li>Kap. 4.6.7: Die neue PROFIsafe F-Device Library SafetyDevi- ceExt_LV100_PROFIsafe_AC500_V27.lib wurde hinzugefügt.</li> </ul>		
	<ul> <li>Kap. 4.6.8: Die neue Safety Library Safe- tyExt2_LV100_AC500_V27.lib wurde hinzugefügt.</li> </ul>		
	Detaillierte Informationen über relevante Normen wurden hinzuge- fügt.		
	• Die Checklisten für die Inbetriebnahme der AC500-S in Kapitel 6 wurden aktualisiert.		

Rev.	Beschreibung der Version / Änderungen	Wer	Datum
1.0.5	Diverse Tippfehler wurden korrigiert. Kleinere Verbesserungen im Text und Entfernung der Screenshots älterer Versionen des Automation Builder.	ABB	23.10.2017
	Größere Änderungen:		
	Die neue PROFIsafe F-Host Library SAFETY- BASE_PROFIsafe_LV200_AC500_V22.lib wird im Dokument ver- wendet.		
	Die Liste der häufig gestellten Fragen wurde ergänzt.		
	• Kap. 2.4: Details zu den Sicherheitswerten für AC500-S-Sicherheits- module wurden bereitgestellt.		
	<ul> <li>Kap. 4.3.6: "GEFAHR!" zur Erklärung der Verwendung des PROFIsafe-Bits Device_Fault hinzugefügt.</li> </ul>		
	Kap. 6.3: Punkt 9 der Checkliste wurde hinzugefügt.		
1.0.4	Diverse Tippfehler wurden korrigiert. Kleine Verbesserungen im Text.	ABB	27.03.2017
	Größere Änderungen:		
	Lizenzinformation wurde aktualisiert:		
	• Kap. 4.1: Hinweisblock mit Verweis auf die Installation der Lizenz PS501-S wurde entfernt.		
	• Kap. 4.2: Abbildung 63 aktualisiert (Programmier-Workflow, Schritt 2), wurde erweitert für die Lizenzhandhabung des Automation Builder. Version V2.0.2 (oder höher).		
	• Kap. 4.3.2: Die "Lizenzfreischaltung" wurde um eine zusätzliche Lizenzinformation zur Verwendung der Automation Builder Version V2.0.2 (oder höher) erweitert.		
	Zusatzinformationen wurde in Übereinstimmung mit der neuen F-Host- Bibliothek "SAFETYBASE_PROFIsafe_AC500_V22_Ext.lib" hinzugefügt:		
	<ul> <li>Kap. 4.6.1: Tabelle f ür Bibliothek "SAFETY- BASE_PROFIsafe_AC500_V22_Ext.lib" wurde aktualisiert.</li> </ul>		
	• Kap. 4.6.3: Das Kapitel wurde in Übereinstimmung mit dem neuen Bibliotheknamen "SAFETYBASE_PROFIsafe_AC500_V22_Ext.lib" aktualisiert.		
	• Kap. 6.2: Punkt 20 der Checkliste wurde entsprechend dem neuen Bibliotheknamen "SAFETYBASE_PROFIsafe_AC500_V22_Ext.lib" aktualisiert.		

Rev.	Beschreibung der Version / Änderungen	Wer	Datum
1.0.3	Diverse Tippfehler wurden korrigiert. Der Abkürzungsliste wurden zusätzliche Abkürzungen hinzugefügt.	ABB	28.05.2015
	Das gesamte Dokumentenlayout wurde überarbeitet:		
	<ul> <li>Im Zuge der Standardisierung von Dokumenten wurde der gelbe Hintergrund bei Anmerkungen und Empfehlungen durch einen hell- grauen Hintergrund ersetzt.</li> <li>Die Symbole "GEFAHR" und "HINWEIS" wurden durch Standard- symbole in Textfeldern aus der deutschen Norm DIN 4844-2 ersetzt.</li> </ul>		
	Folgender Text wurde im Dokument geändert:		
	<ul> <li>Im Dokument werden nun mehr genormte Ausdrücke verwendet.</li> <li>Die Wertebereiche für Lager- und Transporttemperaturen wurden erweitert.</li> </ul>		
	<ul> <li>Für die Sicherheits-CPU SM560-S wurde eine senkrechte Montage- option (mit Leistungsreduzierung) hinzugefügt und für die Sicher- heits-E/A-Module DI581-S und AI581-S wurde diese korrigiert.</li> </ul>		
	LREAL wird von den Sicherheits-CPUs SM560-S nicht unterstützt und wurde aus dem Dokument entfernt.		
	<ul> <li>Die Beschreibung von POE SF_MAX_POWER_DIP_GE1 wurde geändert.</li> </ul>		
	<ul> <li>Das Textfeld "GEFAHR" wurde zur POE SF_DPRAM_PM5XX_S_SEND hinzugefügt, um Grenzen der POE- Verwendung zu erläutern.</li> </ul>		
	• Die Begriffsdefinitionen für F_WD_Time2 und Device_WD2 in Kapitel 5.3 wurden korrigiert.		
	<ul> <li>In Kapitel 5.3 wurde "F_Host_WD" in der Box "ACHTUNG" durch "den mit SF_WDOG_TIME_SET eingestellten Wert" ersetzt.</li> </ul>		
1.0.2	Dem Titel des Dokumentes wurde das Wort "Originalanweisungen" hin- zugefügt.	ABB	17.04.2015
1.0.1	Einige kleinere Tippfehler wurden korrigiert. Die TÜV SÜD-Bescheini- gung wurde hinzugefügt.	ABB	08.03.2013
	Folgender Text wurde im Dokument geändert:		
	<ul> <li>Die Ein-/Ausgänge der Sicherheits-E/A-Module sind von den anderen Schaltkreisen des Moduls nicht galvanisch getrennt.</li> </ul>		
	<ul> <li>Die Sicherheitswerte der Sicherheitsausgänge des Moduls DX581- S(-XC) gelten nur, wenn der Parameter "Überwachung" "Ein" ist.</li> </ul>		
	<ul> <li>Der Diagnosedeckungsgrad f ür das Modul DX581-S(-XC) muss ≥ 94 % sein.</li> </ul>		
	<ul> <li>Es wurde deutlich gemacht, dass das Bootprojekt nur auf der SM560-S aktualisiert werden kann, wenn kein Bootprojekt in SM560- S geladen ist.</li> </ul>		
	<ul> <li>In 100 Stunden ist max. ein Kommunikationsfehler (Ausgangssignale von CE_CRC oder Host_CE_CRC werden TRUE) zulässig, der vom Bediener mit dem Eingangssignal OA_C quittiert wird, ohne dass das verantwortliche Sicherheitspersonal kontaktiert werden muss.</li> </ul>		
	<ul> <li>Die Zykluszeit der SM560-S muss dreimal statt nur zweimal in der Berechnung der Antwortzeit der Sicherheitsfunktion berücksichtigt werden.</li> </ul>		
	<ul> <li>Die Werte f ür die Genauigkeit der Eingangsverz ögerung der Ein- g änge bei der Berechnung der Antwortzeit der Sicherheitsfunktion wurden aktualisiert.</li> </ul>		
	Aktualisierung von Anhang A mit Systemdaten für AC500-S-XC.		
1.0.0	Erstausgabe	ABB	19.12.2012

#### 1.3 Gültigkeit

Die Daten und Bilder in diesem Dokument sind nicht bindend. ABB behält sich das Recht vor, seine Produkte im Rahmen seiner Strategie der kontinuierlichen Produktentwicklung zu verändern.

#### 1.4 Wichtige Anwenderinformation

Diese Dokumentation richtet sich an Fachpersonal, das mit den Grundsätzen und Anforderungen der funktionalen Sicherheit vertraut ist. Die AC500-S-Sicherheitssteuerung darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die Sicherheitskonzepte und Anforderungen in diesem Sicherheitshandbuch vorher gelesen und verstanden wurden.

Die folgenden besonderen Hinweise werden in der gesamten Dokumentation verwendet, um Sie vor potenziellen Gefahren zu warnen oder auf bestimmte Informationen hinzuweisen.



#### **GEFAHR!**

Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit sind im Handbuch durch dieses Sicherheitswarnsymbol hervorgehoben. Es zeigt an, dass Tod oder schwere Körperverletzung folgen können, sofern keine ausreichenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

#### HINWEIS!

Dieses wichtige Symbol weist auf Informationen hin, die für eine erfolgreiche Anwendung und das Verständnis des Produktes von Belang sind. Es gibt an, dass unerwünschte Ergebnisse auftreten können, wenn die entsprechende Information nicht berücksichtigt wird.

#### 1.5 Definitionen, Begriffe, Abkürzungen

1002	1oo2-Sicherheitsarchitektur: Dies bedeutet, dass es zwei parallel geschaltete Kanäle gibt, sodass jeder Kanal die Sicherheitsfunktion ausführen kann.			
AC500	Nicht sicherheitsgerichtete SPS von ABB			
AC500-XC	Nicht sicherheitsgerichtete SPS von ABB, geeignet für extreme Umgebungsbe- dingungen			
AC500-S	ABB Sicherheitssteuerung für Anwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1)			
AC500-S-XC	ABB Sicherheitssteuerung für Anwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1), geeignet für extreme Umgebungsbedingungen			
ADC	Analog- zu Digitalwandler			
AOPD	Aktive optoelektronische Schutzeinrichtung			
Automation Builder	Integrierte Engineering Suite für ABB SPS, einschließlich Editor IEC 61131-3 CODESYS			
CCF	Fehler gemeinsamer Ursache			
Control Builder Plus PS501	Integrierte Engineering Suite für ABB SPS, einschließlich Editor IEC 61131-3 CODESYS, Vorgänger von Automation Builder			
CPU	Prozessor			

CRC	Cyclic Redundancy Check (zyklische Blockprüfung). Eine Nummer, die aus einem Datenbaustein abgeleitet oder zusammen mit diesem übertragen wird, um korrupte Daten festzustellen.
DC	Diagnosedeckungsgrad
DPRAM	Dual-Port RAM
IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission
EDM	Externes Geräteüberwachungssignal, das den Zustandsübergang eines Aktors wiedergibt.
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm (EN)
EPROM	Löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher
ESD	Elektrostatische Entladung
BWS (Eng- lisch: ESPE)	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (z. B. Lichtvorhang)
F-Host	F-Host: Datenverarbeitungseinheit, die ein spezielles Protokoll ausführen und den "Black Channel" bedienen kann $\&$ [3]
F-Device	Passiver Kommunikationsteilnehmer, der ein spezielles Protokoll ausführen kann, das im Normalfall vom F-Host zum Datenaustausch angestoßen wird 🏾 🌾 [3]
F-Parameter	Failsafe-Parameter, wie unter 🏾 🖗 [3] definiert
FAQ	Häufig gestellte Fragen
FB	Funktionsbaustein
FUP	Funktionsbausteinsprache (Programmiersprache laut IEC 61131)
Flash-Spei- cher	Nichtflüchtiger Computerspeicherchip, der elektrisch gelöscht und erneut pro- grammiert werden kann
FV	Failsafe-Wert
GSDML	Generic Station Description Markup Language
ID	Kennung
IO-Controller	Controller, der im Kontext von PROFINET die Automatisierungs-Task steuert
IO-Device	Feldgerät, das im PROFINET-Kontext von einem IO-Controller überwacht und gesteuert wird
iParameter	Individueller Sicherheits-Geräteparameter
КОР	Kontaktplan (Programmiersprache laut IEC 61131)
Loopback	Das programmierbare Routing-Feature eines Busgerätes leitet eine F-Host- Nachricht unbeabsichtigt zurück zum F-Host, der eine Nachricht derselben Länge erwartet (siehe <u>www.profisafe.net</u> ).
LSB	Niederwertigstes Bit (least significant bit)
MSB	Höchstwertigstes Bit (most significant bit)
MTBF	Mittlerer Ausfallabstand
MTTF	Mittlere Zeit bis zum ersten Ausfall
Muting	Muting ist die gewollte Unterdrückung der Sicherheitsfunktion. Dies ist z. B. erforderlich, wenn Material in den Gefahrenbereich transportiert wird.
NC	Öffner. Diese Kontakte unterbrechen den Stromkreis, wenn das Relais aktiviert wird. Der Stromkreis ist intakt, wenn das Relais nicht aktiv ist.
NO	Schließer. Diese Kontakte schließen den Stromkreis, wenn das Relais aktiviert wird. Der Stromkreis ist unterbrochen, wenn das Relais nicht aktiv ist.

OEM	Erstausrüster
OSSD	Ausgangssignal-Schaltelement (Output Signal Switching Device)
Passivierung	Die Passivierung ist der besondere Zustand der Sicherheits-E/A-Module, der zur Lieferung von sicheren Ersatzwerten, den 0-Werten bei AC500-S, an die Sicherheits-CPU führt.
PC	Personal Computer
PELV	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung
PES	Programmierbares elektronisches System (siehe IEC 61508)
PFD	Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei Anforderung
PFH	Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde
PL	Performance Level gemäß ISO 13849-1
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
POE	Programmorganisationseinheit
PROFIsafe	Sicherheitsbezogenes Busprofil von PROFIBUS DP/PA und PROFINET IO zur Kommunikation zwischen Sicherheitsprogramm und Sicherheits-E/A im Sicherheitssystem.
PROFINET	Technischer Industriestandard für Datenkommunikation über Industrial Ethernet
Prüfintervall	Das Prüfintervall bezieht sich auf eine regelmäßig durchgeführte Prüfung, um Fehlfunktionen im Sicherheitssystem zu finden, sodass gegebenenfalls der vorherige Neuzustand des Systems so gut wie möglich wiederhergestellt werden kann. Die Zeitspanne zwischen diesen Prüfungen ist das Prüfintervall.
PS	Programmiersystem
PTC	Positiver Temperaturkoeffizient
RAM	Random Access Memory
Reintegration	Das Schalten von Ersatzwerten "0" zu Prozessdaten.
Sicherheits- variable	Eine Variable zur Ausführung einer Sicherheitsfunktion in einem Sicherheits- system.
SCA	Safety Code Analysis (Sicherheitscodeanalyse) – ein Software-Tool von ABB, um automatisch CODESYS Safety-Programmierrichtlinien zu überprüfen.
SD-Karte	Sichere digitale Speicherkarte
SELV	Schutzkleinspannung
SFRT	Antwortzeit der Sicherheitsfunktion (= Safety Function Response Time)
SIL	Safety Integrity Level (IEC 61508)
SILCL	SIL Claim Limit (IEC 62061)
ST	Strukturierter Text (Programmiersprache laut IEC 61131)
SVT	Safety Verification Tool – ein Software-Tool von ABB zur Verifizierung der AC500-S-Sicherheitskonfiguration im Automation Builder
ΤÜV	Technischer Überwachungsverein
TWCDT	Gesamt-Worst-Case-Verzögerungszeit (= Total Worst Case Delay Time)
ULP	ULP (Unit in the Last Place) ist der Abstand zwischen Gleitpunktzahlen, d. h. der Wert, den das niederwertigste Bit darstellt, wenn es 1 ist (siehe <u>http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_in_the_last_place</u> für weitere Details).
WLAN	Wireless Local Area Network

#### 1.6 Zertifizierung zur funktionalen Sicherheit

Die AC500-S-Sicherheitsmodule sind sicherheitstechnische Komponenten bis SIL 3 laut IEC 61508:2010, SILCL 3 laut IEC 62061:2015 und Performance Level e laut ISO 13849-1:2015 gemäß Zertifizierung durch die TÜV SÜD Rail GmbH (Deutschland).

AC500-S ist eine Sicherheitssteuerung, deren Zuverlässigkeit im Betrieb durch die Verwendung von 1oo2-Redundanz in der Hardware und zusätzlichen Diagnosefunktionen für Hard- und Software im Vergleich zu einer nicht sicherheitsgerichteten SPS deutlich verbessert ist. Die integrierten Diagnosefunktionen für Sicherheitsintegrität basieren auf den zum Zertifizierungszeitpunkt gültigen Sicherheitsstandards & *Zertifizierungsbericht von TÜV SÜD Rail für AC500-S [2]*. Diese Sicherheitsintegritätstests schließen Testroutinen, die während des gesamten Betriebs laufen, mit ein, sodass die AC500-S-Sicherheitssteuerung geeignet ist für Anwendungen der Maschinensicherheit sowie Prozessanwendungen bis zu SIL 3 laut IEC 61508:2010, SILCL 3 laut IEC 62061:2015 und Performance Level e laut ISO 13849-1:2015.

#### HINWEIS!

Siehe Zertifizierungsbericht von TÜV SÜD Rail für AC500-S [6] für eine vollständige Liste der Normen und weitere Details wie Versionen der Normen etc.

Das Prüfintervall der AC500-S-Sicherheitssteuerung beträgt 20 Jahre.

Werte zu PFH, PFD, MTTFd, Kategorie und DC aus IEC 61508:2010, IEC 62061:2015 und ISO 13849-1:2015 erfüllen für AC500-S-Sicherheitsmodule die Anforderungen für SIL 3, SILCL 3 und PL e & Kapitel 2.4 "Sicherheitswerte" auf Seite 18.

#### 1.7 Referenzen / zugehörige Dokumente

- [1] Erstellung sicherheitsorientierter Anwendungen mit CODESYS V2.3 Dokumentenversion 1.8
- [2] Zertifizierungsbericht von TÜV SÜD Rail für Sicherheitssteuerung AC500-S, Version ab 2018, verfügbar unter <u>www.abb.com/plc</u>
- [3] PROFIsafe Profil für Sicherheitstechnologie auf PROFIBUS DP und PROFINET IO-Profil, in Bezug auf IEC 61784-3-3, ab Version 2.4, März 2007
- [4] AC500-Anwenderdokumentation für Automation Builder / Control Builder Plus, verfügbar unter <u>www.abb.com/plc</u>
- [5] IEC 61131, ab 2003, speicherprogrammierbare Steuerungen, Teil 3 Programmiersprachen
- [6] Computer Science and Engineering at University of California, Riverside, Chapter 14, Ch14\_Floating Point Calculations and its drawbacks.pdf
- [7] Anwenderbeispiele mit PLCopen Safety-Funktionen, ab Version 1.0.1, 2008
- [8] PROFIsafe-Systembeschreibung, Version ab Nov. 2007
- [9] PLCopen Safety: Konzepte und Funktionsbausteine, ab Version 1.0, 2006
- [10] ISO 13849-1: Sicherheit von Maschinen Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze, ab 2015
- [11] PROFIBUS-Richtlinie: PROFIsafe Umweltanforderungen, V2.5, ab März 2007
- [12] PROFIBUS-Richtlinie: Kommunikations-Funktionsbausteine bei PROFIBUS DP und PROFINET IO, V2.0, November 2005 Best.-Nr. 2.182 (oder neuer)

### 1.8 Anwendbare Normen

Norm	Datum	Titel	
IEC 61508	2010	Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/ elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme	
IEC 62061	2015	Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicher- heitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmier- barer elektronischer Systeme	
ISO 13849-1	2015	Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze	
IEC 60204-1	2016	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen	
IEC 61496-1	2012	Sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende Schutz- einrichtungen	
IEC 61511-1	I-1 2016 Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme f die Prozessindustrie – Teil 1: Allgemeines, Begriffe, Anfor rungen an Systeme, Hardware und Software		
IEC 61326-3-1	2017	EMV für funktionale Sicherheit	
IEC 61131-2	2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen – Teil 2: Betriebsmit- telanforderungen und Prüfungen	
ISA-71.04-2013 Harsh Group A	2016	Environmental Conditions for Process Measurement and Con- trol Systems – Airborne Contaminants	
IEC 60721-3-3	2002	Klassifizierung von Umweltbedingungen – Teil 3-3: Klassen von Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte – Ortsfester Einsatz, wettergeschützt	
CISPR 16-1-2	2014	Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festle- gung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaus- sendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 1-2: Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaus- sendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Koppeleinrich- tungen zur Messung der leitungsgeführten Störaussendung	
CISPR 16-2-1	2017	Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festle- gung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaus- sendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 2-1: Ver- fahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Messung der leitungsge- führten Störaussendung	
CISPR 16-2-3	2016	Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festle- gung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaus- sendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 2-3: Ver- fahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Messung der gestrahlten Störaussendung	
IEC 61000-4-2	2008	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entla- dung statischer Elektrizität	
IEC 61000-4-3	2010	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequ- ente elektromagnetische Felder	
IEC 61000-4-4	2012	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst	
IEC 61000-4-5	2017	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspan- nungen	

Norm	Datum	Titel
IEC 61000-4-6	2013	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-6: Prüf- und Messverfahren – Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Stör- größen, induziert durch hochfrequente Felder
IEC 61000-4-8	2009	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 4-8: Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnet- felder mit energietechnischen Frequenzen
EN 55011	2016	Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte – Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2015, modifiziert)
IEC 60715	2017	Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten – Genormte Tragschienen für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltanlagen
IEC 60068-2-1	2009	Umgebungseinflüsse – Teil 2-1: Prüfverfahren – Prüfung A: Kälte
IEC 60068-2-6	2007	Umgebungseinflüsse – Teil 2-6: Prüfverfahren – Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig)
IEC 60068-2-27	2008	Umgebungseinflüsse – Teil 2-27: Prüfverfahren – Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken
IEC 60068-2-30	2005	Umgebungseinflüsse – Teil 2-30: Prüfverfahren – Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden)
IEC 60068-2-52	2017	Umgebungseinflüsse – Teil 2-52: Prüfverfahren – Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch (Natriumchloridlösung)
IEC 60068-2-64	2008	Umgebungseinflüsse – Teil 2-64: Prüfverfahren – Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden
IEC 60068-2-78	2012	Umgebungseinflüsse – Teil 2-78: Prüfverfahren – Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant

#### **HINWEIS!**

I

Wenden Sie sich an den technischen Support von ABB für weitere Details.

# 2 Übersicht AC500-S-Sicherheitssteuerung

#### 2.1 Übersicht

Die AC500-S ist ein 1002-System (Sicherheits-CPU und Sicherheits-E/A-Module), das zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen, die SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) erfordern, in Systemen mit hoher Anforderungsrate in Anwendungen der Maschinensicherheit und in Systemen mit niedriger Anforderungsrate in sicherheitsgerichteten Prozessanwendungen eingesetzt wird. Ein 1002-System verfügt über zwei Mikroprozessoren. Jeder davon führt die Sicherheitslogik in seinem eigenen Speicherbereich aus und beide vergleichen die Ergebnisse der Ausführung am Ende eines Zyklus. Sobald eine Diskrepanz bei der Ausführung oder ein Fehler festgestellt wird, wechselt das System in einen sicheren Zustand, der für jedes Sicherheitsmodul separat beschrieben wird.

#### 2.1.1 System

Die AC500-S-Sicherheitssteuerung ist in die AC500-Plattform integriert, sodass der Look-&-Feel-Ansatz gleich bleibt. Aufgrund der Integration in die AC500-SPS-Plattform sind die allgemeinen AC500-Systemcharakteristika (Mechanik, Programmierung, Konfiguration etc.) auch für die AC500-S-Sicherheitsmodule gültig.

Alle AC500-Standardmodule gelten als rückwirkungsfreie Module für die AC500-S-Sicherheitssteuerung. Im Gegensatz zu den Sicherheitsmodulen werden rückwirkungsfreie Module nicht für Sicherheitsfunktionen verwendet. Ein Fehler in einem dieser Module beeinflusst die Ausführung der Sicherheitsfunktionen nicht negativ.

Der Begriff "Integrated Safety", der für die AC500-S-Sicherheitssteuerung und die AC500-Plattform verwendet wird, bedeutet Folgendes:

- Ein PROFINET IO Feldbus wird für die sicherheitsgerichtete und nicht sicherheitsgerichtete Kommunikation verwendet.
- Dieselbe Entwicklungsumgebung wird für die Programmierung von Sicherheits- und Standardmodulen für gleiches "Look & Feel" verwendet.
- Dieselbe Hardware und Verkabelung wird für Sicherheits- und Standardmodule für gleiches "Look & Feel" verwendet.
- Dasselbe Diagnosekonzept wird für Sicherheits- und Standardmodule verwendet.



Abb. 1: Überblick der AC500-Familie von ABB mit Sicherheits- und Standardmodulen

#### 1 Standard-Kommunikationsmodul

AC500 deckt alle üblichen Kommunikationsstandards wie Ethernet, EtherCAT, PROFINET IO, PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet, Modbus TCP, Modbus serial, Serial, ABB CS31 und PROFIsafe via PROFINET ab. Es kann mit anderen Systemen kombiniert werden, um so optimale Netzwerkknoten zu erzielen; dadurch ist AC500 von ABB sowohl für kleinere als auch große industrielle Systeme geeignet.

#### 2 Sicherheits-CPU

Sicherheits-CPUs, zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1). Eine Reihe von Funktionen wie Systemdiagnose über LEDs und Onboard-Displays von Standard-CPUs bietet zusätzlich das Diagnosekonzept, das für Sicherheitsintegrität erforderlich ist.

#### 3 Standard-CPU

Die komplette Bandbreite an AC500-Standard-CPUs von ABB kann mit Sicherheits-CPUs verwendet werden, um kundenspezifische Lösungen zu schaffen – sogar für die anspruchsvollsten Anforderungen. Die Programmierung von sicherheitsgerichteten und nicht sicherheitsgerichteten Anwendungen wird über die Schnittstelle einer nicht sicherheitsgerichteten SPS durchgeführt.

#### 4 Sicherheits-E/A-Modul

Sicherheits-E/A-Module, zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1). Durch Produktmerkmale wie die Fehlerdiagnostik pro Kanal und die Flexibilität, zwischen der Abschaltung pro Kanal oder der Modulabschaltung bei Kanalfehlern zu wählen, wird sicheres Arbeiten so viel einfacher.

#### 5 Standard-E/A-Modul

Mit den Standard-E/A-Modulen von ABB kann die gesamte Bandbreite an E/A-Modulen, d. h. S500 und S500-eCo, an eine nicht sicherheitsgerichtete SPS angeschlossen werden. Die große Zahl an Funktionen der konfigurierbaren E/A-Module AC500 ermöglicht kundenspezifische und kostengünstige Lösungen zur Optimierung industrieller Anwendungen.

#### 2.1.2 Sicherheitskomponenten

Die AC500-S-Sicherheitssteuerung besteht aus folgenden sicherheitsbezogenen Hardwarekomponenten: SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4



Sicherheits-CPU (Sicherheitsmodul) für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1).



1.0T0	PWR	2.010	3.0 T4	10	4.018
1.1		2.111	3.1		4.119
1.2T1		2.212	3.2 T5		4.2110
1.3		2.313	3.3		4.3111
1.4T2		2.414	3.4 T6		4.4112
1.5	ADDR x10H	2.515	3.5		4.5113
1.6T3		2.616	3.6 T7		4.6114
1.7	EDCBA9	2.717	3.7		4.7115
1.8UP	ADDR x01H	2.8UP	3.8 UP		4.8UP
1.9ZP		2.9ZP	3.9ZP		4.9ZP
	FED CBA	ERR1			ERR2

Binäres digitales Sicherheits-Eingabemodul DI581-S mit 16 sicherheitsgerichteten Eingangskanälen (bis SIL 2 oder PL d) oder 8 sicherheitsgerichteten Eingangskanälen (bis SIL 3 oder PL e) mit 8 Testimpuls-Ausgangskanälen.

1.0 TO PI	VR 📘	2.010	3.0T2	4.014
1.1		2.111	3.1	4.115
1.2T1		2.212	3.2T3	4.216
1.3		2.313	3.3	4.317
1.4		2.400	3.4	4.404
1.5	x10H	2.501	3.5	4.505
1.6 1		2.602	3.6	4.606
1.7 <sup>F</sup> E	DCB <sup>A9</sup>	2.703	3.7	4.707
1.8 UP	ADDR x01H	2.8UP	3.8UP	4.8UP
1.9ZP 1		2.9ZP	3.9ZP	4.9ZP
Ĕ	DCB <sup>A9</sup>	ERR1-		ERR2

DX581-S

Binäres Sicherheits-E/A-Modul DX581-S mit 8 sicherheitsgerichteten Ausgangskanälen (bis SIL 3 oder PL e) und 8 sicherheitsgerichteten Eingangskanälen (bis SIL 2 oder PL d) oder 4 sicherheitsgerichteten Eingangskanälen (bis SIL 3 oder PL e) mit 4 Testimpuls-Ausgangskanälen.



Analoges Sicherheits-Eingabemodul AI581-S mit 4 Sicherheits-Stromeingangskanälen 0 ... 20 mA (bis SIL 2 oder PL d) oder 2 Sicherheits-Stromeingangskanälen (bis SIL 3 oder PL e).

Die folgende rückwirkungsfreie Komponente muss zum Einbau von Sicherheits-E/A-Modulen verwendet werden:



Klemmenblock mit Federzugklemmen TU582-S für Sicherheits-E/A-Module.

TU582-S

AI581-S

#### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

AC500-S-Sicherheitskomponenten von ABB in Kundenapplikationen müssen von den zuständigen Zertifizierungsbehörden abgenommen und zugelassen werden. ABB übernimmt keine Haftung für eventuelle Konsequenzen, die aus einer unsachgemäßen Verwendung entstehen:

- Nichterfüllung von Normen und Richtlinien
- Unautorisierte Veränderungen der Geräte, Anschlüsse und Einstellungen
- Verwendung von nicht autorisierten oder ungeeigneten Geräten
- Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch

#### 2.3 Sicherheitskreis

Der Sicherheitskreis, zu dem die AC500-S-Sicherheitssteuerung gehört, besteht aus Sensoren, Sicherheitssteuerung und Aktoren.



Abb. 2: Typischer Sicherheitskreis mit AC500-S-Sicherheitssteuerung

Zur Berechnung der Werte PFH/PFD eines Beispiel-Sicherheitssystems wird ein Maximalwert von 15 % für die Sicherheitssteuerung angenommen.

#### 2.4 Sicherheitswerte

Tab. 1: Die folgenden Sicherheitswerte müssen für die AC500-S-Sicherheitsmodule verwendet werden:

Тур	SIL <sup>(1)</sup>	PL <sup>(3)</sup>	DC <sup>(4)</sup>	MTTFd <sup>(5)</sup>	PFHd <sup>(6)</sup>	PFHd <sup>(7)</sup>	PFDg <sup>(8)</sup>	T1 <sup>(9)</sup>	SFF <sup>(10)</sup>	β <sup>(11)</sup>
	SILCL <sup>(2)</sup>									
SM560-S(-XC) / SM560-S-FD-1(- XC) / SM560- S- FD-4(-XC)	3	е	97	1280	1,90E-09	8,95E-11	7,90E-06	20	98	2
AI581-S(-XC)	3	е	97	920	2,95E-09	4,50E-10	3,80E-05	20	99	2
DI581-S(-XC)	3	е	95	2270	1,45E-09	4,40E-10	3,70E-05	20	98	2
Eingänge von DX581-S(-XC)	3	е	94	2250	1,45E-09	4,50E-10	3,80E-05	20	98	2

Тур	SIL <sup>(1)</sup>	PL <sup>(3)</sup>	DC <sup>(4)</sup>	MTTFd <sup>(5)</sup>	PFHd <sup>(6)</sup>	PFHd <sup>(7)</sup>	PFDg <sup>(8)</sup>	T1 <sup>(9)</sup>	SFF <sup>(10)</sup>	β <sup>(11)</sup>
	SILCL <sup>(2)</sup>									
Ausgänge von DX581-S(-XC) mit Parameter Detection = "Ein"	3	е	94	1985	1,60E-09	4,50E-10	3,80E-05	20	99	2
Ausgänge von DX581-S(-XC) mit Parameter Detection = "Aus"	2	d	85	200	1,19E-08	1,08E-08	4,70E-04	20	auf Anfrage	2

- <sup>(1)</sup> SIL (Safety Integrity Level) gemäß IEC 61508
- <sup>(2)</sup> SILCL (Safety Integrity Level Claim Limit) gemäß IEC 62061
- <sup>(3)</sup> PL (Performance Level) gemäß ISO 13849-1
- <sup>(4)</sup> Diagnosedeckungsgrad, % (siehe ISO 13849-1)
- <sup>(5)</sup> Mittlere Zeit bis zu einem gefährlichen Ausfall (Jahre) gemäß ISO 13849-1
- <sup>(6)</sup> Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde gemäß IEC 62061
- Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde gemäß IEC 61508 (Betriebsart mit hoher Anforderungsrate)
- <sup>(8)</sup> Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines Versagens der vorgesehenen Funktion bei Anforderung gemäß IEC 61508 (Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate)
- <sup>(9)</sup> Prüfintervall Einsatzzeitraum Lebenszeit
- <sup>(10)</sup> SFF (Anteil sicherer Ausfälle), % gemäß IEC 61508
- $^{(11)}$   $\beta$  (Betafaktor), % für Ausfälle infolge gemeinsamer Ursachen gemäß IEC 61508

#### **GEFAHR!**

Die durchschnittliche Temperatur (Kalkulationsbasis für MTBF) für den erweiterten Temperaturbereich (-40 °C ... +70 °C) sowie den Normaltemperaturbereich (0 °C ... +60 °C) ist auf +40 °C definiert.

Stellen Sie sicher, dass die durchschnittliche Betriebstemperatur für in Betrieb befindliche AC500-S-Module +40 °C nicht überschreitet.

#### 2.5 Fachpersonal

AC500-S-Sicherheitssteuerungen dürfen nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und verwendet werden.

#### Sicherheits-Anwendungstechniker für die AC500-S-Sicherheitssteuerung

Nur Fachpersonal, das für die Inbetriebnahme von sicherheitsgerichteten Geräten, Systemen und Schaltkreisen entsprechend anerkannter funktionaler Sicherheitspraktiken und Normen autorisiert ist, darf die AC500-S-Sicherheitssteuerung in Betrieb nehmen und betreiben.

Das folgende Grundwissen über AC500-Systeme ist erforderlich, um dieses Sicherheitshandbuch für AC500-S korrekt zu verstehen:

- AC500-Automatisierungssystem
- Programmierumgebung Automation Builder / Control Builder Plus (Systemkonfiguration und -programmierung in den Programmiersprachen ST, KOP und FUP).

#### 2.6 Lebenszyklus

Alle AC500-S-Sicherheitsmodule haben eine maximale Lebensdauer von 20 Jahren. Das bedeutet, dass alle AC500-S-Sicherheitsmodule mindestens eine Woche vor Ablauf dieser 20 Jahre (ab dem Lieferdatum durch ABB) außer Betrieb genommen und durch neue AC500-S-Sicherheitsmodule ersetzt werden müssen.

#### 2.7 Installation der Sicherheitsmodule

Folgende Regeln gelten für das Installieren von Sicherheitsmodulen:

- Die Installation hat mit den geeigneten Hilfsmitteln und Werkzeugen in Übereinstimmung mit der Dokumentation zu erfolgen.
- Die Installation der Geräte darf nur im spannungslosen Zustand und durch Fachpersonal erfolgen.
- Die allgemeinen und national gültigen Sicherheitsnormen müssen strikt beachtet werden.
- Die Elektroinstallation erfolgt unter Beachtung der relevanten Normen.
- Die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung sind zu treffen.

#### 2.8 Modulaustausch

Die Sicherheits-CPU SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 erkennt einen Austausch der Sicherheits-E/A-Module automatisch, wenn das System hochgefahren wird. Das Gesamtsystem (Sicherheits-CPU und PROFIsafe-Features mit eindeutigen Adressen für sicherheitsgerichtete Geräte  $\bigotimes$  [3]) verfügt über einen Mechanismus, der automatisch sicherstellt, dass ausgetauschte Sicherheitsmodule mit den korrekten Parametern betrieben und nicht kompatible Modulversionen zurückgewiesen werden. Ein unsicherer Zustand ist nicht möglich, wenn der falsche Sicherheits-E/A-Modultyp in den Klemmenblock TU582-S eingesteckt wird.

#### 2.9 Neustartverhalten von AC500-S

Wenn eine Sicherheits-CPU SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 durch Aus- und Einschalten neu gestartet wird, geht die zuvor gespeicherte Fehlerinformation verloren. Die Sicherheits-E/A-Module erhalten ihre Parameter jedes Mal, wenn das System neu gestartet wird. Die Sicherheits-CPU kann Sicherheits-E/A-Module durch das PROFIsafe-Startverhalten wieder integrieren & [3]. Wenn Ihr Prozess keinen automatischen Neustart nach Aus- und Einschalten zulässt, müssen Sie einen Neustartschutz in Ihrem Sicherheitsprogramm programmieren. Die sicherheitsgerichteten Prozessdatenausgänge müssen bis zur manuellen Quittierung blockiert werden. Diese Sicherheitsausgänge dürfen erst dann aktiviert werden, wenn dies sicher ist und Fehler korrigiert worden sind.

#### 2.10 Austausch von Komponenten der AC500-S-Sicherheitssteuerung

Wenn Sie für die Software Ihrer Programmiereinheit oder Ihres PCs eine neuere Version installieren, beachten Sie Hinweise zur Auf- und Abwärtskompatibilität in der Dokumentation und die Readme-Dateien für diese Produkte.

Hardwarekomponenten für AC500-S (Sicherheits-CPU und Sicherheits-E/As) werden genau wie bei Standard-AC500-Automationssystemen ausgetauscht.

#### 2.11 Umweltgerechte Entsorgung

Sämtliche Sicherheitskomponenten der Serie AC500-S von ABB wurden so entwickelt, dass sich die umweltschädliche Wirkung auf ein Minimum beschränkt. Für eine umweltgerechte Entsorgung können die AC500-S-Sicherheitskomponenten teilweise auseinandergenommen und getrennt entsorgt werden. Dafür ist die gültige nationale und internationale Gesetzgebung zu beachten.

#### 2.12 Sichere Kommunikation

Sicherheitsdaten werden mithilfe des PROFIsafe-Profils von Sicherheits-CPU zu Sicherheits-E/As übertragen & [3]. Die Sicherheits-CPU SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 benötigt eine Standard-CPU, um mit Sicherheits-E/A-Modulen zu kommunizieren. Die gesamte sicherheitsbezogene Kommunikation erfolgt über die Standard-CPU mithilfe des "Black-Channel"-Prinzips zur Datenübertragung & [3].

Die Kommunikation der Sicherheits-CPU mit Sicherheits-E/A-Modulen erfolgt über einen PROFINET IO Feldbus mit einem PROFIsafe-Profil zur sicheren Datenübertragung & [3]. Sicherheits- und Standard-E/A-Module können auf einem Iokalen I/O-Bus sowohl bei zentraler als auch dezentraler Konfiguration kombiniert werden. Das PROFINET IO-Controller-Kommunikationsmodul (CM579-PNIO) wird in Verbindung mit den Standard-CPUs als Teil des "Black Channel" zur Übertragung von Sicherheitsdaten an die PROFINET IO-Geräte verwendet. Die PROFINET-Geräte CI501, CI502, CI504 und CI506 können zum Anschluss der Sicherheits-E/A-Module in dezentralen Konfigurationen verwendet werden.



Abb. 3: Möglicher AC500-S-Systemaufbau mit PROFINET/PROFIsafe für im Netzwerk verteilte Sicherheits-E/As, Sensoren und Aktoren

Die PROFINET/PROFIsafe-Kommunikation zwischen AC500-S-Sicherheits-CPUs wird bei Verwendung von PROFINET IO-Device-Kommunikationsmodulen CM589-PNIO(-XC) und/oder CM589-PNIO-4(-XC) gemeinsam mit Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1(-XC) und/oder SM560-S-FD-4(-XC) mit F-Device-Funktionalität auf einer Seite und CM579-PNIO(-XC) mit einer AC500-S-Sicherheits-CPU auf der anderen Seite unterstützt (Abb. 4, Seite 22). Die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1(-XC) und SM560-S-FD-4(-XC) können bis zu 384 Bytes Sicherheitsdaten mit F-Hosts austauschen (auch PROFIsafe F-Hosts von Drittanbietern werden unterstützt), wenn PROFINET / PROFIsafe verwendet wird. SM560-S-FD-1(-XC) mit F-Device(s) unterstützt die sichere Kommunikation mit maximal einem F-Host. SM560-S-FD-4(-XC) mit F-Device(s) unterstützt die sichere Kommunikation mit maximal vier F- Hosts, Abb, 4 zeigt, dass man mit den Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 mit zusätzlicher F-Device-Funktionalität eine sichere Kommunikation von CPU zu CPU zwischen verschiedenen Steuerstationen an PROFINET/PROFIsafe einrichten kann. Die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-4 können gleichzeitig nicht nur mit 1 IO-Controller / F-Host (Master), sondern mit bis zu 4 IO-Controllern / F-Hosts (Mastern) kommunizieren. Zusätzlich zu den Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 werden CM589-PNIO bzw. CM589-PNIO-4 PROFINET IO-Device-Kommunikationsmodule für die PROFINET-Konnektivität als "Black Channel" zu 1 oder bis zu 4 PROFINET IO-Controllern benötigt.



Abb. 4: Beispielhafter Aufbau für eine sichere Kommunikation von CPU zu CPU zwischen verschiedenen Sicherheits-CPUs (SM560-S / SM560-S- FD-1 / SM560-S-FD-4)

Die folgenden Kommunikationsanforderungen sollen für die Verwendung der-AC500-S-Sicherheitssteuerung erfüllt werden:

- Sicherheitsdaten dürfen nicht über öffentliche Netzwerke, z. B. das Internet, übertragen werden. Wenn Sicherheitsdaten über Firmen-/Fabriknetzwerke übertragen werden, stellen Sie sicher, dass es einen ausreichenden Schutz gegen Manipulation gibt (Firewall oder Router für Netzwerktrennung).
- Die an die Kommunikationsgeräte angeschlossenen Geräte müssen über eine sichere galvanische Trennung verfügen.



#### 2.13 Sicherheitsfunktion und Reaktion auf Fehler

Die Hauptsicherheitsfunktion der AC500-S-Sicherheitssteuerung ist es, Digital- und Analogeingänge zu lesen, um die sicherheitsgerichteten Digitalausgänge gemäß dem vom Anwender laut IEC 61131 definierten Anwendungsprogramm und der Konfiguration durch das Sicherheitslogikmodul der Sicherheits-CPU zu steuern.

Die AC500-S-Sicherheitssteuerung kann nach dem Ruhestromprinzip ("de-energize to trip") verwendet werden. Der sichere Zustand der Ausgänge wird gemäß der folgenden Tabelle definiert:

	Ruhestromprinzip
Modus gemäß IEC 61508	Hohe Anforderungsrate
Sicherheitsfunktion	Ausschalten der Ausgänge
Sicherer Zustand	Abgeschaltete Ausgänge

Tab. 2: Verhalten des Ruhestrom-Sicherheitssystems

Der Zweck der AC500-S-Sicherheitsfunktion ist es, den sicheren Zustand der Maschine (als System) bei gegebenem SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) zu garantieren. Eine Beispiel-Sicherheitsfunktion auf Anwendungsebene, die von einer AC500-S in Maschinenanwendungen ausgeführt werden kann, ist der Not-Halt.

#### 2.13.1 Sicherheits-CPU (SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4)

Die Sicherheitsfunktion der Sicherheits-CPU ist es, Signalinformationen korrekt zu verarbeiten. Sie verarbeitet Signale der Sicherheitseingänge und die interne Datenspeicherung, um Signale für Sicherheits-Ausgabemodule zu generieren und ihrem internen Datenspeicher einen neuen Zustand zuzuweisen. Wenn diese Funktion nicht korrekt ausgeführt werden kann, wechselt die Sicherheits-CPU in einen SAFE-STOP-Zustand, in dem keine gültigen Sicherheitstelegramme generiert werden und infolgedessen alle sicheren Ausgangskanäle abgeschaltet werden ("0"-Zustand), nachdem die Watchdog-Zeit abgelaufen ist.

Fehler in der zyklischen Kommunikation zwischen Sicherheits-CPU und Sicherheits-E/A-Modulen oder anderen F-Devices, z. B. den Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 oder SM560-S-FD-4, werden von der Sicherheits-CPU festgestellt. Daraufhin werden "0"-Werte an das Sicherheitsprogramm übergeben.

Der Entwickler des Anwendungsprogramms muss eine spezielle Reaktion im Fehlerfall einbauen, z. B. das Abschalten der sicheren Ausgangskanäle ("0"-Zustand), sofern erforderlich.

# 2.13.2 Sicherheitsmodule mit sicheren Eingangskanälen (DI581-S, DX581-S und AI581-S)

Die Sicherheitsfunktion der Sicherheitsmodule (DI581-S, DX581-S und AI581-S) mit digitalen und analogen Eingangskanälen ist es, externe analoge und/oder digitale Signale korrekt zu lesen. Wenn diese Funktion nicht korrekt ausgeführt werden kann, wird das Sicherheitsmodul oder nur sein Eingangskanal (je nach Fehler) in den sicheren Zustand geschaltet. Bei einem Kanalfehler wird der sichere Wert (abgeschaltet = "0") zusammen mit zusätzlichen Informationen über den entsprechenden Kanalfehler an das Sicherheitslogikmodul (z. B SM560-S) übertragen.

Bei einem Modulfehler werden keine gültigen Telegramme vom Sicherheitsmodul zum Sicherheitslogikmodul generiert. Die Werte dieser sicheren Eingangskanäle werden sicheren Werten (abgeschaltet = "0") auf der Sicherheits-CPU zugeordnet.

Fehler in der zyklischen Kommunikation zwischen Sicherheits-CPU und Sicherheitsmodulen werden von den Sicherheitsmodulen mit Eingangskanälen festgestellt. Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt, gehen alle Eingänge des entsprechenden Sicherheitsmoduls in den sogenannten Zustand der Passivierung, in dem "0"-Werte als Prozesswerte gesendet werden, sobald die Kommunikation mit der Sicherheits-CPU wieder hergestellt ist. Das Umschalten (Reintegration) von "0"-Sicherheitswerten zu Prozessdaten erfolgt erst nach Quittierung durch den Anwender.

#### 2.13.3 Sicherheitsmodule mit sicheren Ausgangskanälen (DX581-S)

Die Sicherheitsfunktion der Sicherheitsmodule (DX581-S) mit sicheren Ausgangskanälen ist es, ihre Ausgangssignale korrekt zu schreiben. Wenn diese Funktion nicht korrekt ausgeführt werden kann, werden das Sicherheitsmodul oder seine Ausgangskanäle (je nach Fehler) in den sicheren Zustand geschaltet. Bei einem Kanalfehler wird der sichere Wert (abgeschaltet = "0") für die entsprechenden sicheren Ausgangskanäle gesetzt. Bei einem Modulfehler werden keine gültigen Telegramme vom Sicherheits-Ausgabemodul zur Sicherheits-CPU generiert. Den Werten aller sicheren Ausgangskanäle werden sicheren Werten (abgeschaltet = "0") zuge-ordnet.

Fehler in der zyklischen Kommunikation zwischen Sicherheits-CPU und sicheren Ausgabemodulen werden von dem sicheren Ausgabemodul DX581-S erkannt. Bei einem Kommunikationsfehler werden alle Ausgänge des entsprechenden sicheren Ausgabemoduls abgeschaltet ("0"). Das Umschalten (Reintegration) von "0"-Sicherheitswerten zu Prozessdaten erfolgt erst nach Quittierung durch den Anwender, sobald die Kommunikation wiederhergestellt wurde.

#### 2.14 Sicherheitsfunktionstest

Nach Erstellen des Sicherheitsprogramms und der Systemkonfiguration muss ein kompletter Funktionstest für die entsprechende Automations-Task durchgeführt werden. Bei Veränderungen eines Sicherheitsprogramms, für das bereits ein kompletter Funktionstest durchgeführt wurde, müssen nur die Veränderungen getestet werden, sofern zuvor eine korrekte Untersuchung der Auswirkungen durchgeführt wurde. Das Sicherheitsprogramm, die Sicherheits-E/A-Konfiguration usw. müssen verifiziert, ausgedruckt, für den Projektdatenbericht gespeichert und archiviert werden. Auf den Sicherheitsfunktionstest folgt die Systemabnahme. Nach der Konfiguration der Hardware und Zuordnung der Parameter für Sicherheits-CPU und Sicherheits-E/A-Module können Sie einen Abnahmetest durchführen. Während des Abnahmetests des Systems müssen alle anwendungsspezifischen Normen befolgt werden.

#### 2.15 Fehlerbehebung

Fehlermeldungen im Diagnosepuffer der Standard-CPU enthalten eine Beschreibung, mit der Sie mögliche Probleme der AC500-S-Konfiguration beheben können. Wenn manche der Probleme weiter bestehen und es keine Fehlermeldungen im Diagnosepuffer gibt, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB für weitere Angaben.



Stellen Sie sicher, dass die Sicherheits-E/A-Module korrekt mit einem guten elektrischen Kontakt am Klemmenblock TU582-S angeschlossen sind, um unerwünschte Systemzustände mit möglicherweise fehlerhaften LED-Anzeigen zu vermeiden & Kapitel 3.3.3 "Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss" auf Seite 72 & Kapitel 3.4.3 "Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss" auf Seite 99 & Kapitel 3.5.3 "Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss" auf Seite 119.

Unten finden Sie eine Liste der bekannten Probleme und Lösungen im Zusammenhang mit den Komponenten der AC500-S-Sicherheitssteuerung:

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
1.	Die Sicherheits-CPU ist im Zustand "RUN" oder "DEBUG RUN", aber alle Sicherheits-E/A- Module schalten plötzlich in den Zustand "RUN" (Modulpassivie- rung).	Ihr Programm enthält möglicher- weise eine Endlosschleife, wes- halb die Sicherheits-CPU keine gültigen Sicherheitstelegramme in einer angemessenen Zeit (inner- halb der konfigurierten Watchdog- Zeit) an die Sicherheits-E/A- Module senden kann.	Überprüfen (debuggen) Sie Ihr Sicherheitsprogramm und stellen Sie sicher, dass es keine Endlos- schleife(n) gibt.
2.	Aus dem CODESYS Safety-Pro- jekt ist kein Login bei der Sicher- heits-CPU möglich.	Die CODESYS-Visualisierung wurde direkt an die Sicherheits- CPU angeschlossen, was die Ver- bindung zur Sicherheits-CPU blo- ckiert. Es ist jeweils nur eine Verbindung zur Sicherheits-CPU zulässig.	Trennen Sie die CODESYS-Visu- alisierung von der Sicherheits- CPU.
3.	Während des Schließens oder Speicherns des Projekts oder des Änderns des CODESYS Safety- Projekts usw. mit Automation Builder kommt eventuell keine Reaktion vom Automation Builder und/oder vom CODESYS Safety- Projekt. Es ist, als hätte sich die Anwendung aufgehängt.	Die Benutzerverwaltung des Automation Builder fordert Sie auf, Ihre Login-Informationen der Sicherheitskomponenten zu bestätigen; diese Meldung ist nicht im Vordergrund. Ihre vorhe- rige Sitzung ist abgelaufen.	Suchen Sie die Login-Meldung im Hintergrund Ihres Windows-Desk- tops, loggen Sie sich ein und fahren Sie mit Ihren vorherigen Tätigkeiten fort. Stellen Sie eine längere Sitzungsdauer für Automation Builder ein, wenn sich dieses Ereignis wiederholt & [4].

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
4.	Ihr sicherheitsgerichteter Digita- leingangskanal wurde mit einer internen Fehlerdiagnosemeldung auf einer V2-Standard-CPU (Feh- lerklasse: E3, Comp.: 14, Gerät: 1 10, Modul: 31, Kanal: 31, ID: 43) zeitweise passiviert.	Ein möglicher Grund ist, dass Ihre Eingangssignalfrequenz eine zulässige Eingangskanal-Signal- frequenz überschritten hat & erlaubte Frequenzbereiche: Kapitel 3.3.2, Seite 67.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Ein- gangssignal nicht die zulässige Eingangssignalfrequenz über- schreitet.
5.	Das Modul DX581-S ist einge- schaltet, aber an die UP-Klemme des Moduls DX581-S ist keine Spannungsversorgung ange- schlossen.	Verdrahtungsfehler im Modul DX581-S, wenn +24 V DC an mindestens einer der sicherheits- gerichteten Digitalausgangs- klemmen des DX581-S anliegt. Dies führt dazu, dass das DX581- S über sicherheitsgerichtete Digi- talausgänge eingeschaltet wird.	Überprüfen Sie die Verdrahtung des DX581-S und trennen Sie +24 V DC von der/den sicher- heitsgerichteten Digitalausgangs- klemme(n).
6.	Einige Kanäle eines Sicherheits- E/A-Moduls oder ein komplettes Modul sind zwischenzeitlich ohne Grund (korrekte Verdrahtung usw.) passiviert worden.	Es gibt keinen zuverlässigen elektrischen Kontakt zwischen dem Sicherheits-E/A-Modul und dem Klemmenblock TU582-S.	Stellen Sie sicher, dass Sie das Sicherheits-E/A-Modul mit einer Kraft von mind. 100 N in den Klemmenblock TU582-S drücken, wie es in den Checklisten für AC500-S angegeben ist.
7.	Mit einer größeren Zahl Sicher- heits-E/A-Module im System braucht die Sicherheits-CPU länger, um den Befehl <i>"Bootprojekt erzeugen"</i> auszu- führen.	Die Sicherheits-CPU ist ein "Single-Threaded"-System. Je mehr Sicherheits-E/A-Module sich in einem System befinden, desto höher ist die interne Zykluszeit der Sicherheits-CPU, um die rele- vanten Daten der sicheren Ein- und Ausgänge zu verarbeiten.	Aktuell gibt es nur eine Möglich- keit, dieses Verhalten zu ändern, und zwar eine Aufteilung der sicheren Ein- und Ausgänge auf verschiedene Sicherheits-CPUs, damit jede einzelne weniger sichere Ein- und Ausgänge verar- beiten muss.
8.	Nach dem Login an CODESYS Safety wird eine lange Liste mit internen Konstanten in grüner Schrift für PROFIsafe F-Host- Instanzen angezeigt.	In CODESYS Safety wurde die Option <i>"Konstanten ersetzen"</i> ausgewählt.	Gehen Sie im CODESYS Safety- Menü zu <i>"Projekt</i> → Optionen → Aufbau". Entfernen Sie die Markierung der Option <i>"Konstanten ersetzen"</i> .
9.	Es kann kein gültiges Sicherheits- projekt generiert werden (PROFIsafe Callback-Funktionen fehlen und kein Sicherheits-E/A- Abbild wird erstellt).	Ein möglicher Grund ist, dass Sie unter " <i>Objekteigenschaften</i> … → <i>Zugriffsrechte</i> " für eine der POEs im Verzeichnisbaum des CODESYS Safety-Projekts die folgende Option ausgewählt haben: <i>"Kein Zugriff</i> " oder <i>"Lesezugriff</i> " für alle <i>"Benutzergruppen</i> " mit der Auswahl <i>"Für alle übernehmen</i> ".	Starten Sie das CODESYS Safety-Projekt, loggen Sie sich ein und gehen Sie zu "Objekteigenschaften … → Zugriffsrechte" für eine der POEs im Verzeichnisbaum des CODESYS Safety-Projekts, um "Vollzugriff" für eine der Benutzer- gruppen einzustellen, und wählen Sie dann "Für alle übernehmen". Danach können Sie den Befehl "Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen" für Ihr CODESYS Safety-Projekt im Automation Builder erfolgreich wiederholen.
10.	Bei der Anwahl des FB CurTi- meEx werden immer "0"-Werte an den Ausgängen zurückgegeben.	Der FB CurTimeEx ist in der aktu- ellen Version der Sicherheits-CPU nicht implementiert und für zukünftige Verwendung reserviert.	Verwenden Sie den FB CurTi- meEx nicht in Ihrem Sicherheits- programm.

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
11.	<ul> <li>Setzen Sie den Parameter "Debug-Modus aktivieren" auf der Sicherheits-CPU auf "Aus".</li> <li>Erzeugen Sie Bootprojekte für die Sicherheits-CPU und die Standard-CPU.</li> <li>Schalten Sie die Geräte aus und wieder ein.</li> <li>Gehen Sie zu CODESYS Safety und vergleichen Sie die CRCs der Bootprojekte auf Ihrem PC und der Sicherheits- CPU. Der Vergleich zeigt, dass sie identisch sind, was in Ordnung ist.</li> <li>Versuchen Sie, ein Bootpro- jekt für die Sicherheits-CPU zu erzeugen. Eine Fehlermel- dung wird angezeigt, da "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU <i>"Aus"</i> ist; dies ist in Ordnung.</li> <li>Wiederholen Sie den Ver- gleich von Bootprojekt-CRCs auf Ihrem PC und der Sicher- heits-CPU. Jetzt wird gemeldet, dass sie nicht gleich sind (Bootprojekt-CRC für die Sicherheits-CPU wird als CDCDCDCD angezeigt), was irreführend sein kann, da das Bootprojekt auf der Sicherheits-CPU nicht verän- dert wurde.</li> </ul>	CODESYS Safety unterstützt den beschriebenen Anwendungsfall nicht.	Nach Aus- und Einschalten der Sicherheits-CPU wird jetzt die korrekte Bootprojekt-CRC für die Sicherheits-CPU angezeigt.
12.	Der serielle Treiber wird ver- wendet, um den Anschluss zur Sicherheits-CPU herzustellen. In CODESYS Safety werden kurz hintereinander der <i>"Login"-</i> und der <i>"Logout"</i> -Befehl ausgeführt, gefolgt von einer erneuten Aus- führung des <i>"Login"-</i> Befehls. Nach dem zweiten Login-Versuch wird ein Kommunikationsfehler in CODESYS Safety angezeigt.	Der serielle Treiber hat nicht genügend Zeit, um erneut initial- isiert zu werden.	Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie einen erneuten <i>"Login"-</i> Befehl nach einem <i>"Logout"</i> eingeben.

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
13.	<ul> <li>Der "Login"-Befehl wird zum Anmelden in CODESYS Safety ausgeführt; danach wird der SPS-Browser-Befehl "setpwd" eingegeben, um ein neues Passwort zu definieren, z. B. "PWD1" für die Sicher- heits-CPU.</li> <li>Die Sicherheits-CPU wird aus- und wieder eingeschaltet, aber das Fenster von CODESYS Safety bleibt auf dem Endanwender-PC offen.</li> <li>Der "Login"-Befehl wird zum Anmelden an CODESYS Safety ausgeführt und das in Schritt 1 neu eingerichtete Passwort "PWD1" wird einge- geben. Der SPS-Browser- Befehl "setpwd" wird einge- geben, um ein neues Passwort für die Sicherheits- CPU zu definieren, z. B. "PWD2".</li> <li>Die Sicherheits-CPU wird aus- und wieder eingeschaltet, aber das Fenster von CODESYS Safety bleibt auf dem Endanwender-PC offen.</li> <li>Der Befehl "Login" wird zum Anmelden in CODESYS Safety ausgeführt und die Fehlermeldung "Sie haben ein falsches Passwort für die SPS eingegeben" wird angezeigt. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche "OK" können Sie noch das neue Passwort "PWD2" eingeben und sich erfolgreich an der Sicherheits- CPU anmelden.</li> </ul>	Die CODESYS Safety-Instanz versucht, sich mit einem alten Passwort bei der Sicherheits-CPU anzumelden.	Nach dem Zurücksetzen des Passworts der Sicherheits-CPU schließen Sie die CODESYS Safety-Instanz und öffnen Sie sie erneut. Die Fehlermeldung erscheint nicht mehr.
14.	Nach dem Einschalten geht das Sicherheits-E/A-Modul in den Zustand SAFE STOP und beide Fehler-LEDs leuchten.	Der im Automation Builder-Projekt konfigurierte F_Dest_Add-Wert stimmt nicht mit dem PROFIsafe- Adress-Schalter-Wert des Sicher- heits-E/A-Moduls überein.	Stellen Sie sicher, dass der im Automation Builder-Projekt konfi- gurierte F_Dest_Add-Wert mit dem PROFIsafe-Adress-Schalter- Wert des Sicherheits-E/A-Moduls übereinstimmt.
15.	Es ist kein Login an der Sicher- heits-CPU möglich.	Falsche "Kommunikationspara- meter …"-Einstellungen werden verwendet.	Stellen Sie sicher, dass die kor- rekten "Kommunikationspara- meter …"-Einstellungen in CODESYS Safety für die Verbin- dung zur Sicherheits-CPU ver- wendet werden.
16.	Nachdem das Bootprojekt in die Sicherheits-CPU geladen wurde, scheint die V2-Standard-CPU manchmal 45 Sekunden lang nichts zu tun, bis ihre Fehler-LED zu leuchten beginnt.	Zeitüberschreitung bei der V2- Standard-CPU.	Diese Situation ist sehr selten. Aktuell gibt es für dieses Ver- halten der V2-Standard-CPU keine Abhilfe.

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
17.	Nach dem Einschalten der Sicher- heits-CPU kann es vorkommen, dass diese nicht in den RUN- Modus schaltet. Die Diagnose- LED leuchtet und kein Bootprojekt wird in die Sicherheits-CPU geladen. Wenn Sie versuchen, sich in die Sicherheits-CPU einzu- loggen, wird in CODESYS Safety die Fehlermeldung "Kein Pro- gramm im Controller! Soll das neue Programm geladen werden?" angezeigt.	Die Spannungseinbruch-Funktion der Sicherheits-CPU wird ausge- löst, wenn die Pause zwischen Aus- und Einschalten weniger als 1,5 s beträgt. Das Bootprojekt befindet sich noch immer in der Sicherheits-CPU, ist jedoch auf- grund der Erkennung eines Span- nungseinbruchs nicht geladen. Daher ist es nicht notwendig, ein Bootprojekt neu in die Sicher- heits-CPU zu laden.	Schalten Sie die Sicherheits-CPU mit einer Pause zwischen Aus- und Einschalten von mehr als ≥ 1,5 s aus und wieder ein.
18.	Wenn während des Debug-Pro- zesses der Breakpoint in CODESYS Safety erreicht wird und Sie eine Variable zu forcieren versuchen, wird diese erst im nächsten Zyklus der Sicherheits- CPU mit dem forcierten Wert aktualisiert.	Die Sicherheits-CPU ist ein "Single-Threaded"-System.	Dieses Verhalten ist beabsichtigt.
19.	Wenn das Projekt in die Sicher- heits-CPU geladen wird, bleibt der geladene Code bei 0 Byte im Download-Fenster stehen oder eine Fehlermeldung wird ange- zeigt.	Der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits- CPU ist <i>"AUS"</i> und diese Konfigu- rationsdaten wurden auf die Stan- dard-CPU heruntergeladen.	Setzen Sie den Parameter "Debug-Modus aktivieren" auf " <i>EIN</i> ", generieren Sie eine neue Konfiguration und laden Sie das Projekt in die Standard-CPU. Der neue Projektcode kann über CODESYS Safety in die Sicher- heits-CPU geladen werden.
20.	Nach dem Ausloggen ist das Ein- loggen in die Sicherheits-CPU aus CODESYS Safety nicht mög- lich.	Zu schnelles Einloggen in die Sicherheits-CPU nach dem Aus- loggen in CODESYS Safety.	Warten Sie nach dem Ausloggen von der Sicherheits-CPU einige Sekunden (~ 5–10 s), bevor Sie sich aus CODESYS Safety in die Sicherheits-CPU einloggen.
21.	Die Diagnosemeldung mit Fehler- schweregrad 3 und dem Fehler- text "Messwertunterschreitung am E/A-Modul" erscheint im Diagno- sesystem der Standard-CPU, obwohl es für den gegebenen Eingangskanal AI581-S einen Überstrom und keinen Unterstrom gab.	Der interne Erkennungsmecha- nismus kann nicht immer zwi- schen Über- und Unterstrom unterscheiden, weil in der Elekt- ronik von AI581-S auf einen Über- strom oft ein Unterstrom folgt.	Bis jetzt gibt es für dieses Problem keine Abhilfe.
22.	Der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits- CPU ist <i>"EIN"</i> und korrekt in die Standard-CPU geladen worden. Ein Debugging der Sicherheits- CPU ist jedoch immer noch nicht möglich.	Die CODESYS Safety-Projekte auf Ihrem PC und in der Sicher- heits-CPU sind nicht dieselben. Möglicherweise wird die folgende Meldung angezeigt: "Das Pro- gramm wurde geändert! Soll das neue Programm geladen werden?".	Laden Sie Ihr CODESYS Safety- Projekt von Ihrem PC auf die Sicherheits-CPU, dann wird das Debugging möglich sein.

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
23.	Nach Verwendung des Menü- punkts "Online → Reset" im CODESYS Safety-Menü geht die Sicherheits-CPU in den Zustand "DEBUG STOP" (nicht sicher). Die Sicherheits-E/A-Module werden passiviert. Wenn Sie sich in der Sicherheits-CPU einloggen, können Sie OA_Req_S = TRUE Bits in PROFIsafe-Instanzen der F-Devices sehen. Die Sicherheits- anwendung wird von der Sicher- heits-CPU nicht ausgeführt, aber Sie können weiterhin OA_C = TRUE für die F-Devices setzen, woraufhin diese in den RUN- Modus schalten. Die Sicherheits- CPU verbleibt die ganze Zeit im Zustand "DEBUG STOP" (nicht sicher).	Der PROFIsafe F-Host läuft nach Verwendung des Menüpunkts <i>"Online → Reset"</i> im CODESYS Safety-Menü nicht im Failsafe- Modus.	Dieses Verhalten ist bei der Sicherheits-CPU beabsichtigt & Kapitel 3.1.5.1 "Beschreibung der Zustände der Sicherheits- CPU" auf Seite 48.
24.	Die Fehlermeldung "Fehler in den Konfigurationsdaten, die Sicher- heitssteuerung kann die Konfigu- rationsdaten nicht lesen" ist auf der Sicherheits-CPU verfügbar.	<ul> <li>Heruntergeladene Konfigurati- onen von Standard-CPU und Sicherheits-CPU passen nicht zusammen.</li> <li>Kein Bootprojekt wird auf die Sicherheits-CPU geladen.</li> </ul>	<ul> <li>Laden Sie gültige Konfigurati- onen als Teil von Bootpro- jekten auf die Standard-CPU bzw. Sicherheits-CPU und stellen Sie sicher, dass diese zusammenpassen.</li> <li>Laden Sie ein gültiges Boo- tprojekt auf die Sicherheits- CPU.</li> </ul>

#### 2.16 FAQ – AC500-S-Sicherheitssteuerung

#### Verfügbarkeit eines Bootprojekts auf der Sicherheits-CPU nach Spannungsabfall oder unvollständigem "Power Cycle"

Bei Unter- oder Überspannung, die auch durch einen unvollständigen "Power Cycle" (Abschalten und Wiedereinschalten in unter 1,5 s) bedingt sein kann, geht die Sicherheits-CPU in den Zustand "SAFE STOP" und die LED I-ERR leuchtet. Dennoch ist das Bootprojekt weiter intakt. Um die Sicherheits-CPU wieder in den RUN-Modus zu bringen, müssen zwei aufeinanderfolgende Leistungszyklen durchlaufen werden. Nach dem ersten Power Cycle geht die Sicherheits-CPU in den Zustand "DEBUG STOP" (nicht sicher) und die LED DIAG leuchtet. Der zweite Power Cycle versetzt die Sicherheits-CPU wieder in den RUN-Modus (sicher).

#### • Es ist unmöglich, ein Bootprojekt für die Sicherheits-CPU zu erstellen

Prüfen Sie, ob der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU im Automation Builder-Projekt "EIN" ist, das erzeugte Bootprojekt in die Standard-CPU geladen wurde und dies von einem Power Cycle gefolgt wurde.

#### Nach dem Power Cycle geht die Sicherheits-CPU in den Zustand "SAFE STOP" (I-ERR leuchtet)

Dies könnte bedingt sein durch ein korruptes Bootprojekt oder eine falsche Einstellung des Drehschalters der Sicherheits-CPU auf einen dieser Werte: 0xFE, 0xFD oder 0xFC. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Power Cycle (die Zeit im ausgeschalteten Zustand) zu kurz war (um einen zuverlässigen Neustart sicherzustellen, muss die Abschaltzeit > 1,5 s betragen).

#### • Die Kanalreintegration des Al581-S-Sicherheitsmoduls ist nach Behebung des Fehlerzustands nicht möglich

Nur bei einer Kanalpassivierung durch Über- oder Unterstrom bleibt der analoge Sicherheitskanal 30 s lang passiviert, um die ursprünglichen Eigenschaften wiederherzustellen. Dann wird geprüft, ob der Fehlerzustand weiterhin vorliegt oder nicht. Liegt der Fehler nicht mehr vor, wird das Signal für die Reintegrationsanforderung für den entsprechenden Kanal auf TRUE gesetzt, sodass der Kanal wieder integriert werden kann. Während der zuvor genannten 30 s kann der analoge Sicherheitskanal nicht reintegriert werden.

• Der Prozesswert bestimmter konfigurierter Eingänge ist immer FALSE (nur im 2-Kanal-Evaluierungsmodus)

Unsere Module sind so konstruiert, dass in einem 2-Kanal-Modus der niedrigere Kanal (z. B. Kanäle  $0/4 \rightarrow$  Kanal 0, Kanäle  $1/5 \rightarrow$  Kanal 1 etc. beim DX581-S-Modul) immer den gesammelten Prozesswert, das PROFIsafe-Diagnosebit, die Quittierungsanforderung und die Acknowledge-Reintegrationsinformation transportiert. Der höhere Kanal liefert immer den passivierten Wert "0". Somit ist ein Namensabbild des höheren Kanals bei einem 2-Kanal-Evaluierungsmodus nicht erforderlich.

Der azyklische nicht sichere Datenaustausch dauert sehr lange.
 Dieses Verhalten hängt von der Task-Konfigurationseinstellung der Standard-CPU ab.
 Passen Sie die Zykluszeit Ihrer Task an der Standard-CPU dort an (stellen Sie z. B. die Zykluszeit auf 1 ms), wo die Funktionsbausteine für den azyklischen nicht sicheren Daten-

austausch programmiert werden, um die beste Leistung zu erzielen.

# • Wann sollte ich anstelle des azyklischen nicht sicheren Datenaustauschs den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch verwenden?

Wenn 84 Bytes im azyklischen nicht sicheren Datenaustausch nicht ausreichen oder der Datenaustausch zu langsam ist, können Sie den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch für den Austausch von Daten mit bis zu 2 kB mit minimalem Programmieraufwand verwenden.

Für die meisten Sicherheitsanwendungen wird diese Funktion nicht benötigt und sollte daher auch nicht verwendet werden. Wenn Sie die Funktion dennoch benötigen, finden Sie weitere Informationen unter & Anhang B.5 "Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V2-Standard-CPU" auf Seite 406 & Anhang C.5 "Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V3-Standard-CPU" auf Seite 424.

# • Ist die Datenkommunikation über den azyklischen bzw. zyklischen nicht sicheren Datenaustausch sicher?

Die Datenkommunikation über den azyklischen bzw. zyklischen nicht sicheren Datenaustausch ist nicht sicher, da sie nicht durch funktionale Sicherheitsmaßnahmen für die Datenkommunikation geschützt wird. Allerdings können Kunden mit dem sogenannten "Black Channel"-Prinzip ihre eigenen Sicherheitsprofile auf diese nicht sichere Kommunikation implementieren. Wenn Kunden geeignete Sicherheitsprofilmaßnahmen für die SIL 3-Kommunikation implementieren, kann das Sicherheitsniveau für den Empfang von Daten in der Sicherheits-CPU über den azyklischen und zyklischen nicht sicheren Datenaustausch ebenfalls SIL 3 betragen, jedoch kann das Senden von Daten über den azyklischen und zyklischen nicht sicheren Datenaustausch nur SIL 2 erreichen. Es müssen spezielle Maßnahmen (z. B. Verwendung dedizierter, interner CRC24-Berechnungsfunktionen etc.) im Programm der Sicherheits-CPU getroffen werden, um SIL 3 für Letzteres zu erreichen.

#### Wie ist der Umgang mit der Diskrepanzzeit (2-Kanal-Konfiguration) in S-DIs implementiert?

Für eine robuste Evaluierung der 2-Kanal-Konfiguration ist es sehr wichtig, Störungen und andere Einflüsse an Digitaleingängen zuverlässig zu behandeln. Ohne dieses Verhalten würde ein Flimmern auf einem Kanal eine fehlerhafte 2-Kanal-Evaluierung des gegebenen Prozesswerts nach sich ziehen, das die Systemverfügbarkeit gefährden würde.

• Keine Erkennung von Übersprechen oder Kurzschlüsse auf 24 V DC für S-DOs des DX581-S. Warum und wie soll dieses Problem gelöst werden?

Die Ausgänge des DX581-S-Sicherheitsmoduls sind von der angeschlossenen Last entkoppelt. Dies ist erforderlich, um einen Einfluss der angeschlossenen Last auf den internen Prüfkreis zu vermeiden und somit eine hohe Robustheit zu garantieren (kein zufälliges Auslösen durch falsche Fehlererkennung aufgrund einer unerwarteten Änderung der elektrischen Eigenschaften der angeschlossenen Last). Daher können ein Übersprechen und ein Kurzschluss auf 24 V DC nur bis zur Ausgangsklemme des DX581-S-Sicherheitsausgangs erkannt werden, nicht aber an der zugehörigen Ausgangsleitung. Bei den meisten Kunden ist ein Fehlerausschluss durch Isolierung der Ausgangsleitung oder alternativ durch Neustart der Maschine (mit richtiger Startprüfmethode im Programm der Sicherheits-CPU für bestimmte S-DOs implementiert, um diese nacheinander zu aktivieren) mindestens einmal im Monat ausreichend. Der Anwender kann auch andere geeignete Maßnahmen treffen (z. B. durch Festlegung geeigneter Prüfzeiträume für die Sicherheitsfunktion oder durch Wiedergabe des Zustands der Ausgangsleitung mit einem sicherheitsgerichteten Digitaleingang), um die entsprechenden Anforderungen der IEC 62061 und ISO 13849-1 zu erfüllen, wenn ein Übersprechen oder ein Kurzschluss auf 24 V DC realisiert werden soll.

• Ist mein Sicherheitsprogramm OK, wenn nicht alle von der AC500-S-Sicherheitscodeanalyse (SCA) geprüften, sicherheitsgerichteten Programmierrichtlinien und -regeln erfüllt sind?

Das SCA-Werkzeug prüft nur, ob die statischen Sicherheitsprogrammierrichtlinien oder regeln befolgt werden. Daher müssen vom SCA-Werkzeug identifizierte Fehler nicht unbedingt zu einer Maschinenstörung führen, sondern erfordern eine zusätzliche Begründung, warum diese Ausnahmen (nicht erfüllte Sicherheitsprogrammierrichtlinien oder -regeln) in der gegebenen Sicherheitsanwendung des Kunden erlaubt sind. Letzteres kann die Zertifizierung des Sicherheitsanwendungsprogramms des Kunden verzögern.

- Was bedeutet die eingebaute Stromversorgung im Sicherheits-E/A-Modul? Dies bedeutet, dass kein separates Stromversorgungsmodul für Sicherheits-E/As der AC500-S gekauft werden muss. 24 V DC können direkt über UP- und ZP-Anschlüsse am Klemmenblock angeschlossen werden.
- Wie wirkt sich der Anschluss eines Testimpulses des gleichen Typs (z. B. T0, T1, T2, T3 etc.) von einem Modul zum sicherheitsgerichteten Digitaleingangskanal eines anderen Moduls aus? Sind die Testimpulse modulspezifisch?

Ja, die Testimpulse sind modulspezifisch. Da Testimpulse modulspezifisch sind, würde der Anschluss eines Testimpulses gleichen Typs von einem Modul und gleichem Kanal am anderen Modul eine Passivierung des Kanals bewirken. Diese Art des Anschlusses ist nicht erlaubt und wird nicht empfohlen.

• Gibt es eine andere Verzögerung des Sicherheitstelegramms, wenn das Sicherheitsmodul in einem anderen physischen Steckplatz platziert wird (Slot für Kommunikationsmodul oder E/A-Modul)?

Die Telegrammverzögerung ist in solchen Fällen zu vernachlässigen, da der mögliche Unterschied weit unter 1 ms liegt.

 Ist die interne 1002-Sicherheitsstruktur nur f
ür Sicherheitseing
änge anwendbar, wenn es sich um einen 2-Kanal-Eingang handelt?

Nein, das gesamte Hardwaresystem der AC500-S ist für die Verwendung der internen 1002-Sicherheitsstruktur konzipiert. Somit wird auch ein einzelner angeschlossener Eingang intern gesplittet und mit der 1002-Sicherheitsarchitektur verarbeitet.

• Wie werden sichere Kontaktmatten/sichere Kontaktpuffer und sichere Kontaktleisten gekoppelt?

Die meisten auf dem Markt erhältlichen Sicherheitsmatten und Stoßfänger beinhalten die ASi-Safety-Option. Mithilfe von ASi-Safety zum PROFINET/PROFIsafe-Gateway können solche Signale an die AC500-S angeschlossen werden.

- Können Zweileitergeber mit einem analogen Eingang verwendet werden? Ja, das Analogmodul AI581-S kann sowohl Zweileiter- als auch Vierleitergeber verarbeiten.
- Was bedeutet die "EIN"-Zeit des Testimpulses bei DI581-S/DX581-S-Modulen? Wie oft wird sie wiederholt?

Die Anschlussklemmen für Testimpulse liefern ein Signal mit 24 V DC zur Überwachung passiver Sensoren mit Testimpulsen. Dieses Testimpulssignal wird für eine festgelegte Zeit (1 ms) in den Zustand LOW abgeschaltet. Dies gilt sowohl für das DI581-S- als auch das DX581-S-Modul. Der Testimpuls wird auf jedem Testimpulskanal alle 58 ms beim DI581-S- und alle 27 ms beim DX581-S-Modul wiederholt.

• Wie oft ist der Sicherheitsausgang AUS, wenn die Erkennungsfunktion beim DX581-S-Modul EIN ist?

Ist die Erkennung aktiviert, wird der Ausgang des Sicherheitsmoduls DX581-S alle 55 ms geprüft. Bitte beachten Sie, dass der Testimpuls des internen Hauptschalters ebenfalls an jedem Ausgang beobachtet werden kann. Der Testimpuls des Hauptschalters kann nicht deaktiviert werden und liegt immer an. Seine Dauer liegt im schlimmsten Fall knapp unter 1 ms (wenn der Ausgangsstrom 500 mA beträgt) und ist im besten Fall fast nicht sichtbar (wenn der Ausgangsstrom unter 50 mA liegt).

 Können AC500-S-Sicherheitsmodule in Anwendungen mit niedriger Anforderungsrate eingesetzt werden?

Ja.

• Wie wird die Adressschaltereinstellung der Sicherheits-CPU mit SIL 3 / PL e konform, wenn der Wert im Programm der Sicherheitsanwendung verwendet werden soll?

Man kann den Ausführungspfad des Sicherheitsprogramms der Sicherheits-CPU je nach Einstellung des Sicherheits-CPU-Konfigurationsschalters ändern, der mit dem Funktionsbaustein SF\_SM5XX\_OWN\_ADR in das Sicherheitsprogramm eingelesen werden kann. Eine Änderung des Ausführungspfads des Sicherheitsprogramms der Sicherheits-CPU je nach Einstellung des Sicherheits-CPU-Adressschalters alleine ist nicht immer ausreichend, um SIL 3 / PL e zu erreichen. Man muss einen zusätzlichen Mechanismus implementieren, z. B. um einen zweiten Einstiegspunkt für die Programmkonfigurationseinstellung auf Anwendungsebene zu erzielen. Dies kann beispielsweise durch Einlesen vorkonfigurierter (vorab gespeicherter) Werte von einer SD-Karte auf die Standard-CPU geschehen. Dieser zusätzliche, vorkonfigurierte (vorab gespeicherte) Wert muss auf die Sicherheits-CPU übertragen und mit der Adressschalterstellung der Sicherheits-CPU verglichen werden, bevor die Adressschalterstellung der Sicherheits-CPU zu ändern. Dadurch kann ein höheres funktionales Sicherheitsniveau bis SIL 3 / PL e erzielt werden.

• Bei welchen Anwendungsarten werden FBs wie SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN und SF\_APPL\_MEASURE\_END verwendet?

Diese FBs können für die Zeitprofilerstellung Ihres Sicherheitsanwendungsprogramms genutzt werden, die oft beim Debugging hilfreich ist, um Leistungsengpässe in Sicherheitsanwendungen zu finden. So kann beispielsweise die tatsächlich von der Sicherheits-CPU benötigte Zeit für die Ausführung eines bestimmten Teils der Sicherheitsprogrammlogik veranschlagt werden.

- Wie können Nutzerdaten auf der Sicherheits-CPU persistent gemacht werden? Nutzerdaten können im nichtflüchtigen Flash-Speicher der Sicherheits-CPU gespeichert und von dort mit speziellen FBs (SF\_FLASH\_WRITE, SF\_FLASH\_READ und SF\_FLASH\_DEL) gelesen oder gelöscht werden.
- Können Fehler im Zusammenhang mit dezentralen PROFINET/PROFIsafe-Sicherheitsmodulen im Diagnosepuffer der Standard-CPU erfasst werden?
   AC500 V2: Ja, Sie können mit speziellen Diagnose-FBs Diagnosemeldungen von dezentralen Sicherheitsmodulen auf die V2-Standard-CPU lesen. Diese FBs finden Sie in der Bibliothek Profinet\_AC500\_V13.lib der V2-Standard-CPU.
   AC500 V3: Die Fehler im Zusammenhang mit PROFINET/PROFIsafe können automatisch

AC500 V3: Die Fehler im Zusammenhang mit PROFINET/PROFIsafe können automatisch im Diagnosepuffer der V3-Standard-CPU erfasst werden.

• Warum startet der Neustartbefehl der Standard-CPU dezentrale Sicherheits-E/A-Module nicht neu?

Dieses Verhalten ist beabsichtigt. Nach dem Neustartbefehl der Standard-CPU werden nur zentrale Sicherheits-E/A-Module neu initialisiert. Alle dezentralen Sicherheits-E/A-Module können nicht neu initialisiert werden und müssen vom Sicherheitsprogramm bestätigt werden, um sie wieder zu integrieren, wenn der Neustart der Standard-CPU und der Sicherheits-CPU abgeschlossen ist. Dieses Verhalten (Neuinitialisierung oder nicht) hängt von der PROFINET CI5xx-Einstellung ab und kann geändert werden.

#### • Ist die Umwandlung von ST in LAD/FBD möglich?

Ja, bei einfachen Projekten mit grundlegendem Befehlssatz ist die Umwandlung möglich. Allerdings können nicht alle ST-Standardkonstrukte in LAD/FBD umgewandelt werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Umwandlung von ST in LAD/FBD der Sicherheitsprogrammcode nicht wieder auf ST zurückgesetzt werden kann. • Bei antivalenter Schaltung ist der NO-Kanal immer mit dem niedrigeren Kanal verbunden (dem Kanal, der einen gesammelten 2-Kanal-Sicherheitswert für die Sicherheits-CPU liefert). Gibt es dafür einen speziellen Grund? Dieses Verhalten ist beabsichtigt, um Fehler bei der antivalenten Sensorverdrahtung und

Dieses Verhalten ist beabsichtigt, um Fehler bei der antivalenten Sensorverdrahtung und eine potenzielle Fehlinterpretation davon zu vermeiden, welcher Kanal einen gesammelten 2-Kanal-Sicherheitswert liefert.

• Wenn unsere Sicherheits- und Standard-E/As mit Sicherheits-CPUs (F-Hosts) und Standard-CPUs von Drittanbietern verwendet werden, sind die Diagnosemeldungen der Sicherheits- und Standard-E/As dann im Diagnosepuffer dieser Sicherheits-CPUs (F-Hosts) und Standard-CPUs von Drittanbietern verfügbar ?

Alle Diagnosemeldungen von Sicherheits- und Standard-E/As sind nicht sichere Daten, die von Standard-CPUs gesammelt werden (auch von Drittanbieter-CPUs). Alle Diagnosemeldungen von Sicherheits- und Standard-E/As sind derzeit im AC500-Diagnosemeldungsformat verfügbar und können in den Diagnosepuffer von Standard-CPUs von Drittanbietern gelesen und abgelegt werden, indem spezielle FBs aufgerufen werden oder die PROFINET-Standarddiagnose verwendet wird.

- Wer könnte ein Sicherheitsprogramm zertifizieren? Alle internationalen und nationalen zugelassenen Zertifizierungsstellen wie TÜV, EXIDA, UL etc. (wovon einige weltweit arbeiten) könnten ein Sicherheitsprogramm zertifizieren.
- Welche Schritte sind bei der Entwicklung eines Sicherheitsprogramms richtig? Bitte beachten Sie die Richtlinien ISO 13849-1 und IEC 62061 für die Entwicklung von Maschinensicherheitsanwendungen und IEC 61511 für die Entwicklung von Prozesssicherheitsanwendungen.
- Dürfen FOR-Schleifen als Alternative zu IF- und CASE-Blöcken für Index-Grenzwertprüfungen bei Zugriff auf Felder verwendet werden?
   Nein, diese dürfen nicht als Alternative verwendet werden.
   Wenn Arrays in FOR-Schleifen verwendet werden, muss der Programmierer weiterhin Index-Grenzwertprüfungen bei Zugriff auf Felder implementieren.

## 3 AC500-S-Sicherheitsmodule

#### 3.1 Sicherheits-CPU — SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4

Elemente	des
Moduls	



Abb. 5: SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4

- 1 Fünf LEDs als Statusanzeigen
- 2 Drehschalter zur Adress-/Konfigurationseinstellung
- 3 Schild

#### 3.1.1 Verwendungszweck

SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 sind Sicherheits-CPUs für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1). Die Sicherheits-CPU wird auf der linken Seite der Standard-CPU auf demselben Modulträger montiert. Die Kommunikation zwischen Standard-CPU und Sicherheits-CPU erfolgt über den im Modulträger integrierten internen Kommunikationsbus.

Abhängig vom eingesetzten Modulträger und von der verwendeten Standard-CPU können mehrere Kommunikationsmodule gleichzeitig für eine Standard-CPU eingesetzt werden. An jeder Standard-CPU kann jedoch immer nur eine Sicherheits-CPU gleichzeitig betrieben werden.

Die Sicherheits-CPU wird über DRAM mit Sicherheits-System-Konfigurator und die CODESYS Safety-Programmierumgebung programmiert und konfiguriert. Beide sind Teil der Software Automation Builder.

Die Konfiguration der Sicherheits-CPU wird nichtflüchtig in ihren Flash-EPROMs gespeichert.

Informationen zur Kombination von Sicherheits-CPUs mit der zugehörigen nicht sicherheitsgerichteten Umgebung finden Sie in den Kompatibilitätsinformationen & Anhang B.1 "Kompatibilität mit AC500 V2" auf Seite 393 & Anhang C.1 "Kompatibilität mit AC500 V3" auf Seite 413.

#### 3.1.2 Funktionalität

#### 3.1.2.1 Übersicht

AC500-Sicherheits-CPUs werden immer mit Standard-CPUs eingesetzt.

Die Sicherheits-CPU wird in CODESYS Safety auf ähnliche Weise wie bei einer AC500-CPU programmiert, allerdings unter Beachtung der Richtlinien  $\bigotimes$  [1]. Die Programmierung erfolgt durch Routing über die AC500-CPU unter Verwendung der seriellen Schnittstelle oder Ethernet. Das Anwenderprogramm setzt sich zusammen aus:

- dem kompilierten Code aller im Programm aufgerufenen POEs
- dem Initialisierungscode für die Variablen.

SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 enthält alle Funktionen der Sicherheits-CPU SM560-S. Bei den Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 sind folgende zusätzliche Funktionen verfügbar:

- PROFIsafe F-Device-Funktionalität
  - SM560-S-FD-1(-XC) kann mit 1 PROFIsafe F-Host (Steuerung) kommunizieren
  - SM560-S-FD-4(-XC) kann mit bis zu 4 PROFIsafe F-Hosts (Steuerungen) kommunizieren
- Größeres Sicherheitsprogramm: 1,3 MB (die Sicherheits-CPU SM560-S hat 1,0 MB).

Jede Variante der Sicherheits-CPU hat ihre eigene Produktkennung in den Produktionsdaten. Somit wird der Download eines Bootprojektes auf eine falsche Produktvariante anhand der Firmware erkannt.

#### 3.1.2.2 Fließkommaoperationen

Sicherheits-CPUs können Fließkommaoperationen durchführen.



#### **GEFAHR!**

Teilen durch Null ist nicht zulässig und sollte spätestens bei der formellen Sicherheits-CPU-Codeüberprüfung gemäß den Programmierrichtlinien für CODESYS Safety erkannt werden Kapitel 4.4 "CODESYS Safety-Programmierrichtlinien" auf Seite 183.

Bei Ausnahmen in den Fließkommaoperationen (z. B. durch die Verwendung ungültiger Argumente) wechselt die Sicherheits-CPU in den Zustand SAFE STOP oder gibt den Wert "unendlich" zurück.

Der Bereich der gültigen Argumente für Fließkommaoperationen in der Sicherheits-CPU ist wie folgt:

- SIN und COS: [-9 × 10<sup>15</sup> ... 9 × 10<sup>15</sup>]
- TAN: [-4,5 × 10<sup>15</sup> ... 4,5 × 10<sup>15</sup>]
- ATAN: [-3,402823 × 10<sup>38</sup> ... 3,402823 × 10<sup>38</sup>]
- LOG, LN und SQRT: bis zu 3,402823 × 10<sup>38</sup>

Die Argumente, die nicht im oben angegebenen Bereich liegen, führen zu einem SAFE STOP der Sicherheits-CPU.



#### GEFAHR!

Die Gültigkeit des Endergebnisses der Fließkommaoperation muss überprüft werden, bevor diese im Sicherheitsprogramm verwendet wird.
# **GEFAHR!**

Es ist wichtig, Folgendes bei der Programmierung von Fließkomma-Rechnungen zu berücksichtigen & [6]:

- Runden oder Abschneiden der Ergebnisse nach jeder Fließkommaoperation gemäß definierten ULPs (MOD, EXPT, EXP, ABS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SIN, COS, LOG und LN werden mit einem max. erwarteten Fehler von 2 ULP ausgeführt; ADD, SUB, MUL, DIV und SQRT mit einem max. Fehler von 1 ULP in der Sicherheits-CPU). Weitere Details zu ULPs unter <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unit\_in\_the\_last\_place">http://en.wikipedia.org/wiki/Unit\_in\_the\_last\_place</a>.
- Wenn Sie einen Wert berechnen, der das Ergebnis einer Reihe von Fließkommaoperationen ist, kann der Fehler zunehmen und die eigentliche Berechnung stark beeinflussen.
- Wenn zwei Zahlen mit demselben Vorzeichen subtrahiert oder zwei mit verschiedenen Vorzeichen addiert werden, kann die Genauigkeit des Ergebnisses schlechter sein als die Genauigkeit, die im Fließkommaformat erreicht wird.
- Die Reihenfolge der Berechnung kann die Genauigkeit des Ergebnisses beeinflussen.
- Bei einer Reihe Berechnungen mit Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division versuchen Sie, zuerst die Multiplikation und Division durchzuführen.
- Versuchen Sie beim Multiplizieren und Dividieren einer Reihe von Zahlen die Multiplikationen so aufzuteilen, dass große und kleine Zahlen zusammen multipliziert werden. Versuchen Sie ebenso, Zahlen mit derselben Größe zu dividieren.
- Beim Vergleichen von zwei Fließkommazahlen vergleichen Sie immer, ob ein Wert in dem Bereich liegt, der von einem zweiten Wert (plus oder minus einem kleinen Fehlerwert) vorgegeben wird.

## 3.1.2.3 Systemfunktionen

Die Sicherheits-CPU verfügt über keine Batterie. Deshalb werden alle Operanden initialisiert, sobald die Steuerspannung aktiviert wird. Der Datenaustausch zwischen Sicherheits- und Standard-CPUs ist möglich & Anhang B.5 "Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V2-Standard-CPU" auf Seite 406 & Anhang C.5 "Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V3-Standard-CPU" auf Seite 424.



## **GEFAHR!**

Es wird nicht empfohlen, Datenwerte von der Standard-CPU auf die Sicherheits-CPU zu übertragen. Hierbei müssen die Endanwender zusätzliche prozessspezifische Validierungsverfahren in ihrem Sicherheitsprogramm definieren, um die Korrektheit der übertragenen nicht sicheren Daten zu überprüfen, wenn sie diese nicht sicheren Werte für Sicherheitsfunktionen verwenden möchten.

Datenwerte von der Sicherheits-CPU auf die Standard-CPU zu übertragen, z. B. für Diagnose und spätere Darstellung auf Bedienpanels, ist kein Problem.

Selbsttests und Diagnosefunktionen (sowohl beim Starten als auch während des Betriebs), wie CPU- und RAM-Tests, Programmablauf-Überwachung usw., werden in die Sicherheits-CPU gemäß den Anforderungen von IEC 61508 implementiert.

Ausgewählte Daten können "failsafe" und dauerhaft im Flash-Speicher der Sicherheits-CPU mit den speziellen Bibliotheken-POEs SF\_FLASH\_READ, SF\_FLASH\_WRITE und SF\_FLASH\_DEL gespeichert werden  $\bigotimes$  Kapitel 4.6.7.11 "SF\_FLASH\_READ" auf Seite 331  $\bigotimes$  Kapitel 4.6.7.12 "SF\_FLASH\_WRITE" auf Seite 334  $\bigotimes$  Kapitel 4.6.7.10 "SF\_FLASH\_DEL" auf Seite 329.

Die Sicherheits-CPU ist eine "Single-Threaded" und "Single-Task"-CPU. Nur eine freilaufende Task ist für die Ausführung des Sicherheitsprogramms verfügbar. Die freilaufende Task wird verarbeitet, sobald das Sicherheitsprogramm gestartet wird, und nach Abschluss eines Laufs in einer Endlosschleife automatisch neu gestartet. Für diese Task ist keine Zykluszeit eingestellt. Die Anwender können die Zykluszeit der Sicherheits-CPU jedoch mithilfe der Bibliotheks-POE SF\_WDOG\_TIME\_SET überwachen & Kapitel 4.6.7.3 "SF\_WDOG\_TIME\_SET" auf Seite 325.

Die Watchdog-Zeit der Sicherheits-CPU wird mit SF\_WDOG\_TIME\_SET gesetzt; dies ist die maximal zulässige Zeit für ihren Zyklus. Wenn die mit SF\_WDOG\_TIME\_SET gesetzte Zeit während der Programmausführung auf der Sicherheits-CPU überschritten wird, schaltet sie in den Zustand "SAFE STOP" (keine gültigen Telegramme werden vom Gerät generiert) und die LED I-ERR leuchtet.

# HINWEIS!

Im Anwenderprogramm muss die POE SF\_WDOG\_TIME\_SET nur einmal aufgerufen werden, um einen Watchdog-Wert über 0 einzustellen. Wenn SF\_WDOG\_TIME\_SET nicht im Anwenderprogramm aufgerufen wird, wird die Standard-Watchdog-Zeit = 0 verwendet, wodurch es in der Sicherheits-CPU unmittelbar zu einem SAFE STOP-Zustand mit I-ERR LED = EIN kommt.

Um gelegentliche Stopps der Sicherheits-CPU aufgrund eines Überschreitens der Zyklusdauer zu vermeiden, was von der Zyklusdauer-Überwachung festgestellt wurde, sollte die CPU-Last beim Testlauf des Anwenderprogramms überwacht werden, um sicherzustellen, dass der gewählte Watchdog-Wert korrekt gesetzt wurde.

# HINWEIS!

Der Watchdog-Wert, der in der POE SF\_WDOG\_TIME\_SET gesetzt wird, wird zur Überwachung der Zyklusdauer der Sicherheits-CPU ausschließlich im RUN-Modus (Sicherheit) verwendet. In den Modi DEBUG RUN (nicht sicher) und DEBUG STOP (nicht sicher) der Sicherheits-CPU wird der Watchdog-Wert ignoriert.

Mit dem speziellen SPS-Browser-Befehl "setpwd" kann ein Passwort für die Sicherheits-CPU definiert werden, um nicht autorisierten Zugang zu den Daten (Anwendungsprojekt usw.) zu verhindern. Ohne Passwort kann keine Verbindung zur Sicherheitssteuerung hergestellt werden.

# 3.1.2.4 Überwachung der Spannungsversorgung

Die interne Spannungsversorgung (+3,3 V) der Sicherheits-CPU wird auf Unter- und Überspannung überwacht. Wenn eine Unter- oder Überspannung festgestellt wird, schaltet die Sicherheits-CPU in den Zustand "SAFE STOP" (keine gültigen Telegramme werden vom Gerät generiert) und die LED I-ERR leuchtet. Um einen permanenten automatischen Neustart der Sicherheits-CPU zu verhindern, nachdem die Spannungsversorgung wieder im zulässigen Spannungsbereich ist, kann man eine max. erlaubte Anzahl von Neustarts der Sicherheits-CPU mit der POE SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET definieren *∜ Kapitel 4.6.7.2 "SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET" auf Seite 323*. Sobald die maximale Anzahl an Neustarts der Sicherheits-CPU überschritten wird, startet die Sicherheits-CPU nicht automatisch neu und bleibt im Zustand SAFE STOP, bis der Anwender ausdrücklich aus- und wieder einschaltet.

# 3.1.2.5 Adress-/Konfigurationsschalter-/F\_Dest\_Add-Einstellungen

Die Einstellung der zwei Drehschalter für die Adresse und/oder Systemkonfiguration von PROFIsafe (diese Schalter können z. B. für die Programmablauf-Überwachung des Sicherheitsprogramms verwendet werden) kann im Sicherheitsprogramm mit der POE SF\_SM5XX\_OWN\_ADR ausgelesen werden & *Kapitel 4.6.7.8 "SF\_SM5XX\_OWN\_ADR" auf Seite 328.* Die Adresswerte der Schalter 0xFF, 0xFE, 0xFD und 0xFC werden für interne Systemfunktionen der Sicherheits-CPU verwendet (siehe unten):

- Der Adresswert 0xFF während des Startens der Sicherheits-CPU verhindert das Laden des Bootprojekts in die Sicherheits-CPU beim Starten (das Bootprojekt bleibt weiterhin im Flash-Speicher der Sicherheits-CPU). Infolgedessen kann der Anwender sich an der Sicherheits-CPU anmelden und ein neues korrektes Bootprojekt laden. Das kann erforderlich sein, wenn das Bootprojekt korrupt ist, was zu einem "SAFE STOP" der Sicherheits-CPU führen könnte. Die Sicherheits-CPU geht nach dem Start und der erfolgreichen Ausführung des 0xFF-Befehls in den Zustand "DEBUG STOP" (nicht sicher).
- Der Adresswert 0xFE während des Startens der Sicherheits-CPU erlaubt das Löschen des Bootprojekts aus ihrem Flash-Speicher. Das Bootprojekt wird endgültig durch Aus- und Wiedereinschalten der Sicherheits-CPU gelöscht. Das kann erforderlich sein, wenn das Bootprojekt korrupt ist, was zu einem "SAFE STOP" der Sicherheits-CPU führen könnte. Die Sicherheits-CPU geht nach dem Start und der Ausführung des 0xFE-Befehls in den Zustand "SAFE STOP".
- Der Adresswert 0xFD während des Startens der Sicherheits-CPU erlaubt das Löschen der Nutzerdaten aus ihrem Flash-Speicher. Die Nutzerdaten werden endgültig durch Aus- und Wiedereinschalten der Sicherheits-CPU gelöscht. Das kann erforderlich sein, wenn die Nutzerdaten korrupt sind, was zu einem "SAFE STOP" der Sicherheits-CPU führen könnte. Die Sicherheits-CPU geht nach dem Start und der Ausführung des 0xFD-Befehls in den Zustand "SAFE STOP".
- Der Adresswert 0xFC während des Startens der Sicherheits-CPU erlaubt das Löschen sämtlicher Daten der Sicherheits-CPU, d. h. zusätzlich zu Bootprojekt und Nutzerdaten auch das Passwort der Sicherheits-CPU und den definierten Spannungseinbruchwert aus dem Flash-Speicher. Das bedeutet ein Rücksetzen der Sicherheits-CPU in ihren Originalzustand. Die Daten werden endgültig durch Aus- und Wiedereinschalten der Sicherheits-CPU gelöscht. Die Sicherheits-CPU geht nach dem Start und der Ausführung des 0xFC-Befehls in den Zustand SAFE STOP.

Der Adressbereich der Schalter von 0xF0 ... 0xFB ist für zukünftige interne Systemfunktionen reserviert.

## HINWEIS!

Die Verwendung der Adresswerte aus dem Systembereich 0xF0 ... 0xFF kann zum Verlust wichtiger Anwenderinformationen im Flash-Speicher der Sicherheits-CPU, z. B. Bootprojekt, Nutzerdaten, Passwort oder Spannungseinbruchwert, führen. Es ist deshalb wichtig, dass die Anwender während der Veränderung der Schalteradressen-Position auf der Sicherheits-CPU besondere Vorsicht walten lassen.



Folgende Regel gilt für die Zuweisung von F\_Dest\_Add zu F-Devices:

- F\_Dest\_Add für F-Device = Adress-Drehschalterwert × 100 + F-Device-Instanznummer (0..31, eine "consecutive number", da die F-Device-Instanzen im Modul-/Gerätebau des Automation Builder erstellt werden).
- Für die richtige Konfiguration vom F-Device in den Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 müssen die richtige Konfiguration der F\_Dest\_Add mit dem Adress-Drehschalterwert und die Konfiguration des F-Parameters vom F-Host und von dessen Controller zur Verfügung gestellt werden.

Ein komplexes System mit mehreren AC500-S-Untersystemen, die untereinander über PROFIsafe verbunden sind, erfordert eine zusätzliche Betrachtung der Zuweisung von F\_Dest\_Add- und F\_Source\_Add-Adressen, da sich Meldungen von verschiedenen F-Hosts im "Black Channel" überschneiden können, z. B. in der Standard-CPU. Die mögliche Überschneidung kann die Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Fehlers in der Sicherheitskonfiguration und -kommunikation erhöhen. Der typische PFH-Wert für die PROFIsafe-Kommunikation ist 3,0E-10.

# GEFAHR!

Bei jedem AC500-S-Untersystem, bei dem sich die sichere PROFIsafe-Kommunikation im "Black Channel" mit der PROFIsafe-Kommunikation von einem anderen F-Host überschneiden kann, muss ein Paar aus F\_Dest\_Add und F\_Source\_Add (in der PROFIsafe-Terminologie der sogenannte Codename  $\langle [3] \rangle$  eindeutig sein. Wenn nur F\_Dest\_Add vom F-Device geprüft wird (wenn beispielsweise Hardware-Adresseinstellungen an ihm verwendet werden), dann müssen nicht nur die Codenamen, sondern auch F\_Dest\_Add eindeutig sein. Bei SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 müssen aufgrund der Tatsache, dass sich die PROFIsafe-Kommunikation von verschiedenen F-Hosts (PROFIsafe-Telegramme vom eigenen F-Host an SM560-S-FD-1 oder SM560-S-FD-4 und PROFIsafe-Telegramme von externen F-Hosts) an der Sicherheits-CPU überschneidet, zusätzliche Maßnahmen für eindeutige Codenamen angewandt werden:

 Eindeutige F\_Dest\_Add f
ür alle F-Devices, die zu(m) externen F-Host(s) und zum eigenen F-Host bei den Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 oder SM560-S-FD-4 geh
ören.

## HINWEIS!

Nur F\_Dest\_Add wird für die Identifizierung des PROFIsafe F-Device in SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 verwendet.

Der zulässige Bereich für F\_Dest\_Add-Adressen ist beschrieben in *Kapitel 4.3.5 "Instanziierung und Konfiguration von Sicherheitsmodulen / Definition von Variablennamen" auf Seite 143.* 



S<x>, D<y> = CODENAME

Abb. 6: Beispielsystem mit sich überschneidenden PROFIsafe-Netzwerken und PROFIsafe-Adresszuweisung und einer allgemeinen generischen Netzwerkinfrastruktur, die WLAN. Telekommunikationsnetz. Direktanschluss etc. umfassen kann.

# **GEFAHR!**

Zusammenfassend müssen folgende Regeln mit organisatorischen Abläufen für eine sichere Kommunikation von CPU zu CPU mit den CPUs SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 angewandt werden (Dies muss manuell geprüft werden und ist Teil von & Kapitel 6.3 "Checkliste für Konfiguration und Verkabelung" auf Seite 354:

- Im gleichen Codename-Space muss F\_Dest\_Add eindeutig sein (Abb. 6, Seite 42).
- Im gleichen Codename-Space darf F Source Add nicht in anderen F-Hosts wiederverwendet werden. Im gleichen F-Host ist eine Wiederverwendung für mehrere F-Host-Treiber erlaubt.
- Im gleichen Codename-Space darf F\_Dest\_Add nicht als F\_Source\_Add verwendet werden und umgekehrt.

Um sicherzustellen, dass die richtige Sicherheitskonfiguration und Sicherheitsanwendung in das richtige System geladen wird, können Kunden den Adressschalter der SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 verwenden, um zu prüfen, ob die Konfiguration zum ausgewählten System passt. Der Adressschalter bei SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 schützt die gegebene Sicherheits-CPU bedingungslos, da er für die Festlegung der F\_Dest\_Add für PROFIsafe F-Device-Instanzen verwendet wird. Wird ein falsches Bootprojekt auf die gegebene SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 geladen, dann passt dieses nicht zu den vom F-Host übertragenen F-Parametern und führt zum Konfigurationsfehler der entsprechenden PROFIsafe-Instanz.

# 3.1.2.6 Aktualisierung von Firmware, Bootcode und Bootprojekt

Die Aktualisierungen der Sicherheits-CPU für Bootprojekt, Firmware und Bootcode erfolgen über eine Standard-CPU, entweder über Automation Builder oder SD-Karte.



# **GEFAHR!**

Jeder Aktualisierung von Firmware und Bootcode muss eine komplette Validierung der funktionalen Sicherheit für die gegebene Sicherheitssteuerungsanwendung folgen.

# 3.1.2.6.1 Aktualisierung über Automation Builder

Es wird empfohlen, Firmware, Bootcode und Bootprojekt über den Automation Builder zu aktualisieren. Diese Funktion ist beschrieben in  $\notin$  [4].

# 3.1.2.6.2 Aktualisierung über SD-Karte



**Firmware- und** Die Vorgehensweise zum Erstellen einer SD-Karte mit Firmware/Bootcode für eine Sicherheits-**Bootcode-Aktu-** CPU entspricht der Vorgehensweise für Kommunikationsmodule  $\bigotimes$  [4]. **alisierung**  Bootprojekt-Aktualisierung Das Bootprojekt der Sicherheits-CPU kann nur aktualisiert werden, wenn kein Bootprojekt in die Sicherheits-CPU geladen ist. Auf diese Weise wird eine unbeabsichtigte Aktualisierung des Bootprojekts auf der Sicherheits-CPU vermieden. Bevor Sie ein neues Bootprojekt aktualisieren, löschen Sie das vorhandene Bootprojekt auf der Sicherheits-CPU, z. B. indem Sie den Adressschalter auf den Wert 0xFE/0xFC ( <a href="#">§ Kapitel 3.1.2.5 "Adress-/Konfigurationsschalter-/ F\_Dest\_Add-Einstellungen " auf Seite 39) einstellen, über den SPS-Browser-Befehl delappl in CODESYS Safety oder über "Online → Reset Origin" im Automation Builder.

# 3.1.3 Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss

Die Sicherheits-CPU wird auf der linken Seite der Standard-CPU auf demselben Modulträger montiert. Der elektrische Anschluss wird beim Einbau der Sicherheits-CPU automatisch hergestellt. Hier werden grundlegende Informationen zur Montage des Systems angezeigt. Ausführliche Informationen finden Sie unter & [4].

Installation und Wartung dürfen nur von Elektro-Fachkräften nach den technischen Regeln, Richtlinien und einschlägigen Normen, z. B. EN 60204 Teil 1, vorgenommen werden.

#### Montage der Sicherheits-CPU



## GEFAHR!

Einbau und Austausch im laufenden Betrieb sind bei Modulen unter Spannung nicht zulässig. Für jegliche Arbeiten an Sicherheitsmodulen müssen immer alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozessspannungen) ausgeschaltet sein.



## Abb. 7: Montageanleitung

> Setzen Sie das Modul unten ein und lassen Sie es oben einrasten.

#### Demontage der Sicherheits-CPU



# Abb. 8: Demontageanleitung

Drücken Sie oben und unten, dann klappen Sie das Modul nach außen und entfernen es.

#### Abmessungen der Sicherheits-CPU



Abb. 9: Abmessungen der Sicherheits-CPU

# 3.1.4 Diagnose und LED-Statusanzeige

Der Zustand der Sicherheits-CPU wird durch LEDs angezeigt. Die LED RUN ist zweifarbig. Die folgende Abbildung und Tabelle zeigen die Positionen und Funktionen der 5 LEDs:

ABB	SM560-S
PWR	
DIAG	
RUN	
I-ERR	
E-ERR	

Abb. 10: LEDs als Statusanzeigen

|--|

LED	Beschreibung	Farbe	Status	Bedeutung
PWR	Modul-Spannungs-	Grün	EIN	Interne Spannungsversorgung +3,3 V ist verfügbar
	versorgung		BLINKT	Nicht zutreffend
			AUS	Interne Spannungsversorgung +3,3 V ist nicht ver- fügbar
DIAG	Diagnose	Gelb	EIN	Konfigurationsfehler
			BLINKT	Nicht zutreffend
			AUS	Kein Konfigurationsfehler
RUN	RUN-Modus- Anzeige	Grün	EIN	Die Sicherheits-CPU ist im RUN-Modus (Sicher- heit). Das Anwendungsprogramm wird ausgeführt.
			BLINKT	Nicht zutreffend
			AUS	Die Sicherheits-CPU ist im DEBUG STOP-Modus (nicht sicher). Das Anwendungsprogramm wird nicht ausgeführt.
		Gelb	EIN	Die Sicherheits-CPU ist im DEBUG RUN-Modus (nicht sicher). Das Anwendungsprogramm wird ausgeführt.
			BLINKT	Anzeige für Firmware, Bootprojekt oder Bootcode- Aktualisierung
			AUS	Die Sicherheits-CPU ist im DEBUG STOP-Modus (nicht sicher). Das Anwendungsprogramm wird nicht ausgeführt.
I-ERR	Anzeige für internen Fehler im Gerät	Rot	EIN	Interner Fehler im Gerät, der zu einem SAFE STOP führt (vom Gerät werden keine gültigen PROFIsafe-Telegramme generiert)
			BLINKT	Firmware- oder Bootcode-Aktualisierung
			AUS	Kein interner Fehler im Gerät, der zu einem sicheren Zustand führt
E-ERR	Anzeige für einen externen Fehler	Rot	EIN	Diese LED kann nur aus dem Anwenderprogramm mit der speziellen Bibliotheken-POE SF_E_ERR_LED_Set eingeschaltet werden & <i>Kapitel 4.6.7.1 "SF_E_ERR_LED_SET"</i> <i>auf Seite 323.</i> Ein möglicher Fall wäre die Anzeige von wichtigen Fehlern der externen Geräte.

LED	Beschreibung	Farbe	Status	Bedeutung
			BLINKT	Diese LED kann nur aus dem Anwenderprogramm mit der speziellen Bibliotheken-POE SF_E_ERR_LED_Set eingeschaltet werden
			AUS	Keine externen Fehler wurden erkannt.



Abb. 11: LED-Anzeige der Sicherheits-CPU während des Starts

- 1 Zustand 1 Hardware-Reset
- 2 Zustand 2 Initialisierung
- 3 Zustand 3 LED-Test
- 4 Zustand 4 Ende der Startphase

#### Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen der Sicherheits-CPU werden zusammen mit den Fehlermeldungen anderer Kommunikationsmodule in den Sicherheits- und Standard-CPUs gespeichert bzw. können dort gespeichert werden. Alle Fehlermeldungen werden an der Standard-CPU angezeigt.

AC500 V2: & Anhang B.2.1 "Fehlermeldungen für Sicherheits-CPUs" auf Seite 395

AC500 V3: & Anhang C.2.1 "Fehlermeldungen für Sicherheits-CPUs" auf Seite 414

Die komplette Liste der AC500-Fehlermeldungen finden Sie in 🏾 [4].

Die Fehlermeldungen der Sicherheits-CPU und der Sicherheits-E/A-Module werden auf der Anzeige der Standard-CPU angezeigt.
Ein Überlauf der Fehlermeldungen auf der Sicherheits-CPU ist nicht möglich. Die maximale Zahl der Einträge im Diagnosesystem der Sicherheits-CPU ist 100. Wenn alle 100 Positionen des Diagnosesystems besetzt sind, werden die ältesten Einträge im Diagnosesystem der Sicherheits-CPU durch die neuesten Einträge gelöscht.
Nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Sicherheits-CPU werden Fehlermel- dungen vom Diagnosesystem der Sicherheits-CPU gelöscht.

# 3.1.5 Zustände der Sicherheits-CPU



Abb. 12: Zustände & Kapitel 3.1.5.1 "Beschreibung der Zustände der Sicherheits-CPU" auf Seite 48 und Übergänge & Kapitel 3.1.5.2 "Übergänge zwischen Zuständen der Sicherheits-CPU" auf Seite 50 der Sicherheits-CPU



Aus-/Einschalten oder Reboot
 Fehler mit Schweregrad 1 oder 2
 Weitere Übergänge

## 3.1.5.1 Beschreibung der Zustände der Sicherheits-CPU

**INIT** Dies ist ein zeitlich beschränkter Systemstatus während des internen Sicherheitsdiagnosetests und Startvorgangs. Informationen zu den LED-Zuständen finden Sie unter Abb. 11, Seite 47.

## RUN

<b>A##</b> SM560-S					
PWR					
I-ERR E-ERR					

In diesem Zustand wird die Sicherheitsanwendung regulär ausgeführt, sofern das Bootprojekt geladen ist. Kein Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 vorhanden.

Alle Online-Menüpunkte aus dem "Online"-Menü von CODESYS stehen den Anwendern zur Verfügung, aber nur drei davon können ohne Verlassen des RUN-Zustands ausgeführt werden: "Einloggen", "Ausloggen" und "Prüfe Bootprojekt der Steuerung". Durch sämtliche anderen Optionen (z. B. Setzen eines Breakpoints) wird die Sicherheits-CPU in einen nicht sicheren DEBUG-Zustand versetzt (DEBUG RUN oder DEBUG STOP).

# SAFE STOP

ABB	SM560-S
	_
PWR DIAG	
RUN	
I-ERR	
E-ERR	

Nachdem ein Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 erkannt wurde, geht die Sicherheits-CPU in den Zustand SAFE STOP. Sämtliche PROFIsafe-Ausgangstelegramme werden auf Null gesetzt (in diesem Zustand werden keine gültigen PROFIsafe-Telegramme generiert). Den Anwendern stehen keine Online-Menüpunkte aus dem "Online"-Menü von CODESYS zur Verfügung.

Dieser Zustand kann nur durch Aus- und Einschalten oder durch Eingabe des SPS-Browser-/ SPS-Shell-Befehls "*Reboot"* in der Standard-CPU verlassen werden.

#### DEBUG RUN

<b>ABB</b> SM560-S					
PWR					
DIAG					
RUN					
I-ERR					
E-ERR					

Der Zustand DEBUG RUN (nicht sicher) wird erreicht, wenn die Online-Menüpunkte aus dem "Online"-Menü von CODESYS aus dem sicheren RUN-Modus verwendet werden (außer *"Einloggen"*, *"Ausloggen"* und *"Prüfe Bootprojekt der Steuerung"*). Der Anwender kann einen Breakpoint im Sicherheitsprogramm definieren, einen *"Einzelschritt"* ausführen, Variablenwerte erzwingen und schreiben und andere Debugging-Funktionen von CODESYS Safety ausführen.

Wenn der Online-Menüpunkt *"Stop"* von CODESYS aufgerufen wird oder ein Breakpoint im Sicherheitsprogramm erreicht wird, schaltet die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG STOP (nicht sicher).

Im Zustand DEBUG RUN werden gültige PROFIsafe-Telegramme generiert. Der Zustand DEBUG RUN ist nicht sicher; deshalb liegt die Verantwortung für einen sicheren Prozessablauf ausschließlich bei der Person oder Organisation, die den Modus DEBUG RUN (nicht sicher) aktiviert hat.

Zum sicheren RUN-Modus kann man nur durch Aus- und Einschalten oder durch Eingabe des SPS-Browser-/SPS-Shell-Befehls *"Reboot"* an der Standard-CPU zurückkehren.



# **GEFAHR!**

Die Sicherheitsfunktionalität und infolgedessen der sichere Prozessablauf werden von der Sicherheits-CPU im Modus DEBUG RUN (nicht sicher) oder DEBUG STOP (nicht sicher) nicht länger garantiert.

Wenn der Modus DEBUG RUN (nicht sicher) oder DEBUG STOP (nicht sicher) auf der Sicherheits-CPU aktiviert wird, liegt die **Verantwortung für einen sicheren Prozessablauf ausschließlich bei der Person oder Organisation**, die den Modus DEBUG RUN (nicht sicher) oder DEBUG STOP (nicht sicher) aktiviert hat.

Mit der POE SF\_SAFETY\_MODE kann die Information abgefragt werden, ob die Sicherheits-CPU im Modus SAFETY oder DEBUG (nicht sicher) läuft, sodass ggf. die Ausführung des Anwenderprogramms beschränkt oder gestoppt werden kann & *Kapitel 4.6.7.7 "SF\_SAFETY\_MODE" auf Seite 328*.

DEBUG STOP	Ohne Fehler mit Schweregrad 3 oder 4	Mit Fehler mit Schweregrad 3 oder 4	
	<b>ABB</b> SM560-S	ABB SM560-S	
	PWR DIAG DIAG CONTROL	PWR DIAG DIAG CONTRACTOR CONTRACT	

In diesem nicht sicheren Zustand kann ein Anwender, ähnlich wie in DEBUG RUN, durch Setzen von Breakpoints etc. in die Ausführung des Sicherheitsprogramms eingreifen. Das Sicherheitsprogramm wird im Zustand DEBUG STOP (nicht sicher) nicht ausgeführt. Der PROFIsafe F-Host und die F-Devices (SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4) der Sicherheits-CPU senden PROFIsafe-Telegramme mit Failsafe-"0"-Werten und setzen FV\_activated für alle Sicherheits-E/A-Module und F-Devices.

# **GEFAHR!**

Da der PROFIsafe F-Host weiter im Zustand DEBUG STOP (nicht sicher) läuft, ist es möglich, passivierte Sicherheits-E/A-Module zu reintegrieren und in den sicherheitsgerichteten RUN-Zustand zu bringen. Man kann Variablen für Sicherheits-E/A-Module forcieren, beispielsweise um Sicherheitsausgänge zu aktivieren.

Wenn der Modus DEBUG RUN (nicht sicher) oder DEBUG STOP (nicht sicher) auf der Sicherheits-CPU aktiviert wird, **liegt die Verantwortung für einen** sicheren Prozessablauf ausschließlich bei der Person oder Organisation, die den Modus DEBUG RUN (nicht sicher) oder DEBUG STOP (nicht sicher) aktiviert hat.

Wenn der Online-Menüpunkt "*RUN"* von CODESYS im Sicherheitsprogramm aufgerufen wird, schaltet die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG RUN.

Alle Online-Menüpunkte von CODESYS stehen den Anwendern in diesem Zustand zur Verfügung.

Bei den Online-Befehlen *"Einzelschritt in"*, *"Einzelschritt über"* und *"Einzelschritt"* in CODESYS oder wenn ein Breakpoint erreicht wird, wird zwischen DEBUG RUN und DEBUG STOP umgeschaltet (Übergänge 13 und 14 in Abb. 12, Seite 48).

Zum sicheren RUN-Modus kann man nur durch Aus- und Einschalten oder durch Eingabe des SPS-Browser-/SPS-Shell-Befehls *"Reboot"* an der Standard-CPU zurückkehren.

Übergang (Abb. 12, Seite 48)	Von	Zu	Beschreibung
(1)	INIT	RUN	<ul> <li>Erfolgreiche Initialisierung</li> <li>Bootprojekt ist verfügbar; es gibt keinen Konfigurations- oder anderen Fehler mit Schweregrad 1 oder 2.</li> </ul>
(2)	RUN	INIT	Aus- und Einschalten oder SPS-Browser-/SPS- Shell-Befehl " <i>Reboot"</i> von der Standard-CPU
(3)	INIT	DEBUG STOP	<ul> <li>Erfolgreiche Initialisierung</li> <li>Kein Bootprojekt vorhanden oder Fehler mit Schweregrad 3</li> <li>Schalteradresse 0xFF wurde in der Sicherheits- CPU gesetzt</li> </ul>
(4)	DEBUG STOP	INIT	Aus- und Einschalten oder SPS-Browser-/SPS- Shell-Befehl <i>"Reboot"</i> von der Standard-CPU
(5)	INIT	SAFE STOP	<ul> <li>Ein Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 wurde wäh- rend der Initialisierung erkannt</li> <li>Aktualisierung von Firmware oder Bootcode war nicht erfolgreich</li> </ul>
(6)	SAFE STOP	INIT	Aus- und Einschalten oder SPS-Browser-/SPS- Shell-Befehl " <i>Reboot"</i> von der Standard-CPU

# 3.1.5.2 Übergänge zwischen Zuständen der Sicherheits-CPU

Übergang (Abb. 12, Seite 48)	Von	Zu	Beschreibung
(7)	RUN	DEBUG RUN	Die Online-Menüpunkte <i>"Breakpoint ein/aus", "Werte schreiben", "Werte forcen"</i> oder <i>"Einzelschritt"</i> von CODESYS Safety wurden verwendet.
(8)	DEBUG STOP	SAFE STOP	Ein Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 wurde erkannt
(9)	RUN	SAFE STOP	Ein Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 wurde erkannt
(10)	RUN	DEBUG STOP	<ul> <li>Online-Menüpunkte "Stop", "Quellcode laden" oder "Reset" (verschiedene) von CODESYS Safety</li> <li>[RUN]-Knopf der Standard-CPU (Standard-CPU war im RUN-Modus) wurde gedrückt</li> <li>CODESYS-Online-Menüpunkte "Stop" oder "Reset" (verschiedene) von der Standard-CPU</li> <li>Neues sicherheitsgerichtetes Bootprojekt wird geladen</li> </ul>
(11)	DEBUG RUN	INIT	Aus- und Einschalten oder SPS-Browser-/SPS- Shell-Befehl " <i>Reboot</i> " von der Standard-CPU
(12)	DEBUG RUN	SAFE STOP	Ein Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 wurde erkannt
(13)	DEBUG RUN	DEBUG STOP	<ul> <li>Online-Menüpunkte <i>"Stop"</i> oder <i>"Reset"</i> (verschiedene) von CODESYS Safety</li> <li><i>[RUN]</i>-Knopf der Standard-CPU (Standard-CPU war im RUN-Modus) wurde gedrückt</li> <li>CODESYS-Online-Menüpunkte <i>"Stop"</i> oder <i>"Reset"</i> (verschiedene) von der Standard-CPU</li> <li>Breakpoint wurde beim Debugging erreicht</li> <li>Am Ende des Sicherheits-CPU-Zyklus im "Einzelschritt"-Debugging-Modus</li> <li>Neues sicherheitsgerichtetes Bootprojekt wird geladen</li> </ul>
(14)	DEBUG STOP	DEBUG RUN	<ul> <li>Online-Menüpunkte <i>"Einzelschritt über"</i>, <i>"Einzelschritt in"</i> und <i>"Run"</i> von CODESYS Safety</li> <li>Online-Menüpunkt <i>"Run"</i> von CODESYS</li> <li><i>[RUN]</i>-Knopf der Standard-CPU (Standard-CPU war im STOP-Modus) wurde gedrückt</li> </ul>
(15)	INIT	INIT	Aus- und Einschalten oder SPS-Browser-/SPS- Shell-Befehl " <i>Reboot"</i> von der Standard-CPU
(16)	INIT	SAFE STOP	Schalteradresse 0xFE, 0xFD oder 0xFC wurde in der Sicherheits-CPU gesetzt

# 3.1.6 Interaktion zwischen Sicherheits- und Standard-CPU

Die Sicherheits-CPU und die Standard-CPU haben jeweils ihre eigene Firmware, ein eigenes Bootprojekt und Anwendungsprogramm, die getrennt voneinander ausgeführt werden. Das einzige Steuerelement der Standard-CPU-Hardware, das den Status von Standard-CPU und Sicherheits-CPU ändern kann, ist der *[RUN]*-Knopf der Standard-CPU. Der *[RUN]*-Knopf der Standard-CPU stoppt und startet gleichzeitig sowohl Sicherheits-CPU als auch Standard-CPU. Eine gestoppte Sicherheits-CPU bedeutet, dass nur die Ausführung des Anwendungsprogramms gestoppt wurde. PROFIsafe F-Host und F-Device-Stacks & *[3]* laufen im Failsafe-Modus weiter. Alle Sicherheits-E/A-Module werden passiviert und "0"-Ersatzwerte werden für Sicherheits-E/As und F-Devices verwendet. Die Ausführung von PROFIsafe F-Host und F-Device-Stack kann nur durch den Wechsel in den Zustand SAFE STOP gestoppt werden. In diesem Fall werden keine PROFIsafe-Telegramme generiert und die LED I-ERR leuchtet.



# GEFAHR!

Es ist nicht möglich, die Sicherheits-CPU mit der Taste [RUN] der Standard-CPU zu starten. Die Sicherheits-CPU wechselt immer in den nicht sicheren DEBUG-Modus (DEBUG RUN oder DEBUG STOP), sobald der [RUN]-Knopf an der Standard-CPU gedrückt wird & Kapitel 3.1.5.1 "Beschreibung der Zustände der Sicherheits-CPU" auf Seite 48. Durch Aus- und Wiedereinschalten der Sicherheits-CPU oder den SPS-Browser-/SPS-Shell-Befehl "Reboot" der Standard-CPU wird die Sicherheits-CPU wieder in den sicheren RUN-Modus geschaltet.

Die Befehle *"Run"* und *"Stop"* in der Engineering Suite haben dieselbe Auswirkung auf die Sicherheits-CPU und die Standard-CPU wie die Taste *[RUN]* an der Standard-CPU.

Einige Parameter der Standard-CPU-Konfiguration beeinflussen das Gesamtverhalten der Sicherheits- und der Standard-CPU & Anhang B.3 "Konfiguration der V2-CPU-Parameter" auf Seite 404 & Anhang C.3 "Konfiguration der V3-CPU-Parameter" auf Seite 421.



Abb. 13: Einfluss von Parametereinstellungen der Standard-CPU auf den Sicherheitstelegrammfluss

- 1 Sicherheits-CPU
- 2 Standard-CPU
- 3 Sicherheits-E/A-Modul
- 4 Gültiges Sicherheitstelegramm
- 5 Telegramm mit "0"-Werten oder gültiges Sicherheitstelegramm
- 6 Einstellungen der Standard-CPU
- 7 Sicherheitstelegramme der Sicherheits-CPU mit Ausgangswerten

# 3.1.7 Technische Daten

Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: www.abb.com/plc.



Die Version -XC der Sicherheits-CPU ist für eine Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich & Anhang A "Systemdaten für AC500-S-XC" auf Seite 387.

# Speicher

Angabe	Wert	Einheit
Anwender-Programmspeicher von SM560-S	1	MB
Anwender-Programmspeicher von SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4	1,3	MB
Speicher für Nutzerdaten (davon 120 kB gespeichert)	1	MB

#### Leistung

Angabe	Wert	Einheit
Zyklusdauer – binär	0,05	µs/Befehl
Zyklusdauer – Wort	0,06	µs/Befehl
Zyklusdauer – Fließkomma	0,50	µs/Befehl

#### Spannungen laut EN 61131-2

Angabe	Wert	Einheit
Prozess- und Versorgungsspannung (ohne Restwellig- keit)	24 (-15 %, +20 %)	V DC
Absolute Grenzwerte (inklusive Restwelligkeit)	19,2 30	V DC
Restwelligkeit	< 5	%
Verpolschutz	10	S



#### **GEFAHR!**

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.

Erlaubte Unterbrechungen der Spannungsversorgung laut EN 61131-2

Angabe	Wert	Einheit
Unterbrechungen der Gleichstromversorgung	< 10	ms
Zeit zwischen 2 Unterbrechungen der Gleichstromver- sorgung, PS2	> 1	s

#### Umgebungsbedingungen

Angabe	Wert	Einheit
Betriebstemperatur*	0 +60	°C
Lagerungstemperatur	-40 +85	°C
Transporttemperatur	-40 +85	°C
Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation	max. 95	%
Betriebsluftdruck	> 800	hPa
Lagerluftdruck	> 660	hPa
Betriebshöhe	< 2000	m über NN
Lagerhöhe	< 3500	m über NN

\* Erweiterte Temperaturbereiche (unter 0 °C und über +60 °C) werden von Sonderversionen der Sicherheits-CPU unterstützt & *Anhang A "Systemdaten für AC500-S-XC" auf Seite 387.* 

Kriech- und Luftstrecken	Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspannungskategorie II, Verschmutzungs- grad 2.						
Netzteile	Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PEL werden.	V-/SELV-Spezifikation	en verwendet				
Elektromagneti- sche Verträg- lichkeit	Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit find	len Sie im neuesten T	ÜV SÜD Report				
Mechanische Figenschaften	Angabe	Wert	Einheit				
Eigenschaften	Montage	Horizontal (oder ver- tikal mit Leistungs- reduzierung (maxi- male Betriebstemperatur auf +40 °C redu- ziert))					
	Schutzart	IP 20					
	Gehäuse	gemäß UL94					
	Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 3,5 mm	2 15	Hz				
	Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 1 g *	15 150	Hz				
	Stoßprüfung (alle drei Achsen), 11 ms Halbsinus	15	g				
	MTBF	168	Jahre				

\* Höhere Werte auf Anfrage

# Selbsttest und Tests während Start und Betrieb: Programmablauf-Überwachung, RAM, CPU usw. Diagnosefunktionen

Abmessungen,

Gewicht

Angabe	be Wert Einhe	
B × H × T	28 × 135 × 75	mm
Gewicht	~ 100	g

Zertifizierungen CE, cUL (weitere Zertifizierungen unter <u>www.abb.com/plc</u>)

# 3.1.8 Bestelldaten

Тур	Beschreibung	Teilenummer
SM560-S	Sicherheitsmodul – CPU, sicher- heitsgerichtetes Modul bis SIL 3	1SAP 280 000 R0001
SM560-S-XC	Sicherheitsmodul – CPU, sicher- heitsgerichtetes Modul bis SIL 3, extreme Umgebungsbedingungen	1SAP 380 000 R0001

Тур	Beschreibung	Teilenummer
SM560-S-FD-1	Sicherheitsmodul – CPU, sicher- heitsgerichtetes Modul bis SIL 3 mit F-Device-Funktionalität für 1 PROFIsafe-Netzwerk	1SAP 286 000 R0001
SM560-S-FD-1-XC	Sicherheitsmodul – CPU, sicher- heitsgerichtetes Modul bis SIL 3 mit F-Device-Funktionalität für 1 PROFIsafe-Netzwerk, extreme Umgebungsbedingungen	1SAP 386 000 R0001
SM560-S-FD-4	Sicherheitsmodul – CPU, sicher- heitsgerichtetes Modul bis SIL 3 mit F-Device-Funktionalität für bis zu 4 PROFIsafe-Netzwerke	1SAP 286 100 R0001
SM560-S-FD-4-XC	Sicherheitsmodul – CPU, sicher- heitsgerichtetes Modul bis SIL 3 mit F-Device-Funktionalität für bis zu 4 PROFIsafe-Netzwerke, ext- reme Umgebungsbedingungen	1SAP 386 100 R0001

# 3.2 Allgemeines Verhalten des Sicherheits-E/A-Moduls

# 3.2.1 Übersicht

Alle Sicherheits-E/A-Module (AI581-S, DI581-S und DX581-S) können in einer zentralen oder dezentralen Konfiguration mit PROFINET/PROFIsafe (Abb. 3, Seite 21) verwendet werden. PROFINET-Geräte CI501-PNIO, CI502-PNIO, CI504-PNIO und CI506-PNIO können zum Anschluss der Sicherheits-E/A-Module in dezentralen Konfigurationen verwendet werden. Sicherheits-E/A-Module können frei mit Standard-E/As aus den Produktfamilien AC500 und AC500-eCo kombiniert werden.

# HINWEIS!

Die Firmware-Aktualisierung für Sicherheits-E/A-Module kann aktuell nur durch Fachpersonal im Werk von ABB vorgenommen werden.

# 3.2.2 Zustände des Sicherheits-E/A-Moduls

Die Zustände der Sicherheits-E/A-Module können mit den folgenden zwei Zustandsdiagrammen beschrieben werden.



Abb. 14: Überblick der Übergänge im Zusammenhang mit Aus- und Einschalten und Fehlern mit Schweregrad 1 bei Sicherheits-E/A-Modulen





→ Übergänge

# 3.2.2.1 Beschreibung der Zustände des Sicherheits-E/A-Moduls

Die Hardware wird initialisiert und interne Starttests der Sicherheits-E/A-Module werden durchgeführt. Informationen zu den LED-Zuständen finden Sie unter Abb. 16, Seite 65. Nach einer erfolgreichen Parametrierung wird der Start der PROFIsafe-Kommunikation durch den PROFIsafe F-Host erwartet.

Das Sicherheits-E/A-Modul bleibt in diesem Zustand:

- solange eine Unterspannung erkannt wird
- wenn die Parametrierung fehlgeschlagen ist oder noch aussteht
- wenn die PROFIsafe-Kommunikation noch aussteht

Die Anwender müssen sicherstellen, dass ein dediziertes Qualifier-Ausgangsbit (PROFIsafe-Diagnose) für mindestens einen Kanal des entsprechenden Sicherheits-E/A-Moduls auf "1" gesetzt ist, um zu prüfen, ob die PROFIsafe F-Devices initialisiert wurden.

## PROFIsafe-Statusbits im F-Host für Sicherheits-E/A-Modul:

 $OA_Req_S = 0$ 

FV\_activated\_S = 1

Device\_Fault = 0

#### Prozessdatenbits im Prozessabbild des Sicherheits-E/A-Moduls:

PROFIsafe-Diagnosebit = 0

Kanal-Prozesswert = 0

Bit für Reintegrationsanforderung = 0

ABB AI581-S 1.010- PWR 2.010+ 3.012-4.012+ Π 1.1 FE 2.1 3.1 FE 4.1 1.211-2.211+ 3.213-4.213+ 1.3FE Π Π Π Π 2.3 3.3 FE 4.3 Π 14 2.4 3.4 <u>4</u> 4 1.5 2.5 4.5 3.5 1.6 2.6 3.6 4.6 1.7 2.7 3.7 4.7 ADDE Π 1.8 UP 2.8UP 3.8 UP Π 4.8UP 2.9ZP 3.9ZP Π 4.9ZP .9ZF ERR1 ERR UP 24VDC 2W 4SA Safety Analog Input

Die PROFIsafe-Kommunikation läuft. Die Sicherheitsanwendung läuft ohne Fehler. PROFIsafe-Statusbits im F-Host für Sicherheits-E/A-Modul:

OA\_Req\_S = 0 FV\_activated\_S = 0 Device\_Fault = 0 **Prozessdatenbits im Prozessabbild des Sicherheits-E/A-Moduls:** PROFIsafe-Diagnosebit = 1 Kanal-Prozesswert = Prozesswert Bit für Reintegrationsanforderung = 0

RUN (OK)

INIT

#### RUN (Kanalpassivierung und reintegration)

ABB			AI581-S
1.010- PWR	2.010+	3.012-	4.012+
1.1FE	2.1	3.1FE	4.1
1.211-	2.211+	3.213-	4.213+
1.3FE	2.3	3.3FE	4.3
1.4	2.4	3.4	4.4
1.5 x10H	2.5	3.5	4.5
	2.6	3.6	4.6
1.7 EDCBA	2.7	3.7	4.7
1.8UP x01H	2.8UP	3.8UP	4.8UP
1.9ZP 12 12 7 0 8	2.9ZP	3.9ZP	4.9ZP
EDCBA9	ERR1-		ERR2
		C 2W Saf	4SAI ety Analog Input

Die PROFIsafe-Kommunikation läuft. Die Sicherheitsanwendung läuft mit erkannten Kanalfehlern.

Ein Kanalfehler (z. B. kein erwarteter Testimpuls, Diskrepanzzeit usw.) wurde an mindestens einem Kanal festgestellt. Der Failsafe-Wert ("0") wird für den/die passivierten Eingangskanal/kanäle zum PROFIsafe F-Host übertragen. Die entsprechenden PROFIsafe-Diagnosebits werden auch auf "0" gesetzt, um die Verwendung von Failsafe-Werten anzuzeigen.

Ein passivierter Ausgangskanal hat den Status "0". Die entsprechenden PROFIsafe-Diagnosebits werden auch auf "0" gesetzt, um die Verwendung von Failsafe-Werten anzuzeigen.

Sobald der Kanalfehler behoben wurde (z. B. falsche Verdrahtung wurde korrigiert; dies gilt nur für Fehler, die quittierbar sind), schaltet das Bit zur Reintegrationsanforderung des entsprechenden Kanals auf "1", was der Sicherheitsanwendung, die auf der Sicherheits-CPU läuft, anzeigt, dass der Kanal wieder integriert werden kann. Durch Setzen des Reintegrationsquittierungs-Bits ("Acknowledge Reintegration") von "0" auf "1" wird die Reintegration des angegebenen Kanals veranlasst. Eine positive Flanke von "0" auf "1" ist erforderlich, um die Reintegration des Kanals zu quittieren.

Sobald alle Kanalfehler behoben und quittiert wurden, ist der RUN-Zustand (OK) wieder erreicht.

## PROFIsafe-Statusbits im F-Host für Sicherheits-E/A-Modul:

 $OA_Req_S = 0$ 

 $FV_activated_S = 0$ 

Device\_Fault = 0

#### Prozessdatenbits im Prozessabbild des Sicherheits-E/A-Moduls:

PROFIsafe-Diagnosebit = 0

Kanal-Prozesswert = 0

Bit für Reintegrationsanforderung = 0, wenn ein Fehler vorliegt; "1", wenn der Kanal wieder integriert werden kann.

RUN (Modulpassivierung): Abwechselndes Blinken der LEDs ERR1 und ERR2

BB					Al	581-
1.010- PWR	2.010+		3.012-		4.012+	
1.1 FE	2.1		3.1FE		4.1	
1.211-	2.211+		3.213-		4.213+	
1.3FE	2.3		3.3FE		4.3	
1.4	2.4		3.4		4.4	
1.5 ADDR x10H	2.5		3.5		4.5	
	g 2.6		3.6		4.6	
1.7 FEDCBA	2.7		3.7		4.7	
1.8UP ADDR x01H	2.8UP		3.8UP		4.8UP	
1.9ZP	2.9ZP		3.9ZP		4.9ZP	
Б Е D С В	ERR1				ERR2	
	UP 24	4VDC	2W	Safe	ety Analo	4S/ g Inpl

Die PROFIsafe-Kommunikation läuft. Die Sicherheitsanwendung läuft mit einem Modulfehler.

Das Modul und seine Kanäle werden passiviert. Mögliche Gründe für die Modulpassivierung sind folgende:

- Fehler der PROFIsafe-Kommunikation (CRC-Fehler)
- Zeitüberschreitung beim PROFIsafe-Watchdog
- Über- oder Unterspannung erkannt (Device\_Fault-Statusbit = 1)

Der Failsafe-Wert "0" wird für alle passivierten Eingangskanäle an die Sicherheitssteuerung übertragen, wenn die Verbindung zum PROFIsafe F-Host möglich ist. Die Sicherheitsanwendung versucht ständig, eine Kommunikation zur Sicherheits-CPU aufzubauen, wenn diese abgebrochen ist. Alle passivierten Ausgangskanäle haben den Status "0".

Ein Übergang in einen anderen RUN-Modus ist nur möglich, wenn der festgestellte Fehler behoben wurde.

PROFIsafe-Statusbits im F-Host für Sicherheits-E/A-Modul (wenn die Kommunikation möglich ist):

 $OA_Req_S = 0$ 

FV\_activated\_S = 1

Device\_Fault = 1 (bei erkannter Unter- oder Überspannung) und/oder CE\_CRC = 1 (bei Kommunikationsfehler) und/oder WD\_timeout = 1 (bei Watchdog-Zeitüberschreitung)

#### Prozessdatenbits im Prozessabbild des Sicherheits-E/A-Moduls:

PROFIsafe-Diagnosebit = 0

Kanal-Prozesswert = 0

Bit für Reintegrationsanforderung = 0

RUN (Modulpassivierung mit einem Befehl): Abwechselndes Blinken der LEDs ERR1 und ERR2

ABB				Al	581-8
1.010- PWR	2.010+	3.012-		4.012+	
1.1 FE	2.1	3.1FE		4.1	
1.211-	2.211+	3.213-		4.213+	
1.3FE	2.3	3.3FE		4.3	
1.4	2.4	3.4		4.4	
1.5 ADDF x10H	2.5	3.5		4.5	
	<sup>6</sup> -7 2.6	3.6		4.6	
1.7 EDCB	A <sup>9</sup> 2.7	3.7		4.7	
1.8UP X01H	2.8UP	3.8UP		4.8UP	
1.9ZP 12345	<sup>6</sup> 7 2.9ZP	3.9ZP		4.9ZP	
Б Б С В С В	A <sup>9</sup> ERR1			ERR2	
	UP 24	2W	Safe	ty Analo	4SA g Inpu

Die PROFIsafe-Kommunikation läuft. Die Sicherheitsanwendung läuft ohne Fehler.

Das Modul und alle seine Kanäle werden passiviert, weil die Sicherheitsanwendung auf der Sicherheits-CPU eine Modulpassivierung angefordert hat (activate\_FV\_C = 1 wurde gesetzt).

Der Failsafe-Wert ("0") wird für alle passivierten Eingangskanäle an die Sicherheits-CPU übertragen. Alle passivierten Ausgangskanäle haben den Status "0". Das/die PROFIsafe-Diagnosebit(s) für alle Kanäle haben den Status "0", um anzuzeigen, dass Failsafe-Werte übertragen werden.

PROFIsafe-Statusbits im F-Host für Sicherheits-E/A-Modul:

FV\_activated\_S = 1

Prozessdatenbits im Prozessabbild des Sicherheits-E/A-Moduls:

PROFIsafe-Diagnosebit = 0

Kanal-Prozesswert = 0

Bit für Reintegrationsanforderung = 0

RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender): Abwechselndes Blinken der LEDs ERR1 und ERR2

ABB					Al	581-9
				1		
1.010- PWR	2.010+		3.012-		4.012+	
1.1FE	2.1		3.1FE		4.1	
1.211-	2.211+		3.213-		4.213+	
1.3FE	2.3		3.3FE		4.3	
1.4	2.4		3.4		4.4	
1.5 ADDR x10H	2.5		3.5		4.5	
	2.6		3.6		4.6	
1.7 EDCB	2.7		3.7		4.7	
1.8UP ADDR x01H	2.8UP		3.8UP		4.8UP	
1.9ZP	2.9ZP		3.9ZP		4.9ZP	
FEDCBA	ERR1-				ERR2	
	UP 24	VDC	2W	Safe	ty Analo	4SA g Inpu

Die PROFIsafe-Kommunikation läuft. Die Sicherheitsanwendung läuft ohne Fehler, wartet aber auf die Quittierung einer Modul-Reintegration (Modulfehler wurde behoben).

Der Failsafe-Wert "0" wird weiterhin für alle passivierten Eingangskanäle an die Sicherheits-CPU übertragen. Alle passivierten Ausgangskanäle haben den Status "0". Die PROFIsafe-Diagnosebits für alle Kanäle haben den Status "0", um anzuzeigen, dass Failsafe-Werte übertragen werden.

Das Bit OA\_Req\_S ist "1".

Sobald die Sicherheitsanwendung der Sicherheits-CPU OA\_C (positive Flanke) setzt, geht das Sicherheits-E/A-Modul in den Zustand RUN (OK), wenn keine weiteren Fehler erkannt werden. Die positive Flanke muss an das Sicherheits-E/A-Modul gesendet werden, bis OA\_Req\_S "0" zurückgibt.

# PROFIsafe-Statusbits im F-Host für Sicherheits-E/A-Modul:

 $OA_Req_S = 1$ 

FV\_activated\_S = 1

Device\_Fault = 0

# Prozessdatenbits im Prozessabbild des Sicherheits-E/A-Moduls:

PROFIsafe-Diagnosebit = 0

Kanal-Prozesswert = 0

Bit für Reintegrationsanforderung = 0

# SAFE STOP

AI581-       1.00-     PWR     2.010+     3.012-     4.012+       1.1FE     2.1     3.1FE     4.1       1.2I1-     2.211+     3.213-     4.213+       1.3FE     2.3     3.3FE     4.3			
1.000-PWR       2.010+       3.012-       4.012+         1.1FE       2.1       3.1FE       4.1         1.211-       2.211+       3.213-       4.213+         1.3FE       2.3       3.3FE       4.3			
1.010- PWR       2.010+       3.012-       4.012+         1.1FE       2.1       3.1FE       4.1         1.211-       2.211+       3.213-       4.213+         1.3FE       2.3       3.3FE       4.3			
1.1FE     2.1     3.1FE     4.1       1.2I1-     2.2I1+     3.2I3-     4.2I3+       1.3FE     2.3     3.3FE     4.3			
1.211-     2.211+     3.213-     4.213+       1.3FE     2.3     3.3FE     4.3			
13FE 2.3 3.3FE 4.3			
ADDR x10H         2.5         3.5         4.5			
1.6 $12^{3+7,6}_{-8}$ 2.6 3.6 4.6			
1.7 $E_{DCB}^{A9}$ 2.7 3.7 4.7			
ADDR x01H         2.8UP         3.8UP         4.8UP			
1.9ZP 1 <sup>2,34,56</sup> 7 2.9ZP ■ 3.9ZP ■ 4.9ZP			
EDCBA ERR1 ERR2			
UP 24VDC 2W 4SAI Safety Analog Input			

Die Ausführung der Sicherheitsanwendung wurde gestoppt. Die PROFIsafe-Kommunikation ist nicht möglich.

Dieser Zustand wird bei einem Fehler mit Schweregrad 1 erreicht (z. B. CPU-Test oder RAM-Test usw. fehlgeschlagen).

Dieser Zustand kann nur durch Aus- und Einschalten der Prozessspannungsversorgung (24 V) oder den Befehl "reboot" von der Standard-CPU oder dem Kommunikationsschnittstellen-Modul verlassen werden.

PROFIsafe-Statusbits im F-Host für Sicherheits-E/A-Modul:

 $OA_Req_S = 0$ 

FV\_activated\_S = 1

Device\_Fault = 0

# Prozessdatenbits im Prozessabbild des Sicherheits-E/A-Moduls:

PROFIsafe-Diagnosebit = 0

Kanal-Prozesswert = 0

# Bit für Reintegrationsanforderung = 0

Übergang (Abb. 14, Seite 56, Abb. 15, Seite 56)	Von	Zu	Beschreibung
(1)	INIT	RUN (OK)	Das Sicherheits-E/A-Modul geht direkt nach INIT während eines normalen Starts in diesen Zustand über
(2)	RUN (OK)	INIT	Aus-/Einschalten
(3)	INIT	RUN (Modulpassi- vierung)	PROFIsafe-Watchdog, PROFIsafe-Kommunikations- fehler oder Unter-/Überspannung direkt nach INIT.
			Das Sicherheits-E/A-Modul geht auch nach dem Aus-/Einschalten des Sicherheits-E/A-Moduls in diesen Zustand über, wenn die Sicherheits-CPU mit PROFIsafe F-Host weiterläuft und das Sicherheits- E/A-Modul nach dem Aus-/Einschalten in einen Fail- safe-RUN-Zustand (Modulpassivierung) versetzt.
(4)	RUN (Modulpassi- vierung)	INIT	Aus-/Einschalten
(5)	INIT	SAFE STOP	Fehler mit Schweregrad 1 (CPU-Test, RAM-Test usw. fehlgeschlagen)
(6)	SAFE STOP	INIT	Aus-/Einschalten
(7)	RUN (OK)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	Ein Kanalfehler wurde vom Sicherheits-E/A-Modul erkannt. Die Tests werden, wenn möglich, für den entsprechenden Kanal fortgesetzt, um zu prüfen, ob der Kanalfehler behoben wurde (z. B. Verdrahtung wurde korrigiert). Sobald der Fehler behoben wurde, setzt das Modul das Bit für Reintegrationsanforde- rung für den entsprechenden Kanal auf "1".
(8)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	RUN (OK)	<ul> <li>Der Kanalfehler liegt nicht mehr vor.</li> <li>Das Bit "Reintegrationsanforderung" wird vom Sicherheits-E/A-Modul für den entsprechenden Kanal auf "1" gesetzt.</li> <li>Das Bit "Reintegrationsquittierung" (positive Flanke) wird vom PROFIsafe F-Host für den ent- sprechenden Kanal gesetzt.</li> </ul>
(9)	RUN (OK)	SAFE STOP	Fehler mit Schweregrad 1 (CPU-Test, RAM-Test usw. fehlgeschlagen)
(10)	RUN (OK)	RUN (Modulpassi- vierung)	PROFIsafe-Watchdog, PROFIsafe-Kommunikations- fehler oder Unter-/Überspannung wurde erkannt.
(11)	RUN (OK)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	Der Befehl "activate_FV_C = 1" wurde von der Sicherheits-CPU gesendet
(12)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	SAFE STOP	Fehler mit Schweregrad 1 (CPU-Test, RAM-Test usw. fehlgeschlagen)
(13)	RUN (Modulpassi- vierung)	SAFE STOP	Fehler mit Schweregrad 1 (CPU-Test, RAM-Test usw. fehlgeschlagen)

# 3.2.2.2 Übergänge zwischen Zuständen des Sicherheits-E/A-Moduls

Übergang (Abb. 14, Seite 56, Abb. 15, Seite 56)	Von	Zu	Beschreibung
(14)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	INIT	Aus-/Einschalten
(15)	INIT	INIT	Aus-/Einschalten
(16)	RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender)	SAFE STOP	Fehler mit Schweregrad 1 (CPU-Test, RAM-Test usw. fehlgeschlagen)
(17)	RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender)	INIT	Aus-/Einschalten
(18)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	RUN (Modulpassi- vierung)	PROFIsafe-Watchdog, PROFIsafe-Kommunikations- fehler oder Unter-/Überspannung wurde erkannt.
			<b>Hinweis:</b> Bei diesem Übergang ist es möglich, dass das Bit WD_timeout der PROFIsafe F-Host-Instanz hin- und herschaltet, wenn eine Zeitüberschreitung des Watchdog vom Sicherheits-E/A-Modul perio- disch erkannt wird.
(19)	RUN (Modulpassi- vierung)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	Wenn der Grenzabschaltwert während der Prozess- Unter- oder Überspannung nicht erreicht wird und die Prozessspannung wieder im normalen Bereich liegt, wird das Sicherheits-E/A-Modul wieder integ- riert und würde automatisch in den Zustand RUN (OK) gehen; aber kurze Zeit zuvor wurde der Befehl "activate_FV_C = 1" vom PROFIsafe F-Host-Stack gesendet, wodurch das Sicherheits-E/A-Modul in den Zustand RUN (Modulpassivierung durch Befehl) wechselt.
(20)	RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender)	RUN (Modulpassi- vierung)	Prozess-Unterspannung/-Überspannung wurde iden- tifiziert.
(21)	RUN (Modulpassi- vierung)	RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender)	<ul> <li>Modulfehler (Watchdog oder Kommunikations-fehler (CRC)) wurde behoben. und</li> <li>Befehl activate_FV_C = 0 dann</li> <li>Sicherheits-E/A-Modul setzt OA_Req_S = 1</li> </ul>
(22)	RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender)	RUN (OK)	<ul> <li>OA_Req_S = 1 wurde vom Sicherheits-E/A- Modul gesetzt, nachdem der Modulfehler behoben wurde.</li> <li>OA_C (positive Flanke) wurde vom PROFIsafe F-Host für das entsprechende Sicherheits-E/A-Modul gesetzt.</li> </ul>
(23)	RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	Der Befehl "activate_FV_C = 1" wurde vom PROFIsafe F-Host gesendet
(24)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	SAFE STOP	Fehler mit Schweregrad 1 (CPU-Test, RAM-Test usw. fehlgeschlagen)
(25)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	INIT	Aus-/Einschalten

Übergang (Abb. 14, Seite 56, Abb. 15, Seite 56)	Von	Zu	Beschreibung
(26)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	RUN (OK)	<ul> <li>Kein Modulfehler</li> <li>Befehl activate_FV_C = 0</li> </ul>
(27)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	RUN (Modulpassi- vierung)	PROFIsafe-Watchdog, PROFIsafe-Kommunikations- fehler oder Unter-/Überspannung wurde erkannt. <b>Hinweis:</b> Bei diesem Übergang ist es möglich, dass das Bit WD_timeout der PROFIsafe F-Host-Instanz hin- und herschaltet, wenn eine Zeitüberschreitung des Watchdog vom Sicherheits-E/A-Modul perio-
(28)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	Der Befehl "activate_FV_C = 1" wurde vom PROFIsafe F-Host-Stack gesendet.
(29)	RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	Dieser Übergang ist nur möglich, wenn der Kanal- fehler vor oder während der Modulpassivierung erkannt wurde. Als Folge davon versetzt einer der Kanaltests das Sicherheits-E/A-Modul nach der Modul-Reintegration direkt in den Zustand RUN (Kanal-Passivierung und Reintegration).
(30)	RUN (Modulpassi- vierung)	RUN (OK)	Wenn der Grenzabschaltwert während der Prozess- Unterspannung nicht erreicht wird und die Prozess- spannung wieder im normalen Bereich liegt, wird das Sicherheits-E/A-Modul wieder integriert und geht automatisch in den Zustand RUN (OK) über.
			Wenn der Grenzwert für die Gerätesicherung wäh- rend der Prozess-Überspannung nicht erreicht wird und die Prozessspannung wieder im normalen Bereich liegt, wird das Sicherheits-E/A-Modul wieder integriert und geht automatisch in den Zustand RUN (OK) über.
(31)	RUN (Modulpassi- vierung)	RUN (Modulpassi- vierung)	Wenn zweimal innerhalb 1 s eine Prozess-Unter- spannung vorliegt, bleibt das Sicherheits-E/A-Modul im Zustand RUN (Modulpassivierung).
(32)	RUN (Modulpassi- vierung mit einem Befehl)	RUN (Kanalpassi- vierung und -rein- tegration)	Dieser Übergang ist nur möglich, wenn der Kanal- fehler während RUN (Modulpassivierung mit einem Befehl) erkannt wurde. Als Folge davon geht das Sicherheits-E/A-Modul nach dem Befehl acti- vate_FV_C = 0 in den Zustand RUN (Kanal-Passi- vierung und Reintegration) über.

# 3.2.3 Unterspannung / Überspannung

Wenn beim E/A-Modul eine Unterspannung (< 18 V) erkannt wird, wechselt das Modul in den Zustand RUN (Modulpassivierung), solange die Prozessspannung den Abschaltwert (16 V) nicht unterschreitet, bei dem keine Kommunikation zum PROFIsafe F-Host mehr möglich ist. Wenn der Grenzabschaltwert (16 V) während der Prozess-Unterspannung nicht erreicht wurde und die Prozessspannung wieder im normalen Bereich ( $\geq ~ 18$  V) liegt, wird das Sicherheits-E/A-Modul wieder integriert und geht automatisch in den Zustand RUN (OK) über.

Um eine andauernde ungewollte Modulpassivierung und Reintegration zu verhindern, ist das folgende Feature für Unterspannung verfügbar:

• Anwender müssen permanent das Bit Device\_Fault des Sicherheits-E/A-Moduls überwachen; wenn es "1" ist, muss das Modul mit activate\_FV\_C = 1 passiviert werden.

Wenn beim E/A-Modul eine Überspannung (> 31,2 V) erkannt wird, wechselt das Modul in den Zustand RUN (Modulpassivierung), bis die Prozessspannung nicht den Grenzwert für die Gerätesicherung (> 35 V) übersteigt, bei der das E/A-Modul beschädigt wird und ausgetauscht werden muss. Wenn der Grenzwert für die Gerätesicherung während der Prozess-Überspannung nicht erreicht wird und die Prozessspannung wieder im normalen Bereich liegt, wird das Sicherheits-E/A-Modul wieder integriert und geht automatisch in den Zustand RUN (OK) über. Um eine andauernde ungewollte Modulpassivierung und Reintegration zu verhindern, ist dasselbe Feature (Überwachung des Bits Device\_Fault) wie für Unterspannung verfügbar.

# 3.2.4 Diagnose



Abb. 16: LED-Anzeige der Sicherheits-E/A-Module während des Starts (Beispiel mit Al581-S)

- 1 Zustand 1 Hardware-Reset und Initialisierung
- 2 Zustand 2 LED-Test
- 3 Zustand 3 Ende der Initialisierung
- 4 Zustand 4 Parametrierung beendet, aber noch keine PROFIsafe-Kommunikation

#### Fehlermeldungen

#### HINWEIS!

 Externe Fehler (an Verkabelung oder Sensoren) an den Sicherheits-E/A-Modulen führen zur Kanalpassivierung ("0"-Werte werden zurückgegeben). Sobald ein externer Fehler behoben wird und dies in einem internen Sicherheits-E/A-Modul-Test erkannt wird, verlangen die Kanäle des Sicherheits-E/A-Moduls eine Quittierung zur Reintegration in den normalen Sicherheitsprozessmodus. Anwender können solche Kanäle mit dedizierten Kanalbits quittieren , siehe Abb. 69 auf Seite 150).

Die Fehlermeldungen der Sicherheits-E/A-Module werden zusammen mit den anderen Fehlermeldungen des Moduls in der Standard-CPU gespeichert.

AC500 V2: S Anhang B.2.2 "Fehlermeldungen für Sicherheits-E/A-Module" auf Seite 402 AC500 V3: S Anhang C.2.2 "Fehlermeldungen für Sicherheits-E/A-Module" auf Seite 419 Die komplette Liste der AC500-Fehlermeldungen finden Sie in S [4]. Elemente des

Moduls

# 3.3 Digitales Sicherheits-Eingabemodul DI581-S



Abb. 17: Digitales Sicherheits-Eingabemodul DI581-S, eingesteckt in Klemmenblock TU582-S

- 1 I/O-Bus
- 2 System-LED
- 3 Zuordnung Klemmennummer Signalname
- 4 16 gelb/rote LEDs Signalstatus I0 ... I7/I8 ... I15
- 5 8 eindeutige phasenverschobene Testimpuls-Ausgänge T0 ... T3/T4 ... T7
- 6 2 Drehschalter für PROFIsafe-Adresse
- 7 Grüne LED für Prozessspannung UP
- 8 Rote LEDs zur Anzeige von Modulfehlern
- 9 Beschriftungsschild (TA525)
- 10 E/A-Klemmenblock (TU582-S)

# 3.3.1 Verwendungszweck

Das digitale Sicherheits-Eingabemodul DI581-S kann als dezentrales Erweiterungsmodul für die PROFINET-Module CI501-PNIO, CI502-PNIO, CI504-PNIO und CI506-PNIO oder lokal an CPUs der AC500-Serie für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) verwendet werden.



# **HINWEIS!**

Die Werte, die mit Ihrer Sicherheitsanwendung für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreicht werden können, hängen von der Verdrahtung der Sensoren im DI581-S-Modul ab *S Kapitel 3.3.7 "Anschlussbeispiele" auf Seite 75*.

DI581-S enthält 16 sicherheitsgerichtete Digitaleingänge 24 V DC aufgeteilt in zwei Gruppen (2.0 ... 2.7 und 4.0 ... 4.7) ohne Potentialtrennung zwischen den Kanälen.

Die Eingänge sind gegenüber den anderen Schaltkreisen des Moduls nicht galvanisch getrennt.

# 3.3.2 Funktionalität

Digitaleingänge	16 (24 V DC)
LED-Anzeigen	Für Signalzustand, Modulfehler, Kanalfehler und Versorgungsspannung
Interne Spannungsversorgung	über Erweiterungsbus-Schnittstelle (I/O-Bus)
Externe Spannungsversorgung	Über Klemmen ZP und UP (Prozessspannung 24 V DC)

Selbsttests und Diagnosefunktionen (sowohl beim Starten als auch während des Betriebs) wie CPU- und RAM-Tests, Programmablauf-Überwachung, Kanalübersprechen und dauerhaftes 1-Signal usw. werden im DI581-S gemäß den Anforderungen von IEC 61508 SIL 3 implementiert.



**HINWEIS!** 

Nur F Dest Add wird für die PROFIsafe F-Device-Identifizierung im DI581-S verwendet.

Das DI581-S verfügt über 16 sicherheitsgerichtete Digitaleingangskanäle mit den folgenden Funktionen:

- Phasenverschobene (eindeutige) Testimpulse T0 ... T7 können für den Anschluss mechanischer Sensoren verwendet werden. Die Testimpuls-Ausgänge T0 ... T7 liefern ein 24-V-Signal mit einem kurzen phasenverschobenen eindeutigen Impuls (0 V) von 1 ms. Da die Testimpulse der Testimpuls-Ausgangskanäle eindeutig sind (aufgrund der Phasenverschiebung), können sie verwendet werden zur Überwachung des Kanalübersprechens zwischen einem gegebenen Eingangskanal mit verbundenem Testimpuls-Ausgang und einer anderen Leitung, z. B. 24 V DC, eines anderen Testimpuls-Ausgangs usw. Testimpuls-Ausgänge sind dediziert:
  - T0 kann nur mit Eingangskanälen I0 und I1 verwendet werden
  - T1 kann nur mit Eingangskanälen I2 und I3 verwendet werden
  - T2 kann nur mit Eingangskanälen I4 und I5 verwendet werden
  - T3 kann nur mit Eingangskanälen I6 und I7 verwendet werden
  - T4 kann nur mit Eingangskanälen I8 und I9 verwendet werden
  - T5 kann nur mit Eingangskanälen I10 und I11 verwendet werden
  - T6 kann nur mit Eingangskanälen I12 und I13 verwendet werden
  - \_ T7 kann nur mit Eingangskanälen I14 und I15 verwendet werden
- Eingangsverzögerung mit den folgenden Werten: 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 15 ms, 30 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms. Eine Eingangsverzögerung von 1 ms ist der Mindestwert.

#### HINWEIS!

Die zulässige Signalfrequenz bei sicherheitsgerichteten Digitaleingängen hängt vom Wert der Eingangsverzögerung für einen Kanal ab:

- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 1 … 10 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 15 ms (~ 65 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 15 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 20 ms (~ 50 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 30 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 40 ms (~ 25 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 50 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 60 ms (~ 15 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 100 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 120 ms (~ 8 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 200 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 250 ms (~ 4 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 500 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 600 ms (~ 1,5 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.



# GEFAHR!

Der Parameter Eingangsverzögerung besagt, dass Signale mit einer kürzeren Dauer als die Eingangsverzögerung vom Sicherheitsmodul nicht erkannt werden.

Die Signale mit einer Dauer von mehr als "Eingangsverzögerung" + "Genauigkeit der Eingangsverzögerung" werden immer vom Sicherheitsmodul erkannt, vorausgesetzt, dass die zulässige Frequenz (siehe vorangehender Hinweis) des Sicherheitseingangssignals nicht überschritten wird.

Die "Genauigkeit der Eingangsverzögerung" kann mit den folgenden Annahmen geschätzt werden:

- Wenn für den entsprechenden sicherheitsgerichteten Digitaleingang keine Testimpulse konfiguriert wurden, kann die Genauigkeit der Eingangsverzögerung berechnet werden als 1 % der eingestellten Eingangsverzögerung (die Genauigkeit der Eingangsverzögerung muss jedoch mindestens 0,5 ms sein!).
- Wenn für den entsprechenden sicherheitsgerichteten Digitaleingang des DI581-S-Moduls Testimpulse konfiguriert wurden, können die Werte für die Genauigkeit der Eingangsverzögerung mithilfe des Parameterwertes für die Eingangsverzögerung abgeschätzt werden *Tab. 4 "Genauigkeit der Eingangsverzögerung für DI581-S" auf Seite 68.*

Eingangsverzögerung (ms)	Genauigkeit der Eingangsverzögerung (ms)
1	2
2	2
5	3

Tab. 4: Genauigkeit	der Eingangsverzögerung	ı für DI581-S
rab. I. Condangitoit		,

Eingangsverzögerung (ms)	Genauigkeit der Eingangsverzögerung (ms)
10	4
15	5
30	6
50	7
100	10
200	15
500	25

- Überprüfung der Prozess-Spannungsversorgung (eine Diagnosemeldung, die über die fehlende Prozess-Spannungsversorgung für ein entsprechendes Sicherheits-E/A-Modul informiert, wird vom Sicherheits-E/A-Modul an die CPU gesendet). Diese Funktion ist nicht sicherheitsbezogen und steht nicht im Zusammenhang mit der internen sicherheitsrelevanten Über- oder Unterspannungserkennung.
- 2-Kanal äquivalent oder 2-Kanal antivalent mit Diskrepanzzeit-Überwachung (konfigurierbar von 10 ms ... 30 s).

# HINWEIS!

In einem 2-Kanal-Modus transportiert der niedrigere Kanal (Kanäle 0/8 → Kanal 0, Kanäle 1/9 → Kanal 1 usw.) gesammelt den Prozesswert, das PROFIsafe-Diagnosebit, die Quittierungsanforderung und die Acknowledge-Reintegrationsinformation. Der höhere Kanal liefert immer den passivierten Wert "0".

# GEFAHR!

Nach einem Diskrepanzzeit-Fehler werden die relevanten Kanäle passiviert. Sobald ein gültiger Sensorzustand erkannt wird (äquivalent oder antivalent, je nach ausgewähltem Modus), wird das Statusbit für die Reintegrationsanforderung eines Kanals TRUE. Ein Fehler kann mit der Reintegrationsquittierung des entsprechenden Kanals quittiert werden. Dies kann direkt zu einem Maschinenstart führen, da sowohl TRUE – TRUE als auch FALSE – FALSE gültige Zustände für Äquivalenz und TRUE – FALSE und FALSE – TRUE gültige Zustände für Antivalenz sind.

Stellen Sie sicher, dass dies in Ihrer Sicherheitsanwendung in Ordnung ist. Trifft dies nicht zu, können Sie entweder die mitgelieferten PLCopen Safety-POEs für 2-Kanal-Evaluierung in Ihrem Sicherheitsprogramm verwenden oder Ihre eigenen POEs für 2-Kanal-Evaluierung in der Sicherheits-CPU schreiben.



Abb. 18: Modus 2-Kanal äquivalent in DI581-S implementiert



Abb. 19: Modus 2-Kanal antivalent in DI581-S implementiert

# HINWEIS!

Die Modi "2-Kanal äquivalent" und "2-Kanal antivalent" werden in DI581-S und DX581-S implementiert, um relativ statische Sicherheitssignale, z. B. für Not-Halt, zu verarbeiten.

Wenn sich häufig ändernde Signale, z. B. für Lichtvorhänge, Laserscanner, Türschalter usw., von DI581-S und DX581-S verarbeitet werden müssen, wird dringend empfohlen, eine Eingangsverzögerung von 1 ms für diese Kanäle zu verwenden oder die entsprechenden Kanäle im 1-Kanal-Modus zu konfigurieren und die Evaluierung für 2-Kanal äquivalent und 2-Kanal antivalent in der Sicherheits-CPU mit den PLCopen Safety-Funktionsbausteinen SF\_Equivalent & Kapitel 4.6.4.2 "SF\_Equivalent" auf Seite 207 und SF\_Antivalent & Kapitel 4.6.4.3 "SF\_Antivalent" auf Seite 212 vorzunehmen.

# 3.3.3 Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss

Die Eingabemodule können nur in den E/A-Klemmenblock mit Federzugklemmen TU582-S eingesteckt werden. Die eindeutige mechanische Codierung auf den E/A-Klemmenblöcken verhindert eventuelle Fehler, sodass keine Standard-E/A-Module in den Sicherheits-E/A-Klemmenblock eingesteckt werden können und umgekehrt. Hier werden grundlegende Informationen zur Montage des Systems angezeigt. Ausführliche Informationen finden Sie unter  $\Leftrightarrow$  [4].

Installation und Wartung dürfen nur von Elektro-Fachkräften nach den technischen Regeln, Richtlinien und einschlägigen Normen, z. B. EN 60204 Teil 1, vorgenommen werden.

#### Montage von DI581-S



#### **GEFAHR!**

Einbau und Austausch im laufenden Betrieb sind bei Modulen unter Spannung nicht zulässig. Für jegliche Arbeiten an Sicherheitsmodulen müssen immer alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozessspannungen) ausgeschaltet sein.



Abb. 20: Montageanleitung

- 1. Positionieren Sie das Modul auf dem Klemmenblock.
  - ⇒ Das Modul rastet ein.
- 2. Drücken Sie das Modul dann mit einer Kraft von mindestens 100 N in den Klemmenblock, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt herzustellen.
Demontage von DI581-S



Abb. 21: Demontageanleitung

Drücken Sie oben und unten, dann entfernen Sie das Modul.

### Abmessungen



Abb. 22: Abmessungen des Sicherheits-E/A-Moduls DI581-S

Elektrischer Anschluss

#### HINWEIS!

Derselbe TU582-S wird für alle Sicherheits-E/A-Module der Serie AC500-S verwendet. Wenn der TU582-S für ein DX581-S mit sicherheitsgerichteten Digitalausgängen verdrahtet wird und ein DI581-S oder AI581-S versehentlich in diesen Klemmenblock gesteckt wird, ist es nicht möglich, dass die sicherheitsgerichteten Digitalausgangsklemmen am TU582-S durch falsch eingesteckte Sicherheits-E/A-Module DI581-S oder AI581-S unter Spannung gesetzt werden.

Der elektrische Anschluss der Ein- und Ausgangskanäle erfolgt an den 40 Klemmen des E/A-Klemmenblocks. Auf diese Weise können die Module ausgetauscht werden, ohne dass die Verkabelung an den Klemmenblöcken gelöst werden muss. Die Klemmen 1.8, 2.8, 3.8 und 4.8 bzw. 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9 sind im Inneren des E/A-Klemmenblocks jeweils elektrisch miteinander verbunden und haben unabhängig vom eingesetzten Modul immer dieselbe Belegung:

- Klemmen 1.8, 2.8, 3.8 und 4.8: Prozessspannung UP = +24 V DC •
- Klemmen 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9: Prozessspannung ZP = 0 V

Belegung der weiteren Klemmen:

Klemmen	Signal	Bedeutung
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6	T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7	Anschlüsse der 8 Testimpuls-Aus- gänge T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
2.0 2.7, 4.0 4.7	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110, 111, 112, 113, 114, 115	16 sicherheitsgerichtete Digitalein- gänge
1.8, 2.8, 3.8, 4.8	UP	Prozessversorgung +24 V DC
1.9, 2.9, 3.9, 4.9	ZP	Zentraler Erdanschluss der Prozess- versorgungsspannung
1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7	Frei	Nicht belegt

### **HINWEIS!**

Die Prozessspannung muss in das Erdungskonzept des Steuerungssystems einbezogen werden (z. B. Erdung des Minuspols).

#### Beispiele der elektrischen Anschlüsse des DI581-S und des Einzelkanals Ix. 10 2.0 C 18 4.0 C 1.0 Τ0 11 2.1 19 **4.1** C Uout 1.2 T1 Uout 12 2.2 110 4.2 C o T2 1.4 13 2.3 111 4.3 C Uout Т3 1.6 14 2.4 112 4.4 U<sub>out</sub> 0 3.0 T4 15 2.5 113 4.5 Uout 3.2 $\cap$ T5 Uout 16 2.6 l14 4.6 ⊂ 3.4 Τ6 1.1 17 2.7 **115** 4.7 C Uout 3.6 Τ7 1.8 2.8 3.8 4.8 UP +24 V C -0 ZP 0V -0 2.9 3.9 4.9 1.9

Abb. 23: Beispiel für elektrische Anschlüsse des DI581-S

74

Anschluss-

beispiele



Abb. 24: Beispiel für Einzelkanal des DI581-S

### 3.3.4 Interner Datenaustausch

Eingänge (Byte)	6
Ausgänge (Byte)	2

### 3.3.5 Konfiguration der Ein- und Ausgänge

Im digitalen Sicherheits-Eingabemodul DI581-S selbst werden keine Konfigurationsdaten gespeichert. Die Konfigurationsdaten werden in den Sicherheits- und Standard-CPUs gespeichert.

### 3.3.6 Parametrierung

Die Einrichtung der Parameterdaten wird mit der System-Konfigurationssoftware Automation Builder durchgeführt. Die GSDML-Datei von ABB für PROFINET-Geräte kann zum Konfigurieren der Parameter für DI581-S mit PROFINET F-Hosts von Drittanbietern verwendet werden.

Die Parametereinstellung hat unmittelbaren Einfluss auf die Funktionalität der Module und die für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbaren Werte.

Nr.	Name	Werte	Standard
1	Überwachung Span- nung	"Ein", "Aus"	"Ein"
2	Konfiguration	"Nicht belegt", "1 Kanal", "2-Kanal äquivalent", "2-Kanal antivalent"	"Nicht belegt"
3	Testimpuls	"Nicht verfügbar", "Verfügbar"	"Nicht verfügbar"
4	Eingangsverzögerung	"1 ms", "2 ms", "5 ms", "10 ms", "15 ms", "30 ms", "50 ms", "100 ms", "200 ms", "500 ms"	"5 ms"
5	Diskrepanzzeit*	"10 ms", "20 ms", "30 ms", "40 ms", "50 ms", "60 ms", "70 ms", "80 ms", "90 ms", "100 ms", "150 ms", "200 ms", "250 ms", "300 ms", "400 ms", "500 ms", "750 ms", "1 s", "2 s", "3 s", "4 s", "5 s", "10 s", "20 s", "30 s"	"50 ms"

\* Nur für Konfigurationen "2-Kanal äquivalent" und "2-Kanal antivalent" verfügbar

### 3.3.7 Anschlussbeispiele

Beispiele elektrischer Anschlüsse und der Werte, die für das DI581-S für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbar sind, finden Sie weiter unten.

#### HINWEIS!

Wenn DC = hoch in den Beschaltungsbeispielen mit sicherheitsgerichteten Digitaleingängen verwendet wird, wird die folgende Maßnahme aus ISO 13849-1 § [10] für das DI581-S-Modul verwendet: Querschlussüberwachung von Eingangssignalen und Zwischenergebnissen innerhalb der Logik (L) sowie temporale und logische Software-Überwachung des Programmflusses und Erkennung von statischen Fehlern und Kurzschlüssen (bei mehreren E/As).

Wenn DC = mittel in den Beschaltungsbeispielen mit sicherheitsgerichteten Digitaleingängen verwendet wird, kann eine der Maßnahmen für die Eingabegeräte aus ISO 13849-1  $\Leftrightarrow$  [10] mit DC  $\geq$  90 % verwendet werden.

### 1-Kanal-Sensor, 24 V DC

Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (10)	24 V DC extern
SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 1/PL c
SIL <sup>3)</sup>	SIL 2



Abb. 25: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 1-Kanal-Sensor, 24 V DC

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = 0
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)

gung

Ausgang (mit	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC extern (OSSD)
internen Tests), S	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 1/PL c
externe Sensor- Stromversor-	SIL <sup>3)</sup>	SIL 2



Abb. 26: Beispielbeschaltung DI581-S, 1-Kanal OSSD-Ausgang (mit internen Tests), externe Sensor-Stromversorgung

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = 0
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)

2-Kanal-Sensor (äquivalent)	2-Kanal-Auswertung	Im DI581-S-Modul
24 V DC	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC
	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (18)	24 V DC
	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 2/PL d
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 27: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 2-Kanal-Sensor (äquivalent), 24 V DC

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

2-Kanal-Sensor	2-Kanal-Auswertung	Im DI581-S-Modul
24 V DC	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC
	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (I8)	24 V DC
	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 2/PL d
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 28: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 2-Kanal-Sensor (antivalent), 24 V DC

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

2-Kanal OSSD-Ausgang (mit internen Tests), externe Sensor-Stromversorgung

2-Kanal-Auswertung	Im DI581-S-Modul
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC extern (OSSD)
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (18)	24 V DC extern (OSSD)
SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 3 / PL e
SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 29: Beispielbeschaltung DI581-S, 2-Kanal OSSD-Ausgang (mit internen Tests), externe Sensor-Stromversorgung

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = hoch
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

1-Kanal-Sensor mit Testim-	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	Intern mit Testimpuls T0
pulsen	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 2/PL d
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3

		AB	-				DI58 <sup>.</sup>	1 <b>-</b> S
		1.0T0 1.1 1.2T1 1.3 1.4T2 1.5 1.6T3 1.7	PWR	2.010        2.111        2.212        2.313        2.414        2.515        2.616        2.717	3.0T4 3.1 3.2T5 3.3 3.4T6 3.5 3.6T7 3.7		4.018	
		1.8UP 1.9ZP	x01H 23456 1	2.8UP	3.8 UP 3.9 ZP		4.8UP 4.9ZP	
				UP 24VD	C 5W Safety	Digita	16 al Input 24V	SDI DC
		E	)1.0	2.0	3.0		04.0	]
24 VDC GND	+		)1.1 )1.2 )1.3 )1.3 )1.4 )1.5 )1.5 )1.6 )1.7 )1.8 )1.8 )1.9	2.1         2.2         2.3         2.4         2.5         2.6         2.7         2.8         2.9	3.1         3.2         3.3         3.4         3.5         3.6         3.7         3.8         3.9		$ \begin{array}{c}  4.1 \\  4.2 \\  4.3 \\  4.4 \\  4.5 \\  4.6 \\  4.6 \\  4.7 \\  4.8 \\  4.8 \\  4.9 \\  \end{array} $	

Abb. 30: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 1-Kanal-Sensor mit Testimpulsen

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

#### 2-Kanal-Sensor (äquivalent) mit Testimpulsen

2-Kanal-Auswertung	In der Sicherheits-CPU
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	Intern mit Testimpuls T0
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (I1)	Intern mit Testimpuls T0
SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 2/PL d
SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 31: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 2-Kanal-Sensor (äquivalent) mit Testimpulsen

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

2-Kanal-Sensor (äquivalent) mit	2-Kanal-Auswertung	Im DI581-S-Modul
Testimpulsen	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	Intern mit Testimpuls T0
	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (18)	Intern mit Testimpuls T4
	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 3 / PL e
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 32: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 2-Kanal-Sensor (äquivalent) mit Testimpulsen

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = hoch
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

2 × OSSD-Aus- gang (mit	2-Kanal-Auswertung	Im DI581-S-Modul
internen Tests),	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC extern (OSSD)
externe Sensor- Stromversor-	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (I8)	24 V DC extern (OSSD)
gung	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 3 / PL e
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 33: Beispielbeschaltung DI581-S, 2 x OSSD-Ausgang (mit internen Tests), externe Sensor-Stromversorgung

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = hoch
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

2 separate Sen-	2-Kanal-Auswertung	In der Sicherheits-CPU
timpulsen	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	Intern mit Testimpuls T0
	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (I1)	Intern mit Testimpuls T0
	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 2/PL d
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 34: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 2 separate Sensoren mit Testimpulsen

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

#### 2 × 2-Kanal-Sensor (antivalent) mit Testimpulsen

2-Kanal-Auswertung	Zuerst im Modul DI581-S und dann in der Sicherheits-CPU
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	Intern mit Testimpuls T0
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (I8)	Intern mit Testimpuls T4
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 3 (I4)	Intern mit Testimpuls T2
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 4 (I12)	Intern mit Testimpuls T6
SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 3 / PL e
SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 35: Beschaltungsbeispiel DI581-S, 2 x 2-Kanal-Sensor (antivalent) mit Testimpulsen

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = hoch
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

Modusschalter 1 von 4, 24 V DC	Modusschalter-Auswertung	In der Sicherheits-CPU
	Sensor-Stromversorgung (I0 I3)	24 V DC
	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 1/PL c
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 2



Abb. 36: Beschaltungsbeispiel DI581-S, Modusschalter 1 von 4, 24 V DC

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = gering
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)

### 3.3.8 LED-Statusanzeige

LED	Beschreibung	Farbe	LED = AUS	LED = EIN	LED blinkt	
Eingänge 0 15	Digitaleingang	Gelb	Eingang = AUS	Eingang = EIN (die Ein- gangsspannung wird auch angezeigt, wenn die Versorgungsspan- nung AUS ist)	_	
	Kanalfehler	Rot	Kein Kanalfehler	Kanalfehler	-	
UP	Prozessspannung +24 V DC an Klemme	Grün	Prozess-Versorgungs- spannung fehlt	Prozess-Versorgungs- spannung ist OK	_	
PWR	+3,3 V Spannung von I/O-Bus	Grün	+3,3 V Spannung von I/O-Bus ist nicht ver- fügbar	+3,3 V Spannung von I/O-Bus verfügbar	-	
ERR1	Modulfehler- Anzeige 1	Rot	ot Kein Modulfehler	Rot Kein Modulfehler M	Modulfehler, der zu einem SAFE STOP	Modulpassivierung und/oder Quittieran-
ERR2	Modulfehler- Anzeige 2	Rot		Tunrt	selndes Blinken)	

Tab. 5: Statusanzeige und deren Bedeutung

### 3.3.9 Technische Daten

### HINWEIS!

Die Version DI581-S-XC ist für eine Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich ( *⇔ Anhang A "Systemdaten für AC500-S-XC" auf Seite* 387).

Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: www.abb.com/plc.

Prozess-Versor-	Angabe	Wert	Einheit
UP	Anschlussklemmen 1.8 4.8 (UP)	+24	V
	Anschlussklemmen 1.9 … 4.9 (ZP)	0	V
	Nennwert (-15 %, +20 %, ohne Restwelligkeit)	24	V DC
	Max. Restwelligkeit	5	%
	Verpolschutz	Ja	
	Nennwert für Absicherung für UP (schnell)	10	А
	Galvanische Trennung	pro Modul	
	Verarbeitungsmechanismen von Ein-/Ausgängen	Regelmäßige Aktua- lisierung	
	Stromaufnahme über UP im Normalbetrieb mit + 24 V DC (für Modulelektronik)	0,18	A
	Einschaltstrom von UP bei 30 V (beim Einschalten)	0,1	A <sup>2</sup> s
	Einschaltstrom von UP bei 24 V (beim Einschalten)	0,06	A <sup>2</sup> s

	HINWEIS! Alle Kanäle des DI581-S (einschließlich Testimpuls-Ausgänge) sind gegen Ver- polung, Rückspeisung, Kurzschluss und andauernde Überspannung bis 30 V DC geschützt.			
Einbaulage	Horizontal oder vertikal mit Leistungsreduzierung (maximale Betriebstemperatur auf +40 °C reduziert)			
Kühlung	Die natürliche Konvektionskühlung darf nicht durch Kabell Schaltschrank behindert werden.	kanäle oder andere Ei	nbauten im	
Erlaubte Unter-	Angabe	Wert	Einheit	
Spannungs-	Unterbrechungen der Gleichstromversorgung	< 10	ms	
versorgung laut EN 61131-2	Zeit zwischen 2 Unterbrechungen der Gleichstromver- sorgung, PS2	> 1	S	
Umgebungsbe-	Angaba	Wort	Finheit	
dingungen	Allgabe Potriobstemperatur*	0 +60	•C	
		-40 +85	°C	
	Transporttemperatur	-40 +85	°C.	
	Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation	max. 95	%	
	Betriebsluftdruck	> 800	hPa	
	Lagerluftdruck	> 660	hPa	
	Betriebshöhe	< 2000	m über NN	
	Lagerhöhe	< 3500	m über NN	
	* Erweiterte Temperaturbereiche (unter 0 °C und über +60 von DI581-S unterstützt & Anhang A "Systemdaten für AC	°C) werden von Sond C500-S-XC" auf Seite	lerversionen 387.	
Kriech- und Luftstrecken	Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspannungskategorie II, Verschmutzungs- grad 2.			
Netzteile	Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PEL werden.	V-/SELV-Spezifikation	en verwendet	
Elektromagneti- sche Verträg- lichkeit	Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit find § [2].	len Sie im neuesten T	ÜV SÜD Report	
Mechanische Figenschaften	Angabe	Wert	Einheit	
Ligensenation	Schutzart	IP 20		
	Gehäuse	gemäß UL94		
	Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 3,5 mm	2 15	Hz	

Angabe	Wert	Einheit
Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 1 g *	15 150	Hz
Stoßprüfung (alle drei Achsen), 11 ms Halbsinus	15	g
MTBF	102	Jahre

\* Höhere Werte auf Anfrage

Selbsttest und Tests während Start und Betrieb: Programmablauf-Überwachung, RAM, CPU, Kanalüberspre-Diagnosefunkti- chen, dauerhaftes 1-Signal usw. onen

#### Abmessungen, Gewicht

Angabe	Wert	Einheit
B × H × T	67,5 × 76 × 62	mm
Gewicht	~ 130	g

Zertifizierungen CE, cUL (weitere Zertifizierungen unter www.abb.com/plc)

#### 3.3.9.1 Technische Daten der sicherheitsgerichteten Digitaleingänge

Angabe	Wert	Einheit
Anzahl Eingangskanäle je Modul	16	
Klemmen für Kanäle I0 bis I7	2.0 2.7	
Klemmen für Kanäle I8 bis I15	4.0 4.7	
Anschlüsse mit Bezugspotential für alle Eingänge (Minuspol der Prozess-Versorgungsspannung, Signal- name ZP)	1.9 4.9	
Galvanische Trennung von den restlichen Teilen des Moduls (I/O-Bus)	Ja	
Eingangstyp gemäß EN 61131-2	Тур 1	
Eingangsverzögerung (0 $\rightarrow$ 1 oder 1 $\rightarrow$ 0), konfigurierbar	1 500	ms

# **Anzeige Ein-** Eine gelbe LED pro Kanal. Die LED ist EIN bei Eingangssignal "High" (Signal 1). gangssignal

Signalspannung	Angabe	Wert	Einheit
	Eingangssignalspannung	24	V DC
	Signal 0	-3 +5	V
	Undefiniertes Signal	> +5 < +15	V
	Signal 1	+15 +30	V

# Eingangsstrom je Kanal

trom	Angabe	Wert	Einheit
	Eingangsspannung +24 V, typisch	7	mA
	Eingangsspannung +5 V	> 1	mA

Angabe	Wert	Einheit
Eingangsspannung +15 V	> 4	mA
Eingangsspannung +30 V	< 8	mA

#### Kabellänge

Angabe	Wert	Einheit
Max. Kabellänge, geschirmt	1000	m
Max. Kabellänge, ungeschirmt	600	m

### 3.3.9.2 Technische Daten der nicht sicheren Testimpuls-Ausgänge



### **GEFAHR!**

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.

Angabe	Wert	Einheit
Anzahl Testimpuls-Kanäle pro Modul (Ausgänge für Transistor-Testimpuls)	8	
Klemmen für Kanäle T0 bis T3	1.0, 1.2, 1.4, 1.6	
Klemmen für Kanäle T4 bis T7	3.0, 3.2, 3.4, 3.6	
Anschlüsse mit Bezugspotential für alle Testimpuls-Aus- gänge (Minuspol der Prozess-Versorgungsspannung, Signalname ZP)	1.9 4.9	
Anschlüsse der gemeinsamen Versorgungsspannung für alle Ausgänge (Pluspol der Prozess-Versorgungs- spannung, Signalname UP)	1.8 4.8	
Ausgangsspannung für 1-Signal	UP – 0,8	V
Länge der Testimpuls-0-Phase	1	ms

### Ausgangsstrom

Angabe	Wert	Einheit
Nennwert, je Kanal	10	mA
Maximalwert (alle Kanäle zusammen)	80	mA
Kurzschluss-/Überlastfestigkeit	Ja	
Ausgangsstrombegrenzung	65	mA
Rückspannungsfestigkeit gegen 24-V-Signale	Ja	

#### Kabellänge

Angabe	Wert	Einheit
Max. Kabellänge, geschirmt	1000	m
Max. Kabellänge, ungeschirmt	600	m

### 3.3.10 Bestelldaten

Тур	Beschreibung	Teilenummer
DI581-S	Digitales Sicherheits-Eingabe- modul 16SDI	1SAP 284 000 R0001
DI581-S-XC	Digitales Sicherheits-Eingabe- modul 16SDI, extreme Umge- bungsbedingungen	1SAP 484 000 R0001

### 3.4 Digitales Sicherheits-E/A-Modul DX581-S

#### Elemente des Moduls



Abb. 37: Digitales Sicherheits-E/A-Modul DX581-S, eingesteckt in Klemmenblock TU582-S

- 1 I/O-Bus
- 2 System-LED
- 3 Zuordnung Klemmennummer Signalname
- 4 8 gelb/rote LEDs Signalstatus I0 ... I3/I4 ... I7
- 5 4 Testimpuls-Ausgänge T0 ... T1/T2 ... T3
- 6 8 gelb/rote LEDs Signalstatus O0 ... O3 / O4 ... O7
- 7 2 Drehschalter für PROFIsafe-Adresse
- 8 Grüne LED für Prozessspannung UP
- 9 Rote LEDs zur Anzeige von Modulfehlern
- 10 Beschriftungsschild (TA525)
- 11 E/A-Klemmenblock (TU582-S)

### 3.4.1 Verwendungszweck

Das digitale Sicherheits-E/A-Modul DX581-S kann als dezentrales Erweiterungsmodul für die PROFINET-Module CI501-PNIO, CI502-PNIO, CI504-PNIO und CI506-PNIO oder lokal an CPUs der AC500-Serie für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) verwendet werden.

### **HINWEIS!**

Die Werte, die mit Ihrer Sicherheitsanwendung für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreicht werden können, hängen von der Verdrahtung der Sensoren und Aktoren mit dem DX581-S-Modul ab & Kapitel 3.4.7 "Anschlussbeispiele" auf Seite 104.

DX581-S enthält 8 sicherheitsgerichtete Digitaleingänge 24 V DC aufgeteilt in zwei Gruppen (2.0 ... 2.3 und 4.0 ... 4.3) und 8 digitale Sicherheits-Transistorausgänge ohne Potentialtrennung zwischen den Kanälen.

Die Ein-/Ausgänge sind von den anderen Schaltkreisen des Moduls nicht galvanisch getrennt.

### 3.4.2 Funktionalität

Digitaleingänge	8 (24 V DC)
Digitalausgänge	8 (24 V DC)
LED-Anzeigen	Für Signalzustand, Modulfehler, Kanalfehler und Versorgungsspannung
Interne Spannungsversorgung	über Erweiterungsbus-Schnittstelle (I/O-Bus)
Externe Spannungsversorgung	Über Klemmen ZP und UP (Prozessspannung 24 V DC)

Selbsttests und Diagnosefunktionen (sowohl beim Starten als auch während des Betriebs), wie CPU- und RAM-Tests, Programmablauf-Überwachung, Kanalübersprechen und dauerhaftes 1-Signal usw., werden in DX581-S gemäß den Anforderungen von IEC 61508 SIL 3 implementiert.



#### **HINWEIS!**

Nur F Dest Add wird für die PROFIsafe F-Device-Identifizierung im DX581-S verwendet.

Das DX581-S verfügt über 8 sicherheitsgerichtete Digitaleingangskanäle mit den folgenden Funktionen:

- Phasenverschobene (eindeutige) Testimpulse T0 ... T3 können für den Anschluss mechanischer Sensoren verwendet werden. Die Testimpuls-Ausgänge T0 ... T3 liefern ein 24-V-Signal mit einem kurzen phasenverschobenen eindeutigen Impuls (0 V) von 1 ms. Da die Testimpulse der Testimpuls-Ausgangskanäle eindeutig sind (aufgrund der Phasenverschiebung), können sie verwendet werden zur Überwachung des Kanalübersprechens zwischen einem gegebenen Eingangskanal mit verbundenem Testimpuls-Ausgang und einer anderen Leitung, z. B. 24 V DC, eines anderen Testimpuls-Ausgangs usw. Testimpuls-Ausgänge sind dediziert:
  - T0 kann nur mit Eingangskanälen I0 und I1 verwendet werden
  - T1 kann nur mit Eingangskanälen I2 und I3 verwendet werden \_
  - T2 kann nur mit Eingangskanälen I4 und I5 verwendet werden
  - T3 kann nur mit Eingangskanälen I6 und I7 verwendet werden \_
- Eingangsverzögerung mit den folgenden Werten: 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 15 ms, 30 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms. Eine Eingangsverzögerung von 1 ms ist der Mindestwert.

#### **HINWEIS!**

Die zulässige Signalfrequenz bei sicherheitsgerichteten Digitaleingängen hängt vom Wert der Eingangsverzögerung für einen Kanal ab:

- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 1 … 10 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 15 ms (~ 65 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 15 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 20 ms (~ 50 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 30 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 40 ms (~ 25 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 50 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 60 ms (~ 15 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 100 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 120 ms (~ 8 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 200 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 250 ms (~ 4 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.
- Bei einer Kanal-Eingangsverzögerung von 500 ms muss die Impulslänge des Eingangssignals ≥ 600 ms (~ 1,5 Hz) sein, um eine gelegentliche Passivierung des Eingangskanals zu vermeiden.



### GEFAHR!

Der Parameter Eingangsverzögerung besagt, dass Signale mit einer kürzeren Dauer als die Eingangsverzögerung vom Sicherheitsmodul nicht erkannt werden.

Die Signale mit einer Dauer von mehr als "Eingangsverzögerung" + "Genauigkeit der Eingangsverzögerung" werden immer vom Sicherheitsmodul erkannt, vorausgesetzt, dass die zulässige Frequenz (siehe vorangehender Hinweis) des Sicherheitseingangssignals nicht überschritten wird.

Die "Genauigkeit der Eingangsverzögerung" kann mit den folgenden Annahmen geschätzt werden:

- Wenn für den entsprechenden sicherheitsgerichteten Digitaleingang keine Testimpulse konfiguriert wurden, kann die Genauigkeit der Eingangsverzögerung berechnet werden als 1 % der eingestellten Eingangsverzögerung (die Genauigkeit der Eingangsverzögerung muss jedoch mindestens 0,5 ms sein!).
- Wenn für den entsprechenden sicherheitsgerichteten Digitaleingang des DX581-S-Moduls Testimpulse konfiguriert wurden, können die Werte für die Genauigkeit der Eingangsverzögerung mithilfe des Parameterwertes für die Eingangsverzögerung abgeschätzt werden & Tab. 6 "Genauigkeit der Eingangsverzögerung für DX581-S" auf Seite 95.

Eingangsverzögerung (ms)	Genauigkeit der Eingangsverzögerung (ms)
1	2
2	2
5	3

#### Tab. 6: Genauigkeit der Eingangsverzögerung für DX581-S

Eingangsverzögerung (ms)	Genauigkeit der Eingangsverzögerung (ms)
10	4
15	5
30	6
50	10
100	15
200	25
500	50

- Überprüfung der Prozess-Spannungsversorgung (eine Diagnosemeldung, die über die fehlende Prozess-Spannungsversorgung für ein entsprechendes Sicherheits-E/A-Modul informiert, wird vom Sicherheits-E/A-Modul an die CPU gesendet). Diese Funktion ist nicht sicherheitsbezogen und steht nicht im Zusammenhang mit der internen sicherheitsrelevanten Über- oder Unterspannungserkennung.
- 2-Kanal äquivalent oder 2-Kanal antivalent mit Diskrepanzzeit-Überwachung (konfigurierbar von 10 ms ... 30 s).

#### HINWEIS!

In einem 2-Kanal-Modus transportiert der niedrigere Kanal (Kanäle 0/4 → Kanal 0, Kanäle 1/5 → Kanal 1 usw.) gesammelt den Prozesswert, das PROFIsafe-Diagnosebit, die Quittierungsanforderung und die Acknowledge-Reintegrationsinformation. Der höhere Kanal liefert immer den passivierten Wert "0".

### **GEFAHR!**

Nach einem Diskrepanzzeit-Fehler werden die relevanten Kanäle passiviert. Sobald ein gültiger Sensorzustand erkannt wird (äquivalent oder antivalent, je nach ausgewähltem Modus), wird das Statusbit für die Reintegrationsanforderung eines Kanals TRUE. Ein Fehler kann mit der Reintegrationsquittierung des entsprechenden Kanals quittiert werden. Dies kann direkt zu einem Maschinenstart führen, da sowohl TRUE – TRUE als auch FALSE – FALSE gültige Zustände für Äquivalenz und TRUE – FALSE und FALSE – TRUE gültige Zustände für Antivalenz sind.

Stellen Sie sicher, dass dies in Ihrer Sicherheitsanwendung in Ordnung ist. Trifft dies nicht zu, können Sie entweder die mitgelieferten PLCopen Safety-POEs für 2-Kanal-Evaluierung in Ihrem Sicherheitsprogramm verwenden oder Ihre eigenen POEs für 2-Kanal-Evaluierung in der Sicherheits-CPU schreiben.



Abb. 38: Modus 2-Kanal äquivalent in DX581-S implementiert



Abb. 39: Modus 2-Kanal antivalent in DX581-S implementiert

l	<b>HINWEIS!</b> Die Modi "2-Kanal äquivalent" und "2-Kanal antivalent" werden in DI581-S und DX581-S implementiert, um relativ statische Sicherheitssignale, z. B. für Not- Halt, zu verarbeiten.
	Wenn sich häufig ändernde Signale, z. B. für Lichtvorhänge, Laserscanner, Tür- schalter usw., von DI581-S und DX581-S verarbeitet werden müssen, wird drin- gend empfohlen, eine Eingangsverzögerung von 1 ms für diese Kanäle zu ver- wenden oder die entsprechenden Kanäle im 1-Kanal-Modus zu konfigurieren und die Evaluierung für 2-Kanal äquivalent und 2-Kanal antivalent in der Sicher- heits-CPU mit den PLCopen Safety-Funktionsbausteinen SF_Equivalent & Kapitel 4.6.4.2 "SF_Equivalent" auf Seite 207 und SF_Antivalent & Kapitel 4.6.4.3 "SF_Antivalent" auf Seite 212 vorzunehmen.

DX581-S verfügt über 8 sicherheitsgerichtete Digitalausgangskanäle mit den folgenden Funktionen:

• Die internen Ausgangskanal-Tests können deaktiviert werden.

### GEFAHR!

Wenn für einen der Ausgangskanäle "Erkennung = AUS" gesetzt wird, erscheint eine Warnung, dass der Ausgangskanal in diesem Fall nicht den Anforderungen gemäß SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) entspricht. Zwei Sicherheits-Ausgangskanäle müssen verwendet werden, um die entsprechenden SILCL- und PL-Werte zu erreichen.

Der Parameter "Erkennung" wurde für Anwender entwickelt, die Sicherheitsausgänge des DX581-S für Sicherheitsfunktionen gemäß SILCL 1 (oder max. SILCL 2 unter speziellen Bedingungen) oder PL c (oder max. PL d unter speziellen Bedingungen) nutzen möchten und weniger interne Impulse des DX581-S auf der Sicherheits-Ausgangsleitung sichtbar haben möchten. Solche internen Impulse könnten als LOW-Signal z. B. von Antriebseingängen erkannt werden, was zu einem ungewollten Maschinenstopp führen würde.



### GEFAHR!

Kurzschluss gegenüber Erde wird für Ausgangskanäle des Moduls DX581-S überwacht. Kurzschlüsse gegenüber 24 V DC an der Ausgangsleitung werden jedoch nicht überwacht. Die Endanwender müssen entsprechende Maßnahmen durchführen (z. B. auf Anwendungsseite durch die Definition geeigneter Testintervalle für die Sicherheitsfunktion oder durch das Zurücklesen des Status der Ausgangsleitung unter Verwendung eines der verfügbaren sicherheitsgerichteten Digitaleingänge), um die entsprechenden Anforderungen nach IEC 62061 und ISO 13849-1 zu erfüllen, wenn ein Kurzschluss gegenüber 24 V DC nicht ausgeschlossen werden kann.



### GEFAHR!

Wenn für den entsprechenden Sicherheits-Ausgangskanal ein Fehler erkannt wird, wird er direkt durch das Modul DX581-S passiviert.

Beachten Sie bitte, dass das Bit zur Reintegrationsanforderung für passivierte Ausgangskanäle automatisch auf HIGH gesetzt wird, sobald der Kanal passiviert ist und der erwartete LOW-Zustand ("0") vom Ausgangskanal erreicht wurde. Solch ein Verhalten tritt bei bestimmten Fehlern auf, weil das Modul DX581-S im LOW-Zustand des Ausgangskanals ("0") nicht überprüfen kann, ob zuvor erkannte Fehler, die zur Passivierung des Kanals führten, noch bestehen oder nicht.

Wenn die Anwender solche Ausgangskanäle mithilfe der relevanten Reintegrationsquittierungs-Bits wieder integrieren möchten, wird dies erfolgreich sein. Sollte der Fehler allerdings noch fortbestehen, werden die entsprechenden Kanäle im nächsten Fehlererkennungszyklus des DX581-S passiviert werden.

Bei internen Fehlern des Ausgabemoduls wird das gesamte Modul passiviert.

### 3.4.3 Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss

Die Eingabe-/Ausgabemodule können nur in den E/A-Klemmenblock mit Federzugklemmen TU582-S eingesteckt werden. Die eindeutige mechanische Codierung auf den E/A-Klemmenblöcken verhindert eventuelle Fehler, sodass keine Standard-E/A-Module in den Sicherheits-E/A-Klemmenblock eingesteckt werden können und umgekehrt. Hier werden grundlegende Informationen zur Montage des Systems angezeigt. Ausführliche Informationen finden Sie unter  $rac{1}{6}$  [4].

Installation und Wartung dürfen nur von Elektro-Fachkräften nach den technischen Regeln, Richtlinien und einschlägigen Normen, z. B. EN 60204 Teil 1, vorgenommen werden. Montage von DX581-S



### **GEFAHR!**

Einbau und Austausch im laufenden Betrieb sind bei Modulen unter Spannung nicht zulässig. Für jegliche Arbeiten an Sicherheitsmodulen müssen immer alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozessspannungen) ausgeschaltet sein.



Abb. 40: Montageanleitung

- 1. Positionieren Sie das Modul auf dem Klemmenblock.
  - ⇒ Das Modul rastet ein.
- 2. Drücken Sie das Modul dann mit einer Kraft von mindestens 100 N in den Klemmenblock, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt herzustellen.

Demontage von DX581-S



### Abb. 41: Demontageanleitung

Drücken Sie oben und unten, dann entfernen Sie das Modul.





Abb. 42: Abmessungen des Sicherheits-E/A-Moduls DX581-S

Elektrischer Anschluss

#### HINWEIS!

Derselbe TU582-S wird für alle Sicherheits-E/A-Module der Serie AC500-S verwendet. Wenn der TU582-S für ein DX581-S mit sicherheitsgerichteten Digitalausgängen verdrahtet wird und ein DI581-S oder Al581-S versehentlich in diesen Klemmenblock gesteckt wird, ist es nicht möglich, dass die sicherheitsgerichteten Digitalausgangsklemmen am TU582-S durch falsch eingesteckte Sicherheits-E/A-Module DI581-S und Al581-S unter Spannung gesetzt werden.

Der elektrische Anschluss der Ein- und Ausgangskanäle erfolgt an den 40 Klemmen des E/A-Klemmenblocks. Auf diese Weise können die Module ausgetauscht werden, ohne dass die Verkabelung an den Klemmenblöcken gelöst werden muss. Die Klemmen 1.8, 2.8, 3.8 und 4.8 bzw. 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9 sind im Inneren des E/A-Klemmenblocks jeweils elektrisch miteinander verbunden und haben unabhängig vom eingesetzten Modul immer dieselbe Belegung:

- Klemmen 1.8, 2.8, 3.8 und 4.8: Prozessspannung UP = +24 V DC
- Klemmen 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9: Prozessspannung ZP = 0 V

Belegung der weiteren Klemmen:

Klemmen	Signal	Bedeutung
1.0, 1.2, 3.0, 3.2	T0, T1, T2, T3	Anschlüsse der 4 Testimpuls-Aus- gänge T0, T1, T2, T3
2.0 2.3, 4.0 4.3	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	8 sicherheitsgerichtete Digitalein- gänge
2.4 2.7, 4.4 4.7	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	8 sicherheitsgerichtete Digitalaus- gänge
1.8, 2.8, 3.8, 4.8	UP	Prozessversorgung +24 V DC
1.9, 2.9, 3.9, 4.9	ZP	Zentraler Erdanschluss der Prozess- versorgungsspannung
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Frei	Nicht belegt

## HINWEIS!

Die Prozessspannung muss in das Erdungskonzept des Steuerungssystems einbezogen werden (z. B. Erdung des Minuspols).

Anschluss- Beispiele für elektrische Anschlüsse des DX581-S-Moduls und der Einzelkanäle Ix und Ox. beispiele



Abb. 43: Beispiel für elektrische Anschlüsse des DX581-S





Abb. 44: Beispiel für Einzelkanäle des DX581-S

### 3.4.4 Interner Datenaustausch

Eingänge (Byte)	5
Ausgänge (Byte)	3

### 3.4.5 Konfiguration der Ein- und Ausgänge

Im digitalen Sicherheits-E/A-Modul DX581-S selbst werden keine Konfigurationsdaten gespeichert. Die Konfigurationsdaten werden in den Sicherheits- und Standard-CPUs gespeichert.

### 3.4.6 Parametrierung

Die Einrichtung der Parameterdaten wird mit der System-Konfigurationssoftware Automation Builder durchgeführt. Die GSDML-Datei von ABB für PROFINET-Geräte kann zum Konfigurieren der Parameter für DX581-S mit PROFINET F-Hosts von Drittanbietern verwendet werden.

Die Parametereinstellung hat unmittelbaren Einfluss auf die Funktionalität der Module und die für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbaren Werte.

Nr.	Name	Werte	Standard		
1	Überwachung Span- nung	"Ein", "Aus"	"Ein"		
Eingänge					
2	Eingangskanal-Konfi- guration	"Nicht belegt", "1 Kanal", "2-Kanal äquivalent", "2-Kanal antivalent"	"Nicht belegt"		
3	Testimpuls	"Nicht verfügbar", "Verfügbar"	"Nicht verfügbar"		
4	Eingangsverzögerung	"1 ms", "2 ms", "5 ms", "10 ms", "15 ms", "30 ms", "50 ms", "100 ms", "200 ms", "500 ms"	"5 ms"		
5	Diskrepanzzeit*	"10 ms", "20 ms", "30 ms", "40 ms", "50 ms", "60 ms", "70 ms", "80 ms", "90 ms", "100 ms", "150 ms", "200 ms", "250 ms", "300 ms", "400 ms", "500 ms", "750 ms", "1 s", "2 s", "3 s", "4 s", "5 s", "10 s", "20 s", "30 s"	"50 ms"		
Ausgänge					
6	Ausgangskanal-Konfi- guration	"Nicht belegt", "Belegt"	"Nicht belegt"		
7	"Erkennung" (interner Ausgangskanal-Test)	"Aus", "Ein"	"Ein"		

\* Nur für Konfigurationen "2-Kanal äquivalent" und "2-Kanal antivalent" verfügbar

### 3.4.7 Anschlussbeispiele

Beispiele der elektrischen Anschlüsse und der Werte, die für das Modul DX581-S für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbar sind, finden Sie weiter unten. Beachten Sie, dass die elektrischen Anschlüsse, die für sicherheitsgerichtete Eingangskanäle des DI581-S aufgeführt sind, auch für das DX581-S gelten.

#### HINWEIS!

Wenn DC = hoch in den Beschaltungsbeispielen mit sicherheitsgerichteten Digitaleingängen verwendet wird, wird die folgende Maßnahme aus ISO 13849-1 ∜ *[10]* für Modul DX581-S verwendet: Querschlussüberwachung von Eingangssignalen und Zwischenergebnissen innerhalb der Logik (L) sowie temporale und logische Software-Überwachung des Programmflusses und Erkennung von statischen Fehlern und Kurzschlüssen (bei mehreren E/As).

Wenn DC = mittel in den Beschaltungsbeispielen mit sicherheitsgerichteten Digitaleingängen verwendet wird, kann eine der Maßnahmen für die Eingabegeräte aus ISO 13849-1  $\Leftrightarrow$  [10] mit DC  $\geq$  90 % verwendet werden.

### HINWEIS!

Wenn in den Beschaltungsbeispielen DC = mittel mit sicherheitsgerichteten Digitalausgängen verwendet wird, kann eine beliebige Maßnahme für die Ausgabegeräte aus ISO 13849-1 & [10] mit DC  $\ge$  90 % verwendet werden.

## **GEFAHR!**

Die erreichbaren Werte für SILCL (IEC 62061), SIL (IEC 61508) und PL (ISO 13849-1) bei den Sicherheitsausgängen des DX581-S-Moduls sind nur gültig, wenn der Parameter Erkennung = "Ein" ist. Wenn der Parameter "Erkennung" "Aus" ist, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von ABB, um die für SILCL, SIL und PL erreichbaren Werte zu erhalten.

#### Relais

Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I4)	Intern mit Testimpuls T2
Interner Ausgangskanal-Test	Ja
SILCL/PL <sup>1)</sup>	SILCL 1/PL c
SIL <sup>2)</sup>	SIL 2
SILCL/PL <sup>3)</sup>	SILCL 2/PL d
SIL <sup>4)</sup>	SIL 3



#### Abb. 45: Beschaltungsbeispiel DX581-S, Relais

- <sup>1)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden) MTTFd = hoch; DC = 0
- <sup>2)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss kann eine höhere Ebene bis zu SIL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden) MTTFd = hoch; DC = mittel
- <sup>4)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

# Relais (2-Kanal redundant)

2-Kanal-Auswertung	In der Sicherheits-CPU
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I4)	Intern mit Testimpuls T2
Interner Ausgangskanal-Test	Ja
SILCL/PL <sup>1)</sup>	SILCL 1/PL c
SIL <sup>2)</sup>	SIL 3
SILCL/PL <sup>3)</sup>	SILCL 3 / PL e
SIL <sup>4</sup> )	SIL 3



Abb. 46: Beschaltungsbeispiel DX581-S, Relais (2-Kanal redundant)

- <sup>1)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden) MTTFd = hoch; DC = 0
- <sup>2)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
- <sup>3)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) MTTFd = hoch, DC = hoch
- <sup>4)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

#### Transistoreingang (1-Kanal)

Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I4)	Intern mit Testimpuls T2
Interner Ausgangskanal-Test	Ja
SILCL/PL <sup>1)</sup>	SILCL 1/PL c
SIL <sup>2)</sup>	SIL 2
SILCL/PL <sup>3)</sup>	SILCL 2/PL d
SIL <sup>4</sup> )	SIL 3



Abb. 47: Beschaltungsbeispiel DX581-S, Transistoreingang (1-Kanal)

- <sup>1)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden) MTTFd = hoch; DC = 0
- <sup>2)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss kann eine höhere Ebene bis zu SIL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden) MTTFd = hoch; DC = mittel
- <sup>4)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
#### Transistoreingang (2-Kanal)

2-Kanal-Auswertung	In der Sicherheits-CPU
Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I4)	Intern mit Testimpuls T2
Interner Ausgangskanal-Test	Ja
SILCL/PL <sup>1)</sup>	SILCL 1/PL c
SIL <sup>2)</sup>	SIL 3
SILCL/PL <sup>3)</sup>	SILCL 3 / PL e
SIL <sup>4)</sup>	SIL 3



#### Abb. 48: Beschaltungsbeispiel DX581-S, Transistoreingang (2-Kanal)

- <sup>1)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden) MTTFd = hoch; DC = 0
- <sup>2)</sup> Ohne Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
- <sup>3)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>4)</sup> Mit Rücklesekontakt: Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)





Abb. 49: Anwendungsbeispiel mit DX581-S

# 3.4.8 LED-Statusanzeige

LED	Beschreibung	Farbe	LED = AUS	LED = EIN	LED blinkt
Eingänge 0 7	Digitaleingang	Gelb	Eingang = AUS	Eingang = EIN (die Ein- gangsspannung wird auch angezeigt, wenn die Versorgungsspan- nung AUS ist)	_
	Kanalfehler	Rot	Kein Kanalfehler	Kanalfehler	-
Ausgänge	Digitalausgang	Gelb	Ausgang = AUS	Ausgang = EIN	-
0 7	Kanalfehler	Rot	Kein Kanalfehler	Kanalfehler	-
UP	Prozessspannung +24 V DC an Klemme	Grün	Prozess-Versorgungs- spannung fehlt	Prozess-Versorgungs- spannung ist OK	-

LED	Beschreibung	Farbe	LED = AUS	LED = EIN	LED blinkt
PWR	+3,3 V Spannung von I/O-Bus	Grün	+3,3 V Spannung von I/O-Bus ist nicht ver- fügbar	+3,3 V Spannung von I/O-Bus verfügbar	-
ERR1	Modulfehler- Anzeige 1	Rot	Kein Modulfehler	Modulfehler, der zu einem SAFE STOP	Modulpassivierung und/oder Quittieran-
ERR2	Modulfehler- Anzeige 2	Rot		führt	forderung (abwech- selndes Blinken)

# 3.4.9 Technische Daten



Die Version DX581-S-XC ist für eine Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich ( S *Anhang A "Systemdaten für AC500-S-XC" auf Seite* 387).

Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: www.abb.com/plc.

#### Prozess-Versorgungsspannung UP

Angabe	Wert	Einheit
Anschlussklemmen 1.8 4.8 (UP)	+24	V
Anschlussklemmen 1.9 … 4.9 (ZP)	0	V
Nennwert (-15 %, +20 %, ohne Restwelligkeit)	24	V DC
Max. Restwelligkeit	5	%
Verpolschutz	Ja	
Nennwert für Absicherung für UP (schnell)	10	A
Galvanische Trennung	pro Modul	
Verarbeitungsmechanismen von Ein-/Ausgängen	Regelmäßige Aktua- lisierung	
Stromaufnahme über UP im Normalbetrieb mit + 24 V DC (für Modulelektronik)	0,18	A
Einschaltstrom von UP bei 30 V (beim Einschalten)	0,1	A <sup>2</sup> s
Einschaltstrom von UP bei 24 V (beim Einschalten)	0,06	A <sup>2</sup> s

#### HINWEIS!

Alle Kanäle des DX581-S (einschließlich Testimpuls-Ausgänge) sind gegen Verpolung, Rückspeisung, Kurzschluss und andauernde Überspannung bis 30 V DC geschützt.

Einbaulage	Horizontal oder vertikal mit Leistungsreduzierung (Ausgangslast um 50 % bei +40 °C pro Gruppe reduziert und maximale Betriebstemperatur auf +40 °C reduziert)
Kühlung	Die natürliche Konvektionskühlung darf nicht durch Kabelkanäle oder andere Einbauten im Schaltschrank behindert werden.

Erlaubte Unter-	Angabe	Wert	Einheit		
brechungen der Spannungs-	Unterbrechungen der Gleichstromversorgung	< 10	ms		
versorgung laut EN 61131-2	Zeit zwischen 2 Unterbrechungen der Gleichstromver- sorgung, PS2	> 1	s		
Umgebungsbe-	Angabe	Wert	Einheit		
aingungen	Betriebstemperatur*	0 +60	°C		
	Lagerungstemperatur	-40 +85	°C		
	Transporttemperatur	-40 +85	°C		
	Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation	max. 95	%		
	Betriebsluftdruck	> 800	hPa		
	Lagerluftdruck	> 660	hPa		
	Betriebshöhe	< 2000	m über NN		
	Lagerhöhe	< 3500	m über NN		
Kriech- und Luftstrecken	des DX581-S unterstützt & <i>Anhang A "Systemdaten für A</i> Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspanni grad 2.	NC500-S-XC" auf Seite ungskategorie II, Verso	387. chmutzungs-		
Netzteile Elektromagneti-	<ul> <li>Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PELV-/SELV-Spezifikationen verwendet werden.</li> <li>Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit finden Sie im neuesten TÜV SÜD Report</li> </ul>				
lichkeit	♥ [2].				
Mechanische Eigenschaften	Angabe	Wert	Einheit		
g••	Schutzart	IP 20			
	Gehäuse	gemäß UL94			
	Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 3,5 mm	2 15	Hz		
	Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 1 g *	15 150	Hz		
	Stoßprüfung (alle drei Achsen), 11 ms Halbsinus	15	g		
	MTBF	73	Jahre		
	* Höhere Werte auf Anfrage				
Selbsttest und Diagnosefunkti- onen	Tests während Start und Betrieb: Programmablauf-Überw chen, dauerhaftes 1-Signal usw.	achung, RAM, CPU, K	analüberspre-		
Abmessungen, Cowicht	Angabe	Wert	Einheit		
Gewicht		i			

67,5 × 76 × 62 mm

~ 130 g

B × H × T

Gewicht

#### Zertifizierungen CE, cUL (weitere Zertifizierungen unter <u>www.abb.com/plc</u>)

Angabe	Wert	Einheit
Anzahl Eingangskanäle je Modul	8	
Klemmen für Kanäle I0 bis I3	2.0 2.3	
Klemmen für Kanäle I4 bis I7	4.0 4.3	
Anschlüsse mit Bezugspotential für alle Eingänge (Minuspol der Prozess-Versorgungsspannung, Signal- name ZP)	1.9 4.9	
Galvanische Trennung von den restlichen Teilen des Moduls (I/O-Bus)	Ja	
Eingangstyp gemäß EN 61131-2	Тур 1	
Eingangsverzögerung (0 $\rightarrow$ 1 oder 1 $\rightarrow$ 0), konfigurierbar	1 500	ms

#### 3.4.9.1 Technische Daten der sicherheitsgerichteten Digitaleingänge

# **Anzeige Ein-** Eine gelbe LED pro Kanal. Die LED ist EIN bei Eingangssignal "High" (Signal 1). gangssignal

# Signalspannung

Angabe	Wert	Einheit
Eingangssignalspannung	24	V DC
Signal 0	-3 +5	V
Undefiniertes Signal	> +5 < +15	V
Signal 1	+15 +30	V

Angabe	Wert	Einheit
Eingangsspannung +24 V, typisch	7	mA
Eingangsspannung +5 V	> 1	mA
Eingangsspannung +15 V	> 4	mA
Eingangsspannung +30 V	< 8	mA
	Angabe Eingangsspannung +24 V, typisch Eingangsspannung +5 V Eingangsspannung +15 V Eingangsspannung +30 V	AngabeWertEingangsspannung +24 V, typisch7Eingangsspannung +5 V> 1Eingangsspannung +15 V> 4Eingangsspannung +30 V< 8

#### Kabellänge

Angabe	Wert	Einheit
Max. Kabellänge, geschirmt	1000	m
Max. Kabellänge, ungeschirmt	600	m

#### 3.4.9.2 Technische Daten der sicherheitsgerichteten Digitalausgänge



### GEFAHR!

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.

Angabe	Wert	Einheit
Anzahl Kanäle pro Modul (Transistorausgänge)	8	
Anschlüsse mit Bezugspotential für alle Ausgänge (Minuspol der Prozess-Versorgungsspannung, Signal- name ZP)	1.9 4.9	
Anschlüsse der gemeinsamen Versorgungsspannung für alle Ausgänge (Pluspol der Prozess-Versorgungs- spannung, Signalname UP)	1.8 4.8	
Ausgangsspannung für 1-Signal	UP – 3	V
Ausgangsverzögerung (0 → 1 oder 1 → 0): Ausgangs- strom 5 mA	1	ms
Ausgangsverzögerung (0 $\rightarrow$ 1 oder 1 $\rightarrow$ 0): Ausgangs- strom 500 mA	4	ms
Möglichkeit des Schaltens einer kapazitiven Last von mindestens	300	μF
Möglichkeit des Schaltens einer induktiven Last von mindestens	1	Н

# Ausgangsstrom An

Angabe	Wert	Einheit
Nennwert, je Kanal bei UP = 24 V	500	mA
Maximalwert (alle Kanäle zusammen)	4	А
Leckstrom bei 0-Signal	< 0,5	mA
Kurzschluss-/Überlastfestigkeit	Ja	
Überlastmeldung (Kanalpassivierung), I > 0,7 A	Ja	
Ausgangsstrombegrenzung (automatische Reaktivie- rung nach Kurzschluss/Überlast)	Ja	
Rückspannungsfestigkeit gegen 24-V-Signale	Ja	
Demagnetisierung durch interne Löschdioden beim Ausschalten induktiver Lasten	Ja	
Nennwert für Absicherung an UP	4,5	А

# Kabellänge

Angabe	Wert	Einheit
Max. Kabellänge, geschirmt	1000	m
Max. Kabellänge, ungeschirmt	600	m

# 3.4.9.3 Technische Daten der nicht sicheren Testimpuls-Ausgänge

Angabe	Wert	Einheit
Anzahl Testimpuls-Kanäle pro Modul (Ausgänge für Transistor-Testimpuls)	4	
Klemmen für Kanäle T0, T1	1.0, 1.2	
Klemmen für Kanäle T2, T3	3.0, 3.2	
Anschlüsse mit Bezugspotential für alle Testimpuls-Aus- gänge (Minuspol der Prozess-Versorgungsspannung, Signalname ZP)	1.9 4.9	

Angabe	Wert	Einheit
Anschlüsse der gemeinsamen Versorgungsspannung für alle Ausgänge (Pluspol der Prozess-Versorgungs- spannung, Signalname UP)	1.8 4.8	
Ausgangsspannung für 1-Signal	UP – 0,8	V
Länge der Testimpuls-0-Phase	1	ms

# Ausgangsstrom

Angabe	Wert	Einheit
Nennwert, je Kanal	10	mA
Maximalwert (alle Kanäle zusammen)	40	mA
Kurzschluss-/Überlastfestigkeit	Ja	
Ausgangsstrombegrenzung	65	mA
Rückspannungsfestigkeit gegen 24-V-Signale	Ja	

# Kabellänge

Angabe	Wert	Einheit
Max. Kabellänge, geschirmt	1000	m
Max. Kabellänge, ungeschirmt	600	m

# 3.4.10 Bestelldaten

Тур	Beschreibung	Teilenummer
DX581-S	Digitales Sicherheits-E/A-Modul 8SDI/SDO	1SAP 284 100 R0001
DX581-S-XC	Digitales Sicherheits-E/A-Modul 8SDI/SDO, extreme Umgebungs- bedingungen	1SAP 484 100 R0001

Elemente des

Moduls

# 3.5 Analoges Sicherheits-Eingabemodul Al581-S



Abb. 50: Analoges Sicherheits-Eingabemodul AI581-S, eingesteckt in Klemmenblock TU582-S

- 1 I/O-Bus
- 2 System-LED
- 3 Zuordnung Klemmennummer Signalname
- 4 4 gelb/rote LEDs Signalstatus I0 ... 11/I2 ... I3
- 5 2 Drehschalter für PROFIsafe-Adresse
- 6 Grüne LED für Prozessspannung UP
- 7 Rote LEDs zur Anzeige von Modulfehlern
- 8 Beschriftungsschild (TA525)
- 9 E/A-Klemmenblock (TU582-S)

#### 3.5.1 Verwendungszweck

Das analoge Sicherheits-Eingabemodul AI581-S kann als dezentrales Erweiterungsmodul für die PROFINET-Module CI501-PNIO, CI502-PNIO, CI504-PNIO und CI506-PNIO oder lokal an CPUs der AC500-Serie für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) verwendet werden.

# HINWEIS!

Die Werte, die mit Ihrer Sicherheitsanwendung für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreicht werden können, hängen von der Verdrahtung der Sensoren im AI581-S-Modul ab ( *∜ Kapitel 3.5.7 "Anschlussbeispiele" auf Seite 123*). AI581-S enthält 4 Sicherheits-Strom-Analogeingänge in zwei Gruppen (2.0 ... 2.2 und 4.0 ... 4.2) ohne Potentialtrennung zwischen den Kanälen.

Die Eingänge sind gegenüber den anderen Schaltkreisen des Moduls nicht galvanisch getrennt.

### 3.5.2 Funktionalität

Analogeingänge	4 (0 20 mA oder 4 20 mA)
LED-Anzeigen	Für Signalzustand, Modulfehler, Kanalfehler und Versorgungs- spannung
Interne Spannungs- versorgung	über Erweiterungsbus-Schnittstelle (I/O-Bus)
Externe Spannungs- versorgung	Über Klemmen ZP und UP (Prozessspannung 24 V DC)

Selbsttests und Diagnosefunktionen (sowohl beim Starten als auch während des Betriebs), wie CPU- und RAM-Tests, Programmablauf-Überwachung und Kanalübersprechen usw., werden in AI581-S gemäß den Anforderungen von IEC 61508 SIL 3 implementiert.

#### HINWEIS!

Nur F\_Dest\_Add wird für die PROFIsafe F-Device-Identifizierung im AI581-S verwendet.

AI581-S verfügt über 4 Sicherheits-Analogeingangskanäle mit den folgenden Funktionen:

- 14-Bit-Auflösung
- Überprüfung der Prozess-Spannungsversorgung (eine Diagnosemeldung, die über die fehlende Prozess-Spannungsversorgung für ein entsprechendes Sicherheits-E/A-Modul informiert, wird vom Sicherheits-E/A-Modul an die CPU gesendet). Diese Funktion ist nicht sicherheitsbezogen und steht nicht im Zusammenhang mit der internen sicherheitsrelevanten Über- oder Unterspannungserkennung.
- Störfrequenzunterdrückung 50 Hz oder 60 Hz
- Modi 1-Kanal (0 ... 20 mA), 1-Kanal (4 ... 20 mA) oder 2-Kanal (4 ... 20 mA) (Minimal- oder Maximalwert kann f
  ür die Übertragung zur Sicherheits-CPU im 2-Kanal-Modus (4 ... 20 mA) gewählt werden; Toleranzbereich 4 ... 12 % kann f
  ür 2-Kanal-Modus gesetzt werden)

#### HINWEIS!

In einem 2-Kanal-Modus transportiert der niedrigere Kanal (Kanäle 0/2 → Kanal 0, Kanäle 1/3 → Kanal 1 usw.) gesammelt den Prozesswert, das PROFIsafe-Diagnosebit, die Quittierungsanforderung und die Acknowledge-Reintegrationsinformation. Der höhere Kanal liefert immer den passivierten Wert "0".

#### HINWEIS!

Die maximale interne Diskrepanzzeit zwischen zwei internen Kanalwerten (1-Kanal- oder 2-Kanal-Modus) ist beim Al581-S-Modul 67,5 ms; dies ist auch der interne Wert für die Worst-Case-Eingangsverzögerung.

Die Diskrepanzzeit zwischen zwei Kanalwerten (2-Kanal-Modus) mit dem gewählten überwachten Toleranzbereich (4 ... 12 %) beträgt ebenfalls 67,5 ms.

#### **HINWEIS!**

Die Analogeingangskanäle haben integrierte Hardware-Tiefpassfilter von 100 Hz.

#### HINWEIS!

Wenn am Sicherheitskanal des Analogeingangs ein Überstrom/Unterstrom erkannt wird, wird die Kanalpassivierung nach spätestens 200 ms ausgelöst. Nachdem der Kanal für 30 s passiviert war, wird erneut auf anliegenden Überstrom/Unterstrom geprüft. Ist kein Überstrom/Unterstrom vorhanden, wird das Signal für die Reintegrationsanforderung für den entsprechenden Kanal auf TRUE gesetzt, sodass der Kanal wieder integriert werden kann.

Die folgende Tabelle zeigt das Abbild der Prozesswerte der Sicherheits-CPU auf die entsprechenden mA-Werte des Al581-S-Moduls. Für einen Analogeingang sind zwei Modi definiert, 0 ... 20 mA und 4 ... 20 mA.

# HINWEIS!

Sowohl Überlauf als auch Überschreitung stellen einen Überstrom dar. Sowohl Unterlauf als auch Unterschreitung stellen einen Unterstrom dar.

Nur im Falle von Über- und Unterlauf werden die Analogkanäle passiviert und "0"-Prozesswerte an die Sicherheits-CPU übertragen.

0 20 mA	4 20 mA	Digitalwert (de	z)	Digitalwert (he	x)
		32767*		7FFF*	
:	:	:		:	
> 23,519	> 22,81	32512*		7F00*	
23,519	22,81	32511		7EFF	
:	:	:		:	
20,000723	20,000578	27649		6C01	
20	20	27648		6C00	
	:	:		:	
:	16	20736		5100	
	:	:		:	
0	4	0		0000	
		0 20 mA	4 20 mA	0 20 mA	4 20 mA
-0,000723	3,999421	-1	-1	FFFF	FFFF
:	:	:	:	:	:
-1,481	1,185	-2048	-4864	F800	ED00
		0 20 mA	4 20 mA	0 20 mA	4 20 mA
< -1,481	< 1,185	-2049*	-4865*	F7FF*	ECFF*
		:	:	:	:
		-32768*	-32678*	8000*	8000*
	0 20 mA : > 23,519 23,519 : 20,000723 20 : -0,000723 : -1,481 < -1,481	0 20 mA       4 20 mA         :       :         > 23,519       > 22,81         23,519       22,81         :       :         20,000723       20,000578         20       :         :       16         :       14         -0,000723       3,999421         :       :         -1,481       1,185	0 20 mA4 20 mADigitalwert (de $32767^*$ $32767^*$ :::> 23,519> 22,8123,51922,81::20,00072320,0005782020202020202020:::16::0400,0007233,999421:::1,4811,185< -1,481	0 20 mA       4 20 mA       Digitalwert (dez) $32767^*$ $32767^*$ :       :       :         > 23,519       > 22,81 $32512^*$ 23,519       22,81 $32511^*$ :       :       :         20,000723       20,000578 $27649$ 20       20 $27648$ :       :       :         :       16 $20736$ :       16 $20736$ :       :       :         0       4       0         -0,000723 $3,999421$ :       -1         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :       :       :       :         :	0 20 mA         4 20 mA         Digitalwert (dez)         Digitalwert (he $32767^*$ $32767^*$ 7FFF*           :         :         :         ?           > 23,519         > 22,81 $32512^*$ 7F00*           23,519         > 22,81 $32512^*$ 7EFF           :         :         ?         ?           23,519         > 22,81 $32511$ ?           :         :         ?         ?           20,000723         20,000578 $27649$ 6C01           20         20 $27648$ 6C00           :         :         :         :         :           20         20 $27648$ 6C00           :         :         :         :         :           :         16 $20736$ :         :           :         :         :         :         :         :           :         :         :         :         :         :           :         :         :         :         :         :         :           :         :

\* In diesen Fällen werden die Analogkanäle passiviert und "0"-Prozesswerte an die Sicherheits-CPU übertragen.

## 3.5.3 Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss

Die Eingabemodule können nur in den E/A-Klemmenblock mit Federzugklemmen TU582-S eingesteckt werden. Die eindeutige mechanische Codierung auf den E/A-Klemmenblöcken verhindert eventuelle Fehler, sodass keine Standard-E/A-Module in den Sicherheits-E/A-Klemmenblock eingesteckt werden können und umgekehrt. Hier werden grundlegende Informationen zur Montage des Systems angezeigt. Ausführliche Informationen finden Sie unter  $\Leftrightarrow$  [4].

Installation und Wartung dürfen nur von Elektro-Fachkräften nach den technischen Regeln, Richtlinien und einschlägigen Normen, z. B. EN 60204 Teil 1, vorgenommen werden.

#### Montage von AI581-S



#### **GEFAHR!**

Einbau und Austausch im laufenden Betrieb sind bei Modulen unter Spannung nicht zulässig. Für jegliche Arbeiten an Sicherheitsmodulen müssen immer alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozessspannungen) ausgeschaltet sein.



Abb. 51: Montageanleitung

- 1. Positionieren Sie das Modul auf dem Klemmenblock.
  - ⇒ Das Modul rastet ein.
- 2. Drücken Sie das Modul dann mit einer Kraft von mindestens 100 N in den Klemmenblock, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt herzustellen.

Demontage von AI581-S



Abb. 52: Demontageanleitung

Drücken Sie oben und unten, dann entfernen Sie das Modul.

#### Abmessungen



Abb. 53: Abmessungen des Sicherheits-E/A-Moduls AI581-S

Elektrischer Anschluss

#### **HINWEIS!**

Derselbe TU582-S wird für alle Sicherheits-E/A-Module der Serie AC500-S verwendet. Wenn der TU582-S für ein DX581-S mit sicherheitsgerichteten Digitalausgängen verdrahtet wird und ein DI581-S oder AI581-S versehentlich in diesen Klemmenblock gesteckt wird, ist es nicht möglich, dass die sicherheitsgerichteten Digitalausgangsklemmen am TU582-S durch falsch eingesteckte Sicherheits-E/A-Module DI581-S und AI581-S unter Spannung gesetzt werden.

Der elektrische Anschluss der Ein- und Ausgangskanäle erfolgt an den 40 Klemmen des E/A-Klemmenblocks. Auf diese Weise können die Module ausgetauscht werden, ohne dass die Verkabelung an den Klemmenblöcken gelöst werden muss. Die Klemmen 1.8, 2.8, 3.8 und 4.8 bzw. 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9 sind im Inneren des E/A-Klemmenblocks jeweils elektrisch miteinander verbunden und haben unabhängig vom eingesetzten Modul immer dieselbe Belegung:

- Klemmen 1.8, 2.8, 3.8 und 4.8: Prozessspannung UP = +24 V DC
- Klemmen 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9: Prozessspannung ZP = 0 V

Belegung der weiteren Klemmen:

Klemmen	Signal	Bedeutung
1.0, 1.2, 3.0, 3.2	10-, 11-, 12-, 13-	Negative Anschlüsse der 4 Analo- geingänge
2.0, 2.2, 4.0, 4.2	10+, 11+, 12+, 13+	Positive Anschlüsse der 4 Analo- geingänge
1.1, 1.3, 3.1, 3.3	FE	Funktionserde
1.8, 2.8, 3.8, 4.8	UP	Prozessversorgung +24 V DC
1.9, 2.9, 3.9, 4.9	ZP	Zentraler Erdanschluss der Prozess- versorgungsspannung
1.4 1.7, 2.1, 2.3 2.7, 3.4 3.7, 4.1, 4.3 4.7	Frei	Nicht belegt

#### HINWEIS!

Die Prozessspannung muss in das Erdungskonzept des Steuerungssystems einbezogen werden (z. B. Erdung des Minuspols).

#### **HINWEIS!**

Die Minuspole der Analogeingänge sind untereinander elektrisch verbunden. Sie bilden ein "Analogmasse"-Signal für das Modul.

Aufgrund des gemeinsamen Bezugspotenzials können analoge Stromeingänge nicht in Reihe hintereinander geschaltet werden, weder innerhalb des Moduls selbst noch mit Kanälen anderer Module.

#### HINWEIS!

Es besteht keine galvanische Trennung zwischen den analogen Kreisen und ZP/UP. Daher müssen die analogen Sensoren galvanisch getrennt sein, um Schleifen über das Erdpotenzial oder die Versorgungsspannung zu verhindern.

#### HINWEIS!

Analoge Signalleitungen werden grundsätzlich in geschirmten Kabeln geführt. Die Abschirmung wird an beiden Kabelenden geerdet. Um unzulässige Potenzialdifferenzen zwischen verschiedenen Anlagenteilen zu vermeiden, müssen niederohmige Potenzialausgleichsleitungen verlegt werden.

Bei einfachen Anwendungen (wenig Störungen, geringe Anforderungen an die Präzision) kann auch auf die Schirmung verzichtet werden.

**Anschluss-** Beispiele für elektrische Anschlüsse des Al581-S-Moduls und der Einzelkanäle Ix. **beispiele** 



Abb. 54: Beispiel für elektrische Anschlüsse des Al581-S

 HINWEIS!
 Der PTC, der im Anschlussschema angegeben ist, ist in das Modul AI581-S eingebaut.



Abb. 55: Beispiel für Einzelkanäle des Al581-S

#### 3.5.4 Interner Datenaustausch

Eingänge (Byte)	9
Ausgänge (Byte)	1

# 3.5.5 Konfiguration der Ein- und Ausgänge

Im analogen Sicherheits-Eingabemodul AI581-S selbst werden keine Konfigurationsdaten gespeichert. Die Konfigurationsdaten werden in den Sicherheits- und Standard-CPUs gespeichert.

#### 3.5.6 Parametrierung

Die Einrichtung der Parameterdaten wird mit der System-Konfigurationssoftware Automation Builder durchgeführt. Die GSDML-Datei von ABB für PROFINET-Geräte kann zum Konfigurieren der Parameter für AI581-S mit PROFINET F-Hosts von Drittanbietern verwendet werden.

Die Parametereinstellung hat unmittelbaren Einfluss auf die Funktionalität der Module und die für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbaren Werte.

Nr.	Name	Werte	Standard
1	Überwachung Span- nung	"Ein", "Aus"	"Ein"
2	Konfiguration	"Nicht belegt", "1-Kanal (0 … 20 mA)", "1-Kanal (4 … 20 mA)", "2-Kanal (4 … 20 mA)"	"Nicht belegt"
3	Störfrequenzunterdrü- ckung	"50 Hz", "60 Hz", "keine"	"50 Hz"
4	Toleranzbereich (nur für "2-Kanal (4 … 20 mA)"-Modus)	"4 %", "5 %", "6 %", "7 %", "8 %", "9 %", "10 %", "11 %", "12 %"	"4 %"
5	Verwendeter Wert (min./max.) (nur ver- wendet für "2-Kanal (4 20 mA)"-Modus)	"Minimum", "Maximum"	"Minimum"

# 3.5.7 Anschlussbeispiele

Beispiele der elektrischen Anschlüsse und der Werte, die für Al581-S für SIL (IEC 61508), SILCL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbar sind, finden Sie weiter unten.

#### HINWEIS!

Wenn DC = hoch in den Beschaltungsbeispielen mit sicheren Analogeingängen verwendet wird, wird die folgende Maßnahme aus ISO 13849-1 & *[10]* für Modul Al581-S verwendet: Querschlussüberwachung von Eingangssignalen und Zwischenergebnissen innerhalb der Logik (L) sowie temporale und logische Software-Überwachung des Programmflusses und Erkennung von statischen Fehlern und Kurzschlüssen (bei mehreren E/As).

Wenn DC = mittel in den Beschaltungsbeispielen mit sicheren Analogeingängen verwendet wird, kann eine der Maßnahmen für die Eingabegeräte aus ISO 13849-1 (10) mit DC  $\ge$  90 % verwendet werden.

(0 20 mÅ)	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC extern (Sensor)
externe Sensor-	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 1/PL c
Stromversor-	SIL <sup>3)</sup>	SIL 1



Abb. 56: Beschaltungsbeispiel AI581-S, Analogsensor (0 ... 20 mA)

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = gering
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)

2 Analogsen-	2-Kanal-Auswertung	Im Al581-S-Modul
(0 20 mA),	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC extern (Sensor)
externe Sensor- Stromversor-	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (I2)	24 V DC extern (Sensor)
gung	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 2/PL d
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3



Abb. 57: Beschaltungsbeispiel AI581-S, 2 Analogsensoren (0 ... 20 mA)

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

Analogsensor (4 20 mΔ)	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC extern (Sensor)
externe Sensor-	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 2/PL d
Stromversor- gung	SIL <sup>3)</sup>	SIL 2
yung		



Abb. 58: Beschaltungsbeispiel AI581-S, Analogsensor (4 ... 20 mA)

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = mittel
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, SILCL 3 erreicht werden)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) → ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)

2 Analogsen-	2-Kanal-Auswertung	Im Al581-S-Modul	
(4 20 mA),	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 1 (I0)	24 V DC extern (Sensor)	
externe Sensor- Stromversor- gung	Sensor-Stromversorgung auf Kanal 2 (I2)	24 V DC extern (Sensor)	
	SILCL/PL <sup>1), 2)</sup>	SILCL 3 / PL e	
	SIL <sup>3)</sup>	SIL 3	



Abb. 59: Beschaltungsbeispiel AI581-S, 2 Analogsensoren (4 ... 20 mA)

- <sup>1)</sup> MTTFd = hoch, DC = hoch
- <sup>2)</sup> Max. erreichbar (ISO 13849-1, IEC 62061)
- <sup>3)</sup> Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)

# 3.5.8 LED-Statusanzeige

Tab. 8: Statusanzeige und deren Bedeutung	g
---	---

LED	Beschreibung	Farbe	LED = AUS	LED = EIN	LED blinkt
Eingänge 0 3	Analogeingang	Gelb	Analogeingang = ca. 0 mA	Eingang = EIN (Lichtin- tensität der LED hängt vom Eingabewert ab)	
	Kanalfehler	Rot	Kein Kanalfehler	Kanalfehler	

LED	Beschreibung	Farbe	LED = AUS	LED = EIN	LED blinkt
UP	Prozessspannung +24 V DC an Klemme	Grün	Prozess-Versorgungs- spannung fehlt	Prozess-Versorgungs- spannung ist OK	
PWR	+3,3 V Spannung von I/O-Bus	Grün	+3,3 V Spannung von I/O-Bus ist nicht ver- fügbar	+3,3 V Spannung von I/O-Bus verfügbar	
ERR1	Modulfehler- Anzeige 1	Rot	Kein Modulfehler	Modulfehler, der zu einem SAFE STOP	Modulpassivierung und/oder Quittieran-
ERR2	Modulfehler- Anzeige 2	Rot		führt	selndes Blinken)

# 3.5.9 Technische Daten

Г

#### **HINWEIS!**

Die Version AI581-S-XC ist für eine Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich & Anhang A "Systemdaten für AC500-S-XC" auf Seite 387.

Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: www.abb.com/plc.

Prozess-Versor-	Angabe	Wert	Einheit
UP	Anschlussklemmen 1.8 … 4.8 (UP)	+24	V
	Anschlussklemmen 1.9 … 4.9 (ZP)	0	V
	Nennwert (-15 %, +20 %, ohne Restwelligkeit)	24	V DC
	Max. Restwelligkeit	5	%
	Verpolschutz	Ja	
	Nennwert für Absicherung für UP (schnell)	10	А
	Galvanische Trennung	pro Modul	
	Verarbeitungsmechanismen von Ein-/Ausgängen	Regelmäßige Aktua- lisierung	
	Wandlungsfehler der Analogwerte durch Nichtlineari- täten, Abgleichfehler im Werk und Auflösung im Nenn- bereich, üblicherweise	±1	%
	Wandlungsfehler der Analogwerte durch Nichtlineari- täten, Abgleichfehler im Werk und Auflösung im Nenn- bereich, maximal	±1,5	%
	Maximale Signalfrequenz	70	Hz
	Stromaufnahme über UP im Normalbetrieb mit + 24 V DC (für Modulelektronik)	0,18	A
	Einschaltstrom von UP bei 30 V (beim Einschalten)	0,1	A²s
	Einschaltstrom von UP bei 24 V (beim Einschalten)	0,06	A²s

Einbaulage Horizontal oder vertikal mit Leistungsreduzierung (maximale Betriebstemperatur auf +40 °C reduziert)

Kabellänge	Angabe	Wert	Einheit			
	Leiterquerschnitt von Analogkabeln	> 0,14	mm²			
	Max. Analogkabellänge, geschirmt 100 m					
Kühlung	Die natürliche Konvektionskühlung darf nicht durch Kabell Schaltschrank behindert werden.	kanäle oder andere Eil	nbauten im			
Erlaubte Unter-	Angabe	Wert	Einheit			
Spannungs-	Unterbrechungen der Gleichstromversorgung	< 10	ms			
versorgung laut EN 61131-2	Zeit zwischen 2 Unterbrechungen der Gleichstromver- sorgung, PS2	> 1	S			
llmaehunashe.						
dingungen	Angabe	Wert	Einheit			
	Betriebstemperatur	0 +60	ະ <u>ບ</u>			
		-40 +85	ະ <u>ບ</u>			
	I ransporttemperatur	-40 +85				
	Luttreuchtigkeit ohne Kondensation	max. 95	% hDo			
		> 600	hPa			
		> 000	nra m übor NN			
		< 2000	m über NN			
Kriech- und Luftstrecken	Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspannungskategorie II, Verschmutzungs- grad 2.					
Netzteile	Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PELV-/SELV-Spezifikationen verwendet werden.					
Elektromagneti- sche Verträg- lichkeit	Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit find	den Sie im neuesten T	ÜV SÜD Repor			
Mechanische Figonschaften	Angabe	Wert	Einheit			
Eigenschälten	Schutzart	IP 20				
	Gehäuse	gemäß UL94				
	Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 3,5 mm	2 15	Hz			
	Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 1 g *	15 150	Hz			
	Stoßprüfung (alle drei Achsen), 11 ms Halbsinus	15	g			
	MTBF	102	Jahre			
	* Höhere Werte auf Anfrage					

Selbsttest und Tests während Start und Betrieb: Programmablauf-Überwachung, RAM, CPU, ADC usw. Diagnosefunkti-

## onen Abmessungen,

Gewicht

Angabe	Wert	Einheit
B × H × T	67,5 × 76 × 62	mm
Gewicht (ohne Klemmenblock)	~ 130	g

# Zertifizierungen CE, cUL (weitere Zertifizierungen unter www.abb.com/plc)

# 3.5.9.1 Technische Daten der sicheren Analogeingänge



### **GEFAHR!**

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.

Angabe	Wert	Einheit
Anzahl Kanäle pro Modul	4	
Konfigurierbarkeit, 1-kanaliger Modus	0 20	mA
Konfigurierbarkeit, 1-kanaliger Modus	4 20	mA
Konfigurierbarkeit, 2-kanaliger Modus	4 20	mA
Eingangswiderstand der Kanäle im aktiven Modus	~ 125	Ω
Eingangswiderstand der Kanäle im inaktiven Modus	~ 15	kΩ

# Kanalaufteilung 2 Gruppen zu je 2 Kanälen.

### in Gruppen

Angabe	Wert	Einheit
Zeitkonstante des Eingangsfilters	1	ms
Zyklusdauer für Wandlung	0,33	ms
Auflösung	14	Bits
Temperaturkoeffizient ± % des Skalenendwertes (0 … 20 mA)	± 0,005	%/K
Max. Fehler bei +25 °C ± % des Skalenendwertes (0 … 20 mA)	± 0,25	%
Max. Fehler über den gesamten Temperaturbereich ± % des Skalenendwertes (0 … 20 mA)	± 0,25	%
Wert des niederwertigsten Bits (LSB = least significant bit)	2,03	μA
Maximal zulässige permanente Überlast (keine Schäden) (Selbstschutz), Spannung	32	V DC
Maximal zulässige permanente Überlast (keine Schäden) (Selbstschutz), Strom	24	mA
Nichtlinearität (des Skalenendwertes)	± 0,05	%
Abtastwiederholungszeit	3,3	ms

	Angabe	Wer	Einheit			
	Eingangsfiltereigenschaften – erste Ordnung, Filterzeit- konstante	1	ms			
	Übergangsfrequenz	160	) Hz			
	Überspannungsschutz					
Galvanische Trennung	Gegen interne Versorgung und andere Module.					
gangssignal						
Max. temporäre	Angabe	Wer	Einheit			
während elektri- scher Interfe-	Abweichung während Störstrahlung und leitungsge- führter Störung	< 0,7	%			
renztests in ± % des Skalenend-	Abweichung während Burst-Test	max. 0,33	8 %			
wertes	Abweichung während Surge-Test	bis zu 50	) %			
	Abweichung während elektrostatischen Entladungen	keine Abweichung				
Analogein-	Angabe		Wert			
gangsschutz	Schutzart des Analogeingangs		Suppressordiode			
Kabellänge	Angabe	Wer	Einheit			
	Max. Kabellänge, geschirmt	100	m			

# 3.5.10 Bestelldaten

Тур	Beschreibung	Teilenummer
AI581-S	Analoges Sicherheits-Eingabe- modul 4SAI	1SAP 282 000 R0001
AI581-S-XC	Analoges Sicherheits-Eingabe- modul 4SAI, extreme Umge- bungsbedingungen	1SAP 482 000 R0001

Elemente des Moduls

# 3.6 Sicherheits-E/A-Klemmenblock TU582-S



Abb. 60: Sicherheits-E/A-Klemmenblock mit Federzugklemmen TU582-S für Sicherheits-E/A-Erweiterungsmodule

- 1 I/O-Bus (10-polig, Stecker)
- 2 I/O-Bus (10-polig, Buchse)
- 3 Steckplatz für E/A-Modul
- 4 Durch Einführen eines Schraubendrehers an dieser Stelle lassen sich nebeneinander montierte Klemmenblöcke auseinanderschieben.
- 5 Bohrungen für Wandmontage
- 6 40 Anschlussklemmen in Federzugtechnik (Signale und Prozessspannung)

# 3.6.1 Funktionalität

Die E/A-Klemmenblöcke TU582-S (mit Federzugklemmen) sind speziell für die Verwendung mit den Sicherheits-E/A-Modulen Al581-S, DI581-S und DX581-S der Serie AC500-S geeignet.

Die Sicherheits-E/A-Module werden am E/A-Klemmenblock eingesteckt. Bei korrektem Sitz der Module werden diese durch zwei mechanische Verriegelungen gesichert. Alle elektrischen Anschlüsse werden am Klemmenblock vorgenommen, was einen einfachen Ausbau bzw. Austausch der E/A-Module ermöglicht, ohne dass die Verdrahtung am Klemmenblock gelöst und neu angeschlossen werden muss.

Die Klemmen 1.8 bis 4.8 und 1.9 bis 4.9 sind im Inneren des E/A-Klemmenblocks jeweils elektrisch miteinander verbunden und haben unabhängig vom eingesetzten Modul immer dieselbe Belegung:

- Klemmen 1.8 bis 4.8: Prozessspannung UP = +24 V DC
- Klemmen 1.9 bis 4.9: Prozessspannung ZP = 0 V

Die Belegung der anderen Klemmen ist abhängig vom eingesetzten Sicherheits-E/A-Modul ∜ *DI581-S* ∜ *DX581-S* ∜ *AI581-S*.

# 3.6.2 Montage, Abmessungen und elektrischer Anschluss

Die Sicherheits-E/A-Module können nur in den E/A-Klemmenblock mit Federzugklemmen TU582-S eingesteckt werden. Die eindeutige mechanische Codierung auf den E/A-Klemmenblöcken verhindert eventuelle Fehler, sodass keine Standard-E/A-Module in den Sicherheits-E/A-Klemmenblock eingesteckt werden können und umgekehrt. Hier werden grundlegende Informationen zur Montage des Systems angezeigt. Ausführliche Informationen finden Sie unter [4].

Installation und Wartung dürfen nur von Elektro-Fachkräften nach den technischen Regeln, Richtlinien und einschlägigen Normen, z. B. EN 60204 Teil 1, vorgenommen werden.

Montage von TU582-S auf Hutschiene



Abb. 61: Montageanweisung zur Montage auf einer Hutschiene

Stecken Sie den Klemmenblock von oben in die Hutschiene und lassen Sie ihn unten einrasten.

Montage von TU582-S mit Schrauben



Das Anbringen der Zubehörteile TA526 für Wandmontage ist erforderlich.

1. Lassen Sie die TA526 auf der Rückseite des Klemmenblocks wie bei Hutschienen einrasten.



2. Befestigen Sie den Klemmenblock mit 2 M4-Schrauben (max. 1,2 Nm).



#### Demontage von TU582-S

1. Schieben Sie die Klemmenblöcke auseinander.



134

2. Ziehen Sie den Klemmenblock herunter und entnehmen Sie ihn.



#### Abmessungen



Abb. 62: Abmessungen des Sicherheits-E/A-Klemmenblocks TU582-S



Abb. 63: Anschlussklemmen in Federzugtechnik (Öffnung mit Schraubendreher)

# 3.6.3 Technische Daten



Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: www.abb.com/plc.

Typ Anschluss von vorne, Leiteranschluss erfolgt senkrecht zur Platine.

Angabe	Wert	Einheit
Anzahl Kanäle pro Modul	32	
Nennspannung	24	V DC
Max. zulässiger Gesamtstrom (zwischen den Klemmen 1.8 4.8 und 1.9 4.9)	10	A

Kanalaufteilung<br/>in Gruppen4 Gruppen zu je 8 Kanälen (1.0 ... 1.7, 2.0 ... 2.7, 3.0 ... 3.7, 4.0 ... 4.7). Die Zuweisung der<br/>Kanäle wird durch das eingesetzte E/A-Erweiterungsmodul vorgegeben.

**Einbaulage** Horizontal oder vertikal

**Erdung** Durch direkte Verbindung mit der geerdeten Hutschiene oder bei Wandmontage über die Schrauben.

#### Leiter

Angabe	Wert	Einheit
Leiterquerschnitt, starr	0,08 2,5	mm²
Leiterquerschnitt, flexibel	0,08 2,5	mm²
Leiterquerschnitt, mit Aderendhülse	0,25 1,5	mm²
Abisolierte Länge, Minimum	5	mm
Abisolierte Länge	7	mm

#### Mechanische Eigenschaften

Angabe	Wert	Einheit
Schutzart	IP 20	
MTBF	2757	Jahre
Gewicht	~ 200	g

### 3.6.4 Bestelldaten

Тур	Beschreibung	Teilenummer
TU582-S	Sicherheits-E/A-Klemmenblock, 24 V DC	1SAP 281 200 R0001
TU582-S-XC	Sicherheits-E/A-Klemmenblock, 24 V DC, extreme Umgebungsbe- dingungen	1SAP 481 200 R0001

# 4 Konfiguration und Programmierung

# 4.1 Übersicht

Verwenden Sie die Automation Builder-Software mit Sicherheitsfeatures (CODESYS Safety und Safety Configurator) zur Programmierung von AC500-S-Sicherheitssteuerungen & Anhang B.1 "Kompatibilität mit AC500 V2" auf Seite 393 & Anhang C.1 "Kompatibilität mit AC500 V3" auf Seite 413.

Eine vollständige Überprüfung von Programmlogik und -Konfiguration ist erforderlich, um zu prüfen, ob die Logik die funktionellen und sicherheitsbezogenen Anforderungen Ihrer Sicherheitsanwendung korrekt und vollständig erfüllt. Die Projektdaten müssen nach jeder Änderung erneut überprüft werden.

Das Sicherheitskonzept für Sicherheitsfeatures in der Automation Builder-Software stellt sicher, dass das Programmiersystem für die Implementierung der Sicherheitsfunktionen in AC500-S korrekt funktioniert, d. h. dass Fehler des Programmiersystems erkannt werden können. Die Kommunikation zwischen CODESYS Safety und der Sicherheits-CPU ist nicht Teil des Sicherheitskreises. Überprüfungen werden jedoch durchgeführt, z. B. wird eine CRC-Prüfung während des Downloads eines Projekts durchgeführt, um zu überprüfen, ob die übertragenen Daten korrekt sind und kein Kommunikationsfehler vorliegt. Anwender müssen zudem die Version und Funktionalität ihrer Projekte und die richtige Konfiguration der Sicherheits- und Standardmodule überprüfen.

# **GEFAHR!**

Beim ersten Start der Sicherheits-CPU und nach einer Änderung des Anwendungsprogramms oder der Konfiguration muss die Sicherheit des gesamten Systems mit einem kompletten Funktionstest überprüft werden. Dieser umfasst auch eine Überprüfung der korrekten Kodierung der Sicherheitsanwendung basierend auf den Funktionsspezifikationen.

Das Sicherheitsprogramm muss mit den folgenden Angaben gekennzeichnet werden: Projektname, Dateiname, Änderungsdatum, Titel, Autor, Version, Beschreibung und CRC. Mithilfe des Menüpunktes "Online – Prüfe Bootprojekt der Steuerung" in CODESYS Safety kann überprüft werden, ob das Offline-Projekt von CODESYS Safety und das Bootprojekt in der Sicherheits-CPU identisch sind.

Das Forcen der Variablen wird von der Sicherheits-CPU unterstützt, aber nur im DEBUG-Modus (nicht sicher); d. h. der Anwender trägt die volle Verantwortung für eventuelle Schäden aufgrund eines falschen Systemverhaltens im DEBUG-Modus (nicht sicher).



# **GEFAHR!**

Das Forcen der Variablen in der Sicherheits-CPU ist nur gestattet, nachdem die schaltungsberechtigte Person für die Anlage konsultiert wurde. Beim Forcen muss der entsprechende Anwender sicherstellen, dass andere technische, organisatorische und strukturelle Maßnahmen ergriffen werden, um eine ausreichende sicherheitstechnische Überwachung des Prozesses sicherzustellen.

In die Sicherheits-CPU und im Automation Builder sind Sicherheitsfeatures als Schutzmechanismen eingebaut, die die ungewollte oder unautorisierte Änderung des Sicherheitssystems verhindern:

- Eine Änderung des Sicherheitsprogramms generiert eine neue Bootprojekt-CRC-Versionsnummer.
- Anwender müssen sich in der Sicherheits-CPU einloggen, um Zugriff auf die Bedienfunktionen zu haben.
- Sicherheitsanforderungen und andere relevante Anwendungsnormen zum Schutz vor Manipulationen müssen beachtet werden. Die Autorisierung der Mitarbeiter und die erforderlichen Schutzmaßnahmen liegen in der Verantwortung des Betreibers.

Ein unautorisierter Zugriff auf die Sicherheits-CPU und das Sicherheitsprogramm wird durch drei Passwörter verhindert:

- Passwort für die Sicherheits-CPU
- Passwort f
  ür das Sicherheitsprogramm in CODESYS Safety
  - max. 200 Zeichen
  - zulässige Zeichen: (A-Z) (a-z) (0-9) Ä Ö Ü ä ö ü ß # § % ° ^ + & \_! @ ´ ~ \* | () { }
- Passwort f
  ür Sicherheitsmodule und ihre Konfigurationsdaten im Automation Builder mit Sicherheitsfeatures

Das Sicherheitsprogramm kann von einem PC oder mithilfe einer SD-Karte auf die Sicherheits-CPU übertragen werden.

# GEFAHR!

Wenn Sie Ihr Sicherheitsprogramm mit einer SD-Karte auf die Sicherheits-CPU übertragen, vergewissern Sie sich, dass die eingesteckte SD-Karte das korrekte Sicherheitsprogramm enthält. Dies kann durch Programmidentifizierung (z. B. Bootprojekt-CRC) oder andere Maßnahmen wie eine eindeutige Kennung auf der SD-Karte geprüft werden.

# HINWEIS!

Das Bootprojekt der Sicherheits-CPU kann nur über eine SD-Karte aktualisiert werden, wenn kein Bootprojekt in die Sicherheits-CPU geladen ist *"Bootprojekt-Aktualisierung" auf Seite 44.* 

## Übertragung des Sicherheits-

1.

programms auf die SD-Karte

- Sicherheitsprogramm auf die SD-Karte übertragen & "Bootprojekt-Aktualisierung" auf Seite 44.
- 2. Programmidentifizierung durchführen über *"Online* → *Prüfe Bootprojekt im Dateisystem"* in CODESYS Safety überprüfen, ob die CRCs der Sicherheitsprogramme auf der SD-Karte und Offline (z. B. auf dem PC) übereinstimmen.
- 3. Ein entsprechendes Beschriftungsschild auf der SD-Karte anbringen.

Dieser Vorgang muss durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden.

Für Sicherheitsanwendungen, die mit AC500-S entwickelt wurden, sind CODESYS-Visualisierungen mit CODESYS Safety nur für Debugging- und Wartungszwecke gestattet.



#### **GEFAHR!**

Das Verändern von Werten mit Menübefehlen (z. B. "Werte schreiben") versetzt die Sicherheits-CPU in den DEBUG RUN-Modus; dieser ist nicht sicher.

Wenn der Modus DEBUG RUN (nicht sicher) auf der Sicherheits-CPU aktiviert wird, liegt die Verantwortung für einen sicheren Prozessablauf ausschließlich bei der Person oder Organisation, die den Modus DEBUG RUN (nicht sicher) aktiviert hat.

# 4.2 Ablauf

Der in diesem Kapitel vorgestellte Entwicklungsablauf beschreibt nur die Schritte, die zum Instanziieren, Konfigurieren und Programmieren der Sicherheitsmodule und der Standardmodule, die Teil des "Black Channel" [3] für sichere Kommunikation sind, erforderlich sind. Alle anderen Standardmodule werden separat behandelt in [4].

Ablauf für Konfi- 1. Automation Builder installieren (siehe Installationsanweisungen).

guration und 2. Lizenz aktivieren.

- 3. Neues Projekt anlegen und Benutzerverwaltung konfigurieren, um Zugriff auf Sicherheitsmodule und ihre Konfiguration auf Sicherheitspersonal zu beschränken.
- 4. GSDML-Dateien für die Konfiguration von PROFIsafe F-Devices von Drittanbietern installieren (optionaler Schritt).
- 5. Sicherheits- und Standardmodule, die Teil des "Black Channel" für sichere Kommunikation sind, instanziieren und konfigurieren. Variablennamen für Eingangs-, Ausgangs- und PROFIsafe-Signale definieren. Dabei die CODESYS Safety-Programmierrichtlinien für die Definition von Variablennamen beachten.
- 6. Programm für die Sicherheitsanwendung schreiben und Startvorgang des Systems beachten.
- 7. Programm und Systemkonfiguration überprüfen. Kapitel 6.2 "Checkliste für die Erstellung von Sicherheitsprogrammen" auf Seite 351 verwenden.

# 4.3 Konfiguration und Programmierung des Systems

In diesem Kapitel wird Schritt für Schritt erklärt, wie die AC500-S-Sicherheitssteuerung konfiguriert und programmiert wird.

### 4.3.1 Installation

rung des

tems

AC500-S-Sys-

> Automation Builder installieren (siehe zugehörige Installationsanweisungen).

#### 4.3.2 Lizenzaktivierung

Automation Builder 2.0.2 (oder höher)	1. 2.	Bestellen Sie das Add-On DM220-FSE oder DM221-FSE-NW über die Bestellnummern 1SAS010020R0102 und 1SAS010021R0102. Aktivieren Sie die Lizenz auf Ihrem PC entsprechend der Anweisungen zur Lizenzaktivie- rung.
Automation Builder bis 1.2.4	1. 2.	Bestellen Sie eine Lizenz PS501-S über die Bestellnummer 1SAP198000R0001. Aktivieren Sie die Lizenz auf Ihrem PC entsprechend der Anweisungen zur Lizenzaktivie- rung.

### 4.3.3 Anlegen eines neuen Projekts und Benutzerverwaltung

Neues Projekt anlegen und Benutzerverwaltung konfigurieren, um den Zugriff auf Sicherheitsmodule und ihre Konfiguration ausschließlich für Sicherheitspersonal zuzulassen.

- 1. Verwenden Sie den Menüpunkt "*Neues Projekt …"* im Automation Builder, um ein neues Projekt anzulegen.
- 2. Wählen Sie im Menü eine AC500-Standard-CPU aus. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Standard-CPU auswählen, die Sicherheits-CPUs unterstützt ♦ Anhang B.1 "Kompatibilität mit AC500 V2" auf Seite 393 ♦ Anhang C.1 "Kompatibilität mit AC500 V3" auf Seite 413.



3. Um neue Benutzer anzulegen und vorhandene Benutzer zu verwalten, wählen Sie "Projekt → Projekteinstellungen …".



#### **HINWEIS!**

In allen neuen Projekten im Automation Builder gibt es den Standardbenutzer "Owner" mit einem leeren Passwort. Dies ist der Projektadministrator. Der Projektadministrator ist dafür verantwortlich, ein neues Passwort für "Owner" festzulegen und zusätzlich je nach Projektorganisation und Bedarf dedizierte Sicherheits- und Standardbenutzer anzulegen.

Nur Mitglieder der Sicherheitsgruppe dürfen Sicherheitsmodule bearbeiten, ihre Konfiguration ändern usw. Benutzer ohne die entsprechenden Anmeldedaten und Zugriffsrechte können standardmäßig nicht auf Sicherheitsmodule zugreifen.

Der Projektadministrator darf alle verfügbaren Optionen für die Benutzerverwaltung nutzen, um die bestmöglichen Benutzereinstellungen mit den entsprechenden Rechten zu finden [4].



#### **GEFAHR!**

Der Projektadministrator ist dafür verantwortlich, für ein entsprechendes Sicherheitsprogramm eine geeignete Benutzerverwaltung aufzustellen, um unautorisierten Zugriff auf Sicherheitsmodule zu verhindern.

Passwörter für Benutzer der Sicherheitsgruppe sollten selbst ausgewählt werden (mindestens 8 Zeichen und eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben werden empfohlen). Der Zugang zu Passwörtern muss streng kontrolliert werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die *"Einschränkung"* von Rechten für Benutzer und Gruppen (z. B alle) korrekt im Menü *"Projekt* → *Benutzerverwaltung* → *Zugriffsrechte ….."* eingestellt haben, um ein nicht autorisiertes Erstellen neuer Benutzer in der Sicherheitsgruppe zu vermeiden.

Rechte	×
Aktionen: ABB Safety Befehle Benutzer und Gruppen Benutzer und Gruppen Benutzer und Gruppen Dijekttypen Projektobjekte	Rechte: Terlauben Verbieten Zurücksetzen Everyone Sicherheit Legende: Für diese Gruppe sind die selektierten Aktionen Legende: rür diese Gruppe sind die selektierten Aktionen explizit erlaubt explizit verboten explizit verboten explizit verboten
Bitte beachten Sie: Mitglieder der Gruppe 'Owner' haben alle Rechte.	
	Schließen

Abb. 64: Zugriffsrechte für Benutzer und Benutzergruppen

# 4.3.4 Arbeit mit PROFINET/PROFIsafe F-Devices

Die Installation von GSDML-Dateien ist erforderlich, um PROFIsafe F-Devices von Drittanbietern konfigurieren zu können.

Um F-Devices von Drittanbietern mit der AC500-S-Sicherheitssteuerung zu nutzen, müssen die sicherheitsgerichteten Geräte auf dem PROFINET-I/O liegen und das PROFIsafe-Busprofil im V2-Modus unterstützen  $\bigotimes$  [3]. Die Basis für die Konfiguration von allen PROFINET-Geräten (Sicherheit und Standard) ist die Spezifikation des Gerätes in der GSDML-Datei (Generic Station Description Markup Language).

Die Eigenschaften der E/A-Geräte werden in der GSDML-Datei gespeichert. Für PROFINET/ PROFIsafe-Geräte sind Teile der GSDML-Dateidaten durch CRC geschützt § [3]. GSDML-Dateien werden von den Geräteherstellern geliefert.



# 1. Zum Installieren der GSDML-Datei öffnen Sie das Menü "Werkzeuge → Gerätepool…".

Seräte-Repository				×
Speicherort: System Reposit (C:\ProgramData\	ory ControlBuilder	Plus\Device	▼	
Installierte Gerätebeschreibung	gen:			
Name	Hersteller	Version		Installieren
<ul> <li>Image: Image of the second sec</li></ul>				Deinstallieren
				Details,
				Schließen

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installieren...], um eine GSDML-Datei für die Installation auszuwählen.
  - ⇒ Nach einer erfolgreichen Installation werden neue Geräte im "Gerätepool" unter dem Objekt "Profinet IO" angezeigt.

🕎 Geräte-Repository			×
Speicherort: System Repository		•	
(C:\ProgramData\ControlBuilderPl	us\Devices_2.2)		
Installierte Gerätebeschreibungen:			
Name	Hereteller	Versi 🔺	Installieren
Thume Verschiedene	Theradelier	, veral	Instancien
			Deinstallieren
E Cin CANopen			
EtherCat			
Profibus		_	
The second			
😟 🛲 Profinet IO Master			
Profinet IO Slave			
ACS355 PROFINET IO	ABB Oy	2.1.0	
ACS355 PROFINET IO	ABB Oy	2.2.0	
ACS850 PROFINET IO	ABB Oy	2.1.0	
ACS850 PROFINET IO	ABB Oy	2.2.0	
ACS880 PROFINET IO	ABB Ov	2.2.0	Details
			- Station
			Schließen
			Denneben
			///

#### 4.3.5 Instanziierung und Konfiguration von Sicherheitsmodulen / Definition von Variablennamen

Sicherheits- und Standardmodule, die Teil des "Black Channel" für sichere Kommunikation sind, instanziieren und konfigurieren. Variablennamen für Eingangs-, Ausgangs- und PROFIsafe-Signale definieren. Dabei die CODESYS Safety-Programmierrichtlinien für die Definition von Variablennamen beachten.

- 1. Wählen Sie einen der vier für Kommunikationsmodule und Sicherheits-CPU verfügbaren Steckplätze und instanziieren Sie die Sicherheits-CPU. Beachten Sie, dass die Steckplatznummer mit dem Steckplatz, in den die Sicherheits-CPU eingesteckt ist, übereinstimmen muss.
- 2. Doppelklicken Sie auf die Sicherheits-CPU und setzen Sie die zugehörigen Parameter nach Bedarf.

#### HINWEIS!

Beachten Sie den Parameter *"Debug-Modus aktivieren"* der Sicherheits-CPU. Steht dieser Parameter auf *"AUS"*, kann kein neues Bootprojekt in die Sicherheits-CPU geladen werden.

Wenn ein neues Bootprojekt in die Sicherheits-CPU geladen werden muss, muss zuvor ein neues Bootprojekt in die Standard-CPU geladen werden. Dabei muss der Parameter *"Debug-Modus aktivieren"* für die Sicherheits-CPU *"EIN"* sein. Nach einem Neustart der Standard-CPU kann ein neues Bootprojekt in die Sicherheits-CPU geladen werden.

Beachten Sie, dass die folgenden SPS-Browser-Befehle in der Sicherheits-CPU nur unterstützt werden, wenn der Parameter *"Debug-Modus aktivieren"* auf *"EIN"* gesetzt ist *b Liste aller SPS-Browser-Befehle*:

- resetprg Reset des Programms der Sicherheits-CPU
- resetprgorg Originalzustand des Programms der Sicherheits-CPU wiederherstellen
- setpwd Login-Passwort der Sicherheits-CPU setzen
- delpwd Login-Passwort der Sicherheits-CPU löschen
- delappl Anwenderprogramm löschen
- deluserdat Nutzerdatensegmente löschen

Abhängig von der eingesetzten AC500-Standard-CPU wird der Parameter für die Zykluszeit als *"Minimale Aktualisierungs-Zeit"* (AC500 V2) oder als *"Aktualisierungszyklus-Zeit"* (AC500 V3) bezeichnet. Die Bedeutung beider Parameter ist identisch.

Beachten Sie, dass der Parameter *"Minimale Aktualisierungs-Zeit"* bzw. *"Aktualisierungszyklus-Zeit"* die Antwortzeit der Sicherheitsfunktion beeinflusst. Je kleiner der Wert ist, desto kürzer ist die Antwortzeit der Sicherheitsfunktion & *Kapitel 5.1 "Übersicht" auf Seite 341*. Gleichzeitig steigt jedoch die Standard-CPU-Last, je kleiner der Wert von *"Minimale Aktualisierungs-Zeit"* bzw. *"Aktualisierungszyklus-Zeit"* ist.



#### **GEFAHR!**

Hohe Werte (z. B. > 10 ms) für den Parameter *"Minimale Aktualisierungs-Zeit"* bzw. *"Aktualisierungszyklus-Zeit"* erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass keine Eingangs-Impulssignale mit einer Länge von < *"Minimale Aktualisierungs-Zeit"* bzw. *"Aktualisierungszyklus-Zeit"* an die Sicherheits-CPU gesendet werden.

- Um dezentrale Einheiten im System zu integrieren, kann das Kommunikationsmodul CM579-PNIO des PROFINET IO-Controllers beispielsweise in Slot 2 instanziiert werden. Bitte beachten Sie, dass PROFINET das einzige von der PROFIsafe-Kommunikation der Sicherheitssteuerung AC500-S unterstützte Bussystem ist.
- 4. Wählen Sie nun das neu erstellte Modul CM579-PNIO aus und instanziieren Sie die erforderliche Anzahl von PROFINET-Modulen, z. B. CI501-PNIO, CI502-PNIO, usw. oder von anderen PROFINET-Modulen von Drittanbietern, die zuvor mithilfe von GSDML-Dateien in den "Gerätepool" importiert wurden.

Informationen zur korrekten Einstellung von PROFINET-Gerätenamen und IP-Adressen finden Sie unter & [4].

5. Am Objekt "*IO\_Bus*" können bis zu 10 E/A-Module (Sicherheits- oder Standardmodule) instanziiert werden, die sich zentral auf der Standard-CPU befinden.
6. Gleichermaßen können bis zu 10 E/A-Module (Sicherheits- und Standardmodule) auf jedem PROFINET IO-Device von ABB instanziiert werden.

In der GSDML-Datei wird die maximale Anzahl unterstützter Module auf PROFINET IO-Devices von Drittanbietern definiert.

Die Parameter der Sicherheits-E/A-Module können nach Doppelklick auf das jeweilige Modul eingestellt werden. Für jedes Modul gibt es zwei verschiedene Parameter: F-Parameter und iParameter.

F-Parameter sind Parameter, die speziell von der PROFIsafe-Gruppe & [3] definiert wurden, um eine sichere Geräte-Kommunikation und Parametrierung zu garantieren. Die Namen der F-Parameter sind für alle F-Devices (ABB und Drittanbieter) dieselben. Die wichtigsten F-Parameter für Endanwender sind: F\_SIL, F\_Dest\_Add, F\_Source\_Add, F\_WD\_Time und F\_iPar\_CRC. Der Parameter F\_WD\_Time wird außerdem in Berechnungen der Antwortzeit der Sicherheitsfunktion verwendet & *Kapitel 5.3 "Antwortzeit der Sicherheitsfunktion (= Safety Function Response Time)" auf Seite 341.* F\_Dest\_Add muss dieselbe Adresse wie die am physischen Sicherheits-E/A-Modul eingestellte sein.

# HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass F\_Dest\_Add für alle F-Devices eindeutig ist; anderenfalls kann keine Sicherheitskonfiguration generiert werden.

Zur Einstellung von F\_Dest\_Add im Automation Builder können Dezimal- oder Hexadezimal-Zahlen mit dem Präfix 16# oder 0x verwendet werden.

F\_iPar\_CRC ist ein spezieller Parameter, der für die sichere Übertragung von iParametern zu F-Devices verwendet wird. F\_iPar\_CRC wird außerhalb des F-Parameter-Editors berechnet und muss deshalb manuell vom Feld *"Prüfsumme iParameter"* in das Feld F\_iPar\_CRC kopiert werden, nachdem die Schaltfläche *[Berechnen]* für das entsprechende F-Device angeklickt wurde.

Beachten Sie, dass F\_iPar\_CRC für Sicherheits-E/A-Module AC500-S auch neu berechnet werden muss, wenn F\_Dest\_Add verändert wird, weil F\_Dest\_Add auch unsichtbar als iParameter zu den Sicherheits-E/A-Modulen AC500-S übertragen wird. Der Parameter wird in der AC500-S-Sicherheitssteuerung benötigt, um den physischen PROFIsafe-Adresswert des Sicherheits-E/A-Moduls mit dem in der Entwicklungsumgebung konfigurierten zu vergleichen.

Diagnosis	-F-Parameter für S	afety-Gerät	:			
	Prüfsumme F-Par	ameter: 1	17494	16#4456		
F-Parameter	Prüfsumme iPara	meter: 2	2002495418	16#775BA7BA	Berechnen	
AI581-S	Name	Wert	Symbolisch	her Wert	Beschreibung	Einheit
ATER1-S E/A-Abbild	F_Check_SeqNr	1	Check		Überprüfung der fortlaufenden Nummerierung in der CRC-Signatur	
A1301-3 C/A-ADDild	F_Check_iPar	0	No Check		Überprüfung der herstellerspezifischen iParameter innerhalb der Sicherheitsparameter	
AI581-S IEC-Objekte	F_SIL	2	SIL3		SIL des Sicherheitsgerätes	
	F_CRC_Length	0	3 octet CRC		CRC-Länge	
E/A-Verknüpfungsliste	F_Block_ID	1	F_iPar_CRC i	in F-Parameter block	Kennung Parameterblocktyp	
	F_Par_Version	1	Valid for V2	mode	Version der Sicherheitsparameter	
Informationen	F_Source_Add	1	1		Quelladresse (1-239) des Sicherheitsgerätes	
	F_Dest_Add	2	2		Zieladresse (1-255) des Sicherheitsgerätes	
	F_WD_Time	100	100		Watchdog-Zeit in Sicherheitsgerät (10-10000)	ms
	F_iPar_CRC	20024954	18 2002495418		CRC-Prüfsumme berechnet aus iParametern	
	F Par CRC	17494	17494		CRC-Prüfsumme berechnet aus Sicherheitsparametern	

Abb. 65: F-Parameter-Einstellungen

F_Parameter	Definition	Zulässige Werte	Standardwert
F_Check_SeqNr	Dieser Parameter definiert, ob die "consecutive number" in den CRC2 einbezogen werden soll. PROFIsafe V2-Modus <i>ఈ [3]</i> : Die "consecutive number" wird immer in den CRC2 einbezogen.	"No Check" = 0 "Check" = 1	"Check" = 1
	Hinweis: F_Check_SeqNr wird in der F- Parameter-Konfiguration für die SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 nicht angezeigt.		
F_Check_iPar	Herstellerspezifische Verwendung mit homogenen Systemen	"No Check" = 0 "Check" = 1	"No Check" = 0
F_SIL	Die verschiedenen Sicherheits- funktionen, die sicherheitsrele- vante Kommunikation verwenden, erfordern verschiedene Sicher- heitsintegritätslevel. Die F-Devices können ihren eigenen SIL-Wert mit dem konfigurierten SIL-Wert (F_SIL) vergleichen. Wenn er höher als der SIL-Wert des ange- schlossenen F-Device ist, wird das Statusbit "Gerätefehler" gesetzt und eine Reaktion für den sicheren Zustand wird ausgelöst <i>♥ [3]</i> .	"SIL1" = 0 "SIL2" = 1 "SIL3" = 2 "NoSIL" = 3	"SIL3" = 2
F_CRC_Length	Abhängig von der Länge der F-E/A-Daten (12 oder 123 Oktette) und des SIL-Levels ist ein CRC von 2, 3 oder 4 Oktetten erforder- lich.	"3 octet CRC" = 0 "2 octet CRC" = 1 Nicht unterstützt von SM560-S: "4 octet CRC" = 2	"3 octet CRC" = 0 (Sicherheits-E/A-Module der AC500-S können nur mit "3 octet CRC" arbeiten)
F_Block_ID	Identifizierung der Parameterart	"No F_iPar_CRC within F-Parameter block" = 0 "F_iPar_CRC within F-Parameter block" = 1	"F_iPar_CRC within F-Parameter block" = 1 für Sicherheits-E/As (Sicherheits-E/A-Module der AC500-S können nur mit diesem Standardwert arbeiten) "F_iPar_CRC within F- Parameter block" = 0 für SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4
F_Par_Version	Versionsnummer des F-Para- meter-Satzes	"Valid for V1-mode" = 0 "Valid for V2-mode" = 1	"Valid for V2-mode" = 1 (Sicherheits-E/A-Module der AC500-S können nur mit diesem Standardwert arbeiten)

# Tab. 9: F-Parameter von AC500-S-Sicherheitsmodulen

C. Devementer	Definition	Zulässins Ments	Ctore do relivio rt
F_Parameter	Definition	Zulassige werte	Standardwert
F_Source_Add	Ursprungsadresse des F-Host. Der Parameter F_Source_Add ist eine logische Adressbezeichnung, die	[1 – 511] für SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4	1
	frei zugewiesen werden kann, aber eindeutig sein muss.	[1 – 239] für Sicherheits- E/A-Module AC500-S.	
	F_Source_Add darf für ein F- Device nicht gleich F_Dest_Add sein.	[1 – 65534] für PROFIsafe F-Devices von Drittanbietern (wenn vom Hersteller keine Begren- zungen von F_Source_Add festgelegt wurden)	
		0 und 65535 sind nicht zulässig.	
F_Dest_Add	Eindeutige F-Device-Adresse, die mit der eingestellten Drehschalter-	[1 – 255] für Sicherheits- E/A-Module AC500-S.	2 für Sicherheits-E/A- Module
	Adresse Im F-Device verglichen wird. Der Parameter F_Dest_Add ist eine logische Adressbezeich-	Für SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4:	100 für SM560-S-FD-1 oder SM560-S-FD-4
	nung, die frei zugewiesen werden kann, aber eindeutig sein muss.	<ul> <li>F_Dest_Add = Wert des Adressschalters (1 – 239) * 100 + F- Device-Instanznr. (031)</li> <li>Die Werte des Adress- schalters [240 – 255] sind für Systemfunkti- onen reserviert.</li> </ul>	
F_WD_Time	Watchdog-Zeit in ms für den Emp-	[10 – 10000]	F-Devices von ABB: 100
	Telegramm		F-Devices von Drittanbie- tern: gemäß GSDML-Datei
F_iPar_CRC	CRC für iParameter (herstellerspe- zifisch) von F-Devices (Sicher- heits-E/As).	[0 – 4294967295] Hex [0 – FFFFFFF]	Abhängig vom Modultyp
F_Par_CRC	CRC1-Signaturberechnung für alle F-Parameter	[0 – 65535] Hex [0 – FFFF]	Abhängig vom Modultyp

iParameter sind individuelle F-Device-Parameter, die mit einem geeigneten F\_iPar\_CRC-Parameter an die F-Devices übertragen werden.

# HINWEIS!

Die Implementierung des AC500-S PROFIsafe F-Host unterstützt nicht oder nur teilweise folgende Funktionen der PROFIsafe-Konformitätsklasse (§ [3]:

- Kommunikations-Funktionsbausteinsatz RDREC, WRREC, RDIAG und RALRM, wie in 
   ♥ [12] definiert
- iPar-Serverleistungen
- Datentypen: Unsigned32, Integer32 und REAL Datentypen wie Float32 usw.
- Schnittstelle zum Aufruf von Software-Tools, wie in 🏷 [3] definiert.

Nach dem Verändern der iParameter öffnen Sie die Registerkarte *"F-Parameter"*, berechnen die Prüfsumme für iParameter neu und kopieren diese in die Zeile des F-Parameters F\_iPar\_CRC. Anderenfalls wird der neue Parametersatz vom F-Device nicht akzeptiert, weil F\_iPar\_CRC für einen bestimmten iParameter-Satz nicht gültig ist.

Für F-Devices von Drittanbietern, die mit einer GSDML-Datei importiert wurden, **gibt es die Funktion** *"Prüfsumme iParameter"* nicht, weil der Automation Builder den speziellen Algorithmus, der für die Berechnung von F\_iPar\_CRC bei Fremdgeräten verwendet wird, nicht kennt. F\_iPar\_CRC muss mit einem speziellen Software-Tool berechnet werden, das vom Hersteller des F-Device für die Entwicklung seiner F-Devices geliefert wird.

Eine weitere Möglichkeit ist, den Verkäufer des F-Device zu kontaktieren und den F\_iPar\_CRC für den entsprechenden F-Device iParameter anzufordern. Sobald F\_iPar\_CRC für ein F-Device von Drittanbietern verfügbar ist, können Sie ihn in die Zeile F\_iPar\_CRC im F-Parameter-Editor kopieren.

AI581_S DI581_5 X	DX581_S					
Diagnosis	Parameter		1			
F-Parameter	Überwachung Spannung	Ein				
DI581-5	Eingangskanal 0		Eingangskanal 8		- 2-Kanalkonfiguration	on 0/8
DI581-S E/A-Abbild	Konfiguration	2 Kanal äquivalent 🔹 🔻	Konfiguration	2 Kanal äquivalent 🔹	Diskrepanzzeit	50 ms 🔻
	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹		
DI581-S IEC-Objekte	Eingangsverzögerung	5 ms 💌	Eingangsverzögerung	5 ms 🔹		
E/A-Verknüpfungsliste	-Eingangskanal 1		Eingangskanal 9			
Informationen	Konfiguration	1 Kanal 🔻	Konfiguration	1 Kanal 🔻		
Inomationen	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹		
	Eingangsverzögerung	50 ms 👻	Eingangsverzögerung	5 ms 🔻		
	-Eingangskanal 2		Eingangskanal 10		-2-Kanalkonfiguration	on 2/10
	Konfiguration	2 Kanal antivalent 🔹	Konfiguration	2 Kanal antivalent 🔹	Diskrepanzzeit	200 ms 🔹
	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹		
	Eingangsverzögerung	5 ms 💌	Eingangsverzögerung	5 ms 🔻		
	-Eingangskanal 3		Eingangskanal 11			
	Konfiguration	Nicht benutzt 🔹	Konfiguration	Nicht benutzt 🔹		
	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔍	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹		
	Eingangsverzögerung	5 ms 👻	Eingangsverzögerung	5 ms 💌		

Abb. 66: Beispiele für iParameter-Einstellungen für das Sicherheitsmodul DI581-S; alle Eingangskanäle sind als "Kanal X mit Kanal X + 8" gepaart

Konfiguration und Programmierung des Systems > Instanziierung und Konfiguration von Sicherheitsmodulen / Definition von Variablennamen

AI581_S DI581_S	DX581_5 X						
Diagnosis	Eingangskanal 1		Eingangskanal 5	2 Kanal antivalent	2-Kanalkonfiguration 1/5		
F-Parameter	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔻	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔻			
DX581-S	Eingangsverzögerung	5 ms 💌	Eingangsverzögerung	5 ms 🔹			
DX581-S E/A-Abbild	Eingangskanal 2 Konfiguration	1 Kanal 🔻	Eingangskanal 6 Konfiguration	Nicht benutzt 🔹			
DX581-S IEC-Objekte	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔻	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔻			
E/A-Verknüpfungsliste	Eingangsverzögerung	15 ms 💌	Eingangsverzögerung	5 ms 💌			
Informationan	Eingangskanal 3		Eingangskanal 7				
Informationen	Konfiguration	1 Kanal 🔻	Konfiguration	1 Kanal 🔹			
	Testimpuls	Nicht verfügbar 👻	Testimpuls	Verfügbar 🔻			
	Eingangsverzögerung	30 ms 🔻	Eingangsverzögerung	200 ms 🔻			
	Ausgangskanal 0		Ausgangskanal 4		Wichtig		
	Ausgangskanal	Benutzt 💌	Ausgangskanal	Benutzt 🔹	Ausgangskanal 4 entspricht bei dieser Konfiguration nicht den Anforderungen		
	Erkennung	Ein 🔻	Erkennung	Aus 🔻	gemäß SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (EN ISO 13849).		
	Ausgangskanal 1		Ausgangskanal 5				
	Ausgangskanal	Nicht benutzt 🔹	Ausgangskanal	Nicht benutzt 🔹			
	Erkennung	Ein 👻	Erkennung	Ein v			

Abb. 67: Beispiele für iParameter-Einstellungen für das Sicherheitsmodul DX581-S; Eingangskanäle sind als "Kanal X mit Kanal X + 4" gepaart



Wenn für einen der Ausgangskanäle "Erkennung = AUS" gesetzt wird, erscheint eine Warnung, dass der Ausgangskanal in diesem Fall nicht den Anforderungen gemäß SILCL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) entspricht. Zwei Sicherheits-Ausgangskanäle müssen verwendet werden, um die entsprechenden SILund PL-Werte zu erreichen.

Der Parameter "Erkennung" wurde für Anwender entwickelt, die Sicherheitsausgänge des DX581-S für Sicherheitsfunktionen gemäß SILCL 1 (oder max. SILCL 2 unter speziellen Bedingungen) oder PL c (oder max. PL d unter speziellen Bedingungen) nutzen möchten und weniger interne Impulse des DX581-S auf der Sicherheits-Ausgangsleitung sichtbar haben möchten. Solche internen Impulse könnten als LOW-Signal z. B. von Antriebseingängen erkannt werden, was zu einem ungewollten Maschinenstopp führen würde.

AI581_5 X DI581_S	DX581_S		
Diagnosis	Parameter		
F-Parameter	Überwachung Spannung Ein 🔻		
AI581-S	Eingangskanal 0	Eingangskanal 2	
AI581-S E/A-Abbild	Konfiguration 1 Kanal (020 mA) -	Konfiguration 1 Kanal (020 mA) 🔻	
AI581-S IEC-Objekte	Störfrequenzunterdrückung 50 Hz 🔻	Störfrequenzunterdrückung 50 Hz 💌	
E/A-Verknüpfungsliste	Eingangskanal 1	Eingangskanal 3	2-Kanalkonfiguration 1/3
Informationen	Konfiguration 2 Kanal (420 mA) -	Konfiguration 2 Kanal (420 mA) 🔻	Toleranzbereich 9 %
	Störfrequenzunterdrückung Keine 🔻	Störfrequenzunterdrückung Keine 🔻	Verwendeter Wert (min / max) Maximum 🔹

Abb. 68: Beispiele für iParameter-Einstellungen für das Sicherheitsmodul AI581-S; Eingangskanäle sind als "Kanal X mit Kanal X + 2" gepaart



# **GEFAHR!**

Zur Bearbeitung von Modul- und Kanalparametern kann auch die generische Gerätekonfiguration in den Registerkarten *"DI581-S-Parameter"*, *"DX581-S-Parameter"* oder *"AI581-S-Parameter"* verwendet werden. Eine Veränderung der Sicherheits-E/A-Parameter über die generische Gerätekonfiguration wird jedoch nicht empfohlen, da bei der Parametereinstellung eventuelle Fehler bei der Eingabe von Integerzahlen entstehen können.

Außerdem verfügt jedes F-Device über eine spezielle Registerkarte *"E/A-Abbild"*, auf der Variablennamen für Ein- und Ausgangssignale, PROFIsafe-Diagnosebits usw. definiert werden können.



# GEFAHR!

Wenn Datentypen wie Unsigned16, Unsigned32, Integer16, Integer32 oder Float32, die mehr als ein Byte erfordern, in PROFIsafe-Daten verwendet werden, ist Folgendes zu beachten. Die Bytefolge bei diesen Datentypen hängt von der verwendeten Byte-Reihenfolge (Endianwert) des PROFIsafe-Gerätes und vom ausgewählten AC500-CPU-Typ ab. V2 CPU unterstützt Big Endian und V3 CPU unterstützt Little Endian. Stellen Sie sicher, dass die symbolischen Variablen ordnungsgemäß zugeordnet und die gelieferten Sicherheitsdaten in Ihrer Sicherheitsanwendung korrekt dargestellt sind.

Diagnosis	Suchen		Filter Alle anzeigen 👻 🕂 FB für E/A-Kanal hinzufügen 👌 Gehe zu Instanz					
E-Darameter	Variable	Mapping	Kanal	Adresse	Тур	Standardwert	Einheit	Beschreibung
renancee	er 🐐		Sicherer Analogeingang I0+	%IW0	INT			
AI581-S			Sicherer Analogeingang I1+	%IW1	INT			
	···· 🐐		Sicherer Analogeingang I2+	%IW2	INT			
I581-S E/A-Abbild	🍫		Sicherer Analogeingang I3+	%IW3	INT			
	<b>*</b>		Sichere Diagnose / Reintegrationsanforderung I0+ - I3+	%IB8	BYTE			
1581-S IEC-Objekte	🍫		Safe_Diag - Eingang I0+	%IX8.0	BOOL			
	- *		Safe_Diag - Eingang I1+	%IX8.1	BOOL			
/A-Verknüpfungsliste	🍫		Safe_Diag - Eingang I2+	%IX8.2	BOOL			
	<b>*</b> ø		Safe_Diag - Eingang I3+	%IX8.3	BOOL			
rormationen	🍫		Rei_Req - Eingang I0+	%IX8.4	BOOL			
	¥ø		Rei_Req - Eingang I1+	%IX8.5	BOOL			
			Rei_Req - Eingang I2+	%IX8.6	BOOL			
	<b>*</b> >		Rei_Req - Eingang I3+	%IX8.7	BOOL			
	🍫		PROFIsafe-Protokoll Eingänge - Byte 0	%IB9	BYTE			
	<b>*</b> >		PROFIsafe-Protokoll Eingänge - Byte 1	%IB10	BYTE			
	🍫		PROFIsafe-Protokoll Eingänge - Byte 2	%IB11	BYTE			
	<b>*</b> >		PROFIsafe-Protokoll Eingänge - Byte 3	%IB12	BYTE			
	🖨 🍢		Reintegrationsquittierung I0 + - I3+	%QB0	BYTE			
	🍫		Ack_Rei - Eingang I0+	%QX0.0	BOOL			
	*>		Ack_Rei - Eingang I1+	%QX0.1	BOOL			
	🍫		Ack_Rei - Eingang I2+	%QX0.2	BOOL			
	<b>*</b> ø		Ack_Rei - Eingang I3+	%QX0.3	BOOL			
	<b>*</b> @		PROFIsafe-Protokoll Ausgänge - Byte 0	%QB1	BYTE			
	<b>*</b> ø		PROFIsafe-Protokoll Ausgänge - Byte 1	%QB2	BYTE			
	<b>*</b>		PROFIsafe-Protokoll Ausgänge - Byte 2	%QB3	BYTE			
			PROFIsafe-Protokoll Ausgänge - Byte 3	%OB4	BYTE			



Dies gilt ebenso für die Sicherheitsmodule DX581-S und DI581-S; der einzige Unterschied liegt in der Anzahl der Ein- und Ausgangskanäle. Jeder Prozesskanal (Eingänge 0 bis 3 für AI581-S) verfügt zusätzlich über die folgenden Bits:

- Ein Bit für Sicherheitsdiagnose (Safe\_Diag), um zu unterscheiden, ob der Prozesswert einen echten Prozesszustand widerspiegelt oder aufgrund von Kanal- oder Modulpassivierung ein "0"-Wert ist.
- Ein Bit für die Reintegrationsanforderung des Kanals (Rei\_Req), das im Sicherheitsprogramm als Signal verwendet werden kann, dass ein externer Fehler (z. B. falsche Verdrahtung) behoben wurde und der Kanal wieder in die Sicherheitssteuerung integriert werden kann. Endanwender können so eine höhere Verfügbarkeit des Systems erwarten, weil sie von Fall zu Fall entscheiden können, welche Kanäle quittiert werden und welche nicht.
- Ein Bit für die Kanalreintegration (Ack\_Rei), sobald der Fehler behoben wurde (weil z. B. die Verdrahtung des externen Sensors korrigiert wurde). Man kann auch eine Variable als BYTE für alle Ack\_Rei-Bits definieren und 0xFF-Werte zur Quittierung sämtlicher Fehler auf einmal verwenden.

# HINWEIS!

Wenn Sie Variablennamen für Eingangs-, Ausgangs- oder andere Sicherheitssignale definieren, beachten Sie die Programmierrichtlinien von CODESYS Safety & Kapitel 4.4 "CODESYS Safety-Programmierrichtlinien" auf Seite 183.

# HINWEIS!

Anstelle von WORD wird nur der Datentyp BYTE für Sicherheitsdaten des Moduls DI581-S unterstützt, wenn V3 CPU verwendet wird. Dies ist erforderlich, um die Byte-Reihenfolge zu überwinden, die bei V2 CPU (Big Endian) und V3 CPU (Little Endian) unterschiedlich ist. Dies ist bei der Migration des Sicherheitsprojekts von einer V2- auf eine V3-Standard-CPU zu berücksichtigen.

# 4.3.6 Programmierung der AC500-S-Sicherheits-CPU

Programm für die Sicherheitsanwendung schreiben und Startvorgang des Systems beachten.

Wie ein gültiges CODESYS-Bootprojekt für Standard-CPUs angelegt, konfiguriert und heruntergeladen wird, ist beschrieben in ఈ [4].

Um unerwartete Konfigurationsfehler zu vermeiden, laden Sie zuerst ein gültiges CODESYS-SPS-Projekt auf die Standard-CPU. Laden Sie im nächsten Schritt ein CODESYS Safety-SPS-Projekt auf die Sicherheits-CPU.

- 1. Programmieren Sie ein gültiges Projekt und laden Sie dieses auf die Standard-CPU.
- 2. Starten Sie CODESYS Safety durch einen Doppelklick auf den Knoten der Sicherheitsanwendung, z. B. "AC500\_S".
  - Bevor CODESYS Safety gestartet wird, müssen Sie eventuell die CODESYS-Konfiguration aktualisieren. Das ist erforderlich, um die aktualisierten Konfigurationsdaten (z. B. Variablennamen usw.) an CODESYS Safety zu übertragen.



Abb. 70: CODESYS Safety



#### **GEFAHR!**

Stellen Sie sicher, dass beim Start von CODESYS Safety Folgendes angezeigt wird:

- Gelber Hintergrund
- SAFETY MODE wird auf der Titelleiste angezeigt.

Wenn CODESYS Safety zum ersten Mal im Automation Builder-Projekt gestartet wird, werden Sie aufgefordert, die Identifikationsdaten der Sicherheitsbibliothek (Versionsnummer und CRC) manuell zu bestätigen. Danach werden diese Daten im Projekt gespeichert.

Wenn Sie den Inhalt der Sicherheitsbibliothek ändern und auf Ihrer Festplatte überschreiben, werden Sie beim nächsten Start von CODESYS Safety darüber informiert, dass eine der Sicherheitsbibliotheken geändert wurde. Im Eigenschaften-Fenster für Sicherheitsbibliotheken befindet sich immer noch der ursprünglich gespeicherte CRC-Wert. Wenn Sie das Projekt kompilieren, wird eine CRC-Fehlermeldung angezeigt, da die Bibliothek geändert wurde, und das Projekt wird nicht kompiliert.

Um ein Projekt erfolgreich zu kompilieren, löschen Sie die gewählte Sicherheitsbibliothek manuell und fügen eine neue Sicherheitsbibliothek mit einer neuen CRC hinzu. Die neue Sicherheitsbibliothek wird mit neuer CRC akzeptiert und kein Kompilierfehler wird angezeigt. 3. Definieren Sie die Benutzerverwaltung für CODESYS Safety.

Alle Optionen der Benutzerverwaltung von CODESYS Safety sind für den Projektadministrator verfügbar & [4].

Der Projektadministrator muss ein Benutzerpasswort für ein neu angelegtes CODESYS Safety-Projekt festlegen. Unter *"Projekt* → *Passwörter für Arbeitsgruppe …"* können Sie ein Passwort für die Benutzergruppe der Stufe 0 festlegen. Dies sind Benutzer der Sicherheitsgruppe im Automation Builder.

🎭 CoDeSys - AC500_	S.AC500PR0 [SAFETY MODE]* - [PLC_PRG (PRG-ST)]
🎭 Datei 🛛 Bearbeiten 🗍	Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe
RI RIMBLE	Übersetzen F11 🖬 📷
	Alles Übersetzen
Bausteine	Alles bereinigen
⊡ PROFIsafe	Download-Information laden
	Objekt +
	Projektdatenbank
	Optionen 02
	In andere Sprache übersetzen
	Dokumentieren D6
	Exportieren
	Importieren
	Siemens Import
	Kopieren
	Vergleichen
	Global suchen
	Global ersetzen
	Instanz öffnen
	Aufzufhaum ausgeben
	Ouerverweisliste ausgeben
	<u>21</u>
	23
	Aktion hinzufügen
	Passwörter für Arbeitsgruppe 26
	0027
	0030
	0031
	0032
	0034

Abb. 71: Passwörter festlegen

4. Überprüfen sie die F-Device-Konfiguration in CODESYS Safety.

Wenn Ihre Konfiguration der F-Devices endgültig ist, müssen Sie prüfen, ob die F-Parameter in der Registerkarte "F-Parameter" dieselben sind wie jene, die in CODESYS Safety importiert wurden: Öffnen Sie die Registerkarte *"Ressourcen"* im CODESYS Safety-Projekt. Navigieren Sie zu *"Globale Variablen* → *PROFIsafe"* und wählen Sie die F-Device-Instanz aus, die Sie überprüfen möchten.



# **GEFAHR!**

Sie müssen formell bestätigen, dass die F-Parameter-Werte der Registerkarte "F-Parameter" dieselben sind wie jene, die in CODESYS Safety importiert wurden (Punkt 3 in *Skapitel 6.2 "Checkliste für die Erstellung von Sicherheitsprogrammen" auf Seite 351*).

Abb. 72: F-Parameter-Werte in CODESYS Safety

5. Alle konfigurierten Ein- und Ausgangsvariablen sind in der separaten Liste "Globale Variablen" enthalten.



Abb. 73: Liste der globalen Variablen in CODESYS Safety

# GEFAHR!

⇒

Schreibgeschützte Ressourcen (<R>), die Task-Konfiguration und vorzertifizierte POEs (CallbackInit, CallbackReadInputs, CallbackWriteOutputs, InitPROFIsafe, ReadPROFIsafeInputs, WritePROFIsafeOutputs) im PROFIsafe-Ordner in CODESYS Safety dürfen nicht geändert werden.

# HINWEIS!

Alle konfigurierten sicherheitsgerichteten Ein-/Ausgangsvariablen werden auch im nicht sicherheitsgerichteten CODESYS-Projekt angezeigt (z. B. zur Anzeige auf Bedienpanels, Datenerfassung usw.).

Der Unterschied zum CODESYS Safety-Projekt ist, dass Endanwender die Werte dieser Sicherheitsvariablen aus dem nicht sicherheitsgerichteten CODESYS-Projekt nicht ändern können. Dies ist per Design ausgeschlossen. 6. Überprüfen Sie die Gültigkeit der Sicherheitsbibliotheken.

Überprüfen Sie in der Bibliotheksverwaltung, ob die CRCs der verwendeten Sicherheitsbibliotheken jenen entsprechen, die aufgelistet sind unter & *Tab. 14 "Sicherheitsbibliotheken" auf Seite 194*.



Abb. 74: Alle verfügbaren Sicherheitsbibliotheken sind in der Bibliotheksverwaltung aufgeführt.



7. Starten Sie die Programmierung Ihrer Sicherheitsanwendung.

## HINWEIS!

ST, FUP und KOP sind die einzigen Sprachen laut IEC 61131, die von der Sicherheits-CPU für Sicherheitsprogrammierung unterstützt werden. Beachten Sie die Programmierrichtlinien von CODESYS Safety & *Kapitel 4.4 "CODESYS Safety-Programmierrichtlinien" auf Seite 183.* ST mit einer Teilmenge gemäß & *Kapitel 4.4* entspricht der Limited Variability Language laut IEC 61508.

# HINWEIS!

Legen Sie keine Listen mit globalen Variablen an, deren Namen mit dem Präfix "S\_Module\_" beginnen. Globale Variablen, die mit "S\_Module\_" beginnen, werden automatisch von CODESYS Safety aktualisiert und können zu einem Informationsverlust führen.

Beim Betrieb einer Sicherheitssteuerung ist es wichtig, dass alle F-Devices erfolgreich initialisiert wurden, bevor die Ausführung der Programmlogik gestartet wird. F-Devices starten im Modus FV\_activated & *weitere Details zum PROFIsafe F-Host-Stack siehe: Kapitel 4.6.3 SafetyBase\_PROFIsafe\_LV200\_AC500\_V22.lib, Seite 199.* Für einen simultanen Start empfehlen wir eine eigene spezielle POE, ähnlich wie SF\_Startup (siehe unten), die verschiedene mögliche Startszenarien in der PROFIsafe-Spezifikation & [3] verarbeitet und dann das Signal "Ready" als Startsignal für die weitere normale Ausführung der Sicherheitsprogrammlogik gibt. Wie man in der Implementierung unten sieht, reicht es, wenn für mindestens einen der Kanäle des DI581-S das PROFIsafe-Diagnosebit "1" ist, d. h. dass normale Prozesswerte geliefert werden können.

#### Deklarationsteil

FUNCTION\_BLOCK SF\_Startup

#### VAR OUTPUT

Ready: BOOL; (\* TRUE setzen, sobald alle Sicherheitsmodule initialisiert sind \*)

END\_VAR

#### VAR

bTempReady: BOOL; (\* Auf TRUE setzen, sobald Sicherheitsmodul DI581-S bereit ist \*)

END\_VAR

VAR CONSTANT

```
_TRUE: BOOL := TRUE; (* Konstant, da TRUE Buchstaben sind *)
_FALSE: BOOL := FALSE; (* Konstant, da FALSE Buchstaben sind
*)
```

wdNull: WORD := 16#0000; (\* Konstant für Sicherheits-E/A-Initialisierung \*)

END\_VAR

VAR\_EXTERNAL

DI581\_S: PROFIsafeStack; (\* Externe Deklaration \*)

END\_VAR

#### Implementierungsteil

```
(* Prüfen, ob Quittierung durch Bediener für F-Device verlangt
wird *)
IF DI581_S.OA_Req_S THEN (* Verlangt das Modul eine Quittierung?
*)
   DI581 S.OA C := DI581 S.OA Req S; (* Ggf. Quittierung *)
(* IS DI581 Started ist die Eingangsvariable für alle PROFIsafe-
Diagnosebits des Kanals, die in Control Builder Plus / Automation
Builder Plus für DI581-S gesetzt werden *)
ELSIF IS_DI581_Started > wdNull THEN (* Wurde dieses Modul
initialisiert? *)
   bTempReady := TRUE; (* Ja, Modul wurde initialisiert *)
ELSE
   bTempReady := FALSE; (* Nein, Modul wurde noch nicht
initialisiert *)
END IF;
IF bTempReady THEN (* POE-Ausgangssignal setzen *)
  Ready := TRUE;
ELSE
   Ready := FALSE;
END IF;
```



Zur Quittierung des F-Device nach Modulpassivierung muss das Befehlsbit OA\_C von "0" auf "1" gesetzt werden, bis das Statusbit OA\_Req\_S "0" wird.

CoDeSys - AC500_S.AC500PR0 [SAFETY M0]	DE]* - [PLC_PRG (PRG-ST)]	
🎭 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras	Online Fenster Hilfe	
	Einloggen	Alt+F8
	Ausloggen	Strg+F8
Bausteine	Laden	
	Start	F5
	Ston	Linschalt+E8
	Reset	
	Reset (Kalt)	
	Reset (Ursprung)	
	Breakpoint anyaus	Fa
	Breakpoint-Dialog	510
	Einzeischritt über	FIU
	Einzeischnucht	FO Church FF
		ourg#ro
	Werte schreiben	Strg+F7
	Werte Forcen	F7
	Forcen aufheben	Umschalt+F7
	Schreiben/Forcen-Dialog	Strg+Umschalt+F7
	Aufrufhierachie	
	Ablaufkontrolle	
	Simulation	
	Markierten Text an RemoteControl-Master senden (z.B. als.)	Parameter)
	Marketter rext an Renotecond ormaster sender (2.5. als	- arametery
	Bootprojekt erzeugen	
	Datei in Steuerung schreiben	
	Datei aus Steuerung laden	
	Prüfe Bootprojekt der Steuerung	
	Prüfe Bootprojekt auf Dateisystem	

8. Richten Sie die korrekten Kommunikationsparameter ein.

Abb. 75: Kommunikationsparameter festlegen

⇔

#### HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass zum Laden des CODESYS Safety-Projekts entweder der Kommunikationskanal *"ABB Tcp/lp Level 2 AC"* oder der Kommunikationskanal *"ABB RS232 AC"* ausgewählt wurde.

Communication Parameters	5			X
Communication Parameter Channels - 'localhost' via Tcp/lp - Local_ - Ethernet - SM560-S Ethernet - PM583 - SM560-S	ABB Tcp/lp Level 2 Name Address Port Receive Timeout	AC AC50 Value 192.168.1.10 1200 2000	0_S_1.pro Comment IP address or hostname	OK Cancel New
- PM583_Serial - SM560-S_Serial - SM560-S - SM560-S_Serial	Routing levels Coupler (Level 1) Channel (Level 1) Address (Level 1) Coupler (Level 2) Channel (Level 2) Address (Level 2) Block size Motorola byteorder	1 Line 1 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 1430 Yes	(02) (019) Address (019) Address (1281430)	Remove Gateway Update

Abb. 76: Beispiel mit Ethernet-Anschluss

Beachten Sie, dass "Address" die IP-Adresse der Standard-CPU ist, sofern diese auf der Standard-CPU unterstützt wird (man kann auch den COM-Port zum Programm-Download mit serieller Verbindung verwenden). Der Koppler (Level 1) definiert die Position der Sicherheits-CPU (Zeile 1 – Position 1, Zeile 2 – Position 2 usw.).

Weitere Informationen zu "Kommunikationsparametern" finden Sie in 🏷 [4].

Abb. 77: Beispiel mit einer seriellen Verbindung

9. Laden Sie die Sicherheitsanwendung auf die Sicherheits-CPU.

Laden Sie Ihre Sicherheitsanwendung herunter und erzeugen Sie ein Bootprojekt, sodass Ihre Sicherheits-CPU die Ausführung des Sicherheitsprogramms nach dem Aus- und Einschalten beginnen kann.

# HINWEIS!

Aus Sicherheitsgründen wird der Dienst "Online-Change" von CODESYS von der Sicherheits-CPU nicht unterstützt. Dies bedeutet, dass jede Änderung am CODESYS Safety-Projekt den Stopp der Sicherheits-CPU, das Laden eines neuen Bootprojekts und Aus-/Einschalten oder den Neustart durch die Standard-CPU erfordert, damit die Änderungen am Sicherheitsprogramm aktiviert werden.



## **HINWEIS!**

Es kann jeweils nur ein Anwender an der Sicherheits-CPU angemeldet sein. Dies ist erforderlich, um verschiedene Änderungen von gleichzeitig arbeitenden Anwendern an der Sicherheits-CPU zu vermeiden.

Die Beschränkung der Zahl offener Verbindungen gilt nur für die Sicherheits-CPU. Dies bedeutet, dass es weiterhin möglich ist, sich z. B. über das Internet und die OPC-Server-Funktionalität mit der Standard-CPU zu verbinden.

OCDESys - AC500_S.AC500PRO [SAFETY MOD	DE] - [PLC_PRG (PRG-ST)]	
Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras	Online Fenster Hilfe Einloggen Ausloggen	Alt+F8 Strg+F8
Bausteine PROFIsafe L	Laden Start Stop Reset Reset (Kalt) Reset (Ursprung)	F5 Umschalt+F8
	Breakpoint an/aus Breakpoint-Dialog Einzelschritt über Einzelschritt in Einzelzyklus	F9 F10 F8 Strg+F5
	Werte schreiben Werte forcen Forcen aufheben Schreiben/Forcen-Dialog	Strg+F7 F7 Umschalt+F7 Strg+Umschalt+F7
	Aufrufhierachie Ablaufkontrolle	
	Simulation Kommunikationsparameter Markierten Text an RemoteControl-Master senden (z.B. als Parameter	)
	Bootprojekt erzeugen Datei in Steuerung schreiben Datei aus Steuerung laden Prüfe Bootprojekt der Steuerung Prüfe Bootprojekt auf Dateisystem	

Abb. 78: Bootprojekt für die Sicherheits-CPU erzeugen

⇒

# **GEFAHR!**

Wenn die Funktion *"Gerät aktualisieren …"* auf den Sicherheitsmodulen verwendet wurde, muss ein kompletter Funktionstest sämtlicher Teile der Sicherheitsanwendung durchgeführt werden. Für diesen Test muss die Maschine in ihrem endgültigen Zustand sein, d. h. einschließlich der mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten, Sensoren, Aktoren und der Software.

# HINWEIS!

Prüfen Sie im CODESYS Safety-Menü über den Menüpunkt "Online → Prüfe Bootprojekt der Steuerung", ob das Offline-Projekt von CODESYS Safety und das Bootprojekt in der Sicherheits-CPU identisch sind (Dateiname, Änderungsdatum, Titel, Autor, Version, Beschreibung und CRC).

Der gleiche Vergleich kann mit einem anderen Bootprojekt auf dem PC oder der SD-Karte mit dem Menüpunkt *"Online* → *Prüfe Bootprojekt im Dateisystem"* durchgeführt werden.

Beachten Sie, dass das Projekt mindestens einmal in die Sicherheits-CPU geladen werden muss, bevor es offline auf dem PC für Backup und spätere Verwendung gespeichert wird.

Es wird dringend empfohlen, die Befehle "Alles bereinigen" und "Alles übersetzen" aus dem "Projekt"-Menü von CODESYS Safety vor dem Laden des Sicherheitsprogramms in die Sicherheits-CPU auszuführen.

# HINWEIS!

Die Bootprojekt-CRC identifiziert eindeutig das Bootprojekt für die Sicherheits-CPU. Beachten Sie, dass nicht nur Code-Änderungen, sondern auch unterschiedliche Aktionen in der Programmierumgebung zu einer neuen Bootprojekt-CRC führen können.

Anwenderaktionen, die die CRC des sicherheitsgerichteten Bootprojekts ändern:

- In CODESYS Safety:
  - Wählen Sie die Registerkarte "Ressourcen", öffnen Sie "Zielsystemeinstellungen" und klicken Sie auf [OK], ohne Änderungen im Dialog vorzunehmen.
  - Wählen Sie die Registerkarte "Projekt → Optionen" und klicken Sie auf [OK], ohne Änderungen im Dialog vorzunehmen.
  - Wählen Sie die Registerkarte "Ressourcen", öffnen Sie "Arbeitsbereich" und klicken Sie auf [OK], ohne Änderungen im Dialog vorzunehmen.
- Im Automation Builder:
  - Doppelklicken Sie auf die Sicherheits-CPU, öffnen Sie die Registerkarte "CPU-Parameter Parameter" und ändern Sie die entsprechenden Parameter, z. B. "Debug-Modus aktivieren". Öffnen Sie anschließend CODESYS Safety (Doppelklick auf Knoten der Sicherheitsanwendung).
  - Mit V2-Standard-CPU: Doppelklicken Sie auf die Sicherheits-CPU, nehmen Sie Änderungen über die Registerkarte "Konfiguration Datenaustausch" vor und öffnen Sie CODESYS Safety (Doppelklick auf Knoten der Sicherheitsanwendung).

Bitte beachten Sie, dass die Standard-CPU an der iParameter-Übertragung zu F-Devices beteiligt ist und Sie daher nicht nur Ihr Sicherheits-Anwendungsprogramm in die Sicherheits-CPU laden müssen, sondern auf ähnliche Weise & [4] auch das nicht sicherheitsgerichtete Programm von CODESYS in die Standard-CPU laden und ein Bootprojekt für die Standard-CPU erstellen müssen.

Eine Missachtung dieser Empfehlungen kann zu Konfigurationsfehlern oder Passivierung einiger F-Devices führen.



# GEFAHR!

Verwenden Sie den Befehl *"Datei in Steuerung schreiben"* nicht für die Sicherheits-CPU, da es zu einem Verlust wichtiger Anwenderinformationen oder Laden von korrupten Daten in die Sicherheits-CPU kommen kann. 10. Nach dem Einloggen in die Sicherheits-CPU können Sie SPS-Browser-Befehle verwenden.

Die folgenden SPS-Browser-Befehle werden von der Sicherheits-CPU unterstützt (diese Befehle können über CODESYS Safety aufgerufen werden):

?	-	Liste der verfügbaren Browser-Befehle
reflect	-	Ausgabe von Browser-Befehlen (zu Testzwecken)
pid	-	Zeigt die Projekt-ID
pinf	-	Zeigt die Projektinformationen im AC500-Format an
getprgprop	-	Zeigt die Programmeigenschaften im AC500-Format an
getprgstat	-	Zeigt den Programmstatus im AC500-Format an
setpwd	-	Setzt ein neues Passwort für die Sicherheits-CPU (zum Einloggen erfor- derlich). Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU auf "EIN" gesetzt und ein geeignetes Bootprojekt in die Standard-CPU geladen wurde.
delpwd	-	Löscht das Passwort für die Sicherheits-CPU. Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU auf "EIN" gesetzt und ein geeignetes Bootprojekt in die Standard-CPU geladen wurde.
rtsinfo	-	Zeigt Firmware- und Bootprojekt-Informationen im AC500-Format an
proddata	-	Zeigt die Produktionsdaten der Sicherheits-CPU im AC500-Format an
diagreset	-	Setzt das Diagnosesystem der Sicherheits-CPU zurück
diagack all	-	Quittiert alle Fehler
diagack x	-	Quittiert alle Fehler der Klasse x (x= 1 4)
diagshow all	-	Zeigt alle Fehler im AC500-Format an
diagshow X	-	Zeigt alle Fehler der Klasse x an
delappl	-	Löscht das Bootprojekt aus dem Flash-Speicher. Dieser Befehl wird nur ausgeführt, wenn die Sicherheits-CPU im Zustand DEBUG STOP ist. Nach dem Neustart der Sicherheits-CPU muss sichergestellt werden, dass kein Bootprojekt in der Sicherheits-CPU verfügbar ist. Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU auf "EIN" gesetzt und ein geeignetes Bootprojekt in die Standard-CPU geladen wurde.
deluserdat:	-	Löscht die Nutzerdaten aus dem Flash-Speicher. Dieser Befehl wird nur ausgeführt, wenn die Sicherheits-CPU im Zustand DEBUG STOP ist. Er wird sofort ausgeführt und ist nur aktiv, wenn der Parameter "Debug- Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU auf "EIN" gesetzt und ein geeignetes Bootprojekt in die Standard-CPU geladen wurde.
applinfo	-	Zeigt die Anwendungsinformationen, z. B. die Ergebnisse der Zeitprofiler- stellung mit den Funktionen SF_APPL_MEASURE_BEGIN und SF_APPL_MEASURE_END.
applinfo reset	-	Setzt alle Anwendungsinformationen, z. B. Zeit-Messwerte, zurück.

Keiner der oben erwähnten SPS-Browser-Befehle ändert den Zustand der Sicherheits-CPU (z. B. von RUN in DEBUG RUN oder DEBUG STOP usw.).

Die folgenden SPS-Browser-Befehle von der Sicherheits-CPU ändern ihren Zustand:

#### resetprg:

Bereitet den Neustart der Sicherheits-CPU mit initialen Variablenwerten vor. Die Sicherheits-CPU ändert ihren Zustand, z. B. von RUN in DEBUG STOP. Dieser Befehl wird nur akzeptiert, wenn der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU auf "EIN" gesetzt und ein geeignetes Bootprojekt in die Standard-CPU geladen wurde.

#### resetprgorg:

Versetzt die Sicherheits-CPU in ihren Originalzustand (sämtliche Variablen, Flash-Speicher usw. erhalten wieder die Initialwerte). Die Sicherheits-CPU ändert ihren Zustand, z. B. von RUN in DEBUG STOP. *Dieser Befehl wird nur akzeptiert, wenn der Parameter "Debug-Modus aktivieren" für die Sicherheits-CPU auf "EIN" gesetzt und ein geeignetes Bootprojekt in die Standard-CPU geladen wurde.* 



# GEFAHR!

Die Ergebnisse der Befehle *"delappl", "resetprgorg", "setpwd"* und *"delpwd"* müssen von den Endanwendern nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Sicherheits-CPU durch Einloggen mit CODESYS Safety überprüft werden.

# 4.3.6.1 Sichere Kommunikation von CPU zu CPU mit SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4

Die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 bieten bis zu 32 F-Device-Instanzen für die sichere Kommunikation von CPU zu CPU. Die Sicherheitsdaten jeder F-Device-Instanz werden auf den PROFINET IO-Device-Kommunikationsmodulen CM589-PNIO oder CM589-PNIO-4 abgebildet. Die Kommunikationsmodule CM589-PNIO und CM589-PNIO-4 ermöglichen eine physikalische Trennung ihres PROFINET-Netzwerks von dem des PROFINET IO Controller-Kommunikationsmoduls CM579-PNIO auf derselben Standard-CPU.

Die GSDML-Dateien von ABB für die PROFINET-Geräte CM589-PNIO/CM589-PNIO-4 können zum Konfigurieren der Prozess- und Sicherheitsdatenparameter für PROFINET/PROFIsafe F-Host-Systeme von Drittanbietern verwendet werden.

Um alle Arten von PROFIsafe F-Hosts von Drittanbietern zu unterstützen, darunter auch solche, die die Verwendung des PROFINET UseAsBits-Attributs in einem PROFIsafe-Modul auf 64 Bits begrenzen, z. B. die Siemens-CPUs S7 3xx-F, wurden zwei Arten von Sicherheitsdatenbeschreibungen festgelegt:

- Primär: 12 Bytes, die als UseAsBits definiert sind;
- Sekundär (für F-Hosts, die 12 Bytes, die als UseAsBits definiert sind, nicht unterstützen): 8 Bytes, die als UseAsBits definiert sind, und zwei Integer16-Werte.

Sichere Kommunikation von CPU zu CPU mit **PROFINET**/ **PROFIsafe her**stellen

1.

- Definieren Sie Master- und Slave-Steuerungen in einer Steuerungssystemkonfiguration. Beachten Sie, dass das gleiche System auch gleichzeitig Master und Slave sein könnte.
  - Alle Steuerungen, die nur Master sind, müssen mindestens über eine Standard-CPU, einen IO-Controller CM579-PNIO (wenn keine integrierte PROFINET IO-Controllerfunktionalität verfügbar ist) und eine Sicherheits-CPU SM560-S verfügen.
  - Alle Steuerungen, die nur Slaves sind, müssen mindestens über eine Standard-CPU, ein E/A-Gerät CM589-PNIO (oder CM589-PNIO-4, falls die Kommunikation mit mehr als 1 PROFINET IO-Controller erforderlich ist; es wird auch die Verwendung von mehr als 1 Kommunikationsmodul CM589-PNIO unterstützt) und eine Sicherheits-CPU SM560-S-FD-1 (oder SM560-S-FD-4, falls die Kommunikation mit mehr als 1 PROFINET IO-Controller erforderlich ist) verfügen.
  - Alle Steuerungen, die gleichzeitig Master und Slave sind, müssen mindestens über eine Standard-CPU, einen IO-Controller CM579-PNIO (wenn keine integrierte PROFINET IO-Controllerfunktionalität verfügbar ist), ein E/A-Gerät CM589-PNIO (oder CM589-PNIO-4, falls die Kommunikation mit mehr als 1 PROFINET IO-Controller erforderlich ist; es wird auch die Verwendung von mehr als 1 Kommunikationsmodul CM589-PNIO unterstützt) und eine Sicherheits-CPU SM560-S-FD-1 (oder SM560-S-FD-4, falls die Kommunikation mit mehr als 1 PROFINET IO-Controller erforderlich ist) verfügen.



Nur eine Sicherheits-CPU kann an eine Standard-CPU angebracht werden. Die Anzahl der PROFINET-Kommunikationsmodule für die vorhandene Standard-CPU wird nur von der Anzahl der daran verfügbaren Steckplätze begrenzt.



# **HINWEIS!**

- PROFINET IO-Controller von Drittanbietern mit F-Hosts können ebenfalls in der Konfiguration verwendet werden. Verwenden Sie die GSDML-Dateien für CM589-PNIO / CM589-PNIO-4 von www.abb.com/plc für den Anschluss einer SPS AC500-S als Slave an ein Mastersystem von Drittanbietern.
- 2. Nach der Auswahl der PROFINET-Kommunikationsmodule und Sicherheits-CPUs im Master- und Slavesystem muss die Anzahl der Sicherheitsbytes festgelegt werden, die zwischen Slave- und Mastersystemen ausgetauscht werden müssen. Maximal 384 Sicherheitsbytes können ausgetauscht werden (384 Sicherheitsbytes als Eingaben und 384 Sicherheitsbytes als Ausgaben).

3. Die Sicherheitsbytes können an den Slavesystemen durch Auswahl der Module CM589-PNIO bzw. CM589-PNIO-4 und die Instanziierung der Objekte "12 Byte In/Out (Safety)" oder "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" instanziiert werden. Die Konfiguration der Module CM589-PNIO oder CM589-PNIO-4 und die Instanziierung der nicht sicherheitsgerichteten Prozessdaten werden separat erläutert in ఈ [4]. SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 können bis zu 32 F-Device-Objekte "12 Byte In/Out (Safety)" / "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" bearbeiten.

# HINWEIS!

Die PROFIsafe F\_Dest\_Add-Werte werden entsprechend der Reihenfolge den Instanzen im Automation Builder-Projekt zugewiesen (ein Vermischen ist nicht möglich). Die erwartete Basisadresse für diese Gruppe wird mit dem Adress-Drehschalter der Sicherheits-CPU bzw. dem im Projekt des Mastersystems konfigurierten F-Parameterwert festgelegt & Kapitel 3.1.2.5 "Adress-/Konfigurationsschalter-/F\_Dest\_Add-Einstellungen " auf Seite 39.

Nach der Instanziierung der Objekte "12 Byte In/Out (Safety)" / "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" können Variablennamen für die instanziierten IN- und OUT-Sicherheitsdaten vergeben werden. Die Variablen können später im Anwendungsprogramm der Sicherheits-CPU verwendet werden, wenn die CODESYS Safety-Sicherheitsinstanz geöffnet wurde. Um auf die Sicherheitsdaten im Programm der Sicherheits-CPU zugreifen zu können, müssen unbedingt symbolische Namen für die erforderlichen Sicherheitsdaten vergeben werden.

- 4. In jeder Konfiguration des Mastersystems müssen CM589-PNIO bzw. CM589-PNIO-4 unter CM579-PNIO instanziiert werden, um die PROFINET-Verbindung mit Slavesystemen herzustellen ♦ [4]. Ebenso muss die von CM589-PNIO-4 unterstützte PROFINET-Gerätefunktionalität "Shared Device" berücksichtigt werden, wenn die Daten des Slavesystems mit mehr als einem (bis zu 4) anderen Steuerungssystem ausgetauscht werden sollen.
- 5. Ähnlich wie bei der Konfiguration des Slavesystems müssen an jedem Mastersystem die Objekte "12 Byte In/Out (Safety)" oder "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" instanziiert werden. Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Objekte und ihr Typ in der Masterkonfiguration die gleiche wie in der Slavekonfiguration sein muss, anderenfalls ist ein Konfigurationsfehler im RUN-Modus zu erwarten. Die Namen der instanziierten Objekte "12 Byte In/Out (Safety)" oder "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" können frei gewählt werden.
- Durch Doppelklicken auf jedes instanziierte Objekt "12 Byte In/Out (Safety)" oder "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" müssen entsprechende F-Parameterwerte zugewiesen werden. F\_Dest\_Add muss für jedes instanziierte Objekt korrekt eingestellt sein.



# HINWEIS!

Weitere Informationen finden Sie in den Regeln der Adresseinstellung von F\_Dest\_Add. Beachten Sie, dass nur ein Aufwärtszählen gemäß der Reihenfolge der Module im Objektbaum des Automation Builder erlaubt ist (das oberste Objekt hat den niedrigsten F\_Dest\_Add-Wert) & Kapitel 3.1.2.5 "Adress-/Konfigurationsschalter-/F\_Dest\_Add-Einstellungen " auf Seite 39.

Wir haben beispielsweise den Adress-Drehschalter an der Sicherheits-CPU des Slavesystems (SM560-S-FD-1 oder SM560-S-FD-4) auf den Wert 0x01 eingestellt. Somit liegt unser verfügbarer Bereich für F\_Dest\_Add bei 100 ... 131 § *Kapitel 3.1.2.5 "Adress-/ Konfigurationsschalter-/F\_Dest\_Add-Einstellungen " auf Seite 39*. Das erste Sicherheitsobjekt "12 Byte In/Out (Safety)" oder "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" muss die niedrigste Zahl 100 verwenden. Das zweite muss 101 verwenden und so weiter.

- 7. Für F\_Source\_Add können alle Werte des erlaubten Bereichs (1 511) verwendet werden. Allerdings ist zu beachten, ob das Slavesystem auch eine Masterfunktionalität aufweist, z. B. für Sicherheits-E/A-Module. Ist dies der Fall, ist es nicht erlaubt, die gleiche F\_Source\_Add für die Objekte "12 Byte In/Out (Safety)" oder "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" zu verwenden wie die F\_Source\_Add im Slavesystem für das eigene F-Device, z. B. Sicherheits-E/A-Module (mehr Details zu den Regeln für die Zuweisung von F\_Source\_Add und F\_Dest\_Add: <a href="#">§ Kapitel 3.1.2.5 "Adress-/Konfigurationsschalter-/F\_Dest\_Add-Einstellungen "auf Seite 39">Seite 39</a>).
- 8. Nach der Instanziierung der Objekte "12 Byte In/Out (Safety)" / "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" in der Konfiguration des Mastersystems können Variablennamen für die instanziierten IN- und OUT-Sicherheitsdaten vergeben werden. Die Variablen können später im Anwendungsprogramm der Sicherheits-CPU verwendet werden, wenn die CODESYS Safety-Sicherheitsinstanz geöffnet wurde. Um auf die Sicherheitsdaten im Programm der Sicherheits-CPU zugreifen zu können, müssen unbedingt symbolische Namen für die erforderlichen Sicherheitsdaten vergeben werden. Die symbolischen Variablennamen können frei gewählt werden, müssen jedoch eindeutig sein.
- 9. Wenn SM560-S-FD-4 als Teil der gemeinsamen PROFINET-Gerätekommunikation verwendet wird (siehe Dokumentation für CM589-PNIO-4 in ♦ [4]), um Sicherheitsdaten mit bis zu 4 Mastersystemen auszutauschen, so müssen an jedem Mastersystem die nicht verwendeten Sicherheitskommunikationsmodule getrennt werden. Dies ermöglicht die Auswahl, welches der konfigurierten Sicherheitskommunikationsmodule ("12 Byte In/Out (Safety)" / "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)") im Slavesystem mit welchem Mastersystem kommuniziert. Jedes instanziierte Sicherheitskommunikationsmodul kann nur eine Verbindung zu einem der Mastersysteme haben. Daher müssen alle Sicherheitskommunikationsmodule, die mit anderen Mastersystemen verbunden sind, mit dem Befehl "Modul trennen" im Menü des Mastersystemprojekts auf "Getrennt" gesetzt werden. Die getrennten Module erhalten einen grauen Hintergrund. Mit dem Befehl "Modul verbinden" im Menü des gegebenen Kommunikationsmoduls kann man dieses wieder mit dem gegebenen Mastersystem verbinden.

Wenn das gleiche Sicherheitskommunikationsmodul mit mehr als einem Mastersystem verbunden ist, wird die Verbindung während der Start- und Parametrierphase nur mit dem schnellsten Mastersystem hergestellt. In diesem Fall erhalten andere Mastersysteme keine Daten. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitskommunikationsmodule ("12 Byte In/Out (Safety)" / "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)") richtig mit den Mastersystemen verbunden sind. Eine falsche Konfiguration kann zu Fehlermeldungen führen & Anhang B.2 "Fehlermeldungen mit Standard-CPU AC500 V2" auf Seite 394 & Anhang C.2 "Fehlermeldungen mit Standard-CPUs AC500 V3" auf Seite 414.

# 4.3.7 Überprüfen von Programm- und Systemkonfiguration

## Programm und Systemkonfiguration überprüfen. & Kapitel 6.2 "Checkliste für die Erstellung von Sicherheitsprogrammen" auf Seite 351 verwenden.

Es ist wichtig, dass Sie die Checkliste erfolgreich ausfüllen können und unterzeichnen. Ein Sicherheitsprogramm kann nur abgenommen werden, wenn die Checkliste ausgefüllt ist. Wenn einige Punkte der Checkliste nicht ausgefüllt werden können, muss eine angemessene Begründung im Abschnitt für Kommentare angegeben werden.

# 4.3.7.1 Überprüfen von Programm- und Systemkonfiguration mit Safety Verification Tool (SVT)

Im Automation Builder 2.3.x (und höher) ist ein Safety Verification Tool (SVT) integriert, das als Teil der Installation des Automation Builder mit dem AC500-S-Softwarepaket installiert wird.

SVT prüft die AC500-S-Sicherheitskonfiguration im Automation Builder und erzeugt eine SVT-Checkliste, die AC500-S-Anwender für die manuelle Fertigstellung der funktionalen Sicherheitsprüfung des Automation Builder-Projekts verwenden sollen.



#### **GEFAHR!**

SVT ist für die Verwendung mit Automation Builder 2.3.x (und höher) zwingend erforderlich.

In Automation Builder 2.2.x und früheren Versionen war die Verwendung von SVT aufgrund anderer Verfahren zur Prüfung der funktionalen Sicherheitsintegrität des Automation Builder-Projekts nicht erforderlich.

Verwenden Sie SVT, um zu prüfen, ob das CODESYS Safety-Projekt mit Ihrem Sicherheitsprojekt im Automation Builder übereinstimmt.

## 4.3.7.1.1 Funktionalität

SVT liest die IEC 61131-Programmobjekte aus dem CODESYS Safety-Projekt und die Beschreibungsdateien für Sicherheitsgeräte im Automation Builder, überprüft die Daten aus beiden Quellen und erstellt die SVT-Checkliste. Die SVT-Checkliste ist eine Textdatei, die mit jedem beliebigen Texteditor geöffnet und bei Bedarf ausgedruckt werden kann. In den folgenden Abbildungen finden Sie Beispiele für SVT-Checklisten.

Die SVT-Checkliste umfasst mehrere Abschnitte:

- Einen Abschnitt mit Projektinformationen, der allgemeine Informationen zum Sicherheitsprojekt enthält & "Abschnitt mit Projektinformationen" auf Seite 171.
- Einen Abschnitt für die verwendeten Bibliotheken 🖏 "Bibliotheksabschnitt" auf Seite 175.

SVT prüft beispielsweise Folgendes:

- Die Integrität der globalen Variablen f
  ür das E/A-Abbild f
  ür jedes Sicherheitsger
  ät im CODESYS Safety-Projekt.
- Die Integrität der zugeordneten E/A-Variablen mit einer Beschreibung der E/A-Struktur.
- Die Pr
  üfsumme der F-Parameter f
  ür jedes Sicherheitsger
  ät.
- Die Integrität der F-Parameter mit F-Parameter-Beschreibung.

# **GEFAHR!**

Zusätzlich zu den erfolgreich bestandenen automatischen Prüfungen müssen Sie alle manuellen Prüfungen der SVT-Checkliste erfolgreich abschließen.

#### HINWEIS!

Verwenden Sie SVT im finalen Automation Builder-Projekt. Anschließend werden keine weiteren Änderungen im auf die funktionale Sicherheit bezogenen Projektteil erwartet, die zu einer neuen Bootprojekt-CRC führen würden.

Abschnitt mit Projektinforma-	Die SVT-Checkliste beginnt mit einem Abschnitt für die manuelle Prüfung von Informationen in Bezug auf das gesamte Sicherheitsprojekt.			
uonen	######################################			
	# ####################################			
	GEFAHR! Sie müssen in funktionaler Sicherheit geschult sein, um an funktionalen Safety-Geräten zu arbeiten. Lesen und verstehen Sie das AC500-S Sicherheitshandbuch und andere relevante Dokumente bevor Sie SVT benutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.abb.com/plc. Diese SVT-Checkliste wurde durch das Safety Verification Tool generiert. Benutzen Sie es um die Integrität Ihres			
	Safety-Projektes zu überprüfen. Es enthält die Ergebnisse der automatischen Überprüfungen durch das SVT und führt die verwendeten Safety-Geräte des Projektes zur manuellen Überprüfung auf. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Safety-Geräte enthalten und deren Daten korrekt sind. Archivieren Sie die SVT-Checkliste für die weitere Nutzung, wenn alle Überprüfungen erfolgreich waren.			
	Generiert am:         23.09.2020 15:55:50           SVT Version:         1.1.0.592			
	2 Die automatischen Überprüfungen sind erfolgreich.			
	Öffnen Sie die "Projektinformation" im Menü "Projekt" des CODESYS Safety-Projektes.         [] Das "Verzeichnis" und der "Dateiname" sind identisch zum SVT-Checklisten Projektverzeichnis und Dateiname:         C:\Users\DEU122010\AppData\Local\Temp\CoDeSys\         DB71377DD608E5A3583B823489AA043_319abdfe-e0b3-428d-a4d5-8c75a600e079\AC500_S.AC500PRO         [] Das Änderungsdatum ("Geändert am") ist identisch zum SVT-Checklisten Projektdatum: 28.01.2020 10:01:18         [] Überprüfen Sie anhand des CODESYS Safety Menüs "Online" / "Prüfe Bootprojekt der Steuerung", dass das CODESYS Safety Projekt und das Boot-Projekt auf der Safety-CPU identisch sind und geben Sie die BOOT-Projekt-CRC hier ein:			
	Die im CODESYS Safety-Projekt gespeicherte "Projektinformation" (nur zur Information) Titel: SVT Projekt Titel Autor: SVT Projekt Autor Version: SVT Projekt Version Beschreibung: SVT Projekt Beschreibung			
	SVT Datenchecksumme:			
	5f79 612c cb36 4ee7 4cb5 5202 4b6c 47bd			
	(4) Ist die SVT-Datenchecksumme identisch zu der SVT-Datenchecksumme von der vorherigen freigegebenen und gültigen			
	<ul> <li>[ ] Falls ja, ist die Automation Builder Projektkonfiguration identisch. Sie können die manuelle Überprüfung überspringen und die vorherige freigegebene und gültige SVT-Checkliste mit der identischen SVT-Datenchecksumme weiterhin nutzen.</li> <li>[ ] Falls nein, führen Sie die unten genannten manuellen Überprüfungen durch.</li> </ul>			
	Überprüfen Sie, dass alle konfigurierten Safety-Geräte des Automation Builder Projektes unten aufgeführt sind und dass jedes von ihnen einen Abschnitt mit dem gleichen Namen in der SVT-Checkliste hat: [ ] 1. DX581_S			
	<ul> <li>[ ] 212_Byte_In_Out_Safety</li> <li>[ ] 3. SIO_02_02</li> <li>[ ] Alle Safety-Geräte aus dem Automation Builder Projekt sind in der SVT-Checkliste enthalten.</li> <li>[ ] Die SVT-Checkliste hat 'Ende der SVT-Checkliste' als letzte Textzeile.</li> </ul>			
	Abb. 79: Beispiel für einen Abschnitt mit Projektinformationen in einer SVT-Checkliste			
	1 Zeitetempel und Vereieneinfermetienen			

- Zeitstempel und Versionsinformationen Ergebnis der von SVT durchgeführten automatischen Konsistenzprüfungen Bezug zum CODESYS Safety-Projekt Datenprüfsumme für die gesamte SVT-Checkliste Liste der Sicherheitsgeräte im Sicherheitsprojekt 1 2 3 4

- 5

Abschnitte zu	Auf den Abschnitt mit Projektinformationen folgen in der SVT-Checkliste einzelne Abschnitte für
Sicherheitsge-	jedes Sicherheitsgerät im Sicherheitsprojekt. Der Inhalt der einzelnen Abschnitte zu den Sicher-
räten	heitsgeräten hängt vom Typ des jeweiligen Sicherheitsgerätes ab.

ABB-Sicher- heitsgeräte	<pre>####################################</pre>
(2	Safety-Gerät Datenchecksumme:         af76 7c66 3dfd 27be 33ca 1db6 f652 5a24         )         Ist die Safety-Gerätedatenchecksumme identisch zu der Safety-Gerätedatenchecksumme von der vorherigen freigegebenen und gültigen SVT-Checkliste?         []] Falls ja, ist die Safety-Gerätekonfiguration identisch. Sie können die manuelle Überprüfung dieses Safety-Gerätes überspringen.         []] Falls nein, führen Sie die unten genannten manuellen Überprüfungen für das Safety-Gerät durch.
(3 (4	<pre>) [ ] Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das "Information" Tab von dem Safety-Gerät und überprüfen Sie in der oberen, linken Ecke, dass die Gerätetypbeschreibung identisch zu der SVT Gerätetypbeschreibung 'DX581-S' ist. Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das E/A Abbild von dem Safety Gerät und überprüfen Sie, dass alle Kanäle und Variablen aus der nachfolgenden Tabelle identisch sind. Die Spalten Datentyp und E/A (Eingang oder Ausgang) dienen nur der Information. </pre>
5	Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das "F-Parameter" Tab von dem Safety-Gerät und überprüfen Sie, dass die         F-Parameter Werte aus der nachfolgenden Tabelle identisch sind.         I       F-Check_SeqNr   1         [       F_Check_SeqNr   1         [       F_Check_SeqNr   1         [       F_Check_IPar   0         [       F_SIL         [       F_SIL         [       F_SIL         [       F_SIL         [       F_Rock_IPar   0         [       F_SIL         [       F_Block_ID         [       F_Block_ID         [       F_Par_Version   1         [       F_Post_Add         [       F_IPar_CRC         [       F_IPar_CRC         [       F_IPar_CRC         [       F_IPar_CRC         [       F_IPar_CRC         [       F_Par_CRC

Abb. 80: Beispiel eines Sicherheitsgeräte-Abschnitts für Sicherheits-E/A-Modul DX581-S

- Ergebnis der von SVT durchgeführten automatischen Konsistenzprüfungen Datenprüfsumme für den Sicherheitsgeräte-Abschnitt 1
- 2
- 3 Beschreibung des Sicherheitsgerätetyps
- Eingangs- und Ausgangs-Verknüpfungsliste für das Sicherheitsgerät Liste der F-Parameter für das Sicherheitsgerät 4
- 5

**F-Devices in** F-Devices in den AC500-S-Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 enthalten AC500-S-Sicher- auch einen Abschnitt mit Informationen zur Position des Sicherheitsgerätes im Sicherheitsproheits-CPUs jekt im Automation Builder.

#	#
# 212_Byte_In_Out_Safety	#
#	#
	*****

Die automatischen Überprüfungen für dieses Safety-Gerät sind erfolgreich.

Safety-Gerät Datenchecksumme:

dc46 81e0 957f 6a3e 6628 c770 cae5 3adf

Ist die Safety-Gerätedatenchecksumme identisch zu der Safety-Gerätedatenchecksumme von der vorherigen freigegebenen und gültigen SVT-Checkliste?

- [ ] Falls ja, ist die Safety-Gerätekonfiguration identisch. Sie können die manuelle Überprüfung dieses Safety-Gerätes überspringen.
- [ ] Falls nein, führen Sie die unten genannten manuellen Überprüfungen für das Safety-Gerät durch.
- [ ] Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das "Information" Tab von dem Safety-Gerät und überprüfen Sie in der oberen, linken Ecke, dass die Gerätetypbeschreibung identisch zu der SVT Gerätetypbeschreibung '12 Byte Ein-/ Ausgänge (Safety)' ist.

(1) [ ] Überprüfen Sie, dass die Position des Safety-Gerätes (Standard E/A-Module und getrennte Safety-Geräte werden ignoriert) unter allen CM589-PNIO(-4) Knoten 1 ist.

Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das E/A Abbild von dem Safety Gerät und überprüfen Sie, dass alle Kanäle und Variablen aus der nachfolgenden Tabelle identisch sind. Die Spalten Datentyp und E/A (Eingang oder Ausgang) dienen nur der Information.

Variable	Kanal	Datentyp	E/A
[ ] OS_CommOut1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Ausgang Byte 0 Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7	BYTE           	Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang

Abb. 81: Beispiel eines Sicherheitsgeräte-Abschnitts für ein F-Device in AC500-S-Sicherheits-CPUs

1 Position des Sicherheitsgerätes im Sicherheitsprojekt im Automation Builder unter allen Knoten von CM589-PNIO(-4)

#### Sicherheitsgeräte von Drittanbietern Die Abschnitte zu Sicherheitsgeräten von Drittanbietern enthalten auch die Modul-ID sowie Informationen zur GSDML-Datei in der SVT-Checkliste. bietern

***************************************
# #
# 3. SIO_02_02 #
# #

Die automatischen Überprüfungen für dieses Safety-Gerät sind erfolgreich.

Safety-Gerät Datenchecksumme:

1

2

77b8 c99c 48b1 76e9 b7e2 7caa 00d0 4fb7

Ist die Safety-Gerätedatenchecksumme identisch zu der Safety-Gerätedatenchecksumme von der vorherigen freigegebenen und gültigen SVT-Checkliste?

- [ ] Falls ja, ist die Safety-Gerätekonfiguration identisch. Sie können die manuelle Überprüfung dieses Safety-Gerätes überspringen.
- [ ] Falls nein, führen Sie die unten genannten manuellen Überprüfungen für das Safety-Gerät durch.

Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das "Information" Tab von dem Safety-Gerät und überprüfen Sie folgende Angaben: [ ] Die Gerätetypbeschreibung in der oberen, linken Ecke ist identisch zu der SVT Gerätetypbeschreibung: SIO 02/02 [ ] Die Modul-ID ist identisch zu der SVT Modul-ID: sdio3-2\_x1x2

Überprüfen Sie, dass die in der SVT-Checkliste aufgeführte GSDML-Datei identisch ist zu der erwarteten Version des Safety-Geräteherstellers.

[ ] C:\ProgramData\AutomationBuilder\AB\_Devices\_2.3\81\0x00B0\_0x0100\_DIM 1\5k%3D%2C Hk%3D\ GSDML-V2.3-Phoenix Contact-FL PN PN SDIO 2TX 2TX X1-X2-V1.1-20130408.xml

Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das E/A Abbild von dem Safety Gerät und überprüfen Sie, dass alle Kanäle und Variablen aus der nachfolgenden Tabelle identisch sind.

Die Spalten Datentyp und E/A (Eingang oder Ausgang) dienen nur der Information.

Ι	Variable	Kanal	Datentyp   E/A
	] IS_Byte1 ] ] ] ] ] ] ]	SI_0   Bit0   Bit1   Bit2   Bit3   Bit3   Bit4   Bit5   Bit6   Bit7	USINT   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang
-			

\_\_\_\_\_

Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das "F-Parameter" Tab von dem Safety-Gerät und überprüfen Sie, dass die F-Parameter Werte aus der nachfolgenden Tabelle identisch sind.

Ι	F-Parameter	Wert	I
	] F_SIL ] F_Block_ID ] F_Par_Version ] F_Source_Add ] F_Dest_Add ] F_WD_Time ] F_Par_CRC	2   0   1   1   11   150   37844	
L 			

Abb. 82: Beispiel eines Sicherheitsgeräte-Abschnitts für ein Sicherheitsgerät von einem Drittanbieter

- 1 Modul-ID
- 2 Informationen zur GSDML-Datei

**Bibliotheksab-** Auf den Abschnitt mit Projektinformationen und die Abschnitte zu Sicherheitsgeräten folgt in der SVT-Checkliste ein Abschnitt zu Bibliotheken.

*****	
#	#
# Bibliotheken	#
#	#
******	
Überprüfen Sie, dass die in diesem Abschnitt aufgeführten Bibliotheks-CRCs identisch sind zu denen im Abschnitt	
"AC500-S-Bibliotheken" des AC500-S Sicherheitshandbuchs. Alle weiteren Benutzer-spezifischen Bibliotheken und deren	
CRCs, welche nicht im AC500-S Sicherheitshandbuch aufgeführt sind, müssen separat überprüft und durch den Endkunden	
bestätigt werden um sie für Safety-spezifische Applikationen zu qualifizieren.	

Abb. 83: Beispiel für den Bibliotheksabschnitt

Ende der SVT-<br/>ChecklisteNach dem Bibliotheksabschnitt endet die SVT-Checkliste mit der Zeile Ende der SVT-<br/>Checkliste. Darauf folgen optionale Felder wie Datum, Signatur usw.

Ende der SVT-Checkliste

Optionale Felder:

Reviewer:

Maschine/Applikation <ID>:

Datum:

Unterschrift:

Abb. 84: Ende der SVT-Checkliste mit optionalen Feldern

#### 4.3.7.1.2 SVT ausführen

- 1. Navigieren Sie im Automation Builder zum Knoten der Sicherheits-CPU-Anwendung, z. B. *"AC500\_S"*.
- 2. Führen Sie einen Rechtsklick auf den Knoten aus, um das Kontextmenü zu öffnen.
- 3. Wählen Sie "Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen".
- 4. Wählen Sie "Sicherheitsprojektintegrität verifizieren".

!	HINWEIS! Der Befehl <i>"Sicherheitsprojektintegrität verifizieren"</i> ist ggf. nicht aktiv, z. B. wenn das CODESYS Safety-Projekt geöffnet ist oder wenn Sie den Befehl <i>"Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen"</i> nicht zuvor ausgeführt haben.
	Speichern und schließen Sie das CODESYS Safety-Projekt, bevor Sie SVT verwenden.

- 5. Wenn Sie mit passwortgeschützten CODESYS Safety-Projekten arbeiten, fordert Automation Builder das Passwort an  $\bigotimes$  "*Ein unautorisierter Zugriff auf die Sicherheits-CPU und das Sicherheitsprogramm wird durch drei Passwörter verhindert: " auf Seite 138.* 
  - ⇒ Während der Ausführung von SVT ist die Benutzeroberfläche des Automation Builder deaktiviert. Bei großen Sicherheitsprojekten kann dieser Vorgang mehrere Minuten dauern.

Nach Abschluss der SVT-Ausführung zeigt Automation Builder eine Meldung darüber an, dass die SVT-Prüfung abgeschlossen wurde.

Automation	n Builder
0	Verifizierung abgeschlossen! Bericht wurde erstellt: C:\Users\Test\Documents\AC500_S_2020-09-23_14-57-51.txt
	OK Bericht öffnen

Die Meldung zeigt den Pfad sowie den Namen der SVT-Checkliste. Der Dateiname enthält den Namen des Anwendungsknotens für die AC500-S-Sicherheits-CPU sowie das Datum und die Uhrzeit der SVT-Ausführung. Das Datum wird im ISO-Format (JJJJ-MM-TT) und die Uhrzeit im Stunden-Minuten-Sekunden-Format (hh-mm-ss) angegeben.

Die SVT-Checkliste enthält eine Datenprüfsumme für die gesamte Dokumentdatei sowie eine Datenprüfsumme für jedes Sicherheitsgerät im Sicherheitsprojekt.

Sie können die Datenprüfsummen verwenden, um zu prüfen, ob sich das Sicherheitsprojekt geändert hat. Wenn alle Datenprüfsummen in der SVT-Checkliste identisch sind, haben keine Änderungen in Bezug auf das Sicherheitsprojekt stattgefunden und Sie müssen die manuellen Prüfungen nicht wiederholen.

# HINWEIS! Sie können SVT beliebig oft ausführen, um Ihr Sicherheitsprojekt zu prüfen. Es wird empfohlen, die für die abschließende Projektrevision verwendeten SVT-Checklisten zu archivieren. Sie können die archivierten SVT-Checklisten bei der Prüfung der Änderungen an Ihren Sicherheitsprojekten als Referenz verwenden. Mithilfe einer archivierten und verifizierten SVT-Checkliste können Sie Abschnitte und Sicherheitsgeräte, die Sie bereits geprüft haben, überspringen, wenn sich die Datenprüfsummen nicht geändert haben. Sie können auch die manuellen Prüfungen für Abschnitte überspringen, die im Vergleich zur vorherigen validierten Version der SVT-Checkliste identische Datenprüfsummen aufweisen. Die manuellen Prüfungen sind nur für Abschnitte der SVT-Checkliste erforderlich, die eine abweichende Datenprüfsumme aufweisen.

Bei großen Sicherheitsprojekten können Sie ein entsprechendes Software-Tool verwenden, um zwei Textversionen der SVT-Checkliste zu vergleichen, um jegliche Unterschiede zu ermitteln.

# 4.3.7.1.3 SVT-Checkliste verifizieren

#### **HINWEIS!**

Die Auszüge einer SVT-Checkliste in diesem Abschnitt dienen nur als Beispiel und wurden für den entsprechenden Zweck bearbeitet. Ihre SVT-Checkliste kann abhängig von den Versionen von Automation Builder und SVT hiervon abweichen.

Lesen Sie die SVT-Checkliste sorgfältig durch und markieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld für jeden Abschnitt und jede Frage in der SVT-Checkliste, sofern das Ergebnis Ihrer Prüfung positiv ist.

- 1. Verifizieren Sie den Abschnitt mit Projektinformationen 🖏 "Abschnitt mit Projektinformationen verifizieren" auf Seite 177.
- 2. Verifizieren Sie jeden Abschnitt zu Sicherheitsgeräten 🖏 "Abschnitte zu Sicherheitsgeräten verifizieren" auf Seite 178.
- Verifizieren Sie den Bibliotheksabschnitt & "Bibliotheksabschnitt verifizieren" 3. auf Seite 180.
- Verifizieren Sie das Ende der SVT-Checkliste & "Ende der SVT-Checkliste verifizieren" 4. auf Seite 180.

Wenn das Ergebnis Ihrer Prüfung für mindestens eine der manuellen Prüfungen in der SVT-Checkliste negativ oder nicht akzeptabel ist, stellen Sie sicher, dass die Sicherheits-Konfigurationsdaten auf dem neuesten Stand sind. Wenn die Probleme weiter bestehen, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB, um Unterstützung zu erhalten.

Jeder Abschnitt der SVT-Checkliste beginnt mit einer Kopfzeile. Das Ende der SVT-Checkliste wird durch folgende Zeichenfolge angezeigt:

\_\_\_\_\_ Ende der SVT-Checkliste

Abschnitt mit Projektinformationen verifizieren

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen zur SVT-Checkliste. Er beginnt mit dem Zeitstempel und der Version von SVT. Beispiel für einen Abschnitt mit Projektinformationen: Abb. 79, Seite 171.

- Prüfen Sie, ob die von SVT durchgeführten automatischen Prüfungen bestanden wurden: 1. Die automatischen Überprüfungen sind erfolgreich.
  - Wenn die automatischen Prüfungen Fehler erzeugen, wird eine Fehlermeldung ange-⇒ zeigt 🖏 "Fehler bei den automatischen Prüfungen" auf Seite 180:

Die automatischen Überprüfungen sind fehlgeschlagen.

2. Prüfen Sie, ob die CODESYS Safety-Projektinformationen korrekt sind. Kennzeichnen Sie die positive Verifizierung eines Punktes in der SVT-Checkliste mit einem "X":

Öffnen Sie die "Projektinformation..." im Menü "Projekt" des CODESYS Safety-Projektes. [X] Das "Verzeichnis" und der "Dateiname" sind identisch zum SVT-Checklisten Projektverzeichnis und Dateiname: C:\Users\DEU122010\AppData\Local\Temp\CoDeSys\

- 3DB71377DD608E5A3583BB23489AA043\_\_319abdfe-e0b3-428d-a4d5-8c75a600e079\AC500\_S.AC500PRO
- ] Das Änderungsdatum ("Geändert am") ist identisch zum SVT-Checklisten Projektdatum: 28.01.2020 10:01:18 ] Überprüfen Sie anhand des CODESYS Safety Menüs "Online" / "Prüfe Bootprojekt der Steuerung", dass das CODESYS Safety Projekt und das Boot-Projekt auf der Safety-CPU identisch sind und geben Sie die BOOT-Projekt-CRC hier ein:

⇒

# **HINWEIS!**

Markieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld für jede Frage in der SVT-Checkliste (siehe Beispiel oben). Sie können die bestätigten Punkte in einem Ausdruck oder in der Textdatei kennzeichnen.

3. Lesen Sie die Datenprüfsumme für die gesamte SVT-Checkliste.

Verwenden Sie diese Datenprüfsumme zur Verifizierung von Änderungen in der gesamten SVT-Checkliste.

Führen Sie bei der erstmaligen Ausführung von SVT die folgenden Prüfungen durch.

Überprüfen Sie anderenfalls, ob die Datenprüfsumme identisch mit der Datenprüfsumme aus der vorherigen validierten SVT-Checkliste ist. Wenn diese SVT-Datenprüfsummen identisch sind, müssen Sie keine manuellen Prüfungen durchführen. Sind die Datenprüfsummen nicht identisch, fahren Sie mit den manuellen Prüfungen in der SVT-Checkliste fort.

SVT Datenchecksumme:

5f79 612c cb36 4ee7 4cb5 5202 4b6c 47bd

Ist die SVT-Datenchecksumme identisch zu der SVT-Datenchecksumme von der vorherigen freigegebenen und gültigen SVT-Checkliste?

- [ ] Falls ja, ist die Automation Builder Projektkonfiguration identisch. Sie können die manuelle Überprüfung überspringen und die vorherige freigegebene und gültige SVT-Checkliste mit der identischen SVT-Datenchecksumme weiterhin nutzen.
- [ ] Falls nein, führen Sie die unten genannten manuellen Überprüfungen durch.
- 4 Prüfen Sie, ob alle Sicherheitsgeräte im Automation Builder-Projekt in der SVT-Checkliste aufgeführt sind.

Wenn ein Sicherheitsgerät nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie im Automation Builder "Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen" und führen Sie SVT erneut aus. Nur konfigurierte und angeschlossene Sicherheitsgeräte werden im SVT aufgeführt, da alle getrennten Geräte außerhalb des betreffenden Projekts gehandhabt werden.

Überprüfen Sie, dass alle konfigurierten Safety-Geräte des Automation Builder Projektes unten aufgeführt sind und dass jedes von ihnen einen Abschnitt mit dem gleichen Namen in der SVT-Checkliste hat:

- ] 1. DX581\_S
- ] 2. \_12\_Byte\_In\_Out\_Safety ] 3. SIO\_02\_02
- ] Alle Safety-Geräte aus dem Automation Builder Projekt sind in der SVT-Checkliste enthalten.
- [ ] Die SVT-Checkliste hat 'Ende der SVT-Checkliste' als letzte Textzeile.
- ⇒ Auf die Zeile Ende der SVT-Checkliste folgen optionale Felder, z. B. Datum, Signatur usw.
- 5. Setzen Sie die Verifizierung des Inhalts jedes Sicherheitsgeräte-Abschnitts fort.

Abschnitte zu Sicherheitsgeräten verifizieren

Jedes Sicherheitsgerät weist einen separaten Abschnitt in der SVT-Checkliste auf, der mit einer Kopfzeile mit dem Namen des Sicherheitsgerätes beginnt. Die Informationen in jedem Sicherheitsgeräte-Abschnitt hängen vom Typ des betreffenden Sicherheitsgerätes ab 🖗 "Abschnitte zu Sicherheitsgeräten" auf Seite 171.

1. Prüfen Sie, ob die für das betreffende Sicherheitsgerät von SVT durchgeführten automatischen Prüfungen bestanden wurden:

Die automatischen Überprüfungen für dieses Safety-Gerät sind erfolgreich.

⇒ Wenn die automatischen Prüfungen Fehler erzeugen, wird eine Fehlermeldung angezeigt 🖏 "Fehler bei den automatischen Prüfungen" auf Seite 180:

Die automatischen Überprüfungen für dieses Safety-Gerät sind fehlgeschlagen.

2. Lesen Sie die Datenprüfsumme für das Sicherheitsgerät.

Verwenden Sie diese Datenprüfsumme zur Verifizierung von Änderungen der Daten für dieses Sicherheitsgerät. Wenn die Datenprüfsumme identisch mit der Datenprüfsumme aus einer vorherigen validierten SVT-Checkliste ist, sind die Daten für dieses Sicherheitsgerät identisch, sodass Sie die manuellen Prüfungen dafür überspringen können. Sind die Datenprüfsummen nicht identisch, wiederholen Sie alle manuellen Prüfungen für das Sicherheitsgerät.

SVT Datenchecksumme:

5f79 612c cb36 4ee7 4cb5 5202 4b6c 47bd

Ist die SVT-Datenchecksumme identisch zu der SVT-Datenchecksumme von der vorherigen freigegebenen und gültigen SVT-Checkliste?

- [ ] Falls ja, ist die Automation Builder Projektkonfiguration identisch. Sie können die manuelle Überprüfung überspringen und die vorherige freigegebene und gültige SVT-Checkliste mit der identischen SVT-Datenchecksumme weiterhin nutzen.
- [ ] Falls nein, führen Sie die unten genannten manuellen Überprüfungen durch.
- 3. Verifizieren Sie die Beschreibung des Gerätetyps. Nur für Drittanbietergeräte muss auch die Modul-ID überprüft werden.

Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das "Information" Tab von dem Safety-Gerät und überprüfen Sie folgende Angaben:
[ ] Die Gerätetypbeschreibung in der oberen, linken Ecke ist identisch zu der SVT Gerätetypbeschreibung: SIO 02/02
[ ] Die Modul-ID ist identisch zu der SVT Modul-ID: sdio3-2\_x1x2

 Verifizieren Sie f
ür Drittanbieterger
äte, dass die in der SVT-Checkliste angezeigte GSDML-Datei identisch mit der erwarteten Version vom Hersteller des Sicherheitsger
ätes ist.

Überprüfen Sie, dass die in der SVT-Checkliste aufgeführte GSDML-Datei identisch ist zu der erwarteten Version des Safety-Geräteherstellers.

[ ] C:\ProgramData\AutomationBuilder\AB\_Devices\_2.3\81\0x00B0\_0x0100\_DIM 1\Sk%3D%2C Hw%3D\ GSDML-V2.3-Phoenix Contact-FL PN PN SDIO 2TX 2TX X1-X2-V1.1-20130408.xml

5. Prüfen Sie ggf., ob die Positionsnummer des Sicherheitsgerätes in der SVT-Checkliste seiner Position im Sicherheitsprojekt im Automation Builder entspricht. Die Positionsnummer für das betreffende Sicherheitsgerät kann sich ändern, wenn die CM589-PNIO(-4)-Knoten im Projekt verschoben werden.

 [ ] Überprüfen Sie, dass die Position des Safety-Gerätes (Standard E/A-Module und getrennte Safety-Geräte werden ignoriert) unter allen CM589-PNIO(-4) Knoten 1 ist.

6. Überprüfen Sie die E/A-Abbild-Informationen für das Sicherheitsgerät.

Beachten Sie, dass *"Datentyp"* und *"E/A"* ausschließlich zu Informationszwecken aufgeführt sind.

Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das E/A Abbild von dem Safety Gerät und überprüfen Sie, dass alle Kanäle und Variablen aus der nachfolgenden Tabelle identisch sind. Die Spalten Datentyp und E/A (Eingang oder Ausgang) dienen nur der Information.

Variable	Kanal	Datentyp	E/A
[ ] IS_Estop1 [ ] IS_Estop1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Sichere Digitaleingänge IØ - I7 Sicherer Digitaleingang IØ Sicherer Digitaleingang I1 Sicherer Digitaleingang I2 Sicherer Digitaleingang I3 Sicherer Digitaleingang I4 Sicherer Digitaleingang I5 Sicherer Digitaleingang I6 Sicherer Digitaleingang I7	BOOL         	Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang   Eingang

-

#### 7. Überprüfen Sie die F-Parameter-Werte für das Sicherheitsgerät.

Öffnen Sie im Automation Builder Projekt das "F-Parameter" Tab von dem Safety-Gerät und überprüfen Sie, dass die F-Parameter Werte aus der nachfolgenden Tabelle identisch sind.

Führen Sie diese manuellen Prüfungen für jedes Sicherheitsgerät in der SVT-Checkliste durch. Sie können die Abschnitte für die Sicherheitsgeräte nur überspringen, wenn die Datenprüfsumme für das Sicherheitsgerät identisch mit der Datenprüfsumme aus der vorherigen validierten und bestätigten SVT-Checkliste ist.

Bibliotheksab- schnitt verifi- zieren	Überprüfen Sie im Bibliotheksabschnitt (Abb. 83, Seite 175), ob die Bibliotheks-CRCs mit den AC500-S-Bibliotheken übereinstimmen <i>SKapitel 4.6 "AC500-S-Bibliotheken" auf Seite 194</i> .
Ende der SVT- Checkliste veri- fizieren	Prüfen Sie, ob die SVT-Checkliste mit der Zeile <i>"Ende der SVT-Checkliste"</i> endet. Trifft dies zu, markieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld im Abschnitt mit Projektinformationen (Abb. 84, Seite 175).
	[ ] Die SVT-Checkliste hat 'Ende der SVT-Checkliste' als letzte Textzeile.
Fehler bei den automatischen	Wenn Fehler bei den automatischen Konsistenzprüfungen auftreten, zeigt SVT dies mittels einer Fehlermeldung im Abschnitt mit Projektinformationen in der SVT-Checkliste an.

automatischen Prüfungen
	##	## #
	# SVT (Safety Verification Tool) Checkliste #	ŧ
		###
	GEFAHR! Sie müssen in funktionaler Sicherheit geschult sein, um an funktionalen Safety-Geräten zu arbeiten. Lesen und verstehen Sie das AC500-S Sicherheitshandbuch und andere relevante Dokumente bevor Sie SVT benutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.abb.com/plc. Diese SVT-Checkliste wurde durch das Safety Verification Tool generiert. Benutzen Sie es um die Integrität Ihres Safety-Projektes zu überprüfen. Es enthält die Ergebnisse der automatischen Überprüfungen durch das SVT und führt die verwendeten Safety-Geräte des Projektes zur manuellen Überprüfung auf. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Safety-Geräte enthalten und deren Daten korrekt sind. Archivieren Sie die SVT-Checkliste für die weitere Nutzung, wenn alle Überprüfungen erfolgreich waren.	1
	Generiert am:         24.09.2020 16:40:50           SVT Version:         1.1.0.592	
1	Die automatischen Überprüfungen sind fehlgeschlagen. - Interner Fehler im Safety-Gerät 3. 'SIO_02_02'. Die Fehlernummer finden Sie im Abschnitt des Safety-Gerätes.	
2	Abhilfe: - Installieren Sie die GSDML-Datei zu dem Safety-Gerät 3. 'SIO_02_02' neu und aktualisieren Sie dieses im Automation Builder. - Führen Sie "Safety-Konfigurationsdaten erzeugen" für Ihr CODESYS Safety-Projekt im Automation Builder erneut aus. Kontaktieren Sie den technischen ABB-Support falls der Fehler weiterhin besteht.	I
	<ul> <li>Öffnen Sie die "Projektinformation" im Menü "Projekt" des CODESYS Safety-Projektes.</li> <li>[ ] Das "Verzeichnis" und der "Dateiname" sind identisch zum SVT-Checklisten Projektverzeichnis und Dateiname: C:\Users\Test\AppData\Local\Temp\CoDeSys\FCC992CECAD1D24ED4CAC646328F9E53_be8fc52d-fac0-49c3-8d1d-6b6e3a490d87\ AC500_S.AC500PRO</li> <li>[ ] Das Änderungsdatum ("Geändert am") ist identisch zum SVT-Checklisten Projektdatum: 24.09.2020 16:30:19</li> <li>[ ] Überprüfen Sie anhand des CODESYS Safety Menüs "Online" / "Prüfe Bootprojekt der Steuerung", dass das CODESYS Safety Projekt und das Boot-Projekt auf der Safety-CPU identisch sind und geben Sie die BOOT-Projekt-CRC hier ein</li> </ul>	1:
	Die im CODESYS Safety-Projekt gespeicherte "Projektinformation" (nur zur Information) Titel: SVT Projekt Titel Autor: SVT Projekt Autor Version: SVT Projekt Version Beschreibung: SVT Projekt Beschreibung	
3	SVT Datenchecksumme: Nicht verfügbar	
4	Überprüfen Sie, dass alle konfigurierten Safety-Geräte des Automation Builder Projektes unten aufgeführt sind und dass jedes von ihnen einen Abschnitt mit dem gleichen Namen in der SVT-Checkliste hat:         [ ] 1. DX581_S         [ ] 212_Byte_In_Out_Safety         [ ] 3. SIO_02_02         [ ] Alle Safety-Geräte aus dem Automation Builder Projekt sind in der SVT-Checkliste enthalten.         [ ] Die SVT-Checkliste hat 'Ende der SVT-Checkliste' als letzte Textzeile.	

Abb. 85: Beispiel einer SVT-Checkliste mit Fehlern. Wenn Fehler bei den automatischen Konsistenzprüfungen auftreten, weicht der Inhalt des Abschnitts mit Projektinformationen in der SVT-Checkliste geringfügig ab.

- 1 Liste der bei automatischen Konsistenzprüfungen von SVT auftretenden Fehler
- 2 Liste der von SVT vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen, um die Ursachen von Fehlern zu beheben
- 3 Für die SVT-Checkliste wird keine Datenprüfsumme angegeben, wenn Fehler auftreten
- 4 Die Liste der Sicherheitsgeräte zeigt an, welche Sicherheitsgeräte Fehler erzeugt haben

#### HINWEIS!

Wenn Sie nicht alle Fehler mithilfe der vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen oder auf sonstige Weise beheben können, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB, um Unterstützung zu erhalten.

Zusätzlich zum Abschnitt mit Projektinformationen liegt für jeden Sicherheitsgeräte-Abschnitt mit Fehlern eine entsprechende Meldung vor.

****	
# # 3. SIO_02_02	# #
# ####################################	# ####################################
Die automatischen Üb - Fehler in der GS	erprüfungen für dieses Safety-Gerät sind fehlgeschlagen. JML-Datei. Fehlernummer 6602.
Safety-Gerät Datench	ecksumme:
2 Nicht verfügbar	
3 Geräteidentifikation Name Gerätetypbeschreibun GSDML Gerätetyp Geräte-ID Geräteversion Modul-ID	: SIO_02_02 g SIO 02/02 C:\ProgramData\AutomationBuilder\AB_Devices_2.3\81\0x0080_0x0100_DIM 1\SW%3D%2C Hw%3D\ GSDML-V2.3-Phoenix Contact-FL PN PN SDIO 2TX 2TX X1-X2-V1.1-20130408.xml 81 0x0080_0x0100_DIM 1 SW=, Hw= sdio3-2_x1x2
Abb. 86: Beispiel ein tischen Prüfungen fü Abschnitts in der SV	es Sicherheitsgeräte-Abschnitts mit Fehlern. Wenn Fehler bei den automa- r ein Sicherheitsgerät auftreten, weicht der Inhalt des Sicherheitsgeräte- T-Checkliste geringfügig ab.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> </ol>	ür dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> </ol>	ür dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler:
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> </ol>	ür dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler:
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl</li> <li>diesem Siche</li> </ol>	für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler: er: er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl</li> <li>diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> </ol>	für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler: er: er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen. er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl</li> <li>diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Maximale Ar</li> </ol>	für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler: er: er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen. er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x. zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehle</li> <li>Interner Fehle</li> <li>Maximale Ar</li> <li>Fehler im Zusam</li> <li>Interner Fehl</li> <li>zu diesem Si</li> </ol>	für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler: er: er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen. er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x. zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten. imenhang mit Sicherheitsgeräten: er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Maximale Ar</li> <li>Fehler im Zusam</li> <li>Interner Fehl zu diesem Si</li> <li>Interner Fehl</li> </ol>	für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler: er: er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen. er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x. zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten. menhang mit Sicherheitsgeräten: er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl</li> <li>diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Maximale Ar</li> <li>Fehler im Zusam</li> <li>Interner Fehl</li> <li>zu diesem Si</li> <li>Interner Fehl</li> <li>codes sind d</li> </ol>	für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler: er: er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen. er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x. zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten. imenhang mit Sicherheitsgeräten: er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen. er im Sicherheitsgerät. Sicherheitsgeräten: er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x. er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x. er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x. er im Sicherheitsgerät. Gelercode x.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl</li> <li>diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Maximale Ar</li> <li>Fehler im Zusam</li> <li>Interner Fehl</li> <li>zu diesem Si</li> <li>Interner Fehl</li> <li>codes sind d</li> <li>Interner Fehl</li> </ol>	für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung enerierte Fehler: er: er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen. er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x. zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten. menhang mit Sicherheitsgeräten: er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen. er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen. er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x. er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x. er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Informationen zu Fehler- em Abschnitt zu diesem Sicherheitsgerät zu entnehmen. er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Fehlercode x. er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Fehlercode x.
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Maximale Ar</li> <li>Fehler im Zusam</li> <li>Interner Fehl zu diesem Si</li> <li>Interner Fehl</li> </ol>	<ul> <li>für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes</li> <li>liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung</li> <li>enerierte Fehler:</li> <li>er:</li> <li>er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x.</li> <li>zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten.</li> <li>imenhang mit Sicherheitsgeräten:</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt</li> <li>cherheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x.</li> <li>er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Informationen zu Fehler- em Abschnitt zu diesem Sicherheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Fehlercode x.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> </ul>
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl</li> <li>diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Maximale Ar</li> <li>Fehler im Zusam</li> <li>Interner Fehl</li> <li>zu diesem Si</li> <li>Interner Fehl</li> <li>codes sind d</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Herner Fehl</li> <li>Herner Fehl</li> <li>Interner Fehl</li> </ol>	<ul> <li>für dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes</li> <li>liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung</li> <li>enerierte Fehler:</li> <li>er:</li> <li>er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x.</li> <li>zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten.</li> <li>imenhang mit Sicherheitsgeräten:</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x.</li> <li>er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Informationen zu Fehler- em Abschnitt zu diesem Sicherheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Fehlercode x.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er in F-Parametern. Fehlercode x.</li> <li>GSDML-Datei. Fehlercode x.</li> </ul>
<ol> <li>Liste der Fehler</li> <li>Wenn Fehler vor</li> <li>Informationen zu</li> <li>Mögliche von SVT g</li> <li>Allgemeine Fehle</li> <li>Interner Fehl diesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Maximale Ar</li> <li>Fehler im Zusam</li> <li>Interner Fehl zu diesem Si</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Gesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Gesem Siche</li> <li>Interner Fehl</li> <li>Gesem Siche</li> <li>Fehler in der</li> <li>Fehler in der</li> <li>Fehlende GS</li> </ol>	<ul> <li>ür dieses Sicherheitsgerät mit beispielhaften Fehlercodes</li> <li>liegen, wird für das Sicherheitsgerät keine Datenprüfsumme angegeben r Geräteidentifikation als Hilfestellung bei der Fehlerbehebung</li> <li>enerierte Fehler:</li> <li>er:</li> <li>er in Gerät N. "XYZ". Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im CODESYS Safety-Projekt. Fehlercode x.</li> <li>zahl von 32 angeschlossenen F-Devices wurde überschritten.</li> <li>menhang mit Sicherheitsgeräten:</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt cherheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Sicherheitsgeräten:</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x.</li> <li>er im Sicherheitsgerät. Fehlercode x.</li> <li>er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Informationen zu Fehler- em Abschnitt zu diesem Sicherheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er im Sicherheitsgerät oder in der GSDML-Datei. Fehlercode x.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er in F-Parametern. Informationen zu Fehlercodes sind dem Abschnitt zu erheitsgerät zu entnehmen.</li> <li>er in F-Parametern. Fehlercode x.</li> <li>GSDML-Datei. Fehlercode x.</li> <li>GDML-Datei. Fehlercode x.</li> </ul>

- Interner Fehler. Fehlercode x.
- Mehrere Zuordnungen zu einem Ausgang sind nicht zulässig. Verwenden Sie entweder das übergeordnete Element oder Unterelemente.

Vom SVT vorgeschlagene mögliche Abhilfemaßnahmen zur Fehlerbehebung:

- Installieren Sie die GSDML-Datei von Sicherheitsgerät N. "XYZ" neu und aktualisieren Sie dieses Gerät im Automation Builder.
- Verwenden Sie entweder das übergeordnete Element oder Unterelemente im Sicherheitsgerät N. "XYZ".
- Wiederholen Sie den Befehl "Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen" für Ihr CODESYS Safety-Projekt im Automation Builder.
- Löschen oder trennen Sie F-Devices, um die maximal zulässige Anzahl von 32 nicht zu überschreiten.

Zusammenfassung von Fehlermeldungen

# 4.4 CODESYS Safety-Programmierrichtlinien

In diesem Kapitel und den zugehörigen Abschnitten wird ein Auszug der für die AC500-S-Sicherheits-CPU relevanten Regeln aus den Sicherheitsrichtlinien für CODESYS V2.3 vorgestellt  $\Leftrightarrow$  [1].

## 4.4.1 Übersicht

CODESYS wird in der Regel zum Erstellen von nicht sicherheitsgerichteten Anwendungen eingesetzt. CODESYS kann jedoch auch zum Anlegen von Sicherheitsanwendungen bestimmter Klassen verwendet werden, wenn es in einer geeigneten Umgebung zusammen mit Steuerungen wie AC500-S, die speziell für diesen Zweck vorgesehen sind, eingesetzt wird. Dafür müssen jedoch bestimmte Richtlinien beachtet werden, die in diesem Dokument beschrieben werden.

## 4.4.1.1 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Anwender, die Sicherheitsanwendungen mit CODESYS erstellen möchten.

Es dient auch als Grundlage für Prüfer, die Sicherheitsanwendungen abnehmen.

## 4.4.1.2 Anforderungen

Zum Verständnis dieses Dokuments ist die Kenntnis der IEC 61131-3 & [5] und insbesondere des CODESYS-Programmiersystems erforderlich.

Erfahrung mit der Erstellung von Sicherheitsanwendungen ist hilfreich.

## 4.4.1.3 Begriffe

Ausgang	-	Variable, die auf eine IEC-Ausgangsadresse (%Q) abgebildet wird
Ausgangsparameter	-	VAR_OUTPUT eines Programms oder Funktionsbausteins
Eingänge	-	Variable, die auf eine IEC-Eingangsadresse (%I) abgebildet wird
Eingangsparameter	-	VAR_INPUT eines Programms, einer Funktion oder eines Funktions bausteins

## 4.4.2 Framework

## 4.4.2.1 Safety Integrity Level (SIL)

CODESYS ist für die Erstellung von Anwendungen bis SIL 3 geeignet. Für höhere Stufen ist die Verwendung von CODESYS nicht gestattet.

## 4.4.2.2 Freigegebene CODESYS-Version

Die folgenden Produktversionen sind für Sicherheitsanwendungen zugelassen:

Produktkomponente	Name der Produktkomponente	Version (Datum)
Programmiersystem	CODESYS	ab 2.3.9.9

Unter *"Hilfe* → *Info"* wird die CODESYS-Version angezeigt. Die korrekte Version des Laufzeitsystems wird über die SIL 3-Zulassung des Steuerungssystems durch den TÜV SÜD bestimmt.

#### 4.4.2.3 Steuerungsspezifische Anwendungshinweise

Zum Laden der Sicherheitsanwendung muss bei Sicherheitssteuerungen ein spezielles Verfahren beachtet werden. In CODESYS wird das Laden des Bootprojekts als sicher eingestuft, da es durch geeignete Mechanismen abgesichert wird.

Vorgehensweise 1. in CODESYS 2. zum Laden von 3. wendungen 3.

- 1. Anwenderprogramm kompilieren.
- 2. Mit der Steuerung verbinden. Dies ist passwortgeschützt. Ggf. wird eine automatische Kompilierung des Anwenderprogramms angestoßen.
- 3. Menübefehl "Online → Bootprojekt erzeugen" ausführen.
- 4. Steuerung neu starten.
  - $\Rightarrow$  Hierdurch wird die Anwendung gestartet und geladen.

Alle Online-Befehle wie die folgenden deaktivieren den sicheren Betrieb:

- Laden
- Online-Change
- Breakpoint setzen
- Werte schreiben
- Werte forcen
- Trace
- Einzelschritt
- Start/Stopp
- Ablaufkontrolle

Variablen-Monitoring im Online-Modus deaktiviert den sicheren Betrieb nicht.

## 4.4.2.4 Vorgehensweise für die Anwendungserstellung

Die Erstellung der Anwendung muss nach den Richtlinien der relevanten Sicherheitsnormen, z. B. IEC 61508 für funktionale Sicherheit und ISO 13849-1 für Maschinen, erfolgen. Zusätzlich zur umfassenden Dokumentation von Anforderungen, Architektur und Modul-Schnittstellen betrifft dies auch einen vollständigen Funktionstest sämtlicher Teile der Sicherheitsanwendung. Für diesen Test muss die Maschine in ihrem endgültigen Zustand sein, d. h. einschließlich der mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten, Sensoren, Aktoren und der Software. Das Testen in einer speziellen Testumgebung, z. B. unter Verwendung eines Debuggers, erleichtert das Bestehen des Abschlusstests, kann aber nicht als Ersatz verwendet werden.

#### 4.4.2.5 Einstellungen

Tab. 10: Die folgenden Systemeinstellungen sind erforderlich:

Einstellen	Wert
Konstanten ersetzen	Ausgewählt unter <i>"Projekt</i> → Optionen → Übersetzungsoptionen"
Aktionen verschatten Programme	Ausgewählt unter <i>"Projekt</i> → Optionen → Übersetzungsoptionen"

#### 4.4.2.6 Klassifikation

Generell können die meisten Sprachen für Sicherheitsanwendungen verwendet werden. Für bestimmte Sprachen, für die ein erhöhtes Fehlerpotenzial bei der Erstellung der Anwendung besteht, gilt dies nur in beschränktem Maße, und die Durchführung einer zusätzlichen Fehlerprävention wird unbedingt empfohlen. Diese Maßnahmen sind zusammen mit der entsprechenden Sprache angegeben.

## 4.4.3 Sprachenspezifische Programmierrichtlinien

#### 4.4.3.1 Sicherheitsbezogene Einschränkungen für Entwickler

Bei der Entwicklung von Sicherheitsanwendungen mit CODESYS gelten bestimmte Einschränkungen, die durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden müssen. Diese sind wie folgt:

• Für Sicherheitsanwendungen sind CODESYS-Visualisierungen nur zu Anzeigezwecken gestattet. Das Verändern von Werten mit Menübefehlen (z. B. "Werte schreiben" & Kapitel 4.4.2.3 "Steuerungsspezifische Anwendungshinweise" auf Seite 184) versetzt das Laufzeitsystem in den nicht sicheren Modus, möglicherweise ohne den Anwender zu informieren.

#### 4.4.3.2 Sprache

Von den IEC 61131-3-Sprachen, die in CODESYS implementiert sind, sind "Strukturierter Text" (ST), "Funktionsbausteinsprache" (FUP) und "Kontaktplan" (KOP) für Sicherheitsanwendungen zugelassen.

#### 4.4.3.3 Task-System

Aufgrund der schlechten Testmöglichkeiten in Sicherheitsanwendungen sollte Multitasking auf ein Minimum beschränkt werden. Dies bedeutet in Zusammenhang mit CODESYS Folgendes:

- Die gesamte Anwendung bestehend aus sicherheitsgerichteten und nicht sicherheitsgerichteten Teilen sollte aus dem Programm "PLC\_PRG" aufgerufen werden. Für eine gute Strukturierung des Programms sollte in "PLC\_PRG" keine Logikverarbeitung programmiert werden. Zuweisungen, Programmaufrufe, Funktionen und Funktionsbausteine sind zulässig.
- Die steuerungsspezifischen Optionen zur Überwachung der Gesamt-Ausführungszeit müssen aktiviert werden und deutlich unter der Fehlertoleranzzeit liegen.

#### 4.4.3.4 Variablendeklarationen

Die folgenden Variablentypen und -attribute aus IEC 61131-3 sind für Sicherheitsanwendungen geeignet:

Schlüsselwort	Beschreibung	Geeignet (Ja / In begrenztem Maße / Nein) (Kommentar)
VAR	Lokale Bausteinvariable	Ja
VAR_INPUT	Baustein-Eingangsparameter	Ja
VAR_OUTPUT	Baustein-Ausgangsparameter	Ja
VAR_IN_OUT	Baustein-Referenzparameter	In begrenztem Maße. (Zur Wiedergabe des Nebeneffekts sollte der Parameter ein Präfix haben. Noch besser wäre stattdessen die Verwendung eines Ein- und Ausgangsparameters.)

Schlüsselwort	Beschreibung	Geeignet (Ja / In begrenztem Maße / Nein) (Kommentar)
VAR_GLOBAL	Globale Variable	Ja. (Es wird dringend empfohlen, glo- bale Variablen mit einem Präfix, z. B. "G_" oder "GS_" zu versehen (sicher- heitsgerichtete Variablen).)
VAR_EXTERNAL	Deklaration globaler Variablen, die im Baustein verwendet werden	Ja/optional (nicht erforderlich in CODESYS)
AT	Zuweisung der Variablenadresse	Ja ৬ Kapitel 4.4.3.5 "Direkte Adressen" auf Seite 186
CONSTANT	Deklaration als Konstante (kein Schreibzu- griff möglich)	Ja. (Es wird empfohlen, jede Konstante explizit zu deklarieren.)
RETAIN	Der Variablenwert wird nach dem Aus- schalten erhalten	Nein, nicht unterstützt
PERSISTENT	Der Variablenwert wird nach dem erneuten Laden erhalten	Nein, nicht unterstützt

Für bessere Lesbarkeit sollten die folgenden Regeln bei der Deklaration der Variablen befolgt werden:

- Nur ein Baustein einer Deklarationsart (z. B. VAR, VAR\_INPUT, VAR\_OUTPUT, VAR\_IN\_OUT, VAR\_GLOBAL und Kombinationen mit CONSTANT) je Komponente

C: BOOL; (\* dritte Variable \*)

END\_VAR
Lokale Variablen (VAR) sollten stets einen abweichenden Namen haben. Die Verdeckung globaler Variablen durch lokale Variablen sollte vermieden werden.

## 4.4.3.5 Direkte Adressen

Die folgenden Regeln sind bei der Verwendung von Adressen zum Erstellen von Sicherheitsanwendungen zu beachten:

- Keine Anwendung von Adressen direkt im Programmcode. Jede verwendete Adresse muss mit "AT" einer Variablen bei der Deklaration zugewiesen werden. Außerdem wird empfohlen, Ein-/Ausgangsvariablen durch ein Präfix zu identifizieren und diese zusammen in einer einzigen Variablenliste zu definieren.
- Die Verwendung von Merkeradressen (%M) sollte aufgrund der Fehleranfälligkeit der Zuweisung und des fehlenden Zwecks (Speicher wird f
  ür Variablen automatisch zugewiesen) auf ein Minimum beschränkt werden.
- Eine multiple Adresszuweisung sollte wegen der Verschleierung der Nebeneffekte vermieden werden. Für Wort- und Bit-weisen Zugriff ist eine Variable für das Wort definiert; zugegriffen wird über den Bitzugang <variable>.<bit number>.
- Keine Adressdeklarationen innerhalb von Programmen, Funktionsbausteinen, Funktionen und Datenstrukturen.

## 4.4.3.6 Datentypen

Die folgenden Datentypen aus CODESYS sind für die Erstellung von Sicherheitsanwendungen zugelassen:

#### Tab. 11: Einfacher Datentyp

Schlüsselwort	Geeignet (Ja / In begrenztem Maße / Nein) (Kommentar)
BOOL	Ja
BYTE, SINT, USINT	Ja
WORD, INT, UINT	Ja
DWORD, DINT, UDINT	Ja
TIME, TOD, DATE, DT	Ja
STRING	In begrenztem Maße. (Technisch möglich, allerdings aufgrund fehlender sicher- heitsgerichteter E/A-Geräte wenig sinnvoll.)
REAL	In begrenztem Maße. (Fehleranfällig durch Rundungsfehler; deshalb keine Abfrage mit EQ-Operator; prüfen Sie auf ungültige Operationen wie Division durch Null, Quadratwurzel oder Logarithmus einer negativen Zahl.)

#### Tab. 12: Komplexe Datentypen

Schlüsselwort	Geeignet (.la / In begrenztem Maße / Nein) (Kommentar)
ARRAY	In begrenztem Maße. (Nur mit expliziter Bereichsüberprüfung, ansonsten zu feh- leranfällig.)
STRUCT	Ja
Listing-Typen	Ja
Unterbereichstypen	Ja
POINTER	In begrenztem Maße. (Empfohlene Maßnahmen: keine Zeigerarithmetik, Bereichs- überprüfung, Neuzuweisung eines Zeigerwerts beim Start jedes Zyklus.)

Die folgenden Regeln müssen bei der Verwendung von komplexen Datentypen beachtet werden:

- Bei komplexen Datentypen wird die Typendeklaration empfohlen
- Vor jedem Zugriff auf ein Array muss eine explizite Bereichsüberprüfung des Index durchgeführt werden. Bei einer Verletzung, die nicht durch die Anwendung erklärt werden kann, sollte das Steuerungssystem in einen sicheren Zustand überführt werden.



## **GEFAHR!**

Ein Speicherzugriff über POINTER (z. B. ADR-Funktion) ist fehleranfällig und wird grundsätzlich nicht empfohlen. Bei einer Verwendung in Sicherheitsanwendungen liegt die Verantwortung für die korrekte Verwendung dieser und der damit verbundenen Funktionen bei der Organisation und bei Personen, die diese Funktionen in der AC500-S-Sicherheitssteuerung verwenden.

## 4.4.3.7 Bausteine

Sämtliche Bausteintypen aus IEC 61131-3 sind für Sicherheitsanwendungen geeignet:

- PROGRAM
- FUNCTION
- FUNCTION\_BLOCK

Die folgenden Programmierrichtlinien müssen für Bausteine beachtet werden:

- Funktionen und Funktionsbausteine dürfen die globalen Anwendungszustände nicht beeinflussen. Dies kann durch Schreibzugriff auf globale Daten und das Aufrufen von Systemkomponenten erreicht werden.
- Ein expliziter Parametertransfer wird für den Aufruf von Programmen und Funktionsbausteinen bevorzugt.

```
Schlecht:
Inst.Param1 := 7;
Inst.Param2 := 3;
Inst();
X := (Inst.Out1 AND A) OR B;
Gut:
Inst(Param1 := 7, Param2 := 3, Out => Result);
X := (Result AND A) OR B;
```

• Sämtliche Eingangsparameter sollten für einen Aufruf zugewiesen sein.

## 4.4.3.8 Bibliotheken

Externe Bibliotheken, die vom Hersteller des Steuerungssystems zugelassen, d. h. in die Firmware des Steuerungssystems implementiert wurden, können für Sicherheitsanwendungen verwendet werden.

Von den Standard-Bibliotheken in CODESYS sind nur die folgenden zugelassen:

Bibliothek	Beschreibung	Version (Datum)
Safety_Standard.lib (früher: Stan- dard.lib)	IEC 61131-3-Standardfunktionen: <ul> <li>Timer</li> <li>Zähler</li> <li>Trigger</li> <li>Flip-Flops</li> <li>String-Verarbeitung</li> </ul>	ab 2.3 (04.10.2005)

Anwenderbibliotheken, die vom Hersteller des Steuerungssystems oder dem Endanwender erstellt wurden, können verwendet werden. Beim Einfügen einer Bibliothek muss geprüft werden, ob die ausgewählte Bibliothek tatsächlich eingefügt wurde. Die entsprechende Information wird beim Einfügen der Bibliothek angezeigt.

## 4.4.3.9 Ausdrücke

## 4.4.3.9.1 Allgemeines

Die folgenden Regeln sind bei der Programmierung von Ausdrücken für Sicherheitsanwendungen zu beachten:

- Das Mischen von verschiedenen Datentypen in einem Ausdruck ist zu vermeiden. Wenn das Mischen unbedingt erforderlich ist, sollte stattdessen die explizite Typenkonvertierung verwendet werden.
- Die Komplexität der Ausdrücke sollte durch die folgenden Ma
  ßnahmen auf ein Minimum gebracht werden:
  - Begrenzung der Verschachtelung (z. B. nicht mehr als 3 Verschachtelungsebenen) pro Ausdruck
  - Nicht mehr als 10 Operatoren und 10 Operanden pro Ausdruck
  - Keine Anwendung von Ausdrücken in Array-Indizes bei Array-Zugriff
  - Keine Anwendung von Ausdrücken in Parametern f
    ür Funktionen, Funktionsbausteinen und Programmen

#### 4.4.3.9.2 Konstanten

Für eine transparentere Semantik sollten Konstanten entweder explizit deklariert oder mit der expliziten Typisierung verknüpft werden.

Schlecht:

```
VAR
   size: REAL;
   diameter: REAL;
END VAR
size:= diameter * 3.14;
Gut:
VAR CONSTANT
    PI: REAL := 3.14;
END VAR
VAR
    size: REAL;
    diameter: REAL;
END VAR
size:= diameter * PI;
Auch gut:
VAR
   size: REAL;
   diameter: REAL;
END VAR
size:= diameter * REAL#3.14;
```

#### 4.4.3.9.3 Zuweisungen

Die folgenden Programmierrichtlinien müssen für Zuweisungen beachtet werden:

 Nur eine Zuweisung ist für jede Anweisung gestattet. Die Zuweisung der Ausdrücke in CODESYS darf für Sicherheitsanwendungen nicht verwendet werden. Schlecht:

```
Res1 := Res2 := FunCall(1, C := D, 3);
Gut:
C := D;
Res2 := FunCall(1, C, 3);
Res1 := Res2;
```

 Die implizite Konvertierung von vorzeichenlosen, vorzeichenbehafteten und Bitstring-Typen in CODESYS und die Erweiterung von kurzen auf längere Typen während der Zuweisung sollten nicht verwendet werden. Stattdessen sollte die explizite Konvertierung verwendet werden.

#### 4.4.3.9.4 Klammern

Durch die Definition von Prioritäten für Operatoren ist jeder Ausdruck auch ohne Verwendung von Klammern eindeutig definiert. Um jedoch Fehler zu vermeiden und die Lesbarkeit zu verbessern, wird die Verwendung von Klammern empfohlen (außer in bekannten Fällen wie Multiplikation und Division vor Addition und Subtraktion).

```
Schlecht:

X := A < B AND NOT A > C + D OR E;

Gut:

X := (A < B) AND NOT(A > (C + D)) OR E;
```

## 4.4.3.9.5 Bitzugriff

Bitzugriff (<variable>.<bit number>) ist für Sicherheitsanwendungen zugelassen und sollte statt der regelmäßig verwendeten multiplen Adresszuweisung verwendet werden.

Schlecht:

VAR GLOBAL

```
Flags AT %QW12: WORD;
Enable AT %QX12.0: BOOL;
END_VAR
Flags := 0;
Enable := TRUE;
Gut:
VAR CONSTANT
EnableBit: INT := 0;
END_VAR
VAR
Flags AT %QW12: WORD;
END_VAR
Flags := 0;
Flags.EnableBit := TRUE;
```

## 4.4.3.9.6 Konvertierungen

Für die Zuweisung und gemischte Typen sollten keine impliziten Typenkonvertierungen verwendet werden, sondern nur explizite.

Schlecht:

```
VAR

A: BYTE;

B: INT;

C: DWORD;

END_VAR

C := A + B;

Gut:

VAR

A: BYTE;

B: INT;

C: DWORD;

END VAR
```

```
C := INT TO DWORD(B + BYTE TO INT(A));
```

Eine noch bessere Lösung für solch einen Fall wäre eine Typenzuweisung.

## 4.4.3.10 Operatoren

Die folgende Tabelle zeigt, welche Operatoren für Sicherheitsanwendungen geeignet sind.

Schlüsselwort	Geeignet (Ja / In begrenztem Maße / Nein) (Kommentar)
AND, OR, NOT, XOR	Ja
+, -, *, /, MOD	Ja. (Division sollte einen expliziten Test für Division durch 0 enthalten)
=, <>, >, >=, <, <=	Ja
SQRT, SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, LOG, LN, EXPT, EXP	In begrenztem Maße. (Fehleranfällig durch Rundungsfehler.)
MIN, MAX, LIMIT	Ja
MUX, SEL	Ja. (Bitte beachten Sie, dass nicht ausgewählte Zweige nicht ausgeführt werden. Dies kann zu Problemen führen, wenn Funktionen verwendet werden, die System- bibliotheken aufrufen.)
TIME	Ja
ADR	In begrenztem Maße. (Für ZEIGER erforderlich, die in begrenztem Maße einge- setzt werden können.)
INDEXOF	In begrenztem Maße. (Nur als Parameter für Funktionen des Laufzeitsystems. Die verwendete Funktion sollte als unabhängige Task betrachtet werden.)
SIZEOF	Ja
ROL, ROR, SHR, SHL	Ja

## 4.4.3.11 Sprachenkonstrukte

Die folgenden Steuerelemente der Sprache ST sind für Sicherheitsanwendungen geeignet:

Schlüsselwort	Geeignet (Ja / In begrenztem Maße / Nein) (Kommentar)
IF	Ja
CASE	Ja
FOR	Ja
WHILE	In begrenztem Maße. (Bestätigung, dass keine Endlosschleife vorliegt, ist erfor- derlich.)
REPEAT	In begrenztem Maße. (Bestätigung, dass keine Endlosschleife vorliegt, ist erfor- derlich.)
EXIT	In begrenztem Maße. (Verlässt eine Schleife unverzüglich. Eine Schleife sollte nur durch die Endbedingung verlassen werden.)
RETURN	In begrenztem Maße. (Verlässt eine Subroutine unverzüglich. Eine Subroutine sollte nur verlassen werden, nachdem alle Anweisungen verarbeitet worden sind.)

# 4.4.4 Allgemeine Programmierrichtlinien

Zusätzlich zu sprachenspezifischen Richtlinien sollten Fehler durch die Beachtung allgemeiner Richtlinien vermieden werden. Diese Richtlinien sind hier in keiner besonderen Reihenfolge aufgeführt:

• Wenige Zustände

Zustände in der Form von Variablen, die ihren Wert über einen Steuerungszyklus hinaus behalten, erschweren die Prüffreundlichkeit einer Anwendung. Das kann mit den folgenden Maßnahmen verhindert werden:

- Vermeidung von Zuständen, wo immer möglich
- Eine Zustandsvariable sollte nur einmal pro Zyklus beschrieben werden. Dies erleichtert das Finden von Fehlern, wenn ein Zustand einen ungültigen Wert hat.
- Wenn ein Zustand aus mehreren Variablen besteht, sollte er in einen Funktionsbaustein eingebettet werden. Zustandsübergänge sollte nur vom Aufrufen eines Bausteins betroffen sein.
- Keine Warnungen
  - Eine Sicherheitsanwendung darf keine Compiler-Warnungen generieren!
- Begrenzte Anzahl von Zeilen pro Baustein (500)
   Für eine bessere Transparenz sollte ein Baustein nicht mehr als 500 Zeilen haben.
- Begrenzte Anzahl von Zeichen pro Zeile (150)
   Für eine bessere Transparenz sollte eine Zeile nicht mehr als 150 Zeichen haben.
- Keine Wiederverwendung von Variablen Jede Variable sollte nur f
  ür einen Zweck eingesetzt werden. Eine Verwendung in einem anderen Kontext, auch wenn der vorherige Zweck nicht l
  änger wichtig ist, enth
  ält ein bedeutendes Fehlerpotenzial, insbesondere im Rahmen von Änderungen.
- Variablen so lokal wie nötig
   Variablen, die nur in einem Baustein beschrieben sind, müssen lokal deklariert werden. Die einzige Ausnahme betrifft Variablen, die mit Adressen verknüpft sind. Diese sollten zur Vermeidung mehrfacher Zuweisungen global deklariert werden.
- Nur ein Zugriff auf Ausgang
   Für Zustände sollten Ausgänge nur an einer Stelle im Programm beschrieben werden.
- Kein Zugriff auf globale Variablen aus Funktionen und Funktionsbausteinen Eine Funktion sollte keine Nebeneffekte haben und ein Funktionsbaustein sollte nur den Zustand seiner eigenen Instanz ändern. Funktionen und Funktionsbausteine sollten deshalb keinen Zugriff auf globale Variablen haben.

# 4.4.5 Sicherheitsgerichtete und nicht sicherheitsgerichtete Teile der Anwendung

Für sehr komplexe Anwendungen wird empfohlen, alle Teile der Sicherheitsanwendung auf ein separates Steuerungssystem zu übertragen. Wenn das nicht möglich ist, sollten diese Teile der Anwendung durch die folgenden Maßnahmen getrennt werden:

- Bausteine (Programme, Funktionsbausteine und Funktionen) sind entweder sicherheitsgerichtet oder nicht. Sämtliche sicherheitsgerichteten Bausteine sollten ein bestimmtes Präfix aufweisen (z. B. "S\_").
- Das Aufrufen von nicht sicherheitsgerichteten Bausteinen in Sicherheitsbausteinen ist nicht erlaubt. Dies muss mit der Funktion "Aufrufbaum ausgeben" überprüft werden.
- Das Aufrufen von Sicherheitsbausteinen in nicht sicherheitsgerichteten Bausteinen ist in begrenztem Maße erlaubt. Dies muss mit der Funktion "Aufrufbaum ausgeben" überprüft werden.
- Globale Variablen sind sicherheitsgerichtet oder nicht. Sämtliche Sicherheitsvariablen sollten ein bestimmtes Präfix haben (z. B. "S\_"). Sämtliche Sicherheitsvariablen werden in speziellen Variablenlisten definiert, die auch mit einem Präfix versehen sind.
- Schreibzugriff auf Sicherheitsvariablen von nicht sicherheitsgerichteten Bausteinen aus ist nicht erlaubt. Dies muss mit der Funktion "Querverweisliste ausgeben" überprüft werden.
- Schreibzugriff auf nicht sicherheitsgerichtete Variablen von Sicherheitsbausteinen aus ist nicht erlaubt. Dies muss mit der Funktion "Querverweisliste ausgeben" überprüft werden.

- Die E/A-Adressen für sicherheitsgerichtete und nicht sicherheitsgerichtete Anwendungsteile sind auf verschiedene Bereiche aufgeteilt, wobei die Sicherheitsteile zuerst im Speicher zu finden sind (niedrigere Adressen).
- In den nicht sicherheitsgerichteten Teilen sollten auch die folgenden Ma
  ßnahmen beachtet werden:
  - Begrenzte Anwendung von Zeigern
  - Bereichsüberprüfung der Indizes vor Schreibzugriff auf Felder (ARRAY)
  - Keine multiple Adresszuweisung

## 4.5 Sicherheitscodeanalyse-Tool

Anstatt die Programmierrichtlinien von CODESYS Safety manuell zu überprüfen, kann ein Großteil der von CODESYS definierten Sicherheitsregeln mit dem Softwaretool "AC500-S Safety Code Analysis" (SCA) geprüft werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Verwendung des SCA-Tools von ABB ist unter <u>www.abb.com/plc</u> und im ABB-Hilfesystem zu finden. Das Tool AC500-S SCA kann kostenlos über <u>www.abb.com/plc</u> heruntergeladen werden.

Bestimmte Regeln müssen jedoch weiterhin manuell überprüft werden § *Tab. 13 "Manuell zu überprüfende CODESYS Safety-Programmierrichtlinien" auf Seite 193.* Sie werden vom AC500-S SCA Tool in der Sicherheitsanwendung nicht erkannt.

Regel für manuelle Überprüfung in CODESYS Safety	Kommentare (relevant für AC500-S)	
Überprüfen Sie, ob der Watchdog aktiviert wurde. Prüfen Sie, ob die Watchdog-Zeit deutlich kürzer ist als die Antwortzeit auf Prozess- fehler.	Verwenden Sie eine spezielle Bibliotheken- POE SF_WDOG_TIME_SET <i>∜ Kapitel</i> 4.6.7.3 "SF_WDOG_TIME_SET" auf Seite 325	
Vergewissern Sie sich, dass es nur eine Task gibt.	AC500-S unterstützt nur eine Task; deshalb muss dies nicht überprüft werden.	
Prüfen Sie, ob nur Bibliotheken verwendet werden, die für Sicher- heitsanwendungen zugelassen sind.	Diese Regeln sind enthalten in & Kapitel 6.2 "Checkliste für die Erstellung von	
Prüfen Sie für jede POE, ob es keine unnötigen Zustandsvariablen gibt.	Sicherheitsprogrammen" auf Seite 351.	
Prüfen Sie, ob das Folgende für alle Funktionsbausteine eingehalten wird: Wenn mehr als eine Variable zum Speichern der Zustandsinfo verwendet wird, nutzen Sie für diese Variablen ihren eigenen Funkti- onsbaustein und rufen Sie ihn nur für Zustandsänderungen auf.		
Prüfen Sie, ob vom Compiler beim Kompilieren der Anwendung keine Fehler oder Warnungen angezeigt werden.		
Prüfen Sie für jede POE, ob die Variablen nicht später mit einer anderen Bedeutung wiederverwendet werden.		
Prüfen Sie, ob die Namen der Sicherheits-POEs mit "S_" beginnen. Prüfen Sie, ob die Namen der nicht sicherheitsgerichteten POEs nicht mit "S_" beginnen.	Diese Regeln müssen nur überprüft werden, wenn Sie sowohl Sicherheits- als auch nicht sicherheitsgerichtete Funktionen in Ihre Sicherheits-CPU AC500-S einbauen möchten. In typischen Anwendungen mit AC500-S ist dies nicht der Fall, da die nicht sicherheitsgerichteten Funktionen in Stan- dard-CPUs realisiert werden.	

Tab. 13: Manuell zu überprüfende CODESYS Safety-Programmierrichtlinien

Regel für manuelle Überprüfung in CODESYS Safety	Kommentare (relevant für AC500-S)
Prüfen Sie, ob die Namen der Sicherheitsvariablen mit "S_" beginnen.	
Prüfen Sie, ob die Namen der globalen Sicherheitsvariablen mit "GS_" beginnen.	
Prüfen Sie, ob die Namen der Sicherheitseingänge mit "IS_" beginnen.	
Prüfen Sie, ob die Namen der Sicherheitsausgänge mit "OS_" beginnen.	
Prüfen Sie, ob die Namen der nicht sicherheitsgerichteten Variablen nicht mit "S_", "GS_", "IS_" oder "OS_" beginnen.	
Prüfen Sie, ob die Namen der Listen mit globalen Variablen, die nicht sicherheitsgerichtete Variablen enthalten, nicht mit "S_" beginnen.	
Prüfen Sie, ob die Namen der Listen mit globalen Sicherheitsvari- ablen mit "S_" beginnen.	
Prüfen Sie für jede nicht sicherheitsgerichtete POE, ob sie nicht in eine Sicherheitsvariable schreibt.	

# 4.6 AC500-S-Bibliotheken

# 4.6.1 Übersicht

Die folgenden Sicherheitsbibliotheken sind vom TÜV SÜD zertifiziert und dürfen mit der AC500-S-Sicherheitssteuerung verwendet werden.

Bibliotheksname / Version	CRC der Biblio- thek	Beschreibung
Safety_Standard.lib	fd5d3581	Standardfunktionen von CODESYS 🏼 [4].
Version 2.3; dies ist eine exakte Kopie der bewährten CODESYS standard.lib (Version 2.3)		
Safety_SysLibTime.lib	672b8325	Interne Zeitsystem-Bibliothek
Version 2.4.0.6		(Nur für interne Verwendung!)
SafetyBase_PROFIsafe_LV200_ AC500_V22.lib	1d881052	PROFIsafe F-Host und Sicherheits-E/A-Basisfunkti- onen
Version 2.0.0		Alte Versionen:
		<ul> <li>SafetyBase_PROFIsafe_AC500_V22_Ext.lib, Version 1.0.1, Bibliotheks-CRC: f34d9a48;</li> <li>SafetyBase_PROFIsafe_AC500_V22.lib, Version 1.0.0, Bibliotheks-CRC: 7f64e267, Lizenzaktivierung mit Lizenzaktivierungspaket PS501-S;</li> <li>SafetyBase_PROFIsafe_AC500_V22.lib, Version 1.0.0, Bibliotheks-CRC: c688eb23, spezielle OEM-Version der PROFIsafe-Bibliothek.</li> </ul>
		Hinweis: Alte Versionen dürfen NICHT für neue AC500-S-Kun- denprojekte verwendet werden.

Tab. 14: Sicherheitsbibliotheken

Bibliotheksname / Version	CRC der Biblio- thek	Beschreibung
SafetyBlocks_PLCopen_AC500_v22.li b	b6e0bc60	PLCopen Safety-Bibliothek
Version 1.0.0		
SafetyDeviceExt_LV100_ PROFIsafe_AC500_V27.lib	2eadeae9	PROFIsafe F-Device-Funktion an der Sicherheits- CPU
Version 1.0.0		Für Firmware V2.0.0 (oder höher) der Sicherheits- CPU
SafetyExt2_LV100_AC500_V27.lib	f3eb2fbc	Sicherheitsfunktionen für die Sicherheits-CPU:
Version 1.0.0		<ul> <li>Auslösung eines Safe Stop</li> <li>Lesen des konfigurierten, maximalen Spannungs- abfallwertes</li> <li>Lesen der Bootprojekt-CRC</li> </ul>
		Dies sind Zusatzfunktionen zu den in Safe- tyExt_AC500_V22.lib verfügbaren Funktionen.
		Für Firmware V2.0.0 (oder höher) der Sicherheits- CPU
SafetyExt_AC500_V22.lib	72a88162	Sicherheitsfunktionen für die Zyklus-, Unter- und
Version 1.0.0		Derspannungsuberwachung der Sicherheits-CPU, Datenaustausch mit der Standard-CPU, Nutzerdaten- speicherung im Flash-Speicher usw.
SafetyUtil_CoDeSys_AC500_V22.lib	6b29c54	Interne Sicherheitsfunktionen der Sicherheits-CPU
Version 1.0.0		(Nur für interne Verwendung!)
SysLibCallback.lib	62ad210d	Interne CODESYS-Bibliothek (nicht in der Bibliotheks-
Version 2.4.0.6		verwaltung angezeigt)
	Red and ADC	laterne ACE00 Dibliethek (night in der Dikligthekene
larget_AC500_V22.llb	8022436	waltung angezeigt)
		(Nur für interne Verwendung!)

# 4.6.2 Safety\_Standard.lib

Die Standard-POEs der Safety\_Standard.lib in CODESYS werden nur kurz beschrieben. Detailliertere Informationen über CODESYS-Standardfunktionen finden Sie unter  $rac{l}{l}$  [4].

RS

Bistabile Funktion, RESET dominant. Q1 = NOT RESET1 AND (SET OR Q1)

## SEMA



Software-Semaphor. Kann unterbrochen werden! BUSY ist TRUE, sofern ein Aufruf mit CLAIM = TRUE vorliegt, aber kein Aufruf mit RELEASE = TRUE. CLAIM = TRUE setzt BUSY = TRUE; RELEASE = TRUE setzt BUSY = FALSE;

SR



Bistabile Funktion, SET dominant. Q1 = SET1 OR (NOT RESET AND Q1)

CTD



Abwärtszähler. CV wird um 1 verringert bei steigender Flanke an CD. Q ist TRUE, wenn CV 0 erreicht.

CTU



Aufwärtszähler. CV wird um 1 erhöht bei steigender Flanke an CU. Q ist TRUE, wenn CV PV erreicht.

CTUD

CTUD		
 CU:BOOL CD:BOOL RESET:BOOL LOAD:BOOL	QU:BOOL QD:BOOL CV:WORD	

Auf-/Abwärtszähler CV wird um 1 erhöht bei steigender Flanke an CU. CV wird um 1 verringert bei steigender Flanke an CD. QU ist TRUE, wenn Zähler PV ist. QD ist TRUE, wenn Zähler 0 ist. CONCAT



Verknüpfung von zwei Strings.

DELETE



Löscht LEN Zeichen von STR, beginnend ab der POS-ten Zeichenposition. POS = 1 ist das 1. Zeichen.

FIND

FIND	
 STR1 : STRING(255) FIND : INT STR2 : STRING(255)	

Findet die Zeichenposition zu Beginn des ersten Auftretens von STR2 in STR1. Wenn kein STR1 gefunden wird, ist das Ergebnis 0.



Gibt die Anzahl der Zeichen in STR zurück.

## MID



Gibt LEN Zeichen von STR zurück, beginnend ab der POS-ten Zeichenposition. POS = 1 ist das 1. Zeichen.

## REPLACE

REPLACE	
 STR1 : STRING(255) REPLACE : STRING(255) STR2 : STRING(255) L : INT P : INT	

Ersetzt L Zeichen von STR1 durch STR2, beginnend ab der POS-ten Zeichenposition; gibt einen neuen String zurück. POS = 1 ist das 1. Zeichen.

#### RIGHT

RIGHT	
 STR : STRING(255) RIGHT : STRING(255) SIZE : INT	

Gibt die letzten SIZE Zeichen von STR zurück.

RTC

RTC	
EN'BOOL Q'BOOL	
 PDT:DT CDT:DT	

Setzt CDT auf PDT bei steigender Flanke an EN und beginnt mit Erhöhung von CDT. Bei EN = FALSE, CDT auf DT#1970-01-01-00-00:00

TOF



Ausschaltverzögerung. Q ist FALSE, PT Millisekunden nach fallender Flanke an IN.

TON



Einschaltverzögerung.

Q ist TRUE, PT Millisekunden nach steigender Flanke an IN.



Impulsgeber. Q gibt High-Signal mit Länge PT bei jeder steigenden Flanke an IN.

F\_TRIG

TΡ



Erkennung fallender Flanken.

**R\_TRIG** 



Erkennung steigender Flanken.

# 4.6.3 SafetyBase\_PROFIsafe\_LV200\_AC500\_V22.lib

Diese Bibliothek enthält eine PROFIsafe-Stack-Implementierung (durch POE PROFISAFES-TACK); diese ist eine Hauptkomponente des F-Host.





## **GEFAHR!**

In 100 Stunden ist max. ein Kommunikationsfehler (Ausgangssignale von CE\_CRC oder Host\_CE\_CRC werden TRUE) zulässig, der vom Bediener mit dem Eingangssignal OA\_C quittiert wird, ohne dass das verantwortliche Sicherheitspersonal kontaktiert werden muss (weitere Details unter <u>www.profisafe.net</u>).



Dieser Funktionsbaustein repräsentiert die PROFIsafe F-Host-Instanz zur Kontrolle und Überwachung des Zustands eines bestimmten F-Device (Sicherheits-E/A etc.) & [3].

Tab. 15: FB-Name: PROFISAFESTACK

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT	·		•
activate_FV_C	BOOL	FALSE	Befehl (= TRUE) zum Aktivieren von Failsafe-Werten im F-Device oder (= FALSE) für normalen F-Device- Betrieb
OA_C	BOOL	FALSE	Befehl (= TRUE) für Bedienerquittierung und Wieder- aufnahme der Sicherheitsfunktion durch F-Device
iPar_EN_C	BOOL	FALSE	Ist diese Variable TRUE, kann ein Sicherheitspro- gramm ein F-Device in einen Modus schalten, in dem es iParameter akzeptiert. Dieser Modus wird von Sicherheits-E/A-Modulen der Serie AC500-S (DI581-S, DX581-S, AI581-S und SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4) nicht unterstützt.
plODesc	POINTER	NULL	Interner Eingangsparameter (nur für interne Ver- wendung!)
VAR_OUTPUT			
cons_nr_R	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Er wird gesetzt, wenn das F-Device seinen Zähler für "consecutive number" in der PROFIsafe-Kommunika- tion zurückgesetzt hat ఈ [3].
Toggle_d	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Dies ist ein gerätebasiertes Toggle-Bit, das einen Trigger zur Erhöhung der virtuellen "consecutive number" im F-Host anzeigt 🌾 [3].

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
FV_activated_S	BOOL	FALSE	Bei Eingabegeräten zeigt diese Variable an, dass der Treiber bei TRUE für jeden Eingangswert Failsafe- Werte "0" an das F-Host-Programm liefert.
			Bei Ausgabegeräten zeigt diese Variable an, dass jeder Ausgang bei TRUE auf Failsafe-Werte "0" gesetzt wird (Standardverhalten) oder dass bei einem F-Ausgang gerätespezifische Werte durch das Signal "activate_FV" kontrolliert werden 🏾 [3].
OA_Req_S	BOOL	FALSE	Diese Variable zeigt eine Quittieranforderung vor Wiederaufnahme der Sicherheitsfunktion an. Falls der F-Host-Treiber oder das F-Device einen Kommu- nikationsfehler oder F-Device-Fehler feststellt, werden Failsafe-Werte aktiviert. Der F-Device- Treiber setzt dann die Variable OA_Req_S (= TRUE), sobald der Fehler behoben wurde und die Quittie- rung durch den Bediener möglich ist. Nach Quittie- rung (OA_C = TRUE) setzt der F-Device-Treiber die Anforderungsvariable OA_Req_S (= FALSE) zurück $\Leftrightarrow$ [3].
WD_timeout	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Er ist TRUE, wenn das F-Device einen Kommunikati- onsfehler erkennt, d. h. wenn die Watchdog-Zeit des F-Device überschritten wird & <i>[3]</i> .
CE_CRC	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Er wird gesetzt, wenn das F-Device einen Kommuni- kationsfehler erkennt, d. h. wenn die "consecutive number" falsch ist (erkannt über CRC2-Fehler im V2- Modus) oder die Datenintegrität verletzt wird (CRC- Fehler) & [3].
Device_Fault	BOOL	FALSE	Dieser Parameter wird TRUE, wenn es eine Störung im F-Device gibt (z. B. Unter- oder Überspannung) ఈ [3].
iPar_OK_S	BOOL	FALSE	Dieser Parameter wird TRUE, wenn dem F-Device neue Parameterwerte zugewiesen werden 🏷 [3].
Host_CE_CRC	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Dieser Parameter wird auf TRUE gesetzt, wenn ein Kommunikationsfehler (CRC-Fehler beim F-Host) vorliegt.
HostTimeout	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Dieser Parameter wird auf TRUE gesetzt, wenn ein Kommunikationsfehler (Zeitüberschreitung beim F- Host) vorliegt.
tResponseTimeMS	TIME	16#0000	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Er repräsentiert die aktuelle Antwortzeit des F-Device in ms. Dieser Wert muss kleiner als der definierte Parameter F_WD_Time für das jeweilige F-Device sein. Wenn dies nicht der Fall ist, wird das F-Device passiviert.

Die FB-Instanzen werden für alle F-Devices automatisch generiert; sie liegen im CODESYS Safety-Projekt unter *"Ressourcen* → *Globale Variablen* → *PROFIsafe"* (Abb. 87, Seite 202). Diese FB-Instanzen sind normale globale Variablen; Endanwender können aus ihren Sicherheitsprogrammen auf sie zugreifen.



## GEFAHR!

Um unerwünschtes Verhalten wie einen unerwünschten Neustart von PROFIsafe-Geräten von Drittanbietern zu vermeiden, sollte der Beschreibung des Bits PROFIsafe Device\_Fault im Sicherheitshandbuch für solche Geräte besondere Beachtung geschenkt werden.

Es wird dringend empfohlen, das Bit Device\_Fault von PROFIsafe-Aktoren von Drittanbietern wie Ventilen etc. laufend zu überwachen, um deren unerwünschten Neustart, z. B. nach einem Stromausfall, zu vermeiden. Wird Device\_Fault = 1 für solche Geräte erkannt, muss die Sicherheitsanwendung das Modul mit activate\_FV\_C = 1 passivieren. Die Neustarterlaubnis (activate\_FV\_C = 0) muss in der Sicherheitsanwendung mit der Funktionalität ähnlich FB SF\_OutControl bearbeitet werden *Kapitel 4.6.4.17 "SF\_OutControl" auf Seite 304*.



Abb. 87: FB-Instanzen für F-Devices

Beachten Sie, dass die Bibliothek SafetyBase\_PROFIsafe\_LV200\_AC500\_V22.lib auch eine Reihe interner POEs (GetWord, MappingIn, MappingOut und SMemCpy) zur Sicherheits-E/A-Abwicklung enthält. **Diese POEs sind nur für interne Verwendung!** 

# 4.6.4 SafetyBlocks\_PLCopen\_AC500\_v22.lib

Eine Liste unterstützter POEs für PLCopen Safety wird in den folgenden Abschnitten vorgestellt. Die entwickelten POEs für PLCopen Safety basieren auf 🌣 [9].

ma	tion:
_	EN 954-1:1996
_	IEC 60204-1 Ed. 5.0:2003
_	IEC 61496-1:2004
_	IEC 62046/Ed.1:2005
_	ISO 12100-2:2003
_	Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang I
_	EN 418:1992
_	EN 574:1996
_	EN 1088:1995
_	EN 953:1997
Vei No <i>aut</i>	rwenden Sie für die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit die neuesten rmen zur funktionalen Sicherheit <i>&amp; Kapitel 1.8 "Anwendbare Normen"</i> f Se <i>ite 12</i> .

## 4.6.4.1 Einführung

Allgemeine Parameter und Diagnosecodes für POEs von PLCopen Safety werden unten angeführt.

Tab. 16: Allgemeine Eingangsparameter

Name	Тур	Beschreibung
Activate	BOOL	Variable oder Konstante.
		Aktivierung des Funktionsbausteins. Der Anfangswert ist FALSE.
		Dieser Parameter kann mit der Variablen verbunden werden, die den Zustand (aktiv oder nicht aktiv) des relevanten Sicherheitsgerätes anzeigt. Dadurch wird keine irrelevante Diagnoseinfo generiert, sobald ein Gerät deaktiviert wird.
		Bei FALSE werden alle Ausgangsvariablen auf ihren Anfangswert gesetzt.
		Wenn kein Gerät angeschlossen ist, muss ein statisches TRUE-Signal zugewiesen werden.
S_StartReset	BOOL	Variable oder Konstante.
		Anfangswert FALSE: Manuelles Rücksetzen, wenn PES gestartet wird (Warm- oder Kaltstart).
		TRUE: Automatisches Rücksetzen, wenn PES gestartet wird (Warm- oder Kaltstart).
		Diese Funktion sollte nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht. Deshalb erfordert die Verwendung des automatischen Schaltkreis-Resets der Funktionsbausteine die Implementie- rung weiterer Maßnahmen auf System- oder Anwendungsebene, um sicherzustellen, dass keine unerwarteten oder unbeabsichtigten Starts auf- treten.

Name	Тур	Beschreibung
S_AutoReset	BOOL	Variable oder Konstante.
		Anfangswert FALSE: Manuelles Rücksetzen, wenn ein Not-Halt-Taster los- gelassen wird.
		TRUE: Automatisches Rücksetzen, wenn ein Not-Halt-Taster losgelassen wird.
		Diese Funktion sollte nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht. Deshalb erfordert die Verwendung des automatischen Schaltkreis-Resets der Funktionsbausteine die Implementie- rung weiterer Maßnahmen auf System- oder Anwendungsebene, um sicherzustellen, dass keine unerwarteten oder unbeabsichtigten Starts auf- treten.
Reset	BOOL	Variable. Der Anfangswert ist FALSE.
		Abhängig von der Funktion kann dieser Eingang für verschiedene Zwecke verwendet werden:
		<ul> <li>Zurücksetzen der von DiagCode angezeigten Zustandsmaschine-, Kombifehler- und Zustandsmeldungen, nachdem die Fehlerursache behoben wurde. Dieses Verhalten ist als Fehler-Reset ausgelegt.</li> <li>Manuelles Rücksetzen einer "Wiederanlaufsperre" durch den Bediener (siehe EN 954-1). Dieses Verhalten ist als funktionaler Reset ausgelegt.</li> <li>Zusätzliche FB-spezifische Reset-Funktionen.</li> </ul>
		Diese Funktion ist nur bei einem Signalwechsel von FALSE auf TRUE aktiv. Ein statisches TRUE-Signal löst keine weiteren Aktionen aus, kann aber in manchen Funktionsbausteinen als Fehler gewertet werden.
		Die entsprechende Bedeutung muss in jedem Funktionsbaustein beschrieben werden.

Name	Тур	Beschreibung
Ready	BOOL	TRUE gibt an, dass der Funktionsbaustein aktiviert wurde und die Aus- gangsergebnisse gültig sind (wie die "POWER"-LED eines Sicherheitsre- lais). Bei FALSE ist der Funktionsbaustein nicht aktiv und das Programm wird nicht ausgeführt. Hilfreich im Debug-Modus oder zur (De-)Aktivierung zusätzlicher Funktionsbausteine sowie zur weiteren Verarbeitung im funkti- onsbasierten Programm.
Error	BOOL	Fehleranzeiger (wie die "K1/K2"-LED eines Sicherheitsrelais). TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten und der Funktionsbaustein in einem Fehler- zustand ist. Der relevante Fehlerzustand wird am DiagCode-Ausgang gespiegelt.
		Bei FALSE gibt es keinen Fehler und der Funktionsbaustein ist in einem anderen Zustand. Dies wird auch durch DiagCode gespiegelt (d. h. DiagCode muss im selben Zyklus wie der Zustandswechsel gesetzt werden).
		Hilfreich im Debug-Modus sowie zur weiteren Verarbeitung im funktionsba- sierten Programm.
DiagCode	WORD	Diagnoseregister.
		Alle Zustände des Funktionsbausteins (aktiv, nicht aktiv und Fehler) werden durch dieses Register dargestellt. Diese Information wird in Hexadezimal- format kodiert, um mehr als 16 Codes darzustellen. Es wird nur ein konsis- tenter Code auf einmal dargestellt. Bei multiplen Fehlern zeigt der DiagCode-Ausgang den ersten erkannten Fehler an.
		<ul> <li>Tab. 18 "Allgemeine Bereiche für Diagnosecodes" auf Seite 205</li> <li>Tab. 19 "System- oder gerätespezifische Codes" auf Seite 206</li> <li>Tab. 20 "Allgemeine Diagnosecodes" auf Seite 206</li> </ul>
		Hilfreich im Debug-Modus sowie zur weiteren Verarbeitung im funktionsba- sierten Programm.

Tab. 17: Allgemeine Ausgabeparameter

Ein transparentes und eindeutiges Diagnosekonzept ist die Basis aller Funktionsbausteine. So wird sichergestellt, dass dem Anwender als DiagCode eindeutige Diagnoseinformationen zur Verfügung stehen, unabhängig von der jeweiligen Implementierung des Herstellers. Liegt kein Fehler vor, wird der interne Zustand des Funktionsbausteins angezeigt (Zustandsmaschine). Ein Fehler wird durch einen Binärausgang (Fehler) angezeigt. Detaillierte Informationen über interne und externe Fehler des Funktionsbausteins werden von DiagCode zur Verfügung gestellt. Der Funktionsbaustein muss über verschiedene Reset-Eingänge zurückgesetzt werden.

Ein Hersteller kann zusätzliche Schnittstellen über Funktionsbausteine mit herstellerspezifischen Diagnoseinformationen zur Verfügung stellen.

Tab. 18: Allgemeine Bereiche für Diagnosecodes

DiagCode	Beschreibung
0000_0000_0000_0000 <sub>bin</sub>	Der Funktionsbaustein wurde nicht aktiviert, oder die Sicherheits-CPU wurde gestoppt.
10xx_xxxx_xxxx_xxxx <sub>bin</sub>	Zeigt, dass sich der aktivierte Funktionsbaustein im Betriebszustand ohne Fehler befindet.
	X = FB-spezifischer Code.
11xx_xxxx_xxxx_xxxx_bin	Zeigt, dass für den aktivierten Funktionsbaustein ein Fehler vorliegt.
	X = FB-spezifischer Code.

Tab. 19: System- oder gerätespezifische Codes

DiagCode	Beschreibung
0xxx_xxxx_xxxx_xxxx <sub>bin</sub>	X = System- oder gerätespezifische Meldung. Diese enthält die Diagnose- information für System oder Geräte und wird direkt auf den DiagCode-Aus- gang abgebildet. (Anmerkung: $0000_{hex}$ ist reserviert)

Tab. 20: Allgemeine Diagnosecodes

DiagCode	Beschreibung
0000_0000_0000_0000 <sub>bin</sub>	Der Funktionsbaustein wurde nicht aktiviert. Dieser Code zeigt Leerlauf an.
0000 <sub>hex</sub>	Nachfolgend ein allgemeines Beispiel einer E/A-Einstellung:
	Activate = FALSE
	S_In = FALSE oder TRUE
	Ready = FALSE
	Error = FALSE
	S_Out = FALSE
0111_1111_1111_1111 <sub>bin</sub>	Der Wert 16#7FFF am DiagCode-Ausgang der PLCopen Safety-Funktions- bausteine zeigt einen internen Fehler an.
hex	Wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.
	<b>Hinweis:</b> Dies ist ein durch die Sicherheitssteuerung AC500-S definierter hersteller- spezifischer Wert.
1000_0000_0000_0000 <sub>bin</sub> 8000 <sub>hex</sub>	Der Funktionsbaustein wurde ohne Fehler oder einen anderen Zustand aktiviert, der den Sicherheitsausgang auf FALSE setzt. Dies ist der Stan- dard-Betriebszustand, wobei der Sicherheitsausgang S_Out im Normalbe- trieb TRUE ist. Nachfolgend ein allgemeines Beispiel einer E/A-Einstellung:
	Activate = TRUE
	S_In = TRUE
	Ready = TRUE
	Error = FALSE
	S_Out = TRUE
1000_0000_0000_0001 <sub>bin</sub>	Der Funktionsbaustein hat eine Aktivierung erkannt und wird jetzt aktiviert, aber der Sicherheitsausgang S Out ist FALSE. Dieser Code zeigt den Init-
8001 <sub>hex</sub>	Zustand der Betriebsart an. Nachfolgend ein allgemeines Beispiel einer E/A-Einstellung:
	Activate = TRUE
	S_In = FALSE oder TRUE
	Ready = TRUE
	Error = FALSE
	S_Out = FALSE

DiagCode	Beschreibung
1000_0000_0000_0010 <sub>bin</sub> 8002 <sub>hex</sub>	Der aktivierte Funktionsbaustein erkennt eine Sicherheitsanforderung, z. B. S_In = FALSE. Der Sicherheitsausgang ist deaktiviert. Dies ist ein Betriebs- zustand, in dem der Sicherheitsausgang S_Out FALSE ist. Nachfolgend ein allgemeines Beispiel einer E/A-Einstellung:
	Activate = TRUE
	S_In = FALSE
	Ready = TRUE
	Error = FALSE
	S_Out = FALSE
1000_0000_0000_0011 <sub>bin</sub> 8003 <sub>hex</sub>	Der Sicherheitsausgang des aktivierten Funktionsbausteins wurde durch die Sicherheitsanforderung deaktiviert. Die Sicherheitsanforderung wird jetzt zurückgezogen, aber der Sicherheitsausgang bleibt FALSE, bis ein Reset-Zustand erkannt wird. Dies ist ein Betriebszustand, in dem der Sicherheitsausgang S_Out FALSE ist. Nachfolgend ein allgemeines Bei- spiel einer E/A-Einstellung:
	Activate = TRUE
	S_In = FALSE => TRUE (danach statisches TRUE)
	Ready = TRUE
	Error = FALSE
	S_Out = FALSE

Hinweis: Wenn es mehrere Betriebszustände gibt, in denen der Sicherheitsausgang TRUE ist, wird die nächste verfügbare DiagCode-Nummer den nachfolgenden Zuständen zugewiesen.

## 4.6.4.2 SF\_Equivalent

Normen	Anforderungen
EN 954-1:1996	6.2 Allgemeine Sicherheitsleitlinien, Ruhestrom
	6.2 Fehlererkennung für Kategorie 3 und 4

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_EQU	IVALENT	
 Activate : BOOL	Ready : BOOL	
 S_ChannelA : BOOL	S_EquivalentOut : BOOL	
 S_ChannelB : BOOL	Error : BOOL	
 DiscrepancyTime : TIME	DiagCode : WORD	

Dieser Funktionsbaustein konvertiert zwei gleiche BOOL-Eingänge (beide NO oder NC) in einen BOOL-Ausgang, einschließlich Diskrepanzzeit-Überwachung. Dieser Funktionsbaustein sollte nicht alleine verwendet werden, da er nicht über eine Wiederanlaufsperre verfügt. Er ist erforderlich, um den Ausgang mit anderen Sicherheits-Funktionsbausteinen zu verbinden.

## Tab. 21: FB-Name: SF\_Equivalent

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_ChannelA	BOOL	FALSE	Variable.
			Eingang A für logische Verbindung.
			FALSE: Kontakt A offen
			TRUE: Kontakt A geschlossen
S_ChannelB	BOOL	FALSE	Variable.
			Eingang B für logische Verbindung.
			FALSE: Kontakt B offen
			TRUE: Kontakt B geschlossen
DiscrepancyTime	TIME	T#0ms	Konstante.
			Maximale Überwachungszeit für den Diskrepanzzu- stand beider Eingänge.
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_EquivalentOut	BOOL	FALSE	Sicherheitsausgang
			FALSE: Mindestens ein Eingangssignal = FALSE oder Zustandsänderung außerhalb der Überwa- chungszeit.
			TRUE: Beide Eingangssignale "active" und Zustandsänderung innerhalb der Überwachungszeit.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

## Typische Zeitdiagramme



	Diskrepanzzeit abgelaufen	Normalbetrieb
Eingänge		
Activate		
S_ChannelA		
S_ChannelB		
DiscrepancyTimer	Start Diskrepanz	Start
Ausgaben		
Ready		
S_EquivalentOut		A&B A aus
Error	Fehler	Reset
DiagCode	8001 8004 8004 C001 C001 C001 C001 C001 C001	8001 8001 8000 8005 8001

Abb. 88: Typisches Zeitdiagramm für SF\_Equivalent

Dieser Funktionsbaustein überwacht die Diskrepanzzeit zwischen Kanal A und B beim Schalten auf TRUE bzw. FALSE.

Verhalten im Fehlerfall S\_EquivalentOut wird auf FALSE gesetzt. Error-Ausgang wird auf TRUE gesetzt. DiagCode zeigt die Fehlerzustände an. Es gibt keinen separaten RESET-Eingang zum Rücksetzen eines Fehlers. Wenn an den Eingängen ein Fehler auftritt, müssen neue Eingangssignale mit korrektem S\_EquivalentOut den Fehlermerker zurücksetzen können. (Beispiel: Wenn ein Schaltelement fehlerhaft ist und ausgetauscht wird, führt das erneute Verwenden des Schaltelements zu korrekten Ausgangswerten.) Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins Tab. 22: FB-spezifische Fehlercodes

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C001	Fehler 1	Diskrepanzzeit im Zustand 8004 abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = TRUE
C002	Fehler 2	Diskrepanzzeit im Zustand 8014 abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = TRUE
C003	Fehler 3	Diskrepanzzeit im Zustand 8005 abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = TRUE

Tab. 23: FB-spezifische Zustandso	codes (kein Fehler).
-----------------------------------	----------------------

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000 Leerlauf		Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Der Funktionsbaustein hat eine Aktivierung erkannt und wird jetzt aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = FALSE
8000	Sicherheits-	Die Eingänge werden im Äquivalenzmodus TRUE.
au	ausgang aktiviert	Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = TRUE
		Error = FALSE
8004	Warten auf Kanal B	Kanal A wurde auf TRUE gesetzt – warten auf Kanal B; Diskre- panz-Timer gestartet.
		Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8014	Warten auf Kanal A	Kanal B wurde auf TRUE gesetzt – warten auf Kanal A; Diskre- panz-Timer gestartet.
		Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = FALSE
8005	Warten auf "Active"	Ein Kanal wurde auf FALSE gesetzt; warten, dass der zweite Kanal auch auf FALSE schaltet; Diskrepanz-Timer gestartet.
		Ready = TRUE
		S_EquivalentOut = FALSE
		Error = FALSE

## 4.6.4.3 SF\_Antivalent

Normen	Anforderungen	
EN 954-1:1996	6.2 Allgemeine Sicherheitsleitlinien, Ruhestrom	
	6.2 Fehlererkennung für Kategorie 3 und 4	

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.



Dieser Funktionsbaustein konvertiert zwei antivalente BOOL-Eingänge (NO/NC-Paar) in einen BOOL-Ausgang, einschließlich Diskrepanzzeit-Überwachung. Dieser Funktionsbaustein sollte nicht alleine verwendet werden, da er nicht über eine Wiederanlaufsperre verfügt. Er ist erforderlich, um den Ausgang mit anderen Sicherheits-Funktionsbausteinen zu verbinden.

Tab. 24: FB-Name: SF\_Antivalent

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	
S_ChannelNC	BOOL	FALSE	Variable. NC bedeutet "Normally Closed" (Öffner).
			Eingang für NC-Anschluss.
			FALSE: Kontakt NC offen
			TRUE: Kontakt NC geschlossen

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte	
S_ChannelNO	BOOL	TRUE	Variable. NO bedeutet "Normally Open" (Schließer).	
			Eingang für NO-Anschluss.	
			FALSE: Kontakt NO offen	
			TRUE: Kontakt NO geschlossen	
DiscrepancyTime	TIME	T#0ms	Konstante.	
			Maximale Überwachungszeit für den Diskrepanzzu- stand beider Eingänge.	
VAR_OUTPUT	VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205	
S_AntivalentOut	BOOL	FALSE	Sicherheitsausgang	
			FALSE: Mindestens ein Eingangssignal "not active" oder Zustandsänderung außerhalb der Überwa- chungszeit.	
			TRUE: Beide Eingangssignale "active" und Zustandsänderung innerhalb der Überwachungszeit.	
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205	
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205	

Hinweise: "Antivalent" bedeutet, dass die beiden Eingänge im Normalbetrieb gegensätzliche Zustände aufweisen. Dies wird mitunter auch als "komplementär" oder "nicht äquivalent" bezeichnet.

## Typische Zeitdiagramme



	Diskrepanzzeit abgelaufen	Normalbetrieb
Eingänge		
Activate		
S_ChannelNC		
S_ChannelNO		
DiscrepancyTimer	Start Diskrepanz	Start
Ausgaben		
Ready		
S_AntivalentOut		
Error	Fehler	Reset
DiagCode	8001 8004 8004 C001 C001 C001 C001 C001 C001	8001 8001 8000 8005 8001

Abb. 89: Typisches Zeitdiagramm für SF\_Antivalent

Dieser Funktionsbaustein überwacht die Diskrepanzzeit zwischen Kanal NO und Kanal NC.

Verhalten im<br/>FehlerfallDer Ausgang S\_AntivalentOut wird FALSE. Error-Ausgang wird auf TRUE gesetzt. DiagCode<br/>zeigt die Fehlerzustände an.

Es gibt keinen separaten RESET-Eingang zum Rücksetzen eines Fehlers. Wenn an den Eingängen ein Fehler auftritt, müssen neue Eingangssignale mit korrektem Wert den Fehlermerker zurücksetzen können. (Beispiel: Wenn ein Schaltelement fehlerhaft ist und ausgetauscht wird, führt das erneute Verwenden des Schaltelements zu korrekten Ausgangswerten.)

## Fehler- undTab. 25: FB-spezifische Fehlercodes

Zustandscodes des Funktionsbausteins

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C001	Fehler 1	Diskrepanzzeit im Zustand 8004 abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = TRUE
C002	Fehler 2	Diskrepanzzeit im Zustand 8014 abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = TRUE
C003	Fehler 3	Diskrepanzzeit im Zustand 8005 abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = TRUE

Tab. 26: FB-spezifische Zustandscodes (k	kein Fehler):
--	---------------

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000 Leerlauf		Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Der Funktionsbaustein hat eine Aktivierung erkannt und wird jetzt aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = FALSE
8000	Sicherheits- ausgang aktiviert	Die Eingänge werden im Antivalenzmodus "Active".
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = TRUE
		Error = FALSE
8004	Warten auf NO	Der Kanal NC wurde auf TRUE gesetzt; warten, dass der Kanal NO auf FALSE schaltet; Diskrepanz-Timer gestartet.
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = FALSE
DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
----------	------------------------	--
8014	Warten auf NC	Der Kanal NO wurde auf FALSE gesetzt; warten, dass der Kanal NC auf TRUE schaltet; Diskrepanz-Timer gestartet.
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = FALSE
8005	Warten auf "Active"	Ein Kanal wurde auf "inactive" gesetzt; warten, dass der zweite Kanal auch auf "inactive" gesetzt wird.
		Ready = TRUE
		S_AntivalentOut = FALSE
		Error = FALSE

# 4.6.4.4 SF\_ModeSelector

Normen	Anforderungen
Maschinenrichtlinie	1.2.3. Ingangsetzen
98/37/EG, Anhang I	Das Ingangsetzen einer Maschine darf nur durch absichtliches Betätigen eines hierfür vorgesehenen Stellteils möglich sein Dies gilt auch:
	<ul> <li>– für eine wesentliche Änderung des Betriebszustands …</li> </ul>
	1.2.5 in jeder Stellung verriegelbaren Betriebsartenwählschalter. Jede Stellung des Wählschalters darf nur einer Steuerungs- oder Betriebsart entsprechen
EN ISO 12100-2:20	4.11.10 Wahl der Steuerungs- und Betriebsart
03	so muss sie mit einem in jeder Stellung abschließbaren Betriebsartenwahlschalter ausge- stattet sein. Jede Stellung des Wahlschalters muss deutlich erkennbar sein und darf nur einer Steuerungs- oder Betriebsart entsprechen
IEC 60204-1,	9.2.3 Betriebsarten
Ed. 5.0:2003	Sofern durch eine Betriebsartenwahl eine gefahrbringende Situation entstehen kann, muss eine solche Wahl durch geeignete Mittel verhindert werden (z. B. Schlüsselschalter, Zugangscode). Die Betriebsartenwahl selbst darf die Maschine nicht in Betrieb setzen. Eine separate Handlung des Bedieners muss erforderlich sein Eine Anzeige der ausgewählten Betriebsart ist zur Verfügung zu stellen
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_MODES	BELECTOR
-Activate : BOOL	Ready : BOOL
-S_Mode0:BOOL	S_Mode0Sel : BOOL
-S_Mode1 : BOOL	S_Mode1Sel:BOOL
-S_Mode2:BOOL	S_Mode2Sel : BOOL-
— S_Mode3:BOOL	S_Mode3Sel : BOOL-
-S_Mode4 : BOOL	S_Mode4Sel: BOOL-
-S_Mode5 : BOOL	S_Mode5Sel : BOOL-
-S_Mode6 : BOOL	S_Mode6Sel : BOOL-
-S_Mode7 : BOOL	S_Mode7Sel: BOOL-
-S_Unlock : BOOL	S_AnyModeSel : BOOL
S_SetMode : BOOL	Error : BOOL
—AutoSetMode : BOOL	DiagCode : WORD-
Reset : BOOL	-

Dieser Funktionsbaustein wählt die Betriebsart des Systems, z. B. manuell, automatisch, halbautomatisch usw.

Tab. 27: FB-Name: SF\_ModeSelector

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte		
VAR_INPUT	VAR_INPUT				
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203		
S_Mode0	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.		
			Eingang 0 von Betriebsartenschalter		
			FALSE: Betriebsart 0 wird vom Bediener nicht ange- fordert.		
			TRUE: Betriebsart 0 wird vom Bediener angefordert.		
S_Mode1	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.		
			Eingang 1 von Betriebsartenschalter		
			FALSE: Betriebsart 1 wird vom Bediener nicht ange- fordert.		
			TRUE: Betriebsart 1 wird vom Bediener angefordert.		
S_Mode2	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.		
			Eingang 2 von Betriebsartenschalter		
			FALSE: Betriebsart 2 wird vom Bediener nicht ange- fordert.		
			TRUE: Betriebsart 2 wird vom Bediener angefordert.		
S_Mode3	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.		
			Eingang 3 von Betriebsartenschalter		
			FALSE: Betriebsart 3 wird vom Bediener nicht ange- fordert.		
			TRUE: Betriebsart 3 wird vom Bediener angefordert.		

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_Mode4	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Eingang 4 von Betriebsartenschalter
			FALSE: Betriebsart 4 wird vom Bediener nicht ange- fordert.
			TRUE: Betriebsart 4 wird vom Bediener angefordert.
S_Mode5	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Eingang 5 von Betriebsartenschalter
			FALSE: Betriebsart 5 wird vom Bediener nicht ange- fordert.
			TRUE: Betriebsart 5 wird vom Bediener angefordert.
S_Mode6	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Eingang 6 von Betriebsartenschalter
			FALSE: Betriebsart 6 wird vom Bediener nicht ange- fordert.
			TRUE: Betriebsart 6 wird vom Bediener angefordert.
S_Mode7	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Eingang 7 von Betriebsartenschalter
			FALSE: Betriebsart 7 wird vom Bediener nicht ange- fordert.
			TRUE: Betriebsart 7 wird vom Bediener angefordert.
S_Unlock	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Sperrt die ausgewählte Betriebsart
			FALSE: Der Ist-Wert am Ausgang S_ModeXSel wird gesperrt; deshalb führt eine Veränderung an einem der Eingänge S_ModeX auch bei einer steigenden Flanke von SetMode nicht zu einer Veränderung des Ausgangs S_ModeXSel.
			TRUE: Der ausgewählte S_ModeXSel ist nicht gesperrt, eine Veränderung der Betriebsart ist mög- lich.
S_SetMode	BOOL	FALSE	Variable (oder Konstante FALSE, wenn AutoSetMode = TRUE)
			Setzt die ausgewählte Betriebsart
			Der Bediener quittiert die Wahl der Betriebsart. Jede Veränderung zu einem neuen S_ModeX = TRUE führt zu S_AnyModeSel/S_ModeXSel = FALSE; nur eine steigende SetMode-Flanke führt dann zu einem neuen S_ModeXSel = TRUE.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
AutoSetMode	BOOL	FALSE	Konstante.
			Parametrierung der Quittierung der Betriebsarten- wahl
			FALSE: Eine Änderung der Betriebsart muss vom Bediener über SetMode quittiert werden.
			TRUE: Eine gültige Änderung des Eingangs S_ModeX zu einem anderen S_ModeX führt automa- tisch zu einer Änderung von S_ModeXSel, ohne dass der Bediener dies durch SetMode quittieren muss (solange dies nicht durch S_Unlock gesperrt ist).
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
ModeMonitorTime	TIME	T#0	Konstante.
			Max. zulässige Zeit für das Ändern des Auswahlein- gangs.
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_Mode0Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 0 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 0 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 0 wurde ausgewählt oder ist aktiv.
S_Mode1Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 1 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 1 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 1 wurde ausgewählt oder ist aktiv.
S_Mode2Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 2 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 2 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 2 wurde ausgewählt oder ist aktiv.
S_Mode3Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 3 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 3 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 3 wurde ausgewählt oder ist aktiv.
S_Mode4Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 4 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 4 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 4 wurde ausgewählt oder ist aktiv.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_Mode5Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 5 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 5 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 5 wurde ausgewählt oder ist aktiv.
S_Mode6Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 6 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 6 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 6 wurde ausgewählt oder ist aktiv.
S_Mode7Sel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass Betriebsart 7 gewählt und quittiert wurde.
			FALSE: Betriebsart 7 wurde nicht ausgewählt oder ist nicht aktiv.
			TRUE: Betriebsart 7 wurde ausgewählt oder ist aktiv.
S_AnyModeSel	BOOL	FALSE	Gibt an, dass einer der 8 Modi ausgewählt und quit- tiert wurde.
			FALSE: Kein S_ModeX ausgewählt.
			TRUE: Einer der 8 S_ModeX ist ausgewählt und aktiv.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

Hinweis: Das X in den Parametern "S\_ModeX" oder "S\_ModeXSel" ist ein Platzhalter für die Zahlen 0 bis 7.



Abb. 90: Zeitdiagramm für SF\_ModeSelector, gültige Änderung am Betriebsarten-Eingang mit Quittierung

## Typische Zeitdiagramme









Der Funktionsbaustein erkennt, wenn keiner der Betriebsarten-Eingänge gewählt wurde. Diese ungültige Bedingung wird nach Ablauf von ModeMonitorTime erkannt:

- Die Zeit startet mit jeder fallenden Flanke eines über S\_ModeX geschalteten Betriebsarten-Eingangs neu
- Nach der Aktivierung des Funktionsbausteins liegt Zustand ModeChanged vor

Im Gegensatz dazu erkennt der Funktionsbaustein direkt, ob mehr als ein Betriebsarten-Eingang S\_ModeX zur selben Zeit gewählt wurde.

Eine statische Rücksetzbedingung wird erkannt, wenn der Funktionsbaustein entweder im Fehlerzustand C001 oder C002 ist.

Verhalten im<br/>FehlerfallBei einem Fehler werden die Ausgänge S\_ModeXSel und S\_AnyModeSel in den sicheren<br/>Zustand FALSE geschaltet. Der Ausgang DiagCode zeigt den relevanten Fehlercode an und<br/>der Fehlerausgang wird auf TRUE gesetzt.

Ein Fehler muss mit einer steigenden Flanke des Eingangs Reset BOOL quittiert werden. Der Funktionsbaustein wechselt vom Zustand Error in den Zustand ModeChanged.

Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins

Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
Error	Der Funktionsbaustein hat erkannt, dass zwei oder mehr
Kurzschluss	S_ModeX auf TRUE gesetzt sind, z. B. durch einen Kurzschluss.
	Ready = TRUE
	Error = TRUE
	S_AnyModeSel = FALSE
	Alle S_ModeXSel = FALSE
Error	Der Funktionsbaustein hat erkannt, dass alle S_ModeX auf
Drahtbruch	FALSE gesetzt sind: Die Zeit nach einer fallenden S_ModeX- Flanke überschreitet ModeMonitorTime, z. B. durch Drahtbruch.
	Ready = TRUE
	Error = TRUE
	S_AnyModeSel = FALSE
	Alle S_ModeXSel = FALSE
ehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand C001.
Reset 1	Ready = TRUE
	Error = TRUE
	S_AnyModeSel = FALSE
	Alle S_ModeXSel = FALSE
ehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand C002.
Reset 2	Ready = TRUE
	Error = TRUE
	S_AnyModeSel = FALSE
	Alle S_ModeXSel = FALSE
	Custands- name         Error         Curzschluss         Error         Curzschluss         Error         Drahtbruch         Fehler-         Reset 1         Fehler-         Reset 2

Tab. 2	29: FB-	spezifische	Zustandscodes	(kein	Fehler):
--------	---------	-------------	---------------	-------	----------

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		Error = FALSE
		S_AnyModeSel = FALSE
		Alle S_ModeXSel = FALSE
8005	Modus- Änderung	Zustand nach Aktivierung oder bei Änderung von S_ModeX (sofern nicht gesperrt) oder nach dem Rücksetzen eines Fehler- zustands.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_AnyModeSel = FALSE
		Alle S_ModeXSel = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8000	Modusaus-	Gültige Modusauswahl, aber noch nicht gesperrt.
	wahl	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_AnyModeSel = TRUE
		S_ModeXSel = Auswahl X ist TRUE, andere sind FALSE.
8004 Modus gesperrt	Gültige Modusauswahl ist gesperrt.	
	gesperrt	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_AnyModeSel = TRUE
		S_ModeXSel = Auswahl X ist TRUE, andere sind FALSE.

# 4.6.4.5 SF\_EmergencyStop

Normen	Anforderungen
EN 418:1992	3. Definitionen
	4.1.12 … Das Rücksetzen des Steuergerätes selbst darf keinen Wiederanlaufbefehl aus- lösen.
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4 Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen
IEC 60204-1, Ed. 5.0:2003	9.2.2. Stoppfunktionen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_EMERGENCYSTOP						
 Activate : BOOL S_EStopIn : BOOL S_StartReset : BOOL S_AutoReset : BOOL Reset : BOOL	Ready : BOOL S_EStopOut : BOOL Error : BOOL DiagCode : WORD					

Dieser Funktionsbaustein ist ein sicherheitsrelevanter Funktionsbaustein für die Überwachung eines Not-Halt-Tasters. Dieser Funktionsbaustein kann für Not-Halt-Abschaltung (Not-Halt der Kategorie 0) oder — mit zusätzlicher Unterstützung der Peripherie — als Not-Halt (Not-Halt der Kategorien 1 oder 2) verwendet werden.

Tab.	30:	FB-Na	me: SF	Emergen	cyStop
------	-----	-------	--------	---------	--------

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_EStopIn	BOOL	FALSE	Eingang mit Sicherheitsanforderung.
			Variable.
			FALSE: Anforderung von sicherheitsgerichteter Ant- wort (z. B. Not-Halt-Taster betätigt).
			TRUE: Keine Anforderung von sicherheitsgerichteter Antwort (z. B. Not-Halt-Taster nicht betätigt).
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_AutoReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
VAR_OUTPUT		•	
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_EStopOut	BOOL	FALSE	Ausgang für die sicherheitsgerichtete Antwort.
			FALSE: Sicherheitsausgang deaktiviert.
			Anforderung von sicherheitsgerichteter Antwort (z. B. Not-Halt-Taster betätigt, Rücksetzen erforderlich oder interne Fehler liegen vor).
			TRUE: Sicherheitsausgang aktiviert.
			Keine Anforderung von sicherheitsgerichteter Ant- wort (z. B. Not-Halt-Taster nicht betätigt, keine internen Fehler).
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

Hinweis: Die folgenden in der Norm EN 418:1992 definierten Anforderungen müssen vom Anwender erfüllt werden (beim nachfolgenden Text handelt es sich um eine Übersetzung aus dem englischen Original der Norm):

- 4.1.4 Nach der Aktivierung des Stellglieds muss die Not-Aus-Ausrüstung in einer Weise funktionieren, dass die Gefahr abgewendet oder automatisch auf bestmögliche Art und Weise verringert wird.
- 4.1.7 Der Not-Halt-Befehl muss Vorrang vor allen anderen Befehlen haben.
- 4.1.12 Ein Rücksetzen des Steuergerätes darf nur als Folge einer manuellen Handlung am Steuergerät selbst möglich sein ... Es darf nicht möglich sein, die Maschine neu zu starten, bevor alle betätigten Steuergeräte manuell, individuell und absichtlich zurückgesetzt wurden.

## Typische Zeitdiagramme

Eingänge	Startse	Startsequenz			Normalbetrieb mit Reset				
Activate				1					
				[ 					
S_EStopIn				l					
				r I					
Reset				I I					
Ausgänge									
				1					
Ready				1					
1									
S_EStopOut				r I					
				1					
Error									
DiagCode 0	000 8002	8003	8000	8000	8004	8005	8000	8000	0000

Abb. 93: Zeitdiagramm für SF\_EmergencyStop: S\_StartReset = FALSE; S\_AutoReset = FALSE; Start, Reset, Normalbetrieb, Sicherheitsanforderung, Neustart

Eingänge	Sta	rtsequer	nz mit S_	StartRe	set	1	Normalb	etrieb m	nit Reset	
Activate						   				
S_EStopIn										
Reset	1					   				
Ausgänge	 					   				
Ready						   				
S_EStopOut						   				
Error	 					 				
DiagCode	0000	8000	8004	8005	8000	8000	8004	8005	8000	8000

*Abb.* 94: Zeitdiagramm für SF\_EmergencyStop: S\_StartReset = TRUE; S\_AutoReset = FALSE; Start, Normalbetrieb, Sicherheitsanforderung, Neustart



*Abb.* 95: Zeitdiagramm für SF\_EmergencyStop: S\_StartReset = FALSE; S\_AutoReset = TRUE; Start, Normalbetrieb, Sicherheitsanforderung, Neustart

Der Funktionsbaustein erkennt ein statisches TRUE-Signal am RESET-Eingang.

#### Verhalten im S EStopOut wird FALSE gesetzt. Bei einem statischen TRUE-Signal am RESET-Eingang zeigt Fehlerfall der Ausgang DiagCode den relevanten Fehlercode an und der Fehlerausgang wird auf TRUE gesetzt.

Zum Verlassen der Fehlerzustände muss Reset auf FALSE gesetzt werden.

Fehler- und	Tab. 31: FB-spezifische Fehlercodes				
Zustandscodes des Funktions- bausteins	DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs		
	C001	Fehler-	Reset ist TRUE beim Warten auf S_EStopIn = TRUE.		
	C002	Reset 1	Ready = TRUE		
			S_EStopOut = FALSE		
			Error = TRUE		
		Fehler- Reset 2	Reset ist TRUE beim Warten auf S_EStopIn = TRUE.		
			Ready = TRUE		
			S_EStopOut = FALSE		
			Error = TRUE		

Tab. 31:	FB-spezifische	Fehlercode
----------	----------------	------------

# Tab. 32: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehler):

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_EStopOut = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Aktivierung ist TRUE. Der Funktionsbaustein wurde aktiviert. Prüfen Sie, ob S_StartReset erforderlich ist.
		Ready = TRUE
		S_EStopOut = FALSE
		Error = FALSE
8002	Warten auf S_EstopIn 1	Aktivierung ist TRUE. Prüfen Sie, ob Reset FALSE ist und warten Sie auf S_EStopIn = TRUE.
		Ready = TRUE
		S_EStopOut = FALSE
		Error = FALSE
8003	Warten auf Reset 1	Aktivierung ist TRUE. S_EStopIn = TRUE. Warten auf steigende Flanke von Reset.
		Ready = TRUE
		S_EStopOut = FALSE
		Error = FALSE
8004	Warten auf S_EstopIn 2	Aktivierung ist TRUE. Sicherheitsanforderung erkannt. Prüfen Sie, ob Reset FALSE ist und warten Sie auf S_EStopIn = TRUE.
		Ready = TRUE
		S_EStopOut = FALSE
		Error = FALSE
8005	Warten auf Reset 2	Aktivierung ist TRUE. S_EStopIn = TRUE. S_AutoReset prüfen oder auf steigende Flanke von Reset warten.
		Ready = TRUE
		S_EStopOut = FALSE
		Error = FALSE
8000	Sicherheits- ausgang	Aktivierung ist TRUE. S_EStopIn = TRUE. Funktionsweise mit S_EStopOut = TRUE.
	aktiviert	Ready = TRUE
		S_EStopOut = TRUE
		Error = FALSE

#### 4.6.4.6 SF ESPE

Normen	Anforderungen
EN IEC 61496-1:2004	A.5.1 Anlaufsperre: Die Anlaufsperre muss verhindern, dass das (die) OSSD(s) in den EIN- Zustand geht (gehen), wenn die elektrische Versorgung eingeschaltet wird oder unterbro- chen und wiederhergestellt wird.
	A.5.2: Ein Ausfall in der Anlaufsperre, der dazu führt, dass sie in den EIN-Zustand geht oder darin verbleibt, muss veranlassen, dass die BWS in den Verriegelungszustand geht oder dort verbleibt.
	A.6.1 Wiederanlaufsperre: … Der gesperrte Zustand muss beibehalten werden, bis die Wie- deranlaufsperre manuell zurückgesetzt wird. Jedoch darf es nicht möglich sein, die Wieder- anlaufsperre zurückzusetzen, während der Sensorteil aktiviert ist.
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_ESPE	
 Activate : BOOL Ready : BOOL S_ESPE_In : BOOL S_ESPE_Out : BOOL S_StartReset : BOOL Error : BOOL S_AutoReset : BOOL DiagCode : WORD Reset : BOOL	

Dieser Funktionsbaustein ist ein sicherheitsrelevanter Funktionsbaustein für die Überwachung berührungslos wirkender Schutzeinrichtungen (BWS). Seine Funktion ist dieselbe wie bei SF\_EmergencyStop. Das Ausgangssignal S\_ESPE\_Out wird FALSE, sobald der Eingang S\_ESPE\_In auf FALSE gesetzt wird. Das Ausgangssignal S\_ESPE\_Out wird nur TRUE, wenn der Eingang S\_ESPE\_In auf TRUE gesetzt wird und ein Reset durchgeführt wird. Die Reset-Aktivierung hängt von den definierten Eingängen S StartReset, S AutoReset und Reset ab.

Bei S AutoReset = TRUE erfolgt eine automatische Quittierung.

Bei S AutoReset = FALSE muss eine steigende Flanke am RESET-Eingang verwendet werden, um die Freigabe zu quittieren.

Bei S StartReset = TRUE erfolgt eine automatische Quittierung, wenn PES zum 1. Mal gestartet wird.

Bei S StartReset = FALSE muss eine steigende Flanke am RESET-Eingang verwendet werden, um die Freigabe zu guittieren.

Die Eingänge S StartReset und S AutoReset dürfen nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Die berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS) muss gemäß den Produktnormen EN IEC 61496-1, -2 und -3 und den erforderlichen Kategorien laut EN 954-1 gewählt werden.

Name	Datentyp	Initialwert			

Tab 33' FB-Name' SE ESPE

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_ESPE_In	BOOL	FALSE	Eingang mit Sicherheitsanforderung.
			Variable.
			FALSE: BWS betätigt, Anforderung von sicherheits- gerichteter Antwort.
			TRUE: BWS nicht betätigt, keine Anforderung von sicherheitsgerichteter Antwort.
			Die Sicherheitssteuerung muss fähig sein, eine sehr kurze Unterbrechung des Sensors zu erkennen (laut 61496-1: min. 80 ms), wenn die berührungslos wir- kende Schutzeinrichtung als Auslöser in Anwen- dungen verwendet wird.
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_AutoReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
VAR_OUTPUT	-	-	
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_ESPE_Out	BOOL	FALSE	Ausgang für die sicherheitsgerichtete Antwort.
			FALSE: Sicherheitsausgang deaktiviert.
			Anforderung von sicherheitsgerichteter Antwort (z. B. Rücksetzen erforderlich oder interne Fehler liegen vor).
			TRUE: Sicherheitsausgang aktiviert. Keine Anforde- rung von sicherheitsgerichteter Antwort.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

٦

## Typische Zeitdi- Eingänge agramme

Eingänge		Startse	equenz	i.		Nori	malbetrie	eb mit R	eset	
Activate										
S_ESPE_In					 					
<del>-</del>					' 					
Reset					, ,					
Ausgange										
Ready										
S_ESPE_Out										
Error					 					
DiagCode	0000	8002	8003	8000	8000	8004	8005	8000	8000	0000

Abb. 96: Zeitdiagramm für SF\_ESPE: S\_StartReset = FALSE; S\_AutoReset = FALSE; Start, Reset, Normalbetrieb, Sicherheitsanforderung, Neustart

Eingänge	Sta	rtsequer	nz mit S_	_StartRe	eset	   	Normalk	etrieb m	it Reset	
Activate						-     				
S_ESPE_In										
Reset						-   				
Ausgänge										
Ready						- - - - -				
S_ESPE_Out						 				
Error						   				
DiagCode	0000	8000	8004	8005	8000	8000	8004	8005	8000	8000

Abb. 97: Zeitdiagramm für SF\_ESPE: S\_StartReset = TRUE; S\_AutoReset = FALSE; Start, Normalbetrieb, Sicherheitsanforderung, Neustart

Eingänge		Startse	equenz			Normall	oetrieb n	nit S_Au	toReset	
Activate										
S_ESPE_In					   					
Reset										
Ausgänge					1					
Ready					   					
S_ESPE_Out										
Error					 					
DiagCode	0000	8002	8003	8000	8000	8004	8000	8004	8000	8000

Abb. 98: Zeitdiagramm für SF\_ESPE: S\_StartReset = FALSE; S\_AutoReset = TRUE; Start, Normalbetrieb, Sicherheitsanforderung, Neustart

Der Funktionsbaustein erkennt ein statisches TRUE-Signal am RESET-Eingang.

S\_ESPE\_Out wird auf FALSE gesetzt. Bei einem statischen TRUE-Signal am RESET-Eingang zeigt der Ausgang DiagCode den relevanten Fehlercode an und der Fehlerausgang wird auf Verhalten im Fehlerfall TRŬE gesetzt.

Zum Verlassen der Fehlerzustände muss Reset auf FALSE gesetzt werden.

Fehler- und Zustandscodes des Funktions- bausteins	Tab. 34: FB-spezifische Fehlercodes				
	DiagCode Zustands- Zustandsbeschreibung und Einstellu name		Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs		
	C001	Fehler-	Reset ist TRUE beim Warten auf S_ESPEIn = TRUE.		
		Reset 1	Ready = TRUE		
			S_ESPE_Out = FALSE		
			Error = TRUE		
	C002	Fehler-	Reset ist TRUE beim Warten auf S_ESPEIn = TRUE.		
		Reset 2	Ready = TRUE		
			S_ESPE_Out = FALSE		
			Error = TRUE		

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_ESPE_Out = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Aktivierung ist TRUE. Der Funktionsbaustein wurde aktiviert. Prüfen Sie, ob S_StartReset erforderlich ist.
		Ready = TRUE
		S_ESPE_Out = FALSE
		Error = FALSE
8002	Warten auf S_ESPE_In	Aktivierung ist TRUE. Prüfen, ob Reset FALSE ist, und auf S_ESPEIn = TRUE warten.
	1	Ready = TRUE
		S_ESPE_Out = FALSE
		Error = FALSE
8003	Warten auf Reset 1	Aktivierung ist TRUE. S_ESPE_In = TRUE. Warten auf steigende Flanke von Reset.
		Ready = TRUE
		S_ESPE_Out = FALSE
		Error = FALSE
8004	Warten auf S_ESPE_In	Aktivierung ist TRUE. Sicherheitsanforderung erkannt. Prüfen, ob Reset FALSE ist, und auf S_ESPEIn = TRUE warten.
	2	Ready = TRUE
		S_ESPE_Out = FALSE
		Error = FALSE
8005	Warten auf Reset 2	Aktivierung ist TRUE. S_ESPE_In = TRUE. S_AutoReset prüfen oder auf steigende Flanke von Reset warten.
		Ready = TRUE
		S_ESPE_Out = FALSE
		Error = FALSE
8000	Sicherheits- ausgang	Aktivierung ist TRUE. S_ESPE_In = TRUE. Funktionsweise mit S_ESPEOut = TRUE.
	aktiviert	Ready = TRUE
		S_ESPE_Out = TRUE
		Error = FALSE

Tab. 35: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehler):

## 4.6.4.7 SF\_GuardMonitoring

Normen	Anforderungen
EN 953:1997	3.3.3 Trennende Schutzeinrichtung mit Startfunktion
	<ul> <li>Die von der Schutzeinrichtung "abgedeckten" gefährlichen Maschinenfunktionen können nicht ausgeführt werden, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist;</li> <li>Das Schließen der Schutzeinrichtung ermöglicht den Betrieb der gefährlichen Maschinenfunktion(en)</li> </ul>
EN 1088-1005	
EN 1000.1995	3.2 Verriegelnde Schutzeinrichtung
	<ul> <li>Die von der Schutzeinrichtung "abgedeckten" gefährlichen Maschinenfunktionen können nicht ausgeführt werden, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist;</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn die Schutzeinrichtung während der Ausführung der gefährlichen Maschinenfunkti- onen geöffnet wird, führt dies zur Ausgabe eines Stoppbefehls;</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist, können die von der Schutzeinrichtung "abgedeckten" gefährlichen Maschinenfunktionen ausgeführt werden, wobei das Schließen der Schutzeinrichtung selbst nicht deren Betrieb einleitet;</li> </ul>
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4 Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_GUARDM	IONITORING	
Activate : BOOL S_GuardSwitch1 : BOOL S S_GuardSwitch2 : BOOL S_StartReset : BOOL S_AutoReset : BOOL Reset : BOOL DiscrepancyTime : TIME	Ready : BOOL 3_GuardMonitoring : BOOL Error : BOOL DiagCode : WORD	

Dieser Funktionsbaustein überwacht die relevante Schutzeinrichtung. Es gibt zwei unabhängige Eingangsparameter für zwei Schaltelemente an der Schutzeinrichtung, gekoppelt mit einer Zeitdifferenz (MonitoringTime) zum Schließen der Schutzeinrichtung.

Der Funktionsbaustein erfordert bei Schutzeinrichtungen mit zwei Schaltelementen zwei Eingänge, die die Position der Schutzeinrichtung anzeigen (laut EN 1088): die Eingänge DiscrepancyTime und Reset. Wenn die Schutzeinrichtung nur über ein Schaltelement verfügt, können die Eingänge S\_GuardSwitch1 und S\_GuardSwitch2 überbrückt werden. Die Überwachungszeit ist die maximale Zeit, die für eine Antwort beider Schaltelemente nach Schließen der Schutzeinrichtung erforderlich ist. Die Eingänge Reset, S\_StartReset und S\_AutoReset legen fest, wie der Funktionsbaustein zurückgesetzt wird, nachdem die Schutzeinrichtung geöffnet wurde.

Beim Öffnen der Schutzeinrichtung sollten die beiden Eingänge S\_GuardSwitch1 und S\_GuardSwitch2 auf FALSE schalten. Der Ausgang S\_GuardMonitoring schaltet auf FALSE, sobald eines der Schaltelemente auf FALSE gesetzt wird. Beim Schließen der Schutzeinrichtung sollten die beiden Eingänge S\_GuardSwitch1 und S\_GuardSwitch2 auf TRUE schalten.

Dieser Funktionsbaustein überwacht die Symmetrie des Schaltverhaltens der zwei Schaltelemente. Der Ausgang S\_GuardMonitoring bleibt FALSE, wenn nur einer der Kontakte das Öffnen/Schließen beendet hat. Das Verhalten des Ausgangs S\_GuardMonitoring hängt von der Zeitdifferenz zwischen den schaltenden Eingängen ab. Die Diskrepanzzeit wird überwacht, sobald der Wert der beiden Eingänge S\_GuardSwitch1 und S\_GuardSwitch2 sich unterscheidet. Wenn DiscrepancyTime abgelaufen ist, aber die Eingänge sich weiterhin unterscheiden, bleibt der Ausgang S\_Guard-Monitoring FALSE. Wenn der zweite Eingang (S\_GuardSwitch1 bzw. S\_GuardSwitch2) innerhalb des für DiscrepancyTime festgelegten Wertes auf TRUE schaltet, wird der Ausgang S\_GuardMonitoring nach Quittierung auch auf TRUE gesetzt.

Die Eingänge S\_StartReset und S\_AutoReset dürfen nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Tab. 36: FB-Name: SF GuardMonitoring

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_GuardSwitch1	BOOL	FALSE	Variable.
			Eingang des Schaltelements 1 der Schutzeinrich- tung.
			FALSE: Schutzeinrichtung ist offen.
			TRUE: Schutzeinrichtung ist geschlossen.
S_GuardSwitch2	BOOL	FALSE	Variable.
			Eingang des Schaltelements 2 der Schutzeinrich- tung.
			FALSE: Schutzeinrichtung ist offen.
			TRUE: Schutzeinrichtung ist geschlossen.
DiscrepancyTime	TIME	T#0ms	Konstante.
			Konfiguriert die überwachte Synchronzeit zwischen S_GuardSwitch1 und S_GuardSwitch2.
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203 – nur Konstante
S_AutoReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203 – nur Konstante
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_GuardMonitoring	BOOL	FALSE	Ausgang, der den Zustand der Schutzeinrichtung angibt.
			FALSE: Schutzeinrichtung ist nicht aktiv.
			TRUE: Beide S_GuardSwitches sind TRUE, kein Fehler und Quittierung. Schutzeinrichtung ist aktiv.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

Typische Zeitdi- agramme	Eingänge	
-	Activate	
	S_GuardSwitch1	
	S_GuardSwitch2	
	S_StartReset	
	S_AutoReset	
	Reset	
	Discrepancy Timer	
	Ausgänge	
	Ready	
	S_GuardMonitoring	
	Error	
	DiagCode	0000 8003 8003 8000 8002 8012 8014 8003 8000 8002 8012 8012 8003 C001 8012
	Eingänge	
	Activate	
	S_GuardSwitch1	
	S_GuardSwitch2	
	S_StartReset	
	S_AutoReset	
	Reset	
	Discrepancy Time	
	Ausgänge	
	Ready	
	S_GuardMonitori	
	Error	
	DiagCode in hex	8012 8004 8004 C011 C011 8012 8014 8003 8002 8002 8012 8003 8000 0000

Abb. 99: Zeitdiagramme für SF\_GuardMonitoring

Externe Signale: Der mechanische Aufbau kombiniert ein öffnendes und schließendes Schaltelement laut EN 954 (Schutzeinrichtung mit zwei Schaltelementen). Die Diskrepanzzeit für die Zeitspanne zwischen der mechanischen Reaktion der beiden Schaltelemente laut EN 954 (gilt als Erkennung eines "Anwendungsfehlers", d. h. durch die Anwendung generiert) wird überwacht. Ein Fehler wird festgestellt, wenn die Zeitspanne zwischen erstem S\_GuardSwitch1/S\_GuardSwitch2-Eingang und dem zweiten länger ist als der Wert für den DiscrepancyTime-Eingang. Der Fehlerausgang wird auf TRUE gesetzt.

Der Funktionsbaustein erkennt ein statisches TRUE-Signal am RESET-Eingang.

Verhalten im<br/>Fehlerfall und<br/>bei ResetDer Ausgang S\_GuardMonitoring wird auf FALSE gesetzt. Wenn die zwei Eingänge S\_GuardS-<br/>witch1 und S\_GuardSwitch2 überbrückt sind, wird kein Fehler festgestellt. Um den Zustand<br/>"Fehler-Reset" zu verlassen, muss der RESET-Eingang auf FALSE gesetzt werden. Um die Dis-<br/>krepanzzeit-Fehler zu verlassen, müssen die beiden Eingänge S\_GuardSwitch1 und 2 beide<br/>FALSE sein.

Zustandscodes des Funktions- bausteins	DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
	C001	Fehler-Reset	Statisches Reset im Zustand 8003 erkannt.
			Ready = TRUE
			S_GuardMonitoring = FALSE
			Error = TRUE
	C011	Diskrepanz-	DiscrepancyTime abgelaufen im Zustand 8004.
		zeit-Fehler 1	Ready = TRUE
			S_GuardMonitoring = FALSE
			Error = TRUE
	C012	Diskrepanz-	DiscrepancyTime abgelaufen im Zustand 8014.
		zeit-Fehler 2	Ready = TRUE
			S_GuardMonitoring = FALSE
			Error = TRUE

Tab. 37: FB-spezifische Fehlercodes

Tab. 38: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehle	er):
---	------

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE
8000	Normal	Schutzeinrichtung geschlossen und sicherer Zustand quittiert.
		Ready = TRUE
		S_GuardMonitoring = TRUE
		Error = FALSE
8001	Init	Der Funktionsbaustein wurde aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE

Fehler- und

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8002	Anforderung für offene	Komplette Schaltfolge erforderlich.
		Ready = TRUE
	richtung	S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE
8003	Warten auf	Warten auf steigende Flanke an Reset.
	Reset	Ready = TRUE
		S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE
8012	Schutzein-	Schutzeinrichtung komplett geöffnet.
	richtung offen	Ready = TRUE
		S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE
8004	Warten auf GuardS- witch2	S_GuardSwitch1 wurde auf TRUE gesetzt – warten auf S_GuardSwitch2; Diskrepanz-Timer gestartet.
		Ready = TRUE
		S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE
8014	Warten auf GuardS- witch1	S_GuardSwitch2 wurde auf TRUE gesetzt – warten auf S_GuardSwitch1; Diskrepanz-Timer gestartet.
		Ready = TRUE
		S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE
8005	Schutzein- richtung geschlossen	Schutzeinrichtung ist geschlossen. Warten auf Reset, wenn S_AutoReset = FALSE.
		Ready = TRUE
		S_GuardMonitoring = FALSE
		Error = FALSE

# 4.6.4.8 SF\_TwoHandControlTypell

Normen	Anforderungen
EN 574:1996	Satz 4, Tabelle 1, Typ II.
	5.1 Verwendung beider Hände / gleichzeitige Betätigung.
	5.2 Zusammenhang zwischen Ausgangs- und Eingangssignalen.
	5.3 Abschluss des Ausgangssignals.
	5.6 Wiederaufnahme des Ausgangssignals.
	6.3 Anwendung von DIN EN 954-1 Kategorie 3 (kann nur mit Öffnern und Schließern zusammen mit antivalenter Verarbeitung umgesetzt werden)
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_TWOHAND	CONTROLTYPEII	
 Activate : BOOL	Ready : BOOL	
S_BUπon1:BOOL S S_Button2:BOOL	_ I WOHandOut : BOOL Error : BOOL	
	DiagCode : WORD	

Dieser Funktionsbaustein bietet die Funktionalität der Zweihandbedienung (siehe EN 574, Abschnitt 4, Typ II).

Dieser Funktionsbaustein bietet die Funktionalität der Zweihandbedienung (siehe EN 574, Abschnitt 4, Typ II). Wenn S\_Button1 und S\_Button2 in einer korrekten Reihenfolge auf TRUE gesetzt werden, wird der Ausgang S\_TwoHandOut auch auf TRUE gesetzt. Der Funktionsbaustein kontrolliert auch das Loslassen der beiden Taster, bevor der Ausgang S\_TwoHandOut erneut auf TRUE gesetzt wird.

Tab. 39: FB-Name: SF\_TwoHandControlTypeII

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT		·	
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_Button1	BOOL	FALSE	Variable.
			Eingang von Taster 1 (für Kategorie 3 oder 4: zwei antivalente Kontakte)
			FALSE: Taster 1 losgelassen.
			TRUE: Taster 1 betätigt.
S_Button2	BOOL	FALSE	Variable.
			Eingang von Taster 2 (für Kategorie 3 oder 4: zwei antivalente Kontakte)
			FALSE: Taster 2 losgelassen.
			TRUE: Taster 2 betätigt.
VAR_OUTPUT		•	
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_TwoHandOut	BOOL	FALSE	Sicherheitsgerichtetes Ausgangssignal.
			FALSE: Keine korrekte Zweihandbedienung.
			TRUE: Die Eingänge S_Button1 und S_Button2 sind TRUE und es liegt kein Fehler vor. Korrekte Zwei- handbedienung.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

Hinweise: Kein RESET-Eingang oder Error-Ausgang erforderlich, weil kein Test an beiden Schaltelementen durchgeführt werden kann.

Typisches Zeit- diagramm	Activate
	S_Button1
	S_Button2
	Ready
	S_TwoHandOut
	Error
	DiagCode         0000         C003         8004         8004         8006         8000         8008         8009         8007         8004         8006         8000

Abb. 100: Zeitdiagramm für SF\_TwoHandControlTypell

Nach Aktivierung des Funktionsbausteins wird jeder Taster, für den es ein TRUE-Signal gibt, als ungültige Einstellung des Eingangs erkannt, was zu einem Fehler führt.

#### Verhalten im Bei einem Fehler wird der Ausgang S\_TwoHandOut auf FALSE gesetzt und bleibt in diesem sicheren Zustand. Fehlerfall

Der Fehlerzustand ist beendet, wenn beide Taster losgelassen (auf FALSE gesetzt) werden.

Fehler- und	Tab. 40: FB-spezifische Fehlercodes			
Zustandscodes des Funktions-	DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
	C001	Fehler B1	S_Button1 war TRUE bei Aktivierung des Funktionsbausteins.	
			Ready = TRUE	
			Error = TRUE	
			S_TwoHandOut = FALSE	
	C002	Fehler B2	S_Button2 war TRUE bei Aktivierung des Funktionsbausteins.	
			Ready = TRUE	
			Error = TRUE	
			S_TwoHandOut = FALSE	
	C003	Fehler B1&B2	Die Signale an S_Button1 und S_Button2 waren TRUE bei Aktivierung des Funktionsbausteins.	
			Ready = TRUE	
			Error = TRUE	
			S_TwoHandOut = FALSE	

Tab 40: EB-spezifische Fehlercodes

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8000	Taster betä- tigt	Beide Taster korrekt betätigt. Der Sicherheitsausgang wird aktiviert.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = TRUE
8001	Init	Der Funktionsbaustein ist aktiv, aber im Zustand Init.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8004	Taster losge-	Kein Taster betätigt.
	lassen	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8005	Taster 1	Nur Taster 1 ist betätigt.
	betätigt	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8006	Taster 2	Nur Taster 2 ist betätigt.
	betätigt	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8007	Taster 2 los-	Der Sicherheitsausgang wurde aktiviert und wieder deaktiviert.
	gelassen	FALSE bei S_Button1 und S_Button2 wurde nicht erreicht nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		In diesem Zustand ist S_Button1 TRUE und S_Button2 FALSE nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8008	Taster 1 los-	Der Sicherheitsausgang wurde aktiviert und wieder deaktiviert.
	gelassen	FALSE bei S_Button1 und S_Button2 wurde nicht erreicht nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		In diesem Zustand ist S_Button1 FALSE und S_Button2 TRUE nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S TwoHandOut = FALSE

Tab. 41: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehler):
--

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8009	Verriegelt	Der Sicherheitsausgang wurde aktiviert und wieder deaktiviert.
	Aus	FALSE bei S_Button1 und S_Button2 wurde nicht erreicht nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		In diesem Zustand ist S_Button1 TRUE und S_Button2 TRUE nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8019	Verriegelt Ein	Nicht korrekte Betätigung der Taster. Warten auf das Loslassen beider Taster.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE

# 4.6.4.9 SF\_TwoHandControlTypeIII

Normen	Anforderungen
EN 574:1996	Satz 4, Tabelle 1, Typ III A; B; C.
	5.1 Verwendung beider Hände / gleichzeitige Betätigung.
	5.2 Zusammenhang zwischen Ausgangs- und Eingangssignalen.
	5.3 Abschluss des Ausgangssignals.
	5.6 Wiederaufnahme des Ausgangssignals.
	5.7 Synchrone Betätigung.
	6.2 Anwendung von DIN EN 954-1 Kategorie 1.
	6.3 Anwendung von DIN EN 954-1 Kategorie 3 (Kann nur mit Öffnern und Schließern zusammen mit antivalenter Verarbeitung umgesetzt werden)
	6.4 Anwendung von DIN EN 954-1 Kategorie 4 (Kann nur mit Öffnern und Schließern zusammen mit antivalenter Verarbeitung umgesetzt werden)
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_TWOHANDCONTROLTYPEIII			
 Activate : BOOL S_Button1 : BOOL S_ S_Button2 : BOOL	Ready : BOOL TwoHandOut : BOOL Error : BOOL		

Dieser Funktionsbaustein bietet die Funktionalität der Zweihandbedienung (siehe EN 574, Abschnitt 4, Typ III. Der fest definierte Zeitunterschied ist 500 ms).

Dieser Funktionsbaustein bietet die Funktionalität der Zweihandbedienung (siehe EN 574, Abschnitt 4, Typ III). Wenn S\_Button1 und S\_Button2 in einer korrekten Reihenfolge innerhalb von 500 ms auf TRUE gesetzt werden, wird der Ausgang S\_TwoHandOut auch auf TRUE gesetzt. Der Funktionsbaustein kontrolliert auch das Loslassen der beiden Taster, bevor der Ausgang S\_TwoHandOut erneut auf TRUE gesetzt wird.

Tab. 42: FB-Name: SF\_TwoHandControlTypeIII

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte			
VAR_INPUT	VAR_INPUT					
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203			
S_Button1	BOOL	FALSE	Variable.			
			Eingang von Taster 1 (für Kategorie 3 oder 4: zwei antivalente Kontakte)			
			FALSE: Taster 1 losgelassen.			
			TRUE: Taster 1 betätigt.			
S_Button2	BOOL	FALSE	Variable.			
			Eingang von Taster 2 (für Kategorie 3 oder 4: zwei antivalente Kontakte)			
			FALSE: Taster 2 losgelassen.			
			TRUE: Taster 2 betätigt.			
VAR_OUTPUT						
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205			
S_TwoHandOut	BOOL	FALSE	Sicherheitsgerichtetes Ausgangssignal.			
			FALSE: Keine korrekte Zweihandbedienung.			
			TRUE: Die Eingänge S_Button1 und S_Button2 wechselten innerhalb von 500 ms von FALSE auf TRUE und kein Fehler lag vor. Die Zweihandbedie- nung erfolgte korrekt.			
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205			
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205			

Hinweise: Kein RESET-Eingang oder Error-Ausgang erforderlich, weil kein Test an beiden Schaltelementen durchgeführt werden kann.



Abb. 101: Zeitdiagramm für SF\_TwoHandControlTypeIII

Nach Aktivierung des Funktionsbausteins wird jeder Taster, für den es ein TRUE-Signal gibt, als ungültige Einstellung des Eingangs erkannt, was zu einem Fehler führt. Der Funktionsbaustein erkennt, wenn der Unterschied zwischen den Eingangssignalen mehr als 500 ms beträgt.

#### Verhalten im Bei einem Fehler wird der Ausgang S\_TwoHandOut auf FALSE gesetzt und bleibt in diesem Fehlerfall sicheren Zustand.

Der Fehlerzustand ist beendet, wenn beide Taster losgelassen (auf FALSE gesetzt) werden.

Fehler- und	Tab. 43: FB-s	ab. 43: FB-spezifische Fehlercodes			
Zustandscodes des Funktions- bausteins	DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs		
	C001	Fehler 1 B1	S_Button1 war TRUE bei Aktivierung des Funktionsbausteins.		
			Ready = TRUE		
			Error = TRUE		
			S_TwoHandOut = FALSE		
	C002	Fehler 1 B2	S_Button2 war TRUE bei Aktivierung des Funktionsbausteins.		
			Ready = TRUE		
			Error = TRUE		
			S_TwoHandOut = FALSE		
	C003	Fehler 1 B1&B2	Die Signale an S_Button1 und S_Button2 waren TRUE bei Aktivierung des Funktionsbausteins.		
			Ready = TRUE		
			Error = TRUE		
			S TwoHandOut = FALSE		

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C004	Fehler 2 B1	S_Button1 war FALSE und S_Button2 war TRUE nach 500 ms in Zustand 8005.
		Ready = TRUE
		Error = TRUE
		S_TwoHandOut = FALSE
C005	Fehler 2 B2	S_Button1 war TRUE und S_Button2 war FALSE nach 500 ms in Zustand 8005.
		Ready = TRUE
		Error = TRUE
		S_TwoHandOut = FALSE
C006	Fehler 2 B1&B2	S_Button1 war TRUE und S_Button2 war TRUE nach 500 ms in Zustand 8005 oder 8006. Dieser Zustand ist nur möglich, wenn die Zustände der Eingänge (S_Button1 und S_Button2) simultan von divergent auf konvergent (beide TRUE) schalten und wenn der Timer (500 ms) im gleichen Zyklus abgelaufen ist.
		Ready = TRUE
		Error = TRUE
		S_TwoHandOut = FALSE

Tab. 44: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehler):

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8000	Taster betä- tigt	Beide Taster korrekt betätigt. Der Sicherheitsausgang wird akti- viert.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = TRUE
8001	Init	Der Funktionsbaustein ist aktiv, aber im Zustand Init.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8004	Taster losge-	Kein Taster betätigt.
	lassen	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8005	Taster 1	Nur Taster 1 ist betätigt. Überwachungs-Timer starten.
	betätigt	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8006	Taster 2	Nur Taster 2 ist betätigt. Überwachungs-Timer starten.
	betätigt	Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8007	Taster 2 los-	Der Sicherheitsausgang wurde aktiviert und wieder deaktiviert.
	gelassen	FALSE bei S_Button1 und S_Button2 wurde nicht erreicht nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		In diesem Zustand ist S_Button1 TRUE und S_Button2 FALSE nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8008	Taster 1 los- gelassen	Der Sicherheitsausgang wurde aktiviert und wieder deaktiviert.
		FALSE bei S_Button1 und S_Button2 wurde nicht erreicht nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		In diesem Zustand ist S_Button1 FALSE und S_Button2 TRUE nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8009	Verriegelt	Der Sicherheitsausgang wurde aktiviert und wieder deaktiviert.
	Aus	FALSE bei S_Button1 und S_Button2 wurde nicht erreicht nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		In diesem Zustand ist S_Button1 TRUE und S_Button2 TRUE nach dem Deaktivieren des Sicherheitsausgangs.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE
8019	Verriegelt Ein	Nicht korrekte Betätigung der Taster. Warten auf das Loslassen beider Taster.
		Ready = TRUE
		Error = FALSE
		S_TwoHandOut = FALSE

Normen	Anforderungen
EN 953:1997	3.3.3 Trennende Schutzeinrichtung mit Startfunktion
	<ul> <li>Die von der Schutzeinrichtung "abgedeckten" gefährlichen Maschinenfunktionen können nicht ausgeführt werden, solange die Schutzeinrichtung geöffnet ist;</li> <li>Das Schließen der Schutzeinrichtung ermöglicht den Betrieb der gefährlichen Maschinenfunktion(en).</li> </ul>
EN 1088:1995	3.3 Definition: VerriegeInde Schutzeinrichtung mit Zuhaltung
	<ul> <li>Die von der Schutzeinrichtung "abgedeckten" gefährlichen Maschinenfunktionen können nicht ausgeführt werden, solange die Schutzeinrichtung nicht geschlossen und verriegelt ist;</li> </ul>
	<ul> <li>Die Schutzeinrichtung bleibt geschlossen, bis keine Verletzungsgefahr durch die gefähr- lichen Maschinenfunktionen mehr besteht;</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn die Schutzeinrichtung geschlossen und verriegelt ist, können die von der Schutz- einrichtung "abgedeckten" gefährlichen Maschinenfunktionen ausgeführt werden, wobei das Schließen der Schutzeinrichtung selbst nicht deren Betrieb einleitet.</li> </ul>
	4.2.2 – Verriegelnde Schutzeinrichtung mit Zuhaltung
	Bedingtes Entriegeln ("Four-State Interlocking"), siehe Abb. 3 b2 in der Norm)
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

## 4.6.4.10 SF\_GuardLocking

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_GUARDI	LOCKING	
Activate : BOOL S_GuardMonitoring : BOOL S_SafetyActive : BOOL S_GuardLock : BOOL UnlockRequest : BOOL S_StartReset : BOOL S_AutoReset : BOOL Reset : BOOL	Ready : BOOL S_GuardLocked : BOOL S_UnlockGuard : BOOL Error : BOOL DiagCode : WORD	

Dieser Funktionsbaustein kontrolliert einen Eingang zu einem Gefahrenbereich mit einer verriegelten trennenden Schutzeinrichtung mit Zuhaltung ("Four-State Interlocking").

Die Funktion kontrolliert die Zuhaltung und überwacht die Position der Schutzeinrichtung und der Verriegelung. Dieser Funktionsbaustein kann mit einem mechanischen Sperrschalter verwendet werden.

Der Bediener möchte Zugang zum Gefahrenbereich erhalten. Die Schutzeinrichtung kann nur entriegelt werden, wenn der gefährliche Bereich in einem sicheren Zustand ist. Die Schutzeinrichtung kann verriegelt werden, wenn sie geschlossen ist. Die Maschine kann gestartet werden, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen und verriegelt ist. Eine offene oder nicht verriegelte Schutzeinrichtung wird bei einer sicherheitskritischen Situation erkannt.

Die Eingänge S\_StartReset und S\_AutoReset dürfen nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Tab.	45:	FB-Name:	SF_	GuardLocking
Tab.	45:	FB-Name:	SF_	GuardLocking

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			· ·
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_GuardMonitoring	BOOL	FALSE	Variable.
			Überwacht die Verriegelung der Schutzeinrichtung.
			FALSE: Schutzeinrichtung ist offen.
			TRUE: Schutzeinrichtung ist geschlossen.
S_SafetyActive	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Gefahrenbereichs (EDM), z. B. basie- rend auf Geschwindigkeitsüberwachung oder Verzö- gerung nach sicherer Abschaltung.
			FALSE: Maschine im nicht sicheren Zustand.
			TRUE: Maschine im sicheren Zustand.
S_GuardLock	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand der mechanischen Verriegelung.
			FALSE: Schutzeinrichtung ist nicht verriegelt.
			TRUE: Schutzeinrichtung ist verriegelt.
UnlockRequest	BOOL	FALSE	Variable.
			Bedienereingriff – Entriegelung der Schutzeinrichtung wurde angefordert.
			FALSE: Keine Anforderung.
			TRUE: Anforderung.
S_StartReset	BOOL	FALSE	
S_AutoReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	& Tab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
			Wird auch verwendet, um eine erneute Verriegelung der Schutzeinrichtung anzufordern. Die Qualität des Signals muss dem für ein manuelles Rücksetzgerät entsprechen (siehe EN 954-1, Kapitel 5.4)
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	
S_GuardLocked	BOOL	FALSE	Schnittstelle zum Gefahrenbereich, in dem die gefährlichen Bewegungen gestoppt werden sollen.
			FALSE: Kein sicherer Zustand.
			TRUE: Sicherer Zustand.
S_UnlockGuard	BOOL	FALSE	Signal zur Entriegelung der Schutzeinrichtung.
			FALSE: Schutzeinrichtung schließen.
			TRUE: Schutzeinrichtung entriegeln.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
Error	BOOL	FALSE	
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

## Typisches Zeitdiagramm

Eingänge	
Activate	
S_GuardMonitoring	
S_SafetyActive	
S_GuardLock	
UnlockRequest	
S_StartReset	
S_AutoReset	
Reset	
Ausgaben	
Ready	
S_GuardLocked	
S_UnlockGuard	
Error	
DiagCode	0000 8001 8000 8000 8000 8013 8012 8013 8011 8003 8000 8000 8014 8014 8003

Abb. 102: Zeitdiagramm für SF\_GuardLocking

Statische Signale wurden an Reset erkannt. Fehler wurden an den Schaltelementen der Schutzeinrichtung erkannt.

# Verhalten im<br/>FehlerfallBei einem Fehler werden die Ausgänge S\_GuardLocked und S\_UnlockGuard auf FALSE<br/>gesetzt; der Ausgang DiagCode zeigt den relevanten Fehlercode an und der Fehlerausgang<br/>wird auf TRUE gesetzt.

Ein Fehler muss mit einer steigenden Flanke am RESET-Eingang quittiert werden.

## Tab. 46: FB-spezifische Fehlercodes

### Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
C001	Fehler-	Statisches Reset im Zustand 8001 erkannt.	
	Reset 1	Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = TRUE	
C002	Fehler-	Statisches Reset im Zustand C004 erkannt.	
	Reset 2	Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = TRUE	
C003	Fehler- Reset 3	Statisches Reset im Zustand 8011 erkannt.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = TRUE	
C004	Keine Sicherheit	Keine Sicherheit mehr; Schutzeinrichtung offen oder nicht verrie- gelt.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = TRUE	

Tab. 47: FB-spezifische Zustandscodes	(kein Fehler):
---------------------------------------	----------------

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
0000 Leerlauf		Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).	
		Ready = FALSE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = FALSE	
8000	Schutzein- richtung geschlossen und verrie- gelt	Schutzeinrichtung ist verriegelt.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = TRUE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = FALSE	
8001 Init		Der Funktionsbaustein wurde aktiviert und initialisiert.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = FALSE	

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
8003	Warten auf Reset	Die Tür ist geschlossen und verriegelt; warten auf Reset des Bedieners.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = FALSE	
8011	Warten auf Bediener	Warten auf Anforderung des Bedieners für Entriegelung oder Reset.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = FALSE	
8012	Schutzein- richtung offen und entriegelt	Verriegelung wurde gelöst und Schutzeinrichtung ist offen.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = TRUE	
		Error = FALSE	
8013	Schutzein- richtung geschlossen aber entrie- gelt	Verriegelung wurde gelöst, aber Schutzeinrichtung ist geschlossen.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = TRUE	
		Error = FALSE	
8014	Rückgabe von Sicher- heit	Rückgabe des Signals S_SafetyActive, warten auf Bedienerquit- tierung.	
		Ready = TRUE	
		S_GuardLocked = FALSE	
		S_UnlockGuard = FALSE	
		Error = FALSE	

# 4.6.4.11 SF\_TestableSafetySensor

Normen	Anforderungen
IEC 61496-1:2004	4.2.2.3 Spezielle Anforderungen für BWS vom Typ 2
	Eine BWS vom Typ 2 muss über Einrichtungen für regelmäßige Prüfungen auf Gefahren verfügen (z. B. Verlust der Erkennungsfunktion, Antwortzeit über Maximalwert).
	Ein einzelner Fehler, der zum Verlust der Erkennungsfunktion oder einer Erhöhung der Ant- wortzeit über den Maximalwert führt oder eine oder mehrere der OSSDs daran hindert, in den Zustand AUS überzugehen, muss infolge der nächsten regelmäßigen Prüfung zu einem gesperrten Zustand führen.
	Sofern die regelmäßige Prüfung von einem externen sicherheitsgerichteten Steuerungs- system (z. B. einer Maschine) initiiert werden soll, muss die BWS mit geeigneten Eingängen (z. B. Klemmen) ausgestattet werden.
	Die Dauer der regelmäßigen Prüfung darf die Sicherheitsfunktion nicht beeinträchtigen.
	Hinweis: Wenn die BWS vom Typ 2 als Auslösevorrichtung verwendet werden soll (z. B. als Umgebungswächter) und die Dauer der regelmäßigen Prüfung 150 ms überschreitet, kann eine Person die Erkennungszone passieren, ohne erkannt zu werden. In diesem Fall sollte eine Wiederanlaufsperre integriert werden.
	Wenn die regelmäßige Prüfung automatisch initiiert wird, muss die korrekte Funktion der regelmäßigen Prüfung überwacht werden und ein einzelner Fehler in den Teilen zur Imple- mentierung der Überwachungsfunktion muss erkannt werden. Im Falle eines Fehlers muss/ müssen der/die OSSD(s) einen Befehl zum Übergang in den Zustand AUS erhalten.
	Wenn eine oder mehrere OSSDs nicht in den Zustand AUS übergehen, muss ein gesperrter Zustand initiiert werden.
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_TESTABLESAFETYSENSOR			
 Activate : BOOL	Ready : BOOL		
	e neen nut non		
5_055D_IN.BOOL	5_035D_0ut. B00L		
 StartTest : BOOL	S_TestOut : BOOL		
 NoExternalTest : BOOL	TestPossible : BOOL		
 S StartReset : BOOL	TestExecuted : BOOL		
	Emer DOOL		
 S_AUTORESET : BUUL	Error : BUUL		
 Reset : BOOL	DiagCode : WORD		
 TestTime : TIME			

Dieser Funktionsbaustein erkennt zum Beispiel, ob eine Erkennung durch die Abtasteinrichtung nicht länger möglich ist, eine Überschreitung der festgelegten Antwortzeit und ein statisches EIN-Signal im Einzelkanal-Sensorsystem. Er kann für externe überprüfbare Sicherheitssensoren (BWS: berührungslos wirkende Schutzeinrichtung, z. B. Lichtschranke) verwendet werden.

_ /	Tab. 48: FB-Name: SF_	TestableSafetySensor
-----	-----------------------	----------------------

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
----------------	----------	-------------	--
S_OSSD_In	BOOL	FALSE	Variable.
			Status des Sensorausgangs, z. B. Lichtvorhang.
			FALSE: Der Sicherheitssensor ist im Testzustand, oder es liegt eine Anforderung einer sicherheitsge- richteten Antwort vor.
			TRUE: Sensor ist im Zustand für Normalbetrieb.
StartTest	BOOL	FALSE	Variable.
			Eingang zum Starten des Sensortests. Setzt S_Tes- tOut und startet die interne Zeitüberwachungsfunk- tion im Funktionsbaustein.
			FALSE: Kein Test angefordert.
			TRUE: Test angefordert.
NoExternalTest	BOOL	FALSE	Konstante.
			Gibt an, ob der externe manuelle Sensortest unter- stützt wird.
			FALSE: Der externe manuelle Sensortest wird unter- stützt. Ein automatischer Test nach einem fehler- haften automatischen Sensortest ist erst nach einer kompletten manuellen Sensor-Schaltsequenz wieder möglich.
			TRUE: Der externe manuelle Sensortest wird nicht unterstützt.
			Ein automatischer Test ist nach einem fehlerhaften automatischen Sensortest ohne komplette manuelle Sensor-Schaltsequenz wieder möglich.
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_AutoReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
TestTime	TIME	T#10ms	Konstante. Bereich: 0 … 150 ms.
			Testzeit des Sicherheitssensors.
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_OSSD_Out	BOOL	FALSE	Sicherheitsausgang, der den Zustand der berüh- rungslos wirkenden Schutzeinrichtung angibt.
			FALSE: Am Sensor liegt eine Anforderung einer sicherheitsgerichteten Aktion oder ein Testfehler vor. TRUE: Am Sensor liegt keine Anforderung einer sicherheitsgerichteten Aktion und kein Testfehler vor.
S_TestOut	BOOL	TRUE	Gekoppelt mit dem Testeingang des Sensors.
			FALSE: Test-Anforderung.
			TRUE: Kein Test angefordert.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
TestPossible	BOOL	FALSE	Rückmeldung an den Prozess.
			FALSE: Ein automatischer Sensortest ist nicht mög- lich.
			TRUE: Ein automatischer Sensortest ist möglich.
TestExecuted	BOOL	FALSE	Eine positive Signalflanke zeigt die erfolgreiche Aus- führung des automatischen Sensortests an.
			FALSE:
			<ul> <li>Ein automatischer Sensortest wurde noch nicht durchgeführt.</li> </ul>
			– Ein automatischer Sensortest ist aktiv.
			– Ein automatischer Sensortest war fehlerhaft.
			TRUE: Ein Sensortest wurde erfolgreich durchge- führt.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

#### Typisches Zeitdiagramm

1

Abb. 103: Zeitdiagramm für SF\_TestableSafetySensor

Die folgenden Situationen führen zu einem Übergang in den Fehlerzustand:

- Testzeit überschritten ohne verzögertes Sensor-Feedback.
- Test ohne Sensorsignal-Feedback.
- Ungültiges statisches Reset-Signal im Prozess.
- Plausibilitätsprüfung der eingestellten Überwachungszeit.

Bei einem Fehler wird der Ausgang S\_OSSD\_Out auf FALSE gesetzt und bleibt in diesem sicheren Zustand.

Sobald der Fehler behoben wurde und der Sensor aktiviert ist (S\_OSSD\_In = TRUE), setzt ein Reset den Fehlerzustand zurück und den Ausgang S\_OSSD\_Out auf TRUE.

Bei S\_AutoReset = FALSE ist eine steigende Flanke an Reset erforderlich.

Nachdem S\_OSSD\_In auf TRUE gesetzt wurde, kann die optionale Anlaufsperre durch eine steigende Flanke am RESET-Eingang zurückgesetzt werden.

Nach Aktivierung des Bausteins kann die optionale Anlaufsperre durch eine steigende Flanke am RESET-Eingang zurückgesetzt werden.

## Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins

Tab. 49: FB-spezifische Fehlercodes

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C000 Parameter-		Ungültiger Wert des TestTime-Parameters.
	fehler	Werte zwischen 0 ms und 150 ms sind möglich.
		Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
l		Error = TRUE
C001	Fehler- Reset 1	Nach Aktivierung des Funktionsbausteins wurde eine statische Reset-Bedingung erkannt.
		Ready = TRUE
l		S_OSSD_Out = FALSE
l		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
		Error = TRUE
C002	Fehler-	Statische Reset-Bedingung im Zustand 8003.
	Reset 2	Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
		Error = TRUE
C003	Fehler-	Statische Reset-Bedingung im Zustand C010.
	Reset 3	Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
		Error = TRUE
C004	Fehler-Reset	Statische Reset-Bedingung im Zustand C020.
	4	Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
		Error = TRUE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
C005	Fehler-	Statische Reset-Bedingung im Zustand 8006.	
	Reset 5	Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = TRUE	
C006	Fehler-Reset	Statische Reset-Bedingung im Zustand C000.	
	6	Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = TRUE	
C007	Fehler- Reset 7	Statische Reset-Bedingung im Zustand 8013.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = TRUE	
		Error = TRUE	
C010	Testfehler 1	Testzeit im Zustand 8020 abgelaufen.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = TRUE	
C020	Testfehler 2	Testzeit im Zustand 8030 abgelaufen.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = TRUE	

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
0000 Leerlauf		Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).	
		Ready = FALSE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = FALSE	
8001	Init	Der Funktionsbaustein hat eine Aktivierung erkannt.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = FALSE	
8002 BWS unter- brochen 1	Der Funktionsbaustein hat eine Sicherheitsanforderung erkannt.		
	brochen 1	Das Schaltelement wurde noch nicht automatisch getestet.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = FALSE	
8003	Warten auf	Warten auf steigende Flanke von Reset nach Zustand 8002.	
	Reset 1	Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = FALSE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = FALSE	

Tab. 50: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehler):

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8004	Externer Funktions- test	Der automatische Sensortest war fehlerhaft.
		Ein externer manueller Sensortest ist erforderlich.
		Die Unterstützung für den erforderlichen externen manuellen Sensortest wurde im Funktionsbaustein aktiviert (NoExternalTest = FALSE).
		Eine negative Signalflanke ist am Sensor erforderlich.
		Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
		Error = FALSE
8005	BWS unter-	Der automatische Sensortest war fehlerhaft.
	brochen – externer Test	Ein externer manueller Sensortest ist erforderlich.
		Die Unterstützung für den erforderlichen externen manuellen Sensortest wurde im Funktionsbaustein aktiviert (NoExternalTest = FALSE).
		Ein TRUE-Signal ist am Sensor erforderlich.
		Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
		Error = FALSE
8006	Ende	Der automatische Sensortest war fehlerhaft.
	externer Test	Ein externer manueller Sensortest ist erforderlich.
		Die Unterstützung für den erforderlichen externen manuellen Sensortest wurde im Funktionsbaustein aktiviert (NoExternalTest = FALSE).
		Der externe manuelle Sensortest ist beendet.
		Der Funktionsbaustein hat einen vollständigen Sensor-Schalt- zyklus festgestellt (extern überwacht).
		Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = FALSE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
8010	BWS frei –	Der Funktionsbaustein hat keine Sicherheitsanforderung erkannt.	
	kein Test	Der Sensor wurde nicht automatisch getestet.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = TRUE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = TRUE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = FALSE	
8020	Testanfrage	Der automatische Sensortest ist aktiv. Der Test-Timer wird zum ersten Mal gestartet.	
		Das Gebersignal des Sensors wird vom Funktionsbaustein deak- tiviert.	
		Das Signal des Empfängers muss dem Signal des Gebers folgen.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = TRUE	
		S_TestOut = FALSE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = FALSE	
8030 Test aktiv		Der automatische Sensortest ist aktiv. Der Test-Timer wird zum zweiten Mal gestartet.	
		Das Gebersignal des Sensors wird vom Funktionsbaustein akti- viert.	
		Das Signal des Empfängers muss dem Signal des Gebers folgen.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = TRUE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = FALSE	
		TestExecuted = FALSE	
		Error = FALSE	
8000	BWS frei –	Der Funktionsbaustein hat keine Sicherheitsanforderung erkannt.	
	Test OK	Der Sensor wurde automatisch getestet.	
		Ready = TRUE	
		S_OSSD_Out = TRUE	
		S_TestOut = TRUE	
		TestPossible = TRUE	
		TestExecuted = TRUE	
		Error = FALSE	

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8012	BWS unter-	Der Funktionsbaustein hat eine Sicherheitsanforderung erkannt.
	brochen 2	Das Schaltelement wurde automatisch getestet.
		Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
	TestPossible = FALSE	
	TestExecuted = TRUE	
	Error = FALSE	
8013	Warten auf	Warten auf steigende Flanke von Reset nach Zustand 8012.
	Reset 2	Ready = TRUE
		S_OSSD_Out = FALSE
		S_TestOut = TRUE
		TestPossible = FALSE
		TestExecuted = TRUE
		Error = FALSE

# 4.6.4.12 SF\_MutingSeq

Normen	Anforderungen
IEC 61496-1:2004	A.7 Muting
	A.7.1.2 Es müssen mindestens zwei unabhängige und fest verdrahtete Muting-Signalquellen zur Initiierung der Funktion zur Verfügung stehen. Muting darf nicht möglich sein, wenn sich die OSSDs bereits im Zustand AUS befinden.
	A.7.1.3 Die Muting-Funktion darf nur von der korrekten Sequenz und/oder vom korrekten Timing der Muting-Signale initiiert werden. Sollten widersprüchliche Muting-Signale auf- treten, darf die BWS keinen Muting-Zustand zulassen.
	A.7.1.4 Es müssen mindestens zwei unabhängige und fest verdrahtete Muting-Signalquellen zum Stoppen der Funktion zur Verfügung stehen. Die Muting-Funktion muss stoppen, wenn das erste dieser Muting-Signale seinen Zustand ändert. Die Deaktivierung der Muting-Funk- tion darf nicht nur auf der Freigabe der BWS beruhen.
	A.7.1.5 Die Muting-Signale sollten beim Muting durchgehend vorhanden sein. Wenn die Sig- nale nicht durchgehend vorhanden sind, muss eine fehlerhafte Reihenfolge und/oder der Ablauf einer voreingestellten Zeitbegrenzung entweder einen gesperrten Zustand oder eine Wiederanlaufsperre auslösen.
	A.7.4 Anzeige: Ein Mute-Statussignal oder eine Statusanzeige muss zur Verfügung gestellt werden (in einigen Anwendungen ist ein Anzeigesignal für Muting erforderlich).
IEC 62046/	5.5.1: eine Anzeige für den Aktivitätsstatus der Muting-Funktion kann erforderlich sein.
Ed. 1:2005	Die Muting-Funktion muss automatisch initiiert und terminiert werden … Falsche Signale, Sequenzen oder Timing der Muting-Sensoren oder Signale dürfen keinen Muting-Zustand zulassen. Eine Initiierung der Muting-Funktion darf in den folgenden Fällen nicht möglich sein:
	<ul> <li>Die Schutzausrüstungs-OSSDs befinden sich im Zustand AUS;</li> </ul>
	Die Schutzausrüstung befindet sich im Sperrzustand.
	<ul> <li>Initiierung der Muting-Funktion durch zwei oder mehrere unabhängige Muting-Sensoren, sodass ein einzelner Fehler keinen Mute-Zustand auslösen kann;</li> </ul>
	<ul> <li>Terminierung der Muting-Funktion durch zwei oder mehrere unabhängige Muting-Sen- soren, sodass die Deaktivierung eines Sensors die Muting-Funktion beendet;</li> </ul>
	<ul> <li>Verwendung von Timing- und Sequenzsteuerung f ür Muting-Sensoren, um einen kor- rekten Muting-Betrieb sicherzustellen;</li> </ul>
	5.5.3: Die folgenden Maßnahmen sind zu berücksichtigen: …
	<ul> <li>Die Begrenzung des Muting-Zustandes auf einen bestimmten Zeitraum, der f ür den Transport des Materials durch die Erkennungszone ausreichend ist. Wenn diese Zeit überschritten wird, sollte die Muting-Funktion beendet und alle gef ährlichen Bewe- gungen sollten gestoppt werden.</li> </ul>
	Anhang F.3 Vier Lichtschranken – Ablaufsteuerung: (siehe auch Abb. F.3.1 und Tabelle F.1 in der Norm)
	Die Initiierung der Muting-Funktion hängt von der Überwachung der korrekten Aktivierungs- reihenfolge der Muting-Sensoren ab. Wenn beispielsweise im Muting-Zustand S2 (in diesem Dokument MS_12) deaktiviert wird, bevor S3 (in diesem Dokument MS_21) aktiviert wird, führt dies zum Abbruch des Muting.
	Anhang F.5: Methoden zur Vermeidung von Manipulationen der Muting-Funktion: … Ver- wenden Sie einen vom Steuerungssystem der Maschine erzeugten Aktivierungsbefehl, der die Muting-Funktion nur dann auslöst, wenn dies im Maschinenzyklus erforderlich ist.
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.



Muting ist die gewollte Unterdrückung der Sicherheitsfunktion (z. B. Lichtschranken). In diesem Funktionsbaustein wird sequenzielles Muting mit vier Muting-Sensoren spezifiziert.

Muting ist die gewollte Unterdrückung der Sicherheitsfunktion. Dies ist z. B. erforderlich, wenn Material in den Gefahrenbereich transportiert wird, ohne dass die Maschine gestoppt werden soll. Muting wird durch Muting-Sensoren ausgelöst. Die Verwendung von zwei oder vier Muting-Sensoren und die korrekte Integration in die Produktionssequenz müssen sicherstellen, dass niemand den Gefahrenbereich betreten kann, während der Lichtvorhang deaktiviert ist. Als Muting-Sensoren können Näherungsschalter, Lichtschranken, Grenzwertschalter usw. verwendet werden; sie müssen nicht zwingend "failsafe" sein. Aktives Muting muss durch Kontroll-leuchten angezeigt werden.

Es gibt sequenzielles und paralleles Muting. In diesem Funktionsbaustein wird sequenzielles Muting mit vier Muting-Sensoren verwendet; eine Erklärung für die Vorwärtsbewegung beim Transport ist unten angegeben. Der Funktionsbaustein kann in beide Richtungen verwendet werden: vorwärts und rückwärts. Muting sollte durch die Prozesssteuerung über das Signal MutingEnable aktiviert werden, um eine Manipulation zu vermeiden. Wenn das Signal MutingEnable nicht vorhanden ist, muss dieser Eingang auf TRUE gesetzt werden.

Die Eingangsparameter des Funktionsbausteins umfassen die Signale der vier Muting-Sensoren (MutingSwitch11 ... MutingSwitch22) sowie das OSSD-Signal der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung (S\_AOPD\_In).

Der Eingang S\_StartReset darf nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_AOPD_In	BOOL	FALSE	Variable.
			OSSD-Signal der AOPD.
			FALSE: Schutzfeld unterbrochen.
			TRUE: Schutzfeld nicht unterbrochen.
MutingSwitch11	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Muting-Sensors 11.
			FALSE: Muting-Sensor 11 nicht betätigt.
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 11.

Tab. 51: FB-Name: SF\_MutingSeq

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
MutingSwitch12	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Muting-Sensors 12.
			FALSE: Muting-Sensor 12 nicht betätigt.
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 12.
MutingSwitch21	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Muting-Sensors 21.
			FALSE: Muting-Sensor 21 nicht betätigt.
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 21.
MutingSwitch22	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Muting-Sensors 22.
			FALSE: Muting-Sensor 22 nicht betätigt.
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 22.
S_MutingLamp	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Zeigt den Betrieb der Muting-Lampe.
			FALSE: Ausfall der Muting-Lampe.
			TRUE: Kein Ausfall der Muting-Lampe.
MutingEnable	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Befehl des Steuerungssystems, der die Muting-Funk- tion auslöst, sobald dies im Maschinenzyklus erfor- derlich ist. Nach dem Start der Muting-Funktion kann dieses Signal ausgeschaltet werden.
			FALSE: Muting nicht aktiviert
			TRUE: Muting-Funktion aktiviert
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
MaxMutingTime	TIME	T#0s	Konstante 0 10 min;
			Maximale Zeit für das Beenden der Muting-Sequenz; der Timer startet, wenn der erste Muting-Sensor betätigt wird.
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	& Tab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_AOPD_Out	BOOL	FALSE	Sicherheitsausgang, der den Status der Schutzein- richtung im Muting-Zustand anzeigt.
			FALSE: Schutzfeld der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung unterbrochen und Muting nicht aktiv.
			TRUE: Schutzfeld der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung nicht unterbrochen oder Muting aktiv.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_MutingActive	BOOL	FALSE	Zeigt den Muting-Zustand.
			FALSE: Muting nicht aktiv.
			TRUE: Muting aktiv.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

Hinweis: Ein Kurzschluss der Muting-Sensor-Signale oder ein Fehler der funktionalen Anwendung bei der Signalübertragung wird von diesem Funktionsbaustein nicht erkannt, aber als fehlerhafte Muting-Sequenz interpretiert. Dies sollte jedoch nicht zu einem ungewollten Muting führen. Anwender sollten dies in die Risikoanalyse aufnehmen. Beispiel für 1 SF\_MutingSeq in Vorwärtsbewegung mit vier Sensoren



Wenn das Produkt den Muting-Sensor MutingSwitch12 (MS\_12) nach MutingSwitch11 (MS\_11) aktiviert, ist der Muting-Modus aktiviert.





Muting bleibt so lange aktiv, wie MutingSwitch11 (MS\_11) und MutingSwitch12 (MS\_12) vom Produkt aktiviert werden. Das Produkt kann den Lichtvorhang passieren, ohne dass die Maschine stoppt.





Bevor die Muting-Sensoren MutingSwitch11 (MS\_11) und MutingSwitch12 (MS\_12) deaktiviert werden, müssen die Muting-Sensoren MutingSwitch21 (MS\_21) und MutingSwitch22 (MS\_22) aktiviert werden. Dies stellt sicher, dass der Muting-Modus aktiv bleibt.





Der Muting-Modus ist beendet, wenn nur der Muting-Sensor MutingSwitch22 (MS\_22) vom Produkt aktiviert wird.

#### Bedingungen Vorwärtsbewegung für Muting Dedingung (

Muting-Bedingung 1 (bis Zustand 8011) (MS\_11 ist das erste bestätigte Schaltelement am Eingang). Timer MaxMutingTime wird gestartet:

MutingEnable AND (R\_TRIG at MS\_11 AND NOT MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22)

Muting-Bedingung 2 (von Zustand 8011 bis Zustand 8012) (MS\_12 ist das zweite bestätigte Schaltelement am Eingang):

MutingEnable AND (MS\_11 AND R\_TRIG at MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22)

Muting-Bedingung 3 (von Zustand 8012 bis Zustand 8000) (MS\_21 ist das erste freigegebene Schaltelement am Ausgang). Timer MaxMutingTime wird gestoppt:

## NOT MS\_11 AND NOT MS\_12 AND F\_TRIG at MS\_21 AND MS\_22

## Rückwärtsbewegung

Muting-Bedingung 11 (bis Zustand 8122) (MS\_22 ist das erste betätigte Schaltelement am Eingang). Timer MaxMutingTime wird gestartet:

MutingEnable AND (NOT MS\_11 AND NOT MS\_12 AND NOT MS\_21 AND R\_TRIG at MS\_22)

Muting-Bedingung 12 (von Zustand 8122 bis Zustand 8112) (MS\_21 ist das zweite bestätigte Schaltelement am Eingang):

MutingEnable AND (NOT MS\_11 AND NOT MS\_12 AND R\_TRIG at MS\_21 AND MS\_22)

Muting-Bedingung 13 (MS\_12 ist das erste freigegebene Schaltelement am Ausgang). Timer MaxMutingTime wird gestoppt:

MS\_11 AND F\_TRIG at MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22

Spezifizierung falscher Muting-	In Zustand 8000 -	(NOT MutingEnable AND R_TRIG at MS_11) OR (NOT MutingEnable AND R_TRIG at MS_22) OR (MS_12 OR MS_21) OR (MS_11 AND MS_22)
Sequenzen:	In Zustand 8011 -	NOT MutingEnable OR NOT MS_11 OR MS_21 OR MS_22
	In Zustand 8012 -	R_TRIG at MS_11 OR R_TRIG at MS_12 OR F_TRIG at MS_22
	In Zustand 8122 -	NOT MutingEnable OR MS_11 OR MS_12 OR NOT MS_22

In Zustand 8112 - F\_TRIG at MS\_11 OR R\_TRIG at MS\_21 OR R\_TRIG at MS\_22



Abb. 104: Zeitdiagramm für SF\_MutingSeq mit S\_StartReset = TRUE

Der Funktionsbaustein erkennt die folgenden Fehlerbedingungen:

- Die Muting-Sensoren MutingSwitch11, MutingSwitch12, MutingSwitch21 und MutingSwitch22 werden in der falschen Reihenfolge aktiviert.
- Die Muting-Sequenz startet, ohne von MutingEnable aktiviert worden zu sein.

- Eine fehlerhafte Muting-Lampe wird von S\_MutingLamp = FALSE angezeigt.
- Eine statische Reset-Bedingung. •
- Der Wert für MaxMutingTime ist kleiner als T#0s oder größer als T#10min.
- Die Muting-Funktion (S\_MutingActive = TRUE) überschreitet die maximale Muting-Zeit • MaxMutingTime.

#### Verhalten im Bei einem Fehler werden die Ausgänge S\_AOPD\_Out und S\_MutingActive auf FALSE gesetzt. Fehlerfall Der Ausgang DiagCode zeigt den relevanten Fehlercode an und der Fehlerausgang wird auf TRUE gesetzt.

Ein Neustart ist erst möglich, wenn die Fehler behoben wurden und der sichere Zustand vom Bediener mit Reset quittiert wurde.

Fehler- und Zustandscodes des Funktions- bausteins	Tab. 52: FB-spezifische Fehlercodes			
	DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
	C001	Fehler- Reset 1	Nach Aktivierung des Funktionsbausteins wurde eine statische Reset-Bedingung erkannt.	
			Ready = TRUE	
			S_AOPD_Out = FALSE	
			S_MutingActive = FALSE	
			Error = TRUE	
	C002	Fehler- Reset 2	Statische Reset-Bedingung im Zustand 8003.	
			Ready = TRUE	
			S_AOPD_Out = FALSE	
			S_MutingActive = FALSE	
			Error = TRUE	
	C003	Fehler bei Muting- Lampe	Fehlerhafte Muting-Lampe.	
			Ready = TRUE	
			S_AOPD_Out = FALSE	
			S_MutingActive = FALSE	
			Error = TRUE	

Tab 52<sup>-</sup> EB-spezifische Fehlercodes

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
CYx4	Fehler in Muting-	Fehler in der Muting-Sequenz in den Zuständen 8000, 8011, 8012, 8112 oder 8122.
	Sequenz	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
		Y = Zustand in der Sequenz (2 Zustände für vorwärts und 2 Zustände für rückwärts).
		C0x4 = Fehler in Zustand 8000
		C1x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8011
		C2x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8012
		C3x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8122
		C4x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8112
		CFx4 = MutingEnable fehlt
		x = Zustand der Sensoren, als der Fehler auftrat (4 Bits: LSB = MS_11; MS_12; MS_21; MSB = MS_22).
C005	Parameter-	MaxMutingTime außerhalb des gültigen Bereichs.
	fehler	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
C006	Fehler in MaxMuting- Timer	Zeitfehler: Die aktive Muting-Zeit (bei S_MutingActive = TRUE) übersteigt MaxMutingTime.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8000	AOPD frei	Muting ist nicht aktiv, keine Sicherheitsanforderung der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs		
8001	Init	Der Funktionsbaustein wurde aktiviert.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8002	Sicherheits- anforderung	Sicherheitsanforderung von aktiver optoelektronischer Schutzein- richtung erkannt, Muting ist nicht aktiv.		
	– AOPD	Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8003	Warten auf Reset	Sicherheitsanforderung oder Fehler wurde erkannt und behoben. Bedienerquittierung durch Reset erforderlich.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8005	Sicher	Sicherheitsfunktion aktiviert.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8011	Muting vor- wärts – Start	Muting vorwärts; Sequenz ist in Startphase, keine Sicherheitsan- forderung.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = TRUE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8012	Muting vor-	Muting vorwärts, Sequenz ist aktiv.		
	wärts aktiv	Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = TRUE		
		S_MutingActive = TRUE		
		Error = FALSE		

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8112	Muting rück- wärts aktiv	Muting rückwärts, Sequenz ist aktiv.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE
8122 Muting rück- wärts – Start		Muting rückwärts; Sequenz ist in Startphase, keine Sicherheitsan- forderung.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE

# 4.6.4.13 SF\_MutingPar

Normen	Anforderungen
IEC 61496-1:2004	A.7 Muting
	A.7.1.2 Es müssen mindestens zwei unabhängige und fest verdrahtete Muting-Signalquellen zur Initiierung der Funktion zur Verfügung stehen. Muting darf nicht möglich sein, wenn sich die OSSDs bereits im Zustand AUS befinden.
	A.7.1.3 Die Muting-Funktion darf nur von der korrekten Sequenz und/oder vom korrekten Timing der Muting-Signale initiiert werden. Sollten widersprüchliche Muting-Signale auf- treten, darf die BWS keinen Muting-Zustand zulassen.
	A.7.1.4 Es müssen mindestens zwei unabhängige und fest verdrahtete Muting-Signalquellen zum Stoppen der Funktion zur Verfügung stehen. Die Muting-Funktion muss stoppen, wenn das erste dieser Muting-Signale seinen Zustand ändert. Die Deaktivierung der Muting-Funk- tion darf nicht nur auf der Freigabe der BWS beruhen.
	A.7.1.5 Die Muting-Signale sollten beim Muting durchgehend vorhanden sein. Wenn die Sig- nale nicht durchgehend vorhanden sind, muss eine fehlerhafte Reihenfolge und/oder der Ablauf einer voreingestellten Zeitbegrenzung entweder einen gesperrten Zustand oder eine Wiederanlaufsperre auslösen.
	A.7.4 Anzeige: Ein Mute-Statussignal oder eine Statusanzeige muss bereitgestellt werden (in einigen Anwendungen ist ein Anzeigesignal für Muting erforderlich).
IEC 62046/	5.5.1: eine Anzeige für den Aktivitätsstatus der Muting-Funktion kann erforderlich sein.
Ed. 1:2005	Die Muting-Funktion muss automatisch initiiert und terminiert werden … Falsche Signale, Sequenzen oder Timing der Muting-Sensoren oder Signale dürfen keinen Muting-Zustand zulassen. Eine Initiierung der Muting-Funktion darf in den folgenden Fällen nicht möglich sein:
	<ul> <li>Die Schutzausrüstungs-OSSDs befinden sich im Zustand AUS;</li> </ul>
	Die Schutzausrüstung befindet sich im Sperrzustand;
	<ul> <li>Initiierung der Muting-Funktion durch zwei oder mehrere unabhängige Muting-Sensoren, sodass ein einzelner Fehler keinen Mute-Zustand auslösen kann;</li> </ul>
	<ul> <li>Terminierung der Muting-Funktion durch zwei oder mehrere unabhängige Muting-Sen- soren, sodass die Deaktivierung eines Sensors die Muting-Funktion beendet;</li> </ul>
	<ul> <li>Verwendung von Timing- und Sequenzsteuerung f ür Muting-Sensoren, um einen kor- rekten Muting-Betrieb sicherzustellen;</li> </ul>
	5.5.3: Die folgenden Maßnahmen sind zu berücksichtigen: …
	• Die Begrenzung des Muting-Zustandes auf einen bestimmten Zeitraum, der für den Transport des Materials durch die Erkennungszone ausreichend ist. Wenn diese Zeit überschritten wird, sollten die Muting-Funktion beendet und alle gefährlichen Bewe- gungen gestoppt werden.
	Anhang F.2 Vier Lichtschranken – Ablaufsteuerung: (siehe auch Abb. F.2.4 in der Norm): Die Überwachung der Muting-Funktion basiert auf der Zeitbegrenzung zwischen dem Auslösen der Sensoren S1 (in diesem Dokument MS_11) und S2 (in diesem Dokument MS_12) sowie zwischen dem Auslösen der Sensoren S3 (in diesem Dokument MS_21) und S4 (in diesem Dokument MS_22). Eine maximale Dauer von 4 s wird empfohlen. Die Muting-Funktion wird von den beiden Sensoren S1 und S2 initiiert und von den beiden Sensoren S3 und S4 aufrechterhalten. Das bedeutet, dass für einen bestimmten Zeitraum alle vier Sensoren aktiviert sind. Die Muting-Funktion wird beendet, wenn S3 oder S4 deaktiviert wird.
	Anhang F.5: Methoden zur Vermeidung von Manipulationen der Muting-Funktion: Ver- wenden Sie einen vom Steuerungssystem der Maschine erzeugten Aktivierungsbefehl, der die Muting-Funktion nur dann auslöst, wenn dies im Maschinenzyklus erforderlich ist.
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_MUT	INGPAR	
Activate : BOOL S_AOPD_In : BOOL MutingSwitch11 : BOOL MutingSwitch12 : BOOL MutingSwitch21 : BOOL MutingSwitch22 : BOOL S_MutingEnable : BOOL MutingEnable : BOOL S_StartReset : BOOL Reset : BOOL DiscTime11_12 : TIME DiscTime21_22 : TIME MaxMutingTime : TIME	Ready : BOOL- S_AOPD_Out : BOOL- . S_MutingActive : BOOL- . Error : BOOL- . DiagCode : WORD-	

Muting ist die gewollte Unterdrückung der Sicherheitsfunktion. In diesem Funktionsbaustein wird paralleles Muting mit vier Muting-Sensoren spezifiziert.

Dies ist z. B. erforderlich, wenn Material in den Gefahrenbereich transportiert wird, ohne dass die Maschine gestoppt werden soll. Muting wird durch Muting-Sensoren ausgelöst. Die Verwendung von zwei oder vier Muting-Sensoren und die korrekte Integration in die Produktionssequenz müssen sicherstellen, dass niemand den Gefahrenbereich betreten kann, während der Lichtvorhang deaktiviert ist. Als Muting-Sensoren können Näherungsschalter, Lichtschranken, Grenzwertschalter usw. verwendet werden; sie müssen nicht zwingend "failsafe" sein. Aktives Muting muss durch Kontrollleuchten angezeigt werden.

Es gibt sequenzielles und paralleles Muting. In diesem Funktionsbaustein wird paralleles Muting mit vier Muting-Sensoren verwendet; eine Erklärung wird unten angegeben. Der Funktionsbaustein kann in beide Richtungen verwendet werden: vorwärts und rückwärts. Muting sollte durch die Prozesssteuerung über das Signal MutingEnable aktiviert werden, um eine Manipulation zu vermeiden.

Die Eingangsparameter des Funktionsbausteins umfassen die Signale der vier Muting-Sensoren (MutingSwitch11 ... MutingSwitch22), das OSSD-Signal der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung (S\_AOPD\_In) sowie drei parametrierbare Zeiten (DiscTime11\_12, Disc-Time21\_22 und MaxMutingTime).

Der Eingang S\_StartReset darf nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte		
VAR_INPUT	VAR_INPUT				
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203		
S_AOPD_In	BOOL	FALSE	Variable.		
			OSSD-Signal der AOPD.		
			FALSE: Schutzfeld unterbrochen.		
			TRUE: Schutzfeld nicht unterbrochen.		
MutingSwitch11	BOOL	FALSE	Variable.		
			Zustand des Muting-Sensors 11.		
			FALSE: Muting-Sensor 11 nicht betätigt.		
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 11.		

Tab. 54: FB-Name: SF\_MutingPar

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
MutingSwitch12	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Muting-Sensors 12.
			FALSE: Muting-Sensor 12 nicht betätigt.
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 12.
MutingSwitch21	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Muting-Sensors 21.
			FALSE: Muting-Sensor 21 nicht betätigt.
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 21.
MutingSwitch22	BOOL	FALSE	Variable.
			Zustand des Muting-Sensors 22.
			FALSE: Muting-Sensor 22 nicht betätigt.
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 22.
S_MutingLamp	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Zeigt den Betrieb der Muting-Lampe.
			FALSE: Ausfall der Muting-Lampe.
			TRUE: Kein Ausfall der Muting-Lampe.
MutingEnable	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Befehl des Steuerungssystems, der die Muting-Funk- tion auslöst, sobald dies im Maschinenzyklus erfor- derlich ist. Nach dem Start der Muting-Funktion kann dieses Signal ausgeschaltet werden.
			FALSE: Muting nicht aktiviert
			TRUE: Muting-Funktion aktiviert
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
DiscTime11_12	TIME	T#0s	Konstante 04 s;
			Maximale Diskrepanzzeit für MutingSwitch11 und MutingSwitch12.
DiscTime21_22	TIME	T#0s	Konstante 04 s;
			Maximale Diskrepanzzeit für MutingSwitch21 und MutingSwitch22.
MaxMutingTime	TIME	T#0s	Konstante 010 min;
			Maximale Zeit für das Beenden der Muting-Sequenz; der Timer startet, wenn der erste Muting-Sensor betätigt wird.
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	♦ Tab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_AOPD_Out	BOOL	FALSE	Sicherheitsausgang, der den Status der Schutzein- richtung im Muting-Zustand anzeigt.
			FALSE: Schutzfeld der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung unterbrochen und Muting nicht aktiv.
			TRUE: Schutzfeld der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung nicht unterbrochen oder Muting aktiv.
S_MutingActive	BOOL	FALSE	Zeigt den Muting-Zustand.
			FALSE: Muting nicht aktiv.
			TRUE: Muting aktiv.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

Hinweis: Ein Kurzschluss der Muting-Sensor-Signale oder ein Fehler der funktionalen Anwendung bei der Signalübertragung wird von diesem Funktionsbaustein nicht erkannt. Dies sollte jedoch nicht zu einem ungewollten Muting führen. Anwender sollten dies in die Risikoanalyse aufnehmen. Beispiel für 1 SF\_MutingPar in Vorwärtsbewegung mit vier Sensoren



Wenn das Produkt die Muting-Sensoren MutingSwitch11 (MS 11) und MutingSwitch12 (MS 12) innerhalb der Zeit DiscTime11 12 aktiviert, wird der Muting-Modus aktiviert (S MutingActive = TRUE).



Muting bleibt so lange aktiv, wie MutingSwitch11 (MS\_11) und MutingSwitch12 (MS\_12) vom Produkt aktiviert werden. Das Produkt kann den Lichtvorhang passieren, ohne dass die Maschine stoppt.



2



Bevor die Muting-Sensoren MutingSwitch11 (MS\_11) und MutingSwitch12 (MS\_12) deaktiviert werden, müssen die Muting-Sensoren MutingSwitch21 (MS\_21) und MutingSwitch22 (MS\_22) aktiviert werden. Dies stellt sicher, dass der Muting-Modus aktiv bleibt. Die Zeitdiskrepanz zwischen dem Schalten von MutingSwitch21 und MutingSwitch22 wird von DiscTime21\_22 überwacht.

4



Der Muting-Modus wird beendet, wenn entweder Muting-Sensor MutingSwitch21 (MS 21) oder MutingSwitch22 (MS 22) vom Produkt deaktiviert wird. Die maximale Zeit für einen aktiven Muting-Modus ist MaxMutingTime.

#### Bedingungen Vorwärtsbewegung

für Muting

Muting-Bedingung 1 (bis Zustand 8011) (MS 11 ist das erste bestätigte Schaltelement am Eingang). Timer MaxMutingTime und DiscTime11\_12 wird gestartet:

MutingEnable AND (R\_TRIG at MS\_11 AND NOT MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22)

Muting-Bedingung 1 (bis Zustand 8311) (MS\_12 ist das erste bestätigte Schaltelement am Eingang). Timer MaxMutingTime und DiscTime11\_12 wird gestartet:

MutingEnable AND (NOT MS\_11 AND R\_TRIG at MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22)

Muting-Bedingung 2 (von Zustand 8011) (MS\_12 ist das zweite bestätigte Schaltelement am Eingang): Timer DiscTime11\_12 wird gestoppt:

MutingEnable AND (MS\_11 AND R\_TRIG at MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22)

Muting-Bedingung 2 (von Zustand 8311) (MS\_11 ist das zweite bestätigte Schaltelement am Eingang): Timer DiscTime11\_12 wird gestoppt:

MutingEnable AND (R\_TRIG at MS\_11 AND MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22)

Muting-Bedingung 3 (beide Schaltelemente am Eingang werden im selben Zyklus betätigt). Timer MaxMutingTime wird gestartet:

MutingEnable AND (R\_TRIG at MS\_11 AND R\_TRIG at MS\_12 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_22)

Muting-Bedingung 4 (alle Schaltelemente betätigt): MS\_11 AND MS\_12 AND MS\_21 AND MS\_22

Muting-Bedingung 24 (bis Zustand 8014) (MS\_21 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime21\_22 wird gestartet:

MS\_11 AND MS\_12 AND R\_TRIG at MS\_21 AND NOT MS\_22

Muting-Bedingung 24 (bis Zustand 8314) (MS\_22 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime21\_22 wird gestartet:

MS\_11 AND MS\_12 AND NOT MS\_21 AND R\_TRIG at MS\_22

Muting-Bedingung 25 (von Zustand 8014) (MS\_22 ist das zweite betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime21\_22 wird gestoppt:

MS\_11 AND MS\_12 AND MS\_21 AND R\_TRIG at MS\_22

Muting-Bedingung 25 (von Zustand 8314) (MS\_21 ist das zweite betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime21\_22 wird gestoppt:

MS\_11 AND MS\_12 AND R\_TRIG at MS\_21 AND MS\_22

Muting-Bedingung 5 (eines der Schaltelemente am Ausgang wird freigegeben). Timer MaxMutingTime wird gestoppt:

NOT MS\_11 AND NOT MS\_12 AND (F\_TRIG at MS\_21 OR F\_TRIG at MS\_22)

### Rückwärtsbewegung

Muting-Bedingung 11 (bis Zustand 8122) (MS\_21 ist das erste betätigte Schaltelement am Eingang). Timer MaxMutingTime und DiscTime21\_22 wird gestartet:

MutingEnable AND (NOT MS\_22 AND R\_TRIG at MS\_21 AND NOT MS\_11 AND NOT MS\_12)

Muting-Bedingung 11 (bis Zustand 8422) (MS\_22 ist das erste betätigte Schaltelement am Eingang). Timer MaxMutingTime und DiscTime21\_22 wird gestartet:

MutingEnable AND (R\_TRIG at MS\_22 AND NOT MS\_21 AND NOT MS\_11 AND NOT MS\_12)

Muting-Bedingung 12 (von Zustand 8122) (MS\_22 ist das zweite betätigte Schaltelement am Eingang). Timer DiscTime21\_22 wird gestoppt:

MutingEnable AND (MS\_21 AND R\_TRIG at MS\_22 AND NOT MS\_11 AND NOT MS\_12)

Muting-Bedingung 12 (von Zustand 8422) (MS\_21 ist das zweite bestätigte Schaltelement am Eingang). Timer DiscTime21\_22 wird gestoppt:

MutingEnable AND (R\_TRIG at MS\_21 AND MS\_22 AND NOT MS\_11 AND NOT MS\_12)

Muting-Bedingung 13 (beide Schaltelemente am Eingang werden im selben Zyklus betätigt). Timer MaxMutingTime wird gestartet:

MutingEnable AND (R\_TRIG at MS\_21 AND R\_TRIG at MS\_22 AND NOT MS\_11 AND NOT MS\_12)

Muting-Bedingung 14 (alle Schaltelemente betätigt): MS\_11 AND MS\_12 AND MS\_21 AND MS\_22

Muting-Bedingung 44 (bis Zustand 8114) (MS\_11 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime11\_12 wird gestartet:

MS\_21 AND MS\_22 AND R\_TRIG at MS\_11 AND NOT MS\_12

Muting-Bedingung 44 (bis Zustand 8414) (MS\_12 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime11\_12 wird gestartet:

MS\_21 AND MS\_22 AND NOT MS\_11 AND R\_TRIG at MS\_12

Muting-Bedingung 45 (von Zustand 8114) (MS\_12 ist das zweite betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime11\_12 wird gestoppt:

MS\_21 AND MS\_22 AND MS\_11 AND R\_TRIG at MS\_12

Muting-Bedingung 45 (von Zustand 8414) (MS\_11 ist das zweite betätigte Schaltelement am Ausgang). Timer DiscTime11\_12 wird gestoppt:

MS\_21 AND MS\_22 AND R\_TRIG at MS\_11 AND MS\_12

Muting-Bedingung 15 (eines der Schaltelemente am Ausgang wird freigegeben). Timer MaxMutingTime wird gestoppt:

NOT MS\_21 AND NOT MS\_22 AND (F\_TRIG at MS\_11 OR F\_TRIG at MS\_12)

**Falsche Muting-** Zustand 8000 - (MutingEnable = FALSE, wenn Muting-Sequenz startet) OR **Sequenzen:** 

((MS\_11 OR MS\_12) AND (MS\_21 OR MS\_22)) OR

(R\_TRIG at MS\_11 AND MS\_12 AND NOT R\_TRIG at MS\_12) OR

(R\_TRIG at MS\_12 AND MS\_11 AND NOT R\_TRIG at MS\_11) OR

(R TRIG at MS 21 AND MS 22 AND NOT R TRIG at MS 22) OR

(R TRIG at MS 22 AND MS 21 AND NOT R TRIG at MS 21) OR

((MS\_11 AND NOT R\_TRIG at MS\_11) AND (MS\_12 AND NOT R\_TRIG at MS\_12)) OR

((MS\_21 AND NOT R\_TRIG at MS\_21) AND (MS\_22 AND NOT R\_TRIG at MS\_22))

- Zustand 8011 NOT MutingEnable OR NOT MS\_11 OR MS\_21 OR MS\_22
- Zustand 8311 NOT MutingEnable OR NOT MS\_12 OR MS\_21 OR MS\_22
- Zustand 8012 NOT MS\_11 OR NOT MS\_12
- Zustand 8021 R\_TRIG at MS\_11 OR R\_TRIG at MS\_12 OR R\_TRIG at MS\_21 OR R\_TRIG at MS\_22
- Zustand 8014 NOT MS\_11 OR NOT MS\_12 OR NOT MS\_21
- Zustand 8314 NOT MS\_11 OR NOT MS\_12 OR NOT MS\_22
- Zustand 8122 NOT MutingEnable OR MS\_11 OR MS\_12 OR NOT MS\_21
- Zustand 8422 NOT MutingEnable OR MS\_11 OR MS\_12 OR NOT MS\_22
- Zustand 8121 NOT MS\_21 OR NOT MS\_22
- Zustand 8112 R\_TRIG at MS\_11 OR R\_TRIG at MS\_12 OR R\_TRIG at MS\_21 OR R\_TRIG at MS\_22
- Zustand 8114 NOT MS\_21 OR NOT MS\_22 OR NOT MS\_11
- Zustand 8414 NOT MS\_21 OR NOT MS\_22 OR NOT MS\_12



Activate	
MutingEnable	
S_AOPD_In	
MutingSwitch11	
MutingSwitch12	
MutingSwitch21	
MutingSwitch22	
S_AOPD_Out	
S_MutingAcitve	
Error	
DiagCode	8000 8000/8011 8012 8012 8012 8014 8021 8021 8021 8021 8021 8021 8000 8000

Abb. 105: Zeitdiagramm für SF\_MutingPar

Der Funktionsbaustein erkennt die folgenden Fehlerbedingungen:

- Die Werte für DiscTime11\_12 und DiscTime21\_22 sind kleiner als T#0s oder größer als T#4s.
- Der Wert für MaxMutingTime ist kleiner als T#0s oder größer als T#10min.
- Die Diskrepanzzeit für die Sensorpaare MutingSwitch11/MutingSwitch12 oder MutingSwitch21/MutingSwitch22 wurde überschritten.
- Die Muting-Funktion (S\_MutingActive = TRUE) überschreitet die maximale Muting-Zeit MaxMutingTime.
- Die Muting-Sensoren MutingSwitch11, MutingSwitch12, MutingSwitch21 und MutingSwitch22 werden in der falschen Reihenfolge aktiviert.
- Die Muting-Sequenz startet, ohne von MutingEnable aktiviert worden zu sein.
- Eine fehlerhafte Muting-Lampe wird von S\_MutingLamp = FALSE angezeigt.
- Eine statische Reset-Bedingung wurde im Zustand 8001 und 8003 erkannt.

Verhalten imBei einem Fehler werden die Ausgänge S\_AOPD\_Out und S\_MutingActive auf FALSE gesetzt.FehlerfallDer Ausgang DiagCode zeigt den relevanten Fehlercode an und der Fehlerausgang wird auf<br/>TRUE gesetzt.

Ein Neustart ist erst möglich, wenn die Fehler behoben wurden und der sichere Zustand vom Bediener mit Reset quittiert wurde.

## Tab. 55: FB-spezifische Fehlercodes

### Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C001	Fehler- Reset 1	Nach Aktivierung des Funktionsbausteins im Zustand 8001 wurde eine statische Reset-Bedingung erkannt.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
C002	Fehler-	Statische Reset-Bedingung im Zustand 8003.
	Reset 2	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
C003 Fehler bei Muting- Lampe	Fehlerhafte Muting-Lampe.	
	Muting- Lampe	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
CYx4	Fehler in Muting- Sequenz	Fehler in der Muting-Sequenz in den Zuständen 8000, 8011, 8311, 8012, 8021, 8014, 8314, 8122, 8422, 8121, 8112, 8114 oder 8414.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
		Y = Zustand in der Sequenz (6 Zustände für vorwärts und 6 Zustände für rückwärts).
		C0x4 = Fehler in Zustand 8000
		C1x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8011
		C2x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8311
		C3x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8012
		C4x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8014
		C5x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8314
		C6x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8021
		C7x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8122
		C8x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8422
		C9x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8121
		CAx4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8114
		CBx4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8414
		CCx4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8112
		CFx4 = MutingEnable fehlt
		x = Zustand der Sensoren, als der Fehler auftrat (4 Bits: LSB = MS_11; MS_12; MS_21; MSB = MS_22).
C005	Parameter- fehler	Wert für DiscTime11_12, DiscTime21_22 oder MaxMutingTime außerhalb des gültigen Bereichs.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
C5x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8314C6x4 = Fehler in Zustand Vorwärts 8021C7x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8122C8x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8422C9x4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8121CAx4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8114CBx4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8114CBx4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8114CCx4 = Fehler in Zustand Rückwärts 8112CFx4 = MutingEnable fehltx = Zustand der Sensoren, als der Fehler aufti MS_11; MS_12; MS_21; MSB = MS_22).C005Parameter- fehlerWert für DiscTime11_12, DiscTime21_22 oder außerhalb des gültigen Bereichs. Ready = TRUES_AOPD_Out = FALSE S_MutingActive = FALSE Error = TRUEC006Fehler in MaxMuting- TimerZeitfehler: Die aktive Muting-Zeit (bei S_Mutin übersteigt MaxMutingTime.	Zeitfehler: Die aktive Muting-Zeit (bei S_MutingActive = TRUE) übersteigt MaxMutingTime.	
	limer	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C007 Fehl Time	Fehler in Timer	Zeitfehler: Diskrepanzzeit für das Schalten von MutingSwitch11 und MutingSwitch12 > DiscTime11_12.
	MS11_12	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
C008	C008 Fehler in Timer MS21_22	Zeitfehler: Diskrepanzzeit für das Schalten von MutingSwitch21 und MutingSwitch22 > DiscTime21_22.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE

Tah	56' FR-s	nezifische	Zustandscodes	(kein	Fehler).
rab.	JU. I D-3	peziliselle	Zustanuscoues	INCIII	r enier).

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8000	AOPD frei	Muting ist nicht aktiv, keine Sicherheitsanforderung der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung. Wenn die Timer von nach- folgendem Muting noch laufen, werden sie gestoppt.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Der Funktionsbaustein wurde aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8002	Sicherheits- anforderung	Sicherheitsanforderung von aktiver optoelektronischer Schutzein- richtung erkannt, Muting ist nicht aktiv.
	– AOPD	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8003	Warten auf Reset	Sicherheitsanforderung oder Fehler wurde erkannt und behoben. Bedienerquittierung durch Reset erforderlich.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8005	Sicher	Sicherheitsfunktion aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8011	Muting vor- wärts – Start 1	Muting vorwärts; Sequenz ist in Startphase nach steigender Flanke von MutingSwitch11. Überwachung von DiscTime11_12 ist aktiviert. Überwachung von MaxMutingTime ist aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8311	Muting vor- wärts – Start 2	Muting vorwärts; Sequenz ist in Startphase nach steigender Flanke von MutingSwitch12. Überwachung von DiscTime11_12 ist aktiviert. Überwachung von MaxMutingTime ist aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8012	Muting vor-	Muting vorwärts, Sequenz ist aktiv:
	wärts aktiv 1	<ul> <li>nachdem eine steigende Flanke am zweiten Schaltelement am Eingang, MutingSwitch12 oder MutingSwitch11 erkannt wurde.</li> </ul>
		<ul> <li>wenn sowohl MutingSwitch11 als auch MutingSwitch12 im selben Zyklus betätigt wurden.</li> </ul>
		Überwachung von DiscTime11_12 wurde gestoppt. Überwachung von MaxMutingTime ist aktiviert, wenn der Übergang direkt vom Zustand 8000 kam.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE
8014	Muting vor- wärts – Schritt 1	Muting vorwärts, Sequenz ist aktiv. MutingSwitch21 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang. Überwachung von Disc- Time21_22 wurde gestartet.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8314	Muting vor- wärts – Schritt 2	Muting vorwärts, Sequenz ist aktiv. MutingSwitch22 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang. Überwachung von Disc- Time21_22 wurde gestartet.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE
8021	Muting vor- wärts aktiv 2	Muting vorwärts, Sequenz ist noch aktiv. MutingSwitch21 und MutingSwitch22 wurden beide betätigt, die Überwachung von DiscTime21_22 wurde gestoppt.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE
8122	Muting rück- wärts – Start 1	Muting rückwärts; Sequenz ist in Startphase nach steigender Flanke von MutingSwitch21. Überwachung von DiscTime21_22 ist aktiviert. Überwachung von MaxMutingTime ist aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8422	Muting rück- wärts – Start 2	Muting rückwärts; Sequenz ist in Startphase nach steigender Flanke von MutingSwitch22. Überwachung von DiscTime21_22 ist aktiviert. Überwachung von MaxMutingTime ist aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8121	Muting rück-	Muting rückwärts, Sequenz ist aktiv:
	wärts aktiv 1	<ul> <li>nachdem eine steigende Flanke am zweiten Schaltelement am Eingang, MutingSwitch21 oder MutingSwitch22 erkannt wurde.</li> </ul>
		<ul> <li>wenn sowohl MutingSwitch21 als auch MutingSwitch22 im selben Zyklus betätigt wurden.</li> </ul>
		Überwachung von DiscTime21_22 wurde gestoppt. Überwachung von MaxMutingTime ist aktiviert, wenn der Übergang direkt vom Zustand 8000 kam.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8114	Muting rück- wärts – Schritt 1	Muting rückwärts, Sequenz ist aktiv. MutingSwitch11 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang. Überwachung von Disc- Time11_12 wurde gestartet.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE
8414	Muting rück- wärts – Schritt 2	Muting rückwärts, Sequenz ist aktiv. MutingSwitch12 ist das erste betätigte Schaltelement am Ausgang. Überwachung von Disc- Time11_12 wurde gestartet.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE
8112	Muting rück- wärts aktiv 2	Muting rückwärts, Sequenz ist noch aktiv. Beide Schaltelemente am Ausgang, MutingSwitch11 und MutingSwitch12, wurden betä- tigt, die Überwachung von DiscTime11_12 wurde gestoppt.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = TRUE
		Error = FALSE

# 4.6.4.14 SF\_MutingPar\_2Sensor

Normen	Anforderungen
IEC 61496-1:2004	A.7 Muting
	A.7.1.2 Es müssen mindestens zwei unabhängige und fest verdrahtete Muting-Signalquellen zur Initiierung der Funktion zur Verfügung stehen. Muting darf nicht möglich sein, wenn sich die OSSDs bereits im Zustand AUS befinden.
	A.7.1.3 Die Muting-Funktion darf nur von der korrekten Sequenz und/oder vom korrekten Timing der Muting-Signale initiiert werden. Sollten widersprüchliche Muting-Signale auf- treten, darf die BWS keinen Muting-Zustand zulassen.
	A.7.1.4 Es müssen mindestens zwei unabhängige und fest verdrahtete Muting-Signalquellen zum Stoppen der Funktion zur Verfügung stehen. Die Muting-Funktion muss stoppen, wenn das erste dieser Muting-Signale seinen Zustand ändert. Die Deaktivierung der Muting-Funk- tion darf nicht nur auf der Freigabe der BWS beruhen.
	A.7.1.5 Die Muting-Signale sollten beim Muting durchgehend vorhanden sein. Wenn die Sig- nale nicht durchgehend vorhanden sind, muss eine fehlerhafte Reihenfolge und/oder der Ablauf einer voreingestellten Zeitbegrenzung entweder einen gesperrten Zustand oder eine Wiederanlaufsperre auslösen.
	A.7.4 Anzeige: Ein Mute-Statussignal oder eine Statusanzeige muss zur Verfügung gestellt werden (in einigen Anwendungen ist ein Anzeigesignal für Muting erforderlich).
IEC 62046/	5.5.1: eine Anzeige für den Aktivitätsstatus der Muting-Funktion kann erforderlich sein.
Ed. 1:2005	Die Muting-Funktion muss automatisch initiiert und terminiert werden … Falsche Signale, Sequenzen oder Timing der Muting-Sensoren oder Signale dürfen keinen Muting-Zustand zulassen. Eine Initiierung der Muting-Funktion darf in den folgenden Fällen nicht möglich sein:
	<ul> <li>Die Schutzausrüstungs-OSSDs befinden sich im Zustand AUS;</li> <li>Die Schutzausrüstung befindet sich im Sperrzustand.</li> <li>Initiierung der Muting-Funktion durch zwei oder mehrere unabhängige Muting-Sensoren, sodass ein einzelner Fehler keinen Mute-Zustand auslösen kann;</li> <li>Terminierung der Muting-Funktion durch zwei oder mehrere unabhängige Muting-Sensoren, sodass die Deaktivierung eines Sensors die Muting-Funktion beendet;</li> <li>Verwendung von Timing- und Sequenzsteuerung für Muting-Sensoren, um einen korrekten Muting-Betrieb sicherzustellen;</li> </ul>
	5.5.3: Die folgenden Maßnahmen sind zu berücksichtigen …
	• Die Begrenzung des Muting-Zustandes auf einen bestimmten Zeitraum, der für den Transport des Materials durch die Erkennungszone ausreichend ist. Wenn diese Zeit überschritten wird, sollte die Muting-Funktion beendet und alle gefährlichen Bewe- gungen sollten gestoppt werden.
	Anhang F.7 Zwei Sensoren – Gekreuzte Lichtschranken (siehe auch Abb. F.7.2 und F.7.3 in der Norm)
	Die Muting-Funktion sollte nur initiiert werden, wenn die beiden Lichtschranken innerhalb eines Zeitfensters von 4 Sekunden aktiviert werden. Die Muting-Funktion sollte deaktiviert werden, sobald eine der beiden Lichtschranken der Muting-Sensoren nicht mehr aktiviert ist. Ein überwachter Timer zur Begrenzung der Muting-Funktion auf die minimale praktikable Zeit ist erforderlich.
	Anhang F.5: Methoden zur Vermeidung von Manipulationen der Muting-Funktion: … Ver- wenden Sie einen vom Steuerungssystem der Maschine erzeugten Aktivierungsbefehl, der die Muting-Funktion nur dann auslöst, wenn dies im Maschinenzyklus erforderlich ist.
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_MUTINGPAR_2SENSOR	
Activate : BOOL Ready : BOOL S_AOPD_In : BOOL S_AOPD_Out : BOOL S_MutingSwitch11 : BOOL S_MutingActive : BOOL S_MutingSwitch12 : BOOL Error : BOOL S_MutingLamp : BOOL DiagCode : WORD MutingEnable : BOOL S_StartReset : BOOL Reset : BOOL DiscTimeEntry : TIME MaxMutingTime : TIME	

Muting ist die gewollte Unterdrückung der Sicherheitsfunktion. In diesem Funktionsbaustein wird paralleles Muting mit zwei Muting-Sensoren spezifiziert.

Muting ist die gewollte Unterdrückung der Sicherheitsfunktion. Dies ist z. B. erforderlich, wenn Material in den Gefahrenbereich transportiert wird, ohne dass die Maschine gestoppt werden soll. Muting wird durch Muting-Sensoren ausgelöst. Die Verwendung von zwei Muting-Sensoren und die korrekte Integration in die Produktionssequenz müssen sicherstellen, dass niemand den Gefahrenbereich betreten kann, während der Lichtvorhang deaktiviert ist. Als Muting-Sensoren soren können Drucktaster, Näherungsschalter, Lichtschranken, Grenzwertschalter usw. verwendet werden; sie müssen nicht zwingend "failsafe" sein. Aktives Muting muss durch Kontroll-leuchten angezeigt werden.

Es gibt sequenzielles und paralleles Muting. In diesem Funktionsbaustein wird paralleles Muting mit zwei Muting-Sensoren verwendet; eine Erklärung ist unten angegeben. Das Positionieren der Sensoren erfolgt laut Anhang F.7 von IEC 62046, 2005 🔅 *"Beispiel für SF\_MutingPar\_2Sensor mit zwei Reflexionslichtschranken" auf Seite 289*. Der Funktionsbaustein kann in beide Richtungen verwendet werden: vorwärts und rückwärts. Die aktuelle Richtung kann jedoch nicht identifiziert werden. Muting sollte durch die Prozesssteuerung über das Signal MutingEnable aktiviert werden, um eine Manipulation zu vermeiden.

Die Eingangsparameter des Funktionsbausteins umfassen die Signale der zwei Muting-Sensoren (S\_MutingSwitch11 und S\_MutingSwitch12), das OSSD-Signal der berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung "AOPD" (S\_AOPD\_In) sowie zwei parametrierbare Zeiten (DiscTimeEntry und MaxMutingTime).

Der Eingang S\_StartReset darf nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte	
VAR_INPUT				
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203	
S_AOPD_In	BOOL	FALSE	Variable.	
			OSSD-Signal der AOPD.	
			FALSE: Schutzfeld unterbrochen.	
			TRUE: Schutzfeld nicht unterbrochen.	
S_MutingSwitch11	BOOL	FALSE	Variable.	
			Zustand des Muting-Sensors 11.	
			FALSE: Muting-Sensor 11 nicht betätigt.	
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 11.	

Tab. 57: FB-Name: SF\_MutingPar\_2Sensor

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte	
S_MutingSwitch12	BOOL	FALSE	Variable.	
			Zustand des Muting-Sensors 12.	
			FALSE: Muting-Sensor 12 nicht betätigt.	
			TRUE: Das Werkstück betätigt den Muting- Sensor 12.	
S_MutingLamp	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.	
			Zeigt den Betrieb der Muting-Lampe.	
			FALSE: Ausfall der Muting-Lampe.	
			TRUE: Kein Ausfall der Muting-Lampe.	
MutingEnable	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.	
			Befehl des Steuerungssystems, der die Muting-Funk- tion auslöst, sobald dies im Maschinenzyklus erfor- derlich ist. Nach dem Start der Muting-Funktion kann dieses Signal ausgeschaltet werden.	
			FALSE: Muting nicht aktiviert	
			TRUE: Muting-Funktion aktiviert	
S_StartReset	BOOL	FALSE	& Tab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203	
Reset	BOOL	FALSE	& Tab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203	
DiscTimeEntry	TIME	T#0s	Konstante 04 s;	
			Maximale Diskrepanzzeit für S_MutingSwitch11 und S_MutingSwitch12 am Muting-Eingang.	
MaxMutingTime	TIME	T#0s	Konstante 010 min;	
			Maximale Zeit für das Beenden der Muting-Sequenz; der Timer startet, wenn der erste Muting-Sensor betätigt wird.	
VAR_OUTPUT				
Ready	BOOL	FALSE	& Tab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205	
S_AOPD_Out	BOOL	FALSE	Sicherheitsausgang, der den Status der Schutzein- richtung im Muting-Zustand anzeigt.	
			FALSE: Schutzfeld der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung unterbrochen und Muting nicht aktiv.	
			TRUE: Schutzfeld der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung nicht unterbrochen oder Muting aktiv.	
S_MutingActive	BOOL	FALSE	Zeigt den Muting-Zustand.	
			FALSE: Muting nicht aktiv.	
			TRUE: Muting aktiv.	
Error	BOOL	FALSE	& Tab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205	
DiagCode	WORD	16#0000	& Tab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205	

Hinweis: Die Leitungskontrolle der Muting-Sensor-Signale muss im Sicherheitskreis aktiv sein.
Beispiel für SF_MutingPar_2 Sensor mit zwei Reflexionslicht- schranken	Ms_11 Ms_12 Ms_12 Empfänger Gefahren zone Gefahren zone
	Abb. 106: Beispiel für SF_MutingPar_2Sensor
	Wenn Reflexionslichtschranken als Muting-Sensoren verwendet werden, sind diese normaler- weise diagonal angeordnet. Im Allgemeinen erfordert diese Anordnung der Reflexionslicht- schranken als Muting-Sensoren nur zwei Lichtschranken und nur S_MutingSwitch11 (MS_11) und S_MutingSwitch12 (MS_12) sind zugeordnet.
Bedingungen für Muting	Muting-Bedingung 1 (bis Zustand 8011) (MS_11 ist das erste bestätigte Schaltelement am Ein- gang). Timer DiscTimeEntry und MaxMutingTime werden gestartet:
	MutingEnable AND R_TRIG at MS_11 AND NOT MS_12
	Muting-Bedingung 2 (bis Zustand 8311) (MS_12 ist das erste bestätigte Schaltelement am Ein- gang). Timer DiscTimeEntry und MaxMutingTime werden gestartet:
	MutingEnable AND NOT MS_11 AND R_TRIG at MS_12
	Muting-Bedingung 3 (von Zustand 8011 bis Zustand 8012) (MS_12 ist das zweite bestätigte Schaltelement am Eingang):
	Timer DiscTimeEntry wird gestoppt:
	MutingEnable AND MS_11 AND R_TRIG at MS_12
	Muting-Bedingung 4 (von Zustand 8311 bis Zustand 8012) (MS_11 ist das zweite bestätigte Schaltelement am Eingang):
	Timer DiscTimeEntry wird gestoppt:
	MutingEnable AND R_TRIG at MS_11 AND MS_12
	Muting-Bedingung 5 (von Zustand 8000 bis Zustand 8012) (beide Schaltelemente werden im selben Zyklus betätigt): Timer MaxMutingTime wird gestartet:
	MutingEnable AND R_TRIG at MS_11 AND R_TRIG at MS_12
	Muting-Bedingung 6 (von Zustand 8012 bis Zustand 8000) (beide Schaltelemente werden im selben Zyklus freigegeben oder MS_11 und MS_12 werden nacheinander freigegeben). Timer MaxMutingTime wird gestoppt: NOT MS_11 OR NOT MS_12
Ealscho Muting	Zustand 2000 (P. TRIC at MS, 11 AND MS, 12 AND NOT P. TRIC at MS, 12) OP
Sequenzen	(R_TRIG at MS_12 AND MS_12 AND NOT R_TRIG at MS_12) OR
	$(MS_{11} \text{ AND NOT R} \text{ TRIG at MS}_{11} \text{ AND (MS}_{12} \text{ AND NOT R} \text{ TRIG at }$
	MS_12)) OR
	(NOT MutingEnable AND R_TRIG at MS_11) OR
	(NOT MutingEnable AND R_TRIG at MS_12)
	Zustand 8011 - NOT MutingEnable OR NOT MS_11
	Zustand 8311 - NOT MutingEnable OR NOT MS_12
	Zustand 8012 - Alle möglichen Übergänge zulässig

#### Typisches Zeitdiagramm

Activate	
S_AOPD_In	
MutingEnable	
S_MutingSwitch1 1	
S_MutingSwitch1 2	
S_AOPD_Out	
S_MutingActive	
Error	
DiagCode	0000/8000 8000/8011 8012 8012 8000 8000 8000 8000 8000

Abb. 107: Zeitdiagramm für SF\_MutingPar\_2Sensor (S\_StartReset = TRUE, Reset = FALSE, S\_MutingLamp = TRUE)

Der Funktionsbaustein erkennt die folgenden Fehlerbedingungen:

- Der Wert für DiscTimeEntry ist kleiner als T#0s oder größer als T#4s.
- Der Wert für MaxMutingTime ist kleiner als T#0s oder größer als T#10min.
- Die Diskrepanzzeit für das Sensorpaar S\_MutingSwitch11/S\_MutingSwitch12 wurde überschritten.
- Die Muting-Funktion (S\_MutingActive = TRUE) überschreitet die maximale Muting-Zeit MaxMutingTime.
- Die Muting-Sensoren S\_MutingSwitch11 und S\_MutingSwitch12 werden in der falschen Reihenfolge aktiviert.
- Die Muting-Sequenz startet, ohne von MutingEnable aktiviert worden zu sein.
- Statische Muting-Sensor-Signale.
- Eine fehlerhafte Muting-Lampe wird von S\_MutingLamp = FALSE angezeigt.
- Eine statische Reset-Bedingung wurde im Zustand 8001 und 8003 erkannt.

Verhalten im<br/>FehlerfallBei einem Fehler werden die Ausgänge S\_AOPD\_Out und S\_MutingActive auf FALSE gesetzt.Der Ausgang DiagCode zeigt den relevanten Fehlercode an und der Fehlerausgang wird auf<br/>TRUE gesetzt.

Ein Neustart ist erst möglich, wenn die Fehler behoben wurden und der sichere Zustand vom Bediener mit Reset quittiert wurde.

Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs		
C001 Fehler- Reset 1		Nach Aktivierung des Funktionsbausteins im Zustand 8001 wurde eine statische Reset-Bedingung erkannt.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = TRUE		
C002	Fehler-	Statische Reset-Bedingung im Zustand 8003.		
	Reset 2	Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = TRUE		
C003	Fehler bei	Fehlerhafte Muting-Lampe.		
	Muting-	Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = TRUE		
CYx4	Fehler in Muting-	Fehler in der Muting-Sequenz in den Zuständen 8000, 8011, 8311.		
	Sequenz	Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = TRUE		
		Y = Zustand in der Sequenz		
		C0x4 = Fehler in Zustand 8000		
		C1x4 = Fehler in Zustand 8011		
		C2x4 = Fehler in Zustand 8311		
		CFx4 = MutingEnable fehlt		
		x = Zustand der Sensoren, als der Fehler auftrat (4 Bits: LSB = MS_11; neben LSB = MS_12).		
C005	Parameter- fehler	Werte für DiscTimeEntry oder MaxMutingTime außerhalb des gül- tigen Bereichs.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = TRUE		

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C006	Fehler in MaxMuting-	Zeitfehler: Die aktive Muting-Zeit (bei S_MutingActive = TRUE) übersteigt MaxMutingTime.
	Timer	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE
C007 Fehler in Timer am		Zeitfehler: Diskrepanzzeit für das Schalten von S_MutingSwitch11 und S_MutingSwitch12 von FALSE auf TRUE > DiscTimeEntry.
	Eingang	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = TRUE

Tah	50. EP	spozifischo	Zustandscodes	(koin	Eablar).
iau.	J9. FD	-spezilische	Lusianuscoues	(NCIII	

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8000	AOPD frei	Muting ist nicht aktiv, keine Sicherheitsanforderung der aktiven optoelektronischen Schutzeinrichtung. Wenn die Timer von nach- folgendem Muting noch laufen, werden sie gestoppt.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = TRUE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Der Funktionsbaustein wurde aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE
8002	Sicherheits- anforderung	Sicherheitsanforderung von aktiver optoelektronischer Schutzein- richtung erkannt, Muting ist nicht aktiv.
	– AOPD	Ready = TRUE
		S_AOPD_Out = FALSE
		S_MutingActive = FALSE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs		
8003 Warten auf Reset		Sicherheitsanforderung oder Fehler wurde erkannt und behoben. Bedienerquittierung durch Reset erforderlich.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8005	Sicher	Sicherheitsfunktion aktiviert.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = FALSE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8011	Muting Start 1	Die Muting-Sequenz ist in Startphase nach steigender Flanke von S_MutingSwitch11. Überwachung von DiscTimeEntry ist aktiviert.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = TRUE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8311 Muting Die Muting-Seque Start 2 S_MutingSwitch1		Die Muting-Sequenz ist in Startphase nach steigender Flanke von S_MutingSwitch12. Überwachung von DiscTimeEntry ist aktiviert.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = TRUE		
		S_MutingActive = FALSE		
		Error = FALSE		
8012	Muting aktiv	Muting-Sequenz ist aktiv:		
		<ul> <li>– nachdem eine steigende Flanke am zweiten Schaltelement,</li> <li>S_MutingSwitch12 oder S_MutingSwitch11 erkannt wurde.</li> </ul>		
		– wenn sowohl S_MutingSwitch11 als auch S_MutingSwitch12 im selben Zyklus betätigt wurden.		
		Überwachung von DiscTimeEntry wurde gestoppt. Überwachung von MaxMutingTime ist aktiviert.		
		Ready = TRUE		
		S_AOPD_Out = TRUE		
		S_MutingActive = TRUE		
		Error = FALSE		

4.6.4.15	SF_	EnableSwitch
----------	-----	--------------

Normen	Anforderungen
IEC 60204-1, Ed. 5.0:2003	9.2.6.3: Steuerungsfreigabe (siehe auch 10.9 unten) ist eine manuell aktivierte Steuerungs- funktion-Verriegelung mit den folgenden Eigenschaften:
	<ul> <li>ermöglicht bei Aktivierung die Initiierung des Maschinenbetriebs über ein separates Start-Bedienelement und</li> <li>initiiert eine Haltfunktion und verhindert ein Starten des Maschinenbetriebs, wenn sie deaktiviert ist.</li> </ul>
	Die Steuerungsfreigabe muss so eingerichtet sein, dass die Möglichkeiten, diese zu umgehen, minimiert werden. Dies kann z. B. erreicht werden, wenn das Steuerungsfreiga- begerät vor dem erneuten Start des Maschinenbetriebs deaktiviert werden muss. Es darf nicht möglich sein, die Freigabefunktion mit einfachen Mitteln zu umgehen.
	10.9: Wenn ein Steuerungsfreigabegerät als Teil eines Systems mitgeliefert wird, muss es die Steuerungsfreigabe anzeigen und den Betrieb im aktivierten Zustand in nur einer Position zulassen. In jeder anderen Position muss der Betrieb gestoppt bzw. verhindert werden.
	Es sind Steuerungsfreigabegeräte mit den folgenden Eigenschaften auszuwählen: …
	<ul> <li>für Ausführungen mit drei Positionen:</li> <li>Position 1: Aus-Funktion des Schalters (Aktor wird nicht betrieben);</li> <li>Position 2: Freigabefunktion (Aktor wird in Mittelstellung betrieben);</li> <li>Position 3: Aus-Funktion (Aktor wird hinter seiner Mittelstellung betrieben);</li> <li>Bei der Rückkehr von Position 3 zu Position 2 ist die Freigabefunktion nicht aktiviert.</li> </ul>
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_ENABL	ESWITCH	
Activate : BOOL S_SafetyActive : BOOL S_EnableSwitchCh1 : BOOL S_EnableSwitchCh2 : BOOL S_AutoReset : BOOL Reset : BOOL	Ready : BOOL S_EnableSwitchOut : BOOL Error : BOOL DiagCode : WORD	

Der Funktionsbaustein SF\_EnableSwitch wertet die Signale eines Freigabeschalters mit drei Positionen aus.

Der Funktionsbaustein SF\_EnableSwitch unterstützt die Aufhebung von Sicherheitsfunktionen (EN 60204 Abschnitt 9.2.4) mit Freigabeschaltern (EN 60204 Abschnitt 9.2.5.8), wenn die relevante Betriebsart ausgewählt und aktiv ist. Die relevante Betriebsart (Begrenzung der Geschwindigkeit oder Antriebskraft, Begrenzung des Bewegungsbereichs) muss außerhalb des Funktionsbausteins SF\_EnableSwitch gewählt werden.

Der Funktionsbaustein SF\_EnableSwitch wertet die Signale eines Freigabeschalters mit drei Positionen aus (EN 60204 Abschnitt 9.2.5.8).

Die Eingangsparameter S\_EnableSwitchCh1 und S\_EnableSwitchCh2 verarbeiten die folgenden Signalstufen der Kontakte E1 bis E4:



### Abb. 108: Stellungen der Schaltelemente

Das Signal von E1+E2 muss mit dem Parameter S\_EnableSwitchCh1 verbunden sein. Das Signal von E3+E4 muss mit dem Parameter S\_EnableSwitchCh2 verbunden sein. Die Stellung des Freigabeschalters wird mit dieser Signalsequenz im Funktionsbaustein erkannt.

Der Übergang von Position 2 auf 3 kann von dem hier gezeigten abweichen.

Die Schaltrichtung (Position 1 => Position 2/Position 3 => Position 2) kann im Funktionsbaustein mit der definierten Signalsequenz der Kontakte des Freigabeschalters erkannt werden. Die Aufhebung der Sicherheitsfunktion kann nur durch den Funktionsbaustein nach einer Bewegung von Position 1 auf Position 2 aktiviert werden. Andere Schaltrichtungen oder Positionen dürfen nicht zur Aufhebung der Sicherheitsfunktion verwendet werden. Diese Maßnahme erfüllt die Forderungen von EN 60204 Abschnitt 9.2.5.8.

Um die Forderungen von EN 60204 Abschnitt 9.2.4 zu erfüllen, müssen die Anwender geeignete Schaltelemente verwenden. Außerdem müssen die Anwender sicherstellen, dass die relevante Betriebsart (EN 60204 Abschnitt 9.2.3) in der Anwendung ausgewählt wurde (der automatische Betrieb muss in dieser Betriebsart durch geeignete Maßnahmen deaktiviert werden).

Die Betriebsart wird normalerweise durch einen Betriebsartenwahlschalter zusammen mit den Funktionsbausteinen SF\_ModeSelector und SF\_SafeRequest oder SF\_SafelyLimitedSpeed festgelegt.

Der Funktionsbaustein SF\_EnableSwitch verarbeitet die Bestätigung des Sicherheitsmodus über den Parameter S\_SafetyActive. Wird der Sicherheitsmodus ohne Bestätigung in einer Anwendung implementiert, wird ein statisches TRUE-Signal mit dem Parameter S\_SafetyActive verbunden.

Der Eingang S\_AutoReset darf nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203

Tab. 60: FB-Name: SF\_EnableSwitch

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_SafetyActive	BOOL	FALSE	Variable oder Konstante.
			Bestätigung des Sicherheitsmodus (Begrenzung der Geschwindigkeit oder Antriebskraft, Begrenzung des Bewegungsbereichs).
			FALSE: Sicherheitsmodus ist nicht aktiv.
			TRUE: Sicherheitsmodus ist aktiv.
S_EnableS-	BOOL	FALSE	Variable.
witchCh1			Signale der Kontakte E1 und E2 sind mit dem Freigabeschalter verbunden.
			FALSE: Die verbundenen Schaltelemente sind offen.
			TRUE: Die verbundenen Schaltelemente sind geschlossen.
S_EnableS-	BOOL	FALSE	Variable.
witchCh2			Signale der Kontakte E3 und E4 sind mit dem Freigabeschalter verbunden.
			FALSE: Die verbundenen Schaltelemente sind offen.
			TRUE: Die verbundenen Schaltelemente sind geschlossen.
S_AutoReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
VAR_OUTPUT	•		
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_EnableSwitchOut	BOOL	FALSE	Sicherheitsausgang: Zeigt die Aufhebung der Schutzeinrichtung an.
			FALSE: Aufhebung der Sicherheitsfunktion deakti- vieren.
			TRUE: Aufhebung der Sicherheitsfunktion aktivieren.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205

#### Typische Zeitdiagramme

Activate	
S_SafetyActive	
S_EnableSwitchCh1	
S_EnableSwitchCh2	
Reset	
S_AutoReset	
Ready	
S_EnableSwitchOut	
Error	
DiagCode	0000 8004 8006 8000 8006 8004 C010 C001 C020 8006 8000 8007

Abb. 109: Zeitdiagramm für SF\_EnableSwitch: S\_AutoReset = FALSE

Activate	
Activate	
S_SafetyActive	
S_EnableSwitchCh1	
S_EnableSwitchCh2	
Reset	
S_AutoReset	
Ready	
S_EnableSwitchOut	
Error	
DiagCode	0000 8004 8006 8000 8006 8004 C010 8006 8000 8007

Abb. 110: Zeitdiagramm für SF\_EnableSwitch: S\_AutoReset = TRUE

Die folgenden Situationen führen zu einem Übergang in den Fehlerzustand:

- Ungültiges statisches Reset-Signal im Prozess.
- Ungültige Stellungen der Schaltelemente.

Verhalten imBei einem Fehler wird der sichere Ausgang S\_EnableSwitchOut auf FALSE gesetzt und bleibt<br/>in diesem sicheren Zustand.

Im Unterschied zu anderen Funktionsbausteinen kann der Zustand Fehler-Reset durch die Bedingung Reset = FALSE oder zusätzlich durch das Signal S SafetyActive = FALSE verlassen werden.

Sobald der Fehler behoben wurde, muss der Freigabeschalter in der im Prozess spezifizierten Ausgangsposition sein, bevor der Ausgang S\_EnableSwitchOut mit diesem Schaltelement auf TRUE gesetzt werden kann. Bei S\_AutoReset = FALSE ist eine steigende Flanke an Reset erforderlich.

Fehler- und	Tab. 61: FB-spezifische Fehlercodes			
Zustandscodes des Funktions- bausteins	DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
	C001	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand C020.	
		Reset 1	Ready = TRUE	
			S_EnableSwitchOut = FALSE	
			Error = TRUE	
	C002	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand C040.	
		Reset 2	Ready = TRUE	
			S_EnableSwitchOut = FALSE	
			Error = TRUE	
	C010	Betriebs- fehler 1	Der Freigabeschalter ist während der Aktivierung von S_Safe- tyActive nicht in Position 1.	
			Ready = TRUE	
			S_EnableSwitchOut = FALSE	
			Error = TRUE	
	C020	Betriebs-	Freigabeschalter in Position 1 nach C010.	
		fehler 2	Ready = TRUE	
			S_EnableSwitchOut = FALSE	
			Error = TRUE	
	C030	Betriebs-	Freigabeschalter in Position 2 nach Position 3.	
		tenier 3	Ready = TRUE	
			S_EnableSwitchOut = FALSE	
			Error = TRUE	
	C040	Betriebs-	Freigabeschalter nicht in Position 2 nach C030.	
		fenier 4	Ready = TRUE	
			S_EnableSwitchOut = FALSE	
			Error = TRUE	

Tab 61: EB-spezifische Fehlercodes

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
0000 Leerlauf		Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).	
		Ready = FALSE	
		S_EnableSwitchOut = FALSE	
		Error = FALSE	
8004	Grund-	Der Sicherheitsmodus ist nicht aktiv.	
	Betriebsart	Ready = TRUE	
		S_EnableSwitchOut = FALSE	
		Error = FALSE	
8005	Sichere	Der Sicherheitsmodus ist aktiv.	
	Betriebsart	Ready = TRUE	
		S_EnableSwitchOut = FALSE	
		Error = FALSE	
8006	Position 1	Der Sicherheitsmodus ist aktiv und der Freigabeschalter ist in Position 1.	
		Ready = TRUE	
		S_EnableSwitchOut = FALSE	
		Error = FALSE	
8007	Position 3	Der Sicherheitsmodus ist aktiv und der Freigabeschalter ist in Position 3.	
		Ready = TRUE	
		S_EnableSwitchOut = FALSE	
		Error = FALSE	
8000	Position 2	Der Sicherheitsmodus ist aktiv und der Freigabeschalter ist in Position 2.	
		Ready = TRUE	
		S_EnableSwitchOut = TRUE	
		Error = FALSE	

Tab. 62: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehler):
--

#### SF\_SafetyRequest 4.6.4.16

Normen	Anforderungen		
IEC 60204-1,	9.2.4 Aufhebung von Sicherheitsfunktionen und/oder Schutzmaßnahmen		
Ed. 5.0:2003	Wenn eine Aufhebung von Sicherheitsfunktionen und/oder Schutzmaßnahmen erforderlich ist (z. B. für Einstellungs- oder Wartungszwecke), muss der Schutz wie folgt sichergestellt werden:		
	Deaktivierung aller anderen Betriebs- und Steuerungsarten und		
	<ul> <li>andere relevante Vorgehensweisen (siehe 4.11.9 in ISO 12100-2:2003), die folgende Punkte beinhalten können:</li> </ul>		
	<ul> <li>Begrenzung der Geschwindigkeit oder Antriebskraft;</li> </ul>		
	<ul> <li>Begrenzung des Bewegungsbereichs;</li> </ul>		
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen		
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen		

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_SAFETY	REQUEST	
 Activate : BOOL	Ready : BOOL	
 S_OpMode:BOOL	S_SafetyActive : BOOL	
 S_Acknowledge : BOOL 8	3_SafetyRequest : BOOL	
 Reset : BOOL	Error : BOOL	
 MonitoringTime : TIME	DiagCode : WORD	

Der Funktionsbaustein repräsentiert die Schnittstelle zwischen Anwenderprogramm und Systemumgebung.



Quittierung

# Abb. 111: Beispiel für SF\_SafetyRequest

Dieser Funktionsbaustein ist die Schnittstelle zu einem allgemeinen Aktor, z. B. einem Sicherheitsantrieb oder Sicherheitsventil; durch ihn wird der Aktor in einen sicheren Zustand gebracht.

Dieser Funktionsbaustein ist die Schnittstelle zwischen Sicherheitssystem und einem allgemeinen Aktor. Dies bedeutet, dass die Sicherheitsfunktionen des Aktors im Anwendungsprogramm verfügbar sind. Es gibt jedoch nur zwei Binärsignale, um den sicheren Zustand des allgemeinen Aktors zu kontrollieren, d. h. eines zum Anfordern der Bestätigung und eines zum Empfang dieser Bestätigung.

Die Sicherheitsfunktion wird vom Aktor zur Verfügung gestellt. Deshalb initiiert der Funktionsbaustein nur die Anforderung, überwacht sie und setzt den Ausgang, wenn der Aktor den sicheren Zustand quittiert. Dies wird vom Ausgang S\_SafetyActive angezeigt.

Dieser Funktionsbaustein definiert keine allgemeinen Aktor-spezifischen Parameter. Sie sollten beim allgemeinen Aktor selbst spezifiziert werden. Er schaltet den allgemeinen Aktor von der Betriebsart in den sicheren Zustand.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203

Tab. 63: FB-Name: SF\_SafetyRequest

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
S_OpMode	BOOL	FALSE	Variable.
			Angeforderter Modus eines allgemeinen Sicherheits- aktors.
			FALSE: Der Sicherheitsmodus ist angefordert.
			TRUE: Die Betriebsart ist angefordert.
S_Acknowledge	BOOL	FALSE	Variable.
			Bestätigung des allgemeinen Aktors, wenn dieser im sicheren Zustand ist.
			FALSE: Betriebsart (nicht sicher).
			TRUE: Sicherheitsmodus.
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
MonitoringTime	TIME	T#0s	Konstante.
			Überwachung der Antwortzeit zwischen Anforderung der Sicherheitsfunktion (S_OpMode auf FALSE) und Quittierung durch den Aktor (S_Acknowledge schaltet auf TRUE).
VAR_OUTPUT	1	1	1
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_SafetyActive	BOOL	FALSE	Bestätigung des sicheren Zustands.
			FALSE: Kein sicherer Zustand.
			TRUE: Sicherer Zustand.
S_SafetyRequest	BOOL	FALSE	Anforderung, den Aktor in einen sicheren Zustand zu bringen.
			FALSE: Der sichere Zustand ist angefordert.
			TRUE: Kein sicherer Zustand.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205



Abb. 112: Zeitdiagramm für SF\_SafetyRequest

Der Funktionsbaustein erkennt, wenn der Aktor nicht innerhalb der Überwachungszeit in den sicheren Zustand geht.

Der Funktionsbaustein erkennt, ob das Quittiersignal verloren ging, während die Anforderung noch aktiv war.

Der Funktionsbaustein erkennt ein statisches Reset-Signal.

Externe Funktionsbausteinfehler: Es gibt keine externen Fehler, da der allgemeine Aktor keine Fehlerbits/-information bereitstellt.

#### Verhalten im Bei einem Fehler wird der Ausgang S SafetyActive auf FALSE gesetzt. Fehlerfall

Ein Fehler muss mit einer steigenden Flanke am RESET-Eingang guittiert werden. Um mit dem Funktionsbaustein nach dem Rücksetzen fortzufahren, muss die Anforderung S OpMode auf TRUE gesetzt werden.

Fehler- und Zustandscodes des Funktions- bausteins	Tab. 64: FB-spezifische Fehlercodes			
	DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
	C002	Keine Quit- tierung	Das Quittiersignal ging im sicheren Zustand verloren.	
			Ready = TRUE	
			S_SafetyActive = FALSE	
			S_SafetyRequest = FALSE	
			Error = TRUE	
	C003	Überwa- chungszeit abgelaufen	Die Anforderung S_OpMode konnte nicht innerhalb der Überwa- chungszeit beendet werden.	
			Ready = TRUE	
			S_SafetyActive = FALSE	
			S_SafetyRequest = FALSE	
			Error = TRUE	

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C004 Fehler-	Fehler-	Statisches Reset im Zustand C002 (Quittierung verloren).
	Reset 2	Ready = TRUE
		S_SafetyActive = FALSE
	S_SafetyRequest = FALSE	
		Error = TRUE
C005 Fehler- Reset 3	Statisches Reset im Zustand C003 (MonitoringTime abgelaufen).	
	Reset 3	Ready = TRUE
		S_SafetyActive = FALSE
		S_SafetyRequest = FALSE
		Error = TRUE

Tab. 65: FB-spezifische Zustandscodes (kein Fehler):

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_SafetyActive = FALSE
		S_SafetyRequest = FALSE
		Error = FALSE
8000	Sicherheits-	Der Aktor ist in einem sicheren Modus.
	modus	Ready = TRUE
		S_SafetyActive = TRUE
		S_SafetyRequest = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Zustand, nachdem Activate auf TRUE gesetzt wurde, oder nach einer steigenden Flanke an Reset.
		Ready = TRUE
		S_SafetyActive = FALSE
		S_SafetyRequest = FALSE
		Error = FALSE
8002	Betriebsart	Betriebsart ohne Quittierung des Sicherheitsmodus
		Ready = TRUE
		S_SafetyActive = FALSE
		S_SafetyRequest = TRUE
		Error = FALSE
8012	Warte auf	Betriebsart mit Quittierung des Sicherheitsmodus
	Bestätigung	Ready = TRUE
	Betriebsart	S_SafetyActive = FALSE
		S_SafetyRequest = TRUE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs		
8003	Warte auf Bestätigung	Warten auf Bestätigung des Antriebs (Systemschnittstelle).		
		Ready = TRUE		
		S_SafetyActive = FALSE		
		S_SafetyRequest = FALSE		
		Error = FALSE		
8005	Warten auf Betriebsart	Der Fehler wurde behoben. S_OpMode muss jedoch erst auf TRUE gesetzt werden, bevor der Funktionsbaustein initialisiert werden kann.		
		Ready = TRUE		
		S_SafetyActive = FALSE		
		S_SafetyRequest = FALSE		
		Error = FALSE		

# 4.6.4.17 SF\_OutControl

Normen	Anforderungen
IEC 60204-1, Ed. 5.0:2003	9.2.2: Stoppfunktionen: Stoppfunktionskategorien; Kategorie 0 – Stopp durch unmittelbares Trennen der Stromversorgung von den Aktoren der Maschine (d. h. ein unkontrollierter Stopp)
	9.2.5.2: Start: Start des Betriebs darf nur möglich sein, wenn alle relevanten Sicherheits- funktionen und/oder Schutzmaßnahmen mit Ausnahme der in 9.2.4 beschriebenen Bedin- gungen vorhanden und betriebsbereit sind. Um einen Start in korrekter Reihenfolge sicher- zustellen, sind geeignete Verriegelungen vorzusehen.
EN 954-1:1996	5.2: Stoppfunktion; ein von Schutzvorrichtungen initiierter Stopp muss die Maschine in einen sicheren Zustand versetzen … und muss gegenüber einem Stopp aus betrieblichen Gründen Priorität haben.
	5.5: Start und Neustart; automatischer Neustart nur, wenn das Vorliegen einer gefährlichen Situation ausgeschlossen ist.
	5.11: Schwankungen der zugeführten Energie; für den Fall, dass die Energieversorgung ausfällt, sind Ausgänge zur Erhaltung eines sicheren Zustands zur Verfügung zu stellen bzw. zu initiieren.
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_OUTCONTROL				
Activate : BOOL Ready : BOOL S_SafeControl : BOOL S_OutControl : BOOL ProcessControl : BOOL Error : BOOL StaticControl : BOOL DiagCode : WORD S_StartReset : BOOL S_AutoReset : BOOL Reset : BOOL				

Kontrolle eines Sicherheitsausgangs mit einem Signal von einer funktionalen Anwendung und einem Sicherheitssignal mit optionaler Anlaufsperre.

Der Funktionsbaustein SF\_OutControl ist ein Ausgangstreiber für einen Sicherheitsausgang.

Der Sicherheitsausgang wird über S\_OutControl mithilfe eines Signals von der funktionalen Anwendung (ProcessControl zur Prozesskontrolle) und eines Signals von der Sicherheitsanwendung (S\_SafeControl zur Kontrolle der Sicherheitsfunktion) kontrolliert.

Optionale Bedingungen für Prozesskontrolle (ProcessControl):

- Ein zusätzlicher Funktionsstart (ProcessControl FALSE => TRUE) ist nach Blockaktivierung oder Feedback vom sicheren Signal (S\_SafeControl) erforderlich. Ein statisches TRUE-Signal an ProcessControl setzt S\_OutControl nicht auf TRUE.
- Ein zusätzlicher Funktionsstart (ProcessControl FALSE => TRUE) ist nach Blockaktivierung oder Feedback vom sicheren Signal (S\_SafeControl) nicht erforderlich. Ein statisches TRUE-Signal an ProcessControl setzt S\_OutControl auf TRUE, wenn die anderen Bedingungen erfüllt wurden.

Optionale Anlaufsperre:

- Anlaufsperre nach Aktivierung des Funktionsbausteins.
- Anlaufsperre nach Unterbrechung der Schutzeinrichtung.

Die Eingänge StaticControl, S\_StartReset und S\_AutoReset dürfen nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Tab. 66: FB-Name: SF\_OutControl

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte		
VAR_INPUT	<u>.</u>				
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203		
S_SafeControl	BOOL	FALSE	Variable.		
			Kontrollsignal des vorhergehenden Sicherheits-Funk- tionsbausteins.		
			Typische Funktionsbaustein-Signale aus der Biblio- thek (z. B. SF_EStop, SF_GuardMonitoring, SF_TwoHandControlTypeII usw.).		
			FALSE: Die vorhergehenden Sicherheits-Funktions- bausteine sind in einem sicheren Zustand.		
			TRUE: Die vorhergehenden Sicherheits-Funktions- bausteine aktivieren die Sicherheitskontrolle.		
ProcessControl BOOL FALSE		FALSE	Variable oder Konstante.		
			Kontrollsignal der funktionalen Anwendung.		
			FALSE: Setzen von S_OutControl auf FALSE ange- fordert.		
			TRUE: Setzen von S_OutControl auf TRUE angefor- dert.		
StaticControl	BOOL	FALSE	Konstante.		
			Optionale Bedingungen für Prozesskontrolle.		
			FALSE: Dynamische Veränderung an Process- Control (FALSE => TRUE) erforderlich nach Blockak- tivierung oder Auslösen der Sicherheitsfunktion. Start von Zusatzfunktion erforderlich.		
			TRUE: Keine dynamische Veränderung an Process- Control (FALSE => TRUE) erforderlich nach Blockak- tivierung oder Auslösen der Sicherheitsfunktion.		

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte		
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203		
S_AutoReset	BOOL	FALSE	S Tab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203		
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203		
VAR_OUTPUT		-			
Ready	BOOL	FALSE			
S_OutControl	BOOL	FALSE	Steuert die angeschlossenen Aktoren.		
			FALSE: Angeschlossene Aktoren deaktivieren.		
			TRUE: Angeschlossene Aktoren aktivieren.		
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205		
DiagCode	WORD	16#0000	& Tab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205		

Typische	Zeitdi-
agramme	

Activate	
S_SafeControl	
ProcessControl	
S_StartReset	
S_AutoReset	
Reset	
StaticControl	
Ready	
S_OutControl	
Error	
DiagCode	0000 8001 8010 8000 8010 8000 8002 8003 8000 8002 C002 8003

Abb. 113: Zeitdiagramm für SF\_OutControl: S\_StartReset = FALSE

Activate	
S_SafeControl	
ProcessControl	
S_StartReset	
S_AutoReset	
Reset	
StaticControl	
Ready	
S_OutControl	
Error	
DiagCode	0000 C010 8010 8000 8002 8003 C010 8010 8002 8003 8010 8000

Abb. 114: Zeitdiagramm für SF\_OutControl: S\_StartReset = TRUE

Die folgenden Situationen führen zu einem Übergang in den Fehlerzustand:

- Ungültiges statisches Reset-Signal im Prozess.
- Ungültiges statisches ProcessControl-Signal.
- ProcessControl und Reset sind aufgrund eines Programmierfehlers falsch verbunden.

Verhalten im<br/>FehlerfallBei einem Fehler wird der Ausgang S\_OutControl auf FALSE gesetzt und bleibt in diesem<br/>sicheren Zustand.

Um den Zustand Reset, Initialisierung oder Verriegelungsfehler zu verlassen, muss der RESET-Eingang auf FALSE gesetzt werden. Um den Zustand Steuerungsfehler zu verlassen, muss der Eingang ProcessControl auf FALSE gesetzt werden.

Nachdem S\_SafeControl auf TRUE gesetzt wurde, kann die optionale Anlaufsperre durch eine steigende Flanke am RESET-Eingang zurückgesetzt werden.

Nach Aktivierung des Bausteins kann die optionale Anlaufsperre durch eine steigende Flanke am RESET-Eingang zurückgesetzt werden.

# Tab. 67: FB-spezifische Fehlercodes

#### Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins

1au. 07. FD-S	bezilische Feni	liercoues		
	7	7		

DiagCode Zustands- name		Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C001	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand 8001.
	Reset 1	Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = TRUE
C002	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand 8003.
	Reset 2	Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = TRUE
C010	Steuerungs- fehler	Statisches Signal an ProcessControl in Zustand 8010.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = TRUE
C111	Initialisie- rungsfehler	Gleichzeitig steigende Flanke an Reset und ProcessControl im Zustand 8001.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = TRUE
C211	Verriege- lungsfehler	Gleichzeitig steigende Flanke an Reset und ProcessControl im Zustand 8003.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = TRUE

Tab. 6	8: FB-spezi	fische Zusta	ndscodes	(kein	Fehler):
--------	-------------	--------------	----------	-------	----------

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).
		Ready = FALSE
		S_OutControl = FALSE
		Error = FALSE
8001	Init	Anlaufsperre nach Aktivierung des Funktionsbausteins ist aktiv. Reset erforderlich.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = FALSE
8002	Sicher	Sicherheitsfunktion ausgelöst.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = FALSE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
8003	Sperre	Anlaufsperre nach Sicherheitsfunktion ist aktiv. Reset erforderlich.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = FALSE
8010	Ausgangs- deaktivie- rung	Die Prozesssteuerung ist nicht aktiv.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = FALSE
		Error = FALSE
8000	Ausgangsak- tivierung	Die Prozesssteuerung ist aktiv und Sicherheit ist aktiviert.
		Ready = TRUE
		S_OutControl = TRUE
		Error = FALSE

### 4.6.4.18 SF\_EDM

Normen	Anforderungen
IEC 60204-1, Ed. 5.0:2003	Abschnitt 9.2.2: Stoppfunktionskategorien; Kategorie 0
EN 954-1:1996	5.2: Stoppfunktion; ein von Schutzvorrichtungen initiierter Stopp muss die Maschine in einen sicheren Zustand versetzen.
	6.2: Spezifikation von Kategorien: Fehlererkennung (des Aktors, z. B. Drahtbrüche)
ISO 12100-2:2003	4.11.4: Wiederingangsetzen nach Ausfall der Energieversorgung/spontanes Wiederanlaufen
EN 954-1:1996	5.4 Manuelles Rücksetzen

Hinweis: Der Text in der obigen Tabelle ist eine Übersetzung aus dem englischen Original der jeweiligen Norm.

SF_E	DM	
Activate : BOOL S_OutControl : BOOL S_EDM1 : BOOL S_EDM2 : BOOL S_StartReset : BOOL Reset : BOOL MonitoringTime : TIME	Ready : BOOL S_EDM_Out : BOOL Error : BOOL DiagCode : WORD	

Externe Geräteüberwachung (EDM): Der Funktionsbaustein kontrolliert den Sicherheitsausgang und überwacht kontrollierte Aktoren, z. B. nachfolgende Schaltelemente.

Der Funktionsbaustein SF\_EDM kontrolliert einen Sicherheitsausgang und überwacht kontrollierte Aktoren.

Dieser Funktionsbaustein überwacht den Ausgangszustand der Aktoren über Feedback-Signale (S\_EDM1 und S\_EDM2), bevor die Aktoren vom Funktionsbaustein aktiviert werden.

Der Funktionsbaustein überwacht den Schaltzustand der Aktoren (MonitoringTime), nachdem die Aktoren vom Funktionsbaustein aktiviert wurden.

Zwei einzelne Feedback-Signale müssen für eine genaue Diagnose der angeschlossenen Aktoren verwendet werden. Ein gemeinsames Feedback-Signal der zwei angeschlossenen Aktoren muss für eine beschränkte, doch einfache, Diagnosefunktion der angeschlossenen Aktoren verwendet werden. Dabei muss der Anwender dieses gemeinsame Signal mit den beiden Parametern S\_EDM1 und S\_EDM2 verbinden. S\_EDM1 und S\_EDM2 werden dann vom selben Signal kontrolliert.

Die Schaltelemente, die in der Sicherheitsfunktion verwendet werden, müssen der in der Risikoanalyse festgelegten Kategorie entsprechen (EN 954-1).

Optionale Anlaufsperre:

• Anlaufsperre bei Aktivierung des Funktionsbausteins.

Der Eingang S\_StartReset darf nur aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass vom PES-Start keine Gefahr ausgeht.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
Activate	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
S_OutControl	BOOL	FALSE	Variable.
			Kontrollsignal der vorhergehenden Sicherheits-Funk- tionsbausteine.
			Typische Funktionsbaustein-Signale aus der Biblio- thek (z. B. SF_OutControl, SF_TwoHandControlTy- pell usw.).
			FALSE: Sicherheitsausgang (S_EDM_Out) deakti- vieren.
			TRUE: Sicherheitsausgang (S_EDM_Out) aktivieren.
S_EDM1	BOOL	FALSE	Variable.
			Feedback-Signal des ersten angeschlossenen Aktors.
			FALSE: Schaltzustand des ersten angeschlossenen Aktors.
			TRUE: Ausgangszustand des ersten angeschlos- senen Aktors.
S_EDM2	BOOL	FALSE	Variable.
			Feedback-Signal des zweiten angeschlossenen Aktors.
			Wenn nur ein Signal in der Anwendung verwendet wird, muss der Anwender eine graphische Verbin- dung der Parameter S_EDM1 und S_EDM2 her- stellen. S_EDM1 und S_EDM2 werden dann vom selben Signal kontrolliert.
			FALSE: Schaltzustand des zweiten angeschlossenen Aktors.
			TRUE: Ausgangszustand des zweiten angeschlos- senen Aktors.
S_StartReset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203
Reset	BOOL	FALSE	Stab. 16 "Allgemeine Eingangsparameter" auf Seite 203

Tab. 69: FB-Name: SF EDM

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
MonitoringTime	TIME	#0ms	Konstante.
			Max. Antwortzeit der angeschlossenen und über- wachten Aktoren.
VAR_OUTPUT			
Ready	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
S_EDM_Out	BOOL	FALSE	Steuert den Aktor. Das Ergebnis wird vom Feedback- Signal S_EDMx überwacht.
			FALSE: Angeschlossene Aktoren deaktivieren.
			TRUE: Angeschlossene Aktoren aktivieren.
Error	BOOL	FALSE	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205
DiagCode	WORD	16#0000	Stab. 17 "Allgemeine Ausgabeparameter" auf Seite 205



Abb. 115: Zeitdiagramme für SF\_EDM: S\_StartReset = FALSE

Activate	
S_OutControl	
EDM1	
EDM2	
MonitoringTimer	
S_StartReset	
Reset	
Ready	
S_EDM_Out	
Error	
DiagCode	0000 8010 8010 8000 8000 8010 8010 8000 C090 8010 C060 8010 0000

Abb. 116: Zeitdiagramme für SF\_EDM: S\_StartReset = TRUE

Die folgenden Situationen führen zu einem Übergang in den Fehlerzustand:

- Ungültiges statisches Reset-Signal im Prozess.
- Ungültiges EDM-Signal im Prozess.
- S\_OutControl und Reset sind aufgrund eines Programmierfehlers falsch verbunden.

#### Verhalten im Fehlerfall

Bei Fehlerzuständen sind die Ausgänge wie folgt:

- Bei einem Fehler wird der Ausgang S\_EDM\_Out auf FALSE gesetzt und bleibt in diesem sicheren Zustand.
- Eine EDM-Fehlermeldung muss immer mit einer steigenden Flanke an Reset zurückgesetzt werden.
- Eine Reset-Fehlermeldung kann durch das Setzen von Reset auf FALSE zurückgesetzt werden.

Nach Aktivierung des Bausteins kann die optionale Anlaufsperre durch eine steigende Flanke am RESET-Eingang zurückgesetzt werden.

Fehler- und Zustandscodes des Funktionsbausteins Tab. 70: FB-spezifische Fehlercodes

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C001	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand 8001.
	Reset 1	Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C011	Fehler- Reset 21	Statisches Reset-Signal oder gleiche Signale an EDM1 und Reset (steigende Flanke gleichzeitig an Reset und EDM1) in Zustand C010.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C021	Fehler- Reset 22	Statisches Reset-Signal oder gleiche Signale an EDM2 und Reset (steigende Flanke gleichzeitig an Reset und EDM2) in Zustand C020.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C031	Fehler- Reset 23	Statisches Reset-Signal oder gleiche Signale an EDM1, EDM2 und Reset (steigende Flanke gleichzeitig an Reset, EDM1 und EDM2) in Zustand C030.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C041	Fehler- Reset 31	Statisches Reset-Signal oder gleiche Signale an EDM1 und Reset (steigende Flanke gleichzeitig an Reset und EDM1) in Zustand C040.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C051	Fehler- Reset 32	Statisches Reset-Signal oder gleiche Signale an EDM2 und Reset (steigende Flanke gleichzeitig an Reset und EDM2) in Zustand C050.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C061	Fehler- Reset 33	Statisches Reset-Signal oder gleiche Signale an EDM1, EDM2 und Reset (steigende Flanke gleichzeitig an Reset, EDM1 und EDM2) in Zustand C060.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C071	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand C070.
	Reset 41	Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C081	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand C080.
	Reset 42	Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C091	Fehler-	Statisches Reset-Signal im Zustand C090.
	Reset 43	Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C010	EDM- Fehler 11	Das Signal an EDM1 ist nicht gültig im Ausgangszustand des Aktors. Im Zustand 8010 ist das EDM1-Signal FALSE beim Akti- vieren von S_OutControl.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C020	EDM- Fehler 12	Das Signal an EDM2 ist nicht gültig im Ausgangszustand des Aktors. Im Zustand 8010 ist das EDM2-Signal FALSE beim Akti- vieren von S_OutControl.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C030	EDM- Fehler 13	Die Signale an EDM1 und EDM2 sind nicht gültig im Ausgangszu- stand der Aktoren. Im Zustand 8010 sind die EDM1- und EDM2- Signale FALSE beim Aktivieren von S_OutControl.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C040	EDM- Fehler 21	Das Signal an EDM1 ist nicht gültig im Ausgangszustand des Aktors. Im Zustand 8010 ist das EDM1-Signal FALSE und die Überwachungszeit ist abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C050	EDM- Fehler 22	Das Signal an EDM2 ist nicht gültig im Ausgangszustand des Aktors. Im Zustand 8010 ist das EDM2-Signal FALSE und die Überwachungszeit ist abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs
C060	EDM- Fehler 23	Die Signale an EDM1 und EDM2 sind nicht gültig im Ausgangszu- stand der Aktoren. Im Zustand 8010 sind die EDM1- und EDM2- Signale FALSE und die Überwachungszeit ist abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C070	EDM-Fehler	Das Signal an EDM1 ist nicht gültig im Schaltzustand des Aktors.
	31	Im Zustand 8000 ist das EDM1-Signal TRUE und die Überwa- chungszeit ist abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C080	EDM- Fehler 32	Das Signal an EDM2 ist nicht gültig im Schaltzustand des Aktors.
		Im Zustand 8000 ist das EDM2-Signal TRUE und die Überwa- chungszeit ist abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C090	EDM- Fehler 33	Die Signale an EDM1 und EDM2 sind nicht gültig im Schaltzu- stand des Aktors. Im Zustand 8000 sind die EDM1- und EDM2- Signale TRUE und die Überwachungszeit ist abgelaufen.
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE
C111	Initialisie- rungsfehler	Ähnliche Signale an S_OutControl und Reset (R_TRIG im selben Zyklus) erkannt (eventuell Programmierfehler)
		Ready = TRUE
		S_EDM_Out = FALSE
		Error = TRUE

|--|

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
0000	Leerlauf	Der Funktionsbaustein ist nicht aktiv (Ausgangszustand).	
		Ready = FALSE	
		S_EDM_Out = FALSE	
		Error = FALSE	
8001	Init	Anlaufsperre nach Aktivierung des Funktionsbausteins ist aktiv. Reset erforderlich.	
		Ready = TRUE	
		S_EDM_Out = FALSE	
		Error = FALSE	

DiagCode	Zustands- name	Zustandsbeschreibung und Einstellung des Ausgangs	
8010	Ausgangs- deaktivie- rung	EDM-Kontrolle ist nicht aktiv. Der Timer startet, wenn der Zustand erreicht wird.	
		Ready = TRUE	
		S_EDM_Out = FALSE	
		Error = FALSE	
8000	Ausgangsak- tivierung	EDM-Kontrolle ist aktiv. Der Timer startet, wenn der Zustand erreicht wird.	
		Ready = TRUE	
		S_EDM_Out = TRUE	
		Error = FALSE	

# 4.6.5 SafetyDeviceExt\_LV100\_PROFIsafe\_AC500\_V27.lib

Diese Bibliothek enthält eine PROFIsafe F-Device-Stack-Implementierung (durch POE PROFI-SAFEDEVICESTACK); diese ist eine Hauptkomponente des F-Device.

PROFISAFED	EVICESTACK	
 Device_Fault_DS : BOOL FV_activated_DS : BOOL pIODesc : POINTER TO S_IO_DESC	STATE : PROFIsafe_STATE_ENUM FV_STATE : BOOL F_Source_Add : WORD F_Dest_Add : WORD activate_FV_DC : BOOL OA_Req_DC : BOOL	

# Tab. 72: FB-Name: PROFISAFEDEVICESTACK

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT	-	·	
Device_Fault_DS	BOOL	FALSE	Fehler im Gerät.
			Mit diesem Parameter kann die Anwendung den F- Host über eine Störung informieren. Ist Device_Fault_DS gesetzt, setzt der Masterstack FV_activated = 1 im Steuerbyte.
FV_activated_DS	BOOL	FALSE	Failsafe-Werte sind aktiviert.
			Dies ermöglicht der Anwendung, den F-Host darüber zu informieren, dass sie Failsafe-Werte verwendet. Dies wird intern vom PROFIsafe-Device-Stack gesetzt, wenn sich das SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 im Zustand DEBUG STOP befindet.
plODesc	POINTER	NULL	Interner Eingangsparameter. (Nur für interne Ver- wendung!)
VAR_OUTPUT		1	
STATE	PROFIsafe_STA TE_ENUM	PROFIsafe_STAT E_INIT	Dieser Parameter gibt den aktuellen Zustand des PROFIsafe-Device-Stack zurück. Der Anwender kann beispielsweise herausfinden, warum der aktuell übertragene F-Parametersatz nicht akzeptiert wurde & Tab. 73 "Zustände des PROFIsafe F-Device" auf Seite 319.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
FV_STATE	BOOL	TRUE	Bei TRUE zeigt dieser Parameter, dass der Device- Stack dem F-Host-Programm für jeden Eingangswert den Failsafe-Wert "0" liefert. Anderenfalls werden Prozesswerte geliefert.
F_Source_Add	WORD	0	Dieser Parameter stellt die F-Quellenadresse dar, die vom F-Host mit den F-Parametern an dieses F- Device übertragen wurde.
F_Dest_Add	WORD	0	Dieser Parameter legt die F-Zieladresse fest, die mit der Einstellung der Schalteradresse von SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 und der Formel für die F-Zieladressen übereinstimmen muss & Tab. 9 "F-Parameter von AC500-S-Sicherheitsmo- dulen" auf Seite 146.
activate_FV_DC	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Bei TRUE zeigt dieser Parameter dem F-Device, dass FV verwendet werden sollen.
OA_Req_DC	BOOL	FALSE	Dieser Parameter ist nur für Debugging bestimmt.
			Mit TRUE fordert der F-Host für das F-Device eine Bedienerquittierung von der F-Host-Sicherheitsan- wendung an. Im Falle eines Fehlers (Watchdog-Zeit- überschreitung oder CRC usw.) werden die Failsafe- Werte aktiviert. Liegt der Fehler nicht mehr vor (die Kommunikation mit dem Modul wurde wiederhergestellt) und ist eine Bedienerquittierung möglich, dann setzt der F-Host-Treiber OA_Req_S = TRUE. Wenn die F-Host-Anwendung OA_C = TRUE setzt, wird OA_Req_S auf FALSE zurückgesetzt und der normale Betrieb wieder aufgenommen.

# HINWEIS!

Da die F-Device-Instanzen iParameter nicht unterstützen, kann der Funktionsbaustein nicht das Bit iPar\_OK\_S im Statusbyte setzen oder das Bit iPar\_EN\_C vom PROFIsafe-Steuerbyte lesen.

Die PROFIsafe F-Device-Instanzen starten nach dem Einschalten asynchron. F-Parameter werden in das PROFINET IO-Device (CM589-PNIO oder CM589-PNIO-4) vom entsprechenden F-Host / PROFINET IO-Controller geschrieben. Diese F-Parameter werden dann über die Standard-CPU an die SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 übertragen, die sie zur Parametrierung der F-Device-Instanz verwendet.

Wird die Parametrierung wiederholt, müssen die F-Device-Instanzen zur Laufzeit neu initialisiert werden. F-Parameter werden nur von den AC500-Kommunikationsmodulen und der Standard-CPU übertragen und sind durch F\_Par\_CRC vor Übertragungsfehlern geschützt.

Die F-Quellenadresse einer F-Device-Instanz wird beim Betrieb vom F-Host mit dem Parameter F\_Source\_Add in F-Parameter gesetzt. Bei SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 wird zusätzlich zu den normalen Prüfungen des F-Device-Stack geprüft, ob sich die F-Quellenadresse einer F-Device-Instanz mit den F-Quellenadressen des eigenen F-Host überschneidet. Liegt eine Überschneidung vor, wird ein Fehler für die neu parametrierte F-Device-Instanz gesetzt.

Sobald die F-Device-Instanz konfiguriert ist, wird weiter geprüft, ob die vom F-Host gemeldeten F-Quellenadressen gültig sind. Falls nicht, wird ein Fehler gesetzt und das Bootprojekt wird nicht geladen.

Der F-Device-Stack kann mit dem Statusbyte folgende Fehler an den F-Host melden:

- Device\_Fault: Störung im Gerät. Dieser Fehler kann von der Anwendung durch den Merker Device\_Fault\_DS im Funktionsbaustein PROFISAFEDEVICESTACK ausgelöst werden.
- CE\_CRC (Kommunikationsfehler): CRC-Fehler oder falsche "consecutive number". Dieser Fehler wird vom Stack automatisch ausgelöst.
- WD\_timeout (Watchdog-Zeitüberschreitung): Kein gültiges PROFIsafe-Telegramm innerhalb der F\_WD\_Time empfangen. Dieser Fehler wird vom Stack automatisch ausgelöst.
- FV\_activated\_S (Failsafe-Werte sind aktiviert): Zeigt dem F-Host, dass FV verwendet werden. Dies kann auch mit dem Merker FV\_activated\_DS von der F-Device-Anwendung gesetzt werden.

Der F-Host kann ebenfalls Kommunikationsfehler erkennen (Watchdog-Zeitüberschreitung, CRC-Fehler oder falsche "consecutive number"). Die Anwendung hinter dem entsprechenden F-Device kann über diese Fehler mit dem Merker activate\_FV\_DC = TRUE der Instanz PROFI-SAFEDEVICESTACK informiert werden und entsprechend reagieren.

Die Anwendung kann die Ausgangsvariable "STATE" verwenden, um Informationen über den aktuellen Zustand der F-Device-Instanz zu erhalten.



Abb. 117: Zustandsdiagramm des PROFIsafe F-Device

- T1 Gute F-Parameter empfangen
- T2 Schlechte F-Parameter empfangen
- T3 F-Host-Grenze nicht erreicht
- T4 Meldung verarbeitet

Die Zustandsübergänge T1 und T2 werden sofort ausgeführt, wenn neue F-Parameter für die F-Device-Instanz übertragen wurden. Ist die Grenze der F-Quellenadresse für die SM560-S-FD-1 (max. 1 F-Quellenadresse) / SM560-S-FD-4 (max. 4 unterschiedliche F-Quellenadressen) noch nicht erreicht, schaltet der Übergang T3 sofort. Ist die Grenze der F-Quellenadresse erreicht, müssen aktive F-Device-Instanzen (Zustände PROFIsafe\_STATE\_DATAEX) eines F-Host vom Übergang T1 oder T2 gestoppt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung jedes Zustands:

Wert des STATE-Ausgangs an PROFIsafe F-Device- Stack-Instanz	Bedeutung
PROFIsafe_STATE_INIT	Zustand nach der Initialisierung von F-Device- Instanzen.
PROFIsafe_STATE_FPAR_F_DEST_ADD_MISMATCH	Parametrierungsfehler: Die F-Quellenadresse passt nicht zum gegebenen Wert, der auf dem Wert des Adress-Drehschalters an der Sicherheits-CPU SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 basiert.
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 28
PROFIsafe_STATE_FPAR_F_DEST_ADD_NOT_VALID	Parametrierungsfehler: F-Zieladresse ungültig.
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 1
PROFIsafe_STATE_FPAR_F_SRC_ADD_NOT_VALID	Parametrierungsfehler: Die F-Quellenadresse ist ungültig oder überschneidet sich mit F-Quellenadressen der F-Host-Instanzen.
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 2
PROFIsafe_STATE_FPAR_WD_TIME_NULL	Parametrierungsfehler: Watchdog-Zeit auf Null einge- stellt.
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 11
PROFIsafe_STATE_FPAR_F_SIL_ERR	Parametrierungsfehler: Angefordertes SIL zu hoch.
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 10
PROFIsafe_STATE_FPAR_CRC_LENGTH	Parametrierungsfehler: Erforderliche CRC-Länge passt nicht zur Datenlänge.
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 42
PROFIsafe_STATE_FPAR_VERSION_ERR	Parametrierungsfehler: PROFIsafe-Versionsfehler
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 40
PROFIsafe_STATE_FPAR_CRC1_ERR	Parametrierungsfehler: CRC-Fehler in F-Parametern.
	Siehe auch Diagnose & Tab. 105 "Spezifische Fehler- meldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400. Modul 28, Fehler 19

Tab. 73: Zustände des PROFIsafe F-Device

Wert des STATE-Ausgangs an PROFIsafe F-Device- Stack-Instanz	Bedeutung
PROFIsafe_STATE_PARAM	F-Host-Begrenzungsfehler: F-Parameter akzeptiert, aber das F-Device tauscht aufgrund der F-Host-Begren- zung keine Daten aus.
	Es liegt keine Diagnosemeldung vor. Ggf. muss eine individuelle AC500-Diagnosemeldung erzeugt werden.
PROFIsafe_STATE_DATAEX	F-Parameter werden akzeptiert, die F-Device-Instanz kann Prozessdaten austauschen.
PROFIsafe_STATE_DATAEX_F_OUTPUT_OK	Das PROFIsafe-Ausgangstelegramm für den F-Host ist gültig.
PROFIsafe_STATE_ DATAEX_F_OUTPUT_OLD_CONSNR	Das PROFIsafe-Ausgangstelegramm für den F-Host ist gültig mit einer alten "consecutive number".
PROFIsafe_STATE_ DATAEX_F_OUTPUT_PASSIVATED	Ein Kommunikationsfehler wurde erkannt oder der F-Host sendet "activate_FV" im PROFIsafe-Steuerbyte.
	Ggf. muss eine individuelle AC500-Diagnosemeldung von der Anwendung erzeugt werden (wenn PROFIsafe_STATE_ DATAEX_F_OUTPUT_PASSIVATED am STATE-Aus- gang der F-Device-Stack-Instanz erkannt wird).
PROFIsafe_STATE_DATAEX_F_OUTPUT_COM_ERR	PROFIsafe-Fehler: Ein CRC-Fehler im PROFIsafe-Aus- gangstelegramm wird erkannt.
	Ggf. muss eine individuelle AC500-Diagnosemeldung von der Anwendung erzeugt werden (wenn PROFIsafe_STATE_DATAEX_F_OUTPUT_COM_ERR am STATE-Ausgang der F-Device-Stack-Instanz erkannt wird).
PROFIsafe_STATE_ DATAEX_F_OUTPUT_WD_TIMEOUT	PROFIsafe-Fehler: Watchdog-Zeitüberschreitung erkannt.
	Ggf. muss eine individuelle AC500-Diagnosemeldung von der Anwendung erzeugt werden (wenn PROFIsafe
PROFIsafe_STATE_DATAEX_F_OUTPUT_CLEAR	Nulltelegramm empfangen, alte PROFIsafe-Ausgabe- daten sind weiterhin gültig.

# 4.6.6 SafetyExt2\_LV100\_AC500\_V27.lib

Die Bibliothek SafetyExt2\_LV100\_AC500\_V27.lib enthält die folgenden POEs:

Systembefehle

• SF\_SAFE\_STOP (Auslösung des SAFE STOP an der Sicherheits-CPU)

Systeminformationen

- SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_CFG (gibt die konfigurierte Anzahl von Neustarts nach Spannungsabfall in der Sicherheits-CPU an)
- SF\_BOOTPROJECT\_CRC (gibt die Bootprojekt-CRC an)

# 4.6.6.1 SF\_SAFE\_STOP

Die Funktion SF\_SAFE\_STOP ermöglicht es dem Anwender, die Sicherheits-CPU direkt in den Zustand SAFE STOP zu versetzen.

SF_SAFE_STOP	
DUMP_INFO : DWORD SF_SAFE_STOP : BOOL	

Tab. 74: FB-Name: SF\_SAFE\_STOP

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte		
VAR_INPUT					
DUMP_INFO	DWORD	16#0000000	Der Wert DUMP_INFO wird in den Speicherauszug geschrieben, sodass der Anwender zusammen mit dem Team des ABB-Supports herausfinden kann, an welcher Stelle in der Sicherheitsanwendung der Zustand SAFE STOP ausgelöst wurde.		
VAR_OUTPUT					
SF_SAFE_STOP	BOOL	FALSE	Der Ausgang wird nicht verwendet und ist nur ver- fügbar, da Funktionen mit einem Rückgabewert defi- niert werden müssen. Die Anwendung kann den Aus- gang nicht auswerten, da die Sicherheits-CPU in den sicheren Zustand schaltet.		

### Aufruf in ST

SF SAFE STOP(DUMP INFO:=16#B5006BB1);

# 4.6.6.2 SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_CFG

Die Funktion SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_CFG gibt den konfigurierten, maximalen Spannungsabfallwert der Sicherheits-CPU zurück & *Kapitel 4.6.7.2 "SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET" auf Seite 323 & Kapitel 4.6.7.6 "SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET" auf Seite 327.* 

SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_CFG

SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_CFG : WORD

Tab. 75: FB-Name: SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_CFG

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_OUTPUT			
SF_MAX_POWER_ DIP_GET_CFG	WORD	16#0000	Konfigurierte max. Zahl der tolerierten Spannungsab- fälle (Unter-/Überspannungsfehler).

# Aufruf in ST

MAX\_POWER\_DIPS\_CFG := SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_CFG();

# 4.6.6.3 SF\_BOOTPROJECT\_CRC

Die Funktion SF\_BOOTPROJECT\_CRC gibt die CRC des Bootprojekts zurück, die im Flash-Speicher war, als die Sicherheits-CPU gestartet wurde (entspricht der Bootprojekt-CRC, die im CODESYS Safety unter dem Menüpunkt *"Online* → Bootprojekt in SPS prüfen" angezeigt wird).

|--|

SF\_BOOTPROJECT\_CRC : DWORD

Tab. 76: FB-Name: SF\_BOOTPROJECT\_CRC

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_OUTPUT			
SF_BOOTPRO- JECT_CRC	DWORD	16#0000000	CRC des Bootprojekts im Flash-Speicher, als die Sicherheits-CPU gestartet wurde.

# Aufruf in ST

BOOTPROJECT\_CRC := SF\_BOOTPROJECT\_CRC();

# 4.6.7 SafetyExt\_AC500\_V22.lib

Die Bibliothek SafetyExt\_AC500\_V22.lib enthält die folgenden POEs:

- Systembefehle
  - SF\_E\_ERR\_LED\_SET (setzt die LED E-ERR (EIN oder AUS))
  - SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET (setzt die max. Anzahl Neustarts nach Spannungsabfall in der Sicherheits-CPU)
  - SF\_WDOG\_TIME\_SET (setzt die maximal zulässige Zykluszeit der Sicherheits-CPU)
  - SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN (diese Funktion definiert den Startpunkt der Zeitprofilerstellung)
  - SF\_APPL\_MEASURE\_END (diese Funktion definiert den Endpunkt der Zeitprofilerstellung)
- Systeminformationen
  - SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET (gibt die aktuelle Anzahl von Neustarts nach Spannungsabfall in der Sicherheits-CPU an)
  - SF\_SAFETY\_MODE (gibt an, ob die Sicherheits-CPU im DEBUG- oder SAFETY-Modus ist)
  - SF\_SM5XX\_OWN\_ADR (gibt den Wert der Drehschalter-Adresse der Sicherheits-CPU an)
- Datenspeicherung
  - SF\_FLASH\_DEL (Dieser Funktionsbaustein löscht ein Datensegment im Flash-Speicher. Sämtliche Daten in diesem Datensegment werden gelöscht.)
  - SF\_FLASH\_READ (Der Funktionsbaustein liest einen Datensatz aus einem Datensegment des Flash-Speichers und legt diesen Datensatz ab dem durch die Sicherheits-CPU definierten Anfangsmerker ab.)
  - SF\_FLASH\_WRITE (Dieser Funktionsbaustein schreibt Daten in ein Datensegment im Flash-Speicher.)
- Azyklischer nicht sicherer Datenaustausch
  - SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_REC (Empfang von Daten der Standard-CPU)
  - SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND (Versand von Daten an die Standard-CPU)

# HINWEIS!

Um einen azyklischen nicht sicheren Datenaustausch zwischen Sicherheitsund Standard-CPU herzustellen, ist die Verwendung dedizierter Funktionsbausteine für die Standard-CPU erforderlich & Anhang B.5.1 "Azyklischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 407 & Anhang C.5.1 "Azyklischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 425.

# 4.6.7.1 SF\_E\_ERR\_LED\_SET



### Setzt den Zustand der LED E-ERR (EIN = TRUE oder AUS = FALSE)

Die LED E-ERR wird direkt im Zyklus der Sicherheits-CPU gesetzt. Der Zustand bleibt unverändert, bis er explizit mit Aufrufen von SF\_E\_ERR\_LED\_SET geändert wird.

Tab. 77: FUN-Name: SF\_E\_ERR\_LED\_SET

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte	
VAR_INPUT				
SET	BOOL	FALSE	FALSE = LED E-ERR ist AUS, TRUE = LED E-ERR ist EIN	
VAR_OUTPUT				
SF_E_ERR_LED_S ET	BOOL	FALSE	FALSE = LED E-ERR ist AUS, TRUE = LED E-ERR ist EIN	

# Aufruf in ST

SF\_E\_ERR\_LED\_SET\_Value := SF\_E\_ERR\_LED\_SET(SF\_E\_ERR\_LED\_SET\_Set);

# 4.6.7.2 SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET

SF_MAX_POWER_DIP_SET	
EN:BOOL DONE:BOOL	
MAX_POWER_DIP_CNT:WORD ERR:BOOL	<u> </u>

### Legt die max. Anzahl von Spannungsabfällen in der Sicherheits-CPU SM560-S fest

Mit dem Funktionsbaustein SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET kann der Anwender die Anzahl der Aus-/Einschaltvorgänge festlegen (1 bzw. 2 sind je nach Spannungsabfallerkennungszustand erforderlich, wie weiter hinten im Text erläutert), um nach einem erkannten Spannungsabfall die Sicherheits-CPU erfolgreich im RUN-Modus neu zu starten. Der Funktionsbaustein hat einen Eingang MAX\_POWER\_DIP\_CNT für die maximale Zahl von Warmstarts (nur 1 Aus-/Einschalt-zyklus ist nach einer Pause von mindestens 1,5 s erforderlich) nach Spannungsabfall. Der Wert an diesem Eingang kann nach einer steigenden Flanke am Eingang EN im Flash-Speicher gespeichert werden.

Wenn der Funktionsbaustein im Sicherheitsprogramm nicht vorhanden oder nicht aktiviert ist, wird stattdessen der Anfangswert "0" im Flash-Speicher gespeichert. Die Anzahl der Warmstarts nach einem Spannungsabfall wird gezählt und mit der Zahl, die vor dem Starten des Sicherheitsprogramms verfügbar ist, verglichen. Ist die Zahl größer, wird die Anwendung auf der Sicherheits-CPU nicht nach 1 Aus-/Einschaltzyklus ausgeführt. Dieser Zustand kann durch das Ausschalten der Spannung und erneutes Einschalten der Sicherheits-CPU nach einer Pause von mindestens 1,5 s beendet werden.

Es darf nur eine Funktionsbausteininstanz im Sicherheitsprogramm verwendet werden; anderenfalls wird eine Warnung angezeigt.

# HINWEIS!

Bei jedem Aufruf des Funktionsbausteins SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET mit EN-Übergang von FALSE zu TRUE wird der interne Spannungsabfall-Zähler zurückgesetzt; d. h. er beginnt wieder mit 0. Deshalb ist es sinnvoll, den Funktionsbaustein SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET nur einmal im Sicherheitsprogramm mit EN-Übergang von FALSE zu TRUE als Einzelparametrierung der Spannungsabfall-Funktionalität aufzurufen.

Wenn Sie dieser Empfehlung nicht folgen, wird der Zählerwert für Neustarts nach Spannungseinbrüchen in der Sicherheits-CPU für den Funktionsbaustein SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET bei jedem Aufruf des Funktionsbausteins SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET mit EN-Übergang von FALSE zu TRUE durch das sicherheitsgerichtete Anwendungsprogramm auf "0" zurückgesetzt.

Tab. 78: FB-Name: SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte			
VAR_INPUT						
EN	BOOL	FALSE	Der Baustein wird zum Speichern des Wertes MAX_POWER_DIP_CNT im Flash-Speicher durch Übergang des Eingangs EN von FALSE zu TRUE aktiviert. Der Baustein bleibt aktiv und ignoriert Veränderungen am Eingang EN, bis der Ausgang DONE auch TRUE ist.			
			Der Wert MAX_POWER_DIP_CNT kann nur im Flash-Speicher gespeichert werden, wenn der Über- gang von FALSE zu TRUE am Eingang EN ausge- löst wird.			
MAX_POWER_DIP _CNT	WORD	16#0000	Maximale Anzahl von Warmstarts der Sicherheits- CPU nach Spannungsabfall-Fehlern der Spannungs- versorgung der Standard-CPU. Warmstart bedeutet, dass nach der Erkennung eines Spannungsabfalls nur ein Aus-/Einschaltzyklus für den Neustart der Sicherheits-CPU erforderlich ist.			
VAR_OUTPUT						
DONE	BOOL	FALSE	Am Ausgang DONE wird angezeigt, dass der Set- Vorgang abgeschlossen ist (siehe auch Ausgang ERR).			
ERR	BOOL	FALSE	Bei TRUE ist ein Fehler während des Set-Vorgangs aufgetreten (Speichern des Wertes MAX_POWER_DIP_CNT in den Flash-Speicher).			

# Aufruf in ST

SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET (EN := SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET\_EN, MAX\_POWER\_DIP\_CNT := SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET\_MAX\_POWER\_DIP\_CNT, DONE => SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET\_DONE, ERR => SF\_MAX\_POWER\_DIP\_SET\_ERR);
#### 4.6.7.3 SF\_WDOG\_TIME\_SET

SF_WDOG_TIME_SET				
 RESET: BOOL	MAX_TIME : DWORD			

#### Setzt die maximal zulässige Zykluszeit der Sicherheits-CPU

Mit dem Funktionsbaustein SF\_WDOG\_TIME\_SET hat der Anwender die Möglichkeit, die Zykluszeit zu überwachen. Der Funktionsbaustein muss vom Anwender im ersten Zyklus aufgerufen werden. Zur Aktualisierung der Ausgänge ACT\_TIME und MAX\_TIME muss der Funktionsbaustein in jedem Zyklus aufgerufen werden. Ist der Funktionsbaustein in der Anwendung nicht vorhanden, wechseln die Sicherheits-CPU und das Anwendungsprogramm nach dem ersten Zyklus in den Zustand SAFE STOP. Die Watchdog-Zeit wird vor der Ausgabe der PROFIsafe-Telegramme überwacht.

Bei einer Überschreitung der Zykluszeit wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Sicherheits-CPU geht in den Zustand SAFE STOP. Sinnvolle Werte sind größer als die typische Laufzeit der Sicherheits-CPU und halb so groß wie oder kleiner als F\_WD\_Time der Sicherheits-E/A-Module.

Es darf nur eine Funktionsbausteininstanz im Sicherheitsprogramm verwendet werden; anderenfalls wird eine Warnung angezeigt.



#### Tab. 79: FB-Name: SF\_WDOG\_TIME\_SET

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT		·	
EN	BOOL	FALSE	Der Funktionsbaustein wird über den Eingang EN aktiviert (EN = TRUE) oder deaktiviert (EN = FALSE). Wenn der Baustein aktiv ist, sind die aktuellen Werte an den Ausgängen verfügbar.
WDOG	DWORD	16#0000000	Watchdog-Zeit in ms. Der max. zulässige Wert ist 1000. Bei WDOG > 1000 geht die Sicherheits-CPU in den Zustand SAFE STOP.
RESET	BOOL	FALSE	TRUE setzt MAX_TIME auf 0.
VAR_OUTPUT		•	
DONE	BOOL	FALSE	Am Ausgang DONE wird angezeigt, dass der Set- Vorgang abgeschlossen ist.
ACT_TIME	DWORD	16#0000000	Tatsächliche Zyklusdauer der Sicherheits-CPU in ms
MAX_TIME	DWORD	16#0000000	Max. überwachte Zyklusdauer der Sicherheits-CPU in ms

SF WDOG TIME SET (EN := SF WDOG TIME SET EN, WDOG := SF WDOG TIME SET WDOG, RESET := SF WDOG TIME SET RESET, DONE => SF WDOG TIME SET DONE, ACT\_TIME => SF\_WDOG\_TIME\_SET, MAX\_TIME => SF\_WDOG\_TIME\_SET\_MAX\_TIME);

#### 4.6.7.4 SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN



#### Definiert den Startpunkt von Zeitprofilen

Diese Funktion definiert den Startpunkt der Zeitprofilerstellung im Sicherheitsprogramm und ist zusammen mit der Funktion SF\_APPL\_MEASURE\_END zu verwenden. Die Ergebnisse der Zeitprofilerstellung können nur mit dem SPS-Browser-Befehl "applinfo" angezeigt und nicht im Sicherheitsprogramm verwendet werden.

Die Zeit zwischen dem Aufrufen von SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN und SF\_APPL\_MEA-SURE END im Sicherheitsprogramm wird gemessen (auch innerhalb eines Sicherheits-CPU-Zyklus) und in dem durch den Eingangsparameter TIMER identifizierten Timer gespeichert.



#### **HINWEIS!**

Die Funktion SF APPL MEASURE BEGIN wurde nur für das Messen kurzer Zeitintervalle entwickelt; bei Zeitintervallen von ca. 10 Minuten sind die Ergebnisse ungültig.

Tab.	80: F	=UN-I	Name:	SF	APPL	MEASURE	E BEGIN
							_

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte			
VAR_INPUT	VAR_INPUT					
TIMER	BYTE	16#00	Timer-Identifikation. Der zulässige Bereich reicht von 0 bis 31.			
RESET	BOOL	FALSE	Bei TRUE werden die MAX und MIN Ergebnisse der Zeitprofilerstellung gelöscht. Anderenfalls werden die beobachteten Werte beibehalten.			
VAR_OUTPUT						
SF_APPL_MEA- SURE_BEGIN	BOOL	FALSE	Der zurückgegebene Wert ist TRUE, wenn der TIMER-Wert im zulässigen Bereich (0 31) liegt; anderenfalls FALSE.			

#### Aufruf in ST

```
SF APPL MEASURE BEGIN VALUE :=
SF_APPL_MEASURE_BEGIN (SF_APPL_MEASURE_BEGIN TIMER,
SF APPL MEASURE BEGIN RESET);
. . .
. . .
SF APPL MEASURE END VALUE :=
SF APPL MEASURE END (SF APPL MEASURE END TIMER);
```

#### 4.6.7.5 SF\_APPL\_MEASURE\_END



#### Definiert den Endpunkt von Zeitprofilen

Diese Funktion definiert den Endpunkt der Zeitprofilerstellung im Sicherheitsprogramm und ist zusammen mit der Funktion SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN zu verwenden. Die Ergebnisse der Zeitprofilerstellung können nur mit dem SPS-Browser-Befehl "applinfo" angezeigt und nicht im Sicherheitsprogramm verwendet werden.

Die Zeit zwischen dem Aufrufen von SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN und SF\_APPL\_MEA-SURE\_END im Sicherheitsprogramm wird gemessen und in dem durch den Eingangsparameter TIMER identifizierten Timer gespeichert.



Tab. 81: FUN-Name: SF\_APPL\_MEASURE\_END

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte			
VAR_INPUT	VAR_INPUT					
TIMER	BYTE	16#00	Timer-Identifikation. Der zulässige Bereich reicht von 0 bis 31.			
VAR_OUTPUT						
SF_APPL_MEA- SURE_END	BOOL	FALSE	Der zurückgegebene Wert ist TRUE, wenn der TIMER-Wert im zulässigen Bereich (0 … 31) liegt; anderenfalls FALSE.			

#### Aufruf in ST

SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN\_VALUE :=
SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN(SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN\_TIMER,
SF\_APPL\_MEASURE\_BEGIN\_RESET);
...
SF\_APPL\_MEASURE\_END\_VALUE :=
SF\_APPL\_MEASURE\_END\_VALUE :=
SF\_APPL\_MEASURE\_END(SF\_APPL\_MEASURE\_END\_TIMER);

#### 4.6.7.6 SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET

SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET:WORD

Gibt die aktuelle Anzahl von Neustarts nach einem Spannungsabfall in der Sicherheits-CPU an

#### Tab. 82: FUN-Name: SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_OUTPUT			
SF_MAX_POWER_ DIP_GET	WORD	16#0000	Istwert des Zählers für Spannungsabfallfehler.

#### Aufruf in ST

SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET\_Value := SF\_MAX\_POWER\_DIP\_GET();

#### 4.6.7.7 SF\_SAFETY\_MODE

SF_SAFETY_MODE	]
SF_SAFETY_MODE : BOOL	ŀ

# Ausgelesener Wert gibt an, ob sich die Sicherheits-CPU im Modus DEBUG RUN (nicht sicher), DEBUG STOP (nicht sicher) oder im Modus RUN (Sicherheitsmodus) befindet.

Tab. 83: FUN-Name: SF\_SAFETY\_MODE

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte		
VAR_OUTPUT	VAR_OUTPUT				
SF_SAFETY_MOD E	BOOL	FALSE	<ul> <li>Modus der Sicherheits-CPU:</li> <li>FALSE: Der Modus DEBUG RUN (nicht sicher) oder DEBUG STOP (nicht sicher) ist aktiv.</li> <li>TRUE: Der Modus RUN (Sicherheitsmodus) ist aktiv.</li> </ul>		

#### Aufruf in ST

SF SAFETY MODE Value := SF SAFETY MODE();

#### 4.6.7.8 SF\_SM5XX\_OWN\_ADR

SF\_SM5XX\_OWN\_ADR SF\_SM5XX\_OWN\_ADR : BYTE

#### Gibt den Wert der Drehschalter-Adresse der Sicherheits-CPU an

Nur der während des Starts der Sicherheits-CPU SM560-S gesetzte Wert wird gelesen. Weitere Änderungen der Drehschalter-Adresse werden ignoriert.

#### HINWEIS!

Ungeachtet der Tatsache, dass die SF\_SM5XX\_OWN\_ADR-Funktion eine Sicherheits-POE ist, ist der Adresswert des Hardwareschalters ein nicht sicherer Wert und es sind zusätzliche Maßnahmen nötig, um die funktionalen sicherheitsbezogenen Anforderungen zu erfüllen.

Tab. 84: FUN-Name: SF\_SM5XX\_OWN\_ADR

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_OUTPUT			
SF_SM5XX_OWN_ ADR	BYTE	16#00	Wert der Drehschalter-Adresse der Sicherheits-CPU, der während des Starts gesetzt war.

SF\_SM5XX\_OWN\_ADR\_Value := SF\_SM5XX\_OWN\_ADR();

#### 4.6.7.9 SF\_RTS\_INFO

SF_RTS_INFO		
SF_RTS_INFO:WORD		

#### Anzeige der Firmwareversion der Sicherheits-CPU

Diese Funktion gibt die Firmwareversion der Sicherheits-CPU an. Die Version ist eine Dezimale im Binärcode, 16#10 bedeutet z. B. Version 1.0.

Tab. 85: FUN-Name: SF\_RTS\_INFO

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_OUTPUT			
SF_RTS_INFO	WORD	16#0000	Firmwareversion der Sicherheits-CPU.
			Das obere BYTE des Eintrags stellt die Hauptver- sion, das untere BYTE die Unterversion des Laufzeit- systems dar.
			Beispiel: RTS_VERSION = 16#0110 → V01.1.0

#### Aufruf in ST

SF\_RTS\_INFO\_Value := SF\_RTS\_INFO();

#### 4.6.7.10 SF\_FLASH\_DEL



#### Ausgewähltes Segment aus dem Flash-Speicher löschen

Dieser Funktionsbaustein löscht ein ausgewähltes Segment der Nutzerdaten aus dem Flash-Speicher.

Der Eingang SEG legt das Datensegment im Flash-Speicher fest. In der Sicherheits-CPU sind zwei Segmente (1 und 2) mit je 64 kB (inkl. CRC, Merker und Ausrichtung) für den Anwender reserviert. Das Löschen eines Datensegments im Flash-Speicher kann mehrere SPS-Zyklen dauern.

Mit einer FALSE/TRUE-Flanke am Eingang EN wird der einmalige Löschvorgang des Datensegments ausgelöst. Bis zur Beendigung des Löschvorganges (DONE = TRUE) wird der Eingang EN nicht mehr ausgewertet.

Nach Beendigung des Löschvorganges werden alle Funktionsbaustein-Ausgänge aktualisiert. Bei DONE = TRUE und ERR = FALSE war das Löschen erfolgreich. Sind die Ausgänge DONE = TRUE und ERR = TRUE, dann konnte das Datensegment nicht gelöscht werden.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
EN	BOOL	FALSE	Aktivierung des Funktionsbausteins mit positiver Flanke
			Es wird der einmalige Löschvorgang des Datenseg- ments ausgelöst. Bis zur Beendigung des Löschvor- ganges (DONE = TRUE) wird der Eingang EN nicht mehr ausgewertet.
			EN = TRUE:
			Der Funktionsbaustein wird nicht verarbeitet, d. h. er verändert seine Ausgänge nicht mehr. Dies gilt nicht während eines Löschvorganges.
SEG	BYTE	16#00	ID-Nummer des Datensegments (16#01 oder 16#02)
VAR_OUTPUT	1		-
DONE	BOOL	FALSE	Der Löschvorgang ist abgeschlossen (DONE = TRUE)
			Am Ausgang DONE wird angezeigt, dass der Lösch- vorgang des Datensegmentes abgeschlossen ist. Der Ausgang muss immer im Zusammenhang mit dem Ausgang ERR betrachtet werden.
			Es gilt:
			• DONE = TRUE und ERR = FALSE: Der Lösch- vorgang ist abgeschlossen. Das Datensegment wurde gelöscht.
			• DONE = TRUE und ERR = TRUE: Beim Lösch- vorgang ist ein Fehler aufgetreten. Das Daten- segment konnte nicht gelöscht werden.

Tab. 86: FB-Name: SF FLASH DEL

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
ERR	BOOL	FALSE	Fehler aufgetreten (Datensegment konnte nicht gelöscht werden)
			Am Ausgang ERR wird angezeigt, ob beim Löschvor- gang ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Ausgang muss immer zusammen mit dem Ausgang DONE ausgewertet werden. Kann das Datensegment nicht gelöscht werden, so gilt: DONE = TRUE und ERR = TRUE. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehler- nummer.
ERNO	WORD	16#0000	Fehlernummer 🏾 [4]
			Am Ausgang ERNO wird eine Fehlernummer ausge- geben. Dieser Ausgang muss immer im Zusammen- hang mit den Ausgängen DONE und ERR betrachtet werden.
			Da das Anwenderprogramm der Sicherheits-CPU mit höherer Priorität ausgeführt wird, kann SF_FLASH_DEL relativ viel Zeit beanspruchen. Am Ausgang ERNO wird angezeigt, dass der Funktions- baustein die Verarbeitung angestoßen hat (0x0FFF = BUSY).
			Während dieser Phase sind ERR=FALSE und DONE=FALSE.

DEL\_FLASH(EN := EN\_FLASH\_DEL, SEG := SEG\_FLASH\_DEL, DONE => DONE\_FLASH\_DEL, ERR => ERR\_FLASH\_DEL, ERNO => ERNO FLASH\_DEL);

### 4.6.7.11 SF\_FLASH\_READ

SF_FLASH_READ						
 EN : BOOL NB : WORD SEG : BYTE BNR : WORD SM : DWORD	DONE : BOOL ERR : BOOL ERNO : WORD					

### Lesen der Nutzerdaten aus dem Flash-Speicher

Der Funktionsbaustein liest einen Datensatz aus einem Datensegment im Flash-Speicher und legt diesen Datensatz ab dem am Eingang SM projektierten Anfangsmerker ab. Die Daten des Datensatzes wurden durch den Funktionsbaustein SF\_FLASH\_WRITE im Flash-Speicher abgelegt.

!	HINWEIS! Der Zugriff auf den Flash-Speicher ist nur mit den Funktionsbausteinen SF_FLASH_WRITE, SF_FLASH_DEL und SF_FLASH_READ möglich.
	Es werden NB-Bausteine ab dem Baustein BNR im Segment SEG gelesen und ab der Adresse SM abgelegt.
	Pro Baustein werden 32 Binär-Daten oder 16 Wort-Daten oder 8 Doppelwort- Daten gelesen.
	Ein Baustein enthält 38 Bytes:
	<ul> <li>32 Bytes Daten</li> <li>4 Bytes für CRC-Prüfsumme</li> <li>1 Byte als "beschrieben"-Kennung</li> <li>1 Byte für Ausrichtung</li> </ul>
	Struktur eines Segments mit Nutzerdaten im Flash-Speicher" auf Seite 333
	Mit einer FALSE/TRUE-Flanke am Eingang EN wird der einmalige Lesevorgang eines Datensatzes ausgelöst. Wenn beim Lesen der Daten kein Fehler aufge- treten ist, wird der Ausgang DONE auf TRUE und die Ausgänge ERR und ERNO auf FALSE gesetzt. Der Datensatz wird ab dem projektierten Anfangs- merker SM abgelegt.
	Die Ablage des Datensatzes kann mehrere CPU-Zyklen dauern.
	Tritt beim Lesen ein Fehler auf, werden DONE und ERR auf TRUE gesetzt und die Daten ab SM sind gleich 0. Die Art des Fehlers wird am Ausgang ERNO signalisiert.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT	•	•	
EN	BOOL	FALSE	Aktivierung des Funktionsbausteins mit positiver Flanke
			Es gilt:
			<ul> <li>EN = FALSE/TRUE-Flanke: Es wird der einmalige Lesevorgang des Datensatzes durchgeführt.</li> <li>EN = TRUE: Der Funktionsbaustein wird nicht verarbeitet, d. h. er verändert seine Ausgänge nicht mehr.</li> </ul>
NB	WORD	16#0000	Anzahl der Datensatz-Bausteine (Dezimal 1 1724)
			Am Eingang NB wird die Anzahl der Bausteine des Datensatzes angegeben. Pro Baustein werden 32 Byte-Daten oder 16 Wort-Daten oder 8 Doppel- wort-Daten gelesen.
			Gültige Werte: 1 … 1724
			Beispiel:
			<ul> <li>SM = ADR(%MW0.0) und NB = 1: Ablage der Daten von %MW0.0 bis %MW0.15 (1 Baustein = 16 Wort-Daten)</li> </ul>
			<ul> <li>SM = ADR(%MW0.0) und NB = 2: Ablage der Daten von %MW0.0 bis %MW0.31 (2 Bausteine = 32 Wort-Daten)</li> </ul>
SEG	BYTE	16#00	ID-Nummer des Datensegments (16#01 oder 16#02)

#### Tab. 87: FB-Name: SF\_FLASH\_READ

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
BNR	WORD	16#0000	Nummer des Startbausteins im Datensegment im Flash-Speicher (Dezimal 0 … 1723)
SM	DWORD	16#00000000	Zieladresse für den gelesenen Datensatz (Adresse der ersten Variable, ab der die Daten abgelegt sind)
VAR_OUTPUT			
DONE	BOOL	FALSE	Der Lesevorgang ist abgeschlossen (DONE = TRUE)
			Der Ausgang muss immer im Zusammenhang mit dem Ausgang ERR betrachtet werden.
			Es gilt:
			<ul> <li>DONE = TRUE und ERR = FALSE: Lesevorgang abgeschlossen. Der Datensatz wurde ab dem projektierten Eingang SM abgelegt.</li> <li>DONE = TRUE und ERR = TRUE: Beim Lesevor- gang ist ein Fehler aufgetreten. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehlernummer.</li> </ul>
ERR	BOOL	FALSE	Fehler aufgetreten (Datensegment konnte nicht gelesen werden)
			Dieser Ausgang muss immer zusammen mit dem Ausgang DONE ausgewertet werden. Ist ein Fehler aufgetreten, so gilt: DONE = TRUE und ERR = TRUE. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehler- nummer.
ERNO	WORD	16#0000	Fehlernummer 🏷 [4]
			Am Ausgang ERNO wird eine Fehlernummer ausge- geben. Dieser Ausgang muss immer im Zusammen- hang mit den Ausgängen DONE und ERR betrachtet werden.
			Da das Anwenderprogramm der Sicherheits-CPU mit höherer Priorität ausgeführt wird, kann SF_FLASH_READ relativ viel Zeit beanspruchen. Am Ausgang ERNO wird angezeigt, dass der Funkti- onsbaustein die Verarbeitung angestoßen hat (0x0FFF = BUSY).
			Während dieser Phase sind ERR=FALSE und DONE=FALSE.

Tab.	88: Struktur	eines S	egments r	nit Nutzerda	aten im	Flash-Speicher
------	--------------	---------	-----------	--------------	---------	----------------

Byte:		1   2	3   4	5 6	 29   30	31   32	33 36	37	38
Byte- offset	Bau- stein-Nr.	Wort 1	Wort 2	Wort 3	 Wort 15	Wort 16	CRC	Beschri eben- Ken- nung	Aus- rich- tung
0	0								
38	1								
76	2								
65436	1722								
65474	1723								

READ\_FLASH(EN := EN\_FLASH\_READ, NB := NB\_FLASH\_READ, SEG := SEG\_FLASH\_READ, BNR := BNR\_FLASH\_READ, SM := SM\_FLASH\_READ, DONE => DONE\_FLASH\_READ, ERR => ERR\_FLASH\_READ, ERNO => ERNO FLASH\_READ);

#### 4.6.7.12 SF\_FLASH\_WRITE

#### Schreiben von Nutzerdaten in den Flash-Speicher

Der Funktionsbaustein schreibt einen Datensatz in ein Datensegment im Flash-Speicher. Dazu stehen in der Sicherheits-CPU zwei Datensegmente zur Verfügung. Ein Löschvorgang (Funktionsbaustein SF\_FLASH\_DEL) löscht immer ein komplettes Datensegment. Ein Datensegment besteht aus 1724 Bausteinen (0 ... 1723). Jeder Baustein besteht aus 38 Bytes. Die Anzahl der Schreibzyklen auf den Flash-Speicher ist begrenzt. Das Löschen vom Flash-Speicher ist auch ein "Schreiben"-Vorgang.

Nach einem Löschvorgang kann jeder dieser 1724 Bausteine eines Datensegments nur einmal Daten aufnehmen. Soll ein Baustein, der Daten enthält, mit neuen Daten überschrieben werden, muss das gesamte Datensegment vorher gelöscht werden. Dadurch gehen alle Daten in diesem Datensegment verloren.

Es werden NB-Bausteine ab der Adresse SM gelesen und im Segment SEG ab Baustein BNR abgelegt.

Pro Baustein werden 32 Binär-Daten oder 16 Wort-Daten oder 8 Doppelwort-Daten gelesen.

Ein Baustein enthält 38 Bytes:

- 32 Bytes Daten
- 4 Bytes für CRC-Prüfsumme
- 1 Byte als "beschrieben"-Kennung
- 1 Byte für Ausrichtung

♦ Tab. 88 "Struktur eines Segments mit Nutzerdaten im Flash-Speicher" auf Seite 333

Wird der Schreibvorgang eines Datensatzes gestartet (FALSE/TRUE-Flanke am Eingang EN), dann dürfen die Daten des Datensatzes bis zur Beendigung des Schreibvorgangs (DONE = TRUE) nicht mehr verändert werden. Die Ablage des Datensatzes im Flash-Speicher kann mehrere Zyklen der Sicherheits-CPU dauern.

Mit einer FALSE/TRUE-Flanke am Eingang EN wird der einmalige Schreibvorgang des Datensatzes ausgelöst. Bis zur Beendigung der Ablage (DONE = TRUE) wird der Eingang EN nicht mehr ausgewertet.

Nach Beendigung des Schreibvorgangs werden die Funktionsbaustein-Ausgänge DONE, ERR und ERNO aktualisiert. Bei DONE = TRUE und ERR = FALSE war die Sicherung erfolgreich. Sind DONE = TRUE und ERR = TRUE, ist ein Fehler aufgetreten. Die Art des Fehlers wird am Ausgang ERNO signalisiert.

Eine erneute FALSE/TRUE-Flanke am Eingang EN startet einen neuen Schreibvorgang. Da ohne vorheriges Löschen des Datensegments keine neuen Daten in Bausteine, die bereits Daten enthalten, geschrieben werden können, muss beim nächsten Schreibvorgang der Eingang BNR auf den nächsten freien Baustein zeigen.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
EN	BOOL	FALSE	Aktivierung des Funktionsbausteins mit positiver Flanke
			Es gilt:
			<ul> <li>EN = FALSE/TRUE-Flanke: Es wird der einmalige Lesevorgang des Datensatzes durchgeführt.</li> <li>EN = TRUE: Der Funktionsbaustein wird nicht verarbeitet, d. h. er verändert seine Ausgänge nicht mehr.</li> </ul>
NB	WORD	16#0000	Anzahl der Datensatz-Bausteine (Dezimal 1 1724)
			Am Eingang NB wird die Anzahl der Bausteine des Datensatzes angegeben. Pro Baustein werden 32 Byte-Daten oder 16 Wort-Daten oder 8 Doppel- wort-Daten gelesen.
			Gültige Werte: 1 1724
			Beispiel:
			<ul> <li>SM = ADR(%MW0.0) und NB = 1: Ablage der</li> <li>Daten von %MW0.0 bis %MW0.15 (1 Baustein = 16 Wort-Daten)</li> </ul>
			<ul> <li>SM = ADR(%MW0.0) und NB = 2: Ablage der</li> <li>Daten von %MW0.0 bis %MW0.31 (2 Bausteine = 32 Wort-Daten)</li> </ul>
SEG	BYTE	16#00	ID-Nummer des Datensegments (16#01 oder 16#02)
BNR	WORD	16#0000	Nummer des Startbausteins im Datensegment im Flash-Speicher (Dezimal 0 … 1723)
SM	DWORD	16#00000000	Startadresse (Adresse der ersten Variable, ab der die Daten in den Flash-Speicher geschrieben werden)
			Am Eingang SM wird mittels ADR-Operator die Adresse der ersten Variable des Datensatzes ange- geben. Wird der Schreibvorgang eines Datensatzes gestartet (FALSE/TRUE-Flanke am Eingang EN), dann dürfen die Daten des Datensatzes bis zur Beendigung des Schreibvorgangs (DONE = TRUE) nicht mehr verändert werden.
VAR_OUTPUT	<u>.</u>	4	

Tab. 89: FB-Name: SF\_FLASH\_WRITE

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
DONE	BOOL	FALSE	Der Schreibvorgang ist abgeschlossen (DONE = TRUE)
			Der Ausgang muss immer im Zusammenhang mit dem Ausgang ERR betrachtet werden.
			Es gilt:
			• DONE = TRUE und ERR = FALSE: Schreibvor- gang abgeschlossen. Der Datensatz wurde im Flash-Speicher abgelegt.
			<ul> <li>DONE = TRUE und ERR = TRUE: Beim Schreib- vorgang ist ein Fehler aufgetreten. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehlernummer.</li> </ul>
ERR	BOOL	FALSE	Fehler aufgetreten (Datensegment konnte nicht geschrieben werden)
			Am Ausgang ERR wird angezeigt, ob beim Schreib- vorgang ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Ausgang muss immer zusammen mit dem Ausgang DONE ausgewertet werden. Ist ein Fehler aufgetreten, so gilt: DONE = TRUE und ERR = TRUE. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehlernummer.
ERNO	WORD	16#0000	Fehlernummer 🔄 [4]
			Am Ausgang ERNO wird eine Fehlernummer ausge- geben. Dieser Ausgang muss immer im Zusammen- hang mit den Ausgängen DONE und ERR betrachtet werden.
			Da das Anwenderprogramm der Sicherheitssteue- rung mit höherer Priorität ausgeführt wird, kann der Vorgang SF_FLASH_WRITE relativ viel Zeit bean- spruchen. Am Ausgang ERNO wird dann angezeigt, dass der Funktionsbaustein die Verarbeitung ange- stoßen hat (0x0FFF = BUSY).
			Während dieser Phase sind ERR=FALSE und DONE=FALSE.

WRITE\_FLASH(EN := EN\_FLASH\_WRITE, NB := NB\_FLASH\_WRITE, SEG := SEG\_FLASH\_WRITE, BNR := BNR\_FLASH\_WRITE, SM := SM\_FLASH\_WRITE, DONE => DONE\_FLASH\_WRITE, ERR => ERR\_FLASH\_WRITE, ERNO => ERNO\_FLASH\_WRITE);

#### 4.6.7.13 SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_REC

SF_DPRAM	_PM5XX_S_REC	
 EN : BOOL DATA : DWORD	DONE : BOOL ERR : BOOL ERNO : WORD DATA JEN : DIAJORD	

Lesen der Daten aus der Standard-CPU in die Sicherheitsanwendung der Sicherheits-CPU

## GEFAHR!

Es wird nicht empfohlen, Datenwerte von der Standard-CPU auf die Sicherheits-CPU zu übertragen. Hierbei müssen die Endanwender zusätzliche prozessspezifische Validierungsverfahren in ihrem Sicherheitsprogramm definieren, um die Korrektheit der übertragenen nicht sicheren Daten zu überprüfen, wenn sie diese nicht sicheren Werte für Sicherheitsfunktionen verwenden möchten.

Datenwerte von der Sicherheits-CPU auf die Standard-CPU zu übertragen, z. B. für Diagnose und spätere Darstellung auf Bedienpanels, ist kein Problem.

Über den Funktionsbaustein SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_REC werden Daten von der Standard-CPU empfangen. Diese Daten werden im Speicherbereich abgelegt (DATA, Speicheradresse für die Empfangsdaten über ADR-Operator). Die Aktivierung des Funktionsbausteins erfolgt durch ein TRUE-Signal an Eingang EN. Der Baustein ist solange aktiv, bis Eingang EN = FALSE wird. An Ausgang DATA\_LEN wird die Länge der empfangenen Daten in Byte ausgegeben. Ein erfolgreicher Datenempfang wird durch DONE=TRUE und ERR=FALSE signalisiert. Wurde bei der Verarbeitung des Funktionsbausteins ein Fehler festgestellt, wird er an den Ausgängen ERR und ERNO angezeigt.

#### HINWEIS!

Der Empfang mit dem Funktionsbaustein SF\_DPRAM\_SM5XX\_S\_REC ist nicht flankengetriggert. Der Eingang EN ist also dauerhaft auf TRUE zu setzen, solange Daten empfangen werden sollen.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte		
VAR_INPUT		·			
EN	BOOL	FALSE	Die Verarbeitung dieses Funktionsbausteins wird vom Eingang EN gesteuert. Der Funktionsbaustein ist aktiv, wenn EN = TRUE ist. Der Empfang von Daten wird durch den Ausgang DONE signalisiert.		
DATA	DWORD	16#00000000	Am Eingang DATA wird die Adresse der Variable angegeben, in die die Nutzerdaten kopiert werden sollen. Die an DATA spezifizierte Adresse muss zu einer Variablen vom Typ ARRAY oder STRUCT gehören.		
			Speicherbereichsüberschneidungen vermeiden, indem die Größe der Variablen an die maximal zu erwartenden Daten angepasst wird.		
VAR_OUTPUT	•				
DONE	BOOL	FALSE	Am Ausgang DONE wird der Empfang der Daten angezeigt. Der Ausgang muss immer im Zusammen- hang mit dem Ausgang ERR betrachtet werden.		
			Es gilt:		
			<ul> <li>DONE = TRUE und ERR = FALSE: Der Empfangsvorgang ist abgeschlossen. Ein Datensatz wurde korrekt empfangen.</li> <li>DONE = TRUE und ERR = TRUE: Beim Empfangsvorgang ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlernummer wird am Ausgang ERNO ausgegeben.</li> </ul>		

Tab. 90: FB-Name: SF DPRAM PM5XX S REC

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
ERR	BOOL	FALSE	Am Ausgang ERR wird angezeigt, ob beim Emp- fangsvorgang ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Aus- gang muss immer zusammen mit dem Ausgang DONE ausgewertet werden. Ist ein Fehler aufge- treten beim Empfang, so gilt: DONE = TRUE und ERR = TRUE. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehlernummer.
ERNO	WORD	16#0000	Fehlernummer 🌣 [4] Am Ausgang ERNO wird eine Fehlerkennung ausge- geben, wenn an einem Eingang ein ungültiger Wert angegeben wurde oder während der Verarbeitung des Auftrags ein Fehler aufgetreten ist. ERNO muss immer im Zusammenhang mit den Ausgängen DONE und ERR betrachtet werden. Der an ERNO ausgegebene Wert ist nur gültig, wenn DONE = TRUE und ERR = TRUE ist.
DATA_LEN	DWORD	16#00000000	An Ausgang DATA_LEN wird die Länge der emp- fangenen Daten in Byte ausgegeben (max. 84). Der an DATA_LEN ausgegebene Wert ist nur gültig, wenn DONE = TRUE ist.

```
PM5xxRec (EN := PM5xxRec_EN,
DATA := ADR(PM5xxRec_DATA),
DONE => PM5xxRec_DONE,
ERR => PM5xxRec_ERR,
ERNO => PM5xxRec_ERNO,
DATA LEN => PM5xxRec_DATA LEN);
```

### 4.6.7.14 SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND

SF_DPRAM_PM5>	X_S_SEND	
 EN : BOOL DATA : DWORD	DONE : BOOL ERR : BOOL	
 DATA_LEN : DWORD	ERNO: WORD	

#### Senden von Daten von der Sicherheits-CPU an die Standard-CPU

Über den Funktionsbaustein SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND werden Daten an die Standard-CPU gesendet. Diese Daten werden im Speicherbereich bereitgestellt (DATA, Speicheradresse für die Sendedaten über ADR-Operator). Der Funktionsbaustein wird mit einem TRUE-Signal (FALSE/TRUE-Flanke) am Eingang EN aktiviert. Am Eingang DATA\_LEN wird die Länge der zu sendenden Daten in Byte angegeben. Ein erfolgreicher Sendevorgang wird durch DONE=TRUE und ERR=FALSE signalisiert. Wurde bei der Verarbeitung des Funktionsbausteins ein Fehler festgestellt, wird er an den Ausgängen ERR und ERNO angezeigt.

#### GEFAHR!

Wenn der Funktionsbaustein SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND zum Senden von Sicherheitsdaten von der Sicherheits-CPU an die Standard-CPU verwendet wird, sind die funktionalen sicherheitsbezogenen Anforderungen für SIL 3 (IEC 61508 und IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) für gesendete Daten nicht erfüllt (unabhängig vom verwendeten applikativen Sicherheitskommunikationsprofil), da in der Sicherheits-CPU nur ein Mikroprozessor (keine 1002-Sicherheitsarchitektur im Hintergrund) für die Senderichtung zuständig ist.

Wenden Sie sich an den technischen Support von ABB, um Hilfe beim Erreichen von SIL 3 und PL e zu erhalten, oder verwenden Sie die PROFIsafe-Sicherheitsausgänge, z. B. von DX581-S, um die Sicherheitsfunktion auszulösen.

### HINWEIS!

Das Senden von Daten mit dem Funktionsbaustein

SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND ist flankengetriggert, d. h. jeder Sendevorgang wird durch eine FALSE-TRUE-Flanke am Eingang EN ausgelöst.

Tab. 91: FB-Name: SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			÷
EN	BOOL	FALSE	Freigabe der Funktionsbausteinverarbeitung
			Die Verarbeitung dieses Funktionsbausteins wird vom Eingang EN gesteuert. Die Datenübertragung wird durch eine FALSE/TRUE-Flanke angestoßen. Das Senden von Daten wird durch den Ausgang DONE signalisiert
DATA	DWORD	16#0000000	Am Eingang DATA wird die Adresse der Variablen angegeben, in die die Anwenderdaten kopiert werden sollen. Die an DATA spezifizierte Adresse muss zu einer Variablen vom Typ ARRAY oder STRUCT gehören.
			Speicherbereichsüberschneidungen vermeiden, indem die Größe der Variablen an die maximal zu erwartenden Daten angepasst wird.
DATA_LEN	DWORD	16#0000000	Am Eingang DATA_LEN wird die Länge der zu send- enden Daten in Byte angegeben. Die maximale Anzahl ist 84.
VAR_OUTPUT			
DONE	BOOL	FALSE	Am Ausgang DONE wird der Versand der Daten angezeigt. Der Ausgang muss immer im Zusammen- hang mit dem Ausgang ERR betrachtet werden.
			Es gilt:
			<ul> <li>DONE = TRUE und ERR = FALSE: Der Sendevorgang ist abgeschlossen. Es wurde ein Datensatz korrekt gesendet.</li> <li>DONE = TRUE und ERR = TRUE: Beim Sendevorgang ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlernummer wird am Ausgang ERNO ausgegeben.</li> </ul>

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
ERR	BOOL	FALSE	Am Ausgang ERR wird angezeigt, ob beim Sende- vorgang ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Ausgang muss immer zusammen mit dem Ausgang DONE ausgewertet werden. Ist ein Fehler aufgetreten beim Versand, so gilt: DONE = TRUE und ERR = TRUE. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehlernummer.
ERNO	WORD	16#0000	Fehlernummer <i>[4]</i>
			Am Ausgang ERNO wird eine Fehlerkennung ausge- geben, wenn an einem Eingang ein ungültiger Wert angegeben wurde oder während der Verarbeitung des Auftrags ein Fehler aufgetreten ist. ERNO muss immer im Zusammenhang mit den Ausgängen DONE und ERR betrachtet werden. Der an ERNO ausgegebene Wert ist nur gültig, wenn DONE = TRUE und ERR = TRUE ist.

PM5xxSend (EN := PM5xxSend\_EN, DATA := ADR(PM5xxSend\_DATA), DATA\_LEN := PM5xxSend\_DATA\_LEN, DONE => PM5xxSend\_DONE, ERR => PM5xxSend\_ERR, ERNO => PM5xxSend\_ERNO);

## 5 Sicherheitszeiten

## 5.1 Übersicht

Fehler im System können zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Potenzielle Fehler werden durch Selbsttests der Sicherheitsmodule im Hintergrund erkannt. Dadurch werden definierte Reaktionen auf die Fehler in den Sicherheitsmodulen ausgelöst, um die fehlerhaften Module in einen sicheren Zustand zu bringen. In diesem Kapitel werden verschiedene Sicherheitszeiten für AC500-S-Sicherheitsmodule und die Sicherheitssteuerung eines AC500-S-Systems aufgeführt.

## 5.2 Fehlerreaktionszeit

Die Fehlerreaktionszeit ist die maximale Zeit zwischen dem Auftreten des Fehlers im System und dem Auslösen der vordefinierten Fehlerreaktionen. Die unten aufgeführte Tabelle enthält einen Überblick der längsten Fehlerreaktionszeiten der AC500-S-Sicherheitsmodule.

Tab. 92: Fehlerreaktionszeiten der AC500-S-Sicherheitsmodule

Module	Fehlerreaktionszeit		
	Interne Fehler (z. B. RAM-Fehler)	Externe Fehler (z. B. falsche Ver- kabelung)	
AC500-S-Sicherheits-CPUs	< 24 h	Nicht zutreffend	
Sicherheits-E/A DI581-S	< 24 h	< 1,9 s	
Sicherheits-E/A DX581-S	< 24 h	< 0,5 s	
Sicherheits-E/A AI581-S	< 24 h	< 0,8 s	

Sollten Sie weitere Einzelheiten zu den Fehlerreaktionszeiten benötigen, wenden Sie sich bei Bedarf an den technischen Support von ABB.

## 5.3 Antwortzeit der Sicherheitsfunktion (= Safety Function Response Time)

Die Antwortzeit der Sicherheitsfunktion (SFRT) ist die Zeit, innerhalb der die Sicherheitssteuerung AC500-S im normalen RUN-Modus reagieren muss, nachdem ein Fehler im System aufgetreten ist.

Auf Anwendungsseite ist SFRT die maximale Zeit, in der das Sicherheitssystem auf die Veränderung der Eingangssignale oder Modulausfälle antworten muss.

SFRT ist eine der wichtigsten Zeiten im Bereich Sicherheit, da sie in zeitkritischen Sicherheitsanwendungen (z. B. Pressen) verwendet wird, um zum Schutz von Menschen vor den potenziell gefährlichen Maschinenteilen einen angemessenen Abstand für einen Lichtvorhang oder einen anderen Sicherheitssensor zu definieren.

SFRT kann für PROFIsafe-Geräte basierend auf [8] definiert werden als: **Gleichung 1:** SFRT = TWCDT + längstes  $\Delta T_WD$ 

#### wobei:

- TWCDT (Gesamt-Worst-Case-Verzögerungszeit) ist die maximale Zeit für die Übertragung eines Eingangssignals im AC500-S-System bis zur Reaktion des Ausgangs im Worst-Case (alle Komponenten erfordern die maximale Zeit);
- Längstes ∆T\_WD ist die längste Zeitdifferenz, die zwischen Ablauf der Worst-Case-Verzögerungszeit bis zum Ansprechen der Watchdog-Zeit entsteht. Im Sicherheitskontext muss zur Identifizierung von SFRT ein potenzieller Einzelfehler innerhalb der an einer Signalübertragung beteiligten Sicherheitsmodule in Betracht gezogen werden. Es ist ausreichend, nur einen Einzelfehler zu berücksichtigen

In Abb. 118, Abb. 119 und Abb. 120 wird SFRT im Detail erläutert. Im Modell in Abb. 118 und Abb. 119 werden die Phasen Lesen des Eingangssignals, sicherer Datentransfer, sichere Logikverarbeitung, sicherer Datentransfer und sichere Signalausgabe angeführt. Im Modell in Abb. 120 wird die sichere Kommunikation von CPU zu CPU dargestellt, die die Phasen sichere Logikverarbeitung, sicherer Datentransfer und sichere Logikverarbeitung beinhaltet.



Abb. 118: SFRT in einem AC500-S-System ohne PROFINET-Komponenten Alle Begriffe in dieser Abbildung werden ♦ auf Seite 344 erläutert.



Abb. 119: SFRT in einem AC500-S-System mit PROFINET-Komponenten und Sicherheits-E/A-Modulen Alle Begriffe in dieser Abbildung werden & auf Seite 344 erläutert.



Abb. 120: SFRT in einem AC500-S-System mit PROFINET-Komponenten und sicherer Kommunikation von CPU zu CPU (Beispiel: SM560-S-FD-1 zu SM560-S)

Alle Begriffe in dieser Abbildung werden & auf Seite 344 erläutert.

Die folgenden Begriffe werden (in alphabetischer Reihenfolge) in Abb. 118, Abb. 119 und Abb. 120 definiert:

- Device\_WD1 (Sicherheits-E/A-Zeit für Eingänge) ist eine interne Watchdog-Zeit des Eingabegerätes in ms; sie umfasst:
  - Eingangsverzögerung (variierbar als Parameter; nicht bei sicheren Analogeingängen, die stattdessen eine interne Worst-Case-Eingangsverzögerung von 67,5 ms aufweisen);
  - Genauigkeit der Eingangsverzögerung Stab. 4 "Genauigkeit der Eingangsverzögerung für DI581-S" auf Seite 68 Stab. 6 "Genauigkeit der Eingangsverzögerung für DX581-S" auf Seite 95
  - Low-Level-Testimpuls (festgesetzt auf 1 ms und optional (nur wenn Testimpulse verwendet werden); nicht bei sicheren Analogeingängen);
  - 2 × interne Zyklusdauer (fest; Al581-S → 4,5 ms, DX581-S → 5,5 ms und Dl581-S → 6,5 ms);
- **Device\_WD2 (Sicherheits-E/A-Zeit für Ausgänge)** ist eine interne Watchdog-Zeit des Ausgabegerätes in ms; sie umfasst:
  - Interne Zyklusdauer des Sicherheitsausgabegerätes (fest; DX581-S → 5,5 ms);
  - Verarbeitungszeit am Ausgang von DX581-S (fest 1,5 ms);
  - Hardwareverzögerung (abhängig vom Strom, z. B. ~1 ms (747 µs bei 5 mA) und maximal 4 ms bei einem maximalen Ausgangsstrom von 500 mA). Genauere Werte erhalten Sie vom technischen Support von ABB.
- F\_Host\_WD (Sicherheitslogik-Zeit) ist die Watchdog-Zeit in ms und entspricht dem Dreifachen des gesetzten Wertes unter der Verwendung der POE SF\_WDOG\_TIME\_SET an der Sicherheits-CPU (variierbar als Parameter durch die POE SF\_WDOG\_TIME\_SET und abhängig von der Zahl der F-Devices, Sicherheitsprogramm und Systemkonfiguration).

- **F\_WD\_Time1** und **F\_WD\_Time2** sind die erste und zweite Watchdog-Zeit in ms für den Empfang eines neuen gültigen PROFIsafe-Telegramms (variierbar als Parameter und abhängig von Systemkonfiguration). Diese bestehen aus unterschiedlichen "Black Channel"-Komponenten, z. B. Feldbus-Zykluszeit (PROFINET), I/O-Bus-Zeit und Aktualisierungszeit für Sicherheits-CPU und Kommunikationsmodule.
- - "Send clock", z. B. für CI501-PNIO und CI502-PNIO: 1 ms, 2 ms oder 4 ms
  - "Reduction ratio", z. B. für CI501-PNIO und CI502-PNIO: 1, 2, 4, 8, 16 ... 512

Diese Werte können in Abhängigkeit von den definierten PROFINET-Parametern für dieses PROFINET-Modul ausgewählt werden.

- Die I/O-Bus-Zeit beschreibt die Datenübertragungszeit über den I/O-Bus für die Kommunikation zwischen der Standard-CPU und den zugehörigen lokalen I/O-Bus-Modulen sowie für die Kommunikation zwischen den Kommunikationsschnittstellen-Modulen und den zugehörigen lokalen I/O-Bus-Modulen.
  - AC500 V2:

Die I/O-Bus-Zykluszeit weist keinen festen vordefinierten Zykluswert auf. Sie wird unabhängig von den Einstellungen der Standard-CPU durch die Anzahl und den Typ der konfigurierten E/A-Module definiert. Die I/O-Bus-Zeit umfasst die folgenden Werte:

- I/O-Bus-Master-Zyklus: 2 ms (2 Zyklen, je 1 ms)

- I/O-Bus-Zykluszeit: In der Regel 2 ... 5 ms (2 Zyklen, je 1 ... 2,5 ms)

Insgesamt beträgt der typische Bereich für die I/O-Bus-Zeit 4 ... 7 ms.

- AC500 V3:

Der I/O-Bus wird mit einer definierten Zykluszeit betrieben. Die I/O-Bus-Zykluszeit bezieht sich auf die Einstellung *"Buszyklus-Task"* der Standard-CPU in der Registerkarte *"I/O-Bus E/A-Abbild"*. Weiterführende Informationen finden Sie unter:  $\bigotimes$  *""Buszyklus-Task"" auf Seite 422*.

Eine grundlegende Definition der I/O-Bus-Zykluszeiten wird in der Standard-CPU unter der Einstellung *"Buszyklus-Task"* in der Registerkarte *"SPS-Einstellungen"* vorgenommen.

Beispiel für eine Einstellung mit Zuordnung zu einer Task mit einer Zykluszeit von 2 ms (und kürzer als die definierte Aktualisierungszeit für die Sicherheits-CPU):

- Ergebnis für I/O-Bus-Master-Zyklus: 2 ms = 2 Zyklen, je 1 ms

– Ergebnis für I/O-Bus-Zykluszeit: In der Regel 4 … 5 ms = 2 Zyklen, je 2 … 2,5 ms (wenn die konfigurierte Task-Zykluszeit nicht geeignet ist für die I/O-Bus-Konstellation, kann die I/O-Bus-Zykluszeit auf maximal 2,5 ms verlängert werden) Insgesamt beträgt die I/O-Bus-Zeit 6 … 7 ms.

• Die konfigurierbare Aktualisierungszeit für Sicherheits-CPU und Kommunikations-

**module** beschreibt die Datenübertragungszeit über den Kommunikationsmodul-Bus. – AC500 V2:

Die Aktualisierungszeit kann sowohl für die Sicherheits-CPU als auch für die Kommunikationsmodule innerhalb eines Bereichs von 0 ... 20000 ms konfiguriert werden.

AC500 V3:

Die Aktualisierungszeit für die Sicherheits-CPU kann innerhalb eines Bereichs von 1 ... 20000 ms konfiguriert werden.

Die Aktualisierungszeit für Kommunikationsmodule gilt beispielsweise für PROFINET IO-Controller (CM579-PNIO) und PROFINET IO-Device (CM589-PNIO). Die Aktualisierungszeit bezieht sich auf die Einstellung *"Buszyklus-Task"* des Kommunikationsmoduls in der Registerkarte *"PROFINET-IO-Controller E/A-Abbild"*. Weiterführende Informationen finden Sie unter & *""Buszyklus-Task"" auf Seite 422*, z. B. für PROFINET IO-Controller.

Eine grundlegende Definition der Zykluszeiten in der Standard-CPU wird unter "SPS-Einstellungen" – "Buszyklus-Task" vorgenommen.

Unten sind einige Beispiele zur Berechnung von SFRT-Werten in den vorgestellten AC500-S-Systemkonfigurationen angegeben. Bei der Berechnung der SFRT wird folgender Ansatz auf der Basis von [3] und [8] angewendet:

**Gleichung 2:** SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + 0,5 \* F\_WD\_Time2 + Device\_WD2 + längstes  $\Delta T_WD$ 



#### **GEFAHR!**

Eingangsverzögerung, Genauigkeit der Eingangsverzögerung und Testimpuls-Low-Phase sind für Al581-S nicht erforderlich. Jedoch sollte für Al581-S die für den Worst-Case festgelegte interne Eingangsverzögerung von 67,5 ms verwendet werden.

## **GEFAHR!**

Die Genauigkeit der Eingangsverzögerung muss unter den folgenden Annahmen berechnet werden:

- Wird nicht für sichere Analogeingänge verwendet.
- Wenn für den entsprechenden sicherheitsgerichteten Digitaleingang keine Testimpulse konfiguriert wurden, kann die Genauigkeit der Eingangsverzögerung berechnet werden als 1 % der eingestellten Eingangsverzögerung (die Genauigkeit der Eingangsverzögerung muss jedoch mindestens 0,5 ms sein!).
- Wenn für den entsprechenden sicherheitsgerichteten Digitaleingang Testimpulse konfiguriert wurden, können in Abhängigkeit vom Modultyp (DI581-S oder DX581-S) und vom gesetzten Wert für die Eingangsverzögerung die folgenden Werte für die Genauigkeit der Eingangsverzögerung bei der Berechnung der SFRT verwendet werden: ∜ Tab. 4 "Genauigkeit der Eingangsverzögerung für DI581-S" auf Seite 68 ∜ Tab. 6 "Genauigkeit der Eingangsverzögerung für DX581-S" auf Seite 95



Längstes △T\_WD = Max (0,5 \* F\_WD\_Time1; 0,5 \* F\_WD\_Time2)

## **HINWEIS!**

Bessere SFRT-Werte als mit & *Gleichung 2, Seite 345* erhält man mit einer detaillierten technischen Analyse. Wenden Sie sich an den technischen Support von ABB für weitere Details.

## HINWEIS!

Die Werte F\_WD\_Time1 und F\_WD\_Time2 müssen mindestens doppelt so groß sein wie die mit SF\_WDOG\_TIME\_SET eingestellte Zeit, um ungewollte Systemstopps aufgrund des Ablaufens des PROFIsafe-Watchdogs zu vermeiden.



#### **GEFAHR!**

AC500-S-Sicherheits-E/A-Module erfüllen die Anforderung der IEC 61131 zum Überbrücken einer möglichen Unterspannung mit einer Dauer von bis zu 10 ms. Während dieser Unterspannungsphase von bis zu 10 ms liefern die AC500-S-Sicherheits-E/A-Module den letzten Prozesswert, der vor der Erkennung der Unterspannung gültig war, für die sicherheitsgerichteten Analogeingangskanäle im AI581-S und für die sicherheitsgerichteten Digitaleingänge/-ausgänge für die Module DI581-S.

Wenn die Unterspannungsphase länger als 10 ms andauert, werden die E/A-Module passiviert & *Kapitel 3.2.3 "Unterspannung / Überspannung" auf Seite 64.* 

Wenn häufig Unterspannungen mit einer Dauer von < 10 ms in der Sicherheitsanwendung auftreten, müssen Sie 10 ms für das Al581-S-Modul in der Berechnung der SFRT hinzufügen, um eine Überbrückungsphase (wie oben beschrieben) zu berücksichtigen. In der Regel geht man davon aus, dass Unterspannungen mit einer Dauer von < 10 ms in der Spannungsversorgung des Sicherheitssystems eher selten und daher mit geringer Wahrscheinlichkeit auftreten, sodass diese in der SFRT-Berechnung außer Acht gelassen werden können.

Basierend auf Abb. 118, Abb. 119 und Abb. 120 können die folgenden SFRT-Beispielwerte für einige typische AC500-S-Konfigurationen durch die Nutzung von *S Gleichung 2, Seite 345* berechnet werden:

#### Ohne PROFINET (DI581-S →SM560-S → DX581-S)

SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + 0,5 \* F\_WD\_Time2 + Device\_WD2 + Längstes ∆T\_WD = 14,5 + 10 + 6 + 10 + 8 + 10 = 58,5 ms

wobei:

- Device\_WD1 = 1 ms + 0,5 ms + 2 x 6,5 ms = 14,5 ms (ohne Testimpulse)
- F\_WD\_Time1 = 20 ms
- F\_Host\_WD = 3 x 2 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 6 ms
- F\_WD\_Time2 = 20 ms
- Device\_WD2 = 8 ms (Ausgangsstrom = ~ 5 mA)
- Längstes ∆T\_WD = Max (0,5 \* F\_WD\_Time1; 0,5 \* F\_WD\_Time2) = 10 ms

#### Ohne PROFINET (DX581-S → SM560-S → DX581-S)

SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + 0,5 \* F\_WD\_Time2 + Device\_WD2 + Längstes ∆T\_WD = 12,5 + 10 + 6 + 10 + 8 + 10 = 56,5 ms

wobei:

- Device\_WD1 = 1 ms + 0,5 ms + 2 x 5,5 ms = 12,5 ms (ohne Testimpulse)
- F\_WD\_Time1 = 20 ms
- F\_Host\_WD = 3 x 2 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 6 ms
- F\_WD\_Time2 = 20 ms
- Device\_WD2 = 8 ms (Ausgangsstrom = ~ 5 mA)
- Längstes ∆T\_WD = Max (0,5 \* F\_WD\_Time1; 0,5 \* F\_WD\_Time2) = 10 ms

#### Ohne PROFINET (AI581-S → SM560-S → DX581-S)

SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + 0,5 \* F\_WD\_Time2 + Device\_WD2 + Längstes ∆T\_WD = 76,5 + 10 + 6 + 10 + 8 +10 = 120,5 ms

wobei:

- Device\_WD1 = 2 x 4,5 ms + 67,5 ms = 76,5 ms
- F\_WD\_Time1 = 20 ms
- F\_Host\_WD = 3 x 2 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 6 ms
- F\_WD\_Time2 = 20 ms
- Device\_WD2 = 8 ms (Ausgangsstrom = ~ 5 mA)
- Längstes ∆T\_WD = Max (0,5 \* F\_WD\_Time1; 0,5 \* F\_WD\_Time2) = 10 ms

#### Mit PROFINET (DI581-S → SM560-S → DX581-S)

SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + 0,5 \* F\_WD\_Time2 + Device\_WD2 + Längstes  $\Delta$ T\_WD = 14,5 + 15 + 6 + 15 + 8 + 15 = 73,5 ms

wobei:

- Device\_WD1 = 1 ms + 0,5 ms + 2 x 6,5 ms = 14,5 ms (ohne Testimpulse)
- F\_WD\_Time1 = 30 ms
- F\_Host\_WD = 3 x 2 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 6 ms
- F\_WD\_Time2 = 30 ms
- Device\_WD2 = 8 ms (Ausgangsstrom = ~ 5 mA)
- Längstes ∆T\_WD = Max (0,5 \* F\_WD\_Time1; 0,5 \* F\_WD\_Time2) = 15 ms

#### Mit PROFINET (DX581-S → SM560-S → DX581-S)

SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + 0,5 \* F\_WD\_Time2 + Device\_WD2 + Längstes  $\Delta$ T\_WD = 12,5 + 15 + 6 + 15 + 8 + 15 = 71,5 ms

wobei:

- Device\_WD1 = 1 ms + 0,5 ms + 2 x 5,5 ms = 12,5 ms (ohne Testimpulse)
- F\_WD\_Time1 = 30 ms
- F\_Host\_WD = 3 x 2 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 6 ms
- F\_WD\_Time2 = 30 ms
- Device\_WD2 = 8 ms (Ausgangsstrom = ~ 5 mA)
- Längstes ∆T\_WD = (Max (0,5 \* F\_WD\_Time1; 0,5 \* F\_WD\_Time2) = 15 ms

#### Mit PROFINET (AI581-S → SM560-S → DX581-S)

SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + 0,5 \* F\_WD\_Time2 + Device\_WD2 + Längstes ∆T\_WD = 76,5 + 15 + 6 + 15 + 8 + 15 = 135,5 ms

wobei:

- Device\_WD1 = 2 x 4,5 ms + 67,5 ms = 76,5 ms
- F\_WD\_Time1 = 30 ms
- F\_Host\_WD = 3 x 2 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 6 ms
- F\_WD\_Time2 = 30 ms
- Device\_WD2 = 8 ms (Ausgangsstrom = ~ 5 mA)
- Längstes ∆T\_WD = Max (0,5 \* F\_WD\_Time1; 0,5 \* F\_WD\_Time2) = 15 ms

#### Mit PROFINET (SM560-S-FD-1 → SM560-S)

SFRT = Device\_WD1 + 0,5 \* F\_WD\_Time1 + F\_Host\_WD + Längstes  $\Delta$ T\_WD = 9 + 25 + 6 + 25 = 65 ms

wobei:

- Device\_WD1 = 3 x 3 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 9 ms
- F\_WD\_Time1 = 50 ms
- F\_Host\_WD = 3 x 2 ms (SF\_WDOG\_TIME\_SET Zeit) = 6 ms
- Längstes ∆T\_WD = 0,5 \* F\_WD\_Time1 = 25 ms

#### HINWEIS!

SFRT-Berechnung für solche Fälle wie SM560-S-FD-4 → SM560-S, SM560-S
 → SM560-S-FD-1, SM560-S → SM560-S-FD-4 usw. kann wie unter Abb. 120 gezeigt berechnet werden.



## GEFAHR!

Fehler in der SFRT-Berechnung können Tod oder schwere Verletzung von Personen zur Folge haben, insbesondere in Anwendungen mit Pressen, Roboterzellen usw.



#### HINWEIS!

Die Tasks mit hoher Priorität der Standard-CPU, die Teil des "Black Channel" für sichere Kommunikation sind, können die TWCDT für die Sicherheitssteuerung AC500-S beeinflussen.

## 6 Checkliste für die Inbetriebnahme der AC500-S

## 6.1 Übersicht

Alle Anwender der Sicherheitssteuerung AC500-S müssen die Punkte aus den Checklisten im diesem Kapitel für die Inbetriebnahme der Serie AC500-S berücksichtigen und in ihren Endberichten dokumentieren.

Die in den Checklisten aufgeführten Punkte betreffen nur die wichtigsten Aspekte in Bezug auf die Sicherheitssteuerung AC500-S. Dies bedeutet, dass Anwender die Checklisten für AC500-S um weitere Aspekte, die für ihre Sicherheitsanwendungen wichtig sind, ergänzen können.

## 6.2 Checkliste für die Erstellung von Sicherheitsprogrammen

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar
1.	Prüfen Sie, ob für alle Sicherheitsfunktionen nur Sicher- heitssignale verwendet werden.		
2.	Prüfen Sie, ob sowohl das Projekt der Sicherheitsanwen- dung in die Sicherheits-CPU als auch das relevante Pro- jekt der Standardanwendung in die Standard-CPU geladen ist.		
	Prüfen Sie, ob die Programme aus dem RAM-Speicher in den Flash-Speicher gesichert wurden, d. h. "Bootprojekt erzeugen" wurde durchgeführt.		
3.	Bis Automation Builder 2.2.x: Prüfen Sie, ob die F-Para- meter für alle Sicherheits-E/As und andere F-Devices, die im F-Parameter-Editor gesetzt wurden, dieselben sind wie jene, die aufgeführt sind in CODESYS Safety: "Globale Variablen → PROFIsafe" & Kapitel 4 "Konfigura- tion und Programmierung" auf Seite 137.		
	Automation Builder 2.3.x (und höher): Prüfen Sie, ob ein gültiger SVT-Bericht für das Anwendungsprojekt vorhanden ist.		
4.	Der F-Host auf der Sicherheits-CPU kann ggf. mehr als eine F_Source_Add verarbeiten, z. B. für das Koppeln von PROFIsafe Master – Master aus verschiedenen Netzwerken. Prüfen Sie, ob die Einstellungen der F_Source_Add für verschiedene F-Devices der Sicher- heitsanwendung eindeutig sind.		
	Anmerkung:		
	Die Regel "F_Source_Add <> F_Dest_Add für F-Device" wird automatisch vom Automation Builder geprüft.		

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar
5.	iParameter validieren. Dafür gibt es zwei Optionen:		
	A) Überprüfen Sie mithilfe von für diese Parameter geeig- neten Funktionsvalidierungstests, ob alle iParameter (Eingangsverzögerung, Kanalkonfiguration usw.) für alle Sicherheits-E/As und anderen F-Devices mit einem gegebenen F_iPar_CRC-Wert korrekt sind (weitere Infor- mationen erhalten Sie beim technischen Support von ABB).		
	oder		
	B) Verwenden Sie ein spezielles Verifizierungsverfahren (siehe ∜ Kapitel 6.5 "Verifizierung einer sicheren iPara- meter-Einstellung in den AC500-S-Sicherheits-E/As" auf Seite 358) zur Validierung jedes iParameter. Führen Sie anschließend nur Tests zur Validierung der Funkti- onssicherheit Ihrer Anwendung durch (es ist nicht not- wendig, jeden einzelnen iParameter-Wert zu überprüfen). Ein Bericht, in dem bestätigt wird, dass sämtliche iPara- meter wie in ∜ Kapitel 6.5 "Verifizierung einer sicheren iParameter-Einstellung in den AC500-S-Sicherheits- E/As" auf Seite 358 beschrieben überprüft wurden, muss erstellt werden.		
	Stellen Sie sicher, dass alle F_IPar_CRC > 0 sind.		
6.	Uberprüfen Sie, ob die Programmierrichtlinien von CODESYS Safety im Programm der Sicherheitsanwen- dung korrekt verwendet wurden <i>Skapitel 4.4</i> <i>"CODESYS Safety-Programmierrichtlinien" auf Seite 183.</i>		
7.	Alle Signale vom nicht sicherheitsgerichteten Anwender- programm der Standard-CPU, die im Sicherheitspro- gramm der Sicherheit-CPU evaluiert werden, müssen auch im Ausdruck des Sicherheitsprogramms erscheinen.		
8.	Wurde das Sicherheitsprogramm von einer Person über- prüft, die an der Erstellung nicht beteiligt war?		
9.	Wurde das Ergebnis der Überprüfung des Sicherheits- programms dokumentiert und freigegeben (mit Datum und Unterschrift)?		
10.	Wurde ein Backup des vollständigen Sicherheits- (siehe Hinweis unten) und Standardprojekts erstellt, bevor Pro- gramme in die Sicherheits- und die Standard-CPU geladen wurden?		
	Hinweis:		
	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass Dateiname, Änderungs- datum, Titel, Autor, Version, Beschreibung und CRC des CODESYS Safety-Bootprojekts in einem Backup dokumentiert sind.</li> <li>Keine weiteren Veränderungen sind an Sicherheits- teilen im Automation Builder-Projekt und in CODESYS Safety erlaubt. Wenn trotzdem Verände- rungen vorgenommen werden, führt dies zu einer neuen CRC des CODESYS Safety-Bootprojekts. In diesem Fall muss diese Checkliste erneut von Beginn on durphasarbeitet worden.</li> </ul>		
	an aarongearbeitet werden.		

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar
11.	Prüfen Sie im CODESYS Safety-Menü über den Menü- punkt "Online → Prüfe Bootprojekt der Steuerung", ob das Offline-Projekt von CODESYS Safety und das Boo- tprojekt in der Sicherheits-CPU identisch sind (Datei- name, Änderungsdatum, Titel, Autor, Version, Beschrei- bung und CRC).		
12.	Wenn Fließkommaoperationen verwendet werden, über- prüfen Sie, ob die Regeln aus Abschnitt <i>Skapitel 3.1.2.2</i> <i>"Fließkommaoperationen" auf Seite 36</i> berücksichtigt wurden und nicht zu unsicheren Zuständen in der Sicher- heitsanwendung führen.		
13.	Prüfen Sie, ob die POE SF_WDOG_TIME_SET einmal im Sicherheitsprogramm aufgerufen wird und die Watchdog-Zeit korrekt gewählt wurde.		
14.	Prüfen Sie, ob ein Passwort für die Sicherheits-CPU defi- niert wurde, um nicht autorisierten Zugang zu den Daten zu verhindern.		
15.	Prüfen Sie, ob nur autorisiertes Personal <i>"Schreibzugang"</i> zu den Parametereinstellungen der Sicherheitsmodule und Programmen in den Automation Builder- und CODESYS Safety-Projekten hat.		
16.	Prüfen Sie, ob der korrekte Wert zur Überwachung der Spannungsversorgung mit POE SF_MAX_POWER_DIP_SET gesetzt wurde, damit das System bei Unter- oder Überspannung richtig funktio- niert.		
17.	Prüfen Sie, ob die POE SF_SAFETY_MODE im Pro- gramm der Sicherheitsanwendung korrekt verwendet wird, um eine ungewollte Ausführung des Programms im DEBUG-Modus (nicht sicher) zu verhindern.		
18.	Prüfen Sie, ob keine Profilversionsänderung oder die Funktionen <i>"Gerät aktualisieren …"</i> , Export / Import, Kopieren und Einfügen und Archivieren im Automation Builder auf die Sicherheitsmodule angewandt wurden, nachdem das Projekt validiert wurde.		
	Wenn die oben erwähnten Funktionen verwendet wurden und dies zu einem CODESYS Safety-Bootprojekt mit neuer CRC führte, muss ein kompletter Funktionstest sämtlicher Teile der Sicherheitsanwendung durchgeführt werden. Für diesen Test muss die Maschine in ihrem endgültigen Zustand sein, d. h. einschließlich der mecha- nischen, elektrischen und elektronischen Komponenten, Sensoren, Aktoren und der Software.		
19.	Überprüfen Sie mithilfe der Bibliotheks-CRC (gezeigt in CODESYS Safety), ob nur zertifizierte Sicherheitsbiblio- theken mit korrekten CRCs (siehe & <i>Kapitel 4.6.1 "Über-</i> <i>sicht" auf Seite 194</i> ) in dem betreffenden CODESYS Safety-Projekt zur Ausführung der Sicherheitsfunktionen verwendet werden. Alle anderen anwenderspezifischen Bibliotheken müssen von den Endanwendern separat validiert werden, damit deren Eignung für eine bestimmte Sicherheitsanwendung bestätigt wird.		

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar	
20.	Stellen Sie sicher, dass interne POEs von Safe- tyUtil_CoDeSys_AC500_V22.lib und interne Aktionen von SafetyBase_PROFIsafe_LV200_AC500_V22.lib (oder ältere Versionen) nicht vom Endanwenderpro- gramm, das vom PLC_PRG im Hauptpfad startet, aufge- rufen werden.			
21.	Stellen Sie sicher, dass alle drei Systemereignisse ("CallbackInit", "CallbackReadInputs" und "CallbackWriteOutputs") in "Ressourcen → Task-Konfiguration → System-Ereignisse" von CODESYS Safety ausgewählt sind.			
22.	Wenn der Inhalt des Flash-Speichers (Funktionsbau- steine SF_FLASH_READ bzw. SF_FLASH_WRITE werden in der Sicherheitsanwendung aufgerufen) für Sicherheitsfunktionen in der Sicherheitsanwendung ver- wendet wird, müssen entsprechende Verfahren zur Vali- dierung des Flash-Speicher-Inhalts (z. B. geeignete Sicherheitsanwendungs-CRC über gespeicherte Sicher- heitsdaten) implementiert werden, um die Datenintegrität der Sicherheitsanwendung sicherzustellen.			
Prüfer:				
Maschine/Applikation <id>:</id>				
Unterschrift:				
Datum	n:			

## 6.3 Checkliste für Konfiguration und Verkabelung

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar
1.	Sind sämtliche Sicherheits-Ein-/Ausgangssignale korrekt konfiguriert worden und die Ausgangssignale an die phy- sischen Ausgangskanäle angeschlossen?		
2.	Prüfen Sie, ob die Drehschalter-Adressen 0xF0 0xFF der Sicherheits-CPU nicht zur Identifizierung der Sicher- heits-CPU verwendet werden (z. B. PROFIsafe- Adressen).		
3.	Prüfen Sie, ob spezielle organisatorische Abläufe (z. B. beschränkter Zugriff auf den Schaltschrank, in dem sich die Sicherheits-CPU befindet) am Standort des Endan- wenders definiert werden, um eine ungewollte Firmware- und/oder Bootcode-Aktualisierung der Sicherheits-CPU mit einer SD-Karte zu verhindern.		
4.	Prüfen Sie, ob die korrekten Parametereinstellungen der Standard-CPU für die Sicherheitsanwendung verwendet werden & Anhang B.3 "Konfiguration der V2-CPU-Para- meter" auf Seite 404 & Anhang C.3 "Konfiguration der V3-CPU-Parameter" auf Seite 421.		
5.	Prüfen Sie, ob die erforderliche Antwortzeit der Sicher- heitsfunktion Ihrer Sicherheitsanwendung mit den aktu- ellen Einstellungen der Sicherheitssteuerung AC500-S möglich ist und ob Sie die SFRT wie in <i>\&amp; Kapitel 5.3</i> <i>"Antwortzeit der Sicherheitsfunktion (= Safety Function</i> <i>Response Time)" auf Seite 341</i> beschrieben berechnet haben.		

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar
6.	Prüfen Sie, ob keiner der Sicherheits-Ausgangskanäle eine Konfiguration mit dem Parameter "Erkennung" = AUS hat, was die Sicherheitsdiagnose für solch einen Sicherheits-Ausgangskanal verringert. Wenn diese Konfi- guration verwendet wird, geben Sie im Bereich "Anmer- kung" dieser Checkliste ihre Gründe an und begründen sie, warum die erforderlichen SIL- und PL-Werte für die Anwendung mit solch einer Konfiguration erreicht werden können.		
7.	Prüfen Sie Folgendes:		
	<ul> <li>Adresseinstellung ist korrekt.</li> <li>Belegung der Signaleingänge ist vollständig.</li> <li>Belegung der Signalausgänge ist vollständig.</li> <li>Belegung nicht benutzter Eingänge ist vollständig.</li> <li>Alle Klemmenblöcke sind gesteckt.</li> </ul>		
8.	Prüfen Sie, ob die korrekten Firmware-Versionen für abhängige Standardkomponenten & Anhang B.1 "Kom- patibilität mit AC500 V2" auf Seite 393 & Anhang C.1 "Kompatibilität mit AC500 V3" auf Seite 413 verwendet werden.		
	Wenden Sie sich bei Bedarf an den technischen Support von ABB.		
9.	Prüfen Sie, ob nur eine Sicherheits-CPU an der Stan- dard-CPU angebracht ist. Die Verwendung von mehr als einer Sicherheits-CPU an einer Standard-CPU ist nicht erlaubt.		
10.	Prüfen Sie, ob das korrekte CODESYS Safety-Bootpro- jekt auf die richtige Sicherheits-CPU AC500-S geladen wird, beispielsweise durch organisatorische Verfahren oder Fehlerausschluss (nur eine Sicherheits-CPU ist in der Maschine verfügbar).		
	Beispiele für organisatorische Verfahren sind:		
	<ul> <li>Wird ein Engineering-PC verwendet und gibt es mehr als eine Sicherheits-CPU, dann stellen Sie sicher, dass nur eine und zwar die richtige Sicherheits-CPU für den Engineering-PC erreichbar ist, wenn ein bestimmtes CODESYS Safety-Bootprojekt auf die Sicherheits-CPU übertragen wird.</li> <li>Wird eine SD-Karte verwendet und gibt es mehr als eine Sicherheits-CPU, dann bezeichnen Sie ein- deutig jede Sicherheits-CPU und SD-Karte mit einer geeigneten ID-Kennzeichnung auf Etiketten auf jeder Sicherheits-CPU und SD-Karte. Diese ID-Kennzeich- nungen auf Etiketten müssen eine gut lesbare, ein- deutige Bezeichnung jedes Objektes bieten, um klare Regeln für die Beziehungen "SD-Karte mit gege- benem CODESYS Safety-Bootprojekt – Sicherheits- CPL I" zu schaffen</li> </ul>		

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar	
11.	Prüfen Sie, ob die folgenden Regeln für die sichere Kom- munikation von CPU zu CPU mit den CPUs SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 korrekt angewandt wurden:			
	<ul> <li>Im gleichen Codename-Space muss F_Dest_Add eindeutig sein (Abb. 6, Seite 42).</li> </ul>			
	<ul> <li>Im gleichen Codename-Space darf F_Source_Add nicht in anderen F-Hosts wiederverwendet werden. Im gleichen F-Host ist eine Wiederverwendung für mehrere F-Host-Treiber erlaubt.</li> </ul>			
	<ul> <li>Im gleichen Codename-Space darf F_Dest_Add nicht als F_Source_Add verwendet werden und umge- kehrt.</li> </ul>			
12.	Wird die SM560-S-FD-1 oder SM560-S-FD-4 verwendet, stellen Sie sicher, dass die Sicherheitskommunikations- module ("12 Byte In/Out (Safety)" / "8 Byte and 2 Int In/Out (Safety)" korrekt mit den Mastersystemen ver- bunden sind.			
13.	Prüfen Sie, ob nicht nur die Codenamen, sondern auch F_Dest_Add in PROFIsafe-Netzwerken eindeutig sind, wenn nur F_Dest_Add vom F-Device geprüft wird.			
Prüfer:				
Maschine/Applikation <id>:</id>				
Unterschrift:				
Datum	:			

## 6.4 Checkliste für Betrieb, Instandhaltung und Reparatur

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar
1.	Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsmodule in ihre Positionen im Modulträger für die Sicherheits-CPU oder Klemmenblock für Sicherheits-E/As richtig eingesteckt sind und dass ein einwandfreier Kontakt zwischen Klemmen und Sicherheitsmodulen besteht.		
2	Prüfen Sie, ob geeignete Maßnahmen zur Temperatur- überwachung (z. B. könnten Temperatursensoren im Schaltschrank positioniert werden und mit den Sicher- heits-Analogeingangskanälen des AI581-S verbunden werden) in den Schaltschrank implementiert wurden, in dem sich die AC500-S-Sicherheitsmodule befinden, wenn der Betriebstemperaturbereich für die Sicherheits- steuerung AC500-S nicht garantiert werden kann.		
	Hinweis:		
	Sicherheitsgerichtete Digitalausgänge der DX581-S- Module verfügen über einen eingebauten Übertempera- turschutz und liefern immer Failsafe-"0"-Werte bei Über- temperatur.		

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar
3.	Stellen Sie sicher, dass die folgende Regel laut PROFIsafe-Norm (siehe <u>www.profisafe.net</u> für weitere Details) in der Analyse der Sicherheitsanwendung berücksichtigt wurde:		
	<ul> <li>Maximal 10 Kommunikationsverbindungen (d. h. PROFIsafe-Verbindungen von einem gegebenen Sicherheitseingang zu einem gegebenen Sicherheits- ausgang) je Sicherheitsfunktion sind für eine mittlere Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls von 10<sup>-9</sup>/h (SIL 3) zulässig. Bei mehr als 10 Kommunikati- onsverbindungen je Sicherheitsfunktion steigt die Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls auf 10<sup>-10</sup>/h pro zusätzliche Kommunikationsverbindung. Dementsprechend sind bei SIL 2 maximal 100 Kom- munikationsverbindungen zulässig.</li> </ul>		
4.	Stellen Sie sicher, dass alle Netzwerkgeräte, die zusammen mit der Sicherheitssteuerung AC500-S ver- wendet werden, die Forderungen der IEC 61010 oder IEC 61131-2 (z. B. PELV) erfüllen. Single-Port-Router sind zur Trennung von Sicherheitsinseln nicht zulässig.		
	Weitere Details finden Sie unter 🌣 [3].		
5	Vor dem Einsatz einer Sicherheitsanwendung mit PROFIsafe, insbesondere bei der Verwendung von Wire- less-Komponenten, muss eine Überprüfung eventueller gefährlicher Bedrohungen, wie Abhöraktionen oder Datenmanipulation, durchgeführt werden (weitere Details siehe $\notin$ [11]). Prüfen Sie, ob ausreichende Sicherheits- stufen durch die Festlegung von Sicherheitsbereichen mit Sicherheitsschleusen eingerichtet wurden.		
	Gibt es keine Bedrohung, sind keine Sicherheitsmaß- nahmen erforderlich.		
	Hinweis:		
	Bis jetzt wurden zwei mögliche Gefahrenquellen für Anwendungen mit Wireless-Komponenten identifiziert & [3]:		
	<ul> <li>Beabsichtigte Änderungen der Parameter der F- Devices und des Sicherheitsprogramms;</li> <li>Angriffe auf die zyklische Kommunikation, z. B. Simu- lation der Sicherheitskommunikation.</li> </ul>		
6.	Ein kompletter Funktionstest sämtlicher Teile der Sicher- heitsanwendung muss durchgeführt werden. Für diesen Test muss die Maschine in ihrem endgültigen Zustand sein, d. h. einschließlich der mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten, Sensoren, Aktoren und der Software.		
7.	Überprüfen Sie, ob klare Verfahren für Betrieb, Instand- haltung und Reparatur der Sicherheitsanwendung defi- niert wurden (Organisation, Verantwortlichkeiten, Ersatz- teile, Projektdaten-Backup usw.).		
	Hinweis:		
	<ul> <li>Ein Neustart des Sicherheits-Steuerkreises ist nur zulässig, wenn kein gefährlicher Prozesszustand vor- liegt, und nach einer Bedienerquittierung (OA_C).</li> <li>Weitere Details finden Sie unter ఈ [3].</li> </ul>		

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/nein)?	Kommentar	
8.	Prüfen Sie, ob ein korrekter elektrischer Kontakt zwi- schen Sicherheits-E/A-Modulen (AI581-S, DI581-S und DX581-S) und TU582-S-Klemmenblöcken besteht. Befolgen Sie die Montageanleitung für die Sicherheits- E/A-Module & "Montage von DI581-S" auf Seite 72 & "Montage von DX581-S" auf Seite 100 & "Montage von AI581-S" auf Seite 119.			
9.	Stellen Sie sicher, dass die durchschnittliche Betriebs- temperatur der sich in Betrieb befindlichen Sicherheits- module (AC500-S und AC500-S-XC) + 40 °C nicht über- schreitet (z. B. könnten zur Temperaturüberwachung Temperatursensoren im Schaltschrank positioniert werden und mit den Sicherheits-Analogeingangskanälen des Al581-S verbunden werden).			
10.	Prüfen Sie, ob kein automatischer Reboot der Standard- CPU im nicht sicherheitsgerichteten CODESYS-Pro- gramm programmiert wurde. Ein automatischer Reboot der Standard-CPU würde zu einem automatischen Neu- start der Sicherheits-CPU führen, da sie direkt mit der Standard-CPU verbunden ist. Solch ein automatischer Neustart der Sicherheits-CPU ist in bestimmten Sicher- heitsanwendungen nicht zulässig.			
Prüfer:				
Maschine/Applikation <id>:</id>				
Unterschrift:				
Datum	Datum:			

## 6.5 Verifizierung einer sicheren iParameter-Einstellung in den AC500-S-Sicherheits-E/As

Diese Verifizierung muss vor der Inbetriebnahme der endgültigen Sicherheitsanwendung und vor relevanten Validierungstests für die Bestätigung, dass F\_iPar\_CRC für einen korrekten iParameter-Satz berechnet wurde, durchgeführt werden.

## 6.5.1 Ablauf des Verifizierungsverfahrens

Personal:

- Sicherheits-Anwendungstechniker für die AC500-S-Sicherheitssteuerung
- 1. Navigieren Sie im Automation Builder zu *"Tools → Optionen…"*. Aktivieren Sie *"Generische Gerätekonfigurationsansichten anzeigen"* und instanziieren Sie einen bestimmten Typ Sicherheits-E/A-Modul (AI581-S, DI581-S oder DX581-S) in der Strukturansicht von Automation Builder (DX581-S wird als Beispiel verwendet):

Optionen			
AS-Editor     Automation Builder	Geräteeditor		
Bibliotheken C Compiler C Compiler	Ansicht		
CrC-Editor  CoDeSys 2.3 Konverter  Debugging	Querverweise für IEC-Adressen erzeugen (Bereinigen erforderlich)       Kommunikationsseite       Einfacher Modus		
<ul> <li>Deklarationseditor</li> <li>Diagnosis</li> <li>Download Bibliotheken</li> </ul>	Implizite Dateien für den Applikations-Download im Editor einer SPS anzeigen     Registerkarte "Zugriffsrechte" anzeigen		
Download Gerätebeschreibung	Horizontale Registerkarten verwenden		
FUP, KOP und AWL     Geräteeditor     Help			
Hife Hife Inc 60870-5-104			
Tilligentes Codieren			
	OK Abbrech	en	

- Öffnen Sie die Registerkarte für die iParameter-Einstellungen des entsprechenden Moduls ("DX581-S", "DI581-S" oder "AI581-S") und geben Sie geeignete iParameter-Werte ein (z. B. "Testimpuls", "Eingangsverzögerung" usw.)
- 3. Überprüfen Sie anhand der technischen Spezifikationen für die Sicherheitsanwendung, ob alle iParameter für alle Sicherheits-E/A-Kanäle korrekt gesetzt wurden.
- 4. Öffnen Sie die Registerkarte *"F-Parameter"* und klicken Sie auf *[Berechnen]*. Kopieren Sie den berechneten F\_iPar\_CRC-Wert aus dem Feld *"Prüfsumme iParameter"* in das Feld *"F\_iPar\_CRC"* des F-Parameter-Editors.

Verifizierung einer sicheren iParameter-Einstellung in den AC500-S-Sicherheits-E/As > Verifizierungstabellen für iParameter-Einstellungen bei AC500-S-Sicherheits-E/As

5. Öffnen Sie die Registerkarte "<Name des Sicherheits-E/A-Moduls>-Parameter" und überprüfen Sie anhand einer Gegenprobe gemäß & Kapitel 6.5.2 " Verifizierungstabellen für iParameter-Einstellungen bei AC500-S-Sicherheits-E/As" auf Seite 360, ob die zuvor in Schritt 2 vorgenommenen iParameter-Einstellungen dieselben sind wie die, die in der Spalte "Wert" für die entsprechenden Kanäle angegeben sind (verwenden Sie & Kapitel 6.5.2 " Verifizierungstabellen für iParameter-Einstellungen bei AC500-S-Sicherheits-E/As" auf Seite 360 zur Umrechnung der Integerwerte in echte Parameterwerte).

			$-\Delta$			
F-Parameter	Parameter	Тур	Wert	Standardwert	Einheit	Beschreibung
	🖗 Überwachung Spannung	Enumeration of BYTE	Ein	Ein		Überwachung Prozess-Spannung
DX581-5	Eingang 0, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 0, Kanalkonfiguration
VER1-C Daramatar	Eingang 1, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 1, Kanalkonfiguration
77301-3 Farameter	🐡 🏟 Eingang 2, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 2, Kanalkonfiguration
0X581-S E/A-Abbild	🖗 🏘 Eingang 3, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 3, Kanalkonfiguration
	🖤 🤣 Eingang 4, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 4, Kanalkonfiguration
E/A-Verknüpfungsliste	Eingang 5, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 5, Kanalkonfiguration
	Eingang 6, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 6, Kanalkonfiguration
Informationen	Eingang 7, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48		Eingang 7, Kanalkonfiguration
	Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms		Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit
	🖤 🖗 Eingänge 1/5, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms		Eingänge 1/5, Diskrepanzzeit
	Eingänge 2/6, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms		Eingänge 2/6, Diskrepanzzeit
	Eingänge 3/7, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms		Eingänge 3/7, Diskrepanzzeit
	🐡 🛷 Ausgang 0, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 0, Kanalkonfiguration
	🐡 🌵 Ausgang 1, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 1, Kanalkonfiguration
	🐡 🅏 Ausgang 2, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 2, Kanalkonfiguration
	🖤 🌵 Ausgang 3, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 3, Kanalkonfiguration
	🖤 🌵 Ausgang 4, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 4, Kanalkonfiguration
	Ausgang 5, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 5, Kanalkonfiguration
	Ausgang 6, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 6, Kanalkonfiguration
	Ausgang 7, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65		Ausgang 7, Kanalkonfiguration

- 6. Öffnen Sie die Registerkarte *"F-Parameter"* und klicken Sie erneut auf *[Berechnen]*, auch wenn der vorherige Wert noch vorhanden ist. Vergleichen Sie die Werte im Feld *"Prüfsumme iParameter"* und im Feld F\_iPar\_CRC des F-Parameter-Editors; sie müssen gleich sein.
  - ⇒ Wenn die F\_iPar\_CRC-Werte dieselben sind, wurde das Verifizierungsverfahren für die iParameter-Einstellungen des AC500-S-Sicherheits-E/A-Moduls erfolgreich abgeschlossen.

#### Wichtig!

- Wenn in den Schritten 1 ... 6 Fehler auftreten (F\_iPar\_CRC oder iParameter sind nicht gleich), muss der gesamte Prozess erneut durchgeführt werden. Wenn nach dieser Wiederholung immer noch Inkonsistenzen vorliegen, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.
- Wenn iParameter-Werte wie in den Schritten 1 ... 6 beschrieben verifiziert werden, können Sie diese iParameter-Kombination mit F\_iPar\_CRC für weitere Module desselben Typs verwenden, ohne das oben beschriebene Verifizierungsverfahren wiederholen zu müssen.

### 6.5.2 Verifizierungstabellen für iParameter-Einstellungen bei AC500-S-Sicherheits-E/As

Die Anweisungen unten liefern die Basis für eine Gegenprobe der Werte, die für die iParameter in den Registerkarten "AI581-S", "DI581-S" und "DX581-S" angegeben wurden.
Verifizierung einer sicheren iParameter-Einstellung in den AC500-S-Sicherheits-E/As > Verifizierungstabellen für iParameter-Einstellungen bei AC500-S-Sicherheits-E/As

#### 6.5.2.1 Tabellen für Al581-S-Sicherheits-E/A

AI581_5 X								$\bigcirc$
Diagnosis	Parameter	$\frown$						(2)
F-Parameter	Überwachung Spannung Ein 👻	1 (1)						$\bigcirc$
AI581-5	Engangskanal 0	Engangskanal 2	AI581_5 X					
AI581-S Parameter	Konfiguration 1 Kanal (020 mA)	Konfiguration 1 Kanal (020 mA)	Diagnosis	Parameter	Тур	Wert	Standardwert Einheit	Beschreibung
		-		🗁 🌵 Überwachung Spannung	Enumeration of BYTE	Ein	Ein	Überwachung Prozess-Spannung
AI581-S E/A-Abbild	Störfrequenzunterdrückung 50 Hz •	Störfrequenzunterdrückung 50 Hz	P-Parameter	Eingang 0, Kanakonfiguration	BYTE	67	64	Analogeingang 0 - Konfiguration des analogen Eingangs
ATS81-S IEC-Objekte	Freedow 1	Freedows 2	A1581-5	<ul> <li>Ø Eingang 1, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	67	64	Analogeingang 1 - Konfiguration des analogen Eingangs
Abor biec objette	Erigargokaria 1	Erigangokariai 5		<ul> <li>Ø Eingang 2, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	67	64	Analogeingang 2 - Konfiguration des analogen Eingangs
E/A-Verknüpfungsliste	Konfiguration 1 Kanal (020 mA) -	Konfiguration 1 Kanal (020 mA) -	AI581-S Parameter	Eingang 3, Kanakonfiguration	BYTE	67	64	Analogeingang 3 - Konfiguration des analogen Eingangs
	Bride and the state of the state	and a substitution of the		Eingänge 0/2, erweiterte Konfiguration	BYTE	4	4	Analogeingänge 0/2 - Erweiterte Konfiguration
Informationen	Storrrequenzunterdruckung SU H2	Scottrequenzuncerorockung	AI581-S E/A-Abbild	Ø Eingänge 1/3, erweiterte Konfiguration	BYTE	4	4	Analogeingänge 1/3 - Erweiterte Konfiguration

Abb. 121: Die Registerkarte "Al581-S-Parameter" ist eine Rückleseansicht für iParameter, die in der Registerkarte "Al581-S" eingestellt wurden.

#### 1 Registerkarte "AI581-S"

- 2 Registerkarte "AI581-S-Parameter"
  - 1. Vergleichen Sie die Werte für *"Überwachung Spannung"* unter "Parameter" auf den Registerkarten *"AI581-S"* und *"AI581-S-Parameter"*; sie müssen gleich sein ("Ein" bzw. "Aus").
  - 2. Berechnen Sie in der Registerkarte "A/581-S" für "Eingangskanal 0" das dezimale Äquivalent (Dec\_InputChannel0) wie folgt:

## Dec\_InputChannel0 = Konfiguration\_Wert + Störfrequenzunterdrückung\_Wert

wobei:

#### Konfiguration\_Wert:

- $0 \rightarrow \text{Nicht belegt}$
- 3 → 1 Kanal (0 ... 20 mA)
- 4 → 1 Kanal (4 ... 20 mA)
- 5 → 2 Kanal (4 ... 20 mA)

#### Störfrequenzunterdrückung\_Wert:

0 → Keine

64 → 50 Hz

128 → 60 Hz

Vergleichen Sie den berechneten Wert für **Dec\_InputChannel0** mit **"Eingang 0, Kanalkonfiguration".** Sie müssen gleich sein.

Wenn sie nicht gleich sind, stoppen Sie den Prozess, passen Sie die Konfiguration an und vergleichen Sie erneut.

Wenn nach dem zweiten Versuch immer noch ein Unterschied zwischen diesen Werten besteht, stoppen Sie die Verifizierung und wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die übrigen Analogeingangskanäle (Eingang 1, 2 und 3).

4. Berechnen Sie in der Registerkarte "*Al581-S*" für "Analogeingänge 0/2 – erweiterte Konfiguration" das dezimale Äquivalent (Dec\_ExtConf0\_2) wie folgt:

#### Dec\_ExtConf0\_2 = Toleranzbereich\_Wert + Min\_Max\_Wert

wobei:

#### Toleranzbereich\_Wert:

4 → 4 %
5 <b>→</b> 5 %
6 <b>→</b> 6 %
7 <b>→</b> 7 %
8 → 8 %
9 → 9 %
10 → 10 %
11 <b>→</b> 11 %
12 <b>→</b> 12 %
Min_Max_Wert:
0

0 **→** Min.

128 → Max.

Vergleichen Sie den berechneten Wert für **Dec\_ExtConf0\_2** mit **"Analogeingänge 0/2 –** erweiterte Konfiguration". Sie müssen gleich sein.

Wenn sie nicht gleich sind, stoppen Sie den Prozess, passen Sie die Konfiguration an und vergleichen Sie erneut.

Wenn nach dem zweiten Versuch immer noch ein Unterschied zwischen diesen Werten besteht, stoppen Sie die Verifizierung und wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

5. Wiederholen Sie Schritt 4 für "Analogeingänge 1/3 – erweiterte Konfiguration".

#### 6.5.2.2 Tabellen für DI581-S-Sicherheits-E/A

				DI581_5 X			$\wedge$		
				F-Parameter	Parameter	Тур	Wert	Standardwert Einhe	it Beschreibung
					🖉 🌵 Überwachung Spannung	Enumeration of BYTE	Ein	En	Überwachung Prozess-Spannung
DI581_5 X				D1581-5	Eingang 0, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 0, Kanalkonfiguration
The second se			102.34	DIESI C Decementer	Eingang 1, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 1, Kanalkonfiguration
Diagnosis	Parameter		$\frown$	D1361-5 Parameter	Eingang 2, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 2, Kanalkonfiguration
F-Daramatar	Überwachung Spannung Ein	•	(1)	DI581-S E/A-Abbild	Eingang 3, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 3, Kanalkonfiguration
1 - Furdine Cer					Eingang 4, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 4, Kanalkonfiguration
D1581-S	Engaged kanal 0	Einenerkanal 9	-	E/A-Verknüpfungsliste	Eingang 5, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 5, Kanalkonfiguration
	Kasflaustian I Kasfl	- Kaafiawatiaa	[ Maral		<ul> <li>Ø Eingang 6, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 6, Kanalkonfiguration
DI581-S Parameter	I Kendi	Koningeracion	1 Nariai	Informationen	Eingang 7, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 7, Kanalkonfiguration
DIS81-S F/A-Abbild	Testimpuls Nicht verfügbar	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹		Eingang 8, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 8, Kanalkonfiguration
01001 0 4 0 0000	Eingangsverzögerung 5 ms	<ul> <li>Eingangsverzögerung</li> </ul>	5 ms 💌		Eingang 9, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 9, Kanalkonfiguration
DI581-S IEC-Objekte	Eingangskanal 1	Eingangskanal 9			Eingang 10, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 10, Kanalkonfiguration
	Konfiguration 1 Kanal	<ul> <li>Konfiguration</li> </ul>	1 Kanal 💌		Eingang 11, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 11, Kanalkonfiguration
E/A-Verknüpfungsliste	Testimouls Nicht verfücher	Testimouls	Nicht verfücher 🔻		<ul> <li>Ø Eingang 12, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 12, Kanalkonfiguration
Informationen	Eingenersterne Frank	- Engangerariannen	f and		Eingang 13, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 13, Kanalkonfiguration
	Cingangsverzögeröng ams	Chigangsverzogerung	3116		<ul> <li>Ø Eingang 14, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 14, Kanalkonfiguration
	Eingangskanal 2	Eingangskanal 10			Eingang 15, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 15, Kanalkonfiguration
	Konfiguration 1 Kanal	<ul> <li>Konfiguration</li> </ul>	1 Kanal 👻		<ul> <li>Ø Eingänge 0/8, Diskrepanzzeit</li> </ul>	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 0/8, Diskrepanzzeit
	Testimpuls Nicht verfügbar	<ul> <li>Testimpuls</li> </ul>	Nicht verfügbar 👻		Eingänge 1/9, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 1/9, Diskrepanzzeit
	Eingangsverzögerung 5 ms	Eingangsverzögerung	5 ms 💌	(2)	<ul> <li>Ø Eingänge 2/10, Diskrepanzzeit</li> </ul>	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 2/10, Diskrepanzzeit
			(	( 2 )	Eingänge 3/11, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 3/11, Diskrepanzzeit
	Eingangskanal 3	Eingangskanal 11			Eingänge 4/12, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 4/12, Diskrepanzzeit
	Konfiguration 1 Kanal	Konfiguration	1 Kanal 🔹		Eingänge 5/13, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 5/13, Diskrepanzzeit
	Testimpuls Nicht verfügbar	<ul> <li>Testimpuls</li> </ul>	Nicht verfügbar 🔹		Eingänge 6/14, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 6/14, Diskrepanzzeit
	Eingangsverzögerung Sms	Eingangsverzögerung	5 ms 👻		Eingänge 7/15, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	son ge	50 ms	Eingänge 7/15, Diskrepanzzeit

Abb. 122: Die Registerkarte "DI581-S-Parameter" ist eine Rückleseansicht für iParameter, die in der Registerkarte "DI581-S" eingestellt wurden.

- 1 Registerkarte "DI581-S"
- 2 Registerkarte "DI581-S-Parameter"
  - 1. Vergleichen Sie die Werte für *"Überwachung Spannung"* unter "Parameter" auf den Registerkarten *"DI581-S"* und *"DI581-S-Parameter"*; sie müssen gleich sein ("Ein" bzw. "Aus").

2. Berechnen Sie in der Registerkarte "*DI581-S*" für "*Eingangskanal* 0" das dezimale Äquivalent (**Dec\_InputChannel0**) wie folgt:

#### Dec\_InputChannel0 = Konfiguration\_Wert + Testimpuls\_Wert + Eingangsverzögerung\_Wert

wobei:

#### Konfiguration\_Wert:

- 0 → Nicht belegt
- 1 → 1 Kanal
- 2 → 2-Kanal äquivalent
- 3 → 2 Kanal antivalent

#### Testimpuls\_Wert:

- 0 → deaktiviert
- 8 → aktiviert

#### Eingangsverzögerung\_Wert:

- 16 → 1 ms
- 32 → 2 ms
- 48 **→** 5 ms
- 64 → 10 ms
- 80 → 15 ms
- 96 → 30 ms
- 112 **→** 50 ms
- 128 → 100 ms
- 144 → 200 ms
- 160 **→** 500 ms

Vergleichen Sie den berechneten Wert für **Dec\_InputChannel0** mit "**Eingang 0, Kanalkonfiguration**". Sie müssen gleich sein.

Wenn sie nicht gleich sind, stoppen Sie den Prozess, passen Sie die Konfiguration an und vergleichen Sie erneut.

Wenn nach dem zweiten Versuch immer noch ein Unterschied zwischen diesen Werten besteht, stoppen Sie die Verifizierung und wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die übrigen Digitaleingangskanäle (Eingang 1, Eingang 2, ... Eingang 15).

4. Vergleichen Sie die Werte für *"2-Kanalkonfiguration 0/8"* in der Registerkarte *"DI581-S"* mit *"Eingänge 0/8, Diskrepanzzeit"* in der Registerkarte *"DI581-S-Parameter"*.

Die Werte müssen gleich sein.

Wenn sie nicht gleich sind, stoppen Sie den Prozess, passen Sie die Konfiguration an und vergleichen Sie erneut.

Wenn nach dem zweiten Versuch immer noch ein Unterschied zwischen diesen Werten besteht, stoppen Sie die Verifizierung und wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

	DI581_5 X					
	F-Parameter	Parameter	Тур	Wert	Standardwert Einheit	Beschreibung
		🗇 🖗 Überwachung Spannung	Enumeration of BYTE	Ein	En	Überwachung Prozess-Spannung
	DI581-5	Eingang 0, Kanakonfiguration	BYTE	50	48	Eingang 0, Kanalkonfiguration
	DIER1-S Parameter	Eingang 1, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 1, Kanalkonfiguration
	01001-3 Fordmeter	<ul> <li>Ø Eingang 2, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 2, Kanalkonfiguration
	DI581-SE/A-Abbild	Eingang 3, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 3, Kanakonfiguration
		Eingang 4, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 4, Kanalkonfiguration
	E/A-Verknüpfungsliste	<ul> <li>Ø Eingang 5, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 5, Kanalkonfiguration
	Informationen	<ul> <li>Ø Eingang 6, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 6, Kanalkonfiguration
		Eingang 7, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 7, Kanalkonfiguration
		Eingang 8, Kanakonfiguration	BYTE	50	48	Eingang 8, Kanalkonfiguration
		<ul> <li>Ø Eingang 9, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 9, Kanalkonfiguration
		Eingang 10, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 10, Kanalkonfiguration
		<ul> <li>Ø Eingang 11, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 11, Kanalkonfiguration
		Eingang 12, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 12, Kanalkonfiguration
		Eingang 13, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 13, Kanalkonfiguration
$\sim$		Eingang 14, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 14, Kanalkonfiguration
		<ul> <li>Ø Eingang 15, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	49	48	Eingang 15, Kanalkonfiguration
(1)	$\sim$	Eingänge 0/8, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	10 ms	50 ms	Eingänge 0/8, Diskrepanzzeit
$\bigcirc$	(2)	<ul> <li>Ø Eingänge 1/9, Diskrepanzzeit</li> </ul>	Enumeration of WORD	50 ms	S0 ms	Eingänge 1/9, Diskrepanzzeit
		Eingänge 2/10, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 2/10, Diskrepanzzeit
		Eingänge 3/11, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 3/11, Diskrepanzzeit
Eingangskanal 0 Eingangskanal 8 2-Kanakonfiguration 0/8	\$	Æ Eingänge 4/12, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 4/12, Diskrepanzzeit
Konfiguration 2 Kanal aquivalent V Konfiguration 2 Kanal aquivalent V Diskrepanzzeit 10 ms V	1	Æ Eingänge 5/13, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 5/13, Diskrepanzzeit
Testimpuls Nicht verfügbar 🔻 Testimpuls Nicht verfügbar 💌		Eingänge 6/14, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 6/14, Diskrepanzzeit
Eingangsverzögerung Sms • Eingangsverzögerung Sms •		🕒 🌵 Eingänge 7/15, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 7/15, Diskrepanzzeit

Abb. 123: Vergleichen Sie die Registerkarten "DI581-S" und "DI581-S-Parameter".

- 1 Parameter "2-Kanalkonfiguration 0/8" in Registerkarte "DI581-S"
- 2 Parameter "Eingänge 0/8, Diskrepanzzeit" in Registerkarte "DI581-S-Parameter"
  - 5. Wiederholen Sie Schritt 4 für die übrigen Kanalkombinationen:
    - Eingänge 1/9, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 2/10, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 3/11, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 4/12, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 5/13, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 6/14, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 7/15, Diskrepanzzeit

Checkliste für die Inbetriebnahme der AC500-S

Verifizierung einer sicheren iParameter-Einstellung in den AC500-S-Sicherheits-E/As > Verifizierungstabellen für iParameter-Einstellungen bei AC500-S-Sicherheits-E/As

6.5.2.3 Tabellen für DX581-S-Sicherheits-E/A

DX581_5 x										
Diagnosis	Parameter				-	(2)				
-Parameter	Überwachung Spannun	9 Ein 🔻				$\smile$				
0X581-5	Engangskanal 0		Engangskanal 4		DX581_5 X			$\wedge$		
X581-S Parameter	Konfiguration	1 Kanal 👻	Konfiguration	1 Kanal 👻	F-Parameter	Parameter	Тур	Wert	Standardwert Einheit	Beschreibung
	Testimpuls	Nicht verfügbar 👻	Testimpuls	Nicht verfügbar 👻		🗁 🌻 Überwachung Spannung	Enumeration of BYTE	Ein	Ein	Überwachung Prozess-Spannung
KS81-S E/A-Abbild	Eingangsverzögerung	5 ms 💌	Eingangsverzögerung	5 ms 💌	DX581-5	Eingang 0, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Engang 0, Kanakonfiguration
x581-5 IEC-Objekte	Conceptual 4		Franciscolo			Eingang 1, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 1, Kanalkonfiguration
	Eingangskanal 1	(m. 1	Eingangskanal 5		DX581-S Parameter	Eingang 2, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 2, Kanalkonfiguration
/A-Verknüpfungsliste	Konngeration	1 Nanai 🔹	Koningeration	1 Nanai	DVERI CE/A Abbild	Eingang 3, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 3, Kanalkonfiguration
	restimpuls	Nicht verfugbar •	lestimpuls	Nicht verfugbar 👻	CASCI-S CARADONG	Eingang 4, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 4, Kanalkonfiguration
rormationen	Eingangsverzögerung	5 ms 💌	Eingangsverzögerung	5 ms 👻	E/A-Verknüpfungsliste	Eingang 5, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 5, Kanalkonfiguration
	Eingangskanal 2		Eingangskanal 6			Eingang 6, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 6, Kanalkonfiguration
	Konfiguration	1 Kanal 👻	Konfiguration	1 Kanal 👻	Informationen	Eingang 7, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 7, Kanalkonfiguration
	Testimpuls	Nicht verfügbar 🔹	Testimpuls	Verfügbar 👻		Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit
	Eingangsverzögerung	Sms v	Eingangsverzögerung	Smc v		Eingänge 1/5, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 1/5, Diskrepanzzeit
$\frown$		(and		(****		<ul> <li>Ø Eingänge 2/6, Diskrepanzzeit</li> </ul>	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 2/6, Diskrepanzzeit
$( \mathbf{A} )$	Eingangskanal 3		Eingangskanal 7			<ul> <li>Ø Eingänge 3/7, Diskrepanzzeit</li> </ul>	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 3/7, Diskrepanzzeit
	Konfiguration	1 Kanal 💌	Konfiguration	1 Kanal 💌		<ul> <li>Ausgang 0, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 0, Kanalkonfiguration
$\smile$	Testimpuls	Nicht verfügbar 👻	Testimpuls	Nicht verfügbar 💌		- 🌵 Ausgang 1, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 1, Kanalkonfiguration
	Eingangsverzögerung	5 ms 👻	Eingangsverzögerung	5 ms 👻		<ul> <li>Ausgang 2, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 2, Kanalkonfiguration
	L				·	🗝 🌵 Ausgang 3, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 3, Kanakonfiguration
	A second s		A second s			<ul> <li>Ausgang 4, Kanalkonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 4, Kanalkonfiguration
	Ausgangskanal U	Resultat	Ausopagekanal	Resultat		🖗 🌵 Ausgang 5, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 5, Kanalkonfiguration
	Rusyolgskana		Ausyony5Kdna			<ul> <li>Ø Ausgang 6, Kanalkonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 6, Kanalkonfiguration
	erkennung	En 🔹	erkennung	Lin 🔻		Ausgang 7, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 7, Kanalkonfiguration

Abb. 124: Die Registerkarte "DX581-S-Parameter" ist eine Rückleseansicht für iParameter, die in der Registerkarte "DX581-S" eingestellt wurden.

- 1 Registerkarte "DX581-S"
- 2 Registerkarte "DX581-S-Parameter"
  - 1. Vergleichen Sie die Werte für *"Überwachung Spannung"* unter "Parameter" auf den Registerkarten *"DX581-S"* und *"DX581-S-Parameter"*; sie müssen gleich sein ("Ein" bzw. "Aus").

2. Berechnen Sie in der Registerkarte *"DX581-S"* für *"Eingangskanal 0"* das dezimale Äquivalent (**Dec\_InputChannel0**) wie folgt:

#### Dec\_InputChannel0 = Konfiguration\_Wert + Testimpuls\_Wert + Eingangsverzögerung\_Wert

wobei:

#### Konfiguration\_Wert:

- 0 → Nicht belegt
- 1 → 1 Kanal
- 2 → 2-Kanal äquivalent
- 3 → 2 Kanal antivalent

#### Testimpuls\_Wert:

- 0 → deaktiviert
- 8 → aktiviert

#### Eingangsverzögerung\_Wert:

- 16 → 1 ms
- 32 → 2 ms
- 48 → 5 ms
- 64 → 10 ms
- 80 → 15 ms
- 96 → 30 ms
- 112 **→** 50 ms
- 128 → 100 ms
- 144 → 200 ms
- 160 → 500 ms

Vergleichen Sie den berechneten Wert für **Dec\_InputChannel0** mit "**Eingang 0, Kanalkonfiguration**". Sie müssen gleich sein.

Wenn sie nicht gleich sind, stoppen Sie den Prozess, passen Sie die Konfiguration an und vergleichen Sie erneut.

Wenn nach dem zweiten Versuch immer noch ein Unterschied zwischen diesen Werten besteht, stoppen Sie die Verifizierung und wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die übrigen Digitaleingangskanäle (Eingang 1, Eingang 2, ... Eingang 7).

4. Vergleichen Sie die Werte für "2-Kanalkonfiguration 0/4" in der Registerkarte "DX581-S" mit "Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit" in der Registerkarte "DX581-S-Parameter".

Wenn sie nicht gleich sind, stoppen Sie den Prozess, passen Sie die Konfiguration an und vergleichen Sie erneut.

Wenn nach dem zweiten Versuch immer noch ein Unterschied zwischen diesen Werten besteht, stoppen Sie die Verifizierung und wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

	DX581_5 X					
	F-Parameter	Parameter	Тур	Wert	Standardwert Einheit	Beschreibung
		🕐 🖗 Überwachung Spannung	Enumeration of BYTE	Ein	Ein	Überwachung Prozess-Spannung
	DX581-S	<ul> <li>Ø Eingang 0, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	50	48	Eingang 0, Kanalkonfiguration
		Eingang 1, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 1, Kanakonfiguration
	DA361*S Parameter	Eingang 2, Kanalkonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 2, Kanalkonfiguration
	DX581-S F/A-Abbild	Eingang 3, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 3, Kanalkonfiguration
	E/A-Verknüpfungsliste	<ul> <li>Ø Eingang 4, Kanalkonfiguration</li> </ul>	BYTE	50	48	Eingang 4, Kanalkonfiguration
		Engang 5, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 5, Kanalkonfiguration
		Engang 6, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 6, Kanalkonfiguration
		Eingang 7, Kanakonfiguration	BYTE	49	48	Eingang 7, Kanalkonfiguration
		Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit
		Eingänge 1/5, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 1/5, Diskrepanzzeit
		<ul> <li>Ø Eingänge 2/6, Diskrepanzzeit</li> </ul>	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 2/6, Diskrepanzzeit
		Eingänge 3/7, Diskrepanzzeit	Enumeration of WORD	50 ms	50 ms	Eingänge 3/7, Diskrepanzzeit
		<ul> <li>Ausgang 0, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 0, Kanalkonfiguration
( <b>1</b> )		Ausgang 1, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 1, Kanalkonfiguration
		<ul> <li>Ausgang 2, Kanalkonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 2, Kanalkonfiguration
	$\bigcirc$	Ausgang 3, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 3, Kanalkonfiguration
Engangskanal 0 Eingangskanal 4 2-Kanalkonfiguration 0/4	(2)	<ul> <li>Ausgang 4, Kanalkonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 4, Kanalkonfiguration
Konfiguration ZKanal äquivalent V Konfiguration ZKanal äquivalent V Diskrepanzzet 50 ms V		Ausgang 5, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 5, Kanalkonfiguration
Testimpuls Ncht verfügbar V Testimpuls Ncht verfügbar V		<ul> <li>Ausgang 6, Kanakonfiguration</li> </ul>	BYTE	193	65	Ausgang 6, Kanalkonfiguration
Eingangsverzögerung Sms V Eingangsverzögerung Sms V		Ausgang 7, Kanalkonfiguration	BYTE	193	65	Ausgang 7, Kanalkonfiguration

Abb. 125: Vergleichen Sie die Registerkarten "DX581-S" und "DX581-S-Parameter".

- 1 Parameter "2-Kanalkonfiguration 0/4" in Registerkarte "DX581-S"
- 2 Parameter "Eingänge 0/4, Diskrepanzzeit" in Registerkarte "DX581-S-Parameter"
  - 5. Wiederholen Sie Schritt 4 für die übrigen Eingangskanalkombinationen:
    - Eingänge 1/5, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 2/6, Diskrepanzzeit
    - Eingänge 3/7, Diskrepanzzeit
  - 6. Berechnen Sie in der Registerkarte *"DX581-S"* für **"Ausgangskanal 0"** das dezimale Äquivalent (Dec\_OutputChannel0) wie folgt:

#### Dec\_OutputChannel0 = Erkennung\_Wert + Ausgangskanal\_Wert + 1

wobei:

#### Erkennung\_Wert:

0 → Aus

64 **→** Ein

#### Ausgangskanal\_Wert:

 $0 \rightarrow \text{Nicht belegt}$ 

128 → Belegt

Vergleichen Sie den berechneten Wert für **Dec\_OutputChannel0** mit **"Ausgang 0, Kanalkonfiguration".** Sie müssen gleich sein.

Wenn sie nicht gleich sind, stoppen Sie den Prozess, passen Sie die Konfiguration an und vergleichen Sie erneut.

Wenn nach dem zweiten Versuch immer noch ein Unterschied zwischen diesen Werten besteht, stoppen Sie die Verifizierung und wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.

7. Wiederholen Sie Schritt 6 für die übrigen Digitalausgangskanäle (Kanal 1, Kanal 2, ... Kanal 7).

# 7 Beispiele für Sicherheitsanwendungen

## 7.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden Anwendungsbeispiele vorgestellt, in denen POEs von PLCopen Safety verwendet werden. Das Hauptziel dabei ist, zu erklären, wie diese POEs von PLCopen Safety in typischen Sicherheitsanwendungen verwendet werden können. Beispiele werden mit Genehmigung der PLCopen-Organisation laut [7] zitiert.

Initialisierungsverfahren für PROFIsafe-Startverhalten und AC500-S-spezifische POEs sind in diesen Beispielen nicht aufgeführt, müssen aber in das endgültige Sicherheitsprogramm mit aufgenommen werden.

Als Beispiel für die Verwendung von Sicherheitsfunktionen wird die folgende Fertigungsanlage verwendet. Die unten beschriebenen Funktionsbausteine von PLCopen können für die einfache Erstellung eines Sicherheitsprogramms für diese Fertigungsanlage verwendet werden.



Abb. 126: Beispiel der Sicherheitsfunktionen in einer Fertigungslinie

- 1 Zentraler Schaltschrank mit dem Sicherheitsteil des Steuerungssystems, in dem die sicherheitsgerichteten Funktionsbausteine laufen.
- 2 Materialzuführung. In diesem Teil werden dafür keine speziellen Sicherheitsfunktionen verwendet. Man könnte jedoch Muting für eine Trennung zwischen Produkt und Personen einsetzen.
- 3 Schneiden des Materials. Für die manuelle Steuerung gibt es eine Zweihandbedienung als Sicherheitsfunktion (steht vor der Maschine) zusammen mit einem Zweifach-Tür-Überwachungssystem (befestigt an der Tür der Maschine).
- 4 Automatische Druckeinheit mit Türüberwachung als Sicherheitsfunktion für Servicearbeiten (an der Tür der Maschine).
- 5 Erste Kartoniermaschine mit Türüberwachung als Sicherheitsfunktion für Servicearbeiten (an der Tür der Maschine). Manchmal ist ein manueller Betrieb erforderlich. In diesem Fall kann der Bediener die Maschine mit reduzierter Geschwindigkeit betreiben; diese wird mit einem Freigabeschalter gesteuert, welche beim Loslassen die Maschine zu einem sicheren Halt bringt.

- 6 Zweite Kartoniermaschine mit berührungslos wirkender Schutzeinrichtung (BWS). In diesem Fall handelt es sich hierbei um einen Lichtvorhang.
- 7 Palettierfunktion, durch Sicherheitsmatten geschützt. Diese Funktionalität könnte mit der BWS-Sicherheitsfunktion gekoppelt werden.
- 8 Folienverpackungseinheit für die palettierten Produkte mit einem Ausgang der Fertigungsanlage. Dieser Bereich wird von mehreren kombinierten Lichtschranken zusammen mit einer BWS-Sicherheitsfunktion geschützt.

Zusätzlich verfügt jede Einheit über einen Not-Halt-Taster.

## 7.2 Beispiel 1: Diagnosekonzept

Dieses Beispiel zeigt die Verwendung des Diagnosekonzepts mit einer Reihenschaltung der Funktionsbaustein-Parameter "Activate" und "Ready" (eventuell mit einer Vorabbewertung von Hardwarefehlern). In den anderen Beispielen werden die Diagnoseverbindungen nicht aufgeführt  $\bigotimes$  Kapitel 7.3 "Beispiel 2: Muting" auf Seite 373  $\bigotimes$  Kapitel 7.4 "Beispiel 3: Zweihandschaltung" auf Seite 378.

Die Sicherheitsfunktion stoppt einen Antrieb gemäß Stoppkategorie 1 aus IEC 60204-1, wenn ein Not-Halt-Taster gedrückt oder ein Lichtvorhang unterbrochen wird. Die äquivalente Überwachung der 2 Steckverbinder des Not-Halt-Tasters erfolgt in der Sicherheitsanwendung.

In diesem Beispiel werden beide Optionen einer Eingangsevaluierung gezeigt:

- über einen intelligenten Sicherheitseingang
- über den äquivalenten Funktionsbaustein

#### 7.2.1 Funktionsbeschreibung der Sicherheitsfunktionen

In diesem Beispiel werden die folgenden Sicherheitsfunktionen verwendet:

- Das Drücken des Not-Halt-Tasters (über SF\_EmergencyStop) oder die Unterbrechung der Lichtschranke im Lichtvorhang (über SF\_ESPE) stoppt den Antrieb gemäß Stoppkategorie 1.
- Das Anhalten des elektrischen Antriebs innerhalb einer vordefinierten Zeit wird überwacht (über SF\_SafeStop1).
- Der sichere Zustand des Antriebs wird von der Variable S\_Stopped angezeigt, die mit der funktionalen Anwendung verbunden ist.
- Nach Anhalten über den Not-Halt-Taster ist ein manuelles Rücksetzen erforderlich (über SF\_EmergencyStop).
- Wenn eine Überschreitung der Überwachungszeit (über SF\_SafeStop1) erkannt wird, ist vor dem Rücksetzen eine manuelle Fehlerquittierung erforderlich.
- Die 2-kanaligen Kontakte des Not-Halt-Tasters werden überwacht. Ein Fehler wird erkannt, wenn beide Eingänge nicht denselben Zustand aufweisen, nachdem die Diskrepanzzeit abgelaufen ist (über SF\_Equivalent).
- Der Funktionsstopp in diesem Beispiel wird als sicherer Halt durch die funktionale Anwendung ausgeführt. Eine Wiederanlaufsperre ist für diesen Halt nicht notwendig.



## 7.2.2 Graphische Übersicht der Schnittstelle der Sicherheitsanwendung



## 7.2.3 Deklaration der verwendeten Variablen

Tab. 93: Eingange				
Name	Datentyp	Beschreibung		
S1_S_EstopIn_1	BOOL	Not-Halt-Kanal 1		
S1_S_EstopIn_2	BOOL	Not-Halt-Kanal 2		
S2_ESPE_In	BOOL	Lichtvorhangssignal		
S0_Reset	BOOL	Rücksetzen des Not-Halts und der BWS		
S3_Drive_Reset	BOOL	Rücksetzen des Antriebsfehlers		

Tab. 94: Ausgänge

Name	Datentyp	Beschreibung				
S_Stopped	BOOL	Anzeige des sicheren Halts des Antriebs				
Errors	BOOL	Repräsentiert alle Fehler des verwendeten Funktionsbausteins (an die funktionale Anwendung)				
DiagCodes	WORD	Repräsentiert alle Diagnosecodes des verwendeten Funktionsbausteins (an die funktionale Anwendung)				

Tab. 95: Versteckte Schnittstelle der Funktionsbausteininstanzen in Richtung Antrieb (herstellerspezifisch)

Name	Beschreibung
SF_SafeStop1_1	Verbindung mit Antrieb 1

#### Tab. 96: Lokale Variable

Name	Datentyp	Beschreibung
S_EStopOut	BOOL	Not-Halt-Anforderung
InputDevice1_active	BOOL	Zustand des relevanten Eingabegerätes laut System
InputDevice2_active	BOOL	Zustand des relevanten Eingabegerätes laut System

## 7.2.4 Programmbeispiel



Abb. 128: Programmbeispiel – Not-Halt mit sicherem Halt und Äquivalenzüberwachung

#### 7.2.5 Weitere Hinweise

Dieses Beispiel verwendet verschiedene Reset-Signale zum Quittieren des Not-Halts sowie zum Quittieren bei Überschreitung der Überwachungszeit des Antriebs. Wenn die Sicherheitsanforderung der Anwendung die Quittierung beider Vorfälle mit demselben Signalgeber erlaubt, kann das identische Signal aus der funktionalen Anwendung verwendet werden, um die Funktionsbausteine SF\_EmergencyStop\_1 und SF\_SafeStop1\_1 zurückzusetzen.

Informationen Die Vorstellung des Diagnosekonzepts ist rein informativ. Für die Sicherheitsfunktion müssen die dedizierten Sicherheits-E/As verwendet werden.

Reihenschal-<br/>tung von "Acti-<br/>vate" und<br/>"Ready"Die Verbindung des "Ready"-Ausgangs mit dem "Activate"-Eingang des folgenden Funktions-<br/>bausteins stellt sicher, dass keine irrelevante Diagnoseinformation generiert wird, wenn das<br/>Gerät deaktiviert ist. Die Reihenschaltung von "Activate" und "Ready" vermeidet nachfolgende<br/>Fehlermeldungen verbundener Funktionsbausteine.

Vorabbewertung von Hardwarefehlern Wenn das Zielsystem ein Fehlersignal unterstützt, das den Zustand (aktiv oder nicht aktiv) des relevanten Sicherheitsgerätes darstellt, z. B. InputDevice\_active, kann dieses Signal zur Deaktivierung der Sicherheitsfunktionsbausteine verwendet werden. Dadurch wird keine irrelevante Diagnoseinfo generiert, sobald ein Gerät deaktiviert wird. Wenn solch ein Fehlersignal nicht durch das Zielsystem bereitgestellt wird, muss dem "Activate"-Eingang ein statisches TRUE-Signal zugewiesen werden.

**Bewertung der Diagnoseinformationen Die** Fehlersignale und DiagCodes jedes Sicherheitsfunktionsbausteins werden in die Standardanwendung übertragen. Diagnoseinformationen können dann von einer angeschlossenen Visualisierung verarbeitet und angezeigt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Bewertung der Diagnoseinformation:

- Übertragen Sie diese Werte in die Visualisierung und f
  ühren Sie die Diagnosebewertung dort durch.
- Führen Sie die Diagnosebewertung in der Standardlogik durch und übertragen Sie die Ergebnisse in die Visualisierung.

Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten und Unterschiede im Zielsystem zur Verarbeitung der Diagnose wird hier kein spezielles Beispiel gezeigt. Eine weitere Bearbeitung der Diagnose könnte wie folgt aussehen:

- Anzeige des Fehlerzustands für jeden Sicherheitsfunktionsbaustein
- Fehlerübersicht, die mit den funktionsbausteinspezifischen Fehleranzeigen verknüpft ist
- Erkennung und Anzeige des letzten Fehlers des in der Sicherheitsanwendung verwendeten Sicherheitsfunktionsbausteins

Information über die verwendeten Funktionsbaustein-Parameter

Funktionsbaustein	Eingang	Konstanter Wert	Beschreibung
SF_Equivalent_1	S_Discrepancy- Time	10 ms	Maximale Überwachungszeit für den Diskrepanz- zustand beider Eingänge.
SF_Emergen- cyStop_1	S_StartReset	FALSE	Manuelles Rücksetzen, wenn PES gestartet wird (Warm- oder Kaltstart).
	S_AutoReset	FALSE	Manuelles Rücksetzen, wenn ein Not-Halt-Taster losgelassen wird.
SF_SafeStop1_1	AxisID	AxisID_1	Antriebsadresse, herstellerspezifischer Wert
	MonitoringTime	100 ms	Zeit, bis der Antrieb gestoppt werden soll.
SF_ESPE	S_StartReset	FALSE	Manuelles Rücksetzen, wenn PES gestartet wird (Warm- oder Kaltstart).
	S_AutoReset	FALSE	Manuelles Rücksetzen, nachdem die Situation, die zur Sicherheitsanforderung führte, behoben wurde.

## 7.3 Beispiel 2: Muting

Dieses Beispiel beschreibt die Sicherheitsfunktionen für die Absicherung der Fertigungszelle. Objekte werden durch eine durch einen Lichtvorhang geschützte Eingangsschleuse transportiert. Dieser Lichtvorhang kann nur für den Materialtransport in die Zelle überbrückt werden. Der Bediener kann die Zelle durch eine Sicherheitstür betreten. Der Prozess in der Zelle wird durch die funktionale Anwendung gesteuert und durch den Sicherheitskreis freigegeben. Bei einer Sicherheitsanforderung oder einem Fehler werden alle gefährlichen Bewegungen gemäß Stoppkategorie 0 gestoppt.

## 7.3.1 Funktionsbeschreibung der Sicherheitsfunktionen

Alle gefährlichen Bewegungen werden gestoppt, wenn

- eine Tür geöffnet wird,
- ein Fehler auftritt (z. B. ungültige Muting-Sequenz)
- ein im Muting nicht vorgesehener Lichtvorhang unterbrochen wird (z. B. durch eine Person)
- ein Not-Halt-Taster gedrückt wird.

Durch das Drücken eines Not-Halt-Tasters kann der Bediener auch alle gefährlichen Bewegungen in Stoppkategorie 0 stoppen (über SF\_EmergencyStop und folgende Funktionsbausteine).

Bei der Unterbrechung eines im Muting nicht vorgesehenen Lichtvorhangs stoppen alle gefährlichen Bewegungen. In dieser Anwendung wird ein Lichtvorhang Typ 2 verwendet, der eine Überprüfung durch den Funktionsbaustein SF\_TestableSafetySensor erfordert.

Für die beschriebene Muting-Funktion werden vier Muting-Sensoren nacheinander verwendet (über SF\_MutingSeq). Zusätzlich wird die Muting-Phase durch eine Lampe angezeigt, die überwacht wird (auch über SF\_MutingSeq).

Eine zusätzliche Tür für Wartungszwecke wird über einen Türschalter überwacht (über SF\_GuardMonitoring).

Durch Quittierungstaster muss der Bediener die erkannte Anforderung der Sicherheitsfunktionen und Fehler quittieren.

Der Anfangs- und Betriebszustand des angeschlossenen Aktors wird über eine externe Geräteüberwachung überprüft. Wenn ein Fehler erkannt wird, kann die Steuerung nicht in Betrieb gehen (über SF\_EDM).

Der Prozess und die damit verbundenen Bewegungen in der Fertigungszelle werden von der funktionalen Anwendung gesteuert. Innerhalb der Sicherheitsanwendung wird diese Steuerung durch den oben beschriebenen Sicherheitskreis (über SF\_OutControl) freigegeben; sie treibt dann den Aktor über den Sicherheitsausgang an.



## 7.3.2 Graphische Übersicht der Schnittstelle der Sicherheitsanwendung

Abb. 129: Graphische Übersicht für den beispielhaften Zugangsschutz an einer Materialschleuse

## 7.3.3 Deklaration der verwendeten Variablen

Tab. 97: Eingänge Name Datentyp Beschreibung S1\_S\_EStopIn BOOL Not-Halt-Taster S1 S2\_MutingSwitch11 BOOL Muting-Sensor S2 S3 MutingSwitch12 BOOL Muting-Sensor S3 S4\_MutingSwitch21 BOOL Muting-Sensor S4 S5 MutingSwitch22 BOOL Muting-Sensor S5 S6 S GuardSwitch BOOL Türschalter S6 mit zwei Kontakten

Name	Datentyp	Beschreibung
L1_S_MutingLamp	BOOL	Überwachungssignal L1 der Muting-Lampe
S7_S_AOPD_In	BOOL	OSSD vom Lichtvorhang S7
K1_S_EDM	BOOL	Feedback vom externen Gerät K1 (Stellantrieb)
K2_S_EDM	BOOL	Feedback vom externen Gerät K2 (Stellantrieb)
S9_Reset	BOOL	Rücksetzen der Sicherheitsanforderung durch den Anwender S9
S0_Reset	BOOL	Rücksetzen des Fehlers durch den Anwender über S0 (aus der funktio- nalen Anwendung)
ApplCtrl1	BOOL	Signal, das den Aktor steuert; aktiviert vom Sicherheitskreis (aus der funktionalen Anwendung)
StartTest_LC1	BOOL	Signal S7, das den Test des Lichtvorhangs startet (aus der funktionalen Anwendung)
ApplMutingEnable1	BOOL	Signal, das den Start der Muting-Sequenz aktiviert (aus der funktionalen Anwendung)

## Tab. 98: Ausgänge

Name	Datentyp	Beschreibung
S_EDM_Out_K	BOOL	Steuert den Aktor über K1 und K2
S_MutingActive_L1	BOOL	Steuert die Muting-Lampe L1
S_TestOut_LightCur- tain_S8	BOOL	Testausgang für Lichtvorhang S8
Errors	BOOL	Repräsentiert alle Fehler des verwendeten Funktionsbausteins (an die funktionale Anwendung)
DiagCodes	WORD	Repräsentiert alle Diagnosecodes des verwendeten Funktionsbausteins (an die funktionale Anwendung)
TestPossible_LC1	BOOL	Zeigt der funktionalen Anwendung an, dass ein automatischer Sensor- test des Lichtvorhangs möglich ist.
TestExecuted_LC1	BOOL	Zeigt der funktionalen Anwendung die erfolgreiche Durchführung des automatischen Sensortests des Lichtvorhangs an.

#### Tab. 99: Lokale Variablen

Name	Datentyp	Beschreibung
S_SafeControl	BOOL	Zeigt den Zustand der Schutzeinrichtungen an (TRUE = Sicherheits- modus aktiviert)

## 7.3.4 Programmbeispiel



Abb. 130: Zugangsschutz an einer Materialschleuse – Anwendungsprogramm Seite 1



Abb. 131: Zugangsschutz an einer Materialschleuse – Anwendungsprogramm Seite 2

#### 7.3.5 Weitere Hinweise

In diesem Beispiel sind die zwei Kontakte des Schaltelements der Schutzeinrichtung mit dem Sicherheitseingabemodul verbunden, welches die Fehlerüberwachung übernimmt. Das resultierende BOOL-Signal ist mit den zwei Eingangskanälen von SF\_GuardMonitoring\_1 verbunden.

Die Abfrage der Diagnoseinformation wurde in diesem Beispiel nicht behandelt. Hierzu siehe *Kapitel 7.2.5 "Weitere Hinweise" auf Seite 371*. Der Eingangsparameter Activate für die dynamische Aktivierung wurde auf TRUE gesetzt. In einer Anwendung kann dafür jedoch eine Variable verwendet werden.

Information über die verwendeten Funktionsbaustein-Parameter

Funktionsbaustein	Eingang	Konstanter Wert	Beschreibung
SF_EmergencyStop_1	S_StartReset	TRUE	Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird
	S_AutoReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quit- tierung vom Anwender erforderlich
SF_GuardMonito- ring_1	S_StartReset	TRUE	Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird
	S_AutoReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quit- tierung vom Anwender erforderlich
	DiscrepancyTime	T#0ms	Die Diskrepanzzeit zwischen den beiden Sicherheitseingängen S_GuardSwitchX wird nicht überwacht, weil sie identisch sind und das Eingabegerät ein BOOL-Signal von den Schaltelementen liefert.

Funktionsbaustein	Eingang	Konstanter Wert	Beschreibung
SF_MutingSeq_1	S_StartReset	TRUE	Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird
	MaxMutingTime	T#30s	Die maximale Muting-Zeit (30 s) wird über- wacht.
SF_LightCurtain_1	S_StartReset	TRUE	Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird
	S_AutoReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quit- tierung vom Anwender erforderlich
	TestTime	T#100ms	Die maximale Testzeit (100 ms) wird über- wacht.
	NoExternalTest	TRUE	Der externe manuelle Sensortest wird nicht unterstützt.
SF_OutControl_1	S_StartReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird
	S_AutoReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quit- tierung vom Anwender erforderlich
	StaticControl	FALSE	Eine dynamische Veränderung des Signals ApplCtrl1 (steigende Flanke) ist nach Block- aktivierung oder einer ausgelösten Sicher- heitsfunktion erforderlich (S_SafeControl = FALSE).
SF_EDM_Contactor_1	S_StartReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird
	MonitoringTime	T#30ms	Die maximale Antwortzeit (30 ms) der beiden Feedback-Signale S_EDM1 und S_EDM2 wird überwacht.

## 7.4 Beispiel 3: Zweihandschaltung

Dieses Beispiel beschreibt eine Maschine, bei der eine Zweihandschaltung die gefährliche Bewegung startet, solange beide Drucktaster der Zweihandschaltung gedrückt sind und der Prozess ein Freigabesignal liefert.

Die gefährliche Bewegung wird durch das Schließen der zwei aufeinanderfolgenden Schaltelemente initiiert, die über einen Rückführkreis überwacht werden.

## 7.4.1 Funktionsbeschreibung der Sicherheitsfunktionen

In diesem Beispiel werden die folgenden Sicherheitsfunktionen verwendet:

- Durch das Drücken eines Not-Halt-Tasters müssen alle gefährlichen Bewegungen gestoppt werden (über SF\_EmergencyStop). Der Not-Halt hat die höchste Priorität. Nach dem Loslassen des Not-Halt-Tasters ist ein Rücksetzen über S0\_Reset erforderlich.
- Wenn beide Drucktaster der Zweihandschaltung gedrückt werden, wird der Sicherheitsausgang aktiviert. Das Loslassen der Drucktaster deaktiviert den Sicherheitsausgang und stoppt die gefährliche Bewegung über die Schaltelemente K1 und K2 (über SF\_TwoHand-ControlTypell).

- Die Anfangs- und Betriebszustände der angeschlossenen Schaltelemente K1 und K2 werden überwacht, und wenn ein Fehler erkannt wird, ist der Sicherheitsausgang nicht betriebsbereit (über SF\_EDM).
- Nach dem Aktivieren der Sicherheits- oder funktionalen Anwendung oder nach einem Not-Halt muss die Zweihandschaltung losgelassen und wieder betätigt werden, um den Sicherheitsausgang wieder zu aktivieren (über SF\_OutControl). Um dies für den Neustart der funktionalen Anwendung zu garantieren, ist das Prozesssignal der funktionalen Anwendung mit dem "Activate"-Eingang des Zweihand-Funktionsbausteins THC\_S2\_S3 verbunden (wenn die Anwendung neu gestartet wird, während die Zweihandschaltung aktiviert ist, geht der Funktionsbaustein in den Zustand C003 und signalisiert einen Fehler, dass beide Drucktaster bei Aktivierung gedrückt sind, was einen Neustart verbietet).

In diesem Beispiel gibt es nur eine Betriebsart.

## 7.4.2 Graphische Übersicht der Schnittstelle der Sicherheitsanwendung

Die Sicherheitseingänge für die Zweihandschaltung (S2\_S\_Switch1 und S3\_S\_Switch2) sind mit der Zweihandschaltung Typ II verbunden.



Abb. 132: Graphische Übersicht der beispielhaften Zweihandschaltung mit EDM

## 7.4.3 Deklaration der verwendeten Variablen

Tab. 100: Eingänge			
Name	Datentyp	Beschreibung	
S1_S_EStopIn	BOOL	Not-Halt-Taster S1	
S2_S_Switch1	BOOL	Schaltelement S2 für Drucktaster 1 der Zweihandschaltung	
S3_S_Switch2	BOOL	Schaltelement S3 für Drucktaster 2 der Zweihandschaltung	
K1_S_EDM1	BOOL	Feedback vom externen Gerät K1 (Stellantrieb)	

Name	Datentyp	Beschreibung
K2_S_EDM2	BOOL	Feedback vom externen Gerät K2 (Stellantrieb)
S0_Reset	BOOL	Rücksetzen durch den Anwender über Schaltelement S0 (aus der funktionalen Anwendung)
Vorgang	BOOL	Aktivieren der Bewegung durch den Prozess (aus der funktionalen Anwendung)

#### Tab. 101: Ausgänge

Name	Datentyp	Beschreibung
S_EDM_Out_EDM_K 1_K2	BOOL	Steuert den Aktor über K1 und K2
Errors	BOOL	Repräsentiert alle Fehler des verwendeten Funktionsbausteins (an die funktionale Anwendung)
DiagCodes	WORD	Repräsentiert alle Diagnosecodes des verwendeten Funktionsbausteins (an die funktionale Anwendung)

## 7.4.4 Programmbeispiel



Abb. 133: Anwendungsprogramm der Zweihandschaltung mit EDM



## 7.4.5 Weitere Hinweise

Dieses Beispiel kann auch mit SF\_TwoHandControlTypeIII verwendet werden.

Die Abfrage der Diagnoseinformation wurde in diesem Beispiel nicht behandelt. Hierzu siehe *Kapitel 7.2.5 "Weitere Hinweise" auf Seite 371.* Der Eingang "Activate" wurde auf TRUE gesetzt. In einer Anwendung kann dafür jedoch eine Variable verwendet werden.

Information über die verwendeten Funktionsbaustein-Parameter

Funktionsbaustein	Eingang	Konstanter Wert	Beschreibung
EStop_S1	S_StartReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen, wenn PES gestartet wird
	S_AutoReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quit- tierung vom Anwender erforderlich
OC_K1_K2	S_StartReset	TRUE	Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird
	S_AutoReset	TRUE	Automatisches Rücksetzen; kein Reset/ keine Quittierung vom Anwender erforderlich
	StaticControl	FALSE	Eine dynamische Veränderung des Signals Appl_Control (steigende Flanke) ist nach Blockaktivierung oder einer ausgelösten Sicherheitsfunktion erforderlich (S_Safe- Control = FALSE).
EDM_K1_K2	S_StartReset	FALSE	Kein automatisches Rücksetzen, wenn PES gestartet wird
	MonitoringTime	T#200ms	Die maximale Antwortzeit (200 ms) der beiden Feedback-Signale S_EDM1 und S_EDM2 wird überwacht.

351

# 8 Index

## 1, 2, 3 ...

1002	8, 11, 14
2-kanaliger Betrieb 67, 9	94, 117, 130

## Α

AC500 8
AC500 V2
AC500 V3 413, 421, 423, 424
AC500-eCo 393, 413
AC500-S
AC500-S-XC 8, 387
AC500-XC
AI581-S 17, 116
Aktualisierung
Bootcode
Bootprojekt 43
Firmware
Antwortzeit der Sicherheitsfunktion 341
AOPD
Automation Builder
8, 35, 75, 104, 122, 137, 138, 139, 151, 393, 413
Automatische Änderung der Sicherheitsanwen-
dung verhindern
azyklischer nicht sicherer Datenaustausch 336, 338
V2 407
V3 425

## В

Benutzerverwaltung	139
Bibliotheken für AC500-S	
195, 199, 203, 316, 320,	322
Bootcode-Aktualisierung 43,	354
Bootprojekt-Aktualisierung	43
Buszyklus-Task	421

## С

Checkliste	
Betrieb, Instandhaltung und Reparatur	356
Konfiguration und Verkabelung	354
Sicherheitsanwendungsprogramm	351
CODESYS Safety 35, 36, 48, 137, 143, 151, 183, 193, 194, 199,	
316,	351
Control Builder Plus 8,	393

#### CRC 8, 21, 55, 137, 141, 143, 194, 199, 329, 331, 334,

## D

Datenaustausch
V3
Datenaustausch (nicht sicher)
azyklisch
V2
DI581-S 16, 66
DPRAM 8, 35
DPRAM_SM5XX_REC 410
DPRAM_SM5XX_SEND 408
DX581-S 16, 93

## Ε

Einstellungen der Standard-CPU	
V2	404, 405
V3	421, 423
EMV 8, 54, 90, 112,	129, 388
Engineering Suite	393, 413

## F

F_iPar_CRC
F-Device
F-Host
8, 21, 48, 51, 55, 75, 104, 122, 143, 151, 194, 199
F-Parameter
Fachpersonal 8, 19, 20, 55
Fehlermeldungen
Sicherheits-CPU 395, 414
Sicherheits-E/A-Module
V2
V3
Fehlerreaktionszeit
Firmware-Aktualisierung 43, 354
Firmware-Version
V2
V3
Flash-Speicher 
•

## G

GSDML	8, 21, 75, 104, 122, 141, 1	43
-------	-----------------------------	----

I	
IO-Controller	8
IO-Device	8
iParameter	1

## Κ

Kompatibilität Sicherheits-CPU und Standard-CPU
V2 393
V3 413
Kompatibilitätsmodus (für Datenaustausch) 431

## L

Lizenz	 									•			1	3	7	,	1	3	9,		19	99
LSB	 		• •	 			•	•											•	•		8

## Μ

Manipulation		262, 272, 286
MSB		8
MTTFd		11, 18
Muting 8, 262, 266, 267, 268, 2	272, 278, 279, 28	86, 289,
290,	373,	374

## Ρ

Passivierung
Passwort
PFH
PM5xx V2 CPU 393
PM56xx V3 CPU 413
PROFINET 8, 11, 14, 21, 55, 66, 75, 94, 104, 116, 122, 141, 143, 341
PROFIsafe 8, 11, 14, 20, 21, 39, 45, 48, 51, 55, 67, 94, 117, 141, 143, 151, 194, 199, 316, 325, 341, 351, 354, 368
PROFIsafe-Diagnose 8, 55, 151
PS501
PTC
<b>P</b>

## R

Reintegration .						•	•	•					•	•	•						•	•	•	8	3,	5	5
-----------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	----	---	---

## S

SF_DPRAM_PM5XX_S_REC 336, 407, 425, 431
SF_DPRAM_PM5XX_S_SEND 338, 407, 425, 431
SFRT 8, 341
Sicherheitscodeanalyse 8, 193
Sicherheitsfunktion 8, 23, 24, 199, 252, 262, 272, 286, 299, 304, 300 368 360 371 377 382
Sicherheitsgruppe 120
Sicherheitstelegromm 51,404,421
Sicherheitsvariable
SM560-S 16, 23, 35
SM560-S-FD-1 16, 23, 35
SM560-S-FD-4 16, 23, 35
Sm560Rec
Sm560Send 425
SPS-Browser
SPS-Einstellungen 421
SPS-Shell
Stopp bei Fehlerklasse
V2 404
V3
SVT

## т

echnische Daten
AC500-S-XC 387
AI581-S
DI581-S
DX581-S
SM560-S
SM560-S-FD-1 52
SM560-S-FD-4
TU582-S
TU582-S

## U

338
106
124
336
106
124
36
3

## V

V2 CPU PM5xx 393, 404, 405, 40	06
V3 CPU PM56xx	24
Verhalten der Ausgänge bei Stopp 40	04
Verifizierung für iParameter-Einstellungen 36	60
Verifizierungsverfahren	59

## W

Warmstart	 	 	 	404

## Ζ

zyklischer nicht sicherer Datenaustausch

V2				•				•	•			•	•	•			412
V3								•	•			•	•				426

Anhang

# A Systemdaten für AC500-S-XC

## A.1 Umgebungsbedingungen

#### Prozess- und Versorgungsspannungen

Angabe	Wert	Einheit
Prozess- und Versorgungsspannung (-25 %, +30 % inklusive Restwelligkeit)	24	V DC
Absolute Grenzwerte inklusive Restwelligkeit	18 31,2	V
Restwelligkeit	< 10	%
Verpolschutz	Ja	
Zulässige Unterbrechungen der Gleichstromversorgung	< 10	ms
Zeit zwischen 2 Unterbrechungen, PS2	> 1	S



#### GEFAHR!

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.



#### **GEFAHR!**

Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PELV- oder SELV-Spezifikationen verwendet werden.



#### HINWEIS!

Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.

#### Temperatur

Angabe	Wert	Einheit
Betriebstemperatur*	-40 +70	°C
Betriebstemperatur (vertikale Montage des Moduls, Ausgangslast beschränkt auf 50 % pro Gruppe)	-40 +40	°C
Lagerungstemperatur	-40 +85	°C
Transporttemperatur	-40 +85	°C

\* +60 ... +70 °C mit den folgenden Leistungsreduzierungen:

- Modulträger: maximal 2 Kommunikationsmodule zulässig
- Digitaleingänge: maximale Anzahl simultan geschalteter Digitaleingänge auf Eingangskanäle auf 50 % je Gruppe beschränkt (z. B. 8 Kanäle => 4 Kanäle)
- Digitalausgänge: maximaler Ausgangsstrom (alle Kanäle zusammen) beschränkt auf 50 % je Gruppe (z. B. 4 A => 2 A)
- Analogeingänge: Keine Einschränkungen



#### **GEFAHR!**

Die durchschnittliche Temperatur (Kalkulationsbasis für MTBF) für den erweiterten Temperaturbereich (-40 °C ... +70 °C) sowie den Normaltemperaturbereich (0 °C ... +60 °C) ist auf +40 °C definiert.

Stellen Sie sicher, dass die durchschnittliche Betriebstemperatur für in Betrieb befindliche AC500-S-XC-Module +40 °C nicht überschreitet.

# Feuchte Angabe Wert Einheit Relative Feuchte mit Betauung (Betrieb/Lagerung) 100 %

#### Luftdruck

Angabe	Wert	Einheit
Betriebsluftdruck	1080 620	hPa
Betriebshöhe	-1000 4000	m
Reduktion der Betriebstemperatur bei Luftdrücken von < 795 hPa (oder > 2000 m über NN)	10 (z. B. +70 °C bis +60 °C)	К

Beständigkeit gegenüber Kor-	Angabe	Wert
rosivgasen	Betrieb: nach ISA S71.04.1985 Harsh-Gruppe A, G3/GX IEC 60721-3-3 3C2 / 3C3	Ja

Beständigkeit gegenüber Salz- nebel	Angabe	Wert
	Betrieb: nur horizontale Montage, nach IEC 60068-2-52 Schweregrad: 1	Ja

Elektromagneti-	Angabe	Wert
lichkeit	Abgestrahlte Emission (Funkstörung) nach CISPR 16-2-3	Ja
	Leitungsgeführte Emission (Funkstörung) nach CISPR 16-2-1, CISPR 16-1-2	Ja
	Elektrostatische Entladung (ESD) nach IEC 61000-4-2, Zone B, Krite- rium B	Ja
	Schnelle vorübergehende Störspannungen (Burst) nach IEC 61000-4-4, Zone B, Kriterium B	Ja
	Energiereiche vorübergehende Störspannungen (Surge) nach IEC 61000-4-5, Zone B, Kriterium B	Ja
	Einfluss von Störstrahlung nach IEC 61000-4-3, Zone B, Kriterium A	Ja
	Einfluss von leitungsgeführten Störungen nach IEC 61000-4-6, Zone B, Kriterium A	Ja
	Einfluss von Netzfrequenz-Magnetfeldern nach IEC 61000-4-8, Zone B, Kriterium A	Ja

Wert



#### HINWEIS!

In nicht verwendete Anschlüsse für Kommunikationsmodule auf den Modulträgern müssen Dummy-Kommunikationsmodule TA524 eingesteckt werden. E/A-Busanschlüsse dürfen während des Betriebs nicht berührt werden.

#### Strahlung

#### Angabe

5	
Funkstörung nach IEC 55011, Gruppe 1, Klasse A	Ja

## A.2 Mechanische Daten

Angabe	Wert
Anschlusstechnik	Federzugklemmen
Schutzart	IP 20
Vibrationsfestigkeit nach IEC 61131-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64	Ja
Stoßfestigkeit nach IEC 60068-2-27	Ja
Horizontale Einbaulage	Ja
Vertikale Einbaulage (keine Anwendung in Umgebungen mit Salznebel)	Ja

#### Montage auf Hutschiene nach IEC 60715

Angabe	Wert	Einheit
Hutschienentyp	35	mm
Tiefe Hutschienentyp	7,5 oder 15	mm

#### Montage mit Schrauben

Angabe	Wert	Einheit
Schraubendurchmesser	4	mm
Anzugs-Drehmoment	1,2	Nm

## A.3 Umweltprüfungen

Lagerung	IEC 60068-2-1 Prüfverfahren Ab: Kältefestigkeitsprüfung -40 °C / 16 h		
	IEC 60068-2-2 Prüfverfahren Bb: Trockene Wärmefestigkeitsprüfung +85 °C / 16 h		
Feuchte	IEC 60068-2-30 Prüfverfahren Dd: Zyklisch (12 h / 12 h) Feuchte Wärme +55 °C, 93 % relative Feuchte / +25 °C, 95 % relative Feuchte, 6 Zyklen		
	IEC 60068-2-78, Feuchte Wärme, konstant: +40 °C, 93 % relative Feuchte, 240 h		
Isolationsprüfung	IEC 61131-2		
Vibrationsfestigkeit	IEC 61131-2 / IEC 60068-2-6: 5 Hz … 500 Hz, 2 g (mit in Standard-CPU eingesteckter SD-Speicherkarte)		
	IEC 60068-2-64: 5 Hz 500 Hz, 4 g RMS		
Stoßfestigkeit	IEC 60068-2-27: alle 3 Achsen 15 g, 11 ms, Halbsinus		

#### Elektromagnetische Verträglichkeit

Elektrostatische Entladung (ESD)

Angabe	Wert	Einheit
Elektrostatische Spannung bei Luftentladung	8	kV
Elektrostatische Spannung bei Kontaktentladung	6	kV

Schnelle vorübergehende Störspannungen (Burst)

Angabe	Wert	Einheit
Spannungsversorgungseinheiten (DC)	4	kV
Digitale Ein-/Ausgänge (24 V DC)	2	kV
Analoge Ein-/Ausgänge	2	kV
Geschirmte Kommunikationsleitungen	2	kV
E/A-Versorgung (DC Ausgang)	2	kV

Energiereiche vorübergehende Störspannungen (Surge) – Gleichtakt (CM)

Angabe	Wert	Einheit
Spannungsversorgungseinheiten (DC)	1	kV
Digitale Ein-/Ausgänge (24 V DC)	1	kV
Analoge Ein-/Ausgänge	1	kV
Geschirmte Kommunikationsleitungen	1	kV
E/A-Versorgung (DC Ausgang)	0,5	kV

Energiereiche vorübergehende Störspannungen (Surge) – Gegentakt (DM)

Angabe	Wert	Einheit
Spannungsversorgungseinheiten (DC)	0,5	kV
Digitale Ein-/Ausgänge (24 V DC)	0,5	kV
Analoge Ein-/Ausgänge	0,5	kV
E/A-Versorgung (DC Ausgang)	0,5	kV
Angabe	Wert	Einheit
Einfluss von Störstrahlung: Test-Feldstärke	10	V/m

Angabe	Wert	Einheit
Einfluss von leitungsgeführten Störungen: Prüfspan- nung	10	V
Netzfrequenz-Magnetfelder bei 30 A/m	50 und 60	Hz

#### HINWEIS!

Extreme Umweltbedingungen und relevante Anforderungen für verwendete Standard-CPUs und Standard-E/A-Module der Produktfamilie AC500-XC müssen berücksichtigt werden & [4].

# B Verwendung von Sicherheits-CPU mit V2-Standard-CPU PM5xx

## B.1 Kompatibilität mit AC500 V2

Alle Kompatibilitätsinformationen sind für normale sowie für XC-Geräte gültig.

Sicherheits-CPU	SM560-S	SM560-S-FD-1, SM560-S-FD-4
Firmware-Version von Sicherheits-CPU	Beliebig	Ab V2.0.0
Standard-CPU	Jede V2-CPU, mit Ausnahme von AC500-eCo-CPUs	Jede V2-CPU, mit Ausnahme von AC500-eCo-CPUs
Firmware-Version von Standard-CPU	Ab V2.2.1	Ab V2.7
Version der Engineering Suite Automation Builder	1.0 oder höher	2.1 oder höher
Version der Engineering Suite Control Builder Plus	Ab V2.2.1	Nicht kompatibel

Tab. 102: Kompatibilität für Sicherheits-CPU AC500-S mit Standard-CPU AC500 V2

Tab. 103: Kompatibilität für AC500-S mit Standardkomponenten mit Ausnahme von CPUs

Komponente	SM560-S	SM560-S-FD-1, SM560-S-FD-4
Firmware-Version von Kommunikationsmodul CM579-PNIO	Ab V2.6.5.1	Ab V2.6.5.1
Firmware-Version von Kommunikationsmodul CM589- PNIO(-4)	Nicht zutreffend	Ab V1.6.2.20
Firmware-Version von Kommunikati- onsschnittstellen-Modul CI501-PNIO, CI502-PNIO, CI504-PNIO, CI506- PNIO	Ab V3.2.0	Ab V3.2.0

## B.2 Fehlermeldungen mit Standard-CPU AC500 V2

#### HINWEIS!

Die Fehlermeldungen der Sicherheits-CPU werden im Diagnose-Stack der Standard-CPU zusammengefasst.

Mit den Befehlen diagreset, diagack all, diagack x, diagshow all und diagshow x im nicht sicherheitsgerichteten CODESYS-SPS-Browser können Sie verschiedene Fehlermeldungen in einem AC500-System auflisten und verarbeiten, einschließlich der Meldungen von der Sicherheits-CPU. Ausführliche Informationen zu diesen Befehlen finden Sie unter [4].

Bei Verwendung der IO-Device-Kommunikationsmodule CM589-PNIO oder CM589-PNIO-4 können auch PROFINET-Diagnosemeldungen für F-Devices an SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 erzeugt werden § Tab. 105 "Spezifische Fehlermeldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4 " auf Seite 400 § Tab. 106 "Abbild der AC500/AC500-S-Fehler auf PROFINET-Kanalfehler" auf Seite 401.

## B.2.1 Fehlermeldungen für Sicherheits-CPUs

Die Fehler werden so angezeigt, wie sie im Automation Builder dargestellt sind.

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E2	1 4	255	30	1	0	Vorgang beendet.	Ändern Sie die Adresseinstel- lungen für die Schalter der Sicherheitssteuerung oder entfernen Sie die SD-Karte aus der nicht sicherheitsge- richteten SPS.
							Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheits- steuerung aus.
E2	1 4	255	30	1	1	Falsche Nutzer- daten	Löschen Sie die Nutzerdaten von der Sicherheitssteuerung. Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu und schreiben Sie die Nutzerdaten noch- mals.
E2	1 4	255	30	1	2	Interner PROFIsafe-Initi- alisierungsfehler	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheits- steuerung aus. Wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
E2	1 4	255	30	1	12	Flash-Lese- fehler	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheits- steuerung aus. Wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
E2	1 4	255	30	1	18	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	1	28	Download- Fehler Bootpro- jekt	Laden Sie das Bootprojekt erneut. Wenn der Fehler wei- terhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
E2	1 4	255	30	1	40	Falsche Firm- wareversion	Aktualisieren Sie die Firm- ware der Sicherheitssteue- rung. Starten Sie die Sicher- heitssteuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheits- steuerung aus.

Tab. 104: Häufige Fehlermeldungen für die Sicherheits-CPUs SM560-S / SM560-S-FD-1 / SM560-S-FD-4

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E2	1 4	255	30	1	43	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	1	48	Über- oder Unterspannung erkannt	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Überprüfen Sie, ob in den Einstellungen der Sicherheitssteuerung ein Fehler in der Spannungs- versorgung vorliegt. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheits- steuerung aus.
E2	1 4	255	30	1	52	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	0	Anwenderpro- gramm hat einen sicheren Stopp ausgelöst	Prüfen Sie das Anwenderpro- gramm.
E2	1 4	255	30	2	1	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	2	Interner PROFIsafe- Fehler	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheits- steuerung aus. Wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
E2	1 4	255	30	2	3	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	10	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	13	Flash-Schreib- fehler	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheits- steuerung aus. Wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
E2	1 4	255	30	2	17	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
-----------------------------	---	-------	--------	-------	-------	---	--
E2	1 4	255	30	2	18	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	19	Prüfsummen- fehler in Sicher- heitssteuerung.	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheits- steuerung aus.
E2	1 4	255	30	2	25	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	37	Zykluszeitfehler in Sicherheits- steuerung	Überprüfen Sie die Watchdog-Zeit der Sicher- heitssteuerung.
E2	1 4	255	30	2	38	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	42	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	43	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	52	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	2	54	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
E2	1 4	255	30	3	30	PROFIsafe- Konfigurations- fehler	Überprüfen Sie die F-Para- meter-Konfiguration des E/A- Moduls und laden Sie das Bootprojekt erneut.
E2	9	1 4	1	0	17	Zugriffstest fehl- geschlagen.	Überprüfen Sie die Adres- seinstellungen für die Schalter der Sicherheitssteu- erung. Starten Sie die Sicher- heitssteuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheits- steuerung aus.

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E2	9	1 4	1	0	43	Interner Fehler	Überprüfen Sie die Adres- seinstellungen für die Schalter der Sicherheitssteu- erung. Starten Sie die Sicher- heitssteuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheits- steuerung aus.
E2	9	1 4	31	0	43	Interner Fehler	Tauschen Sie das Modul aus.
E3	1 4	255	30	1	26	Fehler in den Konfigurations- daten, die Sicherheitssteu- erung kann die Konfigurations- daten nicht lesen.	Erzeugen Sie neue Konfigu- rationsdaten
E3	1 4	255	30	1	27	Fehler in den Konfigurations- daten, die Sicherheitssteu- erung kann die Konfigurations- daten nicht lesen.	Erzeugen Sie ein Bootprojekt.
E4	1 4	255	30	1	0	Reservierte Adresseinstel- lung.	Warnung
E4	1 4	255	30	1	4	Bootprojekt nicht geladen, max. Span- nungseinbruch erreicht	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu.
E4	1 4	255	30	1	8	Spannungsein- bruchdaten fehlen oder kor- rupt. Standard- Spannungsein- bruchdaten wurden von der Sicherheitssteu- erung im Flash- Speicher gespeichert.	Warnung
E4	1 4	255	30	1	19	CRC-Fehler des Bootprojekts	Erzeugen Sie ein neues Boo- tprojekt und starten Sie die Sicherheitssteuerung neu.
E4	1 4	255	30	2	13	Flash-Schreib- fehler (Produkti- onsdaten)	Warnung

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E4	1 4	255	30	2	26	Keine oder fal- sche Konfigura- tionsdaten von der PM5x, RUN- Zustand nicht möglich	Erzeugen Sie ein korrektes Bootprojekt für die PM5x.
E4	1 4	255	30	2	39	Mehr als eine Instanz von SF_WDOG_TIM E_SET oder SF_MAX_POW ER_DIP_SET	Warnung
E4	1 4	255	30	4	13	Flash-Schreib- fehler (Bootpro- jekt)	Warnung
E4	1 4	255	30	5	13	Flash-Schreib- fehler (Bootcode)	Warnung
E4	1 4	255	30	6	13	Flash-Schreib- fehler (Firm- ware)	Warnung
E4	1 4	255	30	7	13	Flash-Schreib- fehler (Pass- wort)	Warnung
E4	1 4	255	30	8	13	Flash-Schreib- fehler (Nutzer- daten)	Warnung
E4	1 4	255	30	9	13	Flash-Schreib- fehler (Nutzer- daten)	Warnung
E4	1 4	255	30	10	13	Flash-Schreib- fehler (intern)	Warnung
E4	1 4	255	30	11	13	Flash-Schreib- fehler (intern)	Warnung
E4	1 4	255	30	12	13	Flash-Schreib- fehler (intern)	Warnung

Tab. 1	05: Spezifische	Fehlermeldungen für	r die Sicherheits-Cl	PUs SM560-S-FD-1 /	′ SM560-S-FD-4
--------	-----------------	---------------------	----------------------	--------------------	----------------

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E2	1 4	255	28	0 31	43	Interner PROFIsafe F- Device-Fehler	Starten Sie die Sicherheits- steuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheits- steuerung aus. Wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
E3	1 4	255	28	0 31	1	Sicherheitsziel- adresse nicht gültig (F_Dest_Add)	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung oder die Einstellung der Schalteradresse. Starten Sie die Sicherheitssteuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
E3	1 4	255	28	0 31	2	Sicherheits- quelladresse nicht gültig (F_Source_Add )	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung.
E3	1 4	255	28	0 31	10	Parameter "F_SIL" übertrifft SIL einer spezi- ellen Gerätean- wendung	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung.
E3	1 4	255	28	0 31	11	Wert der Sicher- heits-Watchdog- Zeit ist 0 ms (F_WD_Time)	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung.
E3	1 4	255	28	0 31	19	Fehler CRC1	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.
E3	1 4	255	28	0 31	28	Diskrepanz der Sicherheitsziel- adresse (F_Dest_Add)	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung oder die Einstellung der Schalteradresse. Starten Sie die Sicherheitssteuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
E3	1 4	255	28	0 31	42	Parameter "F_CRC_Length " passt nicht zu den erzeugten Werten	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung.
E3	1 4	255	28	0 31	40	Version des F- Parameter- Satzes nicht korrekt	Überprüfen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung.

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E3	1 4	255	30	1	17	Sicherheitsquel- ladressen können nicht geprüft werden	Prüfen Sie die PROFIsafe F- Host-Bibliotheksversion (2.0.0 oder höher). Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
E3	1 4	255	30	1	54	PROFIsafe- Regeln für F_Dest_Add werden verletzt	Vergleichen Sie die Konfigu- ration der Sicherheitssteue- rung oder die Einstellung des Adressschalters mit den PROFIsafe-Konfigurationsre- geln für F_Dest_Add. Starten Sie die Sicherheitssteuerung neu. Wenn der Fehler wei- terhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.

Tab. 106: Abbild der AC500/AC500-S-Fehler auf PROFINET-Kanalfehler

AC500/AC500-S- Fehler	PROFINET-Kanalfehlertyp	PROFINET-Diagnoseinformationen
28	64	Diskrepanz der Sicherheitszieladresse (F_Dest_Add)
1	65	Sicherheitszieladresse nicht gültig (F_Dest_Add)
2	66	Sicherheitsquelladresse nicht gültig (F_Source_Add)
11	67	Wert der Sicherheits-Watchdog-Zeit ist 0 ms (F_WD_Time)
10	68	Parameter "F_SIL" übertrifft SIL einer spe- ziellen Geräteanwendung
42	69	Parameter "F_CRC_Length" passt nicht zu den erzeugten Werten
40	70	Version des F-Parameter-Satzes nicht kor- rekt
19	71	Fehler CRC1

## B.2.2 Fehlermeldungen für Sicherheits-E/A-Module

Tab. 107: Fehlermeldungen für Sicherheits-E/A-Module (Kanal- oder Modulreintegration möglich)

100. 101.		ungen iur	Clonomon			der medanentegi	
Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E3	14	110	0	015	3	Diskrepanzzeit abgelaufen	Überprüfen Sie Diskrepanz- zeit, Kanal-Verdrahtung und Sensor.
E3	14	110	0	015	12	Fehler Testim- puls	Überprüfen Sie Verdrahtung und Sensor.
E3	14	110	0	015	13	Fehler Kanal- übersprechen Testimpuls	Überprüfen Sie Verdrahtung und Sensor. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus. Wenden Sie sich an den tech- nischen Support von ABB.
E3	14	110	0	015	25	Fehler. Kanal reagiert nicht mehr.	Überprüfen Sie die Verdrah- tung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
E3	14	110	0	015	28	Fehler Kanal- übersprechen	Überprüfen Sie die Verdrah- tung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
E3	14	110	1	03	4	Messwertüber- schreitung am E/A-Modul	Überprüfen Sie die Kanal-Ver- drahtung und die Sensor- Spannungsversorgung.
E3	14	110	1	03	7	Messwertunter- schreitung am Ein-/Ausgang	Überprüfen Sie die Kanal-Ver- drahtung und die Sensor- Spannungsversorgung.
E3	14	110	1	03	55	Differenz der Kanalwerte zu groß	Passen Sie die Toleranz- fenster für Kanäle an. Über- prüfen Sie die Kanal-Verdrah- tung und die Sensor- Konfiguration.
E3	14	110	2	07	13	Fehler Kanal- rücklesen	Überprüfen Sie die Verdrah- tung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
E3	14	110	2	07	18	Fehler Kanal- übersprechen	Überprüfen Sie die Verdrah- tung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
E3	14	110	31	31	10	Prozessspan- nung zu hoch	Überprüfen Sie die Prozess- spannung.

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E3	14	110	31	31	11	Prozessspan- nung zu niedrig	Überprüfen Sie die Prozess- spannung.
E3	14	110	31	31	20	PROFIsafe- Kommunikati- onsfehler	Starten Sie das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler wei- terhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
E3	14	110	31	31	25	PROFIsafe- Timeout des PROFIsafe- Watchdog	Starten Sie das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler wei- terhin besteht, verlängern Sie die PROFIsafe-Watchdog- Zeit.
E3	14	110	31	31	43	Interner Fehler im Gerät	Tauschen Sie das E/A-Modul aus.

Tab. 108: Fehlermeldungen der Sicherheits-E/A-Module (Kanal- oder Modulreintegration nicht möglich)

Fehler- schwe- regrad	Kompo- nente oder Schnitt- stelle	Gerät	Module	Kanal	Error	Fehlertext	Abhilfe
E3	14	110	31	31	18	Plausibilitäts- prüfung fehlge- schlagen (iPara- meter)	Überprüfen Sie die Konfigura- tion.
E3	14	110	31	31	19	Prüfsummen- fehler im E/A- Modul	Überprüfen Sie die Sicher- heitskonfiguration und CRCs für I- und F-Parameter.
E3	14	110	31	31	26	Parameterwert	Überprüfen Sie Master oder Konfiguration.
E3	14	110	31	31	28	Konfiguration für F-Parameter stimmt nicht mit dem Wert des Adressschalters überein.	Überprüfen Sie die Konfigura- tion für F-Parameter des E/A- Moduls und den Wert des Adressschalters.

#### **B.3** Konfiguration der V2-CPU-Parameter

Die folgenden Parameter der Standard-CPU-Konfiguration beeinflussen das Gesamtverhalten der Sicherheits- und der Standard-CPU.

- "Verhalten der Ausgänge bei Stopp"
- "Stopp bei Fehlerklasse"
- "Warmstart" nach Fehler mit Schweregrad 2

Die Einstellungen für diese Parameter beeinträchtigen nicht die Systemsicherheit.

#### "Verhalten der Wert "False in Hardware und Onlineanzeige" (Default)

Ausgänge bei Stopp"

Wird die Standard-CPU gestoppt, wird die Ausführung des Anwendungsprogramms auf der Sicherheits-CPU gestoppt. Die Übertragung von Ausgangswerten der Sicherheits-CPU durch eine Standard-CPU in Sicherheitstelegrammen wird ebenfalls gestoppt. Keine gültigen Sicherheitstelegramme erreichen die Sicherheits-E/A-Module und andere F-Devices. Diese werden passiviert, sobald die Watchdog-Zeit abläuft.

#### Wert "False in Hardware und akt. Zustand in Onlineanzeige"

Wenn die Standard-CPU gestoppt wird, wird auch die Übertragung von Ausgangswerten der Sicherheits-CPU in Sicherheitstelegrammen gestoppt. Der Hardware-Status der Kommunikationsschnittstelle der Sicherheits-CPU wird "0". Auf der Online-Anzeige werden die letzten gültigen Werte vom letzten Programmzyklus der Sicherheitsanwendung angezeigt. Aufgrund der gestoppten Übertragung von Werten an die Kommunikationsschnittstelle der Sicherheits-CPU können keine gültigen Sicherheitstelegramme die Sicherheits-E/A-Module und andere F-Devices erreichen. Diese werden passiviert, sobald die Watchdog-Zeit abläuft.

#### Wert "Akt. Zustand in Hardware und Onlineanzeige"

Wenn die Standard-CPU gestoppt wird, läuft die Sicherheits-CPU weiter. Die Ausgangswerte der Sicherheits-CPU in Sicherheitstelegrammen werden weiter von der Standard-CPU übertragen. Der Hardware-Status der Kommunikationsschnittstelle der Sicherheits-CPU und die Werte der Online-Anzeige bleiben intakt. Sicherheits-E/A-Module und andere F-Devices können Sicherheitstelegramme von der Sicherheits-CPU empfangen. Der Betrieb des sicherheitsbezogenen Teils wird durch einen Stopp der Standard-CPU nicht beeinflusst.

#### "Stopp bei Wert "E2" (Standard) Fehlerklasse"

Bei einem Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 werden die Standard-CPU, alle zugehörigen Kommunikationsmodule und die Sicherheits-CPU gestoppt. PROFIsafe F-Host und F-Device-Stacks laufen auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.

### Wert "E3"

Bei einem Fehler mit Schweregrad 1, 2 oder 3 werden die Standard-CPU, alle zugehörigen Kommunikationsmodule und die Sicherheits-CPU gestoppt. PROFIsafe F-Host und F-Device-Stacks laufen auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.

#### Wert "E4"

Bei einem Fehler mit Schweregrad 1, 2, 3 oder 4 werden die Standard-CPU, alle zugehörigen Kommunikationsmodule und die Sicherheits-CPU gestoppt. PROFIsafe F-Host und F-Device-Stacks laufen auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.

#### "Warmstart" Wert "Aus" (Standard)

Bei einem Fehler mit Schweregrad 2 erfolgt kein Warmstart der Standard-CPU, aller zugehörigen Kommunikationsmodule und der Sicherheits-CPU.

#### Werte "Ein nach E2-Fehler", "Ein nach kurzem Spannungseinbruch", "Ein nach E2-Fehler oder kurzem Spannungseinbruch"

Bei einem Fehler mit Schweregrad 2 oder nach einem kurzen Spannungseinbruch erfolgt ein Warmstart der Standard-CPU, aller zugehörigen Kommunikationsmodule und der Sicherheits-CPU. Nach dem Neustart der Sicherheits-CPU können die dezentralen Sicherheits-E/A-Module reintegriert werden, z. B. mit dem PROFIsafe F-Device-Reintegrationsschema & [3].

## B.4 SPS-Befehle V2 CPU

Die folgenden SPS-Browser-Befehle (falls von der Firmware der aktuellen Standard-CPU unterstützt) von der Standard-CPU ändern den Zustand der Sicherheits-CPU:

• reboot

Startet die Standard-CPU und somit auch die Sicherheits-CPU neu.

• resetprgorg

Versetzt die Standard-CPU und die Sicherheits-CPU in ihren Originalzustand (sämtliche Variablen, Flash-Speicher usw. erhalten wieder die Initialwerte). Die Sicherheits-CPU ändert ihren Zustand von RUN zu SAFE STOP (nicht sicher).

- stopprg, resetprg, resetprgcold und Menüpunkte "Online
   → Zurücksetzen (kalt, Original)"
   Zwingen die Sicherheits-CPU, den Modus RUN (Sicherheitsmodus) zu verlassen und in den Modus DEBUG STOP (nicht sicher) zu wechseln.
- startprg

Zwingt die Sicherheits-CPU, den Modus DEBUG STOP (nicht sicher) zu verlassen und in den Modus DEBUG RUN (nicht sicher) zu wechseln. Wenn sich die Sicherheits-CPU bereits im Modus RUN (Sicherheitsmodus) oder DEBUG RUN (nicht sicher) befindet, hat dieser SPS-Shell-Befehl keinen Einfluss auf die Sicherheits-CPU.

## B.5 Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V2-Standard-CPU

Optionen für den Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V2-Standard-CPU:

- Azyklischer nicht sicherer Datenaustausch: mehrere Zyklen der Sicherheits-CPU für die Übertragung der Daten erforderlich, max. 84 Bytes in jede Richtung & Anhang B.5.1 "Azy-klischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 407
- Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch: max. 3 Zyklen der Sicherheits-CPU für die Übertragung der Daten erforderlich, max. 2 kB in jede Richtung & Anhang B.5.2 "Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 412

## **GEFAHR!**

Es wird nicht empfohlen, Datenwerte von der Standard-CPU auf die Sicherheits-CPU zu übertragen. Hierbei müssen die Endanwender zusätzliche prozessspezifische Validierungsverfahren in ihrem Sicherheitsprogramm definieren, um die Korrektheit der übertragenen nicht sicheren Daten zu überprüfen, wenn sie diese nicht sicheren Werte für Sicherheitsfunktionen verwenden möchten.

Datenwerte von der Sicherheits-CPU auf die Standard-CPU zu übertragen, z. B. für Diagnose und spätere Darstellung auf Bedienpanels, ist kein Problem.

## B.5.1 Azyklischer nicht sicherer Datenaustausch

Der azyklische nicht sichere Datenaustausch ist standardmäßig in der Programmierumgebung für die Sicherheits-CPU und die Standard-CPU verfügbar.

Verwenden Sie auf der Sicherheits-CPU die Funktionsbausteine SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_REC und SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND & Kapitel 4.6.7.13 "SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_REC" auf Seite 336 & Kapitel 4.6.7.14 "SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND" auf Seite 338.

Verwenden Sie auf der Standard-CPU die Funktionsbausteine DPRAM\_SM5XX\_SEND and DPRAM\_SM5XX\_REC & Anhang B.5.1.1 " DPRAM\_SM5XX\_SEND" auf Seite 408 & Anhang B.5.1.2 " DPRAM\_SM5XX\_REC" auf Seite 410.

## B.5.1.1 DPRAM\_SM5XX\_SEND

DPRAM_SM5XX_SEND							
EN : BOOL SLOT : BYTE DATA : DWORD DATA : LEN : DWORD	DONE : BOOL ERR : BOOL ERNO : WORD						

#### Der Funktionsbaustein DPRAM\_SM5XX\_S\_SEND sendet Daten zur Sicherheits-CPU.

Über den Funktionsbaustein DPRAM\_SM5XX\_SEND werden Daten an die Sicherheits-CPU gesendet. Diese Daten werden im Speicherbereich bereitgestellt (DATA, Speicheradresse für die Sendedaten über ADR-Operator). Der Funktionsbaustein wird mit einem TRUE-Signal (Flanke "0" → "1") am Eingang EN aktiviert. Die Steckplatznummer der Sicherheits-CPU wird am Eingang SLOT eingestellt. Am Eingang DATA\_LEN wird die Länge der zu sendenden Daten in Byte angegeben. Ein erfolgreicher Sendevorgang wird durch DONE=TRUE und ERR=FALSE signalisiert. Wurde bei der Verarbeitung des Funktionsbausteins ein Fehler festgestellt, wird er an den Ausgängen ERR und ERNO angezeigt.

Hinweis: Das Senden von Daten mit dem Funktionsbaustein DPRAM\_SM5XX\_SEND ist flankengetriggert, d. h. jeder Sendevorgang wird durch eine FALSE-TRUE-Flanke am Eingang EN ausgelöst.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT			
EN	BOOL	FALSE	Freigabe der Funktionsbausteinverarbeitung
			Die Verarbeitung dieses Funktionsbausteins wird vom Eingang EN gesteuert. Die Datenübertragung wird durch eine FALSE/TRUE-Flanke angestoßen. Das Senden von Daten wird durch den Ausgang DONE signalisiert
SLOT	BYTE	16#00	Steckplatznummer (Modulnummer)
			Am Eingang SLOT wird der Steckplatz (Modul- nummer) ausgewählt, zu dem die Daten gesendet werden sollen.
			Die externen Steckplätze sind von rechts nach links durchnummeriert und beginnen mit der Nummer 1.
DATA	DWORD	16#00000000	Speicheradresse für die Sendedaten über ADR-Ope- rator
			Am Eingang DATA wird die Adresse der Variablen angegeben, in die die Anwenderdaten kopiert werden sollen. Die an DATA spezifizierte Adresse muss zu einer Variablen vom Typ ARRAY oder STRUCT gehören.
			Hinweis: Speicherbereichsüberschneidungen ver- meiden, indem die Größe der Variablen an die maximal zu erwartenden Daten angepasst wird.
DATA_LEN	WORD	16#0000	Länge der zu sendenden Daten ab Adresse DATA in Byte, max. 84
			Am Eingang DATA_LEN wird die Länge der zu send- enden Daten in Byte angegeben. Die maximale Anzahl ist 84.
VAR OUTPUT		I	

Tab. 109: FB-Name: DPRAM\_SM5XX\_SEND

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
DONE	BOOL	FALSE	Die Daten wurden gesendet.
			Am Ausgang DONE wird angezeigt, dass Daten gesendet wurden. Der Ausgang muss immer im Zusammenhang mit dem Ausgang ERR betrachtet werden.
			Es gilt:
			<ul> <li>DONE = TRUE und ERR = FALSE: Der Sendevorgang ist abgeschlossen. Es wurde ein Datensatz korrekt gesendet.</li> <li>DONE = TRUE und ERR = TRUE: Beim Sendevorgang ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlernummer wird am Ausgang ERNO ausgegeben.</li> </ul>
ERR	BOOL	FALSE	Fehlermeldung des Funktionsbausteins
			Am Ausgang ERR wird angezeigt, ob beim Sende- vorgang ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Ausgang muss immer zusammen mit dem Ausgang DONE ausgewertet werden. Ist ein Fehler aufgetreten beim Versand, so gilt: DONE = TRUE und ERR = TRUE. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehlernummer.
ERNO	WORD	16#0000	Fehlernummer 🖏 [4]
			Am Ausgang ERNO wird eine Fehlerkennung ausge- geben, wenn an einem Eingang ein ungültiger Wert angegeben wurde oder während der Verarbeitung des Auftrags ein Fehler aufgetreten ist. ERNO muss immer im Zusammenhang mit den Ausgängen DONE und ERR betrachtet werden. Der an ERNO ausgegebene Wert ist nur gültig, wenn DONE = TRUE und ERR = TRUE ist. Die Kodierung der Feh- lermeldungen am Ausgang ERNO wird am Anfang der Funktionsbausteinbeschreibung erläutert.

## Aufruf in ST

```
SM5xxSend (EN := SM5xxSend_EN,
SLOT := SM5xxSend_SLOT,
DATA := ADR(SM5xxSend_DATA),
DATA_LEN := SM5xxSend_DATA_LEN,
DONE => SM5xxSend_DONE,
ERR => SM5xxSend_ERR,
ERNO => SM5xxSend_ERNO);
```

## B.5.1.2 DPRAM\_SM5XX\_REC

DPRAM_SM5XX_REC			
 EN : BOOL	DONE : BOOL		
 SLOT : BYTE	ERR:BOOL		
 DATA : DWORD	ERNO : WORD		
	DATA_LEN : DWORD		

### Der Funktionsbaustein DPRAM\_SM5XX\_S\_REC empfängt Daten von der Sicherheits-CPU

Über den Funktionsbaustein DPRAM\_SM5XX\_REC werden Daten von der Sicherheits-CPU empfangen. Die Daten werden im Speicherbereich abgelegt (DATA, Speicheradresse für die Empfangsdaten über ADR-Operator). Die Aktivierung des Funktionsbausteins erfolgt durch ein TRUE-Signal an Eingang EN. Der Baustein ist solange aktiv, bis Eingang EN = FALSE wird. Die Steckplatznummer der Sicherheits-CPU wird am Eingang SLOT eingestellt. An Ausgang DATA\_LEN wird die Länge der empfangenen Daten in Byte ausgegeben. Ein erfolgreicher Empfangsvorgang wird durch DONE=TRUE und ERR=FALSE signalisiert. Wurde bei der Verarbeitung des Funktionsbausteins ein Fehler festgestellt, wird er an den Ausgängen ERR und ERNO angezeigt.

Hinweis: Der Empfang mit dem Funktionsbaustein DPRAM\_SM5XX\_REC ist nicht flankengetriggert. Der Eingang EN ist also dauerhaft auf TRUE zu setzen, solange Daten empfangen werden sollen.

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
VAR_INPUT		•	
EN	BOOL	FALSE	Freigabe der Funktionsbausteinverarbeitung
			Die Verarbeitung dieses Funktionsbausteins wird vom Eingang EN gesteuert. Der Funktionsbaustein ist aktiv, wenn EN = TRUE ist. Der Empfang von Daten wird durch den Ausgang DONE signalisiert.
SLOT	BYTE	16#00	Steckplatznummer (Modulnummer)
			Am Eingang SLOT wird der Steckplatz (Modul- nummer) ausgewählt, von dem die Daten ausge- lesen werden sollen.
			Die externen Steckplätze sind von rechts nach links durchnummeriert und beginnen mit der Nummer 1.
DATA	DWORD	16#00000000	Speicheradresse für die Empfangsdaten über ADR- Operator
			Am Eingang DATA wird die Adresse der Variablen angegeben, in die die Anwenderdaten kopiert werden sollen. Die an DATA spezifizierte Adresse muss zu einer Variablen vom Typ ARRAY oder STRUCT gehören.
			Hinweis: Speicherbereichsüberschneidungen ver- meiden, indem die Größe der Variablen an die maximal zu erwartenden Daten angepasst wird.
VAR_OUTPUT			

Tab. 110: FB-Name: DPRAM SM5XX REC

Name	Datentyp	Initialwert	Beschreibung, Parameterwerte
DONE	BOOL	FALSE	Die Daten wurden empfangen.
			Am Ausgang DONE wird der Empfang der Daten angezeigt. Der Ausgang muss immer im Zusammen- hang mit dem Ausgang ERR betrachtet werden.
			Es gilt:
			<ul> <li>DONE = TRUE und ERR = FALSE: Der Empfangsvorgang ist abgeschlossen. Ein Datensatz wurde korrekt empfangen.</li> <li>DONE = TRUE und ERR = TRUE: Beim Empfangsvorgang ist ein Fehler aufgetreten. Die Fehlernummer wird am Ausgang ERNO ausgegeben.</li> </ul>
ERR	BOOL	FALSE	Fehlermeldung des Funktionsbausteins
			Am Ausgang ERR wird angezeigt, ob beim Emp- fangsvorgang ein Fehler aufgetreten ist. Dieser Aus- gang muss immer zusammen mit dem Ausgang DONE ausgewertet werden. Ist bei der Verarbeitung des Funktionsbausteins ein Fehler aufgetreten, so gilt: DONE = TRUE und ERR = TRUE. Der Ausgang ERNO signalisiert die Fehlernummer.
ERNO	WORD	16#0000	Fehlernummer 🏾 [4]
			Am Ausgang ERNO wird eine Fehlerkennung ausge- geben, wenn an einem Eingang ein ungültiger Wert angegeben wurde oder während der Verarbeitung des Auftrags ein Fehler aufgetreten ist. ERNO muss immer im Zusammenhang mit den Ausgängen DONE und ERR betrachtet werden. Der an ERNO ausgegebene Wert ist nur gültig, wenn DONE = TRUE und ERR = TRUE ist. Die Kodierung der Feh- lermeldungen am Ausgang ERNO wird am Anfang der Funktionsbausteinbeschreibung erläutert.
DATA_LEN	WORD	16#0000	Länge der Daten in Byte
			An Ausgang DATA_LEN wird die Länge der emp- fangenen Daten in Byte ausgegeben. DATA_LEN ist nur gültig, wenn DONE = TRUE ist.

### Aufruf in ST

SM5xxRec (EN := SM5xxRec\_EN, SLOT := SM5xxRec\_SLOT, DATA := ADR(SM5xxRec\_DATA), DONE => SM5xxRec\_DONE, ERR => SM5xxRec\_ERR, ERNO => SM5xxRec\_ERNO, DATA\_LEN => SM5xxRec\_DATA\_LEN);

## B.5.2 Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch

Verwenden Sie im Automation Builder die Registerkarte *"Konfiguration Datenaustausch"* der Sicherheits-CPU, um die Funktion für den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch zu konfigurieren. Diese ermöglicht den Datenaustausch zwischen der Sicherheits-CPU und der Standard-CPU für eine schnelle zyklische Kommunikation und die Übertragung einer großen Datenmenge per DPRAM. Für die meisten Sicherheitsanwendungen wird diese Funktion nicht benötigt und sollte auch nicht verwendet werden. Standardmäßig ist das Ankreuzfeld *"Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch"* nicht markiert. Wenn Sie die Funktion dennoch benötigen, finden Sie Informationen zur Verwendung der Funktion für den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch in der Beschreibung unter *www.abb.com/plc – Dokumentnr. 33ADR025195M0202*.

Der zyklische nicht sichere Datenaustausch mit CPUs AC500 V2 wird von Automation Builder 1.0.1 unterstützt.

# C Verwendung von Sicherheits-CPU mit V3-Standard-CPU PM56xx

## C.1 Kompatibilität mit AC500 V3

Alle Kompatibilitätsinformationen sind für normale sowie für XC-Geräte gültig.

Sicherheits-CPU	SM560-S	SM560-S-FD-1, SM560-S-FD-4
Firmware-Version von Sicherheits- CPU	Beliebig	Beliebig
Standard-CPU	Jede V3 CPU, mit Ausnahme von AC500-eCo-CPUs	
Firmware-Version von Standard-CPU	Ab V3.3.0	In Vorbereitung
Version der Engineering Suite Automation Builder	Ab 2.3.0	

Tab. 111: Kompatibilität für Sicherheits-CPU AC500-S mit Standard-CPU AC500 V3

Tab.	112: Kompatibilität für	AC500-S mit Standardkom	ponenten mit Ausnahme von CPUs
------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------

Komponente	SM560-S	SM560-S-FD-1, SM560-S-FD-4
Firmware-Version von Kommunikationsmodul CM579-PNIO	Ab V2.8.6.21	Ab V2.8.6.21
Firmware-Version von Kommunikationsmodul CM589- PNIO(-4)	Nicht zutreffend	In Vorbereitung
Firmware-Version von Kommunikati- onsschnittstellen-Modul CI501-PNIO, CI502-PNIO, CI504-PNIO, CI506- PNIO	Ab V3.2.0	Ab V3.2.0

## C.2 Fehlermeldungen mit Standard-CPUs AC500 V3

## C.2.1 Fehlermeldungen für Sicherheits-CPUs

Die Fehler werden so angezeigt, wie sie im Automation Builder dargestellt sind. In CODESYS Safety werden Fehler ähnlich wie Fehlermeldungen von V2-Standard-CPUs angezeigt.

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
2	8235	Interner Fehler	Tauschen Sie das Modul aus.
2	8448	Vorgang beendet	Ändern Sie die Adresseinstel- lungen für die Schalter der Sicherheitssteuerung oder ent- fernen Sie die SD-Karte aus der nicht sicherheitsgerichteten SPS. Starten Sie die Sicher- heitssteuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau- schen Sie die Sicherheitssteue- rung aus.
2	8449	Falsche Nutzerdaten	Löschen Sie die Nutzerdaten von der Sicherheitssteuerung. Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu und schreiben Sie die Nutzerdaten nochmals.
2	8450	Interner PROFIsafe-Initial- isierungsfehler	Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus. Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB.
2	8460	Flash-Lesefehler	Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus. Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB.
2	8466	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8476	Download-Fehler Bootpro- jekt	Laden Sie das Bootprojekt erneut. Wenn der Fehler wei- terhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
2	8488	Falsche Firmwareversion	Aktualisieren Sie die Firmware der Sicherheitssteuerung. Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
2	8491	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.

Tab. 113: Fehlermeldungen für Sicherheits-CPUs

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
2	8496	Über- oder Unterspan- nung erkannt	Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Überprüfen Sie, ob in den Einstellungen der Sicher- heitssteuerung ein Fehler in der Spannungsversorgung vorliegt. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
2	8500	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8704	Anwenderprogramm hat einen sicheren Stopp aus- gelöst	Prüfen Sie das Anwenderpro- gramm.
2	8705	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8706	Interner PROFIsafe-Fehler	Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus. Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB.
2	8707	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8714	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8717	Flash-Schreibfehler	Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus. Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB.
2	8721	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8722	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8723	Prüfsummenfehler in Sicherheitssteuerung	Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
2	8729	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
2	8741	Zykluszeitfehler in Sicher- heitssteuerung	Überprüfen Sie die Watchdog- Zeit der Sicherheitssteuerung.
2	8742	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8746	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8747	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8756	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8758	Interner Fehler	Wenden Sie sich an den techni- schen Support von ABB. Ersetzen Sie die Sicherheits- steuerung.
2	8990	PROFIsafe-Konfigurati- onsfehler	Überprüfen Sie die F-Para- meter-Konfiguration des E/A- Moduls und laden Sie das Boo- tprojekt erneut.
3	12561	Sicherheitsquelladressen können nicht geprüft werden	Prüfen Sie die PROFIsafe F- Host-Bibliotheksversion (2.0.0 oder höher). Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Sup- port von ABB.
3	12570	Fehler in den Konfigurati- onsdaten, die Sicherheits- steuerung kann die Konfi- gurationsdaten nicht lesen.	Erzeugen Sie neue Konfigurati- onsdaten
3	12571	Fehler in den Konfigurati- onsdaten, die Sicherheits- steuerung kann die Konfi- gurationsdaten nicht lesen.	Erzeugen Sie ein Bootprojekt.
3	12598	PROFIsafe-Regeln für F_Dest_Add werden ver- letzt	Vergleichen Sie die Konfigura- tion der Sicherheitssteuerung oder die Einstellung des Adressschalters mit den PROFIsafe-Konfigurationsre- geln für F_Dest_Add. Starten Sie die Sicherheitssteuerung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.
3	32770	Watchdog-Fehler des Kopplers	

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
3	32771	Falsche Firmware-Version des Kommunikationsmo- duls	Aktualisieren Sie die Firmware.
3	32772	Initialisierung des Sicher- heitsmoduls am Steck- platz fehlgeschlagen. Mehr als ein Sicherheits- modul eingesteckt.	Entfernen Sie dieses Modul vom betreffenden Steckplatz oder, wenn nur ein Sicherheits- modul eingesteckt und das Modul defekt ist, tauschen Sie dieses Modul aus.
3	32774	Ungültige Konfigurations- daten	Überprüfen Sie die Konfigura- tion.
3	32775	Sicherheitsmodul nicht gefunden	Überprüfen Sie die Konfigura- tion. An der Sicherheitssteue- rung: Überprüfen Sie die Adres- seinstellungen für die Schalter der Sicherheitssteuerung. Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie die Sicherheitssteuerung aus.
3	32776	Sicherheitsmodul weist falschen Typ auf	Überprüfen Sie die Konfigura- tion.
4	16640	Reservierte Adresseinstel- lung.	Warnung
4	16644	Bootprojekt nicht geladen, max. Spannungseinbruch erreicht	Starten Sie die Sicherheitssteu- erung neu.
4	16648	Spannungseinbruchdaten fehlen oder korrupt. Stan- dard-Spannungseinbruch- daten wurden von der Sicherheitssteuerung im Flash-Speicher gespei- chert.	Warnung
4	16659	CRC-Fehler des Bootpro- jekts	Erzeugen Sie ein neues Boo- tprojekt und starten Sie die Sicherheitssteuerung neu.
4	16909	Flash-Schreibfehler (Pro- duktionsdaten)	Warnung
4	16935	Mehr als eine Instanz von SF_WDOG_TIME_SET oder SF_MAX_POWER_DIP_S ET	Warnung
4	16922	Keine oder falsche Konfi- gurationsdaten von der PM5x, RUN-Zustand nicht möglich	Erzeugen Sie ein korrektes Bootprojekt für die PM5x.
4	17421	Flash-Schreibfehler (Boo- tprojekt)	Warnung
4	17677	Flash-Schreibfehler (Bootcode)	Warnung
4	17933	Flash-Schreibfehler (Firm- ware)	Warnung

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
4	18189	Flash-Schreibfehler (Pass- wort)	Warnung
4	18445	Flash-Schreibfehler (Nutz- erdaten)	Warnung
4	18701	Flash-Schreibfehler (Nutz- erdaten)	Warnung
4	18957	Flash-Schreibfehler (intern)	Warnung
4	19213	Flash-Schreibfehler (intern)	Warnung
4	19469	Flash-Schreibfehler (intern)	Warnung
4	32777	Programm wegen Konfi- gurationsfehler nicht gest- artet.	Überprüfen Sie die Konfigura- tion.
4	32778	Programm nicht gestartet, in Sicherheitsmodul wird keine Anwendung ausge- führt	Überprüfen Sie die Konfigura- tion, laden Sie die Sicherheits- anwendung auf das Sicher- heitsmodul.

## C.2.2 Fehlermeldungen für Sicherheits-E/A-Module

Tab. 114: Fehlermeldungen für Sicherheits-E/A-Module (Kanal- oder Modulreintegration möglich)

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
3	3	Diskrepanzzeit abgelaufen	Überprüfen Sie Diskrepanzzeit, Kanal-Verdrahtung und Sensor.
3	12	Fehler Testimpuls	Überprüfen Sie Verdrahtung und Sensor.
3	13	Fehler Kanalübersprechen Testimpuls	Überprüfen Sie Verdrahtung und Sensor. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus. Wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.
3	25	Fehler. Kanal reagiert nicht mehr.	Überprüfen Sie die Verdrahtung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
3	28	Fehler Kanalübersprechen	Überprüfen Sie die Verdrahtung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
3	260	Messwertüberschreitung am E/A-Modul	Überprüfen Sie die Kanal-Ver- drahtung und die Sensor- Spannungsversorgung.
3	263	Messwertunterschreitung am Ein-/Ausgang	Überprüfen Sie die Kanal-Ver- drahtung und die Sensor- Spannungsversorgung.
3	311	Differenz der Kanalwerte zu groß	Passen Sie die Toleranzfenster für Kanäle an. Überprüfen Sie die Kanal-Verdrahtung und die Sensor-Konfiguration.
3	525	Fehler Kanalrücklesen	Überprüfen Sie die Verdrahtung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
3	530	Fehler Kanalübersprechen	Überprüfen Sie die Verdrahtung des E/A-Moduls. Starten Sie ggf. das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das E/A-Modul aus.
3	16138	Prozessspannung zu hoch	Überprüfen Sie die Prozess- spannung.
3	16139	Prozessspannung zu niedrig	Überprüfen Sie die Prozess- spannung.

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
3	16148	PROFIsafe-Kommunikati- onsfehler	Starten Sie das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.
3	16153	Timeout des PROFIsafe- Watchdog	Starten Sie das E/A-Modul neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verlängern Sie die PROFIsafe-Watchdog-Zeit.
3	16171	Interner Fehler im Gerät	Tauschen Sie das E/A-Modul aus.

Tab. 115: Fehlermeldungen der Sicherheits-E/A-Module (Kanal- oder Modulreintegration nicht möglich)

Schweregrad	Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
3	16146	Plausibilitätsprüfung fehl- geschlagen (iParameter)	Überprüfen Sie die Konfigura- tion.
3	16147	Prüfsummenfehler im E/A- Modul	Überprüfen Sie die Sicherheits- konfiguration und CRCs für I- und F-Parameter.
3	16154	Parameterwert	Überprüfen Sie Master oder Konfiguration.
3	16156	Konfiguration für F-Para- meter stimmt nicht mit dem Wert des Adress- schalters überein.	Überprüfen Sie die Konfigura- tion für F-Parameter des E/A- Moduls und den Wert des Adressschalters.

## C.3 Konfiguration der V3-CPU-Parameter

Wenn die Standard-CPU gestoppt wird, wechselt die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG STOP (nicht sicher) (Abb. 12 auf Seite 48) und die Sicherheits-E/A-Module wechseln umgehend in den Zustand RUN (Modulpassivierung mit einem Befehl) (Abb. 15 auf Seite 56).

Wenn die Sicherheits-CPU zu einem späteren Zeitpunkt in den Zustand DEBUG RUN (nicht sicher) wechselt, z. B. nachdem die Standard-CPU wieder in den Zustand RUN geschaltet wurde, wechseln die Sicherheits-E/A-Module umgehend in den Zustand RUN (OK) (Abb. 15 auf Seite 56) und liefern gültige Prozesswerte an die Sicherheits-CPU, ohne dass eine Reintegration erforderlich ist.

#### HINWEIS!

Das beschriebene Verhalten mit V3-Standard-CPUs unterscheidet sich vom Verhalten mit V2-Standard-CPUs. Wenn Sie mit V2-Standard-CPUs vertraut sind, müssen Sie sich der folgenden Unterschiede bewusst sein:

Wenn die V2-Standard-CPU gestoppt wird, wechselt die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG STOP (nicht sicher) und die **Sicherheits-E/A-Module** wechseln in den Zustand RUN (Modulpassivierung) (Abb. 15 auf Seite 56).

Wenn die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG RUN (nicht sicher) wechselt, müssen die **Sicherheits-E/As zunächst wieder integriert werden**, indem der Zustand RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender) durchlaufen wird (Abb. 15 auf Seite 56). Erst dann liefern sie die aktuellen gültigen Prozessausgänge an die Sicherheits-CPU.

Die folgenden Einstellungen der Konfiguration des Standardmoduls AC500 beeinflussen das Gesamtverhalten der Sicherheits- und der Standard-CPUs.

Einstellungen für Standard-CPU im Automation Builder:

- Registerkarte "SPS-Einstellungen"
  - "Buszyklus-Task"
- Registerkarte "CPU-Parameter Parameter"
   "Stopp bei Fehlerklasse"
- Registerkarte "I/O-Bus E/A-Abbild"
  - "Buszyklus-Task"

Einstellungen für das Kommunikationsmodul im Automation Builder:

 Registerkarte "PROFINET IO-Controller E/A-Abbild" / "PROFINET IO-Device E/A-Abbild" – "Buszyklus-Task"

Die Einstellungen für diese Parameter beeinträchtigen nicht die Systemsicherheit.

"Buszyklus-Task" In der Registerkarte "SPS-Einstellungen" können Sie durch Zuordnung einer Task eine globale Buszyklus-Task für I/O-Bus und Kommunikationsmodul einstellen. Der Standardwert "nicht spezifiziert" von "Buszyklus-Task" ordnet die Task mit der geringsten Zykluszeit zu.

Um die globale Buszyklus-Zuordnung zu verwenden, öffnen Sie die Registerkarte "I/O-Bus E/A-Abbild" für den I/O-Bus oder die Registerkarte "PROFINET IO-Controller E/A-Abbild" / "PROFINET IO-Device E/A-Abbild" für Kommunikationsmodule. Navigieren Sie zu "Buszyklus-Task" und wählen Sie "Übergeordnete Buszyklus-Einstellung verwenden" (Standard).

Wenn Sie nicht die globale Task-Zuordnung verwenden möchten, können Sie eine konfigurierte Task individuell zuweisen: Wählen Sie eine entsprechende Task unter *"Buszyklus-Task"* aus.

### HINWEIS!

Der Wert des Sicherheits-CPU-Parameters *"Aktualisierungszyklus-Zeit"* ist die begrenzende Buszykluszeit für I/O-Bus und Kommunikationsmodule. Wenn höhere Werte für die Buszyklus-Tasks für I/O-Bus und Kommunikationsmodule zugeordnet sind, werden diese auf den geringeren Wert von *"Aktualisierungszyklus-Zeit"* begrenzt. Wenn geringere Werte für die Buszyklus-Tasks für I/O-Bus und Kommunikationsmodule zugeordnet sind, werden diese unverändert beibehalten.



Die Zykluszeiten für I/O-Bus und Kommunikationsmodule können sich auf die SFRT Ihres Systems auswirken & Kapitel 5.3 "Antwortzeit der Sicherheitsfunktion (= Safety Function Response Time)" auf Seite 341.

#### "Stopp bei Fehlerklasse"

Parameter in Registerkarte "CPU-Parameter Parameter" der Standard-CPU.

## Wert "Diagnose von mindestens Fehlerklasse 2" (Standard)

Bei einem Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 werden die Standard-CPU und die Sicherheits-CPU gestoppt. Sofern auf der betreffenden Sicherheits-CPU vorhanden, laufen PROFIsafe F-Host und F-Device-Stacks auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.

### Wert "Diagnose von mindestens Fehlerklasse 3"

Bei einem Fehler mit Schweregrad 1, 2 oder 3 werden die Standard-CPU und die Sicherheits-CPU gestoppt. Sofern auf der betreffenden Sicherheits-CPU vorhanden, laufen PROFIsafe F-Device und F-Device-Stacks auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.

#### Wert "Diagnose von mindestens Fehlerklasse 4"

Bei einem Fehler mit Schweregrad 1, 2, 3 oder 4 werden die Standard-CPU und die Sicherheits-CPU gestoppt. Sofern auf der betreffenden Sicherheits-CPU vorhanden, laufen PROFIsafe F-Device und F-Device-Stacks auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.

## C.4 SPS-Befehle V3 CPU

Die folgenden SPS-Shell-Befehle (falls von der Firmware der aktuellen Standard-CPU unterstützt) von der Standard-CPU ändern den Zustand der Sicherheits-CPU:

- reboot
  - Startet die Standard-CPU und somit auch die Sicherheits-CPU neu.
- stopprg, resetprg, resetprgcold
   Zwingen die Sicherheits-CPU, den Modus RUN (Sicherheitsmodus) zu verlassen und in den Modus DEBUG STOP (nicht sicher) zu wechseln.
- startprg

Zwingt die Sicherheits-CPU, den Modus DEBUG STOP (nicht sicher) zu verlassen und in den Modus DEBUG RUN (nicht sicher) zu wechseln. Wenn sich die Sicherheits-CPU bereits im Modus RUN (Sicherheitsmodus) oder DEBUG RUN (nicht sicher) befindet, hat dieser SPS-Shell-Befehl keinen Einfluss auf die Sicherheits-CPU.

## HINWEIS!

## C.5 Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V3-Standard-CPU

Optionen für den Datenaustausch zwischen Sicherheits-CPU und V3-Standard-CPU:

- Azyklischer nicht sicherer Datenaustausch: mehrere Zyklen der Sicherheits-CPU für die Übertragung der Daten erforderlich, max. 84 Bytes in jede Richtung & Anhang C.5.1 "Azy-klischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 425
- Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch: max. 3 Zyklen der Sicherheits-CPU für die Übertragung der Daten erforderlich, max. 2 kB in jede Richtung & Anhang C.5.2 "Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 426

## **GEFAHR!**

Es wird nicht empfohlen, Datenwerte von der Standard-CPU auf die Sicherheits-CPU zu übertragen. Hierbei müssen die Endanwender zusätzliche prozessspezifische Validierungsverfahren in ihrem Sicherheitsprogramm definieren, um die Korrektheit der übertragenen nicht sicheren Daten zu überprüfen, wenn sie diese nicht sicheren Werte für Sicherheitsfunktionen verwenden möchten.

Datenwerte von der Sicherheits-CPU auf die Standard-CPU zu übertragen, z. B. für Diagnose und spätere Darstellung auf Bedienpanels, ist kein Problem.

## C.5.1 Azyklischer nicht sicherer Datenaustausch

Verwenden Sie auf der Sicherheits-CPU die Funktionsbausteine SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_REC und SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND & *Kapitel 4.6.7.13 "SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_REC" auf Seite 336.* & *Kapitel 4.6.7.14 "SF\_DPRAM\_PM5XX\_S\_SEND" auf Seite 338* 

Verwenden Sie auf der Standard-CPU die Funktionsbausteine Sm560Send und Sm560Rec. Die Funktionsbausteine sind in der Bibliothek SM560Safety enthalten. Ausführliche Informationen finden Sie im Automation Builder unter Bibliotheksverwalter.

## C.5.2 Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch



## **GEFAHR!**

Wenn der zyklische nicht sichere Datenaustausch zum Senden von Sicherheitsdaten von der Sicherheits-CPU an die Standard-CPU verwendet wird, sind die funktionalen sicherheitsbezogenen Anforderungen für SIL 3 (IEC 61508 und IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) für gesendete Daten nicht erfüllt (unabhängig vom verwendeten applikativen Sicherheitskommunikationsprofil), da in der Sicherheits-CPU nur ein Mikroprozessor (keine 1002-Sicherheitsarchitektur im Hintergrund) für die Senderichtung zuständig ist.

Wenden Sie sich an den technischen Support von ABB, um Hilfe beim Erreichen von SIL 3 und PL e zu erhalten, oder verwenden Sie die PROFIsafe-Sicherheitsausgänge, z. B. von DX581-S, um die Sicherheitsfunktion auszulösen.



## GEFAHR!

Durch eine entsprechende Konfiguration der Automation Builder-Benutzerverwaltung muss sichergestellt werden, dass ausschließlich Anwender der Sicherheitsgruppe zur Implementierung des zyklischen nicht sicheren Datenaustauschs berechtigt sind.

Zyklischen nicht 1. sicheren Datenaustausch verwenden 2.

- Führen Sie einen Rechtsklick auf den Knoten der Sicherheits-CPU aus und wählen Sie "Objekt hinzufügen".
- Wählen Sie "Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch".

Objekten unten hinzufügen: AC500_SM560_S							
Objektpfad: PLC_AC500_V3	Extension_Bus\AC500_S	M560_S					
Objektname:	Cyclic_non_safe_data_e	exchange					
Kategorien	•	Objektnamen sucher	n			٩,	
Nicht kategorisiert		Name Cyclic non-safe	data exchange	Kurzbeschreibung Vers		Bes	
Dialog nach jed Filter zurückse	er Transaktion schließen etzen	Alle Versionen a	nzeigen Objekt hinzu	ıfügen	Beenden	•	

⇒ Die Instanz f
ür den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch wird dem Knoten der Sicherheits-CPU hinzugef
ügt.

- 3. Doppelklicken Sie auf die Instanz "Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch".
  - Eine Warnung darüber, dass bei der Verwendung des zyklischen nicht sicheren Datenaustauschs die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt werden, wird angezeigt.

🏟 Projekt2.project - Automation Builder								
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstellen Online Debu	g Too	ols Fenster	Hilfe BA	CNet				
〕 ☞ 🖬   ●   ∽ ~   桷 纮  貝 湾 湾 湾   西   岱   西   ଓ ଓ → =   ◆ ● ○								
Geräte 👻 🕂 🗙	1	Cyclic non sat	e data ex	change 🗙				
= 👔 Projekt2	- w							
PLC_AC500_V3 (PM5630-2ETH - TB5620-2ETH)		The cyclic	non-safe da	ita exchange between	safety and standard	CPU does not satisfy any functional safety requirements.		
🖻 🛄 SPS-Logik	-	I have r	ead and unde	erstood the above notice				
🖹 🔘 Application	5	с <u>т</u>						
Bibliotheksverwalter			- difference -	f an factor and the strend				
PLC_PRG (PRG)	Pr	event automatic i	nodification d	r sarety application				
Taskkonfiguration	• F	rom safety CPU						
⊟ 🎯 Task		Variable (CPU)	Туре	Description (CPU)	Variable (safety CPU)	Description (safety CPU)		
PLC_PRG				/				
IO_Bus	-							
	-							
THE Ethernet								
	-							
AC500 SM560 S (AC500 SM560-S)								
AC500 S								
Cyclic_non_safe_data_exchange (Cyclic non-safe data e								
\$ Slot_2 ( <leer>)</leer>								
		a anfah (CDU)						
		o salety CPU						
		Variable (CPU)	Туре	Description (CPU)	Variable (safety CPU)	Description (safety CPU)		

4. Lesen Sie die Warnung aufmerksam und bestätigen Sie sie.

Wenn Sie keine Bestätigung vornehmen, können Sie keine Variablen definieren und daher auch nicht den Datenaustausch verwenden.

- 5. Details zum Ankreuzfeld "Automatische Änderung der Sicherheitsanwendung verhindern" finden Sie unter & Anhang C.5.2.1 "Migration von AC500 V2 in AC500 V3 (Kompatibilitätsmodus)" auf Seite 431.
- 6. Definieren Sie Variablen in den Tabellen. Eine ausführliche Beschreibung der Definition von Variablen finden Sie unter ∜ *"Variablen definieren" auf Seite 428.*

Tabelle *"Von Sicherheits-CPU"*: Variablen, die von der Sicherheits-CPU geschrieben und von der Standard-CPU gelesen werden sollen.

Tabelle "An Sicherheits-CPU": Variablen, die von der Standard-CPU geschrieben und von der Sicherheits-CPU gelesen werden sollen.

- 7. Übersetzen Sie die Standardanwendung im Automation Builder. Dies muss nach jeder Änderung für den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch vorgenommen werden, z. B. nachdem neue Variablen hinzugefügt oder vorhandene Variablen aktualisiert wurden.
  - ⇒ Die Variablen werden angelegt und können von der Standardanwendung verwendet werden.

- 8. Führen Sie einen Rechtsklick auf den Knoten der Sicherheitsanwendung ("AC500\_S") aus und wählen Sie "Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen". Dies muss nach jeder Änderung für den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch vorgenommen werden, z. B. nachdem neue Variablen hinzugefügt oder vorhandene Variablen aktualisiert wurden.
  - ⇒ Die Variablen werden erstellt und können in CODESYS Safety verwendet werden.



#### Variablen definieren

٢	Fr	om safety CPU				
		Variable (CPU)	Туре	Description (CPU)	Variable (safety CPU)	Description (safety CPU)
		bySMtoPMtest1	BYTE	This is a comment	O_bySMtoPMtest1	This is a comment
		wSMtoPMtest1	WORD	This is a comment	O_wSMtoPMtest1	This is a comment
		abySMtoPMtest1	ARRAY_0_2_OF_BYTE	This is a comment	O_abySMtoPMtest1	This is a comment
٨	Тс	safety CPU		·		
		Variable (CPU)	Туре	Description (CPU)	Variable (safety CPU)	Description (safety CPU)
		byPMtoSMtest1	BYTE	This is a comment	I_byPMtoSMtest1	This is a comment
		wPMtoSMtest1	WORD	This is a comment	I_wPMtoSMtest1	This is a comment
		abyPMtoSMtest1	ARRAY_0_2_OF_BYTE	This is a comment	I_abyPMtoSMtest1	This is a comment

Variable (CPU)Variablenname für die StandardanwendungTypVariablentyp für Standard- und CODESYS Safety-AnwendungBeschreibung (CPU)Variablenbeschreibung für StandardanwendungVariable (Sicherheits-CPU)Variablenname für CODESYS Safety-AnwendungBeschreibung (Sicherheits-CPU)Variablenbeschreibung für CODESYS Safety-Anwendung

- **Fügen Sie eine Variable für eine Standardanwendung in die letzte leere Zeile ein.** 
  - Der entsprechende Variablenname und die zugehörige Beschreibung für die Sicherheits-CPU werden automatisch hinzugefügt. Bei Bedarf können Sie sie unabhängig vom Namen und von der Beschreibung der nicht sicherheitsgerichteten Variable anpassen.

Um sie erneut zu synchronisieren, ändern sie manuell die betreffenden Einträge, die identisch sein sollen (d. h. die Variablennamen haben dieselbe Schreibweise). Die automatische Synchronisation ist wieder aktiv.

Unterstützte Datentypen:

- Standard-Datentypen, z. B. BYTE, WORD, INT
- Array-Datentypen
- Dateneinheitstypen (DUT, Data Unit Types)
   DUT-Objekte werden automatisch während des Schritts "Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen" in CODESYS Safety erzeugt.
- Eine Kombination der obigen Datentypen

Unterstützte Funktionen beim Hinzufügen von Variablen:

- Variablen über das Kontextmenü und die standardmäßigen Windows-Tastenkombinationen ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen und hinzufügen.
- Massendatenänderung, z. B. Variablen aus .csv-Datei kopieren und in .csv-Datei einfügen.
- Filter für jede Spalte.
- Änderungen rückgängig machen und wiederherstellen.
- "Eingabehilfe" für Variablennamen und -typ & [4].

Variable (C	PU) Type	Description (CPU)	1	Variable (CPU)	Туре	Description (CPU)	Variable (safe
-	Сору		_		e	Input Assistant	
	🔀 Paste						
	🐰 Cut						
	🛃 Insert						_
- 1	📑 Insert copi	ed cells					
- 3	× Delete		-		-	-	-

#### **HINWEIS!**

Da die Variablennamen sowohl für die Sicherheitsanwendung als auch für die Standardanwendung erzeugt werden, wird die Verwendung von Variablennamen empfohlen, die die Übertragungsrichtung eindeutig beschreiben, z. B. "PMtoSM" und "SMtoPM" oder "toSM" und "fromSM".

#### GEFAHR! Um die CO

Um die CODESYS Safety-Programmierrichtlinien & Kapitel 4.4 "CODESYS Safety-Programmierrichtlinien" auf Seite 183 zu erfüllen, müssen Sie die folgenden Regeln beachten:

- Verwenden Sie die Präfixe "I\_" (Standardeingänge für die Sicherheits-CPU) und "O\_" (Standardausgänge für die Sicherheits-CPU) für die Variablennamen der Sicherheits-CPU. Der zyklische nicht sichere Datenaustausch ist nicht sicher. Verwenden Sie daher keine Sicherheitspräfixe *Kapitel 4.5 Sicherheitscodeanalyse-Tool" auf Seite 193.*
- Fügen Sie eine Beschreibung mit mindestens 10 Zeichen f
  ür jede Variable hinzu.

#### **HINWEIS!**

Bei der Verwendung des zyklischen nicht sicheren Datenaustauschs können Änderungen an der nicht sicherheitsgerichteten Programmierumgebung zu einer neuen Bootprojekt-CRC führen.

#### HINWEIS!

Der zyklische nicht sichere Datenaustausch verwendet den Speicher gemeinsam mit den PROFIsafe-Prozessdaten (z. B. Sicherheitseingänge und ausgänge) der konfigurierten Sicherheits-E/A-Module und ist auf 2048 Bytes für jede Richtung begrenzt.

Automation Builder überprüft die Größe nicht bei der Definition der Variablen, jedoch während des Vorgangs "Sicherheits-Konfigurationsdaten erzeugen".

## **HINWEIS!**

Die Verwendung des zyklischen nicht sicheren Datenaustauschs beeinflusst die Zykluszeit der Standard-CPU. Beispielsweise kann der Datenaustausch mit granularen Variablen eine wesentliche Last für die Standard-CPU verursachen.

## C.5.2.1 Migration von AC500 V2 in AC500 V3 (Kompatibilitätsmodus)

Sie können ein vorhandenes Automation Builder-Projekt mit AC500-V2-CPUs und Sicherheits-CPUs mit zyklischem nicht sicheren Datenaustausch in ein Projekt mit AC500-V3-CPUs migrieren. Wenn Sie die Sicherheitsanwendung nicht ändern möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld *"Automatische Änderung der Sicherheitsanwendung verhindern"*. Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, werden keine Variablenzuordnungen zwischen Sicherheits- und Standard-CPU vorgenommen.

In CODESYS Safety werden weder ein Ordner mit der Bezeichnung "CyclicNonSafeDataExchange" noch die entsprechenden globalen Variablen generiert. Die Sicherheitsanwendung bleibt unverändert. Auf der Sicherheits-CPU erfolgt der Datenaustausch mit der Standard-CPU mit spezifischen Funktionsbausteinen. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Beschreibung, die unter www.abb.com/plc – Dokumentnr. 3ADR025195M0202 verfügbar ist.

Auf der Standard-CPU erfolgt der Datenaustausch mit der Sicherheits-CPU über die in den

Tabellen "Von Sicherheits-CPU" und "An Sicherheits-CPU" definierten Variablen.

## C.5.2.2 Checkliste für zyklischen nicht sicheren Datenaustausch



## HINWEIS!

Verwenden Sie bei Anwendung des Kompatibilitätsmodus & Anhang C.5.2.1 "Migration von AC500 V2 in AC500 V3 (Kompatibilitätsmodus)" auf Seite 431 die Checkliste für den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch mit AC500 V2 & Anhang B.5.2 "Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 412.

Nr.	Zu prüfender Punkt	Erfüllt (ja/ nein)?	Kommentar				
1.	Stellen Sie sicher, dass beim Senden von Daten über den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch nur die Sicherheitsfunktionen mit bis zu SIL 2 (IEC 61508 und IEC 62061) und PL d (ISO 13849-1) angestoßen werden.						
	Hinweis:						
	Wenn der zyklische nicht sichere Datenaustausch zum Senden von sicher- heitskritischen Daten verwendet wird, sind die sicherheitsbezogenen Anfor- derungen für SIL 3 (IEC 61508 und IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) für gesendete Daten nicht erfüllt (unabhängig vom verwendeten applikativen Sicherheitskommunikationsprofil), da in der Sicherheits-CPU nur ein Mikro- prozessor (keine 1002-Sicherheitsarchitektur im Hintergrund) für die Sen- derichtung zuständig ist. Wenden Sie sich an den technischen Support von ABB um beim Senden						
	von Daten über den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch Hilfe beim Erreichen von SIL 3 und PL e zu erhalten, oder verwenden Sie den PROFIsafe-Sicherheitsausgang, um die Sicherheitsfunktionen auszulösen.						
2.	Prüfen Sie, ob beim zyklischen nicht sicheren Datenaustausch die Namen der Variablen, die für die Sicherheits-CPU angelegt werden, nicht mit "S_", "GS_", "IS_" oder "OS_" beginnen.						
Prüfer							
Maschine/Applikation <id>:</id>							
Unters	Unterschrift:						
Datum	:						
## C.5.2.3 Fehlerbehebung



## **HINWEIS!**

Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus & *Anhang C.5.2.1 "Migration von AC500 V2 in AC500 V3 (Kompatibilitätsmodus)" auf Seite 431* verwenden, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt zur Fehlerbehebung für den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch mit AC500 V2 & *Anhang B.5.2 "Zyklischer nicht sicherer Datenaustausch" auf Seite 412.* 

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
1.	Zyklische nicht sichere Variablen nicht aktualisiert auf Sicherheits- und/oder Standard-CPU.	Konfiguration wurde nicht aktualisiert.	Bereinigen und übersetzen Sie die Standard-CPU- Anwendung (neu). Erzeugen Sie Sicherheits-Konfigurati- onsdaten. Prüfen Sie auf Fehlermeldungen. Melden Sie sich an der Standard- und Sicherheits-CPU an und laden Sie die Anwendungen.
2.	Zykluszeit der Sicherheits- CPU zu hoch für die jewei- lige Anwendung.	Die Menge der zyklischen nicht sicheren Daten ist zu groß.	Überprüfen Sie, ob die konfi- gurierten Variablen für den betreffenden Anwendungs- fall wirklich notwendig sind. Verringern Sie die Anzahl von Variablen, um die Leis- tung zu erhöhen.
3.	Verwendung der Variable nicht möglich, da sie nicht definiert oder nicht in der Eingabehilfe aufgelistet ist.	Konfiguration wurde nicht aktualisiert.	Bereinigen und übersetzen Sie die Standard-CPU- Anwendung (neu). Erzeugen Sie Sicherheits-Konfigurati- onsdaten. Prüfen Sie auf Fehlermeldungen.
4.	Die verwendete Größe einer Variable ist größer als erwartet.	In bestimmten Fällen sind ein oder mehr Füll-Byte erforder- lich, um das Daten-Align- ment zu erreichen. Dies erfolgt im Automation Builder automatisch.	Nehmen Sie eine Reorgani- sation der Variablen in den verwendeten DUTs vor. Ver- wenden Sie nach Möglich- keit zuerst den größten Datentyp.
			<ul> <li>VAR0: BYTE</li> <li>VAR1: DWORD</li> <li>VAR2: BYTE</li> <li>VAR3: WORD</li> </ul>
			Gutes Beispiel:
			<ul> <li>VAR1: DWORD</li> <li>VAR3: WORD</li> <li>VAR0: BYTE</li> <li>VAR2: BYTE</li> </ul>
5.	Übersetzungsfehler.	Inkonsistente interne Daten.	Bereinigen Sie die Standard- anwendung und übersetzen Sie sie erneut.

ID	Verhalten	Mögliche Ursache	Abhilfe
6.	Variable in Tabelle nicht hinzugefügt.	Fehlende oder falsche Werte für die Variablendefinition.	Geben Sie mindestens den Variablennamen <i>"Variable</i> <i>(CPU)"</i> und den entsprech- enden Typ ein. Diese Werte sind obligatorisch.
7.	Fehlermeldung "… kein gültiges Zuordnungsziel"	Variable in der falschen Tabelle definiert.	Stellen Sie sicher, dass die in der Tabelle <i>"Von</i> <i>Sicherheits-CPU"</i> definierten Werte von der Sicherheits- CPU geschrieben werden und nur von der Standard- CPU gelesen werden können.
			Die in der Tabelle <i>"An</i> <i>Sicherheits-CPU"</i> definierten Werte werden von der Stan- dard-CPU geschrieben und können nur von der Sicher- heits-CPU gelesen werden.
8.	Fehlermeldung über Spei- cherüberlauf.	Der zyklische nicht sichere Datenaustausch verwendet den Speicher gemeinsam mit den PROFIsafe-Prozess- daten (z. B. Sicherheitsein- gänge und -ausgänge) der konfigurierten Sicherheits- E/A-Module und ist auf 2048 Bytes für jede Richtung begrenzt. Automation Builder überprüft die Größe nicht bei der Definition der Variablen, jedoch während des Vor- gangs "Sicherheits- Konfigurationsdaten erzeugen".	Verringern Sie die Größe für den zyklischen nicht sicheren Datenaustausch und führen Sie erneut "Sicherheits- Konfigurationsdaten erzeugen" aus.

Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von ABB.



ABB Automation Products GmbH Eppelheimer Str. 82 69123 Heidelberg, Deutschland Telefon: +49 (0)6221 701 1444 Telefax: +49 (0)6221 701 1382 E-Mail: plc.support@de.abb.com abb.com/plc

© Copyright 2012–2020 ABB. Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.