Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL D8

PROFIBUS DP mit

Master CPU 315-2DP / Slave MICROMASTER420

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com). Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort	5
2.	Hinweise zum Einsatz der CPU 315-2DP	7
3.	Hinweise zum Einsatz des Frequenzumrichters MICROMASTER 420	8
3.1	DIP- Schalterstellung des MICROMASTER 420	9
3.2	Anzeige- und Bedienfelder des MICROMASTER 420	9
3.2.1	Statusanzeigefeld SDP	10
3.2.2	Standardbedienfeld BOP	11
3.2.2.1	Tasten auf den Bedienfeld des BOP	12
3.2.2.2	Parameter mit den BOP ändern	13
3.2.3	Komfortbedienfeld AOP	14
3.3	Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen	15
4.	Inbetriebnahme des MICROMASTER 420 für den Grundbetrieb	17
4.1	Betriebsspannung einschalten	17
4.2	Werkseinstellungen laden	18
4.3	Erster Funktionstest	19
4.4	Motordaten	19
4.4.1	Parameter P0304 bis P0311	20
4.4.2	Motordaten eingeben	21
4.4.3	Schnellinbetriebnahme durchführen	22
4.5	Zusätzliche Parameter der Schnellinbetriebnahme	23
4.6	Zusätzliche Parameter für den Grundbetrieb des MICROMASTER 420	28
4.7	Übungsaufgaben zum Grundbetrieb des MICROMASTER 420	32
5.	Motorbetriebsdaten des MICROMASTER 420	33
5.1	Betriebsart U/F Kennlinie	33
5.2	Betriebsart Flux Current Control, FCC	33
5.3	Parameter P1300	34
6.	Steuerung eines Kübelaufzugs mit dem MICROMASTER 420	35
6.1	Aufgabenstellung	35
6.2	Parametereinstellung am MICROMASTER 420	36
7.	PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4	37
7.1	Merkmale des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4	37
7.2	Richtlinien für den Zugriff über den PROFIBUS-DP	37
7.3	PPO-Typen	38
7.4	Parameter des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4	39
7.5	Installation des Profibus-Moduls MICROMASTER 4	42
8.	Steuerung des Kübelaufzugs über den PROFIBUS-DP	43
8.1	Neues Projekt anlegen	44
8.2	SIMATIC 300 Station einfügen und Hardware konfigurieren	46
8.3	Zuordnung der Prozessdaten für den MICROMASTER 420	53
8.3.1	Das Steuerwort (STW)	53
8.3.2	Das Zustandswort (ZSW)	54
8.3.3	Der Hauptsollwert (HSW)	55

SEITE:

11.	Anhang	77
10.6	Parameteränderung mit der Variablentabelle durchführen	75
10.5	Variablentabelle erstellen	74
10.4	Bausteine in die CPU315-2DP laden	74
10.3	Organisationsbaustein OB1	72
10.2	Funktion FC11	71
10.1	Symboltabelle erweitern	70
10.	Änderungen im Steuerungsprogramm des Kübelaufzugs	70
9.3.8	Transfer der Parameter- und Prozessdaten	69
9.3.7	Zuordnung der Bits im Prozessdatenbereich	69
9.3.6	Zuordnung der Bits im Parameterbereich	68
9.3.5	Regeln für die Auftrags-/Antwortbearbeitung	68
9.3.4	Beispiel für Parameterkennung mit Parameterwert ändern	67
9.3.3	Parameter- Wert (PWE)	67
9.3.2	Parameter-Index (IND)	67
9.3.1	Parameterkennung (PKE)	65
9.3	Parameterbereich PKW)	65
9.2	PPO-Typ ändern	64
9 .1	Parameter im MICROMASTER 420 ändern	64 64
0	Deremeteränderung im MICROMACTER 420 über den DROEIRUS DD	64
8.10	Bausteine zur Steuerung des Kübelaufzugs in die CPU315-2DP laden	63
8.9	Organisationsbaustein OB1 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen	63
8.7	Funktion FC10 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen	61
8.6	Datenbaustein für das Antworttelegramm erstellen	60
8.5	Datenbaustein für das Auftragstelegramm erstellen	59
8.4	Zuordnungsliste und Symboltabelle	57
8.3.7	Anordnung des Antworttelegramms im Doppelwortformat	56
8.3.6	Anordnung des Auftragstelegramms im Doppelwortformat	56
8.3.5	Telegramm-Ausfallzeit	55
0.3.4		

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:



1. VORWORT

Das Modul D8 ist inhaltlich der Lehreinheit ,Industrielle Feldbussysteme' zugeordnet.



Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie der PROFIBUS DP mit der CPU 315-2DP als Master und der MICROMASTER 420 als Slave in Betrieb genommen wird. Das Modul zeigt die prinzipielle Vorgehensweise anhand eines kurzen Beispiels.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

- Kenntnisse in der Handhabung von Windows
- Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 ,Startup' SPS- Programmierung mit STEP 7)
- Grundlagen zum PROFIBUS-DP (z.B. Anhang IV Grundlagen zu Feldbussystemen mit SIMATIC S7-300)

Benötigte Hardware und Software

- PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz (nur XP) / 1 GHz und 512MB (nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte
- 2 Software STEP7 V 5.4
- 3 MPI- Schnittstelle für den PC (z.B. PC Adapter USB)
- 4 SPS SIMATIC S7-300 mit der CPU 315-2DP
 - Beispielkonfiguration:
 - Netzteil: PS 307 2A
 - CPU: CPU 315-2DP
- 5 MICROMASTER 420 mit PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 und Basic Operator Panel
- 6 PROFIBUS- Leitung mit 2 PROFIBUS- Steckern



5 MICROMASTER420 mit PROFIBUS-Modul und Basic Operator Panel

2. HINWEISE ZUM EINSATZ DER CPU 315-2DP

1

SIEMENS

Die CPU 315-2DP ist eine CPU die mit einer integrierten PROFIBUS DP- Schnittstelle ausgeliefert wird.

Für die CPU 315-2DP stehen folgende PROFIBUS- Protokollprofile zur Verfügung:

- DP- Schnittstelle als Master oder
- DP- Schnittstelle als Slave

gemäß EN 50170. PROFIBUS-DP

Dezentrale Peripherie ist das Protokollprofil für den Anschluss von dezentraler Peripherie/Feldgeräten mit sehr schnellen Reaktionszeiten.

Eine weitere Besonderheit ist, dass bei dieser CPU die Adressen der Ein- und Ausgangsbaugruppen parametriert werden können.

Die Leistungsfähigkeit ist mit den folgenden Daten angegeben:

- 16K Anweisung
- 48Kbyte Arbeitsspeicher
- 80Kbyte Ladespeicher
- 1024 Byte DE/DA
- 128 Byte AE/AA
- 0,3 ms / 1K Befehle
- 64 Zähler
- 128 Zeiten
- 2048 Merkerbit



Hinweis:

Hier wird die CPU 315-2DP am PROFIBUS als Master eingesetzt.

i

3. HINWEISE ZUM FREQUENZUMRICHTER MICROMASTER 420

Die Umrichter der Baureihe MICROMASTER 420 sind Frequenzumrichter für die Drehzahlregelung von Drehstrommotoren. Die verschiedenen lieferbaren Modelle decken den Leistungsaufnahmebereich von 120 W (einphasig) bis 11 kW (dreiphasig) ab. Die Umrichter sind mit Mikroprozessorsteuerung ausgestattet und weisen modernste IGBT- Technologie auf (Insulated Gate Bipolar Transistor = Bipolartransistor mit isolierter Steuerelektrode). Dadurch sind sie zuverlässig und vielseitig.

Ein spezielles Pulsbreitenmodulationsverfahren mit wählbarer Pulsfrequenz ermöglicht einen geräuscharmen Motorbetrieb.

Umfangreiche Schutzfunktionen bieten einen hervorragenden Schutz für Umrichter und Motor. Mit der Werkeinstellung ist der MICROMASTER 420 für viele Drehzahlregelungsaufgaben geeignet. Über die funktional gruppierten Parameter kann der MICROMASTER 420 auch an anspruchsvolle Anwendungen angepasst werden.

Der MICROMASTER 420 kann sowohl für Einzelanwendungen eingesetzt als auch in Automatisierungssysteme integriert werden.

Haupteigenschaften

- Einfache Installation
- Einfache Inbetriebnahme
- Robustes EMV- Design
- Betrieb an IT- Netzen möglich
- Kurze und wiederholbare Ansprechzeit auf Steuersignale
- Umfangreiches Angebot an Parametern, die das Konfigurieren für den breitesten Anwendungsbereich ermöglichen
- Einfacher Leitungsanschluss
- Modularer Aufbau für äußerst flexible Konfiguration
- Hohe Pulsfrequenzen für geräuscharmen Motorbetrieb
- Detaillierte Zustandsinformation und integrierte Meldungsfunktionen
- Optionen z. B. PC- Kommunikation, Basic Operator Panel (BOP), Advanced Operator Panel (AOP), PROFIBUS- Kommunikationsmodul

Funktionsmerkmale

- Fluss-Stromregelung (FCC) für verbessertes dynamisches Verhalten und verbesserte Motorregelung
- Schnelle Strombegrenzung (FCL) für abschaltfreien Betrieb
- Eingebaute Gleichstrom-Bremse
- Compound- Bremsung für verbesserte Bremsleistung
- Hoch- und Rücklaufzeiten mit programmierbarer Glättung
- Regelung mit Proportional-Integral-Reglerfunktion (PI)
- Mehrfach- U/f-Eigenschaften

Schutzmerkmale

- Überspannungs-/Unterspannungsschutz
- Übertemperaturschutz des Umrichters
- Erdschluss-Schutz
- Kurzschluss-Schutz
- I 2 t thermischer Motorschutz
- PTC/KTY für Motorschutz

3.1



DIP- Schaltereinstellung des MICROMASTER 420

ACHTUNG

Über den DIP-Schalter unter dem SDP kann die werkseitige Frequenzeinstellung geändert werden. Der Umrichter wird wie folgt geliefert:

- > DIP-Schalter 2:
 - Aus-Stellung: europäische Voreinstellungen (50 Hz, kW usw.)
 - Ein-Stellung: nordamerikanische Voreinstellungen (60 Hz, hp usw.)
- DIP-Schalter 1: Nicht vom Kunden zu verwenden.



DIP-Schalter

3.2 Anzeige- und Bedienfelder des MICROMASTER 420

In der Standardversion ist der MICROMASTER 420 mit dem SDP (siehe Bild 3-2) ausgerüstet. Mit dem SDP kann der Umrichter mit den werksseitigen Voreinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Wenn die werksseitigen Voreinstellungen nicht geeignet sind, können Sie mit dem BOP (siehe Bild 3-2) oder dem AOP (siehe Bild 3-2) diese an Ihre Anlagenbedingungen anpassen.

BOP und AOP sind als Optionen erhältlich. Außerdem können Sie die Werkseinstellungen über die PC- IBN- Tools "Drive Monitor" oder "STARTER" anpassen. Diese Software ist auf der CD-ROM mit der Gerätedokumentation enthalten.



SDP Status Display Panel (Statusanzeigefeld)



BOP Basic Operator Panel (Standardbedienfeld)



AOP Advanced Operator Panel (Komfortbedienfeld)

Bild 3-2 Anzeige-/Bedienfelder für den Umrichter MICROMASTER 420

i

3.2.1 Statusanzeigefeld SDP





Das SDP ist frontseitig mit zwei LEDs versehen, die den Betriebszustand des Umrichters anzeigen

Bei Verwendung des SDP müssen die Voreinstellungen des Umrichters mit folgenden Motordaten kompatibel sein:

- Motornennleistung
- Motorspannung
- Motornennstrom
- Motornennfrequenz

(Es wird ein Siemens-Standardmotor empfohlen.)

Zusätzlich müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- > Lineare U/f-Motordrehzahl, durch ein analoges Potentiometer gesteuert.
- Höchstdrehzahl 3000 min⁻¹ bei 50 Hz (3600 min⁻¹ bei 60 Hz); steuerbar mittels eines Potentiometers über die Analogeingänge des Umrichters
- Rampenhochlaufzeit/Rampenrücklaufzeit = 10 s

	Klemmen	Parameter	Funktion laut Voreinstellung
Digitaleingang 1	5	P0701 = '1'	EIN, rechts
Digitaleingang 2	6	P0702 = '12'	Richtungsumkehr
Digitaleingang 3	7	P0703 = '9'	Störungsquittierung
Ausgangsrelais	10/11	P0731 = '52.3'	Störungsanzeige
Analogausgang	12/13	P0771 = 21	Ausgangsfrequenz
Analogeingang	3/4	P0700 = 0	Frequenzsollwert
	1/2		Stromversorgung Analogeingang

Tabelle 3-1 Voreinstellungenfür den Betrieb mit dem SDP

Mit eingesetztem SDP ist Folgendes möglich:

- Den Motor starten und stoppen (DIN1 über externen Schalter)
- Den Motor reversieren (DIN2 über externen Schalter)
- Fehler zurücksetzen (DIN3 über externen Schalter)
- Die Drehzahlregelung f
 ür den Motor erfolgt durch Anschluss der Analogeing
 änge.



1

3.2.2 Standardbedienfeld BOP

Mit dem Basic Operator Panel BOP können Parameterwerte geändert werden. Zum Parametrieren mit dem BOP muss das SDP abgenommen und das BOP aufgesteckt werden. Das BOP enthält eine fünfstellige Sieben-Segment-Anzeige auf der Parameternummern und -werte, Alarm- und Störmeldungen sowie Soll- und Istwerte dargestellt werden. Die Speicherung der Parameterinformationen ist mit dem BOP nicht möglich.



ACHTUNG

In der Werkseinstellung erfolgen Ein/Aus, Drehzahlregelung, Drehrichtungsumkehr und Drehzahlsollwertvorgabe über die Steuerklemmen. Um diese Funktionen über das BOP zu steuern müssen P0700 und P1000 entsprechend eingestellt werden (siehe auch Parameterliste).

Das BOP kann ohne Unterbrechung der Stromzufuhr an den Umrichter angeschlossen bzw. entfernt werden.

Wurde das BOP für die E/A-Steuerung konfiguriert (P0700 = 1), wird der Antrieb angehalten, wenn das BOP entfernt wird.

Voreinstellungen für den Betrieb unter Verwendung des BOP

Parameter	Bedeutung	Voreinstellung Europa (Nordamerika)
P0100	Betriebsart Europa/USA	50 Hz, kW (60 Hz, hp)
P0307	Leistung (Motornennleistung)	Wert (kW (Hp)) abhängig von Einstellung von P0100. [Wert geräteabhängig.]
P0310	Motornennfrequenz	50 Hz (60 Hz)
P0311	Motornenndrehzahl	1395 (1680) 1/min [ausführungsabhängig]
P1082	Max. Motorfrequenz	50 Hz (60 Hz)

i

Bedienfeld/Taste	Funktion	Wirkungen
r 0000	Zustands- anzeige	Die LCD zeigt die Einstellungen, mit der der Umrichter gerade arbeitet.
-	Motor starten	Durch Drücken der Taste wird der Umrichter gestartet. Diese Taste ist durch Voreinstellung deaktiviert. Zum Aktivieren der Taste ist P0700 = 1 einzustellen.
0	Motor stoppen	 AUS1 Das Drücken der Taste bewirkt, dass der Motor innerhalb der gewählten Rücklaufzeit zum Stillstand kommt. Durch Voreinstellung deaktiviert, zum Aktivieren ist P0700 = 1 einzustellen. AUS2 Zweimaliges Drücken (oder einmaliges langes Drücken) der Taste bewirkt das freie Auslaufen des Motors bis zum Stillstand. Diese Funktion ist stets aktiviert.
\bigcirc	Richtungs- umkehr	Drücken Sie diese Taste, um die Drehrichtung des Motors umzukehren. Die Gegenrichtung wird durch ein Minuszeichen (-) oder durch einen blinkenden Dezimalpunkt angezeigt. Durch Voreinstellung deaktiviert, zum Aktivieren ist P0700 = 1 einzustellen.
jog	Motor antippen	Während der Umrichter keine Leistung abgibt, bewirkt das Drücken dieser Taste das Anlaufen und Drehen des Motors mit der voreingestellten Tipp- Frequenz. Beim Loslassen der Taste hält der Motor an. Das Drücken dieser Taste bei laufendem Motor ist wirkungslos.
Fn	Funktionen	 Diese Taste kann zur Darstellung zusätzlicher Informationen benutzt werden. Wenn Sie die Taste während des Betriebs, unabhängig von dem jeweiligen Parameter, zwei Sekunden lang drücken, werden folgende Angaben angezeigt: Spannung des Gleichstromzwischenkreises (gekennzeichnet durch d – Einheit V). Ausgangsstrom (A) Ausgangsspannung (gekennzeichnet durch o – Einheit V). Der in P0005 ausgewählte Wert (Wenn P0005 so konfiguriert wird, dass eine der obigen Angaben (3,4 oder 5) angezeigt wird, erscheint der betreffende Wert nicht erneut). Durch weiteres Drücken werden die obigen Anzeigen nacheinander durchlaufen. Sprungfunktion Von jedem Parameter (rXXXX oder PXXXX) ausgehend, bewirkt ein kurzes Drücken der Taste Fn den sofortigen Sprung zu r0000. Sie können dann bei Bedarf einen weiteren Parameter ändern. Nach der Rückkehr zu r0000 bewirkt das Drücken der Taste Fn die Rückkehr zum Ausgangspunkt.
P	Parameter- zugriff	Das Drücken dieser Taste ermöglicht den Zugriff auf die Parameter.
\bigcirc	Wert erhöhen	Das Drücken dieser Taste erhöht den angezeigten Wert.
\odot	Wert verringern	Das Drücken dieser Taste verringert den angezeigten Wert.

3.2.2.1 Tasten auf den Bedienfeld des BOP

i

3.2.2.2 Parameter mit dem BOP ändern

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Wert von Parameter P0004 ändern. Das Ändern des Wertes eines indizierten Parameters wird am Beispiel von P0719 gezeigt. Gehen Sie bei den übrigen Parametern, die Sie über das BOP einstellen möchten, auf exakt dieselbe Weise vor.

P0004 ändern – Parameterfilterfunktion

	Schritt	Ergebnis auf Anzeig		eige
1	Drücken Sie 🕑, um auf Parameter zuzugreifen		r0000	
2	Drücken Sie O, bis P0004 angezeigt wird		POOOY	
3	Drücken Sie , um zur Parameterwertebene zu gelangen		0	
4	Drücken Sie oder 💽 , um den erforderlichen Wert zu erhalten		٦	
5	Drücken Sie O, um den Wert zu bestätigen und zu speichern		POOOY	
6	Nur die Befehlsparameter sind für den Benutzer sichtbar.			

Ändern eines indizierten Parameters P0719 – Auswahl Befehls-/Sollwertquelle

	Schritt Erg	ebnis auf Anze	eige
1	Drücken Sie 🔍, um auf Parameter zuzugreifen	r 0000	
2	Drücken Sie 💽, bis P0719 angezeigt wird	P0719	
3	Drücken Sie 🔎, um zur Parameterwertebene zu gelangen	0000	
4	Drücken Sie 🔎, um den aktuell eingestellten Wert anzuzeigen	0	
5	Drücken Sie oder O, um den erforderlichen Wert zu erhalten	12	
6	Drücken Sie), um den Wert zu bestätigen und zu speichern	P0719	
7	Drücken Sie 💽, bis r0000 angezeigt wird	r0000	
8	Drücken Sie 🔎, um zur Betriebsanzeige zurückzukehren (wie durch den Kunden definiert)		

Änderung einzelner Stellen der Parameterwerte

Zur schnellen Änderung des Parameterwertes können die einzelnen Ziffern der Anzeige auf folgende Weise verstellt werden:

- 1. Drücken Sie (Funktionstaste) die äußerst rechte Stelle blinkt.
- 2. Verändern Sie den Wert dieser Stelle durch Drücken von 🖸 / 🖸
- 3. Erneutes Drücken der (Funktionstaste) 🕑 bewirkt das Blinken der nächsten Stelle.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
- 5. Drücken Sie die Taste 🕑, um die Parameterwert-Änderungsebene zu verlassen.



Hinweis

Die Funktionstaste kann auch zum Quittieren eines Störungszustandes verwendet werden.

3.2.3 Komfortbedienfeld AOP



Das AOP ist als Option lieferbar. Zu seinen erweiterten Funktionen gehören:

- Mehrsprachige Klartextanzeige
- Speichern/Laden mehrerer Parametersätze
- Programmierbar über PC
- Mehrpunktfähigkeit für den Antrieb von bis zu 30 Umrichtern

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem AOP- Handbuch.

Hinweis



In manchen Fällen zeigt – beim Ändern von Parameterwerten – die Anzeige des BOP P - - - an. Das bedeutet, dass der Umrichter mit Aufgaben höherer Priorität beschäftigt ist.

33

i

Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen

Vor der Installation und Inbetriebnahme sind die Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten.

V!

Dieses Gerät erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und steuert gefährliche drehende mechanische Teile. Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden können die Folge sei wenn die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt werden.

WARNUNG

Nur entsprechend qualifiziertes Personal sollte an diesem Gerät arbeiten. Dieses Personal muß mit allen Warnhinweisen und den Maßnahmen vertraut sein, die in dieser Bedienungsanleitung für den Transport, das Aufstellen und die Bedienung des Gerätes enthalten sind. Der erfolgreiche und gefahrlose Betrieb dieses Gerätes hängt von der ordungsgemäßen Handhabung, Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes ab.

- Die MICROMASTER und MIDIMASTER Vector-Geräte arbeiten mit Hochspannung.
- Nur festverdrahtete Leistungsanschlüsse sind zulässig Diese Geräte müssen geerdet sein (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere zutreffende Standards).
- Soll ein FI-Schutzschalter verwendet werden, so ist ein Schutzschalter des Typs B zu verwenden.
- Kondensator 🗆 Der Per Kondensator des Gleichspannungszwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen/Abschalten der Netzspannung mit gefährlich hoher Spannung geladen. Das Öffnen des Gerätes ist daher erst fünf Minuten, nachdem das Gerät spannungsfrei geschaltet wurde, zulässig. Bei Arbeiten am geöffneten Gerät ist zu beachten, daß spannungsführende Teile freiliegen. Es ist deshalb sicherzustellen, daß diese des spannungsführenden Teile nicht berührt werden
- Geräte mit dreiphasigem Netzanschluß mit EMV-Filter dürfen nicht über einen FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) an das Netz angeschlossen werden - (siehe DIN VDE 0160, Kapitel 6.5)
- Folgende Klemmen können auch bei Motorstillstand (Umrichter nicht in Betrieb) gefährliche Spannung führen:
 - die Netzanschlußklemmen L/L1, N/L2 und L3
 - (MMV)- L1, L2 und L3 (MDV). die Motorklemmen U, V, W.
 - die Klemmen für den Bremswiderstand: B+/DC+ and B- (MMV)
 - die Klemmen für die Bremseinheit: DC+ and DC-
- dle Klemmen für die breinsstanden eine Klemmen und Störungsbeseitigung sind nur durch Fachkräfte zulässig. Das Fachpersonal muß gründlich mit allen Warnhinweisen und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß dieser Bedienungsanleitung vertraut sein.
- Unter bestimmten Einstellbedingungen kann der Umrichter nach Netzausfall automatisch anlaufen
- Das Gerät gewährleistet einen internen Motorüberlastschutz entsprechend UL508C, Kapitel 42 (siehe P074). Der Motorüberlastschutz kann auch durch einen externen PTC gewährleistet werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Schaltkreisen leses Gerät ist tur den Einsatz in Schaltkreisen geeignet, die bei einer maximalen Spannung von 230/460 V* einen symmetrischen Strom von nicht mehr als 100.000 Ampère (Effektivwert) erreichen und durch eine träge Sicherung* geschützt sind. *Siehe Kapitel 8.
- Diese Geräte dürfen nicht als 'Nothalt'-Mechanismus verwendet werden (siehe EN 60204, 9.2.5.4)

VORSICHT

- Kinder und die Öffentlichkeit dürfen keinen Zugang und Zugriff zum Gerät haben
- Das Gerät darf nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet werden. Unbefugte Veränderungen und die Verwendung von Ersatzteilen und Zusatzeinrichtungen, die nicht vom Hersteller des Gerätes verkauft oder empfohlen werden, können Brände, elektrische Schläge und Verletzungen verursachen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung leicht zugänglich auf und geben Sie sie jedem Benutzer

Europäische Niederspannungsrichtlinie

Die MICROMASTER Vector und MIDIMASTER Vector-Produktserie entspricht den Anforderungen der Produktserie Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC gemäß Änderung durch die Richtlinie 98/68/EEC. Die Geräte sind entsprechend folgenden Normen zertifiziert:

EN 60146-1-1	Halbleiter-Stromrichter - Allgemeine Anforderungen und netzgeführte Stromrichter
EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Maschinen

Europäische Maschinenrichtlinie

Die MICROMASTER Vector und MIDIMASTER Vector-Umrichterbaureihe fällt nicht in den Anwendungsbereich der Maschinen-Richtlinie. Die Geräte wurden jedoch (für typische Anwendungen) gründlich auf Übereinstimmung mit den wesentlichen Arbeitsschutzanforderungen der Richtlinie hin untersucht. Eine EG-Herstellererklärung kann zur Verfügung gestellt werden

Europäische EMV- Richtlinie

Wenn die Umrichter MICROMASTER Vector und MIDIMASTER Vector entsprechend den Empfehlungen dieses Handbuches installiert werden, erfüllen sie alle Anforderungen der EMV-Richtlinie, entsprechend der EMV-Produkt-Norm für motorbetriebene Systeme EN61800-3

Underwriters Laboratories



UL- und CUL-Zulassung für Stromrichter 5B33 für den Einsatz in Arbeitsumgebungen mit Verschmutzungsgrad 2

ISO 9001

Siemens plc verwendet ein Qualitätsmanagement-System, das die Anforderungen der ISO 9001 erfüllt.

	WARNUNG
	Nachfolgende Anweisungen sind unbedingt zu beachten, um einen fehlerfreien und sicheren Betrieb zu gewährleisten:
	Der Betrieb eines Motors mit einer höheren Nennleistung als der Umrichter bzw. einer Nennleistung von weniger als der Hälfte des Umrichters ist nicht zulässig. Der Umrichter darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Nennstrom in P083 exakt dem auf dem Typenschild des Motors angegebenen Nennstrom entspricht.
	Bevor der Motor gestartet wird, müssen die Motorparameter korrekt eingegeben werden (P080-P085), und eine automatische Kalibrierung (P088=1) muß durchgeführt werden. Geschieht dies nicht, kann ein instabiler/unvorhersehbarer Betrieb (z.B. Rückwärtsdrehung) die Folge sein. Bei einer derartigen Instabilität muß der Umrichter sofort vom Netz getrennt werden.
 	Bei Benutzung des analogen Eingangs müssen die DIP-Schalter ordnungsgemäß gesetzt werden. Darüber hinaus muß erst der Typ des Analogeingangs (P023) gewählt werden, bevor der analoge Sollwertkanal über P006 aktiviert wird. Geschieht dies nicht, kann der Motor unbeabsichtigt in Betrieb gehen

WARNUNG

DIESE GERÄTE MÜSSEN GEERDET SEIN.

Ein sicherer Betrieb des Gerätes setzt voraus, daß es von qualifiziertem Personal sachgemäß unter Beachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Warnungen montiert und in Betrieb gesetzt wird.

Insbesondere sind sowohl die allgemeinen und regionalen Montage- und Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Starkstromanlagen (z.B. VDE), als auch die Vorschriften für den fachgerechten Einsatz von Werkzeugen und die Benutzung persönlicher Schutzeinrichtungen zu beachten.

An den Netz- und Motoranschlußklemmen kann lebensgefährliche Spannung anliegen, selbst wenn der Umrichter außer Betrieb ist. An diesen Klemmen sollten immer isolierte Werkzeuge verwendet werden.



Hinweis

Es wird davon ausgegangen, dass für die folgenden Bedienungsschritte und Aufgabenstellungen eine fertige vormontierte Umrichtereinheit mit Asynchronmotor verwendet wird.

Beachten Sie bei der elektrischen Installation die Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise der Herstellerfirmen.

Hinweise und Richtlinien für die Montage und zu der elektrischen Installation finden Sie im original Handbuch des MICROMASTER 420. 4.1

4. INBETRIEBNAHME DES MICROMASTER 420 FÜR DEN GRUNDBETRIEB



Betriebsspannung einschalten

- 1. Der Umrichter besitzt keinen Netz-Hauptschalter und führt Spannung, sobald die Netzspannung angeschlossen ist. Er wartet bei gesperrtem Ausgang bis die START- Taste gedrückt wird oder bis ein digitales EIN- Signal an Klemme 5 ansteht (Drehrichtung rechts).
- Ist ein BOP oder ein AOP eingesetzt und die Anzeige der Ausgangsfrequenz gewählt (P0005 = 21), dann wird der entsprechende Sollwert in Abständen von etwa 1,0 Sekunden bei stillstehendem Umrichter angezeigt.
- 3. Der Umrichter wird im Werk für Standardanwendungen mit 4-poligen Siemens-Standardmotoren programmiert, die die gleiche Nennleistung haben, wie die Umrichter. Bei Verwendung anderer Motoren müssen deren Daten vom Motor-Typenschild eingegeben werden.
- 4. Kontrollieren Sie den Parameter P003. Dieser sollte auf 1 stehen. Damit haben Sie Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Parameter. Parameter P003 legt die Stufe für den Parameterzugriff fest. Für die meisten einfachen Anwendungen ist die Voreinstellung P003 = 1 (Standard) ausreichend.
- 5. Das Ändern von Motorparametern ist nur bei P0010 = 1 und P004 = 0 oder 3 möglich.
- 6. Um den Motor zu starten, muss P0010 auf 0 zurückgesetzt werden.



Hinweis: Eine vollständige Beschreibung der Standardparameter und der erweiterten Parameter entnehmen Sie bitte der Parameterliste.

Informieren Sie sich aus der Parameterliste zu den Parametern P003, P004 und P010.



Als Umrichtereinheit kann z. B. ein AC DRIVE BOARD der Fa. ELABO TrainingsSysteme verwendet werden.



4.2 Werkseinstellungen laden

Da Sie nicht wissen wie der MICROMASTER 420 durch einem eventuellen Vorbenutzer programmiert ist, sollten immer zuerst die Werkseinstellungen geladen werden. Zum Laden der Werkseinstellungen muss erst der Parameter P0010 = 30 und dann der Parameter P0970 = 1 gesetzt werden.

Der Rücksetzprozess kann bis zu 3 Minuten dauern.





Vorgehensweise:

- 1. Mit der P-Taste auf die Parameterebene umschalten.
- 2. Mit den Tasten \triangle bzw. ∇ Parameter- Nr. anwählen.
- 3. Mit der P-Taste zur Eingabeebene umschalten.
- 4. Mit den Tasten \triangle bzw. ∇ Parameterwert eingeben.
- 5. Mit der P-Taste Eingabe bestätigen.

Danach können weitere Parametereinstellungen vorgenommen werden.

4.3



Erster Funktionstest

Durch das Laden der Werkseinstellungen ist der Umrichter für Standardanwendungen mit 4-poligen Norm- Motoren von Siemens programmiert. Bei Verwendung anderer Motoren müssen vor den ersten Start des Motors mit dem MICROMASTER 420 die Daten vom Typenschild des Motors in die Parameter von P0304 bis P0311 eingegeben werden.



1

Hinweis

Sollte der Motor in den folgenden Bedienungsschritten nicht ordnungsgemäß laufen, so müssen erst die Motordaten eingegeben werden.

- 1. Prüfen ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Motorwelle gefahrlos in Betrieb gesetzt werden kann.
- 2. Die Anzeige wechselt zwischen den durch den Analogeingang vorgegebenen Frequenzsollwert und der Ausgangsfrequenz.
- 3. Schalter für DIN1 (Klemme 5) an der Umrichtereinheit einschalten und die Motorwelle läuft an.
- 4. Kontrollieren ob der Motor in der gewünschten Richtung dreht.
- 5. Bei Bedarf Schalter für DIN2 (Klemme 6) zum Drehrichtungswechsel betätigen.
- 6. Durch Verändern des anliegenden Analogwertes kann die Sollfrequenz im laufenden Betrieb verändert werden. Im Display wird der veränderte Ausgangsfrequenzwert angezeigt.
- 7. Schalter für DIN1 an der Umrichtereinheit ausschalten. Der Anzeigewert verringert sich auf 0.00 und der Motor stoppt.
- 8. Die Anzeige wechselt wieder zwischen 0.00 und den vorgegebenen Frequenzsollwert.

4.4 Motordaten

Die Daten vom Motortypenschild müssen in den Parametern von P0304 bis P0311 eintragen werden.



Beispiel für ein Motortypenschild



i

P0304	Motornennspannung ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	Einheit V QC. Ja	Min: Def: Max:	10 230 2000	Stufe 1
	Motornennspannung [V] von der Position der relevanten M	Typenschild. Die nachfo otordaten.	olgende Abbildung z	eigt ein typis	ches Typens	child m
P0305	Motornennstrom ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR	Datentyp: Float Aktiv: nach Best.	Einheit A QC. Ja	Min: Def: Max:	0.01 3.25 10000.00	Stut 1
Abh	Motornennstrom [A] von Type ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (nschild - siehe Abbildu Schnellinbetriebnahme	ng in P0304.).			_
	Auch abhängig von P0320 (M	lotormagnetisierungssti	rom).			
Hinv	weis: Bei Asynchronmotoren ist der	Höchstwert definiert a	ls der maximale Um	richterstrom.		
	Bei Synchronmotoren ist der I	Höchstwert definiert als	das Zweifache des	maximalen	Umrichterstro	ms
	Der Mindestwort ist gegeber	ale 1/22 dee l'immert dis		maximalell		
P0307	Motornennleistuna	als 1/32 des Umrichteri	nennstroms (r0207).	Min:	0.01	Stu
	i lou a	Datentun: Float	Einheit -	Def:	0.75	1
Abh	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vc ängigkeit:	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	2000.00	
Abh P0308	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die <u>Nur änderbar bei P0010 = 1 (</u> Motornennleistungsfa ÄndStat: C	Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float	QC. Ja \bbildung P0304 (Ty). Einheit -	Max: penschild). Min: Def:	2000.00 0.000 0.000	Stu 2
Abh P0308	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (x Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best.	QC. Ja \bbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja	Max: rpenschild). Min: Def: Max:	0.000 0.000 1.000	Stur 2
Abh P0308 Abh	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vc ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit:	Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. sPhi) von Typenschild -	QC. Ja bbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P0	Max: ypenschild). Min: Def: Max: 0304.	0.000 0.000 0.000 1.000	Stu 2
Abh P0308 Abh	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (v Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (v	Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. sPhi) von Typenschild - Schnellinbetriebnahme	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P().	Max: ypenschild). Min: Def: Max: 0304.	0.000 0.000 1.000	Stur 2
Abh P0308 Abh	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 0 oc	Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. sPhi) von Typenschild - Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P0). gegeben in [kW]).	Max: mpenschild). Min: Def: Max: 0304.	0.000 0.000 0.000 1.000	Stu 2
Abh P0308 Abh	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0100 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 0 oc Bei Einstellung 0 wird der We	Aktiv: nach Best. Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. sPhi) von Typenschild - Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein rt intern berechnet (sie	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P0). gegeben in [kW]). he r0332).	Max: max: max: Min: Def: Max: 0304.	0.000 0.000 1.000	Stur 2
Abh P0308 Abh P0309	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 0 oc Bei Einstellung 0 wird der We Motornennwirkungsgr	Aktiv: nach Best. Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. sPhi) von Typenschild - Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein rt intern berechnet (siel rad	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P0). gegeben in [kW]). he r0332).	Max: max: max: Min: Def: Max: 0304. Min:	0.000 0.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	Stur 2
Abh P0308 Abh P0309	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (Nur sichtbar bei P0100 = 0 oc Bei Einstellung 0 wird der We Motornennwirkungsgi ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best. Aktiv: nach Best. Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein rt intern berechnet (sie rad Datentyp: Float Aktiv: nach Best.	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P(). gegeben in [kW]). he r0332). Einheit % QC. Ja	Max: max: max: Min: Def: Max: Data Min: Def: Max: Min: Def: Max: Min: Def: Max: Min: Max:	0.000 0.000 1.000 0.0 0.0 99.9	Stur 2
Abh P0308 Abh P0309	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 0 oc Bei Einstellung 0 wird der We Motornennwirkungsgrad in [% ängigkeit:	Aktiv: nach Best. Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. sPhi) von Typenschild - Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein rt intern berechnet (sie rad Datentyp: Float Aktiv: nach Best. b] von Typenschild.	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P0). gegeben in [kW]). he r0332). Einheit % QC. Ja	Max: max: max: Min: Def: Max: 0304. Min: Def: Max: Max:	0.000 0.000 1.000 0.0 99.9	Stu 2
Abh P0308 Abh P0309 Abh	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0100 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 0 oo Bei Einstellung 0 wird der We Motornennwirkungsgrad in [% ängigkeit: Nur änderbar bei P0100 = 1 (: Motornennwirkungsgrad in [% ängigkeit: Nur änderbar bei P0100 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 1 (:)	Aktiv: nach Best. Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. sPhi) von Typenschild - Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein rt intern berechnet (sie rad Datentyp: Float Aktiv: nach Best. b] von Typenschild. Schnellinbetriebnahme	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P0). gegeben in [kW]). he r0332). Einheit % QC. Ja	Max: max: max: Min: Def: Max: 0304. Min: Def: Max: Max:	0.000 0.000 1.000 0.0 99.9	Stu 2
Abh P0308 Abh P0309	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vo ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 0 oc Bei Einstellung 0 wird der We Motornennwirkungsgraf ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennwirkungsgraf in [% ängigkeit: Nur änderbar bei P0100 = 1 (: Motornennwirkungsgrad in [% ängigkeit: Nur änderbar bei P0100 = 1 (: Nur sichtbar bei P0100 = 1 (:)	Aktiv: nach Best. on Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein rt intern berechnet (sie rad Datentyp: Float Aktiv: nach Best. b] von Typenschild. Schnellinbetriebnahme Activ: nach Best. b] von Typenschild. Schnellinbetriebnahme Motorleistung eingegebret	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P(). gegeben in [kW]). he r0332). Einheit % QC. Ja *). en in [hp]).	Max: max: min: Def: Max: 0304. Min: Def: Max: Min: Def: Max: Min: Min: Min: Min: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Max: Min: Min: Max: Min: Min: Max: Min: Min: Max: Min: Max: Min: Min: Max: Min: Min: Min: Min: Max: Min: Min: Min: Max: Min: Min: Min: Max: Min: Min: Min: Min: Max: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Max: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Max: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Min: Max: Min:	0.000 0.000 1.000 0.0 99.9	Stu 2
Abh P0308 Abh P0309 Abh	AndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistung [kW/hp] vc ängigkeit: Wenn P0100 = 1, werden die Nur änderbar bei P0010 = 1 (Motornennleistungsfa ÄndStat: C P-Gruppe: MOTOR Motornennleistungsfaktor (cos ängigkeit: Nur änderbar bei P0100 = 1 (Nur sichtbar bei P0100 = 0 oc Bei Einstellung 0 wird der We Motornennwirkungsgrad in [% ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (Motornennwirkungsgrad in [% ängigkeit: Nur änderbar bei P0010 = 1 (Mur sichtbar bei P0100 = 1 (Mur sichtbar bei P0100 = 1 (Nur sichtbar bei P0100 = 1 (Mur sichtbar bar bar bar bar bar bar bar bar bar	Aktiv: nach Best. Aktiv: nach Best. Typenschild. Werte in [hp] - siehe A Schnellinbetriebnahme ktor Datentyp: Float Aktiv: nach Best. Schnellinbetriebnahme der 2 (Motorleistung ein rt intern berechnet (sie rad Datentyp: Float Aktiv: nach Best. Jo von Typenschild. Schnellinbetriebnahme Aktiv: nach Best. Jo von Typenschild. Schnellinbetriebnahme Motorleistung eingegeb	QC. Ja Abbildung P0304 (Ty). Einheit - QC. Ja • siehe Abbildung P0). gegeben in [kW]). he r0332). Einheit % QC. Ja e). en in [hp]). he r0332).	Max: max: min: Def: Max: 0304. Min: Def: Max: Min: Def: Max:	0.000 0.000 1.000 0.00 1.000	Stu 2

P0310	Motornennfrequenz			Min:	12.00	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	50.00	1
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	650.00	
	Motornennfrequenz [Hz] von	Typenschild.				
Abhär	ngigkeit:					
	Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).			
	Die Anzahl der Polpaare wird	bei Änderung des Para	meters automatisch	neu berech	inet.	
Detail	s:	-				
	Siehe Abbildung in P0304 (Ty	penschild)				
P0311	Motornenndrehzahl			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit 1/min	Def:	0	1
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	40000	
	Motornenndrehzahl [1/min] vo	n Typenschild.				
Abhär	ngigkeit:					
	Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).			

Bei Einstellung 0 wird der Wert intern berechnet.

Erforderlich bei Vektorregelung und U/f-Steuerung mit Drehzahlregler.

Die Funktionsfähigkeit der Schlupfkompensation bei der U/f-Steuerung ist nur bei parametrierter Motornenndrehzahl gewährleistet.

Die Anzahl der Polpaare wird bei Änderung des Parameters automatisch neu berechnet.

Details:

Siehe Abbildung in P0304 (Typenschild)



Hinweis

Das Ändern von Motorparametern ist nur bei P0010 = 1 und P004 = 0 oder 3 möglich. Um danach den Motor zu starten, muss P0010 auf 0 zurückgesetzt werden.

4.4.2 Motordaten eingeben



- 1. Ändern Sie in der Parameterliste den Parameter P0010 = 1
- Geben Sie die Motordaten laut Typenschild des Motors in die Parameter von P0304 bis P0311 ein.
- Die Parameter P0308 und P0309 sind nur dann sichtbar, wenn die Zugriffsstufe P0003 = 2 oder größer eingestellt ist. Es ist je nach Einstellung von P0100 ist nur einer der beiden Parameter einstellbar.



Hinweis

Wenn die nachfolgende Schnellinbetriebnahme durchgeführt wird werden Sie automatisch zur Eingabe der benötigten Motordaten aufgefordert. Die Schnellinbetriebnahme muss mit dem Parameter P3900 abgeschlossen werden, da sonst kein Zugriff auf die anderen Parameter möglich ist. Der Parameter P0010 wird dabei auf 0 zurückgesetzt.

i





4.5



Zusätzliche Parameter der Schnellinbetriebnahme

0010	Inbetriebnahmeparan	neter		Min:	0	Stufe			
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	1			
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	30	•			
	Filtert Parameter, so dass nu	ır die einer bestimmten f	unktionsgruppe zu	igeordneten I	Parameter	ausgewählt			
Möc	werden. lliche Einstellungen:								
mog	0 Bereit								
	1 Schnellinbetriebna	ahme							
	2 Umrichter								
	29 Download								
	30 Werkseinstellung								
Abh	ängigkeit:								
	Auf 0 zurücksetzen, damit U	mrichter arbeitet.							
	P0003 (Zugriffsstufe) legt au	ch Zugriff auf Parameter	fest.						
Hin	veis:								
	Der Umrichter kann sehr sch	nell und problemios in P	etrieh genommen v	werden inder	n P0010 a	uf 1 nesetzt			
	wird Anschließend sind nur	die wichtigen Parameter)5 usw) sich	har Die ei	nzelnen			
	Parameterwerte müssen nac	heinander eingegeben v	verden Die Schnel	linbetriebnah	me wird be	endet und			
	die interne Berechnung gest	artet, wenn P3900 auf 1	- 3 gesetzt wird. Ar	schließend v	vird der Pa	rameter			
	Poolo automatisch auf Null gesetzt.								
	B0010 = 3								
	Nur zu Servicezwecken.	Nur zu Servicezwecken.							
	P0010 = 29								
	Zum Übertragen einer Paran	neterdatei mittels PC-To	ol (z. B. DriveMonit	or, STARTE	R) wird der	Parameter			
	P0010 durch das PC-Tool au	uf 29 gesetzt. Sobald die	Daten heruntergel	aden worden	sind, setzt	das PC-			
	Tool den Parameter P0010 auf Null zurück.								
	P0010 = 30								
	Beim Zurücksetzen der Parameter des Umrichters muss P0010 auf 30 gesetzt werden. Die Zurücksetzung								
	der Parameter wird gestartet, sobald der Parameter P0970 auf 1 gesetzt worden ist. Der Umrichter setzt								
	alle eigenen Parameter automatisch auf die Standardeinstellung zurück. Dies kann von Vorteil sein, wenn								
	sich während der Parameterkonfiguration Probleme ergeben und die Konfiguration erneut durchgeführt								
	werden soll. Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden etwa 60 s benötigt.								
	Wenn P3900 ungleich 0 ist (0 ist die Standardeinstellung), wird dieser Parameter automatisch auf 0 zurückgesetzt.								
100	Europa / Nordamerika	9		Min	0	Stufe			
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	Def	Ő	1			
	P-Gruppe: QUICK	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	2				
	Bestimmt, ob die Leistungse	Bestimmt, ob die Leistungseinstellungen (z. B. Typenschild-Nennleistung - P0307) in [kW] oder [hp]							
	ausgedrückt werden.								
	Die Voreinstellungen für die Typenschild-Nennfrequenz (P0310) und maximale Motorfrequenz (P1082)								

SZ) werden ebenfalls an dieser Stelle automatisch eingestellt, zusätzlich zur Bezugsfrequenz (P2000). Mögliche Einstellungen:

- 0
- 1
- Europa [kW] , Standardfrequenz 50 Hz Nordamerika [hp], Standardfrequenz 60 Hz Nordamerika [kW], Standardfrequenz 60 Hz 2

P1000	Auswa	hl Frequenzs	ollwert		Min:	0	
	ÄndStat	: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	2	
	P-Grupp	e: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC . Ja	Max:	66	
	Wählt die	e Quelle des Frequ	enzsollwerts aus. In der	nachfolgenden Tab	elle der mög	liche Einst	ellunge
	werden o	ler Hauptsollwert ü	ber die niederwertigste Z	iffer (d.h. 0 bis 6) u	nd alle Zusat	zsollwerte	über d
Möalie	nocnstwe che Einste	ertige ∠iπer (a. n. x ellungen:	0 bis x6) ausgewahlt.				
nogn	0 Ke	ein Hauptsollwert					
	1 M	otorpotentiometers	ollwert				
	2 Ar	alogsollwert					
	3 Fe	stfrequenz					
	4 119	SS an BOP-Link					
	5 119	SS an COM-Link					
	6 C	B an COM-Link					
	10 Ko	in Hauntsollwort	+ MOR Sollwort				
	10 Re		+ MOP Sollwort				
	12 4 2	ologoollwort	+ MOP-Sollwert				
	12 An	alogsoliwert	+ MOP-Sollwert				
	13 Fe	stirequenz	+ MOP-Sollwert				
	14 05	S an BOP-Link	+ MOP-Sollwert				
	15 08	S an COM-Link	+ MOP-Sollwert				
	16 CE	an COM-Link	+ MOP-Sollwert				
	20 Ke	in Hauptsollwert	+ Analogsollwert				
	21 MC	DP-Sollwert	+ Analogsollwert				
	22 An	alogsollwert	+ Analogsollwert				
	23 Fe	stfrequenz	+ Analogsollwert				
	24 US	S an BOP-Link	+ Analogsollwert				
	25 US	S an COM-Link	+ Analogsollwert				
	26 CE	an COM-Link	+ Analogsollwert				
	30 Ke	in Hauptsollwert	+ Festfrequenz				
	31 MC	DP-Sollwert	+ Festfrequenz				
	32 An	alogsollwert	+ Festfrequenz				
	33 Fe	stfrequenz	+ Festfrequenz				
	34 US	S an BOP-Link	+ Festfrequenz				
	35 US	S an COM-Link	+ Festfrequenz				
	36 CE	an COM-Link	+ Festfrequenz				
	40 Ke	in Hauptsollwert	+ USS an BOP-Li	nk			
	41 MC	DP-Sollwert	+ USS an BOP-Li	nk			
	42 An	alogsollwert	+ USS an BOP-Li	nk			
	43 Fe	stfrequenz	+ USS an BOP-Li	nk			
	44 US	S an BOP-Link	+ USS an BOP-Li	nk			
	45 US	S an COM-Link	+ USS an BOP-Li	nk			
	46 CF	an COM-Link	+ USS an BOP-I i	nk			
	50 Ke	in Hauptsollwert	+ USS an COM-Li	ink			
	51 MC)P-Sollwert	+ USS an COM-Li	ink			
	52 An	alogsollwert	+ USS an COM-Li	ink			
	53 Fo	etfroquenz	+ USS an COM-Li	ink			
	54 119	Son BOB Link		ink			
	55 110	S an COM Link		ink			
	00 US	in Lountaallusert		ii in			
				IK alı			
	01 MC	JP-Sollwert	+ CB an COM-Lir	лк - I-			
	62 An	alogsollwert	+ CB an COM-Lir	าห			
	63 Fe	stfrequenz	+ CB an COM-Lir	าห			
	64 US	S an BOP-Link	+ CB an COM-Lir	1K			
	66 CE	an COM-Link	$\pm CB$ an $COM L$ in	n k			

Bei Einstellung 12 werden der Hauptsollwert (2) durch Analogeingang ("Analogsollwert") und der Zusatzsollwert (1) durch das Motorpotentiometer ("MOP-Sollwert") bestimmt.

Example P1000 = 12 :

$P_{1000} = 12$ $P_{1070} = 755$	P1070 CI: Main setpoint
$ 1000 = 12 \implies 1070 = 755$	r0755 CO: Act. ADC after scal. [4000h]
$D_{1000} = 12$ $D_{1075} = 1050$	P1075 CI: Additional setpoint
$ P 1000 = 1\mathbf{Z} \implies P 1075 = 1050$	r1050 CO: Act. Output freq. of the MOP

P1080

Minimal Frequenz

Min:

0.00

Stufe

L

i

	ÄndStat: P-Gruppe:	CUT : SETPOINT	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit Hz QC. Ja	Def: Max:	0.00 650.00	1
	Stellt die k	leinste Motorfrequen	nz [Hz] ein, mit der der	Motor unabhängig vo	om Frequer	nzsollwert arbe	eitet.
	Die minima von der JC +/- P1080 Frequenzb	al Freqeunz P1080 s)G-Sollwertquelle eir wird zeitoptimal mitte andes ist nicht mögl	tellt für alle Frequenz ne Ausblendfrequenz els der Hoch-/ Rücklau ich (siehe Beipiel).	sollwertquellen (z.B. A um 0 Hz dar (analog F uframpen durchfahrer	ADC, MOP, P1091). D.h 1. Ein Verwe	FF, USS) abg n. das Frequer eilen innerhall	jesehen izband o des
	Desweitere Frequenz I	en wird über folgend P1080 ausgegeben.	e Meldefunktion das L	Interschreiten der Istf	requenz f_a	act unter min.	
	f_act	<= f_min 0	Min. frequency 0.00 650.00 [Hz] P1080.D (0.00)				
	f_act	→ <u>¥</u> -		f_act <= f_min r2197 Bit00 r0053 Bit02			
			Hyst. freq. f_hys 0.00 10.00 [Hz] P2150.D (3.00)				
Beispi	el: ON/OI 1 0					 _,	► t
	ADC outpu r0755	ut	\wedge			\sim	
	P1080 (f_min)			~			► t
	-P1080	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	F_ac P1080	я •	\sim		ſ	\mathbf{n}	
	(f_min)					`` ,	► t
	-P1080	+		\sim	·····		

Hinweis:

Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen.

Unter bestimmten Umständen (z. B. Hoch-/Rücklauf, Strombegrenzung) kann der Motor unter der Mindestfrequenz arbeiten.

_

P1082	Max. Frequenz			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: Č⊤	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	50.00	1
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best	QC. Ja	Max:	650.00	

Stellt die höchste Motorfrequenz [Hz] ein, mit der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert arbeitet. Abhängigkeit:

Die max. Motorfrequenz ist durch die Pulsfrequenz P1800 durch folgende Derating-Kennlinie begrenzt:



Hinweis:

Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen.

Die maximale Ausgangsfrequenz des Umrichters kann überschritten werden, wenn Folgendes aktiv ist:

Slip compensation = f max + fslipcomp max or Flying restart = f max + fslipnom

Notiz:

Die maximale Motordrehzahl hängt von mechanischen Begrenzungen ab.

P1120	Hochlaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	10.00	1
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	650.00	-

Die Zeit, die der Motor zur Beschleunigung aus dem Stillstand bis zur höchsten Motorfrequenz (P1082) benötigt, wenn keine Verrundung verwendet wird.



Das Einstellen einer zu kurzen Rampenhochlaufzeit kann zum Abschalten des Umrichters führen (Überstrom)

Hinweis

Bei Verwendung eines externen Frequenzsollwertes, bei dem bereits Rampenzeiten eingestellt sind (z. B. von einer PLC), wird ein optimales Antriebsverhalten erzielt, wenn die Rampenzeiten in P1120 und P1121 etwas kürzer eingestellt werden, als die der PLC.

Notiz:

Rampenzeiten wie folgt:

P1060 / P1061 : Tippbetrieb (JOG-Betrieb) aktiv P1120 / P1121 : Normalbetrieb (EIN/AUS) ist ak

Normalbetrieb (EIN/AUS) ist aktiv

	P1060 / P1061 : Normalbe	etrieb (EIN/AUS) und P11	24 sind aktiv			
P1121	Rücklaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	10.00	1
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	650.00	· ·

Die Zeit, die der Motor für die Verzögerung der maximalen Motorfrequenz (P1082) bis zum Stillstand benötigt, wenn keine Verrundung verwendet wird.



Notiz:

Das Einstellen einer zu kurzen Rampenrücklaufzeit kann zum Abschalten des Umrichters führen (Überstrom (F0001) / Überspannung (F0002)).

Rampenzeiten wie folgt: P1060 / P1061 : Tippbe P1120 / P1121 : Norma

Tippbetrieb (JOG-Betrieb) aktiv Normalbetrieb (EIN/AUS) ist aktiv

P1060 / P1061 : Normalbetrieb (EIN/AUS) und P1124 sind aktiv

P3900	Ende Schnellinbetriebnahme				Min:	Min: 0		
	ÄndStat:	С	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	1	
	P-Gruppe	: QUICK	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	3	-	
	Führt Bere	echnungen durch, di	e für einen optimierten	Motorbetrieb erford	lerlich sind.			
	Nach Abs automatis	chluss der Berechnu ch auf den ursprüng	ıng werden P3900 und lichen Wert 0 zurückge	P0010 (Parametero setzt.	gruppen für d	lie Inbetriebna	ahme)	
Mögli	che Einstel	lungen:						
	0	Keine Schnell-IBN						
	1	Schnell-IBN mit Rüc	cksetzen auf Werkseins	stellungen				
	2	Schnell-IBN beende	en					
	3	Schnell-IBN nur für	Motordaten beenden					
Abhäi	ngigkeit:							
	Eine Ande	erung ist nur möglich	, wenn P0010 auf 1 ge	setzt ist (Schnellinb	etriebnahme	e).		
Hinwe	els:							
	P3900 = 1	: - t - II	It is shared as a second star	D		- Maria - Maria Maria		
	Vvenn Ein	stellung 1 ausgewan	lit wird, werden nur die	Parametereinstellu	ngen beiben:	alten, die ube	r das Oliob dor	
	Ivienu Sc	nnellinbetriebnanme	aurchgefunrt wurden.	Alle anderen Parar	meteranderu	ngen einschlie	eisiich der	
	E/A-EINSte	ellungen genen vend	oren. Motorberechnunge	en werden ebenralis	s aurcngerun	ITT.		
	P3900 = 2).						
	Wenn Ein	 stellung 2 ausgewäh	It wird werden nur die	Parameter herechn	at die von d	on Parameter	n im	
	Menü "Sc	hnellinhetriehnahme	" abhängen (P0010 = 1) Die F/A-Finstellu	ingen werder	n auch auf der	ייייי ר	
	Standardy	vert zurückgesetzt	ind die Motorberechnur	aen werden durch	aeführt	i aucii aui uei	1	
	Standardy	ton zuruongesetzt, t		igen werden aufong	goranne.			
	P3900 = 3	ξ.						
	Wenn Fin	stellung 3 ausgewäh	It wird werden nur die	Motor- und Realerh	perechnunge	n durchaeführ	t Wenn	
	die Schne	llinbetriebnahme mit	dieser Finstellung bee	ndet wird kann Zei	it despart we	rden (beispiel	sweise	
	dann wer	n nur Motortypenscl	hilddaten geändert wur	den)	it goopait no		0110100	
	dann, nor		sind date in god haort man					
	Berechne	t eine Vielzahl von M	lotorparametern. Hierbe	ei werden ältere We	erte überschr	ieben. Hierzu	aehören	
	P0344 (M	otoraewicht), P0350	(Entmagnetisierungsze	eit), P2000 (Bezuas	frequenz) un	d P2002	3	
	(Bezugsst	trom).			,			
	(

4.6 Zusätzliche Parameter für den Grundbetrieb des MICROMASTER 420

Die Parameter des MICROMASTER 420 sind in verschiedene Zugriffsstufen (Level) eingeteilt. Um auf die Parameter einer höheren Stufe zuzugreifen, muss der Parameter P0003 auf die jeweilige Zugriffstufe eingestellt werden z.B. P0003 = 2 für erweiterten Zugriff .

P0003	Zugriffsstufe			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	1
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 4	

Legt die Stufe für den Parameterzugriff fest. Für die meisten einfachen Anwendungen ist die Voreinstellung (Standard) ausreichend.

Mögliche Einstellungen:

- 0 Anwenderdefinierte Parameterliste (siehe P0013)
 - Standard: Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Parameter 1 2
 - Erweitert: Erweiterter Zugriff, z. B. auf Umrichter-E/A-Funktionen.
 - 3 Experte: nur für den erfahrenen Anwender 4
 - Service: Nur für autorisiertes Wartungspersonal mit Kennwortschutz.

i

P1130	Anfangsverrundungs	Min:	0.00	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	2
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	

Bestimmt die Anfangsrundungszeit in Sekunden, wie im nachstehenden Diagramm gezeigt.



Dabei gilt folgendes:

$$T_{up \text{ total}} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1120 + \frac{1}{2}P1131$$

$$T_{down \text{ total}} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1121 + \frac{1}{2}P1133$$

X is defined as: $X = \Delta f / fmax$

i.e. X is the ratio between the frequency step and fmax

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Wird der Umrichter in einem Regelkreis eingebunden, so könnte die Rampenglättung ein Überschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abgeschaltet werden.

P1131	Endverrundungszeit Hochlauf				0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	2
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	-

Definiert Rundungszeit am Ende des in P1130 gezeigten Rampenhochlaufs.

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Wird der Umrichter in einem Regelkreis eingebunden, so könnte die Rampenglättung ein Überschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abgeschaltet werden.

FIIJZ	Anfangsverrundungszeit Rücklauf				Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	2
	P-Gruppe:	SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	-

Definiert Rundungszeit am Anfang des in P1130 gezeigten Rampenrücklaufs.

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

P11

Wird der Umrichter in einem Regelkreis eingebunden, so könnte die Rampenglättung ein Überschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abgeschaltet werden.

33	Endverrundungszeit Rücklauf					0.00	Stufe
	ÄndStat:	CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	2
	P-Gruppe:	SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	-

Definiert Rundungszeit am Ende des in P1130 gezeigten Rampenrücklaufs.

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Wird der Umrichter in einem Regelkreis eingebunden, so könnte die Rampenglättung ein Überschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abgeschaltet werden.

P0701	Funktion Digita ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMA	leingang 1 Datentyp: U16 NDS Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Min: 0 Def: 1 Max: 99	Stufe 2
Mög	Wählt die Funktion di Wählt die Funktion di 0 Digitaleing 1 EIN / AUS 2 EIN+Reve 3 AUS2 - Au 4 AUS3 - sc 9 Fehler-Qu 10 JOG rechts 11 JOG links 12 Reversiere 13 Motorpoter 14 Motorpoter 15 Festsollwe 16 Festsollwe 17 Festsollwe 21 Vorort-/ Fe	es Digitaleingangs 1 aus. ang gesperrt 1 rsieren / AUS1 istrudeln bis zum Stillstand hneller Rücklauf ittierung s n ntiometer (MOP) höher (Freq. rt (Direktauswahl) rt (Direktausw. + EIN) rt (BCD-kodiert + EIN) rn-Bedienung	q. größer) kleiner)	WIAX. 99	
Abh	25 Freigabe D 29 Externer Fo 33 Zusatz-Fre 99 BICO Para ängigkeit: Einstellung 99 (Freig - P0700 (Befehlsque) - P0010 = 1, P3900 - P0010 = 30, P0970	C-Bremse ehler quenzsollwert sperren metrierung freigeben abe BICO-Parametrierung) ka lle) oder = 1 - 3 Schnellinbetriebnahm = 1 Werkseinstellung.	ann nur zurückgesetz e oder	t werden, wenn	
P0702	Funktion Digital ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMA	eingang 2 Datentyp: U16 NDS Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Min: 0 Def: 12 Max: 99	Stufe 2
Mög	Wählt die Funktion deliche Einstellungen:0Digitaleing1EIN / AUS2EIN+Reve3AUS2 - Au4AUS3 - sc9Fehler-Qui10JOG rechts11JOG links12Reversiere13Motorpoter14Motorpoter	es Digitaleingangs 2 aus. ang gesperrt 1 rsieren / AUS1 Istrudeln bis zum Stillstand hneller Rücklauf ittierung 5 n n itiometer (MOP) höher (Fred itiometer (MOP) tiefer (Fred	q. größer) kleiner)		

- 25 29 33 Freigabe DC-Bremse Externer Fehler Zusatz-Frequenzsollwert sperren
- 99 BICO Parametrierung freigeben

Details:

Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1).

ÅndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 9 2 Wahlt die Funktion des Digtaleingangs 3 aus. Mögliche Einstellungen: 0 Digtaleingang gespert 1 EIN-Reversieren / AUS1 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand 4 AUS3 - schneller Rooklauf 9 JOG rechts 11 JOG links 12 Reversieren / AUS1 13 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. großen) 14 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswah) 16 Festsollwert (Direktauswah) 17 Festsollwert (Direktauswah) 18 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswah) 16 Festsollwert (Direktauswah) 17 Festsollwert (Direktauswah) 28 Externer Feiler 32 Zusatz-Frequerzaollwert sperren 9 BICO Parametrierung freigben Details: Stufe 9 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). P1001 Festfrequenz 2 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00	P0703	Funktion Digitaleingar	ng 3		Min:	0	Stufe
P-Gruppe: COMMANDS Aktiv: nach Best. QC. Nein Max: 99 Waht die Funktion des Digitaleingangs 3 aus. Mögliche Einstellungen: 0 Digitaleingang gespert 1 EIN+Reversieren / AUS1 3 AUS2 - Austruden bis zum Stillstand 4 AUS3 - Schneller Rucklauf 9 Fehler-Quitterung 10 JOG rechts 11 JOG inks 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) hoher (Freq. großer) 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. kleiner) 15 Festolwert (Direktauswah) 16 Festolwert (Direktauswah) 17 Festolwert (Direktauswah) 18 Festolwert (Direktauswah) 19 Festolwert (Direktauswah) 10 Festolwert (Direktauswah) 11 JOG inks 12 Vorort/Fern-Bedierung 23 Zusatz-Frequenzal AndStat: CUT Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 Andstat: CUT Parameter P1001 Aktiv: Sofort QC. Nein Max: Bestimmt den Sollwert für		ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	9	2
Wahlt die Funktion des Digitaleingangs 3 aus. Mögliche Einstellungen: 0 Digitaleingang gesperit 1 EIN / AUS1 3 AUS2 - Austrudieh bis zum Stillstand 4 AUS3 - schneiler Rocklauf 9 Fehler-Guitterung 10 JOG rechts 11 JOG links 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktausw.+ EIN) 16 Festsollwert (Direktausw.+ EIN) 17 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 18 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 39 BLCO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 Andstat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Attiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 Z AndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Z Portuppe: SETPOINT Attiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Z Portuppe: SETPOINT Attiv: Sofort QC. Nein Max: <t< th=""><th></th><th>P-Gruppe: COMMANDS</th><th>Aktiv: nach Best.</th><th>QC. Nein</th><th>Max:</th><th>99</th><th>_</th></t<>		P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	99	_
Mögliche Einstellungen: 0 Digitaleingang gesperit 1 EIN / AUS1 2 EIN / AUS1 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand 4 AUS3 - schneller Rucklauf 9 Fehler-Quitterung 10 JOG rechts 11 JOG inks 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) hoher (Freq. großer) 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswahl) 16 Festsollwert (Direktauswahl) 17 Festsollwert (Direktauswahl) 18 Fereisolwert (Direktauswahl) 19 Feispeb Co-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 9 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 Andstat: CUT Pdruppe: SETPOINT Attiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 21 Stufe Pdruppe: SETPOINT Attiv: Sofort QC. N		Wählt die Funktion des Digita	leingangs 3 aus.				
0 Digitaleingang gespert 1 EIN+Reversieren / AUS1 3 AUS2 - Austruden bis zum Stillstand 4 AUS3 - schneller Rücklauf 9 Fehler-Quitterug 10 JOG rechts 11 JOG inks 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) liefer (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswah) 16 Festsollwert (Direktauswah) 17 Festsollwert (Direktauswah) 18 Festsollwert (Direktauswah) 19 Festsollwert (Direktauswah) 10 Festsollwert (Direktauswah) 11 Voort/ Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Bremse 29 Extermer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert speren 99 BICO Parametirerung freigeben 29 Extermer Fehler 20 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort 20 Nein 21 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort 22 AndStat: CUT 24 AndStat: CUT 24 AndStat: CUT 25 Festfrequenz 1 26 AndStat: CUT 27 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort 20 Nein 27 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). 27 Details: 28 Estemmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). 29 Details: 20 Details: 29 EstPOINT Aktiv: Sofort 20 Nein 20 Details: 20 Details: 20 Details: 20 Details: 20 Details: 20 Details: 20 Details: 20 Details: 21 Details: 22 Details: 23 Details: 24 Details: 25 Details: 26 Details: 26 Details: 27 Details: 28 Details: 29 Details: 20 Deta	Möglic	che Einstellungen:					
1 EIN / AUS1 2 EIN / AUS1 3 AUS2 - Austruden bis zum Stillstand 4 AUS2 - schneiler Rücklauf 9 Fehler-Quittierung 10 JOG rechts 11 JOG links 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) töher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) töher (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswahl) 16 Festsollwert (Direktauswahl) 17 Festsollwert (Direktauswahl) 18 Festsollwert (Direktauswahl) 19 Vorort/Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Breinse 29 Externer Fehler 31 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 9 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 AndStat: CUT Datentyp: Float P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Z Postatis: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 2 (FF2). D		0 Digitaleingang ges	perrt				
2 EINPrévensieren / AUS1 3 AUS2 - Austruden bis zum Stillstand 4 AUS3 - schneller Rücklauf 9 Fehler-Quitterung 10 JOG rechts 11 JOG rechts 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswahl) 16 Festsollwert (Direktauswahl) 17 Festsollwert (Direktauswahl) 18 Festsollwert (Direktauswahl) 19 Festsollwert (Direktauswahl) 20 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 39 BICO Parametrierung freigeben 21 Details: 21 Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). 21 P1001 Festfrequenz 1 ÅndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 0.00 21 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 22 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). 23 Festfrequenz 2 ÅndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 24 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). 25 Ethe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). 27 P1003 Festfrequenz 3 ÅndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 23 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). 24 Def: 10.00 25 Details: 31 Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). 27 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÅndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 27 Details: 31 Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). 27 Details: 31 Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). 27 Details: 31 Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). 28 Details: 31 Details: 31 Details: 32 Details: 33 Details: 33 Details: 34		1 EIN / AUS1					
 A CAS2 - scheller Riskand A CAS2 - scheller Riskand Fehler-Quittierung JOG rechts JJOG richts Reversieren Motorpotentiometer (MOP) hoher (Freq. größer) Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. kleiner) Festsollwert (Direktauswahl) Freigabe DC-Bremse Externer Fehler Zusatz-Frequenzsollwert sperren Biehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Stufe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 Stufe AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 Stufe Paruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Max: 650.00 Z Paruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Stufe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Motorpotentiometer - Sollwert Motorpotentiometer - Sollwert AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 Max: 650.00 <p< th=""><th></th><th>2 EIN+Reversieren /</th><th>AUS1</th><th></th><th></th><th></th><th></th></p<>		2 EIN+Reversieren /	AUS1				
Proble-Quilterung 1 JOG rechts 1 JOG rechts 1 JOG rechts 1 JOG rechts 1 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. größer) 15 Festsollwert (Direktauswahl) 16 Festsollwert (Direktauswahl) 17 Festsollwert (BocD-kodiert + EIN) 28 Externer Feitler 33 Zusatz-Frequenzsollwert speren 99 BICO Parametireung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). Min: -650.00 Peruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort AndStat: CUT Paruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Min: -650.00 Stuffe Min: -650.00 AndStat: CUT Paruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Attive: Sofort Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Pionue <td< th=""><th></th><th>AUS2 - Austrudein</th><th>pis zum Sunstand</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>		AUS2 - Austrudein	pis zum Sunstand				
10G rechts 11 JOG rechts 11 JOG links 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswahl) 16 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 17 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 18 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 31 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). Min: -650.00 Peruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Poruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Min: -650.00 Paruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Attive: Sofort Min: -650.00 Attive: Sofort Min: -650.00 Peruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Attive: Sofort Min: -650.00 Attive: Sofort Attive: Sofort <th></th> <th>9 Febler-Quittierung</th> <th>uckidul</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		9 Febler-Quittierung	uckidul				
11 JOG links 12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) toher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) toher (Freq. größer) 15 Festsollwet (Direktausw.+ EIN) 16 Festsollwet (Direktausw.+ EIN) 17 Festsollwet (Direktausw.+ EIN) 18 Festsollwet (Direktausw.+ EIN) 19 Vorot-/ Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwet sperren 39 BICO Parametrierung freigeben Details: Stehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 Min: -650.00 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: -0.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: -650.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 2 (FF2). Def: -5.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3 (FF3). Def: -650.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 Details: S		10 JOG rechts					
12 Reversieren 13 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) höher (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswahl) 16 Festsollwert (Direktauswahl) 17 Festsollwert (Direktauswahl) 18 Festsollwert (Direktauswahl) 19 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 11 Vorort-/ Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). Peruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Details: Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). P1002 Festfrequenz 2 ÅndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 Z Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 2 (FF2). Details: Situfe Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3 (FF3).		11 JOG links					
13 Motorpotentiometer (MOP) hoher (Freq. größer) 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswah) 16 Festsollwert (Direktauswah) 17 Festsollwert (Direktauswah) 18 Festsollwert (Direktauswah) 19 Festsollwert (Direktauswah) 11 Vorot-/ Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). Min: -650.00 Petroppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Atemet für die Festfrequenz 1 (FF1). P1002 Festfrequenz 2 ÅndStat: CUT Datentyp: Float Datentyp: Sofort Min: -650.00 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 Min: -650.00		12 Reversieren					
14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Freq. kleiner) 15 Festsollwert (Direktauswahl) 16 Festsollwert (Direktauswahl) 17 Festsollwert (Direktauswahl) 18 Festsollwert (Direktauswahl) 19 Festsollwert (BCD-kodiert + EIN) 21 Vorort./ Fern-Bedienung 23 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 31 Zusatz-Frequenzollwert sperren 39 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). Pforupe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Def: 5.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 Markstat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 Max: 650.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (13 Motorpotentiometer	(MOP) höher (Freq. g	größer)			
15 Festsoliwer (Direktausw.+ EIN) 16 Festsoliwer (Direktausw.+ EIN) 17 Festsoliwer (BCD-kodiert + EIN) 21 Vornt/-Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzollwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 Min:: -650.00 2 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 0.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 2 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min:: -650.00 2 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Def: 5.00 2 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min:: -650.00 2 Details: Siehe Paramet		14 Motorpotentiometer	(MOP) tiefer (Freq. kl	einer)			
10 Festsoliweit (Direktadsw. + EIN) 17 Festsoliweit (BCD-kodiert + EIN) 21 Vorot/-Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsoliwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz 0 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). P1002 Festfrequenz 2 Min: -650.00 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz 0 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Detsils: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 Min:: -650.00 2 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3 (FF3). Min:: -650.00 2 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfreq		15 Festsollwert (Direkt	auswani)				
1 Voordt-Fern-Bedienung 25 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). Min: -650.00 Petrope: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 Petrope: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 AndStat: CUT Datentyp: Float Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort <th></th> <th>17 Festsollwert (BCD-I</th> <th>ausw. + EIN)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		17 Festsollwert (BCD-I	ausw. + EIN)				
25 Freigabe DC-Bremse 29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 Min:: -650.00 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 0.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 P1002 Festfrequenz 2 AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Def: 5.00 2 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 Stufe 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3). Einheit Hz Min: -650.00 2 <td></td> <td>21 Vorort-/ Fern-Bedie</td> <td>nuna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		21 Vorort-/ Fern-Bedie	nuna				
29 Externer Fehler 33 Zusatz-Frequenzsollwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben 90 Bico Parametrierung freigeben 0 Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 P1002 Festfrequenz 2 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 2 (FF2). Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Min: -650.00 2 P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Def: 10.00 2 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Stufe Max: 650.00 2 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT		25 Freigabe DC-Brems	se				
33 Zusatz-Frequenzsoliwert sperren 99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Min: -650.00 P-Gruppe: SETPOINT Stufe Aktiv: Sofort P1002 Festfrequenz 2 ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Min: -650.00 P-Gruppe: SETPOINT Stufe Z Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). Min: -650.00 P-Gruppe: SETPOINT Stufe Z Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 P-Gruppe: SETPOINT Stufe Z P1003 Festfrequenz 3 ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Z Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: Stufe Z P1003 Festfrequenz 3 ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: Stufe Z P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: Stufe Z P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: Stufe Z Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Min: -650.00 Max: Stufe Z		29 Externer Fehler					
99 BICO Parametrierung freigeben Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe 2 P1002 Festfrequenz 2 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe 2 P1002 Festfrequenz 2 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 P-Gruppe: SETPOINT Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Hinweis Min: -650.00 Stufe 2		33 Zusatz-Frequenzso	llwert sperren				
Details: Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1). P1001 Festfrequenz 1 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Max: -650.00 650.00 Stufe 2 P1002 Festfrequenz 2 ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Max: -650.00 Aux: Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: P-Gruppe: SETPOINT -650.00 Aktiv: Sofort Stufe QC. Nein Min: Max: -650.00 Aux: Stufe 2 P1003 Festfrequenz 3 ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Max: -650.00 Aux: Stufe 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Stufe Datentyp: Float AndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Min: QC. Nein -650.00 Max: Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Max: 650.00 Z Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Min: 650.00 Stufe	Detelle	99 BICO Parametrieru	ng freigeben				
P1001 Festfrequenz 1 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: 	Details	s: Siehe P0701 (Funktion von D	igitaleingang 1).				
AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 0.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). Min: -650.00 Stufe P1002 Festfrequenz 2 Min: -650.00 2 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: -650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Def: 5.00 2 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 2 P1003 Festfrequenz 3 Mine: -650.00 2 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Def: 10.00 2 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Mine: -650.00 2 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert Aktiv: Sofort QC. Nein Mine: -650.00 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Def: 5.00	P1001	Festfrequenz 1	÷		Min:	-650.00	Stufe
P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 4 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). P1002 Festfrequenz 2 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Sofort QC. Nein Min: -650.00 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Max: 650.00<		ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	2
Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1). P1002 Festfrequenz 2 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Def: 5.00 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 2 P1003 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Def: 10.00 2 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Min: -650.00 Stufe		P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00	_
P1002 Festfrequenz 2 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Def: Solo -650.00 2 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: P1003 -650.00 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Min: Aktiv: Sofort -650.00 QC. Nein Stufe Def: 10.00 Max: Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: Stufe QC. Nein -650.00 Max: Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÅndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Stufe Def: Solo Stufe 2		Bestimmt den Sollwert für die	e Festfrequenz 1 (FF1).				
Product Pestinequenz 2 AndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Def: Max: 650.00 5.00 Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: P-Gruppe: SETPOINT -650.00 Max: 650.00 Stufe 2 P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: P-Gruppe: SETPOINT -650.00 Aktiv: Sofort Stufe QC. Nein Stufe Def: 10.00 Max: 650.00 Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Max: 650.00 Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT Datentyp: Float Aktiv: Sofort Einheit Hz QC. Nein Min: Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Min: Hinweis -650.00 Stufe 2	P1002	Eastfraguanz 2		-	Mint	650.00	Stufe
P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Z Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Min: Def: -650.00 Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Min: -650.00 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Def: 5.00 2	F 1002	ÄndStat: CUT	Datentyn: Float	Einheit Hz	Win: Def	-650.00	n
Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Motorpotentiometer - Sollwert Min: -650.00 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Max: 650.00 2 Hinweis: Details - 5.00		P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00	2
Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: Def: 10.00 Stufe 2 P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: Def: 10.00 Stufe 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 Stufe 2 P1040 Min: -650.00 Stufe 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Min: -650.00 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert - Sollwert P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis:							
Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Min: -650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Def: 10.00 2 2 Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 2 P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Min: -650.00 Stufe 2 Hinweis: Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis Max: 650.00 Stufe	Detail	Bestimmt den Sollwert für die	Festfrequenz 2 (FF2).				
P1003 Festfrequenz 3 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 Max: 650.00 Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Max: 650.00 Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Stufe Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Stufe	Details	s: Siehe Parameter P1001 (Fes	tfrequenz 1).				
ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 10.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Defails: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Motorpotentiometer - Sollwert Min: -650.00 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2	P1003	Festfrequenz 3			Min:	-650.00	Stufe
P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Def: 5.00 Max: 650.00 Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Stufe Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Distance für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Einheit Hz Distance für das Motorpotentiometer (P1000 = 1).		ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	10.00	2
Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3). Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Min: -650.00 Stufe ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Stufe Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Distant den bit in die		P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00	
Details: Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Def: 5.00 Stufe 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis:		Bestimmt den Sollwert für die	Festfrequenz 3 (FF3)				
Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1). P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz QC. Nein Min: -650.00 Def: 5.00 Stufe 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis:	Details	s:					
P1040 Motorpotentiometer - Sollwert ÄndStat: Min: -650.00 Def: Stufe P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Def: 5.00 2 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis: Def: 5.00 2		Siehe Parameter P1001 (Fes	tfrequenz 1).				
AndStat: CUT Datentyp: Float Einheit Hz Def: 5.00 2 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 2	P1040	Motorpotentiometer	Sollwort		Min	650.00	Stufe
P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 650.00 Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis:	1040	ÄndStat: CUT	Datentyn: Float	Finheit Hz	NIIII: Dof	-000.00 5.00	n
Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1). Hinweis:		P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00	2
Hinweis:		Bestimmt den Sollwert für da	s Motorpotentiometer (I	P1000 = 1).			<u> </u>
	Hinwe	eis:					

Bei Auswahl des Motorpotentiometer als Haupt- oder als Zusatzsollwert wird die Umkehrrichtung standardmäßig durch P1032 (Umkehrrichtung des MOP sperren) gesperrt.

Zur erneuten Freigabe der Umkehrrichtung P1032 = 0 setzen.



4.7 Übungsaufgaben zum Grundbetrieb des MICROMASTER 420

1. Anlauf und Bremsverhalten des Motors verändern

Verändern Sie die Parameter des MICROMASTER 420 so, dass die Hochlaufzeit auf max. 50Hz 18 Sekunden beträgt. Die Rücklaufzeit von 50Hz auf 0Hz soll 12 Sekunden betragen. Der Hochlauf und der Rücklauf soll beim Beschleunigen und Verzögern des Motors mit einer Verrundungszeit von je 3 Sekunden erfolgen. Der Motorpotentiometer - Sollwert soll auf 25Hz eingestellt werden. Am Display des Umrichters können Sie die Istfrequenz ablesen, und so das Anfahr- bzw. das Bremsverhalten des Motors erkennen. Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben mit Hilfe einer Stoppuhr.

2. Steuerung des Umrichters über die digitalen Eingänge DIN1 bis DIN3

Verändern Sie die Parameter des MICROMASTER 420 so, dass der Motor über die digitalen Eingänge DIN1 bis DIN3 gestartet werden kann. Die Festfrequenz 1 wird auf 25Hz eingestellt. Über die digitalen Eingänge DIN2 und DIN3 können die jeweiligen Festfrequenzen 2 und 3 zugeschaltet werden. DIN2 = 15Hz, DIN3 = 10Hz. Werden mehrere Eingänge geschaltet summiert sich der Frequenzwert. Die Hochlaufzeit auf max. 50Hz soll 9,7s betragen. Die Rücklaufzeit beträgt 7,8s. Darin ist eine Verrundungszeit von 3,6s enthalten.

Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben durch die Anzeige am Display des Umrichters und mit Hilfe einer Stoppuhr.

3. Drehzahlregelung über Analogwert

Verändern Sie die Parameter des MICROMASTER 420 so, dass Drehzahl des Motors über eine Spannung von 0V bis 10V am Analogeingang des Umrichters vorgeben werden kann. Das Starten und Stoppen sowie die Drehrichtungsumkehr und die Jog- Funktion soll über das Bedienoperator Panel erfolgen. Die Hochlaufzeit auf max. 50Hz soll 11,3s betragen. Die Rücklaufzeit beträgt 6,5s. Das Beschleunigen und Verzögern des Motors soll ohne Verrundungszeit erfolgen. Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Parametereingaben durch die Anzeige am Display des Umrichters und mit Hilfe einer Stoppuhr.



Hinweis

Die Lösungen zu den Übungsaufgaben finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage.

MOTORBETRIEBSARTEN DES MICROMASTER 420

Der Umrichter MICROMASTER 420 hat verschiedene Betriebsarten, die das Verhältnis zwischen der Ausgangsspannung und der Motordrehzahl steuern. Die Betriebsart bzw. Regelungsart wird über den Parameter P1300 gewählt:

- Lineare bzw. quadratische Spannungs/Frequenz-Kennlinie (U/f)
- Flux Current Control (FCC) um im Motor einen konstanten magnetischen Fluss zu erzeugen.

5.1 Betriebsart U/f-Kennlinie

Diese Betriebsart wird für Synchronmotoren oder für Gruppenantriebe (mehrere parallel geschaltete und einzeln abgesicherte Motoren) verwendet. Weiterhin können erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden wenn Antriebe mit quadratischer Momentenkennlinie (Pumpen, Lüfter) in der Betriebsart P1300 = 2 betrieben werden.

In vielen Fällen wird unter Beibehaltung der werkseitig voreingestellten Parameter, für Statorwiderstand und Nennleistung, keine weitere Einstellung mehr notwendig sein.

5.2 Betriebsart Flux Current Control, FCC

In dieser Betriebsart P1300 = 1 wird der magnetische Fluss im Motor überwacht und so gesteuert, dass er immer konstant bleibt. Dieses gewährleistet ein gutes Betriebsverhalten und einen sehr guten Wirkungsgrad.



Hinweis

Die Regelungsart U/f- Kennlinie (P1300 = 0) ist durch die Werkseinstellungen voreingestellt.

i

5.



5.3

P1300

Parameter P1300

ĺ	

Regelungsart			Min:	0	Stufe
ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	3	-

Mit diesem Parameter wird die Regelungsart ausgewählt. Bei der Regelungsart "U/f-Kennlinie" wird das Verhältnis zwischen der Umrichterausgangsspannung und der Umrichterausgangsfrequenz festgelegt (siehe Diagramm unten).



Mögliche Einstellungen:

1

2 3

- 0 U/f mit linearer Kennlinie
 - U/f mit FCC
 - U/f mit quadratischer Kennlinie
 - U/f mit programmierbarer Kennlinie

Hinweis:

- P1300 = 1 : U/f mit FCC
- * Hält Motorfluss für verbesserte Effizienz aufrecht.
- * Wenn FCC gewählt wird, ist lineare U/f bei niedrigen Frequenzen aktiv.
- P1300 = 2 : U/f mit einer quadratischen Kennlinie
- * Passend für Ventilatoren und Pumpen

Folgende Tabelle gibt eine Überblick auf die U/f-Regelungsparameter und deren Abhängigkeit zu Parameter P1300:

ParNo.	ParText	Level	el U/f			
	P1300 =		0	1	2	3
P1300	Control mode	2	х	х	х	Х
P1310	Continuous boost	2	х	х	х	х
P1311	Acceleration boost	2	х	х	х	х
P1312	Starting boost	2	х	х	х	х
P1316	Boost end frequency	3	х	х	х	х
P1320	Programmable V/f freq. coord. 1	3	-	-	-	х
P1321	Programmable V/f volt. coord. 1	3	_	-	_	х
P1322	Programmable V/f freq. coord. 2	3	-	-	-	х
P1323	Programmable V/f volt. coord. 2	3	-	-	_	х
P1324	Programmable V/f freq. coord. 3	3	_	_	_	х
P1325	Programmable V/f volt. coord. 3	3	-	_	-	х
P1333	Start frequency for FCC	3	_	х	_	_
P1335	Slip compensation	2	х	х	х	х
P1336	Slip limit	2	х	х	х	х
P1338	Resonance damping gain V/f	3	х	х	х	х
P1340	Imax controller prop. gain	3	х	х	х	х
P1341	Imax controller integral time	3	Х	х	х	х
P1345	Imax controller prop. gain	3	х	х	х	х
P1346	Imax controller integral time	3	х	х	х	х
P1350	Voltage soft start	3	х	х	х	х

6. STEUERUNG EINES KÜBELAUFZUGS MIT DEM MICROMASTER 420

6.1 Aufgabenstellung

Ein Kübelaufzug soll mit einem drehzahlveränderbaren Drehstromantrieb auf und ab gesteuert werden können.

Der Drehstrom- Asynchronmotor wird über einem MICROMASTER 420 - Frequenzumrichter gesteuert. Eine SIMATIC S7-300 (CPU315-2DP) mit integrierter Profibus-DP Schnittstelle wird für die Steuerung des Kübelaufzugs mit Hilfe des MICROMASTER 420 - Frequenzumrichters eingesetzt.

Der Kübelaufzug und das Bedienfeld sind wie folgt aufgebaut.



Steht der Wahlschalter Automatik/Tippen auf "Automatik", so kann durch kurzzeitiges Drücken der Aufwärts- bzw. Abwärts- Taste der Transportbehälter nach oben bzw. nach unten gefahren werden. Der Transportkübel fährt so lange bis der jeweilige Endschalter (B4, bzw. B5) die Endlage meldet. Durch Drücken der Halt-Taste kann die jeweilige Transportbewegung gestoppt werden.

Steht der Wahlschalter Automatik/Tippen auf "Tippbetrieb", so wird der Kübelaufzug mit den Tastern "Aufwärts" und "Abwärts" im Tippbetrieb betätigt, d.h. der Transportbehälter bewegt sich nur solange wie die entsprechende Taste betätigt wird.

Bei der Aufwärtsbewegung beschleunigt der Transportkübel bis zur Fördergeschwindigkeit. Erreicht der Kübel den Grenztaster B7 so wird die Bremsphase eingeleitet. Der Transportkübel wird dadurch auf eine niedrige Fördergeschwindigkeit abgebremst und fährt solange mit niedriger Geschwindigkeit weiter bis der Grenztaster B5 die obere Endlage meldet.

Bei der Abwärtsbewegung beschleunigt der Transportkübel bis zur maximalen Geschwindigkeit. Erreicht der Kübel den Grenztaster B6 so wird der Transportkübel auf eine niedrige Geschwindigkeit abgebremst und fährt solange mit dieser Geschwindigkeit weiter bis der Grenztaster B4 die untere Endlage meldet.



6.2 Parametereinstellung am MICROMASTER 420

Um einen ordnungsgemäßen Transport mit dem Kübelaufzug zu gewährleisten, müssen die Parameter am MICROMASTER 420 eingestellt werden



Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten.

- die Hochlaufzeit inkl. Verrundung bis zur max. Frequenz (50Hz) soll 10 Sekunden betragen
- die Rücklaufzeit inkl. Verrundung von max. Frequenz soll 15 Sekunden betragen
- die Anfangs- und Endverrundungszeiten für Hoch- und Rücklauf betragen 3 Sekunden
- die Motorpotentiometer- Sollwert soll auf 5Hz eingestellt werden
- die Frequenz 2 für DIN2 soll 25Hz betragen (P1002, P0702)
- die Frequenz 3 für DIN3 soll 45Hz betragen (P1003, P0703)
- der Transportkübel wird über die Ein- Taste am Display nach oben gefahren
- der Transportkübel wird über die Ein- Taste am Display und DIN1 (Drehrichtungsumkehr) nach unten gefahren
- am Display des Umrichters soll die Ausgangsfrequenz angezeigt werden



Testen Sie Ihre Einstellungen indem Sie folgendermaßen vorgehen.

Aufzug nach oben fahren:

- DIN2 einschalten
- Ein- Taste am Display betätigen

Der Motor läuft an und erreicht nach einer Zeit von 9 Sekunden die Förderfrequenz von 30Hz.

- Grenztaster B7 wird betätigt (DIN2 ausschalten)

Der Motor bremst innerhalb einer Zeit von 10,5 Sekunden auf die Festfrequenz von 5Hz ab.

- Grenztaster B5 wird betätigt (Aus- Taste am Display betätigen)

Der Motor stoppt nach einer Auslaufzeit von 4,5 Sekunden.

Aufzug nach unten fahren:

- DIN3 einschalten
- DIN1 einschalten
- Ein- Taste am Display betätigen
 - Der Motor läuft an und erreicht nach 10 Sekunden die max. Frequenz von 50Hz.
- Grenztaster B6 wird betätigt (DIN3 ausschalten)
 Der Motor bremst innerhalb einer Zeit von 16,5 Sekunden auf die Festfrequenz von 5Hz ab.
- Grenztaster B4 wird betätigt (Aus- Taste am Display betätigen) Der Motor stoppt nach einer Auslaufzeit von 4,5 Sekunden.



Hinweis

Die richtigen Parametereinstellungen finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage.
i

PROFIBUS-MODUL MICROMASTER 4

In unseren Übungsbeispiel soll der Kübelaufzug mit einer CPU315-2DP gesteuert werden. Mit Hilfe des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4 kann der MICROMASTER 420 über den Profibus-DP angesteuert werden.

7.1 Merkmale des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4

- Beibehaltung der Fähigkeit zum Zugriff auf den internen Parametersatz des Umrichters.
- Ermöglicht schnelle zyklische Kommunikation über eine PROFIBUS-Verbindung.
- Kann mittels PROFIBUS-DP Protokoll bis zu 125 Umrichter steuern.
- Für die offene Kommunikation in allen zutreffenden Punkten unter DIN 19245 Teil 3. Kann in Verbindung mit anderen PROFIBUS-DP Peripheriegeräten auf dem seriellen Bus eingesetzt werden.
- Die Ausgangsfrequenz (und somit Motordrehzahl) kann auf eine von fünf Arten gesteuert werden:
 - (1) Digitalfrequenz-Sollwert.
 - (2) Analogsollwert (Spannungs- oder Stromeingang).
 - (3) Motor-Potentiometer.
 - (4) Festfrequenz.
 - (5) Ferndatenübertragung über die PROFIBUS-Verbindung.

7.2 Richtlinien für den Zugriff über den PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP ist als Normentwurf in der EN50170 und in DIN 19245 Teil 3 festgeschrieben. Der Datenaustausch mit den Modul MICROMASTER 4 erfolgt gemäß den Festlegungen der VDI/VDE-Richtlinie 3689. Die Richtlinie legt für die Antriebe die Nutzdatenstruktur fest, mit der ein Master auf die Antriebs-Slaves zugreifen kann. Die Nutzdatenstruktur untergliedert sich in zwei Bereiche, die in jedem Telegramm übertragen werden können:

- Prozessdaten, d.h. Steuerworte und Sollwerte, bzw. Zustandsinformationen und Istwerte
- Parameterbereich zum Lesen/Schreiben von Parameterwerten, z.B. Auslesen von Störungen, sowie dem Auslesen von Informationen über Eigenschaften eines Parameters

Die Struktur der Nutzdaten wird im PROFIBUS-Profil Drehzahlveränderbare Antriebe (VDI/VDE-Richtlinie 3689) als Parameter-Prozessdaten-Objekte (PPO) bezeichnet. Es gibt fünf PPO-Typen: Nutzdaten ohne Parameterbereich mit zwei Worten oder sechs Worten Prozessdaten oder Nutzdaten mit Parameterbereich und zwei, sechs oder zehn Worten Prozessdaten.

i

PPO-Typen

Die Struktur der Nutzdaten wird im PROFIBUS-Profil "Drehzahlveränderbare Antriebe" als Parameter-Prozessdaten Objekte (PPO) bezeichnet:

Es gibt Nutzdaten mit Parameterbereich (PKW) und Prozessdatenbereich (PZD) sowie Nutzdaten, die nur aus Prozessdaten bestehen.

Der PPO-Typ wird bei der Parametrierung durch den PROFIBUS-DP-Master festgelegt.

Das PROFIBUS-Profil "Drehzahlveränderbare Antriebe" definiert fünf PPO-Typen.



Parameter-Prozessdaten-Objekt (PPO-Typen)



Hinweis

Das PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 unterstützt nur die PPO-Typen 1 und 3.

Parameter des PROFIBUS-Moduls MICROMASTER 4

Beim Modul MICROMASTER 4 wird genau der gleiche grundlegende Parametersatz verwendet wie beim Umrichter.

Parameter	Inhalt
P0918	PROFIBUS-Adresse
P0719	Prozessdaten Führungshoheit
P0700	Schnelle Auswahl Befehlsquelle
P1000	Schnelle Auswahl Frequenzsollwert
r2050	Prozessdaten Sollwertquelle (BICO)
P2051	Prozessdaten Istwerte (BICO)
P2041	Kommunikationsbaugruppen Funktionen
P2040	Prozessdaten Telegramm-Ausfallzeit
P0927	Änderungsquelle für die Parameter
r2054	Diagnose Kommunikationsbaugruppe (siehe Abschnitt 7.3)

Parameter P0918 (Profibus- Adresse)

Ist an den DIP Schaltern der Kommunikationsbaugruppe die Adresse 0 eingestellt (Auslieferungszustand der Kommunikationsbaugruppe), dann ist die PROFIBUS- Adresse über den Parameter "P0918" änderbar. Gültige Werte sind 1 bis 125 (Voreinstellung ist 3). Ist an den DIP Schaltern eine gültige PROFIBUS- Adresse eingestellt, dann ist der Parameter "P0918" nicht änderbar. In diesem Fall zeigt der Parameter "P0918" die an den DIP Schaltern eingestellte PROFIBUS- Adresse an.

Die Funktion "Rücksetzen der Umrichterparameter auf Werkseinstellung" setzt auch die PROFIBUS-Adresse auf den Wert 3 zurück, sofern sie über "P0918" eingestellt wurde.

Parameter P0719 (Prozessdaten- Führungshoheit)

P0719 = 66!

Für einfache Anwendungen reicht eine Vorbelegung der Sollwertquelle mit Hilfe des Parameters P0719 = 66. Damit wird das Steuerwort 1 und der Hauptsollwert von der PROFIBUS-Optionsbaugruppe übernommen.

Zustandswort 1 und Hauptistwert werden unabhängig vom Parameter P0719 über die PROFIBUS-Optionsbaugruppe ausgegeben.

P0719 hat Priorität gegenüber "P0700" und "P1000".

Parameter P0700 und P1000 (Schnelle Auswahl)

Die schnelle Auswahl der Steuerwort- und Sollwertquelle geschieht mit den Parametern P0700 (Auswahl Befehlsquelle) und P1000 (Auswahl Frequenzsollwert). Bei Nutzung der BICO- Technik mit "P700"/"P1000" muss P0719 = 0 sein.

Parameter P0927 (Änderungsquelle für Parameter)

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, von welchen Quellen die Parameter geändert werden können.

Bit 0	PROFIBUS-DP	0: Nein
		1: Ja
Bit 1	BOP	0: Nein
		1: Ja
Bit 2	PC-Umrichter Montagesatz (USS auf der BOP Schnittstelle)	0: Nein
		1: Ja
Bit 3	Lokale RS 485 Schnittstelle	0: Nein
	(Klemme 14/15 und USS)	1: Ja



Hinweis

Über die Werkseinstellungen sind alle Bits auf 1 gesetzt, d.h. die Parameter können von allen Quellen geändert werden.

P0918	CB-Adresse ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Min: Def:	0 3	Stufe 2
	P-Gruppe: COMM	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	65535	
	Bestimmt die Adresse de	r Kommunikationsbaugrupp	e (CB) oder ander	en Optionsmo	dule.	
	Für die Festlegung der Br	usadresse stehen zwei Mög	lichkeiten zur Aus	wahl:		
	1 über DIP-Schalter an de	em PROFIBUS-Modul				
	2 über einen vom Anwen	der eingegebenen Wert				
Hin	weis:					
	Mögliche PROFIBUS-Ein	stellungen:				
	1 125	-				
	0, 126, 127 sind unzuläss	sig.				

Bei Verwendung eines PROFIBUS-Moduls gilt folgendes:

DIP-Schalter = 0 Die in P0918 (CB-Adresse) definierte Adresse ist gültig

DIP-Schalter nicht = 0 DIP-Schaltereinstellung hat Vorrang; DIP-Schalterstellung wird durch P0918

	aliyezelyi.	-			
P0700	Auswahl Befehlsque	lle		Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 2	1
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max: 6	· ·

Wählt die digitale Befehlsquelle aus.

Mögliche Einstellungen:

Werksseitige Voreinstellung 0 1

- BOP (Tastatur)
- 2 Klemmenleiste
- 4 USS an BOP-Link 5 USS an COM-Link
- 6 CB an COM-Link

Hinweis:

Bei Änderung dieses Parameters werden alle Einstellungen des ausgewählten Elements auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Beispiel:

Bei Änderung von 1 auf 2 werden alle Digitaleingänge auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

i

P0719	Ausw ÄndSta P-Grup	ahl Befehls-/Soll it: CT pe: COMMANDS	Wertquelle Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Min: Def: Max:	0 0 66	Stufe 3
	Zentrale	er Schalter zur Auswa	hl der Steuerbefehlsqu	elle für den Umricht	er.		•
	Zum Ur festen E ausgew	nschalten der Befehls 3efehls-/Sollwertprofile ählt werden.	- und Sollwertquelle zw en. Die Befehls- und di	vischen frei program e Sollwertquelle kön	imierbaren B inen unabhär	ICO-Paramete ngig voneinan	ern und der
	Mit der	Zehnerstelle wird die	Befehlsquelle ausgewa	ählt, mit der Einheite	enstelle die So	ollwertquelle.	
	Die beid Ort/fern	den Indizes dieses Pa bedien Signal schalte	rameters werden zum t zwischen diesen beid	vor Ort/fernbedien L Ien Einstellungen hir	Jmschalten v n und her.	erwendet. Das	s vor
	Die Sta Der zwe die Ums	ndardeinstellung ist 0 eite Index dient zur Sto schaltung zum BOP).	für den ersten Index (d euerung über das BOF	d. h. die normale Par ? (d. h. bei Aktivierur	rametrierung ng des lokale	ist aktiv). n/fernen Signa	als erfo
Mö	gliche Eins	tellungen:					
	0	Cmd=BICO Param	neter Sollwert = E	BICO Parameter			
	1	Cmd=BICO Param	neter Sollwert = I	IOP Sollwert			
	2	Cmd=BICO Param	neter Sollwert = A	Analog			
	3	Cmd=BICO Param	eter Sollwert = F	estfrequenz			
	4	Cmd=BICO Param	eter Sollwert = l	JSS BOP-Link			
	5	Cmd=BICO Param	ieter Sollwert = l	JSS COM-Link			
	6	Cmd=BICO Param	ieter Sollwert = 0	COM-Link			
	10		Sollwert = I	MOR Sollwort			
	12	Cmd=BOP	Sollwert = A				
	13	Cmd=BOP	Sollwert = F	Festfrequenz			
	15	Cmd=BOP	Sollwert = l	JSS BOP-Link			
	16	Cmd=BOP	Sollwert = I	JSS COM-Link			
	40	Cmd=USS BOP-Lir	nk Sollwert = E	BICO Parameter			
	41	Cmd=USS BOP-Lir	nk Sollwert = I	IOP Sollwert			
	42	Cmd=USS BOP-Lir	nk Sollwert = A	Analog			
	43	Cmd=USS BOP-Lir	nk Sollwert = F	estfreq.			
	44	Cmd=USS BOP-Lir	nk Sollwert = l	JSS BOP-Link			
	45	Cmd=USS BOP-Lir	nk Sollwert = l	JSS COM-Link			
	46	Cmd=USS BOP-Lir	nk Sollwert = (CB COM-Link			
	50	Cmd=USS COM-Li	nk Sollwert = E	BICO Par.			
	51	Cmd=USS COM-LI	nk Sollwert = I	NOP Sollwert			
	52	Cmd=USS COM-Li	nk Sollwert = F	Featheauenz			
	54	Cmd=USS COM-Li	nk Sollwert = I	ISS BOP-Link			
	55	Cmd=USS COM-Li	nk Sollwert = l	JSS COM-Link			
	60	Cmd=CB COM-Lin	k Sollwert = E	BICO Parameter			
	61	Cmd=CB COM-Lin	nk Sollwert = I	IOP Sollwert			
	62	Cmd=CB COM-Lin	nk Sollwert = A	Analog			
	63	Cmd=CB COM-Lin	nk Sollwert = F	estfrequenz			
	64	Cmd=CB COM-Lin	k Sollwert = l	JSS BOP-Link			
	66	Cmd=CB COM-Lin	IK Sollwert = U	USS COM-Link			
P0927	Paran	neter änderbar ü	iber		Min:	0	Stu
	AndSta P-Grup	pe: COMM	Datentyp: 016 Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Def: Max:	15 15	
	Gibt die	Schnittstelle zum Än	dern von Parametern	an.			<u> </u>
Bit	felder:	· ·					
	Bit00	PROFIBUS / CB		0 1	NEIN JA		
	Bit01	BOP		0 1	NEIN JA		
	Bit02	USS an BOP-Li	nk	0	NEIN .TA		

Beispiel:

Bit03 USS an COM-Link

b - - n n (Bits 0, 1, 2 und 3 gesetzt) auf Standardeinstellung bedeutet, dass Parameter über eine beliebige Schnittstelle geändert werden können.

"b - - r n" (Bits 0, 1 und 3 gesetzt) bedeutet, dass Parameter über PROFIBUS/CB, BOP und USS an COM-Link (RS485 USS), aber nicht über USS an BOP-Link (RS232) geändert werden können.

Details:

Die Beschreibung des binären Anzeigeformates wird unter "Einführung zu den MICROMASTER-Systemparametern" erläutert.

0

1

NEIN

JA





Installation des Profibus- Moduls MICROMASTER 4

Um das Profibus- Modul MICROMASTER 4 vorn am Umrichter anzubringen, muss erst das Bedienoperator Panel entfernt werden. Danach die PROFIBUS- DP- Kommunikationsbaugruppe am unteren Ende mit den beiden Führungshaken am Umrichter einführen und am oberen Ende zum Umrichter hinbewegen bis die Baugruppe einrastet. Das BOP kann jetzt auf dem Modul MICROMASTER 4 aufgesteckt werden.



Hinweis

Vor dem Anschließen bzw. Abklemmen des Profibus- Moduls MICROMASTER 4 muss der

Umrichter ausgeschaltet werden.



8.

STEUERUNG DES KÜBELAUFZUGS ÜBER DEN PROFIBUS-DP

|--|

Damit der MICROMASTER 420 mit dem PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 angesteuert werden kann, müssen erst die Parameter im Umrichter eingestellt werden. Aus der vorherigen Übung können die Parameter die das Fahrverhalten des Transportkübels beeinflussen beibehalten werden.



Folgende Einstellungen am MICROMASTER 420 müssen durchgeführt werden.

- Stellen Sie den Parameter der Zugriffstufe (P0003) auf 3 damit Sie auf die speziellen Profibus-Parameter zugreifen können.
- Die Auswahl der Befehlsquelle auf Cmd=CB COM-Link und der Sollwertquelle auf Sollwert=USS COM-Link stellen.
- Die Slave-Adresse für das PROFIBUS-Modul MICROMASTER 4 einstellen (Slave-Nr. 5).

Suchen Sie die endsprechenden Parameter aus und geben Sie die richtigen Werte ein.



Hinweis

Die richtigen Parametereinstellungen finden Sie im Anhang dieser Ausbildungsunterlage





Zum Steuern des Kübelaufzugs mit der CPU315-2DP wird ein S7-Projekt erstellt. Die Vorgaben für das Steuerungsprogramm müssen aus der Aufgabenstellung (Seite 35) übernommen werden.

8.1 Neues Projekt anlegen



1. Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der **,SIMATIC Manager**', der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird.



2. STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt.

🛃 SIMATIC Manager		
<u>Datei</u> Zielsystem Ansicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe		
Neu	Ctrl+N	
A <u>s</u> sistent 'Neues Projekt' Ö <u>f</u> fnen Versi <u>o</u> n 1- Projekt öffnen	Ctrl+O	
S7- <u>M</u> emory Card <u>W</u> inLC-Datei	+	
Lösc <u>h</u> en <u>R</u> eorganisieren <u>V</u> erwalten		
<u>A</u> rchivieren D <u>e</u> archivieren		
Seite einrich <u>t</u> en Schrijtfelder Drucker einri <u>c</u> hten		
1 testtest (Projekt) d:\Siemens\Step7\S7proj\testtest 2 Standard Library (Bibliothek) D:\\Step7\S7libs\Stdlib30 3 Erreichbare Teilnehmer 4 Waschstraße (Projekt) d:\Siemens\Step7\S7proj\Waschstr		
<u>B</u> eenden	Alt+F4	



3. Dem Projekt wird nun der Name ,Kübelaufzug' gegeben.

Neu	×
Anwenderprojekte Bibliothe	ken
Name	Ablagepfad 🔺
Abschervorrichtung Abschervorrichtung_Vegla Abschervorrichtung2 Abstabler_Vegla Ampelsteuerung1 analog_Freud Analog_Neustadt	C:\Siemens\S7proj\Abscherv C:\Siemens\S7proj\Absche_4 C:\Siemens\S7proj\Absche_2 C:\Siemens\S7proj\Abstable C:\Siemens\S7proj\Ampelste C:\Siemens\S7proj\Ampels_1 C:\Siemens\S7proj\analog_F C:\Siemens\S7proj\Analog_N
<u>N</u> ame:	<u>Т</u> ур:
Kübelaufzug	Projekt
<u>A</u> blageort (Pfad) :	
C:\Siemens\S7proj	<u>D</u> urchsuchen
ОК	Abbrechen Hilfe

4. Das Projektfenster wird erstellt.







SIMATIC 300 Station einfügen und Hardware konfigurieren

1. SIMATIC 300 Station einfügen.



2. Hardware Konfiguration öffnen.



Auf Hardware doppelklicken.



- 3. Profilschiene auswählen.

HW Konfig - SIMATIC 300(1)	wicht Estado Frantsa Ulifo		
Station Bearbeiten Einrugen Zielsystem A	nsiont Extras Fenster Hille		
			Hardware Katalea
Image: Structure Stopped in the st	Bestellnummer	Firmware MPI-Adresse	Profile Standard

4. Spannungsversorgungsbaugruppe PS 307 2A auf Platz 1 der Profilschiene setzen.

💵 SIMATIC 300(1) (Konfigurat	ion) Kübelaufzug				_ 🗆 X	Hardw	are Katalog	×
(0) UR (0) UR (1) [Konngurac (2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8)	Ionj Kubelaurzug						Standard PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA SIMATIC 300	
					<u>ب</u> ا		M7-EXTENSION Netzübergang PS-300 PS 307 10A PS 307 70A PS 307 5A PS 307 5A PS 307 5A SM-300 SM-300 SM-300 SIMATIC 400	
(0) UR							SIMATIC PC Based Co SIMATIC PC Station	ntrol 300/400
Steckplatz Baugruppe 1 PS 307 2A 2 3 3 4 5 5	Bestellnummer 6ES7 307-18A00-0AA0	Firmware	MPI-Adresse	E	A K			





5. CPU315-2DP mit richtiger Bestellnummer und Versionsstand auf Platz 2 ziehen.

	¶H₩ Konfig - SI	MATIC 300(1)		_		
2	tation <u>B</u> earbeiten	Einfugen Zielsystem Ansicht E:	<u>xtras</u> <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe			
[🗅 🚅 🔓 🗳					
	SIMATIC 300	1) (Konfiguration) Kübelaufzu	9	- 🗆 ×	Hardware Katalog	2
Ē					Profile Chandrad	_
L	🚍 (0) UR					_
L	1 🚺 PS 3	307 2A			PROFIBUS-DP	
L	2				PROFIBUS-PA	
L	3					
L	4	Eigenschaften - PROFIBUS S	chnittstelle DP (R0/S2.1)	×	E = E C7	
L	0	-				
L		– Allgemein Parameter			E CPU 312 IEM	
L	8	-	-			
L	9	– <u>A</u> dresse: 🛛	Bei Anwahl eines Subnetzes wird die nächste freie Adresse vorgeschlage	e	📗 🗄 🧰 CPU 313	
L	10	-	Indensite freite Adressie Vorgeschlage		📄 💼 🛅 CPU 313C	
L	11	-			庄 🚞 CPU 313C-2 DP	
L					🗎 🖶 🧰 CPU 313C-2 PtP	
L		Subnetz:			🗎 🕀 🧰 CPU 314	
L			Mari	1	E CPU 314 IFM	
L			<u>Neu</u>		⊕ CPU 314C-2 DP	
Ŀ	•		Eigenschaf	ten		
Г						
L	🗶 🛋 (0) UR	1	Lösche	n	6ES7 315-2AF00-0AB0	
L		-			6ES7 315-2AF01-0AB0	
L	Steckplatz	1			🔣 🚺 6ES7 315-2AF02-0AB0	
L		-			🖨 🧰 6ES7 315-2AF03-0AB0	
L	2	-			V1.0	
L	4	-			V1.1	
1	5					
1	6	ОК	Abbrechen	Hilfe	BES7 315-24F82-UABU	
1	7				ET CPU 216	

6. Neues PROFIBUS- Netz anwählen.

Eigenschaften - Neu	es Subnetz PROFIBUS	×
Allgemein Netzeinste	ellungen	
<u>N</u> ame: <u>S</u> 7-Subnetz-ID: Projektpfad: Speicherort des Projekts:	PROFIBUS(1) 0669 - Kübelaufzug C:\Siemens\S7proj\K_belauf	
<u>A</u> utor:		
Erstellt am: Zuletzt geändert am:	13.03.2002 13:06:12 13.03.2002 13:06:12	
<u>K</u> ommentar:		
ОК	Abbrechen Hilfe	

'. Eingefügtes PROFIBUS- Netz auswählen und PROFIBUS- Adresse 10 eingeben.	
Eigenschaften - PROFIBUS Schnittstelle DP (R0/S2.1)	
Allgemein Parameter	
Adresse:	
Höchste Adresse: 126	
Übertragungsgeschwindigkeit: 1.5 Mbit/s	
Subnetz:	
nicht vernetzt Neu PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	
Eigenschaften	
Löschen	
UK Abbrechen Hilfe	

Mit OK Eingaben übernehmen.

8. Die CPU315-2DP wird auf Platz 2 eingetragen und das PROFIBUS- Netz angefügt.

💵 SIMATIC 300(1) (Konfiguration) Kü	ibelaufzug				_ 0	×	Hardware Katalog
(0) UR							Profil: Standard
1 IPS 307 2A		PROFIBUS(1): DP-Mastersyste		PROFIBUS-DP		
2 CPU 315-2 DP							PROFIBUS-PA
$\frac{\chi_2}{3}$	F						
4							
5							📄 💼 CPU-300
6							🕒 🕀 🧰 CPU 312 IFM
7							E CPU 312C
10							E CPU 313C-2 DP
							🗄 🛅 CPU 313C-2 PtP
							庄 💼 CPU 314
							🖶 🛅 CPU 314 IFM
						- 1	🗈 🧰 CPU 314C-2 DP
•					•	ſ	E CPU 314C-2 PtP
						_	
(0) UR							■ GEST 315-2AF00-0AB0
	D	1		1 -			6ES7 315-2AF01-0AB0
Steckplatz Baugruppe	Bestellhummer	Firmware	MPI-Adresse	E	A K	<u>ا</u> لـ	6ES7 315-2AF02-0AB0
2 R CPU 315-2 DP	6ES7 307-16A00-0A00	V1 1	2			- 1	ES7 315-24F03-04B0
X2 DF	0201-010-2A100-0AD0	1.1	-	1023		- 1	V1.0
3						- 1	
4							■ V1.4 ■ 6ES7 315-24E82-04B0
5							⊕
8							



9. Digitale Eingabebaugruppe mit 16 Eingängen auf Platz 4 einsetzen.

SIMATIC	C 300(1) (Konfiguration)	Kübelaufzug				_ [IX	Hardware Katalog	
😑 (0) UR							-	Profil: Standard	_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	PS 307 2A CPU 315-2 DP <i>DP</i> DI16xDC24V		PROFIBUS	1 <u>)</u> DP-Mastersyst	<u>em (1)</u>	-		Given Simartic 300 Given C7 Given C Given C7 G	
I						l	ſ	SM 321 DI16xAC120/230V	
	(0) UR								
Steckplatz	z 🚺 Baugruppe	Bestellnummer	Firmware	MPI-Adresse	E	A K		SM 321 D116xDC24V	
1	PS 307 2A	6ES7 307-1BA00-0AA0					_	SM 321 DI16xDC24V	
2	CPU 315-2 DP	6ES7 315-2AF03-0AB0	V1.1	2	1000		-11	SM 321 DI16xDC24V	
1 2	1 DF				1125	_	-11	SM 321 DI16xDC24V	
<u>3</u>		6ES7 321.18H00.0660			0 1		-11	SM 321 DI16xDC24V	
5	B 0110ADC249	0201 021 10100-0000			01	-	- 11	SM 321 DI16xDC24V, Alarm	
6							- 11	SM 321 DI16xDC48-125V	
7							- 1	5M 321 DI32XAC120V	

10. Digitale Ausgabebaugruppe mit 16 Ausgängen auf Platz 5 setzen.

	300(1) (Konfiguration) K	übelaufzug				_ 🗆 ×		Hardware Katalog							
😑 (0) UR						4	B	ofil: Standard	i i						
1	PS 307 2A		PROFIBUS(1): DP-Mastersyst	em (1)			🕀 🧰 Raci	K-300						
2	CPU 315-2 DP					🖻 👜 SM-3	00								
X2	DP							😐 🛄 A	1-300						
3	B110 B 00 4 1								1/AU-300						
4	DI16xDC24V								ND-300						
	DUT6XDU24V70.5A							±	N/DO 200						
									0-300						
									SM 322 D016xAC120V/0.5A						
9									SM 322 D016xAC120V/0,5A						
10									SM 322 D016xAC120V/230V/1A						
11									SM 322 D016xDC24V/0,5A						
									SM 322 D016xDC24V/0,5A						
									SM 322 D016xDC24V/0,5A						
								-	SM 322 D016xRel. AC120V						
•							1	-	SM 322 D016xRel. AC120V/230						
							-11		SM 322 DU32xAC12UV/1A						
l 📥 🗎 m	LIB								SM 322 DU32XDU24V70.5A						
									SM 322 D04XDC15V720MA, EX SM 322 D04vDC24V710mA Ev						
Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	Firmware	MPI-Adresse	E /	λ K			SM 322 D04xDC249710IIA, EX SM 322 D08x6C120/230V/16						
1	PS 307 2A	6ES7 307-1BA00-0AA0							SM 322 D08xAC120/230V/1A						
2	CPU 315-2 DP	6ES7 315-2AF03-0AB0	V1.1	2					SM 322 D08xAC230V/2A						
<u>X2</u>	DF		_		1023				SM 322 D08xAC230V/2A						
3			_						SM 322 D08xDC24V/0,5A						
4	DI16xDC24V	6ES7 321-18H00-0AA0	_		U1	-			SM 322 D08xDC24V/0,5A						
<u>5</u>		6ES7 322-18H00-0AA0			4.	5			SM 322 D08xDC24V/2A						
b 7			_	-		_			SM 322 D08xDC24V/2A						





11. Aus dem PROFIBUS-DP Ordner unter SIMOVERT den MICROMASTER 4 auswählen und auf das PROFIBUS- Netz ziehen. PROFIBUS- Adresse 5 eingeben und mit OK bestätigen.

🛄 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansi	sht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe
	PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)
4 D15x0C24V 5 D016x0C24V/0.5A 6 7 8 8	igenschaften - PROFIBUS Schnittstelle MICROMASTER 4 Allgemein Parameter
9 10 11	Adresse:
٩	Subnetz:
Image: Steckplatz Baugruppe Best 1 PS 307 2A 6657 2 S CPU 315-2 DP 665. 22 DP 1000	Lidischem
3 DI16xDC24V 6ES7 5 D D16xDC24V/05A 6ES7 6 7 7 8 9	OK Abbrechen Hilfe patble Profibus-DP-Slaves
10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

12. PPO-Typ 3 auswählen und auf Steckplatz 0 des MICO/MIDI/COMBIMASTER ziehen.





Hinweis

Dem MICROMASTER 420 werden je 4 Byte Prozessdaten für das Auftragstelegramm (Ausgänge der CPU) bzw. Antworttelegramm (Eingänge der CPU) zugeordnet.

👊 Station Bearbeiten Einfügen Zielsys	tem Ansicht Extras Fenster Hilfe			_ 8 ×
🚍 (0) UR	PPOEIDUC(1): DP Mastereustern (1)	Suchen:		mt mi
1 PS 307 🔨		Profil:	Standard	•
2 CPU 3 X2 DP	(5) MICRON	÷	SIMODRIVE	~
	Zielbaueruppe auswählen		MOREG	
5 D016xD	Zielbaugruppen:		MASTERDRIVES (MASTERDRIVES /	CB1 DC MASTI
	Baugruppe Träger Steckplatz		MICROMASTER 4	
	CP0 313-2 DF 0 2		Standard Teleg	jram 1
			4 PKW, 2 PZD	(PPO 1)
			4 PKW, 4 PZD	whole co
1			4 PKW, 4 PZD	/ word con
	-		- 0 PKW, 4 PZD	word con
(5) MICROMASTER 4	Alles markieren		- MM430/440	only: PZD
Steckolatz DR.Kennung			4 PKW, 6 PZD	word con
	C OK Abbrechen	Hilfe		>
1 2348	-> UFKW, 2F2U (FFU 3) 206206			₹.
2				

Nach dem Laden in die CPU315-2DP kann das Konfigurations-Programm geschlossen werden.



Hinweis

Vor dem Laden der Hardwarekonfiguration sollte die PROFIBUS- Verbindung zwischen der CPU315-2DP und dem MICROMASTER 420 hergestellt sein.

Die CPU315-2DP zeigt einen Fehler an, wenn der zugewiesene PROFIBUS- Slave (5) nicht angeschlossen ist.



Zuordnung der Prozessdaten für den MICROMASTER 420

Mit den Prozessdaten können Steuerworte und Sollwerte (Master _ Umrichter) bzw. Zustandsworte und Istwerte (Umrichter _ Master) übertragen werden.

Der Aufbau des PZD- Bereiches ist in der Reihenfolge seiner Elemente (Worte) immer gleich.

	PZD1	PZD2
Auftragstelegramm	Steuerwort	Hauptsollwert
(Master _ Slave)	(STW)	(HSW)
Antworttelegramm	(Geräte) Zustandswort	Hauptistwert
(Slave _ Master)	(ZSW)	(HIW)

8.3.1 Das Steuerwort (STW)

Master	-> Slave
STW	HSW

Bit Nr. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Bit	Wert	Bedeutung	Bemerkungen
0	1	EIN	Versetzt den Umrichter in den Zustand "Betriebsbereit",
			Drehrichtung muss über Bit 11 definiert werden
	0	AUS1	Stillsetzen, Rücklauf an der HLG-Rampe, Impulssperre bei f <fmin< td=""></fmin<>
1	1	Betriebsbedingung	-
	0	AUS2	Sofortige Impulssperre, Antriebe trudelt aus
2	1	Betriebsbedingung	-
	0	AUS3	Schnellhalt: Stillsetzen mit kürzester Rücklaufzeit
3	1	Betrieb freigeben	Regelung und Wechselrichterimpulse sind freigebeben
	0	Betrieb sperren	Regelung und Wechselrichterimpulse sind gesperrt
4	1	Betriebsbedingung	-
	0	Hochlaufgeber sperren	Ausgang des HLG wird auf 0 gesetzt (schnellstmögliches Abbremsen), Umrichter bleibt im EIN-Zustand
5	1	Hochlaufgeber freigeben	-
	0	Hochlaufgeber anhalten	Einfrieren des aktuellen vom HLG vorgegebenen Sollwertes.
6	1	Sollwert freigeben	Angewählter Wert am Eingang des HLG wird eingeschaltet.
	0	Sollwert sperren	Angewählter Wert am Eingang des HLG wird zu 0 gesetzt.
7	1	Störung quittieren	Störung wird bei positiver Flanke quittiert, Umrichter geht danach in "Einschaltsperre"
	0	keine Bedeutung	
8	1	Tippen rechts	
	0		
9	1	Tippen links	
	0		
10	1	Sollwerte gültig	Master überträgt gültige Sollwerte
	0	Sollwerte ungültig	
11	1	Sollwert Invertierung	Motor dreht links herum bei positivem Sollwert
	0	keine Sollwert Invertierung	Motor dreht rechts herum bei positivem Sollwert
12	-	-	nicht verwendet
13	1	Motorpoti rauf	
	0		
14	1	Motorpoti runter	
	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
15	-	J	nichtverwendet
		l	



1

8.3.2 Das Zustandswort (ZSW)



Bit Nr. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Bit	Wert	Bedeutung	Bemerkungen
0	1	Einschaltbereit	Stromversorgung eingeschaltet, Elektronik initialisiert, Impulse gesperrt
	0	Nicht einschaltbereit	
1	1 0	Betriebsbereit Nicht betriebsbereit	(siehe Steuerwort Bit 0) Umrichter ist eingeschaltet (EIN-Befehl steht an), keine Störung liegt vor. Umrichter kann mit Befehl "Betrieb freigeben" anlaufen. Ursachen: kein EIN-Befehl, Störung, AUS2 oder AUS3-Befehl,
			Einschaltsperre
2	1	Betrieb freigegeben	siehe Steuerwort Bit 3
	0	Betrieb gesperrt	
3	1	Störung liegt vor	Störung siehe Störparameter r0947 etc. Antrieb gestört und dadurch außer Betrieb, geht nach erfolgreicher Fehlerbehebung und Quittierung in Einschaltsperre.
	0	-	
4	1 0	- AUS2 Befehl steht an	siehe Steuerwort Bit 1
5	1	-	
	0	AUS3-Befehl steht an	siehe Steuerwort Bit 2
6	1	Einschaltsperre	Wiedereinschalten nur durch AUS1 und anschließend EIN
	0	Keine Einschaltsperre	
7	1	Warnung liegt vor	Warnung siehe Warnungsparameter r2110. Antrieb weiter in Betrieb.
	0	-	
8	1	keine Soll-/Istwertabweichung	Soll-/Istwertabweichung im Toleranzbereich
	0	Soll-/Istwertabweichung	
9	1	Führung gefordert	Der Master wird aufgefordert, die Führung zu übernehmen.
	0	Betrieb vor Ort	Der Master hat keine Führungshoheit.
10	1	f erreicht	Umrichterausgangsfrequenz ist größer oder gleich der Maximalfrequenz
	0	funterschritten	
11	1 0	Warnung: Motor an Stromgrenze	
12	1		Signal kann zum Steuern einer Haltebremse verwendet werden.
	0	Motor Haltebremse	
13	1		Motordaten lassen auf Überlastung schließen
	0	Motor Überlast	
14	1	Rechtslauf	
	0	Linkslauf	
15	1		z.B. Strom oder Temperatur
	0	Umricher Überlast	

1





Der Hauptsollwert ist ein 16 Bit - Wort, in dem der geforderte Frequenzsollwert zum Umrichter übertragen wird.

Der Sollwert wird als vorzeichenlose Große als ganze Zahl (0 bis 32767) übertragen. Der Wert 16384 (4000 Hex) entspricht 100%. Der Wert wird bis zur 4-fachen Nennfrequenz P1082 akzeptiert.

Mittels des Parameters P1082 wird der Wert 100% auf eine Anlagenfrequenz normiert. In diesem Parameter wird der Frequenzwert eingetragen, welchem ein Sollwert von 100% über die serielle Schnittstelle entsprechen soll. Sollwerte > 100% werden im Umrichter nicht begrenzt.

Die Ausgangsfrequenz des Umrichters berechnet sich wie folgt:

f = (HSW x P1082)/16384

8.3.4 Der Hauptistwert (HIW)



Der Hauptistwert ist ein 16-Bit-Wort, durch das der tatsächliche Frequenzausgang des Umrichters übertragen wird. Die Normierung dieses Wertes entspricht der des Sollwertes.

8.3.5 Telegramm-Ausfallzeit

Der PROFIBUS-DP-Master übergibt dem PROFIBUS- Modul bei der Verbindungsaufnahme einen Wert für die Ansprechüberwachung t wD. Abhängig vom übergebenen Wert ist die Ansprechüberwachung im Gerät aktiviert oder deaktiviert. Bei aktivierter Ansprechüberwachung überwacht der MICROMASTER 4 den Telegrammverkehr mit dem PROFIBUS-DP-Master. Wenn die Überwachungszeit abläuft und der Umrichter über die PROFIBUS-Verbindung bedient wird, wird der Umrichter ausgelöst und eine Fehlermeldung angezeigt.





i

8.3.6 Anordnung des Auftragstelegramms im Doppelwortformat

Das Auftragstelegramm wird im Doppelwortformat an den MICROMASTER 420 gesendet. Die Anordnung der Bits kann aus der Tabelle entnommen werden.

	Steuerwort														Hauptsollwert																
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PAB 256 PAB 257											PAB 258 PAB 259)												
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

8.3.7 Anordnung des Antworttelegramms im Doppelwortformat

Das Antworttelegramm wird im Doppelwortformat von den MICROMASTER 420 zurückgesendet. Die Anordnung der Bits kann aus der Tabelle entnommen werden.

	Zustandswort														Hauptistwert																
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PEB 256 PEB 257												PEB 258 PEB 259																			
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0



Hinweis

Im Steuerungsprogramm des Kübelaufzuges wird für das Auftragstelegramm und für das Antworttelegramm je ein Datenbaustein verwendet.



Für das Bedienfeld und den Grenztastern des Aufzugs wird folgende Zuordnung getroffen:

- E0.0 Schalter Automatik/Tippbetrieb
- E0.1 Taster Aufwärts (Schließer)
- E0.2 Taster Abwärts (Schließer)
- E0.3 Taster Halt (Öffner)
- E0.4 Grenztaster B4 für Aufzug ist unten (Öffner)
- E0.5 Grenztaster B5 für Aufzug ist oben (Öffner)
- E0.6 Grenztaster B6 für Bremsphase unten (Öffner)
- E0.7 Grenztaster B7 für Bremsphase oben (Öffner)





1. Öffnen Sie durch Doppelklicken auf Symbole die Symboltabelle.





2. Geben Sie in Ihren Projekt folgende Symboltabelle ein.

Symbol	Adresse /	Datentyp	Kommentar
Steuern_Umrichter	DB 20	DB 20	Datenbaustein für Daten zum Umrichter senden
Zustand_Umrichter	DB 21	DB 21	Datenbaustein für Daten vom Umrichter lesen
Auto/Tipp	E 0.0	BOOL	Wahlschatter für Automatik/Tippbetrieb (Auto=1)
Aufwärts	E 0.1	BOOL	Aufwärts-Taste (Schließer)
Abwärts	E 0.2	BOOL	Abwärts-Taste (Schließer)
Halt	E 0.3	BOOL	Halt-Taste (Öffner)
B4_unten	E 0.4	BOOL	Endschalter Aufzug unten (Öffner)
B5_oben	E 0.5	BOOL	Endschalter Aufzug oben (Öffner)
B6_SlowUnten	E 0.6	BOOL	Geber Slow an der unteren Endlage (Öffner)
B7_SlowOben	E 0.7	BOOL	Geber Slow an der oberen Endlage (Öffner)
Sp_SlowAuf	M 0.0	BOOL	Speicher Slow aufwärts
Sp_SlowAb	M 0.1	BOOL	Speicher Slow abwärts
M_Aufwärts	M 70.0	BOOL	Merker für Aufzug nach oben
M_Abwärts	M 70.1	BOOL	Merker für Aufzug nach unten
Sp-Ab	M 71.1	BOOL	Speicher für nach unten fahren
Sp-Auf	M 71.2	BOOL	Speicher für nach oben fahren
			1

3. Speichern Sie die Symboltabelle ab und schließen Sie den Symbolik-Editor.

8.5



Datenbaustein für das Auftragstelegramm erstellen

1. Markieren Sie den Ordner Bausteine und fügen Sie einen Datenbaustein ein.



2. Geben Sie bei Name "DB20" ein.

Eigenschaften - Datenba	ustein			×
Allgemein - Teil 1 Allgeme	in - Teil 2 🛛 Aufrufe	Attribute		
<u>N</u> ame und Typ:	DB20	Global-DB	•	~
Symbolischer Name:				
Symbol <u>k</u> ommentar:				
<u>E</u> rstellsprache:	DB	-		
Projektpfad:				
Speicherort des Projekts:	C:\Siemens\S7pr	oj\K_belauf		
Erstellt am:	Code 13.03.2002 21:48	:09	Schnittstelle	
Zuletzt geändert am:	13.03.2002 21:48	:09	13.03.2002 21:48:09	
K <u>o</u> mmentar:				A P
ОК			Abbrechen	Hilfe



3. Geben Sie den Datenbaustein DB20 ein.

🔳 DB20 Kübel	aufzug420_Teil2\SIMATIC 3	00(1)\CPU 315-2 DP		_ 🗆 ×
Adresse	Name	Тур	Anfangswert	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	Tipprechts_keinTipp	BOOL	FALSE	
+0.1	Tipplinks_keinTipp	BOOL	FALSE	-
+0.2	PZDja_PZDnein	BOOL	TRUE	
+0.3	Rechts_Links	BOOL	FALSE	
+0.4	Bitl2frei	BOOL	FALSE	
+0.5	Bitl3frei	BOOL	FALSE	
+0.6	Bitl4frei	BOOL	FALSE	
+0.7	Bitl5freil	BOOL	FALSE	
+1.0	Ein_Ausl	BOOL	FALSE	
+1.1	Betr_Aus2	BOOL	TRUE	
+1.2	Bert_Aus3	BOOL	TRUE	
+1.3	BetrFreigeben_Sperren	BOOL	TRUE	
+1.4	Betr_Hochsperre	BOOL	TRUE	
+1.5	Hochfrei_Hochhalt	BOOL	TRUE	
+1.6	Sollfrei_Sollsperren	BOOL	TRUE	
+1.7	Quittieren	BOOL	FALSE	-
+2.0	Hauptsollwert	INT	0	
=4.0		END_STRUCT		
•				Þ

8.6 Datenbaustein für das Antworttelegramm erstellen

Erstellen Sie den Datenbaustein DB21 und geben Sie die Werte ein.

🔳 DB21 K	B21 Kübelaufzug\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP													
Adresse	Name	Тур	Anfangswert	Kommentar										
0.0		STRUCT												
+0.0	Bit8frei	BOOL	FALSE											
+0.1	Fuehrung_gefordert	BOOL	FALSE											
+0.2	Frequenz_erreicht	BOOL	FALSE											
+0.3	Bit11frei	BOOL	FALSE											
+0.4	Bit12frei	BOOL	FALSE											
+0.5	Bit13frei	BOOL	FALSE											
+0.6	Rechts_Links	BOOL	FALSE											
+0.7	Bit15frei	BOOL	FALSE											
+1.0	Einschaltbereit	BOOL	FALSE											
+1.1	Betriebsbereit	BOOL	FALSE											
+1.2	BetrFreigeben_Sperren	BOOL	FALSE											
+1.3	Stoerung	BOOL	FALSE											
+1.4	KeinAus2	BOOL	FALSE											
+1.5	KeinAus3	BOOL	FALSE											
+1.6	Einschaltsperre	BOOL	FALSE											
+1.7	Warnung	BOOL	FALSE											
+2.0	Hauptistwert	INT	0											
=4.0		END_STRUCT												
•				Þ										

8.7



Funktion FC10 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen

Erstellen Sie einen FC10 und geben Sie die folgenden Netzwerke ein.







Netzwerk 3: Bremsphase oben





8.9



Organisationsbaustein OB1 zur Steuerung des Kübelaufzugs erstellen

Geben Sie folgende Netzwerke im OB1 ein.





Netzwerk 2: Steuerungsprogramm aufrufen



Netzwerk 3: Steuerdaten vom DB20 zum Umrichter senden



8.10 Bausteine zur Steuerung des Kübelaufzugs in die CPU 315-2DP laden

Markieren Sie den Ordner Bausteine und laden Sie diese in die CPU315-2DP.

SIMATIC Manager - Kübelaufzug					
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>E</u> infügen <u>Z</u> ielsystem	<u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras	<u>F</u> enster <u>H</u> ilfe			
D 🗲 🏭 🚿 🐴 🖻 💼			< Kein Filter >	- <u>v</u> 20	\?
La	<u>len</u>				
🔄 Kübelaufzug C:\Siemens\S	7proj\K_belauf			_ [⊐×
 ⊢ → Kübelaufzug ⊢ → SIMATIC 300(1) ⊢ → CPU 315-2 DP ⊢ → ST S7-Programm(1) □ → D Quellen → Bausteine 	i∰ Systemdaten I DB21	⊕ OB1	₽ FC10	₽ DB20	

Nach dem Übertragen der Bausteine kann das Programm getestet werden.

9.

i

PARAMETERÄNDERUNG IM MICROMASTER 420 ÜBER DEN PROFIBUS-DP

Bei dem Kübelaufzug wurde festgestellt, dass je nach Gewicht des Transportguts das Fahrverhalten des Transportkübels verändert werden muss. Über das Steuerungsprogramm sollen nun auch die Parameter des MICROMASTER 420 verändert werden.

Damit nicht nur die Prozessdaten (PZD) sondern auch Parameter-Kenn-Werte (PKW) geändert werden können, sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen.

9.1 Parameter im MICROMASTER 420 ändern

Der MICROMASTER 420 sollte auf eine Parameteränderung nur über den PROFIBUS-DP gestellt werden d.h. Parameter P0927 = 1 einstellen. Dadurch ist mit dem BOP keine Parameteränderung am MICROMASTER 420 mehr möglich (erst P0927 auf 2 oder auf 15 (Werkseinstellung) zurückstellen).

9.2 PPO-Typ ändern

In der Hardwarekonfiguration muss beim MICROMASTER 4 der PPO- TYP 1 gewählt werden. Speichern und übersetzen Sie die Änderungen. Laden Sie die Hardwarekonfiguration in die Steuerung. Schließen Sie das Programm für die Hardwarekonfiguration.





 \wedge

Hinweis

Der Adressbereich für die Prozessdaten hat sich um 8 Byte nach hinten verschoben.

1

9.3 Parameterbereich (PKW)

Der Parameterbereich kann nur mit PPO Typ 1 zum Bedienen und Beobachten von Parametern (Lesen/Schreiben) verwendet werden.

Der Aufbau des Parameterbereichs ist in 4 Worte gegliedert.

	Parameterkennung	(PKE)	1. Wort
Bit-Nr.:	15 12 11 10 AK SPM	0 PNU	
	Parameter-Index	(IND)	2. Wort
Bit-Nr.:	15 Index	8 7 0 Wert = 0	
	Parameter-Wert	(PWE)	
	Parameter-Wert High Parameter-Wert Low	(PWE1) (PWE2)	3. Wort 4. Wort
	AK: Auftrags- bzw. Ar SPM: Toggle-Bit für Sp PNU: Parameternumm	ntwortkennung ontanmeldebearbeitung er	

9.3.1 Parameterkennung (PKE)

Die Parameterkennung (PKE) ist immer ein 16-Bit-Wert.

Die Bits 0 bis 10 enthalten die Nummer des gewünschten Parameters (PNU).

Das Bit 11 ist das Toggle-Bit für Spontanmeldungen.

Diese Funktion wird von den CB15 nicht unterstützt!

Die Bits 12 bis 15 enthalten die Auftrags- bzw. die Antwortkennung (AK).

Abhängig von der Auftragskennung sind nur bestimmte Antwortkennungen möglich. Hat die Antwortkennung den Wert 7 (Auftrag nicht ausführbar), dann ist im Parameter-Wert2 (PWE2) eine Fehlernummer hinterlegt.

Auftragskennung (Master zum Umrichter)

Auftrags-	Bedeutung	Antwort	kennung			
Kennung		positiv	negativ			
0	kein Auftrag	0	7/8			
1	Parameterwert anfordern	1/2	\uparrow			
2	Parameterwert ändern (Wort)	1				
3	Parameterwert ändern (Doppelwort)	2				
4	Beschreibungselement anfordern 1	3				
6	Parameterwert anfordern (Array) 1	4 / 5				
7	Parameterwert ändern (Array, Wort) 2	4				
8	Parameterwert ändern (Array, Doppelwort) 2	5				
9	Anzahl der Arrayelemente anfordern	6				

ì

Antwortkennung (Umrichter zum Master)

Antwort- Kennung	Bedeutung
0	keine Antwort
1	Parameterwert übertragen (Wort)
2	Parameterwert übertragen (Doppelwort)
3	Beschreibungselement übertragen 1
4	Parameterwert übertragen (Array Wort) 2
5	Parameterwert übertragen (Array Doppelwort) 2
6	Anzahl der Arrayelemente übertragen
7	Auftrag nicht ausführbar (mit Fehlernummer)
8	keine Bedienhoheit für PKW-Schnittstelle

Fehlernummern (Umrichter zum Master)

Ist ein Auftrag nicht ausführbar (z.B. falscher Parameterwert) dann wird eine Fehlerkennung in das 4. Wort (PWE 2) eingetragen.

Nr.	Bede	utung
0	unzulässige Parameternummer (PNU)	Parameter nicht vorhanden
1	Parameterwert nicht änderbar	Parameter ist ein Beobachtungsparameter
2	Minimum/Maximum unter- bzw. überschritten	-
3	fehlerhafter Subindex	-
4	kein Array	Zugriff auf Einfachparameter mit Arrayauftrag und Subindex > 0
5	falscher Datentyp	Wort/Doppelwort-Verwechselung
6	kein Setzen erlaubt (nur rücksetzbar)	-
7	Beschreibungselement nicht änderbar	Beschreibung ist beim MICROMASTER4 grundsätzlich nicht änderbar
11	keine Bedienhoheit	Änderungsauftrag bei fehlender Bedienhoheit (siehe P0927)
12	Schlüsselwort fehlt	-
17	Auftrag wegen Betriebszustand nicht ausführbar	Umrichterzustand lässt momentan den gestellten Auftrag nicht zu
101	Parameternummer momentan deaktiviert	abhängig vom Umrichterzustand
102	Kanalbreite zu klein	Antwort passt nicht in den Kommunikationskanal
104	Parameterwert nicht zulässig	Parameter lässt nur bestimmte Werte zu
106	Auftrag nicht implementiert	nach Auftragskennung 5, 10, 15
200/ 201	modifiziertes Minimum/Maximum unter- bzw. überschritten	Minimum/Maximum kann im Betrieb weiter eingeschränkt werden
204	Parameterwert nicht änderbar wegen fehlender Zugriffsrechte	-

Ì

9.3.2 Parameter-Index (IND)

Der Index (im PROFIBUS-Profil auch als Subindex bezeichnet) ist ein 8-Bit-Wert und wird beim PROFIBUS-DP immer im höherwertigen Byte (Bits 8 bis 15) des Parameter-Index (IND) übertragen, das niederwertige Byte (Bits 0 bis 7) des Parameter-Index (IND) hat den Wert 0! Bei einem indizierten Parameter wird der gewünschte Index übertragen. Bei einem Beschreibungselement wird die Nummer des gewünschten Elements übertragen.

9.3.3 Parameter- Wert (PWE)

Die Übertragung des Parameterwertes (PWE) erfolgt immer als Doppelwort (32-Bit). In einem Telegramm kann immer nur ein Parameterwert übertragen werden. Ein 32-Bit-Parameterwert setzt sich zusammen aus PWE 1 (höherwertiges Wort, 3. Wort) und PWE 2 (niederwertiges Wort, 4. Wort).

9.3.4 Beispiel für Parameterkennung mit Parameterwert ändern

Beispiel:	Fes Par	Festsollwert 1: P41 = 29 (HEX) Parameterwert ändern auf den Wert 30 (DEC) = 1E (HEX)																	
						F	Parar	neter	ken	nung) (F	PKE)							1. Wort
Bit-Nr.:	15				12	11	10										0		
			AK			SPM						PNU							
	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1		Binär-Wert
			2				0				:	2			g)			HEX-Wert
Bit 12 15:	Wei	t =	2 (=`2	' He	əx); P	aram	eter	vert	änd	ern (Wort)						
Bit 0 11:	Wei	t =	41	(=`	29'	Hex)	Par	amet	ernı	umm	er oł	nne g	jeset	ztes	Spo	ntanı	meld	ebit	
			F	Para	ame	eter-W	/ert						(PV	/E)					
Bit-Nr.:	31								24	23							16	3.	Wort (PWE1) (Hex)
			0				0				()			C)			
	15					1			8	7							0	4.	Wort (PWE2) (Hex)
			0				0				1				E	-			
Bit 0 15: Bit 16 31:	Par We	am rt =	ete 0 k	rwe bei 1	rt b I 6-E	ei 16- Bit-Pa	Bit-P rame	aram ter b	nete zw.	r bzv High	/. Lo -Ant	w-Ar eil be	nteil b ei 32-	oei 3 -Bit-I	2-Bit Parai	-Para mete	amet r	er	



Hinweis

Achten Sie darauf dass alle Eingaben im HEX- Format durchgeführt werden.

1

9.3.5 Regeln für die Auftrags-/Antwortbearbeitung

- Ein Auftrag oder eine Antwort kann sich immer nur auf einen Parameterwert beziehen.
- Der Master muss einen Auftrag solange wiederholen, bis er die entsprechende Antwort empfangen hat.
- Der Auftrag muss in einem Telegramm komplett gesendet werden; gesplittete Auftragstelegramme sind nicht zulässig. Gleiches gilt für die Antwort!
- Bei Antwort-Telegrammen (Istwerten), die Parameterwerte enthalten, antwortet der Slave bei der Wiederholung der Antwort-Telegramme immer mit dem aktuellen Wert.
- Werden im zyklischen Betrieb keine Informationen von der PKW-Schnittstelle benötigt (nur PZD- Daten sind wichtig), so muss der Auftrag `kein Auftrag' gestellt werden.

Der Master erkennt die Antwort auf einen gestellten Auftrag durch die:

- Auswertung der Antwortkennung (AK).
- Auswertung der Parameternummer (PNU).
- Gegebenenfalls durch Auswertung des Parameter-Index (IND).
- Gegebenenfalls durch Auswertung des Parameter-Wertes (PWE).

9.3.6 Zuordnung der Bits im Parameterbereich

	Wort 1												Wort 2																		
	AK PNU															I	nc	le:	<					V	Ve	rt	0				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		PA	٩B	2	56					P/	٩B	2	57					P/	٩B	2	58					P/	٩B	2	59		
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

Wort 3 (PWE 1)													Wort 4 (PWE 2)																		
Doppelwort für Parameterwert																															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		PA	٩B	2	60)				PÆ	٩B	2	61					PA	٩B	2	62					PA	٩B	2	63		
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0



Hinweis

Die gleiche Anordnung gilt für PEB 256 bis PEB 263 (Rückmeldungen vom Umrichter).

9.3.7 Zuordnung der Bits im Prozessdatenbereich

SIEMENS

1

	Steuerwort										Hauptsollwert																				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PAB 264 PAB 265								PAB 266 PAB 267																						
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

	Zustandswort										Hauptistwert																				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PEB 264 PEB 265								PEB 266 PEB 267																						
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0

9.3.8 Transfer der Parameter- und Prozessdaten

Die Daten die zum Umrichter gesendet bzw. vom Umrichter empfangen werden, können nur in ihrer gesamten Länge (8 Byte) von der CPU315-2DP geladen bzw. transferiert

werden. Da der Befehl Laden bzw. Transferieren nur max. 32Bit übertragen kann, müssen hier die Systemfunktionen SFC14 und SFC15 verwendet werden.

Mit dem SFC14 werden die Daten vom Umrichter eingelesen und auf einen frei wählbaren Datenbereich übertragen.

Mit dem SFC15 werden Die Daten von einem frei wählbaren Datenbereich gelesen und zum Umrichter übertragen.

Mit den Baustein SFC14 werden die Parameter- und Prozessdaten ab MB50 eingelesen. Mit den Baustein SFC15 werden die Parameter- und Prozessdaten ab MB30 gesendet.



Hinweis

Diese Bausteine können auch für das Transferieren von Daten mit DP-Norm-Slaves eingesetzt werden.

10. ÄNDERUNGEN IM STEUERUNGSPROGRAMM DES KÜBELAUFZUGS

10.1 Symboltabelle erweitern

1. Ergänzen Sie die Symboltabelle.

Symbol	Adresse 🛆	Datentyp	Kommentar
Steuern_Umrichter	DB 20	DB 20	Datenbaustein für Daten zum Umrichter senden
Zustand_Umrichter	DB 21	DB 21	Datenbaustein für Daten vom Umrichter lesen
Auto/Tipp	E 0.0	BOOL	Wahlschalter für Automatik/Tippbetrieb (Auto=1)
Aufwärts	E 0.1	BOOL	Aufwärts-Taste (Schließer)
Abwärts	E 0.2	BOOL	Abwärts-Taste (Schließer)
Halt	E 0.3	BOOL	Halt-Taste (Öffner)
B4_unten	E 0.4	BOOL	Endschalter Aufzug unten (Öffner)
B5_oben	E 0.5	BOOL	Endschalter Aufzug oben (Öffner)
B6_SlowUnten	E 0.6	BOOL	Geber Slow an der unteren Endlage (Öffner)
B7_SlowOben	E 0.7	BOOL	Geber Slow an der oberen Endlage (Öffner)
Sp_SlowAuf	M 0.0	BOOL	Speicher Slow aufwärts
Sp_SlowAb	M 0.1	BOOL	Speicher Slow abwärts
M_Aufwärts	M 70.0	BOOL	Merker für Aufzug nach oben
M_Abwärts	M 70.1	BOOL	Merker für Aufzug nach unten
Sp-Ab	M 71.1	BOOL	Speicher für nach unten fahren
Sp-Auf	M 71.2	BOOL	Speicher für nach oben fahren
Auftrag_Eingabe	MB 22	BYTE	AK_eingeben
Parameterwert_ab	MD 34	DWORD	Parameterwert senden
Parameterwert_in	MD 54	DWORD	Parameterwert empfangen
Parameter_Eingabe	MV 20	INT	PNU dezimal eingeben
AK_PNU_ab	MVV 30	WORD	Auftragskennung Und Parameternummer senden
AK_PNU_in	M/V 50	WORD	Antwortkennung und Parameternummer empfangen

2. Symboltabelle speichern und schließen.

-- PNU dezimal eingeben

-- Auftragskennung Und Parameternummer senden



10.2 Funktion FC11

Für die Eingabe der Parameternummer und der Auftragskennung wird im FC11 ein Programm für die Zuordnung der Bits in der Parameterkennung erstellt.

1. Erstellen Sie den Baustein FC11 und geben Sie folgende Netzwerke ein.





Symbolinformation:

4	
Parameter_Eingabe	MW20
AK_PNU_ab	MW30

Netzwerk 2 : Auftragseingabe Bit4



Netzwerk 3 : Auftragseingabe Bit5



Netzwerk 4 : Auftragseingabe Bit6



Netzwerk 5 : Auftragseingabe Bit7



2. FC11 speichern und schließen

T I A Ausbildungsunterlage Ausgabestand: 01/2010





10.3 Organisationsbaustein OB1 erweitern

Im OB1 wird nun der Datenbereich des Umrichters mit den Systemfunktionen SFC14 und SFC15 übertragen. Zusätzlich wird der Baustein FC11 aufgerufen.

OB1 : Kübelaufzug mit Parameteränderung im MICROMASTER Vector

Kommentar:

Netzwerk 1: Parameter- und Prozessdaten vom Umrichter einlesen

```
LADDR = Umrichter-Adressbereich ab 256 im HEX-Format W#16#100
RET_VAL = Status bzw. Fehlercodes werden im MW80 abgelegt.
RECORD = Zielbereich im ANY-Format P# M50.0 BYTE 8 beteutet von MB50 bis MB57
werden die Parameterdaten abgelegt.
```





Hinweis

Die Bausteine SFC14 und SFC15 können aus der Bibliothek entnommen werden.




Netzwerk 2: Zustandsdaten vom Umrichter einlesen und im DB21 speichern

Kommentar:



Netzwerk 3: Steuerungsprogramm aufrufen

Kommentar:



Netzwerk 4 : Auftragstelegramm

Kommentar:



Netzwerk 5: Steuerdaten vom DB20 zum Umrichters senden

Kommentar:



Netzwerk 6: Parameter- und Prozessdaten zum Umrichter senden

```
LADDR = Umrichter-Adressbereich ab 256 im HEX-Format W#16#100
RET_VAL = Status bzw. Fehlercodes werden im MW82 abgelegt.
RECORD = Quellbereich im ANY-Format P# M30.0 BYTE 8 beteutet von MB30 bis MB37
werden die Parameterdaten zum Umrichter gesendet.
```







10.4 Bausteine in die CPU315-2DP laden

- 1. Markieren Sie im SIMATIC Manager den Ordner Bausteine
- 2. Laden Sie diese in die CPU.

SIMATIC Manager - Kübelaufzug								
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>E</u> infügen Zielsystem <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe								
		b- a- b- b- b- b- b- b- b- b- b- b- b- b- b-	- Kein Filter >	• <u>•</u> •	3® N			
🖶 Kübelaufzug C:\Siemens\S7proj\K_belauf 📃 🗖 🗙								
E-A Kübelaufzug È-M SIMATIC 300(1) È-M CPU 315-2 DP È-G S7-Programm(1) ⊡-B Quellen Bausteine	Systemdaten tan DB20	⊕ 0B1 ⊕ 0B21	⊕ FC10 ⊕ SFC14	➡ FC11 ➡ SFC15				

10.5 Variablentabelle erstellen

Erstellen Sie folgende Variablentabelle mit dem Namen "VAT1"

🕍 VAT1 Kübelaufzug420_Teil2\SIMATIC 300(1)\CP 🖃 🗖						
٨	Oper	rand	Symbol	Anzeigeformat	Statuswert	Steuerwert
	// Par	ramet	ter Auftrag und Wert e	ingeben		
	MW	20	"Parameter_Eingabe"	DEZ		
	MB	22	"Auftrag_Eingabe"	DEZ		
	MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ		
	MD 34 "Parameterwert_ab"		GLEITPUNKT			
	// Anzeige der Parameter und Werte					
	MW	30	"AK_PNU_ab"	HEX		
	MW	30	"AK_PNU_ab"	BIN		
	MD	34	"Parameterwert_ab"	HEX		
	MD	34	"Parameterwert_ab"	BIN		
	MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ		
	MD	34	"Parameterwert_ab"	GLEITPUNKT		
	MD	54	"Parameterwert_in"	HEX		
	MD	54	"Parameterwert_in"	BIN		
	MD	54	"Parameterwert_in"	DEZ		
	MD	54	"Parameterwert_in"	GLEITPUNKT		
		VAT1 - Oper // Par MVV MB MD MD // An MD MD MD MD MD MD MD MD MD	VAT1 Kü Operand // Paramet MVV 20 MB 22 MD 34 MD 34 // Anzeige MVV 30 MVV 30 MVV 30 MVV 30 MD 34 MD 34 MD 34 MD 34 MD 34 MD 54 MD 54 MD 54	VAT1 Kübelaufzug420_Te Operand Symbol // Parameter Auftrag und Wert e MV/ 20 "Parameter_Eingabe" MB 22 "Auftrag_Eingabe" MD 34 "Parameterwert_ab" MD 34 "Parameterwert_ab" MD 34 "Parameterwert_ab" MV 30 "AK_PNU_ab" MV 30 "AK_PNU_ab" MD 34 "Parameterwert_ab" MV 30 "AK_PNU_ab" MD 34 "Parameterwert_ab" MD 54 "Parameterwert_in" MD 54 "Parameterwert_in" MD 54 "Parameterwert_in"	VAT1 Kübelaufzug420_Teil2\SIMATIC 3 Operand Symbol Anzeigeformat // Parameter Auftrag und Wert eigeben MVV 20 "Parameter_Eingabe" DEZ MB 22 "Auftrag_Eingabe" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" GLEITPUNKT // Anzeige der Parameter und Wert HEX MVV 30 "AK_PNU_ab" HEX MVV 30 "AK_PNU_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MV 30 "AK_PNU_ab" HEX MV 30 "AK_PNU_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD	VAT1 Kiibelaufzug420_Teil2\SIMATIC 300(1)\CP. Operand Symbol Anzeigeformat Statuswert // Parameter Auftrag und Wert eingeben MVV 20 "Parameter_Eingabe" DEZ MW 20 "Parameter_Eingabe" DEZ DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" GLEITPUNKT // Anzeige der Parameter und Werte MVV 30 "AK_PNU_ab" HEX MVV 30 "AK_PNU_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MV 30 "AK_PNU_ab" HEX MVV 30 "AK_PNU_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" BIN MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ MD 34 "Parameterwert_ab" DEZ

SIEMENS

10.6 Parameteränderung mit der Variablentabelle durchführen

Diese Eingaben können Sie im Dezimal-Format durchführen.

z.B. Parameter P41 soll auf den Wert 30 geändert werden (Beispiel auf Seite 67).

- 1. Geben Sie in die zweite Zeile die Parameternummer 41 ein
- 2. Geben Sie in die dritte Zeile die Auftragskennung 2 ein.
- 3. Geben Sie in die vierte Zeile den neuen Parameterwert **L#30** ein.

	🕍 VAT1 Kübelaufzug420_Teil2\SIMATIC 300(1)\CP 🗔 🗖							
	^	Ope	rand	Symbol	Anzeigeformat	Statuswert	Steuerwert	
1		// Par	amet	ter Auftrag und Wert e	ingeben			
2		MVV	20	"Parameter_Eingabe"	DEZ		41	
3		MB	22	"Auftrag_Eingabe"	DEZ		2	
4		MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ		L#30	
5		MD	34	"Parameterwert_ab"	GLEITPUNKT			
6		// Anzeige der Parameter und W		erte				
7		MVV	30	"AK_PNU_ab"	HEX			
8		MVV	30	"AK_PNU_ab"	BIN			
9		MD	34	"Parameterwert_ab"	HEX			
10		MD	34	"Parameterwert_ab"	BIN			
11		MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ			
12		MD	34	"Parameterwert_ab"	GLEITPUNKT			
13		MD	54	"Parameterwert_in"	HEX			
14		MD	54	"Parameterwert_in"	BIN			
15		MD	54	"Parameterwert_in"	DEZ			
16		MD	54	"Parameterwert_in"	GLEITPUNKT			

Hinweis



Über die Variablentabelle werden die Eingaben automatisch in die anderen Formate umgewandelt. Sollen z.B. Parameterwerte als Wert ohne Kommastelle (INT bzw. DINT) verändert werden so ist als Auftragskennung 2 und der Parameterwert als Ganzzahl (z.B. L#30) in der vierten Zeile einzugeben. 4. Klicken Sie auf Variable beobachten und danach auf Steuerwerte aktivieren.

KA New MATA						
Mar - VAI1						
Tabel	le Bea	rbeit	en Einfügen Zielsys	tem Variable	Ansicht Extras Fenster Hilfe	
-¤		-				
9/	66° 🗤	• 6				
	VAT1	@	Kübe Steuerwerte akl		C 300(1)\CPU 315-2 DP\\$7-Programm(_ 🗆 🗙
, in the second s	📥 Ope	rand	Symbol	Anzeigeformat	Statuswert	Steuerwert
1	// Par	ramet	ter Auftrag und Wert e	ingeben		
2	MW	20	"Parameter_Eingabe"	DEZ	41	41
3	MB	22	"Auftrag_Eingabe"	DEZ	2	2
4	MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ	L#30	L#30
5	MD 34 "Parameterwert_ab" GLEITPUNKT DW#16#0000001E					
6 // Anzeige der Parameter und Werte						
7	MW	30	"AK_PNU_ab"	HEX	VV#16#2029	
8	MW	30	"AK_PNU_ab"	BIN	2#0010_0000_0010_1001	
9	MD	34	"Parameterwert_ab"	HEX	DVV#16#0000001E	
10	MD	34	"Parameterwert_ab"	BIN	2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0001_1110	
11	MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ	L#30	
12	MD	34	"Parameterwert_ab"	GLEITPUNKT	DVV#16#0000001E	
13	MD	54	"Parameterwert_in"	HEX	DVV#16#0000000	
14	MD	54	"Parameterwert_in"	BIN	2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000	
15	MD	54	"Parameterwert_in"	DEZ	L#0	
16	MD	54	"Parameterwert_in"	GLEITPUNKT	0.0	
17						
18						



Hinweis

Über die Variablentabelle werden die Eingaben automatisch in die anderen Formate umgewandelt. Sollen z.B. Parameterwerte als Wert mit Kommastelle (REAL) verändert werden so ist als Auftragskennung 3 und der Parameterwert als Gleitpunktzahl (z.B. 3,4) in der fünften Zeile einzugeben. P1120 Hochlaufzeit wird auf 3,4s gesetzt.

	Ope	erand Symbol		Anzeigeformat	Statuswert	Steuerwert
1	// Parameter Auftrag und Wert e		ingeben			
2	MW	20	"Parameter_Eingabe"	DEZ	1120	1120
3	MB	22	"Auftrag_Eingabe"	DEZ	3	3
4	MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ	L#1079613850	
5	MD	34	"Parameterwert_ab"	GLEITPUNKT	3.4	3.4
6	// An	zeige	e der Parameter und W	/erte		
7	MW	30	"AK_PNU_ab"	HEX	Vv#16#3460	
8	MW	30	"AK_PNU_ab"	BIN	2#0011_0100_0110_0000	
9	MD	34	"Parameterwert_ab"	HEX	DV/#16#4059999A	
10	MD	34	"Parameterwert_ab"	BIN	2#0100_0000_0101_1001_1001_1001_1001_1010	
11	MD	34	"Parameterwert_ab"	DEZ	L#1079613850	
12	MD	34	"Parameterwert_ab"	GLEITPUNKT	3.4	
13	MD	54	"Parameterwert_in"	HEX	DV/#16#0000000	
14	MD	54	"Parameterwert_in"	BIN	2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000	
15	MD	54	"Parameterwert_in"	DEZ	L#0	
16	MD	54	"Parameterwert_in"	GLEITPUNKT	0.0	

SIEMENS

ANHANG

11.

Lösungen zu den Übungsaufgaben

Aufgabe 1 auf Seite 32	P0003 = 2 P1040 = 25 P1120 = 15 P1121 = 9 P1130 = 3 P1131 = 3 P1132 = 3 P1133 = 3
Aufgabe 2 auf Seite 32	P0003 = 2 $P1000 = 3$ $P1001 = 25$ $P1002 = 15$ $P1003 = 10$ $P0701 = 16$ $P0702 = 16$ $P0703 = 16$ $P1120 = 6.1$ $P1121 = 4.2$ $P1130 = 3.6$ $P1131 = 3.6$ $P1132 = 3.6$ $P1133 = 3.6$
Aufgabe 3 auf Seite 32	P0003 = 2 P1000 = 2 P1120 = 11.3 P1121 = 6.5 P1130 = 0 P1131 = 0 P1132 = 0 P1133 = 0
Aufgabe auf Seite 36	P0003 = 2 P0701 = 12 P0702 = 15 P0703 = 15 P1000 = 31 P1002 = 25 P1003 = 45 P1040 = 5 P1120 = 7 P1121 = 12 P1130 - P1133 = 3

Zusätzlich für die Erweiterung für das Profibus-Modul MICROMASTER 4 auf Seite 43

Mit Parameteränderung auf Seite 64

Alle anderen Parameter werden von den Grundeinstellungen übernommen.