

Emotron CDN Kompaktantrieb Leistungsbereich 0,75 bis 7,5kW / 400V



Schnellinbetriebnahmeanleitung für Emotron EASY Starter

Deutsch





Inhalt

1. E	inleitung
2. S	icherheitshinweise zur Inbetriebnahme3
2.1	Generelle Sicherheitshinweise
2.2	Sicherheitshinweise zum Motorbetrieb
3. F	requenzumrichter vorbereiten4
3.1	Leistungs- und Steueranschlüsse verdrahten4
4. »	Emotron EASY Starter«
4.1	Voraussetzungen für den »Emotron EASY Starter«
4.2	Verbinden des »Emotron EASY Starter« mit dem CDN
4.3	Funktionen des »Emotron EASY Starter«10
5. P	arametrieren des CDN16
5.1	Werkseinstellungen (C00002:001) – Werkseinstellungen laden
5.2	Motorregelung (COOOO6) - die gewünschte Motorregelung auswählen
5.3	Motordaten und Identifikationslauf (nur für Asynchronmotor)18
5.4 Kap	Steuermodus (COOOO7) - den gewünschten Steuermodus auswählen – so wie in bitel 3.1 verdrahtet
5.5	Applikationsparameter
5.6	Frequenzumrichter freigeben und Drehzahlvorgeben
5.7	Istwerte
6. F	ehlermeldungen24
6.1	Fehlermeldungen Kurzübersicht

1. Einleitung

Die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters **CDN** erfolgt über einen PC und dem PC-Programm **»Emotron EASY Starter«**. Der »Emotron EASY Starter« ermöglicht einen komfortablen Zugriff auf alle Parameter des Frequenzumrichters CDN und somit die volle Flexibilität bei der Inbetriebnahme.

2. Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

2.1 Generelle Sicherheitshinweise

Um Personenschäden oder Sachschäden zu vermeiden,

- überprüfen Sie vor dem Zuschalten der Netzspannung
 - die Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluss und Erdschluss
 - die Funktion "NOT-AUS" der Gesamtanlage
 - die Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck), diese muss an die Ausgangsspannung des Frequenzumrichters angepasst sein
 - den phasenrichtigen Anschluss des Motors
 - die Drehrichtung des Encoders (sofern vorhanden)
- überprüfen Sie vor der Reglerfreigabe die Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter:
 - die U/f-Nennfrequenz muss an die Schaltungsart des Motors angepasst sein!
 - die für Ihre Anwendung relevanten Antriebsparameter müssen richtig eingestellt sein!
 - die Konfiguration der I/O-Klemmen muss an die Verdrahtung angepasst sein!
- achten Sie vor der Reglerfreigabe darauf, dass kein Drehzahlsollwert anliegt.

A Gefahr!

Der Steuereingang RFR ist ab Werk mit einer Brücke nach +24 V verbunden, das heißt der Frequenzumrichter ist freigegeben!

• Dieser Eingang kann auch zum Ein- und Ausschalten des Antriebs benutzt werden. Dafür ist die Brücke durch eine Verkabelung zu ersetzen.

2.2 Sicherheitshinweise zum Motorbetrieb

\land Gefahr!

- Der Dauerbetrieb von eigenbelüfteten Motoren bei kleiner Drehfeldfrequenz und Motorbemessungsstrom ist aus thermischen Gründen nicht zulässig!
 - In der Werkseinstellung ist die Motortemperaturüberwachung (PTC) aktiviert.
 - In der Werkseinstellung ist die Bremswiderstandsüberwachung (I2xt) aktiviert. Das Ansprechen der Überwachung führt zum Abschalten des Bremsbetriebs.
- Beachten Sie bzgl. der Einstellung der U/f-Eckfrequenz (<u>C00015</u>) folgendes: Beim CDN ist die Bezugsspannung für die U/f-Eckfrequenz die Motor-Bemessungsspannung (<u>C00090</u>) laut Motortypenschild (unabhängig von der netzseitigen Anschlussspannung).

3. Frequenzumrichter vorbereiten

3.1 Leistungs- und Steueranschlüsse verdrahten



1. Externe Spannungsversorgung alternativ

2. Drahtbrucke fur permanente Reglerfreigabe (Auslieferungszustand)

Anschlußschema Extended I/O



- 1. Externe Spannungsversorgung alternativ
- 2. Drahtbrucke fur permanente Reglerfreigabe (Auslieferungszustand)

Anschlußschema CANopen



- 1. Externe Spannungsversorgung alternativ
- 2. Drahtbrucke fur permanente Reglerfreigabe (Auslieferungszustand)
- Für weitere Informationen verwenden Sie die dem Frequenzumrichter beigelegte Montageanleitung, um Leistungs- und Steueranschlüsse richtig anzuschließen.
- Versuchen Sie die digitalen Eingänge so zu belegen, dass Ihre Anwendung durch einen der vorkonfigurierten Steuermodi (<u>C00007</u>) für Klemmensteuerung abgebildet werden kann:

		Beleg	ung der digitalen Kl	emmen	
Steuermodus C00007	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5
Klemmen 0	JOG 1/3	JOG 2/3	DCB	Cw/Ccw	BrkRelease
Klemmen 2	JOG 1/3	JOG 2/3	QSP	Cw/Ccw	BrkRelease
Klemmen 11	Cw/Ccw	DCB	MPotUp	MPotDown	BrkRelease
Klemmen 16	JOG 1/3	JOG 2/3	Cw/QSP	Ccw/QSP	BrkRelease
Verwendete Abkürzung	en:				I
JOG	Auswahl der in COO	<u>039/13</u> parar	netrierten Festsollwe	erte 1 3	
DCB	Manuelle Gleichstro	ombremsung			
Cw/Ccw	Rechtslauf/Linkslau	ıf			
QSP	Schnellhalt				
MPotUp	Motorpotentiomete	r: Drehzahl erhö	hen		
MPotDown	Motorpotentiomete	r: Drehzahl verri	ngern		
Cw/QSP	Drahtbruchsichere	Vorgabe der Dre	hrichtung in Verbind	lung mit Schnellhalt	
Ccw/QSP					
BrkRelease	Haltebremse manue • In Werkseinstelle Betriebsmodus i	ell lüften ung ist die Brem n <u>C02580</u> einst	sensteuerung ausge ellen.	schaltet (nicht aktiv).

- Tipp!

• Die im gewählten Steuermodus vorkonfigurierte I/O-Anbindung können Sie über Konfigurationsparameter ändern.

1 Hinweis!

Wenn Sie die vorkonfigurierte Belegung der digitalen und analogen Ein-/Ausgangsklemmen ändern, liegt eine anwenderdefinierte Klemmenbelegung vor. In COOOO7 wird in diesem Fall der Steuermodus "O: Verschaltung abgeändert angezeigt. Wenn Sie in COOOO7 einen anderen Steuermodus auswählen, so werden alle Konfigurationsparameter (COO620/x, CO0621/x, COO700/x und CO0701/x) auf die Werkseinstellungen für den gewählten Steuermodus zurückgesetzt.

- Drive Unit sorgfältig auf die Communication Unit setzen und mittels der 4 Schrauben befestigen.
- Regler sperren: Klemme RFR auf LOW-Pegel setzen bzw. Kontaktöffnen.

• Spannungsversorgung des Frequenzumrichters einschalten.

Hinweise zu einigen Betriebszuständen erhalten Sie schnell über die zweifarbige LED-Anzeige auf der Geräteoberseite.



Grün "DRIVE"	Rot "DRIVE"	Beschreibung	Gerätezustand (Anzeige in <u>C00137</u>)
AUS	AUS	AUS oder Initialisierung aktiv	Init
	AUS	Sicher abgeschaltetes Moment aktiv	SafeTorqueOff
	AUS	Gerät ist einschaltbereit	ReadyToSwitchOn
	AUS	Gerät ist eingeschaltet	SwitchedOn
	AUS	Motordatenidentifikation/Betrieb	OperationEnabled
	J	Der Frequenzumrichter ist einschaltbereit, einge- schaltet bzw. der Betrieb ist freigegeben und es liegt eine Warnung vor.	
AUS		Störung aktiv	Trouble
AUS		Fehler aktiv	Fault
Legende Die verwendeten S	ymbole zur Darstell	ung der LED-Zustände haben folgende Bedeutu	ng:
	LED blitzt ca. alle 3	3 Sekunden einmal kurzzeitig auf (slow flash)	
	LED blitzt ca. alle :	1.25 Sekunden einmal kurzzeitig auf (flash)	
	LED blitzt ca. alle :	1.25 Sekunden zweimal kurzzeitig auf (double f	lash)
	LED blinkt im 1-Se	kunden-Takt	
	LED ist dauerhaft	an	



• Die Helligkeit der grünen LED über Bit 0 und Bit 1 in <u>C00143</u> reduzieren, wenn das grüne Licht für Ihre Anwendung zu hell und oder störend ist.

• Abdeckkappe der Diagnoseschnittstelle auf der Geräteoberseite entfernen und USB-Diagnoseadapter an die Diagnoseschnittstelle anschließen.



• USB-Diagnoseadapter mit dem PC über einen freien USB-Portverbinden.

4. »Emotron EASY Starter«

4.1 Voraussetzungen für den »Emotron EASY Starter«

Für die Inbetriebnahme benötigen Sie

- einen PC mit folgenden Systemvoraussetzungen:
 - Prozessor ab 1.4 GHz
 - mindestens 512 MB Arbeitsspeicher und 650 MB freie Festplattenkapazität
 - Betriebssystem Microsoft[®] Windows[®] 2000 (ab Service-Pack 2), Windows[®] XP oder Windows[®] 7.
- die Emotron PC-Software »Emotron EASY Starter«
- für den zu benutzenden Frequenzumrichter die aktuelle Gerätebeschreibungsdatei, diese kann mit dem »Emotron Package Manager« vom Server geladen werden
- eine Verbindung zum Frequenzumrichter (über die Diagnoseschnittstelle mit dem Emotron Diagnoseadapter oder über den CANopen-Bus)

· 河 - Tipp!

So bekommen bzw. aktualisieren Sie die Software »Emotron EASY Starter«:

• Download aus dem Internet: Der »Emotron EASY Starter« wird kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt:

<u>http://easystarter.emotron.com</u> → Download

4.2 Verbinden des »Emotron EASY Starter« mit dem CDN

Mit dem »Emotron EASY Starter« ist eine schnelle Inbetriebnahme des Frequenzumrichters auf Basis der Werkseinstellung der Parameter möglich. Die vorgenommenen Parametereinstellungen können anschließend netzausfallsicher im Frequenzumrichter gespeichert werden.

Hinweis!

Beachten Sie alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, die unter Punkt 2.1 genannt wurden, bevor Sie die folgenden Inbetriebnahmeschritte durchführen und das Gerät einschalten!

- Emotron EASY Starter« zum Parametrieren öffnen
- Sie wählen nach dem Start des PC-Programmes Schnittstelle aus, mit der Sie die Verbindung herstellen wollen und bestätigen mit Einfügen. Der Frequenzumrichter verfügt serienmäßig über eine RJ69 Diagnoseschnittstelle, für die Verbindung mit dem PC benötigen Sie einen Emotron USB-Diagnose-Adapter.
- Das PC-Programm baut die Verbindung auf. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Frequenzumrichter werden alle Parameter ausgelesen.

Inbetriebnahme CDN mit »Emotron EASY Starter«

Emotron EASY Starter V1.9.1.75	54 SP1 (InternalTest)	_ 🗆 🛛
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	🖳 · 🕗
Typ Adresspfad	🖾 Geräte hinzufügen 🛛 🔀	
	Bite wählen Sie einen Kommunikationspfad: Verbindung Verbindung USB - Diagnosis via adapter 01-6204-00 USB - USB wiht module 01-6180-00 USB - CAN via adapter 01-6205-00 PROFINET / EtherNet/IP WLAN - WLAN with module 01-6203-00	
	OPC Diagnostics Server Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.	
🎨 · 🏘 🚷 🔥	V Nach dem Einfügen schließen Einfügen Schließen	

4.3 Funktionen des »Emotron EASY Starter«

• Der verbundene Frequenzumrichter wird auf der linken Seite im Programmfenster angezeigt. Rechts sind die Registerkarte "Diagnose", "Parameterliste", "User Menü" und "Trend" zu finden.

Emotron EASY Starter V1.9.1.7554	4 SP1 (InternalTest) - CDN40 motormount CAN standard IO -
🗄 🛃 🔹 👘 👘	🚚 🏟 🖳 📮 🔚 🙀 类 🏠 💕
Typ Adresspfad	Diagnose Parameterliste User Menü Trend
CDN40 motormount CAN st Dignose-Adapter	🕅 🛅 📅 🔟

• Auf der Reiterkarte "Diagnose" werden die wichtigsten Parameter angezeigt.

Diagnose Parameterliste	User Menü Trend					
🐜 💷 🚠	1/0					
Zwischenkreisspannung	C 596	V	Gerätezustand	C SwitchedON [4]		
			Ready	0	Kühlkörpertemperatur	Geräteauslastung (lxt)
			Reglerfreigabe aktiv		∩=100	1;
			ActSpeedIsZero	0		
Drehzahlsollwert	C 0	min-1	Antrieb betriebsbereit		U - 50	
Drehzahlistwert	C 0	min-1	Einschaltsperre		∎ ≞ ₀	0
Drehmomentensollwert	0,00	Nm	QuickStop		C 23 °C	C 0,00 %
Drehmomentenistwert	C 0,00	Nm	SafeTorqueOff			
Motorspannung	C 0	V	PowerDisabled	\bigcirc		Thermische Motorbelast. (I²xt)
Motorstrom	C 0,00	A	Warning			12
			Speichermodul fehlt			
			Fail			
Applikation	C Stellantrieb-Dre	hzahl (1000)	Zustandsbestimmender Fe	00.0000.00000		0
Motorregelung	C VFCplus: U/f lin	ear (6)				C 0,00 %
			Ursache für Reglersperre	C 0x2020		
			Ursache für Schnellhalt Q	C 0x0000		
			Betriebsstundenzähler	C 0:05:37:03 d:h:m:s		
			Netzeinschaltstundenzähler	C 19:20:59:03 dihimis		

• Im Monitorfenster können max. 8 selbstdefinierte Parametern angezeigt werden. Per Drag & Drop ziehen Sie die gewünschte Codestelle aus der Parameterliste oder der Reiterkarte "Diagnose" auf die gewünschte Position im Monitorfenster.

Inbetriebnahme CDN mit »Emotron EASY Starter«

Ausgangsfrequenz 🛛 🕫 🗖	Zwischenkreisspannung 🛛 🕞 🗖	Motorstrom 🕼 🗆	MCTRL: Drehzahlistwert 🛛 🕫 🗖	MCTRL: Drehzahlsollwert 🛛 🕫 🗖	Zustandsbestimmender F., 🕼 🗆	Gerätezustand 🕼 🗆
10,00 _{Hz}	584 _v	6,63 _A	300 min-1	300 min-1	00.0000.00000	OperationEnabl e [5]

• Zustand der Freigabe des Frequenzumrichters wird unter dem Anzeigebereich farbig dargestellt. Regler freigegeben – Regler gesperrt

🚢 Emotron EAS	Y Starter V1.9.1.7554 SP1	(InternalTest) - CDN4	0 motormount 0	AN standard IO -	Diagnose-Adapter	
-2 🛃 ᢀ	- 💫 🍂 🚚	🗑 🐺 🐺 📮	I 🖾 😽	🌊 ᡝ 😭		· ?
Adresspfad		Diagnose Parameterliste	User Menü Trend			
Ciagnose-Adapter		🚠 🔝 🖍	110			
		Zwischenkreisspannung	C 601	V	Gerätezustand	C OperationEnab
					Ready	0
					Reglerfreigabe aktiv	0
					ActSpeedIsZero	0
		Drehzahlsollwert	C 0	min-1	Antrieb betriebsbereit	•
		Drehzahlistwert	C 0	min-1	Einschaltsperre	•
		Drehmomentensollwert	C 0,00	Nm	QuickStop	•
		Drehmomentenistwert	C 0,00	Nm	SafeTorqueOff	•
<	>	Motorspannung	C 0	V	PowerDisabled	0
Typ: Adresspfad:	CDN40 motormount CAN standard IO Diagnose-Adapter	Motorstrom	C 0,03	A	Warning	•
Bezeichnung:	9000				Speichermodul fehlt	•
Bus-Server:	OPC Diagnostics Server CDN40mstormountCANistandardID, 09				Fail	•
deratebeschreibung.	CD1440III00IIII00IIICAR4standardiO_00	Applikation	C Stellantrieb-Dreh	zahl (1000)	Zustandsbestimmender Fe	C 00.0000.00000
		Motorregelung	C VFCplus: U/f line	ear [6]		
ę.	🔆 🐫 📃 🗗	<			U	C 0
		🔊 Realer freigegeben				
Ausgangsfrequ 🕞 🗆	Zwischenkreis 🗊 🗖 Motorstrom	MCTRL: Drehz.	MCTRL: Drehz	📧 🗆 Zustandsbesti	🕫 🗖 Gerätezustand 🛛 🕫 🗖	07 🗆
0,00 Hz	601 _V 0,0	A = 0	1 0 1 min	-1 00.0000	.0 Operation Enable [5]	Drag&Drop Parameter

• Aktuellen Parametersatz vom Gerät auslesen und als Datei speichern (*.gdc)



• Parametersatz zum Gerät übertragen - Mit diesem Befehl werden die aktuellen Parametereinstellungen im Frequenzumrichter mit den Parametereinstellungen des »Emotron EASY Starter« überschrieben.



• Parametereinstellungen netzausfallsicher speichern - Damit im Gerät vorgenommene Parametereinstellungen nicht durch ein Netzschalten verloren gehen, müssen Sie den Parametersatz explizit im Gerät netzausfallsicher speichern.



Frequenzumrichter freigeben

Die Freigabe kann nur erfolgen, wenn der Frequenzumrichter an Netzspannung angeschlossen ist und keine Fehler anstehen



• Frequenzumrichter sperren



1

• Handsteuerung aktivieren Sperren Sie den Frequenzumrichter (F9), öffnen Sie den Dialog "Handsteuerung

2 Handst	euerung (Strg	+ M)	
🛥 Manuel	lle Motor Dre	ehrichtungsk	on 🔀
▶	Drehzahl Laufzeit	20,00 % 30 \$	v
Betriebsbe	reit		

• Blassgelb dargestellte Werte sind schreibgeschützt (nur lesen) und können nicht geändert werden. Das Symbol in der ersten Spalte zeigt das der Wert nicht der Werkseinstellung entspricht.

	Code	Subcode	Name	Value	Unit
	51	0	MCTRL: Actual speed value	0	rpm
	53	0	DC-bus voltage	599	v
	54	0	Motor current	0.00	A
	61	0	Heatsink temperature	21	°C
	137	0	Device state	SwitchedOn [4]	
	166	3	Mess error state	No error	1
	11	0	Appl.: Reference speed	1500	rpm
	39	1	Fixed setpoint 1	40.00	%
	39	2	Fixed setpoint 2	60.00	X.
邂	12	0	Accel. time - main setpoint	60.000	s
	13	0	Decel. time - main setpoint	2.000	s

 Mit dem »Emotron EASY Starter« können Störungen während der Inbetriebnahme komfortabel erkannt und beseitigt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 Überprüfen Sie, ob im »Emotron EASY Starter« Fehlermeldungen angezeigt werden. Fehlermeldungen werden an mehreren Stellen angezeigt, z.B. unter der Reiterkarte Diagnose oder in einer übersichtlichen Tabelle im Logbuch, welches unter der Reiterkarte Diagnose mit der Schaltfläche "Logbuch" erreicht wird.

Diagnose Paramete	erliste User Menü Tre	end						
	1 10							
Diagnose Parameterliste	User Menü Trend							
🕅 🔝 🚮	1/0							
Zwischenkreisspannung	C 599 V	G	erätezustand	0	Fault [8]	>		
		R	eady	C)			
		R	eglerfreigabe ak	tiv 🔘				
		А	ctSpeedIsZero	(
Drehzahlsollwert	C 0 mir	n-1 A	ntrieb betriebsbe	reit 🔘				
Drehzahlistwert	C 0 mir	n-1 E	inschaltsperre	C				
Drehmomentensollwert	C 0,00 Nn	n Q	uickStop	C				
Drehmomentenistwert	C 0,00 Nn	n S	afeTorqueOff	C				
Motorspannung	C 0 V	P	owerDisabled	C)			
Motorstrom	C 0,03 A	~	/arning	C				
		S	peichermodul fei	alt 🔘				
		E.	ail	C	\triangleright			
Filterkriterien	AL 2							
Typ 🗹 Alle	Alle						1	
Fehler Impu	Issperre Sachgebiet		_				19	-
✓ Storung ✓ Fehler Sch	nellhalt							
V Arretierte w Warnung	amung						1	//
✓ Information		Filter zurücksetzen					-	
	L Turn L Cardonakiat	. Eskladard		Zeiteteereel	. Fablem mare	l Anal I	Diab	Dia
3 1 1	Fehler Im Motor management/	enc OC12: I2xt overload -	brake resistor	00475.32.21	01.0123.00065	Ana	Digit	Digit
ο 2 🛛 3	Fehler Im Motor management/	enc oU: DC bus overvolta	ge	00161.23.58	01.0123.00014			
Export	öschen Konfigurieren	>> mehr Details	Hilfe zum Fehler]				
						Fehler zurück	setzen	Schließen
Status <mark>2 Einträge geles</mark>	en, Logbuch wird zyklisch	<mark>aktualisiert.</mark> , Einschalts	tundenzähler	00475.43.39)			.;;

• Fehler zurücksetzen mit dem »Emotron EASY Starter« kann auf der Reiterkarte Diagnose durch Betätigen der Schaltfläche "Fehler zurücksetzen"



Oder im Anzeigebereich Logbuch unten rechts

vp 🔽			Aktiv						
	Alle		Alle	~				1	
	Fehler I	pulsipere	Sachgebiet					1	
	Stónung		Alle	~				0	
	Fehler S	chnellhalt							
	Warker	s wamung						-	_
	Informat	on .					1	22	
	Unbeka	wit	Filter	autücksetzen					
Lid Nr.	Abriu 7.8	ier Tun	Sackrahiet	Enklasterd	Zehtennel	Eshlemaner	And	Diat	Diak
1	1	Fabler In	Mater management lanc	OC12 124 overland - brake writter	00475 32 21	01 0123 00065		1.4	U.S.
2	3	Fabler In.	Motor management/enc	oll: DC but overvoltage	00161 23 58	01 0123 00014	-	-	
								-	-

Oder auf der Reiterkarte **Parameterliste** die Codestelle 2, Subcode 19 auf 1 setzen (C00002:019

Diagnose Parameterliste User Menii	Frend				
💋 📇 📴 🖊 fehler			× Alle Parameter 🗸		
E Presidense	Codestelle	Subcode	Bezeichnung	Wert Eink	eit -
🎓 Parameterliste			Fehler rücksetzen	Aus / Fertig [0] 🗸 🗸 🗸	
± Schnoll-hotriebpahme	160	1	Zustandsbestimmender Fehler (16bit)	Aus / Fertig [0] Ein / Start [1]	
Diagnose	161		Zustanospestimmenden renier (52-bit)	Interpet (2)	
Alle Parameter	165	1	Zustandsbestimmender Fehler (String)	Kein Zugriff [5]	
Aktueller Betrieb	166	1	Reaktion Zust. Fehler	Kein Zugriff Reglersperre [6]	
Einschaltstunden	166	2	Sachgebiet Zust. Fehler	Motor management/encoder	

 Mit dem »Emotron EASY Starter« kann auf der Reiterkarte Diagnose durch Betätigen der Schaltfläche IO-Diagnose die Zustände der Digitaleingänge und der analogen Ein- und Ausgänge (Option) angezeigt werden. Die vorhandenen Eingänge können durch Anklicken invertiert werden.

I/O-Diagnose			X
X41 Klemme Digitaleingänge DI1, DI2		X50 Klemme Analogsignale (Option)	
2 1 240 🖛	Hillsspannung 24V	2 1 240 •	Hilfsspannung 24V
2 012 ⊶€ 🔳	Digitaler Eingang 2	2 Al ↔ C 0.00 mA	Analoger Eingang
1 (õčo ⁵ o)3 3 GID ⊶	Bezugspotenzial GND	1(õõ ⁵ o)3 3 GA ↔	Bezugspotenzial GND
- 4 011 -→ @ 👧	Digitaler Eingang 1	4 AU ↔ C 0.00 V	Analoger Eingang
* 5 nc. •		° 5 AR ⊶	10/ Referenz
X42 Klemme Digitaleingänge D13, D14			
1 240 🕶	Hillsspannung 24V		
² 2 DI4 ↔ @	Digitaler Eingang 4		
	Bezugspotenzial GND		
4 DI3 ↔ @ 🗌	Digitaler Eingang 3		
4 5 nc. 0			
X43 Klemme Digitaleingänge D15, D16			
1 240 🖛	Hillsspannung 24V		
2 DI6	Digitaler Eingang 6		
1 (0 0 ⁵ 0) 3 3 GID ↔	Bezugspotenzial GND		
↓ 015 ↔ @ 🗌	Digitaler Eingang 5		
4 5 nc. 0			
			Schließen

• Trendfunktion zur Analyse



• Optische Ortung aktivieren und dabei die LED der Frequenzumrichter beobachten (LED blink blau)



5. Parametrieren des CDN

Die Parameter (Codestellen) des CDN haben teilweise Unterparameter (Subcode).

Zum Parametrieren die Reiterkarte Parameterliste wählen.

In der Eingabezeile der Suche können Codestellenbezeichnungen oder auch Codestellen eingegeben werden.

In der linken Anzeigehälfte sind Parametergruppen, in welcher die entsprechend passenden Codestellen zu geordnet sind.

Unter dem Punkt Parameterliste sind alle Parameter aufgelistet.

Im unteren Anzeigebereich werden folgende Informationen des ausgewählten Parameter angezeigt: Codestelle, Subcode, Parameterbezeichnung, aktueller Wert als Text mit angehängtem Dezimalwert, Wert dezimal, Wert hexadezimal und Wert der Werkseinstellung.

Diagnose Parameterliste User Menü Tren	ıd				
💋 昌 🗈 🖊 Parameter in de	r aktuellen Lisi	te suchen	Alle Parameter 🔽		
Parameterliste	Codestelle	Subcode	Bezeichnung	Wert	Einheit
🎓 Parameterliste	2	1	Werkseinstellung laden	Aus / Fertig [0]	
∃ Schnellinbetriebnahme	2	2	Parametersatz 1 laden	Aus / Fertig [0]	
Diagnose	2	3	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
 ∃ Gerätebefehle	2	4	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
T Applikationen	2	5	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
■ Provide State Stat	2	6	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
E Drebzahlgeber	2	7	Parametersatz 1 speichern	Aus / Fertig [0]	
E Dioitale Klemmen	2	8	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
	2	9	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
	2	10	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
	2	11	Alle Parametersätze speichern	Aus / Fertig [0]	
+ Funktionsblocke	2	12	EPM Daten importieren	Aus / Fertig [0]	
User-Menu Konfiguration	2	13	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
Oberwachungen	2	14	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
⊥ Logbuch Konfiguration	2	15	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
∃ Identifikation	2	16	Antriebsregler freigeben	Ein / Start [1]	
∃ CAN	2	17	Schnellhalt aktivieren	Aus / Fertig [0]	
	2	18	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
	2	19	Fehler rücksetzen	Aus / Fertig [0]	
	2	20	Reserviert	Aus / Fertig [0]	
	2	21	Logbuch löschen	Aus / Fertin I01	
CC W4 Pro Ro Ro W4	IOOO2:001 W ert: hwert dezimal: hwert hexade: erkseinstellung	Verkseinste : zimal: j:	I lung laden Aus / Fertig [0] 0 0x00 Aus / Fertig [0]		

Nachfolgend werden wichtige Parameter erläutert.

5.1 Werkseinstellungen (<u>C00002:001</u>) – Werkseinstellungen laden

Beginnen Sie die Erstinbetriebnahme mit dem Laden der Werkseinstellungen in dem Sie den Wert der Codestelle <u>C00002</u>, Subcode 1 auf 1 setzen.

5.2 Motorregelung (<u>C00006</u>) - die gewünschte Motorregelung auswählen

Hinweis!

In Werkseinstellung ist in <u>COOOO6</u> als Motorregelung die U/f-Kennliniensteuerung (VFCplus) mit linearer Kennlinie eingestellt.

- Die U/f-Kennliniensteuerung (VFCplus) ist eine Motorregelung für klassische Frequenzumrichter-Anwendungen auf der Basis eines einfachen und robusten Regelverfahrens für den Betrieb von Maschinen mit linearem oder quadratischem Lastmomentverlauf (z. B. Lüfter).
- Die Parametereinstellungen sind so voreingestellt, dass bei leistungsmäßig passender Zuordnung von Frequenzumrichter und 50 Hz-Asynchronmaschine der Frequenzumrichter ohne weiteren Parametrierungsaufwand sofort betriebsbereit ist und der Motor zufriedenstellend arbeitet.

Um die Auswahl der Motorregelung zu erleichtern, sind in der folgenden Tabelle Empfehlungen und Alternativen zu Standardanwendungen aufgelistet.

Anwendung	Motorr blau = grau =	Motorregelung (COO006) blau = mit Drehzahlrückführung grau = Alternative			
mit konstanter Belastung	6	VFCplus: U/f linear			
	7	VFCplus: U/f linear + Geber			
	4	SLVC: Vectorregelung			
	11	VFCplusEco: U/f energiesparend			
mit stark wechselnden Lasten	6	VFCplus: U/f linear			
	7	VFCplus: U/f linear + Geber			
	4	SLVC: Vectorregelung			
mit Schweranlauf		SLVC: Vectorregelung			
	7	VFCplus: U/f linear + Geber			
	6	VFCplus: U/f linear			
mit Drehzahlregelung (Drehzahlrückführung)	7	VFCplus: U/f linear + Geber			
Begrenzung des Drehmoments	4	SLVC: Vectorregelung			
mit Drehmomentbegrenzung (Leistungsregelung)	6	VFCplus: U/f linear			
	7	VFCplus: U/f linear + Geber			
	4	SLVC: Vectorregelung			
Drehstrom-Reluktanzmotor/-Verschiebeankermotor/-Motor mit fest zugeordneter Frequenz-/Spannungskennlinie	6	VFCplus: U/f linear			
Synchronmaschine	3	SLPSM: Sensorlose PSM			
Pumpen- und Lüfterantriebe mit quadratischer	11	VFCplusEco: U/f energiesparend			
Lastkennlinie	8	VFCplus: U/f quadr			
	4	SLVC: Vectorregelung			
horizontale Fördertechnik	11	VFCplusEco: U/f energiesparend			
	9	VFCplus: U/f quadr + Geber			
	8	VFCplus: U/f quadr			
	4	SLVC: Vectorregelung			

5.3 Motordaten und Identifikationslauf (nur für Asynchronmotor)

1 Hinweis!

- Insbesondere f
 ür die sensorlose Vectorregelung ist eine Parametrierung der Motordaten erforderlich. Zu den Motordaten geh
 ören die Daten des Motortypenschildes sowie die Daten des Motorersatzschaltbildes.
- Vor der Erstinbetriebnahme der sensorlosen Vectorregelung (SLVC) wird die Motorparameter-Identifikation dringend empfohlen.
- Wir empfehlen zur Verbesserung der Rundlaufgüte zunächst die Motorparameter-Identifikation des Motors durchzuführen. Im Anschluss können dann die Motorparameter manuell angepasst werden. Zur Verbesserung der Rundlaufgüte gehört, dass die Wechselrichterfehlerkennlinie auf das Antriebssystem abgeglichen ist und der Motorleitungswiderstand bekannt ist. Beide Faktoren werden im Verlauf der Motorparameter-Identifikation ermittelt.
- Die Motorparameter-Identifikation nur bei kaltem Motor durchführen!
- Die Lastmaschine kann angekoppelt bleiben. Vorhandene Haltebremsen können in der Bremsstellung verbleiben.
- Bei leerlaufendem Motor kann ein kleiner Winkelversatz an der Motorwelle auftreten.
- Zur Identifikation des Ständerwiderstands wird die Amplitude des Motor-Bemessungsstroms (<u>C00088</u>) eingeprägt. Ist der Motor-Bemessungsstrom kleiner als 60 % des Umrichternennstroms, so werden mindestens 60 % des Umrichternennstroms eingeprägt, um eine ausreichende Genauigkeit bei der Motorparameter-Identifikati- on zu gewährleisten.

1 Hinweis!

Der Vorgang der Motorparameter-Identifikation wird vom Antriebsregler möglicherweise vorzeitig abgebrochen, wenn ein Sondermotor (z. B. Mittelfrequenzmotor) verwendet wird oder ein großer Unterschied zwischen Umrichter- und Motorleistung vorhanden ist.

Eine weitere Ursache für den Abbruch der Motor-Parameteridentifikation kann die Inplausibilität der eingegebenen Typenschilddaten sein, z. B. bei Eingabe der Motorleistung von P = 0 kW.

A Gefahr!

Während der Motorparameter-Identifikation wird der Motor über die Ausgänge U, V und W des Antriebsreglers bestromt!

Stopp!

Ein Abbruch der Motorparameter-Identifikation kann ein instabiles Verhalten des Antriebs hervorrufen!

Gehen Sie wie folgt vor:

Unter "Motorregelung" \rightarrow "Motordaten" finden Sie alle relevanten Codestellen zum Parametrieren der Motordaten vom Motortypenschild montierten Motor.

- 1. Sofern der Frequenzumrichter freigegeben ist, den Frequenzumrichter sperren,
 - Regler sperren (F9), Codestelle <u>C00002/16</u> oder mit LOW-Signal an Klemme RFR.
- 2. Warten, bis der Antrieb steht.
- 3. Typenschilddaten in folgende Codestellen übertragen:
 - <u>C00081</u>: Motor-Bemessungsleistung
 - <u>C00087</u>: Motor-Bemessungsdrehzahl
 - <u>C00088</u>: Motor-Bemessungsstrom (entsprechend der Schaltungsart)
 - <u>C00089</u>: Motor-Bemessungsfrequenz (entsprechend der Schaltungsart)
 - <u>C00090</u>: Motor-Bemessungsspannung (entsprechend der Schaltungsart)
 - <u>C00091</u>: Motor cos phi
- 4. Mit Gerätebefehl <u>C00002/23</u> die Motorparameter-Identifikation starten nur für Asynchronmotoren.
- 5. Frequenzumrichter wieder freigegeben.



Regler freigeben (F8), Codestelle C00002/16 oder High-Signal an Klemme RFR.

- Die Motorparameter-Identifikation startet.
- Die Dauer der Motorparameter-Identifikation beträgt ca. 30 s.
- Die Identifikation ist beendet, wenn in <u>C00002/23</u> die Meldung "O: Aus / Fertig" erscheint.
- 6. Frequenzumrichter wieder sperren.

Mit dem Gerätebefehl "Motorparameter identifizieren" (<u>C00002/23</u>) lassen sich die Wechselrichterkennlinie, die Einflüsse der Motorleitung und die in der folgenden Tabelle aufgeführten Motorparameter automatisch identifizieren:

Parameter	Info	ASM	PSM
<u>C00015</u>	U/f-Eckfrequenz		
<u>C00016</u>	U _{min} -Anhebung		
<u>C00021</u>	Schlupfkompensation		
<u>C00084</u>	Motor-Statorwiderstand		
<u>C00085</u>	Motor-Statorstreuinduktivität		
<u>C00092</u>	Motor-Hauptfeldinduktivität		
<u>C00095</u>	Motor-Magnetisierungsstrom		

Motordaten manuell anpassen

Wir empfehlen zur Verbesserung der Rundlaufgüte zunächst die Motorparameter-Identifikation des Motors durchzuführen. Im Anschluss können dann die Motorparameter manuell angepasst werden. Zur Verbesserung der Rundlaufgüte gehört, dass die Wechselrichterfehlerkennlinie auf das Antriebssystem abgeglichen ist und der Motorleitungswiderstand bekannt ist. Beide Faktoren werden im Verlauf der Motorparameter-Identifikation ermittelt.

Empfehlungen für folgende Einsatzfälle

Wenn Frequenzumrichter und Motor zueinander leistungsmäßig stark unterschiedlich sind: Die Imax-Grenze (motorisch) in <u>C00022</u> auf den zweifachen Motorbemessungsstrom einstellen.

Bei Forderung eines hohen Anlaufmomentes:

Im Motorleerlauf die Umin-Anhebung in $\underline{C00016}$ so einstellen, dass bei einer Drehfeldfrequenz von f = 3 Hz (Anzeige in $\underline{C00058}$) der Motorbemessungsstrom fließt.

Wenn bei kleinen Drehzahlen und ohne Rückführung ein hohes Drehmoment zur Verfügung stehen soll:

In <u>C00006</u> als Motorregelung die "Sensorlose Vectorregelung (SLVC)" auswählen.

Parameter	Info	ASM	PSM
<u>C00084</u>	Motor-Statorwiderstand		
<u>C00085</u>	Motor-Statorstreuinduktivität		
<u>C00095</u>	Motor-Magnetisierungsstrom		
<u>C00092</u>	Motor-Hauptfeldinduktivität		
<u>C00015</u>	VFC: U/f-Eckfrequenz		
<u>C00021</u>	Schlupfkompensation		
<u>C00075</u>	Vp Stromregler		
<u>C00076</u>	Ti Stromregler		
<u>C00273</u>	Massenträgheitsmoment		
<u>C00016</u>	VFC: Umin-Anhebung		
<u>C00070/3</u>	SLPSM: Vp Drehzahlregler		
<u>C00071/3</u>	SLPSM: Ti Drehzahlregler		
<u>C00011</u>	Appl.: Bezugsdrehzahl		
<u>C00022</u>	Imax motorisch		
<u>C00982</u>	VFC-ECO: Rampe Spannungsabsenkung		
<u>C00073</u>	Vp Imax-Regler		

 Prinzipiell kann ein Synchronmotor ohne Drehzahlrückführung auch mit der Regelungsart <u>U/f- Kennliniensteuerung (VFCplus)</u> betrieben werden. Entsprechend haben Parameter für diese Regelungsart (z. B. U/f-Eckfrequenz) bei Synchronmotoren auch einen Einfluss. **5.4** Steuermodus (<u>C00007</u>) - den gewünschten Steuermodus auswählen – so wie in Kapitel 3.1 verdrahtet.

In der folgenden Tabelle sind die vorkonfigurierte Steuermodi erläutert.

	Belegung der digitalen Klemmen					
Steuermodus C00007	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	
Klemmen 0	JOG 1/3	JOG 2/3	DCB	Cw/Ccw	BrkRelease	
Klemmen 2	JOG 1/3	JOG 2/3	QSP	Cw/Ccw	BrkRelease	
Klemmen 11	Cw/Ccw	DCB	MPotUp	MPotDown	BrkRelease	
Klemmen 16	JOG 1/3	JOG 2/3	Cw/QSP	Ccw/QSP	BrkRelease	
Verwendete Abkürzungen:						
JOG	Auswahl der in COC	039/13 parametr	ierten Festsollwerte	13		
DCB	Manuelle Gleichstr	ombremsung				
Cw/Ccw	Rechtslauf/Linksla	uf				
QSP	Schnellhalt					
MPotUp	Motorpotentiomete	er: Drehzahl erhöhen				
MPotDown	Motorpotentiomete	er: Drehzahl verringe	rn			
Cw/QSP	Drahtbruchsichere	Vorgabe der Drehric	htung in Verbindung	g mit Schnellhalt		
Ccw/QSP						
BrkRelease	Haltebremse manuell lüften • In Werkseinstellung ist die Bremsensteuerung ausgeschaltet (nicht aktiv).					
	🗌 Betriebsmod	us in <u>CO2580 einste</u>	ellen.			



Die im gewählten Steuermodus vorkonfigurierte I/O-Anbindung können Sie über Konfigurationsparameter ändern.



Wenn Sie die vorkonfigurierte Belegung der digitalen und analogen Ein-/ Ausgangsklemmen ändern, liegt eine anwenderdefinierte Klemmenbelegung vor. In <u>C00007</u> wird in diesem Fall der Steuermodus "O: Verschaltung abgeändert angezeigt. Wenn Sie in <u>C00007</u> einen anderen Steuermodus auswählen, so werden alle Konfigurationsparameter (<u>C00620/x</u>, <u>C00621/x</u>, <u>C00700/x</u> und <u>C00701/x</u>) auf die Werkseinstellungen für den gewählten Steuermodus zurückgesetzt.

5.5 Applikationsparameter

Para	ameter	Werkseir	nstellung	Info		
		Wert	Einheit			
4	Hochlaufzeit Hauptsollw. (<u>C00012)</u>	2.0	S	Der Sollwert wird über einen Hochlaufgeber mit linearer Charakteristik geführt. Der Hochlaufgeber überführt		
5	Ablaufzeit Hauptsollw. (<u>C00013</u>)	2.0	S	Sollwertsprunge am Lingang in eine Rampe.		
6	Bezugsdrehzahl (<u>C00011</u>)	1500	min-1	Alle Drehzahlsollwertvorgaben erfolgen prozentual und beziehen sich stets auf die in <u>C00011</u> eingestellte Bezugsdrehzahl. Die Bezugsdrehzahl des Motors steht auf dem Typenschild des Motors.		
7	Ablaufzeit Schnellhalt (C00105)	5.0	S	 Bei Anforderung "Schnellhalt" wird die Motorregelung von der Sollwertvorgabe abgekoppelt und der Motor wird innerhalb der in <u>C00105</u> parametrierten Ablaufzeit in den Stillstand (n_{ist} = 0) geführt. Schnellhalt aktivieren/aufheben <u>C00002/17</u> Schnellhalt Quellen bzw. Auslöser <u>C00159</u> 		
8	Festsollwert 1 (<u>C00039/1</u>)	40.0	%	Über die Auswahleingänge bJogSpeed1 und bJogSpeed2 kann statt dem Hauptsollwert ein Festsollwert für den Sollwertgenerator aktiviert werden.		
9	Festsollwert 2 (<u>C00039/2</u>)	60.0	%	• Die Vorgabe der Festsollwerte erfolgt in [%] bezogen auf die Bezugsdrehzahl <u>C00011</u> .		
10	Festsollwert 3 (<u>C00039/3</u>)	80.0	%			

5.6 Frequenzumrichter freigeben und Drehzahl vorgeben

Stopp!

Prüfen Sie vor der Vorgabe eines Drehzahlsollwertes, ob die auf der Motorwelle als Haltebremse ausgeführte Bremse gelüftet ist!

1 Hinweis!

Liegt bei Netzeinschalten die Reglerfreigabe vor und ist in <u>C00142</u> die Autostart-Option "Sperre bei Gerät ein" aktiviert (Werkseinstellung), so bleibt der Frequenzumrichter im Zustand "<u>ReadyToSwitchOn</u>" stehen.

Für einen Wechsel in den Zustand "<u>SwitchedOn</u>" muss die Reglerfreigabe zunächst aufgehoben werden: Klemme RFR auf LOW-Pegel setzen.

Wenn sich der Frequenzumrichter im Zustand "SwitchedOn" befindet:

- 1. Frequenzumrichter freigeben: Funktionstaste "F8" im »Emotron EASY Starter«, Codestelle <u>C00002/16</u> oder Klemme RFR auf HIGH-Pegel setzen.
- 2. Drehzahl vorgeben:
 - Im Steuermodus "Klemmen 0" durch Vorgabe einer Spannung am analogen Eingang oder durch Auswahl eines Festsollwertes über die digitalen Eingänge DI1/DI2.

DI1	DI2	Drehzahlvorgabe
LOW	LOW	Die Vorgabe des Drehzahlhauptsollwertes erfolgt über den analogen Eingang 1 • Normierung: 10 V entspricht 100 % Bezugsdrehzahl (<u>C00011</u>)
HIGH	LOW	Als Drehzahlhauptsollwert wird der Festsollwert 1 (<u>C00039/1</u>) verwendet. • Werkseinstellung: 40 % der Bezugsdrehzahl (<u>C00011</u>)
LOW	HIGH	Als Drehzahlhauptsollwert wird der Festsollwert 2 (<u>C00039/2</u>) verwendet. • Werkseinstellung: 60 % der Bezugsdrehzahl (<u>C00011</u>)
HIGH	HIGH	Als Drehzahlhauptsollwert wird der Festsollwert 3 (<u>C00039/3</u>) verwendet. • Werkseinstellung: 80 % der Bezugsdrehzahl (<u>C00011</u>)

1 Hinweis!

Beobachten Sie den Drehzahl-Istwert (Anzeige in <u>C00051</u>) und die LED-Statusanzeige am Frequenzumrichter.

5.7 Istwerte

Aktuelle Prozess-, Motor- und Frequenzumrichter-Werte können im Monitorfenster per Drag&Drop, in den jeweiligen Codestellen der Parameterliste sowie auf der Reiterkarte "Diagnose"

Unter folgenden Codestellen werden bei bestehender Online-Verbindung zum Frequenzumrichter motorrelevante Istwerte angezeigt:

Parameter	Info
<u>C00051</u>	Drehzahlistwert
<u>C00052</u>	Motorspannung
<u>C00053</u>	Zwischenkreisspannung
<u>C00054</u>	Motorstrom
<u>C00066</u>	Thermische Motorbelastung (I2xt)
Grau hinterlegt = Anzeigepara	meter

6. Fehlermeldungen

6.1 Fehlermeldungen Kurzübersicht

In der folgenden Tabelle sind alle Fehlermeldungen des Antriebsreglers in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Fehlernummer			Fehlermeldung	Reaktion	einstellbar in	CAN Emergency
32 Bit	16 Bit _{hex}	16 Bit _{dez}		(Werks-Einstellung)		Error-Code
4 <u>xx.0125.00001</u>	0x1901	6401	AnO1: AIN1_I < 4 mA	Fault	<u>C00598/1</u>	0xF000
4 <u>xx.0131.00002</u>	0x1f02	7938	CA06: CAN CRC Fehler	Keine Reaktion	<u>C00592/1</u>	0x8000
4 <u>xx.0131.00007</u>	0x1f07	7943	CA07: CAN Bus Warn	Keine Reaktion	<u>C00592/3</u>	0x8000
4 <u>xx.0131.00008</u>	0x1f08	7944	CA08: CAN Bus Stopped	Keine Reaktion	<u>C00592/4</u>	0x8000
4 <u>xx.0131.00011</u>	0x1f0b	7947	CAOb: CAN Bus Live Time	Keine Reaktion	<u>C00592/5</u>	0x8130
4 <u>xx.0131.00015</u>	Ox1fOf	7951	CAOF: CAN Steuerwort	Fault	<u>C00594/2</u>	0xF000
4 <u>xx.0127.00002</u>	0x1b02	6914	CE04: MCI Kommunikationsfehler	Fault	<u>C01501/1</u>	0x7000
4 <u>xx.0127.00015</u>	0x1b0f	6927	CEOF: MCI Steuerwort	Fault	<u>C00594/2</u>	0xF000
4 <u>xx.0135.00001</u>	0x2301	8961	CE1: CAN RPDO1	Keine Reaktion	<u>C00593/1</u>	0x8100
4 <u>xx.0135.00002</u>	0x2302	8962	CE2: CAN RPDO2	Keine Reaktion	<u>C00593/2</u>	0x8100
4 <u>xx.0131.00000</u>	0x1f00	7936	CE4: CAN Bus Off	Keine Reaktion	<u>C00592/2</u>	0x8000
4 <u>xx.0140.00013</u>	0x280d	10253	CI01: Modul fehlt/inkompatibel	Fault	-	0x7000
4 <u>xx.0145.00001</u>	0x2d01	11521	dF01: Interner Fehler 01	Fault	-	0x6108
4 <u>xx.0145.00002</u>	0x2d02	11522	dF02: Interner Fehler 02	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0145.00003</u>	0x2d03	11523	dF03: Interner Fehler 03	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0145.00004</u>	0x2d04	11524	dF04: Interner Fehler 04	Fault	-	0x6107
4 <u>xx.0145.00005</u>	0x2d05	11525	dF05: Interner Fehler 05	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0145.00006</u>	0x2d06	11526	dF06: Interner Fehler 06	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0145.00007</u>	0x2d07	11527	dF07: Interner Fehler 07	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0145.00008</u>	0x2d08	11528	dF08: Interner Fehler 08	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0145.00009</u>	0x2d09	11529	dF09: Interner Fehler 09	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0145.00010</u>	0x2d0a	11530	dF10: time out I/O micro	Fault	-	0x5002
4 <u>xx.0145.00011</u>	0x2d0b	11531	dF11: oscilator fail	Fault	-	
4 <u>xx.0145.00012</u>	0x2d0c	11532	dF12: math error	Fault	-	
4 <u>xx.0145.00013</u>	0x2d0d	11533	dF13: DMA error	Fault	-	
4 <u>xx.0400.00105</u>	0x1a69	6761	dH69: Abgleichdatenfehler	Fault	-	0x5530
4 <u>xx.0123.00057</u>	0x1739	5945	Id1: Fehler Motordatenidentifizierung	Fault	-	0xF000
4 <u>xx.0145.00198</u>	0x2dc6	11718	IoC: Comm module changed	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0123.00145</u>	0x1791	6033	LP1: Ausfall Motorphase	No Reaction	<u>C00597</u>	0x3000
4 <u>xx.0123.00015</u>	0x170f	5903	LU: Unterspannung Zwischenkreis	Trouble	<u>C00600/1</u>	0x3100

Fehlernummer			Fehlermeldung	Reaktion	einstellbar in	CAN Emergency
32 Bit	16 Bithex	16 Bit _{dez}		(Werks-Einstellung)		Error-Code
4 <u>xx.0444.33072</u>	0x36B1	14001	nt03: COM fault 3	Fault	-	
4 <u>xx.0444.33073</u>	0x36B2	14002	nt04: COM fault 4	Fault	-	
4 <u>xx.0444.33074</u>	0x36B3	14003	nt05: COM fault 5	Fault	-	
4 <u>xx.0444.33077</u>	0x36B6	14006	nt08: COM fault 8	Fault	-	
4 <u>xx.0444.21811</u>	0x3688	13960	nt14: COM fault 14	Fault	<u>C01501/2</u>	
4 <u>xx.0444.24848</u>	0x3621	13857	nt15: COM fault 15	Fault	<u>C01501/2</u>	
4 <u>xx.0444.24835</u>	0x3664	13924	nt16: COM fault 16	Fault	<u>C01501/2</u>	
4 <u>xx.0123.00016</u>	0x1710	5904	oC1: Leistungsteil Kurzschluss	Fault	-	0x2000
4 <u>xx.0123.00017</u>	0x1711	5905	oC2: Leistungsteil Erdschluss	Fault	-	0x2000
4 <u>xx.0119.00050</u>	0x1332	4914	oC5: lxt Überlast	WarningLocked	<u>C00604</u>	0x2000
4 <u>xx.0123.00105</u>	0x1769	5993	oC6: I2xt Überlast Motor	WarningLocked	<u>C00606</u>	0x2000
4 <u>xx.0123.00007</u>	0x1707	5895	oC7: Überstrom Motor	Fault	-	0x2000
4 <u>xx.0119.00052</u>	0x1334	4916	oC9: lxt Überlast Abschaltgrenze	Fault	-	0x2000
4 <u>xx.0123.00071</u>	0x1747	5959	oC11: Current clamp for too long (>1 sec)	Fault	-	0xF000
4 <u>xx.0123.00065</u>	0x1741	5953	OC12: I2xt Überlast Bremswiderstand	Fault	-	0xF000
4 <u>xx.0123.00034</u>	0x1722	5922	oC18: Stromüberwachung Überlast	No Reaction	<u>C00584/1</u>	0x2000
4 <u>xx.0119.00001</u>	0x1301	4865	oH1: Übertemperatur Kühlkörper	Fault	-	0x4000
4 <u>xx.0119.00015</u>	0x130f	4879	oH3: Motortemperatur ausgelöst	Fault	<u>C00585</u>	0x4000
4 <u>xx.0119.00000</u>	0x1300	4864	oH4: Kühlkörpertemp. > Abschalttemp5° C	No Reaction	<u>C00582</u>	0x4000
4 <u>xx.0123.00032</u>	0x1720	5920	oS1: Maximales Drehzahllimit erreicht	No Reaction	<u>C00579</u>	0x8400
4 <u>xx.0123.00033</u>	0x1721	5921	oS2: Max. Motordrehzahl	Fault	-	0x8400
4 <u>xx.0123.00093</u>	0x175d	5981	ot2: Speed controller limitation	No Reaction	<u>C00567</u>	0xF000
4 <u>xx.0123.00014</u>	0x170e	5902	oU: Überspannung Zwischenkreis	Trouble	-	0x3100
4 <u>xx.0144.00001</u>	0x2c01	11265	PS01: Kein Memory Modul	Fault	-	0x6300
4 <u>xx.0144.00002</u>	0x2c02	11266	PS02: Par.satz ungültig	Fault	-	0x6300
4 <u>xx.0144.00003</u>	0x2c03	11267	PS03: Par.satz Gerät ungültig	Fault	-	0x6300
4 <u>xx.0144.00004</u>	0x2c04	11268	PS04: Par.satz Gerät inkompatibel	Fault	-	0x6300
4 <u>xx.0144.00031</u>	0x2c1f	11295	PS31: Ident. Fehler	Fault	-	0x6300
4 <u>xx.0123.00205</u>	0x17cd	6093	Sd3: Drahtbruch Rückführsystem	Fault	<u>C00586</u>	0x7300
4 <u>xx.0123.00200</u>	0x17c8	6088	Sd10: Drehzahllimit Rückführsystem 12	Fault	<u>C00607</u>	0x7300
4 <u>xx.0127.00003</u>	0x1b03	6915	Smr1: Module internal watchdog or trap	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0127.00004</u>	0x1b04	6916	Smr2: Module Offline - no status or PDOs	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0127.00005</u>	0x1b05	6917	Smr3: Module timeout - one or more of PDOs timeout	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0127.00006</u>	0x1b06	6918	Smr4: SD0 access failure	Fault	-	0x6100
4 <u>xx.0111.00002</u>	0x0b02	2818	Su02: eine Netzphase fehlt	WarningLocked	<u>C00565</u>	0x3000
4 <u>xx.0980.00001</u>	0x6401	25601	US01: Anwenderfehler 1	Fault	<u>C00581/1</u>	0xF000
4 <u>xx.0981.00001</u>	0x6501	25857	US02: Anwenderfehler 2	Fault	<u>C00581/2</u>	0xF000

13530932 / 01-6466-02R0, 2017-02-13

CG DRIVES & AUTOMATION Mörsaregatan 12, Box 222 25 SE- 250 24 Helsingborg, Sweden +46 42 16 99 00 Info: <u>info.se@cgglobal.com</u> Order: order.se@cgglobal.com