



# Quick Start Guide PN/CAN-Gateway CANopen<sup>®</sup>



www.helmholz.de

### Inhalt

1. Sicherheitshinweise	2
2. Einleitung	3
3. Vorbereiten des PN/CAN-Gateways	3
4. PN/CAN-Gateway projektieren	4
5. PN/CAN-Gateway parametrieren	5
6. CANopen Device einfügen	
7. CANopen Device parametrieren	
8. PDOs (Prozessdaten-Objekte) einfügen	6
9. Dem PN/CAN-Gateway einen PROFINET-Namen zuweisen	7
10. Programmierung in der SPS	
11. LED-Statusinformationen	10
12. Technische Daten	11

## 1. Sicherheitshinweise

#### Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes, gualifiziertes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation, Inbetriebnahme und zum Betrieb der Komponenten ist die Beachtung der Hinweise und Erklärungen dieser Betriebsanleitung unbedingt notwendig. Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät besitzt den Schutzgrad IP 20 (open type) und muss zum Schutz vor Umwelteinflüssen in einem elektrischen Betriebsraum oder einem Schaltkasten/Schaltschrank montiert werden.

Um unbefugtes Bedienen zu verhindern, müssen die Türen der Schaltkästen/Schaltschränke während des Betriebes geschlossen und ggf. gesichert sein. Die Folgen einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung können Personenschäden des Benutzers oder Dritter sowie Sachschäden an der Steuerung, am Produkt oder Umweltschäden sein. Setzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß ein!

#### Betrieb

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Betreiben Sie das Gerät nur im einwandfreien Zustand.

Die zulässigen Einsatzbedingungen und Leistungsgrenzen (technische Daten) müssen eingehalten werden. Nachrüstungen, Veränderungen oder Umbauten am Gerät sind grundsätzlich verboten.

:z-beipack-77

### 2. Einleitung

Dieses Dokument erläutert die Erstinbetriebnahme des PN/ CAN-Gateways mit einem einfachen CANopen Teilnehmer. Es wird davon ausgegangen, dass der CANopen Teilnehmer bereits grundlegend konfiguriert wurde (Node-ID, gerätespezifische Parameter, PDO-Mapping, etc.).



Die jeweils aktuellste Version der Dokumentation finden Sie unter www.helmholz.de oder scannen Sie direkt den QR-Code.

### 3. Vorbereiten des PN/CAN-Gateways

#### 3.1 Anschließen

Das PN/CAN-Gateway wird über den 3-poligen Anschlusstecker mit 24 V DC-Spannung versorgt.

Der CAN-Bus wird unter Verwendung eines SUB-D-Steckers (z.B. Helmholz CAN-Bus Stecker) an die Schnittstelle "CAN" angeschlossen.



Pin	SUB-D-Stecker CAN-Bus
1	-
2	CAN Low
3	CAN GND
4	-
5	-
6	-
7	CAN High
8	-
9	-

Die PROFINET-Leitung wird an X1/P1 oder X1/P2 angeschlossen.

Die Service-USB-Schnittstelle wird für das Firmware-Update und für Diagnosen im Supportfall benötigt.

#### 3.2 GSDML-Datei installieren

Bitte laden Sie die GSDML-Datei ("GSDML-V2.31-Helmholz-PNCAN-CO-20170121.xml") unter **www.helmholz.de** herunter oder scannen Sie den QR-Code.





**PN/CAN-Gateway** GSDML-Datei

Gerätebeschreibungsdateien verwal	ten				×
Installierte GSDs GSDs im Pro	ojekt				
Quellpfad: C:\Users\cabo\Desktop	GSDML				
Inhalt des importierten Pfads					
🔳 Datei 🔺	Version	Sprache	Status	Info	
GSDML-V2.31-Helmholz-PNCAN-CO	V2.31	Englisch, D	Bereits installiert	PN/CAN-Gateway CANope	'n
GSDML-V2.31-Helmholz-PNCAN-L2	V2.31	Englisch, D	Noch nicht inst	PN/CAN-Gateway Layer 2	
<		ш			>
			Löschen	Installieren Abbreche	2n

### 4. PN/CAN-Gateway projektieren

Nach der GSDML Installation ist das PN/CAN-Gateway im Hardwarekatalog unter

"Weitere Feldgeräte -> PROFINET IO -> Gateway -> Helmholz GmbH & Co. KG -> Helmholz PN/CAN-Gateways" zu finden. Fügen sie das Gerät "PN/CAN-Gateway CANopen" in das Projekt ein und verbinden Sie es mit ihrem PROFINET-Netzwerk.



Durch den Aufruf der Objekteigenschaften können Sie dem PN/CAN-Gateway einen eindeutigen PROFINET-Namen geben und die vom System vergebene IP-Adresse auf Plausibilität prüfen.

### 5. PN/CAN-Gateway parametrieren

Der erste Slot-Eintrag nach den Ports ist der Slot für die CANopen Master-Parameter.

PN-0	CAN-Gate	way CANopen	Test	Nicht	gruppie	rte Geräte	► SI	I-PNCAN-C	O [PN/CAI	N-Gateway CANopen]	_ • •	×
								a To	opologies	icht 🔥 Netzsicht	Gerätesicht	t
	Geräte	übersicht										
^		Modul			Baugr	Steckplatz		E-Adresse	A-Adrec	Typ	Artikel-Nr	
		SH-PNCAN-CO	2		0	0		L-Mulesse	A-Aurea	PN/CAN-Gateway CANoper	700-670-PNC01	~
	Parameter				0	0 PN/CAN C	001			Parameter	1 700 070 111001	
		Master St	atus		0	0 PN/CAN C	0 0 2	0.3		Master Status		
-		Master Co	ontrol		0	0 PN/CAN C	0 0.3		01	Master Control		
4		SDO-Kom	munik	ation	0	0 PN/CAN C	0 0.4	412	210	SDO-Kommunikation		
		Emergen	cy-Nac	hrichten	0	0 PN/CAN C	0 0.5	1322	11	Emergency-Nachrichten		
-		Interface	-		0	0 X1				SH-PNCAN-CO		
					0	1						
					0	2						
					0	3						
					0	4						_
$\leq$					0	5						~
	<		_									>
Para	ameter [Pa	arameters]						<b>Eigen</b>	schaften	🗓 Info 🚺 🗓 Diag	nose	
A	llgemein	IO-Variable	en	Syste	mkonsta	inten	Texte					
- AI	lgemein											
	Kataloginf	ormation	Ba	augrupp	enparan	ieter						28
Id	entification	& Maintenance		Allgeme	ine Para	meter						
Ba	ugruppenp	arameter										
						CAN Bitrate	e: 50	O KBit/s				
					CAN M	aster Node-I	): 12	6				
				S	NC Wiede	erholzeit (ms	): 0					
			4	Mactor	leartheat	Wederbolze						
				masteri	icuribeut	(ms	): 50	0				
-			-		Bootup-	Timeout (ms	): 20	00				
				SDC	Antwort-	Timeout (ms	): 20	0				
								Bei SPS-Stop	-> Master-F	Reset		
								Bei Master-R	eset NMT-S	top anstatt NMT-PreOp.		

Stellen Sie die CAN-Bitrate und die CAN Master Node-ID ein. In manchen Anwendungen ist ein SYNC-Telegramm oder Heartbeat-Telegramme des Masters für den Betrieb notwendig.

Die anderen "PN/CAN CO"-Slot Einträge enthalten keine Parameter.

### 6. CANopen Device einfügen

Ein "CANopen Device" ist ein CANopen Slave-Teilnehmer. Für jeden CANopen Slave muss ein Eintrag erstellt werden.

PN-0	CAN-Gatev	way CANopen Test 🕨 Nicht	gruppie	rte Geräte 🔸 SH	-PNCAN-CO	D [PN/CAN	I-Gateway CANopen]	_ 7 5	×	Hardware-Katalog		
					a To	pologiesi	cht 🔥 Netzsicht	Gerätesicht		Optionen		
	Geräte	übersicht										3
^	<b>**</b>	Modul	Baugr	Steckplatz	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.		✓ Katalog		
		<ul> <li>SH-PNCAN-CO</li> </ul>	0	0			PN/CAN-Gateway CANopen	700-670-PNC01	^	<suchen></suchen>	init ini	it
		Parameter	0	0 PN/CAN CO 0.1			Parameter			Filter Alle>		-
		Master Status	0	0 PN/CAN CO 0.2	100103		Master Status			N Koofmodul		2
4		Master Control	0	0 PN/CAN CO 0.3		100101	Master Control			- Constantial		
-		SDO-Kommunikation	0	0 PN/CAN CO 0.4	104112	104112	SDO-Kommunikation			CANenen Device	2	
•		Emergency-Nachrichten	0	0 PN/CAN CO 0.5	113122	113	Emergency-Nachrichten			CANOPER Device	)	
-		Interface	0	0 X1			SH-PNCAN-CO			DBDO mit 1 Pute		
		CANopen Device Node 1 🚽	0	1	200202	200	CANopen Device			RFDO mit 1 Byte		
			0	2						RPDO mit 2 Bytes		
			0	3						REDO mit 5 Bytes		
~			0	4					~	RFDO mit 4 Bytes		
<b>(</b>	<							>		RFDO mit 5 Bytes		

### 7. CANopen Device parametrieren

Die Node-ID des CANopen Slaves muss zwingend korrekt eingestellt werden.

CANopen Device Node 1	CANopen device]		🖳 Eigenschaften	🗓 Info 🚺 🖁 Diagnose			
Allgemein IO-Varial	olen Systemkonstanten	Texte					
<ul> <li>Allgemein</li> <li>Kataloginformation</li> </ul>	Allgemeine Parameter						
Baugruppenparameter     Allgemeine Parameter	Allgemeine Parameter						
Baugruppenausfall	Device Node-ID:	1					
E/A-Adressen		Slave mu	uss vorhanden sein (Mandatory)				
	CANopen Profil:	401					
		Profil übe	erprüfen				
	Heartbeat Producer Wiederholzeit (ms):	500					
ļ. ļ.	Nodeguarding Wiederholzeit (ms):	0					
	Nodeguarding Lifetime Faktor:	0					
	Heartbeat Consumer Überwachungszeit (ms):	700					
		Kein Kom	nmunikations-Reset send	en			
		SDO-Fehl	ler ignorieren bei Initialis	ierung			

Wenn die Option **Slave muss vorhanden sein** (Mandatory Device) gewählt wird, dann werden alle CANopen Teilnehmer am CAN-Bus des PN/CAN-Gateways erst in Operational geschaltet, wenn dieses Gerät vorhanden und parametriert ist.

### 8. PDOs (Prozessdaten-Objekte) einfügen

TPDOs (Transmit Prozessdaten Objekte) sind Daten, die vom CANopen Slave an die SPS gesendet werden (Eingangsdaten aus SPS Sicht). RPDOs (Receive Prozessdaten Objekte) werden von der SPS an den CANopen Slave gesendet (Ausgangsdaten aus SPS-Sicht). Die Datengröße der PDOs hängt von den im PDO liegenden Daten ab (PDO Mapping) und kann zwischen einem und 8 Bytes sein.

Welche PDOs mit welchen Größen das angeschlossene CAN-Device hat, kann in der Regel im Hersteller-Handbuch des jeweiligen CANopen Slaves nachgelesen werden.

						🚆 Topolo	giesicht	h Netzsich	nt 🛛 📑 Gerätesich	t	Optione	n	
Geräte	übersicht												
<b>**</b>	Modul		Baugr	Steckplatz	E-Adresse	A-Adres	Тур		Artikel-Nr.		🗸 Kata	log	
	<ul> <li>SH-PNCAN-</li> </ul>	со	0	0			PN/CAN-Gate	way CANopen	700-670-PNC01	^	Suchen	>	init
	Parame	ter	0	0 PN/CAN CO 0.1			Parameter				Filter	Alles	-
	Master	Status	0	0 PN/CAN CO 0.2	100103		Master Statu	IS			N R Ko	fmodul	
	Master	Control	0	0 PN/CAN CO 0.3		100101	Master Conti	rol				dul	
	SDO-Ko	mmunikation	0	0 PN/CAN CO 0.4	104112	104112	SDO-Kommu	unikation				CANonon Douiso	
	Emerge	ency-Nachrichten	0	0 PN/CAN CO 0.5	113122	113	Emergency-	Nachrichten				CANOpen Device	
	Interfac	e	0	0 X1			SH-PNCAN-CO	0				PPDO mit 1 Bute	
	CANopen [	Device Node 1	0	1	200202	200	CANopen De	vice			RPDO mit 1 Byte		
	TPDO1 (8 B	lytes)	0	2	210217		TPDO mit 8 B	Bytes			RPDO mit 2 Bytes		-
	RPDO1 (8 E	Bytes) ┥	0	3		210217	RPDO mit 8 E	Bytes				PPDO mit 4 Bytes	
			0	4						~		RPDO mit 5 Bytes	•
<							_			>		RPDO mit 6 Bytes	5
					C E	igenschat	ften 🔃	Info 主 🖏	Diagnose		1 1	RPDO mit 7 Bytes	5
llaemein	IO-Varia	blen Syste	emkonst	anten Texte			1			_		RPDO mit 8 Bytes	
					·					_		TPDO mit 1 Byte	
Katalaala	(and the second s	Baugrupper	parame	ter								TPDO mit 2 Bytes	5
Katalogin	tormation	Allerand	Deser									TPDO mit 3 Bytes	5
Baugruppenparameter Allgemeine Parameter											TPDO mit 4 Bytes	5	
Enviressen												TPDO mit 5 Bytes	5
		KPDI	5 1 16 (0	= manuell):			_					TPDO mit 6 Bytes	5
			RPDO COE	-ID 12047: 0								TPDO mit 7 Bytes	5
		PD	O Transm	ission Type: 255								TPDO mit 8 Bytes	5

Mit der Vorgabe der PDO Nummer (1..16) werden vom PN/CAN-Gateway beim Anlauf automatisch alle notwendigen Einstellungen für das PDO vorgenommen.

Alternativ ist es auch möglich eine gerätespezifische COB-ID vorzugeben (PDO-Nummer muss dann ,0' sein). In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass im Vorfeld schon alle PDO-Einstellungen im CAN-Device vorgenommen wurden. Das PN/CAN-Gateway wird dann die PDO-Einstellungen im Anlauf nicht verändern.

### 9. Dem PN/CAN-Gateway einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen

Wenn die Konfiguration des PN/CAN-Gateway im Hardwarekonfigurator des Engineering- Tools abgeschlossen ist, kann diese in die SPS eingespielt werden.

Damit der PN/CAN-Gateway vom PROFINET-Controller gefunden werden kann, muss der PROFINET-Gerätename dem PN/CAN-Gateway zugewiesen werden. Dafür verwenden Sie die Funktion "Gerätename zuweisen" welche Sie mit der rechten Maustaste oder im Menü Online erreichen können, wenn der PN/CAN-Gateway angewählt ist.

OFINET-Gerätename v	/ergeben		0	2		
-		Konfigurierte	s PROFINET-Ger	it		
		PROFINET-G	erätename: pno	can-canopen-maste	r	•
			Gerätetyp: PN/	CAN-Gateway CANo	pen	
		Online-Zugar	a			
		Typ der PG/PC-S	ichnittstelle:	PN/IE		•
		PG/PC-S	ichnittstelle: 🛛 💹	Intel(R) Ethernet Cor	nection (2) I219-LM	A 💌 💎 💁
		Gerätefilter				
		🔽 Nur Gei	räte gleichen Typs ar	nzeigen		
		Nur fals	ch parametrierte Ge	eräte anzeigen		
		Nur Ger	räte ohne Namen an	zeigen		
				lacigen		
	Erreichbare	Teilnehmer im Netzwe	rk:			
	IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät PN/CAN-Gateway CO	PROFINET-Geräten	ame Status	me ist unterschiedlich
	0.0.0.0	24-67-40-08-02-25	rive no ateway co	pricantest	Cerateria	interschiedlich
<b>.</b>						
LED blinken						
	<					>
				List	te aktualisieren	Name zuweisen
Online-Status information:	:					
Suche abgeschlos	sen. 1 von 5 0	Seräten wurden heraus	gefiltert.			
						1.
						>

Mit dem Button "Liste aktualisieren..." kann das Netzwerk nach PROFINET-Teilnehmer durchsucht werden. Mit "Name zuweisen" kann der PROFINET-Gerätename dem Gerät zugewiesen werden.

Die eindeutige Identifikation des PN/CAN-Gateway wird hier durch die MAC-Adresse des Gerätes gewährleistet. Die MAC-Adressen des Gerätes sind auf der Gerätefront des PN/CAN-Gateway ablesbar.

Zum Setzen des PROFINET-Namens kann auch das Helmholz IPSet-Tool verwendet werden, welches kostenfrei von der Hemholz Webseite heruntergeladen werden kann.

Hat der PN/CAN-Gateway den richtigen PROFINET-Namen erhalten, dann wird er durch die SPS erkannt und konfiguriert. Ist die Konfiguration korrekt verlaufen, ist die PROFINET "BF"-LED aus.

Verfahren Sie auf beiden PROFINET-Netzwerken wie oben beschrieben.



### 10. Programmierung in der SPS

In der SPS werden für den einfachen Betrieb keine Hantierungsbausteine benötigt.

Die Steuerung und Statusabfrage des PN/CAN-Gateways kann direkt über das E/A-Abbild durchgeführt werden. Für den Anlauf des Beispielprojektes muss der Wert 2 in das Ausgangswort in "Master Control" geschrieben werden ("NMT-State Control"). Nach dem Anlauf des PN/CAN-Gateways und der Initialisierung des CANopen Slaves meldet das Gateway im 4. Byte des Master Status ebenfalls eine 2 ("NMT-State", s.u.).

Das CANopen System ist in Operational und die EA-Daten des Slaves können gelesen und geschrieben werden.

Byte/Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Out 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Out 1	User-Reset	LSS Mode aktivieren	Lösche Emergency FIFO Fehler	Sende SYNC- Frame	reserviert	Lösche CAN- RX-Überlauf Fehler	NMT-State G	Control

10.1 Master Control (2 Bytes Ausgänge)

Die Bits NMT-State Control werden zur Zustands Steuerung des CANopen Netzwerks verwendet.

- 0 = Der CANopen Master ist abgeschaltet. Es werden keine CAN-Frames versendet oder empfangen. War der Zustand vorher Operational (Wert 2), werden die CANopen Slaves in Pre-Operational oder Stop Status versetzt.
- 1 = War der vorige Zustand 0, wird die Initialisierung aller CANopen Slaves durchgeführt.
   Anschließend wird der Zustand 1 im Master State angezeigt.
   War der vorige Zustand Operational (2) oder Stop (3), wird nur ein NMT-Pre-Operational gesendet.
- War der vorige Zustand 0, wird die Initialisierung aller CANopen Slaves durchgeführt und danach NMT-Operational gesendet. Der Austausch der PDO-Daten wird nur im Zustand 2 durchgeführt.
   War der verige Zustand Pro Operational (1) eder Step (2) wird ledielisch ein NMT Operational gesendet.

War der vorige Zustand Pre-Operational (1) oder Stop (3), wird lediglich ein NMT-Operational gesendet.

3 = Es wird ein NMT-Stop an alle Slaves gesendet.

Byte/Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
In 0	Gateway konfiguriert	-	-	-	-	-	-	-
In 1	User Reset angefordert	LSS Mode aktiv	Emergency verloren	SYNC gesendet	Keine CAN Verbindung	CAN Rx-FIFO Überlauf	CAN-Bus Fehler (RX/TX)	CAN-Bus offline
In 2	-	-	Sammelfehlerbits der Slave-Fehler					
In 3		Master	-Fehler		0	0	NMT	-State

#### 10.2 Master Status (4 Bytes Eingänge)

Die beiden Bits NMT-State zeigen den Zustand des CANopen Masters an. Grundsätzlich wird versucht, den im NMT-State Control geforderten Zustand einzunehmen. Dies kann jedoch durch fehlende Slaves, die als Mandatory (notwendig) parametriert sind, verhindert sein.

- 0 = Der Master ist abgeschaltet. Es werden keine CAN-Frames versendet oder empfangen.
- 1 = Der Master befindet sich am Ende der Slave-Konfiguration (Pre-Operational), alle Mandatory Slaves sind konfiguriert und in Pre-Operational
- 2 = Der Master befindet sich im Zustand Operational, alle Mandatory Slaves sind in Operational.
   Slaves, die nicht im Zustand Operational sind, werden automatisch bis zum Zustand Operational hochgefahren, sobald sie ansprechbar sind.
- 3 = Der Master befindet sich im Zustand Stop, alle erreichbaren Slaves wurden in den Zustand Stop versetzt.

#### 10.3 CAN-Node Status (3 Bytes Eingänge, 1 Byte Ausgang)

Byte/Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
In O	Restart Slave aktiv	Resend RPDOs done	CANopen Profil falsch	Slave sendet falsche TPDO- Länge	Slave antwortet nicht	SDO-Abort oder Profil falsch	Slave Time- out/Lost	Fehlerhafte Konfiguration
In 1	Wert des SDO 1001 des Slaves							
In 2	Konfigurationsfehler (siehe Handbuch)     0     0     Slave-State							

#### Der Zustand des Slaves kann an den Eingangsdaten des CAN-Device Eintrages abgelesen werden.

Die beiden Bits Slave-State zeigen den Zustand des CANopen Masters an:

- 0 = Slave ist noch im BootUp, nicht vorhanden oder nicht ansprechbar
- 1 = Slave wurde Initialisiert, Nodeguarding oder Heartbeat laufen und er befindet sich im Zustand Pre-Operational
- 2 = Slave ist in Operational
- 3 = Slave ist in Stop

#### 10.4 PDO-Daten

Die PDO-Daten liegen als Eingänge (TPDOs) oder als Ausgänge (RPDOs) direkt im Prozessabbild.

Die Eingänge zeigen immer die letzten empfangenen Daten des TPDOs an.

Wenn auf die Ausgänge veränderte Werte geschrieben werden, dann werden RPDO-Telegramme an den entsprechenden CANopen Slave gesendet.

#### 10.5 SDO-Kommunikation

Eine SDO-Kommunikation mit den Slaves kann nach der Initialisierungsphase des PN/CAN-Gateways sowohl im Modus Pre-Operational als auch im Betrieb (Operational) durchgeführt werden.

Es kann immer nur ein SDO-Auftrag auf einmal ausgeführt werden. Es ist sowohl das Lesen als auch das Schreiben von SDOs möglich.

Details zur Programmierung des SDO-Kommunikationskanals des PN/CAN-Gateways sind dem Handbuch zu entnehmen.

#### 10.6 Emergency Nachrichten

Emergency Nachrichten von den Slaves werden vom PN/CAN-Gateway immer empfangen und an die SPS weitergeleitet. Das PN/CAN-Gateways selbst reagiert nicht aktiv auf die Emergency-Nachrichten.

Details zur Programmierung des Emergency-Nachrichtenkanals des PN/CAN-Gateways sind dem Handbuch zu entnehmen.

### 11. LED-Statusinformationen

MODE	
Aus	Keine Spannungsversorgung oder Gerät defekt
Blau ein	PN/CAN-Gateway ist über PROFINET korrekt konfiguriert und alle CANopen Slaves sind in Operational
Blau blinkend	PN/CAN-Gateway ist über PROFINET korrekt konfiguriert und mindestens ein CANopen Slave ist in Pre-Operational oder Stop oder das Gateway wurde noch nicht gestartet.
Rot ein	Keine Verbindung zum PROFINET-Controller (SPS)
Rot blinkend	Verbindung zum PROFINET-Controller (SPS) ist vorhanden aber es liegt ein Konfigurationsfehler vor
CAN-RX	
Grün blinkend	CAN-Frame wird ohne Fehler empfangen
Rot	CAN Busfehler im Empfänger PN/CAN-Gateway ist noch nicht konfiguriert Keine Verbindung
CAN-TX	
Grün blinkend	CAN-Frames werden gesendet
Rot	Senden nicht möglich (z.B. falsche Baudrate, CAN Bus gestört) PN/CAN-Gateway ist noch nicht konfiguriert Keine Verbindung

### 12. Technische Daten

Artikelnummer	700-670-PNC01
PROFINET-Schnittstelle	
- Protokoll	PROFINET IO Device nach IEC 61158-6-10
- Übertragungsrate	100 Mbit/s vollduplex
- E/A-Abbild Größe	1440 Bytes
- Anschluss	2 x RJ45, integrierter Switch
- Features	Medienredundanz (MRP), Automatische Adressierung/ Topologieerkennung (LLDP, DCP), Diagnosealarme, PROFINET Conformance Class C
CAN-Schnittstelle	
- Тур	ISO/DIN 11898-2 CAN High Speed physical Layer
- Anschluss	SUB-D Stecker 9 pol.
- Protokoll	CANopen Master nach DSP301 V4.2
- Baudrate	50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s
- Anzahl Slaves	126
- TPDOs/RPDOs pro Slave	16/16
USB-Schnittstelle	
- Protokoll	USB 2.0 Device, Full Speed
- Anschluss	Mini-USB
- Potentialtrennung zu USB	Ja; Isolation 1,5 kV
Spannungsversorgung	DC 24 V , 18 – 28 V DC
Stromaufnahme	max. 250 mA
Abmessungen (T x B x H)	35 mm x 83 mm x 72 mm
Gewicht	ca. 160 g
Zulassungen	CE
Schutzart	IP 20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis 60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-20 °C bis 80 °C

#### Hinweis:

Der Inhalt dieses Quick Start Guides ist von uns auf die Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft worden. Da dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen sind, können wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewährleistung übernehmen.

Die Angaben in diesem Quick Start Guide werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie beim Einsatz der erworbenen Produkte jeweils die aktuellste Version des Quick Start Guides, welche im Internet unter www.helmholz.de einsehbar ist und auch heruntergeladen werden kann.

Unsere Kunden sind uns wichtig, wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und Anregungen.

\*SIMATIC ist ein eingetragenes Markenzeichen der Siemens AG.