SIEMENS









RDF880KN.. mit Anzeige % r.F.

Touchscreen Raumthermostaten für Unterputzmontage mit KNX-Kommunikation RDF880KN..

Applikation für Bodenheizung mit zusätzlichem HMI für variable Kältemittelstrom-Befehle (VRF) über KNX S-Mode

Basisdokumentation

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Dokumentation	4
1.1	Änderungsgeschichte	4
1.2	Referenzdokumente	4
1.3	Bevor Sie beginnen	5
1.3.1	Copyright	5
1.3.2	Qualitatssicherung	:ס 5
1.0.0	Zielpublikum Voraussetzungen	6
1.5	Konventionen	6
1.6	Glossar	6
2.	Übersicht	7
2.1	Typen	7
2.2	Bestellung	7
2.3	Funktionen	7
2.4	Bedienoberfläche	9
2.5	Integration über KNX-Bus	10
2.6	Gerätekombinationen	11
2.7	Zubehör	12
3.	Funktionen	13
3.1	Raumtemperaturregelung	13
3.2	Betriebsarten	14
3.2.1	Betriebsart beeinflussen	18
3.3	Raumtemperatur-Sollwerte	20
3.3.1	Einstellung und Korrektur der Sollwerte	20
3.4	Applikationsübersicht	23
3.4.1	Applikation: Bodenheizung UFH & Kältemittelstrom VRF-HMI	24
3.4.2	Applikation: Bodenheizung UFH & Kältemittelstrom VRF-HMI	25
3.4.3	Heizapplikationen	26
3.5	Zusätzliche Funktionen	27
3.6	Regelsequenzen (nur UFH)	29
3.7	Steuerausgänge (nur UFH)	30
3.8	Ventilatorsteuerung nur über VRF HMI	31
3.9	Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang	33
3.10	Behandlung von Störungen	34
3.11	KNX-Kommunikation	35
3.11.1	S-Mode	35
3.11.3	Startup	35
3.11.4	Störungsfunktion auf KNX	36
3.12	Kommunikationsobjekte (S-Mode)	37
3.13	Regelparameter	39
3.13.1	Einstellparameter über lokales UI	39
3.13.∠ 3.13.3	Serviceebene-Parameter	40
3.13.4	Expertenebene einschliesslich Diagnose und Test	42

4.	Handhabung	.44
4.1	Montage und Installation	.44
4.2	Inbetriebnahme	.45
4.3 4.3.1	Bedienung	.48 48
4.4	Entsorgung	.48
5.	Unterstützte KNX-Tools	.49
5.1	ETS	.49
5.1.1	Inbetriebnahme – Laden mittels ETS	.49
5.1.2	Parametereinstellung in ETS	.50
6.	Anschluss	.51
6.1	Anschlussklemmen	.51
6.2	Anschlussdiagramme	.52
7.	Mechanische Ausführung	.53
7.1	Allgemein	.53
7.2	Abmessungen	.54
8.	Technische Daten	.57

1. Zu dieser Dokumentation

1.1 Änderungsgeschichte

Ausgabe	Datum	Änderungen	Abschnitt	Seiten
1	2021-03-10	Original	Alle	Alle

1.2 Referenzdokumente

Dokumenttitel	Ref.	Dok Nr.	Beschreibung			
Touchscreen	[1]	A6V11272225	Bedienungsanleitung			
Raumthermostaten mit	[2]	A6V11282546	Daten-blatt			
KNX-Kommunikation für						
Unterputzmontage						
KNX-Handbuch	[3]	Handbuch für Home and Building Control - Grundlagen (EN:				
		https://my.knx.org	g/shop/product?language=en&product_type_category=book			
		s&product type=	handbook			
		DE:				
		https://my.knx.org	g/shop/product?language=de&product_type_category=book			
		s&product_type=	handbook)			
Synco und KNX (siehe	[4]	CE1N3127	KNX-Bus, Datenblatt			
www.siemens.com/synco)	[5]	CE1P3127	Kommunikation über KNX-Bus für Synco 700, Synco 900			
	[6]	XLS-Vorlage in	Planungs- und Inbetriebnahmenrotokoll. Kommunikation			
	[0]	HIT	Synco 700			
	[7]	CE1N3121	Steuerzentrale RMB795, Datenblatt			
	[8]	CE1Y3110	KNX S-Mode-Datenpunkte			
	[9]		Produktdaten für ETS			
	[10]	CE1J3110	Kompatibilitätsliste ETS-Produktdaten			
	[11]	0-92168en	Synco-Anwendungshandbuch			
Desigo	[12]	CM1Y9775	Integration Desigo RXB – S-Mode			
Engineering-Dokumente	[13]	CM1Y9776	Integration Desigo RXB / RXL – Individuelle Adressierung			
	[14]	CM1Y9777	Integration von Drittgeräten			
	[15]	CM1Y9778	Integration von Synco			
	[16]	CM1Y9779	Arbeiten mit ETS			

1.3 Bevor Sie beginnen

1.3.1 Copyright

Die Vervielfältigung und Weitergabe dieses Dokuments ist nur mit Einverständnis der Firma Siemens gestattet und darf nur an autorisierte Personen/Gesellschaften mit spezifischen Fachkenntnissen erfolgen.

1.3.2 Qualitätssicherung

Die vorliegenden Dokumentationen wurden mit grösster Sorgfalt zusammengestellt.

- Die Inhalte dieses Dokuments werden einer regelmässigen inhaltlichen Prüfung unterzogen.
- Eventuell erforderliche Korrekturen werden in die Folgeversionen eingearbeitet.
- Anpassungen bzw. Korrekturen an den beschriebenen Produkten ziehen eine Anpassung dieser Dokumente nach sich.

Bitte informieren Sie sich über den aktuellsten Stand der Dokumentation. Sollten Sie bei der Nutzung dieser Dokumentation Unklarheiten entdecken, Kritik oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an den Produktmanager der nächstgelegenen Niederlassung. Die Adressen der Siemens-Ländergesellschaften finden Sie unter <u>www.buildingtechnologies.siemens.com</u>.

1.3.3 Dokumentnutzung/Leseaufforderung

Die mit unseren Produkten (Geräte, Anwendungen, Tools etc.) zur Verfügung gestellten oder parallel erworbenen Dokumentationen müssen vor dem Einsatz der Produkte sorgfältig und vollständig gelesen werden.

Wir setzen voraus, dass die Nutzer der Produkte und Dokumente entsprechend autorisiert und geschult sind sowie entsprechendes Fachwissen besitzen, um die Produkte anwendungsgerecht einsetzen zu können.

Weiterführende Informationen zu den Produkten und Anwendungen erhalten Sie:

- Im Intranet (nur für Siemens-Mitarbeiter) unter
 <u>https://workspace.sbt.siemens.com/content/00001123/default.aspx</u>
- Bei Ihrer nächstgelegenen Siemens-Niederlassung
 <u>www.buildingtechnologies.siemens.com</u>oder bei Ihrem Systemlieferanten
- Vom Supportteam im Headquarters <u>fieldsupport-zug.ch.sbt@siemens.com</u> falls kein lokaler Ansprechpartner bekannt ist.

Bitte beachten Sie, dass Siemens soweit gesetzlich zulässig keinerlei Haftung für Schäden übernimmt, die durch Nichtbeachtung oder unsachgemässe Beachtung der obigen Punkte entstehen.

1.4 Zielpublikum, Voraussetzungen

Dieses Dokument geht von der Voraussetzung aus, dass die Benutzer der RDF880KN-Raumthermostaten mit den Tools ETS vertraut und auch in der Lage sind, diese einzusetzen.

Ebenso wird angenommen, dass die Benutzer über die spezifischen Bedingungen beim Einsatz von KNX Kenntnis besitzen.

In den meisten Ländern wird spezifisches KNX-Know-how durch die von der KNX Association zertifizierten Ausbildungszentren vermittelt (siehe <u>www.knx.org/</u>).

Referenzdokumente sind in Kapitel 1.2 aufgelistet.

1.5 Konventionen

Dokument werden Parameters angegeben als P[arameternummer]. Z.B. P30.

1.6 Glossar

Bei einer Applikation können die Eingänge, Ausgänge und Parameter auf verschiedene Art und Weise beeinflusst werden. Diese sind in diesem Dokument durch folgende Symbole gekennzeichnet:

Parameter, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden mit dem Tool ETS eingestellt.

Die Einstellung der RDF880KN-Parameter wird nur durch folgende Tool-Versionen unterstützt:

– ETS4 oder höher

Eingänge und Ausgänge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kommunizieren mit anderen KNX-Geräten. Sie werden Kommunikationsobjekte (communication objects, CO) genannt. Die Kommunikationsobjekte der RDF880KN... Raumthermostaten arbeiten primär im S-Mode. Diese Objekte werden entsprechend beschrieben.

Eine Liste der Parameter ist in Kapitel 3.13.

6/60

ETS

Hinweis:

2. Übersicht

2.1 Typen

Typ	Artikol-Nr	Betriebssnannung	Steuerausgänge	Passanda Dosa	
1 y P	Aluxol-Mi.	Detheb33pannung	Ein/Aus		
RDF880KN/NF	S55770-T409		1 ²⁾	Nur quadratische Dosen ¹⁾	
RDF880KN	S55770-T415	AC 230 V	1 ²⁾	Runde/quadratische Dosen	

¹⁾ Zusätzlich ist für die Installation ein ARG800.1 Montagerahmen, der separat zu bestellen ist, erforderlich. Siehe Abschnitt 2.7.

 $^{\rm 2)}$ $\,$ Ein/Aus-Ausgang mit potentialfreiem Eingang ab AC 24...230 V $\,$

2.2 Bestellung

- Geben Sie bei der Bestellung den Produkttyp, die Artikelnummer und den Namen an: z.B.: Raumthermostat RDF880KN (S55770-T415).
- Separate Montagerahmen (ARG800.1) sind für die Installation des RDF880KN/NF zu bestellen (siehe Abschnitt 2.7).
- Ventilantriebe sind separat zu bestellen.

2.3 Funktionen

Applikationen

RDF880KN... mit 2-in-1-Design bietet eine einfach zu verstehende Bedienoberfläche (HMI) für beliebige Kältemittelstrom-Systeme (VRF) in Wohnhäusem und Wohnungen, wo zusätzlich ein Bodenheizungs-Raumthermostat (UFH) notwendig sein kann.

Die erforderlichen Applikationen werden ausgewählt und während der Inbetriebnahme über folgende Tools aktiviert:

- ETS
- Lokaler DIP-Schalter und HMI (siehe Tabelle unten):
- Bodenheizungsgerät (UFH) mit Ein/Aus-Ausgang
- Kältemittelstrom (VRF)-Raumbediengerät für Befehle an ein Kältemittelstrom-Gerät über KNX/VRF-Gateway
- Bodenheizungsgerät mit Kältemittelstrom HMI-Funktion

ON 1 2	Download über ETS (Alle in der Position Aus)
	Nur Bodenheizung (UFH)
ON 1 2	Nur Kältemittelstrom-HMI (VRF)
ON 1 2	VRF HMI und UFH

Allgemeine Funkt	 Raumtemperaturregelung über eingebauten oder externen Raumtemperaturfühler
	 Kalibrierung der internen Temperatur- und relativen Feuchtigkeitsfühler
	 Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C
	 Minimum- und Maximumbegrenzung des Raumtemperatur-Sollwerts
	 Ventilatorstufenanpassung, auto, manuell (bis zu 7 Stufen)
	 Auswahl der Kältemittelstrom-Betriebsart: → KÜHLEN, HEIZEN, VENTILATOR und Entfeuchten
	 Auswahl der Betriebsart f ür Bodenheizung: → Komfort und Schutzbetrieb
	 Energieeinsparung (Economy) f ür VRF und Bodenheizung
	Tastensperre: Entsperren, totale Sperrung und Sollwertsperre
	 2 multifunktionale Eingänge, frei wählbar für:
	- Externer Raumtemperatur- oder Rückluft-Temperaturfühler - Fensterkontakt
	- Storungseingang Überwachungseingang für Temperaturfühler oder Schalterzustand
	Tomporaturbogronzung der Bodenbeizung
	Apzeige der Aussentemperatur und Zeitelenung über KNZ Pus
	Anzeige der Aussemeniperatur und Zeitpranung über KNX-bus
	 Erneutes Laden der Werkseinstellungen für inbetnebhanme und Regelparameter
	Optional: Aktivierung/Deaktivierung über Parameter
	 Anzeige der relativen Feuchtigkeit über eingebauten Feuchtigkeitsfühler
	 Schwenkautomatik-Auswahl: Schwenkautomatik oder fest in beliebiger Position (max.10)
	 Timer f ür Ausschaltverz ögerung: Max.23 Stunden Betrieb
	Chinesische Textanzeige für 4 Navigationssymbole
Features	Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
	 Betriebsspannung AC 230 V Potentialfreier Kontakt (SPDT) für Boiler-Anwendungen
Montageart Passende Unterputzdosen	 RDF880KN: Runde CEE/VDE Dosen, mit min. 60 mm Durchmesser oder quadratische Wandeinlassdosen mit 60.3 mm Befestigungslochabstand, min. 40 mm tief

• RDF880KN/NF: Quadratische Wandeinlassdosen mit 60.3 mm Befestigungslochabstand, min. 40 mm tief

2.4 Bedienoberfläche

Die RDF880KN... Raumthermostaten enthalten einen Touchscreen (Segmenttyp) als Bedienoberfläche.

Zur Bedienung oder Anpassung von Einstellungen tippen Sie den Bildschirm an, um alle verfügbaren Symbole im Auswahlmodus anzuzeigen. 10 Sekunden nach der letzten Aktion kehrt der Thermostat in den Bildschirmschonermodus zurück.



Anpassung des Temperatursollwerts, der Ventilatordrehzahl, Betriebsarten für VRF und Bodenheizung, weitere Infos und Einstellungen (z.B. Alarm, Auszeitverzögerungs-Timer usw.)

Statussymbole:			Bediensymbole:			
ÉCO	Economy aktiv	À	Alarm/Service aktiv		+ =	Auswahl, mehr, weniger
5	Verzögerungs-Timer	~			< ►	Auswahl oder nächstes Element
\odot	aktiv	Ŧ	Schlüsselsperre aktiv		-000:	Temperatur, relative Feuchtigkeit oder
	Bodenheizung aktiv	\$	Ventilator aktiv		- 0 0.0 °	Parameterwerte, etc.
((t+					88:88	Parameter oder Passwort, etc.
<u></u> Auswał	<u>))</u> ™ <u>)))</u> * _* * ⊡ ■ Auswahlsvmbole:		Dethebsalten			Sollwertbetrieb (nur Temperatur)
$\hat{\Pi}$	Raumtemperatur	\$	VRF Ventilatorstufe		<u>_</u>	Ventilator- oder
	Radintemperatur	~			3	Ventilatorstufenbetrieb
	Aussentemperatur	疹	VRF- Schwenkautomatik		0	VRF & UFH-Betriebsarten
•	Relative Feuchtigkeit				•••	Weitere Infos & Einstellungen

Bedienung

Bedienung	Funktion
Tippen Sie auf 🕕	Sollwertbetriebsauswahl; Anpassung der Temperaturwerte über +/–.
Tippen Sie auf 🐓	Ventilatorbetriebsauswahl; Anpassung der Ventilatorstufen über +/ –.
Tippen Sie auf 🞱	Auswahl der Betriebsart; Auswahl von EIN/ECO/Aus oder AUTO/HEIZEN/KÜHLEN/VENTILATOR/ENTFEUCHTEN mittels +/ –.
Tippen Sie auf 🌣	Auswahl des Info-Bildschirms, Anzeige der Raum- und Aussentemperatur mittels ◀/▶, falls vorhanden.
	Auswahl der gewünschten H/K-Steuersequenz mittels +/- bei Auswahl der manuellen H/K-Umschaltung (P01 = 2).
	Anzeige von Alarmen bei Anzeige von ♣; mittels ◀/▶ zur Auswahl und Anzeige verschiedenster Ereignisse.
Tippen Sie auf 🙆 für 5 s	Auswahl des Programmierungsmodus (KNX).
Tippen Sie auf 🍄 für 5 s	Auswahl des Parametermodus (Service/Experten).

Anzeige

2.5 Integration über KNX-Bus

Die Touchscreen-Raumthermostaten können wie folgt integriert werden:

- in Synco living über Gruppenadressierung (ETS)
- in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder individuelle Adressierung
- in Drittsysteme über Gruppenadressierung (ETS)

Folgende KNX-Funktionen stehen zur Verfügung:

- Zentrales Zeitprogramm und Sollwerte. Z.B. beim Einsatz einer RMB795B Steuerzentrale.
- Anzeige der Aussentemperatur oder Tageszeit auf dem Thermostat über den Bus
- Remote-Bedienung und -Überwachung Z.B. bei Verwendung des Busbediengeräts RMZ792-B.
- Fernbedienung und -überwachung mit Webbrowser unter Verwendung des Webservers OZW772.
- Maximale Energieeffizienz dank Austausch relevanter Energieinformationen. Z.B. Heiz-/Kühlbedarf mit Synco 700-Reglern.
- Alarm (z.B. externer Störungskontakt, Kondensation oder Filterreinigung).
- Überwachungseingang für Temperaturfühler oder Schalter.

Engineering und Inbetriebnahme können erfolgen über...

- lokale DIP-Schalter/HMI
- ETS

Desigo und Drittsysteme Die KNX-Kommunikationsgeräte können in die Gebäudeautomationssysteme (GAS) Desigo von Siemens oder Drittsysteme integriert werden. Für die Integration können S-Mode (Gruppenadressierung) oder Einzeladressierung verwendet werden.

2.6 Gerätekombinationen

	Beschreibung		Тур	Daten-blatt
	Kabeltemperaturfühler oder Umschaltfühler, Kabellänge 2.5 m NTC (3 k Ω bei 25 °C)	~ O ″	QAH11.1 ^{a)}	1840
	Raumtemperaturfühler NTC (3 kΩ bei 25 °C)	-	QAA32	1747
	Kabeltemperaturfühler, Kabellänge 4 m NTC (3 kΩ bei 25 °C)	O "	QAP1030/UFH	1854
2-Punkt-Antriebe	Elektromotorischer 2-Pkt-Antrieb		SFA21	4863
	Elektromotorischer 2-Pkt-Antrieb mit Ventil (nur erhältlich in AP, UAE, SA und IN)		MVI/MXI	A6V11251892
	Zonenventilantrieb (nur erhältlich in AP, UAE, SA und IN)		SUA	4832
	Thermischer Antrieb (für Heizkörperventil)	J.	STA23	4884
	Thermischer Antrieb (für Kleinventile 2.5 mm)	J.	STP23	4884
	Klappenantrieb	Q	GDB	4634
	Klappenantrieb	i liga i liga i zza da	GSD	4603
	Klappenantrieb		GQD	4604
	Drehklappenantrieb		GXD	4622

Hinweise: ^{a)} QAH11.1 und QAP1030/UFH sind Bodenheizungsapplikationen, z.B. Temperaturbegrenzungsregelungen. QAP1030/Bodenheizung hat eine spezielle Förderhöhe und ist mit 4 m Länge besser für solche Applikationen geeignet.

Siehe die Datenblätter der Antriebe für die max. Anzahl paralleler Betriebe.

2.7 Zubehör

Bezeichnung	Typ / Artikelnummer	Datenblatt
Einfacher Montagerahmen ^{*)} , elfenbeinweiss	ARG800.1 / S55770-T370	
KNX-Netzteil 160 mA (Siemens BT LV)	5WG1 125-1AB02	
KNX-Netzteil 320 mA (BT LV)	5WG1 125-1AB12	
KNX Netzteil 640 mA (Siemens BT LV)	5WG1 125-1AB22	

^{*)} Siehe Abmessungen des Montagerahmens auf Seite 56. ARG800.1 nur für RDF880KN/NF.

3. Funktionen

3.1 Raumtemperaturregelung

Allgemeiner Hinweis: Parameter

Raumtemperaturregelung Informationen zur Einstellung der Parameter (z.B. P02) finden Sie in Abschnitt 3.13.

Der Thermostat erfasst die Raumtemperatur über seinen eingebauten Fühler, einen externen Raumtemperaturfühler (QAA32) oder einen externen Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1) und regelt auf den Sollwert, indem er an die Heizund/oder Kühleinrichtung entsprechende Antriebssteuerbefehle sendet. Folgende Steuerausgänge stehen zur Verfügung:

 SPDT-Relais 2-Punkt-Steuerung mit freiem potentialfreiem Eingang *AC 24...230 V

Die Schaltdifferenz oder das Proportionalband beträgt 1 K für den Heizbetrieb (einstellbar über P30).

Zusätzlich kann das VRF-HMI zum Senden von Sollwertanpassungen an das entsprechende Innen-Kältemittstromgerät über ein Dritt-KNX/VRF-Gateway verwendet werden. Die Temperatur wird über die Werte zwischen der durch das Kältemittelstromgerät erkannten Raumtemperatur und dem Temperatursollwert vom RDF880KN...bestimmt.

des Komfortsollwerts eingestellt. Mit der Werkseinstellung werden die aktuelle Raumtemperatur und die relative Feuchtigkeit angezeigt.

Mit P05 und P23 wird der Raumtemperaturwert in Grad Celsius °C eingestellt und der relative Feuchtigkeitswert in %, solange ° F im Gerät nicht verfügbar ist.

Die erfasste Raumtemperatur (interner oder externer Fühler) steht auch als Information über Bus zur Verfügung.

Ist die Aussentemperatur über KNX-Bus verfügbar, wird diese mit ◀ und ► ausgewählt. Die Temperaturanzeige entspricht einer reinen Anzeigeinformation.



Im S-Mode muss das entsprechende Kommunikationsobjekt zur Erfassung der Aussentemperatur mit einem KNX-Fühlergerät verbunden werden.





Aussentemperatur mit dem Bus

3.2 Betriebsarten

Die Betriebsarten des Thermostats können auf verschiedene Weise beeinflusst werden (siehe unten). Jeder Betriebsart sind spezifische Sollwerte für Heizen und Kühlen zugeordnet.

Betriebsarten Komfort und Economy

In den Betriebsarten Komfort und Economy zeigt der Bildschirmschoner die Raumtemperatur normalerweise folgendermassen an:



Durch Antippen der Temperaturanzeige wird die Standardanzeige (Bild links mit Bodenheizungs- und Kältemittstrom-Applikationen) angezeigt.



Tippen Sie auf ⁽¹⁾, um die aktuelle Betriebsart für den Kältemittelstrom anzuzeigen.. Mit +/– ändern Sie die betreffende Betriebsart.

Ist P02 = 2, kann die folgende Betriebsart für Bodenheizung über ◀ oder ► ausgewählt werden: Comfort (**ON**), Economy (**ECO**)

Smart Infrastructure

Schutzbetrieb

Auf der Standardanzeige (siehe oben) drücken Sie *** und wählen Sie OFF mit +/–, um das Gerät auszuschalten. In der Schutzbetriebsart zeigt der Bildschirmschoner **OF** an:



Durch Antippen von **OFF** geht der Thermostat zuerst zu **ON** und kehrt danach in die Betriebsart Komfort oder Economy zurück. Danach wird die Anzeige zur Sollwertanpassung angezeigt.



Tippen Sie auf +/-, um den Raumtemperatursollwert anzupassen..



Hinweise:

- In der Betriebsart Economy wird das Symbol **O** nicht angezeigt, da der Sollwert nicht angepasst werden kann.
 - In der Betriebsart Schutz werden die Symbole **①** und S nicht angezeigt, da weder Sollwert noch Ventilatordrehzahl angepasst werden können.

KNX		Der Thermostat übermittelt	die aktuelle R	aumbetrie	bsart über den Bu	IS.
Raumbetriebsart: Zustand		Folgende Betriebsarten stehen nur für Bodenheizung zur Verfügung. Für das VRF HMI werden ON und OFF anstelle der Betriebsarten Komfort und Schutz verwendet.				
Auto Timer	0	Im Auto Timer-Betrieb wird die Betriebsart über den Bus eingestellt. Ist kein Zeitprogramm vorhanden, wird Auto Timer durch Komfort erset				etzt.
		Beachten Sie, dass für dieses Gerät der Einsatz des Auto Timer-Betriebs sich meist auf Bodenheizung bezieht.				
Komfort	×	Im Komfortbetrieb regelt der Thermostat auf den Komfort-Sollwert. Dieser Sollwert kann über P08, P09 und P10 festgelegt werden. Die Anpassung kann auch lokal stattfinden mittels +/– über das Symbol O oder via Bus. Im Komfortbetrieb tippen Sie auf das Symbol S, um die Ventilatorstufe für das Kältemittelstromgerät auf automatisch (A - AUTO) oder manuell zu setzen (1/2/3).				
Economy	(CC)	In der Betriebsart Economy funktionieren die Applikationen für Bodenheizung und Kältemittelstrom unterschiedlich.				
		Der Thermostat wechselt nach Economy, wenn Benutzer das Symbol ⁽²⁾ antippen und ◀ oder ► für die Auswahl von ON (Komfort) oder ECO verfügbar bei P02 = 2).				
		m <u>2</u> <u>3</u>			<u>555</u>	



Für Bodenheizung und bei Auswahl von ECO wird ein fester Heizsollwert für die Heizung eingesetzt, um den Energieverbrauch in unbelegten Räumen oder über Nacht zu senken. Der Heizsollwert wird über P11 definiert.

Für den Kältemittelstrom und ECO wird ein tieferer Leistungsbetrieb eingesetzt. Daher wird ECO nicht für Kältemittelströme mit mehreren Geräten in Innenräumen empfohlen. Normalerweise wird ein Kältemittelstrom-Raumgerät verwendet, um ECO für alle Geräte in Innenräumen auszuwählen, die mit demselben System verbunden sind. D.h. andere Geräte sind Slave-Raumgeräte und können ECO nicht wählen.

Wegen der Komplexität von ECO ist die Aktivierung von ECO (d.h. P02 = 2) bei gleichzeitig laufenden Applikationen für Bodenheizung und Kältemittelstrom in einem RDF880KN.. Gerät nicht empfohlen. (Siehe DIP-Schaltereinstellungen in Funktionen).

Schutzbetrieb ©	Der Thermostat wechselt beim Antippen des Symbols *** in den Schutzbetrieb und +/- zur Auswahl von OFF .
	Für Bodenheizungen bedeutet OFF Frostschutz (Werkseinstellung 8 °C, deaktiviert/geändert über P65). Für Kältemittelstromapplikationen bedeutet es eine Ausschaltung des Geräts in Innenräumen.
	Wird RDF880KN für Bodenheizung und Kältemittelstrom über den DIP-Schalter eingestellt, wird mit *** und +/- folgende Auswahl getroffen:
	 Nur UFH () einschalten Nur VRF () I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Timer für Ausschaltverzögerung	Bei P28 = ON (aktivieren), wird das Symbol 🕚 neben 🚥 angezeigt.
\odot	Drücken Sie *** 2x und +/- , um die Ausschaltverzögerung für das Gerät einzustellen. Drücken Sie danach die Stunde (d.h. x h), um die geforderte Zeit und Rückkehr zum Standardanzeigemodus zu bestätigen. Das Symbol für die

Ausschaltverzögerung wird beim Countdown angezeigt.

Setzen Sie den Ausschaltverzögerungs-Timer auf 0 h, um den Vorgang abzubrechen.

3.2.1 Betriebsart beeinflussen

Priorität	Beschreibung	Anmerkung
1	Inbetriebnahme	Während Parametrierungen (höchste Priorität) kann immer eine Betriebsart vorgeschrieben werden, unabhängig von allen anderen Einstellungen oder Eingriffen über Bus und lokalen Eingang.
2	Schutzbetrieb über Bus vom Zeitprogramm	Schutzbetrieb wird vom Zeitprogramm gesendet. Er ist nicht durch den Benutzer oder Fensterkontakt übersteuerbar.
3	Fensterkontakt	Schliesst der Kontakt (Fenster offen), wechselt die Betriebsart auf Schutz. Hierdurch wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert.
3	"Fensterzustand " mit dem Bus	"Fensterzustand" hat dieselbe Auswirkung wie der lokale Fensterkontakt.
		Hinweis: Nur eine Eingangsquelle kann verwendet werden, entweder lokaler Eingang X1/X2 oder KNX-Bus.
4	Symbol VRF 🕹	Tippen Sie auf 🎱, um die VRF-Betriebsart mit +/– auszuwählen.
4	Symbol Betriebsart 🎱	Tippen Sie auf das Symbol ♥, um Komfort (ON) oder ECO über ◀ oder ► auszuwählen. Hinweis: Nur P02 = 2.
4	Betriebsart mit dem Bus	Beide Betriebsarten können über den Bus geändert werden.
4	Temporär verlängerter Komfortbetrieb über das Betriebsartensy mbol (nur Bodenheizung)	 Tippen Sie auf das Symbol ^(*) und verwenden Sie < oder ▶, um die Betriebs temporär von Economy auf Komfort zu setzen, wenn Economy über den Bus gesendet wurde Verlängerung Komfortbetrieb >0 (P68) Der letzte Eingriff ist massgebend, entweder lokal oder über Bus.

Auto Timer-Betrieb () mit Zeitprogramm über den Bus	Steht ein Zeitprogramm zur Verfügung, z.B. von der Steuerzentrale, ist Auto Timer- Betrieb aktiv. Der Thermostat schaltet gemäss Zeitprogramm automatisch über Bus zwischen Komfort- und Economy-Betrieb um.
	Die Anzeige zeigt das Symbol für Auto Timer-Betrieb ①. Tippen Sie auf das Symbol für die Betriebsart ⑳, um in eine andere Betriebsart zu wechseln.
Hinweis:	Im Auto Timer-Betrieb wird das Symbol (manuelle Übersteuerung) ⁽¹⁾ beim Wechsel der Betriebsart anstelle des Symbols ⁽¹⁾ angezeigt und gibt an, dass der Zeitplan übersteuert wird. Die Standard-Ventilatorstufe im Auto Timer-Betrieb ist automatisch.
Verhalten, wenn der Bus neue Betriebsart sendet	Sobald das Zeitprogramm eine neue Betriebsart sendet (Schaltereignis), wird die Betriebsart des Thermostats auf Auto Timer-Betrieb zurückgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Raumtemperatur gemäss Zeitprogramm eingehalten wird.
Pre-Comfort über Bus	Versendet das Zeitprogramm Pre-Comfort, so wird diese Betriebsart entweder in Economy (Werkseinstellung) oder Komfort umgewandelt (wählbar über P88).

Verhalten, wenn der Bus Schutzbetrieb sendet	Ist Schutzbetrieb durch das Zeitprogramm gesetzt, so können weder Benutzer noch Fensterkontakt oder Präsenzmelder eingreifen. Der Bildschirm zeigt OFF an.
Fensterkontakt	Der Thermostat wird in die Schutzbetriebsart gezwungen, wenn das Fenster offen ist. Der Kontakt kann an den multifunktionalen Eingang X1, X2 angeschlossen werden. Parameter P38 oder P40 ist auf 3 einzustellen. Bedienereingriffe sind nicht wirksam und OFF zeigt an, ob der Betriebsarten-Umschaltkontakt aktiv ist.
Raumbetriebsart:	Die Funktion "Fensterkontakt" ist auch mit dem KNX-Signal "Fensterzustand" von z.B. einem KNX-Schalter verfügbar.
Fensterzustand	Bei aktivem Fensterkontakt tippen Sie auf das Symbol 🎱. OFF blinkt auf der LCD.
Hinweis:	Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus. Benutzereingriffe bleiben wirkungslos und OFF wird angezeigt, wenn die Betriebsart "Fensterkontakt" aktiv ist oder "Fensterzustand" über den Bus gesendet wird.
Temporärer Timer zur Verlängerung des Komfortbetriebs	Wenn sich der Thermostat in Economy befindet, kann Komfortbetrieb vorübergehend verlängert werden (z.B. zum Arbeiten nach Geschäftsschluss oder an Wochenenden). Mit dem Symbol ♥ und Drücken von ◄ oder ► wählen Sie ON für Komfortbetrieb für den über P68 voreingestellten Zeitraum.
	Tippen Sie auf das Symbol ♥ erneut und mit ◀ oder ▶ gehen Sie in den ECO- Betrieb, um den Timer zu stoppen.
	 Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein: Zeitprogramm mit Bus im Economy-Betrieb. P68 (Verlängerung Komfortbetrieb) ist grösser als 0
	Während der vorübergehenden Verlängerung des Komfortbetriebs wird das Symbol ^Ф angezeigt.
	Bei P68 (verlängerter Komfort) = 0, kann Komfort nicht verlängert werden.
Hinweis:	Auto Timer-Betrieb und Pre-Comfort sind nicht empfohlen für VRF-Applikationen. Diese sind nur für UFH-Applikationen mit KNX-Bus sinnvoll.

3.3 Raumtemperatur-Sollwerte

3.3.1 Beschreibung



3.3.2 Einstellung und Korrektur der Sollwerte

Die Raumtemperatur-Sollwerte können...

- während der Inbetriebnahme eingestellt werden
- im Betrieb eingestellt werden

Die Quelle kann sein:

- Lokales HMI
- Tool
- Steuerzentrale

Der Thermostat speichert die Sollwerte...

• im EEPROM in Form von Parametern.

• im Betriebsspeicher.

Die folgende Tabelle zeigt die Wechselbeziehungen:

	Sollwerteinstellung		+	Gespeichert im EEPROM des Thermostats
Inbetriebnahme – HMI – Tool-Download	Eingang LTE-Mode	Eingang S-Mode		
Komfort-Basissollwert	Sollwerte Heizen	Komfort-Basis- Sollwert		P08 Komfort-Basissollwert
Heizsollwert Economy	Sollwerte Heizen	Sollwerte Heizen		P11 Economy Heizen
Heizsollwert Schutzbetrieb				P65 Heizsollwert Schutzbetrieb



- ¹⁾ Nur für Applikationen mit Heizen erforderlich (siehe Kapitel 3.4.3).
- ²⁾ LTE-Mode: **Die Schiebung wird zur lokalen Schiebung hinzuaddiert**.
- ³⁾ S-Mode: Der letzte Eingriff ist massgebend (S-Mode-Eingang oder lokale Bedienung).

Komfort Basis-Sollwert Komfort-Sollwert Economy-Heizsollwert Economy-Kühlsollwert

22 / 60

Betrieb auf den Basissollwert zurück. Zentrale Sollwertschiebung wird speziell für Sommer-/Winterkompensation verwendet Die Sollwerteschiebung bezieht sich nicht auf die Parametersollwerte in P08

- und P11Lokale und zentrale Schiebung werden addiert.
- Betrifft nur Komfort- und Economy-Sollwerte. Schutzbetrieb-Sollwerte werden nicht zentral geschoben.
- Die aktuellen Heizsollwerte werden durch den Schutzbetrieb-Sollwert begrenzt. Ist der Sollwert OFF, werden min. 5 °C und max. 40 °C verwendet.
- Die Sollwerte für Kühlen und Heizen der gleichen Betriebsart liegen mindestens 0.5 K auseinander.
- Das Resultat lokaler und zentraler Schiebung, zusammen mit der Raumbetriebsart, wird vom Thermostat für die Temperaturregelung benutzt (aktueller Sollwert)
- Der Raumthermostat übernimmt immer die vom Controller RMB795B erhaltenen Sollwerte. Dabei werden die lokal am Thermostat geänderten Komfortsollwerte durch die Komfortsollwerte der Raumgruppe (z.B. alle 15 Minuten) überschrieben.

Auf der RMB795B Steuerzentrale (Softwareversion 2.0 oder später) können Sie die für die Weiterleitung der Sollwerte erforderlichen Bedingungen definieren:

- Immer (alle 15 Min)
- Nicht im Komfortbetrieb
- Nur bei Änderung

Siehe die Funktionen "Sollwertpriorität" und "Sollwertmaster" auf der RMB795B.

KNX[.] Aktueller Sollwert

Allgemeine Hinweise:

Sollwertänderung (nur

LTE-Mode mit Synco)

•

•

Hinweise zu

Der aktuelle Sollwert (vom Thermostat zur Temperaturregelung verwendet) steht auf dem Bus zur Verwendung durch die Steuerzentrale zur Verfügung.

- Die unterstützten Kommunikationsobjekte unterscheiden sich in LTE- und S-Mode.
- Änderungen erfolgen über die lokale Bedienoberfläche oder ein Tool mit derselben Priorität.
- Eine Änderung des Komfort-Basissollwerts setzt den Komfort-Sollwert im Betrieb auf den Basissollwert zurück.

Sollwert-Priorität,

Sollwert-Master RMB

3.4 Applikationsübersicht

Lokale Konfiguration	Die Thermostaten unterstützen folgende Applikationen, die mithilfe der DIP- Schalter auf der Gerätevorderseite oder mit einem Inbetriebnahme-Tool konfiguriert werden können.				
	1.	Applikationen über DIP-Schalter einstellen.			ON 1 2
	2.	Nach dem Aufstarten des	DIP	SW-	
		I hermostats werden die Resissteuerperameter mittels	Posit	ionen	Applikationen
		Assistenzfunktion eingerichtet	1	2	Nur Bodenheizung
			ON	OFF	(UFH)
	З	Die Anzeige hängt von der	OFF	ON	Nur VRF
	0.	ieweiligen Applikation ab.	ON	ON	VRF + UFH
	→(koi Ba	Gehe zur Einstellung und nfigurieren Sie die sissteuerparameter			
Fernkonfiguration	Alle die /	DIP-Schalter müssen OFF sein (Fem Applikationen im Inbetriebnahme-Tool	konfigura ausgewä	ation, M ählt wer	<i>l</i> erkseinstellung), damit den können.
	Inl	betriebnahme: Download über ETS			
	1.	DIP-Schaltereinstellung 2.	Erstes A	ufstarte	en
		ON 1 2			IFF
		Alle in der Stellung OFF.		Taste	ON drücken
	3. ha zu	. Symbol drücken und > 5 s 4. alten, um in Programmierbetrieb u wechseln	Bereit fü Adresse	r Down & Appl	load ikation
					DN ProS
		Ň	"C	N" für Be	enden drücken

3.4.1 Applikation: Bodenheizung UFH & Kältemittelstrom VRF-HMI



V1	Heizventilantrieb	B1	Rückluft-Temperaturfühler oder externer Raumtemperaturfühler (optional)
GW	3 Dritt-Gateway KNX/VRF	N1	Thermostat
		VRF1	Eines oder mehrere VRF-Innengeräte

Hinweis: Das Aussen-VRF-Gerät sowie die KNX-Stromversorgung werden im Diagramm nicht angezeigt.

Da alle VRF-Marken eigene Kommunikationsprotokolle zwischen Fernsteuerung (RCU) und VRF-Einrichtungen einsetzen (z.B. Innen- oder Aussengeräte), kann RDF880KN... alle Standard KNX-Befehle (S-Mode KNX-Objekte) über den KNX-Bus an Dritt-KNX/VRF-Gateways (als Protokollwandler) senden und danach indirekt mit den VRF-Innen- oder Aussengeräten kommunizieren. So funktioniert das Gerät ähnlich wie eine Fernsteuerung eines VRF-Systems.

3.4.2 Applikation: Bodenheizung UFH & Kältemittelstrom VRF-HMI



GW 3 Dritt-Gateway KNX/VRF

N1 Thermostat VRF1 Eine oder m

Eine oder mehrere VRF-Innengeräte

Beachten Sie, dass RDF880KN... nicht alle Funktionen der Fernsteuerung (RCU) des VRF-Systems ersetzen kann, aber es bietet die täglichen Funktionen für die grundlegenden VRF-Funktionen:

- Temperatur
 Aktuellen Raumtemperaturwert bereitstellen
 - Temperatursollwert anpassen
- Ventilator Auto oder manuelle Stufe bis zu 7 Stufen
 Schwenkautomatik oder feste Positionen auswählen
- Bedienung Einstellen auf AUTO, KÜHLEN, HEIZEN, VENTILATOR und Entfeuchten



3.5 Zusätzliche Funktionen

	P31	Temperaturfühl	ler Raumtemperatur	nach	Fussbodentemperatur		
	D51	Ext.	Quelle zur Anzeige der	Steuerung des Ausgangs	Begrenzung		
			Die folgende Tabelle zeigt die Beziehungen zwischen Parameter, Temperaturquelle und Temperaturanzeige:				
			Eingang X1 oder X2 muss entsprechend konfiguriert werden (P38 oder P40 = 1). Siehe 3.9.				
			Werkseinstellung dieser Funktion ist "OFF" (deaktiviert).				
			0				
			ganz geschlossen, bis die Fussbodentemperatur 2 K unter den Grenzwert abgesunken ist.				
			remperaturruhler erfasst die Fussbodentemperatur. Übersteigt die Fussbodentemperatur den parametrierten Grenzwert (P51), wird das Heizventil				
			Der über den multifunktiona	len Eingang X1 oder X2 angesc	hlossene Fussboden-		
F	Begrenzung der Fussbodentemperatur		und Schutz des Fussbodens.				
-							
			und Ausschaltzeit für den Steuerausgang wie eingestellt eingehalten, auch wenn der Sollwert oder die Einstellung für Heiz-/Kühlbetrieb verändert wird				
			Wird Deremeter D49 eder D40 euf über 1 Minute eingestellt, se wird die min Fin				
			wird der Ausgangszustand s Ausgänge die Mindestzeit v	ofort berechnet; in diesem Fall on 1 Minute bei den Schaltzykle	kann es sein, dass die n nicht einhalten.		
		,	Wird der Sollwert korrigiert o	oder die Einstellung für Heiz-/Kü	hlbetrieb verändert,		
			Diese Funktion bezieht sich	nur auf UFH bei einer Werkseir	stellung von 1 Minute.		
L	/Ausschaltdauer		min. Ein- und Ausschaltdau Parameter P48 und P49 zw	er eines Ausgangs für 2-Punktre ischen 1 und 20 Minuten einges	gelung kann über tellt werden.		
N	Minimale Au Einschalt-	sgangs-	Die Anzahl Ein-/Ausschaltzy Anlage, wie z.B. Verdichter.	rklen ist zu begrenzen, um die A zu schützen und deren Verschl	ggregate der HLK- eiss zu reduzieren. Die		
Temperaturfühler			externen Raumtemperaturfü (QAH11.1), angeschlossen X1 oder X2 muss entsprech	ihler (QAA32) oder externen Rü an den multifunktionalen Eingar end in Betrieb genommen werd	ckluft-Temperaturfühler Ig X1 oder X2. Eingang en. Siehe 3.9.		
E	Externer/Rü	ckluft-	Der Thermostat erfasst die I	Raumtemperatur über den einge	ebauten Fühler,		

D51	Ext.	Quelle zur Anzeige der	Steuerung des Ausgangs	Begrenzung
FUI	Temperaturfühler	Raumtemperatur	nach	Fussbodentemperatur
OFF	Nein	Eingebauter Fühler	Eingebauter Fühler	Nicht aktiv
OFF	Ja	Externer Fühler	Externer Temperaturfühler	Nicht aktiv
1050 °C	Nein	Eingebauter Fühler	Eingebauter Fühler	Nicht aktiv
10 F0 °C		Finnsheuten Föhlen	Eingebauter Fühler +	A 1.45 .
1050 C	Ja	Eingebauter Funier	Begrenzung durch ext.Fühler	AKIIV

KNX Störungszustand Störungsinformationen Das Alarmsymbol A blinkt während der vorübergehenden Übersteuerung, und über den Bus wird die Störung "Kondensation im Raum" gesendet. Der Eingang muss entsprechend konfiguriert werden (P38, P40). Siehe 3.9.

Bildschirmsperre Die Funktion "Bildschirmsperre" wird nur über P14 aktiviert oder deaktiviert. Es gibt drei Methoden:

- Entsperren
- Gesperrt (alle Anpassungen sind gesperrt, können aber angezeigt werden)
- Sollwert (**Hinweis**: Nur Sollwerteinstellung nicht gesperrt)

SummerDie Summerfunktion gibt ein Audio-Feedback, wenn die Bediensymbole auf dem
Thermostat angetippt werden (siehe 2.4).
Die Summerfunktion wird über P16 aktiviert oder deaktiviert.

3.6 Regelsequenzen (nur UFH)

Die Hauptregelsequenz ist die Heizapplikation mit SPDT-Relaisausgang.

Der Raumthermostat regelt die 2-Punktausgänge im Heizbetrieb:



- T[°C] Raumtemperatur
- w Raumtemperatur-Sollwert
- SDH Schaltdifferenz "Heizen" (P30)

Q Ausgangssignal für Heizen

3.7 Steuerausgänge (nur UFH)

Übersicht über Steuerausgänge Heizausgang-Steuersignal (2-Punkt) Die Ausgänge Q14 und Q12 geben die Befehle Schliesser (NO) und Öffner (NC) an das 2-Punktventil.

Beide Ausgänge sind potentialfrei abhängig vom Eingang Q11. Q11 kann die Eingangsspannung AC 24...230 V aufnehmen.

Ausgang Q14 (NO) ist geschlossen oder Ausgang Q12 (NC) geöffnet, wenn die erfasste Raumtemperatur unter dem Sollwert liegt.

Q11 und Q14 oder Q11 und Q12 können als Relaiskontakt zum Ein-/Ausschalten des Boilers verwendet werden.

3.8 Ventilatorsteuerung nur über VRF HMI

Der Ventilator läuft im Automatikbetrieb oder auf der gewählten Stufe bei manuellem Betrieb.

Die Anzahl der manuellen Ventilatorstufen hängt von P53 ab; die Werkseinstellung sind 3 Stufen. Bei manchen VRF-Innengeräten sind 5 oder 7 Ventilatorstufen im manuellen Betrieb möglich.

Tippen Sie auf das Symbol 🧐 sobald verfügbar und +/– zur Anpassung der Ventilatorstufe.



Beide Symbole \clubsuit und D zeigen an, ob eine manuelle Ventilatorstufe gewählt ist.

Anzeige	Ventilatorstufen-Auswahl
- R +	Auto
- { +	Tief
- 2 +	Mittel
- 3 +	Hoch

Manche VRF-Innengeräte stellen eine Schwenkautomatik bereit. Das Gerät RDF880KN.. kann diesen speziellen Bedarf über P54 erfüllen und max. 10 Positionen bereitstellen.

Normalerweise benötigt das VRF-Innengerät keine Schwenkautomatik und P54 = 0. Ist jedoch P54 \neq 0, wird die Schwenkautomatik auf der LCD-Anzeige angezeigt:



Ist A (Auto) gewählt, schwenkt das VRF-Gerät in die max. Position über P54. Ansonsten wählen Sie die feste Position mit + oder –.

Wenn z.B. P54 = 5 sind die verfügbaren Positionen 1, 2, 3, 4 und 5.



Ventilator-Befehlswert Ventilatorfreigabe-Befehlswert



Ventilatordrehzahl und -betrieb können über den Bus verändert werden. Zu diesem Zweck muss der Ventilator-Befehlswert freigegeben werden.

Ventilatordrehzahl und -betrieb können über den Bus überwacht werden.

Multifunktionaler Eingang, digitaler Eingang 3.9

Der Thermostat hat zwei multifunktionale Eingänge X1 und X2. Ein NTC-Fühler wie QAH11.1 (AI, analoger Eingang) oder Schalter (DI, digitaler Eingang) kann an den Eingangsklemmen angeschlossen werden. Die Funktionalität der Eingänge kann über P38 + P39 für X1, P40 + P41 für X2 konfiguriert werden.



Die aktuelle Temperatur oder der Zustand der Eingänge X1/X2 steht über Bus zu Überwachungszwecken zur Verfügung.

Die Parameter können auf folgende Werte gestellt werden:

	Nr.	Funktion des Eingangs	Beschreibung	Тур X1/X2
	0	Nicht verwendet	Keine Funktion.	
	1	Externe/Rücklufttem peratur	Fühlereingang für externen Raumtemperaturfühler oder Rückluft-Temperaturfühler zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur oder für Fussboden- Temperaturfühler zur Begrenzung der Heizleistung. Hinweis: Die Raumtemperatur wird durch den Fühler erfasst, wenn die Begrenzung der Fussbodentemperatur über P51 freigegeben ist.	AI
Fenster-zustand	3	Fensterkontakt	Fensterkontakteingang, um die Betriebsart in Schutzbetrieb zu wechseln. Ist der Fensterkontakt offen, haben die Benutzereingriffe keine Auswirkung und OFF wird angezeigt. Fensterkontakt ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1 oder X2 zugeordnet werden. Siehe Abschnitt 3.2.1.	DI
Störungsinfo	6	Fehler	Digitaler Eingang zur Signalisierung einer externen Störung (Beispiel: Schmutziger Luftfilter). Ist der Eingang aktiv, wird ALx angezeigt und eine Störung auf dem Bus gesendet. Siehe Abschnitt 3.11.4. (Alarm x, mit x = 1 für X1, x = 2 für X2). Hinweis: Die Anzeige von Störungen hat keine Auswirkung auf den Betrieb des Thermostaten. Solche Anzeigen sind lediglich visuelle Signale.	DI
X1, X2 (digital)	7	Überwachungs- eingang (digital)	Digitaler Eingang zur Zustandsüberwachung eines externen Schalters über Bus, z.B. zum Senden eines lokalen Alarms über KNX an die Steuerzentrale.	DI
KNX X1, X2 (Temp.)	8	Überwachungs- eingang (Temperatur)	Fühlereingang zur Zustandsüberwachung eines externen Fühlers (z.B. QAH11.1) über Bus, z.B. zum Senden der lokalen Temperatur (049 °C) über KNX an die Steuerzentrale.	AI
 Der Wirksinn kann über Parameter P39, Öffner (NC) geändert werden. Die Eingänge X1 und X2 müssen mit eine konfiguriert werden. Ausnahme: 1 oder 2 oder Überwachungs-Eingang (7, 8) konfig Die Werkseinstellung von X1 ist "Fenster Fühler (1). 			kann über Parameter P39, P41 zwischen Schliesser (N geändert werden. e X1 und X2 müssen mit einer anderen Funktion (1, 3, 6 verden. Ausnahme: 1 oder 2 Eingänge können als Störu chungs-Eingang (7, 8) konfiguriert werden. Istellung von X1 ist "Fensterkontakt" (3) und von X2 "Ex rmationen befinden sich in 3.4.	NO) und 5) ung (6) kterner

Siemens

3.10 Behandlung von Störungen

Raumtemperatur ausser	lst die Raumtemperatur ausserhalb des Messbereichs (d.h. über 49 °C oder unter 0 °C), blinkt die Begrenzungstemperatur.
Bereich	Zusätzlich wird der Heizausgang aktiviert, wenn der aktuelle Sollwert nicht "OFF" ist, der Thermostat im Heizbetrieb und die Temperatur unter 0 °C.
	In allen anderen Fällen wird kein Ausgang aktiviert.
	Der Thermostat nimmt wieder Komfortbetrieb auf, nachdem die Temperatur in den Messbereich zurückgekehrt ist.
Störung "Er1" auf Anzeige	Fällt der eingebaute Fühler aus und ist kein externer Fühler verbunden, zeigt der Thermostat die Meldung Er1 an. D.h., dass der Thermostat ersetzt werden muss, wenn die Raumtemperatur über den eingebauten Fühler erfasst wird.
KNX	Für Störungsmeldungen über Bus, siehe Abschnitt 3.11.4.
Stromausfall	Bei einem Stromausfall werden alle Arbeitsbedingungen (Betriebsart, Sollwert, Ventilatorstufe und alle Steuerparametereinstellungen) innerhalb der Zeitbegrenzung gespeichert.
	Nach der Netzwiederkehr lädt der Thermostat diese Daten erneut und setzt die Arbeit unter den vorhergehenden Bedingungen fort.

3.11 KNX-Kommunikation

Die Raumthermostaten RDF880KN..KNX unterstützen KNX S-Mode.

Standard-Mode; Engineering über Gruppenadressen.

3.11.1 S-Mode

Dieser Mode entspricht der KNX-Kommunikation. Verbindungen werden über ETS hergestellt, indem Kommunikationsobjekte Gruppenadressen zugeordnet werden.

3.11.2 Sendeintervall und Empfangsintervall

In einem KNX-Netzwerk können S-Mode-Kommunikationsobjekte zwischen einzelnen Geräten ausgetauscht werden. Das *Empfangs-Timeout* definiert die Zeitspanne, innerhalb derer alle Kommunikationsobjekt-Anforderungen von einem Gerät mindestens einmal empfangen worden sein müssen. Falls innerhalb dieser Zeitspanne kein Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird ein vordefinierter Wert verwendet.

Ähnlich definiert Sende Heartbeat die Zeitspanne innerhalb derer alle angeforderten Kommunikationsobjekte mindestens einmal übertragen worden sein müssen.

Feste Zeiten sind wie folgt spezifiziert:

- Empfangsintervall: 31 Minuten
- Sende Heartbeat: 15 Minuten

Objekt [KNX Obj.Nr.]	I/O	Minuten	Standardwert
Raumbetriebsart: Schaltuhr [12]	mbetriebsart: haltuhr [12] Empfangen		Komfort
Raumbetriebsart: Vorauswahl [7]	Empfangen	31	Auto
Applikationsmodus [31]	Empfangen	31	Auto

3.11.3 Startup

Anlaufverzögerung

S-Mode

Nach einer Rücksetzung werden etwa 5 Minuten benötigt, bis alle angeschlossenen Raumthermostaten wieder vollumfänglich arbeiten. Die Verzögerung (TwaitDevice) wird durch die Geräteadresse des Thermostats bestimmt. Damit wird eine Überlastung der Hauptspeisung verhindert und die KNX-Buslast reduziert, d.h. nicht alle Thermostaten übermitteln Daten gleichzeitig.

3.11.4 Störungsfunktion auf KNX

Tritt eine Störung auf (z.B. digitaler Störungseingang, Taupunkt, Konfiguration der Kommunikation etc.), wird eine Störung über den Bus gesendet.

Ein RDF880KN-Thermostat wartet auf dem Bus und sendet seine Störungsmeldung, wenn diese die höchste Alarmpriorität hat. Dies stellt sicher, dass die Managementstation (GA-System) keine Alarme verpasst.

Treten mehrere Alarme gleichzeitig auf, so wird der Alarm mit der höchsten Priorität zuerst angezeigt und über den Bus gesendet.



S-Mode
Störungszustand
Störungsinformation (interne
Information)

Folgende Tabelle zeigt den Fehlercode und die Vorgabe-Alarmtexte.

		Thermostat	Störungsinfo	ormation über Bus	
Priorität	Störung/Service	Anzeige	Fehlercode	Standard- Störungstext	Text einstellbar ^{*)}
-	Keine Störung		0	Keine Störung	✓
1	Busspeisung**)	♣BUS	5000	Keine Busspeisung	
2	Fehler Geräteadresse	🐥 ADR	6001	>1 id Geräteadresse	
3	Externe Störung Eingang X1	AL1	9001	Störungseingang 1	✓
4	Externe Störung Eingang X2	AL2	9002	Störungseingang 2	✓

Dieser Fehler wird nicht über den Bus gesendet (Grund: kein Bus vorhanden, ungenügende Busspeisung, Bus-Überlastung oder verzerrtes Bussignal)

Priorität der Alarme

- Prioritätsreihenfolge ist 1...4
- Externe Störungen 3 und 4: Sind Störungen aktiv, werden AL1 und AL2 alternierend angezeigt. Über den Bus wird nur die Störung mit der höchsten Priorität gesendet



Über das Kommunikationsobjekt "Störungsübermittlung" (sperren/freigeben) kann ein Alarmsystem dem Thermostaten befehlen, die Übermittlung von Störungen an den Bus zu stoppen.

Dies hat keine Auswirkungen auf die lokale Anzeige von Störungen.

Nach einem Timeout von 48 Stunden wird die Übermittlung von Störungen automatisch wieder freigegeben.

3.12 Kommunikationsobjekte (S-Mode)

Obj.	Objektname	Funktion	Тур	Länge	CRWTU	Beschreibungen/Auswahl: Anzeige abhängig von DIP-Schaltereinstellung
4	Störungsinfo	Alarminfo	219.001	6 Bytes	СТ	CONTROL: Alle DIP-Schaltereinstellungen
5	Störungszustand	Gestört/Norm	1 005	1-Bit	СТ	CONTROL: Alle DIP-Schaltereinstellungen
6	Störungsübermittlung	al Freigeben/Spe rren	1.003	1-Bit	CWU	Betehl zum Einstellen eines Alarm-Flags bei einem Alarmereignis. STATUS: Alle DIP-Schaltereinstellungen Empfang eines Werts (freigeben oder sperren) von einem Überwachungssystem zum Freigeben oder Sperren des Alarm-Broadcasts durch die Geräte. Dies hat keine Auswirkung auf die lokale Anzeige von Alarmen. Das Senden von Störungen/Alarmen wird automatisch nach einem Timeout von 48 Std. freigegeben.
7	Raumbetriebsart: Vorauswahl	HLK-Betrieb	20.102	1 Byte	СМТЛ	CONTROL/STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 1: Bodenheizung, 3: BOTH Zum Ändern oder Empfangen der Raumbetriebsartenauswahl über Bus. Hinweis: Der Thermostat wechselt von Pre-Comfort nach Economy oder Komfort (wählbar über P88).
8	Raumbetriebsart: Vorauswahl Auto	Schalter	1.001	1-Bit	CW	
9	Raumbetriebsart: Vorauswahl Komfort	Schalter	1.001	1-Bit	CW	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung 🗲 1: Bodenheizung, 3: BOTH
10	Raumbetriebsart:	Schalter	1.001	1-Bit	CW	Der Wert wird für das Schalten der Raumbetriebsart in Auto, Komfort, Economy
11	Raumbetriebsart:	Schalter	1.001	1-Bit	CW	oder Schutz emplangen.
12	Vorauswahl Schutz Raumbetriebsart: Zeitprogramm	HLK-Betrieb	20.102	1 Byte	cwu	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 1: UFH, 2: VRF Zeitplan, der die notwendigen Betriebsarten definiert, bereitgestellt durch ein zentrales Zeitprogramm oder die Überwachung. Schutzbetrieb hat die höchste Priorität und kann nicht übersteuert werden. (siehe auch P88 – Pre-Comfort → Economy oder Komfort)
13	Raumbetriebsart: Zeitprogramm Komfort	Schalter	1.001	1-Bit	CW	
14	Raumbetriebsart: Zeitprogramm Economy Raumbetriebsart:	Schalter	1.001	1-Bit	CW	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 1: UFH, 2: VRF Der Wert wird empfangen, um die Raumbetriebsart für Auto, Komfort, Economy oder Schutz gemäss Zeitplan des zentralen Zeitprogramms oder der Überwachung einzustellen.
15	Zeitprogramm Schutz	Schalter	1.001	1-Bit	CW	CONTROL · für DIP-Schaltereinstellung -> 1 · Rodenheizung 3 · ROTH
16	Raumbetriebsart: Zustand	Economy Schutz	20.102	1 Byte	CRT	Befehl, um die Betriebsart auf Komfort, Economy oder Schutz gemäss Benutzerauswahl, Fensterkontakt usw. einzustellen.
17	Zustand Komfort	Schalter	1.001	1-Bit	СТ	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 1: Bodenheizung, 3: BOTH
18	Raumbetriebsart: Zustand Economy	Schalter	1.001	1-Bit	СТ	ist ein Befehl, um die Raumbetriebsart nach Komfort, Economy oder Schutz zu wechseln
19	Raumbetriebsart: Zustand Schutz	Schalter	1.001	1-Bit	CT	weensen.
20	Raumbetriebsart: Fensterzustand	Öffnen/Schlies sen	1.019	1-Bit	CWU	STATUS: Alle DIP-Schaltereinstellungen Mit Wert "1" (offen) wird die Betriebsart auf Schutz (Bodenheizung) oder Aus (VRF) gesetzt, d.h. Bodenheizung auf Schutz, VRF auf Aus. Mit Wert "0" (schliessen) wird zur vorherigen Betriebsart zurückgekehrt "Fensterzustand" kommt vom KNX-Regelgerät oder über den lokalen Fensterkontakt X1, X2 (P38, P40). Hinweis: Nur eine Eingangsquelle kann verwendet werden, entweder lokaler Eingang X1/X2 oder KNX-Bus.
21	Raumtemperatur	Temperatur Wert (°C)	9.001	2 Bytes	CRT	CONTROL: All DIP-Schaltereinstellungen Befehl, um die aktuell über den eingebauten oder externen Fühler (X1 oder X2) gemessene Raumtemperatur zu senden.
22	Raumtemp: Komfort- Basissollwert	Temperatur Wert (°C)	9.001	2 Bytes	CWU	STATUS: Alle DIP-Schaltereinstellungen Nach Freigabe der temporären Sollwertfunktion (P69=ON) und beliebigen Betriebsartenänderungen kehrt der Sollwert zum Komfort-Basissollwert zurück. Hinweis: Der vom Benutzer über das lokale HMI gesetzte Sollwert kann beim Systemstart vom zentralen Regelgerät, z.B. dem RMB795B, überschrieben werden.
23	Raumtemp: Sollwert Komfort	Temperatur Wert (°C)	9.001	2 Bytes	СМТЛ	CONTROL/STATUS: All DIP-Schaltereinstellungen Mit dem Kommunikationsobjekt wird der Sollwert für den Thermostat geschoben. Gleiche Priorität wie eine lokale Sollwertschiebung auf dem Thermostat. Hinweis: Der Komfort-Basissollwert (Objekt 22) ändert sich nicht.
24	Raumtemp: Aktueller Sollwert	Temperatur Wert (°C)	9.001	2 Bytes	CRT	CONTROL: Alle DIP-Schaltereinstellungen Befehl, der vom Thermostat für die Raumtemperaturregelung für den aktuellen Sollwert in der aktuellen Betriebsart inklusive Schiebung, Kompensation etc. verwendet wird.
25	Heizausgang primär	Prozentsatz (0100%)	5.001	1 Byte	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 1: Bodenheizung, 3: BOTH
31	VRF-Betriebsart: Zustand	HLK Regelung	20.105	1 Byte	CWU	STATUS: Alle DIP-Schaltereinstellungen VRF-Betriebsartenwert, eingestellt durch das KNX-Gerät. 0 - Auto: 1 - Heizen: 3 - Kühlen: 9 - Ventilator: 14 - Entfeuchten
33 *)	Ventilatorbetrieb	Schalter	1.001	1-Bit	CRWTU	CONTROL/STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Einstellen der aktuellen Ventilatorstufe auf VRF: Auto (0); Manuell (1).

Obj.	Objektname	Funktion	Тур	Länge	CRWTU	Beschreibungen/Auswahl: Anzeige abhängig von DIP-Schaltereinstellung		
35	Ventilatorstufe: Vorauswahl	Prozentsatz (0100%)	5.001	1 Byte	CRWTU	CONTROL/STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Einstellen der Ventilatorstufe (ECM) – abhängig vom Wert P53. Z.B. bei P53 = 3 wird die aktuelle Ventilatordrehzahl als Wert 0100% angezeigt Drehzahl Ventilatorausgang (physikalischer KNX-Wert) OFF 0% (0) 1 33% (84) 2 66% (186) 3 100% (255)		
36	Ventilatordrehzahl	Zählerimpulse (0255)	5.010	1 Byte	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Einstellen der Ventilatorstufe – abhängig vom Wert P53. 0 – Auto; 1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2; 3 - Stufe 3;4 - Stufe 4; 5 - Stufe 5; 6 - Stufe 6; 7 - Stufe 7		
37	Ventilatorstufen- Zustand	Zählerimpulse (0255)	5.010	1 Byte	CWU	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Der Ventilatorstufenwert wird auf dem HMI angezeigt und eingestellt. Stufe hängt vom Wert von P53 ab: 0 – Auto; 1 - Stufe 1; 2 - Stufe 2; 3 - Stufe 3;4 - Stufe 4; 5 - Stufe 5; 6 - Stufe 6; 7 - Stufe 7		
38	VRF-Betriebsart	HLK Regelung	20.105	1 Byte	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Einstellen der VRF-Betriebsart für die VRF-Einrichtung. 0 - Auto; 1 - Heizen; 3 - Kühlen; 9 - Ventilator; 14 - Entfeuchten		
39	X1: Temperatur	Temperatur Wert (°C)	9.001	2 Bytes	CRT	CONTROL: Alle DIP-Schaltereinstellungen		
41	X2: Temperatur	Temperatur	9.001	2 Bytes	CRT	Zeigt die Werte der an den lokalen Eingängen X1/X2 (P38/P40) angeschlossenen		
40	Ma Divital	Wert (°C)	1.001	1.0%	CDT	lemperaturfühler.		
40	X1: Digital	Schalter	1.001	I-BIT	CRI	CONTROL: Alle DIP-Schaltereinstellungen		
42	X2: Digital	Schalter	1.001	1-Bit	CRT	Zeigt den logischen zustand der digitalen Eingange an (F39 für K1, F41 für K2).		
43	Regelung Ein/Aus	Schalter	1.001	1-Bit	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Ein-/Ausschalten der VRF-Einrichtung. 0 - Aus; 1-Ein		
44	Flügel Auf/Ab-Position	Zählerimpulse (0255)	5.010	1 Byte	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Einstellen der Flügelposition für die VRF-Einrichtung. 0 – Auto; 1 - Pos1; 2 - Pos2; 3 - Pos3; 4 - Pos4; 5 - Pos5; 6 - Pos6; 7 - Pos7; 8 - Pos8; 9 - Pos9; 10 - Pos10		
45	Flügel Auf/Ab-Swing	Bool	1.002	1-Bit	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Einstellen des Flügels in der Stoppposition oder Schwenkautomatik. Die Flügelposition hängt vom Objekt ab, Flügel Auf/Ab-Stellung (44). 0 - Stopp; 1 – Schwenken		
46	Regelung Eco-Betrieb	Starten/Stopp en	1.01	1-Bit	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Befehl zum Freigeben oder Sperren der Economy-Betriebsart der VRF-Einrichtung. 0 - Stopp; 1 – Start		
47	Zustand Ein/Aus	Schalter	1.001	1-Bit	CWU	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Wert vom KNX-Gerät zum Ein-/Ausschalten der VRF-Einrichtung. 0 - Aus; 1-Ein		
48	Zustandsflügel Auf/Ab- Position	Zählerimpulse (0255)	5.010	1 Byte	CWU	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Wert vom KNX-Gerät zum Einstellen der Flügelposition der VRF-Einrichtung. 0 – Auto; 1 - Pos1; 2 - Pos2; 3 - Pos3; 4 - Pos4; 5 - Pos5; 6 - Pos6; 7 - Pos7; 8 - Pos8; 9 - Pos9; 10 - Pos10		
49	Zustandsflügel Auf/Ab- Swing	Bool	1.002	1-Bit	CWU	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Wert vom KNX-Gerät zum Einstellen der Flügelposition der VRF-Einrichtung oder zum Stoppen oder Schwenkautomatik. 0 - Stopp; 1 – Schwenken		
50	Zustand Economy	Schalter	1.001	1-Bit	CWU	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 2: VRF Wert vom KNX-Gerät zum Einstellen der VRF-Einrichtung in der Betriebsart Economy. 0 - Aus; 1-Ein		
51	Relative Raumfeuchtigkeit	Feuchtigkeit %	9.007	2 Bytes	CRT	CONTROL: Alle DIP-Schaltereinstellungen Befehl für den aktuellen Wert der relativen Feuchtigkeit.		
53	Raumtemp: Economy- Heizsollwert	Temperatur Wert (°C)	9.001	2 Bytes	CWU	STATUS: Alle DIP-Schaltereinstellungen Wert vom KNX-Gerätzur Aktualisierung des Parameters P11		
55	Applikationsauswahl: Zustand	Zählerimpulse (0255)	5.010	2 Bytes	CR	Wert vom KNX-Gerat zur Aktualisierung des Parameters P11. CONTROL: Alle DIP-Schaltereinstellungen Für die aktuelle DIP-Schalter-SW-Einstellung muss ein Wert aus RDF880KN gelesen werden. Siehe DIP-Schalterstellungsauswahl. 1 - Nur Rodenbeizung. 2 - Nur VRE-3 - VRE & Rodenbeizung.		
56	Subapplikation: Vorauswahl	Zählerimpulse (0255)	5.010	1 Byte	CRT	CONTROL: für DIP-Schaltereinstellung → 3: BOTH Befehl für die untenstehende aktuelle Subauswahl in einem kombinierten Bodenheizungs- und VRF/VRF-Gerät. 1 - Nur Bodenheizung; 2 - Nur VRF; 3 - VRF & Bodenheizung		
57	Subapplikation: Zustand	Zählerimpulse (0255)	5.010	1 Byte	CWU	STATUS: für DIP-Schaltereinstellung → 3: BOTH Wert vom KNX-Gerät für die untenstehende aktuelle Subauswahl in einem kombinierten Bodenheizungs- und VRF/VRF-Gerät. 1 - Nur Bodenheizung; 2 - Nur VRF; 3 - VRF & Bodenheizung		

C: Kommunication; R: Lesen; W: Schreiben; T: Übertragung; U: Aktualisierung

Hinweise: Das aktuelle RDF880KN... basiert auf einem Bodenheizungsregler mit zusätzlichem VRF HMI. Daher wird zum Einschalten des Reglers tatsächlich die Bodenheizungsapplikation freigegeben.

 In einer über DIP-Schaltereinstellung oder über Fernkonfiguration ausgewählten Bodenheizungsapplikation sind die Vorgänge identisch mit RDD810KN/NF und alle VRFrelevanten S-Mode-Objekte verborgen. In einer über DIP-Schaltereinstellung oder Fernkonfiguration ausgewählten VRF-Applikation wird die Bodenheizungsapplikation nicht von Fern über ein KNX-Gerät oder lokal über HMI eingeschaltet.

In einer kombinierten, über DIP-Schaltereinstellung oder Fernkonfiguration ausgewählten Applikation (Bodenheizung und VRF) kann das Objekt Subapplikation (56, 57) von einem beliebigen KNX-Gerät für die Fernauswahl von Applikationen (nur Bodenheizung, nur VRF oder Bodenheizung & VRF) verwendet werden. Aber die Objekte Zeitplan/Programm (12, 13, 14 und 15) oder ECO-Betrieb (10, 18) über KNX-Gerät schalten VRF und Bodenheizung von Fern ein oder aus. Der Einsatz von Zeitplan/Programm (12, 13, 14 und 15) oder Economy (10, 18) über KNX-Gerät schalten VRF und Bodenheizung von Fern ein oder aus. Der Einsatz von Zeitplan/Programm (12, 13, 14 und 15) oder Economy (10, 18) ist daher nicht empfohlen.

*) Wird das Objekt Ventilatorstufe (36) zusammen mit dem Objekt Ventilatorstufe (36) verwendet, kann der Wert "0 – Auto" des Objekts Ventilatorstufe (36) nicht verwendet werden.

Werden die beiden Objekte nicht zusammen verwendet, kann der Wert "0 – Auto" verwendet werden.

3.13 Regelparameter

	Zur Optimierung der Regelgüte kann eine Reihe Regelparameter geändert werden. Dies geschieht auf dem Thermostat über das HMI oder das Tool. Diese Parameter können auch während des Betriebs ohne Öffnen des Geräts eingestellt werden. Bei einem Spannungsausfall bleiben alle Einstellungen der Regelparameter erhalten3.13.				
	 Die Parameter werden auf zwei Ebenen zugewiesen: Serviceebene - Die Serviceebene enthält einen kleinen Satz Parameter, um den Thermostat für HLK-Anlagen und die Bedienoberfläche einzustellen. Diese Parameter können jederzeit verändert werden. Expertenebene einschliesslich Kommunikation, Diagnose und Test Die Parameter des Expertenebene sind mit Vorsicht zu ändern, da sie Auswirkungen auf Regelgüte und Funktionalität des Thermostats haben. 3.13.1 Einstellparameter über lokales Ul 				
	Thermostat durch Antippen der Anzeige aufwecken.				
Serviceebene öffnen	Werkseinstellung für Serviceebenen-Passwort 00 00 .				
	 Symbol ♣ für 5 Sekunden gedrückt halten. Danach die erste 2-stellige Zahl 00 mit ◄/▶ einstellen. 				
	PRS PRS				
	2 min 1 min 2 min				
	2. Die letzte 2-stellige Zahl antippen und auf 00 setzen mit ◄/►.				
	PRS PRS				
	 Nach 3 s wird P (erfolgreiche Anmeldung) oder F (Fehler bei Anmeldung) angezeigt. 				
	P F				
	<u>×</u> ×				
	 Nach einem Anmeldefehler geben Sie das korrekte Passwort ein gemäss Schritt 1 oben. Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird der erste Parameter wie folgt angezeigt: 				
	◄ 209 ►				
Hinweise:	 Beliebiges Symbol antippen, um Anzeige zu verlassen. ◄/► antippen, um beliebigen Parameter auszuwählen und mit +/– die Werte 				
	 anzupassen. Bei END auf END tippen, um den Dialog zu schliessen. Das Passwort kann mit dem ACS-Tool geändert werden. 				
Expertenebene öffnen	Gehen Sie wie bei der Serviceebene vor. Werkseinstellung für Expertenebenen-Passwort 99 99 .				
Passworteinstellung	"Passwort Serviceebene" (P29) für Service und "Passwort Expertenebene" (P99) für Experten werden in der Parameterliste nicht angezeigt und können nicht über das lokale HMI geändert werden.				



3.13.3 Serviceebene-Parameter

meter	Name	Werkseinstellung	Bereich	Auflösung
Para	Serviceebene			
P02	Benutzerprofil Betriebsart (Modus-Taste)	1 = Auto (Komfort) – Schutz	1 = Auto (Komfort) – Schutz 2 = Auto - Komfort - Economy - Schutz	
P05	Fühlerkalibrierung (intern, extern)	0 К	-5 K+5 K	0.5 K
P06	Standardtemperaturanzeige	0 = Raumtemperatur oder relative Feuchtigkeit	0 = Raumtemperatur oder relative Feuchtigkeit 1 = Raumtemperatursollwert	
P08	Sollwert Komfort	21 °C	P9 bis P10	0.5 K
P09	Min. Sollwert für Komfort	5 °C	5P10 (P10 = 40 °C max)	0.5 K
P10	Max. Sollwert für Komfort	35 °C	P0940 °C (P09 = 5 °C min)	0.5 K
P11	Economy-Heizsollwert	15 °C	OFF, 540 °C	0.5 K
P14	Tastensperre	0	0 = Entsperrt 1 = Gesperrt 2 = Sollwert	
P16	Summer-Funktion	ON = Freigeben	OFF = Sperren ON = Freigeben	
P22	Int. rel. Feuchtigkeitsfühler	ON = Freigeben	OFF = Sperren ON = Freigeben	
P23	Kalibrierung, int. Fühler rel. Feuchtigkeit	0%	±20%	1%
P27	Betriebsarteneinstellung nach Stromausfall / Rücksetzung	0 = Rückkehr zur vorherigen Betriebsart / Benutzereinstellungen	0 = Rückkehr zur vorherigen Betriebsart / Benutzereinstellungen 1 = Schutzbetrieb	
P28	Timer mit Ausschaltverzögerung	OFF = Sperren	OFF = Sperren (Symbol für Verzögerungs-Timer nicht anzeigen) ON = Freigeben (Symbol Verzögerungs-Timer anzeigen)	1 Stunde
P29	Passwort auf Benutzerebene	0000	0000 – 9999	

Hinweis: Die Anzeige der Parameter hängt von der gewählten Applikation und der Funktion ab.

neter	Name	Werkseinstellung	Bereich	Auflösung
Paran	Expertenebene			
P30	P-Band/Schaltdifferenz für Heizen	1 K	0.56 K	0.5 K
P38	Funktionalität von X1	0 = keine Funktion	0 = (keine Funktion) 1 = Raumtemp ext. Fühler / Rücklauftemperatur (AI) 3 = Fensterkontakt (DI) 6 = Störungseingang (DI) 7 = Überwachungseingang [Digital] 8 = Überwachungseingang [Temp]	
P39	Bedienaktion für X1, wenn Digitalausgang	0 = Schliesser/Öffnen	0 = Schliesser/Öffnen 1 = Öffner/Schliessen	
P40	Funktionalität von X2	0 = keine Funktion	0 = (keine Funktion) 1 = Raumtemp ext. Fühler / Rücklauftemperatur (AI) 3 = Fensterkontakt (DI) 6 = Störungseingang (DI) 7 = Überwachungseingang [Digital] 8 = Überwachungseingang [Temp]	
P41	Bedienaktion für X2, wenn Digitalausgang	0 = Schliesser/Öffnen	0 = Schliesser/Öffnen 1 = Öffner/Schliessen	
P48	Min. Ausgang bei 2- Punktregelungsausgang	1 Min.	120 Minuten	1 min.
P49	Min. Ausgang bei Zeit 2- Punktregelungsausgang	1 Min.	120 Minuten	1 min.
P51	Fussboden- Temperaturbegrenzung	OFF	AUS, 1050 °C	1 K
P53	Ventilatordrehzahl	3 = 3-stufig	1 = Max. 1-stufig 2 = Max. 2-stufig 3 = Max. 3-stufig 4 = Max. 4-stufig 5 = Max. 5-stufig 6 = Max. 6-stufig 7 = Max. 7-stufig	
P54	Schwenkautomatik- Stellung	0 = Schwenkfunktion nicht verfügbar	0 = Schwenkautom.nicht verfügbar 1 = Max. 1 Stellung 2 = Max. 2 Stellungen 3 = Max. 3 Stellungen 4 = Max. 4 Stellungen 5 = Max. 5 Stellungen 6 = Max. 6 Stellungen 7 = Max. 7 Stellungen 8 = Max. 8 Stellungen 9 = Max. 9 Stellungen 10 = Max. 10 Stellungen	
P65	Heizsollwert Schutzbetrieb	8 °C	OFF, 540 °C	0.5 K
P68	Komfortzeit verlängern	0: OFF	0: OFF 1360 Min	1 min

3.13.4 Expertenebene einschliesslich Diagnose und Test

meter	Name	Werkseinstellung	Bereich	Auflösung
Para	Expertenebene			
P69	Temporärer Sollwert für Komfort (siehe Komfort- Basissollwert)	OFF = Sperren	OFF = Sperren ON = Freigeben	
P71	Werkseinstellung laden	OFF = Sperren	OFF = Sperren EIN = Werkseinstellung laden Neuladen startet erst nachdem der Parameterbetrieb geschlossen ist.	
P81	Geräteadresse	255	1255	1
P82	Geografische Zone (Apartm.)	 (ausser Betrieb)	, 1126	1
P83	Geografische Zone (Raum)	1	, 163	1
P84	Wärmeverteilzone Lufterwärmer	 (ausser Betrieb)	, 131	1
P88	Substitution für Pre- Comfort (vom Bus)	0 = Economy	0 = Economy 1 = Komfort	
P98	Chinesische Textanzeige freigeben	0: Deaktivieren	0: Deaktivieren 1: Freigeben	
P99	Passwort Installerebene	9999	5000 - 9999	

neter	Name	Werkseinstellung	Bereich	Auflösung
Para	Diagnose und Test	-		
d01	Applikationsnr.	Diagnose	0 = (keine Applikation) 1 = Nur Bodenheizung 2 = Nur VRF 3 = VRF und Bodenheizung	
d02	X1 Status	Diagnose (Anzeigewerte gemäss ausgewählter Funktion X1: DI, AI, HK-Umschaltung, etc.)	0 = Nicht aktiviert (für DI) 1 = Aktiviert (DI) 049 °C = Akt. Temperaturwert (für AI) 00 = HK Eingang kurz 100 = HK Eingang offen	
d03	X2 Status	Diagnose (Anzeigewerte gemäss ausgewählter Funktion X2 DI, AI, HK- Umschaltung, etc)	0 = Nicht aktiviert (für DI) 1 = Aktiviert (DI) 049 °C = Akt. Tempwert (für AI) 00 = HK Eingang kurz 100 = HK Eingang offen	
d07	Softwareversion Ux.xx anzeigen			
d11	Bodenheizung NC- Ausgangszustand (Q12)	Diagnose	OPE = OPEN CLO = CLOSE	
d12	Bodenheizung NO- Ausgangszustand (Q14)	Diagnose	OPE = OPEN CLO = CLOSE	

4. Handhabung

4.1 Montage und Installation

Befestigen Sie den Raumthermostat auf der Unterputzdose. Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert sowie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Etwa 1,5 m über dem Fussboden montieren.



 Keine übermässige Kraftanwendung auf Schrauben! Eine Verbiegung des Montagerahmens kann zu fehlerhafter Verbindung und Gerätebetrieb führen.

- Der Raumthermostat muss an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Beeinflussung durch den Luftstrom eines Heiz- oder Kühlaggregats montiert werden, geschützt vor Tropf- und Spritzwasser.
- In RDF800KN bei Unterputzdosen mit eingeschränkten Platzverhältnissen ist der Montagerahmen ARG70.3 zu verwenden, wodurch der Platz um 10 mm vergrössert wird.
- Vor dem Entfernen der Geräteabdeckung das Gerät vom Netz nehmen.

Siehe auch Bedienungsanleitung A6V11272225 [1], die dem Gerät beigelegt ist.

- Verdrahtung, Sicherung und Erdung des Thermostaten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Das Gerät hat keine interne Sicherung für Speiseleitungen für Ventilator und Antriebe. Um Brand- und Verletzungsrisiken aufgrund von Kurzschlüssen zu vermeiden, muss die AC 230 V Speiseleitung einen Schutzschalter mit max. 10 A Bemessungsstrom aufweisen.
- Verwenden Sie nur für AC 230 V bemessene Ventilantriebe
- Die Kabel zum Thermostaten, zum Ventilator und den Ventilantrieben f
 ühren Netzspannung

AC 230 V und müssen entsprechend bemessen sein.

- RDF880KN...: Der Leitungsdurchmesser für die Speisung (L, N) und Ausgänge AC 230 V (Qxx - N) muss zwingend an die vorangehenden Überlastschutzelemente (max. 10 A) angepasst werden. Beachten Sie die örtliche Gesetzgebung unter allen Umständen.
- Kabel der SELV-Eingänge X1-M / X2-M: Nur isolierte Kabel für min. AC 230 V einsetzen, da die Dose eine Netzspannung von AC 230 V führt.
- Eingänge X1-M und X2-M: Mehrere Schalter (z.B. Fensterkontakt) dürfen parallel angeschlossen sein. Bei der Bemessung dieses Schalters ist der gesamte maximale Kontaktabfragestrom zu berücksichtigen.
- KNX Kommunikationskabel (Eingang CE+ / CE-): Nur isolierte Kabel für min. AC 230 V einsetzen, da die Dose eine Netzspannung von AC 230 V führt.
- Ist die KNX-Busspeisung mit einer Linie mit kommunikativen Thermostaten und Synco-Reglern verbunden, muss die interne KNX-Busspeisung in den Synco-Reglern ausgeschaltet werden.

Trennen Sie den Thermostat vor dem Öffnen von der Stromzufuhr.

 \wedge

 \mathbb{A}

Montage /

Demontage

Verdrahtung

A

A

4.2 Inbetriebnahme

Vor dem Aufstarten

Vor dem Aufstarten sind die DIP-Schalter für die gewünschte Applikation einzustellen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Für die Einrichtung von fern mit Tools, stellen Sie alle DIP-Schalter auf OFF;
- Bei einer lokalen Einrichtung sind die DIP-Schalter für die Auswahl der Applikationen einzurichten (siehe Tabelle unten).

Inbetriebnahmemethode	DIP-Schalter	Applikation
Einrichtung von fern		-
		Nur Bodenheizung (UFH)
Lokale Einrichtung		Nur Kältemittelstrom-HMI (VRF)
	ON 1 2	UFH + VRF HMI

Nach Einstellen der DIP-Schalter schliessen Sie die Installation ab und starten Sie den Thermostat auf.

Hinweis: Bei jeder Applikationsänderung lädt der Thermostat die Werkseinstellung aller Regelparameter, ausser für KNX-Gerät und Zonenadressen!

Assistent

Nach Einstellen der DIP-Schalter und Einschalten des Thermostats führt der Assistent Sie durch die Konfiguration der Basisparameter für Normalbetrieb gemäss nachstehender Tabelle.

- ◄/► antippen, um zu einem beliebigen Parameter weiter-/zurückzugehen;
- Mit +/- die Werte ändern.

•

	LCD		Parameter	Bereich	Werkseinstellung
-) 209	+	Benutzerprofil Betriebsart	1: Komfort > Schutzbetrieb 2: Komfort > Economy > Schutzbetrieb	1
-	0 P06	+ ►	Standardanzeige	0: Raumtemperatur 1: Sollwert	0
-	3 P38	+ ►	Funktion von X1	0: Keine Funktion. 1: Ext/Rücklauftemp (AI) 3: Fensterkontakt (DI)	3
-	(P40	+ ►	Funktion von X2	6: Störungseingang (DI) 7: Überwachung .(digital) 8: Überwachung (Temp)	1
-	П[] Р39	+ ►	Betrieb X1	Schliesser (NO)	
-	П[] РЧ 1	+ ►	Betrieb X2	Öffner (NC)	Schliesser (NO)
•	EU9		-	Ende des Assistenten	-

Weitere Informationen zu den Berichten finden Sie unter: 3.13

ZurücksetzenUm alle Parameter auf Werkseinstellung zurückzusetzen, setzen Sie Parameter
P71 auf ON. Damit werden alle Parameter auf die Werkseinstellung zurückgesetzt
und sind bereit für eine Inbetriebnahme durch autorisiertes HLK-Personal.ApplikationenDie Raumthermostaten unterstützen einen festen Satz Applikationen. Die
gewünschte Applikation wird während der Inbetriebnahme mit einem der folgenden
Tools gewählt und aktiviert:

Lokaler DIP-Schalter und HMI

ETS

•

Typische Wohnhauslösungen für VRF & UFH über Dritt-KNX-Gateway:



Beachten Sie, dass eine KNX-Speisung für den KNX-Bus notwendig ist.

Erweiterung über KNX-Integration



Tools anschliessen

Für die Inbetriebnahme das ETS Tool mit dem KNX-Buskabel an einer beliebigen Stelle verbinden. Das folgende Beispiel bezieht sich auf RDF880KN.



Jedes Gerät hat eine einmalige KNX-Seriennummer auf der Innenseite des Gehäuses aufgedruckt. Ein zusätzlicher Aufkleber mit der gleichen KNX-Seriennummer befindet sich in der Verpackungsschachtel. Dieser Aufkleber ist für Dokumentationszwecke für Installateure gedacht.

4.3 Bedienung

Die folgenden Seiten können durch Tippen auf *** abhängig von der Priorität angezeigt werden: Alarm-/Serviceerinnerung, manuelle H/K-Umschaltung, Basisinformationen zu Raum- und Aussentemperatur.

Siehe vorherige Abschnitte zu folgenden Themen: Temperatursollwerte, Ventilatorstufen, Betriebsarten, Parametermodus, Programmierungsmodus etc.

4.3.1 Alarm/Serviceerinnerung

Wird ein Alarm angezeigt (♣), ^{•••} antippen, um Alarm- oder Serviceerinnerung zu prüfen. Bei mehr als einem Alarm, verwenden Sie ◄/►, um alle aktiven Alarme zu durchsuchen



Folgende Tabelle beschreibt die Detailinformationen für alle Alarme und Dienste.

Priorität	Alarm/Service	Anzeige	Fehlercode	Тур
1	Busspeisung	BUS	5000	Fehler
2	Fehler Geräteadresse	ADR	6001	
4	Ext Störungseingang 1	AL1	9001	
5	Ext Störungseingang 2	AL2	9002	

4.4 Entsorgung



Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen Richtlinie und darf nicht als Haushaltmüll entsorgt werden.

- Entsorgen Sie das Gerät über die dazu vorgesehenen Kanäle.
- Beachten Sie die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung.

5. Unterstützte KNX-Tools

5.1 ETS



ETS ist ein Engineering-Tool zur umfassenden Inbetriebnahme der RDF880KN..KNX-Raumthermostaten.

Folgende Funktionen können mit ETS4 ausgeführt werden:

- Physikalische Adresse definieren und herunterladen
- Applikation (Anlagentyp, Regelsequenz) definieren und herunterladen
- Thermostat-Regelparameter einrichten und herunterladen
- Gruppenadressen einrichten und herunterladen

Diese Basisdokumentation beschreibt weder die Bedienung von ETS noch die Einrichtung des Geräts. Siehe das KNX-Handbuch [4] für weitere Details.

Hinweis!

Die Einstellung von RDF880KN.. KNX wird nur von ETS unterstützt. ETS kann online aktualisiert werden.

Setzen Sie die DIP-Schalter auf OFF 1. (Fernkonfiguration), bevor Sie die Vorderseite auf die Montageplatte aufschnappen Beim erstmaligen Aufstarten des 2. 822 Thermostats zeigt die Anzeige rechts an, dass keine Applikation vorher ΠΠΠΕ geladen oder ausgewählt wurde. 3. Zur Aktivierung des Programmierungsmodus 🤍 länger als 5 Sekunden gedrückt halten. Die Anzeige rechts gibt an, dass der Pr 89 Thermostat bereit ist zum Laden der Adresse und Applikationen. Hinweis: Bei jeder Applikationsänderung lädt der Mit ON verlassen. 4. Thermostat die Werkseinstellung aller Regelparameter, ausser für KNX-Gerät und Zonenadressen!

5.1.1 Inbetriebnahme – Laden mittels ETS

5.1.2 Parametereinstellung in ETS

- 1. Projekt in ETS öffnen und Gerät auswählen.
- 2. Register Parameter klicken und die Regelparameter wie folgt anpassen:

Device Room Operating Mode	[DIP] Plant type	2-pipe 🔹
Room Temperature Setpoints Controller	[P01] Control Sequence	Cooling only
Fan		
Inputs	[P02] Operation via room op selector	Auto - Protection 🔹
	[P04] Unit	Degrees Celsius 🗸
	[P06] Standard display	Room temperature
	[P07] Additional display information	
	[P14] Keypad	Unlocked 🗸
	[P16] Buzzer	Enable 🔹
	[P68] Temporary comfort mode [minutes]	0
	Passwords	
	[P29] Service level	0
	[P99] Expert level	99999

- Der Anlagentyp (Applikation), Regelsequenz und weitere Regelparameter ([Pxx] Beschreibung) können heruntergeladen werden.
 Weitere Details zu den Regelparametern in Abschnitt 3.13.
- **Hinweise:** Mit ETS4 und höher können Kommunikationsobjekte zu Gruppen-adressen (S-Mode) zugewiesen werden

 - Neue Passwortwerte (P29 und P99) für die Service- und Expertenebenen können geladen werden.

6. Anschluss

6.1 Anschlussklemmen

RDF880KN...





Applikation

Raumthermostat Ventilantrieb AC 24...230 V Schalter (Keycard, Fensterkontakt, Präsenzmelder, etc.) Temperaturfühler (Rückluft-Temperatur, externe Raumtemperatur, Umschaltfühler, etc.) KNX-Daten + KNX-Daten –

7. Mechanische Ausführung

7.1 Allgemein

Die Raumthermostaten bestehen aus 2 Teilen:

- Gehäusefront mit Elektronik, Bedienelemente und eingebauter Raumtemperaturfühler
- Montageplatte mit Netzelektronik

Hinweis: RDF880KN/NF erfordern zusätzliche Montagerahmen, um die Installation abzuschliessen und passen nur auf quadratische Dosen (gemäss BS 4662 Standard).

RDF880KN passt auf runde Dosen (gemäss CEE/VDE) oder quadratische Dosen (gemäss BS 4662 Standard).

Die Rückseite der Montageplatte enthält die Schraubklemmen.

Klemmen	Beschreibung
L, N	AC 230 V Betriebsspannung und Neutral
-	Relaisausgänge 1 & 2
-	Tiefe, mittlere und hohe Drehzahl, Ventilatorrelaisausgänge
Q11	Relaiseingang (potentialfreie Kontakte)
Q12	Relais NC-Ausgang (Öffner)
Q14	Relais NO-Ausgang (Schliesser)
X1/X2	Universaleingänge 1 & 2
Μ	Eingang Bezugserde
CE+, CE-	KNX-Bus + und -Klemmen

Die Vorderseite des Thermostats kann direkt auf die Basis aufgesteckt werden.



RDF880KN... Vorderseite

7.2 Abmessungen

Abmessungen in mm



RDD880KN für runde Dosen







Siemens Smart Infrastructure

ARG800.1 einfacher Montagerahmen für RDD880KN/NF



8. Technische Daten

A Gerätespeisu	ng Bemessungsspannung Überspannungskategorie Frequenz Leistungsaufnahme		AC 230 V III 50/60 Hz Max_6 0 \//	a/2 1 W/
Vorsic	ht A Keine interne Sicherung! Externer, vorgeschalteter Leitungss erforderlich.	chutzschalter mi	t max. C 10 A in	allen Fällen
Ausgänge für RDF880KN	Regelausgang Q11, Q12, Q14 (SPI Bemessung min, max, ohmisch (inc	DT) duktiv)	AC 24230 Min. 10 mA) V , Max. 5(2) A
Vorsic	ht 🖄 Keine interne Sicherung! Externer, vorgeschalteter Leitungss in allen Fällen erforderlich.	chutzschalt mit r	nax C 10 A in d	er Zuleitung (Q11)
Eingänge KNX-Bus	Multifunktionaler Eingang X1-M/X2- Temperaturfühlereingang Typ Temperaturbereich Kabellänge Digitaleingang: Bedienhandlun Kontaktabfrage Parallele Verbindung meh Thermostaten für einen Schal Isoliert gegen Netzspann Eingangsfunktion: Externaler Temperaturfühler, Fei Störungskontakt, Überwachungs Schnittstellentyp Busstrom	M nrerer lter ung (SELV) nsterkontakt, seingang	Siehe Absc 049 °C Max. 80 m Auswählbar SELV DC 0 Max. 20 Th Schalter 4 kV, verstä Auswählbar X1: P38 X2: P40 KNX, TP1-6 (galvanisch 5 mA	hnitt 2.6 (NO/NC) 5 V/max. 5 mA ermostaten pro rkte Isolierung
Betriebsdaten	Bustopologie: Siehe KNX-Handbüc Schaltdifferenz (einstellbar) Heizber (P30) Sollwerteinstellung und -bereich ₩ Komfort ÉCO Economy	her ("Referenzdo trieb (P08) (P11)	1 K (0.5 1 K (0.5 21 °C (5 15 °C	6 K) 40 °C) (AUS,
	 Schutz Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1 Standardwert Eingang X2 Standardwert Eingebauter Raumtemperaturfühler Messbereich Genauigkeit bei 25 Temperaturabgleichbereich 	(P65) (P38) (P40) 5 °C	540 °C) 8 °C 0 (keine F 0 (keine F 049 °C < ± 0.5 K ± 5.0 K	(AUS, 540 °C) unktion) unktion)

	Einstellungen und Auflösung der Anzeige	
	Sollwerte Anzeige der aktuellen Temperatur	0.5 °C
	Eingebauter Raumfeuchtigkeitsfühler	0.5 °C
	Messbereich	
	Genauigkeit bei 25 °C	0 100%
	Feuchtigkeits-Kalibrierungsbereich	+ 5% r F
		+ 20%
		10/ r E
	Anzeigeautiosung	
Umweltbedingungen	Lagerung	Gemäss IEC 60721-3-
	Klimatische Bedingungen	1Klasse 1K3
	Transport	Gemäss IEC 60721-3-2
	Klimatische Bedingungen	Klasse 2K3
	Lagerung	Gemäss IEC 60721-3-3
	Klimatische Bedingungen	Klasse 3K5 ¹⁾
Normen und	EU-Konformität (CE)	A6V11350285*)
Richtlinien	Elektrischer Regelungstyn	2 B (Mikroabschaltung im
		Betrieb)
	A	
	CM-Konformität mit EMV-Standard	A6V11350287
	Schutzklasse	II nach EN 60730
	Verschmutzungsgrad	Normal
	Gehäuseschutzart	IP 30 nach EN 60529
	Gehäuse-Entflammbarkeitsklasse gemäss UL94	V-0
Umweltverträglichkeit	Die Produkt-Umweltdeklaration E3174de*) enthält Da	ten zur umweltverträglichen
Ū.	Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformitä	t. stoffliche Zusammensetzung.
	Verpackung Umweltnutzen Entsorgung)	, 3,
Allgemein	Anschlussklemmen	Drähte oder vorbereitete
Allgemein	Anschlussklemmen	Drähte oder vorbereitete Litzen
Allgemein	Anschlussklemmen	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.4…1.5 mm² oder
Allgemein	Anschlussklemmen	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.4…1.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.4…1.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ²
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.4…1.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig.	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN *) Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> *) Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> *) Betauung unzulässig.	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN):	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download.
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN:	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg hens.com/bt/download.
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg nens.com/bt/download.
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlager (EN: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc</u> ct_type=handbook DE:	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download.
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&product ct_type=handbook DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&product	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download.
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc ct_type=handbook DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download.
Allgemein	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc</u> <u>ct_type=handbook</u> DE: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc</u> <u>ct_type=handbook</u>) CE1P3127 Kommunikation via KNX Bue für Sumoe 70	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download.
Allgemein Referenzdokumentation Synco	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc ct_type=handbook DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc ct_type=handbook) CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 70 Pasiadakumentation	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download. n ct_type_category=books&produ 0, 900 und RXB/RXL
Allgemein Referenzdokumentation Synco	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlager (EN: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc</u> <u>ct_type=handbook</u> DE: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc</u> <u>ct_type=handbook</u>) CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 70 Basisdokumentation	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download. n t_type_category=books&produ 0, 900 und RXB/RXL
Allgemein Referenzdokumentation Synco	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc ct_type=handbook DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc ct_type=handbook) CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 70 Basisdokumentation CM1Y9775 Desigo RXB-Integration – S-Mode	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download. n ct_type_category=books&produ 0, 900 und RXB/RXL
Allgemein Referenzdokumentation Synco Desigo	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&product ct_type=handbook DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&product ct_type=handbook) CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 70 Basisdokumentation CM1Y9775 Desigo RXB-Integration – S-Mode CM1Y9776 Desigo RXB/RXL-Integration – Individuelle	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download. n ct_type_category=books&produ ct_type_category=books&produ 0, 900 und RXB/RXL
Allgemein Referenzdokumentation Synco Desigo	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc</u> <u>ct_type=handbook</u> DE: <u>https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc</u> <u>ct_type=handbook</u>) CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 70 Basisdokumentation CM1Y9775 Desigo RXB-Integration – S-Mode CM1Y9777 Drittintegration	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download.
Allgemein Referenzdokumentation Synco Desigo	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://sien ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlage (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&produc ct_type=handbook DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&produc ct_type=handbook) CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 70 Basisdokumentation CM1Y9775 Desigo RXB-Integration – S-Mode CM1Y9777 Drittintegration CM1Y9778 Synco-Integration	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download.
Allgemein Referenzdokumentation Synco Desigo	Anschlussklemmen Min. Leitungsdurchmesser an L, N, Qxx Farbe der Gehäusefront Gewicht ohne/mit Verpackung RDF880KN RDF880KN/NF ¹ Die Dokumente können heruntergeladen werden von <u>http://sien</u> ¹ Betauung unzulässig. Handbuch für Home and Building Control - Grundlager (EN: https://my.knx.org/shop/product?language=en&product ct_type=handbook DE: https://my.knx.org/shop/product?language=de&product ct_type=handbook) CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus für Synco 70 Basisdokumentation CM1Y9775 Desigo RXB-Integration – S-Mode CM1Y9777 Drittintegration CM1Y9778 Synco-Integration CM1Y9779 Arbeiten mit ETS	Drähte oder vorbereitete Litzen 1 x 0.41.5 mm ² oder 2 x für KNX-Kabel/Fühler Min 1.5 mm ² Elfenbeinweiss RAL 9004 schwarz 0.155/0.255 kg 0.145/0.245 kg mens.com/bt/download. n ct_type_category=books&produ 0, 900 und RXB/RXL a Adressierung

Index

Α

Applikationsübersicht	23
Auf Werkseinstellung zurücksetzen	
Auto Timer-Betrieb	

В

Bedienmodus	
Prioritätseingriff	18
Behandlung von Störungen	34
Bildschirmsperre	28

D

-		
Diagnose	 	39

Е

Entsorgung	48
Expertenebene-Parameter	39
Externe/Rücklufttemperatur	33
Externer/Rückluft-Temperaturfühler	27

F

Fehler	33
Fühlereingang	33
Funktion Fussbodentemperaturbegrenzung	27

Κ

KNX-Adressierung	. 47
KNX-Parameter	. 50

Μ

Minimaler Ausgang	. 27
Montage und Installation	44
Multifunktionale Eingänge	. 33

Ρ

Parametereinstellung in ETS	50
Parametrierung	39
Passworteinstellung	39, 40
Pre-Comfort	18
Proportionalband	13

R

Regelparameter	39
Regelsequenzen	29

S

Schaltdifferenz	13
Schutzbetrieb/Standby	
Sollwertbegrenzung	
Sollwert-Priorität	
Standby/Schutzbetrieb	17
Störung auf KNX	
Stromausfall	
Summer	

Т

Temperatur ausser Bereich	34
Temporärer Sollwert	20
Test	

U

Übersicht Steuerausgänge	
--------------------------	--

V

Verlängerung der Komfortbetriebsart19

W

Wirkung des Schutzbetriebs über Zeitprogramm..19

Ζ

```
Zeitprogramm-Änderungsbetrieb ......18
```

Herausgegeben von Siemens Schweiz AG Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Tel. +41 58 724 2424 www.siemens.com/buildingtechnologies

60 / 60

Siemens Smart Infrastructure © 2021 Siemens Schweiz AG Änderungen vorbehalten.