

HVT 300-SIL-DX

High Voltage Transmitter mit redundantem Messeingang



Lizenz-, Warenzeichen- und Urheberrechtsvermerke

Modbus[™] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Modicon Inc. Windows[™] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.

Mütec Instruments GmbH Bei den Kämpen 26 D-21220 Seevetal-Ramelsloh Tel.: +49 (0) 4185-80 83-0 Fax: +49 (0) 4185-80 83-80 E-Mail: <u>muetec@muetec.de</u> Web: www.muetec.de



1 Konfigurationsprotokoll für den MTP200- / HVT300 / MSK200

Mit dem WINSMART[®]-Programmbefehl "Konfiguration drucken" kann für die MTP/HVT/MSK ein Ausdruck mit allen Parametern erstellt werden. Als gerätespezifische Kennungen werden die Geräteadresse, die Tag-No., die Serial-No. und die Versions-Nr. der Gerätesoftware protokolliert. Von dem im Gerät gespeicherten Kommentartext mit maximal 2000 ASCII-Zeichen können die ersten 60 Zeichen im Konfigurationsprotokoll ausgedruckt werden. Alle Parameter für Eingangs-, Ausgangs- und Alarmeinstellung sowie die definierten Toleranzabweichungen der Überwachungsmesskreise werden dokumentiert, wie auch das Verhalten der Relais, des Transistorausgangs und des Analogausgangs im Fehlerfall.

TAG No.: MEC20-19 Softwareversion: 4.02 Serial No.: 20-32/01 Geräteadresse: 1 MEMBERT 1000.0 V Meßbereichsende. 1000.0 V Filterzeit. 1.0 s Meßwertüberwachung 1.0 s Meßbereichsende. 1010.0 V Physikalische Darstellung 50.0 V Meßbereichsende. 1000.0 V Muschereichsende. 20.0 mA Bereichsende. 20.0 mA Bereichsende. 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA MAX-Begrenzung. 3.5 s Alarmwert. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 NAX-Alarm Alarmwert. 800.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20	MÜTEC GmbH Konfigurations	protokoll für HV	T-300		24-06-	-2020
Serial No.: 20-32/01 MEBDereichsanfang	TAG No.: MEC20-19		So	ftwareve	rsion:	4.02
MEBDWERT 50.0 V MeBDereichsanfang. 1000.0 V Filterzeit. 1010.0 V MAX - Wert. 1010.0 V Physikalische Darstellung 50.0 V MeBbereichsanfang. 4.0 mA Bereichsende. 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA Alarmwert. 3.0 mA Filterzeit 0.5 s ALARM 1 Alarmwert. Alarmtyp. MAX-Alarm Alarmtyp. MAX-Alarm Alarmtyp. MAX-Alarm Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzö	Serial No.: 20-32/01			Geräteac	lresse:	1
MeBDereichsanfang. 50.0 V MeBDereichsande 1000.0 V Filterzeit. 1.0 s MAX - Wert. 1010.0 V Physikalische Darstellung 50.0 V MeBbereichsanfang. 50.0 V MeBbereichsanfang. 50.0 V MeBbereichsanfang. 4.0 mA Bereichsanfang. 4.0 mA Bereichsanfang. 20.0 mA MXN-Begrenzung. 3.5 mA MAX-Begrenzung. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 0.5 s Alarmvert. 800.0 V Hysterese 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s <td< td=""><td>MEßWERT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	MEßWERT					
MeBbereichsende. 1000.0 V Filterzeit. 1.0 s Maßwartüberwachung 1010.0 V MxX - Wert. 1010.0 V Physikalische Darstellung 50.0 V MeBbereichsende. 1000.0 V AUSGANG 4.0 mA Bereichsende. 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA MAX-Begrenzung. 3.5 mA Alarnwert. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 Alarnwert. Alarnwert. 800.0 V Hysterses. 1.0 % Alarnwert. 900.0 V Hysterses. 1.0 % Alarnwert. 900.0 V Hysterses. 1.0 % Alarnwert. 900.0 V Hysterses. 1.0 % Alarntyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarnwert. 900.0 V Hysterses. 1.0 % Alarnwert. 900.0 V Hysterses. 1.0 % Alarnwert. 900.0 V Hysterses. 1.0 % Alarntyp.	Meßbereichsanfang		50.0	V		
Filterzeit	Meßbereichsende		1000.0	V		
MeSevertüberwachung MAX - Wert	Filterzeit		1.0	S		
MAX - Wert. 1010.0 V Physikalische Darstellung 50.0 V Meßbereichsanfang. 50.0 V Meßbereichsende. 1000.0 V AUSGANG 20.0 mA Bereichsende. 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA MAX-Begrenzung. 20.5 mA Alarmvert. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 Alarmvert. Alarmvert. 800.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 0.5 s ALARM 3 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 10 % Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Öberwachungsmaßnahmen +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang. Alarmvert an an	Meßwertüberwachung					
Physikalische Darstellung 50.0 V Meßbereichsanfang. 50.0 V AUSGANG 1000.0 V Bereichsanfang. 4.0 mA Bereichsende. 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA MAX-Begrenzung. 3.0 mA Alarmvert. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 MAX-Alarm Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmtyp. MAX-Alarm Alarmvert. 800.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 MAX-Alarm Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Öberwachungsmäßnahmen 20 s Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % <td>MAX - Wert</td> <td></td> <td>1010.0</td> <td>V</td> <td></td> <td></td>	MAX - Wert		1010.0	V		
MeRbereichsanfang. 50.0 v AUSGANG 1000.0 v Bereichsende 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA MAX-Begrenzung. 20.5 mA Alarmwert. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 Alarmvert. Alarmvert. 800.0 v Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 100.0 v Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 10.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 Alarmverzögerung. Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 Alarmverzögerung. Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 Alarmverzögerung. Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Öberwachungsmäßnahmen 20 s Analogausgang - maximale Toler	Physikalische Darstellung					
Meßbereichsende. 1000.0 V AUSGANG 20.0 mA Bereichsende 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA AAArmeert. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 Alarmwert. Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Überwachungsmäßnahmen 1.0 % Analogeingang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang. Alarmwert a	Meßbereichsanfang		50.0	V		
AUSGANG 4.0 mA Bereichsende. 20.0 mA MIN-Begrenzung. 3.5 mA MAX-Begrenzung. 20.5 mA Alarmwert. 3.0 mA Filterzeit 0.5 s ALARM 1 MAX-Alarm Alarmwert. Alarmtyp. MAX-stream 800.0 v Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Überwachungsmaßnahmen 1000.0 v Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang. </td <td>Meßbereichsende</td> <td></td> <td>1000.0</td> <td>V</td> <td></td> <td></td>	Meßbereichsende		1000.0	V		
Bereichsanfang.4.0 mABereichsende.20.0 mAMIN-Begrenzung.3.5 mAMAX-Begrenzung.20.5 mAAlarmwert.3.0 mAFilterzeit.0.5 sALARM 1Alarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmvert.800.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 2MAX-AlarmAlarmverzögerung.0.5 sALARM 2MAX-AlarmAlarmverzögerung.0.5 sALARM 30.5 sAlarmverzögerung.0.5 sALARM 30.5 sAlarmverzögerung.0.5 sALARM 30.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen1.0 %Analogeingang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgangs- und Alarmwert1.1 mit limit ausAnalogausgang.Alarmwert1.1 mit limit ausAnalogausgang.Alarmwert1.0 aAnalogausgang.Alarmwertan an ausMaximaler V-Wert.Alarmwertan an ausMaximaler V-Wert.Alarmwertan an ausMaximaler V-Wert.Alarmwertan an ausMaximaler V-Wert.Alarmwertan an aus<	AUSGANG					
Bereichsende.20.0 mAMIN-Begrenzung.3.5 mAMAX-Begrenzung.20.5 mAAlarmwert.3.0 mAFilterzeit.0.5 sALARM 1MAX-AlarmAlarmvpp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmverzögerung.0.5 sALARM 21.0 %Alarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgangs- und Alarmwert Analogausgang Relaist Relais2 Logikl Analogausgang.Analogausgang.Alarmwert an an aus Maximaler V-Wert.Alarmwert Analogeingang.Alarmwert 	Bereichsanfang		4.0	mA		
MIN-Begrenzung.3.5 mAMAX-Begrenzung.20.5 mAAlarmwert.3.0 mAFilterzeit.0.5 sALARM 1MAX-AlarmAlarmwert.800.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 2MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmvert.900.0 VHysterese.1.0 %Alarmvert.900.0 VHysterese.1.0 %Alarmvert.900.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 30.5 sAlarmverzögerung.0.5 sALARM 31000.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sZitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.Alarmwert<	Bereichsende		20.0	mA		
MAX-Begrenzung.20.5 mAAlarmwert.3.0 mAFilterzeit.0.5 sALARM 10.5 sAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.800.0 vHysterese.1.0 %Alarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmverzögerung.0.5 sALARM 2100 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 30.5 sAlarmverzögerung.0.5 sALARM 31000.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen1000.0 VAnalogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang.AlarmwertFehlerfallFehlerfallFehlerquellen:AnalogausgangRelais1 Relais2 Logik1Analogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang. <td< td=""><td>MIN-Begrenzung</td><td></td><td>3.5</td><td>mA</td><td></td><td></td></td<>	MIN-Begrenzung		3.5	mA		
Alarmwert. 3.0 mA Filterzeit. 0.5 s ALARM 1 0.5 s Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmwert. 800.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 MAX-Alarm Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmwert. 900.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmwert. 900.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmvert. 1000.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Überwachungsmaßnahmen +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Analogausgang Alarmwert <td< td=""><td>MAX-Begrenzung</td><td></td><td>20.5</td><td>mA</td><td></td><td></td></td<>	MAX-Begrenzung		20.5	mA		
Filterzeit.0.5 sALARM 1MAX-AlarmAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.800.0 VHysterese.1.0 %Alarmtyp.0.5 sALARM 2MAX-AlarmAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.900.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 3100 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 31000.0 VAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmvert.1000.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen100 %Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.AlarmvertAnalogausgang.Alarmvert <td>Alarmwert</td> <td></td> <td>3.0</td> <td>mA</td> <td></td> <td></td>	Alarmwert		3.0	mA		
ALARM 1 MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmwert. 800.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Alarm 2 MAX-Alarm Alarmtyp. MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Überwachungsmaßnahmen 4nalogausgang - maximale Toleranz. Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang. Alarmwert an Analogausgang. Alarmwert an Analogausgang. Alarmwert an aus Analogausgang. Alarmwert	Filterzeit		0.5	S		
Alarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.800.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 2Alarmtyp.Alarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmverzögerung.0.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 31.0 %Alarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmverzögerung.0.5 sALARM 31000.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen1.0 %Analogeingang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im FehlerfallFehlerquellen:AnalogausgangAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogeingang.AlarmwertAnalogeingang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.Alarmwert <t< td=""><td>ALARM 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	ALARM 1					
FunktionArbeitsstromAlarmwert800.0 VHysterese1.0 %Alarmverzögerung0.5 sALARM 2MAX-AlarmFunktionArbeitsstromAlarmwert900.0 VHysterese1.0 %Alarmverzögerung0.5 sAlarmwert900.0 VHysterese1.0 %Alarmverzögerung0.5 sAlarmverzögerung0.5 sAlarmtypMAX-AlarmFunktionArbeitsstromAlarmverzögerung0.5 sAlarmtypMAX-AlarmFunktionArbeitsstromAlarmwert1000.0 VHysterese1.0 %Alarmverzögerung0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm20 sÜberwachungsmaßnahmen20 sAnalogeingang - maximale Toleranz+/- 1.0 %Analogausgangs - und Alarmausgangs-Steuerung im FehlerfallFehlerquellen:AnalogausgangAnalogausgangRelais1 Relais2 Logik1AnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAla	Alarmtvp		MAX-A1	arm		
Alarmwert.800.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 2MAX-AlarmAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sAlarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen:Analogausgang AlarmwertFehlerquellen:Analogausgang AlarmwertAnalogeingang.AlarmwertAnalogeingang.AlarmwertAnalogeingang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogeingang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgan	Funktion		Arbeit	sstrom		
Hysterese.1.0 % Alarmverzögerung.Alarmverzögerung.0.5 sALARM 2Alarmtyp.Alarmtyp.MAX-Alarm ArbeitsstromFunktion.Arbeitsstrom 900.0 V Hysterese.Alarmwert.900.0 V 900.0 V Hysterese.Alarmverzögerung.0.5 sALARM 3MAX-Alarm Alarmtyp.Funktion.Arbeitsstrom Alarm Funktion.Funktion.Arbeitsstrom 1000.0 V Hysterese.Alarmverzögerung.0.5 sAlarmvert.1000.0 V Hysterese.Alarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 % Hanalogausgang - maximale Toleranz.Fehlerquellen:Analogausgang Relais1 Relais2 Logik1 Analogausgang.Analogausgang.Alarmwert an an aus Maximaler V-Wert.Alarmwertan an aus aus aus aus aus aus aus	Alarmwert		800.0	V		
Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 2 MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmwert. 900.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 Alarmtyp. Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 Alarmtyp. Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Überwachungsmaßnahmen Analogeingang - maximale Toleranz. Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - Maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang. Alarmwert Analogausgang. Alarmwer	Hysterese		1.0	00		
ALARM 2 MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmwert. 900.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmverzögerung. 0.5 s ALARM 3 MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmvert. 1000.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Überwachungsmaßnahmen Analogeingang - maximale Toleranz. Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang. Alarmwert an Analogausgang. Alarmwert an an Analogausgang. Alarmwert an an aus Analogausgang.	Alarmverzögerung		0.5	s		
Alarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.900.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 3MAX-AlarmAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.1000.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmenAnalogeingang - maximale Toleranz.Analogausgangs - und Alarmausgangs-Steuerung im FehlerfallFehlerquellen:AnalogausgangAnalogausgang.AlarmwertIimitlimitAnalogausgang.Alarmwertanalogeingang.Alarmwertanalogeingang.AlarmwertAnalogausgang.Alarmwertanalogausgang.Alarmwertanalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.AlarmwertananausausMaximaler V-Wert.AlarmwertanausAusausAusausAusausAusaus	ALARM 2			~		
Funktion.ArbeitsstromAlarmwert.900.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 30.5 sAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.1000.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen0.5 sAnalogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im FehlerfallFehlerquellen:AnalogausgangAnalogausgang.AlarmwertAnalogausgang.			MAX-A]	arm		
Alarmwert	Funktion		Arbeit	sstrom		
Hysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sALARM 30.5 sAlarmtyp.MAX-AlarmFunktion.ArbeitsstromAlarmwert.1000.0 VHysterese.1.0 %Alarmverzögerung.0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm.20 sÜberwachungsmaßnahmen4/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz.+/- 1.0 %Analogausgang - Maximale Toleranz.#/- 1.0 %Analogausgang - Maximale Toleranz#/- 1.0 %Analogausgang - M	Alarmwert		900.0	V		
Alarmverzögerung 0.5 s ALARM 3 MAX-Alarm Alarmtyp MAX-Alarm Funktion Arbeitsstrom Alarmwert 1000.0 V Hysterese 1.0 % Alarmverzögerung 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm 20 s Überwachungsmaßnahmen 20 s Analogeingang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Analogausgang Alarmwert Imit limit Analogeingang Alarmwert an au Analogeingang Alarmwert an au Analogeingang Alarmwert an au Analogeingang Alarmwert an au Analogeingang Alarmwert an au au	Hysterese		1.0	00		
ALARM 3 MAX-Alarm Funktion. Arbeitsstrom Alarmwert. 1000.0 V Hysterese. 1.0 % Alarmverzögerung. 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm. 20 s Überwachungsmaßnahmen 20 s Analogeingang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz. +/- 1.0 % Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Analogeingang. Alarmwert	Alarmverzögerung		0.5	S		
AlarmtypMAX-AlarmFunktionArbeitsstromAlarmwert1000.0 vHysterese1.0 %Alarmverzögerung0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm20 sÜberwachungsmaßnahmen20 sAnalogausgang - maximale Toleranz+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz+/- 1.0 % </td <td>ALARM 3</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>	ALARM 3			-		
Funktion Arbeitsstrom Alarmwert 1000.0 V Hysterese 1.0 % Alarmverzögerung 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm 20 s Überwachungsmaßnahmen 20 s Analogeingang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgangs - und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Relais1 Relais2 Logik1 Analogeingang Alarmwert Imit 1imit Analogeingang Alarmwert Analogeingang Alarmwert analogeingang Alarmwert analogeingang Alarmwert analogeingang Alarmwert analogeingang Alarmwert an an Analogeingang Alarmwert an an an Analogeingang Alarmwert an Analogeingang Alarmwert an an Analogausgang Alarmwert an an	Alarmtvp		MAX-A]	arm		
Alarmwert 1000.0 V Hysterese 1.0 % Alarmverzögerung 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm 20 s Überwachungsmaßnahmen Analogeingang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Analogausgang Alarmwert Analogeingang Alarmwert analogeingang Alarmwert Analogeingang Alarmwert Fehlerquellen: Analogausgang Relais1 Relais2 Logik1 Analogeingang Alarmwert an an aus aus Azimaler V-Wert Alarmwert aus aus Ausimaler V-Wert Alarmwert aus aus	Funktion		Arbeit	sstrom		
Hysterese1.0 %Alarmverzögerung0.5 sZeitfenster für Gradientenalarm20 sÜberwachungsmaßnahmen Analogausgang - maximale Toleranz+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz+/- 1.0 %Analogausgang - maximale Toleranz+/- 1.0 %Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen:Relais1 Relais2 Logik1 limit limit aus 	Alarmwert		1000.0	V		
Alarmverzögerung 0.5 s Zeitfenster für Gradientenalarm 20 s Überwachungsmaßnahmen Analogeingang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Analogausgang Alarmwert Iimit limit Analogeingang Alarmwert Analogeingang Alarmwert Analogeingang Alarmwert Analogeingang Alarmwert Analogeingang Alarmwert an aus Ausimaler V-Wert Alarmwert aus aus Bais 1, 2, 3 & 4 Alarmwert	Hysterese		1.0	8		
Zeitfenster für Gradientenalarm	Alarmverzögerung		0.5	S		
Überwachungsmaßnahmen Analogeingang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Relais1 Relais2 Logik1 Analogeingang Alarmwert Iimit limit Analogeingang Alarmwert	Zeitfenster für Gradiente	enalarm	20	S		
Analogeingang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgang - maximale Toleranz +/- 1.0 % Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang Relais1 Relais2 Logik1 Analogeingang Alarmwert Iimit limit Analogeingang Alarmwert Analogeingang Alar	Überwachungsmaßnahmen					
Analogausgang - maximale Toleranz +/- 1.0 % <u>Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall</u> Fehlerquellen: Analogausgang Relais1 Relais2 Logik1 Analogausgang Alarmwert limit limit aus Analogeingang Alarmwert an an aus Maximaler V-Wert Alarmwert an an aus Relais 1, 2, 3 & 4 Alarmwert aus aus	Analogeingang - maximale	Toleranz	+/- 1.0	olo		
Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im FehlerfallFehlerquellen:AnalogausgangAnalogausgangAlarmwertAnalogausgangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAlarmwertAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingangAnalogeingang.	Analogausgang - maximale	Toleranz	+/- 1.0	010		
Fehlerquellen:AnalogausgangRelais1 Relais2 Logik1AnalogausgangAlarmwertlimitlimitAnalogeingangAlarmwertanausMaximaler V-WertAlarmwertanausRelais 1, 2, 3 & 4Alarmwertausaus	Analogausgangs- und Alarmau	sgangs-Steuerung	im Fehle	rfall		
AnalogausgangAlarmwertlimitlimitausAnalogeingangAlarmwertanausMaximaler V-WertAlarmwertanausRelais 1, 2, 3 & 4Alarmwertausaus	Fehlerquellen: An	nalogausgang	Relais1	Relais2	Logik1	
AnalogeingangAlarmwertananausMaximaler V-WertAlarmwertanausausRelais 1, 2, 3 & 4Alarmwertausausaus	Analogausgang A	larmwert	limit	limit	aus	
Maximaler V-Wert Alarmwert an an aus Relais 1, 2, 3 & 4 Alarmwert aus aus aus	Analogeingang A	larmwert	an	an	aus	
Relais 1, 2, 3 & 4 Alarmwert aus aus aus	Maximaler V-Wert A	larmwert	an	an	aus	
	Relais 1, 2, 3 & 4 A	larmwert	aus	aus	aus	
Interner Gerätefehler Alarmwert an an aus	Interner Gerätefehler A	Larmwert	an	an	aus	



2 Konfigurationsprogramm



Die obige Abbildung zeigt die Eröffnungsmaske des WINSMART-Konfigurationsprogramms mit der Versions- und Release-Nummer. Mit dem Befehl **Datei** kann auf bestehende Konfigurationsdateien zugegriffen werden, eine Abspeicherung in einen Ordner oder auch der Ausdruck einer Konfiguration erfolgen.

Von den 3 Bedienungsebenen im WINSMART-Programm sind 2 durch Passwörter gesichert, deren Zugang mit dem Befehl **Zugriffsrechte** ermöglicht wird.

Besondere Bedeutung hat die Bedienungsebene für die Kalibrierung der Messeingänge und des Analogausgangs. Erst nach Eingabe des Passwortes und des Befehls **Kalibrierung** wird der Zugang auf eine der beiden Masken möglich.

Für die Kommunikation mit dem WINSMART-Programm muss als **PC-Schnittstelle** die COM- und **Geräte-Adresse** im Feld **Schnittstelle** eingetragen werden. Ein Gerät mit unbekannter Adresse lässt sich mit Hilfe der Funktion **Adressen suchen** identifizieren. Nach dem Auffinden der Geräteadresse werden **Serial-No.** und **TAG-No.** angezeigt.

Das WINSMART-Konfigurationsprogramm unterstützt neben dem MSK200 auch den MTP200.



Für Informationen über den Universal-Messumformer MTP200 wird auf das bestehende Handbuch verwiesen und hier nicht weiter eingegangen.

Der Zugriff auf die konfigurier- und parametrierbaren Ein- und Ausgänge erfolgt über separat gekennzeichnete Schaltflächen. In der Maske **Überwachungsmaßnahmen** können der Analogausgang und die Alarmausgänge mit speziellen Funktionen verknüpft werden, die nur im Fehlerfall aktiviert werden.

Ein **Diagnosemanager** informiert über den Zustand des Gerätes und kann zwischen einem nicht mehr vorliegenden und einem aktuellen Fehler unterscheiden.

In der Maske **Online-Darstellung** sind der Zustand der Eingangssignale und des Ausgangssignals sowie die Alarmzustände übersichtlich dargestellt.



8/2021 ____

2.1 Menüleiste und Befehle

Datei	Zugriffsrechte Kalibrierung	Konfiguration Language				
ł	Konfiguration laden	(RT ^(R) - Konfigurati	onsprogramm			
1	Konfiguration speichern Konfiguration drucken		(c) 1995-2021 MÜTEC	GmbH		
ł	Kommentar drucken		Gerätetyp OMTP-200 OH	VT/MSK		
F	Programm beenden		HVT/MSK- <u>V</u> ersion	4.02	Abb. 2	
	HVT/MSK-Daten <u>e</u> inle	esen	Meßeingang		Konfigurationsda	tei

2.1.1 Datei \rightarrow Konfiguration laden

Der in einer Datei mit der Erweiterung *.**MTP** oder *.**MSK** auf der Festplatte abgespeicherte Parametersatz wird in das **WINSMART**-Konfigurationsprogramm geladen.

Damit lässt sich schnell und sicher ein gespeicherter Parametersatz in andere Geräte duplizieren.

2.1.2 Datei \rightarrow Konfiguration speichern

Die Parameter des Konfigurationsprogramms werden in einer Datei mit der Erweiterung *.**MTP** oder *.**MSK** auf der Festplatte abgespeichert. Für eine Wiederherstellung einer Konfiguration muss die Datei in das WINSMART-Programm geladen und anschließend mit **HVT/MSK programmieren** in das Gerät übertragen werden.

2.1.3 Datei \rightarrow Konfiguration drucken

Alle Parameter des Konfigurationsprogramms sowie die ersten 60 Zeichen des Kommentartextes werden als Protokoll mit Datum und den Gerätekenndaten auf einer DIN-A4-Seite ausgedruckt. Dazu wird der unter WINDOWS zur Verfügung stehende Drucker verwendet. Die Schriftart und das Format des Ausdrucks sind fest vorgegeben und können nicht mehr verändert werden.

2.1.4 Datei \rightarrow Kommentar drucken

Der im Gerät gespeicherte und maximal 2000 ASCII-Zeichen umfassende Kommentartext wird als Protokoll mit Datum und den Gerätekenndaten auf einer DIN-A4-Seite ausgedruckt. Dafür wird der unter WINDOWS zur Verfügung stehende Drucker verwendet. Die Schriftart und das Format des Ausdruckes sind fest vorgegeben und können vom Anwender nicht verändert werden.

2.1.5 Datei \rightarrow Programm beenden

Nach dem Anklicken des Buttons **Programm beenden** kommt die Aufforderung zur Bestätigung mit **OK** oder zum **Abbrechen** des Vorgangs.

2.1.6 Zugriffsrechte \rightarrow Passwort eingeben

Das entsprechende Passwort gibt den Zugang zu den sonst gesperrten Masken des Konfigurations-

HV	Г/MSK - Hauptm	enü					рі	ogramms frei.
Datei	Zugriffsrechte	Kalibrierung	Konfiguration	n Lar	inguage			
	Paßwort e	eingeben	₹T ^(B) - k	Konf	figurations	programm		
	Paßwort ä	indern	>			(c) 1995-2021 MÜTEC Gmbl	н	Abb. 3
								Zugriffsrechte

Das Konfigurationsprogramm unterscheidet 3 Zugangsebenen, wovon 2 durch Passwörter geschützt sind. Der offene Bereich beinhaltet Masken, mit denen keine Funktions- oder Parameteränderungen möglich sind. Die Zugangsebene-1 mit Passwort umfasst alle Masken mit den Parametereinstellungen.

	-	_
_		~
_	_	~
		_
	~	_
L	-	-

Erst nach Vergabe eines Passworts wird der freie Zugang zu dieser Ebene gesperrt.

Die Passwortebene 2 beinhaltet den Zugang in alle Masken für die Kalibrierung. Dieser Zugriff ist schon durch ein vom Hersteller vergebenes Passwort (**5180**) gegen unbefugten Zugang gesperrt und kann durch die Vergabe eines eigenen Passworts ersetzt werden. Das Passwort 2 berechtigt auch den Zugriff auf alle Parameter und Funktionen des Gerätes.



2.1.7 Zugriffsrechte \rightarrow Passwort ändern \rightarrow Passwortebene 1

🔤 Paßworte			\times	
Paßwortebene 1 <u>A</u> ltes Paßwort: Neues Paßwor Neues Paßwor	alle Einstellungen au 	Ber Kalibrierung)		Kein Eintrag bei der erstmalige Vergabe eines Passwortes!
	Speichern	Abbrechen		Abb. 4 Paßworteb

In der Passwortebene 1 kann auf alle Parameter zugegriffen werden. Das Paßwort darf maximal 20 alphanumerische Zeichen beinhalten und muss in die Felder **Neues Paßwort** eingetragen und abgespeichert werden.

1

2.1.8 Zugriffsrechte \rightarrow Passwort ändern \rightarrow Passwortebene 2

Paßworte			×	
Pa8wortebene 2 (Kal <u>A</u> ltes Pa8wort: Neues Pa8wort:	ibrierung)		"5180"- erstmal eines Pa	Eintrag für die ige Änderung isswortes!
Neues Paßwort (B	estätigung):	****		Abb. 5 Paßwortebene 2
	Speichern	Abbrechen		

Die **Passwortebene 2** umfasst neben den Parametern auch die Kalibrierung und ist mit der Auslieferung schon durch ein Paßwort (**5180**) gesperrt. Ein neues darf maximal 20 alphanumerische Zeichen umfassen und muss in die beiden bezeichneten Felder der Maske eingetragen und abgespeichert werden.

2.1.9 Kalibrierung → Eingang kalibrieren

MV	ſ/MSK - Hauptm	enü			
Datei	Zugriffsrechte	Kalibrierung	Konfiguration	Language	
	Version 7.0 R	Eingang Ausgan	kalibrieren g kalibrieren	jurationsprogramm (c) 1995-2021 MÜTEC GmbH	
	Prog	gramm <u>b</u> eende	n	Gerätetyp O MTP-200	Abb. 6 Kalibrierung
E	Schnittstelle			HVT/MSK-Version: 4.02	. taller er ig

Für die **Kalibrierung** wird der analoge Eingangs- bzw. Ausgangsstromkreis benötigt. Wichtig: Vor Beginn der Kalibrierung muss der Geräte-Parametersatz in das **WINSMART**-Programm eingelesen werden.

Schnittstelle		
HVT/MSK-Daten einlesen		
HVT/MSK programmieren		Für die Übertragung der neuen Kalibrierwerte in das Gerät muss die Berechtigung Kalibrierwerte
Kalibrierwerte überschreiben PC-Schnittstelle: HVT/MSK-Adresse:	Abb. 7 Schnittstelle	überschreiben aktiviert werden.



Eingang kalibrieren TAG No: MEC30-22	
Zurück zum Hauptmenü	
Spannungssignal <u>1</u> . Kalibrierpunkt 10.0 V Einlesen –	Abb. 8
2. Kalibrierpunkt 100.0 V Einlesen	Eingangskalibrierung

Die Kalibrierung des Eingangs/der Eingänge (E1+E2) erfolgt in 2 Schritten mit einer entsprechenden Signalquelle. Die Kalibrierpunkte können frei gewählt werden, sollten aber für eine hohe Genauigkeit innerhalb des Messbereiches und mit einem entsprechend großen Abstand zueinander gewählt werden. Für den 1. Kalibrierpunkt wird der entsprechende Wert am Eingang zur Verfügung gestellt, um anschließend mit der Schaltfläche **Einlesen** den Vorgang der Erfassung zu starten. Als Rückmeldung erscheinen in der Maske die Ausschriften **Messung läuft** und **fertig**. Die Quittierung mit **OK** gibt den Kalibrierwert frei und er wird proportional als analoger Balken dargestellt. In gleicher Weise erfolgt das Vorgehen mit dem 2. Kalibrierwert. Die Abbildung der Kalibrierwerte im Balkendiagramm dient der übersichtlichen Darstellung und zur Kontrolle, um Kalibrierfehler zu vermeiden.



Gleiche Kalibrierwerte für den 1. und 2. Kalibrierpunkt \Rightarrow gleiche Balkenlängen \Rightarrow keine Zuordnung möglich \Rightarrow damit springt der Ausgangswert!

2.1.10 Kalibrierung \rightarrow Ausgang kalibrieren



Vor Beginn der Kalibrierung ist der Parametersatz aus dem Gerät in das WINSMART-Programm einzulesen. Für die Kontrolle sollte an die Klemmen T11 und T12 des Ausgangsstromkreises ein 4½-stelliges Digitalmultimeter angeschlossen werden. Mit dem Jumper JP3 (Option) wird das benötigte Ausgangssignal für Konstantstrom oder Spannung eingestellt. Für den Spannungsausgang sind die Kalibrierpunkte mit 2 V und 10 V und für Stromausgang mit 4 mA und 20 mA fest vorgegeben. Der Abgleichvorgang für die Grob-, Fein- und Endeinstellung kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen. Das Ende jedes Kalibriervorgangs bildet die Quittierung mit der Schaltfläche **O.K**.

Nach dem Abgleich beider Werte müssen die so ermittelten Kalibrierparameter von der Hauptmaske mit **MSK programmieren** und **Kalibrierwerte überschreiben** in das Gerät übertragen werden.



Das Ausgangssignal von 0/2-10 V wird durch den über einen Shuntwiderstand von 500 Ω fließenden Konstantstrom von 0/4-20 mA erzeugt, wenn sich JP3 in der Stellung V befindet. Bei einem externen Eingangswiderstand von 50 k Ω ergibt das einen Fehler von 1 %, der sich nur durch eine Kalibrierung eliminieren lässt.



2.1.11 Konfigurierung wiederherstellen

	Programm <u>b</u> eende	n	Gerätety	ир ТР-200	HVT/MSK
	Version 7.0 Release 34		(0	c) 1995-2021	MÜTEC GmbH
	WINSM	Konfigura	tion wiederherstellen	m	
Datei	Zugriffsrechte Kalibrierung	Konfiguration	Language		
M HV	T/MSK - Hauptmenü				

Die Konfiguration beinhaltet alle Parameter/Variablen des MSK200 und wird automatisch mit dem erstmaligen Vorgang **MSK-Daten einlesen** im PC abgespeichert.

Mit dem Befehl Konfiguration wiederherstellen lässt sich jedes Gerät in den Werkszustand zurückversetzen. Voraussetzung dafür ist das beide Vorgänge am gleichen PC ausgeführt werden. Nach dem Befehl Konfiguration wiederherstellen sind alle Variablen in den Windowsmasken und im MSK200 wieder mit dem Originaldaten ausgestattet. Ein Gerät mit verfälschten Kalibrierwerten bzw. Einstellungen ist damit auf Knopfdruck wieder funktionsfähig.

2.1.12 Language \rightarrow English, German, Dutch

🔤 HVT,	/MSK - Hauptm	enü				
Datei	Zugriffsrechte	Kalibrierung	Konfiguration	Language		
	Version 7.0 B	WINSM	iart ^(r) - K	Engli Germ	ih jramm an 1995-2021 MÜTEC Grobh	Abb 11
	Pro	gramm <u>b</u> eende	n	Dutc	C MTP-200 ● HVT/MSK	Sprachversionen

Im WINSMART-Programm stehen 3 Sprachversionen zur Verfügung.

2.2 Schnittstelle und angeschlossene Geräte

lie						
HVT/MSK-Daten <u>e</u> inlesen						
HVT/MSK programmieren						
rierwerte <u>ü</u> l	perschreiben					
PC-Schnittstelle: COM4 -						
Adresse:	1 💌					
ssene MTP	/HVT/MSK-Geräte					
Adressen	suchen					
Serial No:	TAG No:					
28.001	MEC30-22					
	VT/MSK-D. VT/MSK pr rierwerte jil tstelle: (Adresse: Ssene MTF Adressen Serial No: 28.001					

Eine Kommunikation zwischen Gerät und PC ist über die frontseitige Schnittstelle oder die RS485-Schnittstelle an den T-Bus-Kontakten b16 und b18 möglich. Für die Dauer einer aktivierten Frontschnittstelle wird eine bestehende RS485-Verbindung unterbrochen. Die Front- wie auch die RS485-Schnittstelle sind wen allen Scholtungsteilen und der Hilfenenzie

von allen Schaltungsteilen und der Hilfsenergie galvanisch getrennt (nicht aber untereinander).

Abb. 12 Schnittstelle und angeschlossene Geräte

2.2.1 HVT/MSK-Daten einlesen

Mit dem Befehl **HVT/MSK-Daten einlesen** wird der Parametersatz des Gerätes in das **WINSMART**-Programm auf dem PC geladen. Voraussetzung für den Aufbau der Schnittstellenverbindung sind die entsprechenden Einträge in der Maske für die PC-Schnittstelle (COM1 bis COM20) und die MSK-Adresse (1-255). Sollte die MSK-Adresse auf dem Gerät nicht vermerkt sein, so kann mit dem Befehl **Adressen suchen** die unbekannte Geräteadresse ermittelt und dann eingetragen werden. Nach Abschluss der Datenübertragung erscheint die Ausschrift **Parameter eingelesen** und muss mit dem **OK** quittiert werden.

8/2021 _____



2.2.2 HVT/MSK-Daten programmieren

Der Befehl HVT/MSK programmieren überträgt den Parametersatz aus dem WINSMART-Programm in das Gerät. Nach der Befehlseingabe erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis Bestehende Parameter werden überschrieben. Trotzdem fortfahren? Mit OK wird der Vorgang gestartet. Nach der erfolgreichen Übertragung erscheint als Bestätigung Parameter wurden übertragen und muss abschließend mit OK quittiert werden.

2.2.3 Kalibrierwerte überschreiben

Nur wenn in der Eingangsmaske das Kästchen Kalibrierwerte überschreiben angekreuzt wird können aus dem WINSMART-Programm die Kalibrierparameter mit dem Befehl HVT/MSK programmieren in das Gerät übertragen werden. In der Maske erscheint dann die Ausschrift Bestehende Parameter werden überschrieben. Trotzdem fortfahren? Mit OK wird der Vorgang gestartet und die nächste Ausschrift lautet Parameter übertragen. Ein letztes OK beendet den Übertragungsvorgang.

2.2.4 PC-Schnittstelle

Es stehen die Adressen COM1 bis COM20 zur Auswahl.

2.2.5 HVT/MSK-Adresse

Die **HVT/MSK-Adresse** ist Voraussetzung für eine Kommunikation zwischen PC und Gerät. Als Master sendet der PC ein Telegramm mit der gewünschten Geräteadresse, dass bei einer Einzelverbindung über die Frontschnittstelle und bei einer Mehrpunktverbindung über die RS485-Schnittstelle von jedem Gerät (Slave) mitgelesen wird. Nur das Gerät mit der aufgerufenen Adresse nimmt die Verbindung zum PC auf. Für eine störungsfreie Kommunikation darf auf dem RS485-Bus jede Adresse nur einmal vorhanden sein.

2.2.6 Angeschlossene MTP/HVT/MSK-Geräte \rightarrow Adressen suchen

Mit der Funktion **Adressen suchen** lässt sich die Adresse eines angeschlossenen Gerätes leicht ermitteln. Zusätzlich werden auch die Serial No. und TAG No. Angezeigt.

2.3 HVT/MSK-Kennung

HVT/MSK-Kennung				
Serial N <u>o</u> :	28.001			
TA <u>G</u> No:	MEC30-22			
A <u>d</u> resse:	1 🔹			

Für eine erfolgreiche Geräteverbindung muss die maximal 3-stellige Adresse im Feld **MSK-Kennung** und im Feld **Schnittstelle** mit der Geräteadresse übereinstimmen.

Abb. 13 HVT/MSK-Kennung

2.3.1 Serial No.

Die Serial No. ist eine 8-stellige herstellerspezifische Gerätenummer und garantiert damit für jedes Gerät die eindeutige Identifizierung. Sie besteht aus einem Datecode sowie einer fortlaufenden Nummer. Die Serial No. kann vom Kunden nicht verändert werden!

2.3.2 TAG No.

Für die TAG No. als anwenderspezifische Gerätekennung stehen maximal 8 alphanumerische Zeichen zur Verfügung.

2.3.3 Adresse

Die Auswahl einer maximal 3-stelligen Geräteadresse erfolgt in dem Feld **Adresse**. Die Programmierung einer Adresse umfasst folgende Schritte:

- 1. Festlegung einer max. 3-stelligen Geräteadresse im Feld HVT/MSK-Kennung;
- 2. Einstellung der momentanen Geräteadresse im Feld Schnittstelle;
- 3. Den Befehl HVT/MSK programmieren ausführen und bestätigen;
- 4. Neue HVT/MSK-Adresse im Feld **Schnittstelle** eintragen und mit dem Befehl **HVT/MSK-Daten einlesen** die geänderten Verbindungsdaten aktivieren;



2.4 Messeingang

Meßeingang TAG No: MEC30-22	
<u>Z</u> urück zum Hauptmenü	
Meßwert Meßbereichsenfang 10.0 V Meßbereichsende 100.0 V Filterzeit 0.1 s Eingangssignal radizieren	WINSMART × ACHTUNG! Mit einer Änderung der Kommaeinstellung wird auch die Kommastelle des Alarmwertes in der Maske 'Alarmausgänge' verschoben.
MAX - Wert 105.0 V	ОК
Physikalische Darstellung des Meßwertes	
EinheitVKommastelle000.0Image: Comparison of the second seco	Abb. 14 Meßeingang

Ein parametrierbares Filter 1. Ordnung von 0,1 bis 99,9 Sekunden bestimmt das arithmetische Mittel der Messgröße. Proportional zur **Filterzeit** ändert sich damit die Einschwingzeit.



Der in der Maske **Messeingänge** spezifizierte Messbereich (z.B. 10 bis 100 V) entspricht dem 0 - 100 % Bereich der Grenzwertüberwachung. Der größte einstellbare Grenzwert beträgt 100 V.

Für eine korrekte Parametrierung des Gerätes sollte erst die Messbereichsfestlegung erfolgen und erst anschließend die Grenz-/Alarmwerte eingestellt werden. Nach einer Änderung des Messbereiches sollten immer auch die eingestellten Grenzwerte überprüft werden!

Für die normierte Messsignale sind in der Maske unter **physikalische Darstellung** weitere Eintragungen vorzunehmen, die für die Darstellungen in der Online-Maske benötigt werden:

Einheit:	Physikalische Einheit der Messgröße (V)
Kommastelle:	keine oder 1, 2 oder 3 Stellen hinter dem Komma
Bereichsanfang:	Physikalischer Wert der Messgröße am Messbereichsanfang
Bereichsende:	Physikalischer Wert der Messgröße am Messbereichsende
Bereichsgrenze–MAX:	Physikalischer Wert der Messgröße, bei dem ein Wartungsalarm ausgelöst wird!



Für die korrekte Grenzwertüberwachung sollte die **Bereichsgrenze-MIN** und die **Bereichsgrenze-MAX** immer außerhalb des Messbereiches liegen, weil sonst ein Überschreiten dieser Grenzen den Wartungsalarm auslöst.



2.5 Analogausgang

Analogausgang TAG No: MEC30-22		
Zurück zum Hauptmenü		
Nur mit dem Jumper 3 kann das Signal oder Spannung/V eingestellt w erden (r	l im Analogausgang für Konstantstrom/mA nicht beim HVT).	
AUSGANG		Ī
<u>Filterzeit</u> 0.5 s	MI <u>N</u> -Begrenzung 3.5 mA	
Bereichs <u>a</u> nfang 4.0 mA	MAX-Begrenzung 20.5 mA	
Bereichs <u>e</u> nde 20.0 mA	Alarmwert 3.0 mA	
	Ausgangssignal radizieren 🦳	Abb. 15 Analogausga

Für den Analogausgang steht ein parametrierbares Filter 1. Ordnung von minimal 0,1s bis maximal 9,9s zur Verfügung. Proportional zur **Filterzeit** ändert sich dadurch die Einschwingzeit.

Der Stellbereich für den Analogausgang wird durch **Bereichsanfang** und **Bereichsende** festgelegt. Für den Stromausgang beträgt der max. Wert 22 mA, für den Spannungsausgang 11 V. Zusätzlich lässt sich der Stellbereich von 0-100 % durch die Eingabe einer **MIN-** bzw. **MAX-Begrenzung** gegen Unterbzw. Überschreiten schützen.

Der **Alarmwert** für den Analogausgang ist ein Festwert und wird im Fehlerfall aktiviert, wenn in der Maske **Überwachungsmaßnahmen** in der Rubrik **Fehlerquelle** die Funktion **Alarmwert** für den Ausgang ausgewählt wurde.

Für die Radizierung des Analogausgangssignals muss im Fenster **Ausgangssignal radizieren** ein "**x**" gesetzt werden.

Alle in der Maske getätigten Einstellungen werden erst mit dem Befehl **HVT/MSK programmieren** (in der Hauptmaske) im Gerät abgespeichert und damit übernommen.



Würde als **Alarmwert** der Wert 0 mA eingetragen, dann kann die Leitungsbruchüberwachung für den mA-Ausgang im Fehlerfall nicht zwischen dem **Alarmwert** (0mA) und dem **Leitungsbruch (0mA)** unterscheiden. Ein ständiges Schalten der Relais-REL3+REL4 wäre die Folge.



Bei einem Spannungsausgang kann die Selbstüberwachung weder einen Leitungskurzschluss noch einen Leitungsbruch erkennen!

mA-Werte für ein Ausgangssignal ohne und mit Radizierung:

Eingangssignal	Ausgangssignal ohne Radizierung	Ausgangssignal mit Radizierung
0 %	4,00 mA	4,00 mA
25 %	8,00 mA	12,00 mA
50 %	12,00 mA	15,31 mA
75 %	16,00 mA	17,86 mA
100 %	20,00 mA	20,00 mA



2.6 Alarmausgänge

Alarmausgänge TAG No: MEC3	0-22			
Zurück zum Hauptmenü				
ALARM 1 (Relais-1)				
Alarmwert: 100.0 V		Alarmtyp: MAX-Alarm	•	
Hysterese: 1.0 %	Verzögerung: 0.5 S	Funktion: Arbeitsstrom	•	
ALARM 2 (Relais-2)				
Alarmwert: 90.0 V		Alarmtyp: MAX-Alarm	-	
Hysterese: 1.0 %	Verzögerung: 0.5 S	Funktion: Arbeitsstrom	•	
ALARM 3 (Transistorausgang-1)				
Alarmwert: 10.0 V		Alarmtyp: MIN-Alarm	-	
Hysterese: 1.0 %	Verzögerung: 0.5 S	Funktion: Arbeitsstrom	•	
1				
				Abb. 16
				Alarmausgänge
Zeitintervall für G	radientenalarm: 20 S			

Die Maske **Alarmausgänge** dient zur Parametrierung der beiden Kontaktausgänge und des Transistorausgangs (nicht beim HVT300) für die Grenzwertsignalisierung.

Jedem Alarmwert ist ein Hysterese-Wert, einstellbar zwischen 0 und 99,9 % des Messbereiches, zugeordnet.

Für einen Spannungsmessbereich von 90 V entspricht 10 % Hysterese einem Wert von 9 V. Ein ausgelöster MAX-Alarm bei 100 V wird somit erst bei einem Wert von < 91 V wieder aufgehoben.

Die Alarm-Verzögerung von minimal 0 bis maximal 9,9 Sekunden stellt sicher, dass kurzzeitige Alarmwertüberschreitungen nicht zur Grenzwertalarmierung führen.

Zur Verfügung stehende Alarmtypen:

MAX-Alarm	bei steigendem Messwert
MIN-Alarm	bei fallendem Messwert
Gradienten-MAX-Alarm	bei steigendem und fallendem Funktionsverlauf
Gradienten-MIN-Alarm	bei steigendem und fallendem Funktionsverlauf

Zur Verfügung stehende Alarmfunktionen:

Arbeitsstromprinzip	(im Gutzustand steht das Relais nicht unter Strom)
Ruhestromprinzip	(im Gutzustand steht das Relais unter Strom)
keine Funktion	(Alarmausgang ist abgeschaltet)

Beim Gradientenalarm wird als zusätzlicher Parameter das **Zeitintervall für Gradientenalarm** benötigt. Es stellt ein Zeitfenster zwischen 0 und 9999 Sekunden dar, in welchem 20 Samples erfasst und für die Berechnung zugrunde gelegt werden.

Alarmwert und Alarmtyp werden auch in der Maske **Online-Darstellung** abgebildet, wobei ein ausgelöster Grenzwertalarm durch eine rote Ausschrift gekennzeichnet wird.



2.7 Differenzieller Gradientenalarm





12



2.8 Überwachungsmaßnahmen

	ŭ
Überwachungsmeßkreis für:	mavimale Toleranz
Eingangssignal	+/- 5.0 % vom Meßbereich
Ausgangssignal	+/- 5.0 % vom Nominalwert (=20mA/10V)
Inalogausgangs- und Alarmaus	gangs-Steuerung im Fehlerfall
Fehlerquellen:	Analogausgang: Relais 1 Relais 2 Logik 1
Ausgangssignal	momentaner Wert 💌 an 💌 an 💌 an 💌
Eingangssignal	momentaner Wert 💌 an 💌 an 💌 an 💌
Maximaler Eingangswert	Alarmwert v an v an v
Maximaler Eingangswert	Alarmwert v an v an v
Maximaler Eingangswert Relais 1, Relais 2, Relais 3	Alarmwert v an v an v an v momentaner Wert v Tim-prio v Tim-prio v

Abb. 19 Überwachungsmaßnahmen

Kein Blinken der Error-LED bei Fehlermeldung im Diagnosemanager !

Für die Selbstüberwachung des Eingangs- und Ausgangssignal darf die parametrierbare zulässige Fehlertoleranz +/- 0,2 % bis +/- 5,0 % betragen.

Eine Toleranzüberschreitung führt zur Auslösung des Alarms für Wartungsbedarf durch das REL3 und REL4 verbunden mit einem Dauerlicht der Alarm-LED in der Gerätefront.

Insgesamt werden fünf Fehlerquellen unterschieden. Abhängig von der Fehlerquelle lassen sich dem Analogausgang und den Alarmausgängen unterschiedliche Funktionen zuordnen. Sie bestimmen dann das Verhalten dieser Ausgänge im Fehlerfall. Liegt kein Fehler vor gelten für den Analogausgang die Einstellungen in der Maske **Analogausgang** und für die Alarmausgänge die Parametrierungen in der Maske **Alarmausgänge**.

Nur im Fehlerfall werden den Ausgängen die in der Maske **Überwachungsmaßnahmen** ausgewählten Funktionen überlagert. Beim Auftreten eines zweiten Fehlers entscheidet das Ranking der beteiligten Funktionen über das Verhalten des Ausgangs.



Alarmausgänge können in der Maske Alarmausgänge mit "keine Funktion" abgeschaltet werden. Sie stehen deshalb auch nicht mehr in der Maske Überwachungsmaßnahmen für die Wartungsalarmierung zur Verfügung und sind ausgeblendet.

Analogausgang und Alarmausgänge werden nur vom Master-Controller gesteuert. Durch die gegenseitige Überwachung der beiden Controller (DuoTec[®]-System) des Gerätes in Verbindung mit weiteren Sicherungsmaßnahmen wird gewährleistet, dass auch bei einem fehlerhaften Verhalten des Master-Controllers der Alarm für Wartungsbedarf ausgelöst wird.



Verhalten des Analogausgangs im Fehlerfall:

Funktion	Ranking	Verhalten im Fehlerfall	
Alarmwert	☆☆☆	Das Ausgangssignal springt auf den in der Maske Analog - ausgang definierten Alarmwert!	
eingefrorener Wert	☆☆	Das Ausgangssignal verbleibt auf dem Wert vor Eintritt des Fehlers und damit im Offline-Mode!	
momentaner Wert	*	Das Ausgangssignal wird weiterhin aktualisiert, kann aber verfälscht sein und befindet sich weiter im Online-Mode!	

Verhalten der Relaisausgänge und des Transistorausgangs im Fehlerfall:

Funktion	Ranking	Verhalten im Fehlerfall		
an	★★★★	Der Alarmausgang wird eingeschaltet und meldet damit den Wartungsbedarf nach außen!		
aus	☆☆☆	Der Alarmausgang wird ausgeschaltet!		
lim-prio	☆☆	Der Alarmausgang wird nur ausgeschaltet, wenn vor dem Fehlerfall kein Grenzwertalarm gemeldet war!		
limit	☆	Der Alarmausgang beteiligt sich nicht an der Fehlermeldung und die Grenzwertalarmierung bleibt erhalten!		

Wahrheitstabelle für Grenzwert- und Wartungsalarm:

Funktion	Grenzwertalarm	Wartungsalarm	Alarmausgang	Bemerkungen	
an	x	an	an	Nur der Wartungsalarm wird nach außen weitergeleitet!	
aus	x	an	aus	Der Wartungsalarm schaltet den Grenzwertalarm ab!	
lim-prio x		an	aus	Der Wartungsalarm schaltet den Grenzwertalarm ab, jedoch ein bestehender Alarm wird weiter	
	an (Alarm besteht!)	an	an	nach außen gemeldet!	
limit	an	Х	an	Der Grenzwertalarm wird unge-	
	aus	X	aus	hindert nach außen gemeldet!	

x = beliebig (an oder aus)



Mit Eintritt des 1. Fehlers entspricht das Verhalten des Analogausgangs und der Alarmausgänge der Parametrierung in der Maske **Überwachungsmaßnahmen** ohne Berücksichtigung des Rankings.

Erst bei einem 2. Fehler würde das Ranking der beteiligten Funktionen die Ansteuerung des Analogausgangs und der beteiligten Alarmausgänge bestimmen (siehe auch nachfolgende Beispiele).



Erstes Beispiel 1. Fehler: Analogausgang Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang: Relais 1 Relais 2 Logik 1 Alarmwert ▼ limit ▼ lim-prio ▼ Ausgangssignal ▼ aus Abb. 20 Steuerung der Ausgänge: Alarmwert aus limit lim-prio Fehler im Analogausgang Später auftretender 2. Fehler: V-Eingang Analogausgangs- und Alarmausgangs-Steuerung im Fehlerfall Fehlerquellen: Analogausgang: Relais 1 Relais 2 Logik 1 ▼ aus ▼ lim-prio ▼ Ausgangssignal Alarmwert ▼ limit ▼ an ▼ lim-prio ▼ Eingangssignal Alarmwert ▼ an ᡟ Abb. 21 Steuerung der Ausgänge: Alarmwert lim-prio an an Fehler im V-Eingang Das vom Ranking bestimmte Verhalten der Ausgänge:

Analogausgang	verbielbt auf dem Alarmwert	
Relais 1	wechselt von aus auf an	
Relais 2	wechselt von limit auf an	
Logik 1*	verbleibt auf lim-prio	* Transistorausgang

Zweites Beispiel

2 gleichzeitig auftretende Fehl	er				
Analogausgangs- und Alarmausgan	gs-Steuerung im Fehl	erfall			
Fehlerquellen:	Analogausgang:	Relai	s 1 Rela	is 2 Logik 1	
Ausgangssignal	momentaner Wert	▼ an	▼ aus	▼ lim-prio ▼	
Eingangssignal	Alarmwert	▼ aus	▼ limit	▼ lim-prio ▼	
Steuerung der Ausgänge:	Alarmwert	↓ an	aus	lim-prio	Abb. 22 2-Fehler-Fall
Das vom Ranking bestimmte	/erhalten der Au	sgänge:			
Analogausgang Relais 1 Relais 2 Logik 1*	springt auf de wird eingescl wird ausgesc verbleibt auf	en Alarm haltet haltet lim-prio	vert	* Transis	torausgang



2.9 Kommentarspeicher

Kommentarspeicher TAG No: MEC	30-22			
Zurück zum Hauptmenü				
Technische Daten des mA-Ausgangs Max. Bereich: Standardbereich: Bürde: Genauigkeit: Bürden Einfluß:	022 oder 220 mA 0/4-20 mA max, 500 0hm 0,02 % vom Endwert < 0,005 %		^	
			~	Abb. 23 Kommentarspeicher
Kommentar <u>e</u> inlesen	Kommentar speichern	Kommentar <u>d</u> rucken		

Der Kommentarspeicher erlaubt die Speicherung von Informationen und Notizen in dem Gerät. Die zur Verfügung stehende Kapazität umfasst maximal 2000 ASCII-Zeichen und dürfte damit für die meisten Anwendungsfälle ausreichend groß sein. Mit dem Befehl **Kommentar drucken** lässt sich der Inhalt auf einem unter WINDOWS zur Verfügung stehenden Printer auszudrucken.

Schriftart und Layout sind fest vorgegeben und können nicht editiert werden.

Kommentar einlesen:Aus dem Gerät wird der Text in die WINSMART-Maske geladen;Kommentar speichern:Aus der WINSMART-Maske im PC wird der Text in das Gerät
geschrieben;



2.10 Diagnosemanager

Zurück zum Hauptmenü			
artungsbedarf für:	aktueller Fehler	Fehlerspeicher	
Ausgangssignal	Г	×	
Eingangssignal			
Maximaler Wert das Eingangssignals		Г	
Relais 1, Relais 2, Relais 3	Г		
nterner Gerätefehler			
EEPROM-Speicher			
RAM-/EPROM-Speicher			
Slave-Prozessor			
Versorgung für Slave-Prozessor	Г		
Versorgung für Master-Prozessor	Г		

Abb. 24 Diagnosemanager

Der Diagnosemanager dokumentiert in übersichtlicher Form alle aufgetretenen Fehlerfälle innerhalb und außerhalb des Gerätes.

Tabellarisch aufgelistet sind alle 10 Überwachungsfunktionen mit den 2 Fenstern für aktueller Fehler und Fehlerspeicher.

Jeder vorhandene Fehler wird als Alarm für Wartungsbedarf mit dem Dauerlicht der roten Alarm-LED und dem REL3 und REL4 (beim HVT300) gemeldet. Im **Diagnosemanager** wird die Fehlerquelle im Fenster **aktueller Fehler** und **Fehlerspeicher** angezeigt. Der **Fehlerspeicher** für einen vorliegenden Fehler kann mit dem Befehl **Fehlerspeicher zurücksetzen** nicht gelöscht werden.

Nach einem nur kurzzeitig aufgetretenen oder nicht mehr vorliegenden Fehler wechselt die Alarm-LED vom Dauerlicht in den dauerhaft blinkenden Mode und REL3 und REL4 gehen wieder in den Gutzustand.

Im **Diagnosemanager** wird der nicht mehr vorliegende Fehler nur noch im Fenster **Fehlerspeicher** angezeigt und kann jetzt auch mit der Schaltfläche **Fehlerspeicher zurücksetzen** gelöscht werden.



Der **Diagnosemanager** dokumentiert somit auch kurzzeitig aufgetretene Fehler. Nach einer Hilfsenergieunterbrechung sind die Inhalte aller Fehlerspeicher gelöscht.



2.11 Online-Darstellung



In der Online-Maske werden die Werte des Eingangssignals und Ausgangssignals analog und digital dargestellt. Zusätzlich werden auch die Alarme mit ihren Grenzwerten abgebildet. Bei Grenzwertüberschreitung bzw. Alarmauslösung werden diese mit roter Ausschrift angezeigt. Ein nicht verwendeter Alarm (**keine Funktion**) erscheint auch nicht in der Online-Maske.