

Erstinbetriebnahme / WLAN-Einrichtung / IP-Adressvergabe

(Gültig für alle 300MB-WLAN-Accesspoints ab Firmwareversion 6.0.0.0)

Generelles

Installieren Sie den 300MB-WLAN-Accesspoint fachgerecht und lagerichtig (Einbauhöhe 0,3 – 1,3 m) gemäß Montageanleitung.

Ca. 1 Minute nach Zuschaltung der Versorgungsspannung ist das Gerät betriebsbereit, was durch die Funktion der LED`s signalisiert wird.

Um die notwendigen Einstellungen für die Integration in das Netzwerk vornehmen zu können, muss der Zugriff auf das Gerät erfolgen. Dies kann über die Frontbuchse, über das Netzwerk, oder per WLAN erfolgen. Bitte beachten Sie, dass jeder Accesspoint einer individuellen Programmierung bedarf. Entweder werden die Geräte dazu einzeln in Betrieb genommen, oder mitttels der "Fernsteuerung", die eine Einstellung der wichtigsten Betriebsparameter über einen beliebigen, anderen Accesspoint erlaubt. In diesem Fall müssen allerdings alle Geräte angeschlossen und in Funktion sein! Bei Einzelprogrammierung nehmen Sie die Geräte **nacheinander** in Betrieb! Noch nicht programmierte Geräte **schalten Sie ab**, um IP-Adresskollisionen zu vermeiden!

Zugriff auf das Gerät

Der Accesspoint und das zugreifende Endgerät müssen sich im gleichen IP-Adressbereich befinden. Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Zugriff mittels WLAN über einen PC beschrieben:

Kontrollieren Sie zunächst die WLAN-Verfügbarkeit Ihres PC's (Symbol in der Taskleiste) und aktivieren WLAN ggf. im ersten Schritt!



Verbindung per LAN (Netzwerkkabel) und ggf. gleichzeitigem WLAN

Linke Maustaste auf das WLAN-Symbol: die verfügbaren WLAN-Verbindungen in Reichweite werden Ihnen angezeigt.

Das ist Ihr Accesspoint! Mit dem Doppelklick der linken Maustaste wird die Verbindung gestartet.

Verbindung ausschließlich per WLAN

6 4



Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de





Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de

Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich. Rechtsansprüche jeglicher Art können daraus nicht abgeleitet werden!



In diesem Fenster erhalten Sie eine Übersicht über alle Netzwerkverbindungen Ihres PC's.

← Einstellungen			
☆ Startseite	Status		
Einstellung suchen	Netzwerkstatus		
Netzwerk und Internet	□— 교—	- 🛱	
Status	Ethernet Vertrieb_01 2		
// WLAN	Sie sind mit dem Internet ve	erbunden.	
ም Ethernet	können Sie dieses Netzwerk als ge festlegen oder andere Eigenschaf	etaktete Verbindung ten ändern.	
✿ DFÜ	Ethernet Der letzten 30 Tage	37.74 GB	
% VPN	Eigenschaften	Datennutzung	
Plugzeugmodus	WLAN (Rutenbeck)	2 MB	
((p) Mobiler Hotspot	Figenschaften	Datennutzung	
Proxy	Eigenschalten	Datennutzung	
	Verfügbare Netzwerke anzei Zeigen Sie die Verbindungsoptic	igen onen in Ihrer Umgebung an.	Wählen Sie den Punkt"Adapteroptionen ändern"…
	Erweiterte Netzwerkeinste	ellungen	
	Adapteroptionen ändern Zeigt Netzwerkkarten an und än	dert Verbindungseinstellungen.	

Doppelclick auf "WLAN" und dann "Eigenschaften" wählen...

...und markieren Sie den Eintrag "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und öffnen die "Eigenschaften"





Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich. Rechtsansprüche jeglicher Art können daraus nicht abgeleitet werden!



(R) RUTENBECK

Nun erfolgt die Vergabe der IP-Adresse für Ihre PC – WLAN – Netzwerkkarte. Die Adresse muss fest vergeben werden! Wählen Sie dazu den Punkt "Folgende IP-Adresse verwenden"

Achtung: Merken und/oder notieren Sie sich ggf. hier vorher eingetragene, feste Werte! Diese müssen Sie ggf. nach abschließender Programmierung des Accesspoints wieder zurück ändern, um die bisherige Konnektivität Ihres PC´s wieder herzustellen!

Eigenschaften von Internetprotoko	II, Version 4 (TCP/IPv4)	\times	
Allgemein IP-Einstellungen können automatisch : Netzwerk diese Funktion unterstützt. V den Netzwerkadministrator, um die ge beziehen. IP-Adresse automatisch beziehen IP-Adresse i Subnetzmaske:	zugewiesen werden, wenn das Wenden Sie sich andernfalls an eeigneten IP-Einstellungen zu n : 192 . 168 . 3 . 200		Diese Werte müssen manuell eingetragen werden. Die 3 ersten Blöcke müssen 192.168.0.x lauten. Die letzte Position muss ungleich 0 oder 5 und kleiner als 255 sein!
Standardgateway:	192.168.3.1		Diese Werte identisch übernehmen: 255.255.255.0
Folgende DNS-Serveradresse automatisch Folgende DNS-Serveradressen v Bevorzugter DNS-Server: Alternativer DNS-Server: Einstellungen beim Beenden üb	erprüfen	then	Abschließen, mit OK bestätigen.

Alle Vorbereitungen zur Programmierung des AC WLAN sind abgeschlossen. Starten Sie Ihren Webbrowser für die weiteren Schritte!

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de

Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich. Rechtsansprüche jeglicher Art können daraus nicht abgeleitet werden!



Geben Sie die Zieladresse https:/192.168.0.5 in die Adressleiste Ihres Browsers ein und aktivieren Sie die Eingabe über die Enter-Taste.



Der Zugriff auf das Gerat erfolgt über das Protokoll ,https'. Da der Accesspoint kein eigenes Sicherheitszertifikat besitzt, wird die Verbindung beim Aufruf über den Browser zunächst als unsicher eingestuft. Insofern müssen Sie diese Verbindung explizit zulassen und ggf. für den weiteren Zugriff eine Ausnahmeregelung einrichten. Die Vorgehensweise ist abhängig vom jeweiligen Browser. Im nachfolgenden Fenster die "Erweiterte" Ansicht wählen und dann "Weiter zu 192.168.0.5"



Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de



Über die Menüpunkte "Status", "Assistent" können nun die wichtigsten Parameter für die Funktion als Accesspoint festgelegt werden.

Up-Accesspoint-300M	Status - System - Dienste - Netzwerk - Abmelden	(R) RUTENBECK
Status System	Übersicht Assistent Echtzeit-Diagramme	
Gerätename	Up-Accesspoint-300M	
Firmware Version	6.0.0.0	
Lokale Zeit	27.02.2020 23:52:06	
Laufzeit	1h 14m 11s	

Netzwerk

IPv4 Upstream	IPv6 Upstream
Protokoll: Nicht verbunden Adresse: 0.0.0.0 Netzmaske: 255.255.255.255 Gateway: 0.0.0.0	Protokoll: Nicht verbunden Adresse: :: Gateway: ::
🔏 Gerät: -	🧟 Gerät: -
Aktive Verbindungen	15 / 16384 (0%)

WLAN

	radio0	
Typ: MAC80211 802.11bgn Kanal: 11 (2.462 GHz) Bitrate: 144 Mbit/s		
SSID: Rutenbeck Modus: Master BSSID: C4:93:00:19:CB:2D Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP) Assoziierungen: 1	Modus: Mesh W-LAN ist deaktiviert	

Assoziierte Clients

Netzwerk	MAC-Adresse	Host	Signal / Rauschen	RX-Rate / TX-Rate
Master "Rutenbeck" (włan0)	B8:08:CF:DE:FB:7F	192.168.0.200	🚄 -56 / -95 dBm	144.4 Mbit/s, 20MHz, MCS 15, kurzes Guardintervall 130.0 Mbit/s, 20MHz, MCS 14, kurzes Guardintervall

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de

1.) Zunächst prüfen Sie bitte die Aktualität der Gerätefirmware. Mit diesem Link gelangen Sie auf die enstprechende Rutenbeck Homepage.

I

Up-Accesspoint-300M	Status - System -	Dienste - Netzwerk -	Abmelden	(<u>R) RUTENBECK</u>
Assistent Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Ko	onfiguration der grundlege	enden Aspekte Ihres Syster	ns	
Firmware		Ļ		
Bitte überprüfen Sie, ob auf Ihrem Ge	erät die neueste Firmware	ausgeführt wird hier		
Ihre aktuelle Version	6.0.0.0			
				Nächste
				Jeweils weiter mit "Nächste"

2.) Gerätenamen und Zugangspasswort anpassen.

Up-Accesspoint-300M	Status -	System -	Dienste -	Netzwerk -	Abmelden	(<u>R)</u> RUTENBECK
Assistent Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Ko Gerät Legen Sie allgemeine Geräteeinstellu	onfiguration de Ingen fest	er grundlege	nden Aspekte	e Ihres Systems		
Systemzeit		28.02.2	2020 00:40:00	Mit Browse	synchronisieren	
Gerätename		Up-Ac	cesspoint-300	M		
Passwort					<i>»</i>	
LED-Anzeige an		v				
WLAN an		v				
UAE an		V				
			•			Zurück Nächste
						"Nächste"

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich. Rechtsansprüche jeglicher Art können daraus nicht abgeleitet werden!



3.) WLAN-SSID und WLAN-Zugangspasswort ändern

Up-Accesspoint-300M	Status - System -	Dienste 🗸	Netzwerk -	Abmelden	⟨ <u>R</u> ⟩	RUTENBECK
Assistent Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Ko	nfiguration der grundlege	enden Aspekte	hres Systems			
WLAN						
Legen Sie allgemeine WLAN-Einstelle	ungen fest					
SSID	Ruter	beck				
Passwort	•••••	••••		2		
		•	•••		Zurück	Nächste
						T Nächoto"
						"inacriste

4.) IP-Adresse des Accesspoints festlegen und Router-Adresse eintragen (Ipv4 Gateway)

Up-Accesspoint-300M	Status -	System -	Dienste -	Netzwerk -	Abmelden	(R) RUTENBECK	
Assistent Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Ko Netzwerk Legen Sie allgemeine Netzwerkeinste	onfiguration de ellungen fest	er grundlege	nden Aspekte	e Ihres Systems			
Protokoll		Statise	che Adresse	**************************************			
IPv4 Adresse		192.16	88.0.5				
IPv4 Netzmaske		255.25	55.255.0				
IPv4 Gateway							
Benutze eigene DNS-Server]		
Zurück Nächste							
Für die richtige Einstellung benötigen Sie Zusatzangaben über Ihren Router! Für eine einwandfreie Funktion müssen die IP-Adresse des Routers sowie des AC WLAN im gleichen Adressbereich liegen. Das heißt die ersten 3 Adressblöcke 192.168.x. müssen identisch sein! Ebenso die "Netzmaske"! Im Regelfall lautet diese 255.255.255.0. wie voreingestellt.							
Techni	cal Suppo	ort: Telef	fon (0 23	55) 82-111	/ technical.support@ru	utenbeck.de	

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de



Allgemeiner Hinweis zum Auffinden der Routeradresse:

Ist Ihnen die Routeradresse nicht bekannt, so können Sie diese über ein im Netzwerk angemeldetes Gerät abfragen. Öffnen Sie das Fenster mit der Übersicht des Status der Netzwerkeinstellung wie auf Seite 2 und 3 beschrieben. Über den Punkt "Details" bekommen Sie eine Auflistung aller relevanten Informationen Ihres PC und des Routers/Internetzuganges. Notieren Sie sich den IP-Adressbereich, die Netzwerkmaske und die Gatewayadresse. Tragen Sie diese im Menü auf Seite 8 ein!

Eine weitere Alternative zum Auffinden der erforderlichen Informationen bietet sich über ein Hilfsprogramm, welches Sie als Zubehör bei allen Windows-Betriebssystemen finden. Auf der Windows Starseite finden Sie das Programm "Eingabeaufforderungen". Starten Sie dieses.



Construction Windows-Verwaltungsprogramme

Task-Manager

Geben Sie an der Stelle des blinkenden Cursors den Befehl "ipconfig /all" ein und bestätigen Sie über die Enter-Taste. Achten Sie auf die Schreibweise/Leerzeichen!

Sie erhalten eine Auflistung aller relevanten IP- und Interneteinstellungen Ihres PC's.



Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de Diese Beratungsleistung erfolgt kostenlos und unverbindlich. Rechtsansprüche jeglicher Art können daraus nicht abgeleitet werden!



5.) Aktivierung der Mesh-Funktion. Mesh-ID = die SSID des zu meshenden WLAN's. Passwort = das Passwort für das zuvor benannte WLAN.

Up-Accesspoint-300M	Status -	System -	Dienste -	Netzwerk -	Abmelden	
Assistent Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Ko	nfiguration de	er grundlege	nden Aspekte	e Ihres Systems		
Mesh Einstellungen für das WLAN Mesh						
WLAN Mesh benutzen		✓				
Mesh ID]	
Passwort					>	
			•			Zurück Absenden

Nach dem "Absenden" werden die zuvor geänderten Betriebsparameter im Gerät übernommen und angewendet.

Generelles zur IP-Einstellung: Bei einer automatischen Adresszuweisung erfolgt die Vergabe der IP-Adresse über den Router im sogenannten DHCP-Verfahren. In erster Linie erleichtert dies mobilen Geräten den Zugang in ein Netzwerk.

Für festinstallierte Geräte hat dieses Verfahren den Nachteil, dass Sie nur noch schlecht bis gar nicht im Netzwerk auffindbar sind, da die IP-Adresse nicht bekannt ist und somit ein Ansprechen über den Browser nicht möglich. Spätere Änderungen im Netzwerk werden dadurch ggf. erschwert. Das Auffinden der IP-Adresse kann dann je nach Router über diesen erfolgen, oder aber durch zusätzliche App's für Mobilgeräte wie z.B. "Fing" oder vergleichbare.



Assistent

Die Einstellungen werden angewendet! The device is reachable on 192.168.0.5

Achtung: Anderungen z.B. der IP-Adresse und der WLAN-Parameter machen für weitere Einstellungen am Accesspoint eine Neuanmeldung erforderlich!

Technical Support: Telefon (0 23 55) 82-111 / technical.support@rutenbeck.de

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG Klagebach 33 58579 Schalksmühle Germany

Telefon +49 (0) 23 55 82-0 Telefax +49 (0) 23 55 82-105 mail@rutenbeck.de www.rutenbeck.de