









































Kurzbedienungsanleitung Eumex 5520PC

Diese Kurzbedienungsanleitung ist nur ein Auszug, ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Eumex 5520PC.

Leistungsmerkmal	Bedienung
Wählen extern mit spontaner Amtsholung	 
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	 0 
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	 * 3 1 
Wählen extern per Kurzwahl	 R 7 Kurzwahlnummer
Wählen extern per Vanity-Kurzwahl	 R 8 Vanity #
Wählen extern mit gezielter MSN-Belegung	 * [2 , ... , 9 , 0 **] 
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	 R 
Wählen intern mit Konfiguration Nebenstelle	 
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	 * 0 9 
Anklopfen	
Ruf annehmen	R 2
Zurück zum 1. Gespräch	R 1
Ruf abweisen	R 0
Rückfrage/Halten intern (extern)	
Rückfrage	 R [0  *) 
Zurück zum 1. Gespräch	R 1
Makeln	
1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen	 R [0  *) 
Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	R 2 
Vermitteln	 R   
Dreierkonferenz	  R [0  *) R 3 
Rückruf bei Besetzt	Besetzt 5  
Rückruf bei Nichtmelden	 5  
Externes Vermitteln	  R [0  *) R 4 

* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei der Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (**1**, **2**, **3** oder **4**).

** Die Ziffern **2** bis **0** stehen für die zweite bis zehnte MSN, die der Nebenstelle zugeordnet sein können.

Quick Reference Guide Eumex 5520PC

This quick reference guide is a short excerpt. See the Eumex 5520PC user's manual for comprehensive instructions.

Feature	Operation
External dialing with immediate outside line	
External dialing with PBX configuration	0
External dialing with Caller ID suppression (CLIR)	* 3 1 #
External dialing with Quick-Dial	R 7 Quick-Dial Number
External dialing using a Vanity quick-dial number	R 8 Vanity #
External dialing from a specified MSN	* [2 , ... , 9 , 0 **] #
Internal dialing with immediate outside line	R
Internal dialing with PBX configuration	
Picking up a call (Pickup)	* 0 9
Call waiting	
Accept call	R 2
Return to first call	R 1
Reject call	R 0
Internal (External) consultation/hold	
Consultation	R [0 *]
Return to first call	R 1
Alternating between calls	
Conduct first call and establish connection to second party	R [0 *]
Switch between calls	R 2
Transferring calls	R
Three-party conference call	R [0 *] R 3
Call back on busy	Busy 5
Call back on no response	5
Transferring calls to external parties	R [0 *] R 4

* Only for dialing external parties. To dial internal parties, just enter the number of the extension (**1** , **2** , **3** or **4**).

** The numbers **2** and **0** stand for second through the tenth MSNs, which may be assigned to the extension.