

Beschreibung

Druckeransteuerung

TM-T88... / SRP-350.. / T-1 / T-3

ab Firmware C7.66 / proPST 1.16.66

Ausgabe: 36/12 (tm_t88.doc)



Egmont Wilhelm GmbH Robert-Bosch-Str. 57 73431 Aalen, Deutschland Telefon +49 7361 9269-0 Telefax +49 7361 9269-299 info@e-wilhelm-gmbh.de

Inhaltsverzeichnis

1	Gru	Indlagen	3
	1 1	Finführung	3
	1.2	Druckervarianten	3
	1.3	Verbindung Drucker <-> PCU/LCU	3
	1.4	Ablaufhinweise	3
2	Ka	ofiguration	Λ
2	NUI		+
	2.1	Drucker-Konfiguration	4
	2.2	PCU/LCU-Konfiguration	4
3	Abl	aufprogrammierung	5
	3.1	Beispielprogramme	5
4	Log	go-Druck TM-T88	6
	4.1	TM Flash Logo Setup (© EPSON)	6
	4.2	Einstellungen zum Logo-Upload	7
5	Ste	uerzeichen TM-T8810	0

1 Grundlagen

1.1 Einführung

Über die seriellen Schnittstellen COM2 oder COM3 der PCU/LCU-Systeme können Messdaten und Texte sehr einfach auf Bondrucker der Typenreihe TM-T88... / SRP-350... ausgegeben werden. Hierzu muss der verwendete Drucker über ein serielles RS232-Interface verfügen. Die Druckdaten können frei programmierbar über die Ablaufsteuerung den Erfordernissen angepasst werden. Die Druckerdatenausgabe erfolgt <u>nur unidirektional zum</u> <u>Drucker</u>, weshalb keine Druckerinformationen wie z.B. *Papierende* am PCU/LCU gemeldet werden.

Ausdruck-Beispiel:

Egmont Wilhelm GmbH D-73431 Aalen / Germany Pruefung: Testobjekt Programm: PG105s TM_T88_Drucker Datum: 10.08.2012 12:57:25
Messwert 1: + 117 N Messwert 2: + 0 mm

Papierbreite: 80mm; Ausdruckgröße 80x60mm

1.2 Druckervarianten

Diese Beschreibung basiert auf der Druckerserie TM-T88-III von EPSON. Durch den ESC/POS-Standard von EPSON sind Alternativen von anderen Herstellern, welche sich nahezu an diesen Standard halten, ebenfalls 1:1 einsetzbar.

Folgende Drucker mit RS232-Interface können gleichartig verwendet werden (Angaben ohne Gewähr):

- EPSON TM-T88-III, TM-T88-IV, TM-T88-V
- SAMSUNG / BIXOLON SRP-350-...
- Metapace T-1, T-3

1.3 Verbindung Drucker <-> PCU/LCU

Verbinden Sie den Drucker mit dem PCU/LCU (COM2 Standard oder COM3) mit dem mitgelieferten Verbindungskabel. Schließen Sie das Netzteil zum Drucker ebenfalls an.

1.4 Ablaufhinweise

Mit dem Ablaufbefehl "COM: Textausgabe" können (auch ohne Text) verschiedene Druckersteuerzeichen ausgegeben werden (z.B. ESC, GS, LF, CR, etc.). Hierdurch ist die Auswahl von Fettschrift, Einbindung von Firmenlogos und vieles weitere möglich. Zur Vereinfachung und besseren Verständnis der Ablaufprogrammierung wurde bei dem Beispielprogramm eine reine Textausgabe in Normalschrift realisiert. Weitere Informationen zu Sonderfunktionen des Druckers sind dem Bedienungshandbuch bzw. der separaten Dokumentation zu entnehmen.

Der Ablaufbefehl "COM: Stapelausgabe" ermöglicht den Ausdruck von beliebigen Stapelwerten jedoch nur ohne Nachkommastellen. Bei Bedarf muss deshalb die Maßeinheit entsprechend angepasst werden. Beispiel: 1.000N entspricht 1000mN

Der Ablaufbefehl "COM: Merkerausgabe" unterstützt die Werteausgabe mit Nachkommastellen und angehängter Maßeinheit.

2 Konfiguration

2.1 Drucker-Konfiguration

Die unterschiedlichen Konfigurationseinstellungen des Druckers sind der Hersteller-Bedienungsanleitung zu entnehmen. Die aktuelle Drucker-Konfiguration kann sehr einfach, durch den Ausdruck der aktuellen Parameter ermittelt werden. Hierzu ist während dem Einschaltvorgang des Druckers die "FEED"-Taste kontinuierlich zu betätigen, bis der Parameterausdruck erfolgt. Danach nochmals den Drucker ohne Betätigung der "FEED"-Taste ein/ausschalten um diesen Modus wieder zu verlassen.

Die im Beispiel gezeigte Konfiguration kann problemlos verwendet werden. Aus diesen Parametern müssen nur ein paar wenige in der PCU/LCU-Konfiguration berücksichtigt werden.

Firmware Version 1.00 RW
Serial Interface Baud rate : 38400 bps Data bits : 8 bits Parity : none Stop bit : 1 bit or more Handshaking : DTR/DSR Receive error: prints '?'
Buffer Capacity 4K bytes
Handshaking Operation (busy condition) Off line or receive buffer full
Resident Character Alphanumeric
Print Density LIGHT [1 2 3] DARK ▲
If you want to continue SELF-TEST printing, please press FEED button.

2.2 PCU/LCU-Konfiguration

Zur Druckeransteuerung muss die COM2 (Standard) oder COM3 Schnittstelle auf die Funktion "Datenausgabe" eingestellt werden. Hier sind dann die vom Drucker verwendeten Parameter einzustellen.

- Geschwindigkeit: z.B. 38400bps
- Datenbits: 8
- Stoppbits: 2
- Handshake: Kein (da nicht erforderlich)

Konfiguration												
Achse Messung	Schnittstellen Ein/Ausgänge	System Bewertung	Anzeige									
Schnittstellenparameter												
Einstellungen	R5232											
×14	: Schnittstellenfunktion COM0	Geschwindigkeit 9600bps 🖵	Datenbits	Stoppbits								
X15	5: Schnittstellenfunktion COM1	Geschwindigkeit 115200bps 💌	Datenbits	Stoppbits								
×18	3: Schnittstellenfunktion COM2 Datenausgabe	Geschwindigkeit 38400bps 💌	Datenbits 8 💌	Stoppbits	Handshake Kein 💽							
×19	9: Schnittstellenfunktion COM3 Keine	Geschwindigkeit 115200bps ▼	Datenbits 8 💌	Stoppbits								

Bitte beachten Sie, dass nur die COM2 oder COM3 Schnittstelle auf "Datenausgabe" eingestellt ist!

3.1 Beispielprogramme

Die beiden Beispielprogramme **tm_t88.prg** (ohne Logo-Druck s.S.3) sowie **tm_t88_logo.prg** (mit Logo-Druck) stehen auf der *wilhelm*-Homepage zum Download zur Verfügung. Diese können nach Bedarf modifiziert, ergänzt und in den gewünschten Ablauf kopiert werden. Hierbei ist nur zu beachten, dass die einzelnen Funktionsblöcke (Steuerzeichen-Serie) als komplette Einheit erhalten bleiben.

Im Beispielprogramm werden über die MMI-Funktion kurze Hinweistexte angezeigt und ein 0->1->0 Übergang des digitalen Eingangs IN1 aktiviert die Druckerausgabe. In den Kommentarzeilen sind einfach verständliche Hinweistexte zur Erklärung integriert.

Ablaut			
	5 <u>1</u> <u>7</u> + - 9 e	= @ MP M	2
Zeile	Befehl	Parameter	Komm
13	Kommentar	×	
14	COM: Textausgabe	Egmont Wilhelm GmbH	1. Überschrift z.B. Firmenbezeichnung
15	COM: Textausgabe	D-73431 Aalen / Germany	2. Überschrift z.B. Ort etc.
16	COM: Textausgabe	Pruefung: Testobjekt	3. Überschrift z.B. Name der Pruefung (keine Umlaute)
17	COM: Textausgabe	Programm:	4. Überschrift Programm + Nummer
18	COM: Datenausgabe	Programmnr.	PG-Nr. + PG-Name drucken
19	COM: Textausgabe	Datum:	5. Überschrift "Datum: "
20	Kommentar	×	Datum/Uhrzeit drucken
21	COM: Datenausgabe	Datum/Uhrzeit	
22	Kommentar	×	
23	COM: Textausgabe		Trennlinie einfügen
24	Kommentar	×	1. Messwert drucken
25	COM: Textausgabe	Messwert 1:	Messwert 1: + 1 Leerzeichen für Abstand zum Wert (ohne CR/LF)
26	Merker auf Stapel	216 AKTUELLE KRAFT	Gewünschten Wert auf den Stapel legen
27	COM: Stapelausgabe		Stapelwert auf Drucker ausgeben
28	COM: Textausgabe	N	Masseinheit dem Stapelwert anhängen (mit 1 Leerzeichen davor) + CR/LF
29	Kommentar	×	2. Messwert drucken
30	COM: Textausgabe	Messwert 2:	Messwert 2: + 1 Leerzeichen für Abstand zum Wert (ohne CR/LF)
31	Merker auf Stapel	245 AKTUELLER WEG (REL	Gewünschten Wert auf den Stapel legen
32	COM: Stapelausgabe		Stapelwert auf Drucker ausgeben
33	COM: Textausgabe	mm	Masseinheit dem Stapelwert anhängen (mit 1 Leerzeichen davor) + CR/LF
34	COM: Textausgabe		Leerzeile einfügen
35	Kommentar	×	Papier-Cutter aktivieren mit geringem Vorschub
36	COM: Textausgabe		Papier-Cutter (nur Steuerzeichen GS)
37	COM: Textausgabe	VBF	Papier-Cutter (Parameter VBF) + CR
38	Kommentar	×	

Beispiel tm_t88.prg:

4 Logo-Druck TM-T88

Bei Bedarf kann auch der Druck mit einem Firmenlogo erfolgen. Hierzu kann von der EPSON-Website ein einfaches Tools zur permanenten Speicherung eines BMP-Logos (Bitmap) auf dem Drucker heruntergeladen werden.

Nachdem das Logo auf dem NV-RAM-Speicher (nichtflüchtig) des Druckers gespeichert wurde, kann der Ausdruck über eine kurze Abfolge von Drucker-Steuerzeichen gestartet werden. Im Beispielprogramm **tm_t88_logo.prg** ist der Logo-Druck enthalten. Hierzu muss zuvor aber ein BMP-Logo im Drucker gespeichert werden.

Druck mit Logo:

Durch Ergänzungen der Drucker-Steuerzeichen kann das Logo auch zentriert gedruckt werden.

Druckgrößen-Beispiele:



4.1 TM Flash Logo Setup (© EPSON)

Tool zur Speicherung eines Bitmap-Logo auf den Drucker.

https://download.epson-biz.com/

٢	Software Logo Utility						
* + * * *	Thermal line Printer Label Printer (Label, Coupon, Ticket, Baggage, Tag etc.) Impact Dot Matrix Printer Hybrid Printer Mobile Printer Inkjet Printer Image Scanner	 <u>Customer Display</u> <u>POS Terminal</u> <u>Embedded Unit</u> <u>BA Series</u> 					
Lab TM TMF data	el Printer (Label, Coupon, Tick Flash Logo Setup utility Logo (TM Flash Logo Setup) Utilit a to NVRAM of the printer.	2000 XP Vista 7	2010/04/15 Ver.2.60Ec 6,673KB				

1. Wählen Sie die benötigten Schnittstellen und Druckereinstellungen.

POSPrinter	Device Name		
C LineDisplay	TM-T88III		•
Port C USB C COM C Network C LPT C 802.11b	Port Setting	ist nameUpdal	e
Color Setting Monochrome Use key code Color	 PortName Baudrate	COM10 38400	•
Device NV bitimage memory setting Memory capacity Free memory 256 Kbyte Check Set Delete KC	BitLength Parity StopBit Handshake	8 NONE 1 DTR/DSR	•
About TM Flash Logo Setup Version2.004 Copyright (C) 1998-2010 SEIKO EPSON CORP.		Comm. Test	

2. Wählen Sie über "Open file" das gewünschte Logo aus.

💁 TM Flash Logo Setup	X	
Bitmap Selection Preview Logo Upload Log	Printout Setup	
Selection Logo Files		
No. Name Size 1 logo_wilhelm1.bmp 2304	Open file Remove <u>R</u> eset	
		Öffnen ?X
		Suchen in: 🔚 Eigene Dateien 💽 🔶 🖆 📰 -
Logo files 1 / 255 Logo size Total 3 / 256 KByte		Bluetooth Downloads Eigene Blder Eigene Musik Eigene Videos
Sc	hließen Abbrechen Übernehmen Hilfe	Dategyp: Bitmap Files (".bmp) Abbrechen

3. Über Preview wird das ausgewählte Logo angezeigt.

💁 TM Flash Logo Setup	
Bitmap Selection Preview Logo Upload Logo	Printout Setup
Selection Logo Files No. Name Size 1 logo_wilhelm1.bmp 2304	● <u>D</u> riginal C After <u>I</u> ransformation
Logo files 1 / 255 Logo size Total 3 / 256 KByte HalfTone Method C Dither C Error Diffusion	Quality
None C None(Extract) Brightness Bright Dark	
Sc	hließen Abbrechen Übernehmen Hilfe

4. Über Logo Upload Device wird das Logo zum Drucker übertragen.

📲 TM Flash Logo Setup	\mathbf{X}
Bitmap Selection Preview Logo Upload Logo	Printout Setup
Selection Logo Files	
No. Name Size 1 logo_wilhelm1.bmp 2304	Upioad <u>D</u> evice <u>File</u>
	Set start key code First byte Second byte Decimal Check and delete key code
	Device Details Device Name TM-T88III Port Name
Logo files 1 / 255 Logo size Total 3 / 256 KByte	СОМ1
Sch	ließen Abbrechen Übernehmen Hilfe

5. Über Logo Printout kann das Logo versuchsweise ausgedruckt werden.

Example 2 Bitmap Selection Printing Bange All Selection Key code list Get key code	go Printout Setup Print Print Quality Single Height&Width Double Width Double Height Double Height Double Height Double Height Double Height Double Height Port Name COM1
s	chließen Abbrechen Übernehmen Hilfe

Wenn der Ausdruck wie gewünscht erfolgt, muss anschließend das Programm geschlossen und das RS232-Schnittstellenkabel vom PC (bzw. RS232-USB-Konverter) zur verwendeten PCU/LCU-Schnittstelle COM2 oder COM3 umgesteckt werden.

5 Steuerzeichen TM-T88

	HEX	0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	Α	B	C	D	E	F
HEX	BIN	0000	0001	001	0	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL	DLE	SP	(0	@	Ρ)	p	Ç	É	á	³⁰	L		α	≡
Ľ.		00	16		32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	0001		10	!		1	A	Q	a	q	u Iu	æ	1			T	ß	±
		101	17	"	33	49	65 	181	97	1113	129	145	161	177	1193	209	225	241
2	0010	02	10	2	4	2 50	B	R 00	0	r	e	AL 146	0	170	T 104	T 210	1	2
		102	10	#	4	2 00	00	02	98	114	<u>130</u>	140	102	11/8	1194	1210	220	646
3	0011	03	10	#	35	5	67	5 02		S 115	a 121	147	u 163	170	T 105	- 211	10 227	> 243
		FOT	13	\$		4		<u>т</u>	2 33	+	- 101 	Ö	ñ	1113		L 1011	5	[<u>245</u>
4	0100	04	20	ŰГ	36	52	68	84		116	132	148	164	180	196	212	228	244
		ENQ	120	%		5	E	U	e	11	à	à	Ñ	1100	+	F	a	111
5	0101	05	21	ĨГ	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
	0110	1		&	. (6	F	V	f	v	å	û	a	-	=		μ	÷
6	0110	06	22		38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	0111			,	'	7	G	W	g	w	ç	ù	<u>0</u>	-1	F	+	τ	~
Ľ	0111	07	23		39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
8	1000	BS	CAN	(8	8	Η	X	h	x	ê	ÿ	<u>ن</u>	٦	L	=	Φ	°
Ľ	1000	08	24		40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9	1001	HT) _	!	9	Ι	Y	i	У	ë	Ö	「 	,	F	L	θ	•
Ľ		09	25		41	57	73	89	105	121		153	169	185	201	217	233	249
A	1010		60	*_		:	J		J	Z	e	U			1ª (Г	Ω	
		10	20	ĻĹ	42	58	74	90	106	122	138	154	1170	186	202	218	234	250
B	1011		27		12	,	N 75		K 107	1 192	1 120	Ψ 155	2	1 107	1 [202	210	0 225	√ [251]
			ES 127		43	1 09	T 10	1 91	1107	1123	1139	155 E	1/1	101	1203	219	200	n 201
C	1100	rr [12	28	'г	44		76	02	108	124	140	L 156	T 172	188	[[204	220	236	252
		CR	GS	_			M	7 32	m	3	1110	¥	1		=		Ø	2
D	1101	13	29		45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
-		110	120			>	N	- 00	n	~	Ä	Pt	«	1	+		E	
E	1110	14	30	Г	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
F	1111			/		?	0		0	SP	Å	f	»	1	1	-	Π	SP
ſ	1111	15	31		47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

Erweiterte Abschlußzeichen für den Befehl "COM: Textausgabe":

HEX	Abkz:	Funktion
000	NUL	NUL
001	SOH	Start of Header
002	STX	Start of Text
003	ETX	End of Text
004	EOT	End of Transmission
005	ENQ	Enquiry
006	ACK	Acknowledge
007	BEL	Bell
800	BS	Backspace
009	HT	Horizontal Tab
010	LF	Line Feed
016	DLE	Dataline Escape
024	CAN	Cancel
027	ESC	Escape
028	FS	File Separator
029	GS	Group Separator
032	SP	Space