

Sicherheit für Mensch und Maschine

SafeLine Rack-Diagnose Bedienungsanleitung V0143 SafeLine Rack-Diagnose

Bedienungsanleitung





Inhaltsverzeichnis

1	Kurz	ze Produktbeschreibung	4					
	1.1	Laufzeitumgebung	4					
2	Bed	Bedienoberfläche5						
	2.1	Bildbereich-1	6					
	2.2	Bildbereich-2	8					
	2.3	Bildbereich-3	9					
	2.3.1	1 Besonderheiten bei den verschiedensten Modulen:	10					
	2.3.	1.1 Relais-Module RM-230 und KM-Modul:	10					
	2.3.	1.2 Drehzahlmodule DS und DR	11					
	2.3.	1.3 Zentralmodule, IN-/IO-Module, Netzwerk Interface Modul	12					
	2.4	Bildbereich-4	12					
	2.4.1	1 Status-Informationen zum ZM:	13					
	2.4.2	2 Status-Informationen zum ZMA:	14					
	2.4.3	3 Status-Informationen zum ZMR und ZMR-FB:	15					
	2.4.4	4 Status-Informationen zum ZMB und ZMB-FB:	16					
	2.4.5	5 Status-Informationen zu ZMT und ZMT-FB:	17					
	2.4.6	6 Status-Informationen zum FB-Modul:	18					
	2.4.7	7 Status-Informationen zum KM-Modul:	19					
	2.4.8	8 Status-Informationen zu Drehzahlmodulen (DS- / DR-Modul):	20					
	2.4.9	9 Status-Informationen zum IN/IN-Modul:	22					
	2.4. 1	10 Status-Informationen zum IN/OUT-Modul:	23					
	2.4. 1	11 Status-Informationen zum Relais-Modul (RM-230):	24					
	2.4. 1	12 Status-Informationen zum Netzwerk Interface-Modul (-NI):	25					
	2.4. 1	13 Informationen zu Zeitwerken, Zählern und Vergleicher	26					
	2.4. 1	14 Tabellen	28					
	2.4. 1	15 Informationen zu allgemeinen Einstellungen von SafeLine	29					
3	NEU	NEUE DIAGNOSE STARTEN						
4	Feh	Fehler in der Rack-Darstellung auswerten31						
5	FEH	FEHLER – DIAGNOSE						
6	BUS	BUS-DIAGNOSE						
7	HIST	HISTORY						
8	Feh	Fehlerbeschreibung						



1 Kurze Produktbeschreibung

Die erstellte Software dient der Diagnose der SafeLine-Module.

Sowohl Diagnoseinformationen als auch Statusinformationen werden durch die Software erfasst und dargestellt.

Die Visualisierung der Diagnoseinformationen und die einfache Bedienbarkeit des Programms sollen zu einer einfachen aber wirkungsvollen Diagnose der SafeLine-Module beitragen.

Der Einsatz von grafischen Elementen ermöglicht hier auf einfachste Art und Weise, Fehler und Betriebszustände der SafeLine-Module schnell zu erkennen, um somit schnell und effektiv Fehlerbeseitigungsmaßnahmen zu ergreifen.

1.1 Laufzeitumgebung

Die vorliegende Software wurde mit Java entwickelt und benötigt für eine einwandfreie Funktionalität die Java Runtime Version 1.6 auf dem PC des Bedieners.

Zu beachten ist, dass mit anderen Versionen das Diagnoseprogramm unter Umständen nicht wie beabsichtigt funktionieren könnte.

Sie finden die benötigten Installationsdateien für die Java Runtime Engine auf der Installations-CD unter dem Verzeichnis "Laufzeitumgebung". Doppelklicken Sie auf die sich in diesem Verzeichnis befindende Datei und folgen Sie den Installationsanweisungen.

Für die Diagnose muss SafeLine über den COM-/bzw. USB-Port am Zentralmodul direkt an den PC angeschlossen werden.

Es sollte darauf geachtet werden, dass immer der richtige COM-Port für die Diagnose ausgewählt wird.



Abbildung 1 : PC-Anschluss über COM-PORT



2 Bedienoberfläche

DNSL Design	er II - dokuapplikation	.slw2	-	_	_	_	-	and days		-	Real Property lies			-	-		- 0 x
Datei Parame	eter Projekt Ansich	it Übertr	agung Hil	fe													
🗋 🗁 🖬																V0128	- 16.03.2012 - DE
🚛 Gerätekonf	figuration Logik Ra																
	DNA Elektronk	DINA 1 9 22 0 01 0 02 0 0 0 0		DINA 011 011 011 011 011 011 011 01	DINA 011 011 011 011 011 011 011 01	DINA P1 011 011 011 011 011 011 011										DINA P1 P2 01 02 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	
	0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J		
6	SK1 SK2 ZH RTDS		B1 Sin/Cos I B2 Sin/Cos I Tu I	DS1 □ DZ1 □ SS1 □ DS2 □ DZ2 □ DZ2 □ SS2 □ BR2 □ BR2	Sollwert 43.51 HJ Istwert 0 Hz Sollwert 8.86 Hz Istwert 0 Hz		F11 F12 F13 MT1 F21 F22 F23 MT2									STOP DS 2	

Abbildung 2 : Hauptfenster (Bedienoberfläche der Rack-Diagnose)



SL DNSL Des	igner II - C:\Dokumente und Einstellungen\Vural\Eigene Dateien\test_vural\aaa_1.slw2	
Datei Para	ameter Projekt Ansicht Übertragung Hilfe	
		V0100 - 12.04.2010 - DE
🚛 Geräteko	nfiguration Logik Rack Diagnose	
	Dirk Dirk <th< th=""><th>DINA P1 P2 01 02 03 04 B11 B12 B13 B14 B21 B22 B23 B24 Comparing the comparison of the</th></th<>	DINA P1 P2 01 02 03 04 B11 B12 B13 B14 B21 B22 B23 B24 Comparing the comparison of the
1	Sk1 Sk1 Sk1 Sk2 Image: Sk2 Image	STOP DS 3

Abbildung 3 : Aufteilung der Diagnose-Bedienoberfläche in 4 Bildbereiche

Wie in Abbildung 3 zu sehen, ist das Hauptfenster ist in 4 Bildbereiche aufgeteilt.

Im **Bildbereich-1** ist das Menü für die Diagnose angesiedelt. Hier hat der Benutzer die Möglichkeit durch Klick auf die Buttons unterscheidliche Diagnosefunktionen aufzurufen, eine Diagnose zu starten/beenden. Die Funktionalität der Menüpunkte wird im Kapitel 2.1 näher beschrieben.

Im **Bildbereich-2** ist ein Rack mit maximal 15 Steckplätzen für die SafeLine-Module zu sehen. Die Steckplätze sind numeriert (0,..,14).

Die Steckplatze sind numerient (0,..., 14).

Während einer Diagnose wird das reale Rack in diesem Bereich nachgebildet. Nicht verwendete Steckplätze werden leer dargestellt.

Bildbereich 3 befindet sich im rechten Teil des Fensters. Die im Bildbereich 2 vom Bediener ausgewählten Module werden hier vergrößert dargestellt.

Im Bildbereich 4 werden Diagnoseinformationen zum im Bildbereich-2 ausgewähltem Modul dargestellt.

2.1 Bildbereich-1

In diesem Bereich ist die Menüleiste des Hauptfensters zu sehen.

In der Menüleiste sind mehrere Buttons und ein Info-Feld angesiedelt.

Jeder Button verfügt über eine ON/OFF Stellung für die ihm zugrunde gelegte Funktion.

Durch einen Mausklick auf einen Button wird dessen Funktion aktiviert, und durch einen weiteren Klick auf denselben Button wieder deaktiviert. Es kann nur jeweils eine Funktion aktiviert werden.

LINE DIAGNOSE



O	Button 1		Button 1: STANDARD - DIAGNOSE	
	Button2		Die Standard-Diagnose von SafeLine wird mit Button 1 aktiviert und deaktiviert.	
<u></u>	Button 3		Diagnose und Statusinformationen werden von SafeLine ausgelesen. Die Bildbereiche 2, 3 und 4 werden mit diesen Daten aktualisiert.	
	Button 4		Button 2: TRIGGER - DIAGNOSE	
°.	Button 5			SafeLine kann mit einem Triggerereignis programmiert werden, wobei das Triggererignis dazu führt, dass die im Moment des Triggererignisses anstehenden
	Button 6		Statusinformationen gespeichert werden. Dieser Button dient zum Auslesen der gespeicherten Statusinformationen bei einem Triggerereignis.	
14	Button 7		Diese Funktion von SafeLine ist in Vorbereitung und wird erst in späteren Versionen verfügbar sein.	
1	Info-Feld			

	Button 3: RACK AUSLESEN
	Bei erstmaligem Start der Diagnose werden bestimmte Daten der vorliegenden Applikation
THE PARTY	einmalig aus SafeLine ausgelesen. Ändert der Benutzer die in SafeLine gespeicherten
the state	Applikationsdaten oder wird ein neues Rack zur Diagnose angeschlossen, so muss eine neue
	Diagnose durch Drücken dieses Buttons gestartet werden, damit auch diese
	Diagnoseinformationen aktualisert werden können.
	Button 4: BUS-DIAGNOSE
<u>+ I -</u>	Befindet sich ein Feldbus-Modul im zu diagnostizierenden Rack, so können zusätzliche BUS-
	Diagnoseinformationen mit diesem Button abgerufen werden. Siehe BUS-DIAGNOSE
	Button 5: FEHLER-DIAGNOSE
-	Durch Anklicken dieses Buttons gelangt der Benutzer in das Fehler-Diagnose-Fenster. In diesem
2 0	Fenster werden die Fehler, welche einen SLOK-OFF (Fehlerhafter Betriebszustand von SafeLine)
	verursachen dargestellt. Dieses Fenster wird im Kapitel FEHLER - DIAGNOSE ausführlicher
	beschrieben.
	Button 6: HISTORY
	Nach jeder Programmierung von SafeLine werden Informationen zum Programmierzeitpunkt,
(mar.)	Checksummen, Autor, Maschinenbezeichnung auf SafeLine als History-Punkte permanent
	gespeichert.
	Maximal 16 History-Punkte können auf SafeLine gespeichert werden.
	Durch das Klicken des History-Buttons werden diese Daten ausgelesen und angezeigt. Für
	weitere Informationen siehe Kapitel <u>HISTORY</u>
	Button 7: DIAGNOSEAUSWAHL für kein Modul/alle Module
	Jedes Modul im Bildbereich 1 wird mit einer darunter abgebildeten Rack-Positionsnummer
	abgebildet. Alle im Rack befindlichen Module werden während der Standard-Diagnose in der
0	Regel bei einem Diagnosevorgang nacheinander zyklisch diagnostiziert. Dies hat den Vorteil,
	dass der Benutzer alle Informationen über das Gesamt-Rack erhält. Nachteil dabei ist die lange
-14	Zeitdauer für die Aktualisierung der Daten bei zyklischer Diagnostizierung aller Module. Die Rack-
	Diagnose bietet dem Benutzer die Möglichkeit beliebige Module von der Diagnose
	auszuschließen. Somit kann die Aktualiserungszeit für die Diagnosedaten ausgewählter Module

Г



	erhöht werden.
	Ist ein Modul zur Diagnose ausgewählt, so ist dessen Modulnummer im Bildbereich-2 durch ein
	blaues Kästchen umrahmt hervorgehoben.
	Mit Klick auf diesen Button werden alle im Rack befindlichen Module für die Diagnose an- oder
	abgewählt.
	Die Module können für die Diagnose auch mit einem rechten Mausklick auf das Modulabbild im
	Bildbereich-2 einzeln an- und abgewählt werden.
	Info-Feld : STECKPLATZNUMMER
	Alle Module im Rack werden im Normallfall nacheinander zyklisch nach Diagnoseinformationen
0	abgefragt. Die Steckplatznummer des Moduls welches gerade diagnostiziert wird, wird hier
	abgebildet. Bei einer unterbrochenen Diagnose oder, wenn kein Modul zum Diagnostizieren
	ausgewählt wurde, ist anstelle einer Steckplatznummer eine "XX" zu sehen.

Abbildung 4: Tabelle: Beschreibung der Buttons in der Menüleiste

2.2 Bildbereich-2



Abbildung 5: Rack-Abbildung im Bildbereich-2

Im Bildbereich-2 wird das zu diagnostizierende Rack mit Hilfe der Informationen aus SafeLine abgebildet. Es können insgesamt 15 Module dargestellt werden.

Ein fehlerhaftes Modul wird im Bildbereich-2 im Rack mit roter Hintergrundfarbe hervorgehoben. Hierbei wird auch die Steckplatznummer unter dem jeweiligen Modul rot hinterlegt.

Ein mit roter Farbe hervorgehobenes Modul signalisiert ein SLOK-OFF Signal, d.h. einen fehlerhaften Betriebszustand des SafeLine-Moduls.

Ist aber nur die Steckplatznummer rot hervorgehoben und das entsprechende Modul gelb, so deutet dies auf einen Plausibilitätsfehler hin, die einen unkorrekten aber nicht zu einem SLOK-OFF führenden Zustand des SafeLine-Moduls meldet. Auf mögliche Fehler, die während des Betriebes von SafeLine auftreten können wird in den weiteren Kapiteln ausführlicher eingegangen.

Fehlerinformationen zu den Modulen können abgerufen werden, indem auf die rot markierten Steckplatznummern geklickt wird.

Die vorliegenden Fehler werden dann mit einer Fehlernummer und einer kurzen Beschreibung angezeigt. Durch Rechtsklick auf die Module können diese für die Diagnose an- oder abgewählt werden.

Für Diagnose ausgewählte Module werden mit blauer Umrandung Ihrer Modulnummer hervorgehoben. Für abgewählte Module werden zugehörige Diagnoseinformationen nicht aktualisiert, wobei auch die Bildinformationen für das Modulabbild im Bildbereich-2 nicht aktualisiert werden. Die Diagnoseinformationen für die Module werden sowohl im Bildbereich-2, als auch in der vergrößerten Darstellung der Module im Bildbereich-3 und im zusätzlichen Diagnose-Informations-Bereich in Bildbereich-4 dargestellt.

Optional zur Einzel-, Ab- und Anwahl können mit Klick auf den "Button 7" alle Module für die Diagnose gleichzeitig an- oder abgewählt werden.



Das Zentralmodul wird im Steckplatz 0 abgebildet. Aufgrund verschiedener Größen der Zentralmodulvarianten, kann dieses Modul 2 Steckplätze belegen.

Bei einem Zentral-Modul mit FB:

- Linksklick auf die Linke Hälfte des Moduls im Rack(Bildbereich-2)
 - → Diagnoseinformationen zum Modul im Bildbereich-4 werden dargestellt
- \rightarrow Modul wird im Bildbereich-3 vergrößert dargestellt
- Linksklick auf die Rechte Hälfte des Moduls im Rack(Bildbereich-2)
- → Diagnoseinformationen zum FB im Bildbereich-4 werden dargestellt
- → Modul wird im Bildbereich-3 vergrößert dargestellt
- Sonstige Module:
 - Linksklick auf das Moduls im Rack(Bildbereich-2)
 - \rightarrow Diagnoseinformationen zum Modul im Bildbereich-4 werden dargestellt
 - → Modul wird im Bildbereich-3 vergrößert dargestellt

2.3 Bildbereich-3

Mit Linksklick auf eines der Module im Rack(Bildbereich-2) wird dieser im Bildbereich-3 vergrößert dargestellt. Zusätzlich werden mehrere Diagnoseinformationen zu dem ausgewählten Modul im Bildbereich-4 angezeigt. Module, die einen SLOK-OFF auslösten, werden im Rack(Bildbereich-2) rot hervorgehoben. Diese Module werden im Bildbereich-3 aber nicht rot gezeichnet, um die Signalfarben besser erkennen zu können.

Sowohl die Module im Rack als auch in ihrer Großbilddarstellung im Bildbereich-3 visualisieren unterschiedlichste Status und Diagnoseinformationen.



Abbildung 6: Funktionsbeschreibung der Signal-LEDs im Bildbereich-3

Zu beachten ist, dass sich zeitlich schnell ändernde Signale aufgrund der Datenübertragungsdauer über den COM-PORT zeitlich nicht richtig erfassen und darstellen lassen.



2.3.1 Besonderheiten bei den verschiedensten Modulen:

Der unterschiedliche äußere Aufbau der Module spiegelt sich auch in deren Abbildungen im Diagnose-Programm wieder. Auch die intern unterschiedliche Funktionalität der Module bringt eine unterschiedliche Darstellung der Signale mit sich. Es werden im Weiteren die wichtigsten unterschiedlichsten Module beschrieben.

2.3.1.1 Relais-Module RM-230 und KM-Modul:

Die Abbildung der Relais-Module RM-230 und KM visualisiert den Zustand der Relais. Somit ist es sofort ersichtlich, welche Relais im Modul angezogen und welche Kontakte geschlossen sind. Bei den Relaismodulen zeigen die LEDs 1,2,3,4 (siehe Abbildung 7) an, welches Relais angezogen ist. Bei angezogenem Relais leuchten die LEDs grün, bei abgefallenem Relais grau. Die rechteckigen LEDs neben den Klemmen leuchten grün, wenn die Kontakte geschlossen sind.

Bitte beachten: Die Anordnung der Relais-LED unterscheiden sich bei Modul KM und RM-230



Abbildung 7: Funktionsbeschreibung der Signal-LEDs für die Module RM-230 und KM



2.3.1.2 Drehzahlmodule DS und DR

Bei einem Drehzahlmodul sind der Karte entsprechend zwei Anschlüsse für die Erfassung der Drehzahlen zweier Antriebe nachgebildet. Durch zusätzliche Text- und Grafik-Elemente werden die Signalzustände an diesen Anschlüssen beschrieben.



Abbildung 88: Funktionsbeschreibung der Signal-LEDs für die Module DS und DR

- 1) Encoder-Box für DZ1 mit zugehörigen Informationen
- 2) Encoder Box für DZ2 mit zugehörigen Informationen
- 3) LED für DZ1.
 LED grün: Encodersignale vorhanden und mit RTDS quittiert.
 LED grau: Drehzahl > Sollwert
 LED für DZ2
- 4) LED für DZ2.
 LED grün: Encodersignale vorhanden und mit RTDS quittiert.
 LED grau: Drehzahl > Sollwert
- 5) LED-Block zum Anzeigen des Status für Drehzahlüberwachung.
 Drehzahl < Sollwert → LED-Block leuchtet grün
 Drehzahl > Sollwert, Geberfehler oder Geber nicht vorhanden→ LED-Block leuchtet rot
- 6) Richtungsüberwachung! Pfeil zeigt in Drehrichtung (links oder rechts)
- 7) Textfeld für Stillstandsüberwachung.
 Drehzahl < Stillstands- Überwachungsdrehzahl: Im Textfeld erscheint in grüner Farbe "STOP"
 Drehzahl > Stillstands- Überwachungsdrehzahl: Im Textfeld erscheint in roter Farbe "

Die runde LED für die P1 und P2 Klemme an den DS/DR-Modulen leuchtet grün auf, wenn das Modul mit Spannung versorgt wird.



2.3.1.3 Zentralmodule, IN-/IO-Module, Netzwerk Interface Modul



Zentralmodule DNSL-ZMx:

- 1) 5V für µC vorhanden
- 2) Dauerlicht: SLOK vom µC-Slave und Applikation ist validiert
 - Blinken mit ca. 0,5 Hz: Applikation ist noch nicht validiert
 - Blinken mit ca. 2,5 Hz: SLOK OFF
 - Blinken mit ca. 5 Hz: Applikation wird übertragen oder Online Diagnose ist aktiv
- 3) Dauerlicht: SLOK vom µC-Master
 -LED aus: Applikation wird übertragen

Funktionsmodule DNSL-IN,- IO:

- 1) 5V für µC vorhanden
- 2) LED blinkt: CAN Telegramme vom µC-Master empfangen
- 3) LED blinkt: CAN Telegramme vom µC-Slave empfangen

Netzwerk Interface Modul DNSL-NI:

- 1) 5V für µC vorhanden
- 2) und 3) LED aus: keine Netzwerkverbindung vorhanden (Hardware)
 - LED an: Verbindung vorhanden und RTNI gesetzt
 - LED langsam blinkend: Verbindung vorhanden und RTNI zurückgesetzt
 - LED schnell blinkend: fatal error, CAN Bus unterbrochen

2.4 Bildbereich-4

Im Bildbereich-4 werden die Statusinformationen eines mit Rechtsklick im Bildbereich-2 ausgewählten Moduls angezeigt. Daher wird im Weiteren der Bildbereich-4 als Statusinformationsfenster bezeichnet. Die Abbildung des Statusinformationsfensters ist modulabhängig.



2.4.1 Status-Informationen zum ZM:

Zentralmodul	ZW-ZAE-VGL	DNCO & Analogwerte
SK1 01 = Frequenzeingan SK2 RTDS ZH IF 06 07	g	
BAWS 3 6 BAWS Fehler		

Abbildung 9: ZM-Statusinformationen

SK1 – SK2 7⊔	Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis2 Zweibandschaltung
	Zweinandschaltung
06/07	Dieses Feld erscheint, wenn O6 und O7 als Takt-Ausgange konfiguriert sind
O1 = Frequenzeingang	Ist die Klemme O1 als Frequenzeingang aktiviert, so wird dies hier mit einem
	Häkchen angezeigt
RTDS	Quittierung Drehzahlüberwachung
IF	Die High und Low-Pegel des Impulsgenerators werden hiermit visualisiert. High: Häkchen wird gesetzt Low: kein Häkchen
O1 = System OK	Hiermit wird der SLOK dargestellt. Das Häkchen wird gesetzt, solange SafeLine ordnungsgemäß funktioniert. Bei einem SLOK-OFF erlischt das Häkchen
BAWS	Ist der Betriebsartenwahlschalter aktiviert, wird hier angezeigt, auf welchem Index der Scholter steht. Ehense werden durch des Feld BAWS Errer mit einem Hökehen
	anstehende BAWS-Fehler angezeigt.

Alle Zentralmodule verfüg	en in Ihrem Statusfenster über die B	uttons 🔟,	ZW-ZAE-VGL	und
Tabellen				

Diese Funktionalität dieser Buttons wird in den Kapiteln 2.5 , 2.6 und 2.7 näher beschrieben.



2.4.2 Status-Informationen zum ZMA:

ZMA Statusmeldungen		ZW-ZAE-VGL	Tabellen	
SK1 01 = Freq SK2 RTDS IF 2H 5 U-F	wenzeingang vem OK Ref	BAWS	nalogwerte (Master)— 0.0	

Abbildung 10: ZMA-Statusinformationen

SK1 – SK2	Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis2
ZH	Zweihandschaltung
O1 = Frequenzeingang	Ist die Klemme O1 als Frequenzeingang aktiviert, so wird dies hier mit einem
	Häkchen angezeigt
RTDS	Quittierung Drehzahlüberwachung
IF	Die High und Low-Pegel des Impulsgenerators werden hiermit visualisiert. High: Häkchen wird gesetzt Low: kein Häkchen
O1 = System OK	Hiermit wird der SLOK dargestellt. Das Häkchen wird gesetzt, solange SafeLine ordnungsgemäß funktioniert. Bei einem SLOK-OFF erlischt das Häkchen
Uref:	Die im SafeLine Designer II eingestellte Referenzspannung. Defaultwert = 15V
BAWS	Ist der Betriebsartenwahlschalter aktiviert, wird hier angezeigt, auf welchen Index der Schalter steht. Ebenso werden durch das Feld BAWS-Error mit einem Häkchen anstehende BAWS-Fehler angezeigt.
Analogwert(Master)	Der erfasste analoge Potiwert für den Master-Kanal wird hier dargestellt



2.4.3 Status-Informationen zum ZMR und ZMR-FB:



Abbildung 11: ZMR / ZMR-FB Statusinformationen

SK1 – SK5	Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis5
ZH	Zweihandschaltung
O1 = Frequenzeingang	Ist die Klemme O1 als Frequenzeingang aktiviert, so wird dies hier mit einem
	Häkchen angezeigt
RTDS	Quittierung Drehzahlüberwachung
IF	Die High und Low-Pegel des Impulsgenerators werden hiermit visualisiert. High: Häkchen wird gesetzt Low: kein Häkchen
O1 = System OK	Hiermit wird der SLOK dargestellt. Das Häkchen wird gesetzt, solange SafeLine ordnungsgemäß funktioniert
06/07	Dieses Feld erscheint, wenn O6 und O7 als Takt-Ausgänge konfiguriert sind
F11,F12, F13, MT1	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 1
F21,F22, F23, MT2	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 2
DS aktiviert 1	Drehzahlüberwachung für Antrieb 1 aktiviert/deaktiviert
DS aktiviert 2	Drehzahlüberwachung für Antrieb 2 aktiviert/deaktiviert
SS1, SS2	Stillstandsüberwachung für Antriebe 1/2 → Stillstand erkannt und quittiert / Stillstand ausgelöst
DZ1, DZ2	Drehzahlüberwachung für Antrieb 1/2 quittiert /ausgelöst
Istfrequenz Kanal A\B	Über die Kanäle A und B ermittelte Istfrequenz.
Sollwert Stillstand	Der eingestellte Sollwert für die Stillstandsüberwachung
Sollwert Drehzahl	Der eingestellte Sollwert für die Drehzahlüberwachung
BAWS	Ist der Betriebsartenwahlschalter aktiviert, wird hier angezeigt, auf welchem Index
	der Schalter steht. Ebenso werden durch das Feld BAWS-Error mit einem Häkchen
	anstehende BAWS-Fehler angezeigt.



2.4.4 Status-Informationen zum ZMB und ZMB-FB:



Abbildung 12: ZMB / ZMB-FB Statusinformationen

SK1 – SK5 ZH	Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis5 Zweihandschaltung
O1 = Frequenzeingang	Ist die Klemme O1 als Frequenzeingang aktiviert, so wird dies hier mit einem
	Häkchen angezeigt
RTDS	Quittierung Drehzahlüberwachung
IF	Die High und Low-Pegel des Impulsgenerators werden hiermit visualisiert. High: Häkchen wird gesetzt Low: kein Häkchen
O1 = System OK	Hiermit wird der SLOK dargestellt. Das Häkchen wird gesetzt, solange SafeLine ordnungsgemäß funktioniert
F11,F12, F13, MT1	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 1
F21,F22, F23, MT2	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 2
SS1, SS2	Stillstandsüberwachung für Antriebe 1/2 → Stillstand erkannt i. O. und quittiert / Stillstand ausgelöst
DZ1, DZ2	Drehzahlüberwachung für Antrieb 2 quittiert/ausgelöst
BAWS	Betriebsartwahlschalter
Istfrequenz Kanal A\B	Über die Kanäle A und B ermittelte Istfrequenz.
Sollwert Stillstand	Der eingestellte Sollwert für die Stillstandsüberwachung
Sollwert Drehzahl	Der eingestellte Sollwert für die Drehzahlüberwachung



2.4.5 Status-Informationen zu ZMT und ZMT-FB:



Abbildung 13: ZMT / ZMT-FB Statusinformationen

SK1 – SK3 ZH	Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis3 Zweihandschaltung
O1 = Frequenzeingang	Ist die Klemme O1 als Frequenzeingang aktiviert, so wird dies hier mit einem
	Häkchen angezeigt
RTDS	Quittierung Drehzahlüberwachung
IF	Die High und Low-Pegel des Impulsgenerators werden hiermit visualisiert. High: Häkchen wird gesetzt Low: kein Häkchen
O1 = System OK	Hiermit wird der SLOK dargestellt. Das Häkchen wird gesetzt, solange SafeLine ordnungsgemäß funktioniert
DZ1/DZ2	Zustand der Drehzahlüberwachung (quittiert / ausgelöst)
SS1, SS2	Stillstandsüberwachung für Antriebe 1/2 → Stillstand erkannt i. O. und quittiert / Stillstand ausgelöst
F11,F12, F13, MT1	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 1
F21,F22, F23, MT2	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 2
Trittmattenwerte(Master/Slave)	Die ermittelten Trittmattenwerte werden hier dargestellt. Zum Vergleich stehen die
	Analogwerte der beiden internen Kanäle.



2.4.6 Status-Informationen zum FB-Modul:

F	B Stati	usmo	eldur	igen				Slo	t: 1				Bus	s ID: 3	5			
		Bit	-		-				Bit		Bit	-						Bit
		8		6	5	4	3	2	1		8		6	5	4	3	2	1
	FB01	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI1	0	0	0	0	0	0	0	0
	FBO2	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI2	0	0	0	0	0	0	0	0
	FBO3	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI3	0	0	0	0	0	0	0	0
	FBO4	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI4	0	0	0	0	0	0	0	0
	FBO5	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI5	0	0	0	0	0	0	0	0
	FBO6	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI6	0	0	0	0	0	0	0	0
	FB07	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI7	0	0	0	0	0	0	0	0
	FBO8	0	0	0	0	0	0	0	0	FBI8	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung 14: Status-Informationen zum FB-Modul

- Bus ID: Die eingestellte Bus-Adresse
- Slot: Steckplatz-Nummer des FB-Moduls
- Die Bits der FBOx entsprechen den FB-Ausgängen FBOx.1-FBOx.8 im Logikplan
- Die Bits der FBIx entsprechen den FB-Eingängen FBIx.1-FBIx.8 im Logikplan



2.4.7 Status-Informationen zum KM-Modul:

KM Statusm	eldungen			
Slot:	2			
A1]			
🔲 A2				
🔲 A3				
🔲 A4				

Abbildung 15: KM-Statusinformationen

A1 – A4:	Zustände der Ausgangsklemmen
Slot:	Gibt die Nummer des Steckplatzes an, dessen Daten hier dargestellt werden.



2.4.8 Status-Informationen zu Drehzahlmodulen (DS-/DR-Modul):



Abbildung 16: DS/DR-Statusinformationen

SK1 – SK2	Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis2
ZH	Zweihandschaltung
RTDS	Quittierung Drehzahlüberwachung
01/02	Dieses Feld erscheint, wenn O1 und O2 als Takt-Ausgänge konfiguriert sind
03/04	Dieses Feld erscheint, wenn O3 und O4 als Takt-Ausgänge konfiguriert sind
Sin/Cos,TTL	Encoder-Typ der jeweiligen DZÜ.
Sollwert	Der Sollwert für die eingestellte DZÜ
Istwert	Aktuell erfasster Istwert an der jeweiligen DZÜ
DZ1/DZ2	Zustand der Drehzahlüberwachung (quittiert / ausgelöst)
SS1, SS2	Stillstandsüberwachung für Antriebe 1/2 → Stillstand erkannt und quittiert / Stillstand
	ausgelöst
BR1/BR2	Bremsüberwachung
F11,F12, F13, MT1	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 1
F21,F22, F23, MT2	Einstellungen der Betriebsarten für Antrieb 2
L, R	Links- Rechtsdrehung
Slot:	Gibt die Nummer des Steckplatzes an, dessen Daten hier dargestellt werden.
Modul:	Hier steht die Kurzbezeichnung für die Karte, dessen Daten hier dargestellt werden.

لے ہے

Kein Signal vom Encoder

Legt der Benutzer in seiner Applikation MT1 fest, so wird der zu beobachtende Sollwert für das jeweilige Drehzahlmodul als unendlich festgelegt. Im Anzeigefeld für den entsprechenden Sollwert erscheint dabei der Text "**no limit**".

Wurde vom Benutzer "Positionsüberwachung" für die Drehzahlkarte aktiviert, so werden anstelle der Soll- und Istwerte die Inkrementalwerte eingeblendet. Hinter den eingeblendeten Zahlen steht in diesem Fall die Bezeichnung "Ink".

LATCH

Diese Option bietet die Möglichkeit die Ursache für ein Abschalten des Drehzahlelements abzufragen. Betätigen Sie die Schaltfläche "LATCH" so erscheint das Menu "Zustand der Drehzahlüberwachung beim Abschalten".

Die Funktion Latch ist nicht möglich, wenn in der Applikation die Wiedereinschaltsperre RTDS auf das Logikplansymbol "virtuelle 24V" verdrahtet wurde.



F11-F13;MT1 : Gibt den Zustand der	Zustand der Drehzahlüberwachung beim Abschalten	X
Eingange zum Abschaltzeitpunkt wieder.	DS 1.1	24V an P1
DZ1; SS1; BR1: Gibt den Zustand der	Sollwert F11 Geberfehler	24V an P2
Ausgange zum Abschaltzeitpunkt wieder.	30.38 Hz F12 Sin/Cos=0V	Fehler am Ausgang O1
L/R : Beschreibt die Richtung zum	15144.68 Hz MT1 Spurenvergl. Fehler	Fehler am Ausgang O2
Abschaltzeipunk. DS-Element	DZ1 R L	Fehler am Ausgang O3
	SS1 R L/R Wechsel>10kHz	Fehler am Ausgang O4
	BR1 Sin/Cos	Datenfehler IPK
SIN/COS; TTL: Gibt die parametrierte		Eehler an IPK
		Portfebler
Geberfehler: Keine Spannung vom Geber (z.B. Drahtbruch)		5V Fehler
SinCos=0V: Fehler Gebersignal.		
<i>Spurenvergl. Fehler:</i> Unterschiedliche Signale auf Spur A und B.		
Fehler Positions VGL.: Unterschiedliche		
(nur für Positionsüberwachung relevant)	Schliessen	
<i>L/R Wechsel > 10kHz:</i> Tritt auf wenn z.B. ein Sensor über eine Flanke vibriert.		
24V an P1 bzw. P2 : Beschreibt den Zustand der Versorgungsklemme		
<i>Fehler am Ausgang O1; O2; O3; O4:</i> Meldet einen Fehler an den Transistorausgängen. (z.B wenn 24V an einen der Ausgänge gelegt wird)		
Datenfehler IPK: Hardwarefehler Fehler an IPK: Hardwarefehler		
Fehler auf CAN-BUS: Kommunikationsfehler		
Portfehler: Hardwarefehler		
5V Fehler: Hardwarefehler		



2.4.9 Status-Informationen zum IN/IN-Modul:

IN/IN State	usmeldunge	n
Slot:		5
SK1	SK5	011 012
SK2	SK6	021
📄 SK3	SK7	022-16
SK4	SK8	
🔲 ZH		

Abbildung 17: IN-Statusinformationen

Slot:	Gibt die Nummer des Steckplatzes an, dessen Daten hier dargestellt werden.
SK1 – SK8	Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis8 (Anzahl der Sicherheitskreise ist Firmware abhängig)
ZH	Zweihandschaltung
011/012	Dieses Feld erscheint, wenn O11 und O12 als Takt-Ausgänge konfiguriert sind
O21/O22	Dieses Feld erscheint, wenn O21 und O22 als Takt-Ausgänge konfiguriert sind



2.4.10 Status-Informationen zum IN/OUT-Modul:

I/OStatusm	eldungen		
Slot:	6		
SK1			
SK2	022		
]		
]		

Abbildung 18: IN/OUT-Statusinformationen

Gibt die Nummer des Steckplatzes an, dessen Daten hier dargestellt werden.
Sicherheitskreis1 – Sicherheitskreis2
Zweihandschaltung
Dieses Feld erscheint, wenn O21 und O22 als Takt-Ausgänge konfiguriert sind



2.4.11 Status-Informationen zum Relais-Modul (RM-230):

Relais-Modul Diagnose				
Slot: 6 Modul: RM_230	A1	A2	A3	A4
	\$-\	╞╌╎	╞╌╎	¢¦
	Relais 1	Relais 2	Relais 3	Relais 4

Abbildung 19: RM-230-Statusinformationen

Slot:	Gibt die Nummer des Steckplatzes an, dessen Daten hier dargestellt werden.
Modul:	Hier steht die Kurzbezeichnung für die Karte, deren Daten hier dargestellt werden.
A1 – A4	Relais Zustände für Relais1 – Relais4.

Die Relaiszustände werden zudem bildlich dargestellt. Man erkennt abgefallene/angezogene und fehlerhafte Relais.



2.4.12 Status-Informationen zum Netzwerk Interface-Modul (-NI):

NI Statusm	eldungen					
Slot:	8	Netzwerk	adres	se: 1		RTNI
	Eingang				Ausgang	
NW 2	NW 3 NW 4		1	NW 2 NV	/ 3 NW 4	
✓ IN2.1	✓ IN2.7	N2.13		☑ OUT2.1	OUT2.7	OUT2.13
IN2.2	IN2.8	N2.14		UT2.2	OUT2.8	OUT2.14
IN2.3	IN2.9	N2.15		UT2.3	OUT2.9	OUT2.15
IN2.4	IN2.10	✓ IN2.16		UUT2.4	OUT2.10	✓ OUT2.16
IN2.5	IN2.11			UT2.5	OUT2.11	
IN2.6	✓ IN2.12			OUT2.6	OUT2.12	

Slot: Netzwerkadresse:	Gibt die Nummer des Steckplatzes an, dessen Daten hier dargestellt werden. Gibt die NW Adresse des NI-Moduls an, dessen Daten hier dargestellt werden.
RTNI: NW2NW4	Gibt an, ob das RTNI Signal gesetzt wurde.
IN1IN16 :	zeigt den Zustand der Eingänge dieser NI-Karte. Die erste Ziffer gibt die Netzwerkadresse an, von welcher die Signale geschickt wurden.
NW2NW4	
OUT1OUT16 :	zeigt den Zustand der Ausgänge dieser NI-Karte. Die erste Ziffer gibt die Netzwerkadresse an, an welche die Signale geschickt werden.



2.4.13 Informationen zu Zeitwerken, Zählern und Vergleicher

ZW-ZAE-VGL

Über den Button

können Eingestellte Parameter- und Laufzeitwerte von Zeitwerken,

Zählern und Vergleicher abgerufen werden.

Zeitwerke:

Der eingestellte Timerwert wird neben dem Namen des entsprechenden Zeitwerks dargestellt. Durch das aktivieren von Zählern werden die Zeitwerke 9 – 12 inaktiv.

Dies wird mit dem Text "- - -" als eingestellter Timerwert bei diesen Zeitwerken kenntlich gemacht.

Wird die eingestellte Zeit T, T1, T2 oder T3 erreicht, wird dies mit einem Häkchen angezeigt. Ebenso wird ein aktivierter Ausgang der Timer mit einem Häkchen zur Anzeige gebracht.

Ŀ					
70441 0.0	T	T1	T2	T3	Ausgang
714/2: / 00					
7//3: 0.0					
ZV/4: 0.0					
ZW5: 0.0					
ZVV6: 0.0					
ZW7: 0.0					
ZV//8: 0.0					
ZVV9:					
ZV/10:					
ZV/11:					
ZVV12:					
ZW13: 0.0	V	R	2		~
ZVV14: 0.0					
ZVV15: 0.0					
					_
					S

Zähler:

Hinter dem Namen des jeweiligen Zählers werden der aktuelle Zählerstand und der eingestellte Zählerwert dargestellt.

Impuls:

Anzeigefeld wird aktiv, wenn ein High-Pegel des Clock-Signals zum AUF/AB-Zählen anliegt.

Reset: Zustandsanzeige des Reset-Eingangs

Auf:

Darstellung der Zähler-Zählrichtung: Zähler zählt aufwärts

Ab:

Darstellung der Zähler-Zählrichtung: Zähler zählt aufwärts

Freigabe: Zustand des Zählerfreigabe-Eingangs.

Ist=Soll:

Zustand des Zähler-Ausgangs. Dieser wird aktiv, wenn eingestellter Zählerstand erreicht.

0 2								
	Impuls	Reset	Auf	Ab	Freigabe	Ist=Soll		
Zähler1: 522 / 522	~	V		V	V			
Zähler2: 14545 / 1454	5 🖌	~		V	~			
Zähler3: 0 / 0				V				
Zähler4: 0 / 0				V				
				s	Schliessen			



Vergleicher:

Slot-Quelle 1: Steckplatz des Moduls, welches den Vergleichswert-1 für den Vergleicher liefert.

Slot-Quelle 2: Steckplatz des Moduls, welches den Vergleichswert-2 für den Vergleicher liefert.

Quelle 1: Istwert Vergleichswert 1

Quelle 2: Istwert Vergleichswert 2

Faktor 1/2: Faktor Quelle 1/2

Toleranz Toleranz des Vergleichers

Ausgang:

(<) Ausgang KLEINER ist aktiv(=) Ausgang GLEICH ist aktiv(--) keine Aussage zu den Ausgängen

SSI:

Nocken und der Zustand ihrer Ausgänge

	Slot Quelle 1	Slot Quelle 2	Quelle 1	Quelle 2	Faktor 1 I	Faktor 2	Filter	Toleranz	Ausgang
VGL1									
VGL2									
VGL3									
VGL4									
VGL5									
VGL6									
VGL7									
VGL8									
VGL9									
VGL10									
VGL11									
VGL12									
VGL13									
VGL14									
VGL15									
VGL16									
				Schließe	n				

lame	Range	(<)	(>)	Name	Range	(<)	
IOC1:				NOC17:			
IOC2:				NOC18:			
IOC3:				NOC19:			
IOC4:				NOC20:			
IOC5:				NOC21:			
1006:				NOC22:			
IOC7:				NOC23:			
1008:				NOC24:			
IOC9:				NOC25:			
IOC10:				NOC26:			
IOC11:				NOC27:			
IOC12:				NOC28:			
IOC13:				NOC29:			
IOC14:				NOC30:			
IOC15:				NOC31:			
IOC16:				NOC32:			





2.4.14 Tabellen

Über den Button Tabellen erreicht der Benutzer das Fenster mit den Tabelleninformationen. Hier sind die DNCO-, SSI-, Analog- und die Toleranzwerttabelleninhalte zu sehen. Diese Tabelleninformationen werden direkt aus SafeLine ausgelesen und angezeigt.

Tabellen	Refresh	Schließen
DNCO1 DNCO2 Analog	SSI Vergleicher Toleranz-Tabell	en
	·	
01: 0.0	17: 0.0	22: 0.0
01: 0.0	17. 0.0	34: 0.0
02: 0.0	10: 0.0	35: 0.0
04: 0.0	20: 0.0	36: 0.0
05: 0.0	21: 0.0	37: 0.0
06: 0.0	22: 0.0	38: 0.0
07: 0.0	23: 0.0	39: 0.0
08: 0.0	24: 0.0	40: 0.0
09: 0.0	25: 0.0	41: 0.0
10: 0.0	26: 0.0	42: 0.0
11: 0.0	27: 0.0	43: 0.0
12: 0.0	28: 0.0	44: 0.0
13: 0.0	29: 0.0	45: 0.0
14: 0.0	30: 0.0	46: 0.0
15: 0.0	31: 0.0	47: 0.0
16: 0.0	32: 0.0	48: 0.0



2.4.15 Informationen zu allgemeinen Einstellungen von SafeLine

Über den Button 🕖 im Statusfenster des Zentralmoduls gelangt der Benutzer zum Menüpunkt "Allgemeine Einstellungen" des Zentralmoduls.

Allgemeine Einste	ellungen		Schliessen	
TEST 01-07 01 02 - 05 06 - 07	O1 ✓ System OK → Halbleiter-Ausgang → Frequenzeingang	 Validierung OK ✓ Es wurde keine ✓ Validierung wir Calidierung wir Erweiterter Para Erweiterte Check 	e Validierung durchgeführt rd nicht unterstützt imeterdatensatz ksumme	
Zahler Vergleicher Kaskade Slok Verzögerung (s	SSI1 SSI2 SSI3 SSI4			

Dieses Fenster bietet einen Überblick über die allgemeinen Einstellungen des Zentralmoduls. Diese Einstellungen sind teilweise auch über die Menüpunkte Parameter/Tabellen bei den Einstellungen des Zentralmoduls wiederzufinden, wenn die slw2-Datei der Applikation vorliegt.

Aktivierte Funktionen werden mit einem Häkchen oder einem erklärenden Text wiedergegeben.

Test O1-O7:	Überblick über internen Test der Halbleiterausgänge. Bei Deaktivierung werden die
O1:	Konfiguration von O1 als: System OK, Schaltausgang oder als Frequenzeingang für
	Drehzahlüberwachung.
Zähler:	Bei Aktivierung stehen 4 Zähler zur Verfügung. Die Rack-Diagnose ermöglicht das
	Auslesen und Anzeigen der eingestellten Sollwerte und der aktuellen Istwerte.
Vergleicher:	Bei Aktivierung sind 16 Vergleicher verfügbar. Damit können 2 Zähler, Werte von 2
-	Drehzahlen usw. verglichen werden. Die Rack-Diagnose ermöglicht das Auslesen und
	Anzeigen der eingestellten Sollwerte und der aktuellen Istwerte.
Kaskade:	Bei Aktivierung erscheint in der Menüleiste die Auswahlfläche "Kaskadierung".
CAN:	Die Übertragungsrate des Geräte Bussystems in KBaud.
SLOK Verzögerung:	Abschaltverzögerungszeit (0 – 25S) aller Ausgänge an SafeLine nach einem Fehler intern
	oder extern.
Netzwerkadresse:	Die Netzwerkadresse des ZM (zukünftige Funktion).
Erweiterter Parameters	atz: Ist der Erweiterte Parameterdatensatz aktiviert, so wird dies mit einem Häkchen
	angezeigt.
Erweiterte Checksumm	ne: Eine neu eingeführte Checksummenberechnung.
SSI1,,SSI4:	Aktivierungszustand der SSI-Tabellen.
Validierungszustand de	es SafeLine: Mögliche Zustände:
Ũ	- Validierung OK
	- Keine Validierung durchgeführt
	- Validierung wird nicht unterstützt
	01.005

LINE DIAGNOSE



zur Rack-Diagnose.

3 **NEUE DIAGNOSE STARTEN**

Rack Diagnose Der Benutzer gelangt durch das Drücken des Buttons

SL DNSI	Designer II	٠			
Datei	Parameter	Projekt	Ansicht	Übertrag	ung Hilfe
	/ 🔚 🚔 (?			
🔙 Gerá	ätekonfigurat	tion Logi	ik Rack	Diagnose	

Man befindet sich nun in der Rack-Diagnose-Darstellung.

Das Programm benötigt eine kurze Zeit, um die Diagnose zu starten.

Solange die Meldung "Bitte Warten" erscheint, bitte keine Aktionen durchführen.

Es wird die Standard-Diagnose angestoßen - "Button-1" wird angewählt.

Das Programm wählt automatisch alle Module im Rack zur Diagnose aus.

Es werden kontinuierlich die Statusinformationen der Ein- und Ausgangsklemmen aller Module abgefragt. Mögliche vorliegende Fehler werden sofort erkannt und angezeigt. Dieser Vorgang läuft so lange, bis der Benutzer eine andere Funktion auswählt.

Die Diagnose kann in der Rack-Diagnose-Darstellung jederzeit abgebrochen/pausiert werden um z.B. den COM-Port für andere Applikationen freizugeben oder eine neue SafeLine zur Diagnose anzuschließen.



Bei Letzterem darf die Diagnose an unterbrochener Stelle nicht weiter fortgesetzt werden. Es muss durch das Drücken des Button-3 eine neue Diagnose für eine neue Applikation gestartet werden. Dies ist notwendig, da für jede Applikation einmalig Daten aus SafeLine zur Diagnose ausgelesen werden

müssen.





4 Fehler in der Rack-Darstellung auswerten

Bei den Fehlern auf SafeLine wird zwischen zwei unterschiedlichen Fehlerarten unterschieden. Zum einen sind es SLOK-OFF-Fehler, die einen SLOK-OFF(Fehlerhafter Betriebszustand von SafeLine) verursachen können. Zum anderen sind es Plausibilitätsfehler-Fehler, die auf einen unkorrekten, aber nicht zum SLOK-OFF führenden Zustand von SafeLine hinweisen.

Jeder festgestellte Fehler führt dazu, dass die Steckplatznummernanzeigefelder des betroffenen Moduls im Bildbereich-2 bei Rackdarstellung rot aufleuchten.

Durch Anklicken auf diese rot hervorgehobenen Steckplatznummernanzeigefelder werden die am jeweiligen Modul vorliegenden Fehler angezeigt.

DNSL-ZMR-FB	<pre><code colors<="" pre=""></code></pre>	<pre>===> <go> DS</go></pre>	===> <go> DS</go>	<go> DS</go>	81 82 RM	81 82 RM			127 128 IN/OUT	127 128 IN/OUT			127 128 IN/IN
0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



SLOK-OFF-Fehler besitzen einen Error-Code zwischen 01 bis 18 und 24 bis 64.

Alle Error-Codes mit der Nummer größer 64 führen nicht zu einem SLOK-OFF, sondern warnen lediglich vor unkorrekten aber nicht kritischen Zuständen.



5 FEHLER – DIAGNOSE



SLOK-OFF-FEHLER können wie auch aus den früheren Designer-Versionen her bekannt, gesondert über den Fehler-Diagnose-Button betrachtet werden.

Nach einem Mausklick auf diesen Button, erscheint das Fehler-Diagnose-Panel.

Bis auf die Fehler mit den Nummern 19 bis 23 stellen alle hier angezeigten Fehler SLOK-OFF Fehler dar.



- Roter-Diagnose-Button: Aktuelle Fehler anzeigen Ist dieser Button aktiviert, so werden ständig die aktuell vorliegenden Fehler-Informationen aus SafeLine ausgelesen und angezeigt.
- 2) Blauer-Diagnose-Button: Zuletzt gespeicherte Fehler anzeigen

Ist dieser Button aktiviert, so werden ständig die zuletzt von SafeLine erkannten und in einem EEPROM permanent gespeicherten Fehler-Informationen angezeigt.

Alle festgestellten Fehler werden in einem remanenten EEPROM gespeichert, und sind auch nach einem Spannungsausfall ersichtlich.

Es ist sinnvoll diese Fehler auszuwerten, wenn SafeLine einen Fehler gemeldet hat, welcher aber nach dem Wiedereinschalten der Spannung nicht mehr ansteht. So kann man eventuell diesem Zustand vorbeugen.

Stand 05.2015



- Button 3: Löschen gespeicherter Fehler
 Die im Punkt 2 erwähnten in SafeLine gespeicherten Fehler können mit diesem Button gelöscht werden.
 Wenn SafeLine mit einem Passwort versehen wurde, findet eine Passwortabfrage statt, damit der
 Löschvorgang durchgeführt werden kann.
- 4) Button 4: Ausdrucken vorliegender Fehler Die Aktuell vorliegende Fehler-Maske kann f
 ür sp
 ätere Fehlerbetrachtungen ausgedruckt werden. Mit diesem Button wird ein pdf-Dokument mit allen Fehlern und Hardwareinformationen erstellt, die in Fehler-Diagnose-Maske zu sehen sind. Es k
 önnen somit sowohl aktuelle Fehler als auch gespeicherte Fehler ausgedruckt werden.
- 5) Einer von 64 auf dem Panel vorhandenen möglichen Fehler-Anzeige-Buttons. Liegt ein Fehler vor, so wird der entsprechende Fehlerbutton mit roter Farbe hervorgehoben. Durch Anklicken auf eines dieser Buttons erhalten Sie nähere Informationen zu dem angezeigten Fehler. Mit Ausnahme der Fehler mit den Nummern 19 bis 23 (Takt SK1 bis Takt SK5) stellen alle anderen Fehler auf dieser Maske Fehlerzustände dar, die zu einem SLOK-OFF führen. Einige der Buttons enthalten im Fehlerfall eine Nummer in Ihrem Anzeigefeld. Diese Nummer deutet auf die Steckplatznummer des Moduls hin, welches diesen Fehler ausgelöst hat.
- 6) ComPort Status-Anzeige:
 Bei einer laufenden SLOK-OFF-Fehler-Diagnose wechselt dieser Kreis ständig seine Farbe. Dies ist ein zusätzlicher Mechanismus zur Überprüfung der Diagnosefunktionalität mit dem vorliegenden SafeLine.
- 7) Während der Applikationserstellung mit dem SafeLine-Designer kann der Programmierer seiner Applikation Identifizierungsmerkmale hinzufügen. Hierbei ist es dem Programmierer möglich eine Maschinenbezeichnung, seinen Namen und weitere Informationen in SafeLine einzuprogrammieren. Diese und weitere Informationen, wie z.B. unterschiedlichste Checksummen und Bibliotheksversionen der verwendeten Firmware werden jedes Mal neu aus SafeLine ausgelesen, wenn der Fehler-Diagnose-Button im Anzeigefeld-1 angeklickt wird.

Diese Informationen werden hier dargestellt.



6 **BUS-DIAGNOSE**



Befindet sich ein DP-Modul im zu diagnostizierenden Rack, so können zusätzliche BUS-Diagnoseinformationen mit diesem Button abgerufen werden.

💶 DNSL Designer II					
Datei Parameter Projekt Ansicht Übertragung Hilfe					
			V0110 - 02.07.2010 - DE		
🔙 Gerätekonfiguration 🛛 Logi	k Rack				
	Hex	Hex			
FB01	00	FBI1 00	PROFIBUS Diagnose BUS-IN Bit Bit Bit		
FB02	00	FBI2 00			
FB03	00	FBI3 00			
FB04	00	FBI4 00			
FBO6	00	FBI6 00			
FB07	00	FBI7 00			
FB08	00	FBI8 00			
FBOS	00	FBI9 00	FBI14 0 0 0 0 0 0 0		
FB010	00	FBI10 00	Kanal 2 FBI15 0 0 0 0 0 0 0		
🗘 FB011	00	FBI11 00	Diagnose alle Kanäle		
FB012	00	FBI12 00	→ O K1: FBI1-8 FB01-8		
FB013	00	FBI13 00	O K2: EBI9.16 EB 09.16 Bit Bit		
FB014	00	FBI14 00	$\xrightarrow{8}7 6 5 4 3 2 1$		
FB015	00	FBI15 00	K3: FBI17-24 FB017-24 FB09 0		
	00	FDITO UU	FB010 0 0 0 0 0 0 0		
FB017	00	FBI17 00	FB011 0 0 0 0 0 0 0		
0 FB018	00	FBI18 00	FB012 0 0 0 0 0 0 0		
FB019 FB020	00	FBI20 00	FB013 0 0 0 0 0 0 0		
FB021	00	FBI21 00	FB014 0 0 0 0 0 0 0		
FBO22	00	FBI22 00			
FB023	00	FBI23 00			
FBO24	00	FBI24 00			

Die BUS-Diagnose visualisiert alle Daten, die zum Bus oder vom Bus gesendet werden. Die in den Bus Eingehenden(FBIx) und Ausgehenden Daten(FBOx) sind alle in der Hex-Darstellung auf der linken Seite angezeigt.

FBI1-8 und FBO1-8 sind zu Kanal1 zusammengefasst.

FBI9-16 und FBO9-16 sind zu Kanal2 zusammengefasst.

FBI17-24 und FBO17-24 sind zu Kanal3 zusammengefasst.

Button C K 1: FBI1-8 FBO1-8 visualisiert in den Informationsboxen BUS-IN und BUS-OUT die Ein- und Ausgänge FBI1x-FBI8x und FBO1x-FBO8x

Button K 2: FBI9-16 FBO9-16 visualisiert in den Informationsboxen BUS-IN und BUS-OUT die Ein- und Ausgänge FBI9x-FBI16x und FBO9x-FBO16x

Button K 3: FBI17-24 FB017-24 visualisiert in den Informationsboxen BUS-IN und BUS-OUT die Ein- und Ausgänge FBI17x-FBI24x und FBO17x-FBO24x





Diagnose alle Kanäle Button

visualisiert in den Informationsboxen BUS-IN und BUS-OUT die Ein- und Ausgänge aller 3-Kanäle zyklisch hintereinander.

1 ist dabei immer die Nummer des Kanals sichtbar, welches gerade Im Informationsfeld Kanal detaillierter visualisiert wird.



7 HISTORY



Nach jeder Programmierung von SafeLine werden unter anderem Informationen zum Programmierzeitpunkt, der Checksummengröße, der Maschinenbezeichnung etc. in SafeLine als ein History-Punkt remanent gespeichert.

Maximal 16 History-Punkte können auf SafeLine gespeichert werden.

Die Daten sind dem Erstellzeitpunkt der Programmierung angeordnet. Der neuste History-Punkt steht im Index-1. Der History-Speicher arbeitet nach dem FIFO-Prinzip.

Durch das Klicken des History-Button werden diese in SafeLine remanent gespeicherten History-Daten ausgelesen und angezeigt.

SafeLine History									
Index	Prüfsumme		BibVers.		Maschine	Version	Autor	Datum	
1	27		1.3		MACH 5	0110	AYHAN	05.05.10	
2	209		1.3			0110	WOLFGANG	05.05.10]
3	23		1.3		ANLAGE_A	0110	HEINO	07.07.10]
4	152		1.3			0110	NAJIB	07.07.10	
5	227		1.3			0110	DINA	07.07.10	
6	23		1.3			0110	VURAL	06.07.10]
7	22		1.3			0110		06.07.10]
8	94		1.3		Machine 1	0110		06.07.10]
9]
10]
11]
12]
13									Ī
14									Ī
15]
16									ĺ



Löschen der History



8 Fehlerbeschreibung

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Abhilfe
01	Fimwareversionen des Master- und Slave-Kanals sind ungleich.	Die von Ihnen verwendete Hardware muss zur Neuprogrammierung an DINA-Elektronik zurückgesendet werden.
02	Fimwareversionen des Master-Kanals und der Funktionsmodule sind ungleich.	
03	Fimwareversionen des Master-Kanals und des SafeLine-Designer sind ungleich.	Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen eingesetzten Module, eine Firmwareversion aufweisen, die vom verwendeten SafeLine-Designer auch unterstützt wird.
04	Eines der Funktionsmodule meldet einen Fehler	Das Modul ist in der Rack Darstellung rot hervorgehoben. Dieses Modul muss näher untersucht werden.
05	Stuck-At-Error an einem der Eingänge I1 bis I6	
06	Variantenfehler zwischen SafeLine- Designer und Zentralmodul	Es muss sichergestellt werden, dass das selbe ZM wie im SafeLine-Designer für die Applikation verwendet wurde auch im realen Rack eingesetzt wird.
07	Memory-Card Fehler	Die verwendete Memory-Card hat einen Fehler. Diese sollte ausgetauscht werden.
08		
09	Ein Fehler am Ausgang O5 liegt vor.	Ausgang O5 auf externe Signale überprüfen – Fehler erscheint bei falscher Einspeisung dieses Ausgangs mit einer Spannung von mehr als 10V oder bei HW-Fehler.
10	Ein Fehler am Ausgang O4 liegt vor.	Ausgang O4 auf externe Signale überprüfen – Fehler erscheint bei falscher Einspeisung dieses Ausgangs mit einer Spannung von mehr als 10V oder bei HW-Fehler.
11	Ein Fehler am Ausgang O3 liegt vor.	Ausgang O3 auf externe Signale überprüfen – Fehler erscheint bei falscher Einspeisung dieses Ausgangs mit einer Spannung von mehr als 10V oder bei HW-Fehler.
12	Ein Fehler am Ausgang O2 liegt vor.	Ausgang O2 auf externe Signale überprüfen – Fehler erscheint bei falscher Einspeisung dieses Ausgangs mit einer Spannung von mehr als 10V oder bei HW-Fehler.
13	Taktfehler der Transistorausgänge O6 und O7	
14	Ein Hardwarefehler an den Transistoren liegt vor.	
15	An den Relais liegt ein Hardwarefehler vor.	
16	Das Zentralmodul startet nicht automatisch nach dem Übertragen.	Bitte Spannung aus- und wieder einschalten.
17	Interprozessor-Kommunikations-Fehler	Die Kommunikation zwischen dem Master und Slave Kanal ist unterbrochen. Sollte nach einem Neustart der Fehler erneut auftreten, so muss die Karte ausgetauscht werden.
18	Hardwarefehler an einem der Ausgänge O2 bis O5	



19	Fehler bei dynamischer Taktung von SK1	
20	Fehler bei dynamischer Taktung von SK2	
21	Fehler bei dynamischer Taktung von SK3	
22	Fehler bei dynamischer Taktung von SK4	
23	Fehler bei dynamischer Taktung von SK5	
24		
25	Fehler auf der Taktleitung T1T2 (Ausgänge O6 und O7)	
26	Nach Power-On wurde am Slave Kanal ein Fehler festgestellt	
27		
28	Eines der Funktionsmodule meldet sich nicht beim ZM.	Kontrollieren Sie, ob sich alle Funktionsmodule an den vorgeschrieben Steckplätzen befinden. Das besagte Funktionsmodul ist in der Rack Darstellung rot hervorgehoben.
29	Ein Funktionsmodul meldet sich beim Zentralmodul, aber nicht im SafeLine- Designer.	Es wurde vermutlich ein Funktionsmodul mehr in das Rack eingebaut, als in der Applikation vorgesehen, oder die Module befinden sich nicht in den in der Applikation vorgesehen Plätzen.
30	Checksumme Master ist ungleich Checksumme Slave	Der Checksummenvergleich beider Kanäle ergibt einen Fehler.
31	Ein- oder mehrere Eingang-Pins des Masterkanals weisen unterschiedliche Signale auf, als die des Slave Kanals.	Die Hardware muss zur Untersuchung an DINA Elektronik gesendet werden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit DINA Elektronik auf.
32	Ein- oder mehrere Ausgangs-PINs des Masterkanals weisen unterschiedliche Signale auf, als die des Slave Kanals.	Die Hardware muss zur Untersuchung an DINA Elektronik gesendet werden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit DINA Elektronik auf.
33	Fehler am Ausgang O5 Fehler bei M/S Analog Digital Wandler	
34	15V Fehler: Firmware und Software sind ungleich	
40	Das Zentralmodul startet nicht automatisch nach dem Übertragen.	Bitte Spannung aus- und wieder einschalten.
41	Unbekannte Klemmen im Anwender Programm (AWP) und im Safeline- Designer (SD)	
42		



43	Timeout Strommessung (ULN)	
44	Es wurde eine ungültige Firmware auf dem Funktionsmodul festgestellt.	
45	Es liegt ein Firmware-Fehler auf dem Zentralmodul vor.	
46	Varianten -Fehler zwischen dem SafeLine Designer und dem ZM wurde festgestellt.	Stellen Sie sicher, dass die Module im Rack und in der Applikation identisch sind.
47	Stuck-at-Error an einem oder mehreren der Eingänge I1 bis I6	
48	Fehler auf Funktionsmodul.	
49		
50	Timeout Fehler während V24-serielle Schnittstelle.	
51	Relais HW-Fehler	
52	Transistoren HW-Fehler	
53	Fehler an den Eingang-Pins. An den Eingang-Pins (I1-I6) des Master- und des Slave-Prozessors werden unterschiedliche Signale festgestellt.	
54	Inkonsistente Ansteuerung bei Ausgangstransistoren	
55	Can Timeout	
56	Anwenderprogramm wurde aus Bibliothek geladen.	
57	Fehler auf Taktleitung 1	Wenn der Fehler nach kurzem Entfernen der Betriebsspannung wieder erscheinen sollte, so liegt ein schwerer Fehler vor. Das Gerät muss ausgetauscht werden.
58	Fehler auf Taktleitung 2	Wenn die Versorgungsspannung die Grenze von ca. 14 V unterschreitet, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Es muss die vorgegebene Eingangsspannung an das Gerät angelegt und das Gerät neu eingeschaltet werden. Wenn der Fehler nach Anlegen der geforderten Betriebsspannung immer noch vorhanden sein sollte, so liegt ein schwerer Fehler vor. Das Gerät muss ausgetauscht werden.
59	Inter-Prozessor-Kommunikation (IPK) ist nicht synchronisiert.	
60	Eines der Funktionsmodule meldet sich nicht.	Kontrollieren Sie, ob sich alle Funktionsmodule an den vorgeschriebenen Steckplätzen befinden.
61	Nicht projektiertes Funktionsmodul im Anwenderprogramm gefunden.	



62	Es wurden unterschiedliche Checksummen für den Master und den Slave Kanal ermittelt.	
63	Es wurden unterschiedliche Checksummen für den Slave Kanal und dem SafeLine Designer ermittelt.	
64	Firmware Fehler während Power-On.	Gerät muss kurzfristig von der Spannung genommen werden. Dieser Fehler erscheint, wenn das Gerät neu programmiert und kein Auto-Start gewählt wurde.
65	Transistor Fehler: Transistorausgang O2 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
66	Transistor Fehler: Transistorausgang O2 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
67	Transistor Fehler: Transistorausgang O3 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
68	Transistor Fehler: Transistorausgang O3 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
69	Transistor Fehler: Transistorausgang O4 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
70	Transistor Fehler: Transistorausgang O4 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
71	Transistor Fehler: Transistorausgang O5 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
72	Transistor Fehler: Transistorausgang O5 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
73	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-1 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
74	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-1 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
75	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-2 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
76	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-2 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
77	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-3 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
78	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-3 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
79	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-4 ist immer noch LOW. Erwartet wird HIGH.	
80	Relais Fehler: Relaisausgang Rel-4 ist immer noch HIGH. Erwartet wird LOW.	
81		



86	Signalgeber an DZU1 fehlt.	Stellen Sie sicher, dass der Drehzahlgeber an DZU1 angeschlossen ist, und ein entsprechendes Signal liefert
87	Signalgeber an DZU2 fehlt.	Stellen Sie sicher, dass der Drehzahlgeber an DZU2 angeschlossen ist, und ein entsprechendes Signal liefert
99	Der Aufbau des realen Rack entspricht nicht der Modul-Anordnung in der Applikation.	Stellen Sie sicher, dass sich die richtige Appilkation auf Ihrem Rack befindet und kontrollieren Sie, ob die Module entsprechend der Applikation im Rack angeordnet sind. Womöglich sind auch Module mit anderer Subderivate eingesetzt.
100	Ein Fehler am Ausgang des Relais1 liegt vor. Relais schaltet in ungewollten Zustand	
101	Ein Fehler am Ausgang des Relais2 liegt vor. Relais schaltet in ungewollten Zustand	
102	Ein Fehler am Ausgang des Relais3 liegt vor. Relais schaltet in ungewollten Zustand	
103	Ein Fehler am Ausgang des Relais4 liegt vor. Relais schaltet in ungewollten Zustand	
120	Drehzahlüberwachung 1: Sensor fehlt	Die Drehzahl über Encoder 1 kann nicht erfasst werden. Fehlerursache kann unter anderem ein nicht angeschlossenes Messkabel sein.
121	Drehzahlüberwachung 1: Kanal A meldet Fehler	
122	Drehzahlüberwachung 1: Kanal B meldet Fehler	
123	Drehzahlüberwachung 1: Synchronisationsfehler	
130	Drehzahlüberwachung 2: Sensor fehlt	Die Drehzahl über Encoder 2 kann nicht erfasst werden. Fehlerursache kann unter anderem ein nicht angeschlossenes Messkabel sein.
131	Drehzahlüberwachung 2: Kanal A meldet Fehler	
132	Drehzahlüberwachung 2: Kanal B meldet Fehler	
133	Drehzahlüberwachung 2: Synchronisationsfehler	
151	Fin Fehler am Ausgang O1 liegt vor	Ausgang O1 auf externe Signale überprüfen



152	Ein Fehler am Ausgang O2 liegt vor.	Ausgang O2 auf externe Signale überprüfen
153	Ein Fehler am Ausgang O3 liegt vor.	Ausgang O3 auf externe Signale überprüfen
154	Ein Fehler am Ausgang O4 liegt vor.	Ausgang O4 auf externe Signale überprüfen
155	Ein Fehler am Ausgang O5 liegt vor.	Ausgang O5 auf externe Signale überprüfen
201	Ein Fehler am Eingang I1 liegt vor.	Signal an I1 überprüfen
202 - 205	Ein Fehler am Eingang Ix liegt vor.	Signal an Ix überprüfen
206	Sin/Cos=0V an DZÜ-1	
207	Sin/Cos=0V an DZÜ-2	
208	Spurenvergleich Fehler an DZÜ-1	
209	Spurenvergleich Fehler an DZÜ-2	
210	Frequenz X4 Fehler an DZÜ-1	
211	Frequenz X4 Fehler an DZÜ-2	
212	L/R Wechsel>10kHz an DZÜ-1	
213	L/R Wechsel>10kHz an DZÜ-2	
214	Error Fehler an IPK	
215	Fehler auf CAN-Bus	
216	Portfehler	
217	Transistorfehler (1/2)	
218	5V-Fehler	
219	Error Datenfehler IPK serielle Daten	
220	Geberfehler ÜW1	
221	Geberfehler ÜW2	



222	Error Relais-Ansteuerung	
223	Error Relais 1-4	
231	Error Transistor-O1	
232	Error Transistor-O2	
233	Error Transistor-O3	
234	Error Transistor-O4	
235	Error Transistor-O5	
236	Error Transistor-O6	
237	Error Transistor-O7	
238	Error Transistor-O8	
241	P1 an 24V	
242	P2 an 24V	
300	Dieses Modul ist in der Applikation nicht vorgesehen oder weist einen Fehler auf.	
301	Dieses Modul ist in der Applikation nicht vorgesehen oder weist einen Fehler auf.	
310	Latchfunktion DZÜ-1 hat ausgelöst.	
311	Latchfunktion DZÜ-2 hat ausgelöst.	
350	Es sind keine oder mehrere Eingänge für die Wahl der Betriebsart aktiv. Es darf für die BAWS nur 1 Eingang aktiv sein.	



DINA Elektronik GmbH Esslinger Straße 84 D-72649 Wolfschlugen Germany

Phone +49 7022 9517-0 Fax +49 7022 9517-51 info@dinaelektronik.de www.dinaelektronik.de