

PowerFlex 20-750-DNET-DeviceNet-Optionsmodul

Firmwareversionsnummer 1.xxx





Wichtige Anwenderinformationen

Die Betriebseigenschaften elektronischer Geräte unterscheiden sich von denen elektromechanischer Geräte. In der Publikation <u>SGI-1.1</u>, "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-State Controls", erhältlich bei Ihrem Rockwell Automation-Vertriebsbüro oder online unter <u>http://www.rockwellautomation.com/</u> <u>literature/</u>, werden einige wichtige Unterschiede zwischen elektronischen und festverdrahteten elektromechanischen Geräten erläutert. Aufgrund dieser Unterschiede und der vielfältigen Einsatzbereiche elektronischer Geräte müssen die für die Anwendung dieser Geräte verantwortlichen Personen sicherstellen, dass die Geräte zweckgemäß eingesetzt werden.

Unter keinen Umständen haftet Rockwell Automation, Inc. für indirekte oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung oder Anwendung dieser Geräte entstehen.

Die Beispiele und Abbildungen in diesem Handbuch dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Aufgrund der zahlreichen Variablen und Anforderungen, die mit einer bestimmten Installation einhergehen, übernimmt Rockwell Automation, Inc. keine Verantwortung oder Haftung für die tatsächliche Verwendung auf der Grundlage der Beispiele und Abbildungen.

Rockwell Automation, Inc. übernimmt keine Patenthaftung hinsichtlich der Verwendung der in diesem Handbuch beschriebenen Informationen, Schaltkreise, Geräte oder Software.

Die Vervielfältigung des Inhalts dieses Handbuchs, ganz oder in Auszügen, bedarf der schriftlichen Genehmigung von Rockwell Automation, Inc.

In diesem Handbuch verwenden wir die folgenden Hinweise, um Sie auf bestimmte Sicherheitsaspekte aufmerksam zu machen:



Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, TechConnect, PowerFlex, Connected Components Workbench, DriveExplorer, DriveTools, DriveExecutive, RSLinx, RSLogix, Studio 5000 und ControlLogix sind Marken von Rockwell Automation, Inc.

Marken, die nicht Eigentum von Rockwell Automation sind, sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen

Dieses Handbuch beinhaltet neue und aktualisierte Informationen.

Neue und aktualisierte Informationen

Diese Tabelle enthält die an dieser Version vorgenommenen Änderungen.

	-
Thema	Seite
Informationen über das Konfigurationstool Connected Components Workbench für Antriebe und angeschlossene Peripheriegeräte hinzugefügt.	lm gesamten Handbuch
Im Unterabschnitt "Konfigurieren und Überprüfen der Schlüsselparameter des Antriebs" von Kapitel 2 wurden die Schritte zum Einrichten des Sollwerts für die Drehzahl des Antriebs aus dem Netzwerk überarbeitet.	<u>25</u>
Im Unterabschnitt "Aktivieren von Datalinks zum Schreiben von Daten" von Kapitel 3 wurde Schritt 3 im Sinne einer besseren Verständlichkeit überarbeitet.	<u>30</u>
In Kapitel 4 wurde der Unterabschnitt "Herunterladen der EDS-Datei von der Internetsite" überarbeitet.	<u>47</u>
Der Abschnitt "Verwendung von Referenzwert/Feedback" von Kapitel 5 wurde neu organisiert und um neue Informationen ergänzt.	<u>59</u>
Am Ende des Abschnitts "Verwendung von Datalinks" von Kapitel 5 wurde ein TIPP hinzugefügt.	<u>61</u>
In Kapitel 6 "Explizite Nachrichtenübertragung" wurde Tabelle 4 hinzugefügt. Zudem wurden den Tabellen unter den Nachrichtenkonfigurationsdialogfeldern Fußnoten zu Einschränkungen bei der Verwendung des DPI-Parameterobjektklassencodes 0x93 oder des Host-DPI- Parameterobjektklassencodes 0x9F hinzugefügt.	<u>70</u> <u>80</u>
Dem Abschnitt "Überprüfen und Löschen von Ereignissen" von Kapitel 7 wurden weitere Informationen hinzugefügt.	<u>90</u>
Anhang E "Änderungsverlauf" wurde hinzugefügt, um Informationen zu Überarbeitungen dieses Handbuchs bereitzustellen.	<u>137</u>

Notizen:

Vorwort	In diesem Handbuch verwendete Konventionen
	Rockwell Automation Support9
	Weitere Ressourcen 10
	Kapitel 1
Vorbereitung	Komponenten
-	Leistungsmerkmale
	Erläuterungen zu Parametertypen13
	Kompatible Produkte13
	Erforderliche Ausrüstung14
	Schutzvorschriften
	Schnellstart17
	Kapitel 2
Installieren des Optionsmoduls	Vorbereiten der Installation
·	Einstellen der Netzknotenadressschalter
	Einstellen des Schalters für die Datenübertragungsgeschwindigkeit21
	Anschließen des Optionsmoduls an den Antrieb
	Verbinden des Optionsmoduls mit dem Netzwerk
	Stromversorgung
	Inbetriebnahme des Optionsmoduls
	Kapitel 3
Konfigurieren des Optionsmoduls	Konfigurationstools
5	Verwenden der PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder
	20-HIM-C6S für den Parameterzugriff
	Einrichten der Knotenadresse
	Festlegen der Datenübertragungsgeschwindigkeit
	Einrichten einer Master-Slave-Hierarchie (optional)
	Auswählen des ereignisgesteuerten, zyklischen oder abgefragten
	Datenaustauschs
	Einrichten einer Fehleraktion
	Zurücksetzen des Optionsmoduls
	Wiederherstellen der Werkseinstellungen der
	Optionsmodulparameter
	Anzeigen des Optionsmodulstatus mithilfe von Parametern
	Aktualisieren der Firmware des Optionsmoduls
	Kapitel 4
Konfigurieren der E/A	Verwenden der Software RSLinx Classic
-	ControlLogix-Steuerungsbeispiel

	Kapitel 5
Verwenden des E/A	E/A-Nachrichtenübertragung.57Erläuterung des E/A-Abbilds der ControlLogix-Steuerung58Verwendung von Logikbefehl/-status58Verwendung von Referenzwert/Feedback59Verwendung von Datalinks60Beispiel für Programminformationen der Kontaktplanlogik61ControlLogix-Steuerungsbeispiel62
	Kapitel 6
Verwenden der expliziten Nachrichtenübertragung	Explizite Nachrichtenübertragung
	Kapitel 7
Fehlerbehebung	Erläuterung der Statusanzeigen.85PORT-Statusanzeige86MOD-Statusanzeige86NET A-Statusanzeige87Überprüfen der Diagnoseelemente des Optionsmoduls.88Überprüfen und Löschen von Ereignissen90
	Anhang A
Technische Daten	Kommunikation93Elektrische Kenngrößen93Mechanik93Umgebungsbedingungen94Konformität mit Vorschriften94
	Anhang B
Optionsmodul – Parameter	Parametertypen95Über Parameternummern96Vorgehensweise beim Organisieren von Parametern96Geräteparameter96Hostparameter98

DeviceNet-Objekte

Anhang C

Unterstützte Datentypen 103
ID-Objekt
Verbindungsobjekt 105
Registerobjekt
PCCC-Objekt 107
DPI-Geräteobjekt 110
DPI-Parameterobjekt 113
DPI-Fehlerobjekt 120
DPI-Alarmobjekt 122
DPI-Diagnoseobjekt 12 ²
DPI-Zeitobjekt
Host-DPI-Parameterobjekt 128

Anhang D

Logisches Befehlswort	135
Logisches Statuswort	136

Anhang E

Änderungsverlauf

Logische Befehls-/Statuswörter: Antriebe der PowerFlex 750-Serie

750COM-UM002A-EN-P, Januar 2009..... 137

Glossar

Index

Notizen:

In diesem Handbuch finden Sie Informationen über das DeviceNet-Optionsmodul 20-750-DNET für die Netzwerkkommunikation sowie zum Verwenden des Moduls mit den Antrieben der PowerFlex^{*} 750-Serie.

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

Die folgenden Konventionen werden in diesem Handbuch durchgängig verwendet:

- Parameternamen sind im Format *Geräte*parameter xx [*] oder *Host*parameter xx – [*] dargestellt. "xx" entspricht der Parameternummer. "" entspricht dem Parameternamen – zum Beispiel *Geräte*parameter 01 – [Betriebsart].
- Die Firmware-Revisions-Nummer (FRN) wird angezeigt als FRN *X.xxx*, wobei "*X*" die Hauptversionsnummer angibt und "*xxx*" die Nebenversionsnummer.
- Die Abbildungen der Dialogfelder wurden unter Verwendung der folgenden Softwareprodukte erstellt:
 - RSLinx[®] Classic, Version 2.52
 - RSNetWorx for DeviceNet, Version 8.00
 - RSLogix 5000, Version 16.00

Bei anderen Softwareversionen können einige Dialogfelder und Verfahren abweichen.

Rockwell Automation Support

Rockwell Automation bietet einen weltweiten Supportservice mit mehr als 75 Verkaufs- und Supportbüros, über 500 autorisierten Händlern und über 250 autorisierten Systemintegratoren allein in den Vereinigten Staaten. Zusätzlich stehen Ihnen Vertretungen von Rockwell Automation in allen größeren Ländern der Erde zur Verfügung.

Lokaler Produkt-Support

Nehmen Sie für folgende Dienstleistungen Kontakt zur für Sie zuständigen Rockwell Automation-Vertretung auf:

- Verkaufs- und Bestellungssupport
- Technische Produktschulung
- Garantiesupport
- Support-Servicevereinbarungen

Technischer Produktkundendienst

Erste Hilfe bei technischen Problemen finden Sie in <u>Kapitel 7</u>, Fehlerbehebung. Sollten Sie dort keine Lösung für Ihr Problem finden, erhalten Sie weitere Unterstützung auf der Allen-Bradley Technical Support-Website unter <u>http://www.ab.com/support/abdrives</u> oder direkt bei Rockwell Automation.

Weitere Ressourcen

Ressource	Beschreibung	
Network Communication Option Module Installation Instructions, Publikation 750COM-IN002	Informationen zum Installieren von Modulen für die Netzwerkkommunikation der PowerFlex 750-Serie.	
DeviceNet Media Design and Installation Guide, Publikation DNET-UM072	Informationen zum Planen, Installieren und den verwendeten	
DeviceNet Starter Kit User Manual, Publikation DNET-UM003	Implementierungstechniken eines Devicenet ~-netzwerks.	
Connected Components Workbench-Website <u>http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/</u> <u>software.html</u> und Onlinehilfe ⁽¹⁾	Informationen zum Softwaretool Connected Components Workbench [™] und ein Link zum kostenlosen Softwaredownload.	
DriveExplorer-Website <u>http://www.ab.com/drives/driveexplorer</u> und Onlinehilfe ⁽¹⁾	Informationen zum Verwenden des Softwaretools DriveExplorer™.	
DriveExecutive-Website http://www.ab.com/drives/drivetools und Onlinehilfe ⁽¹⁾	Informationen zum Verwenden des Softwaretools DriveExecutive™.	
RSNetWorx for DeviceNet Getting Results Guide, Publikation <u>DNET-GR001</u> , und Onlinehilfe ⁽¹⁾	Informationen zum Verwenden von RSNetWorx [™] for DeviceNet.	
PowerFlex-Frequenzumrichter der Serie 750 – Installationsanleitung, Publikation 750-IN001	Informationen zum Installieren und Programmieren sowie technische Daten	
PowerFlex-Frequenzumrichter der Serie 750 – Programmierhandbuch, Publikation 750-PM001	Tur die Antriebe der PowerFiex 750 -Serie.	
PowerFlex-Frequenzumrichter der Serie 750 – Technische Daten, Publikation 750-TD001		
PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module) User Manual, Publikation 20HIM-UM001	Informationen zum Installieren und Verwenden der Bedieneinheiten PowerFlex 20-HIM-A6 und 20-HIM-C6S.	
Getting Results with RSLinx Guide,, Publikation LINX-GR001, und Onlinehilfe $^{(1)}$	Informationen zum Verwenden der Software RSLinx Classic.	
RSLogix 5000 PIDE Autotuner Getting Results Guide, Publikation <u>PIDE-GR001</u> , und Onlinehilfe ⁽¹⁾	Informationen zum Verwenden des Softwaretools RSLogix 5000.	
DeviceNet Network Configuration User Manual, Publikation DNET-UM004	Informationen zum Verwenden der DeviceNet-Module mit der Logix5000- Steuerung und zur Kommunikation mit verschiedenen Geräten im DeviceNet- Netzwerk.	

(1) Die Onlinehilfe wird zusammen mit der Software installiert.

Diese Publikationen stehen unter <u>http://www.rockwellautomation.com/</u> <u>literature</u> zum Download bereit. Gedruckte Exemplare der technischen Dokumentation können Sie bei Ihrem Allen-Bradley[®]-Distributor oder Rockwell Automation-Vertriebsmitarbeiter anfordern.

Ihren Rockwell Automation-Distributor oder -Vertriebsmitarbeiter finden Sie unter <u>http://www.rockwellautomation.com/locations</u>.

Informationen über Firmware-Updates und Antworten zu Fragen über Antriebe finden Sie auf der Drives Service & amp; Support-Website unter <u>http://www.ab.com/support/abdrives</u>. Klicken Sie hier auf die Links "Downloads" oder "Knowledgebase".

Vorbereitung

Das Optionsmodul 20-750-DNET ist für die Installation in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie vorgesehen und wird zur Netzwerkkommunikation verwendet.

Thema	Seite
<u>Komponenten</u>	11
<u>Leistungsmerkmale</u>	12
<u>Erläuterungen zu Parametertypen</u>	13
Kompatible Produkte	13
Erforderliche Ausrüstung	14
<u>Schutzvorschriften</u>	15
<u>Schnellstart</u>	17

Komponenten



Teil	Beschreibung
Statusanzeigen	Drei Statusanzeigen, die den Status des Optionsmoduls und der Netzwerkkommunikation anzeigen. Siehe <u>Kapitel 7</u> , Fehlerbehebung.
Schalter Übertragungsge- schwindigkeit	Legt die DeviceNet- Datenübertragungsgeschwindigkeit für die Kommunikation des Optionsmoduls fest. Siehe <u>Einstellen des Schalters für die</u> <u>Datenübertragungsgeschwindigkeit auf</u> <u>Seite 21</u> .
Knotenadress- schalter	Legt die Netzwerkknotenadresse des Optionsmoduls fest. Siehe <u>Einstellen der</u> <u>Netzknotenadressschalter auf Seite 20</u> .
DeviceNet- Anschluss	Ein Anschluss mit fünf Kontaktstiften für das DeviceNet-Netzwerkkabel. Für den Anschluss an das Netzwerkkabel ist ein entsprechender 5-poliger Stecker in gerader Ausführung im Lieferumfang enthalten.
	Teil Statusanzeigen Schalter Übertragungsge- schwindigkeit Knotenadress- schalter DeviceNet- Anschluss

Leistungsmerkmale Das Optionsmodul verfügt u. a. über die folgenden Leistungsmerkmale: Unverlierbare Schrauben zur Befestigung und Erdung des Moduls am Antrieb. Schalter zum Festlegen einer Netzwerkknotenadresse und Datenübertragungsgeschwindigkeit, bevor der Antrieb mit Strom versorgt wird. Sie können auch die Schalter deaktivieren und diese Funktionen mit den Optionsmodulparametern konfigurieren. Kompatibilität mit den folgenden Konfigurationstools zur Konfiguration des Optionsmoduls und des Hostantriebs. - Die Bedieneinheiten (HIM) des Antriebs PowerFlex 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S (sofern verfügbar) - Software Connected Components Workbench, Version 1.02 oder höher - Software DriveExecutive, Version 5.01 oder höher

- Statusindikatoren, die den Status des Optionsmoduls und der Netzwerkkommunikation anzeigen. Diese sind nur bei entfernter Antriebsabdeckung sichtbar.
- Parameterkonfigurierte 32-Bit-Datalinks zum E/A, um Anwendungsanforderungen zu entsprechen (16 Datalinks, um Daten vom Netzwerk auf den Antrieb zu schreiben, und 16 Datalinks zum Lesen von Daten vom Antrieb zum Netzwerk).
- Unterstützung für explizite Nachrichtenübertragung und dezentralen Nachrichtenmanager (UCMM, Unconnected Message Manager).
- Mehrere Datenaustauschmethoden, darunter "Abgefragt", "Zyklisch" und "Ereignisgesteuert", für die Datenübertragung zwischen Netzwerk und Optionsmodul.
- Master-Slave-Hierarchie, die für die Datenübertragung zu und von einer Steuerung im Netzwerk konfiguriert werden kann.
- Benutzerdefinierte Fehleraktionen, um zu bestimmen, wie das Optionsmodul und der angeschlossene Hostantrieb auf folgende Ereignisse reagieren:
 - Kommunikationsunterbrechungen des E/A-Messaging (Comm Flt Action)
 - Steuerungen im Modus "Stillstehend" (Idle Flt Action)
 - Unterbrechungen der expliziten Nachrichtenübertragung für die Antriebskontrolle mit PCCC oder dem CIP-Registerobjekt (Msg Flt Action)

- Unterstützung für die Korrektur fehlgeschlagener Knoten. Sie können ein Gerät auch dann konfigurieren, wenn dieses im Netzwerk fehlerhaft ist, sofern Sie über ein Konfigurationstool zur Korrektur fehlerhafter Knoten verfügen und den Schalter für die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf Position "3" eingestellt haben. Mit dieser Konfiguration verwendet das Optionsmodul für die Datenübertragungsgeschwindigkeit und die Netzknotenadresse im nicht permanenten Speicher (Nonvolatile Storage, NVS) gespeicherte Parametereinstellungen anstelle der Schaltereinstellungen.
- Zugriff auf jeden PowerFlex-Antrieb und die mit ihm verbundenen Peripheriegeräte in dem mit dem Optionsmodul verbundenen Netzwerk.

Das Optionsmodul unterscheidet zwei Typen von Parametern:

- *Geräte*parameter werden zur Konfiguration des Optionsmoduls für den Betrieb im Netzwerk verwendet.
- *Host*parameter werden verwendet, um die Datalink-Übertragung und unterschiedliche Fehleraktionen des Antriebs im Optionsmodul zu konfigurieren.

Sie können die *Geräte-* und *Host*parameter des Optionsmoduls mit einem der folgenden Antriebskonfigurationstools anzeigen:

- Bedieneinheit PowerFlex 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S navigieren Sie mit der Taste der oder be zu der Antriebsschnittstelle, an der sich das Modul befindet, drücken Sie die Taste in (Ordner) und navigieren Sie mit der Taste der oder be zum Ordner DEV PARAM oder HOST PARAM.
- Connected Components Workbench klicken Sie unten im Fenster auf die Registerkarte f
 ür das Optionsmodul, dann in der Symbolleiste auf das Parametersymbol und anschließend auf die Registerkarte f
 ür die *Ger
 äte*oder *Host*parameter.
- DriveExplorer navigieren Sie zum Optionsmodul in der Strukturansicht und öffnen Sie den Ordner "Parameters".
- DriveExecutive navigieren Sie zum Optionsmodul in der Strukturansicht, erweitern Sie das Modul in der Struktur und öffnen Sie den Ordner "Parameters".

Kompatible Produkte

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das Optionsmodul mit folgenden Produkten kompatibel:

- PowerFlex 753-Antriebe (alle Firmware-Versionen)
- PowerFlex 755-Antriebe (alle Firmware-Versionen)

Erläuterungen zu Parametertypen

Erforderliche Ausrüstung

Die meisten der zur Verwendung des Optionsmoduls erforderlichen Ausrüstungsteile sind im Lieferumfang enthalten, einen Teil müssen Sie jedoch selbst bereitstellen.

Im Lieferumfang des Optionsmoduls enthaltene Ausrüstung

Überprüfen Sie beim Auspacken des Optionsmoduls, ob folgende Ausrüstungsteile enthalten sind:

- □ Ein 20-750-DNET-DeviceNet-Optionsmodul
- Ein 5-poliger DeviceNet-Stecker in gerader Ausführung (der am DeviceNet-Anschluss des Optionsmoduls angeschlossen ist)
- Eine Installationsanleitung "Network Communication Option Module Installation Instructions", Publikation <u>750COM-IN002</u>

Vom Anwender bereitzustellende Ausrüstungsteile

Um das Optionsmodul installieren und konfigurieren zu können, müssen Sie folgende Ausrüstungsteile bereitstellen:

- Einen kleinen Schraubendreher
- DeviceNet-Kabel es wird ein dünnes Kabel mit einem Außendurchmesser von 6,9 mm (0,27 Zoll) empfohlen.
- Generation Konfiguration Konfi
 - PowerFlex 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S HIM
 - Software Connected Components Workbench, Version 1.02 oder höher

Connected Components Workbench ist das empfohlene eigenständige Softwaretool für die Verwendung mit PowerFlex-Antrieben. Sie erhalten eine **kostenlose Version**, indem Sie:

- diese unter <u>http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/</u> <u>software.html</u> aus dem Internet herunterladen
- unter <u>http://www.ab.com/onecontact/controllers/micro800/</u> eine DVD anfordern

Möglicherweise verfügt auch Ihr Händler vor Ort über Exemplare der DVD.

Connected Components Workbench kann nicht für die Konfiguration von SCANport-basierten Antrieben oder Antrieben der Serie 160 verwendet werden. Software DriveExplorer, Version 6.01 oder höher

Dieses Softwaretool wird nicht mehr weiterentwickelt und ist nun unter http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/software.html als Freeware erhältlich. Weitere Updates für dieses Tool sind nicht geplant. Daher steht der Download Benutzern im Ist-Zustand zur Verfügung, die ihre DriveExplorer-CD verloren haben oder veraltete Produkte konfigurieren müssen, die von Connected Components Workbench nicht unterstützt werden.

- Software DriveExecutive , Version 5.01 oder höher

Eine Lite-Version der Software DriveExecutive ist im Lieferumfang von RSLogix 5000, RSNetworx MD, FactoryTalk AssetCentre und IntelliCENTER enthalten. Alle anderen Versionen können käuflich erworben werden:

- 9303-4DTE01ENE, Software Drive Executive
- 9303-4DTS01ENE, DriveTools SP Suite (beinhaltet die Software DriveExecutive und DriveObserver)
- 9303-4DTE2S01ENE, DriveExecutive-Softwareupgrade f
 ür DriveTools SP Suite (mit zus
 ätzlicher Software DriveObserver)

DriveExecutive-Softwareupdates (Patches usw.) finden Sie unter <u>http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/software.html</u>. Es wird dringend empfohlen, regelmäßig nach Updates zu suchen und diese zu installieren.

- Netzwerkkonfigurationssoftware RSNetWorx for DeviceNet, Version 8.00 oder höher
- □ Steuerungskonfigurationssoftware wie z. B. RSLogix 5000, Version 20.00 oder niedriger, oder die Anwendung Studio 5000[™] Logix Designer, Version 21.00 oder höher
- Eine Computerkommunikationskarte wie z. B. 1784-PCD, 1784-PCID, 1784-PCIDS oder 1770-KFD für Verbindungen zum DeviceNet-Netzwerk

Schutzvorschriften

Bitte lesen Sie die folgenden Schutzvorschriften sorgfältig durch:.



ACHTUNG: Es besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr. Der PowerFlex-Antrieb kann unter Hochspannung stehen. Starkstrom kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Entfernen Sie alle Stromverbindungen vom PowerFlex-Antrieb und überprüfen Sie, ob die Spannung vollständig entladen wurde, bevor Sie das Optionsmodul installieren oder entfernen.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Nur Personen, die im Umgang mit Antriebs- und Elektrizitätsprodukten sowie den dazugehörigen Maschinen geschult sind, dürfen die Installation, Inbetriebnahme, Konfiguration und nachfolgende Wartung des für den Antrieb verwendeten Optionsmoduls planen oder durchführen. Nichtbefolgung kann Verletzungen und/oder Anlagenschäden zur Folge haben.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Anlagenschäden. Das Optionsmodul enthält Teile, die empfindlich auf elektrostatische Entladung (ESD, Electrostatic Discharge) reagieren und beschädigt werden können, wenn Sie die Maßnahmen zur ESD-Kontrolle nicht befolgen. Beim Umgang mit dem Optionsmodul sind Vorkehrungen zur Kontrolle statischer Elektrizität erforderlich. Wenn Sie mit den Maßnahmen zur Kontrolle statischer Elektrizität nicht vertraut sind, lesen Sie Guarding Against Electrostatic Damage, Publikation <u>8000-4.5.2</u>.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Wenn das Optionsmodul Steuerungs-E/A auf den Antrieb überträgt, kann im Antrieb beim Zurücksetzen des Optionsmoduls ein Fehler auftreten. Legen Sie daher vor dem Zurücksetzen des Moduls fest, wie Ihr Antrieb reagieren soll.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Die Hostparameter 33 – [Comm Flt Action], 34 – [Idle Flt Action] und 36 – [Msg Flt Action] ermöglichen das Festlegen der Aktion des Optionsmoduls und des angeschlossenen Antriebs, wenn die Kommunikation unterbrochen wurde, die Steuerung stillsteht oder die explizite Benachrichtigung für die Antriebskontrolle unterbrochen ist. Diese Parameter lösen in der Standardeinstellung im Antrieb einen Fehler aus. Sie können diese Parameter so konfigurieren, dass der Antrieb weiterhin funktioniert, Sie sollten jedoch Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass durch die Einstellungen dieser Parameter keine Gefahr von Verletzungen oder Anlagenschäden entsteht. Stellen Sie bei der Inbetriebnahme des Antriebs sicher, dass Ihr System auf unterschiedliche Situationen (wie bspw. ein herausgezogenes Kabel oder eine Steuerung im Status "Stillstehend") ordnungsgemäß reagiert.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Wenn ein System erstmalig konfiguriert wird, kann es zu unbeabsichtigten oder unerwünschten Maschinenbewegungen kommen. Trennen Sie während des ersten Systemtests den Motor von der Maschine bzw. dem Prozess.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Die Beispiele in dieser Veröffentlichung dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Für jede Anwendung sind eine Vielzahl von Variablen und Anforderungen zu berücksichtigen. Rockwell Automation übernimmt keine Verantwortung oder Haftung (einschließlich der Haftung für geistiges Eigentum) für die praktische Umsetzung der Beispiele in dieser Publikation.

Schnellstart

Dieser Abschnitt ermöglicht erfahrenen Anwendern einen schnellen Einstieg in die Verwendung des Optionsmoduls. Lesen Sie bei Unklarheiten über die vollständige Durchführung eines Schritts das angegebene Referenzkapitel.

Schritt	Aktion	Siehe
1	Lesen Sie die Schutzvorschriften für das Optionsmodul.	Durchgehend in diesem Handbuch
2	Überprüfen Sie, ob der PowerFlex-Antrieb ordnungsgemäß installiert wurde.	PowerFlex-Frequenzumrichter der Serie 750 – Installationsanleitung, Publikation <u>750-IN001</u>
3	Installieren Sie das Optionsmodul.	Network Communication Option
	 a. Stellen Sie sicher, dass der PowerFlex-Antrieb nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. 	Module Installation Instructions, Publikation <u>750COM-IN002</u> , und Kapitel 2. Installieren des
	b. Schließen Sie das Optionsmodul an Port 4, 5 oder 6 an.	Optionsmoduls
	 c. Verwenden Sie unverlierbare Schrauben zur Befestigung und Erdung des Optionsmoduls am Antrieb. 	
	 Verbinden Sie das Optionsmodul mithilfe eines DeviceNet-Kabels mit dem Netzwerk. 	
4	Schalten Sie die Stromversorgung des Optionsmoduls ein.	Kapitel 2, Installieren des
	 a. Stellen Sie sicher, dass das Optionsmodul ordnungsgemäß installiert wurde. 	Optionsmoduls
	Das Optionsmodul wird über den Antrieb mit Strom versorgt.	
	b. Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs ein.	
	Die Statusanzeigen sollten grün leuchten. Wenn sie rot blinken, liegt ein Problem vor. Siehe <u>Kapitel 7</u> , Fehlerbehebung.	
	 Konfigurieren und überpr	
5	Konfigurieren Sie das Optionsmodul für Ihre Anwendung.	Kapitel 3, Konfigurieren des
	Legen Sie die Parameter des Optionsmoduls je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung fest:	Optionsmoduls
	 Netzknotenadresse – nur wenn der Schalter f ür die Daten übertragungsgeschwindigkeit auf Position "3" gesetzt ist. Andernfalls verwenden Sie die Netzknotenadressschalter. 	
	 Datenübertragungsrate – nur wenn der Schalter für die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf Position "3" gesetzt ist. Andernfalls setzen Sie diesen Schalter abhängig von der Anwendung auf Position "0", "1", "2" oder "4" bis "9". 	
	• E/A-Konfiguration	
	 Ereignisgesteuerter, zyklischer oder abgefragter E/A- Datenaustausch 	
	Master-Slave-Hierarchie	
	Fehleraktionen	
6	Konfigurieren Sie die Steuerung für die Kommunikation mit dem Optionsmodul.	Kapitel 4, Konfigurieren der E/A
	Verwenden Sie das Netzwerkkonfigurationstool RSNetWorx for DeviceNet und ein Steuerungskonfigurationstool wie z. B. RSLogix, um den Master im Netzwerk so zu konfigurieren, dass Optionsmodul und Antrieb erkannt werden.	
7	Erstellen Sie ein Kontaktplanlogikprogramm.	Kapitel 5, Verwenden des E/A
	Erstellen Sie mit einem Tool zur Steuerungskonfiguration wie z. B. RSLogix ein Kontaktplanlogikprogramm, das Folgendes ermöglicht:	Kapitel 6, Verwenden der expliziten
	 Steuerung des angeschlossenen Antriebs über das Optionsmodul unter Verwendung von E/A. 	Nachrichtenübertragung
	 Überwachen und Konfigurieren des Antriebs unter Verwendung der expliziten Nachrichtenübertragung. 	

Notizen:

Installieren des Optionsmoduls

In diesem Kapitel finden Sie Anleitungen zum Installieren des Optionsmoduls in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie.

Thema	Seite
Vorbereiten der Installation	19
Einstellen der Netzknotenadressschalter	20
Einstellen des Schalters für die Datenübertragungsge-schwindigkeit	21
Anschließen des Optionsmoduls an den Antrieb	21
Verbinden des Optionsmoduls mit dem Netzwerk	22
Stromversorgung	23
Inbetriebnahme des Optionsmoduls	26

Vorbereiten der Installation

Führen Sie vor der Installation des Optionsmoduls folgende Schritte durch:

- Lesen Sie "DeviceNet Media Design and Installation Guide", Publikation <u>DNET-UM072</u>.
- Lesen Sie "DeviceNet Starter Kit User Manual", Publikation <u>DNET-UM003</u>.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die gesamte erforderliche Ausrüstung verfügen. Siehe <u>Erforderliche Ausrüstung auf Seite 14</u>.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Anlagenschäden. Das Optionsmodul enthält Teile, die empfindlich auf elektrostatische Entladung (ESD, Electrostatic Discharge) reagieren und beschädigt werden können, wenn Sie die Maßnahmen zur ESD-Kontrolle nicht befolgen. Beim Umgang mit dem Optionsmodul sind Vorkehrungen zur Kontrolle statischer Elektrizität erforderlich. Wenn Sie mit den Maßnahmen zur Kontrolle statischer Elektrizität nicht vertraut sind, lesen Sie Guarding Against Electrostatic Damage, Publikation <u>8000-4.5.2</u>.

Einstellen der Netzknotenadressschalter

Richten Sie die Netzknotenadresse des Optionsmoduls mithilfe der beiden unteren Schalter (siehe <u>Abbildung 1</u>) ein, indem Sie die Schalter für die einzelnen Ziffern auf den gewünschten Wert drehen.

WICHTIG Jeder Netzknoten im DeviceNet-Netzwerk muss über eine eindeutige Adresse verfügen. Richten Sie die Netzknotenadresse vor dem Einschalten ein, da das Optionsmodul die beim Einschalten erkannte Netzknotenadresse verwendet. Um eine Netzknotenadresse zu ändern, müssen Sie den neuen Wert angeben und anschließend das Optionsmodul zurücksetzen oder aus- und wieder einschalten. Sie können auch das DeviceNet-Netzwerkkabel trennen und wieder anschließen.

Abbildung 1 - Einstellen der Netzknotenadressschalter



Einstellungen	Beschreibung	
0-63	Die bei deaktivierten Schaltern vom Optionsmodul verwendete Netzknotenadresse. Die Standardschaltereinstellung ist 63. Die Netzknotenadresse 63 ist zudem die Standardadresse fü nicht in Betrieb genommen Geräte. Es wird empfohlen, diese Adresse nicht als endgültige Optionsmoduladresse zu verwenden.	
	Wichtig: Wenn der Schalter für die Einstellung der Datenübertragungsgeschwindigkeit (<u>Abbildung 2</u>) auf Position "3" gesetzt ist, verwendet das Optionsmodul den im <i>Geräte</i> parameter 07 – [Net Addr Cfg] gespeicherten Wert für die Netzknotenadresse. Die Standardeinstellung für <i>Geräte</i> parameter 07 – [Net Addr Cfg] lautet 63. Siehe <u>Einrichten der Knotenadresse auf Seite 28</u> .	
64–99	Nicht verwenden. Das Optionsmodul erkennt diese Adressen nicht.	

Die Schaltereinstellungen können geprüft werden, indem Sie die Anzeige von *Geräte*parameter 08 – [Net Addr Act] oder der Gerätediagnoseelementnummer 54 (<u>Seite 89</u>) mit einem der folgenden Antriebskonfigurationstools aufrufen:

- Bedieneinheit PowerFlex 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S
- Software Connected Components Workbench, Version 1.02 oder höher
- Software DriveExplorer, Version 6.01 oder höher
- Software DriveExecutive, Version 5.01 oder höher

Einstellen des Schalters für die Datenübertragungsgeschwindigkeit

Richten Sie die Datenübertragungsgeschwindigkeit des Optionsmoduls mithilfe des oberen Schalters (siehe <u>Abbildung 2</u>) ein, indem Sie den Schalter auf die gewünschten Einstellung drehen.

Abbildung 2 - Einstellen des Schalters für die Datenübertragungsgeschwindigkeit



Einstellung	Beschreibung
0	Legt für das Optionsmodul eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 125 kbit/s fest.
1	Legt für das Optionsmodul eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 250 kbit/s fest.
2	Legt für das Optionsmodul eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 500 kbit/s fest.
3	Legt fest, dass das Optionsmodul den in <i>Geräte</i> parameter 09 – [Net Rate Cfg] gespeicherten Datenübertragungswert und den in <i>Geräte</i> parameter 07 – [Net Addr Cfg] gespeicherten Netzknotenadresswert verwendet. Siehe <u>Festlegen der Datenübertragungsgeschwindigkeit auf</u> <u>Seite 29</u> .
4–9	Legt für das Optionsmodul die automatische Ermittlung der Datenübertragungsgeschwindigkeit fest, die von anderen Netzwerkgeräten verwendet wird. Dies erfordert die Einrichtung einer Datenübertragungsgeschwindigkeit für ein anderes Gerät im Netzwerk. Die Standardschaltereinstellung ist 9.

Die Schaltereinstellungen können geprüft werden, indem Sie die Anzeige der Gerätediagnoseelementnummer 53 (<u>Seite 89</u>) mit einem der auf <u>Seite 20</u> aufgeführten Antriebskonfigurationstools anzeigen.

Anschließen des Optionsmoduls an den Antrieb

WICHTIG Trennen Sie den Antrieb vor dem Installieren des Optionsmoduls an den Antriebssteuerungsanschluss vom Netz.

Installieren Sie das Optionsmodul an Port 4, 5 oder 6 des Steuerungsanschlusses des Antriebs der PowerFlex 750-Serie. Weitere Informationen zur Installation finden Sie in der dem Optionsmodul beiliegenden Installationsanleitung "Network Communication Option Module Installation Instructions", Publikation <u>750COM-IN002</u>.

WICHTIG Nach dem Anschließen des Optionsmoduls an Port 4, 5 oder 6 müssen die Schrauben des Moduls an der Montagehalterung des Anschlusses festgezogen werden, um das Modul ordnungsgemäß am Antrieb zu erden. Ziehen Sie beide Schrauben mit einem Drehmoment von 0,45 bis 0,67 N•m fest.

Verbinden des Optionsmoduls mit dem Netzwerk



ACHTUNG: Es besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr. Der PowerFlex-Antrieb kann unter Hochspannung stehen. Starkstrom kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Entfernen Sie alle Stromverbindungen vom Antrieb und stellen Sie sicher, dass die Spannung vollständig entladen wurde, bevor Sie das Optionsmodul mit dem Netzwerk verbinden.

- 1. Trennen Sie den Antrieb vom Netz.
- 2. Nehmen Sie die Antriebsabdeckung ab und bringen Sie die Blende der Antriebsbedieneinheit nach oben in die offene Stellung, damit Sie auf den Antriebssteuerungsanschluss zugreifen können.
- 3. Treffen Sie Vorkehrungen zur Kontrolle statischer Elektrizität.
- 4. Schließen Sie ein Ende des DeviceNet-Kabels an das Netzwerk an. Es wird ein dünnes DeviceNet-Kabel mit einem Außendurchmesser von 6,9 mm empfohlen.

WICHTIG Die maximale Kabellänge ist abhängig von der Datenübertragungsgeschwindigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Datenübertragungsgeschwindigkeit auf Seite 140</u>.

 Führen Sie das andere Ende des DeviceNet-Kabels durch die Unterseite des Antriebs und schließen Sie den geraden 5-poligen Stecker (im Lieferumfang des Optionsmoduls enthalten) an das DeviceNet-Kabel an (<u>Abbildung 3</u>). Wenn ein Ersatzstecker erforderlich ist, lautet dessen Teilenummer 1799-DNETSCON.

Abbildung 3 - Anschließen des geraden 5-poligen Steckers an das DeviceNet-Kabel



Klemme	Farbe	Signal	Funktion
5	Rot	V+	Stromversorgung
4	Weiß	CAN_H	Signal Hoch
3	Blank	ABSCHIRMUNG	Abschirmung
2	Blau	CAN_L	Signal Niedrig
1	Schwarz	V-	Bezugspotenzial

6. Schließen Sie den geraden 5-poligen Stecker an den entsprechenden Anschluss des Optionsmoduls an und befestigen Sie diesen mit zwei Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Drahtfarben des Steckers dem Farbcode des Anschlusses entsprechen.

Stromversorgung



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Tod und Anlagenschäden. Wenn nicht sichergestellt wurde, dass die Parametereinstellungen Ihrer Anwendung entsprechen, kann dies zu einem unberechenbaren Betrieb führen. Stellen Sie vor dem Einschalten des Antriebs sicher, dass die Einstellungen mit Ihrer Anwendung kompatibel sind.

Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs ein. Das Optionsmodul wird über den Antrieb mit Strom versorgt. Bei der erstmaligen Stromversorgung des Optionsmoduls sollte die oberste Statusanzeige "PORT" nach der Initialisierung grün leuchten oder blinken. Wenn diese rot leuchtet, ist ein Problem aufgetreten. Siehe <u>Kapitel 7</u>, Fehlerbehebung.

Startstatusanzeigen

Nach dem Einschalten können die STS-Anzeige (Status) an der Vorderseite des Antriebs und die Statusanzeigen des Optionsmoduls bei geöffneter oder abgenommener Antriebsabdeckung (<u>Abbildung 4</u>) betrachtet werden. Die möglichen Startstatusanzeigen finden Sie in <u>Tabelle 1</u>.

Abbildung 4 - Statusanzeigen von Antrieb und Optionsmodul





7iffor	Namo	Farbo	Tustand	Rocchroihung
Line	Name	raibe	Zustanu	Deschielbung
			STS-Anz	eige Antrieb
0	STS (Status)	STS Grün (Status)	Blinkt	Der Antrieb ist betriebsbereit, jedoch nicht in Betrieb. Es wurden keine Fehler festgestellt.
			Leuchtet	Der Antrieb ist fehlerfrei in Betrieb.
		Gelb	Blinkt	Während des Betriebs ist ein Alarmzustand vom Typ 2 (nicht konfigurierbar) aufgetreten – der Antrieb bleibt weiter in Betrieb. Wenn der Antrieb angehalten wird, wechselt er in einen Startsperrzustand und kann nicht mehr gestartet werden (siehe Antriebsparameter 933 – [Start Inhibits]).
			Leuchtet	Es ist ein Alarmzustand vom Typ 1 (konfigurierbar) aufgetreten, der Antrieb bleibt jedoch weiter in Betrieb.
		Rot	Blinkt	Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Der Antrieb wird angehalten. Der Antrieb kann erst wieder gestartet werden, wenn der Fehlerzustand beseitigt wurde.
			Leuchtet	Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht zurückgesetzt werden kann.
		Rot/Gelb	Abwechselnd blinkend	Es ist ein geringfügiger Fehler aufgetreten. Verwenden Sie zur Aktivierung Antriebsparameter 950 – [Minor Flt Config]. Andernfalls verhält sich dieser Fehler wie ein schwerwiegender Fehler. Während des Betriebs wird der Betrieb des Antriebs fortgesetzt. Das System wird über die Systemsteuerung angehalten. Der Fehler muss beseitigt werden, damit der Systembetrieb fortgesetzt werden kann.
		Gelb/Grün	Abwechselnd blinkend	Während des Betriebs ereignet sich ein Alarm vom Typ 1.
		Grün/Rot	Abwechselnd blinkend	Die Firmware wird aktualisiert.
			Statusanzeigen	des Optionsmoduls
0	2 PORT	Grün	Blinkt	Normalbetrieb. Das Optionsmodul stellt eine E/A-Verbindung zum Antrieb her. Die Anzeige leuchtet durchgehend grün oder rot.
			Leuchtet	Normalbetrieb. Das Optionsmodul ist ordnungsgemäß angeschlossen und kommuniziert mit dem Antrieb.
MOD	MOD	MOD Grün	Blinkt	Normalbetrieb. Das Optionsmodul ist in Betrieb, überträgt jedoch keine E/A-Daten an die Steuerung.
			Leuchtet	Normalbetrieb. Das Optionsmodul ist in Betrieb und überträgt E/A- Daten an eine Steuerung.
A NET	NET A	Grün	Blinkt	Normalbetrieb. Das Optionsmodul wurde ordnungsgemäß angeschlossen, kommuniziert jedoch mit keinem Gerät im Netzwerk.
			Leuchtet	Normalbetrieb. Das Optionsmodul ist ordnungsgemäß angeschlossen und kommuniziert im Netzwerk.

Tabelle 1	- Startstatusanze	iaen von Antrieb	und Optionsmodul

Wenn der ordnungsgemäße Betrieb geprüft wurde, bringen Sie die Blende der Bedieneinheit des Antriebs in die geschlossene Position und setzen Sie die Antriebsabdeckung ein. Weitere Informationen zum Betrieb der Statusanzeige finden Sie auf <u>Seite 86</u> und <u>Seite 87</u>.

Konfigurieren und Überprüfen der Schlüsselparameter des Antriebs

Der Antrieb der PowerFlex 750-Serie kann separat für Steuerungs- und Sollwertfunktionen in verschiedenen Kombinationen konfiguriert werden. Beispielsweise kann der Antrieb so eingestellt werden, dass dessen Steuerung über ein Peripheriegerät oder einen Klemmenblock erfolgt und der Sollwert aus dem Netzwerk bezogen wird. Oder Sie können den Antrieb so einstellen, dass dessen Steuerung über das Netzwerk erfolgt, der Sollwert jedoch von einem Peripheriegerät oder Klemmenblock empfangen wird. Alternativ kann der Antrieb auch so konfiguriert werden, dass sowohl die Steuerung als auch die Übermittlung von Sollwerten über das Netzwerk erfolgen.

Bei den folgenden Schritten in diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass der Antrieb den logischen Befehl und den Sollwert aus dem Netzwerk erhält.

- Stellen Sie sicher, dass der Antriebsparameter 301 [Access Level] auf "1" (Erweitert) oder "2" (Experte) gesetzt ist, um auf die für dieses Verfahren erforderlichen Parameter zuzugreifen.
- 2. Verwenden Sie Antriebsparameter 545 [Speed Ref A Sel], um den Sollwert für die Drehzahl des Antriebs einzustellen:
 - a. Setzen Sie das Portfeld auf "0" (siehe unten).

Parameter 545 - "Spd Ref A Sel" P	roperties	X
Value Numeric Edit Documentation	▼ ■∿≈器	2
C Dec C Hex C Bin		
Range Value Minimum: 0 Maximum: 159999 Default: 871	Internal Value 0 159999 871	
	OK Can	cel

b. Legen Sie das Parameterfeld so fest, dass dieses auf den Port (Anschluss) verweist, an dem das Optionsmodul installiert ist (in diesem Beispiel ein Verweis auf Port 4).

Bei der Zahl "874" im Parameterfeld des Beispieldialogfelds handelt es sich um den Antriebsparameter, der auf den Port verweist.

3. Stellen Sie sicher, dass der Antriebsparameter 930 – [Speed Ref Source] meldet, dass es sich bei der Quelle des Sollwerts für den Antrieb (Port 0) um den Port handelt, an dem das Optionsmodul installiert ist (in diesem Beispiel Port 4).

Dadurch wird sichergestellt, dass alle über das Netzwerk angewiesenen Sollwerte mithilfe von Antriebsparameter 002 – [Commanded SpdRef] überwacht werden. Wenn ein Problem auftritt, bietet dieser Prüfungsschritt die Diagnosefunktionen, mit denen ermittelt werden kann, ob der Antrieb/ das Optionsmodul oder das Netzwerk die Ursache ist. 4. Wenn zur Steuerung des Antriebs keine festverdrahteten Digitaleingänge verwendet werden, stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten Antriebsparameter am Digitaleingang auf "0" (Nicht verwendet) gesetzt sind.

Inbetriebnahme des Optionsmoduls

Um das Optionsmodul in Betrieb zu nehmen, müssen Sie eine eindeutige Netzwerkknotenadresse einrichten. Weitere Informationen zu Netzknotendressen finden Sie im <u>Glossar</u>. Weitere Informationen zur Verwendung von Knotenadressschaltern finden Sie unter <u>Einstellen der</u> <u>Netzknotenadressschalter auf Seite 20</u>.

WICHTIGNeue Einstellungen werden nur erkannt, wenn das Optionsmodul mit Strom
versorgt oder zurückgesetzt wird. Nach dem Ändern der
Parametereinstellungen muss das Optionsmodul aus- und wieder
eingeschaltet oder zurückgesetzt werden.

Konfigurieren des Optionsmoduls

In diesem Kapitel finden Sie Anweisungen und Informationen zum Einrichten der Parameter für die Konfiguration des Optionsmoduls.

Thema	Seite
Konfigurationstools	27
Verwenden der PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S für den Parameterzugriff	28
Einrichten der Knotenadresse	28
Festlegen der Datenübertragungsge-schwindigkeit	29
Einrichten einer Master-Slave-Hierarchie (optional)	29
Auswählen des ereignisgesteuerten, zyklischen oder abgefragten Datenaustauschs	32
Einrichten einer Fehleraktion	33
Zurücksetzen des Optionsmoduls	35
Wiederherstellen der Werkseinstellungen der Optionsmodulparameter	36
Anzeigen des Optionsmodulstatus mithilfe von Parametern	37
Aktualisieren der Firmware des Optionsmoduls	

Eine Liste der Parameter finden Sie in <u>Anhang B</u> unter Optionsmodul – Parameter. Definitionen der Begriffe in diesem Kapitel finden Sie im <u>Glossar</u>.

Konfigurationstools

Im Optionsmodul werden Parameter und weitere Informationen im integrierten permanenten Speicher (Nonvolatile Storage, NVS) gespeichert. Daher müssen Sie auf das Optionsmodul zugreifen, um dessen Parameter einzusehen und zu bearbeiten. Mithilfe der folgenden Tools kann auf die Optionsmodulparameter zugegriffen werden.

Tool	Siehe
PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S	<u>Seite 28</u>
Software Connected Components Workbench, Version 1.02 oder höher	http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/ software.html oder die mit der Software installierte Onlinehilfe
Software DriveExplorer, Version 6.01 oder höher	http://www.ab.com/drives/driveexplorer oder die mit der Software installierte Onlinehilfe
Software DriveExecutive, Version 5.01 oder höher	http://www.ab.com/drives/drivetools oder die mit der Software installierte Onlinehilfe

WICHTIG Für die in diesem Kapitel abgebildeten HIM-Fenster wurde das Optionsmodul an die Antriebsschnittstelle Port 4 installiert. Wenn Ihr Optionsmodul an eine andere Antriebsschnittstelle installiert wurde, wird stattdessen diese angezeigt.

Verwenden der PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S für den Parameterzugriff

Wenn Ihr Antrieb über eine verbesserte PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S verfügt, kann diese zum Zugriff auf die Parameter des Optionsmoduls verwendet werden.

- 1. Öffnen Sie das beim Starten der Bedieneinheit angezeigte Statusfenster.
- 2. Navigieren Sie mit den Tasten der De zu dem Antrieb, für den das Optionsmodul installiert wurde.
- **3.** Drücken Sie die *Taste* PAR#, um die Anzeige des Popup-Eingabefelds "Jump to Param #" aufzurufen.
- Geben Sie über das numerische Tastenfeld die gewünschte Parameternummer ein oder navigieren Sie mit den *Tasten* ▲ oder ▼ zur gewünschten Parameternummer.

Weitere Informationen zum Anzeigen und Bearbeiten von Parametern finden Sie im Benutzerhandbuch "PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module)", Publikation <u>20HIM-UM001</u>.

Wenn der Schalter für die Datenübertragungsgeschwindigkeit des Optionsmoduls (<u>Abbildung 2</u>) auf Position "3" (Programm) gesetzt ist, bestimmt der Wert von *Geräteparameter* 07 – [Net Addr Cfg] die Netzknotenadresse. Wenn der Schalter für die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf eine beliebige andere Position gesetzt ist, wird die Netzknotenadresse über die Einstellungen des Netzknotenschalters bestimmt.

- HINWEIS Es wird empfohlen, die Netzknotenadresse 63 nicht zu verwenden, da alle neuen Geräte im Netzwerk diese als Standardadresse verwenden. Zudem wird die Netzknotenadresse 63 für den Geräteaustausch ohne Neukonfiguration verwendet.
- 1. Setzen Sie den Wert von *Geräteparameter* 07 [Net Addr Cfg] auf eine eindeutige Netzknotenadresse.



2. Setzen Sie das Optionsmodul zurück (siehe <u>Zurücksetzen des</u> <u>Optionsmoduls auf Seite 35</u>).

Die Statusanzeige NET A leuchtet oder blinkt grün, wenn die IP-Adresse ordnungsgemäß konfiguriert und das Optionsmodul mit einem betriebsbereiten Netzwerk verbunden wurde.

Einrichten der Knotenadresse

Festlegen der Datenübertragungsgeschwindigkeit

Wenn der Schalter für die Datenübertragungsgeschwindigkeit des Optionsmoduls (<u>Abbildung 2</u>) auf Position "3" (Programm) gesetzt ist, bestimmt der Wert von *Geräteparameter* **09 –** [**Net Rate Cfg**] die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Die Standardeinstellung für diesen Wert ist "3" (Autobaud). Hiermit wird die im Netzwerk verwendete Datenübertragungsgeschwindigkeit erkannt, wenn diese von einem anderen Gerät vorgegeben wird. Möglicherweise erfordert Ihre Anwendung eine andere Einstellung.

1. Setzen Sie den Wert von *Geräteparameter* 09 – [Net Rate Cfg] auf die Betriebsdatenübertragungsgeschwindigkeit Ihres Netzwerks.



Wert	Datenübertragungs- geschwindigkeit
0	125 kbit/s
1	250 kbit/s
2	500 kbit/s
3	Autobaud (Standardeinstellung)

2. Setzen Sie das Optionsmodul zurück (siehe <u>Zurücksetzen des</u> <u>Optionsmoduls auf Seite 35</u>).

Einrichten einer Master-Slave-Hierarchie (optional)

Dieses Verfahren ist nur dann erforderlich, wenn zum Lesen oder Schreiben von Daten auf dem Antrieb oder den angeschlossenen Peripheriegeräten Datalinks verwendet werden. Mithilfe einer Hierarchie wird der Gerätetyp des Geräts ermittelt, mit dem das Optionsmodul Daten austauscht. In einer Master-Slave-Hierarchie tauscht das Optionsmodul Daten mit einem Master wie z. B. einem Scanner (1756-DNB, 1771-SDN, 1747-SDN usw.) aus.

Aktivieren von Datalinks zum Schreiben von Daten

Die Steuerungsausgangsdaten (Steuerungsausgänge zum Antrieb) können über 0 bis 16 zusätzliche 32-Bit-Parameter (Datalinks) verfügen. Die Anzahl der zusätzlichen Parameter wird mit *Geräteparameter* **02 – [DLs From Net Cfg]** konfiguriert.

WICHTIG	Verwenden Sie immer Datalinkparameter in fortlaufender Nummernfolge,
	beginnend mit dem ersten Parameter. Verwenden Sie z. B. die Hostparameter
	01, 02 und 03, um drei Datalinks zum Schreiben von Daten zu konfigurieren.
	Andernfalls wird die E/A-Netzwerkverbindung umfangreicher als notwendig,
	sodass sich Reaktionszeit und Speichernutzung der Steuerung unnötig
	erhöhen.

Mit den *Host***parametern 01 – [DL From Net 01]** bis **16 – [DL From Net 16]** wird gesteuert, welche Parameter des Antriebs, des Optionsmoduls oder anderer angeschlossener Peripheriegeräte die Werte aus dem Netzwerk erhalten. Verwenden Sie die PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S oder ein anderes Antriebskonfigurationstool wie z. B. Connected Components Workbench, DriveExplorer oder DriveExecutive, um die Antriebe oder Peripheriegeräte anhand der Portnummer und den Parameter anhand des Namens auszuwählen. Der Parameterwert kann mithilfe der folgenden Formel zudem manuell anhand von Nummern festgelegt werden:

Von Netzparameterwert = (10000 * Portnummer) + (Zielparameternummer)

Im folgenden Beispiel soll *Host***parameter 01 – [DL From Net 01]** für das Schreiben in den Parameter 03 eines optionalen, an die Antriebsschnittstelle Port 5 angeschlossenen Encodermoduls verwendet werden. Mithilfe der Formel lautet der Wert für *Host***parameter 01 – [DL From Net 01]** (10000 * 5) + (3) = 50003.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Datalinks für das Schreiben von Daten zu aktivieren.

 Setzen Sie den Wert von *Geräte*parameter 02 – [DLs From Net Cfg] auf die Anzahl der zusammenhängenden Datalinks von der Steuerung zum Antrieb, die in die Netzwerk-E/A-Verbindung eingeschlossen werden sollen.



- 2. Setzen Sie das Optionsmodul zurück (siehe <u>Zurücksetzen des</u> <u>Optionsmoduls auf Seite 35</u>).
- 3. Da für das Optionsmodul stets ein logischer Befehl und ein Sollwert verwendet werden, müssen die Parameter des Antriebs so konfiguriert werden, dass diese den logischen Befehl und den Sollwert vom Optionsmodul akzeptieren.

Wenn die Steuerung für den Drehzahlsollwert über das Optionsmodul verwendet wird, müssen zwei Felder des Antriebsparameters 545 – [Speed Ref A Sel] festgelegt werden.

- a. Legen Sie das Portfeld für den Antrieb fest (z. B. 0 PowerFlex 755).
- b. Legen Sie das Parameterfeld so fest, dass dieses auf den Port verweist, an dem das Optionsmodul installiert ist (in diesem Beispiel ein Verweis auf Port 4).

Stellen Sie zudem sicher, dass die Maskenparameter des Antriebs (z. B. Parameter 324 – [Logic Mask]) so konfiguriert sind, dass diese die gewünschte Logik vom Optionsmodul erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Antriebsdokumentation.

Nach Abschluss der oben angeführten Schritte kann das Optionsmodul Eingabeund Übertragungsstatusdaten des Mastergeräts (Steuerung) empfangen. Konfigurieren Sie anschließend die Steuerung so, dass E/A zum Optionsmodul erkannt und übertragen werden. Siehe <u>Kapitel 4</u>, Konfigurieren der E/A.

Aktivieren von Datalinks zum Lesen von Daten

Die Steuerungseingangsdaten (Antrieb-zu-Steuerungseingänge) können über 0 bis 16 zusätzliche 32-Bit-Parameter (Datalinks) verfügen. Die Anzahl der zusätzlichen Parameter wird mit *Geräte*parameter 04 – [DLs To Net Cfg] konfiguriert.

```
WICHTIG Verwenden Sie immer Datalinkparameter in fortlaufender Nummernfolge,
beginnend mit dem ersten Parameter. Verwenden Sie z. B. die Hostparameter
17, 18, 19, 20 und 21 zum Konfigurieren von fünf Datalinks zum Lesen von
Daten. Andernfalls wird die E/A-Netzwerkverbindung umfangreicher als
notwendig, sodass sich Reaktionszeit und Speichernutzung der Steuerung
unnötig erhöhen.
```

Mit den *Host***parametern 17 – [DL To Net 01]** bis **32 – [DL To Net 16]** wird konfiguriert, welche Parameter des Antriebs, des Optionsmoduls oder anderer angeschlossener Peripheriegeräte die Werte an das Netzwerk senden. Verwenden Sie die PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S HIM oder ein anderes Antriebskonfigurationstool wie z. B. Connected Components Workbench, DriveExplorer oder DriveExecutive, um die Antriebe oder Peripheriegeräte anhand der Portnummer und den Parameter anhand des Namens auszuwählen. Der Parameterwert kann mithilfe der folgenden Formel zudem manuell anhand von Nummern festgelegt werden:

Zum Netzparameterwert = (10000 * Portnummer) + (Quellparameternummer)

Im folgenden Beispiel soll *Host***parameter 17** – [**DL To Net 01**] für das Lesen von Parameter 2 eines optionalen, an die Antriebsschnittstelle Port 6 angeschlossenen E/A-Moduls verwendet werden. Mithilfe der Formel lautet der Wert für *Host***parameter 17** – [**DL To Net 01**] (10000 * 6) + (2) = 60002.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Datalinks für das Lesen von Daten zu aktivieren.

 Setzen Sie den Wert von *Geräte*parameter 04 – [DLs To Net Cfg] auf die Anzahl der zusammenhängenden Datalinks von der Steuerung zum Antrieb, die in die Netzwerk-E/A-Verbindung eingeschlossen werden sollen.

Allen-Bradley	
Stopped	AUTO
Edit DLs To Net Cfg	
0 << 16	
ESC ←	ENTER
T T T T	Т

2. Setzen Sie das Optionsmodul zurück (siehe <u>Zurücksetzen des</u> <u>Optionsmoduls auf Seite 35</u>).

Das Optionsmodul ist für das Senden von Ausgangsdaten an das Mastergerät (Steuerung) konfiguriert. Konfigurieren Sie nun die Steuerung so, dass E/A zum Optionsmodul erkannt und übertragen werden. Siehe <u>Kapitel 4</u>, Konfigurieren der E/A.

Auswählen des ereignisgesteuerten, zyklischen oder abgefragten Datenaustauschs

Über den Datenaustausch tauscht das Optionsmodul im DeviceNet-Netzwerk Daten aus. "Abgefragt" ist der empfohlene Standardwert, sofern sich nicht einer der folgenden, vom Adapter unterstützten Datenaustauschmethoden besser für Ihre Anwendung eignet:

- Ereignisgesteuert (COS, Change of State)
- Abgefragt und ereignisgesteuert
- Zyklisch
- Abgefragt und zyklisch
- Abgefragt
- Rogenage und

Wenn "Abgefragt und ereignisgesteuert" oder "Abgefragt und zyklisch" verwendet wird, überträgt und empfängt das Optionsmodul die E/A von den abgefragten Nachrichten. In ereignisgesteuerten oder zyklischen Nachrichten werden nur der logische Status und das Feedback übertragen. Andere Daten werden in abgefragten Nachrichten übertragen.

Ein zyklischer und abgefragter Datenaustausch wird auf dem Scanner konfiguriert, sodass Sie im Optionsmodul lediglich die E/A-Konfiguration einrichten müssen. Ein ereignisgesteuerter Datenaustausch muss sowohl auf dem Optionsmodul als auch auf dem Scanner konfiguriert werden. Die E/A-Konfiguration und die COS-Parameter müssen im Optionsmodul festgelegt werden.

Einrichten des ereignisgesteuerten Datenaustauschs (optional)

Setzen Sie *Geräte***parameter 11 – [COS Status Mask**] für die Bits des Logikstatusworts, das auf Änderungen geprüft werden soll. Die Definitionen der Bits des logischen Status finden Sie im <u>Anhang D</u> oder in der Antriebsdokumentation.

- HINWEIS Die Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S zeigt 32-Bit-Bitparameter in zwei 16-Bitsätzen an. In der Standardeinstellung wird der niederwertigere 16-Bit-Satz (Bit 0-15) angezeigt. Um den höherwertigeren 16-Bit-Satz (Bit 16-31) anzuzeigen, drücken Sie die *Taste* UPPER. Um erneut den niedrigwertigeren 16-Bit-Satz anzuzeigen, drücken Sie die *Taste* LOWER. Wählen Sie die einzelnen Bitpositionen mit den *Tasten* ◀ oder ► oder den numerischen Tasten ◀ oder ► o aus.
- 1. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Bits.
 - a. Drücken Sie die *Taste* EDIT, um die Anzeige des Fensters "Edit COS Status Mask" aufzurufen.



Wert	t Beschreibung	
0	Dieses logische Bit ignorieren. (Standard)	
1	Dieses logische Bit verwenden.	

b. Um ein Bit zwischen 0 oder 1 umzuschalten, drücken Sie eine beliebige Zifferntaste mit Ausnahme von 🛛 🖓 oder 💽 🙃 . 2. Setzen Sie *Geräte*parameter 12 – [COS Fdbk Change] auf den Änderungsumfang für das Feedback, der erforderlich ist, um eine ereignisgesteuerte Nachricht auszulösen.



Das Optionsmodul ist nun für den ereignisgesteuerten Datenaustausch konfiguriert. Sie müssen den Scanner für die ereignisgesteuerte Zuweisung konfigurieren (<u>Kapitel 4</u>, Konfigurieren der E/A).

Einrichten einer Fehleraktion

Wenn die Kommunikation unterbrochen wurde (z. B. durch das Trennen des Netzwerkkabels), wenn die Steuerung stillsteht (im Programmmodus oder bei einem Fehler) und/oder wenn die explizite Nachrichtenübertragung der Antriebssteuerung unterbrochen wurde, reagiert der Antrieb in der Standardeinstellung mit einem Fehler, wenn der E/A vom Netzwerk verwendet wird. Sie können eine andere Reaktion auf diese Fehler konfigurieren:

- Unterbrochene E/A-Kommunikation mithilfe von *Høst***parameter** 33 [Comm Flt Action].
- Eine stillstehende Steuerung mithilfe von *Host***parameter 34 [Idle Flt** Action].
- Unterbrechungen der expliziten Nachrichtenübertragung für die Antriebskontrolle über PCCC oder das CIP-Registerobjekt mithilfe von *Host*parameter 36 – [Msg Flt Action].



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Die *Host*parameter 33 – [Comm Flt Action], 34 – [Idle Flt Action] und 36 – [Msg Flt Action] ermöglichen das Festlegen der Aktion des Optionsmoduls und des angeschlossenen Antriebs, wenn die Kommunikation unterbrochen wurde, die Steuerung stillsteht oder die explizite Benachrichtigung für die Antriebskontrolle unterbrochen ist. Diese Parameter lösen in der Standardeinstellung im Antrieb einen Fehler aus. Sie können diese Parameter so konfigurieren, dass der Antrieb weiterhin funktioniert, Sie sollten jedoch Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass durch die Einstellungen dieser Parameter keine Gefahr von Verletzungen oder Anlagenschäden entsteht. Stellen Sie bei der Inbetriebnahme des Antriebs sicher, dass Ihr System korrekt auf unterschiedliche Situationen reagiert (beispielsweise ein herausgezogenes Netzwerkkabel, eine stillstehende Steuerung oder eine Unterbrechung der expliziten Nachrichtenübertragungssteuerung).

Ändern der Fehleraktion

Setzen Sie die Werte der *Host*parameter 33 – [Comm Flt Action], 34 – [Idle Flt Action] und 36 – [Msg Flt Action] auf eine Aktion, die Ihren Anwendungsanforderungen entspricht.

Wert	Aktion	Beschreibung
0	Fault	Der Antrieb gilt als fehlerhaft und wird angehalten. (Standard)
1	Stop	Der Antrieb wird angehalten, gilt jedoch nicht als fehlerhaft.
2	Zero Data	Dem Antrieb werden als Daten "0"-Werte gesendet. Damit wird kein Stoppbefehl ausgegeben.
3	Hold Last	Der Antrieb verbleibt im aktuellen Zustand.
4	Send Flt Cfg	Es werden die Daten an den Antrieb gesendet, die Sie für die Fehlerkonfigurationsparameter (<i>Host</i> parameter 37 – [Flt Cfg Logic], 38 – [Flt Cfg Ref] und 39 – [Flt Cfg DL 01] bis 54 – [Flt Cfg DL 16]) festgelegt haben.

Abbildung 5 - HIM-Fenster "Edit Fault Action"



Änderungen an diesen Parametern werden sofort übernommen. Ein Zurücksetzen ist nicht erforderlich.

Wenn die Kommunikation unterbrochen und erneut hergestellt wird, erhält der Antrieb automatisch erneut Befehle über das Netzwerk.

Einrichten der Fehlerkonfigurationsparameter

Beim Festlegen der *Host***parameter 33 – [Comm Flt Action]**, **34 – [Idle Flt Action]** oder **36 – [Msg Flt Action]** auf "Send Flt Cfg" werden die Werte der folgenden Parameter an den Antrieb gesendet, wenn ein Kommunikations-, Stillstands-, und/oder Antriebssteuerungsfehler bei der expliziten Nachrichtenübertragung auftritt. Diese Parameter müssen auf die für Ihre Anwendung erforderlichen Parameter festgelegt werden.

<i>Host</i> -Parameter für Optionsmodul	Beschreibung
Parameter 37 – [Flt Cfg Logic]	Ein 32-Bit-Wert, der als logischer Befehl an den Antrieb gesendet wird.
Parameter 38 – [Flt Cfg Ref]	Ein 32-Bit-REAL-Wert (Fließkomma), der als Sollwert an den Antrieb gesendet wird.
Parameter 39 — [Flt Cfg DL 01] bis Parameter 54 — [Flt Cfg DL 16]	Ein 32-Bit-Ganzzahlwert, der als Datalink an den Antrieb gesendet wird. Wenn das Ziel des Datalinks ein REAL-Parameter (Fließkomma) ist, müssen Sie den gewünschten Wert in die binäre Entsprechung des REAL-Werts konvertieren. (Suchen Sie im Internet nach "hex to float", um ein Tool für diese Konvertierung zu finden.)

Änderungen an diesen Parametern werden sofort übernommen. Ein Zurücksetzen ist nicht erforderlich.

Zurücksetzen des Optionsmoduls

Das Ändern der Schaltereinstellungen sowie einiger Optionsmodulparameter erfordern ein Zurücksetzen des Optionsmoduls, damit die Änderungen übernommen werden. Sie können das Optionsmodul zurücksetzen, indem Sie den Antrieb aus- und wieder einschalten oder indem Sie den *Geräte* parameter 14 – [Reset Module] verwenden.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Wenn das Optionsmodul Steuerungs-E/A auf den Antrieb überträgt, kann im Antrieb beim Zurücksetzen des Optionsmoduls ein Fehler auftreten. Legen Sie vor dem Zurücksetzen des Optionsmoduls fest, wie Ihr Antrieb reagieren soll.

Setzen Sie den *Geräte***parameter 14 – [Reset Module]** auf "1" (Modul zurücksetzen).

	Allen-Bradley Stopped Алто		Wert	Beschreibung
	0,00 Hz 🔍 F ○ Edit Reset Module		0	Ready (Standard
	Ready 0		1	Reset Module
			2	Set Defaults

Wenn Sie "1" (Reset Module) eingeben, wird das Optionsmodul sofort zurückgesetzt. Sie können zudem den Antrieb aus- und wieder einschalten, um das Optionsmodul zurückzusetzen. Wenn Sie "2" (Set Defaults) eingeben, werden **alle** *Geräte-* und **Host**parameter des Optionsmoduls auf deren Werkseinstellungen zurückgesetzt. (Dies entspricht dem Drücken der *Taste* ALLE beim Verwenden der unter <u>Wiederherstellen der Werkseinstellungen der</u> <u>Optionsmodulparameter auf Seite 36</u> beschriebenen MEMORY-Ordnermethode.)

WICHTIG	Beim Festlegen der Standardwerte erkennt der Antrieb möglicherweise einen Konflikt, sodass diese Funktion nicht zugelassen wird. Lösen Sie in diesem Fall zunächst den Konflikt, und wiederholen Sie anschließend die Aktion zum Festlegen der Standardwerte. Zu den verbreiteten Gründen für Konflikte gehören ein ausgeführter Antrieb oder eine Steuerung im Run-Modus.		
	Nach dem Festlegen der Standardwerte müssen Sie "1" (Reset Module) eingeben oder den Antrieb aus- und wieder einschalten, damit die neuen Werte übernommen werden. Anschließend wird dieser Parameter mit dem Wert "0" (Ready) wiederhergestellt.		
HINWEIS	Wenn Ihre Anwendung dies zulässt, können Sie das Optionsmodul zudem zurücksetzen, indem Sie den Antrieb aus- und wieder einschalten (Zurücksetzen des Antriebs) oder indem Sie im Ordner DIAGNOSTIC des Antriebs die Funktion zum Zurücksetzen von Geräten der Bedieneinheit verwenden.		

Wiederherstellen der Werkseinstellungen der Optionsmodulparameter

Als weitere Methode zum Zurücksetzen können Sie die Optionsmodulparameter wiederherstellen, indem Sie ein MEMORY-Ordnermenü anstelle des unter Zurücksetzen des Optionsmoduls auf Seite 35 beschriebenen *Geräte***parameters** 14 – [Reset Module] verwenden. Mit der MEMORY-Ordnermethode können die *Geräte-* und *Host*parameter des Optionsmoduls auf zwei Weisen wiederhergestellt werden:

- ALL stellt die Werkseinstellungen ALLER *Geräte-* und *Host*parameter des Optionsmoduls wieder her.
- MOST stellt die MEISTEN *Geräte-* und *Host*parameter des Optionsmoduls wieder her – mit Ausnahme der folgenden, für die Netzwerkeinrichtung verwendeten Parameter:
 - Geräteparameter 07 [Net Addr Cfg]
 - Geräteparameter 09 [Net Rate Cfg]

Führen Sie diese Schritte durch, um die Werkseinstellungen der *Geräte-* und *Host*parameter des Optionsmoduls wiederherzustellen.

1. Verwenden Sie das beim Starten der Bedieneinheit angezeigte Statusfenster.



- 2. Navigieren Sie mit den Tasten der be zu dem Antrieb, für den das Optionsmodul installiert wurde.
- 3. Drücken Sie die Taste 🗁 , um den zuletzt angezeigten Ordner anzuzeigen.
- 4. Navigieren Sie mit den Tasten 💶 oder 🗾 🗊 zum MEMORY-Ordner.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten 💓 oder 💏 die Option Set Defaults.
- 6. Drücken Sie die Eingabetaste 5, um die Anzeige des Popup-Felds für das Festlegen der Standardwerte aufzurufen.
- Drücken Sie erneut die Eingabetaste 5, um das Popup-Warnfeld für das Zurücksetzen der *Geräte-* und *Host*parameter auf deren Werkseinstellungen anzuzeigen.
8. Drücken Sie die *Taste* MOST, um die MEISTEN *Geräte-* und *Host*parameter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, oder drücken Sie die *Taste* ALL, um ALLE Parameter wiederherzustellen. Oder drücken Sie die Taste *ESC*, um abzubrechen.

WICHTIG Beim Festlegen der Standardwerte erkennt der Antrieb möglicherweise einen Konflikt, sodass diese Funktion nicht zugelassen wird. Lösen Sie in diesem Fall zunächst den Konflikt, und wiederholen Sie anschließend das Verfahren zum Festlegen der Standardwerte. Häufige Ursachen von Konflikten sind ausgeführte Antriebe oder Steuerungen im Run-Modus.

9. Setzen Sie das Optionsmodul mit *Geräte***parameter 14 – [Reset Module]** oder durch das Aus- und Wiedereinschalten des Antriebs zurück, damit die wiederhergestellten Parameter übernommen werden.

Die folgenden Parameter enthalten Informationen zum Status des Optionsmoduls. Die Anzeige dieser Parameter kann jederzeit aufgerufen werden.

<i>Geräte</i> parameter für Optionsmodul	Beschreibung
03 – [DLs From Net Act]	Die Anzahl der Steuerung-zu-Antrieb-Datalinks, die in der Netzwerk-E/A-Verbindung enthalten sind (Steuerungsausgänge).
05 – [DLs To Net Act]	Die Anzahl der Antrieb-zu-Steuerung-Datalinks, die in der Netzwerk-E/A-Verbindung enthalten sind (Steuerungseingänge).
06 — [Net Addr Src]	Zeigt die Quelle der Netzknotenadresse des Optionsmoduls an. Hierbei kann es sich um einen der folgenden Werte handeln:
	• "0" (Schalter)
	• "1" (Parameter)
08 – [Net Addr Act]	Die vom Optionsmodul verwendete Netzknotenadresse. Hierbei kann es sich um einen der folgenden Werte handeln:
	• Die mit den Netzknotenadressschaltern festgelegte Adresse (<u>Abbildung 1</u>).
	Der Wert von Geräteparameter 07 – [Net Addr Cfg].
	• Eine alte Adresse der Schalter oder Parameter. (Wenn diese ohne Zurücksetzen des Optionsmoduls geändert wurden, wird die neue Adresse nicht übernommen.)
10 – [Net Rate Act]	Die vom Optionsmodul verwendete Datenübertragungsrate. Hierbei kann es sich um einen der folgenden Werte handeln:
	 Die mit dem Schalter f ür die Daten übertragungsgeschwindigkeit festgelegte Daten übertragungsrate (<u>Abbildung 2</u>).
	 Der Wert von Geräte parameter 09 – [Net Rate Cfg].
	 Eine alter über den Schalter oder Parameter festgelegter Wert für die Datenübertragungsgeschwindigkeit. (Wenn diese ohne Zurücksetzen des Optionsmoduls geändert wurden, wird die neue Datenübertragungsgeschwindigkeit nicht übernommen.)

Anzeigen des Optionsmodulstatus mithilfe von Parametern

Aktualisieren der Firmware des Optionsmoduls

Die Firmware des Optionsmoduls kann über das Netzwerk oder seriell über eine direkte Verbindung eines Computers mit dem Antrieb mithilfe eines seriellen 1203USB- oder 1203-SSS-Wandlers aktualisiert werden.

Beim Aktualisieren der Firmware über das Netzwerk können Sie das Softwaretool Allen-Bradley ControlFLASH oder die integrierte Upgradefunktion von DriveExplorer Lite, Full oder DriveExecutive verwenden.

Beim Aktualisieren der Firmware über eine direkte serielle Verbindung von einem Computer mit einem Antrieb können Sie dieselben Allen-Bradley-Softwaretools oder ein auf das XModem-Protokoll gesetztes HyperTerminal verwenden.

Um ein Firmwareupdate für dieses Optionsmodul zu erhalten, rufen Sie <u>http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate</u> auf. Diese Website enthält alle Firmwareupdatedateien und zugehörige Release Notes, in denen die folgenden Elemente beschrieben werden:

- Firmwareupdate-Erweiterungen und -Abweichungen
- Vorgehensweise zur Ermittlung der vorhandenen Firmwareversion
- Vorgehensweise zur Aktualisierung der Firmware mit DriveExplorer, DriveExecutive, ControlFLASH oder HyperTerminal

Konfigurieren der E/A

Dieses Kapitel enthält Anweisungen für die Konfiguration einer ControlLogix-Steuerung von Rockwell Automation zum Kommunizieren mit dem Optionsmodul und dem angeschlossenen PowerFlex-Antrieb.

Thema	Seite
<u>Verwenden der Software RSLinx</u> <u>Classic</u>	39
ControlLogix-Steuerungsbeispiel	40

WICHTIG Da es sich beim Optionsmodul und dem Antrieb der PowerFlex 750-Serie um 32-Bit-Geräte handelt, wird für die Beispiele in diesem Kapitel und im gesamten Handbuch die ControlLogix-Steuerung (ebenfalls ein 32-Bit-Gerät) verwendet. Um die Konfiguration und die Kontaktplanlogikprogramme zu vereinfachen und die Antriebsleistung zu steigern, wird für dieses Optionsmodul und den Antrieb der PowerFlex 750-Serie ausschließlich die Verwendung einer 32-Bit-Plattform-Logix-Steuerung empfohlen. Wenn Sie eine 16-Bit-Steuerung (PLC-5, SLC 500 oder MicroLogix 1100/1400) verwenden müssen, wird die Verwendung eines 20-COMM-D-Adapters und einer an der Antriebsschnittstelle Port 4, 5 oder 6 installierten Kommunikationsträgerkarte 20-750-20COMM oder 20-750-20COMM-F1 empfohlen. In diesem Fall finden Sie auf der Knowledgebase -Website des technischen Supports von Rockwell Automation unter www.rockwellautomation.com/knowledgebase weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwenden der E/A und zum Konfigurieren der expliziten Nachrichtenübertragung.

Verwenden der Software RSLinx Classic

Die Software RSLinx Classic dient in allen Ausführungen (Lite, Gateway, OEM usw.) als Kommunikationsverbindung zwischen Computer, Netzwerk und Steuerung. Für die Software RSLinx Classic müssen die zugehörigen Netzwerktreiber konfiguriert werden, bevor eine Verbindung mit Netzwerkgeräten hergestellt wird. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den RSLinx-Treiber zu konfigurieren.

- 1. Starten Sie die Software RSLinx Classic.
- 2. Wählen Sie im Menü "Communications" die Option "Configure Drivers", um die Anzeige des entsprechenden Dialogfelds aufzurufen.
- **3.** Wählen Sie im Pulldown-Menü "Available Driver Types" die Option "DeviceNet Drivers" aus.

- **4.** Klicken Sie auf "Add New", um das Dialogfeld "DeviceNet Driver Selection" anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren DeviceNet-Treiber den Computerverbindungsadapter (1784-PCD, 1784-PCID, 1784-PCIDS oder 1770-KFD) aus, mit dem der Computer mit dem Netzwerk verbunden wird und klicken Sie auf "Select", um die Anzeige des Dialogfelds "Driver Configuration" aufzurufen.
- **6.** Konfigurieren Sie den Treiber für Ihren Computer sowie die Netzwerkeinstellungen und klicken Sie auf "OK".

Im Dialogfeld "Configure Drivers" wird der Konfigurationsfortschritt angezeigt.

7. Wenn das Dialogfeld "Add New RSLinx Driver" angezeigt wird, geben Sie (bei Bedarf) einen Namen ein und klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfeld "Configure Drivers" wird erneut mit dem neuen Treiber in der Liste "Configured Drivers" angezeigt.

Configure Drivers		? 🛛
Available Driver Types:		Close
DeviceNet Drivers (1784-PCD/PCIDS,1770-KFD,SDNPT drivers)	▼ Add New	Help
Configured Drivers:		
Name and Description	Status	
DeviceNet MAC ID:62 Baud Rate:125k - RUNNING	Running	Configure
		Startup
		Start
		Stop
		Delete

- 8. Klicken Sie auf "Close", um das Dialogfeld "Configure Drivers" zu schließen.
- **9.** Lassen Sie die RSLinx-Software geöffnet und überprüfen Sie, ob der Computer den Antrieb erkennt.
 - a. Wählen Sie im Menü "Communications" die Option "RSWho" aus.
 - b. Klicken Sie in der Menüstruktur neben dem DeviceNet-Treiber auf "+".

Nachdem das Optionsmodul konfiguriert ist, stellen der Antrieb und das Optionsmodul einen einzelnen Knoten im Netzwerk dar. In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Schritte zur Konfiguration eines einfachen DeviceNet-Netzwerks aufgeführt (siehe <u>Abbildung 6</u>). Im vorliegenden Beispiel wird eine ControlLogix-Steuerung mit 1756-DNB-Scanner konfiguriert, um mit einem Antrieb mittels Logikbefehl/Status, Referenz (Sollwert)/Feedback sowie 32 Datalinks (16 zum Lesen/16 zum Schreiben) über das Netzwerk zu kommunizieren.

ControlLogix-Steuerungsbeispiel

Netzknoten 0 ControlLogix-Steuerung mit 1756-DNB-Scanner Netzknoten 1 Antrieb der PowerFlex 750-Serie (mit 20-750-DNET-Optionsmodul) Netzknoten 62 Computer mit DeviceNet-Verbindung

Abbildung 6 - Beispiel-DeviceNet-Netzwerk für ControlLogix-Steuerung

Hinzufügen des Scanners zur E/A-Konfiguration

Um die Verbindung zwischen Steuerung und Optionsmodul über das Netzwerk herzustellen, müssen zuerst die ControlLogix-Steuerung und der zugehörige Scanner zur E/A-Konfiguration hinzugefügt werden.

- 1. Starten Sie die Software RSLogix 5000.
- 2. Wählen Sie im Menü "File" die Option "New", um die Anzeige des Dialogfelds "New Controller" aufzurufen.

New Controlle	r		×
Vendor:	Allen-Bradley		
Туре:	1756-L63 ControlLogix5563 Controller	OK	
Revision:	16 💌	Cancel	
	Redundancy Enabled	Help	
Name:	v16_Example_using_20750DNET		
Description:	Example showing how to control a PowerFlex 750- Series drive with a 20-750-DNET DeviceNet option card using RSLogix 5000 v16.		
Chassis Type:	1756-A7 7-Slot ControlLogix Chassis		
Slot	0 Safety Partner Slot:		
Create In:	C:\RSLogix 5000\Projects	Browse	

- a. Wählen Sie die Optionen für die Felder im Dialogfeld aus, die Ihrer Anwendung entsprechen.
- b. Klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfeld "RSLogix 5000" wird erneut mit der Strukturansicht im linken Bereich angezeigt.

3. Klicken Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf den Ordner "I/O Configuration" und wählen Sie "New Module" aus.

Das Dialogfeld "Select Module" wird angezeigt.

4. Erweitern Sie die Gruppe "Communications", um die Anzeige aller verfügbaren Kommunikationsmodule aufzurufen.

Module	Description	Vendor
- 1756-CNBR/D	1756 ControlNet Bridge, Redundant Media	Allen-Bradley
1756-CNBR/E	1756 ControlNet Bridge, Redundant Media	Allen-Bradley
- 1756-DHRIO/B	1756 DH + Bridge/RIO Scanner	Allen-Bradley
1756-DHRIO/C	1756 DH + Bridge/RIO Scanner	Allen-Bradley
- 1756-DHRIO/D	1756 DH + Bridge/RIO Scanner	Allen-Bradley
1756-DNB	1756 DeviceNet Scanner	Allen-Bradley
1756-EN2F/A	1756 10/100 Mbps Ethernet Bridge, Fiber Media	Allen-Bradley
1756-EN2T/A	1756 10/100 Mbps Ethernet Bridge, Twisted-Pair Media	Allen-Bradley
1756-ENBT/A	1756 10/100 Mbps Ethernet Bridge, Twisted-Pair Media	Allen-Bradley
- 1756-ENET/A	1756 Ethernet Communication Interface	Allen-Bradley
- 1756-ENET/B	1756 Ethernet Communication Interface	Allen-Bradley
- 1756-EWEB/A	1756 10/100 Mbps Ethernet Bridge w/Enhanced Web Services	Allen-Bradley
1756-SYNCH/A	SynchLink Interface	Allen-Bradley
		•
	Find	Add Favorite
Bu Category E	By Vendor Favorites	

5. Wählen Sie in der Liste den von der Steuerung verwendeten DeviceNet-Scanner aus.

In diesem Beispiel wird ein 1756-DNB-Scanner verwendet, daher ist die Option "1756-DNB" ausgewählt.

- 6. Klicken Sie auf "OK".
- 7. Wählen Sie im Popup-Dialogfeld "Select Major Revision" die Hauptversion der zugehörigen Firmware aus.
- 8. Klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfeld "New Module" für den Scanner wird angezeigt.

New Module		J
Type: Vendor: Name:	1756-DNB 1756 DeviceNet Scanner Allen-Bradley My DeviceNet Scanner Innut Size 124 - (32-bit)	
Description:	Output Size: 123 ± (32-bit) Status Size: 32 • (32-bit)	
Node: Revision:	0 3 6 V 2 Electronic Keying: Compatible Keying V	
	le Properties OK Cancel Help	

9. Bearbeiten Sie Folgendes:

Feld	Einstellung	
Name	Ein Name zum Identifizieren des Scanners.	
Beschreibung	Optional – Beschreibung des Scanners	
Netzknoten	Die IP-Adresse des Optionsmoduls	
Slot	Der Steckplatz des DeviceNet-Scanners im Rack.	
Revision	Die früheste Version der Firmware im Scanner. (Sie haben die Hauptversion bereits festgelegt, indem Sie die Scanner-Serie in Schritt 7 ausgewählt haben.)	
Electronic Keying	Compatible Keying . Mit der Einstellung "Compatible Keying" für die elektronische Codierung wird sichergestellt, dass das physische Modul mit der Softwarekonfiguration konsistent ist, bevor eine Verbindung zwischen Steuerung und Scanner hergestellt wird. Daher sollten Sie sicherstellen, dass in diesem Dialogfeld die richtige Version festgelegt ist. Weitere Informationen zu dieser und anderen Einstellungen der elektronischen Codierung finden Sie in der Online-Hilfe. Wählen Sie "Disable Keying" aus, wenn eine Codierung nicht erforderlich ist. Das Deaktivieren der Codierung wird empfohlen.	

Feld	Einstellung
Input Size	Die Größe der Eingangsdaten des DeviceNet-Scanners. Es wird der Standardwert "124" empfohlen.
Output Size	Die Größe der Ausgangsdaten des DeviceNet-Scanners. Es wird der Standardwert "123" empfohlen.
Statusgröße	Die Größe der Statusdaten des DeviceNet-Scanners. Es wird der Standardwert "32" empfohlen.
Open Module Properties	Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden durch Klicken auf "OK" zusätzliche Dialogfelder mit Moduleigenschaften zur weiteren Konfiguration der Scanners geöffnet. Bei Deaktivierung wird das Dialogfeld "New Module" des Scanners durch Klicken auf "OK" geschlossen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für das vorliegende Beispiel.

10. Klicken Sie auf "OK".

Der Scanner ist nun für das DeviceNet-Netzwerk konfiguriert, wurde dem RSLogix 5000-Projekt hinzugefügt und wird im Ordner "I/O Configuration" angezeigt.



Im vorliegenden Beispiel wird im Ordner "I/O Configuration" ein 1756-DNB-Scanner mit dem zugewiesenen Namen angezeigt. Lassen Sie das Projekt vorläufig geöffnet. Es muss zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel in die Steuerung heruntergeladen werden.

Verwenden der Software RSNetWorx for DeviceNet zum Konfigurieren und Speichern der E/A auf dem Scanner

Nachdem der Scanner der E/A-Konfiguration hinzugefügt wurde, müssen Sie die E/A auf dem Scanner konfigurieren und speichern.

- 1. Starten Sie die Software RSNetWorx for DeviceNet.
- 2. Wählen Sie im Menü "File" die Option "New", um die Anzeige des Dialogfelds "New Controller" aufzurufen.
- **3.** Wählen Sie als Netzwerkkonfigurationstyp "DeviceNet Configuration" aus.
- 4. Klicken Sie auf "OK".

5. Wählen Sie im Menü "Netzwerk" die Option "Online" aus, um das Dialogfeld "Browse for Network" aufzurufen.

Browse for Network		
Select a communications path to the desired network.		
Autobrowse Refresh		
□ ● </td		
OK Cancel Help		

6. Erweitern Sie den Kommunikationspfad vom Computer zum DeviceNet-Scanner.

Im folgenden Dialogfeld wird für unser Beispiel die Navigation zu Geräten in einem DeviceNet-Netzwerk dargestellt. Abhängig von der verwendeten Kommunikationsschnittstelle kann der Navigationspfad abweichen.

Browse for network	×
Select a communications path to the desired network.	
Autobrowse Refresh	
10.91.100.76, 1756-EN2T/A, 1756-EN2T/A 10.91.100.77, Mirculogix 1100, UNTITLED 10.91.100.78, Unrecognized Device 10.91.100.78, Unrecognized Device, PowerFlex 75 10.91.100.81, Unrecognized Device, PowerFlex75 10.91.100.81, Unrecognized Device, T56-ENT/A 10.91.100.81, Unrecognized Device, PowerFlex75 10.91.100.83, Unrecognized Device, PowerFlex75 10.91.100.83, Unrecognized Device, T56-ENT/A	
OK Cancel Help	

7. Klicken Sie im Anschluss an die Auswahl eines gültigen Pfads zum DeviceNet-Netzwerk (in diesem Beispiel A, DeviceNet) auf "OK".

Wenn eine Meldung zum Hoch- oder Herunterladen von Informationen angezeigt wird, klicken Sie auf "OK".

Beim Durchsuchen des ausgewählten DeviceNet-Pfads wird in RSNetWorx for DeviceNet ein Diagrammfenster erstellt, in dem eine grafische Darstellung der Geräte im Netzwerk angezeigt wird.



Wenn das Symbol für den Antrieb im Netzwerk (in diesem Beispiel PowerFlex 755) als "Unrecognized Device" angezeigt wird, erstellen Sie in RSNetWorx for DeviceNet die EDS-Datei für den Antrieb der PowerFlex 750-Serie.

Die EDS-Datei für einen Antrieb der PowerFlex 750-Serie unterscheidet sich von den EDS-Dateien der anderen Antriebe der PowerFlex 7-Klasse darin, dass diese keine Treiber- oder Peripherieparameter enthält. Daher werden beim Erstellen der EDS-Datei für einen Antrieb der PowerFlex 750-Serie keine Parameter hochgeladen und es wird im Fenster "Drive Properties" keine Registerkarte "Parameters" angezeigt.

8. Erstellen Sie die EDS-Datei, indem Sie diese vom Onlinegerät in das Netzwerk hochladen, oder laden Sie diese von der Website von Rockwell Automation herunter. Erstellen der EDS-Datei auf dem Onlinegerät im Netzwerk

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Unrecognized Device" und wählen Sie im Menü "Register Device" aus. Der EDS-Assistent wird angezeigt.



- b. Klicken Sie auf "Next", um die EDS-Datei zu erstellen.
- c. Wählen Sie "Create an EDS file" aus.
- d. Klicken Sie auf "Next".

Wenn die EDS-Datei bereits heruntergeladen wurde und auf Ihrem Computer vorhanden ist, wählen Sie "Register an EDS file" aus und klicken Sie auf "Next". Befolgen Sie nun die angezeigten Anweisungen und übergehen Sie die folgenden Schritte (e bis m) dieses Verfahrens.

- e. Geben Sie (bei Bedarf) eine Beschreibung ein.
- f. Klicken Sie auf "Next".
- g. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Polled".
- h. Geben Sie in die Felder "Input Size" und "Output Size" "8" ein (dies gilt nur für grundlegende E/A).
- Klicken Sie auf "Next".
 Die EDS-Datei wird in RSNetWorx for DeviceNet vom Antrieb hochgeladen.
- j. Klicken Sie auf "Next", um die Symboloptionen für den Netzknoten anzuzeigen.

Es wird empfohlen, das Symbol für die Antriebe der PowerFlex 750-Serie zu verwenden. Sie können die Symbole ändern, indem Sie auf "Change icon" klicken.

- k. Klicken Sie auf "Next", um eine Zusammenfassung aufzurufen.
- l. Klicken Sie erneut auf "Next", um zu bestätigen.
- m. Klicken Sie auf "Finish", um das Erstellen der EDS-Datei abzuschließen.

Ein neues Symbol wird für den Antrieb der PowerFlex 750-Serie und das Kommunikationsoptionsmodul im Diagrammfenster von RSNetWorx for DeviceNet angezeigt.

Herunterladen der EDS-Datei von der Internetsite

- a. Wechseln Sie zur Website <u>http://www.rockwellautomation.com/</u> <u>resources/eds</u>.
- b. Geben Sie auf der Website im Suchfenster im Eingabefeld "Network" den Netzwerktyp (in diesem Beispiel DeviceNet) ein, sodass Sie die anderen Suchfelder verwenden können.
- c. Geben Sie im Eingabefeld "Keyword" den Antriebstyp der PowerFlex 750-Serie (in diesem Beispiel PowerFlex 755) ein. Beachten Sie hierbei die Groß- und Kleinschreibung.
- d. Klicken Sie auf "Search".
 Aufgrund der Vielzahl an EDS-Dateien kann diese Suche Sekunden oder bis zu einige Minuten dauern.
- e. Klicken Sie im Suchergebnisfenster der Spalte "Details & Download" auf den Hyperlink "Download" für die EDS-Datei.
- f. Klicken Sie im Fenster "File Download" auf "Save", um die EDS-Datei an einem geeigneten Speicherort auf Ihrem Computer zu speichern.
- g. Starten Sie das EDS-Hardwareinstallationstool, indem Sie auf die Microsoft Windows-Startschaltfläche klicken und "Programme > Rockwell Software > RSLinx Tools > EDS Hardware Installation Tool" auswählen.

Befolgen Sie nun die angezeigten Anweisungen, um die EDS-Datei Ihrem Projekt hinzuzufügen.

h. Starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 zu Beginn dieses Unterabschnitts.

Das Symbol "Unrecognized Device" im Diagrammfenster von RSNetWorx for DeviceNet in Schritt 7 müsste durch ein Antriebssymbol ersetzt worden sein (in diesem Beispiel durch das Symbol für den PowerFlex 755-Antrieb).

9. Klicken Sie im Diagrammfenster mit der rechten Maustaste auf das 1756-DNB-Symbol und wählen Sie "Properties" aus, um das entsprechende Eigenschaftendialogfeld aufzurufen.

💐 1756-DNB	? 🛛		
General Module	Scanlist Input Output ADR Summary		
1756-DNB			
Name:	1756-DNB		
Description:			
Address:	0 ÷		
Device Identity [Primary]			
Vendor:	Rockwell Automation - Allen-Bradley [1]		
Type:	Communication Adapter [12]		
Device:	1756-DNB [14]		
Catalog:	1756-DNB		
Revision:	6.002		
	OK Cancel Apply Help		

10. Klicken Sie auf die Registerkarte "Module", um das Dialogfeld "Scanner Configuration" aufzurufen.

 Klicken Sie auf "Upload", um die 1756-DNB-Scannerkonfiguration in das RSNetWorx for DeviceNet-Projekt hochzuladen und das Dialogfeld "1756-DNB Module Tab" zu öffnen.

🥞 1756-DNB 🔹 💽 🗙			
General Module Scanlist Input Output	ADR Summary		
Interscan Delay: 10 - msec Foreground to Background Poll Ratio: 2 -	Upload from Scanner Download to Scanner Module Defaults Slave Mode Advanced		
Slot: 3 -			

12. Bearbeiten Sie die nachstehenden Felder wie folgt:

Cold	Finstellung
reid	Enistenung
Interscan Delay	Legt die Zeitverzögerung zwischen aufeinanderfolgenden E/A-Scanvorgängen im Netzwerk fest. Für dieses Beispiel wird die Standardeinstellung von 10 Millisekunden empfohlen.
	TIPP: Wenn sich im Netzwerk mehrere Antriebe befinden, die aufgrund eines Kommunikationsverlusts fehlerhaft funktionieren, sollte dieser Wert möglicherweise erhöht werden.
Foreground	Legt das Verhältnis von Vorder- und Hintergrundabfragen fest. Für dieses Beispiel wird die Standardeinstellung von "2" empfohlen.
Slot	Legt den Steckplatz für die Scannerinstallation fest. Für dieses Beispiel wurde Steckplatz 3 ausgewählt.

- 13. Klicken Sie auf "Apply".
- 14. Klicken Sie auf die Registerkarte "Scanlist", um mit der Konfiguration des Antriebs zu beginnen.

Im linken Feld "Available Devices" werden die im DeviceNet-Netzwerk vorhandenen noch nicht konfigurierten Geräte angezeigt. Im rechten Feld "Scanlist" werden die im DeviceNet-Netzwerk vorhandenen konfigurierten Geräte angezeigt.

- HINWEISDas Kontrollkästchen "Automap on Add" ist in der Standardeinstellung
aktiviert, damit RSNetWorx for DeviceNet automatisch den Antriebs-E/A
in den nächsten verfügbaren Registern im Scanner zuordnet. Diese
Zuordnung beruht auf den E/A-Mindestanforderungen (jeweils 8 Byte
für Ein- und Ausgang), die der Scanner von der Antriebs-EDS-Datei
erhält.
- 15. Deaktivieren Sie für dieses Beispiel "Automap on Add".

16. Wählen Sie den PowerFlex 755-Antrieb im Feld "Available Devices" aus und klicken Sie auf >, um diesen in das Fenster "Scanlist" zu verschieben.

3 1756-DNB	? 🔀
General Module Scanlist Inpu	t Output ADR Summary
Available Devices:	Scanlist:
	> 01, PowerFlex 755 Drive
	<
	<u> </u>
Automap on Add	Vode Active
Upload from Scanner	Electronic Key:
Download to Scanner	Vendor Product Code
Edit I/O Parameters	Major Revision
OK (Cancel Apply Help

Kontrollkästchen	Beschreibung
Node Active	Aktiviert/Deaktiviert die Scanliste des 1756-DNB-Scanners für das ausgewählte Gerät. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für das vorliegende Beispiel.
Device Type	Mit den Kontrollkästchen "Electronic Key" wird ausgewählt, wie genau das Gerät in
Vendor	Kompatibilität für den E/A-Betrieb abgleicht. Je mehr Kontrollkästchen aktiviert sind,
Product Code	desto genauer muss das Gerät angegeben werden, damit es betrieben wird. Las in diesem Beispiel die Standardkontrollkästchen ("Device Type", "Vendor" und
Major Version	"Product Code") aktiviert.

17. Klicken Sie auf "Edit I/O Parameters", um das entsprechende Dialogfeld für den in diesem Beispiel verwendeten PowerFlex 755-Antrieb anzuzeigen.

Edit I/O Parameters : 01, Power	Flex 755 Drive	? 🔀
Strobed: Input Size: D Bytes Use Output Bit:	Change of State	e / Cyclic
Polled:	Output Size:	Bytes
Input Size: 8 🔹 Bytes	Heartbeat Rate:	250 <u>msec</u>
Output Size: 8 📑 Bytes Poll Rate: Every Scan 💌		Advanced
OK Cance	el Restore	I/O Sizes

a. Wählen Sie die Datenaustauschtypen ("Abgefragt", "Zyklisch" und "Ereignisgesteuert") aus.

In diesem Beispiel wurde die empfohlene Option "Polled" ausgewählt.

b. Geben Sie in den Feldern "Input Size" und "Output Size" die Anzahl an Byte ein, die für den E/A erforderlich ist.

Für das Beispiel in diesem Handbuch werden alle 16 [**DL From Net xx**] und alle 16 [**DL To Net xx**] verwendet, was zu einer Eingangsgröße von "72" und einer Ausgangsgröße von "72" führt. Um die Bytegröße Ihrer Anwendung zu ermitteln, zeigen Sie entweder die Diagnoseelemente 7 (Eingangsgröße) und 8 (Ausgangsgröße) des Optionsmoduls an, oder berechnen Sie diese.

Anzeigen der Diagnoseelemente 7 und 8 für die E/A-Bytegrößen

Verwenden Sie die Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S HIM oder ein anderes Antriebskonfigurationstool wie z. B. Connected Components Workbench, DriveExplorer oder DriveExecutive, um die Anzeige der Diagnoseelemente 7 und 8 aufzurufen. Das Optionsmodul berechnet automatisch die Anzahl an Byte für die Eingangs- und Ausgangsgröße anhand der Werte von *Geräteparameter* 2 – [DLs From Net Cfg] und 4 – [DLs To Net Cfg], die unter <u>Einrichten einer</u> <u>Master-Slave-Hierarchie (optional) auf Seite 29</u> konfiguriert wurden.

Berechnen der E/A-Bytegrößen

Sie können die Anzahl an Byte für die Eingangs- und Ausgangsgröße einfach berechnen. Da das Optionsmodul stets den logischen 32-Bit-Befehl, das 32-Bit-Feedback, den 32-Bit-Logikstatus und den 32-Bit-Sollwert verwendet, müssen sowohl für die Eingangs- als auch die Ausgangsgröße mindestens 8 Byte festgelegt werden. (Ein 32-Bit-Wort besteht aus 4 Byte.) Wenn einige oder alle der sechzehn 32-Bit-Datalinks des Antriebs verwendet werden (siehe <u>Einrichten einer</u> <u>Master-Slave-Hierarchie (optional) auf Seite 29</u>, müssen die Einstellungen für die Eingangs- und Ausgangsgröße entsprechend angepasst werden.

- Input Size: Multiplizieren Sie die Anzahl an Datalinks für das Schreiben von Daten (Wert von *Geräteparameter* 02 – [DLs From Net Cfg]) mit 4 Byte und addieren Sie das Ergebnis zum Mindestwert von 8 Byte. Wenn z. B. Parameter 02 den Wert "3" aufweist, addieren Sie 12 Byte (3 x 4 Byte) zum erforderlichen Mindestwert von 8 Byte, um die Summe von 20 Byte zu erhalten.
- Output Size: Multiplizieren Sie die Anzahl an Datalinks für das Lesen von Daten (Wert von *Geräteparameter* 04 – [DLs To Net Cfg]) mit 4 Byte und addieren Sie das Ergebnis zum Mindestwert von 8 Byte. Wenn z. B. Parameter 04 den Wert "7" aufweist, addieren Sie 28 Byte (7 x 4 Byte) zum erforderlichen Mindestwert von 8 Byte, um die Summe von 36 Byte zu erhalten.
- 18. Legen Sie die Abtastrate für die ausgewählte Datenaustauschmethode fest.

Weitere Informationen zu Abtastraten finden Sie in der Onlinehilfe zu RSNetWorx for DeviceNet.

Datenaustauschmethode	Pulldown-Einstellung im Abtastratenfeld
Abgefragt	Poll Rate
Ereignisgesteuert	Heartbeat Rate
Zyklisch	Send Rate

19. Klicken Sie auf "OK".

Wenn das Dialogfeld "Scanner Configuration" angezeigt wird, klicken Sie auf "Yes", um fortzufahren. Das Dialogfeld "Edit I/O Parameters" wird geschlossen und das Dialogfeld "1756-DNB Scanlist tab" erneut angezeigt.

- **20.** Klicken Sie auf die Registerkarte "Input", um die Eingaberegister für den 1756-DNB-Scanner anzuzeigen.
- **21.** Klicken Sie auf "AutoMap", um die Antriebseingangsdaten des 1756-DNB-Scanners wie im unten dargestellten Beispieldialogfeld zuzuordnen.
 - **HINWEIS** Wenn Ihr RSLogix 5000-Projekt für die Antriebseingangsdaten ein anderes Start-DWord (Doppelwort, 32-Bit) als den Standardwert "0" erfordert, setzen Sie das Feld "Start DWord" auf den entsprechenden Wert.

💐 1756-DNB		? 🛛
General Module	Scanlist Input Output ADR S	ummary
Node 🗡 🗄 01, Pow.	Type Size Map	AutoMap
		Unmap
		Advanced
<		Options
Memory: Ass	embly Data 💌 Start DWord: 0	*
Bits 31 - 0		
3:1.Data[0]	01, PowerFlex 755 Drive	_
3:1.Data[1]	01, PowerFlex 755 Drive	
3:1.Data[2]	01, PowerFlex 755 Drive	
3:1.Data[3]	01, PowerFlex 755 Drive	
3:1.Data[4]	01, PowerFlex 755 Drive	
3:1.Data[5]	01, PowerFlex 755 Drive	
3:1.Data[6]	01, PowerFlex 755 Drive	
3:1.Data //	01, PowerFlex 755 Drive	~
1 3:1.Data181	UT PowerHex 755 Drive	
	OK Cancel Apply	Help

- **22.** Klicken Sie auf die Registerkarte "Output", um die Ausgaberegister für den 1756-DNB-Scanner anzuzeigen.
- **23.** Klicken Sie auf "AutoMap", um die Antriebsausgangsdaten des 1756-DNB-Scanners wie im unten dargestellten Beispieldialogfeld zuzuordnen.

HINWEIS Wenn Ihr RSLogix 5000-Projekt für die Antriebsausgabedaten ein anderes Start-DWord (Doppelwort, 32-Bit) als den Standardwert "O" erfordert, setzen Sie das Feld "Start DWord" auf den entsprechenden Wert.

1756-DNB			? 🛛
General Module	Scanlist Input Output	t ADR Su	mmary
Node 🔺 🗈 🖬 🗠	Type Size Map Polled 72 3:0.Data	0].0	AutoMap
			Unmap
			Advanced
<		>	Options
Memory: Ass	embly Data 💌 Start [OWord: 0	÷
Bits 31 - 0			
3:0.Data[0]	01, PowerFi	ex 755 Drive	
3:0.Data[1]	01, PowerFi	ex 755 Drive	
3:0.Data[2]	01, PowerFi	ex 755 Drive	
3:0.Data[3]	01, PowerFi	ex 755 Drive	
3:0.Data[4]	01, PowerFk	ex 755 Drive	
3:0.Data[5]	01, PowerFlex 755 Drive		
3:0.Data[6]	01, PowerFlex 755 Drive		
3:0.Data[7]	01, PowerFlex 755 Drive		
3:0.Data[8]	01 PowerFi	ex 755 Drive	⊻
	OK Cancel	Apply	Help

24. Klicken Sie auf "OK".

Wenn das Dialogfeld "Scanner Configuration" mit der Aufforderung, diese Einstellungen auf den 1756-DNB-Scanner herunterzuladen, angezeigt wird, klicken Sie auf "Yes".

25. Wählen Sie im Menü "File" die Option "Save" aus.

Wenn Sie das Projekt zum ersten Mal speichern, wird das Dialogfeld "Save As" angezeigt.

- a. Navigieren Sie zu einem Ordner.
- b. Geben Sie einen Dateinamen ein.
- c. Klicken Sie auf "Save", um die Konfiguration als Datei auf dem Computer zu speichern.
- **26.** Beim Konfigurieren der E/A für zusätzliche Antriebe der PowerFlex 750-Serie im Netzwerk wiederholen Sie die Schritte 14 bis 25.

WICHTIG Wenn alle Datalinks der einzelnen Antriebe (18 E/A-DINTs pro Antrieb) verwendet werden, können maximal sechs Antriebe der PowerFlex 750-Serie zugeordnet werden. Dies liegt an der Menge der verfügbaren E/A des 1756-DNB-Scanners, die maximal 124 DINTs beträgt.

Einstellungen der Datalinks des Antriebs (optional)

Im Anschluss an die Konfiguration des 1756-DNB-Scanners müssen (sofern verwendet) die Datalinks auf für die Anwendung geeignete Parameter gesetzt werden.

Verwenden Sie die Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S HIM oder ein anderes Antriebskonfigurationstool wie z. B. Connected Components

Host-Parameter für Optionsmodul	Wert	Beschreibung
01 – [DL From Net 01]	370	Verweist auf Antriebspar. 370 – [Stop Mode A]
02 – [DL From Net 02]	371	Verweist auf Antriebspar. 371 – [Stop Mode B]
03 – [DL From Net 03]	535	Verweist auf Antriebspar. 535 – [Accel Time 1]
04 – [DL From Net 04]	536	Verweist auf Antriebspar. 536 – [Accel Time 2]
05 – [DL From Net 05]	537	Verweist auf Antriebspar. 537 – [Decel Time 1]
06 – [DL From Net 06]	538	Verweist auf Antriebspar. 538 – [Decel Time 2]
07 – [DL From Net 07]	539	Verweist auf Antriebspar. 539 – [Jog Acc Dec Time]
08 – [DL From Net 08]	556	Verweist auf Antriebspar. 556 – [Jog Speed 1]
09 – [DL From Net 09]	557	Verweist auf Antriebspar. 557 – [Jog Speed 2]
10 – [DL From Net 10]	571	Verweist auf Antriebspar. 571 – [Preset Speed 1]
11 – [DL From Net 11]	572	Verweist auf Antriebspar. 572 – [Preset Speed 2]
12 – [DL From Net 12]	573	Verweist auf Antriebspar. 573 – [Preset Speed 3]
13 – [DL From Net 13]	574	Verweist auf Antriebspar. 574 – [Preset Speed 4]
14 – [DL From Net 14]	575	Verweist auf Antriebspar. 575 – [Preset Speed 5]
15 – [DL From Net 15]	576	Verweist auf Antriebspar. 576 – [Preset Speed 6]
16 – [DL From Net 16]	577	Verweist auf Antriebspar. 577 – [Preset Speed 7]
17 – [DL To Net 01]	370	Verweist auf Antriebspar. 370 – [Stop Mode A]
18 – [DL To Net 02]	371	Verweist auf Antriebspar. 371 – [Stop Mode B]
19 – [DL To Net 03]	535	Verweist auf Antriebspar. 535 – [Accel Time 1]
20 – [DL To Net 04]	536	Verweist auf Antriebspar. 536 – [Accel Time 2]
21 – [DL To Net 05]	537	Verweist auf Antriebspar. 537 – [Decel Time 1]
22 – [DL To Net 06]	538	Verweist auf Antriebspar. 538 – [Decel Time 2]
23 – [DL To Net 07]	539	Verweist auf Antriebspar. 539 – [Jog Acc Dec Time]
24 – [DL To Net 08]	556	Verweist auf Antriebspar. 556 – [Jog Speed 1]
25 – [DL To Net 09]	557	Verweist auf Antriebspar. 557 – [Jog Speed 2]
26 – [DL To Net 10]	571	Verweist auf Antriebspar. 571 – [Preset Speed 1]
27 – [DL To Net 11]	572	Verweist auf Antriebspar. 572 – [Preset Speed 2]
28 – [DL To Net 12]	573	Verweist auf Antriebspar. 573 – [Preset Speed 3]
29 – [DL To Net 13]	574	Verweist auf Antriebspar. 574 – [Preset Speed 4]
30 – [DL To Net 14]	575	Verweist auf Antriebspar. 575 – [Preset Speed 5]
31 – [DL To Net 15]	576	Verweist auf Antriebspar. 576 – [Preset Speed 6]
32 – [DL To Net 16]	577	Verweist auf Antriebspar. 577 – [Preset Speed 7]

Workbench, DriveExplorer oder DriveExecutive, um die Datalinks des Antriebs einzurichten. In diesem Beispiel werden die folgenden Datalinkwerte verwendet.

HINWEIS

Die *Host* **[DL From Net xx]**-Parameter sind Eingänge in den Antrieb, die von Steuerungsausgängen stammen (z. B. Daten zum Schreiben in einen Antriebsparameter). Die *Host* **[DL To Net xx]**-Parameter sind Ausgänge aus dem Antrieb, die an Steuerungseingänge gehen (z. B. Daten zum Lesen von Antriebsparametern).

Herunterladen des Projekts in die Steuerung und Schalten in den Online-Modus

Nach dem Hinzufügen von Scanner und Antrieb/Optionsmodul zur E/A-Konfiguration muss die Konfiguration auf die Steuerung heruntergeladen werden. Außerdem sollten Sie die Konfiguration in eine Datei auf Ihrem Computer speichern.

 Wählen Sie im Menü Communications im Dialogfeld "RSLogix 5000" die Option Download aus.

Das Dialogfeld Download wird angezeigt.



HINWEIS

- Suchen Sie die Steuerung im Dialogfeld "Who Active", wenn die Meldung angezeigt wird, dass die Software RSLogix 5000 nicht in den Onlinestatus wechseln kann. Wählen Sie im Menü Communications die Option "Who Active" aus. Klicken Sie auf "Set Project Path", um den Pfad festzulegen, nachdem Sie die Steuerung gefunden und ausgewählt haben. Wenn die Steuerung nicht angezeigt wird, muss der DeviceNet-Treiber mit der RSLinx-Software hinzugefügt oder konfiguriert werden. Unter <u>Verwenden der Software RSLinx Classic auf</u> <u>Seite 39</u> und in der RSLinx-Online-Hilfe finden Sie weitere Einzelheiten.
- 2. Klicken Sie auf Download, um die Konfiguration auf die Steuerung herunterzuladen.

Wenn der Download erfolgreich abgeschlossen wurde, wechselt die Software RSLogix 5000 in den Online-Modus. Das Feld "I/O OK" in der oberen linken Ecke des Dialogfelds sollte grün aufleuchten.

3. Wählen Sie im Menü "File" die Option "Save" aus.

Wenn Sie das Projekt zum ersten Mal speichern, wird das Dialogfeld "Save As" angezeigt.

- a. Navigieren Sie zu einem Ordner.
- b. Geben Sie einen Dateinamen ein.
- c. Klicken Sie auf "Save", um die Konfiguration als Datei auf dem Computer zu speichern.

- 4. Um sicherzustellen, dass aktuelle Projektkonfigurationswerte gespeichert werden, wird von der Software RSLogix 5000 die Aufforderung angezeigt, diese hochzuladen. Klicken Sie auf "Yes", um hochzuladen und zu speichern.
- 5. Versetzen Sie die Steuerung in den "Remote Run"- oder den "Run"-Modus.

Notizen:

Verwenden des E/A

Dieses Kapitel enthält Informationen und Beispiele, mit denen das Steuern, Konfigurieren und Überwachen eines Antriebs der PowerFlex 750-Serie mithilfe des konfigurierten E/A erklärt wird.

Thema	Seite
E/A-Nachrichtenübertragung	57
Erläuterung des E/A-Abbilds der ControlLogix-Steuerung	58
Verwendung von Logikbefehl/-status	58
Verwendung von Referenzwert/Feedback	59
Verwendung von Datalinks	60
<u>Beispiel für Programminformationen der Kontaktplanlogik</u>	61
ControlLogix-Steuerungsbeispiel	62



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Die Beispiele in dieser Veröffentlichung dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Für jede Anwendung besteht eine Vielzahl von Variablen und Anforderungen. Rockwell Automation übernimmt keine Verantwortung oder Haftung (einschließlich der Haftung für geistiges Eigentum) für die praktische Umsetzung der Beispiele in dieser Publikation.

E/A-Nachrichtenübertragung

In CIP-basierten Netzwerken, einschließlich DeviceNet, werden E/A-Verbindungen zum Übertragen der Daten verwendet, mit denen der PowerFlex-Antrieb gesteuert und der zugehörige Referenzwert festgelegt wird. E/A können auch zum Übertragen von Daten zu und von Datalinks an Antrieben der PowerFlex 750-Serie verwendet werden.

Das Optionsmodul umfasst Logikbefehl, Logikstatus, Referenzwert und Feedback (alle als 32-Bit-Wörter). Dies erfordert jeweils 8 Byte als Eingangs- und Ausgangsgröße im E/A-Abbild der Steuerung. Dieser grundlegende E/A muss immer mit RSLogix 5000 auf dem DeviceNet-Scanner konfiguriert werden. Ein zusätzlicher E/A kann bei Bedarf mit bis zu 16 Datalinks zum Schreiben von Daten und/oder bis zu 16 Datalinks zum Lesen von Daten festgelegt werden. Fügen Sie bei Verwendung einer beliebigen Kombination dieser Datalinks 4 Byte für jeden Datalink zur grundlegenden E/A-Eingangs- und/oder Ausgangsgröße hinzu.

<u>Kapitel 3</u>, Konfigurieren des Optionsmoduls und <u>Kapitel 4</u>, Konfigurieren der E/A behandeln die Konfiguration des Optionsmoduls und der Steuerung im Netzwerk für den erforderlichen E/A. Im Glossar werden die verschiedenen Optionen definiert. In diesem Kapitel wird erläutert, wie der E/A verwendet wird, nachdem Sie Optionsmodul und Steuerung konfiguriert haben.

Erläuterung des E/A-Abbilds der ControlLogix-Steuerung

Die Begriffe Eingang und Ausgang werden aus Sicht der Steuerung definiert. Daher handelt es sich beim E/A des Ausgangs um Daten, die von der Steuerung generiert und vom Optionsmodul verarbeitet werden. Beim E/A des Eingangs handelt es sich um Statusdaten, die vom Optionsmodul generiert und von der Steuerung als Eingang verarbeitet werden. Das E/A-Abbild kann abhängig davon abweichen, wie viele der 32-Bit-Datalinks (*Host* **DL From Net 01-16** und *Host* **DL To Net 01-16**) verwendet werden.

Wenn nicht alle verfügbaren E/As verwendet werden, wird das Abbild verkürzt. Für das Abbild werden stets beginnend mit Wort 0 aufeinanderfolgende Wörter verwendet.

Tabelle 2 zeigt das E/A-Abbild bei Verwendung aller 32-Bit-Datalinks.

DINT	Ausgangs-E/A	DINT	Eingangs-E/A
0	Logic Command	0	Logic Status
1	Reference	1	Feedback
2	DL From Net 01	2	DL To Net 01
3	DL From Net 02	3	DL To Net 02
4	DL From Net 03	4	DL To Net 03
5	DL From Net 04	5	DL To Net 04
6	DL From Net 05	6	DL To Net 05
7	DL From Net 06	7	DL To Net 06
8	DL From Net 07	8	DL To Net 07
9	DL From Net 08	9	DL To Net 08
10	DL From Net 09	10	DL To Net 09
11	DL From Net 10	11	DL To Net 10
12	DL From Net 11	12	DL To Net 11
13	DL From Net 12	13	DL To Net 12
14	DL From Net 13	14	DL To Net 13
15	DL From Net 14	15	DL To Net 14
16	DL From Net 15	16	DL To Net 15
17	DL From Net 16	17	DL To Net 16

Tabelle 2 - E/A-Abbild einer ControlLogix-Steuerung für Antriebe der PowerFlex 750-Serie (32-Bit-Logikbefehl/-status, Referenzwert/Feedback und Datalinks)

Verwendung von Logikbefehl/-status

Der Logikbefehl ist ein 32-Bit-Wort mit Steuerdaten, die von der Steuerung generiert und vom Optionsmodul verarbeitet werden. Der Logikstatus ist ein 32-Bit-Wort mit Statusdaten, die vom Optionsmodul generiert und von der Steuerung verarbeitet werden.

Bei Verwendung einer ControlLogix-Steuerung ist DINT 0 stets das Logikbefehlswort im Ausgangsabbild und das Logikstatuswort im Eingangsabbild.

Dieses Handbuch enthält in <u>Anhang D</u>, Logische Befehls-/Statuswörter: Antriebe der PowerFlex 750-Serie, die Bit-Definitionen für zum Zeitpunkt der Publikation verfügbare kompatible Produkte.

Verwendung von Referenzwert/Feedback

Der Referenzwert ist ein 32-Bit-REAL-Abschnitt (Fließkomma) mit Steuerdaten, die von der Steuerung generiert und vom Optionsmodul verarbeitet werden. Das Feedback ist ein 32-Bit-REAL-Abschnitt (Fließkomma) mit Statusdaten, die vom Optionsmodul generiert und von der Steuerung verarbeitet werden.

Bei Verwendung einer ControlLogix-Steuerung ist DINT 1 stets das 32-Bit-REAL-Referenzwertwort im Ausgangsabbild (siehe <u>Tabelle 2</u>) und das 32-Bit-REAL-Feedback im Ausgangsabbild. Da das E/A-Abbild auf Ganzzahlen und Referenzwert/Feedback auf Fließkomma beruhen, ist eine COP-Anweisung (Kopieren) oder ein benutzerdefinierter Datentyp (UDDT) erforderlich, um Werte ordnungsgemäß in den Referenzwert zu schreiben und aus dem Feedback zu lesen. Beachten Sie die Beispiele des Kontaktplanlogikprogramms in <u>Abbildung 9</u> und <u>Abbildung 10</u>.

Die 32-Bit-REAL-Werte für Referenz und Feedback stellen die Antriebsdrehzahl dar. Die Skalierung für Drehzahlreferenzwert und -feedback ist abhängig vom Antriebsparameter 300 – [Speed Units]. Wenn Parameter 300 beispielsweise auf "Hz" gesetzt ist, würde ein 32-Bit-REAL-Referenzwert von "30,0" einer Referenz von 30,0 Hz entsprechen. Wenn Parameter 300 auf "RPM" gesetzt ist, würde ein 32-Bit-REAL-Referenzwert von "1020,5" einer Referenz von 1020,5 UPM entsprechen. Beachten Sie, dass die vorgegebene maximale Drehzahl niemals den Wert von Antriebsparameter 520 – [Max Fwd Speed] übertreffen kann. In <u>Tabelle 3</u> sind Beispielreferenzwerte und deren Ergebnisse für einen Antrieb der PowerFlex 750-Serie aufgeführt, für den folgende Werte festgelegt sind:

- Parameter 300 [Speed Units] ist auf Hz festgelegt.
- Parameter 37 [Maximum Freq] ist auf 130 Hz festgelegt.
- Parameter 520 [Max Fwd Speed] ist auf 60 Hz festgelegt.

Wenn Parameter 300 – [Speed Units] auf RPM festgelegt ist, gilt dies auch für die anderen Parameter.

Netzwerkreferenzwert	Wert für Drehzahlbefehl ⁽²⁾	Ausgangsdrehzahl	Netzwerkfeedbackwert
130,0	130 Hz	60 Hz ⁽³⁾	60,0
65,0	65 Hz	60 Hz ⁽³⁾	60,0
32,5	32,5 Hz	32,5 Hz	32,5
0,0	0 Hz	0 Hz	0,0
-32,5 ⁽¹⁾	32,5 Hz	32,5 Hz	32,5

Tabelle 3 - Beispiel für die Skalierung von Drehzahlreferenzwert/-feedback für einen Antrieb der PowerFlex 750-Serie

(1) Die Wirkung von Werten unter 0,0 hängt davon ab, ob der Antrieb der PowerFlex 750-Serie den bipolaren oder unipolaren Richtungsmodus verwendet. Weitere Informationen finden Sie in der Antriebsdokumentation.

(2) Für dieses Beispiel wird der Antriebsparameter 300 – [Speed Units] auf Hz festgelegt.

(3) Der Antrieb wird mit 60 Hz anstatt mit 130 Hz oder 65 Hz betrieben, da Antriebsparameter 520 – [Max Fwd Speed] 60 Hz als Höchstdrehzahl festlegt.

Verwendung von Datalinks

Ein Datalink ist ein von PowerFlex-Antrieben verwendeter Mechanismus zum Übertragen von Daten zu und von der Steuerung. Mit Datalinks kann ein Antriebsparameterwert ohne Verwendung einer expliziten Meldung gelesen oder geschrieben werden. Bei Aktivierung belegt jeder Datalink ein 32-Bit-Wort in einer ControlLogix-Steuerung.

Die folgenden Regeln gelten bei Verwendung von Datalinks für Antriebe der PowerFlex 750-Serie:

- Das Ziel eines Datalink kann ein beliebiger Host-Parameter sein, einschließlich der eines Peripheriegeräts. Beispielsweise kann Antriebsparameter 535 – [Accel Time 1] das Ziel von einigen oder allen im Antrieb installierten Optionsmodulen sein.
- Welche Daten über den Datalinkmechanismus des Antriebs übertragen werden, wird durch die Einstellungen der folgenden Parameter bestimmt:

Geräteparameter 02 – [DLs From Net Cfg] Geräteparameter 04 – [DLs To Net Cfg] Hostparameter 01-16 – [DL From Net 01-16] Hostparameter 17-32 – [DL To Net 01-16]

WICHTIG Nach dem Konfigurieren von Datalinks ist immer ein Zurücksetzen erforderlich, damit die Änderungen wirksam werden.

- Wenn eine E/A-Verbindung mit Datalinks aktiv ist, werden die verwendeten Datalinks gesperrt und können erst geändert werden, wenn die jeweilige E/A-Verbindung stillsteht oder inaktiv wird.
- Wenn Sie einen Datalink zum Ändern eines Werts verwenden, wird der Wert **nicht** in den permanenten Speicher (Nonvolatile Storage, NVS) geschrieben. Der Wert wird im flüchtigen Speicher gespeichert und geht verloren, wenn der Antrieb nicht mehr mit Strom versorgt wird. Verwenden Sie Datalinks daher nur, wenn Sie den Wert eines Parameters häufig ändern möchten.

Datalinks für Peripheriegeräte von Antrieben der PowerFlex 750-Serie (integrierter EtherNet-/IP-Adapter nur in PowerFlex 755-Antrieben sowie Optionsmodule wie ein Encoder oder Kommunikationsmodul) werden gesperrt, wenn das Peripheriegerät über eine E/A-Verbindung mit einer Steuerung verfügt. Wenn eine Steuerung über eine E/A-Verbindung zum Antrieb verfügt, sind das Zurücksetzen auf die Standardwerte, ein Konfigurationsdownload oder sonstige Vorgänge, die zu Änderungen beim Aufbau der E/A-Verbindung in einem laufenden System führen könnten, für den Antrieb unzulässig. Die E/A-Verbindung mit der Steuerung muss zuerst deaktiviert werden, um Änderungen an den entsprechenden Datalinks zu ermöglichen.

Je nach verwendeter Steuerung kann die E/A-Verbindung anhand der folgenden Schritte deaktiviert werden:

- Das Modul in der Software RSLogix 5000 deaktivieren
- Die Steuerung in den Programmiermodus versetzen
- Den Scanner in den Leerlaufmodus versetzen
- Den Antrieb vom Netzwerk trennen

DeviceLogix-Datalinks werden auch gesperrt, während das DeviceLogix-Programm ausgeführt wird. Das DeviceLogix-Programm muss zuerst deaktiviert werden, um Änderungen an den Datalinks zu ermöglichen. Legen Sie DeviceLogix-Parameter 53 – [DLX Operation] auf "DisableLogic" fest, um die Logik zu deaktivieren. (Der Parameterwert wird dann in "LogicDisabld" geändert.)

HINWEISEine COP-Anweisung (Kopieren) oder ein UDDT ist – nur für REAL-Parameter,
Drehzahlreferenzwert und Drehzahlfeedback – erforderlich, um die DINT-
Daten zur Eingangsdatenkonvertierung in ein REAL-Wort zu kopieren. Für die
Ausgangsdatenkonvertierung ist eine COP-Anweisung (Kopieren) oder ein
UDDT erforderlich – nur für REAL-Parameter, Drehzahlreferenz und
Drehzahlfeedback –, um die REAL-Daten in ein DINT-Wort zu kopieren. Um zu
ermitteln, ob es sich bei einem Parameter um eine 32-Bit-Ganzzahl (DINT)
oder einen REAL-Datentyp handelt, beachten Sie die Spalte "Data Type" im
Kapitel mit den Parametern im Programmierhandbuch "PowerFlex-
Frequenzumrichter der Serie 750", Publikation <u>750-PM001</u>.

Beispiel für Programminformationen der Kontaktplanlogik

Die Beispiele für Kontaktplanlogikprogramme in den Abschnitten dieses Kapitels dienen für den Betrieb von Antrieben der PowerFlex 750-Serie.

Funktionen der Beispielprogramme

Die Beispielprogramme ermöglichen Folgendes:

- Empfangen von Logikstatusinformationen vom Antrieb
- Senden eines Logikbefehls zum Steuern des Antriebs (z. B. Start, Stopp)
- Senden eines Referenzwerts an den Antrieb und Empfangen von Feedback vom Antrieb
- Senden/Empfangen von Datalinkdaten an den/vom Antrieb

Logikbefehl-/Logikstatuswörter

In diesen Beispielen werden das Logikbefehlswort und das Logikstatuswort für Antriebe der PowerFlex 750-Serie verwendet. In <u>Anhang D</u>, Logische Befehls-/ Statuswörter: Antriebe der PowerFlex 750-Serie, finden Sie weitere Details.

ControlLogix-Steuerungsbeispiel

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung einer ControlLogix-Steuerung und eines generischen RSLogix 5000-Profils.

Erstellen einer Kontaktplanlogik mit dem generischen RSLogix 5000-Profil, alle Versionen

Beispiel für Parametereinstellungen des Optionsmoduls für eine ControlLogix-Steuerung

Diese Einstellungen des Optionsmoduls wurden für das Beispielkontaktplanlogikprogramm in diesem Abschnitt verwendet.

Parameter	Wert	Beschreibung
		Geräteparameter für Optionsmodul
2 – [DLs From Net Cfg]	16	Legt die Anzahl der Datalinks für das Schreiben von Daten von der Netzwerksteuerung fest.
4 – [DLs To Net Cfg]	16	Legt die Anzahl der Datalinks für das Lesen von Daten zur Netzwerksteuerung fest.
		Hostparameter für Optionsmodul
01 – [DL From Net 01]	370	Verweist auf Antriebspar. 370 – [Stop Mode A]
02 – [DL From Net 02]	371	Verweist auf Antriebspar. 371 – [Stop Mode B]
03 – [DL From Net 03]	535	Verweist auf Antriebspar. 535 – [Accel Time 1]
04 – [DL From Net 04]	536	Verweist auf Antriebspar. 536 – [Accel Time 2]
05 – [DL From Net 05]	537	Verweist auf Antriebspar. 537 – [Decel Time 1]
06 – [DL From Net 06]	538	Verweist auf Antriebspar. 538 – [Decel Time 2]
07 – [DL From Net 07]	539	Verweist auf Antriebspar. 539 – [Jog Acc Dec Time]
08 – [DL From Net 08]	556	Verweist auf Antriebspar. 556 – [Jog Speed 1]
09 – [DL From Net 09]	557	Verweist auf Antriebspar. 557 – [Jog Speed 2]
10 – [DL From Net 10]	571	Verweist auf Antriebspar. 571 – [Preset Speed 1]
11 – [DL From Net 11]	572	Verweist auf Antriebspar. 572 – [Preset Speed 2]
12 – [DL From Net 12]	573	Verweist auf Antriebspar. 573 – [Preset Speed 3]
13 – [DL From Net 13]	574	Verweist auf Antriebspar. 574 – [Preset Speed 4]
14 – [DL From Net 14]	575	Verweist auf Antriebspar. 575 – [Preset Speed 5]
15 – [DL From Net 15]	576	Verweist auf Antriebspar. 576 – [Preset Speed 6]
16 – [DL From Net 16]	577	Verweist auf Antriebspar. 577 – [Preset Speed 7]
17 – [DL To Net 01]	370	Verweist auf Antriebspar. 370 – [Stop Mode A]
18 – [DL To Net 02]	371	Verweist auf Antriebspar. 371 – [Stop Mode B]
19 – [DL To Net 03]	535	Verweist auf Antriebspar. 535 – [Accel Time 1]
20 – [DL To Net 04]	536	Verweist auf Antriebspar. 536 – [Accel Time 2]
21 – [DL To Net 05]	537	Verweist auf Antriebspar. 537 – [Decel Time 1]
22 – [DL To Net 06]	538	Verweist auf Antriebspar. 538 – [Decel Time 2]
23 – [DL To Net 07]	539	Verweist auf Antriebspar. 539 – [Jog Acc Dec Time]
24 – [DL To Net 08]	556	Verweist auf Antriebspar. 556 – [Jog Speed 1]
25 – [DL To Net 09]	557	Verweist auf Antriebspar. 557 – [Jog Speed 2]
26 – [DL To Net 10]	571	Verweist auf Antriebspar. 571 – [Preset Speed 1]
27 – [DL To Net 11]	572	Verweist auf Antriebspar. 572 – [Preset Speed 2]
28 – [DL To Net 12]	573	Verweist auf Antriebspar. 573 – [Preset Speed 3]
29 – [DL To Net 13]	574	Verweist auf Antriebspar. 574 – [Preset Speed 4]

Parameter	Wert	Beschreibung
30 – [DL To Net 14]	575	Verweist auf Antriebspar. 575 – [Preset Speed 5]
31 – [DL To Net 15]	576	Verweist auf Antriebspar. 576 – [Preset Speed 6]
32 – [DL To Net 16]	577	Verweist auf Antriebspar. 577 – [Preset Speed 7]

HINWEISDie Host [DL From Net xx]-Parameter sind Eingänge in den Antrieb, die von
Steuerungsausgängen stammen (z. B. Daten zum Schreiben in einen
Antriebsparameter). Die Host [DL To Net xx]-Parameter sind Ausgänge aus
dem Antrieb, die an Steuerungseingänge verlaufen (z. B. Daten zum Lesen von
Antriebsparametern).

Steuerungstags

Wenn Sie Optionsmodul und Antrieb zur E/A-Konfiguration hinzufügen (<u>Kapitel 4</u>), werden von RSLogix 5000 automatisch generische (nicht beschreibende) Steuerungstags erstellt. In diesem Beispielprogramm werden die folgenden Steuerungstags verwendet.

	Name 🛆	Data Type	Description
	+ Local:3:I	AB:1756_DNB	
	l + -Local:3:0	AB:1756_DNB	
	I + Local:3:S	AB:1756_DNB	

Sie können die Eingangs- und Ausgangstags erweitern, um die Eingangs- und Ausgangskonfiguration einzusehen. Das Eingangstag dieses Beispielsprogramms erfordert achtzehn 32-Bit-Wörter an Daten (<u>Abbildung 7</u>). Das Ausgangstag bei diesem Beispiel erfordert achtzehn 32-Bit-Wörter an Daten (<u>Abbildung 8</u>).

Name 🛆	Data Type	Description
E-Local:3:I	AB:1756_DNB	
+-Local:3:1.StatusRegister	AB:1756_DNB	
-Local:3:I.Data	DINT[124]	
± Local:3:1.Data[0]	DINT	Logic Status
+ Local:3:1.Data[1]	DINT	Speed Feedback
+ Local:3:1.Data[2]	DINT	DL To Net 01
+ Local:3:1.Data[3]	DINT	DL To Net 02
+ Local:3:1.Data[4]	DINT	DL To Net 03
+ Local:3:1.Data[5]	DINT	DL To Net 04
+ Local:3:1.Data[6]	DINT	DL To Net 05
+ Local:3:1.Data[7]	DINT	DL To Net 06
+ Local:3:1.Data[8]	DINT	DL To Net 07
+ Local:3:1.Data[9]	DINT	DL To Net 08
+ Local:3:I.Data[10]	DINT	DL To Net 09
	DINT	DL To Net 10
+ Local:3:1.Data[12]	DINT	DL To Net 11
+ Local:3:1.Data[13]	DINT	DL To Net 12
+ Local:3:1.Data[14]	DINT	DL To Net 13
+ Local:3:1.Data[15]	DINT	DL To Net 14
+ Local:3:1.Data[16]	DINT	DL To Net 15
+ Local:3:I.Data[17]	DINT	DL To Net 16

Abbildung 7 - Eingangsabbild der ControlLogix-Steuerung für Beispielkontaktplanlogikprogramm mit generischem Profil für den Antrieb

Name 🛆	Data Type	Description
E-Local:3:0	AB:1756_DNB	
+ Local: 3:0. CommandRegister	AB:1756_DNB	
E-Local:3:0.Data	DINT[123]	
+ Local:3:0.Data[0]	DINT	Logic Command
E-Local:3:0.Data[1]	DINT	Speed Reference
± Local:3:0.Data[2]	DINT	DL From Net 01
🛨 Local:3:0.Data[3]	DINT	DL From Net 02
E-Local:3:0.Data[4]	DINT	DL From Net 03
+ Local:3:0.Data[5]	DINT	DL From Net 04
+ Local:3:0.Data[6]	DINT	DL From Net 05
E-Local:3:0.Data[7]	DINT	DL From Net 06
+ Local:3:0.Data[8]	DINT	DL From Net 07
🛨 Local:3:0.Data[9]	DINT	DL From Net 08
E-Local:3:0.Data[10]	DINT	DL From Net 09
	DINT	DL From Net 10
	DINT	DL From Net 11
E-Local:3:0.Data[13]	DINT	DL From Net 12
+ Local:3:0.Data[14]	DINT	DL From Net 13
🛨 Local:3:0.Data[15]	DINT	DL From Net 14
E-Local:3:0.Data[16]	DINT	DL From Net 15
	DINT	DL From Net 16

Abbildung 8 - Ausgangsabbild der ControlLogix-Steuerung für Beispielkontaktplanlogikprogramm mit generischem Profil für den Antrieb

Programmtags

Um die automatisch erstellten Steuerungstags zu verwenden, müssen die folgenden Programmtags für dieses Beispielprogramm erstellt werden.

Name 🛆	Data Type	Description
Status_Ready	BOOL	
Status_Active	BOOL	
Status_Forward	BOOL	
Status_Reverse	BOOL	
Status_Faulted	BOOL	
Status_At_Speed	BOOL	
Command_Stop	BOOL	
Command_Start	BOOL	
Command_Jog	BOOL	
Command_Clear_Faults	BOOL	
Command_Forward_Reverse	BOOL	
+-Speed_Reference	DINT	
±-Speed_Feedback	DINT	

Abbildung 9 - Beispiel für ein Kontaktplanlogikprogramm der ControlLogix-Steuerung unter Verwendung eines generischen Profils für Logikstatus/Feedback



Abbildung 10 - Beispiel für ein Kontaktplanlogikprogramm der ControlLogix-Steuerung unter Verwendung eines generischen Profils für Logikbefehl/Referenzwert



Aktivieren des DeviceNet-Scanners

Es muss in der Kontaktplanlogik ein Strompfad erstellt und dem Befehlsregisterausführungsbit des 1756-DNB-zugewiesen werden. Mithilfe dieses Strompfads kann der Scanner E/A im Netzwerk übertragen.



WICHTIG Dieser Strompfad muss stets im Kontaktplanlogikprogramm enthalten sein.

Beispiel-Datalinkdaten

Die in diesem Beispielprogramm verwendeten Datalinkdaten sind in <u>Abbildung 11</u> aufgeführt. Zum Beschreiben der Parameter, denen die Datalinks zugewiesen werden, sollten Sie den automatisch erstellten generischen Steuerungstags eventuell Beschreibungen hinzufügen oder einen UDDT erstellen. In diesem Beispiel wurden die "DL_From_Net"-Tags erstellt, um die Antriebsparameter zu beschreiben, denen diese Datalinks zugewiesen werden. Beispielsweise weist "DL_From_Net_01_Stop_Mode_A" darauf hin, dass *Host***parameter 01 – [DL From Net 01]** des Optionsmoduls dem Antriebsparameter 370 – [Stop Mode A] zugewiesen ist. Die gleiche Methode gilt für "DL_To_Net"-Tags.

Abbildung 11 - Beispiel-Datalinks der ControlLogix-Steuerung für ein Kontaktplanlogikprogramm unter Verwendung eines generischen Antriebsprofils

Name 🛆	Value 🔸	Style	Data Type
-DL_From_Net	{}		DL_From_Net
DL_From_Net01_Stop_Mode_A	1	Decimal	DINT
DL_From_Net02_Stop_Mode_B	2	Decimal	DINT
-DL_From_Net03_Accel_Time_1	2.5	Float	REAL
-DL_From_Net04_Accel_Time_2	5.0	Float	REAL
DL_From_Net05_Decel_Time_1	7.5	Float	REAL
DL_From_Net06_Decel_Time_2	10.0	Float	REAL
-DL_From_Net07_Jog_Acc_Dec_Time	12.5	Float	REAL
-DL_From_Net08_Jog_Speed_1	10.0	Float	REAL
-DL_From_Net09_Jog_Speed_2	15.0	Float	REAL
DL_From_Net10_Preset_Speed_1	20.0	Float	REAL
DL_From_Net11_Preset_Speed_2	25.0	Float	REAL
-DL_From_Net12_Preset_Speed_3	30.0	Float	REAL
DL_From_Net13_Preset_Speed_4	35.0	Float	REAL
DL_From_Net14_Preset_Speed_5	40.0	Float	REAL
DL_From_Net15_Preset_Speed_6	45.0	Float	REAL
DL_From_Net16_Preset_Speed_7	50.0	Float	REAL
E-DL_To_Net	{}		DL_To_Net
DL_To_Net01_Stop_Mode_A	1	Decimal	DINT
DL_To_Net02_Stop_Mode_B	2	Decimal	DINT
-DL_To_Net03_Accel_Time_1	2.5	Float	REAL
-DL_To_Net04_Accel_Time_2	5.0	Float	REAL
-DL_To_Net05_Decel_Time_1	7.5	Float	REAL
-DL_To_Net06_Decel_Time_2	10.0	Float	REAL
-DL_To_Net07_Jog_Acc_Dec_Time	12.5	Float	REAL
-DL_To_Net08_Jog_Speed_1	10.0	Float	REAL
DL_To_Net09_Jog_Speed_2	15.0	Float	REAL
DL_To_Net10_Preset_Speed_1	20.0	Float	REAL
DL_To_Net11_Preset_Speed_2	25.0	Float	REAL
DL_To_Net12_Preset_Speed_3	30.0	Float	REAL
DL_To_Net13_Preset_Speed_4	35.0	Float	REAL
DL_To_Net14_Preset_Speed_5	40.0	Float	REAL
DL_To_Net15_Preset_Speed_6	45.0	Float	REAL
DL_To_Net16_Preset_Speed_7	50.0	Float	REAL

HINWEIS

Um zu ermitteln, ob es sich bei einem Parameter um eine 32-Bit-Ganzzahl (DINT) oder einen REAL-Datentyp handelt, beachten Sie die Spalte "Data Type" im Kapitel mit den Parametern im Programmierhandbuch "PowerFlex-Frequenzumrichter der Serie 750", Publikation <u>750-PM001</u>. Wenn es sich bei einem Parameter um einen REAL-Typ handelt, ist eine COP-Anweisung (Kopieren) oder ein UDDT erforderlich, um den REAL-Typ in einen DINT-Typ (Ausgänge) zu kopieren.

Notizen:

Verwenden der expliziten Nachrichtenübertragung

Dieses Kapitel bietet Informationen und Beispiele zur Verwendung der expliziten Nachrichtenübertragung mit einer ControlLogix-Steuerung, um das Optionsmodul sowie den angeschlossenen Antrieb der PowerFlex 750-Serie zu konfigurieren und zu überwachen.

Thema	Seite
Explizite Nachrichtenübertragung	70
Durchführen einer expliziten Nachrichtenübertragung	71
ControlLogix-Steuerungsbeispiele	72



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Anlagenschäden. Die Beispiele in dieser Veröffentlichung dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Für jede Anwendung besteht eine Vielzahl von Variablen und Anforderungen. Rockwell Automation übernimmt keine Verantwortung oder Haftung (einschließlich der Haftung für geistiges Eigentum) für die praktische Umsetzung der Beispiele in dieser Publikation.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Anlagenschäden. Wenn explizite Nachrichten programmiert werden, um Parameterdaten häufig in den nichtflüchtigen Speicher (Nonvolatile Storage, NVS) zu schreiben, überschreitet der NVS schnell seinen Lebenszyklus und kann zu einer Fehlfunktion des Antriebs führen. Erstellen Sie kein Programm, das häufig explizite Nachrichten verwendet, um Parameterdaten in den NVS zu schreiben. Datalinks schreiben nicht in den NVS und sollten für häufig geänderte Parameter verwendet werden.

In <u>Kapitel 5</u> finden Sie Informationen über das E/A-Abbild bei Verwendung eines logischen Befehls/Status, Referenzwerts/Feedback sowie Datalinks.

Explizite Nachrichtenübertragung

Mit expliziter Nachrichtenübertragung werden Daten übertragen, die keine kontinuierlichen Aktualisierungen erfordern. Mit expliziter Nachrichtenübertragung können Sie die Parameter eines Slave-Geräts im Netzwerk konfigurieren und überwachen.

WICHTIG Bei einer expliziten Nachrichtenübertragung wird in der Standardeinstellung keine Verbindung hergestellt, da es sich um eine Nachricht "ohne Verbindung" handelt. Wenn der Zeitablauf der Nachrichtenübermittlung wichtig ist, können Sie eine dedizierte Nachrichtenverbindung zwischen der Steuerung und dem Antrieb herstellen, indem Sie während der Nachrichteneinrichtung das Feld "Connected" im Nachrichtenkonfigurationsdialogfeld der Registerkarte "Communications" aktivieren. Diese Nachrichtenverbindungen werden neben der E/A-Verbindung hergestellt. Bei mehreren Nachrichtenverbindungen kann jedoch die Netzwerkleistung abnehmen. Wenn dies für Ihre Anwendung nicht akzeptabel ist, sollten Sie das Feld "Connected" nicht aktivieren (empfohlen).

HINWEIS Informationen zum Senden von Nachrichten an ein weiteres Gerät an einer anderen Antriebsschnittstelle finden Sie in der jeweiligen Instanzentabelle in Anhang C:

- Abschnitt "Host-DPI-Parameterobjekt" auf <u>Seite 128</u> für Host-Parameter

Legen Sie im Dialogfeld "Message Configuration" das Feld "Instance" auf einen geeigneten Wert innerhalb des Bereichs fest, der für den Port aufgeführt ist, an dem das Gerät angeschlossen ist.

WICHTIGAntriebe der PowerFlex 750-Serie weisen Einschränkungen bei der expliziten
Nachrichtenübertragung auf. Tabelle 4 zeigt die Codekompatibilitäten der
DeviceNet-Objektklasse für diese Antriebe.

Tabelle 4 - Klassencodekompatibilität der expliziten Nachrichtenübertragung bei Antrieben der PowerFlex 750-Serie

DeviceNet-Objektklassencode	Kompatibilität	Funktion der expliziten Nachrichtenübertragung
Parameterobjekt 0x0F	Keine	Einzelne Schreib-/Lesevorgänge für Parameter
DPI-Parameterobjekt 0x93	Ja ⁽¹⁾ mit Einschränkungen	Einzelnes und gestreutes Lesen/Schreiben für Parameter
Host-DPI-Parameterobjekt 0x9F	Ja ⁽²⁾ mit Einschränkungen	Einzelnes und gestreutes Schreiben/Lesen für Parameter

(1) Ermöglicht den Zugriff auf Antriebsparameter (Port 0), DPI-Geräteparameter (nur Port 1 bis 6) sowie Hostparameter (nur Port 7 bis 14). Beispielsweise kann der DPI-Parameterobjektklassencode 0x93 auf ein Safe Speed Monitor-Optionsmodul an Port 6 zugreifen. Dagegen kann der Klassencode 0x93 z. B. nicht auf die Hostparameter in einem E/A-Optionsmodul (24 V) an Port 5 zugreifen. Auf <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> finden Sie die Instanznummerierung (Parameter).

(2) Ermöglicht Zugriff auf Antriebsparameter (Port 0) und Hostparameter f
ür alle Ports (1 bis 14). Host-DPI-Parameterobjektklassencode 0x9F kann nicht auf DPI-Parameter (Geräte) zugreifen. Wenn sich z. B. ein 20-750-DNET-Optionsmodul an Port 4 befindet, kann auf dessen Hostparameter, jedoch nicht auf dessen DPI-Parameter (Geräte) zugegriffen werden. Auf <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> finden Sie die Instanznummerierung (Parameter).

Durchführen einer expliziten Nachrichtenübertragung

Es gibt fünf grundlegende Ereignisse beim Vorgang der expliziten Nachrichtenübertragung. Die Details der einzelnen Schritte variieren je nach Typ der verwendeten Steuerung. Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Steuerung.

WICHTIG Es muss eine Anforderungsnachricht und eine Antwortnachricht für alle expliziten Nachrichten vorliegen, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben von Daten.

Abbildung 12 - Vorgang für explizite Nachrichten



Ereignis	Beschreibung
0	Sie formatieren die erforderlichen Daten und richten das Kontaktplanlogikprogramm ein, um eine explizite Nachrichtenanforderung an das Scannermodul zu senden (Download).
0	Das Scannermodul überträgt die explizite Nachrichtenanforderung über das Netzwerk an das Slave-Gerät.
0	Das Slave-Gerät überträgt die explizite Nachrichtenantwort zurück an den Scanner. Die Daten werden im Puffer des Scanners gespeichert.
0	Die explizite Nachrichtenantwort wird von der Steuerung aus dem Puffer des Scanners abgerufen (Upload).
0	Die explizite Nachricht ist abgeschlossen.

Informationen zur maximalen Anzahl expliziter Nachrichten, die gleichzeitig ausgeführt werden können, finden Sie in der Dokumentation zum Scanner und/ oder zur verwendeten Steuerung.

ControlLogix-Steuerungsbeispiele

HINWEIS

Um das Dialogfeld "Message Configuration" in der Software RSLogix 5000 anzuzeigen, fügen Sie einen Nachrichtenbefehl hinzu, erstellen Sie ein neues Tag für die Nachricht ("Properties: Base" als Tagtyp, Datentyp MESSAGE, Steuerungsbereich) und klicken Sie dann im Nachrichtenbefehl auf die Schaltfläche

Unterstützte Klassen, Instanzen und Attribute finden Sie in <u>Anhang C</u>, DeviceNet-Objekte.

WICHTIG	Die Beispiele für explizite Nachrichtenübertragung in diesem Abschnitt können mit RSLogix 5000 (beliebige Version) oder der Anwendung Studio 5000™ Logix Designer, Version 21.00 oder höher, durchgeführt werden.
WICHTIG	Die Nachrichtenübertragungsbeispiele für Lese- und Schreibvorgänge in diesem Abschnitt beziehen sich auf <i>Geräte</i> -Parameter, die Klassencode 0x93 verwenden. Verwenden Sie für <i>Host</i> -Parameter den Klassencode 0x9F und formatieren Sie den Rest der Nachricht auf dieselbe Weise wie in diesen Beispielen.
	Die Nachrichtenkonfiguration weist den Diensttyp "Parameter Read" auf, der dem Klassencode 0x0F (Parameterobjekt) entspricht. Ein Parameterobjekt wird von Antrieben der PowerFlex 750-Serie nicht unterstützt.

Beispiel für ein Kontaktplanlogikprogramm der ControlLogix-Steuerung zum Lesen eines einzelnen Parameters

Mit einer "Get Attribute Single"-Nachricht wird ein einzelner Parameter gelesen. Bei diesem Lesenachrichtenbeispiel wird der Wert des 32-Bit-REAL-Parameters (Fließkommawert) 007 – [Output Current] in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie gelesen.

labelle 5 - Beispielsteuerungstags zum	Lesen eines einzelnen Parameters
--	----------------------------------

Operand	Steuerungstags für einzelne Lesenachricht	Datentyp
XIC	Execute_Single_Read_Message	BOOL
MSG	Single_Read_Message	MESSAGE

Abbildung 13 - Beispielkontaktplanlogik zum Lesen eines einzelnen Parameters


ControlLogix – Formatieren einer Nachricht zum Lesen eines einzelnen Parameters

Message Configuration - Single_Read_Message	\mathbf{X}
Configuration Communication Tag Name: Single_Read_Message	
Message Configuration - Single_Read_Message	
Configuration Communication Tag	
Path: My DeviceNet Scanner 2.1 Browse	
Message Configuration - Single_Read_Message	
Configuration Communication Tag	
Message Type: CIP Generic 💌	(Octal)
Service Get Attribute Single V Source Element: V	
Service e (Hex) Class: 93 (Hex) Destination Output Current -1	Help
Instance: 7 Attribute: 9 (Hex)	
New rag	
Enable Enable Wating Start Done Done Length: 0	Help
◎ Error Code: Extended Error Code:	
Error Path: Error Text:	
OK Cancel Apply Help	

Abbildung 14 - Dialogfelder zur Konfiguration von "Get Attribute Single"-Nachrichten

In der folgenden Tabelle sind die Daten aufgeführt, die in den einzelnen Feldern erforderlich sind, um eine Nachricht zum Lesen eines einzelnen Parameters zu konfigurieren.

Registerkarte "Configuration"	Beispielwert	Beschreibung
Message Type Service Type ⁽¹⁾ Service Code ⁽¹⁾ Class Instance ⁽²⁾ Attribute Source Element Source Length Destination	CIP Generic Get Attribute Single e (Hex.) 93 oder 9F (Hex.) ⁽⁴⁾ 7 (Dec.) 9 (Hex.) — 0 bytes Output_Current ⁽⁵⁾	Wird für den Zugriff auf das DPI-Parameterobjekt im Optionsmodul verwendet. Dieser Dienst wird zum Lesen eines Parameterwerts verwendet. Code für den angeforderten Dienst. Klassen-ID für das DPI-Parameterobjekt. Die Instanznummer entspricht der Parameternummer. Die Attributnummer für das Attribut "Parameter Value". Leer lassen (nicht zutreffend). Anzahl an Byte der in der Nachricht gesendeten Dienstdaten. Das Tag, in dem die gelesenen Daten gespeichert werden.
Registerkarte "Communication"	Beispielwert	Beschreibung
Path ⁽³⁾	My_DeviceNet_Scanner	Der Pfad ist die Route, der die Nachricht folgt.
Registerkarte "Tag"	Beispielwert	Beschreibung
Name	Single_Read_Message	Der Name der Nachricht.

(1) Die Standardeinstellung für "Service Type" ist "Custom". Sie ermöglicht die Eingabe eines "Service Code", der im Pulldownmenü "Service Type" nicht verfügbar ist. Wird ein anderer "Service Type" als "Custom" im Pulldownmenü ausgewählt, wird dem grau angezeigten ("nicht verfügbar") Feld "Service Code" automatisch ein Hexadezimalwert zugewiesen.

(2) Die Instanz entspricht der Parameternummer im Antrieb (Port 0). Um beispielsweise Parameter 4 eines Peripheriegeräts an Port 5 eines PowerFlex 755-Antriebs zu lesen, wäre die Instanz 21504 + 4 = 21508. Unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F) finden Sie Informationen zum Ermitteln der Instanznummer.

(3) Klicken Sie auf Browse, um nach dem Pfad zu suchen, oder geben Sie den Namen des Geräts ein, der im Ordner "I/O Configuration" aufgeführt ist (in diesem Beispiel "My_DeviceNet_Scanner"). Geben Sie anschließend stets ein Komma gefolgt von einer "2" für den DeviceNet-Scannerport und einem weiteren Komma ein. Geben Sie dann den Netzknoten des Antriebs ein (für dieses Beispiel "1").

(4) In <u>Tabelle 4 auf Seite 70</u> finden Sie Einschränkungen für Antriebe der PowerFlex 750-Serie bei der Verwendung von DPI-Parameterobjektklassencode 0x93 oder Host-DPI Parameter-Parameterobjektklassencode 0x9F zur expliziten Nachrichtenübertragung.

(5) In diesem Beispiel ist "Output Current" ein 32-Bit-REALParameter (Fließkommawert), für den das Feld "Data Type" beim Erstellen des Steuerungstags auf "REAL" festgelegt werden muss. Legen Sie das Feld "Data Type" zum Lesen eines 32-Bit-Ganzzahl-Parameters auf "DINT" fest. Für einen 16-Bit-Parameter legen Sie das Feld "Data Type" auf "INT" fest. In der Dokumentation zum Antrieb finden Sie Informationen zum Ermitteln der Größe des Parameters und des zugehörigen Datentyps.

Beispiel für ein Kontaktplanlogikprogramm der ControlLogix-Steuerung zum Schreiben eines einzelnen Parameters

Mit einer "Set Attribute Single"-Nachricht wird ein einzelner Parameter geschrieben. Bei diesem Schreibnachrichtenbeispiel wird ein Wert in den 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawert) 535 – [Accel Time 1] in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie geschrieben.

Tabelle 6 - Beispielsteuerungstags zum Schreiben eines einzelnen Parameters

Operand	Steuerungstags für einzelne Schreibnachricht	Datentyp
XIC	Execute_Single_Write_Message	BOOL
MSG	Single_Write_Message	MESSAGE

Abbildung 15 - Beispielkontaktplanlogik zum Schreiben eines einzelnen Parameters

Execute Single Write Message		-MSG	
	Message		
	Message Control	Single_Write_Message	

ControlLogix – Formatieren einer Nachricht zum Schreiben eines einzelnen Parameters

Abbildung 16 - Dialogfelder zur Konfiguration von "Set Attribute Single"-Nachrichten



In der folgenden Tabelle sind die Daten aufgeführt, die in den einzelnen Feldern erforderlich sind, um eine Nachricht zum Schreiben eines einzelnen Parameters zu konfigurieren.

Registerkarte "Configuration"	Beispielwert	Beschreibung	
Message Type	CIP Generic	Wird für den Zugriff auf das DPI-Parameterobjekt im Optionsmodul verwendet.	
Service Type ⁽¹⁾	Set Attribute Single	Dieser Dienst wird zum Schreiben eines Parameterwerts verwendet.	
Service Code ⁽¹⁾	10 (Hex.)	Code für den angeforderten Dienst.	
Class	93 oder 9F (Hex.) ⁽⁵⁾	Klassen-ID für das DPI-Parameterobjekt.	
Instance ⁽²⁾	535 (Dec.)	Die Instanznummer entspricht der Parameternummer.	
Attribute ⁽³⁾	9 oder A (Hex.)	Die Attributnummer für das Attribut "Parameter Value".	
Source Element	Accel_Time_1 ⁽⁶⁾	Name des Tags für beliebige Dienstdaten, die vom Scanner zum Optionsmodul/Antrieb gesendet	
Source Length	4 bytes ⁽⁶⁾	werden sollen.	
Destination	_	Anzahl an Byte der in der Nachricht gesendeten Dienstdaten.	
		Leer lassen (nicht zutreffend).	
Registerkarte "Communication"	Beispielwert	Beschreibung	
Path ⁽⁴⁾	My_DeviceNet_Scanner	Der Pfad ist die Route, der die Nachricht folgt.	
Registerkarte "Tag"	Beispielwert	Beschreibung	
Name	Single_Write_Message	Der Name der Nachricht.	

(1) Die Standardeinstellung für "Service Type" ist "Custom". Sie ermöglicht die Eingabe eines "Service Code", der im Pulldownmenü "Service Type" nicht verfügbar ist. Wird ein anderer "Service Type" als "Custom" im Pulldownmenü ausgewählt, wird dem grau angezeigten ("nicht verfügbar") Feld "Service Code" automatisch ein Hexadezimalwert zugewiesen.

(2) Die Instanz entspricht der Parameternummer im Antrieb (Port 0). Um beispielsweise in Parameter 4 eines Peripheriegeräts an Port 5 eines PowerFlex 755-Antriebs zu schreiben, wäre die Instanz 21504 + 4 = 21508. Unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F) finden Sie Informationen zum Ermitteln der Instanznummer.

(3) Durch Festlegen des Attributwerts auf "9" wird der Parameterwert in den nicht permanenten Speicher (EEPROM) des Antriebs geschrieben, sodass der Parameterwert auch dann beibehalten wird, wenn die Stromversorgung des Antriebs vorübergehend unterbrochen wird. Wichtig: Beim Festlegen von "9" kann der EEPROM schnell seinen Lebenszyklus überschreiten. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Antriebs führen. Durch Festlegen des Attributwerts auf "A" wird der Parameterwert in den temporären Speicher geschrieben, sodass der Parameterwert gelöscht wird, wenn die Stromversorgung des Antriebs unterbrochen wird. Wenn häufige Schreibnachrichten erforderlich sind, sollte die Einstellung "A" verwendet werden.

(4) Klicken Sie auf Browse, um nach dem Pfad zu suchen, oder geben Sie den Namen des Geräts ein, der im Ordner "I/O Configuration" aufgeführt ist (in diesem Beispiel "My_DeviceNet_Scanner"). Geben Sie anschließend stets ein Komma gefolgt von einer "2" für den DeviceNet-Scannerport und einem weiteren Komma ein. Geben Sie dann den Netzknoten des Antriebs ein (für dieses Beispiel "1").

(5) In Tabelle 4 auf Seite 70 finden Sie Einschränkungen für Antriebe der PowerFlex 750-Serie bei der Verwendung von DPI-Parameterobjektklassencode 0x93 oder Host-DPI Parameter-Parameterobjektklassencode 0x9F zur expliziten Nachrichtenübertragung.

(6) In diesem Beispiel ist "Accel Time 1" ein 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawert), für den das Feld "Data Type" beim Erstellen des Steuerungstags auf "REAL" festgelegt werden muss. Legen Sie das Feld "Data Type" zum Schreiben eines 32-Bit-Ganzzahl-Parameters auf "DINT" fest. Für einen 16-Bit-Parameter legen Sie das Feld "Data Type" auf "INT" fest. Darüber hinaus muss das Feld "Source Length" im Dialogfeld "Message Configuration" dem ausgewählten Datentyp in Byte entsprechen (z. B. 4 Byte für einen REAL- oder DINT- Wert oder 2 Byte für einen INT-Wert). In der Dokumentation zum Antrieb finden Sie Informationen zum Ermitteln der Größe des Parameters und des zugehörigen Datentyps.

Beispiel für ein Kontaktplanlogikprogramm der ControlLogix-Steuerung zum Lesen mehrerer Parameter

Eine auf "gestreutes Lesen" (Scattered Read) basierende Nachricht wird verwendet, um die Werte mehrerer Parameter zu lesen. Bei diesem Lesenachrichtenbeispiel werden die Werte dieser fünf 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawerte) in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie gelesen:

- Parameter 001 [Output Frequency]
- Parameter 007 [Output Current]
- Parameter 008 [Output Voltage]
- Parameter 009 [Output Power]
- Parameter 011 [DC Bus Volts]

Informationen zur Parameternummerierung finden Sie unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F).

Tabelle 7 - Beispielsteuerungstags zum Lesen mehrerer Parameter

Operand	Steuerungstags für auf "gestreutes Lesen" (Scattered Read) basierende Nachricht	Datentyp
XIC	Execute_Scattered_Read_Message	BOOL
MSG	Scattered_Read_Message	MESSAGE

Abbildung 17 - Beispielkontaktplanlogik zum Lesen mehrerer Parameter

Execute Scattered Read Message		MSG
[[] [] [Message Message Control	Scattered_Read_Message

ControlLogix – Formatieren einer Nachricht zum Lesen mehrerer Parameter

Abbildung 18 - Dialogfelder zur Konfiguration von auf "gestreutes Lesen" (Scattered Read) basierenden Nachrichten

	Message Config	guration - Scatt	ered_Read_Message	e		
	Configuration C	Communication Ta	ag			
Message Configuration	iguration - Scat	tered_Read_Me	issage	Damas		
Message Configuration - Sci Configuration Communication	nttered_Read_M	lessage			ctall	<u></u>
Service Custom Type: Custom Service 4d (Hex) Class	• 93 (Hex)	Source Element: Source Length: Destination	Scattered_Read_Rec 40 : (Bytes)			Help
Instance: 0 Attrib	ute:0 (Hex)		New Tag		elo (
Enable Enable Enable Waiting Error Code: Error Error Text:	Start	ODD DONE D	one Length: 0 Timed Out ←			
	OK	Cancel	Apply Help			

In der folgenden Tabelle sind die Daten aufgeführt, die in den einzelnen Feldern erforderlich sind, um eine Nachricht zum Lesen mehrerer Parameter zu konfigurieren.

Registerkarte "Configuration"	Beispielwert	Beschreibung
Message Type Service Type ⁽¹⁾ Service Code ⁽¹⁾ Class Instance Attribute Source Element Source Length Destination	CIP Generic Custom 4d (Hex.) 93 oder 9F (Hex.) ⁽³⁾ 0 (Dec.) 0 (Hex.) Scattered_Read_Request ⁽⁴⁾ 40 bytes ⁽⁴⁾ Scattered_Read_Response ⁽⁵⁾	Wird für den Zugriff auf das DPI-Parameterobjekt im Optionsmodul verwendet. Erforderlich für gestreute Nachrichten. Code für den angeforderten Dienst. Klassen-ID für das DPI-Parameterobjekt. Erforderlich für gestreute Nachrichten. Erforderlich für gestreute Nachrichten. Name des Tags für beliebige Dienstdaten, die vom Scanner zum Optionsmodul/Antrieb gesendet werden sollen. Anzahl an Byte der in der Nachricht gesendeten Dienstdaten. Das Tag, in dem die gelesenen Daten gespeichert werden.
Registerkarte "Communication"	Beispielwert	Beschreibung
Path ⁽²⁾	My_DeviceNet_Scanner	Der Pfad ist die Route, der die Nachricht folgt.
Registerkarte "Tag"	Beispielwert	Beschreibung
Name	Scattered_Read_Message	Der Name der Nachricht.

(1) Die Standardeinstellung für "Service Type" ist "Custom". Sie ermöglicht die Eingabe eines "Service Code", der im Pulldownmenü "Service Type" nicht verfügbar ist. Wird ein anderer "Service Type" als "Custom" im Pulldownmenü ausgewählt, wird dem grau angezeigten ("nicht verfügbar") Feld "Service Code" automatisch ein Hexadezimalwert zugewiesen. Beim Lesen von 32-Bit-REAL-Parametern (Fließkommawerte), wie in diesem Beispiel, ist eine Datenkonvertierung mit COP-Anweisungen (Kopieren) oder UDDTs erforderlich, um die Parameterwerte ordnungsgemäß anzuzeigen.

(2) Klicken Sie auf Browse, um nach dem Pfad zu suchen, oder geben Sie den Namen des Geräts ein, der im Ordner "I/O Configuration" aufgeführt ist (in diesem Beispiel "My_DeviceNet_Scanner"). Geben Sie anschließend stets ein Komma gefolgt von einer "2" für den DeviceNet-Scannerport und einem weiteren Komma ein. Geben Sie dann den Netzknoten des Antriebs ein (für dieses Beispiel "1").

(3) In Tabelle 4 auf Seite 70 finden Sie Einschränkungen für Antriebe der PowerFlex 750-Serie bei der Verwendung von DPI-Parameterobjektklassencode 0x93 oder Host-DPI Parameter-Parameterobjektklassencode 0x9F zur expliziten Nachrichtenübertragung.

(5) Das Steuerungstag für "Scattered_Read_Response" muss die gleiche Größe wie das Steuerungstag für "Scattered_Read_Request" aufweisen (in diesem Beispiel 40 Byte). Es kann jedoch einen anderen Datentyp haben (in diesem Beispiel ein UDDT zum Behandeln der Konvertierungen in Parameterwerte vom REAL-Datentyp).

⁽⁴⁾ In diesem Beispiel werden fünf 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawerte) gelesen. Jeder gelesene Parameter erfordert zwei zusammenhängende DINT-Register. Daher wurde beim Erstellen des Steuerungstags das Feld "Data Type" auf "DINT[10]" festgelegt. Darüber hinaus muss das Feld "Source Length" im Dialogfeld "Message Configuration" dem ausgewählten Datentyp in Byte entsprechen (in diesem Beispiel 40 Byte für ein DINT[10]-Datenfeld). Auf "gestreutes Lesen" basierende Nachrichten setzen immer voraus, dass jeder gelesene Parameter ein 32-Bit-Parameter ist, unabhängig von seiner tatsächlichen Größe. Die maximale Nachrichtenlänge beträgt 128 Byte, sodass bis zu 16 Parameter unabhängig von ihrer Größe gelesen werden können. Informationen zur Parameternummerierung finden Sie unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F).

Beispieldaten für die Anforderung "Gestreutes Lesen" (Scattered Read Request) der ControlLogix-Steuerung

In diesem Nachrichtenbeispiel wird die Datenstruktur in <u>Abbildung 19</u> im Quelltag mit dem Namen "Scattered Read Request" verwendet, um diese fünf 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawerte) in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie zu lesen:

- Parameter 001 [Output Frequency]
- Parameter 007 [Output Current]
- Parameter 008 [Output Voltage]
- Parameter 009 [Output Power]
- Parameter 011 [DC Bus Volts]

Informationen zur Parameternummerierung finden Sie unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F).

Abbildung 19 - Beispieldaten für die Anforderung "Gestreutes Lesen" (Scattered Read Request)

Name 🛆	Value 🔸	Data Type	Description
Scattered_Read_Request	{}	DINT[10]	
+ Scattered_Read_Request[0]	1	DINT	Parameter Number (decimal)
Scattered_Read_Request[1]	0	DINT	Pad Word
+ Scattered_Read_Request[2]	7	DINT	Parameter Number (decimal)
+ Scattered_Read_Request[3]	0	DINT	Pad Word
Scattered_Read_Request[4]	8	DINT	Parameter Number (decimal)
+ Scattered_Read_Request[5]	0	DINT	Pad Word
± Scattered_Read_Request[6]	9	DINT	Parameter Number (decimal)
Scattered_Read_Request[7]	0	DINT	Pad Word
+ Scattered_Read_Request[8]	11	DINT	Parameter Number (decimal)
+ Scattered_Read_Request[9]	0	DINT	Pad Word

Beispielantwortdaten für gestreutes Lesen der ControlLogix-Steuerung

Die Scattered Read Request-Nachricht liest mehrere Parameter und gibt deren Werte an das Zieltag (Scattered_Read_Response) zurück. <u>Abbildung 20</u> zeigt die Parameterwerte, die in diesem Beispiel für die ordnungsgemäße Darstellung mit einem UDDT konvertiert wurden. Anstelle eines UDDT hätten auch COP-Anweisungen (Kopieren) für diesen Zweck verwendet werden können. Kopieren (COP) Sie die Daten nicht in ein REAL-Tag, wenn es sich bei den gelesenen Parametern um 32-Bit-Ganzzahlen handelt.

Abbildung 20 - Beispiel für konvertierte Daten einer auf "gestreutes Lesen" (Scattered Read) basierender Antwort

Name 7	Value 🗲	Data Type	Description
- Scattered_Read_Response	{}	Scattered_Rea	
+ Scattered_Read_Response.Output_Frequency_Par_No	1	DINT	
Scattered_Read_Response.Output_Frequency_Par_Value	60.205975	REAL	
+ Scattered_Read_Response.Output_Current_Par_No	7	DINT	
-Scattered_Read_Response.Output_Current_Par_Value	12.570678	REAL	
	8	DINT	
-Scattered_Read_Response.Output_Voltage_Par_Value	418.34348	REAL	
Scattered_Read_Response.Output_Power_Par_No	9	DINT	
Scattered_Read_Response.Output_Power_Par_Value	12.3584	REAL	
+ Scattered_Read_Response.DC_Bus_Volts_Par_No	11	DINT	
Scattered_Read_Response.DC_Bus_Volts_Par_Value	566.5277	REAL	

In diesem Nachrichtenbeispiel haben die Parameter die folgenden Werte:

Parameter des Antriebs der PowerFlex 750-Serie	Gelesener Wert		
1 — [Output Frequency]	60,205975 Hz		
7 – [Output Current]	12,570678 Amp		

Parameter des Antriebs der PowerFlex 750-Serie	Gelesener Wert
8 — [Output Voltage]	418,34348V AC
9 – [Output Power]	12,3584 kW
11 – [DC Bus Volts]	566,5277V DC

Beispiel für ein Kontaktplanlogikprogramm der ControlLogix-Steuerung zum Schreiben mehrerer Parameter

Mit einer auf "gestreutes Schreiben" (Scattered Write) basierenden Nachricht werden mehrere Parameter geschrieben. Bei diesem Schreibnachrichtenbeispiel werden die folgenden Werte in diese fünf 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawerte) in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie geschrieben:

Parameter des Antriebs der PowerFlex 750-Serie	Geschriebener Wert
536 – [Accel Time 2]	11,1 Sek.
538 – [Decel Time 2]	22,2 Sek.
575 – [Preset Speed 5]	33,3 Hz
576 – [Preset Speed 6]	44,4 Hz
577 – [Preset Speed 7]	55,5 Hz

Informationen zur Parameternummerierung finden Sie unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F).

Tabelle 8 - B	eispie	lsteuerungstag	ıs zum Schre	eiben mel	hrerer Parameter

Operand	Steuerungstags für auf "gestreutes Schreiben" (Scattered Write) basierende Nachricht	Datentyp
XIC	Execute_Scattered_Write_Message	BOOL
MSG	Scattered_Write_Message	MESSAGE

Abbildung 21 - Beispielkontaktplanlogik zum Schreiben mehrerer Parameter

Execute Scattered Write Message		MSG
E	Message Message Control	Scattered_Write_Message CEN - CDN - CER -

WICHTIG Wenn die auf "gestreutes Schreiben" basierende explizite Nachricht kontinuierlich geschrieben werden muss, verwenden Sie einen einzelnen Schreibvorgang in einer expliziten Nachricht für jeden Parameter unter Verwendung des DPI-Parameterobjektklassencodes 0x93 sowie Attribut A (siehe Seite 74). Attribut A wird in den RAM-Speicher und nicht in den NVS-Speicher (EEPROM) geschrieben. Dieses Beispiel einer auf "gestreutes Schreiben" basierenden Nachricht mit Attribut 0 wird in den NVS geschrieben. Über längere Zeit wird der EEPROM-Lebenszyklus durch kontinuierliche Schreibvorgänge überschritten, sodass eine Fehlfunktion des Antriebs auftritt.

ControlLogix – Formatieren einer Nachricht zum Schreiben mehrerer Parameter

Abbildung 22 - Dialogfelder zur Konfiguration mehrerer auf "gestreutes Schreiben" (Scattered Write) basierender Nachrichten



In der folgenden Tabelle sind die Daten aufgeführt, die in den einzelnen Feldern erforderlich sind, um eine Nachricht zum Schreiben mehrerer Parameter zu konfigurieren.

Registerkarte "Configuration"	Beispielwert	Beschreibung
Message Type Service Type ⁽¹⁾ Service Code ⁽¹⁾ Class Instance Attribute ⁽²⁾ Source Element Source Length Destination	CIP Generic Custom 4e (Hex.) 93 oder 9F (Hex.) ⁽⁴⁾ 0 (Dec.) 0 (Hex.) Scattered_Write_Request ⁽⁵⁾ 40 bytes ⁽⁵⁾ Scattered_Write_Response ⁽⁶⁾	Wird für den Zugriff auf das DPI-Parameterobjekt im Optionsmodul verwendet. Erforderlich für gestreute Nachrichten. Code für den angeforderten Dienst. Klassen-ID für das DPI-Parameterobjekt. Erforderlich für gestreute Nachrichten. Erforderlich für gestreute Nachrichten. Name des Tags für beliebige Dienstdaten, die vom Scanner zum Optionsmodul/Antrieb gesendet werden sollen. Anzahl an Byte der in der Nachricht gesendeten Dienstdaten.
		Das Tag, in dem die gelesenen Daten gespeichert werden.
Registerkarte "Communication"	Beispielwert	Beschreibung
Path ⁽³⁾	My_DeviceNet_Scanner	Der Pfad ist die Route, der die Nachricht folgt.
Registerkarte "Tag"	Beispielwert	Beschreibung
Name	Scattered_Write_Message	Der Name der Nachricht.

(1) Die Standardeinstellung für "Service Type" ist "Custom". Sie ermöglicht die Eingabe eines "Service Code", der im Pulldownmenü "Service Type" nicht verfügbar ist. Wird ein anderer "Service Type" als "Custom" im Pulldownmenü ausgewählt, wird dem grau angezeigten ("nicht verfügbar") Feld "Service Code" automatisch ein Hexadezimalwert zugewiesen. Beim Schreiben von 32-Bit-REAL-Parametern (Fließkommawert), wie in diesem Beispiel, ist eine Datenkonvertierung mit COP-Anweisungen (Kopieren) oder UDDTs erforderlich, um die Parameterwerte ordnungsgemäß zu schreiben.

(2) Beim gestreuten Schreiben werden Parameterwerte immer in den nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) geschrieben, sodass diese Werte auch dann beibehalten werden, wenn die Stromversorgung des Antriebs vorübergehend unterbrochen wird. **Wichtig:** Gehen Sie vorsichtig vor, da der EEPROM schnell seinen Lebenszyklus überschreiten kann und es so zu einer Fehlfunktion des Antriebs kommt.

(3) Klicken Sie auf Browse, um nach dem Pfad zu suchen, oder geben Sie den Namen des Geräts ein, der im Ordner "I/O Configuration" aufgeführt ist (in diesem Beispiel "My_DeviceNet_Scanner"). Geben Sie anschließend stets ein Komma gefolgt von einer "2" für den DeviceNet-Scannerport und einem weiteren Komma ein. Geben Sie dann den Netzknoten des Antriebs ein (für dieses Beispiel "1").

(4) In Tabelle 4 auf Seite 70 finden Sie Einschränkungen für Antriebe der PowerFlex 750-Serie bei der Verwendung von DPI-Parameterobjektklassencode 0x93 oder Host-DPI Parameter-Parameterobjektklassencode 0x9F zur expliziten Nachrichtenübertragung.

(5) In diesem Beispiel wird in fünf 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawerte) geschrieben. Jeder geschriebene Parameter erfordert zwei zusammenhängende DINT-Register. Daher wurde beim Erstellen des Steuerungstags das Feld "Data Type" auf den Namen des UDDT von fünf verschachtelten DINTs und REALs festgelegt. Darüber hinaus muss das Feld "Source Length" im Dialogfeld "Message Configuration" dem ausgewählten Datentyp in Byte entsprechen (in diesem Beispiel 40 Byte für ein Datenfeld von fünf gestreuten REAL-Strukturen). Auf "gestreutes Schreiben" basierende Nachrichten setzen immer voraus, dass jeder geschriebene Parameter ein 32-Bit-Parameter ist, unabhängig von seiner tatsächlichen Größe. Die maximale Nachrichtenlänge beträgt 128 Byte, sodass bis zu 16 Parameter unabhängig von ihrer Größe gelesen werden können. Informationen zur Parameternummerierung finden Sie unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F).

(6) Das Steuerungstag für "Scattered_Write_Response" muss die gleiche Größe wie das Steuerungstag für "Scattered_Write_Request" aufweisen (in diesem Beispiel 40 Byte). Ein Datenfeld von DINTs wird empfohlen, das eventuell zurückgegebene Fehlercodes lesen kann.

Beispieldaten für die Anforderung "Gestreutes Schreiben" (Scattered Write Request) der ControlLogix-Steuerung

In diesem Nachrichtenbeispiel wird die Datenstruktur in <u>Abbildung 23</u> im Quelltag (Scattered_Write_Request) verwendet, um neue Werte in diese 32-Bit-REAL-Parameter (Fließkommawerte) zu schreiben:

Parameter des Antriebs der PowerFlex 750- Serie	Geschriebener Wert
536 – [Accel Time 2]	11,1 Sek.
538 – [Decel Time 2]	22,2 Sek.
575 – [Preset Speed 5]	33,3 Hz
576 – [Preset Speed 6]	44,4 Hz
577 – [Preset Speed 7]	55,5 Hz

Informationen zur Parameternummerierung finden Sie unter <u>DPI-Parameterobjekt auf Seite 113</u> (Klassencode 0x93) bzw. <u>Host-DPI-Parameterobjekt auf Seite 128</u> (Klassencode 0x9F).

Abbildung 23 zeigt die Parameterwerte, die in diesem Beispiel mit einem UDDT konvertiert wurden, um die zugehörigen Werte ordnungsgemäß zu schreiben. Anstelle eines UDDT hätten auch COP-Anweisungen (Kopieren) für diesen Zweck verwendet werden können. Kopieren (COP) Sie die Daten nicht in ein REAL-Tag, wenn es sich bei den geschriebenen Parametern um 32-Bit-Ganzzahlen handelt.

Abbildung 23 - Beispiel für konvertierte Daten einer Anforderung "Gestreutes Schreiben" (Scattered Write Request)

	Name V	Value 🗧	Data Type	Description
	-Scattered_Write_Request	{}	Scattered_Writ	
		536	DINT	
	-Scattered_Write_Request.Accel_Time_2_Par_Value	11.1	REAL	
	EScattered_Write_Request.Decel_Time_2_Par_No	538	DINT	
	Scattered_Write_Request.Decel_Time_2_Par_Value	22.2	REAL	
		575	DINT	
	-Scattered_Write_Request.Preset_Speed_5_Par_Value	33.3	REAL	
		576	DINT	
	-Scattered_Write_Request.Preset_Speed_6_Par_Value	44.4	REAL	
		577	DINT	
	Scattered_Write_Request.Preset_Speed_7_Par_Value	55.5	REAL	

Beispielantwortdaten für gestreutes Schreiben (Scattered Write) der ControlLogix-Steuerung

Die Ergebnisse der Nachricht werden im Zieltag mit dem Namen "Scattered_Write_Response" angezeigt (<u>Abbildung 24</u>). "0"-Werte geben an, dass keine Fehler aufgetreten sind.

Abbildung	g 24 - Beispiela	ntwortdaten für	gestreutes	Schreiben
-----------	------------------	-----------------	------------	-----------

Name 🗸	Value 🗲	Data Type	Description
-Scattered_Write_Response	{}	DINT[10]	
Scattered_Write_Response[0]	536	DINT	
Scattered_Write_Response[1]	0	DINT	
± Scattered_Write_Response[2]	538	DINT	
	0	DINT	
	575	DINT	
± Scattered_Write_Response[5]	0	DINT	
Scattered_Write_Response[6]	576	DINT	
Scattered_Write_Response[7]	0	DINT	
± Scattered_Write_Response[8]	577	DINT	
Scattered_Write_Response[9]	0	DINT	

ControlLogix-Steuerung – Erläuterung von Anforderungs- und Antwortdaten für mehrfache Parameternachrichtenübertragung für Lese-/Schreibvorgänge

Die Datenstrukturen in <u>Tabelle 9</u> und <u>Tabelle 10</u> verwenden 32-Bit-Wörter und können bis zu 16 Parameter in eine einzelne Nachricht aufnehmen. In der Antwortnachricht bedeutet eine Parameternummer, für die Bit 15 festgelegt ist, dass das zugehörige Parameterwertfeld einen Fehlercode enthält. (Die Parameternummer in den Antwortdaten ist negativ.)

In "PowerFlex-Frequenzumrichter der Serie 750", Publikation <u>750-PM001</u>, sind die Datentypen für die einzelnen Parameter aufgelistet. Beim gestreuten Lesen von Parametern des REAL-Datentyps muss der DINT-Parameterwert im Antwortdatenfeld (Zieldaten) in ein REAL-Tag kopiert (COP) werden.

	Anforderung (Quelldaten)		Antwort (Zieldaten)
DINT 0	Parameternummer	DINT 0	Parameternummer
1	Auffüllung	1	Parameterwert
2	Parameternummer	2	Parameternummer
3	Auffüllung	3	Parameterwert
4	Parameternummer	4	Parameternummer
5	Auffüllung	5	Parameterwert
6	Parameternummer	6	Parameternummer
7	Auffüllung	7	Parameterwert
8	Parameternummer	8	Parameternummer
9	Auffüllung	9	Parameterwert
10	Parameternummer	10	Parameternummer
11	Auffüllung	11	Parameterwert
12	Parameternummer	12	Parameternummer
13	Auffüllung	13	Parameterwert
14	Parameternummer	14	Parameternummer
15	Auffüllung	15	Parameterwert
16	Parameternummer	16	Parameternummer
17	Auffüllung	17	Parameterwert
18	Parameternummer	18	Parameternummer
19	Auffüllung	19	Parameterwert
20	Parameternummer	20	Parameternummer
21	Auffüllung	21	Parameterwert
22	Parameternummer	22	Parameternummer
23	Auffüllung	23	Parameterwert
24	Parameternummer	24	Parameternummer
25	Auffüllung	25	Parameterwert
26	Parameternummer	26	Parameternummer
27	Auffüllung	27	Parameterwert
28	Parameternummer	28	Parameternummer
29	Auffüllung	29	Parameterwert
30	Parameternummer	30	Parameternummer
31	Auffüllung	31	Parameterwert
32	Parameternummer	32	Parameternummer
33	Auffüllung	33	Parameterwert
34	Parameternummer	34	Parameternummer
35	Auffüllung	35	Parameterwert
:		:	
62	Parameternummer	62	Parameternummer
63	Auffüllung	63	Parameterwert

Tabelle 9 - Datenstrukturen für auf "gestreutes Lesen" (Scattered Read) basierende Nachrichten

Beim gestreuten Schreiben in Parameter des REAL-Datentyps muss der REAL-Parameterwert in das DINT-Parameterwerttag im Anforderungsdatenfeld (Quelldaten) kopiert (COP) werden.

DINT 0ParameternummerDINT 0Parameternummer1Parameternummer1Auffüllung2Parameternummer2Parameternummer3Parameternummer4Parameternummer4Parameternummer4Parameternummer5Parameternummer6Parameternummer6Parameternummer6Parameternummer7Parameternummer8Parameternummer8Parameternummer9Parameternummer9Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer11Parameternummer12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer11Parameternummer14Parameternummer12Parameternummer15Parameternummer14Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer18Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Parameternummer22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer23Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer <th></th> <th>Anforderung (Quelldaten)</th> <th></th> <th>Antwort (Zieldaten)</th>		Anforderung (Quelldaten)		Antwort (Zieldaten)
1Parameterwert1Auffüllung2Parameternummer2Parameternummer3Parameterwert3Auffüllung4Parameternummer4Parameternummer5Parameterwert5Auffüllung6Parameterwert7Parameterwert7Parameterwert7Auffüllung8Parameterwert7Parameterwert9Parameterwert9Auffüllung10Parameterwert10Parameternummer11Parameterwert11Auffüllung12Parameterwert11Auffüllung13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer15Parameterwert15Auffüllung16Parameternummer16Parameternummer17Parameterwert15Auffüllung18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer29Parameternummer27Parameternummer29Parameternummer <t< td=""><td>DINT 0</td><td>Parameternummer</td><td>DINT 0</td><td>Parameternummer</td></t<>	DINT 0	Parameternummer	DINT 0	Parameternummer
2Parameternummer2Parameternummer3Parameternummer3Auffüllung4Parameternummer4Parameternummer5Parameternummer6Parameternummer6Parameternummer6Parameternummer7Parameternummer8Parameternummer8Parameternummer8Parameternummer9Parameternummer10Parameternummer10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer10Parameternummer12Parameternummer11Auffüllung13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer22Parameternummer22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer29Parameternummer27Parameternummer30Parameternummer28Parameternummer30Parameternummer2	1	Parameterwert	1	Auffüllung
3Parameterwert3Auffüllung4Parameternummer4Parameternummer5Parameterwert5Auffüllung6Parameterwert7Auffüllung7Parameterwert7Auffüllung9Parameternummer8Parameternummer9Parameternummer9Auffüllung10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer10Parameternummer12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer20Parameternummer19Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Parameternummer22Parameternummer22Parameternummer23Auffüllung23Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Auffüllung25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Parameternummer <t< td=""><td>2</td><td>Parameternummer</td><td>2</td><td>Parameternummer</td></t<>	2	Parameternummer	2	Parameternummer
4Parameternummer4Parameternummer5Parameternummer5Auffüllung6Parameternummer6Parameternummer7Parameternummer7Auffüllung8Parameternummer8Parameternummer9Parameternummer9Auffüllung10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer11Parameternummer12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer17Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer30Parameternummer32Paramet	3	Parameterwert	3	Auffüllung
5Parameterwert5Auffüllung6Parameternummer6Parameternummer7Parameternummer7Auffüllung8Parameternummer9Parameternummer9Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer11Parameternummer12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer13Auffüllung15Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer23Auffüllung24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Parameternummer32Parameternummer32Parameternummer33P	4	Parameternummer	4	Parameternummer
6Parameternummer6Parameternummer7Parameternummer7Auffüllung8Parameternummer8Parameternummer9Parameternummer10Parameternummer10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer10Parameternummer12Parameternummer11Auffüllung13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer13Auffüllung15Parameternummer14Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer20Parameternummer19Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Parameternummer22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Auffüllung25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer27Parameternummer29Parameternummer38Parameternummer30Parameternummer39Parameternummer31Auffüllung30Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Pa	5	Parameterwert	5	Auffüllung
7Parameterwert7Auffüllung8Parameternummer8Parameternummer9Parameternummer9Auffüllung10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer11Auffüllung12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer13Auffüllung14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer14Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Parameternummer22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer31Auffüllung31Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Paramete	6	Parameternummer	6	Parameternummer
8Parameternummer8Parameternummer9Parameternummer9Auffüllung10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer11Auffüllung12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer14Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer20Parameternummer23Parameternummer20Parameternummer24Parameternummer21Auffüllung25Parameternummer22Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer31Auffüllung31Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer34Parameternummer36 <td< td=""><td>7</td><td>Parameterwert</td><td>7</td><td>Auffüllung</td></td<>	7	Parameterwert	7	Auffüllung
9Parameterwert9Auffüllung10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer11Auffüllung12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer13Auffüllung14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer14Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer20Parameternummer23Parameternummer21Auffüllung24Parameternummer22Parameternummer25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Parameternummer34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Para	8	Parameternummer	8	Parameternummer
10Parameternummer10Parameternummer11Parameternummer11Auffüllung12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer14Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer20Parameternummer23Parameternummer21Auffüllung24Parameternummer22Parameternummer25Parameternummer24Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer30Parameternummer33Parameternummer32Parameternummer34Parameternummer33Parameternummer35Parameternummer34Parameternummer36Parameternummer35Parameternummer <td>9</td> <td>Parameterwert</td> <td>9</td> <td>Auffüllung</td>	9	Parameterwert	9	Auffüllung
11Parameterwert11Auffüllung12Parameterwert12Parameternummer13Parameternummer12Parameternummer14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer14Parameternummer16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer18Parameternummer20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer20Parameternummer23Parameternummer20Parameternummer24Parameternummer22Parameternummer25Parameternummer24Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer34Parameternummer36Parameternummer35Parameternummer	10	Parameternummer	10	Parameternummer
12Parameternummer12Parameternummer13Parameternummer13Auffüllung14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer15Auffüllung16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer20Parameternummer23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer22Parameternummer25Parameternummer24Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer30Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer33Auffüllung35Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer35Auffüllung36Parameternummer	11	Parameterwert	11	Auffüllung
13Parameterwert13Auffüllung14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer15Auffüllung16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer21Auffüllung23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer23Auffüllung25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung36Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36<	12	Parameternummer	12	Parameternummer
14Parameternummer14Parameternummer15Parameternummer15Auffüllung16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer17Auffüllung18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer21Auffüllung23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer23Auffüllung25Parameternummer24Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer35Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung35Parameternummer35 <td>13</td> <td>Parameterwert</td> <td>13</td> <td>Auffüllung</td>	13	Parameterwert	13	Auffüllung
15Parameterwert15Auffüllung16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer16Parameternummer18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer21Auffüllung23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer23Auffüllung25Parameternummer24Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer30Parameternummer33Parameternummer32Parameternummer34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer35Auffüllung36Parameternummer36Parameternummer35Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer36Pa	14	Parameternummer	14	Parameternummer
16Parameternummer16Parameternummer17Parameternummer17Auffüllung18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer20Parameternummer22Parameternummer21Auffüllung23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer23Auffüllung25Parameternummer24Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung35Parameternummer36	15	Parameterwert	15	Auffüllung
17Parameterwert17Auffüllung18Parameternummer18Parameternummer19Parameterwert19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameterwert21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffül	16	Parameternummer	16	Parameternummer
18Parameternummer18Parameternummer19Parameternummer19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer22Parameternummer24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer35Parameternummer36Parameternummer36Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung37Parameternummer36Auffüllung	17	Parameterwert	17	Auffüllung
19Parameterwert19Auffüllung20Parameternummer20Parameternummer21Parameterwert21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameterwert23Auffüllung24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer32Parameternummer34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung	18	Parameternummer	18	Parameternummer
20Parameternummer20Parameternummer21Parameternummer21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer23Auffüllung24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer32Parameternummer34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung37Parameternummer36Auffüllung	19	Parameterwert	19	Auffüllung
21Parameterwert21Auffüllung22Parameternummer22Parameternummer23Parameterwert23Auffüllung24Parameternummer24Parameternummer25Parameterwert25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameterwert35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer36Auffüllung	20	Parameternummer	20	Parameternummer
22Parameternummer22Parameternummer23Parameternummer23Auffüllung24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer30Parameternummer32Parameternummer31Auffüllung33Parameternummer32Parameternummer34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer37Auffüllung	21	Parameterwert	21	Auffüllung
23Parameterwert23Auffüllung24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameternummer26Parameternummer28Parameternummer27Auffüllung29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer37Auffüllung	22	Parameternummer	22	Parameternummer
24Parameternummer24Parameternummer25Parameternummer25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameterwert27Auffüllung28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameterwert35Auffüllung34Parameternummer35Auffüllung35Parameternummer36Auffüllung36Parameternummer37Auffüllung	23	Parameterwert	23	Auffüllung
25Parameterwert25Auffüllung26Parameternummer26Parameternummer27Parameterwert27Auffüllung28Parameternummer28Parameternummer29Parameterwert29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameterwert31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer32Parameternummer34Parameternummer34Parameternummer35Parameterwert35Auffüllung34Parameternummer36Auffüllung35Parameterwert36Auffüllung36Parameternummer37Auffüllung	24	Parameternummer	24	Parameternummer
26Parameternummer26Parameternummer27Parameterwert27Auffüllung28Parameternummer28Parameternummer29Parameterwert29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameterwert31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameterwert33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameterwert35Auffüllung62Parameternummer62Parameternummer63Parameternummer63Auffüllung	25	Parameterwert	25	Auffüllung
27Parameterwert27Auffüllung28Parameternummer28Parameternummer29Parameterwert29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameterwert31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameterwert33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameterwert35Auffüllung62Parameternummer62Parameternummer63Parameternummer63Auffüllung	26	Parameternummer	26	Parameternummer
28Parameternummer28Parameternummer29Parameternummer29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer32Parameternummer34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung62Parameternummer62Parameternummer63Parameternummer63Auffüllung	27	Parameterwert	27	Auffüllung
29Parameterwert29Auffüllung30Parameternummer30Parameternummer31Parameterwert31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameterwert33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameterwert35Auffüllung62Parameternummer62Parameternummer63Parameternummer63Auffüllung	28	Parameternummer	28	Parameternummer
30Parameternummer30Parameternummer31Parameternummer31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameternummer35Auffüllung4Parameternummer35Auffüllung62Parameternummer62Parameternummer63Parameternummer63Auffüllung	29	Parameterwert	29	Auffüllung
31Parameterwert31Auffüllung32Parameternummer32Parameternummer33Parameternummer33Auffüllung34Parameternummer34Parameternummer35Parameterwert35Auffüllung62Parameternummer62Parameternummer63Parameternummer63Auffüllung	30	Parameternummer	30	Parameternummer
32 Parameternummer 32 Parameternummer 33 Parameternummer 33 Auffüllung 34 Parameternummer 34 Parameternummer 35 Parameterwert 35 Auffüllung 62 Parameternummer 62 Parameternummer 63 Parameternummer 63 Auffüllung	31	Parameterwert	31	Auffüllung
33 Parameterwert 33 Auffüllung 34 Parameternummer 34 Parameternummer 35 Parameterwert 35 Auffüllung 62 Parameternummer 62 Parameternummer 63 Parameterwert 63 Auffüllung	32	Parameternummer	32	Parameternummer
34 Parameternummer 34 Parameternummer 35 Parameterwert 35 Auffüllung 62 Parameternummer 62 Parameternummer 63 Parameternummer 63 Auffüllung	33	Parameterwert	33	Auffüllung
35 Parameterwert 35 Auffüllung : : : : 62 Parameternummer 62 Parameternummer 63 Parameterwert 63 Auffüllung	34	Parameternummer	34	Parameternummer
i Farameternummer 62 Parameternummer 63 Parameternummer 63 Auffillung	35	Parameterwert	35	Auffüllung
62 Parameternummer 62 Parameternummer 63 Parameternummer 63 Auffillung	:			
63 Parameterwert 63 Auffüllung	62	Parameternummer	62	Parameternummer
	63	Parameterwert	63	Auffüllung

Tabelle 10 - I	Datenstruktur	en für auf "ges	treutes Schreibe	en" (Scattered	Write) basierende
N	achrichten	-			

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Diagnose und Fehlerbehebung möglicher Probleme im Zusammenhang mit Optionsmodul und Netzwerk.

Thema	Seite
Erläuterung der Statusanzeigen	85
PORT-Statusanzeige	86
MOD-Statusanzeige	86
NET A-Statusanzeige	87
Überprüfen der Diagnoseelemente des Optionsmoduls	88
Überprüfen und Löschen von Ereignissen	90

Das Optionsmodul verfügt über drei Statusanzeigen. Diese sind nur bei entfernter Antriebsabdeckung sichtbar.



Ziffer	Bezeichnung der Anzeige	Beschreibung	Seite
0	PORT	Status der DPI- Verbindung	<u>86</u>
0	MOD	Status des Optionsmoduls	<u>86</u>
0	NET A	DeviceNet-Status	<u>87</u>

Erläuterung der Statusanzeigen

PORT-Statusanzeige

Diese zweifarbige rot/grüne LED zeigt den Status der Verbindung des Optionsmoduls mit dem Antrieb an, wie in der Tabelle unten angegeben.

Status	Ursache	Abhilfemaßnahme
Aus	Das Optionsmodul wird nicht mit Strom versorgt oder ist nicht ordnungsgemäß an den Antrieb angeschlossen.	 Verbinden Sie das Optionsmodul fest mit dem Antrieb und erden Sie es, indem Sie es vollständig in die Antriebsschnittstelle einfügen und die beiden unverlierbaren Schrauben bis zum empfohlenen Anzugsdrehmoment festziehen.
		Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs ein.
Rotes Blinklicht	Das Optionsmodul kommuniziert nicht über DPI mit dem Antrieb.	 Stellen Sie sicher, dass das Optionsmodul ordnungsgem
		Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs aus und wieder ein.
Rotes Dauerlicht	Der Antrieb hat den E/A-Anschluss des Optionsmoduls zurückgewiesen.	Wichtig: Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs aus und wieder ein, nachdem Sie eine der folgenden Abhilfemaßnahmen durchgeführt haben:
	Ein anderes DPI-Peripheriegerät verwendet denselben DPI-Port wie das Optionsmodul.	 Verbinden Sie das Optionsmodul fest mit dem Antrieb und erden Sie es, indem Sie es vollständig in die Antriebsschnittstelle einfügen und die beiden unverlierbaren Schrauben bis zum empfohlenen Anzugsdrehmoment festziehen.
		Stellen Sie sicher, dass der Antrieb den Comm-Treiber unterstützt.
Oranges Dauerlicht	Das Optionsmodul ist nicht mit dem Antrieb kompatibel.	Installieren Sie das Optionsmodul in ein kompatibles Produkt derselben Marke (einen Antrieb der Allen-Bradley PowerFlex 750-Serie).
Grünes Blinklicht	Das Optionsmodul stellt eine E/A-Verbindung zum Antrieb her.	Keine Maßnahme erforderlich. Normales Verhalten, wenn kein E/A aktiviert ist.
Grünes Dauerlicht	Das Optionsmodul wurde ordnungsgemäß angeschlossen und kommuniziert mit dem Antrieb.	Keine Maßnahme erforderlich.

MOD-Statusanzeige

Diese zweifarbige rot/grüne LED zeigt den Status des Optionsmoduls an, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Status	Ursache	Abhilfemaßnahme
Aus	Das Optionsmodul wird nicht mit Strom versorgt oder ist nicht ordnungsgemäß an den Antrieb angeschlossen.	 Verbinden Sie das Optionsmodul fest mit dem Antrieb und erden Sie es, indem Sie es vollständig in die Antriebsschnittstelle einfügen und die beiden unverlierbaren Schrauben bis zum empfohlenen Anzugsdrehmoment festziehen.
		Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs ein.
Rotes Blinklicht	Der Antrieb befindet sich im Firmware-Upgrade- Modus.	Prüfen Sie die Ereigniswarteschleife des Optionsmoduls, um festzustellen, welche der folgenden Bedingungen zutrifft. Führen Sie dann je nach Ursache die passende Abhilfemaßnahme durch.
	bestanden.	• Beseitigen Sie Fehler im Optionsmodul.
		Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs aus und wieder ein.
		 Wenn der Fehler durch Aus- und Einschalten nicht behoben werden kann, sind möglicherweise die Parametereinstellungen des Optionsmoduls fehlerhaft. Setzen Sie das Optionsmodul auf die Standardeinstellungen zurück und konfigurieren Sie es erneut.
		 Wenn das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen den Fehler nicht behebt, aktualisieren Sie das Optionsmodul mit der neuesten Firmware- Version.
Rotes Dauerlicht	Das Optionsmodul hat den Hardwaretest nicht	Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs aus und wieder ein.
	bestanden.	Ersetzen Sie das Optionsmodul.
Grünes Blinklicht	Das Optionsmodul ist im Normalbetrieb,	Stellen Sie den Scanner auf RUN-Modus.
	überträgt jedoch keine E/A-Daten an die Steuerung.	 Programmieren Sie die Steuerung so, dass sie E/A zum Optionsmodul erkennt und überträgt.
		Konfigurieren Sie das Optionsmodul für das Programm in der Steuerung.
		Normales Verhalten, wenn kein E/A übertragen wird.
Grünes Dauerlicht	Das Optionsmodul arbeitet normal und überträgt E/A-Daten zu einer Steuerung.	Keine Maßnahme erforderlich.

NET A-Statusanzeige

Diese zweifarbige rot/grüne LED zeigt den Status der Netzwerkverbindung an, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Status	Ursache	Abhilfemaßnahmen
Aus	Die Stromversorgung des Optionsmoduls oder des Netzwerks ist nicht eingeschaltet. Das Optionsmodul wurde nicht ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verhunden	 Verbinden Sie das Optionsmodul fest mit dem Antrieb und erden Sie es, indem Sie es vollständig in die Antriebsschnittstelle einfügen und die beiden unverlierbaren Schrauben bis zum empfohlenen Anzugsdrehmoment festziehen.
	The definite weizweik verbunden.	 Schließen Sie das DeviceNet-Kabel ordnungsgem
		Schalten Sie die Stromversorgung des Antriebs ein.
		 Stellen Sie sicher, dass das DeviceNet-Netzwerk an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Rotes Dauerlicht	Das Optionsmodul hat den Erkennungstest für doppelte Netzknotenadressen oder "Bus Aus"	 Konfigurieren Sie das Optionsmodul f ür die Verwendung einer eindeutigen IP-Adresse und schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein.
	nicht bestanden. Die Einstellung des Netzknotenadressschalters ist	 Konfigurieren Sie das Optionsmodul mit der richtigen Datenübertragungsgeschwindigkeit.
	ungültig.	Überprüfen Sie, ob im Netzwerk die richtigen Medien installiert wurden.
		 Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Netzknotenadressschalters zwischen 0 und 63 liegt.
Rotes Blinklicht	Eine DeviceNet-E/A-Verbindung ist abgelaufen.	 Versetzen Sie den Scanner in den RUN-Modus oder schalten Sie das Peer- Gerät ein, das E/A überträgt.
		Überprüfen Sie die Menge des Datenverkehrs im Netzwerk.
Rot/Grün blinkend	Das Optionsmodul hat eine Anforderung zum Identifizieren eines Kommunikationsfehlers erhalten.	Warten Sie, bis die Korrektur fehlerhafter Knoten abgeschlossen ist.
Grünes Blinklicht	Das Optionsmodul wurde ordnungsgemäß	Versetzen Sie die Steuerung in den RUN-Modus.
	angeschlossen und kommuniziert mit keinen Geräten im Netzwerk.	 Programmieren Sie die Steuerung so, dass diese E/A erkennt und überträgt, oder stellen Sie eine Nachrichtenverbindung zum Optionsmodul her.
		Konfigurieren Sie das Optionsmodul für das Programm in der Steuerung.
Grünes Dauerlicht	Das Optionsmodul ist ordnungsgemäß angeschlossen und kommuniziert im Netzwerk.	Keine Maßnahme erforderlich.

Überprüfen der Diagnoseelemente des Optionsmoduls

Bei unerwarteten Kommunikationsproblemen können die Diagnoseelemente des Optionsmoduls Ihnen oder den Mitarbeitern von Rockwell Automation bei der Fehlerbehebung helfen. Die Diagnoseelemente des Optionsmoduls können mit einem der folgenden Antriebskonfigurationstools angezeigt werden:

- PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S
- Software Connected Components Workbench, Version 1.02 oder höher
- Software DriveExplorer, Version 6.01 oder höher
- Software DriveExecutive, Version 5.01 oder höher

Weitere Informationen zum Überprüfen der Diagnoseelemente mit der Bedieneinheit finden Sie im Benutzerhandbuch "PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module) User Manual", Publikation <u>20HIM-UM001</u>.

Tabelle 11 - Optionsmodul-Diagnoseelemente

Nr.	Name	Beschreibung
1	Common Logic Cmd	Der aktuelle Common Logic Command-Wert, der von diesem Optionsmodul auf den Antrieb übertragen wird.
2	Prod Logic Cmd	Der aktuelle Product Logic Command-Wert, der mit diesem Optionsmodul von der Steuerung auf den Antrieb übertragen wird.
3	Referenz	Der aktuelle Referenzwert, der von diesem Optionsmodul auf den Antrieb übertragen wird.
4	Common Logic Sts	Der aktuelle Common Logic Status-Wert, den dieses Optionsmodul vom Antrieb empfängt.
5	Prod Logic Sts	Der aktuelle Product Logic Status-Wert, den dieses Optionsmodul vom Antrieb empfängt.
6	Feedback	Der aktuelle Feedback-Wert, den dieses Optionsmodul vom Antrieb empfängt.
7	Input Size	Die Eingangsdatengröße in Byte, die vom Netzwerk auf den Antrieb übertragen wird.
8	Output Size	Die Ausgangsdatengröße in Byte, die vom Antrieb auf das Netzwerk übertragen wird.
9	DL Fr Net Avail	Die Anzahl der Host DL From Net xx -Datalinks, die aktuell für das Optionsmodul verfügbar sind.
10	DL To Net Avail	Die Anzahl der Host DL To Net xx -Datalinks, die aktuell für das Optionsmodul verfügbar sind.
11	DL Fr Net 01 Val	Der aktuelle Wert des jeweiligen Host DL From Net xx -Parameters, den das Optionsmodul auf den Antrieb überträgt.
12	DL Fr Net 02 Val	(Wenn kein Datalink verwendet wird, sollte der jeweilige wert hull sein.)
13	DL Fr Net 03 Val	
14	DL Fr Net 04 Val	
15	DL Fr Net 05 Val	
16	DL Fr Net 06 Val	
17	DL Fr Net 07 Val	
18	DL Fr Net 08 Val	
19	DL Fr Net 09 Val	
20	DL Fr Net 10 Val	
21	DL Fr Net 11 Val	
22	DL Fr Net 12 Val	
23	DL Fr Net 13 Val	
24	DL Fr Net 14 Val	
25	DL Fr Net 15 Val	
26	DL Fr Net 16 Val	

Nr.	Name	Beschreibung
27	DL To Net 01 Val	Der aktuelle Wert des jeweiligen Host DL From Net xx-Parameters, den das Optionsmodul vom Antrieb empfängt. (Wenn
28	DL To Net 02 Val	kein Datalink verwendet wird, sollte der jeweilige Wert null sein.)
29	DL To Net 03 Val	
30	DL To Net 04 Val	
31	DL To Net 05 Val	
32	DL To Net 06 Val	
33	DL To Net 07 Val	
34	DL To Net 08 Val	
35	DL To Net 09 Val	
36	DL To Net 10 Val	
37	DL To Net 11 Val	
38	DL To Net 12 Val	
39	DL To Net 13 Val	
40	DL To Net 14 Val	
41	DL To Net 15 Val	
42	DL To Net 16 Val	
43	DPI Rx Errs	Der aktuelle Wert des Fehlerzählers "DPI Receive" (DPI-Empfang).
44	DPI Rx Errs Max	Der maximale Wert (seit dem Zurücksetzen) des Fehlerzählers "DPI Receive" (DPI-Empfang).
45	DPI Tx Errs	Der aktuelle Wert des Fehlerzählers "DPI Transmit" (DPI-Übertragung).
46	DPI Tx Errs Max	Der maximale Wert (seit dem Zurücksetzen) des Fehlerzählers "DPI Transmit" (DPI-Übertragung).
47	Net Rx Errs	Die Anzahl von Empfangsfehlern, die von der DeviceNet-Hardware gemeldet wurden.
48	Net Rx Errs Max	Der maximale Wert (seit dem Herstellen der Verbindung) des Fehlerzählers "Network Receive Errors".
49	Net Tx Errs	Die Anzahl von Übertragungsfehlern, die von der Device-Net-Hardware gemeldet wurden.
50	Net Tx Errs Max	Der maximale Wert (seit dem Herstellen der Verbindung) des Fehlerzählers "Network Transmit Errors".
51	Boot-Flash-Zählung	Anzahl der Flash-Aktualisierungen der Boot-Firmware im Optionsmodul.
52	App Flash Count	Anzahl der Flash-Aktualisierungen der Anwendungsfirmware im Optionsmodul.
53	Data Rate Sw	Der aktuelle Wert des Schalters für die Datenübertragungsgeschwindigkeit.
54	Net Addr Sw	Der aktuelle Wert des Netzknotenadressschalters.

Tabelle 11 - Optionsmodul-Diagnoseelemente (Fortsetzung)

Überprüfen und Löschen von Ereignissen

Das Optionsmodul verfügt über eine Ereigniswarteschleife zum Aufzeichnen signifikanter Ereignisse, die bei Betrieb des Moduls auftreten. Tritt ein solches Ereignis auf, wird es mit dem entsprechenden numerischen Code und einem Zeitvermerk in die Ereigniswarteschleife eingetragen. Die Ereigniswarteschleife kann mit einem der folgenden Antriebskonfigurationstools angezeigt werden:

- PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S
- Software Connected Components Workbench, Version 1.02 oder höher
- Software DriveExplorer, Version 6.01 oder höher
- Software DriveExecutive, Version 5.01 oder höher

Weitere Informationen zum Anzeigen und Löschen von Ereignissen mit der Bedieneinheit finden Sie im Benutzerhandbuch "PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module) User Manual", Publikation <u>20HIM-UM001</u>.

Die Ereigniswarteschleife kann bis zu 32 Einträge enthalten, die auf einen EEPROM-Chip gespeichert werden, und ist daher nichtflüchtig. Da die Inhalte der Ereigniswarteschleife unabhängig davon gespeichert werden, ob das Optionsmodul aus- und eingeschaltet oder zurückgesetzt wird, ist die Ereigniswarteschleife irgendwann voll. Wenn dies der Fall ist, wird der älteste Eintrag durch einen neuen ersetzt. Die Inhalte der Ereigniswarteschleife können nur durch einen Löschvorgang der Ereigniswarteschleife oder durch eine Beschädigung der EEPROM-Gruppe, die die Ereigniswarteschleife enthält, gelöscht werden. In letzterem Fall generiert das Optionsmodul keinen Fehler, um die Beschädigung der Ereigniswarteschleife anzuzeigen.

Das Zurücksetzen des Optionsmoduls auf die Standardeinstellungen bewirkt lediglich, dass ein Ereignis mit dem Code 58 "Module Defaulted" ("Modul Standardeinstellungen") in der Ereigniswarteschleife protokolliert wird.

Viele der Ereignisse in der Ereigniswarteschleife treten bei normalem Betrieb auf. Sollten unerwartete Kommunikationsprobleme auftreten, können diese Ereignisse Ihnen oder den Allen-Bradley-Mitarbeitern bei der Fehlerbehebung helfen. Die folgenden Ereignisse können in der Ereigniswarteschleife angezeigt werden.

Code	Ereignis	Beschreibung		
	Optionsmodulereignisse			
1	No Event	Text, der in einem leeren Eintrag in der Ereigniswarteschleife angezeigt wird.		
2	Device Power Up	Die Stromversorgung des Optionsmoduls wurde eingeschaltet.		
3	Device Reset	Das Optionsmodul wurde zurückgesetzt.		
4	EEPROM CRC Error	Die EEPROM-Quersumme/CRC ist nicht korrekt, sodass die Funktionalität des Optionsmoduls eingeschränkt ist. Parameterstandardwerte müssen geladen werden, um diesen Zustand zu beheben.		
5	App Updated	Die Anwendungsfirmware des Optionsmoduls wurde aktualisiert.		
6	Boot Updated	Die Boot-Firmware des Optionsmoduls wurde aktualisiert.		
7	Watchdog Timeout	Der Software-Überwachungszeitraum hat einen Ausfall erkannt und das Optionsmodul zurückgesetzt.		
		DPI Events		
8	DPI Bus Off	Ein Bus-Aus-Zustand wurde auf der DPI erkannt. Das Ereignis kann durch Störungen verursacht werden.		
9	DPI Ping Timeout	Eine Ping-Benachrichtigung wurde auf der DPI nicht innerhalb der festgelegten Zeit empfangen.		
10	DPI Port Invalid	Das Optionsmodul wurde auf einem DPI-Produkt nicht an einen gültigen Port angeschlossen.		

Tabelle 12 - Optionsmodulereignisse

Tabelle 12 - Optionsmodulereignisse (Fortsetzung)

Code	Ereignis	Beschreibung
11	DPI Port Changed	Der DPI-Port wurde nach der Inbetriebnahme geändert.
12	DPI Host Reset	Der Antrieb hat eine Benachrichtigung über ein Zurücksetzungsereignis gesendet.
13	DPI Baud 125kbps	Das Optionsmodul hat erkannt, dass der Antrieb mit 125 kbit/s kommuniziert hat.
14	DPI Baud 500kbps	Das Optionsmodul hat erkannt, dass der Antrieb mit 500 kbit/s kommuniziert hat.
15	DPI Host Invalid	Das Optionsmodul wurde an ein inkompatibles Produkt angeschlossen.
16	DPI Dup Port	Ein weiteres Peripheriegerät mit derselben Portnummer wird bereits verwendet.
17	DPI Type 0 Logon	Das Optionsmodul wurde zur Typ-O-Kontrolle angemeldet.
18	DPI Type 0 Time	Das Optionsmodul hat innerhalb der festgelegten Zeit keine Typ-0-Statusbenachrichtigung empfangen.
19	DPI DL Logon	Das Optionsmodul hat sich für einen Datalink angemeldet.
20	DPI DL Error	Der Antrieb hat einen Anmeldeversuch für einen Datalink zurückgewiesen, weil der Datalink nicht unterstützt oder von einem anderen Peripheriegerät verwendet wird.
21	DPI DL Time	Das Optionsmodul hat innerhalb der festgelegten Zeit keine Datalink-Benachrichtigung empfangen.
22	DPI Ctrl Disable	Das Optionsmodul hat einen "Soft Control Disable"-Befehl an den Antrieb gesendet.
23	DPI Ctrl Enable	Das Optionsmodul hat einen "Soft Control Enable"-Befehl an den Antrieb gesendet.
24	DPI Msg Timeout	Eine vom Optionsmodul gesendete Client-Server-Benachrichtigung wurde nicht innerhalb von 1 Sekunde abgeschlossen.
25	DPI Manual Reset	Das Optionsmodul wurde durch eine Änderung der entsprechenden Parameter zurückgesetzt.
		SI Events
26	SI Online	Das Optionsmodul wurde für die serielle Schnittstellenkommunikation angemeldet.
27	SI Logon Error	Das Optionsmodul konnte nicht für die serielle Schnittstellenkommunikation angemeldet werden.
28	SI Comm Fault	Fehler in der seriellen Schnittstellenkommunikation.
	-	Network Events
29	Net Link Up	Für das Optionsmodul war ein Netzwerkverbund verfügbar.
30	Net Link Down	Der Netzwerkverbund wurde vom Optionsmodul entfernt.
31	Net Dup Address	Das Optionsmodul verwendet dieselbe Adresse wie ein anderes Gerät im Netzwerk.
32	Net Comm Fault	Das Optionsmodul hat einen Kommunikationsfehler im Netzwerk erkannt.
33	Net Sent Reset	Das Optionsmodul hat einen Reset vom Netzwerk empfangen.
34	Net IO Close	Eine E/A-Verbindung vom Netzwerk zum Optionsmodul wurde geschlossen.
35	Net Idle Fault	Das Optionsmodul hat "Stillstehend-" Pakete vom Netzwerk empfangen.
36	Net IO Open	Eine E/A-Verbindung vom Netzwerk zum Optionsmodul wurde geöffnet.
37	Net IO Timeout	Timeout since E/A Verbindung vom Netzwark zum Ontionsmodul
38	neero nincout	nneout einer E/A-verbindung vom verzwerk zum Optionsmodul.
	Net IO Size Err	Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen.
39	Net IO Size Err PCCC IO Close	Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen. Das Gerät, das PCCC-Steuerungsnachrichten an das Modul sendet, hat den PCCC-Steuerungs-Timeout auf null festgelegt.
39 40	Net IO Size Err PCCC IO Close PCCC IO Open	Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen. Das Gerät, das PCCC-Steuerungsnachrichten an das Modul sendet, hat den PCCC-Steuerungs-Timeout auf null festgelegt. Das Optionsmodul hat mit dem Empfang von PCCC-Steuerungsnachrichten begonnen (der PCCC-Steuerungs-Timeout wurde zuvor auf einen anderen Wert als Null eingestellt).
39 40 41	Net IO Size Err PCCC IO Close PCCC IO Open PCCC IO Timeout	 Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen. Das Gerät, das PCCC-Steuerungsnachrichten an das Modul sendet, hat den PCCC-Steuerungs-Timeout auf null festgelegt. Das Optionsmodul hat mit dem Empfang von PCCC-Steuerungsnachrichten begonnen (der PCCC-Steuerungs-Timeout wurde zuvor auf einen anderen Wert als Null eingestellt). Das Optionsmodul hat für einen längeren Zeitraum als der PCCC-Steuerungs-Timeout keine PCCC-Steuerungsnachricht empfangen.
39 40 41 42	Net IO Size Err PCCC IO Close PCCC IO Open PCCC IO Timeout Msg Ctrl Open	Inneout einer E/A-verbindung vom Netzwerk zum Optionsmodul. Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen. Das Gerät, das PCCC-Steuerungsnachrichten an das Modul sendet, hat den PCCC-Steuerungs-Timeout auf null festgelegt. Das Optionsmodul hat mit dem Empfang von PCCC-Steuerungsnachrichten begonnen (der PCCC-Steuerungs-Timeout wurde zuvor auf einen anderen Wert als Null eingestellt). Das Optionsmodul hat für einen längeren Zeitraum als der PCCC-Steuerungs-Timeout keine PCCC-Steuerungsnachricht empfangen. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt wurde mit einem anderen Wert als Null geschrieben, sodass Steuerungsnachrichten an das Optionsmodul gesendet werden können.
39 40 41 42 43	Net IO Size Err PCCC IO Close PCCC IO Open PCCC IO Timeout Msg Ctrl Open Msg Ctrl Close	Inneout einer E/A-verbindung vom Netzwerk zum Optionsmodul. Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen. Das Gerät, das PCCC-Steuerungsnachrichten an das Modul sendet, hat den PCCC-Steuerungs-Timeout auf null festgelegt. Das Optionsmodul hat mit dem Empfang von PCCC-Steuerungsnachrichten begonnen (der PCCC-Steuerungs-Timeout wurde zuvor auf einen anderen Wert als Null eingestellt). Das Optionsmodul hat für einen längeren Zeitraum als der PCCC-Steuerungs-Timeout keine PCCC-Steuerungsnachricht empfangen. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt wurde mit einem anderen Wert als Null geschrieben, sodass Steuerungsnachrichten an das Optionsmodul gesendet werden können. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt wurde mit einem Nullwert geschrieben, sodass keine Steuerungsnachrichten an das Optionsmodul gesendet werden können.
39 40 41 42 43 44	Net IO Size Err PCCC IO Close PCCC IO Open PCCC IO Timeout Msg Ctrl Open Msg Ctrl Close Msg Ctrl Timeout	Initiodit einer E/A-verbindung vom Netzwerk zum Optionsmodul. Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen. Das Gerät, das PCCC-Steuerungsnachrichten an das Modul sendet, hat den PCCC-Steuerungs-Timeout auf null festgelegt. Das Optionsmodul hat mit dem Empfang von PCCC-Steuerungsnachrichten begonnen (der PCCC-Steuerungs-Timeout wurde zuvor auf einen anderen Wert als Null eingestellt). Das Optionsmodul hat für einen längeren Zeitraum als der PCCC-Steuerungs-Timeout keine PCCC-Steuerungsnachricht empfangen. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt wurde mit einem anderen Wert als Null geschrieben, sodass Steuerungsnachrichten an das Optionsmodul gesendet werden können. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt wurde mit einem Nullwert geschrieben, sodass keine Steuerungsnachrichten an das Optionsmodul gesendet werden können. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt ist zwischen den Zugriffen auf diese Objekte abgelaufen.
39 40 41 42 43 44 45-46	Net IO Size Err PCCC IO Close PCCC IO Open PCCC IO Timeout Msg Ctrl Open Msg Ctrl Close Msg Ctrl Timeout Reserviert	Inneout einer E/A-verbindung vom Netzwerk zum Optionsmodul. Das Optionsmodul hat ein E/A-Paket von unzulässiger Größe empfangen. Das Gerät, das PCCC-Steuerungsnachrichten an das Modul sendet, hat den PCCC-Steuerungs-Timeout auf null festgelegt. Das Optionsmodul hat mit dem Empfang von PCCC-Steuerungsnachrichten begonnen (der PCCC-Steuerungs-Timeout wurde zuvor auf einen anderen Wert als Null eingestellt). Das Optionsmodul hat für einen längeren Zeitraum als der PCCC-Steuerungs-Timeout keine PCCC-Steuerungsnachricht empfangen. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt wurde mit einem anderen Wert als Null geschrieben, sodass Steuerungsnachrichten an das Optionsmodul gesendet werden können. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt wurde mit einem Nullwert geschrieben, sodass keine Steuerungsnachrichten an das Optionsmodul gesendet werden können. Entweder das Timeout-Attribut im CIP-Register oder im Assembly-Objekt st zwischen den Zugriffen auf diese Objekte abgelaufen. —

Code	Ereignis	Beschreibung
48	Net Poll Timeout	Eine abgefragte E/A-Verbindung ist abgelaufen.
49	Net IO Frag Err	Ein Netzwerk-E/A-Fragment wurde außerhalb des Ablaufs empfangen. Möglicherweise handelt es sich um ein Leitungsstörungsproblem.
50	Net COS Timeout	Eine ereignisgesteuerte E/A-Verbindung ist abgelaufen.
51	Net Poll Alloc	Eine abgefragte Verbindung wurde zugewiesen.
52	Net COS Alloc	Eine ereignisgesteuerte E/A-Verbindung wurde zugewiesen.
53	Net Poll Close	Eine abgefragte E/A-Verbindung wurde explizit geschlossen.
54	Net COS Close	Eine ereignisgesteuerte E/A-Verbindung wurde explizit geschlossen.
55-57	Reserviert	—
58	Module Defaulted	Das Optionsmodul wurde auf die Standardeinstellungen eingestellt.

Tabelle 12 - Optionsmodulereignisse (Fortsetzung)

Technische Daten

In diesem Anhang finden Sie die technischen Daten des Optionsmoduls.

Thema	Seite
Kommunikation	93
Elektrische Kenngrößen	93
<u>Mechanik</u>	93
<u>Umgebungsbedingungen</u>	94
<u>Konformität mit</u> <u>Vorschriften</u>	94

.

Kommunikation

Netzwerk Protokoll Datenübertragungsges chwindigkeiten	DeviceNet 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s oder Autobaud (Standardwert) Wenn der Schalter für die Datenübertragungsgeschwindigkeit (<u>Abbildung 2</u>) auf Position "3" gesetzt ist, verwendet das Optionsmodul die Datenübertragungseinstellung von <i>Geräteparameter</i> 09 – [Net Rate Cfg] . "Autobaud" kann nur festgelegt werden, wenn die Datenübertragungsgeschwindigkeit bereits für ein anderes Gerät im Netzwerk festgelegt wurde.
Antrieb Protokoll Datenübertragungsges chwindigkeiten	DPI 500 kbit/s

Elektrische Kenngrößen

Verbrauch	
Antrieb	50 mA bei 14 VDC vom Hostantrieb
Netzwerk	60 mA bei 24 VDC vom Hostantrieb
	Verwenden Sie den Wert von 60 mA, um die Stromaufnahme des Netzwerks von der Stromversorgung festzulegen.

Mechanik

Abmessungen	
Höhe	68 mm (2,7 Zoll)
Länge	150 mm (5,9 Zoll)
Breite	26 mm (1,0 Zoll)
Gewicht	62 g (2,1 oz)

Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb Lagerung	- 10 bis 50 °C (14 bis 122 °F) - 40 bis 85 °C (- 40 bis 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 %, nicht-kondensierend
Atmosphäre	Wichtig: Das Optionsmodul darf nicht in einem Bereich installiert werden, dessen Umgebungsklima flüchtige oder korrosive Gase, Dämpfe oder Staubpartikel aufweist. Wenn das Optionsmodul für einen bestimmten Zeitraum nicht installiert werden soll, muss es in einem Bereich gelagert werden, in dem es keiner korrosiven Atmosphäre ausgesetzt ist.

Konformität mit Vorschriften

UL	UL508C
cUL	CAN/CSA C22.2 Nr.14-M91
CE	EN50178 und EN61800-3
CTick	EN61800-3

HINWEIS: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Kategorie C2 gemäß IEC 61800-3. In Wohngebieten kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, die entsprechende ergänzende Maßnahmen erforderlich machen.

Optionsmodul – Parameter

In diesem Anhang finden Sie Informationen zu den Optionsmodulparametern.

Thema	Seite
<u>Parametertypen</u>	95
<u>Über Parameternummern</u>	96
<u>Vorgehensweise beim Organisieren</u> von Parametern	96
<u>Geräteparameter</u>	96
<u>Hostparameter</u>	98

Parametertypen

Das Optionsmodul unterscheidet zwei Typen von Parametern:

- *Geräte*parameter werden zur Konfiguration des Optionsmoduls für den Betrieb im Netzwerk verwendet.
- *Host*parameter werden verwendet, um die Datalink-Übertragung und unterschiedliche Fehleraktionen des Antriebs im Optionsmodul zu konfigurieren.

Sie können die *Geräte-* und *Host*parameter des Optionsmoduls mit einem der folgenden Antriebskonfigurationstools einsehen:

- Bedieneinheit PowerFlex 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S navigieren Sie mit der Taste der D6 zu der Antriebsschnittstelle, an der sich das Modul befindet, drücken Sie die Taste cord (Ordner) und navigieren Sie mit der Taste der D6 zum Ordner DEV PARAM oder HOST PARAM.
- Connected Components Workbench klicken Sie unten im Fenster auf die Registerkarte f
 ür das Optionsmodul, dann in der Symbolleiste auf das Parametersymbol und anschließend auf die Registerkarte f
 ür die *Ger
 äte*oder *Host*parameter.
- DriveExplorer navigieren Sie zum Optionsmodul in der Strukturansicht und öffnen Sie den Ordner "Parameters".
- DriveExecutive navigieren Sie zum Optionsmodul in der Strukturansicht, erweitern Sie das Modul in der Struktur und öffnen Sie den Ordner "Parameters".

Über Parameternummern

Die einzelnen Parametersätze werden voneinander unabhängig und fortlaufend nummeriert.

Konfigurationstool	Nummerierungsschema
 Bedieneinheit Connected Components Workbench (Software) Software DriveExplorer Software DriveExecutive 	Die <i>Geräte</i> - und <i>Host</i> parameter beginnen mit Parameter 01. So sind beispielsweise der <i>Geräte</i> parameter 01 – [Port Number] und <i>Host</i> parameter 01 – [Net to Drv DL 01] wie in diesem Handbuch angegeben jeweils Parameter 01.
Explizite Nachrichtenübertragung	In <u>Kapitel 6</u> , Verwenden der expliziten Nachrichtenübertragung und <u>Anhang C</u> , DeviceNet-Objekte finden Sie weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise beim Organisieren von Parametern

Die *Geräte-* und *Host*parameter werden jeweils separat in einer **nummerierten** Liste angezeigt.

Geräteparameter

Para	Parameter			
Nr.	Name und Beschreibung	Details		
01	[Port Number] Zeigt die Antriebsschnittstelle an, an die das Optionsmodul installiert ist. In der Regel handelt es sich um Port 4, 5 oder 6.	Minimalwert: Maximalwert: Typ:	0 7 Schreibgeschützt	
02	[DLs From Net Cfg] Legt die Anzahl der zusammenhängenden Steuerung-zu- Antrieb-Datalinks (zusätzliche Parameter) fest, die in der Netzwerk-E/A-Verbindung enthalten sind. Logischer Befehl und Referenz/Sollwert sind stets in der E/A-Verbindung enthalten. Dieser Parameter steuert, wie viele der zusammenhängenden <i>Host</i> parameter [DL From Net xx] aktiv sind (maximal 16). Wenn dieser Parametervert z. B. auf "5" gesetzt ist, werden die <i>Host</i> parameter 01 – [DL From Net 01] bis 05 – [DL From Net 05] aktualisiert.	Standard: Minimalwert: Maximalwert: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 0 16 Lesen/Schreiben Ja	
03	[DLs From Net Act] Zeigt den Wert von <i>Geräte</i> parameter 02 – [DLs From Net Cfg] zum Zeitpunkt des Antriebsreset an. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der vom Antrieb erwarteten Steuerung-zu-Antrieb- Datalinks.	Minimalwert: Maximalwert: Typ:	0 16 Schreibgeschützt	
04	[DLs To Net Cfg] Legt die Anzahl der zusammenhängenden Antrieb-zu- Steuerung-Datalinks (zusätzliche Parameter) fest, die in der Netzwerk-E/A-Verbindung enthalten sind. Logischer Status und Feedback sind stets in der E/A-Verbindung enthalten. Dieser Parameter steuert, wie viele der zusammenhängenden <i>Host</i> parameter [DL To Net xx] aktiv sind (maximal 16). Wenn dieser Parameterwert z. B. auf "5" gesetzt ist, werden die <i>Host</i> parameter 17 – [DL To Net 01] bis 21 – [DL To Net 05] aktualisiert.	Standard: Minimalwert: Maximalwert: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 0 16 Lesen/Schreiben Ja	
05	[DLs To Net Act] Zeigt den Wert von <i>Geräte</i> parameter 04 – [DLs ToNet Cfg] zum Zeitpunkt des Antriebsreset an. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der vom Antrieb erwarteten Antrieb-zu-Steuerung- Datalinks.	Minimalwert: Maximalwert: Typ:	0 16 Schreibgeschützt	
06	[Net Addr Src] Zeigt die Quelle der Netzknotenadresse des Optionsmoduls an. Hierbei handelt es sich entweder um die Netzknotenadressschalter (<u>Abbildung 1 auf Seite 20</u>) oder den Wert von <i>Geräte</i> parameter 07 – [Net Addr Cfg].	Werte: Typ:	0 = Schalter 1 = Parameter Schreibgeschützt	

Parameter				
Nr.	Name und Beschreibung	Details		
07	[Net Addr Cfg] Legt die Netzknotenadresse des Optionsmoduls fest, wenn <i>Geräte</i> parameter 06 – [Net Addr Src] auf "1" (Parameter) gesetzt ist.	Standard: Minimalwert: Maximalwert: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	63 0 63 Lesen/Schreiben Ja	
08	[Net Addr Act] Zeigt die vom Optionsmodul verwendete tatsächliche Netzknotenadresse an.	Minimalwert: Maximalwert: Typ:	0 63 Schreibgeschützt	
09	[Net Rate Cfg] Legt die Netzwerkdaten-Übertragungsgeschwindigkeit für die Kommunikation des Optionsmoduls fest, wenn der Schalter für die Datenübertragungsgeschwindigkeit (<u>Abbildung 2 auf</u> <u>Seite 21</u>) auf Position "3" gesetzt ist. (Aktualisiert <i>Geräte</i> parameter 10 – [Net Rate Act] nach dem Zurücksetzen.)	Standard: Werte: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 = 125 kbit/s 0 = 125 kbit/s 1 = 250 kbit/s 2 = 500 kbit/s 3 = Autobaud Lesen/Schreiben Ja	
10	[Net Rate Act] Zeigt die vom Optionsmodul verwendete Netzwerk- Datenübertragungsgeschwindigkeit an.	Werte: Typ:	0 = 125 kbit/s 1 = 250 kbit/s 2 = 500 kbit/s 3 = Autobaud Schreibgeschützt	
11	[COS Status Mask] Legt die Maske für das 32-Bit-Logikstatuswort fest. Sofern die Bits im Logikstatuswort nicht ausgeblendet sind, werden sie auf Änderungen überprüft, wenn das Optionsmodul ereignisgesteuert zugewiesen wird. Wenn ein Bit geändert wird, wird dies als Änderung im ereignisgesteuerten Betrieb festgehalten. Wenn das Maskenbit auf "O" (Aus) gesetzt ist, wird es übergangen. Wenn das Maskenbit auf "1" (Ein) gesetzt ist, wird es geprüft. Wichtig: Die Bitdefinitionen des Logikstatusworts für Antriebe	Standard: Minimalwert: Maximalwert: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000	
12	der PowerFlex 750-Serie finden Sie in <u>Anhang D</u> . [COS Fdbk Change] Legt die Anzahl zulässiger (positiver oder negativer) Fehler fest, die das Feedbackwort ändern kann, bevor dies als Änderung des ereignisgesteuerten Betriebs gemeldet wird.	Standard: Minimalwert: Maximalwert: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 0,000 3,40282 x 10 ³⁸ Lesen/Schreiben Nein	
13	[COS/Cyc Interval] Zeigt die Zeitdauer an, für die der Scanner auf das Prüfen der Daten des Optionsmoduls wartet. Wenn ein ereignisgesteuerter Datenaustausch konfiguriert wurde, handelt es sich hierbei um die maximale Zeitspanne zwischen Scans. Die Scanvorgänge erfolgen früher, wenn Daten geändert werden. Wenn ein zyklischer Datenaustausch konfiguriert wurde, handelt es sich hierbei um das festgelegte Intervall zwischen Scans.	Minimalwert: Maximalwert: Typ:	0,000 Sekunden 65,535 Sekunden Schreibgeschützt	

Parameter				
Nr.	Name und Beschreibung	Details		
14	[Reset Module] Keine Aktion, wenn der Parameter auf "0" (Bereit) gesetzt. Setzt das Optionsmodul zurück, wenn er auf "1" (Modul zurücksetzen) festgelegt ist. Stellt das Optionsmodul mit den Werkseinstellungen wieder her, wenn er auf "2" (Standardwerte festlegen) festgelegt ist. Dieser Parameter ist ein Befehl. Er wird nach dem Ausführen des Befehls auf "0" (Bereit) zurückgesetzt. Beim Festlegen der Standardwerte erkennt der Antrieb möglicherweise einen Konflikt. Wenn dies eintritt, lässt der Antrieb kein Festlegen der Standardwerte zu. Sie müssen den Konflikt auflösen, bevor Sie die Standardwerte für das Optionsmodul festlegen können.	Standard: Werte: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 = Bereit 0 = Bereit 1 = Modul zurücksetzen 2 = Standardwerte festlegen Lesen/Schreiben Nein	
	ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von V Anlagenschäden. Wenn das Optionsmo überträgt, kann im Antrieb beim Zurück Fehler auftreten. Legen Sie vor dem Zur fest, wie Ihr Antrieb reagieren soll.	erletzungen und dul den E/A für ksetzen des Opti rücksetzen des C	d den Antrieb ionsmoduls ein)ptionsmoduls	

*Host*parameter

Parameter				
Nr.	Name und Beschreibung	Details		
01	[DL From Net 01]	Standard:	0	
02	[DL From Net 02]	Standard:	0	
03	[DL From Net 03]	Standard:	0	
04	[DL From Net 04]	Standard:	0	
05	[DL From Net 05]	Standard:	0	
06	[DL From Net 06]	Standard:	0	
07	[DL From Net 07]	Standard:	0	
08	[DL From Net 08]	Standard:	0	
09	[DL From Net 09]	Standard:	0	
10	[DL From Net 10]	Standard:	0	
11	[DL From Net 11]	Standard:	0	
12	[DL From Net 12]	Standard:	0	
13	[DL From Net 13]	Standard:	0	
14	[DL From Net 14]	Standard:	0	
15	[DL From Net 15]	Standard:	0	
16	[DL From Net 16]	Standard:	0	
	Legt die Port- und Parameternummern fest, mit denen die	Minimalwert:	0	
	ausgewählten Datalinks eine Verbindung herstellen sollen. Die	Maximalwert:	159999	
	einzelnen ausgewählten Ports/Parameter werden mit aus dem	Тур:	Lesen/Schreiben	
	Netzwerk erhaltenen Daten geschrieben. Hierbei handelt es sich	Zurücksetzen		
	um von der Steuerung geschriebene Parameter (Ausgaben der Steuerung).	erforderlich:	Nein	
	Beim manuellen Festlegen des Werts gilt Parameterwert = (10000 * Portnummer) + (Zielparameternummer). Im folgenden Beispiel soll <i>Host</i> parameter 01 – [DL From Net 01] für das Schreiben in den Parameter 01 eines optionalen, an Port 5 des Antriebs angeschlossenen Encodermoduls verwendet werden. Der Wert für <i>Host</i> parameter 01 – [DL From Net 01] lautet 50001 [(10000 * 5) + (1)].			

Davamatav				
Falameter				
Nr.	Name und Beschreibung	Details		
17	[DL To Net 01]	Standard:	0	
18	[DL To Net 02]	Standard:	0	
19	[DL To Net 03]	Standard:	0	
20	[DL To Net 04]	Standard:	0	
21	[DL To Net 05]	Standard:	0	
22	[DL To Net 06]	Standard:	0	
23	[DL To Net 07]	Standard:	0	
24	[DL To Net 08]	Standard:	0	
25	[DL Io Net 09]	Standard:	0	
20	[DL To Net 11]	Standard:	0	
27 28	[DL To Net 17]	Standard:	0	
20 29	[DL TO Net 12] [DI To Net 13]	Standard	0	
30	[DI To Net 14]	Standard:	0	
31	[DL To Net 15]	Standard:	0	
32	[DL To Net 16]	Standard:	0	
-	legt die Port- und Parameternummern fest, mit denen die	Minimalwert:	0	
	ausgewählten Datalinks eine Verbindung herstellen sollen. Die	Maximalwert:	159999	
	einzelnen ausgewählten Ports/Parameter werden gelesen und	Тур:	Lesen/Schreiben	
	ihre Werte über das Netzwerk an die Steuerung übertragen.	Zurücksetzen		
	Hierbei handelt es sich um von der Steuerung gelesene	erforderlich:	Nein	
	Palameter (Emgaben an die Steuerung).			
	Beim manuellen Festlegen des Werts gilt Parameterwert =			
	(10000 * Portnummer) + (Quellparameternummer). Im			
	toigenden Beispiel soll <i>Host</i> parameter 17 – [DL To Net VI] für			
	Antriebs angeschlossenen E/A-Moduls verwendet werden. Der			
	Wert für <i>Host</i> parameter 17 – [DL To Net 01] lautet 60002			
	[(10000 * 6) + (2)].			
33	[Comm Flt Action]	Standard:	0 = Fehler	
	leat die Aktion fest, die das Ontionsmodul und der Antrieb	Werte:	0 = Fehler	
	ausführen, wenn das Optionsmodul erkennt, dass die E/A-		1 = Anhalten	
	Kommunikation unterbrochen wurde. Diese Einstellung ist nur		2 = Keine Daten	
	wirksam, wenn der den Antrieb steuernde E/A über das		3 = Hold Last (letzten	
	Optionsmodul übertragen wird. Wenn die Kommunikation		Zustand halten)	
	erneul nergestent wird, ernalt der Antried automatisch erneul Befehle über das Netzwerk		4 = Send Flt Cfg	
	Delettie ubei uas netzwerk.	Тур:	Lesen/Schreiben	
		Zurücksetzen	Main	
		enoruerillen.		
	ACHTIING. Ec hactabt dia Cafabryan V	arlatzungan und	1	
	Achirond. Es bestellt die delain von v			
	Anlagenschaden. Mit dem Hostparame	eter 33 – [Com	m Fit Action]	
	kann die Aktion ermittelt werden, die d	las Optionsmodı	ıl und der	
	angeschlossene Antrieb bei einer Unter	brechung der E/	A-	
	Kommunikation ausführen. Dieser Parameter löst standardmäßig einen			
	remensionus des Ammensions dus. Sie Komme	Fenierstatus des Antriebs aus. Sie konnen diesen Parameter so		
	konfigurieren, dass der Antrieb weiterh	in funktioniert, S	Sie sollten jedoch	
	Vorkehrungen treffen, um sicherzustell	en, dass durch d	ie Einstellungen	
	dieses Parameters keine Gefahr von Ver	letzungen oder	Anlagenschäden	
	entsteht. Stellen Sie bei der Inbetriebnahme des Antriebs sicher, dass Ihr System korrekt auf unterschiedliche Situationen reagiert (beispielsweise			
	ein herausgezogenes Kabel).			

Para	meter			
Nr.	Name und Besc	hreibung	Details	
34	[Idle FIt Action] Legt die Aktion fe ausführen, wenn Steuerung im Pro aufgetreten ist. D Antrieb steuernde Wenn die Steuern erhält der Antrieb Netzwerk.	est, die das Optionsmodul und der Antrieb das Optionsmodul erkennt, dass sich die grammiermodus befindet oder ein Fehler iese Einstellung ist nur wirksam, wenn der den e E/A über das Optionsmodul übertragen wird. Ing wieder in den Run-Modus versetzt wurde, o automatisch erneut Befehle über das	Standard: Werte: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 = Fehler 0 = Fehler 1 = Anhalten 2 = Keine Daten 3 = Hold Last (letzten Zustand halten) 4 = Send Flt Cfg Lesen/Schreiben Nein
		ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von V Anlagenschäden. Mit dem <i>Host</i> parame die Aktion ermittelt werden, die das Op angeschlossene Antrieb bei einer stillst Dieser Parameter löst standardmäßig e aus. Sie können diesen Parameter so ko weiterhin funktioniert, Sie sollten jedoo sicherzustellen, dass durch die Einstellu Gefahr von Verletzungen oder Anlagen der Inbetriebnahme des Antriebs sicher unterschiedliche Situationen reagiert (H Steuerung).	erletzungen und eter 34 - [Idle I otionsmodul und ehenden Steuer inen Fehlerstatu onfigurieren, das ch Vorkehrunger ungen dieses Par schäden entsteh r, dass Ihr Systen peispielsweise ei	F It Action] kann der ung ausführen. s des Antriebs s der Antrieb n treffen, um ameters keine t. Stellen Sie bei n korrekt auf ne stillstehende
35	[Peer Flt Action Für die zukünftig Dieser Parameter keinen Peer-E/A u verwendet.] e Verwendung reserviert. ist funktionell. Da das Optionsmodul aber unterstützt, werden die eingegeben Werte nicht		
36	[Msg Flt Action] Legt die Aktion fe ausführen, wenn Nachrichtenübert Antriebssteuerun unterbrochen wu erneut hergestell über das Netzwer	st, die das Optionsmodul und der Antrieb das Optionsmodul erkennt, dass die explizite tragung – ausschließlich bei der g über PCCC oder CIP-Registerobjekte – rde. Wenn die explizite Nachrichtenübertragung t wird, werden die Daten automatisch erneut k gesendet.	Standard: Werte: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 = Fehler 0 = Fehler 1 = Anhalten 2 = Keine Daten 3 = Hold Last (letzten Zustand halten) 4 = Send Flt Cfg Lesen/Schreiben Nein
		ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von V Anlagenschäden. Mit dem Hostparame die Aktion ermittelt werden, die das Op angeschlossene Antrieb bei einer unter Nachrichtenübertragung zur Antriebsst Parameter löst standardmäßig einen Fe können diesen Parameter so konfigurie funktioniert, Sie sollten jedoch Vorkehr sicherzustellen, dass durch die Einstellu Gefahr von Verletzungen oder Anlagen der Inbetriebnahme des Antriebs sicher unterschiedliche Situationen reagiert (H herausgezogenes Kabel).	erletzungen und eter 36 – [Msg itionsmodul und brochenen expli euerung ausfüh ehlerstatus des A ren, dass der An ungen treffen, u ingen dieses Par schäden entsteh r, dass Ihr Systen peispielsweise ei	l Flt Action] kann der ziten ren. Dieser .ntriebs aus. Sie trieb weiterhin m ameters keine t. Stellen Sie bei n korrekt auf n

Para	meter		
Nr.	Name und Beschreibung	Details	
37	 [Flt Cfg Logic] Legt die logischen Befehlsdaten fest, die an den Antrieb gesendet werden, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft: Hostparameter 33 – [Comm Flt Action] ist auf "4" (Send Flt Cfg) festgelegt und die E/A-Kommunikation ist unterbrochen. Hostparameter 34 – [Idle Flt Action] ist auf "4" (Send Flt Cfg) festgelegt und die Steuerung steht still. Hostparameter 36 – [Msg Flt Action] ist auf "4" (Send Flt Cfg) festgelegt und die explizite Nachrichtenübertragung zur Antriebssteuerung ist unterbrochen. 	Standard: Minimalwert: Maximalwert: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000
	Wichtig: Die Bitdefinitionen des logischen Befehls für Antriebe der PowerFlex 750-Serie finden Sie in <u>Anhang D</u> .		
38	 [Flt Cfg Ref] Legt die Referenzdaten fest, die an den Antrieb gesendet werden, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft: Hostparameter 33 – [Comm Flt Action] ist auf "4" (Send Flt Cfg) festgelegt und die E/A-Kommunikation ist unterbrochen. Hostparameter 34 – [Idle Flt Action] ist auf "4" (Send Flt Cfg) festgelegt und die Steuerung steht still. Hostparameter 36 – [Msg Flt Action] ist auf "4" (Send Flt Cfg) festgelegt und die explizite Nachrichtenübertragung zur Antriebssteuerung ist unterbrochen. 	Standard: Minimalwert: Maximalwert: Typ: Zurücksetzen erforderlich:	0 —3,40282 x 10 ³⁸ 3,40282 x 10 ³⁸ Lesen/Schreiben Nein
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	[Fit Cfg DL 01] [Fit Cfg DL 02] [Fit Cfg DL 03] [Fit Cfg DL 03] [Fit Cfg DL 05] [Fit Cfg DL 06] [Fit Cfg DL 07] [Fit Cfg DL 08] [Fit Cfg DL 09] [Fit Cfg DL 10] [Fit Cfg DL 10] [Fit Cfg DL 12] [Fit Cfg DL 13] [Fit Cfg DL 13] [Fit Cfg DL 15] [Fit Cfg DL 16] Legt die Daten fest, die an den Datalink des Antriebs gesendet werden, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft: <i>Hostparameter</i> 33 – [Comm Fit Action] ist auf "4" (Send Fit Cfg) festgelegt und die E/A-Kommunikation ist unterbrochen. <i>Hostparameter</i> 36 – [Msg Fit Action] ist auf "4" (Send Fit Cfg) festgelegt und die explizite Nachrichtenübertragung zur Antriebsteuerung ist unterbrochen.	Standard: Standa	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notizen:

DeviceNet-Objekte

In diesem Anhang finden Sie Informationen über die DeviceNet-Objekte, auf die mithilfe von expliziten Nachrichten zugegriffen werden kann. Weitere Informationen zum Format der expliziten Nachrichten sowie Beispielkontaktplanprogramme finden Sie in <u>Kapitel 6</u>, Verwenden der expliziten Nachrichtenübertragung.

Objekt	Klasse	Seite	
	Hex.	Dez.	Ť
<u>ID-Objekt</u>	0x01	1	104
<u>Verbindungsobjekt</u>	0x05	5	105
<u>Registerobjekt</u>	0x07	7	106
PCCC-Objekt	0x67	103	107
DPI-Geräteobjekt	0x92	146	110
DPI-Parameterobjekt	0x93	147	113

Objekt K		Klassencode	
	Hex.	Dez.	
<u>DPI-Fehlerobjekt</u>	0x97	151	120
<u>DPI-Alarmobjekt</u>	0x98	152	122
<u>DPI-Diagnoseobjekt</u>	0x99	153	124
<u>DPI-Zeitobjekt</u>	0x9B	155	126
<u>Host-DPI-Parameterobjekt</u>	0x9F	159	128

HINWEIS

In der DeviceNet-Spezifikation finden Sie weitere Informationen zu DeviceNet-Objekten. Informationen zur DeviceNet-Spezifikation können Sie zudem auf der ODVA-Website (<u>http://www.odva.org</u>) abrufen.

Unterstützte Datentypen

Datentyp	Beschreibung		
BOOL	8-Bit-Wert – Niederwertiges Bit ist wahr oder falsch		
BOOL[x]	Felder von n Bits		
CONTAINER	32-Bit-Parameterwert – gegebenenfalls mit Vorzeichen		
DINT	32-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen		
INT	16-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen		
LWORD	64-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen		
REAL	32-Bit-Fließkomma		
SHORT_STRING	Struktur von: USINT-Längenkennzeichnung (L); USINT[L]-Zeichen		
SINT	8-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen		
STRINGN	Struktur von: UINT-Zeichenlängenkennzeichnung (W); UINT-Längenkennzeichnung (L); USINT[W x L]-Zeichenfolgendaten		
STRING[x]	Feld von n Zeichen		
STRUCT	Lediglich Strukturname – keine Größe zusätzlich zu Elementen		
TCHAR	8- oder 16-Bit-Zeichen		
UDINT	32-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen		
UINT	16-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen		
USINT	8-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen		

ID-Objekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal	
0x01	1	

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	†
0x05	Ja	Ja	Reset
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der Anzahl der Komponenten des am Optionsmodul angeschlossenen Geräts. Die Anzahl der Komponenten kann Instanz 0, Attribut 2, entnommen werden.

Instanz	Beschreibung	
0	Klasse	
1	Host	
215	Peripheriegeräte an Port 1bis 14	

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
2	Get	Max Instance	UINT	Gesamtanzahl an Instanzen

Instanzattribute

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
1	Get	Vendor ID	UINT	1 = Allen-Bradley
2	Get	Device Type	UINT	141 = PowerFlex 750-Serie über DeviceNet
3	Get	Product Code	UINT	Die Zahl für die Identifizierung des Produktnamens und der Einstufung
4	Get	Revision: Major Minor	STRUCT von: USINT USINT	Abweichende Werte Abweichende Werte
5	Get	Status	UINT	Bit 0 = Im Besitz Bit 8 = Geringfügiger korrigierbarer Fehler Bit 10 = Schwerer korrigierbarer Fehler
6	Get	Serial Number	UDINT	Eindeutige 32-Bit-Nummer
7	Get	Product Name	SHORT_STRING	Produktname und -einstufung

Verbindungsobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
0x05	5

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:	Dienstname	
	Instanz		
0x0E	Ja	Get_Attribute_Single	
0x10	Ja	Set_Attribute_Single	

Instanzen

Instanz	Beschreibung
2	Abgefragte E/A-Verbindung
4	Ereignisgesteuerte/zyklische Verbindung
6 bis 10	Verbindung für explizite Nachrichten

Instanzattribute

In der DeviceNet-Spezifikation finden Sie weitere Informationen.

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung	
1	Get	Zustand	USINT	0 = Nicht vorhanden	
				1 = Wird konfiguriert	
				2 = Wartet auf Verbindungs-ID	
				3 = Hergestellt	
				4 = Abgelaufen	
2	Get	Instance Type	USINT	0 = Explizite Nachricht	
				1 = E/A-Meldung	
3	Get	Transport	USINT	Der Transportklassenauslöser für diese Instanz.	
4	Get	Produced Cnxn ID	USINT	CAN-ID für die Übertragung	
5	Get	Consumed Cnxn ID	USINT	CAN-ID für den Empfang	
6	Get	Initial Comm Char	USINT	Definiert die DeviceNet-Nachrichtengruppen, die die Übertragungs- /Empfangsverbindungen anwenden	
7	Get	Produced Cnxn Size	UINT	Maximale Anzahl an Bytes für die Übertragung mit dieser Verbindung	
8	Get	Consumed Cnxn Size	UINT	Maximale Anzahl an Bytes für die Übertragung mit dieser Verbindung	
9	Get/Set	EPR	UINT	Erwartete Paketübertragungsrate (Timerauflösung = 1 ms)	
12	Get/Set	Watchdog Action	USINT	0 = Übergang nicht abgelaufen	
				1 = Automatisches Löschen	
				2 = Automatisches Zurücksetzen	
13	Get	Produced Path Length	UINT	Anzahl der Datenbytes im erstellten (produzierten)Verbindungspfad	
14	Get	Produced Connection Path	ARRAY von UINT	f Bytestream, der Anwendungsobjekte definiert, deren Daten von diesem Verbindungsobjekt erstellt (produziert) werden sollen	
15	Get	Consumed Path Length	UINT	Anzahl der Datenbytes im verarbeiteten Verbindungspfad	
16	Get	Consumed Connection Path	ARRAY von USINT	Bytestream, der Anwendungsobjekte definiert, deren Daten von diesem Verbindungsobjekt verarbeitet (konsumiert) werden sollen	
17	Get/Set	Production Inhibit Time	UNIT	Definiert die Mindestdauer zwischen dem Erstellen neuer Daten	
18	Get/Set	Connection Timeout Multiplier	UNIT	Gibt den Multiplikator an, der auf den erwarteten Paketübertragungsratenwert angewendet wird, um den Wert für den Inaktivitäts-/Watchdog-Timer abzuleiten	

Registerobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal	
0x07	7	

Dienste

Dienstcode	Implementi	ert für:	Dienstname
	Klasse	Instanz	
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0x10	Ja	Ja	Set_Attribute_Single

Instanzen

Instanz	Beschreibung
1	Alle abgefragten Daten, die vom Optionsmodul gelesen werden (Nur-Lese-Zugriff)
2	Alle abgefragten Daten, die auf das Optionsmodul geschrieben werden (Lese-/ Schreibzugriff)
3	Logic Status- und Feedbackdaten (Nur-Lese-Zugriff)
4	Logic Command- und Reference-Daten (Lese-/Schreibzugriff)
5	DL To Net 01 (Eingangsdaten vom Optionsmodul zum Scanner) (Nur-Lese-Zugriff)
6	DL From Net 01 (Ausgangsdaten vom Scanner zum Optionsmodul) (Lese-/ Schreibzugriff)
:	:
35	DL To Net 16 (Eingangsdaten vom Optionsmodul zum Scanner) (Nur-Lese-Zugriff)
36	DL From Net 16 (Ausgangsdaten vom Scanner zum Optionsmodul) (Lese-/ Schreibzugriff)
37	Logic Status- und Feedback-Daten (Nur-Lese-Zugriff)
38	Maskierter Logic Command ⁽¹⁾ (Lese-/Schreibzugriff)
39	Logic Status-Daten (Nur-Lese-Zugriff)
40	Logic Command-Daten (Lese-/Schreibzugriff)
41	Feedback-Daten (Nur-Lese-Zugriff)
42	Reference-Daten (Lese-/Schreibzugriff)

(1) Der Maskierbefehl DWORD wird auf den Wert des ersten DWORD der Daten festgelegt, sofern im zweiten DWORD der Daten diese vorhanden sind. Es werden lediglich die Bits des logischen Befehls (Logic Command) übernommen, die über den entsprechenden Maskier-Bitsatz verfügen.

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name
1	Lesen	Revision
2	Lesen	Maximale Instanz
3	Lesen	Anzahl von Instanzen
100	Lesen/Schreiben	Timeout

Instanzattribute

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
1	Get	Bad Flag	BOOL	Wenn auf 1 festgelegt, kann Attribut 4 ungültige Daten enthalten. 0 = Richtig
				1 = Falsch
2	Get	Direction	BOOL	Richtung der Datenübertragung 0 = Producerregister (Antrieb zu Netzwerk) 1 = Consumerregister (Netzwerk zu Antrieb)
3	Get	Size	UINT	Größe der Registerdaten in Bits
4	Conditional ⁽¹⁾	Data	ARRAY von BITS	Zu übertragende Daten

(1) Für dieses Attribut gilt die Zugriffsregel "Get, wenn Richtung = 0". Die Zugriffsregel lautet "Set, wenn Richtung = 1".

PCCC-Objekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
0x67	103

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	•
0x4B	Keine	Ja	Execute_PCCC
0x4D	Keine	Ja	Execute_Local_PCCC

Instanzen

Unterstützt Instanz 1.

Klassenattribute

Nicht unterstützt.

Instanzattribute

Nicht unterstützt.

Nachrichtenstruktur für Execute_PCCC

Anforderung				
Name	Datentyp	Beschreibung		
Length	USINT	Länge der Anforderungs-ID		
Vendor	UINT	Lieferantennummer des Anforderers		
Serial Number	UDINT	ASA-Seriennummer des Anforderers		
Other	Produktspezifisch	ID von Benutzer, Aufgabe usw. für den Anforderer		
CMD	USINT	Befehlsbyte		
STS	USINT	0		
TNSW	UINT	Transportwort		
FNC	USINT	Funktionscode; wird nicht für alle CMDs verwendet.		
PCCC params	ARRAY von USINT	CMD-/FNC-spezifische Parameter		

Antwort		
Name	Datentyp	Beschreibung
Length	USINT	Länge der Anforderungs-ID
Vendor	UINT	Lieferantennummer des Anforderers
Serial Number	UDINT	ASA-Seriennummer des Anforderers
Other	Produktspezifisch	ID von Benutzer, Aufgabe usw. für den Anforderer
CMD	USINT	Befehlsbyte
STS	USINT	Statusbyte
TNSW	UINT	Transportwort. Gleicher Wert wie bei der Anforderung.
EXT_STS	USINT	Erweiterter Status; wird nicht für alle CMDs verwendet.
PCCC_results	ARRAY von USINT	CMD-/FNC-spezifische Ergebnisdaten

Anforderung		Antwort			
Name	Datentyp	Beschreibung	Name	Datentyp	Beschreibung
CMD	USINT	Befehlsbyte	CMD	USINT	Befehlsbyte
STS	USINT	0	STS	USINT	Statusbyte
TNSW	UINT	Transportwort	TNSW	UINT	Transportwort. Gleicher Wert wie bei der Anforderung.
FNC	USINT	Funktionscode; wird nicht für alle CMDs verwendet	EXT_STS	USINT	Erweiterter Status; wird nicht für alle CMDs verwendet
PCCC_params	ARRAY von USINT	CMD-/FNC-spezifische Parameter	PCCC_results	ARRAY von USINT	CMD-/FNC-spezifische Ergebnisdaten

Nachrichtenstruktur für Execute_Local_PCCC

Das Optionsmodul unterstützt folgende PCCC-Befehlstypen:

CMD	FNC	Beschreibung
0x06	0x03	Identifizieren des Hosts und einiger Statuswerte
0x0F	0x67	PLC-5-Schreibbefehl
0x0F	0x68	PLC-5-Lesebefehl
0x0F	0x95	Anderes Protokoll einschließen
0x0F	0xA2	Geschützter typenbezogener SLC 500-Lesebefehl mit drei Adressfeldern
0x0F	0xAA	Geschützter typenbezogener SLC 500-Schreibbefehl mit drei Adressfeldern
0x0F	0x00	Wortbereich lesen
0x0F	0x01	Wortbereich schreiben

Weitere Informationen zu den PCCC-Befehlen finden Sie im Handbuch "DF1 Protocol and Command Set Reference Manual", Publikation <u>1770-6.5.16</u>.
N-Dateien

N-Datei	Beschreibung				
N42	Mit dieser N-Datei können Sie einige Werte lesen und schreiben, mit denen der Port konfiguriert wird.				
N42:3	Timeoutdaten (lesen/schreiben): Zulässige Zeit (in Sekunden) zwischen Nachrichten an die N45-Datei. Wenn das Optionsmodul innerhalb der angegebenen Zeit keine Nachricht erhält, wird die im entsprechenden Parameter [Comm Flt Action] konfigurierte Aktion durchgeführt. Die gültigen Einstellungen liegen zwischen 1 und 32767 Sekunden (5 bis 20 Sekunden wird empfohlen).				
N42:7	Portnummer des Optionsmoduls (Nur-Lese-Zugriff): Antriebsschnittstelle, an dem sich das Optionsmodul befindet.				
N42:8	Peer-Optionsmodule (Nur-Lese-Zugriff): Bitf	eld der Geräte mit Peer-Nachrichtenfunktionen.			
N45	Mit dieser N-Datei können Sie E-/A-Nachricht geschrieben werden, wenn die folgenden Be	ten lesen und schreiben. E-/A-Nachrichten können nur dingungen zutreffen:			
	 Das Optionsmodul empfängt keinen E/A v Scanner im Netzwerk, der Scanner befind Scannerfehler aufgetreten oder das Optio 	 Das Optionsmodul empfängt keinen E/A von einem Scanner. So befindet sich beispielsweise kein Scanner im Netzwerk, der Scanner befindet sich im Ruhezustand (Programm), es ist ein Scannerfehler aufgetreten oder das Optionsmodul ist dem Scanner nicht zugeordnet. 			
	Das Optionsmodul ist für den E/A-Empfan	g konfiguriert (z. B. die Parameter [DLs From Net 01-16]).			
	Der Wert von N42:3 ist auf einen anderen	Wert als Null festgelegt			
	Schreihen	lesen			
N45.0	Logic Command (niedrigstwertig)	Logic Status (niedrigstwertig)			
N45.0 N45.1	Logic Command (hiedingstwertig)	Logic Status (hieungstwertig)			
N45.7	Reference (niedrigstwertig)	Feedback (niedrigstwertig)			
N45.2 N45.3	Reference (höchstwertig)	Feedback (hicknigstwertig)			
N45.4	DL From Net 01 (niedrigstwertig)	DL To Net 01 (niedriastwertig)			
N45.5	DL From Net 01 (höchstwertig)	DL To Net 01 (höchstwertig)			
N45.6	DI From Net 02 (niedrigstwertig)	DI To Net 02 (niedrigstwertig)			
N45.7	DL From Net 02 (hickstwertig)	DL To Net 02 (hicknigstwertig)			
N45.8	DL From Net 03 (niedrigstwertig)	DL To Net 02 (niedrigstwertig)			
N45.9	DI From Net 03 (höchstwertig)	DL To Net 03 (höchstwertig)			
N45.10	DL From Net 04 (niedrigstwertig)	DL To Net 04 (niedrigstwertig)			
N45.11	DI From Net 04 (höchstwertig)	DI To Net 04 (höchstwertig)			
N45·12	DI From Net 05 (niedrigstwertig)	DL To Net 05 (niedrigstwertig)			
N45:13	DI From Net 05 (höchstwertig)	DI To Net 05 (höchstwertig)			
N45:14	DI From Net 06 (niedrigstwertig)	DI To Net 06 (niedrigstwertig)			
N45:15	DL From Net 06 (höchstwertig)	DL To Net 06 (höchstwertig)			
N45:16	DL From Net 07 (niedrigstwertig)	DL To Net 07 (niedrigstwertig)			
N45:17	DI From Net 07 (höchstwertig)	DI To Net 07 (höchstwertig)			
N45:18	DL From Net 08 (niedrigstwertig)	DL To Net 08 (niedrigstwertig)			
N45:19	DL From Net 08 (höchstwertig)	DL To Net 08 (höchstwertig)			
N45:20	DL From Net 09 (niedrigstwertig) DL To Net 09 (niedrigstwertig)				
N45:21	DL From Net 09 (höchstwertig) DL To Net 09 (höchstwertig)				
N45:22	DL From Net 10 (niedrigstwertig)	DL To Net 10 (niedrigstwertig)			
N45:23	DL From Net 10 (höchstwertig)	DL To Net 10 (höchstwertig)			
N45:24	DL From Net 11 (niedrigstwertig)	DL To Net 11 (niedriastwertia)			
N45:25	DL From Net 11 (höchstwertig)	DL To Net 11 (höchstwertig)			
N45:26	DL From Net 12 (niedrigstwertig)	DL To Net 12 (niedrigstwertig)			
N45:27	DL From Net 12 (höchstwertig)	DL To Net 12 (höchstwertig)			
N45:28	DL From Net 13 (niedrigstwertig)	DL To Net 13 (niedrigstwertig)			
N45:29	DL From Net 13 (höchstwertig)	DL To Net 13 (höchstwertig)			
N45:30	DL From Net 14 (niedrigstwertig)	DL To Net 14 (niedrigstwertig)			
N45:31	DL From Net 14 (höchstwertig)	DL To Net 14 (höchstwertig)			
N45:32	DL From Net 15 (niedrigstwertig)	DL To Net 15 (niedrigstwertig)			
N45:33	DL From Net 15 (höchstwertig)	DL To Net 15 (höchstwertig)			
N45:34	DL From Net 16 (niedrigstwertig)	DL To Net 16 (niedrigstwertig)			
N45:35	DL From Net 16 (höchstwertig)	DL To Net 16 (höchstwertig)			

DPI-Geräteobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
0x92	146

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0x10	Ja	Ja	Set_Attribute_Single

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der Anzahl der Komponenten im Gerät. Die Gesamtanzahl der Komponenten kann Instanz 0, Klassenattribut 4, entnommen werden.

Instanzen	Gerät	
(Hex.)	(Dez.)	
0x00000x3FFF	016383	Hostantrieb
0x40000x43FF	1638417407	Optionsmodul
0x44000x47FF	1740818431	Port 1
0x48000x4BFF	1843219455	Port 2
0x4C000x4FFF	1945620479	Port 3
0x50000x53FF	2048021503	Port 4
0x54000x57FF	2150422527	Port 5
0x58000x5BFF	2252823551	Port 6
0x5C000x5FFF	2355224575	Port 7
0x60000x63FF	2457625599	Port 8
0x64000x67FF	2560026623	Port 9
0x68000x6BFF	2662427647	Port 10
0x6C000x6FFF	2764828671	Port 11
0x70000x73FF	2867229695	Port 12
0x74000x77FF	2969630719	Port 13
0x78000x7BFF	3072031743	Port 14

Beispiel	Beschreibung
0	Klassenattribute (Antrieb)
1	Antriebskomponente 1
2	Antriebskomponente 2
÷	:
16384	Klassenattribute (Optionsmodul)
16385	Optionsmodulkomponente 1
:	

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
0	Get	Family Code	USINT	0x00 = DPI-Peripheriegerät
				0x90 = PowerFlex 755
				0xA0 = Optionsmodul der Serie 20-750xxxx
				0xFF = HIM
1	Get	Family Text	STRING[16]	Text zur Geräteerkennung.
2	Set	Sprachcode	USINT	0 = Englisch
				1 = Französisch
				2 = Spanisch
				3 = Italienisch
				4 = Deutsch
				6 = Portugiesisch
				/ = Manuarin
				9 = Neuclidiuscii 10 - Kereanisch
2	Cat	Draduat Carias	LICINT	
3	Get	Product Series	USINI	
-	C .		UCINIT	$Z = D \dots$
4	Get	Number of Components	USINI	Anzahl der Komponenten (z. B. Hauptregler, E/A- Erweiterungen) des Geräts.
5	Set	User Definable Text	STRING[16]	Text zur Erkennung des Geräts mithilfe eines vom Benutzer angegebenen Namens.
6	Get	Status Text	STRING[12]	Text, mit dem der Gerätestatus beschrieben wird.
7	Get	Configuration Code	USINT	Identifizierung von Abweichungen.
8	Get	Configuration Text	STRING[16]	Text zur Identifizierung einer Abweichung des Geräts einer Familie.
9	Get	Markencode	UINT	0x0001 = Allen-Bradley
11	Get	NVS Checksum	UINT	Eine 16-Bit-Prüfsumme des permanenten Speichers eines Geräts.
12	Get	Class Revision	UINT	2 = DPI
13	Get	Character Set Code	USINT	0 = SCANport HIM
				1 = ISO 8859-1 (Lateinisch 1)
				2 = ISO 8859-2 (Lateinisch 2)
				3 = ISO 8859-3 (Lateinisch 3)
				4 = ISO 8859-4 (Lateinisch 4)
				5 = ISO 8859-5 (Kyrillisch)
				6 = ISO 8859-6 (Arabisch)
				7 = 150 8859-7 (Griechisch)
				8 = 150.8859-8 (Hebraisch)
				9 = 150.8859-9 (IUTKISCI)
				10 = 150.8859 - 10 (Notalsch)
15	Cat	Languages Cunnerted		
15	Get	Languages Supported		Anzahl an Envachan
			USINT	Spracheodos (sieho Klassonattribut 2)
16	Cat	Data of Manufacture		
10	del	Date of Manufacture		lahr
				Monat
				Ταα
17	Cot	Product Povicion		
17	UEL	r louuct nevision		Firmware-Hauntversion
				Firmware-Nebenversion
18	Get	Serial Number	UDINT	Wert zwischen 0x0000000 und 0xFFFFFFF
19	Set	Language Selected	USINT	0 = Standard (Aufforderung durch Bedieneinheit beim Start)
-				1 = Sprache wurde ausgewählt (keine Aufforderung)
20	Set	Customer-Generated Firmware	STRING[36]	GUID (Globally Unique Identifier) zur Identifizierung von
				Benutzerfirmware, die in das Gerat geladen wurde.

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
30	Get	International Status Text	STRINGN	Text, mit dem der Gerätestatus mit Unicode-Unterstützung beschrieben wird.
31	Get/Set	International User Definable Text	STRINGN	Text mit Unicode-Unterstützung zur Identifizierung des Geräts mithilfe eines vom Benutzer angegebenen Namens.
34	Get	Key Information	STRUCT von:	
			UDINT	Einstufungscode
			UDINT	Geräteseriennummer
			UINT	Customization Code
			UINT	Anpassungsversion
			UINT	Markencode
			USINT	Family-Code
			USINT	Konfigurationscode
			USINT	Sprachcode
			USINT	Hauptversion
			USINT	Nebenversion
			USINT[16]	UUID der vom Benutzer erstellten Firmware
35	Get	NVS CRC	UDINT	Ein 32-Bit-CRC des nicht permanenten Speichers eines Geräts.
39	Get	SI Driver Code	UINT	Code zur Ermittlung des Protokolls zwischen dem Gerät und dem Host.
128	Get	Customization Code	UINT	Code zur Identifizierung des angepassten Geräts.
129	Get	Customization Revision Number	UINT	Version des angepassten Geräts.
130	Get	Customization Device Text	STRING[32]	Text zur Identifizierung des angepassten Geräts.

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
3	Get	Component Name	STRING[32]	Name der Komponente
4	Get	Component Firmware Revision	STRUCT von: USINT USINT	Hauptversion Nebenversion
8	Get	Component Serial Number	UDINT	Wert zwischen 0x00000000 und 0xFFFFFFF
9	Get	International Component Name	STRINGN	Name der Komponente mit Unicode-Unterstützung.

DPI-Parameterobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal	
0x93	147	

Verwenden Sie für den Zugriff auf "Host Config"-Parameter das Host-DPI-Parameterobjekt (Klassencode 0x9F).

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der Anzahl der Parameter des Geräts. Die Gesamtanzahl der Parameter kann Instanz 0, Attribut 0, entnommen werden.

Instanzen	Gerät	
(Hex.)	(Dez.)	
0x00000x3FFF	016383	Hostantrieb
0x40000x43FF	1638417407	Optionsmodul
0x44000x47FF	1740818431	Port 1
0x48000x4BFF	1843219455	Port 2
0x4C000x4FFF	1945620479	Port 3
0x50000x53FF	2048021503	Port 4
0x54000x57FF	2150422527	Port 5
0x58000x5BFF	2252823551	Port 6
0x5C000x5FFF	2355224575	Port 7
0x60000x63FF	2457625599	Port 8
0x64000x67FF	2560026623	Port 9
0x68000x6BFF	2662427647	Port 10
0x6C000x6FFF	2764828671	Port 11
0x70000x73FF	2867229695	Port 12
0x74000x77FF	2969630719	Port 13
0x78000x7BFF	3072031743	Port 14

Beispiel	Beschreibung
0	Klassenattribute (Antrieb)
1	Attribute von Antriebsparameter 1
2	Attribute von Antriebsparameter 2
÷	÷
16384	Klassenattribute (Optionsmodul)
16385	Attribute von Optionsmodulparameter 1
:	:

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
0	Get	Number of Instances	UINT	Anzahl der Parameter des Geräts
1	Set	Write Protect Password	UINT	0 = Kennwort deaktiviert
				n = Kennwortwert
2	Set	NVS Command Write	USINT	0 = Kein Vorgang
				1 = Werte im aktiven Speicher des permanenten Speichers speichern
				2 = Werte im permanenten Speicher in aktiven Speicher laden
				3 = Standardwerte in aktiven Speicher laden
				4 = Teilweise Standardwerte
				5 = Systemstandardwerte
3	Get	NVS Parameter Value Checksum	UINT	Prüfsumme aller Parameterwerte eines Benutzersatzes im permanenten Speicher
4	Get	NVS Link Value Checksum	UINT	Prüfsumme aller Parameterlinks eines Benutzersatzes im permanenten Speicher
5	Get	First Accessible Parameter	UINT	Erster Parameter, der verfügbar ist, wenn die Parameter kennwortgeschützt sind. "O" weist darauf hin, dass alle Parameter geschützt sind.

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
7	Get	Class Revision	UINT	2 = DPI
8	Get	First Parameter Processing Error	UINT	Der erste Parameter wurde mit einem Wert außerhalb seines Bereichs geschrieben. "0" weist darauf hin, dass keine Fehler vorhanden sind.
9	Set	Link Command	USINT	0 = Kein Vorgang 1 = Alle Parameterlinks löschen (hierbei werden die Links zu Funktionsblöcken nicht gelöscht.)

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
6	Get	DPI Offline Read Full	STRUCT von:	
			B00L[32]	Deskriptor
			CONTAINER	Offlineminimalwert
			CONTAINER	Offlinemaximalwert
			CONTAINER	Offlinestandardwert
			STRING[16]	Parametername
			STRING[4]	Offlineparametereinheiten
			UINT	Minimale Onlineparameterinstanz
			UINT	Maximale Onlineparameterinstanz
			UINT	Standard-Onlineparameterinstanz
			UINT	Multiplikatorparameterinstanz
			UINT	Teilerparameterinstanz
			UINT	Basisparameterinstanz
			UINT	Offsetparameterinstanz
			USINT	Formelnummer
			USINT	Füllbyte (immer null)
			UINT	Hilfsinstanz
			UINT	Füllwort (stets der Wert Null)
			CONTAINER	Parameterwert
			UINI	Multiplikator
			UNIT	leiler
			UNII	Basis
-	<i>c</i> .			Unset
/	Get	DPI Online Read Full	SIRUCI von:	Destruction (rich - Criter 11())
			BUUL[32]	Deskriptor (siene <u>Seite 116</u>)
			CONTAINER	Parameterwert
			CONTAINER	Minimalwert
			CONTAINER	Maximalwert
			CONTAINER	Sidiludiuweri Nächster Darameter
				Nacificer Parameter
				Finhaitan (z. P. A. Hz)
				$\frac{1}{2}$
				Toilor ⁽²⁾
			LIINT	Basis (2)
			INT	Offcet ⁽²⁾
			IISINT[3]	Link (Quelle des Werts) ($Q = kein Link$)
				Immer null (0)
			STRING[16]	Parametername
8	Get	DPI Descriptor	B00L[32]	Deskriptor (siehe Seite 116)
9	Get/Set	DPI Parameter Value	Various	Parameterwert im permanenten Speicher. ⁽³⁾
10	Get/Set	DPI RAM Parameter Value	Various	Parameterwert im temporären Speicher. Gilt nur für DPI-Antriebe.
11	Get/Set	DPI Link	USINT[3]	Link (Parameter oder Funktionsblock, bei dem es sich um die Quelle des Werts handelt) (0 = kein Link)
12	Get	Help Object Instance	UINT	ID des Hilfetexts für diesen Parameter

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
13	Get	DPI Read Basic	STRUCT von:	
			B00L[32]	Deskriptor (siehe <u>Seite 116</u>)
			CONTAINER	Parameterwert
			CONTAINER	Minimalwert
			CONTAINER	Maximalwert
			CONTAINER	Standardwert
			STRING[16]	Parametername
			STRING[4]	Einheiten (z. B. A, Hz)
14	Get	DPI Parameter Name	STRING[16]	Parametername
15	Get	DPI Parameter Alias	STRING[16]	Vom Kunden angegebener Parametername.
16	Get	Parameter Processing Error	USINT	0 = Kein Fehler
				1 = Wert ist kleiner als der Minimalwert
				2 = Wert ist größer als der Maximalwert
18	Get	International DPI Offline	Struktur von:	
		Parameter Text	STRINGN	Internationaler Pararmetername
			STRINGN	Internationale Offlineeinheiten
19	Get	International DPI Online	Struktur von:	
		Parameter Text	STRINGN	Internationaler Pararmetername
			STRINGN	Internationale Onlineeinheiten
20	Get	International DPI Online	Struktur von:	
		Read Full	B00L[32]	Deskriptor
			CONTAINER	Parameterwert
			CONTAINER	Minimalonlinewert
			CONTAINER	Maximalonlinewert
			CONTAINER	Standardonlinewert
			UINT	Weiter
			UINT	Zurück
			UINT	Multiplikator
			UINI	Teiler
			UINI	Basis
				UTSET
				LINK
				Fullwort (Immer Null)
				Eiweiterter Deskriptor
				Internationale Pararmetername
			STRINGN	internationale Unlineparametereinneiten

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
21	Get	DPI Extended Descriptor	UDINT	Erweiterter Deskriptor (siehe Seite 117)
22	Get	International DPI Offline	Struktur von:	
		Read Full	BOOL	Deskriptor
			CONTAINER	Offlineminimalwert
			CONTAINER	Offlinemaximalwert
			CONTAINER	Offlinestandardwert
			UINT	Minimale Onlineparameterinstanz
			UINT	Maximale Onlineparameterinstanz
			UINT	Standard-Onlineparameterinstanz
			UINT	Multiplikatorparameterinstanz
			UINT	Teilerparameterinstanz
			UINT	Basisparameterinstanz
			UINT	Offsetparameterinstanz
			USINT	Formelnummer
			USINT	Füllwort (immer null)
			UINT	Hilfsinstanz
			UINT	Füllwort (stets der Wert Null)
			CONTAINER	Parameterwert
			UINT	Multiplikator
			UINT	Teiler
			UINT	Basis
			INT	Offset
			B00L[32]	Erweiterter DPI-Deskriptor
			STRINGN	Internationaler DPI-Pararmetername
			STRINGN	Internationale DPI-Offlineparametereinheiten

(1) Ein CONTAINER ist ein 32-Bitblock mit Daten, die den vom Parameterwert verwendeten Datentyp beinhalten. Wenn dieser signiert ist, verfügt der Wert über ein Vorzeichen. Für den CONTAINER werden Füllzeichen verwendet, um stets das Vorhandensein von 32 Bits sicherzustellen.

(2) Dieser Wert wird in den Formeln zum Konvertieren der Parameterwerte zwischen Anzeige- und internen Einheiten verwendet. Siehe Formeln zum Konvertieren auf. Seite 118.

(3) Parameterdaten dürfen NICHT fortlaufend in den permanenten Speicher geschrieben werden. Siehe Hinweis auf Seite 69.

Deskriptorattribute

Bit	Name	Beschreibung
0	Data Type (Bit 1)	Das rechte Bit ist das niedrigstwertige Bit (0).
1	Data Type (Bit 2)	000 = USINT als Array von booleschen Werten verwendet
2	Data Type (Bit 3) 001 = UINT als Array von booleschen Werten verwendet	
		010 = USINT (8-Bit-Ganzzahl)
		011 = UINT (16-Bit-Ganzzahl)
		100 = UDINT (32-Bit-Ganzzahl)
		101 = TCHAR ((8 Bit (nicht Unicode) oder 16 Bit (Unicode))
		110 = REAL (32-Bit-Fließkommawert)
		111 = Bits 16, 17, 18 verwenden
3	Sign Type	0 = Ohne Vorzeichen
		1 = Mit Vorzeichen
4	Hidden	0 = Eingeblendet
		1 = Ausgeblendet
5	Not a Link Sink	0 = Möglicherweise das Senkenende eines Links
		1 = Nicht das Senkenende eines Links
6	Not Recallable	0 = Aus dem permanenten Speicher wiederaufrufbar
		1 = Aus dem permanenten Speicher nicht wiederaufrufbar
7	ENUM	0 = Kein ENUM-Text
		1 = ENUM-Text
8	Writable	0 = Nur Lesezugriff
		1 = Lese-/Schreibzugriff
9	Not Writable When Enabled	0 = Schreibzugriff, wenn aktiviert (z. B. bei ausgeführtem Antrieb)
		1 = Kein Schreibzugriff, wenn aktiviert

Bit	Name	Beschreibung
10	Instance	0 = Parameterwert ist kein Verweis auf einen anderen Parameter
		1 = Parameterwert verweist auf einen anderen Parameter
11	Uses Bit ENUM Mask	Diese Parameterinstanz unterstützt das Bit-ENUM-Maskenattribut. Weitere Informationen finden Sie in der Definition des Attributs.
12	Decimal Place (Bit 0)	Anzahl der Stellen rechts vom Dezimalzeichen.
13	Decimal Place (Bit 1)	0000 = 0
14	Decimal Place (Bit 2)	1111 = 15
15	Decimal Place (Bit 3)	
16	Extended Data Type (Bit 4)	Bit 16 ist das niedrigstwertige Bit.
17	Extended Data Type (Bit 5)	000 = Reserviert
18	Extended Data Type (Bit 6)	001 = UDINT als Array von booleschen Werten verwendet
		010 = Reserviert
		011 = Reserviert
		100 = Keserviert
		101 = Keserviert
		110 = Keserviert
10	Daramatar Evists	111 – Neseivieri Mird zum Markieren von Darametern vorwondet, die für Netzworkteele nicht vorfügbar eind
19	Paralineter Exists	Wild Zum Markielen von Parametern verwendet, die für Netzwerktools nicht verlugbal sind.
20		
21	Formula Links	Gibt an, dass die Formeldaten (Formula Data) von anderen Parametern abgeleitet werden.
22	Access Level (Bit 1)	Ein 3-Bit-Feld, mit dem der Zugrift auf die Parameterdaten gesteuert wird.
23	Access Level (Bit 2)	
24	Access Level (Bit 3)	
25	Writable ENUM	ENUM-Text: 0 = Nur-Lese-Zugriff, 1 = Lese-/Schreibzugriff
26	Not a Link Source	0 = Möglicherweise das Quellenende eines Links
		1 = Nicht das Quellenende eines Links
27	Enhanced Bit ENUM	Parameter unterstützt erweiterte Bit-ENUMs.
28	Enhanced ENUM	Parameter unterstützt erweiterte ENUMs.
29	Uses DPI Limits Object	Der Parameter verwendet das DPI-Grenzobjekt.
		Intelligente Offlinetools verwenden das Grenzobjekt, um Grenzen und Einheiten auszuwählen.
30	Extended Descriptor	Der Parameter verwendet erweiterte Deskriptorbits, die durch das Lesen des Attributs für erweiterten DPI-Deskriptor (DPI Extended Descriptor) für diesen Parameter abgerufen werden können.
31	Always Upload/Download	Der Parameter soll stets in Up- und Downloads eingeschlossen werden.

Erweiterte Deskriptorattribute

Bit	Name	Beschreibung
0	Indirect Mode	0 = Analog (wählt vollständige Parameter aus)
		1 = Digital (wählt einzelne Bits von Parametern aus)
1	Indirect Type 0	Analogeingangsliste (Instanz 0xFFF)
2	Indirect Type 1	Digitaleingangsliste (Instanz 0xFFFE)
3	Indirect Type 2	Feedbackliste (Instanz 0xFFFD)
4	Indirect Type 3	Analogausgangslisteliste (Instanz 0xFFFC)
5	Indirect Type 4	Digitalausgangsliste (Instanz 0xFFFB)
6	Indirect Type 5	Nicht definiert (Instanz 0xFFFA)
7	Indirect Type 6	Nicht definiert (Instanz 0xFFF9)
8	Indirect Type 7	Nicht definiert (Instanz 0xFFF8)
9	Indirect Type 8	Nicht definiert (Instanz 0xFFF7)
10	Indirect Type 9	Nicht definiert (Instanz 0xFFF6)
11	Indirect Type 10	Nicht definiert (Instanz 0xFFF5)
12	Indirect Type 11	Nicht definiert (Instanz 0xFFF4)
13	Indirect Type 12	Nicht definiert (Instanz 0xFFF3)
14	Indirect Type 13	Nicht definiert (Instanz 0xFFF2)
15	Indirect Type 14	Parameterspezifische Liste

Bit	Name	Beschreibung
16	FP Max Decimals Bit 0	Diese vier Bits werden nur für REAL-Parameter verwendet. Sie geben die maximale Anzahl der für kleine Werte
17	FP Max Decimals Bit 1	angezeigten Dezimalstellen an. Der Wert 0 gibt an, dass die Anzahl der verwendeten Dezimalstellen nicht
18	FP Max Decimals Bit 2	begienzense.
19	FP Max Decimals Bit 1	
20	Extended Parameter	0 = Kein erweiterter Parameterverweis
	Reference	1 = Erweiterter Parameterverweis
		Ein erweiterter Parameterverweis enthält einen Verweis auf einen anderen Parameter. Der Wert wird genauso wie ein indirekter Selektorparameter im Analogmodus formatiert (SSpppp, wobei SS = Steckplatznummer des Geräts, auf den der erweiterte Parameterverweis verweist, und pppp = Anzahl der Parameter oder Diagnoseelemente, auf die der erweiterte Parameterverweis verweist). Beachten Sie, dass für einen erweiterten Parameterverweis anders als bei einem indirekten Selektor nur Parameter ausgewählt werden können. Ein erweiterter Parameterverweis kann u. a. zum Konfigurieren eines Datalinks oder zum Anzeigen der Quelle eines Verweises verwendet werden.
21	Uses Rating Table Object	Dieser Parameter verfügt über einstufungsabhängige Standardwerte und Grenzen, die aus dem Einstufungstabellenobjekt (Rating Table Object) abgerufen werden können. Das vollständige Offlinelesen (Offline Read Full) umfasst den Standardwert für die kleinste Einstufung und die Grenzen für den vollständigen, für die Gerätefamilie zulässigen Wertebereich, für den diese Kombination aus Family Code und Config Code verwendet wird. Das vollständige Onlinelesen (Online Read Full) umfasst den einstufungsabhängigen Standardwert und die Grenzwerte für diese Kombination aus Family Code, Config Code und Rating Code.
22	Writable Referenced Parameter	Dieses Bit muss null sein, sofern es sich beim Parameter nicht um einen erweiterten Parameterverweis (Extended Parameter Reference) handelt. Wenn es sich beim Parameter um einen erweiterten Parameterverweis handelt, gilt:
		0 = Der referenzierte Parameter kann über einen Nur-Lesezugriff oder einen Schreibzugriff verfügen.
		 Der referenzierte Parameter muss stets über einen Schreibzugriff verfügen (auch während der Ausführung).
23	Disallow Zero	Dieses Bit muss null sein, sofern es sich beim Parameter nicht um einen indirekten Selektor oder einen erweiterten Parameterverweis handelt. Wenn es sich beim Parameter um einen indirekten Selektor oder einen erweiterten Parameterverweis handelt, gilt:
		U = Null zulassen
		Wenn dieses Bit gelöscht wird (sodass der Wert Null zulässig ist), muss das Gerät das Parameterattribut "Nulltext" (Zero Text) unterstützen, damit ein Softwaretool oder eine Bedieneinheit Text von diesem Parameterattribut abrufen kann.
		Wenn dieses Bit gesetzt ist (sodass der Wert Null nicht zulässig ist), können Benutzer über Softwaretools oder Bedieneinheiten keinen Wert Null eingeben.
24	Datalink Out	Dieses Bit wird von Offlinetools verwendet, um anzugeben, dass es sich um einen ausgehenden Datalinkparameter handelt. Zudem muss Bit 20 gesetzt werden.
25	Datalink In	Dieses Bit wird von Offlinetools verwendet, um anzugeben, dass es sich um einen eingehenden Datalinkparameter handelt. Zudem müssen die Bits 20 und 22 gesetzt werden.
26	Not Writable While IO Active	Dieser Parameter kann nicht geschrieben werden, wenn die zwischen dem Host und dem Peripheriegerät ausgetauschten E/A-Daten gültig sind.
27	Command Parameter	Dieser Parameter befiehlt dem Antrieb eine Aktion, z. B. "Standardwerte zurücksetzen" (Reset Defaults) oder "Automatische Abstimmung" (Autotune), und gibt anschließend den Wert Null zurück. Mit Offlinesoftwaretools kann dieser Parameter ausschließlich auf den Wert Null gesetzt werden. Wenn eine Offlinedatei einen Befehlsparameter mit einem anderen Wert als Null enthält, ändert das Offlinesoftwaretool den Wert zu null. Beachten Sie, dass Befehlsparameter keine Werte enthalten dürfen, die nicht null zurückgeben.
28	Current Value Is Default	Das Bit identifiziert einen Parameter, der sich nicht ändert, wenn der Befehl "Standardwerte zurücksetzen" (Reset Defaults) aufgerufen wird. Wenn beispielsweise ein Antrieb einen Sprachparameter enthält, der auf "Deutsch" festgelegt ist, bleibt der Parameter beim Einrichten der Standardeinstellungen auf "Deutsch" festgelegt. Entsprechend bleibt ein auf "Französisch" festgelegter Parameter beim Einrichten der Standardeinstellungen auf "Französisch" festgelegt.
29	Use Zero Text	Wenn das Bit "Null nicht zulassen" (Disallow Zero) gesetzt ist, muss dieses Bit gelöscht werden. Wenn das Bit "Null nicht zulassen" gelöscht wurde, gilt:
		0 = Das Parameterklassenattribut "Deaktivierter Text" (Disabled Text) wird verwendet.
		1 = Das Parameterinstanzattribut "Nulltext" (Zero Text) wird verwendet.
30-31	Reserviert	Reserviert

Formeln zum Konvertieren

Anzeigewert = ((Interner Wert + Offset) x Multiplikator x Basiswert)/(Teiler x 10^{Dezimalstellen}))

Interner Wert = ((Anzeigewert x Teiler x 10^{Dezimalstellen})/(Multiplikator x Basiswert)) – Offset

Gemeinsame Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0x10	Ja	Ja	Set_Attribute_Single

Objektspezifische Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname	Zuordnungsgröße (in Byte)	
	Klasse	Instanz		ParNummer	ParWert
0x4D	Ja	Keine	Get_Attributes_Scattered	4	4
0x4E	Ja	Keine	Set_Attributes_Scattered	4	4

In der folgenden Tabelle finden Sie die Parameter für die objektspezifischen Dienste "Get_Attributes_Scattered" und "Set_Attributes_Scattered":

Name	Datentyp	Beschreibung
Parameter Number	UDINT	Zu schreibender oder zu lesender Parameter
Parameter Value	UDINT	Zu schreibender oder lesender Parameterwert (null für Lesen)

DPI-Fehlerobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
0x97	151

Produkte wie z. B. PowerFlex-Antriebe verwenden dieses Objekt für Fehler. Optionsmodule verwenden dieses Objekt für Ereignisse.

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	•
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0x10	Ja	Keine	Set_Attribute_Single

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der maximalen Anzahl der in der Warteschlange unterstützten Fehler oder Ereignisse. Die Gesamtanzahl der Fehler/Ereignisse kann Instanz 0, Attribut 2, entnommen werden.

Instanzen		Gerät
(Hex.)	(Dez.)	
0x00000x3FFF	016383	Hostantrieb
0x40000x43FF	1638417407	Optionsmodul
0x44000x47FF	1740818431	Port 1
0x48000x4BFF	1843219455	Port 2
0x4C000x4FFF	1945620479	Port 3
0x50000x53FF	2048021503	Port 4
0x54000x57FF	2150422527	Port 5
0x58000x5BFF	2252823551	Port 6
0x5C000x5FFF	2355224575	Port 7
0x60000x63FF	2457625599	Port 8
0x64000x67FF	2560026623	Port 9
0x68000x6BFF	2662427647	Port 10
0x6C000x6FFF	2764828671	Port 11
0x70000x73FF	2867229695	Port 12
0x74000x77FF	2969630719	Port 13
0x78000x7BFF	3072031743	Port 14

Beispiel	Beschreibung	
0	Klassenattribute (Antrieb)	
1	Letzter Antriebsfehler	
2	Zweitletzter Antriebsfehler	
:	:	
16384	Klassenattribute (Optionsmodul)	
16385	Letztes Optionsmodulereignis	
÷	:	

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
1	Get	Class Revision	UINT	Objektversion
2	Get	Number of Instances	UINT	Maximale Anzahl an Fehlern/Ereignissen, die das Gerät in der Warteschlange aufzeichnen kann
3	Set	Fault Command Write	USINT	0 = Kein Vorgang 1 = Fehler/Ereignis löschen 2 = Fehler-/Ereigniswarteschlange löschen 3 = Gerät zurücksetzen
4	Get	Fault Trip Instance Read	UINT	Fehler, der das Gerät ausgelöst hat. Bei Optionsmodulen ist dieser Wert bei Fehlern stets 1.
5	Get	Fault Data List	STRUCT von: USINT USINT UINT[n]	Anzahl der Parameterinstanzen Füllbyte (immer null) Datenfeld der Parameterinstanznummern
6	Get	Number of Recorded Faults	UINT	Anzahl der Fehler/Ereignisse in der Warteschlange. Eine "0" gibt an, dass die Fehlerwarteschlange leer ist.
7	Get	Fault Parameter Reference	UINT	Reserviert

Klassenattribute

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
0	Get	Full/All Information	STRUCT von UINT	Fehlercode
			STRUCT von:	Fehlerquelle
			USINT	DPI-Port
			USINT	DPI-Geräteobjekt
			STRING[16]	Fehlertext
			STRUCT von:	Zeitstempel des Fehlers
			LWORD	Zeitgeberwert (0 = Zeitgeber nicht unterstützt)
			B00L[16]	BOOL[0]: (0 = ungültige Daten, 1 = gültige Daten)
				BOOL[1]: (0 = abgelaufene Zeit, 1 = Echtzeit)
				BOOL[215]: Nicht genutzt
			UINT	Help Object Instance
			CONTAINER[n]	Fehlerdaten
1	Get	Basic Information	STRUCT von UINT	Fehlercode
			STRUCT von:	Fehlerquelle
			USINT	DPI-Port
			USINT	DPI-Geräteobjekt
			STRUCT von:	Zeitstempel des Fehlers
			LWORD	Zeitgeberwert (0 = Zeitgeber nicht unterstützt)
			B00L[16]	BOOL[0]: (0 = ungültige Daten, 1 = gültige Daten)
				BOOL[1]: (0 = abgelaufene Zeit, 1 = Echtzeit)
				BOOL[215]: Nicht genutzt
2	Get	International Fault Text	STRINGN	Text mit einer Beschreibung des Fehlers mit Unicode-Unterstützung.

DPI-Alarmobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal	
0x98	152	

Produkte wie z. B. PowerFlex-Antriebe verwenden dieses Objekt für Alarme oder Warnungen. Optionsmodule unterstützen dieses Objekt nicht.

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	•
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0x10	Ja	Keine	Set_Attribute_Single

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der maximalen Anzahl der in der Warteschlange unterstützten Alarme. Die Gesamtanzahl der Alarme kann Instanz 0, Attribut 2, entnommen werden.

Instanzen		Gerät	-
(Hex.)	(Dez.)		
0x00000x3FFF	016383	Hostantrieb	
N	·····		-

Nur Hostgeräte verfügen über Alarme.

Beispiel	Beschreibung	
0	Klassenattribute (Antrieb)	
1	Letzter Alarm	
2	Zweitletzter Alarm	
:	:	

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
1	Get	Class Revision	UINT	Objektversion
2	Get	Number of Instances	UINT	Maximale Anzahl an Alarmen, die das Gerät in der Warteschlange aufzeichnen kann
3	Set	Alarm Command Write	USINT	0 = Kein Vorgang
				1 = Alarm löschen
				2 = Alarmwarteschlange löschen
				3 = Gerät zurücksetzen
4	Get	Alarm Data List	STRUCT von:	
			USINT	Anzahl der Parameterinstanzen
			USINT	Füllbyte (immer null)
			UINT[n]	Datenfeld der Parameterinstanznummern
5	Get	Number of Recorded Alarms	UINT	Anzahl der Alarme in der Warteschlange. Eine "O" gibt an, dass die Alarmwarteschlange leer ist.

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
0	Get	Full/All Information	STRUCT von UINT	Alarmcode
			STRUCT von:	Alarmquelle
			USINT	DPI-Port
			USINT	DPI-Geräteobjekt
			STRING[16]	Alarmtext
			STRUCT von:	Zeitstempel des Alarms
			LWORD	Zeitgeberwert (0 = Zeitgeber nicht unterstützt)
			B00L[16]	BOOL[0]: (0 = ungültige Daten, 1 = gültige Daten)
				BOOL[1]: (0 = abgelaufene Zeit, 1 = Echtzeit)
				BOOL[215] Reserviert
			UINT	Reserviert
			CONTAINER[n]	Reserviert
1	Get	Basic Information	STRUCT von UINT	Alarmcode
			STRUCT von:	Alarmquelle
			USINT	DPI-Port
			USINT	DPI-Geräteobjekt
			STRUCT von:	Zeitstempel des Alarms
			LWORD	Zeitgeberwert (0 = Zeitgeber nicht unterstützt)
			B00L[16]	BOOL[0]: (0 = ungültige Daten, 1 = gültige Daten)
				BOOL[1]: (0 = abgelaufene Zeit, 1 = Echtzeit)
				BOOL[215] Reserviert
2	Get	International Alarm Text	STRINGN	Text mit einer Beschreibung des Alarms mit Unicode- Unterstützung.

DPI-Diagnoseobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal
0x99	153

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	*
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0x10	Ja	Ja	Set_Attribute_Single

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der maximalen Anzahl der Diagnoseelemente des Geräts. Die Gesamtanzahl der Diagnoseelemente kann Instanz 0, Attribut 2, entnommen werden.

Instanzen		Gerät	Beispiel	Beschre
(Hex.)	(Dez.)			
0x00000x3FFF	016383	Hostantrieb	0	Klassenat
0x40000x43FF	1638417407	Optionsmodul	1	Antriebso
0x44000x47FF	1740818431	Port 1	2	Antriebso
0x48000x4BFF	1843219455	Port 2	:	:
0x4C000x4FFF	1945620479	Port 3	16384	Klassenat
0x50000x53FF	2048021503	Port 4	16385	Optionsm
0x54000x57FF	2150422527	Port 5	÷	:
0x58000x5BFF	2252823551	Port 6		
0x5C000x5FFF	2355224575	Port 7		
0x60000x63FF	2457625599	Port 8		
0x64000x67FF	2560026623	Port 9		
0x68000x6BFF	2662427647	Port 10		
0x6C000x6FFF	2764828671	Port 11		
0x70000x73FF	2867229695	Port 12		
0x74000x77FF	2969630719	Port 13		
0x78000x7BFF	3072031743	Port 14		

Beispiel Beschreibung 0 Klassenattribute (Antrieb) 1 Antriebsdiagnoseelement 1 2 Antriebsdiagnoseelement 2 : : 16384 Klassenattribute (Optionsmodul) 16385 Optionsmodul-Diagnoseelement 1 : :

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
1	Get	Class Revision	UINT	1
2	Get	Number of Instances	UINT	Anzahl der Diagnoseelemente des Geräts
3	Get	ENUM Offset	UINT	DPI ENUM-Objektinstanzoffset

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
0	Get	Full/All Information	STRUCT von: BOOL[32] CONTAINER ⁽¹⁾ CONTAINER CONTAINER UINT UINT STRING[4] UINT UINT UINT UINT UINT UINT STRING[16]	Deskriptor (siehe <u>Seite 116</u>) Wert Minimalwert Standardwert Füllwort Füllwort Einheiten (z. B. A, Hz) Multiplikator ⁽²⁾ Teiler ⁽²⁾ Basis ⁽²⁾ Offset ⁽²⁾ Link (Quelle des Werts) (0 = kein Link) Diagnosenametext
1	Get/Set	Wert	Various	Diagnoseelementwert
2	Get	International Diagnostic Item Text	Struktur von: STRINGN STRINGN	Diagnosenametext Diagnoseeinheitentext
3	Get	International Full Read All	STRUCT von: BOOL[32] CONTAINER CONTAINER CONTAINER UINT UINT UINT UINT UINT UINT UINT UINT	Deskriptor Wert Minimum Maximum Standard Füllwort Füllwort Multiplikator Teiler Basis Offset Auffüllung Erweiterter Deskriptor Diagnosenametext Diagnoseeinheitentext

(1) Ein CONTAINER ist ein 32-Bitblock mit Daten, die den von einem Wert verwendeten Datentyp beinhalten. Wenn dieser signiert ist, verfügt der Wert über ein Vorzeichen. Für den CONTAINER werden Füllzeichen verwendet, um stets das Vorhandensein von 32 Bits sicherzustellen.

(2) Dieser Wert wird in den Formeln zum Konvertieren der Werte zwischen Anzeige- und internen Einheiten verwendet. Siehe Formeln zum Konvertieren auf Seite 118.

DPI-Zeitobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal	
0x9B	155	

Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname
	Klasse	Instanz	*
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
0x10	Ja	Ja	Set_Attribute_Single

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der Anzahl der Zeitgeber des Geräts. Instanz 1 ist stets für eine Echtzeituhr reserviert, auch wenn diese vom Gerät möglicherweise nicht unterstützt wird. Die Gesamtanzahl der Zeitgeber kann Instanz 0, Attribut 2, entnommen werden.

Instanzen		Gerät
(Hex.)	(Dez.)	
0x00000x3FFF	016383	Hostantrieb
0x40000x43FF	1638417407	Optionsmodul
0x44000x47FF	1740818431	Port 1
0x48000x4BFF	1843219455	Port 2
0x4C000x4FFF	1945620479	Port 3
0x50000x53FF	2048021503	Port 4
0x54000x57FF	2150422527	Port 5
0x58000x5BFF	2252823551	Port 6
0x5C000x5FFF	2355224575	Port 7
0x60000x63FF	2457625599	Port 8
0x64000x67FF	2560026623	Port 9
0x68000x6BFF	2662427647	Port 10
0x6C000x6FFF	2764828671	Port 11
0x70000x73FF	2867229695	Port 12
0x74000x77FF	2969630719	Port 13
0x78000x7BFF	3072031743	Port 14

Beispiel	Beschreibung
0	Klassenattribute (Antrieb)
1	Echtzeituhr (vordefiniert) (nicht immer unterstützt)
2	Zeitgeber 1
3	Zeitgeber 2
÷	

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
1	Get	Class Revision	UINT	Objektversion
2	Get	Number of Instances	UINT	Anzahl der Zeitgeber im Objekt, ausschließlich der vordefinierten Echtzeituhr.
3	Get	First Device Specific Timer	UINT	Instanz des ersten, nicht vordefinierten Zeitgebers.
4	Set	Time Command Write	USINT	0 = Kein Vorgang
				1 = Alle Zeitgeber löschen (die Echtzeituhr und Zeitgeber mit Nur- Lese-Zugriff werden nicht gelöscht)
5	Get	Number of Supported Time Zones	UINT	Anzahl der im Zeitzonenlistenattribut (Time Zone List) beschriebenen Zeitzonen.
6	Get	Time Zone List	STRUCT	Bestimmt eine Zeitzone.
7	Get/Set	Active Time Zone ID	UINT	Das ID-Feld der Zeitzonenenlistenstruktur für die gewünschte Zeitzone.

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
8	Get	Active Time Zone Data	Struktur von:	
			INT	Bias Standardzeit
			USINT	Monat Standardzeit
			USINT	Wochentag Standardzeit
			USINT	Woche Standardzeit
			USINT	Stunde Standardzeit
			USINT	Minute Standardzeit
			USINT	Sekunde Standardzeit
			INT	Offset Sommerzeit
			USINT	Monat Sommerzeit
			USINT	Wochentag Sommerzeit
			USINT	Woche Sommerzeit
			USINT	Stunde Sommerzeit
			USINT	Minute Sommerzeit
			USINT	Sekunde Sommerzeit
9	Get/Set	Custom Time Zone Data	Struktur von:	
			INT	Bias Standardzeit
			USINT	Monat Standardzeit
			USINT	Wochentag Standardzeit
			USINT	Woche Standardzeit
			USINT	Stunde Standardzeit
			USINT	Minute Standardzeit
			USINT	Sekunde Standardzeit
			INT	Offset Sommerzeit
			USINT	Monat Sommerzeit
			USINT	Wochentag Sommerzeit
			USINT	Woche Sommerzeit
			USINT	Stunde Sommerzeit
			USINT	Minute Sommerzeit
			USINT	Sekunde Sommerzeit

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
0	Get	Read Full	STRUCT von: STRING[16] LWORD oder STRUCT BOOL[16]	Name des Zeitgebers Abgelaufene Zeit in Millisekunden, sofern es sich beim Zeitgeber nicht um eine Echtzeituhr handelt (siehe Attribut 2) Siehe Attribut 3
1	Get	Timer Text	STRING[16]	Name des Zeitgebers
2	Get/Set	Timer Value	LWORD oder STRUCT von: UINT USINT USINT USINT USINT USINT USINT	Abgelaufene Zeit in Millisekunden, sofern es sich beim Zeitgeber nicht um eine Echtzeituhr handelt. Echtzeituhrdaten: Millisekunden (0 bis 999) Sekunden (0 bis 59) Minuten (0 bis 59) Stunden (0 bis 23) Tage (1 bis 31) Monate (1 = Januar, 12 = Dezember) Jahre (seit 1972)
3	Get	Timer Descriptor	B00L[16]	BOOL[0]: (0 = ungültige Daten, 1 = gültige Daten) BOOL[1]: (0 = abgelaufene Zeit, 1 = Echtzeit) BOOL[215]: Nicht genutzt
4	Get	International Read Full	Struktur von: STRINGN STRUCT BOOL[16]	Internationaler Zeitgebertext Zeitgeberwert Zeitgeberdeskriptor
5	Get	International Timer Text	STRINGN	Name dieses Zeitgebers
6	Get	Clock Status	B00L[32]	Bestimmt den Uhrstatus
8	Get/Set	Number of Leap Seconds	INT	ldentifiziert die aktuelle Anzahl an Schaltsekunden.
9	Get	Clock Options	B00L[32]	Identifiziert die optionalen Funktionen der Systemuhr des Geräts.
10	Get/Set	Clock Options Enable	B00L[32]	Bestimmt, welche der Uhroptionen aktiviert sind.

Host-DPI-Parameterobjekt

Klassencode

Hexadezimal	Dezimal	
0x9F	159	

Verwenden Sie für den Zugriff auf die Geräteparameter das DPI-Parameterobjekt (Klassencode 0x93).

Instanzen

Die Anzahl der Instanzen ist abhängig von der Anzahl der Parameter des Geräts. Die Gesamtanzahl der Parameter kann Instanz 0, Attribut 0, entnommen werden.

Instanzen		Gerät
(Hex.)	(Dez.)	
0x00000x3FFF	016383	Reserviert
0x40000x43FF	1638417407	Optionsmodul
0x44000x47FF	1740818431	Port 1
0x48000x4BFF	1843219455	Port 2
0x4C000x4FFF	1945620479	Port 3
0x50000x53FF	2048021503	Port 4
0x54000x57FF	2150422527	Port 5
0x58000x5BFF	2252823551	Port 6
0x5C000x5FFF	2355224575	Port 7
0x60000x63FF	2457625599	Port 8
0x64000x67FF	2560026623	Port 9
0x68000x6BFF	2662427647	Port 10
0x6C000x6FFF	2764828671	Port 11
0x70000x73FF	2867229695	Port 12
0x74000x77FF	2969630719	Port 13
0x78000x7BFF	3072031743	Port 14

Beispiel	Beschreibung
16384	Klassenattribute (Optionsmodul)
16385	Attribute von Optionsmodulparameter 1
16386	Attribute von Optionsmodulparameter 2
:	:
17408	Klassenattribute (HIM)
17409	Attribute von HIM-Parameter 1
17410	Attribute von HIM-Parameter 2
:	:

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
0	Get	Number of Instances	UINT	Anzahl der Parameter des Geräts
1	Set	Write Protect Password	UINT	0 = Kennwort deaktiviert
				n = Kennwort
2	Set	NVS Command Write	USINT	0 = Kein Vorgang
				1 = Werte im aktiven Speicher des permanenten Speichers speichern
				2 = Werte im permanenten Speicher in aktiven Speicher laden
				3 = Standardwerte in aktiven Speicher laden
3	Get	NVS Parameter Value Checksum	UINT	Prüfsumme aller Parameterwerte eines Benutzersatzes im permanenten Speicher
4	Get	NVS Link Value Checksum	UINT	Prüfsumme aller Parameterlinks eines Benutzersatzes im permanenten Speicher
5	Get	First Accessible Parameter	UINT	Erster Parameter, der verfügbar ist, wenn die Parameter kennwortgeschützt sind. "O" weist darauf hin, dass alle Parameter geschützt sind.
7	Get	Class Revision	UINT	2 = DPI
8	Get	First Parameter Processing Error	UINT	Der erste Parameter wurde mit einem Wert außerhalb seines Bereichs geschrieben. "O" weist darauf hin, dass keine Fehler vorhanden sind.
9	Set	Link Command	USINT	0 = Kein Vorgang
				1 – Alle Parameterlinks löschen (hierbei werden die Links zu Funktionsblöcken nicht gelöscht.)

Attribut-ID	Zugriffsre	gel Name	Datentyp	Beschreibung
6	Get	DPI Offline Read Full	STRUCT von:	
			B00L[32]	Deskriptor
			CONTAINER	Offlineminimalwert
			CONTAINER	Offlinemaximalwert
			CONTAINER	Offlinestandardwert
			STRING[16]	Parametername
			STRING[4]	Offlineparametereinheiten
			UINI	Minimale Onlineparameterinstanz
			UINI	Maximale Unlineparameterinstanz
			UINI	
				Multiplikatorparameterinstanz
				Resignaramotoringtanz
				Offectorramotoringtanz
				Formelnummer
			USINT	Füllbyte (immer null)
			LIINT	Hilfsinstanz
			UINT	Füllwort (stets der Wert Null)
			CONTAINER	Parameterwert
			UINT	Multiplikator
			UNIT	Teiler
			UNIT	Basis
			INT	Offset
7	Get	DPI Online Read Full	STRUCT yon:	
	Get	bi i oninic neud i di	B001 [32]	Deskriptor (siehe Seite 131)
			CONTAINER ⁽¹⁾	Parameterwert
			CONTAINER	Minimalwert
			CONTAINER	Maximalwert
			CONTAINER	Standardwert
			UINT	Nächster Parameter
			UINT	Vorheriger Parameter
			STRING[4]	Einheiten (z. B. A, Hz)
			UINT	Multiplikator ⁽²⁾
			UINT	Teiler ⁽²⁾
			UINT	Basis ⁽²⁾
			INT	Offset ⁽²⁾
			USINT[3]	Link (Quelle des Werts) ($0 = $ kein Link)
			USINT	Immer null (0)
			STRING[16]	Parametername
8	Get	DPI Descriptor	B00L[32]	Deskriptor (siehe <u>Seite 131</u>)
9	Get/Set	DPI Parameter Value	Various	Parameterwert im permanenten Speicher. ⁽³⁾
10	Get/Set	DPI RAM Parameter Value	Various	Parameterwert im temporären Speicher. Gilt nur für DPI-Antriebe.
11	Get/Set	DPI Link	USINT[3]	Link (Parameter oder Funktionsblock, bei dem es sich um die Quelle des Werts handelt) (0 = kein Link)
12	Get	Help Object Instance	UINT	ID des Hilfetexts für diesen Parameter
13	Get	DPI Read Basic	STRUCT von:	
			B00L[32]	Deskriptor (siehe Seite 131)
			CONTAINER	Parameterwert
			CONTAINER	Minimalwert
			CONTAINER	Maximalwert
			CONTAINER	Standardwert
			STRING[16]	Parametername
			STRING[4]	Einheiten (z. B. A, Hz)
14	Get	DPI Parameter Name	STRING[16]	Parametername
15	Get	DPI Parameter Alias	STRING[16]	Vom Kunden angegebener Parametername.
16	Get	Parameter Processing Error	USINT	0 = Kein Fehler
				1 = Wert ist kleiner als der Minimalwert
				2 = Wert ist größer als der Maximalwert

Attribut-ID	Zugriffsregel	Name	Datentyp	Beschreibung
18	Get	International DPI Offline	Struktur von:	
		Parameter Text	STRINGN	Internationaler Pararmetername
			STRINGN	Internationale Offlineeinheiten
19	Get	International DPI Online	Struktur von:	
		Parameter Text	STRINGN	Internationaler Pararmetername
			STRINGN	Internationale Onlineeinheiten
20	Get	International DPI Online	Struktur von:	
		Read Full	B00L[32]	Deskriptor
			CONTAINER	Parameterwert
			CONTAINER	Minimalonlinewert
			CONTAINER	Maximalonlinewert
			CONTAINER	Standardonlinewert
			UINT	Weiter
			UINT	Zurück
			UINT	Multiplikator
			UINT	Teiler
			UINT	Rasis
			INT	Offset
				Link
				Fillwort (immer null)
			B001[32]	Frweiterter Deskrintor
			STRINGN	Internationaler Pararmetername
			STRINGN	Internationale Indianeterainheiten
21	Cat	DDI Euton de d Deservinter		Frugitaritar Deducintar (cicka Saita 122)
21	Get			Erweiterter Deskriptor (siene <u>Seite 132</u>)
22	Get	International DPI UTIINE	Struktur von:	
		neau run	BUUL	Deskriptor
			CONTAINER	Offlineminimalwert
			CONTAINER	Offlinemaximalwert
			CONTAINER	Offlinestandardwert
			UINI	Minimale Onlineparameterinstanz
			UINT	Maximale Onlineparameterinstanz
			UINT	Standard-Onlineparameterinstanz
			UINT	Multiplikatorparameterinstanz
			UINT	Teilerparameterinstanz
			UINT	Basisparameterinstanz
			UINT	Offsetparameterinstanz
			USINT	Formelnummer
			USINT	Füllwort (immer null)
			UINT	Hilfsinstanz
			UINT	Füllwort (stets der Wert Null)
			CONTAINER	Parameterwert
			UINT	Multiplikator
			UINT	Teiler
			UINT	Basis
			INT	Offset
			B00L[32]	Erweiterter DPI-Deskriptor
			STRINGN	Internationaler DPI-Pararmetername
			STRINGN	Internationale DPI-Offlineparametereinheiten

(1) Ein CONTAINER ist ein 32-Bitblock mit Daten, die den vom Parameterwert verwendeten Datentyp beinhalten. Wenn dieser signiert ist, verfügt der Wert über ein Vorzeichen. Für den CONTAINER werden Füllzeichen verwendet, um stets das Vorhandensein von 32 Bits sicherzustellen.

(2) Dieser Wert wird in den Formeln zum Konvertieren der Parameterwerte zwischen Anzeige- und internen Einheiten verwendet. Siehe Formeln zum Konvertieren auf Seite 133.

(3) Parameterdaten dürfen NICHT fortlaufend in den permanenten Speicher geschrieben werden. Siehe Hinweis auf <u>Seite 69</u>.

Bit	Name	Beschreibung
0	Data Type (Bit 1)	Das rechte Bit ist das niedrigstwertige Bit (0).
1	Data Type (Bit 2)	000 = USINT als Array von booleschen Werten verwendet
2	Data Type (Bit 3)	001 = UINT als Array von booleschen Werten verwendet
		010 = USINT (8-Bit-Ganzzahl)
		011 = UINT (16-Bit-Ganzzahl)
		100 = UDINT (32-Bit-Ganzzahl)
		101 = TCHAR ((8 Bit (nicht Unicode) oder 16 Bit (Unicode))
		110 = REAL (32-Bit-Fließkommawert)
		111 = Bits 16, 17, 18 verwenden
3	Sign Type	0 = Ohne Vorzeichen
4	11:44	
4	Hidden	0 = Eingebiendet 1 = Ausgebiendet
5	Not a Link Sink	n – Möglicherweise das Senkenende eines Links
5		1 = Nicht das Senkenende eines Links
6	Not Recallable	0 = Aus dem permanenten Sneicher wiederaufrufbar
U	Not necanable	1 = Aus dem permanenten Speicher nicht wiederaufrufbar
7	FNIIM	0 = Kein FNIIM-Text
,		1 = ENUM-Text
8	Writable	0 = Nur Lesezugriff
		1 = Lese-/Schreibzugriff
9	Not Writable When Enabled	0 = Schreibzugriff, wenn aktiviert (z. B. bei ausgeführtem Antrieb)
		1 = Ohne Schreibzugriff, wenn aktiviert
10	Instance	0 = Parameterwert ist kein Verweis auf einen anderen Parameter
		1 = Parameterwert verweist auf einen anderen Parameter
11	Uses Bit ENUM Mask	Diese Parameterinstanz unterstützt das Bit-ENUM-Maskenattribut. Weitere Informationen finden Sie in der Definition des Attributs.
12	Decimal Place (Bit 0)	Anzahl der Stellen rechts vom Dezimalzeichen.
13	Decimal Place (Bit 1)	0000 = 0
14	Decimal Place (Bit 2)	1111 = 15
15	Decimal Place (Bit 3)	
16	Extended Data Type (Bit 4)	Bit 16 ist das niedrigstwertige Bit.
17	Extended Data Type (Bit 5)	000 = Reserviert
18	Extended Data Type (Bit 6)	001 = UDINT als Array von booleschen Werten verwendet
		010 = Reserviert
		011 = Reserviert
		100 = Reserviert
		101 = Reserviert
		110 = Reserviert
		111 = Reserviert
19	Parameter Exists	Wird zum Markieren von Parametern verwendet, die für Netzwerktools nicht verfugbar sind.
20	Nicht genutzt	Reserviert
21	Formula Links	Gibt an, dass die Formeldaten (Formula Data) von anderen Parametern abgeleitet werden.
22	Access Level (Bit 1)	Ein 3-Bit-Feld, mit dem der Zugriff auf die Parameterdaten gesteuert wird.
23	Access Level (Bit 2)	
24	Access Level (Bit 3)	
25	Writable ENUM	ENUM-Text: 0 = Nur-Lese-Zugriff, 1 = Lese-/Schreibzugriff
26	Not a Link Source	$0 = M \ddot{o} glicherweise das Quellenende eines Links$
		1 = Nicht das Quellenende eines Links
27	Enhanced Bit ENUM	Parameter unterstützt erweiterte Bit-ENUMs.
28	Enhanced ENUM	Parameter unterstützt erweiterte ENUMs.
29	Uses DPI Limits Object	Der Parameter verwendet das DPI-Grenzobjekt.
		Intelligente Offlinetools verwenden das Grenzobjekt, um Grenzen und Einheiten auszuwählen.
30	Extended Descriptor	Der Parameter verwendet erweiterte Deskriptorbits, die durch das Lesen des Attributs für erweiterten DPI-Deskriptor (DPI Extended Descriptor) für diesen Parameter abgerufen werden können.
31	Always Upload/Download	Der Parameter soll stets in Up- und Downloads eingeschlossen werden.

Deskriptorattribute

Erweiterte Deskriptorattribute

Bit	Name	Beschreibung
0	Indirect Mode	0 = Analog (wählt vollständige Parameter aus)
		1 = Digital (wählt einzelne Bits von Parametern aus)
1	Indirect Type 0	Analogeingangsliste (Instanz 0xFFFF)
2	Indirect Type 1	Digitaleingangsliste (Instanz 0xFFFE)
3	Indirect Type 2	Feedbackliste (Instanz 0xFFFD)
4	Indirect Type 3	Analogausgangsliste (Instanz 0xFFFC)
5	Indirect Type 4	Digitalausgangsliste (Instanz 0xFFFB)
6	Indirect Type 5	Nicht definiert (Instanz 0xFFFA)
7	Indirect Type 6	Nicht definiert (Instanz 0xFFF9)
8	Indirect Type 7	Nicht definiert (Instanz 0xFFF8)
9	Indirect Type 8	Nicht definiert (Instanz 0xFFF7)
10	Indirect Type 9	Nicht definiert (Instanz 0xFFF6)
11	Indirect Type 10	Nicht definiert (Instanz 0xFFF5)
12	Indirect Type 11	Nicht definiert (Instanz 0xFFF4)
13	Indirect Type 12	Nicht definiert (Instanz 0xFFF3)
14	Indirect Type 13	Nicht definiert (Instanz 0xFFF2)
15	Indirect Type 14	Parameterspezifische Liste
16	FP Max Decimals Bit 0	Diese vier Bits werden nur für REAL-Parameter verwendet. Sie geben die maximale Anzahl der für kleine Werte
17	FP Max Decimals Bit 1	angezeigten Dezimalstellen an. Der Wert 0 gibt an, dass die Anzahl der verwendeten Dezimalstellen nicht
18	FP Max Decimals Bit 2	begrenzt ist.
19	FP Max Decimals Bit 1	
20	Extended Parameter Reference	0 = Kein erweiterter Parameterverweis
		1 = Erweiterter Parameterverweis
		Ein erweiterter Parameterverweis enthält einen Verweis auf einen anderen Parameter. Der Wert wird genauso wie
		ein indirekter Selektorparameter im Analogmodus formatiert (SSpppp, wobei SS = Steckplatznummer des Geräts, auf den der erweiterte Parameterverweis verweist und pppp – Apzahl der Parameter oder Diagnoseelemente, auf
		die der erweiterte Parameterverweis verweist die pppp – Anzahl der Palameter oder Plaghoseterienter, auf die der erweiterte Parameterverweis verweist). Beachten Sie, dass für einen erweiterten Parameterverweis
		anders als bei einem indirekten Selektor nur Parameter ausgewählt werden können. Ein erweiterter
		Parameterverweis kann u. a. zum konfigurieren eines Datalinks oder zum Anzeigen der Quelle eines verweises verwendet werden.
21	Uses Rating Table Object	Dieser Parameter verfügt über einstufungsabhängige Standardwerte und Grenzen, die aus dem
		Einstufungstabellenobjekt (Rating Table Object) abgerufen werden können. Das vollständige Offlinelesen (Offline
		Read Full) umfasst den Standardwert für die kleinste Einstufung und die Grenzen für den vollständigen, für die Gerätefamilie zulässigen Wertebereich, für den diese Kombination aus Family Code und Config Code verwendet
		wird. Das vollständige Onlinelesen (Online Read Full) umfasst den einstufungsabhängigen Standardwert und die
		Grenzwerte für diese Kombination aus Family Code, Config Code und Rating Code.
22	Writable Referenced	Dieses Bit muss null sein, sofern es sich beim Parameter nicht um einen erweiterten Parameterverweis (Extended
	Parameter	ailt:
		0 = Der referenzierte Parameter kann über einen Nur-Lese-Zugriff oder einen Schreibzugriff verfügen.
		1 = Der referenzierte Parameter muss stets über einen Schreibzugriff verfügen (auch während der
		Ausführung).
23	Disallow Zero	Dieses Bit muss null sein, sofern es sich beim Parameter nicht um einen indirekten Selektor oder einen erweiterten Parameterverweic handelt. Wenn es sich beim Parameter um einen indirekten Selektor oder einen erweiterten
		Parameterverweis handelt, gilt:
		0 = Null zulassen
		1 = Null nicht zulassen
		Wenn dieses Bit gelöscht wird (sodass der Wert Null zulässig ist), muss das Gerät das Parameterattribut "Nulltext"
		Wenn dieses Rit gesetzt ist (sodass der Wert Null nicht zulässig ist) können Benutzer über Softwaretools oder
		Bedieneinheiten keinen Wert Null eingeben.
24	Datalink Out	Dieses Bit wird von Offlinetools verwendet, um anzugeben, dass es sich um einen ausgehenden
		Datalinkparameter handelt. Zudem muss Bit 20 gesetzt werden.
25	Datalink In	Dieses Bit wird von Offlinetools verwendet, um anzugeben, dass es sich um einen eingehenden Datalinkparameter handelt. Zudem müssen die Bits 20 und 22 gesetzt werden.
26	Not Writable While IO Active	Dieser Parameter kann nicht geschrieben werden, wenn die zwischen dem Host und dem Peripheriegerät ausgetauschten E/A-Daten gültig sind.

Bit	Name	Beschreibung
27	Command Parameter	Dieser Parameter befiehlt dem Antrieb eine Aktion, z. B. "Standardwerte zurücksetzen" (Reset Defaults) oder "Automatische Abstimmung" (Autotune), und gibt anschließend den Wert Null zurück. Mit Offlinesoftwaretools kann dieser Parameter ausschließlich auf den Wert Null gesetzt werden. Wenn eine Offlinedatei einen Befehlsparameter mit einem anderen Wert als Null enthält, ändert das Offlinesoftwaretool den Wert zu null. Beachten Sie, dass Befehlsparameter keine Werte enthalten dürfen, die nicht null zurückgeben.
28	Current Value Is Default	Das Bit identifiziert einen Parameter, der sich nicht ändert, wenn der Befehl "Standardwerte zurücksetzen" (Reset Defaults) aufgerufen wird. Wenn beispielsweise ein Antrieb einen Sprachparameter enthält, der auf "Deutsch" festgelegt ist, bleibt der Parameter beim Einrichten der Standardeinstellungen auf "Deutsch" festgelegt. Entsprechend bleibt ein auf "Französisch" festgelegter Parameter beim Einrichten der Standardeinstellungen auf "Französisch" festgelegt.
29	Use Zero Text	Wenn das Bit "Null nicht zulassen" (Disallow Zero) gesetzt ist, muss dieses Bit gelöscht werden. Wenn das Bit "Null nicht zulassen" gelöscht wurde, gilt:
		0 = Das Parameterklassenattribut "Deaktivierter Text" (Disabled Text) wird verwendet.
		1 = Das Parameterinstanzattribut "Nulltext" (Zero Text) wird verwendet.
30-31	Reserviert	Reserviert

Formeln zum Konvertieren

Anzeigewert = ((Interner Wert + Offset) x Multiplikator x Basiswert)/(Teiler x 10^{Dezimalstellen}))

Interner Wert = ((Anzeigewert x Teiler x 10^{Dezimalstellen})/(Multiplikator x Basiswert)) – Offset

Gemeinsame Dienste

Dienstcode	Implementiert für:		Dienstname				
	Klasse	Instanz	*				
0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single				
0x10	Ja	Ja	Set_Attribute_Single				

Objektspezifische Dienste

Dienstcode	Implem	entiert für:	Dienstname	Zuordnungsgrö	Zuordnungsgröße (in Byte)				
	Klasse	Instanz		ParNummer	ParWert				
0x4D	Ja	Keine	Get_Attributes_Scattered	4	4				
0x4E	Ja Keine		Set_Attributes_Scattered	4 4					

In der folgenden Tabelle finden Sie die Parameter für die objektspezifischen Dienste "Get_Attributes_Scattered" und "Set_Attributes_Scattered":

Name	Datentyp	Beschreibung
Parameter Number	UDINT	Zu schreibender oder zu lesender Parameter
Parameter Value	UDINT	Zu schreibender oder lesender Parameterwert (null für Lesen)

Notizen:

Logische Befehls-/Statuswörter: Antriebe der **PowerFlex 750-Serie**

In diesem Anhang finden Sie die Definitionen der logischen Befehls- und Statuswörter für Antriebe der PowerFlex 750-Serie.

Logisches Befehlswort

Log	ogische Bits																																
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Befehl	Beschreibung
																															х	Normal Stop	0 = Kein Normalstopp 1 = Normalstopp
																														х		Start ⁽¹⁾	0 = Kein Start 1 = Start
																													х			Jog 1 ⁽²⁾	0 = Kein Tippbetrieb 1 (Par. 556) 1 = Tippbetrieb 1
																												х				Clear Fault ⁽³⁾	0 = Fehler nicht löschen 1 = Fehler löschen
																										x	x					Unipolar Direction	00 = Kein Befehl 01 = Vorwärts 10 = Rückwärts 11 = Richtungssteuerung halten
																									х							Manual	0 = Nicht manuell 1 = Manuell
																								х								Reserviert	
																						x	х									Accel Time	00 = Kein Befehl 01 = Anlaufzeit 1 (Par. 535) verwenden 10 = Anlaufzeit 2 (Par. 536) verwenden 11 = Aktuelle Zeit verwenden
																				x	x											Decel Time	00 = Kein Befehl 01 = Auslaufzeit 1 (Par. 537) verwenden 10 = Auslaufzeit 2 (Par. 538) verwenden 11 = Aktuelle Zeit verwenden
																			Х													Ref Select 1	000 = Kein Befehl
																		х														Ref Select 2	001 = Ref A Auswahl (Par. 545)
																	x															Ref Select 3	(10) = Ref & Auswahi (Par. 550) 011 = Festeinstellung 3 (Par. 573) 100 = Festeinstellung 4 (Par. 574) 101 = Festeinstellung 5 (Par. 575) 110 = Festeinstellung 6 (Par. 576) 111 = Festeinstellung 7 (Par. 577)
																х																Reserviert	
															х																	Coast Stop	0 = Kein Auslaufen bis Stopp 1 = Auslaufen bis Stopp
														x																		Current Limit Stop	0 = Kein Strombegrenzungsstopp 1 = Strombegrenzungsstopp
													x																			Run ⁽⁴⁾	0 = Nicht ausführen 1 = Ausführen
												x																				Jog 2 ⁽²⁾	0 = Kein Tippbetrieb 2 (Par. 557) 1 = Tippbetrieb 2
											х																					Reserviert	
										х																						Reserviert	
									х																							Reserviert	
								Х																								Reserviert	
							х																									Reserviert	
						х																										Reserviert	
					x																											Reserviert	
	+	-	-	x	1.	-	-	-	-	-		-	-		-					-						-	+	-	-	-	-	Reserviert	
	+	-	x	1	-	-	-	-	-	-		-	-													-	+	-	-		-	Reserviert	
	+	¥	^	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-		-			-	+	-	-		-	Reserviert	
	v	^	-	\vdash	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-		-			-	-	-	-		-	Recerviert	
~	^	-		\vdash	-	<u> </u>			-		<u> </u>		-	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	-	-	-			Deconviort					
X	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1														1	1	1		1	neserviert	

(1) Bevor mit einem "1 = Start"-Zustand der Antrieb gestartet wird, muss ein "Kein Stopp"-Zustand (logisches Bit 0 = 0) vorhanden sein.

(2) (3) Bevor mit einem ",1 = Jog 1/Jog 2"-Zustand der Antrieb in den Tipp-Betrieb versetzt wird, muss ein ",Kein Stopp"-Zustand (logisches Bit 0 = 0) vorhanden sein. Mit einem Übergang zu "0" wird der Antrieb angehalten. Damit dieser Befehl ausgeführt werden kann, muss der Wert von "0" auf "1" geschaltet werden.

(4) Bevor der Antrieb in einem "1 = Ausführen"-Zustand betrieben wird, muss ein "Not Stop"-Zustand (logisches Bit 0 = 0) vorhanden sein. Mit einem Übergang zu "0" wird der Antrieb angehalten.

Logisches Statuswort

Logi	sche	Bits																															
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Befehl	Beschreibung
																															х	Kun Keady	0 = Nicht ausführungsbereit 1 = Ausführungsbereit
_																														х		Active	0 = Nicht aktiv
																																Common d Discotion	1 = Aktiv
																													x			Command Direction	0 = Ruckwarts 1 = Vorwärts
																												х				Actual Direction	0 = Rückwärts 1 = Vorwärts
																											х					Accelerating	0 = Nicht beschleunigen
																										v						Decelorating	1 = Beschleunigen
																										x						Decelerating	1 = Verlangsamen
																									х							Alarm	0 = Kein Alarm (Par. 959 und 960)
																								х								Fault	0 = Kein Fehler (Par. 952 und 953)
																							Y									At Setnt Snd	1 = Fehler 0 = Nicht auf Sollwertdrehzahl
																							^										1 = Auf Sollwertdrehzahl
																						x										Manual	0 = Manueller Modus nicht aktiv 1 = Manueller Modus aktiv
																					X											Spd Ref ID 0	00000 = Reservient
																			v	х												Spd Ref ID 1	-00010 = Auto Ref B (Par. 550)
																		x	X													Spd Ref ID 3	00011 = Automatische Festdrehzahl 3 (Par.
																	х	~														Spd Ref ID 4	00100 = Automatische Festdrehzahl 4 (Par.
																																	574)
																																	00101 = Automatische Festdrehzahl 5 (Par. 575)
																																	00110 = Automatische Festdrehzahl 6 (Par.
																																	576) 00111 = Automatische Festdrehzahl 7 (Par.
																																	577)
																																	01000 = Reserviert 01001 = Reserviert
																																	01010 = Reserviert
																																	01011 = Reservert 01100 = Reserviert
																																	01101 = Reserviert
																																	01110 = Reservert 01111 = Reserviert
																																	10000 = Man Port 0
																																	10001 = Man Port 1 10010 = Man Port 2
																																	10011 = Man Port 3
																																	10100 = Man Port 4 10101 = Man Port 5
																																	10110 = Man Port 6
																																	10111 = Reserviert 11000 = Reserviert
																																	11001 = Reserviert
																																	11010 = Reserviert
																																	11100 = Reserviert
																																	11101 = Man Port 13 (integriertes ENET) 11110 = Man Port 14 (Drivel ogix)
																																	11111 = Alternative Man Ref Ausw
																х																Reserviert	
															х																	Running	0 = Nicht ausgeführt 1 = Ausgeführt
														х																		Jogging	0 = Kein Tippbetrieb (Par. 556 und 557) 1 = Tippbetrieb
													х																			Stopping	0 = Kein Stoppen 1 = Stoppen
												x																				DC Brake	0 = Keine Gleichstrombremse 1 = Gleichstrombremse
											x																					DB Active	0 = Dynamikbremse nicht aktiv
_				-	-	-	-	-	-	х	-	-	-							-		+	-	-				-	-	-	-	Speed Mode	0 = Kein Drehzahlmodus (Par. 309)
_									x																						-	Position Mode	1 = Drehzahlmodus 0 = Kein Positionsmodus (Par 309)
									^																							T	1 = Positionsmodus
								х																								iorque Mode	v = Kein Drenmomentmodus (Par. 309) 1 = Drehmomentmodus
							х																									At Zero Speed	0 = Nicht auf Nulldrehzahl 1 = Auf Nulldrehzahl
-						х																										At Home	0 = Nicht auf Referenzposition
					х				-													1									-	At Limit	0 = Nicht auf Grenzwert
				х																												Current Limit	0 = Nicht auf aktuellem Grenzwert
_			x				-	-		-	-			-		-				-		-		-	-					-		Bus Freq Req	1 = Auf aktuellem Grenzwert 0 = Keine Bus Freg Reg
_		x					-	-	-	<u> </u>	-											-		<u> </u>								Enable On	1 = Bus Freq Reg 0 = Keine Aktivierung
_	v	~																														Motor Ovorload	1 = Aktivierung $0 = Keine Motoriiberlast$
	x																															motor overload	1 = Motorüberlast
х																																Kegen	U = Keine Kegenerierung 1= Regenerierung

Änderungsverlauf

Thema	Seite
750COM-UM002A-EN-P, Januar 2009	137

In diesem Anhang werden die Überarbeitungen des Handbuchs zusammengefasst. Lesen Sie diesen Anhang, wenn Sie Informationen über die Änderungen im Rahmen der verschiedenen Überarbeitungen benötigen. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie die Hard- oder Software anhand von Informationen aktualisieren möchten, die bei vorherigen Überarbeitungen dieses Handbuchs hinzugefügt wurden.

750COM-UM002A-EN-P, Januar 2009

Änderung

Erste Version des Handbuchs.

Notizen:

	In diesem Handbuch werden die folgenden Begriffe und Abkürzungen verwendet. Weitere Definitionen von hier nicht aufgeführten Begriffen finden Sie im Glossar von Allen Bradley zur industriellen Automatisierung "Allen- Bradley Industrial Automation Glossary", Publikation <u>AG-7.1</u> .
Abgefragter E/A-Datenaustausch	Ein für den abgefragten E/A-Datenaustausch konfiguriertes Gerät sendet Daten unmittelbar nach Erhalt einer Anforderung dieser Daten. So kann z. B. ein Optionsmodul einen logischen Befehl vom Scanner erhalten und sendet dann den logischen Status des angeschlossenen PowerFlex-Antriebs zurück.
Antriebe der PowerFlex 750-Serie (Architekturklasse)	Antriebe der PowerFlex 750-Serie von Allen-Bradley gehören zur Antriebsfamilie der PowerFlex 7-Klasse.
Bridge	Ein Netzwerkgerät, das Nachrichten von Netzwerk zu Netzwerk weiterleiten kann. Bridge bezieht sich auch auf ein Kommunikationsmodul in einer ControlLogix-Steuerung zum Anschluss der Steuerung an ein Netzwerk. Siehe auch Scanner.
Bus Aus	Ein Bus-Aus-Zustand tritt auf, wenn im CAN-Bus (Control Area Network) eines Geräts eine ungewöhnliche Fehlerrate erkannt wird. Das Gerät im Bus-Aus- Zustand kann im Netzwerk keine Meldungen empfangen oder übertragen. Dieser Zustand wird häufig durch beschädigte Netzwerkdatensignale aufgrund von Störungen oder nicht übereinstimmenden Datenübertragungsgeschwindigkeiten verursacht.
CAN (Controller Area Network)	CAN ist ein serielles Busprotokoll, auf dem DPI beruht.
CIP (Common Industrial Protocol)	CIP ist das Transport- und Applikationsebenenprotokoll zur Nachrichtenübertragung über EtherNet/IP-, ControlNet- und DeviceNet- Netzwerke. Das Protokoll wird zur impliziten (Echtzeit-E/A) und expliziten Nachrichtenübertragung (Konfiguration, Datenerfassung und Diagnose) verwendet.
Connected Components Workbench (Software)	Ein empfohlenes Tool zur Überwachung und Konfiguration von Allen-Bradley- Produkten und Netzwerkkommunikationsadaptern. Dieses Tool ist mit verschiedenen Betriebssystemen von Microsoft Windows kompatibel. Unter <u>http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/software.html</u> können Sie Connected Components Workbench kostenlos herunterladen.
ControlFLASH	Ein kostenloses Softwaretool, mit der die Firmware von Allen-Bradley- Produkten und Netzwerkkommunikationsadaptern aktualisiert werden kann. ControlFLASH wird automatisch heruntergeladen, wenn die zu aktualisierende Firmwareversionsdatei des Produkts von der Allen-Bradley-Updatewebsite auf Ihren Computer heruntergeladen wird.
Datalinks	Ein Datalink ist ein Zeigertyp für Antriebe der PowerFlex 750-Serie zur Datenübertragung zur und von der Steuerung. Datalinks ermöglichen den Zugriff auf spezifische Parameterwerte oder die Änderung dieser Werte ohne explizite Nachrichtenübertragung. Im aktiven Zustand benötigt jeder 32-Bit- Datalink in einem Antrieb der PowerFlex 750-Serie 4 Byte in der Eingangsdatentafel und/oder 4 Byte in der Ausgangsdatentafel der Steuerung.

Datenübertragungsgeschwindigkeit Die Geschwindigkeit, mit der Daten über das DeviceNet-Netzwerk übertragen werden. Die verfügbaren Datenübertragungsgeschwindigkeiten sind abhängig vom Kabeltyp und der Kabelgesamtlänge im Netzwerk.

Kabel	Maximale Kabellänge									
	125 kbit/s	250 kbit/s	500 kbit/s							
Stammleitung (Thick Cable)	500 m (1.640 Fuß)	250 m (820 Fuß)	100 m (328 Fuß)							
Stammleitung (Thin Cable)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)							
Maximale Stichleitungslänge	6 m (20 Fuß)	6 m (20 Fuß)	6 m (20 Fuß)							
Stichleitungsgesamtlänge	156 m (512 Fuß)	78 m (256 Fuß)	39 m (128 Fuß)							

Für alle Geräte in einem DeviceNet-Netzwerk muss dieselbe Datenübertragungsgeschwindigkeit festgelegt werden. Sie können das DeviceNet-Optionsmodul auf 125 kbit/s, 250 kbit/s oder 500 kbit/s setzen. Auch die Einstellung von "Autobaud" ist möglich, wenn ein anderes Gerät im Netzwerk über dieselbe Datenübertragungsgeschwindigkeit verfügt.

DeviceNet-Netzwerk Ein offenes Producer/Consumer-CAN (Controller Area Network), mit dem Geräte verbunden werden (z. B. Steuerungen, Antriebe und Motorstarter). Es können sowohl E/A-Zustandsmeldungen als auch explizite Nachrichten über ein Netzwerk übertragen werden. Ein DeviceNet-Netzwerk kann bis zu 64 Geräte unterstützen. Jedem Gerät wird eine eindeutige Netzknotenadresse zugewiesen und die Datenübertragung aller Geräte im Netzwerk erfolgt mit derselben Datenübertragungsgeschwindigkeit.

> Die Geräte im Netzwerk werden mit einem Kabel verbunden. Es enthält sowohl die Signal- als auch die Versorgungsleitungen. Geräte können mit Stichleitungen, einer Reihenschaltung oder einer Kombination der beiden Optionen mit dem Netzwerk verbunden werden.

Allgemeine Informationen über DeviceNet und die DeviceNet-Spezifikation werden von der Open DeviceNet Vendor's Association (ODVA) verwaltet. Im Internet finden Sie die ODVA unter http://www.odva.org.

Dezentraler Nachrichtenmanager UCMM ist eine Methode zum Herstellen von Verbindungen zwischen (UCMM, UnConnected Message DeviceNet-Geräten. Manager)

Ein Tool zur Überwachung und Konfiguration von Allen-Bradley-Produkten DriveExplorer (Software) und Netzwerkkommunikationsadaptern. Dieses Tool ist mit verschiedenen Betriebssystemen von Microsoft Windows kompatibel. Mit DriveExplorer, Version 6.xx oder höher, können dieser Adapter sowie der angeschlossene Antrieb konfiguriert werden. Dieses Softwaretool wird nicht mehr weiterentwickelt und ist nun unter http://www.ab.com/support/abdrives/ webupdate/software.html als Freeware erhältlich. Weitere Updates für dieses Tool sind nicht geplant. Daher steht der Download Benutzern im Ist-Zustand zur Verfügung, die ihre DriveExplorer-CD verloren haben oder veraltete Produkte konfigurieren müssen, die von Connected Components Workbench nicht unterstützt werden.

DriveTools-SP (Software)	Eine Software-Suite, die für verschiedene Betriebssysteme von Microsoft Windows entwickelt wurde. Diese Software-Suite ist mit umfangreichen Tools ausgestattet, wie z. B. DriveExecutive (Version 3.01 oder höher) für die Programmierung, Überwachung, Steuerung, Problembehebung und Wartung von AllenBradley-Produkten. DriveTools SP, Version 1.01 oder höher, kann für Antriebe der PowerFlex 750-Serie, PowerFlex 7-Klasse und PowerFlex 4-Klasse sowie veraltete Antriebe verwendet werden, die eine SCANport- Kommunikationsschnittstelle implementieren. Weitere Informationen über DriveTools-SP finden Sie unter <u>http://www.ab.com/drives/drivetools</u> .
E/A-Daten	E/A-Daten, auch als "implizite Nachrichten" oder "Eingangs-/Ausgangs-Daten" bezeichnet, sind zeitkritische Daten wie der logische Befehl und der Referenz/ Sollwert. Die Begriffe "Eingang" (To Net) und "Ausgang" (From Net) sind aus Sicht der Steuerung definiert. Ausgangsdaten werden von der Steuerung erzeugt und sind für das Optionsmodul bestimmt. Eingangsdaten werden vom Optionsmodul erzeugt und sind für die Steuerung bestimmt.
EDS-Dateien (Electronic Data Sheet, elektronisches Datenblatt)	EDS-Dateien sind einfache Textdateien von Netzwerkkonfigurationstools wie z. B. RSNetWorx for DeviceNet zum Beschreiben von Produkten und erleichtern deren Inbetriebnahme in einem Netzwerk. EDS-Dateien beschreiben Gerätetyp und Version eines Produkts. EDS-Dateien für zahlreiche Allen Bradley-Produkte finden Sie unter <u>http://www.ab.com/networks/eds</u> .
Ereignisgesteuerter (Change of State, COS) E/A-Datenaustausch	Ein für den ereignisgesteuerten E/A-Datenaustausch konfiguriertes Gerät überträgt Daten in einem festgelegten Intervall, wenn diese nicht geändert wurden. Wenn diese geändert wurden, überträgt das Gerät diese Änderungen sofort. Diese Art von Austausch kann den Netzwerkverkehr verringern und Ressourcen sparen, da nicht geänderte Daten nicht übertragen oder verarbeitet werden müssen.
Explizite Nachrichtenübertragung	Explizite Nachrichten werden zur Übertragung von Daten verwendet, für die keine kontinuierliche Aktualisierung erforderlich ist. Normalerweise werden sie zur Konfiguration, Überwachung und Diagnose von Geräten über das Netzwerk verwendet.
Fehleraktion	Eine Fehleraktion legt fest, wie das Optionsmodul und der angeschlossene Antrieb reagieren, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt (z. B. bei einem abgetrennten Kabel), oder wenn der Run-Modus der Steuerung ausgeschaltet ist. Im ersten Fall wird eine für Kommunikationsunterbrechungen festgelegte Fehleraktion, im zweiten Fall eine für eine stillstehende Steuerung festgelegte Fehleraktion (Idle Action) ausgeführt.
Fehlerkonfiguration	Wenn die Kommunikation unterbrochen wird (z. B. ein Kabel wird abgetrennt), können Optionsmodul und PowerFlex-Antrieb mit einer benutzerdefinierten Fehlerkonfiguration reagieren. Der Anwender legt die Daten, die zum Antrieb gesendet werden, über spezifische Fehlerkonfigurationsparameter im Optionsmodul fest. Wenn die Einstellung eines Fehleraktionsparameters die Verwendung von Fehlerkonfigurationsdaten festlegt und ein Fehler auftritt, werden die Daten von diesen Parametern als logischer Befehl, Referenz/Sollwert und/oder Datalinks gesendet.

Geräteaustausch ohne Neukonfiguration	Eine Methode für das Austauschen fehlerhafter Geräte durch neue Einheiten, bei der die Gerätekonfiguration automatisch vorgenommen wird. Der DeviceNet- Scanner wird mit RSNetWorx for DeviceNet für den Geräteaustausch ohne Neukonfiguration eingerichtet. Der Scanner lädt die Gerätekonfiguration hoch und speichert diese. Beim Ersetzen eines fehlerhaften Geräts durch ein neues (Netzknoten 63) lädt der Scanner automatisch die Konfigurationsdaten herunter und legt die Netzknotenadresse fest.
Heartbeat Rate ("Herzschlagrate")	Die Heartbeat Rate ("Herzschlagrate") wird für den ereignisgesteuerten (Change of State, COS) Datenaustausch verwendet. Sie erzeugt einmal pro Dauer der erwarteten Paketübertragungsrate Daten. Bis zu einem Time-Out können vier Heartbeats vergehen.
HIM (Human Interface Module, Bedieneinheit)	Ein Gerät zur Konfiguration und Steuerung eines Antriebs. Sie können mit den Bedieneinheiten PowerFlex 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S die Antriebe der PowerFlex 750-Serie und die mit diesen verbundenen Peripheriegeräte konfigurieren.
Hold Last (letzten Zustand halten)	Wenn die Kommunikation unterbrochen wird (z. B. ein Kabel wird abgetrennt), können Optionsmodul und PowerFlex-Antrieb mit "Hold Last" (letzten Zustand halten) reagieren. Durch "Hold Last" (letzten Zustand halten) empfängt der Antrieb die letzten vor der Unterbrechung über die Netzwerkverbindung empfangenen Daten. Wenn der Antrieb mit dem Referenz/ Sollwert des Optionsmoduls betrieben wurde, wird er auch weiterhin mit diesem betrieben.
Idle Action (Stillstehend-Aktion)	Eine Stillstehend-Aktion legt fest, wie das Optionsmodul und der angeschlossenen Antrieb reagieren, wenn der Run-Modus der Steuerung ausgeschaltet ist.
Klasse	Eine Klasse wird im Rahmen der DeviceNet-Spezifikation als "eine Reihe von Objekten, die alle derselben Systemkomponente entsprechen" definiert. "Eine Klasse ist die Verallgemeinerung eines Objekts. Alle Objekt einer Klasse sind in Form und Verhalten identisch, können jedoch unterschiedliche Attributwerte enthalten".
Korrektur fehlerhafter Knoten	Mit diesem DeviceNet-Merkmal können Sie die Konfigurationen fehlgeschlagener Geräte im Netzwerk ändern. Wenn Sie beispielsweise dem Netzwerk ein Gerät ohne eindeutige Adresse hinzufügen, löst dies einen Fehler aus. Wenn Sie über ein Konfigurationstool verfügen, das die Korrektur fehlerhafter Knoten unterstützt, und Ihr Optionsmodul für das Festlegen der Netzknotenadresse und Datenübertragungsrate Parameter verwendet, können Sie die Netzknotenadresse ändern.
Logischer Befehl/Logischer Status	Der logische Befehl dient der Steuerung von Antrieben der PowerFlex 750-Serie (z. B. Start, Halt und Richtung). Er besteht aus DINT oder DWORD als Ausgabe für das Optionsmodul vom Netzwerk. Die Definitionen der Bits in diesem Wort werden in <u>Anhang D</u> dargestellt.
	Der logische Status dient der Überwachung von Antrieben der PowerFlex 750- Serie (z. B. Betriebszustand und Motorrichtung). Er besteht aus DINT oder DWORD als Eingabe für das Optionsmodul zum Netzwerk. Die Definitionen der Bits in diesem Wort werden in <u>Anhang D</u> dargestellt.

Master-Slave-Hierarchie	Ein Optionsmodul, das für eine Master-Slave-Hierarchie konfiguriert wurde, tauscht Daten mit dem Master-Gerät aus. In der Regel verfügt ein Netzwerk über einen Scanner als Master-Gerät, alle weiteren Geräte (z. B. Antriebe mit installierten DeviceNet-Optionsmodulen) sind Slave-Geräte. In Netzwerken mit mehreren Scannern (in einer Multi-Master-Hierarchie) muss
	jedem Slave-Gerät ein Scanner als Master zugewiesen werden.
Netzknotenadresse	An ein DeviceNet-Netzwerk können bis zu 64 Geräte angeschlossen werden. Jedes Gerät im Netzwerk muss über eine eindeutige Netzknotenadresse zwischen 0 und 63 verfügen. Die Netzknotenadresse 63 wird in der Standardeinstellung für nicht in Betrieb genommene Geräte verwendet. Die Netzknotenadressen werden mitunter als "MAC-IDs" bezeichnet.
Nulldaten	Wenn die Kommunikation unterbrochen wird (z. B. ein Kabel wird abgetrennt), können Optionsmodul und Antrieb mit Nulldaten reagieren. Der Antrieb empfängt bei Nulldaten für den logischen Befehl, den Referenz/Sollwert und den Datalink den Wert "Null". Wenn der Antrieb mit dem Referenzwert des Optionsmoduls betrieben wurde, wird er weiterhin betrieben, jedoch mit dem Referenzwert "Null".
NVS (Nonvolatile Storage, nichtflüchtiger Speicher)	NVS ist der permanente Speicher eines Geräts. Geräte wie beispielsweise Optionsmodul und Antrieb speichern Parameter und andere Informationen im NVS, um einen Verlust dieser Informationen bei einer Unterbrechung der Stromversorgung zu verhindern. NVS wird mitunter als "EEPROM" bezeichnet.
Optionsmodul	Bei Antrieben, Steuerungen, Computern und anderen Geräten ist normalerweise ein Netzwerkkommunikations-Optionsmodul erforderlich, um eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Gerät und Netzwerk (z. B. DeviceNet) bereitzustellen. Ein Optionsmodul liest Daten aus dem Netzwerk und überträgt diese auf das angeschlossene Gerät. Zudem liest es Daten im Gerät und überträgt diese in das Netzwerk.
	Mit dem 20-750-DNET-DeviceNet-Optionsmodul werden Antriebe der PowerFlex 750-Serie mit einem DeviceNet-Netzwerk verbunden. Optionsmodule werden auch "Adapter", "Platinen", "eingebettete Kommunikationsoptionen" und "Peripheriegeräte" genannt. Bei Antrieben der PowerFlex 750-Serie kann es sich bei Optionsmodulen auch um E/A-Module, Encodermodule, Sicherheitsmodule usw. handeln.
PCCC (Programmable Controller Communications Command)	PCCC ist das Protokoll, das von einigen Steuerungen zur Kommunikation mit Geräten in einem Netzwerk verwendet wird. Einige Softwareprodukte (z. B. DriveExplorer und DriveExecutive) verwenden für die Kommunikation ebenfalls PCCC.
Ping	Bei einem Ping handelt es sich um eine Meldung, die von einem DPI-Produkt an dessen Peripheriegeräte gesendet wird. Es wird verwendet, um Daten über das Produkt zu erfassen, darunter dessen Fähigkeit, Meldungen zu empfangen oder sich für die Steuerung anzumelden.

Producer/Consumer-Netzwerk	In Producer/Consumer-Netzwerken werden Pakete nicht anhand der Inhalte sondern anhand des expliziten Ziels identifiziert. Wenn ein Netzknoten das Paket benötigt, akzeptiert er die ID und verarbeitet das Paket. Daher sendet die Quelle einmalig ein Paket, und alle Netzknoten verarbeiten dasselbe Paket, wenn sie dieses benötigen. Die Daten werden unabhängig von der Anzahl der Consumer einmalig erstellt. Zudem ist eine bessere Synchronisierung als bei Master-Slave-Netzwerken möglich, da die Daten bei allen Netzknoten gleichzeitig eintreffen.
Referenz (Sollwert)/Feedback	Der Referenzwert wird verwendet, um einen Sollwert (z. B. Geschwindigkeit, Frequenz und Drehmoment) an den Antrieb zu senden. Er besteht aus einem 32 Bit-Wort als Ausgabe für das Optionsmodul vom Netzwerk.
	Feedback wird zur Geschwindigkeitsüberwachung des Antriebs verwendet. Es besteht aus einem 32 Bit-Wort als Eingabe vom Optionsmodul zum Netzwerk.
RSLogix 5000 (Software)	Die Software RSLogix 5000 ist ein Tool zur Konfiguration und Überwachung von Steuerungen und dient zur Kommunikation von einer Steuerung mit angeschlossenen Geräten. Die 32 Bit-Anwendung ist mit verschiedenen Windows-Betriebssystemen kompatibel. Informationen über die Software RSLogix erhalten Sie unter <u>http://www.software.rockwell.com/rslogix</u> . Siehe auch "Studio 5000-Umgebung".
RSNetWorx for DeviceNet (Software)	Ein Softwaretool zum Konfigurieren und Überwachen von DeviceNet- Netzwerken und angeschlossenen Geräten. Es handelt sich um eine 32 Bit- Anwendung, die mit verschiedenen Betriebssystemen von Microsoft Windows kompatibel ist. Information zu RSNetWorx for DeviceNet finden Sie unter <u>http://www.software.rockwell.com/rsnetworx</u> .
Scanner	Ein Scanner ist ein separates Modul (einer Multi-Modul-Steuerung) oder eine integrierte Komponente (einer Einzelmodul-Steuerung). Er dient zur Kommunikation mit Optionsmodulen innerhalb eines Netzwerks. Siehe auch Steuerung.
SI (Serial Interface, Serielle Schnittstelle)	Eine Kommunikationsschnittstelle der nächsten Generation, die bei verschiedenen Allen-Bradley-Antrieben wie z. B. den Antrieben der PowerFlex 750-Serie verwendet wird.
Statusanzeigen	LEDs, die Auskunft über den Status von Optionsmodul, Netzwerk und Antrieb geben. Die am Optionsmodul angebrachten Statusindikatoren sind sichtbar, wenn der Antrieb in Betrieb und dessen Abdeckung entfernt ist.
Steuerung	Eine Steuerung bzw. eine programmierbare Logik-Steuerung ist ein elektronisches Steuerungssystem mit frei programmierbarem Speicher, um Befehle für die Durchführung spezifischer Funktionen zu speichern, wie beispielsweise E/A-Steuerung, Logik, Zeitmessung, Zählung, Berichterstellung, Kommunikation, Arithmetik und Datendateimanipulation. Eine Steuerung verfügt über einen zentralen Prozessor, Eingangs-/Ausgangs-Schnittstellen und einen Speicher. Siehe auch Scanner.
Stoppaktion	Wenn die Kommunikation unterbrochen wird (z. B. ein Kabel wird abgetrennt), können Optionsmodul und Antrieb mit einer Stoppaktion reagieren. Bei einer Stoppaktion empfängt der Antrieb den logischen Befehl, den Referenz/Sollwert und den Datalink den Wert "Null". Wenn der Antrieb mit dem Referenzwert des Optionsmoduls betrieben wurde, wird er weiterhin betrieben, jedoch mit dem Referenzwert "Null".
--	--
Studio 5000-Umgebung	In der Engineering-Design-Umgebung Studio 5000 werden Engineering- und Designelemente in einer gemeinsamen Umgebung kombiniert. Das erste Element der Studio 5000-Umgebung ist die Anwendung Logix Designer. Logix Designer ist der neue Name der Software RSLogix 5000 und auch weiterhin das Produkt, mit dem Logix 5000-Steuerungen für diskrete, Prozess-, Batch-, Achssteuerungs-, Sicherheits- und antriebsbasierte Lösungen programmiert werden.
	Die Studio 5000-Umgebung bildet die Grundlage für die zukünftigen Engineering-Design-Tools und -Funktionen von Rockwell Automation. Sie ermöglicht Konstrukteuren, alle Elemente ihres Steuerungssystems am gleichen Ort zu entwickeln.
UDDT (UserDefined Data Type, benutzerdefinierte Datentypen)	Ein strukturierter Datentyp, den Sie während der Anwendungsentwicklung definieren können (z. B. zum Konvertieren von 32-Bit-REAL-Parameterdaten zum Schreiben und Lesen von Werten für eine korrekte Anzeige in einem visuell lesbaren Format).
Update	Die Aktualisierung der Firmware auf Geräten. Das Optionsmodul kann über verschiedene Allen-Bradley-Softwaretools aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <u>Aktualisieren der Firmware des</u> <u>Optionsmoduls auf Seite 38</u> .
Zyklischer E/A-Datenaustausch	Ein für den zyklischen E/A-Datenaustausch konfiguriertes Gerät überträgt die Daten in einem benutzerdefinierten Intervall. Mit diesem Austauschtyp wird sichergestellt, dass die Daten in einem für die Anwendung geeigneten Intervall aktualisiert werden. Zudem werden in präzisen Intervallen Stichproben der Daten genommen, um den Determinismus zu optimieren.

Notizen:

A

Abgefragt Definition 139 Konfigurieren des Optionsmoduls für 32 Anschließen des Optionsmoduls an das Netzwerk 22 an den Antrieb 21 Antriebe der PowerFlex 750-Serie (Architekturklasse) Bedieneinheit 28 Definition 139 kompatibel mit Optionsmodul 13 Antriebe, siehe Antriebe der PowerFlex 750-Serie (Architekturklasse)

B

Baudrate, siehe Datenübertragungsgeschwindigkeit Bitdefinitionen für logische Befehls-/ Statuswörter für PowerFlex 750-Serie-Antriebe 135 Bridge 139 Bus Aus 139

C

CAN (Controller Area Network) 139 CIP (Common Industrial Protocol) 139 Connected Components Workbench (Software) Definition/Website 139 Connected Components Workbench, Software Konfigurationstool für das Optionsmodul 14, 27 ControlFLASH (Software) 139 ControlLogix-Steuerung explizite Nachrichtenübertragung 72 Konfigurieren der E/A 40 Verwenden des E/A 62 COS, siehe "Ereignisgesteuert"

D

Datalinks (Host-Parameter "DL From Net 01-16" und "DL To Net 01-16") Definition 139 im E/A-Abbild 58 verwenden 60 Datenaustausch Abgefragt 139 Ereignisgesteuert 141 Zyklisch 145 Datenübertragungsgeschwindigkeit Definition 140 Einstellung 29 DeviceNet Anschluss am Optionsmodul 11 Beispielnetzwerk für ControlLogix-Steuerung 41 Datenübertragungsgeschwindigkeiten 93 Kabel 22 Netzwerk Definition 140 Objekte 103-133 Spezifikation 140 **Dezentraler Nachrichtenmanager** (UCMM, UnConnected Message Manager) 140 **Diagnoseelemente** 88 Dokumentation zu kompatiblen Produkten 10 **DPI-Alarmobjekt** 122 DPI-Diagnoseobjekt 124 DPI-Fehlerobjekt 120 DPI-Geräteobjekt 110 DPI-Parameterobjekt 113 **DPI-Zeitobjekt** 126 **DriveExecutive, Software** Definition/Website 141 Konfigurationstool für das Optionsmodul 15, 27 DriveExplorer, Software Definition/Website 140 Konfigurationstool für das Optionsmodul 15, 27 kostenlose Liteversion 140 DriveTools-SP, Software 141

E

E/A Definition 141 Erläuterung des E/A-Abbilds 58 Konfiguration für ControlLogix-Steuerung 40 Konfigurieren/Speichern in der Steuerung mit der Software RSNetWorx for **DeviceNet 43** über 57 Verwenden mit ControlLogix-Steuerung 62 **EDS-Dateien (Electronic Data Sheet,** elektronisches Datenblatt) -**Definition/Website** 141 EEPROM, siehe nichtflüchtiger Speicher (NVS) Ereignisgesteuert **Definition 141** Konfigurieren des Optionsmoduls für 32 Ereignisse Liste 90 Löschen/Überprüfen 90 erforderliche Ausrüstung 14 erforderliche Werkzeuge 14 explizite Nachrichtenübertragung **Definition 141** durchführen 71 Konfiguration für ControlLogix-Steuerung 72 über 70

F

Fehler, siehe Ereignisse Fehleraktion Definition 141 Konfigurieren des Optionsmoduls für 33 Fehlerbehebung 85-92 Fehlerkonfiguration Definition 141 Konfigurieren des Optionsmoduls für 34

G

Firmware-Revision 9

Geräteparameter "COS Fdbk Change" 97 Geräteparameter "COS Fdbk Change" 97 Geräteparameter "COS Status Mask" 97 Geräteparameter "COS/Cyc Interval" 97 Geräteparameter "DLs From Net Act" 96 Geräteparameter "DLs To Net Act" 96 Geräteparameter "DLs To Net Act" 96 Geräteparameter "DLs To Net Cfg" 96 Geräteparameter "Net Addr Act" 97 Geräteparameter "Net Addr Cfg" 97 Geräteparameter "Net Addr Src" 96 Geräteparameter "Net Rate Act" 97 Geräteparameter "Net Rate Cfg" 97 Geräteparameter "Net Rate Cfg" 97 Geräteparameter "Reset Module" 98 Geräteparameter "Reset 96-98

Η

Handbuch Konventionen 9 Website 10 Zugehörige Dokumentation 10 Hertbeat Rate 142 HIM (Human Interface Module, **Bedieneinheit**) **Definition 142** Parameterzugriff mit 28 Hold Last (letzten Zustand halten) Definition 142 Konfigurieren des Optionsmoduls für 33 Host-DPI-Parameterobjekt 128 Hostparameter "Comm Flt Action" 99 Hostparameter "DLs From Net 01-16" 98 Hostparameter "DLs to Net 01-16" 99 Hostparameter "Flt Cfg DL 01–16" 101 Hostparameter "Flt Cfg Logic" 101 Hostparameter "Fit Cfg Ref" 101 Hostparameter "Idle Flt Action" 100 Hostparameter "Msg Flt Action" 100 Hostparameter "Peer Flt Action" 100 Hostparameterliste 98-101

I

Idle Action (Stillstehend-Aktion) 142 ID-Objekt 104 Inbetriebnahme des Optionsmoduls 26 Installation

> an das Netzwerk 22 Inbetriebnahme des Optionsmoduls 26 Stromversorgung des Optionsmoduls 23 Vorbereiten der 19

K

Kabel, DeviceNet 22 Klasse 142 Kommunikationskarte, siehe "Optionsmodul" kompatible Produkte Beschreibung 13 Dokumentation zu 10 Komponenten des Optionsmoduls 11 Konfigurationstools 27 Konformität mit Vorschriften 94 Korrektur fehlerhafter Knoten 142

L

LEDs, siehe "Statusanzeigen" oder unter dem Namen der Anzeige Leistungsmerkmale 12 Logischer Befehl/Status Bitdefinitionen für PowerFlex 750-Serie-Antriebe 135 Definition 142 im E/A-Abbild für ControlLogix-Steuerung 58 verwenden 58

Μ

MAC-ID, siehe Netzknotenadresse Master-Slave-Hierarchie Definition 143 Konfigurieren des Optionsmoduls für 29 MOD-Statusanzeige Fehlerbehebung mit 86 Position 85

Ν

Nachrichten, siehe explizite Nachrichtenübertragung oder E/A NET A-Statusanzeige Fehlerbehebung mit 87 Position 85 Netzknotenadresse Definition 143 Einrichten mit Schaltern 20 Festlegen mit Parameter 28 Netzwerkkabel 22 Nulldaten Definition 143 Konfigurieren des Optionsmoduls für 33 NVS (Nonvolatile Storage, nichtflüchtiger Speicher)

Definition 143 im Antrieb 60 im Optionsmodul 27 0

RSNetWorx for DeviceNet, Software Objekte – Liste der 103-133 **ODVA DeviceNet-Spezifikation** 140 Optionsmodul Anschließen an das Netzwerk 22 an den Antrieb 21 Anzeigen des Status mithilfe von Parametern 37 Definition 143 Firmwareupdate 38 Geräteparameterliste 96-98 Hostparameterliste 98–101 Inbetriebnahme 26 Installation 19-26 kompatible Produkte 13 Komponenten 11 Konfigurationstools 27 Leistungsmerkmale 12 Netzknotenadresse Einrichten mit Schaltern 20 Festlegen mit Parameter 28 Spezifikationen 93 Stromversorgung 23 Wiederherstellen der Werkseinstellungen der Parameter 36 Zurücksetzen 35

Ρ

Parameter Geräteparameterliste 96-98 Hostparameterliste 98–101 Konvention 9 Nummerierungsschema 96 Wiederherstellen der Werkseinstellungen 36 Zugriff 27 PCCC (Programmable Controller **Communications Command)** 143 PCCC-Objekt 107 **Ping** 143 Portnummer des Geräteparameters 96 **PORT-Statusanzeige** Fehlerbehebung mit 86 Position 85 PowerFlex-Bedieneinheit 20-HIM-A6 oder 20-HIM-C6S 28 Producer/Consumer-Netzwerk 144 programmierbare Logik-Steuerung, siehe Steuerung Prozessor, siehe Steuerung

R

Referenz (Sollwert)/Feedback **Definition 144** im E/A-Abbild für ControlLogix-Steuerung 58 verwenden 59 Registerobjekt 106 **RSLinx Classic, Software** verwenden 39 RSLogix 5000, Software 144

S Scanner 144 Schalter Datenübertragungsgeschwindigkeit 21 Netzknotenadresse 20 Schnellstart 17 Schutzvorschriften 15 Serielle Schnittstelle (SI, Serial Interface) 144 Software RSLinx Classic **Dokumentation 10** Software RSNetWorx for DeviceNet Konfigurieren/Speichern der E/A in der ControlLogix-Steuerung 43 Spezifikationen DeviceNet 140 **Optionsmodul 93** Statusanzeigen **Definition 144** Erläuterung 85 Fehlerbehebung mit 86-87 MOD 85, 86 NET A 85, 87 Normalbetrieb 23 PORT 85, 86 Steuerung 144 Stoppaktion 145 Stromversorgung des Optionsmoduls 23 Studio 5000-Umgebung 145

Definition/Website 144

Т

Technischer Support 9

U

UDDT (UserDefined Data Type, benutzerdefinierte Datentypen) 145 Update Definition 145 **Richtlinien 38**

V

Verbindungsobjekt 105 Verkabelung, siehe "Kabel, DeviceNet" Vorbereiten der Installation 19

W

Website zu

Connected Components Workbench (Software) 139 DeviceNet 140 DriveExecutive, Software 141 DriveExplorer, Software 140 DriveTools-SP, Software 141 EDS-Dateien 141 ODVA (Open DeviceNet Vendor's Association) 140 RSLogix 5000, Software 144 RSNetWorx for DeviceNet, Software 144 Zugehörige Dokumentation 10

Z

zu beachten 15 Zugehörige Dokumentation 10 Zurücksetzen des Optionsmoduls 35 Zyklisch Definition 145 Konfigurieren des Optionsmoduls für 32

Support von Rockwell Automation

Rockwell Automation stellt über das Internet technische Informationen zur Verfügung, um Sie bei der Verwendung seiner Produkte zu unterstützen. Unter <u>http://www.rockwellautomation.com/support</u> finden Sie technische Handbücher, eine Wissensdatenbank mit Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie technische und Anwendungshinweise, Beispielcode und Links zu Software-Service-Packs. Mithilfe der individuell anpassbaren Funktion "MySupport" können Sie diese Tools optimal nutzen.

Für zusätzlichen telefonischen Support bei Installation, Konfiguration und Fehlerbehebung stehen Ihnen unsere TechConnect-Support-Programme zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Distributor oder Ihrem Rockwell Automation-Händler. Oder besuchen Sie unsere Website unter <u>http://www.rockwellautomation.com/support/</u>.

Unterstützung bei der Installation

Falls Sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Installation mit einem Hardwaremodul ein Problem haben sollten, finden Sie in diesem Handbuch Informationen, die Ihnen weiterhelfen können. Sie können sich zudem an den Kundendienst wenden, über den Sie zu Anfang Hilfe bei der Installation und Einrichtung Ihres Moduls erhalten.

Vereinigte Staaten oder Kanada	+1 440 646 3434
Außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada	Verwenden Sie den <u>Worldwide Locator</u> unter <u>http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html</u> oder wenden Sie sich an Ihren zuständige Rockwell Automation-Händler.

Rückgaberecht bei mangelhaften neuen Produkten

Rockwell testet alle seine Produkte, um sicherstellen zu können, dass diese ab Werk ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Ihr Produkt allerdings nicht funktionieren sollte und zurückgegeben werden muss, gehen Sie wie folgt vor:

Vereinigte Staaten	Wenden Sie sich an Ihren Distributor. Sie müssen Ihrem Distributor eine Kundendienst-Bearbeitungsnummer angeben (diese erhalten Sie über die oben genannte Telefonnummer), damit das Rückgabeverfahren abgewickelt werden kann.
Außerhalb der Vereinigten Staaten	Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Rückgabeverfahren an den für Sie zuständigen Rockwell Automation-Händler.

Feedback zur Dokumentation

Ihre Kommentare helfen uns dabei, Ihre Dokumentationsanforderungen noch besser zu erfüllen. Falls Sie Verbesserungsvorschläge zu diesem Dokument haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus: Publikation <u>RA-DU002</u>, abrufbar unter <u>http://www.rockwellautomation.com/literature/</u>.

www.rockwellautomation.com

Hauptverwaltung für Antriebs-, Steuerungs- und Informationslösungen

Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444 Europa/Naher Osten/Afrika: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgien, Tel: +32 2 663 0600, Fax: +32 2 663 0640 Asien/Australien/Pazifikraum: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, China, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Deutschland: Rockwell Automation, Düsselberger Straße 15, D-42781 Haan, Tel.: +49 (0)2104 960 0, Fax: +49 (0)2104 960 121 Schweiz: Rockwell Automation AG, Industriestrasse 20, CH-5001 Aarau, Tel.: +41(62) 889 77 77, Fax: +41(62) 889 77 11, Customer Service – Tel: 0848 000 277 Österreich: Rockwell Automation, Kotzinastraße 9, A-4030 Linz, Tel.: +43 (0)732 38 909 0, Fax: +43 (0)732 38 909 61