Konfiguration von IO-Link Komponenten im RUN

SIMATIC S7-1500 / IO-Link / Konfiguration im RUN

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813086



SIEMENS

Industry Online Support

NEWS



Rechtliche Hinweise

Nutzung der Anwendungsbeispiele

In den Anwendungsbeispielen wird die Lösung von Automatisierungsaufgaben im Zusammenspiel mehrerer Komponenten in Form von Text, Grafiken und/oder Software-Bausteinen beispielhaft dargestellt. Die Anwendungsbeispiele sind ein kostenloser Service der Siemens AG und/oder einer Tochtergesellschaft der Siemens AG ("Siemens"). Sie sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung. Die Anwendungsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern bieten lediglich Hilfestellung bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind selbst für den sachgemäßen und sicheren Betrieb der Produkte innerhalb der geltenden Vorschriften verantwortlich und müssen dazu die Funktion des jeweiligen Anwendungsbeispiels überprüfen und auf Ihre Anlage individuell anpassen.

Sie erhalten von Siemens das nicht ausschließliche, nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare Recht, die Anwendungsbeispiele durch fachlich geschultes Personal zu nutzen. Jede Änderung an den Anwendungsbeispielen erfolgt auf Ihre Verantwortung. Die Weitergabe an Dritte oder Vervielfältigung der Anwendungsbeispiele oder von Auszügen daraus ist nur in Kombination mit Ihren eigenen Produkten gestattet. Die Anwendungsbeispiele unterliegen nicht zwingend den üblichen Tests und Qualitätsprüfungen eines kostenpflichtigen Produkts, können Funktions- und Leistungsmängel enthalten und mit Fehlern behaftet sein. Sie sind verpflichtet, die Nutzung so zu gestalten, dass eventuelle Fehlfunktionen nicht zu Sachschäden oder der Verletzung von Personen führen.

Haftungsausschluss

Siemens schließt seine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere für die Verwendbarkeit, Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Mangelfreiheit der Anwendungsbeispiele, sowie dazugehöriger Hinweise, Projektierungs- und Leistungsdaten und dadurch verursachte Schäden aus. Dies gilt nicht, soweit Siemens zwingend haftet, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Von in diesem Zusammenhang bestehenden oder entstehenden Ansprüchen Dritter stellen Sie Siemens frei, soweit Siemens nicht gesetzlich zwingend haftet.

Durch Nutzung der Anwendungsbeispiele erkennen Sie an, dass Siemens über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann.

Weitere Hinweise

Siemens behält sich das Recht vor, Änderungen an den Anwendungsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in den Anwendungsbeispielen und anderen Siemens Publikationen, wie z. B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang. Ergänzend gelten die Siemens Nutzungsbedingungen (<u>https://support.industry.siemens.com</u>).

Securityhinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter: <u>https://www.siemens.com/industrialsecurity</u>.

Inhaltsverzeichnis

tliche Hi	nweise	2
Einführ	ung	4
1.1	Überblick	4
1.2	Verwendete Komponenten	5
1.3	Hardwareaufbau	6
Wissen	swertes	7
2.1	Konfiguration im RUN	7
2.2 2.2.1 2.2.2	Grundlagen zu IO-Link Vorteile IO-Link IODD und Port Configuration Tool S7-PCT	7 7 7
2.3 2.3.1	SIMATIC IO-Link Bibliothek LIOLink_Device	9 9
Konfigu	ration in Run über das S7-PCT	10
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	S7-PCT Projektierung des IO-Link Masters Anlagenerweiterung mit S7-PCT Programmerweiterung mit PLC Tag	10 12 14 15
IO-Link	Device Parameteränderung über ein HMI	18
4.1	Schnittstellenbeschreibung	18
4.2	Integration ins Anwenderprojekt	20
4.3	Bedienung	21
Anhang		25
5.1	Service und Support	25
5.2	Industry Mall	26
5.3	Links und Literatur	26
5.4	Änderungsdokumentation	26
	tliche Hin Einführe 1.1 1.2 1.3 Wissen: 2.1 2.2 2.3 2.3.1 Konfigu 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 IO-Link 4.1 4.2 4.3 Anhang 5.1 5.2 5.3 5.4	titliche Hinweise

1 Einführung

1.1 Überblick

Systematische Diagnosekonzepte und der effiziente Umgang von Parameterdaten werden auf allen Ebenen der Automatisierungstechnik verlangt. Dazu ist es unerlässlich, dass Sensoren und Aktoren in den Automatisierungsverbund integriert werden.

Der Kommunikationsstandard IO-Link bietet hierbei durch die intelligente Anbindung von Sensoren und Aktoren an die Steuerungsebene neue Möglichkeiten. Kernpunkte sind durchgängige Kommunikation, durchgängige Diagnose und dynamische Änderung der Sensor-/Aktorparameter.

Das IO-Link-System besteht aus einem IO-Link Master und einem oder mehreren IO-Link Devices (Sensoren oder Aktoren). Der IO-Link Master fungiert als Schnittstelle zur überlagerten Steuerung und steuert die Kommunikation mit den angeschlossenen IO-Link Devices.

Die Siemens IO-Link Lösung bietet zusätzlich mit Hilfe des S7-PCTs, die Möglichkeit, eine Konfiguration im Run von IO-Link Komponenten durchzuführen.

Diese Funktion ist vor allem für Anlagen, die während dem laufenden Betrieb nicht abgeschaltet werden dürfen, unerlässlich.

Was zeigt dieses Anwendungsbeispiel?

Das Anwendungsbeispiel demonstriert, wie Sie ihre Anlage mit IO-Link Komponenten, erweitern und umkonfigurieren können, während sich die CPU im RUN befindet.

Abbildung 1-1: Anlagenerweiterung und Programmerweiterung in RUN



Mit S7-PCT haben Sie die Möglichkeit, die IO-Link Master der ET200 Systemfamilie zu konfigurieren und die daran angeschlossenen IO-Link Devices mittels der IODDs zu parametrieren. Die Konfiguration ist auch möglich, ohne dass die CPU dabei in Stopp geht. In diesem Anwendungsbeispiel wird eine beispielhafte IO-Link Konfiguration mit dem S7-PCT gezeigt, die während dem RUN umkonfiguriert wird. Zusätzlich wird mittels eines HMI und der LIO-Link Bibliothek demonstriert, wie Sie die Parameter eines IO-Link Devices mit dem Anwenderprogramm ändern können.

Folgende Siemens IO-Link Master können im RUN konfiguriert werden:

Tabelle 1-1: IO-Link Master, die im RUN konfiguriert werden können

IO-Link Master	Artikelnummer
ET 200SP CM 4xIO-Link	6ES7137-6BD00-0BA0
ET 200AL CM 4xIO-Link	6ES7147-5JD00-0BA0
ET 200pro EM 4 IO-Link HF	6ES7147-4JD00-0AB0
S7-1200 SM 1278 4 IO-Link	6ES7278-4BD32-0XB0
ET 200MP CM 8xIO-Link	6ES7547-1JF00-0AB0

1.2 Verwendete Komponenten

Dieses Anwendungsbeispiel wurde mit diesen Hard- und Softwarekomponenten erstellt:

Komponente	Anzahl	Artikelnummer	Hinweis		
CPU 1513F-1PN	1	6ES7513-1FL02-0AB0	V2.8		
IM 155-6PN/2 HF	1	6ES7155-6AU01-0CN0	V4.2		
CM 4xIO-Link	1	6ES7137-6BD00-0BA0	V2.2		
TP900 Comfort	1	6AV2 124-0JC01-0AX0	V14.0.1.0		
Servermodul	1	6ES7193-6PA00-0AA0	-		
Temperaturüberwachung srelais 3RS14	1	3RS1441-1HB50	https://ioddfinder.io- link.com/productvariant s/search/1818		
Pepperl und Fuchs Distanz Sensor	1	OMT550-R200-2EP-IO	https://ioddfinder.io- link.com/productvariant s/search/16424		
TIA Portal V16	1		V16 Upd 2		
S7-PCT	1	https://support.industry. siemens.com/cs/ww/de/ view/32469496	V3.5 SP2 Upd 1		

Tabelle 1-2 Verwendete Hardwarekomponenten

1.3 Hardwareaufbau



Abbildung 1-2 Hardwarekonfiguration Anwendungsbeispiel

Der Hardwareaufbau besteht aus den Komponenten von <u>Tabelle 1-2</u>. Der IO-Link Master kommuniziert über das Interfacemodul mit der CPU den offenen Industrial-Ethernet-Standard PROFINET.

Mittels S7-PCT besteht die Möglichkeit das Kommunikationsmodul IO-Link Master und die IO-Link Devices zu konfigurieren.

Zusätzlich können die Parameter eines IO-Link Devices über ein HMI und die LIO-Link Bibliothek in der S7-CPU geändert werden.

2 Wissenswertes

2.1 Konfiguration im RUN

Es gibt Anlagen, die im laufenden Betrieb nicht abgeschaltet werden dürfen. Dies kann z.B. auf Grund der Komplexität des automatisierten Prozesses oder wegen hoher Wiederanfahrkosten der Fall sein. Dennoch kann ein Aus- bzw. Umbau erforderlich werden. Mit Hilfe einer Anlagenänderung im laufenden Betrieb mittels CiR ist es möglich, bestimmte Konfigurationsänderungen im RUN durchzuführen.

Hinweis

Der Begriff "CiR" steht für "Configuration in RUN". Er wird für das in dieser Dokumentation beschriebene Verfahren einer Anlagenänderung der IO-Link Komponenten im laufenden Betrieb verwendet.

2.2 Grundlagen zu IO-Link

2.2.1 Vorteile IO-Link

Die Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle IO-Link, über die Prozess- und Diagnosedaten, sowie Parameter übertragen werden, wurde speziell für den Anschluss beliebiger Sensoren und Aktoren an ein Steuerungssystem entwickelt. Dabei bedient sich IO-Link nicht der klassischen Busverdrahtung, sondern behält die für Sensoren und Aktoren übliche Parallelverdrahtung bei. Der Kommunikationsstandard IO-Link ist unterhalb der Feldbusebene angesiedelt. Er ermöglicht eine zentrale Fehlerdiagnose und -ortung bis zur Sensor-/Aktorebene und erleichtert die Inbetriebsetzung und die Instandhaltung, indem sich Parameterdaten direkt aus der Applikation heraus dynamisch ändern lassen. Als offene Schnittstelle lässt sich IO-Link in alle gängigen Feldbus- und Automatisierungssysteme integrieren. Konsequente Interoperabilität sorgt dabei für hohen Investitionsschutz. Dies gilt auch im Rahmen von bestehenden Maschinenkonzepten für die weitere Nutzung von Sensoren, die über keine IO-Link- Schnittstelle verfügen.

IO-Link wird von vielen namhaften Herstellern, wie auch Siemens, in einem technischen Komitee gefördert.

Die IO-Link Kommunikation kann über bereits vorhandene Leitungen für digitale Ein- und Ausgänge in 3-Leiter Technik angeschlossen werden. Dadurch entsteht ein homogener und deutlich reduzierter Verdrahtungsaufwand.

2.2.2 IODD und Port Configuration Tool S7-PCT

Gerätebeschreibung IODD

Für jedes Device steht eine elektronische Gerätebeschreibung zur Verfügung, die IODD-Datei (IO Device Description). Die IODD hält für die Systemintegration vielfältige Informationen bereit:

- Kommunikationseigenschaften
- Geräteparameter mit Wertebereich und Defaultwert
- Identifikation-, Prozess- und Diagnosedaten
- Gerätedaten

- Textbeschreibung
- Bild des Devices
- Logo des Herstellers

Der Aufbau der IODD ist für alle Devices aller Hersteller gleich. Von den IO-Link Konfigurationstools der Master-Hersteller (bei Siemens S7-PCT) wird der Aufbau der IODD immer auf die gleiche Art und Weise dargestellt. Daher ist die gleiche Handhabung für alle IO-Link Devices herstellerunabhängig garantiert.

IODDfinder

Der IODDfinder ist eine herstellerübergreifende, zentrale IO-Link Datenbank. Diese Datenbank stellt Ihnen die aktuellen IODDs der Devicehersteller zur Verfügung und bietet Ihnen eine Informations- und Download-Plattform. Sie finden den IODDfinder im Internet (Kapitel <u>5.3</u>).

IO-Link Konfigurationstool

Um das gesamte IO-Link System zu konfigurieren, werden Konfigurationstools benötigt. Die IO-Link Konfigurationstools der Master-Hersteller sind in der Lage IODDs einzulesen.

Zu den wichtigsten Aufgaben des IO-Link Konfigurationstools gehören:

- die Zuordnung der Devices zu den Ports des Masters
- die Adresszuordnung der Ports innerhalb des Adressbereichs des Masters
- die Parametrierung der IO-Link Devices

Projektierung des IO-Link Masters

Die Konfiguration des IO-Link Masters und der daran angeschlossenen Devices erfolgt in einem selbstständigen Tool, dem PCT (Port Configuration Tool). Im PCT wird festgelegt:

- welches IO-Link Device (z. B. ein Sensor) an welchen Port des IO-Link Mastermoduls angeschlossen ist,
- welche Adressen von den IO-Link Devices im Peripheriebereich der SIMATIC S7-CPU belegt werden,
- wie die Parametrierung für die IO-Link Devices aussieht

Darüber hinaus sind die angeschlossenen Devices diagnostizierbar.

Das IO-Link Konfigurationstool erlaubt damit eine transparente Darstellung des IO-Link Systems bis in die Feldebene.

Siemens stellt für das Engineering des IO-Link Systems S7-PCT zur Verfügung.

Das Port Configuration Tool ("PCT") ist eine PC basierte Software zur Parametrierung von Siemens IO-Link-Master-Modulen und IO-Link-Devices beliebiger Hersteller.

Die IO-Link Devices können über die standardisierte Gerätebeschreibung "IODD" eingebunden werden. Die "IODD" kann von dem jeweiligen Gerätehersteller bezogen werden. S7-PCT kann über die Hardwarekonfiguration der IO-Link Master aus STEP 7 aufgerufen, kann aber auch "Standalone" gestartet werden, falls der IO-Link Master nicht an einer SIMATIC Steuerung betrieben wird bzw. kein STEP 7 zum Einsatz kommt.

2.3 SIMATIC IO-Link Bibliothek

2.3.1 LIOLink_Device

Die Bibliothek beinhaltet die Bausteine und PLC Datentypen, für die Kommunikation zwischen SIMATIC Controller und IO-Link Master, sowie IO-Link Device.

Die Bausteine dieser Bibliothek sind in drei Gruppen unterteilt:

- Allgemein verwendbare Basisbausteine zur Kommunikation mit SIMATIC IO-Link Master und beliebigen IO-Link Devices.
- Geräte-spezifische Bausteine vereinfachen die Kommunikation mit jeweils einem bestimmten IO-Link Device durch eine darauf zugeschnittene Schnittschnelle und vordefinierte PLC-Datentypen. Diese Bausteine bauen auf den Basisbausteinen auf.
- Profilbausteine vereinfachen die Kommunikation mit einem Gerät über ein bestimmtes IO-Link Profil. Diese Bausteine bauen auf den Basisbausteinen auf.

Mit dem LIOLink_Device Baustein können Sie, durch Lesen und Schreiben azyklischer Daten, Geräteparameter zu einem IO-Link Device schreiben bzw. Parameter, Messwerte und Diagnosedaten von einem IO-Link Device lesen.



Abbildung 2-1: LIOLink Device Baustein

Mittels dem LIOLink Device Baustein wurden die Parameter und Beobachtungswerte der IO-Link Devices gelesen. Zusätzlich wurde die Funktion des Bausteins für die Parameteränderung mittels HMI genutzt.

3 Konfiguration in RUN über S7-PCT

3.1 S7-PCT

Das S7-PCT kann entweder Standalone oder über das TIA Portal geöffnet werden. Um das S7-PCT über das TIA Portal zu öffnen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

S7-PCT mit TIA Portal

- 1. Starten Sie das TIA Portal und öffnen Ihr Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an. Im Anwendungsbeispiel wird ein neues Projekt angelegt, um die Konfiguration zu verdeutlichen.
- 2. Gehen Sie mittels der Projektansicht in die Projektnavigation und wählen Sie "Geräte & Netze" aus. Dadurch gelangen Sie in die Hardwarekonfiguration.
- 3. Fügen Sie die Hardware in ihr TIA Portal ein. In diesem Anwendungsbeispiel wird ein ET200SP Interfacemodul verwendet.

Abbildung 3-1: Hardwarekonfiguration Projekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe 🕴 🖪 🕞 Projekt speichern 🔋 🐰 道 道 🗙 🏷 🛨 주말 🖓 🗓 🌆 🕐 🚮 🖉 🌆 🖓 🖉 🖓 🖉 🖓 🖓 🖉 🖓 👘 👘 CiR_IO_Link_mit_HMI ► Geräte & Netze _ 7 = X Geräte Topologiesicht A Netzsicht 🛐 Gerätesicht 🔲 🛃 Vernetzen 🔡 Verbindungen HMI-Verbindung 阍 --~ CiR_IO_Link_mit_HMI 🍟 Neues Gerät hinzufügen IO-Device_1 PLC_1 🚠 Geräte & Netze CPU 1513E-1 PN IM 155-6 PN HF PLC_1 [CPU 1513F-1 PN] PLC_1 TP900 Comfort [TP900 Com... 🕨 🖳 Nicht gruppierte Geräte 🕨 🛅 Security-Einstellungen PN/IE_1

- 4. In der Geräteansicht finden Sie die Kommunikationsmodule von den verschiedenen Peripherie Baugruppen. Hier befinden sich auch das Kommunikationsmodul IO-Link. Im Beispiel von der ET200SP
- Nachdem Sie das Kommunikationsmodul hinzugefügt haben, können Sie per Rechtsklick auf die Baugruppe das Kontextmenü öffnen. Wählen Sie im Kontextmenü "Device Tool starten" aus.

Hinweis Um das S7-PCT über das TIA Portal starten zu können, müssen Sie die Software herunterladen und installieren. Den Download-Link finden Sie in Kapitel <u>5.3</u>



Abbildung 3-2: Kontextmenü ET200SP CM 4xIO-Link Master

S7-PCT Standalone

Wenn Sie S7-PCT Standalone öffnen, müssen Sie den IO-Link Master im Editor konfigurieren.

1. Legen Sie ein neues Projekt im S7-PCT an. Im Eigenschaftsfenster können Sie die Buskategorie auswählen.

Abbildung 3-3: Neues Projekt S7-PCT

New project	General		_ (Components
	Project name:	New project	11	Bus category
	Location:	C:\Users Browse		W PROFIBUS DP
		Use default directory		
				W PROFINET IO
				^
Delete				v
ОК				Cancel Help

2. Wählen Sie das Interfacemodul und Ihren IO-Link Master aus. Zu beachten ist hier, dass Sie die IP-Adresse korrekt einstellen.

 Nachdem Sie ihren Master dem S7-PCT Projektes hinzugefügt haben, können Sie nun die Portkonfiguration des IO-Link Masters durchführen.

Abbildung 3-4 Portkonfiguration	IO-Link Master im S7-PCT
---------------------------------	--------------------------

SIMATIC S7-PCT - New project				
le Edit View Device Options Help				
) 🗅 🖬 🥔 🛎 🗶 🖲 🔍 🗶 🛄 🖬 🖬	🎽 🔛 🔂			
New project*	Ports Addresses S	tue IBM Commands		
A PROFINET ID: Bhemat 1 (192,168.0.1) ID device 1	General mast	r information		
Sot 2 Master module 1	Product name:	ET 2005P: CM 6kO-Link V2.2		
	Article number:	6E57 13748D00-08A0		
	Comment			
	Port informat	on ne		
	Column filter Top	le Autosense		
	Pot Autosense	lode Name	ID-Link vention	Inspection level Backup level
	1	rectivated 🗸		No check 🗸 Off 🗸
	2	eactivated 🗸		No check 🗸 Off 🗸
	3	eactivated 🗸		No check 🗸 Off 🗸
	4	sactivated 🗸	2	No check 🗸 Off 🗸
	Datalle			

HinweisDas Port Configuration Tool ("PCT") ist eine PC basierte Software zur
Parametrierung von Siemens IO-Link-Master-Modulen und IO-Link-Devices
beliebiger Hersteller.

3.1.1 Projektierung des IO-Link Masters

Damit Sie die Portkonfiguration des IO-Link Masters durchführen können, müssen Sie zuerst die IODDs von Ihren IO-Link Devices downloaden. Die jeweiligen IODDs finden Sie auf der IODD Website.

Einige IO-Link Device Hersteller bieten zusätzlich die IODDs von Ihren Geräten auf der jeweiligen Hersteller Seite an.

Hinweis

Der IODDfinder ist eine herstellerübergreifende, zentrale IO-Link Datenbank. Diese Datenbank stellt Ihnen die aktuellen IODDs der Device-Hersteller zur Verfügung und bietet Ihnen eine Informations- und Download-Plattform. Sie finden den IODDfinder im Internet (Kapitel <u>5.3</u>).

Die IODDs können Sie im Kontextmenü unter dem Punkt "Extras" \rightarrow "IODD importieren" dem S7-PCT hinzufügen. Die IODDs der Siemens IO-Link Devices sind schon als Basisbibliothek in S7-PCT vorhanden.

Siemens AG 2022 All rights reserved

Abbildung 3-5 S7-PCT Beschreibung

			Port Conf
 PLC_1* PROFINET IO PROFINET IO 	Pota Adressen Sa IBM anands	^ <u>1</u>	talog Juchen
- [192.168.0.2] IO-Device_1	Allgemeine Master-Informationen		eduche
[Steckplatz 1] CM 4xK	Produktname: ET 2005P: CM 4xIO-Link V2.2		
	Artikelnummer: 6ES7 137-6BD00-0BA0		while W1 Owned W1 1
	Kommentar.		faire and a second seco
			1 10 Link V1.0
			-
1	Port-Informationen	\sim	
\mathbf{G}	Spatienter	(5)	_
\cup	Pot Autoense Estrebamodus Name	ID-Unk Version Prüfschäfe Date Ing	
		keine Prüfung Keine	
	3 desktivent 🗸	keine Ptüfung Keine	
	4 🔲 deaktivient 🗸	keine Prüfung Keine	
\sim	Details	100 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	
(7)	Verstellerenne		
	Hersteiler UHC.		
	Geråtename		
	Bescheihung		
	Vull-ussilare		
¢ .	>	v	

Tabelle 3-1

PosNr	Beschreibung
1	Projektbaum
2	Schaltflächen für Up- und Download der aktuellen IO-Link Konfiguration
3	Schaltfläche für Zu- und Abschalten des Produktkatalogs
4	Registerkarten
5	Produktkatalog für IO-Link Devices
6	Arbeitsbereich
7	Portnummern mit parametrierten IO-Link Devices

Wenn Sie ihre IODDs hinzugefügt haben, können Sie nun per "Drag&Drop" die IODDs auf dem jeweiligen Port konfigurieren.

Abbildung 3-6 Einfügen der IODDs

Ports Adressen Statu	us I&M Commands				^	Katalog		ά×
Allgemeine Ma	ster-Informationen					Suchen		
Produktname: F1	C200SP: CM dxIO-Link V2.2					Textsuche		×
Artikelnummer: 6F	S7 137-SR000-0840							TWI INT
Automatiniari. De	57 157 06500 0610					Profil: V1.0 und	/1.1	~
Kommentar:						IO Link V1.1 Image SICK AG		^
Dort Informati	lanan					✓ I SIEMEN:	S AG	
Port-Informati						► SIRI	JS ACT Geräte	
Spattenhilter						🕨 🖬 SIRI	JS Schaltgerät	
Port Autosense B	letriebsmodus Name		IO-Link Version	Prüfschärfe	Datenspeicherung	🕨 🧯 SIRII	JS Signalsäulen	
1 10	Hink V SIRIUS Temperaturüberwachungsrelais für IO-Link 3RS1441		V1.1	typ/compatibel	✓ Backup&Restore ✓	V 🛄 SIRII	JS Temperatur Überwachungsrelais	
2 🗌 de	saktiviert 🗸			kc. ie Prusung	- INDERIG		IRIUS Temperaturuberwachungsrelais für IO-Unk 3HS144	,
3 🗌 de	saktiviert V			keine Prüfung	Keine	a a	IBILIS Temperatuniherwachungsrelais für IO-Link 3RS154	
4 🗌 de	saktiviert 🗸			keine Prüfung	Keine	0	IRIUS Temperaturüberwachungsrelais für IO-Link 3RS280	0
						e e	IRIUS Temperaturüberwachungsrelais für IO-Link 3RS280	J
Details						🕨 🕽 🕅 SIRI	JS Überwachungsrelais	~
Herstellername:	SIEMENS AG			~		Gerät:		^
Hersteller URL:	http://www.siemens.de/io-link			SIE	MENS			
Gerätename	COULD Tanaant channels and the Could State							
Generation of the	SINUS Temperaturuberwachungsreiais für 10-unk SNS 1441				ATTONNO			
Beschreibung:	Temperaturüberwachungsrelais für IO-Link, PT100/1000, KTY83/84, NTC, 1 bis 3 Comparate E0.10 bis 350.2 X11M, Paulo 45 an 11/JE0 Scherekter B1	Fühler, 2 A			000000		NONDO A	
	Federzugkleme, Gerätefamilie SIRIUS Temperatur Überwachungsrelais, Ausgaber 2016, Ac. ro	latum			10000		3RS1441-*HB50	
	2010/00/02	v				Produktname:	SIRIUS Temperaturüberwachungsrelais für IO-Unk 3RS	441
Artikelnummer:	3RS1441-*HB50					Produkttext:	Temperaturüberwachungsrelais für IO-Link, PT100/1000	KTY83/84.
IODD-Dateiname:	Siemens-SIRIUS-3RS1441-20160602-IODD1.1.xml			N.			NTC, 1 bis 3 Fühler, 2 Grenzwerte, -50 °C bis 750 °C, 3X 45mm, 1HB50 Schraubanschluss, 2HB50 Federzugklem	JW, Baubr.
Austauschbare Gerä	äte-IDs:					FW-Ausgabestand:		
Kompatibilität	Diseas Garit ist at day IO Link Paulsionan 1 0 and 1 1 kompatibal					HW-Ausgabestand:		
- and a statement.	preses ceres is mit ven ro-anit, nevisionen 1.0 und 1.1 Kompauber.					Gerätefamilie:	SIRIUS Temperatur Überwachungsrelais	~

Nachdem das IO-Link Device dem jeweiligen Port des IO-Link Masters hinzugefügt wurde, können Sie die Parameter des Device einstellen.

Abbildung 3-7 Parameteränderung des IO-Link Devices in S7-PCT

K SIMATIC S7-PCT - PLC_1									
Datei Bearbeiten Ansicht Zielsys	tem Extras Hilfe								
B 🖻 🖬 🗗 📕 🕺 🗏 🗎 🛍 🗶	🛄 🖳 🚹 🕼 💋 🛄 🕄								
▼ PLC_1*	Identifikation Parameter Beobachten Diagnos	e Anschluss							
Appointer to : PROFINET to : Provide at the second se									
 [192.168.0.2] IO-Device_1 Steckplatz 11 CM 4xIO-1 i 	Parameter	arameter Wert Symbol Einheit Status Hilfe							
[1] SIRIUS Temperati	⊟ Parameter								
	Parameterdaten								
	Systemkommandos								
	Gerät nücksetzen	Gerät rücksetzen							
	Auslieferungszustand wiederherstellen	Auslieferungszustand wiederherstellen							
	⊟ Gerätezugriff gesperrt								
	Parameter (Schreib-)Zugriff	Offen							
	Datenhaltung	Offen							
	Betriebssystemfunktionen								
	DS131 - Sammeldiagnose	freigegeben				automatisches Melden an Steuerung freigeben/sperren			
	DS131 - Sammelfehlerdiagnose	freigegeben				automatisches Melden aller Fehlermeldungen an Steuerung freigeben/sp			
	DS131 - Lokale Grenzwertänderung freigegeben Grenzwert- und Wamgrenzwertänderungen lokal am Gerät freig								
	DS131 - Lokale Parameteränderung	DS131 - Lokale Parameteränderungen lokal am Gerät durchführen freigeben/speren							
	DS131 - Lokaler Reset	freigegeben				Quittieren anstehender Fehlermeldungen lokal am Gerät freigeben/spem			
	DS131 - Remanenter Fehlerspeicher	gespent				Fehlemeldungen bei Spannungsausfall im Gerät speichem freigeben/sp			
	DS131 - Analogwertcodierung	Tmax [°C] (5)				Auswahl des Analogmesswertes welcher zyklisch im Prozessabbild übert			

3.1.2 Anlagenerweiterung mit S7-PCT

Mittels dem PCT ist auch die Anlagenerweiterung im Run möglich. Während dem Betrieb können Sie den IO-Link Master mit einem Device auf Port 2 erweitern, ohne dass der Zustand der PLC hierfür in "STOP" wechseln muss. Im Beispiel wird ein Distanz Sensor vom Hersteller "Pepperl und Fuchs" eingefügt. Dieser kann auch über das PCT parametriert werden. Nach der Parametrierung wird die fertige Konfiguration in den Master geladen. Abbildung 3-8: Laden der Anlagenänderung

Datei Bearbeiten Ansicht Zielsy	stem Extrac Hil						IO-Link
B 🕞 🖻 🗞 膏 🕺 🛪 🗇 🗙 1							Port Configuration Tool
* PLC 1*	Ports	tatus I&M Commands				 Katalog 	a x
 PROFINET IO: PROFINET IO-Sy 192 158 0.21 IO-Device 1 	Allgemeine	Aaster-Informationen				Suchen Texte seles	
[Steckplatz 1] CM 4xIO-L (1) SIRIUS Temperab	Produktname:	ET 2005P: CM 4xIO-Link V2.2				ressuche	144 Ht
Q [2] DT35-815251	Artikelnummer: Kommentar:	6ES7137-68D00-0EA0				Profil: V1.0 und V1.1	~
						DR35-815522 DR35-815822 DR35-815822 DR35-815821	^
	Port-Inform	ationen				C DS35-B15521	
	Spaltenfilter					OS35-815821	
	Port Autosense	Betriebsmodus Name	IO-Link Version	Prüfschäfe	Datenspeicherung	OT35-815251	
	1	10-Link v SIRIUS Temperaturüberwachungsrelais für 10-Link 3RS1441	V1.1	typicompatibel 🗸	Backup&Restore V	OT35-815251S02	
	2	10-Link v DT35-815251	VI.1	keine Prüfung 🖂	Keine v	OT35-B15551	
	3	deaktiviet ~		keine Prüfung	Keine	DT35-B15551S04	
	4	deaktiviet ~		keine Prüfung 🖂	Keine 🗸	DT35-B15551505	
	Details					OT35-B15851	
						 La SIEMENS AG 	*

Hinweis

Die Konfiguration im RUN kann nicht bei allen Mastern angewendet werden. Eine Liste der IO-Link Master, die diese Funktion unterstützen finden Sie in der Tabelle 1-1.

3.1.3 Programmerweiterung mit PLC Tag

Um die Anlagenerweiterung auch in das Anwenderprogramm zu integrieren, bietet das PCT einen Workflow. In der Registerkarte "Adresses" befinden sich die PLC Tags von den Devices. Diese können über "Create PLC data type source file" exportiert werden.

Abbildung 3-9 Adressen der IO-Link Devices im S7-PCT

orts	Addresses	Status I&I	M Com	mands				
Ger	ieral							
Inp	ut data:		32 Bv	rte	Port o	walifier		
				-		(dannor		
Out	tput data:		32 By	rte				
	Show PLC ad	dresses			Pack (F	Rvte)	Pack (Bit)	
	Show I Lo ad	0103303			I dok (L	Jyte)	Tack (bit)	
Por	t informa	tion						
Po	ort Input start	Input end	Length	Output start	Output end	Length	ı	
1	2.0	5.7	4 Byte	0.0	1.7	2 Byte		
2	6.0	9.7	4 Byte	2.0	2.1	2 Bit		
3								
4								
Stri	ucture of	nrocess	: data					
		process	uata					
	All ports	-	Port	Name			Data type	Address
	source file	type 1		PII - Ready			Bool	%I 2.0
		1		PII - Group erro	r		Bool	%I 2.2
				PII - General w	aming		Bool	%I 2.3
				PII - Status out	put relay K1		Bool	%I 2.4
		1		PII - Status out	put relay K2		Bool	%I 2.5
		1		PII - Status out	put relay K3		Bool	%I 2.6
		1		PII - Analog val	lue coding		Byte	%IB 3

Wählen Sie den Speicherort für die ".udt"-Datei aus und bestätigen Sie diesen mit speichern.

Jetzt können Sie die Datei im TIA Portal über "External source file" einbinden.

Wenn die Quelle eingebunden wurde, können Sie über das Kontextmenü "Generate blocks from source" auswählen.

Devices			
			-3
E		ا 🕮 ا	
 Styleguideanpassungen_ 	CiR		
🚔 Add new device			
ntworks & networks			
PLC_1 [CPU 1513F-1 P	N]		
Device configuration	on		
😵 Online & diagnosti	cs		
Software units			
🔻 🛃 Program blocks			
📑 Add new block			
💶 Main [OB1]			
LIO_Parameter	ReadRestore [FB1]		
🧧 GlobalData [DB	1]		
🧧 LIO_Parameter	ReadResore_DB [DB2]		
🕨 🛅 LIOLink			
System blocks			
Technology objects	<u> </u>		
🔻 🔙 External source file	s		
Add new extern	at file		
CiR_Processd	Open	N	
PLC tags	Cut	Ctrl+X	\sim
PLC data types		Ctrl+C	Ĺ
Watch and force	Paste	Ctrl+V	1
🕨 📴 Online backups 🏺	- Delete	Del	-
🕨 🔄 Traces 🔹 🤇	Delete	Dei 50	
🕨 🐼 OPC UA commur	nename	FZ	
🕨 🕒 Device proxy dat	📕 Go online	Ctrl+K	
📴 Program info 👔	🛛 Go offline	Ctrl+M	
Sector PLC supervisions	Search in project	Ctrl+F	
🛓 PLC alarm text lis	Generate blocks from	cource.	
🕨 🗽 Local modules			
🕨 🛅 Distributed I/O 🏾 🚽	Cross-references	E11	1
🔹 🕨 🛅 TP900 Comfort [TP9	Call structure)
🕨 🦳 Ungrouped devices 🗏	Assignment list	\sim	
🕨 🛃 Security settings	Add-ins		
 Non-stationary state 	ويرجع الملاجعة والمتقد المتناع	k	

Abbildung 3-10 Einfügen der *.udt Datei

Über den Befehl werden PLC Datentypen erstellt, die der Prozessdatenstruktur der IO-Link Devices entspricht.

Abbildung 3-11: Automatisiert erstellte Datentypen aus dem S7-PCT

💌 🛅 PLC data types
💣 Add new data type
PII - OMT550-R200-2EP-IO-V1
PII - SIRIUS 3RS1441 Temperature Monitoring Relay for IO
PIQ - OMT550-R200-2EP-IO-V1
PIQ - SIRIUS 3RS1441 Temperature Monitoring Relay for I
 Immunority

Nachdem Sie die Datentypen generiert haben, können Sie Variablen anlegen und diesen den entsprechenden Datentyp zuweisen. Die PLC Tags können, während im RUN-Zustand in die PLC geladen werden. Diese können Sie beispielweise mit einem HMI verknüpfen, um die IO-Link Daten zu beobachten und zu visualisieren.

Abbildung 3-12

IOLinkProcessdata									
		Name	Data type	Address	Retain	Acces	Writa	Visibl	Monitor value
1	-	 PiTempRel3RS1 	*PII - SIRIUS 🔳	%12.0 💌					0
2	-00	PII - Ready	Bool	%12.0		 Image: A start of the start of	V	V	TRUE
З		Reserved Bit	Bool	%I2.1		 Image: A start of the start of	V	V	FALSE
4	-00	PII - Group error	Bool	%12.2		 Image: A start of the start of	V	V	FALSE
5		PII - General warning	Bool	%12.3			V	V	FALSE
6		PII - Status output relay K1	Bool	%12.4		V	V	V	TRUE
7		PII - Status output relay K2	Bool	%12.5		 Image: A start of the start of	V	V	TRUE
8		PII - Status output relay K3	Bool	%12.6			V	V	TRUE
9	-00	Reserved Bit_1	Bool	%12.7		 Image: A start of the start of	V	V	FALSE
10		PII - Analog value coding	Byte	%IB3		 Image: A start of the start of	V	V	16#05
11	-00	PII - Analog value	Int	%IW4		V	V	V	21
12		 PqTempRel3RS1 	PIQ - SIRIUS 3R	%Q0.0			~		0
13	-00	PIQ - Start ON-delay time	Bool	%Q0.0			V	V	FALSE
14	-00	Reserved Bit	Bool	%Q0.1		 Image: A start of the start of	V	V	FALSE
15		Reserved Bit_1	Bool	%Q0.2		 Image: A start of the start of	V	V	FALSE
16	-00	PIQ - Reset	Bool	%Q0.3			V	V	FALSE
17	-00	 PiDistanceSensor 	*PII - OMT550-R	%16.0					0
18		PD Input - MV - Distance	Int	%IW6		Image: A start and a start	V	V	3283
19		PD Input - Scale	SInt	%IB8		V	V	V	-4
20	-00	PD Input - SSC1 - Switching	Bool	%19.0		 Image: A start of the start of	V	V	TRUE
2.4		policy coop, culture	Deel.	N/10-1					The second secon

4 IO-Link Device Parameteränderung über ein HMI

4.1 Schnittstellenbeschreibung

Mit Hilfe der "LIOLink" Bibliothek können Sie die Parameter eines IO-Link Devices während der Laufzeit aus dem Anwenderprogramm ändern und auswerten. Um die Funktion des Bausteins zu verdeutlichen, wurde in der Applikation die Daten vom Baustein mit einer HMI-Schnittstelle verknüpft.





Die Ein- und Ausgänge des Funktionsbausteins "ParameterReadWrite" werden mit den Datenbausteinen "GlobalData" und "DiagnosisLioLink" verknüpft. Der Datenbaustein "GlobalData" dient als Schnittstelle zum HMI Interface.



Abbildung 4-2: Verschaltung "ParameterReadWrite" Baustein

Tabelle 4-1 Ein- und Ausgangsdaten "ParameterReadWrite"

Name	Datentyp	Input/ Output	Beschreibung
hwidIolMaster	HW_ANY	Input	Hardware-ID des IO-Link- Masters
readWrite	Bool	Input	Lese-/Schreibvariable zum Lesen oder Schreiben der Daten des IO-Links Device
writeRequest	Bool	Input	Aktivieren des Schreibens der Parameter auf die IO-Link- Devices
pqiPort	Array[03] of Byte	Output	PQI-Daten des ET200SP IO- Link Masters
dataPuFdistance	"typeDataPuFomt"	Output	Diagnose- und Prozessdaten des Pepperl und Fuchs Distanz Sensors
lioRdParaStatus	"typeLioLinkDeviceStatus"	Output	Status des LIO_Link FBs zum Auslesen des Parameters des 3RS1 Moduls
lioRdMeaStatus	"typeLioLinkDeviceStatus"	Output	Status der LIO_Link FBs zum Auslesen der Messdaten des 3RS1 Moduls
lioPuFdistanceStatus	"typeLioLinkDeviceStatus"	Output	Status der LIO_Link FBs zum Auslesen der Daten des Pepperl und Fuchs Distanz Sensors

Im Funktionsbaustein "ParameterReadWrite" werden die "LioLinkDevice" Bausteine, die zum Lesen und Schreiben der Daten der IO-Link Devices dienen, ausgeführt. Die Daten werden durch eine "Time Pulse" Funktion jede vier Sekunden gelesen. Bevor der Schreibbefehl ausgeführt wird, pausiert der Lesebefehl und der "ParameterReadWrite" Baustein bereitet die Schnittstellen des "LIOLink Device" Bausteins auf den Schreibbefehl vor.

4 IO-Link Device Parameteränderung über ein HMI

Name	Datentyp	Beschreibung
enable	Bool	Variable zum ausführen des LioLinkDevice FBs
busy	Bool	Status Variable, ob der Baustein gerade in Bearbeitung ist.
error	Bool	Status Variable, ob der Baustein gerade einen Fehler hat.
status	Word	Status des FBs LioLinkDevice. Genaue Beschreibung finde Sie in <u>\3\</u>
diagnostic	"LioLink_typeDiagnostics"	Diagnose des FBs LioLinkDevice. Genaue Beschreibung finde Sie in <u>\3\</u>
done	Bool	Status Variable, ob der Baustein erfolgreich ausgeführt wurde.

Tabelle 4-2: Datentyp "typeLioLinkDeviceStatus"

Hinweis

Die LIOLink Bibliothek stellt Bausteine und PLC-Datentypen zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen SIMATIC Controller und IO-Link Master oder IO-Link Device zu ermöglichen (Kapitel <u>5.3</u>).

4.2 Integration ins Anwenderprojekt

Damit Sie ihre IO-Link Komponenten in das Anwenderprogramm integrieren können, bietet Siemens die "LIOLink" Bibliothek. In diesem Anwendungsbeispiel wird der LIOLink_Device Baustein aus der Bibliothek genutzt.





Der LIOLink_Device Baustein wird über das HMI ausgeführt und ausgewertet. Mit einer steigenden Flanke am Bausteineingang "execute" wird der Baustein ausgeführt. Der Baustein benötigt noch weitere folgende Informationen:

- Hardware ID des IO-Link Masters, an dem das Device angeschlossen ist.
- Den jeweiligen Port des ausgewählten IO-Link Masters
- Datensatz des IO-Link Device, der gelesen werden soll.
- Die Länge des Datensatzes, um diesen bei der Parametrierung wieder in das IO-Link Device zu schreiben.

Die Informationen des gelesenen Datensatzes, werden in den Bausteinparameter "record" geschrieben.

4.3 Bedienung

Bedienen können Sie die Applikation über das HMI.

Die Startseite gibt eine Übersicht, ob ein Device an einem Port besetzt ist und ob die angeschlossenen Devices keinen Fehler aufweisen. Diese Funktion wird über das PQI Byte erfasst.

Hinweis

Jeder Port besitzt eine Port Qualifier Information (PQI). Diese PQI liefert Informationen zum Port- und IO-Link Device-Status und über die Gültigkeit der Prozessdaten (Wertstatus). Das Senden der PQI muss von Ihnen bei der Parametrierung des IO-Link Devices aktiviert werden und wird mit den Prozessdaten des IO-Link Devices zyklisch übertragen (Kapitel <u>5.3</u>).

SIEMENS			S	SIMATIC	HMI
CiR IO-Link HMI					
Status Kein Job	••• Rezeptur		Bediener Benutzer		
Port 1		Port 2			<u> </u>
status Device OK		status Device OK			
Port 3		Port 4			
status No device		status No device			

Abbildung 4-4: Startbildschirm

Über den Button "" gelangen Sie zur zweiten Seite, in der Sie Parameter des Devices ändern können.

Am Port 1 befindet sich im Anwendungsbeispiel das 3RS1 Temperatur Relais.



Abbildung 4-5: Bild zum Überwachen des IO-Link 3RS1 Devices

- 1. Über das Feld "Status" können Sie einstellen, ob Sie Daten lesen oder die Parameter des IO-Link Devices ändern wollen.
- Im Feld "Sensor" wird Ihnen angezeigt, was f
 ür ein Temperatursensor am IO-Link Device angeschlossen ist. Die Variable befindet sich im Datensatz 131 und wird über den "LIOLink_Device" Baustein gelesen.
- 3. Das Feld "Temperatur" zeigt die momentan gemessene Temperatur an. Dieser Wert wird über die Prozessdaten übertragen.
- Mittels des Felds "Grenzwert" können die aktuellen Grenzwerte zur Temperaturüberwachung gelesen, sowie geändert werden. Die Grenzwerte befinden sich ebenfalls im Datensatz 131 und werden mit dem LIOLink_Device Baustein geschrieben und gelesen.

Um die Parameter zu ändern, müssen Sie den Status von "read" auf "write" ändern.

Mit dem Button im Feld Sensor können Sie ein PopUp Fenster öffnen, indem Sie den angeschlossenen Sensortypen ändern können. Welche Sensortypen das 3RS1 Modul unterstützt können Sie dem Handbuch des Moduls entnehmen. Mit dem Button "CLOSE" können Sie die Aktion abbrechen und mit dem Button "WRITE" wird die Aktion ausgeführt und der Parameter im Device wird geändert.



Abbildung 4-6: Änderung des Temperatursensors

Über den Button im Feld "Grenzwerte" haben Sie die Möglichkeit die Grenztemperatur des Devices zu ändern. Mit dem Button "CLOSE" können Sie die Aktion abbrechen und mit dem Button "WRITE" wird die Aktion ausgeführt und der Parameter im Device wird geändert.

Abbildung 4-7: Änderung der Grenzwerte



Am Port 2 des IO-Link Masters befindet sich der Distanz Sensor OMT550 der Firma "Pepperl und Fuchs". Hierfür wurde auch ein Screen erstellt, um die Werte des Devices zu beobachten.



Abbildung 4-8: Bild zum Überwachen des Pepperl und Fuchs Distanz Sensors

- 1. Im Feld "Distance" wird die gemessene Distanz angezeigt. Diese wird über die Prozessdaten gelesen.
- Das Feld "Operating Hours" zeigt die aktuellen Betriebsstunden des IO-Link Devices an. Diese werden über den Datensatz 224 mittels dem LIOLink_Device Baustein gelesen.
- 3. Der Wert im Feld "Scale" zeigt den, aus dem S7-PCT generierten, Prozesswert "PI_PDI32_16I_8I_2U_2B" vom Distanz Sensor an.

Da im Anwendungsbeispiel nur zwei Devices konfiguriert sind, kommt bei den anderen Ports die Meldung "kein Device konfiguriert".



Abbildung 4-9: Information beim Öffnen der Ports 3 und 4

5 Anhang

5.1 Service und Support

Industry Online Support

Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung?

Über den Industry Online Support greifen Sie rund um die Uhr auf das gesamte Service und Support Know-how sowie auf unsere Dienstleistungen zu.

Der Industry Online Support ist die zentrale Adresse für Informationen zu unseren Produkten, Lösungen und Services.

Produktinformationen, Handbücher, Downloads, FAQs und Anwendungsbeispiele – alle Informationen sind mit wenigen Mausklicks erreichbar:

support.industry.siemens.com

Technical Support

Der Technical Support von Siemens Industry unterstützt Sie schnell und kompetent bei allen technischen Anfragen mit einer Vielzahl maßgeschneiderter Angebote – von der Basisunterstützung bis hin zu individuellen Supportverträgen.

Anfragen an den Technical Support stellen Sie per Web-Formular: siemens.com/SupportRequest

SITRAIN – Digital Industry Academy

Mit unseren weltweit verfügbaren Trainings für unsere Produkte und Lösungen unterstützen wir Sie praxisnah, mit innovativen Lernmethoden und mit einem kundenspezifisch abgestimmten Konzept.

Mehr zu den angebotenen Trainings und Kursen sowie deren Standorte und Termine erfahren Sie unter:

siemens.de/sitrain

Serviceangebot

Unser Serviceangebot umfasst folgendes:

- Plant Data Services
- Ersatzteilservices
- Reparaturservices
- Vor-Ort und Instandhaltungsservices
- Retrofit- und Modernisierungsservices
- Serviceprogramme und Verträge

Ausführliche Informationen zu unserem Serviceangebot finden Sie im Servicekatalog:

support.industry.siemens.com/cs/sc

Industry Online Support App

Mit der App "Siemens Industry Online Support" erhalten Sie auch unterwegs die optimale Unterstützung. Die App ist für iOS und Android verfügbar:

support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2067

5.2 Industry Mall



Die Siemens Industry Mall ist die Plattform, auf der das gesamte Produktportfolio von Siemens Industry zugänglich ist. Von der Auswahl der Produkte über die Bestellung und die Lieferverfolgung ermöglicht die Industry Mall die komplette Einkaufsabwicklung – direkt und unabhängig von Zeit und Ort: <u>mall.industry.siemens.com</u>

5.3 Links und Literatur

Tabelle 5-1	

Nr.	Thema
\1\	Siemens Industry Online Support
	https://support.industry.siemens.com
\2\	Link auf die Beitragsseite des Anwendungsbeispiels
	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813086
\3\	Bibliothek für IO-Link (LIOLink)
	https://support.industry.siemens.com/cs/document/82981502/
\4\	IO-Link Diagnose
	https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772813
\5\	S7-PCT für IO-Link Master
	https://support.industry.siemens.com/cs/document/32469496
\6\	IODD-Finder
	https://ioddfinder.io-link.com

5.4 Änderungsdokumentation

Tabelle 5-2

Version	Datum	Änderung
V1.0	09/2022	Erste Ausgabe