

Softwarebeschreibung



KNX – Raum-Controller "Universal" Art. Nr.: RCD 20xx



Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
Funktionsumfang Tastsensoren	3
Funktionsumfang Stetigregler	3
Geräteparameter	4
Allgemein Bedienebene	4
Tastenfunktion	6
keine Funktion	0
Schalten	6
Dimmen	7
Jalousie Jalousie Dedienkenzente	9
Jalousie-Bedienkonzepie Dimmwertgeber	10
Helligkeitswertgeber	13
Präsenz-Taste	15
Sollwertveränderung (Stellradfunktion)	16
Status-LED Sperrverbalten	18
Statigraglar-Baramotor	20
Stetigregler	20
Betriebsart	20
Betriebsart Heizen	22
Betriebsart Zweistufiges Heizen	23
Betriebsart Zweistufiges Kühlen	24 25
Heizen & Kühlen	27
Raumtemperaturmessung	28
Sollwerte	30
	01 00
Stetigregier.	33
Stetigregler-Funktionsbeschreibung	35
Funktionsbeschreibung Sollwerte	37
Funktionsbeschreibung 2stufiger Regelbetrieb	38
Regelalgorithmen	39
Obiekttabelle	41
Software Bedienung	43
Menü	43
Kopieren & Einfügen	44
Vorlagen-Import / -Export	44
	40
Einstellungen	40
Einstellungen Optionen Tabelle	46
Einstellungen Optionen Optionen	47
Einstellungen Optionen Hardware	47
Gruppenadressen	49
Gruppenadressen zuweisen	49
Dialog Gruppenadressen	49
GIODAIE Parameter	50
Funktionsbeschreibung	50 50
Gewährleistung	54



Übersicht

Der *instabus* EIB Raumcontroller RCD 20xx umfasst die Funktionalität eines Universaltastsensors und eines Stetigreglers. Außerdem stellt das Gerät den aktuellen Stetigreglerstatus und Stetigreglerparameter auf einem LC-Display dar.

Funktionsumfang Tastsensoren

Für jede Taste separat programmierbar:

- Schalten
- Toggeln
- Dimmen (2 Flächenprinzip)
- Dimmen (1 Flächenprinzip)
- Jalousie (2 Flächenprinzip)
- Jalousie (1 Flächenprinzip)
- Dimmwertgeber
- Helligkeitswertgeber (0 ... 1500 Lux)
- Lichtszenenabrufen & abspeichern
- Präsenztaste (Stetigregler max. 2 pro Gerät)
- Sollwertveränderung Stellradfunktion (Stetigregler)
- Sperrfunktion
- Status-LED für jede Taste vorhanden

Funktionsumfang Stetigregler

Der Stetigregler wird zur Einzelraum-Temperaturregelung verwendet.

Wahlweise ist ein stetiges Stellsignal zur direkten Ansteuerung z.B. eines *instabus* Stellantriebes oder ein schaltendes Stellsignal zur Ansteuerung eines *instabus* Schaltaktors in Verbindung mit einem elektrothermischen Stellantrieb möglich.

Der RCD 20xx hat zwei Bedienebenen.

In der ersten Bedienebene haben alle Tasten die programmierte Tastsensorfunktion. Auf dem Display kann wahlweise die aktuelle Solltemperatur des Stetigreglers, die aktuelle Uhrzeit oder das aktuelle Datum angezeigt werden.

Über einen langen Tastendruck (Betätigung > 3s) der beiden oberen Tasten, wechselt das Gerät in die zweite Bedienebene. In dieser Bedienebene können die Sollwerte des Stetigreglers und der Kontrast des LC-Displays verändert werden.



Geräteparameter

Legt die Geräteparameter fest

Allgemein

Funktion Betriebs-LED

Werte :	
LED immer EIN	LED leuchtet nach Anlegen der
I FD immer AUS	I ED ist immer ausgeschaltet

Datum/Uhrzeit anfordern

Der RCD beinhaltet eine interne 24 - Stunden - Software-Uhr, die über ein Uhrzeit- und Datums-Telegramm angestoßen werden muss. Bei einer Datum-, Wochentag- oder Uhrzeit-Anzeige ist also eine 'Mutteruhr' (z.B. eine Jahresschaltuhr 2154REG) zwingend einzuplanen, welche Uhrzeit und Datum sendet.

Der RCD kann dazu parametriert werden 'Datum und Uhrzeit anzufordern', wenn die 'Mutteruhr' diese nicht zyklisch sendet. Es ist anzuwählen ob dies mittels eines '1'- bzw. '0'-Telegramms erfolgen soll.

Eine Datum/Uhrzeit-Anforderung durch den RCD erfolgt nach einem Reset des RCD's und

beim Tageswechsel von 23:59.59 Uhr auf 00:00.00 Uhr

Hinweis: Der Wochentag ist im Uhrzeit-Telegramm enthalten.

Werte : Ja

Anforderung erfolgt nach einem Reset des Gerätes und beim Übergang von 23:59.59 auf 00:00.00 Uhr

Nein

• Datum / Uhrzeit anfordern mit

(Nur sichtbar, wenn Datum/Uhrzeit anfordern = Ja) Werte :

1-Telegramm

0-Telegramm

Leuchtdauer Betätigungsanzeige

Leuchtdauer der LED bei Betätigungsanzeige. Die eingestellte Leuchtdauer ist für alle LED gültig (bei Parametrierung "LED als Betätigungsanzeige)

Werte :

750ms 2,25s 3s

Bedienebene

Reihenfolge der Anzeige-Daten in der zweiten Bedienebene:

- Parametrierte Anzeige (Anzeige in der zweiten Bedienebene)
- Komforttemperatur
- Absenkung Standbybetrieb Heizen (bei Regler mit Heizen-Funktion)
- Absenkung Nachtbetrieb Heizen (bei Regler mit Heizen-Funktion)
- Anhebung Standbybetrieb Kühlen (bei Regler mit Kühlen-Funktion)
- Anhebung Nachtbetrieb Kühlen (bei Regler mit Kühlen-Funktion)
- Kontrast-Einstellung / Anzeige des RCD-Typs
- Segmenttest

Mit den Tasten 1 + 2 wechselt die Anzeige.

Mit den Tasten 3 + 4 können die angezeigten Werte ggf. geändert werden.

Anzeige in der ersten Bedienebene



Display-Anzeige im Tastsensorbetrieb.

Werte : Uhrzeit Ist-Temperatur Soll-Temperatur Datum

Wechsel in zweite Bedienebene

Zur Änderungen der Solltemperaturen für den Raumtemperaturregler und des Display-Kontrastes kann durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten 1 + 2 für >3s in die zweite Bedienebene umgeschaltet werden.

Werte :

Freigegeben

Gesperrt

• Erste Anzeige in der zweiten Bedienebene

(nur sichtbar wenn Wechsel in zweite Bedienebene freigegeben ist)

Werte : Uhrzeit Ist-Temperatur Soll-Temperatur Datum

Automatischer Wechsel in erste Bedienebene

Zusätzlich kann die zweite Bedienebene durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten 1 + 2 für >3s verlassen werden.

Werte : Ja Nein

Automatischer Wechsel in erste Bedienebene

Zeit ohne Tastenbetätigung nach der automatisch von der zweiten in die erste Bedienebene gewechselt wird.

Werte :

10s, 20s, 3 s, 1min, 2min

Änderung nach automatischen Wechsel speichern?

(nur sichtbar wenn automatischer Wechsel freigegeben ist)

Werte :	
Ja	In der zweiten Bedienebene vorgenommene Änderungen werden gespeichert.

Nein

Änderung nach manuellem Wechsel speichern?

(nur sichtbar wenn automatischer Wechsel freigegeben ist)

Werte :

Ja	In der zweiten Bedienebene vorgenommene
	Änderungen werden gespeichert.

Nein



Tastenfunktion

Legt die Funktion einer Taste fest

Bestimmt die Funktion dieser Taste.

Werte : keine Funktion Schalten Dimmen Jalousie Lichtszenennebenstelle Dimmwertgeber (EIS6) Helligkeitswertgeber (EIS5) Präsenztaste Sollwertänderung (Stellradfunktion)

keine Funktion

Bei Tastendruck wird kein Telegramm ausgelöst

- Tastenbezeichnung Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.
- Tastenfunktionen
 Bestimmt die Funktion dieser Taste.
 - Funktion der Status-LED

 Verhalten der Tasten-LED

 Werte :

 LED immer AUS
 Status LED ist immer aus.

 LED immer EIN
 Status-LED ist nach Anlegen der Versorgungsspannung immer an

 LED-Statusobjekt
 siehe Status-LED

Schalten

Die Taste arbeitet als Schaltsensor

- Tastenbezeichnung Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.
- Tastenfunktionen
 Bestimmt die Funktion dieser Taste.

• Funktion Taste gedrückt

Festlegung, ob bzw. welches Telegramm beim Drücken der Taste gesendet werden soll. Werte :

keine FunktionEs wird kein Telegramm ausgelöst.EINEs wird ein EIN- Telegramm ausgelöst.AUSEs wird ein AUS- Telegramm ausgelöstUMDer intern gespeicherte Schaltzustand wird
umgeschaltet. Wenn der gespeicherte Zustand
EIN (AUS) ist, wird ein AUS- (EIN-) Telegramm
ausgelöst.



• Funktion Taste losgelassen

Festlegung, ob bzw. welches Telegramm beim Loslassen der Taste gesendet werden soll.

Werte :

keine Funktion	Es wird kein Telegramm ausgelöst.
EIN	Es wird ein EIN- Telegramm ausgelöst.
AUS	Es wird ein AUS- Telegramm ausgelöst
UM	Der intern gespeicherte Schaltzustand wird umgeschaltet. Wenn der gespeicherte Zustand EIN (AUS) ist, wird ein AUS- (EIN-) Telegramm ausgelöst.

• Funktion der Status-LED

Verhalten der Tasten-LED

Werte :	
LED immer AUS	Status LED ist immer aus.
LED immer EIN	Status-LED ist nach Anlegen der Versorgungsspannung immer an
Statusanzeige	Status-LED leuchtet nach erfolgreichem Senden oder Empfangen eines EIN- Telegramms und erlischt nach erfolgreichem Senden oder Empfangen eines AUS-Telegramms
invertierte Statusa	nzeige
	umgekehrtes Verhalten der Statusanzeige
Betätigungsanzeig	le
	Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter

Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LED bei Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.

LED-Statusobjekt siehe Status-LED

Dimmen

Die Taste arbeitet als Dimmsensor

- Tastenbezeichnung Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.
- Tastenfunktion Bestimmt die Funktion dieser Taste.
- Dimmen Tastenfunktion

Festlegung, ob bzw. welches Telegramm beim Drücken der Taste gesendet werden soll.

Werte :

Zweiflächenbedienung:

heller (EIN)	Bei kurzem Tastendruck wird ein EIN-Telegramm,
	bei langem Tastendruck ein Dimmtelegramm
	(heller) ausgelöst. (Voreinstellung: linke Tasten)

dunkler(AUS) Bei kurzem Tastendruck wird ein AUS-Telegramm, bei langem Tastendruck ein Dimmtelegramm (dunkler) ausgelöst. (Voreinstellung: rechte Tasten)

Einflächenbedienung:

dunkler/heller (UM)

Der intern gespeicherte Schaltzustand wird bei einem kurzen Tastendruck umgeschaltet. Wenn



der gespeicherte Zustand EIN (AUS) ist, wird ein AUS- (EIN-) Telegramm ausgelöst. Bei einem langen Tastendruck wird nach einem "heller-" ein "dunkler-" Telegramm gesendet und umgekehrt.

Heller Dimmen um

Mit einem Dimmtelegramm kann maximal um x % heller gedimmt werden. Dieser Parameter ist abhängig von der eingestellten Tastenfunktion.

Werte :

1,5%; 3%; 6%; 12,5%; 25%; 50%; 100%

Dunkler Dimmen um

Mit einem Dimmtelegramm kann maximal um x % dunkler gedimmt werden. Dieser Parameter ist abhängig von der eingestellten Tastenfunktion.

Werte :

1,5%; 3%; 6%; 12,5%; 25%; 50%; 100%

Telegrammwiederholung

Zyklische Dimmtelegrammwiederholung während des Tastendrucks. Werte :

JA

NEIN

• Zeit zwischen zwei Dimmtelegrammen

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei eingestellter Telegrammwiederholung. Jeweils nach Ablauf dieser Zeit wird ein neues Dimmtelegramm gesendet. Werte :

200ms; 300ms; 400ms; 500ms; 800ms; 1s; 1,5s; 2s

• Stopptelegramm

Beim Loslassen der Taste wird ein bzw. kein Stopptelegramm gesendet. **Werte :**

Ja

Nein

• Zeit zwischen Schalten und Dimmen

Zeit, ab der die Funktion des langen Tastendrucks (Dimmen) ausgeführt wird. Es ist eine feste Basis von 130 ms eingestellt

Zeit = Faktor * 130ms

Werte :

1...255



• Funktion der Status-LED

erhalten der Taster Werte :	n-LED
LED immer AUS	Status LED ist immer aus.
LED immer EIN	Status-LED ist nach Anlegen der Versorgungsspannung immer an
Statusanzeige	Status-LED leuchtet nach erfolgreichem Senden oder Empfangen eines EIN-Telegramms und erlischt nach erfolgreichem Senden oder Empfangen eines AUS-Telegramms <i>invertierte</i> <i>Statusanzeige</i> umgekehrtes Verhalten der Statusanzeige
Betätigungsanzeige	

Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LED bei Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.

LED-Statusobjekt siehe Status-LED

Jalousie

V

Die Taste arbeitet als Jalousiesensor

- Tastenbezeichnung Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.
- Tastenfunktion Bestimmt die Funktion dieser Taste.
- Bedienkonzept

siehe Jalousie-Bedienkonzepte Werte : Step-Move-Step (wie Universal Tastsensor) Move-Step Step-Move (wie Standard Tastsensor) Move-Step oder Step

Jalousie Tastenfunktion

Festlegung, in welche Richtung die Jalousie beim Drücken der Taste gefahren werden soll.

Werte :

AUF	(Voreinstellung: linke Tasten)
AB	(Voreinstellung: rechte Tasten)
UМ	

• Zeit zwischen Step und Move Basis

Zeit, ab der die Funktion des langen Tastendrucks ausgeführt wird. (nur bei Step-Move-Step / Move-Step oder Step)

Werte :

8ms; 130ms; 2,1s; 33s



• Zeit zwischen Step und Move Faktor

Zeit = Basis x Faktor (nur bei Step-Move-Step / Move-Step oder Step) Werte : 0...255

Lamellenverstellzeit Basis
 siehe Jalousie-Bedienkonzepte
 Werte :

8ms; 130ms; 2,1s; 33s

Lamellenverstellzeit Faktor Zeit = Basis x Faktor

Werte : 0...255

Funktion der Status-LED

Verhalten der Tasten-LED Werte · LED immer AUS Status LED ist immer aus. LED immer EIN Status-LED ist nach Anlegen der Versorgungsspannung immer an Status-LED leuchtet nach erfolgreichem Senden Statusanzeige oder Empfangen eines EIN-Telegramms und erlischt nach erfolgreichem Senden oder **Empfangen eines AUS-Telegramms** invertierte Statusanzeige umgekehrtes Verhalten der Statusanzeige Betätigungsanzeige Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LEDs bei Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.

LED-Statusobjekt siehe Status-LED

Jalousie-Bedienkonzepte

Jalousie-Bedienkonzepte

Bedienkonzept 1: (Step-Move-Step)

Das Betätigen der Taste löst ein Step-Telegramm aus. Die Zeit Step-Move startet. Das Losgelassen der Taste vor Ablauf der Step-Move Zeit veranlasst kein weiteres Telegramm. Ist die Zeit allerdings abgelaufen und die Taste weiterhin betätigt, wird ein Move-Telegramm abgesetzt. Die Lamellenverstellzeit beginnt. Ist die Lamellenverstellzeit noch nicht verstrichen und die Taste wird losgelassen, wird ein Step-Telegramm gesendet. Ist die Zeit abgelaufen zum Zeitpunkt des Loslassens der Taste, wird kein weiteres Telegramm ausgelöst.

Bedienkonzept 1 (Step-Move-Step)



Bedienkonzept 2: (Move-Step)

Das Betätigen der Taste löst ein Move-Telegramm aus. Die Lamellenverstellzeit startet. Durch das Loslassen der Taste vor Verstreichen der Lamellenverstellzeit erfolgt das Senden eines Step-Telegramms. Ist die



Zeit abgelaufen zum Zeitpunkt des Loslassens der Taste, wird kein weiteres Telegramm ausgelöst.

Bedienkonzept 2 (Move-Step)



T2 = Lamellenverstellzeit

Bedienkonzept 3: (Step-Move)

Das Betätigen der Taste löst ein Step-Telegramm aus. Die Zeit Step-Move startet. Das Losgelassen der Taste vor Ablauf der Step-Move Zeit bewirkt kein weiteres Telegramm. Ist die Zeit abgelaufen und die Taste weiterhin betätigt, wird ein Move-Telegramm gesendet. Hiernach ruft das Lösen der Taste keine Aktionen mehr hervor.

Bedienkonzept 3 (Step-Move)



T1 = Zeit zwischen Move und Step

Bedienkonzept 4: (Move-Step oder Step)

Dieses Bedienkonzept ähnelt dem Bedienkonzept 1, mit dem Unterschied, dass das direkte Betätigen der Taste noch kein Step-Telegramm auslöst. Die Zeit Step-Move beginnt. Das Losgelassen der Taste vor Ablauf der Step-Move Zeit bewirkt das Senden eines Step-Telegramms.

Erst der Ablauf der Step-Move Zeit und die fortwährende Betätigung der Taste lösen ein Move-Telegramm aus. Die Lamellenverstellzeit startet. Ist die Lamellenverstellzeit noch nicht verstrichen und die Taste wird losgelassen, wird ein Step-Telegramm abgesetzt. Ist die Zeit abgelaufen zum Zeitpunkt des Loslassens der Taste, wird kein weiteres Telegramm ausgelöst.

Bedienkonzept 4 (Move-Step oder Step)



T2 = Lamellenverstellzeit



Hinweis:

Eine besondere Rolle nimmt die Tastenfunktion "*UM*' in einigen Bedienkonzepten ein.

So wird z.B. im:

- Bedienkonzept 1

 (Damit bei Betätigung des Tasters die Jalousie sich sichtbar bewegt, bevor die Zeit Step-Move abgelaufen ist, wird der Step vorweg ausgelöst. Nun darf aber die Jalousie nicht in eine Richtung steppen und in die entgegengesetzte verfahren. So ist sicherzustellen, dass der Step schon in die Richtung zeigt, in die das Move nach dem Toggeln fahren wird.)
 - bei jedem Move wird getoggelt
 - jeder Step in der Richtung entgegengesetzt des letzten Move ausgeführt.
 - mehrere gleiche Steps hintereinander haben die gleiche Richtung
- Bedienkonzept 2 nach einem Move-Telegramm der Step-Objektwert des Step-Telegramms an den Move-Objektwert angepasst.
- Bedienkonzept 3
 Verfahren wie im Bedienkonzept 1
- Bedienkonzept 4
 Verfahren wie im Bedienkonzept 1

Dimmwertgeber

Die Taste arbeitet als Dimmwertgeber

- Tastenbezeichnung Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.
- Tastenfunktion

Bestimmt die Funktion dieser Taste.

• Wert

Wert, der bei einem kurzen Tastendruck gesendet wird Werte :

0..255

• Werteverstellung über langen Tastendruck

Werte :

Gesperrt	Keine Verstellung über langen Tastendruck möglich.
Freigegeben	Bleibt die Taste mindestens 5 s gedrückt, so wird der aktuelle Wert zyklisch um die parametrierte Schrittweite (siehe unten) erniedrigt und gesendet Nach Loslassen der Taste bleibt der zuletzt gesendete Wert gespeichert.

• Zeit zwischen zwei Telegrammen

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei langem Tastendruck. (nur sichtbar bei freigegebener Werteverstellung über langen Tastendruck)

Werte :

0,5s; 1s; 1,5s; 2s



Schrittweite

Schrittweite, um die der eingestellte Wert bei langem Tastendruck erniedrigt wird. (nur sichtbar bei freigegebener Werteverstellung über langen Tastendruck)

Werte :

1...10

• Funktion der Status-LED

Verhalten der Tasten-LED

Werte :

LED immer AUS	Status LED ist immer aus.
LED immer EIN	Status-LED ist nach Anlegen der

Versorgungsspannung immer an

Betätigungsanzeige

Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LED bei Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.

LED-Statusobjekt siehe Status-LED

Helligkeitswertgeber

Die Taste arbeitet als Helligkeitswertgeber

Tastenbezeichnung

Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.

Tastenfunktion

Bestimmt die Funktion dieser Taste.

Helligkeit

Einstellung des zu sendenden Helligkeitswertes. Die Schrittweite ist fest auf 50 Lux eingestellt.

Werte :

0..1500 Lux

Werteverstellung über langen Tastendruck

Werte :

Gesperrt	Keine Verstellung über langen Tastendruck möglich.
Freigegeben	Bleibt die Taste mindestens 5 s gedrückt, so wird der aktuelle Wert zyklisch um 50 Lux erniedrigt und gesendet. Nach Loslassen der Taste bleibt der zuletzt gesendete Wert gespeichert.

Zeit zwischen zwei Telegrammen

Zeit zwischen zwei Telegrammen bei langem Tastendruck. (nur sichtbar bei freigegebener Werteverstellung über langen Tastendruck)

Werte :

0,5s; 1s; 1,5s; 2s



• Schrittweite

Schrittweite, um die der eingestellte Wert bei langem Tastendruck erniedrigt wird. (nur sichtbar bei freigegebener Werteverstellung über langen Tastendruck)

Werte :

1...10

• Funktion der Status-LED

Verhalten der Tasten-LED

Werte :

LED immer AUS	Status LED ist immer aus.
---------------	---------------------------

LED immer EIN Status-LED ist nach Anlegen der Versorgungsspannung immer an

Betätigungsanzeige

Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LED bei Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.

LED-Statusobjekt siehe Status-LED



Präsenz-Taste

Die Taste arbeitet als Präsenz-Taste des Stetigreglers

- **Tastenbezeichnung** Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.
- Tastenfunktion Bestimmt die Funktion dieser Taste.
- Funktion Präsenztastendruck
 - Werte : keine Funktion Intern Ein Intern AUS Intern UM 1-Telegramm und intern EIN (Voreinstellung: linke Tasten) 0-Telegramm und intern AUS (Voreinstellung: rechte Tasten) UM-Telegramm und intern UM

• Funktion der Status-LED

Verhalten der Tasten-LED

Werte :

LED immer AUS	Status LED ist immer aus.	
LED immer EIN	Status-LED ist nach Anlegen der Versorgungsspannung immer an	
Statusanzeige	Status-LED leuchtet nach erfolgreichem Senden oder Empfangen eines EIN-Telegramms und erlischt nach erfolgreichem Senden oder Empfangen eines AUS-Telegramms	
invertierte Statusa	nzeige umgekehrtes Verhalten der Statusanzeige	
Betätigungsanzeig	le	
	Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LED bei Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.	
IED Statugahiald	cicho Statua LED	

LED-Statusobjekt siehe Status-LED



Sollwertveränderung (Stellradfunktion)

Die Tastenfunktion "Sollwertveränderung (Stellradfunktion)" ermöglicht während des Betriebes ein Anheben / Absenken der Standby- und Komforttemperatur mit der parametrierten Schrittweite. Mit der ersten Betätigung der Taste wird der aktuelle Sollwert angezeigt (wenn nicht schon im Display zu sehen). Nachfolgende Tastebetätigungen ergeben obige Sollwertänderung.

Tastenbezeichnung •

Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.

Tastenfunktion

Bestimmt die Funktion dieser Taste.

Richtung der Sollwertänderung

Werte :

nach unten (negativ)

Bei Tastendruck wird der Sollwert einmalig verringert. (Voreinstellung: linke Tasten)

nach oben (positiv)

Bei Tastendruck wird der Sollwert einmalig erhöht. (Voreinstellung: rechte Tasten) (bei jedem Tastendruck UM) Bei anhaltendem

> Tastendruck wird der Sollwert iede Sekunde um die eingestellte Schrittweite verändert. Bei

toggeln

erneutem Tastendruck wird die Richtung geändert. Schrittweite der Sollwertänderung

Werte :

0.5K; 1K; 1.5K; 2K

Offset löschen

Werte :

AUS-Telegramm EIN-Telegramm EIN- und AUS Telegramm

Schrittweite

Schrittweite, um die der eingestellte Wert bei langem Tastendruck erniedrigt wird. (nur sichtbar bei freigegebener Werteverstellung über langen Tastendruck) Werte : 1...10

Funktion der Status-LED

Verhalten der Tasten-LED

Werte :

LED immer AUS	Status LED ist immer aus.
LED immer EIN	Status-LED ist nach Anlegen der
	Versorgungsspannung immer an

Betätigungsanzeige

Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LED bei Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.

LED-Statusobjekt siehe Status-LED Lichtszenennebenstelle

Die Taste arbeitet als Lichtszenennebenstelle

Tastenbezeichnung •

Interner Name einer Taste, z.B. für Dokumentation.



- Tastenfunktion
 Bestimmt die Eurktion diese
 - Bestimmt die Funktion dieser Taste.
- Lichtszenenabruf

Werte :

ohne Speicherfunktion

mit Speicherfunktion

Kurzer Tastendruck (t < 1s) ruft die gespeicherte Lichtszene ab. Langer Tastendruck (t > 5s) speichert die eingestellte Lichtszene und die Status-LED wird eingeschaltet.

Lichtszene

Beim Betätigen der Taste wird die parametrierte Lichtszene abgerufen / gespeichert (Je nach Einstellung und Tastendruck)

Werte :

1..128

• Funktion der Status-LED

Verhalten der Tasten-LED

Werte :

LED immer AUS	Status LED ist immer aus.
LED immer EIN	Status-LED ist nach Anlegen der
	Versorgungsspannung immer an
Betätigungsanzeig	ge
	Status-LED leuchtet nach Betätigung für die unter "Leuchtdauer der Status-LED bei

Betätigungsanzeige" spezifizierte Zeit.

LED-Statusobjekt siehe Status-LED

Status-LED

Das Verhalten der Status-LED wird von der Tastenfunktion gelöst und kann nun direkt über das LED-Objekt angesteuert werden. Das LED-Objekt wird bei der Einstellung **Funktion der Status-LED = LED-Statusobjekt** erzeugt.

• LED Bezeichnung

Interner Name der LED, z.B. für Dokumentation.

• Typ des Statusobjektes

Anzeigeauswertung der eingehenden Telegramme Werte :

Invertiert Nicht Invertiert



Sperrverhalten

Steuert das Verhalten einer Taste bei eingestellter Sperrung

Wird eine gesperrte Taste betätigt (losgelassen) führt das entweder zu keiner Reaktion oder zu der Reaktion, die von einer anderen Taste (Zieltaste) bei Betätigung (Loslassen) ausgeführt wird.

Mit den Parametern "Telegramm bei Sperren" und "Telegramm beim Freigeben" können Aktionen, die sonst durch Betätigen/Loslassen einer anderen Taste (Zieltaste) ausgeführt werden, beim Erhalt des Sperrtelegramms hervorrufen. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Telegramme, die beim Sperren/Loslassen ausgelöst werden können, abhängig von der Tastenfunktion der Zieltaste:

Tastenfunktion der >>Zieltaste<<	wie >>Zieltaste<< beim Drücken	wie >>Zieltaste<< beim Loslassen	mögliche Objektwerte
Schalten	Schalttelegramm	Schalttelegramm	Ein, Aus, Um
Dimmen	Schalttelegramm	kein Telegramm	Ein, Aus, Um
Jalousie	Movetelegramm	kein Telegramm	Auf, Ab, Um
Lichtszenennebenstelle	Lichtszenenabruftelegramm	kein Telegramm	Lichtszene 1128 (ohne speichern)
Dimmwertgeber	Dimmwerttelegramm	kein Telegramm	0255
Helligkeitswertgeber	Helligkeitswerttelegramm	kein Telegramm	01500 (50er- Schrittweite)
Präsenztaste	Schalttelegramm	kein Telegramm	Ein, Aus, Um
Sollwertveränderung	kein Telegramm	kein Telegramm	-

• Taste sperren

Werte :

Nein

Ja

• Sperren der Taste

Telegrammwert, der das Sperren der Taste auslöst Werte :

Sperren mit 0, freigeben mit 1

1-Telegramm löst die Sperrung aus.

Sperren mit 1, freigeben mit 0

0-Telegramm löst die Sperrung aus.

• Telegramm beim Sperren

Werte :

kein Telegramm wie Taste >>x<< beim Drücken wie Taste >>x<< beim Loslassen

Taste >>x<< beim Sperren

Auswahl der Zieltaste

Werte :

1 .. n

Telegramm beim Freigeben

Werte :

kein Telegramm

wie Taste >>y<< beim Drücken

wie Taste >>y<< beim Loslassen



- Taste >>y<< beim Freigeben
 - Auswahl der Zieltaste Werte :

1 .. n

- Verhalten während der Sperrung Werte : kein Telegramm wie Taste >>z<<
- Taste >>z<< der Sperrfunktion
 Auswahl der Zieltaste

Werte :

1 .. n



Stetigregler-Parameter

Legt die Reglerparameter fest

Stetigregler

• Ausführung

Werte : einfacher Stetigregler es werden nicht alle Objekte und Parameter angezeigt alle Parameter und Objekte Vollzugriff auf Parameter und Objekte

Betriebsart

Betriebsart

Einstellung der Betriebsart **Werte :** *keine Funktion Heizen Kühlen Heizen & Kühlen Zweistufiges Heizen Zweistufiges Kühlen*

Funktionalität

(nicht sichtbar bei Betriebsart "keine Funktion")

• Funktion des Statusobjekts

Das Status-Objekt (1 Bit) beinhaltet eine bestimmte Statusinformation. Werte :

Komfort-Betrieb Standby-Betrieb Nacht-Betrieb Frost-/ Hitzeschutz Regler gesperrt Heizbetrieb Regler aus Frostalarm

• Verhalten bei Nacht-/Standby-Betrieb auf 0

Bei Verlassen des Nachtbetriebes wird der Tasterzustand gelöscht oder auf den Tasterzustand vor Aktivierung des Nachtbetriebes wiederhergestellt

Werte :

Zustand des Präsenztasters löschen

Zustand des Präsenztasters wiederherstellen

Verhalten bei Komfort-Betrieb auf 0

Bei Verlassen des Komfortbetriebes wird der Tasterzustand gelöscht oder der Tasterzustand vor Aktivierung des Komfortbetriebes wird nicht geändert.

Werte :

Zustand des Präsenztasters löschen

Zustand des Präsenztasters unverändert

Verlängerungsdauer des Komfortbetriebs



Während des Nachtbetriebs kann über die Präsenztaste der Komfortbetrieb verlängert werden.

Werte :

Zeit einstellen

unendlich

Dauer der Komfortverlängerung

(nur sichtbar bei Verlängerungsdauer = Zeit einstellen) Werte :

1 .. 255 [Minuten]

Zweite Bedienebene

(nicht sichtbar bei Betriebsart "keine Funktion")

Änderung Standby Temperatur Heizen

Bestimmt ob die Absenkung der Solltemperatur im Heizen – Standbybetrieb geändert werden darf.

Werte : Freigegeben

Gesperrt

Änderung Standby Temperatur Kühlen

Bestimmt ob die Anhebung der Solltemperatur im Kühlen - Standbybetrieb geändert werden darf.

Werte :

Freigegeben Gesperrt

• Änderung Nachtabsenkung Temperatur Heizen

Bestimmt ob die Absenkung der Solltemperatur im Heizen -Nachtbetrieb geändert werden darf.

Werte :

Freigegeben

Gesperrt

Änderung Nachtabsenkung Temperatur Kühlen

Bestimmt ob die Anhebung der Solltemperatur im Kühlen - Nachtbetrieb geändert werden darf.

Werte :

Freigegeben

Gesperrt

Änderung Komforttemperatur

Bestimmt ob die Komforttemperatur geändert werden darf. Werte :

Freigegeben

Gesperrt

siehe:

Raumtemperaturmessung Sollwerte Stellgröße Ausgabe



Betriebsart Heizen

Legt die Regler Parameter für die Betriebsart Heizen

• Art der Heizregelung

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Heizsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung

• Art der Heizung

Anpassung des PI-Algorithmus an unterschiedliche Heizsysteme mit Erfahrungswerten für die Regelparameter Proportionalbereich und Nachstellzeit.

Werte :

Warmwasserhzg (5 K / 150 min)

Fußbodenheizung (5 K / 240 min)

Elektroheizung (4 K / 100 min)

Gebläsekonvektor (4 K / 90 min)

SplitUnit (4 K / 90 min)

über Regelparameter

Separate Eingabe der Regelparameter

Proportionalbereich Heizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Heizungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255

Nachstellzeit Heizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Nachstellzeit" in Minuten (Nur sichtbar bei Einstellung Heizungsart = über Regelparameter) Werte :

0..255

• Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Heizung. Heizen EIN = Sollwert - Hysterese. Heizen AUS = Sollwert (Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung) Werte :

0..255



Betriebsart Zweistufiges Heizen

Legt die Regler Parameter für die Betriebsart Heizen mit Zusatzheizen fest.

Grundstufe

• Art der Heizregelung

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Heizsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung

• Art der Heizung

Anpassung des PI-Algorithmus an unterschiedliche Heizsysteme mit Erfahrungswerten für die Regelparameter Proportionalbereich und Nachstellzeit.

Werte :

Warmwasserhzg (5 K / 150 min)

Fußbodenheizung (5 K / 240 min)

Elektroheizung (4 K / 100 min)

Gebläsekonvektor (4 K / 90 min)

SplitUnit (4 K / 90 min)

über Regelparameter Separate Eingabe der Regelparameter

• Proportionalbereich Heizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Heizungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255

Nachstellzeit Heizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Nachstellzeit" in Minuten (Nur sichtbar bei Einstellung Heizungsart = über Regelparameter) Werte :

0..255

Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Heizung. Heizen EIN = Sollwert - Hysterese. Heizen AUS = Sollwert

(Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung)

Werte :

0..255

Zusatzstufe

• Art der Zusatzstufe

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Heizsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung



Art der Zusatzheizung

Anpassung des P-Algorithmus an unterschiedliche Heizsysteme mit Erfahrungswerten für den Regelparameter-Proportionalbereich.

Werte :

Warmwasserhzg (5 K) Fußbodenheizung (5 K) Elektroheizung (4 K) Gebläsekonvektor (4 K) SplitUnit (4 K) über2 Regelparameter

Separate Eingabe der Regelparameter

Proportionalbereich Zusatzheizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Heizungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255

Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Heizung. Zusatzheizen EIN = Sollwert - Hysterese. Zusatzheizen AUS = Sollwert (Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung)

Werte : 0..255

0..255

Betriebsart Kühlen

Legt die Regler Parameter für die Betriebsart Kühlen

Art der Kühlregelung

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Kühlsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung

• Art der Kühlung

Anpassung des PI-Algorithmus an unterschiedliche Kühlsysteme mit Erfahrungswerten für die Regelparameter Proportionalbereich und Nachstellzeit.

Werte :

Kühldecke (5 K / 240 min)

Gebläsekonvektor (4 K / 90 min)

SplitUnit (4 K / 90 min)

über Regelparameter

Separate Eingabe der Regelparameter



Proportionalbereich Kühlen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Kühlungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255

Nachstellzeit Kühlen

Separate Einstellung des Regelparameters "Nachstellzeit" in Minuten (Nur sichtbar bei Einstellung Kühlungsart = über Regelparameter) Werte :

0..255

Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Kühlung. Kühlen EIN = Sollwert + Hysterese. Kühlen AUS = Sollwert (Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung) **Werte :**

0..255

Betriebsart Zweistufiges Kühlen

Legt die Regler Parameter für die Betriebsart Kühlen mit Zusatzkühlen fest

Grundstufe

Art der Kühlregelung

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Kühlsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung

• Art der Kühlung

Anpassung des PI-Algorithmus an unterschiedliche Kühlsysteme mit Erfahrungswerten für die Regelparameter Proportionalbereich und Nachstellzeit.

Werte :

Kühldecke (5 K / 240 min) Gebläsekonvektor (4 K / 90 min) SplitUnit (4 K / 90 min) über Regelparameter

Separate Eingabe der Regelparameter

Proportionalbereich Kühlen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Kühlungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255



Separate Einstellung des Regelparameters "Nachstellzeit" in Minuten (Nur sichtbar bei Einstellung Kühlungsart = über Regelparameter) Werte :

0..255

Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Kühlung. Kühlen EIN = Sollwert + Hysterese. Kühlen AUS = Sollwert (Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung) Werte :

0..255

Zusatzstufe

Art der Zusatzstufe

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Kühlsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung

Art der Zusatzheizung

Anpassung des P-Algorithmus an unterschiedliche Kühlsysteme mit Erfahrungswerten für den Regelparameter Proportionalbereich. **Werte :**

Kühldecke (5 K) Gebläsekonvektor (4 K) SplitUnit (4 K) über Regelparameter

Separate Eingabe der Regelparameter

• Proportionalbereich Zusatzheizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Kühlungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255

• Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Kühlung. Zusatzkühlen EIN = Sollwert + Hysterese. Zusatzkühlen AUS = Sollwert (*Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung*) **Werte :**

0..255



Heizen & Kühlen

Legt die Regler Parameter für die Betriebsart Heizen und Kühlen fest Heizen

• Art der Heizregelung

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Heizsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung

• Art der Heizung

Anpassung des PI-Algorithmus an unterschiedliche Heizsysteme mit Erfahrungswerten für die Regelparameter Proportionalbereich und Nachstellzeit.

Werte :

Warmwasserhzg (5 K / 150 min)

Fußbodenheizung (5 K / 240 min)

Elektroheizung (4 K / 100 min)

Gebläsekonvektor (4 K / 90 min)

SplitUnit (4 K / 90 min) über Regelparameter

Separate Eingabe der Regelparameter

Proportionalbereich Heizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Heizungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255

Nachstellzeit Heizen

Separate Einstellung des Regelparameters "Nachstellzeit" in Minuten (Nur sichtbar bei Einstellung Heizungsart = über Regelparameter) Werte :

0..255

Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Heizung. Heizen EIN = Sollwert - Hysterese. Heizen AUS = Sollwert (Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung) Werte :

0..255

Kühlen

• Art der Kühlregelung

Auswahl eines Regelalgorithmus (PI oder 2-Punkt) mit Datenformat (1Byte oder 1 Bit) für das Kühlsystem.

Werte :

stetige PI-Regelung schaltende PI-Regelung (PWM) stetige 2-Punkt-Regelung schaltende 2-Punkt-Regelung

• Art der Kühlung

JUNG

Raum-Controller RCD 20xx

Anpassung des PI-Algorithmus an unterschiedliche Kühlsysteme mit Erfahrungswerten für die Regelparameter Proportionalbereich und Nachstellzeit.

Werte :

Kühldecke (5 K / 240 min) Gebläsekonvektor (4 K / 90 min) SplitUnit (4 K / 90 min) über Regelparameter Separate Eingabe der Regelparameter

Proportionalbereich Kühlen

Separate Einstellung des Regelparameters "Proportionalbereich" in Kelvin

(Nur sichtbar bei Einstellung Kühlungsart = über Regelparameter) Werte :

10..255

• Nachstellzeit Kühlen

Separate Einstellung des Regelparameters "Nachstellzeit" in Minuten (Nur sichtbar bei Einstellung Kühlungsart = über Regelparameter) Werte :

0..255

Hysterese des 2-Pkt-Reglers

Definition der Ein- und Ausschalttemperaturen der Kühlung. Kühlen EIN = Sollwert + Hysterese. Kühlen AUS = Sollwert (Nur sichtbar bei 2-Punkt-Regelung) **Werte :** 0..255

Raumtemperaturmessung

- Senden bei Soll- / Istwertänderung
 - Werte :

Ja

Nein

• Senden bei Soll- / Istwertänderung um...

Bestimmt die Größe der Wertänderung in Kelvin von Soll- bzw. Istwert, nach der die aktuellen Werte automatisch auf den Bus gesendet werden.

Werte :

1 ... 255

Abgleichwert

Bestimmt den Wert um den der Raumtemperaturmesswert abgeglichen wird, in Kelvin

Werte :

0 ... 255

• Wertung externer Temperatureingang

in %

Werte :

- 0 ... 100
- Temperatursturzerkennung
 - Werte : Ja
 - Nein



• Temperatursturzerkennung nach

- Werte :
- 3 K/min
- 4 K/min
- 5 K/min

Rückkehr aus Temperatursturzerkennung

Werte : 30 min

- 60 min
- 90 min

120 min

siehe:

Stetigregler-Parameter Sollwerte Stellgröße Ausgabe



Sollwerte

• Komforttemperatur

Komforttemperatur-Sollwert (Heizen), welcher auch als Grundlage zur Berechnung der Sollwerte für Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb dient.

Werte :

7... 40 °C

Heizen

Absenkung Standbybetrieb

Um diesen Wert wird die Temperatur Standbybetrieb Heizen gegenüber der Komforttemperatur Heizen abgesenkt.

Werte : 0 .. 20 K

Absenkung Nachtbetrieb

Um diesen Wert wird die Temperatur Nachtbetrieb Heizen gegenüber der Komforttemperatur Heizen abgesenkt.

Werte :

0 .. 20 K

• Frostschutz

Sollwert für die Frostschutztemperatur im Heizbetrieb.

Werte :

7... 40 °C

Kühlen

Anhebung Standbybetrieb

Um diesen Wert wird die Temperatur Standbybetrieb Kühlen gegenüber der Komforttemperatur Kühlen angehoben.

Werte : 0 .. 20 K

• Anhebung Nachtbetrieb

Um diesen Wert wird die Temperatur Nachtbetrieb Kühlen gegenüber der Komforttemperatur Kühlen angehoben.

Werte : 0 .. 20 K

Hitzeschutz

•

Sollwert für die Hitzeschutztemperatur im Kühlbetrieb.

Werte :

7 ... 40 °C

Heizen & Kühlen

• Totzone zwischen Heizen und Kühlen

Bereich zwischen dem Heizen- und Kühlen-Sollwert, in dem weder geheizt noch gekühlt wird. Der Parameter dient auch zur Berechnung der Kühlen-Sollwerte für Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb.

Werte :

0 ... 255 K

zweistufige Regelung

• Stufenabstand von der Grundstufe zur Zusatzstufe

JUNG

Raum-Controller RCD 20xx

Bestimmt den Einschaltpunkt der Zusatzstufe unter bzw. über dem Sollwert der Grundstufe beim Grund- und Zusatzheizen bzw. Grund- und Zusatzkühlen.

Werte :

0 ... 255 K

Stetigregler-Parameter Raumtemperaturmessung Stellgröße Ausgabe

Stellgröße Ausgabe

Automatisches Senden

Legt fest, ob die Stellgröße automatisch gesendet werden soll. Werte :

Freigegeben Gesperrt

• Automatisches Ändern der Stellgröße bei Änderung um ...

Bestimmt die Größe der Stellgrößenänderung, nach der die stetigen Stellgrößen automatisch gesendet werden.

(nur sichtbar bei Automatisches Senden = Freigegeben)

Werte :

0.. 100 %

• Zykluszeit für automatisches Senden

Zeitintervall für das zyklische Senden der Stellgröße.

(nur sichtbar bei Automatisches Senden = Freigegeben)

Werte :

keine Funktion 2 min 10 min 40 min

• Ausgabe der Stellgröße Heizen

(nur sichtbar bei Betriebsart Heizen, Zweistufiges Heizen, Heizen & Kühlen)

Werte :

Normal	normale Stellgrößenausgabe Heizen
Invertiert	stetig: Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend:	Stellgr. = 1 - normale Stellgr.

• Ausgabe der Stellgröße Kühlen

(nur sichtbar bei Betriebsart Kühlen, Zweistufiges Kühlen, Heizen & Kühlen)

Werte :

Normal	normale Stellgrößenausgabe Heizen
Invertiert stetig:	Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend:	Stellgr. = 1 - normale Stellgr.

Ausgabe der Stellgröße Zusatzstufe

(nur sichtbar bei Betriebsart Zweistufiges Heizen, Zweistufiges Kühlen, Heizen & Kühlen) Werte

wente.	
Normal	normale Stellgrößenausgabe Heizen
Invertiert stetig:	Stellgr. = 100 % - normale Stellgr.
schaltend:	Stellgr. = 1 - normale Stellgr.

• Telegrammratenbegrenzung

Telegrammratenbegrenzung zur Reduzierung der Busbelastung. Das automatische Senden der Stellgröße kann nach Änderung auf ein Telegramm pro Minute begrenzt werden



Werte :

Gesperrt

1 Telegramm pro Minute

Heizen und Kühlen senden

Bestimmt über welche Ausgangsobjekte die Stellgrößen ausgegeben werden.

(nur sichtbar bei Betriebsart Heizen & Kühlen)

Werte :

Getrennt

gemeinsam auf Objekt Heizen

Der Parameter "Umschalten zwischen Heizen" und Kühlen wird auf Automatisch gesetzt

Umschalten zwischen Heizen und Kühlen

(nur sichtbar bei Betriebsart Heizen & Kühlen und Heizen und Kühlen senden = Getrennt)

Werte :

Automatisch

Bei getrennter Stellgrößenzuordnung wird automatisch zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet.

mit Objekt Heizen/Kühlen

Bei getrennter Stellgrößenzuordnung wird über das "Heizen/Kühlen" zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet

• Regelung

Dient zur Abschaltung der Regelung z.B. zu Service-Zwecken Werte :

Freigegeben

Gesperrt

siehe: Stetigregler-Parameter Raumtemperaturmessung Sollwerte

• Zykluszeit der schaltenden Stellgröße (x10s)

ist die Zeit zur Generierung der Pulsweitenmodulation (PWM).

• PWM-Zyklus ist 0 % bis Stellgröße (0 ... 50 %)

Bei kleinen Öffnungszeiten des Ventils kann es vorkommen, dass das Relais nur kurzfristig schließt. Um dies zu verhindern, kann bis zu einem hier angewählten Prozentsatz das Relais erst gar nicht zum Schalten veranlasst werden. D. h. kleine Relaisschließphasen bzw. kleine Relaispausenzeiten werden vermieden, sowie optimale Schaltwechsel können eingestellt werden.

• PWM-Zyklus ist 100 % bis Stellgröße (50 ... 100 %)

Bei kleinen Schließzeiten des Ventils kann es vorkommen, dass das Relais nur kurzfristig öffnet. Um dies zu verhindern, kann bis zu einem hier angewählten Prozentsatz das Relais erst gar nicht zum Schalten veranlasst werden. D. h. kleine Relaisöffnungsphasen bzw. kleine Relaispausenzeiten werden vermieden, sowie optimale Schaltwechsel können eingestellt werden.



Stetigregler

Stetigregler-Funktionsumfang

Allgemein

• 5 Betriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost-/Hitzeschutz- und Reglersperre (z.B. Taupunktbetrieb)

Heiz-/Kühlsystem

- Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grundund Zusatzkühlen, Grund- und Zusatzheizen
- PI-Regelung oder 2Punkt-Regelung als Regelalgorithmen einstellbar
- Stetige (1 Byte) oder schaltende (1 Bit) Stellgrößenausgabe
- Regelparameter für PI-Regler (Proportionalbereich, Nachstellzeit) und 2Punkt-Regler (Hysterese) einstellbar

Sollwerte

- Jeder Betriebsart können bis zu zwei Sollwerte (Heizen und Kühlen) zugeordnet werden
- Parametrierbare Sollwertverschiebung (Offset) über Tastenfunktion "Sollwerteveränderung" (gilt nur für Komfort- und Standbybetrieb)

Funktionalität

- Automatisches oder objektorientiertes Umschalten zwischen Heizen und Kühlen
- Präsent-Tastenfunktion und Sollwertverschiebung können wahlweise deaktiviert werden
- Sollwert-Offset löschen über Objekt
- Komplette (1 Byte) und teilweise Statusinformation (1 Bit) parametrierbar
- Das Verhalten des Präsenzobjektes bei Verlassen des Nacht- bzw. Komfortbetriebs ist parametrierbar
- Deaktivierung der Regelung möglich

Raumtemperaturmessung

- Die Ist- und Solltemperatur können nach einer parametrierbaren Abweichung auf den Bus gesendet werden
- Die Raumtemperaturmessung (Istwert) kann über Parameter abgeglichen werden
- Es kann eine externe Temperatur in die Temperaturmessung einbezogen werden (Wertung 0...100%) Stellgrößen-Ausgabe
- Getrennte oder gemeinsame Stellgrößen-Ausgabe über ein oder zwei
 Objekte bei "Heizen und Kühlen"
- Normale oder invertierte Stellgrößen-Ausgabe parametrierbar
- Automatisches Senden, Zykluszeit und Telegrammratenbegrenzung für Stellgrößen parametrierbar

Temperatursturzerkennung

(der Regler geht in die Betriebsart "Frostschutz")







Stetigregler-Funktionsbeschreibung

Betriebsarten

Der Regler kennt 5 Betriebsarten, denen jeweils ein eigener Sollwert für Heizen und Kühlen zugeordnet ist. Die Zustände werden am Gerät durch das LC-Display angezeigt. Die aktive Betriebsart wird bestimmt durch die Zustände der EIB-Kommunikationsobjekte: "Komfort-", "Nacht-/ Standbybetrieb", "Frost-/ Hitzeschutz", "Regler sperren" und "Präsenz", sowie mit der Tastenfunktion "Präsenz-Taste" am Gerät.

•	Komfortbetrieb	
	Funktion:	Regelung bei Raumbenutzung Ansteuerung: EIB, eigenes Objekt Wechsel zwischen Komfort- und Standbybetrieb über Präsenz-Taste
	Sollwerte:	parametrierbar, verstellbar über Objekt "Komforttemperatur" und zweite Bedienebene
•	Komfortverlängeru	ıng (vorübergehender Komfortbetrieb)
	Funktion:	Regelung; z.B. bei Raumbenutzung während des Nachtbetriebs
	Ansteuerung:	ausschließlich während des Nachtbetriebs EIB, Präsenzobjekt (nicht nachtriggerbar) manuell durch Präsenz-Taste (nicht nachtriggerbar)
		Deaktivierung bei: Rückkehr in Nachtbetrieb nach Ablauf der parametrierten Zeit "Komfortverlängerung" Rückkehr in Nachtbetrieb nach erneuter Präsenz- Tastenbetätigung Rücksetzen des Präsenzobjektes Rücksetzen des Nachtbetrieb-Objektes über EIB
	Sollwerte:	wie Komfortbetrieb
•	Standbybetrieb	
	Funktion:	Regelung; Änderung des Sollwerts bei vorübergehender Abwesenheit
	Ansteuerung:	EIB, wenn alle anderen Betriebsarten inaktiv Wechsel zwischen Komfort- und Standbybetrieb über Präsenz-Taste oder Präsenzobjekt
	Sollwerte:	parametrierbar, abhängig vom Sollwert "Komforttemperatur", verstellbar in zweiter Bedienebene
•	Nachtbetrieb	
	Funktion:	Regelung; Absenkung bzw. Anhebung der Raumtemperatur in der Nacht oder am Wochenende
	Ansteuerung:	EIB, eigenes Objekt Wechsel zwischen Komfortverl. und Nachtbetrieb über Präsenz-Taste oder Präsenzobjekt
	Sollwert:	parametrierbar, abhängig vom Sollwert "Komforttemperatur", verstellbar in zweiter Bedienebene



Frost-/ Hitzeschutzbetrieb •

•

Funktion:	Regelung; Schutz vor Einfrieren/Überhitzen des Raumes
Ansteuerung:	EIB, eigenes Objekt
Sollwert:	parametrierbar

Regler sperren Funktion: Regelung aus; Abschalten der Heizung/Kühlung z.B. bei Kondensation der Kühlanlage Ansteuerung: EIB, eigenes Objekt

- 0 °C festeingestellt

Stellgrößen: -0%

Präsenztaster / Objekte

Sollwerte:

Betriebszustand	Präsenztaster	Komfort	Nacht/Standby	Frost/Hitze	Regler sperren
Standby (⇔ Komfort)	0 (⇔ 1)	0	0	0	0
Komfortbetrieb	x	1	x	0	0
Nacht (⇔ Komfortverl.)	0 (⇔ 1)	0	1	0	0
Frost-/ Hitzeschutz	x	х	x	1	0
Regler sperren	x	х	x	х	1

Betriebsarten, Präsenztaster und Taster-Objekt



JUNG

Bemerkungen:

- Bei Verlassen des Komfortbetriebs (Obj. 65 ⇒ 0) kann der Tasterzustand, welcher vor Wechsel in den Komfortbetrieb gültig war, je nach Parametrierung beibehalten oder gelöscht werden. (Parameter: "Verhalten des Tasterzustandes wenn Obj. Komfortbetrieb auf 0 gesetzt wird").
- Mit Aktivierung des Nachtbetriebs (Obj. 66 ⇒ 1) wird der Tasterzustand zurückgesetzt. Bei Verlassen des Nachtbetriebs (Obj. 66 ⇒ 0) kann der Tasterzustand, welcher vor Wechsel in den Nachtbetrieb gültig war, je nach Parametrierung wiederhergestellt oder gelöscht werden. (Parameter: "Verhalten des Tasterzustandes wenn Obj. Nachtbetrieb auf 0 gesetzt wird").
- 3. Der Präsenztaster wechselt den Tasterzustand, wenn der entsprechende Pfad aktiv ist. Eine Betätigung des Präsenztasters während des Komfortbetriebs (wenn dieser über das Objekt 65 eingestellt wurde), Frost-/Hitzeschutz-Betriebs oder während einer Reglersperre hat keine Wirkung. Über das Tasterobjekt kann hingegen immer umgeschaltet werden. Eine eingestellte Komfortverlängerung wird nach Ablauf der parametrierten Komfortverlängerungszeit wieder zurückgesetzt.

Funktionsbeschreibung Sollwerte

Jeder der 5 Betriebsarten wird je ein Sollwert im Heiz- bzw. Kühlmodus wie folgt zugewiesen:

Komfortbetrieb

Sollwert Heizen: Komforttemperatur ± Sollwertverschiebung Sollwert Kühlen: Komforttemperatur ± Sollwertverschiebung Sollwert Kühlen (bei Heizen & Kühlen): Komforttemperatur ± Sollwertverschiebung + Totzone Standbybetrieb

- Sollwert Heizen: Komforttemperatur \pm Sollwertverschiebung Absenkung Standby-Heizen
- Sollwert Kühlen: Komforttemperatur \pm Sollwertverschiebung + Anhebung Standby-Kühlen
- Sollwert Kühlen (bei Heizen & Kühlen): Komforttemperatur ± Sollwertverschiebung + Anhebung Standby-Kühlen + Totzone

Nachtbetrieb

Sollwert Heizen: Komforttemperatur - Absenkung Nacht-Heizen Sollwert Kühlen: Komforttemperatur + Anhebung Nacht-Kühlen Sollwert Kühlen (bei Heizen & Kühlen): Komforttemperatur + Anhebung Nacht-Kühlen + Totzone

Frost-/Hitzeschutz

Sollwert Heizen: Sollwert Frostschutz Sollwert Kühlen: Sollwert Hitzeschutz Sollwert Kühlen (bei Heizen & Kühlen):

Sollwert Hitzeschutz

Reglersperre

Sollwert Heizen: kein Sollwert, Stellgröße = 0 Sollwert Kühlen: kein Sollwert, Stellgröße = 0 Sollwert Kühlen (bei Heizen & Kühlen): kein Sollwert, Stellgröße = 0

Temperatur



Funktionsbeschreibung 2stufiger Regelbetrieb

2stufiger Regelbetrieb (Grund- und Zusatzkühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen)

Zur Ansteuerung eines zusätzlichen Heiz- bzw. Kühlgerätes kann der Regelbetrieb 2stufig (Grund- und Zusatzstufe) ausgeführt werden. Hierbei kann die Zusatzstufe über das Objekt 69 "Zusatzstufe sperren" unterdrückt werden. Der Sollwertabstand Δ SW zwischen der Grundstufe und der Zusatzstufe wird durch den Parameter "Stufenabstand von der Grundstufe zur Zusatzstufe" festgelegt. Bei Aktivierung der Zusatzstufe geht die Stellgröße der Grundstufe auf 100%.



Die **Komforttemperatur** wird über den Parameter "Komforttemperatur" eingestellt. Während des Betriebs kann die Komforttemperatur über Objekt 78 "Komforttemperatur" und in der zweiten Bedienebene neu gesetzt werden.

Die Tastenfunktion "Sollwertveränderung (Stellradfunktion)" ermöglicht während des Betriebes ein Anheben / Absenken der Komforttemperatur mit



der parametrierten Schrittweite. Gleichzeitig wird dies auf dem Display angezeigt.

Zur **Korrektur der gemessenen Raumtemperatur** dienen die Parameter "Abgleichrichtung" und "Abgleichwert".

Es kann eine externe Temperatur (Objekt 79) in die Raumtemperaturmessung mit einbezogen werden.

Die Ist-Temperatur wird nach folgender Formel ermittelt:

x = Parameter "Wertung externer Temperatureingang in %" (0 .. 100)

Ist-Temperatur = x * ext.Temp (Obj. 79) + (100 - x) * interne Temp.

Nach erkannter **Temperatursturzerkennung** schaltet das Gerät in den Frostschutz. Nach Betätigung der Präsenztaste oder nach Ablauf der parametrierten Zeit "Rückkehr aus Temperatursturzerkennung" wird der Frostschutz wieder verlassen.

Ein Absinken der Raumtemperatur unter 5 °C bewirkt **Frostalarm:** Hierbei wird im Status Objekt das Frostalarm-Flag zu Beginn / am Ende des Frostalarms gesetzt bzw. zurückgesetzt und gesendet (Voraussetzung: Status-Objekt beinhaltet Frostalarm-Flag). Weiterhin blinkt bei Frostalarm das Symbol der aktiven Betriebsart im LC-Display.

Regelalgorithmen

P-Regelalgorithmus: Stellgröße y = K x d

PI-Regelalgorithmus: Stellgröße y = K x d [1 + (t / TN)]

Sprungantwort für PI-Algorithmus

x d : Regeldifferenz x d = xsoll - xist

P = 1/K : parametrierbarer Proportionalbereich

K = 1/P : Verstärkungsfaktor

T N : parametrierbare Nachstellzeit





Beispiel: 2Punkt-Algorithmus - Heizen und Kühlen

Stellgröße



Beispiel: 2stufiger Regelalgorithmus

- Grund- und Zusatzheizen
- Grundstufe: PI- Algorithmus Zusatzstufe: P-Algorithmus





Einstellregeln für PI-Regelung

Anpassung über Regelparameter

Falls durch Auswahl eines entsprechenden Heiz- bzw. Kühlsystems (Parameter "Art der Heizung" bzw. "Art der Kühlung"), kein zufriedenstellendes Regelergebnis erzielt wird, kann die Anpassung "über Regelparameter" optimiert werden. Dabei ist folgendes Regelverhalten zu beachten:

Parametereinstellung:	kleiner Proportionalbereich
Wirkung:	großes Überschwingen bei Sollwertänderungen (u.U. auch Dauerschwingung), schnelles Einregeln auf den Sollwert
Parametereinstellung:	großer Proportionalbereich
Wirkung:	kein (oder kleines) Überschwingen aber langsames Einregeln
Parametereinstellung: kle	eine Nachstellzeit
Wirkung:	schnelles Ausregeln von Regelabweichungen (Umgebungsbedingungen), Gefahr von Dauerschwingungen
Parametereinstellung:	große Nachstellzeit
Wirkung:	langsames Ausregeln von Regelabweichungen
Hinweise:	

- Die Änderung eines Regelparameters um den Faktor 2 führt zu einem deutlich anderen Regelverhalten.
- Der Ausgangspunkt für die Anpassung sollte die • Regelparametereinstellung des entsprechenden Heiz- bzw. Kühlsystems sein (siehe entsprechende Werte in Klammern der Parametereinstellungen).



Ausgabe der Stellgrößen

Die vom Regelalgorithmus berechnete Stellgröße kann je nach Parametrierung stetig (1 Byte, EIS 6) oder schaltend (1 Bit, EIS 1) ausgegeben werden.

Stetig: Die Stellgröße (0 - 100 %) wird als 1 Byte-Wert (0 bis FF) ausgegeben.

Schaltend: Die Stellgröße wird "pulsweitenmoduliert" ausgegeben:

Regeln	für das	Einstellen	der Zyl	kluszeit:

Schnelle Heizsysteme (z.B. Elektroheizung):	⇒	Kurze Zykluszeit
Langsame Heizsysteme (z.B. Fußbodenheizung):	⇔	Lange Zykluszeit

Objekttabelle

Applikation:	
Anzahl der Gruppenadressen (max.):	112 dynamische
Tabellenverwaltung:	nein
Anzahl der Zuordnungen (max.):	200 maximale Tabellenlänge
Kommunikationsobjekte:	84

Objekt-	Nr. Funktion	Name	Тур	EIS	Flags
015	Schalten	Taste 116	1 Bit	1	S, K, Ü
015	Kurzzeitbetrieb	Taste 116	1 Bit	7	K, Ü
015	Präsenz	Taste 116	1 Bit	1	S, K ,Ü
015	Offset löschen	Taste 116	1 Bit	1	S, K
1631	Dimmen	Taste 116	4 Bit	2	S, K, Ü
1631	Langzeitbetrieb	Taste 116	1 Bit	7	S, K, Ü
1631	Wertgeber	Taste 116	1 Byte	6 (non)	K, Ü
1631	Wertgeber	Taste 116	2 Byte	5	K, Ü
3247	Status-LED 116	Taste 116	1 Bit	1	K, Ü
4863	Sperren T116	Taste 116	1 Bit	1	K, Ü
64	Sperren	alle Tasten	1 Bit	1	K, Ü
65	Komfortbetrieb	R.Eingang	1 Bit	1	S, K, Ü
66	Nacht-/ Standbybetrieb	R.Eingang	1 Bit	1	S, K, Ü
67	Frost-/ Hitzeschutz	R.Eingang	1 Bit	1	S, K, Ü
68	Regler sperren (Taupunkt)	R.Eingang	1 Bit	1	S, K, Ü
69	Betriebsart Heizen/Kühlen	R.Eingang	1 Bit	1	S, K, Ü
69	Zusatzstufe sperren	R.Eingang	1 Bit	1	S, K, Ü
70	Solltemperatur	R.Ausgang	2 Byte	5	K, Ü
71	Isttemperatur	R.Ausgang	2 Byte	5	K, Ü
72	Stellgröße Heizen	R.Ausgang	1 Byte	6	K, Ü
72	Stellgröße Heizen	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
72	Stellgröße Grundheizung	R.Ausgang	1 Byte	6	K, Ü
72	Stellgröße Grundheizung	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
72	Stellgröße Zusatzkühlung	R.Ausgang	1 Byte	6	K, Ü
72	Stellgröße Zusatzkühlung	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
73	Meldung Heizen	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
74	Stellgröße Kühlen	R.Ausgang	1 Byte	6	K, Ü
74	Stellgröße Kühlen	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
74	Stellgröße Zusatzheizung	R.Ausgang	1 Byte	6	K, Ü
74	Stellgröße Zusatzheizung	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
74	Stellgröße Grundkühlung	R.Ausgang	1 Byte	6	K, Ü



74	Stellgröße Grundkühlung	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
75	Meldung Kühlen	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
76	Status (Regler)	R.Ausgang	1 Byte	non	K, Ü
77	Status (Frostalarm)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
77	Status (Komfortbetrieb)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
77	Status (Standby-Betrieb)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
77	Status (Nachtbetrieb)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
77	Status (Frost-/ Hitzeschutz)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
77	Status (Regler gesperrt)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
77	Status (Heizbetrieb)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
77	Status (Regelung AUS)	R.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü
78	Komforttemperatur	R.Eingang	2 Byte	5	K, Ü
79	Ist-Temperatur	R.Eingang	2 Byte	5	S, K
80	Uhrzeit	.Eingang	3 Byte	3	S, K
81	Datum	.Eingang	3 Byte	4	S, K
82	Hintergrundbeleuchtung	.Eingang	1 Bit	1	S, K
83	Datum/ Uhrzeit anfordern	.Ausgang	1 Bit	1	K, Ü



Software Bedienung

Menü Hier eine Auflistung der I	Befehle in der Menüleiste			
Gerät				
Vorlage-Exportieren	Speichert die vorhandene Projektierung als Vorlage für andere Projekte ab.			
Vorlage- Importieren	Importiert eine vorher abgespeicherte Vorlage und stellt die Einstellungen im RCD entsprechend ein. Gruppenadressen werden nicht importiert.			
Drucken	Druckt die Baumstruktur mit allen Parametern aus.			
Seitenansicht	Zeigt eine Druckvoransicht. Es können die auszudruckenden Parameter ausgewählt werden.			
Sicherung wiederherstel	len			
	Nach einem Programmabsturz werden die RCD Einstellungen auf den Stand der letzten abgespeicherten Auto-Sicherungsdatei wiederhergestellt. Eine Autosicherungsdatei wird beim Schließen der RCD Software erstellt. Zusätzlich kann sie zyklisch abgespeichert werden (siehe Einstellungen Optionen Optionen).			
Zurück zur ETS	Die RCD Software wird geschlossen.			
Projektieren				
Kopieren	Der aktuelle Baumknoten wird in die Zwischenablage kopiert.			
Einfügen	Beim aktuellen Baumknoten werden die Daten aus der Zwischenablage eingefügt.			
neues Projektierungsfen	ster			
	Öffnet ein weiteres Projektierungsfenster. Zwischen den Fenster können Daten mittels Drag & Drop verschoben werden.			
Vorschau	Eine Ansicht des ausgewählten RCD-Typs wird geöffnet.			
Alles Einklappen	Alle Elemente der Baumansicht werden unsichtbar gemacht.			
Alles Ausklappen	Alle Elemente der Baumansicht werden sichtbar gemacht.			
Einstellungen zurücksetz	zen			
	Alle vorgenommenen Einstellungen werden zurückgesetzt und entsprechend der Initialisierungseinstellung geladen (siehe Optionen).			
Einstellung				
Optionen	Öffnet einen Dialog zur Einstellung der Ansicht und Verhalten der RCD Software.			
Fenster	Verschiedene Sortiermöglichkeiten der angezeigten Fenster			
Hilfe				
Direkt-Hilfe	In der Projektverwaltung wird ein Abschnitt geöffnet. Hier werden Hinweise und Hilfestellungen für die jeweils aktivierte Zelle in der Tabelle angezeigt.			
Hilfe	Öffnet diese Hilfe			



Info

Version Information der RCD Software

Kopieren & Einfügen

Es wird der in dem Projektierungsfenster ausgewählte Knoten in der Baumansicht kopiert oder eingefügt.

Ausgelöst kann das kopieren über:

Hauptmenü:	Projektieren/Kopieren
Projektierungsfenster:	Pop-Up-Menü (rechte Maustaste) in der Baumansicht
Tastenkürzel:	Ctrl-C = kopieren, Ctrl-V = einfügen

Die Funktion Kopieren steht für folgende Elemente zur Verfügung:

• Taste Es werden die Funktionsparameter sowie die Einstellungen der Status-LED und das Sperrverhalten kopiert.

Bemerkung: Bei den Objekten werden nur die Flageinstellungen übernommen. Die Gruppenadressen werden nicht mit kopiert.

Vorlagen-Import / -Export

Import / Export aus dem RCD Fenster

Mit Hilfe dieser Funktion können Vorlagen erstellt werden um die Projektierung eines RCD bei gleichartiger Anwendung zu erleichtern.

Vorlage-Exportieren speichert das geöffnete RCD mit sämtlichen Inhalten ohne Gruppenadressen ab.

Vorlage-Importieren stellt die Konfigurationen des abgespeicherten RCD wieder her.

Sie können die exportierten Vorlagen als Initialisierungsvorlage nutzen (siehe Optionen)



Seitenansicht

Mit dem Befehl *Gerät/Seitenansicht* öffnen Sie die Druckvoransicht. **Tabellenansicht**

Durch einen Mausklick in ein Feld der Tabelle wird eine Komponente erzeugt, in der Sie die Daten verändern können:

EDIT



Hier können Sie Texte oder Zahlen direkt eingeben.

ComboBox



Wählen Sie eine der aufgelisteten Möglichkeiten aus.

CheckBox



Durch einen weiteren Mausklick aktivieren/ deaktivieren Sie die Option

Ellipse



Durch einen Klick auf den Button öffnet sich ein Dialogfeld, indem Sie eine Auswahl treffen können.

Zählfeld



Geben Sie eine Zahl direkt ein, oder verändern Sie den Wert durch einen Mausklick auf die Tasten.



Einstellungen

Einstellungen | Optionen

Mit dem Befehl Einstellungen/Optionen öffnen Sie das Dialogfeld Optionen einstellen. In den Registerkarten dieses Dialogfeldes legen Sie Optionen für die Ressourcenanzeige, Tabellenansicht, allgemeine Optionen und Einstellungen für die Hardware fest.

Tabelle In dieser Registerkarte werden die Farben und das Verhalten der Spalten der Tabelle angezeigt.

Optionen Auswahl weitere Einstellungen der Software Hardware Informationen, die das Verhalten des Compilers und den Download steuern.

Einstellungen | Optionen | Tabelle

Diese Registerkarte steuert die Aussehen und Verhalten der Tabelle im Projektierungsfenster.

Spalten

Automatische Spaltenbreite:

Die Spalten der Tabelle werden nach jeder Änderung neu berechnet und in der benötigten Breite angezeigt.

Standard Spaltenbreite

Gibt die Spaltenbreite an, die gewählt wird, wenn die Automatische Spaltenbreite ausgeschaltet ist.

Automatische Feldaktivierung

Wird in der Baumansicht ein neuer Knoten selektiert, kann automatisch ein Feld in der Tabellenansicht aktiviert werden.

Automatische Aktivierung:

Schaltet die Feldaktivierung in der Tabelle ein/aus

Zu aktivierendes Feld aus Zeile:

Geben Sie an, aus welcher Zeile das Feld aktiviert werden soll.

Das eingestellte Ergebnis wird angezeigt, aber

Farbeinstellungen

Sie können die Tabelle farblich anpassen.

Hintergrund:	Der Hintergrund der Tabelle
Allgemeine Felder:	Alle Felder ohne spezielle Aufgaben
Titelfelder:	Felder, die die Beschreibung der Zeile beinhalten.
Read Only Felder:	Felder, die nur zur Anzeige dienen und nicht editiert oder bearbeitet werden können.
Gitternetzlinien anzeiger):
0	Die Begrenzungen zwischen den Feldern werden angezeigt.

Vorschau:

noch nicht übernommen. Erst mit der Taste OK wird die eingestellte Auswahl übernommen.



Einstellungen | Optionen | Optionen

Diese Registerkarte stellt das allgemeine Verhalten der Software ein. Automatisch speichern:

	Aktivieren Sie die Auto-Speichern Funktion. Es wird dann alle x-Minuten ein Abbild des Gerätes in eine Datei gespeichert. Ebenso wird beim Schließen der Software die Datei aktualisiert.
Die Datei wird als *.rds in	n dem Unterverzeichnis Autosave abgelegt.
Datenbank überprüfen:	
	Vergleicht den Zustand der Ets-Datenbank mit dem aktuellen Zustand des RCD. Evtl. Abweichungen werden korrigiert.
Initialisierungsvorlage	Sie haben die Möglichkeit ein neues Gerät direkt beim Einfügen in die Ets zu initialisieren.
keine	Das RCD wird 'leer' eingefügt. Die Tasten und der Regler sind auf 'keine Funktion' eingestellt.
Benutzer fragen	Beim Einfügen eines Gerätes in die Ets wird der Benutzer nach einer gültigen Initialisierungsdatei gefragt. Sie können eine Initialisierungsdatei selbst erstellen, indem sie ein Gerät Parametrieren und dann als Vorlage exportieren. (siehe Vorlage- Exportieren)
Folgende Datei henutzer	
	, Beim Einfügen eines Gerätes in die Ets wird die

Beim Einfügen eines Gerätes in die Ets wird die angegebene Datei zur Initialisierung genutzt. Ist die angegebene Datei nicht vorhanden oder fehlerhaft wird der Anwender nach einer gültigen Datei gefragt.

Einstellungen | Optionen | Hardware

In dieser Registerkarte werden Einstellungen für den Compiler bzw. Download vorgenommen.

Compiler

ID-Firmware-Version

Nummer der RCD Firmware-Version, die von dem RCD nach laden der RCD Firmware-Datei gemeldet wird.

ID-Firmware-Datei

Diese Datei enthält die RCD Firmware, die beim Compiler/Download-Vorgang in das RCD geschrieben wird.

Download

Wiederholungen

Anzahl der Kommunikations-Versuche bevor der Download abgebrochen wird.

Auswahl: Beim nächsten Download alles übertragen

Die ETS merkt sich die zuletzt an des RCD übertragenen Daten. Nur so ist ein schneller Download bei dem nur geänderte Daten übertragen werden durchführbar.

Wenn das zu programmierende RCD bereits alte Daten enthält oder es beim Download zu Fehler kommt, die mit einer Überschreitung des Wiederholungszählers abgebrochen werden, dann ist es geraten diese Option zu benutzten.

In diesem Fall werden alle Daten ohne Optimierung der Datenmenge an des RCD übertragen und die Synchronisation zwischen RCD und ETS hergestellt.

Default



Alle Einstellungen werden auf Auslieferungszustand zurückgesetzt. **Bedienung**

In der RCD-Software finden Sie mehrere Fenster:

Vorschaufenster

Das Vorschaufenster zeigt die Geräteansicht des aktuell ausgewählten RCD.

Die Tastennummerierung zeigt die Zuordnung der Tasten-Knoten in der Baumansicht.

Mit dem Menü-Befehl *Projektieren/Vorschau* öffnen Sie das Vorschaufenster.

Projektierungsfenster

Das Projektierungsfenster ist zweigeteilt. Links in der Baumstruktur wählen sie den zu projektierenden Knoten aus. In der rechten Fensterhälfte wird dann entsprechend dem ausgewählten Knoten eine Tabelle oder eine Liste angezeigt. In der Tabelle können sie die Geräteeinstellungen vornehmen, indem sie mit der Maus in die zweite Spalte klicken und dort den gewünschten Wert eintragen (siehe Tabelle).

Über den Menü-Befehl *Hilfe/Direkthilfe* teilt sich die rechte Fensterhälfte und es wird zusätzlich eine Fläche bereitgestellt, in der Hilfetexte zu jedem ausgewählten Tabellenfeld angezeigt werden. Die Direkthilfe wird durch einen Mausklick auf das Kreuz an der oberen linken Ecke der Hilfefläche geschlossen.



Gruppenadressen

Gruppenadressen zuweisen

Sie können Gruppenadressen auf mehrere Arten den Objekten zuweisen:

- 1) Ziehen Sie mit der Maus eine Untergruppenadresse aus der Baum-, oder Listansicht auf ein Objekt in der Baumansicht.
- 2) Markieren Sie in der Baumansicht ein Objekt und wählen Sie in der Tabelle das Feld *Gruppenadressen* aus.

Um Gruppenadressen-Verbindungen zu erstellen oder zu entfernen klicken Sie mit der Maus auf die Taste mit den drei Punkten (...). Es öffnet sich der Dialog *Gruppenadressen*.

Dialog Gruppenadressen

Hier können Sie einem Objekt Gruppenadressen zuweisen.

Sie erreichen diesen Dialog, indem Sie in der Baumansicht das entsprechende Objekt markieren und in der Tabelle das Feld Gruppenadressen auswählen. Nach Betätigung der Taste (...) wird der Dialog geöffnet. Es öffnet sich ein zweiteiliges Fenster.

Das linke Teilfenster bietet im oberen Teil Gruppenadressen zu suchen und falls sie nicht im Projekt vorhanden sind sie anzulegen.

Im unteren Teil sind die für das ausgewählte Objekt möglichen und im Projekt angelegten Gruppenadressen aufgelistet.

Das recht Teilfenster beinhaltet die dem ausgewählten Objekt zugewiesenen Gruppenadressen.

In dem linken Teilfenster werden alle Untergruppenadressen angezeigt, die dem Objekttyp entsprechen oder typenlos sind.

Bereits vorhandene Verbindungen sind in dem rechten Teilfenster angezeigt.

- Sie können bestehende Verbindungen auflösen indem Sie sie markieren und mit dem Pfeil nach links in das linke Teilfenster zurückschieben.
- Neue Verbindungen werden erstellt, indem Sie die Gruppenadresse in dem linken Teilfenster markieren und mit der Pfeiltaste nach rechts in das rechte Teilfenster schieben/zufügen.
- Mit den Doppelpfeilen werden immer alle Gruppenadressen in das andere Teilfenster verschoben.

Sie können sich die Gruppenadressen sortiert anzeigen lassen, indem Sie auf den Kopf der jeweiligen Spalte klicken.



Globale Parameter

Einleitung

Mit Hilfe der globalen Parameteränderung können aus der econ heraus bestimmte Parametereinstellungen von einem in der ETS projektierten Gerät auf ein bzw. mehrere typgleiche Geräte des selben Projektes übertragen werden, ohne für das jeweilige Gerät die econ zu starten.

😹 Gebäude-Ansicht [RCD]							
Gebäude	- 🖽 o	ebäudeteil	🗔 Raum 🛛 🕇	Gerät 🛛 🚈 Funktionsblo	ock		Objekte <u>z</u> eigen
🔁 RCD		<u>Phys.Adr.</u>	Beschreibung	Produkt	Bestellnummer	Applikation	Hersteller
	204 1	01.01.001		Raum-Controller 4fach	RCD2022	Universal mit Stetigregler 142201	Albrecht Jung
	120	01.01.002		Raum-Controller 4fach	RCD2022	Universal mit Stetigregler 142201	Albrecht Jung
	20 20 20	01.01.003		Raum-Controller 4fach	RCD2022	Universal mit Stetigregler 142201	Albrecht Jung
	1 2 2	01.01.004		Raum-Controller 5fach	RCD2023	Universal mit Stetigregler 142301	Albrecht Jung
	•						Þ

Abbildung 1: Beispiel-Projekt

Funktionsbeschreibung

Ablauf

- Gerät mit den zu kopierenden Daten zur Bearbeitung öffnen (Parameterfenster).
- Baumknoten mit den zu ändernden Parametern auswählen. Die globalen Parameteränderungen werden für jede Tabelle (Baumknoten) separat vorgenommen.
- Parameter einstellen.



Abbildung 2: Parameter-Tabelle

Welche Parameter global änderbar sind, ist an der Kennung "*" am Textanfang der jeweiligen ersten Zelle zu erkennen, sofern die Einstellung zur Anzeige auf dem Optionen-Dialog auf der Registerkarte "Tabelle" aktiviert ist.



Optionen	X
Tabelle Optionen Hardware	
Spalten	Automatische Feldaktivierung
Automatische Spaltenbreite	Automatische Aktivierung
150 Standard Spaltenbreite	Zu aktivierendes Feld aus Zeile
Farbeinstellungen	Globale Paramete
Tabelle: Hintergrund	🔽 Kennung anzeigen
Tabelle: Allgemeine Felder	
Tabelle: Titelfelder	
Tabelle: 'Read Only' Felder	
Gitternetzlinien anzeigen Vorschau	
<u>k</u>	Abbre <u>c</u> hen <u>H</u> ilfe

Abbildung 3: Optionen-Dialog

Globale Änderung im Popup-Menü einleiten.

Unterstützt ein Baumknoten die globalen Änderungen, wird in dessen Popup-Menü der Punkt "Parameter global anpassen..." aktiviert.

👫 Projektierung				
📮 📲 🕼 Raum-Controller 4fac [01.01.001]		* Tastenbezeichnung		Taste 3
		Tastenfunktion		Sollwertveränderung (Stellradfunktion)
		* Richtung der Sollwertveränderung		nach unten (negativ)
		* Schrittweite der Sollv	vertveränderung	1 K
🗊 💮 👔 [3] Taste 3 [Sollwertveränderung (Stell	 ⊕ (3) Taste 3 (Sollwertveränderung (Stell ⊕ (4) Taste 4 (Sollwertveränderung (Stell ⊕ (4) Taste 4 (Sollwertveränderung (Stell Einfügen 		löschen	EIN- und AUS-Telegramm
😥 🛞 [4] Taste 4 [Sollwertveränderung (Stelli			D	Betätigungsanzeige
📄 💮 🕎 [5] Taste 4 [Schalten] 👘	•			
📄 💮 🚱 [6] Taste 6 [Schalten]	Auskiappen	+		
😥 🚱 [7] Taste 7 [Schalten]	🗄 🖓 [7] Taste 7 [Schalten] Mit Gruppenadres:			
🕀 🛞 [8] Taste 8 [Schalten]				
📄 🕀 🔣 Stetigregler 📃	Parameter yiobai	anpassen	J	
E Gruppenadressen				

Abbildung 4: Popup-Menü



Es öffnet sich der "Globale Parameter"-Dialog mit den Werten des markierten Baumknotens. Zu jedem änderbaren Wert wird ein Auswahlfeld generiert, worüber gesteuert werden kann, ob dieser Parameter global angepasst werden soll. Sind Parameter innerhalb der Tabelle voneinander abhängig (z.B. Basis und Faktor) können diese nur gemeinsam angepasst werden.

🗭 Globale Parameter		
Tastenbezeichnung	Taste 3	Nicht ändern
Tastenfunktion	Sollwertveränderung (Stellradfunktion)	
Richtung der Sollwertveränderung	nach unten (negativ)	Ändern
Schrittweite der Sollwertveränderung	1 K	Nicht ändern
Sollwertveränderung löschen	EIN- und AUS-Telegramm	Nicht ändern
Funktion der Status-LED	Betätigungsanzeige	
Alle	<u>W</u> eiter	Abbre <u>c</u> hen

Abbildung 5: "Globale Parameter"-Dialog

- Im Dialog die zu kopierenden Parameter auswählen
- Dialog mit "Weiter" bestätigen
- Es öffnet sich der "Geräte auswählen"-Dialog mit einer Liste der änderbaren Geräte. Zur Auswahl stehen alle im Projekt verfügbaren Geräte vom gleichen Typ. Der Anwender kann hier auswählen, in welchen Geräten die Parameter angepasst werden sollen.

🥘 Geräte a	auswählen		- D ×
Phys.Adr.	Produkt	Beschreibung	
01.01.002	Raum-Controller 4fac		
01.01.003	Raum-Controller 4fac		
L			
Alle		Zurück0kAbb	re <u>c</u> hen

Abbildung 6: "Geräte auswählen"-Dialog



- Im Dialog das oder die zu ändernden Geräte auswählen und mit "Ok" bestätigen.
- Die Geräte werden nun automatisch der Reihe nach überarbeitet.
- Nach Abschluss der Parameteränderung öffnet sich eine "Status"-Dialog, in dem der Änderungsstand angezeigt wird.

🧭 Status		_ 🗆 ×
Globale Parameter		
2004-07-16 12:36:56		
Projekt: RCD Gerät: Raum-Controller 4fac Beschreibung: – Version: 2.2 SX Version: 1. 2 Typ:econ/Rcd2022		
Taste 3 [Sollwertveränderung (Stellra	lfunktion)]	
+ Tastenbezeichnung	+ Taste 3	++ Nicht ändern
+ Tastenfunktion		++ ! !
+ Richtung der Sollwertveränderung	nach unten (negativ)	++ Ändern
 Schrittweite der Sollwertveränderung	1 K	Nicht ändern
+ Sollwertveränderung löschen	EIN- und AUS-Telegramm	Nicht ändern
Funktion der Status-LED	 Betätigungsanzeige	++ ! !
<u>Erfolgreich geänderte Produkte:</u> 01.01.002 Raum-Controller 4fac Ok <u>Nicht geänderte Produkte:</u> 		
	<u>D</u> rucken	Speichern <u>u</u> nter

Abbildung 7: "Status"-Dialog

Nach Abschluss der Änderungen erhält der Anwender als Rückmeldung eine Liste in welcher der Status der jeweiligen Änderung angezeigt wird. Folgende Status sind möglich:

olgende Status sind

"Ok":

- Die Parameter des Gerätes wurden erfolgreich angepasst "Produkt nicht bearbeitet":
- Das Gerät wurde nicht bearbeitet. Während der Abarbeitung der Geräteliste wurde vom Anwender die "Abrechen"-Schaltfläche des "Fortschritt"-Dialogs betätigt.
- "Parameter nicht gefunden!":

Zu änderndes Gerät verfügt nicht über diesen Parameter. Dies kann bedeuten, dass bei dem ursprünglichen Gerät z.B. die "Taste 1" mit der Tastenfunktion "Sollwertveränderung" parametriert wurde und bei dem zu ändernden Gerät diese Taste mit der Funktion "Schalten" belegt ist.

- "Produkt nicht kompatibel":
 - Das zu ändernde Geräte hat eine nicht unterstützte Datenbank-Version (BLOB).
 - Lösung:

Neueste econ-Software zum Gerät installieren und mit der econ öffnen und wieder schließen.

"Fehler":

Beim Bearbeiten der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten. Der BLOB konnte nicht gelesen, geschrieben oder geändert werden.



Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center Kupferstr. 17-19 D-44532 Lünen Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51 Telefax: 0 23 55 . 80 61 89 E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (allgemein)

 Service-Line:
 0 23 55 . 80 65 55

 Telefax:
 0 23 55 . 80 62 55

 E-Mail:
 mail.vkm@jung.de

Technik (KNX / EIB)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56 Telefax: 0 23 55 . 80 62 55 E-Mail: mail.vkm@jung.de

CE Das **CE** -Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.