

Automotive Engineering Fahrzeugtechnik

Tutorial Hammermessung

Prof. Dr.-Ing. Rainer Haas



September 2014

Diese Unterlagen sind ausschließlich zu Lehrzwecken zu verwenden. Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet!

| T | utorial | Hammermessung | 1 |
|---|--|--|----------------------------|
| 1 | Ein | leitung | 3 |
| 2 | Vo | rbereitung und Durchführung | 4 |
| 3 | Ve | rsuchsaufbau | 5 |
| | 3.1 3.2 3.3 3.4 | Impulshammer Beschleunigungsaufnehmer Kalibrator (Reference Shaker) Struktur | 5 6 7 7 |
| 4 | Ve | rsuchsdurchführung | 9 |
| | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Messung Allgemeine Einstellungen Spezifische Einstellungen Einstellungen zur Messbereichanpassung Messen mit der vordefinierten Grafik | |
| 5 | Gra | afische Darstellung der Messung und Ablage der Messdaten | 19 |
| | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 | Impulsanregung Impuls-Antwort Übertragungsfunktion (bzw. Transferfunktion) Phase Kohärenz Ablage der Messung | 19 20 21 21 22 |
| 6 | Foi | rtsetzung der Messung | 24 |
| 7 | Bea | arbeitung der Messung | 26 |
| 8 | Bet | trachtung der Messung | 28 |

1 Einleitung

Das Schwingungsverhalten einer angeregten Struktur wird durch das Auftreten von Eigenschwingungen bestimmt. Bei diskreten Frequenzen (*Eigenfrequenzen*) treten freie Schwingungen des Systems auf (*Eigenschwingungen*), die verschiedene Formen aufweisen. Mit Hilfe der Modalanalyse kann das auftretende Schwingungsverhalten untersucht und quantifiziert werden, mit dem Ziel die Struktur in ein modales Model zu überführen. Grundlagen des modalen Modells sind eine oder mehrere gemessene Übertragungsfunktionen.

Es gibt zwei Arten der Experimentellen Modalanalyse: Impulshammer-Methode und Shaker-Anregung.

Die Impulshammer-Methode ist die Anregung einer Struktur mittels eines Impulses durch einen Modal- oder auch Impulshammer zur Ermittlung der Übertragungsfunktion.

Hammermessungen werden in folgenden Gebieten eingesetzt:

- Ermittlung des dynamischen Verhaltens von Strukturen
 - Modalanalysen
 - Point Mobility-Messungen
 - Bestimmung von Massenmomenten 2.Grades und Schwerpunktlagen von komplexen Strukturen
- Ermittlung von akustischen Übertragungsfunktionen - Geräuschübertragungsfunktionen

Die Hammererregung ist eine der am häufigsten genutzten Methoden zur Modalanalyse, was vor allem durch zahlreiche Vorteile begründet ist.

Vorteile:

- Geringer Zeitaufwand
- Mobiler Einsatz, Ausrüstung ist tragbar und eignet sich sehr gut für Messungen vor Ort
- Aufwendige Ankopplungsmethoden entfallen
- recht breiter Frequenzbereich
- Keine veränderliche Massenbelastung der Struktur (Massenbelastung kann Verschiebung der Modalfrequenzen verursachen)

• Methode ist mit relativ geringen Anschaffungskosten verbunden

Nachteile:

- Manuelle Anregung, ein Schlag ist nur schlecht reproduzierbar
- Nicht zur Prüfung von Systemen mit nicht-linearem Verhalten geeignet

2 Vorbereitung und Durchführung

Zunächst muss das Strukturverhalten bezüglich seiner Linearität untersucht werden oder dessen Linearität bekannt sein.

Eine einfache Methode ist die Beobachtung der Kohärenz bei unterschiedlich starken Anregungen durch den Impulshammer. Die Kohärenz bricht bei nicht linearen Strukturverhalten breitbandig ein.

Zur Modalanalyse wird an einem Punkt der zu untersuchenden Struktur eine Kraft eingebracht, an einem weiteren Punkt das Antwortsignal gemessen und daraus die Übertragungsfunktion berechnet. Durch Bestimmung der Übertragungsfunktion an einer Vielzahl von Punkten der Struktur werden die Modenformen (Schwingungsformen) mit einem mathematischen Verfahren ermittelt. Anhand dieser Informationen lässt sich das Schwingungsverhalten der Struktur beschreiben.

Die bestimmenden Faktoren für die Anzahl und Verteilung der Eigenfrequenzen einer Struktur sind die Geometrie, das Material (jeweils Masse und Steifigkeit) und die Fesselung: eine Platte oder ein Quader haben nur wenige räumlich große Eigenformen, eine komplexe Struktur hingegen verfügt über mehrere solcher Bewegungsformen.

Die Dauer beziehungsweise Form des Anregungsspektrums ergibt sich aus der Masse und der Steifigkeit des Schlagerregers und der Struktur.

Bei einer harten Struktur, welche durch einen relativ kleinen Hammer angeregt wird, beeinflusst vorwiegend die Steifigkeit der Hammer-Schlagkalotte das Spektrum. Durch die Verwendung von Schlagkalotten aus unterschiedlichen Materialien besteht also die Möglichkeit, das Erregerspektrum an den zu untersuchenden Frequenzbereich anzupassen.

3 Versuchsaufbau

In diesem Abschnitt erfolgt zunächst eine kurze Vorstellung der verwendeten Messmittel, welche in den Abb. 3.1 bis Abb. 3.7 dargestellt sind.

3.1 Impulshammer





Abbildung 3-1 Verschiede Impulshammer

Ein Impulshammer hat einen Kraftsensor auf der anschlagenden Seite des Hammerkopfes, der die Kraft während des Anschlagens misst. Der Hammer liefert durch seinen Schlagimpuls ein flaches, kontinuierliches Spektrum. Das Spektrum lässt sich durch Verwendung geeigneter Hammerspitzen (Schlagkalotten) auf den relevanten Frequenzbereich abstimmen (Abb. 3.2). Zum Standard-Zubehör gehören eine Zusatzmasse und verschiedene Aufschlagspitzen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Gummi).



Abbildung 3-2 Kraftsignale für verschiedene Hammerspitzen im Frequenzbereich

Ein idealer Hammerschlag ist zeitlich nahezu unendlich kurz mit unendlicher hoher Amplitude und ergibt so eine konstante spektrale Leistungsdichte über alle Frequenzen.

Impulshämmer können Massen von einem Gramm bis zu mehreren Tonnen haben. Die nutzbaren Frequenzbereiche liegen zwischen 0-10 Hz bei den größten Hämmern und bis 5000 Hz für die kleinsten Hämmer.

Mh.Lab

3.2 Beschleunigungsaufnehmer

Der Beschleunigungsaufnehmer arbeitet, wie auch der Kraftsensor des Impulshammers, mit piezoelektrischen Elementen. Mit dem in Abb. 3.3 dargestellten Aufnehmer können beispielsweise die Beschleunigungen in allen drei Koordinatenrichtungen erfasst werden.



Abbildung 3-3 Beschleunigungsaufnehmer

Der Gewichtseinfluss der Aufnehmer auf die Struktur ist von großer Bedeutung. Durch das Aufbringen von zusätzlichen Massen auf eine Struktur werden die Eigenfrequenzen in niedrigere Frequenzbereiche verschoben. In der Praxis ist ein möglichst großer Massenunterschied zwischen der Struktur und den Sensoren anzustreben. Optimal sind diesbezüglich Laservibrometer, die berührungslos und damit ohne Systemeinfluss arbeiten.

Die Befestigung der Aufnehmer kann mit Wachs, Klebstoff oder Verschraubung erfolgen. Zu höheren Frequenzen hin sollte mit immer steiferen Verbindungen gearbeitet werden.

Die Ausrichtung der Aufnehmer ist ebenfalls von Bedeutung. In der Praxis werden häufig komplexe Strukturen wie z.B. Karosserien untersucht. Um Fehler bei der Auswertung der Messergebnisse zu vermeiden, müssen die lokalen Koordinatensysteme der Aufnehmer in das globale Koordinatensystem des Modells transformiert werden. Eine einfache Methode ist die Applizierung der Aufnehmer mit Montageplättchen, die eventuelle Schrägungen an der Struktur ausgleichen (siehe Abb. 3.4).



Abbildung 3-4 Skizze der Applikation des Aufnehmers ohne (links) und mit (rechts) Winkelausgleich

Letztendlich sollen alle Sensorkabel so verlegt und befestigt werden, dass sie an der Struktur nicht zu Störeinflüssen führen.

///h.Lab

3.3 Kalibrator (Reference Shaker)

Der Reference Shaker wird eingesetzt, um den Beschleunigungsaufnehmer vor der Messung zu kalibrieren. Dabei wird der Sensor durch den Reference Shaker bei einer Frequenz von 159,2 Hz (1000 rad/s) mit einer Beschleunigung von 10 m/s² angeregt. Durch die Software wird das Signal des Beschleunigungsaufnehmers gemessen und mit der gegebenen Beschleunigung des Reference Shakers abgeglichen.



Abbildung 3-5 Reference Shaker

3.4 Struktur

Als Beispiel einer einfachen Struktur dient in unserem Beispiel eine Stahlplatte. Diese wird dann als diskretes Modell zur Messung abgebildet. Im Folgenden wird die Vorgehensweise für zwei Messpositionen zur Erfassung der Übertragungsfunktionen erklärt. Die Messung der restlichen diskreten Messpunkte ist analog durchzuführen. In Abb. 3.5 ist eine Skizze der Beispiel-Platte mit den Positionen der Mess- und Anregungspunkte zu sehen. Die im Modell erfassten Punkte können sowohl Anregungs- als auch Messpunkt sein.



Abbildung 3-6 Skizze der untersuchten Stahlplatte

Zunächst muss das zu untersuchende Prüfobjekt so gelagert werden, dass es frei schwingen kann. Die Stahlplatte wird mit zwei Gummibändern elastisch aufgehängt.





Abbildung 3-7 Messpunkt und Anregungspunkte, beispielhaft Beschleunigungsmessung auf den Punkt AP8 erläutert wird

4 Versuchsdurchführung

Das Fenster zur Hammermessung wird direkt vom PAK-Hauptfenster aufgerufen. Dazu wird die rot markierte Symbolfläche betätigt (Abb. 4.1).

| PAK 5.7 | | × |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| <u>System</u> <u>D</u> atenerfassung | <u>G</u> rafik <u>N</u> achauswertung Daten- <u>B</u> etrachtung | E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe |
| S 🖉 🖉 🐺 🔀 | Projekt: Hammermessung | |

Abbildung 4-1 Fenster Hammermessung

Es erscheint folgendes Fenster:

| 🔤 Hammermessung [Neue Messung erstellen] - Keine Ke | onfiguration | | |
|---|------------------|-----------------------------------|--|
| Datei Extras <u>?</u> | | | |
| | | | |
| Einstellungen Messing | Allcemeine Daten | | |
| | Algemente Daten | | |
| Messung | Thema | | |
| Neue Messung erstellen 🔹 | | | |
| Versuchsname: | Prüfstand | Messreihennr. | |
| Untertitel: | Sachbearbeiter | ▼ Abtelung ▼ | |
| ✓ Beschreibende Daten | Auftrangeber | Abteilung Ag. | |
| | Horotoggeber | • Hoteking Agi | |
| Alloemeine Finstellungen | | | |
| | | | |
| Abtastgruppen | | | |
| Kanalkonfiguration | | | |
| Kanaleinstellungen | | | |
| Kalibrierung | | | |
| 📔 👟 | | | |
| Spezifische Einstellungen | | | |
| | | | |
| Managaritikana | | | |
| Messpositionen | | | |
| Signalprüfungen | | | |
| Animation | beschreibungen | | |
| 🗌 Aktiv | PAKFahrzeug | <i>i</i> | |
| Animation Antwortpositionen | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <u></u> | | | |

Abbildung 4-2 Einstellungen im Hammermessungs-Interface – neue Messung erstellen

In den folgenden Abschnitten werden die Einstellungen erläutert, welche im Menü **Einstellungen** (rote Markierung in Abb. 4.2) zu tätigen sind.

4.1 Messung

In der Auswahlliste unter Messung wird die Option Neue Messung erstellen, Projekt auswählen, der Versuchsname und der Untertitel festgelegt.

4.2 Allgemeine Einstellungen

In den Allgemeinen Einstellungen wird die Definition der Datenpfade und der beschreibenden Daten festgelegt. Sämtliche Messeinstellungen werden in den Fenstern der folgenden Abbildungen vorgenommen.

Mh.Lab

| Hammermessung (Neue Messung erstellen) - Keine Konfiguratio Datei Extras 2 | n | | | | | - 0 - |
|---|--------|---------|----------|-------------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| Einstellungen Messung | Abtast | gruppen | | | | |
| Messung | Aktiv | Nummer | Name | Kanäle | Messgerät | |
| Neue Messung erstellen 💌 | | 1 | Normal | 116 | MKII | • 4 |
| Projekt: Hammermessung | | | | | | |
| Versuchsname: Platte_Test | | | | | | |
| Untertitel: Test | | Ausv | vahl dei | [.] Abtastgruppe, ir | ı diesem Fall ei | ine |
| Beschreibende Daten | | | | | | |
| <u>.</u> | | Abta | stgrupp | e für alle Kanäle | | |
| Allgemeine Einstellungen | | | | | | |
| Abtastgruppen | | | | | | |
| Kanalkonfiguration | | | | | | |
| Kanaleinstellungen | | | | | | |
| Kalbrierung | | | | | | |
| 😂 👟 | | | | | | |
| Spezifische Einstellungen | | | | | | |
| Einstellungen zur Hammermessung | | | | | | |
| Messpositionen | | | | | | |
| Signalprüfungen | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | • | _ | | m | | Abbrecher |
| | | | | | | Abbrecher |

Abbildung 4-4 Abtastgruppen



Abbildung 4-5 Kanalkonfiguration

| stelungen Messung | | | | Normal | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|---|---------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|
| Messung | | Altin | Kanal | Maximodus | Finance | Konnlung | Macalibrum | Metchareich | Messoviile | Vocumentation |
| Neue Messung erstellen | - 1 | 12 | t freast | Normal | tro | MC . | Differential | t v th det | Wind . | Vaine |
| rojekt: Hanmermessung | 2 | 12 | 2 [1([P47] | Normal | trp | AC | Offerentiel | 10 y [20 dt] | Restle nin nn | Keine |
| rsuchsname: Platte_Test | 3 | V | 3 (10942) | Normal | 10P | AC | Differentel | 10 V [20 dB] | Bestleinigung | Keine |
| nterötel: Test | 4 | V | 4 (10942) | Normal | 109 | AC | Differentel | 10 V [20 dB] | Bestleurique | Keine |
| Beschreibende Daten | 5 | | 5 []CP42] | Normal | 109 | AC | Differentel | 10 V [20 dB] | Beschleuniquito | Keine |
| | | 18 | e firma | | 100 | 1 | | | | |
| | 0 | (K) (| o pure | | | | | | | |
| lgemeine Enstelungen | 7 | | 7 [104] | Aktivierte | Kan | äle, | in die | sem F | all ein K | anal |
| lgeneire Einstelungen Abtastgruppen | | | 7 [104 / 8 [104 | Aktivierte | Kan | äle, | in die | sem F | all ein K | anal |
| Agreene Enstellungen Abtentgruppen Kanakorfiguration | 6 7 8 9 | | ароч ароч ароч ароч f | Aktivierte für Anreg | e Kan gung i | äle, und: | in die: 2 x 3 / | sem F Antwo | all ein K rtkanäle | anal emit |
| lgenere Entekrgen Abtartgruppen Kanaleringruppen Kanaleringruppen | 8 9 10 | | 7 [1094 / 8 [1094 9 [1094 f 10 [109 | Aktivierte für Anreg | Kan gung i | äle, und: | in die: 2 x 3 / | sem F Antwo | all ein K rtkanäle | anal emit |
| Algenere Einstelungen Abtantgruppen Kanakeringer stor Kanakerinstellungen Kaltrierung | 8 9 10 | | 9 004 A 8 004 A 9 004 f 10 007 1 11 009 E | Aktivierte für Anreg Beachtur | e Kan gung i ng de | äle, und: er ric | in die: 2 x 3 / htiger | sem F Antwo n Mes | all ein K rtkanäle sgrößer | anal emit |
| lgenere Enstelungen Abtastgruppen Kanalerinstellungen Kanalerinstellungen Kalbirerung | 0 7 8 9 10 11 12 2 12 | | 9 004 8 004 9 004 10 007 11 007 12 007 13 007 | Aktivierte für Anreg Beachtur | e Kan gung i ng de | äle, und: er ric | in die: 2 x 3 / htiger | sem F Antwo n Mes | all ein K rtkanäle sgrößer | anal emit |
| Igenere Enstelungen Abtestgruppen Kanalisnityutaton Kanalisnityutaton Kanalisnityutaton Kalibrierung Kalibrieru | 0 7 8 9 10 11 12 13 14 14 | | 0 1004 A 7 1004 A 8 1004 B 9 1004 F 10 1007 E 11 1007 E 12 1007 E 13 1007 H | Aktivierte für Anreg Beachtur | Kan gung u ng de | äle, und: er ric | in die 2 x 3 / htiger | sem F Antwo n Mes | all ein K rtkanäle sgrößer | anal |
| Igenere Enstelungen Kanalonforston Kanalonforston Kanalonforston Kabineung Kalbrieung | 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | | 0 (004) 7 (004) 4 7 (004) 8 (004) 8 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 10 (007) 11 (007) 11 (007) 12 (007) 13 (007) 13 (007) 14 (007) 14 (007) | Aktivierte für Anreg Beachtur | e Kan gung (ng de | äle, und: er ric | in die: 2 x 3 / htiger | sem F Antwo n Mes | all ein K rtkanäle sgrößer | anal |
| Joenene Einstelungen | 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 14 | | 0 (004) 7 (004) 4 7 (004) 8 (004) 8 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 9 (004) 10 (007) 10 (007) 10 (007) 13 (007) 13 (007) 14 (007) 15 (007) 10 (007) 10 (007) 16 (007) 10 (007) 10 (007) | Aktivierte für Anreg Beachtur de Normal | somung de | äle, und: er ric | in die: 2 x 3 / htiger Geerdet (Modulin Differentel Differentel | sem F Antwo n Mes | all ein K rtkanäle sgrößer | anal |
| Algenere Enstelungen | 0 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 | | 2 (C44) 2 (| Aktivierte für Anreg Beachtur Beachtur 10 Tado 10 Tado | serving serving serving serving | äle, und: er ric | in die: 2 x 3 / htiger Geerdet (Modulin Differentiel Differentiel | sem F Antwo n Mes ^{10 v [20 d8]} 60 v [26 d8] 60 v [26 d8] | all ein K rtkanäle sgrößer | anal |
| Algenere Enstelungen V Abtangruppen V Kanalerinstellungen V Kanalerinstellungen Kalbrerung Enstelungen Einstelungen Einstelungen Signationaleringen Signationäungen | 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 | | 2 (C44) 2 (| Aktivierte für Anreg Beachtur d Normal no) Tacto no) Tacto | kan gung (ng de serung serung | äle, und er ric | in die: 2 x 3 / htiger Geerdet (Modulin Differented Differented | sem F Antwo n Mes ^{10 v [20 48]} 60 v [36 48] 60 v [36 48] | all ein K rtkanäle sgrößer | anal e mit |
| | 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 | | 7 (104 / 8 (104) 9 (104) 10 (105) 11 (105) 12 (105) 12 (105) 12 (105) 12 (105) 13 (105) 14 (105 42 (164)) 15 (105 42 (164))15 (105 42 (164)) 15 (| Aktivierte für Anreg Beachtur v] Normal v] Normal Noto Noto Noto Noto | e Kan gung i ng de somug somug somug | äle, und er ric « « | in die: 2 x 3 / htiger Gerdet (Modulin Differented Differented | sem F Antwo n Mes 10 v [20 d8] 60 v [36 d8] 60 v [36 d8] 60 v [36 d8] | all ein K rtkanäle sgrößer | anal e mit n |

Abbildung 4-6 Kanaleinstellungen

| 1 🗳 🖪 | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------|
| instellungen | Messung | | Normal | | | | | |
| Messung | | Aktiv Kanal | Ref. 1 [RMS] Ref. 2 | Einheit | Kalibrierfreg. [Hz] | Kalibrierfaktor | Kalibrieroffset | Status |
| Neue Messur | ng erstelen 🔹 | 1 V 1 [OH1] | o | N | 0 | 0.00211 V/N | | Geändert |
| Projekt: | Hammermessung | 2 2 (CH2) | 10 | m/s^2 | 159.2 | 0.0095497155 V/(m/s* | | - |
| Versuchaname | e: Platte_Test | 3 📃 3 (CH3) | 10 | m/s^2 | 159.2 | 0.0099787419 V/(m/s^ | | + |
| Untertitel: | Test 🥁 | 4 4 (014) | 10 | m/s^2 | 159.2 | 0.0098108343 V/(m/s^ | | |
| ~ | Beschreibende Daten | 5 📃 5 [CH5] | 10 | m/s^2 | 159.2 | 0.010378271 V/(m/s^2 | 2 | + |
| | 4 | 6 6 (CH6) | 10 | m/s^2 | 159.2 | 0.010208696 V/(m/s^2 | 2 | |
| Allgemeine Ein | nstellungen Abtastgruppen | ⁷ 7 Mög | lichkeitauch | zurr | nanuelle | n Einste | llung | * |
| Algemeine Er | Abtastgruppen Kanakonfguration Kanaleinsteilungen Kalibrierung | ⁷ 7 Mög der H | lichkeitauch Kalibrierfakto | oren | nanuelle | n Einste | llung | - |
| Algemeine Er ✓ ✓ ✓ Speaffache Fi | Abtastgruppen Kanakonfguration Kanakonfguration Kalabrierung @ | ⁷ Mög der H | lichkeit auch Kalibrierfakte | n zur r oren | nanuelle | n Einste | llung | |
| Algemeine Er | Abtastgruppen Kanakonfguration Kanakonfguration Kalibrierung Malibrierung Enstellungen | ² 7 Mög der H | lichkeit auch Kalibrierfakte | oren | nanuelle | n Einste | llung | + |
| Algemeine Er | Abtastgruppen Kanakonfguration Kanakonfguration Kanakonfguration Kanakonfguration Kanakonfguration Kanakonfguration Enstellungen zur Hammermessung Messpositionen | ² 7 Mög der H | lichkeit auch Kalibrierfakte | oren | nanuelle | n Einste | llung | + |
| Algemeine Er | Abtastgruppen Kanalkonfguration Kanalkonfguration Kanalkonfguration Kalaberterung | ² 7 Mög der H | lichkeit auch Kalibrierfakte | oren | nanuelle | n Einste | llung | |

Abbildung 4-7 Kalibrierung

4.3 Spezifische Einstellungen

| | | | 1 | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------|
| nstellungen | Messang | | Messungsablauf | | | | | |
| Messung | | | Messmodus | Wandernder M | lammer 👻 | | | |
| Neue Messung | erstellen | • | Messstufenwechsel | Manuel | - | Wechselzeit [s] | 4 | |
| Projekt: | Hammermessung | | Min. Mittelungszahl | 10 | | | | |
| Versuchsname: | Platte_Test | | Messbereichsanpassur | ng . | | | | |
| Untertitel: | Test | | Ermittlungsart | Erste Messun | • | Schlagzahl | 2 | |
| ~ | Beschreibende Daten | | Schläge aus Messb | ereichsermittlu | ng speichern | | | |
| | | 1. | Hammerkanal | | | | | |
| Allgemeine Eins | tellungen | | Hammerkanal | 1 [Kraft] | The stall | and the Real of | | |
| ~ | Abtastgruppen | | Trigger | Manuel | Einstellun | gsmoglicn | Keiten von s | secns |
| 1 | Kanalkonfiguration | 1 | Pretrigger [%] | 5 | | | | |
| 1 | Kanaleinstellungen | | Messparameter | | Bereichen | , siehe Ab | schnitt 4.3. | 1 |
| ~ | Kalibrierung | | Abtastrate Pizi | 12000 | | | | |
| | | | Blockparameter | | N 2 | | | |
| Spezifische Ein | tell men | | FrequInien | 25601 | • | Į | | |
| operation of the set of | | | Blockgröße | 65536 | • | | | |
| ~ | Einstellungen zur Hammermessung | | Frequauflösung [Hz] | 0.183105 | | | | |
| ~ | Messpositionen | | esocidauer [s] | 5.46133 | · · · | | | |
| ¥ | signalprutungen | | FFT-Fensterparameter | | | | | |
| | | | Exectertury | Anregungspos | tonen | | Antwortpositionen | - 1 |
| | | | Start [%] | 4.85973 | | <pre></pre> | 4.85973 | |
| | | | Länge [%] | 0.291789 | | | 4,29021 | |
| | | | Zeitkonstante [%] | 0 | | | 9.38063 | |
| | | | Kraftkalbrieninn | | | | | |
| | | | Marca Bal | | | Automation upon Bahal | 100 | |
| | | | Beschleinig indikanal | 2 Beschler mit | - forus | his [Hz] | 20000 | |
| | | | cere realign granter | a product report of | - 10 m | and the state | 2,000 V | |

Abbildung 4-8 Einstellungen zur Hammermessung

4.3.1 Einstellungen zur Hammermessung

Einstellungsmöglichkeiten von sechs Bereichen:

- Messungsablauf (Messmodus, Messstufenwechsel, min. Mittelungsanzahl)
- Messbereichanpassung (Ermittlungsart, Schlagzahl)
- Hammerkanal (Trigger, Pretrigger)
- Messparameter (Abtastrate)
- Blockparameter
- FFT-Fensterparameter (Anregungspositionen, Antwortpositionen)

Nähere Informationen zu den einzelnen Punkten können der PAK Online-Hilfe im Bereich **Hammermessung** entnommen werden.

4.3.2 Messpositionen

| Hammermessung [Messung betrachten] = Messung: N | Messung_01 [II] | | | | | - 0 - X |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------|
| Datei Extras 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Enstellungen Messung | Laufiste Har | vier Veste Sensorposit | ionen. | | | |
| Messung | | | PRODUCTION CONTRACTOR OF | a | 20.002.01 | |
| Messung betrachten | Po | sition Richtung | X-Position [m] Y-Position [m] | Z-Position [m] | Messpunkt-Beschr. | - A |
| Platte_30-04-2014/Messurg_01 [8] | 1 11 | +2 | 0.035000 | 0.125000 | 0.000000 | |
| Versuchaname: Platte_30-04-2014 | 2 F2 | +Z | 0.075000 | 0.125000 | 0.000000 | |
| Untertitel: Messung 01 | 3 F3 | +Z | 0.115000 | 0.125000 | 0.000000 | 1.1 |
| J Beschveibende Daten | 4 14 | +Z | n 1270000 | 0.138000 | a aaaaaa | |
| | 5 F5 | +Z | Zuerdnung der m | adiahan Anra | aun annunkto | |
| | 6 F6 | +2 | Zuorununguerm | logiichen Anreg | gungspunkte | |
| Algemeine Einstellungen | 7 F7 | +Z | | | | |
| Abtastgruppen | 8 FB | +2 | zu einer Koordin | ato | | |
| Kanakonfiguration | 9 F9 | +2 | zu einer Kooruna | ate | | |
| ✓ Kanaleinstellungen | 10 F10 | +Z | 0.190000 | 0.085000 | 0.00000 | |
| V Kalbrierung | 11 F11 | +Z | 0.035000 | 0.040000 | 0.000000 | |
| | 12 F12 | +Z | 0.075000 | 0.040000 | 0.000000 | |
| Constants Destail ages | 13 P11 | +2 | 0.115000 | 0.040000 | 0.000000 | |
| apeansure ensietungen | 14 F14 | +2 | 0.150000 | 0.040000 | 0.000000 | |
| Einstellungen zur Hammermessung… | 15 F15 | +Z | 0.190000 | 0.040000 | 0.000000 | 3 |
| ✓ Messpositionen | 16 | | | | | |
| Signalprüfungen | 17 | | | | | |
| Animation | 18 | | | | | |
| 🕅 Aktiv elate | 19 | | | | | |
| Animation Antwortheationen * | 20 | | | | | |
| Contract Contract Contract (Contract Contract Co | 21 | | | | | |

Abbildung 4-9 Messpositionen – Auflisten Hammer

| latei Estras 1 | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| steurgen Messung | Lauffiste Hamme | Peste Sensorpos | sonen | | | | |
| leand | m. | 14,000,000 | | | | | |
| Neue Messung erstellen | Kanal | Position | Richtung | X-Position (m) | Y-Position [m] | Z-Position [m] | Messpunkt-Beschi. |
| Anjekt Hannemetsung | 1 [[Aktiv] | Laufiste | | | | | |
| Wrsuchsname: Hatte_Test | 2 2 [Akthr] | MP1 | +X | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Unterstel: Test_01-10-2013_2 | 3 3 [Aktv] | MP1 | +Y | 8.000000 | 8.000000 | 6.000000 | |
| ✓ Beschreibende Daten | 4 4 [Aktiv] | MP1 | +2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 4 | 3 5 [Aktiv] | MP 2 | +X | 0.000000 | 0.000000 | 0.00000 | |
| Unanaja Endal esen | 6 6 [Akthr] | MP 2 | 7 | م م ام م مرب م ام م | Mannunki | the sea le saile : | |
| NUCLES & LT SHELL SHELL | 7 7 [sim.] | 840.2 | | anuna der | VIASSOURK | rneechreini | in a |
| | 1. A feedal | PF 6 | 2401 | anangaci | messpank | Descriteibt | ang _ |
| Abtastgruppen | 8 s | 17.1 | 2001 | ununguer | messpunk | ubeschilleibt | ang _ |
| Abtastgruppen Kanakonfiguration | 8 8 9 9 | | 2001 | unsorom P | oispiol | useschienst | ing _ |
| Abstraupupen Karakan/ga ston Karakan/ga ston | 8 8 9 9 10 10 | | ausi | unserem B | eispiel | LDESCHI EIDT | |
| | 8 8 9 9 10 10 11 11 | | ausi | unserem B | eispiel | ibeschi eibt | |
| Abtarburgen Konsterning anten Konsterning anten Konsterning regen Kathrenung | 8 8 9 9 10 10 11 11 | | ausi | unserem B | eispiel | lbeschi eibt | Abrete |
| Abterbjuppen Kanakenfiguration Kanakenfiguration Kanakenfiguration Kalineung Salineung Societiekingen | 8 8 9 9 10 10 11 11 | | ausi | unserem B | eispiel | | Abrete |
| Abataguppen Karakan/guraton Kandenstahungen Kandenstahungen Kakinerung posficute Enstekungen | 8 8 9 9 10 10 11 11 Suche: ina | len Ordnem • | aus l | | eispiel | | Abreche |
| Abatgruppen Konstangusten Konstangusten Konstangusten Katereurg Retrementesung Enstellungen Enstellungen Enstellungen Enstellungen | 8 8 9 9 10 10 11 11 Suche: Ins 8 40 Na | fen Ordnem • | AUS C | | | | Abbreche |
| Abatiguppen Kanakendgusten Kanakendgusten Kanakendgusten Katereurg padicke Entelungen Destelungen av Harmemessung Hesspeatkonen South finnen | 5. cfree: ina 8. cfr | fen Ordnem 🔹 | aus i fattigore (Postor Besch | unserem B | | | Abbreche |
| V Abatig-upon V Kradkorfg stan V Kankorfg stan V Rathreyn V Rathreyn Speafielde Einstelungen Speafielde Einstelungen V Einstelungen auf Hammerssaurg V Einstelungen auf Hammerssaurg V Einstelungen auf Hammerssaurg V Einstelungen auf Hammerssaurg V Einstelungen auf Hammerssaurg | 5 / ywery 8 8 9 9 10 10 11 11 2.ctw: ins • -€ Na • -€ Na • -€ 2 • -€ 2 • -€ 3 | fen Ordnem • me Suchergebei Beispiele | AUS Contraction of the second | unserem B | | | Abreche |
| V Abitstipupon V Konkerdiguston V Konkerdiguston V Kaloreurg Speafiche Erstellungen Image State V Einstellungen zur Hennemensung V Hesspeakteren V Image State | 5 yearsy 8 8 9 9 10 10 11 11 5.che: In 8 9 4 [®] 10 10 11 11 11 11 5.che: In 8 9 4 [®] 10 10 11 11 11 11 11 111 | fen Ordnem • me Suchergebei Beispiele | AUS (| | | | Abrebe |

Abbildung 4-10 Messpositionen – Feste Sensorpositionen

4.3.3 Signalprüfungen

| castellu caso distant | ing l | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| and a general second | | | Obersteuerung | | |
| Messung | | | Ubersteuerungsu | nterdrüd | dung aktivieren |
| Neue Messung erstel | len | | Doppelpulse | | |
| Projekti Hamn | emessung | | Doppelpulsprüfun | g aktivier | ren |
| Versuchsname: Platte | _Test | | Verzögerung [Faktor] | 2 | Schwele [%] 40 |
| Untertitel: Test | | | Analysebandbreite | | |
| × | Beschreibende Daten | and desired | Prüfung der Analy | vsebandt | breite aktivieren |
| | | 1 | Fehlerschweile [%] | 50 | |
| Aligemeine Einstellung | en : | | Austracture | | |
| 1 | Abtastoruppen | | Professor auf Austi | | Finstellung der softwareseitigen |
| 2 | anakonfiguration | | Suchbereich [%] | 50 | Einstellung der sonwareselligen |
| | analeinstell moen | | Make Second | | |
| | Kalèxien no | | Konarenz | | Signalprüfung zur Unterstützung des |
| • | Failed Hitter Agent | | Kohärenzprüfung | aktivie | orginalphanang zar ornerota zang aoo |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 223 C | C) COLOR | f min (Hiz) | 100 | Desidence |
| spezifische Einstellung | ien | | Kanale | Alle Kar | Benutzers |
| Einstellur | gen zur Hammermessung | 0 | | | |
| | Messpositionen | 2 | Aligemeine Einstellung | pen | |
| × 1 | ignalprüfungen | | Nur auf die aktive | e und neu | ue Positionen anwenden |
| | | | | | |

Abbildung 4-11 Signalprüfungen

4.4 Einstellungen zur Messbereichanpassung

Durch Umschalten auf die Registrierkarte **Messung** stehen automatisch alle bekannten Funktionen aus dem *PAK-Grafikfenster* zur Verfügung.

| Datei Extras ? | | |
|----------------------|------------------|--|
| | | |
| Einstellunge Messung | Allgemeine Daten | |
| | | |

Abbildung 4-12 Einstellungen / Messung

Bevor die eigentliche Hammermessung starten kann, sind zwei Probeschläge durchzuführen, damit das Programm den Messbereich anpassen kann. (Abb. 4.13).



Abbildung 4-13 Durchführung der Messbereichsanpassung

4.5 Messen mit der vordefinierten Grafik

Auf der Programmoberfläche werden nach der Messbereichsanpassung folgende Diagramme angezeigt:

- Das Kraftsignal im Zeit- und Frequenzbereich (Anregung) **1** & **2**
- Das Beschleunigungssignal im Zeitbereich (Antwort) 3
- Die Übertragungsfunktion in Amplituden- und Phasendarstellung 4 & 5
- Die Kohärenz im Frequenzspektrum 6



Abbildung 4-14 Visualisierung aller wichtiger Signale und Analysen

Neben der Überblickansicht können diese auch einzeln ausgewählt und angezeigt werden. Dies kann je nach Situation, wie zum Beispiel weite Entfernung zwischen Messstelle und Messrechner, die Kontrolle erleichtern.

Pro Anregungspunkt sollten mehrere Schläge durchgeführt werden, welche von PAK sowohl einzeln aufgezeichnet, als auch gemittelt werden. Diese Mittelungen dienen dazu, die Unregelmäßigkeiten in den einzelnen Messungen zu kompensieren.

Die Kohärenz zeigt die Korrelation der Einzelmessungen auf, sodass bei der Messung direkt darauf geachtet werden muss, dass die Werte möglichst in weiten Bereichen über o,8 liegen.



Abbildung 4-15 Standardansicht nach der Beendung der Messung

4.5.1 *Festlegung des Frequenzbereiches*

Zur Beginn jeder Hammermessung muss der zu untersuchende Frequenzbereich festgelegt werden. Der anzuregende Frequenzbereich kann durch Variationen der Hammermasse und der Steifigkeit der Hammerspitze beeinflusst werden und ist selbstverständlich auf den Messbereich des Beschleunigungsaufnehmers begrenzt.

Die Dauer des Impulses ist entscheidend für den angeregten Frequenzbereich. Einen kleine Masse und eine steife Hammerspitze regen ein breites Spektrum an, während eine hohe Masse und eine weiche Hammerspitze nur ein schmaleres Spektrum anregen.

Die Kraft darf im angeregten Frequenzbereich max. um 20 dB (Erfahrungswert) abfallen, um einen ausreichenden Energieeintrag zu bekommen.

4.5.2 Fensterung des Anregungssignals

Die Anpassung der Fensterparameter erfolgt über eine manuelle Eingabe in den Messeinstellungen (Abb. 4.8), oder direkt im Diagramm interaktiv.

Zunächst muss ein erster Hammerschlag zur Probe durchgeführt werden. An diesem können dann die notwendigen Einstellungen zur Anpassung des Anregungspositionsfensters vorgenommen werden.



Abbildung 4-16 Erster Hammerschlag / Signal des Hammerschlages im Zeitbereich, noch außerhalb des (schwarz) dargestellten Fenster

Abb. 4.16 zeigt deutlich, dass das eingestellte Fenster der Anregungsposition nicht zur tatsächlichen Anregung passt.



Abbildung 4-17 Automatische Anpassung des Anregungsfensters und Feinabstimmung durch ziehen der Markierungen

Zur Anpassung muss auf den rot markierten Button geklickt werden (Abb. 4.17). Anschließend lässt sich das Rechteckfenster durch verschieben der Kreise wie gewünscht anpassen.



Abbildung 4-17 Korrekt eingestelltes Anregungspositionsfenster

4.5.3 Fensterung des Antwortsignals

Das Antwortsignal muss innerhalb eines Messblocks abklingen. Durch Vorversuche kann herausgefunden werden, welche Messblocklänge zu wählen ist.

Zur Anpassung der Antwortfensterung (für die Hammermessung exponentiell abklingendes Fenster) muss der rot markierte Button aktiviert und anschließend das Fenster mit den verschiebbaren Kreisen angepasst werden (Bild 4.18).

Mh.Lab



Abbildung 4-18 Automatische Anpassung des Antwortpositionsfensters, Beschleunigungssignal im Zeitbereich, noch Außerhalb des schwarz dargestellten Fensters



Abbildung 4-19 Korrekt eingestelltes Antwortpositionsfenster

Um am Anfang des Messblocks das Signal auf den Wert Null zu bringen, ist eine geeignete Einstellung für den **Pre-Trigger** vorzunehmen (Abb. 4.8).

Sind Anregungs- und Antwortsignal im eingestellten Fensterbereich (Abb. 4.19), kann mit der eigentlichen Messung begonnen werden.

5 Grafische Darstellung der Messung und Ablage der Messdaten

An dieser Stelle erfolgt die eigentliche Erfassung der Messdaten mit geeigneter Zahl von Mittelungen je gemessener Übertragungsfunktion und anschließend dem Wechsel von Anregungbzw. Messposition zur Erfassung der nächsten Übertragungsfunktion. Diese Prozedur wird wiederholt bis alle erforderlichen Übertragungsfunktionen erfasst worden sind.

Nachfolgend sind beispielhaft alle Fenster dargestellt, welche nach jedem Schlag aktualisiert werden. Dabei werden Mittlungen bis zum Wechsel der Anregungsposition durchgeführt.

5.1 Impulsanregung







Abbildung 5-2 Autopowerspektrum (APS) des Anregungssignals



5.2 Impuls-Antwort



Abbildung 5-3 Antwort des Beschleunigungssensors im Zeitbereich

5.3 Übertragungsfunktion (bzw. Transferfunktion)

Die Übertragungsfunktion beschreibt die Kraft (Impulshammer) und die Bewegung (Beschleunigungsaufnehmer) in einer mechanischen Struktur.

Sie ist eine frequenzabhängige Kurve, an der das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangssignal einer erregten Struktur abgelesen werden kann. Sie ist definiert als:





Abbildung 5-4 Beschleunigungsantwort bezogen auf die Anregungskraft - Übertragungsfunktion



5.4 Phase

Die Phase ist die Information aus der Übertragungsfunktion zur Schwingrichtung und vorhandener Resonanzstellen.



Abbildung 5-5 Phasenspektrum, dargestellt -180° - 180° Winkel zwischen Beschleunigungsantwort und Anregungskraft

5.5 Kohärenz

Sie beschreibt die lineare Abhängigkeit zwischen zwei Signalen (Eingangssignal und Ausgangssignal) im Frequenzbereich. Sie ist die wichtigste Referenz des Messaufbaus und der Übertragungsfunktion und dient z.B. dazu, Antwortanteile aufgrund zusätzlicher äußerer Anregung zu erkennen.



Abbildung 5-6 Kohärenz

5.6 Ablage der Messung

| I | Rohdaten | Analyse | ME'scope |
|---|---------------|-------------|-----------|
| 1 | - Konuciteria | - Andrysenn | The scope |

Damit in der späteren Auswertung sowohl Übertragungs- als auch FFT-Funktionen betrachtet werden können, müssen die Messdaten nach dem Beenden der Messung als Zeitrohdaten, Übertragungsfunktion und als FFT-Spektrum gespeichert werden (Abb. 5.7 bis Abb. 5.9).

| Zielmessung | für Rohdaten auswählen | |
|---------------|------------------------|----------|
| Versuchsname: | Platte_30-04-2014 | |
| Untertitel: | Messung_01 | 1 |

Abbildung 5-7 Zeitrohdaten

| Zielmessung | für analysierte Daten auswählen | |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| Versuchsname: | Platte_30-04-2014 | [<u>``</u> |
| Untertitel: | Messung_01.analysis | |
| Datentyp: | Übertragungsfunktion/Kohärenz | - |

Abbildung 5-8 Analyse - Übertragungsfunktion / Kohärenz

| Zielmessung | für analysierte Daten auswähler | n | |
|--------------------------|---------------------------------|---|---|
| Versuchsname: | Platte_30-04-2014 | | |
| Untertitel: Datentyp: | Messung_01_FFT | | |
| | FFT (für CTC-Import) | | - |

Abbildung 5-9 Analyse - FFT Spektrum

| instellungen fü | r den Export nach MEscope | | |
|------------------|---------------------------|---|--|
| nimation | Antwortpositionen | • | |
| SA-Geometrie exp | portieren | | |
| | | | |

Abbildung 5-10 ME'scope Export

Optional können die aus der Impulshammer-Methode gewonnenen Übertragungsfunktionen direkt nach ME`scope (3D Animationsprogramm) exportiert werden. Sie können aber auch als UFF oder UNV Datei gespeichert werden und von ME'scope aus importiert werden (Abb. 5.10).

6 Fortsetzung der Messung

Um eine alte, nicht zu Ende geführte Messung fortzusetzen, ist in den **Einstellungen** unter Messung die Option **Messung fortsetzen** auszuwählen und danach die entsprechende Messdatei zu laden.

| Einstellungen | Messung | |
|---------------|---------------------|---|
| Messung | | |
| Messung for | tsetzen | • |
| Platte_Test/ | Test_01-10-2013_5 | - Contraction - |
| Versuchsnam | e: Platte_Test | |
| Untertitel: | Test_01-10-2013_5 | |
| \checkmark | Beschreibende Daten | |
| | | |
| ** | 84 | |

Abbildung 6-1 Fortsetzung einer Messung - Einstellungen

| Einstellungen | Messung | | |
|-----------------|---------------|---|---|
| Ablaufkontrolle | | | 8 |
| | Um die Drü | e Messung fortzusetzen: icken Sie 'Fortfahren' | |
| | Fort | fahren | |

Abbildung 6-2 Fortsetzung einer Messung - Messung

Anschließend kann die Messung wie vorausgehend beschrieben fortgesetzt werden, z.B. weitere Anregungen durchzuführen (siehe Abb. 6-3).



Abbildung 6-3 Fortsetzung einer Messung – weitere Anregungen

7 Bearbeitung der Messung

Es besteht die Möglichkeit im Nachgang einzelne Messungen (1 Schlag) zu löschen, um z.B. die Qualität der Übertragungsfunktion zu verbessern.

Um die Messung zu bearbeiten, ist in den **Einstellungen** unter Messung die Option **Messung bearbeiten** auszuwählen und danach die entsprechende Messdatei zu laden.

Es sind anschließend alle Einzelschläge der gespeicherten Messung dargestellt.

| Einstellungen Messung | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|--|
| Messung | | | | |
| Messung bearbeiten 💌 | | | | |
| Platte_Test/Te | Platte_Test/Test_01-10-2013_5 | | | |
| Versuchsname: | Platte_Test | | | |
| Untertitel: | Test_01-10-2013_5 | | | |
| \checkmark | Beschreibende Daten | | | |
| | | | | |
| L | | _ | | |

Abbildung 7-1 Auswahl der zu bearbeitenden Messung



Abbildung 7-2 Auswahl der Einzelschläge

Für die bereits erfolgte Messung ist so ein Löschen fehlerhafter Einzelschläge möglich (Abb. 7.3).



Abbildung 7-3 Beispiel eines zu löschenden Doppelschlages



8 Betrachtung der Messung

Analog kann die Messung ohne Bearbeitungsmöglichkeit betrachtet werden. Um die Messung zu betrachten, ist in den **Einstellungen** unter Messung die Option **Messung betrachten** auszuwählen und danach die entsprechende Messdatei zu laden.

Es sind anschließend alle Einzelschläge der gespeicherten Messung dargestellt.

| Einstellungen | Messung | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--|
| Messung | | | |
| Messung betrachten 🔹 | | | |
| Platte_Test/Te | Platte_Test/Test_01-10-2013_5 | | |
| Versuchsname | Platte_Test | | |
| Untertitel: | Test_01-10-2013_5 | | |
| \checkmark | Beschreibende Daten | | |
| | | 4. | |
| L | | | |

Abbildung 8-1 Auswahl der zu betrachtende Messung

Das Bearbeiten und Speichern der Daten ist in diesem Modus nicht möglich.