

## PACKANLEITUNG



1.

Tranzbag AIR kompakt verpackt. Rollt verpackt auf zwei Rädern.



2.

Tranzbag AIR aus der Transporthülle herauslösen.



3.

Tranzbag AIR aufalten. Sicherstellen, dass die Luftkanäle im Innern des Bags frei liegen.



4.

Erster Einsatz des Air Frame Systems. Pumpen Sie das System bei der Erstbefüllung mit einer beliebigen Fahrradpumpe (Presta-Ventil) nur leicht auf, damit sich das Schlauchsystem sanft entfalten kann. "Massieren" Sie die halb aufgepumpten Schläuche zuerst durch die Kanäle (exakt so wie Sie Ihren Fahrradreifen nach dem Einsetzen eines neuen Schlauches massieren). Dann entlüften Sie das System vollständig über die Entlüftungsventile. Dann System erneut aufpumpen.



5.

Vierkanal Air Frame System funktioniert bereits mit wenig Druck. System nicht zu stark aufpumpen! Weniger als 0.5 Bar. Bitte Schutzhülle der aufgepumpte Luftkammern nicht über Reißverschluss öffnen.



6.

Vorderrad des Fahrrads aus Gabel entfernen. Steckachse wieder in Gabel montieren. Um seitlich Platz zu schaffen, können Pedale demontiert werden. Verladeprozess des Fahrrads starten. Kippbare Seite des Tranzbag AIR zur Seite öffnen. Vorsicht! Beim Betreten der Tasche stets Socken, keine Bike-Schuhe tragen.



7.

Dehnbaren Gabelschutz über die Gabelholme aufziehen.



8.

Winkel des Lenkers 90° nach rechts auslegen. Fahrrad inklusive Hinterrad und Lenker in den Tranzbag AIR einlegen.



9.

Fahrradrahmen mit Straps am variablen Schlaufen-System des Tranzbag AIR sichern. Keine Demontage der Lenker-/Vorbau-Kombination nötig.



10.

Hinterrad am Boden und an der Rückseite des Tranzbag AIR mit Velcro-Straps festzurren.



11.

Zubehör in drei eingebaute Gepäckfächer einbringen. Accessoires können im vorhandenen Stauraum untergebracht werden. Kein weiteres Reisegepäck erforderlich.



12.

Air Frame System mit dem robusten Doppelreissverschluss schliessen. Das Air Frame System entfaltet nun seine volle Stabilität.



13.

Vorderrad in die äussere Vorderradtasche einlegen. Fach mit Vorderrad klappt nach innen weg.



14.

Das Fahrrad ist nun gut geschützt im Tranzbag AIR untergebracht. Der Tranzbag AIR ist bereit zum Einchecken am Airline Check-In. Tranzbag AIR kann nach dem Check-In am Bulky Item Desk zum Weiterbefördern übergeben werden.