

Wir empfehlen zum Verkleben unseren Kleber
Roket Card Glue von Gaugemaster,
Artikel Nr.: **Gaugemaster_DLAD-57.**



Die einzelnen Bauteile des Bausatzes:

- Träger mit Wandelementen
- Träger mit Dachelement, Fenstern, Tür
- Bodenplatte (B),
- Deckenplatte (D),
- Fensterfolie.



Elemente vorsichtig aus den Trägern heraustrennen. Fenster auf Folie aufkleben, Folienüberstand ringsherum abschneiden. Tür und Fenster von Hinten hinter die entsprechenden Öffnungen der Wandelemente kleben. Wandelemente innerhalb ihrer Verzahnung und



Deckenplatte (Gravur nach unten) und anschließend Dachelement aufkleben.