

## Montage- und Pflegeanleitung der Reliefwands-Wandpaneele

Vielen Dank, dass Sie sich bei Ihrer Raumgestaltung für Reliefwands-Wandpaneele entschieden haben. Eine erstklassige Montage sorgt für ein bleibendes Ergebnis. Als Untergrundmaterialien eignen sich verschiedene Materialien, wie Holz, Stein, Beton usw. Das Paneel ist zur Verwendung als Wandverkleidung in Innenräumen gedacht.

Die Paneele sind in Kartons verpackt, die in lotrechter Position gelagert werden. Die Kartons sind zur Vermeidung von Schäden beim Transport mit Vorsicht zu behandeln. Bei Lagerung und Transport sind die Kartons vor Nässe zu schützen.

Die Wandfläche muss glatt sein. Die Paneele werden an der Wand mit Bauleim (unterschiedliche Grundflächen) oder mit Senkschrauben (bei Anbringung auf Holzuntergrund oder Holzgitter). Die Paneele verfügen über eine Nutverbindung an allen vier Seiten, welche die Anbringung erleichtert und für sicheren Halt an der Wand sorgt.



- 1) Bei einer Anbringung mit Bauleim werden eine Wasserwaage, ein Winkel, ein Bleistift, ein Maßband, eine Säge und Bauleim sowie eine Leimpistole benötigt. Vor Anbringung der Paneele ist der Untergrund von Staub zu reinigen. Schneiden Sie an den Seitenpaneelen an einer Seite die vorstehenden Nuten ab, an der oberen und unteren Paneele Reihe schneiden Sie die Ränder glatt. Tragen Sie auf die Rückseite des Paneels parallele Leimstreifen auf (vom Rand des Paneels ca. 30 mm nach innen, unter Berücksichtigung der Angaben des Leimherstellers). Beginnen Sie mit der Montage in der oberen linken Ecke so, dass die Aussparungen der Paneele rechts und unten zu liegen kommen. Drücken Sie das Paneel gegen die abzudeckende Fläche geringfügig vom anderen Paneel entfernt (ca. 10 mm) und schieben Sie es seitwärts und nach unten so, dass die Nutverbindungen der Paneele ineinander greifen, der Leim gleichmäßig verteilt wird und das Paneel sich ohne Stützung auf dem abzudeckenden Untergrund hält. Kontrollieren Sie die Position mit der Wasserwaage. Montieren Sie die nachfolgenden Paneele in Reihen von oben nach unten, bis die ganze Wand mit Paneelen bedeckt ist. Wir empfehlen schnell klebende und trocknende Bauleime (beispielsweise die Leime Moment/Pattex Express Fix PL 600 der Henkel AG&Co.).
- 2) Bei einer Anbringung mit Senkschrauben werden eine Wasserwaage, ein Winkel, ein Bleistift, ein Maßband, die Schrauben, eine Säge und ein Akkuschauber benötigt. Bringen Sie auf der mit dem Paneel abzudeckenden Wandfläche vertikale Träger an; je nach Stärke der Wand kann auch eine horizontale Tragekonstruktion nötig sein (beispielsweise bei Gipsplatten). Die Breite der Träger beträgt ca. 50 mm, die Dicke ca. 15 mm. Benutzen Sie bei der Montage die Wasserwaage und befestigen Sie die Träger mit Schrauben. Schneiden Sie an den Seitenpaneelen an einer Seite die vorstehenden Nuten ab, an der oberen und unteren Paneele Reihe schneiden Sie die Ränder glatt. Beginnen Sie mit der Montage in der oberen linken Ecke so, dass die Aussparungen der Paneele rechts und unten zu liegen kommen. Das erste Paneel stößt an die Decke und liegt auf einer Ebene mit dem ersten Träger. Befestigen Sie das Paneel am Träger mit Senkschrauben an drei Ecken des Paneels so, dass der Schraubenkopf auf einer Ebene mit der Untergrundplatte liegt. Schieben Sie das nachfolgende Paneel auf die Nut des vorigen und befestigen Sie es an zwei Seiten mit Schrauben. Montieren Sie die nachfolgenden Paneele in Reihen von oben nach unten, bis die ganze Wand mit Paneelen bedeckt ist. Decken Sie die Seiten der Träger mit einer Leiste ab.

Bitte beachten! Hat die abzudeckende Fläche eine Außen- oder Innenecke, dann verbinden Sie die Eckpaneele mit einem 45-Grad-Schnitt.

### Pflege der Reliefwands-Wandpaneele

Zur Entfernung von Staub und anderen leichten Materialien von den Wandpaneelen benutzen Sie einen Staubwedel oder einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz.