







Hain-Sortierung

	<p>Perfekt Holz mit einem ruhigeren Erscheinungsbild sowie geringen Farb- und Strukturvarianten. Nur vereinzelt fest verwachsene, kleine Äste. Zur Egalisierung von Ästen ist eine Holzauskittung zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.</p>
	<p>Classic Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild in mittleren Farb- und Strukturvarianten. Gekittete Äste bis 40 mm Durchmesser sind zulässig. Bei dieser Sortierung findet man eine grössere Anzahl fest verwachsener Äste bis max. 40 mm. Holzauskittung sind zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.</p>
	<p>Vario Holz mit einem sehr lebhaften Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvarianten. Grobe Äste, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Grössere Holzauskittung von Ästen und Risse. Vario in Lärche zeigt deutliche Farbunterschiede zwischen den einzelnen Parkettdielen.</p>
	<p>Rustikal Lava Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvarianten. Grobe Äste, offene Risse, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Grössere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Diese rustikale Anmutung ist bei der Sortierungen Lava gewollt und daher nicht reklamationswürdig. Durch das bei Lava offene Holz muss die relative Raumfeuchte - gerade im Winter - zwischen 40 und 55 % liegen.</p>
	<p>Rustico (bei Castello) Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvarianten. Bei dieser Castello-Rustico Sortierung finden Sie grobe Äste, Kerne und Randsplint. Aufgrund der grossen Dielenformate fallen Äste und Risse dominanter aus. Charakteristische, stirnseitige Trocknungsrisse bis 300 mm Länge sind möglich.</p>
	<p>Used Holz mit rustikalem Erscheinungsbild, sowie starken Struktur- und Farbvarianten. Äste und Trocknungsrisse sind erhaben und vertieft ausgekittet um den Charakter von Altholz hervorzuheben. Die spezielle „Used“-Sortierung ist nur für die Naturholzdielen Ambiente Eiche mit gewalkter Oberflächenstruktur erhältlich. Used-Sortierung ausschliesslich mit gewalkter Oberflächenstruktur und naturgegebenen Nutzschnittschwankungen.</p>



Verlege- und Pflegeanweisung für geölte Holzböden

Wichtig: Pakete dürfen erst kurz vor der Verlegung geöffnet werden! Ungeöffnet mind. 24 Std. in dem zu verlegenden Raum akklimatisieren. Vor der Verlegung die Dielen auf eventuelle Fehler kontrollieren. Mängelanzeigen richten Sie bitte vor Verlegung an uns oder Ihren Fachhändler! Mangelhafte Ware darf nicht verlegt werden!

Raumklima: Alle Holzprodukte benötigen für die Maßstabilität ein Raumklima mit einer relativen Luftfeuchte von 40–60 % bei einer Raumtemperatur von 20–22° C. Achten Sie darauf, dass das Raumklima die zuvor genannten Werte nicht langfristig über- bzw. unterschreitet.

Vollflächige Verklebung

Grundsätzlich empfehlen wir eine vollflächige Verklebung aller HAIN-Landhausdielen. Bei Fußbodenheizung und/oder Böden mit 11 mm Stärke und/oder Verlegelängen oder -breiten über 10 m schreiben wir eine vollflächige Verklebung vor. Bei schwimmender Verlegung von 15-mm-Böden ist bei über 10 m Raumlänge-/breite eine Dehnfuge einzuplanen.

Fußbodenheizung: Temperaturen von max. 40° C Vorlauftemperatur und max. 29° C Oberflächentemperatur dürfen keinesfalls überschritten werden. Ein unterschriebenes Aufheizprotokoll muss vorliegen.

Werkzeug:

Vollflächige Verklebung: Sie benötigen einen Hammer (800–1000g), Säge, Keile, ausgefaltete Schlagleiste (z. B. PE), Zugeisen, wasserfesten Holzleim D3, Spachtel, HAIN-Elastik Kleber.

Schwimmende Verlegung: Sie benötigen einen Hammer (800–1000g), Säge, Keile, Schlagleiste (z. B. PE), Zugeisen sowie wasserfesten Holzleim D3.

Untergrund/Estrich:

Die Verlegung erfolgt am besten auf der Oberfläche eines Zementestrichs der Güteklasse ZE 30 oder höher. Auch bei einem Zementestrich darf die Estrichfeuchte bei der Verlegung 1,8CM-% (bei Calciumsulfatestrich 0,3CM/-%) nicht überschreiten (CM Feuchtigkeitsmessung). Um sicherzustellen, dass der Zementestrich hinsichtlich seines Restfeuchtegehaltes die Verlegereife erreicht hat, ist nach frühestens 28 Tagen nach Einbringung des Zementestrichs dieser sach- und fachgerecht aufzuheizen (Aufheizprotokoll). HAIN-Böden werden auf allen stabilen Unterböden verlegt (Estrich, alten Dielenböden, Spanplatten usw.). Diese müssen trocken und eben sein. Unebenheiten über 2 mm gleichen Sie mit einer geeigneten Spachtelmasse aus. (Bei schwimmender Verlegung sorgt eine Zwischenlage aus Kork oder Vlies für Trittschalldämmung. Um Kondenswasserbildung aus Restfeuchte zu vermeiden, verwenden Sie eine Plastikfolie als Dampfsperre, wobei der Folienrand an den Wänden genügend hochstehen sollte.)

Verlegung:

HAIN Natur-Böden können auch mit allen lösemittelfreien Klebern (EC 1 Norm, wie z. B. HAIN-Elastik mit B13 Spachtel oder HAIN-Elastik-schubfest mit B15 Spachtel) verklebt werden, (bei Langdielen Hard-Elastik Kleber, erhöhter Kleberbedarf). Für das Ausgleichen etwaiger Unebenheiten des Verlegeuntergrundes sind grundsätzlich für Parkettlegemaßnahmen geeignete Ausgleichs- bzw. Spachtelmassen einzusetzen. Zur Vermeidung von kopfseitigen Fugen empfehlen wir die zusätzliche Verleimung der Kopfstöße (H-Fugen-Verleimung) mit Holzleim.

Typ: Feste Verlegung: Tragen Sie mit Hilfe der Spachtel den Kleber max. für 2 Reihen auf. Kleberreste sofort von Oberfläche mittels feuchten Tuchs entfernen.

Schwimmende Verlegung: Tragen Sie den Holzleim mittels Leimflasche durchgehend auf die obere Nutwanke auf, damit Sie extradichte Fugen erhalten, und verlegen Sie diese Dielen umgehend. Gelegentlich hochgedrückter Leim muss mit einem feuchten Tuch sofort von der Oberfläche entfernt werden.

Die erste Reihe wird mit einem Wandabstand von ca. 15 mm mit der Nutseite zur Wand verlegt. Keile, alle 50 cm versetzt, helfen Ihnen den korrekten Abstand einzuhalten. Die zweite Diele verlegen Sie längs zur ersten und schlagen/leimen beide zusammen. Die letzte Diele der Reihe wird so gekürzt, dass der Wandabstand ebenfalls ca. 15 mm beträgt. Das Reststück der ersten Reihe verwenden Sie als erste Diele der zweiten Reihe, wobei Sie auf einen Stirnfugenversatz von mind. 40 cm achten sollten. Die Stirnfuge jeder neu angesetzten Diele wird immer als erstes mit leichten Schlägen auf die gegenüberliegende Stirnseite zusammengeschlagen (nur bei Bedarf). Erst wenn die Stirnfuge genau passt, wird die Längsseite der Diele zusammengetrieben. Bitte ausschließlich auf die Federseiten der Dielen unter Zuhilfenahme der Schlagleiste klopfen. Führen Sie die Schläge zum Zusammenklopfen der Längsfuge treibend in Richtung des Stirnstoßes aus, um möglichst viel Druck auf die Stirnfuge auszuüben. Die nächste Reihe beginnt mit dem Endstück der vorhergehenden Reihe usw. Am Ende der Reihen jeweils den Abstand von 15 mm durch Absägen des Holzes einhalten! Zur Markierung der Breite verwenden Sie am besten eine extra Diele. Die letzte Diele schneiden Sie passend zum Verlauf der Wand zu, wobei auch längsseits ein Abstand von mind. 15 mm eingehalten werden muss. Nach der Leimangabe ggf. die Dielen mit Zugeisen zusammenziehen.

Beachten Sie bitte, dass bei Heizkörpern usw. die Ausschnitte im Boden so groß sind, dass sich Boden und Rohr nicht verspannen. Bohren Sie zuerst ein Loch aus, dann sägen Sie die Kontur. Zur Abdeckung verwenden Sie z. B. eine Rohrmanschette. Sobald der Kleber/Leim trocken ist, entfernen Sie die Keile. Die Fußleisten werden abschließend mit Schrauben an der Wand befestigt (nicht am Holzboden!)

Nach erfolgter Verlegung unbedingt den Boden von Staub säubern und mit HAIN-Spezialseife wischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.
Bitte Pflegeanweisung beachten.

Für detaillierte Fragen bei individuellen Gegebenheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Verleger!



Pflegeanweisung

HAIN Natur-Holzböden sind ausschließlich mit HAIN-Spezialseife und einem separaten, nur zu diesem Zweck verwendeten Bodentuch zu wischen. Keine Wischtücher mit Mikro-Fasern verwenden, die Oberfläche würde dadurch rau werden. Alle Pflegeprodukte vor Gebrauch gut aufschütteln. Auf HAIN-Böden dürfen nur HAIN-Pflegeprodukte verwendet werden.

Erstpflge

Nach erfolgter Verlegung unbedingt den Boden von Staub säubern und mit Spezialseife und Wasser wischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen!

Dosierung: ca. 50 ml (max.) auf 5 ltr. lauwarmes Wasser

Besonderheit bei geräucherten, angeräucherten, gelaugten Böden, Nussbaum sowie Rohoptik geölten Böden: Nach Säuberung des Verlegestaubs ist eine Erstpflge mit Pflegebalsam vorgeschrieben. (Bei Rohoptik: Pflegebalsam Rohoptik) Nach einer Trocknungszeit von ca. 8–10 Tagen ist das Feuchtwischen mit Spezialseife erlaubt.

Normale Unterhaltsreinigung

Die normale Reinigung erfolgt je nach Bedarf durch Staubsaugen, Fegen und Feuchtwischen. Eine hygienische Reinigung erreicht man vor allem durch die Feuchtpflge mit Spezialseife. Wichtig: Bei jeder Feuchtpflge Spezialseife anwenden.

Dosierung: ca. 50 ml (max.) auf 5 ltr. lauwarmes Wasser

Wichtig: Zur Auffrischung der Öloberfläche sollte 1 x jährlich HAIN-Pflegebalsam (farblos, weiß oder Rohoptik) hauchdünn mittels Sprühflasche aufgetragen werden (Verbrauch ca. 1 l/100m²).

Bei stark verschmutzten Böden oder zur Fleckentfernung kann das Reparaturset verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie vorab einen Fachmann. Leichtes Auswaschen der Eichengerbsäure ist eine natürliche Reaktion und verringert sich im Laufe der Zeit.

Tipps zur Werterhaltung

Für Böden im Objektbereich kontaktieren Sie bitte Ihren Fachmann. Unbedingt Filzgleiter unter Stühle und Tischbeine anbringen. Fußabstreifer im Eingangsbereich schützen vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand. Für Bürostühle gibt es spezielle weiche Rollen (lt. DIN 68 131). Metalle nicht direkt auf Holzboden stellen; Unterlage z. B. Rollkork dazwischen legen. Bitte beachten Sie ein gesundes Raumklima (ca. 20–22° C Zimmertemperatur und 40–60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Während der Heizperiode möglichst Luftbefeuchter aufstellen (z.B. Venta Luftwäscher). Bei Unterschreitung o.g. Mindestwerte muss evtl. mit Fugenbildung gerechnet werden, bei Überschreitung mit Quellungen. Farbveränderungen durch Bodenabdeckungen wie z. B. Schrank, Teppich (lichtundurchlässig) können nicht vermieden werden. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus dieser Pflegeanweisung, die als Empfehlung gilt, keinerlei Gewährleistungs- und Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Reinigung der Werkzeuge

Öllappen/Werkzeug, welches mit Pflegebalsam in Verbindung kam, sofort nach Gebrauch in Wasser und Spezialseife tränken und an der Luft trocknen lassen (oder in Blechdose verschließen), da **Gefahr der Selbstentzündung besteht!**

HAIN-Pflegeprodukte

HAIN-Spezialseife (farblos oder weiß)

Für die laufende Reinigung und Pflege geölter, gewachster und geseifter Holzoberflächen im Innenbereich.

HAIN-Pflegebalsam (farblos, weiß, antik oder Rohoptik)

Optimales Pflegemittel zum Auffrischen geölter, gewachster und geseifter Holzoberflächen im Innenbereich. Für Fußböden, Möbel, Arbeitsplatten, usw.

HAIN-Reparaturset (farblos oder weiß)

Für stark beanspruchte Böden und Fleckentfernung (z. B. Wasserflecken, Straßenschmutz)

Stand: 01 | 21