

AGITEC SPACELOFT Schutzmassnahmen

Verarbeitung an Aussenluft oder in gut durchlüfteten Räumen

- Atemschutz (Filtermaske FFP3)
- Hände vorgängig mit Feuchtigkeit spendender Hautcreme einreiben
- Arbeitshandschuhe bei länger andauerndem Direktkontakt

Gelegentliche Verarbeitung in Innenräumen

- Mund- und Nasenschutz (Filtermaske FFP3)
- SUVA-Arbeitsbrille mit seitlichem Schutz
- Hände vorgängig mit Feuchtigkeit spendender Hautcreme einreiben
- Arbeitshandschuhe bei länger andauerndem Direktkontakt
- Es ist auf eine gute Querlüftung zu achten
- Den Staub regelmässig mit einem Industriestaubsauger entfernen nicht mit Druckluft abblasen und nicht trocken aufwischen

Regelmässige Verarbeitung in Innenräumen

- Atemschutz (Filtermaske FFP3)
- Schutzbrille mit seitlichem Schutz
- Hände vorgängig mit Feuchtigkeit spendender Hautcreme einreiben
- Arbeitshandschuhe bei länger andauerndem Direktkontakt
- Räume mit höherer Staubentwicklung abtrennen
- Geeignete Absaugvorrichtung direkt bei der Verarbeitungsstelle
- Den Staub regelmässig mit einem Industriestaubsauger entfernen
- nicht mit Druckluft abblasen und nicht trocken aufwischen

Hilfsmassnahmen

- Mund ausspülen und Wasser trinken, Nase schneuzen
- Augen sofort unter fliessendem Wasser auswaschen, gelegentlich Lider anheben
- Haut mit Wasser und Seife reinigen, Haare mit Shampoo
- Ausgetrocknete Haut nachträglich mit Handcreme einreiben
- Medizinische Konsultation, wenn Symptome fortbestehen

Informationen

- AEROGEL ist wasserabweisend und kann mit Wasser alleine schlecht abgewaschen werden
- Seife und Shampoo enthalten Netzmittel, welche Aerogel binden und abwaschbar machen