

Gebrauchsanleitung Haftliner Absorb BG gefördert

- Das Abdeckvlies ist mit der Klebeseite nach unten faltenfrei zu verlegen.
- Auf mögliche Stolperstellen ist zu achten und sind zu beseitigen.
- Bei überlappender Verlegung sollten ca. 10 cm berücksichtigt werden.
- Ggf. die Seitenränder mit Klebeband fixieren.
- Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet.
Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante.
- Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug- /druckfest und frei von Trennmitteln sein.
- Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz-und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe.
- Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann.
- Bei Beeinträchtigung der Ablegereife wie Löcher, Risse, mangelnde Klebkraft oder Lösen der Folie vom Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden.
- Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses beim Aufwickeln auf die Folie übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss.
- Ist die Ablegereife des Vlieses nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlies erreicht und muss ggf. erneuert werden.
- Das Entfernen der Folie darf nicht im 90°-Winkel zur Fläche erfolgen. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.