

Karten-Update auf die neueste Kartenversion für Start XL Europe inklusive Türkei und Griechenland

Schritt1): Installation der kostenlosen TomTom HOME Anwendung

Verbinden Sie das TomTom-Navigationsgerät mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer und schalten Sie das TomTom-Navigationsgerät ein. Am Bildschirm des TomTom-Navigationsgeräts erscheint die Meldung „Verbindung zu Computer herstellen?“ Bestätigen Sie mit ‚JA‘.

Die kostenlose TomTom HOME Anwendung wird heruntergeladen und der Installationsvorgang wird automatisch gestartet. Sollte dies nicht automatisch erfolgen, so starten Sie bitten den Vorgang durch einen Doppel-klick auf die Datei InstallTomTomHOME.exe, welche sich im Datei-Ordner „TomTom“ im Laufwerksverzeichnis Ihres Computers befindet. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.




InstallTomTomHOME.exe

Schritt 2) Installation des kostenlosen Kartenupdates

Wenn Sie Ihr neues Navigationsgerät zum ersten Mal mit HOME verbinden, wird Ihnen sofort die neueste Karte für West- und Mitteleuropa angeboten.

 **Automatischer Abruf von Aktualisierungen**
Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie herunterladen und auf Ihrem Navigationsgerät installieren möchten.

Name	Größe
 West- und Mitteleuropa 2 GB Detailgetreue Karte mit nahtloser Abdeckung von Europa, ab sofort ... Mehr Infos... Kartenausschnitt wechseln	2309.8 MB <input checked="" type="checkbox"/>

Klicken Sie auf „Aktualisieren und installieren“ und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Aktualisieren und installieren

Da die Größe des Kartenupdates den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Navigationsgerät übersteigt, bietet Ihnen HOME kleinere Ausschnitte von bestimmten Karten an – die so genannten Kartenausschnitte. Wählen den für Sie den Kartenausschnitt, der die Länder umfasst, in denen Sie am häufigsten unterwegs sind, oder einen bestimmten Ausschnitt für eine Reise ins Ausland auswählen.

Für Kartenmaterial inklusive Türkei und Griechenland wählen Sie „Europa – östlicher Ausschnitt“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.


Kartenausschnitt auswählen
Für Ihre Karte sind mehrere Ausschnitte verfügbar.

West- und Mitteleuropa 2 GB
Wir empfehlen die Installation des Kartenausschnitts, der die Länder abdeckt, in denen Sie am häufigsten unterwegs sind.

Wählen Sie einen der folgenden Kartenausschnitte aus:

- Europa – südlicher Ausschnitt
- Europa – nördlicher Ausschnitt
- Europa – zentraler Ausschnitt
- Europa – östlicher Ausschnitt
- Europa – westlicher Ausschnitt

Hinweis: Sie können den auf Ihrem Gerät verwendeten Ausschnitt jederzeit ändern. Wählen Sie im Hauptmenü von TomTom HOME »Mein Gerät verwalten« und dann die Registerkarte »Elemente auf meinem Gerät«. Klicken Sie auf den Link »Kartenausschnitt wechseln« neben der Karte auf Ihrem Gerät.



Der östliche Ausschnitt Europas ist eine nicht modifizierte Karte mit allen Wäldern, Seen und bebauten Gebieten. Mit IQ Routes™-Daten für schnelleres Vorankommen. Mit vollständiger Navigation von Haustür zu Haustür in folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Vatikanstadt. Die folgenden Länder sind teilweise abgedeckt: Bulgarien (54 %), Griechenland (95 %), Kroatien (42 %, einschließlich Großstädte und Küstenregionen), Lettland (63 %), Russland (35 %) und Türkei (63 %). Die Abdeckung des Verbindungsstraßennetzes im übrigen Teil Osteuropas ermöglicht die nahtlose Navigation durch die gesamte Region.

Gerätespeicher: 1885.8 MB Freier Speicherplatz: 10.7 MB Ausgewählt: 0 MB

Installierte Elemente: 1875.0 MB Neue Elemente: 0 MB **Ihre neuen Elemente können auf Ihrem Gerät gespeichert werden.**

[Zurück](#) [Weiter](#)

Hinweis: Sie haben Anspruch auf alle Kartenausschnitte, die für Ihre Karte verfügbar sind, und können den auf Ihrem Navigationsgerät aktuell verwendeten Ausschnitt jederzeit über TomTom HOME ändern. Sie können jeweils nur einen Kartenausschnitt auf Ihrem Navigationsgerät installieren.

Manuelle Überprüfung der Garantie für die neueste Kartenversion

Innerhalb von 30 Tagen nach der Erstnutzung Ihres Geräts können Sie auch manuell überprüfen, ob eine neuere Version Ihrer Karte verfügbar ist. Verbinden Sie dazu Ihr Navigationsgerät mit Ihrem Computer, starten Sie TomTom HOME, und melden Sie sich bei Ihrem TomTom-Konto an. Klicken Sie dann auf das Menü Extras und wählen Sie den Menüpunkt Garantie für die neueste Kartenversion nutzen aus.

