

IT

Indicazioni di sicurezza importanti

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni, la guida sulla sicurezza, la guida rapida (ove disponibili) in modo esaustivo prima dell'utilizzo del prodotto.
- Consegnare il dispositivo a terzi allegando sempre le indicazioni di sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto se esso risulta chiaramente danneggiato.
- Prima della messa in funzione, verificare le disposizioni specifiche di ogni paese!

Evitare incidenti e rischi per la salute

- Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto, al fine di evitare danni all'udito.
- È necessario mantenere sempre una distanza minima di 10 cm tra gli auricolari a pacemaker o defibrillatori impiantati (ICD), in quanto il prodotto genera costantemente campi magnetici.
- Tenere il prodotto, il relativo imballaggio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici, per evitare incidenti e il rischio di soffocamento.
- Non utilizzare il dispositivo qualora sia necessario prestare particolare attenzione all'ambiente circostante (ad esempio, durante la guida).

Evitare danni al prodotto e anomalies







- Il dispositivo deve restare sempre asciutto e non deve essere esposto a temperature troppo alte o troppo basse (asciugacapelli, termosifoni, luce diretta del sole, ecc.), per evitare corrosione e deformazione dello stesso.
- Impiegare esclusivamente i dispositivi supplementari/gli accessori/i ricambi forniti o raccomandati da Sennheiser.
- Per pulire i dispositivi utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto.
- Per scollegare completamente il dispositivo dalla rete, staccare l'alimentatore a spina dalla presa di corrente.
- Non cortocircuitare mai i contatti del dispositivo. Prestare attenzione a non fare cadere alcun oggetto metallico (ad esempio graffette, fermagli per capelli, orecchini) nelle fessure e nei vani dei contatti del prodotto.
- Caricare con la stazione base o il caricabatterie CH 10 esclusivamente gli headset della serie D 10.

Indicazioni di sicurezza per le batterie/accumulatori

- AVVERTENZA**

In caso di uso improprio o diverso da quello previsto di batterie/accumulatori, in casi estremi sussiste il rischio di:

 - sviluppo di calore
 - incendio
 - esplosione
 - sviluppo di fumo o gas

	Restituire i prodotti difettosi comprensivi delle batterie ai punti di raccolta o al rivenditore specializzato.
	Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate da Sennheiser e i caricabatteria adeguati.
	Caricare le batterie solo a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.
	Spegnere i prodotti alimentati da batteria dopo l'uso.
	Caricare regolarmente le batterie anche dopo lunghi periodi di mancato utilizzo (circa ogni 3 mesi).
	Non surriscaldare le batterie a una temperatura superiore a 70 °C. Evitare la luce diretta del sole e non gettare le batterie nel fuoco.

Impiego conforme all'uso previsto/Responsabilità

Il sistema headset è ideato per le telefonate, nonché per la riproduzione audio in collegamento a un computer (VoIP) e/o a un telefono per l'utilizzo professionale in uffici e callcenter. Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del dispositivo diverso da quanto descritto nelle Indicazioni di sicurezza. Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di cattivo utilizzo o impiego non conforme alla destinazione del dispositivo, come pure dei dispositivi ausiliari/accessori. Il rischio è a carico dell'utilizzatore. Sennheiser non è responsabile dei danni ai dispositivi USB che non risultano conformi alle specifiche di tale tecnologia. Sennheiser Communications non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da una perdita di connessione dovuta a batterie esaurite o vecchie o al superamento della portata di trasmissione DECT.


Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto, Sennheiser Communications A/S offre una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In adempienza con i requisiti seguenti

- Direttiva RAEE (2012/19/UE)

 Ti preghiamo di smaltire il presente prodotto conferendolo presso il tuo punto di raccolta o centro di riciclaggio di zona per i prodotti di questo tipo.
- Direttiva in materia di batterie (2006/66/CE e 2013/56/UE)

Le batterie ricaricabili integrate del prodotto possono essere riciclate. Allo scopo di proteggere l'ambiente, smaltire i prodotti difettosi e le loro batterie ricaricabili come rifiuti speciali oppure restituire al rivenditore specializzato.

Conformità UE

- Direttiva RoHS (2011/65/UE)
- Con la presente, Sennheiser Communications A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio D 10 Series è in linea con la Direttiva in materia di apparecchiature radio (2014/53/UE).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso l'indirizzo internet seguente: www.sennheiser.com/download.

PT

Instruções de segurança importantes

- Antes de utilizar o produto, leia o manual de instruções, o guia de segurança e o guia rápido (como fornecido), com atenção e na íntegra.
- Sempre que der o produto a terceiros, inclua estas instruções de segurança.
- Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.
- Antes da colocação em funcionamento verifique os regulamentos específicos nacionais!

Evitar danos para a saúde e acidentes

- Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de modo a evitar danos na audição.
- Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre as orelhas dos auscultadores e pacemakers ou defibriladores implantados (ICD), pois o produto gera campos magnéticos permanentes.
- Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes e o perigo de asfixia.
- Não utilize o produto em situações que requirem a sua particular atenção (por ex., no trânsito).

Evitar danos no produto e interferências







- Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição direta prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformações.
- Utilize apenas componentes/acessórios/peças sobresselentas fornecidos ou recomendados pela Sennheiser.
- Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.
- Retire o alimentador de ficha da tomada para desligar o produto da rede.
- Nunca ligue os contactos do produto em curto-circuito. Preste atenção para não deixar objetos metálicos (como, por ex., agrafos, ganchos de cabelo, brinços) entrar em contacto com as interfaces e os contactos.
- Carregue com a base ou com o carregador CH 10 exclusivamente micro-auscultadores da série D 10.

Instruções de segurança relativamente a pilhas/pilhas recarregáveis

- AVISO**

Em caso de utilização abusiva ou inadequada das pilhas/pilhas recarregáveis, existe, em caso extremo, perigo de:

 - geração de calor
 - incêndio
 - explosão
 - formação de fumo ou gases

	Entrege sempre as pilhas recarregáveis defeituosas em pontos de recolha de pilhas (pilhões) ou lojas da especialidade.
	Utilize exclusivamente pilhas recarregáveis recomendadas pela Sennheiser e carregadores adequados.
	Carregue sempre as pilhas recarregáveis a uma temperatura ambiente entre 10 °C a 40 °C.
	Desligue produtos abastecidos por pilhas recarregáveis se estes não forem usados.
	Recarregue as pilhas recarregáveis regularmente mesmo se estas não forem utilizadas (aprox. de 3 em 3 meses).
	Não exponha as pilhas recarregáveis a temperaturas superiores a 70 °C. Evite a exposição direta ao sol e não deite as pilhas para o fogo.

Utilização adequada/responsabilidade

O sistema de micro-auscultadores foi concebido para realizar chamadas telefónicas e para a entrada e saída áudio em conjunto com um computador (VoIP) e/ou telefone para utilização profissional no escritório ou centros de atendimento. Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização para fins não descritos nestas instruções de segurança. A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios. Neste caso, o risco é suportado pelo utilizador. A Sennheiser não se responsabiliza por danos em dispositivos USB que não estejam em conformidade com as especificações USB. A Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes de interrupções de ligação originadas por acumuladores descarregados ou antigos, nem por danos que advenham do facto de não ter sido respeitado o alcance máximo da emissão DECT.


Declarações do fabricante


Garantia

A Sennheiser Communications A/S assume uma garantia de 24 meses para este produto. As atuais condições de garantia encontram-se disponíveis em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com os seguintes requisitos

- Diretiva RAEE (2012/19/UE)

 Elimine este produto levando-o ao seu ponto de recolha ou centro de reciclagem local para tais equipamentos.
- Diretiva relativa ás baterias (2006/66/CE e 2013/56/UE)

 As baterias recarregáveis incorporadas no produto podem ser recicladas. Para proteger o ambiente, elimine produtos avariados, juntamente com as suas baterias recarregáveis, como resíduos especiais ou devolvã-os ao seu revendedor especializado.

Conformidade UE

- Diretiva RSP (2011/65/UE)
- Desta forma, a Sennheiser Communications A/S declara que o equipamento de rádio do tipo D 10 Series cumpre a Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014/53/UE).

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da internet: www.sennheiser.com/download.

EL

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος μελετήστε προσεκτικά το χειρίδιο χρήσης, τις οδηγίες ασφαλείας και το σύντομο οδηγό (ou υπάλληλ).
- Όταν δίνετε το προϊόν σε τρίτα άτομα δίνετε μαζί και αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει εμφανείς ζημιές.
- Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία λάβετε υπόψη τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς!

Αποφύγι ατυχημάτων και βλαβών στην υγεία

- Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθετε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Διατηρείτε πάντα μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στα ακουστικά και σε βρισθαιώδη ή σε εμφυτευμένο σπινθηρώτι (ICD), καθότι το προϊόν παράγει νόμιμα μαγνητικά πεδία.
- Κράτατε τα εξάρτηματα του προϊόντος, της συσκευασίας και τα παρελκομένα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα ώστε να αποφευχθεί ατυχήματα και τον κίνδυνο ασφαιάς.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. στην οδική κυκλοφορία).

Αποφύγι υλικών ζημιών και δυσλεκοτήτων







- Διατηρείτε το προϊόν πάντα στεγνό και μην το εκτίθετε σε ακραίες θερμοκρασίες (πυλότητα μαλλιών, θερμάστρα, παρατηματέα έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, κλπ.) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση και η παραμόρφωση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα, αέσευαρά και ανταλλακτικά που παρέχει ή που συνιστά η Sennheiser.
- Καθαρίστε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Τραβήξτε το τροφοδοτικό από την πρίζα, για να αποσυνδέσετε πλήρως το προϊόν από το δίκτυο.
- Μην βραχυκυκλώνετε σε καμία περίπτωση τις επαφές του προϊόντος. Προσεξτε ώστε να μην έρθουν σε επαφή κανενός είδους μεταλλικά αντικείμενα (όπως π.χ. συνδέτες, τοιμηδόκια μαλλιών, ακουσλαρική) με τις επαφές και τις επαφές.
- Φορτίστε με το σταθμό βάσης ή με το φορηστή CH 10 αποκλειστικά για σελ κεφαλήs της σειράs D 10.

Οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες λιθίου/πολυμερούς

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Σε ακραίες περιπτώσεις, η κατάχρηση της μπαταρίας λιθίου/πολυμερούς μπορεί να έχει ως συνέπεια:

 - έκρηξη,
 - εκδήλωση πυρκαγιάs,
 - παραγωγή θερμότητας ή
 - δημιουργία καπνού ή αερίων.

	Η απόρριψη χαλασμένων προϊόντων με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να γίνεται στα ειδικά σημεία συλλογής ή με επιστροφή στο κατάστημα αγοράs.
	Χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που συνιστά ή Sennheiser μαζί με τους κατάλληλους φορτιστές.
	Φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +10 °C έως +40 °C.
	Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία.
	Φορτίζετε τους ασυμμετρικούς τους από και αν δεν τους χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα (περίπου κάθε 3 μήνες).
	Ηδη θεματίστε τους ασυμμετρικούς πάνω από τους +70 °C. Αποφύγιτε την ηλιακή ακτινοβολία και μην πετάτε τους ασσυμμετρικές μέσα στη φωτιά.

Προβλεπόμενη χρήση/Εγγύηση

Το σελ κεφαλήs προορίζεται για πραγματοποίηση κλίσεων καθύ και για είσοδο και έξοδο ήχου σε συνδυασμό με υπολογιστή (VoIP) ή/και τηλέφωνο, για επαγγελματική χρήση στο γραφείο ή σε τηλεφωνικό κέντρο. Θα θεωρείται ακατάλληλη χρήση αν αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές που δεν αναφέρονται στο σχετικό χειρίδιο χρήσης. Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης της συσκευής καθύ και των πρόσθετων συσκευών και των παρελκομένων. Την ευθύνη φέρει ο χρήστηs.

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές σε συσκευές USB, που δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές USB. Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω άδεων ή παλαιών μπαταριών ή λόγω υπέρβασης της εμβέλειος DECT.


Δηλώσεις κατασκευαστή


Εγγύηση

Η εταρία Sennheiser Communications A/S παρέχει για αυτο το προϊόν εγγύηση για 24 μήνες. Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησηs μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες απαιτήσεις

- Οδηγία ΑΗΗΕ (2012/19/EE)

 Να απορριπτε αυτό το προϊόν πηγαίνοντας το στο τοπικό σας σημείο συλλογής ή κέντρο ανακύκλωσης για τον εν λόγω εξοπλισμό.
- Οδηγία για τις μπαταρίες (2006/66/ΕΚ και 2013/56/ΕΕ)

 Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του προϊόντος μπορούν να ανακυκλωθούν. Για να απορριπτε τα ελαττωματικά προϊόντα με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τους ως, ειδικά απόβλητα ή να τα επιστρέψτε στον εξειδικευμένο σας αντιπροσωπεία.

Συμμόρφωση ΕΕ

- Οδηγία RoHS (2011/65/EE)
- Δια του παρόντος, η Sennheiser Communications A/S δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοφωνικού εξοπλισμού D 10 Series συμμορφώνεται με την Οδηγία για τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό (2014/53/ΕΕ).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμορφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue käyttöohje, turvallisuusohje ja pakkaohje (mikäli toimitettu tuotteen yhteydessä) huolellisesti, ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
- Mikäli annat tuotteen toisten käyttöön, liitä aina nämä turvallisuusohjeet laitteen mukaan.
- Älä käytä tuotetta, mikäli se vaikuttaa vaurioituneelta.
- Innan du börjar använda produkten bör du informera dig om respektive lands specifika bestämmelser.

Loukkauksien ja onnettomuuksien välttämiseen

- Älä kuumentele pitkään suurella äänenvoimakkuudella kuulovaurioiden estämiseksi.
- Säilytä aina vähintään 10 cmn etäisyys kuulokkeen kotelon ja sydäimen tahdistimen ja/tai implantoidun defibrillaattorin (ICD) välillä, koska tuote aiheuttaa jatkuvan magneettikentän.
- Pidä tuotteen ja pakkauksen osat sekä lisäosat pois lasten ja kotieläinten ulottuvilta onnettomuuksien ja tukehtumisvaaran estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos ympäristö vaatii erityistä tarkkaavaisuutta (esim. liikenteessä).

- Käytä ainoastaan Sennheiserin toimittamia tai suosittelemia lisä-laitteita/ohjeisarusteita/varaosa.
- Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Erota tuote kokonaan sähköverkosta irrottamalla pistoverkko-osa pistorasialta.
- Älä koskaan oskiselje tuotteen koskettimilla. Huolehdi siitä, etteivät metalliesineet (kuten esim. paperillitimet, hisseinuolat, korvarenkaat) pääse liittäntään tai koskettimiin.







- Lataa tukiaseman tai laturin avulla ainoastaan D 10-sarjan kuulokemikrofoneja.

Litiumpolymeeriakkukupakettia koskevia turvallisuusohjeita

- VAROITUS**

Litiumpolymeeriakkupaketin virheilleen käsiteltävi tai väärinkäyttö voi johtaa pahimmillaan:

 - räjähdykseen,
 - tulipaloon,
 - lämmön muodostumiseen tai
 - savun tai kaasun muodostumiseen.

	Toimita sisäänrakennetuilla akulla varustetut vialliset tuotteet hävitettäväksi erillisin keräyspisteisiin tai palautu tuoteesta lähimpään alan erikoisliikkeeseen.
	Käytä ainoastaan Sennheiserin suosittelemia akkuja ja hyväksytyttä latauslaitteita.
	Akut saa ladata vain ympäristön lämpötilan ollessa +10 °C - 40 °C.
	Kytke akkupaketista virran saavat tuotteet käyön jälkeen pois päältä.
	Lataa akkuja säännöllisesti myös silloin, kun tuote on pitkään käytännättömänä (noin 3 kuukauden välein).
	Huolehdi siitä, että akkujen lämpötila ei yli nousta +70 °C:seen. Vältä akkujen altistumista suoralle auringsäteille. Älä myöskään heitä akkuja tullen.

Määräysten mukainen käyttö / vastuu

Kuulokemikrofoniajärjestelmä on tarkoitettu puheluihin sekä äänen tallentamiseen ja toistamiseen tietokoneiden (VoIP) ja/tai ammatikittävien toimistossa tai puhelinkeskuksessa suunniteltiin kullekin yhdistetyntä.



Tuotteen käytön katsotaan olevan virheillettä, mikäli tuotetta käytetään johonkin sellaiseen tarkoitukseen, jota ei ole mainittu tuotteenne liittivssä oppaissa. Sennheiser ei ole vastuussa tuotteiden tai lisälaitteiden/lisävarusteiden väärinkäytöstä tai määräysten vastaisesta käytöstä. Käyttäjää vastaa aiheutuneesta riskistä. Sennheiser ei korvaa USB-laitteisiin aiheutunutta vauriota, mikäli ne eivät täytä USB-määritysten mukaisia vaatimuksia. Sennheiser ei ota vastuuta tyhjistä tai vanhentuneista akustoista tai DECT-kantaman ylitykstä johtuvista yhteyden katkeamista aiheutuvista vahingoista.


Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser Communications A/S antaa talle tuoteelle 24 kuukauden takuun. Täällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennheiser-edustajalta.

Seuraavia vaatimuksia noudattaen

-  Hvitä tämä tuote viemällä se kysieleille laitteille tarkoitettuun paikalliseen keräyspisteeseeni tai kierrätyskeskukseen.
-  Parista- ja akkudirektiivi (2006/66/VE e 2013/56/UE)

 Tuotteen sisäänrakennettu, ladattava akku voidaan kierrättää. Ympäristön suojelemiseksi ole hyvä j hävittää viantaantuu tuotteet kierrättäväne akkuiheen asiantuntijansa erikoisjätteenä, tai palauta ne jällenmyyjällesi.

EU-vaatimustenmukaistus

- RoHS-direktiivi (2011/65/UE)
- Sennheiser Communications A/S ilmoittaa, että radiolaitte tyypillä D 10 Series noudattaa eurooppalaista radiolaittedirektiiviä 2014/53/UE.

EU-vaatimustenmukaistusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.sennheiser.com/download.

JA

安全に関する注意事項

- 製品をお使いになる前に、(同梱の)取扱説明書、安全に関する注意事項、クイックガイドをよく読んでお読みください。
- 製品を第三者に渡す場合は、必ず安全に関する注意事項も一緒に渡します。
- 明らか故障がある場合は、製品を使用しないでください。
- 使い始める前に、それぞれの国で定められている規定事項を確認してください。

健康被害と事故を防止するために

- 聴覚被害を防止するために、大音量で長時間使用しないでください。
- 製品は持続的に磁場を発生させているので、ヘッドフォン/シェルと心臓ペースメーカーまたは埋込み型徐細動器(ICD)との間は最低10cm離してください。
- 誤飲の危険を回避するため、製品・梱包材・アクセサリー等の部品は、子供やペットから遠ざけてください。
- 道路を歩く場合など、特に注意が必要な状況では、本製品を使用しないでください。

製品の破損と故障を防止するため







- 製品は持続的に磁場を発生させているので、ヘッドフォン/シェルと心臓ペースメーカーまたは埋込み型徐細動器(ICD)との間は最低10cm離してください。
- 誤飲の危険を回避するため、製品・梱包材・アクセサリー等の部品は、子供やペットから遠ざけてください。
- Sennheiserが提供または推奨する付属品、アクセサリー、スベア部品のみを使用してください。
- 製品は柔らかい乾いた布を使って清掃してください。
- 製品の電源を完全に切断するには、電源プラグをソケットから抜きます。
- 製品のコンタクトは短絡させないでください。ペーパークリップ、ヘアピン、イヤリングなど、金属製の物がインターフェースやコンタクトに触れないように注意してください。
- D 10シリーズのヘッドセットの充電にはベースステーションまたは充電器CH 10だけを使用してください。

バッテリーの安全上の注意事項

- 警告**

バッテリーを不適切に使用したり誤用したりすると、以下の危険が生じる恐れがあります。

 - 熱の発生
 - 火災の発生
 - 爆発
 - 煙やガス の発生

	故障した製品は、バッテリーを含めて、収集所に廃棄するか、または専門業者までお持ちください。
	Sennheiserが推奨するバッテリーと、それに適した充電器だけをお使いください。
	バッテリーは、10°C ～ 40°Cの周囲温度でのみ充電してください。
	使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチを切ります。
	長期使用しない場合は、バッテリーを定期的に充電してください(約3ヶ月ごと)。
	バッテリー温度が70°Cを超えないようにします。バッテリーをのいたある場所に置いたり、火中に投じたりしないでください。

規定に沿った使用/賠償責任

ヘッドセットシステムは、コンピュータ(VoLP)および/または電話に接続して通話や音入出力を使用するため、オフィスやコールセンターで業務用を使用する事を目的に設計されています。製品は、この安全注意事項に記載された以外の使い方をしてしないでください。

製品や付属品/アクセサリーの間違った使い方や不適切な使用に起因する損傷に対して、Sennheiserは何らの責任も負いませぬ。リスクは使用者が負うものとします。Sennheiserは、USB-規格に一致しないUSB-機器の損傷には責任を負いません。Sennheiserは、空のバッテリーや老朽化したバッテリー、またはDECT-送電エリアの逸脱による接続遮断に基づく損傷には責任を負いません。

製造者宣言

保証

Sennheiser Communications A/S は本製品を2年間保証いたします。実際の保証条件については、弊社ウェブサイトwww.sennheiser.comをご覧ください。または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。

PL

Ważne wskazówki dot. bezpieczeństwa

- Przed zastosowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi, wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz skróconą instrukcją (jeśli została załączona).
- Przekazując produkt osobom trzecim, należy zawsze wręczyć również niniejsze wskazówki dot. bezpieczeństwa.
- Nie należy używać produktu, jeżeli wykazuje widoczne ślady uszkodzenia.
- Przed uruchomieniem sprawdźć obowiązujące przepisy krajowe!

ochrona zdrowia i zapobieganie wypadkom

- Nie należy słuchać przez dłuższy czas za głośnej muzyki, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Zachować minimalny odstęp 10 cm między muszlami słuchawkowymi a rozrusznikami serca, wzgl. zaimplantowanymi defibrylatorami (ICD), gdyż produkt wytwarza stałe pola magnetyczne.
- Trzymać produkt, opakowanie i akcesoria z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków i ryzyka uduszenia.
- Nie stosować produktu, jeżeli warunki otoczenia wymagają zachowania szczególnej uwagi (np. w ruchu drogowym).

Zapobieganie usterkom i uszkodzeniu produktu

- Produkt musi być zawsze suchy; chronić go przed ekstremalnie niskimi lub wysokimi temperaturami (suszarka do włosów, grzejniki, długie promieniowanie słoneczne itp.), aby uniknąć korozji lub odkształcenia.
- Należy używać dodatków/akcesoriów/części zamiennych dostarc-zonych lub rekomendowanych przez firmę Sennheiser.
- Czyścić produkt wyłącznie suchą i miękką ściereczką.