

BECHLE listo mit Licht

High-Power LED Fahrlicht

Ergänzende Bedienungsanleitung



Abb. 1 Bedieneinheit listo mit Licht

Das High-Power LED Fahrlicht des Miniscooters listo ist extrem gering im Stromverbrauch. Der Verlust von Reichweite bei dem Betrieb mit eingeschaltetem Fahrlicht beträgt max. 5%. Das Fahrlicht erfüllt nicht die Anforderungen der StVZO, gewährt Ihnen dennoch eine sehr gute Erkennbarkeit und Verbesserung der Sichtverhältnisse bei der Fahrt im Dunklen.

Wichtiger Hinweis
Bitte lesen Sie dringend die Bedienungsanleitung des listo vor dem Fahrtantritt.

Diese Bedienungsanleitung ist lediglich ein Zusatz, der ausschließlich die Lichtanlage des listo beschreibt.

BEDIENUNG

Stecken Sie den EIN/AUS Stecker in die EIN/AUS Buchse. Vergewissern Sie sich, dass

- A) die Batterien ausreichend Ladung vorweisen für den Fahrbetrieb
- B) der EIN/AUS Stecker ordentlich eingerastet ist.

Schalten Sie das Fahrlicht am Lichtschalter ein.

Vergewissern Sie sich, dass das Fahrlicht nach Beendigung der Fahrt bei Dämmerung oder Dunkelheit abgeschaltet ist.

Beim ziehen des EIN/AUS Steckers geht auch das Fahrlicht aus. Stellen Sie dennoch sicher, dass nach abgeschlossener Fahrt der Lichtschalter in der Null (0) Position ist.

BECHLE listo mit Licht Art.Nr. 31B002