



BERGIN

Wichtiger Hinweis zu Öl-betriebenen Heizkanonen



Bei Lager- und Betriebstemperaturen (wenn auch nur kurzfristig) unter +5°C empfehlen wir dringend den Einsatz von geeignetem Winterdiesel. Beim Einsatz von Heizöl empfehlen wir dringend die Verwendung von Additiven (Fließverbesserer).

Treibstoff:	Verwendbar bis:	Bemerkung:
Heizöl, Heizöl EL	+5°C	Sofern nicht anders vom Treibstoffhersteller angegeben.
Diesel	-7°C	Sofern nicht anders vom Treibstoffhersteller angegeben.



Es dürfen mit diesem Gerät ausschließlich Heizöl, Heizöl Extra Leicht oder Diesel verbrannt werden! Der Einsatz von anderen Treibstoffen wie Bio-Diesel, Benzin usw. sowie die Beimengung von Benzin ist untersagt!



Beachten Sie, dass sich bei sehr niedrigen Temperaturen Paraffinabscheidungen bilden können, welche den Treibstofffilter und die Düsen verstopfen! Dadurch wird das Gerät nicht mehr ausreichend mit Treibstoff versorgt. Bauartbedingt kann es bereits ab Umgebungstemperaturen unter +5°C zu Paraffinabscheidungen an der Brennerdüse kommen. In diesem Fall muss der Treibstoff durch passende Additive (Fließverbesserer) behandelt werden. Bei Winterdiesel tritt dieser Effekt erfahrungsgemäß ab ca. -7°C auf.



Um eine optimale Wirkung bezüglich der Verhinderung der Paraffinausscheidung zu erreichen, ist es notwendig, dass die Zugabe des Fließverbesserers ca. 5 °C vor Erreichung des Cloud-Points (Trübungspunkt) erfolgt. Zur besseren Vermischung mit dem Diesel bzw. Heizöl, Additive (Fließverbesserer) vor dem Tanken zugeben. Bereits vorhandene Zusammenballungen von Paraffinkristallen können im Nachhinein durch die Zugabe von Additiven (Fließverbesserer) nicht mehr aufgelöst werden.