



Pflegehinweis für Aluminiumprodukte
mit Teak-Holz-Bestandteilen

Aluminiumpflege

Aluminium ist nicht nur schön, sondern auch besonders pflegeleicht. Das Material wird nicht von UV-Strahlung oder Feuchtigkeit angegriffen. Auch Temperaturschwankungen und schlechte Witterungsverhältnisse können kaum auf das Material einwirken. Um den Glanz des Aluminiums zu erhalten, sind alle Hartman Gartenmöbel aus Aluminium mit einer speziellen Pulverbeschichtung versehen. Wenn Sie diese Schutzschicht zwei Mal jährlich reinigen, bleiben Ihre Möbel in bestem Zustand.

Für die Reinigung sollte ein schonendes, pH-neutrales Reinigungsmittel, am besten ein spezielles Hartman Pflegeprodukt zum Reinigen, Polieren und Versiegeln des Aluminiums, benutzt werden. Das Reinigungsmittel mit einer ausreichenden Menge Wasser vermischen und anschließend die Gartenmöbel mit einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen. Wenn Sie viel Wasser benutzen, vermeiden Sie Kratzer, beispielsweise durch aufwirbelnden Sand. Zur Nachbehandlung Ihrer Gartenmöbel empfehlen wir den Hartman Universal Cleaner.

Achtung!

Wir raten entschieden davon ab, Ihre Aluminium Gartenmöbel mit einem Hochdruckreiniger oder mit aggressivem Reinigungs- und/oder Bleichmittel zu reinigen. Hierdurch kann sich die Beschichtung lösen und die Möbel irreparabel beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Möbel verfärben und ausbleichen.

Teak: schön und langlebig

Teakholz ist seiner Natur entsprechend sehr ölhaltig. Dadurch fühlt es weich an, ist besonders langlebig und regenabweisend. Unbearbeitetes Teakholz hat eine auffallend natürliche Ausstrahlung und erhält mit der Zeit eine schöne, silbergraue Farbe. Da Teak kaum zusammenschrumpft oder arbeitet und nicht splittert, ist es für Gartenmöbel besonders geeignet. Haarrisse oder kleine Risse an der Oberfläche und an den Schmalseiten sind diesem Material eigen und beeinflussen in keinsten Weise die Langlebigkeit der Möbel.

Teak Pflege

Wenn Sie die Teakmöbel ein- bis zweimal im Jahr reinigen, bleiben diese über viele Jahre hinweg in optimalem Zustand. Hartman bietet dazu ein umfangreiches Teak Pflegepaket an.

Bevorzugen Sie eine natürliche Ausstrahlung, dann reicht eine jährliche Reinigung aus. Sie benutzen dazu eine natürliche Seifenlösung oder den Hartman Teak Cleaner. Mit einem sanften Scheuerschwamm entfernen Sie eventuelle Schmutzreste von den Möbeln.

Bevorzugen Sie die anfängliche Holzfarbe? Behandeln Sie Ihre Möbel dann zweimal jährlich mit Hartman Teak-Protector oder Hartman proTEAKt oil. Dieses Mittel macht das Holz weniger empfindlich für Flecken. Benutzen Sie diese Mittel jedoch nur, wenn das Holz vollkommen trocken ist. Feuchtigkeit kann nämlich zur Holzverwitterung führen.

Die Messingteile Ihrer Gartenmöbel können Sie am besten einmal jährlich mit einem öligen Tuch aufpolieren.

Achtung!

Von der Benutzung eines Hochdruckreinigers wird entschieden abgeraten. Der harte Strahl kann die Oberfläche der Möbel aufrauen.

Wir wünschen Ihnen noch viele schöne Momente mit Ihren Hartman Gartenmöbeln!