# Mitteilungsblatt

der Bundesanstalt für Wasserbau Nr. 87

# Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an Binnenwasserstraßen

### Karlsruhe • Mai• 2004

ISSN 0572-5801

Herausgeber (im Eigenverlag):

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Kußmaulstraße 17, 76187 Karlsruhe Postfach 21 02 53, 76152 Karlsruhe Telefon: 0721 9726-0 Telefax: 0721 9726-4540 e-mail: info.karlsruhe@baw.de Internet: http://www.baw.de

Übersetzung, Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

© BAW 2004

Titelbild: Fahrversuche am Wesel-Datteln-Kanal, Unterwasser der Schleuse Flaesheim (WDK-km 46,500), Oktober 2002 - böschungsnahe Fahrt des Schleppers Mignon mit annähernd kritischer Schiffsgeschwindigkeit, im Hintergrund die MS Main

#### Vorwort

Böschungs- und Sohlensicherungen werden in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung nach dem *Merkblatt Anwendung von Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensicherungen an Wasserstra-Ben* (MAR) ausgeführt, das Standardbauweisen vorschlägt, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Diese Standardbauweisen sind jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen im Hinblick auf die Wellen- und Strömungsbelastung durch die Schifffahrt sowie auf den Untergrund anwendbar. Nach einer Bearbeitungszeit von über 10 Jahren wird mit dieser Veröffentlichung ein neues Bemessungskonzept für Böschungs- und Sohlensicherungen vorgestellt, das einen allgemeineren fachwissenschaftlichen Ansatz beschreibt und über das MAR hinausgeht. Berücksichtigt werden können neben den hierfür speziell entwickelten geotechnischen Berechnungsansätzen und den bereits bekannten wasserbaulichen Berechnungsgrundlagen nun auch

- die Wirkungen von Schraubenstrahl und Bugstrahlruder auf Böschung und Sohle,
- Sekundärwellen von schnell fahrenden, kleinen Schiffen,
- der Einfluss des Verhältnisses von Schiffslänge zu Gewässerbreite,
- Rollbrecher bzw. die Wiederauffüllungsströmung sowie
- Windwellen.

Die in die Bemessung eingehenden Parameter des fahrenden Schiffes wurden unter der Voraussetzung festgelegt, dass die in den Verkehrsvorschriften vorgeschriebenen Geschwindigkeiten und Fahrweisen eingehalten werden. Da die Belastungen der Böschungssicherungen vor allem bei Annäherung und Erreichen der kritischen Schiffsgeschwindigkeiten überproportional zunehmen, würde die Berücksichtigung dieses Falls zu unwirtschaftlichen Bauweisen führen. Daher wird – wie bisher auch bei einer Bemessung nach dem MAR – davon ausgegangen, dass die Schiffe, auch unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftlichen Fahrweise, eine maximale Geschwindigkeit von 97 % der kritischen Schiffsgeschwindigkeit nicht überschreiten.

Durch größere, sehr leistungsstarke Sportboote oder allein fahrende Schubschiffe können sich gegebenenfalls durchaus noch höhere Wellenbelastungen an den Böschungssicherungen einstellen als sie sich bei den hier zu Grunde gelegten Schiffen und Fahrweisen ergeben. Der Ansatz dieser heute sehr seltenen Lastfälle als Bemessungslastfall würde zu deutlich höheren Herstellungskosten von Böschungs- und Sohlensicherungen führen. Unter Beachtung der sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit wird empfohlen, die aus solchen Überbeanspruchungen entstehenden Schäden im Rahmen der Unterhaltung zu beheben. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass hier unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit auch zu prüfen sein wird, ob die heute geltenden Verkehrsvorschriften zu überarbeiten sind.

Darüber hinaus ist generell die Entwicklung neuer Antriebe und Schiffsformen zu beobachten, um bei gravierenden Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit von Böschungssicherungen rechtzeitig reagieren zu können. Dazu ist erforderlich, dass die Unterhaltungsaufwendungen für Böschungssicherungen in Zukunft stärker systematisch dokumentiert und ausgewertet werden.

In der vorliegenden Veröffentlichung werden die theoretischen und experimentellen Grundlagen für eine Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen dargelegt. Die Veröffentlichung hat somit nicht das Ziel, als praktische Arbeitshilfe für die Durchführung einer Bemessung verwendet zu werden. Als solche praktische Arbeitshilfe für den planenden Ingenieur wird das *Merkblatt Anwendung von Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensicherungen an Wasserstraßen* (MAR) auf der Grundlage dieser Veröffentlichung überarbeitet. Die Veröffentlichung ist ein Gemeinschaftswerk der Arbeitsgruppe "Auskleidung von Wasserstraßen", an der Mitarbeiter der WSV, des BMVBW und der BAW sowie bei Einzelfragen externe Fachleute beteiligt waren. Für die intensive und erfolgreiche Mitarbeit und die Ausdauer bei der Diskussion der oft strittigen Fragen sowie für die Durchführung und Auswertung der notwendigen Fahrversuche möchte ich mich bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe bedanken. In diesen Dank einschließen möchte ich auch den ehemaligen Leiter der Arbeitsgruppe, Herrn Prof. Dr. Schulz (Universität der Bundeswehr München), die Fachkollegen vom "AK 17", einer Vereinigung von Fachleuten des Deckwerkbaus, sowie Herrn Prof. Dr. Römisch und Herrn Prof. Dr. Wagner (beide ehemals TU Dresden) und Herrn Dr. Daemrich (Universität Hannover), die das Werk mit ihren kritischen Fragen und Anregungen in den letzten Jahren begleitet haben.

Dr.-Ing. H.-H. Witte Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau

# Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an Binnenwasserstraßen

#### Arbeitsgruppe "Auskleidung von Wasserstraßen"

seit Oktober 1992

#### **Mitglieder:**

ABROMEIT, Uwe	BOR, Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
ALBERTS, Dirk	DiplIng., Bundesanstalt für Wasserbau, Dienststelle Hamburg
BARTNIK, Wolfgang	BDir, Wasserstraßen-Neubauamt Datteln
FISCHER, Uwe	BOR, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Bonn
FLEISCHER, Petra	BOR, Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
FUEHRER, Manfred (bis Februar 2000)	Dr. rer. nat., ehem. Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
HEIBAUM, Michael	BDir, DrIng., Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
KAYSER, Jan	BDir, DrIng., Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
KNAPPE, Gerd	DiplIng., Wasserstraßen-Neubauamt Datteln
Köhler, Hans-Jürgen	DiplIng., Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
LIEBRECHT, Arno	DiplIng., Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte Hannover
REINER, Wilfried	LBDir, Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte Hannover
SCHMIDT-VÖCKS, Dieter	LBDir a. D., Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte Hannover
SCHULZ, Hartmut (Obmann bis 1996)	Prof. DrIng., Universität der Bundeswehr München
SCHUPPENER, Bernd (Obmann seit 1996)	LBDir, DrIng., Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
SÖHNGEN, Bernhard	BDir, Prof. DrIng., Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe
SOYEAUX, Renald	DrIng., Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe

#### Inhalt

1	Vorbemerkung	15
2	Begriffe	17
3	Übersicht der hydraulischen Belastungen des Gewässerbetts	23
3.1	Allgemeines	23
3.2	Strömungen	23
3.3	Wellen	23
3.3.1	Allgemeines	23
3.3.2	Wirkung einer ungebrochenen auflaufenden Welle	24
3.3.3	Wirkung einer brechenden auflaufenden Welle	24
3.3.4	Wirkung einer uferparallel laufenden brechenden Welle	24
3.4	Wirkung des Wasserspiegelabsunks	25
3.4.1	Allgemeines	25
3.4.2	Langsam fallender Wasserspiegel	25
3.4.3	Schnell fallender Wasserspiegel	25
3.4.3.1	Allgemeines	25
3.4.3.2	Wirkung des Porenwasserüberdrucks	25
3.4.3.3	Größe und Verlauf des Porenwasserüberdrucks	25
3.5	Grundwasserzustrom	26
4	Sicherheits- und Bemessungskonzept	27
4.1	Allgemeines	27
4.2	Hydraulische Nachweise	28
4.2.1	Aspekte zur Festlegung der Bemessungsgröße	28
4.2.2	Empfehlungen für die hydraulische Bemessung	29
4.2.2.1	Primärwellenfeld	29
4.2.2.2	Sekundärwellenfeld	30
4.2.2.3	Schraubenstrahl	31
4.2.2.4	Windwellen	31
4.2.2.5	Empfehlungen für die hydraulische Bemessung im Regelfall	31
4.3	Geotechnische Nachweise	32
5	Ermittlung der hydraulischen Einwirkungen	33
5.1	Allgemeines	33
5.2	Daten zur Wasserstraße	33
5.2.1	Gewässergeometrie	33
5.2.2	Fahrrinnengeometrie	33
5.3	Daten zum Schiff	34

5.4	Schifffahrtsbedingte hydraulische Einwirkungen	35
5.4.1	Komponenten	35
5.4.2	Fahrsituationen	35
5.4.2.1	Normalfahrt	35
5.4.2.2	Manövrierfahrt	37
5.5	Größe von Schiffswellen (Bemessungssituation "Normalfahrt")	37
5.5.1	Hydraulisch wirksamer Kanal- bzw. Schiffsquerschnitt	38
5.5.1.1	Flachwassereinfluss	38
5.5.1.2	Grenzschichteinfluss	43
5.5.2	Kritische Schiffsgeschwindigkeit der Kanalfahrt	44
5.5.3	Mittlerer Absunk und Rückströmungsgeschwindigkeit bei mittiger Kanalfahrt	45
5.5.4	Hydraulische Bemessungsgrößen und geotechnisch maßgebende Absunkparameter bei beliebiger Fahrposition	49
5.5.4.1	Definition der Wellenhöhe	49
5.5.4.2	Bugwellenhöhe und zugehörige Rückströmungsgeschwindigkeit ohne Exzentrizitätseinfluss	49
5.5.4.3	Heckwellenhöhe und zugehörige Rückströmungsgeschwindigkeit ohne Exzentrizitätseinfluss	49
5.5.4.4	Maximalwerte von Bug- und Heckwellenhöhe bei exzentrischer Fahrt	50
5.5.4.5	Wiederauffüllungsströmung	51
5.5.4.6	Vergrößerung der Wellenhöhen bei Fahrt mit Driftwinkel	53
5.5.4.7	Absunkgeschwindigkeit von Schiffswellen	53
5.5.5	Sekundärwellen	55
5.5.5.1	Allgemeines	55
5.5.5.2	Berechnung der Sekundärwellenhöhen	57
5.5.5.3	Zusätzliche Sekundärwellen in Analogie zum unvollkommenen Wechselsprung	58
5.5.5.4	Sekundärwellen kleiner Boote bei Gleitgeschwindigkeit und ufernaher Fahrt	58
5.5.6	Begegnung und Überholung	59
5.6	Hydraulische Belastungen der Wasserstraße durch Propulsionsströmung (Schraubenstrahl)	59
5.6.1	Induzierte Anfangsgeschwindigkeit des Propellerstrahls im Stand (Schiffsgeschwindigkeit $v_{\rm S}$ = 0)	59
5.6.2	Geschwindigkeit des Propellerstrahls bei Schiffsgeschwindigkeit $v_{\rm S} \neq 0$	61
5.6.3	Strahlausbreitungscharakteristik	62
5.6.3.1	Standardsituationen zur Strahlausbreitung	62
5.6.3.2	Abnahmecharakteristik der Zentralgeschwindigkeit	63
5.6.3.3	Berechnung der Strahlgeschwindigkeitsverteilung quer zur Strahlachse	65
5.6.3.4	Mehrschraubenantriebe	67
5.6.4	Vereinfachte Berechnung der maximalen Sohlgeschwindigkeit	67
5.6.5	Belastung durch Bugstrahlruder	68
5.7	Windstau und Windwellen	69
5.7.1	Allgemeines	69
5.7.2	Winddaten	70
5.7.3	Windwirkgebiet / Mindestwirkdauer	70
5.7.4	Windstau	71

5.7.5	Windwellen	72
5.8	Wellenverformung	74
5.8.1	Allgemeines	74
5.8.2	Wellenaufsteilen und -brechen	74
5.8.3	Diffraktion	76
5.8.4	Refraktion	77
5.8.5	Reflexion	77
5.8.6	Wellenauflauf	78
5.8.6.1	Auflaufende Wellen	78
5.8.6.2	Parallel laufende Wellen	79
5.8.7	Wellenhöhenänderung bei Übergang eines senkrechten Ufers auf ein Böschungsdeckwerk	80
5.9	Sonstige Wellen	80
5.9.1	Allgemeines	80
5.9.2	Schwall- und Sunkwellen	80
5.9.3	Hochwasserwellen	81
5.10	Porenwasserüberdruck in Abhängigkeit vom schnellen Wasserspiegelabsunk z <sub>a</sub>	81
5.10.1	Allgemeines	81
5.10.2	Maximaler Wasserspiegelabsunk $z_a$ und Absunkgeschwindigkeit $v_{za}$	81
5.10.3	Größe des Porenwasserüberdrucks ∆ <i>u</i>	82
6	Hydraulische Bemessung ungebundener Deckschichten aus Wasserbausteinen	85
6.1	Allgemeines	85
6.1 6.2	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen	85 86
6.1 6.2 6.3	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung	85 86 87
6.1 6.2 6.3 6.3.1	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff	85 86 87 87
6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl	85 86 87 87 88
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> </ul>	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl Steingröße bei Belastung durch Sekundärschrägwellen	85 86 87 87 88 88
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> </ul>	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl Steingröße bei Belastung durch Sekundärschrägwellen Steingröße bei Windwellen	85 86 87 87 88 89 89
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> </ul>	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl Steingröße bei Belastung durch Sekundärschrägwellen Steingröße bei Windwellen	85 86 87 87 88 89 89 90
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> </ul>	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl Steingröße bei Belastung durch Sekundärschrägwellen Steingröße bei Windwellen Steingröße bei kombinierter Schiffs- und Windwellenbelastung Steingröße bei Strömungsangriff	85 86 87 87 88 89 89 90 90
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.7.1</li> </ul>	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl Steingröße bei Belastung durch Sekundärschrägwellen Steingröße bei Windwellen Steingröße bei kombinierter Schiffs- und Windwellenbelastung Steingröße bei strömungsangriff	85 86 87 87 88 89 89 90 90
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.7.1</li> <li>6.7.2</li> </ul>	Allgemeines Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen Steingröße bei Propulsionsströmung Steingröße bei Strahlangriff Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl Steingröße bei Belastung durch Sekundärschrägwellen Steingröße bei Windwellen Steingröße bei kombinierter Schiffs- und Windwellenbelastung Steingröße bei strömungsangriff Steingröße bei weitgehend böschungsparallelem Strömungsangriff Steingröße bei Böschungsbelastung durch Wiederauffüllungsströmung	85 86 87 87 88 89 90 90 90 90
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.7.1</li> <li>6.7.2</li> <li>6.8</li> </ul>	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge SchraubenstrahlSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei weitgehend böschungsparallelem StrömungsangriffSteingröße bei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine	85 86 87 87 88 89 90 90 90 90 91 91
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.7.1</li> <li>6.7.2</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> </ul>	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge SchraubenstrahlSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei Belastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße bei Neitgehend böschungsparallelem StrömungsangriffSteingröße hei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für WasserbausteineDicke der Deckschicht	85 86 87 87 88 89 90 90 90 90 91 91 91
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.7.1</li> <li>6.7.2</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> <li>6.10</li> </ul>	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge SchraubenstrahlSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei weitgehend böschungsparallelem StrömungsangriffSteingröße bei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für WasserbausteineDicke der DeckschichtErmittlung hydraulisch gleichwertiger Deckwerke	85 86 87 87 88 89 90 90 90 90 91 91 91 92 93
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.7.1</li> <li>6.7.2</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> <li>6.10</li> <li>6.11</li> </ul>	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge SchraubenstrahlSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei Kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei weitgehend böschungsparallelem StrömungsangriffSteingröße bei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für WasserbausteineDicke der DeckschichtErmittlung hydraulisch gleichwertiger DeckwerkeMindestdicken	85 86 87 87 88 89 90 90 90 90 90 91 91 91 91 92 93 93
6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.7.1 6.7.2 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße bei StrahlangriffSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße bei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für WasserbausteineDicke der DeckschichtErmittlung hydraulisch gleichwertiger DeckwerkeMindestdickenDeckwerkslänge in Böschungsfalllinie bei Wellenbelastung	85 86 87 87 88 89 90 90 90 90 91 91 91 91 93 93 93
6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.7.1 6.7.2 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.12.1	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge SchraubenstrahlSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei Kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei weitgehend böschungsparallelem StrömungsangriffSteingröße bei Beschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für WasserbausteineDicke der DeckschichtErmittlung hydraulisch gleichwertiger DeckwerkeMindestdickenDeckwerkslänge in Böschungsfalllinie bei WellenbelastungAllgemeines	85 86 87 88 89 90 90 90 90 91 91 91 91 92 93 93 93 94
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.3.1</li> <li>6.3.2</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> <li>6.7.1</li> <li>6.7.2</li> <li>6.8</li> <li>6.9</li> <li>6.10</li> <li>6.11</li> <li>6.12</li> <li>6.12.1</li> <li>6.12.2</li> </ul>	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge SchraubenstrahlSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße bei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße hei Böschungsbelastung durch WiederauffüllungsströmungSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für WasserbausteineDicke der DeckschichtErmittlung hydraulisch gleichwertiger DeckwerkeMindestdickenDeckwerkslänge in Böschungsfalllinie bei WellenbelastungAllgemeinesOberhalb des Ruhewasserspiegels	85 86 87 88 89 90 90 90 90 91 91 91 91 92 93 93 93 94 94
6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.7.1 6.7.2 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.12.1 6.12.2 6.12.3	AllgemeinesSteingröße bei Belastung durch HeckquerwellenSteingröße bei PropulsionsströmungSteingröße bei StrahlangriffSteingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge SchraubenstrahlSteingröße bei Belastung durch SekundärschrägwellenSteingröße bei WindwellenSteingröße bei kombinierter Schiffs- und WindwellenbelastungSteingröße bei strömungsangriffSteingröße bei weitgehend böschungsparallelem StrömungsangriffSteingröße nach Technischen Lieferbedingungen für WasserbausteineDicke der DeckschichtErmittlung hydraulisch gleichwertiger DeckwerkeMindestdickenDeckwerkslänge in Böschungsfalllinie bei WellenbelastungAllgemeinesOberhalb des RuhewasserspiegelsUnterhalb des Ruhewasserspiegels	85 86 87 87 88 89 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 93 93 94 94 94

7	Geotechnische Bemessung von ungebundenen Deckschichten	97
7.1	Allgemeines	97
7.2	Lokale Standsicherheit durchlässiger Deckwerke	97
7.2.1	Allgemeines	97
7.2.2	Tiefenlage der kritischen Bruchfuge <i>d</i> <sub>krit</sub>	97
7.2.3	Flächengewicht der Deckschicht gegen Abgleiten des Deckwerks auf einer Böschung	97
1.1.1.1	Allgemeines	97
7.2.3.2	Rechenverfahren	98
7.2.3.3	Hinweise bei geschichtetem Baugrund	99
7.2.4	Flächengewicht der Deckschicht gegen hydrodynamische Bodenverlagerungen	99
7.2.4.1	Allgemeines	99
7.2.4.2	Rechenverfahren	99
7.2.5	Flächengewicht der Deckschicht bei Berücksichtigung einer Fußstützung	99
7.2.5.1	Allgemeines	99
7.2.5.2	Bruchmechanismus 1 am Böschungsfußpunkt	100
7.2.5.3	Bruchmechanismus 2 bei einer Fußvorlage	101
7.2.5.4	Bruchmechanismus 2 bei einer Fußeinbindung	103
7.2.5.5	Bruchmechanismus 2 bei einer Fußspundwand	104
7.2.6	Flächengewicht der Deckschicht bei Berücksichtigung einer Deckwerksaufhängung	106
7.2.6.1	Allgemeines	106
7.2.6.2	Nachweis der äußeren Tragfähigkeit	106
7.2.6.3	Nachweis der inneren Tragfähigkeit	107
7.2.7	Böschungssicherung oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels	107
7.3	Lokale Standsicherheit dichter Deckwerke	107
7.3.1	Allgemeines	107
7.3.2	Flächengewicht der dichten Deckschicht gegen Abgleiten	107
7.3.3	Flächengewicht der dichten Deckschicht gegen Abheben	108
7.4	Nachweis der globalen Standsicherheit der wasserseitigen Böschung	108
8	Hydraulische Bemessung von Deckschichten aus Wasserbausteinen mit	
	Teilverguss	111
9	Geotechnische Bemessung von Deckschichten aus Wasserbausteinen mit	111
Q 1		111
9.1 Q 2	Angemenes	111
9.2 0.3	Lokale Standsicherheit dichter Deckwerke mit teilvergessenen Deckschichten	111
9.5 Q /	Lokale Standsloherheit dichter beckwerke mit tellvergosserien Deckschlichten	111
3.4	Nachweis der globalen Standsichemen der Wassersenigen Doschung	111
10	Literaturverzeichnis	113

11	Nomenklatur	125
11.1	Abkürzungen	125
11.2	Symbole	125

#### Anhang A

#### 1 Vorbemerkung

In der vorliegenden Schrift werden ausführlich die Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an Binnenwasserstraßen unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse vorgestellt. Es werden rechnerische Nachweise zur Standsicherheit und Erosionsfestigkeit von Uferböschungen an Kanälen und, mit Einschränkungen, an Flüssen genannt, die natürlichen oder schifffahrtsbedingten hydraulischen Einwirkungen ausgesetzt sind.

Die Schrift gliedert sich in drei wesentliche Teile:

- Im ersten Teil werden die verwendeten Begriffe definiert, die hydraulischen und bodenmechanischen Grundlagen erläutert und die Sicherheitsphilosophie und das Bemessungskonzept vorgestellt (s. Kap. 2 bis 4).
- Der zweite Teil befasst sich mit der Ermittlung der hydraulischen Einwirkungen (s. Kap. 5), die die Eingangsparameter für die Bemessung darstellen.
- Der dritte Teil beinhaltet die hydraulischen und geotechnischen Bemessungen (s. Kap. 6 und 7).

Der Anwendungsbereich der hydraulischen Bemessungsansätze erstreckt sich in erster Linie auf Wasserstraßen mit vorwiegend parallelem Uferverlauf, mit seitlich und tiefenmäßig begrenztem Fahrwasser, mit bis auf den Uferbereich nahezu konstanter Tiefe (keine Bermen), mit einem maximalen Verhältnis Wasserspiegelbreite/Schiffslänge von ca.  $b_{WS}/L = 2/1$  und mit Schiffsverkehr in der für die Deckwerksbemessung maßgebenden Verdrängerfahrt (auch für Sportboote). Mit Einschränkungen können die vorgestellten Verfahren auch auf seeartige Kanalaufweitungen und staugeregelte Gewässer angewendet werden, wenn die Schiffe ufernah fahren und wenn der Uferverlauf regelmäßig ist, d. h. keine Nasen oder Trichter aufweist, an und in denen sich schiffserzeugte Wellen aufstauen können. Mit diesen Einschränkungen kann der Einfluss der Uferform, der Turbulenz und der Grundströmung auf die Wellenausbreitung verwerden. nachlässigt Der Flachwassereinfluss  $(b_{WS}/L > 2/1)$  kann hinsichtlich der erreichbaren Schiffsgeschwindigkeiten und des Wasserspiegelabsunks in Schiffsnähe näherungsweise durch ein äguivalentes Kanalprofil berücksichtigt werden. Für das Abklingen der Wellenhöhen mit der Entfernung vom Schiff werden ebenfalls Näherungsgleichungen angegeben. Auch für die Fahrt von Sportbooten sowie kurzen, gedrungenen Schiffskörpern (Schubboote und Schlepper) werden Näherungsverfahren zur Abschätzung der schiffserzeugten hydraulischen Belastungen angeboten.

Für die folgenden Situationen werden in Kap. 5 keine Berechnungsverfahren zur Ermittlung der hydraulischen Bemessungsparameter (Wellenhöhe, Strömungsgeschwindigkeit) angeboten:

- Stark ungleichförmige Gewässerquerschnitte bzw. Gewässer mit unregelmäßigem Uferverlauf
- Nicht-konventionelle Propulsionsorgane wie Schottel-Propeller und Strahlantriebe
- Nicht-Verdränger wie Luftkissenboote und Sportboote im Gleiten
- Seeschiffe und andere Fahrzeuge, die von der üblichen Bauart von Binnenschiffen abweichen, z. B. solche mit Bugwulst (sie bilden andere Sekundärwellen aus)
- Froudesche Tiefenzahlen  $v_S / \sqrt{g h_m} > 0.8$ (hier ändert sich das Sekundärwellensystem signifikant)
- Fahrten, bei denen die Kursachse von der Kanalachse stark abweicht (dabei verändern sich die Primär- und Sekundär-Wellensysteme wesentlich)

Sollten Messdaten, z. B. zu den schiffserzeugten Wellenhöhen, vorliegen, können die darauf aufbauenden Bemessungsverfahren für die erforderliche Steingröße (s. Kap. 6) direkt angewendet werden.

Bei der Bemessung der Steingrößen in Kapitel 6 werden die im Folgenden genannten Punkte nicht behandelt (die bodenmechanische Bemessung bleibt davon unbeeinflusst):

- Flachere Uferböschungen als ca. 1:5 (auf diesen werden ankommende Wellen signifikant verformt) und steilere als ca. 1:2
- Wellenverformungen im Böschungsbereich (sie werden aber indirekt in den Bemessungsverfahren, die sich auf Wellenhöhen am Böschungsfuß beziehen, berücksichtigt)
- Ufersicherungen mit Formsteinen, Gabionen oder Asphalt

Die Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen besteht aus einer hydraulischen und einer geotechnischen Bemessung (s. Bild 1.1). Beide Bemessungen sind unabhängig voneinander durchzuführen.



Bild 1.1 Ablauf der Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen

Bei der **hydraulischen Bemessung** wird die erforderliche Steingröße in Abhängigkeit von der Wellen- und Strömungsbelastung ermittelt, die auch die erforderliche Länge des Deckwerks in Böschungsfalllinie bestimmt. Die **geotechnische Bemessung** dient der Bestimmung des erforderlichen Flächengewichts, um eine ausreichende Sicherheit gegen Abgleiten, Abheben und hydrodynamische Bodenverlagerung zu gewährleisten. Zusätzlich ist der geotechnische Nachweis der Gesamtstandsicherheit zu führen.

Die Ergebnisse der hydraulischen und der geotechnischen Bemessung sind im letzten Schritt Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Mindestdicke der Deckschicht. Dabei ist zusätzlich zu überprüfen, ob ein ausreichender Schutz gegen Schiffsanfahrungen, gegen Ankerwurf und UV-Strahlung sowie eine ausreichende Filtrationslänge gegen Korntransport gewährleistet ist.

Die hier vorgestellten Verfahren gelten in Verbindung mit folgenden **Regelwerken** für Böschungs- und Sohlensicherungen an Wasserstraßen jeweils in ihrer aktuellsten Fassung:

- Merkblatt Anwendung von Regelbauweisen f
  ür Böschungen und Sohlsicherungen an Wasserstraßen /MAR/
- Merkblatt Anwendung von Kornfiltern an Wasserstraßen /MAK/
- Merkblatt Anwendung von geotextilen Filtern an Wasserstraßen /MAG/
- Merkblatt Anwendung von hydraulisch und bitumengebundenen Stoffen zum Verguss von Wasserbausteinen an Wasserstraßen /MAV/
- Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine /*TLW*/
- Richtlinien für Regelquerschnitte von Schifffahrtskanälen /BMV 1994/

#### 2 Begriffe

**Abgleiten:** Spezieller Fall des  $\Rightarrow$  Böschungsbruches auf einer oberflächennahen, böschungsparallelen Gleitfläche.

**Absunkgeschwindigkeit:** Geschwindigkeit, mit der der Wasserspiegel an einem Uferpunkt im Mittel absinkt.

Bodenverlagerung, hydrodynamische: Die durch ⇒ Porenwasserüberdruck im Boden entstehende Strömung des Grundwassers aus der Böschung ins freie Wasser führt bei unzureichender Auflast zu Deformationen in der Böschung (Auflockerung des Bodens, Hebung) und kann nach Erreichen des plastischen Grenzzustandes (Mohr-Coulombsche Bruchbedingungen) durch entsprechend hohen Porenwasserüberdruck zu schädlichen Kornverlagerungen ggf. auch böschungsabwärts im Boden unterhalb der Deckschicht führen.

**Böschungsbruch:** Abrutschen eines Teils der Uferböschung auf einer i. d. R. tiefen Gleitfläche infolge des Ausschöpfens des Scherwiderstandes des Bodens.

#### Brechende Welle: $\Rightarrow$ Wellenbrechen

**Bugstau:** Aufstau des Wassers vor dem Bug über die Einflussbreite, verursacht durch ein beschleunigendes Schiff bzw. bei stationärer Fahrt durch eine raue Kanalberandung (Wasserspiegelanspannung); tritt im Gegensatz zur  $\Rightarrow$  Bugwelle über eine große Breite (Kanalbreite) auf.

**Bugstrahlruder:** In einem senkrecht zur Schiffsachse im Bugbereich angeordneten Rohr befindet sich eine Schiffsschraube (Standardausführung), die Wasser beschleunigt. Dadurch wird ein Querimpuls ausgeübt, der wie ein Ruder wirkt. Die größte Wirkung tritt bei kleinen Schiffsgeschwindigkeiten über Grund auf.

**Bugwelle:** Aufstau des anströmenden Wassers direkt vor dem Bug des Schiffes (Staupunkt), der die Bildung von  $\Rightarrow$  Sekundärwellen zu beiden Schiffsseiten hin initiiert.

**Deckschicht:** Die oberste Schicht eines  $\Rightarrow$  Deckwerks. Sie muss erosionsfest sein und gegen Ankerwurf und Schiffsanfahrung einen ausreichenden Widerstand besitzen.

**Deckwerk:** Durchlässige oder dichte Auskleidung eines Gewässers zur Verhinderung von Veränderungen des Gewässerbetts.

Ein durchlässiges Deckwerk ermöglicht den ungehinderten Wasseraustausch zwischen Untergrund und Wasserstraße. Es besteht i. Allg. aus einer Deckschicht und einem darunter liegenden Filter.

Ein dichtes Deckwerk verhindert den Wasseraustausch zwischen Wasserstraße und Untergrund. Es besteht aus einer dichten Deckschicht - i. Allg. mit einer darunter liegenden geotextilen Trennlage - oder aus einer durchlässigen Deckschicht auf einer darunter liegenden Weichdichtung - i. Allg. mit einer geotextilen oder mineralischen Trennlage als Zwischenlage.

**Diffraktion:** Trifft eine Wellenfront auf ein Hindernis, so hat das Wellenbeugung (Diffraktion) zur Folge. Da jeder Punkt eines Wellenkammes Ausgangspunkt neuer kreisförmiger Elementarwellen ist, werden am wellenexponierten Ende des Hindernisses Wellen erzeugt, die sich im Wellenschatten hinter dem Hindernis ausbreiten. Die Geschwindigkeit bleibt dabei unverändert. Wellenhöhe und -richtung dagegen verändern sich an den offenen Rändern.

**Düsenpropeller** (Mantelpropeller): Zylinderförmig ummantelter Propeller zur Wirkungsgradsteigerung.

**Einflussbreite** (~, wirksame): Die wirksame Einflussbreite  $b_E$  entspricht derjenigen Breite, in der man sich das gesamte Rückstromfeld um ein Schiff konzentriert denken kann. Sie erlaubt die Berechnung der Maximalwerte von Absunk und Rückströmungsgeschwindigkeit der Flachwasserfahrt in einem äquivalenten Gewässerquerschnitt dieser Breite.

**Fahrdynamisches Einsinken (Squat):** Schiffshydrodynamischer Effekt eines Schiffes in Fahrt. Das Binnenschiff fährt im Bereich des abgesenkten Wasserspiegels ( $\Rightarrow$  Wasserspiegelabsunk) und sinkt deshalb gegenüber der Ruhelage ein (s. Bild 2.1). Zusätzlich führen lokale Spitzen der Umströmungsgeschwindigkeit aus Krümmungen der Schiffskontur und an den Schiffsantrieben zu Unterdrücken, die den Schiffskörper an Bug und Heck unterschiedlich stark an die Sohle ansaugen. Dadurch vergrößert oder verkleinert sich der Squat und das Schiff kann vertrimmen ( $\Rightarrow$ Vertrimmung).

**Fetch:** Üblicher englischer Begriff für  $\Rightarrow$  Windwirklänge.

**Flachwasser:** Tiefenmäßig beschränktes, seitlich unbeschränktes Fahrwasser; im Gegensatz zum  $\Rightarrow$ Tiefwasser wird die Wellenbewegung durch geringe Wassertiefe beeinflusst ( $\Rightarrow$  Wellenverformung). Die seitliche Wellenbewegung kann ungehindert abklingen (Situation in breiten, freifließenden Gewässern).

Hinsichtlich der Wellenform beginnt der Flachwassereinfluss bei einem Verhältnis Wellenlänge L zur mittleren Wassertiefe  $h_{\rm m}$  von  $L/h_{\rm m} > 2$ .

Hinsichtlich des Schiffswiderstandes beginnt der Flachwassereinfluss, wenn das Verhältnis von Wassertiefe zum Tiefgang des Schiffes  $h/T \le 4$  wird. Er ist sehr ausgeprägt bei  $h/T \le 2$  /Binek, Müller 1991/.

**Fußsicherung:** Unterer Abschluss einer Böschungssicherung.

**Gewässerbett:** Benetzte Umrandung eines Gewässers, bestehend aus Sohle und Böschung.

**Gleitgeschwindigkeit:** Schiffsgeschwindigkeit, bei der ein Schiff (Sportboot) ins Gleiten kommt und beginnt, auf seiner eigenen Bugwelle aufzufahren.



Rückströmung

Bild 2.1 Wasserspiegelverformung in Fahrtrichtung, Squat und Richtung der Rückströmung (Vektorpfeil) bei einem herkömmlichen Binnenschiff mit völligem Bug, nach /Kuhn 1985/

(a) Absenkung und Schiffswellen

1 Schiff in Ruhe, 2 Schiff in Fahrt, 3 Ruhewasserspiegel, 4 abgesenkter Wasserspiegel (Primärwelle), 5 überlagerte Sekundärwelle, 6 Bugstau, 7 Heckwelle, 8 Rückströmung, Δt dynamische Einsinktiefe (Squat), t<sub>fl</sub> Flottwasser, t<sub>v</sub> Tauchtiefe,

- (b)  $\delta$ (-) Trimmwinkel, buglastig
- (c)  $\delta$ (+) Trimmwinkel, hecklastig

(b) und (c) ohne Wasserspiegelverformung

Maximal Hauptspantquerschnitt, eingetauchter: eingetauchte Querschnittsfläche eines Schiffes (Schiffsbreite mal Abladetiefe) in Ruhe.

Heck(quer)wellen: Wellentyp, der sowohl vom Primär- als auch vom Sekundärwellensystem am Heck des Schiffes erzeugt wird und dessen  $\Rightarrow$  Wellenkamm senkrecht zur Fahrtrichtung des Schiffes steht. Heckguerwellen aus Primär- und Sekundärwellensystem können sich überlagern. Eine Sonderform ist der  $\Rightarrow$  Rollbrecher.

Kanalfall: Seitlich und tiefenmäßig begrenztes Fahrwasser (Tiefen- und Breitenbeschränkung); häufigste Situation auf Binnenwasserstraßen.

Der Einfluss der Breitenbeschränkung (Kanalfall) setzt ein, wenn das Verhältnis von Wasserspiegelbreite zur Schiffslänge  $b_{WS}/L \le 2 - 3$  wird /Schuster 1952/.

Kanalbedingungen herrschen bei kleinen Querschnittsverhältnissen. Grob angenähert gilt für MS und GMS  $n = A/A_M \le 25 - 35$ : der größere Wert gilt für lange und schmale Schiffe mit geringem Tiefgang, der kleinere Wert für kurze und breite Schiffe mit großem Tiefgang.

Kursweg: Lage der tatsächlichen Fahrwegachse des Schiffes zur Gewässer-/Wasserstraßenachse.

Manövrierfahrt: Schifffahrt zum Manövrieren mit geringer Schiffsgeschwindigkeit  $v_{\rm S} \sim 0$ , d. h. mit dem  $\Rightarrow$  Propellerfortschrittsgrad  $J \sim 0$  und maximaler Propellerschubbelastung (Fälle: Anfahren, Stoppen, Wenden).

Normalfahrt: Schifffahrt mit auf freier Kanalstrecke gemäß BinSchStrO zugelassener oder mit technisch möglicher Schiffsgeschwindigkeit.

**n-Verhältnis:** ⇒ Querschnittsverhältnis

**Porenwasserüberdruck:** Der Porenwasserüberdruck ist der über den hydrostatischen Porenwasserdruck hinausgehende Wasserdruck in den Poren eines Erdstoffes, der durch behinderte Volumenzunahme des Porenwassers (bei Druckänderungen im Porenwasser) oder behinderte Volumenabnahme des Korngerüsts (bei Änderungen der totalen oder effektiven Spannung des Korngerüsts) entsteht. Er entsteht durch  $\Rightarrow$  schnellen Wasserspiegelabsunk. Im Untergrund herrscht dann noch ein höherer Druck als an der Grenzfläche Wasser - Boden.

Primärwelle (Primärwellensystem): Folge der Wechselwirkung zwischen Schiff und Wasserstraße; sie resultiert aus der Verdrängungsströmung um den Schiffskörper, zu der die Wasserspiegelabsenkungen beiderseits des Schiffes und die Stauwellen an Bug und Heck gehören. Sie ist eine mit dem Schiff fortschreitende, nach den Seiten hin abklingende Welle (s. Bild 2.2 und Bild 2.3).

**Propellerfortschrittsgrad:** Verhältnis  $J = v_A/nD$  aus Anströmgeschwindigkeit des Propellers v<sub>A</sub> zum Produkt von Drehzahl n und Propellerdurchmesser D.

**Querschnittsverhältnis:** Verhältnis  $n = A/A_M$  der (rückströmungswirksamen) Querschnittsfläche A einer Wasserstraße bei einem bestimmten Wasserstand zur Querschnittsfläche  $A_{\rm M}$  des eingetauchten Teils eines Schiffes; in angloamerikanischer Fachliteratur wird meist der Kehrwert des Querschnittsverhältnisses k = 1/n, der blockage coefficient, verwendet.

**Querwellen:** Anteil des  $\Rightarrow$  Sekundärwellensystems, bei dem die Wellenkämme senkrecht zur Fahrtrichtung des Schiffes orientiert sind.

Reflexion: Trifft eine Welle auf eine Grenzfläche (Wand, Buhne, Leitwerk, Steilufer u. ä.), so wird sie dort teilweise zurückgeworfen. Dies bewirkt Verluste an Wellenenergie. Meist ist die Höhe der reflektierten Welle geringer als die der einfallenden Welle. Einfallende und reflektierte Wellen überlagern sich.

**Reflexionsbrecher** (surging breaker): Ab einer  $\Rightarrow$  kritischen Wellensteilheit erfolgt Luftaufnahme. Die Frontsteilheit bleibt nicht erhalten, trotzdem kommt es nicht zum Überstürzen. Ein sehr ausgedehntes Wasser-Luft-Gemisch auf der Frontseite bewegt sich als schäumender Schwall die Uferböschung hinauf. Dieser Brechertyp tritt bei steilen Böschungen auf.

**Refraktion:** Richtungs- und Betragsänderung einer Wellenfront durch Sohlreibung infolge Wassertiefenänderung im Uferbereich. Betrifft ursprünglich uferparallel laufende Wellen, die so zum Ufer hin gebeugt werden, und bereits schräg laufende, schiffserzeugte Sekundärwellen. Eine Seite des  $\Rightarrow$  Wellenkamms befindet sich in geringerer Wassertiefe als die andere. Da bei Flachwasserwellen die Wellengeschwindigkeit mit der Wassertiefe abnimmt, läuft der ufernähere Wellenflügel langsamer als der uferferne. Der Wellenkamm erfährt insgesamt eine Krümmung. Die  $\Rightarrow$  Wellenhöhe nimmt durch die Refraktion ab. Refraktion tritt zusammen mit  $\Rightarrow$  Wellenaufsteilen auf.

**Rollbrecher:** Wenn die längs des Ufers laufenden  $\Rightarrow$  Heckquerwellen brechen, werden sie Rollbrecher genannt; sie sind besonders hoch im Bereich der kritischen Schiffsgeschwindigkeit.

**Rückströmung:** Strömung entgegen der Fahrtrichtung des Schiffes, verursacht durch die Verdrängungswirkung des Schiffes und den Absunk.

**Schiffsgeschwindigkeit, kritische:** Geschwindigkeit  $v_{krit}$  des Schiffes im Flachwasser bzw. bei der Kanalfahrt, bei der das vom Schiff verdrängte Wasser nicht mehr vollständig im strömenden Zustand entgegen der Fahrtrichtung nach hinten abgeführt werden kann. Es beginnt der Wechsel vom strömenden zum schießenden Fließzustand (Froude-Zahl im engsten Querschnitt neben dem Schiff gleich 1).  $v_{krit}$  kann von Verdrängern i. d. R. nicht überschritten werden. Der Versuch, schneller als mit  $v_{krit}$  zu fahren, z. B. durch Steigerung der Antriebsleistung, führt bei Verdrängern i. Allg. zu noch größeren Rückströmungsgeschwindigkeiten und Absunkwerten als bei  $v_{krit}$ , wobei die Schiffsgeschwindigkeit über Grund wieder kleiner wird oder/und das Schiff an die Sohle angesaugt wird.

**Schiffswellen:** Das fahrende Schiff erzeugt auf Grund schiffshydrodynamischer Effekte Wellen auf der Gewässeroberfläche.

**Schrägwellen:** Anteil des  $\Rightarrow$  Sekundärwellensystems, bei dem sich die Wellenkämme in einem spitzen Winkel zur Fahrtrichtung des Schiffes ausbreiten.

**Schwallbrecher** (spilling breaker): Ab einer  $\Rightarrow$  kritischen Wellensteilheit erfolgt Luftaufnahme am Wellenscheitel. Ausgehend von dort entwickelt sich ein Wasser-Luft-Gemisch (Gischt) auf der Frontseite. Die Welle durchläuft die gesamte Brandungszone mit annähernd gleicher Frontsteilheit. Diese Brecherform findet sich besonders bei flacher Böschungsneigung.

**Schwall- und Sunkwellen:** Durch betriebsbedingte plötzliche Abflussveränderungen entstehende Wasserspiegelschwankungen. Sie haben den Charakter von Einzelwellen im Flachwasser.

Sekundärwellen (Sekundärwellensystem): Das Sekundärwellensystem lässt sich hinsichtlich seiner

Entstehung auf den Idealfall zweier an Bug und Heck befindlicher, gemeinsam wandernder Druckpunkte zurückführen, die Elementarwellen aussenden. Es stellt im Gegensatz zum  $\Rightarrow$  Primärwellensystem eine sich vom Schiff ausbreitende Gleichgewichtsstörung dar, die aus  $\Rightarrow$  Schräg- und  $\Rightarrow$  Querwellen besteht (s. Bild 2.2 und Bild 2.3).



Bild 2.2 Wasserspiegelverformung in der Draufsicht: ungünstigste Überlagerung von Primär- und Sekundärwellensystem

zurückfließende Wiederauffüllungs- strömung	Rollbrecher		Bu	gstau	
	KIIII				
	R V		~	Å	
		66666	B	\$	$\neg \triangleright$
			K	₽-	$\rightarrow$
		~ ~ ~ ~ ~	B	\$	$\rightarrow$
	A A			$\checkmark$	$\neg \triangleright$
Propelle	erstrahl		$\nearrow$	\$	$\rightarrow$
				Þ	$\neg \triangleright$



**Squat:**  $\Rightarrow$  fahrdynamisches Einsinken

**Standprobe:** Der Propeller arbeitet mit dem Propellerfortschrittsgrad J = 0.

**Standsicherheit, globale:** Die Sicherheit der wasserseitigen Böschung gegen Bruchzustände im Boden, bei denen die gekrümmte Gleitfläche des Bruchkörpers verhältnismäßig tief, d. h. unterhalb der ⇒ kritischen Tiefe (Bruchfuge) für die lokale Standsicherheit, in den Boden einschneidet.

**Standsicherheit, lokale:** Die Sicherheit gegen Bruchzustände im Boden der wasserseitigen Böschung, bei denen die Gleitfläche des Bruchkörpers verhältnismäßig oberflächennah, d. h. in der ⇒ kritischen Tiefe verläuft.

**Sturzbrecher** (plunging breaker): Bei flacher werdendem Wasser nimmt die Geschwindigkeit der ankommenden Welle in Bodennähe ab, gleichzeitig nimmt die Steilheit der Wellenfront zu, ohne dass in dieser Phase eine bedeutende Luftaufnahme eintritt. Etwa bei senkrechter Lage der Wellenfront kommt es unter intensiver Luftaufnahme und -durchmischung zum Überstürzen der Wellenfront. Trifft die sich überstürzende Welle auf die Uferböschung, kommt es infolge der Kompressibilität der eingeschlossenen Luft zu einem Druckschlag auf die Uferböschung, wobei der Welle viel Energie entzogen wird. Dieser Brechertyp ist auf steileren Uferböschungen zu beobachten.

**Tiefe, kritische:** Die Tiefe einer böschungsparallelen oberflächennahen Bruchfläche im anstehenden Boden, in der der Scherwiderstand, der durch  $\Rightarrow$  Porenwasserüberdruck infolge eines  $\Rightarrow$  schnellen Wasserspiegelabsunks reduziert wird, zu einem Minimum wird ( $\Rightarrow$  lokale Standsicherheit).

**Tiefgangsverhältnis:** Verhältnis Wassertiefe zu Tiefgang eines Schiffes *h*/*T*.

**Tiefwasser:** Die Wellenausbreitung kann ohne Tiefen- oder Breitenbeschränkung völlig ungehindert stattfinden bzw. abklingen; Situation in großen, tiefen Seen oder Meeren.

**Vertrimmung (= dynamische V.):** Zusätzliche Neigung der Schiffslängsachse gegen die Horizontale infolge fahrdynamischer Vorgänge ( $\Rightarrow$  Fahrdynamisches Einsinken).

**Vortrimmung (= statische Vertrimmung):** Um bei der Fahrt in Gewässern mit beweglicher Sohle, z. B. in Flüssen, aus Sicherheitsgründen zu gewährleisten, dass das Schiff an Untiefen zuerst am Bug Sohlberührung bekommt und nicht am Heck, kann die Abladetiefe am Bug größer gewählt werden als am Heck.

**Wasserspiegelabsunk:** Durch Verdrängungsströmung bedingte Wasserspiegelabsenkung neben dem Schiff.

Die Fahrt des Schiffes bedingt ein spezielles Umströmungsbild, das mit Verformungen des Wasserspiegels einhergeht. Begriffe dazu sind auf Bild 2.1 (Längsschnitt) sowie Bild 2.2 und Bild 2.3 (Draufsichten) zu sehen.

**Wasserspiegelabsunk, schneller:** Wasserspiegelabsunk, bei dem die Absunkgeschwindigkeit größer als die Durchlässigkeit des Gewässerbetts ist.

**Wassertiefe, mittlere:** Rechnerische Tiefe eines Gewässers, die sich aus dem Quotienten Fließquerschnitt/Wasserspiegelbreite ergibt.

Wichtige gewässerhydraulische Begriffe sowie Abmessungen von Fahrwasser und -rinne, wie sie in der vorliegenden Schrift verwendet werden, sind in Bild 2.4 zusammengestellt.



Bild 2.4	Abmessungen von Kanal und Fahrrinne, nach /Kuhn 1985/
	1 Kanalprofil bzw. bemessungsrelevantes Ge- wässerbett, b <sub>F</sub> Fahrrinnenbreite, b <sub>WS</sub> Wasser- spiegelbreite, h' Fahrrinnentiefe, h Wassertiefe, T Tiefgang, $\Delta t$ Einsinktiefe (Squat), t <sub>v</sub> Tauch- tiefe = T + $\Delta t$ , t <sub>f</sub> Kielfreiheit = h' - T, t <sub>fl</sub> Flottwas-
	ser, t <sub>fl,min</sub> Mindestflottwasser, A Kanalquer- schnitt, A <sub>M</sub> eingetauchter Schiffsquerschnitt am Hauptspant, I <sub>u</sub> benetzter Umfang (ohne Schiff), BW Betriebswasserstand

**Wave shoaling:** Üblicher englischer Begriff für ⇒ Wellenaufsteilen.

Welle, brechende:  $\Rightarrow$  Wellenbrechen

**Wellenauflauf:** Tritt auf, wenn eine gebrochene oder ungebrochene Welle noch eine gewisse Strecke die Uferböschung aufwärts läuft.

**Wellenaufsteilen** (wave shoaling): Im  $\Rightarrow$  Flachwasser hat die Welle ständig Grundberührung. Abnehmende Wassertiefe ruft - bei konstanter Periode - eine Reduzierung von Fortschrittsgeschwindigkeit und Wellenlänge sowie eine Zunahme der Wellenhöhe hervor. Wellenfront und -rücken werden steiler. Bei schräg auflaufenden Wellen tritt auch  $\Rightarrow$  Refraktion auf.

**Wellenbrechen:** Erreicht die  $\Rightarrow$  Wellensteilheit infolge  $\Rightarrow$  Wellenaufsteilen einen kritischen Grenzwert, so bricht die Welle. Der Vorgang ist mit der Bildung eines Wasser-Luft-Gemisches und mit dem Verlust von Wellenenergie verbunden ( $\Rightarrow$  Sturzbrecher).

**Wellenhöhe:** Bei regelmäßigen Wellen oder festgelegten Bemessungswellen ist als Wellenhöhe z. B. der vertikale Abstand zwischen direkt aufeinanderfolgendem Hoch- und Tiefpunkt einer Welle definiert. Zeitlich liegen diese Punkte eine halbe Wellenlänge/-periode auseinander. Bei natürlichen, unregelmäßigen Wellen können für die Ermittlung der Bemessungswellenhöhe statistische Verfahren angewendet werden.

**Wellenkamm:** Scheitellinie eines Wellenberges senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle.

**Wellenlänge:** Bei regelmäßigen Wellen oder festgelegten Bemessungswellen ist als Wellenlänge z. B. der horizontale Abstand zweier Wellenberge bzw. täler definiert. Bei natürlichen, unregelmäßigen Wellen können statistische Verfahren angewandt werden.

**Wellensteilheit:** Verhältnis von  $\Rightarrow$  Wellenhöhe zu  $\Rightarrow$  Wellenlänge. Sie ist ein veränderlicher geometrischer Kennwert für Wellen.

**Wellensteilheit, kritische:**  $\Rightarrow$  Wellensteilheit, bei der die ankommende Welle bricht ( $\Rightarrow$  Wellenbrechen).

**Wellenüberlagerung:** Treffen Wellen verschiedener Entstehungsart, Richtung oder Geschwindigkeit aufeinander, so überlagern sich ihre Höhen additiv, wenn die Wellenhöhen im Verhältnis zur Wassertiefe klein sind.

**Wellenverformung:** Können sich Wellen nicht ungehindert ausbreiten (z. B. infolge Wassertiefenänderung bei  $\Rightarrow$  Flachwasser, Gewässerberandung, Bauwerk, Anlaufwinkel u. ä.), so verändern sich die Wellenkämme und besonders die Wellenhöhen. Wesentliche Verformungsarten sind  $\Rightarrow$  Wellenaufsteilen,  $\Rightarrow$  Wellenbrechen,  $\Rightarrow$  Diffraktion,  $\Rightarrow$  Refraktion und  $\Rightarrow$  Reflexion.

**Wiederauffüllungsströmung:** Die Absunkmulde wird an einem geböschten Ufer beim Auftreten eines  $\Rightarrow$  Rollbrechers von achtern her wieder aufgefüllt.

**Windstau:** Wasserspiegelanhebung am windabgewandten Ende eines ⇒ Windwirkgebietes infolge der Schubspannung zwischen Luftströmung und Wasseroberfläche bei längerer konstanter Windeinwirkung.

**Windwellen:** Durch Windeinwirkung auf der Gewässeroberfläche entstehende Wellen.

**Windwirkbreite:** Breite des  $\Rightarrow$  Windwirkgebietes.

**Windwirkgebiet:** Bereich auf einer Gewässeroberfläche, der der Erzeugung von  $\Rightarrow$  Windwellen zur Verfügung steht. Die Längen- und Breitenbegrenzung durch Topographie (z. B. Ufer, Insel) und/oder meteorologische Bedingungen (z. B. Windrichtung) führen auf ein **effektives Windwirkgebiet**.

**Windwirklänge:** Längserstreckung des  $\Rightarrow$  Windwirkgebietes.

#### 3 Übersicht der hydraulischen Belastungen des Gewässerbetts

#### 3.1 Allgemeines

Sohle und Ufer unterliegen folgenden hydraulischen Einwirkungen, die sowohl einzeln als auch gleichzeitig auftreten können:

- Strömungen
- Wellen
- Wasserspiegelabsunk
- Grundwasserzustrom

Während Strömungen und Wellen eine Erosion des Gewässerbetts bewirken können, sind bei schnellem Wasserspiegelabsunk oder bei starkem Grundwasserzustrom Rutschungen bzw. Auflockerungen des Bodens (Hebungen) möglich.

Die Standsicherheit des Gewässerbetts ist gegenüber diesen hydraulischen Einwirkungen nachzuweisen, wenn Veränderungen eines Querschnitts nicht hingenommen werden können. Ist sie nicht ausreichend, so sind Sicherungsmaßnahmen an den Ufern und/oder an der Sohle vorzusehen.

#### 3.2 Strömungen

Für Wasserstraßen sind nur die **turbulenten** Strömungen von Bedeutung. Diese können je nach Korngröße des im Gewässerbett vorhandenen Materials zur Erosion führen. Stark turbulente Strömungen treten besonders auf

- im Unterwasser von Wehranlagen,
- im Schraubenstrahl von Schiffen und
- bei Rückströmung infolge Schifffahrt.

#### 3.3 Wellen

#### 3.3.1 Allgemeines

Wellen werden an Wasserstraßen durch Schifffahrt und durch starken Wind erzeugt. Sie können aber auch durch Wehr-, Schleusen- oder Kraftwerksbetrieb (Schwall/Sunk) hervorgerufen werden. Bei schiffserzeugten Wellen unterscheidet man zwischen dem Wasserspie-Primärwellensystem, zu dem der gelabsunk gehört, der in Schiffsnähe auftritt und dessen Fortschrittsgeschwindigkeit der Schiffsgeschwindigkeit entspricht, und den Sekundärwellen, die sich weit vom Schiff fortbewegen können und sich dort wie freie Wellen verhalten. Diese freien Wellen werden nachfolgend in 3.3.2 und 3.3.3 behandelt. Das Primärwellensystem wird in 3.3.4 und 3.4 beschrieben.



Bild 3.1 Charakteristische Größen einer sinusförmigen Wellenbewegung mit kleiner Wellenhöhe

Das Verhalten von freien Wellen und ihre Wirkungen auf das Gewässerbett sind unabhängig von der Entstehungsart der Wellen. Sie werden durch folgende charakteristische Größen gekennzeichnet (s. auch Bild 3.1):

- Wellenhöhe (H)
- Wellenlänge (L)
- Wellenfortschrittsgeschwindigkeit (*c*)
- Wellenperiode (*T*)
- Wassertiefe, mittlere  $(h_m)$

Da das Verhalten einer Welle von einer bestimmten Wassertiefe an durch verschiedene Einflüsse (s. 5.8 Wellenverformung) verändert wird, ist es gebräuchlich, entsprechend dem Verhältnis mittlere Wassertiefe zu Wellenlänge  $h_m/L$  in Tief- und Flachwasserbereich zu unterteilen (s. Bild 3.2).



Bild 3.2 Wellenbereiche in Abhängigkeit von der mittleren Wassertiefe (h<sub>m</sub> = A/b<sub>WS</sub>) und Wellenlänge L

Im **Tiefwasser** hängt die Wellengeschwindigkeit *c* einer freien Welle, d. h. einer Welle, die nicht wie Primär- und Sekundärwellensystem an das Schiff gebunden ist, nur von der Wellenlänge ab:

$$c = \sqrt{\frac{Lg}{2\pi}}$$
(3-1)

mit

*L* Wellenlänge [m]

#### g Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>]

Im **Flachwasser** wird die Wellengeschwindigkeit einer freien Welle, auch als Stauwellengeschwindigkeit  $c_0$  bezeichnet, nur noch von der mittleren Wassertiefe bestimmt:

$$c = c_0 = \sqrt{g h_{\rm m}} = \sqrt{\frac{g A}{b_{\rm ws}}}$$
(3-2)

mit

A Fließquerschnitt [m<sup>2</sup>]

bws Wasserspiegelbreite [m]

*h*<sub>m</sub> mittlere Wassertiefe [m]

Im **Übergangsbereich** ist die Wellenfortschrittsgeschwindigkeit freier Wellen von der Wassertiefe und der Wellenlänge abhängig:

$$c = \left(\frac{g L}{2 \pi} \tanh \frac{2 \pi h_{\rm m}}{L}\right)^{1/2}$$
(3-3)

Bei schiffserzeugten Sekundärwellen ist die Wellenfortschrittsgeschwindigkeit an die Schiffsgeschwindigkeit geknüpft (s. 5.5.5).

Für praktische Berechnungen genügt nach /*Press, Schröder 1966*/ i. d. R. folgende Unterscheidung:

Tiefwasser: 
$$h_{\rm m}/L \ge 0.5$$

Flachwasser:  $h_{\rm m}/L < 0.5$ 

Danach sind schiffserzeugte Sekundärwellen i. d. R. als Tiefwasserwellen, die Primärwelle infolge Absunk als Flachwasserwelle zu betrachten.

### 3.3.2 Wirkung einer ungebrochenen auflaufenden Welle

Bei Durchgang einer ungebrochenen Welle treten an der Böschung unter dem Wasserspiegel schnelle hydrostatische Druckwechsel auf. Da der Porenwasserdruck im Untergrund diesen Druckwechseln nicht gleich schnell folgen kann (s. 3.4), ist je nach momentaner Lage der Wasseroberfläche der Porenwasserdruck im Boden größer als der äußere hydrostatische Druck (Zustand "Wellental") bzw. kleiner (Zustand "Wellenberg"). Hierdurch wird eine Strömung aus dem Untergrund heraus bzw. in ihn hinein ausgelöst.

Die aus dem Untergrund herausgerichtete Porenwasserströmung setzt die bereits durch den Auftrieb verminderte Gewichtskraft der Einzelkörner herab und führt gegebenenfalls zu einer Auflockerung des Bodens. Bei gleichzeitigen Strömungseinwirkungen kann sie eine Erosion begünstigen.

Im Übergangs- und Flachwasserbereich kann die Orbitalbewegung einer Welle zur pendelnden Hin- und Herbewegung von Einzelkörnern und zu geringfügigen Umlagerungen auch von Deckwerkssteinen führen. Erst wenn die Strömungskräfte an der Sohle so groß werden, dass sie das in Bewegung versetzte Korn weiter verfrachten, tritt eine signifikante Erosion ein.

#### 3.3.3 Wirkung einer brechenden auflaufenden Welle

Die brechende Welle wird hinsichtlich ihrer Form in drei verschiedene Brecherarten unterschieden /*Pilarczyk 1990/:* Schwall-, Sturz- und Reflexionsbrecher (s. 5.8.2)

Bei Wellen, die auf die Böschung auflaufen, hängt die Brecherform im Wesentlichen von der Neigung der Böschung ab, auf der die Welle bricht (s. Bild 5.42 und Tabelle 5.2).

Hinsichtlich der Beeinflussung der Stabilität des Ufers durch freie Wellen und Sekundärwellen des Schiffes ist vor allem der Sturzbrecher von Bedeutung.

Das stürzende Wasser sowie dadurch ausgelöste Aufund Ablaufströmungen von Sturzbrechern wirken durch Strömungskraft und hohe Turbulenz sehr erosiv (Steinverlagerung) auf die betroffene Böschungszone (Wasserwechselbereich).

Der Sturzbrecher bewirkt im Wasserwechselbereich durch den Druckschlag im gesättigten Untergrund auch einen Porenwasserüberdruck, dessen Größe das Mehrfache der Wellendruckhöhe betragen kann. Seine Wirkung ist relativ gering, wenn die Welle in ein Wasserpolster oder in eine sehr hohlraumreiche Deckschicht (z. B. Steinschüttung) bricht. Gleichzeitig ist er mit einer stark turbulenten Auf- und Ablaufströmung verbunden.

Der Druckschlag reduziert die Standsicherheit einer Uferböschung dadurch, dass die durch ihn hervorgerufenen Porenwasserüberdrücke im Untergrund nicht schnell genug abklingen. Folgen mehrere Sturzbrecher nacheinander, kommt es zu einer Überlagerung der Porenwasserüberdrücke, wodurch die Scherfestigkeit des Bodens herabgesetzt wird.

#### 3.3.4 Wirkung einer uferparallel laufenden brechenden Welle

Bei parallel zum Ufer laufenden Wellen, wie sie im Heckbereich von Schiffen auftreten, hängt die Brecherform hauptsächlich von der Wellensteilheit und der Froude-Zahl bzw. vom Verhältnis der Schiffsgeschwindigkeit zur kritischen Geschwindigkeit ab. Bei großen Wellensteilheiten und Froude-Zahlen bricht vor allem die Heckquerwelle (Rollbrecher). Zusammen mit der Wiederauffüllungsströmung können an der Wellenfront so große örtliche Strömungsgeschwindigkeiten entstehen, dass Deckwerkssteine aus dem Verband gelöst und umgelagert werden.

#### 3.4 Wirkung des Wasserspiegelabsunks

#### 3.4.1 Allgemeines

Der Wasserspiegel eines Gewässers kann sich durch natürliche oder künstliche Einflüsse langsam oder schnell ändern. Von Bedeutung ist dabei für die geotechnische Standsicherheit des Gewässerbetts (Uferböschungen, Sohle), ob das Porenwasser des anstehenden Bodens den Wasserspiegeländerungen des Gewässers ohne Entstehung nennenswerter Überdrücke folgen kann oder nicht.

Für das Entstehen eines Porenwasserüberdruckes kann als erster Anhalt und auf der sicheren Seite liegend der Vergleich der Absunkgeschwindigkeit des Wasserspiegels ( $v_{za}$ ) mit der Wasserdurchlässigkeit des Bodens (k - Wert) herangezogen werden.

(a) langsam fallender Wasserspiegel:  $v_{za} < k$ 

(b) schnell fallender Wasserspiegel:  $v_{za} \ge k$ 

#### 3.4.2 Langsam fallender Wasserspiegel

Der hydrostatische Porenwasserdruck im Boden des Gewässerbetts nimmt bei Absunk des Wasserspiegels immer mit einer zeitlichen Verzögerung ab, weil Porenwasser nur ausfließen kann, wenn eine Druckdifferenz vorhanden ist.

Ist die Absunkgeschwindigkeit kleiner als die Durchlässigkeit des Bodens ( $v_{za} < k$ ), dann ist der mögliche Gradient auch klein, und der Porenwasserdruck liegt nur geringfügig über dem des gerade wirksamen freien Wasserspiegels. Die damit verbundene Strömungskraft kann hinsichtlich der Standsicherheit der Uferböschungen und der Sohle vernachlässigt werden.

#### 3.4.3 Schnell fallender Wasserspiegel

#### 3.4.3.1 Allgemeines

Ein schnell fallender Wasserspiegel führt im Boden zu Porenwasserüberdrücken (s. 3.4.1). Er kann im Zusammenhang mit folgenden Ereignissen auftreten:

a) großflächig

- Absunk aus Schifffahrt (je nach Abladetiefe und Gewässerquerschnitt)
- Tide
- ablaufende Hochwasserwelle (unmittelbar nach Überschreiten der Hochwasserspitze)
- Staulegung (in der Anfangsphase)

- Schwall-/Sunkwelle infolge Wehr-, Schleusenoder Kraftwerksbetriebs
- Dammbruch
- b) kleinflächig
- Bug- und Heckwellen fahrender Schiffe, insbesondere von schnell fahrenden Leerfahrern, Fahrgastschiffen und Sportbooten
- Windwellen

Die Größe der erzeugten Porenwasserüberdrücke ist unabhängig von der Ausdehnung der schnell absinkenden Wasserfläche.

#### 3.4.3.2 Wirkung des Porenwasserüberdrucks

Fällt der Wasserspiegel eines Gewässers schneller, als sich der im Boden vorhandene hydrostatische Porenwasserdruck anpassen kann ( $v_{za} \ge k$ ), so führt dies zu Porenwasserüberdrücken im Boden (vgl. Bild 3.4). Ursache des Porenwasserüberdrucks ist die Verzögerung des Druckausgleichs durch Gasbläschen, die sich mit der Abnahme des Drucks vergrößern /Köhler 1993; Köhler 1996/.

Durch den Porenwasserüberdruck werden Sickerströmungen in Richtung der Bodenoberfläche (s. Bild 3.3) ausgelöst. Die Sickerströmungen vermindern die Standsicherheit einer Böschung/Sohle und können zu Rutschungen bzw. zu einer Auflockerung des Bodens führen.





#### 3.4.3.3 Größe und Verlauf des Porenwasserüberdrucks

Die Größe und der Verlauf des Porenwasserüberdrucks infolge eines schnellen Wasserspiegelabsunks werden im Wesentlichen vom Absunk  $z_a$  und von der Absunkzeit  $t_a$  sowie von der Durchlässigkeit des Bodens k und der Kompressibilität des WasserBoden-Gemisches (inkl. Gasanteil) in der oberflächennahen Zone des Gewässerbetts bestimmt. Die drei letztgenannten Einflussgrößen werden zusammen durch den Porenwasserdruckparameter *b* berücksichtigt (s. 5.10.3).

Der mit der Tiefe *z* exponentiell zunehmende Porenwasserüberdruck  $\Delta u$  besitzt bei Erreichen des Absunkmaximums seinen Höchstwert und klingt dann mit der Zeit wieder ab (s. Bild 3.4).

Durch den Porenwasserüberdruck können die effektiven Spannungen im Boden und damit die Reibungskräfte soweit reduziert werden, dass eine Uferböschung (mit oder ohne Deckwerk) in einer böschungsparallelen Bruchfläche in der Tiefe  $d_{krit}$  abgleiten kann (Anhang A).

Ist ein Abgleiten nicht möglich (z. B. gestütztes oder aufgehängtes Deckwerk oder bei sehr flacher Böschungsneigung bzw. an der Sohle), so können oberflächennahe Auflockerungen eintreten, die zu "hydrodynamischen Bodenverlagerungen" führen können.

Diese Grenzzustände im Boden können durch ein ausreichend schweres Deckwerk verhindert werden.



- Δ*u* Porenwasserüberdruck
- z Tiefe im Boden senkrecht zur Böschung
- Bild 3.4 Hydrostatischer Porenwasserdruck und Porenwasserüberdruck während eines schnellen Wasserspiegelabsunks

#### 3.5 Grundwasserzustrom

Liegt der Grundwasserspiegel in der Böschung über dem Ruhewasserspiegel des Gewässers, z. B. bei einem Gewässer im Einschnitt oder nach dem Ablauf eines Hochwassers, so erfolgt ein Grundwasserzustrom zum Gewässer. Dadurch wirkt im Böschungsuntergrund ein höherer hydrostatischer Wasserdruck und damit eine Strömungskraft in Richtung auf das Gewässer. Diese Einwirkungen sind bei allen geotechnischen Berechnungen zu berücksichtigen.

Bei Austritt des Grundwassers aus einer ungeschützten Böschung wird der Grenzzustand der lokalen Böschungsstabilität erreicht bei einer Böschungsneigung von

$$\beta \le \varphi'/2$$
 (3-4)

mit

β Böschungswinkel [°]

 $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]

Ein länger dauernder Austritt von Grundwasser an der Oberfläche sollte daher in jedem Fall vermieden werden. Bei seltenem und nur kurzzeitigem Grundwasseraustritt ist bei Neigungen  $\beta < \varphi'/2$  durch eine lückenlose Grasschicht ein ausreichender Schutz gegeben.

#### 4 Sicherheits- und Bemessungskonzept

#### 4.1 Allgemeines

Für die Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen erfolgt keine Lastfallunterscheidung nach /DIN 1054/.

Für die geotechnischen Nachweise wird jeweils eine maßgebliche extreme Lastkonstellation ermittelt, deren Auftretenswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Der jeweilige Nachweis gilt - soweit nicht explizit anders vermerkt - als erbracht, wenn unter der aufgeführten Einwirkungskombination der Grenzgleichgewichtszustand nachgewiesen werden kann. Lediglich beim Nachweis der globalen Standsicherheit (s. 7.4) wird ein höheres Sicherheitsniveau durch den Ansatz von Teilsicherheitsbeiwerten nach /*DIN1054*/ gefordert.

Für die hydraulischen Nachweise, mit denen eine Bemessung der erforderlichen Steingröße zur Gewährleistung ihrer Lagesicherheit bei Strömungs- und Wellenbeanspruchung durchgeführt wird, sind die Anforderungen an die Auftretenswahrscheinlichkeit der anzusetzenden Einwirkungen nicht so streng wie für die geotechnischen Nachweise, weil die Verlagerung von einzelnen Steinen - auch wenn sie mit der Zeit akkumulieren - weder die Standsicherheit des Deckwerks noch eines Kanalseitendamms gefährdet. Daher sollte der hydraulischen Bemessung eigentlich eine Kosten-Nutzen-Analyse zu Grunde gelegt werden, in der die Mehrkosten eines schwereren oder teilvergossenen Deckwerks dem Unterhaltungsaufwand gegenübergestellt werden, der für die Reparatur- und Nacharbeiten im Laufe der Standzeit an einem leichteren Deckwerk entsteht, und nicht der hier verfolgte Weg nach Belastungsgrenzwerten. Wesentliche Parameter für den Unterhaltungsaufwand wären dabei neben der Deckwerkskonstruktion vor allem das Verkehrsaufkommen und die Flottenstruktur: Je häufiger Schiffe verkehren, die eine große Belastung der Deckwerke erzeugen, um so mehr Steine werden aus dem Verband gerissen und bewegen sich zum Fuß der Böschung.

Eine solche Kosten-Nutzen-Analyse setzt aber eine umfassende und detaillierte Datenbasis über die Unterhaltungsaufwändungen für die unterschiedlichen Deckwerkskonstruktionen in Abhängigkeit des Verkehrsaufkommens und der Flottenstruktur voraus. Diese Datenbasis liegt bislang noch nicht vor.

Um trotzdem zu einem ersten Bemessungsansatz zu kommen, wurden neben veröffentlichten Berechnungsansätzen und Messergebnissen zusätzlich die Analyse neuer Fahrversuche mit unterschiedlichen Schiffstypen /*BAW 2004*/ herangezogen, bei denen durch die Wellen- und Strömungsbelastungen deutliche Steinverlagerungen an neuen Deckwerken erzeugt und in ihrem Umfang quantifiziert werden konnten. In Zukunft sollten weitere systematische Dokumentationen von Unterhaltungsaufwändungen für Deckwerke durchgeführt werden, um so in Verbindung mit Messergebnissen zu den Einwirkungen eine breitere und zuverlässigere Erfahrungsbasis für das Bemessungskonzept von Deckwerken zu gewinnen.

Das hier vorgestellte Bemessungskonzept umfasst folgende hydraulische Nachweise:

- Ermittlung der erforderlichen Steingröße bei Heckquerwellenbelastung ('Normalfahrt') nach 6.2
- Ermittlung der erforderlichen Steingröße bei Belastung durch Propulsionsströmung ('Manövrierfahrt') nach 6.3
- Ermittlung der erforderliche Steingröße bei Belastung durch Sekundärwellen nach 6.4
- Ermittlung der erforderlichen Steingröße bei Windwellenbelastung nach 6.5
- Ermittlung der erforderlichen Steingröße bei kombinierter Schiffs- und Windwellenbelastung nach 6.6
- Ermittlung der erforderlichen Steingröße bei Strömungsangriff nach 6.7
- Ermittlung der sich aus der Steingröße gemäß der hydraulischen Bemessung ergebenden Mindestdicke der Deckschicht nach 6.9, ggf. modifiziert nach 6.10
- Einhaltung der Mindestdicken der Deckschicht nach 6.11
- Bestimmung der Länge der Deckschicht oberhalb und unterhalb des Ruhewasserspiegels gemäß 6.12

Für die zur Durchführung der hydrodynamischen Nachweise erforderlichen Bemessungsgrößen, z. B. die Höhe der Heckquerwelle oder die schraubestrahlinduzierte sohlennahe Strömungsgeschwindigkeit, können entweder Messdaten oder die in 5 angegebenen Formeln verwendet werden, wenn keine geeigneten Messdaten vorliegen, z. B. im Prognosefall.

Die erforderlichen geotechnischen Nachweise sind die folgenden:

- Ermittlung des Flächengewichts einer durchlässigen Deckschicht nach 7.2
- Ermittlung des Flächengewichts eines dichten Deckwerks gegen Abgleiten (7.3.2) und Abheben (7.3.3)
- Globale Standsicherheit der wasserseitigen Böschung einschließlich Deckwerk nach 7.4

Maßgebend ist die größte der sich aus den verschiedenen Nachweisen ergebende erforderliche Steingröße und Deckschichtdicke bzw. das größte Flächengewicht der Deckschicht.

#### 4.2 Hydraulische Nachweise

Der Schwerpunkt der nachfolgend diskutierten Bemessungsverfahren betrifft Deckwerke aus unverklammerten Steinschüttungen. Aspekte zur Verwendung eines Teilvergusses sind in den Kapiteln 8 und 9 genannt.

#### 4.2.1 Aspekte zur Festlegung der Bemessungsgröße

Die Bemessung der Böschungssicherungen erfolgt durch geeignet gewählte Grenzwerte der Bemessungsgrößen. Letztere werden vor allem durch das gewählte Bemessungsschiff, die Schiffsgeschwindigkeit, die Position des Schiffes im Querprofil und die Fahrsituation (Einzelfahrt, Begegnung, Überholen) bestimmt. Diese Kenngrößen sollten unter Beachtung ihrer Auftrittswahrscheinlichkeit und möglicher Schäden gewählt werden. Hierbei sind folgende Aspekte zu beachten:

- Versagensrisiko: Die Standsicherheit einer Uferböschung kann durch den Absunk bei einer einzelnen Schiffspassage mit hoher Schiffsgeschwindigkeit gefährdet werden. Daher ist die größte realistische Schiffsgeschwindigkeit (kritische Schiffsgeschwindigkeit v<sub>krit</sub> oder maximal zulässige Geschwindigkeit  $v_{zul}$ ) für den Nachweis der globalen Standsicherheit einer Uferböschung anzusetzen. Wenn Einzelschäden wie z. B. Steinverlagerungen auftreten, die nicht zum Bauwerksversagen führen, sondern nur deren Summe (Dauerschädigung), kann ein typischer Größtwert der gewählten Schiffsgeschwindigkeit angesetzt werden. Im Regelfall wird in Analogie zum /MAR/ empfohlen, von 97 % der kritischen Schiffsgeschwindigkeit auszugehen.
- Flotte und Relationen: Fahren überwiegend moderne, stark motorisierte Schiffe, die auf Grund ihrer Motorleistung v<sub>krit</sub> erreichen können, oder/und gibt es Argumente dafür, dass die Fahrzeuge im betrachteten Kanalabschnitt besonders schnell fahren, sind höhere Bemessungsgeschwindigkeiten anzusetzen als bei überwiegend älteren, schwächer motorisierten Schiffen und Verbänden. Bei der Flottenzusammensetzung ist auch der Anteil an Sportbooten, an Schleppern und einzeln fahrenden Schubbooten sowie deren Motorisierung und Größe zu beachten. Die kritische Schiffsgeschwindigkeit ist bei diesen Schiffstypen nicht immer begrenzend für die erreichbare Schiffsgeschwindigkeit und damit die Wellenhöhen, sondern die Gleitgeschwindigkeit. Dabei ist zu prüfen, ob das Schiff diese Geschwindigkeit auf Grund der verfügbaren Motorleistung erreichen kann.
- Verkehrsstärke: Je größer das Verkehrsaufkommen ist, desto schneller akkumulieren sich Dauerschäden und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass bemessungsrelevante große Schiffsgeschwindigkeiten, insbesondere bei Fahrt in

Ufernähe, gewollt oder ungewollt, z. B. während eines Ausweichmanövers, erreicht werden. Deshalb können bei schwachem Verkehr geringere Bemessungsschiffsgeschwindigkeiten als bei starkem Verkehr angesetzt werden.

- Größe der Kanalquerschnitte: In engen Kanalguerschnitten, z. B. in solchen, die für Richtungsverkehr dimensioniert sind, haben die Schiffsführer nur einen kleinen Bereich zur Verfügung, in dem sie die Schiffsgeschwindigkeit mit Ausnahme der Manövrierfahrt variieren können (zwischen nautischer Mindestgeschwindigkeit und  $v_{krit}$ ), um leicht und sicher zu fahren. Da in diesen Querschnitten auch schwächer motorisierte Fahrzeuge die kritische Schiffsgeschwindigkeit erreichen können, ist das Erreichen von  $v_{krit}$  wahrscheinlicher als in breiten Kanälen. Ggf. sind in engen Querschnitten auch überkritische Fahrzustände zu beachten, wenn Schiffe, die in der Kanalmitte mit  $v_{krit}$  fahren, zum Ufer hin ausweichen, denn die bei stationärer, ufernaher Fahrt erreichbare kritische Schiffsgeschwindigkeit ist kleiner als die bei zentrischer Fahrt. Bei breiten Kanälen ist dieser Belastungsfall weniger wahscheinlich, da das Schiff bereits an Fahrt verliert, bis es das (fernere) Ufer erreicht.
- Fahrsituation (Einzelfahrt, Begegnung, Überholen): Beobachtungen zeigen, dass die größten Belastungen i. d. R. durch ufernah fahrende Schiffe verursacht werden. Dies gilt auch und besonders für breite Kanäle, in denen Begegnungen oder Überholvorgänge durchgeführt werden können, ohne die Schiffsgeschwindigkeit stark reduzieren zu müssen. Dort sind auch solche Fahrten bemessungsrelevant.
- Zulässige Schiffsgeschwindigkeiten: Auf den Kanalstrecken der BWStr gelten unterschiedliche zulässige Schiffsgeschwindigkeiten. Sie sind meist differenziert nach Voll- und Leerfahrern, wobei i. d. R. nur eine auf den Tiefgang bezogene Grenze angegeben ist. Verkehrsbeobachtungen zeigen, dass z. T. wesentlich größere Schiffsgeschwindigkeiten gewählt werden als zugelassen, wenn die Fahrzeuge diese erhöhten Geschwindigkeiten auf Grund der Motorleistung und der Querschnittsverhältnisse erreichen können. Umgekehrt kann es aber auch vorkommen, insbesondere bei modernen, abgeladenen Fahrzeugen, dass sie die zulässigen Schiffsgeschwindigkeiten auf Grund der kleinen n-Verhältnisse nicht immer erreichen können, d. h. die kritische Schiffsgeschwindigkeit ist begrenzend. Hierauf ist bei der Festlegung der Bemessungsgeschwindigkeit zu achten.

#### 4.2.2 Empfehlungen für die hydraulische Bemessung

Relevante hydraulische Belastungen von Sohle und Ufer resultieren aus den im Folgenden beschriebenen Kenngrößen.

#### 4.2.2.1 Primärwellenfeld

Es besteht aus folgenden Komponenten:

- Wasserspiegelabsunk: Er ist bei großen, voll abgeladenen Schiffen und Verbänden am größten und bestimmt folgende Größen:
  - Erforderliche Mindesttiefe des Deckwerks unter dem Ruhewasserspiegel (s. 6.12.3),
  - Flottwasser wegen des mit dem Absunk verbundenen fahrdynamischen Einsinkens der Schiffe in Fahrt; dadurch wird der Schraubenstrahlangriff auf die Sohle erhöht, wodurch die erforderlichen Steingrößen der Sohlensicherung bestimmt werden (s. 6.3),
  - Dauer, in der der Wasserspiegel fällt, und damit die Standsicherheit der Böschung; im Einzelfall ist zu untersuchen, ob eine kürzere Absunkdauer, die bei schnell fahrenden Schiffen im Bugbereich bei geringerem Absunk als beim Heck auftritt, zu ungünstigeren Bemessungsgrößen führt als eine längere Absunkdauer, die zwischen Bug und Heck auftritt und zu der ein größerer Heckabsunk gehört (s. 5.5.4.7).
- Heckquerwelle: Bei Annäherung an die kritische Schiffsgeschwindigkeit kann die Heckquerwelle (s. 5.5.4.4), insbesondere bei ufernaher Fahrt, bei der die Wellenlänge abnimmt bzw. die Wellensteilheit und damit die Wellenhöhe zunimmt, brechen und den Rollbrecher (mitlaufender Wechselsprung) ausbilden. Dieser ist i. d. R. für Steinverlagerungen an Uferdeckwerken verantwortlich. Große Heckquerwellenhöhen werden insbesondere in folgenden Situationen verursacht:
  - Bei exzentrischer, insbesondere ufernaher Fahrt,
  - bei Leerfahrern, die i. d. R. dynamisch hecklastig vertrimmen und Fahrzeugen, die hecklastig vorgetrimmt sind (Ballastfahrt),
  - bei einzeln fahrenden Schubbooten, Schleppern und Sportbooten, bei denen sich die am ggf. stumpfen Bug ausgelösten großen Schrägwellen mit der Heckquerwelle überlagern können (s. 5.5.5.1 Abstandsfall B und 5.5.5.2),
  - bei der Fahrt im Bereich der kritischen Schiffsgeschwindigkeit, bei der i. d. R. eine dynamische hecklastige Vertrimmung auftritt, die den Wasserspiegelabsunk und damit die Heckwelle erhöht (s. 5.5.4.4) und bei der zusätzliche Heckquerwellen auftreten können, die dem ge-

wellten Abflusszustand eines unvollkommenen Wechselsprungs entsprechen (s. 5.5.5.3),

 bei für das Gleiten ausgelegten Sportbooten, die als Verdränger fahrend sich der Gleitgeschwindigkeit nähern, wobei sich die Querwellen des Bug- und Heckwellensystems überlagern (s. 5.5.5.1 Abstandsfall C und 5.5.5.4).

Die zugehörigen Druckgradienten und Strömungsgeschwindigkeiten aus der Orbitalbewegung und dem stürzenden Wasser der gebrochenen Welle. die auch auf der Uferböschung auftreten, bestimmen die erforderliche Steingröße (s. 6.2). Selbst dann, wenn die Wellen überwiegend uferparallel laufen, d. h. nur durch Refraktion eine geringe Auflauftendenz aufweisen, bestimmt die Höhe der Welle über dem Ruhewasserspiegel, die wegen der asymmetrischen Form dieser Wellen wesentlich größer ist als die Tiefe des Wellentals, auch die erforderliche Höhe der Ufersicherung (s. 5.8.6.2).

Bei stark vorgetrimmten Fahrzeugen kann der größte Wasserspiegelabsunk im Bugbereich und nicht im Heckbereich auftreten. Auch in dieser Fahrsituation kann es zum Brechen der Welle kommen. Dieser Sonderfall der Böschungsbeanspruchung wird hier nicht behandelt.

- Wiederauffüllungsströmung: In der Nähe der Uferböschung ist der Rollbrecher i. d. R. von einer böschungsparallelen Strömung begleitet, die die Absunkmulde von achtern her auffüllt. Die Geschwindigkeit dieser Wiederauffüllungsströmung  $u_{\rm max}$  kann im Grenzfall die Schiffsgeschwindigkeit erreichen (s. 5.5.4.5). Dies ist dann der Fall, wenn die Wellenfortschrittsgeschwindigkeit der Heckquerwelle auf Grund ihrer Eigendynamik bei großen Wellenhöhen so groß wird, dass sie droht, das Schiff zu überholen. Dies ist aber wegen der Bindung des Wellensystems ans Schiff nicht möglich, wodurch sie bricht. Dieser Effekt ist bei engen Kanalquerschnitten und ufernaher Fahrt im Bereich der kritischen Schiffsgeschwindigkeit am stärksten. Dieser Fall kann wegen der größeren möglichen Schiffsgeschwindigkeit von Leerfahrern oder Schleppern, trotz der Tatsache, dass das Verhältnis  $u_{max} / v_{S}$  kleiner als bei voll abgeladenen Schiffen ist, dennoch bemessungsrelevant sein (s. 6.7.2).
- Rückströmung: Die mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit steigt mit der Schiffsgeschwindigkeit, der Verdrängung des Fahrzeugs und mit dem Kehrwert der wirksamen Querschnittsfläche. Die örtliche sohl- bzw. böschungsnahe Rückströmungsgeschwindigkeit ist gegenüber dem Mittelwert erhöht, bei herkömmlichen Binnenschiffen insbesondere im Bereich der Schiffskimm am Bug oder allgemeiner an allen starken Krümmungen der Schiffskontur, wenn diese der Sohle oder dem Ufer nahe kommen. An diesen Stellen treten auch große örtliche Wasserspiegelabsenkungen auf, die

durch Einengung des Abflussquerschnitts die Rückströmungsgeschwindigkeit weiter vergrößern. Dies ist insbesondere im Bereich zwischen Schiffsseitenwand und geböschtem Ufer bei ufernaher Fahrt der Fall (s. 5.5.4.4). Es ist zu prüfen, welcher der nachfolgend genannten Belastungsfälle die größten Rückströmungsgeschwindigkeiten ergibt:

- Ein zentrisch fahrendes, voll abgeladenes Schiff, wobei die dort tendenziell größere mögliche Schiffsgeschwindigkeit, zusammen mit der größeren Verdrängung, zu großen Rückströmungsgeschwindigkeiten führt,
- die ufernahe Fahrt eines voll abgeladenen Schiffes, wobei zwar die Schiffsgeschwindigkeit tendenziell reduziert ist, aber der Einengungseffekt zum Ufer hin zu einer Erhöhung führt,
- die schnelle Fahrt eines Leerfahrers in Ufernähe, wobei die größere Schiffsgeschwindigkeit, zusammen mit der stärkeren hecklastigen Vertrimmung solcher Fahrzeuge bedeutender sein kann als der geringere Verdrängungseffekt eines Leerfahrers gegenüber einem voll abgeladenen Schiff.

Der Einfluss eines exzentrischen Schiffspfades auf die Verteilung und damit die örtlichen Größtwerte der Rückströmungsgeschwindigkeiten ist im Vergleich zum Einfluss auf die Wellenhöhen gering.

Allgemein kann gesagt werden, dass der Rückströmungseinfluss in engen Kanälen, z. B. solchen für Richtungsverkehr, gegenüber dem Welleneinfluss hinsichtlich der erforderlichen Steingröße der Böschungssicherung an Bedeutung gewinnt. Für breite Kanäle ist i. d. R. die Höhe der Heckquerwelle bemessungsrelevant.

Grundlage der Ermittlung der vorher genannten hydraulischen Kenngrößen ist die eindimensionale Kanaltheorie (s. 5.5.3). Ihr liegen folgende wesentliche Vereinfachungen zu Grunde:

- Konstante Rückströmungsgeschwindigkeit über den Kanalquerschnitt,
- konstanter Wasserspiegelabsunk über die Schiffslänge,
- Wasserspiegelabsunk entspricht dem fahrdynamischen Einsinken (keine Vertrimmung),
- reibungsfreie Strömung.

Die eindimensionale Kanaltheorie liefert den Zusammenhang zwischen mittlerem Wasserspiegelabsunk, mittlerer Rückströmungsgeschwindigkeit und Schiffsgeschwindigkeit. Sie liefert auch einen Anhaltswert für die kritische Schiffsgeschwindigkeit.

Wegen der oben genannten Vereinfachungen werden Korrekturen zur Berücksichtigung folgender Einflüsse erforderlich:

- Flachwassersituation bei großen Kanalbreiten bzw. bei kurzen Schiffen im Vergleich zur Kanalbreite durch ein äquivalentes Kanalprofil und Näherungsformeln zur Veränderung der Wellenhöhe zwischen Schiff und Ufer (s. 5.5.1),
- Wasserspiegelneigung zwischen Bug und Heck sowie Schiffsform zur Erhöhung der Durchschnittswerte des Absunks und der Rückströmungsgeschwindigkeit, um die Maximalwerte am schiffsnäheren Ufer abzuschätzen (s.5.5.4.2 -5.5.4.4),
- exzentrische Fahrt durch ein kleineres äquivalentes Kanalprofil hinsichtlich der erreichbaren Schiffsgeschwindigkeit und der Mittelwerte von Absunk und Rückstrom,
- Schiffsform und dynamische Vertrimmung durch Erhöhung der Mittelwerte der hydraulischen Kennwerte (s. 5.5.4.3 und 5.5.4.4),
- Geschwindigkeit der Wiederauffüllungsströmung in Abhängigkeit von Schiffsgeschwindigkeit und Wellenhöhe (s. 5.5.4.5).

#### 4.2.2.2 Sekundärwellenfeld

Die an Diskontinuitäten und starken Krümmungen der Schiffskontur ausgelösten Wellen werden in auseinanderlaufende Schräg- und in Querwellen unterteilt. Sie entstehen vornehmlich an Bug und Heck und bilden entlang einer vom Schiff schräg nach hinten verlaufenden Linie Interferenzen, an denen die größten Wellenhöhen auftreten. Das Schrägwellensystem konzentriert sich auf einen schmalen Streifen entlang dieser Linie. Aus energetischen Gründen nimmt es mit der Potenz -1/3 mit dem Abstand vom Schiff ab. Querwellen nehmen schneller, d. h. mit der Potenz von -1/2 zum Ufer hin ab. Deshalb liefert bei uferferner Fahrt das Schrägwellensystem i. d. R. die größten Wellenhöhen am Ufer, bei ufernaher Fahrt das Querwellensystem (s. 5.5.5).

Bemessungsrelevant ist i. d. R. der Fall, wenn das Schiff in einem solchen Abstand zum Ufer fährt, bei dem infolge Interferenzen genau am Ufer lokal größere Wellenhöhen als bei allen anderen Abständen auftreten. Deshalb muss, trotz der Tatsache, dass die Abnahme der Wellenhöhen dort noch am geringsten ist, nicht zwangsläufig die ufernächste Fahrt die größten Wellenhöhen ergeben. Dies ist im Einzelfall zu prüfen (s. 5.5.5.1).

Das Sekundärwellensystem bestimmt

- den Wellenauflauf und damit die erforderliche größte Höhe der Böschungsbefestigung (s. 6.12.2), wobei die größten Wellen von schnellen Fahrzeugen mit stumpfer Bugform ausgelöst werden, von einzeln fahrenden, stark motorisierten Schubbooten, Schleppern oder Sportbooten und
- die Steingröße, die erforderlich ist, damit Erosion durch Wellenschlag vermieden wird (s. 6.4).

Weiterhin können sich die am Bug ausgelösten Sekundärwellen kurzer Schiffe am Ufer mit den Heckquerwellen überlagern (s. Fall B in 5.5.5.1). Große Heckwellen werden von Sportbooten, die für große Schiffsgeschwindigkeiten und damit für das Gleiten ausgelegt sind, beim Erreichen der Gleitgeschwindigkeit ausgelöst. Sie sind bei tiefgehenden, langen Sportbooten am größten (s. 5.5.5.2 und 5.5.5.4). Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese Wellen der Bemessung zu Grunde gelegt werden oder ob nicht Geschwindigkeitsbeschränkungen ausgesprochen und wirksame Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Die hier angebotenen Gleichungen für die Wellenhöhen können auch zur Abschätzung zulässiger Schiffsgeschwindigkeiten genutzt werden, damit möglichst keine wellenbedingten Schäden entstehen.

#### 4.2.2.3 Schraubenstrahl

Das erforderliche Steingewicht einer Sohlensicherung und im Sonderfall auch der Uferböschung wird durch die Größe der propulsionsbedingten Strömungsgeschwindigkeiten bestimmt (s. 6.3). Die sohlnahen Strömungsgeschwindigkeiten sind am größten

- bei Schiffsschrauben mit großen Durchmessern und großen Konstruktionssteigungsverhältnissen,
- bei Schiffsschrauben mit großen Drehzahlen bzw. großem Leistungseinsatz,
- bei nicht ummantelten Propellern mit nachgeordnetem Zentralruder wegen der drallbedingten Strahlteilung,
- bei beschränkter Strahlausbreitung, z. B. in der Nähe einer Kaimauer und
- bei geringen Flottwassertiefen (s. 5.6.3).

Im Regelfall ist der maßgebende Belastungsfall ein auf der Stelle verharrendes oder anfahrendes Schiff, das z. B. bei einem Ablegemanöver die installierte Motorleistung vollständig einsetzt. Schiffe in Fahrt erzeugen geringere Belastungen.

Zu einer relavanten Belastung der Ufer aus dem Hauptantrieb von Schiffen kommt es z. B. bei Ablegemanövern wenn der Propellerstrahl durch das Hauptruder auf die Böschung gelenkt wird. Auch bei Wendemanövern kann eine starke Uferbelastung aus dem Hauptantrieb auftreten.

Der auf die Böschung gerichtete Strahl von aktiven Bugruderanlagen bei Ablegemanövern kann zu großen Schäden an unverklammerten Deckwerken durch lokale Auskolkungen führen (s. 5.6.5 und 6.3.2). Eine Bemessung der Deckwerke, die der Belastung von Bugstrahlrudern standhält, kann u. U. zu einer Überbemessung im Vergleich zu einer Bemessung ausschließlich für die sonstigen Beanspruchungen führen. Es ist zu prüfen, ob solche Schäden im Rahmen der Unterhaltungen zu beseitigen oder ob die Deckwerke in solchen Bereichen zu verklammern sind.

#### 4.2.2.4 Windwellen

Bei breiten Kanälen und wenn die Fahrrinne weit vom Ufer entfernt ist, können winderzeugte Wellen im Vergleich zu denen infolge Schifffahrt bemessungsrelevant werden (s. 5.7, 5.8 und 6.5). Deshalb werden die zugehörigen Gleichungen hier behandelt. Häufig ist es auch wichtig, die Größe der winderzeugten Wellen im Vergleich zu denen aus der Schifffahrt aufzuzeigen.

#### 4.2.2.5 Empfehlungen für die hydraulische Bemessung im Regelfall

Unter Beachtung der heutigen Flotte (Stand 2003) auf deutschen Binnenwasserstraßen sowie der Erfahrung mit ausgeführten Deckwerken führt die Bemessung gegen folgende Schifffahrtsbeanspruchungen zu einer ausreichenden Erosions- und Standsicherheit von Uferböschungen, wobei ein gewisses Mindestmaß an Unterhaltungsaufwand in Kauf genommen wird:

- Ufernahe Einzelfahrten (Fahrten über Böschungsfuß oder Fahrrinnenrand abzüglich Sicherheitsabstand) von
- beladenen GMS (Rückströmung, Rollbrecher und Wiederauffüllungsströmung bestimmen Steingröße; Absunk und Absunkzeit definieren die Deckwerksdicke und die erforderliche Tiefe der Befestigung unter dem Ruhewasserspiegel) und
- unbeladenen oder hecklastig ballastierten GMS (Rollbrecher und Wiederauffüllungsströmung an der Böschung bestimmen die Steingröße, Sekundärwellenhöhen die erforderliche Höhe der Uferbefestigung über dem Ruhewasserspiegel) sowie
- solchen GMS, die auf Grund ihrer Motorisierung die kritische Schiffsgeschwindigkeit erreichen können.

Bei Schraubenstrahlbelastung wird die Erosionssicherheit von Sohldeckwerken und Uferböschungen bei geringer Flottwassertiefe durch ein anfahrendes, d. h. in der maßgebenden Belastungssituation nur kurzzeitig an der Stelle verharrendes, stark motorisiertes Fahrzeug mit großem Schraubendurchmesser bestimmt. Böschungsbelastungen durch Bugstrahlruder sind im Bereich von Liegestellen zu beachten. Durch Verklammerung können die Schäden minimiert werden.

Deckwerksbelastungen und Wellenauflaufhöhen aus schiffserzeugten Wellen durch einzeln fahrende Schubboote und Sportboote sind insbesondere dann zu berücksichtigen, wenn sie häufig auftreten oder durch flankierende Maßnahmen, z. B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, nicht wirksam begrenzt werden können.

Alle weiteren Schäden sind im Rahmen der Unterhaltungen aufzufangen.

#### 4.3 Geotechnische Nachweise

Die geotechnischen Nachweise dienen der Ermittlung des Flächengewichts von Deckwerk bzw. Deckschicht.

- Als Bemessungswert für den Wasserstand muss die für den jeweiligen Nachweis ungünstigste Kombination aus Böschungsgeometrie und Wasserstand gefunden werden. Bei gleichbleibender Geometrie ist in Kanälen für den Nachweis nach 7.2 der obere Betriebswasserstand BW<sub>o</sub> (ergibt größte Böschungslänge unter Wasser L<sub>u</sub>), für alle anderen Fälle die größte Potenzialdifferenz zwischen Grundwasser- und Kanalwasserspiegel maßgebend.
- Eine unplanmäßige Entleerung eines Kanals durch einen Schadensfall braucht bei der Bemessung der Böschungssicherung nicht berücksichtigt zu werden. Schäden auf benachbarte Bebauung infolge des Versagens der Böschungssicherung sind jedoch auszuschließen.
- Wird ein Kanalabschnitt planmäßig entleert, so kann die Böschungssicherung auf die dann auftretende Einwirkungskombination bemessen werden. Dabei können konstruktive Maßnahmen (z. B. Wasserhaltung) berücksichtigt werden.
- Strömungseinwirkungen werden bei der geotechnischen Bemessung nicht berücksichtigt.
- Der Wasserspiegelabsunk aus Windstau ist in Kanälen durch den Wasserstand *BW*<sub>u</sub> berücksichtigt.
- Für einen Wasserspiegelabsunk aus Tideschwankungen, Schleusung oder anderen relativ langsam verlaufenden Wasserspiegeländerungen ist im Bereich der Böschung der maximal auftretende Unterschied zwischen abgesenkter Wasserspiegellage und Grundwasserstand anzusetzen.
- Als Wasserspiegelabsunk infolge einer Schiffsvorbeifahrt ist der maximal mögliche Absunk über dem Böschungsfuß bei der gewählten Bemessungsschiffsgeschwindigkeit anzusetzen, sofern die Randbedingungen für die Schifffahrt das Erreichen dieser Geschwindigkeit ermöglichen.
- Als Rechenwert f
  ür den Wasserspiegelabsunk infolge von reinen Windwellen ist ein Viertel der zugehörigen Wellenhöhe als station
  ärer Zustand in die Berechnung einzuf
  ühren.
- Sekundärwellen, die bei einem Schiffsabsunk auftreten, müssen nicht berücksichtigt werden.
- Als Rechenwert f
  ür den schnellen Wasserspiegelabsunk infolge von langen Wellen, z. B. Sunkwellen (Wellenlänge L > 20 m), ist die H
  älfte der Wellenh
  öhe H als station
  ärer Zustand in die Berechnung einzuf
  ühren.

 Für die Absunkgeschwindigkeit und die Absunkdauer von Windwellen oder Sekundärwellen der Schiffe sind folgende Formeln anzusetzen:

$$v_{za} = \pi H/T \tag{4-1}$$

$$t_{\rm a} = T/2$$
 (4-2)

mit

- H Wellenhöhe [m]
- *t*<sub>a</sub> Absunkdauer [s]
- T Wellenperiode [s]
- Als Bemessungswert des Grundwasserstandes ist der maximal mögliche Grundwasserstand (z. B. aus langjährigen Messungen) anzusetzen. Ist die Erfahrungsbasis zu gering, ist ein im Einzelfall festzulegender Sicherheitszuschlag zu addieren.
- Verkehrslasten sind pauschal als Flächenlast von 10 kN/m<sup>2</sup> ab der Böschungsschulter zu berücksichtigen. Ist eine Laststellung unmittelbar an der Böschungsschulter durch konstruktive Maßnahmen ausgeschlossen, ist die dann ungünstigste mögliche Laststellung anzusetzen. Größere Lasten z. B. Schwerlaster sind gesondert nachzuweisen.
- Bauzustände sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie zu noch ungünstigeren Einwirkungskombinationen führen.

Als Rechenwerte für die Bodenwiderstände sind charakteristische Werte ohne Beaufschlagung durch einen Teilsicherheitsbeiwert einzusetzen, da ein Grenzzustand mit einer ausreichend geringen Auftretenswahrscheinlichkeit betrachtet wird. Abweichend davon sind allerdings beim Nachweis der globalen Standsicherheit nach /*DIN 4084*/ Teilsicherheitsbeiwerte nach /*DIN 1054*/ anzusetzen. Nach /*DIN 4020*/ ist der charakteristische Wert "auf der sicheren Seite" vom Mittelwert zu wählen. Der Abstand gegenüber dem Mittelwert kann bei ausreichender Datenbasis klein, muss aber bei mangelhafter Datenbasis groß angenommen werden.

Für die Scherfestigkeit von Deckschichten darf ohne weiteren Nachweis ein innerer Reibungswinkel für lose Schüttsteine der Klassen II bis IV nach /*TLW*/, Stand 1997, bzw. der Klassen CP<sub>90/250</sub>, LMB<sub>5/40</sub>, LMB<sub>10/60</sub> bis LMB<sub>40/200</sub> nach /*TLW*/, Stand 2003, von  $\varphi_{\rm D}$ ' = 55° (Kohäsion *c*' = 0) und für teilvergossene Deckschichten von  $\varphi_{\rm D}$ ' = 70° (*c*' = 0) angesetzt werden.

#### 5 Ermittlung der hydraulischen Einwirkungen

Die nachfolgend in Kap. 5 vorgestellten Verfahren werden nicht benötigt, wenn für die zur Ermittlung der Steingröße und der Deckwerksdicke notwendigen hydraulischen Kennwerte aus Messdaten für alle relevanten Bemessungssituationen bekannt sind. Messdaten sind berechneten Werten vorzuziehen, denn letztere unterliegen folgenden Beschränkungen:

- (1) Sie resultieren i. d. R. aus Berechnungsverfahren, denen Annahmen über die maßgebenden physikalischen Prozesse zu Grunde liegen, die mit vereinfachten Grundgleichungen arbeiten und bei denen die Randgeometrie vereinfacht wird (z. B. wird das Strömungsfeld um ein fahrendes Schiff im äquivalenten Kanalprofil als eindimensional approximiert).
- (2) Notwendige empirische Korrekturen der mit den Vereinfachungen gewonnenen Bemessungsansätze, mit denen z. B. das Aufsteilen der Wellenhöhen bei ufernaher Fahrt berücksichtigt wird, gelten nur für den Bereich der zu Grunde liegenden Messdaten.
- (3) Nicht für alle hier angegebenen Verfahren liegen Erfahrungen über die Anwendbarkeit für relevante Bemessungsfälle vor (z. B. für die Wellenhöhen von Sportbooten).

Deswegen werden nachfolgend zum Teil mehrere Berechnungsverfahren angeboten, die gleich plausibel erscheinen, oder mit denen unterschiedliche Bemessungsaspekte beleuchtet werden können, z. B. der Einfluss der Böschungsneigung oder der Wellensteilheit auf die Stabilität des einzelnen Deckwerkssteines. Es ist der Verantwortung des Projektingenieurs überlassen, aus dem Vergleich der Berechnungsergebnisse aus gleich wahrscheinlichen Verfahren die maßgebende Bemessungsgröße auszuwählen.

Zur Genauigkeit der Berechnungsverfahren ist anzumerken, dass die aus dem Primärwellenfeld resultierenden Belastungen genauer ermittelt werden können als die aus dem Sekundärwellenfeld, aus der Wiederauffüllungsströmung und aus den Windwellen. Eine besondere Schwierigkeit bereitet die Ermittlung der Belastung aus den Propulsionsorganen der Schiffe, da diese besonders stark von der Schiffskonstruktion abhängig sind und nicht alle Sonderfälle behandelt werden können.

#### 5.1 Allgemeines

Für die Bemessung von Deckschichten in den nachfolgenden Kapiteln 6 und 7 gegen die möglichen hydraulischen Einwirkungen auf das Gewässerbett werden folgende Bemessungsparameter benötigt:

- a) für die hydraulische Bemessung (Kap. 6)
  - maximale Wellenhöhe
  - maximale Strömungsgeschwindigkeit
- b) für die geotechnische Bemessung (Kap. 7)
  - maximaler schneller Wasserspiegelabsunk oder Porenwasserüberdruck im Boden
  - maximale Absunkgeschwindigkeit

Die Größe dieser Parameter kann entweder durch Messungen oder auch rechnerisch bestimmt werden.

Nachfolgend werden Rechenverfahren und Hinweise für die Ermittlung der Größen folgender hydraulischer Einwirkungen und ihrer Reaktionsgrößen im Boden angegeben:

- Wellenhöhe (Wind, Schifffahrt)
- Rückströmung der Schiffe
- Schraubenstrahl von Schiffen
- schneller Wasserspiegelabsunk durch Schifffahrt
- schneller Wasserspiegelabsunk infolge Wehr-, Schleusen- oder Kraftwerksbetriebes
- schneller Wasserspiegelabsunk in Verbindung mit dem Ablauf einer Hochwasserwelle
- Größe des Porenwasserüberdrucks im Boden bei schnellem Wasserspiegelabsunk

Außerdem werden für die Bemessung bestimmte Eingangsparameter der Wasserstraße und der Schifffahrt sowie meteorologische Eingangsparameter benötigt, für deren Ermittlung nachfolgend ebenfalls Hinweise gegeben werden.

#### 5.2 Daten zur Wasserstraße

#### 5.2.1 Gewässergeometrie

Die Geometrie des Gewässers oder des Kanals beeinflusst sowohl natürliche als auch schifffahrtsbedingte hydraulische Einwirkungen. Daher müssen für die Standsicherheitsnachweise Abmessungen, Ausbildung und Verlauf der Wasserstraße im betrachteten Abschnitt bekannt sein.

Bei den Flüssen müssen **Ist-Profile** verwendet werden. Für Kanalquerschnitte gelten die 'Richtlinien für Regelquerschnitte von Schifffahrtskanälen' */BMV 1994/.* 

#### 5.2.2 Fahrrinnengeometrie

Mindestwerte für **Fahrrinnenbreiten** sind den 'Richtlinien für Regelquerschnitte von Schifffahrtskanälen' */BMV 1994/* zu entnehmen.

Die **Fahrrinnentiefe** ist von der Wasserstraßenklasse abhängig, die in der CEMT-Klassifizierung der europäischen Binnenwasserstraßen /*BMV 1996*/ angegeben ist. Für die Ermittlung der schifffahrtserzeugten hydraulischen Einwirkungen auf das Gewässerbett muss die Fahrrinne festliegen und müssen die Positionen des Bemessungsschiffes sinnvoll gewählt werden.

#### 5.3 Daten zum Schiff

Wichtige Eingangswerte für die Ermittlung der hydraulischen Einwirkungen auf das Gewässerbett sind Länge, Breite und Tiefgang sowie installierte Maschinenleistung und Schraubendurchmesser des Bemessungsschiffes. Gültige Obergrenzen für die gängigen Wasserstraßenklassen sind in *IBMV 1996/* angegeben. Angaben für Küstenmotorschiffe, Schubleichter und Schubverbände sind in der *IEAU 1996/* enthalten. Werte für Großmotorgüterschiffe (GMS) bietet Bild 5.1.

Bei der Festlegung der Schiffsabmessungen ist darauf zu achten, welche Arten von Schubverbänden im untersuchten Bereich verkehren. Es können auch GMS als Koppelverbände vorkommen.



Bild 5.1 Beispiele für häufige Gütermotorschiffe, nach /Kuhn 1985/; <sup>1)</sup> im westdeutschen Kanalnetz nur 2,8 m zugelassen

Während bei Normalfahrt der Schraubenstrahl für die Böschungs- und Sohlensicherungen keine maßgebende Einwirkung darstellt, können sie bei Manövrierfahrt (z. B. An-, Ablegen, Wenden usw.) durch den Schraubenstrahl des Hauptantriebs bzw. durch Bugstrahlruder beschädigt werden. Für die Bemessung auf diese Einwirkung müssen Propellerdurchmesser, Propellerdrehzahl, Propelleranzahl und Schubbelastungsgrad des Propellers/Bugstrahlruders oder der Propellerdurchmesser und die Antriebsleistung der zu berücksichtigenden Schiffstypen bekannt sein; Anhaltswerte sind in Tabelle 5.1 enthalten.

Schiffstyp	Länge/ Breite/ max. Tiefgang	Propeller- durch- messer	ungefähre Nenn- leistung	Nenn- drehzahl des Propellers	
	<i>L/B/T</i> [m/m/m]	<i>D</i> [m]	P <sub>d,Nenn</sub> [kW]	n <sub>Nenn</sub> [1/min]	
Güt	ermotorschif	fe			
GMS Großes Rhein- schiff	95-110/ 11,4/ 2,5-2,8	1,70	1200	310 - 400	
Europa- schiff (Johann Welker)	80-85/ 9,5/ 2,5	1,70	550	250 - 310	
Gustav Koenigs	67-80/ 8,2/ 2,5	1,50	375	270 - 340	
Kempen- aar	50-55/ 6,6/ 2,5	1,30	≈ 200	290 - 370	
Peniche	38,5/ 5,05/ 1,8-2,2	1,10	150	330 - 420	
Sch	ubboote und	Schlepper			
Klein- schubboot 1 bzw 2 Propeller	Klein- schubboot 1 bzw 2 Propeller Strecken- schubboot klein 2 Propeller Strecken- schubboot groß 2 Propeller 3 Propeller	1,50	375 bzw 750	270 - 340	
Strecken- schubboot klein 2 Propeller		1,70	750-1500	280 - 350	
Strecken- schubboot groß 2 Propeller		1,85	2 x 750 = 1500 3 x 875 =	240 - 300	
3 Propeller Groß- schubboot (Nieder- rhein) 2 Propeller 3 Propeller		2,10	2625 2 x 1313 = 2625 3 x 1500 = 4500	240 - 300 250 - 310	
Schlepper	31/5/2,20	1,50	290	-	
Leic	hter	1			
Europa II	76,5/ 11,4/ 2,5				
Europa I	70/ 9,5/ 2,5				
Bug	Bugstrahlruder				
Schiffstyp	chiffstyp installierte Leistung P <sub>Bug</sub> [kW]		Propellerdurchmesser D [m]		
GMS, Leichter	150-	150-200		10	
Europa- schiff	ipa- if ≈150		0,80		

Tabelle 5.1 Technische Daten von heutigen Binnenfahrzeugen (Anhaltswerte; für zukünftige Binnenschiffe sind Daten zu erfragen) Soweit für das Bemessungsschiff keine genaueren Werte vorliegen, können für Binnenschiffe Propellerdrehzahlen zwischen n = 300 [1/min] (große Propellerdurchmesser) und n = 500 [1/min] (kleine Propellerdurchmesser) angenommen werden. Für Schubschiffe müssen die zutreffenden Werte erfragt werden. Die in Tabelle 5.1 angegebenen Nenndrehzahlen sind Näherungswerte und können in Einzelfällen um 20 % überschritten werden. Die unteren Grenzwerte gelten für Düsenpropeller.

Bugstrahlruder sind i. d. R. mit dem Schiffsboden bündig eingebaut. Weiter sind Sonderformen zu beachten wie Pumpjets. Der Strahl tritt dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14 m/s aus und trifft in einem Winkel von 8°-17° auf die Sohle.

#### 5.4 Schifffahrtsbedingte hydraulische Einwirkungen

#### 5.4.1 Komponenten

Die schifffahrtsbedingten hydraulischen Einwirkungen auf das Gewässerbett entstehen durch

- Wasserspiegelabsunk,
- Schiffswellen (Primär- und Sekundärwellensystem),
- Rückströmung (Verdrängungsströmung) und
- Schraubenstrahl (Propulsionsströmung).

Den einzelnen Faktoren, die im Regelfall stets gleichzeitig wirken, kommt in Abhängigkeit von der Art und dem Ausmaß der Fahrwasserbeschränkung (seitlich unbegrenztes Flachwasser oder seitlich und tiefenmäßig begrenztes Fahrwasser = Kanalfall) und dem von der Schifffahrt genutzten Geschwindigkeitsbereich (unterkritisches, kritisches oder überkritisches Geschwindigkeitsgebiet) unterschiedliche Bedeutung hinsichtlich der Wirkung auf das Gewässerbett zu (s. 4.2.2).

#### 5.4.2 Fahrsituationen

Für die Bemessung sind die beiden im Folgenden beschriebenen Fahrsituationen zu unterscheiden.

#### 5.4.2.1 Normalfahrt

Das Schiff fährt mit der zugelassenen Geschwindigkeit. In Kanälen (DEK, RHK, WDK u. a.) gelten z. B. folgende, nur vom Tiefgang abhängige Werte (s. § 15.04 BinSchStrO):

T < 1,3 m  $v_{zul} = 12 \text{ km/h}$ 

$$T > 1,3 \text{ m}$$
  $v_{zul} = 10 \text{ km/h}$ 

Bei kleineren Kanalquerschnitten ist  $v_{zul}$  geringer.

Die Fahrt kann mittig oder außermittig sein. Einer mittigen Fahrt mit geringem Tiefgang ist theoretisch die höchste kritische Schiffsgeschwindigkeit zugeordnet. Mit zunehmendem Tiefgang und/oder mit zunehmend exzentrischer Fahrt (= größere Ufernähe) nimmt die kritische Schiffsgeschwindigkeit tendenziell ab. Zum Einfluss der Exzentrizität ist Folgendes zu beachten:

- (1) Zur Berücksichtigung der instationären Fahrsituation im Kanal bei Annäherung an das Ufer, bei der das Fahrzeug die in Kanalmitte größere mögliche Schiffsgeschwindigkeit zum Ufer hin mitnimmt, wird dieser Einfluss der Exzentrizität, der bei stationärer Fahrt zu einer Minderung der erreichbaren Schiffsgeschwindigkeit führen würde, nachfolgend vernachlässigt.
- (2) Unter Flachwasserbedingungen wird der dabei wesentlich größere Einfluss der Exzentrizität des Schiffspfades bzw. der Nähe des Ufers auf die kritische Schiffsgeschwindigkeit dagegen berücksichtigt.
- (3) Grundsätzlich, d. h. sowohl bei Kanalfahrt als auch bei der Fahrt mit Flachwassereffekten, ist der Einfluss der Exzentrizität auf den Wasserspiegelabsunk und die Wellenhöhe im Böschungsbereich zu berücksichtigen.

Bei der Festlegung der Bemessungssituationen sind deshalb Tiefgang und Uferabstand als wesentliche Einflussgrößen zu beachten.

Ein Einzelfahrer bewegt sich i. d. R. mittig oder außermittig am Rand einer an der Kanalachse orientierten Einzelfahrspur (s. Bild 5.2 a/b). Hierbei wird im Regelfall als Bemessungswert der Schiffsgeschwindigkeit 0,97  $v_{\rm krit}$  für die mittige Fahrt vorgeschlagen. In der Vorbereitungsphase für Begegnung oder Überholung kann das Schiff auch am äußersten Rand der nach Richtlinien für Standard-Kanalprofile /BMV 1994/ vorliegenden Doppelfahrspur fahren (s. Bild 5.2 c). Die Schiffskimm am Hauptspant liegt dabei über dem Böschungsfuß. Bei 2,8 m Abladetiefe, 0,5 m Squat und 0.2 m Mindestflottwasser entspricht dies gemäß den Richtlinien einem seitlichen Sicherheitsabstand von 1,5 m zur Uferböschung. Von diesem Wert kann auch für andere Kanalquerschnitte ausgegangen werden, um die Schiffsposition der ufernahen Fahrt festzulegen. Auch für eine exzentrische Fahrposition ist in der Phase der Einzelfahrt von der o.g. Schiffsgeschwindigkeit auszugehen.

Auf die Sonderfälle Begegnung und Überholung wird in 5.5.6 eingegangen.

Der geringste noch mit den beschriebenen Verfahren zu erfassende Tiefgang beträgt ca. 1/3 der Wassertiefe.



Die aus diesen Fahrtbedingungen folgenden maßgebenden hydraulischen Einwirkungen auf das Gewässerbett bzw. die Böschungs- und Sohlensicherung sind

- Wasserspiegelabsunk infolge des vom Schiff erzeugten Schiffswellensystems und
- Wellenauflauf und -ablauf an den Uferböschungen infolge des vom Schiff erzeugten Wellensystems.

Weitere hydraulische Belastungen sind

- Rückströmung und
- Propellerstrahl (Abnahme mit steigendem Propellerfortschrittsgrad, d. h. Verringerung mit zunehmender Schiffsgeschwindigkeit).

#### 5.4.2.2 Manövrierfahrt

Das Schiff manövriert mit geringer Geschwindigkeit  $v_{\rm s} \simeq 0$  (Fortschrittsgrad des Propellers J = 0) mit maximalem Propellerschub in folgenden Situationen:

- An- und Ablegemanöver
- Beschleunigungsphase bei Schleusenausfahrten (standprobenähnliche Situation)

Die maßgebende hydraulische Einwirkung auf das Gewässerbett bzw. die Böschungs- und Sohlensicherung resultiert aus

- den Propellerstrahlen von Haupt- und Bugstrahlruder, die auf Böschung und Sohle auftreffen.

#### 5.5 Größe von Schiffswellen (Bemessungssituation "Normalfahrt")

Das Primärwellenfeld um ein fahrendes Schiff ist ungleichförmig verteilt. In der Flachwasserfahrt tritt die größte Rückströmungsgeschwindigkeit unmittelbar am Schiff auf und klingt mit größer werdendem Abstand vom Schiff rasch ab. Bei ufernaher Fahrt mit Flachwassereinfluss tritt dieser Effekt am schiffnäheren Ufer nicht auf. Absunk und Rückströmungsgeschwindigkeit können dort sogar größer sein als in Schiffsnähe. Bei der Kanalfahrt ist die Ungleichförmigkeit der Rückströmungs- und Absunkverteilung dagegen gering.

Zur rechnerischen Erfassung der Ungleichförmigkeit des Rückströmungsfeldes wird von der Vorstellung ausgegangen, dass sich die gesamte Rückströmung auf die Einflussbreite  $b_E$  konzentriert, d. h. in einem äquivalenten Kanalprofil erfolgt, und dort die Werte in Schiffsnähe annimmt. Dadurch wird die Anwendung der eindimensionalen Kanaltheorie ermöglicht. Sie liefert Absunk und Rückströmungsgeschwindigkeit in Schiffsnähe und damit auch die kritische Schiffsgeschwindigkeit.

In 5.5.1.1 werden Näherungsformeln zur Ermittlung der Querschnittsfläche dieses äquivalenten Kanalprofils in Abhängigkeit von der Schiffslänge, der Kanalbreite und dem Uferabstand als wesentliche Einflussparameter angegeben. Grundlage dieser Näherungsformeln ist die ebene Potenzialtheorie eines durch eine Quellen-Senken-Strömung angenäherten Schiffes /*BAW* 2004/.

Auf der gleichen Basis werden in 5.5.1.1 Näherungsformeln zum Verhältnis des Absunks am Ufer zu dem am Schiff angegeben. Unter Beachtung dieses Verhältnisses wird die hydraulisch äquivalente Böschungsneigung des als Trapezprofil approximierten äquivalenten Kanalprofils gewählt. Hieraus ergibt sich auch die mittlere Wassertiefe dieses Profils. Der zugehörige, für die Anwendung der 1D-Kanaltheorie erforderliche effektive Schiffsquerschnitt wird in 5.5.1.2 unter Berücksichtigung der Abladetiefen an Bug und Heck und des Verdrängungseffektes der Grenzschicht ermittelt.

In 5.5.2 wird aus diesen Daten die kritische Schiffsgeschwindigkeit berechnet. Sie bildet die Grundlage zur Wahl der Bemessungsschiffsgeschwindigkeit, die i. d. R. als Prozentsatz der kritischen Schiffsgeschwindigkeit festgelegt wird. In 5.5.3 werden dann für diese Geschwindigkeit im äquivalenten Kanalprofil der mittlere Wasserspiegelabsunk und die mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit ermittelt. Unter Berücksichtigung der in 5.5.1.1 angegebenen Näherungsgleichungen werden daraus die Werte am Ufer berechnet. Anschließend werden in 5.5.4.3 Absunk und Rückströmungsgeschwindigkeit um die Einflüsse aus dem Wasserspiegellängsgefälle zwischen Bug- und Heckbereich und aus dem dynamischen Trimm korrigiert. Dies ist notwendig, weil die hier verwendete eindimensionale Kanaltheorie einer Potenzialströmung das Wasserspiegellängsgefälle unberücksichtigt lässt.

Mit dem so erhaltenen Maximalwert des örtlichen Wasserspiegelabsunkes wird aus der Kontinuitätsgleichung die maximale Rückströmungsgeschwindigkeit am Ufer errechnet. Abschließend werden die Bemessungswerte der Wellenhöhen an Bug und Heck ermittelt (s. 5.5.4.4). Hierbei ist der Einfluss von Wellensteilheit und Shoaling-Effekten auf die Wellenhöhen zu beachten. Dies kann durch eine empirische Formel für den Einfluss der Exzentrizität des Schiffspfades berücksichtigt werden /*PIANC 1987a*/.

Ein Überblick über die gesamte bis hier geschilderte Vorgehensweise ist auf Bild 5.3 skizziert.

Nachfolgend werden in 5.5.4.5 - 5.5.4.7 weitere Aspekte des Primärwellenfeldes beleuchtet: Wiederauffüllungsströmung, Einfluss des Driftwinkels und Absunkgeschwindigkeit. In 5.5.5 werden schließlich Sekundärwellen behandelt, die i. d. R. vom Primärwellenfeld getrennt auftreten. Sie können deshalb als eigenständige Belastungsgrößen betrachtet werden.



Bild 5.3: Vorgehensweise zur Ermittlung der hydraulischen Bemessungsgrößen wie maximale Rückströmungsgeschwindigkeit und maximale Wellenhöhen aus dem Primärwellenfeld fahrender Schiffe bei Flachwasser- und Grenzschichteinflüssen mit Angabe der zugehörigen Kapitel

In 5.6 - 5.9 werden hydraulische Sonderbelastungen der Kanalauskleidung betrachtet wie Schraubenstrahl, Windwellen und sonstige Wellen (Schwall und Sunk, Hochwasserwelle). Abschließend werden in 5.10 die Porenwasserüberdrücke ermittelt, die für die geotechnischen Nachweise erforderlich sind.

#### 5.5.1 Hydraulisch wirksamer Kanal- bzw. Schiffsquerschnitt

#### 5.5.1.1 Flachwassereinfluss

Der maßgeblich an Absunk und Rückstrom beteiligte Bereich des Gewässerquerschnitts, der das äquivalente Kanalprofil bestimmt, ist abhängig von der **rechnerischen** Gewässerbreite

$$b_r = A/h \tag{5-1}$$

nach Bild 5.4, der wirksamen Einflussbreite des Rückströmungsfeldes ( $b_E$ ), und der Schiffsposition (Exzentrizität) innerhalb des Gewässerquerschnitts. Dabei ergeben sich drei Breitenfälle, die in Bild 5.4 skizziert sind. Die Fallunterscheidungen und die zugehörigen Berechnungsgrundlagen gelten für Verhältnisse von Wassertiefe zu Tiefgang von 1,25  $\leq h/T \leq 5$  /*Kriebel* 2003/ und von Schiffslänge zu Schiffsbreite *L/B*  $\geq$  5.

Für die praktische Anwendung empfiehlt sich eine Skizze mit den Abmessungen von Querprofil, Einflussbreite und Schiffsposition zur Zuordnung des Falls. Breitenfall A (Kanalfall)



- Bild 5.4 Grundfälle für das Verhältnis von Einflussbreite b<sub>E</sub> des Rückströmungsfeldes zur rechnerischen Gewässerbreite b<sub>r</sub> (eines Rechteckprofils gleichen Querschnitts bei gleicher Wassertiefe):
  - A: Kanalfall:  $b_E > b_r$
  - B: Flachwasser: b<sub>E</sub> < b<sub>r</sub>
  - C: Übergangssituation: b<sub>E</sub> überdeckt ein Ufer

#### Breitenfall A: "Kanalfall" lange Schiffe, schmale Kanäle

Für im Vergleich zur Kanalbreite lange Schiffsgefäße wirkt die Rückströmung über die gesamte Kanalbreite. Für die folgenden Berechnungen auf der Basis der eindimensionalen Kanaltheorie kann deshalb das Kanalprofil mit den Abmessungen

- b<sub>WS</sub> Wasserspiegelbreite im Kanal [m]
- h Wassertiefe [m]

4

*m* Böschungsneigung [-] entspricht Kotangens des Böschungswinkels  $\beta$  (tan  $\beta = 1/m$ )

unmodifiziert verwendet werden:

$$A_{\rm K, \ddot{a}qui} = A_{\rm K} \tag{5-2}$$

$$A_{\rm S, \ddot{a}qui} = A_{\rm S, eff} \tag{5-3}$$

$$m_{\mathrm{K},\mathrm{\ddot{a}qui}} = m \tag{5-4}$$
mit

 $A_{\rm K}$  Kanalquerschnitt [m<sup>2</sup>],  $A_{\rm K} = h (b_{\rm WS} - m h)$ 

A<sub>K,äqui</sub> äquivalenter Kanalquerschnitt [m<sup>2</sup>]

A<sub>S,äqui</sub> äquivalenter Schiffsquerschnitt [m<sup>2</sup>]

A<sub>S,eff</sub> effektive Querschnittsfläche des Schiffs [m<sup>2</sup>] ggf. unter Berücksichtigung von Grenzschichteinflüssen und Driftwinkel

m<sub>K,äqui</sub> äquivalente Böschungsneigung [-]

Diese als Kanalfall bezeichnete Situation tritt auf, wenn der größere Abstand  $u_{r,max}$  (s. Bild 5.5) zwischen Schiffsachse und gedachtem Ufer eines bei gleicher Wassertiefe flächengleichen Rechteck-Profils (R-Profil) folgender Bedingung genügt:

$$u_{r,max} \leq \frac{b_E}{2}$$
 (5-5)

mit

*u*<sub>r,max</sub> maximaler Uferabstand im äquivalenten Rechteckprofil [m] (s. Bild 5.5)

*b*<sub>E</sub> Einflussbreite des Rückströmungsfeldes [m]



Bild 5.5 Definition der Uferabstände  $u_{r,min}$  und  $u_{r,max}$ 

Bei einem Trapezprofil mit gleichen Böschungsneigungen an beiden Ufern gilt:

$$\left\{\begin{array}{l}
b_{\rm r} = b_{\rm WS} - m h \\
u_{\rm r,min} = \frac{1}{2} b_{\rm r} - y \\
A = b_{\rm r} h
\end{array}\right\}$$
(5-6)

Für  $b_{\rm E}$  gilt folgender, vom Schiffstyp abhängiger Ansatz:

Einflussbreite b<sub>E</sub> des Rückströmungsfeldes [m]

$$b_{\rm E} = \frac{\pi}{2} \left( L + f_{\rm B} B \right) \tag{5-7}$$

mit

- B Schiffsbreite [m]
- *f*<sub>B</sub> Faktor der Einflussbreite [-], abhängig vom Schiffstyp

 $f_{\rm B}$  = 3 übliches Binnenschiff

- $f_{\rm B} \approx 1.5$  modernes, binnengängiges Seeschiff; Schiff mit Bugwulst
- $f_{\rm B} = 0$  Schiffsgrundriss ellipsenförmig (entsprechend der Theorie)
- L Schiffslänge (über alles) [m]

Den nachfolgend für genauere Berechnungen angebotenen Graphiken in Bild 5.7 und Bild 5.8 liegt Gl. (5-7) für  $f_B$  = 3 zu Grunde.

Um sie im allgemeinen Fall, d. h. für  $f_{\rm B} \neq 3$ , anwenden zu können, ist das Verhältnis *L* / *B* in Bild 5.7 und Bild 5.8 durch  $L_{\rm eff}$  / *B* zu ersetzen. Für schlanke Schiffe gilt für die effektive Schiffslänge:

effektive Schiffslänge L<sub>eff</sub> [m]

Leff

$$=L+B(f_{\rm B}-3)$$
 (5-8)

Schon im Kanalfall können geringe Flachwassereffekte auftreten. Diese können hinsichtlich der äquivalenten Querschnittsfläche für eine genauere Berechnung nach Bild 5.7, das aus der vereinfachten ebenen Potenzialtheorie abgeleitet wurde, berücksichtigt werden. Die äquivalente Kanalquerschnittsfläche  $A_{K,äqui}$  ergibt sich dabei aus

 $A_{\rm K, \ddot{a}qui} = b_{\rm r, \ddot{a}qui} h \tag{5-9}$ 

mit

*b*<sub>r,äqui</sub> rechnerische Breite des äquivalenten Kanalprofils [m]

h Wassertiefe [m]

Die Veränderung der Rückströmungsgeschwindigkeit und des Absunks zwischen Schiff und Ufer ist im Kanalfall gering und kann i. d. R. vernachlässigt werden. Beim Übergang vom Breitenfall A zu den Breitenfällen B und C kann für eine genauere Berechnung wie folgt vorgegangen werden: Die mit der äquivalenten Schiffsquerschnittsfläche ermittelten Kenngrößen

- mittlere Wasserspiegelabsenkung ∆h nach GI. (5-25) in 5.5.3 und
- mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit v
  <sub>rück</sub> nach GI. (5-23) in 5.5.3

verringern bzw. erhöhen sich zwischen Schiff und Ufer (Index 'u') auf neue Werte (s. Gln. (5-26) und (5-27)):

$$\begin{array}{rcl} \Delta \overline{h} & \rightarrow & \Delta \overline{h}_{\mathrm{u}} \\ \overline{v}_{\mathrm{rück}} & \rightarrow & \overline{v}_{\mathrm{rück\,u}} \end{array}$$

mit

- *∆h* in Längs- und Querrichtung gemittelte Wasserspiegelabsenkung [m]
- ∆*h*<sub>u</sub> in Längsrichtung am Ufer gemittelte Wasserspiegelabsenkung [m]
- $\overline{v}_{ruck}$  in Längs- und Querrichtung gemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit [m/s]
- $\overline{v}_{rück,u}$  in Längsrichtung am Ufer gemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit [m/s]



Bild 5.6 Skizze zu den rechnerischen Uferabständen und der rechnerischen Gewässerbreite

Abhängig vom Verhältnis der Schiffslänge zur rechnerischen Kanalbreite  $L / b_r$  können die Verhältniswerte  $\Delta \overline{h}_u / \Delta \overline{h}$  bzw.  $\overline{v}_{rück,u} / \overline{v}_{rück}$ , gültig für das rechte Ufer, in Abhängigkeit vom rechnerischen rechten Uferabstand  $u_{r,rts} / b_r$  (Definitionen s. Bild 5.6) näherungsweise (Schiff als umströmter Dipol) aus Bild 5.8 ermittelt werden. Zur Anwendung für das linke Ufer muss Bild 5.8 spiegelbildlich interpretiert werden ( $u_{r,rts}$  durch  $u_{r,lks}$ ersetzen). Es unterscheidet wichtige Fälle von L / B. Typische Längen- zu Breitenverhältnisse L / B sind

Europaschiff ES:	8,4
Großmotorgüterschiff GMS:	9,7
2er Schubverband 2SV:	16,2
4er Schubverband 4SV:	8,1

Diese exakten Werte sind bei der Anwendung von Bild 5.7 und Bild 5.8 sinnvoll zu interpolieren.

Die für die genaueren Berechnungen im äquivalenten Kanalprofil in diesem Fall anzusetzende Böschungsneigung  $m_{\rm K, aqui}$  kann geringfügig gegenüber der des Original-Kanalprofils verändert sein. Sie ergibt sich folgendermaßen:

rechnerische Böschungsneigung  $m_{\rm K, äqui}$  [-] im äquivalenten Kanalprofil

$$m_{\rm K, \ddot{a}qui} \approx \frac{1}{2} (m_{\rm lks} \frac{\Delta \overline{h}_{\rm u, lks}}{\Delta \overline{h}} + m_{\rm rts} \frac{\Delta \overline{h}_{\rm u, rts}}{\Delta \overline{h}})$$
 (5-10)

mit

 $m_{K,aqui}$ äquivalente Böschungsneigung [-] nur für die hydraulische Berechnung von Absunk und Rückströmung (äquivalente Böschungsneigung = Kotangens des Böschungswinkels des äquivalenten Kanalprofils)

 $m_{\rm K, aqui}$  gilt nicht für die Berechnungen in Kap. 6 und 7

- m<sub>lks</sub> Böschungsneigung am linken Ufer [-]
- *m*<sub>rts</sub> Böschungsneigung am rechten Ufer [-]

$$\frac{\Delta h_{u,ks}}{\Delta \overline{h}}$$
 relativer Absunk am rechnerischen linken

Ufer [-] nach Bild 5.8

 $\frac{\Delta n_{u,rts}}{\Delta \overline{h}}$  relativer Absunk am rechnerischen rechten Ufer [-] nach Bild 5.8

Das rechnerische, d. h. das für die weitere Berechnung verwendete äquivalente Trapezprofil hat dann die Werte  $A_{K,aqui}$ ,  $m_{K,aqui}$  und h. Hieraus ergibt sich z. B. die äquivalente Wasserspiegelbreite  $b_{WS,aqui}$  zu:

äquivalente Wasserspiegelbreite b<sub>WS,äqui</sub> [m]

$$b_{\rm WS, äqui} = m_{\rm K, äqui} h + A_{\rm K, äqui} / h$$
 (5-11)

mit

A<sub>K,äqui</sub> äquivalenter Kanalquerschnitt [m<sup>2</sup>] nach GI. (5-9) in 5.5.1



Bild 5.7 Rechnerische Breite des äquivalenten Kanalprofils  $b_{r,aqui}$  als Funktion von rechnerischer Kanalbreite  $b_r$  (Definition s. Bild 5.5 und Bild 5.6) und den rechnerischen Uferabständen  $u_{r,rts}$  zum rechten bzw.  $u_{r,lks}$  zum linken Ufer (Definition s. Bild 5.6) sowie von Schiffslänge L und Schiffsbreite B für die Fälle L / B = 5, 10 und 20 (für  $f_B \neq 3$  in Gl. (5-7) ist L durch L<sub>eff</sub> nach Gl. (5-8) zu ersetzen)



Bild 5.8 Mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit ( $\overline{v}_{rück,u,rts}$ ) bzw. Absunk ( $\Delta \overline{h}_{u,rts}$ ) am rechnerischen (Index r) rechten (Index rts) Ufer (Index u) in Relation zu den entsprechenden Werten am Schiff ( $\overline{v}_{rück}, \Delta \overline{h}$ ), den Uferabständen  $u_{r,rts}$  zum rechnerischen rechten und  $u_{r,lks}$  zum rechnerischen linken Ufer (Definition s. Bild 5.6) sowie Schiffslänge L und Schiffsbreite B für die Fälle L / B = 5, 10 und 20. Um die Werte am linken Ufer zu ermitteln, ist  $u_{r,rts}$  durch  $u_{r,lks}$  zu ersetzen (spiegelbildliche Anwendung)

### Breitenfall B: "Flachwasser" kurze Schiffe, große Uferabstände

Für im Vergleich zur Kanalbreite kurze Fahrzeuglängen und für sehr große Uferabstände liegen Flachwasserverhältnisse vor. Dieser Breitenfall tritt auf, wenn der kleinste Uferabstand  $u_{r,min}$  gemäß Bild 5.5 folgendem Kriterium genügt:

$$u_{\rm r,min} > \frac{b_{\rm E}}{2} \tag{5-12}$$

mit

*b*<sub>E</sub> Einflussbreite nach Gl. (5-7)

 $u_{r,min}$  minimaler Uferabstand im rechnerischen Profil [m] (Definition s. Bild 5.5)

Die eindimensionale Kanaltheorie kann dann näherungsweise auf folgenden, in der Breite durch  $b_E$  begrenzten, äquivalenten Kanalquerschnitt  $A_{K,aqui}$  angewendet werden:

$$A_{\rm K, \ddot{a}qui} = b_{\rm E} h \tag{5-13}$$

Für sehr große Uferabstände, d. h. für  $u_{r,min} >> b_E/2$ , ist die Böschungsneigung des äquivalenten Kanalprofils

 $m_{K,aqui} \approx 0$ . In diesem Fall klingen Rückströmungsgeschwindigkeit und Absunk bis zum Ufer (Abstand  $u_r$ ) näherungsweise wie folgt ab:

$$\frac{\overline{v}_{\text{rück},u}}{\overline{v}_{\text{rück}}} = \frac{\Delta \overline{h}_{u}}{\Delta \overline{h}} \approx \frac{1}{1 + \left(\frac{u_{r}\pi}{b_{E}}\right)^{2}}$$
(5-14)

Für eine genauere Berechnung, insbesondere im Übergang des Breitenfalls B zu den Breitenfällen A und C, ist das wesentlich schwächere Abklingen des Rückströmungsfeldes zu berücksichtigen. In diesem Fall sollte wie folgt vorgegangen werden:

- A<sub>K,äqui</sub> nach Gl. (5-9)
- b<sub>r,äqui</sub> nach Bild 5.7
- *m*<sub>K,äqui</sub> nach Gl. (5-10)
- *b*<sub>WS,äqui</sub> nach GI. (5-11)
- Veränderung von  $\Delta \overline{h}$  und  $\overline{v}_{rück}$  zwischen Schiff und Ufer zu den neuen Werten  $\Delta \overline{h}_{u}$  und  $\overline{v}_{rück,u}$ nach Bild 5.8

#### Breitenfall C: "Übergangssituation" Übergang zwischen Kanal- und Flachwasserfahrt

Im Übergangsbereich zwischen Kanal- und Flachwasserfahrt überlappt sich der Einflussbereich  $b_E$  mit dem schiffsnäheren Ufer. Der Übergangsbereich genügt somit folgendem Kriterium:

$$u_{\rm r,min} \le \frac{b_{\rm E}}{2} \le u_{\rm r,max} \tag{5-15}$$

Das äquivalente Kanalprofil ergibt sich näherungsweise durch Abschneiden des unwirksamen Anteils der Einflussbreite  $b_{\rm E}$  (s. Bild 5.4). Die zugehörige äquivalenten Querschnittsfläche  $A_{\rm K,aqui}$  ergibt sich dabei zu:

$$A_{\mathrm{K},\mathrm{\ddot{a}qui}} = \left(\frac{b_{\mathrm{E}}}{2} + u_{\mathrm{r,min}}\right)h \tag{5-16}$$

Die zugehörige äquivalente Böschungsneigung beträgt  $m_{K, äqui} \approx m / 2$ .

Am schiffsnäheren Ufer ist in erster Näherung davon auszugehen, dass  $\overline{v}_{rück,u} = \overline{v}_{rück}$  und  $\Delta \overline{h}_u = \Delta \overline{h}$  ist. Für eine genauere Berechnung wird auf die Gln. (5-9), (5-10) und (5-11) sowie auf Bild 5.7 und Bild 5.8 verwiesen.

#### 5.5.1.2 Grenzschichteinfluss

Die angesprochene Berücksichtigung von Grenzschichteffekten, mit denen näherungsweise die in der 1D-Kanaltheorie vernachlässigten Energieverluste am Schiffskörper erfasst werden können, erfolgt getrennt für Bug- und Heckbereich durch eine effektive Schiffsquerschnittsfläche *A*<sub>S,eff</sub> im Bereich des prismatischen Schiffskörpers (Hauptspant):

Bug (vernachlässigbare Grenzschichteffekte):

effektive Schiffsquerschnittsfläche im Bugbereich  $A_{S,eff,B}$  [m<sup>2</sup>]

$$A_{\rm S,eff,B} = A_{\rm S,B} = B_{\rm B} T_{\rm B} \gamma_{\rm B}$$
(5-17)

mit

A<sub>S,B</sub> Schiffsquerschnittsfläche im Bugbereich [m<sup>2</sup>]

- *B*<sub>B</sub> Schiffsbreite im Bugbereich [m]
- T<sub>B</sub> Schiffstiefgang im Bugbereich [m]
- $\gamma_{\rm B}$  Völligkeitsgrad des Schiffsquerschnitts im Bugbereich [-], in der Regel  $\gamma_{\rm B}$  = 1,0 (prismatisches Mittelschiff)

Beachte: nicht zu verwechseln mit der Völligkeit des Schiffsvolumens

Heck (größte Grenzschichtdicke):

effektive Schiffsquerschnittsfläche im Heckbereich  $A_{S,eff,H}$  [m<sup>2</sup>]

$$\begin{cases} A_{\text{S,eff},\text{H}} = A_{\text{S,H}} + \delta_{1\text{H}} (B_{\text{m}} + 2T_{\text{m}}) \\ A_{\text{S,H}} = T_{\text{H}} B_{\text{H}} \gamma_{\text{H}} \\ \delta_{1\text{H}} = 0,645 L_{\text{H}} \left( 1,89 + 1,62 \log_{10} \frac{L_{\text{H}}}{K_{\text{SS}}} \right)^{-2.5} \end{cases}$$
(5-18)

mit

- A<sub>S,H</sub> Schiffsquerschnittsfläche im Heckbereich bzw. an der Stelle der größten Verdrängung [m<sup>2</sup>]
- B<sub>H</sub> Schiffsbreite im Heckbereich [m]
- *B*<sub>m</sub> mittlere Schiffsbreite zwischen Bug und Heck [m]
- $K_{\rm SS}$  äquivalente Sandrauheit der Schiffshaut [m]  $K_{\rm SS} \approx 0.3 \cdot 10^{-3} - 0.5 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{m}$
- L<sub>H</sub> Entwicklungslänge der Grenzschicht zwischen Bug und Hauptspantende [m]
- T<sub>H</sub> Schiffstiefgang im Heckbereich [m]
- $T_{\rm m}$  mittlerer Schiffstiefgang zwischen Bug und Heck [m]
- $\gamma_{\rm H}$  Völligkeitsgrad des Schiffsquerschnitts im Heckbereich [-], in der Regel  $\gamma_{\rm H}$  = 1,0 (prismatisches Mittelschiff) Beachte: nicht zu verwechseln mit der Völligkeit des Schiffsvolumens
- $\delta_{1H}$  Verdrängungsdicke im Heckbereich [m], kann nicht größer werden als die Flottwassertiefe

Wenn das Fahrzeug keinen prismatischen Schiffskörper aufweist, wie dies häufig bei Schleppern der Fall ist, kann näherungsweise für  $A_{S,eff}$  der Querschnitt mit der größten Verdrängung gewählt werden. Dort ist dann auch die Verdrängungsdicke zu ermitteln.

### 5.5.2 Kritische Schiffsgeschwindigkeit der Kanalfahrt

Schiffsumströmung und Wellenbildung unterliegen im seitlich und tiefenmäßig begrenzten Fahrwasser mit steigender Schiffsgeschwindigkeit typischen Veränderungen. Während im sogenannten "unterkritischen" Geschwindigkeitsgebiet das vom Schiff verdrängte Wasser im "strömenden" Zustand entgegen der Fahrtrichtung am Schiff vorbeigeführt wird, setzt mit dem Erreichen der kritischen Schiffsgeschwindigkeit der instationäre Aufbau des zum Umschlag in den Zustand "Schießen" erforderlichen kritischen Gefälles ein.

Die Analyse der Messergebnisse von Naturversuchen in einem Kanal (ca. Regeltrapezprofil nach /BMV 1994/) mit einem modernen Großmotorgüterschiff /BAW 2004/ legt nahe, bei der Berechnung der kritischen Schiffsgeschwindigkeit die Grenzschicht um den Schiffsrumpf und Flachwassereffekte gemäß 5.5.1 über  $A_{K,aqui}$  und  $A_{S,eff}$  zu berücksichtigen. Der Einfluss der Exzentrizität auf die kritische Schiffsgeschwindigkeit erwies sich bei den Versuchen /BAW 2004/, unter Berücksichtigung der instationären Fahrsituation bei Annäherung an das Ufer, nur für den Breitenfall C in 5.5.1, also bei ufernaher Fahrt eines im Vergleich zur Kanalbreite kurzen Schiffes, als signifikant. Er wird nachfolgend über die gegenüber dem Original-Kanalprofil reduzierte Kanalbreite berücksichtigt. Einen geringen Einfluss auf die kritische Schiffsgeschwindigkeit hatte die Vertrimmung. Bei hecklastiger Vortrimmung und bei stark dynamischem hecklastigen Trimm wird die kritische Schiffsgeschwindigkeit tendenziell kleiner bzw. die Wellenhöhen werden tendenziell größer als bei nicht vertrimmten Schiffen. Danach gelten für den mittleren Wasserspiegelabsunk bei kritischer Schiffsgeschwindigkeit  $\Delta h_{\rm krit}$  und für die kritische Schiffsgeschwindigkeit  $v_{\rm krit}$ (Geschwindigkeit relativ zum Wasser) folgende Gleichungen (Bild 5.9):



$$\left\{\begin{array}{c}
\underline{\Delta \overline{h}_{krit} = x_{krit} \ h_{m}} \\
\overline{v_{krit} = y_{krit} \ \sqrt{gh_{m}}}
\right\}$$
(5-19)

Die Berechnung von  $x_{krit}$  und  $y_{krit}$  erfolgt iterativ über folgende Hilfsfunktionen:

$$\beta = 1 - \frac{1}{n}$$
$$\tilde{f} = \frac{mh_{\rm m}}{b_{\rm WS}}$$

 $f = 1 - x_{krit} \tilde{f}$ 

(Hier muss  $x_{krit}$  (s. u.) vorgegeben werden -Rücksprungadresse bei Iteration)

$$f^* = \frac{2}{f}(1 - 2f)$$
$$\tilde{r} = \frac{1 - f^*}{3}$$

$$\widetilde{x}_{\text{krit}} = -2\widetilde{r}^{1/2}\cos\left\{\frac{\pi}{3} + \frac{1}{3}\arccos\left[\frac{\beta f^*}{2\widetilde{r}^{3/2}}\right]\right\}$$

Beachte: Berechnungen in Bogenmaß

$$x_{\text{krit}} = \frac{\beta - \widetilde{x}_{\text{krit}}}{f}$$

Beachte: Ab hier Rücksprung zur Berechnung von *f*, bis Ergebnis ausreichend stabil

$$y_{\text{krit}} = \left[\frac{2x_{\text{krit}}}{\left(\beta - x_{\text{krit}}f\right)^{-2} - 1}\right]^{1/2}$$

Die Hilfsfunktionen sind mit folgenden Kennwerten des Kanals und des Schiffes verbunden:

- $A_{K,aqui}$  äquivalenter Kanalquerschnitt [m<sup>2</sup>] nach Gl. (5-9) in 5.5.1
- A<sub>S,eff</sub> effektiver Schiffsquerschnitt [m<sup>2</sup>] unter Berücksichtigung von Grenzschichteffekten an Bug und Heck nach 5.5.1 und 5.5.4.6
- $b_{WS}$  Wasserspiegelbreite [m]  $b_{WS} = b_{WS, äqui}$  nach Gl. (5-11) in 5.5.1.1
- $h_{\rm m}$  mittlere Wassertiefe [m],  $h_{\rm m} = A_{\rm K, äqui} / b_{\rm WS, äqui}$
- *m* Böschungsneigung [-]  $m = m_{K,aqui}$  nach GI. (5-10) in 5.5.1.1
- *n* Querschnittsverhältnis [-]  $n = n_{aqui} = A_{K,aqui} / A_{S,eff}$  (äquivalentes Q.)

Bei der Iteration kann als erste Schätzung für  $x_{krit}$  die Lösung für ein Rechteckprofil wie folgt herangezogen werden:

$$x_{\text{krit}} = \beta + 2\cos\left[\frac{\pi}{3} + \frac{1}{3}\operatorname{arccos}(-\beta)\right]$$

Die dimensionslosen Werte  $y_{krit}$  für die kritische Schiffsgeschwindigkeit und  $x_{krit}$  für den kritischen Absunk sind in erster Linie vom *n*-Verhältnis abhängig. Einen geringen Einfluss auf  $v_{krit}$  hat der Formparameter  $\tilde{f}$ , der die Form des Kanalprofils beschreibt (s. Bild 5.9). Für überschlägliche Berechnungen kann der Einfluss von  $\tilde{f}$  auf  $v_{krit}$  vernachlässigt werden. Für typische *n* - Verhältnisse ergibt sich dann  $v_{krit}$  aus Bild 5.9. Der Einfluss von  $\tilde{f}$  auf  $x_{krit}$  ist aus Bild 5.9 und Bild 5.12 ersichtlich, aus denen Näherungswerte ermittelt werden können.



Bild 5.9 Abhängigkeit der kritischen Schiffsgeschwindigkeit v<sub>krit</sub> und des zugehörigen mittleren Absunks ∆*h*<sub>krit</sub> von n<sub>äqui</sub> am Beispiel von Standard-T- und -R-Profil

In Sonderfällen, wie Gewässerquerschnitte mit stark ungleichförmiger Wassertiefe (z. B. Querschnitt mit Bermen oder Fahrrinnenbaggerungen), gelten für die kritische Geschwindigkeit veränderte Ansätze, die alternativ zu der angegebenen Näherungsgleichung (5-19) u. a. in /*Römisch 1989*/ nachzulesen sind.

Bei Fahrt mit Drift ist ein größerer effektiver Schiffsquerschnitt anzusetzen (s. 5.5.4.6).

### 5.5.3 Mittlerer Absunk und Rückströmungsgeschwindigkeit bei mittiger Kanalfahrt

Die eindimensionale Berechnung der bei stationärer Kanalfahrt eines Schiffes entstehenden Rückströmungsgeschwindigkeit und Wasserspiegelabsenkung beruht auf der BERNOULLIschen Gleichung (Energieerhaltung) und der Kontinuitätsgleichung (Massenerhaltung), angewendet auf den ungestörten Kanalquerschnitt vor dem Schiff und den durch den eingetauchten Hauptspantquerschnitt und die Wasserspiegelabsenkung eingeengten Querschnitt neben dem Schiff (s. Bild 5.10). Der Kanalguerschnitt strömt dabei auf das gedanklich "festgehaltene" Schiff mit der Schiffsgeschwindigkeit  $v_{\rm S}$  (relativ zum Wasser) zu. Vorausgesetzt werden die gleichmäßige Strömungsverteilung über den Querschnitt, die der mittleren Wasserspiegelabsenkung im engsten Durchflussquerschnitt (Querschnitt mit der größten Wasserspiegelabsenkung) entsprechende Einsinktiefe des Schiffes (vereinfachende Annahme: Squat = Wasserspiegelabsunk) und die Vernachlässigung von Energieverlusten. Weiterhin bleibt eine dynamische Vertrimmung des Schiffes unberücksichtigt. Mit Ausnahme von Fließquerschnitten mit großer Sohlenrauheit und hohen Turbulenzen aus einem aufgeprägten Strömungsfeld liefert die eindimensionale Kanaltheorie, trotz der genannten Vereinfachungen, zuverlässige Ergebnisse, wenn die nicht berücksichtigten Einflüsse

durch empirische Korrekturen im Nachhinein erfasst werden.

Grenzschichteffekte am Schiff und Flachwassereffekte können zur Anwendung der 1D-Kanaltheorie näherungsweise mit den in 5.5.1 angegebenen Algorithmen durch eine äquivalente Kanalquerschnittsfläche  $A_{\text{K},\text{äqui}}$  und eine effektive Schiffsquerschnittsfläche  $A_{\text{S},\text{eff}}$  berücksichtigt werden. Der Einfluss einer Grundströmung auf die Absunkberechnung bei vorgegebenem  $v_{\text{SüG}}$  wird durch Errechnung der Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser  $v_{\text{S}}$  berücksichtigt:

Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser v<sub>s</sub> [m/s]

$$v_{\rm S} = v_{\rm Str} \pm v_{\rm SüG}$$
(5-20)

(+: Bergfahrt, -: Talfahrt)

mit

#### v<sub>Str</sub> Strömungsgeschwindigkeit [m/s]

v<sub>SüG</sub> Schiffsgeschwindigkeit über Grund [m/s]

Wird für Bemessungszwecke z. B. von  $v_{\rm S} = 0.97 v_{\rm krit}$ ausgegangen, dann entspricht dies der Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser. Die Strömungsgeschwindigkeit ist dann ohne Belang für die Absunkberechnung. Alle nachfolgend angegebenen Geschwindigkeiten sind danach relativ zum umgebenden Wasserkörper gemessen. Für die Bemessung der erforderlichen Steingröße ist die Grundströmung erhöhend bzw. reduzierend zu berücksichtigen, siehe Gl. (6-13) in 6.7.2



Bild 5.10 Definitionsskizze zur Berechnung der Verdrängungsströmung; Symbole z. T. s. Text sowie Gln. (5-21) und (5-22)

Es gelten dann die folgenden beiden Grundbeziehungen:

1. Aus der BERNOULLIschen Gleichung ergibt sich die über die Kanalbreite gemittelte maximale Wasserspiegelabsenkung  $\Delta \overline{h}$  im engsten Durchflussquerschnitt neben dem Schiff (s. Bild 5.10):

$$\Delta \overline{h} = h - h_{x} =$$

$$= \frac{1}{2g} \left[ \alpha_{1} \left( v_{S} + \overline{v}_{rück} \right)^{2} - v_{S}^{2} \right]$$
(5-21)

Nach der Kontinuitätsgleichung

$$Av_{S} = \left[A - \left(A_{M} + b_{m}\Delta\overline{h}\right)\right]\left(v_{S} + \overline{v}_{ruck}\right)$$
(5-22)

lautet die zugehörige querschnittsgemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit am Bug bzw. Heck:

Querschnittsgemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit  $\overline{v}_{ruck}$  [m/s]

$$\overline{v}_{\text{rück}} = \frac{A_{\text{M}} + b_{\text{m}} \Delta \overline{h}}{A - (A_{\text{M}} + b_{\text{m}} \Delta \overline{h})} v_{\text{S}} = \frac{\Delta A}{A - \Delta A} v_{\text{S}}$$
(5-23)

mit

2.

- A Kanalquerschnitt  $[m^2]$ A =  $A_{K,aqui}$  nach 5.5.1.1
- $A_{\rm M}$  eingetauchter Hauptspantquerschnitt des Schiffes (unter Berücksichtigung von Grenzschicht- und Flachwassereffekten an Bug oder Heck) [m<sup>2</sup>]  $A_{\rm M} = A_{\rm S.eff}$  nach 5.5.1.2 und 5.5.4.6
- $\Delta A \quad \text{Querschnittsreduzierung im Kanal infolge} \\ \text{Schiffsquerschnitt und Absunk [m<sup>2</sup>]} \\ \Delta A = A_{\rm M} + b_{\rm m} \Delta \overline{h}$
- *b*<sub>m</sub> mittlere Wasserspiegelbreite im Bereich der Wasserspiegelabsenkung [m]

$$b_{\rm m} = b_{\rm WS} - \Delta \overline{h} m$$

b<sub>S</sub> Sohlenbreite [m]

g

b<sub>WS</sub> Wasserspiegelbreite [m]

b<sub>WS</sub> = b<sub>WS.äqui</sub> nach GI. (5-11) in 5.5.1.1

Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>]

- h Kanalwassertiefe [m]
- h<sub>x</sub> Wassertiefe im engsten Durchflussquerschnitt [m]
- △h über die Kanalbreite gemittelte maximale Wasserspiegelabsenkung im engsten Durchflussquerschnitt [m]
- *m* Böschungsneigung [-]

 $m = m_{\rm K, \ddot{a}qui}$  nach Gl. (5-10) in 5.5.1.1

- T Tauchtiefe am Hauptspant [m]
- v<sub>S</sub> Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser [m/s] nach Gl. (5-20)
- $\overline{v}_{rück}$  mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit [m/s] (relativ zu einem mit  $v_{Str}$  bewegten Beobachter)
- $\alpha_1$  Korrekturbeiwert [-] nach Gl. (5-24)

Ein Korrekturbeiwert, der u. a. den Einfluss der Ungleichförmigkeit des Rückstromfeldes in Abhängigkeit von der Nähe der gefahrenen zur kritischen Schiffsgeschwindigkeit beschreibt, wird von */Przedwojski et al. 1995/* angegeben:

$$\alpha_{1} = 1,4 - 0,4 \frac{v_{\rm S}}{v_{\rm krit}}$$
(5-24)

Aus GI. (5-21) wird der implizite Berechnungsansatz für die Beziehung  $\Delta \overline{h} = f(v_S)$  abgeleitet:

Zusammenhang von Schiffsgeschwindigkeit  $v_{\rm S}$ [m/s] und mittlerer Wasserspiegelabsenkung  $\Delta \overline{h}$ [m]

$$v_{\rm S} = \sqrt{\frac{2 g \,\Delta \overline{h}}{\alpha_1 \left(\frac{A}{A - \Delta A}\right)^2 - 1}} \tag{5-25}$$

Seine Lösung erfolgt iterativ bei Vorgabe von  $\Delta \overline{h}$  (übliche Größenordnung 0,2 - 0,5 m) solange, bis die Bemessungsschiffsgeschwindigkeit mit der berechneten übereinstimmt. Hierzu empfiehlt es sich, die errechnete Schiffsgeschwindigkeit  $v_{\rm S}$  als Funktion von  $\Delta \overline{h}$  aufzutragen (s. Bild 5.11).  $\overline{v}_{\rm rück}$  ergibt sich da-

nach aus Gl. (5-23).

Für überschlägliche Berechnungen kann auf die genaue Lösung der Gl. (5-25) verzichtet werden. Stattdessen kann mit  $v_{\rm S}$  /  $v_{\rm krit}$ , *n*-Verhältnis, Formparameter

f und Bild 5.12 gearbeitet werden.

Die Werte der Rückströmungsgeschwindigkeit  $\overline{v}_{rück}$ 

und des Absunks  $\Delta \overline{h}$  sind zur Berücksichtigung ihres Abklingverhaltens zwischen Schiff und Ufer mit den in 5.5.1.1, Bild 5.8 dargestellten Verhältniswerten zu multiplizieren, um die entsprechenden Werte am Ufer  $\overline{v}_{rück,u}$  und  $\Delta \overline{h}_{u}$  zu erhalten:

$$\Delta \overline{h}_{u} = \Delta \overline{h} \left\{ \frac{\Delta \overline{h}_{u}}{\Delta \overline{h}} \right\}_{\text{Bild 5.8}}$$
(5-26)

$$\overline{\boldsymbol{v}}_{r\ddot{\boldsymbol{u}}c\boldsymbol{k},\boldsymbol{u}} = \overline{\boldsymbol{v}}_{r\ddot{\boldsymbol{u}}c\boldsymbol{k}} \left\{ \frac{\overline{\boldsymbol{v}}_{r\ddot{\boldsymbol{u}}c\boldsymbol{k},\boldsymbol{u}}}{\overline{\boldsymbol{v}}_{r\ddot{\boldsymbol{u}}c\boldsymbol{k}}} \right\}_{\text{Bild 5.8}}$$
(5-27)

 $\Delta h$  und  $\overline{v}_{ruck}$  sind Bemessungswerte für die mittige Fahrt und Eingangswerte für die weiteren empirischen Ergänzungen hinsichtlich des Einflusses des Wasserspiegelgefälles und der exzentrischen Fahrt nach 5.5.4.2 - 5.5.4.4.

Für die eindimensionale Kanaltheorie sind zahlreiche weitere Berechnungsansätze entwickelt worden *Bouwmeester 1977; Dand, White 1978; Führböter et al. 1983; Jansen, Schijf 1953; Söhngen 1992/.* Sie liefern alle nur einen über die Primärwelle gemittelten Wert für die Wasserspiegelabsenkung  $\Delta \overline{h}$ .



Bild 5.11 Mit GI. (5-25) errechnete Schiffsgeschwindigkeit v<sub>S</sub> als Funktion des mittleren Wasserspiegelabsunks  $\Delta \overline{h}$  nach der 1D-Kanaltheorie für die Fahrt eines GMS (L = 110 m, B = 11,4 m, T = 2,8 m,  $\delta_{1H} = 0,19$  m) in Standard-T- und -R-Profil



Bild 5.12 Mit der 1D - Kanaltheorie errechnete Relativwerte (bezogen auf  $\Delta \overline{h}_{krit}$  und  $h_m$ ) des mittleren Wasserspiegelabsunks  $\Delta \overline{h}$  als Funktion von  $n_{aqui}$  und des Formparameters  $\tilde{f}$  für typische relative Schiffsgeschwindigkeiten  $v_S / v_{krit}$ 

### 5.5.4 Hydraulische Bemessungsgrößen und geotechnisch maßgebende Absunkparameter bei beliebiger Fahrposition

## 5.5.4.1 Definition der Wellenhöhe

Die Berechnung der Bemessungswerte der Schiffswellenhöhe *H* für Bug ( $H_B$ ) und Heck ( $H_H$ ) erfolgt entsprechend der rechnerischen Kanalbreite in der Mitte der Böschung. Veränderungen der auf der Böschung auflaufenden Welle werden nicht separat, sondern global in den Bemessungsansätzen erfasst.

Prinzipielle Verläufe der Primär- und Sekundärwellen, wie ein ortsfester Beobachter sie am Ufer wahrnehmen würde, sind in Bild 5.13 dargestellt.



$$v_{s} \approx v_{krit}$$
 und  $v_{s} \ge v_{krit}$ 



Bild 5.13 Schiffsprimärwellenbildung im unterkritischen ( $v_{\rm S} < v_{\rm krit}$ ), kritischen ( $v_{\rm S} \approx v_{\rm krit}$ ) und überkritischen ( $v_{\rm S} > v_{\rm krit}$ ) Geschwindigkeitsbereich

### 5.5.4.2 Bugwellenhöhe und zugehörige Rückströmungsgeschwindigkeit ohne Exzentrizitätseinfluss

Zur Berechnung des maximalen Bugabsunks ist der Schiffsquerschnitt am Bug einzusetzen, ggf. unter Berücksichtigung von Grenzschicht- und Flachwassereffekten nach 5.5.1. Für moderne GMS und Schlepper gilt folgende Gleichung /*Przedwojski et al. 1995*/ für die Bugwellenhöhe am Ufer, wenn kein Exzentrizitätseinfluss vorliegt; die Gleichung berücksichtigt u. a. die Wasserspiegelanspannung  $\Delta h_{\text{WA,B}}$  vor dem Bug:

maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am **Bug**  $\Delta \hat{h}_{u,Bug}$  [m] ohne Exzentrizitätseinfluss

$$\Delta \hat{h}_{u,Bug} = 1,1 \ \Delta \overline{h}_{u,Bug}$$
(5-28)

mit

- $\Delta \hat{h}_{u,Bug}$  maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am Bug [m]
- $\Delta \overline{h}_{u,Bug}$  mittlerer Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am Bug [m], errechnet für die Querschnittsverhältnisse am Bug nach 5.5.3

Bemerkung: Bei fülligem Bug kann der Koeffizient auch größer als 1,1 sein.

Der Einfluss der Exzentrizität auf die Bugwelle wird in 5.5.4.4 berücksichtigt.

Die maximale Rückströmungsgeschwindigkeit im Bugbereich  $\hat{v}_{rück,u,Bug}$ kann näherungsweise aus der Kontinuitätsgleichung GI. (5-23) errechnet werden, wenn in dieser Gleichung  $\Delta \overline{h}$  durch  $\Delta \hat{h}_{u,Bug}$ ersetzt wird. Man beachte dabei, dass  $\Delta \hat{h}_{u,Bug}$ sowohl  $b_m$  als auch  $\Delta A$  beeinflusst.

## 5.5.4.3 Heckwellenhöhe und zugehörige Rückströmungsgeschwindigkeit ohne Exzentrizitätseinfluss

Die Veränderung des maximalen Heckabsunks gegenüber  $\Delta \overline{h}_{u}$  (s. Gl. (5-26)) ist von folgenden Einflüssen abhängig:

- (1) Verhältnis Tiefgang zu Wassertiefe (tendenziell größeres Verhältnis  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}} / \Delta \overline{h}_{u,\text{Heck}}$  bei kleinerem *T* / *h* )
- (2) Antriebsart (tendenziell größeres  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  bei ufernaher Fahrt bei Zweischraubern als bei Einschraubern)
- (3) Nähe zu  $v_{krit}$  (wg. des zunehmend größeren Wasserspiegelgefälles zwischen Bug und Heck und des zugehörigen hecklastigen Trimms sowie der durch die Heckquerwelle ausgelösten Sekundärwellen nach 5.5.5)
- (4) Überlagerung mit Sekundärwellen vom Bug bei kurzen Schiffen bzw. großen Kanalbreiten (Abstandsfall B in 5.5.5.1)

Die Einflüsse (1) und (3) können näherungsweise mit folgender Gleichung berücksichtigt werden /Przedwojski et al. 1995/:

maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am **Heck**  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  [m] ohne Exzentrizitätseinfluss

$$\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}} = C_{\text{H}} \Delta \overline{h}_{u,\text{Heck}}$$
(5-29)

mit

C<sub>H</sub> Faktor f
ür den Einfluss von Schiffstyp, Abladung, Vertrimmung und Wasserspiegell
ängsgef
älle [-]

> $C_{\rm H} \approx 1.3$  für moderne Binnenschiffe (*T* / *h* ≈ 0,7)

- $C_{\rm H} \approx 1.5$  für teilabgeladene, insbesondere ballastierte moderne Binnenschiffe und Schlepper (*T / h* ≈ 0,4)
- $C_{\rm H} \approx 1,1$  für binnengängige Seeschiffe, da sie i. d. R. buglastig vertrimmen
- $\Delta \overline{h}_{u,\text{Heck}}$  mittlerer Wasserspiegelabsunk im Uferbereich [m], errechnet nach 5.5.3 für die Querschnittsverhältnisse am Heck
- $\Delta \hat{H}_{u,\text{Heck}}$  maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am Heck [m]

Bei Schiffsgeschwindigkeiten im Bereich  $v_{krit}$  können zusätzliche Heckquerwellen auftreten, die in 5.5.5.3 beschrieben sind. Deren Anteil an  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  kann größer sein als der aus den o.g. Einflüssen (1) – (3), insbesondere im Falle des zusätzlichen Einflusses (4).

Alternativ zu GI. (5-29) ergibt sich nach Messungen der BAW am Wesel-Datteln-Kanal /*BAW 2004*/ dann  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  aus folgender Gleichung:

$$\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}} \approx \Delta \overline{H} + \frac{1}{2} H_{\text{Sek}}$$
 (5-30)

mit

 Höhe der zusätzlichen Sekundärwelle nach 5.5.5.3 aus Gl. (5-47) unter Beachtung von Gl. (5-50)

Im Falle des Einflusses (4) ist der unterhalb des Ruhewasserspiegels (RWS) auftretende Anteil der Sekundärwellenhöhe des Bugs aus Gl. (5-43) (s. 5.5.5.2) zu  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  nach Gl. (5-29) oder Gl. (5-30) zu addieren.

Die maximale Rückströmungsgeschwindigkeit im Heckbereich  $\hat{v}_{rück,u,Heck}$  kann näherungsweise aus der Kontinuitätsgleichung GI. (5-23) errechnet werden,

wenn in dieser Gleichung  $\Delta \overline{h}$  durch  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  ersetzt wird. Man beachte dabei, dass  $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  sowohl  $b_{\text{m}}$  als auch  $\Delta A$  beeinflusst.

### 5.5.4.4 Maximalwerte von Bug- und Heckwellenhöhe bei exzentrischer Fahrt

Mit zunehmender Ufernähe steigen die Werte der Wellenhöhe an der Böschung stark an. Einer der Gründe für diesen Effekt ist die Abnahme der Wellenlänge zwischen Schiff und Ufer, die nach 6.2, Gl. (6-6) vom Uferabstand abhängig ist, weshalb sich bei konstanter Wellenenergie bei abnehmendem Uferabstand eine größere Wellenhöhe ergibt. Der Anstieg der Wellenhöhe berechnet sich nach /*Przedwojski et al. 1995*/ in Abhängigkeit vom Verhältnis der Querschnittsfläche zwischen Schiff und Ufer zum Kanalquerschnitt (bei Flachwasserfahrt zur äquivalenten Kanalquerschnittsfläche nach 5.5.1) für das schiffsnähere Ufer wie folgt (s. Bild 5.14):



Bild 5.14 Definition von A' bei exzentrischer Fahrt im

Breitenfall A nach 5.5.1.1

Maximalwert der Bugwellenhöhe  $H_{u,Bug}$  [m] am schiffsnäheren Ufer bei exzentrischer Fahrt

$$H_{\rm u,Bug} = (2,0-2\frac{A'}{A})\,\Delta\hat{h}_{\rm u,Bug}$$
(5-31)

Maximalwert der Heckwellenhöhe  $H_{u,Heck}$  [m] am schiffsnäheren Ufer bei exzentrischer Fahrt

$$H_{u,\text{Heck}} = (2,0-2\frac{A'}{A})\Delta\hat{h}_{u,\text{Heck}}$$
(5-32)

mit

- Maßgebende Querschnittsfläche des Kanals [m<sup>2</sup>]
- A' Querschnittsfläche zwischen Schiffsachse und Ufer [m<sup>2</sup>] (s. Bild 5.14)
- A'/A Querschnittsverhältnis [-] entsprechend den Fallunterscheidungen in 5.5.1.1 und Bild 5.5

Breitenfall A:

A: 
$$\frac{A'}{A} = \frac{u_{r,\min}}{b_r} \ge 0$$

Breitenfall B:

Breitenfall

C: 
$$\frac{A'}{A} = \frac{u_{r,\min}}{\frac{b_E}{2} + u_{r,\min}} \ge 0$$

 $\frac{A'}{\Lambda} = 0.5$ 

 $\Delta \hat{h}_{u,Bug}$  maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am Bug [m] nach 5.5.4.2

 $\Delta \hat{h}_{u,\text{Heck}}$  maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am Heck [m] nach 5.5.4.3

Bei extrem ufernaher Fahrt kann der Auftreffpunkt der Interferenzschrägwellen des Bugsekundärwellensystems mit dem Maximum des Bugabsunks, das im Bereich des beginnenden Hauptspants auftritt, zusammenfallen. Zur Bugwellenhöhe ist dann näherungsweise die halbe Sekundärwellenhöhe zu addieren (Sondersituation von Abstandsfall A in 5.5.5.1).

Am schiffsferneren Ufer kann für Bemessungszwecke

 $H_{u,Bug} = \Delta \hat{h}_{u,Bug}$  und  $H_{u,Heck} = \Delta \hat{h}_{u,Heck}$  gesetzt werden.

Der Einfluss der Ufernähe auf die Rückströmungsgeschwindigkeit ist gering und wird vernachlässigt. Die Bemessungswerte ergeben sich somit direkt nach 5.5.4.2 und 5.5.4.3

#### 5.5.4.5 Wiederauffüllungsströmung

In brechenden Heckwellen, aber auch bei ungebrochenen hohen Heckwellen sowie bei ufernaher Fahrt tritt eine uferparallele Wiederauffüllungsströmung an der Böschung auf. Sie ist als mitlaufende schäumende Zunge am Ufer erkennbar (Bild 5.15).

Die Fließgeschwindigkeit  $u_{max}$ , die in Höhe der Deckwerkssteine auftritt, erreicht bei sehr großen Wellenhöhen die Schiffsgeschwindigkeit. Für kleinere Wellenhöhen ist sie maßgeblich vom Verhältnis der Schiffsgeschwindigkeit zur Wellenfortschrittsgeschwindigkeit der brechenden Welle (errechnet mit Wassertiefe  $\approx$  Wellenhöhe) abhängig (Kennzahl  $\widetilde{Fr}$ ). Aus Messdaten der BAW am Wesel-Datteln-Kanal *IBAW 2004/* konnte folgende Näherungsgleichung für  $u_{max}$  abgeleitet werden:

maximale Geschwindigkeit der Wiederauffüllungsströmung  $u_{max}$  [m/s]

$$\begin{cases}
\begin{aligned}
u_{\text{max}} \approx 0.3 \, v_{\text{s}} & \text{für } \tilde{F}r^{2} > 1,83 \\
u_{\text{max}} \approx 0.3 \, v_{\text{s}} + 0.7 \left(1 - \frac{\tilde{F}r^{2} - 0.71}{1,12}\right) v_{\text{s}} \\
& \text{für } 0.71 \le \tilde{F}r^{2} \le 1,83 \\
u_{\text{max}} \approx 1,0 \, v_{\text{s}} & \text{für } \tilde{F}r^{2} < 0.71
\end{aligned}$$
(5-33)

mit

*F̃r* Froude-Zahl am Ort der maximalen Heckwellenhöhe [m]

$$\tilde{F}r^{2} = \frac{v_{s}^{2}}{g H_{u,\text{Heck}}}$$

- $H_{u,Heck}$  maximale Heckwellenhöhe [m] nach 5.5.4.4, Gl. (5-32) (Bemessungswellenhöhe)
- *v*<sub>s</sub> Schiffsgeschwindigkeit [m/s]
- u<sub>max</sub> maximale Geschwindigkeit der Wiederauffüllungsströmung in Höhe der Deckwerksteine [m/s]

Ein Ansatz, der die Rauheit der Böschungssicherung berücksichtigt, ist von /*Verhey, Bogaerts 1989*/, angegeben worden.

Neben der Kennzahl  $\tilde{F}r$  sind die örtliche Froude-Zahl und das Verhältnis der Wellenhöhe  $H_{u,Heck}$  zur Wellenlänge  $L_H$  bzw. hier zum Uferabstand  $u_{eff}$  (Zusammenhang nach Gl. (6-6) in 6.2) bestimmend dafür, ob eine signifikante Wiederauffüllungsströmung auftritt oder nicht. Aus Fahrversuchen im WDK */BAW 2004/* können die im Bild 5.16 angegebenen Bereiche unterschieden werden (Brecherkriterium). Zur Bildung der Froude-Zahl sind dabei die Maximalwerte der Rückströmungsgeschwindigkeit und der Wellenhöhe am Heck nach 5.5.4.3 und 5.5.4.4 einzusetzen.

Die vorgenannten Gleichungen und das Brecherkriterium können nur eine erste grobe Einschätzung liefern. Sie zeigen aber, dass die Wellen insbesondere bei ufernaher Fahrt brechen bzw. eine starke Wiederauffüllungsströmung auftritt.







Bild 5.15 Wiederauffüllungsströmung an der Böschung bei ufernaher Fahrt eines abgeladenen (oben) und leeren (Mitte) Großmotorgüterschiffes sowie eines Schleppers (unten) im Standard-T-Profil



Bild 5.16 Abgrenzung zwischen ungebrochenen Wellen, Wellen mit signifikanter Wiederauffüllungsströmung und vollständig gebrochenen Wellen bei der ufernahen Fahrt an Böschungen (Brecherkriterium)

### 5.5.4.6 Vergrößerung der Wellenhöhen bei Fahrt mit Driftwinkel

Schon bei Fahrt auf **gerader Strecke** tritt nautisch bedingt ein Driftwinkel  $\beta_D$  zwischen Schiffs- und Kanalachse auf, der nach */BMV 1994/* mit ca. 2,1° (GMS) bzw. ca. 1,25° (185 m SV) anzusetzen ist (s. Bild 5.17a).

Bei **Kurvenfahrten** ist der Driftwinkel  $\beta_D$  wesentlich größer (s. Bild 5.17b). Er kann gemäß Bild 5.17b aus der relativen Lage des taktischen Drehpunktes ( $c_F$  -Wert: fahrdynamische Konstante) errechnet werden. Im Stillwasser gilt nach /*Dettmann 1998*/  $c_F \approx 0,9$  für SV und  $c_F \approx 1,0$  für GMS. Zur Berücksichtigung des Strömungseinflusses wird auf /*Dettmann, Jurisch* 2001/ verwiesen.

Dieser Driftwinkeleinfluss wird durch die Definition des "fiktiv" vergrößerten eingetauchten Hauptspantquerschnitts  $A_{S,eff,D}$  berücksichtigt (Grenzschichteffekte vernachlässigt):

$$A_{\rm S,eff,D} = \frac{(B+0.25\,L\,\sin\beta_{\rm D})}{B} A_{\rm M}$$
(5-34)

mit

- A<sub>M</sub> eingetauchte Schiffsquerschnittsfläche am Hauptspant [m<sup>2</sup>] (Grenzschicht hier vernachlässigt)
- B Schiffsbreite [m]
- L Schiffslänge [m]
- $\beta_{\rm D}$  Driftwinkel [°]

Die Veränderung der Böschungsbelastung bei Fahrt mit Driftwinkel wird über  $A_{S,eff,D}$  (anstelle  $A_{S,eff}$  nach 5.5.1) und die ggf. größere Schiffsexzentrizität (maßgebend ist die Lage des Schiffshecks) in die Dimensionierung eingeführt (wg.  $A_{S,eff,D} > A_M$ ). Der Einfluss des Driftwinkels auf die hydraulischen Bemessungsgrößen ist bei Einzelfahrern gering und erst bei langen Schubverbänden relevant. Da nicht von vornherein entschieden werden werden kann, ob die Fahrt mit oder ohne Drift bemessungsrelevant ist, müssen ggf. beide Fälle untersucht werden.



Bild 5.17 Prinzipskizze zur Erfassung des Driftwinkelverhaltens auf gerader Strecke (a) und bei Kurvenfahrt (b)

### 5.5.4.7 Absunkgeschwindigkeit von Schiffswellen

Das passierende Schiff bewirkt durch die lokal und temporär geänderten Querschnittsverhältnisse eine Umströmung mit Bugstau, Absunk und Heckwelle. Für geotechnische Fragestellungen (s. 5.10.3) ist die Kenntnis der größten (vom aktuellen Wasserspiegel vor dem Schiff ohne Bugwellenhöhe und vom durch das Schiff angespannten Wasserspiegel) Wellenhöhen  $H_{u,Bug}$  bzw.  $H_{u,H}^*$  am Ufer, der zugehörigen Absunkzeit  $t_a$  und damit der Absunkgeschwindigkeit  $\bar{v}_{za}$  erforderlich.

Für überschlägliche Berechnungen werden folgende Bemessungswerte empfohlen, die aus Messungen

des Wellensystems am Bug */BAW 2004/* abgeleitet wurden (s. Bild 5.18):

Durchschnittliche Absunkgeschwindigkeit am Bug
$$\overline{v}_{\rm za,B}\,[{\rm m/s}]$$

$$\bar{v}_{za,B} = 0.12 \text{ m/s}$$
 (5-35)

Zugehörige Absunkzeit t<sub>a,B</sub> [s]

$$f_{a,B} = 5 s$$
 (5-36)

Diese Werte gelten für ein böschungsnah mit kritischer Schiffsgeschwindigkeit (Bordwand über Böschungsfuß) fahrendes Schiff mit fülliger Form.



Bild 5.18 Prinzipieller Zusammenhang zwischen Wellenhöhe H<sub>u,Bug</sub> bzw. H<sup>\*</sup><sub>u,H</sub> (entspricht Absunk z<sub>a</sub> bei geotechnischen Berechnungen) und Absunkzeit t<sub>a</sub>

Für davon abweichende Verhältnisse kann für kleine Uferabstände folgende Näherungsgleichung für die Zeit  $t_{a,B}$  des maximalen Bugabsunks (inklusive Wasserspiegelanspannung vor dem Bug:  $H_{u,Bug}$  nach Bild 5.18  $\approx$  Bugwellenhöhe nach 5.5.4.4, Gl. (5-31)) verwendet werden:

$$t_{\rm a,B} \approx C \frac{u_{\rm eff}}{v_{\rm SüG}}$$
 (5-37)

mit

C Konstante [-]

C = 1,7 für moderne GMS

*C* = 1,5 für Schlepper

C = 1,3 für ältere Schiffe mit fülliger Form

- $t_{a,B}$  Absunkzeit am Bug [s] (s. Bild 5.18)
- *u*<sub>eff</sub> effektiver Uferabstand [m] (Abstand Schiffsachse - rechnerische Uferlinie bei RWS nach Bild 5.19)

Beachte: die rechnerische Uferlinie liegt auf der Mitte der uferseitig vom Schiff verbleibenden restlichen Böschung  $v_{SuG}$  Schiffsgeschwindigkeit über Grund [m/s], die nach Gl. (5-20) mit der Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser  $v_S$  und der Strömungsgeschwindigkeit  $v_{Str}$  verknüpft ist



Bild 5.19 Definition des effektiven Uferabstands u<sub>eff</sub> (Abstand Schiffsachse - rechnerische Uferlinie) im symmetrischen Trapez-Profil

Für den effektiven Uferabstand gelten im symmetrischen Trapezprofil je nach Fahrposition die folgenden Formeln (Definitionen vgl. Bild 5.19):

Schiff überschreitet Böschungsfußpunkt:

$$u_{\rm r,rts} < \frac{B}{2} + \frac{mh}{2}$$
:
$$u_{\rm eff} = \frac{u_{\rm r,rts}}{2} + \frac{mh}{4} + \frac{B}{4}$$

Beachte: das Schiff darf mit der Kimmlinie die Böschung nicht überschreiten

Schiff f\u00e4hrt au
ßerhalb der B\u00f6schung:

$$u_{\rm r,rts} \ge \frac{B}{2} + \frac{mh}{2}$$
  
 $u_{\rm eff} = u_{\rm r,rts}$ 

Die Absunkzeit kann auch bei extrem ufernaher Fahrt nicht beliebig klein werden, da in diesem Fall das Sekundärwellensystem begrenzend ist.

Für  $v_{\rm S}/\sqrt{gh_{\rm m}}$  < 0,8 gilt für die kleinstmögliche Absunkzeit:

$$t_{a,B} \ge t_{a,B,Sek}$$
 (5-38)

mit

*t*<sub>a,B</sub> Absunkzeit am Bug allgemein [s]

 $t_{a,B,Sek}$  Absunkzeit der Sekundärwelle am Bug [s] nach Gl. (5-39)

Die Absunkzeit der Sekundärwellen am Bug berechnet sich wie folgt:

$$\begin{cases} t_{a,B,Sek} = \pi \frac{v_S^2}{g v_{SüG}} \text{ für Querwellen} \\ t_{a,B,Sek} = \frac{2}{3} \pi \frac{v_S^2}{g v_{SüG}} \text{ für Schrägwellen} \end{cases}$$
(5-39)

Die Werte nach Gl. (5-39) sind auch im Sonderfall Sekundärwellenbelastung anzusetzen.

Bei hecklastig vorgetrimmten Schiffen, zum Beispiel bei Leerfahrt (Ballastfahrt) und bei schnelleren kleinen Fahrzeugen, bei einem Schlepper oder einem Sportboot, dominiert das Heckwellensystem. Für die bodenmechanischen Nachweise kann in diesem Fall der Wasserspiegelabsunk zwischen Bug und Heck bzw. die zugehörige maßgebende Wellenhöhe  $H_{u,H}^*$  nach Bild 5.18, zusammen mit der zugehörigen Absunkzeit  $t_{a,H}$  maßgebend werden. Für  $t_{a,H}$  gilt

$$t_{a,H} \approx t_{a,B} + \frac{L_{pris}}{V_{SüG}}$$
 (5-40)

mit

Lange des Fahrzeugbereiches mit weitgehend prismatischem Querschnitt [m]

$L_{\rm pris} \approx 0,9 L$	2-gliedriger Schubverband
$L_{\rm pris} \approx 0.8 L$	GMS, ES
$L_{\rm pris} \approx 0,3 L$	Sportboot mit Spiegelheck
$L_{\rm pris} \approx 0.0 L$	Schlepper

und für  $H_{u,H}^{*}$  gilt

$$H_{u,H}^{*} \approx 0.1 H_{u,Bug} + H_{u,Heck} - \frac{1}{2} H_{Sek,q}$$
 (5-41)

mit

- *H*<sup>\*</sup><sub>u,H</sub> maßgebende Wellenhöhe im Uferbereich am Heck [m] zur Berechnung der Absunkzeit
- *H*<sub>u,Bug</sub> Maximalwert der Bugwellenhöhe am Ufer bei exzentrischer Fahrt [m] nach Gl. (5-31)
- H<sub>u,Heck</sub> Maximalwert der Heckwellenhöhe am Ufer bei exzentrischer Fahrt [m] nach Gl. (5-32)
- *H*<sub>Sek,q</sub> Sekundärwellenhöhe reiner Heckquerwellen [m] nach Gl. (5-47)

Die durchschnittliche Absunkgeschwindigkeit  $\bar{v}_{za}$  ergibt sich aus dem Quotienten von maßgebender Wellenhöhe und zugehöriger Absunkzeit.

### 5.5.5 Sekundärwellen

#### 5.5.5.1 Allgemeines

Ausgehend von Bug und Heck werden von einem fahrenden Schiff Schräg- und Querwellen ausgelöst (Bild 5.20). Sie bilden das Sekundärwellensystem. Die Wellen überlagern sich und bilden markante Interferenzlinien aus, an denen die größten Wellenhöhen auftreten.

Für Froudesche Tiefenzahlen  $Fr_{\rm h} = v_{\rm S}/\sqrt{gh}$  bis 0,7, in grober Näherung auch bis 0,8, ist die Interferenzlinie mit dem Kelvinschen Winkel  $\alpha_{\rm K}$  von ca. 19° gegen die Schiffsachse geneigt. Die Fronten der Schrägwellen sind um <sub>W</sub> ≈ 55° gegenüber der Schiffsachse geneigt und damit  $\beta$  auch gegenüber dem Kanalufer, wenn annähernd uferparallel gefahren wird. Wird nicht uferparallel gefahren, so ist ein veränderter Auftreffwinkel der Schrägwellen in den folgenden Gleichungen zu berücksichtigen.



Bild 5.20 Sekundärwellensystem für  $Fr_{h} \leq 0.8$ 

Die Sekundärwellen breiten sich zum Ufer hin aus und nehmen dabei in der Höhe ab. Querwellen nehmen stärker ab als Schrägwellen. Da die Querwellen des Heckwellensystems insbesondere bei kurzen, schnellen Schiffen und bei Leerfahrern stärker ausgebildet sind als die des Bugwellensystems, die Bugschrägwellen jedoch stärker als die Heckschrägwellen, sind i. d. R. die drei im Folgenden beschriebenen Bemessungsfälle zu beachten (s. Bild 5.21).

Bei der Ermittlung von *u* bzw. *u'* ist bei großen  $\Delta \overline{h}$  ggf. der durch das Rückströmungsfeld abgesenkte Wasserspiegel zu beachten. *u* und *u'* reduzieren sich in dem Fall in etwa um  $m\Delta \overline{h}_u$  ( $\Delta \overline{h}_u$  nach Gl. (5-26) in 5.5.3).

#### Abstandsfall A

Bug- oder Hecksekundärwellen treffen auf das Ufer; keine Überlagerung mit Primärwellensystem



#### Abstandsfall B

Interferenzlinie des Bugsekundärwellensystems überlagert sich mit der Heckquerwelle des Primärwellensystems



größte Heckwellenhöhe

Abstandsfall C

Bugquerwelle überlagert sich mit der Heckquerwelle



Bild 5.21 Standardabstandsfälle bei Sekundärwellen

### Abstandsfall A

Für  $u' < L \tan \alpha_{\rm K}$ , also lange Schiffe im Verhältnis zur Kanalbreite bzw. für kleine Uferabstände (Standardsituation für ES, GMS und SV in Kanälen), tritt i. d. R. keine bemessungsrelevante Überlagerung von Primär- und Sekundärwellensystemen auf. Die Sekundärwellenhöhen ergeben sich nach 5.5.5.2. Die Bemessung der erforderlichen Steingröße der Uferbefestigung kann dann getrennt für Primär- und Sekundärwellenfeld erfolgen (vgl. 6.2 und 6.4).

#### Abstandsfall B

In breiten Kanälen oder bei kurzen Fahrzeugen kann es zu Überlagerungen der Heckquerwelle des Primärwellensystems mit den Interferenzen der Bug-Sekundärwellen kommen. Dies ist etwa bei  $u' = L \tan \alpha_{\rm K}$  der Fall. Die für die Ermittlung der erforderlichen Steingröße maßgebende Wellenhöhe am Heck ergibt sich dann aus der Überlagerung von Bug-Sekundärwelle nach 5.5.5.2 und Heckquerwelle des Primärwellensystems nach 5.5.4.4. Da die Wellenlängen von Primär- und Sekundärwellensystem unterschiedlich sind, werden bei deren Überlagerung die ganze Primärwellenhöhe und die halbe Sekundärwellenhöhe angesetzt.

Die Überlagerungswellen sind besonders hoch bei fülligen oder stumpfen Bugformen, d. h. bei einzeln fahrenden Schubbooten, und wenn das Fahrzeug im Bereich der kritischen Schiffsgeschwindigkeit fährt. Für einzeln fahrende Schubboote aber auch für große Sportboote muss deshalb ggf. die Schiffsgeschwindigkeit begrenzt werden, um die im Regelfall zwar seltenen, aber sehr großen Wellenbelastungen der Ufer zu vermeiden.

### Abstandsfall C

Stark motorisierte kurze Boote, zum Beispiel Sportboote, können auch im allseits beschränkten Fahrwasser die Gleitgeschwindigkeit erreichen und überschreiten. Der hinsichtlich der Wellenentwicklung ungünstigste Fall, der mit einem Maximalwert des Leistungsbedarfs zusammenfällt, tritt bei Erreichen der Gleitgeschwindigkeit auf. Dies ist dann der Fall, wenn die wellenbildende Schiffslänge  $L_W$  der halben Sekundärwellenlänge entspricht. Der Bug liegt dabei auf der Höhe des ersten Wellenbergs des Bugwellensystems, das Heck liegt im Tal dieser Bugwelle und gleichzeitig im Tal des Heck-Sekundärwellensystems. Das Schiff muss quasi im eigenen Sekundärwellensystem bergauf fahren. Dieser Sonderfall wird in 5.5.5.2, Gl. (5-47) und zusätzlich in 5.5.5.4 behandelt. Es gilt:

$$\left\{\begin{array}{c}
\lambda_{q} \stackrel{!}{=} 2 L_{W} \\
L_{W} \approx \beta_{\lambda} L \\
\lambda_{q} \approx 2\pi \frac{V_{s}^{2}}{g}
\right\}$$
(5-42)

mit

- L Schiffslänge [m]
- *L*<sub>W</sub> wellenbildende Schiffslänge [m] (entspricht Länge in Höhe der Wasserlinie)
- *v*<sub>S</sub> Schiffsgeschwindigkeit [m/s]

- $\begin{array}{ll} \beta_{\lambda} & \mbox{Beiwert zur wellenbildenden Schiffslänge [-]} \\ \beta_{\lambda} \approx 0.72 \mbox{ für schnelle Schiffe, nach /Horn 1928/} \\ \beta_{\lambda} \approx 0.90 \mbox{ für gängige Binnenschiffe und} \\ & \mbox{Schubverbände} \end{array}$
- $\lambda_q$  Wellenlänge der Querwellen [m]

Mit (5-42) kann für eine vorgegebene Schiffslänge z. B. die Schiffsgeschwindigkeit errechnet werden, bei der ein Schiff, für das Abstandsfall C zutrifft, ins Gleiten kommt.

Eine signifikante Überlagerung von Bug- und Heckquerwellen setzt schon bei  $\lambda_q > 4/3 L_w$  ein.

### 5.5.5.2 Berechnung der Sekundärwellenhöhen

Für die Interferenzpunkte der Bug- und Heckschrägwellen gilt nach /*Blaauw et al. 1984*/ bzw. /*Gates, Herbrich 1977*/:

Sekundärwellenhöhe  $H_{\text{Sek}}$  [m] auf der Interferenzlinie von Bug- und Heckschrägwellen

$$H_{\rm Sek} = A_{\rm W} \frac{v_{\rm s}^{8/3}}{g^{4/3} (u')^{1/3}} f_{\rm cr}$$
(5-43)

mit

A<sub>W</sub> Wellenhöhenbeiwert [-] abhängig von Schiffsform, Schiffsabmessungen, Abladetiefe und Wassertiefe

Für Überschlagsrechnungen kann angesetzt werden:

- $A_{\rm W} \approx 0.25$  für konventionelle Binnenschiffe und Schlepper
- $A_{\rm W} \approx 0.35$  für leere, einspurige Schubverbände
- $A_{\rm W} \approx 0.80$  für vollbeladene, mehrspurige Schubverbände
- *f*<sub>cr</sub> Geschwindigkeitsbeiwert [-] nach Gl. (5-44)
- g Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>]
- H<sub>Sek</sub> Sekundärwellenhöhe [m]
- u' Abstand Schiffswand Uferlinie [m] u' = u - B/2 (vgl. Bild 5.21)

Der Geschwindigkeitsbeiwert  $f_{cr}$  in GI. (5-43) berücksichtigt, dass die Sekundärwellenhöhen im Bereich der kritischen Schiffsgeschwindigkeit anwachsen. In Analogie zum Anstieg des Schiffswiderstands beim Erreichen der Stauwellengeschwindigkeiten gilt näherungsweise:

$$\begin{cases} f_{cr} \approx 1,0 & \text{für } \sqrt[V_s]{v_{krit}} < 0,8 \\ f_{cr} \approx 1,0 + 0,7 \left\{ sin \left[ \frac{2\pi}{0,8} \left( \frac{v_s}{v_{krit}} - 0,8 \right) \right] \right\}^2 \\ \text{für } 0,8 \le \sqrt[V_s]{v_{krit}} \le 1,2 \end{cases}$$
(5-44)

Beachte: sin(Bogenmaß)

Die Gl. (5-43) gilt streng genommen nur für solche Uferabstände u', bei denen die Sekundärwellenhöhen am Ufer interferieren. Wegen zufälliger Unregelmäßigkeiten des Schiffspfades und der Sekundärwellen kann sie für Bemessungszwecke allgemein angewendet werden, wenn folgende Einschränkung beachtet wird:

$$u' \ge \frac{1}{2}\lambda_{q} \tan \alpha_{K}$$
 (5-45)

mit

- $\alpha_{\rm K}$  Kelvinscher Winkel [°]
- $\lambda_{q}$  Wellenlänge der Heckquerwelle [m]  $\lambda_{q} \approx 2\pi \left( v_{s}^{2} / g \right)$

Die Wellenlänge der Schrägwellen ergibt sich für  $v_{\rm S}/\sqrt{gh} <$  0,8 zu

$$\lambda_{\rm s} = \frac{2}{3} \,\lambda_{\rm q} \tag{5-46}$$

mit

- λ<sub>S</sub> Wellenlänge der Schrägwelle [m]
- $\lambda_{q}$  Wellenlänge der Heckquerwelle [m]  $\lambda_{q} \approx 2\pi \left( v_{s}^{2} / g \right)$

Für reine Heckquerwellen gilt:

Sekundärwellenhöhe  $H_{\text{Sek},q}$  [m] reiner Heckquerwellen

$$H_{\text{Sek},q} = A_{\text{W}} \frac{v_{\text{s}}^2}{g} \left(\frac{B}{2 u}\right)^{1/2} (f_{\text{cr}} + f_{\lambda})$$
(5-47)

mit

- A<sub>W</sub> Wellenhöhenbeiwert [-] nach Gl. (5-43)
- B Schiffsbreite [m]
- *f*<sub>cr</sub> Geschwindigkeitsbeiwert [-] (s. Gl. (5-44))

- $f_{\lambda}$  Wellenlängenbeiwert [-] (s. Gl. (5-48))
- *u* Abstand zwischen Schiffsachse und Uferlinie [m] (vgl. Bild 5.19 bzw. Bild 5.21)
- *v*<sub>S</sub> Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser [m/s]

Mit dem Wellenlängenbeiwert  $f_{\lambda}$  wird die Überlagerung der Heckquerwellen mit der Bugquerwelle erfasst. Es gilt:

$$\begin{cases} f_{\lambda} \approx 0 & \text{für } \lambda_{q} \leq \frac{4}{3}L_{W} \\ f_{\lambda} = 0.9 \sin\left\{\pi \left(\frac{2 L_{W}}{\lambda_{q}} - \frac{1}{2}\right)\right\} \\ & \text{für } \frac{4}{3}L_{W} \leq \lambda_{q} \leq 2 L_{W} \end{cases}$$
(5-48)

Beachte: sin(Bogenmaß)

Da die Sekundärwellen beim Überschreiten einer bestimmten Steilheit brechen, gilt für die nach Gln. (5-43) und (5-47) vorher bestimmten Sekundärwellenhöhen folgende Beschränkung:

$$H_{\text{Sek}}$$
 bzw.  $H_{\text{Sek,g}} \le \lambda_{\text{Sek}} / 2\pi$  (5-49)

Die Gln. (5-43), (5-47) und (5-49) bilden die Grundlage für die weiteren Berechnungen in Kap. 6. Sie geben die Wellenhöhen an, die noch nicht durch die Uferböschung beeinflusst sind (Wellenhöhe in "Ufernähe").

Beim Annähern an das Ufer verformen sich die Sekundärwellen durch die abnehmende Wassertiefe. Dieses Verhalten ist äußerst komplex. Vereinfachend wird der Einfluss des Ufers für die hier betrachteten Böschungsneigungen zwischen ca. 1:2 und 1:5 indirekt berücksichtigt, indem bei der Ableitung der Bemessungsformeln, zum Beispiel für die erforderlichen Steingrößen, von der Wellenhöhe in "Ufernähe" ausgegangen wurde.

### 5.5.5.3 Zusätzliche Sekundärwellen in Analogie zum unvollkommenen Wechselsprung

Schon vor Erreichen der kritischen Schiffsgeschwindigkeit wird in Schiffsnähe eine Froude-Zahl von 1,0 erreicht, die mit den Maximalwerten der örtlichen Rückströmungsgeschwindigkeit und des Wasserspiegelabsunkes gebildet wird. Hinter dem Schiff ist die Froude-Zahl kleiner als 1, wodurch ein Fließwechsel auftritt. Dieser ist erst bei höheren Schiffsgeschwindigkeiten und damit höheren Froude-Zahlen mit einer stabilen Wechselsprungwalze, der brechenden Heckquerwelle, verbunden. Im angesprochenen Geschwindigkeitsbereich können jedoch zusätzlich starke Heckquerwellen wie bei einem unvollkommenen Wechselsprung auftreten (s. Bild 5.22). Ihre Querausbreitung entspricht der Heckquerwelle. In erster Näherung kann ihre Höhe, die mit der Heckquerwelle des Primärwellensystems nach 5.5.4.4 interferiert, aus Gl. (5-47) für die Sekundärquerwellen errechnet werden.

Die Höhe dieser Wellen ist aus energetischen Gründen und wegen des Brechens bei großen Steilheiten zusätzlich wie folgt begrenzt:

$$H_{\rm Sek} \le \frac{{v_{\rm S}}^2}{g} \tag{5-50}$$



Bild 5.22 Fahrt des MS Concordia am Main-Donau-Kanal (Kriegenbrunner Messungen) im Bereich der kritischen Schiffsgeschwindigkeit (v<sub>S</sub> = 12 km/h) /Schäle, Mollus 1971/

#### 5.5.5.4 Sekundärwellen kleiner Boote bei Gleitgeschwindigkeit und ufernaher Fahrt

Nach /*Przedwojski et al.* 1995/ kann die Gleitgeschwindigkeit  $v_{S,gl}$  kleiner Sportboote, die für das Gleiten vorgesehen sind, wie folgt abgeschätzt werden:

$$v_{\rm S,al} = 0.37 \sqrt{g L}$$
 (5-51)

mit

L Länge des Spoortboots [m]

*v*<sub>S,gl</sub> Gleitgeschwindigkeit [m/s]

Bei Fahrt mit  $v_s = v_{S,gl}$  beträgt die größte Wellenhöhe an den Interferenzpunkten der Schrägwellen des Heckwellensystems:

$$H_{\text{Sek,gl}} \approx 1.4 T \left(\frac{L}{u}\right)^{\frac{1}{3}}$$
 (5-52)

mit

- *H*<sub>Sek,gl</sub> Sekundärwellenhöhe bei Fahrt mit Gleitgeschwindigkeit [m]
- T Tiefgang des Sportboots [m]

u Uferabstand [m]

Die größte Wellenhöhe tritt im Uferabstand  $u^*$  auf, bei dem die erste Interferenzwellengruppe auf das Ufer trifft:

$$u^* \approx 0.5 B + 0.4 L$$
 (5-53)

Um die damit verbundenen großen Wellenhöhen zu vermeiden, kann die zulässige Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser bei Vorgabe einer tolerierten Wellenhöhe näherungsweise wie folgt abgeschätzt werden:

$$v_{\rm S,zul} = v_{\rm S,gl} \sqrt{\frac{H_{\rm tol}}{H_{\rm Sek,gl}}}$$
 (5-54)

mit

H<sub>tol</sub> tolerierte Wellenhöhe [m]

v<sub>S,zul</sub> zulässige Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser [m/s]

## 5.5.6 Begegnung und Überholung

Eine häufig auftretende Fahrsituation ist die **Begegnung** zweier Schiffe. Normalerweise werden sie mit reduzierter Geschwindigkeit aufeinander zufahren, um dann im Bereich der letzten Schiffsdrittel wieder zu beschleunigen, damit es nicht zur Heckberührung kommt. Eine rechnerische Bestimmung der zugehörigen Belastungsgrößen für das Deckwerk kann nur näherungsweise erfolgen, z. B. durch folgende Grenzbetrachtung:

(1) Beide Fahrzeuge begegnen mit gleicher Schiffsgeschwindigkeit. Jedes Fahrzeug erzeugt im zugehörigen Querschnittsbereich sein eigenes Rückströmungsfeld, das entgegen der Fahrt des anderen Schiffes gerichtet ist. In erster Näherung kann dieser Grenzfall so behandelt werden, als ob beide Schiffe in gleicher Richtung fahren und sich die eingetauchten Schiffsquerschnittsflächen addieren. Bezugsquerschnitt ist der Gesamt-Kanalquerschnitt.

Der andere, seltenere Fall im Kanal ist die Überholung. Hierbei fährt das eine (meist voll abgeladene) Schiff sehr langsam, das andere (meist leere) sehr schnell, s. Fall (1). Ein Sonderfall tritt auf, wenn beide Schiffe kurzzeitig mit annähernd gleicher Geschwindigkeit nebeneinander herfahren, s. Fall (2). So kann von folgenden zwei Grenzfällen ausgegangen werden:

- (1) Das überholte Schiff steht auf der Stelle und der Überholer fährt i. d. R. mit 0,8 vkrit (des Einzelfahrers im Original-Kanalprofil) vorbei. In diesem Fall bewegt sich das erste Schiff in einem um die Schiffsquerschnittsfläche des zweiten Fahrzeugs reduzierten Kanalquerschnitt. Dabei kann der hier Bemessungswert relativen empfohlene der Überholers Schiffsgeschwindigkeit des von 0,8 v<sub>krit</sub> (bez. Original-Kanalprofil) bei nun kleinerem Kanalquerschnitt sogar größer als 1,0 vkrit (bez. reduzierter Kanalguerschnitt) sein. Trifft dies zu, ist von 1,0 vkrit (bez. reduzierter Kanalquerschnitt) auszugehen.
- (2) Beide Schiffe fahren mit annähernd der gleichen Schiffsgeschwindigkeit 0,8 v<sub>krit</sub> (des Einzelfahrers im Original-Kanalprofil). Der maßgebende eingetauchte Schiffsquerschnitt entspricht der Summe aus beiden Einzel-Schiffsquerschnitten. 0,8 v<sub>krit</sub> des Einzelfahrers kann dabei 1,0 v<sub>krit</sub> des "Doppelschiffes" überschreiten. Dann ist 1,0 v<sub>krit</sub> dieses "Doppelschiffes" maßgebend.

## 5.6 Hydraulische Belastungen der Wasserstraße durch Propulsionsströmung (Schraubenstrahl)

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf einen Kanal ohne Grundströmung. Deren Berücksichtigung erfolgt in 6.3.

### 5.6.1 Induzierte Anfangsgeschwindigkeit des Propellerstrahls im Stand (Schiffsgeschwindigkeit $v_s = 0$ )

Die induzierte Anfangsgeschwindigkeit eines Propellers wird für den Fall der Schiffsgeschwindigkeit  $v_S = 0$ (Propellerfortschrittsgrad J = 0) berechnet. Dies trifft bei Standprobenbedingungen bzw. bei standprobenähnlichen Manövern zu. Es werden die im Folgenden beschriebenen Ansätze zu Grunde gelegt.

## Propeller ohne Düse (s. Bild 5.23)

Maximalwert der induzierten Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  nach vereinfachter Strahltheorie [m/s]

$$v_0 = 1,60 f_N n_{Nenn} D \sqrt{\kappa_T}$$
 (5-55)

mit

D Propellerdurchmesser [m] (aus Tabelle 5.1)

*f*<sub>N</sub> Faktor zur einsetzbaren Propellerdrehzahl [-]
 Empfehlung nach /*EAU 1996/*:

 $f_{\rm N} \approx 0,75$  für Anfahrmanöver aus dem Stand

 $K_{T}$  Schubbeiwert des Propellers für J = 0 [-]

- n<sub>Nenn</sub> Nenndrehzahl des Propellers [1/s] s. Tabelle 5.1 Beachte: in Tabelle 5.1 in [1/min]
- v<sub>0</sub> induzierte Anfangsgeschwindigkeit nach erfolgter Strahlkontraktion [m/s]

Die induzierte Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  erreicht bei Propellern ohne Düse im Abstand *D*/2 hinter der Propellerebene am Ort der maximalen Strahlkontraktion ihren Maximalwert. Der Strahlquerschnitt hat an dieser Stelle den Durchmesser

$$d_0 \ge \frac{D}{\sqrt{2}} \tag{5-56}$$

mit

- *d*<sub>0</sub> Strahldurchmesser am Ort der maximalen Kontraktion [m]
- D Propellerdurchmesser [m] aus Tabelle 5.1

Abschätzung von  $K_T$  als obere Grenze (nach /*Peters* 2002/):

$$K_{\mathrm{T}} = 0.55 \cdot \frac{P}{D} \quad \text{für} \begin{cases} 0 < \frac{P}{D} < 1.4 \\ J = 0 \end{cases}$$
 (5-57)

mit

- P Konstruktionssteigung [m]
- P/D Konstruktionssteigungsverhältnis [-]

 $P/D \approx 0.7$  Binnenschiff  $P/D \approx 1.0$  Schubboot

Wenn neben *P/D* auch das Flächenverhältnis  $A_A / A_0$ ( $A_A$  – Anströmfläche vor dem Propeller,  $A_0$  – Querschnittsfläche an der engsten Einschnürung hinter dem Propeller; s. Bild 5.23) und die Flügelzahl *z* des Propellers bekannt sind, kann zur Berechnung von  $K_T$ eine Polynomapproximation aus Versuchen /*Oosterveld, Oossannen 1975*/ verwendet werden. Bei hinreichender Geometrieinformation können auch Berechnungsprogramme eingesetzt werden (z. B. /*PROFIX 2002*/).



Bild 5.23 Propeller ohne Düse als idealer Druckbeschleuniger (a) v<sub>S</sub> = 0, (b) v<sub>S</sub> ≠ 0 oben: Veränderung der Geschwindigkeit beim Durchströmen des Propellers Mitte: zugehöriger Druckverlauf unten: zugehöriger Geschwindigkeitsverlauf

ummantelte Propeller (mit Düse)

Maximalwert der induzierten Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  durch ummantelte Propeller [m/s]

$$v_0 = 1,60 \sqrt{0,5} f_N n_{Nenn} D \sqrt{\kappa_{T,DP}}$$
 (5-58)

mit

 $K_{T,DP}$  Schubbeiwert des Gesamtsystems Düse - Propeller für J = 0 [-]

Abschätzung von  $K_T$  als obere Grenze (nach /Peters 2002/):

$$\mathcal{K}_{\mathrm{T,DP}} = 0.67 \cdot \frac{P}{D} \quad \text{für} \begin{cases} 0 < \frac{P}{D} < 1.8\\ J = 0 \end{cases}$$
(5-59)

Auch hier kann zur Berechnung von  $K_{\rm T}$  eine Polynomapproximation aus Versuchen /Yosifov et al. 1986/ verwendet werden, wenn neben *P* / *D* auch das Flächenverhältnis  $A_{\rm E}$  /  $A_0$  ( $A_{\rm E}$  – Eintrittsfläche in die Propellerebene,  $A_0$  – Querschnittsfläche an der engsten Einschnürung hinter dem Propeller) und die Flügelzahl *z* des Propellers bekannt sind. Bei hinreichender Geometrieinformation steht auch hier ein Berechnungsprogramm zur Verfügung /*DVPFIX 2002*/. schrittsgrade zunächst geringfügig gegenüber  $v_0$  (relativ zum Schiff) ab mit nachfolgendem Anstieg. Der Anstieg hängt wesentlich vom Konstruktionssteigungsverhältnis des Propellers P/D ab und führt im praxisrelevanten Bereich von P/D mit wachsendem Fortschrittsgrad wieder auf die Werte  $v_{0J} \approx v_0$ . Bei Düsenpropellern tritt die Absenkung bei kleinen Fortschrittsgraden nicht auf. Es kann für Propeller und Düsenpropeller gesetzt werden

 $v_{0J} = v_0$ .

Genauere Abschätzungen der Schubbeiwerte  $K_{TJ}$  und  $K_{T,DPJ}$  sowie damit der Strahlgeschwindigkeit  $v_{0J}$  als obere Grenze sind möglich, wenn für den Propeller *D*, *n* und *P* / *D* bekannt sind:

#### Propeller ohne Düse

$$K_{\rm TJ} = 0.55 \frac{P}{D} - 0.46 J \tag{5-61}$$

induzierte Anfangsstrahlgeschwindigkeit  $v_{0J}$  [m/s] eines Propellers ohne Düse bei beliebiger Schiffsgeschwindigkeit

$$v_{0J} = \frac{\sqrt{\left(J^2 + 2,55K_{TJ}\right)}}{\sqrt{1,40\frac{P}{D}}} v_0$$
(5-62)

Propeller mit Düse

$$K_{\rm T,DPJ} = 0.67 \frac{P}{D} - 0.77 J$$
 (5-63)

induzierte Anfangsstrahlgeschwindigkeit  $v_{\rm 0J}$  [m/s] eines Propellers mit Düse bei beliebiger Schiffsgeschwindigkeit

$$v_{0J} = \frac{J + \sqrt{\left(J^2 + 5,10K_{T,DPJ}\right)}}{\sqrt{3,41\frac{P}{D}}} v_0$$
(5-64)

$$J = \frac{v_{\rm A}}{n\,D} = \frac{v_{\rm S}(1-w)}{n\,D}$$
(5-65)

mit

D Propellerdurchmesser [m]

J Propellerfortschrittsgrad [-]

 $K_{T,DPJ}$  Schubbeiwert eines Propellers mit Düse für  $J \neq 0$  [-]

Maximalwert der induzierten Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  infolge der installierten Maschinenleistung [m/s]

$$\boldsymbol{v}_{0} = \boldsymbol{C} \left( \frac{\boldsymbol{f}_{\mathrm{P}} \boldsymbol{P}_{\mathrm{d,Nenn}}}{\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{W}} \boldsymbol{D}^{2}} \right)^{1/3} \tag{5-60}$$

mit

C Beiwert [-]

 $C \approx 1,2-1,4$  für Propeller mit Düse  $C \approx 1,5$  für nicht ummantelte Propeller

*f*<sub>P</sub> Faktor zur einsetzbaren Maschinenleistung [-]

Empfehlung nach /EAU 1996/:

 $f_{\rm P} \approx 0,42$  für Anfahrmanöver aus dem Stand (Zusammenhang  $f_{\rm P} = f_{\rm N}^{-3}$ )

P<sub>d,Nenn</sub>Nennleistung pro Propeller [W] s. Tabelle 5.1 Beachte: in Tabelle 5.1 in [kW]

- v<sub>0</sub> induzierte Anfangsgeschwindigkeit [m/s] (bei Propellern ohne Düse nach erfolgter Strahlkontraktion)
- $\rho_{\rm W}$  Dichte des Wasser [kg/m<sup>3</sup>]

## 5.6.2 Geschwindigkeit des Propellerstrahls bei Schiffsgeschwindigkeit $v_s \neq 0$

Mit Zunahme der Fahrt des Schiffes steigt die Propellerzustromgeschwindigkeit (Propellerfortschrittsgrad  $J \neq 0$ ). Dabei erfolgt auch eine Veränderung der Geschwindigkeit des Propellerstrahls auf  $v_{0,J}$ . Bei Propellern ohne Düse sinkt  $v_{0,J}$  im Bereich kleiner Fort-

- $K_{TJ}$  Schubbeiwert eines Propellers ohne Düse für  $J \neq 0$  [-]
- n Propellerdrehzahl [1/s]
- P Konstruktionssteigung [m]
- P/D Konstruktionssteigungsverhältnis [-]
- v<sub>s</sub> Schiffsgeschwindigkeit [m/s]
- v<sub>A</sub> Anströmungsgeschwindigkeit des Propellers [m/s]
- $v_0$  induzierte Anfangsgeschwindigkeit bei J = 0[m/s]
- $v_{0J}$  induzierte Anfangsgeschwindigkeit des Propellerstrahls bei  $J \neq 0$  [m/s] (relativ zum Schiff)
- *w* Nachstromziffer [-]  $w \approx 0.3$

Bei hinreichender Geometrieinformation können für Propeller mit und ohne Düse auch Berechnungsprogramme eingesetzt werden (z. B. /DVPFIX 2002; PROFIX 2002/).

### 5.6.3 Strahlausbreitungscharakteristik

### 5.6.3.1 Standardsituationen zur Strahlausbreitung

Die Strahlgeometrie ist wesentlich von folgenden Randbedingungen abhängig:

- Ruderanordnung am Schiff
- Beschränkung des Ausbreitungsraums durch Kaiwände seitlich des Schiffes und in Fortschrittsrichtung der Strahlausbreitung

Diese Randbedingungen werden mit den im Folgenden beschriebenen Standardsituationen erfasst (s. Bild 5.24).

### Standardsituation 1 (keine Strahlteilung)

Schraube ohne nachgeordnetes Zentralruder; Begrenzung des Strahls durch die Wassertiefe, aber keine seitliche Begrenzung der Strahlausbreitung

Die Strahlausbreitung erfolgt

- für Propeller ohne Düse mit der Ablenkung der Strahlachse zur Sohle von ca.  $\alpha_0 = 2,5^{\circ}$
- für Propeller mit Düse und bei Schiffen mit Tunnelheck mit der Ablenkung der Strahlachse zur Sohle von ca.  $\alpha_0 = 0^\circ$
- in allen Fällen mit dem äußeren Strahlbegrenzungswinkel von ca.  $\alpha$  = 13° (definiert an der Stelle  $v_{xr} / v_{xmax}$  = 0,1 nach Gl. (5-74))

 Antrieb ohne seitliche Begrenzung ohne Strahlteilung



2 Antrieb ohne seitliche Begrenzung mit Strahlteilung



③ Antrieb mit seitliche Begrenzung mit Strahlteilung



(4) Antrieb mit Begrenzung durch Prallwand ohne Strahlteilung



Bild 5.24 "Standardsituationen" der Strahlausbreitung

Für die Zunahme des Strahlkegeldurchmessers gilt:

Zunahme des Strahlkegeldurchmessers *d*<sub>x</sub> [m]

$$d_{x} = D + 2x \tan \alpha \tag{5-66}$$

mit

*x* Entfernung von der Propellerebene [m]

*α* äußerer Strahlbegrenzungswinkel [°]

Bei Schrauben mit Düse und nachgeordnetem Zentralruder findet keine Strahlteilung statt. Es gilt Standardsituation 1.

# • Standardsituation 2 (Strahlteilung)

Schraube ohne Düse mit nachgeordnetem Zentralruder; Beschränkung der Strahlausbreitung durch die Wassertiefe, aber keine seitliche Begrenzung der Strahlausbreitung

Es tritt eine drallbedingte Strahlaufteilung am Ruder in einen Sohl- und einen Oberflächenstrahl auf, wobei der Sohlstrahl die maßgebenden hydromechanischen Belastungen bewirkt. Die Strahlausbreitung erfolgt mit

- einer Ablenkung der Strahlachsen der beiden Teilstrahlen zur Sohle bzw. zur Wasseroberfläche von jeweils ca.  $\alpha_0 = 12^\circ$
- dem äußeren Strahlbegrenzungswinkel von ca.  $\alpha = 10^{\circ}$  gegen die beiden Strahlachsen zur Sohle und zur Gewässeroberfläche

## • Standardsituation 3 (Strahlteilung)

Schraube ohne Düse mit nachgeordnetem Zentralruder; zusätzliche seitliche Begrenzung der Strahlausbreitung (durch Kaiwand)

Beim Ablegen von senkrechten Wänden findet eine Strahlteilung bei gleichzeitiger Strahlablenkung zur seitlichen Begrenzung hin statt. Die Sohlstrahlausbreitung erfolgt mit

- der seitlichen Ablenkung der Strahlachse in Richtung Kaiwand von ca.  $\alpha_0 = 7^\circ$  (horizontal)
- den äußeren Strahlbegrenzungswinkeln von ca.  $\alpha$  = 13° horizontal, ca.  $\alpha$  = 12° vertikal

### Standardsituation 4 (keine Strahlteilung)

Schraube mit Düse (auch mit Zentralruder) oder Schraube ohne Düse ohne nachgeordnetes Zentralruder; vertikale Begrenzung der Strahlausbreitung in Strahlfortschrittsrichtung (z. B. durch eine Kaimauer)

An der Prallwand findet eine Umlenkung zu den Seiten und zur Sohle sowie eine weitere Umlenkung als reflektierter Sohlstrahl statt. Die Strahlausbreitung erfolgt

- ohne Ablenkung der Strahlachse zur Sohle (ca.  $\alpha_0 = 0$ )
- mit dem äußeren Strahlbegrenzungswinkel von ca.  $\alpha$  = 13°
- mit äußeren Strahlbegrenzungswinkeln der umgelenkten Strahlen und des reflektierten Sohlstrahls von ca.  $\alpha$  = 13°

# Sonstige Situationen

Nicht alle Belastungssituationen können den vorgenannten Standardsituationen zugeordnet werden. Zwischensituationen können durch geeignete Parameterwahl erfasst werden.

# 5.6.3.2 Abnahmecharakteristik der Zentralgeschwindigkeit

Charakteristische Größe für den Propellerstrahl ist die Zentralgeschwindigkeit  $v_{x,max}$ , die sich entlang der Strahlachse in der Entfernung *x* von der Propellerebene einstellt. Sie wird benötigt, um das die Fahrwasserberandungen belastende vollständige dreidimensionale Geschwindigkeitsfeld zu errechnen

- unter Bezug auf die induzierte Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  (s. 5.6.1) oder  $v_{0J}$  (s. 5.6.2),
- aus der relativen Abnahme der Zentralgeschwindigkeit v<sub>xmax</sub>/v<sub>0</sub> = Fkt.(x/D) und
- in Verbindung mit der nach dem Normalverteilungsgesetz anzusetzenden radialen Geschwindigkeitsverteilung und der jeweiligen "Standardsituation" der Strahlausbreitung (s. 5.6.3.3).

Im Falle einer Schiffsgeschwindigkeit  $v_{\rm S} > 0$  ist in den folgenden Gleichungen (5-67), (5-68), (5-70) und (5-73) die Bezugsgeschwindigkeit  $v_0$  durch  $v_{0,\rm J}$ (vgl. 5.6.2) zu ersetzen. Die Abnahme der Zentralgeschwindigkeit lässt sich in drei Bereiche gliedern:

(1) Zentralgeschwindigkeit im Anlaufbereich (Ausdehnung  $x/D \le 2,6$  ab Propellerebene) für alle Standardsituationen

Zentralgeschwindigkeit  $v_{xmax}$  im Anlaufbereich [m/s]

$$\frac{V_{\text{xmax}}}{V_0} = 1$$

(2) Bereich der von Wasserspiegel, Sohle und seitlichen Begrenzungen nicht behinderten Strahlausbreitung  $(2,6 < x/D \le x_{gr}/D)$  für alle Standardsituationen

Zentralgeschwindigkeit  $v_{xmax}$  bei nicht behinderter Strahlausbreitung [m/s]





Bild 5.25 Abnahmecharakteristik der Zentralgeschwindigkeit für  $h_p/D = 3,72$ 

In der Entfernung  $x_{gr}$  hinter der Propellerebene liegt die Stelle, ab der die Strahlausbreitung durch die Sohle behindert ist. Es gilt

$$\frac{x_{\rm gr}}{D} = \left(\frac{A}{2,6}\right)^{1/(a-1)}$$
 (5-69)

mit

- a, A von der "Standardsituation" des Strahlausbreitungsraums, der Hinterschiffsausbildung sowie der Propeller- und Ruderanordnung abhängige Größen [-], s. u. (3)
- *D* Propellerdurchmesser [m]
- *x*<sub>gr</sub> Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird [m]

(3) Bereich der durch Wasserspiegel, Sohle und seitliche Begrenzungen beeinflussten Strahlausbreitung  $(x/D > x_{gr}/D)$ 

Zentralgeschwindigkeit Strahlausbreitung [m/s]	<b>V</b> <sub>xmax</sub>	bei	behinderter
$\frac{v_{x\max}}{v_0} = A \left(\frac{x}{D}\right)^{-a}$			(5-70)

mit

(5-67)

 a, A von der "Standardsituation" des Strahlausbreitungsraums, der Hinterschiffsausbildung sowie der Propeller- und Ruderanordnung abhängige Größen [-]

Für den Exponenten a gilt je nach Standardsituation:

- a = 0,6
   bei Begrenzung durch Sohle und Wasserspiegel (Standardsituation 1, Standardsituation 2 (Sohlstrahl) und Standardsituation 4 für x ≤ L (Anströmbereich bis zur Kaiwand))
- *a* = 0,3 bei Begrenzung durch zusätzliche seitliche Wand (Standardsituationen 3 und 4)
- *a* = 0,25 für die Strahlausbreitung hinter einem Zweischraubenantrieb
- *a* = 1,62 für die Strahlausbreitung des reflektierten Sohlstrahls vor einer Kaiwand (Standardsituation 4, für  $x > L+h_p$  (Umlenkbereich ab Kaiwand))



Bild 5.26 Beiwert A = Fkt.(h/D) (Standardsituation 1)

Für den Beiwert A gilt:

(1) Bei nur durch Sohle und Wasserspiegel begrenzter Strahlausbreitung hinter einem Propeller ohne Strahlteilung, d. h. für Propeller ohne nachgeordnetes Zentralruder bzw. für Propeller mit Düse (in diesem Fall auch mit nachgeordnetem Zentralruder) für  $1,0 \le h/D \le 9$ (Standardsituation 1, s. Bild 5.26):

$$A = 1,88 e^{-0,092 (h/D)}$$
(5-71)

mit

- *h* Wassertiefe [m]
- (2) Bei Strahlteilung durch ein dem Propeller nachgeordnetes Zentralruder  $(0,7 \le h_p/D \le 5)$ (Standardsituationen 2 und 3, s. Bild 5.27):

$$A = 1,88 \ \mathrm{e}^{-0.061 \left(h_{\rm p}/D\right)} \tag{5-72}$$

mit



Bild 5.27 Beiwert  $A = Fkt.(h_p/D)$  (Standardsituation 2)

- (3) Bei Zweischraubenantrieb näherungsweise A = 0,9 = konst (gegenseitige Strahlbeeinflussung überwiegt gegenüber dem Wassertiefeneinfluss).
- (4) Bei Begrenzung des Ausbreitungsraums durch eine in Strahlfortschrittsrichtung liegende Prallwand (für den reflektierten Sohl- und Wandstrahl, x ≥ L+h<sub>p</sub>), (Standardsituation 4, s. Bild 5.28):

$$A = \left(\frac{v_{x \max}(L)}{v_0}\right) \left(\frac{L+h_p}{D}\right)^{1,62}$$
(5-73)

4.00

mit

 h<sub>p</sub> Höhenlage der Propellerachse über der Sohle (Lauflänge des an der Wand nach unten umgelenkten Strahls bis zur Sohle) [m]

- L Abstand Prallwand Propellerebene [m]
- *D* Propellerdurchmesser [m]
- *v*<sub>xmax</sub>(*L*) Zentralgeschwindigkeit im Abstand *L* hinter der Propellerebene [m/s]

Als für die Kolkbildung am Fuß der Kaiwand maßgebende Strahlgeschwindigkeit wird dabei die an der Stelle x = L auftretende Geschwindigkeit angesetzt (s. Bild 5.28).



- 1 Auftreffpunkt auf die Prallwand
- 2 Auftreffpunkt auf die Sohle
- Bild 5.28 Strahlausbreitungscharakteristik des Zweischraubenantriebs eines Seeschiffs bei Reflexion an einer Prallwand bei Prallabständen L / D = 3,0 und 5,0 (Standardsituation 4) /Römisch 1975/

### 5.6.3.3 Berechnung der Strahlgeschwindigkeitsverteilung quer zur Strahlachse

Die Strahlgeschwindigkeitsverteilung  $v_{\rm xr}$  quer zur Strahlachse im Strahlauftreffbereich folgt, ausgehend von

- der Strahlachsenlage über bzw. an der Sohle in der Entfernung x von der Propellerebene (s. 5.6.3.1) und
- der Zentralgeschwindigkeit v<sub>xmax</sub>
   Beachte: Berechnung von v<sub>xmax</sub> in den Gln. (5-67), (5-68), (5-70) mit

→ 
$$v_0$$
 bei  $v_S = 0$  bzw.  $J = 0$   
→  $v_{0J}$  bei  $v_S \neq 0$  bzw.  $J \neq 0$ 

über die radiale Geschwindigkeitsverteilung:

$$\frac{v_{\rm xr}}{v_{\rm x\,max}} = e^{-22.2 \ (r_{\rm x}/x)^2} \tag{5-74}$$

mit

- r<sub>x</sub> radialer Abstand des betrachteten Punktes,
   z. B. der Sohle, von der Strahlachse in der Entfernung x von der Propellerebene [m]
- $v_{xr}$  Strahlgeschwindigkeit relativ zum Schiff im Radius  $r_x$  [m/s]

Die Strahlgeschwindigkeit  $v_{xr1}$  an der und relativ zur Sohle unter Berücksichtigung der Schiffsgeschwindigkeit ergibt sich wie folgt:

$$v_{\rm xr1} = v_{\rm xr} \left( 1 - \frac{v_{\rm S}}{n D} \right) \tag{5-75}$$

mit

- D Propellerdurchmesser [m]
- n Propellerdrehzahl [1/s]
- $v_{xr}$  Strahlgeschwindigkeit relativ zum Schiff im Radius  $r_x$  [m/s]
- $v_{\rm S}$  Schiffsgeschwindigkeit [m/s] ggf. vorzeichenbehaftet einsetzen:  $v_{\rm S}$  ist negativ, wenn Schiffsbewegung und Propellerstrahl in die gleiche Richtung zeigen, z. B. bei einem Stoppvorgang

Für die Belastung einer ebenen Gewässerschle ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen  $r_x$ , x und  $h_p$  (vgl. Bild 5.29):

$$r_{\rm x} = (h_{\rm p} - x \sin \alpha_0) / \cos \alpha_0 \tag{5-76}$$

$$x_{\rm S} = x \cos \alpha_0 - r_{\rm x} \sin \alpha_0 \tag{5-77}$$



Bild 5.29 Geometrische Definitionen zur Berechnung der Sohlgeschwindigkeitsverteilungen quer zur Strahlachse

Die mit den Gln. (5-74) - (5-77) berechnete Sohlgeschwindigkeit steigt zunächst in x-Richtung an und fällt dann wieder ab. Das Maximum der Sohlgeschwindigkeit  $v_{xr}$  wird für die Steinbemessung als  $v_{Bmax}$  bezeichnet. Für Überschlagsrechnungen ergibt sich die Lage dieses Maximums aus folgender Gleichung:

$$x_{\rm S,max} = \frac{h_{\rm p}}{\tan \alpha_{\rm B}}$$
(5-78)

mit

*h*<sub>p</sub> Höhe Propellerachse über Sohle [m]

- *x*<sub>S,max</sub> Lage der maximalen Sohlgeschwindigkeit hinter dem Drehpunkt der Propellerebene [m]
- $\alpha_{\rm B}$  durchschnittlicher Ablenkungswinkel  $\alpha_{\rm B} = 8,5^{\circ}$  für die Standardsituationen 1 bzw. 4 bei  $x_{\rm S,max} < L$   $\alpha_{\rm B} = 13^{\circ}$  für die Standardsituationen 2 bzw. 3 (s. 5.6.3.1)

Der Einfluss des Propellerfortschrittsgrades auf  $v_0$  und damit auf  $v_{xmax}$  und  $v_{Bmax}$  wurde mit den Gln. (5-61) bis (5-65) bereits berücksichtigt. Der Propellerfortschrittsgrad beeinflusst aber auch die Auftreffgeschwindigkeit auf die Sohle, die mit Gl. (5-80) näherungsweise erfasst wird.

Für die Belastung einer in Strahlrichtung ansteigenden Uferböschung können die in 5.6.3.1 genannten Standardsituationen hinsichtlich der Strahlausbreitungscharakteristik sinngemäß angewendet werden. Das Maximum der Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle bzw. der Uferböschung muss durch Anwendung der GI. (5-74) unter Beachtung der geometrischen Randbedingungen nach Bild 5.30, Bild 6.4 und GI. (6-8) gefunden werden. Hierbei ist eine sinnvolle Annahme des größten Winkels zwischen Schiffsachse und Uferlinie zu treffen. Große Winkel treten z. B. bei Kurvenfahrt auf.

Bei einem Ablegemanöver entsteht der Strahlangriff auf die Uferböschung durch Umlenkung des Strahls an den Rudern. Der für die Bemessung relevante kleinste Wert des Winkels  $\beta_{St}$  zwischen Böschungsnormaler und umgelenkter Strahlachse (s. Bild 6.4) kann dabei 15° betragen. Durch die Umlenkung wird die Strahlgeschwindigkeit auf ca. 85% des Ausgangswertes am Propeller reduziert.



Bild 5.30 Prinzipskizze zum Strahlangriff auf geböschtes Ufer (Längsneigungswinkel  $\alpha_1$  s. auch 6.3.1)

#### 5.6.3.4 Mehrschraubenantriebe

Bei Mehrschraubenantrieben ist nach /Römisch 1994/ zunächst die Strahlausbreitung der einzelnen Schiffsschrauben mit den in 5.6.1 - 5.6.3.3 genannten Algorithmen separat zu untersuchen. Um das Zusammenwirken der Teilantriebe zu erfassen, können die  $v_{xr}$ -Werte näherungsweise addiert werden. Für  $\alpha_0 = 0^\circ$  in der Standardsituation 1 ergeben sich dabei die in Bild 5.31 dargestellten geometrischen Randbedingungen.



Bild 5.31 Heckansicht eines Zweischraubers mit Überlagerungsbereich der beiden Teilstrahlen für Standardsituation 1,  $\alpha_0 = 0^\circ$  Für  $\alpha_0 \neq 0^\circ$ , bei einer seitlichen Strahlausbreitung oder für einen schrägen Strahlangriff auf das Ufer empfiehlt sich für eine sinngemäße Überlagerung der Teilstrahlen eine Skizze mit allen relevanten geometrischen Abmessungen.

Größere Werte der Strahlgeschwindigkeit an der Sohle als nach der Addition können sich ergeben, wenn die Propeller eines Zweischraubers gegeneinander zur Mitte hin schlagen, so wie in Bild 5.31 angedeutet.

### 5.6.4 Vereinfachte Berechnung der maximalen Sohlgeschwindigkeit

Für Ein- und Mehrschrauber in einigen unten genannten Fällen wird im Folgenden eine vereinfachte Berechnung der maximalen Sohlgeschwindigkeit für Propellerfortschrittsgrade J = 0 und  $J \neq 0$  angegeben. Sie kann nur für Fälle ohne Strahlüberlagerung angewendet werden.

#### Schiffsgeschwindigkeit v<sub>s</sub> = 0

Die maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls  $v_{Bmax}$  kann für die Standardsituationen 1, 2 und 3 der Strahlausbreitung (s. 5.6.3.1) näherungsweise für J = 0 wie folgt abgeschätzt werden:

maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt  $v_{Bmax}$  für J = 0 (vereinfachte Berechnung) [m/s]

$$v_{\text{Bmax}} = E\left(\frac{D}{h_{\text{p}}}\right) v_{0}$$
(5-79)

mit

- D Propellerdurchmesser [m]
- *h*<sub>p</sub> Höhenlage der Propellerachse über der Sohle [m]
- *E* Beiwert zur Charakterisierung von Heckform und Ruderanordnung [-] (s. Bild 5.32)
  - *E* = 0,71 für schlanke Heckformen mit Zentralruder
  - *E* = 0,42 für schlanke Heckformen ohne Zentralruder
  - *E* = 0,25 für moderne Binnenschiffe mit Tunnelheck und Zwillingsruder
- $v_0$  induzierte Anfangsgeschwindigkeit bei J = 0[m/s] s. 5.6.1



Bild 5.32 Veränderung der relativen maximalen Sohlgeschwindigkeit des Propellerstrahls  $v_{Bmax} / v_0 = Fkt.(h_p/D, E)$ 

### • Schiffsgeschwindigkeit $v_s \neq 0$

Mit Fahrtaufnahme des Schiffes, d. h. wachsendem Propellerfortschrittsgrad, verringern sich die induzierte Anfangsgeschwindigkeit und die entsprechende Auftreffgeschwindigkeit des Propellerstrahls auf die Fahrwasserberandungen.

Die maximale Sohlgeschwindigkeit  $v_{Bmax1}$  bei dem Propellerfortschrittsgrad  $J \neq 0$  errechnet sich in diesem Fall näherungsweise nach



$$v_{\text{Bmax1}} = v_{\text{Bmax}} \left( 1 - \frac{v_{\text{S}}}{n D} \right)$$
 (5-80)

mit

- *D* Propellerdurchmesser [m]
- n Propellerdrehzahl [1/s]
- $v_{Bmax}$  maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt bei J = 0 [m/s]
- v<sub>S</sub> Schiffsgeschwindigkeit [m/s] ggf. vorzeichenbehaftet einsetzen: v<sub>S</sub> ist negativ, wenn Schiffsbewegung und Propellerstrahl in die gleiche Richtung zeigen, z. B. bei einem Stoppvorgang

Dieser Ansatz gilt auch zur Ermittlung der Reduktion der Sohlgeschwindigkeiten bei der Berechnung des vollständigen Auftreffgeschwindigkeitsfeldes gemäß 5.6.3.3.

Bei beengten Fahrwasserverhältnissen (z. B. bei Schleusenausfahrten) sind die o.g. Sohlgeschwindigkeitsreduktionen wegen der infolge der starken Fahrwasserbegrenzung erreichbaren, nur sehr geringen Schiffsgeschwindigkeiten vernachlässigbar und die Belastungsverhältnisse wie bei J = 0 anzusetzen.

## 5.6.5 Belastung durch Bugstrahlruder

Nach /Schokking 2002/ treten bemessungsrelevante Deckwerksschäden durch Bugstrahlrudereinsatz im Bereich von Anlegestellen auf. Die Schiffsgeschwindigkeit über Grund ist hier vernachlässigbar klein; nachfolgend wird deshalb von  $v_{\rm S} = 0$  ausgegangen. Es wird unterschieden zwischen kurzzeitiger Belastung durch ein Anlegemanöver und Dauerbeanspruchung sowie der Belastung eines geböschten Ufers (Böschungsneigung < 45°) und der Sohle vor einem senkrechten Ufer (Kaimauer), siehe Bild 5.33. Diese Belastung ist während der Fahrt ( $v_{\rm S} \neq 0$ ) i. d. R. nicht bemessungsrelevant, da der Strahl dann umgelenkt wird.



Bild 5.33 Strahlausbreitung bei Belastung durch Bugstrahlruder; (a): geböschtes Ufer, (b): Kaimauer mit Strahlumlenkung zur Sohle  $\beta$  = Böschungswinkel  $\alpha_1$  = Längsneigungswinkel s. Bild 6.4 und Gl. (6-8) Die induzierte Anfangsgeschwindigkeit  $v_0$  entspricht in etwa der eines Düsenpropellers mit dem Propellerfortschrittsgrad J = 0. Es gilt nach */EAU 1996; Blaauw, Kaa 1978/* abhängig von der Leistung

$$v_0 \approx 1.1 \left(\frac{P_{\text{Bug}}}{\rho_{\text{W}} D^2}\right)^{\frac{1}{3}}$$
 (5-81)

mit

 P<sub>Bug</sub> installierte Maschinenleistung des Bugstrahlruders [W] s. Tabelle 5.1
 Beachte: in Tabelle 5.1 in [kW]

D Rohrdurchmesser  $\approx$  Propellerdurchmesser des Bugstrahlruders [m]

 $\rho_{\rm W}$  Dichte des Wassers [kg/m<sup>3</sup>]

bzw. mit Gl. (5-58), abhängig vom Schubbeiwert

$$v_0 = 1,13 \ n \ D_{\sqrt{K_{T,DP}}}$$

mit

- $K_{T,DP}$  Schubbeiwert eines ummantelten Propellers [-] für J = 0 wie bei GI. (5-58)
- n Schraubendrehzahl des Bugstrahlruders [1/min]

Die Abnahme der induzierten Anfangsgeschwindigkeit ist beim Bugstrahlruder geringer als bei freien Propellern. Aus Messwerten von /*Schokking 2002*/ gilt für die maximale axiale Strömungsgeschwindigkeit (Zentralgeschwindigkeit)  $v_{xmax}$  an einem geböschten Ufer:

maximale axiale Strömungsgeschwindigkeit eines Bugstrahlruders an einem geböschten Ufer  $v_{xmax}$  [m/s]

$$\begin{cases} \boxed{v_{x \max} = v_0} & \text{für } \frac{x}{D} \le 1,0 \\ \hline v_{x \max} = v_0 \left(\frac{x}{D}\right)^{-\frac{1}{3}} & \text{für } \frac{x}{D} > 1,0 \end{cases}$$
(5-82)

mit

*D* Rohrdurchmesser  $\approx$  Propellerdurchmesser [m]

- *v*<sub>xmax</sub> maximale axiale Strömungsgeschwindigkeit, Zentralgeschwindigkeit [m/s]
- *v*<sub>0</sub> induzierte Anfangsgeschwindigkeit [m/s]
- *x* Entfernung von der Austrittsseite des Bugstrahlruders [m]

Der Bemessungswert tritt für x = L an der Böschung auf.

Am Fuß einer Kaimauer beträgt der Größtwert der Strahlgeschwindigkeit an der Sohle  $v_{\max,S,K}$  /Blokland 1994/ :

$$\begin{cases} v_{\max,S,K} = 1,0 \frac{v_0 D}{h_P} & \text{für } \frac{L}{h_P} < 1,8 \\ v_{\max,S,K} = 2,8 \frac{v_0 D}{L+h_P} & \text{für } \frac{L}{h_P} \ge 1,8 \end{cases}$$
(5-83)

mit

- *h*<sub>P</sub> Höhenlage der Achse des Bugstrahlruders über der Sohle [m]
- L Abstand Austrittsfläche Bugstrahlruder Kaimauer [m]
- *V*<sub>max,S,K</sub> maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle am Fuß der Kaimauer [m/s]

Die weitere Abnahme des Strahls an der Sohle  $v_{\max,S,xK}$  nach Umlenkung kann analog zum Propellerstrahl des Hauptantriebs wie folgt in Abhängigkeit vom Abstand  $x_K$  von der Kaimauer errechnet werden:

$$v_{\max,S,xK} = v_{\max,S,K} \left(\frac{L+h_{\rm P}}{x}\right)^{1.62}$$
(5-84)

mit

- x Entfernung entlang der Strahlachse ab Düsenaustritt über Kaimauer und Sohle [m]  $x = L + h_{\rm P} + x_{\rm K}$
- *x*<sub>K</sub> Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer [m]
- $V_{\max,S,xK}$  veränderte maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle nach der Umlenkung im Abstand  $x_K$  von der Kaimauer [m/s]

Die Ermittlung der erforderlichen Steingröße eines unverklammerten Deckwerks erfolgt nach 6.3. Die Berücksichtigung eines Teilvergusses wird unter Kap. 8 und 9 angesprochen.

# 5.7 Windstau und Windwellen

## 5.7.1 Allgemeines

Abhängig von Windrichtung, -geschwindigkeit und -dauer entstehen Wellen, die in Kombination mit anderen Wellen zu berücksichtigen sind. Dies ist bei Gewässern in großen Flächen (Rheinebene, norddeutsche Tiefebene) und bei langgestreckten, breiten Gewässerabschnitten (Stauhaltungen) wichtig. Bei Kanälen sind Windwellen in der Regel zu vernachlässigen, Windstau kann jedoch vor allem in langen Stauhaltungen von Bedeutung sein.

### 5.7.2 Winddaten

Angaben über Windrichtungen, -geschwindigkeiten und -dauer sind beim lokalen Wetteramt zu erfragen oder den statistischen Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu entnehmen. Werte für anzusetzende Windgeschwindigkeiten sind auch in gültigen DIN-Normen angegeben. In Einzelfällen kann es ratsam sein, die für die Berechnungen notwendigen Winddaten genauer festzulegen (z. B. bei zweidimensionaler Windverteilung, Extremwertstatistik detailliert nach Richtungen); hierzu sind Experten zu Rate zu ziehen. Modifizierungen des Windfeldes können durch die lokale Topographie entstehen.



α [°]	<b>cos</b> α [-]	cos²α [-]	<b>R</b> (α) [m]	$\begin{array}{c} \mathbf{R}\!\!\left(\alpha\right)\mathbf{cos}^{2}\!\alpha\\ [\mathbf{m}] \end{array}$	
- 42 - 36 - 30 - 24 - 18 - 12 - 6 0 6 12 18 24 30 36	0,743 0,809 0,866 0,914 0,951 0,973 0,995 1,000 0,995 0,973 0,951 0,914 0,866 0,809	0,552 0,654 0,750 0,835 0,904 0,956 0,990 1,000 0,990 0,956 0,904 0,835 0,750 0,654	520 570 640 720 830 1340 1240 1140 1050 980 920 880 830 780	287 373 480 601 750 1281 1228 1140 1040 937 832 735 623 510	der effektive Fetch $F_{eff}$ lautet : $F_{eff} = \frac{\sum R(\alpha) \cdot \cos^2 \alpha}{\sum \cos \alpha}$ $F_{eff} = \frac{11220}{13,512}$ $F_{eff} = 830 \text{ m}$
42	0,743 ∑13,512	0,552	730	403 ∑11220	

Bild 5.34 Definitionsskizze und Beispiel zur Berechnung der effektiven Windwirklänge (effektiver Fetch) bei beliebiger Windrichtung, aus /CUR-TAW 1992/

### 5.7.3 Windwirkgebiet / Mindestwirkdauer

Der herrschende Wind benötigt zur Wellenerzeugung ein Windwirkgebiet eines bestimmten Verhältnisses von Breite/Länge, dessen Länge als **effektiver Fetch**  $F_{\text{eff}}$  in die Berechnungen eingeht. In /*CUR-TAW 1992*/ wird zur näherungsweisen Ermittlung von  $F_{\text{eff}}$  ein Berechnungsverfahren nach der Sektorenmethode vorgestellt, das die Umrandung der Wasserfläche in der Umgebung des zu bemessenden Deckwerks berücksichtigt. Folgende Vorgehensweise gilt dabei (s. Bild 5.34):

- 1. Auf einem Lageplan wird die Hauptwindrichtung bezüglich des Bemessungspunktes eingetragen.
- 2. In einem Wirkungsfächer von  $\pm 45^{\circ}$  links und rechts der Hauptwindrichtung werden in einer frei wählbaren Schrittweite  $\Delta \alpha$  (s. Beispieltabelle Bild 5.34:  $\Delta \alpha = 6^{\circ}$ ) die tatsächlichen Windwirkstrecken zwischen dem Bemessungspunkt und dem gegenüberliegenden Uferpunkt (evtl. auch Leitwerk, trockenliegendes Vorland o. ä.) ermittelt.
- 3. Der effektive Fetch bestimmt sich aus diesen Eingangswerten nach folgender Formel:

$$F_{\text{eff}} = \frac{\sum R(\alpha) \cos^2 \alpha}{\sum \cos \alpha}$$
(5-85)

mit

- F<sub>eff</sub> effektiver Fetch [m]
- *R*(*α*) Einflusslänge zum gegenüberliegenden Ufer beim Winkel *α* [m]
- *α* Winkel der Einflussrichtung [°]

Das beschriebene Verfahren ist anwendbar, wenn der ermittelte Wert des effektiven Fetches ungefähr mit dem 'straight-line fetch' übereinstimmt. Dieser ist die Entfernung zwischen Bemessungspunkt und der Grenze der Wasserfläche in Windrichtung /EAK 2002/. Er ist nur bei regelmäßigen Uferlinien zu verwenden.

Um im vorliegenden Windwirkgebiet die maximal mögliche Wellenhöhe erzeugen zu können, muss die herrschende Windgeschwindigkeit eine Mindestzeit andauern. Ist die tatsächliche Winddauer geringer, so stellt sich nur eine kleinere Wellenhöhe ein. Für die erforderliche Windwirkdauer gilt (Beachte: nicht dimensionsrein  $\Rightarrow$  Verwenden der angegebenen Dimensionen; s. Bild 5.35) /*ACER 1992*/:

Mindest-Windwirkdauer *t*<sub>min</sub> [h]

$$F_{\rm min} = \frac{F_{\rm eff}^{2/3}}{u^{0,41}}$$
 (5-86)

mit

F<sub>eff</sub> effektiver Fetch [km]

*t*<sub>min</sub> Mindest-Windwirkdauer [h]

*u* Windgeschwindigkeit [m/s] (ggf. repräsentativer Mittelwert)

Bei stark veränderlichen Windgeschwindigkeiten kann ein Durchschnittswert von u durch quadratische Mittelung der Einzelwerte einer repräsentativen u-Ganglinie im Zeitraum  $t_{min}$  erhalten werden. Der betrachtete Zeitraum für die Mittelung ist im Sinne eines Maximums von u zu wählen.



Bild 5.35 Erforderliche Windwirkdauer abhängig von Fetch und Windgeschwindigkeit zur Ausbildung einer Wellenhöhe, nach /ACER 1992/

### 5.7.4 Windstau

Weht der Wind eine längere Zeitspanne mit annähernd konstanter Geschwindigkeit aus gleichbleibender Richtung, so kommt es durch die Schleppspannung zwischen Luftströmung und Wasseroberfläche zu einer Wasserspiegelanhebung - dem Windstau  $\Delta h_w$  - am windabgewandten Ende des Windwirkgebietes */DVWK 246; Poweleit 1985/.* Anhaltswerte ergeben sich aus der sogenannten Zuidersee-Formel (Beachte: nicht dimensionsrein  $\Rightarrow$  Verwenden der angegebenen Dimensionen):

Windstauhöhe  $\Delta h_{\rm w}$  am Ende des Windwirkgebietes [m]

$$\Delta h_{\rm w} = \frac{u^2 S}{4861 \, h_{\rm m}} \cos \alpha \tag{5-87}$$

mit

- *h*<sub>m</sub> mittlere Wassertiefe [m]
- *S* maximale Streichlänge [km] (nicht: effektiver Fetch)
- *u* Windgeschwindigkeit [m/s]
- *α* Winkel zwischen Hauptwindrichtung und Richtung der Böschungsfalllinie [°]
- Δ*h*<sub>w</sub> Windstauhöhe am windabgewandten Ende des Windwirkgebietes [m]

Der ungünstigste Wert für  $\Delta h_w$  ergibt sich bei  $\cos \alpha = 1$ . Einen Eindruck möglicher Werte für den Windstau vermittelt die graphische Auswertung der Formel (s. Bild 5.36).

Für den Windstau kann vereinfacht pauschal ein Wert von  $\Delta h_w = 0.05$  m angesetzt werden, wenn die mittlere Streichlänge  $S_m < 1500$  m und die mittlere Wassertiefe  $h_m > 6$  m ist, vgl. /*DVWK* 246/.



Bild 5.36 Windstauhöhe  $\Delta h_w$  abhängig von maximaler Streichlänge S und mittlerer Wassertiefe  $h_m$  für zwei Windgeschwindigkeiten u und cos  $\alpha = 1$ 

# 5.7.5 Windwellen

Im Bereich von Binnengewässern und Flussmündungen stehen wenige Aussagen über die mögliche Höhe winderzeugter Wellen zur Verfügung. Die signifikante oder Bemessungswellenhöhe und die zugehörige Wellenperiode hängen direkt von der vorgegebenen Windgeschwindigkeit, der mittleren Wassertiefe und dem effektiven Fetch ab.

Eine Möglichkeit, Wellenhöhe und -periode zu bestimmen, sind z. B. die Formeln für Tiefwasserwellen von Brettschneider, die nach /*CUR-TAW 1992*/ auf den Binnenwasserbereich wegen der dort auftretenden kleineren Wellen übertragen werden können. Dies ist zulässig bis zu Windgeschwindigkeiten von u = 12 m/s (entspricht einer Windstärke von 5 nach Beaufort). Diese Obergrenze ist ausreichend, da Schifffahrt bei Leerfahrt und Containerladungen nur bis max. 8 m/s stattfindet und auch nur für solche Situationen Überlagerungen von schiffs- und winderzeugten Wellen relevant sind. Sollen allein wirkende Wellen bei der Bemessung berücksichtigt werden, so wird auf die Fachliteratur verwiesen, z. B. /*CEM 2002; Wagner 1996*/

Die Bestimmungsgleichung für die signifikante Wellenhöhe  $H_s$  = Fkt.( $h_m$ , u,  $F_{eff}$ ) lautet:

Bestimmungsgleichung der signifikanten Wellenhöhe  $H_{\rm s}$  [m]

$$\frac{g H_{s}}{u^{2}} = 0,283 \tanh \left[ 0,530 \left( \frac{g h_{m}}{u^{2}} \right)^{0,750} \right]$$

$$\cdot \tanh \frac{0,0125 \left( \frac{g F_{eff}}{u^{2}} \right)^{0,42}}{\tanh \left[ 0,530 \left( \frac{g h_{m}}{u^{2}} \right)^{0,750} \right]}$$
(5-88)

mit

*F*<sub>eff</sub> effektiver Fetch [m]

g Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>]

*h*<sub>m</sub> mittlere Wassertiefe [m]

H<sub>s</sub> signifikante Wellenhöhe [m]

u Windgeschwindigkeit [m/s]

Für die zugehörige charakteristische Wellenperiode  $T = \text{Fkt.}(h_{\text{m}}, u, F_{\text{eff}})$  gilt:

Bestimmungsgleichung der zugehörigen charakteristischen Wellenperiode T [s]

$$\frac{g T}{u} = 2\pi 1,2 \tanh\left[0,833 \left(\frac{g h_{m}}{u^{2}}\right)^{0,375}\right]$$

$$\cdot \tanh \frac{0,077 \left(\frac{g F_{eff}}{u^{2}}\right)^{0,25}}{\tanh\left[0,833 \left(\frac{g h_{m}}{u^{2}}\right)^{0,375}\right]}$$
(5-89)

mit

T Wellenperiode [s]

Umgearbeitet auf kleine effektive Fetchlängen, wie sie auf Binnengewässern vorliegen, bieten diese Formeln die Möglichkeit, Bemessungswellenhöhen ohne großen numerischen Aufwand direkt abzulesen. In Graphiken (s. Bild 5.37) sind Wassertiefen von 1 bis 6 m, Windgeschwindigkeiten zwischen 8 und 14 m/s sowie Fetchlängen bis 5 km eingearbeitet. Für größere Wassertiefen ergeben sich nur unwesentlich größere Wellenhöhen als für  $h_m = 6$  m. Für Sonderfragen können Wellenhöhen aus GI. (5-88) bestimmt werden.

Für die Wassertiefe muss ein mittlerer Wert gesetzt werden. Lokale Untiefen können vernachlässigt werden. Der Nahbereich der Seitendämme muss wegen des Einflusses veränderlicher Wassertiefen auf die Wellenhöhe gesondert betrachtet werden (s. 5.8.2, 5.8.4).

Alternativ zu den rein rechnerisch ermittelten Wellenkennwerten können diese auch aus Messungen mittels statistischer Verfahren ermittelt werden.



Bild 5.37 Signifikante Wellenhöhe  $H_s$  abhängig von Windgeschwindigkeit u und effektivem Fetch  $F_{eff}$  für verschiedene Wassertiefen  $h_m$ , nach /CUR-TAW 1992/

Die zugehörige Wellenlänge *L* kann allgemein nach folgender Formel implizit bestimmt werden:

Vellenlänge *L* allgemein [m]  
$$\frac{L}{T} = c = \sqrt{\frac{g L}{2\pi} \tanh\left(2\pi \frac{h_{\rm m}}{L}\right)}$$
(5-90)

mit

٧

c Wellenfortschrittsgeschwindigkeit [m/s]

L Wellenlänge [m]

Für Flachwasserwellen mit  $h_m/L << 1$ (d. h. tanh  $(2\pi h_m/L) \approx 2\pi h_m/L$ ) wird daraus:

Wellenlänge *L* im Flachwasser [m]

$$\frac{L}{T} = c = \sqrt{g h_{\rm m}} \tag{5-91}$$

Für geotechnische Fragestellungen ist die Absunkzeit der Wellen von Interesse, für die überschläglich gilt:

Absunkzeit  $t_{a,W}$  [s]  $t_{a,W} \approx \frac{1}{2}T$ (5-92)

mit

*t*<sub>a,W</sub> Absunkzeit einer Welle [s]

# 5.8 Wellenverformung

# 5.8.1 Allgemeines

Die bisher ermittelten Wellenhöhen gelten unter der Voraussetzung ungehinderter Ausbreitung. Dies trifft für die meisten Bemessungsfälle zu. In bestimmten Situationen unterliegt die Wellenfront vielen Störungen und Einflüssen (Einbauten, Wassertiefenänderungen, Anlaufwinkel), die die Wellenhöhe verändern. Daher muss dann die Umgebung des zu bemessenden Deckwerks mit ihren möglichen Auswirkungen auf die Wellenhöhe am Bemessungspunkt untersucht werden. Möglich sind **Wellenaufsteilen** und -brechen (s. 5.8.2), **Diffraktion** (s. 5.8.3), **Refraktion** (s. 5.8.4) und/oder **Reflexion** (s. 5.8.5) (Begriffe s. Kap. 2).

# 5.8.2 Wellenaufsteilen und -brechen

Das Aufsteilen einer Welle (s. Kap. 2) bei abnehmender Wassertiefe wird durch einen Aufsteilungskoeffizienten, genannt Shoaling-Koeffizient  $K_{sh}$ , beschrieben:



(5-94)

mit

*h*<sub>m</sub> mittlere Wassertiefe [m]

Hein Höhe der einfallenden Wellen [m]

H<sub>sh</sub> Wellenhöhe infolge Wellenaufsteilen (wave shoaling) [m]

K<sub>sh</sub> Shoaling-Koeffizient [-]

 $L_{ein}$  Länge der einfallenden Welle [m] ( $L_{ein} = L$ )

Am Verlauf des Shoaling-Koeffizienten (s. Bild 5.38) ist zu sehen, dass dem Aufsteilen der Welle im Flachwasserbereich zunächst eine Verminderung der Wellenhöhe im Übergangsbereich vorangeht.



Bild 5.38 Verlauf des Shoaling-Koeffizienten  $K_{sh}$  mit abnehmender mittlerer Wassertiefe  $h_m$ 

Für die Veränderung der Wellenlänge gilt:

Wellenlänge L<sub>sh</sub> bei Aufsteilen [m]

$$\frac{L_{\rm sh}}{L_{\rm ein}} = \tanh\left(2\pi \ h_{\rm m}/L_{\rm sh}\right)$$
(5-95)
L<sub>sh</sub> Wellenlänge infolge von Wellenaufsteilen (engl.: wave shoaling) [m]

Durch die ständige Änderung von Wellenhöhe und -länge ändert sich auch die Steilheit der Welle. Sie wird durch folgende Formel beschrieben:

Wellensteilheit 
$$H_{\rm sh}/L_{\rm sh}$$
 [-]  
 $H_{\rm sh}$   $H_{\rm ein}$  1+ cosh  $(4\pi h_{\rm m}/L_{\rm sh})$ 

 $\frac{H_{\rm sh}}{L_{\rm sh}} = \frac{H_{\rm ein}}{L_{\rm ein}} \cdot \frac{1 + \cosh\left(4\pi h_{\rm m}/L_{\rm sh}\right)}{\left(4\pi h_{\rm m}/L_{\rm sh} + \sinh\left(4\pi h_{\rm m}/L_{\rm sh}\right)\right) \tanh^2\left(2\pi h_{\rm m}/L_{\rm sh}\right)}$ 

(5-96)



Bild 5.39 Prinzipskizze zur brechenden Welle c - Wellengeschwindigkeit h<sub>b</sub> - Wassertiefe im Brechpunkt H<sub>b</sub> - Wellenhöhe im Brechpunkt maximaler Winkel am Wellenscheitel: 120°

Die obere Grenze der Wellensteilheit lässt sich nach folgender Formel bestimmen:



Wird diese Grenze überschritten, so bricht die Welle. Abhängig von der Böschungsneigung kommt es zu Brechertypen wie etwa Schwall-, Sturz- oder Reflexionsbrecher (s. Kap. 2) /Le Méhauté 1976; Press, Schröder 1966; SPM 1984/.

Da im Moment des Brechens ein Maximum an kinetischer Energie vorliegt, ist die Wellenhöhe im Brechpunkt  $H_{\rm b}$  für Bemessungsfragen wichtig. Bei kleinen Anfangssteilheiten ( $H_{\rm ein}$  /  $L_{\rm ein}$  < 0,006) ergibt sie sich wie folgt: Wellenhöhe H<sub>b</sub> im Brechpunkt [m]

$$\frac{H_{\rm b}}{H_{\rm ein}} = 0,303 \ \sqrt[3]{\frac{L_{\rm ein}}{H_{\rm ein}}}$$
(5-98)

mit

*H*<sub>b</sub> Wellenhöhe im Brechpunkt [m]

Für andere Anfangssteilheiten kann auf Bild 5.40 zurückgegriffen werden. Die Wassertiefe  $h_{\rm b}$  im Brechpunkt kann nach Bild 5.41 abgeschätzt werden.



Bild 5.40 Wellenhöhe H<sub>b</sub> im Brechpunkt abhängig von der Anfangssteilheit, nach /SPM 1977; EAK 2002/



Bild 5.41 Wassertiefe  $h_b$  im Brechpunkt für  $T = T_{ein} = konst nach / CEM 2002/$ 

Abhängig von Wellen- und Böschungsgeometrie ergibt sich eine Brecherkennzahl /*Pilarczyk* 1990/:



mit

- Hein Höhe der einfallenden Welle [m]
- Länge der einfallenden Welle [m]
- β Böschungswinkel [°]
- *ξ* Brecherkennzahl [-]

Über die Brecherkennzahl lässt sich die Art des Brechers festlegen (s. Bild 5.42). Für die Bemessung ist entweder der Brecher mit der größten Wellenhöhe oder der mit der größten Wellensteilheit wichtig. Der Zusammenhang zwischen Böschungsneigung, Brecherkennzahl und Brecherform ist in Tabelle 5.2 zu sehen. Die Bezeichnungen, die im deutschen Schrifttum nicht einheitlich sind, wurden gemäß gängigen Empfehlungen /EAK 1993; EAK 2002; EAU 1996/ gewählt.

Schwallbrecher (spilling breaker)



kennzahl, nach /CEM 2002; EAK 2002/ für Böschungsneigungen 1:5 - 1:20

Böschungsneigung	Brecherkennzahl	Brecherart
1 : 5 bis 1 : 20	ξ < 0,5	Schwallbrecher
	$0,5 < \xi < 3,3$	Sturzbrecher
	ξ > 3,3	Reflexionsbrecher
1 : 1,5 bis 1: 4	ξ < 2,5	Schwallbrecher
	$2,5 < \xi < 3,4$	Sturzbrecher
	ξ > 3,4	Reflexionsbrecher

Tabelle 5.2 Brecherart abhängig von Böschungsneigung und Brecherkennzahl

#### 5.8.3 Diffraktion

Die Änderung der Wellenhöhe infolge Diffraktion (s. Kap. 2) an Hindernissen oder Bauwerken (Leitwerk, Buhne o. ä.; s. Bild 5.43) wird mit einem Diffraktionskoeffizienten erfasst:

Wellenhöhe *H*<sub>diff</sub> infolge Diffraktion [m]

$$H_{\rm diff} = K' H_{\rm ein} \tag{5-100}$$

mit

H<sub>diff</sub> Wellenhöhe infolge Diffraktion [m]

*K*' Diffraktionskoeffizient [-]

Für die Praxis liegen Diffraktionsdiagramme vor, in denen Linien gleicher *K'* - Werte dargestellt sind (s. Bild 5.44 und Bild 5.45). Damit lässt sich die Wellenhöhe hinter Hindernissen (z. B. Buhnenfeld) abschätzen. Zu beachten ist, dass es auch zu lokalen Vergrößerungen der Wellenhöhen kommen kann. Bei üblichen Winkeln zwischen Schiffswelle und Buhne liegt die Erhöhung bei etwa 10 % (s. Bild 5.44). Wellen, die parallel auf Leitwerksöffnungen treffen und dort diffraktiert werden, können sich um ca. 20 % erhöhen (s. Bild 5.45). Entspricht die tatsächliche Wellenanlaufrichtung nicht der in den Bildern gezeigten, so kann auf weitere Diagramme in der Literatur zurückgegriffen werden /*CEM 2002; Daemrich 1978a; Daemrich 1978b; SPM 1984*/.



Bild 5.43 Anordnungen von (a) Buhnen und (b) Leitwerksöffnungen, die Diffraktion hervorrufen



Bild 5.44 Diffraktionsdiagramm der Wellenausbreitung an einem halbunendlichen Hindernis (Buhne, Leitwerk) bei konstanter mittlerer Wassertiefe h<sub>m</sub> unter schrägem 30°-Wellenangriff, nach /Daemrich 1978b/



Bild 5.45 Diffraktionsdiagramm der Wellenausbreitung hinter einer Leitwerksöffnung der Breite B bei konstanter mittlerer Wassertiefe h<sub>m</sub> für B/L<sub>ein</sub> = 2 unter parallelem Wellenangriff, nach /SPM 1984/

#### 5.8.4 Refraktion

Trifft z. B. die Front einer schiffserzeugten Sekundärwelle schräg auf eine Uferlinie, so kommt es zur Refraktion (s. Kap. 2). Eine Seite des Wellenkamms befindet sich in geringerer Wassertiefe als die andere. Da bei Flachwasserwellen die Wellengeschwindigkeit mit der Wassertiefe abnimmt, läuft der ufernähere Wellenflügel langsamer als der uferferne. Der Wellenkamm erfährt insgesamt eine Ablenkung zum Ufer, und die Höhe schiffserzeugter Wellen nimmt im Kanal durch die Refraktion ab (s. Bild 5.46). Hierbei ist zu beachten, dass infolge des Aufsteilens (s. 5.8.2) die Wellenhöhe dennoch ansteigen kann. Es sind immer alle Wirkungen gleichzeitig zu beachten.

Die Wellenverformung infolge Refraktion kann nur sehr aufwändig graphisch oder numerisch ermittelt werden. Wird sie bei der Bemessung nicht berücksichtigt, wird auf der sicheren Seite dimensioniert, weil die Höhe der refraktierten Welle kleiner als die der einfallenden ist.



Bild 5.46 Schema der Refraktion schiffserzeugter Wellen

#### 5.8.5 Reflexion

Trifft eine Welle auf eine Grenzfläche (Wand, Buhne, Leitwerk, Steilufer u. ä.), so wird sie dort teilweise zurückgeworfen. Dies wird als Reflexion bezeichnet (s. Kap. 2). Durch Verluste an Wellenenergie verringert sich die Wellenhöhe ( $H_{refl} < H_{ein}$ ), was durch den Reflexionskoeffizienten beschrieben wird:

Wellenhöhe 
$$H_{refl}$$
 infolge Reflexion [m]  
 $H_{refl} = K_{refl} H_{ein}$   $0 \le K_{refl} \le 1$  (5-101)

# H<sub>refl</sub> Wellenhöhe infolge Reflexion [m]





Bild 5.47 Reflexionskoeffizient K<sub>refl</sub> abhängig von mittlerer Wassertiefe sowie Wellenhöhe und -länge der einfallenden Welle für Flachwasserwellen und geneigtes Hindernis, nach /Press, Schröder 1966/

Die reflektierten Wellen überlagern sich mit den einfallenden. Beim Grenzfall  $K_{refl} = 1$  (senkrechtes Hindernis) findet Totalreflexion statt; bei  $K_{refl} = 0$  (flaches Ufer) hingegen gibt es keine Reflexion (Wellenenergie beim Brechen verbraucht). Für Flachwasserwellen, die auf geneigte Hindernisse auftreffen, lässt sich  $K_{refl}$  aus Bild 5.47 abschätzen.

#### 5.8.6 Wellenauflauf

Als Wellenauflaufhöhe von Wind- und Sekundärschrägwellen wird die vertikal gemessene Höhe  $z_{AL}$ über dem Ruhewasserspiegel (RWS) bis zum höchsten erreichten Auflaufpunkt auf der Böschung definiert.

Sie ist am größten, wenn die Ausbreitung der Wellen senkrecht zum Ufer (Wellenkämme parallel zum Ufer) erfolgt. Mit zunehmendem Winkel  $\beta_W$  zwischen Ausbreitungsrichtung und Ufernormaler nimmt die Auflaufhöhe ab (s. 5.8.6.1).

Bei uferparalleler Ausbreitung, wie dies bei den schiffserzeugten Heckquerwellen der Fall ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Wellenhöhe am Ufer erhalten bleibt. Hierbei ist für Sekundärwellen deren asymmetrische Form zu beachten. Die größte Wasserspiegelerhebung über dem RWS ist dabei größer als die halbe Wellenhöhe. Sie wird im Folgenden auch als Auflaufhöhe bezeichnet (s. 5.8.6.2).



Bild 5.48 Definitionen zur Wellenauflaufhöhe z<sub>AL</sub>: (a) Querschnitt, (b) Draufsicht

Für die Ermittlung der Auflaufhöhe stehen eine Vielzahl empirischer Formeln zur Verfügung, die je nach Entwicklung Wellenhöhe, -länge und -periode, Böschungsneigung und -profil (konkav/konvex) sowie Wassertiefe beinhalten.

#### 5.8.6.1 Auflaufende Wellen

Allgemein gilt, dass die Auflaufhöhe mit der Zunahme von Hohlraumgehalt und Oberflächenrauheit der Böschung abnimmt, mit steiler werdender Böschung, zunehmender Wellenhöhe und Wellenperiode aber zunimmt.

In /*CUR-TAW 1992*/ wird eine Formel für den Wellenauflauf angegeben, die auch den Winkel zwischen Wellenfront und Böschung sowie die Oberflächenrauheit des Deckwerks berücksichtigt:



- C<sub>A</sub> Konstante für den Wellenauflauf [-]
  - C<sub>A</sub> = 0,4 für regelmäßige Wellen und Schiffswellen /*EAK* 1993/
  - C<sub>A</sub> = 0,74 für unregelmäßige Windwellen /CUR-TAW 1992/
- *f*<sub>red</sub> Reduktionsfaktor für Energieverluste beim Wellenauflauf [-] (s. Tabelle 5.3)
- H<sub>s</sub> Bemessungswellenhöhe [m] Maximalwert der Sekundärwellenhöhe nach Gl. (5-43) in 5.5.5.2 (Schrägwellen) und Gl. (5-52) in 5.5.5.4 unter Beachtung von Gl. (5-50) in 5.5.5.3 sowie der Windwellenhöhe nach 5.7.5
- *m* Böschungsneigung [-]
- T mittlere Wellenperiode [s]
- $\beta_{\rm W}$  Anlaufwinkel zwischen Wellenkammorthogonaler und Böschungsfalllinie [°] (s. Bild 5.48) Beachte:  $\beta_{\rm W} \approx 55^{\circ}$  gilt für Schrägwellen des Sekundärwellensystems bei ufernaher Fahrt und  $Fr_{\rm h} < 0.7$  (in grober Näherung auch bis  $Fr_{\rm h} = 0.8$ )
- *z*<sub>AL</sub> Wellenauflaufhöhe [m]
- g Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>]

Die Formel gilt für Böschungsneigungen bis m = 3 (1:3) und Anlaufswinkel bis etwa 55°. Eine ähnliche Formel, die mehr Eingangsparameter berücksichtigt, wird in *IEAK 2002/* genannt. Das Ergebnis ist auch ein Anhaltswert für den auflaufbedingten Anteil des Freibords (Abstand RWS - Böschungskrone). Damit ist eine ausreichende Sicherheit gegen Überströmen gegeben. Statistisch wird der berechnete Wellenauflauf nur von 2 % aller Wellen überschritten.

Weist die Böschung eine Berme auf, so wird zur Berechnung des Wellenauflaufs auf weiterführende Literatur verwiesen /*Przedwojski et al.* 1995/.

Die Zunahme von Oberflächenrauheit und Hohlraumanteil der Böschungsoberfläche reduziert den Wellenauflauf erheblich, was durch einen Reduktionsfaktor  $f_{red}$  erfasst wird (s. Tabelle 5.3). Für natürliche Böschungen muss  $f_{red}$  an Hand der Angaben der Tabelle 5.3 abgeschätzt werden.

Bei Böschungssicherungen aus geschütteten Steinund Kornmaterialien nimmt die Wellenauflaufhöhe schiffserzeugter Wellen in Abhängigkeit vom Hohlraumanteil des Deckwerks nach /*Abromeit 1997*/ wie folgt ab:

$$z_{AL,St} = \frac{H_S - d_D n}{H_S} z_{AL,0} \ge 0$$
 (5-103)

mit

- d<sub>D</sub> Deckschichtdicke [m]
- H<sub>S</sub> Bemessungswellenhöhe [m]
- n Hohlraumanteil [-]
- z<sub>AL,St</sub> Wellenauflaufhöhe auf Steinschüttungen [m]
- $z_{AL,0}$  Wellenauflaufhöhe für  $f_{red} = 1 [m]$

Eine Grobkiesfilterlage oder eine gleichwertige Schicht darf der Deckschicht hinzugerechnet werden.

Deckwerk	Reduktionsfaktor f <sub>red</sub>	
glatt, geschichtet	1	
Betonformsteine	0,9	
Böschungsschutz durch z.B.	0,85 - 0,9	
Basaltblöcke, Steinblöcke		
oder Grasbewuchs		
eine Lage Steinschüttung auf	0.8	
undurchlässigem Untergrund	0,0	
gesetzte Steine	0,75 - 0,8	
geschüttete runde Steine	0,6 - 0,65	
geschüttete Bruchsteine	0,5 - 0,6	
geschüttete Bruchsteine	0,6 - 0,9	
mit Teilverguss (*)		

Tabelle 5.3 Reduktionsfaktor f<sub>red</sub> für den Wellenauflauf für verschiedene Deckschichtbauweisen, nach /CUR-TAW 1992/ und ergänzt (\*)

# 5.8.6.2 Parallel laufende Wellen

Die Auflaufhöhe nach Gln. (5-102) bzw. (5-103) ist für große  $\beta_W$  nach unten begrenzt. Für den Grenzfall  $\beta_W = 90^{\circ}$  (Querwellen bei uferparalleler Fahrt) gilt:

Wellenauflaufhöhe  $z_{\text{AL}} \ [\text{m}]$  von parallel laufenden Wellen



mit

- *h* örtliche Wassertiefe  $\approx H_{\rm S}$  im Brechpunkt am Ufer [m]
- $\Delta H_{\text{S,oW1}}$  Wellenhöhenanteil oberhalb der Wasserlinie [m]

 H<sub>s</sub> Bemessungswellenhöhe [m] Größtwert der Sekundärwellenhöhen nach 5.5.5.2, Gl. (5-43) (Bug- und Heckschrägwellen), Gl. (5-47) (Heckquerwellen) und nach 5.5.5.4, Gl. (5-52) (Schräg- und Heckwellen kleiner, schneller Boote) unter Beachtung von Gl. (5-50) (aus 5.5.5.3)

- *z*<sub>AL</sub> Wellenauflaufhöhe [m]
- $\lambda_q$  Wellenlänge der Querwellen [m] nach 5.5.5.1, Gl. (5-42)

# 5.8.7 Wellenhöhenänderung bei Übergang eines senkrechten Ufers auf ein Böschungsdeckwerk

Beim Übergang eines senkrechten Ufers auf ein Böschungsdeckwerk muss eine Sonderform der Reflexion, die Mach-Reflexion, beachtet werden. Wellenfronten, die annähernd rechtwinklig am senkrechten Ufer entlanglaufen, führen infolge dieser Reflexion zur Wellenerhöhung, die im ungünstigsten Fall ca. das Zweifache der einfallenden Wellenhöhe betragen kann. Diese Wellen treffen auf das anschließende geböschte Ufer und sind dort noch ein Stück weit wirksam. Dies muss konstruktiv berücksichtigt werden (s. 6.13).

# 5.9 Sonstige Wellen

#### 5.9.1 Allgemeines

Weitere Ursachen von Wasserstandsschwankungen können langperiodische Vorgänge (Schwall- und Sunkwellen, Tidewellen, Hochwasserwellen) sein. Je nach Bemessungssituation und Fragestellung müssen diese Wellen mit denen aus anderen Ursachen (Wind, Schiff) additiv überlagert werden.

Für die geotechnische Bemessung sind für die hier behandelten Wellen die Absunkgeschwindigkeiten gesondert zu ermitteln.

# 5.9.2 Schwall- und Sunkwellen

Schwall- und Sunkwellen entstehen infolge der verschiedensten Betriebsvorgänge:

- Turbinenanfahren oder -schnellschluss (staugeregelte Flüsse)
- Schleusungen (staugeregelte Flüsse, Kanäle)
- Inbetriebnahme oder Abschaltung von Kraftwerkskühlung (freifließende Gewässer)
- plötzlicher Eintrag von Vorflut (freifließende Gewässer)
- Staulegungen

Bei der Ermittlung solcher Schwall- und Sunkwellen sind bei den entsprechenden Verursachern (Wasserkraftwerks- und Schleusenbetreiber, thermische Kraftwerke, Klärwerke; auch indirekt an einmündenden Gewässern) Angaben zu Größe, Dauer und Häufigkeit der zu erwartenden Abflussschwankungen einzuholen. Um extreme Schwall- und Sunkvorgänge zu vermeiden, wird der Schleusungsabfluss meist auf 70 - 90 m<sup>3</sup>/s begrenzt */EAU 1996/*.

Die Ermittlung der Wasserspiegeländerung infolge einer einzelnen Schwall- und Sunkwelle kann nach /EAU 1996/ erfolgen. Mit einer Wellenfortschrittsgeschwindigkeit

$$c = \sqrt{g h_{\rm m}} \tag{5-105}$$

mit

- c Wellenfortschrittsgeschwindigkeit, Stauwellengeschwindigkeit [m/s]
- g Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>]
- *h*<sub>m</sub> mittlere Wassertiefe [m]

für kleine Verhältnisse  $\Delta h / h_m$  lässt sich die Wasserspiegelanhebung/-absenkung  $\Delta h$  überschläglich ermitteln:

Wasserspiegelanhebung/-absenkung  $\Delta h$  infolge von Schwall und Sunk [m]

$$\Delta h = \pm \frac{\Delta Q}{c \ b_{\rm m}} \tag{5-106}$$

mit

*b*<sub>m</sub> mittlere Wasserspiegelbreite [m] im Bereich der Wasserspiegelanhebung/-absenkung

 $b_{\rm m} = b_{\rm WS} \pm m \Delta h$ 

- *b*<sub>WS</sub> Wasserspiegelbreite [m]
- m Böschungsneigung [-]
- ΔQ plötzliche Abflussänderung [m³/s]
- Δ*h* Wasserspiegelanhebung/-absenkung [m]



Bild 5.49 Wasserspiegeländerungen infolge Schwall und Sunk für eine mittlere Wassertiefe von 3,0 m, abhängig von der Wasserspiegelbreite für verschiedene Abflussänderungen ∆Q

Für eine mittlere Wassertiefe von 3,0 m, die etwa im Regeltrapezprofil vorliegt, wurden die o.g. Gleichungen beispielhaft ausgewertet (s. Bild 5.49).

Durch Reflexionen und überlagerte nachfolgende Schwall- und Sunkwellen kann sich die ermittelte Wellenhöhe vergrößern oder verkleinern. Dämpfungseffekte sind bei gleichmäßigen Kanalquerschnitten, gerader Linienführung und glatter Auskleidung gering. Vor allem bei kurzen Stauhaltungen können diese Wellen deshalb mehrmals hin- und herlaufen.

Die zeitlichen Entwicklungen der Abflussänderungen sind nach den Schleusenfüllungs- und -entleerungsgesetzen bzw. nach den Turbinenanfahr- oder -abschaltzeiten abzuschätzen.



- Bild 5.50 Bestimmung des maßgebenden Absunkmaßes nach Aufsättigung des Bodens bzw. Anstieg des Grundwassers um ∆h<sub>w</sub> über dem Ruhewasserspiegel
  - h<sub>w</sub> Wassertiefe im Ruhezustand (RWS)
  - Δh<sub>w</sub> temporärer Wasserspiegelanstieg
  - *z<sub>a</sub>* maximaler schneller Wasserspiegelabsunk unter RWS

#### 5.9.3 Hochwasserwellen

Bedingt durch Jahreszeiten und Wetter entstehen Hochwasserwellen, deren Höhe, Dauer und Häufigkeit stark unterschiedlich sein können. Diese Werte werden beeinflusst von Entstehungsort und -geschichte sowie der Laufstrecke der jeweiligen Welle. Generelle Aussagen lassen sich also nicht machen. In Stauhaltungen kann in Sonderfällen ein schnelles Absinken der Hochwasserwelle zusätzlich bemessungsrelevant sein /Köhler 1997/.

Zur Ermittlung der Fallgeschwindigkeit des Wasserspiegels  $v_{za}$  sind Erkundigungen bei den zuständigen Behörden einzuziehen (z. B. Pegelaufzeichnungen).

Die Porenwasserdrücke im Boden können bei Ablauf eines Hochwassers je nach Durchlässigkeit des Bodens ufernah deutlich über dem hydrostatischen Ruhewasserspiegel liegen (s. Bild 5.50).

Der Unterschiedsbetrag  $\Delta h_w$  zwischen Grundwasser und Ruhewasserspiegel muss bei der geotechnischen Bemessung berücksichtigt werden.

Für die Bestimmung des maßgebenden Grundwasserstandes sind die örtlichen Erfahrungen und langjährige Grundwasserbeobachtungen heranzuziehen. Der genaue Wert von  $\Delta h_w$  ist aus dem Schnittpunkt der Grundwasserspiegellinie mit der jeweiligen untersuchten Bruchfuge zu bestimmen.

# 5.10 Porenwasserüberdruck in Abhängigkeit vom schnellen Wasserspiegelabsunk *z*a

#### 5.10.1 Allgemeines

Für die geotechnische Bemessung eines durchlässigen Deckwerks in Kap. 7 werden folgende Eingangsparameter benötigt:

- Maximaler schneller Absunk des Wasserspiegels z<sub>a</sub> und zugehörige Absunkgeschwindigkeit v<sub>za</sub>
- Maximaler Porenwasserüberdruck in der Tiefe der kritischen Bruchfuge *d*<sub>krit</sub> in Abhängigkeit von *z*<sub>a</sub> und *v*<sub>za</sub>.

# 5.10.2 Maximaler Wasserspiegelabsunk $z_a$ und Absunkgeschwindigkeit $v_{za}$

Der schnelle Wasserspiegelabsunk  $z_a$  kann nach den Rechenverfahren bzw. Hinweisen in dieser Schrift für folgende Fälle ermittelt werden:

- für Schiffsverkehr (s. 5.5.4)
- für Windwellen (s. 5.7)
- für Schwall und Sunk (s. 5.9.2)
- für Hochwasserwellen (s. 5.9.3)

Der für die Bemessung maßgebende maximale Wasserspiegelabsunk  $z_a$  ist für den ungünstigsten

Fall der Überlagerung der Absunkereignisse entsprechend der Hinweise in 4.3 zu ermitteln.

Hinweise zur Absunkgeschwindigkeit  $v_{za}$  werden in folgenden Abschnitten gegeben:

- für Schiffsverkehr (Primärwelle)(s. 5.5.4.7)
- f
  ür Windwellen und Sekund
  ärwellen aus Schiffsverkehr (s. 5.5.4.7)
- für Schwall und Sunk (s. 5.9.2)
- für Hochwasserwellen (s. 5.9.3)



Bild 5.51 Porenwasserdruckparameter  $b^*$  in Abhängigkeit von der Durchlässigkeit des Bodens k für eine Absunkgeschwindigkeit v<sub>za</sub> = 0,12 m/s /Köhler 1997/ bzw. eine Absunkzeit von  $t_a^* = 5s$ 

# 5.10.3 Größe des Porenwasserüberdrucks ∆*u*

Der Porenwasserüberdruck  $\Delta u$  als Folge eines schnellen Wasserspiegelabsunks lässt sich in Abhängigkeit von der Tiefe z unter der Böschung bzw. Gewässersohle als Eingangsgröße für die geotechnische Bemessung eines durchlässigen Deckwerks nach folgender Gleichung bestimmen /Köhler 1989/:

Porenwasserüberdruck  $\Delta u$  [kN/m<sup>2</sup>]

$$\Delta u(z) = \gamma_{\rm W} z_{\rm a} (1 - a e^{-bz})$$
(5-107)

mit

a Porenwasserdruckparameter [-]
 a = 1, soweit sich nicht aus der mathematischen Beschreibung von Messergebnissen andere Werte ergeben

- *b* Porenwasserdruckparameter [1/m] abhängig von Absunkzeit (s. 5.5.4.7) und Durchlässigkeit (s. auch Bild 5.51)
- e Eulersche Konstante [-]  $e \approx 2,718$
- *z* Tiefe unterhalb der Böschungsoberfläche [m] bzw. unterhalb der Gewässersohle, normal zum Gewässerbett
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m]
  - $z_a = H_{u,Bug}$  maßgebender Bugabsunk (inklusive Wasserspiegelanspannung vor dem Bug und ggf. langwelligen Anteilen des Bugstaus) nach Gl. (5-31) (s. auch Bild 5.51)
  - $z_a = H_{u,H}^*$  maßgebender Heckabsunk nach
    - Gl. (5-41) (s. auch Bild 5.18) zugehörige Absunkzeit  $t_a$  $\rightarrow$  beim Bugabsunk nach Gln.
      - (5-36) und (5-37)
      - → beim Heckabsunk nach Gl. (5-40)
    - → bei Sekundärwellen nach Gln. (5-38) und (5-39)
- $\gamma_{W}$  Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]  $\gamma_{W} = \rho_{W} g$
- $\rho_{\rm W}$  Dichte des Wassers [kg/m<sup>3</sup>]

Der Porenwasserdruckparameter *b* ist ein Maß für die Abnahme des Porenwasserüberdrucks  $\Delta u$  mit der Tiefe. Der Kehrwert des *b*-Werts entspricht in etwa derjenigen Tiefe  $z_h$ , in der  $\Delta u$  auf die Hälfte seines maximalen Werts ansteigt (s. Bild 3.4). Exakt gilt:

$$b = \frac{\ln 2}{z_{\rm h}} \tag{5-108}$$

Dies bedeutet, je größer *b* ist, desto kleiner ist die Tiefe  $z_h$  bzw. desto größer ist der Porenwasserüberdruck  $\Delta u$  in einer vorgegebene Tiefe im Untergrund und desto stärker ist seine destabilisierende Wirkung auf das Deckwerk.

Der Porenwasserdruckparameter *b* kann in Abhängigkeit von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens *k* für eine Absunkzeit  $t_a = t_a^* = 5s$  nach Bild 5.51 bestimmt werden. Dieser wird nachfolgend als *b*\* bezeichnet. Weitere Einflussgrößen wie der Steifemodul *E*<sub>s</sub> und der Sättigungsgrad *S* des Bodens sind in Bild 5.51 berücksichtigt */Köhler 1997/*. Die Umrechnung von *b*\* auf ein *b* bei einer anderen Absunkzeit

 $t_a \neq 5$ s kann durch den Faktor  $\sqrt{t_a^*/t_a}$  erfolgen:

(5-109)

$$b = b^* \sqrt{\frac{t_a^*}{t_a}}$$

mit

- *b* Porenwasserdruckparameter [1/m]
- *b*<sup>\*</sup> Porenwasserdruckparameter [1/m] nach Bild 5.51 für

$$t_{a} = t_{a}^{*} = 5s$$

- t<sub>a</sub> Absunkzeit [s] nach 5.5.4.7
  - $t_{a} = t_{a,B}$  nach GI. (5-36) (5-39), wenn die Bugwelle bemessungsrelevant ist  $t_{a} = t_{a,H}$  nach GI. (5-40) wenn der Heckab-

sunk bemessungsrelevant ist

Mit Gl. (5-109) ergeben sich für größere Absunkzeiten  $t_a > 5s$  kleinere *b*-Werte, umgekehrt für kleinere Absunkzeiten  $t_a < 5s$  größere *b*-Werte.

Im Zweifelsfall ist der *b*-Wert aus Porenwasserüberdruckmessungen zu bestimmen.

# 6 Hydraulische Bemessung ungebundener Deckschichten aus Wasserbausteinen

# 6.1 Allgemeines

Der hydraulischen Bemessung von ungebundenen Deckschichten aus Wasserbausteinen sind die Wellen- und/oder Strömungseinwirkungen nach Kap. 5 zu Grunde zu legen.

Aus Erfahrungen und Modellversuchen ist bekannt, dass die Erosionsfestigkeit einer ungebundenen Deckschicht aus Wasserbausteinen gegenüber Wellen- und Strömungseinwirkungen von folgenden Parametern beeinflusst wird:

- Steingewicht bzw. Steingröße (Korngröße) und Trockenrohdichte
- Einbaudicke der Steine
- Porengröße und Einbaudicke des Unterbaues

Viele Bemessungsansätze für Deckschichten aus geschütteten Steinen, die Wellen- oder Strömungsbelastungen ausgesetzt sind, gehen von der Ermittlung des erforderlichen mittleren Steingewichts  $G_{50}$  aus (s. Bild 6.1), das sich als ein maßgebender Parameter für die Erosionsfestigkeit einer Steinschüttung erwiesen hat /Dietz 1973; Fuehrer, Römisch 1985; Hudson 1959/.



Bild 6.1 Zur Definition des mittleren Steingewichts  $G_{50}$ 

Die zugehörige Steingröße wird aus  $G_{50}$  mit der gewählten Trockenrohdichte zunächst als sogenannte nominale Steingröße  $D_{n50}$  ermittelt, was der Kantenlänge eines Würfels mit dem Gewicht  $G_{50}$  entspricht.

$$D_{\rm n50} = \left(\frac{G_{50}}{\rho_{\rm S}}\right)^{\frac{1}{3}}$$
(6-1)

mit

*G*<sub>50</sub> Gewicht [kg] beim 50%-Wert der Summenhäufigkeitslinie der Steingewichte, siehe Bild 6.1

 $\rho_{\rm S}$  Dichte der Wasserbausteine [kg/m<sup>3</sup>]

Andere Bemessungsansätze verwenden Siebkorndurchmesser, zum Beispiel  $D_{50}$  oder  $D_{85}$ . Die hier angegebenen Bemessungsgrößen beziehen sich auf eine Siebung mit Quadratlöchern. Die Korngröße  $D_x$  ist dabei gemäß Bild 6.2 definiert.



Bild 6.2 Zur Definition der Korngröße  $D_x$ Erläuterung:  $\Delta G_i$  entspricht dem Gewichtsanteil einer Siebprobe, der durch das Sieb mit  $D_{io}$  fällt und auf dem Sieb mit  $D_{iu}$  liegen bleibt

Die meist verwendeten Kenngrößen  $D_{n50}$  und  $D_{50}$  sind näherungsweise über den Formfaktor *SF* miteinander verknüpft:

$$D_{n50} \approx SF^{\frac{1}{3}} D_{50}$$

$$SF = \frac{c}{\sqrt{ba}}$$
(6-2)

- a größte Abmessung eines Wasserbausteins [m] nach Bild 6.3
- *b* mittlere Abmessung eines Wasserbausteins [m] nach Bild 6.3
- c kleinste Abmessung eines Wasserbausteins [m] nach Bild 6.3
- D<sub>50</sub> Korndurchmesser bei 50% Siebdurchgang [m]
- D<sub>n50</sub> nominale Steingröße [m] (Korndurchmesser)

SF Formfaktor [-]

 $0.5 \le SF \le 0.8$  Wasserbausteine nach /*TLW*/ SF = 0.65 typischer Mittelwert für Wasserbausteine

Zum Zusammenhang zwischen nominalem Steindurchmesser  $D_{n50}$  und Steinlänge nach */TLW*/ wird auf 6.9 verwiesen.



Bild 6.3 Zur Definition der Abmessungen a, b und c eines Wasserbausteins

#### 6.2 Steingröße bei Belastung durch Heckquerwellen

Für die Normalfahrt kann der für die Lagestabilität mindestens erforderliche mittlere Steindurchmesser  $D_{50}$  des Deckschichtmaterials von Böschungssicherungen für die maximale Höhe aller Heckquerwellen mit folgender Gleichung bemessen werden:

Steingröße D<sub>50</sub> aus Heckquerwellen [m]

$$D_{50} \ge \frac{H_{\text{Bem}}}{B'_{\text{B}} \left(\frac{\rho_{\text{S}} - \rho_{\text{W}}}{\rho_{\text{W}}}\right) m^{1/3}}$$
(6-3)

mit

- B'<sub>B</sub> Stabilitätsbeiwert [-], aus Naturversuchen /BAW 2004/ abgeleitet
  - *B*'<sub>B</sub>= 1,5 (untere Grenze der Messwerte) 2,3 (Mittelwert der Messwerte)

Für die Bemessung wird empfohlen:

- B'<sub>B</sub>=1,5 bei häufigem Auftreten des Bemessungsfalls und/oder wenn Deckwerksschäden möglichst vollständig vermieden werden sollen
- *B*'<sub>B</sub>=2,3 bei geringer Häufigkeit des Bemessungsfalls und/oder wenn ein begrenzter Unterhaltungsaufwand in Kauf genommen wird
- *D*<sub>50</sub> erforderliche Steingröße (Siebkorndurchmesser) bei 50 % Siebdurchgang [m]

# H<sub>Bem</sub> Bemessungswellenhöhe [m]

- Maximalwert von  $H_{u,Heck}$  bzw.  $H_{Sek,q}$ 
  - H<sub>u,Heck</sub> Heckwellenhöhe des Primärwellensystems nach 5.5.4.4, Gl. (5-32) sowie Bild 5.13
  - *H*<sub>Sek,q</sub> reine Heckquerwellenhöhe des Sekundärwellensystems nach 5.5.5.2, Gl. (5-47), begrenzt durch Gl. (5-50)
- *m* Böschungsneigung  $m = \cot \beta$  [-]  $2 \le m \le 5$

Beachte: hier nicht  $m_{\rm K, äqui}$  verwenden, sondern die tatsächliche Böschungsneigung  $m_{\rm rts}$ bzw.  $m_{\rm lks}$ 

- β Böschungswinkel [°]
- $\rho_W$  Dichte des Wassers [kg/m<sup>3</sup>]
- $\rho_{\rm S}$  Dichte der Wasserbausteine [kg/m<sup>3</sup>] Beachte: aktuelle /*TLW*/

Die Bemessungsformel wurde in Anlehnung an die Hudson-Formel zur Bemessung der Steingrößen bei auflaufenden Wellen entwickelt. Dort beeinflusst die Böschungsneigung sowohl den Brechertyp als auch die Ablaufgeschwindigkeit der Welle, die die größte Belastung ergibt. Für die i. d. R. parallel zum Ufer laufenden Wellen ist der Einfluss  $m^{-1/3}$  auf  $D_{50}$ , insbesondere bei kleinen, flachen Böschungsneigungen, überschätzt. Gl. (6-3) sollte deshalb nur für technisch hergestellte Böschungen mit Neigungen mvon ca. 2 - 5 angewendet werden. Zur Berücksichtigung des Einflusses des inneren Reibungswinkels  $\varphi'_{\rm D}$  und des Böschungswinkels  $\beta$  kann in erster Näherung in Analogie zur Bemessung bei der Wiederauffüllungsströmung angesetzt werden:

$$D_{50} \ge \frac{H_{u,\text{Heck}} C_{\text{B}\check{o}}}{B_{\text{B}}^{*} \frac{\rho_{\text{S}} - \rho_{\text{W}}}{\rho_{\text{W}}}}$$
(6-4)

mit

- *B*<sup>\*</sup><sub>B</sub> Beiwert für Auftrittshäufigkeit [-]
  - $B_B^* \approx 2,0$  bei häufigem Auftreten des Bemessungsfalls oder wenn Deckwerksschäden möglichst vollständig vermieden werden sollen bei geringer Häufigkeit des Be-
  - messungsfalls oder wenn begrenzte Unterhaltungsaufwändungen in Kauf genommen werden
- $C_{\text{Bo}}$  Faktor für Böschungseinfluss [-] Definition unter GI. (6-12) in 6.7.1,
- *H*<sub>u,Heck</sub> Heckwellenhöhe [m] nach 5.5.4.4, Gl. (5-32) sowie Bild 5.13 bzw. Sekundärwellenhöhe nach 5.5.5.2, Gl. (5-47), begrenzt durch Gl. (5-50)

Beobachtungen zeigen, dass steile Wellen bei gleicher Wellenhöhe ein größeres Zerstörungspotenzial haben als Wellen mit geringer Steilheit. In Anlehnung an die Bemessung gegen auflaufende Wellen gilt:

$$D_{50} \ge \frac{H_{u,\text{Heck}}^{3/4} L_{\text{H}}^{1/4} C_{\text{Bo}}}{\widetilde{B}_{\text{B}} \frac{\rho_{\text{S}} - \rho_{\text{W}}}{\rho_{\text{W}}}}$$
(6-5)

mit

 $\tilde{B}_{\rm B}$  Beiwert für Auftrittshäufigkeit [-]

- $\widetilde{B}_{\rm B} \approx 6$  bei häufigem Auftreten des Bemessungsfalls oder wenn Deckwerksschäden möglichst vollständig vermieden werden sollen
- $\widetilde{B}_{\rm B} \approx 9$  bei geringer Häufigkeit des Bemessungsfalls oder wenn begrenzte Unterhaltungsaufwändungen in Kauf genommen werden

L<sub>H</sub> in Analogie zu Tiefwasserwellen ermittelte Wellenlänge der brechenden Heckquerwelle [m] s. Gl. (6-6)

Die Wellenlänge  $L_{\rm H}$  ist dabei von der Heckform des Schiffes, vor allem aber vom Uferabstand abhängig. Für GMS, Schlepper und Schubverbände gilt näherungsweise bei ufernaher Fahrt:

$$L_{\rm H} \approx 2.5 u_{\rm eff}$$
 (6-6)

mit

*u*<sub>eff</sub> effektiver Uferabstand [m] entsprechend Bild 5.19 in 5.5.4.7

Extrem ufernah fahrende kleine Schiffe können demnach, trotz ggf. geringerer Wellenhöhe, bemessungsrelevant werden.

# 6.3 Steingröße bei Propulsionsströmung

#### 6.3.1 Steingröße bei Strahlangriff

Im Belastungsfall "Manövrierfahrt" bzw. Standprobe ist der zur Gewährleistung der Sohlenstabilität ohne signifikante Kolkbildung erforderliche mittlere Steindurchmesser  $D_{50}$  des Deckschichtmaterials der Sohlensicherung für die maximale Geschwindigkeit  $v_{Bmax}$  (s. 5.6.4) nach der folgenden Beziehung zu bestimmen:

Steingröße D<sub>50</sub> aus Schraubenstrahl [m]

$$D_{50} \ge B_{\rm S} \frac{v_{\rm max,S}^2}{g} \frac{\rho_{\rm W}}{\rho_{\rm S} - \rho_{\rm W}}$$
(6-7)

mit

- B<sub>s</sub> Beiwert bei Strahlangriff auf ebener Sohle [-]
  - $B_{\rm S} \approx 1,23$  für Schiff ohne Zentralruder und Binnenschiff mit Tunnelheck, Standardsituationen 1, 4 (s. 5.6.3.1) und Bugstrahlruder (s. 5.6.5)
  - $B_{\rm S} \approx 0,64$  für Schiff mit Zentralruder, Standardsituationen 2 und 3 (s. 5.6.3.1)
- *v*<sub>max,S</sub> maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle [m/s]

 $v_{\text{max,S}} = v_{xr}$  bzw.  $v_{xr1}$  nach exakter Berechnung s. 5.6.3.3

 $v_{\text{max,S}} = v_{\text{Bmax}}$  bzw.  $v_{\text{Bmax1}}$  nach vereinfachter Berechnung s. 5.6.4 Beachte: Anteil des umgebenden Strömungsfeldes ist zu berücksichtigen (vektorielles Addieren der maßgebenden Strömungsgeschwindigkeit in Sohlnähe), s. folgender Hinweis

Hinweis: Die maßgebende Strömungsgeschwindigkeit in Sohlnähe setzt sich bei einem fahrenden Schiff aus der Rückströmung, der Nachlaufströmung und der Grundströmung im Kanal/Fluss zusammen. Hierbei ist zu beachten,

- dass in Sohlnähe eine geringere Strömungsgeschwindigkeit herrscht,
- dass die Rückströmung durch den Rumpf des Schiffes unter dem Schiff behindert sein kann und
- dass sogar die Nachlaufströmung (vom Schiff in Fahrtrichtung mitgenommenes Wasser) entgegen der Propulsionsströmung wirken kann.

Da dies extrem vom Einzelfall abhängig ist, wird hierfür kein Bemessungsverfahren angegeben.



Bild 6.4 Prinzipskizze zum Strahlangriff auf ein geböschtes Ufer bei (a) einem Wendemanöver oder bei (b) Umlenkung des Strahls bei einem Ablegemanöver

Trifft der Strahl aus dem Hauptantrieb oder dem Bugstrahlruder auf eine Uferböschung, ist der o.g.  $B_{\rm S}$ -Wert abhängig von der Längs- und Querneigung in Strahlrichtung (s. Bild 6.4) und durch  $B_{\rm S,Bö}$  zu ersetzen:

$$\begin{cases}
B_{S,B0} = B_S / K \\
K = K_1 K_q \\
K_1 = \frac{\sin(\alpha_1 + \varphi'_D)}{\sin \alpha_1} \\
K_q = \cos \alpha_q \sqrt{1 - \frac{(\tan \alpha_q)^2}{(\tan \varphi'_D)^2}} \\
\tan \alpha_1 = \tan \beta \cos \beta_{St} \\
\tan \alpha_q = \tan \beta \sin \beta_{St}
\end{cases}$$
(6-8)

mit

- K Neigungsbeiwert [-]
- K<sub>1</sub> Längsneigungsbeiwert [-]
- K<sub>q</sub> Querneigungsbeiwert [-]
- *α*<sub>1</sub> Längsneigungswinkel [°]
- $\alpha_q$  Querneigungswinkel [°]
- $\beta$  Böschungswinkel [°]  $\beta$  = arctan (1/m)
- β<sub>St</sub> Winkel zwischen Strahlachse und Böschungsnormaler (Angriffswinkel) [°]
- $\varphi'_{\rm D}$  Winkel der inneren Reibung des Deckwerks [°] nach 4.3

#### 6.3.2 Steingröße zur Begrenzung der Kolktiefe infolge Schraubenstrahl

Zur Abschätzung der Kolktiefe aus Schraubenstrahlbelastung bzw. zur erforderlichen Steingröße bei vorgegebener tolerierter Kolktiefe kann auf die von /*Römisch 1975*/ und /*Ducker, Miller 1996*/ angegebenen Gleichungen zurückgegriffen werden:

$$\begin{cases} \frac{h_{\text{Kolk}}}{D_{85}} = C_{\text{m}} \ 0,1 \left(\frac{B^{*}}{B_{85}^{*}}\right)^{13} \text{ für } 1 \le \frac{B^{*}}{B_{85}^{*}} \le 1,4 \\ \frac{h_{\text{Kolk}}}{D_{85}} = C_{\text{m}} \ 4,6 \left(\frac{B^{*}}{B_{85}^{*}}\right)^{2,25} \text{ für } \frac{B^{*}}{B_{85}^{*}} > 1,4 \\ B^{*} = \frac{V_{\text{max},S}}{\sqrt{g' D_{85}}} \\ B^{*}_{85} = B^{*}_{85,0} \ \sqrt{K} \end{cases}$$
(6-9)

B<sup>\*</sup> Belastungbeiwert [-]

 $B_{85}^{*}$  Stabilitätsbeiwert auf geneigter Böschung [-]

B<sup>\*</sup><sub>85.0</sub> Stabilitätsbeiwert allgemein [-]

- $B^*_{85,0} =$  1,25 Standardsituationen 1 und 4 (s. 5.6.3.1) sowie Bugstrahlruder (s. 5.6.5)
- $B^{*}_{85,0} = 1,73$  Standardsituationen 2 und 3 (s. 5.6.3.1)
- C<sub>m</sub> Beiwert für die Belastungsdauer [-]

 $C_{\rm m}$  = 1,0 für Dauerbelastung

- C<sub>m</sub> = 0,3 für Kurzzeitbeanspruchung bei Manövrierfahrt und bei Kolkbildung in Deckwerken mit üblichen Wasserbausteinen (gilt nicht für Sand oder Kies)
- g' relative Dichte [m/s<sup>2</sup>] g' =  $g((\rho_{s} - \rho_{w})/\rho_{w})$
- h<sub>Kolk</sub> Kolktiefe unter der Gewässersohle [m]
- K Neigungsbeiwert [-] (s. Gl. (6-8))
- $v_{max,S}$  maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle [m/s]
  - bei Hauptantrieb  $v_{Bmax}$  oder  $v_{Bmax1}$  nach 5.6.4 - bei Bugstrahlruder  $v_{xmax}$  oder  $v_{max,S,K}$  nach 5.6.5
- $\rho_{\rm W}$  Dichte des Wassers [kg/m<sup>3</sup>]
- $\rho_{\rm S}$  Dichte des Steinschüttmaterials [kg/m<sup>3</sup>]

Für kleine Korngröße und große Kolktiefen ist die zeitliche Kolkentwicklung zu beachten /*Gaudio et al.* 2003/.

# 6.4 Steingröße bei Belastung durch Sekundärschrägwellen

Bei uferparalleler Fahrt und  $v_{\rm S}/\sqrt{g h_{\rm m}} < 0.8$  treffen die Wellenkämme der vom Schiffsbug und -heck ausgehenden Schrägwellen in einem Winkel  $\beta_{\rm W}$  von ca. 55° auf das Ufer (s. Bild 5.20). Die schiffserzeugten Sekundärwellen können nach /Verhey, Bogaerts 1989/ wie auflaufende Wellen behandelt werden, wenn die Wellenhöhe wie folgt mit dem Faktor cos  $\beta_{\rm W}$  abgemindert wird:

nominale Steingröße  $D_{n50}$  aus Sekundärschrägwellen [m]

$$D_{n50} \ge \frac{H_{\text{Sek}}(\cos \beta_{\text{W}})^{\frac{1}{2}} \xi^{\frac{1}{2}}}{\frac{\rho_{\text{S}} - \rho_{\text{W}}}{\rho_{\text{W}}} 2,25 (\cos \beta + \sin \beta)}$$

$$\xi = \tan \beta \left(\frac{\lambda_{\text{S}}}{H_{\text{Sek}}}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(6-10)

mit

- *H*<sub>Sek</sub> Sekundärwellenhöhe [m] nach 5.5.5, ggf. überlagert mit Windwellen nach 5.7
- $\lambda_{\rm S}$  Wellenlänge der Sekundärschrägwelle [m] nach GI. (5-46)
- β Böschungswinkel [°]
- $\beta_{\rm W}$  Winkel zwischen Wellenkamm der Sekundärschrägwelle und Uferlinie [°] i. d. R.  $\beta_{\rm W}$  = 55° s. Bild 5.20
- $\xi$  Brecherkennzahl [-]

Bei uferparallel laufenden Heckquerwellen können näherungsweise die Gln. (6-3) und (6-4) verwendet werden.  $H_{u,Heck}$  ist dabei durch  $H_{Sek}$  nach Gl. (5-47), begrenzt durch Gl. (5-50) zu ersetzen.

# 6.5 Steingröße bei Windwellen

Der erforderliche mittlere nominale Steindurchmesser  $D_{n50}$  einer Deckschicht bei ausschließlicher Belastung durch Windwellen ist nach folgender Formel zu bestimmen /*PIANC 1987a*/:

nominale Steingröße D<sub>n50</sub> aus Windwellen [m]

$$D_{n\,50} \ge \frac{H_{s}\sqrt{\xi}}{2,25} \frac{\rho_{W}}{\rho_{S} - \rho_{W}}$$
(6-11)

- D<sub>n50</sub> erforderlicher mittlerer nominaler Steindurchmesser [m]
- *H*<sub>s</sub> signifikante Wellenhöhe (Bemessungswellenhöhe für Windwellen) [m]
- $\rho_{\rm W}$  Dichte des Wassers [kg/m<sup>3</sup>]
- $\rho_{\rm S}$  Dichte der Wasserbausteine [kg/m<sup>3</sup>]
- $\xi$  Brecherkennzahl [-] s. 5.8.2

#### 6.6 Steingröße bei kombinierter Schiffs- und Windwellenbelastung

In seltenen Fällen können sich Sekundärschrägwellen und Windwellen ungünstig, i. d. R. hinter dem Schiff, überlagern. Bei annähernd gleichen Wellenlängen addieren sich die Wellenhöhen. Bei stark ungleichen Wellenlängen ist für die resultierende Wellenhöhe

 $\frac{1}{2}H_{\text{Sek}} + H_{\text{s}}$   $(H_{\text{s}} > H_{\text{Sek}})$ 

bzw.

$$\frac{1}{2}H_{\rm s} + H_{\rm Sek}$$
  $(H_{\rm Sek} > H_{\rm s})$ 

anzusetzen. Je nachdem, welcher Wellenhöhenanteil am resultierenden Wert größer ist, wird zur Bestimmung der Steingröße die entsprechende Formel aus 6.4 bzw. 6.5 angewendet.

# 6.7 Steingröße bei Strömungsangriff

Die geplante Deckschicht muss neben den Belastungen aus Schiffs- und Windwellen auch dem Strömungsangriff parallel zu Böschung und Gewässerbett standhalten. Dieser resultiert aus der natürlichen Strömung, der Rückströmung, ggf. aus der Überlagerung der beiden vorgenannten Größen oder aus der Wiederauffüllungsströmung der brechenden Heckwelle.

#### 6.7.1 Steingröße bei weitgehend böschungsparallelem Strömungsangriff

Zur groben Abschätzung der Steingröße kann folgende Formel dienen /*PIANC 1987a*/:



mit

C<sub>Bö</sub> Faktor zur Berücksichtigung des Böschungseinflusses [-] C<sub>Bö</sub>=1/k

 $k = \cos\beta \left[1 - (\tan^2\beta/\tan^2\varphi'_D)\right]^{0.5}$ 

- $C_{\text{lsb}}$  Faktor nach lsbash [-]  $C_{\text{lsb}} \approx 0,7$
- *D*<sub>50</sub> erforderliche Steingröße (Siebkorndurchmesser) bei 50 % Siebdurchgang [m]
- g Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>]
- vmax maximale Strömungsgeschwindigkeit [m/s] aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit

Fließgeschwindigkeit in Fahrtrichtung (Talfahrt):

 $v_{\text{max}} = \hat{v}_{\text{rück}} - v_{\text{Str}}$ Fließgeschwindigkeit

Fließgeschwindigkeit entgegen Fahrtrichtung (Bergfahrt):

$$V_{\text{max}} = \hat{V}_{\text{rück}} + V_{\text{Str}}$$

 $\hat{v_{\rm rück}}$  maximale Rückströmungsgeschwindigkeit

[m/s]  $\hat{v}_{rück,u,Bug}$  für den Bugbereich nach

5.5.4.2  $\hat{v}_{rück,u,Heck}$  für den Heckbereich nach 5.5.4.3

- *v*<sub>Str</sub> Strömungsgeschwindigkeit ohne Schifffahrt [m/s] in Böschungsnähe
- β Böschungswinkel [°]
- $\varphi'_{\rm D}$  innerer Reibungswinkel [°] bei üblichem Deckschichtmaterial ca. 55°
- $\rho_{\rm W}$  Dichte des Wassers [kg/m<sup>3</sup>]
- ρ<sub>S</sub> Dichte des Schüttsteinmaterials [kg/m<sup>3</sup>]

Gl. (6-12) basiert auf einer Grenzdefinition von Isbash /*DVWK 118*/, die für horizontale und schwach geneigte Sohlen die Stabilität bei reinem Strömungsangriff gewährleistet. Im Vergleich zu anderen Ansätzen /*DVWK 118; Söhngen, Koll 1997*/ liefert Gl. (6-12) die größten Werte.

Die Erweiterung der Grundgleichung um den Faktor  $C_{B\delta}$  beschreibt die Vergrößerung des erforderlichen nominalen Steindurchmessers  $D_{n50}$  infolge des Böschungswinkels  $\beta$  und des inneren Reibungswinkels  $\varphi'_{D}$  der Steinschüttung. Die Abhängigkeit  $C_{B\delta}$  = Fkt.( $\beta$ ,  $\varphi'_{D}$ ) ist in Bild 6.5 zu sehen.

Der Bewegungsbeginn des natürlichen Sohlenmaterials (anschließend an den Deckwerksfuß) lässt sich abschätzen mit Ansätzen von **Hjulström** (empirischer Ansatz; Zusammenhang mittlere Fließgeschwindigkeit und mittlerer Korndurchmesser), **Shields** (halb-empirischer Ansatz; Zusammenhang Sohlenschubspannungsgeschwindigkeit und Sohlrauheit; iterative Lösung) oder **Bonnefille** (wie Shields; direkte Lösung), die in /Dittrich 1998/ ausführlich dargestellt werden. Alle diese Methoden gelten für gleichförmiges Sohlenmaterial  $(U = D_{60}/D_{10} < 3)$  mit Korngrößen D < 100 mm.



Bild 6.5 Abhängigkeit des Faktors  $C_{B0}$  von dem Böschungswinkel  $\beta$  bzw. der Böschungsneigung m und dem inneren Reibungswinkel  $\phi_D$ 

#### 6.7.2 Steingröße bei Böschungsbelastung durch Wiederauffüllungsströmung

Für die hochturbulente, z. T. mit Luft durchmischte, böschungsparallele und kurzzeitig Strömungsbelastung, die bei einer gebrochenen Heckquerwelle auftritt (Brecherkriterium s. 5.5.4.5), wenn die Absunkmulde vom Heck her aufgefüllt wird, ist der Beiwert  $C_{\rm lsb}$  in Gl. (6-12) abzumindern. Danach ergibt sich mit dem Größtwert der Strömungsgeschwindigkeit  $u_{\rm max}$  unter Berücksichtigung der Grundströmung für den Korndurchmesser  $D_{50}$ :

Steingröße  $D_{50}$  aus Wiederauffüllungsströmung [m]

$$D_{50} \ge 0.5 C_{B0} \frac{u_{max,B}^2}{g} \frac{1}{\frac{\rho_S - \rho_W}{\rho_W}}$$
(6-13)

mit

u<sub>max,B</sub> Bemessungsgeschwindigkeit in der Wiederauffüllungsströmung [m/s]

maximale Geschwindigkeit der Wiederauffüllungsströmung  $u_{max}$  nach Gl. (5-33) in 5.5.4.5 plus Anteil der Grundströmung (mittlere Strömungsgeschwindigkeit in Böschungsnähe)  $v_{Str}$  Fließgeschwindigkeit in Richtung  $v_{\rm S}$  (Talfahrt):  $u_{\rm max,B} = u_{\rm max} + v_{\rm Str}$ Fließgeschwindigkeit entgegen Richtung  $v_{\rm S}$ 

Flielsgeschwindigkeit entgegen Richtung  $v_{\rm S}$ (Bergfahrt):  $u_{\rm max,B} = u_{\rm max} - v_{\rm Str}$ 

Wegen der geringen Wassertiefe in der Wiederauffüllungsströmung, die in etwa der Wellenhöhe entspricht, sind Grenzschichteffekte zu beachten. Eine raue Böschung führt daher zu größeren Böschungsbeanspruchungen als eine Böschung, die mit kleinen Korngrößen gesichert ist. Dieser Effekt kann nach /BAW 2004/ näherungsweise unter Einbeziehung der Heckwellenhöhe wie folgt berücksichtigt werden:

Steingröße  $D_{50}$  [m] unter Berücksichtigung der Heckwellenhöhe

$$D_{50} \ge \left(\frac{u_{\text{max,B}}^2 C_{\text{Bö}}}{\frac{\rho_{\text{S}} - \rho_{\text{W}}}{\rho_{\text{W}}} g \, 1,4 \, H_{\text{u,Heck}} \frac{1}{3}}\right)^{3/2}$$
(6-14)

mit

*H*<sub>u,Heck</sub> Maximalwert der Heckwellenhöhe inklusive Sekundärwellenanteil im Bereich der Böschung [m] nach 5.5.4.4, Gl. (5-32)

Die oben angegebenen Formeln können wegen der Unsicherheiten in der Bestimmung von  $u_{max,B}$  nur einen ersten Anhalt zur erforderlichen Deckwerkssteingröße liefern. Sie zeigen aber, dass die Schiffsgeschwindigkeit und die Höhe der brechenden Heckwelle, von der  $u_{max,B}$  im Wesentlichen abhängt, entscheidend für die Steingröße sind.

#### 6.8 Steingröße nach Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine

Die Steingröße  $D_{n50}$  ist nicht identisch mit der mittleren Größe von Wasserbausteinen, wenn sie nach den Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine /*TLW*/ klassifiziert sind. In /*TLW*/ (Stand 1997) wird die charakteristische größte Steinlänge  $D_L$  (größte gemessene Länge eines Wasserbausteins analog Länge *a* in Bild 6.3) als Basis für die Klassifizierung verwendet, wobei die dort angegebenen Klassengrenzen  $D_{L0}$  und  $D_{L100}$  entsprechen. Es handelt sich folglich nicht um Steingrößen, die durch Siebung ermittelt werden.  $D_{L50}$  ist in /*TLW*/ nicht genau definiert. Zulässige Kornverteilungsbänder der Schüttsteinklassen 0 – V nach den /*TLW*/ sind auf Bild 6.6 zu sehen. Bei Annahme einer loglinearen Kornverteilung, gültig für die mittlere Linie in den Kornverteilungsbändern gemäß Bild 6.6 (entspr. Klassengrenzen in /*TLW*/), kann allgemein  $D_{Lx}$  oder bei 50 %  $D_{L50}$  (s. Bild 6.2) wie folgt berechnet werden:

allgemein: 
$$D_{Lx} = D_{L0} \left( \frac{D_{L100}}{D_{L0}} \right)^{\frac{x}{100\%}}$$
  
für x = 50 %:  $D_{L50} = D_{L0} \left( \frac{D_{L100}}{D_{L0}} \right)^{0.50}$ 

Es ist zu prüfen, ob die tatsächliche Kornverteilungskurve durch die mittlere Linie der Kornverteilungsbänder gemäß Bild 6.6 genau genug erfasst wird. Falls nicht, so ist von der unteren Hüllkurve auszugehen.

Nach /*Abromeit 1997; Knieß 1977*/ steht die Steingröße für kompakte, d. h. weder plattige noch stabförmige Wasserbausteine nach /*TLW*/ in folgender Abhängigkeit zur nominalen Steingröße  $D_n$ :

Steingröße nach /TLW/ D<sub>TLW</sub> [m]

$$D_{\text{TLW}} = D_{\text{L}} \approx 1.6 D_{\text{n}} \tag{6-15}$$

mit

- D<sub>L</sub> charakteristische größte Steinlänge [m]
- D<sub>n</sub> nominale Steingröße [m]
- *D*<sub>TLW</sub> Steindurchmesser nach /*TLW*/ [m]

Der Zusammenhang der Gl. (6-15) ist begründet in der Form der Wasserbausteine, die zwischen den Formen Kugel und Würfel liegt /*Knieß* 1977/.



Bild 6.6 Zulässige Kornverteilungsbänder für die Schüttsteinklassen 0 – V nach den Vorgaben in den /TLW/ aus /MAK/ (Stand 1989)

Der in Gl. (6-15) genannte Faktor von 1,6 ist ein grober Richtwert. Für Wasserbausteine aus metamorphen Schichtgesteinen wie z. B. Kalk, Grauwacke, Gneis o. a. ist er häufig größer, für plutonische Gesteine wie Basalt i. d. R. kleiner. Im Einzelfall ist für die vorgesehenen Wasserbausteine das Verhältnis zwischen Steinlänge und nominalem Durchmesser anhand einer Probe zu bestimmen.

In der 2004 eingeführten */TLW*/, Stand 2003, werden Siebklassen (Kriterium Durchmesser  $D_i$ ) und Gewichtsklassen (Kriterium  $G_i$ ) angegeben. Bei Ermittlung von  $D_{50}$  kann dieser Wert direkt für die Ermittlung der erforderlichen Siebklasse verwendet werden. Bei Berechnung eines nominalen Steindurchmessers  $D_{n50}$  kann dieser Wert für die Auswahl einer Siebklasse in Anlehnung an Gl. (6-2) wie folgt in  $D_{50}$ umgerechnet werden:

$$D_{50} = 1,15 D_{n50}.$$

Für die Auswahl einer Gewichtsklasse  $G_{50}$  kann in Anlehnung an Gl. (6-1) der nominale Steindurchmesser  $D_{n50}$  wie folgt umgerechnet werden:

$$G_{50} = (D_{n50})^3 \rho_S$$
 bzw.  
 $G_{50} = 0.65 (D_{50})^3 \rho_S$ 

Die /TLW/, Stand 2003, basiert auf der /DIN EN 13383/. Weitere Erläuterungen hierzu sind in /Abromeit 2004/ zu finden.

#### 6.9 Dicke der Deckschicht

Die Anwendungen der in 6.2 - 6.7 genannten Bemessungsformeln für die erforderliche Steingröße setzt eine Mindesteinbaudicke  $d_D$  der Wasserbausteine voraus. Dies ergibt sich aus den Randbedingungen der verschiedenen Modellversuche, die den Bemessungsansätzen zu Grunde liegen /*Dietz 1973; Hudson 1959; Fuehrer, Römisch 1985*/:

Deckschichtdicke 
$$d_{\rm D}$$
 [m]  
$$d_{\rm D} = (1,5 \div 2,0) D_{\rm n50}$$
(6-16)

mit

- d<sub>D</sub> erforderliche Einbaudicke einer Deckschicht
  [m]
- D<sub>n50</sub> erforderlicher mittlerer nominaler Steindurchmesser [m]

Ein sehr durchlässiger Deckschichtunterbau (Grobkies oder gröberes Kornmaterial) ist bei Wellenund/oder Strömungseinwirkungen hydraulisch ebenfalls wirksam. Seine Dicke darf daher bei der hydraulischen Bemessung einer ungebundenen Deckschicht aus geschütteten Steinen in vollem Umfang berücksichtigt werden /*Abromeit 1997*/. Wird der Ungleichförmigkeitsgrad *U* der Steinschüttung berücksichtigt, so kann als geringste erosionsfeste Einbaudicke geschütteter Steine folgende Dicke empfohlen werden */Abromeit 1997/*:

mindestens erforderliche Einbaudicke min 
$$d_{\rm D}$$
 [m]  
min $d_{\rm D}$  = 1,5  $D_{\rm n50} \sqrt{U}$  (6-17)

mit

D<sub>n50</sub> erforderliche mittlere nominale Steingröße [m]

min d<sub>D</sub> mindestens erforderliche Einbaudicke [m]

U Ungleichförmigkeitszahl der Steinschüttung [-]  $U = D_{60}/D_{10}$ 

# 6.10 Ermittlung hydraulisch gleichwertiger Deckwerke

Die vorgenannten Bemessungsansätze liefern nur die zur Mindesteinbaudicke gehörende mittlere Steingröße. Bei größerer Einbaudicke oder sehr durchlässigem Deckschichtunterbau dürfen Steine kleiner sein. Die Einbaudicke der für einen Bemessungsfall zulässigen, alternativen hydraulisch gleichwertigen Deckschichten lässt sich nach /Abromeit 1997/ für die Belastung durch auflaufende Wellen näherungsweise wie folgt ermitteln:

Einbaudicke einer hydraulisch gleichwertigen Deckschicht 
$$d_{D(B)}[m]$$

$$d_{D(B)} = \frac{D_{nSt(A)} d_{D(A)} \rho'_{A}}{D_{nSt(B)} \rho'_{B}}$$
(6-18)

mit

- d<sub>D(A)</sub> Einbaudicke der Ausgangsdeckschicht (A) einschließlich eines evtl. sehr durchlässigen Mineralkornunterbaus [m]
- d<sub>D(B)</sub> Einbaudicke der alternativen hydraulisch gleichwertigen Deckschicht (B) einschließlich der Dicke eines evtl. sehr durchlässigen Mineralkornunterbaus [m]
- $D_{nSt(A)}$  nominale Steingröße der Ausgangsdeckschicht des Bemessungsfalles (A) [m]
- D<sub>nSt(B)</sub> gewählte nominale Steingröße der alternativen hydraulisch gleichwertigen Deckschicht (B) [m]
- $ho_{\rm W}$  Dichte des Wassers [kg/m<sup>3</sup>] ca. 1000 kg/m<sup>3</sup>
- $\rho_A$  Trockenrohdichte des Einzelsteines des Bemessungsfalles (A) [kg/m<sup>3</sup>]

- $ho'_{A}$  Auftriebsdichte des Einzelsteines des Bemessungsfalles (A) [kg/m<sup>3</sup>]  $ho'_{A} = 
  ho_{A} - 
  ho_{W}$
- ρ<sub>B</sub> Trockenrohdichte des Einzelsteines der alternativen hydraulisch gleichwertigen Deckschicht (B) [kg/m³]
- $\begin{array}{lll} \rho_{\rm B}' & \mbox{Auftriebsdichte des Einzelsteines der alter-}\\ & \mbox{nativen hydraulisch gleichwertigen Deck-}\\ & \mbox{schicht [kg/m³]}\\ & \rho_{\rm B}' = \rho_{\rm B} \ \rho_{\rm W} \end{array}$

Die Anwendung dieser Umrechnung empfiehlt sich, wenn z. B. die ermittelte Steingröße der Ausgangsdeckschicht des Bemessungsfalles nicht der mittleren Steingröße der Größenklasse nach /TLW/ entspricht und eine größere oder kleinere Steingröße gewählt werden soll. Ähnliches gilt, wenn aus Standsicherheitsgründen eine geringfügig größere Deckschichtdicke erforderlich wird, als sie sich aus der hydraulischen Bemessung ergibt. In diesem Fall darf die Steingröße geringfügig verringert werden. Die Verwendung einer kleineren Steingrößenklasse kann z. B. bei einem Kornfilter zur Erweiterung des Spektrums geeigneter Filterkörnungen oder evtl. sogar zur Einsparung einer Filterstufe /MAK/ und bei einem geotextilen Filter zum Entfallen einer mineralischen Zwischenlage /MAG/ führen.

Die Anwendbarkeit der GI. (6-18) ist aus Gründen der Stabilität des Einzelkorns gegen Wellen- und Strömungsangriff hinsichtlich der Korngröße  $D_{nSt(B)}$  begrenzt, weil die hydraulische Stabilität durch Vergrößerung der Deckwerksdicke nicht beliebig gesteigert werden kann.

Umgekehrt kann die Deckwerksdicke nicht beliebig verkleinert werden, um den Verbund der Steine untereinander nicht zu gefährden. Deshalb dürfen die erforderlichen Steingrößen nach Gln. (6-3) - (6-5), (6-10) und (6-12) - (6-14) unabhängig von Gl. (6-18), nicht unterschritten werden.

Außerdem sind die Mindestdicken gemäß 6.9 einzuhalten.

# 6.11 Mindestdicken

Neben den nach 6.9 zu ermittelnden Mindestdicken auf Grund der hydraulischen Beanspruchungen sind nachfolgend genannte Mindestdicken einzuhalten /Abromeit 1997/.

Die Mindestdicke einer Deckschicht (auf der **Sohle**) für eine ausreichende Sicherheit gegenüber Ankerwurf beträgt:

$$\begin{cases} \min d_{\rm D} \ge 0.5 \text{ m} + x \quad (\text{auf Kornfilter}) \\ \min d_{\rm D} \ge 0.6 \text{ m} + x \quad (\text{auf Geotextilfilter}) \end{cases}$$
(6-19)

min d<sub>D</sub> Mindestdicke der Deckschicht [m]

*x* Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien [m]

*x* = 0,2 m bei kleinkörnigem oder unsortiertem Material

Die Mindestdicke (an der **Böschung**) für einen ausreichenden Schutz gegen Schiffsanfahrung beträgt:

$$\begin{cases} \min d_{\rm D} \ge 0,3 \text{ m} + x & (\text{auf Kornfilter}) \\ \min d_{\rm D} \ge 0,5 \text{ m} + x & (\text{auf Geotextilfilter}) \end{cases} \end{cases}$$
(6-20)

Bei Verwendung von Kornfiltern ist generell folgende Mindestdeckschichtdicke einzuhalten:

$$\min d_{\rm D} \ge 1.5 \ D_{50,\rm TLW} + 0.10 \ \rm m \tag{6-21}$$

mit

*D*<sub>50,TLW</sub> erforderlicher mittlerer Durchmesser entsprechend /*TLW*/ [m]

Bei der Verwendung von geotextilen Filtern ist zur Gewährleistung eines ausreichenden UV-Schutzes folgende Mindestdeckschichtdicke einzuhalten:

$$\min d_{\rm D} \geq \text{Maximum von} \begin{cases} 1.5 \ D_{50, \text{TLW}} \\ 0.10 \ \text{m} \end{cases}$$
(6-22)

# 6.12 Deckwerkslänge in Böschungsfalllinie bei Wellenbelastung

# 6.12.1 Allgemeines

Wenn sich ein Deckwerk unter der Wirkung der Wellen über Reibung nach 7.2.5.2 auf der Böschung selbst tragen kann und der anstehende Boden unterhalb des unteren Endes der Böschungssicherung nach *IMAK/* erosionssicher ist, braucht die Böschungssicherung mit Steingröße und Dicke nach o. g. Bemessungsgrundlagen nicht bis zur Gewässersohle geführt zu werden. Für die Bemessung der Deckwerke unterhalb der Hauptsicherung liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es wird empfohlen, die Böschung so zu sichern, dass sie der mittleren Rückströmungsgeschwindigkeit (Gl. (5-23) in 5.5.3) standhält.

Die Länge eines Deckwerks in Richtung der Böschungsfalllinie ist auf den Ruhewasserspiegel RWS zu beziehen. Sie ist abhängig von der Wellenart.

# 6.12.2 Oberhalb des Ruhewasserspiegels

Die Obergrenze eines Deckwerks hängt von Wellenauflauf (s. 5.8.6) und Windstau (s. 5.7.4) unter Berücksichtigung des erforderlichen Freibords ab.

# 6.12.3 Unterhalb des Ruhewasserspiegels

Die Untergrenze eines Deckwerks hängt mit dem erforderlichen mittleren Steindurchmesser  $D_{n50}$  zusammen /*PIANC 1987a*/.

Für **Primärwellen** lässt sich die Tiefe  $R'_{d}$  unter dem RWS aus Bild 6.7 anhand der maximalen Wasser-

spiegelabsenkung  $\Delta \hat{h}_{u,Bug}$  (s. 5.5.4.2) bzw.  $\Delta \hat{h}_{u,Heck}$ 

(s. 5.5.4.3) bestimmen. Die Länge des Deckwerks unter dem RWS ist über die Böschungsneigung bzw. den Böschungswinkel zu ermitteln.

Für **Sekundär- und Windwellen** hängt die Tiefe  $R'_d$ von der entsprechenden Wellenhöhe *H* ab und ist Bild 6.8 zu entnehmen. Bei Windwellen z. B. gilt  $H = H_S$  als signifikante Wellenhöhe (s. 5.7.5).

Der ungünstigere von beiden  $R'_{d}$  -Werten ist maßgebend.

Bei geringem Sicherheitsabstand Schiff - Ufer und der Gefahr einer Uferkollision ist die Tiefe des Deckwerks mindestens unter die Kimm des Schiffes in Fahrt zu ziehen.

# 6.13 Konstruktive Festlegung beim Übergang eines senkrechten Ufers auf ein Böschungsdeckwerk

Beim Übergang eines senkrechten Ufers auf ein Böschungsdeckwerk ist die Deckschicht auf 25 m Länge für die doppelte Wellenhöhe zu bemessen, weil dort die Mach-Reflexion auftreten kann (s. 5.8.7).



Bild 6.7 Deckwerkslänge unterhalb RWS bei **Primär**wellen nach /PIANC 1987a/ ( $\Delta h = z_A$  in Kap. 5)



Bild 6.8 Deckwerkslänge unterhalb RWS bei Sekundär- und Windwellen nach /PIANC 1987a/

# 7 Geotechnische Bemessung von ungebundenen Deckschichten

# 7.1 Allgemeines

Bei der geotechnischen Bemessung einer Deckschicht ist zwischen der lokalen und der globalen Standsicherheit durchlässiger und dichter Deckwerke zu unterscheiden.

Lokale Standsicherheit ist für den Lastfall Porenwasserüberdruck infolge schnellen Wasserspiegelabsunkereignisses zu bemessen. Das hierzu erforderliche Flächengewicht des Deckwerks ist zu ermitteln. Zudem ist die globale Standsicherheit der wasserseitigen Böschung nachzuweisen.

Bei der geotechnischen Bemessung der Deckschicht darf in allen nachfolgenden Nachweisen das Gewicht des Kornfilters dem Flächengewicht der Deckschicht hinzugerechnet werden.

Für die Wichten des Filtermaterials  $\gamma_{\rm F}$  und  $\gamma'_{\rm F}$  kann bei Mineralkornfiltern von einem Porenanteil von n = 0.45 ausgegangen werden. Weitere Bemessungshinweise sind in 4.3 enthalten.

# 7.2 Lokale Standsicherheit durchlässiger Deckwerke

# 7.2.1 Allgemeines

Der schnelle Wasserspiegelabsunk eines Gewässers ist immer mit Porenwasserüberdrücken im oberflächennahen Bodenbereich des Gewässerbetts verbunden (s. 3.4.3).

Je nach Absunkgröße und Absunkgeschwindigkeit kann es dadurch bei einem durchlässigen Deckwerk

- zum Abgleiten in einer böschungsparallelen Bruchfuge des Bodens in der kritischen Tiefe d<sub>krit</sub> unterhalb des Deckwerks oder
- zu hydrodynamischen Bodenverlagerungen unmittelbar unter dem Deckwerk

kommen, wenn das Flächengewicht des Deckwerks nicht ausreichend groß ist.

Für die Ermittlung des erforderlichen Flächengewichts eines durchlässigen Deckwerks auf einer Uferböschung, d. h. für den Nachweis der lokalen Standsicherheit, müssen grundsätzlich die geotechnischen Nachweise gegen beide genannten Versagensmechanismen geführt werden. Diese Nachweise können in gleicher Weise auch zur Überprüfung der lokalen Standsicherheit natürlicher Uferböschungen herangezogen werden.

# 7.2.2 Tiefenlage der kritischen Bruchfuge *d*<sub>krit</sub>

Der Scherwiderstand des Bodens erreicht infolge des Porenwasserüberdrucks in der kritischen Tiefe

 $d_{\rm krit}$  seinen kleinsten Wert, sodass es an einer Böschung zum Abgleiten einer darüber liegenden Bodenschicht kommen kann. Die Tiefe der kritischen Bruchfuge wird zur Ermittlung des erforderlichen Flächengewichts der Deckschicht benötigt. Sie wird wie folgt ermittelt:

Tiefe der kritischen Bruchfuge *d*<sub>krit</sub> [m]

$$d_{\text{krit}} = \frac{1}{b} \ln \frac{\tan \varphi' \gamma_{\text{W}} z_{\text{a}} b}{\cos \beta \gamma' (\tan \varphi' - \tan \beta)} \ge 0$$
(7-1)

gültig für  $\varphi' > \beta$ 

mit

- *b* Porenwasserdruckparameter [1/m] nach Bild 5.51
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m]
  - $z_a = H_{u,Bug}$  maßgebender Bugabsunk (inklusive Wasserspiegelanspannung vor dem Bug und ggf. langwelligen Anteilen des Bugstaus) nach Gl. (5-31) (s. auch Bild 5.18)
  - $z_{a} = H_{u,H}^{*}$  maßgebender Heckabsunk nach Gl. (5-41) (s. auch Bild 5.18)
- β Böschungswinkel [°]
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma_{W}$  Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]

Ergibt sich  $d_{krit} \le 0$ , so ist die lokale Standsicherheit auch ohne das Deckwerksgewicht gewährleistet.

Gl. (7-1) ist nur für  $\varphi' > \beta$  definiert. Wenn  $\beta \ge \varphi'$ wird, ist ein Nachweis mit diesem Rechenansatz nicht mehr möglich. Die Deckschicht ist dann wie eine Stützmauer ohne Biegefestigkeit zu bemessen.

#### 7.2.3 Flächengewicht der Deckschicht gegen Abgleiten des Deckwerks auf einer Böschung

# 7.2.3.1 Allgemeines

Das nachfolgende Berechnungsverfahren zur Ermittlung des erforderlichen Flächengewichts einer durchlässigen Deckschicht auf einer Uferböschung beruht auf den Bruchmechanismen, die für das Kräftegleichgewicht im plastischen Grenzzustand nach dem Rankine'schen Sonderfall angesetzt werden.

Es wird zunächst die unendlich lange Böschung betrachtet, und danach werden die zusätzlichen

Einflüsse aus einer Fußstützung oder einer Aufhängung einbezogen.

Es werden die Schubspannungen in der Gleitfläche ermittelt. Darüber hinaus einwirkende Kräfte (z. B. Fußstützung) werden in äquivalente Schubspannungen umgerechnet.

Die Berechnung des Flächengewichts der Deckschicht bzw. der zugehörigen Dicke einer durchlässigen Böschungssicherung erfolgt für die oberflächennahe, böschungsparallele Bruchfuge in der kritischen Tiefe  $d_{krit}$ , deren Ermittlung aus 7.2.2 hervorgeht.

# 7.2.3.2 Rechenverfahren

Das gegen Abgleiten einer Böschung erforderliche Deckschichtgewicht wird nach folgender Gleichung berechnet /*Köhler* 1989/:

erforderliches Flächengewicht der durchlässigen Deckschicht g' gegen Abgleiten [kN/m²]

$$g' = \gamma'_{\rm D} d_{\rm D} =$$

$$= \frac{\Delta u \tan \varphi' - c' - \tau_{\rm F} - \tau_{\rm A}}{\cos \beta \tan \varphi' - \sin \beta} - (\gamma'_{\rm F} d_{\rm F} + \gamma' d_{\rm krit})$$
(7-2)

gültig für  $\varphi$  ' >  $\beta$ 

mit

- *c'* effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- *d*<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m]
- d<sub>F</sub> Dicke des Filters [m]
- *d*<sub>krit</sub> kritische Tiefe der Bruchfuge [m] nach Gl. (7-1)
- *g'* Flächengewicht der Deckschicht [kN/m<sup>2</sup>]
- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (5-107) für  $z = d_{krit}$  nach Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>] für geotextile Filter  $\gamma'_{\rm F}$  = 0
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]
- $\tau_A$  Zusatzspannung [kN/m<sup>2</sup>] aus einer Aufhängung der Deckschicht (s. 7.2.6)
- $\tau_{\rm F}$  Zusatzspannung [kN/m<sup>2</sup>] aus einer Fußstützung (s. 7.2.5).

GI. (7-2) ist nur für Böden mit einem Reibungswinkel  $\varphi' > \beta$  definiert.

Die Dichte der Deckschicht unter Auftrieb wird wie folgt berechnet:

Dichte der durchlässigen Deckschicht unter Auftrieb  $\gamma_{\rm D}'$  [kN/m³]

$$v'_{\rm D} = (1 - n)(\gamma_{\rm S} - \gamma_{\rm W})$$
 (7-3)

mit

n Porenanteil des Deckwerks [-]

 $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]

 $\gamma_{\rm S}$  Wichte des Schüttmaterials [kN/m<sup>3</sup>]

 $\gamma_{W}$  Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]

Für n gelten folgende Werte:

ca. 50 – 55 % bei Verklappen unter Wasser
ca. 45 % bei Schüttung im Trockenen
ca. 30 – 40 % bei Nacharbeiten von Hand
lst die wirksame Kohäsion c'

 $c' \ge \Delta u \tan \beta$ 

und ist sie auf Dauer vorhanden, so ist die Sicherheit des Deckwerks gegen Abgleiten auf einem bindigen Boden ausreichend groß. Dies gilt sinngemäß auch für durchlässige Deckschichten auf einer Tondichtung, die in diesem Fall wie ein anstehender bindiger Boden betrachtet wird.

Bei Berücksichtigung einer Fußstützung bzw. Ankerkraft werden die daraus resultierenden äquivalenten Zusatzspannungen  $\tau_F$  (s. 7.2.5) bzw.  $\tau_A$ (s. 7.2.6) in GI. (7-2) eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass diese zur Mobilisierung unterschiedliche Verformungen benötigen und nur entsprechend ihrem Mobilisierungsgrad angesetzt werden dürfen.

Die erforderliche äquivalente Schubspannung erf  $\tau$  ergibt sich für eine gewählte Deckschichtdicke aus Gl. (7-2) wie folgt:

erforderliche äquivalente Schubspannung erf  $\tau$  [kN/m<sup>2</sup>]

erf 
$$\tau = (d_D \gamma'_D + d_F \gamma'_F + d_{krit} \gamma')(\sin\beta - \cos\beta \tan\phi') + \Delta u \tan\phi' - c'$$
(7-4)

mit

- *c'* effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- *d*<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m]
- $d_{\rm F}$  Dicke des Filters [m]

- *d*<sub>krit</sub> kritische Tiefe der Bruchfuge [m] nach Gl. (7-1)
- erf  $\tau$  erforderliche Schubspannung [kN/m<sup>2</sup>]

 $\tau_{\rm F}$  bei Fußstützung

 $\tau_A$  bei Deckwerksaufhängung

- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (5-107) für  $z = d_{krit}$  nach Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>] für geotextile Filter  $\gamma'_{\rm F}$  = 0
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]

# 7.2.3.3 Hinweise bei geschichtetem Baugrund

Bei geschichtetem Baugrund ist das Flächengewicht des Deckwerks für die Schicht zu bemessen, für die das größte Flächengewicht erforderlich ist.

# 7.2.4 Flächengewicht der Deckschicht gegen hydrodynamische Bodenverlagerungen

# 7.2.4.1 Allgemeines

Bei großer Fußstützkraft oder bei einer Deckwerksaufhängung, aber auch bei sehr flacher Neigung der Böschung, kann das gegen Abgleiten erforderliche Flächengewicht des Deckwerks so gering werden, dass infolge des Porenwasserüberdruckes eine Hebung der Bodenoberfläche und damit eine Auflockerung des Untergrundes eintreten kann.

Bei **kohäsionslosen Böden** (c' = 0) können dadurch hydrodynamische Bodenverlagerungen möglich werden */Köhler, Koenders 2003/.* In einem solchen Fall ist das Flächengewicht so hoch anzusetzen, dass der Porenwasserüberdruck in der kritischen Tiefe durch eine entsprechend hohe Auflast überdrückt wird. Für kohäsionslose Böden gilt im Regelfall  $b \le 8$ . Bei b > 8 sind die Böden im Allgemeinen kohäsiv.

Bei **kohäsiven Böden** (c' > 0) tritt hydrodynamische Bodenverlagerung nicht auf, und dieser Nachweis ist deswegen nicht erforderlich.

# 7.2.4.2 Rechenverfahren

Das erforderliche Flächengewicht *g'* der Deckschicht unter Auftrieb zur Verhinderung hydrodynamischer Bodenverlagerungen wird in Analogie zum hydraulischen Grundbruch wie folgt berechnet: erforderliches Flächengewicht der durchlässigen Deckschicht g' unter Auftrieb gegen hydrodynamische Bodenverlagerung [kN/m<sup>2</sup>]

$$\boldsymbol{g}' = \boldsymbol{\gamma}_{\mathsf{D}}' \boldsymbol{d}_{\mathsf{D}} \geq \frac{\Delta \boldsymbol{u}}{\cos \beta} - (\boldsymbol{\gamma}_{\mathsf{F}}' \boldsymbol{d}_{\mathsf{F}} + \boldsymbol{\gamma}' \boldsymbol{d}_{\mathsf{krithB}})$$
(7-5)

mit

- b Porenwasserdruckparameter [1/m] nach Bild 5.51, abhängig von der Absunkgeschwindigkeit
- *d*<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m] (gemessen senkrecht zur Oberfläche)
- *d*<sub>F</sub> Dicke des Filters [m] (gemessen normal zur Oberfläche)
- *d*<sub>krithB</sub> kritische Tiefe der Bruchfuge [m] maßgeblich für hydrodynamische Bodenverlagerungen

$$\boldsymbol{d}_{\text{krithB}} = \frac{1}{b} \ln \left( \frac{\gamma_{w} \boldsymbol{z}_{a} \boldsymbol{b}}{\gamma' \cos \beta} \right) \ge 0$$
 (7-6)

- g' Kraftwirkung des Flächengewichts der Deckschicht [kN/m<sup>2</sup>]
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>] für geotextile Filter  $\gamma'_{F} = 0$
- γ<sub>W</sub> Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]
- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (5-107) für  $z = d_{krit}$  nach Gl. (7-1)

#### 7.2.5 Flächengewicht der Deckschicht bei Berücksichtigung einer Fußstützung

# 7.2.5.1 Allgemeines

Bei entsprechender Ausbildung des Deckwerks am Böschungsfuß nach /*MAR*/ (z. B. Fußvorlage, Fußeinbindung oder Fußspundwand) kann bei der Ermittlung des Flächengewichts der Deckschicht eine Fußstützkraft berücksichtigt werden, deren Größe aus der Scherfestigkeit des Deckwerks (Bruchmechanismus 1) oder aus der Standsicherheit des Deckwerksfußes (Bruchmechanismus 2) resultiert. Bei dem Rechenansatz zur Ermittlung der mobilisierbaren Fußstützkraft wurden auf der sicheren Seite liegende Vereinfachungen der Bruchgeometrie und der Scherwiderstände zu Grunde gelegt. Die Fußstützkraft wird als äquivalente Schubspannung in der Gleitfläche eingeführt.

Grundsätzlich sind zwei Bruchmechanismen des gestützten Deckwerks an einer Böschung möglich:

- Bruchmechanismus 1: Abscheren des Deckwerks in einer horizontalen Fuge durch den Böschungsfußpunkt (s. Bild 7.1)
- Bruchmechanismus 2: Versagen des Deckwerksfußes (s. Bild 7.2, Bild 7.3 und Bild 7.4).

Der Bruchmechanismus, der das größere Deckschichtgewicht ergibt, ist maßgebend. Welcher Bruchmechanismus dies ist, hängt von der Ausbildung des Deckwerksfußes ab.

#### 7.2.5.2 Bruchmechanismus 1 am Böschungsfußpunkt

Im Bruchmechanismus 1 verläuft die Gleitfläche in Höhe der Oberkante des Deckwerksfußes (Böschungsfußpunkt) waagerecht durch das Deckwerk (Bild 7.1). Er ist von der Art der Fußausbildung unabhängig.

Bei geschichteten Böden kann diese Bruchfuge auch in Höhe einer Schichtgrenze verlaufen.

Für eine Deckschicht auf einem Kornfilter darf vereinfachend für die Wichte des Gesamtsystems der gewichtete Mittelwert der Einzelwichten von Deckschicht und Filter angenommen werden.



Bild 7.1 Bruchmechanismus 1 einer Fußstützung

Die aus einer Fußstützkraft resultierende äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F1}$  unter der Böschungssicherung kann nicht größer werden, als für das Gleichgewicht in Böschungsfallrichtung erforderlich ist.

Das erforderliche Flächengewicht g' der Deckschicht bzw. die zugehörige Deckschichtdicke ergibt sich für den Bruchmechanismus 1 wie folgt: Erforderliche Dicke der durchlässigen Deckschicht  $d_D$  für Bruchmechanismus 1 [m]

$$d_{\rm D} = \sqrt{A^2 + \frac{B}{0.5 \ C \ \gamma'_{\rm D}}} - A$$
(7-7)

mit den Hilfsfunktionen

 $A = (C \gamma'_D d_F - DE \gamma'_D) / C \gamma'_D$ 

$$B = DE (d_F \gamma'_F + d_{krit} \gamma') + DF - G$$

- $C = \tan \varphi'_{\rm D} \cos \beta$
- $D = (\cos\beta \sin\beta \tan\varphi'_{\rm D}) (h_{\rm W} z_{\rm a})$
- $E = \sin\beta \cos\beta \tan\varphi'$

$$F = \Delta u \tan \varphi' - c'$$

$$G = 0.5 d_{\rm F}^2 \gamma'_{\rm F}$$

und mit den Symbolen

- c' effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- d<sub>F</sub> Dicke des Filters [m]
- d<sub>krit</sub> kritische Tiefe der Bruchfuge [m] nach Gl. (7-1)
- *h*<sub>W</sub> Wassertiefe beim Ruhewasserspiegel [m]
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>] für geotextile Filter  $\gamma'_{\rm F}$  = 0
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]
- $\varphi'_{\rm D}$  Reibungswinkel des Deckschichtmaterials [°] bei nicht vergossenen Deckschichten  $\varphi'_{\rm D}$  = 55°
- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (5-107) für  $z = d_{krit}$  nach Gl. (7-1)

Die aus der Scherung durch das Deckwerk maximal erreichbare äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F1}$  in Böschungsfallrichtung ergibt sich zu:

(7-8)

Maximal erreichbare äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F1}$  für Bruchmechanismus 1 [kN/m<sup>2</sup>]

$$\max \tau_{F1} = \frac{\left(\frac{1}{2}d_F^2 \gamma'_F + \left(d_D d_F + \frac{1}{2}d_D^2\right)\gamma'_D\right) \tan \varphi'_D \cos \beta}{\left(\cos \beta - \sin \beta \tan \varphi'_D\right) \left(h_w - z_a\right)}$$

mit

- *d*<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m]
- *d*<sub>F</sub> Dicke der Filterlage [m]
- $\gamma'_{\rm F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- max *τ*<sub>F1</sub>maximal erreichbare äquivalente Schubspannung [kN/m<sup>2</sup>] unter der Böschungssicherung für Bruchmechanismus 1
- *h*<sub>w</sub> Wassertiefe beim Ruhewasserspiegel [m]
- z<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m]
  - s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'_{\rm D}$  Reibungswinkel des Deckschichtmaterials [°] bei nicht vergossenen Deckschichten  $\varphi'_{\rm D}$  = 55°

# 7.2.5.3 Bruchmechanismus 2 bei einer Fußvorlage

Im Fall einer Fußvorlage verläuft im Bruchmechanismus 2 die kritische Gleitfläche unmittelbar unterhalb der Filterschicht entlang der Grenze zwischen Untergrund und Fußvorlage und keilt unter dem passiven Erddruckkörper vor der Fußvorlage in Höhe der Gewässersohle aus (s. Bild 7.2).



Bild 7.2 Bruchmechanismus 2 bei einer Böschungssicherung mit Fußvorlage

Der durch den Absunk  $z_a$  erzeugte Porenwasserüberdruck in der Gewässersohle (s. 5.10) bewirkt eine aufwärts gerichtete instationäre Porenwasserströmung, die zur vorübergehenden Destabilisierung des Bodens an der Gewässersohle führt. Sie bewirkt unmittelbar nach Erreichen des maximal einwirkenden Absunks  $z_a$  den Verlust der effektiven Spannung des Bodens an der Gewässersohle oberhalb der kritischen Tiefe  $t_{krit}$ , wodurch die stützende Wirkung des vor der Fußvorlage mobilisierbaren passiven Erdrucks reduziert wird /*Köhler, Koenders 2003*/. Die Differenz zwischen der Vertikalspannung aus dem potenziell aufschwimmenden Bodenkörper *G'* und dem zeitlich veränderlichen Porenwasserüberdruck  $\Delta u(z)$  an der Gewässersohle ergibt ein Minimum in der kritischen Tiefe  $t_{krit}$ . Die überschüssige Energie aus der instationären Porenwasserströmung wird durch die einsetzende vertikale Bodenbewegung dissipiert.

Diese kritische Tiefe  $t_{krit}$  an der Sohle (aus GI. (7-1) für Böschungswinkel  $\beta$  = 0) berechnet sich zu:

$$t_{\rm krit} = \frac{1}{b} \ln \left( \frac{b \gamma_{\rm W} z_{\rm a}}{\gamma'} \right) \ge 0$$
(7-9)

Die aus der Fußvorlage maximal ansetzbare äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F2}$  berechnet sich aus den zu fordernden Gleichgewichtsbedingungen (s. Anhang A) aller angreifenden Kräfte innerhalb und außerhalb des Böschungsfußstützkörpers (vgl. Bild 7.2), wobei gilt:

maximal erreichbare äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F2}$  für Bemessungsfall 2 bei einer Fußvorlage [kN/m<sup>2</sup>]

(innerhalb)

$$\max \tau_{F2,i} = \frac{\left(d_{DF}^{2} \gamma_{DF}' + d_{FF}^{2} \gamma_{FF}' + 2 d_{DF} d_{FF} \gamma_{DF}'\right) \sin \beta}{\left[\cos \beta \cot \left(\varphi_{DF}' + \vartheta_{DF}\right) - \sin \beta\right] 2 \tan \vartheta_{DF} (h_{w} - z_{a})}$$

bzw.

(außerhalb)

$$\max \tau_{F2,a} = \frac{\left[ \left( \sigma_{v}' \tan \varphi' + c' \right) L_{Fu} + E'_{ph} \right] \sin \beta}{\left( \cos \beta - \sin \beta \tan \varphi' \right) \left( h_{w} - z_{a} \right)}$$
(7-11)

mit der Gleichung

$$\sigma'_{v} = \gamma'_{\mathsf{DF}} \ d_{\mathsf{DF}} + \gamma'_{\mathsf{FF}} \ d_{\mathsf{FF}}$$

und mit den Symbolen

 b Porenwasserdruckparameter [1/m] nach Bild 5.51, abhängig von der Absunkgeschwindigkeit

(7-10)

- *c*' effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- *d*<sub>DF</sub> Dicke der Steinschicht in der Fußvorlage [m]
- *d*<sub>FF</sub> Dicke des Filters in der Fußvorlage [m]
- *E*'<sub>ph</sub> horizontaler Anteil des passiven Erddrucks vor der Fußvorlage [kN/m]
- *h*<sub>W</sub> Wassertiefe beim Ruhewasserspiegel [m]
- Lange der Fußvorlage [m]
- max *τ*<sub>F2</sub> maximal übertragbare äquivalente Schubspannung [kN/m<sup>2</sup>] unter der Böschungssicherung infolge der Fußvorlage
- *t*<sub>krit</sub> kritische Tiefe an der Gewässersohle [m]
- *t*<sub>F</sub> Dicke der gesamten Fußvorlage [m]
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm DF}$  Wichte der Deckschicht in der Fußvorlage unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm FF}$  Wichte des Kornfilters in der Fußvorlage unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>] für geotextile Filter in der Fußvorlage  $\gamma'_{\rm FF}$  = 0
- $\gamma_{W}$  Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]
- $\mathcal{G}_{\text{DF}}$  Gleitflächenwinkel des passiven Erddruckkeils innerhalb der Fußvorlage [°]
- *θ*<sub>p</sub> Gleitflächenwinkel des passiven Erddruckkeils im Boden unmittelbar vor der Fußvorlage [°]
- $\sigma'_{\rm V}$  effektive Vertikalspannung [kN/m<sup>2</sup>]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]
- $\varphi'_{\rm DF}$  effektiver Reibungswinkel der Steinschüttung in der Fußvorlage [°]

Der Ansatz des Erdwiderstandes bei der Fußstützkraft ist nur zulässig, wenn nicht von einem Kolk vor der Fußvorlage auszugehen ist. Andernfalls darf der Erdwiderstand  $E'_{ph}$  im Zähler von GI. (7-11) nicht angesetzt werden.

Beim Nachweis der inneren, maximal mobilisierbaren Schubspannung max  $\tau_{F2,i}$  im Falle einer Fußstützung ist der Reibungswinkel  $\varphi'_{DF}$  auf  $\varphi'_{DF}$  = 35° zu begrenzen, weil beim Ansatz von größeren Reibungswinkeln die benutzten Algorithmen für den starren Bruchmechanismus beim inneren Nachweis zu unkorrekten Ergebnissen führen.

Zunächst sind die Dicke  $t_{\rm F} = d_{\rm DF} + d_{\rm FF}$  und die Länge  $L_{\rm Fu}$  der Fußvorlage festzulegen. Die Wahl der endgültigen Abmessungen für die Fußvorlage muss die nachfolgenden drei Bedingungen erfüllen: (1) Für die gewählte Dicke  $t_{\rm F}$  ist die Sicherheit gegen Verflüssigung des Bodens nachzuweisen, um eine ausreichende Mindestdicke der Fußvorlage zu gewährleisten. Unter Einbeziehung der kritischen Tiefe  $t_{\rm krit}$  unter der Gewässersohle ( $\beta$  = 0) gilt es, folgende Ungleichung zu erfüllen:

$$d_{\mathsf{DF}} \geq \frac{\gamma_{\mathsf{W}} \, \mathbf{z}_{\mathsf{a}} \left(1 - \mathbf{e}^{-b \, t_{\mathsf{krit}}}\right) - \gamma_{\mathsf{FF}}' \, d_{\mathsf{FF}} - \gamma' \, t_{\mathsf{krit}}}{\gamma_{\mathsf{DF}}'} \qquad (7-12)$$

Für die gewählte Dicke  $t_{\rm F}$  der Fußvorlage muss die erforderliche Mindestdicke der Deckschicht  $d_{\rm DF}$  die oben angeführte Ungleichung erfüllen.

(2) Die festzulegende Länge  $L_{Fu}$  der Fußvorlage ist so zu bestimmen, dass sie die maximal zulässige Länge (max  $L_{Fu}$ ) nicht überschreitet und die zum Nachweis der inneren Standfestigkeit erforderliche minimale Länge (min  $L_{Fu}$ ) gewährleistet.

Für die endgültige Festlegung der Länge  $L_{Fu}$  der Fußvorlage gilt

$$\begin{pmatrix}
\min L_{Fu} \le L_{Fu} \le \max L_{Fu} \\
\max L_{Fu} = 4 t_{F} \\
\min L_{Fu} = \frac{t_{F}}{\tan \theta_{DF}}
\end{pmatrix}$$
(7-13)

mit der vereinfachenden und auf der sicheren Seite liegenden Annahme zur Bestimmung des passiven Gleitflächenwinkels  $\mathcal{P}_{DF}$  am passiven Erddruckkeil innerhalb der Fußvorlage (innerer Nachweis):

$$\mathcal{G}_{\mathsf{DF}} = 35^{\circ}$$
 (7-14)

(3) Der passive Erdruck vor der Fußvorlage  $E'_{ph}$  bestimmt sich mit dem maßgebenden Reibungswinkel  $\varphi'$  des Bodens an der Gewässersohle zu

$$E'_{\rm ph} = (G' - U_{\rm v} + C \sin \vartheta_{\rm p}) \tan(\varphi' + \vartheta_{\rm p}) + C \cos \vartheta_{\rm p}$$
(7-15)

mit den Hilfsfunktionen

$$G' = \frac{(t_{\rm F} - t_{\rm krit})^2 \gamma'}{2 \tan \vartheta_{\rm p}} \quad \text{und} \qquad \vartheta_{\rm p} = 45^\circ - \frac{\varphi'}{2}$$
$$C = \frac{c' (t_{\rm F} - t_{\rm krit})}{\sin \vartheta_{\rm p}}$$
$$U_{\rm v} = \frac{\gamma_{\rm w} \, z_{\rm a}}{\tan \vartheta_{\rm p}} \left[ \frac{e^{-b \, t_{\rm F}} - e^{-b \, t_{\rm krit}}}{b} + e^{-b \, t_{\rm krit}} \left( t_{\rm F} - t_{\rm krit} \right) \right]$$

Beachte: nur anzusetzen für  $U_v \ge 0$ ; für  $U_v < 0$  ist  $U_v = 0$  zu setzen und mit den Symbolen

- Porenwasserdruckparameter [1/m] nach Bild 5.51, abhängig von der Absunkgeschwindigkeit
- *c*' effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- *E*'<sub>ph</sub> horizontaler Anteil des passiven Erddrucks vor der Fußvorlage [kN/m]
- *t*krit kritische Tiefe an der Gewässersohle [m]
- *t*<sub>F</sub> Dicke der gesamten Fußvorlage [m]
- z<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m]
  - s. unter Gl. (7-1)
- $\gamma_{W}$  Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]
- $\mathcal{G}_{p}$  Gleitflächenwinkel des passiven Erddruckkeils im Boden unmittelbar vor der Fußvorlage [°]

Die von der Fußvorlage maximal übertragbare äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F2}$  ergibt sich durch die Vergleichsberechnung aus dem äußeren und inneren Nachweis entsprechend den Gln. (7-10) und (7-11). Die jeweils kleinere der beiden errechneten Schubspannungen ist maßgebend und wird in der nachfolgenden Berechnung des erforderlichen Flächengewichts *g'* der Deckschicht auf der Böschung berücksichtigt:

Erforderliches Flächengewicht der durchlässigen Deckschicht g' bei einer Fußvorlage [kN/m<sup>2</sup>]

$$g' = \gamma'_{\rm D} \ d_{\rm D} = \frac{\max \tau_{\rm F2} - \Delta u \tan \varphi' + c'}{\sin \beta - \cos \beta \tan \varphi'} - (\gamma'_{\rm F} \ d_{\rm F} + d_{\rm krit} \ \gamma')$$
(7-16)

mit

- c' effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- d<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m]
- d<sub>F</sub> Dicke des Filters [m]
- *d*<sub>krit</sub> kritische Tiefe der Bruchfuge [m] nach Gl. (7-1)
- g' Kraftwirkung des erforderlichen Flächengewichts [kN/m<sup>2</sup>] der Deckschicht bei Bruchmechanismus 2
- $\max \tau_{\text{F2}} \max$  maximal übertragbare äquivalente Schubspannung [kN/m²] aus der Fußvorlage bei Bruchmechanismus 2

- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (5-107) für  $z = d_{krit}$  nach Gl. (7-1)
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- γ'<sub>D</sub> Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>] für geotextile Filter  $\gamma'_{F} = 0$
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]

# 7.2.5.4 Bruchmechanismus 2 bei einer Fußeinbindung

Im Bruchmechanismus 2 bei der Fußeinbindung wird eine Bruchfläche untersucht, die im Boden unter dem Filter oder an der Grenzschicht zwischen Filter und Boden liegt und im Boden unter dem passiven Erdkeil verläuft (s. Bild 7.3). Der Porenwasserüberdruck wird auch auf das Deckwerk im Bereich der Fußeinbindung unterhalb der Gewässersohle angesetzt, da sich hier der Verfüllboden in den Porenraum setzen kann und sich somit im Deckwerk die Durchlässigkeit des Verfüllbodens einstellt.

Der schnelle Absunk erzeugt im Bereich der horizontalen Gewässersohle einen Porenwasserüberdruck im Boden (s. 5.10) und infolge dessen eine Porenwasserströmung. Oberflächennah bewirkt diese Porenwasserströmung einen Verlust der effektiven Spannungen (Bodenverflüssigung) bis in die kritische Tiefe  $t_{krit}$ . In der Tiefe  $t_{krit}$  ist die auftreibende Kraft aus der Differenz zwischen dem Porenwasserüberdruck und der Vertikalspannung aus Bodeneigengewicht maximal. Durch die Bodenbewegung dissipiert die Energie aus der Porenwasserströmung. Die kritische Tiefe  $t_{krit}$  an der Sohle (Böschungswinkel  $\beta = 0$ ) berechnet sich analog zu Gl. (7-9) aus

$$t_{\rm krit} = \frac{1}{b} \ln \left( \frac{b \gamma_{\rm W} z_{\rm a}}{\gamma'} \right) \ge 0$$
 (7-17)



Bild 7.3 Bruchmechanismus 2 bei einer Böschungssicherung mit Fußeinbindung

 $-t_{krit}$ 

Die maximal erreichbare äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F2}$  berechnet sich aus den Gleichgewichtsbedingungen für den in Bild 7.3 dargestellten Gleitkeil.

maximal erreichbare äquivalente Schubspannung max  $\tau_{F2}$  für Bruchmechanismus 2 bei einer Fußeinbindung [kN/m<sup>2</sup>]

$$\max \tau_{F2} = \frac{F_{F2}}{L_{u}} \ge 0$$

$$L_{u} = \frac{h_{W} - z_{a} + t_{k} + t_{krit}}{\sin \beta}$$

$$F_{F2} = \frac{U_{v1} - G'_{1} - C'_{1}A}{B} + \frac{U_{v2} - G'_{2}}{D} + C'_{2}$$
(7-18)

mit den Hilfsfunktionen

$$A = \sin \theta_{p} + \cos \theta_{p} \cot(\varphi' + \theta_{p})$$

$$B = \sin \beta - \cos \beta \cot(\varphi' + \theta_{p})$$

$$D = \sin \beta - \cos \beta \cot(\varphi' - \beta)$$

$$U_{v1} = \frac{\gamma_{W} z_{a}}{\tan \theta_{p}} \left[ \frac{e^{-bt_{F}} - e^{-bt_{krit}}}{b} + e^{-bt_{krit}} (t_{F}) \right]$$

$$U_{v2} = \frac{\gamma_{W} Z_{a}}{\tan \beta} \left[ \frac{e^{-bt_{F}} - e^{-bt_{krit}}}{b} + e^{-bt_{krit}} (t_{F} - t_{krit}) \right]$$

$$G_{1}' = \frac{\gamma'(t_{\rm F} - t_{\rm krit})^{2}}{2\tan \beta_{\rm p}}; \quad G_{2}' = \frac{\gamma'(t_{\rm F} - t_{\rm krit})^{2}}{2\tan \beta}$$
$$C_{1}' = \frac{c'(t_{\rm F} - t_{\rm krit})}{\sin \beta_{\rm p}}; \quad C_{2}' = \frac{c'(t_{\rm F} - t_{\rm krit})}{\sin \beta}$$
$$\vartheta_{\rm p} = \arctan\left(\sqrt{\frac{(1 + \tan^{2} \varphi')\tan \varphi'}{\tan \varphi' + \tan \beta}} - \tan \varphi'\right)$$

und mit den Symbolen

s. unter Gl. (7-19)

Unter Berücksichtigung der maximal erreichbaren äquivalenten Schubspannung ergibt sich das erforderliche Flächengewicht in diesem Fall wie folgt:

erforderliches Flächengewicht der durchlässigen Deckschicht g' bei einer Fußeinbindung [kN/m²]

$$g' = \gamma'_{\rm D} d_{\rm D} =$$

$$= \frac{\Delta u \tan \varphi' - c' - \max \tau_{\rm F2}}{\cos\beta \tan \varphi' - \sin\beta} - (\gamma'_{\rm F} d_{\rm F} + \gamma' d_{\rm krit})$$
(7-19)

mit

- Porenwasserdruckparameter [1/m] nach Bild 5.51, abhängig von der Absunkgeschwindigkeit
- c' effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- *d*<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m]
- d<sub>F</sub> Dicke des Filters [m]
- *d*<sub>krit</sub> kritische Tiefe im Böschungsbereich [m]
- *h*<sub>W</sub> Wassertiefe beim Ruhewasserspiegel [m]
- *t*<sub>F</sub> Tiefe der Fußeinbindung [m]
- *t*<sub>k</sub> Kolktiefe an der Gewässersohle vor dem Fuß des Deckwerks [m]
- *t*<sub>krit</sub> kritische Tiefe an der Sohle [m]
- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (5-107) für  $z = d_{krit}$  nach Gl. (7-1)
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma'$  Bodenwichte unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\rm F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma_{W}$  Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]
- *θ*<sub>p</sub> Gleitflächenwinkel [°]
- max  $\tau_{F2}$  maximal übertragbare äquivalente Schubspannung aus der Fußeinbindung [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (7-18)

Bei der Festlegung der Einbindetiefe  $t_{\rm F}$  ist ggf. ein Kolk mit einer Tiefe von  $t_{\rm k}$  nach örtlichen Erfahrungen gemäß Bild 7.3 zu berücksichtigen.

Bei der Ermittlung der erforderlichen Deckschichtdicke  $d_D$  können rechnerisch negative Werte auftreten. In diesem Fall ist für den Nachweis der Fußeinbindung kein Deckwerk erforderlich. Die Deckwerksdicke ergibt sich dann aus dem Bruchmechanismus 1.

#### 7.2.5.5 Bruchmechanismus 2 bei einer Fußspundwand

Der Bruchmechanismus 2 besteht im Versagen einer eingespannten Fußspundwand als unterem Abschluss einer Böschungssicherung. Bei der Spundwandbemessung sind folgende Einflüsse zu berücksichtigen (s. Bild 7.4): (a) die am Spundwandkopf angreifende Fußstützkraft *F* in Fallrichtung der Deckschicht; *F* ergibt sich aus der für die gewählte Dicke  $d_D$  der Deckschicht noch erforderlichen Schubspannung erf  $\tau_F$  nach GI. (7-4) in Verbindung mit der folgenden Gleichung

$$F = \operatorname{erf} \tau_{\mathsf{F}} L_{\mathsf{u}} \tag{7-20}$$

mit

- h<sub>W</sub> Wassertiefe beim Ruhewasserspiegel [m]
- L<sub>u</sub> Unterwasserlänge der Böschungssicherung [m]

$$L_{\rm u} = \frac{h_{\rm W} - z_{\rm a}}{\sin \beta}$$

- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- erf τ<sub>F</sub> erforderliche Schubspannung bei einer Fußspundwand [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (7-4)
- (b) der aktive Erddruck *E*'<sub>a</sub> im Boden unter der Böschungssicherung
- (c) eine Kolktiefe *t*<sub>k</sub>, die nach */MAR*/ oder nach örtlichen Erfahrungen festzulegen ist
- (d) die kritische Tiefe *t*<sub>krit</sub>, in der die Auftriebskraft aus der Differenz zwischen Porenwasserüberdruck und Bodeneigengewicht maximal ist
- (e) der resultierende Wasserüberdruck  $u_b = \Delta u(\Delta t_k)$ mit  $\Delta t_k > 0$  nach Bild 7.4



 Bild 7.4 Fußstützung einer Böschungssicherung durch eine Spundwand (Bruchmechanismus 2) Symbole: E'a - aktiver Erddruck, E'p - passiver Erddruck, F - Kraft aus Deckwerk, t<sub>k</sub> – Kolktiefe, U<sub>b</sub> - Resultierende des Porenwasserüberdrucks

Die Bemessung der unverankerten Spundwand erfolgt für volle Einspannung nach */EAU 1996/*. Der Spannungsnachweis ist bei Ansatz einer Kolktiefe  $t_k$  für den Lastfall 2 */EAU 1996/* zu führen, wenn der Kolk nur von vorübergehender Dauer ist.

Bei der Ermittlung des Erdwiderstandes  $E'_p$  vor der Spundwand ist der Porenwasserüberdruck im Bereich der Gewässerschle analog zu Gl. (5-107) zu berücksichtigen.  $E'_p$  ist die entsprechend /*DIN 4085*/ unter dem Wandreibungswinkel  $\delta_p = 2/3 \varphi'$  geneigte Resultierende des Erdwiderstandes.

Eine vereinfachte, auf der sicheren Seite liegende Ermittlung der horizontalen Erddruckkraft  $E'_{ph}$  kann über die Erddruckordinaten  $e'_{ph}$  nach der im Folgenden genannten Formel erfolgen, in der die Wirkung des Porenwasserüberdrucks infolge einer schnellen Wasserspiegelabsenkung enthalten ist. Der passive Erddruck kann über die Tiefe linear anwachsend angesetzt werden (s. Bild 7.4).

Erddruckordinate  $e'_{ph}(t_F)$  [kN/m<sup>2</sup>]

$$\mathbf{e}_{\rm ph}'(t_{\rm F}) = \frac{2E_{\rm ph}'\cos\delta_{\rm p}}{(t_{\rm F} - t_{\rm krit})^2}$$
(7-21)

mit den Hilfsfunktionen

$$E'_{ph} = \frac{U_{v} - G' - C'(\cos \beta_{p} \cot(\beta_{p} + \varphi') - \sin \beta_{p})}{\sin \delta_{p} - \cos \delta_{p} \cot(\beta_{p} + \varphi')}$$
$$C' = \frac{c'(t_{F} - t_{krit})}{\sin \beta_{p}}$$
$$G' = \frac{\gamma'(t_{F} - t_{krit})^{2}}{2\tan \beta_{p}}$$
$$U_{v} = \frac{\gamma_{w} Z_{a}}{\tan \beta_{p}} \left[ \frac{e^{-bt_{F}} - e^{-bt_{krit}}}{b} + e^{-bt_{krit}} (t_{F} - t_{krit}) \right]$$

$$\begin{split} & \mathcal{P}_{p} = \arctan\left(\sqrt{\frac{(1 + \tan^{2} \varphi') \tan \varphi'}{\tan \varphi' + \tan \delta_{p}}} - \tan \varphi'\right) \\ & t_{krit} = \frac{1}{b} \ln\left(\frac{\gamma_{W} z_{a} b}{\gamma'}\right) \end{split}$$

und mit den Symbolen

- Porenwasserdruckparameter [1/m]
   für den Zeitpunkt des maximalen Absunks nach Bild 5.51
- c' effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- *E*'<sub>ph</sub> horizontaler Anteil des passiven Erddrucks [kN/m<sup>2</sup>]
- *t* Tiefe unter Gewässersohle [m]

- $t_{\text{krit}}$  kritische Tiefe [m] an der Gewässerschle ( $\beta = 0^{\circ}$ )
- $t_{\rm F}$  Tiefe der Fußspundwand [m] ( $t_{\rm F}$  ist größer als  $t_{\rm krit}$  zu wählen)
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\gamma'$  Wichte des Bodens unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\delta_{p}$  Wandreibungswinkel [°], bei Spundwänden i. d. R.  $\delta_{p}$  = 2/3  $\varphi'$
- $\gamma_{W}$  Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]
- $\vartheta_{p}$  Gleitflächenwinkel [°]

In Gl. (7-21) ist der Porenwasserüberdruck  $\Delta u$  im Bereich des Erdwiderstandes bereits enthalten.

Der aktive Erddruck  $E'_a$  darf nach /DIN 4085/ mit der Wichte des Bodens unter Auftrieb ermittelt werden.

Der resultierende Wasserdruck auf der aktiven Seite darf vereinfacht in Form eines Dreiecks nach Bild 7.4 angesetzt werden, dessen Ordinate sich in Höhe der Kolksohle aus Gl. (5-107) für die Tiefe  $z = \Delta t_k = t_k - (d_F + d_D)/\cos\beta$  und für den Absunkzeitpunkt  $t = t_a$  ergibt.

Lässt sich die Fußspundwand für die unter (a) bis (c) genannten Einflüsse bemessen, ist die Standsicherheit der Deckschicht gewährleistet. Andernfalls muss das Gewicht der Deckschicht oder die Einbindetiefe und ggf. das Widerstandsmoment der Spundbohlen erhöht werden.

# 7.2.6 Flächengewicht der Deckschicht bei Berücksichtigung einer Deckwerksaufhängung

# 7.2.6.1 Allgemeines

Um die Standsicherheit eines Deckwerks zu erhöhen, kann die Deckschicht auch nach oben hin verankert werden ("aufgehängtes Deckwerk") (s. Bild 7.5). Derartige Aufhängungen können entweder aus einzelnen Ankern (Stahlseile, hochzugfeste Gewebebänder) oder aus hochzugfesten Flächenelementen bestehen.

Die aufzunehmende Zugkraft *Z* ergibt sich aus der erforderliche Schubspannung erf  $\tau$  nach Gl. (7-4) in Abhängigkeit von der gewählten Deckwerksdicke  $d_D$ , multipliziert mit der Länge  $L_u$  der unter dem abgesenkten Wasserspiegel liegenden Deckschicht.

Die gleichzeitige Anwendung einer Fußstützung und einer oberen Verankerung bei einer Böschungssicherung wird nicht empfohlen.

Soll die Zugkraft Z durch das Gewicht der Deckschicht oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels aufgenommen werden, sind folgende Nachweise zu führen:

- Nachweis der äußeren Tragfähigkeit (s. 7.2.6.2)
- Nachweis der inneren Tragfähigkeit (s. 7.2.6.3)



Bild 7.5 Systemskizze einer oberen Aufhängung einer Böschungssicherung

# 7.2.6.2 Nachweis der äußeren Tragfähigkeit

Wenn die Ankerkräfte oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels durch Reibung unter der Deckschicht in den Baugrund abgetragen werden, ist die äußere Tragfähigkeit wie im Folgenden dargestellt nachzuweisen. Das erforderliche Flächengewicht g' der Deckschicht ergibt sich zu:

erforderliches Flächengewicht der durchlässigen Deckschicht *g*' bei Berücksichtigung einer Deckwerksaufhängung [kN/m<sup>2</sup>]

$$g' = \gamma_{\text{Do}} d_{\text{Do}} =$$

$$= \frac{Z \cos \varphi'_{\text{AB}} - c'_{\text{AB}} L_{\text{o}} \cos \varphi'_{\text{AB}}}{L_{\text{o}} \sin(\varphi'_{\text{AB}} - \beta)} - \gamma_{\text{Fo}} d_{\text{Fo}} (7-22)$$

mit den Größen

$$Z = \operatorname{erf} \tau_{A} L_{u}$$
$$L_{u} = \frac{h_{W} + t_{k} - z_{a}}{\sin \beta}$$

und mit den Symbolen

- C'AB Kohäsion/Adhäsion zwischen Zugelement und Boden über dem abgesenkten Wasserspiegel [kN/m<sup>2</sup>]
- *d*<sub>Do</sub> Dicke der Deckschicht oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels [m]
- *d*<sub>Fo</sub> Dicke eines mineralischen Filters oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels [m]

- erf  $\tau_{A}$  erforderliche zusätzliche stützende Schubspannung [kN/m<sup>2</sup>] erf  $\tau_{A}$  = erf  $\tau$  nach Gl. (7-4)
- Lange der Böschungssicherung unterhalb des abgsenkten Wasserspiegels [m]
- Lo Länge der Böschungssicherung über dem abgesenkten Wasserspiegel [m]
- h<sub>W</sub> Wassertiefe bei Ruhewasserspiegel [m]
- Kolktiefe vor dem Fuß des Deckwerks an der Gewässersohle [m], festzulegen nach örtlichen Erfahrungen
- z<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m]
  - s. unter Gl. (7-1)
- Z aufzunehmende Zugkraft einer Deckwerksaufhängung [kN/m]
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- $\gamma_{Do}$  Wichte der Deckschicht über dem abgesenkten Wasserspiegel [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma_{Fo}$  Wichte eines mineralischen Filters oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'_{AB}$  wirksamer Reibungswinkel [°] zwischen Zugelement und Boden oder Zugelement und Deckschicht über dem abgesenkten Wasserspiegel; der kleinere Wert ist maßgebend

Andere Lastabtragungen als über Reibung im Deckwerk (z. B. Einbindegraben) sind gesondert für die Zugkraft Z nachzuweisen.

# 7.2.6.3 Nachweis der inneren Tragfähigkeit

Die innere Tragfähigkeit der Verankerung ist nach den Bemessungsansätzen für Bewehrungselemente nachzuweisen, wie z. B. mit dem Spannungsnachweis bzw. Grenzzustand 1B nach dem Sicherheitskonzept der Teilsicherheitsbeiwerte gemäß Kap. 4.3.2 in /DIN 1054/. Die Gebrauchsfestigkeit von Geokunststoffen darf 2 % der Bruchdehnung nach /DIN EN ISO 10319/ nicht überschreiten.

Ergibt sich eine zu große Dicke  $d_{Do}$  der Deckschicht oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels, dann kann zur Verminderung der aufzunehmenden Zugkraft das Flächengewicht der Deckschicht  $d_D$  unterhalb des abgesenkten Wasserspiegels erhöht werden. Sofern der Nachweis der inneren Tragfähigkeit dies zulässt, kann auch eine Verankerung der Zugelemente in einem Graben an der Schulter der Uferböschung entsprechend den Empfehlungen für Bewehrungen aus Geokunststoffen /*EBGEO*/ vorgenommen werden.

# 7.2.7 Böschungssicherung oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels

Die Standsicherheit einer Uferböschung oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels ist gewährleistet, wenn das für den Erosionsschutz erforderliche Deckwerk bis zum höchsten Wellenauflaufpunkt nach 5.8.6 aufgebracht wird.

Tritt bei Uferböschungen im stationären Zustand Grundwasser oberhalb der Böschungssicherung aus der Böschung aus, dann ist die lokale Standsicherheit des durchströmten, oberflächennahen Böschungsbereiches gewährleistet, wenn für die ungeschützte Böschung aus kohäsionslosem Material folgende Bedingung erfüllt ist (s. 3.5):

 $\beta < \frac{\varphi'}{2}$ 

mit

- β Böschungswinkel oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels [°]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]

Soweit diese Bedingung nicht erfüllt ist, sind geeignete andere Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden erforderlich, sofern die Böschungssicherung nicht über den Bereich des Sickerwasseraustritts hochgezogen werden soll.

Bindige Böden sind in dieser Hinsicht immer standsicher.

# 7.3 Lokale Standsicherheit dichter Deckwerke

# 7.3.1 Allgemeines

Kann der Grundwasserspiegel über dem abgesenkten Kanalwasserspiegel liegen, muss das dichte Deckwerk auf den maximal möglichen Wasserüberdruck bemessen werden.

Das Flächengewicht eines dichten Deckwerks muss so groß sein, dass der Überdruck unter der Dichtung nicht zu einem lokalen Abgleiten auf der Böschung bzw. Abheben an der Sohle führt.

Ist die Dichtung einer Böschung in der Lage, Längskräfte aufzunehmen und zur Sohle weiterzuleiten, muss das Deckwerksgewicht ausreichend sein, um auch ein Abheben zu verhindern.

# 7.3.2 Flächengewicht der dichten Deckschicht gegen Abgleiten

Das erforderliche Flächengewicht der Deckschicht einer dichten Böschungssicherung ohne zusätzliche Stützung gegen Abgleiten errechnet sich wie folgt: erforderliches Flächengewicht der dichten Deckschicht g' gegen Abgleiten [kN/m<sup>2</sup>]

$$g' = \gamma'_{\rm D} d_{\rm D} + \gamma'_{\rm F} d_{\rm F} + \gamma'_{\rm Di} d_{\rm Di} =$$

$$= \frac{\Delta u \tan \varphi' - c'}{\cos\beta \tan \varphi' - \sin\beta}$$
(7-23)

mit der Gleichung

$$\Delta u = (\Delta h_{\rm W} + z_{\rm a}) \gamma_{\rm W} \tag{7-24}$$

und mit den Symbolen

- c' effektive Kohäsion des Bodens [kN/m<sup>2</sup>]
- *d*<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m]
- *d*<sub>Di</sub> Dicke der Dichtungsschicht [m]
- d<sub>F</sub> Dicke des Filters [m]
- g' Flächengewicht der Deckschicht [kN/m<sup>2</sup>]
- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck unter der Dichtung [kN/m<sup>2</sup>]
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- $\beta$  Böschungswinkel [°]
- ∆h<sub>W</sub> Höhenunterschied [m] zwischen Grundwasserspiegel und Ruhewasserspiegel in der Wasserstraße: positiv, wenn der Grundwasserspiegel über dem Ruhewasserspiegel liegt
- $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma^{\prime}_{\text{Di}}$  Wichte des Dichtungsmaterials unter Auftrieb [kN/m³]
- $\gamma'_{\rm F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- γ<sub>W</sub> Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]
- $\varphi'$  effektiver Reibungswinkel des Bodens [°]

Es ist zu untersuchen, ob eine Scherfuge im Boden oder in der Dichtung maßgeblich wird. Die Festigkeit der Dichtung ist als undränierte Scherfestigkeit einzuführen.

# 7.3.3 Flächengewicht der dichten Deckschicht gegen Abheben

Bei einem dichten Deckwerk an der Sohle oder bei ausreichender Fußstützung eines dichten Deckwerks an der Böschung muss der Nachweis eines ausreichenden Flächengewichts gegen Abheben erbracht werden.

Das erforderliche Flächengewicht g' der Deckschicht eines dichten Deckwerks gegen Abheben ergibt sich zu:

erforderliches Flächengewicht der dichten Deckschicht *g*' gegen Abheben [kN/m<sup>2</sup>]

$$\boldsymbol{g}' = \boldsymbol{\gamma}_{\mathsf{D}}' \boldsymbol{d}_{\mathsf{D}} + \boldsymbol{\gamma}_{\mathsf{F}}' \boldsymbol{d}_{\mathsf{F}} + \boldsymbol{\gamma}_{\mathsf{D}i}' \boldsymbol{d}_{\mathsf{D}i} \geq \frac{\Delta \boldsymbol{u} \boldsymbol{\gamma}_{\mathsf{A}}}{\cos \beta}$$
(7-25)

mit

- *d*<sub>D</sub> Dicke der Deckschicht [m]
- *d*<sub>Di</sub> Dicke der Dichtungsschicht [m]
- d<sub>F</sub> Dicke des Filters [m]
- g' Flächengewicht der Deckschicht [kN/m<sup>2</sup>]
- $\Delta u$  Porenwasserüberdruck unter der Dichtung [kN/m<sup>2</sup>] nach Gl. (7-24)
- *z*<sub>a</sub> maximaler schneller Wasserspiegelabsunk [m] s. unter Gl. (7-1)
- β Böschungswinkel [°]
- ∆h<sub>W</sub> Höhenunterschied [m] zwischen Grundwasserspiegel und Ruhewasserspiegel in der Wasserstraße: positiv, wenn der Grundwasserspiegel über dem Ruhewasserspiegel liegt
- $\gamma_A$  Sicherheit gegen Auftrieb [-]  $\gamma_A = 1,20$
- $\gamma'_{\rm D}$  Wichte der Deckschicht unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma'_{\text{Di}}$  Wichte des Dichtungsmaterials unter Auftrieb [kN/m³]
- $\gamma'_{\rm F}$  Wichte des Filters unter Auftrieb [kN/m<sup>3</sup>].

# 7.4 Nachweis der globalen Standsicherheit der wasserseitigen Böschung

Die globale Standsicherheit der wasserseitigen Böschung einschließlich Deckwerk oder sonstiger Auflasten ist mit den Sicherheiten nach /*DIN 1054*/ und den Verfahren nach /*DIN 4084*/ (Böschungsbruch) nachzuweisen. Es sind Bruchmechanismen zu untersuchen, die vom Versagen des Deckwerks entsprechend 7.2 und 7.3 (Abgleiten bzw. Abheben böschungsparalleler Bruchkörper in der Tiefe d<sub>krit</sub> nach 7.2.2 bzw. unter einer Dichtung) abweichen. Dies sind i. d. R. Bruchkörper mit Gleitlinien, die über ihre Länge größtenteils deutlich (einige Dezimeter und mehr) unterhalb der kritischen Tiefe d<sub>krit</sub> in die Böschung einschneiden.

Nachzuweisen ist der Grenzzustand GZ 1C nach Kap. 4.3.3 in /*DIN 1054*/ für folgende Fälle:

 (a) Betriebswasserstand BW bzw. Mittelwasser MW ohne Wasserspiegelabsunk mit den Teilsicherheitsbeiwerten f
ür den Lastfall 1 nach /DIN 1054/

- (b) Schneller Wasserspiegelabsunk (i. d. R. infolge Schiffspassage, aber ggf. auch nach schnell ablaufender Hochwasserwelle) mit Ansatz eines Porenwasserdrucks auf die Gleitlinie ohne Berücksichtigung des Porenwasserüberdrucks aus 5.10, zu untersuchen für den Lastfall 3 nach /DIN 1054/
- (c) Ansatz des Porenwasserüberdrucks nach 5.10 auf den maßgeblichen Bruchkörper aus (b) mit dem Nachweis, dass der Grenzzustand mit Teilsicherheitsbeiwerten der Scherparameter von  $\gamma_{\phi} = \gamma_{c} = 1,0$  eingehalten wird
### 8 Hydraulische Bemessung von Deckschichten aus Wasserbausteinen mit Teilverguss

Aus Naturversuchen und nach den bisherigen Erfahrungen besitzen teilvergossene Deckschichten der Steinklassen I - III nach */MAV/* mit den in */MAV/* angegebenen Vergussstoffmengen und Ausführungsvorschriften bei flächenhafter Verteilung des Vergussstoffes an der Oberfläche und bei einer Vergussstoffverteilung in der Tiefe nach */MAV/* einen ausreichenden Widerstand gegen alle bisher bekannten an Wasserstraßen auftretende hydraulischen Beanspruchungen. Eine hydraulische Bemessung erübrigt sich hierbei, solange die höchste auftretende Strömungsgeschwindigkeit  $\leq$  7,7 m/s ist */LWI* 1998/, was i. d. R. zutrifft.

Aus den bisherigen Erfahrungen kann eine ausreichende Sicherheit gegen Ankerwurf und Ankerfurchung im Bereich der Binnenschifffahrt abgeleitet werden, wenn die Deckschicht mindestens 40 cm dick ist und die Vergussmenge nach /*MAV*/ gewählt wurde.

### 9 Geotechnische Bemessung von Deckschichten aus Wasserbausteinen mit Teilverguss

### 9.1 Allgemeines

Bei einem nach */MAR/* und */MAV/* hergestellten Verguss kann vereinfachend mit einem Reibungswinkel der Gesamtscherfestigkeit von  $\varphi'_{\rm D}$  = 70° gerechnet werden. Bei der Berechnung der Wichte des Deckwerks kann die Vergussmenge wie folgt mit eingerechnet werden.

Flächengewicht eines teilvergossenen Deckwerks unter Auftrieb *g*' [kN/m<sup>2</sup>]

$$g' = (1-n)(\gamma_{\rm D} - \gamma_{\rm W}) d_{\rm D} + \frac{m_{\rm V}}{1000}(\gamma_{\rm V} - \gamma_{\rm W})$$
(9-1)

mit

- *d*<sub>D</sub> Dicke des Deckwerks [m]
- g' Flächengewicht eines teilvergossenen Deckwerks unter Auftrieb [kN/m<sup>2</sup>]
- *n* Porenanteil des unvergossenen Deckwerks [-] nach 7.2.3.2

- γ<sub>D</sub> Wichte der Deckschicht [kN/m<sup>3</sup>]
- $\gamma_V$  Wichte des Vergussstoffs [kN/m<sup>3</sup>] i. d. R.  $\gamma_V$  = 22 kN/m<sup>3</sup>
- γ<sub>W</sub> Wichte des Wassers [kN/m<sup>3</sup>]

### 9.2 Lokale Standsicherheit durchlässiger Deckwerke mit teilvergossenen Deckschichten

Bei der geotechnischen Bemessung von Deckschichten mit Teilverguss ist

- eine ausreichende Sicherheit gegen hydrodynamische Bodenverlagerung unter dem Deckwerk nach 7.2.4 und
- eine ausreichende Sicherheit der Böschung oberhalb des Deckwerks nach 7.2.7

#### nachzuweisen.

Anmerkung: Dynamische hydraulische Lasten auf Deckschichten aus Schiffsvorbeifahrten sind in ihrer Ausdehnung begrenzt. Bei teilvergossenen Deckschichten ist der innere Verbund ausreichend hoch, um Kräfte in seitliche unbelastete Bereiche abzutragen. Aus diesem Grund sind die Nachweise gegen Abgleiten und Abscheren durch die Deckschicht nicht erforderlich.

Eine Fußeinbindung (Fußverlängerung nach /*MAR*/) ist aus Kolkschutzgründen notwendig.

#### 9.3 Lokale Standsicherheit dichter Deckwerke mit teilvergossenen Deckschichten

Bei der geotechnischen Bemessung von Deckschichten mit Teilverguss über einer Dichtungsschicht ist eine ausreichende Sicherheit

- gegen Abgleiten des Deckwerks auf der Böschung nach 7.3.2 und
- gegen Abheben des Deckwerks nach 7.3.3

nachzuweisen.

### 9.4 Nachweis der globalen Standsicherheit der wasserseitigen Böschung

Die globale Standsicherheit der Böschung ist nach 7.4 nachzuweisen.

# 10 Literaturverzeichnis

/Abromeit 1997/	Abromeit, HU.
	Ermittlung technisch gleichwertiger Deckwerke an Wasserstraßen und im Küstenbereich in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte der verwendeten Wasserbausteine
	Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau Nr. 75, Eigenverlag, Karlsruhe
/Abromeit 2004/	Abromeit, HU.
	Anpassung der Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW) an die neue DIN EN 13383 - Wasserbausteine
	BAW-Brief Nr. 1 – März 2004 Eigenverlag, Karlsruhe
/ACER 1992/	US Department of the Interior, Bureau of Reclamation
	Freeboard criteria and guidelines for computing freeboard allowances for storage dams
	Eigenverlag, Denver 1992
/BAW 2004/	Bundesanstalt für Wasserbau (Hrsg.)
	Fahrversuche am Wesel-Datteln-Kanal zur Frage der Sohlen- und Deckwerks- stabilität bei Schifffahrt (Arbeitstitel)
	z. z. in Arbeit Karlsruhe, voraussichtlich 2004
/Binek, Müller 1991/	Binek, H., Müller, E.
	Bestimmung der Wassertiefenabhängigkeit des Formfaktors eines Ein-Schrauben-Binnenschiffes
	Versuchsanstalt für Binnenschiffbau e.V. Eigenverlag, Duisburg 1991
/Blaauw	Blaauw, H. G.; van der Knaap, F. C. M.; de Groot, M. T.; Pilarczyk, K. W.
et al. 1984/	Design of bank protection of inland navigation fairways
	International conference on flexible armoured revetments incorporating geotextiles Publ. No. 320 London 1984
/Blaauw, Kaa 1978/	Blaauw, H. G.; van de Kaa, E. J.
	Erosion of bottom and sloping banks caused by the screw race of manoeuvering ships
	WL publication 202; 1978

/Blokland 1994/	Blokland, T.
	In-situ tests of current velocities and stone movements caused by a propeller jet against a vertical quay wall
	Rotterdam public works 1994
/BMV 1994/	Bundesministerium für Verkehr
	Richtlinien für Regelquerschnitte von Schifffahrtskanälen
	Eigenverlag, Bonn 1994
IBMV 1996/	Bundesministerium für Verkehr
	Bundeswasserstraßenkarte
	Drucksachenstelle der WSV Hannover 1996
/Bouwmeester 1977/	Bouwmeester, J.
	Recent studies on push-towing as a base for dimensioning waterways
	Publication No. 194, 39 p. Delft Hydraulic Laboratory Eigenverlag, Delft 1977
/CEM 2002/	US Army Corps of Engineers
	Coastal engineering manual
	USACE Internet Publishing Group April 2002
/CUR-TAW 1992/	Centre for civil engineering research and codes (CUR), Technical advisory committee on water defences (TAW)
	Guide for design of river dikes Volume 1 - upper river area
	Report 142 Eigenverlag, Gouda/NL 1992
/Daemrich 1978 a/	Daemrich, K. F.
	Diffraktion gebeugter Wellen - Ein Beitrag zur Berechnung der Wellenunruhe in Häfen
	Mitteilungen des Franzius-Instituts für Wasserbau und Küsteningenieurwesen Technische Universität Hannover
	Heft 47, S. 1-157 Eigenverlag, Hannover 1978

/Daemrich 1978 b/	Daemrich, K. F.
	Diffraktion an halbunendlichen Wellenbrechern - Diagramme der Wellenhöhenverteilung hinter totalreflektierenden linien- förmigen Bauwerken
	Mitteilungen des Franzius-Instituts für Wasserbau und Küsteningenieurwesen Technische Universität Hannover
	Heft 47, S. 196-213 Eigenverlag, Hannover 1978
/Dand, White 1978/	Dand, J. W.; White, W. R.
	Design of navigation canals
	Symposium on aspects of navigability of constraint waterways including harbour entrances Delft 1978
/Davidenkoff 1964/	Davidenkoff, R.
	Deiche und Erddämme, Sickerströmung-Standsicherheit
	Werner Verlag, Düsseldorf 1964
/Dettmann 1998/	Dettmann, T.
	Ein Beitrag zur Berechnung von Fahrrinnenverbreiterungen in Kanal- und Flusskrümmungen bei niedrigen Fließgeschwindigkeiten
	Binnenschifffahrt Nr. 23, S. 38-40 Dezember 1998
/Dettmann,	Dettmann, T.; Jurisch, R.
Jurisch 2001/	Beitrag zur Bemessung von Fahrrinnenbreiten in Kanälen und Flüssen
	Binnenschifffahrt Nr. 6, S. 72-75 Juni 2001
/Dietz 1973/	Dietz, J. W.
	Sicherung der Flusssohle unterhalb von Wehren und Sperrwerken
	Wasserwirtschaft 63 (1973) 3, S. 76-83
/DIN 1054/	Deutsches Institut für Normung (Hrsg.)
	Zulässige Belastung des Baugrunds
	Beuth-Verlag, Berlin
/DIN 4020/	Deutsches Institut für Normung (Hrsg.)
	Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke
	Beuth-Verlag, Berlin

IDIN 4084I	Deutsches Institut für Normung (Hrsg.) <b>Gelände- und Böschungsbruchberechnungen</b> Beuth-Verlag, Berlin
/DIN 4085/	Deutsches Institut für Normung (Hrsg.) <b>Berechnung des Erddrucks</b> Beuth-Verlag, Berlin
/DIN 18196/	Deutsches Institut für Normung (Hrsg.) <b>Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke</b> Beuth-Verlag, Berlin
/DIN EN 13383/	Deutsches Institut für Normung (Hrsg.) <b>Wasserbausteine</b> Teil 1 und Teil 2 Beuth-Verlag, Berlin
/DIN EN ISO 10319/	Deutsches Institut für Normung (Hrsg.) Geotextilien- Zugversuch am breiten Streifen ISO 10319:1993; Deutsche Fassung EN ISO 10319:1996 Beuth-Verlag, Berlin
/Dittrich 1998/	Dittrich, A. <b>Wechselwirkungen Morphologie/Strömung naturnaher Fließgewässer</b> Mitteilungen aus dem Institut für Wasserbau und Kulturtechnik, Universität Karlsruhe, Heft 198 Eigenverlag, Karlsruhe 1998
/Ducker.	Ducker, H. P.: Miller, C.
Miller 1996/	Harbour bottom erosion at berths due to propeller jets
	Proceedings of the 11 <sup>th</sup> International Harbour Congress Antwerpen, 1996
/DVPFIX 2002/	Programmdokumentation DVPFIX
	Institut für Energie- und Umwelttechnik, Universität Rostock 2002
IDVWK 118/	Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V., DVWK (Hrsg.)
	Maßnahmen zur naturnahen Gewässerstabilisierung
	DVWK Schriften, Heft 118 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft mbH, Bonn 1997

/DVWK 246/	Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V., DVWK (Hrsg.)
	Freibordbemessung an Stauanlagen
	DVWK Schriften, Heft 246 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Bonn 1997
/EAK 1993/	Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau (DGEG), Hafenbautechnische Gesellschaft (HTG)
	Empfehlungen für die Ausführung von Küstenschutzbauwerken
	Die Küste Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., Heide in Holstein 1993
/EAK 2002/	Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT), Hafenbautechnische Gesellschaft e.V. (HTG)
	Empfehlungen für die Ausführung von Küstenschutzwerken
	Die Küste, Heft 65, 2002
/EBGEO/	Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT)
	Empfehlungen für Bewehrungen aus Geokunststoffen
	Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1997
/EAU 1996/	Hafenbautechnische Gesellschaft e. V. (HTG), Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT)
	Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen"
	Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1997
/Fuehrer,	Fuehrer, M.; Römisch, K.
Römisch 1985/	Dimensionierung von Sohlen- und Böschungsbefestigungen an Schiffahrts- kanälen
	Mitteilungen der Forschungsanstalt für Schiffahrt, Wasser- und Grundbau Schriftenreihe Wasser- und Grundbau, Nr. 47, Berlin 1985
/Führböter 1974/	Führböter, A.
	Einige Ergebnisse aus Naturuntersuchungen in Brandungszonen
	Mitteilungen aus dem Leichweiß-Institut für Wasserbau, Universität Braunschweig, Heft 40/74 Eigenverlag, Braunschweig 1974
/Führböter et al. 1983/	Führböter, A.; Dette, H. H.; Jensen, J.
	Ergebnisse von Wind- und Schiffswellenmessungen an der Unterelbe in den Jahren 1980/1981
	Bericht Nr. 546 (unveröffentlicht) Leichtweiß-Institut, Universität Braunschweig Eigenverlag 1983

/Gates, Herbich 1977/	Gates, E. T.; Herbich, J. B.	
	Mathematical model to predict the behavior of deep-draft vessels in restricted waterways	
	Texas A and M University, Sea Grant College Report TAMU-SG-77-206, 1977	
/Gaudio,	Gaudio, R.; Marion, A.	
Marion 2003/	Time evolution of scouring downstream of bed sills	
	Journal of Hydraulic Research Vol. 41, No. 3 (2003), pp. 271 -284	
/Henschke 1952/	Henschke, W.	
	Schiffbautechnisches Handbuch	
	Verlag Technik, Berlin 1952	
/Horn 1928/	Horn, F.	
	Theorie des Schiffes	
	in: "Mechanik der Flüssigkeiten nebst technischen Anwendungsgebieten" von Auerbach, F.; Hort, W. S. 552-718 Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1928	
/Hudson 1959/	Hudson, R. Y.	
	Laboratory investigations of rubble mound breakwaters	
	Journal of Waterways and Harbours ASCE, New York 1959	
/Jansen, Schijf 1953/	Jansen, P. Ph.; Schijf, J. B.	
	ohne Titel	
	PIANC's 18 <sup>th</sup> International Navigation Congress Section I - Communication I, pp. 175 - 197 Eigenverlag, Rom 1953	
/Knieß 1977/	Knieß, HG.	
	Bemessung von Schüttsteindeckwerken im Verkehrswasserbau Teil 1: Lose Steinschüttungen	
	Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau Nr. 42 Eigenverlag, Karlsruhe 1977	
/Kuhn 1985/	Kuhn, R.	
	Binnenverkehrswasserbau	
	Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1985	

/Köhler 1989/	Köhler, HJ.
	Messung von Porenwasserüberdrücken im Untergrund
	Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau Nr. 66, S. 155 - 174 Eigenverlag, Karlsruhe 1989
/Köhler 1993/	Köhler, HJ.
	The influence of hydraulic head and hydraulic gradient on the filtration process
	in: "Filters in Geotechnical and Hydraulic Engineering" Proceedings of the 1 <sup>st</sup> International Conference 'Geofilters' Karlsruhe 1992, pp. 225 - 240 A. A. Balkema Verlag, Rotterdam 1993
/Köhler 1997/	Köhler, HJ.
	Boden und Wasser - Druck und Strömung
	Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau, Nr. 76, S. 15 - 33 Eigenverlag, Karlsruhe 1997
/Köhler,	Köhler, HJ.; Koenders, M. A.
Koenders 2003/	Direct visualization of underwater phenomena in soil-fluid interaction and analysis of the effects of an ambient pressure drop on unsaturated media
	Journal of Hydraulic Research, Vol. 41, Issue 1 (2003), pp. 69 – 78
/Kohlhase 1983/	Kohlhase, S.
	Ozeanographisch-seebauliche Grundlagen der Hafenplanung
	Mitteilungen des Franzius-Instituts für Wasserbau und Küsteningenieurwesen der Universität Hannover Eigenverlag, Hannover 1983
/Kriebel 2003/	Kriebel, D.
	Development of unified description of ship generated waves
	U. S. Section PIANC Annual Meeting 27. – 30. Oktober 2003, Portland, Oregon/USA Passing Vessel Issues Workshop
/Le Méhauté 1976/	Le Méhauté, B.
	An introduction to hydrodynamics and water waves
	Springer-Verlag, Berlin 1976
/LWI 1998/	N.N.
	Stabilität von verklammerten Deckwerken
	Bericht Nr. 833 Leichtweiß-Institut für Wasserbau / TU Braunschweig, August 1998

/MAG/	Bundesanstalt für Wasserbau
	Merkblatt Anwendungen von geotextilen Filtern an Wasserstraßen
	Eigenverlag, Karlsruhe 1993
IMAKI	Bundesanstalt für Wasserbau
	Merkblatt Anwendung von Kornfiltern an Wasserstraßen
	Eigenverlag, Karlsruhe 1989
IMARI	Bundesanstalt für Wasserbau
	Merkblatt Anwendung von Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensicherungen an Wasserstraßen
	Eigenverlag, Karlsruhe 1993
/MAV/	Bundesanstalt für Wasserbau
	Merkblatt Anwendung von hydraulisch- und bitumengebundenen Stoffen zum Verguß von Wasserbausteinen
	Eigenverlag, Karlsruhe 1990
/Oosterveld,	Oosterveld, M. W. C.; van Oossanen, P.
Oossanen 1975/	Further computer-analysed data of the Wageningen B-Screw Series
	International shipbuilding progress, Vol 22, No. 251. July 1975, pp. 251-262
/Peters 2002/	Peters, HE.
	Stellungnahme und Vorschläge zur Abschätzung der Strahlgeschwindigkeit von Propellern und Düsenpropellern
	Ausarbeitung im Auftrag der BAW (unveröffentlicht) Rostock 2002
/PIANC 1987a/	Permanent International Association of Navigation Congresses - PIANC (Hrsg.)
	Guidelines for the design and construction of flexible revetments incorporating geotextiles for inland waterways
	Report of the Working Group 4 of the Permanent Technical Committee I Supplement to Bulletin No. 57 Eigenverlag, Brüssel 1987
/PIANC 1987b/	Permanent International Association of Navigation Congresses - PIANC (Hrsg.)
	Risk consideration when determining bank protection requirements
	Supplement to Bulletin No. 87, 1987, pp. 202 ff. Eigenverlag, Brüssel 1987

/PIANC 1992/	Permanent International Association of Navigation Congresses - PIANC (Hrsg.)
	Guidelines for the design and construction of flexible revetments incorporating geotextiles in marine environment
	Report of Working Group 21 of the Permanent Technical Committee II Supplement to Bulletins Nos. 78/79, 1992
/Pilarczyk 1990/	Pilarczyk, K.W.
	Design of seawalls and dikes including overview of revetments
	Proceedings of the short course on coastal protection Balkema, Rotterdam 1990
/Poweleit 1985/	Poweleit, A.
	Bemessung des Freibords im Erddammbau
	Wasserwirtschaft 75 (1985) 10, S. 434-439
/Press,	Press, H.; Schröder, R.
Schröder 1966/	Hydromechanik im Wasserbau
	Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1966
/PROFIX 2002/	Programmdokumentation PROFIX
	Institut für Energie- und Umwelttechnik, Universität Rostock 2002
/Przedwojski	Przedwojski, B.; Blazejewski, R.; Pilarczyk, K. W.
et al. 1995/	River training techniques - fundamentals, design and application
	Balkema, Rotterdam 1995
/Römisch 1975/	Römisch, K.
	Der Propellerstrahl als erodierendes Element bei An- und Ablegemanövern in Hafenbecken
	Seewirtschaft Heft 7 (1975) Berlin
/Römisch 1989/	Römisch, K.
	Empfehlungen zur Bemessung von Hafeneinfahrten
	Technische Universität Dresden, Sektion Wasserwesen Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 1, S. 2-84 Eigenverlag, Dresden 1989
/Römisch 1994/	Römisch, K.
	Propellerstrahlinduzierte Erosionserscheinungen
	HANSA – Schiffahrt – Schiffbau – Hafen Nr. 9 / 1994 (131. Jg.), S. 231-234

/RPG/	Bundesanstalt für Wasserbau
	Richtlinien für die Prüfung von Geotextilien im Verkehrswasserbau
	Eigenverlag, Karlsruhe 1994
/Schäle, Mollus 1971/	Schäle, E.; Mollus, G.
	Bildbericht über die Versuche auf Rhein und Main sowie in den Haltungen Hausen und Kriegenbrunn
	Kanal- und Schiffahrtsversuche, 3. Folge Versuchsanstalt für Binnenschiffbau, Duisburg 1971
/Schokking 2002/	Schokking, L. A.
	Bowthruster-induced damage
	Master of Science Thesis TU Delft 2002
/Schuster 1952/	Schuster, S.
	Untersuchungen über die Strömungs- und Widerstandsverhältnisse bei der Fahrt von Schiffen in beschränktem Wasser
	Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft 1952
/Söhngen 1992/	Söhngen, B.
	Dimensionierung von Fahrrinnenquerschnitten im Rahmen der Planung von Staustufen
	13. Duisburger Kolloquium für Schiffs- und Meerestechnik, Mai 1992
/Söhngen,	Söhngen, B.; Koll, K.
Koll 1997/	Bemessung von Sohlendeckwerken unter starkem Strömungsangriff
	in DVWK-Schrift 118, 1997
/SPM 1977/	Department of the Army, Waterways Experiment Station (WES) Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center
	Shore Protection Manual, Vol. 1, 2
	Eigenverlag, Vicksburg 1977
/SPM 1984/	Department of the Army, Waterways Experiment Station (WES) Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center
	Shore Protection Manual, Vol. 1, 2
	Eigenverlag, Vicksburg 1984
ITLWI	Bundesministerium für Verkehr
	Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine
	Eigenverlag, Bonn 1997 bzw. 2003

/Verhey,	Verhey, H. J.; Bogaerts, M. P.
Bogaerts 1989/	Ship waves and the stability of armour layers protecting slopes
	9 <sup>th</sup> International Harbour Congress Antwerpen, Belgien, Juni 1989 Delft Hydraulics Publication No. 428 (von 1989)
/Wagner 1996/	Wagner, H.
	Konzeption zur Prognose von durch Wind erzeugten Wellen für kleinere Seegebiete
	Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, TU Dresden Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 9, S. 91 ff. Dresden 1996
/Yosifov et al. 1986/	Yosifov, K.; Zlatev, Z.; Staneva, A.
	Optimum characteristics equations for K-J ducted propeller design charts
	Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre, Selected Papers Volume 1, Book 1, Varna 1986, pp. 73-84
/ZfB 1993/	N.N.
	Antriebstechnik für Binnenschiffe
	Binnenschiffahrt - ZfB Heft 8/1993, S. 14-19
/ZTV-W 210/	Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (Hrsg.)
	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau für Böschungs- und Sohlensicherung (Leistungsbereich 210)
	Drucksachenstelle bei der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Mitte, Eigenverlag, Hannover 1991

## 11 Nomenklatur

# 11.1 Abkürzungen

BF	Böschungsfuß
BinSchStrO	Binnenschifffahrtsstraßenordnung
BW	Betriebswasserstand
BWStr	Binnenwasserstraße(n)
DEK	Dortmund-Ems-Kanal
DWD	Deutscher Wetterdienst
ES	Europaschiff
Fkt.	Funktion von ()
Gl(n).	Gleichung(en)
GMS	Großmotorgüterschiff
GW	Grundwasserstand
KA	Kanalachse
MW	Mittelwasser
MS	Motorschiff
RHK	Rhein-Herne-Kanal
R-Profil	Rechteckprofil
RWS	Ruhewasserspiegel
SV	Schubverband
T-Profil	Trapezprofil
WDK	Wesel-Datteln-Kanal
Wsp.	Wasserspiegel
1D	eindimensional
2SV/4SV	2er bzw. 4er Schubverband

### 11.2 Symbole

а	[m]	kleinste Abmessung eines Wasserbausteins
а	[-]	Exponent zur Beschreibung der Strahlausbreitungssituation
а	[-]	Porenwasserdruckparameter
<b>a</b> p	[m]	Abstand der Propellerachsen eines Zweischraubers zueinander
A	[-]	Beiwert zur Beschreibung der Strahlausbreitungssituation
A	[m <sup>2</sup> ]	Fließquerschnitt, Gewässerquerschnitt, Kanalquerschnitt
A'	[m <sup>2</sup> ]	Querschnittsfläche zwischen Schiffsachse und Ufer
$A_0$	[m <sup>2</sup> ]	Querschnittsfläche an der engsten Einschnürung hinter dem Propeller
A <sub>A</sub>	[m <sup>2</sup> ]	Anströmfläche vor dem Propeller

A <sub>E</sub>	[m <sup>2</sup> ]	Eintrittsfläche in die Propellerebene
Aĸ	[m <sup>2</sup> ]	unmodifizierte Querschnittsfläche des Kanals
A <sub>K,äqui</sub>	[m <sup>2</sup> ]	äquivalenter Kanalquerschnitt
A <sub>M</sub>	[m <sup>2</sup> ]	eingetauchter Hauptspantquerschnitt des Schiffes
A <sub>S,äqui</sub>	[m <sup>2</sup> ]	äquivalente Schiffsquerschnittsfläche
$A_{S,B}$	[m <sup>2</sup> ]	Schiffsquerschnittsfläche am Bug
$A_{\rm S,eff}$	[m²]	effektive eingetauchte Querschnittsfläche des Schiffes
$A_{\rm S,eff,B}$	[m²]	effektive eingetauchte Schiffsquerschnittsfläche am Bug
$A_{\rm S,eff,D}$	[m²]	fiktiv vergrößerter, effektiver eingetauchter Schiffsquerschnitt bei Fahrt mit Drift
$A_{\rm S,eff,H}$	[m²]	effektive eingetauchte Schiffsquerschnittsfläche am Heck
$A_{S,H}$	[m²]	Schiffsquerschnittsfläche am Heck
A <sub>w</sub>	[-]	Wellenhöhenbeiwert abhängig von Schiffsform, Schiffsabmessungen, Abladetiefe und Wassertiefe
b	[1/m]	Porenwasserdruckparameter
b	[m]	mittlere Abmessung eines Wasserbausteins
b'	[m]	Fahrrinnenbreite
b*	[1/m]	Porenwasserdruckparameter für $t_a = t_a^* = 5s$
b <sub>E</sub>	[m]	Einflussbreite des Rückströmungsfeldes, äquivalente Kanalbreite bei Flachwasserfahrt
$b_{F}$	[m]	Fahrrinnenbreite
b <sub>m</sub>	[m]	mittlere Wasserspiegelbreite im Bereich der Wasserspiegelanhebung/-absenkung
<i>b</i> <sub>r</sub>	[m]	rechnerische Kanalbreite, rechnerische Gewässerbreite
<b>b</b> <sub>r,äqui</sub>	[m]	rechnerische Breite des äquivalenten Kanalprofils [m]
b <sub>S</sub>	[m]	Kanalsohlenbreite, Sohlenbreite
b <sub>WS</sub>	[m]	Wasserspiegelbreite
$b_{ m WS, äqui}$	[m]	äquivalente Wasserspiegelbreite
В	[m]	Breite einer Leitwerksöffnung
В	[m]	Schiffsbreite
<i>B</i> <sup>*</sup>	[-]	Belastungbeiwert
<i>B</i> <sub>1</sub>	[m]	Breite der Einzelfahrspur
$B_{85}^{*}$	[-]	Stabilitätsbeiwert auf geneigter Böschung
$B_{85,0}^{*}$	[-]	Stabilitätsbeiwert allgemein
B <sub>B</sub>	[m]	Schiffsbreite am Bug
<b>B</b> ' <sub>B</sub>	[-]	Stabilitätsbeiwert
$B_{ m B}^{\star}$	[-]	Beiwert für Auftrittshäufigkeit
$\widetilde{B}_{\mathrm{B}}$	[-]	Beiwert für Auftrittshäufigkeit
B <sub>H</sub>	[m]	Schiffsbreite am Heck
<i>B</i> <sub>m</sub>	[m]	mittlere Schiffsbreite zwischen Bug und Heck
B <sub>S</sub>	[-]	Beiwert bei Strahlangriff auf ebener Sohle

$B_{ m S,B\"{o}}$	[-]	Beiwert bei Strahlangriff auf Uferböschung
BW <sub>o</sub>	[m+NN]	oberer Betriebswasserstand
$BW_{\rm u}$	[m+NN]	unterer Betriebswasserstand
С	[-]	Kalibrierungskonstante
С	[m]	größte Abmessung eines Wasserbausteins
с	[m/s]	Wellenfortschrittsgeschwindigkeit, Wellengeschwindigkeit
<i>c'</i>	[kN/m²]	effektive Kohäsion des Bodens, wirksame Kohäsion
<b>C</b> 0	[m/s]	Stauwellengeschwindigkeit
<b>c'</b> <sub>AB</sub>	[kN/m²]	Kohäsion, Adhäsion zwischen Zugelement und Boden über dem abgesenkten Wasserspiegel
<b>c'</b> <sub>D</sub>	[kN/m²]	Kohäsion der Deckschicht
CF	[-]	fahrdynamische Konstante
С	[-]	Konstante zur näherungsweisen Beschreibung der Absunkzeit
С	[-]	Beiwert (für induzierte Anfangsgeschwindigkeit ausgehend von der Maschinenleistung)
C <sub>A</sub>	[-]	Konstante für den Wellenauflauf
$C_{B\ddot{o}}$	[-]	Faktor zur Berücksichtigung des Böschungseinflusses
С <sub>н</sub>	[-]	Faktor für den Einfluss von Schiffstyp, Abladung und Vertrimmung
$C_{lsb}$	[-]	Faktor nach Isbash
<i>C</i> <sub>m</sub>	[-]	Beiwert für die Belastungsdauer
<b>d</b> <sub>0</sub>	[m]	Strahldurchmesser am Ort der maximalen Kontraktion
d <sub>A</sub>	[m]	Strahldurchmesser im Anströmbereich
$d_{\rm D}$	[m]	Dicke der Deckschicht (gemessen senkrecht zur Oberfläche)
$d_{\rm D(A)}$	[m]	Einbaudicke der Ausgangsdeckschicht (A)
$d_{\rm D(B)}$	[m]	Einbaudicke der alternativen hydraulisch gleichwertigen Deckschicht (B)
$d_{\sf DF}$	[m]	Dicke der Steinschicht in der Fußvorlage
<b>d</b> <sub>Di</sub>	[m]	Dicke der Dichtungsschicht
$d_{ m Do}$	[m]	Dicke der Deckschicht oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels
$d_{\rm F}$	[m]	Dicke des Filters
$d_{\rm FF}$	[m]	Dicke des Filters in der Fußvorlage
<b>d</b> <sub>Fkrit</sub>	[m]	kritische Tiefe unter der Fußvorlage
<b>d</b> <sub>Fo</sub>	[m]	Dicke eines mineralischen Filters oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels
<b>d</b> <sub>krit</sub>	[m]	kritische Tiefe der Bruchfuge, Tiefe der kritischen Bruchfuge
<b>d</b> <sub>krithB</sub>	[m]	kritische Tiefe der Bruchfuge zur Verhinderung von hydrodynamischen Bodenverlagerun- gen
d <sub>x</sub>	[m]	Durchmesser des Propellerstrahlkegels
D	[m]	Korndurchmesser
D	[m]	Propellerdurchmesser
<b>D</b> <sub>10</sub>	[m]	Korndurchmesser bei 10 % Siebdurchgang
D <sub>15</sub>	[m]	Korndurchmesser bei 15 % Siebdurchgang

D <sub>50</sub>	[m]	Korndurchmesser bei 50 % Siebdurchgang
$D_{50, TLW}$	[m]	erforderlicher mittlerer Korndurchmesser entsprechend /TLW/
$D_{60}$	[m]	Korndurchmesser bei 60 % Siebdurchgang
D <sub>85</sub>	[m]	Korndurchmesser bei 85 % Siebdurchgang
$D_{90}$	[m]	Korndurchmesser bei 90 % Siebdurchgang
Di	[m]	repräsentativer Korndurchmesser der Klasse i, entspricht dem geometrischen Mittel aus $D_{\rm io}$ und $D_{\rm iu}$
D <sub>io</sub>	[m]	Obergrenze der Korngrößenklasse i (Quadratlochweite des Siebes)
D <sub>iu</sub>	[m]	Untergrenze der Korngrößenklasse i (Quadratlochweite des Siebes)
DL	[m]	charakteristische größte Steinlänge (größte gemessene Länge eines Wasserbausteins)
D <sub>n</sub>	[m]	nominale Steingröße
<b>D</b> <sub>n50</sub>	[m]	erforderlicher mittlerer nominaler Steindurchmesser, nominale Steingröße
D <sub>nSt(A)</sub>	[m]	nominale Steingröße der Ausgangsdeckschicht des Bemessungsfalles (A)
$D_{nSt(B)}$	[m]	gewählte nominale Steingröße der alternativen hydraulisch wirksamen Deckschicht (B)
$D_{TLW}$	[m]	Steindurchmesser nach TLW
D <sub>x</sub>	[m]	Korndurchmesser bei x % Siebdurchgang
е	[-]	Eulersche Konstante e $\approx 2,718$
e' <sub>ph</sub>	[kN/m²]	horizontale Ordinate des passiven Erddrucks
erf $\tau$	[kN/m²]	erforderliche Schubspannung
erf $\tau_{A}$	[kN/m²]	erforderliche zusätzliche stützende Schubspannung
erf $\tau_{\rm F}$	[kN/m²]	erforderliche Schubspannung bei einer Fußspundwand
E	[-]	Beiwert zur Charakterisierung von Heckform und Ruderanordnung
E'a	[kN/m]	aktiver Erddruck im Boden unter der Böschungssicherung
E'p	[kN/m]	passiver Erddruck, Erdwiderstand
$E'_{\rm ph}$	[kN/m]	horizontaler Anteil des Erdwiderstands der Fußvorlage
Es	[MN/m²]	Steifemodul des Bodens
Ĩ	[-]	Formparameter
<b>f</b> B	[-]	Faktor der Einflussbreite abhängig vom Schiffstyp
<i>f</i> <sub>cr</sub>	[-]	Geschwindigkeitsbeiwert
f <sub>N</sub>	[-]	Faktor zur gewählten Propellerdrehzahl
<b>f</b> P	[-]	Faktor zur einsetzbaren Maschinenleistung
<b>f</b> <sub>red</sub>	[-]	Reduktionsfaktor für Energieverluste beim Wellenauflauf
$f_{\lambda}$	[-]	Wellenlängenbeiwert
F	[kN/m]	Fußstützkraft, Kraft aus Deckwerk
$F_{ m eff}$	 [m]	effektiver Fetch
Fr	[-]	Froude-Zahl im Heckbereich
Ĩr	[_]	Froude-Zahl am Ort der maximalen Heckwellenhöbe
Fr.	[-]	Froudesche Tiefenzahl
''h	[_]	

g	[m/s²]	Erdbeschleunigung
g'	[kN/m²]	Kraftwirkung des Flächengewichts der Deckschicht, erforderliches Flächengewicht der Deckschicht
g'	[m/s <sup>2</sup> ]	relative Dichte
G	[kN]	Steingewicht
G'	[kg/m³]	Gewichtskraft des Bodenkörpers unter Auftrieb
Gi	[kN]	repräsentatives Steingewicht der Klasse i, entspricht dem geometrischen Mittel aus $G_{\rm io}$ und $G_{\rm iu}$
G <sub>io</sub>	[kN]	Obergrenze des Steingewichts der Klasse i
G <sub>iu</sub>	[kN]	Untergrenze des Steingewichts der Klasse i
<b>G</b> <sub>50</sub>	[kg]	erforderliches mittleres Steingewicht
h	[m]	Wassertiefe, Kanalwassertiefe
h'	[m]	Fahrrinnentiefe
h <sub>b</sub>	[m]	Wassertiefe im Brechpunkt
$h_{ m Kolk}$	[m]	Kolktiefe unter der Gewässersohle
h <sub>m</sub>	[m]	mittlere Wassertiefe
$h_{ m p}$	[m]	Höhenlage der Propellerachse über der Sohle
h <sub>W</sub>	[m]	Wassertiefe bei Ruhewasserspiegel, Wassertiefe im Ruhezustand
h <sub>x</sub>	[m]	Wassertiefe im engsten Fließquerschnitt
Н	[m]	Wellenhöhe, Schiffswellenhöhe, Bemessungswellenhöhe
$H_{\rm b}$	[m]	Wellenhöhe im Brechpunkt
$H_{Bem}$	[m]	Bemessungswellenhöhe
$H_{ m diff}$	[m]	Wellenhöhe infolge Diffraktion
<i>H</i> ein	[m]	Höhe der einfallenden Welle
$H_{\rm refl}$	[m]	Wellenhöhe infolge Reflexion
H <sub>s</sub>	[m]	signifikante Wellenhöhe, Bemessungswellenhöhe für Windwellen
$H_{\rm Sek}$	[m]	Sekundärwellenhöhe, Höhe der zusätzlichen Sekundärwelle
$H_{\rm Sek,gl}$	[m]	Sekundärwellenhöhe bei Fahrt mit Gleitgeschwindigkeit
$H_{\mathrm{Sek},\mathrm{q}}$	[m]	Höhe der reinen Sekundärheckquerwelle
$H_{ m sh}$	[m]	Wellenhöhe infolge Wellenaufsteilen (wave shoaling)
$H_{\rm tol}$	[m]	tolerierte Wellenhöhe
$H_{\rm u,Bug}$	[m]	Maximalwert der Bugwellenhöhe am Ufer bei exzentrischer Fahrt
$H_{\rm u,H}^{*}$	[m]	maßgebende Wellenhöhe im Uferbereich am Heck zur Berechnung der Absunkzeit
$H_{u, Heck}$	[m]	Maximalwert der Heckwellenhöhe am Ufer bei exzentrischer Fahrt
<i>i</i> p	[kN/m³]	Strömungsdruck
J	[-]	Propellerfortschrittsgrad
k	[-]	reziprokes Querschnittsverhältniss, blockage coefficient

k	[m/s]	Durchlässigkeit des Bodens, Wasserdurchlässigkeit des Bodens
К	[-]	Neigungsbeiwert
K'	[-]	Diffraktionskoeffizient
Kı	[-]	Längsneigungsbeiwert
Kq	[-]	Querneigungsbeiwert
$K_{\rm refl}$	[-]	Reflexionskoeffizient
$K_{ m sh}$	[-]	Aufsteilungskoeffizient, Shoaling-Koeffizient
K <sub>SS</sub>	[m]	äquivalente Sandrauheit der Schiffshaut
K <sub>T</sub>	[-]	Schubbeiwert des Propellers für $J = 0$
K <sub>T,DP</sub>	[-]	Schubbeiwert eines Propellers mit Düse für $J = 0$
<i>K</i> <sub>T,DPJ</sub>	[m]	Schubbeiwert eines Propellers mit Düse für $J \neq 0$
K <sub>TJ</sub>	[-]	Schubbeiwert eines Propellers ohne Düse für $J \neq 0$
I <sub>u</sub>	[m]	benetzter Umfang
L	[m]	Schiffslänge, Länge des Sportbootes
L	[m]	Wandabstand der Propellerebene
L	[m]	Wellenlänge
$L_{\rm eff}$	[m]	effektive Schiffslänge
L <sub>ein</sub>	[m]	Länge der einfallenden Welle
L <sub>Fu</sub>	[m]	Länge der Fußvorlage
L <sub>H</sub>	[m]	Wellenlänge der brechenden Heckquerwelle
L <sub>o</sub>	[m]	Länge der Böschungssicherung über dem abgesenkten Wasserspiegel
$L_{pris}$	[m]	Länge des Fahrzeugbereiches mit weitgehend prismatischem Querschnitt
L <sub>Sek</sub>	[m]	Sekundärwellenlänge
$L_{\rm sh}$	[m]	Wellenlänge infolge von Wellenaufsteilen (engl.: wave shoaling)
L <sub>u</sub>	[m]	Länge der Böschungssicherung unterhalb des abgesenkten Wasserspiegels, Unterwasserlänge der Böschungssicherung
L <sub>w</sub>	[m]	wellenbildende Schiffslänge
т	[-]	Böschungsneigung (Achtung: anders definiert als die Steigung einer Geraden)
<i>m</i> <sub>K,äqui</sub>	[-]	äquivalente Böschungsneigung
m <sub>lks</sub>	[-]	Böschungsneigung am linken Ufer
m <sub>rts</sub>	[-]	Böschungsneigung am rechten Ufer
m <sub>v</sub>	[l/m²]	Vergussmenge
max L <sub>Fu</sub>	[m]	maximal zulässige Länge der Fußvorlage
max v <sub>za</sub>	[m/s]	maximale Absunkgeschwindigkeit
max $\tau_{\rm F1}$	[kN/m²]	maximal erreichbare äquivalente Schubspannung für Bruchmechanismus 1
max $\tau_{\rm F2}$	[kN/m²]	maximal übertragbare äquivalente Schubspannung bei einer Fußvorlage
min <i>d</i> <sub>D</sub>	[m]	mindestens erforderliche Einbaudicke, Mindestdicke der Deckschicht
min L <sub>Fu</sub>	[m]	minimal mögliche Länge der Fußvorlage

n	[-]	Hohlraumanteil, Porenanteil des Mineralkornfilters bzw. des (unvergossenen) Deckwerks
n	[1/min]	Propellerdrehzahl, Schraubendrehzahl des Bugstrahlruders
n	[-]	Querschnittsverhältnis
<b>n</b> <sub>äqui</sub>	[-]	äquivalentes Querschnittsverhältnis
<b>n</b> <sub>Nenn</sub>	[1/min]	Nenndrehzahl des Propellers
p	[bar; Pa]	Druck
Ρ	[m]	Konstruktionssteigung
$P_{Bug}$	[kW]	installierte Leistung des Bugstrahlruders
$P_{\rm d,Nenn}$	[kW]	Nennleistung
r <sub>x</sub>	[m]	radialer Abstand des Auftreffpunktes von der Strahlachse in der Entfernung $x$ von der Propellerebene
R	[m]	innerer, kleinerer Radius einer gekrümmten Fahrspur
R'd	[m]	vertikale Erstreckung des Deckwerks unter dem Ruhewasserspiegel
<b>R(</b> α)	[m]	Einflusslänge zum gegenüberliegenden Ufer beim Winkel $\boldsymbol{\alpha}$
S	[-]	Sättigungsgrad des Bodens
S	[km]	maximale Streichlänge
S <sub>m</sub>	[km]	mittlere Streichlänge
SF	[-]	Formfaktor für Wasserbausteine
t	[s]	Zeit
t	[m]	Tiefe unter der Gewässersohle
ta	[s]	Absunkzeit allgemein
$t_{a}^{*}$	[s]	Absunkzeit $t_a = t_a^* = 5 s$
$t_{a,B}$	[s]	Absunkzeit am Bug
$t_{a,B,Sek}$	[s]	Absunkzeit der Sekundärwelle vom Bug
t <sub>a,H</sub>	[s]	Absunkzeit am Heck
t <sub>a,W</sub>	[s]	Absunkzeit einer Welle
t <sub>f</sub>	[m]	Kielfreiheit
t <sub>F</sub>	[m]	Tiefe der Fußeinbindung / Tiefe der Fußspundwand / Tiefe der gesamten Fußvorlage
t <sub>fl</sub>	[m]	Flottwasser
t <sub>fl,min</sub>	[m]	Mindestflottwasser
t <sub>k</sub>	[m]	Kolktiefe vor dem Fuß des Deckwerks an der Gewässersohle, Kolktiefe
t <sub>krit</sub>	[m]	kritische Tiefe unter der Gewässersohle
t <sub>min</sub>	[h]	Mindest-Windwirkdauer
t <sub>v</sub>	[m]	Tauchtiefe
Т	[s]	mittlere Wellenperiode, Wellenperiode, charakteristische Wellenperiode
Т	[m]	Tiefgang, Tauchtiefe am Hauptspant
Ta	[s]	Absunkdauer

T <sub>B</sub>	[m]	Schiffstiefgang im Bugbereich
$T_{ein}$	[s]	Periode der einfallenden Welle
T <sub>H</sub>	[m]	Schiffstiefgang im Heckbereich
T <sub>m</sub>	[m]	mittlerer Schiffstiefgang zwischen Bug und Heck
	[]	Life network (Mitte, Celeff Life nije je je DMCC)
u	[m] [m (a]	Uterabstand (Mitte Schiff-Oferinie bei RWS)
u '	[m/s]	Windgeschwindigkeit
<i>u</i> *	[m] [m]	Abstand Schiftswand - Oferlinie
<i>u</i>	[M]	
u <sub>b</sub>	[KIN/M <sup>2</sup> ]	resultierender wasseruberdruck
U <sub>b</sub>	[KIN/M]	Resultierende des Porenwasseruberdrucks
U <sub>eff</sub>	[m]	
U <sub>max</sub>	[m/s]	maximale Geschwindigkeit der Wiederauffullungsströmung in Hone der Deckwerkssteine
U <sub>max,B</sub>	[m/s]	Bemessungsgeschwindigkeit in der Wiederauffullungsströmung
<i>U</i> r	[m]	rechnerischer Uferabstand, Abstand zum rechnerischen Ufer
<b>U</b> <sub>r,lks</sub>	[m]	Abstand zum linken Ufer im rechnerischen Kanalprofil
<b>U</b> <sub>r,max</sub>	[m]	maximaler Uterabstand im rechnerischen Profil
<b>U</b> <sub>r,min</sub>	[m]	minimaler Uterabstand im rechnerischen Profil
<i>U</i> <sub>r,rts</sub>	[m]	Abstand zum rechten Ufer im rechnerischen Kanalprofil
U	[-]	Ungleichförmigkeitszahl der Steinschüttung
V	[m/s]	Geschwindigkeit allgemein
<i>V</i> <sub>0</sub>	[m/s]	induzierte Anfangsgeschwindigkeit bei $J = 0$
V <sub>0J</sub>	[m/s]	induzierte Anfangsgeschwindigkeit bei $J > 0$
VA	[m/s]	Anströmgeschwindigkeit des Propellers
<b>V</b> <sub>Bmax</sub>	[m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J = 0$
V <sub>Bmax1</sub>		
	[m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$
V <sub>krit</sub>	[m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub>	[m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> V <sub>max,S</sub>	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> V <sub>max,S</sub> V <sub>max,S,K</sub>	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> V <sub>max,S</sub> V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,xK</sub>	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle am Fuß der Kaimauer veränderte maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle nach Umlenkung im Abstand $x_{\rm K}$ von der Kaimauer
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> V <sub>max,S</sub> V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,xK</sub>	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle am Fuß der Kaimauer veränderte maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle nach Umlenkung im Abstand $x_{k}$ von der Kaimauer Geschwindigkeit in der Propellerebene
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> V <sub>max,S</sub> V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,xK</sub> V <sub>P</sub> $\overline{V}_{rück}$	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle am Fuß der Kaimauer veränderte maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle nach Umlenkung im Abstand $x_{k}$ von der Kaimauer Geschwindigkeit in der Propellerebene mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit,
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> ,S V <sub>max,S</sub> ,K V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,xK</sub> V <sub>P</sub> $\overline{V}_{r\mu}ck$	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle am Fuß der Kaimauer veränderte maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle nach Umlenkung im Abstand $x_{K}$ von der Kaimauer Geschwindigkeit in der Propellerebene mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit, in Längs- und Querrichtung gemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> ,S V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,xK</sub> V <sub>P</sub> $\overline{V}_{rück}$	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle am Fuß der Kaimauer veränderte maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle nach Umlenkung im Abstand $x_{k}$ von der Kaimauer Geschwindigkeit in der Propellerebene mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit, in Längs- und Querrichtung gemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit im Uferbereich,
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> V <sub>max,S</sub> V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,xK</sub> V <sub>P</sub> $\overline{V}_{rück}$ $\overline{V}_{rück,u}$	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Sohlgeschwindigkeit im Auftreffpunkt des Propellerstrahls für $J \neq 0$ kritische Schiffsgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit aus Rückströmung und Fließgeschwindigkeit maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle am Fuß der Kaimauer veränderte maximale Strömungsgeschwindigkeit an der Sohle nach Umlenkung im Abstand $x_{K}$ von der Kaimauer Geschwindigkeit in der Propellerebene mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit, in Längs- und Querrichtung gemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit mittlere Rückströmungsgeschwindigkeit im Uferbereich, in Längsrichtung am Ufer gemittelte Rückströmungsgeschwindigkeit
V <sub>krit</sub> V <sub>max</sub> V <sub>max,S</sub> V <sub>max,S,K</sub> V <sub>max,S,K</sub> V <sub>P</sub> V <sub>P</sub> V <sub>rück</sub> $\overline{V}_{rück,u}$	[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]	maximale Schigeenmangentration putter for any position of a population of a p

$\hat{v}_{\text{rück}}$	[m/s]	maximale Rückströmungsgeschwindigkeit
$\hat{v}_{r \ddot{u} c k, u, B u g}$	[m/s]	maximale Rückströmungsgeschwindigkeit am Bug im Uferbereich
$\hat{v}_{r \ddot{u} c k, u, Heck}$	[m/s]	maximale Rückströmungsgeschwindigkeit am Heck im Uferbereich
Vs	[m/s]	Schiffsgeschwindigkeit, Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser
V <sub>S,gl</sub>	[m/s]	Gleitgeschwindigkeit
V <sub>S,zul</sub>	[m/s]	zulässige Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser
V <sub>Str</sub>	[m/s]	Strömungsgeschwindigkeit
V <sub>SüG</sub>	[m/s]	Schiffsgeschwindigkeit über Grund
V <sub>xmax</sub>	[m/s]	Zentralgeschwindigkeit
V <sub>xr</sub>	[m/s]	Strahlgeschwindigkeit relativ zum Schiff im Abstand des Radius $r_x$ von der Strahlachse (Auftreffpunkt) für $J = 0$
V <sub>xr1</sub>	[m/s]	Strahlgeschwindigkeit relativ zum Schiff im Abstand des Radius $r_x$ von der Strahlachse (Auftreffpunkt) für $J \neq 0$
V <sub>za</sub>	[m/s]	Absunkgeschwindigkeit des Wasserspiegels
$\overline{v}_{za}$	[m/s]	mittlere Absunkgeschwindigkeit
$\overline{v}_{za,B}$	[m/s]	durchschnittliche Absunkgeschwindigkeit am Bug (Durchschnitt aus Schiffsbeobachtun- gen)
$\overline{v}_{za,Bug}$	[m/s]	mittlere Absunkgeschwindigkeit am Bug (gemittelt über Absunkverlauf)
$\overline{v}_{\rm za, Heck}$	[m/s]	mittlere Absunkgeschwindigkeit am Heck (gemittelt über Absunkverlauf)
V <sub>zul</sub>	[m/s]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO
V <sub>zul</sub> W	[m/s] [-]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer
V <sub>zul</sub> W X	[m/s] [-] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate
V <sub>zul</sub> W X X	[m/s] [-] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse
V <sub>zul</sub> W X X X	[m/s] [-] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien
V <sub>zul</sub> W X X X X gr	[m/s] [-] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird
V <sub>zul</sub> W X X X X X <sub>gr</sub> X <sub>K</sub>	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer
V <sub>zul</sub> W X X X X X <sub>gr</sub> X <sub>K</sub> X <sub>S</sub>	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer Entfernung vom Drehpunkt der Propellerebene auf der Sohle
V <sub>zul</sub> W X X X X X gr X <sub>K</sub> X <sub>S</sub> X <sub>S,max</sub>	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer Entfernung vom Drehpunkt der Propellerebene auf der Sohle
V <sub>zul</sub> W X X X X <sub>gr</sub> X <sub>K</sub> X <sub>S</sub> X <sub>S,max</sub>	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer Entfernung vom Drehpunkt der Propellerebene auf der Sohle Lage der maximalen Sohlgeschwindigkeit hinter dem Drehpunkt der Propellerebene
V <sub>zul</sub> W X X X X X <sub>gr</sub> X <sub>K</sub> X <sub>S</sub> X <sub>S,max</sub> Y Y	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer Entfernung vom Drehpunkt der Propellerebene auf der Sohle Lage der maximalen Sohlgeschwindigkeit hinter dem Drehpunkt der Propellerebene
Vzul W X X X X X X G T X K X S,max Y Y Yaqui	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer Entfernung vom Drehpunkt der Propellerebene auf der Sohle Lage der maximalen Sohlgeschwindigkeit hinter dem Drehpunkt der Propellerebene
Vzul W X X X X X X X X S X S,max Y Y Yaqui Z	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer Entfernung vom Drehpunkt der Propellerebene auf der Sohle Lage der maximalen Sohlgeschwindigkeit hinter dem Drehpunkt der Propellerebene Koordinate Abstand des gefahrenen Kursweges von der Kanalachse, Abstand der Kurswegachse von der Kanalachse Exzentrizität des Schiffspfades im äquivalenten Kanalprofil
Vzul W X X X X X X Gr X K X S Max Y Y Y Y aqui Z	[m/s] [-] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]	zugelassene Geschwindigkeit nach BinSchStrO Nachstromziffer Koordinate Entfernung von der Propellerebene in Strahlachse Zuschlag für verschiedene Steinmaterialien Entfernung, ab der die Strahlausbreitung behindert wird Abstand des umgelenkten Strahls auf der Sohle ab Kaimauer Entfernung vom Drehpunkt der Propellerebene auf der Sohle Lage der maximalen Sohlgeschwindigkeit hinter dem Drehpunkt der Propellerebene Koordinate Abstand des gefahrenen Kursweges von der Kanalachse, Abstand der Kurswegachse von der Kanalachse Exzentrizität des Schiffspfades im äquivalenten Kanalprofil

<b>z</b> a	[m]	maximaler schneller Wasserspiegelabsunk, Absunk
<b>Z</b> <sub>AL</sub>	[m]	(Wellen-) Auflaufhöhe
<b>Z</b> <sub>AL,0</sub>	[m]	(Wellen-) Auflaufhöhe für <i>f</i> <sub>red</sub> = 1
<b>Z</b> <sub>AL,St</sub>	[m]	Wellenauflaufhöhe auf Steinschüttungen
<b>Z</b> h	[m]	Tiefe, bei der der Porenwasserüberdruck auf die Hälfte seines maximalen Werts ansteigt
Ζ	[kN/m]	Zugkraft in einer Deckwerksaufhängung
α	[°]	äußerer Strahlbegrenzungswinkel
α	[°]	Winkel der Einflussrichtung
α	[°]	Winkel zwischen Windrichtung und Böschungsliniennormaler
α1	[-]	Korrekturbeiwert zur Beschreibung der Nähe zur kritischen Schiffsgeschwindigkeit
$\alpha_0$	[°]	Winkel zwischen Propellerachse und Strahlachse
$\alpha_{B}$	[°]	durchschnittlicher Ablenkungswinkel
$\alpha_{K}$	[°]	Kelvinscher Winkel ( $\alpha_{\rm K} \approx 19^\circ$ )
$\alpha_1$	[°]	Längsneigungswinkel
$\alpha_{q}$	[°]	Querneigungswinkel
$\alpha_z$	[°]	äußerer Strahlbegrenzungswinkel vertikal
β	[°]	Böschungswinkel, Böschungswinkel oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels
$eta_{ extsf{D}}$	[°]	Driftwinkel
$\beta_{K}$	[°]	Winkel zwischen Kamm der Sekundärschrägwellen und Uferlinie (meist: $\beta_{ m K}$ = 54,74°)
$\beta_{St}$	[°]	Winkel zwischen Strahlachse und Böschungsnormaler (Angriffswinkel)
$\beta_{W}$	[°]	Anlaufwinkel zwischen Wellenkammorthogonaler und Böschungsfalllinie, Winkel zwischen Wellenkamm der Sekundärschrägwelle und Uferlinie
$eta_\lambda$	[-]	Beiwert zur wellenbildenden Schiffslänge
γ	[kN/m³]	Wichte des Bodens
$\gamma'$	[kN/m³]	Wichte des Bodens unter Auftrieb
γ̈́A	[-]	Sicherheit gegen Auftrieb
γв	[-]	Völligkeitsgrad des Schiffsquerschnitts im Bugbereich
γc	[-]	Teilsicherheitsbeiwert für die Kohäsion
γ'ם	[kN/m³]	Wichte der Deckschicht unter Auftrieb
γDF	[kN/m³]	Wichte der Deckschicht in der Fußvorlage unter Auftrieb
γ'Di	[kN/m³]	Wichte des Dichtungsmaterials unter Auftrieb
γDo	[kN/m³]	Wichte der Deckschicht oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels
γ <sub>F</sub>	[kN/m³]	Wichte des Filters
γF	[kN/m³]	Wichte des (Korn-) Filters unter Auftrieb
$\gamma'_{\rm FF}$	[kN/m³]	Wichte des Filters in der Fußvorlage unter Auftrieb
$\gamma_{\sf Fo}$	[kN/m³]	Wichte eines mineralischen Filters oberhalb des abgesenkten Wasserspiegels
γн	[-]	Völligkeitsgrad des Schiffsquerschnitts im Heckbereich
404		

γs	[kN/m³]	Wichte des Schüttmaterials
γv	[kN/m³]	Wichte des Vergussstoffs
γw	[kN/m³]	Wichte des Wassers
$\gamma_{\phi}$	[-]	Teilsicherheitsbeiwert für den Reibungswinkel
δ	[°]	Trimmwinkel
$\delta_{a}$	[°]	Wandreibungswinkel (aktive Seite)
$\delta_{p}$	[°]	Wandreibungswinkel (passive Seite)
$\delta_{ m 1H}$	[m]	Verdrängungsdicke im Heckbereich
$\Delta A$	[m²]	Querschnittsreduzierung im Kanal infolge Schiffsquerschnitt und Absunk
$\Delta \boldsymbol{G}_{i}$	[kN]	Gewicht aller Einzelsteine einer Korngrößenklasse i
$\Delta h$	[m]	Wasserspiegelanhebung / -absenkung (je nach Index)
$\Delta \overline{h}$	[m]	über die Kanalbreite gemittelte maximale Wasserspiegelabsenkung im engsten Durchflussquerschnitt, mittlerer Wasserspiegelabsunk nach 1D-Kanaltheorie, in Längs- und Querrichtung gemittelte Wasserspiegelabsenkung
$\Delta \hat{h}$	[m]	maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich
$\Delta h_{B}$	[m]	Wasserspiegelanspannung vor dem Bug
$\Delta \hat{h}_{Heck}$	[m]	Heckabsunk
$\Delta \overline{h}_{krit}$	[m]	mittlerer Wasserspiegelabsunk bei kritischer Schiffsgeschwindigkeit
$\Delta H_{\rm s,oWI}$	[m]	Wellenhöhenanteil oberhalb der Wasserlinie
$\Delta h_{Sek}$	[m]	maximale Wasserspiegelhebung des Sekundärwellensystems
$\Delta \overline{h}_{u}$	[m]	in Längsrichtung am Ufer gemittelte Wasserspiegelabsenkung
$\Delta \overline{h}_{\rm u,Bug}$	[m]	gemittelter Wasserspiegelabsunk am Ufer im Bugbereich bei mittiger Fahrt
$\Delta \hat{h}_{\rm u,Bug}$	[m]	maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am Bug ohne Exzentrizitätseinfluss
$\Delta \overline{h}_{\rm u,lks}$	[m]	in Längsrichtung am linken Ufer gemittelte Wasserspiegelabsenkung
$\Delta \overline{h}_{u, {\sf Heck}}$	[m]	gemittelter Wasserspiegelabsunk am Ufer im Heckbereich bei mittiger Fahrt
$\Delta \hat{h}_{\rm u, Heck}$	[m]	maximaler Wasserspiegelabsunk im Uferbereich am Heck ohne Exzentrizitätseinfluss
$\Delta \overline{h}_{u,rts}$	[m]	in Längsrichtung am rechten Ufer gemittelte Wasserspiegelabsenkung
$\Delta h_{\rm W}$	[m]	Höhenunterschied zwischen Grundwasser- und Ruhewasserspiegel in der Wasserstraße, temporärer Wasserspiegelanstieg
$\Delta h_{W}$	[m]	Windstauhöhe am windabgewandten Ende des Windwirkgebietes
$\Delta h_{\mathrm{WA,B}}$	[m]	Wasserspiegelanspannung vor dem Bug
Δp	[bar; Pa]	Druckdifferenz
ΔQ	[m³/s]	plötzliche Abflussänderung
$\Delta t$	[m]	dynamische Einsinktiefe (Squat)
$\Delta t_{k}$	[m]	Höhenunterschied zwischen Filterunterseite und Sohle des Kolks

$\Delta u$	[kN/m²]	Porenwasserüberdruck
$\Delta \alpha$	[°]	Schrittweite beim Sektorenverfahren zur Fetchbestimmung
0	503	
$\mathcal{Y}_{p}$	[*]	Gleittlachenwinkel
$\theta_{DF}$	[°]	Gleitflächenwinkel des passiven Erddruckkeils innerhalb der Fußvorlage
λq	[m]	Wellenlänge der Querwelle
$\lambda_{s}$	[m]	Wellenlänge der Schrägwelle
Ę	[-]	Brecherkennzahl
ρ	[kg/m³]	Dichte des Bodens
$ ho_{A}$	[kg/m³]	Trockenrohdichte des Einzelsteines des Bemessungsfalles A
$ ho_{A}'$	[kg/m³]	Auftriebsdichte des Einzelsteines des Bemessungsfalles A
$ ho_{B}$	[kg/m³]	Trockenrohdichte des Einzelsteines der alternativen hydraulisch gleichwertigen Deckschicht B
$ ho_{B}'$	[kg/m³]	Auftriebsdichte des Einzelsteines der alternativen hydraulisch gleichwertigen Deckschicht B
$ ho_{\mathtt{S}}$	[kg/m³]	Dichte des Schüttsteinmaterials, Dichte der Wasserbausteine
$ ho_{W}$	[kg/m³]	Dichte des Wassers
$\sigma'_{ m V}$	[kN/m²]	effektive Vertikalspannung
$ au_{A}$	[kN/m²]	Zusatzspannung aus einer Aufhängung der Deckschicht
$ au_{F}$	[kN/m²]	Zusatzspannung aus einer Fußstützung
$\varphi'$	[°]	effektiver Reibungswinkel des Bodens
$arphi'_{AB}$	[°]	wirksamer Reibungswinkel zwischen Zugelement und Boden oder Zugelement und Deck- schicht über dem abgesenkten Wasserspiegel; der kleinere Wert ist maßgebend
$arphi_{D}$	[°]	innerer Reibungswinkel der Steinschüttung bzw. des Deckschichtmaterials
$arphi'_{DF}$	[°]	Wichte der Deckschicht in der Fußvorlage unter Auftrieb
$arphi'_{F}$	[°]	innerer Reibungswinkel des Kornfilters

### Anhang A:

### Herleitung der Formeln für die geotechnischen Nachweise mit Fußstützung

### zu 7.2.5.3 Bruchmechanismus 2 mit Fußvorlage

Skizze zur Ermittlung von max F<sub>F2</sub> (Nachweis innerhalb):



max  $F_{F2}$  = Fußstützkraft

(1)  $\sum V = 0$ :  $Q \cos(\varphi'_{DF} + \vartheta_{DF}) - G'_{DF} - \max F_{F2} \sin \beta = 0$ (2)  $\sum H = 0$ :  $-Q \sin(\varphi'_{DF} + \vartheta_{DF}) + \max F_{F2} \cos \beta = 0$  $\max F = \cos \beta$ 

aus (2) 
$$\Rightarrow$$
  $Q = \frac{\max F_{F2} \cos \beta}{\sin(\varphi'_{DF} + \vartheta_{DF})}$ 

mit

(3)  $\vartheta_{\rm DF} = 45^\circ - \frac{\varphi_{\rm DF}'}{2}$ 

folgt für max F<sub>F2</sub> :

(4) 
$$\max F_{F2} = \frac{G'}{\cos\beta \cot(\varphi'_{DF} + \vartheta_{DF}) - \sin\beta}$$

mit

(5) 
$$G' = \frac{d_{DF}^2 \gamma'_{DF}}{2 \tan \vartheta_{DF}} + \frac{d_{FF}^2 \gamma'_{FF}}{2 \tan \vartheta_{DF}} + \frac{d_{DF} d_{FF} \gamma'_{DF}}{\tan \vartheta_{DF}}$$

Hieraus ergibt sich für den inneren Erddruckkeil der Fußvorlage mit

(6) 
$$\max \tau_{F2,i} = \frac{\max F_{F2}}{L_{ij}}$$

die maximale äquivalente Schubspannung, wie sie aus Gleichung (7-10) (Nachweis innerhalb) errechnet werden kann.

eingesetzt in (1)

Zur Ermittlung der maximal aufnehmbaren äquivalenten Schubspannung max  $\tau_{F2,a}$  darf entsprechend Gleichung (7-11) (Nachweis außerhalb) auch der vor der Fußvorlage wirkende passive Erddruck  $E'_{ph}$  berücksichtigt werden.

Skizze zur Ermittlung des passiven Erddrucks vor der Fußvorlage:



(7) 
$$\sum V = 0$$
:  $-C \sin \theta_{p} + Q \cos(\varphi' + \theta_{p}) + U_{y} - G' = 0$ 

(8) 
$$\Sigma H = 0$$
:  $-C \cos \vartheta_p - Q' \sin (\varphi' + \vartheta_p) + E'_{ph} = 0$ 

aus (7) 
$$\Rightarrow$$
  $Q' = \frac{G' - U_v + C \sin \theta_p}{\cos(\phi' + \theta_p)}$  eingesetzt in (8)

bestimmt sich der passive Erdruck  $E^\prime_{\rm ph}$  vor der Fußvorlage zu

$$E'_{\rm ph} = \left(G' - U_{\rm v} + C\sin\vartheta_{\rm p}\right) \tan\left(\varphi' + \vartheta_{\rm p}\right) + C\cos\vartheta_{\rm p}$$
(7-15)

mit den Hilfsfunktionen

$$\vartheta_{\sf p} = 45^{\circ} - \frac{\varphi'}{2}$$

und

$$G' = \frac{\left(t_{\rm F} - t_{\rm krit}\right)^2 \gamma'}{2 \tan \theta_{\rm p}}$$

und

$$C = \frac{c' \left(t_{\rm F} - t_{\rm krit}\right)}{\sin \theta_{\rm p}}$$

sowie

$$U_{v} = \frac{\gamma_{W} z_{a}}{\tan \beta_{p}} \left[ \frac{e^{-b t_{F}} - e^{-b t_{krit}}}{b} + e^{-b t_{krit}} \left( t_{F} - t_{krit} \right) \right]$$





$$\begin{aligned} L_{\rm u} &= \frac{h_{\rm W} - z_{\rm a} + t_{\rm k} + t_{\rm krit}}{\sin \beta} \\ \mathcal{P}_{\rm p} &= \arctan \left[ \sqrt{\frac{\left(1 + \tan^2 \varphi'\right) \tan \varphi'}{\tan \varphi' + \tan \beta}} - \tan \varphi' \right] \end{aligned}$$

kritische Tiefe = Fluidisierungstiefe:  $t_{krit} = \frac{1}{b} ln \left( \frac{b \gamma_W z_a}{\gamma'} \right)$ 

#### Linker Erdkeil



#### Vertikaler Porenwasserüberdruck Uv1



(7-17)

(1) 
$$\Sigma V = 0$$
:  $-C'_1 \sin \vartheta_p + Q_1 \cos(\varphi' + \vartheta_p) + U_{v1} - G'_1 - F_{int} \sin \beta = 0$   
(2)  $\Sigma H = 0$ :  $-C' \cos \vartheta = 0 \sin(\varphi' + \vartheta) + E_v \cos \theta = 0$ 

(2) 
$$\Sigma H = 0$$
:  $-C'_1 \cos \vartheta_p - Q_1 \sin(\varphi' + \vartheta_p) + F_{int} \cos \beta = 0$ 

aus (2) 
$$\Rightarrow$$
 (2')  $Q_1 = \frac{F_{int} \cos \beta - C_1 \cos \beta_p}{\tan(\varphi' + \beta_p)}$ 

(2') in (1): 
$$-C_1' \sin \theta_p + \frac{F_{int} \cos \beta - C_1 \cos \theta_p}{\tan(\varphi' + \theta_p)} + U_{v1} - G_1' - F_{int} \sin \beta = 0$$

$$F_{\text{int}}\left(\frac{\cos\beta}{\tan(\varphi'+\vartheta_{p})}-\sin\beta\right) = C_{1}\sin\vartheta_{p} + G_{1}' - U_{v1} + C_{1}'\frac{\cos\vartheta_{p}}{\tan(\varphi'+\vartheta_{p})}$$

$$F_{\text{int}} = \frac{-U_{v1} + G_1' + C_1' \left( \sin \vartheta_p + \frac{\cos \vartheta_p}{\tan(\varphi' + \vartheta_p)} \right)}{-\sin \beta + \frac{\cos \beta}{\tan(\varphi' + \vartheta_p)}}$$
  
mit:  $G_1' = \frac{\frac{1}{2} (t_F - t_{\text{krit}})^2 \gamma'}{\tan \vartheta_p}$  und  $C_1' = \frac{c'(t_F - t_{\text{krit}})}{\sin \vartheta_p}$ 

Rechter Erdkeil

(3)



### Vertikaler Porenwasserüberdruck Uv2

$$U_{v2} = \frac{\gamma_{W} z_{a}}{\tan \beta} \left[ \frac{e^{-bt_{F}} - e^{-bt_{krit}}}{b} + e^{-bt_{krit}} \left( t_{F} - t_{krit} \right) \right]$$

(4)  $\Sigma V = 0$ :  $G'_2 - U_{v2} - Q_2 \cos(\varphi' - \beta) - C_2 \sin\beta - F_{int} \sin\beta + F_{F2} \sin\beta = 0$ 

(5) 
$$\Sigma H = 0$$
:  $F_{\text{int}} \cos \beta + Q_2 \sin(\varphi' - \beta) + C_2 \cos \beta - F_{\text{F2}} \cos \beta = 0$ 

$$\Rightarrow (5b) \qquad \qquad \mathsf{Q}_2 = \frac{(\mathsf{F}_{\mathsf{F}2} - \mathsf{F}_{\mathsf{int}} - \mathsf{C}_2')\cos\beta}{\sin(\rho' - \beta)}$$

(5b) in (4): 
$$G'_{2} - U_{v2} - (F_{F2} - F_{int} - C'_{2})\cos\beta\cot(\varphi' - \beta) - C'_{2}\sin\beta - F_{int}\sin\beta + F_{F2}\sin\beta = 0$$
$$F_{F2}(-\cos\beta\cot(\varphi' - \beta) + \sin\beta) = U_{v2} + C'_{2}\sin\beta + F_{int}(\sin\beta - \cos\beta\cot(\varphi' - \beta)) - G'_{2} + C'_{2}\cos\beta\cos(\varphi' - \beta)$$
$$= U_{v2} - G'_{2} + (C'_{2} + F_{int})(\sin\beta - \cos\beta\cot(\varphi' - \beta))$$

$$F_{F2} = \frac{U_{v2} + G'_2}{\sin\beta - \cos\beta\cot(\varphi' - \beta)} + C'_2 + F_{int}$$
  
mit  $G'_2 = \frac{\frac{1}{2}(t_F - t_{krit})^2 \gamma'}{\tan\beta}$  und  $C'_2 = \frac{c'(t_F - t_{krit})}{\sin\beta}$ 

mit (3): 
$$F_{F2} = \frac{U_{v1} - G_1' - C_1' (\sin \theta_p + \cos \theta_p \cot(\varphi' + \theta_p))}{\sin \beta - \cos \beta \cot(\varphi' + \theta_p)} + \frac{U_{v2} - G_2'}{\sin \beta - \cos \beta \cot(\varphi' - \theta_p)} + C_2'$$

$$= \frac{U_{v1} - G_1' - C_1' A}{B} + \frac{U_{v2} - G_2'}{D} + C_2'$$

mit 
$$A = \sin \theta_{p} + \cos \theta_{p} \cot(\varphi' + \theta_{p})$$
  
 $B = \sin \beta - \cos \beta \cot(\varphi' + \theta_{p})$   
 $D = \sin \beta - \cos \beta \cot(\varphi' - \beta)$ 

### zu 7.2.5.5 Fußspundwand

Ermittlung von eph für Fußspundwand



$$\begin{split} &\mathcal{P}_{p} = \arctan\left[\sqrt{\frac{\left(1 + \tan^{2} \varphi' \tan \varphi'\right)}{\tan \varphi' + \tan \delta}} - \tan \varphi'\right] \\ &\text{kritische Tiefe} = \text{Fluidisierungstiefe}: \quad t_{\text{krit}} = \frac{1}{b} \ln\left(\frac{\gamma_{\text{W}} z_{\text{a}} b}{\gamma'}\right) \\ &\mathcal{U}_{\text{v}} = \frac{\gamma_{\text{W}} z_{\text{a}}}{\tan \mathcal{P}_{p}} \left[\frac{e^{-bt_{\text{F}}} - e^{-bt_{\text{krit}}}}{b} + e^{-bt_{\text{krit}}} \left(t_{\text{F}} - t_{\text{krit}}\right)\right] \end{split}$$

(1) 
$$\Sigma V = 0$$
:  $G' - U_v - Q\cos(\theta_p + \varphi') + C\sin\theta_p + E_p\sin\delta = 0$ 

(2) 
$$\Sigma H = 0$$
:  $C \cos \theta_p + Q \sin(\theta_p + \phi') - E_p \cos \delta = 0$ 

$$\Rightarrow (2'): \qquad \qquad \mathsf{Q} = \frac{\mathsf{E}_{\mathsf{p}} \cos \delta - \mathsf{C} \cos \vartheta_{\mathsf{p}}}{\sin(\vartheta_{\mathsf{p}} + \varphi')}$$

in (1): 
$$G' - U_{v} - (E_{p}\cos\delta - C\cos\vartheta_{p})\cot(\vartheta_{p} + \varphi') + C\sin\vartheta_{p} + E_{p}\sin\delta = 0$$

$$\Rightarrow \qquad E_{\rm p} \Big( -\cos\delta\cot\left(\vartheta_{\rm p} + \varphi'\right) + \sin\vartheta_{\rm p} \Big) = U_{\rm v} - G' - C\sin\vartheta_{\rm p} - C\cos\vartheta_{\rm p}\cot\left(\vartheta_{\rm p} + \varphi'\right)$$

$$\Rightarrow \qquad \qquad E_{\rm p} = \frac{U_{\rm v} - G' - C(\cos \vartheta_{\rm p} \cot(\vartheta_{\rm p} + \varphi') - \sin \vartheta)}{-\cos \delta \cot(\vartheta_{\rm p} + \varphi') + \sin \delta}$$

mit 
$$C = \frac{c'(t_{\mathsf{F}} - t_{\mathsf{krit}})}{\sin \theta_{\mathsf{P}}}$$
 und  $G' = \frac{(t_{\mathsf{F}} - t_{\mathsf{krit}})^2 \gamma'}{2 \tan \theta_{\mathsf{p}}}$ 



horizontale Komponente des passiven Erdwiderstandes (s. Bild)

$$E_{\rm ph} = E_{\rm p} \cos \delta = \frac{1}{2} (t_{\rm F} - t_{\rm krit})^2 e_{\rm ph}(t_{\rm F})$$
$$\Rightarrow \qquad e_{\rm ph}(t_{\rm F}) = \frac{2E_{\rm p} \cos \delta}{(t_{\rm F} - t_{\rm krit})^2}$$

# Gesamtinhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Mitteilungsblätter

Hinweis: Die erste Zahl steht für die fortlaufende Nummerierung, die zweite Zahl für das Erscheinungsjahr, danach werden Autor und Titel des Beitrages aufgeführt.

1/53 Jambor: Erhöhung der festen Wehrschwelle bei gleicher hydraulischer Leistung Burghart: Die Verteilung der Abflußmenge über den Querschnitt Türk: Untersuchung über die Geschiebebewegung in Flüssen und Stauanlagen. Das elektro-akustische Geschiebe-Abhörverfahren Zweck: Flach- und Pfahlgründungen in weichem tonigem Schluff Canisius: Aus der Arbeit der Bundesanstalt Liebs: Ausbau der Unteren Hunte Schleiermacher: Sicherung der Schiffahrtsrinne in der Donau im Bereich der Innmündung bei Passau Boos: Vom wasserbaulichen Versuchswesen in England

- 2/53 Canisius: Technische Entwicklung im Wasserbau
   Pichl: Der Ortungstachygraph und seine Anwendung
   Burghart/Gehrig: Beitrag zur Frage der Geschwindigkeitsverteilung in offenen Gerinnen
   Davidenkoff: Grundwasserzufluß zu Brunnen und Gräben
   Sagawe: Der Dehnungsmeßstreifen als Meßelement bei erd- und wasserbaulichen Modellversuchen
   Zweck: Zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Pfählen (I)
- 3/54 Canisius: Die Bodenmechanik im Dienste des Wasserbaues
   Wehrkamp: Ein neues Flußprofilmeßgerät
   Liebs: Abzweigung einer verhältnisgleichen Teilwassermenge an einem Meßwehr
   Schleiermacher: Gestaltung schräg angeströmter Brückenpfeiler
   Zweck: Zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Pfählen (II)
   Meenen: Reiseeindrücke von einem Einsatz der Bundesanstalt in Venezuela
- 4/54 Jambor: Die Gestaltung von Kanalabzweigungen unter besonderer Berücksichtigung von Schwingungen im Kanal
   Herr: Spülvermögen bei Verschlammung und Geschiebeablagerung in einem Wehrfeld mit höckerartig erhöhter Wehrschwelle
   Wehrkamp: Das Flußprofilzeichengerät von Dr. Fahrentholz
   Davidenkoff: Gefährdung der Stauwerke bei Unterströmung
   Zweck: Zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Pfählen (III)
- 5/55 Canisius: Die Bundesanstalt für Wasserbau. Ein Rückblick auf ihre Entwicklung 1948 -1955 Niebuhr: Kritische Betrachtungen zur Frage der Modellrauhigkeit (I) Schleiermacher: Wasserspiegelaufnahmen in Flußkrümmungen und Wasserspiegelquergefälle Gehrig: Überprüfung hydrographischer Angaben durch den Modellversuch Poggensee: Die Grundformel zur Bestimmung der Schleusenleistung Zweck/Davidenkoff: Die versuchstechnischen Verfahren zur Berechnung des Netzes einer Grundwasserströmung
- 6/56 Schleiermacher: Geschwindigkeits-Verlagerung in Querschnitten mittels Buhnen oder Leitwerken Gehrig: Messung und Berechnung von Kräften an Schiffen im Modell Wigand: Verhinderung von Geschiebeablagerungen vor den unteren Schleusenvorhäfen und Staustufen Zweck/Davidenkoff: Über die Zusammensetzung von Filtern Poggensee: Anwendung und Kritik von Rammformeln
- 7/56 Gehrig: Strömungsmessung mit einem Kreiszylinder Zweck/Davidenkoff: Untersuchung von Sicherungsmaßnahmen an Flußdeichen durch Modellversuche Schleiermacher: Einfache Darstellung des zeitlichen Ablaufes von Anschwellungen in Wasserläufen Niebuhr: Beitrag zur Erfassung der Räumkraft einer ungleichförmigen Strömung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Tidegebiet Davidenkoff: Angenäherte Ermittlung des Grundwasserzuflusses zu einer in einem durchlässigen Boden ausgehobenen Grube

- 7/56 Liebs: Abflußbeiwerte für grasbewachsene Deiche Jambor: Formgebung des Trennpfeilers in Flußkraftwerken
- 8/57 Yalin: Die theoretische Analyse der Mechanik der Geschiebebewegung Davidenkoff: Durchsickerung durch Deiche und Erddämme (I)
- 9/57 Zweck/Davidenkoff: Auftrieb unter Wehren auf durchlässigem Grund Davidenkoff: Wirkung der Sickerströmung auf die Standsicherheit eines Erddammes (II) Schleiermacher: Versuch einer morphologischen Begründung von Rauhigkeits-Beiwerten für die Berechnung des Wasserspiegel-Gefälles Yalin: Ermittlung des Querschnittes mit maximalem Geschiebetransportvermögen
- 10/58 Magens: Untersuchung der Ursachen und des Vorganges der Verschlickung der Schleusenvorhäfen zu Brunsbüttelkoog
- 11/58 Rubbert: Die Vertiefung der Tideflüsse und ihre Problematik Gruhle: Verformungsmessungen an den Spundwänden der Schleuse Friedrichsfeld Gehrig: Der Verbau von Übertiefen und die Erhaltung des Fahrwassers Davidenkoff: Durchsickerung durch Deiche und Erddämme (Schluß aus 8 und 9)
- 12/59 Zweck/Dietrich: Zur Ermittlung der Verteilung des Coulomb'schen Erddruckes Zweck: Versuchsergebnisse über die Zusammensetzung von Filtern Rubbert: Die Tiderechnung als Problem der Numerischen Analysis
- 13/59 Zweck/Dietrich: Die Berechnung verankerter Spundwände in nicht bindigen Böden nach ROWE Felkel: Der Schwellbetrieb der Flußkraftwerke Steinfeld: Über den Erddruck an Schacht- und Brunnenwandungen
- 14/60 Felkel: Walzenbucht und Ringgraben als Mittel zur Verminderung der Schwebstoffablagerungen in Flußhäfen
   Davidenkoff: Neue Forschungsarbeiten über die Konsolidierung wassergesättigter bindiger Böden Gehrig/Herr: Beitrag zur Ermittlung des Wasserdruckes auf gekrümmte Flächen
- 15/60 Jambor: Lage und Gestaltung der Schleusen und ihrer Zufahrten Felkel: Wasserspiegelmessungen an einer festen Wehrschwelle Felkel: Gemessene Abflüsse in Gerinnen mit Weidenbewuchs
- 16/61 Felkel: Die Modelluntersuchungen für zehn Moselstaustufen Davidenkoff: Sickerverluste bei Durch- und Unterströmung von Deichen Dietrich: Schnittgrößen und Randspannungen in der Sohlfuge einer Kaimauer oder Stützmauer von rechteckigem Querschnitt
- 17/62 Kleinschmidt/Schröder: Sonderheft Korrosionsversuche
- 18/62 Felkel: Der Einsatz frei fahrender Modellschiffe beim flußbaulichen Versuch
   Vollmer: Erfahrungen an einem Tidemodell mit beweglicher Sohle und Vergleich zwischen Modell- und
   Naturmessungen
   Felkel: Ein einfaches Rundbecken zum Mischen von Wasser und Koagulieren von Schmutzstoffen
   Davidenkoff: Über die Berechnung der Sickerverluste aus Kanälen
- 19/63 Zweck/Dietrich: Modellversuche mit steifen Dalben in bindigen Böden bei plötzlicher Belastung Jansen: Die Neukonstruktion von Fahrstühlen für Kraftmessungen an Modellschiffen Felkel: Die Neckartalplanung im Raume Heilbronn Jänke: Überprüfung der Brauchbarkeit von Pfahlformeln anhand von Probebelastungen und Messungen an Stahlpfählen
- 20/64 Franke: Die Strömungsvorgänge bei unvollkommenen Brunnen
- 21/64 Naujoks: Untersuchungen zum Nachweis eines spezifischen Sättigungsgrades
   Dietrich: Zur Berechnung der Tragfähigkeit starrer Dalben in homogenen Böden
   Liebs: Die Abschirmung von Seehäfen gegen Seegang
   Franke: Der Einfluß des Neigungswinkels der wasserführenden Schicht und einer partiellen Auskleidung
   des durchlässigen Brunnenschachtes auf die Zuflußmenge zu einem artesischen Brunnen
- 22/65 Rubbert: Tidewellenberechnungen nach dem Universalprogramm der BAW "Anwendung zur Berechnung der Tidebewegung der Oberelbe" Jambor: Schutz der Sohle in Flüssen

- 22/65 Davidenkoff/Franke: Untersuchung der räumlichen Sickerströmung in eine umspundete Baugrube in offenen Gewässern
- 23/66 Dietrich: Modellversuche mit biegsamen langen Dalben unter wiederholten Belastungen im Sand Ruck: Untersuchungen der Sandwandungsverhältnisse im Küstenbereich zwischen Stohl und Brauer Berg

Dietz: Einfluß der Saugschlauchbeaufschlagung bei Kaplanturbinen auf die Schiffahrtsverhältnisse im Unterwasser von Staustufen

Felkel/Canisius: Elektronische Berechnung von Wasserspiegellagen

- Völpel/Samu: Reliefänderungen in der Tidestromrinne des Wangerooger Fahrwassers im Verlaufe einer Sturmperiode und in der darauf folgenden Periode mit ruhigeren Wetterlagen Schnoor: Über neue Verfahren zur Berechnung des Reflexionsdruckes von Wasserwellen auf senkrechte Wände Zweck: Baugrunduntersuchungen mit Sonden gem. DIN 4094 mit Auswertungsmöglichkeiten Davidenkoff/Franke: Räumliche Sickerströmung in eine umspundete Baugrube im Grundwasser
- 25/67 Schnoor: Über verschiedene Verfahren zur Berechnung der Wellenangriffskräfte nicht brechender Wellen auf senkrechte Pfähle und Wände Davidenkoff: Dimensionierung von Brunnenfiltern Franke: Die Wirkungen des Wassers auf die Standsicherheit von Böschungen Schulz/Ruck: Die Sandwanderungsverhältnisse an der Nordküste der Insel Fehmarn zwischen Westermarkelsdorf und Puttgarden Lambert: Die Erscheinung der Gezeiten und ihre Erklärung
- 26/68 Schnoor: Über verschiedene Verfahren zur Berechnung der Wellenangriffskräfte auf senkrechte Pfähle und Wände
   Samu: Ergebnisse der Sandwanderungsuntersuchungen in der südlichen Nordsee
   Ruck: Auswirkung der geologischen Verhältnisse im Küstengebiet auf Baumaßnahmen im Wasserbau
- 27/68 Schäle/Kuhn/Schröder/Hofmann: Kanal- und Schiffahrtsversuche Bamberg 1967
- 28/69 Jänke: Untersuchungen der Zusammendrückbarkeit und Scherfestigkeit von Sanden und Kiesen sowie der sie bestimmenden Einflüsse Felkel: Der Weg zum vollständigen mathematischen Flußmodell
- 29/69 Dietz: Kolksickerung durch Befestigungsstrecken für das Eidersiel Dietz: Kolksicherung am Elbewehr Geesthacht
- 30/70 Franke/Manzke: Zwei interessante Beispiele von den Erdbauaufgaben am Elbe-Seitenkanal Franke: Einige Beispiele zur Strömungsdruckwirkung des Grundwassers Felkel: Ideestudie über die Möglichkeiten der Verhütung von Sohlenerosionen durch Geschiebezufuhr aus der Talaue ins Flußbett, dargestellt am Beispiel des Oberrheins Jurisch: Beitrag zur Verwendung von Durchflußgleichung bei Dreieck-Überfällen Sindern/Rohde: Zur Vorgeschichte der Abdämmung der Eider in der Linie Hundeknöll-Vollerwiek Harten: Abdämmung der Eider; Modellversuche im Tidemodell Dietz: Abdämmung der Eider; Modellversuche für das Sielbauwerk
- 31/72 Giese/Teichert/Vollmers: Das Tideregime der Elbe Hydraulisches Modell mit beweglicher Sohle Dorer: Berechnung der nichtstationären Abflüsse in nicht-prismatischen offenen Gerinnen Dietz: Ausbildung von langen Pfeilern bei Schräganströmung am Beispiel der BAB-Mainbrücke Eddersheim

Dietz: Systematische Modellversuche über die Pfeilerkolkbildung

32/72 Niebuhr: Einfluß der Seitenwände bei hydraulischen Versuchen in einer rechteckigen Glasrinne Ache: Ergebnisse von Sondierungen neben einem eingespülten Gründungskörper einer Leuchtbake Franke/Ache: Ein Verfahren zur Berechnung eingespannter gedrungener Gründungskörper Franke/Garbrecht/Kiekbusch: Meßfehler infolge unvollkommener Volumenkonstanz von Porenwasserdruckgebern beim Scherversuch Franke/Bernhard: Erddruckansatz bei trogförmigen Bauwerken und Wechselwirkung zwischen Erd- und Sohldruck am Beispiel des Schiffshebewerkes Lüneburg

Felkel: Das Sohlenkorn des Rheins zwischen Straßburg und Bingen

Giese: Fahrwasserumbildungen in der Unter- und Außenelbe

- 33/72 Rohde/Meyn: Untersuchungen über das hydrodynamische Verhalten oberflächenmarkierten Sandes und über die Einbringmethode bei Leitstoffuntersuchungen Ruck: Erfahrungen beim Präparieren von Sand für Leitstoffuntersuchungen Dietz: Kolksicherung am Störsperrwerk Hein: Verhalten von Rost unter nicht absolut dichten Beschichtungen bei Anlegen von kathodischem Schutz im Stahlwasserbau
- 34/73 Hovers: Der Einfluß von Strombauwerken auf die morphologische Entwicklung der Stromrinnen im Mündungsgebiet eines Tideflusses, untersucht am Beispiel der Außenweser
- 35/73 Davidenkoff: Anwendung von Bodenfiltern im Wasserbau
  Tödten: Beitrag zur Energiedissipation von Tosbecken im Modellversuch
  Hein: Sulfatangriff des Meerwassers auf Beton? Ein Beitrag zur Klärung der Frage, warum Meerwasser
  trotz hohen Sulfatgehaltes Beton nicht angreift
  Jurisch: Messung der Momentangeschwindigkeiten mit Hilfe der Laser-Doppler-Anemometrie
  Pulina: Geschwindigkeitsmessungen an einer Bootsgasse
  Dietz: Modelluntersuchung der Schleusenvorhäfen an der Rheinstaustufe Iffezheim
  List: Untersuchungen von instationär belasteten Kunststoff-Filtern für den Wasserbau
- 36/74 Dietz: Hydraulische Probleme bei der Planung von Staustufen Felkel: Modellversuche mit Grundschwellen und Schiffahrt Dietz/Pulina: Wahl der Wehrverschlüsse beim Ausbau der Saar zur Schiffahrtsstraße
- 37/75 Tödten: Untersuchung der Strömungsvorgänge an Buhnen Schuppener: Erddruckmessungen am Schiffshebewerk Lüneburg Harten/Knieß: Eiderdamm - Natur- und Modellmessungen Dietz: Wellenmessungen im Hafen Travemünde - Vergleich zwischen Natur und Modell
- 38/75 Schuppener: Der Erddruck einer rolligen Hinterfüllung auf eine unverschiebliche Stützwand infolge der Verdichtung
   Felkel: Untersuchungen der Veränderungen der Höhenlage der Sohle des Oberrheins Samu: Beitrag zur morphologischen Entwicklung der Außenjade
- 39/76 Dietz/Pulina: Modelluntersuchungen zur Gestaltung der Hauptbauwerke an der Rheinstaustufe Iffezheim
- 40/76 Dietz/Pulina: Zur Wahl des Zugsegmentes als Wehrverschluß bei Ausbau der Saar Knieß: Eiderdamm - Wiederauffüllung von Baggerlöchern im Watt Annuß/Dehm/Hein/Schröder: Korrosion an Spundwänden - Wand-Dickenmessungen mit Ultraschall Dietz/Pulina: Zur Problematik der Querströmungen in Vorhafenzufahrten und ihre Untersuchung im Modell
   Dietz: Zur Frage der Nachbildung von Kolkvorgängen im Modell
- 41/77 Armbruster: Vergleich berechneter und gemessener Grundwasserstände am Beispiel Kehl Döscher: Die Suspensionswand Feddersen: Querbelastete Verankerungen Franke/Garbrecht: Drei Serien von Probebelastungen an Großbohrpfählen in Sand-Ziel-Methode -Ergebnisse Franke/Schuppener: Besonderheiten beim Gründungsgutachten für ein flachgegründetes off-shore-Bauwerk Hauß: Beispiele für die Anwendung statistischer Methoden in der Bodenmechanik

Kiekbusch: Elektrisches Messen von Volumenänderungen beim Triaxialversuch Ruck: Sondierungen zur Erkundung unterhalb der Gewässersohle von schwimmender Arbeitsplattform Sagawe: Kraft- und Spannungsmessungen an der Containerkaje in Bremerhaven Schulz: Überlegungen zur Führung des Nachweises der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge

- 42/77 Hein: Untersuchung über den Korrosionsablauf an wetterfesten Stählen in Abhängigkeit von der Entfernung zum Meer
   Knieß: Bemessung von Schüttstein-Deckwerken im Verkehrswasserbau; Teil I: Lose Steinschüttungen Hein: Zum Korrosionsverhalten von Zink in salzhaltigen Wässern
- 43/78 Dietz: Strömungsabweiser und/oder durchbrochene Trennmole als Mittel zur Verminderung der Querströmung in oberen Vorhafenzufahrten am Beispiel der neuen Mainstaustufe Krotzenburg Knieß: Belastungen der Böschung des NOK durch Schiffsverkehr - Ergebnisse von Naturmessungen
- 44/79 Pulina: Modelluntersuchungen für die Saarstaustufe Rehlingen Jurisch: Untersuchungen über die Abflußverhältnisse im Bereich einer Grundschwelle
- 45/79 Dietz/Pulina: Zur Frage des Wehrschwellenprofils beim Zugsegment Dorer/Siem Hou Lie: Schwall- und Sunkberechnungen mit impliziten Differenzenverfahren
- 46/80 Garbrecht: Auswertung von Setzungsmessungen zwei Beispiele -Liebig: Stabilitätsuntersuchungen von Mehrfachregelkreisen an hydraulischen Modellen im wasserbaulichen Versuchswesen Franke: Studie zur Frage des Einflusses von Meereswellen auf die Größe des Sohlwasserdruckes unter Offshore-Flachgründungen Armbruster: Die Sickerwasserströmung im Bereich der Stauanlage Kulturwehr Kehl -Teil I: Unterströmung und Standsicherheit im Endzustand
- 47/80 Felkel: Die Geschiebezugabe als flußbauliche Lösung des Erosionsproblems des Oberrheins
- 48/80 Giese: Das Tideregime der Elbe Hydraulisches-Modell mit beweglicher Sohle Schulz/Feddersen/Weichert: Zwängungskräfte infolge Sohlreibung
- 49/81 Pulina/Voigt: Hydrodynamische Belastung der Wehrverschlüsse an den Saarstufen Rehlingen, Mettlach und Schoden sowie Abflußleistungen bei spezifischen Betriebsfällen Modelluntersuchungen
- 50/81 Schulz: Zur Festigkeit überverdichteter Tone Gehrig: Die Berechnung des Geschiebetriebanfanges Knieß: Schütten von Steinen unter Wasser Wulzinger: Sedimenttransport und Sohlausbildung im Tidemodell der Elbe mit beweglicher Sohle
- 51/82 Pulina/Voigt: Einfluß der Randbedingungen auf die Abflußleistung unterströmter Wehrverschlüsse Kemnitz: Beitrag zur Verringerung der Quergeschwindigkeiten im unteren Schleusenvorhafen einer Staustufe Hein/Klein: Untersuchung über den Temperatureinfluß auf das Korrosionsverhalten von ungeschütztem Stahl im Emder Hafenwasser
- 52/83 Pulina/Voigt: Neubau eines Wehres im Zitadellengraben Berlin-Spandau Knieß: Untersuchung zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit von Uferdeckwerken an Wasserstraßen
- 53/83 Knieß: Kriterien und Ansätze für die technische und wirtschaftliche Bemessung von Auskleidungen in Binnenschiffahrtskanälen
- 54/84 Dorer: Ähnlichkeit bei flußbaulichen Modellen
- 55/84 Knieß: Untersuchung und Begutachtung alter Massivbauwerke an Wasserstraßen Wagner: Die Untersuchung von Stahlwasserbauten Hein: Korrosion über und unter dem Wasserspiegel Hallauer: Grundsätzliche Betrachtungen über den Schutz und die Instandsetzung von Betonbauwerken Abromeit: Anwendung von geotextilen Filtern bei Uferdeckwerken von Wasserstraßen in der BRD Knieß/Köhler: Untersuchung gebundener Steinschüttungen auf Flexibilität, Verbundfestgkeit und Wasserdurchlässigkeit Kellner/Annuß/Kretschmer: Kurzberichte über Arbeiten des Referats "Meßtechnik"
- 56/85 Schulz: Die Ermittlung des Seitendrucks in überkonsolidierten Tonen mit Hilfe von Laborversuchen Schuppener: Verformungsmessungen im Erd- und Grundbau Köhler: Modellversuche für die Dimensionierung von Deckwerken an Wasserstraßen - Stabilität loser Steinschüttungen
- 57/85 Armbruster: Messungen, Inspektion und Kontrolle an Dämmen Pulina/Voigt: Lastbeanspruchungen langgestreckter Bauwerke in der Wasserstraße
- 58/86 Dorer: Stabilitätsformeln für lose Deckschichten von Böschungs- und Sohlenbefestigungen Schulz: Kompressibilität und Porenwasserüberdruck - Bedeutung für Gewässersohlen Hallauer: Vergußstoffe für Uferdeckwerke Eißfeldt: Standsicherheitsbeurteilung alter Hafenanlagen am Beispiel der Woltmann Kaje Cuxhaven Reiner/Schuppener: Gründungsbeurteilung und Sicherung des Weserwehres in Bremen Knieß: Verfahren zur Untersuchung von Spanngliedern

- 59/86 Samu: Ein Beitrag zu den Sedimentationsverhältnissen im Emder Fahrwasser und Emder Hafen Armbruster/Venetis: Der Einfluß von zeitweilig überstauten Polderflächen auf das Grundwasser Müller/Renz: Erfahrungen bei der Untersuchung von Dükern und Durchlässen Hein: Über das Korrosionsverhalten von Stahlspundwänden im Mittellandkanal
- Rohde: 25 Jahre Außenstelle Küste 60/87 Dietz: Untersuchungen in den Tidemodellen der Außenstelle Küste Kiekbusch: Entwicklung des Hamburger Bodenmechanischen Labors der BAW Schuppener: Erfahrungen mit Bodenmechanischen Laborversuchen an Klei Manzke: Erd- und grundbauliche Beratung beim Bau des Elbeseitenkanals Schuppener/Eißfeldt: Standsicherheitsbeurteilung der Gründungen alter Wasserbauwerke Alberts: Wanddickenmessungen an Stahlspundwänden Harten: Das Staustufenmodell Weserwehr bei Bremen Giese: Aufbau eines hydraulischen Tidemodells für das Lagunengebiet von Abu Dhabi Fahse: Traceruntersuchungen in der Natur Samu: Geomorphologische Untersuchungen im Bereich der Brammerbank und des Krautsander Watts in der Unterelbe Jensen: Überlegung zur künftigen Entwicklung der Sturmflutwasserstände an der Nordseeküste 61/87 Lohrberg: Prof. W. Gehrig und seine Bedeutung für die Entwicklung des Modellversuchswesens
- in der WSV Garbrecht: Erosion, Transport, Sedimentations-Probleme und Überlegungen im Altertum Mosonyi: Geschiebeprobleme bei Hochdruckwasserkraftwerken Vollmers: Probleme bei der praktischen Berechnung des Geschiebebetriebs Nestmann/Bachmeier: Anwendung von Luftmodellen im strömungsmechanischen Versuchswesen des Flußbaus Haferburg/Müller: Instandsetzung der Mittellandkanalbrücke 144 b über die Weser in Minden
- 62/88 Weichert: Kenngrößen von Bentonit-Zement-Suspensionen und ihre Bedeutung für die Eigenschaften von Dichtungswandmaterialien
- 63/88 40-Jahre Bundesanstalt für Wasserbau
- 64/88 Keil: Zur Untersuchung von Naturvorgängen als Grundlage für Ausbau und Unterhaltung der Bundeswasserstraßen im Küstenbereich
  - Holz: Moderne Konzepte für Tidemodelle
  - Vollmers: Reflexionen über Modelle mit beweglicher Sohle
  - Knieß: Einführungsansprache beim Festakt zur 40 Jahr-Feier der BAW am 08.11.88
  - Knittel: Ansprache anläßlich des 40jährigen Jubiläums der BAW in Karlsruhe am 08.11.88 Lenk: Verantwortungsprobleme im Wasserbau
  - Zimmermann/Nestmann: Ströme und Kanäle als Ingenieurbauwerke oder gestaltete Natur

Schulz: Standsicherheiten, Bemessungskriterien und Normen - Kontraindikationen eines naturnahen Flußbaus?

Lankenau: Technische Zwänge, Entwicklungen und Notwendigkeiten bei modernen Wasserstraßen Reinhardt: Rechtliche Zwänge, Entwicklungen und Notwendigkeiten bei modernen Wasserstraßen Kolb: Grundsätze der Landschaftsplanung bei der Gestaltung von Wasserstraßen Larsen: Notwendiges Umdenken beim Ingenieur in Ausbildung und Praxis Kennedy: Sediment, flood-control and navigation aspects of the Three Gorges Project, Yangtse river, China

65/89 Schröder: Auswirkung der Harmonisierung des EG-Binnenmarktes auf das Bauwesen Flach: Normung für das Bauwesen im Rahmen eines europäischen Binnenmarktes Litzner: Welche Auswirkungen haben die vorgesehenen europäischen Regelungen auf die deutschen Stahlbeton-Bestimmungen Hallauer: Die Entwicklung der Zusammensetzung von Beton für Wasserbauten Bayer: Einsatz der Betonbauweise bei Offshore-Bauwerken Lamprecht: Verwendung von Beton bei Wasserbauten in der Antike Rassmus: Entwicklung des Stahlbrückenbaus am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) Roehle: Der technische Fortschritt bei der Konstruktion und betrieblichen Ausbildung von Stahlwasserbauverschlüssen

Wagner: Untersuchung von Stahlwasserbauverschlüssen, vergleichende Auswertung und Folgerungen

66/89 Mühring: Entwicklung und Stand der Deckwerksbauweisen im Bereich der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Mitte Bartnik: Entwicklung und Stand der Deckwerksbauweisen im Bereich der Wasser- und Schiffahrtsdirektion West Paul, W.: Deckwerksbauweisen an Rhein, Neckar, Saar Paul, H. J.: Deckwerke unter ausführungstechnischen Gesichtspunkten Möbius: Abrollen von Geotextilien unter Wasser Saggau: Deichschlußmaßnahme Nordstrander Bucht Laustrup: Dünensicherungsmaßnahmen an der dänischen Nordseeküste de Groot: Allgemeine Grundlagen zur Standsicherheit des Untergrundes unter Deckwerken Oumeraci: Zur äußeren Beanspruchung von Deckschichten Richwien: Seegang und Bodenmechanik - Geotechnische Versagensmechanismen von Seedeichen Köhler: Messungen von Porenwasserüberdrücken im Untergrund Bezuijen: Wasserüberdruck bei Betonsteindeckwerken Sparboom: Naturmaßstäbliche Untersuchungen an einem Deckwerk im Großen Wellenkanal Heerten: Analogiebetrachtungen von Filtern Hallauer: Baustoffe für Deckwerke Saathoff: Prüfung an Geotextilien Schulz: Überblick über neue nationale und internationale Empfehlungen 67/90 Hein: Zur Korrosion von Stahlspundwänden in Wasser Kunz: Risikoorientierte Lastkonzeption für Schiffsstoß auf Bauwerke Pulina/Voigt: Untersuchungen beim Umbau und Neubau von Wehranlagen an Bundeswasserstraßen Zimmermann: Zur Frage zulässiger Querströmungen an Bundeswasserstraßen Tsakiris: Kombinierte Anwendung der Dezimalklassifikation und von Titelstichwörtern zur Inhaltserschließung von Dokumenten 68/91 Knieß: Erweiterte Bundesanstalt für Wasserbau Alf/Theurer: Prognose zur Entwicklung des Ladungspotentials für die Binnenschiffahrt in den neuen Bundesländern Schulz: Zur Mobilisierung von Bewehrungskräften in nichtbindigen Böden Ehmann: Bauwerksmessungen am Beispiel des Weserwehres Hamfler: Temperatur- und Dehnungsmessungen während der Erhärtungsphase des Betons Hauß: Verwendbarkeit von Waschbergen im Verkehrswasserbau

- Köhler/Feddersen: Porenwasserdruckmessungen in Böden, Mauerwerk und Beton
- 69/92 Ohde: Nachdruck der Veröffentlichungen zu "Bodenmechanischen Problemen"
- 70/93 Knieß: 90 Jahre Versuchsanstalt für Wasserbau Pulina: Bestimmung der zulässigen Strömungsgröße für seitliche Einleitungsbauwerke an Bundeswasserstraßen Köhler u. a. m.: Wellenamplitudenmessungen mittels videometrischer Bildverarbeitung Kuhl: Die Geschiebezugabe unterhalb der Staustufe Iffezheim von 1978 - 1992 Siebert: Simulation von Erosion und Deposition mit grobem Geschiebe unterhalb Iffezheim Nestmann: Oberrheinausbau, Unterwasser Iffezheim
- 71/94 Nestmann/Theobald: Numerisches Modell zur Steuerung und Regelung einer Staustufenkette am Beispiel von Rhein und Neckar Dietz/Nestmann: Strömungsuntersuchungen für das Eider-Sperrwerk

72/95 Fritsche: Modellversuche zur Bestimmung des dynamischen Verhaltens von Fundamenten Huth: Modellierung des zyklischen Materialverhaltens von Lockergestein Holzlöhner: Einfluß des Bodens beim Schiffsstoß auf Bauwerke Schuppener: Eine Proberammung vor einer Stützwand mit unzureichender Standsicherheit Palloks/Zierach: Zum Problem der Prognose von Schwingungen und Setzungen durch Pfahlrammungen mit Vibrationsrammbären Haupt: Sackungen im Boden durch Erschütterungseinwirkungen Zerrenthin/Palloks: Beiträge zur Prognose von Rammerschütterungen mit Hilfe von Fallversuchen Palloks/Dietrich: Erfahrungen mit Lockerungssprengungen für das Einbringen von Spundbohlen im Mergelgestein Huber: Ein Beitrag zur Erschütterungsausbreitung bei Zügen

Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau Nr. 87 (2004)

- 72/95 Achilles/Hebener: Untersuchungen der Erschütterungsemission für den Ausbau von Straßenbahnstrecken mit angrenzender historischer Bebauung
- 73/95 Westendarp: Untersuchungen und Instandsetzungsmaßnahmen an den Massivbauteilen des Eidersperrwerkes
   Dietz: Strömungsverhältnisse, Kolkbildung und Sohlensicherung am Eider-Sperrwerk
   Heibaum: Sanierung der Kolke am Eidersperrwerk - Geotechnische Stabilität von Deckwerk und Untergrund
- 74/96 Faist: Langfristige Wasserspiegelsenkungen und Grundsätze der Strombaumaßnahmen in der Erosionsstrecke der Elbe
  Glazik: Flußmorphologische Bewertung der Erosionsstrecke der Elbe unterhalb von Mühlberg Faulhaber: Flußbauliche Analyse und Bewertung der Erosionsstrecke der Elbe
  Schmidt: Ergebnisse neuerer Untersuchungen zu Gewässersohle und Feststofftransport in der Erosionsstrecke
  Alexy: Hydronumerische Untersuchungen zur Felsabgrabung und zum Einbau von Grundschwellen in der Elbe bei Torgau
  Fuehrer: Untersuchungen der Einsinktiefe von Bergfahrern im Stromabschnitt Torgau
  Schoßig: Sohlenstabilisierung der Elbe km 154,62 - 155,70 im Bereich der Torgauer Brücken
  praktische Durchführung -Kühne: Sohleninstandsetzung im Stromabschnitt Klöden (El-km 188,8 - km 192,2)
- 75/97 Abromeit: Ermittlung technisch gleichwertiger Deckwerke an Wasserstraßen und im Küstenbereich in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte der verwendeten Wasserbausteine Alberts/Heeling: Wanddickenmessungen an korrodierten Stahlspundwänden - Statistische Datenauswertung zur Abschätzung der maximalen Abrostung -Köhler: Porenwasserdruckausbreitung im Boden, Messverfahren und Berechnungsansätze
- 76/97 Krause: Ansprache anläßlich der Verabschiedung von Prof. Dr.-Ing. Schulz
   Schwieger: Monitoringsystem zur Überwachung der Fugendichtigkeit an der Schleuse Uelzen Köhler: Boden und Wasser - Druck und Strömung
   Armbruster-Veneti: Leckageortung an Bauwerken der WSV mittels thermischer Messungen Schulz: Rückblick auf 23 Jahre Geotechnik in der BAW
   Schuppener: Gedanken zu den zukünftigen Aufgaben der Geotechnik in der BAW
- 77/98 Armbruster-Veneti et al.: Das Schawan-Wehr in Karelien Zustand und Lebensdauer Fuehrer: Untersuchungen zur hydraulischen Beanspruchung der Wasserstraßen durch die Schiffahrt Jurisch: Untersuchung der Genauigkeiten von Tachymeter- und DGPS-Ortungen zur Ermittlung hydraulischer und hydrologischer Daten in Flüssen Lasar/Voigt: Gestaltung des Allerentlastungsbauwerkes I am MLK
- 78/98 50 Jahre Bundesanstalt für Wasserbau
- 79/98 Heinz: Konzeptionelle Überlegungen zur Nutzung der Wasserstraßen bei Eis Barjenbruch: Wärmehaushalt von Kanälen Klüssendorf-Mediger: Prognose von Eiserscheinungen auf ostdeutschen Wasserstraßen Brydda: Chancen eines garantierten Ganzjahresverkehrs auf mitteleuropäischen Kanälen Busch: Eissituation an den Wasserstraßen der WSD Süd Voß: Eisbildung und Eisaufbruch auf den Binnenwasserstraßen der WSD Ost Rupp: Eisbrechende Fahrzeuge und deren Einsatzmöglichkeiten bei Eisbedeckung Kaschubowski: Eisfreihaltung mit Luftsprudelanlagen Sachs: Tauchmotorpropellerpumpen zur Eisfreihaltung von Stemmtoren Alexy: Eisdruck auf Kanalbrücken Alexy: Optimierung der Eisabführung an Brücken
- 80/99 Kirchdörfer: Donauausbau Straubing Vilshofen vertiefte Untersuchungen Ziele, Varianten, Organisationsstruktur
  Hochschopf: Donauausbau Straubing - Vilshofen - vertiefte Untersuchungen - Baumaßnahmen Naturversuch Sohlendeckwerk
  Jurisch/Orlovius: Durchführung und Rohdatenauswertung
  Strobl: Steinschlaguntersuchungen zur Ermittlung vertikaler Sicherheitsabstände in der Schifffahrt Zöllner: Fahrdynamische Untersuchungen der Versuchsanstalt für Binnenschiffbau e. V., Duisburg, zum Donauausbau Straubing - Vilshofen

80/99 Neuner: Untersuchungen zu den horizontalen Sicherheitsabständen in einem mit Buhnen geregelten Flussabschnitt

Nestmann: Luftmodelluntersuchungen zu Kolkverbaumaßnahmen Kellermann: Donauausbau Straubing - Vilshofen - vertiefte Untersuchungen - 1D-Modellverfahren -Modelltechnik, 3D-Untersuchungen, Buhnen, flussmorphologische Änderungen Söhngen: Fahrdynamische Modelluntersuchungen Roßbach/Kauppert: Physikalischer Modellversuch Isarmündung

Beucke: Festvortrag - Bauinformatik als Verbundstelle zwischen Bauingenieurwesen und Informatik 81/00 Siebels: Wie kam es zum Standort Ilmenau KSP Engel und Zimmermann Architekten: Neubau der Dienststelle der Bundesanstalt für Wasserbau in Ilmenau Siebels: Kunstwettbewerb für den Neubau der Dienststelle der Bundesanstalt für Wasserbau in Ilmenau Paul: Erwartungen der WSV an die BAW-Dienststelle in Ilmenau Bruns: Informations- und Kommunikationstechnik - Perspektiven und Visionen -Bruns: Zur Geschichte der Datenverarbeitung in der BAW Fleischer: Zur Begutachtung der Standsicherheit alter, massiver Verkehrswasserbauten Palloks: Die Entwicklung der Aufgaben des Referats Baugrunddynamik (BD) Palloks: Bericht über das BAW - Kolloquium "Setzungen durch Bodenschwingungen" in der Außenstelle Berlin am 29.09.1999 Oebius: Charakterisierung der Einflussgrößen Schiffsumströmung und Propellerstrahl auf die Wasser-82/00 straßen Zöllner: Schiffbauliche Maßnahmen zur Reduzierung der Sohlbeanspruchung Numerische Berechnung der induzierten Geschwindigkeiten eines Rieck/Abdel-Maksoud/Hellwig: Binnenschiffes im Flussbett bei Bergfahrt Fuehrer/Pagel: Formparameter- und Tiefgangseinflüsse auf die erreichbare Schiffsgeschwindigkeit und schiffsinduzierte Sohlströmung im allseitig begrenzten Fahrwasser - Ergebnisse der 3D-Modellierung der Schiffsumströmung nach FANKAN Willamowski: Anwendung hydraulischer und fahrdynamischer Bewertungskriterien zur Beurteilung der Befahrbarkeit von Flüssen am Beispiel der Unteren Saale Söhngen/Heer: Einfluss des mittleren Rückströmungsfeldes auf den Geschiebetransport am Beispiel des Rheins bei Westhoven Abromeit: Deckwerksschäden durch Verockerung des geotextilen Filters und Sanierungsmethode Alexy: Ermittlung der Kolktiefen und der erforderlichen Sohlenbefestigung im Bereich einer Brückenbaustelle in der Elbe Faulhaber: Veränderung von hydraulischen Parametern der Elbe in den letzten 100 Jahren Hentschel/Kauther: Hochgeschwindigkeitsvideokamera im wasserbaulichen und geotechnischen Versuchswesen Gladkow/Söhngen: Modellierung des Geschiebetransports mit unterschiedlicher Korngröße in Flüssen Glazik: Historische Entwicklung des wasserbaulichen Modellversuchswesens in den Versuchsanstalten Berlin-Karlshorst und Potsdam Aster: Bauwerksinstandsetzung und Kernaufgaben - Ein Widerspruch? 83/01 Hermening: Anforderungen der WSV an die BAW bezüglich der Beratung bei der Instandhaltung der Anlagen Kunz/Bödefeld: Von der Bauwerksinspektion zum Bauwerksmanagement Westendarp: Betoninstandsetzung - Neue Anforderungen und Entwicklungen Strobl/Wildner: Injektion mit hydraulischem Bindemittel im porösen Massenbeton Meinhold: Instandsetzungsmöglichkeiten und -grenzen für Stahlwasserbauten Binder: Arbeits- und Umweltschutz bei Korrosionsschutzarbeiten Beuke: Gestalterische Aspekte bei der Modernisierung der Schleuse Woltersdorf 84/02 Butow: Zusammenarbeit der Sankt-Petersburger Staatlichen Universität für Wasserkommunikationen mit der Bundesanstalt für Wasserbau

der Bundesanstalt für Wasserbau Armbruster: Ausgewählte Aspekte der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Geotechnik Kljujew: Deformationen der Schleusenkammerwände an der Wolga-Ostsee-Wasserstraße Ogarjow/Koblew: Zustand und Entwicklungsperspektiven der Kaspi-Schwarzmeer-Wasserstraße Radionow: Rekonstruktion des Moskau-Kanals Bödefeld: Auswertung der Bauwerksinspektion

- 84/02 Dettmann/Zentgraf: Pegelabhängige Fahrspurberechnung in fließenden Gewässern Kemnitz: Modellierung des Geschiebetransports in Flüssen Kemnitz: Untersuchung von Schleusenfüllsystemen am Beispiel der neuen Hafenschleuse Magdeburg Lausen: Numerische 3D-Simulation der Moselstaustufe Lehmen Odenwald: Prüfung und Beurteilung der Baugrubenabdichtung für den Schleusenneubau Uelzen II im Elbe-Seitenkanal Paul: Donauausbau Straubing - Vilshofen Stenglein: Unterhaltungskonzept für den freifließenden Rhein
  85/02 Empfehlungen zur Anwendung von Oberflächendichtungen an Sohle und Böschung von Wasserstraßen Annandale et al.: Fallstudien zur Kolkbildung / Scour Case Studies Heibaum: Geotechnische Aspekte von Kolkentwicklung und Kolkschutz / Geotechnical Parameters of Scouring and Scour Countermeasures Richardson et al.: Praktische Berechnungen zu Kolken an Brücken in den USA / United States Practice for Bridge Scour Analysis
  - Bielke: Funktionale Leistungsbeschreibung bei der Ausschreibung von Wasserfahrzeugen
  - Dobinsky/Sosna: Einsatz dieselelektrischer Schiffsantriebe Lenkeit/Stryi: Modernisierung der Fähren entlang des NOK
  - Stumpe: Verlängerung MzS MELLUM
  - Garber: Entwicklung eines Sandhobels
  - Claußen: Entwickung und Einsatz von flachgehenden Aufsichts- und Arbeitsschiffen (Typ Spatz)
  - Kühnlein: Modellversuchswesen im Schiffbau
  - Germer: Antifouling (TBT-Alternativen)
  - Christiansen: Umweltverträgliche Schmierstoffe und Hydrauliköle
  - Hoffmann: Fächerlot- und Sonarsysteme
  - Preuß: Einsatz von AIS/VDR an Bord
- 86/03 Jürges/Winkel: Ein Beitrag zur Tidedynamik der Unterems Lang: Ein Beitrag zur Tidedynamik der Innenjade und des Jadebusens Schüttrumpf/Kahlfeld: Hydraulische Wirkungsweise des JadeWeserPorts Schubert/Rahlf: Hydrodynamik des Weserästuars Boehlich: Tidedvnamik der Elbe Seiß/Plüß: Tideverhältnisse in der Deutschen Bucht Winkel: Das morphologische System des Warnow-Ästuars Rudolph: Sturmfluten in den deutschen Ästuaren Liebetruth/Eißfeldt: Untersuchungen zur Nautischen Sohle Uliczka/Kondziella: Dynamisches Fahrverhalten extrem großer Containerschiffe unter Flachwasserbedingungen Bielke/Siebeneicher: Entwicklung, Planung und Neubau von Wasserfahrzeugen Heyer: Zur Bedeutung mathematischer Modelle im Küstenwasserbau Lang: Analyse von HN-Modell-Ergebnissen im Tidegebiet Weilbeer: Zur dreidimensionalen Simulation von Strömungs- und Transportprozessen in Ästuaren Malcherek: Vom Sohlevolutions- zum vollständigen Morphologiemodell: Eine Road Map zur SediMorph-Entwicklung Vierfuss: Seegangsmodellierung in der BAW
- 87/04 Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an Binnenwasserstraßen