


Wichtige Mitteilung für Führungsarme «Bidux» 3840.262.91 und 3840.274.91

Einstellehren und ein Richtwerkzeug für Führungsarme oben und unten für das Systems „Bidux“!

Mittels der Lehre 399.0160 lässt sich kontrollieren ob der obere Führungsarm 267.1270 (**3840.262.91**) sich in der richtigen Position (Höhenlage) befindet und hierdurch bedingt die korrekte Druckeinstellung vorliegt.


Siehe Aufbau und Druckeinstellung Doppelmesser „bidux“ Seite 4 der beigefügten Montage- und Wartungsanleitung 902.0800.

Hierzu die Lehre **mit der Beschriftung 267.1270N auf der Unterseite des Balkenrückens anlegen, (Beschriftung 267.1270 zeigt zur Mitnehmerhülse)** um die Position (Höhenlage) der Mitnehmerhülse des Führungsarmes 267.1270 zu prüfen ggf. ist die Einstellung zu korrigieren.



Mittels der Lehre 399.0170 lässt sich kontrollieren ob der untere Führungsarm 267.1360 (**3840.274.91**) sich in der richtigen Position (Höhenlage) befindet.

Hierzu die Lehre **mit der Beschriftung 267.1360 auf der Unterseite des Balkenrückens anlegen**, der kurze Z förmige Bereich der Lehre zeigt in Richtung Pilzaufnahme des Führungsarmes 267.1360. Wenn die Unterkante, des kurzen Bereichs der Lehre, sich in gleicher Höhe der Pilzaufnahme befindet, ist die Position korrekt.



Sollte die Position abweichend sein, ist der untere Führungsarm vom Balkenrücken zu demontieren und zu richten.

Hierzu bietet sich unsere neue Richt- und Prüfvorrichtung Art.Nr. 199.0270 an.

Mittels dieser Richtvorrichtung wird sichergestellt, dass beim Richten die Lagerung des Führungsarmes keinen Schaden nimmt.

Integriert in die Richtvorrichtung ist eine Prüflehre d.h. hierdurch wurde die Möglichkeit geschaffen, unmittelbar nach dem Richtprozess den Stand des Führungsarmes abzu prüfen, siehe beigefügte Fotos.

Mittels auf der Rückseite angeschweißter Bolzen kann die Richt- und Prüfvorrichtung in einen Schraubstock eingespannt werden.



Art.Nr. 199.0270 Richt- und Prüfeinrichtung

Garantieanspruch für Führungsarme 3840.274.91 gelten bis auf Widerruf nur noch ab Chargen Nr. B70 (für ältere Führungsarme kann kein Anspruch mehr geltend gemacht werden!)

Die neuste Generation Führungsarme mit verstärkter Lagerung haben die Chargen Nr. höher B12...und sollten nach sorgfältiger Handhabung und Fachgerechter Einstellung, keine Probleme mehr aufweisen.