

# » Immervoll-Behälter F01 / F02

Speidel Immervoll-Behälter passen sich immer dem Inhalt an. Der dichtschließende Schwimmdeckel sorgt dafür, dass keine Luft an den Inhalt kommt. So hat Oxidation keine Chance.

Die beliebten Immervoll-Behälter sind vielfach bewährt und wie alle Speidel-Behälter sehr hochwertig. Sie können als Lagertank oder Gärbehälter verwendet werden.





Luftzutritt verboten! Dichtschließender Schwimmdeckel, die Luft bleibt draußen.

# ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

> Lagerung

ldeal für

> Reifung

> Wein

> Vergärung

> Most

### SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG IMMERVOLL-BEHÄLTER F01/F02

- > Edelstahl 1.4301, Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
- > Behälter oben offen mit Verstärkungsrand
- > Gewölbter Behälterboden
- > Literskala außen
- › Auf drei Füßen stehend

#### **RANDBREITE**

- > Bis 300 ltr. Inhalt = ca. 17 mm
- > Ab 530 ltr. Inhalt = ca. 42 mm

### **KLARABLAUF F01**

- > Bis Behälter-ø 550 mm Innengewinde G 3/4" mit Kunststoff-Blindstopfen
- > Ab Behälter-ø 630 mm Außengewinde G 1" mit Kunststoff-Blindkappe

#### **TOTALAUSLAUF F01**


- > Bis Behälter-ø 550 mm Restablaufbogen Innengewinde G 3/4" mit Kunststoff-Blindstopfen
- > Ab Behälter-ø 630 mm Restablaufbogen Außengewinde G 1" mit Kunststoff-Blindkappe

#### **KLARABLAUF F02**

- > Planfläche mit Bohrung ø 48 mm (zur Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 40, NW 50 DIN 11851)
- > Bei ø 630 mm aus Tankmantel ausgeformte Verstärkung
- → Bei ø 820 mm mit angeschweißter Verstärkungsplatte

# **TOTALAUSLAUF F02**

> Restablaufbogen mit Außengewinde NW 40 DIN 11851



<sup>\*</sup> Anstelle Füße auch mit praktischem PE-Transport- und Lagersockel lieferbar (siehe S. 186)