


ClassPad II
fx-CP400

Bedienungsanleitung



Internet-Adresse der CASIO Schulungs-Website

<http://edu.casio.com>

Gehen Sie zu der unten angegebenen URL und registrieren Sie sich als Anwender.

<http://edu.casio.com/dl/>

CASIO®

Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Daten in Papierform aufbewahren.

Eine niedrige Batteriespannung oder eine falsche Positionierung der Batterien kann zu einer Beschädigung oder zu einem Verlust der Daten führen. Gespeicherte Daten können ebenfalls durch starke elektrostatische Ladungen oder heftige Stöße beeinträchtigt werden. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, Sicherungskopien der Daten anzulegen, um einen Verlust zu verhindern.

Sichern von Daten

ClassPad-Daten können in eine VCP- oder XCP-Datei konvertiert und zu Speicherzwecken an einen Computer übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter „15-2 Ausführen der Datenkommunikation zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer“.

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.
- Die Beispielanzeigen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht genau den Anzeigen in ClassPad.
- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung sind ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Die Reproduktion dieser Bedienungsanleitung, auch ausschnittsweise, ist ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.
- Die in „Kapitel 15: Ausführen der Datenkommunikation“ beschriebenen Optionen sind in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar. Ausführliche Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem CASIO-Händler vor Ort.
- Die CASIO Computer Co., Ltd. übernimmt keine Haftung für bestimmte oder versehentliche Schäden, Kollateralschäden oder Folgeschäden in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwendung dieser Materialien. Darüber hinaus übernimmt die CASIO Computer Co., Ltd. keinerlei Haftung für jegliche Ansprüche in Bezug auf die Verwendung dieser Materialien durch Dritte.

- Windows® und Windows Vista® sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Mac, Macintosh und Mac OS sind eingetragene Marken oder Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Fugue © 1999 – 2012 Kyoto Software Research, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- In dieser Anleitung genannte Firmen- und Produktnamen sind eventuell eingetragene Marken oder Marken der betreffenden Inhaber.
- Beachten Sie, dass Marke TM und eingetragene Marke [®] in dieser Anleitung nicht verwendet werden.

Inhalt

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	9
Kapitel 1: Grundlagen	10
1-1 Allgemeine Anleitung	10
ClassPad auf einen Blick.....	10
Ein- und Ausschalten der Stromversorgung.....	10
1-2 Stromversorgung.....	11
1-3 Grundsätzliche Arbeitsweise in den integrierten Anwendungen.....	12
Verwenden des Menüs der Anwendungen	12
Integrierte Anwendungen	12
Anwendungsfenster.....	13
Verwenden des  -Menüs	14
Interpretieren der Statusleisten-Informationen	15
Pausieren und Beenden einer Operation.....	15
1-4 Eingabe	15
Verwenden der Software-Tastatur	15
Tastensätze der Software-Tastatur	16
Grundlagen für die Eingabe	17
Verschiedene Operationen auf der Software-Tastatur.....	20
1-5 ClassPad-Daten	25
Datentypen und Speicherorte (Speicherbereiche)	25
Hauptspeicher-Datentypen.....	26
Hauptspeicher-Ordner.....	27
Verwenden des Variablenmanagers	27
Verwalten von Menü-Dateien.....	31
1-6 Erstellen und Verwenden von Variablen.....	32
Erstellen einer neuen Variablen	32
Beispiel für die Verwendung von Variablen.....	33
Variablen des „library“-Ordners	33
Regeln für den Zugriff auf Variablen	34
1-7 Konfigurieren der Anwendungsformate	35
Einstellungen der Anwendungsformate.....	36
Initialisieren aller Anwendungsformateinstellungen	42
1-8 Falls Probleme auftreten... ..	43
Kapitel 2: Main-Menü.....	44
Untermenüs und Schaltflächen des Main-Menüs.....	44
2-1 Grundrechenarten	44
Arithmetische Berechnungen und Klammerrechnung.....	44
Verwenden der  -Taste.....	45
Weglassen des Multiplikationszeichens	45
Verwenden der Antwortvariablen (ans).....	45
Wertzuzuweisung für eine Variable.....	45
Prioritäten der Rechenoperationen während der Berechnung.....	46
Berechnungsmodi	46
2-2 Verwenden des zurückliegenden Berechnungsverlaufs	48
2-3 Berechnungen mit Funktionen.....	49
2-4 Listenberechnungen	58
Eingeben von Listendaten in den Arbeitsbereich.....	58
Operationen mit den Elementen einer LIST-Variablen.....	58
Verwenden einer Liste für eine Berechnung	58

Verwenden einer Liste für die Zuordnung verschiedener Werte zu vielfachen Variablen.....	59
2-5 Matrizen- und Vektorrechnung	59
Eingeben von Matrixdaten.....	59
Ausführen der Matrizenrechnung.....	60
Verwenden einer Matrix für die Zuordnung verschiedener Werte zu vielfachen Variablen.....	60
2-6 Vorgeben eines Zahlensystems	60
Bereiche für binäre, oktale, dezimale und sedezimale Berechnungen	61
Auswählen eines Zahlensystems.....	61
Rechenoperationen.....	62
Bitweise Verknüpfungen.....	62
Verwenden der baseConvert-Funktion (Zahlbasiswechsel).....	62
2-7 Verwenden des Aktionsmenüs	62
In diesem Abschnitt verwendete Abkürzungen und Interpunktationen	63
Screenshot-Beispiele	63
Verwenden des Untermenüs für Transformationen	63
Verwenden des Advanced-Untermenüs.....	66
Verwenden des Untermenüs für Berechnungen	68
Verwenden des Untermenüs für komplexe Zahlen	71
Verwenden des Untermenüs zur Listenerstellung.....	73
Verwenden der Untermenüs für Listenstatistik und Listenberechnung	74
Verwenden des Untermenüs zur Matrizenerstellung	77
Verwenden der Untermenüs für Matrizenrechnung und Matrizenzeilen und -spalten	78
Verwenden des Untermenüs für die Vektorrechnung	81
Verwenden des Untermenüs für Gleichungen und Ungleichungen	83
Verwenden des Assistenten-Untermenüs.....	86
Verwenden des [Distribution/Inv. Dist.]-Untermenüs.....	87
Verwenden des [Financial]-Untermenüs	93
Verwenden des [Command]-Untermenüs.....	93
2-8 Verwenden des Interaktiv-Menüs	94
Beispiel für das Interaktiv-Menü.....	94
Verwenden des „apply“-Befehls	94
2-9 Verwenden des Main-Menüs in Kombination mit anderen Anwendungs-Menüs	94
Verwenden des Fensters eines anderen Anwendungs-Menüs.....	95
Verwenden des Statistik-Editor-Fensters.....	95
Verwenden des Geometriefensters.....	96
2-10 Verwenden der Verifizierungs-Funktion	97
2-11 Verwenden der Wahrscheinlichkeits-Simulations-Funktion.....	98
2-12 Ausführen eines Programms im Main-Menü.....	99
Kapitel 3: Grafik- und Tabellen-Menü	100
Menüs und Schaltflächen des Grafik- und Tabellen-Menüs.....	100
3-1 Speicherfunktionen	102
Verwenden von Grafik-Editor-Blättern.....	102
Speichern einer Funktion	102
Grafische Darstellung einer gespeicherten Funktion	103
Schattieren der von zwei Termen begrenzten Region	104
Überlagern von zwei Ungleichungen in einem Intersection Plot/Union Plot.....	105
Speichern der Grafik-Editor-Daten im Grafikspeicher	105
3-2 Grafikfensteroperationen.....	106
Konfigurieren der Betrachtungsfenster-Parameter für das Grafikfenster.....	106
Verwenden des Betrachtungsfenster-Speichers	108
Verschieben des Grafikfensters	109
Scrollen des Grafikfensters	109

Zoomen des Grafikfensters	109
Verwenden von Schnellzoom.....	110
Verwenden von vorprogrammierten Funktionen für die grafische Darstellung	111
Speichern eines Screenshots einer Grafik.....	111
Anpassen der Helligkeit (Fade I/O) des Grafikfenster-Hintergrundbildes	111
3-3 Verwenden von Tabelle und Grafik	112
Generieren einer Wertetabelle	112
Einblenden von verknüpften Anzeigen für Wertetabellenkoordinaten und Grafikkoordinaten (Link Trace).....	114
Erstellen von Wertetabellenwerten mithilfe einer Grafik.....	114
Erstellen einer Übersichtstabelle.....	114
3-4 Verwenden von Trace	116
Verwenden von Trace für das Ablesen der Grafikkoordinaten.....	116
3-5 Verwenden des Skizzenmenüs.....	117
Verwenden der Befehle des Skizzenmenüs.....	117
3-6 Analysieren einer für das Zeichnen einer Grafik verwendeten Funktion	119
Aktionen unter Verwendung der Befehle des G-Solve-Menüs.....	119
Verwenden der Befehle des G-Solve-Menüs	119
3-7 Modifizieren einer Grafik.....	120
Kapitel 4: Kegelschnitt-Menü	121
Menüs und Schaltflächen im Kegelschnitt-Menü	121
4-1 Eingeben einer Kegelschnitt-Gleichung.....	122
4-2 Zeichnen einer Kegelschnittgrafik.....	122
Zeichnen einer Parabel	122
Zeichnen eines Kreises	123
Zeichnen einer Ellipse	123
Zeichnen einer Hyperbel	123
Zeichnen eines allgemeinen Kegelschnittes	123
4-3 Verwenden von G-Solve zur Analyse einer Kegelschnittgrafik.....	123
Aktionen unter Verwendung der Befehle des G-Solve-Menüs.....	123
Verwenden der Befehle des G-Solve-Menüs	124
Kapitel 5: Differenzialgleichungsgrafik-Menü.....	125
Untermenüs und Schaltflächen im Differenzialgleichungseditor-Fenster.....	125
Untermenüs und Schaltflächen im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster	125
5-1 Grafische Darstellung einer Differenzialgleichung	126
Grafische Darstellung einer Differenzialgleichung erster Ordnung	126
Grafische Darstellung einer Differenzialgleichung zweiter Ordnung	127
Grafische Darstellung einer Differenzialgleichung n -ter Ordnung	128
Konfigurieren und Modifizieren der Anfangsbedingungen	128
Konfigurieren der Parameter für das Differenzialgleichungsgrafik-Betrachtungsfenster.....	129
5-2 Zeichnen der Graphen von Funktionen vom Typ $f(x)$ und von parametrischen Funktionen	131
5-3 Verwenden der Abtastfunktion zum Ablesen von Grafikkoordinaten.....	131
5-4 Grafisches Darstellen eines Ausdrucks oder eines Wertes durch Ablegen im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster	132
Kapitel 6: Zahlenfolgen-Menü	133
Untermenüs und Schaltflächen des Zahlenfolgen-Menüs.....	133
6-1 Rekursive und explizite Darstellung einer Zahlenfolge	134
Erzeugen einer Zahlentabelle	134
Bestimmen der expliziten Form einer rekursiv dargestellten Zahlenfolge.....	135

Berechnen der Summe einer Zahlenfolge.....	135
6-2 Grafische Darstellung einer Rekursion	136
Kapitel 7: Statistik-Menü.....	137
7-1 Verwendung des Statistik-Editors.....	137
Grundlegende Listenoperationen	137
Menüs und Schaltflächen für die Listenbearbeitung	139
7-2 Zeichnen einer statistischen Grafik	139
Verfahrensschritte für die Darstellung statistischer Grafiken	139
Grafische Darstellungen mit einer eindimensionalen Stichprobe	141
Grafische Darstellungen mit einer zweidimensionalen Stichprobe	142
Überlagern einer Regressionsgrafik in einem Streudiagramm.....	144
Überlagern einer Funktionsgrafik auf einer Statistikgrafik.....	145
Menüs und Schaltflächen im Statistik-Grafikfenster.....	145
7-3 Ausführung grundlegender statistischer Berechnungen	146
Berechnen statistischer Werte	146
Ausführen von Regressionsberechnungen	148
Anzeigen der Ergebnisse der zuletzt ausgeführten statistischen Berechnung (DispStat)	149
7-4 Durchführen erweiterter statistischer Berechnungen	149
Durchführen von Test-, Vertrauensintervall- und Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen mit dem Assistenten.....	149
Tests.....	151
Vertrauensintervalle	154
Wahrscheinlichkeitsverteilungen	155
Ein- und Ausgabebedingungen.....	159
Kapitel 8: Geometrie-Menü	161
Unter-Menüs und Schaltflächen des Geometrie-Menüs	161
Konfigurieren der Einstellungen des Geometrie-Betrachtungsfensters	162
Das Geometrieformat-Dialogfeld.....	162
8-1 Zeichnen von Figuren	162
Zeichnen einer Figur	162
Einsetzen von Textketten in die Anzeige	166
Ansetzen eines Winkelmaßes an eine Figur	166
Anzeige der Maße einer Figur.....	167
Anzeige des Ergebnisses einer Berechnung, die mit Messwerten der Anzeige erstellt wurde.....	167
Verwendung des „Special Polygon“-Untermenüs	168
Verwendung des „Construct“-Untermenüs.....	168
8-2 Bearbeiten von Figuren.....	172
Auswahl und Abwahl von Figuren	172
Verschieben und Kopieren von Figuren.....	173
Verankern einer Anmerkung im Geometriefenster.....	173
Festlegen des Zahlenformats eines Messwerts.....	174
Festlegen von Farbe und Linientyp einer angezeigten Figur	174
Ändern der Anzeigeprioritäten von Figuren.....	175
8-3 Verwendung des Messfeldes	176
Anzeigen der Maße einer Figur.....	176
Festlegen und Beschränken eines Figurenmaßes.....	178
Ändern eines Labels oder Hinzufügen eines Namens zu einem Element	178
8-4 Arbeiten mit Animationen	179
Verwendung der Animationsbefehle	179
8-5 Geometrie-Menü in Kombination mit anderen Anwendungs-Menüs.....	182
Drag & Drop	182

Kopieren und Einfügen.....	182
Kapitel 9: Numerisches-Lösungs-Menü	183
Menüs und Tasten für die numerische Lösung	183
Eingeben einer Gleichung	183
Lösen einer Gleichung	183
Kapitel 10: eActivity-Menü	185
Unter-Menüs und Schaltflächen des eActivity-Menüs.....	185
10-1 Erstellen einer eActivity	185
Grundlegende Schritte für die Erstellung einer eActivity	185
Einfügen von Daten in eine eActivity.....	186
Einfügung eines Anwendungsdatenfeldes	187
Einfügen einer Geometrie-Link-Zeile.....	189
10-2 Übertragung von eActivity-Dateien.....	190
Dateikompatibilität.....	190
Übertragung von eActivity-Dateien zwischen einem ClassPad und einem Computer	190
Übertragung von eActivity-Dateien zwischen zwei ClassPads	190
Kapitel 11: Finanzmathematik-Menü.....	191
11-1 Grundlegende Operationen im Finanzmathematik-Menü	191
Operationen auf der Seite	192
Konfigurieren von Einstellungen im Finanzmathematik-Menü	193
11-2 Durchführen von finanzmathematischen Berechnungen	194
11-3 Berechnungsformeln	195
Einfache Kapitalverzinsung	195
Kapitalverzinsung mit Zinseszins	195
Geldflussberechnungen	196
Tilgungsberechnungen (Amortisation)	197
Zinssatz-Umrechnung	197
Herstellungskosten, Verkaufspreis, Gewinnspanne.....	197
Abschreibung	198
Wertpapieranalyse	198
Kostendeckungspunkt.....	199
Gesicherter Gewinn.....	199
Finanzstruktur-Risiko.....	199
Kostenstruktur-Risiko	199
Kombiniertes Risiko.....	199
Mengenumrechnung	199
11-4 Finanzmathematische Funktionen	200
11-5 Eingabe- und Ausgabefeldnamen	201
Kapitel 12: Programm-Menü.....	203
Untermenüs und Schaltflächen des Programm-Menüs.....	203
12-1 Erstellen und Ausführen eines Programms	204
Erstellen eines Programms	204
Ausführen eines Programms.....	206
Beenden der Programmausführung	207
Erstellen einer Textdatei.....	207
Verwenden von Textdateien.....	208
Umwandeln einer Textdatei in eine Programmdatei	208
Umwandeln einer Programmdatei in eine ausführbare Datei.....	208
12-2 Fehlerbeseitigung in einem Programm	209
Fehlerbeseitigung nach dem Erscheinen einer Fehlermeldung	209

Fehlerbeseitigung in einem Programm nach unerwarteten Ergebnissen.....	209
Bearbeiten eines Programms.....	209
12-3 Anwenderdefinierte Funktionen	210
Erstellen einer neuen anwenderdefinierten Funktion.....	210
Ausführen einer anwenderdefinierten Funktion.....	211
Bearbeiten einer anwenderdefinierten Funktion.....	211
12-4 Referenz der Programmbefehle	212
Verwenden dieser Referenz.....	212
Syntaxkonventionen	212
Befehlsliste	213
12-5 Einbinden von ClassPad-Funktionen in Programme	234
Einbinden von grafischen Darstellungsfunktionen in einem Programm	234
Einbinden von Tabellen- und Grafikfunktionen in einem Programm	234
Einbinden einer Rekursionstabelle und von Rekursionsgrafikfunktionen in einem Programm	234
Einbinden von statistischen Grafik- und Berechnungsfunktionen in einem Programm.....	234
Einbinden von Finanzberechnungsfunktionen in einem Programm.....	234
Kapitel 13: Tabellenkalkulation-Menü.....	235
Unter-Menüs und Schaltflächen des Tabellenkalkulationsfensters.....	235
Ändern der Spaltenbreite	236
Optionseinstellungen.....	237
13-1 Eingeben und Bearbeiten von Zelleninhalten	238
Auswahl von Zellen	238
Eingeben von Daten in eine Zelle	238
Eingabe einer Formel.....	239
Eingabe einer Zellenreferenz	239
Typen von Zellendaten (Textdaten und Berechnungsdaten)	241
Eingeben einer Konstante in eine Zelle des Berechnungsdatentyps.....	241
Verwenden des Zellenbetrachtungsfensters	243
Ändern der Text- und Füllfarbe bestimmter Zellen.....	243
Kopieren oder Ausschneiden von Zellen und deren Einfügen an einer anderen Stelle	244
Neuberechnung der Tabellenkalkulationsausdrücke	244
Importieren und Exportieren von Variablenwerten.....	245
13-2 Grafische Darstellungen	246
Grundlegende Schritte für die grafische Darstellung	246
Column Series und Row Series	247
Grafikfarben und Color Link	248
Unter-Menüs und Schaltflächen des Tabellenkalkulations-Grafikfensters	249
„Graph“-Menü und Grafikbeispiele.....	250
Regressionsgrafik-Operationen (Kurvenanpassung)	252
Andere Operationen im Grafikfenster.....	253
13-3 Statistische Berechnungen	255
Berechnungen mit Einzelvariablen, Variablenpaaren und Regressionsberechnungen	255
Test- und Intervallberechnungen.....	256
Verteilungsberechnungen	259
„DispStat“-Befehl.....	259
13-4 Zellen- und Listenberechnungen	260
Verwenden der Zellenberechnungsfunktionen.....	260
Verwenden der Listenberechnungsfunktionen	260
Kapitel 14: System-Menü	261
14-1 Verwalten der Speichernutzung	261
Verwenden des „Storage“-Arbeitsblattes	261

Verwenden des Hauptspeicher („Main Memory“)-Arbeitsblattes und des eActivity-Arbeitsblattes	262
14-2 Konfigurieren der Systemeinstellungen.....	263
Untermenüs und Schaltflächen des System-Menüs	263
Konfigurieren der Systemeinstellungen.....	263
Kapitel 15: Ausführen der Datenkommunikation	267
15-1 Beschreibung der Datenkommunikation.....	267
Verwendung des Kommunikations-Menüs des ClassPad.....	267
Das „Select Connection Mode“-Dialogfeld	268
15-2 Ausführen der Datenkommunikation zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer	269
Herstellen und Trennen einer Verbindung mit einem Computer im USB-Flash-Modus.....	269
Datentransfer zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer.....	270
Automatischer Import von VCP-Dateien	271
Regeln für ClassPad-Dateien und Ordner.....	271
Arbeiten mit VCP- und XCP-Dateien.....	272
15-3 Ausführen der Datenkommunikation zwischen zwei ClassPads	274
Anschluss an ein anderes ClassPad-Gerät.....	274
Datenübertragung zwischen zwei ClassPads	274
Kommunikationsbereitschaft	275
Unterbrechung einer Datenkommunikationsoperation	276
15-4 Anschluss des ClassPad an einen Datenanalysator CASIO EA-200	276
Anschluss eines ClassPad an den Datenanalysator CASIO EA-200.....	276
15-5 Anschluss des ClassPad an einen Projektor	277
Projizieren von ClassPad-Bildschirmhalten von einem Projektor.....	277
Vorsichtshinweise beim Anschließen	277
Anhang	278
Zeichencode-Tabelle.....	278
Systemvariablen-Tabelle	282
Grafiktypen und ausführbare Funktionen	286
Tabellen für Fehler- und Warnmeldungen	287
Fehlermeldungstabelle	287
Tabelle der Warnmeldungen	290
Verarbeitung eines Fehlers bei zu geringem Speicherplatz.....	290
Zurücksetzen und Initialisieren des ClassPad.....	291
Stellenanzahl und Genauigkeit.....	292
Stellenanzahl.....	292
Genauigkeit	292
Display-Helligkeit und Lebensdauer der Batterie	293
Display-Helligkeit.....	293
Lebensdauer der Batterie.....	293
Spezifikationen	293

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

- Die vierstelligen Beispielnummern in fetter Schrift (z. B. **0201**), die in Kapitel 2 bis 13 vorkommen, weisen auf Operationsbeispiele hin, die in der separaten Broschüre mit den Beispielen enthalten sind. Sie können die Broschüre mit den Beispielen zusammen mit dieser Bedienungsanleitung verwenden, indem Sie die entsprechenden Beispielnummern nachschlagen.
- In dieser Bedienungsanleitung werden die Cursortastenoperationen folgendermaßen angegeben: , , ,  (1-1 Allgemeine Anleitung).

Kapitel 1: Grundlagen

Dieses Kapitel liefert einen allgemeinen Überblick über den ClassPad und die Anwendungsfunktionen sowie Informationen über Eingabeoperationen und den Umgang mit Daten (Variablen und Ordner), Dateioperationen und das Konfigurieren der Einstellungen von Anwendungsformaten.

1-1 Allgemeine Anleitung

ClassPad auf einen Blick

3-poliger Datenkommunikationsport
Zu Einzelheiten siehe Kapitel 15.

4-poliger Mini-USB-Port
Zu Einzelheiten siehe Kapitel 15.

Sensordisplay (Touchscreen)

Ikone-Leiste
Siehe „1-3 Grundsätzliche Arbeitsweise in den integrierten Anwendungen“.

Cursortasten*1

Keyboard-Taste


Shift-Taste*2

Stift

←-Taste

⏻-Taste

Tastatur



*1 In diesem Handbuch wird die Bedienung der Cursortasten als ▲, ▼, ◀, ▶ angegeben.

*2 Bestimmte Funktionen (Ausschneiden, Einfügen, Rückgängig usw.) oder Tasteneingabeoperationen können Tastenkombinationen zugewiesen werden, bei denen die [Shift]-Taste und eine Taste auf der Tastatur gedrückt werden. Nähere Informationen hierzu siehe „14-2 Konfigurieren der Systemeinstellungen“.

Ein- und Ausschalten der Stromversorgung

Wenn der ClassPad ausgeschaltet ist, drücken Sie die **⏻-Taste**, um das Gerät einzuschalten.

Zum Ausschalten des ClassPad drücken Sie **[Shift]** und anschließend **⏻**.

Ausschaltautomatik

Der ClassPad verfügt auch über eine Ausschaltautomatikfunktion. Diese Funktion schaltet den ClassPad automatisch aus, wenn Sie innerhalb einer festgelegten Zeitspanne keine Operation ausführen. Nähere Einzelheiten hierzu siehe „Konfigurieren der Ein- und Ausschaltfunktionen“ auf Seite 264.

Hinweis

Temporäre Informationen im RAM-Speicher von ClassPad (im Grafikenfenster einer Anwendung gezeichnete Grafiken, ein angezeigtes Dialogfeld usw.) werden etwa 30 Sekunden beibehalten, wenn das Gerät manuell oder über die Automatikfunktion ausgeschaltet wird. Das bedeutet, dass Sie die temporären Informationen im RAM wiederherstellen können, wenn Sie den ClassPad innerhalb von 30 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten. Nach etwa 30 Sekunden werden die temporären Informationen im RAM automatisch gelöscht. Beim Wiedereinschalten des ClassPad wird dann der Start-Bildschirm der Anwendung angezeigt, die Sie beim letzten Ausschalten verwendet haben. Die zuvor im RAM gespeicherten Informationen sind nicht mehr verfügbar.

1-2 Stromversorgung

Ihr ClassPad wird von vier Mikro-Batterien LR03 (AM4) oder vier Nickel-Metallhydrid-Akkus mit Strom versorgt. Der Batteriepegelindikator wird in der Statusleiste angezeigt.



Wichtig!

- Tauschen Sie die Batterien möglichst bald aus, wenn der Batteriepegelindikator  (Niedrig) angezeigt wird.
- Tauschen Sie die Batterien sofort aus, wenn der Batteriepegelindikator  (Verbraucht) angezeigt wird. Bei diesem Pegel können Sie keine Datenkommunikation oder andere Funktionen mehr ausführen.
- Weitere Informationen zu den nach einem Batteriewechsel vorzunehmenden Einstellungen finden Sie unter „Austauschen der Batterien und Einstellen des ClassPad“ in der separaten Schnellstartanleitung.
- Wenn die Batteriespannung niedrig ist, wird Ihr ClassPad durch das Drücken der -Taste möglicherweise nicht wieder eingeschaltet. Falls dies eintritt, tauschen Sie die Batterien unverzüglich aus.
- Die folgende Meldung zeigt an, dass die Batterien fast verbraucht sind. Tauschen Sie die Batterien unverzüglich aus, wenn diese Meldung erscheint.



Falls Sie den Betrieb des Rechners fortzusetzen versuchen, schaltet sich dieser automatisch aus. Sie können die Stromversorgung erst dann wieder einschalten, wenn Sie nicht die Batterien ausgetauscht haben.

- Tauschen Sie die Batterien mindestens einmal pro Jahr aus, unabhängig von der Verwendungshäufigkeit des ClassPad während dieses Zeitraumes.

Hinweis: Die mit dem ClassPad mitgelieferten Batterien werden während des Versands und der Lagerung etwas entladen. Daher müssen sie vielleicht früher ausgetauscht werden, als es die normale Batterielebensdauer erwarten lässt.

Sichern von Daten

ClassPad-Daten können in eine VCP- oder XCP-Datei konvertiert und zu Speicherzwecken an einen Computer übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter „15-2 Ausführen der Datenkommunikation zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer“.

1-3 Grundsätzliche Arbeitsweise in den integrierten Anwendungen


Dieser Abschnitt enthält die grundlegenden Informationen und Bedienungen, die für alle integrierten Anwendungen gleich sind.

Verwenden des Menüs der Anwendungen


Durch Tippen auf  auf der Ikon-Leiste wird das Menü der Anwendungen geöffnet. Sie können die nachfolgend aufgeführten Operationen über das Menü der Anwendungen ausführen.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um eine Anwendung zu starten. Siehe „Integrierte Anwendungen“ unten.

Schaltet zwischen Seite Eins und Zwei des Menüs der Anwendungen um. Zwischen den Seiten des Menüs der Anwendungen kann auch durch Wischen auf dem Bildschirm mit dem Stift oder mit dem Finger nach links oder rechts gewechselt werden.



Tippen Sie hier (oder tippen Sie auf  auf der Ikon-Leiste), um das nächste Menü zu öffnen.



VCP-Dateioperationen. Siehe Seite 272.

Startet das Ausrichtung des Touchscreens. Siehe Seite 266.

Zeigt Versionsinformationen an. Siehe Seite 266.

Integrierte Anwendungen

In der Tabelle unten sind die Ikonen der Anwendungen dargestellt, die im Menü der Anwendungen angezeigt werden, mit einer Erläuterung dazu, was Sie in jeder Anwendung tun können.


Tippen Sie auf dieses Ikon:	zum Starten dieser Anwendung:	zum Durchführen dieses Typs von Operation:
	Main	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Berechnungen einschließlich Funktionsberechnungen Matrizenrechnungen Computer-Algebra-System
	eActivity	<ul style="list-style-type: none"> Erstellen einer eActivity-Datei, die für die Eingabe von Formeln, Text und anderen ClassPad-Anwendungsdaten verwendet werden kann
	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> Erstellen einer Liste Ausführen von statistischen Berechnungen Zeichnen einer statistischen Grafik
	Tabellenkalkulation	<ul style="list-style-type: none"> Eingeben von Daten in eine Tabellenkalkulation Bearbeiten und/oder grafisches Darstellen von Tabellenkalkulationsdaten Ausführen von statistischen Berechnungen und/oder Zeichnen einer statistischen Grafik
	Grafik und Tabellen	<ul style="list-style-type: none"> Zeichnen einer Grafik Abspeichern einer Funktion und Erstellen einer Wertetabelle, indem verschiedene Werte für die Variablen der Funktion eingesetzt werden

Tippen Sie auf dieses Ikon:	zum Starten dieser Anwendung:	zum Durchführen dieses Typs von Operation:
	Geometrie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeichnen von geometrischen Figuren • Aufbauen von Animationsfiguren
	Kegelschnitt	<ul style="list-style-type: none"> • Zeichnen einer Grafik eines Kegelschnittes
	Differenzialgleichungsgrafik	<ul style="list-style-type: none"> • Zeichnen von Vektorfeldern und Lösungskurven für die Arbeit mit Differentialgleichungen
	Numerische Lösung	<ul style="list-style-type: none"> • Ermitteln des Wertes einer Variablen in einer Gleichung, ohne die Gleichung zu transformieren oder zu vereinfachen
	Zahlenfolgen	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführen von Berechnungen mit Zahlenfolgen • Untersuchungen mit Rekursionsformeln
	Finanzmathematik	<ul style="list-style-type: none"> • Berechnen von Kapitalzins, Zinseszins und anderen finanziellen Aufgaben
	Programm	<ul style="list-style-type: none"> • Eingeben eines Programms oder Ausführen eines Programms • Erstellen einer anwenderdefinierten Funktion
	E-Con EA-200	<ul style="list-style-type: none"> • Steuern des optional erhältlichen EA-200 Datenanalysators (siehe gesonderte Bedienungsanleitung für E-CON EA-200)
	Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Austauschen von Daten mit einem anderen ClassPad, einem Computer oder einem anderen Gerät
	System	<ul style="list-style-type: none"> • Verwalten des ClassPad-Speichers (Hauptspeicher, eActivity-Bereich, Speicherbereich) • Konfigurieren von Systemeinstellungen

Tip: Sie können das Main-Menü auch öffnen, indem Sie auf das Ikon $\sqrt{\alpha}$ auf der Ikon-Leiste tippen.

Anwendungsfenster

Nachfolgend wird der grundsätzliche Aufbau des Fensters einer integrierten Anwendung dargestellt.



Das Diagramm zeigt zwei Fensteransichten einer integrierten Anwendung. Links ist ein Fenster mit der Titelleiste 'Edit Action Interactive' dargestellt, rechts ein Fenster mit der Titelleiste 'Edit Zoom Analysis'. Die Fenster sind in zwei Hauptbereiche unterteilt: ein oberes Fenster für die Darstellung von Gleichungen und ein unteres Fenster für die Darstellung von Graphen. Die linke Seite des Diagramms zeigt die Struktur der Benutzeroberfläche mit Beschriftungen: 'Menüleiste' (mit einem Zahnrad-Symbol), 'Symbolleiste' (mit verschiedenen mathematischen Symbolen), 'Anwendungsfenster' (das zentrale Display), 'Software-Tastatur' (eine Tastatur mit mathematischen Funktionen) und 'Statusleiste' (mit 'Alg', 'Standard', 'Cplx', 'Rad' und 'Real' Modus). Die rechte Seite des Diagramms zeigt die Darstellung der Gleichung $\frac{(x-1)^2}{3^2} + \frac{(y+1)^2}{2^2} = 1$ im oberen Fenster und den entsprechenden Graphen im unteren Fenster. Die Fenster sind als 'Oberes Fenster' und 'Unteres Fenster' beschriftet.

In vielen Anwendungen ist das Display in ein oberes Fenster und ein unteres Fenster unterteilt, wobei jedes Fenster unterschiedliche Informationen anzeigt. Wenn zwei Fenster verwendet werden, wird das aktuell ausgewählte Fenster (das Fenster, in dem Sie Operationen ausführen können) als „aktives Fenster“ bezeichnet. Der Inhalt der Menüleiste, Symbolleiste und Statusleiste bezieht sich auf das aktive Fenster. Das aktive Fenster ist an der dicke Umrandung erkennbar.

Sie können die nachfolgend aufgeführten Operationen in einem Anwendungsfenster ausführen.

Um dies zu tun:	führen Sie diese Operation aus:
Umschalten des aktiven Fensters	Wenn ein Doppelfenster angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb des Fensters, das keine dicke Umrandung aufweist, um dieses Fenster zum aktiven Fenster zu machen. Achten Sie darauf, dass Sie das aktive Fenster nicht umschalten können, solange eine Operation im aktuellen Fenster ausgeführt wird.
Ändern der Größe des aktiven Fensters, sodass dieses das Display ausfüllt	Wenn ein Doppelfenster angezeigt wird, tippen Sie auf  . Das aktive Fenster füllt nun das gesamte Display aus. Um zum Doppelfensterdisplay zurückzukehren, tippen Sie erneut auf  .
Vertauschen des oberen und unteren Fensters	Wenn ein Doppelfenster angezeigt wird, tippen Sie auf  . Dadurch wird das obere Fenster zum unteren Fenster und umgekehrt. Das Vertauschen der Fenster hat keine Auswirkung auf den aktiven Status. Wenn beispielsweise das obere Fenster das aktive Fenster ist, während Sie auf  tippen, dann bleibt dieses Fenster auch das aktive Fenster, nachdem es zum unteren Fenster geworden ist.
Schließen der aktiven Fenster	Wenn ein Doppelfenster angezeigt wird, tippen Sie auf  in der rechten oberen Ecke des Fensters, um das aktive Fenster zu schließen. Das andere (inaktive) Fenster füllt dann die Anzeige.

Tip: Wenn Sie in einer Doppelfensteranzeige auf das -Icon tippen, füllt das gegenwärtig aktive Fenster die Anzeige aus, aber das andere (inaktive) Fenster wird nicht geschlossen. Es bleibt offen und wird durch das aktive Fenster verdeckt. Das bedeutet, dass Sie durch Tippen auf  das verdeckte Fenster nach vorne bringen können, um es so zum aktiven Fenster zu machen. Das aktuell aktive Fenster rückt dann in den Hintergrund.

• Ändern der Display-Ausrichtung (nur Main-Menü)


Tippen Sie auf , um zur horizontalen Display-Ausrichtung zu wechseln, während das Main-Menü geöffnet ist. Die horizontale Ausrichtung ist hilfreich bei Verwendung von langen Formeln. Um zur vertikalen Display-Ausrichtung zurückzukehren, tippen Sie erneut auf .

Verwenden des -Menüs

Das -Menü erscheint in jeder Anwendung oben links im Fenster, ausgenommen in der Systemanwendung. Sie gelangen zum -Menü, indem Sie auf der Ikon-Leiste auf  tippen oder auf das -Menü der Menüleiste tippen.

Nachfolgend sind alle Einträge beschrieben, die im -Menü erscheinen.


- ① Tippen Sie auf [Variable Manager], um den Variablenmanager zu starten. Näheres hierzu siehe „Verwenden des Variablenmanagers“ (Seite 27).
- ② Tippen Sie auf [View Window], um ein Dialogfeld für die Konfigurierung des Anzeigebereichs und anderer Grafikeinstellungen aufzurufen. Näheres hierzu finden Sie in den Erläuterungen der verschiedenen Anwendungen mit Grafikdarstellungsfunktionen (Grafik und Tabellen, Differenzialgleichungsgrafik, Statistik usw.).
- ③ Tippen Sie auf eine Menüauswahl, um ein Dialogfeld für die Konfigurierung der entsprechenden Einstellungseinträge aufzurufen. Näheres hierzu siehe „1-7 Konfigurieren der Anwendungsformate“.
- ④ Tippen Sie auf [Default Setup], um alle Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen zurückzusetzen (außer der Einstellung des aktuellen Ordners). Näheres hierzu siehe „1-7 Konfigurieren der Anwendungsformate“.
- ⑤ Tippen Sie auf [Window], um eine Liste aller Fenster anzuzeigen, auf die von der aktuellen Anwendung aus zugegriffen werden kann (in diesem Beispiel das Statistik-Menü). Tippen Sie auf eine Menüauswahl, um das entsprechende Fenster anzuzeigen und dieses aktiv zu machen.
- ⑥ Tippen Sie auf [Keyboard], um die Anzeige der Software-Tastatur ein- oder auszuschalten.



- ⑦ Tippen Sie auf [Close], um das aktuell aktive Fenster zu schließen, ausgenommen in den folgenden Fällen.
- Wenn nur ein Fenster im Display angezeigt wird
 - Wenn das gegenwärtig aktive Fenster durch die verwendete Anwendung nicht geschlossen werden kann
Sie können zum Beispiel das Grafik-Editor-Fenster im Grafik- und Tabellen-Menü nicht schließen.

Interpretieren der Statusleisten-Informationen

Die Statusleiste wird am unteren Rand des Fensters jeder Anwendung angezeigt.



- ① Information über die aktuelle Anwendung
Sie können die Konfigurierung einer in der Statusleiste angezeigten Einstellung durch Antippen ändern. Durch Tippen auf „Cplx“ (zeigt Berechnung komplexer Zahlen an) bei laufendem Main-Menü wird die Einstellung auf „Real“ um (zeigt Berechnung reeller Zahlen an) umgeschaltet. Durch erneutes Antippen wechselt die Einstellung zurück auf „Cplx“. Einzelheiten zu den anwendungsspezifischen Informationen finden Sie unter „1-7 Konfigurieren der Anwendungsformate“.
- ② Dieser Indikator dreht sich, während eine Operation ausgeführt wird.
 wird hier angezeigt, wenn eine Operation auf Pause geschaltet ist.
- ③ Batteriepegelindikator (siehe „1-2 Stromversorgung“)

Pausieren und Beenden einer Operation

Viele der integrierten Anwendungen bieten Operationen, die eine Pause und Beendigung (Abbruch) der Verarbeitung von Formeln, Grafiken und anderen Operationen gestatten

• Pausieren einer Operation

Durch Drücken der -Taste, während ein Formelterm, eine Grafik oder eine andere Operation verarbeitet wird, wird auf Pause geschaltet. wird rechts von der Statusleiste angezeigt, wenn für eine Operation Pause eingestellt wurde. Durch erneutes Drücken der -Taste wird die Operation fortgesetzt.

• Beenden einer Operation

Durch Drücken der -Taste, während ein Formelterm, eine Grafik oder eine andere Operation verarbeitet wird, wird die Operation beendet und ein „Break“-Dialogfeld wie das nebenstehende angezeigt.

Tippen Sie auf die Schaltfläche [OK] im Dialogfeld, um den Unterbrechungsstatus zu beenden.



1-4 Eingabe

Sie können Daten auf dem ClassPad eingeben, indem Sie dessen Tastatur oder die On-Screen-Software-Tastatur verwenden.

Nahezu alle für Ihren ClassPad erforderlichen Dateneingaben können über die Software-Tastatur ausgeführt werden. Die Tastaturtasten werden für die Eingabe häufig verwendeter Daten wie Zahlen, Arithmetikoperatoren usw. verwendet.


Verwenden der Software-Tastatur

Die Software-Tastatur wird im unteren Teil des Touchscreens angezeigt.

• Anzeigen der Software-Tastatur

Falls die Software-Tastatur nicht auf dem Touchscreen angezeigt wird, drücken Sie die **[Keyboard]**-Taste oder tippen Sie auf das **⚙️**-Menü und tippen Sie dann auf **[Keyboard]**. Die Software-Tastatur wird angezeigt.

- Die Software-Tastatur verfügt über eine Reihe verschiedener Tastensätze, beispielsweise **[Math1]**, **[abc]** und **[Catalog]**, die Sie für die Eingabe von Funktionen und Text verwenden können. Zur Auswahl eines Tastensatzes tippen Sie auf eine der Registerkarten auf der linken Seite der Software-Tastatur.
- Drücken Sie die **[Keyboard]**-Taste erneut oder tippen Sie auf das **⚙️**-Menü und dann erneut auf **[Keyboard]**, um die Software-Tastatur wieder auszublenden.



Tastensätze der Software-Tastatur

Die Software-Tastatur verfügt über eine Reihe verschiedener Tastensätze, die unterschiedliche Anforderungen für die Dateneingabe unterstützen. Die einzelnen verfügbaren Tastensätzen sind nachstehend dargestellt.

Tastensätze **[Math1]**, **[Math2]**, **[Math3]**, **[Trig]** (Trigonometrie), **[Advance]**

Diese Tastensätze umfassen Tasten für die Eingabe von Funktionen, Operatoren und Symbolen, die für numerische Formeln benötigt werden.

Math1	Line	$\frac{\square}{\square}$	$\sqrt{\square}$	π	\rightarrow
Math2	\square^{\square}	e^{\square}	ln	$\log_{\square}(\square)$	$\sqrt[\square]{\square}$
Math3	\square^{\square}	x^2	x^{-1}	$\log_{10}(\square)$	solve(
Trig	\square^{\square}	toDMS	{	}	()
Var	sin	cos	tan	$^{\circ}$	r°
abc	\leftarrow	\rightarrow	\rightarrow	ans	EXE

Math1

Math1	Line	$\frac{\square}{\square}$	$\sqrt{\square}$	π	\rightarrow
Math2	\square^{\square}	e^{\square}	ln	i	∞
Math3	$\frac{d}{d\square}$	$\frac{d}{d\square}$	$\int \square$	lim	\rightarrow
Trig	\square^{\square}	\square^{\square}	\square^{\square}	\square^{\square}	\square^{\square}
Var	sin	cos	tan	θ	t
abc	\leftarrow	\rightarrow	\rightarrow	ans	EXE

Math2

Math1	Line	$\frac{\square}{\square}$	$\sqrt{\square}$	π	\rightarrow
Math2	Define	f	g	i	∞
Math3	solve(dSlv	'	\square^{\square}	
Trig	<	>	()	{ }	[]
Var	\leq	\geq	=	\neq	\angle
abc	\leftarrow	\rightarrow	\rightarrow	ans	EXE

Math3

Math1	Line	$\frac{\square}{\square}$	$\sqrt{\square}$	π	\rightarrow
Math2	sin	cos	tan	i	∞
Math3	\sin^{-1}	\cos^{-1}	\tan^{-1}	θ	t
Trig	sinh	cosh	tanh	$^{\circ}$	r°
Var	\sinh^{-1}	\cosh^{-1}	\tanh^{-1}	\square^{\square}	
abc	\leftarrow	\rightarrow	\rightarrow	ans	EXE

Trig

Catalog	Line	int	!	nPr	nCr
Advance	a_n	b_n	c_n	rSlv	
Number	+1	+2	n		
	F_{\square}	F_{\square}^{\square}	L_{\square}	L_{\square}^{\square}	Γ_{\square}
	δ_{\square}	$\delta_{\square}^{\square}$	H_{\square}		
abc	\leftarrow	\rightarrow	\rightarrow	ans	EXE

Advance

Einzelheiten zu den oben dargestellten Tastensätzen sind unter „Verwenden der Math-, Trig- und Advance-Tastensätze“ (Seite 20) zu finden.


Tastensatz **[Var]** (Variable)

Dieser Tastensatz umfasst nur Tasten für die Eingabe von Variablen mit einem einzigen Zeichen. Nähere Informationen hierzu siehe „Verwenden von Variablen mit einem einzigen Zeichen“ (Seite 23).

Math1	a	b	c	d	e	f
Math2	g	h	i	j	k	l
Math3	m	n	o	p	q	r
Trig	s	t	u	v	w	x
Var	y	z				CAPS
abc	\leftarrow	\rightarrow	\rightarrow	ans	EXE	


Tastensatz [abc]

Verwenden Sie diesen Tastensatz für die Eingabe alphabetischer Zeichen. Tippen Sie auf eine der Registerkarten oben an der Tastatur (rechts, wenn Sie die horizontale Display-Ausrichtung verwenden), um zusätzliche Zeichen anzuzeigen. Tippen Sie beispielsweise auf [Math]. Nähere Informationen hierzu siehe „Verwenden der Alphabet-Tastatur“ (Seite 24).




Tastensatz [Catalog]

Dieser Tastensatz bietet eine scrollbare Liste, die für die Eingabe der integrierten Funktionen, Befehle, Systemvariablen und anwenderdefinierten Funktionen verwendet werden kann. Tippen Sie auf einen Befehl, um diesen auszuwählen, und tippen Sie danach erneut darauf, um diesen einzufügen. Durch Auswählen eines Eintrags aus der „Form“-Liste ändern sich die verfügbaren Befehle. Nähere Informationen hierzu siehe „Verwenden der Catalog-Tastatur“ (Seite 25).



Tastensatz [Number]

Dieser Tastensatz liefert dieselben Tasten, die auch die Tastatur bietet. Verwenden Sie diesen Tastensatz, wenn Sie ausschließlich den Touchscreen oder den Touchscreen anstelle der Tastatur zur Eingabe bei Verwendung der horizontalen Display-Ausrichtung verwenden möchten.



Grundlagen für die Eingabe

Dieser Abschnitt umfasst eine Anzahl von Beispielen, die veranschaulichen, wie die grundlegenden Eingabevorgänge auszuführen sind. Alle diese Vorgänge gehen von folgenden Annahmen aus.

- Das Main-Menü wird ausgeführt. Siehe „Integrierte Anwendungen“ (Seite 12).
- Die Software-Tastatur wird angezeigt. Siehe „Verwenden der Software-Tastatur“ (Seite 15).

■ Eingeben eines Berechnungsterms


Sie können einen Berechnungsterm genau so eingeben, wie er geschrieben ist, und danach einfach die [EXE]-Taste drücken, um ihn auszuwerten. Der ClassPad erkennt automatisch die Vorrangregeln für Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Divisionen und Klammerterme.

Beispiel: Vereinfachen des Terms $-2 + 3 - 4 + 10$

• Verwenden der Tastaturtasten



Wenn die Zeile, in die Sie den Berechnungsterm eingeben möchten, bereits eine Eingabe enthält, achten Sie darauf, [Clear] zu drücken, um diese zu löschen.




• Verwenden der Software-Tastatur

Tippen Sie auf die Tasten im Tastensatz [Number], um den Berechnungsterm einzugeben.




Wie im Beispiel oben gezeigt können Sie einfache arithmetische Berechnungen eingeben, indem Sie entweder die Tastaturtasten oder die Software-Tastatur verwenden. Die Verwendung der Software-Tastatur ist für die Eingabe von Berechnungstermen, Funktionen, Variablen usw. auf einer höheren Ebene erforderlich. Weitere Informationen zur Eingabe von Termen finden Sie in Kapitel 2.

Tip: In manchen Fällen passen der Eingabeterm und der Ausgabeterm (Ergebnis) möglicherweise nicht in den Displaybereich. Wenn dies der Fall ist, tippen Sie auf die Links- oder Rechts-Pfeile, die auf dem Display erscheinen, um die Termanzeige zu scrollen und den nicht in den Displaybereich passenden Teil anzuzeigen.



Sie können auch für das Display auch in die horizontale Anzeigearrichtung einstellen, damit lange eingegebene Formeln und Berechnungsergebnisse einfacher abzulesen sind. Siehe „Ändern der Display-Ausrichtung (nur Main-Menü“ (Seite 14).



■ Bearbeiten der Eingabe

• Löschen eines einzelnen Zeichens

Verschieben Sie den Cursor so, dass er unmittelbar rechts von dem zu löschenden Zeichen steht, und drücken Sie dann \leftarrow . Durch jedes Drücken von \leftarrow wird ein Zeichen links vom Cursor gelöscht.

Beispiel: Ändern des Terms 369×2 in 369×2

1. Clear 3 6 9 \times 2



2. \leftarrow \leftarrow



Nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie EXE , um das Ergebnis zu berechnen. Um weitere Zeichen zu der Berechnung hinzuzufügen, drücken Sie \rightarrow , um den Cursor an das Ende der Berechnung zu verschieben, und nehmen Sie die gewünschten Eingaben vor.

Tip: Sie können den Cursor ohne Verwendung der Cursortasten verschieben, indem Sie mit dem Stift auf die gewünschte Position tippen. Dadurch springt der Cursor an die angetippte Position.

• Einfügen einer neuen Eingabe in der Mitte eines bestehenden Berechnungsterms


Verwenden Sie die \leftarrow - oder die \rightarrow -Taste, um den Cursor an die Stelle zu verschieben, an der Sie eine neue Eingabe einfügen möchten, und geben Sie danach die gewünschten Daten ein.

Beispiel: Ändern des Terms 30^2 in $\sin(30)^2$ (zur Eingabe verwenden Sie die Tastatur und den [Math1]-Software-Tastensatz.)

1. Clear 3 0 x^2



2. \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \sin



3. \rightarrow \rightarrow $)$



• Ersetzen einer Eingabezeichenkette durch eine neue Eingabe


Nachdem Sie den Stift über die zu ersetzende Zeichenkette gezogen haben, führen Sie die neue Eingabe aus.

Beispiel: Ändern von „1234567“ in „10567“

1. Clear 1 2 3 4 5 6 7



2. Ziehen Sie den Stift über „234“, um die Zeichenkette zu markieren.



3. 0



■ Verwendung der Zwischenablage für das Kopieren und Einfügen

Sie können eine Funktion, einen Befehl oder eine andere Eingabe in die Zwischenablage des ClassPad kopieren (oder ausschneiden) und danach den Inhalt der Zwischenablage an einer anderen Stelle einfügen. Wenn Sie den Kopier- oder Ausschneidevorgang ausführen, wird der Inhalt der Zwischenablage durch die neu kopierten oder ausgeschnittenen Zeichen ersetzt.

• Kopieren von Zeichen

1. Ziehen Sie den Stift über die zu kopierenden Zeichen, um diese zu markieren.
2. Tippen Sie auf der Software-Tastatur auf , oder tippen Sie auf das [Edit]-Menü und dann auf [Copy].
 - Dadurch werden die ausgewählten Zeichen in die Zwischenablage kopiert.

• Ausschneiden von Zeichen

1. Ziehen Sie den Stift über die auszuschneidenden Zeichen, um diese zu markieren.
2. Tippen Sie auf das [Edit]-Menü und dann auf [Cut].
 - Dadurch werden die ausgewählten Zeichen ausgeschnitten und in die Zwischenablage verschoben.

• Einfügen des Inhalts der Zwischenablage


1. Verschieben Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie den Inhalt der Zwischenablage einfügen möchten.
2. Tippen Sie auf der Software-Tastatur auf . Sie können auch auf das [Edit]-Menü und dann auf [Paste] tippen.
 - Dadurch wird der Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Cursorposition eingefügt.

Tip: Der Inhalt der Zwischenablage verbleibt in der Zwischenablage, nachdem Sie diesen eingefügt haben. Dies bedeutet, dass Sie den aktuellen Inhalt so oft wie gewünscht einfügen können.

Kopieren und Einfügen in das Mitteilungsfeld

Das Mitteilungsfeld ist eine Zeile unter dem Grafikenfenster und dient als Texteingabe- und Anzeigebereich (siehe Kapitel 3).

Sie können die beiden Schaltflächen rechts vom Mitteilungsfeld verwenden, um den Inhalt des Mitteilungsfeldes zu kopieren (Schaltfläche ) oder den Inhalt der Zwischenablage in das Mitteilungsfeld einzufügen (Schaltfläche ). Kopieren und Einfügen werden auf die gleiche Weise wie die Kopier- und Einfügeoperationen auf der Software-Tastatur ausgeführt.




■ Kopieren mit Drag & Drop

Sie können eine Textzeichenfolge auch kopieren, indem Sie sie einfach auswählen und dann an eine andere Position ziehen, die die Eingabe von Text gestattet.

Beispiel 1: Verwenden des Main-Menüs zum Ausführen der Rechnung $15 + 6 \times 2$, ändern der Rechnung in $(15 + 6) \times 2$ und anschließender Neuberechnung


1. Führen Sie im Arbeitsbereich des Main-Menüs die unten stehende Rechnung aus.

2. Ziehen Sie über den Term $15 + 6 \times 2$, um ihn zu markieren, und ziehen Sie dann den Term an die Position \square .
 - Dadurch wird $15 + 6 \times 2$ an die Stelle kopiert, an der Sie den Term abgelegt haben.



3. Fügen Sie Klammern vor und nach $15 + 6$ ein, und drücken Sie dann **EXE**.

Tipp: Sie können Drag & Drop verwenden, um eingegebene Formeln und Berechnungsergebnisse zu kopieren.



Beispiel 2: Kopieren eines über das Main-Menü eingegebenen Terms in das Grafik-Editor-Fenster

1. Geben Sie im Arbeitsbereich des Main-Menüs Folgendes ein: $2x^2 + 2x - 1$.




2. Tippen Sie auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche am rechten Ende der Symbolleiste. Tippen Sie in der Schaltflächenpalette, die angezeigt wird, auf



- Das Grafik-Editor-Fenster wird nun in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt.

3. Markieren Sie den Term $2x^2 + 2x - 1$, den Sie über das Main-Menü eingegeben haben, indem Sie darüber ziehen, und ziehen Sie dann den Term an die Position y_1 rechts neben y_1 : im Grafik-Editor-Fenster.

- Dadurch wird $2x^2 + 2x - 1$ an die Stelle kopiert, an der Sie den Term abgelegt haben.



Tipp

- Ein Term, den Sie in der oben beschriebenen Weise kopiert haben, ist im Grafik-Editor-Fenster des Grafik- und Tabellen-Menüs registriert. Informationen zum Grafik-Editor-Fenster finden Sie in Kapitel 3.
- Abhängig von der Zielposition, an die Sie eine Zeichenfolge oder einen Term ziehen, kann das Ablegen bewirken, dass diese bzw. dieser automatisch in eine Grafik oder eine Abbildung umgewandelt wird. Beispielsweise wird durch das Ablegen des Terms in Beispiel 2 im Grafikfenster der Term als Grafik dargestellt. Beispiele für das Verwenden von Drag & Drop finden Sie in den unten stehenden Abschnitten.
 - „2-9 Verwenden des Main-Menüs in Kombination mit anderen Anwendungs-Menüs“ (Kapitel 2, Seite 94)
 - „5-4 Darstellen eines Formelterms oder eines Wertes durch Ablegen im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster“ (Kapitel 5, Seite 132)
 - „8-5 Verwenden des Geometrie-Menüs in Kombination mit anderen Anwendungs-Menüs“ (Kapitel 8, Seite 182)
 - „13-1 Eingeben und Bearbeiten von Zelleninhalten“ (Kapitel 13, Seite 238), „13-2 Grafische Darstellungen“ (Kapitel 13, Seite 246)

Verschiedene Operationen auf der Software-Tastatur

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der einzelnen Tastensätze der Software-Tastatur erklärt. Informationen zu den Tastensatztypen und einen allgemeinen Überblick über Tastensätze finden Sie unter „Tastensätze der Software-Tastatur“ (Seite 16). Bei allen Beispielen in diesem Abschnitt werden folgende Bedingungen angenommen.

- Das Main-Menü wird ausgeführt. Siehe „Integrierte Anwendungen“ (Seite 12).
- Die Software-Tastatur wird angezeigt. Siehe „Verwenden der Software-Tastatur“ (Seite 15).


■ Verwenden der Math-, Trig- und Advance-Tastensätze

Die Tastensätze [Math1], [Math2], [Math3], [Trig] (Trigonometrie) und [Advance] enthalten Tasten für die Eingabe numerischer Terme.

Die Taste **Line** oben links und alle Tasten in der unteren Reihe sind allen Tastensätzen gemeinsam. Ihre Funktionen sind nachstehend beschrieben.

- **Line** Schaltet zwischen Schablonen- und Zeileneingabe um. Siehe „Schabloneneingabe und Zeileneingabe“ (Seite 22).

- **←** Führt die gleiche Operation wie die Taste **←** der Tastatur aus. Löscht das Zeichen links von der aktuellen Cursorposition.



  Siehe „Verwendung der Zwischenablage für das Kopieren und Einfügen“ (Seite 19).

 Gibt „ans“ ein. Siehe „Verwenden der Antwortvariablen (ans)“ (Seite 45).

 Führt die gleiche Operation wie die Taste  der Tastatur aus, die Berechnungen ausführt.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Tasten sind in verschiedenen Tastensätzen enthalten. Sie werden verwendet, um Funktionen und Befehle für das Ausführen bestimmter Berechnungen und Operationen einzugeben.

Tastensatz	Taste	Beschreibung
Math1, Math2, Math3, Trig	 	„Schabloneneingabe und Zeileneingabe“ (Seite 22), „Andere Funktionen“ (Seite 50)
		Gibt pi (π) ein.
		Eingabe des Substitutionssymbols (\Rightarrow). „Erstellen einer neuen Variablen“ (Seite 32)
Math1, Math2, Trig		„Logarithmische Funktionen und Exponentialfunktionen“ (Seite 50)
	  	„Trigonometrische Funktionen und Arkusfunktionen“ (Seite 49)
Math1, Math2	 	„Logarithmische Funktionen und Exponentialfunktionen“ (Seite 50)
Math1, Math2		Eingabe des absoluten Wertsymbols ($ \ $) oder der Funktion ($\text{abs}()$).
Math1, Math3		„solve [Action][Equation/Inequality][solve]“ (Seite 83)
Math1, Math3		Eingabe von Klammern ($(\)$).
Math1, Math3		Eingabe von Klammern ($\{ \}$). „2-4 Listenberechnungen“ (Seite 58)
Math1, Trig	 	„Winkelumwandlung ($^{\circ}$, $^{\text{r}}$)“ (Seite 49)
Math1	  	„Logarithmische Funktionen und Exponentialfunktionen“ (Seite 50)
Math1	 	„Andere Funktionen“ (Seite 50)
Math1		„dms [Action][Transformation][DMS][dms]“ (Seite 65)
Math1		„toDMS [Action][Transformation][DMS][toDMS]“ (Seite 66)
Math1		„solve [Action][Equation/Inequality][solve]“ (Seite 83)
Math2, Math3, Trig		Eingabe der imaginären Einheit (i).
		Eingabe des Unendlichkeitssymbols (∞).
Math2, Trig		Eingabe der Variablen θ .
Math2, Trig		Eingabe der Variablen mit einem einzigen Zeichen (Seite 23) t .
Math2	     	„Verwenden des Untermenüs für Berechnungen“ (Seite 68)
Math2	  	„2-5 Matrizen- und Vektorrechnung“ (Seite 59)
Math3		„Erstellen einer anwenderdefinierten Funktion unter Verwendung des Define-Befehls“ (Seite 211)
Math3	 	Eingabe des „f“ von $f(x)$ oder des „g“ von $g(x)$.

Tastensatz	Taste	Beschreibung
Math3		„Ableitungssymbol (‘)“ (Seite 55)
Math3		„dSolve [Action][Equation/Inequality][dSolve]“ (Seite 84)
Math3		„piecewise-Funktion“ (Seite 55)
Math3		„with-Operator ()“ (Seite 56)
Math3		Eingabe von eckigen Klammern ([]). „2-5 Matrizen- und Vektorrechnung“ (Seite 59)
Math3		„Gleichheits- und Ungleichheitszeichen“ (Seite 56)
Math3		„Winkelsymbol (∠)“ (Seite 55)
Trig		„Trigonometrische Funktionen und Arkusfunktionen“ (Seite 49)
Trig		„Hyperbel- und Areafunktionen“ (Seite 50)
Advance		„Andere Funktionen“ (Seite 50)
Advance		„Variation/Permutation (nPr) und Kombination (nCr)“ (Seite 54)
Advance		„Kapitel 6: Zahlenfolgen-Menü“
Advance		„Über rSolve“ (Seite 135)
Advance		„Verwenden des Advanced-Untermenüs“ (Seite 66)
Advance		„Gamma-Funktion“ (Seite 58)
Advance		„Dirac-Delta-Distribution“ (Seite 57)
Advance		„n-te Delta-Distribution“ (Seite 57)
Advance		„Heaviside-Sprungfunktion“ (Seite 57)

■ Schabloneingabe und Zeileingabe

Der ClassPad unterstützt zwei verschiedene Eingabemethoden: die Schabloneingabe und die Zeileingabe. Die Schabloneingabe ermöglicht das Eingeben von Brüchen, Potenzen und anderen Funktionen unter Verwendung der Formate eingeben, wie sich auch im Lehrbuch verwendet werden. Bei der Zeileingabe wird ein lineares Format zur Eingabe von Termen verwendet.

$2 + \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2} + 1} \right)^2$	$2 + (2\sqrt{2}) / (\sqrt{2} + 1)^2$
Schabloneingabe	Zeileingabe

• Umschalten zwischen Schablonen- und Zeileingabe

Tippen Sie auf die -Taste. Bei jedem Tippen wechselt die Tastenfarbe zwischen weiß () und hellblau () .

Eine weiße Taste kennzeichnet den Schabloneingabemodus, eine hellblaue Taste dagegen den Zeileingabemodus.


Im Schabloneingabemodus können Sie die Schabloneingabe unter Verwendung von Tasten vornehmen, bei denen oder auf den Tasten angezeigt wird, z. B. und . Mit den anderen Tasten werden dieselben Funktionen oder Befehle wie im Zeilenmodus eingegeben.

Beispiel 1: Verwenden des Schabloneneingabemodus zur Eingabe von $2 + \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}\right)^2$

1. Tippen Sie auf die Registerkarte [Math1], und aktivieren Sie dann den Schabloneneingabemodus (weiße -Taste).

2. Führen Sie die folgenden Tastenoperationen aus:




Beispiel 2: Verwenden des Zeileneingabemodus zur Eingabe desselben Terms wie in Beispiel 1
 $(2 + (2\sqrt{2}) / (\sqrt{2} + 1))^2$

1. Tippen Sie auf die Registerkarte [Math1], und aktivieren Sie dann den Zeileneingabemodus (hellblaue -Taste).

2. Führen Sie die folgenden Tastenoperationen aus:



Beispiel 3: Verwenden des Schabloneneingabemodus zur Eingabe von $\sum_{x=1}^{10} (x)$

1. Tippen Sie auf die Registerkarte [Math2], und aktivieren Sie dann den Schabloneneingabemodus (weiße -Taste).

2. Führen Sie die folgenden Tastenoperationen aus:



Beispiel 4: Verwenden des Schabloneneingabemodus zur Eingabe von $\int_0^1 (1 - x^2)e^x dx$


1. Tippen Sie auf die Registerkarte [Math2], und aktivieren Sie dann den Schabloneneingabemodus (weiße -Taste).

2. Führen Sie die folgenden Tastenoperationen aus:

3. Tippen Sie in das Eingabefeld oben rechts von \int , und drücken Sie dann . Tippen Sie anschließend auf das Eingabefeld unten rechts von \int , und drücken Sie dann .

4. Zum Durchführen der Berechnung drücken Sie .



Tipp: Informationen zum Inhalt und den Eingabeformaten der Funktionen in den Beispielen 3 und 4 finden Sie im Abschnitt „2-7 Verwenden des Aktionsmenüs“ (Seite 62).

■ Verwenden von Variablen mit einem einzigen Zeichen

Wie die Bezeichnung erkennen lässt, handelt es sich bei einer Variablen mit einem Zeichen um einen Variablennamen, der aus einem einzigen Zeichen besteht, wie zum Beispiel „a“ oder „x“. Die Eingabe von Variablennamen mit einem Zeichen unterliegt anderen Regeln als die Eingabe einer Reihe von mehreren Zeichen (wie „abc“).

• Eingeben eines Variablennamens mit einem einzigen Zeichen

Jedes Zeichen, das Sie unter Verwendung einer der folgenden Techniken eingeben, wird als eine Variable mit einem einzigen Zeichen behandelt.


- Tippen auf eine beliebige Taste des [Var]-Tastensatzes (Variable) (Seite 16).

- Tippen auf die Tasten \boxed{x} , \boxed{y} oder \boxed{z} des [Number]-Tastensatzes.
- Tippen auf die Taste \boxed{z} des [Math2]-Tastensatzes.
- Drücken der Tastaturtasten \boxed{X} , \boxed{Y} oder \boxed{Z} .

Wenn Sie die oben genannten Tastenoperationen zur Eingabe einer Kette von Zeichen verwenden, wird jedes Zeichen als eine Variable mit einem einzigen Zeichen behandelt. Die Eingabe von \boxed{a} , \boxed{b} , \boxed{c} über den [Var]-Tastensatz wird beispielsweise als mathematischer Term $a \times b \times c$ behandelt und nicht als die Zeichenkette „abc“.

Tip: Mit den oben beschriebenen Variablen mit einem einzigen Zeichen können Sie Berechnungen so ausführen, wie sie typischerweise im Lehrbuch dargestellt werden.

Beispiel 1: \boxed{a} \boxed{b} \boxed{c} \boxed{EXE}



Beispiel 2: $\boxed{2}$ \boxed{X} \boxed{Y} \boxed{EXE}



Tip: Wenn Sie eine Variable mit einem einzigen Zeichen eingeben, wird deren Bezeichnung auf dem Display kursiv formatiert angezeigt. Auf diese Weise können Sie einfach erkennen, dass es sich bei dem Buchstaben um den Namen einer Variablen mit einem einzigen Zeichen handelt.

• Eingeben einer Kette von mehreren Zeichen

Eine Kette von mehreren Zeichen (beispielsweise „list1“) kann für Variablenamen, Programmbefehle usw. verwendet werden. Verwenden Sie immer den [abc]-Tastensatz, um eine Reihe von mehreren Zeichen einzugeben.

Beispiel: \boxed{a} \boxed{b} \boxed{c} \boxed{EXE}



Sie können den [abc]-Tastensatz auch für die Eingabe von Variablenamen mit einem einzigen Zeichen verwenden. Geben Sie dazu einfach ein einzelnes Zeichen oder ein einzelnes Zeichen gefolgt von einem mathematischen Operator ein.

Beispiel: \boxed{a} \boxed{X} \boxed{b} $\boxed{+}$ \boxed{c} \boxed{EXE}




Tip: Eine von Ihnen unter Verwendung des [abc]-Tastensatzes eingegebene Variable mit einem einzigen Zeichen ist identisch mit einer Variablen mit einem Zeichen, die Sie unter Verwendung des [Var]-Tastensatzes eingeben.

■ Verwenden der Alphabet-Tastatur

Tippen Sie auf die Registerkarte [abc] links neben der Software-Tastatur, um die Alphabet-Tastatur, den [abc]-Tastensatz anzuzeigen. Zusätzlich zum [abc]-Tastensatz können Sie auch drei weitere Tastensätze wählen, die Tastensätze $\boxed{\alpha\beta\gamma}$ (Zeichensymbole), [Math] (mathematische Symbole) und [Symbol] (Sondersymbole).


Verwenden Sie die Registerkarten oberhalb der Alphabet-Tastatur (rechts neben der Tastatur bei Verwendung der horizontalen Bildschirmausrichtung), um einen Tastensatz auszuwählen. Um vom [Math1]-Tastensatz zur Alphabet-Tastatur zurückzukehren, tippen Sie auf die Taste $\boxed{\leftarrow}$ links unten.



■ Verwenden der Catalog-Tastatur

Im „Form“-Menü der Catalog-Tastatur können Sie eine der unten beschriebenen fünf Kategorien auswählen.

- Func** integrierte Funktionen (Seite 49 und 62)
- Cmd** integrierte Befehle und Operatoren (Seite 213)
- Sys** Systemvariablen (Seite 282)
- User** anwenderdefinierte Funktionen (Seite 210)
- All** alle Befehle, Funktionen, usw.




Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, können Sie den gewünschten Eintrag aus der alphabetischen Liste auf der Catalog-Tastatur auswählen.

Tip: Beachten Sie, dass anwenderdefinierte Variablen und anwenderdefinierte Programme nicht über die Catalog-Tastatur eingegeben werden können. Verwenden Sie dazu den Variablenmanager (Seite 27).

Konfiguration der Catalog-Tastatur

Tippen Sie auf eine Buchstaben-Schaltfläche, um die Befehle, Funktionen oder anderen Einträge anzuzeigen, die mit diesem Buchstaben beginnen.

Dies ist eine alphabetische Liste der Befehle, Funktionen und anderen Einträge, die in der aktuell mit „Form“ gewählten Kategorie zur Verfügung stehen.



Tippen Sie auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche, und wählen Sie danach in der angezeigten Liste gewünschte Kategorie ([Func], [Cmd], [Sys], [User] oder [All]) aus.

Tippen Sie auf diese Taste, um den Eintrag einzugeben, der aktuell in der alphabetischen Liste ausgewählt ist.

● Verwenden der Catalog-Tastatur

Beispiel: Eingeben des integrierten Befehls „Plot“

1. Tippen Sie in der Catalog-Tastatur auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche für „Form“, und wählen Sie dann [Cmd] in der Liste der angezeigten Kategorien aus.
2. Tippen Sie so lange auf die Schaltfläche oben rechts, bis die Schaltfläche sichtbar ist.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der alphabetischen Liste auf „Plot“, und tippen Sie anschließend auf [INPUT], um den Befehl einzugeben.
 - Statt auf [INPUT] zu tippen, könnten Sie zur Eingabe des Befehls auch ein zweites Mal auf den Befehl tippen.

1-5 ClassPad-Daten

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den verschiedenen Typen von Daten, die im ClassPad-Speicher gespeichert werden können, und nennt den Speicherort, an dem die einzelnen Typen von Dateien abgelegt werden. Außerdem wird die Verwendung des Variablenmanagers erläutert, eines Werkzeugs zur Verwaltung gespeicherter Daten und Dateioperationen (Speichern, Aufrufen, Löschen, Umbenennen von Dateien usw.), die einer Reihe verschiedener Anwendungen gemeinsam sind.

Datentypen und Speicherorte (Speicherbereiche)

Der ClassPad verwendet einen „Hauptspeicher“-Bereich, um verschiedene Typen von Daten zu speichern.

Beispiele:

- Das Ausführen von „10⇒x“ (dadurch wird der Variable x der Wert 10 zugewiesen) im Main-Menü oder im eActivity-Menü bewirkt, dass die Variable x im Hauptspeicher als Daten des Typs „EXPR“ (Term) gespeichert.

- Das Erstellen einer anwenderdefinierten Funktion (Seite 210) bewirkt, dass die Funktion im Hauptspeicher als Daten des Typs „FUNC“ (Funktion) gespeichert wird.
- Das Speichern von Tabellenkalkulationsdaten in einer Datei (durch Ausführen von [File] - [Save] im Tabellenkalkulation-Menü) bewirkt, dass die Datei im Hauptspeicher als Daten des Typs „MEM“ (Speicher) gespeichert wird.

Eine mit eActivity erstellte eActivity-Datei wird in einem gesonderten eActivity-Speicherbereich gespeichert, um sie getrennt von anderen Anwendungsdaten aufzubewahren.

Zugreifen auf Daten

Der Zugriff auf Daten im Hauptspeicher ist nicht nur in dem Menü möglich, in der sie ursprünglich erstellt wurden, sondern auch in allen anderen Menüs. Die Daten können auch unter Verwendung des Variablenmanagers gelöscht, umbenannt, kopiert, verschoben oder in anderer Weise genutzt werden (Seite 27). Der Zugriff auf eActivity-Dateien ist nur vom eActivity-Menü aus möglich.

Hauptspeicher-Datentypen

Die im Hauptspeicher gespeicherten Daten haben ein *Datentyp*-Attribut, das gemäß dem Menü, in dem die Daten erstellt wurden, und gemäß dem tatsächlichen Inhalt der Daten zugewiesen wird. Der Datentyp wird durch einen *Datentypnamen* angegeben. Die Datentypnamen werden in der Variablenliste des Variablenmanagers sowie im „Select Data“-Dialogfeld angezeigt, das geöffnet wird, wenn Sie eine Variable in einem ClassPad-Menü angeben. In der folgenden Tabelle sind alle Datentypnamen mit einer Erläuterung dazu aufgeführt.

Datentypname	Datentyp
EXPR	Reelle Zahl, komplexe Zahl oder Formelterm
STR	Aus Zeichenketten bestehende Daten
LIST	Listendaten, die unter Verwendung des Statistik-Menüs, des Main-Menüs usw. erstellt wurden.
MAT	Matrizendaten, die unter Verwendung des Main-Menüs usw. erstellt wurden.
PRGM*	Allgemeines Programm
EXE*	Programm, dessen Bearbeitung nicht zulässig ist
TEXT*	Textdaten
FUNC*	Anwenderdefinierte Funktion
GMEM*	Grafikspeicherdaten, die unter Verwendung des Grafik- und Tabellen-Menüs gespeichert wurden. Weitere Informationen hierzu siehe „Speichern von Grafik-Editor-Daten im Grafikspeicher“ (Seite 105).
GEO*	Daten des Geometrie-Menüs
MEM*	Daten, die unter Verwendung eines der folgenden Menüs in eine Datei gespeichert wurden: Tabellenkalkulation, Geometrie, Überprüfen (Seite 97), Wahrscheinlichkeit (Seite 98).
OTHR	Andere als die oben beschriebenen Daten

Geschützte Variablentypen

Einige Datentypen sind geschützt. Eine Variable, deren Datentyp geschützt ist, kann nicht durch eine andere Variablen überschrieben werden, sodass der Variableninhalt vor unbeabsichtigter Änderung geschützt ist. Die Datentypen, deren Namen in der obigen Liste mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, sind geschützt. Beachten Sie, dass durch das System festgelegt wird, ob ein Datentyp geschützt ist oder nicht. Sie können den Schutzstatus eines Datentyps nicht selbst ändern.

Tipp: Auch Variablen, deren Datentyp geschützt ist, können Sie umbenennen, löschen oder verschieben. Um diese Operationen zu deaktivieren, müssen Sie die Variable verriegeln. Siehe „Variablenmanager-Operationen“ auf Seite 28.

Hauptspeicher-Ordner

Der ClassPad speichert Daten in einem der folgenden Ordnerarten, die unten beschrieben sind.

„main“-Ordner: Der „main“-Ordner ist ein von ClassPad reservierter Ordner, der standardmäßig als aktueller Ordner fungiert (siehe „Aktueller Ordner“ unten).

„library“-Ordner: Der „library“-Ordner ist ebenfalls ein vom ClassPad reservierter Ordner, der für das Speichern von durch den Anwender erstellten Daten (Variablen, Programme, Anwenderfunktionen usw.) verwendet werden kann. Auf die im „library“-Ordner gespeicherten Daten kann ohne Angabe eines Pfades zugegriffen werden, unabhängig von der aktuellen OrdnerEinstellung.

Anwenderordner: Dies ist ein von Ihnen erstellter und benannter Ordner. Sie können einen Anwenderordner zum aktuellen Ordner machen, Variablen in einen Anwenderordner verschieben usw. Sie können einen Anwenderordner auch wie erforderlich löschen und umbenennen. Es können bis zu 87 Anwenderordner gleichzeitig im Hauptspeicher vorhanden sein.

Tipp: Sie können Ordner nicht innerhalb von anderen Ordnern speichern.

Aktueller Ordner

Der *aktuelle Ordner* ist der Ordner, in dem die in Menüs erstellten Daten (ausgenommen eActivity-Dateien) gespeichert sind und in dem auf diese Daten zugegriffen werden kann. Der anfänglich eingestellte aktuelle Standardordner ist der „main“-Ordner. Sie können auch einen Anwenderordner auswählen, den Sie als aktuellen Ordner erstellt haben. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter „Variablenmanager-Operationen“ auf Seite 28.

Verwenden des Variablenmanagers

Der Variablenmanager ist ein Werkzeug für die Verwaltung von Anwendervariablen, Programmen, Anwenderfunktionen und anderer Typen von Daten. Obwohl in diesem Abschnitt nur der Begriff „Variablen“ verwendet wird, beziehen sich die hier aufgeführten Erläuterungen auch auf andere Typen von Daten, die vom Variablenmanager verwaltet werden können.

Mit dem Variablenmanager können Sie folgende Operationen durchführen:

- Erstellen, Löschen, Umbenennen, Verriegeln und Entriegeln von Ordnern und Konfigurieren der aktuellen OrdnerEinstellungen.
- Löschen, Kopieren, Umbenennen, Verschieben, Verriegeln, Entriegeln, Suchen von Variablen und Anzeigen des Inhalts der Variablen.


Variablentypen

Eine Variable mit einer Buchstabenbezeichnung wie x und y kann eine anwendererstellte Variable, eine Systemvariable und eine lokale Variable sein.

- Systemvariablen sind vordefinierte, reservierte Variablen, die nicht umbenannt werden können. Informationen zu den Namen und Einzelheiten über die Systemvariablen finden Sie unter „Systemvariablen-Tabelle“ auf Seite 282.
- Eine lokale Variable ist eine Variable, die temporär erstellt wurde, indem eine Funktion, ein Programm oder eine andere Operation für einen bestimmten Zweck definiert wird. Weitere Informationen zu lokalen Variablen finden Sie im Abschnitt zum „Local“-Befehl unter „12-4 Referenz der Programmbefehle“.


• Starten des Variablenmanagers

1. Tippen Sie in einem beliebigen Menü (mit Ausnahme des System-Menüs) auf , und tippen Sie dann auf [Variable Manager].
 - Die Ordnerliste wird geöffnet. Die Ordnerliste wird immer zuerst angezeigt, wenn Sie den Variablenmanager starten.



Ordnerliste

2. Tippen Sie zweimal auf den Ordernamen, um den Inhalt des Ordners anzuzeigen, eine Variablenliste.
 - Um die Variablenliste zu schließen und zur Ordnerliste zurückzukehren, tippen Sie auf [Close].



Variablenliste

3. Um den Variablenmanager zu beenden, tippen Sie in der Ordnerliste auf [Close].

• Variablenmanager-Operationen

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Operationen können ausgeführt werden, während der Variablenmanager angezeigt wird.

Um dies zu tun:	führen Sie dies aus:
Angeben des aktuellen Ordners	Tippen Sie in der Ordnerliste auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche [Current]. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Ordner aus, den Sie zum aktuellen Ordner bestimmen möchten.
Erstellen eines Ordners	Tippen Sie in der Ordnerliste auf [Edit] - [Create Folder]. Geben Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, den Namen ein, den Sie dem Ordner zuweisen möchten, und tippen Sie dann auf [OK].
Öffnen eines Ordners	Tippen Sie in der Ordnerliste auf den Namen des Ordners, den Sie öffnen möchten, um ihn zu markieren, und tippen Sie dann erneut darauf.
Öffnen des „library“-Ordners	Tippen Sie auf [View] und dann auf [“library” Folder]. Der „library“-Ordner wird geöffnet, und es wird eine Variablenliste mit dem Inhalt des Ordners angezeigt.
Auswählen eines Ordners oder einer Variable	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner- oder Variablennamen. Um alle Ordner oder Variablen in der Liste auszuwählen, tippen Sie auf [All] und dann auf [Select All].
Abwählen eines Ordners oder einer Variable	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner- oder Variablennamen. Um alle Ordner oder Variablen in der Liste abzuwählen, tippen Sie auf [All] und dann auf [Deselect All].
Löschen eines Ordners	Siehe „Löschen eines Ordners“ (Seite 30).
Löschen einer Variablen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Variablen, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf [Edit] - [Delete]. Als Antwort auf das angezeigte Bestätigungsdialogfeld tippen Sie auf [OK], um die ausgewählte Variable zu löschen.
Umbenennen eines Ordners oder einer Variablen	Markieren Sie den Ordner oder die Variable, den bzw. die Sie umbenennen möchten, und tippen Sie dann auf [File] - [Rename]. Geben Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, den Namen ein, den Sie dem Ordner bzw. der Variablen zuweisen möchten, und tippen Sie dann auf [OK].

Um dies zu tun:	führen Sie dies aus:
Verriegeln eines Ordners oder einer Variablen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner oder der Variablen, den bzw. die Sie verriegeln möchten, und tippen Sie dann auf [Edit] - [Lock]. Dadurch wird der aktuell ausgewählte Ordner bzw. die Variable verriegelt, und es wird das Icon  links vom Namen eingefügt, um den verriegelten Zustand anzuzeigen.
Entriegeln eines Ordners oder einer Variablen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner oder der Variablen, den bzw. die Sie entriegeln möchten, und tippen Sie dann auf [Edit] - [Unlock].
Anzeigen einer Liste eines bestimmten Typs von Variablen	Tippen Sie in der Variablenliste auf [View] - [Variable Type]. Tippen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche, und wählen Sie den Datentyp aus der angezeigten Liste aus. Tippen Sie dann auf [OK].
Kopieren oder Verschieben einer Variablen	Tippen Sie in der Variablenliste auf [Edit] und anschließend auf [Copy] oder [Move]. Tippen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche, und wählen Sie den Zielordner aus der angezeigten Liste aus. Tippen Sie dann auf [OK]. Tipp <ul style="list-style-type: none"> • Wenn im Zielordner bereits eine Variable mit dem gleichen Namen vorhanden ist, wird die Variable im Zielordner durch die kopierte oder verschobene Variable ersetzt. • Eine verriegelte Variable kann nicht verschoben werden.
Anzeigen des Inhalts einer Variablen	Tippen Sie in der Variablenliste auf den Namen der Variablen, deren Inhalt Sie anzeigen möchten, sodass diese hervorgehoben ist, und tippen Sie dann erneut darauf. Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Inhalt der Variablen angezeigt wird.
Eingeben eines Ordner- oder Variablennamens in ein Anwendungsfenster	Siehe „Eingeben eines Ordner- oder Variablennamens in ein Anwendungsfenster“ (Seite 30).
Suchen nach einer Variablen	Tippen Sie in der Ordnerliste auf [Search]. Geben Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, den Variablennamen ein, nach dem Sie suchen, und tippen Sie dann auf [OK]. Ein Ausrufezeichen (!) erscheint vor allen Ordnern, die einen Variablennamen enthalten, der mit dem von Ihnen für die Suche eingegebenen Variablennamen übereinstimmt. Hinweis: Sie können wie oben beschrieben vorgehen, um den „main“-Ordner oder einen anwenderdefinierten Ordner nach einem bestimmten Variablennamen zu durchsuchen. Beachten Sie jedoch, dass Sie den „library“-Ordner nicht durchsuchen können.

Auswählen eines Ordners

- Wenn in der Ordnerliste kein Kontrollkästchen aktiviert ist, wird jede Ordneroperation für den Ordner ausgeführt, dessen Name gerade in der Liste hervorgehoben ist. Wenn das Kontrollkästchen für einen Ordner ausgewählt ist, wird die Ordneroperation nur für diesen Ordner ausgeführt. Die Operation hat keine Auswirkung auf den Ordner, dessen Name in der Liste hervorgehoben ist.
- Wenn das Kontrollkästchen für einen Ordner aktiviert wird, werden dadurch auch die Kontrollkästchen für alle Variablen innerhalb dieses Ordners aktiviert.
- Beim Umbenennen eines Ordners wird nur der Ordner umbenannt, dessen Name in der Ordnerliste hervorgehoben ist. Diese Operation hat keine Auswirkungen auf andere Ordner, deren Kontrollkästchen nicht aktiviert sind.

Auswählen einer Variable

- Wenn in der Variablenliste kein Kontrollkästchen aktiviert ist, wird jede Variablenoperation für die Variable ausgeführt, deren Name gerade in der Liste hervorgehoben ist. Wenn das Kontrollkästchen für eine Variable ausgewählt ist, wird die Variablenoperation nur für diese Variable ausgeführt. Die Operation hat keine Auswirkung auf die Variable, deren Name in der Liste hervorgehoben ist.
- Beim Umbenennen einer Variable wird nur die Variable umbenannt, deren Name in der Variablenliste hervorgehoben ist. Wenn andere Variablen ausgewählt (markiert) sind, so hat der Vorgang keine Auswirkungen auf diese.

Regeln für Ordner- und Variablennamen

Nachfolgend sind die für Regeln aufgeführt, die für Ordner- und Variablennamen gelten.

- Die Ordner- oder Variablennamen können aus bis zu acht Byte bestehen.
- Folgende Zeichen sind für einen Ordner- oder Variablennamen zulässig: Groß- und Kleinbuchstaben, tiefgestellte Zeichen, Ziffern, Unterstriche (_).
- Bei Ordner- oder Variablennamen wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Jeder der folgenden Namen wird als unterschiedlicher Ordner-/Variablenname behandelt: abc, Abc, aBc, ABC.
- Ein reserviertes Wort (Systemvariablenamen, vorinstallierte Funktionsnamen, Befehlsnamen usw.) kann nicht als Ordner- oder Variablenname verwendet werden.
- Eine Ziffer, ein tiefgestelltes Zeichen oder ein Unterstrich (_) kann nicht als erstes Zeichen eines Ordner- oder Variablennamens verwendet werden.

• Löschen eines Ordners

Wichtig!

Bevor Sie einen Ordner löschen, vergewissern Sie sich, dass Sie die darin enthaltenen Variablen nicht mehr benötigen. Es ist empfehlenswert, zuerst die nicht mehr benötigten Variablen zu löschen und die noch benötigten Variablen in einen anderen Ordner zu verschieben, bevor Sie den dann leeren Ordner löschen.

1. Öffnen Sie den zu löschenden Ordner, und überprüfen Sie dessen Inhalt.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die Variablen im Ordner nicht mehr benötigen. Falls eine der Variablen verriegelt ist, entriegeln Sie diese.
 - Nachdem Sie den Inhalt des Ordners überprüft haben, schließen Sie diesen, um zur Ordnerliste zurückzukehren.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner, den Sie löschen möchten.
 - Sie können auch mehrere Ordner auswählen und löschen, wenn Sie dies wünschen.
3. Tippen Sie in der Ordnerliste auf [Edit] und dann auf [Delete].
4. Als Antwort auf das angezeigte Bestätigungsdiaologfeld tippen Sie auf [OK], um den Ordner zu löschen.

Tipp: Sie können den „library“-Ordner und den „main“-Ordner nicht löschen.

• Eingeben eines Ordner- oder Variablennamens in ein Anwendungsfenster

1. Verschieben Sie den Cursor im Main-Menü, im Grafik- und Tabellen-Menü oder in einem anderen Anwendungsmenü an die Position, an der Sie den Variablenamen eingeben möchten.
2. Öffnen Sie den Variablenmanager, um die Ordnerliste anzuzeigen.
3. Wenn Sie einen Variablenamen eingeben möchten, tippen Sie zweimal auf den Ordner mit der Variable, deren Namen Sie eingeben möchten. Wenn Sie einen Ordnernamen eingeben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
4. Tippen Sie auf den Ordner oder die Variable, dessen bzw. deren Name Sie eingeben möchten, sodass der Name hervorgehoben wird.
5. Tippen Sie auf [INPUT].
 - Dadurch wird der Variablenmanager beendet und der Name des von Ihnen in Schritt 4 gewählten Ordners bzw. der Variable wird an der aktuellen Cursorposition in das Anwendungsfenster eingefügt.

Verwalten von Menü-Dateien

In den unten genannten Menüs können Daten in Dateien gespeichert werden.

Geometrie (Kapitel 8), eActivity (Kapitel 10), Tabellenkalkulation (Kapitel 13), Überprüfen (Seite 97), Wahrscheinlichkeit (Seite 98)

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Operationen erläutert, die für die in diesem Menü erstellten Datendateien ausgeführt werden können.

Tipp: Das Dialogfeld zum Speichern von Dateien in eActivity unterscheidet sich geringfügig vom „Save“-Dialogfeld in anderen Menüs, aber die Operationen sind im Wesentlichen gleich.

• Speichern einer Datei

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Save].
2. Geben Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, den Namen des Ordners ein, in dem die Datei gespeichert werden soll, sodass er ausgewählt ist.
3. Geben Sie einen bis zu acht Byte umfassenden Dateinamen in das Dateinamen-Bearbeitungsfeld ein, und tippen Sie dann auf [Save].

• Öffnen einer vorhandenen Datei

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Open].
2. Öffnen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, den Ordner, der die zu öffnende Datei enthält.
3. Tippen Sie auf den Namen der Datei, die Sie öffnen möchten, um sie zu markieren, und tippen Sie dann auf [Open].

• Suchen nach einer Datei

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Open].
2. Tippen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, auf [Search]. Das „Search“-Dialogfeld wird angezeigt.
3. Geben Sie den Dateinamen ein, nach dem Sie suchen, und tippen Sie dann auf [Search].
 - Mit dem eingegebenen Dateinamen übereinstimmende Dateinamen werden auf dem Display markiert. Tippen Sie auf [Open], um die markierte Datei zu öffnen.
 - Um nach dem nächsten Vorkommen des gleichen Dateinamens zu suchen, tippen Sie erneut auf [Search] und dann auf [Next] im „Search“-Dialogfeld.

• Löschen eines Ordners oder einer Datei

Wichtig!

Durch das Löschen eines Ordners werden auch alle darin befindlichen Dateien gelöscht. Überprüfen Sie daher, ob Sie den Inhalt des Ordners wirklich nicht mehr benötigen, bevor Sie diesen löschen.

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Open].
2. Aktivieren Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, das Kontrollkästchen neben dem Ordner oder der Datei, den bzw. die Sie löschen möchten.
 - Sie können auch mehrere Ordner/Dateien zum Löschen auswählen, wenn Sie dies wünschen.
 - Durch das Aktivieren eines Kontrollkästchens neben einem Ordernamen werden automatisch alle Kontrollkästchen für die Dateien in diesem Ordner aktiviert.
3. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Delete].
4. Als Antwort auf das angezeigte Bestätigungsdiallogfeld tippen Sie auf [OK], um den Ordner/die Ordner oder die Datei/die Dateien zu löschen.

Tipp: Wenn Sie einen Ordner wie oben beschrieben auswählen, werden der Ordner und sein gesamter Inhalt gelöscht. Beachten Sie jedoch, dass Sie „main“-Ordner nicht löschen können.

• Umbenennen eines Ordners oder einer Datei

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Open].
2. Geben Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, den Namen des Ordners oder der Datei ein, den bzw. die Sie umbenennen möchten, um ihn bzw. sie zu markieren.
3. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Rename]. Das „Rename“-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein, den Sie ihm bzw. ihr zuweisen möchten, und tippen Sie dann auf [OK].

• Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Open].
2. Aktivieren Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, das Kontrollkästchen neben der Datei, die Sie verschieben möchten.
 - Um mehrere Dateien zu verschieben, aktivieren Sie alle entsprechenden Kontrollkästchen.
3. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Move].
 - Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie den Zielordner wählen können.
4. Tippen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche, und wählen Sie den Zielordner aus der angezeigten Liste aus.
5. Tippen Sie auf [OK], um die Dateien zu verschieben.

• Umschalten des Dateimenüs zwischen List View und Detail View (nur eActivity-Menü)

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Open].
2. Öffnen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, den Ordner, der die Dateien enthält, die aufgelistet werden sollen.
3. Zur Anzeige von Dateinamen und Dateigröße tippen Sie auf [View] - [Detail View]. Um nur die Dateinamen anzuzeigen, tippen Sie auf [View] - [List View].

• Erstellen eines neuen Ordners

1. Tippen Sie auf [File] und dann auf [Open].
2. Tippen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, auf [File] und dann auf [Create Folder], oder tippen Sie auf .
 - Das „Create Folder“-Dialogfeld wird angezeigt.
3. Geben Sie einen bis zu acht Byte umfassenden Namen für den Ordner ein, und tippen Sie dann auf [OK], um einen Ordner zu erstellen.

1-6 Erstellen und Verwenden von Variablen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie eine neue Variable (Anwendervariable) erstellen können, und enthält ein einfaches Rechenbeispiel, das die Verwendung einer Variablen illustriert.

Erstellen einer neuen Variablen

Die üblichste Vorgehensweise für das Erstellen einer neuen Variablen ist die Zuordnung eines Wertes oder eines Formelterms zu dem entsprechenden Variablennamen. Verwenden Sie die Variablenzuordnungstaste () , um Daten einer Variablen zuzuordnen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Zuordnung zu einer Variablen, während „main“ als der aktuelle Ordner ausgewählt ist.


Beispiel: Erstellen einer neuen Variablen mit dem Namen „eq1“ und Zuweisen des Terms $2x + 1$ zu dieser. Im folgenden Beispiel wird von der Annahme ausgegangen, dass momentan im „main“-Ordner keine Variable mit dem Namen „eq1“ oder „x“ abgelegt ist.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Starten Sie das Main-Menü.
2. Drücken Sie die **Keyboard**-Taste, um die Software-Tastatur anzuzeigen, und führen Sie anschließend die folgenden Tastenoperationen aus.

2 **x** **+** **1** **Math1** **⇒** **abc** **e** **q** **1** **EXE**

- Dadurch wird die Variable mit dem Namen „eq1“ im aktuellen Ordner (der „main“-Ordner in diesem Beispiel) erstellt, und dieser Variable wird der Term $2x + 1$ zugeordnet.



Tipp

- Falls im aktuellen Ordner eine Variable mit dem gewählten Namen bereits vorhanden ist, dann wird der Inhalt der vorhandenen Variablen durch die neu zugeordneten Daten ersetzt, sofern die vorhandene Variable nicht verriegelt oder geschützt ist. Nähere Informationen hierzu siehe „Variablenmanager-Operationen“ (Seite 28) und „Geschützte Variablentypen“ (Seite 26).
- Um die neu erstellte Variable in einem anderen als dem aktuellen Ordner zu speichern, geben Sie den Variablennamen wie folgt an: <Ordnername>\<Variablenname>.
- Sie können den Variablenmanager verwenden, um den Inhalt der gerade von Ihnen erstellten Variablen anzuzeigen. Nähere Informationen hierzu siehe „Variablenmanager-Operationen“ (Seite 28).
- Informationen zu Regeln für Variablennamen siehe „Regeln für Ordner- und Variablennamen“ (Seite 30).

Beispiel für die Verwendung von Variablen

Im folgenden Beispiel wird die Variable verwendet, die wir im Beispiel oben unter „Erstellen einer neuen Variablen“ erstellt haben.

Beispiel: Zuweisen der Werte 5 und 10 zu x und Überprüfen der Ergebnisse von $eq1 (= 2x + 1)$

• Operationen auf dem ClassPad

1. Weisen Sie x den Wert 5 zu.

5 **Math1** **⇒** **x** **EXE**

2. Überprüfen Sie den Inhalt der Variablen „eq1“.

abc **e** **q** **1** **EXE**


- Angezeigt wird das Berechnungsergebnis von $2x + 1$, wenn $x = 5$.

3. Weisen Sie x den Wert 10 zu.

1 **0** **Math1** **⇒** **x** **EXE**

4. Überprüfen Sie den Inhalt der Variablen „eq1“.

abc **e** **q** **1** **EXE**



Variablen des „library“-Ordners

Auf die Variablen im „library“-Ordner kann ohne Angabe eines Pfades zugegriffen werden, unabhängig von der aktuellen Ordneinstellung.

Beispiel: Zwei Variablen sind zu erstellen, auf die danach zugegriffen werden soll, wobei eine Variable im „library“-Ordner und die andere Variable in einem anderen Ordner abgelegt ist.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Als aktueller Ordner ist „main“ angegeben. Führen Sie die folgende Operation aus, um eine Variable mit dem Namen „eq1“ zu erstellen, der danach die angegebenen Listendaten zugeordnet werden.

{1, 2, 3}  eq1 

2. Als aktueller Ordner ist weiterhin „main“ angegeben. Führen Sie die folgende Operation aus, um eine Variable mit dem Namen „eq2“ im „library“-Ordner zu erstellen, der danach die angegebenen Listendaten zugeordnet werden.

{4, 5, 6}  library\eq2 

3. Überprüfen Sie den Inhalt der beiden Variablen.

eq1 



eq2 



(Da die Variable „eq2“ im „library“-Ordner gespeichert ist, müssen Sie keinen Pfad angeben, um auf diese Variable zuzugreifen.)


4. Ändern Sie die Auswahl des aktuellen Ordners in „Test“.

- Verwenden Sie den Variablenmanager (Seite 27), um einen Ordner „Test“ zu erstellen und die Auswahl des aktuellen Ordners zu ändern.

5. Führen Sie die folgenden Operationen aus, um den Inhalt der Variablen „eq1“ und „eq2“ anzuzeigen.


eq1 

(Da bei dieser Tastenoperation nicht auf den „main“-Ordner zugegriffen wird, wird der Variablenname („eq1“) ohne den Variableninhalt angezeigt.)



main\eq1 

(Bei Angabe des Pfads zum „main“-Ordner, in dem sich die Variable „eq1“ befindet, wird der Inhalt der Variablen angezeigt.)



eq2 

(Da die Variable „eq2“ im „library“-Ordner abgelegt ist, müssen Sie keinen Pfad angeben, um auf diese Variable zuzugreifen.)



Tip: Durch die Angabe eines Variablennamens, der sowohl im aktuellen Ordner als auch im „library“-Ordner vorhanden ist, wird auf die Variable im aktuellen Ordner zugegriffen. Einzelheiten über die Zugriffsprioritätsfolge der Variablen und den Zugriff auf Variablen in bestimmten Ordnern finden Sie unten unter „Regeln für den Zugriff auf Variablen“.

Regeln für den Zugriff auf Variablen

Normalerweise greifen Sie auf eine Variable zu, indem Sie den Namen der Variablen angeben. Die Regeln in diesem Abschnitt gelten, wenn Sie auf eine Variable zugreifen möchten, die sich nicht im aktuellen Ordner befindet, oder wenn Sie auf eine Variable zugreifen möchten, die den gleichen Namen wie eine oder mehrere Variablen in anderen Ordnern aufweist.

■ Suchprioritätsfolge für Variablen

Wenn Sie einen Variablennamen für den Zugriff auf eine Variable angeben, werden die Variablen in der folgenden Reihenfolge gesucht.

(1) Lokale Variablen	(2) Variablen des aktuellen Ordners	(3) Variablen des „library“-Ordners
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

- Mehrere Variablen mit dem gleichen Namen können gleichzeitig als eine lokale Variable, als eine Variable im aktuellen Ordner und als eine Variable im „library“-Ordner vorhanden sein. In diesem Fall durchsucht der ClassPad die Ordner gemäß der oben aufgeführten Reihenfolge und greift auf die zuerst gefundene Variable zu. Wenn Sie auf eine Variable zugreifen möchten, die nach der obigen Prioritätsfolge von niedrigerer Priorität ist, müssen Sie den Ordernamen zusammen mit dem Variablennamen angeben, wie nachfolgend in „Auswählen einer Variablen in einem bestimmten Ordner“ erklärt.

- Wenn eine von Ihnen ausgewählte Variable nicht gefunden werden kann, wird diese wie eine „undefinierte Variable“ behandelt.
- Beachten Sie, dass der „system“-Ordner nicht in die oben genannte Variablensuche eingeschlossen ist. Wenn Sie auf eine Variable im Systemordner zugreifen möchten, geben Sie nur den Variablennamen an, ohne den Ordnernamen.

Tipp: Nur lokale Variablen und Variablen des aktuellen Ordners werden im Falle einer Operation, die Variablendaten speichert, oder eines Befehls, der eine Operation mit einer Variablen ausführt (wie „DelVar“), durchsucht. Normalerweise werden die Variablen im „library“-Ordner nicht durchsucht. Wenn Sie die „library“-Ordner in die Suche einschließen möchten, müssen Sie den „library“-Ordner als die Variablenposition angeben, wie nachfolgend erläutert.

■ Auswählen einer Variablen in einem bestimmten Ordner

Sie können auf eine im „main“-Ordner, „library“-Ordner oder in einem bestimmten Anwenderordner enthaltene Variable zugreifen, indem Sie den Ordnernamen gemeinsam mit dem Variablennamen angeben.

Verwenden Sie die folgende Syntax, um einen Ordnernamen anzugeben:

<Ordnername>\<Variablenname>

Beispiel: Auswählen der Variablen „abc“ im „main“-Ordner
main\abc

1-7 Konfigurieren der Anwendungsformate

Im -Menü sind Einstellungen für das Format der angezeigten Nachkommastellen oder der signifikanten Ziffern der Berechnungsergebnisse, des Winkelmodus sowie anwendungsbezogene Einstellungen möglich. Nachfolgend sind die im -Menü enthaltenen Einstellungen und Befehle beschrieben.

Um dies zu tun:	wählen Sie diesen  -Menübefehl:
Festlegen des Ordners für Variablen und Konfigurieren des Zahlenformats, des Winkelmodus und anderer Grundeinstellungen für alle integrierten Anwendungen	Basic Format
Konfigurieren der Einstellungen für Grafikfenster und Grafikzeichnung für das Grafik- und Tabellen-Menü, das Kegelschnitt-Menü und andere Menüs mit Grafikdarstellungen	Graph Format
Konfigurieren des Zahlenformats, der Winkeleinstellung und weiterer Einstellungen für das Geometrie-Menü	Geometry Format
Konfigurieren der Fouriertransformations- und FFT-Einstellungen	Advanced Format
Konfigurieren der Einstellungen für das Finanzmathematik-Menü	Financial Format
Zurücksetzen aller oben genannten Menüeinstellungen auf die Werksvoreinstellungen (außer der Einstellung des aktuellen Ordners, die im Grundformat-Dialogfeld angegeben ist)	Default Setup

• Konfigurieren der Anwendungsformate


1. Öffnen Sie ein Menü (außer dem System-Menü).
2. Tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf den gewünschten Menübefehl: „Basic Format“, „Graph Format“, „Geometry Format“, „Advanced Format“ oder „Financial Format“.
3. Verwenden Sie das Dialogfeld, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
 - Einzelheiten zu den Einstellungen, die Sie in jedem der Dialogfelder konfigurieren können, finden Sie unten, unter „Einstellungen der Anwendungsformate“.
4. Um ein Dialogfeld zu schließen und dessen Einstellungen zu bestätigen, tippen Sie auf [Set]. Um ein Dialogfeld zu schließen, ohne dessen Einstellungen anzuwenden, tippen Sie auf [Cancel] oder die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds.

Einstellungen der Anwendungsformate

Dieser Abschnitt enthält Details über alle Einstellungen, die Sie über die Anwendungsformateinstellungen konfigurieren können. Die nachstehend mit einem Sternchen (*) markierten Einstellungen sind die anfänglichen Vorgabeeinstellungen des ClassPad.

■ Grundformat-Dialogfeld

Verwenden Sie das Grundformat-Dialogfeld („Basic Format“), um grundlegende Einstellungen für Berechnungen, Spalten und andere Parameter vorzunehmen.



Angeben des aktuellen Ordners

Tippen Sie auf ①, und tippen Sie dann auf den gewünschten Namen des Ordners (main*).

Angeben des Anzeigeformats für numerische Größen

Tippen Sie auf ②, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

Normal 1*: Automatische Exponentialanzeige, wenn Berechnungsergebnis $x: 10^{-2} > |x|$ oder $|x| \geq 10^{10}$ ist.

Normal 2: Automatische Exponentialanzeige, wenn Berechnungsergebnis $x: 10^{-9} > |x|$ oder $|x| \geq 10^{10}$ ist.

Fix 0 – Fix 9: Feste Anzahl von Dezimalstellen

Sci 0 – Sci 9: Feste Anzahl von signifikanten Stellen

Angeben des Winkelmodus

Tippen Sie auf ③, und tippen Sie dann auf „Radian“*, „Degree“ oder „Grad“.

Um dies zu tun:	führen Sie dies aus:
Umschalten zwischen Berechnungen mit komplexen Zahlen (Komplexmodus) und Berechnungen mit reellen Zahlen (Reeller Modus)	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Complex Format“, um den Komplexmodus zu starten, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um den reellen Modus* zu starten.
Anzeigen der Ergebnisse als Dezimalzahl (Dezimalmodus) oder Belassen der Berechnungsergebnisse als exakte Terme (Standardmodus)	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Decimal Calculation“, um den Dezimalmodus zu starten, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um den Standardmodus zu starten.
Einschalten (Algebramodus) oder Ausschalten (Assistentenmodus) der automatischen Vereinfachung von Termen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Assistant“, um den Assistentenmodus zu starten, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um den Algebramodus zu starten. Einzelheiten siehe Seite 46.
Festlegen einer absteigenden oder aufsteigenden Reihenfolge für den Term des Berechnungsergebnisses	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Descending Order“*, um den Term des Berechnungsergebnisses in absteigender Reihenfolge anzuzeigen (z. B. $x^2 + x + 1$), oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Anzeige in aufsteigender Reihenfolge (z. B. $1 + x + x^2$).
Festlegen, ob Variablen bei Komplexmodusberechnung als reelle Zahlen oder als komplexe Zahlen zu behandeln sind	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Variable is Real“, um Variablen als reelle Zahlen zu behandeln, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um Variablen als komplexe Zahlen zu behandeln.

Tip: Informationen zum Kontrollkästchen „Q₁, Q₃ on Data“ siehe „Berechnungsmethoden für Q₁ und Q₃“ (Seite 146).

Verwenden der Statusleiste zum Ändern der Einstellungen der Anwendungsformate

In den in der Tabelle unten aufgeführten Menüs können Sie über die Statusleiste eine Reihe von Einstellungen des Grundformat-Dialogfelds ändern.

Für dieses Menü:	können Sie folgende Einstellungen prüfen und ändern:
Main, eActivity	Algebramodus/Assistentenmodus, Standardmodus/Dezimalmodus, Komplexmodus/Reeller Modus, Winkelmodus
Statistik	Standardmodus/Dezimalmodus, Winkelmodus
Grafik und Tabellen, Kegelschnitt, Differenzialgleichungsgrafik, Numerische Lösung, Zahlenfolgen	Komplexmodus/Reeller Modus, Winkelmodus

• Verwenden der Statusleiste zum Ändern der Einstellungen der Anwendungsformate

Tippen Sie in der Statusleiste auf den Text der Einstellung, die Sie ändern möchten.



Main-Menü



Grafik- und Tabellen-Menü

Durch jedes Tippen ändert sich das angetippte Element wie unten beschrieben.


- „Alg“ ↔ „Assist“ ... Schaltet zwischen dem Algebra- und dem Assistentenmodus um.
- „Standard“ ↔ „Decimal“ ... Schaltet zwischen dem Standard- und dem Dezimalmodus um.
- „Real“ ↔ „Cplx“ ... Schaltet zwischen dem reellen Modus und dem Komplexmodus um.
- „Rad“ → „Deg“ → „Gra“ ... Schaltet die Einstellung für das Winkelmaß zwischen „Radian“, „Degree“ und „Grad“ um.

Tipp: Das Ändern einer Einstellung über die Statusleiste hat dieselbe Wirkung wie das Ändern der entsprechenden Einstellung im Grundformat-Dialogfeld. Das bedeutet, dass die Einstellung für alle Anwendungen und Menüs geändert wird.

■ Grafikformat-Dialogfeld

Verwenden Sie das „Grafikformat-Dialogfeld“-Dialogfeld, um die Einstellungen für das Grafikfenster und für das Zeichnen von Grafiken vorzunehmen.

[Basic]-Registerkarte



Festlegen der Anzeige der Grafikfensterachsen

Tippen Sie auf ①, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

On: Achse anzeigen Off: Achse ausblenden

Number*: Achsen zusammen mit dem Maximal- und Minimalwert jeder Achse anzeigen

Festlegen der Anzeige des Grafikfenstergitters

Tippen Sie auf ②, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

On: Gitter als Punkte anzeigen Off: Gitter ausblenden

Line*: Gitter als Linien anzeigen

Auswählen der Festlegung für das Füllen für Ungleichungen (Inequality Plot)

Tippen Sie auf ③, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

Union*: Bereiche füllen, in denen alle Bedingungen für Ungleichungen erfüllt sind, wenn mehrere Ungleichungen grafisch dargestellt werden

Intersection: Bereiche füllen, in denen jede Bedingung für Ungleichungen erfüllt ist, wenn mehrere Ungleichungen grafisch dargestellt werden


Festlegen der Farbe von Figuren und Grafiken, die mit der Sketch-Funktion gezeichnet werden (Seite 117)

Tippen Sie auf ④. Wählen Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, die gewünschte Farbe aus, und tippen Sie dann auf [OK].

Um dies zu tun:	führen Sie dies aus:
Ein- oder Ausschalten der Anzeige der Grafikfensterachsen-Labels	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Labels“*, um Labels anzuzeigen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Labels auszublenden. Tipp: Unabhängig von der „Labels“-Einstellung werden im Grafikfenster des Zahlenfolgen-Menüs nie Labels angezeigt. Auch für die folgenden Typen von Grafiken, die im Statistik-Menü erstellt werden, werden keine Labels angezeigt: NPPlot, Histogram, MedBox, NDist Broken.
Ein- oder Ausschalten der Anzeige der Grafikcontrollerpfeile	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „G-Controller“*, damit Grafikcontrollerpfeile eingefügt werden (Seite 109), oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um Grafikcontrollerpfeile auszublenden.
Festlegen von geplotteten Punkten oder durchgehenden Linien für Grafikzeichnungen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Draw Plot“, um geplottete Punkte festzulegen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um durchgehende Linien für Grafikzeichnungen festzulegen.
Ein- und Ausschalten der Anzeige von Funktionsname und Funktion	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Graph Function“*, damit Funktionsname und Funktion in der Grafik angezeigt werden, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Funktionsname und Funktion auszublenden.
Ein- oder Ausschalten der Koordinaten des Grafikfensterzeigers	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Coordinates“*, um die Zeigerkoordinaten im Grafikfenster anzuzeigen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Koordinaten auszublenden.

Um dies zu tun:	führen Sie dies aus:
Ein- und Ausschalten der Anzeige des vorangestellten Cursors während der grafischen Darstellung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Leading Cursor“, um den vorangestellten Cursor anzuzeigen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um den vorangestellten Cursor auszublenden.
Festlegen der Zeichenmethode beim Zeichnen mehrerer Grafiken	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Simultaneous Graphs“, um mehrere Grafiken gleichzeitig zu zeichnen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um die Grafiken nacheinander einzeln zu zeichnen.
Anzeigen oder Ausblenden von Ableitungswerten im Grafikfenster und im Tabellenfenster	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Derivative/Slope“, um Ableitungswerte im Grafikfenster und im Tabellenfenster anzuzeigen, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen*, um Ableitungswerte auszublenden. Einzelheiten zur Anzeige von Inhalten finden Sie unter „Verwenden von Trace für das Ablesen der Grafikkordinaten“ (Seite 116) und „Generieren einer Wertetabelle“ (Seite 112).

[Special]-Registerkarte



Festlegen der Zeilenbreite für die Statistik-Editor- und die Datentabellen-Anzeige

Tippen Sie auf ①, und wählen Sie dann „2 Cells“, „3 Cells“ oder „4 Cells“.

Festlegen einer Quelle für Tabellendaten

Tippen Sie auf ②, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

Table Input*: Verwendet die Dateneingabe in einem „Table Input“-Dialogfeld als Quelle für das Generieren von Zahlentabellen.

list1 bis list6: Verwendet die Listendaten in list1 bis list6 als Quelle für das Generieren von Zahlentabellen.

<Listenname>: Verwendet die Listendaten in der ausgewählten Liste als Quelle für das Generieren von Zahlentabellen.

Einzelheiten zum Generieren einer Zahlentabelle unter Verwendung der einzelnen Einstellungen finden Sie unter „Generieren einer Wertetabelle“ (Seite 112).

Festlegen einer Quelle für Übersichtstabellendaten

Tippen Sie auf ③, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

View Window*: Verwendet die Einstellungen des Betrachtungsfensters als Quelle für das Generieren von Übersichtstabellen.

list1 bis list6: Verwendet die Listendaten in list1 bis list6 als Quelle für das Generieren von Übersichtstabellen.

<Listenname>: Verwendet die Listendaten in der ausgewählten Liste als Quelle für das Generieren von Übersichtstabellen.

Einzelheiten zum Generieren einer Ergebnistabelle unter Verwendung der einzelnen Einstellungen finden Sie unter „Erstellen einer Übersichtstabelle“ (Seite 114).

Anzeigen oder Ausblenden der zweiten Ableitung in den Übersichtstabellen

Aktivieren Sie die Schaltfläche „On“ unter „Summary Table $f''(x)$ “, um die zweite Ableitung anzuzeigen, oder die Schaltfläche „Off“, um sie auszublenden.


Angeben der automatischen bzw. manuellen Festlegung der Betrachtungsfenster-Einstellungen im Statistik-Menü

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Stat Window Auto“, um die automatische Einstellungskonfiguration anzugeben, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die manuelle Einstellung festzulegen.

■ Geometrieformat-Dialogfeld

Verwenden Sie das Geometrieformat-Dialogfeld, um Einstellungen für das Geometrie-Menü zu konfigurieren.

Tipp: Die als Vorschau im unteren Teil des Dialogfeldes dargestellten Informationen stellen eine Vorschau des Geometrie-Menüfensters dar, abhängig von den Einstellungen, die in der oberen Hälfte des Dialogfeldes vorgenommen sind.



Festlegen des von Zahlenwert-Anzeigeformats im Geometriefenster
Tippen Sie auf ①, und wählen Sie dann das gewünschte Format aus. Die „Number Format“-Einstellung zu Beginn ist „Fix2“. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Angabe des Anzeigeformats für numerische Größen“ (Seite 36).

Festlegen der Einheit des angezeigten Längenwerts

Tippen Sie auf ②, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

Off*: Die Einheit für Längenwerte wird nicht angezeigt.

mm, cm, m, km, in, ft, yd, mi: Der Längenwert wird in der ausgewählten Einheit angezeigt.

Festlegen der Winkeleinheit für das Maßanzeigefeld

Tippen Sie auf ③, und tippen Sie dann auf „Radian“, „Degree“ oder „Grad“.

Angabe der Winkeleinheit für die grafische Darstellung

Tippen Sie auf ④, und tippen Sie dann auf „Radian“, „Degree“ oder „Grad“.

Festlegen der Anfangsbedingungen der Grafikensterachsen bei Öffnen des Geometrie-Menüs

Tippen Sie auf ⑤, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

On: Achsen anzeigen

Off*: Achsen ausblenden

Number: Achsen zusammen mit dem Maximal- und Minimalwert jeder Achse anzeigen

Festlegen der Anfangsbedingungen der Grafikensterachsen bei Öffnen des Geometrie-Menüs

Tippen Sie auf ⑥, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.


On: Gitter als Punkte anzeigen

Off*: Gitter ausblenden

Line: Gitter als Linien anzeigen

■ Zusätzliches-Format-Dialogfeld

Verwenden Sie das Zusätzliches-Format-Dialogfeld, um Einstellungen für Fouriertransformation und FFT vorzunehmen.



Festlegen der Formel für Fouriertransformation

Tippen Sie auf ①, und tippen Sie dann auf „Modern Physics“, „Pure Math“, „Probability“, „Classical Physics“ oder „Signal Processing“.

Festlegen der FFT-Skalierungskonstante

Tippen Sie auf ②, und tippen Sie dann auf „Pure Math“, „Signal Processing“ oder „Data Analysis“.


Festlegen der Behandlung von Variablen für Fourier-Berechnungen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Assume positive real“, um anzugeben, dass Variablen für Fourier-Berechnungen nur als positiv reell behandelt werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass komplexe Zahlen für Variablen für Fourier-Berechnungen zulässig sind.

■ Finanzmathematisches-Format-Dialogfeld

Verwenden Sie das Finanzmathematisches-Format-Dialogfeld, um Einstellungen für das Finanzmathematik-Menü zu konfigurieren.

[Basic]-Registerkarte



Festlegen der Anzahl von Tagen in einem Jahr

Tippen Sie auf ①, und tippen Sie dann auf „360 days“ oder auf „365 days“.

Festlegen des Beginns oder des Endes der Periode als Zahlungsdatum

Tippen Sie auf ②, und tippen Sie dann auf „Beginning of period“ oder auf „End of period“.

Festlegen des Datumsformats

Tippen Sie auf ③, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

MM/DD/YYYY*: Monat/Tag/Jahr


DD/MM/YYYY: Tag/Monat/Jahr

YYYY/MM/DD: Jahr/Monat/Tag

Festlegen des Status von Eingabefeldern beim Starten einer neuen Berechnung

Um dies zu tun:	führen Sie dies aus:
Beim Wechseln zu einer anderen Berechnungsart automatisch den Inhalt aller Felder der aktuellen Berechnung, deren Namen den Namen der Felder in der neuen Berechnung entsprechen, kopieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Automatically copy common fields to new calculation]*.
Beim Wechseln zu einer anderen Berechnungsart den Inhalt aller Felder löschen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Automatically copy common fields to new calculation].

[Special]-Registerkarte



Festlegen der Behandlung von ungeraden Perioden

Tippen Sie auf ①, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

Compound (CI): Beim Durchführen einer Zinseszinsberechnung soll Zinseszins auf die ungerade Periode angewendet werden.

Simple (SI): Beim Durchführen einer Zinseszinsberechnung soll Kapitalzins auf die ungerade Periode angewendet werden.

Off*: Beim Durchführen einer Zinseszinsberechnung sollen keine Zinsen auf die ungerade Periode angewendet werden.

Festlegen der Aufzinsungshäufigkeit

Tippen Sie auf ②, und tippen Sie dann auf „Annual“ (einmal jährlich) oder „Semi-annual“ (zweimal jährlich).

Festlegen des Anleiheintervalls

Tippen Sie auf ③, und tippen Sie dann auf eine der unten beschriebenen Einstellungen.

Term*: Legt die Verwendung einer Reihe von Zahlungen als Dauer für Pfandbriefberechnungen fest.

Date: Legt die Verwendung eines Datums für Pfandbriefberechnungen fest.

Festlegen der Verwendung des Betrags (PRF) oder des Gewinnverhältnisses (r%) für Rentabilitätsgrenzberechnungen

Tippen Sie auf ④, und tippen Sie dann auf „Amount (PRF)“ oder „Ratio (r%)“.

Festlegen, ob bei Rentabilitätsgrenzberechnungen zuerst die Umsatzmenge ([QBE]) oder zuerst die Umsatzhöhe ([SBE]) berechnet werden soll

Tippen Sie auf ⑤, und tippen Sie dann auf „Quantity“ oder „Sales“. Wenn „Quantity“ ausgewählt ist, kann die Umsatzmenge vor der Berechnung der Umsatzhöhe berechnet werden. Wenn „Sales“ ausgewählt ist, kann die Umsatzhöhe vor der Berechnung der Umsatzmenge berechnet werden.

Tip: Beim Durchführen einer Finanzberechnung können Sie die Einstellungen über die Statusleiste des Finanzmathematik-Menüs und die Registerkarte [Format] ändern. Nähere Informationen hierzu siehe „Konfigurieren von Einstellungen im Finanzmathematik-Menü“ (Seite 193).

Initialisieren aller Anwendungsformateinstellungen

Führen Sie die folgende Prozedur durch, wenn Sie alle Anwendungsformateinstellungen auf die Werksvoreinstellung zurücksetzen wollen.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Tippen Sie auf , und tippen Sie dann auf [Default Setup].
2. Als Antwort auf die erscheinende Meldung „Reset Setup Data?“ tippen Sie auf [OK], um alle Einstellungen zu initialisieren.
 - Die Einstellungen werden initialisiert, mit Ausnahme der Einstellung für den aktuellen Ordner, die im Grundformat-Dialogfeld angegeben ist.

1-8 Falls Probleme auftreten...

Falls Probleme bei der Arbeit mit dem Rechner auftreten, ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, bevor Sie einen Defekt in Ihrem ClassPad vermuten.

1. Initialisieren Sie alle Anwendungsformateinstellungen.

Führen Sie die Prozedur unter „Initialisieren aller Anwendungsformateinstellungen“ durch (Seite 42).

2. Führen Sie die RAM-Rückstellung (RESTART) durch.


Führen Sie die RAM-Rückstellung durch, wenn der ClassPad „einfriert“ oder aus einem anderen Grund nicht wie erwartet arbeitet.

Durchführen der RAM-Rückstellungsoperation

Wichtig!

- Die RAM-Rückstellungsoperation löscht alle temporär im RAM des ClassPad abgespeicherten Daten. Durch das Durchführen der RAM-Rückstellungsoperation während einer Berechnung gehen alle durch die Berechnung im RAM abgespeicherten Daten verloren.
- Führen Sie die RAM-Rückstellungsoperation nur aus, wenn Ihr ClassPad aus irgendeinem Grund den normalen Betrieb eingestellt hat.

1. Verwenden Sie den Stift, um den RESTART-Knopf auf der Rückseite des ClassPad zu drücken.
 - Im Anschluss an die RAM-Rückstellungsoperation wird der ClassPad wieder automatisch gestartet.



2. Nachdem der ClassPad wieder gestartet ist, führen Sie die Setup-Operation des ClassPad aus. Weitere Informationen über die Setup-Operation des ClassPad sind unter „Austauschen der Batterien und Einstellen des ClassPad“ in der separaten Schnellstartanleitung zu finden.
 - Das Menü der Anwendungen wird geöffnet, nachdem Sie die Setup-Operation beendet haben.

3. Zurücksetzen des ClassPad

Bevor Sie die Rückstelloperation verwenden, fertigen Sie zuerst eine schriftliche Kopie von allen wichtigen Daten an.


Einzelheiten hierzu sind unter „Listenweises Löschen bestimmter Daten (Reset)“ (Seite 263).

Kapitel 2: Main-Menü

Das Main-Menü ist ein universelles Anwendungsmenü sowohl für numerische als auch symbolische Berechnungen, das Sie für das Studium der Mathematik und die Lösung von mathematischen Problemen nutzbringend einsetzen können. Sie können das Main-Menü benutzen, um allgemeine Rechenoperationen für die arithmetischen Grundrechenarten, Berechnungen mit Listen (Listenarithmetik), Matrizenrechnungen usw. auszuführen.

Beim Aufrufen des Main-Menüs wird ein großer weißer Arbeitsbereich angezeigt. Verwenden Sie diesen Bereich für die Eingabe der Operationen und Befehle. Der ClassPad verwendet diesen Bereich auch, um die Berechnungsergebnisse auszugeben.

Die grundlegende Operation im Main-Menü besteht darin, einen Berechnungsterm in den Arbeitsbereich einzugeben und **[EXE]** zu drücken. Dadurch wird die Berechnung ausgeführt und das Ergebnis wird auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs angezeigt.



Untermenüs und Schaltflächen des Main-Menüs

- Löschen von Variablen, die Zahlen, Listen und Matrizen enthalten Edit - Clear All Variables
- Einfügen eines Befehls in den Arbeitsbereich (Seite 62)..... Action
- Ausführen eines interaktiven Befehls für den im Arbeitsbereich ausgewählten Term (Seite 94)..... Interactive
- Umschalten der Anzeige des Rechenergebnisses zwischen dem Standardmodus und dem Dezimalmodus.....
- Neuberechnung der Gleichung nur für die aktuelle Zeile, in der sich der Cursor gerade befindet
- Unveränderte Ausgabe eines eingegebenen Terms
- Umschalten zwischen Binär-, Oktal-, Dezimal- oder Sedezimalsystem während normaler Berechnung (Seite 61)
- Zugriff auf die Anwendungs-Fenster des ClassPad vom Main-Menü aus 95).....

2-1 Grundrechenarten

Dieser Abschnitt erläutert die Ausführung grundlegender mathematischer Operationen im Main-Menü.

Arithmetische Berechnungen und Klammerrechnung

Sie können arithmetische Berechnungen ausführen, indem Sie die Zahlenterme so wie geschrieben eingeben. Der ClassPad erkennt automatisch die Vorrangregeln der Berechnung für Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Divisionen, Funktionen und Klammerterme.

0201 Berechnungsbeispiele

- Alle in **0201** gezeigten Beispielsberechnungen werden unter Verwendung der Tastatur oder des [Number]-Tastensatzes der Software-Tastatur ausgeführt, sofern nicht anders angegeben.
- Alle Beispielberechnungen werden unter Verwendung des Dezimalmodus ausgeführt (siehe Seite 46).

Verwenden der **EXP**-Taste

Verwenden Sie die **EXP**-Taste zur Eingabe von Exponenten. Sie können Exponenten auch unter Verwendung der **E**-Taste im [Number]-Tastensatz der Software-Tastatur eingeben.

0202 Berechnungsbeispiele

Weglassen des Multiplikationszeichens

In den folgenden Fällen können Sie das Multiplikationszeichen weglassen.

- Zahlenfaktor vor einer Funktion... $2\sin(30)$, $10\log(1,2)$ usw.
- Zahlenfaktor im Produkt mit Konstanten oder symbolischen Variablen... $a\pi$, $2ab$, $3ans$ usw.
- Zahlenfaktor oder Klammerterm vor einer geöffneten Klammer... $3(5 + 6)$, $(a + 1)(b - 1)$ usw.
Beachten Sie, dass Sie das Multiplikationszeichen unbedingt eingeben müssen, wenn der Faktor direkt vor einer geöffneten Klammer eine symbolische Variable ist. Beispiel: $ab(3 + b)$ muss als $ab \times (3 + b)$ geschrieben werden. Anderenfalls wird Ihre Eingabe durch den ClassPad als Funktionsnotation ($f(x)$) interpretiert.
- Faktor vor der **EXP**-Taste oder der **E**-Taste (siehe „Verwenden der **EXP**-Taste“ oben.)
- Skalärer Faktor vor einer Matrix oder Liste ... $a\{1, 2, 3\}$, $3[[1, 2][3, 4]]$ usw.

Verwenden der Antwortvariablen (ans)

Jedes Mal, wenn Sie eine Berechnung im Arbeitsbereich des Main-Menüs ausführen, wird das Ergebnis automatisch einer mit „ans“ (answer = Antwort) benannten Variablen zugeordnet. Sie können den aktuellen Wert der „ans“-Variablen durch Tippen auf die **ans**-Taste auf der Software-Tastatur abrufen und diesen in eine andere Berechnung eingeben.

0203 Berechnungsbeispiele

Tip: Wenn Sie einen Berechnungsterm mit dem Operator $+$, $-$, \times , \div oder \wedge beginnen, wird die „ans“ Variable automatisch links neben dem Operator eingesetzt, selbst wenn Sie nicht die **ans**-Taste betätigen.

Wertzuweisung für eine Variable

Neben der Verwendung der Variablenzuordnungstaste (**→**, Seite 32) können Sie auch mit der nachstehenden Syntax im Main-Menü und im eActivity-Menü einer Variablen einen Wert zuordnen.

Syntax: Variable: = Wert

0204 123 die Variable x zuweisen

Wichtig!

„:=“ kann nur im Main-Menü und im eActivity-Menü verwendet werden. Diese Eingabe kann NICHT in einem Programm verwendet werden. Im Programm-Menü müssen Sie **→** verwenden, um einen Wert in einer Variable abzuspeichern.

Prioritäten der Rechenoperationen während der Berechnung


Ihr ClassPad führt die Berechnungen automatisch mit folgenden Vorrangregeln aus.

- | | |
|--|--|
| ① Befehle mit Klammern (sin(, diff(, usw.) | ⑤ +, -, (-) |
| ② Fakultäten (x!), Gradangaben (°, ′), Prozente (%) | ⑥ Relationsoperatoren (=, ≠, <, >, ≤, ≥) |
| ③ Potenzen | ⑦ and |
| ④ π, Speicher- und Variablen-Multiplikationsoperationen, bei denen das Multiplikationszeichen weggelassen wird (2π, 5A usw.), Befehl mit Klammern-Multiplikationsoperationen, bei denen das Multiplikationszeichen weggelassen wird (2√3 usw.), ×, ÷ | ⑧ or, xor |
| | ⑨ with () |

Tipp

- Termen in Klammern wird Priorität eingeräumt.
- In Fällen, in denen eine Reihe von Berechnungen im gleichen Term mehr als einen der Operatoren ④ bis ⑨ beinhaltet, die das gleiche Prioritätsniveau aufweisen, werden die Operationen gleicher Priorität von links nach rechts ausgeführt. Die Mehrfachpotenzierung ③ (Beispiel: 5^{2^3}) wird jedoch von rechts nach links (5^(2^3)) ausgeführt.

Beispiel: $2 + 3 \times (\log(\sin(2\pi^2)) + 6,8) = 22,07101691$ (im Algebramodus, Dezimalmodus, Bogenmaßmodus)



Berechnungsmodi

Alle folgenden Berechnungsbeispiele sind nur im Algebramodus (Exaktmodus) dargestellt.

Standardmodus und Dezimalmodus

Der Standardmodus zeigt die Berechnungsergebnisse in mathematisch exakter Form an, sofern dies möglich ist, während der Dezimalmodus die Berechnungsergebnisse in ein Dezimalformat umwandelt (approximative Gleitkomma-Zahlendarstellung).

Berechnungsterm	Ergebnis im Dezimalmodus	Ergebnis im Standardmodus
$50 \div 4 = 12,5$	12.5	$\frac{25}{2}$
$\sqrt{2} + 2 = 3,414213562\dots$	3.414213562	$2 + \sqrt{2}$
$\pi = 3,1415926535\dots$	3.141592654	π
$\sin(2,1\pi) \times 5 = 1,5450849718\dots$	1.545084972	$\frac{5 \cdot (\sqrt{5} - 1)}{4}$

- Die in der obigen Tabelle aufgeführten Ergebnisse des Dezimalmodus werden im Display angezeigt, wenn „Normal 1“ für die [Number Format]-Einstellung im Grundformat-Dialogfeld voreingestellt ist.

• Verwenden der -Schaltfläche zum Umschalten zwischen dem Standardmodus und dem Dezimalmodus

Sie können auf  tippen, um für die Anzeige eines Zahlenwerts zwischen dem Standard- und dem Dezimalmodusformat umzuschalten.

Beachten Sie, dass durch das Tippen auf  nur die Formatierung eines angezeigten Zahlenwerts umgeschaltet wird. Die aktuelle Standardmodus/Dezimalmodus-Einstellung wird dadurch nicht geändert.

0205 Tippen auf , während der ClassPad für die Anzeige im Standardmodus (Normal 1) konfiguriert ist

0206 Tippen auf , während der ClassPad für die Anzeige im Dezimalmodus (Normal 1) konfiguriert ist

• Einstellung der Anzahl der Dezimalstellen, der Anzahl der signifikanten Stellen und der Normalanzeige

Die [Number Format]-Einstellungen im Grundformat-Dialogfeld geben die Anzahl der Dezimalstellen, die Anzahl der signifikanten Stellen und die Normalanzeigeeinstellung für die Darstellung der Berechnungsergebnisse im Dezimalmodus des Main-Menüs vor. Nachfolgend ist dargestellt, wie die Berechnungsergebnisse bei den einzelnen Einstellungen angezeigt werden.

Berechnungsterm	Normal 1	Normal 2	Fix 3	Sci 3
$50 \div 4 = 12,5$	12.5	12.5	12.500	$1.25E + 1$
$100 \div 6 = 16,66666666\dots$	16.66666667	16.66666667	16.667	$1.67E + 1$
$1 \div 600 = 0,00166666\dots$	$1.666666667E - 3$	0.001666666666	0.002	$1.67E - 3$
$10^{11} \div 4 = 2,5E + 10$	$2.5E + 10$	$2.5E + 10$	$2.5E + 10$	$2.50E + 10$

Der zulässige Bereich für die Anzahl der Dezimalstellen wird durch Fix 0 bis Fix 9 festgelegt, der Bereich für die Anzahl der signifikanten Stellen wird durch Sci 0 bis Sci 9 festgelegt. Zu Einzelheiten über die [Number Format]-Einstellungen siehe „Grundformat-Dialogfeld“ auf Seite 36.

Komplexer Modus und reeller Modus

Der komplexe Modus dient für Berechnungen mit komplexen Zahlen, während der reelle Modus auf Berechnungen innerhalb des Bereichs der reellen Zahlen beschränkt ist. Wenn im reellen Modus eine Berechnung ausgeführt wird, die zu einem außerhalb des Bereichs der reellen Zahlen liegenden Ergebnis führt, kommt es zu einem Fehler (Non-Real in Calc).

0207 (Berechnungsergebnisse im komplexen Modus und reellen Modus)

Tipp

- Als Imaginäreinheit kann „ i “ oder „ j “ gewählt werden. Siehe „Festlegen der imaginären Einheit einer komplexen Zahl“ auf Seite 265.
- Wenn der Berechnungsterm $\angle(r, \theta)$ enthält, müssen die Berechnungsergebnisse die Form $\angle(r, \theta)$ haben.

Bogenmaßmodus, Altgradmodus und Gon-Modus

Sie können das Bogenmaß, Altgrad oder Gon als das Winkelargument der Ergebnisse von trigonometrischen Berechnungen vorgeben.

• Beispiele für Berechnungsergebnisse im Bogenmaßmodus, Altgradmodus und Gon-Modus

Berechnungsterm	Bogenmaßmodus	Altgradmodus	Gon-Modus
$\sin(\pi/4)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$	$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
$\sin(45)$	$\sin(45)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\sin(45)$
$\sin(50)$	$\sin(50)$	$\sin(50)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$

Wichtig!

Ungeachtet der aktuell gewählten Winkelargument-Einstellung wird eine Berechnung, die eine imaginäre Zahl als Hochzahl (wie z.B. $e^{\pi i}$) einbezieht, mit Bogenmaß als Winkelargument ($e^{\pi i} = -1$) ausgeführt.

Assistentenmodus und Algebramodus

Der Algebramodus vereinfacht automatisch die von den Berechnungen erzeugten mathematischen Ergebnisse. Im Assistentenmodus wird jedoch keine Vereinfachung ausgeführt. Im Assistentenmodus können Sie auch die Zwischenergebnisse betrachten. Dies ermöglicht es, die Schritte zu sehen, die zu einem bestimmten Ergebnis führen, so wie in **0208** dargestellt (siehe das „expand“-Beispiel).

0208 (Berechnungsergebnisse im Assistentenmodus und Algebramodus)

Wichtig!

Der Assistentenmodus steht nur im Main-Menü und im eActivity-Menü zur Verfügung.

2-2 Verwenden des zurückliegenden Berechnungsverlaufs

Der Berechnungsverlauf im Arbeitsbereich des Main-Menüs kann bis zu 30 Paare von Eingabetermen/ Ergebnistermen enthalten. Sie können eine bis zu 30 Schritte zurückliegende Berechnung aufrufen, bearbeiten und danach erneut ausführen, wenn Sie dies wünschen.

- Verwenden Sie die Bildlaufleiste oder die Bildlauf-Schaltflächen, um das Arbeitsbereichsfenster nach oben oder unten zu scrollen. Dadurch wird der Inhalt des zurückliegenden Berechnungsverlaufs angezeigt.
- Sie können einen Eingabeterm im Berechnungsverlaufsspeicher bearbeiten und danach den sich ergebenden Term erneut berechnen. Drücken Sie **[EXE]**, um den Term neu zu berechnen, bei dem sich der Cursor aktuell befindet, und um auch alle anderen Terme unterhalb der aktuellen Cursorposition neu zu berechnen.

0209 Der Term „ans \times 2“ soll in folgendem Beispiel in „ans \times 3“ geändert und anschließend neu berechnet werden.

Tipp

- Um nur eine einzelne Zeile neu zu berechnen, tippen Sie auf . Wenn Sie auf  tippen, wird die Berechnung an der Stelle, an der sich der Cursor gerade befindet, erneut durchgeführt. Dies hat keinen Einfluss auf Inhalte des Berechnungsverlaufs vor oder nach dieser Zeile.
- Um alle Terme im Berechnungsverlauf neu zu berechnen, stellen Sie den Cursor in die oberste Zeile, und drücken Sie dann **[EXE]**.

• Löschen eines Teils des Inhalts des Berechnungsverlaufs

1. Verschieben Sie den Cursor zu der Eingabezeile oder Ergebniszeile der Zwei-Zeilen-Einheit, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf [Edit] und anschließend auf [Delete].

Wichtig!

Auch wenn das Ergebnis der gelöschten Zwei-Zeilen-Einheit Auswirkungen auf nachfolgenden Berechnungen hat, werden die davon betroffenen Berechnungen nach dem Löschen nicht automatisch aktualisiert. Wenn Sie den gesamten Berechnungsverlauf aktualisieren möchten, der auf die gelöschte Einheit folgt, verschieben Sie den Cursor an eine Zeile oberhalb der von Ihnen gelöschten Zeile und drücken Sie dann **[EXE]**.

• Löschen des gesamten Inhalts des Berechnungsverlaufs

Tippen Sie auf [Edit] und anschließend auf [Clear All]. Tippen Sie als Antwort auf die erscheinende Bestätigungsmeldung auf [OK].

2-3 Berechnungen mit Funktionen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Berechnungen mit Funktionen im Arbeitsbereich des Main-Menüs ausführen können.

- Sie müssen keine schließenden Klammern unmittelbar vor der Betätigung der $\boxed{\text{EXE}}$ -Taste eingeben. In allen Berechnungsbeispielen in diesem Abschnitt wurden die schließenden Klammern vor der $\boxed{\text{EXE}}$ -Taste weggelassen.
- Die nachfolgenden Berechnungsbeispiele sind alle im Dezimalmodus ausgeführt. Bei Verwendung des Standardmodus werden die Ergebnisse als Brüche angezeigt.

Winkelumwandlung (°, ′)

Die ersten zwei Beispiele verwenden „Degree“ (Altgrad) (gekennzeichnet durch „Deg“ in der Statusleiste) als Winkelmoduseinstellung. Das letzte Beispiel verwendet „Radian“ (Bogenmaß) (gekennzeichnet durch „Rad“ in der Statusleiste) als Winkelmoduseinstellung. Beachten Sie, dass die Verwendung der falschen Winkelmoduseinstellung zu falschen Berechnungsergebnissen führt.

• Ändern der Winkelmoduseinstellung

1. Tippen Sie im -Menü auf [Basic Format].
2. Tippen Sie auf die [Angle]-Abwärtspeil-Schaltfläche und wählen Sie anschließend [Radian], [Degree] oder [Grad] aus.
 - Sie können die Einstellung des Winkelmodus auch ändern, indem Sie auf die aktuelle Einstellung (Rad, Deg oder Gra) auf der Statusleiste tippen. Das Tippen bewirkt, dass die verfügbaren Einstellungen durchlaufen werden.

Problemstellung	Tastenfolge
4,25 rad soll in Altgrad umgerechnet werden. = 243,5070629	4.25 $\boxed{\text{r}}$ $\boxed{\text{EXE}}$
47,3° + 82,5 rad = 4774,20181°	47.3 $\boxed{+}$ 82.5 $\boxed{\text{r}}$ $\boxed{\text{EXE}}$
243,5070629° entsprechen welchem Wert im Bogenmaß? = 4,249999999	[Angle]-Einstellung in „Radian“ (Bogenmaß) ändern und anschließend 243.5070629 $\boxed{\text{°}}$ $\boxed{\text{EXE}}$ eingeben.

Trigonometrische Funktionen und Arkusfunktionen

Problemstellung	Tastenfolge
$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \text{ rad} = 0,5$	[Angle]-Einstellung in „Radian“ (Bogenmaß) ändern. $\boxed{\text{cos}}$ $\boxed{\pi}$ $\boxed{\div}$ $\boxed{3}$ $\boxed{\text{EXE}}$ oder $\boxed{\text{cos}}$ $\boxed{\frac{\pi}{3}}$ $\boxed{\text{EXE}}$
$2 \cdot \sin 45^\circ \times \cos 65^\circ = 0,5976724775$	[Angle]-Einstellung in „Degree“ (Altgrad) ändern. 2 $\boxed{\times}$ $\boxed{\sin}$ 45 $\boxed{)}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{\cos}$ 65 $\boxed{\text{EXE}}$ Kann weggelassen werden.
$\sin^{-1} 0,5 = 30^\circ$ (Bestimmen von x für $\sin x = 0,5$.)	$\boxed{\sin^{-1}}$ 0.5 $\boxed{\text{EXE}}$ „5“ kann ebenfalls verwendet werden.

Logarithmische Funktionen und Exponentialfunktionen

Problemstellung	Tastensequenz
$\log_{1,23}(\log_{10} 1,23) = 0,08990511144$	$\log_{10} 1,23$ [EXE] oder $\log_{10} 10$ [▶] $1,23$ [EXE]
$\ln 90 (\log_e 90) = 4,49980967$	[ln] 90 [EXE] oder $\log_e e$ [▶] 90 [EXE]
$\log_3 9 = 2$	$\log_3 3$ [▶] 9 [EXE] oder [Line] $\log_3 3$ [◀] 9 [EXE]
$e^{4,5} = 90,0171313$	e^x $4,5$ [EXE]
$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$	[◀] [(-)] 3 [◻] $^$ 4 [EXE]
$\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1,988647795$	123 $^$ [◀] 1 [÷] 7 [EXE] oder $\sqrt[7]{}$ 7 [▶] 123 [EXE]

Hyperbel- und Areafunktionen

Problemstellung	Tastensequenz
$\sinh 3,6 = 18,28545536$	[sinh] $3,6$ [EXE]
$\cosh^{-1}(\frac{20}{15}) = 0,7953654612$	[cosh ⁻¹] 20 [÷] 15 [EXE] oder [cosh ⁻¹] [◻] 20 [▼] 15 [EXE]

Andere Funktionen (% , $\sqrt{}$, x^2 , x^{-1} , $x!$, abs, \angle , signum, int, frac, intg, fRound, sRound)

Problemstellung	Tastensequenz
Wie viel sind 12% von 1500? (180)	1500 [×] 12 [%] [EXE]
660 ist wie viel Prozent von 880? (75%)	660 [÷] 880 [%] [EXE]
Welcher Wert ist um 15% größer als 2500? (2875)	2500 [×] [◀] 1 [÷] 15 [%]
Welcher Wert ist um 25% kleiner als 3500? (2625)	3500 [×] [◀] 1 [-] 25 [%]
$\sqrt{2} + \sqrt{5} = 3,65028154$	$\sqrt{}$ 2 [▶] [÷] $\sqrt{}$ 5 [EXE]
$\sqrt{(3+i)} = 1,755317302 + 0,2848487846i$	In den komplexen Modus wechseln (in der Statusleiste als „Cplx“ angezeigt). $\sqrt{}$ 3 [÷] i [EXE]
$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$	[◀] [(-)] 3 [◻] 2 [EXE]
$-3^2 = -(3 \times 3) = -9$	[(-)] 3 2 [EXE]
$\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$	[◀] 3 x^{-1} [-] 4 x^{-1} [◻] x^{-1} [EXE] oder [◻] 1 [▼] [◻] 1 [▼] 3 [▶] [-] [◻] 1 [▼] 4 [EXE]
$8! (= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 8) = 40320$	8 [!] [EXE]
Wie groß ist der Absolutwert des Brigg'schen Logarithmus von $\frac{3}{4}$? $ \log(\frac{3}{4}) = 0,1249387366$	[abs] $\log_{10} 10$ [▶] [◻] 3 [▼] 4 [EXE] oder [Line] [abs] $\log_{10} 3$ [÷] 4 [EXE]
$8 \angle 40^\circ \times 5 \angle 35^\circ$ $\angle(8,40) \times \angle(5,35) = \angle(40,75)$	In den Altgradmodus wechseln (in der Statusleiste als „Deg“ angezeigt). [◀] 8 [◻] 40 [◻] [×] [◀] 5 [◻] 35 [◻] [EXE]
Welches Vorzeichen weist $-3,4567$ auf? (-1) (signum ermittelt -1 für einen negativen Wert, 1 für einen positiven Wert, „Undefined“ für 0 und $\frac{A}{ A }$ für eine komplexe Zahl.)	[signum] [(-)] $3,4567$ [EXE]

Problemstellung	Tastensequenz
Welchen ganzzahligen Teil hat $-3,4567$? (-3)	[int] [(-)] 3.4567 [EXE]
Welchen Dezimalteil hat $-3,4567$? ($-0,4567$)	[frac] [(-)] 3.4567 [EXE]
Was ist die größte Ganzzahl, die kleiner oder gleich $-3,4567$ ist? (-4)	[intg] [(-)] 3.4567 [EXE]
Was ergibt $-3,4567$ gerundet auf zwei Dezimalstellen? ($-3,46$)	[fRound] [(-)] 3.4567 [,] 2 [EXE]
Was ergibt -34567 gerundet auf vier signifikante Stellen? (-34570)	[sRound] [(-)] 34567 [,] 4 [EXE] *

* Um auf 10 Stellen zu runden, geben Sie „0“ für das zweite Argument ein.

Zufallszahlengenerator (rand, randList, randNorm, randBin, RandSeed)

Der Zufallszahlengenerator des ClassPad kann einzelne Zufallszahlen (also keine Zufallszahlen-Folge) und Zufallszahlen, die einem bestimmten Muster folgen (Zufallszahlen-Folge), erzeugen.

• Umschalten zwischen der Generierung einzelner Zufallszahlen und der Generierung von Zufallszahlen-Folgen

1. Verwenden Sie den „RandSeed“-Befehl, um die Einstellungen für die Generierung von Zufallszahlen zu konfigurieren. Siehe „RandSeed-Befehl“ auf Seite 53.
2. Verwenden Sie die „rand“- , „randList“- , „randNorm“- oder „randBin“-Funktion, um die Zufallszahlen zu generieren.

• „rand“-Funktion

Die „rand“-Funktion generiert (Pseudo-)Zufallszahlen. Falls Sie kein Argument vorgeben, generiert „rand“ eine 10-stellige positive Dezimalzahl zwischen 0 und kleiner 1.

Falls Sie zwei ganze Zahlen als Argument vorgeben, werden zwischen ihnen gleich verteilte ganzzahlige Zufallszahlen generiert.

Problemstellung	Tastensequenz
Gleichmäßig verteilte stetige Zufallszahlen zwischen 0 und 1 erzeugen.	[rand] [EXE]
Gleichmäßig verteilte stetige Zufallszahlen zwischen 1 und 6 erzeugen.	[rand] 1 [,] 6 [EXE]

• „randList“-Funktion

Syntax: randList(n [, a, b])

Funktion:

- Wenn Sie die Argumente „a“ und „b“ weglassen, wird eine Zufallszahlen-Liste mit n Elementen erzeugt, die gleich verteilte positive Dezimalzahlen sind.
- Wenn Sie ganzzahlige Argumente „a“ und „b“ vorgeben, wird eine Zufallszahlen-Liste mit n Elementen erzeugt, die gleich verteilte ganzzahlige Zufallszahlen im Intervall von „a“ bis „b“ sind.

Beschreibung:

- „ n “ muss eine positive ganze Zahl sein.
- Die (Pseudo-)Zufallszahlen für jedes Listen-Element werden in Abhängigkeit von den „RandSeed“-Einstellungen der „randList“-Funktion generiert, genau wie bei der „rand“-Funktion.

Problemstellung	Tastensequenz
Eine Liste mit drei Elementen generieren, die Dezimalzufallszahlen sind.	[randList] 3 <input type="checkbox"/> EXE
Eine Liste mit fünf Elementen generieren, die ganzzahlige Zufallszahlen aus dem Intervall [1, 6] sind.	[randList] 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> EXE

• „randNorm“-Funktion

Die „randNorm“-Funktion generiert eine 10-stellige normale Zufallszahl, die auf einem vorgegebenen arithmetischen Mittel σ und μ -Werten der Standardabweichung basiert.

Syntax: randNorm(σ , μ [, n])

Funktion:

- Weglassen eines Werts für „ n “ (oder Vorgeben von 1 für „ n “) ergibt die generierte Zufallszahl in unveränderter Form.
- Vorgeben eines Wertes für „ n “ ergibt die vorgegebene Anzahl an Zufallswerten in Listenform.

Beschreibung:

- „ n “ muss eine positive ganze Zahl sein und „ σ “ muss größer als 0 sein.

Problemstellung	Tastensequenz
Einen zufälligen Körperlängen-Wert erzeugen, der entsprechend der Normalverteilung einer Gruppe von Kindern unter einem Jahr mit einer durchschnittlichen Körperlänge von 68 cm und einer Standardabweichung von 8 zu ermitteln ist.	[randNorm] 8 <input type="checkbox"/> 68 <input type="checkbox"/> EXE
Zufällige Körperlängen von fünf Kindern im obigen Beispiel erzeugen und diese in einer Liste anzeigen.	[randNorm] 8 <input type="checkbox"/> 68 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> EXE

• „randBin“-Funktion

Die „randBin“-Funktion generiert binomiale Zufallszahlen auf Basis vorgegebener Werte für die Anzahl der Versuche n und die Wahrscheinlichkeit P .

Syntax: randBin(n , P [, m])

Funktion:

- Weglassen eines Werts für „ m “ (oder Vorgeben von 1 für „ m “) ergibt die generierte Zufallszahl in unveränderter Form.
- Vorgeben eines Wertes für „ m “ ergibt die vorgegebene Zahl von Zufallswerten in Listenform.

Beschreibung:

- „ n “ und „ m “ müssen positive ganze Zahlen sein.

Problemstellung	Tastensequenz
Eine zufällige Zahl für „Kopf“ erzeugen, die entsprechend der Binomialverteilung für fünf Münzwürfe erwartet werden kann, wobei die Wahrscheinlichkeit für „Kopf“ 0,5 beträgt.	[randBin] 5 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> EXE
Die gleiche Münzwurfsequenz wie oben beschrieben ausführen und die Ergebnisse in einer Liste anzeigen.	[randBin] 5 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> EXE

• „RandSeed“-Befehl

- Sie können eine ganze Zahl von 0 bis 9 als Argument dieses Befehls eingeben. 0 bezieht sich auf die Erzeugung einzelner Zufallszahlen. Eine Ganzzahl von 1 bis 9 verwendet den vorgegebenen Wert als Startpunkt für den jeweiligen Zufallszahlenalgorithmus. Das voreingestellte Vorgabeargument für den „RandSeed“-Befehl ist 0.
- Die durch den ClassPad erzeugten Zufallszahlen unmittelbar nach der Angabe der Zufallszahlenerzeugung folgen immer dem gleichen Zufallsmuster.

Problemstellung	Tastenfolge
Zufallszahlen-Folge unter Verwendung von 3 als RandSeed-Wert erzeugen.	[RandSeed] 3 <input type="button" value="EXE"/>
Die erste Zufallszahl der Folge erzeugen.	[rand] <input type="button" value="EXE"/>
Die zweite Zufallszahl der Folge erzeugen.	[rand] <input type="button" value="EXE"/>
Die dritte Zufallszahl der Folge erzeugen.	[rand] <input type="button" value="EXE"/>

Tipp

- Die mit diesen Befehlen erzeugten Zufallszahlen sind Pseudozufallszahlen.
- Die Argumente „a“ und „b“ von „rand(a,b)“ und „randList(n,a,b)“ müssen ganze Zahlen sein und den folgenden Bedingungen genügen.

$$a < b \quad |a|, |b| < 1 \times 10^9 \quad b - a < 1 \times 10^9$$

Ganzzahlfunktionen

Diese Funktionen verwenden nur Ganzzahlen als Argumente und ergeben Ganzzahlen.

• „iGcd“-Funktion

Syntax: iGcd(Exp-1, Exp-2[, Exp-3...Exp-10])
 (Exp-1 bis Exp-10 sind alles Ganzzahlen.)
 iGcd(List-1, List-2[, List-3...List-10])
 (Alle Elemente von List-1 bis List-10 sind Ganzzahlen.)

Funktion:

- Die erste Syntax oben ergibt den größten gemeinsamen Teiler für zwei bis zehn Ganzzahlen.
- Die zweite Syntax gibt im Listenformat den größten gemeinsamen Teiler (GCD) für jedes Element in zwei bis zehn Listen aus. Wenn die Argumente beispielsweise $\{a,b\}$, $\{c,d\}$ sind, erhält man eine Liste mit den GCD für a und c , und für b und d .

Beschreibung:

- Alle Listen müssen die gleiche Zahl von Elementen enthalten.
- Bei Verwendung der Syntax „iGcd(List-1, List-2[, List-3...List-10])“ kann ein Ausdruck (Exp) (nur einer) anstelle einer Liste als Argument einbezogen werden.

Problemstellung	Tastenfolge
Die größten gemeinsamen Teiler von $\{4, 3\}$, $\{12, 6\}$ und $\{36, 9\}$ ermitteln.	[iGcd] <input type="button" value="{"/> 4 <input type="button" value=","/> 3 <input type="button" value="}"/> <input type="button" value=","/> <input type="button" value="{"/> 12 <input type="button" value=","/> 6 <input type="button" value="}"/> <input type="button" value=","/> <input type="button" value="{"/> 36 <input type="button" value=","/> 9 <input type="button" value="}"/> <input type="button" value=")"/> <input type="button" value="EXE"/>

• „iLcm“-Funktion

Syntax: iLcm(Exp-1, Exp-2[, Exp-3...Exp-10])
 (Exp-1 bis Exp-10 sind alles Ganzzahlen.)
 iLcm(List-1, List-2[, List-3...List-10])
 (Alle Elemente von List-1 bis List-10 sind Ganzzahlen.)

• „piecewise“-Funktion

Die „piecewise“-Funktion (Kodierung einer Fallunterscheidung) ermittelt unterschiedliche Zahlenwerte (Wahrheitswerte) je nach dem, ob die Aussage wahr, falsch oder nicht entscheidbar ist.

Die Syntax der „piecewise“-Funktion ist nachfolgend dargestellt.

piecewise(<Bedingungsaussage>, <ermittelter Wert, wenn Aussage wahr ist>, <ermittelter Wert, wenn Aussage falsch oder nicht entscheidbar ist> [])

oder

piecewise(<Bedingungsaussage>, <ermittelter Wert, wenn Aussage wahr ist>, <ermittelter Wert, wenn Aussage falsch ist >, <ermittelter Wert, wenn Aussage nicht entscheidbar ist> [])

Verwenden Sie die Software-Tastatur () zum Eingeben einer „piecewise“-Funktion mit der unten gezeigten Syntax.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{<ermittelter Wert>, <Bedingungsaussage> \\ \text{<ermittelter Wert, wenn Aussage falsch oder nicht entscheidbar ist>} \end{array} \right.$
 oder
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{<ermittelter Wert, wenn Bedingung 1 wahr ist>, <Bedingung 1 Aussage> \\ \text{<ermittelter Wert, wenn Bedingung 2 wahr ist>, <Bedingung 2 Aussage>} \end{array} \right.$

Problemstellung	Tastenfolge
Für die Aussage $0 \geq x$ ($x = \text{Variable}$) gilt der Wahrheitswert 1, wenn x kleiner oder gleich 0 ist, und 2, wenn x größer als 0 oder nicht definiert ist.	[piecewise] 0 \geq x , 1 , 2 [EXE] oder  1 ∇ 2 \triangleright \blacktriangle 0 \geq x [EXE]
Für die Aussage $1 \geq x$ ($x = \text{Variable}$) gilt der Wahrheitswert 1, wenn x kleiner oder gleich 1 ist, und 2, wenn x größer als 1 ist.	 1 ∇ 2 \triangleright \blacktriangle 1 \geq x ∇ 1 $<$ x [EXE]

Winkelsymbol (\angle)

Verwenden Sie dieses Symbol (Winkelsymbol, Versor), um die Koordinatenformatierung zu beschreiben, die für einen Winkel in einem Betrag erforderlich ist.

Sie können dieses Symbol nur für Polarkoordinaten verwenden.

Problemstellung	Tastenfolge
Die Polarkoordinaten $r = \sqrt{2}$, $\theta = \pi/4$ in kartesische Koordinaten umwandeln. [1, 1]	[Angle]-Einstellung in „Radian“ (Bogenmaß) ändern. [toRect] [] $\sqrt{\square}$ 2 \triangleright , \angle π \div 4 \rangle [] [] [EXE]

Ableitungssymbol (')

Ein einzelnes Ableitungssymbol zeigt die erste Ableitung eines Terms an, wie nachfolgend dargestellt: <Variablenname>'.

Problemstellung	Tastenfolge
Die Differenzialgleichung $y' = x$ lösen. { $y = 0,5 \cdot x^2 + \text{const}$ (1)}	[dSlv] y ' = x , x , y [EXE]

Wichtig!

Die „dSolve“-Funktion kann Differentialgleichungen bis dritten Grades lösen, weshalb maximal drei Ableitungssymbole (y''') verwendbar sind. Bei Ausführung einer „dSolve“-Berechnung mit mehr als drei Ableitungssymbolen erhalten Sie einen „Invalid Syntax“-Fehler.

Primalitätstest (isPrime)

Die „isPrime“-Funktion ermittelt, ob die als Argument gegebene Zahl eine Primzahl (ergibt TRUE) oder keine Primzahl (ergibt FALSE) ist. Für die „isPrime“-Funktion gilt die folgende Syntax.

isPrime(Exp/List[])

- Exp oder alle Elemente von „List“ müssen Ganzzahlen sein.

Problemstellung	Tastensequenz
Ermitteln, ob die Zahlen 51 und 17 Primzahlen sind. (isPrime({51, 17}))	[isPrime] [{] 51 [,] 17 [}] [)] [EXE]

Gleichheits- und Ungleichheitszeichen (=, ≠, <, >, ≤, ≥)

Sie können diese Symbole zur Durchführung verschiedener grundlegender Rechnungen verwenden.

Problemstellung	Tastensequenz
Addieren von 3 zu beiden Seiten von $x = 3$. $x + 3 = 6$	[(] [x] [=] 3 [)] [+] 3 [EXE]
Subtrahieren von 2 von beiden Seiten von $y \leq 5$. $y - 2 \leq 3$	[(] [y] [≤] 5 [)] [-] 2 [EXE]

Tipp

- In den „Syntax“-Erläuterungen zu den einzelnen Befehlen unter „2-7 Verwenden des Aktionsmenüs“ sind die folgenden Operatoren als „Eq/Ineq“ angegeben: =, ≠, <, >, ≤, ≥. Ob die „Eq/Ineq“-Operatoren den „≠“-Operator umfassen oder nicht, ist für jeden Befehl in einem separaten Hinweis angegeben.
- Eine Aussage, die mehrere Gleichheits- oder Ungleichheitsoperatoren enthält, kann nicht als einzelner Term eingegeben werden. Als Ergebnisanzeige kann ein Term mit mehreren Operatoren nur im Falle von Ungleichheitsoperatoren ausgegeben werden, die in die gleiche Richtung weisen (Beispiel: $-1 < x < 1$).

Beispiel: solve($x^2 - 1 < 0$, x) [EXE] { $-1 < x < 1$ }

„with“-Operator (|)

Der „with“-Operator (|) ordnet temporär einer Variablen einen Wert zu. Sie können den „with“-Operator in folgenden Fällen verwenden:

- Um den rechts von | beschriebenen Wert der links von | stehenden Variablen zuzuordnen
- Um den Zahlenbereich einer Variablen links von | in Abhängigkeit von den rechts von | stehenden Bedingungen zu begrenzen oder vorzugeben

Nachfolgend ist die Syntax für den „with“ (|)-Operator aufgeführt.

Exp/Eq/Ineq/List/Mat|Eq/Ineq/List/(„and“-Operator)

Sie können mehrere Bedingungen in eine Liste eintragen oder mit dem „and“-Operator auf der rechten Seite verbinden.

„≠“ kann auf der linken oder der rechten Seite von | verwendet werden.

Problemstellung	Tastensequenz
$x^2 + x + 1$ berechnen, wenn $x = 3$ gilt. 13	[x] [^] 2 [+] [x] [+] 1 [] [x] [=] 3 [EXE]
Für $x^2 - 1 = 0$ den Wert von x berechnen, wenn $x > 0$ ist. { $x = 1$ }	[solve(] [x] [^] 2 [-] 1 [=] 0 [,] [x] [)] [] [x] [>] 0 [EXE]
Den Wert von abs(x) berechnen, wenn $x > 0$ ist. x	[abs] [x] [>] [] [x] [>] 0 [EXE]

Vom ClassPad unterstützte Ergebnisanzeigen (TRUE, FALSE, Undefined, No Solution, ∞, const, constn)

Anzeige	Beschreibung	Beispiel
TRUE	Anzeige, wenn das Ergebnis wahr ist.	judge (1 = 1) <input type="button" value="EXE"/>
FALSE	Anzeige, wenn das Ergebnis falsch ist.	judge (1 < 0) <input type="button" value="EXE"/>
Undefined	Anzeige, wenn das Ergebnis nicht definiert ist.	1/0 <input type="button" value="EXE"/>
No Solution	Anzeige, wenn kein Ergebnis vorhanden ist.	solve (abs (x) = -1, x) <input type="button" value="EXE"/>
∞	Unendlich	lim (1/x ² , x, 0) <input type="button" value="EXE"/>
const	Eine Konstante wird als const(1) angezeigt, wenn ein im Ergebnis enthaltener Wert konstant ist. Im Falle von mehreren Konstanten werden diese mit const(1), const(2) usw. bezeichnet.	dSolve (y' = x, x, y) <input type="button" value="EXE"/> {y = 0.5·x ² + const (1)}
constn	Eine Konstante wird als constn(1) angezeigt, wenn ein im Ergebnis enthaltener Wert ganzzahlig ist. Im Falle von mehreren Konstanten werden diese mit constn(1), constn(2) usw. bezeichnet.	[Angle]-Einstellung in „Degree“ (Altgrad) ändern. solve (sin (x) = 0, x) <input type="button" value="EXE"/> {x = 180·constn (1)}

Dirac-Delta-Distribution

„delta“ bezeichnet die Dirac-Delta-Distribution. Die Delta-Distribution evaluiert numerisch, wie nachstehend dargestellt.

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \delta(x), & x = 0 \end{cases}$$

Nicht-numerische Terme, die in die Delta-Distribution übertragen werden, bleiben nicht-evaluiert. Das Integral einer linearen Delta-Distribution ist eine Heaviside-Funktion.

Syntax: delta(x)
x : Variable oder Zahl

0210 (Berechnungsbeispiel-Screenshot)

n-te Delta-Distribution

Die n-te Delta-Distribution ist das n-te Differential der Delta-Distribution.

Syntax: delta(x, n)
x : Variable oder Zahl
n : Anzahl von Differentialen

0211 (Berechnungsbeispiel-Screenshot)

Heaviside-Sprungfunktion

„heaviside“ ist der Befehl für die Heaviside-Funktion, die nur wie nachstehend gezeigt zu numerischen Termen evaluiert.

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

Jeder an die Heaviside-Funktion weitergeleitete nicht-numerische Term wird nicht evaluiert, und jeder numerische Term, der komplexe Zahlen enthält, wird undefiniert zurückgegeben. Die Ableitung der Heaviside-Funktion ist die Delta-Distribution.

Syntax: heaviside(x)
 x : Variable oder Zahl

0212 (Berechnungsbeispiel-Screenshot)

Gamma-Funktion

Die Gamma-Funktion heißt am ClassPad „gamma“.

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

Für eine Ganzzahl n wird Gamma wie nachstehend evaluiert.

$$\Gamma(n) = \begin{cases} (n-1)!, & n > 0 \\ \text{undefined}, & n \leq 0 \end{cases}$$

Gamma ist für alle reellen Zahlen mit Ausnahme von Null und negativen Ganzzahlen definiert. Gamma ist auch für alle komplexen Zahlen definiert, wo entweder der reelle oder der imaginäre Teil der komplexen Zahl keine Ganzzahl ist.

Gamma eines symbolischen Terms kehrt nicht-evaluiert zurück.

Syntax: gamma(x)
 x : Variable oder Zahl

0213 (Screenshots für Berechnungs- und Grafik-Beispiele)

2-4 Listenberechnungen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Listendaten eingeben und grundlegende Listenberechnungen ausführen.

Eingeben von Listendaten in den Arbeitsbereich

0214 Eingeben der Liste {1, 2, 3} und Zuordnen dieser Liste zu der LIST-Variablen „lista“ im Arbeitsbereich des Main-Menüs

Operationen mit den Elementen einer LIST-Variablen

Sie können den Wert eines beliebigen Elements einer LIST-Variablen aufrufen. Sie können auch einen Wert einem beliebigen Element in einer Liste zuordnen.

0215 Aufrufen des zweiten Elements der LIST-Variablen „lista“ von Beispiel **0214**

0216 Zuordnen von „5“ zum zweiten Element von „lista“

Verwenden einer Liste für eine Berechnung

Sie können arithmetische Operationen zwischen zwei Listen, zwischen einer Liste und einem numerischen Wert, oder zwischen einer Liste und einem Term, einer Gleichung oder Ungleichung ausführen.

Wichtig!

- Wenn Sie eine arithmetische Operation zwischen zwei Listen ausführen, müssen beide Listen die gleiche Anzahl an Elementen aufweisen. Anderenfalls kommt es zu einem Fehler.
- Es kommt auch zu einem Fehler, wenn eine Operation zwischen zwei beliebigen Elementen von zwei Listen zu einem Fehler führt.

0217 Ausführen der Operation $list3 \times \{6, 0, 4\}$ aus, wobei list3 die Werte {41, 65, 22} enthält

Verwenden einer Liste für die Zuordnung verschiedener Werte zu vielfachen Variablen

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, wenn Sie eine Liste verwenden möchten, um vielfachen Variablen mehrere verschiedene Werte zuzuordnen.

Syntax: Liste mit Zahlen \Rightarrow Liste mit Variablen

0218 Zuordnen der Werte 10, 20 und 30 zu den x, y bzw. z

2-5 Matrizen- und Vektorrechnung

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Matrizen erstellen und wie Sie die grundlegende Matrizenrechnung ausführen können.

Tipp: Da ein Vektor als eine Matrix mit 1 Zeile und n Spalten (Zeilenvektor) oder als eine Matrix mit n Zeilen und 1 Spalte (Spaltenvektor) angesehen werden kann, enthält dieser Abschnitt keine speziellen Erläuterungen zu Vektoren. Weitere Informationen über die Vektorrechnung finden Sie in den Erläuterungen zu den betreffenden Optionen des [Action]-Menüs unter „2-7 Verwenden des Aktionsmenüs“.

Eingeben von Matrixdaten

Sie können Matrixwerte in einer einzigen Zeile des Arbeitsbereichs eingeben, oder Sie können Matrixwerte unter Verwendung einer tatsächlichen On-Screen-Matrix eingeben.

Eingeben von Matrixwerten in einer einzigen Zeile

0219 Eingeben der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ und Zuordnen dieser Matrix zu der Variablen „mat1“ im Arbeitsbereich des Main-Menüs

Operationen mit den Elementen einer Matrix-Variablen

Sie können den Wert eines beliebigen Elements einer Matrix-Variablen aufrufen. Sie können auch einem beliebigen Element in einer Matrix einen Wert zuordnen.

0220 Aufrufen des Werts in Zeile 2, Spalte 1 der Matrix-Variablen „mat1“ aus Beispiel **0219**

0221 Zuordnen des Wertes 5 zu dem Element in Zeile 1, Spalte 2 von „mat1“

Eingeben der Matrixwerte unter Verwendung einer tatsächlichen On-Screen-Matrix

- Erstellen einer neuen Matrix mit 1 Zeile \times 2 Spalten 
- Erstellen einer neuen Matrix mit 2 Zeilen \times 1 Spalte 
- Erstellen einer neuen Matrix mit 2 Zeilen \times 2 Spalten 
- Hinzufügen einer Spalte zur aktuell angezeigten Matrix..... 
- Hinzufügen einer Zeile zur aktuell angezeigten Matrix 
- Hinzufügen einer Zeile und einer Spalte zur aktuell angezeigten Matrix 

0222 Eingeben der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ und Zuordnen dieser Matrix zu der Variablen „mat2“

Ausführen der Matrizenrechnung

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Ausführung der elementaren Rechenoperationen der Matrizenrechnung.

Addition, Subtraktion, Multiplikation und Potenzieren von Matrizen

0223 Berechnen von $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ in einer einzigen Zeile

0224 Berechnen von $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ unter Verwendung einer tatsächlichen On-Screen-Matrix

0225 Multiplizieren der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ mit 5

Potenzieren einer Matrix

Beispiel: Erheben von $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ zur 3. Potenz

0226 Eingeben in einer einzigen Zeile

0227 Eingeben unter Verwendung einer tatsächlichen On-Screen-Matrix

Tipp: Sie können nur quadratische Matrizen potenzieren. Es kommt zu einem Fehler, wenn Sie versuchen, eine nicht quadratische Matrix zu einer bestimmten Potenz zu erheben.

Verwenden einer Matrix für die Zuordnung verschiedener Werte zu vielfachen Variablen

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, wenn Sie eine Matrix verwenden möchten, um vielfachen Variablen mehrere verschiedene Werte zuzuordnen.

Syntax: Matrix mit Zahlen \Rightarrow Matrix mit Variablen

(Die Matrix in einer Zeile mit mehreren Spalten oder aus mehreren Zeilen mit einer Spalte bestehen.)

0228 Zuordnen der Werte 10, 20 und 30 zu den Variablen x , y bzw. z

2-6 Vorgeben eines Zahlensystems

Bei Verwendung des Main-Menüs können Sie eine standardmäßige Zahlenbasis vorgeben (binär, oktal, dezimal, sedezimal). Außerdem können Sie zwischen Zahlensystemen umwandeln und bitweise Verknüpfungen mittels logischen Operatoren (not, and, or, xor) ausführen lassen.

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen, die alle gelten, wenn im Main-Menü eine standardmäßige Zahlenbasis (binär, oktal, dezimal, sedezimal) vorgegeben ist.

- Sie können keine wissenschaftlichen Funktionen oder [Action]- oder [Interactive]-Menübefehle verwenden.
- Mit Ausnahme von „Ans“ (Antwortspeicher-Variable) können keine Variablen verwendet werden.
- Es können nur Ganzzahlen eingegeben werden. Ein Fehler („Invalid Syntax“) tritt auf, wenn Sie einen nicht-ganzzahligen Wert (wie 1,5 oder $\sqrt{2}$) einzugeben versuchen.
- Falls eine Berechnung ein nicht-ganzzahliges Ergebnis (bei Dezimalteil) erbringt, lässt der ClassPad automatisch die Stellen hinter dem Komma fallen. Beispielsweise ergibt die Berechnung $5 \div 2$ bei Auswahl des Dezimalsystems das Ergebnis 2.

- Eine Fehlermeldung wird angezeigt, falls Sie einen Wert einzugeben versuchen, der für das vorgegebene Zahlensystem ungült ist. Nachfolgend sind die Ziffern aufgeführt, die im zutreffenden Zahlensystem verwendet werden können.

Binär: 0, 1 **Oktal:** 0 bis 7 **Dezimal:** 0 bis 9 **Sedezimal:** 0 bis 9, A, B, C, D, E, F

Bereiche für binäre, oktale, dezimale und sedezimale Berechnungen

- Nachfolgend sind die Anzeigekapazitäten und Zahlenbereich für jedes Zahlensystem angegeben.

Zahlensystem	Anzeigekapazität	Berechnungsbereich (positiv; negativ)
Binär	32 Stellen	$0 \leq x \leq 01111111111111111111111111111111$; $10000000000000000000000000000000 \leq x \leq$ $11111111111111111111111111111111$
Oktal	11 Stellen	$0 \leq x \leq 17777777777$; $2000000000 \leq x \leq 37777777777$
Dezimal	10 Stellen	$0 \leq x \leq 2147483647$; $-2147483648 \leq x \leq -1$
Sedezimal	8 Stellen	$0 \leq x \leq 7FFFFFFF$; $8000000 \leq x \leq FFFFFFFF$

- Negative binäre, oktale und sedezimale Werte werden als 2-Komplement des Originalwerts dargestellt.



Auswählen eines Zahlensystems

Die Festlegung eines standardmäßigen Zahlensystems im Main-Menü wirkt sich für die aktuelle Zeile (Eingabeterm/Ergebnisterm) und alle nachfolgenden Zeilen aus, bis Sie die Einstellung des Standard-Zahlensystems wieder ändern.

• Auswählen des Zahlensystems für die Zeile, in der sich der Cursor gerade befindet

1. Tippen Sie auf die Abwärtspeil-Schaltfläche neben der -Schaltfläche.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche, die dem gewünschten Zahlensystem entspricht.
 (binär),  (oktal),  (dezimal),  (sedezimal).

- Das aktuell ausgewählte Zahlensystem wird in der Statusleiste angezeigt.



3. Führen Sie die Berechnung durch.

Wichtig!

- Eine Zeile, für die kein Zahlensystem vorgegeben ist, wird „normale Berechnungszeile“ genannt. Um eine Zeile wieder zu einer normalen Berechnungszeile zu machen, tippen Sie in Schritt 2 der oben beschriebenen Vorgehensweise auf .
- Berechnungsergebnisse, die von einer Zeile mit vorgegebenem Zahlensystem erbracht wurden, sind mit einem der nachstehenden Anhangszeichen zur Kennzeichnung des Zahlensystems ausgewiesen.

Zahlensystem	Binär	Oktal	Dezimal	Sedezimal
Anhangszeichen	b	o	d	h

• Vorgeben eines Zahlensystems für einen Eingabewert

Sie können die folgenden Anhangszeichen eingeben, um das Zahlensystem eines Werts bei der Eingabe zu bestimmen: [b] (binär), [o] (oktal), [d] (dezimal) und [h] (sedezimal). Das Zahlensystem eines Eingabewerts kann nur festgelegt werden, wenn schon ein Standard-Zahlensystem (neben Normal) ausgewählt wurde.

Rechenoperationen

Bei der Eingabe von binären, oktalen, dezimalen und sedezialen Werten können Sie die folgenden Operatoren verwenden: +, -, ×, ÷, ^. Auch Klammerterme können benutzt werden.

0229 Berechnen von $10111_2 + 11010_2$

0230 Berechnen von $(11_8 + 7_8)^2$

0231 Ausführen der Berechnung $123_{10} + 1010_2$ so, dass ein sedezimales Ergebnis angezeigt wird

Bitweise Verknüpfungen

Die logischen Operatoren (and, or, xor, not) können für Berechnungen eingesetzt werden.

and... Erbringt das Ergebnis eines bitweisen Produkts.

or..... Erbringt das Ergebnis einer bitweisen Summe.

xor.... Erbringt das Ergebnis einer bitweisen exklusiven logischen Summe.

not.... Erbringt das Ergebnis eines Komplements (bitweise Inversion).

0232 Berechnungsbeispiele

Verwenden der baseConvert-Funktion (Zahlbasiswechsel)

Mit der baseConvert-Funktion können Sie eine Zahl einer bestimmten Basis (Zahlensystem) in ihr Äquivalent in einer anderen Schreibweise umwandeln.

Wichtig!

- Die baseConvert-Funktion funktioniert nur bei positiven Ganzzahlen.
- Die baseConvert-Funktion kann nicht in einer Zeile benutzt werden, für die ein bestimmtes Zahlensystem vorgegeben ist. Sie kann nur in einer normalen Berechnungszeile verwendet werden.

Syntax: baseConvert (Zahl, Quellbasis, Zielbasis)

- Die Zahl muss eine positive Ganzzahl aus den Ziffern 0 bis 9 und/oder A bis F sein.
- Die Quellbasis und die Zielbasis kann jede ganze Zahl zwischen 2 und 16 sein.

0233 Berechnungsbeispiele

2-7 Verwenden des Aktionsmenüs

Das [Action]-Menü hilft in Ihnen in einfacher Weise, die Transformations- und Expansionsfunktionen, die Differenzial- und Integralfunktionen, die statistischen Funktionen und andere häufig verwendete mathematische Menü-Operationen zu verwenden. Wählen Sie einfach die gewünschte Funktion aus, und geben Sie anschließend die Terme oder Variablen entsprechend der Syntax der Funktion ein.

Tipp

- Wenn nicht speziell anders aufgeführt, werden alle in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgänge unter Verwendung der folgenden Modi ausgeführt: Algebramodus, Standardmodus, Komplexer Modus, Bogenmaßmodus, abfallende Reihenfolge.
- Über das [Interactive]-Menü können Sie die meisten Befehle benutzen, die im [Action]-Menü verfügbar sind. Näheres zur Verwendung des [Interactive]-Menüs siehe Seite 94.

In diesem Abschnitt verwendete Abkürzungen und Interpunktationen

Nachfolgend sind die Bedeutungen der in den Syntaxbeschreibungen dieses Abschnitts verwendeten Abkürzungen und Interpunktationen erläutert.

Exp: Term (Wert, Variable usw.)

List: Liste

Eq: Gleichung

Mat: Matrix

Ineq: Alle Typen von Ungleichungen ($a > b$, $a \geq b$, $a < b$, $a \leq b$, $a \neq b$)

Ineq \neq : Nur Ungleichung $a \neq b$

[]: Sie können den (die) Eintrag (Einträge) in den eckigen Klammern weglassen.

{ }: Wählen Sie einen der Einträge in den geschweiften Klammern.

Manche der Syntaxen in den folgenden Erläuterungen geben Folgendes für die Parameter an:


Exp/Eq/Ineq/List/Mat

Diese Abkürzungen bedeuten, dass Sie jeden der folgenden Einträge als Parameter verwenden können: Term, Gleichung, Ungleichung, Liste oder Matrix.


Screenshot-Beispiele

Die nachfolgenden Screenshots zeigen Beispiele, wie die ein- und ausgegebenen Terme auf dem Display des ClassPad erscheinen. Alle Screenshots in diesem Abschnitt zeigen die Version des „vollständigen Terms“ an.

Wenn der eingegebene Term nicht in die Anzeige passt:




Angezeigter Term




Vollständiger Term

Wenn der ausgegebene Term nicht in die Anzeige passt:



Angezeigter Term



Vollständiger Term

Verwenden des Untermenüs für Transformationen


Das [Transformation]-Untermenü enthält Befehle für die Transformation von Termen, wie zum Beispiel „expand“ und „factor“.

- **approx** [Action][Transformation][approx]

Funktion: Transformiert einen Term in eine approximative numerische Darstellung.

Syntax: approx (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Angeben des numerischen Werts von $\sqrt{2}$




- **simplify** [Action][Transformation][simplify]

Funktion: Vereinfacht einen Term.

Syntax: simplify (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Vereinfachen des Terms $(15\sqrt{3} + 26)^{1/3}$



• **expand** [Action][Transformation][expand]

Funktion: Expandiert einen Term.

Syntax: `expand (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])`
`expand (Exp,Variable [])`

- Falls Sie eine Variable angeben, wird Exp unter Bezug auf die Variable in einen Partialbruch zerlegt.

Beispiel: Expandieren des Terms $(x + 2)^2$

```
expand((x+2)^2)
x^2+4*x+4
```

• **factor** [Action][Transformation][factor][factor]

Funktion: Faktorisiert einen Term.

Syntax: `factor (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])`

Beispiel: Faktorisieren des Terms $x^2 - 4x + 4$

```
factor(x^2-4x+4)
(x-2)^2
```

• **rFactor** [Action][Transformation][factor][rFactor]

Funktion: Faktorisiert einen Term bis hin zu dessen Wurzeln, sofern vorhanden.

Syntax: `rFactor (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])`

Beispiel: Faktorisieren des Terms $x^2 - 3$

```
rFactor(x^2-3)
(x+sqrt(3))*(x-sqrt(3))
```

• **factorOut** [Action][Transformation][factor][factorOut]

Funktion: Ermittelt die Faktoren eines Terms hinsichtlich eines bestimmten Faktors.

Syntax: `factorOut (Exp/Eq/Ineq/List/Mat, Exp [])`

Beispiel: Ausklammern des Faktors „a“ des Polynoms $ax^2 + bx + c$

```
factorOut(a*x^2+b*x+c, a)
a*(x^2+bx/c+ca)
```

• **combine** [Action][Transformation][combine]

Funktion: Transformiert mehrere Brüche in gleichwertige Brüche mit gemeinsamem Nenner (Hauptnenner) und kürzt diese, wenn möglich.

Syntax: `combine (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])`

Beispiel: Zusammenfassen und Kürzen von $(x + 1)/(x + 2) + x(x + 3)$

```
combine((x+1)/(x+2)+x(x+3))
(x^3+5*x^2+7*x+1)/(x+2)
```

• **collect** [Action][Transformation][collect]

Funktion: Ordnet einen Term neu hinsichtlich einer bestimmten Variablen.

Syntax: `collect (Exp/Eq/Ineq/List/Mat[,Exp] [])`

- „x“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Exp]“ weglassen.

Beispiel: Neuordnen von $x^2 + ax + bx$ hinsichtlich x

```
collect(x^2+ax+bx)
x^2+(a+b)*x
```

• **tExpand** [Action][Transformation][tExpand]

Funktion: Verwendet die trigonometrischen Summen- und Differenzformeln (Additionstheoreme), um eine trigonometrische Funktion zu zerlegen.

Syntax: `tExpand(Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])`

Beispiel: Expandieren von $\sin(a + b)$

```
tExpand(sin(a+b))
cos(a)*sin(b)+sin(a)*cos(b)
```

• **tCollect** [Action][Transformation][tCollect]

Funktion: Verwendet die Produkt- und Summenformeln, um das Produkt einer trigonometrischen Funktion in einen Term in Summenform zu transformieren.

Syntax: tCollect (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Transformieren von $\cos(a) \times \cos(b)$ in einen Term in Summenform

tCollect (cos(a) × cos(b))

$$\frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

• **expToTrig** [Action][Transformation][expToTrig]

Funktion: Transformiert eine exponentielle Darstellung in eine trigonometrische oder hyperbolische Darstellung.

Syntax: expToTrig (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Transformieren von e^{ix} in die trigonometrische Darstellung (Bogenmaßmodus)

expToTrig (e^{ix})

$$\cos(x) + \sin(x) \cdot i$$

• **trigToExp** [Action][Transformation][trigToExp]

Funktion: Transformiert eine trigonometrische oder hyperbolische Darstellung in die exponentielle Darstellung.

Syntax: trigToExp (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Transformieren von $\cosh x$ in die Exponentialdarstellung

trigToExp (cosh(x))

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

• **toFrac** [Action][Transformation][Fraction][toFrac]

Funktion: Transformiert eine Dezimalzahl in ihre gleichwertige Bruchzahl.

Syntax: toFrac (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Umformen von 5,28 in den gleichwertigen unechten Bruch

toFrac(5.28)

$$\frac{132}{25}$$

• **propFrac** [Action][Transformation][Fraction][propFrac]

Funktion: Zerlegt eine Dezimalzahl oder eine gebrochen rationale Funktion in ihren ganzzahligen (ganzzahligen) Anteil und einen echten Bruch (echt gebrochen rationaler Anteil).

Syntax: propFrac (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Zerlegen von 1,2 in den ganzzahligen Anteil und den gebrochenen Rest als echten Bruch

propFrac(1.2)

$$1 + \frac{1}{5}$$

• **dms** [Action][Transformation][DMS][dms]

Funktion: Transformiert eine Altgrad/Minuten/Sekunden-Darstellung (DMS) in die gleichwertige Darstellung in Altgrad.

Syntax: dms (Exp/List-1 [,Exp/List-2][,Exp/List-3] [])

Beispiel: Transformieren von 3° 5' 6" in die gleichwertige Altgraddarstellung

• Null ist die Standard-Vorgabe, wenn [,Exp/List-2] oder [,Exp/List-3][] weggelassen wird.

Tipp: Sie können 3° 5' 6" unter Verwendung der -Taste auf der Software-Tastatur eingeben.

3 5 6

dms(3, 5, 6)

$$\frac{617}{200}$$

3° 5' 6"


$$\frac{617}{200}$$

- **toDMS** [Action][Transformation][DMS][toDMS]

Funktion: Transformiert eine Altgraddarstellung in eine gleichwertige Darstellung im Altgrad/Minuten/Sekunden-Format.

Syntax: toDMS (Exp/List [])

Beispiel: Transformieren von 3,085 Altgrad in die gleichwertige Darstellung im Altgrad/Minuten/Sekunden-Format



Verwenden des Advanced-Untermenüs

- **solve** [Action][Advanced][solve]

Informationen über solve finden Sie auf Seite 83.

- **dSolve** [Action][Advanced][dSolve]

Informationen über dSolve finden Sie auf Seite 84.


- **taylor** [Action][Advanced][taylor]

Funktion: Findet ein Taylor-Polynom für einen Term bezüglich einer bestimmten Variablen.

Syntax: taylor (Exp/List, Variable, Ordnung [,Mittelpunkt] [])

Beispiel: Suchen nach einem Taylor-Polynom fünfter Ordnung für $\sin(x)$ bezüglich x an der Stelle $x = 0$ (im Bogenmaßmodus)

- Null ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Mittelpunkt]“ (Entwicklungsstelle) weglassen.



- **laplace** [Action][Advanced][laplace], **invLaplace** [Action][Advanced][invLaplace]

Funktion: Der Befehl für die Laplace-Transformation heißt im ClassPad „laplace“, und der Befehl für die inverse Laplace-Transformation heißt im ClassPad „invLaplace“.

$$L[f(t)](s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Syntax:

$$\text{laplace}(f(t), t, s)$$

$f(t)$: Formelterm, Originalfunktion

t : Variable, bezüglich der der Term transformiert wird

s : Parameter der Transformation

$$\text{invLaplace}(L(s), s, t)$$

$L(s)$: Formelterm, Bildfunktion

s : Variable, bezüglich der der Term transformiert wird

t : Parameter der Transformation

Der ClassPad unterstützt die Transformation der folgenden Funktionen.

$\sin(x)$, $\cos(x)$, $\sinh(x)$, $\cosh(x)$, x^n , \sqrt{x} , e^x , $\text{heaviside}(x)$, $\text{delta}(x)$, $\text{delta}(x, n)$

Der ClassPad unterstützt nicht die Transformation der folgenden Funktionen.

$\tan(x)$, $\sin^{-1}(x)$, $\cos^{-1}(x)$, $\tan^{-1}(x)$, $\tanh(x)$, $\sinh^{-1}(x)$, $\cosh^{-1}(x)$, $\tanh^{-1}(x)$, $\log(x)$, $\ln(x)$, $1/x$, $\text{abs}(x)$, $\text{gamma}(x)$

Laplace-Transformation einer linearen Differenzialgleichung

Der „laplace“-Befehl kann zur Lösung gewöhnlicher Differenzialgleichungen herangezogen werden.

Der ClassPad unterstützt mit dem „laplace“-Befehl jedoch nicht die Lösung eines Systems von Differenzialgleichungen.

Syntax: laplace(diff eq, x , y , t)

diff eq: zu lösende Differenzialgleichung; x : unabhängige Variable in der diff eq

(Differenzialgleichung); y : abhängige Variable in der diff eq (Differenzialgleichung); t : Parameter der Transformation (unabhängige Variable der Bildfunktion)

Beispiel: Lösen einer Differentialgleichung $x' + 2x = e^{-t}$, wo $x(0) = 3$ unter Verwendung der Laplace-Transformation

Lp ist $F(s) = L[f(t)]$ im Ergebnis der Transformation für eine Differentialgleichung.

```

laplace(x'+2x=e^-t, t, x, s)
      -x(0)+Lp*s+2*Lp=1/(s+1)
ans | x(0)=3
      Lp*s+2*Lp-3=1/(s+1)
solve(ans, Lp)
      {Lp=3*s+4 / (s^2+3*s+2)}
invLaplace(getRight(ans[1]), s)
      e^-t+2*e^-2*t
  
```

• **fourier** [Action][Advanced][fourier], **invFourier** [Action][Advanced][invFourier]

Funktion: „fourier“ ist der Befehl für die Fourier-Transformation, und „invFourier“ ist der Befehl für die inverse Fourier-Transformation.

Syntax: `fourier(f(x), x, w, n)` `invFourier(f(w), w, x, n)`

x : Variable, bezüglich der der Term transformiert wird; w : Parameter der Transformation; n : 0 bis 4, bezeichnet den zu verwendenden Fourier-Parameter (optional)

Der ClassPad unterstützt die Transformation der folgenden Funktionen.

$\sin(t)$, $\cos(t)$, $\log(t)$, $\ln(t)$, $\text{abs}(t)$, $\text{signum}(t)$, $\text{heaviside}(t)$, $\text{delta}(t)$, $\text{delta}(t,n)$, e^{it}

Der ClassPad unterstützt nicht die Transformation der folgenden Funktionen.

$\tan(t)$, $\sin^{-1}(t)$, $\cos^{-1}(t)$, $\tan^{-1}(t)$, $\sinh(t)$, $\cosh(t)$, $\tanh(t)$, $\sinh^{-1}(t)$, $\cosh^{-1}(t)$, $\tanh^{-1}(t)$, $\gamma(t)$, \sqrt{t} , e^t

Die Fourier-Transformationspaare werden mit zwei willkürlichen Konstanten a, b definiert.

$$F(\omega) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1-a}}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{ib\omega t} dt \quad f(t) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1+a}}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-ib\omega t} d\omega$$

Die Werte von a und b sind durch das Wissenschaftsgebiet bestimmt, in dem die Fourier-Transformation zur Anwendung kommen soll. Dazu dient der Wert von n (optionaler vierter Parameter für Fourier und invFourier zur Festlegung der gewünschten Variante der Fourier-Transformation), der wie folgt vorgegeben werden kann.

Transformationsdefinition	n (optional)	a	b
Modern Physics (Moderne Physik)	0	0	1
Pure Math (Reine Mathematik)	1	1	-1
Probability (Wahrscheinlichkeitstheorie)	2	1	1
Classical Physics (Klassische Physik)	3	-1	1
Signal Processing (Signalverarbeitung)	4	0	$-2^*\pi$

Tipp: Das Zusätzliche-Format-Dialogfeld kann zur Konfiguration der Einstellungen bezüglich der Fourier-Transformation verwendet werden, wie z. B. für eine Fourier-Transformationsdefinition. Näheres hierzu finden Sie unter „Zusätzliches-Format-Dialogfeld“ auf Seite 40.

• **FFT** [Action][Advanced][FFT], **IFFT** [Action][Advanced][IFFT]

Funktion: „FFT“ ist der Befehl für die schnelle Fourier-Transformation, und „IFFT“ ist der Befehl für die inverse schnelle Fourier-Transformation. Für die Durchführung von FFT und IFFT sind 2^n -Datenwerte erforderlich. Im ClassPad werden die Befehle FFT und IFFT numerisch ausgeführt.

Syntax: `FFT(list)` oder `FFT(list, m)` `IFFT(list)` oder `IFFT(list, m)`

- Der Datenumfang muss 2^n mit $n = 1, 2, 3, \dots$ betragen.
- Der Wert von m ist optional. Er kann zwischen 0 und 2 liegen und gibt den zu verwendenden FFT-Parameter an (Auswahl einer FFT-Variante):
0 (Signalverarbeitung), 1 (Reine Mathematik), 2 (Datenanalyse).

Die Fourier-Transformation ist wie folgt definiert:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{2\pi i k x} dk \qquad F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi i k x} dx$$

Manche Autoren (insbesondere Physiker) ziehen es vor, die Transformation mit der Winkelfrequenz $\omega \equiv 2\pi\nu$ anstatt mit der Schwingungsfrequenz ν darzustellen.

Dies zerstört allerdings die Symmetrie der Formeln und wird im nachstehenden Transformationspaar beschrieben.

$$H(\omega) = F[h(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-i\omega t} dt \qquad h(t) = F^{-1}[H(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega)e^{i\omega t} d\omega$$

Um die Symmetrie der Transformation wiederherzustellen, wird manchmal die nachstehende Definition verwendet.

$$g(y) = F[f(t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iyt} dt \qquad f(t) = F^{-1}[g(y)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(y)e^{iyt} dy$$

Die Fourier-Transformationspaare werden mit zwei willkürlichen Konstanten a und b definiert, wie unten dargestellt.

$$F(\omega) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1-a}}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{ib\omega t} dt \qquad f(t) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1+a}}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{-ib\omega t} d\omega$$

Es sind eine ganze Reihe von Varianten der schnellen Fouriertransformation in Gebrauch. Mit den Parametern a und b wird diesem Umstand Rechnung getragen. Beispielsweise wird $(0, 1)$ in der modernen Physik benutzt, $(1, -1)$ wird in der reinen Mathematik benutzt, $(1, 1)$ wird in der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Berechnung der charakteristischen Funktionen benutzt, $(-1, 1)$ wird in der klassischen Physik benutzt, und $(0, -2\pi)$ wird in der Signalverarbeitung benutzt.

Tip: Das Zusätzliche-Format-Dialogfeld kann zur Konfiguration der Einstellungen bezüglich der schnellen Fourier-Transformation verwendet werden. Näheres hierzu finden Sie unter „Zusätzliches-Format-Dialogfeld“ auf Seite 40.

Verwenden des Untermenüs für Berechnungen

Das [Calculation]-Untermenü enthält Berechnungsbefehle wie „diff“ (Differenzial, Ableitung) und „∫“ (Integration).

- **diff** [Action][Calculation][diff]

Funktion: Berechnet die Ableitung eines Terms hinsichtlich einer bestimmten Variablen.

Syntax: diff(Exp/List[,Variable] [])

diff(Exp/List,Variable,Ordnung[,a] [])

- „a“ ist die Stelle, an der Sie die Ableitung bestimmen möchten.
- „Ordnung“ = 1, wenn Sie die folgende Syntax verwenden: diff(Exp/List[,Variable] []). Die Vorgabe-Variable ist „x“, wenn „Variable“ weggelassen wird.

Beispiel: Berechnen der ersten Ableitung von x^6 bezüglich von x

- **impDiff** [Action][Calculation][impDiff]

Funktion: Berechnet die Ableitung eines Terms in impliziter Form hinsichtlich einer bestimmten Variablen.

Syntax: impDiff(Eq/Exp/List, unabhängige Variable, abhängige Variable)

Beispiel: Ermitteln von y' mittels impliziter Ableitung

Wichtig!

Das Ableitungssymbol (') ist im Argument von „impDiff“ nicht verwendbar. Der Versuch, ein Ableitungssymbol zu verwenden, ergibt einen „Wrong Argument Type“-Fehler.

• \int [Action][Calculation][\int]

Funktion: Berechnet das Integral für einen Term bezüglich einer bestimmten Variablen.

Syntax: \int (Exp/List[,Variable] [])

\int (Exp/List, Variable, untere Grenze, obere Grenze [,tol] [])

- „x“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie [,Variable] weglassen.
- „tol“ ist der zulässige Fehler bei einer numerischen Integration.
- Dieser Befehl liefert einen approximativen Integralwert, wenn für „tol“ eine Fehlerschranke vorgegeben wird.
- Dieser Befehl liefert den numerisch exakten Integralwert über einem definierten Intervall, wenn für „tol“ nichts vorgegeben ist. Falls der exakte Integralwert nicht erhalten werden kann, liefert dieser Befehl jedoch einen approximativen Integralwert mit $tol = 1E - 5$.

Beispiel: Unbestimmtes Integrieren von x bezüglich x

The screenshot shows a text input field containing the expression $\int(x)$. To the right of the input field is a vertical scrollbar. Below the input field, the result $\frac{x^2}{2}$ is displayed.

• \lim [Action][Calculation][\lim]

Funktion: Bestimmt den Grenzwert eines Terms.

Syntax: \lim (Exp/List, Variable, Punkt [,Richtung] [])

Beispiel: Bestimmen des Grenzwerts von e^{-x} , wenn x gegen ∞ strebt

- Diese Funktion liefert den Grenzwert von links, wenn der „Richtungs“-Parameter < 0 ist, den Grenzwert von rechts, wenn der „Richtungs“-Parameter > 0 ist, und den Grenzwert von beiden Seiten (links und rechts), wenn der „Richtungs“-Parameter $= 0$ ist oder weggelassen wird.

The screenshot shows a text input field containing the expression $\lim(e^{-x}, x, \infty)$. To the right of the input field is a vertical scrollbar. Below the input field, the result 0 is displayed.

• Σ [Action][Calculation][Σ]

Funktion: Interpretiert die Variable in einem Term als diskrete Variable innerhalb eines Lauf-Bereichs und berechnet dann die Summe.

Syntax: Σ (Exp/List, Variable, unterer Wert, oberer Wert [])

Beispiel: Berechnen der Summe aller x^2 , wenn der Wert x von $x = 1$ bis $x = 10$ läuft

The screenshot shows a text input field containing the expression $\Sigma(x^2, x, 1, 10)$. To the right of the input field is a vertical scrollbar. Below the input field, the result 385 is displayed.

• Π [Action][Calculation][Π]

Funktion: Interpretiert die Variable in einem Term als diskrete Variable innerhalb eines Lauf-Bereichs und berechnet dann das Produkt.

Syntax: Π (Exp/List, Variable, unterer Wert, oberer Wert [])

Beispiel: Berechnen des Produkts von x^2 , wenn der Wert x von $x = 1$ bis $x = 5$ läuft

The screenshot shows a text input field containing the expression $\Pi(x^2, x, 1, 5)$. To the right of the input field is a vertical scrollbar. Below the input field, the result 14400 is displayed.

• **rangeAppoint** [Action][Calculation][rangeAppoint]

Funktion: Sucht nach einem Term oder Wert, die eine vorgegebene Intervall-Bedingung erfüllen.

Syntax: rangeAppoint (Exp/Eq/List, Anfangswert, Endwert [])

- Wenn Sie eine Gleichung (Eq) für das erste Argument verwenden, geben Sie die Gleichung mit der Syntax Var = Exp ein. Eine Bewertung ist nicht möglich, wenn eine andere Syntax verwendet wird.

Beispiel: Suchen nach dem Gleichungsterm (den Gleichungstermen) in der Liste $\{x = \pi, x = 2\pi, x = 3\pi\}$, der (die) zu dem abgeschlossenen Intervall $0 \leq x \leq 5$ gehört (gehören)

The screenshot shows a text input field containing the expression $\text{rangeAppoint}(\{x=\pi, x=2\pi, x=3\pi\}, 0, 5)$. To the right of the input field is a vertical scrollbar. Below the input field, the result $\{x=\pi\}$ is displayed.

• **mod** [Action][Calculation][mod]

Funktion: Liefert den Restanteil, wenn ein Term durch einen anderen Term dividiert wird.

Syntax: mod ({Exp/List} -1, {Exp/List} -2 [])

Beispiel: Bestimmen des Restanteils, wenn 26 durch 3 dividiert wird (26mod3)

```
mod(26, 3)
2
```

• **tanLine** [Action][Calculation][line][tanLine]

Funktion: Liefert den Formelterm der Gleichung für die Tangente ($y = \text{'Formelterm'}$) an einem bestimmten Punkt der Kurve.

Syntax: tanLine (Exp/List, Variable, Variablenwert am Tangentenpunkt [])

Beispiel: Bestimmen der Funktionsgleichung für die Tangente an $y = x^3$, wenn $x = 2$ ist

```
tanLine(x^3, x, 2)
12*x-16
```

• **normal** [Action][Calculation][line][normal]

Funktion: Liefert den Formelterm der Gleichung für die Normale ($y = \text{'Formelterm'}$) an einem bestimmten Punkt der Kurve.

Syntax: normal (Exp/List, Variable, Variablenwert am Punkt der Normalen [])

Beispiel: Bestimmen der Funktionsgleichung der Normalen auf $y = x^3$, wenn $x = 2$ ist

```
normal(x^3, x, 2)
-x + 49
12 + 6
```

• **arcLen** [Action][Calculation][line][arcLen]

Funktion: Berechnet mithilfe des Formelterms die Bogenlänge einer Kurve von einem Anfangswert bis zu einem Endwert bezüglich der vorgegebenen Variablen.

Syntax: arcLen (Exp/List, Variable, Anfangswert, Endwert [])

Beispiel: Bestimmen der Bogenlänge für die Kurve $y = x^{3/2}$ von $x = 0$ bis $x = 4$

```
arcLen(x^(3/2), x, 0, 4)
80*sqrt(10) - 8
27 - 27
```

• **fMin** [Action][Calculation][fMin/fMax][fMin], **fMax** [Action][Calculation][fMin/fMax][fMax]

Funktion: Liefert den Minimumpunkt (fMin) / Maximalpunkt (fMax) einer Funktion in einem bestimmten Intervall.

Syntax: fMin(Exp[,Variable] [])

fMin(Exp, Variable, Anfangswert, Endwert[,n] [])

fMax(Exp[,Variable] [])

fMax(Exp, Variable, Anfangswert, Endwert[,n] [])

- „x“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie [,Variable] weglassen.
- Ein negatives Unendlich und ein positives Unendlich sind die Standard-Vorgaben, wenn die Syntax fMin(Exp[,Variable] []) oder fMax(Exp[,Variable] []) verwendet wird.
- „n“ ist die Berechnungsgenauigkeit, die Sie als Ganzzahl im Bereich von 1 bis 9 vorgeben können. Die Eingabe eines Wertes außerhalb dieses Bereichs führt zu einer Fehlermeldung.
- Dieser Befehl liefert einen approximativen Wert, wenn die Berechnungsgenauigkeit für „n“ vorgegeben ist.
- Dieser Befehl liefert einen exakten Wert, wenn für „n“ nichts vorgegeben ist. Falls der exakte Wert nicht erhalten werden kann, liefert dieser Befehl jedoch den approximativen Wert mit der Berechnungsgenauigkeit $n = 4$.
- Unstetigkeitsstellen oder Abschnitte mit großen Schwankungen der Funktionswerte können die Genauigkeit beeinträchtigen und sogar zu einem Fehler führen.
- Durch die Eingabe einer größeren Zahl für „n“ wird die Genauigkeit der Berechnung erhöht, wobei jedoch auch die für die Ausführung der Berechnung erforderliche Zeitdauer zunimmt.
- Der für den Endpunkt des Intervalls eingegebene Wert muss größer als der für den Anfangspunkt eingegebene Wert sein. Andernfalls kommt es zu einer Fehlermeldung.

Beispiel: Suchen nach dem Minimumpunkt von $x^2 - 1$ bezüglich x

```
fMin(x^2-1, x)
{MinValue=-1, x=0}
```

Beispiel: Suchen nach dem Maximalpunkt von $-x^2 + 1$ bezüglich x

```
fMax(-x^2+1, x)
{MaxValue=1, x=0}
```

- **gcd** [Action][Calculation][gcd/lcm][gcd]

Funktion: Liefert den größten gemeinsamen Teiler von zwei Termen.

Syntax: gcd (Exp/List-1, Exp/List-2 [])

Beispiel: Ermitteln des größten gemeinsamen Teilers von $x + 1$ und $x^2 - 3x - 4$

```
gcd(x+1, x^2-3*x-4)
x+1
```

- **lcm** [Action][Calculation][gcd/lcm][lcm]

Funktion: Liefert das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Termen.

Syntax: lcm (Exp/List-1, Exp/List-2 [])

Beispiel: Ermitteln des kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $x^2 - 1$ und $x^2 + 2x - 3$

```
lcm(x^2-1, x^2+2*x-3)
(x^2+2*x-3)*(x+1)
```

- **denominator** [Action][Calculation][fraction][denominator]

Funktion: Extrahiert den Nenner eines Bruchs oder einer gebrochen rationalen Funktion.

Syntax: denominator (Exp/List [])

Beispiel: Extrahieren des Nenners des Bruchs $(y - 2)/(x + 1)$

```
denominator((y-2)/(x+1))
x+1
```

- **numerator** [Action][Calculation][fraction][numerator]

Funktion: Extrahiert den Zähler eines Bruchs oder einer gebrochen rationalen Funktion.

Syntax: numerator (Exp/List [])

Beispiel: Extrahieren des Zählers des Bruchs $(y - 2)/(x + 1)$

```
numerator((y-2)/(x+1))
y-2
```

Verwenden des Untermenüs für komplexe Zahlen

Das [Complex]-Untermenü enthält Befehle, die für Berechnungen mit komplexen Zahlen verwendet werden können.

- **arg** [Action][Complex][arg]

Funktion: Liefert das Argument einer komplexen Zahl.

Syntax: arg (Exp/Eq/List/Mat [])

Beispiel: Berechnen des Arguments der komplexen Zahl $2 + i$ (im Bogenmaßmodus)

```
arg(2+i)
tan^-1(1/2)
```

- **conjg** [Action][Complex][conjg]

Funktion: Liefert die konjugierte komplexe Zahl.

Syntax: conjg (Exp/Eq/Ineq≠/List/Mat []) (Ineq≠: nur im reellen Modus)

Beispiel: Bestimmen der konjugiert komplexen Zahl zur komplexen Zahl $1 + i$

```
conjg(1+i)
1-i
```

• **re** [Action][Complex][re]

Funktion: Liefert den reellen Teil einer komplexen Zahl.

Syntax: re (Exp/Eq/Ineq≠/List/Mat []) (Ineq≠: nur im reellen Modus)

Beispiel: Bestimmen des reellen Teils der komplexen Zahl $3 - 4i$

```
re(3-4i)
3
```

• **im** [Action][Complex][im]

Funktion: Liefert den imaginären Teil einer komplexen Zahl.

Syntax: im (Exp/Eq/Ineq≠/List/Mat []) (Ineq≠: nur im reellen Modus)

Beispiel: Bestimmen des imaginären Teils der komplexen Zahl $3 - 4i$

```
im(3-4i)
-4
```

• **cExpand** [Action][Complex][cExpand]

Funktion: Expandiert einen komplexen Term in die arithmetische Darstellung ($a + bi$).

Syntax: cExpand (Exp/Eq/List/Mat [])

- Die Variablen werden als reelle Zahlen angesehen.

Beispiel: Angeben von $\cos^{-1}(2)$ in arithmetischer Darstellung (im Bogenmaßmodus)

```
cExpand(cos^-1((2)))
ln(sqrt(3)+2)*i
```

• **compToPol** [Action][Complex][compToPol]

Funktion: Transformiert eine komplexe Zahl in die Polarform

Syntax: compToPol (Exp/Eq/List/Mat [])

- Wenn das Argument „Mat“ (Matrizen) lautet, kann die Berechnung nur in der Bogenmaßeinheit ausgeführt werden.

Beispiel: Transformieren von $1 + i$ in die Polarkoordinaten-Darstellung.

```
compToPol(1+i)
sqrt(2)*e^(pi*i/4)
```

Bogenmaßmodus

```
compToPol(1+i)
z(sqrt(2), 45)
```

Altgradmodus

```
compToPol(1+i)
z(sqrt(2), 50)
```

Gon-Modus

• **compToTrig** [Action][Complex][compToTrig]

Funktion: Transformiert eine komplexe Zahl in ihre trigonometrische/hyperbolische Form.

Syntax: compToTrig (Exp/Eq/List/Mat [])

Beispiel: Transformieren von $1 + i$ in die trigonometrische Darstellung (im Bogenmaßmodus)

```
compToTrig(1+i)
sqrt(2)*(cos(pi/4)+sin(pi/4)*i)
```

• **compToRect** [Action][Complex][compToRect]

Funktion: Transformiert eine komplexe Zahl in ihre kartesische Form.

Syntax: compToRect ($\angle(r, \theta)$ oder $r \cdot e^{(\theta \cdot i)}$ -Form [])

Beispiel: Transformieren einer komplexen Zahl in ihre kartesische Form

```
compToRect(sqrt(2)*e^(pi*i/4))
1+i
```

```
compToRect(z(sqrt(2), pi/4))
1+i
```

Verwenden des Untermenüs zur Listenerstellung

Das [List][Create]-Untermenü enthält Befehle für das Erstellen von Listen.

• **seq** [Action][List][Create][seq]

Funktion: Generiert eine Liste in Abhängigkeit von einem numerischen Folgenterm.

Syntax: `seq (Exp, Variable, Startwert, Endwert [,Schrittweite] [])`

Beispiel: Generieren einer Liste mit Hilfe des Terms $x^2 + 2x$, wenn der Startwert 1, der Endwert 5 und die Schrittweite 2 betragen

```
seq(x^2+2x, x, 1, 5, 2)
{3, 15, 35}
```

- „1“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Schrittweite]“ weglassen.
- Die Schrittweite muss ein Faktor der Differenz zwischen dem Startwert und dem Endwert sein.

• **augment** [Action][List][Create][augment]

Funktion: Erstellt eine neue Liste, indem eine Liste an eine andere angehängt wird.

Syntax: `augment (List-1, List-2 [])`

Beispiel: Erweitern der Liste {1, 2} durch Anfügen von Liste {3, 4}

```
augment({1, 2}, {3, 4})
{1, 2, 3, 4}
```

• **fill** [Action][List][Create][fill]

Funktion: Ersetzt die Elemente einer Liste durch einen vorgegebenen Wert oder Term. Dieser Befehl kann auch verwendet werden, um eine neue Liste zu erstellen, deren Elemente alle den gleichen Wert oder Term enthalten sollen oder in der die Häufigkeit jedes Elements in der ersten Liste durch das zugeordnete Element in der zweiten Liste (Häufigkeitsliste) bestimmt wird.

Syntax: `fill (Exp/Eq/Ineq, Anzahl der Elemente [])`

`fill (Exp/Eq/Ineq, List [])`

`fill (List, List [])`

Beispiel: Erstellen einer Liste, die aus vier identischen Elementen (2) besteht

```
fill(2, 4)
{2, 2, 2, 2}
```

• **subList** [Action][List][Create][subList]

Funktion: Extrahiert einen bestimmten Abschnitt einer Liste in eine neue Liste.

Syntax: `subList (List [,Startindex] [,Endindex] [])`

Beispiel: Extrahieren des zweiten bis vierten Elements der Liste {1, 2, 3, 4, 5}

```
subList({1, 2, 3, 4, 5}, 2, 4)
{2, 3, 4}
```

- Das ganz linke Element (Index 1) ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Startindex]“ weglassen, und das ganz rechte Element ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Endindex]“ weglassen.

• **shift** [Action][List][Create][shift]

Funktion: Liefert eine Liste, in der die Elemente um eine bestimmte Anzahl von Positionen nach rechts oder links verschoben wurden.

Syntax: `shift (List [,Anzahl der Verschiebungen] [])`

- Durch Vorgabe eines negativen Wertes für „[, Anzahl der Verschiebungen]“ erfolgt eine Verschiebung nach rechts, durch Vorgabe eines positiven Werts eine Verschiebung nach links.
- Eine Verschiebung um eins nach rechts (-1) ist die Vorgabe, wenn Sie „[, Anzahl der Verschiebungen]“ weglassen.

Beispiel: Verschieben der Elemente der Liste {1, 2, 3, 4, 5, 6} um drei Stellen nach links

```
shift({1, 2, 3, 4, 5, 6}, 3)
{4, 5, 6, Undefined, Undefined, }
```

• **rotate** [Action][List][Create][rotate]

Funktion: Liefert eine Liste, in der die Elemente um eine bestimmte Anzahl von Positionen nach rechts oder links rotiert wurden.

Syntax: rotate (List [,Anzahl der Positionen der Rotation] [])

- Durch Vorgabe eines negativen Wertes für „[, Anzahl der Positionen der Rotation]“ erfolgt die zyklische Verschiebung nach rechts, durch Vorgabe eines positiven Werts eine zyklische Verschiebung nach links.

Beispiel: Zyklisches Verschieben der Elemente der Liste {1, 2, 3, 4, 5, 6} um zwei Stellen nach links

```
rotate({1, 2, 3, 4, 5, 6}, 2)
{3, 4, 5, 6, 1, 2}
```

- Die zyklische Verschiebung um eins nach rechts (-1) ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[, Anzahl der Positionen der Rotation]“ weglassen.

• **sortA** [Action][List][Create][sortA]

Funktion: Sortiert die Elemente der Liste in ansteigender Reihenfolge.

Syntax: sortA (List [])

Beispiel: Sortieren der Elemente der Liste {1, 5, 3} in ansteigender Reihenfolge

```
sortA({1, 5, 3})
{1, 3, 5}
```

• **sortD** [Action][List][Create][sortD]

Funktion: Sortiert die Elemente der Liste in abfallender Reihenfolge.

Syntax: sortD (List [])

Beispiel: Sortieren der Elemente der Liste {1, 5, 3} in abfallender Reihenfolge

```
sortD({1, 5, 3})
{5, 3, 1}
```

• **listToMat** [Action][List][Create][listToMat]

Funktion: Transformiert Listen in eine Matrix.

Syntax: listToMat (List-1 [, List-2, ..., List-N] [])

Beispiel: Übernehmen der Listen {3, 5} und {2, 4} als Spalten in eine Matrix

```
listToMat({3, 5}, {2, 4})
[ 3 2 ]
[ 5 4 ]
```

• **matToList** [Action][List][Create][matToList]

- Informationen über matToList finden Sie auf Seite 78.

Verwenden der Untermenüs für Listenstatistik und Listenberechnung

Das [List][Statistics]-Untermenü und das [List][Calculation]-Untermenü enthalten Befehle für Berechnungen mit Listen.

• **min** [Action][List][Statistics][min]

Funktion: Liefert den Minimalwert eines Terms oder der Elemente in einer Liste.

Syntax: min (Exp/List-1[, Exp/List-2] [])

Beispiel: Bestimmen der kleinsten Werte der Elemente in der Liste {1, 2, 3}

```
min({1, 2, 3})
1
```

• **max** [Action][List][Statistics][max]

Funktion: Liefert den Maximalwert eines Terms oder der Elemente in einer Liste.

Syntax: max (Exp/List-1[, Exp/List-2] [])

Beispiel: Bestimmen der größten Werte der Elemente in der Liste {1, 2, 3}

```
max({1, 2, 3})
3
```

• **mean** [Action][List][Statistics][mean]

Funktion: Liefert den Mittelwert der Elemente in einer Liste.

Syntax: mean (List-1[, List-2] []) (List-1: Daten, List-2: Freq)

Beispiel: Bestimmen des Mittelwerts der Elemente in der Liste {1, 2, 3}

```
mean({1, 2, 3})
2
```

• **median** [Action][List][Statistics][median]

Funktion: Liefert den Medianwert der Elemente in einer Liste.

Syntax: median (List-1[, List-2] []) (List-1: Daten, List-2: Freq)

Beispiel: Bestimmen des Medians der Elemente in der Liste {1, 2, 3}

```
median({1, 2, 3})
2
```

• **mode** [Action][List][Statistics][mode]

Funktion: Liefert den Modalwert (häufigster Wert) der Elemente in einer Liste. Wenn mehrere Modalwerte (Elemente mit gleicher maximaler Häufigkeit) vorhanden sind, dann werden diese in einer Liste ausgegeben.

Syntax: mode (List-1[, List-2] []) (List-1: Daten, List-2: Freq)

Beispiel: Bestimmen des Modalwerts der Elemente in der Liste {1, 1, 2, 2, 2}

```
mode({1, 1, 2, 2, 2})
2
```

• **Q₁** [Action][List][Statistics][Q₁]

Funktion: Liefert das erste Quartil der Elemente in einer Liste.

Syntax: Q₁ (List-1[, List-2] []) (List-1: Daten, List-2: Freq)

Beispiel: Bestimmen des ersten Quartils der Elemente in der Liste {1, 2, 3, 4, 5}

```
Q1({1, 2, 3, 4, 5})
3/2
```

• **Q₃** [Action][List][Statistics][Q₃]

Funktion: Liefert das dritte Quartil der Elemente in einer Liste.

Syntax: Q₃ (List-1[, List-2] []) (List-1: Daten, List-2: Freq)

Beispiel: Bestimmen des dritten Quartils der Elemente in der Liste {1, 2, 3, 4, 5}

```
Q3({1, 2, 3, 4, 5})
9/2
```

• **percentile** [Action][List][Statistics][percentile]

Funktion: Findet den *n*-ten Perzentilpunkt in einer Liste.

Syntax: percentile (Liste, Zahl)

```
percentile({1, 2, 3, 4}, 70)
31/10
```

• **stdDev** [Action][List][Statistics][stdDev]

Funktion: Liefert die Stichproben-Standardabweichung der Elemente in einer Liste.

Syntax: stdDev (List [])

Beispiel: Bestimmen der Stichproben-Standardabweichung der Elemente in der Liste {1, 2, 4}

```
stdDev({1, 2, 4})
sqrt(21)/3
```

• **variance** [Action][List][Statistics][variance]

Funktion: Liefert die Stichproben-Streuung der Elemente in einer Liste.

Syntax: variance (List [])

Beispiel: Bestimmen der Stichproben-Streuung der Elemente in der Liste {1, 2, 4}

```
variance({1, 2, 4})
7/3
```

• **dim** [Action][List][Calculation][dim]

Funktion: Liefert die Dimension (Länge) einer Liste.

Syntax: dim (List [])

Beispiel: Bestimmen der Dimension der Liste {1, 2, 3}

```
dim({1, 2, 3})  
3
```

• **sum** [Action][List][Calculation][sum]

Funktion: Liefert die Summe der Elemente in einer Liste.

Syntax: sum (List-1[, List-2] []) (List-1: Daten, List-2: Freq)

Beispiel: Bestimmen der Summe der Elemente in der Liste {1, 2, 3}

```
sum({1, 2, 3})  
6
```

• **prod** [Action][List][Calculation][prod]

Funktion: Liefert das Produkt der Elemente in einer Liste.

Syntax: prod (List-1[, List-2] []) (List-1: Daten, List-2: Freq)

Beispiel: Bestimmen des Produkts der Elemente in der Liste {1, 2, 3}

```
prod({1, 2, 3})  
6
```

• **cuml** [Action][List][Calculation][cuml]

Funktion: Liefert die kumulativen Summen der Elemente in einer Liste.

Syntax: cuml (List [])

Beispiel: Bestimmen der kumulativen Summen der Elemente in der Liste {1, 2, 3}

```
cuml({1, 2, 3})  
{1, 3, 6}
```

• **Δlist** [Action][List][Calculation][Δlist]

Funktion: Liefert eine Liste, deren Elemente den Differenzen zwischen zwei benachbarten Elementen einer anderen Liste entsprechen.

Syntax: Δlist (List [])

Beispiel: Generieren einer Liste, deren Elemente den Differenzen zwischen zwei benachbarten Elementen der Liste {1, 2, 4} entsprechen

```
Δlist({1, 2, 4})  
{1, 2}
```

• **percent** [Action][List][Calculation][percent]

Funktion: Liefert den Prozentsatz jedes Elements in einer Liste, deren Summe als 100% angesetzt wird (Häufigkeitsliste).

Syntax: percent (List [])

Beispiel: Bestimmen des Prozentsatzes jedes Elements in der Liste {1, 2, 3}

```
percent({1, 2, 3})  
{50/3, 100/3, 50}
```

• **polyEval** [Action][List][Calculation][polyEval]

Funktion: Liefert ein Polynom, das in fallender Reihenfolge der Potenzen aufgebaut ist, sodass die Koeffizienten in geordneter Reihenfolge jedem Element in der Eingabeliste entsprechen.

Syntax: polyEval (List [,Exp/List] [])

• „x“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Exp/List]“ weglassen.

Beispiel: Erstellen eines Polynoms zweiten Grades mit den Koeffizienten {1, 2, 3}

```
polyEval({1, 2, 3})  
x2+2*x+3
```

• **sequence** [Action][List][Calculation][sequence]

Funktion: Liefert ein Polynom des niedrigsten Grades, das der durch die Eingabeliste ausgedrückten Zahlenfolge entspricht. Wenn zwei Listen vorhanden sind, dann liefert dieser Befehl ein Polynom, das jedem Element der ersten Liste das entsprechende Element der zweiten Liste zuordnet.

Syntax: `sequence (List-1[, List-2] [,Variable] [])`

- „x“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie [,Variable] weglassen.

Beispiel: Bestimmen eines Polynoms für eine Zahlenfolge, die durch die Liste {3, 5, 7, 9} gegeben ist

```
sequence({3, 5, 7, 9})  
2·x+1
```

• **sumSeq** [Action][List][Calculation][sumSeq]

Funktion: Findet das Polynom niedrigsten Grades, das die durch die Eingabeliste ausgedrückte Zahlenfolge beschreibt, und liefert die Summe des Polynoms. Wenn zwei Listen vorhanden sind, dann liefert dieser Befehl ein Polynom, das jedem Element der ersten Liste das entsprechende Element der zweiten Liste zuordnet, und liefert die Summe des Polynoms.

Syntax: `sumSeq (List-1[, List-2] [,Variable] [])`

- „x“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie [,Variable] weglassen.

Beispiel: Bestimmen der Summe eines Polynoms für eine Folge, die durch die Liste {3, 5, 7, 9} ausgedrückt wird

```
sumSeq({3, 5, 7, 9})  
x2+2·x
```

Verwenden des Untermenüs zur Matrizenerstellung

Das [Matrix][Create]-Untermenü enthält die Befehle für die Erstellung von Matrizen.

• **trn** [Action][Matrix][Create][trn]

Funktion: Liefert die transponierte Matrix.

Syntax: `trn (Mat [])`

Beispiel: Transponieren der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

```
trn([[1, 2][3, 4]])  
 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 
```

• **augment** [Action][Matrix][Create][augment]

Funktion: Liefert eine neue Matrix, die zwei andere Matrizen aneinanderfügt.

Syntax: `augment (Mat-1, Mat-2 [])`

Beispiel: Erweitern der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ durch Anfügen der Matrix $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

```
augment([[1, 2][3, 4]], [[5, 6][7, 8]])  
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ 
```

• **ident** [Action][Matrix][Create][ident]

Funktion: Erstellt eine Einheitsmatrix.

Syntax: `ident (natürliche Zahl [])`

Beispiel: Erstellen einer Einheitsmatrix vom Typ 2×2

```
ident(2)  
 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 
```

• **fill** [Action][Matrix][Create][fill]

Funktion: Erstellt eine Matrix mit einer vorzugebenden Anzahl von Zeilen und Spalten, oder ersetzt die Elemente einer Matrix durch einen vorzugebenden Term.

Syntax: `fill (Exp, Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten [])`

`fill (Exp, Mat [])`

Beispiel: Erstellen einer Matrix vom Typ 2×3 , deren Elemente alle gleich 2 sind

```
fill(2, 2, 3)  
 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 
```


• **subMat** [Action][Matrix][Create][subMat]

Funktion: Extrahiert einen bestimmten Bereich einer Matrix in eine neue Matrix.

Syntax: subMat (Mat [,Anfangszeile] [,Anfangsspalte] [,Endzeile] [,Endspalte] [])

- „1“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Anfangszeile]“ und „[,Anfangsspalte]“ weglassen.
- Die letzte Zeile (Zeilenindex) ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie „[,Endzeile]“ weglassen.
- Die letzte Spalte (Spaltenindex) ist die Vorgabe, wenn Sie „[,Endspalte]“ weglassen.

Beispiel: Extrahieren als Teilmatrix des Bereichs von Zeile 2, Spalte 2 (oberer linker Anfang des Bereiches) bis zu Zeile 3, Spalte 3 (unteres rechtes Ende des Bereiches) der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$




• **diag** [Action][Matrix][Create][diag]

Funktion: Liefert eine einzeilige Matrix (Zeilenvektor), die als Elemente die Hauptdiagonale einer vorgegebenen quadratischen Matrix enthält.

Syntax: diag (Mat [])

Beispiel: Extrahieren der Hauptdiagonal-Elemente der quadratischen Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ als Zeilenvektor



• **listToMat** [Action][Matrix][Create][listToMat]


- Informationen über listToMat finden Sie auf Seite 74.

• **matToList** [Action][Matrix][Create][matToList]

Funktion: Transformiert eine bestimmte Spalte einer Matrix in eine Liste.

Syntax: matToList (Mat, Spaltennummer [])

Beispiel: Ausgeben der Spalte 2 der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ als Liste



Verwenden der Untermenüs für Matrizenrechnung und Matrizenzeilen und -spalten


Das [Matrix][Calculation]-Untermenü und das [Matrix][Row&Column]-Untermenü enthalten Befehle für die Matrizenrechnung.

• **dim** [Action][Matrix][Calculation][dim]

Funktion: Liefert die Dimension einer Matrix als Liste mit zwei Elementen {Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten}.

Syntax: dim (Mat [])

Beispiel: Bestimmen der Dimension der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$




• **det** [Action][Matrix][Calculation][det]

Funktion: Liefert die Determinante einer quadratischen Matrix.

Syntax: det (Mat [])

Beispiel: Berechnen der Determinante der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$



• **norm** [Action][Matrix][Calculation][norm]

Funktion: Liefert die Frobenius-Norm der Matrix.

Syntax: norm (Mat [])

Beispiel: Bestimmen der Frobenius-Norm der Matrix [[1, 2] [4, 5]]

```
norm([[1, 2][4, 5]])
√46
```

• **rank** [Action][Matrix][Calculation][rank]

Funktion: Findet den Rang einer Matrix.

Die Rangfunktion berechnet den Rang einer Matrix, indem sie eine Gauß-Elimination der Reihen der gegebenen Matrix durchführt. Der Rang der Matrix A ist die Anzahl von Nicht-Null-Reihen in der resultierenden Matrix.

Syntax: rank (Matrix)

```
rank(
  [ 1 2 3 ]
  [ 3 4 5 ]
  [ 2 4 6 ]
)
2
```

• **ref** [Action][Matrix][Calculation][ref]

Funktion: Liefert die Zeilenstufenform einer Matrix (Darstellung als obere Dreiecksmatrix).

Syntax: ref (Mat [])

Beispiel: Berechnen der Zeilenstufenform der (erweiterten) Matrix [[1, 2, 3] [4, 5, 6]]

```
ref([[1, 2, 3][4, 5, 6]])
[ 1 2 3 ]
[ 0 1 2 ]
```

• **rref** [Action][Matrix][Calculation][rref]

Funktion: Liefert die reduzierte Zeilenstufenform einer Matrix (diagonalisierte Form).

Syntax: rref (Mat [])

Beispiel: Berechnen der reduzierten Zeilenstufenform der (erweiterten) Matrix [[2, -1, 3, 19] [1, 1, -5, -21] [0, 4, 3, 0]]

```
rref([[2, -1, 3, 19][1, 1, -5, -21][0, 4, 3, 0]])
[ 1 0 0 2 ]
[ 0 1 0 -3 ]
[ 0 0 1 4 ]
```

• **eigVI** [Action][Matrix][Calculation][eigVI]

Funktion: Liefert eine Liste, die den (die) Eigenwert(e) einer quadratischen Matrix enthält.

Syntax: eigVI (Mat [])

Beispiel: Berechnen des bzw. der Eigenwerte der Matrix [[3, 4] [1, 3]]

```
eigVI([[3, 4][1, 3]])
{5, 1}
```

• **eigVc** [Action][Matrix][Calculation][eigVc]

Funktion: Liefert eine Matrix, in der die Spalten die normierten Eigenvektoren einer quadratischen Matrix repräsentieren.

• Da ein Eigenvektor V normalerweise nur bis auf ein skalares Vielfaches eindeutig bestimmt werden kann, wird er auf die Norm 1 normiert.

Wenn $V = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, $\sqrt{(|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2)} = 1$.

Syntax: eigVc (Mat [])

Beispiel: Berechnen des bzw. der Eigenvektoren der Matrix [[3, 4] [1, 3]]

```
eigVc([[3, 4][1, 3]])
[ 0.894427191 -0.8944271 ]
[ 0.447213595 0.44721359 ]
```

• **LU** [Action][Matrix][Calculation][LU]

Funktion: Ermittelt die LU-Zerlegung (LR-Zerlegung) einer quadratischen Matrix.

Syntax: LU (Mat, IVariableMem, uVariableMem [])

Beispiel: Berechnen der LU-Zerlegung der Matrix [[1, 2, 3] [4, 5, 6] [7, 8, 9]]

• Die untere Dreiecks-Matrix wird, falls nicht anders vorgegeben, der ersten Variablen L zugeordnet, während die obere Dreiecks-Matrix der zweiten Variablen U zugeordnet wird.

```
LU([[1, 2, 3][4, 5, 6][7, 8, 9]], L, U)
done
```

Anzeigen der unteren Matrix

```
L [ L ] [ EXE ]
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Anzeigen der oberen Matrix

```
U [ U ] [ EXE ]
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

• **QR** [Action][Matrix][Calculation][QR]

Funktion: Liefert die QR-Zerlegung einer quadratischen Matrix.

Syntax: QR (Mat, qVariableMem, rVariableMem [])

Beispiel: Berechnen der QR-Zerlegung der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

- Die unitäre Matrix wird der Variablen Q zugeordnet, während die obere Dreiecks-Matrix der Variablen R zugeordnet wird.

```
QR([[1, 2][3, 4]], Q, R) done
```

Anzeigen der unitären Matrix

```
Q [ Q ] [ EXE ]
```

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{10}}{10} & \frac{3 \cdot \sqrt{10}}{10} \\ \frac{3 \cdot \sqrt{10}}{10} & -\frac{\sqrt{10}}{10} \end{bmatrix}$$

Anzeigen der oberen Dreiecks-Matrix

```
R [ R ] [ EXE ]
```

$$\begin{bmatrix} \sqrt{10} & \frac{7 \cdot \sqrt{10}}{5} \\ 0 & \frac{\sqrt{10}}{5} \end{bmatrix}$$

• **swap** [Action][Matrix][Row&Column][swap]

Funktion: Vertauscht zwei Zeilen einer Matrix.

Syntax: swap (Mat, Zeilenindex 1, Zeilenindex 2 [])

Beispiel: Vertauschen von Zeile 1 mit Zeile 2 der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

```
swap([[1, 2][3, 4]], 2, 1)
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

• **mRow** [Action][Matrix][Row&Column][mRow]

Funktion: Multipliziert die Elemente einer bestimmten Zeile in einer Matrix mit einem bestimmten Term.

Syntax: mRow (Exp, Mat, Zeilenindex [])

Beispiel: Multiplizieren der Zeile 1 der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ mit x

```
mRow(x, [[1, 2][3, 4]], 1)
```

$$\begin{bmatrix} x & 2 \cdot x \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

• **mRowAdd** [Action][Matrix][Row&Column][mRowAdd]

Funktion: Multipliziert die Elemente einer bestimmten Zeile in einer Matrix mit einem bestimmten Term und addiert anschließend das Ergebnis zu einer anderen Zeile.

Syntax: mRowAdd (Exp, Mat, Zeilenindex 1, Zeilenindex 2 [])

Beispiel: Multiplizieren der Zeile 1 der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ mit x , und anschließend Addieren des Ergebnisses zu Zeile 2

```
mRowAdd(x, [[1, 2][3, 4]], 1, 2)
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ x+3 & 2 \cdot x+4 \end{bmatrix}$$

• **rowAdd** [Action][Matrix][Row&Column][rowAdd]

Funktion: Addiert eine bestimmte Zeile einer Matrix zu einer anderen Zeile.

Syntax: rowAdd (Mat, Zeilenindex 1, Zeilenindex 2 [])

Beispiel: Addieren der Zeile 1 der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ zu Zeile 2

```
rowAdd([[1, 2][3, 4]], 1, 2)
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

• **rowDim** [Action][Matrix][Row&Column][rowDim]

Funktion: Liefert die Anzahl der Zeilen einer Matrix.

Syntax: rowDim (Mat [])

Beispiel: Berechnen der Anzahl der Zeilen in der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

```
rowDim([[1, 2, 3][4, 5, 6]])
```

2

• **rowNorm** [Action][Matrix][Row&Column][rowNorm]

Funktion: Berechnet die Summe der Beträge der Elemente einer jeden Zeile einer Matrix, und liefert das Maximum dieser Summen.

Syntax: rowNorm (Mat [])

Beispiel: Berechnen der Summe der Beträge der Elemente einer jeden Zeile einer Matrix $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \end{bmatrix}$ und Ermitteln des Maximum dieser Summen

```
rowNorm ([[1, -2, 3][4, -5, -6]])  
15
```

• **colDim** [Action][Matrix][Row&Column][colDim]

Funktion: Liefert die Anzahl der Spalten einer Matrix.

Syntax: colDim (Mat [])

Beispiel: Berechnen der Anzahl der Spalten der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

```
colDim ([[1, 2][3, 4][5, 6]])  
2
```

• **colNorm** [Action][Matrix][Row&Column][colNorm]

Funktion: Berechnet die Summe der Beträge der Elemente einer jeden Spalte einer Matrix, und liefert das Maximum dieser Summen.

Syntax: colNorm (Mat [])

Beispiel: Berechnen der Summe der Beträge der Elemente einer jeden Spalte der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & -5 & -6 \\ -7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ und Ermitteln des Maximum dieser Summen

```
colNorm ([[1, -2, 3][4, -5, -6][-7, 8, 9]])  
18
```

Verwenden des Untermenüs für die Vektorrechnung

Das [Vector]-Untermenü enthält die Befehle zur Vektorrechnung.

- Ein Vektor wird wie eine $1 \times N$ Matrix (Zeilenvektor) oder $N \times 1$ Matrix (Spaltenvektor) behandelt.
- Ein Vektor in der Form von $1 \times N$ kann als [.....] oder [[.....]] eingegeben werden.

Beispiel: [1, 2], [[1, 2]]

- Vektoren werden als kartesische Form interpretiert, wenn nicht das Winkelsymbol $\angle()$ verwendet wird, um ein Winkelmaß anzugeben.

• **augment** [Action][Vector][augment]

Funktion: Liefert einen vergrößerten Vektor [Mat-1 Mat-2].

Syntax: augment (Mat-1, Mat-2 [])

Beispiel: Vergrößern des Vektors [1, 2] durch Anfügen von [3, 4]

```
augment ([1, 2], [3, 4])  
[1 2 3 4]
```

• **fill** [Action][Vector][fill]

Funktion: Erstellt einen Vektor, der eine bestimmte Anzahl von Elementen enthält, oder ersetzt die Elemente eines Vektors durch einen bestimmten Term.

Syntax: fill (Exp, Mat [])

fill (Exp, 1, Anzahl der Spalten [])

Beispiel: Ersetzen der Elemente des Vektors [1, 2] durch x

```
fill(x, [1, 2])  
[x x]
```

Beispiel: Erstellen eines Vektors vom Typ 1×3 (1 Zeile, 3 Spalten), dessen Elemente alle „3“ betragen

```
fill(3, 1, 3)  
[3 3 3]
```

• **dim** [Action][Vector][dim]

Funktion: Liefert die Dimension eines Vektors.

Syntax: dim (Mat [])

Beispiel: Bestimmen der Dimension des Vektors [1, 2, 3]

- Der Vektor [1, 2, 3] wird als eine 1×3 Matrix interpretiert.

```
dim([1, 2, 3])  
{1, 3}
```

• **unitV** [Action][Vector][unitV]

Funktion: Normiert einen Vektor.

Syntax: unitV (Mat [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer $1 \times N$ oder $N \times 1$ Matrix verwendet werden.

Beispiel: Normieren des Vektors [1, 3, 5]

```
unitV([1, 3, 5])  
[  
  sqrt(35)/35  3*sqrt(35)/35  sqrt(35)/7  
]
```

• **angle** [Action][Vector][angle]

Funktion: Liefert den von zwei Vektoren gebildeten Winkel.

Syntax: angle (Mat-1, Mat-2 [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer $1 \times N$ oder $N \times 1$ Matrix verwendet werden.

Beispiel: Bestimmen des Winkels, der von den beiden Vektoren [1, 2] und [3, 4] gebildet wird (im Bogenmaßmodus)

```
angle([1, 2], [3, 4])  
cos^-1(11*sqrt(5)/25)
```

• **norm** [Action][Vector][norm]

Funktion: Liefert die Euklidische Norm eines Vektors.

Syntax: norm (Mat [])

Beispiel: Berechnen der Euklidischen Norm des Vektors [1, 2, 3]

```
norm([1, 2, 3])  
sqrt(14)
```

• **crossP** [Action][Vector][crossP]

Funktion: Liefert das äußere Produkt zweier Vektoren unter Beachtung deren Reihenfolge.

Syntax: crossP (Mat-1, Mat-2 [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer $1 \times N$ oder $N \times 1$ Matrix verwendet werden ($N = 2, 3$).
- Eine aus zwei Elementen bestehende Matrix [a, b] oder [[a], [b]] wird automatisch in eine aus drei Elementen bestehende Matrix [a, b, 0] oder [[a], [b], [0]] umgewandelt.

Beispiel: Berechnen des Kreuzprodukts der beiden Vektoren [1, 3, 5] und [2, 4, 6]

```
crossP([1, 3, 5], [2, 4, 6])  
[-2 4 -2]
```

• **dotP** [Action][Vector][dotP]

Funktion: Liefert das innere Produkt zweier Vektoren.

Syntax: dotP (Mat-1, Mat-2 [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer $1 \times N$ oder $N \times 1$ Matrix verwendet werden.

Beispiel: Berechnen des Skalarprodukts der beiden Vektoren [1, 3, 5] und [2, 4, 6]

```
dotP([1, 3, 5], [2, 4, 6])  
44
```

• **toRect** [Action][Vector][toRect]

Funktion: Liefert eine entsprechende kartesische Darstellung [x y] oder [x y z].

Syntax: toRect (Mat [, natürliche Zahl] [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer $1 \times N$ oder $N \times 1$ Matrix verwendet werden ($N = 2, 3$).
- Dieser Befehl liefert „x“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 1 ist, „y“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 2 ist, und „z“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 3 ist.

- Dieser Befehl liefert eine kartesische Darstellung, wenn Sie die „natürliche Zahl“ weglassen.

Beispiel: Transformieren der Polarkoordinatendarstellung $[\sqrt{2}, \angle(\pi/4)]$ in die äquivalente arithmetische Darstellung (im Bogenmaßmodus)

```
toRect([sqrt(2), angle(pi/4)])
[1 1]
```

• **toPol** [Action][Vector][toPol]

Funktion: Liefert eine äquivalente Polarkoordinatendarstellung $[r \angle \theta]$.

Syntax: toPol (Mat [,natürliche Zahl] [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer 1×2 oder 2×1 Matrix verwendet werden.
- Dieser Befehl liefert „r“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 1 ist, und „θ“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 2 ist.
- Dieser Befehl liefert die Polarform, wenn Sie die „natürliche Zahl“ weglassen.

Beispiel: Transformieren der kartesischen Darstellung [1, 2] in ihre äquivalente Polarkoordinatendarstellung

```
toPol([1, 2])
[sqrt(5) angle(-atan(1/2) + pi/2)]
```

• **toSph** [Action][Vector][toSph]

Funktion: Liefert eine äquivalente Kugelkoordinatendarstellung $[\rho \angle \theta \angle \phi]$.

Syntax: toSph (Mat [,natürliche Zahl] [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer 1×3 oder 3×1 Matrix verwendet werden.
- Dieser Befehl liefert „ρ“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 1 ist, „θ“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 2 ist, und „φ“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 3 ist.
- Dieser Befehl liefert eine Kugelkoordinatendarstellung, wenn Sie die „natürliche Zahl“ weglassen.

Beispiel: Transformieren des Ortsvektors mit kartesischer Darstellung [1, 1, 1] in die äquivalente Kugelkoordinatendarstellung (im Bogenmaßmodus)

```
toSph([1, 1, 1])
[sqrt(3) angle(pi/4) angle(cos^-1(sqrt(3)/3))]
```

• **toCyl** [Action][Vector][toCyl]

Funktion: Liefert eine äquivalente Zylinderkoordinatendarstellung $[r \angle \theta \ z]$.

Syntax: toCyl (Mat [,natürliche Zahl] [])

- Dieser Befehl kann nur mit einer 1×3 oder 3×1 Matrix verwendet werden.
- Dieser Befehl liefert „r“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 1 ist, „θ“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 2 ist, und „z“, wenn die „natürliche Zahl“ gleich 3 ist.
- Dieser Befehl liefert eine Zylinderkoordinatendarstellung, wenn Sie die „natürliche Zahl“ weglassen.

Beispiel: Transformieren des Ortsvektors mit kartesischer Darstellung [1, 1, 1] in die äquivalente Zylinderkoordinatendarstellung (im Bogenmaßmodus)

```
toCyl([1, 1, 1])
[sqrt(2) angle(pi/4) 1]
```

Verwenden des Untermenüs für Gleichungen und Ungleichungen

Das [Equation/Inequality]-Untermenü enthält die Befehle für Gleichungen und Ungleichungen.

• **solve** [Action][Equation/Inequality][solve]

Funktion: Liefert die Lösung einer Gleichung oder Ungleichung.

Syntax: solve(Exp/Eq/Ineq [,Variable] [])

- „x“ ist die Standard-Vorgabe, wenn Sie [,Variable] weglassen.
- solve(Exp/Eq/Ineq≠,Variable[, Wert, untere Intervallgrenze, obere Intervallgrenze] [])
- „Wert“ ist ein geschätzter Start-Wert für den Lösungsalgorithmus.

- Dieser Befehl gilt nur für Gleichungen und \neq Terme, wenn „Wert“ und die danach folgenden Einträge eingeschlossen sind. In diesem Fall liefert dieser Befehl den approximativen Wert (Näherungslösung).
- Ein exakter Wert wird geliefert, wenn Sie „Wert“ und die nachfolgenden Einträge weglassen. Falls jedoch kein exakter Wert ermittelt werden kann, wird ein approximativer Wert für Gleichungen geliefert, basierend auf der Annahme, dass der Start-Wert = 0, die untere Intervallgrenze = $-\infty$, und die obere Intervallgrenze = ∞ ist.

`solve({Exp-1/Eq-1, ..., Exp-N/Eq-N}, {Variable-1, ..., Variable-N} [])`

- Wenn „Exp“ das erste Argument ist, wird die Gleichung $\text{Exp} = 0$ angenommen.

Beispiel: Auflösen von $ax + b = 0$ nach x

```
solve(ax+b=0)
{x=-b/a}
```

Beispiel: Auflösen des Gleichungssystems $3x + 4y = 5, 2x - 3y = -8$

```
solve({3x+4y=5, 2x-3y=-8}, {x, y})
{x=-1, y=2}
```

Sie können die in diesem Beispiel gezeigten simultanen Gleichungen auch mit Hilfe der Software-Tastatur-Taste  eingeben. Nachfolgend ist die erforderliche Syntax für die Eingabe aufgeführt.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Exp-1/Eq-1} \\ \vdots \\ \text{Exp-N/Eq-N} \end{array} \right\} \text{ Variable-1, ..., Variable-N}$$

- Nachstehend ist die erforderliche Tastenbedienung zur Eingabe dieses Beispiels unter Verwendung der -Taste gezeigt.

 3 x + 4 y = 5  2 x - 3 y = -8  x , y  EXE

```
{3x+4y=5
2x-3y=-8} x, y
{x=-1, y=2}
```

- Zum Eingeben von simultanen Gleichungen mit drei oder mehr Unbekannten tippen Sie auf die -Taste, wenn sich der Cursor im Exp-N/Eq-N-Eingabefeld befindet. Durch jedes Tippen auf  wird eine weitere Zeile als Eingabe in eine Gleichung hinzugefügt.

Hinweis

Als Lösung ermittelt die solve-Funktion einen Ausdruck oder Wert für den als ihr Argument eingegebenen Term (Exp/Eq). Wenn ein Wert als Lösung ermittelt wird, erscheint die Meldung „More solutions may exist“, da mehrere Lösungen vorhanden sein können.

Bei Werten kann die solve-Funktion maximal 10 Lösungen ermitteln.

Beispiel: Auflösen von $\cos(x) = 0,5$ nach x (Anfangswert: 0)

```
solve(cos(x)=0.5, x, 0)
{x=-780, x=-660, x=-420, x=-300, x=-60, x=60, x=300, x=420, x=660, x=780}
```

(Winkelmodus-Einstellung: Deg)

• dSolve [Action][Equation/Inequality][dSolve]

Funktion: Löst gewöhnliche Differenzialgleichungen erster, zweiter und dritter Ordnung, oder ein System von zwei Differenzialgleichungen jeweils erster Ordnung.

Syntax: `dSolve(Eq, unabhängige Variable, abhängige Variable [, Anfangsbedingung-1, Anfangsbedingung-2] [, Anfangsbedingung-3, Anfangsbedingung-4][, Anfangsbedingung-5, Anfangsbedingung-6] [])`
`dSolve({Eq-1, Eq-2}, unabhängige Variable, {abhängige Variable-1, abhängige Variable-2} [, Anfangsbedingung-1, Anfangsbedingung-2, Anfangsbedingung-3, Anfangsbedingung-4] [])`

- Wenn Sie die Anfangsbedingungen weglassen, enthält die allgemeine Lösung frei wählbare Konstanten.
- Geben Sie alle Gleichungen mit Anfangsbedingungen unter Verwendung der Syntax `Var = Exp` ein. Eine Anfangsbedingung, die eine andere Syntax verwendet, wird ignoriert.

Beispiel: Lösen der linearen Differenzialgleichung $y' = x$ für $y = 1$ mit der Anfangsbedingung $x = 0$

```
dSolve(y'=x, x, y, x=0, y=1)
{y=x/2+1}
```

Beispiel: Lösen des linearen Systems von Differenzialgleichungen erster Ordnung $y' = y + z$, $z' = y - z$, wobei „x“ die unabhängige Variable ist und „y“ und „z“ die abhängigen Variablen sind, und die Anfangsbedingungen $y = 3$, wenn $x = 0$ und $z = \sqrt{2} - 3$, wenn $x = 0$ gegeben sind

```
dSolve({y'=y+z, z'=y-z}, x, {y, z}, x=0, y=3, x=0, z=sqrt(2)-3)
{y=2*e^sqrt(2)*x+e^-sqrt(2)*x, z=2*sqrt(2)*e^sqrt(2)*x-2*e^sqrt(2)*x-sqrt(2)*e^-sqrt(2)*x}
```

• **rewrite** [Action][Equation/Inequality][rewrite]

Funktion: Bringt die Elemente der rechten Seite einer Gleichung oder Ungleichung auf die linke Seite.

Syntax: rewrite(Eq/Ineq/List [])

Beispiel: Bewegen der Elemente der rechten Seite von $x + 3 = 5x - x^2$ auf die linke Seite

```
rewrite(x+3=5x-x^2)
x^2-4*x+3=0
```

• **exchange** [Action][Equation/Inequality][exchange]

Funktion: Tauscht die Terme der rechten und der linken Seite einer Gleichung oder Ungleichung gegeneinander aus.

Syntax: exchange(Eq/Ineq/List [])

Beispiel: Vertauschen der Seiten der Ungleichung $3 > 5x - 2y$

```
exchange(3>5x-2y)
5*x-2*y<3
```

• **eliminate** [Action][Equation/Inequality][eliminate]

Funktion: Löst eine Gleichung hinsichtlich einer Variablen auf und ersetzt dann die eliminierte gleiche Variable in einem anderen Term durch das zuvor erhaltene Ergebnis.

Syntax: eliminate(Eq/Ineq/List-1, Variable, Eq-2 [])

Beispiel: Transformieren von $y = 2x + 3$ in $x =$, und anschließend Einsetzen des Zwischenergebnisses in $2x + 3y = 5$

```
eliminate(2x+3y=5, x, y=2x+3)
4*y-3=5
```

• **absExpand** [Action][Equation/Inequality][absExpand]

Funktion: Löst eine Betragsgleichung/-ungleichung durch Fallunterscheidung auf.

Syntax: absExpand(Eq/Ineq [])

Beispiel: Auflösen der Betragsgleichung $|2x - 3| = 9$

```
absExpand(|2x-3|=9)
2*x-3=9 or 2*x-3=-9
```

• **andConnect** [Action][Equation/Inequality][andConnect]

Funktion: Verbindet zwei Gleichungen oder Ungleichungen zu einer fortlaufenden Gleichung/Ungleichung.

Syntax: andConnect(Eq/Ineq-1, Eq/Ineq-2 [])

Beispiel: Verbinden von $x > -1$ und $x < 3$ als Ungleichungskette

```
andConnect(x>-1, x<3)
-1<x<3
```

• **getRight** [Action][Equation/Inequality][getRight]

Funktion: Extrahiert die Terme der rechten Seite einer Gleichung oder Ungleichung.

Syntax: getRight(Eq/Ineq/List [])

Beispiel: Extrahieren der Terme der rechten Seite von $y = 2x^2 + 3x + 5$

```
getRight(y=2x^2+3x+5)
2*x^2+3*x+5
```

• **getLeft** [Action][Equation/Inequality][getLeft]

Funktion: Extrahiert die Terme der linken Seite einer Gleichung oder Ungleichung.

Syntax: getLeft(Eq/Ineq/List [])

Beispiel: Extrahieren der Terme der linken Seite von $y = 2x^2 + 3x + 5$

```
getLeft (y=2x^2+3x+5)
y
```

• **and** [Action][Equation/Inequality][Logic][and]

Funktion: Liefert das Ergebnis der logischen AND-Verknüpfung von zwei Termen.

Syntax: Exp/Eq/Ineq/List-1 and Exp/Eq/Ineq/List-2

Beispiel: Ermitteln des Ergebnisses der logischen AND-Verknüpfung von $x^2 > 1$ and $x < 0$

```
x^2>1 and x<0
x<-1
```

• **or** [Action][Equation/Inequality][Logic][or]

Funktion: Liefert das Ergebnis der logischen OR-Verknüpfung von zwei Termen.

Syntax: Exp/Eq/Ineq/List-1 or Exp/Eq/Ineq/List-2

Beispiel: Ermitteln des Ergebnisses der logischen OR-Verknüpfung von $x = 3$ or $x > 2$

```
x=3 or x>2
x>2
```

• **xor** [Action][Equation/Inequality][Logic][xor]

Funktion: Liefert das Ergebnis der logischen Exklusiv-OR-Verknüpfung von zwei Termen.

Syntax: Exp/Eq/Ineq/List-1 xor Exp/Eq/Ineq/List-2

Beispiel: Ermitteln des Ergebnisses der logischen Exklusiv-OR-Verknüpfung von $x < 2$ xor $x < 3$

```
x<2 xor x<3
2<=x<3
```

• **not** [Action][Equation/Inequality][Logic][not]

Funktion: Liefert das logische NOT eines Terms.

Syntax: not(Exp/Eq/Ineq/List [])

Beispiel: Ermitteln des logischen NOT von $x = 1$

```
not (x=1)
x#1
```

Verwenden des Assistenten-Untermenüs

Das [Assistant]-Untermenü enthält die Befehle für den Assistentenmodus.

Beachten Sie, dass die folgenden Befehle nur im Assistentenmodus gültig sind. Für weitere Informationen zum Assistentenmodus siehe „Assistentenmodus und Algebramodus“ auf Seite 48.

• **arrange** [Action][Assistant][arrange]

Funktion: Sammelt ähnliche Terme und arrangiert diese in fallender Reihenfolge, wobei mit dem Term begonnen wird, der den kleinsten Koeffizienten enthält.

Syntax: arrange (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])

Beispiel: Neuordnen und Zusammenfassen von $2x + 3 - 5x + 8y$ in der Reihenfolge der Variablen


```
arrange (2x+3-5x+8y)
-3*x+8*y+3
```

• **replace** [Action][Assistant][replace]

Funktion: Ersetzt die Variable in einem Term, einer Gleichung oder einer Ungleichung mit dem Wert, der einer Variablen unter Verwendung des „store“-Befehls zugeordnet wurde.

Syntax: `replace (Exp/Eq/Ineq/List/Mat [])`

Beispiel: Ersetzen von s im Term $3x + 2s$, wenn der Term $2x + 1$ dem s vorher zugeordnet



• **invert** [Action][Transformation][invert]

Funktion: Tauscht zwei Variablen in einem Term gegeneinander aus.

Syntax: `invert (Exp/Eq/Ineq/List [,Variable-1, Variable-2] [])`

• x und y werden gegeneinander ausgetauscht, wenn Sie die Variablen nicht anders vorgeben.

Beispiel: Austauschen von x und y in der Gleichung $2x = y$



• **Clear_a_z**

Funktion: Löscht alle Einzelbuchstaben-Variablenamen (a-z und A-Z) im gegenwärtigen Ordner.



Verwenden des [Distribution/Inv. Dist.]-Untermenüs

Das [Distribution/Inv. Dist.]-Untermenü umfasst Funktionen, die mit verschiedenen Arten der Verteilungswahrscheinlichkeit bei statistischen Berechnungen in Zusammenhang stehen. Die Funktionen in diesem Untermenü führen die gleichen Berechnungen wie die Distribution-Befehle aus, die im Statistik-Menü und im Main-Menü, im eActivity-Menü und im Programm-Menü verfügbar sind.

Näheres zu den in Berechnungen verwendeten numerischen Ausdrücken finden Sie unter „Wahrscheinlichkeitsverteilungen“ auf Seite 155.

Näheres zu den Bedeutungen der Variablen, die in den Syntaxen der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen verwendet werden, und zu den Systemvariablen, die die als Rechenergebnis erhaltenen Werte speichern, finden Sie unter „Ein- und Ausgabebedingungen“ auf Seite 159.

Eingeben von Argumenten in der Distribution-Funktion

Sie können für jedes der Argumente in der Distribution-Funktion entweder Werte oder Listendaten eingeben. Die zur Ermittlung der normalen Wahrscheinlichkeitsdichte verwendete Syntax der normPDF-Funktion (Seite 88) ($\text{normPDF}(x, \sigma, \mu)$) kann wie unten gezeigt zur Durchführung der Berechnungen verwendet werden. Die „Number Format“-Einstellung für alle Berechnungsergebnisse ist „Fix 2“.

$$\text{normPDF}(1, 1, 0) = 0,24$$

$$\text{normPDF}(\{1, 2\}, 1, 0) = \{0,24, 0,05\}$$

$$\text{normPDF}(1, \{1, 2\}, 0) = \{0,24, 0,18\}$$

$$\text{normPDF}(\{1, 2\}, \{1, 2\}, 0) = \{0,24, 0,12\}$$

$$\text{normPDF}(\{1, 2\}, \{1, 2\}, \{1, 0\}) = \{0,40, 0,12\}$$

Im Folgenden ist beschrieben, wie Listendaten in Argumente eingegeben und die Berechnungsergebnisse ausgegeben werden.

(a) Eingeben von Listendaten für ein einzelnes Argument

• Im Prinzip kann jede beliebige Liste eingeben werden. Es muss aber jedes Element in der Liste den vom Argument der verwendeten Funktion vorgegebenen Bedingungen entsprechen.

• Die Berechnung erfolgt für jedes Element in der Liste und die Ergebnisse werden wie unten gezeigt ausgegeben.

$$\text{normPDF}(x, \{\sigma_1, \sigma_2\}, \mu)$$

$$= \{<\text{normPDF}(x, \sigma_1, \mu) \text{ Berechnungsergebnis}>, <\text{normPDF}(x, \sigma_2, \mu) \text{ Berechnungsergebnis}>\}$$

(b) Eingeben von Listendaten für multiple Argumente

- In diesem Fall müssen alle Listen die gleiche Zahl an Elementen enthalten. Anderenfalls wird die Fehlermeldung „Invalid Dimension“ angezeigt.
- Die Berechnung erfolgt für jedes Element in der Liste und die Ergebnisse werden wie unten gezeigt ausgegeben.

$\text{normPDF}(\{x_1, x_2\}, \{\sigma_1, \sigma_2\}, \mu)$

= {<normPDF(x_1, σ_1, μ) Berechnungsergebnisse>, <normPDF(x_2, σ_2, μ) Berechnungsergebnisse>}

Zuordnen von Listendaten-Berechnungsergebnissen zu Variablen

Die Verwendung der Listendaten im Argument der Distribution-Funktion gibt die Berechnungsergebnisse als Listendaten aus, die in unveränderter Form der „ans“-Variablen zugeordnet werden.

Zusätzlich zur „ans“-Variablen bewirken Berechnungen, die die Distribution-Funktion verwenden, auch eine Zuordnung der Berechnungsergebnisse zu bestimmten Systemvariablen. Beispielsweise wird die von normPDF ermittelte Variable der Normalwahrscheinlichkeitsdichte der Systemvariablen *prob* zugeordnet. Als Berechnungsergebnis wird einer Systemvariablen nur das letzte Element der Listendaten zugeordnet.

In den Erklärungen zur Distribution-Funktion finden Sie Näheres dazu, welches Berechnungsergebnis welcher Variablen zugeordnet wird, finden Sie unter „Berechnungsergebnis-Ausgabe“.

• normPDF [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][normPDF]

Funktion: Ermittelt die Wahrscheinlichkeitsdichte einer Normalverteilung für einen vorgegebenen Wert.

Syntax: $\text{normPDF}(x, \sigma, \mu)$

- Bei Auslassung von σ und μ werden $\sigma = 1$ und $\mu = 0$ verwendet.

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Normalverteilung bei $x = 37.5$, $\sigma = 2$, $\mu = 35$

```
normPDF (37.5, 2, 35)
0.09132454269
```

• normCDF [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][normCDF]

Funktion: Ermittelt die kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung zwischen einem unteren und einem oberen Grenzwert.

Syntax: $\text{normCDF}(\text{unterer Wert}, \text{oberer Wert}, \sigma, \mu)$

- Bei Auslassung von σ und μ werden $\sigma = 1$ und $\mu = 0$ verwendet.

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*, *zLow*, *zUp*

Beispiel: Bestimmen der Normal-Wahrscheinlichkeitsdichte bei unterer Grenzwert = $-\infty$, oberer Grenzwert = 36, $\sigma = 2$, $\mu = 35$

```
normCDF (-∞, 36, 2, 35)
0.6914624613
```

• invNormCDF [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invNormCDF]

Funktion: Ermittelt den (die) Grenzwert(e) einer normalen kumulativen Verteilungswahrscheinlichkeit für vorgegebene Werte.

Syntax: $\text{invNormCDF}([\text{tail setting}], \text{Area-Wert}, \sigma, \mu)$

- Bei Auslassung von σ und μ werden $\sigma = 1$ und $\mu = 0$ verwendet.
- „tail setting“ zeigt die Lage des Anfangspunkts der Wahrscheinlichkeitswerte, wobei Left, Right oder Center vorgegeben werden kann. Geben Sie zum Vorgeben die folgenden Werte oder Buchstaben ein:

Left: -1, „L“ oder „l“

Center: 0, „C“ oder „c“

Right: 1, „R“ oder „r“

Bei Überspringen der Eingabe wird „Left“ verwendet.

- Wenn ein Argument ausgelassen wird (ergibt drei Argumente), Tail = Left.
- Wenn zwei Argumente ausgelassen werden (ergibt zwei Argumente), Tail=Left, $\mu=0$.
- Wenn drei Argumente ausgelassen werden (ergibt ein Argument), Tail=Left, $\sigma=1$, $\mu=0$.

- Wenn „tail setting“ auf Center eingestellt ist, wird der untere Grenzwert ausgegeben.

Berechnungsergebnis-Ausgabe: x_1 InvN, x_2 InvN

Beispiel: Bestimmen des oberen Grenzwerts bei Tail setting = Left,
Area-Wert = 0,7, $\sigma = 2$, $\mu = 35$

```
invNormCDF("L", 0.7, 2, 35)
36.04880103
```

- **tPdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][tPdf]

Funktion: Ermittelt die Wahrscheinlichkeitsdichte einer Student'schen t -Verteilung für einen vorgegebenen Wert.

Syntax: tPdf(x , df [])

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Student'schen t -Verteilung bei $x = 2$, $df = 5$

```
tPdf(2, 5)
0.06509031033
```

- **tCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][tCdf]

Funktion: Ermittelt die kumulative Wahrscheinlichkeit einer Student'schen t -Verteilung zwischen einer oberen und unteren Grenze.

Syntax: tCdf(unterer Wert, oberer Wert, df [])

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*, *tLow*, *tUp*

Beispiel: Bestimmen der Wahrscheinlichkeit einer Student'schen t -Verteilung bei unterer Wert = 1,5, oberer Wert = ∞ , $df = 18$

```
tCdf(1.5, ∞, 18)
0.07547522609
```

- **invTCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invTCdf]

Funktion: Ermittelt den unteren Grenzwert der kumulativen Wahrscheinlichkeit einer Student'schen t -Verteilung für vorgegebene Werte.

Syntax: invTCdf(*prob*, df [])

Berechnungsergebnis-Ausgabe: x Inv

Beispiel: Bestimmen des unteren Grenzwerts bei $prob = 0,0754752$, $df = 18$

```
invTCdf(0.0754752, 18)
1.500000203
```

- **chiPdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][chiPdf]

Funktion: Ermittelt die Wahrscheinlichkeitsdichte einer χ^2 -Verteilung für vorgegebene Werte.

Syntax: chiPdf(x , df [])

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Wahrscheinlichkeitsdichte einer χ^2 -Verteilung bei $x = 2$, $df = 4$

```
chiPdf(2, 4)
0.1839397206
```

- **chiCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][chiCdf]

Funktion: Ermittelt die kumulative Wahrscheinlichkeit einer χ^2 -Verteilung zwischen einer unteren und oberen Grenze.

Syntax: chiCdf(unterer Wert, oberer Wert, df [])

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Wahrscheinlichkeit einer χ^2 -Verteilung bei unterer Wert = 2,7, oberer Wert = ∞ , $df = 4$

```
chiCdf(2.7, ∞, 4)
0.6092146125
```

• **invChiCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invChiCdf]

Funktion: Ermittelt den unteren Grenzwert der kumulativen Wahrscheinlichkeit einer χ^2 -Verteilung für vorgegebene Werte.

Syntax: `invChiCdf(prob, df [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *xInv*

Beispiel: Bestimmen des unteren Grenzwerts bei $prob = 0,6092146$, $df = 4$

```
invChiCdf(0.6092146, 4)
2.700000072
```

• **fPdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][fPdf]

Funktion: Ermittelt die Wahrscheinlichkeitsdichte einer F -Verteilung für einen vorgegebenen Wert.

Syntax: `fPdf(x, n:df, d:df [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Wahrscheinlichkeitsdichte einer F -Verteilung bei $x = 1,5$, $n:df = 24$, $d:df = 19$

```
fPdf(1.5, 24, 19)
0.3951671524
```

• **fCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Continuous][fCdf]

Funktion: Ermittelt die kumulative Wahrscheinlichkeit einer F -Verteilung zwischen einer oberen und einer unteren Grenze.

Syntax: `fCdf(unterer Wert, oberer Wert, n:df, d:df [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Wahrscheinlichkeit einer F -Verteilung bei unterer Wert = 1,5, oberer Wert = ∞ , $n:df = 24$, $d:df = 19$

```
fCdf(1.5, ∞, 24, 19)
0.185196483
```

• **invFCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invFCdf]

Funktion: Ermittelt den unteren Grenzwert der kumulativen Wahrscheinlichkeit einer F -Verteilung für vorgegebene Werte.

Syntax: `invFCdf(prob, n:df, d:df [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *xInv*

Beispiel: Bestimmen des unteren Grenzwertes bei $prob = 0,1852$, $n:df = 24$, $d:df = 19$

```
invFCdf(0.1852, 24, 19)
1.4999911
```

• **binomialPdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][binomialPdf]

Funktion: Ermittelt die Wahrscheinlichkeit in einer Binomialverteilung, dass der Erfolg bei einem vorgegebenen Versuch eintritt.

Syntax: `binomialPdf(x, Numtrial-Wert, pos [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Binomialwahrscheinlichkeit bei $x = 5$, Numtrial-Wert = 3, $pos = 0,63$

```
binomialPdf(5, 3, 0.63)
0
```

• **binomialCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][binomialCdf]

Funktion: Ermittelt die kumulative Wahrscheinlichkeit in einer Binomialverteilung, dass der Erfolg zwischen einem vorgegebenen unteren Wert und oberen Wert eintritt.

Syntax: `binomialCdf(unterer Wert, oberer Wert, Numtrial-Wert, pos [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der kumulativen Binomialwahrscheinlichkeit bei unterer Wert = 2, oberer Wert = 5, Numtrial-Wert = 3, $pos = 0,63$

```
binomialCdf(2, 5, 3, 0.63)
0.690606
```

- **invBinomialCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invBinomialCdf]


Funktion: Ermittelt die Mindestzahl von Versuchen einer kumulativen binomialen Wahrscheinlichkeitsverteilung bei vorgegebenen Werten.

Syntax: `invBinomialCdf(prob, Numtrial-Wert, pos [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: $xInv$, $*xInv$


Wichtig!

Beim Ausführen der `invBinomialCdf`-, der `invPoissonCdf`-, der `invGeoCdf`- oder der `invHypergeoCdf`-Funktion verwendet der ClassPad zum Berechnen der Werte für die Mindestanzahl von Versuchen den vorgegebenen *prob*-Wert und den an der kleinsten signifikanten Stelle um eins verminderten *prob*-Wert ($*prob$ -Wert). Die Ergebnisse werden den Systemvariablen *xInv* (Rechenergebnis mit *prob*) und $*xInv$ (Rechenergebnis mit $*prob$) zugewiesen. Die Funktion ermittelt stets nur den *xInv*-Wert. Falls sich jedoch die Werte von *xInv* und $*xInv$ unterscheiden, erscheint die unten gezeigte Warnmeldung, die beide Werte zeigt.



Die Rechenergebnisse der Funktion sind Ganzzahlen. Die Genauigkeit kann beeinträchtigt sein, wenn das erste Argument 10 oder mehr Stellen umfasst. Beachten Sie, dass selbst eine geringe Abweichung bei der Berechnung die Rechenergebnisse beeinflusst. Wenn eine Warnmeldung erscheint, überprüfen Sie die angezeigten Werte.

Beispiel: Bestimmen der Mindestzahl von Versuchen bei $prob = 0,609$,
Numtrial-Wert = 5, $pos = 0,63$




- **poissonPdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][poissonPdf]

Funktion: Ermittelt die Wahrscheinlichkeit in einer Poisson-Verteilung, dass der Erfolg bei einem vorgegebenen Versuch eintritt.

Syntax: `poissonPdf(x, λ [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der Poisson-Wahrscheinlichkeit bei $x = 10$, $\lambda = 6$




- **poissonCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][poissonCdf]

Funktion: Ermittelt die kumulative Wahrscheinlichkeit in einer Poisson-Verteilung, dass der Erfolg zwischen einem vorgegebenen unteren Wert und oberem Wert eintritt.

Syntax: `poissonCdf(unterer Wert, oberer Wert, λ [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen kumulativen Poisson-Wahrscheinlichkeit bei unterer Wert = 2, oberer Wert = 3, $\lambda = 2,26$



- **invPoissonCdf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invPoissonCdf]

Funktion: Ermittelt die Mindestzahl von Versuchen in einer kumulativen Poisson-Wahrscheinlichkeitsverteilung für vorgegebene Werte.


Syntax: `invPoissonCdf(prob, λ [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: $xInv$, $*xInv$

Wichtig!

Siehe „Wichtig!“ unter „invBinomialCdf“ auf Seite 91.

Beispiel: Bestimmen der Mindestanzahl von Versuchen bei $prob = 0,8074$,
 $\lambda = 2,26$



• **geoPDF** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][geoPDF]

Funktion: Ermittelt die Wahrscheinlichkeit in einer geometrischen Verteilung, dass der Erfolg bei einem bestimmten Versuch eintritt.

Syntax: `geoPDF(x, pos [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der geometrischen Wahrscheinlichkeit bei $x = 6$,
 $pos = 0,4$

```
geoPDF(6, 0.4)
0.031104
```

• **geoCDf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][geoCDf]

Funktion: Ermittelt die kumulative Wahrscheinlichkeit in einer geometrischen Verteilung, dass der Erfolg zwischen einem vorgegebenen unteren Wert und oberem Wert eintritt.

Syntax: `geoCDf(unterer Wert, oberer Wert, pos [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der geometrischen Wahrscheinlichkeit bei unterer Wert
 $= 2$, oberer Wert $= 3$, $pos = 0,5$

```
geoCDf(2, 3, 0.5)
0.375
```

• **invGeoCDf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invGeoCDf]

Funktion: Ermittelt die Mindestanzahl von Versuchen einer kumulativen geometrischen Wahrscheinlichkeitsverteilung für vorgegebene Werte.

Syntax: `invGeoCDf(prob, pos [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *xInv*, **xInv*

Wichtig!

Siehe „Wichtig!“ unter „invBinomialCDf“ auf Seite 91.

Beispiel: Bestimmen der Mindestanzahl von Versuchen bei $prob = 0,875$,
 $pos = 0,5$

```
invGeoCDf(0.875, 0.5)
3
```

• **hypergeoPDF** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][hypergeoPDF]

Funktion: Ermittelt die in einer hypergeometrischen Verteilung gegebene Wahrscheinlichkeit, dass der Erfolg bei einem bestimmten Versuch eintritt.

Syntax: `hypergeoPDF(x, n, M, N [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der hypergeometrischen Wahrscheinlichkeit für $x = 1$,
 $n = 5$, $M = 10$, $N = 20$

```
hypergeoPDF(1, 5, 10, 20)
0.1354489164
```

• **hypergeoCDf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Discrete][hypergeoCDf]

Funktion: Ermittelt die in einer hypergeometrischen Verteilung gegebene kumulative Wahrscheinlichkeit, dass der Erfolg zwischen einem vorgegebenen unteren und oberem Wert eintritt.

Syntax: `hypergeoCDf(unterer Wert, oberer Wert, n, M, N [])`

Berechnungsergebnis-Ausgabe: *prob*

Beispiel: Bestimmen der kumulativen hypergeometrischen Verteilung bei
einem unteren Wert $= 0$, oberer Wert $= 1$, $n = 5$, $M = 10$, $N = 20$

```
hypergeoCDf(0, 1, 5, 10, 20)
0.1517027864
```

- **invHypergeoCDf** [Action][Distribution/Inv.Dist][Inverse][invHypergeoCDf]

Funktion: Ermittelt die in einer kumulativen hypergeometrischen Verteilung gegebene Mindestanzahl von Versuchen für bestimmte Werte.


Syntax: $\text{invHypergeoCDf}(\text{prob}, n, M, N [])$

Berechnungsergebnis-Ausgabe: $x\text{Inv}$, $*x\text{Inv}$

Wichtig!

Siehe „Wichtig!“ unter „invBinomialCDf“ auf Seite 91.

Beispiel: Bestimmen der Mindestanzahl von Versuchen bei $\text{prob} = 0.3$, $n = 5$,
 $M = 10$, $N = 20$



Verwenden des [Financial]-Untermenüs

Das [Financial]-Untermenü enthält Befehle für Finanzberechnungen.

Informationen zu den in diesem Untermenü enthaltenen Funktionen sind unter „11-4 Finanzmathematische Funktionen“ zu finden.

Verwenden des [Command]-Untermenüs

- **Define**


Funktion 1: Definiert eine Funktion und registriert sie im Grafik-Editor.

Syntax 1: $\text{Define}\{y1(x) - y100(x) ; x1(y) - x100(y) ; y1(t) - y100(t) ; x1(t) - x100(t) ; r1(\theta) - r100(\theta)\} = \langle \text{Term} \rangle$

Beispiel: Definieren der Funktion $y = \sin(x)$ und Zuordnen dieser Funktion zu der Zeile „y3“ des Grafik-Editors

Funktion 2: Erstellt eine anwenderdefinierte Funktion.

Weitere Informationen finden Sie unter „12-3 Anwenderdefinierte Funktionen“.



- **DispStat**

Funktion: Zeigt die vorherigen statistischen Berechnungsergebnisse an.

Weitere Informationen finden Sie unter „DispStat“ auf Seite 216 und den Beispielen **1208** bis **1210** unter „Einbinden von statistischen Grafik- und Berechnungsfunktionen in einem Programm“ auf Seite 234.

- **Clear_a_z**

Funktion: Löscht alle Einzelbuchstaben-Variablen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Clear_a_z“ auf Seite 87.

- **DelVar**

Funktion: Löscht eine bestimmte Variable.

Weitere Informationen finden Sie unter „DelVar“ auf Seite 215.

- **Clear All Variables**

Funktion: Löscht Variablen, die Zahlen, Listen und Matrizen enthalten.

2-8 Verwenden des Interaktiv-Menüs

Mit dem [Interactive]-Menü können Sie die meisten Befehle benutzen, die im [Action]-Menü verfügbar sind. Wenn Sie einen Befehl im [Action]-Menü wählen, wird einfach die Funktion für diesen Befehl eingegeben.

Im [Interactive]-Menü ziehen Sie den Stift über eine vorhandene Eingabe im Arbeitsbereich und wählen dann einen Befehl. Dadurch wird der hervorgehobene Term mit dem Befehl umschlossen und ein Dialogfeld geöffnet, falls mehr Argumente erforderlich sind. Wenn Sie einen [Interactive]-Menüeintrag wählen, ohne zuvor einen Term hervorzuheben, öffnet sich ein Dialogfeld, das Sie zu den erforderlichen Argumenten auffordert.

Tipp

- Die Bedienung der folgenden Befehle des [Interactive]-Menüs ist identisch mit den meisten Befehlen des [Action]-Menüs. Informationen über die Verwendung dieser Befehle finden Sie unter „2-7 Verwenden des Aktionsmenüs“. [Transformation], [Advanced], [Calculation], [Complex], [List]-[Create], [List]-[Statistics], [List]-[Calculation], [Matrix]-[Create], [Matrix]-[Calculation], [Matrix]-[Row&Column], [Vector], [Equation/Inequality], [Assistant], [Distribution/Inv.Dist], [Financial], Define
- Die Befehle „DispStat“, „Clear_a_z“ und „DelVar“ des [Command]-Untermenüs des [Action]-Menüs sind im [Interactive]-Menü nicht enthalten.

Beispiel für das Interaktiv-Menü

Die Operationen im [Interactive]-Menü sind besonders in den folgenden Fällen vorteilhaft.

- Wenn Sie einen Befehl für einem Term verwenden möchten, den Sie gerade bearbeiten.
- Wenn Sie einen Befehl verwenden möchten, der mehrere Argumente erfordert.

0234 Zerlegen des Terms $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ in seine Linear-Faktoren

0235 Berechnen des bestimmten Integrals über $x^2 + 2x$ für $1 \leq x \leq 2$

Verwenden des „apply“-Befehls

Der „apply“-Befehl ist nur im [Interactive]-Menü enthalten. Sie können diesen Befehl verwenden, um nur einen bestimmten Teil eines Terms zu bearbeiten und dessen Ergebnis anzuzeigen.

0236 Berechnen des Ergebnisses von $\text{diff}(\sin(x),x) \times \cos(x) + \sin(x) \times \text{diff}(\cos(x),x)$, und anschließend Berechnen nur eines Teils des Terms

Hinweis: Dieses Beispiel geht von der Annahme aus, dass der ClassPad für die folgenden Moduseinstellungen konfiguriert ist: Algebra, Complex, Radian, Descending Order.

2-9 Verwenden des Main-Menüs in Kombination mit anderen Anwendungs-Menüs

Sie können vom Main-Menü aus auf die Fenster anderer Anwendungen des ClassPad zugreifen und Kopieren, Einfügen, Drag & Drop (Ziehen und Ablegen) und weitere Operationen zwischen diesen Anwendungen ausführen.


Tipp

- Wenn Sie Daten, die Farbinformationen umfassen, in einer anderen Anwendung kopieren und in das Main-Menü einfügen, werden die Farbinformationen nicht berücksichtigt. Die eingefügten Daten werden schwarz. Dies gilt auch, wenn Sie Daten aus einer anderen Anwendung in das Main-Menü ziehen.
- Wenn Sie Daten im Main-Menü kopieren und in eine andere Anwendung einfügen, werden die eingefügten Daten gemäß den Farbeinstellungen dieser anderen Anwendung angezeigt. Dies gilt auch, wenn Sie Daten aus dem Main-Menü in eine andere Anwendung ziehen.

Verwenden des Fensters eines anderen Anwendungs-Menüs

• Öffnen des Fensters eines anderen Anwendungs-Menüs

1. Tippen Sie auf die Pfeilabwärts-Schaltfläche ganz rechts auf der Symbolleiste.
 - Eine Palette der Anwendungs-Ikone wird angezeigt.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche, die dem Fenster entspricht, das Sie öffnen möchten.
 - Dadurch erscheint das der angetippten Schaltfläche entsprechende Fenster als unteres Fenster.

• Schließen des Fensters eines anderen Anwendungs-Menüs

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb des Fensters, das Sie schließen möchten.
2. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf die -Schaltfläche, oder tippen Sie auf  und dann auf [Close].
 - Der Arbeitsbereich des Main-Menüs füllt nun das gesamte Display aus.

Tip

- Auch wenn Sie das -Icon der Ikon-Leiste verwenden, um das untere Fenster zu vergrößern, sodass dieses das gesamte Display ausfüllt, wird dieses geschlossen, wenn Sie auf  und anschließend auf [Close] tippen, und Sie kehren zum Fenster des Arbeitsbereichs zurück.
- Es geschieht nichts, wenn Sie auf  und dann auf [Close] tippen, während das Fenster des Arbeitsbereichs aktiv ist.

• Kopieren eines Terms im Arbeitsbereich und Einfügen des Terms in das Grafik-Editor-Fenster

- 0237** Kopieren von „ $x^2 - 1$ “ im Arbeitsbereich und Einfügen des Terms in das Grafik-Editor-Fenster
- Weitere Informationen über das Grafik-Editor-Fenster finden Sie in Kapitel 3.

• Grafisches Darstellen einer Funktion durch Ziehen aus dem Arbeitsbereich in das Grafikfenster

- 0238** Grafisches Darstellen des Terms „ $x^2 - 1$ “, der bereits in den Arbeitsbereich eingegeben wurde
- Wie in diesem Beispiel sichtbar wird, kann eine Grafik gezeichnet werden, indem ein Term in der Form $f(x)$ im Grafikfenster abgelegt wird.

Verwenden des Statistik-Editor-Fensters

Sie können das Statistik-Editor-Fenster verwenden, um neue LIST-Variablen zu erstellen und vorhandene LIST-Variablen zu bearbeiten. Sie können das Statistik-Editor-Fenster auch für Eingabe des Namens einer LIST-Variablen und die Anzeige ihres Inhalts verwenden.

• **Verwenden einer LIST-Variablen mit Dateneingabe über den Statistik-Editor zur Ausführung einer Berechnung im Arbeitsbereich**

0239 Eingeben von Daten in „list1“ und „list2“ unter Verwendung des Statistik-Editors und anschließend Ausführen der Berechnung list1+list2 im Arbeitsbereich

- list1 bis list6 sind Systemvariablen des LIST-Typs. Nähere Informationen hierzu siehe „Hauptspeicher-Datentypen“ (Seite 26).
- Informationen über die Eingabe und Bearbeitung von Listendaten unter Verwendung des Statistik-Editors sind in Kapitel 7 zu finden.

• **Verwenden des Statistik-Editors zum Aufrufen einer LIST-Variablen, die im Arbeitsbereich erstellt wurde**

0240 Unter Fortführung des Beispiels **0239** Verwenden des Statistik-Editors zum Aufrufen einer list-Variablen „test“, die im Arbeitsbereich erstellt wurde

Verwenden des Geometriefensters

Wenn ein Geometriefenster auf dem Display angezeigt wird, können Sie Werte und Terme in das Geometriefenster ziehen, um die Grafik oder Figur des Wertes oder Terms zu zeichnen. Sie können auch eine Figur vom Geometriefenster in den Arbeitsbereich ziehen, der den entsprechenden Term oder Wert anzeigt.

• **Ziehen eines Terms vom Arbeitsbereich in das Geometriefenster**

0241 Eingeben des Terms $x^2/5^2 + y^2/2^2 = 1$ in den Arbeitsbereich und anschließendes Ziehen des Terms in das Geometriefenster

Tipp: Die folgende Tabelle zeigt die Typen der Terme, die Sie im Geometriefenster ablegen können. Wenn der Term nicht erkannt wird, wird er im Geometriefenster als Text angezeigt.

Ablegen dieses Terms im Geometriefenster:	Zeigt Folgendes an:
Lineare Gleichung mit x und y	Eine Gerade
Gleichung eines Kreises mit x und y	Ein Kreis
Gleichung einer Ellipse mit x und y	Eine Ellipse
Gleichung einer Hyperbel mit x und y	Eine Hyperbel
Zweidimensionaler Vektor (im Format von 2 Zeilen \times 1 Spalte)	Ein Punkt
Gleichung $y = f(x)$	Eine Kurve
$2 \times n$ Matrix, $n \geq 3$	Ein geschlossenes Polygon (jede Spalte repräsentiert einen Eckpunkt des Polygons)
$n \times 2$ Matrix, $n \geq 3$	Ein offener Polygonzug

• **Ziehen einer Figur aus dem Geometriefenster in den Arbeitsbereich**

0242 Ziehen eines Punkts, eines Kreises, eines Punkts und seiner Abbildung aus dem Geometriefenster in den Arbeitsbereich

- Informationen zu Operationen im Geometriefenster finden Sie in Kapitel 8.

Tipp: Nachfolgend ist gezeigt, was geschieht, wenn Sie eine Figur aus dem Geometriefenster in den Arbeitsbereich ziehen.


Ablegen dieser Figur im Arbeitsbereich:	Zeigt Folgendes an:
Punkt	Koordinaten als Ortsvektor (2×1 Matrix)
Gerade	Gleichung der Geraden
Vektor	Koordinaten als freier Vektor (entspricht dem dazu parallelen Ortsvektor mit gleicher Pfeilrichtung)
Kreis, Kreisbogen, Ellipse, Funktion oder Kurve	Entsprechende Gleichung
Polygon	$2 \times n$ Matrix
Offener Polygonzug (erstellt durch Animation)	$n \times 2$ Matrix
Geradenpaar	Lineares Gleichungssystem für das Paar
Ein Punkt und seine Abbildung unter einer Transformation	Matrixterm für die Transformation

2-10 Verwenden der Verifizierungs-Funktion

Die Verifizierungs-Funktion bietet Ihnen ein leistungsstarkes Werkzeug, um prüfen zu können, ob Ihre numerischen oder algebraischen Umformungen richtig sind. „Verify“ unterstützt Sie bei der Vereinfachung von Termen, indem verifiziert wird, ob ein von Ihnen eingegebener Term gleich Ihrem ursprünglichen Term ist. Ist dies der Fall, dann erhalten Sie eine positive Antwort; wenn nicht, müssen Sie Ihren Fehler berichtigen, bevor Sie fortfahren können.

• Starten der Verifizierungs-Funktion

1. Tippen Sie auf die Pfeilabwärts-Schaltfläche ganz rechts auf der Symbolleiste.
2. Auf der erscheinenden Ikon-Leiste tippen Sie auf .



• Menüs und Schaltflächen der Verifizierungs-Funktion

- Löschen des Verifizierungs-Fensters..... File - New, Edit - Clear All oder 
- Öffnen oder Speichern einer DateiFile - Open, File - Save oder 
- Festlegen des Berechnungsbereichs für komplexe Zahlen für „Verify“ 
- Festlegen des Berechnungsbereichs für reelle Zahlen für „Verify“ 
- Festlegen des Berechnungsbereichs für positive reelle Zahlen für „Verify“ 
- Verifizieren der Gleichung mit Beginn ab der ersten Zeile..... 
- Verifizieren der Gleichung mit Beginn ab der aktuellen Zeile 

0243 Vollständiges Zerlegen der Zahl 50 in ihre Faktoren


0244 Unter Fortführung des Beispiels **0243** Faktorisieren des Terms $x^2 + 1$ (in der Faktorenform neu schreiben)

2-11 Verwenden der Wahrscheinlichkeits-Simulations-Funktion


Mit der Wahrscheinlichkeits-Simulations-Funktion realisieren Sie folgende Experimente:

- Simulation empirischer Häufigkeiten der Würfelseiten (Augenzahlen), die erscheinen, wenn ein idealer Würfel mit einer vorgegebenen Versuchsanzahl gewürfelt wird (1 Die)
- Simulation empirischer Häufigkeiten auftretender Augensummen, die erscheinen, wenn zwei ideale Würfel mit einer vorgegebenen Versuchsanzahl geworfen werden (2 Dice +)
- Simulation empirischer Häufigkeiten auftretender Produkte der Augenzahlen, die erscheinen, wenn 2 ideale Würfel mit vorgegebener Versuchsanzahl gewürfelt werden (2 Dice *)
- Nachdem Kugeln in den „Farben“ A, B, C, D, E und F mit vorgegebenen Anzahlen in eine Urne gelegt wurden: Simulation empirischer Häufigkeiten der „Farben“, die auf den zufällig gezogenen Kugeln erscheinen, bei vorgegebener Anzahl von Ziehungen (Container)

Die Anzahl der Würfelseiten können Sie als eine beliebige ganze Zahl von 1 bis 20 vorgeben.



„Probability“-Dialogfeld



„Simulations“-Fenster
(Versuchsinformationen und Ergebnis)

• Starten der Wahrscheinlichkeits-Simulations-Funktion

1. Tippen Sie auf die Pfeilabwärts-Schaltfläche ganz rechts auf der Symbolleiste.
2. Tippen Sie in der nun erscheinenden Ikon-Leiste auf . Ein anfängliches „Probability“-Dialogfeld wird geöffnet.

• Menüs und Schaltflächen der Wahrscheinlichkeits-Simulations-Funktion

- Löschen des Simulations-Fensters (und Anzeigen des „Probability“-Dialogfelds)
..... File - New, Edit - Clear All oder
- Anzeigen des „Probability“-Dialogfelds und Start der Wahrscheinlichkeits-Simulation
(Versuchsergebnis wird dem Ende der aktuellen Datei hinzugefügt) Edit - Add oder
- Öffnen oder Speichern einer Datei File - Open, File - Save oder
- Löschen der aktuell ausgewählten Versuchsdaten..... Edit - Delete
- Anzeigen des ausgewählten Ergebnisses als Häufigkeitsverteilung
(im Matrixformat)..... Display - Distribution
- Anzeigen des ausgewählten Ergebnisses als Stichprobendaten
(im Listenformat) Display - Sample Data

0245 Simulation empirischer Häufigkeiten auftretender Augensummen, die erscheinen, wenn zwei ideale sechsseitige Würfel 50-mal geworfen werden

0246 Nachdem 10 A-farbige Kugeln, 20 B-farbige Kugeln und 30 C-farbige Kugeln in eine Urne gelegt wurden, soll ermittelt werden, wie oft jede Art von Kugel bei einer Gesamtziehung von 50 gezogen wird. Nach jeder Ziehung einer Kugel ist diese wieder in die Urne zurückzulegen, bevor mit der nächsten Ziehung begonnen wird.

Tipp: In den Anfangs-Standard-Einstellungen werden die Versuchsergebnisse als Häufigkeitsverteilung im Matrixformat dargestellt. Wenn Sie das Tabellenergebnis auswählen und [Sample Data] im [Display]-Menü auswählen, werden die Versuchsergebnisse auf Listendatenformat umgestellt. Umgekehrt gilt: Wenn Sie die Tabellenergebnisse auswählen und [Distribution] im [Display] Menü auswählen, werden die Versuchsergebnisse im Matrixformat als Häufigkeitsverteilung dargestellt.

1 Die
Number of trials: 6
Faces on dice: 6
1 2 3 4 5 6
0 1 2 1 2 0

Häufigkeitsverteilung (Matrixformat)

1 Die
Number of trials: 6
Faces on dice: 6
{3, 2, 4, 3, 5, 5}

Stichprobendaten (Listenformat)

2-12 Ausführen eines Programms im Main-Menü


Ein Programm kann im Main-Menü oder im eActivity-Menü ausgeführt werden.

Syntax: Ordnername\Programmname(Parameter)

- Der Ordnername braucht nicht vorgegeben zu werden, wenn das auszuführende Programm im aktuellen Ordner liegt. Wenn Sie den ClassPad unverändert mit den Anfangs-Standard-Einstellungen benutzen, ist der aktuelle Ordner sowohl für das Programm-Menü als auch für das Main-Menü der „main“-Ordner, sodass normalerweise kein Ordnername angegeben werden muss.
- Wenn Sie den Ordner nicht ändern, ist der aktuelle Ordner des eActivity-Menüs der „eAct“-Ordner, sodass Sie den Ordnernamen auf jeden Fall angeben müssen Falls Sie ein Programm ausführen wollen, das im „main“-Ordner liegt, geben Sie „main\Programmname(Parameter)“ ein.

Wichtig!

Wenn der Programmbefehl „Pause“ in einem Programm benutzt wird, wird er ignoriert, wenn das Programm vom Main-Menü oder vom eActivity-Menü aus aufgerufen wird.




- 0247** Ausführen eines Programms namens OCTA, das im Main-Menü unter „Erstellen eines Programms“ (Seite 204) erstellt und gespeichert wurde, und Ermitteln der Oberfläche und des Volumens eines regelmäßigen Oktaeders mit der Seitenlänge 20 cm

Kapitel 3: Grafik- und Tabellen-Menü

Im Grafik- und Tabellen-Menü können Sie Gleichungen (oder Ungleichungen) in kartesischen Koordinaten, Polarkoordinaten und in Parameterdarstellung eingeben und grafisch darstellen. Nachdem Sie eine Gleichung grafisch dargestellt haben, können Sie verschiedene auf Grafiken beruhende analytische Operationen ausführen, beispielsweise die Bestimmung der Schnittpunkte zweier Grafiken oder des Wendepunkts und die Berechnung des Integrals für einen bestimmten Bereich einer Parabel oder einer anderen Figur.

Wenn Sie das Grafik- und Tabellen-Menü öffnen, erscheinen zwei Fenster auf dem Display: ① das Grafik-Editor-Fenster und ② das Grafikfenster.

- Ein Grafik-Editor-Blatt kann bis zu 20 Funktionen enthalten. Sie können gleichzeitig bis zu 100 Funktionen im Grafik-Editor abspeichern. Die im Grafik-Editor abgespeicherten Funktionen können im Grafikfenster grafisch dargestellt werden.
- Sie können im Grafik-Editor-Fenster auch eine Funktion nutzen, um eine Wertetabelle oder eine Übersichtstabelle zu generieren. Die Wertetabellen und Übersichtstabellen werden in einem Tabellenfenster angezeigt.
- Das Grafikfenster und das Tabellenfenster haben an der Unterseite ein Meldungsfeld, in welchem Terme und Werte angezeigt oder die für die Eingabe und Bearbeitung verwendet werden können.



Menüs und Schaltflächen des Grafik- und Tabellen-Menüs

Grafik-Editor-Fenster

- Öffnen aller gespeicherten Daten im Grafik-Editor-Fenster File - Open Graph Memory
- Speichern aller Terme im Grafik-Editor-Fenster File - Save Graph Memory
- Auswählen des gesamten Terms, den Sie bearbeiten Edit - Select All
- Löschen aller Terme im Grafik-Editor-Fenster Edit - Clear All
- Eingeben einer Funktion in kartesischen Koordinaten Type - $y=$ Type oder $\boxed{y=}$
- Eingeben einer Funktion in Polarkoordinaten Type - $r=$ Type oder $\boxed{r=}$
- Eingeben einer Funktion in Parameterdarstellung Type - ParamType oder $\boxed{x:=}$
- Eingeben einer x -Gleichung (vertikale Linie) Type - $x=$ Type oder $\boxed{x=}$
- Eingeben einer Ungleichung in kartesischen Koordinaten
..... Type - Inequality - $y>$ Type, $y<$ Type, $y\geq$ Type, $y\leq$ Type oder $\boxed{y>}$, $\boxed{y<}$, $\boxed{y\geq}$, $\boxed{y\leq}$
- Eingeben einer x -Ungleichung .. Type - Inequality - $x>$ Type, $x<$ Type, $x\geq$ Type, $x\leq$ Type oder $\boxed{x>}$, $\boxed{x<}$, $\boxed{x\geq}$, $\boxed{x\leq}$
- Eingeben von zwei Funktionen in eine Liste und verbindendes Schattieren Type - ShadeType oder $\boxed{y\blacklozenge}$
- Anzeigen des „Dynamic Graph“-Dialogfeldes (Seite 120) \blacklozenge - Dynamic Graph
- Anzeigen des „Draw Shade“-Dialogfeldes (Seite 104) \blacklozenge - Draw Shade
- Verwenden einer integrierten Funktionsschablone für die grafische Darstellung \blacklozenge - Built-In
- Löschen aller Terme auf dem aktivierten Blatt \blacklozenge - Sheet - Clear Sheet

- Zurücksetzen des Namens des aktivierten Blattes auf die ursprüngliche Vorgabe - Sheet - Default Name
- Grafische Darstellung der ausgewählten Funktion(en)
- Generieren einer Übersichtstabelle für die ausgewählte Funktion
- Anzeigen des Betrachtungsfenster-Dialogfeldes, um die Grafikfenster-Einstellungen zu konfigurieren
- Anzeigen des „Table Input“-Dialogfeldes, um die Einstellungen zu konfigurieren
- Generieren einer Tabelle für die ausgewählte Funktion

Grafikfenster

- Löschen des gesamten Inhalts des Grafikfensters Edit - Clear All
- Durchführen einer Zoomoperation (Seite 109) Zoom
- Anzeigen der Koordinaten an einem bestimmten Punkt der Grafik Analysis - Trace oder
- Einfügen eines Punktes, einer Grafik oder eines Textes in eine bestehende Grafik (Seite 117) Analysis - Sketch
- Durchführen einer G-Solve-Operation (Seite 119) Analysis - G-Solve
- Modifizieren einer Grafik durch Änderung der Werte der Koeffizienten Analysis - Modify
- Öffnen der Bilddatei einer Grafik - Open Picture
- Speichern einer Grafik als Bilddatei - Save Picture
- Löschen der Bilddatei einer Grafik - Clear Picture
- Anpassen der Helligkeit des Hintergrundbildes der Grafikanzeige, das mithilfe des „Open Picture“-Befehls platziert wird - Fade I/O
- Anzeigen des „Dynamic Graph“-Dialogfeldes - Dynamic Graph
- Anzeigen des „Draw Shade“-Dialogfeldes - Draw Shade
- Verwenden einer integrierten Funktionsschablone für die grafische Darstellung (Seite 111) - Built-In
- Erneutes Zeichnen einer Grafik - ReDraw
- Aktivieren des Grafik-Editor-Fensters
- Generieren einer Wertetabelle für eine bestehende Grafik
- Anzeigen des „Table Input“-Dialogfeldes, um die Einstellungen zu konfigurieren
- Generieren einer Übersichtstabelle für eine bestehende Grafik

Tabellenfenster

- Löschen des gesamten Inhalts des Tabellenfensters Edit - Clear All
- Löschen einer Zeile aus der Tabelle T-Fact - Delete
- Einfügen einer Zeile in die Tabelle T-Fact - Insert
- Hinzufügen einer Zeile nach der aktuell ausgewählten Zeile T-Fact - Add
- Zeichnen einer Grafik als Kurvenzug unter Verwendung einer generierten Tabelle Graph - G-Connect oder
- Zeichnen einer Grafik als Punkteplot unter Verwendung einer generierten Tabelle Graph - G-Plot oder
- Speichern des Inhalts einer Tabelle in einer Liste - Table to List
- Erneutes Generieren einer Tabelle anhand der aktuellen Tabelleneinstellungen - ReTable
- Löschen der angezeigten Tabelle - Delete Table

- Verschieben des Cursors an die Position auf der Grafik, welche dem in der Tabelle gewählten Wert entspricht  - Link
- Aktivieren des Grafik-Editor-Fensters 
- Anzeigen des „Table Input“-Dialogfeldes, um die Einstellungen zu konfigurieren 

3-1 Speicherfunktionen

Verwenden Sie das Grafik-Editor-Fenster zum Abspeichern einer Funktion des Grafik- und Tabellen-Menüs. Dieser Abschnitt beschreibt die Grafik-Editor-Operationen und erläutert, wie die Funktionen abgespeichert werden können.

Verwenden von Grafik-Editor-Blättern

Das Grafik-Editor-Fenster weist fünf Register für die mit Sheet 1 bis Sheet 5 benannten Arbeitsblätter auf, die jeweils bis zu 20 Funktionen aufnehmen können. Sie können gleichzeitig bis zu 20 Funktionen grafisch darstellen, so lange alle Funktionen im gleichen Arbeitsblatt enthalten sind.


In der nachfolgenden Tabelle werden Arbeitsblatt-Operationen im Grafik-Editor erläutert.

Um dies zu tun:	Vorgehensweise:
Auswählen eines Arbeitsblattes	Tippen Sie auf das Register des auszuwählenden Arbeitsblattes. Das gegenwärtig ausgewählte Arbeitsblatt ist das „aktive“ Arbeitsblatt.
Umbenennen eines Arbeitsblattes	Tippen Sie auf das Register des aktiven Arbeitsblattes. Geben Sie in das angezeigte Dialogfeld bis zu 8 Byte für den Namen des Arbeitsblattes ein, und tippen Sie anschließend auf [OK].
Zurücksetzen des Namens des aktivierten Blattes auf die ursprüngliche Vorgabe	Tippen Sie auf  , [Sheet] und anschließend auf [Default Name].
Initialisieren eines Arbeitsblattes	Tippen Sie auf  , [Sheet] und anschließend auf [Clear Sheet]. Auf diese Weise werden alle Funktionen des aktiven Arbeitsblattes gelöscht und das Arbeitsblatt auf den ursprünglichen Vorgabennamen zurückgesetzt.
Initialisieren aller Arbeitsblätter	Tippen Sie auf [Edit] und anschließend auf [Clear All]. Tippen Sie als Antwort auf die erscheinende Bestätigungsmeldung auf [OK]. Auf diese Weise werden alle Terme im Grafik-Editor-Fenster gelöscht und die Arbeitsblattnamen auf die ursprünglichen Vorgabennamen zurückgesetzt (Sheet 1 bis Sheet 5).

Speichern einer Funktion

Tippen Sie zum Eingeben eines Terms auf eine leere Zeile im Grafik-Editor-Fenster, und führen Sie anschließend die nachfolgend beschriebenen Operationen aus.

Eingeben dieses Termtyps:	Vorgehensweise:
Term mit kartesischen Koordinaten ($y = f(x)$)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf [Type] - [y=Type]. 2. Geben Sie einen Term ein (beispielsweise $2x^2 - 3$), der die Variable x enthält, und drücken Sie anschließend auf [EXE].



Eingeben dieses Termtyps:	Vorgehensweise:	
Term mit Polarkoordinaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf [Type] - [r=Type]. 2. Geben Sie einen Term ein (beispielsweise $5\sin(3\theta)$), der die Variable θ enthält, und drücken Sie anschließend auf [EXE]. 	
Terme in Parameterdarstellung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf [Type] - [ParamType]. 2. Geben Sie in die Zeilen $xt =$, $yt =$ Terme ein, die jeweils t enthalten (beispielsweise $3\sin(t)$, $3\cos(t)$), und drücken Sie anschließend auf [EXE]. 	
x-Gleichung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf [Type] - [x=Type]. 2. Geben Sie einen Term ein, der die Variable y enthält, und drücken Sie anschließend auf [EXE]. 	
y-Ungleichung (y-Typ auf der linken Seite)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf [Type], [Inequality] und anschließend auf eine der folgenden Optionen: [y>Type], [y<Type], [y≥Type], [y≤Type]. 2. Geben Sie einen Term ein, der die Variable x enthält, und drücken Sie anschließend auf [EXE]. 	
x-Ungleichung (x-Typ auf der linken Seite)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf [Type], [Inequality] und anschließend auf eine der folgenden Optionen: [x>Type], [x<Type], [x≥Type], [x≤Type]. 2. Geben Sie einen Term ein, der die Variable y enthält, und drücken Sie anschließend auf [EXE]. 	
Schattierungstyp	Siehe „Schattieren der von zwei Termen begrenzten Region“ (Seite 104).	


Tip: Sie können das Gleichheits-/Ungleichheitszeichen eines Terms des x -Typs ($x=$, $x>$, $x<$, $x\geq$, $x\leq$) oder des y -Typs ($y=$, $y>$, $y<$, $y\geq$, $y\leq$, Schattierungstyp) ändern, nachdem Sie den Term eingegeben haben. Tippen Sie dazu einfach auf das Gleichheits-/Ungleichheitszeichen. Wählen Sie im angezeigten „Type“-Dialogfeld das gewünschte Relationszeichen aus, und tippen Sie anschließend auf [OK].

Grafische Darstellung einer gespeicherten Funktion

Sie können mehrere Funktionen auswählen und diese gleichzeitig grafisch darstellen, so lange sich alle Funktionen auf dem gleichen Arbeitsblatt befinden. Sie können die grafische Darstellung für jede Funktion ein- oder ausschalten und sogar den für jede Funktion zu verwendenden Linienstil und die zu verwendende Farbe vorgeben.


• Grafisches Darstellen einer ausgewählten Funktion

1. Tippen Sie auf das Register des Arbeitsblattes, welches die Funktion enthält, die Sie grafisch darstellen möchten, um dieses Blatt zu aktivieren.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Funktionen, die Sie grafisch darstellen möchten, und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Funktionen, die nicht grafisch dargestellt werden sollen.
 - Siehe „Auswählen des Grafiklinienstils und der Farbe“.
3. Sie können auf den aktuell angegebenen Linienstil oder die Farbe tippen, um einen anderen Stil auszuwählen, wenn Sie dies wünschen.



• Auswählen des Grafiklinienstils und der Farbe

1. Tippen Sie auf den Stilbereich neben der Funktion, deren Linienstil und Farbe Sie auswählen möchten. Daraufhin wird das „Style Settings“-Dialogfeld angezeigt.



2. Konfigurieren Sie das Dialogfeld mit den folgenden Einstellungen:

Gewünschte Funktion:	Auszuführende Operation:
Linientyp	Tippen Sie auf „Graph Plot“ und anschließend auf den gewünschten Linientyp.
Linienfarbe	Tippen Sie auf „Line Color“ und anschließend auf die gewünschte Farbe.

3. Um die Einstellungen zu übernehmen, kehren Sie zu Schritt 2 dieses Verfahrens zurück, und tippen Sie anschließend auf [OK].

Schattieren der von zwei Termen begrenzten Region


Sie können die von zwei Termen begrenzte Region schattieren, indem Sie [ShadeType] als Funktionstyp vorgeben und dann die Terme gemäß der nachstehenden Syntax eingeben.

{untere Funktion $f(x)$, obere Funktion $g(x)$ } | $A < x < B$

Hinweis: $A < x < B$ kann ausgelassen werden. $A < x < B$ kann durch $x > A$ oder $x < B$ ersetzt werden.

• Schattieren der von zwei Termen begrenzten Region

1. Tippen Sie auf [Type] - [ShadeType].
2. Verwenden Sie die obige Syntax, um zwei Terme mit der x -Variable einzugeben, legen Sie den Bereich für den x -Wert fest, und drücken Sie anschließend auf **[EXE]**.
Beispiel: $\{x^2 - 1, -x^2 + 1\} \mid -1 < x < 1$
3. Tippen Sie auf Ψ , um die ausgewählten Funktionen grafisch darzustellen.



0301 Verwenden des „Draw Shade“-Dialogfeldes zum Schattieren der von $x^2 - 1$ und $-x^2 + 1$ begrenzten Region

Überlagern von zwei Ungleichungen in einem Intersection Plot/Union Plot

Überlagern Sie auf folgende Weise zwei Ungleichungen in einem Intersection Plot oder Union Plot der nachstehenden Art.


Intersection Plot: Nur die überlagerten Teile der Ungleichungen werden schattiert.

Union Plot: Die Ungleichungen werden so überlagert, wie sie sind.


• Überlagern von zwei Ungleichungen

$$y < x^2, y \leq x + 1$$

1. Speichern Sie $y < x^2$ in Zeile y1 und $y \leq x + 1$ in Zeile y2.
2. Tippen Sie im ⚙ -Menü auf [Graph Format].
3. Tippen Sie im angezeigten Grafikformat-Dialogfeld auf den nach unten zeigenden Pfeil für [Inequality Plot], und wählen Sie anschließend [Intersection] oder [Union] aus.
4. Tippen Sie auf Ψ , um die ausgewählten Funktionen grafisch darzustellen.



Intersection Plot



Union Plot

Speichern der Grafik-Editor-Daten im Grafikspeicher

Der Grafikspeicher erlaubt Ihnen, alle Terme und ihre einschlägigen Informationen in einer Datei zu speichern, die Sie später wieder aufrufen können. Jede Grafikspeicherdatei enthält die folgenden Daten:

- Funktionen auf allen fünf Grafik-Editor-Blättern (bis zu 100 Funktionen)
- Ob das Kontrollkästchen neben jeder Funktion ausgewählt (aktiviert) oder freigegeben (deaktiviert) ist
- Den Linienstil und die Farbe jeder Funktion
- Den Grafiktyp jeder Funktion
- Die Betrachtungsfenster-Einstellungen
- Welches Arbeitsblatt momentan aktiv ist
- Arbeitsblattnamen

• Öffnen einer Grafikspeicherdatei

1. Tippen Sie auf [File] und danach auf [Open Graph Memory]. Auf diese Weise wird eine Liste der Namen der Grafikspeicherdateien angezeigt, die Sie bereits im Speicher abgespeichert haben.
2. Wählen Sie den Namen der gewünschten Grafikspeicherdatei, und tippen Sie danach auf [OK].

• Speichern von Grafik-Editor-Daten im Grafikspeicher

1. Tippen Sie im Grafik-Editor-Fenster auf [File] und anschließend auf [Save Graph Memory]. Daraufhin wird ein Dialogfeld für die Eingabe eines Namens für die Grafikspeicherdatei angezeigt.
2. Geben Sie den Namen ein, und tippen Sie danach auf [OK].

3-2 Grafikfensteroperationen

Dieser Abschnitt erläutert die Grafikfensteroperationen, einschließlich des Konfigurierens der Anzeigeeinstellungen, des Scrollens, des Zoomens der Abbildungen und noch vieles mehr.


Konfigurieren der Betrachtungsfenster-Parameter für das Grafikfenster

Im Betrachtungsfenster-Dialogfeld können Sie die Maximal- und Minimalwerte für jede Achse, die Abstände zwischen den Markierungen jeder Achse (die Skalierung) und andere Grafikanzeigeparameter vorgeben. Bevor Sie eine Grafik zeichnen, konfigurieren Sie unbedingt zuerst die Betrachtungsfenster-Parameter, um die richtige Anzeige der Grafik sicherzustellen.

• Konfigurieren der Betrachtungsfenster-Parameter

Hinweis: Die Schritte 2 und 3 des nachfolgend beschriebenen Verfahrens können auch in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden, wenn Sie dies möchten. Schritt 4 muss allerdings als Nächstes durchgeführt werden.

1. Tippen Sie auf  oder auf  und anschließend auf [View Window], um das Betrachtungsfenster-Dialogfeld anzuzeigen.



2. Wenn Sie die Einstellungen mithilfe von voreingestellten ClassPad-Betrachtungsfenster-Parametern konfigurieren möchten, führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

Konfigurieren dieser Einstellung:	Vorgehensweise:
Anfängliche ClassPad-Standardwerte	Wählen Sie im [Memory]-Menü [Initial] aus, oder tippen Sie auf die [Default]-Taste.
Konfigurieren von Einstellungen, die für die grafische Darstellung von trigonometrischen Funktionen optimiert sind	Wählen Sie im [Memory]-Menü [Trigonometric] aus.
Anzeigen der x -Achse und der y -Achse in einem Bereich von -10 bis 10	Wählen Sie im [Memory]-Menü [Standard] aus.
Konfigurieren von Betrachtungsfenster-Einstellungen, bei denen das aktuelle Hintergrundbild beibehalten wird	Wählen Sie im [Memory]-Menü [Picture] aus.
Automatisches Konfigurieren von Parametern, die für eine Grafik optimiert sind	Wählen Sie im [Memory]-Menü [Auto] aus.

- Weitere Informationen zu den voreingestellten Parametern finden Sie unter „Voreingestellte Betrachtungsfenster-Parameter“ (Seite 107).

3. Konfigurieren Sie die Betrachtungsfenster-Parameter, die für den Typ der zu zeichnenden Grafik erforderlich sind.

Kartesische Koordinaten

Verwenden Sie diesen Eintrag:	Um diesen Betrachtungsfenster-Parameter zu konfigurieren:
x_{min}	Minimalwert der x -Achse
x_{max}	Maximalwert der x -Achse (Geben Sie einen Wert größer als x_{min} an.)
x_{scale}	Markierungsabstand der x -Achse
x_{dot}	Wert jedes Punktes auf der x -Achse
y_{min}	Minimalwert der y -Achse
y_{max}	Maximalwert der y -Achse (Geben Sie einen Wert größer als y_{min} an.)
y_{scale}	Markierungsabstand der y -Achse
y_{dot}	Wert jedes Punktes auf der y -Achse

- Wenn Sie das x -log- und/oder y -log-Kontrollkästchen oben in der Anzeige aktivieren, wird die entsprechende Achse auf den logarithmischen Maßstab eingestellt. Wenn Sie eines der Kontrollkästchen aktivieren, wird eine semi-log-Grafik erstellt, und wenn Sie beide Kontrollkästchen aktivieren, wird eine log-log-Grafik erstellt.

Polarkoordinaten und parametrische Koordinaten

Verwenden Sie diesen Eintrag:	Um diesen Betrachtungsfenster-Parameter zu konfigurieren:
$t\theta$ min	Minimalwert von $t\theta$
$t\theta$ max	Maximalwert von $t\theta$
$t\theta$ step	Schrittgröße von $t\theta$ (Geben Sie einen Wert an, der nicht Null ist.)

4. Nachdem Sie alle Parameter wunschgemäß eingestellt haben, tippen Sie auf [OK].

- Wenn Sie auf [OK] tippen, nachdem Sie die Einstellungen des Betrachtungsfenster-Dialogfeldes geändert haben, wird die Grafik mit den neuen Betrachtungsfenster-Einstellungen automatisch neu gezeichnet.

Voreingestellte Betrachtungsfenster-Parameter

Wenn Sie voreingestellte Betrachtungsfenster-Parameter auswählen, werden die in der nachfolgenden Tabelle angezeigten Einstellungen konfiguriert.

Hinweis: Die Werte in den nachfolgenden Erläuterungen gelten während der halb so großen Ansicht des Grafikfensters (dabei handelt es sich um die anfängliche Standardeinstellung des Grafik- und Tabellen-Menüs). Wenn Sie auf der Symbolleiste auf  tippen, wird die Vollbildansicht angezeigt, und die Betrachtungsfenster-Einstellungen werden geändert.

Parametername	Beschreibung
Initial (Default)	<ul style="list-style-type: none"> • Sowohl x_{scale} als auch y_{scale} sind auf den Wert 1 festgelegt. Die Richtung der x-Achse wird im Bereich von $-7,7$ (x_{min}) bis $7,7$ (x_{max}) angezeigt, und die Richtung der y-Achse wird im Bereich von $-4,6$ (y_{min}) bis $4,6$ (y_{max}) angezeigt. • Die folgenden Einstellungen werden konfiguriert: $t\theta_{min} = 0$, $t\theta_{max} = 2\pi^*$ Bogenmaß = 360 Altgrad = 400 Gon, $t\theta$Schritt = $(t\theta_{max} - t\theta_{min})/120^*$. Die Werte sind von der „Basic Format Angle“-Einstellung abhängig.

Parametername	Beschreibung
Trigonometric	<ul style="list-style-type: none"> • $xscale$ ist auf $\pi/2$* Bogenmaß = 90 Altgrad = 100 Gon festgelegt. Die Werte sind von der „Basic Format Angle“-Einstellung abhängig. $xscale$ wird als Grundlage für die Anzeige der Richtung einer x-Achse im Bereich von $xscale \times -7,7$ ($xmin$) bis $xscale \times 7,7$ ($xmax$) verwendet. Wenn die Winkeleinstellung beispielsweise „Degree“ ist, gilt Folgendes $xmin = -693$, $xmax = 693$. • Die Einstellungen für die y-Achse werden unabhängig von der Winkeleinstellung folgendermaßen festgelegt: $yscale = 1$, $ymin = -2,1$, $ymax = 2,1$. • Die Einstellungen für $t\theta min$, $t\theta max$, $t\theta$Schritt entsprechen denen von „Initial Default“.
Standard	Sowohl $xscale$ als auch $yscale$ sind auf den Wert 1 festgelegt. Sowohl die Richtung der x -Achse als auch die Richtung der y -Achse wird im Bereich von -10 ($xmin$, $ymin$) bis 10 ($xmax$, $ymax$) angezeigt.
Picture	Betrachtungsfenster-Einstellungen, bei denen das aktuelle Hintergrundbild beibehalten wird, werden verwendet.
Auto	Die Betrachtungsfenster-Einstellungen werden automatisch für den Term optimiert (der zuletzt ausgewählte Term bei mehreren Termen), der für die grafische Darstellung im Grafik-Editor-Fenster ausgewählt wird.

* Diese Werte werden als Werte im Dezimalformat angezeigt.

Hinweise zu den Betrachtungsfenster-Parametern

- Wenn die Einstellung des Betrachtungsfensters eine Achse erzeugt, die nicht in die Anzeige passt, dann wird der Maßstab der Achse am Rand der Anzeige möglichst nahe am Ursprung angezeigt.
- Falls Sie den Wert für $xmin$ ($ymin$) oder $xmax$ ($ymax$) ändern, wird der Wert für $x\dot{}$ ($y\dot{}$) automatisch geändert, andererseits führt eine Änderung des Wertes für $x\dot{}$ ($y\dot{}$) automatisch auch zu einer Änderung des Wertes für $xmax$ ($ymax$).

Verwenden des Betrachtungsfenster-Speichers

Sie können die Betrachtungsfenster-Einstellungen zur späteren Verwendung speichern.

• Speichern der aktuellen Betrachtungsfenster-Einstellungen

1. Tippen Sie auf  oder auf  und anschließend auf [View Window], um das Betrachtungsfenster-Dialogfeld anzuzeigen.
2. Ändern Sie ggf. die Parameter (siehe „Konfigurieren der Betrachtungsfenster-Parameter“ auf Seite 106).
3. Tippen Sie auf [File] und danach auf [Save File]. Daraufhin wird ein Dialogfeld für die Eingabe eines Namens für die Betrachtungsfenster-Einstellung angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein, und tippen Sie danach auf [OK].

• Aufrufen der Einstellungen aus dem Betrachtungsfenster-Speicher

1. Tippen Sie auf  oder auf  und anschließend auf [View Window], um das Betrachtungsfenster-Dialogfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf [File] und danach auf [Open File]. Daraufhin wird eine Liste mit den Namen der Betrachtungsfenster-Einstellungen angezeigt, die im ClassPad-Speicher vorhanden sind.
3. Wählen Sie den Namen der gewünschten Einstellung, und tippen Sie danach auf [OK].
 - Auf diese Weise werden die aktuellen Betrachtungsfenster-Parameter durch die Parameter der aufgerufenen Einstellung ersetzt.

Verschieben des Grafikfensters

Sie können das Grafikfenster verschieben, um die Inhalte anzuzeigen.

• ClassPad-Operationen

1. Halten Sie den Stift an beliebiger Stelle gegen das Grafikfenster, und ziehen Sie ihn in die gewünschte Richtung.
 - Dadurch scrollt das Grafikfenster automatisch in die gezogene Richtung.
2. Sobald das Grafikfenster den von Ihnen gewünschten Bereich anzeigt, nehmen Sie den Stift vom Display.
 - Dadurch wird die Grafik im Grafikfenster neu gezeichnet.

Tipp


- Die Verschiebung des Grafikfensters ist nicht möglich, wenn eine der folgenden Funktionen verwendet wird: Modify, Trace, Sketch, G-Solve, Box Zoom.
- Wenn eine Verschiebung des Grafikfensters erfolgt, werden die Koordinaten des Punktes, an den der Stift gehalten wird, in der Statusleiste angezeigt.

Scrollen des Grafikfensters

Sie können eine der beiden Operationen verwenden, um das Grafikfenster nach oben, unten, links oder recht zu scrollen.

- Tippen Sie auf die Grafikcontrollerpfeile an den Kanten des Grafikfensters.
- Verwenden Sie die Cursortasten.

Die Anzeige der Grafikcontrollerpfeile ist bei der Anfangs-Standardeinstellung deaktiviert. Sie kann mithilfe des Grafikformat-Dialogfeldes aktiviert werden, falls gewünscht. Weitere Informationen finden Sie unter „Grafikformat-Dialogfeld“ auf Seite 38.



Grafikcontrollerpfeile

Zoomen des Grafikfensters

Ihr ClassPad weist eine große Auswahl an Zoombefehlen auf, die Sie verwenden können, um die gesamte Grafik oder einen bestimmten Bereich Ihrer Grafik zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Ausführen dieses Zoomtyps:	Vorgehensweise:
Vergrößern des Bereiches, der von einem Rahmen umgeben ist	<ol style="list-style-type: none">1. Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Box], oder tippen Sie auf .2. Ziehen Sie den Stift auf dem Grafikfenster, um einen Auswahlrahmen um den zu vergrößernden Bereich zu erstellen.3. Nehmen Sie den Stift vom Display.<ul style="list-style-type: none">• Dadurch wird der Bereich innerhalb des Auswahlrahmens vergrößert, bis das gesamte Grafikfenster ausgefüllt ist.
Vergrößern oder Verkleinern um einen festgelegten numerischen Faktor	<ol style="list-style-type: none">1. Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Factor].2. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld den Zoomfaktor für die x- und y-Achse ein, und tippen Sie anschließend auf [OK].3. Tippen Sie auf [Zoom] - [Zoom In], um eine Vergrößerung um den festgelegten Faktor durchzuführen. Wählen Sie [Zoom] - [Zoom Out] aus, um eine Verkleinerung durchzuführen.

Aktion im Grafikfenster:	Vorgehensweise:
Automatisches Konfigurieren von Einstellungen, sodass die Grafikanzeige entsprechend der erstellten Grafik die gesamte Anzeige ausfüllt	Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Auto], oder tippen Sie auf  .
Zurücksetzen einer Grafik auf die ursprünglichen Betrachtungsfenster-Einstellungen	Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Original].
Anpassen von Betrachtungsfenster-Werten für die x -Achse, sodass sie mit den Werten für die y -Achse identisch sind	Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Square].
Runden der Betrachtungsfenster-Einstellungen (x_{min} , x_{max} , x_{dot}) auf eine entsprechende Anzahl von Dezimalstellen und erneutes Zeichnen der Grafik	Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Round].
Einstellen des Wertes jedes Punktes auf 1, wodurch alle Koordinatenwerte zu Ganzzahlen werden	Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Integer].
Zurücksetzen der Parameter des Betrachtungsfensters auf die Einstellungen vor der letzten Zoomoperation	Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Previous].
Zurücksetzen der Parameter des Betrachtungsfensters auf die anfänglichen Standardwerte (siehe „Initial (Default)“ unter „Voreingestellte Betrachtungsfenster-Parameter“ auf Seite 107)	Tippen Sie auf [Zoom] und anschließend auf [Initialize].
Erneutes Zeichnen von Grafiken mithilfe von voreingestellten Betrachtungsfenster-Parameterwerten	Siehe „Verwenden von Schnellzoom“ weiter unten.

Verwenden von Schnellzoom

Mithilfe der Schnellzoom-Befehle im [Zoom]-Menü wird eine Grafik mit voreingestellten integrierten Betrachtungsfenster-Parameterwerten erstellt.

Hinweis: Die Werte in den nachfolgenden Erläuterungen gelten während der halb so großen Ansicht des Grafikfensters (dabei handelt es sich um die anfängliche Standardeinstellung des Grafik- und Tabellen-Menüs). Wenn Sie auf der Symbolleiste auf  tippen, wird die Vollbildansicht angezeigt, und die Betrachtungsfenster-Einstellungen werden geändert.

Befehl	Betrachtungsfenster-Parameterwerte*1					
	x_{min}	x_{max}	x_{scale}	y_{min}	y_{max}	y_{scale}
Quick Trig	*2	*2	*2	-2,1	2,1	1
Quick log (x)	-2	13,4	2	-4,6	4,6	1
Quick e^x	-2,2	2,2	1	-1,4	9	1
Quick x^2	-7,7	7,7	2	-12	80	5
Quick $-x^2$	-7,7	7,7	2	-80	12	5
Quick Standard	-10	10	1	-10	10	1

*1 Jeder Betrachtungsfenster-Parameter, der in der obigen Tabelle nicht aufgeführt ist, bleibt unverändert, wenn Sie einen Schnellzoom-Befehl ausführen.

*2 Abhängig von der „Basic Format Angle“-Einstellung wird durch Ausführen des „Quick Trig“-Befehls die x_{scale} -Einstellung in $\pi/2$ (für „Radian“), 90 (für „Degree“) oder 100 (für „Grad“) geändert. Die folgenden Einstellungen werden anhand des x_{scale} -Wertes übernommen: $x_{min} = -7,7 \times x_{scale}$, $x_{max} = 7,7 \times x_{scale}$.

Verwenden von vorprogrammierten Funktionen für die grafische Darstellung

Ihr ClassPad ist mit häufig verwendeten Funktionen vorprogrammiert, die nachfolgend aufgeführt sind. Sie können eine vorprogrammierte Funktion aufrufen, deren Koeffizienten Werte zuordnen und die Ergebnisse grafisch darstellen.

$$y = a \cdot x + b$$

$$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

$$y = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$$

$$y = a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$$

$$y = a \cdot \cos(b \cdot x + c) + d$$

$$y = a \cdot \tan(b \cdot x + c) + d$$

$$y = a \cdot \log(b \cdot x + c) + d$$

$$y = a \cdot \ln(b \cdot x + c) + d$$

$$y = a \cdot e^{(b \cdot x + c)} + d$$

$$y = a^{(b \cdot x + c)} + d$$

$$y = a / (b \cdot x + c) + d$$

Hinweis: Vorprogrammierte Funktionen werden automatisch als Grafik dargestellt und können nicht zur Eingabe im Grafik-Editor-Fenster verwendet werden.

• ClassPad-Operationen

1. Tippen Sie im Grafikenfenster oder im Grafik-Editor-Fenster auf  und anschließend auf [Built-In].
2. Tippen Sie im eingblendeten Menü auf die vorprogrammierte Funktion, die Sie auswählen möchten.
 - Daraufhin wird ein Dialogfeld für die Zuordnung der Werte zu den Koeffizienten angezeigt. Die tatsächlichen angezeigten Koeffizienten (a bis d) hängen von der ausgewählten vorprogrammierten Funktion ab.
3. Ordnen Sie jedem Koeffizienten Werte zu.
4. Tippen Sie auf [OK], um die grafische Darstellung zu erstellen.

Speichern eines Screenshots einer Grafik

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise, um einen Screenshot einer Grafik als Bilddatei für einen späteren Aufruf zu speichern.

• Öffnen eines Screenshots einer Grafik

1. Tippen Sie im Grafikenfenster auf  und anschließend auf [Open Picture]. Auf diese Weise wird eine Liste der Namen der Grafikabbildungen angezeigt, die Sie im Speicher gespeichert haben.
2. Wählen Sie den Namen des gewünschten Bildes, und tippen Sie danach auf [OK].
 - Das ausgewählte Bild wird im Hintergrund des Grafikenfensters angezeigt.

• Speichern eines Screenshots einer Grafik

1. Zeichnen Sie die Grafik, die Sie speichern möchten.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf [Save Picture]. Daraufhin wird ein Dialogfeld für die Eingabe des Namens des Screenshots angezeigt.
3. Geben Sie den Namen ein, und tippen Sie danach auf [OK].

• Löschen des aktuellen Screenshots einer Grafik


Tippen Sie im Grafikenfenster auf  und anschließend auf [Clear Picture].

Anpassen der Helligkeit (Fade I/O) des Grafikenfenster-Hintergrundbildes

Sie können die Helligkeit des Grafikenfenster-Hintergrundbildes innerhalb eines Bereiches von 0 % (unverändert) bis 100 % (keine Anzeige) anpassen. Ein höherer Wert der Einstellung macht das Bild heller. Die Einstellung 100 % zeigt einen komplett weißen Hintergrund an. Mit dieser Einstellung können Sie das Hintergrundbild so konfigurieren, dass die Grafik besser erkennbar ist.

• **Anpassen der Helligkeit (Fade I/O) des Grafikenster-Hintergrundbildes**

1. Tippen Sie im Grafikenster auf  und anschließend auf [Fade I/O].
 - In der Symbolleiste wird ein Schieber zum Anpassen der Helligkeit des Bildes angezeigt.
2. Verwenden Sie die Tasten  und , um den gewünschten Helligkeitswert einzustellen.
 - Mit jedem Betätigen der Tasten  und  werden die Einstellungswerte in 5 %-Schritten geändert.
3. Nachdem Sie die Einstellungen wunschgemäß ausgeführt haben, tippen Sie auf [OK].




3-3 Verwenden von Tabelle und Grafik


Das Grafik- und Tabellen-Menü schließt ein „Tabellenfenster“ für die Anzeige der Wertetabellen und Übersichtstabellen ein, die mit Funktionen generiert werden, die Sie in das Grafik-Editor-Fenster eingegeben haben.

Generieren einer Wertetabelle


Eine Wertetabelle kann für eine oder mehrere Funktionen der Art $y=Type$, $r=Type$ oder $ParamType$ (Parametric Type) erstellt werden, die im Grafik-Editor-Fenster registriert sind.



$y=Type$: (x, y) -Wertetabelle



$r=Type$: (θ, r) -Wertetabelle



$ParamType$: (t, xt, yt) -Wertetabelle

Die folgenden beiden Methoden können zum Erstellen einer Wertetabelle mithilfe des Grafik- und Tabellen-Menüs verwendet werden.

- Festlegen des Wertebereiches für x , θ oder t unter Verwendung des „Table Input“-Dialogfeldes
- Festlegen des Wertebereiches für x , θ oder t unter Verwendung einer im ClassPad-Speicher gespeicherten Liste

Tipp

- Die Ableitung wird ebenfalls in die Wertetabelle eingeschlossen, wenn das Kontrollkästchen „Derivative/Slope“ des Grafikformats aktiviert ist.
- Sie können die Breite der Tabellenfelder vorgeben, indem Sie unter [Cell Width Pattern] des Grafikformat-Dialogfeldes die entsprechende sichtbare Spaltenanzahl einstellen (Seite 38).

x	y1	y'1
1	1	2.0000
2	4	4.0000
3	9	6.0000
4	16	8.0000
5	25	10.0000

• **Erstellen einer Wertetabelle durch Vorgabe eines Wertebereiches für x , θ oder t durch Verwendung des „Table Input“-Dialogfeldes**


1. Geben Sie im Grafik-Editor-Fenster die Funktion(en) ein, die Sie zur Erstellung der Wertetabelle verwenden möchten. Aktivieren Sie das bzw. die Kontrollkästchen, die sich links von den entsprechenden zu verwendenden Funktionen befinden.
2. Tippen Sie auf das [Type]-Menü, und wählen Sie anschließend den Typ ([y=Type], [r=Type] oder [ParamType]) der Funktion(en) aus, den Sie für die Erstellung der Wertetabelle verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf , um das „Table Input“-Dialogfeld anzuzeigen.
4. Geben Sie die Werte für die x -, θ - oder t -Werte der Tabelle ein, und tippen Sie anschließend auf [OK].
5. Tippen Sie auf , um die Wertetabelle zu erstellen und diese im Tabellenfenster anzuzeigen.

Tip: Die obige Operation ist nur möglich, wenn „Table Input“ (die Anfangs-Vorgabe) für den [Table Variable]-Eintrag des Grafikformat-Dialogfeldes ausgewählt ist.

• **Erstellen einer Wertetabelle durch Zuordnung von Listenwerten zu x , θ oder t**

1. Tippen Sie auf  und anschließend auf [Graph Format], um das Grafikformat-Dialogfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das [Special]-Register, und wählen Sie anschließend eine Listenoption („list1“ bis „list6“ oder eine von Ihnen erstellte Listenvariable) für den [Table Variable]-Eintrag aus.
 - In diesem Beispiel wird „list1“ ausgewählt.
3. Tippen Sie auf [Set], um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.

4. Tippen Sie auf , [Window] und anschließend auf [Stat Editor], um das Statistik-Editor-Fenster anzuzeigen.
5. Geben Sie in die in Schritt 2 ausgewählte Liste (in diesem Beispiel „list1“) die Werte ein, die Sie x , θ oder t zuordnen möchten.
 - Weitere Informationen zu Operationen im Statistik-Editor-Fenster finden Sie in Kapitel 7.



	list1	list2	list3
1	-3		
2	-1		
3	0		
4	1		
5	3		
6			

Cal▶
[5]= 3


6. Geben Sie im Grafik-Editor-Fenster die Funktion(en) ein, die Sie zur Erstellung der Wertetabelle verwenden möchten. Aktivieren Sie das bzw. die Kontrollkästchen, die sich links von den entsprechenden zu verwendenden Funktionen befinden.
7. Tippen Sie auf das [Type]-Menü, und wählen Sie anschließend den Typ ([y=Type], [r=Type] oder [ParamType]) der Funktion(en) aus, den Sie für die Erstellung der Wertetabelle verwenden möchten.
8. Tippen Sie auf , um die Wertetabelle zu erstellen und diese im Tabellenfenster anzuzeigen.

• **Erstellen einer Grafik gemäß einer Wertetabelle**

Führen Sie eine der folgenden Operationen aus.


Tippen Sie auf [Graph] - [G-Plot] oder auf .

- Daraufhin wird eine Grafik erstellt, die die Koordinaten in der Wertetabelle plottet.



Tippen Sie auf [Graph] - [G-Connect] oder auf .

- Auf diese Weise wird der Term, der zum Erstellen der Wertetabelle verwendet wird, grafisch dargestellt und die Koordinaten in der Tabelle geplottet.



• Speichern einer Wertetabelle in einer Liste

1. Wählen Sie im Tabellenfenster eine beliebige Zelle in der Spalte aus, die Sie in einer LIST-Variablen speichern möchten.
 - Um beispielsweise Spalte y1 zu speichern, wählen Sie eine beliebige Zelle in der Spalte y1 aus.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf [Table to List].
 - Daraufhin wird ein Dialogfeld für das Eingeben eines Variablennamens angezeigt.
3. Geben Sie den gewünschten Namen für die Variable ein, und tippen Sie danach auf [OK].
 - Auf diese Weise wird die Liste der ausgewählten Daten der Variablen mit dem von Ihnen vorgegebenen Namen zugeordnet.

Einblenden von verknüpften Anzeigen für Wertetabellenkoordinaten und Grafikkoordinaten (Link Trace)

Wenn Sie mithilfe von „Link Trace“ einen Wert in einer Wertetabelle auswählen, die mit einer Funktion erstellt wurde, wird ein Fadenkreuzcursor (Trace-Cursor) an den entsprechenden Koordinaten in der Grafik angezeigt.

0302 Erstellen einer Wertetabelle von $y = 3\log(x+5)$, grafisches Darstellen der Werte und Ausführen der „Link Trace“-Funktion

Erstellen von Wertetabellenwerten mithilfe einer Grafik

Sie können die Koordinatenwerte, an denen sich der Cursor momentan in einer Grafik befindet, in eine Tabelle eingeben, indem Sie einfach auf **[EXE]** drücken.

0303 Erstellen der Wertetabellenwerte mithilfe der Grafik $y = x^3 - 3x$


Erstellen einer Übersichtstabelle

Eine Übersichtstabelle kann mit einer y-Type-Funktion erstellt werden, die im Grafik-Editor-Fenster registriert ist. Die nachfolgende Abbildung ist ein Beispiel für die Übersichtsgrafik und Tabelle von $y = x^3 - 3x$.

Die folgenden beiden Methoden können zum Erstellen einer Übersichtstabelle mithilfe des Grafik- und Tabellen-Menüs verwendet werden.

• Erstellen einer Übersichtstabelle mit den Betrachtungsfenster-Einstellungen x_{min} als unteren Grenzwert und x_{max} als oberen Grenzwert

Mit dieser Methode wird x innerhalb des Bereiches von x_{min} und x_{max} , wobei $f'(x) = 0$ gilt, automatisch berechnet und zur Tabelle hinzugefügt. Sie können Werte für x_{min} und x_{max} festlegen oder automatische Einstellungen ([Memory] - [Auto] Betrachtungsfenster-Einstellungen) verwenden.



- **Festlegen des Bereiches von x -Werten zum Erstellen einer Übersichtstabelle mithilfe einer im ClassPad-Speicher vorhandenen Liste**

Mit dieser Methode wird eine Übersichtstabelle erstellt, indem die in einer Liste gespeicherten Daten verwendet werden. Zum Festlegen der x -Werte wird eine LIST-Variable verwendet. Wenn Sie diese Methode verwenden, müssen Sie alle erforderlichen x -Werte korrekt angeben, um die Übersichtstabelle zu erstellen. Die Übersichtstabelle wird nicht ordnungsgemäß erstellt, wenn Sie falsche x -Werte angeben.

Tipp

- Sie können selbst festlegen, ob die Übersichtstabelle eine $f''(x)$ -Zeile (zweite Ableitung) unter Verwendung der [Summary Table $f''(x)$]-Einstellung im [Special]-Register des Grafikformat-Dialogfeldes (Seite 38) enthalten soll oder nicht. Falls Sie die [Summary Table $f''(x)$]-Option aktivieren, werden sowohl die erste als auch die zweite Ableitung in der Übersichtstabelle angezeigt. Durch Deaktivieren dieser Option wird nur die erste Ableitung angezeigt.
- Einige Funktionen können mit der internen Übersichtstabellen-Berechnung des ClassPad möglicherweise nicht ausgewertet werden. In einem solchen Fall erscheint die Fehlermeldung „Can't Solve!“ auf dem Display.

- **Erstellen einer Übersichtstabelle mithilfe des Betrachtungsfensters**

1. Registrieren Sie im Grafik-Editor-Fenster die Funktion, die Sie zum Erstellen der Übersichtstabelle verwenden möchten.
 - Vergewissern Sie sich, dass nur das Kontrollkästchen der Funktion aktiviert ist, die für die Erstellung der Übersichtstabelle verwendet werden soll. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle anderen Funktionen im Grafik-Editor-Fenster.
2. Tippen Sie auf , um das Betrachtungsfenster-Dialogfeld anzuzeigen.
3. Führen Sie eine der folgenden Operationen aus.
 - Tippen Sie auf [Memory] und anschließend auf [Auto]. Daraufhin werden alle Einstellungen im Betrachtungsfenster-Dialogfeld in „Auto“ geändert.
 - Geben Sie die x -Werte für die Übersichtstabelle an, indem Sie die Werte für die Einstellungen [x_{min}] und [x_{max}] eingeben.
4. Tippen Sie auf [OK], um das Betrachtungsfenster-Dialogfeld zu schließen.
 - Tippen Sie auf , um die Funktion mithilfe der Betrachtungsfenster-Einstellungen grafisch darzustellen.
5. Tippen Sie auf .
 - Auf diese Weise wird mit dem Erstellen der Übersichtstabelle begonnen. Anschließend wird das Ergebnis im Tabellenfenster angezeigt. Beachten Sie, dass das Erstellen einer Übersichtstabelle einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Tipp

- Die obige Operation ist nur möglich, wenn „View Window“ (die Anfangs-Vorgabe) für den [Summary Table]-Eintrag des Grafikformat-Dialogfeldes ausgewählt ist.
- Eine monoton wachsende Funktion oder eine andere spezielle Funktion kann vielleicht von der internen Übersichtstabellen-Berechnung des ClassPad nicht ausgewertet werden. In diesem Fall verwenden Sie den nachfolgend beschriebenen Vorgang.

- **Erstellen einer Übersichtstabelle durch Angabe aller Werte für x**

1. Tippen Sie auf  und anschließend auf [Graph Format], um das Grafikformat-Dialogfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das [Special]-Register, und wählen Sie anschließend eine Listenoption („list1“ bis „list6“ oder eine von Ihnen erstellte Listenvariable) für den [Summary Table]-Eintrag aus.
 - In diesem Beispiel wird „list1“ ausgewählt.
3. Tippen Sie auf [Set], um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.

- Tippen Sie auf , [Window] und anschließend auf [Stat Editor], um das Statistik-Editor-Fenster anzuzeigen.
- Geben Sie in die in Schritt 2 ausgewählte Liste (in diesem Beispiel „list1“) die Werte ein, die Sie x zuordnen möchten.
- Tippen Sie auf das Grafik-Editor-Fenster, um dieses zu aktivieren.
- Registrieren Sie im Grafik-Editor-Fenster die Funktion, die Sie zum Erstellen der Übersichtstabelle verwenden möchten.

	list1	list2	list3
1	-1.5		
2	-1		
3	0		
4	1		
5	1.5		
6			

Cal▶

[5]= 1.5

- Vergewissern Sie sich, dass nur das Kontrollkästchen der Funktion aktiviert ist, die für die Erstellung der Übersichtstabelle verwendet werden soll. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle anderen Funktionen im Grafik-Editor-Fenster.
- Tippen Sie auf .
 - Daraufhin wird mit dem Erstellen der Übersichtstabelle begonnen, wobei die von Ihnen in Schritt 5 eingegebenen x -Werte verwendet werden. Anschließend wird das Ergebnis im Tabellenfenster angezeigt.

3-4 Verwenden von Trace


Mit Trace können Sie einen Punkt entlang der Grafik verschieben. Dabei werden die Koordinaten für die aktuelle Cursorposition angezeigt. Sie können die Trace-Operation auch mit einer Wertetabelle verknüpfen, die für das Zeichnen einer Grafik verwendet wurde, sodass der Cursor an die Koordinaten springt, die aktuell in der Tabelle ausgewählt wurden.

Verwenden von Trace für das Ablesen der Grafikkoordinaten

Durch das Starten der Trace-Operation erscheint ein Fadenkreuzcursor in der Grafik. Sie können danach die Cursortasten drücken oder auf die Grafikcontrollerpfeile tippen, um den Cursor zu verschieben. Die jeweiligen Koordinaten werden angezeigt, wenn Sie den Cursor verschieben.

• Ausführen einer Trace-Operation

- Geben Sie im Grafik-Editor-Fenster eine Funktion ein, und speichern Sie sie. Tippen Sie anschließend auf , um die Funktion grafisch darzustellen.
 - Geben Sie $y = x^2 - 3$ in Zeile y1 ein.
- Tippen Sie auf [Analysis], [Trace] oder auf .
 - Der Cursor wird an den Koordinaten eingeblendet, wo $x = 0$ ist. Der Cursor ist nicht sichtbar, wenn er sich an einem Punkt außerhalb des Grafikanzeigebereiches befindet.
 - Falls „Undefined“ an Stelle der x_c - oder y_c -Koordinate erscheint, ist der aktuelle Punkt nicht definiert. Drücken Sie die linke oder rechte Taste der Cursorwippe, um den Cursor in einen definierten Punkt zu verschieben.
- Drücken Sie die linke oder rechte Taste der Cursorwippe, oder tippen Sie auf den linken oder rechten Grafikcontrollerpfeil.
 - Auf diese Weise wird der Cursor entlang der Grafik verschoben, wobei jeweils die Koordinaten der aktuellen Cursorposition angezeigt werden.
 - Sie können den Cursor auch in einen bestimmten Punkt verschieben, indem Sie dessen Koordinaten eingeben. Durch Drücken einer Zifferntaste wird ein Dialogfeld für die Eingabe der Koordinaten angezeigt. Geben Sie die gewünschten Werte ein, und tippen Sie danach auf [OK].
 - Falls mehrere Grafiken im Grafikfenster dargestellt sind, können Sie die nach oben und unten gerichteten Tasten der Cursorwippe oder die nach oben und unten gerichteten Grafikcontrollerpfeile verwenden, um den Cursor zwischen den Grafiken zu verschieben.
- Um die Trace-Operation zu beenden, tippen Sie in der Symbolleiste auf .



Tipp

- Während der Trace-Cursor im Fenster angezeigt wird, erscheinen die Koordinatenwerte im Meldungsfeld, sobald Sie auf die angezeigten Koordinatenwerte tippen. Sie können dann die Koordinaten in die Zwischenablage kopieren.
- Wenn Sie das [Derivative/Slope]-Kontrollkästchen im Grafikformat-Dialogfeld aktivieren, wird die Ableitung zusammen mit den Koordinaten angezeigt, während sich der Trace-Cursor auf dem Display befindet. Wenn Sie das [Coordinates]-Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Anzeige der Koordinaten ausgeblendet, während sich der Trace-Cursor auf dem Display befindet. Weitere Informationen finden Sie unter „Grafikformat-Dialogfeld“ auf Seite 38.

3-5 Verwenden des Skizzenmenüs

Mithilfe des [Sketch]-Menüs können Sie Punkte, Linien, Abbildungen und Text hinzufügen, nachdem Sie eine Grafik gezeichnet haben. Sie können auch Tangenten und Normalen zu Ihrer Grafik hinzufügen.

Verwenden der Befehle des Skizzenmenüs

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die einzelnen Befehle des [Sketch]-Menüs verwenden können.

• Löschen von Elementen, die mithilfe des Skizzenmenüs eingefügt wurden

Um Plots, Linien, Text oder andere unter Verwendung des [Sketch]-Menüs eingefügte Elemente zu löschen, tippen Sie auf [Analysis], [Sketch] und danach auf [Cls]. Daraufhin wird die Grafik anhand der im Grafik-Editor-Fenster gespeicherten Daten neu gezeichnet.

• Plotten eines Punktes im Grafikfenster

1. Während das Grafikfenster aktiv ist, tippen Sie auf [Analysis], [Sketch] und danach auf [Plot].
2. Tippen Sie auf die Stelle des Grafikfensters, an der Sie einen Punkt plotten möchten.
 - Anstatt auf das Grafikfenster zu tippen, könnten Sie auch die Tastatur verwenden, um die Koordinaten des Punktes anzugeben. Drücken Sie eine Zifferntaste auf der Tastatur. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die x - und y -Koordinatenwerte ein, und tippen Sie anschließend auf [OK].

• Zeichnen einer Linie im Grafikfenster

1. Während das Grafikfenster aktiv ist, tippen Sie auf [Analysis], [Sketch] und danach auf [Line].
2. Tippen Sie auf den Anfangspunkt der Linie, tippen Sie danach auf den Endpunkt. Auf diese Weise wird ein Geradenstück zwischen den beiden Punkten gezeichnet. Das Meldungsfeld zeigt die Gleichung für die Gerade an.
 - Anstatt auf das Grafikfenster zu tippen, könnten Sie auch die Tastatur verwenden, um die Koordinaten des Anfangspunktes und des Endpunktes anzugeben. Drücken Sie eine Zifferntaste auf der Tastatur. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die Koordinaten für den Anfangspunkt (x_1, y_1) und den Endpunkt (x_2, y_2) ein, und tippen Sie anschließend auf [OK].

• Schreiben von Text in das Grafikfenster


1. Während das Grafikfenster aktiv ist, tippen Sie auf [Analysis], [Sketch] und danach auf [Text].
2. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld den gewünschten Text ein, und tippen Sie danach auf [OK].
 - Daraufhin wird das Wort „Text“ in der unteren rechten Ecke des Grafikfensters angezeigt.
3. Setzen Sie den Stift auf den Bildschirm, und halten Sie ihn dort.
 - Auf diese Weise erscheint der von Ihnen in Schritt 2 eingegebene Text an der Position, an der Sie den Stift angesetzt haben.
4. Ziehen Sie den Text an die gewünschte Position, und heben Sie danach den Stift vom Bildschirm ab.

Tipp: Sie können den Text nach der Eingabe in das Grafikfenster nicht mehr bearbeiten.

• Zeichnen einer Tangente in eine Grafik


1. Registrieren Sie im Grafik-Editor-Fenster die Funktion, die Sie grafisch darstellen möchten.
 - In diesem Beispiel wird die folgende Funktion registriert: $y = x^2 - x - 2$.
2. Tippen Sie auf Ψ , um die Grafik zu erstellen. Tippen Sie anschließend auf [Analysis], [Sketch] und dann auf [Tangent].
 - Auf diese Weise wird ein Fadenkreuzcursor gemeinsam mit den entsprechenden Koordinatenwerten angezeigt.
3. Drücken Sie $\boxed{1}$.
4. Das Dialogfeld für die Angabe des x -Wertes verfügt über die Eingabe $x = 1$. Tippen Sie anschließend auf [OK].
 - Folglich wird die Tangente für $y = x^2 - x - 2$ bei $x = 1$ gezeichnet.

Tip: Anstatt die Koordinatenwerte in den Schritten 3 und 4 einzugeben, können Sie auch die Cursortasten oder die Grafikcontrollerpfeile verwenden, um den Cursor im Grafikenster an den Tangentenberührungspunkt zu verschieben.



• Zeichnen einer Normalen in eine Grafik

Der Vorgang für das Zeichnen einer Normalen in eine Grafik ist nahezu identisch mit dem obigen Vorgang „Zeichnen einer Tangente in eine Grafik“. Der einzige Unterschied besteht in Schritt 2, wo Sie [Analysis], [Sketch] und danach [Normal] an Stelle von [Tangent] antippen müssen.



• Grafisches Darstellen einer invertierten Funktion

0304 Grafisches Darstellen der Funktion $y = x^2 - x - 2$ und anschließendes Überlagern der Funktion mit $x = y^2 - y - 2$

• Zeichnen eines Kreises

0305 Zeichnen eines Kreises

• Zeichnen einer vertikalen oder horizontalen Geraden

0306 Zeichnen einer vertikalen Gerade bei $x = 2$

3-6 Analysieren einer für das Zeichnen einer Grafik verwendeten Funktion

Ihr ClassPad hat eine G-Solve-Funktion, mit deren Hilfe Sie eine Vielzahl unterschiedlicher analytischer Untersuchungen für eine bestehende Grafik durchführen können.

Aktionen unter Verwendung der Befehle des G-Solve-Menüs

Wenn im Grafikfenster eine Grafik vorhanden ist, können Sie einen Befehl des [G-Solve]-Menüs verwenden, um die folgenden Informationen abzurufen.

- x -Koordinate für eine gegebene y -Koordinate Analysis - G-Solve - x -Cal/ y -Cal - x -Cal
- y -Koordinate für eine gegebene x -Koordinate Analysis - G-Solve - x -Cal/ y -Cal - y -Cal
- Wurzel (x -Achsenabschnitt, Nullstelle) Analysis - G-Solve - Root oder 
- Minimalwert Analysis - G-Solve - Min oder 
- Maximalwert Analysis - G-Solve - Max oder 
- Minimalwert in dem im Grafikfenster angezeigten Bereich Analysis - G-Solve - f Min
- Maximalwert in dem im Grafikfenster angezeigten Bereich Analysis - G-Solve - f Max
- y -Achsenabschnitt Analysis - G-Solve - y -Intercept
- Schnittpunkt zweier Grafiken Analysis - G-Solve - Intersection
- Integralwert für einen bestimmten Bereich Analysis - G-Solve - Integral - $\int dx$
- Integralwert zwischen zwei oder mehreren Nullstellen der Grafik Analysis - G-Solve - Integral - Root
- Integralwert zwischen zwei oder mehreren Schnittpunkten zweier Grafiken
..... Analysis - G-Solve - Integral - Intersection
- Wendepunkt Analysis - G-Solve - Inflection
- Abstand zwischen zwei Punkten Analysis - G-Solve - Distance
- Volumen eines Rotationskörpers Analysis - G-Solve - $\pi \int f(x)^2 dx$

Tip: Weitere Informationen zu den Grafiktypen und ausführbaren G-Solve-Funktionen finden Sie unter „Grafiktypen und ausführbare Funktionen“ (Seite 286).

Verwenden der Befehle des G-Solve-Menüs


Wenn mehrere Lösungen mithilfe eines G-Solve-Befehls abgerufen werden, wird jeweils nur eine Lösung angezeigt. Wird beispielsweise [Analysis] - [G-Solve] - [Root] für eine kubische Funktion ausgeführt, die über zwei Nullstellen verfügt, wird jeweils nur eine Nullstelle angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall die linke und rechte Cursortaste (oder tippen Sie auf den linken und rechten Grafikcontrollerpfeil), um zwischen den verfügbaren Lösungen zu wechseln.

• Bestimmen der Nullstelle einer Funktion

1. Geben Sie im Grafik-Editor-Fenster eine Funktion ein, und speichern Sie sie. Tippen Sie anschließend auf , um die Funktion grafisch darzustellen.
 - Geben Sie $y = x(x + 2)(x - 2)$ in Zeile $y1$ ein.



2. Tippen Sie auf [Analysis], [G-Solve] und anschließend auf [Root], oder tippen Sie auf .

- Daraufhin wird „Root“ im Grafikfenster angezeigt, wobei der Cursor an der ersten Nullstelle (kleinste Nullstelle auf der x -Achse) angeordnet ist. Die x - und y -Koordinaten der aktuellen Cursorposition werden ebenfalls im Grafikfenster angezeigt.



3. Um weitere Nullstellen zu erhalten, drücken Sie die linke oder rechte Taste der Cursorwippe, oder tippen Sie auf den linken oder rechten Grafikcontrollerpfeil.

- Falls nur eine Nullstelle vorhanden ist, wird der Cursor nicht verschoben, wenn Sie die Cursortasten drücken oder auf die Grafikcontrollerpfeile tippen.



Weitere G-Solve-Befehle sind nachfolgend aufgeführt.

0307 Abrufen des Schnittpunktes der beiden Grafiken $y = x + 1$ und $y = x^2$

0308 Bestimmen der Koordinaten an einem bestimmten Punkt in der Grafik

0309 Grafisches Darstellen der Funktion $y = x(x + 2)(x - 2)$ und Abrufen des zugehörigen bestimmten Integrals im Bereich von $1 \leq x \leq 2$

0310 Grafisches Darstellen der Funktion $y = x^3 - 1$ und Bestimmen des zugehörigen Wendepunktes

0311 Grafisches Darstellen der Funktion $y = x^2 - x - 2$ und Abrufen des Volumens eines Rotationskörpers, während das Liniensegment von $x = 1$ bis $x = 2$ auf der x -Achse gedreht wird

3-7 Modifizieren einer Grafik

Eine Grafik kann in Echtzeit modifiziert werden, indem Sie ihre Koeffizienten und/oder Variablen ändern. Das Grafik- und Tabellen-Menü bietet Ihnen zwei Methoden zum Modifizieren einer Grafik.

- Mit „Direct Modify“ wird der Koeffizient in der Gleichung der ursprünglichen Grafik geändert. Sie können diese Methode verwenden, wenn Sie eine einzelne Grafik modifizieren möchten.
- Mit „Dynamic Modify“ werden die den gemeinsamen Variablen von mehreren Funktionen zugeordneten Werte geändert. Verwenden Sie „Dynamic Modify“, wenn Sie gleichzeitig mehrere Grafiken modifizieren möchten.

• Modifizieren einer einzelnen Grafik („Direct Modify“)

0312 Grafisches Darstellen der Funktionen $y = 2x^2 + 3x - 1$ und $y = 2x + 1$ und anschließendes Ermitteln, wie sich eine Änderung der Koeffizienten für jede Funktion auf die Form und Position der Grafiken auswirkt

• Gleichzeitiges Modifizieren von mehreren Grafiken („Dynamic Modify“)


0313 Grafisches Darstellen der Funktionen $y = ax^2 - b$ und $y = ax + b$ und anschließendes Ermitteln, wie sich eine Änderung der Variable a von 1 in 4 und eine Änderung der Variable b von -2 in 2 auf die Form und Position jeder Grafik auswirkt

Kapitel 4: Kegelschnitt-Menü

Das Kegelschnitt-Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, Kreis-, Parabel-, Ellipsen- und Hyperbelgleichungen grafisch darzustellen. Sie können das Kegelschnitt-Menü auch dazu nutzen, schnell und einfach Brennpunkte, Scheitelpunkte, Leitlinien und andere Informationen zu jedem Kegelschnitttyp zu bestimmen.

Beim Starten des Kegelschnitt-Menüs werden zwei Fenster angezeigt: ① das Kegelschnitt-Editorfenster und ② das Kegelschnitt-Grafikfenster.

Eine im Kegelschnitt-Editorfenster analytisch eingegebene Gleichung wird dann im Kegelschnitt-Grafikfenster durch eine entsprechende Kurve grafisch dargestellt.



Menüs und Schaltflächen im Kegelschnitt-Menü

Kegelschnitt-Editorfenster

- Zeichnen einer Kegelschnitt-Grafik..... 
- Einfügen einer KegelschnittformForm - Insert Conics Form oder 
- Einstellen der Gleichung, sodass diese in die Kegelschnittform passt Fit - Fit into Conics Form oder 

Kegelschnitt-Grafikfenster

- Aktivieren des Kegelschnitt-Editorfensters 
- Ausführen einer G-Solve-Operation (siehe Seite 123) Analysis - G-Solve


Tipp: Im Kegelschnitt-Menü wie auch im Grafik- und Tabellen-Menü findet man viele identische Befehle (Zoom, Trace, Sketch usw.).

4-1 Eingeben einer Kegelschnitt-Gleichung

Sie können eine der voreingestellten Kegelschnittformen auswählen oder eine Kegelschnitt-Gleichung manuell eingeben. Eine manuell eingegebene Gleichung können Sie auch in eine Kegelschnittform umwandeln.

• Eingeben der Gleichung unter Verwendung der Kegelschnittform

1. Tippen Sie im Kegelschnitt-Editorfenster auf , um das „Select Conics Form“-Dialogfeld anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Kegelschnittform des Gleichungstyps, den Sie grafisch darstellen möchten, und tippen Sie danach auf [OK].
 - Daraufhin wird das Kegelschnitt-Editorfenster eingeblendet, in dem die ausgewählten Kegelschnittformen enthalten sind.
3. Ändern Sie ggf. die Koeffizienten der Gleichung.



0401 Verwenden der passenden Kegelschnittform, um die Gleichung für eine Parabel mit horizontaler Achse (Hauptachse parallel zur x -Achse) einzugeben

• Manuelles Eingeben einer Gleichung

Um eine Gleichung manuell einzugeben, aktivieren Sie das Kegelschnitt-Editorfenster, und verwenden Sie danach die Software-Tastatur für die Eingabe.

• Transformieren einer manuell eingegebenen Gleichung in eine Kegelschnittform

0402 Transformieren der Gleichung $\frac{(x - 1)^2}{2^2} + (y - 2)^2 = \frac{x^2}{4}$ in die Standard-Kegelschnittform $x = Ay^2 + By + C$

Tipp

- Falls die von Ihnen eingegebene Gleichung nicht in die von Ihnen gewählte Standard-Kegelschnittform transformiert werden kann, erscheint die Meldung „Can't Transform into This Type“.
- Eine eingegebene Gleichung wird vielleicht nicht richtig transformiert, wenn sie eine Quadratwurzelberechnung oder gewisse andere Funktionen enthält.

4-2 Zeichnen einer Kegelschnittgrafik

Tipp: Sie können das Kegelschnitt-Grafikfenster verschieben, um die Inhalte anzuzeigen (mit Ausnahme von Trace, Sketch, G-Solve, Box-Zoom und einigen anderen Funktionen).

Zeichnen einer Parabel

Eine Parabel kann entweder horizontal oder vertikal dargestellt werden. Der Typ der Parabel wird von der Richtung ihrer Hauptachse bestimmt.

- Eine Parabel mit horizontaler Symmetrie-Achse ist eine Parabel, deren Hauptachse parallel zur x -Achse angeordnet ist. Es gibt zwei mögliche Gleichungen für eine Parabel mit horizontaler Symmetrie-Achse: $x = A(y - K)^2 + H$ und $x = Ay^2 + Bx + C$.

0401 Zeichnen der Parabel $x = 2(y - 1)^2 - 2$

- Eine Parabel mit vertikaler Symmetrie-Achse ist eine Parabel, deren Hauptachse parallel zur y -Achse angeordnet ist. Es gibt zwei mögliche Gleichungen für eine Parabel mit vertikaler Symmetrie-Achse: $y = A(x - H)^2 + K$ und $y = Ax^2 + Bx + C$.

Zeichnen eines Kreises

Es gibt zwei Darstellungen, die Sie für das Zeichnen eines Kreises verwenden können.

- Eine Darstellung ist die Standard-Darstellung, welche Ihnen die Eingabe des Mittelpunktes und des Radius ermöglicht:

$$(x - H)^2 + (y - K)^2 = R^2$$

- Die andere Darstellung ist die allgemeine Darstellung, die Ihnen die Eingabe der Koeffizienten für jeden Gleichungsterm ermöglicht:

$$Ax^2 + Ay^2 + Bx + Cy + D = 0$$

Zeichnen einer Ellipse

Zum Zeichnen einer Ellipse können Sie die Standard-Gleichung $\frac{(x - H)^2}{A^2} + \frac{(y - K)^2}{B^2} = 1$ verwenden.

Zeichnen einer Hyperbel

Eine Hyperbel kann mit horizontaler oder vertikaler Ausrichtung gezeichnet werden. Der Hyperbeltyp wird von der Richtung seiner Hauptachse bestimmt.

- Die Standard-Form einer Hyperbel mit horizontaler Hauptachse ist: $\frac{(x - H)^2}{A^2} - \frac{(y - K)^2}{B^2} = 1$
 - Die Standard-Form einer Hyperbel mit vertikaler Hauptachse ist: $\frac{(y - K)^2}{A^2} - \frac{(x - H)^2}{B^2} = 1$
-

Zeichnen eines allgemeinen Kegelschnittes

Unter Verwendung der allgemeinen Kegelschnittgleichung $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ können Sie eine Parabel oder Hyperbel, deren Hauptachse nicht parallel zur x -Achse oder y -Achse ist, z. B. eine geneigte Ellipse usw., zeichnen.

4-3 Verwenden von G-Solve zur Analyse einer Kegelschnittgrafik

Aktionen unter Verwendung der Befehle des G-Solve-Menüs

Wenn eine Grafik im Kegelschnitt-Grafikfenster angezeigt wird, können Sie einen Befehl im [Analysis] - [G-Solve]-Menü verwenden, um die folgenden Informationen abzurufen.

- x -Koordinate für eine gegebene y -Koordinate G-Solve - x -Cal/ y -Cal - x -Cal
 - y -Koordinate für eine gegebene x -Koordinate G-Solve - x -Cal/ y -Cal - y -Cal
 - Brennpunkt einer Parabel, Ellipse oder Hyperbel G-Solve - Focus
 - Scheitelpunkt einer Parabel, Ellipse oder Hyperbel G-Solve - Vertex
 - Leitlinie einer Parabel G-Solve - Directrix
 - Symmetrieachse einer Parabel G-Solve - Symmetry
 - Länge des latus rectum einer Parabel G-Solve - Latus Rectum Length
 - Mittelpunkt eines Kreises, einer Ellipse oder einer Hyperbel G-Solve - Center
 - Radius eines Kreises G-Solve - Radius
 - Asymptoten einer Hyperbel G-Solve - Asymptotes
 - Num. Exzentrizität einer Parabel, Ellipse oder Hyperbel G-Solve - Eccentricity
-

- x -Achsenabschnitt / y -AchsenabschnittG-Solve - x -Intercept / G-Solve - y -Intercept


Tipp: Bei der Farbe der mit „G-Solve“ gezeichneten Leitlinie, Symmetrielinie und Asymptotenlinie handelt es sich um die Farbe, die mithilfe von „Sketch Color“ im Grafikformat-Dialogfeld festgelegt wurde. Weitere Informationen zum Grafikformat finden Sie unter „Grafikformat-Dialogfeld“ (Seite 38).

Verwenden der Befehle des G-Solve-Menüs

Wenn mehrere Lösungen mithilfe eines G-Solve-Befehls abgerufen werden, wird jeweils nur eine Lösung angezeigt. Wird beispielsweise [Analysis] - [G-Solve] - [Focus] für eine Ellipse ausgeführt, die über zwei Brennpunkte verfügt, wird jeweils nur ein Brennpunkt angezeigt. Verwenden Sie in diesem Fall die linke und rechte Cursortaste (oder tippen Sie auf den linken und rechten Grafikcontrollerpfeil), um zwischen den verfügbaren Lösungen zu wechseln.

• Bestimmen des Brennpunktes der Parabel $x = 2(y - 1)^2 - 2$

1. Geben Sie die Kegelschnittgleichung in das Kegelschnitt-Editorfenster ein, und tippen Sie danach auf , um diese Gleichung grafisch darzustellen.
 - Geben Sie hier die Parabelgleichung $x = 2(y - 1)^2 - 2$ ein.
2. Tippen Sie auf [Analysis] und anschließend auf [G-Solve]. In dem erscheinenden Untermenü wählen Sie danach den gewünschten Befehl. Um für dieses Beispiel den Brennpunkt zu bestimmen, wählen Sie [Focus].
 - Drücken Sie die linke oder rechte Cursortaste, um die Anzeige zwischen den beiden Brennpunkten zu wechseln.



Weitere G-Solve-Befehle sind nachfolgend aufgeführt.

0403 Bestimmen der Symmetrieachse der Parabel $x = 2(y - 1)^2 - 2$

0404 Bestimmen des Mittelpunktes des Kreises $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$

0405 Bestimmen des Radius des Kreises $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$

0406 Bestimmen der Asymptoten der Hyperbel $\frac{(x - 1)^2}{2^2} - \frac{(y - 2)^2}{3^2} = 1$

0407 Bestimmen der numerischen Exzentrizität der Ellipse $\frac{(x - 1)^2}{2^2} + \frac{(y - 2)^2}{3^2} = 1$

0408 Bestimmen des x -Achsenabschnittes der Parabel $x = 2(y - 1)^2 - 2$

Kapitel 5: Differenzialgleichungsgrafik-Menü

In diesem Kapitel wird die Verwendung des Differenzialgleichungsgrafik-Menüs beschrieben, mit dem Sie Familien von Lösungen gewöhnlicher Differentialgleichungen untersuchen können.


Im Differenzialgleichungsgrafik-Menü gibt es die folgenden zwei Arten von Fenstern.

① Differenzialgleichungseditor-Fenster

In diesem Fenster können Sie Ausdrücke ([DiffEq]-Registerkarte) und Anfangsbedingungen ([IC]-Registerkarte) für die grafische Darstellung eingeben. Sie können auch Funktionen in der Form $f(x)$ eingeben ([Graphs]-Registerkarte).

② Differenzialgleichungsgrafik-Fenster

In diesem Fenster wird der Graph für einen Ausdruck angezeigt, den Sie im Editorfenster eingeben.



Untermenüs und Schaltflächen im Differenzialgleichungseditor-Fenster

[DiffEq]-Registerkarte, [IC]-Registerkarte, [Graphs]-Registerkarte

- Grafische Darstellung der ausgewählten Funktion(en)
- Anzeige des Betrachtungsfenster-Dialogfelds zur Konfiguration der Einstellungen im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster
- Anzeigen des Main-Menü-Fensters
- Löschen der Datenzeile an der aktuellen Cursorposition

Nur [DiffEq]-Registerkarte

- Eingabe einer Differenzialgleichung erster Ordnung Type - 1st (Slope Field) oder
- Eingabe einer einzelnen Differenzialgleichung zweiter Ordnung oder einer Menge aus zwei Differenzialgleichungen erster Ordnung Type - 2nd (Phase Plane) oder
- Eingabe einer Differenzialgleichung höherer Ordnung oder einer Menge aus mehreren Differenzialgleichungen Type - Nth (No Field) oder

Nur [Graphs]-Registerkarte

- Eingabe von Funktionen in der Form $f(x)$ Type - $f(x)$ oder
- Eingabe von parametrischen Funktionen Type - Parametric oder

Nur [IC]-Registerkarte und [Graphs]-Registerkarte

- Ändern der Dicke der Grafiklinie auf normal (1-Punkt-Linie) oder dick (2-Punkt-Linie) ,

Untermenüs und Schaltflächen im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster

- Ein- und Ausschalten von Pfeilen zur Anzeige der Richtung eines Richtungsfelds oder der Vektoren auf dem Phasenportrait Edit - Arrows

- Ein- und Ausschalten von Einheitsvektoren für die grafische Darstellung von Richtungsfeldern oder Phasenportraits.....Edit - Unit Vectors
- Anzeigen der [DiffEq]-Registerkarte im Differenzialgleichungseditor-FensterEdit - Editor - DiffEqGraph Editor
- Anzeigen der [IC]-Registerkarte im Differenzialgleichungseditor-Fenster Edit - Editor - IC Editor
- Anzeigen der [Graphs]-Registerkarte im Differenzialgleichungseditor-Fenster Edit - Editor - Graph Editor
- Löschen aller momentan registrierten Anfangsbedingungen (und damit aller Lösungskurven)..... Edit - Clear All
- Verschieben des Grafikfensters.....Analysis - Pan oder 
- Auswählen und Verschieben des Punkts der Anfangsbedingung Analysis - Select oder 
- Registrieren der Koordinaten an der Position, auf die Sie im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster als Anfangsbedingung tippen, und grafisches Darstellen der Lösungskurve auf Basis dieser Anfangsbedingung..... Analysis - Modify oder 
- Aktivieren des Differenzialgleichungseditor-Fensters 
- Anzeigen des Betrachtungsfenster-Dialogfelds zur Konfiguration der Einstellungen im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster 
- Anzeigen eines Abtastungscursors, der bei einer beliebigen x -, y -Koordinate positioniert werden kann 
- Anzeigen eines Abtastungscursors, der auf einem beliebigen Gitterpunkt positioniert werden kann, der eine Feldlinie aufweist 
- Anzeigen eines Abtastungscursors, der auf einer beliebigen Lösungskurve oder einem allgemeinen Graphen positioniert werden kann.....Analysis - Trace oder 
- Ein- und Ausschalten der Anzeige von Achsen und Koordinatenwerten..... 

5-1 Grafische Darstellung einer Differenzialgleichung

Sie können das Differenzialgleichungsgrafik-Menü verwenden, um eine Differenzialgleichung erster, zweiter oder n -ter Ordnung grafisch darzustellen.

Grafische Darstellung einer Differenzialgleichung erster Ordnung

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie eine Differenzialgleichung erster Ordnung eingegeben wird, wie ein Richtungsfeld gezeichnet wird und wie die Lösungskurve(n) grafisch dargestellt wird bzw. werden.

- Ein Richtungsfeld ist eine Familie von Lösungen einer einzelnen Differenzialgleichung erster Ordnung in der Form $y' = f(x, y)$. Dabei handelt es sich um Gitter aus Lösungslinien, wobei jede Linie die Steigung y' für einen gegebenen Gitterwert aus x und y hat. Oft wird dieses Feld „Richtungsfeld“ oder „Steigungsfeld“ genannt, da nur die Richtung des Felds an einem beliebigen gegebenen Punkt bekannt ist, nicht aber die Größe.
- Sie können Lösungskurven zu der auf der [DiffEq]-Registerkarte eingegebenen Differenzialgleichung erster Ordnung für gegebene Anfangsbedingungen über das Richtungsfeld legen.


• Eingabe einer Differenzialgleichung erster Ordnung und Zeichnen eines Richtungsfelds

0501 Zur Eingabe von $y' = y^2 - x$ und zum Zeichnen des dazugehörigen Richtungsfelds

- **Eingabe von Anfangsbedingungen und grafische Darstellung der Lösungskurven**

0502 Um nach Durchführung der Operation unter Beispiel **0501** die drei Lösungskurven für die Anfangsbedingungen $(x_i, y_i) = (0, 0), (0, 0,5), (0, 1)$ grafisch darzustellen

Tip: Sie können angeben, ob eine Lösungskurve für jede im Anfangsbedingungen-Editor eingegebene Anfangsbedingung gezeichnet werden soll oder nicht. Aktivieren Sie im Anfangsbedingungen-Editor das Kontrollkästchen links neben dem Eingabefeld für die einzelnen Anfangsbedingungen (Initial Condition 1, Initial Condition 2 usw.), deren Lösungskurven grafisch dargestellt werden sollen. Die Lösungskurve zu einer Anfangsbedingung, deren Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird nicht grafisch dargestellt.



Grafische Darstellung einer Differentialgleichung zweiter Ordnung

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie eine Differentialgleichung zweiter Ordnung eingegeben wird, wie ein Phasenportrait gezeichnet wird und wie die Lösungskurve(n) grafisch dargestellt wird bzw. werden. In dieser Anwendung wird eine Differentialgleichung zweiter Ordnung in Form einer Menge von zwei Differentialgleichungen erster Ordnung eingegeben.

- Ein Phasenportrait ist eine Familie von Lösungen entweder einer Differentialgleichung zweiter Ordnung oder von zwei Differentialgleichungen erster Ordnung in der Form $x' = dx/dt = f(x, y)$ und $y' = dy/dt = g(x, y)$. Eine einzelne Differentialgleichung zweiter Ordnung kann ebenfalls grafisch dargestellt werden, muss aber in Form von zwei Differentialgleichungen erster Ordnung geschrieben werden.
- Sie können Lösungskurven der auf der [DiffEq]-Registerkarte eingegebenen Differentialgleichung zweiter Ordnung für gegebene Anfangsbedingungen über das Phasenportrait legen.

- **Eingabe einer Differentialgleichung zweiter Ordnung und Zeichnen eines Phasenportraits**

0503 Zur Eingabe von $\{x' = x, y' = -y\}$ und zum Zeichnen des dazugehörigen Phasenportraits

- **Eingabe von Anfangsbedingungen und grafische Darstellung der Lösungskurven**

0504 Zur grafischen Darstellung der Lösungskurve nach Durchführung der Operation unter Beispiel **0503** für die Anfangsbedingung $(x_i, y_i) = (1, 1)$
 Mindestwert der unabhängigen Variablen (t_{min}) = -7,7, Höchstwert (t_{max}) = 7,7 und Anfangswert (t_0) = 0

Grafische Darstellung einer Differentialgleichung n -ter Ordnung

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Lösungskurve(n) für eine Differentialgleichung n -ter Ordnung (höherer Ordnung) basierend auf den angegebenen Anfangsbedingungen grafisch dargestellt wird bzw. werden. In dieser Anwendung wird eine Differentialgleichung n -ter Ordnung in Form einer Menge von mehreren Differentialgleichungen erster Ordnung eingegeben.

Hinweis: Für Differentialgleichungen n -ter Ordnung werden nur die Lösungskurven gezeichnet.

• Eingabe einer Differentialgleichung n -ter Ordnung und der dazugehörigen Anfangsbedingungen mit anschließender grafischer Darstellung der Lösungskurven


0505 Zur Angabe der drei Anfangsbedingungen $(x_i, y_{1i}, y_{2i}) = (0, -1, 0), (0, 0, 0), (0, 1, 0)$ für die Differentialgleichung $y'' = x - y$ und zur grafischen Darstellung ihrer Lösungskurven

Konfigurieren und Modifizieren der Anfangsbedingungen

Sie können eine vorhandene Anfangsbedingung durch Ziehen auf dem Differentialgleichungsgrafik-Fenster modifizieren. Sie können auch im Differentialgleichungsgrafik-Fenster eine neue Anfangsbedingung konfigurieren, indem Sie auf die Koordinaten tippen, die Sie als neue Anfangsbedingungen festlegen möchten.


• Modifizieren einer Anfangsbedingung im Differentialgleichungsgrafik-Fenster

1. Führen Sie die Operation unter Beispiel **0505** aus. Daraufhin wird im Differentialgleichungsgrafik-Fenster ein Graph wie der folgende angezeigt.




Diese Punkte stellen die momentan konfigurierte Anfangsbedingung dar.

2. Tippen Sie auf [Analysis] - [Select] oder .
3. Tippen Sie auf einen der Punkte der Anfangsbedingung, um diese auszuwählen, und ziehen Sie dann den Punkt mit einem Stift auf eine andere Position.
 - Hier ziehen wir den unteren Punkt, der für die Einstellung „Initial Condition 1“ steht $(x_i, y_{1i}, y_{2i}) = (0, -1, 0)$. Die gültige Anfangsbedingung ändert sich in die Koordinaten der Position, an der Sie den Stift nach dem Ziehen des Punktes loslassen, und die Lösungskurve wird entsprechend neu gezeichnet.



• Konfigurieren einer neuen Anfangsbedingung im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster

1. Führen Sie die Operation unter Beispiel **0501** aus, um ein Richtungsfeld im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster zu erzeugen.
2. Tippen Sie auf [Analysis] - [Modify] oder .
3. Tippen Sie im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster auf die Koordinaten, die Sie als neue Anfangsbedingung festlegen möchten.
 - Daraufhin werden die Koordinaten als die neue Anfangsbedingung festgelegt und die Lösungskurve gezeichnet.




- Die neu konfigurierte Anfangsbedingung wird dem Anfangsbedingungseditor hinzugefügt. Um sie anzuzeigen, tippen Sie auf die [IC]-Registerkarte.

Konfigurieren der Parameter für das Differenzialgleichungsgrafik-Betrachtungsfenster

Sie können eine Anzahl von Grafikparametern im Betrachtungsfenster-Dialogfeld festlegen. Dieses Dialogfeld enthält zwei Registerkarten.

Auf der [Window]-Registerkarte können Sie die Fensterwerte und die Schrittweite für die grafische Darstellung eines Feldes einstellen. Die [Solutions]-Registerkarte enthält Parameter, die für die grafische Darstellung von Lösungskurven verwendet werden.



• **Konfigurieren der Einstellungen für das Differenzialgleichungsgrafik-Betrachtungsfenster**

1. Tippen Sie auf , um das Betrachtungsfenster-Dialogfeld anzuzeigen.
2. Geben Sie die erforderlichen Parameter auf den Registerkarten [Window] und [Solutions] ein.
 - Beachten Sie die Informationen in „Parameter für das Differenzialgleichungsgrafik-Betrachtungsfenster“ weiter unten.
3. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen getroffen haben, tippen Sie auf [OK].

Parameter für das Differenzialgleichungsgrafik-Betrachtungsfenster

[Window]-Registerkarte

Einstellung	Beschreibung
x_{min} , x_{max}	Mindestwert/Höchstwert auf der (horizontalen) x -Achse
y_{min} , y_{max}	Mindestwert/Höchstwert auf der (vertikalen) y -Achse
Field	Gibt an, ob ein Pfeil, eine Linie oder gar nichts angezeigt werden soll.
Steps	Die Anzahl von Schritten oder Feldlinien, die für die grafische Darstellung eines Feldes verwendet werden.

[Solutions]-Registerkarte

Die auf der [Solutions]-Registerkarte verfügbaren Variablenzuordnungen variieren in Abhängigkeit vom Graphentyp, der im Grafikeditor ausgewählt wurde. Einige Graphentypen haben voreingestellte Zuordnungen für die unabhängigen Variablen der x -Achse und der y -Achse. Wenn für den aktuellen Graphentyp ein Wert voreingestellt ist, wird der Wert dennoch auf der [Solutions]-Registerkarte angezeigt, Sie können ihn aber nicht ändern.

Einstellung	Beschreibung
Solution Dir.	Die grafische Darstellung einer Lösungskurve beginnt beim Wert der Anfangsbedingung t_0 und führt weiter bis zu einem Zielwert. Dieser kann entweder t_{min} oder t_{max} sein. Die Lösungsrichtung bestimmt die Zielwerte. Bei Auswahl von „Forward“ reicht die grafische Darstellung der Lösungskurve von t_0 bis t_{max} . Bei Auswahl von „Backward“ reicht die grafische Darstellung der Lösungskurve von t_0 bis t_{min} . Wenn „Both“ ausgewählt wird, wird die Lösungskurve von t_0 bis t_{min} und danach von t_0 bis t_{max} dargestellt.
Independent	Zuordnung der unabhängigen Variablen für Differenzialgleichungen Erste Ordnung, n -te Ordnung: x oder t Zweite Ordnung: t (fest)
t_0 (oder x_0)	Wenn die unabhängige Variable nicht die x -Achsen-Variable ist, können Sie den Anfangswert für die unabhängige Variable eingeben (nur zweite oder n -te Ordnung).
t_{min} (oder x_{min}), t_{max} (oder x_{max})	Wenn die unabhängige Variable nicht die x -Achsen-Variable ist, können Sie das Minimum/Maximum für die unabhängige Variable eingeben (nur zweite oder n -te Ordnung).
x -Axis	Variablenzuordnung für die (horizontale) x -Achse Erste Ordnung: wie bei der unabhängigen Variable Zweite Ordnung: x (fest) n -te Ordnung: unabhängige Variable oder y_1 bis y_{10}
y -Axis	Variablenzuordnung für die (vertikale) y -Achse Erste Ordnung, zweite Ordnung: y (fest) n -te Ordnung: unabhängige Variable oder y_1 bis y_{10}

5-2 Zeichnen der Graphen von Funktionen vom Typ $f(x)$ und von parametrischen Funktionen

Graphen von Funktionen vom Typ $f(x)$ und Graphen von parametrischen Funktionen können über die Graphen von Differenzialgleichungen gelegt werden.

- **Zeichnen des Graphen einer Funktion vom Typ $f(x)$**

0506 Zum Überlagern des Graphen einer Differenzialgleichung mit den Graphen von $y = x^2$ und $y = -x^2$

- **Zeichnen des Graphen einer parametrischen Funktion**

0507 Zur grafischen Darstellung von $\{xt = 3\sin(t) + 1, yt = 3\cos(t) + 1\}$
(Einstellung Winkeleinheit: rad, $0 \leq t \leq 2\pi$)

5-3 Verwenden der Abtastfunktion zum Ablesen von Grafikkoordinaten

Mit der Abtastfunktion können Sie die Koordinaten in Grafiken ablesen, die mit dem Differenzialgleichungsgrafik-Menü gezeichnet wurden. Es gibt drei Arten von Abtastungen: „Punktabtastung“ (zeigt die Koordinaten eines beliebigen Punktes), „Feldabtastung“ (zeigt die Koordinaten der Mittelpunkte der einzelnen Feldlinien) und „Graph/Kurven-Abtastung“ (zeigt die Koordinaten von Punkten auf einem Graphen oder einer Lösungskurve).

- **Starten einer Punktabtastung**

Tippen Sie im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster auf .

- **Starten einer Feldabtastung**

Zeichnen Sie ein Richtungsfeld (siehe Seite 126) oder ein Phasenportrait (siehe Seite 127), und tippen Sie anschließend auf .

- **Starten einer Graph/Kurven-Abtastung**

1. Zeichnen Sie eine Lösungskurve (siehe Seiten 126 bis 128) oder einen Funktionsgraphen (siehe oben).
2. Tippen Sie auf  oder auf [Analysis] - [Trace].

5-4 Grafisches Darstellen eines Ausdrucks oder eines Wertes durch Ablegen im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster

Sie können die Vorgehensweisen in diesem Abschnitt zur grafischen Darstellung eines Ausdrucks oder eines Wertes verwenden, indem Sie diesen aus dem eActivity-Menüfenster in das Main-Menüfenster ziehen und im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster ablegen.

Zeichnen dieses Graphentyps:	Legen Sie diese Art von Ausdruck oder Wert im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster ab:
Richtungsfeld	Differenzialgleichung erster Ordnung in der Form $y' = f(x, y)$
Lösungskurven einer Differenzialgleichung erster Ordnung	<p>Matrix der Anfangsbedingungen in der folgenden Form: $[[x_1, y(x_1)][x_2, y(x_2)] \dots [x_n, y(x_n)]]$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie, dass das Richtungsfeld bereits vor dem Ablegen der Matrix im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster grafisch dargestellt sein sollte. Wenn das nicht der Fall ist, führt das Ablegen der Matrix lediglich zum Zeichnen der einzelnen Punkte mit den durch die (x, y)-Paare gegebenen Koordinaten. • Unabhängig davon, ob das Richtungsfeld bereits grafisch dargestellt ist, werden die Werte in der abgelegten Matrix auf der [IC]-Registerkarte des Differenzialgleichungseditors registriert.
Lösungskurve(n) einer Differenzialgleichung n -ter Ordnung	<p>1) Differenzialgleichungen n-ter Ordnung wie z. B. $y'' + y' + y = \sin(x)$, gefolgt von einer</p> <p>2) Matrix von Anfangsbedingungen der folgenden Form: $[[x_1, y1(x_1)][x_2, y1(x_2)] \dots [x_n, y1(x_n)]]$ oder $[[x_1, y1(x_1), y2(x_1)][x_2, y1(x_2), y2(x_2)] \dots [x_n, y1(x_n), y2(x_n)]]$</p>
Graph einer Funktion vom Typ $f(x)$	Eine Funktion in der Form $y = f(x)$

0508 Ziehen einer Differenzialgleichung erster Ordnung $y' = \exp(x) + x^2$ und der Anfangsbedingungsmatrix $[[0, 1]]$ aus dem eActivity-Menüfenster in das Differenzialgleichungsgrafik-Fenster und grafisches Darstellen des dazugehörigen Richtungsfelds und der Lösungskurve

0509 Ziehen einer Differenzialgleichung n -ter Ordnung $y'' + y' = \exp(x)$ und der Anfangsbedingungsmatrix $[[0, 1, 0][0, 2, 0]]$ aus dem eActivity-Menüfenster in das Differenzialgleichungsgrafik-Fenster und grafisches Darstellen der dazugehörigen Lösungskurven

Tip: Wenn eine Differenzialgleichung n -ter Ordnung der Form $f(y', y'', \dots, x)$ im Differenzialgleichungsgrafik-Fenster abgelegt wird, wird sie als $f(y', y'', \dots, x) = 0$ behandelt.

Kapitel 6: Zahlenfolgen-Menü

Das Zahlenfolgen-Menü bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie für das Arbeiten mit expliziten und rekursiven Zahlenfolgen benötigen. Nachdem Sie das Zahlenfolgen-Menü gestartet haben, werden zwei Fenster angezeigt.

① Zahlenfolgeditor-Fenster


In diesem Fenster können Sie Zahlenfolgen für die Erstellung einer Zahlenfolgentabelle eingeben.

② Tabellenfenster

In diesem Fenster können Sie die Tabelle erstellen und anzeigen.

(a) Bezeichnung: Zeigt die Gleichung, die bei den Berechnungen verwendet wird. Die Bezeichnung wird nicht angezeigt, wenn ein Element in Spalte n ausgewählt wird.

(b) Spaltennamen



Untermenüs und Schaltflächen des Zahlenfolgen-Menüs

Zahlenfolgeditor-Fenster

- Angeben des Rekursionstyps (nur [Recursive]-Registerkarte) Type-Menü oder $\begin{matrix} n+1 \\ a_0 \end{matrix}$ $\begin{matrix} n+1 \\ a_1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} n+2 \\ a_0 a_1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} n+2 \\ a_1 a_2 \end{matrix}$
- Ein- und Ausschalten der Teilergebnisanzeige der Zahlenfolgentabelle \blacklozenge - Σ display - On/Off
- Anzeigen (On) oder Ausblenden (Off) der Formel, die zum Zeichnen einer Abbildung mit Sketch verwendet wird, im Meldungsfeld, oder Anzeigen lediglich der Formel, wenn [EXE] gedrückt wird (StepDisp) \blacklozenge - Set Sequence - On/Off/StepDisp
- Löschen des Inhalts der momentan aktiven Registerkarte \blacklozenge - Clear Sheet
- Löschen der Rekursionsformel in der momentan aktiven Zeile $\text{an}^{\text{?}}$

Zahlenfolgen-Tabellenfenster

- Zeichnen einer Grafik als Kurvenzug Graph - Connect oder Graph
- Zeichnen einer Grafik als Punkteplot Graph - G-Plot oder Graph
- Speichern des Inhalts einer Tabelle in einer Liste \blacklozenge - Table to List
- Neugenerieren der aktuell angezeigten Tabelle \blacklozenge - ReTable
- Löschen der momentan angezeigten Tabelle \blacklozenge - Delete Table
- Verknüpfen von Tabelle und Grafik \blacklozenge - Link
- Zum Eingeben eines Rekursionsterms tippen Sie auf das $[n, a_n]$ -Menü und anschließend auf den gewünschten Term. Wenn die [Explicit]-Registerkarte angezeigt wird, können Sie auch die Schaltfläche $[n]$ in der Symbolleiste verwenden, um ein Term- n einzugeben.

Zahlenfolgenablauffenster

- Eingeben der „rSolve“-Funktion Calc - rSolve
- Eingeben der „ Σ “-Funktion Calc - Σ

- Verwenden Sie das $[n, a_n]$ -Menü, um die Rekursionsformeltermine einzugeben. Sie können auch das $[a_0, a_1]$ -Menü verwenden, um Systemvariablen im Bereich von a_0 bis c_2 einzugeben.

Schaltflächen, die in mehreren Fenstern vorhanden sind

- Erstellen einer geordneten Zahlenpaartabelle (Editorfenster/Grafikfenster/Ablaufenster)
- Erstellen einer Zahlenfolgentabelle mit einer oder mehreren Spalten, die bestimmen, ob es sich bei der Zahlenfolge um eine arithmetische Zahlenfolge, eine geometrische Zahlenfolge, eine Differenzenfolge oder eine Fibonacci-Zahlenfolge handelt (Editorfenster/Grafikfenster/Ablaufenster)..... (arithmetisch), (geometrisch), (Differenzenfolge), (Fibonacci)
- Anzeigen des „Sequence Table Input“-Dialogfelds (Editorfenster/Tabellenfenster/Grafikfenster/Ablaufenster).....
- Zeichnen eines Spinnennetzdiagramms in einer Grafik (Editorfenster/Tabellenfenster).....
- Anzeigen des Zahlenfolgenablauf Fensters (Editorfenster/Tabellenfenster/Grafikfenster).....
- Anzeigen des Zahlenfolgeneditorfensters (Tabellenfenster/Grafikfenster/Ablaufenster).....

6-1 Rekursive und explizite Darstellung einer Zahlenfolge

ClassPad unterstützt drei Typen von Zahlenfolgeformeln: $a_{n+1}=$, a_{n+2} und a_nE .

Erzeugen einer Zahlentabelle

Außer einer geordneten Zahlenpaartabelle können Sie auch eine Zahlenfolgentabelle mit einer oder mehreren Spalten erstellen. Dies hilft bei der Bestimmung, ob es sich bei der Zahlenfolge um eine arithmetische Zahlenfolge, eine geometrische Zahlenfolge, eine Differenzenfolge oder eine Fibonacci-Zahlenfolge handelt.

Fibonacci-Zahlenfolgentabelle

Geordnete Zahlenpaartabelle

Arithmetische Zahlenfolgentabelle

Recursive Explicit		
<input checked="" type="checkbox"/>	$a_{n+1}=3 \cdot a_n$	
	$a_1=2$	
<input type="checkbox"/>	$b_{n+1}:$	$b_1=0$
<input type="checkbox"/>	$c_{n+1}:$	$c_1=0$

n	a_n	Quot
1	2	Undefined
2	6	3
3	18	3
4	54	3
5	162	3

Geometrische
Zahlenfolgentabelle

$3 = 18 \div 6$

Recursive Explicit		
<input checked="" type="checkbox"/>	$a_{n+1}=2 \cdot a_n + 2$	
	$a_1=3$	
<input type="checkbox"/>	$b_{n+1}:$	$b_1=0$
<input type="checkbox"/>	$c_{n+1}:$	$c_1=0$

n	Dfrn	Quot
1	Undefined	Undefined
2	5	Undefined
3	10	2
4	20	2
5	40	2

Differenzenfolgentabelle

$5 = 8 - 3$

$2 = 20 \div 10$

0601 Zur Erstellung einer Zahlentabelle (Fibonacci-Zahlenfolgentabelle) zur Überprüfung der durch die Rekursionsformel $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ ausgedrückten Fibonacci-Zahlenfolge.

Bestimmen der expliziten Form einer rekursiv dargestellten Zahlenfolge

Mit der rSolve-Funktion können Sie die durch eine rekursiv dargestellte Zahlenfolge in ihre explizite Form $a_n = f(n)$ umwandeln.

0602 Zur Bestimmung der expliziten Form einer rekursiv dargestellten Zahlenfolge $a_{n+1} = a_n + 2$, $a_1 = 1$

Über rSolve

Die rSolve-Funktion gibt die explizite Formel einer Zahlenfolge zurück, die relativ zu einem oder zwei vorangegangenen Termen oder durch ein System von rekursiven Formeln definiert ist.

Syntax: rSolve (Gl, Anfangsbedingung-1[, Anfangsbedingung-2] [])

rSolve ({Gl-1, Gl-2}, {Anfangsbedingung-1, Anfangsbedingung-2} []) (Gl: Gleichung)

Beispiel: Bestimmung des n -ten Terms einer Rekursionsformel $a_{n+1} = 3a_n - 1$ mit der Anfangsbedingung $a_1 = 1$

```
rSolve(a_{n+1}=3a_n-1, a_1=1)
{a_n = (3^{n-1} + 1) / 2}
```

Berechnen der Summe einer Zahlenfolge

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die Summe eines bestimmten Bereichs der rekursiv oder explizit dargestellten Zahlenfolge ermitteln möchten.

0603 Berechnung der Summe einer explizit dargestellten Zahlenfolge $a_n E = n^2 + 2n - 1$ im Bereich von $2 \leq n \leq 10$

6-2 Grafische Darstellung einer Rekursion


Auf dem ClassPad können Sie die Werte in einer von Ihnen erstellten Zahlentabelle grafisch darstellen und ein Spinnennetzdiagramm aus der Rekursionsformel zeichnen.

0604 Eingeben der Formel $a_{n+1} = 2a_n + 1$, $a_1 = 1$, Erstellen einer Zahlentabelle und grafisches Darstellen der Werte in der Tabelle

0605 Eingeben der Formel $a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2} - 1$, $a_1 = 0,5$ und Zeichnen eine Spinnennetzdiagramms

Über LinkTrace

Während das Tabellen- oder das Grafikfenster angezeigt werden, können Sie LinkTrace aktivieren. Tippen Sie dazu auf das Tabellenfenster, um es zu aktivieren. Tippen Sie danach auf  und dann auf [Link]. Wenn LinkTrace aktiv ist, springt der Cursor im Grafikfenster automatisch auf den durch die Koordinaten in der aktuell ausgewählten Tabellenzelle angegebenen Punkt. Beachten Sie, dass LinkTrace nicht funktioniert, wenn sich die ausgewählte Zelle in der ersten Spalte befindet (Spalte n).



Kapitel 7: Statistik-Menü

In diesem Statistik-Menü finden Sie die für die unten stehenden Operationen erforderlichen Werkzeuge.

- **Statistische Dateneingabe** (als Listenvariablen)
- **Zeichnen einer statistischen Grafik:**
Statistische Grafiken für eine eindimensionale Stichprobe und für eine zweidimensionale Stichprobe
- **Statistische Berechnungen:**
Berechnungen mit einer eindimensionalen Stichprobe, mit einer zweidimensionalen Stichprobe, Regressions-, Test-, Vertrauensintervall- und Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen

Tip: Beim Durchführen einer statistischen Berechnung, einer Operation für eine grafische Darstellung oder einer anderen Operation entstehen Berechnungsergebnisse, die vordefinierten Systemvariablen zuzuordnen sind. Weitere Information finden Sie im Abschnitt „Systemvariablen-Tabelle“ auf Seite 282.

7-1 Verwendung des Statistik-Editors

Beim Starten des Statistik-Menüs wird das rechts abgebildete Statistik-Editor-Fenster auf dem Display angezeigt.

Mit dem Statistik-Editor lassen sich Listen (Listenvariablen) erstellen und warten. Dieses Werkzeug spielt zudem eine wichtige Rolle bei statistischen ClassPad-Berechnungen. Der ClassPad verwendet als Datenquellen für statistische Berechnungen und Darstellungen in statistischen Grafiken Listen. Daten lassen sich anhand ihres Listennamens angeben.

Der Listenname befindet sich in der Kopfzeile einer jeden Liste. Das Anfangs-Vorgabe-Statistik-Editor-Fenster zeigt sechs Listen (Spalten) an, die mit list1 bis list6 benannt sind.

Listenname

	list1	list2	list3	list4	list5	list6
1	56	1	107			
2	37	2	75			
3	21	4	122			
4	69	8	87			
5	40	16	298			
6	>					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						


Grundlegende Listenoperationen

Über das Statistik-Editor-Fenster können Sie Daten in die anfänglich angezeigten Listen list1 bis list6 eingeben und bearbeiten. Sie können auch Listenvariablen abrufen, die Sie im Main-Menü* erstellt haben, und neue Listenvariablen erstellen.

* Siehe **0239** und **0240** im separaten Booklet „Beispiele“.

• Eingeben von Daten in eine Liste

1. Wählen Sie im Statistik-Editor-Fenster die Zelle aus, in der Sie den Dateneintrag vornehmen möchten.
 - Verwenden Sie die Cursortasten, um die Markierung zu verschieben, oder tippen Sie mit dem Stift auf die Zelle.



2. Geben Sie Ihre Daten ein.

- Sie können Werte, Formeln oder Variablennamen eingeben. Wenn Sie eine Formel eingeben, wird der Wert des Berechnungsergebnisses in die Liste eingegeben. Wenn Sie einen Variablennamen eingeben, wird der aktuell der Variable (oder dem Variablennamen selbst, falls es sich um eine nicht definierte Variable handelt) zugeordnete Wert in die Liste eingegeben.
- Nach Eingabe einer Formel in eine Zelle wird das Berechnungsergebnis entsprechend der Einstellung „Dezimalberechnung“ im Grundformat-Dialogfeld (Seite 36) als Dezimalwert oder Bruch angezeigt.

3. Drücken Sie **[EXE]**, um die Daten in der Zelle zu speichern.

Tip

- Wenn Sie eine Formel, die eine Liste enthält (Seite 58), in eine „Cal▶“-Zeile eingeben und dann **[EXE]** drücken, werden die derzeit in die Liste eingegebenen Inhalte durch die Listendaten der Berechnungsergebnisse ersetzt. Geben Sie beispielsweise $\{1,2,3\}^2$ in die „Cal▶“-Zeile von list1 ein und drücken dann **[EXE]**, wird list1 mit $\{1,4,9\}$ überschrieben. Sämtliche zuvor in list1 vorhandenen Daten gehen verloren.
- Eine Liste kann bis zu 9.999 Zeilen enthalten.
- Eine gesperrte Variable (Seite 29) bewirkt, dass das Icon  in der „Cal▶“-Zeile angezeigt wird, die nicht bearbeitet werden kann.

• Erstellen einer Liste

1. Tippen Sie im Statistik-Editor-Fenster auf eine Zelle mit einem Listennamen, um sie auszuwählen.

2. Geben Sie bis zu 8 Byte für den Listennamen ein und drücken Sie danach **[EXE]**.

- Dadurch wird eine Listenvariable mit dem angegebenen Namen erstellt. Danach können Sie Daten anhand des unter „Eingeben von Daten in eine Liste“ beschriebenen Verfahrens eingeben.
- Wenn Sie einen Listennamen eingeben, der bereits für eine andere Liste verwendet wird, werden durch Drücken von **[EXE]** die Inhalte dieser Liste angezeigt.

• Öffnen einer bestehenden Liste

1. Wählen Sie im Statistik-Editor-Fenster die Zelle mit einem Listennamen der Spalte aus, in der die zu öffnende Liste angezeigt werden soll.

- Anstelle des oben beschriebenen Verfahrens können Sie auch eine beliebige Zelle in der Spalte, in der die zu öffnende Liste angezeigt werden soll, auswählen, und dann auf [Edit] - [Open List] tippen.

2. Geben Sie den Variablennamen der zu öffnenden Liste ein und drücken Sie danach **[EXE]**.

- Wenn Sie einen Variablennamen eingeben, der mit keinem der Namen der bestehenden Listen in Schritt 1 übereinstimmt, wird eine neue Liste mit dem eingegebenen Namen erstellt.

• Schließen einer Liste

Wählen Sie die Zelle mit einem Listennamen der Spalte der zu schließenden Liste aus und drücken Sie dann **[←] [EXE]**.

Oder wählen Sie eine beliebige Zelle der zu schließenden Liste aus und tippen Sie dann auf [Edit] - [Close List].

- Durch diese Operation wird die Liste lediglich vom Display gelöscht. Die Liste ist weiterhin als Listenvariable gespeichert und kann bei Bedarf geöffnet werden.

Menüs und Schaltflächen für die Listenbearbeitung

- Springen an Zeile 1 der gegenwärtigen Liste Edit- Jump - Top
- Springen an die Zeile nach der letzten Zeile der gegenwärtigen Liste Edit- Jump - Bottom
- Ansteigendes Sortieren der Listendaten.....Edit - Sort - Ascending oder 
- Abfallendes Sortieren der Listendaten..... Edit - Sort - Descending oder 
- Löschen einer Zelle..... Edit - Delete - Cell oder 
- Löschen aller Daten in einer Liste..... Edit - Delete - Column oder 
- Löschen einer Liste aus dem Speicher..... Edit - Delete - List Variable
- Einfügen einer Zelle in eine Liste..... Edit - Insert Cell oder 
- Auswählen des gesamten Textes in der derzeit ausgewählten Zelle Edit - Select All
- Löschen der Listenvariablendaten aus list1 bis list6 und Initialisieren der Inhalte des Statistik-Editor-Fensters..... Edit - Clear All
- Umwandeln eines mathematischen Terms in der derzeit ausgewählten Zelle in einen Dezimalwert..... 
- Anzeigen von zwei, drei oder vier Spalten im Statistik-Editor-Fenster*  /  / 

* Sie können die Anzahl der angezeigten Spalten auch über die Einstellung [Cell Width Pattern] auf der Registerkarte [Special] des Grafikformat-Dialogfelds (Seite 38) festlegen.

7-2 Zeichnen einer statistischen Grafik

Sie können gleichzeitig bis zu neun Grafiken zeichnen, einschließlich statistischen Grafiken für eindimensionale Stichproben und für zweidimensionale Stichproben ([SetGraph] - [StatGraph1] bis [StatGraph9]).

Neben den Grafiken, die mit [Set Graph] gezeichnet werden können, können gleichzeitig die unten stehenden Grafiken gezeichnet werden.

- Regressionsgrafiken (mit [Linear Reg] und anderen Regressionsbefehlen im Menü [Calc] - [Regression])
- Funktionsgrafiken (mit dem Grafik-Editor-Fenster des Grafik- und Tabellen-Menüs)

Verfahrensschritte für die Darstellung statistischer Grafiken

Beim Zeichnen einer statistischen Grafik sind die folgenden grundlegenden Schritte zu befolgen: (1) Vorbereitung der zu verwendenden Listendaten; (2) Auswahl des Grafiktyps und anderer Grafikeinstellungen; (3) Zeichnen der Grafik.

• Vorbereiten von Listendaten für die Darstellung statistischer Grafiken

Bereiten Sie die Listendaten anhand eines der unten stehenden Muster vor.

Eindimensional		Zweidimensional																																							
Ohne Häufigkeit	Mit Häufigkeit	Ohne Häufigkeit	Mit Häufigkeit																																						
Eine Liste	Zwei Listen	Zwei Listen	Drei Listen																																						
<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>9</td></tr> <tr><td>9</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>7</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>8</td></tr> </table>	9	9	10	7	8	8	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>9</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td></tr> </table>	9	2	9	1	10	1	7	2	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>9</td><td>120</td></tr> <tr><td>9</td><td>121</td></tr> <tr><td>10</td><td>127</td></tr> <tr><td>7</td><td>128</td></tr> <tr><td>8</td><td>129</td></tr> <tr><td>8</td><td>130</td></tr> </table>	9	120	9	121	10	127	7	128	8	129	8	130	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>9</td><td>120.5</td><td>2</td></tr> <tr><td>10</td><td>127</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>128</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>129.5</td><td>2</td></tr> </table>	9	120.5	2	10	127	1	7	128	1	8	129.5	2
9																																									
9																																									
10																																									
7																																									
8																																									
8																																									
9	2																																								
9	1																																								
10	1																																								
7	2																																								
9	120																																								
9	121																																								
10	127																																								
7	128																																								
8	129																																								
8	130																																								
9	120.5	2																																							
10	127	1																																							
7	128	1																																							
8	129.5	2																																							
Daten	Daten Häufigkeit	Zweidimensionale Daten	Zweidimensionale Daten Häufigkeit																																						

Tipp


- Eindimensionale Daten sind Daten, die aus einem einzigen Wert bestehen. Wenn Sie beispielsweise versuchen, die durchschnittliche Höhe der Mitglieder einer einzigen Klasse zu ermitteln, wären die eindimensionalen Daten die Höhe. Bei zweidimensionalen Stichproben gibt es für jeden Dateneintrag zwei Werte. Ein Beispiel für zweidimensionale Stichproben ist die Größenänderung einer Eisenstange anlässlich einer Temperaturveränderung. Ein Wert wäre die Temperatur und der andere die entsprechende Größe der Stange.
- Eine Liste mit Häufigkeitswerten kann ganze Zahlen und Dezimalwerte ungleich Null enthalten. Bei MedBox- (Seite 141) oder MedMed-Linien (Seite 143) kann eine Häufigkeitsliste allerdings nur positive ganze Zahlen enthalten. Ganze Zahlen ungleich Null (z. B. solche mit einer Dezimalstelle) führen während der statistischen Berechnungen zu einem Fehler.
- Wenn Sie Benutzerlistendaten über ein anderes Menü erstellt haben, öffnen Sie sie im Statistik-Editor-Fenster. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Öffnen einer bestehenden Liste“ (Seite 138). Sie können eine im Statistik-Editor-Fenster angezeigte Liste als Daten festlegen, die für die Darstellung statistischer Grafiken verwendet werden sollen.
- Im Statistik-Editor-Fenster können bis zu 99 Listen angezeigt werden.

• Konfigurieren der Einstellungen der statistischen Grafik

1. Tippen Sie im Statistik-Editor-Fenster auf [SetGraph] - [Setting...] oder auf .

- Das „Set StatGraphs“-Dialogfeld wird angezeigt. Die Registerkarten 1 bis 9 entsprechen „StatGraph1“ bis „StatGraph9“.
- Jeder Registerkarte ist eine Farbe zugeordnet. Registerkarten [1] und [6]: Blau; Registerkarten [2] und [7]: Rot; Registerkarten [3] und [8]: Grün; Registerkarten [4] und [9]: Magenta; Registerkarte [5]: Schwarz

2. Tippen Sie auf die Registerkarte für die StatGraph-Einstellung, deren Konfiguration Sie ändern möchten.
3. Konfigurieren Sie die entsprechenden StatGraph-Einstellungen wie unten beschrieben.



Draw: Wählen Sie die Einstellung „On“ aus, wenn Sie die Grafik für die Registerkarte zeichnen möchten, oder „Off“, wenn Sie dies nicht tun möchten. Schließen Sie das Dialogfeld und tippen Sie dann in der Symbolleiste auf , um die Grafik zu zeichnen.

Type: Dadurch wird der Typ der zu zeichnenden Grafik ausgewählt. Welche Grafiktypen zur Auswahl stehen hängt davon ab, ob es sich um eindimensionale oder zweidimensionale Grafikdaten handelt.

Eindimensional	NPlot, Histogram, MedBox, NDist, Broken
Zweidimensional	Scatter, xy Line, LinearR, MedMed, QuadR, CubicR, QuartR, LogR, ExpR, abExpR, PowerR, SinR, LogisticR

Genauere Informationen zu den einzelnen Grafiktypen finden Sie unter „Grafische Darstellungen mit einer eindimensionalen Stichprobe“ (Seite 141) und „Grafische Darstellungen mit einer zweidimensionalen Stichprobe“ (Seite 142).

XList, YList, Freq: Gibt die für die graphische Darstellung zu verwendenden Listendaten an. Wenn Sie Häufigkeitslistendaten vorbereitet haben, geben Sie mit „Freq“ die Häufigkeitsliste an.

Mark: Diese Einstellung wird nur dann unterstützt, wenn „Scatter“, „ xy Line“ oder „NPlot“ unter „Type“ ausgewählt ist. Wählen Sie Quadrat (\square), Kreuz (\times), schwarzes Quadrat (\blacksquare) oder Punkt (\bullet) als Form für die Plotpunkte der Grafik aus.

4. Tippen Sie auf [Set], um die Einstellungen für die in Schritt 2 ausgewählte Registerkarte zu übernehmen.

• Zeichnen einer statistischen Grafik

1. Tippen Sie im Statistik-Editor-Fenster auf [SetGraph] und überprüfen Sie dann, ob das Kontrollkästchen von mindestens einem Eintrag von [StatGraph1] bis [StatGraph9] aktiviert ist.
 - Sollte kein Kontrollkästchen aktiviert sein, aktivieren Sie mindestens eines. Bei Aktivierung mehrerer Kontrollkästchen werden die entsprechenden Grafiken gleichzeitig gezeichnet.

2. Konfigurieren Sie die Einstellung  - [Stat Window Auto] - [On] / [Off] entsprechend.

- Durch Auswahl von [On] werden die Betrachtungsfenster-Einstellungen für das automatische Zeichnen von statistischen Grafiken konfiguriert. Genauere Informationen finden Sie unter „Grafikformat-Dialogfeld“ (Seite 38).

3. Tippen Sie auf , um das Statistik-Grafikfenster anzuzeigen und die statistische Grafik zu zeichnen.

0701 Die unten stehenden zweidimensionalen Daten sind einzugeben und anschließend in ein Streudiagramm zu zeichnen


list1 = 0.5, 1.2, 2.4, 4.0, 5.2 list2 = -2.1, 0.3, 1.5, 2.0, 2.4

Grafische Darstellungen mit einer eindimensionalen Stichprobe

Sie können alle unten beschriebenen Grafiken mit eindimensionalen Daten erstellen. Der Text in Klammern in den unten stehenden Grafiknamen wird im Type-Menü des „Set StatGraph“-Dialogfelds angezeigt.


Normalverteilungs-Quantil-Quantil-Plot (NPPlot)

Beim Normalverteilungs-Plot werden Daten in einem Streudiagramm gegen eine theoretische Normalverteilung aufgetragen. Wenn das Streudiagramm einer geraden Linie nahekommt, sind die Daten ungefähr normal. Eine Abweichung von der geraden Linie deutet auf eine Abweichung von der Normalität hin.



Median-Box-Plot (MedBox)


Dieser Typ von Grafik wird häufig als „Box and Whisker“-Grafik (Kasten- und Bart-Grafik) bezeichnet. Sie zeigt an, wie eine große Anzahl an Dateneinträgen innerhalb eines bestimmten Bereichs gruppiert ist. Die Linien von minX bis Q₁ sowie von Q₃ bis maxX werden „Whiskers“ („Barthaare“) genannt. Falls im „Set StatGraph“-Dialogfeld (Seite 140) das Kästchen [Show Outliers] markiert ist, werden die rechteckigen „Ausreißer“-Symbole anstelle der „Barthaar“-Linien angezeigt, wo ein Datenwert im Vergleich mit anderen Datenwerten relativ groß oder klein ist.



Normalverteilungsdichtekurve (NDist)

Die Normalverteilungsdichtekurve wird unter Verwendung der folgenden Normalverteilungsdichtefunktion grafisch dargestellt.

$$y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$$





Histogramm-Balkengrafik (Histogram), Häufigkeitspolygon (Broken)

Ein Histogramm zeigt die Häufigkeit (Häufigkeitsverteilung) jeder Datenklasse als rechteckigen Balken an. Die Klassen sind auf der horizontalen Achse, die Häufigkeiten auf der vertikalen Achse aufgetragen.

In der Grafik mit den gestrichelten Linien werden die von der Mitte der einzelnen Histogrammbalken ausgehenden Zeiger durch Linien verbunden.

Bevor die Grafik gezeichnet wird, wird das „Set Interval“-Dialogfeld angezeigt. Mit diesem Dialogfeld können Sie den Startwert (HStart) und den Schrittwert (HStep) des Histogramms bei Bedarf ändern.




Grafische Darstellungen mit einer zweidimensionalen Stichprobe

Sie können alle unten beschriebenen Grafiken mit zweidimensionalen Daten erstellen. Der Text in Klammern in den unten stehenden Grafiknamen wird im Type-Menü des „Set StatGraph“-Dialogfelds angezeigt (Seite 140).

■ Plotgrafiken

Sie können Grafiken zeichnen, indem Sie zweidimensionale Punkte mit x -Daten auf der horizontalen Achse und mit y -Daten auf der vertikalen Achse einzeichnen.




Streudiagramm (Scatter)




xy-Liniengrafik (xyLine)

■ Regressionsgrafiken


Sie können von sämtlichen zweidimensionalen Daten entsprechend den nachfolgend unter „Regressionsstypen“ beschriebenen Modellformeln Regressionsgrafiken zeichnen.



Grafik einer linearen Regression



Grafik einer quadratischen Regression



Grafik einer logistischen Regression

Regressionsstypen:

- **Lineare Regression (LinearR) [Linear Reg]** $y = a \cdot x + b$, $y = a + b \cdot x$
Die lineare Regression verwendet die Methode der kleinsten Quadrate, um die Gleichung zu bestimmen, die am besten zu Ihren Datenpunkten passt, und ermittelt die Werte für den Anstieg und den y -Achsenabschnitt. Die grafische Darstellung dieses Zusammenhangs ist eine lineare Regressionsgrafik.

- **Med-Med-Linie** (MedMed) [MedMed Line]..... $y = a \cdot x + b$
Wenn extreme Werte (Ausreißer) im Datenmaterial vermutet werden, sollte eine Med-Med-Regression anstelle der Methode der kleinsten Quadrate verwendet werden. Dies ist ähnlich einer linearen Regression, wobei jedoch die Einflüsse extremer Werte reduziert werden.
- **Quadratische Regression** (QuadR) [Quadratic Reg] $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$
- **Kubische Regression** (CubicR) [Cubic Reg] $y = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$
- **Quartische Regression** (QuartR) [Quartic Reg] $y = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$
Sie können eine quadratische, kubische oder quartische Regressionsfunktion zeichnen, die auf geplotteten Punkten beruht. Es wird die Methode der kleinsten Quadrate verwendet, um eine Kurve zu erhalten, die in der Nähe möglichst vieler Datenpunkte verläuft. Diese Grafiken können durch quadratische, kubische und quartische Regressionsterme dargestellt werden.
- **Logarithmische Regression** (LogR) [Logarithmic Reg] $a + b \cdot \ln(x)$
Die logarithmische Regression drückt y als eine logarithmische Funktion von x aus. Die normale logarithmische Regressionsformel ist $y = a + b \cdot \ln(x)$. Wenn wir die Transformation $X = \ln(x)$ beachten, dann entspricht diese Formel der linearen Regressionsformel $y = a + b \cdot X$.
- **$a \cdot e^{b \cdot x}$ – Exponentielle Regression** (ExpR) [Exponential Reg] $y = a \cdot e^{b \cdot x}$
Die exponentielle Regression kann verwendet werden, wenn y proportional zur Exponentialfunktion von x ist. Die Standardformel für die exponentielle Regression lautet $y = a \cdot e^{b \cdot x}$. Wenn beide Seiten der Modellgleichung logarithmiert werden, erhält man $\ln(y) = \ln(a) + b \cdot x$. Falls man außerdem $Y = \ln(y)$ und $A = \ln(a)$ setzt, erhält man die Formel $Y = A + b \cdot x$ für die lineare Regression.
- **$a \cdot b^x$ – Exponentielle Regression** (abExpR) [abExponential Reg] $y = a \cdot b^x$
Die exponentielle Regression kann verwendet werden, wenn y proportional zur Exponentialfunktion von x ist. Die normale exponentielle Regressionsformel lautet in diesem Fall $y = a \cdot b^x$. Wenn wir erneut den natürlichen Logarithmus beider Seiten nehmen, erhalten wir $\ln(y) = \ln(a) + (\ln(b)) \cdot x$. Falls wir danach festlegen, dass $Y = \ln(y)$, $A = \ln(a)$ und $B = \ln(b)$ ist, dann entspricht diese Formel der linearen Regressionsformel $Y = A + B \cdot x$.
- **Potenzregression** (PowerR) [Power Reg]..... $y = a \cdot x^b$
Die Potenzregression kann verwendet werden, wenn y proportional zur Potenz x ist. Die Standardformel für die Potenzregression lautet $y = a \cdot x^b$. Wenn beide Seiten der Modellgleichung logarithmiert werden, erhält man $\ln(y) = \ln(a) + b \cdot \ln(x)$. Falls man dann die Transformationen $X = \ln(x)$, $Y = \ln(y)$ und $A = \ln(a)$ benutzt, erhält man die Formel $Y = A + b \cdot X$ für die lineare Regression.
- **Sinusregression** (SinR) [Sinusoidal Reg] $y = a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$
Die Sinusregression ist am besten für zyklische Daten geeignet, die eine Periodizität erkennen lassen.
- **Logistische Regression** (LogisticR) [Logistic Reg] $y = \frac{c}{1 + a \cdot e^{-b \cdot x}}$
Die logistische Regression wird am besten für eine Situation angewandt, in der es kontinuierliches Wachstum gibt, bis schließlich der Sättigungswert erreicht ist.

Tipp: Der ClassPad führt zwar nach der Zeichnung einer Regressionsgrafik anhand der Einstellungen des „Set StatGraphs“-Dialogfelds (Seite 140) intern Regressionsberechnungen durch, die Berechnungsergebnisse (Koeffizienten der Regressionsformel und andere Werte) können jedoch nicht angezeigt werden. Verwenden Sie zur Anzeige der Ergebnisse der Regressionsberechnung die Befehle im Menü [Calc] - [Regression], die oben in eckigen Klammern ([]) dargestellt sind.

Überlagern einer Regressionsgrafik in einem Streudiagramm

Mit dem „Set StatGraphs“-Dialogfeld (Seite 140) können Sie ein Streudiagramm* aus zweidimensionalen Daten einzeichnen und dann mit einer Regressionsgrafik überlagern. Das heißt, dass Sie visuell bestimmen können, welche Regressionsformel dem Streudiagramm am nächsten ist.


* Die Überlagerung kann auch bei anderen Grafiktypen verwendet werden.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Zeichnen Sie das Streudiagramm. Hier verwenden wir die Operation unter **0701** im separaten Booklet „Beispiele“.

2. Wählen Sie im Menü [Calc] - [Regression] einen Regressionsberechnungsbefehl aus (von [Linear Reg] bis [Logistic Reg]).


- In diesem Beispiel wählen wir [Logarithmic Reg] aus. Das „Set Calculation“-Dialogfeld wird angezeigt.



3. Wir möchten die Überlagerung in einem Streudiagramm durchführen und bestimmen daher XList, YList und Freq genauso wie in Schritt 1 des Verfahrens zum Zeichnen eines Streudiagramms.


4. Tippen Sie auf [OK].

- Das „Stat Calculation“-Dialogfeld wird angezeigt. Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie unter „Ausführen von Regressionsberechnungen“ (Seite 148).



5. Tippen Sie auf [OK].

- Die Regressionsberechnungsgrafik wird über das Streudiagramm gezeichnet. Diese Regressionsgrafik wird stets in Blau gezeichnet.
- Sie können die Tracefunktion (Seite 116) in einer Regressionsgrafik nutzen. Die Trace-Scrollfunktion kann jedoch nicht verwendet werden, wenn ein Streudiagramm angezeigt wird.



Tipp

- Stellen Sie bei der Durchführung einer Sinusregression sicher, dass für die [Angle]-Einstellung im Grundformat-Dialogfeld (Seite 36) „Radian“ ausgewählt ist. Die Grafik wird nur dann richtig gezeichnet, wenn für die [Angle]-Einstellung „Radian“ ausgewählt ist.
- Bei der Durchführung von Sinusregression oder logistischer Regression dauert die Berechnung bei bestimmten Datentypen möglicherweise recht lange. Das ist normal und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
- Bei der Durchführung einer Regressionsberechnung im Menü [Calc] - [Regression] wird das Kontrollkästchen [Previous Reg] im [SetGraph]-Menü automatisch aktiviert. Dies bewirkt, dass der ClassPad die Berechnungsergebnisse vom letzten ausgeführten Regressionsbefehl (der in Schritt 2 des obigen Verfahrens ausgewählte Menübefehl) berücksichtigt. Solange das Kontrollkästchen [Previous Reg] aktiviert ist, wird jede neue Grafik auf Grundlage der letzten Regressionsberechnungsergebnisse gezeichnet. Um das Zeichnen dieser Regressionsgrafik abzubrechen, deaktivieren Sie vor dem erneuten Zeichnen der Grafik das Kontrollkästchen neben [Previous Reg].

Überlagern einer Funktionsgrafik auf einer Statistikgrafik

Sie können einer bestehenden Statistikgrafik einen beliebigen Typ einer Funktionsgrafik überlagern.

Funktionsgrafiken, die überlagert werden können, sind im Grafik-Editor-Fenster des Grafik- und Tabellen-Menüs (Kapitel 3) registrierte Grafiken von Funktionen. Das Grafik-Editor-Fenster kann auch aus dem Statistik-Menü aufgerufen werden.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Zeichnen Sie eine statistische Grafik entsprechend der Beschreibung unter „Verfahrensschritte für die Darstellung statistischer Grafiken“ (Seite 139).
2. Tippen Sie auf , um das Grafik-Editor-Fenster anzuzeigen.
3. Geben Sie die Funktion ein.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Funktionen, für die Sie eine Grafik erstellen möchten, und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen aller Funktionen, für die keine Grafik erstellt werden soll.
5. Tippen Sie im Grafik-Editor-Fenster auf .
 - Dadurch wird die Funktionsgrafik in die statistische Grafik gezeichnet.
 - Tippen Sie zum Schließen des Grafik-Editor-Fensters auf , um es zu aktivieren, und tippen Sie dann auf .

Tip: Solange das Kontrollkästchen [SetGraph] - [Graph Function] im Statistik-Editor-Fenster (oder das Kontrollkästchen  - [Graph Function] des Statistik-Grafikfensters) aktiviert ist, wird bei jedem Tippen auf  im Statistik-Editor-Fenster die statistische Grafik zusammen mit einer im Grafik-Editor-Fenster des Grafik- und Tabellen-Menüs registrierten Grafik der Funktion gezeichnet.

Menüs und Schaltflächen im Statistik-Grafikfenster

- Anzeigen des Statistik-Editor-Fensters 
- Anzeigen des Grafik-Editor-Fensters 
- Neuzeichnen der angezeigten Grafik  - ReDraw oder 
- Anzeigen des Betrachtungsfenster-Dialogfelds  - View Window oder 
- Beginnen einer Traceoperation Analysis - Trace oder 
- Anzeigen des „Set StatGraphs“-Dialogfelds 
- Anzeigen des Arbeitsbereichsfensters des Main-Menüs 
- Verschieben des Fensters 
- Umschalten der Einstellung [Stat Window Auto] zwischen automatisch und manuell 

Hinweis

- Genauere Informationen zu den Befehlen im Calc-Menü finden Sie in den Abschnitten 7-3 und 7-4 dieses Handbuchs.
- Informationen zu Zoom, Analyse - Trace, Analyse - Sketch sowie den Befehlen im Menü  finden Sie in „Kapitel 3: Grafik- und Tabellen-Menü“.

7-3 Ausführung grundlegender statistischer Berechnungen

Mittlere Standardabweichungen und andere Werte ergeben sich aus eindimensionalen und zweidimensionalen Daten. Die Regressionsberechnung kann auch für zweidimensionale Daten vorgenommen werden. All diese Berechnungen werden mit den Befehlen des [Calc]-Menüs durchgeführt.


Berechnen statistischer Werte

Mit dem unten stehenden Verfahren können Sie eine Liste verschiedener eindimensionaler und zweidimensionaler statistischer Werte anzeigen.

• Anzeigen eindimensionaler Berechnungsergebnisse

1. Tippen Sie im Statistik-Editor-Fenster oder im Statistik-Grafikfenster auf [Calc] - [One-Variable].
2. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld den [XList]-Namen an, wählen Sie die [Freq]-Einstellung aus, und tippen Sie dann auf [OK].
 - Das Dialogfeld mit den unten beschriebenen eindimensionalen statistischen Berechnungsergebnissen wird angezeigt.

\bar{x} :	Stichprobenmittelwert	Q ₁ :	erstes Quartil
Σx :	Summe der Daten	Med:	Medianwert
Σx^2 :	Summe der Quadrate	Q ₃ :	drittes Quartil
σ_x :	Standardabweichung der Grundgesamtheit	maxX:	Maximum
s_x :	Stichprobenstandardabweichung	Mode:	Modus*
n :	Stichprobengröße	ModeN:	Anzahl der Modalwerte
minX:	Minimum	ModeF:	Datenhäufigkeit im Modalwert



* Wenn „Mode = ►ModeStat“ angezeigt wird, bedeutet das, dass Lösungen in der Systemvariablen „ModeStat“ gespeichert werden. Tippen Sie zur Anzeige der Inhalte von „ModeStat“ im Statistik-Editor-Fenster auf eine beliebige Zelle mit einem Listennamen, geben Sie „ModeStat“ ein und drücken Sie dann **[EXE]**.

Berechnungsmethoden für Q₁ und Q₃

Q₁ und Q₃ können wie unten beschrieben entsprechend der Einstellung [Q₁, Q₃ on Data] im Grundformat-Dialogfeld (Seite 36) berechnet werden.

[Q₁, Q₃ on Data] deaktiviert (Standard): Bei dieser Methode hängt die Berechnung davon ab, ob die Anzahl der Elemente n in der Grundgesamtheit eine gerade oder ungerade Zahl ist.



- Wenn die Anzahl der Elemente n eine gerade Zahl ist, werden die Grundgesamtheitselemente mit dem Mittelpunkt der Grundgesamtheit als Bezug in zwei Gruppen aufgeteilt: eine untere Hälfte und eine obere Hälfte. Q₁ und Q₃ nehmen dann die folgenden Werte an:

$Q_1 = \{\text{Median der Gruppe der } n/2\text{-Elemente der unteren Hälfte der Grundgesamtheit}\}$

$Q_3 = \{\text{Median der Gruppe der } n/2\text{-Elemente der oberen Hälfte der Grundgesamtheit}\}$

- Wenn die Anzahl der Elemente n eine ungerade Zahl ist, werden die Grundgesamtheitselemente mit dem Median der Grundgesamtheit als Bezug in zwei Gruppen aufgeteilt: eine untere Hälfte (Werte kleiner als der Median) und eine obere Hälfte (Werte größer als der Median). Der Medianwert wird ausgeschlossen. Q_1 und Q_3 nehmen dann die folgenden Werte an:

$Q_1 = \{\text{Median der Gruppe der } (n - 1)/2\text{-Elemente der unteren Hälfte der Grundgesamtheit}\}$

$Q_3 = \{\text{Median der Gruppe der } (n - 1)/2\text{-Elemente der oberen Hälfte der Grundgesamtheit}\}$

- Wenn $n = 1$, $Q_1 = Q_3 = \text{Grundgesamtheits-Mittelpunkt}$.

[Q_1 , Q_3 on Data] angehakt: Die Q_1 und Q_3 -Werte für diese Berechnungsmethode sind unten beschrieben.

$Q_1 = \{\text{Wert des Elements, dessen Partialsummenverhältnis größer als } 1/4 \text{ ist und } 1/4 \text{ am nächsten liegt}\}$


$Q_3 = \{\text{Wert des Elements, dessen Partialsummenverhältnis größer als } 3/4 \text{ ist und } 3/4 \text{ am nächsten liegt}\}$

Die folgende Tabelle dient als Beispiel dazu. (Anzahl der Elemente: 10)

Datenwert	Häufigkeit	Partialsomme	Partialsommenverhältnis
1	1	1	1/10 = 0,1
2	1	2	2/10 = 0,2
3	2	4	4/10 = 0,4
4	3	7	7/10 = 0,7
5	1	8	8/10 = 0,8
6	1	9	9/10 = 0,9
7	1	10	10/10 = 1,0

- 3 ist der Wert, dessen Partialsummenverhältnis größer als 1/4 und 1/4 am nächsten ist, also ist $Q_1 = 3$.


- 5 ist der Wert, dessen Partialsummenverhältnis größer als 3/4 und 3/4 am nächsten ist, also ist $Q_3 = 5$.



• Anzeigen zweidimensionaler Berechnungsergebnisse

1. Tippen Sie im Statistik-Editor-Fenster oder im Statistik-Grafikfenster auf [Calc] - [Two-Variable].
2. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die [XList]- und [YList]-Namen an, wählen Sie die [Freq]-Einstellung aus, und tippen Sie dann auf [OK].
 - Das Dialogfeld mit den unten beschriebenen zweidimensionalen statistischen Berechnungsergebnissen wird angezeigt.

\bar{x}, \bar{y} :	Stichprobenmittelwert	n :	Stichprobengröße
$\Sigma x, \Sigma y$:	Summe der Daten	Σxy :	Summe der Produkte der XList- und YList-Daten
$\Sigma x^2, \Sigma y^2$:	Summe der Quadrate	$\min X, \min Y$:	Minimum
σ_x, σ_y :	Standardabweichung der Grundgesamtheit	$\max X, \max Y$:	Maximum
s_x, s_y :	Stichprobenstandardabweichung		




Ausführen von Regressionsberechnungen

Mit den Verfahren unter „Überlagern einer Regressionsgrafik in einem Streudiagramm“ (Seite 144) können Sie eine Modulformel angeben und die Regressionsformel für zweidimensionale Daten bestimmen und als Grafik darstellen. Im bei der Ausführung dieser Operationen angezeigten Dialogfeld finden Sie die Koeffizienten, die Konstante und andere Werte für die Regressionsformel. Sie können die Regressionsformel auch in das Grafik-Editor-Fenster kopieren und eine Residuenberechnung durchführen (dabei wird während der Regressionsberechnungen die Distanz zwischen einem Regressionsmodell und einem tatsächlichen Plotpunkt berechnet).

• Anzeigen von Regressionsberechnungsergebnissen

- Wählen Sie im Menü [Calc] - [Regression] einen Regressionsberechnungsbefehl aus (von [Linear Reg] bis [Logistic Reg]).
 - Informationen zu Merkmalen der Regressionsberechnung finden Sie unter „Regressionsgrafiken“ (Seite 142).
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die [XList]- und [YList]-Namen an und wählen Sie die [Freq]-Einstellung aus.



- Tippen Sie auf [OK].
 - Das Dialogfeld mit den unten beschriebenen Regressionsberechnungsergebnissen wird angezeigt.

a, b, c, d, e : Koeffizienten der Modellformel (oben im Dialogfeld angezeigt), die der Regressionsberechnung entsprechen

r : Korrelationskoeffizient (nur lineare Regression, logarithmische Regression, exponentielle Regression und Potenzregression)

r^2 : Bestimmtheitsmaß (mit Ausnahme von Med-Med, Sinusregression und logistischer Regression)

MSe : mittlerer quadratischer Fehler (mit Ausnahme von Med-Med)

MSe-Formeln

Je nach Typ der Regressionsberechnung wird der mittlere quadratische Fehler (MSe) mit einer der folgenden Formeln errechnet.

Linear: $y = a \cdot x + b: \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$; $y = a + b \cdot x: \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx_i))^2$

Quadratisch: $\frac{1}{n-3} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))^2$; **Kubisch:** $\frac{1}{n-4} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^3 + bx_i^2 + cx_i + d))^2$

Quartisch: $\frac{1}{n-5} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^4 + bx_i^3 + cx_i^2 + dx_i + e))^2$; **Logarithmisch:** $\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a + b \ln x_i))^2$

Exponentiell: $a \cdot e^{b \cdot x}: \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + bx_i))^2$; $a \cdot b^x: \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + (\ln b) \cdot x_i))^2$

Potenz: $\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (\ln a + b \ln x_i))^2$; **Logistisch:** $\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \frac{C}{1 + ae^{-bx_i}} \right)^2$

Sinus: $\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - (a \cdot \sin(bx_i + c) + d))^2$

• Kopieren einer Regressionsformel in das Grafik- und Tabellen-Menü

- Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „Anzeigen von Regressionsberechnungsergebnissen“ (Seite 148) aus.
- Tippen Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche [Copy Formula] und wählen Sie dann die Grafik- und Tabellen-Zeilenummer (y1 bis y20) aus, in die die Formel kopiert werden soll.

3. Tippen Sie auf [OK].

- Der berechnete Regressionsausdruck wird in die ausgewählte Zeile (y1 bis y20) kopiert.

• Ausführen von Residuenberechnungen

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter „Anzeigen von Regressionsberechnungsergebnissen“ (Seite 148) aus.
2. Tippen Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche [Copy Residual] und wählen Sie dann [On] oder die Liste, in die die Residuenwerte kopiert werden sollen, aus.
3. Tippen Sie auf [OK].
 - Die Residuendaten werden einer Systemvariablen mit dem Namen „residual“ (sowie der Liste, sofern Sie in Schritt 2 eine Liste ausgewählt haben) zugeordnet.
 - Die der „residual“-Systemvariablen zugeordneten Werte zeigen die vertikalen Distanzen zwischen tatsächlichen Plotpunkten und dem Regressionsmodell an. Ein positiver Wert gibt einen Plotpunkt an, der höher als das Regressionsmodell ist, während ein negativer Wert einen niedrigeren Plotpunkt angibt.

Mit dem folgenden Verfahren können Sie die aktuellen Werte der „residual“-Systemvariablen anzeigen.

1. Wählen Sie im Statistik-Editor-Fenster eine beliebige Zelle in der Spalte, in der die zu öffnende Liste angezeigt werden soll, aus und tippen Sie dann auf [Edit] - [Open List].
2. Geben Sie „residual“ ein und drücken Sie dann **[EXE]**.

Anzeigen der Ergebnisse der zuletzt ausgeführten statistischen Berechnung (DispStat)

Tippen Sie zum Anzeigen der Ergebnisse der zuletzt ausgeführten statistischen Berechnung mithilfe des Menübefehls* [Calc] auf [Calc] - [DispStat].

*Einschließlich Test-, Vertrauensintervall- und Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen.

7-4 Durchführen erweiterter statistischer Berechnungen

Test-, Vertrauensintervall- und Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen können Sie mit dem Assistenten durchführen, der durch Tippen auf [Calc] in der Menüleiste aufgerufen wird.

Durchführen von Test-, Vertrauensintervall- und Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen mit dem Assistenten


Der ClassPad umfasst integrierte Befehle* zur Durchführung von Test-, Vertrauensintervall- und Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen. Über das Statistik-Menü können Sie diese Typen der Berechnung durchführen, indem Sie einfach die Werte eingeben und entsprechend den vom Assistenten angezeigten Anweisungen die erforderlichen Informationen angeben. Dadurch müssen Befehle und ihre Argumente nicht direkt eingegeben werden.

* Informationen zur Befehlssyntax finden Sie unter „12-4 Referenz der Programmbefehle“.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Tippen Sie im Statistik-Editor-Fenster auf [Calc] und dann auf [Test], [Interval], [Distribution] oder [Inv. Distribution].
 - Das Assistentenfenster wird in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt.
 - Durch Aktivieren des Kontrollkästchens [Help] wird das Assistentenfenster der Display-Größe angepasst, und die Beschreibung des Befehls wird angezeigt.

2. Wählen Sie im Befehlsmenü den auszuführenden Befehl aus.
 - Informationen zu den Berechnungen der einzelnen Befehle finden Sie unter „Tests“ (Seite 151), „Vertrauensintervalle“ (Seite 154) und „Wahrscheinlichkeitsverteilungen“ (Seite 155).
3. Wählen Sie „Liste“ aus, um Listendaten für die Berechnung zu verwenden, oder „Variable“, um die Werte direkt über einen Assistenten einzugeben.
 - Einige Befehle benötigen zur Berechnung Daten eines bestimmten Typs (Liste, Variable oder Matrix). Bei solchen Befehlen können Sie nicht zwischen verschiedenen Datentypen auswählen.




Type-Menü

Befehlsmenü

Hilfetext



Wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen [Help] aktiviert ist.

4. Tippen Sie auf [Next >>].
 - Dadurch erscheint eine Anzeige für die Vorgabe von Bedingungen und Eingabewerten.
 - Zuerst wird das oberste Element der Anzeige ausgewählt. Der Hilfetext zu dem obersten Element wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Durch Tippen auf ein anderes Element wird dieses ausgewählt und der entsprechende Hilfetext wird angezeigt.
5. Geben Sie für jedes Element in der Anzeige Werte ein und konfigurieren Sie die Einstellungen.



6. Tippen Sie auf [Next >>].
 - Die Berechnungsergebnisse werden angezeigt.
7. Tippen Sie auf Ψ , um die Ergebnisse in einer Grafik darzustellen.
 - Für Intervallberechnungen und Umkehrfunktionen von Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen kann keine Grafik erstellt werden.

Tipp: Durch Tippen auf [<< Back] können Sie im Assistenten zurückgehen. Wenn Sie zu einer vorherigen Anzeige zurück gewechselt sind, können Sie Einstellungen und Werte ändern und Ergebnisse neu berechnen. Durch Schließen der Assistentenanzeige werden alle Einstellungen und Werte gelöscht.



Tests

Der Z-Test bietet zahlreiche verschiedene Tests auf Grundlage von auf Standardabweichungen basierenden Tests. Damit ist es möglich, Tests durchzuführen, unabhängig davon, ob eine Stichprobe die Grundgesamtheit korrekt repräsentiert, wenn die Standardabweichung der Grundgesamtheit (z. B. die Gesamtbevölkerung eines Landes) aus vorherigen Tests bekannt ist. Der t-Test wird anstelle des Z-Tests verwendet, wenn die Standardabweichung der Grundgesamtheit unbekannt ist. Sie können auch den χ^2 -Test, ANOVA (Varianzanalyse) und andere Testberechnungen durchführen.

Im Folgenden werden die ClassPad-Befehle zur Durchführung der einzelnen Typen statistischer Testberechnungen beschrieben. Dies umfasst die verwendete Berechnungsformel und einen allgemeinen Überblick zu jedem Befehl.

1-Stichproben Z-Test [Test] - [One-Sample Z-Test] $z = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$

Testet einen einzelnen Stichprobenmittelwert gegen den bekannten Mittelwert der Nullhypothese, wenn die Standardabweichung der Grundgesamtheit bekannt ist. Für den 1-Stichproben Z-Test wird die Normalverteilung verwendet.

0702 Angeben von $\mu \neq 0$, $\sigma = 3$ für Daten n (Stichprobengröße) = 48, \bar{x} (Stichprobenmittelwert) = 24,5 und Durchführen eines 1-Stichproben Z-Tests

0703 Angeben von $\mu > 120$, $\sigma = 19$ für die Daten in Listen rechts (list1 = Daten, list2 = Häufigkeit) und Durchführen eines 1-Stichproben Z-Tests

list1	list2
120	1
125	2
130	4
135	1
140	1
145	1

2-Stichproben Z-Test [Test] - [Two-Sample Z-Test] $z = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}$

Testet die Differenz zwischen zwei Mittelwerten, wenn die Standardabweichungen der beiden Grundgesamtheiten bekannt sind. Für den 2-Stichproben Z-Test wird die Normalverteilung verwendet.

1-Proportion Z-Test [Test] - [One-Prop Z-Test] $z = (x/n - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$

Testet eine einzelne Stichprobenproportion gegen die bekannte Proportion der Nullhypothese. Für den 1-Proportion Z-Test wird die Normalverteilung verwendet.

2-Proportion Z-Test [Test] - [Two-Prop Z-Test] $z = (x_1/n_1 - x_2/n_2)/\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}$

Testet die Differenz zwischen zwei Stichprobenproportionen. Für den 2-Proportion Z-Test wird die Normalverteilung verwendet.

1-Stichproben t-Test [Test] - [One-Sample t-Test] $t = (\bar{x} - \mu_0)/(s_x/\sqrt{n})$

Testet einen einzelnen Stichprobenmittelwert gegen den bekannten Mittelwert der Nullhypothese, wenn die Standardabweichung der Grundgesamtheit unbekannt ist. Für den 1-Stichproben t-Test wird die t-Verteilung verwendet.

2-Stichproben t -Test [Test] - [Two-Sample t -Test]

Testet die Differenz zwischen zwei Mittelwerten, wenn die Standardabweichungen der beiden Grundgesamtheiten unbekannt sind. Für den 2-Stichproben t -Test wird die t -Verteilung verwendet.

• Wenn die beiden Standardabweichungen der Grundgesamtheit gleich sind („pooled“)	$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}$ $df = n_1 + n_2 - 2$ $s_p = \sqrt{((n_1 - 1)s_{x_1}^2 + (n_2 - 1)s_{x_2}^2) / (n_1 + n_2 - 2)}$
• Wenn die beiden Standardabweichungen der Grundgesamtheit nicht gleich sind („not pooled“)	$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2}$ $df = 1 / (C^2/(n_1 - 1) + (1 - C)^2/(n_2 - 1))$ $C = (s_{x_1}^2/n_1) / (s_{x_1}^2/n_1 + s_{x_2}^2/n_2)$

Linearer Regressions- t -Test [Test] - [Linear Reg t -Test] $t = r\sqrt{(n-2)/(1-r^2)}$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

n : Stichprobengröße ($n \geq 3$)

Testet die lineare Beziehung zwischen den gepaarten Variablen (x, y) . Zur Bestimmung von a und b , den Koeffizienten der Regressionsformel $y = a + bx$, wird die Methode der kleinsten Quadrate verwendet. Der p -Wert ist die Wahrscheinlichkeit des Stichprobenregressionsanstiegs (b), sofern die Nullhypothese wahr ist, $\beta = 0$. Für den linearen Regressions- t -Test wird die t -Verteilung verwendet.

χ^2 -Test (Chi-Quadrat-Test) [Test] - [χ^2 Test] $\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} \frac{(x_{ij} - F_{ij})^2}{F_{ij}}$, $F_{ij} = \sum_{i=1}^k x_{ij} \times \sum_{j=1}^{\ell} x_{ij} / \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} x_{ij}$

Testet die Unabhängigkeit zweier kategorischer Variablen, die in Matrix-Form angeordnet sind. Beim χ^2 -Test der Unabhängigkeit wird die beobachtete Matrix mit der erwarteten theoretischen Matrix verglichen. Für den χ^2 -Test wird die χ^2 -Verteilung verwendet.

- Die Mindestgröße der Matrix ist 1×2 . Es kommt zu einem Fehler, wenn die Matrix nur als Spaltenmatrix definiert ist.
- Die Berechnungsergebnisse der erwarteten Häufigkeit werden in der Systemvariablen mit dem Namen „Erwartet“ gespeichert.

0704 Die beobachtete Matrix ist anzugeben: $a = \begin{bmatrix} 11 & 68 & 3 \\ 9 & 23 & 5 \end{bmatrix}$ und Durchführen eines χ^2 -Tests

χ^2 -GOF-Test (Chi-Quadrat-Goodness-of-Fit-Test) [Test] - [χ^2 GOF Test]

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{Contrib} = \left\{ \frac{(O_1 - E_1)^2}{E_1} \frac{(O_2 - E_2)^2}{E_2} \dots \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k} \right\}$$

O_i : Das i -ste Element der beobachteten Liste, E_i : Das i -ste Element der erwarteten Liste

Testet, ob die beobachtete Anzahl an Stichprobendaten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung übereinstimmt. Zum Beispiel kann damit die Übereinstimmung mit einer Normalverteilung oder Binomialverteilung bestimmt werden.

Tipp: Die Berechnungsergebnisse χ^2 , p , df und Contrib werden in den Systemvariablen mit den Namen „ χ^2 value“, „prob“, „df“ bzw. „Contrib“ gespeichert.

0705 Die beobachtete Liste: list1 = {1,2,3}, erwartete Liste: list2 = {4,5,6} und $df = 1$ sind anzugeben und anschließend ein χ^2 -Test durchzuführen

2-Stichproben F -Test [Test] - [Two-Sample F-Test] $F = s_{x_1}^2/s_{x_2}^2$

Testet das Verhältnis zwischen Stichproben-Varianzen von zwei unabhängigen Zufallsstichproben. Für den 2-Stichproben F -Test wird die F -Verteilung verwendet.

Einweg ANOVA (Varianzanalyse) [Test] - [One-Way ANOVA]

Testet die Hypothese, dass die Mittelwerte mehrerer Grundgesamtheiten gleich sind. Der Mittelwert einer oder mehrerer Gruppen wird auf Grundlage einer unabhängigen Variablen oder eines unabhängigen Faktors verglichen.

0706 Faktor-A-Daten von list1 = {7,4,6,6,5}, list2 = {6,5,5,8,7} und list3 = {4,7,6,7,6} sind zu verwenden und Einweg ANOVA ist durchzuführen

Tipp

- Um Einweg ANOVA mit dem Assistenten durchführen zu können, müssen Sie bis zu sechs Sätze an Listendaten (Faktor-A-Daten der Ebene 1, der Ebene 2 etc.) erstellen. Geben Sie die Listendaten in der Assistentenanzeige an und führen Sie die Berechnung durch.
- Einweg ANOVA kann auch mit einem Programmbefehl ausgeführt werden (siehe Beispiel **1209** unter „Einbinden von statistischen Grafik- und Berechnungsfunktionen in einem Programm“ auf Seite 234). Um Einweg ANOVA mit einem Programmbefehl ausführen zu können, müssen Sie eine „DependentList“ erstellen, die sämtliche Faktor-A-Daten enthält (level1, level2 etc.), und eine „FactorList(A)“, in der die Ebenen jedes Datenblocks in der „DependentList“ angegeben werden. Wenn Sie die im vorherigen Beispiel gezeigten Tests mit dem Programmbefehl durchführen, sehen die beiden Listen folgendermaßen aus:

DependentList: {7,4,6,6,5,6,5,5,8,7,4,7,6,7,6} ... (Sämtliche Daten von Ebene 1, Ebene 2 und Ebene 3)

FactorList(A): {1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3} ... (Ebenen jedes Datenblocks)

Zweiweg ANOVA [Test] - [Two-Way ANOVA]

Testet die Hypothese, dass die Mittelwerte mehrerer Grundgesamtheiten gleich sind. Die Wirkung jeder Variable wird unabhängig untersucht. Ebenfalls untersucht wird die Interaktion der verschiedenen Variablen basierend auf einer abhängigen Variable.

0707 Die Werte in der unten stehenden Tabelle sind Messergebnisse, die zeigen, wie die Haltbarkeit von Metallprodukten durch eine Veränderung von Zeit (A) und Temperatur (B) der Wärmebehandlung beeinflusst wird. Die Experimente wurden unter jeder Bedingung jeweils zweimal durchgeführt.

	Temperatur B1	Temperatur B2
Zeit A1	113, 116	139, 132
Zeit A2	133, 131	126, 122

Führen Sie eine Varianzanalyse für die folgende Nullhypothese unter Verwendung einer Signifikanzebene von 5 % durch.

H_0 : Eine Veränderung der Zeit hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit.

H_0 : Eine Veränderung der Temperatur der Behandlung hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit.

H_0 : Eine Veränderung von Zeit und Temperatur der Behandlung haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit.


Verwenden Sie die Zweiweg-ANOVA-Methode zum Überprüfen der obigen Hypothese. Geben Sie die folgenden Messdaten in die angegebenen Listen ein. Diese Daten stammen aus der oben stehenden Tabelle.

list1 = {113, 116} ... (Faktor A1 × B1), list2 = {139, 132} ... (Faktor A1 × B2)

list3 = {133, 131} ... (Faktor A2 × B1), list4 = {126, 122} ... (Faktor A2 × B2)

Tipp

- Um Zweifweg ANOVA mit dem Assistenten durchzuführen, müssen Sie Listendaten in der Menge der Datentabelle vertikal (Anzahl der Faktor-A-Ebenen) \times horizontal (Anzahl der Faktor-B-Ebenen) erstellen. Geben Sie die Listendaten in der Assistentenanzeige an und führen Sie die Berechnung durch. Die Dimensionen, die für Faktor A \times Faktor B festgelegt werden können, sind rechts dargestellt.
- Zweifweg ANOVA kann auch mit einem Programmbefehl ausgeführt werden (siehe Beispiel 1210 unter „Einbinden von statistischen Grafik- und Berechnungsfunktionen in einem Programm“ auf Seite 234). Um Zweifweg ANOVA mit einem Programmbefehl ausführen zu können, erstellen Sie eine „DependentList“, die sämtliche Daten der Ebenen Faktor A \times Faktor B enthält, sowie eine „FactorList(A)“ und eine „FactorList(B)“, in der die Ebenen jedes Datenblocks in der „DependentList“ angegeben werden. Wenn Sie die im vorherigen Beispiel gezeigten Tests mit dem Programmbefehl durchführen, sehen die drei Listen folgendermaßen aus:



DependentList = {113,116,139,132,133,131,126,122}

FactorList(A) = { 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 }

FactorList(B) = { 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 }

Vertrauensintervalle

Ein Vertrauensintervall ist ein Bereich von Werten, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit den geschätzten Wert enthält. Bei einem zu breiten Vertrauensintervall ist es nur sehr schwer nachvollziehbar, wo der Parameter (tatsächlicher Wert) liegt. Ein enges Vertrauensintervall schränkt dagegen den Parameterbereich ein und ermöglicht es, äußerst präzise Ergebnisse zu erhalten.

Die am häufigsten verwendeten Vertrauensebenen betragen 68 %, 95 % und 99 %. Bei einem Vertrauensintervall von 95 % beispielsweise besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5 %, das sich ein Parameter nicht innerhalb des Intervalls befindet.

Im Folgenden werden die ClassPad-Befehle zur Durchführung jeden Typs von Vertrauensintervallberechnungen beschrieben. Sie erhalten einen Überblick über jeden Befehl und die Formeln zur Erzielung der unteren Grenze (*Lower*) und der oberen Grenze (*Upper*) des Vertrauensintervalls.

1-Stichproben Z-Intervall [Interval] - [One-Sample Z Int]

$$Lower, Upper = \bar{x} \mp Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Berechnet das Vertrauensintervall für den Mittelwert der Grundgesamtheit basierend auf einem Stichprobenmittelwert und einer bekannten Standardabweichung der Grundgesamtheit.

0708 Die unten stehenden Daten sind anzugeben und eine 1-Stichproben Z-Intervallberechnung ist durchzuführen

list1: {299.4, 297.7, 301, 298.9, 300.2, 297}

Standardabweichung der Grundgesamtheit: 3

Signifikanzebene: 5 % (= Vertrauensebene: 95 %)

2-Stichproben Z-Intervall [Interval] - [Two-Sample Z Int]

$$Lower, Upper = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Berechnet das Vertrauensintervall für die Differenz zwischen Mittelwerten von Grundgesamtheiten basierend auf der Differenz zwischen Stichprobenmittelwerten, wenn die Standardabweichungen der Grundgesamtheit bekannt sind.

1-Proportion Z-Intervall [Interval] - [One-Prop Z Int]

$$Lower, Upper = \frac{x}{n} \mp Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{1}{n} \left(\frac{x}{n} \left(1 - \frac{x}{n}\right)\right)}$$

Berechnet das Vertrauensintervall für die Proportion der Grundgesamtheit basierend auf einer einzigen Stichprobenproportion.

2-Proportion Z-Intervall [Interval] - [Two-Prop Z Int]

Berechnet das Vertrauensintervall für die Differenz zwischen den Proportionen der Grundgesamtheit basierend auf der Differenz zwischen zwei Stichprobenproportionen.

$$\text{Lower, Upper} = \frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2} \mp Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{\frac{x_1}{n_1}\left(1 - \frac{x_1}{n_1}\right)}{n_1} + \frac{\frac{x_2}{n_2}\left(1 - \frac{x_2}{n_2}\right)}{n_2}}$$

1-Stichproben t-Intervall [Interval] - [One-Sample t Int]

Berechnet das Vertrauensintervall für den Mittelwert der Grundgesamtheit basierend auf einem Stichprobenmittelwert und einer Stichprobenstandardabweichung, wenn die Standardabweichung der Grundgesamtheit nicht bekannt ist.

$$\text{Lower, Upper} = \bar{x} \mp t_{n-1} \left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{s_x}{\sqrt{n}}$$

2-Stichproben t-Intervall [Interval] - [Two-Sample t Int]

Berechnet das Vertrauensintervall für die Differenz zwischen Mittelwerten von Grundgesamtheiten basierend auf der Differenz zwischen Stichprobenmittelwerten und Stichprobenstandardabweichungen, wenn die Standardabweichungen der Grundgesamtheit nicht bekannt sind.

- Wenn die beiden Standardabweichungen der Grundgesamtheit gleich sind („pooled“)

$$\text{Lower, Upper} = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp t_{n_1+n_2-2} \left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

$$s_p = \sqrt{((n_1 - 1)s_{x_1}^2 + (n_2 - 1)s_{x_2}^2) / (n_1 + n_2 - 2)}$$

- Wenn die beiden Standardabweichungen der Grundgesamtheit nicht gleich sind („not pooled“)

$$\text{Lower, Upper} = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \mp t_{df} \left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}$$

$$df = 1 / (C^2 / (n_1 - 1) + (1 - C)^2 / (n_2 - 1)) \quad C = (s_{x_1}^2 / n_1) / (s_{x_1}^2 / n_1 + s_{x_2}^2 / n_2)$$

Allgemeine Hinweise hinsichtlich des Vertrauensintervalls

Wenn Sie einen Wert des C-Levels (Vertrauensebene) im Bereich $0 \leq \text{C-Level} < 1$ eingeben, wird der eingegebene Wert verwendet. Um beispielsweise ein C-Level von 95 % anzugeben, geben Sie „0.95“ ein.

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Es gibt eine Vielzahl verschiedenartigster Wahrscheinlichkeitsverteilungen, unter denen die wohl bekannteste die „Normalverteilung“ ist, die für statistische und wahrscheinlichkeitstheoretische Berechnungen verwendet wird. Die Normalverteilung ist eine stetige und symmetrische Wahrscheinlichkeitsverteilung um den Mittelwertparameter, d. h., bei einer statistischen Datenerhebung in einer normal verteilten Grundgesamtheit werden Daten in unmittelbarer Umgebung häufiger und weiter links oder rechts davon liegende Zahlenwerte seltener in der Stichprobe. Die Poisson-Verteilung, die geometrische Verteilung und andere diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden ebenfalls in Abhängigkeit vom Datentyp verwendet.

Tipp: Innerhalb des Arguments einer Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion (Seite 87) können Listendaten verwendet werden. Im Argument der hier beschriebenen Operationen des Statistikassistenten ist dies jedoch nicht möglich.

Im Folgenden werden die ClassPad-Befehle zur Durchführung jeden Typs von Wahrscheinlichkeitsverteilungsberechnungen beschrieben. Dies umfasst die verwendete Berechnungsformel und einen allgemeinen Überblick zu jedem Befehl.

Normalverteilungsdichte [Distribution] - [Normal PD]

Berechnet die Normalverteilungsdichte für einen angegebenen Wert. Die Festlegung von $\sigma = 1$ und $\mu = 0$ ergibt die Standard-Normalverteilung.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\sigma > 0)$$

0709 Die Normalverteilungsdichte ist für die unten stehenden Daten zu berechnen und das Ergebnis in einer Grafik darzustellen

Daten: 37,5 Standardabweichung der Grundgesamtheit: 2 Mittelwert der Grundgesamtheit: 35

Kumulative Normalverteilung [Distribution] - [Normal CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung zwischen einer unteren („Lower“) (a) und einer oberen („Upper“) Grenze (b).

$$p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_a^b e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

0710 Die kumulative Normalverteilung ist für die unten stehenden Daten zu berechnen und das Ergebnis in einer Grafik darzustellen

Untere Grenze: $-\infty$

Obere Grenze: 36

Standardabweichung der Grundgesamtheit: 2

Mittelwert der Grundgesamtheit: 35

Umkehrfunktion der kumulativen Normalverteilung [Inv. Distribution] - [Inverse Normal CD]

Berechnet die Randwerte einer kumulativen Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

Kritischer Bereich: Links

Kritischer Bereich: Rechts

Kritischer Bereich: Mitte

$$\int_{-\infty}^{\alpha} f(x) dx = p$$

$$\int_{\alpha}^{+\infty} f(x) dx = p$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = p \quad \left(\mu = \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$$

Obere Grenze α wird zurückgegeben.

Untere Grenze α wird zurückgegeben

Untere Grenze α und obere Grenze β werden zurückgegeben.

0711 Die Umkehrfunktion der kumulativen Normalverteilung ist für die unten stehenden Daten zu berechnen und das Ergebnis in einer Grafik darzustellen

Kritischer Bereich: Links

Wahrscheinlichkeit: 0,7

Mittelwert der Grundgesamtheit: 35

Standardabweichung der Grundgesamtheit: 2

Wahrscheinlichkeitsdichte der Student'schen t -Verteilung [Distribution] - [Student's t PD]

Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichte einer Student'schen t -Verteilung für einen bestimmten Wert.

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{df+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \frac{\left(1 + \frac{x^2}{df}\right)^{-\frac{df+1}{2}}}{\sqrt{\pi \cdot df}}$$

Kumulative Student'sche t -Verteilung [Distribution] - [Student's t CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit einer Student'schen t -Verteilung zwischen einer unteren Grenze (a) und einer oberen Grenze (b).

$$p = \frac{\Gamma\left(\frac{df+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right) \sqrt{\pi \cdot df}} \int_a^b \left(1 + \frac{x^2}{df}\right)^{-\frac{df+1}{2}} dx$$

Umkehrfunktion der kumulativen Student'schen t -Verteilung [Inv. Distribution] - [Inverse t CD]

Berechnet den Wert der unteren Grenze einer kumulativen Student'schen t -Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

$$\int_a^{+\infty} f(x) = p$$

 χ^2 -Wahrscheinlichkeitsdichte [Distribution] - [χ^2 PD]

Berechnet die χ^2 -Wahrscheinlichkeitsdichte für einen angegebenen Wert.

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{df}{2}} x^{\frac{df}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}$$

Kumulative χ^2 -Verteilung [Distribution] - [χ^2 CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit einer χ^2 -Verteilung zwischen einer unteren und einer oberen Grenze.

$$p = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{df}{2}\right)} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{df}{2}} \int_a^b x^{\frac{df}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

Umkehrfunktion der kumulativen χ^2 -Verteilung [Inv. Distribution] - [Inverse χ^2 CD]

Berechnet den Wert der unteren Grenze einer kumulativen χ^2 -Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

$$\int_a^{+\infty} f(x) = p$$

F-Wahrscheinlichkeitsdichte [Distribution] - [F PD]

Berechnet die F -Wahrscheinlichkeitsdichte für einen angegebenen Wert.

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+d}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \times \left(\frac{n}{d}\right)^{\frac{n}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} \times \left(1 + \frac{n \cdot x}{d}\right)^{-\frac{n+d}{2}}$$

Kumulative F-Verteilung [Distribution] - [F CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit einer F -Verteilung zwischen einer unteren und einer oberen Grenze.

$$p = \frac{\Gamma\left(\frac{n+d}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \times \left(\frac{n}{d}\right)^{\frac{n}{2}} \int_a^b x^{\frac{n}{2}-1} \times \left(1 + \frac{n \cdot x}{d}\right)^{-\frac{n+d}{2}} dx$$

Umkehrfunktion der kumulativen F-Verteilung [Inv. Distribution] - [Inverse F CD]

Berechnet den Wert der unteren Grenze einer kumulativen F -Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

$$\int_a^{+\infty} f(x) = p$$

Binomialverteilungs-Wahrscheinlichkeit [Distribution] - [Binomial PD]

Berechnet die Wahrscheinlichkeit in einer Binomialverteilung, dass bei einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

$$f(x) = {}_n C_x p^x (1-p)^{n-x} \quad (x = 0, 1, \dots, n)$$

p : Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ($0 \leq p \leq 1$)
 n : Anzahl der Versuche

Kumulative Binomialverteilung [Distribution] - [Binomial CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit in einer Binomialverteilung, dass bei oder vor einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

Umkehrfunktion der kumulativen Binomialverteilung [Inv. Distribution] - [Inverse Binomial CD]

Berechnet die Mindestanzahl der Versuche einer kumulativen Binomial-Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

$$\sum_{x=0}^m f(x) \geq prob$$

Poisson-Verteilungswahrscheinlichkeit [Distribution] - [Poisson PD]

Berechnet die Wahrscheinlichkeit in einer Poisson-Verteilung, dass bei einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

($x = 0, 1, 2, \dots$)

λ : Mittelwert ($0 < \lambda$)

0712 Die Poisson-Wahrscheinlichkeit ist für die unten stehenden Daten zu berechnen und das Ergebnis in einer Grafik darzustellen

Angegebener Versuch: 10 Mittelwert: 6

Kumulative Poisson-Verteilung [Distribution] - [Poisson CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit in einer Poisson-Verteilung, dass bei oder vor einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

0713 Die kumulativen Poisson-Wahrscheinlichkeit ist für die unten stehenden Daten zu berechnen und das Ergebnis in einer Grafik darzustellen

Untere Grenze: 2 Obere Grenze: 3 Mittelwert: 2,26

Umkehrfunktion der kumulativen Poisson-Verteilung [Inv. Distribution] - [Inverse Poisson CD]

Berechnet die Mindestanzahl der Versuche einer kumulativen Poisson-Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

$$\sum_{x=0}^m f(x) \geq prob$$

0714 Die Umkehrfunktion der kumulativen Poisson-Verteilung ist für die unten stehenden Daten zu berechnen und das Ergebnis in einer Grafik darzustellen

Kumulative Poisson-Verteilung: 0,8074 Mittelwert: 2,26

Geometrische Verteilungswahrscheinlichkeit [Distribution] - [Geometric PD]

Berechnet die Wahrscheinlichkeit in einer geometrischen Verteilung, dass bei einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

$$f(x) = p(1-p)^{x-1}$$

$(x = 1, 2, 3, \dots)$
 p : Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ($0 \leq p \leq 1$)

Kumulative geometrische Verteilung [Distribution] - [Geometric CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit in einer geometrischen Verteilung, dass bei oder vor einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

Umkehrfunktion der kumulativen geometrischen Verteilung

[Inv. Distribution] - [Inverse Geo CD]

$$\sum_{x=1}^m f(x) \geq prob$$

Berechnet die Mindestanzahl der Versuche einer kumulativen geometrischen Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

Hypergeometrische Verteilungswahrscheinlichkeit

[Distribution] - [Hypergeometric PD]

$$prob = \frac{M C_x \times_{N-M} C_{n-x}}{N C_n}$$

Berechnet die Wahrscheinlichkeit in einer hypergeometrischen Verteilung, dass bei einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

Kumulative hypergeometrische Verteilung [Distribution] - [Hypergeometric CD]

Berechnet die kumulative Wahrscheinlichkeit in einer hypergeometrischen Verteilung, dass bei oder vor einem angegebenen Versuch Erfolg eintritt.

$$prob = \sum_{i=Lower}^{Upper} \frac{M C_i \times_{N-M} C_{n-i}}{N C_n}$$

Umkehrfunktion der kumulativen hypergeometrischen Verteilung

[Inv. Distribution] - [Inverse Hypergeometric]

Berechnet die Mindestanzahl der Versuche einer kumulativen hypergeometrischen Wahrscheinlichkeitsverteilung für angegebene Werte.

$$prob \leq \sum_{i=0}^x \frac{M C_i \times_{N-M} C_{n-i}}{N C_n}$$

Ein- und Ausgabebedingungen

■ Eingabebedingungen

C-Level: Vertrauensebene ($0 \leq \text{C-Level} < 1$)

Contrib: Name der Liste zur Festlegung des Beitrags jeder einzelnen beobachteten Anzahl

df: Freiheitsgrade

Expected: Name der Liste zum Speichern der erwarteten Häufigkeit

Freq, Freq(1), Freq(2): Häufigkeit (1 oder Listenname)

List, List(1), List(2): Liste, in der sich die Stichprobendaten befinden

Lower (Wahrscheinlichkeitsverteilung): untere Grenze

M: Anzahl der Erfolge in der Grundgesamtheit*¹

Matrix (χ^2 -Test): Name der Matrix, die die beobachteten Werte enthält*²

n (Hypergeometrische Verteilung): Anzahl der Versuche von der Grundgesamtheit*¹

n: Stichprobengröße*¹

n₁ / n₂: Größe von {Stichprobe 1 / Stichprobe 2}*¹

N: Größe der Grundgesamtheit (ganze Zahl, $n \leq N$, $M \leq N$)

Numtrial: Anzahl der Versuche n *¹

Observed (χ^2 -GOF-Test): Name der Liste mit beobachteten Anzahlen (positive Ganzzahlen bei allen Zellen)

Observed (χ^2 -Test): Name der Matrix mit beobachteten Werten*²

p₀: erwartete Stichprobenproportion ($0 < p_0 < 1$)

p₁ condition (2-Proportion Z-Test): Testbedingungen für Stichprobenproportion*³

Pooled: Zusammenfassung „On“ oder „Off“

pos: Wahrscheinlichkeit des Erfolgs p ($0 \leq p \leq 1$)

prob (Inv. Distribution): kumulativer Wahrscheinlichkeitswert ($0 \leq \text{prob} \leq 1$)

Prop condition (1-Proportion Z-Test): Testbedingungen für Stichprobenproportion*⁴

s_x: Stichprobenstandardabweichung ($0 < s_x$)

s_{x1} / s_{x2}: Stichprobenstandardabweichung von {Stichprobe 1 / Stichprobe 2} ($0 < s_{x1}$, $0 < s_{x2}$)

Upper (Wahrscheinlichkeitsverteilung): obere Grenze

x (1-Proportion Z-Test): Stichprobenwert*¹

x (1-Proportion Z-Intervall): Datenwert*¹

x (Binomial PD): angegebener Versuch (ganze Zahl, $0 \leq x \leq n$)

x (Poisson PD, Geometric PD, Hypergeometric PD): angegebener Versuch*¹

x (andere als oben genannte): Datenwert

\bar{x} : Stichprobenmittelwert

\bar{x}_1 / \bar{x}_2 : Stichprobenmittelwert von {Daten Stichprobe 1 / Daten Stichprobe 2}

x₁ / x₂ (1-Proportion Z-Intervall): Datenwert von {Stichprobe 1 / Stichprobe 2} (ganze Zahl, $0 \leq x_1$, $0 \leq x_2$)

XList / YList: x-Datenliste / y-Datenliste

β & ρ condition (Linear Reg t-Test): β - und ρ -Wert-Testbedingungen*⁴

λ : Mittelwert ($0 < \lambda$)

μ (Wahrscheinlichkeitsverteilung): Mittelwert der Grundgesamtheit

μ condition (1-Stichproben Z-Test, 1-Stichproben t-Test): Testbedingungen für Mittelwert der Grundgesamtheit*⁴

μ_0 : angenommener Mittelwert der Grundgesamtheit

μ_1 (2-Stichproben Z-Test): Testbedingungen für Mittelwert der Grundgesamtheit*³

μ_1 (2-Stichproben t-Test): Testbedingungen für Stichprobenmittelwert*³

σ : Standardabweichung der Grundgesamtheit ($0 < \sigma$)

σ_1 condition (2-Stichproben F-Test): Testbedingungen für Standardabweichung der Grundgesamtheit*³

σ_1 / σ_2 : Standardabweichung der Grundgesamtheit von {Stichprobe 1 / Stichprobe 2} ($0 < \sigma_1$ / $0 < \sigma_2$)

*¹ positive ganze Zahl

*² positive ganze Zahlen in allen Zellen für 2×2 und größerer Matrizen; positive reelle Zahlen für einzeilige Matrizen

*³ „ \neq “ legt den zweiseitigen kritischen Bereich fest, „ $<$ “ legt den einseitigen kritischen Bereich fest, wobei Stichprobe 1 kleiner als Stichprobe 2 ist, „ $>$ “ legt den einseitigen kritischen Bereich fest, wobei Stichprobe 1 größer als Stichprobe 2 ist.

*⁴ „ \neq “ legt den zweiseitigen kritischen Bereich fest, „ $<$ “ legt den einseitigen kritischen Bereich links fest, „ $>$ “ legt den einseitigen kritischen Bereich rechts fest.

■ Ausgabebedingungen

a Regressionskonstante (Schnittstelle mit der y-Achse, Absolutglied)

A df: df^{*5} von Faktor A

A F: F-Wert von Faktor A

A MS: MS^{*6} von Faktor A

A p: p-Wert von Faktor A

A SS: SS^{*7} von Faktor A

AB df^{*8}: df^{*5} von Faktor A × Faktor B

AB F^{*8}: F-Wert von Faktor A × Faktor B

AB MS^{*8}: MS^{*6} von Faktor A × Faktor B

AB p^{*8}: p-Wert von Faktor A × Faktor B

AB SS^{*8}: SS^{*7} von Faktor A × Faktor B

b: Regressionskoeffizient (Anstieg)

B df: df^{*5} von Faktor B

B F: F-Wert von Faktor B

B MS: MS^{*6} von Faktor B

B p: p-Wert von Faktor B

B SS: SS^{*7} von Faktor B

d:df: Anzahl der Freiheitsgrade des Nenners (positive ganze Zahl)

df: Freiheitsgrade

Errdf: df^{*5} des Fehlers

ErrMS: MS^{*6} des Fehlers

ErrSS: SS^{*7} des Fehlers

F: F-Wert

Lower: untere Grenze des Vertrauensintervalls

n:df: Anzahl der Freiheitsgrade des Zählers (positive ganze Zahl)

\hat{p} : erwartete Stichprobenproportion

\hat{p}_1 / \hat{p}_2 : geschätzte Proportion von {Stichprobe 1 / Stichprobe 2}

prob (Binomial PD, Poisson PD, Geometric PD, Hypergeometric PD): Wahrscheinlichkeit

*5 Freiheitsgrade

*6 mittleres Quadrat

*7 Summe der Quadrate

*8 Hinweis: „AB df“, „AB MS“, „AB SS“, „AB F“ und „AB p“ werden nicht im Fenster mit den Berechnungsergebnissen angezeigt, wenn es keine wiederholten Datenpaare gibt.

*9 Im Fenster mit den Berechnungsergebnissen für bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen wird „*xInv“ nur dann angezeigt, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Rundungsfehlers besteht. Zur Berücksichtigung eines möglichen Rundungsfehlers erzielt der ClassPad zusätzlich ein Ergebnis mit der nächstniedrigeren Wahrscheinlichkeit für die letzte signifikante Stelle. Falls z. B. die vorgegebene Wahrscheinlichkeit 0,61 beträgt, führt der ClassPad die Neuberechnung auch mit 0,60 durch. Die Neuberechnung wird nur angezeigt, falls sie sich vom ursprünglichen Ergebnis unterscheidet.

prob (Binomial CD, Poisson CD, Geometric CD, Hypergeometric CD): kumulative Wahrscheinlichkeit

prob (Normal PD, Student's t PD, χ^2 PD, F PD): Wahrscheinlichkeitsdichte

prob (Normal CD, Student's t CD, χ^2 CD, F CD): Verteilungswahrscheinlichkeit

prob (Test): p-Wert

r: Korrelationskoeffizient

r²: Bestimmtheitsmaß

s_x: Stichprobenstandardabweichung

s_{x1} / s_{x2}: Stichprobenstandardabweichung von {Stichprobe 1 / Stichprobe 2} (Nur bei Listenformat angezeigt.)

s_p: zusammengefasste Stichprobenstandardabweichung

se: Standardfehler der Schätzung

SEb: Standardfehler des kleinsten Quadratanstiegs

t: t-Wert

t Low: eingegebener Wert der unteren Grenze

t Up: eingegebener Wert der oberen Grenze

Upper: obere Grenze des Vertrauensintervalls

x1InvN: obere Grenze wenn kritischer Bereich:Links, untere Grenze wenn kritischer Bereich:Rechts oder kritischer Bereich:Mitte

x2InvN: obere Grenze wenn kritischer Bereich:Mitte

xInv: Umkehrfunktion der kumulativen Verteilung

***xInv**: Neuberechnungswert der Umkehrfunktion der kumulativen Verteilung^{*9}

z: z-Wert

z Low: standardisierter z-Wert der unteren Grenze


z Up: standardisierter z-Wert der oberen Grenze

χ^2 : χ^2 -Wert

Kapitel 8: Geometrie-Menü

Das Geometrie-Menü ermöglicht das Zeichnen und Analysieren von geometrischen Figuren. Sie können beispielsweise einen Kreis zeichnen und dann eine Linie, die Tangente in einem bestimmten Punkt des Kreises ist. Das Geometrie-Menü umfasst auch eine Animationsfunktion, über die Sie sehen können, wie sich eine Figur entsprechend definierter Bedingungen verändert.

Beim Aufrufen des Geometrie-Menüs wird ein großes weißes Geometriefenster angezeigt. Mit diesem Fenster können Sie die gewünschten Figuren zeichnen. Wenn sich beim letzten Schließen des Geometrie-Menüs Figuren im Geometriefenster befanden, werden diese beim nächsten Aufrufen angezeigt.



Unter-Menüs und Schaltflächen des Geometrie-Menüs

- Löschen aller im Messfeld festgelegten EinstellungenEdit - Clear Constraints
 - Einblenden ausgeblendeter Objekte Edit - Show All
 - Festlegen der Farbe des derzeit ausgewählten Objekts..... Edit - Style
 - Ausblenden des derzeit ausgewählten Objekts Edit - Properties - Hide
 - Einblenden ausgeblendeter Namen..... Edit - Properties - Show Name
 - Ausblenden des ausgewählten Namens..... Edit - Properties - Hide Name
 - Verschieben des ausgewählten Objekts nach vorne oder hinten
.....Edit - Properties - To the front / To the back
 - Verschieben des gesamten Textes nach vorne Edit - Properties - All Text
 - Verankern einer Anmerkungsposition im GeometriefensterEdit - Properties - Pin
 - Lösen einer Anmerkungsposition vom Geometriefenster Edit - Properties - Unpin
 - Festlegen des Zahlenformats jedes im
Geometriefenster verwendeten MesswertsEdit - Properties - Number Format
 - Anzeigen des animiertes Untermenüs (Seite 179) Edit - Animate
-
- Auswählen eines Geradenstücks, einer Linie oder eines Teils einer Figur (Seite 172) View - Select oder 
 - Aktivieren der Schwenkfunktion für das Ziehen des Geometriefensters mit dem Stift View - Pan oder 
 - Anpassen der Größe des Anzeigebilds an die Display-Größe View - Zoom to Fit oder 
 - Ein- oder Ausschalten der Anzeige von Achsen, Koordinatenwerten und Gitter
.....View - Toggle Axes oder 
 - Einblenden von Gitterpunkte (On) oder Ausblenden des Gitters (Off)..... View - Grid - On / Off
 - Einblenden der Gitterlinien..... View - Grid - Line
 - Ein- oder Ausblenden der Animationssymbolleiste..... View - Animation UI


- Anzeigen eines Untermenüs für Plotpunkte sowie das Zeichnen von Linien und anderen Grundfiguren (Seiten 162 bis 164)..... Draw - Basic Object
 - Anzeigen eines Untermenüs für das Zeichnen von besonders geformten Figuren wie Dreiecken und Rechtecken (Seite 168)..... Draw - Special Polygon
 - Anzeigen eines Untermenüs zum Zeichnen von Funktionen (Seite 165) Draw - Function
 - Einfügen eines mit einer angezeigten Figur verbundenen Werts oder Textes in die Anzeige (Seiten 166 bis 167) Draw - Text / Attached Angle / Measurement / Expression
 - Anzeigen eines Untermenüs für geometrische Konstruktionen (Seite 168) Draw - Construct
-
- Aktivieren von „Toggle Select“ (Seite 173)Auf  tippen und dann auf eine Figur

Tip: Die Befehle „Zoom Box“ () , „Zoom In“ () und „Zoom Out“ () des Anzeigemenüs entsprechen den Befehlen „Box“, „Zoom In“ und „Zoom Out“ des Grafik- und Tabellen-Menüs im Zoom-Menü. Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in „Kapitel 3: Grafik- und Tabellen-Menü“.

Konfigurieren der Einstellungen des Geometrie-Betrachtungsfensters

Mit den folgenden Verfahren können Sie Einstellungen für die Anzeige des Geometrie-Menü-Fensters konfigurieren.

Tippen Sie auf  und dann auf [View Window], um das Betrachtungsfenster-Dialogfeld anzuzeigen. Im Betrachtungsfenster-Dialogfeld können Sie den x -Achsenbereich der Werte konfigurieren. Mit dem y_{mid} -Wert wird das Geometriefenster vertikal zentriert. Bei $y_{mid} = 2$ beispielsweise wird die y -Achse 2 Einheiten unter der Mitte des Geometriefensters angezeigt.



Nachfolgend finden Sie die zulässigen Bereiche für die angegebenen Betrachtungsfenster-Parameter.

$$-1 \times 10^6 \leq x_{min} \leq 1 \times 10^6 \qquad -1 \times 10^6 \leq x_{max} \leq 1 \times 10^6$$

$$-1 \times 10^6 \leq y_{mid} \leq 1 \times 10^6 \qquad x_{max} - x_{min} \geq 1 \times 10^{-4}$$

Das Geometrieformat-Dialogfeld

Die Einstellungen für das Geometrie-Menü können im Geometrieformat-Dialogfeld konfiguriert werden, das beim Tippen auf  und dann auf [Geometry Format] angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter „1-7 Konfigurieren der Anwendungsformate“.


8-1 Zeichnen von Figuren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie über das Geometrie-Menü verschiedene Figurentypen zeichnen können. Zudem wird erklärt, wie sich mit den geometrischen Konstruktionswerkzeugen Theoreme und Eigenschaften in der Geometrie untersuchen lassen.

Zeichnen einer Figur


• Einzeichnen eines Punktes

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Point] oder auf .
2. Tippen Sie auf dem Display auf die Stelle, an der ein Punkt eingezeichnet werden soll.




• Zeichnen eines Geradenstücks

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Line Segment] oder auf .
2. Tippen Sie dort auf den Display, wo das Geradenstück beginnen soll, um einen Punkt zu zeichnen. Tippen Sie dann auf den Punkt, an dem es enden sollen.




• Hinzufügen eines beschrifteten Punktes zu einer vorhandenen Linie

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Point] oder auf .
2. Ziehen Sie den Stift an die Stelle der Linie, an der ein beschrifteter Punkt hinzugefügt werden soll, und heben Sie den Stift dann vom Display ab.




• Zeichnen einer unendlichen Linie

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Infinite Line] oder auf .
2. Tippen Sie auf zwei Punkte auf dem Display, durch die die unendliche Linie verlaufen soll.




• Zeichnen eines Strahls

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Ray] oder auf .
2. Tippen Sie auf zwei Punkte auf dem Display oder tippen Sie auf einen Punkt und ziehen Sie den Strahl dann zum zweiten Punkt.




• Zeichnen eines Vektors

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Vector] oder auf .
2. Tippen Sie auf den Punkt, an dem der Vektor beginnen soll, und dann auf den Endpunkt.




• Zeichnen eines Kreises

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Circle] oder auf .
2. Tippen Sie auf den Punkt, an dem sich die Mitte des Kreises befinden soll, und tippen Sie dann auf einen beliebigen zweiten Punkt auf dem Umfang des Kreises.




• Zeichnen eines Bogens

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Arc] oder auf .
2. Tippen Sie auf den Punkt, an dem sich die Mitte des Bogens befinden soll, und tippen Sie dann auf einen zweiten Punkt, an dem der Bogen beginnen soll.
3. Tippen Sie auf einen dritten Punkt, an dem der Bogen enden soll.




• Zeichnen einer Ellipse

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Ellipse] - [Axes] oder auf .
2. Tippen Sie auf den Punkt, an dem sich der Mittelpunkt befinden soll.
3. Tippen Sie auf den Punkt oder ziehen Sie zu dem Punkt, der die Nebenachse bilden soll (Punkt auf dem Rand, der dem Mittelpunkt am nächsten ist).
4. Tippen Sie auf den Punkt oder ziehen Sie zu dem Punkt, der die Hauptachse bilden soll (Punkt auf dem Rand, der am weitesten vom Mittelpunkt entfernt ist).




(Oder)

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Ellipse] - [Foci] oder auf .
2. Tippen Sie auf die beiden Punkte, die Sie als Brennpunkte der Ellipse festlegen möchten (Punkt 1 und Punkt 2).
 - Daraufhin wird zwischen Punkt 1 und Punkt 2 eine Linie angezeigt.
3. Tippen Sie auf einen Punkt, der einen Punkt irgendwo auf der Ellipse darstellen soll (Punkt 3).
 - Daraufhin wird eine Ellipse gezeichnet, deren Linie durch Punkt 3 verläuft und deren Brennpunkte Punkt 1 und Punkt 2 sind.




• Zeichnen einer Hyperbel

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Hyperbola] oder auf .
2. Tippen Sie auf die beiden Punkte, die Sie als Brennpunkte der Hyperbel festlegen möchten (Punkt 1 und Punkt 2).
 - Daraufhin wird zwischen Punkt 1 und Punkt 2 eine Linie angezeigt.
3. Tippen Sie auf einen Punkt, der einen Punkt irgendwo auf der Hyperbel darstellen soll (Punkt 3).
 - Daraufhin wird eine Hyperbel gezeichnet, deren Linie durch Punkt 3 verläuft und deren Brennpunkte Punkt 1 und Punkt 2 sind.





• Zeichnen einer Parabel

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Parabola] oder auf .
2. Tippen Sie auf die beiden Punkte, zwischen denen Sie die Leitlinie festlegen möchten (Punkt 1 und Punkt 2).
 - Daraufhin wird zwischen Punkt 1 und Punkt 2 eine Linie angezeigt.
3. Tippen Sie auf den Punkt, an dem sich der Brennpunkt befinden soll (Punkt 3).
 - Daraufhin wird eine Parabel mit der durch Punkt 1 und Punkt 2 verlaufenden Geraden als Leitlinie und Punkt 3 als Brennpunkt gezeichnet.





• Zeichnen eines Vielecks

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Basic Object] - [Polygon] oder auf .
2. Tippen Sie auf den Punkt, an dem das Vieleck beginnen soll.
3. Tippen Sie nacheinander auf die einzelnen Scheitelpunkte des Vielecks.
4. Tippen Sie abschließend auf den Anfangspunkt, um das Vieleck zu vervollständigen.



• Zeichnen einer Funktion



1. Tippen Sie auf [Draw] - [Function] - [$f(x)$].
 - Alternativ können Sie in der Symbolleiste auf $y=f(x)$ tippen. Wählen Sie dann im angezeigten „Function“-Dialogfeld im Feld „Type“ die Option „ $f(x)$ “ aus.
2. Geben Sie im „Function“-Dialogfeld die Funktion ein und tippen Sie dann auf [OK], um sie zu zeichnen.



• Zeichnen einer Polargleichung*

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Function] - [Polar].
 - Alternativ können Sie in der Symbolleiste auf $y=f(\theta)$ tippen. Wählen Sie dann im angezeigten „Function“-Dialogfeld im Feld „Type“ die Option „Polar“ aus.
2. Geben Sie im „Function“-Dialogfeld in die Syntax von $r = f(\theta)$, für die untere Grenze von θ (θ_{min}) und die obere Grenze (θ_{max}) einen Ausdruck ein.
3. Tippen Sie auf [OK], um die Polargleichung zu zeichnen.



* In diesem Beispiel ist für die [Function Angle]-Einstellung des Geometrieformat-Dialogfelds (Seite 40) „Radian“ ausgewählt.



• Zeichnen einer Parametrgleichung*

1. Tippen Sie auf [Draw] - [Function] - [Parametric].
 - Alternativ können Sie in der Symbolleiste auf $y=f(x)$ tippen. Wählen Sie dann im angezeigten „Function“-Dialogfeld im Feld „Type“ die Option „Parametric“ aus.
2. Geben Sie im „Function“-Dialogfeld Ausdrücke und Werte ein.
3. Tippen Sie auf [OK], um die Parametrgleichung zu zeichnen.

* In diesem Beispiel ist für die [Function Angle]-Einstellung des Geometrieformat-Dialogfelds (Seite 40) „Radian“ ausgewählt.



Einsetzen von Textketten in die Anzeige

Während der Arbeit im Geometrie-Menü-Fenster können Sie Textketten in die Anzeige einfügen. Tippen Sie dafür im [Draw]-Menü auf [Text]. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld den gewünschten Text ein und tippen Sie dann auf [OK].


Ansetzen eines Winkelmaßes an eine Figur

Das Maß eines von zwei Seiten einer Figur gebildeten Winkels kann wie hier veranschaulicht an eine Figur angesetzt werden. Tippen Sie dafür im [Draw]-Menü auf [Attached Angle].


• Ansetzen eines Winkelmaßes an eine Figur

Beispiel: Ansetzen eines Maßes eines Winkels A im Dreieck ABC


1. Zeichnen Sie das Dreieck.
2. Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf die Seite AB und dann auf die Seite AC, um sie auszuwählen.
3. Tippen Sie auf [Draw] und dann auf [Attached Angle].
 - Damit wird das Winkelmaß an die Figur angesetzt.



Tip: In der hier gezeigten Abbildung bilden die beiden Seiten einer Figur in Wirklichkeit vier Winkel. Nach dem Ansetzen eines Winkelmaßes mit dem [Attached Angle]-Befehl können Sie es wie unten gezeigt zu einem der anderen drei Winkel ziehen.



Beispiel: Ziehen des an den inneren Winkel A des Dreiecks ABC angesetzten Winkelmaßes zum äußeren zusätzlichen Winkel



Anzeige der Maße einer Figur

Maße können im Geometrie-Menü-Fenster angezeigt werden. Wenn Sie Änderungen an der Figur vornehmen, ändern sich die Maße automatisch dynamisch.

• Anzeige eines Maßes einer Figur

1. Das ausgewählte Element (Punkt, Linie, Figur etc.) hängt vom Typ des Maßes ab, das Sie anzeigen möchten.

Dieses Maß anzeigen:	Folgendes auswählen:
Winkel zwischen zwei Linien	Zwei Linien (beliebige zwei Linien der folgenden Elemente: Geradenstück, unendliche Linie, Strahl oder Vektor, eine Seite eines Vielecks)
Zusätzlicher Winkel von zwei verlängerten Linien	
Bereich der ausgewählten Figur	<ul style="list-style-type: none">• Alle Seiten oder alle Scheitelpunkte eines Vielecks
Umfang oder Perimeter der ausgewählten Figur	<ul style="list-style-type: none">• Der Umfang eines Kreises, einer Ellipse oder eines Bogens• Drei Punkte
Koordinaten des ausgewählten Punkts	Einen beliebigen einzelnen Punkt (einschließlich des Scheitelpunkts eines Vielecks)
Richtung einer Linie oder eines Vektors	Eine einzelne Linie (Geradenstück, unendliche Linie, Strahl, Vektor oder beliebige Seite eines Vielecks)
Gleichung der ausgewählten Kurve	Beliebige Linie oder Kurve
Entfernung zwischen zwei Punkten oder Länge einer Linie	Beliebige zwei Punkte, ein Geradenstück oder eine beliebige Seite eines Vielecks
Radius eines Kreises oder Bogens	Den Radius des Kreises oder Bogens
Anstieg einer Linie oder eines Vektors	Eine einzelne Linie (Geradenstück, unendliche Linie, Strahl, Vektor oder beliebige Seite eines Vielecks)

2. Führen Sie eine der folgenden Operationen aus.

- Tippen Sie auf [Draw] - [Measurement]. Wählen Sie im angezeigten Untermenü den Typ des Maßes, der auf dem Display angezeigt werden soll.
- Wählen Sie im Messfeld den Wert aus und ziehen Sie ihn direkt in das Geometrie-Menü-Fenster.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Maßsymbol links vom Messfeld.

Tipp: Informationen zum Messfeld finden Sie unter „8-3 Verwendung des Messfeldes“.

0801 Der von zwei Seiten eines Dreiecks gebildete innere Winkel ist anzuzeigen

Anzeige des Ergebnisses einer Berechnung, die mit Messwerten der Anzeige erstellt wurde

Mit dem [Expression]-Befehl und den Befehlen im [Measurement]-Untermenü können Sie Berechnungen mit dem Winkelmaß, der Linienlänge, der Oberfläche oder anderen Messwerten der Figur ausführen und das Ergebnis im Geometriefenster anzeigen.


• Anzeige des Ergebnisses einer Berechnung, die mit Messwerten der Anzeige erstellt wurde

0802 Die Summe der inneren Winkel des Dreiecks ABC ($\angle A + \angle B + \angle C$) ist anzuzeigen

Verwendung des „Special Polygon“-Untermenüs


Über das [Special Polygon]-Untermenü können Sie besonders geformte Figuren automatisch zeichnen. Wählen Sie einfach den gewünschten Figurentyp aus dem Menü aus und berühren Sie dann mit dem Stift den Display, um ihn zu zeichnen. Oder berühren Sie den Display mit dem Stift und erstellen Sie durch Ziehen einen Kasten, der die Größe der zu zeichnenden Figur angibt.

Jede Figur des [Special Polygon]-Untermenüs ist auch in der Symbolleiste verfügbar.



• Zeichnen eines Dreiecks


1. Tippen Sie auf [Draw], [Special Polygon] und dann auf [Triangle].
2. Positionieren Sie den Stift auf dem Display und ziehen Sie ihn diagonal in eine beliebige Richtung.
 - Damit wird ein Auswahlrahmen angezeigt, der die Größe des zu zeichnenden Dreiecks angibt. Das Dreieck wird gezeichnet, sobald Sie den Stift loslassen.
 - Anstelle des oben stehenden Schritts 2 können Sie auch einfach auf den Display tippen. Daraufhin wird automatisch das ausgewählte spitzwinklige Dreieck gezeichnet.



0803 Ein regelmäßiges Vieleck ist zu zeichnen

Verwendung des „Construct“-Untermenüs


Das [Construct]-Untermenü bietet Ihnen die Mittel für das Studium verschiedener geometrischer Theoreme (Lehrsätze). Die Figuren des [Construct]-Untermenüs stehen auch auf der Symbolleiste zur Verfügung.



Die folgenden Verfahren umfassen Schritte, die das Auswählen eines Geradenstücks oder anderer Figuren erfordern. Genauere Informationen zum Auswählen von Figuren finden Sie unter „8-2 Bearbeiten von Figuren“.


• Konstruieren einer Mittelsenkrechten

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie dann das Geradenstück aus.
3. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Perp. Bisector]. Daraufhin wird eine Mittelsenkrechte durch das Geradenstück gezeichnet.




• Konstruieren einer senkrechten Linie, die durch einen bestimmten Punkt auf einer Linie verläuft

1. Zeichnen Sie eine unendliche Linie und dann einen Punkt auf der Linie, durch den die senkrechte Linie verlaufen soll.
2. Wählen Sie die Linie und den Punkt aus.
3. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Perpendicular]. Daraufhin wird eine Linie durch den ausgewählten Punkt gezeichnet, die senkrecht zur Linie, auf dem sich der Punkt befindet, verläuft.




• Konstruieren eines Mittelpunkts

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück und wählen Sie es aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Midpoint]. Daraufhin wird ein Mittelpunkt zum Geradenstück hinzugefügt.




• Konstruieren des Schnittpunktes zweier Geraden

1. Zeichnen Sie zwei sich schneidende Geraden und wählen Sie danach beide Geraden aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Intersection].
 - Dadurch wird der Schnittpunkt hinzugefügt. Der (die) Schnittpunkt(e) von zwei Kreisen oder einer Geraden mit einem Kreis kann (können) auf die gleiche Weise konstruiert werden.




• Konstruieren einer Winkelhalbierenden

1. Zeichnen Sie zwei Geradenstücke, die einen Winkel bilden, und wählen Sie dann beide Geradenstücke aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Angle Bisector]. Daraufhin wird der Winkel halbiert.




• **Konstruieren einer Parallelen zu einer anderen Geraden durch einen vorgegebenen Punkt**

1. Zeichnen Sie eine Gerade und einen nicht auf dieser Geraden liegenden Punkt.
2. Wählen Sie die Gerade und den Punkt aus.
3. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Parallel]. Dadurch wird eine durch den ausgewählten Punkt gehende Gerade gezeichnet, die parallel zu der ausgewählten Gerade verläuft.




• **Konstruieren einer Tangente an eine Kurve durch einen vorgegebenen Punkt**

1. Zeichnen Sie eine Kurve, beispielsweise eine Ellipse.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Tangent to Curve].
 - Daraufhin wird  auf der Symbolleiste markiert.
3. Tippen Sie auf den Tangentenberührungspunkt der Kurve. Dadurch wird die Tangente gezeichnet.





• **Spiegelung eines Geradenstücks an einer Symmetrieachse**

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück und eine Linie, die als Symmetrielinie dienen soll, und wählen Sie dann das Geradenstück aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Reflection].
 - Daraufhin wird  in der Symbolleiste hervorgehoben.
3. Tippen Sie auf die Symmetrielinie. Daraufhin wird das in Schritt 1 gezeichnete Geradenstück an der Symmetrieachse gespiegelt.




• **Parallelverschiebung eines Geradenstücks durch Eingabe eines Vektors**

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück (AB) und wählen Sie es aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Translation], um das „Translation“-Dialogfeld anzuzeigen.
3. Geben Sie den Vektor für die Parallelverschiebung ein.
 - Vektorwerte geben den Umfang der Verschiebung in Richtung der x -Achse und in Richtung der y -Achse an. In nebenstehender Abbildung beispielsweise wird die in Schritt 1 ausgewählte Figur um den Wert drei parallel zur x -Achse verschoben.
4. Tippen Sie auf [OK]. Daraufhin wird das Geradenstück AB entsprechend dem eingegebenen Vektorwert verschoben und das Geradenstück A'B' gezeichnet.




• **Parallelverschiebung eines Geradenstücks durch Auswahl eines Vektors**

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück (AB) und einen für die Parallelverschiebung zu verwendenden Vektor. Wählen Sie dann das Geradenstück aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Translation], um das „Translation“-Dialogfeld anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf [Select Vector].
4. Tippen Sie auf den Vektor auf dem Display. Daraufhin wird das Geradenstück AB entsprechend dem ausgewählten Vektor verschoben und das Geradenstück A'B' gezeichnet.




• **Drehen eines Geradenstücks**

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück und wählen Sie es aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Rotation].
 - Daraufhin wird  in der Symbolleiste hervorgehoben.
3. Tippen Sie einmal auf den Display, um die Mitte der Drehung auszuwählen.
 - Das „Rotation“-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Geben Sie den Rotationswinkel in Altgrad an und tippen Sie dann auf [OK].




• **Strecken eines Geradenstücks in Richtung eines angegebenen Mittelpunktes**

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück und wählen Sie es aus.
2. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [Dilation].
 - Daraufhin wird  in der Symbolleiste hervorgehoben.
3. Tippen Sie auf die Mitte der Streckung.
 - Das „Dilation“-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Geben Sie den Faktor der Streckung an und tippen Sie dann auf [OK].




• **Transformieren eines Dreiecks unter Verwendung einer Matrix oder eines Vektors (allgemeine Transformation)**

1. Tippen Sie auf , um die Koordinatenanzeige im Geometriefenster zu aktivieren.
2. Zeichnen Sie das Dreieck ABC und wählen Sie dann die drei Seiten aus.
3. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [General Transform]. Das „Transform“-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Geben Sie die Matrix für die Transformation ein.
 - In diesem Beispiel wird $[[1, 0], [0, -1]]$ eingegeben.




5. Tippen Sie auf [OK]. Daraufhin wird das Dreieck A'B'C' gezeichnet, das gespiegelt an der x -Achse symmetrisch zum Dreieck ABC liegt.
6. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb der Dreiecke, um die Auswahl des derzeit ausgewählten Dreiecks aufzuheben. Wählen Sie dann das Dreieck A'B'C' aus.
7. Tippen Sie auf [Draw], [Construct] und dann auf [General Transform].
8. Geben Sie den Vektor für die parallele Verschiebung ein.
 - In diesem Beispiel wird [1, 1] eingegeben.



9. Tippen Sie auf [OK]. Daraufhin wird die parallele Verschiebung vorgenommen und das Dreieck A''B''C'' gezeichnet.

Tip: Im oben stehenden Beispiel wurden die Transformation und die parallele Verschiebung separat vorgenommen. Die beiden Verfahren können auch gleichzeitig durchgeführt werden. Geben Sie dafür in Schritt 4 sowohl die Matrix $[[1, 0], [0, -1]]$ als auch den Vektor $[1, 1]$ ein und tippen Sie dann auf [OK]. Damit wird das in Schritt 9 veranschaulichte Ergebnis erzielt.



8-2 Bearbeiten von Figuren

In diesem Abschnitt wird das Verschieben, Kopieren, Ändern der Farbe und sonstige Bearbeiten von Figuren im Geometrie-Menü beschrieben.

Auswahl und Abwahl von Figuren

Bevor Sie bestimmte Bearbeitungsbefehle ausführen können, müssen Sie zuerst die zu bearbeitende Figur auswählen (markieren). Es gibt zwei Methoden für die Auswahl einer Figur: „Select“ und „Toggle Select“, die beide nachfolgend beschrieben sind.


• Verwendung von „Select“

Tippen Sie in der Symbolleiste auf . Dadurch wird diese Schaltfläche markiert, womit angezeigt wird, dass „Select“ aktiviert ist. „Select“ gestattet Ihnen die Auswahl beliebig vieler Figuren, damit Sie diese verschieben, kopieren, einfügen oder andere zusammengefasste Operationen ausführen können.

- Tippen Sie in der Symbolleiste auf .

- Tippen Sie auf die Seite BC, um sie auszuwählen.

- Durch Tippen auf den Punkt D wird dieser ausgewählt, und die Auswahl der Seite BC bleibt bestehen.




- Um die Auswahl aller Figuren aufzuheben, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays, an der sich keine Figuren befinden.

• Verwendung von „Toggle Select“

Tippen Sie in der Symbolleiste auf . Dadurch wird diese Schaltfläche markiert, womit angezeigt wird, dass „Toggle Select“ aktiviert ist. „Toggle Select“ ermöglicht Ihnen die Auswahl und Abwahl von Figuren.

Falls Sie zum Beispiel mehrere Figuren ausgewählt haben, dann erlaubt Ihnen „Toggle Select“, ein einzelnes Teil der ausgewählten Figuren abzuwählen. Tippen Sie erneut auf das Teil, dann wird dieses wieder ausgewählt.



Verschieben und Kopieren von Figuren

• Verschieben einer Figur

1. Zeichnen Sie eine Figur und wählen Sie sie aus.
2. Ziehen Sie die Figur an die gewünschte Stelle.
 - Beim Ziehen wird rund um die Figur ein Auswahlrahmen angezeigt.
3. Heben Sie den Stift vom Display ab.

• Kopieren einer Figur

1. Zeichnen Sie eine Figur und wählen Sie sie aus.
2. Tippen Sie auf [Edit] - [Copy] und dann auf [Edit] - [Paste].
3. Ziehen Sie die eingefügte Figur an die gewünschte Stelle.

Verankern einer Anmerkung im Geometriefenster

Mit der Pin-Funktion können Sie eine Anmerkung im Geometriefenster verankern. In der Standardeinstellung sind Anmerkungen „freigegeben“, so dass sie zusammen mit dem Geometriefenster verschoben oder gezoomt werden. Wenn Sie eine Anmerkung verankern, bleibt ihre Position in der Anzeige erhalten, sodass sie immer in derselben Position des Geometriefensters angezeigt wird.

• Verankern oder Freigeben einer Anmerkung im Geometriefenster

1. Markieren Sie den Text im Geometriefenster.
2. Tippen Sie auf [Edit], [Properties] und dann auf [Pin] oder [Unpin].
 - Wenn der Text verankert ist, bleibt er wie hier veranschaulicht an derselben Stelle, auch wenn das Fenster hin und her bewegt wird.

Festlegen des Zahlenformats eines Messwerts

Im Geometriefenster können Sie das Zahlenformat für jeden Messwert festlegen. Das anfängliche standardmäßige Zahlenformat für Messwerte ist auf „Fix 2“ eingestellt.

• Festlegen des Zahlenformats für ausgewählte Messwerte

1. Markieren Sie die Messwerte, deren Zahlenformat Sie festlegen möchten.
2. Tippen Sie auf [Edit], [Properties] und dann auf [Number Format].
3. Wählen Sie das gewünschte Zahlenformat im angezeigten Dialogfeld durch Tippen aus.
 - Die Bedeutung der einzelnen Zahlenformatnamen finden Sie unter „Angaben des Anzeigeformats für numerische Größen“ auf Seite 36.
4. Tippen Sie auf [OK].
 - Daraufhin werden die in Schritt 1 ausgewählten Messwerte im festgelegten Zahlenformat angezeigt.

• Festlegen des Zahlenformats aller Messwerte im Geometriefenster

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays, an der sich keine Figuren befinden, um die Auswahl aller Figuren aufzuheben.
2. Führen Sie das unter „Festlegen des Zahlenformats für ausgewählte Messwerte“ aufgeführte Verfahren ab Schritt 2 durch.
 - Dadurch werden alle Messwerte im festgelegten Zahlenformat im Geometriefenster angezeigt.

Festlegen von Farbe und Linientyp einer angezeigten Figur

Sie können das unten angegebene Verfahren anwenden, um Farbe und Linientyp der Umrisslinie, die Füllfarbe einer Figur oder die Farbe von Text, Beschriftungen und anderer außerhalb der Figur liegender Elemente festzulegen.

• Festlegen von Farbe und Linientyp einer bestimmten Figur

1. Wenden Sie das Verfahren unter „Auswahl und Abwahl von Figuren“ (Seite 172) an, um die Figur auszuwählen, deren Farbe und Linientyp festgelegt werden sollen.
2. Tippen Sie auf [Edit] und dann auf [Style], um das rechts angezeigte Dialogfeld anzuzeigen.
 - Im Dialogfeld werden abhängig von der ausgewählten Figur ausschließlich unterstützte Einstellungen angezeigt.



3. Konfigurieren Sie das Dialogfeld mit folgenden Einstellungen:

Gewünschte Funktion:	Auszuführende Operation:
Festlegen der Textfarbe	Tippen Sie auf „Character Color“ und dann auf die gewünschte Farbe.
Festlegen des Linientyps	Tippen Sie auf „Graph Plot“ und dann auf den gewünschten Linientyp.
Festlegen der Linienfarbe	Tippen Sie auf „Line Color“ und dann auf die gewünschte Farbe.
Festlegen der Füllfarbe	Tippen Sie auf „Area Color“ und dann auf die gewünschte Farbe. Um keine Füllfarbe festzulegen, tippen Sie auf „Clear“.

4. Um die festgelegten Einstellungen zu übernehmen, kehren Sie zum Dialogfeld in Schritt 2 dieses Verfahrens zurück, und tippen Sie dann auf [OK].

• **Festlegen von Farbe und Linientyp aller Figuren im Geometriefenster**

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays, an der sich keine Figuren befinden, um die Auswahl aller Figuren aufzuheben.
2. Führen Sie anschließend das unter „Festlegen von Farbe und Linientyp einer bestimmten Figur“ aufgeführte Verfahren ab Schritt 2 durch.

Ändern der Anzeigeprioritäten von Figuren

Figuren, die Sie im Geometriefenster zeichnen, werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie erstellt wurden (die neueste Zeichnung an erster Stelle). Sie können die Operationen in diesem Abschnitt verwenden, um gezeichnete Figuren in der Reihenfolge nach vorne oder hinten zu verschieben. Sie können auch alle Textfelder in den Vordergrund setzen, wenn Sie dies wünschen.


- Um eine bestimmte Figur in den Vordergrund zu verschieben, wählen Sie sie aus und tippen Sie dann auf [Edit] - [Properties] - [To the front].
- Um eine bestimmte Figur in den Hintergrund zu verschieben, wählen Sie sie aus und tippen Sie dann auf [Edit] - [Properties] - [To the back].
- Um den gesamten Text in den Vordergrund zu verschieben, tippen Sie auf [Edit], [Properties] und dann auf [All Text].

8-3 Verwendung des Messfeldes

Durch Tippen auf die Schaltfläche  rechts von der Symbolleiste wird das Messfeld angezeigt. Tippen Sie auf , um zur normalen Symbolleiste zurückzukehren.



Normale Symbolleiste




Messfeld

Über das Messfeld können Sie Maße einer Figur anzeigen, ein Maß einer Figur festlegen, ein Maß einer Figur fixieren und eine Figur benennen.

Anzeigen der Maße einer Figur

Die Art der Informationen, die im Messfeld angezeigt werden können, hängt von der aktuell in der Anzeige ausgewählten Figur ab. Die nebenstehende Abbildung veranschaulicht die Anzeige bei Auswahl eines Geradenstücks. Sie können die Art der angezeigten Informationen ändern, indem Sie auf eines der Icons tippen.



Die folgende Tabelle enthält Informationen, die angezeigt werden, wenn Sie auf die entsprechenden Icons tippen sowie Informationen darüber, wann die Icons verfügbar sind.




Icon	Icon-Name	Icon wird angezeigt, wenn Folgendes ausgewählt ist:	Folgendes wird beim Tippen auf dieses Icon angezeigt:	Sperrung möglich
	Koordinaten	Ein einzelner Punkt	Koordinaten des Punkts	Ja
	Schrittweite/ Länge	Zwei Punkte in einer Figur oder in zwei unterschiedlichen Figuren oder ein einzelnes Geradenstück oder ein Vektor	Schrittweite zwischen zwei Punkten, Länge eines Geradenstücks oder Vektors	Ja
	Anstieg	Einzelne Linie, Geradenstück oder Vektor	Anstieg der Linie, des Geradenstücks oder des Vektors	Ja
	Richtung	Einzelne Linie, Geradenstück oder Vektor	Richtungswinkel der Linie (Neigungswinkel)	Ja
	Gleichung	Einzelne Linie oder Geradenstück, Vektor, Kreis, Bogen, Ellipse oder eine andere Figur (Parabel etc.), die durch eine Funktion gezeichnet wurde	Funktion der Figur (Verwendung kartesischer Koordinaten)	Ja
	Gleichungs- bearbeitung	Einzelne Parabel oder andere Figur, die durch eine Funktion gezeichnet wurde	Gleichung der Figur im „Function Editing“-Dialogfeld	Nein
	Radius	Einzelner Kreis oder Bogen	Radius eines Kreises oder Bogens	Ja
	Umfang	Einzelner Kreis	Wert des Umfangs	Ja
	Perimeter	Einzelnes Vieleck	Summe der Seitenlängen	Nein

Icon	Icon-Name	Icon wird angezeigt, wenn Folgendes ausgewählt ist:	Folgendes wird beim Tippen auf dieses Icon angezeigt:	Sperrung möglich
	Fläche	Beliebige drei Punkte, ein Bogen, eine Ellipse oder ein Vieleck	Fläche	Nein
		Einzelner Kreis	Fläche	Ja
	Winkel	Zwei Geradenstücke	Winkel und Supplementwinkel zwischen den Geradenstücken	Ja
	Berührung	Zwei Kreise oder Bögen, oder eine Linie und ein Kreis	Ob sich zwei Figuren berühren	Ja
	Deckung	Zwei Geradenstücke	Ob Geradenstücke die gleiche Länge haben	Ja
	Häufigkeit	Ein Punkt und eine Linie, ein Bogen, ein Kreis oder ein Vektor	Ob sich ein Punkt auf der Linie/ Kurve befindet	Ja
	Punkt auf der Kurve	Punkt und eine Funktion, Kurve oder Ellipse		
	Rotationswinkel	Zwei Punkte, die durch [Rotation] erstellt wurden	Rotationswinkel	*1
	Streckungsskala	Zwei Punkte (wie Punkt A und Punkt A') in einer Figur, die durch [Dilation] erstellt wurden	Streckungsskala	*1
	Text-Icon	Eine Figur, die über Text verfügt, oder eine Figur, der ein Name gegeben werden kann	Für die Benennung des ausgewählten Bildes verwendeter Text, der bearbeitet werden kann	Nein

*1 Bei Auswahl dieses Werkzeugs ist der Wert im Messfeld stets gesperrt.

• Anzeigen der Maße eines Geradenstücks

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück.
2. Tippen Sie auf der Symbolleiste auf , um das Messfeld anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Geradenstück aus.
 - Die Länge des Geradenstücks wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Messfeld, um andere Maße zu durchsuchen.
 - Im Fall des Geradenstücks können Sie beispielsweise seine Länge, den Anstieg, die Richtung und die Gleichung anzeigen.




Festlegen und Beschränken eines Figurenmaßes


Im folgenden Beispiel wird das Festlegen und Beschränken (Fixieren) eines Winkels eines Dreiecks veranschaulicht. Das „Beschränken eines Maßes“ bedeutet, dass dieses fixiert wird. Durch das Beschränken (Fixieren) von Winkel B eines Dreiecks ABC auf 90 Altgrad beispielsweise, bleibt Winkel B stets 90 Altgrad, auch wenn der Scheitelpunkt verschoben wird.

• Festlegen und Beschränken des Maßes eines Winkels eines Dreiecks*

1. Zeichnen Sie das Dreieck und wählen Sie dann Seite AB und Seite BC aus.
2. Tippen Sie auf der Symbolleiste auf , um das Messfeld anzuzeigen.
 - Im Messfeld wird das Maß von Winkel B angezeigt.



3. Geben Sie den Wert 90 in das Messfeld ein und drücken Sie die Taste **[EXE]**.
 - Dadurch wird das Maß von Winkel B auf 90 Altgrad festgelegt und beschränkt.



Durch ein markiertes Kontrollkästchen wird angezeigt, dass das Maß beschränkt (fixiert) ist.

* In diesem Beispiel ist für die [Measure Angle]-Einstellung des Geometrieformat-Dialogfelds (Seite 40) „Degree“ ausgewählt.

Tip: Um die Beschränkung eines Messwerts aufzuheben, der anhand des oben stehenden Verfahrens fixiert wurde, tippen Sie auf das Kontrollkästchen rechts neben dem Messfeld, um die Markierung aufzuheben. Bei jedem Tippen auf das Kontrollkästchen wird der Messwert zwischen fixiert und nicht fixiert umgeschaltet.

• Löschen aller über das Messfeld beschränkten Einstellungen


Tippen Sie auf [Edit] und dann auf [Clear Constraints].

Ändern eines Labels oder Hinzufügen eines Namens zu einem Element


Sie können den Namen eines Punktes ändern oder jedem Element einen Namen hinzufügen, wie im nachstehenden Beispiel erläutert ist.

• Ändern des Labelnamens des Mittelpunktes eines Kreises von „B“ zu „Mitte“

1. Zeichnen Sie den Kreis und wählen Sie dann seinen Mittelpunkt aus.
2. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben der Icon-Leiste im Messfeld und tippen Sie dann auf .
 - Im Messfeld wird der aktuelle Name des Punktes angezeigt. Der angezeigte Name ist hervorgehoben, damit er bearbeitet werden kann.



3. Geben Sie im Messfeld einen neuen Namen („Mitte“) ein.
4. Drücken Sie **[EXE]** oder auf das Kontrollkästchen rechts neben dem Messfeld.
 - Der geänderte Name wird wie hier veranschaulicht auf dem Display angezeigt.




8-4 Arbeiten mit Animationen

Eine Animation besteht aus einem oder mehreren Punkte-/Kurven-Paaren, in denen die Kurve ein Geradenstück, ein Kreis, eine Ellipse oder eine Funktion sein kann. Sie können eine Animation erstellen, indem Sie ein Punkte-/Kurven-Paar auswählen und dies dann zu einer Animation hinzufügen.


Verwendung der Animationsbefehle

Sie können eine Animation erstellen und ausführen, indem Sie entweder Menübefehle ausführen oder die Animationssymbolleiste verwenden, die durch Tippen auf [View] und dann auf [Animation UI] angezeigt wird.

[Edit] – [Animate]




[View] – [Animation UI]



- Die meisten Vorgänge in diesem Abschnitt werden unter Verwendung des [Animate]-Untermenüs ausgeführt.
- Auf alle Befehle des [Animate]-Untermenüs kann von der Animationssymbolleiste aus zugegriffen werden, mit Ausnahme von [Edit] - [Animate] - [Edit Animations].
- Um die Animationssymbolleiste zu schließen und zur normalen Symbolleiste zurückzukehren, tippen Sie auf die Schaltfläche  auf der rechten Seite der Animationssymbolleiste oder auf [View] und danach auf [Animation UI].


• Hinzufügen einer Animation und deren Ausführung

1. Zeichnen Sie einen Punkt ein und zeichnen Sie eine Figur (in diesem Beispiel wird ein Parallelogramm gezeichnet). Sie können auch einen Kreis, einen Bogen, eine Ellipse, ein Geradenstück oder eine Funktion zeichnen.
2. Wählen Sie den Punkt und eine Seite des Parallelogramms aus.



3. Tippen Sie auf [Edit], [Animate] und dann auf [Add Animation].
 - Der in Schritt 2 ausgewählte Punkt wird entlang des Parallelogramms verschoben.
4. Tippen Sie auf [Edit], [Animate] und dann auf [Go (once)], [Go (repeat)] oder [Go (to and fro)].

Punkt A wird entlang der Seite CD verschoben.



5. Tippen Sie auf [Edit], [Animate] und dann auf [Stop], um die Animation zu beenden.
 - Alternativ können Sie die Animation beenden, indem Sie in der Icon-Leiste auf  tippen.




• Ersetzen der aktuellen Animation durch eine neue

1. Wählen Sie den Punkt und die Kurve für die neue Animation aus.
2. Tippen Sie auf [Edit], [Animate] und dann auf [Replace Animation].
 - Die aktuell eingestellte Animation wird daraufhin verworfen und es wird eine Animation für eine neue Kombination aus Punkt und Kurve erstellt. Tippen Sie auf [Edit], [Animate] und dann auf [Go (once)], um die neue Animation anzuzeigen.

• Verfolgen eines geometrischen Ortes von Punkten

Hinweis: Die Trace-Funktion hinterlässt eine Spur aus Punkten nach der Ausführung der Animation. Das unten stehende Verfahren ist eine Fortsetzung des Verfahrens unter „Hinzufügen einer Animation und deren Ausführung“.

1. Zeichnen Sie ein Geradenstück, das Punkt A mit Scheitelpunkt B verbindet.
2. Zeichnen Sie den Mittelpunkt von Geradenstück AB.
 - Wählen Sie das Geradenstück aus und tippen Sie dann auf [Draw] - [Construct] - [Midpoint].
3. Wählen Sie den Mittelpunkt von Geradenstück AB aus (Punkt F) und tippen Sie dann auf [Edit] - [Animate] - [Trace].
4. Tippen Sie auf [Edit], [Animate] und dann auf [Go (once)].
 - Daraufhin wird eine Linie mit Punkt F als geometrischem Ort gezeichnet, die parallel zu Seite CD des Parallelogramms verläuft und die halb so lang wie diese Seite ist.



0804 Eine Animation ist zu erstellen, die die geometrischen Orte bestimmter Punkte verfolgt

• Bearbeiten einer Animation

Hinweis: Die unten stehenden Schritte sind eine Fortsetzung des Verfahrens unter „Verfolgen eines geometrischen Ortes von Punkten“.


1. Tippen Sie während der Anzeige der zu bearbeitenden Animation auf [Edit], [Animate] und dann auf [Edit Animations].
 - Das Fenster für die Bearbeitung von Animationen wird im unteren Fenster angezeigt. Das obere Fenster enthält die Animation, die gerade unter „Verfolgen eines geometrischen Ortes von Punkten“ fertig gestellt wurde.
2. Bearbeiten Sie die Animation anhand des unten stehenden Verfahrens.

Steps:

Diese Einstellung präzisiert, wie viele Schritte der Punkt A ausführt, der sich entlang der Seite CD bewegt. Der Anfangs-Vorgabewert ist 20. Er kann in Werte von 2 bis 100 verändert werden.

Animations:

Das „A“ unter „Animations“ zeigt an, dass es der Punkt A ist, der von der Animation bewegt wird. Wenn Sie mehrfache Animationen aufbauen, dann erscheint hier eine Liste von zutreffenden Punkten.



Durch Tippen auf [Remove] wird die entsprechende Animation gelöscht.

„t0“ und „t1“ legen das Intervall der Bewegung des Punktes A auf der Seite CD fest. Die Anfangsvorgabewerte sind $t_0 = 0$ und $t_1 = 1$. Während der Animation wird die Länge von CD als eine Einheit berücksichtigt. Die Vorgabewerte legen fest, dass die Bewegung des Punktes A vom Startpunkt C (Punkt, an dem die Länge gleich 0 ist) bis zum Endpunkt D (Punkt, an dem die Länge gleich 1 ist) ausgeführt wird.

Falls Sie zum Beispiel den Wert für t_0 auf 0,5 ändern, dann wird der Punkt A von der Mitte der Seite CD bis zum Punkt D bewegt. Falls Sie den Wert für t_0 auf -1 ändern, dann beginnt der Punkt A seine Bewegung an einem Punkt außerhalb der Seite CD (in diesem Fall an einem Punkt in einer Entfernung, die gleich der Länge der Seite CD ist) und beendet diese an dem Punkt D.

Traces:


Dieser Eintrag zeigt den festgelegten Verfolgungspunkt an. Durch Tippen auf [Remove] wird die Einstellung des Verfolgungspunktes freigegeben.

3. Während das untere Fenster aktiv ist, tippen Sie auf , um das Fenster für die Bearbeitung von Animationen zu schließen.

• Betrachten einer Animationstabelle

Hinweis: Die unten stehenden Schritte sind eine Fortsetzung des Verfahrens unter „Verfolgen eines geometrischen Ortes von Punkten“.


1. Tippen Sie auf das Geradenstück AB, das Punkt A mit Scheitelpunkt B verbindet, um es auszuwählen.
2. Tippen Sie auf der Symbolleiste auf , um das Messfeld anzuzeigen.
 - Im Messfeld wird das Maß von Geradenstück AB angezeigt.
3. Tippen Sie auf  neben dem Messfeld.
 - In der unteren Hälfte des Displays wird eine Tabelle mit der Länge des Geradenstücks AB für jeden Animationsschritt angezeigt.



4. Als nächstes wird der Tabelle eine Spalte hinzugefügt, in der die Fläche des Dreiecks ABE in jedem Schritt gezeigt wird. Führen Sie die unten stehenden Schritte aus.

- (1) Zeichnen Sie ein Geradenstück, das Punkt A mit Scheitelpunkt E verbindet.
- (2) Wählen Sie Geradenstück AB, Geradenstück AE und Seite BE aus.
- (3) Tippen Sie auf  neben dem Messfeld.

Dadurch wird eine Spalte hinzugefügt, in der die Fläche des Dreiecks ABE in jedem Schritt gezeigt wird. (Sie sehen, dass sich die Fläche des Dreiecks ABE auch dann nicht verändert, wenn Punkt A verschoben wird.)



8-5 Geometrie-Menü in Kombination mit anderen Anwendungs-Menüs

Sie können das Geometrie-Menü öffnen, während das eActivity- oder Main-Menü bereits geöffnet sind. Dies ist eine nützliche Funktion, die Sie den Zusammenhang zwischen der Algebra und der Geometrie visuell erkennen lässt. Danach können Sie zum Beispiel eine Figur aus dem Geometriefenster in das eActivity-Fenster ziehen, welche dann den entsprechenden mathematischen Term oder die Werte im eActivity-Fenster anzeigt.

Drag & Drop

Wenn Sie das Geometrie-Menü innerhalb eines anderen Anwendungs-Menüs öffnen, können Sie durch Drag & Drop (Ziehen und Ablegen) die Informationen zwischen den zwei Anwendungsfenstern verschieben. In Kapitel 2 dieses Handbuchs finden Sie ein Beispiel (**0242**) für dieses Verfahren anhand des Main-Menüs.

Die beim Ablegen einer Figur in einem anderen Menü angezeigten Informationen sind von der Figur anhängig, die Sie ziehen und ablegen. Viele der möglichen Ergebnisse sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt.

Geometrische Figur	Ziehen und Ablegen in ein anderes Menü ergibt:	*1
Punkt	Geordnetes Paar	Ja
Geradenstück, unendliche Linie, Strahl	Lineare Gleichung	Ja
Vektor	Geordnetes Paar (Endpunkt des Vektors, unter der Annahme, dass der Startpunkt im Ursprung liegt)	Nein
Kreis, Bogen	Gleichung eines Kreises	Ja
Ellipse	Gleichung einer Ellipse	Ja
Funktion ($y = f(x)$)	Gleichung der Funktion	Ja
Zwei Linien	System von Gleichungen	Nein
Vieleck oder durch Animation erstelltes offenes Vieleck	Matrix mit jedem Scheitelpunkt	Nein
Paar von Punkten, die durch Transformation in Beziehung stehen	Ausdruck, der die Beziehung der Punkte zeigt	Nein

*1 Unterstützung für Ziehen und Ablegen in eine Geometrie-Link-Zeile in einer eActivity. Genauere Informationen zu Geometrie-Link-Zeilen finden Sie unter „Einfügen einer Geometrie-Link-Zeile“ auf Seite 189.

Kopieren und Einfügen

Neben dem Ziehen und Ablegen können Sie Figuren oder Spalten auch aus einer Animationstabelle kopieren und in ein anderes Menü einfügen.


Kapitel 9: Numerisches-Lösungs-Menü

Mithilfe dieses Menüs können Sie den Wert einer Variable in einer Gleichung abrufen, ohne die Gleichung umzuformen oder zu vereinfachen.

Beim Starten des Menüs für die numerische Lösung wird das Fenster für die numerische Lösung angezeigt. Bei der rechts dargestellten Anzeige handelt es sich um ein Beispiel für das Fenster mit einer beispielhaften Gleichungseingabe.

- ① Bereich für die Gleichungseingabe. Wenn Sie eine Gleichung mit enthaltenen Variablen eingeben und anschließend auf **[EXE]** drücken, werden ② und ③ angezeigt.
- ② Gleichungsvariablen. Geben Sie den anfänglichen Wert jeder Variable rechts neben dem Gleichheitszeichen (=) ein. Geben Sie die zu berechnende Variable an, indem Sie die Optionstaste auf der linken Seite auswählen.
- ③ Eingabebereich für die untere und obere Grenze der Lösung*
- ④ Aktuelle Einstellung für den Konvergenzbereich*

* Bei den in der Beispielanzeige dargestellten Werten handelt es sich um anfängliche Standardwerte.



Menüs und Tasten für die numerische Lösung

- Die Eingabegleichung für die angegebene Variable lösen Solve - Execute oder **[Solve]**
- Alle Variablen mit einem einzigen Zeichen löschen (a bis z)* **[Clear]** - Clear a-z
- Die obere und die untere Grenze initialisieren..... **[Bound]** - Initialize Bound
- Den Konvergenzbereich ändern **[Convergence]** - Convergence

* Mithilfe des Vorgangs „Clear a-z“ werden alle Variablen mit einem einzigen Zeichen unabhängig vom Variablentyp gelöscht. Programme und Funktionen mit Dateinamen von „a“ bis „z“ werden ebenfalls gelöscht.

Eingeben einer Gleichung

Geben Sie im Fenster für die numerische Lösung eine Gleichung in den Bereich unter „Equation“ ein.

- Verwenden Sie die Tastatur, um eine Gleichung einzugeben, die mindestens eine Variable enthält.
- Falls Sie kein Gleichheitszeichen eingeben, nimmt ClassPad an, dass sich Ihr eingegebener Term links vom Gleichheitszeichen befindet und rechts eine Null stehen würde.

Lösen einer Gleichung


Die numerische Lösung löst Gleichungen, indem Näherungswerte mit dem Newton-Verfahren berechnet werden. Deshalb sollten Sie hinsichtlich der Lösungen die folgenden Punkte berücksichtigen.

- Auch wenn eine Gleichung über mehrere Lösungen verfügt, wird für eine bestimmte Operation der numerischen Lösung nur eine Lösung bereitgestellt. Beispielsweise verfügt $x^2-1=0$ über zwei Lösungen: 1 und -1. Die numerische Lösung zeigt zunächst eine der Lösungen an, je nachdem, welcher Wert für die Grenzen „Lower“ und „Upper“ festgelegt wurde.

- Lösungen können Fehler enthalten, die keine tatsächlichen Lösungen darstellen. Die Genauigkeit der Lösungen kann bestimmt werden, indem der [Left-Right]-Wert im „Result“-Dialogfeld angezeigt wird. Entspricht der [Left-Right]-Wert nahezu Null, desto genauer sind die Ergebnisse.

• Lösen einer Gleichung

1. Geben Sie im Fenster für die numerische Lösung eine Gleichung ein.
 - In diesem Beispiel wird die Gleichung $y = x^2 - 2$ eingegeben und x berechnet, wenn $y = 0$ und $y = 2$.
2. Drücken Sie **[EXE]**.
3. Geben Sie als Wert für die Variable y 2 ein (rechts von $y=$).
4. Da x berechnet werden soll, wählen Sie die Optionstaste links der Variable x aus (folglich ändert sich die Taste neben der Variable in **●**).
5. Tippen Sie auf **[Solve]**.
 - Daraufhin wird das „Result“-Dialogfeld mit dem Rechenergebnis angezeigt. Tippen Sie zum Schließen des Dialogfelds auf **[OK]**.
6. Geben Sie als Wert für die Variable y 0 ein (rechts von $y=$).
7. Tippen Sie auf **[Solve]**.
 - Obwohl die Lösung von $x^2 - 2 = 0$ $x = \pm\sqrt{2}$ lautet, ist der hier angezeigte Wert die dezimale Darstellung von $\sqrt{2}$, was nahezu der letzten abgerufenen Lösung entspricht ($x = 2$).



Zum Abrufen der anderen Lösung ändern Sie den Wert „Upper“ (beispielsweise 0) und tippen anschließend auf **[Solve]**.


- 0901** t ist die Dauer, die erforderlich ist, um einen Gegenstand mit der Anfangsgeschwindigkeit v nach oben zu werfen, um die Höhe h zu erreichen. Verwenden Sie die Formel $h = vt - 1/2 gt^2$, um die Anfangsgeschwindigkeit v für die Höhe $h = 14$ Meter und die Dauer $t = 2$ Sekunden zu berechnen. Die Fallbeschleunigung lautet $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Tipp

- Falls ClassPad feststellt, dass die Konvergenz der angezeigten Ergebnisse unbefriedigend ist, wird die Meldung „Did not converge. Do you wish to continue the calculation?“ angezeigt. Sie werden gefragt, ob Sie die Berechnung fortsetzen möchten. Tippen Sie auf **[Yes]**, um die Berechnung fortzusetzen, oder auf **[No]**, um die Berechnung abzubrechen.
- Falls die Meldung „Can't solve!“ erscheint, führen Sie einen (oder beide) der nachfolgend beschriebenen Schritte durch, und tippen Sie anschließend erneut auf **[Solve]**.
 - Tippen Sie auf **◆** - **[Initialize Bound]**, oder ändern Sie die Werte „Upper“ und „Lower“ manuell.
 - Ändern Sie den Konvergenzbereich. Siehe „Ändern des Konvergenzbereichs“.

• Ändern des Konvergenzbereichs

1. Tippen Sie auf **◆** - **[Convergence]**, um das „Convergence“-Dialogfeld anzuzeigen.
2. Geben Sie eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 13 ein.
 - Durch einen kleineren Wert wird der zulässige Fehlerbereich vergrößert und verringert die Chance, dass die Fehlermeldung „Can't solve!“ angezeigt wird. Wenn bei einer Berechnung die Fehlermeldung „Can't solve!“ erscheint, legen Sie für diese Einstellung einen kleineren Wert fest.
3. Tippen Sie auf **[OK]**, um die Einstellung zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
 - Der neue Wert wird in der Statuszeile angezeigt (Seite 183).




Kapitel 10: eActivity-Menü

Im eActivity-Menü können Sie Text, mathematische Formeln und Daten für Anwendungen des ClassPad eingeben, bearbeiten und in einer mit „eActivity“ bezeichneten Datei abspeichern.

Eine allgemeine eActivity kann Text gemeinsam mit den Anwendungsdaten enthalten, die in einer Zeile oder einem Datenfeld eingebettet sind. Eine Zeile kann eine „Textzeile“, eine „Berechnungszeile“ oder eine „Geometrieverknüpfung“ sein. Ein Datenfeld kann ein „Anwendungsdatenfeld“ (Main-, Grafik- und Tabellen-, Geometrieanwendung usw.) sein.

Beispiel eActivity-Fenster

- ① eActivity-Fenster
- ② Grafikdatenfeld
- ③ Expandierungsschaltfläche
- ④ Expandiertes Grafikfenster



Tipp: Eine Vielzahl von eActivity-Dateien ist als Download auf der CASIO-Webseite vorhanden. Bitte besuchen Sie die folgende URL zu weiteren Informationen.
<http://edu.casio.com/products/classpad/>
 Nach dem Herunterladen einer eActivity-Datei müssen Sie diese von Ihrem Computer auf den ClassPad übertragen. Für weitere Informationen siehe die Instruktionen auf der CASIO-Webseite.

Unter-Menüs und Schaltflächen des eActivity-Menüs

- Löschen von Variablen, die Zahlen, Listen und Matrizen enthalten Edit - Clear All Variables
- Einfügen einer Zeile oder eines Datenfelds Insert - Calculation Row (Seite 187); Text Row (Seite 186);
 Geometry Link (Seite 189); Strip(1) oder Strip(2) (Seite 187)
- Hinzufügen eines Hilfetextes zu dem gegenwärtig gewählten Datenfeld Insert - Add Strip Help
- Eingeben eines Befehls Action (Seite 62)
- Öffnen oder Speichern einer Datei
- Fettschrift des gegenwärtig gewählten Textes (nur Texteingabemodus)
- Umwandlung einer Textzeile in eine Berechnungszeile oder einer Berechnungszeile in eine Textzeile /

10-1 Erstellen einer eActivity

Grundlegende Schritte für die Erstellung einer eActivity

1. Starten Sie das eActivity-Menü.
 - Dadurch wird das eActivity-Fenster angezeigt, so wie es bei seiner letzten Verwendung ausgesehen hatte.

- Falls Sie sich bereits im eActivity-Menü befinden und keine Daten auf dem Display angezeigt werden, tippen Sie auf [File] und danach auf [New]. Beachten Sie, dass mit [New] alle Daten vom Display gelöscht werden, ohne diese zu speichern.
2. Im eActivity-Fenster geben Sie den gewünschten Text, die Terme, die Anwendungsdaten und andere Daten für die eActivity ein. Genauere Informationen finden Sie unten unter „Einfügen von Daten in eine eActivity“.
 3. Nachdem die eActivity Ihren Wünschen entspricht, tippen Sie auf [File] und dann auf [Save].
 4. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld eine Dateinamen ein und tippen Sie dann auf [Save], um die eActivity zu speichern.

Tipp: eActivity-Dateien werden in einem Bereich des Speichers gespeichert, der von dem Bereich, in dem andere Datentypen (Variablendaten, Geometriedaten, Tabellenkalkulationsdaten etc.) gespeichert werden, getrennt ist. Aus diesem Grund können Sie Daten aus eActivity-Dateien nicht über den Variablenmanager abrufen. eActivity-Dateioperationen müssen über das eActivity-Menü ausgeführt werden.

Einfügen von Daten in eine eActivity


Nachfolgend sind die vier Datentypen beschrieben, die Sie in eine eActivity eingeben können.

Textzeile

Eine Textzeile kann verwendet werden, um Textdaten und mathematischen Formeltext (Terme) im natürlichen Format einzugeben. Sie können den Text in einer Textzeile auch in Fettschrift anzeigen.

Berechnungszeile

Verwenden Sie die Berechnungszeile, um beliebige Rechenoperationen einzugeben, die im Main-Menü zur Verfügung stehen.



Anwendungsdatenfeld

Im Anwendungsdatenfeld können Sie ein Fenster aus einem der Anwendungs-Menüs (Main-Menü, Grafik- und Tabellen-Menü, Geometrie-Menü usw.) des ClassPad anzeigen. Danach können Sie das Fenster für die Erstellung von Daten verwenden, die dann in die eActivity eingegeben werden.

Geometrie-Link-Zeile

Verwenden Sie diese Zeile, um Daten einzugeben, die mit einer Figur des Geometriefensters verknüpft sind.

• Einfügen einer Textzeile

1. Überprüfen Sie in der Symbolleiste des eActivity-Fensters, ob angezeigt wird. Sollte es nicht angezeigt werden, tippen Sie auf und wechseln Sie zu .

 - zeigt an, dass der Texteingabemodus ausgewählt ist.
 - Falls sich der Cursor in einer Zeile befindet, die bereits Eingabedaten enthält, verschieben Sie den Cursor an das Ende der Zeile, tippen Sie auf [Insert] und danach auf [Text Row]. Dadurch wird eine Textzeile in der nächsten Zeile eingefügt.

2. Verwenden Sie die Software-Tastatur oder die Tasten der Tastatur, um den gewünschten Text einzugeben.
 - Durch Drücken von [EXE] gelangen Sie in die nächste Zeile, ohne dass die Ergebnisse angezeigt werden.
 - Wenn der Text, der in eine Textzeile eingegeben wurde (durch Leerzeichen getrennte Wörter), zu lang für die Anzeigefensterbreite ist, wird er automatisch in die nächste Zeile umgebrochen. Fortlaufender Text oder Zahlenzeichenfolgen (die keine Leerzeichen enthalten) werden nicht in die nächste Zeile umgebrochen, wenn nicht genügend Breite vorhanden ist.
 - Beachten Sie, dass mathematische Terme oder Befehle, die Sie in eine Textzeile eingeben, als Text behandelt werden. Sie werden nicht ausgeführt.

Tipp


- Sie können Text fett formatieren, indem Sie zum Auswählen darüber ziehen und dann auf **B** tippen. Beachten Sie allerdings, dass numerische Ausdrücke eines natürlich angezeigten Ausdrucks, die anhand des Schabloneneingabemodus eingegeben wurden (Seite 22), nicht fett formatiert werden können.
- Mit der linken und rechten Cursortaste können Sie einen Buchstabenbereich auswählen. Drücken Sie auf dem ClassPad einfach die Taste **[Shift]** und dann **[→]** oder **[←]**. Mit jedem Drücken auf die Cursortaste wird der nächste Buchstabe in der jeweiligen Richtung ausgewählt (markiert).

• Einfügen einer Berechnungszeile

1. Überprüfen Sie in der Symbolleiste des eActivity-Fensters, ob  angezeigt wird. Sollte es nicht angezeigt werden, tippen Sie auf  und wechseln Sie zu .
 -  zeigt an, dass der Berechnungseingabemodus ausgewählt ist.
 - Falls sich der Cursor in einer Zeile befindet, die bereits Eingabedaten enthält, verschieben Sie den Cursor an das Ende der Zeile, tippen Sie auf **[Insert]** und danach auf **[Calculation Row]**. Dadurch wird eine Berechnungszeile in der nächsten Zeile eingefügt.
2. Verwenden Sie die Software-Tastatur oder die Tasten der Tastatur, um den gewünschten mathematischen Term einzugeben.
3. Drücken Sie nach Eingabe eines Terms die Taste **[EXE]**, um die Ergebnisse anzuzeigen.

Tipp

- Falls der Eingabeterm einer Berechnungszeile kein zulässiger Term ist, dann enthält die Zeile nur den Eingabeterm, nicht aber den Ausgabeterm.
- Falls Sie den Term in einer bestehenden Berechnungszeile bearbeiten und danach **[EXE]** drücken, werden alle der bearbeiteten Zeile nachfolgenden Terme erneut berechnet und deren Ergebnisse aktualisiert.



Einfügung eines Anwendungsdatenfeldes

Ein Anwendungsdatenfeld kann verwendet werden, um Daten von anderen Anwendungs-Menüs des ClassPad in eine eActivity einzubetten. Ein Anwendungsdatenfeld enthält die auf der rechten Seite gezeigten Elemente.



• Einfügung eines Anwendungsdatenfeldes

1. Tippen Sie im eActivity-Fenster auf **[Insert]** und dann auf **[Strip(1)]** oder **[Strip(2)]**. Tippen Sie dann abhängig von der Art der Anwendungsdaten, die Sie einfügen möchten, auf einen Menüpunkt. Genauere Informationen zu Anwendungsdatentypen finden Sie weiter unten unter „Liste der Anwendungsdatenfelder“.
 - Dadurch wird das Datenfeld in das eActivity-Fenster eingefügt, ein Datenfeld-Fenster in der unteren Hälfte des Displays geöffnet und das Datenfeld-Fenster aktiviert.
2. Nehmen Sie in Abhängigkeit des geöffneten Fenstertyps die erforderliche Eingabe vor. Genauere Informationen finden Sie in den unten stehenden Beispielen.
3. Tippen Sie nach Abschluss aller Operationen im Datenfeld-Fenster auf **[X]**, um das Fenster zu schließen.
 - Dadurch wird das eActivity-Fenster aktiviert, und der Cursor befindet sich in dem Datenfeld, das Sie in Schritt 1 eingefügt haben.
4. Geben Sie einen beliebigen Titel ein.

1001 Ein Grafikdatenfeld ist einzufügen

1002 Ein Hinweisdatenfeld ist einzufügen

Liste der Anwendungsdatenfelder

Um diesen Typ von Anwendungsdaten einzugeben:	Wählen Sie diesen Eintrag des [Insert]-Menüs:	Oder tippen Sie auf diese Schaltfläche:
Daten des Grafikfensters des Grafik- und Tabellen-Menüs	Strip(1) - Graph	
Daten des Grafik-Editor-fensters des Grafik- und Tabellen-Menüs	Strip(1) - Graph Editor	
Daten des Geometriefensters des Geometrie-Menüs	Strip(1) - Geometry	
Daten des Tabellenkalkulationsfensters	Strip(1) - Spreadsheet	
Daten des Statistik-Grafikfensters des Statistik-Menüs	Strip(1) - Stat Graph	
Daten des Statistik-Editor-Fensters des Statistik-Menüs	Strip(1) - Stat Editor	
Hinweisfenster* ¹	Strip(1) - Notes	
Daten des Arbeitsbereichsfensters des Main-Menüs	Strip(1) - Main	
Daten des Kegelschnitt-Grafikfensters des Kegelschnitt-Menüs	Strip(2) - Conics Graph	
Daten des Kegelschnitt-Editorfensters des Kegelschnitt-Menüs	Strip(2) - Conics Editor	
Daten des Differenzialgleichungsgraph-Fensters des Differentialgleichung-Menüs	Strip(2) - DiffEqGraph	
Daten des Differenzialgleichungsgraph-Editor-Fensters des Differentialgleichung-Menüs	Strip(2) - DiffEqGraph Editor	
Daten des Fensters des Finanzmathematik-Menüs	Strip(2) - Financial	
Daten des Simulations-Fensters* ²	Strip(2) - Probability	
Daten des Numerik-Fensters des Menüs zur numerischen Lösung von Gleichungen	Strip(2) - NumSolve	
Daten des Zahlenfolgeneditor-Fensters des Zahlenfolgen-Menüs	Strip(2) - Sequence Editor	
Daten des Verifizierungs-Fensters* ²	Strip(2) - Verify	

*¹ Das Hinweisfenster kann nur mit dem eActivity-Menü verwendet werden.

*² Das Simulations-Fenster und das Verifizierungs-Fenster können mit dem eActivity-Menü und mit dem Main-Menü verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „2-10 Verwenden der Verifizierungs-Funktion“ und „2-11 Verwenden der Wahrscheinlichkeits-Simulations-Funktion“.

• Hinzufügen eines Hilfetextes zu einem Datenfeld


1. Tippen Sie in das Titelfeld des Datenfeldes, dem Sie einen Hilfetext hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf [Insert] - [Add Strip Help].
 - In der oberen Anzeigehälfte erscheint ein Hilfefenster, während in der unteren Anzeigehälfte die vom Datenfeld aufgerufene Anwendung erscheint.
3. Geben Sie den Hilfetext im Hilfefenster ein.
4. Tippen Sie nach der Eingabe des gewünschten Textes auf , um das Hilfefenster zu schließen.
 - Das Datenfeld weist nun eine Schaltfläche  auf. Durch Tippen auf  wird das Hilfefenster zusammen mit dem Anwendungsfenster angezeigt.

Tip: Tippen Sie zum Löschen eines Hilfetextes in das Titelfeld des Datenfeldes, dessen Hilfetext Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf [Insert] - [Remove Strip Help].

Einfügen einer Geometrie-Link-Zeile

Eine Geometrie-Link-Zeile sorgt für eine dynamische Verknüpfung der Daten im Geometriefenster mit den entsprechenden Daten in einer eActivity.


Durch das Ziehen einer Linie oder Figur aus dem Geometriefenster in eine Geometrie-Link-Zeile in einer eActivity wird die Linie oder Figur in ihren Wert oder mathematischen Term (Formel) umgewandelt. Wenn Sie andersherum einen Wert oder Term aus einer Geometrie-Link-Zeile in das Geometriefenster ziehen, wird der Wert bzw. Term in seine grafische Form (Linie, Kurve, Kreis etc.) umgewandelt. Ein auf diese Weise eingegebener Wert oder Term ist mit der Figur im Geometriefenster verknüpft, sodass die Modifikation eines dieser Werte eine entsprechende Änderung des anderen Wertes verursacht.




• Verwenden einer Geometrie-Link-Zeile

Beispiel: Eine Seite eines im Geometriefenster gezeichneten Dreiecks ist in eine eActivity zu ziehen und dort abzulegen

1. Tippen Sie im eActivity-Menü auf [Insert], [Strip(1)] und dann auf [Geometry], um ein Geometrie-Datenfeld einzufügen.
2. Zeichnen Sie im Geometriefenster, das in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt wird, ein Dreieck.
3. Tippen Sie auf das eActivity-Fenster, um es zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf [Insert] und dann auf [Geometry Link].
 - Dadurch wird eine Geometrie-Link-Zeile in der nächsten Zeile eingefügt.



5. Tippen Sie auf das Geometriefenster, um es zu aktivieren.
6. Tippen Sie auf eine Seite des Dreiecks, um es auszuwählen, und ziehen Sie es dann auf die rechte Seite des Verknüpfungssymbols im eActivity-Fenster.
 - Dadurch wird die Gleichung der Zeile, die der Seite des Dreiecks entspricht, in den Link (die Verknüpfung) eingegeben.
 - Durch das Verändern der Gleichung in der Geometrie-Link-Zeile und Drücken von **[EXE]** wird im Geometriefenster eine entsprechende Änderung vorgenommen.



- Im oben stehenden Beispiel wird die Veränderung des gleichschenkligen Dreiecks ABC ($CA = BC$) bei Veränderung der Gleichung in der Geometrie-Link-Zeile von $y = 2x + 1.581$ zu $y = x + 2$ veranschaulicht.

Tip

- Durch Drücken von **[EXE]** nach dem Ändern von Daten in einer Geometrie-Link-Zeile wird die entsprechende Figur im Geometriefenster aktualisiert.
- Wenn Sie die Figur im Geometriefenster verändern, werden die verknüpften Daten in einer eActivity entsprechend aktualisiert.

10-2 Übertragung von eActivity-Dateien

Dateikompatibilität

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie die Datenkommunikationsfunktion des ClassPad verwenden, um eActivity-Dateien auf einen anderen ClassPad oder Computer zu übertragen.

- Der ClassPad II unterstützt ausschließlich eActivity-Dateien, die mit einem ClassPad II-Gerät oder mit ClassPad Manager erstellt wurden. eActivity-Dateien, die mit einem anderen ClassPad-Modell erstellt wurden, können mit dem ClassPad II nicht geöffnet werden.

Übertragung von eActivity-Dateien zwischen einem ClassPad und einem Computer

Sie können eActivity-Dateien zwischen einem ClassPad und einem Computer hin und her übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „15-2 Ausführen der Datenkommunikation zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer“.

Übertragung von eActivity-Dateien zwischen zwei ClassPads

Sie können zwei ClassPad II-Geräte miteinander verbinden und eActivity-Dateien zwischen ihnen hin und her übertragen. Genauere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter „15-3 Ausführen der Datenkommunikation zwischen zwei ClassPads“.

Kapitel 11: Finanzmathematik-Menü

Mit dem Finanzmathematik-Menü können Sie eine Vielzahl von finanzmathematischen Berechnungen durchführen.

Wichtig!

Regeln und Praxis finanzmathematischer Berechnungen können je nach Land, Region oder Geldinstitut verschieden sein. Es ist Ihre Aufgabe, sich zu vergewissern, dass die im Taschenrechner vorhandenen Berechnungs- und Auswertungsmöglichkeiten mit den finanzmathematischen Berechnungsformeln übereinstimmen, die für Ihre persönliche Situation zutreffen.


11-1 Grundlegende Operationen im Finanzmathematik-Menü

- Jedes Mal, wenn Sie im Finanzmathematik-Menü eine Berechnung auswählen, wird eine neue Seite für diese Berechnung hinzugefügt.
- Jede Seite verfügt über Eingabefelder zum Eingeben von Werten sowie Eingabe-/Berechnungsfelder, die zum Eingeben von Werten und Anzeigen von Berechnungsergebnissen verwendet werden können.

Mit den folgenden Beispielen werden die grundlegenden Operationen der Finanzmathematik-Menüseite erläutert.

Beispiel: Wie hoch ist das Endkapital einer Geldanlage in Höhe von 3.000€ nach 730 Tagen (zwei Jahre) bei einer einfachen Verzinsung mit 5,0 %? Berechnen Sie auch das Endkapital für denselben Zeitraum und dieselbe Summe, wenn die einfache Verzinsung 3 % beträgt.


1. Tippen Sie im Menü auf , um das Finanzmathematik-Menü zu starten.
 - Wird dieses Menü zum ersten Mal gestartet, wird das Finanzmathematik-Menü angezeigt.
2. Tippen Sie auf [Calc(1)] und anschließend auf [Simple Interest] (oder tippen Sie im Fenster des Finanzmathematik-Menüs auf „Simple Interest“).
 - Daraufhin wird eine neue Seite zur Durchführung der Berechnung (Seite 1) hinzugefügt und die „Simple Interest“-Seite angezeigt.



Fenster des
Finanzmathematik-Menüs

3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Tage = 730; I% (Jahreszinssatz) = 5; PV (aktueller Betrag) = -3000.

4. Tippen Sie auf [SI] und anschließend auf [SFV].
- Daraufhin werden die Berechnungsergebnisse für die erwirtschafteten Zinsen (SI) und der zukünftige Betrag (SFV = Endkapital, Anfangskapital zuzüglich erwirtschafteter Zinsen) angezeigt.




Eingabefeld
Geben Sie Werte in das Feld ein.

Eingabe-/Berechnungsfeld
Geben Sie ggf. Werte ein. Tippen Sie für die Berechnung auf die Schaltfläche, die sich links neben dem Feld befindet.

5. Tippen Sie auf [Calc(1)] und anschließend nochmal auf [Simple Interest].

- Auf diese Weise wird eine neue Seite hinzugefügt (Seite 2). Die neue Seite übernimmt den eingegebenen Wert auf der vorherigen Seite (ursprüngliche Einstellungen).
6. Ändern Sie den I%-Wert in 3, tippen Sie auf [SI] und anschließend auf [SFV].
- Der SI- sowie der SFV-Wert werden entsprechend dem neuen I%-Wert aktualisiert.




Tip:

- Wenn sich der Cursor in einem Eingabe-/Berechnungsfeld befindet, wird „Solve“ im linken Bereich der Statuszeile angezeigt. Sie können darauf tippen, um die Berechnung durchzuführen, statt auf das Feld zu tippen, das sich links neben dem Eingabe-/Berechnungsfeld befindet.
- Alle erstellten Fenster des Finanzmathematik-Menüs verbleiben im Speicher, auch wenn Sie das Finanzmathematik-Menü beenden. Wenn Sie das Finanzmathematik-Menü das nächste Mal aufrufen, erscheint die Seite, die zuletzt beim Beenden des Menüs angezeigt wurde, als Erstes.

Operationen auf der Seite

Wie im obigen Beispiel erläutert, wird jedes Mal, wenn Sie im Finanzmathematik-Menü eine Berechnung auswählen, eine neue Seite für diese Berechnung hinzugefügt. Die folgenden Operationen können auf einer Seite ausgeführt werden.

- Anzeigen der vorherigen oder folgenden Seite*1 Tippen Sie auf ◀ / ▶
- Anzeigen der Hilfe zum aktuell ausgewählten Feld auf der Seite Tippen Sie auf das [Help]-Register
- Ändern der Einstellungen für die Berechnung auf der angezeigten Seite Tippen Sie auf das [Format]-Register
- Löschen der aktuell angezeigten Finanzmathematik-Menüseite*2 Edit - Delete Page
- Löschen aller Werte auf der aktuell angezeigten Finanzmathematik-Menüseite Edit - Clear Page
- Löschen aller Finanzmathematik-Menüseiten und Anzeigen des Startbildschirms* des Finanzmathematik-Menüs³ Edit - Clear All



- *1 ◀ und/oder ▶ in der Symbolleiste weisen darauf hin, dass vor und/oder nach der aktuellen Seite eine weitere Seite vorhanden ist. ◀ und/oder ▶ weisen darauf hin, dass vor und/oder nach der aktuellen Seite keine weitere Seite vorhanden ist. Wenn Sie in diesem Fall auf ◀ oder ▶ tippen, erfolgt kein Wechsel zu einer anderen Seite.
- *2 Wird diese Operation ausgeführt, wenn nur eine Seite vorhanden ist, wird das Fenster des Finanzmathematik-Menüs eingeblendet.
- *3 Wird diese Operation ausgeführt, wird das Fenster des Finanzmathematik-Menüs eingeblendet.

Hinweis: Falls sich die aktuell angezeigte Seite inmitten einer Reihe von im Speicher enthaltenen Seiten befindet, wird bei Auswahl einer Berechnung aus dem [Calc(1)]- oder [Calc(2)]-Menü eine neue Seite erstellt, und alle danach liegenden Seiten werden gelöscht. Falls Sie eine neue Berechnung auswählen, während z. B. Seite 3 von 5 angezeigt wird, wird die neu erstellte Seite als Seite 4 von 4 zugeordnet.



Konfigurieren von Einstellungen im Finanzmathematik-Menü

Bei den meisten finanzmathematischen Berechnungen ist es erforderlich, gewisse allgemeine Parameter festzulegen, welche dann auf die erzielten Berechnungsergebnisse Einfluss haben können. Sie müssen z. B. vorgeben, ob Sie das Jahr mit 360 oder 365 Tagen festlegen, ob Ratenzahlungen am Anfang oder am Ende einer Zahlungsperiode getätigt werden usw.

Die folgenden Einstellungen müssen im Finanzmathematik-Menü vorgenommen werden.

Standardeinstellungen

Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen mithilfe des Finanzmathematisches-Format-Dialogfeldes. Diese Einstellungen werden verwendet, wenn Sie mithilfe des Finanzmathematik-Menüs eine neue Seite hinzufügen.



Lokale Einstellungen

Konfigurieren Sie die lokalen Einstellungen mithilfe des „Format“-Registers, das sich auf jeder Seite befindet, oder tippen Sie auf die Statuszeile. Die lokalen Einstellungen werden nur für die aktuell angezeigte Seite verwendet.

Die lokalen Einstellungen werden im Allgemeinen nur für die aktuell angezeigte Seite verwendet.

Beachten Sie, dass wenn eine Seite (Seite A) angezeigt und anschließend eine neue Seite (Seite B) hinzugefügt wird, die ursprünglichen Einstellungen der lokalen Einstellungen von Seite B, die auch für Seite A gelten, von Seite A übernommen wurden. Die Standardeinstellungen werden als ursprüngliche Einstellungen der Einträge auf Seite B verwendet, die nicht auf Seite A enthalten sind.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einträge für jeden einzelnen finanzmathematischen Berechnungstyp angezeigt.

Einträge	Finanzmathematische Berechnung					
	Einfache Kapitalverzinsung	Kapitalverzinsung mit Zinseszins	Tilgungsberechnungen (Amortisation)	Zinstage	Wertpapieranalyse	Kostendeckungspunkt
Days in Year	Ja			Ja	Ja	
Payment Date		Ja	Ja			
Date Format				Ja	Ja	

Finanzmathematische Berechnung						
Einträge	Einfache Kapitalverzinsung	Kapitalverzinsung mit Zinseszins	Tilgungsberechnungen (Amortisation)	Zinstage	Wertpapieranalyse	Kostendeckungspunkt
Automatically copy common fields to new calculation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Odd Period		Ja				
Compounding Frequency					Ja	
Bond Interval					Ja	
Profit Amount/Ratio						Ja
Break-Even Value						Ja

- Die Einträge „Date Format“ und „Automatically copy common fields to new calculation“ in der obigen Tabelle können nur im Finanzmathematisches-Format-Dialogfeld konfiguriert werden.
- Die Option „Automatically copy common fields to new calculation“ wird automatisch für jeden Eintrag verwendet, der nicht in der obigen Tabelle aufgeführt ist. Es handelt sich dabei um die einzige verfügbare Option.
- Weitere Informationen zu den einzelnen Einträgen finden Sie unter „Finanzmathematisches-Format-Dialogfeld“ (Seite 41).

11-2 Durchführen von finanzmathematischen Berechnungen

Die Berechnungen in der nachfolgenden Tabelle können mithilfe des Finanzmathematik-Menüs durchgeführt werden. Beispiele für tatsächliche Berechnungen finden Sie in den Abschnitten dieser Anleitung oder in der separaten Broschüre mit den Beispielen, die in der Spalte „Beispiel“ angezeigt werden.

Um diese Berechnung auszuführen:	Wählen Sie diesen Menüpunkt:	Beispiel
Einfache Kapitalverzinsung ohne Zinseszins auf Grundlage der Zeitdauer einer Geldanlage in Tagen	Calc(1) - Simple Interest	Seite 191
Kapitalverzinsung mit Zinseszins auf Grundlage der von Ihnen vorgegebenen Parameter für die Geldanlage	Calc(1) - Compound Interest	1101
Geldflussberechnungen mit Auszahlungen/Einzahlungen verschiedener Beträge in einem bestimmten Zeitraum	Calc(1) - Cash Flow	1102
Tilgungsberechnungen (Zinsen und Tilgungsanteil) mit einem entsprechenden Tilgungsplan	Calc(1) - Amortization	1103
Effektiver Zinssatz oder Nominalzinssatz für Zinsen bei unterjähriger Verzinsung (mehrere Zinsperioden pro Jahr)	Calc(1) - Interest Conversion	1104
Berechnung von Herstellungskosten, Verkaufspreis oder Gewinnspanne jeweils bei Vorgabe der zwei anderen Werte	Calc(1) - Cost/Sell/Margin	1105
Berechnung der Zinstage zwischen zwei Datumsvorgaben oder des Datums, das eine vorgegebene Anzahl von Tagen von einem anderen Datum entfernt ist	Calc(1) - Day Count	1106
Abschreibungsberechnung mit unterschiedlichen Abschreibungsverfahren (Restwert, Nutzungsdauer, Amortisation)	Calc(1) - Depreciation	1107
Wertpapieranalyse (Kaufpreis oder Rendite einer Anleihe)	Calc(1) - Bond Calculation	1108

Um diese Berechnung auszuführen:	Wählen Sie diesen Menüpunkt:	Beispiel
Kostendeckungspunkt: Verkaufsbetrag, der zur Kostendeckung oder zur Erreichung eines vorgegebenen Gewinns erzielt werden muss, sowie Gewinn- oder Verlustrechnung	Calc(2) - Break-Even Point	1109
Gesicherter Gewinn: Anteil des Verkaufsbetrages oberhalb der Kostendeckung	Calc(2) - Margin of Safety	1110
Grad des Kostenstruktur-Risikos: Nettogewinnveränderungen, die aus Veränderungen des Umsatzes entstehen	Calc(2) - Operating Leverage	1111
Grad des Finanzstruktur-Risikos: Nettogewinnveränderungen, die aus Veränderungen anfallender Zinsen entstehen	Calc(2) - Financial Leverage	1112
Kombiniertes Risiko: Wirkung von Umsatz- und Zinsveränderungen auf den Nettogewinn	Calc(2) - Combined Leverage	1113
Mengenrechnung: Anzahl der verkauften Stücke, Verkaufspreis oder Umsatzhöhe jeweils nach Vorgabe von zwei Werten; Anzahl der produzierten Stücke, variable Kosten pro Stück oder variable Gesamtkosten jeweils nach Vorgabe der anderen zwei Werte	Calc(2) - Quantity Conversion	1114

11-3 Berechnungsformeln

Weitere Informationen zu den in Formeln verwendeten Parametern, die nachfolgend nicht ausführlich erläutert werden, finden Sie unter „11-5 Eingabe- und Ausgabefeldnamen“.

Einfache Kapitalverzinsung

$$365\text{-Tage-Modus: } SI' = \frac{\text{Days}}{365} \times PV \times i$$

$$360\text{-Tage-Modus: } SI' = \frac{\text{Days}}{360} \times PV \times i$$

$$i = \frac{I\%}{100}$$

$$SI = -SI'$$

$$SFV = -(PV + SI')$$

Kapitalverzinsung mit Zinseszins

• Berechnen von PV, PMT, FV, n

$$I\% \neq 0$$

$$PV = \frac{-\alpha \times PMT - \beta \times FV}{\gamma}$$

$$PMT = \frac{-\gamma \times PV - \beta \times FV}{\alpha}$$

$$FV = \frac{-\gamma \times PV - \alpha \times PMT}{\beta}$$

$$n = \frac{\log \left\{ \frac{(1+iS) \times PMT - FV \times i}{(1+iS) \times PMT + PV \times i} \right\}}{\log(1+i)}$$

$$\alpha = (1+i \times S) \times \frac{1-\beta}{i}$$

$$I\% = 0$$

$$PV = -(PMT \times n + FV)$$

$$PMT = -\frac{PV + FV}{n}$$

$$FV = -(PMT \times n + PV)$$

$$n = -\frac{PV + FV}{PMT}$$

	Wenn für „Odd Period“ die Option „Off“ festgelegt ist	Wenn für „Odd Period“ die Option „C“ festgelegt ist	Wenn für „Odd Period“ die Option „SI“ festgelegt ist
$\beta =$	$(1 + i)^{-n}$	$(1 + i)^{-Intg(n)}$	
$\gamma =$	1	$(1 + i)^{Frac(n)}$	$1 + i \times Frac(n)$
	Wenn für „Payment Date“ die Option „End“ festgelegt ist	Wenn für „Payment Date“ die Option „Begin“ festgelegt ist	
$S =$	0	1	
	Wenn $P/Y = C/Y = 1$ gilt		Wenn $P/Y \neq 1$ und/oder $C/Y \neq 1$ gilt
$i =$	$\frac{I\%}{100}$		$\left(1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]}\right)^{\frac{C/Y}{P/Y}} - 1$

• Berechnen von $I\%$

i (Jahreszinssatz) wird entsprechend dem Newton-Verfahren berechnet.

$$\gamma \times PV + \alpha \times PMT + \beta \times FV = 0$$

$I\%$ wird gemäß i mit den nachfolgenden Formeln berechnet:

	Wenn $P/Y = C/Y = 1$ gilt	Wenn $P/Y \neq 1$ und/oder $C/Y \neq 1$ gilt
$I\% =$	$i \times 100$	$\left((1 + i)^{\frac{P/Y}{C/Y}} - 1 \right) \times C/Y \times 100$

Der Effektivzins ($I\%$) wird mit dem Newton-Verfahren berechnet, das einen Annäherungswert erzielt, dessen Genauigkeit durch verschiedene Berechnungsbedingungen beeinflusst werden kann. Bitte behalten Sie diese Tatsache beim Verwenden aller Ergebnisse zu Effektivzinsberechnungen, die mit dieser finanzmathematischen Anwendung ermittelt wurden, im Auge, oder kontrollieren Sie die Ergebnisse mit einem separaten Berechnungsverfahren.

Geldflussberechnungen

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n} \quad \left(i = \frac{I\%}{100}, n: \text{naturliche Zahl bis } 80 \right)$$

$$NFV = NPV \times (1 + i)^n$$

IRR wird mit dem Newton-Verfahren berechnet.


$$0 = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \frac{CF_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n}$$

In dieser Formel ist $NPV = 0$ und der Wert von IRR aquivalent zu $i \times 100$. Es ist allerdings zu beachten, dass kleinste Bruchwerte dazu tendieren, bei den nachfolgenden vom ClassPad automatisch ausgefuhrten Berechnungen zu akkumulieren, sodass NPV niemals genau Null erreicht. Je genauer IRR berechnet wird, desto genauer wird sich NPV dem Wert Null nahern.

$$PBP = \begin{cases} 0 & \dots\dots\dots (CF_0 \geq 0) \\ n - \frac{NPV_n}{NPV_{n+1} - NPV_n} & \dots \text{ (andernfalls)} \end{cases}$$

$$NPV_n = \sum_{k=0}^n \frac{CF_k}{(1+i)^k} \quad n: \text{Kleinste positive ganze Zahl, welche die Bedingungen } NPV_n \leq 0, 0 \leq NPV_{n+1} \text{ oder } 0 \text{ erfullt.}$$

Tilgungsberechnungen (Amortisation)



<i>a</i> : Zinsanteil der Tilgungszahlung PM1 (INT)	$INT_{PM1} = BAL_{PM1-1} \times i \times (PMT \text{ sign})$
<i>b</i> : Darlehensbetraganteil der Tilgungszahlung PM1 (PRN)	$PRN_{PM1} = PMT + BAL_{PM1-1} \times i$
<i>c</i> : Rest des Darlehensbetrags, der nach Tilgungszahlung PM2 verbleibt (BAL)	$BAL_{PM2} = BAL_{PM2-1} + PRN_{PM2}$
<i>d</i> : Gezahlter Gesamtbetrag des Darlehens ab Tilgungszahlung PM1 bis Tilgungszahlung PM2 (ΣPRN)	$\sum_{PM1}^{PM2} PRN = PRN_{PM1} + PRN_{PM1+1} + \dots + PRN_{PM2}$
<i>e</i> : Gezahlte Gesamtzinsen ab Tilgungszahlung PM1 bis Tilgungszahlung PM2 (ΣINT)	$a + b = \text{eine Tilgungszahlung (PMT)}$ $\sum_{PM1}^{PM2} INT = INT_{PM1} + INT_{PM1+1} + \dots + INT_{PM2}$ $BAL_0 = PV$ (wenn für „Payment Date“ die Option „End“ festgelegt ist) $INT_1 = 0, PRN_1 = PMT$ (wenn für „Payment Date“ die Option „Begin“ festgelegt ist)

Umrechnen zwischen Nominalzinssatz und Effektivzinssatz

Der Nominalzinssatz ($I\%$ -Wert, vom Benutzer eingegeben) wird in einen internen Effektivzinssatz ($I\%$) für Rückzahlungskredite umgerechnet, wenn die Anzahl der jährlichen Tilgungszahlungen verschieden ist von der Anzahl der jährlichen Verzinsungsperioden.

$$I\% = \left\{ \left(1 + \frac{I\%}{100 \times [C/Y]} \right)^{\frac{[C/Y]}{[P/Y]}} - 1 \right\} \times 100$$

Nach der Umrechnung des Nominalzinssatzes in den internen Effektivzinssatz wird die folgende Darstellung für i dann auch in allen weiteren Berechnungen genutzt.

$$i = I\% \div 100$$

Zinssatz-Umrechnung

$$EFF = \left[\left(1 + \frac{APR/100}{n} \right)^n - 1 \right] \times 100 \quad APR = \left[\left(1 + \frac{EFF}{100} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times n \times 100$$

Herstellungskosten, Verkaufspreis, Gewinnspanne

$$CST = SEL \left(1 - \frac{MRG}{100} \right) \quad SEL = \frac{CST}{1 - \frac{MRG}{100}} \quad MRG(\%) = \left(1 - \frac{CST}{SEL} \right) \times 100$$

Abschreibung

• Methode der linearen Abschreibung

$$SL_1 = \frac{(PV - FV)}{n} \times \frac{YR1}{12} \quad SL_j = \frac{(PV - FV)}{n} \quad SL_{n+1} = \frac{(PV - FV)}{n} \times \frac{12 - YR1}{12} \quad (YR1 \neq 12)$$

• Geometrisch-degressive Abschreibung I

$$FP_1 = PV \times \frac{I\%}{100} \times \frac{YR1}{12} \quad FP_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100} \quad FP_{n+1} = RDV_n \quad (YR1 \neq 12)$$

$$RDV_1 = PV - FV - FP_1 \quad RDV_j = RDV_{j-1} - FP_j \quad RDV_{n+1} = 0 \quad (YR1 \neq 12)$$

• Arithmetisch-degressive Abschreibung

$$Z = \frac{n(n+1)}{2} \quad n' = n - \frac{YR1}{12} \quad Z' = \frac{(Intg(n') + 1)(Intg(n') + 2 \times Frac(n'))}{2}$$

$$SYD_1 = \frac{n}{Z} \times \frac{YR1}{12} (PV - FV) \quad SYD_j = \left(\frac{n' - j + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \quad (j \neq 1)$$

$$SYD_{n+1} = \left(\frac{n' - (n+1) + 2}{Z'} \right) (PV - FV - SYD_1) \times \frac{12 - YR1}{12} \quad (YR1 \neq 12)$$

$$RDV_1 = PV - FV - SYD_1 \quad RDV_j = RDV_{j-1} - SYD_j$$

• Geometrisch-degressive Abschreibung II

$$DB_1 = PV \times \frac{I\%}{100n} \times \frac{YR1}{12} \quad RDV_1 = PV - FV - DB_1 \quad DB_j = (RDV_{j-1} + FV) \times \frac{I\%}{100n}$$

$$RDV_j = RDV_{j-1} - DB_j \quad DB_{n+1} = RDV_n \quad (YR1 \neq 12) \quad RDV_{n+1} = 0 \quad (YR1 \neq 12)$$

Wertpapieranalyse

• Parameter in den Formeln

PRC: Preis pro 100€ Nennwert

RDV: Rücknahmepreis pro 100€ Nennwert

CPN: Anleihezins (%)

YLD: Jahresrendite (%)

M: Anzahl von Kuponeinlösungen pro Jahr
(1 = jährlich, 2 = halbjährlich)

N: Anzahl von Kuponeinlösungen bis Fälligkeit (*n* wird verwendet, wenn „Term“ als „Bond Interval“ vorgegeben ist.)


INT: aufgelaufene Zinsen bis zum Kaufdatum

CST: aktueller Stückpreis einschließlich aufgelaufener Zinsen

A: Aufzinsungstage

D: Anzahl von Tagen der Kuponperiode, wo die Abrechnung stattfindet

B: Anzahl von Tagen ab Kaufdatum bis zum nächsten Coupontermin $B = D - A$



• **PRC, wenn „Date“ als „Bond Interval“ vorgegeben ist**

Für weniger als eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (nur einfache Verzinsung):

$$PRC = -\frac{RDV + CPN/M}{1 + (B/D \times (YLD/100)/M)} + A/D \times CPN/M$$

Für mindestens eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (Zinseszinsrechnung):

$$PRC = -\frac{RDV}{(1 + (YLD/100)/M)^{(N-1+B/D)}} - \sum_{k=1}^N \left(\frac{CPN/M}{(1 + (YLD/100)/M)^{(k-1+B/D)}} \right) + A/D \times CPN/M$$

$$INT = -A/D \times CPN/M \quad CST = PRC \times INT$$

• **PRC, wenn „Term“ als „Bond Interval“ vorgegeben ist**

$$PRC = -\frac{RDV}{(1 + (YLD/100)/M)^n} - \sum_{k=1}^n \left(\frac{CPN/M}{(1 + (YLD/100)/M)^k} \right) \quad INT = 0 \quad CST = PRC$$

• **YLD (Jahresrendite)**

Berechnungen der Effektivrendite (YLD) werden im Finanzmathematik-Menü mit dem Newton-Verfahren durchgeführt, das jedoch nur Näherungswerte erzielt, deren Genauigkeit durch verschiedene Berechnungsbedingungen beeinflusst werden kann. Bitte behalten Sie diese Tatsache beim Verwenden aller Ergebnisse zu Effektivrenditeberechnungen, die mit dieser finanzmathematischen Anwendung ermittelt wurden, im Auge, oder kontrollieren Sie die Ergebnisse mit einem separaten Berechnungsverfahren.

Kostendeckungspunkt

• **Gewinn (Profit Amount/Ratio Setting: Amount (PRF))**

$$QBE = \frac{FC + PRF}{PRC - VCU} \quad SBE = \frac{FC + PRF}{PRC - VCU} \times PRC$$

• **Betriebsergebnisquote (Profit Amount/Ratio Setting: Ratio (r%))**

$$QBE = \frac{FC}{PRC \times \left(1 - \frac{r\%}{100}\right) - VCU} \quad SBE = \frac{FC}{PRC \times \left(1 - \frac{r\%}{100}\right) - VCU} \times PRC$$

Gesicherter Gewinn

$$MOS = \frac{SAL - SBE}{SAL}$$

Finanzstruktur-Risiko

$$DFL = \frac{EBIT}{EBIT - ITR}$$

Kostenstruktur-Risiko

$$DOL = \frac{SAL - VC}{SAL - VC - FC}$$

Kombiniertes Risiko

$$DCL = \frac{SAL - VC}{SAL - VC - FC - ITR}$$

Mengenumrechnung

$$SAL = PRC \times QTY \quad VC = VCU \times QTY$$

11-4 Finanzmathematische Funktionen

Die mathematischen ClassPad-Funktionen können zum Durchführen von einigen Berechnungen mithilfe des Finanzmathematik-Menüs verwendet werden. Mathematische ClassPad-Funktionen können im [Financial]-Untermenü des [Action]-Menüs im Main-Menü oder eActivity-Menü ausgewählt werden.

In der nachfolgenden Tabelle ist eine Liste mit mathematischen Funktionen enthalten, mit denen finanzmathematische Berechnungen durchgeführt werden. Beschreibungen der in jeder Syntax angezeigten Argumente und der von jeder Funktion zurückgegebenen Werte finden Sie unter „11-5 Eingabe- und Ausgabefeldnamen“.

Finanz-mathematische Berechnung	Funktion	Syntax	Folgendes wird von dieser Funktion zurückgegeben:
Einfache Kapitalverzinsung	simplnt	simplnt(Days,I%,PV)	SI
	simpFV	simpFV(Days,I%,PV)	SFV
Kapitalverzinsung mit Zinseszins	compdFV* ¹	compdFV(N,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)	FV
	compdIR* ¹	compdIR(N,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)	I%
	compdN* ¹	compdN(I%,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)	N
	compdPmt* ¹	compdPmt(N,I%,PV,FV,P/Y,C/Y)	PMT
	compdPV* ¹	compdPV(N,I%,PMT,FV,P/Y,C/Y)	PV
Geldfluss-berechnungen	cashIRR	cashIRR(Cash)	IRR
	cashNFV	cashNFV(I%,Cash)	NFV
	cashNPV	cashNPV(I%,Cash)	NPV
	cashPBP	cashPBP(I%,Cash)	PBP
Tilgungs-berechnungen (Amortisation)	amortBal	amortBal(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)	BAL
	amortInt	amortInt(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)	INT
	amortPrn	amortPrn(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)	PRN
	amortSumInt	amortSumInt(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)	ΣINT
	amortSumPrn	amortSumPrn(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)	ΣPRN
Zinssatz-Umrechnung	convEff	convEff(N,I%)	EFF
	convNom	convNom(N,I%)	APR
Herstellungskosten, Verkaufspreis, Gewinnspanne	priceCost	priceCost(Sell,Margin)	Cost
	priceSell	priceSell(Cost,Margin)	Sell
	priceMargin	priceMargin(Cost,Sell)	Margin
Zinstage	dayCount	dayCount(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,YYYY2)	Days
Wertpapieranalyse	bondPriceDate* ²	bondPriceDate(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,YYYY2,RDV,CPN,YLD)	{PRC,INT,CST}
	bondPriceTerm* ³	bondPriceTerm(N,RDV,CPN,YLD)	{PRC,INT,CST}
	bondYieldDate* ²	bondYieldDate(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,YYYY2,RDV,CPN,PRC)	YLD
	bondYieldTerm* ³	bondYieldTerm(N,RDV,CPN,PRC)	YLD

*1 P/Y und C/Y können weggelassen werden. Wenn Sie weggelassen werden, erfolgen die Berechnungen unter Verwendung von P/Y=1 und C/Y=1.

*2 „Date“ muss für das Finanzmathematisches-Format-Feld „Bond Interval“ festgelegt sein.

*3 „Term“ muss für das Finanzmathematisches-Format-Feld „Bond Interval“ festgelegt sein.

11-5 Eingabe- und Ausgabefeldnamen

In der nachfolgenden Liste sind die Namen der Eingabe- und Ausgabefelder enthalten, die auf den verschiedenen Seiten des Finanzmathematik-Menüs angezeigt werden. Beim Durchführen einer Berechnung mit Ihrem ClassPad können Sie Informationen auch mithilfe des [Help]-Registers abrufen.

APR: Nominalzins (in Prozent)

BAL: Verbleibende Restschuld nach der Rate zum Zeitpunkt PM2

C/Y: Anzahl der Verzinsungsperioden pro Jahr

Cash: Liste mit den Geldflussbeträgen (bis zu 80 Einträge)

Cost (Cost/Sell/Margin): Herstellungskosten

Cost (Bond Calculation): Aktueller Stückpreis (einschließlich aufgelaufener Stückzinsen)

CPN: Jährlicher Stückzins (Couponrate)

d1: Monat (1-12); Tag (1-31); Jahr (1902-2097)

d2: Monat (1-12); Tag (1-31); Jahr (1902-2097)

Days (Day Count): Anzahl der Tage von d1 bis d2

Days (Simple Interest): Anzahl der Tage im Anlagezeitraum

DB: Abschreibungsbetrag im j -ten Jahr bei geometrisch-degressiver Abschreibung

DCL: Grad des kombinierten Kosten- und Finanzstrukturrisikos

DFL: Grad des Finanzstrukturrisikos

DOL: Grad des Kostenstrukturrisikos

EBIT: Einnahmen ohne Abzüge

EFF: Effektivzins (in Prozent)

FC: Feste Kosten

FP: Abschreibungsbetrag im j -ten Jahr mit fester jährl. Abschreibungsrate

FV: Zukünftiger Wert

I%: Jahreszinssatz (in Prozent)

INT (Amortization): Zinsanteil in der Rate zum Zeitpunkt PM1

INT (Bond Calculation): Bereits aufgelaufener Stückzins während eines Jahresanteils

INT (Financial Leverage, Combined Leverage): Erträge, die an die Wertpapierbesitzer zu zahlen sind

IRR: Zinssatz bei Rückgabe des Nettoendkapitals

j : Zählindex des Jahres mit der Einzelabfrage

Margin: Gewinnspanne (prozentualer Anteil des Verkaufspreises nach Abzug der Herstellungskosten)

MOS: Sicherer Gewinn (Anteil des Verkaufsbetrages oberhalb der Kostendeckung)

N (Bond Calculation): Anzahl der Perioden

N (Compound Interest): Gesamtanzahl der Zahlungsperioden

N (Depreciation): Anzahl der Jahre, über die sich die Abschreibung erstreckt

N (Interest Conversion): Anzahl der Zinseszinsperioden pro Jahr

NFV: Zukünftiger Nettowert

NPV: Gegenwärtiger Nettowert

P/Y: Anzahl der Zahlungsperioden pro Jahr

PBP: Amortisationszeit

PM1: Nummer der ersten Zahlungsperiode im betrachteten Zeitabschnitt

PM2: Nummer der letzten Zahlungsperiode im betrachteten Zeitabschnitt

PMT: Feste Rate, die periodisch gezahlt wird

PRC (Bond Calculation): Aktueller Kurs pro Stück

PRC (Break-Even Point, Quantity Conversion): Verkaufspreis pro Stück

PRF: Gewinn

PRN: Tilgungsanteil in der Rate zum Zeitpunkt PM1

PV: Gegenwärtiger Wert (Anfangsinvestition)

QBE: Anzahl der verkauften Stücke

QTY (Manufacturing): Anzahl der hergestellten Stücke

QTY (Sales): Anzahl der verkauften Stücke

$r\%$: Prozentualer Anteil des Verkaufsbetrages, der als Gewinn verbleibt

RDV (Bond Calculation): Rückzahlungskurs, Rückkaufwert

RDV (Depreciation): Restabschreibungswert am Ende des j -ten Jahres

SAL: Betrag, der durch den Verkauf erzielt wird

SAL (Operating Leverage): Aktuell erzielter Verkaufspreis

SBE (Break-Even Point): Betrag, der bei reiner Kostendeckung durch den Verkauf erzielt werden muss

SBE (Margin of Safety): Verkauf mit reiner Kostendeckung (ohne Gewinn oder Verlust)

Sell: Verkaufspreis

SFV: Zukünftiger Betrag (Anfangskapital + Zinsen)

SI: Erwirtschaftete Zinsen

SL: Abschreibungsbetrag im j -ten Jahr bei linearer Abschreibung

sumINT: Gesamtzinsanteil der Raten vom Zeitpunkt PM1 bis zum Zeitpunkt PM2 (einschließlich)

sumPRN: Gesamtilgungsanteil der Raten vom Zeitpunkt PM1 bis zum Zeitpunkt PM2 (einschließlich)

SYD: Abschreibungsbetrag im j -ten Jahr bei arithmetisch-degressiver Abschreibung (digitale Abschreibung)

VC: Variable Kosten für bestimmten Produktionsumfang

VCU: Variable Kosten pro Stück

YLD: Jährliche Rendite (in Prozent)

YR1: Anzahl der Abschreibungsmonate im 1. Jahr

Kapitel 12: Programm-Menü


Das Programm-Menü ist besonders nützlich, wenn Sie ein und dieselbe Berechnung wiederholt ausführen möchten. Sie können z. B. Programme erstellen, die automatisch grafische Darstellungen und andere Operationen ausführen.

Das Programm-Menü besteht aus einem Programmeditor für die Eingabe und Bearbeitung von Programmen und einem Programmlader für das Laden und Ausführen vorhandener Programme.

- Das Programmladerfenster wird angezeigt, wenn Sie das Programm-Menü starten.
- Um das Programmeditorfenster zu öffnen, tippen Sie im Programmladerfenster auf , oder tippen Sie auf , [Window] und anschließend auf [Program Editor].



Programmladerfenster



Programmeditorfenster

Dateityp
 N: Programmdatei
 T: Textdatei
 F: Anwenderdefinierte
 Funktionsdatei

Untermenüs und Schaltflächen des Programm-Menüs

Programmladerfenster

- Anzeigen des Programmeditorfensters.....  - Window - Program Editor, Edit - Open Editor oder 
- Ausführen eines Programms Run - Run Program oder 

Programmeditorfenster

- Anzeigen des Programmladerfensters.....  - Window - Program Loader oder 
- Speichern einer Datei Edit - Save File - Save oder 
- Speichern einer Datei unter einem neuen Namen Edit - Save File - Save As
- Schließen einer Datei..... Edit - Close File
- Umwandeln einer Datei in eine Programmdatei Edit - Mode Change - ►Normal
- Umwandeln einer Datei in eine Textdatei Edit - Mode Change - ►Text
- Umwandeln einer Datei in eine schreibgeschützte Programmdatei Edit - Compress
- Suchen nach einer neu eingegebenen Textzeichenkette Edit - Search - New Search oder 
- Erneutes Suchen nach einer vorher eingegebenen Textzeichenkette
 Edit - Search - Search Next oder 

- Springen zum Anfang/Ende eines Programms.....Edit - Search - Jump to Top / Jump to Bottom
- Eingeben eines Befehls (siehe „12-4 Referenz der Programmbefehle“) Ctrl, I/O, Misc

Gemeinsame Befehle im Programmladerfenster und Programmeditorfenster

- Anzeigen des Programmausgabefensters.....  - Window - Program Output oder 
- Anzeigen des Textdatei-Inhaltsfensters.....  - Window - Text File Contents
- Anzeigen des Arbeitsbereichsfenster des Main-Menüs.....  - Window - Main oder 
- Erstellen einer neuen Datei..... Edit - New File oder 
- Öffnen einer bestehenden DateiEdit - Open File oder 


12-1 Erstellen und Ausführen eines Programms

In diesem Abschnitt werden die Schritte erklärt, die Sie durchführen müssen, um ein Programm zu erstellen und auszuführen.

Erstellen eines Programms


Beispiel: Erstellen eines Programms mit dem Namen „OCTA“, das die folgenden Formeln zur Berechnung der Oberfläche (S) und des Volumens (V) eines regelmäßigen Oktaeders verwendet

$$S = 2 \sqrt{3} A^2, \quad V = \frac{\sqrt{2}}{3} A^3$$




• Erstellen und Speichern eines neuen Programms

1. Tippen Sie im Programmladerfenster oder im Programmeditorfenster auf .
2. Konfigurieren Sie in dem angezeigten Dialogfeld die Einstellungen für die neue Datei, wie nachfolgend beschrieben.
 - Lassen Sie die [Type]-Einstellung bei „Program(Normal)“.
 - Tippen Sie auf den [Folder]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den Ordner aus, in dem die Programmdatei gespeichert werden soll.
 - Geben Sie im [Name]-Feld bis zu acht Byte für den Namen der Programmdatei ein. In unserem Beispiel geben wir „OCTA“ ein.
3. Tippen Sie auf [OK]. Daraufhin wird ein leeres Programmeditorfenster angezeigt.



4. Geben Sie die erforderlichen Ausdrücke und Befehle ein. In unserem Beispiel geben wir das im benachbarten Screenshot gezeigte Programm ein.
 - Jedem mathematischen Ausdruck und jedem Befehl muss entweder ein Zeilenumbruch oder ein Doppelpunkt (:) folgen.
 - Verwenden Sie die nachfolgend angezeigten Menüs, um die Befehle „SetDecimal“, „Input“ und „Print“ einzugeben.



[Misc] - [Setup(1)] - [SetDecimal]

[I/O] - [Input] - [Input]

[I/O] - [Output] - [Print]

Weitere Informationen zu den Menüs, zur Syntax, zu den Operationen und zu anderen Befehlsdetails finden Sie in Abschnitt „12-4 Referenz der Programmbefehle“.

- Die angezeigten Berechnungsergebnisse von Argumenten, die mit der „approx“-Funktion eingegeben werden, werden auf Dezimalstellen gerundet. Verwenden Sie zur Eingabe die Software-Tastatur.
5. Wenn das Programm so ist, wie es sein soll, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf [Edit], [Save File] und danach auf [Save], um es zu speichern.
- Informationen zur Ausführung des Programms finden Sie in „Ausführen eines Programms“ auf Seite 206.
 - Wenn beim Versuch, ein Programm zu speichern, eine Meldung angezeigt wird, nehmen Sie die notwendigen Korrekturen vor, und versuchen Sie es erneut. Details zu Korrekturen finden Sie in Abschnitt „12-2 Fehlerbeseitigung in einem Programm“.

Tipp

- Für den Dateinamen, den Sie in Schritt 2 der obigen Prozedur eingeben, gelten die gleichen Regeln wie für Ordner- und Variablennamen. Weitere Information finden Sie im Abschnitt „Regeln für Ordner- und Variablennamen“ auf Seite 30.
- Um ein Programm einzugeben und zu speichern, ohne es auszuführen, führen Sie die obige Prozedur bis Schritt 5 aus, und tippen Sie auf [Edit] und danach auf [Close File].
- Wenn Sie die bei der Programmausführung erzeugten Berechnungsergebnisse in einer anderen Berechnung verwenden möchten, nehmen Sie in das Programm eine Zeile mit dem Befehl „=>“ auf, um das Berechnungsergebnis einer Variablen zuzuordnen. Beispielsweise könnten Sie dem obigen Beispielprogramm die folgende Zeile hinzufügen, um die berechnete Oberfläche der Variablen S und das Volumen der Variablen V zuzuordnen.

$$2 \times \sqrt{(3)} \times A^2 \Rightarrow S: \sqrt{(2)/3} \times A^3 \Rightarrow V$$

Beachten Sie, dass die Berechnungsergebnisse, die innerhalb von Programmen erzeugt werden, nicht im Ans-Speicher abgelegt werden.


Unterbrechen der Programmausführung

Sie können angeben, wo die Ausführung eines Programms unterbrochen werden soll, indem Sie entweder einen Pause-Befehl oder einen Wait-Befehl in das Programm einbinden. Details zu den einzelnen Befehlen finden Sie im Abschnitt „12-4 Referenz der Programmbefehle“.

Konfigurieren von Parametervariablen und Eingeben ihrer Werte beim Erstellen eines Programms


Wenn Sie beim Erstellen eines Programms die Namen der in einem Programm verwendeten Variablen in das Parametervariablenfeld im Programmeditorfenster eingeben, können Sie auch die Werte für die Variablen im Programmladerfenster eingeben, während das Programm ausgeführt wird.

Beispiel:



Parameter Variablenfeld

Zeigt an, dass Variablen mit den Namen „A“ und „B“ innerhalb des Programms verwendet werden.



Eingabefeld für Parameterwerte
Wenn vor Ausführung des Programms 1, 2 eingegeben wird, erfolgt die Zuordnung A = 1 und B = 2.

Die Ausführung des Programms führt zu dem Ergebnis
A + B = 1 + 2 = 3.

Tipp: Variablen, die innerhalb eines Programms als Parametervariablen angegeben werden, werden automatisch wie lokale Variablen behandelt. Informationen zu lokalen Variablen finden Sie im Abschnitt „Befehlsliste“ unter „Local“ (Seite 221).

Verwenden einer Subroutine zum Aufrufen eines anderen Programms


Die Einbindung des Namens einer anderen Programmdatei innerhalb eines Programms führt dazu, dass die Ausführung zu der angegebenen Programmdatei springt.

Syntax: <Programmname>({<Name der Parametervariablen 1>,<Name der Parametervariablen 2>, ... })

Das Programm, aus dessen Ausführung heraus der Sprung erfolgt, wird „Hauptprogramm“ genannt, wohingegen das Ziel des Sprunges „Subroutine“ genannt wird.


Wenn die Programmausführung zum Hauptprogramm zurückkehrt, wird dieses an dem Punkt unmittelbar nach dem Befehl wieder aufgenommen, der zu dem Sprung zur Subroutine geführt hat.

Beispiel 1: Hauptprogramm:



```
MainProg | N |
Input A:Input B
Sub1 ( )
Print C
```


Subroutine: „Sub1“



```
MainProg | N |
A+B→C
Return
```


Springt zum Subroutinenprogramm „Sub1“

Beispiel 2: Hauptprogramm:



```
MainProg | N |
Input A:Input B
Sub2 ( A, B )
Print C
```

Subroutine: „Sub2“



```
Sub2 | N | D, E |
D+E→C
Return
```

Ordnet die Werte der Hauptprogrammvariablen „A“ und „B“ den Parametervariablen (D und E) in der Subroutine „Sub2“ zu und springt dann zur Subroutine „Sub2“.

Verwenden von Zeichenketten in einem Programm

Eine Zeichenkette ist eine Folge von Zeichen, die in Anführungszeichen gesetzt sind. In einem Programm werden Zeichenketten zur Angabe von Anzeigetext verwendet. Eine aus Ziffern bestehende Zeichenkette (wie „123“) oder ein Ausdruck (wie „x-1“) kann in einer Berechnung nicht verarbeitet werden.

Tipp: Um Anführungszeichen (") oder einen umgekehrten Schrägstrich (\) in eine Zeichenkette einzubinden, schreiben Sie einen umgekehrten Schrägstrich (\) vor die Anführungszeichen (") bzw. den umgekehrten Schrägstrich (\).

Beispiele:

Um Japan: „Tokio“ in eine Zeichenkette einzubinden

Geben Sie ein "Japan:\\"Tokyo\\""

Um main\abc in eine Zeichenkette einzubinden

Geben Sie ein "main\\abc"

Ausführen eines Programms


Beispiel: Verwenden des im Abschnitt „Erstellen eines Programms“ (Seite 204) erstellten Programms „OCTA“ zur Berechnung von Oberflächen und Volumen von drei regelmäßigen Oktaedern, deren Seitenlängen 7, 10 und 15 betragen

• Ausführen eines Programms


1. Geben Sie im Programmladerfenster das Programm ein, das ausgeführt werden soll.

(1) Tippen Sie auf den [Folder]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den gewünschten Ordner aus.

(2) Tippen Sie auf den [Name]-Abwärtspfeil, und tippen Sie dann auf den Namen der Datei. In unserem Beispiel tippen wir auf „OCTA“.



- Das „Parameter“-Eingabefeld bleibt leer. Informationen zur Verwendung des „Parameter“-Eingabefelds finden Sie im Abschnitt „Konfigurieren von Parametervariablen und Eingeben ihrer Werte beim Erstellen eines Programms“ (Seite 205).
2. Tippen Sie auf , oder tippen Sie auf [Run] und danach auf [Run Program], um das Programm auszuführen.
 - Daraufhin wird das Programm ausgeführt, und es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, einen Wert für die Variable A (Länge einer Seite) einzugeben.
 3. Geben Sie eine Länge von 7 ein, und tippen Sie dann auf [OK].
 - In der unteren Hälfte des Bildschirms wird ein Programmausgabefenster mit den Ausführungsergebnissen des Programms angezeigt.
 - Tippen Sie im „Done“-Dialogfeld, das nach der Ausführung des Programms angezeigt wird, auf [OK].
 4. Tippen Sie auf das Programmladerfenster, und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für Seitenlängen von 10 und 15.



Tip

- Das Programmausgabefenster kann angezeigt werden, indem Sie auf , [Window] und danach auf [Program Output] tippen oder indem Sie im Programmladerfenster auf  tippen. Das Programmausgabefenster wird auch immer dann angezeigt, wenn der DispText-Befehl in einem Programm ausgeführt wird.
- Der Inhalt des Programmausgabefensters wird selbst dann angezeigt, wenn Sie ein anderes Programm ausführen. Um den aktuellen Inhalt zu löschen, tippen Sie auf [Edit] - [Clear All], während das Programmausgabefenster angezeigt wird. Bei der Ausführung des ClrText-Befehls wird ebenfalls das momentan gespeicherte Programmausgabefenster gelöscht.
- Sie können ein Programm aus dem Main-Menü oder aus dem eActivity-Menü heraus ausführen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt „2-12 Ausführen eines Programms im Main-Menü“.

Beenden der Programmausführung

Wenn Sie während der Ausführung eines Programms  drücken, wird das Programm beendet.

Tip: Das Drücken von  beendet die Programmausführung nicht, wenn diese bereits mit dem Pause-Befehl unterbrochen wurde (siehe „12-4 Referenz der Programmbefehle“). In diesem Fall tippen Sie in der Statusleiste auf , um die Programmausführung wiederaufzunehmen, und drücken Sie dann .

Erstellen einer Textdatei

Verwenden Sie die folgende Prozedur, um eine Textdatei mit dem Programmeditorfenster zu erstellen. Sie können auch eine vorher gespeicherte Programmdatei in eine Textdatei umwandeln.

• Erstellen und Speichern einer neuen Textdatei

1. Tippen Sie im Programmladerfenster oder im Programmeditorfenster auf .
2. Konfigurieren Sie in dem angezeigten Dialogfeld die Einstellungen für die neue Datei, wie nachfolgend beschrieben.
 - Tippen Sie auf den [Type]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann „Program(Text)“ aus.
 - Tippen Sie auf den [Folder]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den Ordner aus, in dem die Textdatei gespeichert werden soll.

- Geben Sie im [Name]-Feld bis zu acht Byte für den Namen der Textdatei ein.
3. Tippen Sie auf [OK]. Daraufhin wird ein leeres Programmeditorfenster angezeigt.
 4. Geben Sie den gewünschten Text ein.
 5. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf [Edit], [Save File] und danach auf [Save], um die Eingabe zu speichern.

• Umwandeln einer Programmdatei in eine Textdatei


Während eine Programmdatei geöffnet ist, tippen Sie auf [Edit], [Mode Change] und danach auf .

Tipp: Beachten Sie, dass die beschriebene Operation nicht möglich ist, wenn eine anwenderdefinierte Funktion (Seite 210) geöffnet ist.

Verwenden von Textdateien


- Wenn eine Textdatei im Programmladerfenster ausgeführt wird, wird der Inhalt der Datei im Textdatei-Inhaltsfenster angezeigt.
- Wenn der Name einer Textdatei gefolgt von „()“ innerhalb eines Programms eingefügt wird, wird der Inhalt der Textdatei in dem Textdatei-Inhaltsfenster angezeigt, sobald die Ausführung diesen Namen erreicht.

Beispiel:



```
CAUTION | T
Be sure to check angle unit
setting!
```

Dateiname: „CAUTION“



```
BAS | N
CAUTION()
Input A
Print approx(sin((A)))
```

Das Programm zeigt den Inhalt der Datei „CAUTION“ an.

Umwandeln einer Textdatei in eine Programmdatei

Sie können auch eine auf dem ClassPad erstellte Textdatei in eine Programmdatei umwandeln. Sie können auch eine auf Ihrem Computer erstellte Textdatei auf einen ClassPad übertragen und danach in eine Programmdatei umwandeln.

• Umwandeln einer Textdatei in eine Programmdatei

Während eine Textdatei geöffnet ist, tippen Sie auf [Edit], [Mode Change] und danach auf .

Tipp

- Beachten Sie, dass die beschriebene Operation nicht möglich ist, wenn eine anwenderdefinierte Funktion (Seite 210) geöffnet ist.
- Informationen zum Übertragen von Daten zwischen einem Computer und einem ClassPad finden Sie in Kapitel 15 dieses Handbuchs.

Umwandeln einer Programmdatei in eine ausführbare Datei

Sie können die folgende Prozedur verwenden, um eine Programmdatei (Dateityp PRGM) in eine ausführbare Datei (Dateityp EXE) umzuwandeln.

- Eine EXE-Datei ist etwa halb so groß wie die dazugehörige PRGM-Datei.
- Eine EXE-Datei kann nur ausgeführt werden. Sie kann nicht bearbeitet werden. Aus diesem Grund wird bei der Umwandlung einer PRGM-Datei in eine EXE-Datei auch eine bearbeitbare PRGM-Datei als Sicherung erzeugt.

• Umwandeln einer Programmdatei (PRGM) in eine ausführbare Datei (EXE)

1. Öffnen Sie die PRGM-Datei, die Sie umwandeln und im Programmeditorfenster anzeigen möchten.
2. Tippen Sie auf [Edit] und dann auf [Compress].
 - Ein Dialogfeld zur Eingabe des Namens der Sicherungsdatei wird angezeigt.
3. Geben Sie den Namen der Sicherungsdatei ein, und tippen Sie dann auf [OK].
 - Daraufhin werden zwei Kopien der Datei gespeichert. Eine davon ist die EXE-Datei mit dem Namen der ursprünglichen PRGM-Datei. Die andere ist die Sicherungsdatei, die unter dem hier angegebenen Namen gespeichert wird.

Ursprüngliche Datei: OCTA (Typ: PRGM)

Angegebener Dateiname: OCTA2

Resultierende Dateien: OCTA (Typ: EXE), OCTA2 (Typ: PRGM)

12-2 Fehlerbeseitigung in einem Programm

Ein Programmfehler, der dazu führt, dass sich ein Programm nicht wie durch den Autor des Programms beabsichtigt verhält, wird „Programmfehler“ (engl. „Bug“) genannt. Das Finden und Beseitigen solcher Fehler wird auch „Fehlerbeseitigung in einem Programm“ (engl. „Debugging“) genannt. Jede der folgenden Bedingungen kann ein Anzeichen dafür sein, dass ein Programmfehler in Ihrem Programm vorliegt und beseitigt werden muss.

- Wenn beim Versuch, das Programm zu speichern, eine Fehlermeldung angezeigt wird
- Wenn beim Versuch, das Programm auszuführen, eine Fehlermeldung angezeigt wird
- Wenn das Programm einige abnormale oder unerwartete Ergebnisse erzeugt

Fehlerbeseitigung nach dem Erscheinen einer Fehlermeldung

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint ein Dialogfeld, in dem die Ursache des Fehlers erläutert wird. Lesen Sie den Text der Fehlermeldung aufmerksam durch, und tippen Sie danach auf die [OK]-Schaltfläche. Dadurch wird das Dialogfeld geschlossen, das Programm-Editor-Fenster wird geöffnet, und der Cursor wird an der Fehlerstelle positioniert. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen gemäß der Erläuterung in der Fehlermeldung vor.

Tip: EXE-Dateien (Seite 208) können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie im Fehlerdialogfeld auf die [OK]-Schaltfläche tippen, wird einfach das Dialogfeld geschlossen, ohne dass das Programmeditorfenster angezeigt wird. Öffnen Sie die PRGM-Sicherungsdatei, die beim Erstellen der EXE-Datei durch Umwandlung einer PRGM-Datei erzeugt wurde, und verwenden Sie diese für die Fehlerbeseitigung.

Fehlerbeseitigung in einem Programm nach unerwarteten Ergebnissen

Falls die Ausführung eines Programms zu unerwarteten oder abnormalen Ergebnissen führt, lesen Sie das Programm aufmerksam durch, und korrigieren Sie die Fehler wie erforderlich.

Bearbeiten eines Programms

• Bearbeiten eines Programms

1. Tippen Sie im Programmladerfenster auf , oder tippen Sie auf [Edit] und dann auf [Open File].
2. Wählen Sie in dem angezeigten Dialogfeld das Programm aus, das bearbeitet werden soll, wie nachfolgend beschrieben.
 - Tippen Sie auf den [Type]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann „Program(Normal)“ aus.
 - Tippen Sie auf den [Folder]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den Ordner aus, der das zu bearbeitende Programm enthält.

- Tippen Sie auf den [Name]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den Namen des Programms aus, das bearbeitet werden soll.
3. Tippen Sie auf [OK].
 4. Bearbeiten Sie die Ausdrücke und Befehle entsprechend.
 5. Um das aktuell gespeicherte Programm mit der bearbeiteten Version zu überschreiben, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf [Edit], [Save File] und danach auf [Save].
 - Um die bearbeitete Version des Programms als ein anderes Programm zu speichern, verwenden Sie [Edit] - [Save File] - [Save As].

• Umbenennen oder Löschen eines Programms

Programme werden als Variablen gespeichert und können folglich mit dem Variablenmanager umbenannt und gelöscht werden. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt „Verwenden des Variablenmanagers“ (Seite 27).

12-3 Anwenderdefinierte Funktionen

Mit dem ClassPad können Sie Berechnungsoperationen als anwenderdefinierte Funktionen konfigurieren, die Sie dann genau wie die vorinstallierten Funktionen in numerischen Ausdrücken verwenden können. Anwenderdefinierte Funktionen können auch in anderen Anwendungs-Menüs aufgerufen werden.

Hinweis

- Anwenderdefinierte Variablen werden im Speicher des ClassPad als Variablen vom Typ „FUNC“ (Function) gespeichert. Die Regeln für Benennung, Speicherung und Ordner sind die gleichen wie für Anwendervariablen.
- Eine anwenderdefinierte Funktion kann nur einen einzigen mathematischen Ausdruck enthalten.
- Eine anwenderdefinierte Funktion darf keinen Befehl enthalten.

Erstellen einer neuen anwenderdefinierten Funktion

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um anwenderdefinierte Funktionen zu erstellen.


- Über das Programmmeditorfenster des Programm-Menüs.
- Mit dem Define-Befehl im Main-Menü.

• Erstellen und Speichern einer neuen anwenderdefinierten Funktion im Programmmeditorfenster

Beispiel: Erstellen eine anwenderdefinierten Funktion „f4“, die Folgendes berechnet:

$$x \times (x + 1) \times (x - 2)$$

1. Tippen Sie im Programmladerfenster oder im Programmmeditorfenster auf .
2. Konfigurieren Sie in dem angezeigten Dialogfeld die Einstellungen für die neue Datei, wie nachfolgend beschrieben.
 - Tippen Sie auf den [Type]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann „Function“ aus.
 - Tippen Sie auf den [Folder]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den Ordner aus, in dem die anwenderdefinierte Funktion gespeichert werden soll.
 - Geben Sie im [Name]-Feld bis zu acht Byte für den Namen der anwenderdefinierten Funktion ein. In unserem Beispiel geben wir „f4“ ein.
3. Tippen Sie auf [OK]. Daraufhin wird ein leeres Programmmeditorfenster angezeigt.
4. Geben Sie Argumente für die anwenderdefinierte Funktion in das Parametervariablenfeld ein. In unserem Beispiel geben wir „x“ ein.
5. Geben Sie den gewünschten Ausdruck ein. In unserem Beispiel geben wir „ $x \times (x + 1) \times (x - 2)$ “ ein.



6. Wenn die Funktion so ist, wie sie sein soll, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf [Edit], [Save File] und danach auf [Save], um sie zu speichern.

• Erstellen einer anwenderdefinierten Funktion unter Verwendung des Define-Befehls

Beispiel: Erstellen eine anwenderdefinierten Funktion „f2“, die Folgendes berechnet:
 $2x + 3y + 1$


1. Tippen Sie im Programmladerfenster auf , oder tippen Sie auf , [Window] und dann auf [Main], um das Main-Menüfenster anzuzeigen.

- Sie können auch in der Symbolleiste auf  tippen, um das Main-Menü zu starten.

2. Tippen Sie auf [Interactive] und dann auf [Define].


3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfeld Folgendes ein:

- [Func name]: „f2“
- [Variable/s]: „x, y“
- [Expression]: $2x + 3y + 1$



4. Tippen Sie auf [OK].

- Daraufhin wird der Define-Befehl entsprechend Ihren Angaben ausgeführt, und die anwenderdefinierte Funktion „f2“ wird gespeichert.




Tip: Informationen zur Syntax des Define-Befehls finden Sie im Abschnitt „Befehlsliste“ unter „Define“ (Seite 215).

Ausführen einer anwenderdefinierten Funktion

Beispiel: Verwendung des Main-Menüs zur Ausführung der anwenderdefinierten Funktionen „f4“ und „f2“, die unter „Erstellen einer neuen anwenderdefinierten Funktion“ erstellt wurden

Geben Sie die erforderlichen Argumente für die einzelnen Variablenamen ein, wie im benachbarten Screenshot gezeigt, und drücken Sie dann , um die Funktion auszuführen.



Tip: Anwenderdefinierte Funktionen werden auf der Catalog-Tastatur angezeigt. Sie können die Tastaturansicht so ändern, dass nur die anwenderdefinierten Funktionen angezeigt werden, indem Sie auf der Catalog-Tastatur den [Form]-Abwärtspfeil drücken und dann [User] auswählen.

Bearbeiten einer anwenderdefinierten Funktion

• Bearbeiten einer anwenderdefinierten Funktion

1. Tippen Sie im Programmladerfenster auf , oder tippen Sie auf [Edit] und dann auf [Open File].

2. Wählen Sie in dem angezeigten Dialogfeld die Funktion aus, die bearbeitet werden soll, wie nachfolgend beschrieben.

- Tippen Sie auf den [Type]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann „Function“ aus.
- Tippen Sie auf den [Folder]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den Ordner aus, der die zu bearbeitende Funktion enthält.
- Tippen Sie auf den [Name]-Abwärtspfeil, und wählen Sie dann den Namen der Funktion aus, die bearbeitet werden soll.

3. Tippen Sie auf [OK].

4. Geben Sie den Ausdruck und/oder die Parametervariablen entsprechend ein.

5. Um die aktuell gespeicherte Funktion mit der bearbeiteten Version zu überschreiben, tippen Sie auf **[F5]**, oder tippen Sie auf [Edit], [Save File] und danach auf [Save].
- Um die bearbeitete Version der Funktion als eine andere Funktion zu speichern, verwenden Sie [Edit] - [Save File] - [Save As].


• Umbenennen oder Löschen einer anwenderdefinierten Funktion

Anwenderdefinierte Funktionen werden als Variablen gespeichert und können folglich mit dem Variablenmanager umbenannt und gelöscht werden. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt „Verwenden des Variablenmanagers“ (Seite 27).

12-4 Referenz der Programmbefehle

Verwenden dieser Referenz

- In dieser Referenz werden die ClassPad-Befehle in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Befehle, in denen keine alphabetischen Zeichen verwendet werden (wie z. B. ⇒ und #) werden am Anfang der Liste aufgeführt.
- Rechts neben jedem Befehl wird die Menüsequenz gezeigt, die Sie im Programmeditorfenster eingeben müssen, um den Befehl einzugeben. Um beispielsweise den „Break“-Befehl einzugeben, würden Sie nacheinander auf [Ctrl], [Control] und [Break] tippen.



Wenn rechts neben einem Befehl das Symbol **[Keyboard]** angezeigt wird, kann der Befehl nur über die Software-Tastatur eingegeben werden.

- Wenn Namen von Befehlen innerhalb der Beschreibung auftauchen, werden sie fett dargestellt.

Syntaxkonventionen

In der folgenden Tabelle werden alle Symbole erläutert, die innerhalb einer Befehlssyntax verwendet werden.

Symbol	Bedeutung
□	Dieses Symbol bezeichnet ein Leerzeichen. Geben Sie immer ein Leerzeichen zwischen einem Befehl und seinen Parametern ein. Beispiel: GetKey□<Variablenname>
{ }	Sie müssen eine von mehreren Optionen auswählen, die in geschweiften Klammern ({ }) aufgeführt sind. Beispiel: {On ; Off ; Number} Wenn Sie den Befehl eingeben, beziehen Sie die geschweiften Klammern nicht ein.
[]	Alle Einträge in eckigen Klammern ([]) sind optional. Sie können die Einträge innerhalb von eckigen Klammern eingeben oder weglassen. Wenn Sie den Befehl eingeben, beziehen Sie die eckigen Klammern nicht ein.
...	Der Term links von den Auslassungen (...) kann mehr als einmal eingegeben oder wiederholt werden.
" "	Zeichen innerhalb der Klammern (" ") bezeichnen eine Zeichenkette.
< >	Sie müssen hier eingeben, was in den spitzen Klammern (< >) beschrieben wird. Wenn Sie den Befehl eingeben, beziehen Sie die spitzen Klammern nicht ein. Beispiel: <Variable>, <Variablenname>, <Ausdruck>, <Ganzzahliger Wert von 0 bis 9>

Befehlsliste

Symbole

(Wagenrücklauf, Neuzeilenbefehl) Keyboard

Funktion: Führt eine Wagenrücklaufoperation aus.
Beschreibung: Drücken Sie im Programmeditor die Taste **[EXE]**, um einen Wagenrücklauf einzugeben.

- Der Wagenrücklauf kann in einem Anwenderprogramm verwendet werden. Er kann jedoch nicht in manuellen Berechnungen benutzt werden, die im Main-Menü ausgeführt werden.

: (Mehrfachanweisungsbefehl) Ctrl

Funktion: Verwenden Sie diesen Befehl, um eine Reihe von Anweisungen in einer Mehrfachanweisung (in einer einzelnen Zeile) zu verknüpfen.

Beschreibung: Der Mehrfachanweisungsbefehl kann in einem Anwenderprogramm verwendet werden. Er kann jedoch nicht in manuellen Berechnungen benutzt werden, die im Main-Menü ausgeführt werden.

⇒ Ctrl

Syntax 1: {<Ausdruck> ; "<Zeichenkette>"} ⇒ <Variablenname>

Syntax 2: {<Ausdruck> ; "<Zeichenkette>"} ⇒ <Listenelement>

Syntax 3: <Ausdruck> ⇒ <Matrizelement>

Funktion: Der Inhalt des Ausdrucks auf der linken Seite wird ausgewertet, und das Ergebnis wird dem Element auf der rechten Seite zugeordnet.

' (Kommentar) Ctrl - Misc

Funktion: Jeder diesem Symbol nachfolgende Text wird nicht ausgeführt. Sie können diesen Befehl verwenden, um Kommentartext in Ihr Programm einzuschließen.

Beschreibung: Jede Zeile, die mit (') beginnt, wird als Kommentartext behandelt, der während der Programmausführung übersprungen wird.

" (Anführungszeichen) Ctrl - Misc

Funktion: Jeder Text in Anführungszeichen wird als Zeichenkette behandelt.

= Ctrl - Logic

Syntax: <Ausdruck 1> = <Ausdruck 2>

Funktion: Gibt TRUE (Wahr) zurück, wenn <Ausdruck 1> gleich <Ausdruck 2> ist, und gibt FALSE (Falsch) zurück, wenn die Ausdrücke nicht gleich sind.

≠ Ctrl - Logic

Syntax: <Ausdruck 1> ≠ <Ausdruck 2>

Funktion: Gibt TRUE (Wahr) zurück, wenn <Ausdruck 1> und <Ausdruck 2> nicht gleich sind, und gibt FALSE (Falsch) zurück, wenn die Ausdrücke gleich sind.

< Ctrl - Logic

Syntax: <Ausdruck 1> < <Ausdruck 2>

Funktion: Gibt TRUE (Wahr) zurück, wenn <Ausdruck 1> kleiner als <Ausdruck 2> ist, und gibt FALSE (Falsch) zurück, wenn <Ausdruck 1> größer oder gleich <Ausdruck 2> ist.

> Ctrl - Logic

Syntax: <Ausdruck 1> > <Ausdruck 2>

Funktion: Gibt TRUE (Wahr) zurück, wenn <Ausdruck 1> größer als <Ausdruck 2> ist, und gibt FALSE (Falsch) zurück, wenn <Ausdruck 1> kleiner oder gleich <Ausdruck 2> ist.

≤ Ctrl - Logic

Syntax: <Ausdruck 1> ≤ <Ausdruck 2>

Funktion: Gibt TRUE (Wahr) zurück, wenn <Ausdruck 1> kleiner oder gleich <Ausdruck 2> ist, und gibt FALSE (Falsch) zurück, wenn <Ausdruck 1> größer als <Ausdruck 2> ist.

≥ Ctrl - Logic

Syntax: <Ausdruck 1> ≥ <Ausdruck 2>

Funktion: Gibt TRUE (Wahr) zurück, wenn <Ausdruck 1> größer oder gleich <Ausdruck 2> ist, und gibt FALSE (Falsch) zurück, wenn <Ausdruck 1> kleiner als <Ausdruck 2> ist.

Misc - String(2)

Syntax: # <Zeichenkettensvariablenname>

Funktion: Dieser Befehl gibt eine Zeichenkettensvariable an, deren Zeichenkette ein Variablenname ist.

Beispiel 1: Wenn der Inhalt der Variablen *exp1* beispielsweise π ist und der Inhalt der Variablen *str1* „exp1“ ist, berechnet $\sin(\#str1)$ den Wert $\sin(\pi)$.

Beispiel 2: Zur Erstellung eines Ordners während der Ausführung eines Programms:

InputStr□name, "Ordnername" : NewFolder□#name

A

abExpReg (abExpR) Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: abExpReg□xList, yList[, [FreqList (oder 1)]
[, [<yn>] [, {On ; Off}]]]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot b^x$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

and Ctrl - Logic

Siehe „Bitweise Verknüpfungen“ (Seite 62).

B**BinomialPD** Keyboard

Syntax: BinomialPD \square x -Wert, Numtrial-Wert, *pos*-Wert

Funktion: Siehe „Binomialverteilungs-Wahrscheinlichkeit“ (Seite 157).

BinomialCD Keyboard

Syntax: BinomialCD \square Unterer Wert, Oberer Wert, Numtrial-Wert, *pos*-Wert

Funktion: Siehe „Kumulative Binomialverteilung“ (Seite 157).

Break Ctrl - Control

Syntax: Break

Funktion: Dieser Befehl beendet eine Schleife und sorgt dafür, dass die Ausführung nach dem Schleifenprozess beim nächsten Befehl fortgesetzt wird.

Beschreibung:

- **Break** beendet eine Schleife und sorgt dafür, dass die Ausführung nach dem Schleifenprozess beim nächsten Befehl fortgesetzt wird.
- **Break** kann innerhalb eines **For**-, **Do**-, **While**- oder **Switch**-Prozesses verwendet werden.

Broken Misc - Statistics(1) - Graph

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

C**CallUndef** Misc - Graph&Table(1)

Funktion: Wird als Argument des **ViewWindow**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **ViewWindow**.

Case Ctrl - Switch

Siehe **Switch~Case~Default~SwitchEnd**.

ChiCD Keyboard

Syntax: ChiCD \square Unterer Wert, Oberer Wert, *df*-Wert

Funktion: Siehe „Kumulative χ^2 -Verteilung“ (Seite 156).

ChiPD Keyboard

Syntax: ChiPD \square x -Wert, *df*-Wert

Funktion: Siehe „ χ^2 -Wahrscheinlichkeitsdichte“ (Seite 156).

ChiGOFTest Keyboard

Syntax: ChiGOFTest \square <Name der beobachteten Liste>, <Name der erwarteten Liste>, *df*-Wert

Funktion: Siehe „ χ^2 -GOF-Test“ (Seite 152).

ChiTest Keyboard

Syntax: ChiTest \square <Name der beobachteten Matrix>

Funktion: Siehe „ χ^2 -Test“ (Seite 152).

ChrToNum Misc - String(1)

Syntax: ChrToNum \square "<Zeichenkette>", <Speichervariablenname>[,*n*]

Funktion: Wandelt die Zeichen einer Zeichenkette bis zu dem *n*-ten Zeichen in ihre Zeichencodewerte um und ordnet die Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

Beschreibung: Falls Sie das „*n*“ weglassen, beginnt die Umwandlung ab dem ersten Zeichen der Zeichenkette. Weitere Informationen zu Zeichencodes finden Sie unter „Zeichencode-Tabelle“ auf Seite 278.

Circle I/O - Sketch

Syntax: Circle \square <*x*-Koordinate des Mittelpunkts>, <*y*-Koordinate des Mittelpunkts>, Radius[,<Farbbefehl>]

Funktion: Zeichnet einen Kreis.

Clear_a_z Misc - Variable

Syntax: Clear_a_z \square [<Ordnername>]

Funktion: Löscht alle mit einzelnen Kleinbuchstaben von *a* bis *z* benannten Variablen aus dem angegebenen Ordner.

Beschreibung:

- Falls Sie keinen Ordnernamen angeben, werden alle Variablen des aktuellen Ordners gelöscht.
- Löscht alle Variablen von *a* bis *z*, unabhängig von ihrem Typ (Programm usw.). Weitere Informationen zu Variablentypen finden Sie unter **GetType**.
- Denken Sie daran, dass dieser Befehl alle Datentypen löscht, einschließlich Programme, Funktionen usw.

ClearSheet Misc - Graph&Table(1) - Sheet

Syntax: ClearSheet [{<Blattnummer>; "<Blattname>"}]

Funktion: Löscht den Blattnamen und die Ausdrücke auf dem Blatt, und setzt seine Einstellungen auf die Vorgabewerte zurück. Falls Sie das Argument weglassen, werden alle Blätter gelöscht.

CloseComPort38k I/O - Communication

Syntax: CloseComPort38k

Funktion: Schließt den 3-poligen COM-Port.

ClrGraph I/O - Clear

Syntax: ClrGraph

Funktion: Löscht das Grafikenfenster und stellt die Betrachtungsfensterparameter auf ihre anfänglichen Vorgabeeinstellungen zurück.

ClrPict **Misc - Graph&Table(2)**

Syntax: ClrPict

Funktion: Löscht ein durch den RclPict-Befehl aufgerufenes Bild.

ClrText **I/O - Clear**

Syntax: ClrText

Funktion: Löscht den Text im Programmausgabefenster.

Cls **I/O - Clear**

Syntax: Cls

Funktion: Löscht die Skizzenelemente (Linien und andere Figuren, die im Grafikfenster skizziert sind) sowie unter Verwendung von Drag & Drop gezeichnete Grafiken.

ColorBlack, ColorBlue, ColorRed, ColorMagenta, ColorGreen, ColorCyan, ColorYellow **I/O - Color**

Funktion: Werden als Argumente bestimmter Befehle zur Angabe von Farben verwendet.

Beschreibung: Die folgenden Befehle verwenden diese Argumente: **DrawShade, DrawGraph, TangentLine, NormalLine, Inverse, Plot, PlotOn, PlotChg, Line, Circle, Vertical, Horizontal, Text, PxlOn, PxlChg, Print, Locate, SetGraphColor, SetSketchColor**

Beispiel: Text 10, 10, "CASIO", ColorBlue

CopyVar **Misc - Variable**

Syntax: CopyVar□<Quellenvariablenname>, <Kopierposition-Variablenname>

Funktion:

- Kopiert den Inhalt einer Variablen in eine andere Variable.
- Falls die Kopierpositionsvariable den gleichen Namen wie die Quellenvariable aufweist, wird die Kopierpositionsvariable durch die Quellenvariable ersetzt.

Cross **Misc - Statistics(2)**

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

CubicReg (CubicR) **Misc - Statistics(1) - Regression**

Syntax: CubicReg□xList, yList[, [FreqList (oder 1)] [, [<yn>][, {On ; Off}]]]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

D**DateMode360** **Keyboard**

Syntax: DateMode360

Funktion: Gibt ein Jahr mit 360 Tagen für Finanzberechnungen an.

DateMode365 **Keyboard**

Syntax: DateMode365

Funktion: Gibt ein Jahr mit 365 Tagen für Finanzberechnungen an.

Default **Ctrl - Switch**

Siehe **Switch~Case~Default~SwitchEnd**.

DefaultListEditor **Misc - Statistics(2)**

Syntax: DefaultListEditor

Funktion: Initialisiert die Sortierung und zeigt den Inhalt der Listen im Statistik-Editor-Fenster an (list1 bis list6).

DefaultSetup **Misc - Setup(1)**

Syntax: DefaultSetup

Funktion: Initialisiert alle Setup-Dateneinstellungen.

Define **Ctrl - Misc**

Syntax: Define□[<Ordnername>\]<Funktionsname> ([<Variablenname>[, <Variablenname>...]]) =<Ausdruck>

- Wenn Sie keinen Ordnernamen angeben, wird die Funktion im aktuellen Ordner gespeichert.

Funktion: Erzeugt eine anwenderdefinierte Funktion.

Beschreibung: Siehe „Erstellen einer anwenderdefinierten Funktion unter Verwendung des Define-Befehls“ auf Seite 211.

DelFolder **Misc - Variable - Folder**

Syntax: DelFolder□<Ordnername>

Funktion: Löscht einen Ordner.

DelVar **Misc - Variable**

Syntax: DelVar□<Variablenname>, <Variablenname> ...

Funktion: Löscht eine Variable.

Beschreibung: Löscht unabhängig vom Typ (Programm usw.) alle Variablen mit dem angegebenen Variablenamen. Weitere Informationen zu Variablentypen finden Sie unter **GetType**.

DispDfrTbl **I/O - Display**

Syntax: DispDfrTbl

Funktion: Erstellt eine arithmetische Zahlenfolgentabelle und zeigt diese an.

DispDQTbl I/O - Display

Syntax: DispDQTbl

Funktion: Erstellt eine Progression einer Differenzentabelle und zeigt diese an.

DispFibTbl I/O - Display

Syntax: DispFibTbl

Funktion: Erstellt eine Fibonacci-Zahlenfolgentabelle und zeigt diese an.

DispFTable I/O - Display

Syntax: DispFTable

Funktion: Erstellt eine Funktionstabelle und zeigt diese an.

DispListEditor I/O - Display

Syntax: DispListEditor

Funktion: Zeigt das Statistik-Editor-Fenster an.

DispQutTbl I/O - Display

Syntax: DispQutTbl

Funktion: Erstellt eine geometrische Zahlenfolgentabelle und zeigt diese an.

DispSeqTbl I/O - Display

Syntax: DispSeqTbl

Funktion: Erstellt eine Rekursionstabelle und zeigt diese an.

DispSmryTbl I/O - Display

Syntax: DispSmryTbl

Funktion: Erstellt eine Übersichtstabelle und zeigt diese an.

DispStat I/O - Display

Syntax: DispStat

Funktion: Zeigt die Ergebnisse einer vorangegangenen statistischen Berechnung an.

DispText I/O - Display

Syntax: DispText

Funktion: Dieser Befehl zeigt das Programmausgabefenster an.

Beschreibung: Sie können diesen Befehl verwenden, um nach der Anzeige des Grafikfensters, des Tabellenfensters oder eines anderen Fensters wieder das Programmausgabefenster anzuzeigen.

Beispiel: Erneutes Anzeigen des Programmausgabefensters, nachdem dieses im Zuge der Ausführung einer grafischen Darstellung oder einer anderen Operation gelöscht wurde.

GraphType "y=": Define $y_1(x) = \sqrt{x}$: GTSelOn 1

ViewWindow : 0⇒FStart : 10⇒FEnd : 1⇒FStep

ClrText ← *Initialisiert das Programmausgabefenster.*

Print " $y_1(x) = \sqrt{x}$ " ← *Zeigt den Grafikausdruck im Programmausgabefenster an.*

Print "Tippen Sie auf die Weiter-Schaltfläche." ← *Sagt dem Anwender, was zu tun ist, um nach dem Lesen der Nachricht mit der Programmausführung fortzufahren.*

Pause ← *Unterbricht die Programmausführung, damit der Anwender die Nachricht im Programmausgabefenster lesen kann.*

DrawGraph ← *Zeichnet die Grafik.*

DispFTable ← *Zeigt die Tabelle an.*

Pause ← *Unterbricht die Programmausführung, damit die Grafik bzw. die Tabelle bearbeitet werden können. Das Programmausgabefenster wird zu diesem Zeitpunkt nicht angezeigt.*

DispText ← *Zeigt wieder das Programmausgabefenster an.*

Pause ← *Unterbricht die Programmausführung, damit der Anwender die Nachricht im Programmausgabefenster lesen kann.*

Distance I/O - Sketch

Syntax: Distance□<x-Koordinate 1>, <y-Koordinate 1>, <x-Koordinate 2>, <y-Koordinate 2>

Funktion: Bestimmt den Abstand zwischen zwei Punkten.

Beschreibung: Bei Ausführung dieses Befehls wird das Grafikfenster aktiv, die Zeiger werden an den Positionen der Koordinaten 1 und 2 angezeigt, und es wird der Abstand zwischen den Zeigern angezeigt.

Tip: Ein Fehler tritt auf, wenn die <x-Koordinate> oder die <y-Koordinate> außerhalb des aktuellen Grafikfensters liegt.

Do~LpWhile Ctrl - Do

Syntax: Do : [<Anweisung>] ... : LpWhile□<Ausdruck>

- <Ausdruck> ist eine Bedingung, die als TRUE (Wahr) oder FALSE (Falsch) ausgewertet wird.

Funktion: Die angegebenen Anweisungen werden wiederholt, solange die Bedingung TRUE (Wahr) ist.

Beschreibung:

- Die Anweisungen zwischen **Do~LpWhile** werden wiederholt, solange die Bedingung TRUE (Wahr) ist. Wenn die Bedingung FALSE (Falsch) wird, springt die Ausführung zum nächsten Befehl nach dem **LpWhile**-Befehl.
- Da die Bedingung nach **LpWhile** steht, wird die Bedingung erst ausgewertet, wenn das Ende der Schleife erreicht ist.
- Sie können einen Mehrfachanweisungsbefehl (:) anstelle eines Wagenrücklaufs verwenden, um Anweisungen voneinander zu trennen.
- Verwenden Sie nicht den **Goto**-Befehl, um eine **Do~LpWhile**-Schleife zu verlassen.

Dot Misc - Statistics(2)

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

DrawConics I/O - Draw

Syntax: DrawConics

Funktion: Zeichnet eine Kegelschnittgrafik basierend auf den in dem Kegelschnitt-Editorfenster registrierten Werten.

DrawFTGCon, DrawFTGPlot I/O - Draw

Syntax: DrawFTGCon

DrawFTGPlot

Funktion: Stellt eine Funktion unter Verwendung einer erzeugten Zahlentabelle und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der einzelnen Befehle dar.

Beschreibung: FTG steht für „Funktionstabellengrafik“.

DrawFTGCon zeichnet eine Liniengrafik, wohingegen **DrawFTGPlot** eine Plotgrafik zeichnet.

DrawGraph I/O - Draw

Syntax: DrawGraph□[<Ausdruck>][,<Farbbefehl>]

Funktion: Stellt den ausgewählten Ausdruck oder einen als Parameter angegebenen Ausdruck grafisch dar.

Beschreibung: <Ausdruck> hat auf der rechten Seite einen Ausdruck vom Typ „y=“. Die grafische Darstellung eines anderen Ausdruckstyps wird durch diesen Befehl nicht unterstützt.

DrawSeqCon, DrawSeqPlt I/O - Draw

Syntax: DrawSeqCon

DrawSeqPlt

Funktion: Stellt einen Rekursionsausdruck, dessen vertikale Achse a_n (b_n oder c_n) und dessen horizontale Achse n ist, basierend auf einer erzeugten Zahlentabelle und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der einzelnen Befehle grafisch dar.

Beschreibung: **DrawSeqCon** zeichnet eine Grafik als Kurvenzug, wohingegen **DrawSeqPlt** eine Grafik als Punkteplot zeichnet.

DrawSeqEtrCon, DrawSeqEtrPlt I/O - Draw

Syntax: DrawSeqEtrCon

DrawSeqEtrPlt

Funktion: Stellt einen Rekursionsausdruck, dessen vertikale Achse Σa_n (Σb_n oder Σc_n) und dessen horizontale Achse n ist, basierend auf einer erzeugten Zahlentabelle und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der einzelnen Befehle grafisch dar.

Beschreibung: **DrawSeqEtrCon** zeichnet eine Grafik als Kurvenzug, wohingegen **DrawSeqEtrPlt** eine Grafik als Punkteplot zeichnet.

DrawShade I/O - Draw

Syntax: DrawShade□<Ausdruck 1>, <Ausdruck 2>[, <Zahl 1>, <Zahl 2>][,<Farbbefehl>]

Funktion: Schattiert die Fläche zwischen Ausdruck 1 (untere Kurve) und Ausdruck 2 (obere Kurve) für x -Werte im Bereich von Zahl 1 bis Zahl 2.

Beschreibung: Ausdruck 1 und Ausdruck 2 haben auf der rechten Seite einen Ausdruck vom Typ „y=“. Die grafische Darstellung eines anderen Ausdruckstyps wird durch diesen Befehl nicht unterstützt.

DrawStat I/O - Draw

Syntax: DrawStat

Funktion: Zeichnet eine statistische Grafik.

E**Else** Ctrl - If

Siehe **If~Then~Else~Else~IfEnd**.

Elseif Ctrl - If

Siehe **If~Then~Elseif~Else~IfEnd**.

ExpReg (ExpR)
Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: ExpReg□ x List, y List[, [FreqList (oder 1)]], [< ym >][, {On ; Off}]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot e^{b \cdot x}$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

ExpToStr Misc - String(1)

Syntax: ExpToStr□<Ausdruck>, <Speichervariablenname>

Funktion: Wandelt das Ergebnis eines eingegebenen Ausdrucks in eine Zeichenkette um und ordnet die Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

F**FCD** Keyboard

Syntax: FCD□Unterer Wert, Oberer Wert, $n:df$ -Wert, $d:df$ -Wert

Funktion: Siehe „Kumulative F -Verteilung“ (Seite 157).

FPD Keyboard

Syntax: FPD□ x -Wert, $n:df$ -Wert, $d:df$ -Wert

Funktion: Siehe „ F -Wahrscheinlichkeitsdichte“ (Seite 157).

For~To~(Step~)Next Ctrl - For

Syntax:

For \square <Ausdruck 1> \Rightarrow <Steuervariablenname> \square

To \square <Ausdruck 2> [Step \square <Ausdruck 3>]

[<Anweisung>] ... : Next

- <Ausdruck 1> ist der Startwert, <Ausdruck 2> ist der Endwert und <Ausdruck 3> ist die Schrittweite.

Funktion: Alles, was zwischen dem **For**-Befehl und dem **Next**-Befehl steht, wird basierend auf einer Zählung wiederholt, die beim Startwert der Steuervariablen beginnt und endet, wenn die Steuervariable ihren Endwert erreicht. Bei jedem Durchlauf wird die Steuervariable um den durch den Step-Wert angegebenen Wert geändert. Die Schleife wird auch dann beendet, wenn der Wert der Steuervariablen den Endwert überschreitet.

Beschreibung:

- Wenn kein Step-Wert angegeben wird, wird als Schrittweite 1 verwendet.
- Der Startwert kann kleiner als der Endwert sein, sofern als Schrittweite ein positiver Wert angegeben wird. In diesem Fall wird der Wert der Steuervariablen bei jedem Durchlauf um die Schrittweite erhöht.
- Der Startwert kann größer als der Endwert sein, sofern als Schrittweite ein negativer Wert angegeben wird. In diesem Fall wird der Wert der Steuervariablen bei jedem Durchlauf um die Schrittweite verringert.
- Sie können einen Mehrfachanweisungsbefehl (:) anstelle eines Wagenrücklaufs verwenden, um Anweisungen voneinander zu trennen.
- Verwenden Sie nicht den **Goto**-Befehl, um eine **For~Next**-Schleife zu verlassen.

G

GeoCD Keyboard

Syntax: GeoCD \square Unterer Wert, Oberer Wert, *pos*-Wert

Funktion: Siehe „Kumulative geometrische Verteilung“ (Seite 158).

GeoPD Keyboard

Syntax: GeoPD \square *x*-Wert, *pos*-Wert

Funktion: Siehe „Geometrische Verteilungswahrscheinlichkeit“ (Seite 158).

GetFolder Misc - Variable - Folder

Syntax: GetFolder \square <Speichervariablenname>

Funktion: Ruft den Namen des aktuellen Ordners ab und ordnet diesen einer Variablen als Zeichenkette zu.

GetKey I/O - Input

Syntax: GetKey \square <Variablenname>

Funktion: Dieser Befehl ordnet die Codenummer der zuletzt gedrückten Taste der angegebenen Variablen zu.

Beschreibung:

- Dieser Befehl ordnet die Codenummer der zuletzt gedrückten Taste der angegebenen Variablen zu. Im Folgenden wird eine Liste der verfügbaren Codenummern gezeigt.

Taste	Code	Taste	Code	Taste	Code
\square	48	\square	43	\square	94
\square	49	\square	45	EXE	13
\square	50	\square	60944	\square	28
\square	51	\square	47	\square	29
\square	52	\square	61	\square	30
\square	53	\square	40	\square	31
\square	54	\square	41	Keyboard	144
\square	55	\square	44	\square	145
\square	56	\square	45	Shift	8
\square	57	\square	60856	\square Clear	12
\square	46	\square	60857		
EXP	147	\square	60858		

- Wenn keine Taste gedrückt wurde, wird der Variablen der Wert 0 zugeordnet.

GetPen I/O - Input

Syntax: GetPen \square <Variablenname 1>, <Variablenname 2>

Funktion: Dieser Befehl ordnet die Koordinaten des auf dem Bildschirm angetippten Punktes einer angegebenen Variablen zu.

Beschreibung: Dieser Befehl ordnet die *x*-Koordinate (horizontale Achse) der <Variable 1> und die *y*-Koordinate (vertikale Achse) der <Variable 2> zu. Die Koordinaten des Punktes in der linken oberen Bildschirmcke sind (1, 1), und die Koordinatenwerte werden im Bereich 1 bis 320 für die *x*-Koordinate und 1 bis 528 für die *y*-Koordinate angegeben.

GetType Misc - Variable

Syntax: GetType \square <Variablenname>, <Speichervariablenname>

Funktion: Ruft den Typ der angegebenen Variablen ab und ordnet diesen einer Speichervariablen als Zeichenkette zu.

Beschreibung: Es folgt eine Liste mit Variablentypen.

- NUM*¹
- MAT
- FUNC
- MEM
- EXPR*²
- PRGM
- PICT
- OTHR
- STR
- EXE
- GMEM
- NONE*³
- LIST
- TEXT
- GEO

*1 Reelle Zahl *2 Ausdruck

*3 Keine anwendbare Variable

Weitere Informationen zu den einzelnen Typen finden Sie unter „Hauptspeicher-Datentypen“ (Seite 26).

GetVar38k I/O - Communication

Syntax: GetVar38k□<Variablenname>

Funktion: Ruft Variablennamen und Variableninhalte ab.

Beschreibung:

- Vor Ausführung dieses Befehls muss der **OpenComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.
- Nach Ausführung dieses Befehls muss der **CloseComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.

Goto~Lbl Ctrl - Jump

Syntax: Goto□<Labelname> : Lbl□<Labelname>

Funktion: Dieser Befehl veranlasst das Programm, zu einer bestimmten Position zu springen.

Beschreibung:

- <Labelname> ist eine Zeichenkette, für die die gleichen Regeln gelten wie für Variablennamen.
- **Goto** und **Lbl** werden paarweise verwendet. Die Programmausführung springt von **Goto** zu dem **Lbl** mit dem gleichen Labelnamen. Eine einzelne **Lbl**-Position kann als Sprungziel mehrerer **Goto**-Befehle verwendet werden.
- Dieser Befehl kann verwendet werden, um zurück zum Beginn eines Programms oder zu einer beliebigen Position innerhalb des Programms zu springen.
- Ein Fehler tritt auf, wenn der ClassPad kein **Lbl** mit dem Label finden kann, das bei **Goto** angegeben ist.
- Beachten Sie dass der #-Befehl nicht in einem Labelnamen verwendet werden kann.

GraphType Misc - Graph&Table(1)

Syntax: GraphType□"y=" ; "r=" ; "xt=" ; "x=" ; "y>" ; "y<" ; "y≥" ; "y≤" ; "x>" ; "x<" ; "x≥" ; "x≤"

Funktion: Gibt den Eingabetyp für den Grafikausdruck an.

GTSEloff Misc - Graph&Table(1)

Syntax: GTSEloff□<Grafiknummer>

Funktion: Hebt die Auswahl eines Grafikausdrucks auf.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

GTSElon Misc - Graph&Table(1)

Syntax: GTSElon□<Grafiknummer>

Funktion: Wählt einen Grafikausdruck aus.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

H

Histogram Misc - Statistics(1) - Graph

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

Horizontal I/O - Sketch

Syntax: Horizontal□<y-Koordinate>[,<Farbbefehl>]

Funktion: Zeichnet eine horizontale Linie.

HypergeoCD Keyboard

Syntax: HypergeoCD□Unterer Wert, Oberer Wert, *n*-Wert, *M*-Wert, *N*-Wert

Funktion: Siehe „Kumulative hypergeometrische Verteilung“ (Seite 158).

HypergeoPD Keyboard

Syntax: HypergeoPD□*x*-Wert, *n*-Wert, *M*-Wert, *N*-Wert

Funktion: Siehe „Hypergeometrische Verteilungswahrscheinlichkeit“ (Seite 158).

I

If~Then~Else~Else~IfEnd Ctrl - If

Syntax 1: If□<Ausdruck> : Then : [<Anweisung>] ... : IfEnd

Funktion 1:

- Wenn der Ausdruck TRUE (Wahr) ist, wird die Anweisung im **Then**-Block ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort.
- Wenn der Ausdruck FALSE (Falsch) ist, fährt die Programmausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort, ohne dass die Anweisung im **Then**-Block ausgeführt wird.

Syntax 2: If□<Ausdruck> : Then : [<Anweisung>] ... : Else : [<Anweisung>] ... : IfEnd

Funktion 2:

- Wenn der Ausdruck TRUE (Wahr) ist, wird die Anweisung im **Then**-Block ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort.
- Wenn der Ausdruck FALSE (Falsch) ist, wird der Ausdruck im **Else**-Block anstelle des **Then**-Blocks ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort.

Syntax 3: If□<Ausdruck> : Then : [<Anweisung>] ... : Elseif□<Ausdruck> : Then : [<Anweisung>] ... : IfEnd

Funktion 3:

- Wenn der Ausdruck TRUE (Wahr) ist, wird die Anweisung im **If Then**-Block ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort.
- Wenn der Ausdruck im **If**-Befehl FALSE (Falsch) ist, wird der Ausdruck im **Elseif**-Befehl ausgewertet. Wenn dieser TRUE (Wahr) ist, wird die Anweisung im **Elseif Then**-Block ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort. Wenn er FALSE (Falsch) ist, fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort.

Syntax 4: If□<Ausdruck> : Then : [<Anweisung>] ... : Elseif□<Ausdruck> : Then : [<Anweisung>] ... : Else : [<Anweisung>] ... : IfEnd

Funktion 4:

- Wenn der Ausdruck TRUE (Wahr) ist, wird die Anweisung im **If Then**-Block ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort.
- Wenn der Ausdruck im **If**-Befehl FALSE (Falsch) ist, wird der Ausdruck im **Elseif**-Befehl ausgewertet. Wenn dieser TRUE (Wahr) ist, wird die Anweisung im **Elseif Then**-Block ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort. Wenn er FALSE (Falsch) ist, wird die Anweisung im **Else**-Block ausgeführt. Danach fährt die Ausführung mit der auf **IfEnd** folgenden Anweisung fort.

Beschreibung:

- Bei allen vier beschriebenen Syntaxvarianten können Sie einen Mehrfachanwendungsbefehl (:) anstelle des Wagenrücklaufs verwenden, um die Anweisungen im **Then**-Block voneinander zu trennen.
- Der **If~IfEnd**-Befehl kann verschachtelt werden.
- Die **If~IfEnd**-Schleife kann mithilfe des **Break**-Befehls oder des **Return**-Befehls verlassen werden.
- Verwenden Sie nicht den **Goto**-Befehl, um eine **If~IfEnd**-Schleife zu verlassen.


IfEnd Ctrl - If

Siehe **If~Then~Elseif~Else~IfEnd**.

Input I/O - Input

Syntax: `Input` \square <Variablenname>[, "<Zeichenkette 1>"[, "<Zeichenkette 2>"]]

Funktion: Wenn die Programmausführung den **Input**-Befehl erreicht, wird der Anwender aufgefordert, einen Wert einzugeben, der dann der angegebenen Variablen zugeordnet wird.



Beschreibung:

- Wenn Sie für "<Zeichenkette 1>" nichts angeben, wird standardmäßig die Eingabeaufforderung „<Variablenname>?“ angezeigt.
- Der für "<Zeichenkette 2>" angegebene Text wird als Titel für das Eingabedialogfeld verwendet.
- Dieser Befehl unterbricht die Programmausführung und zeigt ein Dialogfeld an, das die durch "<Zeichenkette 1>" angegebene Textzeichenkette und ein Eingabefeld enthält. Für "<Zeichenkette 1>" kann eine in Anführungszeichen (" ") eingeschlossene Zeichenkette oder ein Variablenname angegeben werden.

- Wenn eine lange Textzeichenkette eingegeben wird, kann es sein, dass diese bei der Anzeige im Dialogfeld abgeschnitten wird.
- Wenn das Dialogfeld angezeigt wird, geben Sie einen Wert in das Eingabefeld ein, und tippen Sie dann auf [OK]. Dadurch wird das Dialogfeld geschlossen, der eingegebene Wert wird der entsprechenden Variablen zugeordnet, und die Programmausführung wird wiederaufgenommen.
- Wenn Sie im Dialogfeld auf [Cancel] tippen, wird die Programmausführung beendet.

Hinweis:

- Während der Ausführung des **Input**-Befehls wird die Programmausführung für die Dateneingabe unterbrochen. Während das Programm unterbrochen ist, können Sie nur einzelne mathematische Ausdrücke eingeben. Sie können keine Befehle oder eine Serie von durch Doppelpunkte (:) getrennten Anweisungen eingeben.

InputFunc I/O - Input

Syntax: `InputFunc` \square <anwenderdefinierter Funktionsname> (<Argument >[, <Argument >...])
[, "<Zeichenkette 1>"[, "<Zeichenkette 2>"]]

Funktion: Wenn die Programmausführung den **InputFunc**-Befehl erreicht, wird der Anwender aufgefordert, den Inhalt der anwenderdefinierten Funktion einzugeben.

Beispiel: `InputFunc v(v0, t), "Definieren einer Funktion v0(m/s), t(sec)", "Funktion definieren"`

Beschreibung: Siehe **Input**.

InputStr I/O - Input

Syntax: `InputStr` \square <Variablenname>[, "<Zeichenkette 1>"[, "<Zeichenkette 2>"]]

Funktion: Wenn die Programmausführung den **InputStr**-Befehl erreicht, wird der Anwender aufgefordert, eine Zeichenkette einzugeben, die dann einer Variablen zugeordnet wird.

Beschreibung: Siehe **Input**.

Intersection Misc - Graph&Table(1)

Funktion: Wird als Argument des **SetInequalityPlot**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **SetInequalityPlot**.

InvBinomialCD Keyboard

Syntax: `InvBinomialCD` \square *prob*-Wert, *Numtrial*-Wert, *pos*-Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen Binomialverteilung“ (Seite 157).

InvChiCD Keyboard

Syntax: `InvChiCD` \square *prob* -Wert, *df*-Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen χ^2 -Verteilung“ (Seite 156).

Inverse I/O - Sketch

Syntax: Inverse□<y oder x Grafiknummer>
[,<Farbbefehl>]

Funktion: Stellt die Umkehrung einer Funktion grafisch dar.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

InvFCD Keyboard

Syntax: InvFCD□*prob*-Wert, *n:df*-Wert, *d:df*-Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen *F*-Verteilung“ (Seite 157).

InvGeoCD Keyboard

Syntax: InvGeoCD□*prob*-Wert, *pos*-Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen geometrischen Verteilung“ (Seite 158).

InvHypergeoCD Keyboard

Syntax: InvHypergeoCD□*prob*-Wert, *n*-Wert, *M*-Wert, *N*-Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen hypergeometrischen Verteilung“ (Seite 158).

InvNormCD Keyboard

Syntax: {InvNormCD□ ; InvNorm□} "Tail setting",
Area-Wert, σ -Wert, μ -Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen Normalverteilung“ (Seite 156).

InvPoissonCD Keyboard

Syntax: InvPoissonCD□*prob*-Wert, λ -Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen Poisson-Verteilung“ (Seite 157).

InvTCD Keyboard

Syntax: InvTCD□*prob*-Wert, *df*-Wert

Funktion: Siehe „Umkehrfunktion der kumulativen Student'schen *t*-Verteilung“ (Seite 156).

L

Lbl Ctrl - Jump

Siehe **Goto~Lbl**.

Ldot Misc - Statistics(2)

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

Line I/O - Sketch

Syntax: Line□<*x*-Koordinate des Startpunktes>, <*y*-Koordinate des Startpunktes>, <*x*-Koordinate des Endpunktes>, <*y*-Koordinate des Endpunktes>
[,<Farbbefehl>]

Funktion: Zeichnet ein Geradenstück zwischen den beiden durch die Koordinaten bezeichneten Punkten.

Tip: Das Geradenstück wird nicht gezeichnet, wenn die Startpunktkoordinate oder die Endpunktkoordinate außerhalb des aktuellen Grafikfensters liegen.

LinearReg (LinearR) Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: LinearReg□*xList*, *yList*[, [*FreqList* (oder 1)]
[, [*yn*] [, {On ; Off}]]]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot x + b$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

LineStyle Misc - Setup(2)

Funktion: Wird als Argument des **SetGrid**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **SetGrid**.

LinRegTTest Keyboard

Syntax: LinRegTTest□" β & ρ condition", *XList*, *YList*[,
{*Freq* ; 1}]

Funktion: Siehe „Linearer Regressions-*t*-Test“ (Seite 152).

Local Misc - Variable

Syntax: Local□<Variablenname>, <Variablenname>
... [,<Farbbefehl>]

Funktion: Definiert eine lokale Variable.

Beschreibung: Lokale Variablen haben die folgenden Vorteile.

- Da lokale Variablen automatisch gelöscht werden, wird durch die Verwendung von lokalen Variablen für die vorübergehende Speicherung eine unnötige Speichernutzung verhindert.
- Da sich lokale Variablen nicht auf allgemeine (Anwender-)Variablen auswirken, können Sie lokale Variablen benennen, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, ob der von Ihnen verwendete Name bereits von einer anderen Variablen verwendet wird.

Locate I/O - Output

Syntax 1: Locate□<*x*-Koordinate>, <*y*-Koordinate>, <Ausdruck>

Syntax 2: Locate□<*x*-Koordinate>, <*y*-Koordinate>, "<Zeichenkette>"

Funktion: Dieser Befehl bewirkt die Anzeige des Ergebnisses des angegebenen Ausdrucks oder der angegebenen Textzeichenkette auf dem Display an der durch die Koordinaten angegebenen Position.

Beschreibung:

- Die Koordinaten des Punktes in der linken oberen Ecke des effizienten Bereichs des Locate-Befehls sind (1, 1), und Koordinatenwerte können im Bereich 1 bis 580 für die *x*-Koordinate und 1 bis 580 für die *y*-Koordinate angegeben werden. Beachten Sie allerdings, dass die tatsächliche Pixelzählung auf dem Bildschirm des ClassPad 320×528 beträgt.
- Das Ergebnis eines Ausdrucks wird als einzelne Zeile angezeigt.

Lock Misc - Variable

Syntax: Lock□<Variablenname>, <Variablenname>

...

Funktion: Sperrt Variablen.

LockFolder **Misc - Variable - Folder**

Syntax: LockFolder□<Ordnername>

Funktion: Sperrt den angegebenen Ordner und alle momentan darin befindlichen Dateien.

LogisticReg (LogisticR)
Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: LogisticReg□xList, yList[,<yn>][, {On ; Off}]

Funktion: Führt die Regression $y = c/(1 + a \cdot e^{-b \cdot x})$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

LogP **Misc - Graph&Table(1)**

Funktion: Wird als Argument des **ViewWindow**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **ViewWindow**.

LogReg (LogR) **Misc - Statistics(1) - Regression**

Syntax: LogReg□xList, yList[, FreqList (oder 1)]
[,<yn>][, {On ; Off}]

Funktion: Führt die Regression $y = a + b \cdot \ln(x)$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

LpWhile **Ctrl - Do**

Siehe **Do~LpWhile**.

M**MedBox** **Misc - Statistics(1) - Graph**

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

MedMedLine (MedMed)
Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: MedMedLine□xList, yList[, FreqList (oder 1)]
[,<yn>][, {On ; Off}]

Funktion: Führt die Med-Med-Berechnung $y = a \cdot x + b$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

Message **I/O - Output**

Syntax: Message□"<Zeichenkette 1>"
[, "<Zeichenkette 2>"]

Funktion: Dieser Befehl unterbricht die Programmausführung und zeigt ein Dialogfeld an, das den durch "<Zeichenkette 1>" angegebenen Text enthält.



Der Text wird oben linksbündig angezeigt. Der für "<Zeichenkette 2>" angegebene Text wird als Titel für das Dialogfeld verwendet.

Beschreibung:

- Für "<Zeichenkette 1>" und "<Zeichenkette 2>" können in Anführungszeichen (" ") eingeschlossene Textzeichenketten oder Variablenamen angegeben werden.
- Wenn Sie im Dialogfeld auf [OK] tippen, wird das Dialogfeld geschlossen und die Programmausführung fortgesetzt.
- Wenn Sie auf [Cancel] tippen, wird die Programmausführung beendet.

ModBox **Misc - Statistics(1) - Graph**

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

MoveVar **Misc - Variable**

Syntax: MoveVar□<Variablenname>, <aktueller Ordnername>, <Zielordnername>

Funktion: Verschiebt eine Variable in den angegebenen Ordner.

MultiSortA **Keyboard**

Syntax 1: MultiSortA□<Listenname>

Syntax 2: MultiSortA□<Vorranglistenname>, <verbundener Listenname>, <verbundener Listenname>, ...

Funktion: Sortiert eine statistische Liste in aufsteigender Reihenfolge.

Beschreibung:

- Syntax 1 führt eine einfache Listensortierung aus.
- Syntax 2 sortiert mehrere Listen auf der Vorrangliste. Es können bis zu fünf verbundene Listen angegeben werden.

MultiSortD **Keyboard**

Syntax 1: MultiSortD□<Listenname>

Syntax 2: MultiSortD□<Vorranglistenname>, <verbundener Listenname>, <verbundener Listenname>, ...

Funktion: Sortiert eine statistische Liste in absteigender Reihenfolge.

Beschreibung: Siehe **MultiSortA**.

N**NDist** **Misc - Statistics(1) - Graph**

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

NewFolder **Misc - Variable - Folder**

Syntax: NewFolder□<Ordnername>

Funktion: Erstellt einen neuen Ordner.

Next **Ctrl - For**

Siehe **For~To~(Step~)Next**.

NormCD Keyboard

Syntax: NormCD \square Unterer Wert, Oberer Wert, σ -Wert, μ -Wert

Funktion: Siehe „Kumulative Normalverteilung“ (Seite 156).

NormPD Keyboard

Syntax: NormPD \square x -Wert, σ -Wert, μ -Wert

Funktion: Siehe „Normalverteilungsdichte“ (Seite 155).

NormalLine I/O - Sketch

Syntax: NormalLine \square <Grafiknummer>, < x -Koordinate>[, <Farbbefehl>]

Funktion: Zeichnet eine Normale.

Beschreibung: Zeichnet beim angegebenen x -Wert eine Normale zur Grafik.

not **Ctrl - Logic**

Siehe „Bitweise Verknüpfungen“ (Seite 62).

NPPlot **Misc - Statistics(1) - Graph**

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

NumToChr **Misc - String(1)**

Syntax: NumToChr \square n , <Speichervariablenname>

Funktion: Wandelt einen numerischen Wert n gemäß der Zeichencodetabelle in den bzw. die entsprechenden Textzeichen um und ordnet das bzw. die Zeichen als Zeichenkette der angegebenen Variablen zu. Weitere Informationen zu Zeichencodes finden Sie unter „Zeichencode-Tabelle“ auf Seite 278.

NumToStr **Misc - String(1)**

Syntax: NumToStr \square <Wert>, {"Fix <Ganzzahl von 0 bis 9>" ; "Sci <Ganzzahl von 0 bis 9>"}, <Speichervariablenname>

Funktion: Wandelt einen numerischen Wert in eine Zeichenkette des angegebenen Formats um und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

O**Off** **Misc - Setup(1)**

Funktion: Wird als Argument der Setup-Typbefehle zur Deaktivierung der Einstellung verwendet.

On **Misc - Setup(1)**

Funktion: Wird als Argument der Setup-Typbefehle zur Aktivierung der Einstellung verwendet.

OnePropZTest Keyboard

Syntax: OnePropZTest \square "Prop condition", p_0 -Wert, x -Wert, n -Wert

Funktion: Siehe „1-Proportion Z-Test“ (Seite 151).

OnePropZInt Keyboard

Syntax: OnePropZInt \square C-Level-Wert, x -Wert, n -Wert
Funktion: Siehe „1-Proportion Z-Intervall“ (Seite 154).

OneSampleTInt Keyboard

Syntax 1: OneSampleTInt \square C-Level-Wert, List [, {Freq ; 1}]

Syntax 2: OneSampleTInt \square C-Level-Wert, \bar{x} -Wert, s_x -Wert, n -Wert

Funktion: Siehe „1-Stichproben t -Intervall“ (Seite 155).

OneSampleTTest Keyboard

Syntax 1: OneSampleTTest \square " μ condition", μ_0 -Wert, List[, {Freq ; 1}]

Syntax 2: OneSampleTTest \square " μ condition", μ_0 -Wert, \bar{x} -Wert, s_x -Wert, n -Wert

Funktion: Siehe „1-Stichproben t -Test“ (Seite 151).

OneSampleZInt Keyboard

Syntax 1: OneSampleZInt \square C-Level-Wert, σ -Wert, List[, {Freq ; 1}]

Syntax 2: OneSampleZInt \square C-Level-Wert, σ -Wert, \bar{x} -Wert, n -Wert

Funktion: Siehe „1-Stichproben Z-Intervall“ (Seite 154).

OneSampleZTest Keyboard

Syntax 1: OneSampleZTest \square " μ condition", μ_0 -Wert, σ -Wert, List[, {Freq ; 1}]

Syntax 2: OneSampleZTest \square " μ condition", μ_0 -Wert, σ -Wert, \bar{x} -Wert, n -Wert

Funktion: Siehe „1-Stichproben Z-Test“ (Seite 151).

OneVariable Keyboard

Syntax: OneVariable \square x List [, FreqList (oder 1)]

Funktion: Statistische Berechnungen mit einer einzelnen Variable

Beschreibung:

x List: Name der Liste für die Speicherung der x -Achsendaten

FreqList: Name der Liste für die Speicherung der Häufigkeit der „ x List“-Daten

- „FreqList“ kann weggelassen werden. In diesem Fall wird „1“ für „FreqList“ angenommen.

OneWayANOVA Keyboard

Syntax: OneWayANOVA \square FactorList(A), DependentList

Funktion: Siehe „Einweg-ANOVA“ (Seite 153).

OpenComPort38k I/O - Communication

Syntax: OpenComPort38k

Funktion: Öffnet den 3-poligen COM-Port.

or **Ctrl - Logic**


Siehe „Bitweise Verknüpfungen“ (Seite 62).

P

Pause Ctrl - Control

Syntax: Pause

Funktion: Unterbricht die Programmausführung und zeigt einen Pausenindikator auf der rechten Seite der Statusleiste an.



Beschreibung:

- Sie können manuelle Operationen auf dem Displaybildschirm des ClassPad ausführen, während die Programmausführung mithilfe des **Pause**-Befehls unterbrochen ist.
- Die Programmunterbrechung bleibt unterbrochen, bis Sie auf die Schaltfläche  in der Statusleiste tippen, oder bis sechs Minuten vergangen sind (nach dieser Zeit wird die Programmausführung automatisch wiederaufgenommen).

PeriodsAnnual Keyboard

Syntax: PeriodsAnnual

Funktion: Gibt jährliche Zahlungsperioden für die Wertpapieranalyse an.

PeriodsSemi Keyboard

Syntax: PeriodsSemi

Funktion: Gibt halbjährliche Zahlungsperioden für die Wertpapieranalyse an.

Plot I/O - Sketch - Plot

Syntax: Plot \square <x-Koordinate>, <y-Koordinate> [,<Farbbefehl>]

Funktion: Zeigt an der durch die Koordinaten angegebenen Position einen Zeiger an und plottet dort einen Punkt.

PlotChg I/O - Sketch - Plot

Syntax: PlotChg \square <x-Koordinate>, <y-Koordinate> [,<Farbbefehl>]

Funktion: Wenn sich ein Plot an den angegebenen Koordinaten befindet, wird der Plot innerhalb einer Fläche von 3×3 Pixeln rund um die Koordinaten gelöscht. Wenn sich kein Plot an den angegebenen Koordinaten befindet, wird innerhalb einer Fläche von 3×3 Pixeln rund um die Koordinaten ein Punkt geplottet.

PlotOff I/O - Sketch - Plot

Syntax: PlotOff \square <x-Koordinate>, <y-Koordinate>

Funktion: Löscht den Plot innerhalb einer Fläche von 3×3 Pixeln rund um die angegebenen Koordinaten.

PlotOn I/O - Sketch - Plot

Syntax: PlotOn \square <x-Koordinate>, <y-Koordinate> [,<Farbbefehl>]

Funktion: Plottet innerhalb einer Fläche von 3×3 Pixeln rund um die angegebenen Koordinaten einen Punkt.

plotTest(I/O - Sketch - Plot

Syntax: plotTest(<x-Koordinate>, <y-Koordinate>)

Funktion: Gibt, wenn sich an der angegebenen Pixelposition ein Punkt befindet, einen Wert zurück, der der Farbe des Punktes entspricht (Schwarz: 1, Blau: 2, Rot: 3, Magenta: 4, Grün: 5, Zyan: 6, Gelb: 7). Gibt 0 zurück, wenn sich kein Punkt an der angegebenen Pixelposition befindet.

Beschreibung: Es sind nur Punkte innerhalb des Bildschirms zulässig.

PmtBgn Keyboard

Syntax: PmtBgn

Funktion: Gibt den Beginn einer Periode für einen Zahlungstermin für die Finanzberechnung an.

PmtEnd Keyboard

Syntax: PmtEnd

Funktion: Gibt das Ende einer Periode für einen Zahlungstermin für die Finanzberechnung an.

PoissonCD Keyboard

Syntax: PoissonCD \square Unterer Wert, Oberer Wert, λ -Wert

Funktion: Siehe „Kumulative Poisson-Verteilung“ (Seite 157).

PoissonPD Keyboard

Syntax: PoissonPD \square x-Wert, λ -Wert

Funktion: Siehe „Poisson-Verteilungswahrscheinlichkeit“ (Seite 157).

PowerReg (PowerR) Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: PowerReg \square xList, yList[, [FreqList (oder 1)] [, [<y>] [, {On ; Off}]]]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot x^b$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

Print I/O - Output

Syntax 1: Print \square <Ausdruck> [,<Farbbefehl>]

Syntax 2: Print \square "<Zeichenkette>"

Funktion: Zeigt das Ergebnis des angegebenen Ausdrucks oder die angegebene Textzeichenkette an.

Beschreibung: Das Ergebnis eines Ausdrucks wird als einzelne Zeile angezeigt. Wenn das Ergebnis ein langer Ausdruck, ein Bruch oder eine Zeichenkette ist, passt es möglicherweise nicht auf das Display.

Verwenden Sie in diesem Fall stattdessen den **PrintNatural**-Befehl.

PrintNatural I/O - Output

Syntax: PrintNatural□<Ausdruck>[, "<Zeichenkette>"]

Funktion: Unterbricht die Programmausführung und zeigt das Ergebnis des angegebenen Ausdrucks in einem natürlichen Format an.

Beschreibung:

- Für "<Zeichenkette>" kann eine in Anführungszeichen (" ") eingeschlossene Zeichenkette oder ein Variablenname angegeben werden.
- Wenn Sie im Dialogfeld auf [OK] tippen, wird das Dialogfeld geschlossen und die Programmausführung fortgesetzt. Wenn Sie auf [Cancel] tippen, wird die Programmausführung beendet.

PTBrokenThck Misc - Graph&Table(1) - Plot Type

Syntax: PTBrokenThck□<Grafiknummer>

Funktion: Gibt „Broken Thick“ als Typ der Grafiklinie an.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

PTDot Misc - Graph&Table(1) - Plot Type

Syntax: PTDot□<Grafiknummer>

Funktion: Gibt „Dot Plot“ als Typ der Grafiklinie an.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

PTNormal Misc - Graph&Table(1) - Plot Type

Syntax: PTNormal□<Grafiknummer>

Funktion: Gibt „Normal“ als Typ der Grafiklinie an.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

PTThick Misc - Graph&Table(1) - Plot Type

Syntax: PTThick□<Grafiknummer>

Funktion: Gibt „Thick“ als Typ der Grafiklinie an.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

PTThin Misc - Graph&Table(1) - Plot Type

Syntax: PTThin□<Grafiknummer>

Funktion: Gibt „Thin“ als Typ der Grafiklinie an.

Beschreibung: Grafiknummernbereich: 1 bis 100

PxlChg I/O - Sketch - Pixel

Syntax: PxlChg□<x-Pixelwert>, <y-Pixelwert>[, <Farbbefehl>]

Funktion: Schaltet die Anzeige des angegebenen Pixel ein oder aus.

PxlOff I/O - Sketch - Pixel

Syntax: PxlOff□<x-Pixelwert>, <y-Pixelwert>

Funktion: Schaltet die Anzeige des angegebenen Pixels aus.

PxlOn I/O - Sketch - Pixel

Syntax: PxlOn□<x-Pixelwert>, <y-Pixelwert> [, <Farbbefehl>]

Funktion: Schaltet die Anzeige des angegebenen Pixels ein.

pxlTest(I/O - Sketch - Pixel

Syntax: pxlTest (<x-Pixelwert>, <y-Pixelwert>)

Funktion: Gibt, wenn sich an der angegebenen Pixelposition ein Punkt befindet, einen Wert zurück, der der Farbe des Punktes entspricht (Schwarz: 1, Blau: 2, Rot: 3, Magenta: 4, Grün: 5, Zyan: 6, Gelb: 7). Gibt 0 zurück, wenn sich kein Punkt an der angegebenen Pixelposition befindet.

Q**QuadReg (QuadR)** Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: QuadReg□xList, yList[, [FreqList (oder 1)] [, [<ym>] [, {On ; Off}]]]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

QuartReg (QuartR) Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: QuartReg□xList, yList[, [FreqList (oder 1)] [, [<ym>] [, {On ; Off}]]]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$ aus.

Beschreibung: Siehe **SinReg**.

R**RclGMem** Misc - Graph&Table(2)

Syntax: RclGMem□{<Variablenname> ; <Ordnername\Dateiname>}

Funktion: Ruft die GMem-Daten (Grafikausdruck und dazugehörige Information) ab, die vorher unter dem angegebenen Namen gespeichert wurde.

Beschreibung: Ein Ordnerpfad kann nur bis zu einer Ebene angegeben werden.

RclPict Misc - Graph&Table(2)

Syntax: RclPict□<Bildname>

Funktion: Ruft ein Pict-Bild auf, das vorher unter dem angegebenen Namen gespeichert wurde.

RclVWin Misc - Graph&Table(2)

Syntax: RclVWin□{<Variablenname> ; <Ordnername\Dateiname>}

Funktion: Ruft Betrachtungsfensterwerte auf, die vorher unter dem angegebenen Namen gespeichert wurden.

Beschreibung: Ein Ordnerpfad kann nur bis zu einer Ebene angegeben werden.

Receive38k I/O - Communication

Syntax: Receive38k□<Variablenname>

Funktion: Empfängt EA-200-Daten.

Beschreibung:

- Vor Ausführung dieses Befehls muss der **OpenComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.
- Nach Ausführung dieses Befehls muss der **CloseComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.
- Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in der Dokumentation, die zusammen mit dem EA-200 geliefert wird.
- Beachten Sie, dass Sie alle Instanzen des **Receive**-Befehls in den Beispielen in der Anwenderdokumentation des EA-200 durch den **Receive38k**-Befehl ersetzen müssen. Sie müssen auch alle anderen Befehle in den EA-200-Beispielen so anpassen, dass sie der ClassPad-Befehlssyntax und der in diesem Handbuch beschriebenen Verwendung entsprechen.

Rename Misc - Variable

Syntax: Rename□<aktueller Variablenname>, <neuer Variablenname>

Funktion: Benennt eine Variable um.

Return Ctrl - Control

Syntax: Return□{<Variable>}

Funktion 1 (Hauptprogramm): Beendet die Programmausführung.

Funktion 2 (Subroutinen-Programm): Kehrt von einer Subroutine zurück.

Tipp

- Der **Return**-Befehl kann während eines **If**-, **For**-, **Do**-, **While**- oder **Switch**-Prozesses ausgeführt werden.
- Wenn eine <Variable> an den **Return**-Befehl im Main-Menü angehängt wird, führt die Ausführung des Befehls dazu, dass die Variable angezeigt wird, nachdem das Programm abgeschlossen ist.

S**Scatter** Misc - Statistics(1) - Graph

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

Send38k I/O - Communication

Syntax: Send38k□<Variablenname>

Funktion: Sendet EA-200-Daten.

Beschreibung:

- Vor Ausführung dieses Befehls muss der **OpenComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.
- Nach Ausführung dieses Befehls muss der **CloseComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.
- Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in der Dokumentation, die zusammen mit dem EA-200 geliefert wird.
- Beachten Sie, dass Sie alle Instanzen des **Send**-Befehls in den Beispielen in der Anwenderdokumentation des EA-200 durch den **Send38k**-Befehl ersetzen müssen. Sie müssen auch alle anderen Befehle in den EA-200-Beispielen so anpassen, dass sie der ClassPad-Befehlssyntax und der in diesem Handbuch beschriebenen Verwendung entsprechen.
- <Variablenname> muss eine Variable sein, die eine reelle Zahl oder eine Liste enthält. Alles andere führt zu einem Fehler.

SendVar38k I/O - Communication

Syntax: SendVar38k□<Variablenname>

Funktion: Sendet Variablennamen und Variableninhalte.

Beschreibung:

- Vor Ausführung dieses Befehls muss der **OpenComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.
- Nach Ausführung dieses Befehls muss der **CloseComPort38k**-Befehl ausgeführt werden.

SeqSelOff Misc - Sequence

Syntax: SeqSelOff□{ a_{n+1} ; a_{n+2} ; b_{n+1} ; b_{n+2} ; c_{n+1} ; c_{n+2} ; a_nE ; b_nE ; c_nE }

Funktion: Hebt die Auswahl des angegebenen Zahlenfolgenausdrucks auf. Wenn „ a_nE “, „ b_nE “ oder „ c_nE “ als Argument angegeben wird, wird [Explicit] aktiviert. Die Angabe eines beliebigen anderen Arguments aktiviert [Recursive].

SeqSelOn Misc - Sequence

Syntax: SeqSelOn□{ a_{n+1} ; a_{n+2} ; b_{n+1} ; b_{n+2} ; c_{n+1} ; c_{n+2} ; a_nE ; b_nE ; c_nE }

Funktion: Wählt den angegebenen Zahlenfolgenausdruck aus. Wenn „ a_nE “, „ b_nE “ oder „ c_nE “ als Argument angegeben wird, wird [Explicit] aktiviert. Die Angabe eines beliebigen anderen Arguments aktiviert [Recursive].

SeqType Misc - Sequence

Syntax: SeqType□{"n" ; " $a_{n+1}a_0$ " ; " $a_{n+1}a_1$ " ; " $a_{n+2}a_0$ " ; " $a_{n+2}a_1$ "}

Funktion: Gibt den Rekursionstyp an.

Beschreibung: Wenn „n“ als Argument angegeben wird, wird [Explicit] aktiviert. Die Angabe eines beliebigen anderen Arguments aktiviert [Recursive].

SetAxes **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetAxes□{On ; Off ; Number}

Funktion: Gibt den Achsenanzeigemodus für das Grafikfenster an: es werden nur die Achsen angezeigt (On); Achsen und Skalierung werden ausgeblendet (Off); es werden Achsen und Skalierung angezeigt (Number).

SetCellWidth **Misc - Setup(4)**

Syntax: SetCellWidth□{2 ; 3 ; 4}

Funktion: Gibt die Anzahl der Zeilen an, die im Statistik-Editor-Fenster sowie im Datentabellenfenster angezeigt werden.

SetComplex **Misc - Setup(1)**

Syntax: SetComplex

Funktion: Stellt den komplexen Modus ein (für die Ausführung von Berechnungen mit komplexen Zahlen).

SetCoord **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetCoord□{On ; Off}

Funktion: Schaltet die Anzeige der Zeiger-Koordinaten im Grafikfenster ein oder aus.

SetDecimal **Misc - Setup(1)**

Syntax: SetDecimal

Funktion: Stellt den Dezimalmodus ein (zeigt Ergebnisse im Dezimalformat an).

SetDegree **Misc - Setup(1)**

Syntax: SetDegree

Funktion: Legt „Degree“ (Altgrad) als Maßeinheit für den Winkel fest.

SetDeriv **Misc - Setup(3)**

Syntax: SetDeriv□{On ; Off}

Funktion: Schaltet die Anzeige der Zeiger-Koordinaten im Grafikfenster und der Ableitung der Tabelle mit den geordneten Paaren ein oder aus.

SetDispGCon **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetDispGCon□{On ; Off}

Funktion: Schaltet die Anzeige der Grafikcontrollerpfeile während der grafischen Darstellung ein oder aus.

SetDrawCon **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetDrawCon

Funktion: Legt fest, dass die grafische Darstellung erfolgt, indem die geplotteten Punkte mit Linien verbunden werden.

SetDrawPlt **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetDrawPlt

Funktion: Legt fest, dass die grafische Darstellung ausschließlich durch Plotten der Punkte erfolgt.

SetFix **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetFix□<Ganzzahl von 0 bis 9>

Funktion: Stellt die festgelegte Anzahl von Dezimalstellen ein.

SetFolder **Misc - Variable - Folder**

Syntax: SetFolder□<Ordnername>
[,<Speichervariablenname>]

Funktion:

- Macht den angegebenen Ordner zum aktuellen Ordner. Durch Einschließen eines Variablenamens am Ende dieses Befehls wird der Name des vorherigen aktuellen Ordners der Variablen als Textzeichenkette zugeordnet.
- Falls der angegebene Ordner nicht vorhanden ist, erstellt dieser Befehl einen neuen Ordner mit dem angegebenen Namen und macht diesen zum aktuellen Ordner.

SetFunc **Misc - Setup(3)**

Syntax: SetFunc□{On ; Off}

Funktion: Schaltet die Anzeige des Grafikfunktionsnamens und der Funktion ein oder aus.

SetGraphColor **Misc - Setup(4)**

Syntax: SetGraphColor□<Grafiknummer>,
<Farbbefehl>

Funktion: Legt die Farbe der Grafik fest.

Beschreibung: Die Grafiknummern liegen im Bereich von 1 bis 100.

SetGrad **Misc - Setup(1)**

Syntax: SetGrad

Funktion: Legt „Grad“ (Gon) als Maßeinheit für den Winkel fest.

SetGrid **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetGrid□{On ; Off ; LineType}

Funktion: Legt den Anzeigemodus für den Gittertyp im Grafikfenster fest: als Punkte zeigen (**On**); Gitter ausblenden (**Off**); und als Gitterlinien anzeigen (**LineType**).

SetInequalityPlot **Misc - Setup(4)**

Syntax: SetInequalityPlot□{Intersection ; Union}

Funktion: Füllt bei der grafischen Darstellung von mehreren Ungleichheiten die Flächen, in denen alle Ungleichheitsbedingungen erfüllt sind (**Intersection**) oder Flächen, in denen mindestens eine Ungleichheitsbedingung erfüllt ist (**Union**).

SetLabel **Misc - Setup(2)**

Syntax: SetLabel□{On ; Off}

Funktion: Schaltet die Anzeige der Achsenbeschriftungen im Grafikfenster ein oder aus.

SetLeadCursor Misc - Setup(3)

Syntax: SetLeadCursor□{On ; Off}

Funktion: Schaltet die Anzeige des vorangestellten Cursors während der grafischen Darstellung ein oder aus.

SetNormal Misc - Setup(2)

Syntax: SetNormal□{1 ; 2}

Funktion: Stellt Normal 1 oder Normal 2 für die automatische Exponentialanzeige von Werten ein.

SetRadian Misc - Setup(1)

Syntax: SetRadian

Funktion: Legt „Radian“ (Bogenmaß) als Maßeinheit für den Winkel fest.

SetReal Misc - Setup(1)

Syntax: SetReal

Funktion: Stellt den reellen Modus ein (für die Ausführung von Berechnungen mit reellen Zahlen).

SetSci Misc - Setup(2)

Syntax: SetSci□<Ganzzahl von 0 bis 9>

Funktion: Stellt die festgelegte Anzahl von signifikanten Stellen ein.

SetSequence Misc - Setup(4)

Syntax: SetSequence□{On ; Off ; StepDisp}

Funktion: Schaltet die Anzeige der nach der grafischen Darstellung erstellten Ausdrücke ein oder aus, oder stellt die „Schrittanzeige“ (**StepDisp**) ein.

Beschreibung: Wenn **StepDisp** ausgewählt wird, wird der Ausdruck erst angezeigt, wenn **[EXE]** gedrückt wird.

SetSimulGraph Misc - Setup(2)

Syntax: SetSimulGraph□{On ; Off}

Funktion: Schaltet das gleichzeitige Zeichnen von mehreren Grafiken ein oder aus.

SetSketchColor Misc - Setup(4)

Syntax: SetSketchColor [, <Farbbefehl>]

Funktion: Legt die Farbe eines mit der Sketch-Funktion gezeichneten Objekts fest.

SetSmryTable Misc - Setup(3)

Syntax: SetSmryTable□{<Listenname> ; VWin}

Funktion: Legt fest, ob die Erzeugung der Übersichtstabelle vom Betrachtungsfenster oder von der Liste abhängt. Wenn **VWin** verwendet wird, ist die Erzeugung vom Betrachtungsfenster abhängig.

SetSmryTableQD Misc - Setup(3)

Syntax: SetSmryTableQD□{On ; Off}

Funktion: Legt fest, ob die zweite Ableitung in den Übersichtstabellen angezeigt wird.

SetStandard Misc - Setup(1)

Syntax: SetStandard

Funktion: Stellt den Standardmodus ein. (Die Berechnungsergebnisse bleiben als Ausdrücke bestehen.)

SetStatWinAuto Misc - Setup(4)

Syntax: SetStatWinAuto□{On ; Off}

Funktion: Schaltet das automatische Setup des Betrachtungsfensters für das Statistik-Menü ein oder aus.

SetTVariable Misc - Setup(3)

Syntax: SetTVariable□{<Listenname> ; TableInput}

Funktion: Legt die Position der Variablenreferenz für die Tabellenerzeugung fest.

Beschreibung: Verwenden Sie **TableInput**, um einen Bereich anzugeben und eine Tabelle zu erzeugen.

SetΣdisp Misc - Setup(4)

Syntax: SetΣdisp□{On ; Off}

Funktion: Schaltet die Anzeige der Partialsummen für Tabellen ein oder aus.

SheetActive Misc - Graph&Table(1) - Sheet

Syntax: SheetActive□{<Blattnummer> ; "<Blattname>"}

Funktion: Wählt das Blatt aus, das den Ausdruck enthält, der grafisch dargestellt werden soll.

Beschreibung: Selbst nach der Umbenennung eines Blattes kann dieses immer noch durch seine vorherige Blattnummer angegeben werden.

SheetName Misc - Graph&Table(1) - Sheet

Syntax: SheetName□"<Blattnamenzeichenkette>", <Blattnummer>

Funktion: Ordnet einen Namen einem Blatt zu.

Beschreibung:

- Ein Blattname kann bis zu acht Zeichen lang sein.
- Blattnummernbereich: 1 bis 5

SinReg (SinR) Misc - Statistics(1) - Regression

Syntax: SinReg□xList, yList[, <yn>][, {On ; Off}]

Funktion: Führt die Regression $y = a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$ aus.

Beschreibung:

xList: Name der Liste für das Speichern von x-Achsendaten

yList: Name der Liste für das Speichern von y-Achsendaten

- „yn“ ist der Grafikeditorname (y1, y2, ...), der dem Bestimmungsort für die Kopie des Regressionsausdrucks entspricht. Die Kopie wird nicht ausgeführt, wenn „yn“ weggelassen wird.
- „On/Off“ schaltet die Restberechnung ein oder aus. Die Restberechnung wird ausgeschaltet, wenn diese Einstellung weggelassen wird.

Skip **Ctrl - Control**

Syntax: Skip

Funktion: Veranlasst die Programmausführung, zu einer Anweisung am Beginn einer Schleife zu springen.

Beschreibung:

- **Skip** veranlasst die Programmausführung, zu einer Anweisung am Beginn einer Schleife zu springen.
- **Skip** kann innerhalb eines **For-**, **Do-** oder **While-** Prozesses verwendet werden.

SmryTSELon **Misc - Graph&Table(1)**

Syntax: SmryTSELon□<Ausdrucksnummer>

Funktion: Hebt die Auswahl aller momentan ausgewählten Ausdrücke auf und wählt nur den angegebenen Ausdruck der Übersichtstabelle aus.

Square **Misc - Statistics(2)**

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph-** Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

StatGraph **Misc - Statistics(1)**

Syntax 1: StatGraph□<StatGraph-Nummer 1 bis 9>, {On ; Off}, Graph Type 1, xList, yList, FreqList (oder 1), Plot Type

Syntax 2: StatGraph□<StatGraph-Nummer 1 bis 9>, {On ; Off}, Graph Type 2, xList, yList, FreqList (oder 1)

Syntax 3: StatGraph□<StatGraph-Nummer 1 bis 9>, {On ; Off}, Graph Type 3, xList, yList

Syntax 4: StatGraph□<StatGraph-Nummer 1 bis 9>, {On ; Off}, Graph Type 4, xList, FreqList (oder 1)

Syntax 5: StatGraph□<StatGraph-Nummer 1 bis 9>, {On ; Off}, Graph Type 5, xList, Plot Type

Funktion: Konfiguriert die Einstellungen für statistische Grafiken.

Beschreibung:

xList: Name der Liste für die Speicherung der x-Achsendaten

yList: Name der Liste für das Speichern der y-Achsendaten

FreqList: Name der Liste für die Speicherung der Häufigkeit der „xList“- und „yList“-Daten

Graph Type 1: **Scatter, xyLine**

Graph Type 2: **LinearR, MedMed, QuadR, CubicR, QuartR, LogR, ExpR, abExpR, PowerR**

Graph Type 3: **SinR, LogisticR**

Graph Type 4: **Histogram, MedBox, ModBox, NDist, Broken**

Graph Type 5: **NPPlot**

Plot Type: **Square, Cross, Dot, Ldot**

StatGraphSel **Misc - Statistics(1)**

Syntax: StatGraphSel□{On ; Off} {"Reg," ; ,"Graph"}

Funktion: Schaltet die grafische Darstellung von statistischen Funktionen ein oder aus.

Beschreibung:

- „Reg“ wählt Previous Reg. aus
- „Graph“ wählt Graph Function aus.
- Falls Sie „Reg“ und „Graph“ weglassen, werden StatGraph, Previous Reg und Graph Function ein- oder ausgeschaltet.

Step **Ctrl - For**

Siehe **For~To~(Step~)Next**.

StepDisp **Misc - Setup(4)**

Funktion: Wird als Argument des **SetSequence-** Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **SetSequence**.

StoGMem **Misc - Graph&Table(2)**

Syntax: StoGMem□{<Variablenname> ; <Ordnername\Dateiname>}

Funktion: Ordnet GMem-Daten (Grafikausdruck und dazugehörige Informationen) einen Namen zu und speichert diesen.

Beschreibung: Ein Ordnerpfad kann nur bis zu einer Ebene angegeben werden.

Stop **Ctrl - Control**

Syntax: Stop

Funktion: Beendet die Programmausführung.

Beschreibung: Dieser Befehl beendet die gesamte Programmausführung, einschließlich der Ausführung des Hauptprogramms, wenn ein Subroutinenprogramm ausgeführt wird.

StoPict **Misc - Graph&Table(2)**

Syntax: StoPict□<Bildname>

Funktion: Ordnet einem Pict-Bild einen Namen zu und speichert diesen.

StoVWin **Misc - Graph&Table(2)**

Syntax: StoVWin□{<Variablenname> ; <Ordnername\Dateiname>}

Funktion: Ordnet Betrachtungsfensterwerten einen Namen zu und speichert diese.

Beschreibung: Ein Ordnerpfad kann nur bis zu einer Ebene angegeben werden.

StrCmp **Misc - String(1)**

Syntax: StrCmp□"<Zeichenkette 1>", "<Zeichenkette 2>", <Speichervariablenname>

Funktion: Vergleicht "<Zeichenkette 1>" und "<Zeichenkette 2>" miteinander (Zeichencodevergleich) und ordnet den resultierenden Wert der angegebenen Variablen zu.

Beschreibung:

- Gibt 0 zurück, wenn "<Zeichenkette 1>" = "<Zeichenkette 2>".
- Gibt 1 zurück, wenn "<Zeichenkette 1>" > "<Zeichenkette 2>".
- Gibt -1 zurück, wenn "<Zeichenkette 1>" < "<Zeichenkette 2>".

StrInv **Misc - String(1)**

Syntax: StrInv□"<Zeichenkette>", <Speichervariablenname>

Funktion: Invertiert die Reihenfolge in einer Zeichenkette und ordnet die resultierende Zeichenkette einer Variablen zu.

StrJoin **Misc - String(1)**

Syntax: StrJoin□"<Zeichenkette 1>", "<Zeichenkette 2>", <Speichervariablenname>

Funktion: Verbindet "<Zeichenkette 1>" und "<Zeichenkette 2>" miteinander und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

StrLeft **Misc - String(1)**

Syntax: StrLeft□"<Zeichenkette>", *n*, <Speichervariablenname>

Funktion: Kopiert eine Zeichenkette bis zum *n*-ten Zeichen von links, und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

StrLen **Misc - String(1)**

Syntax: StrLen□"<Zeichenkette>", <Speichervariablenname>

Funktion: Bestimmt die Länge einer Zeichenkette (die Anzahl ihrer Zeichen) und ordnet den resultierenden Wert der angegebenen Variablen zu.

StrLwr **Misc - String(2)**

Syntax: StrLwr□"<Zeichenkette>", <Speichervariablenname>

Funktion: Wandelt alle Zeichen einer Zeichenkette in Kleinbuchstaben um und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

StrMid **Misc - String(2)**

Syntax: StrMid□"<Zeichenkette>", *n*, <Speichervariablenname> [, <Anzahl der Zeichen>]

Funktion: Kopiert eine bestimmte Anzahl von Zeichen einer Zeichenkette, beginnend beim *n*-ten Zeichen, und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

Beschreibung: Wenn die Zeichenanzahl weggelassen wird, wird die Zeichenkette bis zu ihrem Ende kopiert.

StrRight **Misc - String(2)**

Syntax: StrRight□"<Zeichenkette>", *n*, <Speichervariablenname>

Funktion: Kopiert eine Zeichenkette bis zum *n*-ten Zeichen von rechts, und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

StrRotate **Misc - String(2)**

Syntax: StrRotate□"<Zeichenkette>", <Speichervariablenname> [, *n*]

Funktion: Vertauscht den linken und den rechten Teil einer beim *n*-ten Zeichen geteilten Zeichenkette, und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

Beschreibung: Die Vertauschung erfolgt nach links, wenn „*n*“ positiv ist, und nach rechts, wenn „*n*“ negativ ist. Wenn „*n*“ weggelassen wird, wird ein Standardwert von +1 verwendet.

StrShift **Misc - String(2)**

Syntax: StrShift□"<Zeichenkette>", <Speichervariablenname> [, *n*]

Funktion: Verschiebt eine Zeichenkette um *n* Zeichen nach links oder rechts, und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

Beschreibung: Die Verschiebung erfolgt nach links, wenn „*n*“ positiv ist, und nach rechts, wenn „*n*“ negativ ist. Wenn „*n*“ weggelassen wird, wird ein Standardwert von +1 verwendet.

StrSrc **Misc - String(2)**

Syntax: StrSrc□"<Zeichenkette 1>", "<Zeichenkette 2>", <Speichervariablenname> [, <Suchstartpunkt>]

Funktion: Durchsucht "<Zeichenkette 1>", beginnend bei dem angegebenen Punkt (*n*-tes Zeichen ab Beginn der Zeichenkette), um zu bestimmen, ob diese die durch "<Zeichenkette 2>" angegebenen Daten enthält. Wenn die Daten gefunden werden, gibt dieser Befehl die Position des ersten Zeichens von "<Zeichenkette 2>" relativ zum Beginn von "<Zeichenkette 1>" an.

Beschreibung: Wenn der Startpunkt weggelassen wird, fängt die Suche beim Beginn von "<Zeichenkette 1>" an.

strToExp(**Misc - String(2)**

Syntax: strToExp("<Zeichenkette>")

Funktion: Wandelt eine Zeichenkette in einen Ausdruck um und führt diesen Ausdruck aus.

StrUpr **Misc - String(2)**

Syntax: StrUpr"<Zeichenkette>",
<Speichervariablenname>

Funktion: Wandelt alle Zeichen einer Zeichenkette in Großbuchstaben um und ordnet die resultierende Zeichenkette der angegebenen Variablen zu.

Switch~Case~Default~SwitchEnd **Ctrl - Switch**

Syntax:

Switch<Ausdruck 1> : Case<Ausdruck 2> :
[<Anweisung>] ... : Break : Case<Ausdruck 3> ... :
[<Anweisung>] ... : Break : ... : Case<Ausdruck n> :
[<Anweisung>] ... : Break : Default : [<Anweisung>]
... : SwitchEnd

- <Ausdruck 1> bis <Ausdruck n> müssen Ausdrücke sein, die reelle Zahlen ergeben.

Funktion: Führt eine Reihe von Prozessen basierend auf dem Wert von <Ausdruck> aus.

Beschreibung:

- Dieser Befehl führt die Anweisung aus, die auf den **Case**-Ausdruck folgt, der mit dem **Switch**-Ausdruck übereinstimmt.
- Wenn es keinen übereinstimmenden **Case**-Ausdruck gibt, wird die Anweisung ausgeführt, die auf **Default** folgt. Wenn **Default** nicht angegeben ist, führt eine fehlende Übereinstimmung dazu, dass die Ausführung zur Anweisung springt, die auf **SwitchEnd** folgt.
- Sie können einen Mehrfachanweisungsbefehl (:) anstelle eines Wagenrücklaufs verwenden, um Anweisungen voneinander zu trennen.
- **Switch~SwitchEnd** kann mit dem **Break**-Befehl, dem **Return**-Befehl oder dem **Goto**-Befehl verlassen werden.

SwitchEnd **Ctrl - Switch**

Siehe **Switch~Case~Default~SwitchEnd**.

T

TableInput **Misc - Setup(3)**

Funktion: Wird als Argument des **SetTVariable**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **SetTVariable**.

TangentLine **I/O - Sketch**

Syntax: TangentLine<Grafiknummer>,
<x-Koordinate>[,<Farbbefehl>]

Funktion: Zeichnet beim angegebenen x-Wert eine Tangente an die Grafik.

TCD **Keyboard**

Syntax: TCD<Unterer Wert, Oberer Wert, df-Wert

Funktion: Siehe „Kumulative Student'sche t-Verteilung“ (Seite 156).

Text **I/O - Sketch**

Syntax: Text<horizontaler Pixelwert>, <vertikaler Pixelwert>, {<numerischer Wert> ; "<Zeichenkette>" ; <Variable>}[,<Farbbefehl>]

Funktion: Zeigt den angegebenen Text im Grafikfenster.

Then **Ctrl - If**

Siehe **If~Then~Else~Else~IfEnd**.

To **Ctrl - For**

Siehe **For~To~(Step~)Next**.

TPD **Keyboard**

Syntax: TPD<x-Wert, df-Wert

Funktion: Siehe „Wahrscheinlichkeitsdichte der Student'schen t-Verteilung“ (Seite 156).

TwoPropZInt **Keyboard**

Syntax: TwoPropZInt<C-Level-Wert, x_1 -Wert, n_1 -Wert, x_2 -Wert, n_2 -Wert

Funktion: Siehe „2-Proportion Z-Intervall“ (Seite 155).

TwoPropZTest **Keyboard**

Syntax: TwoPropZTest"< p_1 condition", x_1 -Wert, n_1 -Wert, x_2 -Wert, n_2 -Wert

Funktion: Siehe „2-Proportion Z-Test“ (Seite 151).

TwoSampleFTest **Keyboard**

Syntax 1: TwoSampleFTest"< σ_1 condition", List(1), List(2)[, {Freq(1) ; 1}, {Freq(2) ; 1}]

Syntax 2: TwoSampleFTest"< σ_1 condition", s_{x1} -Wert, n_1 -Wert, s_{x2} -Wert, n_2 -Wert

Funktion: Siehe „2-Stichproben F-Test“ (Seite 152).

TwoSampleTInt **Keyboard**

Syntax 1: TwoSampleTInt<C-Level-Wert, List(1), List(2)[, {Freq(1) ; 1}, {Freq(2) ; 1}, {On ; Off}]

Syntax 2: TwoSampleTInt<C-Level-Wert, \bar{x}_1 -Wert, s_{x1} -Wert, n_1 -Wert, \bar{x}_2 -Wert, s_{x2} -Wert, n_2 -Wert[, {On ; Off}]

- „On ; Off“ schaltet die Bedingung „Pooled“ ein oder aus (ist ausgeschaltet, wenn diese Einstellung weggelassen wird).

Funktion: Siehe „2-Stichproben t-Intervall“ (Seite 155).

TwoSampleTTest

Keyboard

Syntax 1: TwoSampleTTest□" μ_1 condition", List(1), List(2)[, {Freq(1) ; 1}, {Freq(2) ; 1}, {On ; Off}]

Syntax 2: TwoSampleTTest□" μ_1 condition", \bar{x}_1 -Wert, s_{x_1} -Wert, n_1 -Wert, \bar{x}_2 -Wert, s_{x_2} -Wert, n_2 -Wert[, {On ; Off}]

- „On ; Off“ schaltet die Bedingung „Pooled“ ein oder aus (ist ausgeschaltet, wenn diese Einstellung weggelassen wird).

Funktion: Siehe „2-Stichproben t -Test“ (Seite 152).

TwoSampleZInt

Keyboard

Syntax 1: TwoSampleZInt□C-Level-Wert, σ_1 -Wert, σ_2 -Wert, List(1), List(2)[, {Freq(1) ; 1}, {Freq(2) ; 1}]

Syntax 2: TwoSampleZInt□C-Level-Wert, σ_1 -Wert, σ_2 -Wert, \bar{x}_1 -Wert, n_1 -Wert, \bar{x}_2 -Wert, n_2 -Wert

Funktion: Siehe „2-Stichproben Z -Intervall“ (Seite 154).

TwoSampleZTest

Keyboard

Syntax 1: TwoSampleZTest□" μ_1 condition", σ_1 -Wert, σ_2 -Wert, List(1), List(2)[, {Freq(1) ; 1}, {Freq(2) ; 1}]

Syntax 2: TwoSampleZTest□" μ_1 condition", σ_1 -Wert, σ_2 -Wert, \bar{x}_1 -Wert, n_1 -Wert, \bar{x}_2 -Wert, n_2 -Wert

Funktion: Siehe „2-Stichproben Z -Test“ (Seite 151).

TwoVariable

Keyboard

Syntax: TwoVariable□ x List, y List[, FreqList (oder 1)]

Funktion: Führt eine statistische Berechnung mit einer paarweisen Variablen aus.

Beschreibung:

x List: Name der Liste für das Speichern von x -Achsendaten

y List: Name der Liste für das Speichern von y -Achsendaten

FreqList: Name der Liste für die Speicherung der Häufigkeit der „ x List“- und „ y List“-Daten

- „FreqList“ kann weggelassen werden. In diesem Fall wird „1“ für „FreqList“ angenommen.

TwoWayANOVA

Keyboard

Syntax: TwoWayANOVA□FactorList(A), FactorList(B), DependentList

Funktion: Siehe „Zweiweg-ANOVA“ (Seite 153).

U**Union**

Misc - Graph&Table(1)

Funktion: Wird als Argument des **SetInequalityPlot**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **SetInequalityPlot**.

Unlock

Misc - Variable

Syntax: Unlock□<Variablenname>, <Variablenname>

...

Funktion: Entsperrt Variablen.

UnlockFolder

Misc - Variable - Folder

Syntax: UnlockFolder□<Ordnername>

Funktion: Entsperrt den angegebenen Ordner und alle momentan darin befindlichen Dateien.

V**Vertical**

I/O - Sketch

Syntax: Vertical□< x -Koordinate>[, <Farbbefehl>]

Funktion: Zeichnet eine vertikale Linie, die durch den x -Koordinatenwert verläuft.

ViewWindow

Misc - Graph&Table(1)

Syntax 1: ViewWindow□[LogP□{ x ; y ; xy ,}[x min-Wert], [x max-Wert], [x scale-Wert], [y min-Wert], [y max-Wert], [y scale-Wert], [t θ min-Wert], [t θ max-Wert], [t θ step-Wert]

Syntax 2: ViewWindow CallUndef

Syntax 3: ViewWindow

Funktion:

Syntax 1: Legt Betrachtungsfensterwerte fest.

Syntax 2: Setzt alle Betrachtungsfensterwerte auf „Undefined“.

Syntax 3: Initialisiert die Einstellungen für das Betrachtungsfenster.

Beschreibung:

- **LogP** gibt Logarithmeneinstellungen für die x -Koordinate und die y -Koordinate an.
- **LogP** und **CallUndef** sind reservierte Wörter.
- Wenn die Werte hinter x min weggelassen werden, werden die vorher für die einzelnen Elemente festgelegten Werte verwendet.

VWin

Misc - Setup(3)

Funktion: Wird als Argument des **SetSmryTable**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **SetSmryTable**.

W

Wait **Ctrl - Control**

Syntax: Wait□[<Ausdruck>]

Funktion: Unterbricht die Programmausführung und startet das Programm nach so vielen Sekunden neu, wie durch den Ausdruck angegeben ist.

Beschreibung:

- Wenn Sie keinen Ausdruck angeben, wird die Programmausführung so lang unterbrochen, bis Sie auf den Bildschirm tippen oder eine Taste drücken.
- Die maximal zulässige Angabe für <Ausdruck> ist 360 Sekunden (sechs Minuten). Wenn ein Wert größer als 360 angegeben wird, wird die Programmausführung unabhängig von dem angegebenen Wert nach 360 Sekunden wiederaufgenommen.
- Die automatische Abschaltfunktion des ClassPad ist während einer durch den **Wait**-Befehl verursachten Pause deaktiviert.
- Wenn während der Pause die Zeit zur Auslösung der automatischen Abschaltung erreicht wird, wird die Programmausführung wiederaufgenommen.

While~WhileEnd **Ctrl - While**

Syntax:

While□<Ausdruck> : [<Anweisung>] ... : WhileEnd

- <Ausdruck> ist eine Bedingung, die als TRUE (Wahr) oder FALSE (Falsch) ausgewertet wird.

Funktion: Wiederholt die angegebenen Anweisungen, solange die Bedingung TRUE (Wahr) ist.

Beschreibung:

- Die Anweisungen zwischen **While~WhileEnd** werden wiederholt, solange die Bedingung TRUE (Wahr) ist. Wenn die Bedingung FALSE (Falsch) wird, springt die Ausführung zum nächsten Befehl nach dem **WhileEnd**-Befehl.
- Da die Bedingung nach **While** steht, wird die Bedingung ausgewertet, bevor die Schleife gestartet wird.
- Sie können einen Mehrfachanweisungsbefehl (:) anstelle eines Wagenrücklaufs verwenden, um Anweisungen voneinander zu trennen.
- Verwenden Sie nicht den **Goto**-Befehl, um eine **While~WhileEnd**-Schleife zu verlassen.

WhileEnd **Ctrl - While**

Siehe **While~WhileEnd**.

X

xor **Ctrl - Logic**

Siehe „Bitweise Verknüpfungen“ (Seite 62).

.xyLine **Misc - Statistics(1) - Graph**

Funktion: Wird als Argument des **StatGraph**-Befehls zur Angabe einer Option verwendet. Siehe **StatGraph**.

Z

ZAuto **Misc - Graph&Table(1) - Zoom**

Syntax: ZAuto

Funktion: Führt einen automatischen Zoom aus.

ZFactor **Misc - Graph&Table(1) - Zoom**

Syntax: ZFactor□<x-Faktorwert>, <y-Faktorwert>

Funktion: Legt den Wert für den Zoomfaktor fest.

12-5 Einbinden von ClassPad-Funktionen in Programme

Dieser Abschnitt enthält Beispiele, in denen Grafiken gezeichnet, statistische Berechnungen ausgeführt und andere ClassPad-Funktionen verwendet werden.

Einbinden von grafischen Darstellungsfunktionen in einem Programm

- 1201** Registrieren von $y > \sin(x)$ als Grafikeditor y1 und $y < -x/12$ als Grafikeditor y2 und anschließendes Zeichnen der Ungleichheitsgrafik für die zwei Ausdrücke. In der resultierenden Grafik werden nur die Flächen ausgefüllt, in denen die Bedingungen aller grafisch dargestellten Ungleichheiten erfüllt sind.
- 1202** Grafisches Darstellen von $(x - A)^2/3^2 + (y - B)^2/4^2$. Legen Sie A und B als Parametervariablen fest, und geben Sie A=1 und B=2 an, wenn das Programm ausgeführt wird.

Einbinden von Tabellen- und Grafikfunktionen in einem Programm

- 1203** Registrieren von $y = 3x^2 - 2$ als Grafikeditor y1 und anschließendes Erzeugen einer Zahlentabelle basierend auf Folgendem: x-Startwert: 0, Endwert: 6, Schrittwert: 1. Verwenden Sie danach die Zahlentabelle zur Anzeige einer Liniengrafik.

Einbinden einer Rekursionstabelle und von Rekursionsgrafikfunktionen in einem Programm

- 1204** Registrieren der Rekursionsformel $a_{n+1} = -3 \times a_n^2 + 2 \times a_n$, $a_0 = 0,01$ im Zahlenfolgeneditor-Fenster und anschließendes Erzeugen einer Zahlentabelle basierend auf Folgendem: n-Startwert: 1, Endwert: 6. Verwenden Sie danach die Zahlentabelle zur Anzeige einer Liniengrafik.

Einbinden von statistischen Grafik- und Berechnungsfunktionen in einem Programm

- 1205** Eingeben von {0.5, 1.2, 2.4, 4, 5.2} für list1 und {-2.1, 0.3, 1.5, 2, 2.4} für list2 und anschließendes Plotten einer Streuungsgrafik (Scatter-Plot)
- 1206** Grafisches Darstellen der logarithmischen Regression der list1- und list2-Daten in Beispiel **1205**
- 1207** Grafisches Darstellen der Sinusregression der list1- und list2-Daten in Beispiel **1205**
- 1208** Plotten der Streuungsgrafik (Scatter-Plot) der list1- und list2-Daten in Beispiel **1205**. Verwenden Sie anschließend die list1- und list2-Daten zur Berechnung der logarithmischen Regression, und zeigen Sie dann die Berechnungsergebnisse und die Regressionsgrafik auf demselben Bildschirm an.
- 1209** Ausführen des Einweg-ANOVA-Testprogramms in Beispiel **0706** (Seite 153)
- 1210** Ausführen des Zweiweg-ANOVA-Testprogramms in Beispiel **0707** (Seite 153)
- 1211** Angeben von $\mu \neq 0$, $\sigma = 3$ für n (Stichprobengröße) = 48, \bar{x} (Stichprobenmittelwert) = 24,5 und Ausführen eines 1-Sample-Z-Tests

Einbinden von Finanzberechnungsfunktionen in einem Programm

- 1212** Berechnen der Anzahl von Tagen vom 4. Juli 1976 bis zu einem anderen angegebenen Datum. Die Berechnung erfolgt auf Basis eines 365-Tage-Jahres.
- 1213** Ausführen des Wertpapieranalyseprogramms in Beispiel **1108** (Seite 194)

Kapitel 13:


Tabellenkalkulation-Menü

Das Menü der Tabellenkalkulation bietet Ihnen ein leistungsstarkes Werkzeug, das Sie unterwegs auf Ihrem ClassPad für Tabellenkalkulationen, einschließlich grafischer Darstellungen und statistischer Berechnungen, einsetzen können. Eine Tabellenkalkulation verfügt über 999 Zeilen und 64 Spalten (A1 bis BL999).

Das Tabellenkalkulationsfenster umfasst eine Anzeige von Zellen und deren Inhalten. Jede Zelle kann einen Wert, Ausdruck, Text oder eine Formel enthalten. Formeln können eine Referenz für eine bestimmte Zelle oder einen Bereich von Zellen enthalten.

Beispiel – Fenster des Tabellenkalkulation-Menüs

- ① Tabellenkalkulationsfenster
- ② Bearbeitungsfeld ... Zeigt die in die aktuell ausgewählte Zelle eingegebenen Inhalte. Sie können in das Bearbeitungsfeld tippen und seine Inhalte bearbeiten.
- ③ Statusbereich... Zeigt die Position (oder den Bereich) der aktuell ausgewählten Zelle. Bei Auswahl einer einzelnen Zelle wird zudem der Wert der Zelle angezeigt.
- ④ Zellencursor ... Gibt die aktuell ausgewählte(n) Zelle(n) an.
- ⑤ Tabellenkalkulations-Grafikfenster



Unter-Menüs und Schaltflächen des Tabellenkalkulationsfensters

Nachfolgend werden die Menüs und Schaltflächen des Tabellenkalkulationsfensters beschrieben. Informationen zu den Menüs und Schaltflächen des Tabellenkalkulations-Grafikfensters finden Sie unter „13-2 Grafische Darstellungen“.

- Importieren von Variablendaten in die Tabellenkalkulation File - Import
 - Exportieren von Tabellenkalkulationsdaten in eine Variable File - Export
 - Neuberechnung des Inhalts von Zelle(n) der Tabellenkalkulation File - Recalculate
-
- Anzeigen eines Dialogfelds für das Festlegen der Farbe des Textes in der Zelle und der Füllfarbe der Zelle Edit - Style
 - Umschalten der Verknüpfung zwischen Ein- und Ausschalten von Text- und Grafikfarbe Edit - Format - Color Link
 - Anzeigen des „Options“-Dialogfelds (siehe „Optionseinstellungen“ auf Seite 237) Edit - Format - Options
 - Automatisches Neueinstellen der Größe der Spalten, passend zu den Daten in den ausgewählten Zellen..... Edit - Format - AutoFit Selection
 - Anzeigen eines Dialogfelds für die Vorgabe der Spaltenbreite..... Edit - Format - Column Width
 - Anzeigen eines Dialogfelds für die Vorgabe des Nummernformats (Seite36) für die ausgewählte(n) Zelle(n) Edit - Format - Number Format
 - Anzeigen oder Ausblenden des Zellenbetrachtungsfensters..... Edit - Format - Cell Viewer oder 
 - Anzeige eines Dialogfeldes für die Auswahl einer Zelle, an die gesprungen werden soll..... Edit - Select - Goto Cell

- Anzeige eines Dialogfeldes für das Festlegen eines Bereichs von Zellen, die ausgewählt werden sollen.....Edit - Select - Select Range
 - Einfügen von Zeilen/Spalten Edit - Insert - Rows oder  / Edit - Insert - Columns oder 
 - Löschen der aktuell ausgewählten Zeile(n)/Spalte(n) Edit - Delete - Rows oder  / Edit - Delete - Columns oder 
 - Löschen des Inhalts der aktuell ausgewählten Zelle Edit - Delete - Cells
 - Anzeigen eines Dialogfeldes für die Vorgabe des Zelleninhalts und des Bereichs der zu füllenden Zellen..... Edit - Fill - Fill Range
 - Anzeigen eines Dialogfeldes für das Festlegen einer Folge, um einen Bereich von Zellen zu füllen Edit - Fill - Fill Sequence
 - Sortieren des Bereichs der ausgewählten Zellen der Tabellenkalkulation Edit - Sort/Search - Sort,  oder 
 - Suche von Zeichenketten in Zelle(n) der Tabellenkalkulation Edit - Sort/Search - Search oder 
 - Erneute Suche von Zeichenketten in Zelle(n) der Tabellenkalkulation Edit - Sort/Search - Search Again oder 
-
- Grafisches Darstellen der Daten im ausgewählten Zellenbereich (Seiten 250 bis 252) Von Graph - Line () bis Graph - Box Whisker (
 - Beim grafischen Darstellen jede Zeile/Spalte des ausgewählten Zellenbereichs als ein Datenpaar behandeln (Seite 246) Graph - Row Series / Graph - Column Series
-
- Ausführen statistischer Berechnungen mit den Daten im ausgewählten Zellenbereich (Seite 255)..... Von Calc - One-Variable bis Calc - Inv. Distribution
 - Anzeigen der Ergebnisse der zuletzt ausgeführten statistischen Berechnung (Seite 259) Calc - DispStat
 - Eingeben einer mathematischen Funktion in die aktuell ausgewählte Zelle (Seite 260) Von Calc - Cell-Calculation bis Calc - List-Calculation
-
- Umschalten der ausgewählten Zelle(n) zwischen der Dezimal- (Gleitkomma) und der Exaktanzeige*  / 
 - Umschalten der ausgewählten Zelle(n) zwischen Fettdruck und Normaldruck  / 
 - Umschalten des Datentyps der ausgewählten Zelle(n) zwischen Text und Berechnung  / 
 - Auswahl für den linksbündigen Text und die rechtsbündigen Werte für die ausgewählte(n) Zelle(n) (Vorgabe) 
 - Auswahl für die linksbündige, zentrierte oder rechtsbündige Ausrichtung der ausgewählte Zelle(n)  ,  , 

* Wenn die Zellen den Berechnungsdattentyp aufweisen.

Ändern der Spaltenbreite

Die Spaltenbreite lässt sich anhand einer der folgenden Methoden anpassen.

• Verwenden des Stifts

Ziehen Sie mit dem Stift den Rand der Kopfzeile einer Spalte nach links oder rechts, bis die Spalte die gewünschte Breite aufweist.

• Verwenden des „Column Width“-Befehls


1. Tippen Sie auf eine beliebige Zelle in der Spalte, deren Breite Sie ändern möchten.
 - Sie können auch durch Ziehen des Stiftes mehrere Zeilen auswählen.
2. Tippen Sie im [Edit]-Menü auf [Format] und dann auf [Column Width].
3. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld einen Wert in das [Width]-Feld ein, um die gewünschte Spaltenbreite in Pixel anzugeben.
4. Tippen Sie zum Ändern der Spaltenbreite auf [OK].

• Verwenden des „AutoFit Selection“-Befehls

1. Wählen Sie die automatisch anzupassende Zelle aus.
 - Sie können auch einen beliebigen Zellenbereich auswählen. In diesem Fall wird die Spaltenbreite an den größten Datenwert in jeder Spalte innerhalb des ausgewählten Spaltenbereichs angepasst.
2. Tippen Sie im [Edit]-Menü auf [Format] und dann auf [AutoFit Selection].
 - Dadurch wird die Spaltenbreite automatisch angepasst, sodass der gesamte Wert angezeigt wird.
 - Beachten Sie, dass die Spaltenbreite mit [AutoFit Selection] gegebenenfalls auch reduziert wird.

Optionseinstellungen

Über das „Options“-Dialogfeld können Sie Scrollleisten ein- oder ausblenden und festlegen, was der Zellencursor beim Registrieren von Eingabedaten tun soll.



• Ändern von Optionseinstellungen

1. Tippen Sie auf [Edit] - [Format] - [Options] und führen Sie dann anhand des angezeigten „Options“-Dialogfelds die unten beschriebenen Operationen durch.

Um dies zu tun:	Folgendes auswählen:
Anzeigen der Scrollleisten	Scrollbars - On
Ausblenden der Scrollleisten	Scrollbars - Off
Zellencursor bei Registrierung einer Eingabe in aktuell ausgewählter Zelle belassen	Cursor Movement - Off
Zellencursor bei Registrierung einer Eingabe in Zeile unter der aktuell ausgewählten Zelle bewegen	Cursor Movement - Down
Zellencursor bei Registrierung einer Eingabe in Spalte rechts von der aktuell ausgewählten Zelle bewegen	Cursor Movement - Right

2. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen getroffen haben, tippen Sie auf [OK].

13-1 Eingeben und Bearbeiten von Zelleninhalten

Auswahl von Zellen

Bevor Sie eine Operation in einer Zelle ausführen, müssen Sie diese zuerst auswählen. Sie können eine einzelne Zelle, einen Bereich von Zellen, alle Zellen in einer Zeile oder Spalte oder alle Zellen der Tabellenkalkulation auswählen.

Gewünschte Auswahl:	Führen Sie dies aus:
Eine einzelne Zelle	Tippen Sie mit dem Stift auf die entsprechende Zelle. Bei Auswahl einer einzelnen Zelle können Sie den Zellencursor mit den Cursortasten nach oben, unten, links oder rechts bewegen.
Ein Bereich von Zellen	Ziehen Sie mit dem Stift über die entsprechenden Zellen. Wenn Sie den Rand des Bildschirms ziehen, wird automatisch solange gescrollt, bis Sie den Stift vom Bildschirm abheben.
Zwei nicht angrenzende Spalten* ¹	Tippen Sie auf die Kopfzeile einer der Spalten und auf die Kopfzeile der anderen Spalte. Um beispielsweise die Spalten A und C auszuwählen, tippen Sie auf die Kopfzeile von Spalte A und auf die Kopfzeile von Spalte C.
Zwei nicht angrenzende Zeilen* ¹	Tippen Sie auf die Kopfzeile einer der Zeilen und auf die Kopfzeile der anderen Zeile. Um beispielsweise die Zeilen 3 und 6 auszuwählen, tippen Sie auf die Kopfzeile von Zeile 3 und auf die Kopfzeile von Zeile 6.
Alle Zellen in einer Zeile oder Spalte	Tippen Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um die Spalte auszuwählen, oder auf die Kopfzeile einer Zeile, um die Zeile auszuwählen.
Alle Zellen in der Tabellenkalkulation	Tippen Sie auf das Feld über der Kopfzeile von Zeile 1 (links von der Kopfzeile von Spalte A).

*¹ Mit dieser Auswahlmethode können Sie nur einen Datenbereich für die grafische Darstellung auswählen. Genauere Informationen zu grafischen Darstellungen finden Sie unter „13-2 Grafische Darstellungen“.

Hinweis


- Durch die Auswahl nicht angrenzender Zeilen und Spalten können nur bis zu zwei Zeilen oder Spalten ausgewählt werden. Sie können nicht mehr als zwei nicht angrenzende Zeilen oder Spalten auswählen.
- Diese Operationen werden nicht für das Auswählen von Zeilen oder Spalten für Operationen ohne grafische Darstellung, wie statische Berechnungen etc., unterstützt. Wenn Sie versuchen, diese Operationen für eine Operation ohne grafische Darstellung auszuführen, wird ein Fehler ausgegeben.

Eingeben von Daten in eine Zelle

Die folgenden grundlegenden Schritte müssen bei jedem Eingeben oder Bearbeiten von Zelleninhalten ausgeführt werden.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Tippen Sie auf eine Zelle und dann auf das Bearbeitungsfeld.
 - Dadurch ändert sich die Symbolleiste in eine wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigten Symbolleiste für die Dateneingabe.
2. Geben Sie Ihre Daten ein.
 - Die Dateneingabe kann über die Tastatur, die Software-Tastatur, das [Calc]-Menü und die Symbolleiste für die Dateneingabe erfolgen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche neben dem Bearbeitungsfeld oder drücken Sie die Taste **[EXE]**.
 - Dadurch wird die gesamte Tabellenkalkulation neu berechnet.




- Wenn Sie die Dateneingabe ohne Speichern der Änderungen abbrechen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche neben dem Bearbeitungsfeld oder tippen Sie in der Icon-Leiste auf .

Eingabe einer Formel

Bei einer Formel handelt es sich um einen Ausdruck, der durch das Tabellenkalkulation-Menü berechnet und ausgewertet wird, wenn Sie diesen eingeben, wenn die zutreffenden Daten in der Formel geändert werden usw. Eine Formel beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen (=) und kann Werte, mathematische Terme, Zellenreferenzen und Funktionen enthalten.

Im auf der rechten Seite abgebildeten Screenshot sehen Sie ein einfaches Beispiel, in welchem eine Formel in Zelle B5 das arithmetische Mittel der Werte in den Zellen B1 bis B3 berechnet. Die Formeln werden dynamisch berechnet, wenn immer einschlägige Werte geändert werden, und das letzte Ergebnis wird immer in der Tabellenkalkulation angezeigt.



	A	B	C
1	Data 1	1.2	
2	Data 2	3.6	
3	Data 3	4.8	
4			
5	Mean	3.2	
6	Median	3.6	

=mean(B1:B3) ✓ ✕

• Eingeben der Formel „=mean(B1:B3)“ in Zelle B5

1. Tippen Sie auf Zelle B5, um sie auszuwählen.

2. Tippen Sie im [Calc]-Menü auf [List-Statistics] und dann auf [mean].


- Dadurch wird „=mean(“ in das Bearbeitungsfeld eingegeben.

3. Ziehen Sie von Zelle B1 zu Zelle B3.

- Dadurch wird „B1:B3“ eingegeben.


4. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben dem Bearbeitungsfeld oder drücken Sie die Taste **[EXE]**. Dadurch wird die Eingabe von „=mean(B1:B3)“ beendet.

- Wenn Sie die schließende Klammer () nicht eingeben, wird sie automatisch eingefügt.



	A	B	C
1	Data 1	1.2	
2	Data 2	3.6	
3	Data 3	4.8	
4			
5	Mean		
6	Median		

=mean(✓ ✕



	A	B	C
1	Data 1	1.2	
2	Data 2	3.6	
3	Data 3	4.8	
4			
5	Mean		
6	Median		

=mean(B1:B3) ✓ ✕

Tipp: Wie im obigen Beispiel gezeigt wird durch das Tippen auf eine andere Zelle, wenn es sich bei dem ersten Zeichen im Bearbeitungsfeld um ein Gleichheitszeichen (=) handelt, eine Referenz für die angeklickte Zelle in das Bearbeitungsfeld eingefügt. Durch das Ziehen über einen Bereich von Zellen wird eine Referenz zu dem ausgewählten Bereich eingegeben.

Eingabe einer Zellenreferenz

Eine Zellenreferenz ist ein Symbol, das sich auf den Wert in einer Zelle für die Verwendung in einer anderen Zelle bezieht. Wenn Sie zum Beispiel „=A1 + B1“ in die Zelle C2 eingeben, dann addiert die Tabellenkalkulation den aktuellen Wert der Zelle A1 zu dem aktuellen Wert der Zelle B1. Anschließend wird das Ergebnis in Zelle C2 angezeigt.

Es gibt zwei Arten von Zellenreferenzen: *relative* und *absolute*.

Relative Zellenreferenz

Eine relative Zellenreferenz ist eine Referenz, die sich gemäß ihrer Position in der Tabellenkalkulation verändert. Die Zellenreferenz „=A1“ in Zelle C2 ist zum Beispiel eine Referenz für die Zelle, die „zwei Spalten links und eine Zelle über“ der aktuellen Zelle (C2 in diesem Fall) angeordnet ist. Daher verändert sich die Zellenreferenz automatisch auf „=B11“, wenn wir zum Beispiel den Inhalt der Zelle C2 kopieren oder ausschneiden und in die Zelle D12 einfügen, da B11 zwei Spalten links von und eine Zelle über der Zelle D12 angeordnet ist.

Denken Sie immer daran, dass sich die relativen Zellenreferenzen immer auf diese Weise dynamisch verändern, wenn Sie diese durch Ausschneiden und Einfügen oder Drag & Drop verschieben.

Wenn Sie eine relative Zellenreferenz aus dem Bearbeitungsfeld ausschneiden oder kopieren, dann wird diese als Text in die Zwischenablage kopiert und ohne Änderung im „unveränderten Status“ eingefügt. Falls sich z. B. die Zellenreferenz „=A1“ in der Zelle C2 befindet, und Sie „=A1“ aus dem Bearbeitungsfeld kopieren und zum Beispiel in die Zelle D12 einfügen, dann ist die Zellenreferenz in Zelle D12 ebenfalls „=A1“.

Absolute Zellenreferenzen

Eine absolute Zellenreferenz ist eine Zellenreferenz, die sich nicht verändert, unabhängig von ihrer Position und wohin sie kopiert oder verschoben wird. Sie können sowohl die Zeile als auch die Spalte einer Zellenreferenz absolut machen oder nur die Zeile bzw. nur die Spalte einer Zellenreferenz absolut machen, indem Sie die folgenden Vorgänge befolgen.

Diese Zellenreferenz:	Führt dies aus:
\$A\$1	Bezieht sich immer auf Spalte A, Zeile 1.
\$A1	Bezieht sich immer auf Spalte A, wobei jedoch die Zeile dynamisch geändert wird, wenn sie verschoben wird, genau wie mit einer relativen Zellenreferenz.
A\$1	Bezieht sich immer auf Zeile 1, wobei jedoch die Spalte dynamisch geändert wird, wenn sie verschoben wird, genau wie mit einer relativen Zellenreferenz.

Wir wollen im Beispiel annehmen, dass eine Referenz für Zelle A1 in Zelle C1 abgelegt ist. Nachfolgend ist gezeigt, was aus jeder der obigen Zellenreferenzen wird, wenn der Inhalt der Zelle C1 in die Zelle D12 kopiert wird.

\$A\$1 → \$A\$1	\$A1 → \$A12	A\$1 → B\$1
-----------------	--------------	-------------

• Eingeben einer Zellenreferenz „=A1“ in Zelle B1

1. Tippen Sie auf Zelle B1, um sie auszuwählen, und geben Sie dann „=“ ein.
2. Tippen Sie auf Zelle A1 oder verwenden Sie die Symbolleiste für die Dateneingabe oder die Tastatur, um [A][1] einzugeben.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben dem Bearbeitungsfeld oder drücken Sie die Taste **[EXE]**.

Tip: Falls Sie eine absolute Zellenreferenz eingeben möchten, verwenden Sie den Stift oder die Cursortasten, um den Bearbeitungscursor an die entsprechende Position zu verschieben. Verwenden Sie danach die Bearbeitungssymbolleiste, um ein Dollarzeichen (\$) einzugeben.

Typen von Zellen (Textdaten und Berechnungsdaten)

Bei Auswahl einer einzelnen Zelle wird auf der Symbolleiste  angezeigt, wenn es sich um eine Zelle des Textdatentyps handelt, und , wenn es sich um eine Zelle des Berechnungsdatentyps handelt. Wenn Sie eine neue Tabellenkalkulation erstellen, weisen alle Zellen zunächst den Textdatentyp auf.

- In einer Zelle des Textdatentyps werden jeder Text und jede Variable, die nicht mit einem Gleichheitszeichen (=) beginnen, als Text behandelt. Ein einzelner Wert wird als konstanter Wert behandelt.
- In einer Zelle des Berechnungsdatentyps werden eine Formel oder eine Variable, die nicht mit einem Gleichheitszeichen (=) beginnen, als konstanter Wert behandelt. Durch Eingabe von     in eine Zelle des Berechnungsdatentyps beispielsweise wird der Wert 8 (das Berechnungsergebnis) in der Zelle angezeigt.

Wenn dieser Datentyp eingestellt ist:	Wird durch diese Eingabe in eine Zelle:	Dies angezeigt:
Text 	2	<input type="text" value="2"/> (als konstanter Wert behandelt)
	π	<input type="text" value="π"/> (als Text behandelt)
	2^3	<input type="text" value="2^3"/> (als Text behandelt)
Berechnung 	2	<input type="text" value="2"/> (als konstanter Wert behandelt)
	π	<input type="text" value="3.141593"/> (als konstanter Wert behandelt)
	2^3	<input type="text" value="8"/> (als konstanter Wert behandelt)

• Festlegung des Datentyps einer bestimmten Zelle für Text (Textinhalte) oder Berechnungen

Wählen Sie die Zelle(n) aus, deren Datentyp Sie festlegen möchten, und tippen Sie dann auf die dritte Schaltfläche von links ( / ), um den Datentyp zwischen Text und Berechnung umzuschalten.

Eingeben einer Konstante in eine Zelle des Berechnungsdatentyps

Konstanten können über eine der folgenden Methoden in Zellen des Berechnungsdatentyps eingegeben werden.

- Direkte Eingabe eines Werts oder eines Ausdrucks
- Eingabe desselben Werts in alle Zellen in einem bestimmten Bereich (Ausfüllbereich)
- Eingabe einer Zahlenfolge, die durch eine eindimensionale Formel erstellt wurde, in eine Zellenpalte

• Eingeben eines Werts oder eines Ausdrucks in eine Zelle des Berechnungsdatentyps

1. Tippen Sie auf die Zelle, in die Sie Daten eingeben möchten.
2. Wenn  in der Symbolleiste angezeigt wird, tippen Sie darauf, um zu  zu wechseln.
3. Geben Sie den Wert oder Ausdruck ohne Gleichheitszeichen (=) am Anfang ein.
 - Sie können einen Ausdruck eingeben, der einen Wert als Berechnungsergebnis ausgibt.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche  neben dem Bearbeitungsfeld oder drücken Sie die Taste .
- Der eingegebene Wert oder das Berechnungsergebnis des eingegebenen Ausdrucks wird in der Zelle angezeigt.
- In der Zelle wird „#ERR“ angezeigt, wenn der Ausdruck nicht ausgeführt werden kann oder ein Syntaxfehler besteht.

• **Füllen eines Zellenbereichs mit demselben Wert (Ausfüllbereich)**

1. Wählen Sie den Zellenbereich, in den Sie denselben Wert eingeben möchten.
 - Sie können diesen Schritt auch überspringen und mit Schritt 2 unten beginnen.
2. Tippen Sie im [Edit]-Menü auf [Fill] und dann auf [Fill Range].
3. Geben Sie den Wert oder den Ausdruck im angezeigten Dialogfeld in das „Formula“-Feld ein. Sie können den Zellenbereich auch im „Range“-Feld des Dialogfelds angeben.
4. Tippen Sie auf [OK].
 - Der angegebene Zellenbereich wird automatisch zum Berechnungsdatentyp geändert und enthält den in Schritt 3 angegebenen Wert.


• **Füllen einer Zellspalte mit einer Zahlenfolge (Ausfüllfolge)**

1. Tippen Sie auf die Zelle, in der die Eingabe der Zahlenfolge beginnen soll.
 - Sie können diesen Schritt auch überspringen und mit Schritt 2 unten beginnen.
2. Tippen Sie im [Edit]-Menü auf [Fill] und dann auf [Fill Sequence].
3. Konfigurieren Sie die Operation der Ausfüllfolge im angezeigten Dialogfeld wie unten beschrieben.

Parameter	Beschreibung
Expr.	Geben Sie den Ausdruck ein, dessen Ergebnisse eingegeben werden sollen.
Var.	Geben Sie den Namen der Variablen an, deren Wert sich mit jedem Schritt verändert.
Low/High	Geben Sie den kleinsten/größten Wert an, der der Variablen zugeordnet werden soll.
Step	Geben Sie den Wert an, der der Variablen mit jedem Schritt hinzugefügt werden soll.
Start	Geben Sie die Startzelle an, ab der die Ergebnisse des Ausdrucks eingegeben werden sollen.

4. Wenn alle Eingaben Ihren Vorstellungen entsprechen, tippen Sie auf [OK].
 - Dadurch werden entsprechend Ihren Einstellungen alle erforderlichen Berechnungen durchgeführt und die Ergebnisse in die Tabellenkalkulation eingegeben.

Beispiel:




Verwenden des Zellenbetrachtungsfensters

Im Zellenbetrachtungsfenster können Sie sowohl die in der Zelle enthaltene Formel als auch den von der Zelle produzierten aktuellen Wert anzeigen.

• Anzeigen oder Ausblenden des Zellenbetrachtungsfensters

Tippen Sie auf der Symbolleiste der Tabellenkalkulation auf . Oder wählen Sie im [Edit]-Menü der Tabellenkalkulation [Format] - [Cell Viewer] aus.

- Mit der oben genannten Operation wird die Anzeige des Zellenbetrachtungsfensters zwischen ein und aus umgeschaltet.
- Im Zellenbetrachtungsfenster können Sie die Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren, um die Anzeige des Werts und/oder der Formel zwischen ein und aus umzuschalten.
- Sie können im Zellenbetrachtungsfenster einen Wert oder eine Formel auswählen und in eine andere Zelle ziehen, oder auf [Edit] - [Copy] tippen, um den Wert bzw. die Formel in die Zwischenablage zu kopieren.



Ändern der Text- und Füllfarbe bestimmter Zellen

Sie können für jede Zelle die Text- und Zellenfarbe festlegen.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Wählen Sie den Zellenbereich aus, dessen Einstellungen für Text- und Füllfarbe Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie im [Edit]-Menü auf [Style].
 - Das „Style Settings“-Dialogfeld wird angezeigt.



3. Konfigurieren Sie das oben angezeigte Dialogfeld mit folgenden Einstellungen:

Gewünschte Funktion:	Führen Sie diese Operation aus:
----------------------	---------------------------------

Textfarbe	Tippen Sie auf „Character Color“, um das „Color Settings“-Dialogfeld anzuzeigen. Wählen Sie danach die gewünschte Textfarbe aus und tippen Sie auf [OK].
-----------	--

Zellenfarbe	Tippen Sie auf „Area Color“, um das „Color Settings“-Dialogfeld anzuzeigen. Wählen Sie danach die gewünschte Füllfarbe aus und tippen Sie auf [OK].
-------------	---

4. Um die festgelegten Einstellungen zu übernehmen, kehren Sie zum „Style Settings“-Dialogfeld zurück, und tippen Sie auf [OK].

Kopieren oder Ausschneiden von Zellen und deren Einfügen an einer anderen Stelle

Mit den unten stehenden Verfahren können Sie eine oder mehrere Zellen kopieren oder ausschneiden und dann in eine oder mehrere andere Zellen einfügen.

Informationen dazu, was passiert, wenn Sie Zellen mit Zellenreferenzen kopieren oder ausschneiden und an einer anderen Stelle einfügen, finden Sie unter „Relative Zellenreferenz“ (Seite 240).

• Kopieren oder Ausschneiden einer einzelnen Zelle und deren Einfügen in eine oder mehrere andere Zellen

1. Tippen Sie auf die Zelle, die Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
2. Tippen Sie auf [Edit] - [Copy] (oder [Cut]).
3. Tippen Sie auf die Zelle (oder Ziehen Sie den Stift über den Zellenbereich), in die die kopierte oder ausgeschnittene Zelle eingefügt werden soll.
4. Tippen Sie auf [Edit] - [Paste].
 - Dadurch wird der Inhalt der kopierten oder ausgeschnittenen Zelle, einschließlich der Formatierung (fett, Berechnungs-/Textdatentyp, Textfarbe, Füllfarbe), eingefügt.
 - Wenn Sie in Schritt 3 einen Zellenbereich ausgewählt haben, wird derselbe Inhalt in alle ausgewählten Zellen eingefügt. Beachten Sie, dass sich der Inhalt der eingefügten Zellen entsprechend der relativen Positionen ändert, falls die kopierte oder ausgeschnittene Zelle eine relative Zellenreferenz enthält (wie „A1“, „B2“).

Tipp: Sie können auch in eine einzelne Zelle kopieren, indem Sie eine Zelle auswählen (mit dem Zellencursor) und sie dann an die gewünschte Stelle ziehen. Wenn die Zielzelle bereits Daten enthält, werden diese durch die eingefügten Daten ersetzt.

• Kopieren oder Ausschneiden eines Zellenbereichs und dessen Einfügen an eine andere Stelle der Tabellenkalkulation

1. Tippen Sie auf den Zellenbereich, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
2. Tippen Sie auf [Edit] - [Copy] (oder [Cut]).
3. Tippen Sie auf die Zelle, die die obere linke Ecke des Bereichs der Zielzellen, in den eingefügt werden soll, darstellt.
4. Tippen Sie auf [Edit] - [Paste].
 - Dadurch werden die Inhalte, einschließlich des Formats, des kopierten Zellenbereichs eingefügt.

Tipp: Anstatt die Schritte in Schritt 2 des obigen Verfahrens auszuführen, können Sie die ausgewählten Zellen auch kopieren, indem Sie sie an die gewünschte Stelle ziehen. Wenn die Zielzellen bereits Daten enthalten, werden diese durch die eingefügten Daten ersetzt.


Neuberechnung der Tabellenkalkulationsausdrücke

Bei jedem Wechsel zum Tabellenkalkulation-Menü aus einem anderen Menü und bei jedem Öffnen einer Tabellenkalkulationsdatei wird automatisch eine Neuberechnung durchgeführt.

In Fällen wie dem unten dargestellten Beispiel müssen Sie die Neuberechnung jedoch manuell durchführen.

Beispiel: Einzeichnen eines Streudiagramms unter Verwendung von Zufallszahlen

1. Geben Sie „=rand()“ in Zelle A1 ein, und kopieren Sie dann die Inhalte von A1 in die Zellen A2 bis A5.
2. Wählen Sie die Zellen A1:A5 aus und tippen Sie dann auf [Graph] - [Scatter], um das Streudiagramm einzuzichnen.
3. Tippen Sie auf das Tabellenkalkulationsfenster, um es zu aktivieren, und tippen Sie dann auf [File] - [Recalculate].
 - Mit jedem Tippen auf [File] - [Recalculate] werden Zufallszahlen generiert und das Diagramm wird entsprechend aktualisiert.



Importieren und Exportieren von Variablenwerten

Sie können die Variablen* LIST (Liste), MAT (Matrix), Expr (Ausdruck) und STR (Zeichenkette) in eine Tabellenkalkulation importieren. Variablen des Typs LIST, MAT und Expr in Tabellenkalkulationsdaten können auch exportiert werden.

* Informationen zu Variablentypen finden Sie unter „Hauptspeicher-Datentypen“ (Seite 26).


• Importieren der einer Variablen zugeordneten Daten

1. Tippen Sie in einer Tabellenkalkulation auf eine einzelne Zelle, um sie als Ziel des Imports der Variablendaten anzugeben.
 - Wenn die zu exportierende Variable vom Typ Expr oder STR ist, werden durch Tippen auf die Zelle die Variablendaten eingegeben. Bei Variablen des Typs LIST oder MAT werden die Daten wie in den unten stehenden Beispielen eingegeben, wenn Sie auf Zelle A1 tippen.

Variable LIST „{1,2,3}“	Variable MAT „[[1,2][3,4]]“*																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		A	1	1	2	2	3	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	1	1	2	2	3	4	3		
	A																				
1	1																				
2	2																				
3	3																				
	A	B																			
1	1	2																			
2	3	4																			
3																					

* Entspricht $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

- Wenn eine der Zellen in dem Bereich, in den Variablendaten eingegeben werden, bereits Daten enthält, werden die vorhandenen Daten mit den importierten Daten überschrieben.
 - Der Datentyp der Zellen, in die Daten importiert werden, ändert sich entsprechend dem Typ der importierten Variablen automatisch zu Berechnungsdattentyp (LIST, MAT, Expr) oder Textdattentyp (STR).
2. Tippen Sie im [File]-Menü auf [Import].
 - Dadurch wird das „Import“-Dialogfeld zusammen mit einer Software-Tastatur angezeigt.
3. Geben Sie den Namen der Variablen in das [Variable]-Feld ein.
 - Wenn Sie auf das Icon  im „Import“-Dialogfeld tippen, wird der Variablenmanager angezeigt, mit dem Sie die gewünschte Variable auswählen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden des Variablenmanagers“ (Seite 27).
4. Tippen Sie zum Importieren der angegebenen Variablendaten in die Tabellenkalkulation auf [OK].



• **Exportieren der Tabellenkalkulationsdaten in eine EXPR-Variable**

- Wählen Sie eine einzelne Zelle aus, die die Daten enthält, die Sie in eine EXPR-Variable exportieren möchten.
 - Es ist egal, ob die ausgewählte Zelle einen Wert, einen Ausdruck oder eine Zeichenkette enthält. Beachten Sie, dass aus einer Zelle exportierte Zeichenkettendaten als Daten des Typs EXPR, nicht des Typs STR exportiert werden.
- Tippen Sie im [File]-Menü auf [Export].
 - Dadurch wird das „Export“-Dialogfeld zusammen mit einer Software-Tastatur angezeigt. In diesem Fall wird „EXPR“ automatisch im [Type]-Feld ausgewählt.
- Geben Sie den Namen der Variablen in das [Variable]-Feld ein.
- Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen überprüft haben, tippen Sie auf [OK].



• **Exportieren der Tabellenkalkulationsdaten in eine LIST- oder MAT (Matrix)-Variable**

- Wählen Sie den Zellenbereich aus, der die Daten enthält, die Sie in eine LIST- oder MAT-Variable exportieren möchten.
- Tippen Sie im [File]-Menü auf [Export].
- Tippen Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche des [Type]-Feldes und wählen Sie dann aus der angezeigten Liste von Variablentypen „LIST“ oder „MATRIX“ aus.
- Geben Sie den Namen der Variablen in das [Variable]-Feld ein und tippen Sie dann auf [OK].
 - Die Daten im in Schritt 1 ausgewählten Zellenbereich werden wie unten dargestellt entsprechend dem in Schritt 3 ausgewählten Variablentyp („LIST“ oder „MATRIX“) exportiert.

Wenn diese Zellen in Schritt 1 ausgewählt werden:	Wenn Folgendes in Schritt 3 ausgewählt wird:	Werden die Daten exportiert als:												
<table border="1"> <tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>		A	B	1	1	2	2	3	4	3	5	6	Typ: LIST	{1,3,5}
	A	B												
1	1	2												
2	3	4												
3	5	6												
	Typ: MATRIX	[[1][3][5]]												
<table border="1"> <tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>		A	B	1	1	2	2	3	4	3	5	6	Typ: LIST	{1,3,5,2,4,6}
	A	B												
1	1	2												
2	3	4												
3	5	6												
	Typ: MATRIX	[[1,2][3,4][5,6]]												

13-2 Grafische Darstellungen


Das Tabellenkalkulation-Menü ermöglicht Ihnen, eine Vielzahl verschiedener Grafiken zu zeichnen, die Sie für das Analysieren von Daten verwenden können.

Grundlegende Schritte für die grafische Darstellung

Nachfolgend sind die grundlegenden Schritte für die grafische Darstellung der Tabellenkalkulationsdaten beschrieben.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Geben Sie die Daten in die Tabellenkalkulation ein, die Sie grafisch darstellen möchten.
2. Wählen Sie die Zellen aus, welche die Daten enthalten, die Sie grafisch darstellen möchten.
3. Tippen Sie im [Graph]-Menü auf [Column Series], um die Daten pro Spalte grafisch darzustellen, oder tippen Sie auf [Row Series], um sie pro Zeile darzustellen.
 - Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter „Column Series und Row Series“.
4. Wählen Sie im [Graph]-Menü den Grafiktyp aus, den Sie zeichnen möchten. Sie können auch alternativ auf das zutreffende Icon in der Symbolleiste tippen.
 - Dadurch wird das Tabellenkalkulations-Grafikfenster in der unteren Hälfte des Displays geöffnet und der ausgewählte Grafiktyp gezeichnet. Beispiele für die verschiedenen verfügbaren Grafiktypen finden Sie unter „Graph-Menü und Grafikbeispiele“ (Seite 250).




Tipp: Nachdem die Grafik im Grafikfenster gezeichnet wurde, können Sie jederzeit zu einem anderen Grafiktyp wechseln, indem Sie den gewünschten Grafiktyp im [Type]-Menü auswählen. Sie können auch alternativ auf das zutreffende Icon in der Symbolleiste tippen.

Column Series und Row Series


Im nebenstehenden Screenshot werden Verkaufsergebnisse für die Artikel A, B und C am Samstag und Sonntag veranschaulicht. Sie wählen „Column Series“ und „Row Series“ aus und zeichnen ein gestapeltes Balkendiagramm ([Graph] - [Bar] - [Stacked]).

	A	B	C
		Sat	Sun
10	Item A	10	15
11	Item B	15	9
12	Item C	4	10

- Bei Auswahl von [Graph] - [Column Series] wird jede Spalte als ein Datensatz behandelt. Da es sich um eine gestapelte Grafik handelt, sind der erste Satz an Daten für Samstag (blau) und der zweite Satz an Daten für Sonntag (rot) kumulativ, und es gibt drei Balken – einen für jeden der drei Artikel. Dadurch können Sie die kumulativen Verkäufe für jeden Artikel anzeigen.



- Bei Auswahl von [Graph] - [Row Series] wird jede Zeile als ein Datensatz behandelt. Daten von Artikel A (blau), Artikel B (rot) und Artikel C (grün) sind kumulativ, und es gibt zwei Balken – einen für jeden der beiden Wochentage. Dadurch können Sie die kumulativen Verkäufe für jeden Tag anzeigen.



Tipp: Sie können eine bestehende Grafik zwischen „Column Series“ und „Row Series“ umschalten, indem Sie auf [Type] - [Column Series] oder [Type] - [Row Series] tippen.

Grafikfarben und Color Link

Wenn Sie Color Link im „Edit“-Menü aktivieren (sodass sich ein Häkchen daneben befindet) wird die Textfarbe der grafisch darzustellenden Daten bei der grafischen Darstellung verwendet. Andersherum wird eine im Grafikfenster angegebene Farbe als Textfarbe der entsprechenden Daten angewendet.



Bei Deaktivierung von Color Link (sodass sich im Menü [Edit] - [Format] kein Häkchen daneben befindet) erfolgt die grafische Darstellung unter Verwendung der Standardfarben.

• Verwenden von Textfarben als Grafikfarben

Beispiel: Zu zeichnen ist eine gestapelte Liniengrafik unter Verwendung der Daten aus dem nebenstehenden Screenshot, der dem unter „Column Series und Row Series“ (Seite 247) grafisch dargestellten Screenshot entspricht

	A	B	C
9		Sat	Sun
10	Item A	10	15
11	Item B	15	9
12	Item C	4	10
13			
14			
10			

1. Konfigurieren Sie wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt für jede Zelle die Einstellungen für die Textfarbe.
 - Informationen zu Farbeinstellungen finden Sie unter „Ändern der Text- und Füllfarbe bestimmter Zellen“ (Seite 243).
2. Tippen Sie auf [Graph] - [Column Series].
3. Tippen Sie auf [Edit] - [Format] - [Color Link], sodass neben [Color Link] ein Häkchen angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf [Graph] - [Line] - [Stacked].
 - Dadurch wird eine gestapelte Liniengrafik unter Verwendung der Datenfarben gezeichnet.
5. Tippen Sie auf [Type] - [Row Series].
 - Dadurch wird zum Grafiktyp „Row Series“ umgeschaltet. Bei einer Liniengrafik wird die Farbe des ersten Buchstabens der Daten (bei „Column Series“ der erste Buchstabe der Zeile, bei „Row Series“ der erste Buchstabe der Spalte) als Linienfarbe angewendet.



• Festlegen der Farbe für das Zeichnen der Grafik im Grafikfenster

Beispiel: Es ist mit der Operation aus dem vorherigen Beispiel fortzufahren und die Farbe für das Zeichnen im Grafikfenster zu ändern

1. Wählen Sie im Grafikfenster durch Tippen den Punkt aus, dessen Farbe Sie ändern möchten.
 - Beachten Sie, dass Sie keine Linie auswählen können. Linienfarben entsprechen immer dem Endpunkt ganz rechts.
2. Tippen Sie im [Edit]-Menü auf [Style].
 - Das „Style Settings“-Dialogfeld wird angezeigt.
3. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus und tippen Sie auf [OK].
 - Dadurch wird die ausgewählte Farbe auf den Punkt angewendet.
 - Da sich im Menü [Edit] - [Format] neben [Color Link] ein Häkchen befindet, ändern sich die entsprechenden Daten im Tabellenkalkulationsfenster ebenfalls in die ausgewählte Farbe.

Tip

- Wird die [Color Link]-Einstellung während der Anzeige einer Grafik in den aktivierten (Häkchen daneben im Menü [Edit] - [Format]) oder deaktivierten Zustand (kein Häkchen) geändert, wird die Grafik entsprechend der neu ausgewählten Einstellung (aktiviert oder deaktiviert) neu gezeichnet.

- Wenn Color Link aktiviert ist, entspricht die Beziehung zwischen Datentextfarbe und Grafikkfarbe der unten stehenden Beschreibung für jeden Grafiktyp.
- Liniengrafik, Spaltengrafik, Balkendiagramm:** Die Farbe des ersten Buchstabens der Daten (erster Buchstabe der Zeile bei „Column Series“, erster Buchstabe der Spalte bei „Row Series“) wird als Farbe des entsprechenden Teils (Linie, Spalte, Balken) der Grafik angewendet.
- Streudiagramm:** Beim Einzeichnen eines Streudiagramms aus vielen verschiedenen Datenserien wird die Textfarbe des y -Werts jedes Datenpaars als Farbe der für den y -Wert eingezeichneten Punkte verwendet. Die Textfarben der x -Werte werden ignoriert. Beim Einzeichnen eines Streudiagramms aus einer einzelnen Datenserie (Auswählen von [Graph] - [Column Series], um eine einzelne Datenspalte grafisch darzustellen, oder von [Graph] - [Row Series], um eine einzelne Datenzeile grafisch darzustellen) entspricht die Farbe eines in die Grafik eingezeichneten Punktes der Buchstabenfarbe des entsprechenden Datenelements. Wenn das [Lines]-Element des [View]-Menüs im Grafikenster aktiviert ist (Häkchen daneben), entspricht die Farbe einer Linie der des Endpunkts ganz rechts.
- Histogramm, Box-Whisker:** Histogramme und Box-Whisker-Grafiken werden ungeachtet der aktuellen Einstellung (aktiviert/deaktiviert) von Color Link stets unter Verwendung von durch ClassPad ausgewählten Farben gezeichnet.
- Kreisdiagramm:** Die Textfarbe der einzelnen Datenelemente wird als Farbe für das Kreisstück verwendet, durch das die Daten in der Grafik dargestellt werden.

Unter-Menüs und Schaltflächen des Tabellenkalkulations-Grafikensters

- Ändern der Farbe eines im Grafikenster ausgewählten Grafikteils..... Edit - Style
 - Löschen der im Grafikenster ausgewählten Regressionsgrafik..... Edit - Delete
 - Löschen aller Regressionsgrafiken im Grafikenster
(außer Grafiken, die unter Verwendung des [Graph]-Menüs gezeichnet wurden) Edit - Clear All
-
- Ändern der Funktion des Stiftes, damit er zum Auswählen und Verschieben von Punkten in der angezeigten Grafik verwendet werden kann View - Select oder 
 - Verschieben des Grafikensters View - Pan oder 
 - Anpassen der Größe des Anzeigebilds an die Display-Größe View - Zoom to Fit oder 
 - Ein- oder Ausschalten der Anzeige von Achsen und Koordinatenwerten..... View - Toggle Axes oder 
 - Ein- und Ausschalten von Plotmarkierungen von Liniengrafiken und Streudiagrammen View - Markers
 - Ein- und Ausschalten von Verbindungslinien von Liniengrafiken und Streudiagrammen View - Lines
-
- Ändern des Grafiktyps (Seiten 250 bis 252) Von Type - Line () bis Type - Box Whisker ()
 - Umschalten zwischen Zeilen und Spalten für den Umgang mit einer Gruppe grafisch dargestellter Daten (Seite 246) Type - Row Series / Type - Column Series
 - Zeichnen einer Regressionsgrafik und Anzeigen der Berechnungsergebnisse der Regression (Seite 252)
..... Von Calc - Regression - Linear Reg () bis Calc - Regression - Logistic Reg ()
 - Anzeigen oder Ausblenden (Kontrollkästchen) von Berechnungsergebnissen bei Auswahl des Befehls zum Zeichnen einer Regressionsgrafik Calc - DispStat
 - Umwandeln der Daten der ausgewählten Spalte in eine Liniengrafik..... Calc - Line oder 
 - Umwandeln der Daten der ausgewählten Zeile in eine Spaltengrafik Calc - Column oder 
 - Vorgeben der Balkenbreite für ein Histogramm Calc - Bin Width
 - Anzeigen von Ausreißerdaten in einer Box-Whisker-Grafik..... Calc - Show Outliers
- Tipp:** Die Befehle „Zoom Box“ () , „Zoom In“ () und „Zoom Out“ () des Anzeigemenüs entsprechen den Befehlen „Box“, „Zoom In“ und „Zoom Out“ des Grafik- und Tabellen-Menüs im Zoom-Menü. Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in „Kapitel 3: Grafik- und Tabellen-Menü“.


„Graph“-Menü und Grafikbeispiele

Nachfolgend werden die einzelnen Befehle des [Graph]-Menüs erklärt und es werden Beispiele dafür gezeigt, was bei Ausführen eines Befehls mit dem Grafikenster geschieht. Jeder Befehl wird gefolgt von der Schaltfläche der Grafiksymbolleiste dargestellt, über die dieselbe Aktion wie mit dem Befehl ausgeführt wird.


Tip: Die Inhalte des [Graph]-Menüs des Tabellenkalkulationsfensters und des [Type]-Menüs des Grafikensters sind identisch. Im Grafikenster können Sie über das [Type]-Menü oder das entsprechende Icon in der Symbolleiste den Grafiktyp nach Zeichnung der Grafik ändern.

[Graph] - [Line] -


[Clustered] 



[Stacked] 




[100% Stacked] 




- Nach dem Zeichnen einer gestapelten Liniengrafik können Sie eine Linie in der Grafik in eine Spaltengrafik ändern. Tippen Sie dazu auf einen beliebigen Datenpunkt auf der Linie, die in eine Spaltengrafik geändert werden soll, und tippen Sie danach im [Calc]-Menü auf [Column] oder auf . Sie können eine Spaltengrafik zurück in eine Liniengrafik ändern, indem Sie eine der Spalten auswählen und auf  oder im [Calc]-Menü auf [Line] tippen.

[Graph] - [Column] -


[Clustered] 



[Stacked] 




[100% Stacked] 




- Nach dem Zeichnen einer gestapelten Spaltengrafik können Sie eine Spalte in der Grafik in eine Liniengrafik ändern. Tippen Sie dazu auf eine der Spalten, die in eine Liniengrafik geändert werden soll, und tippen Sie danach im [Calc]-Menü auf [Column] oder auf . Sie können eine Liniengrafik zurück in eine Spaltengrafik ändern, indem Sie einen der Datenpunkte auswählen und auf  oder im [Calc]-Menü auf [Column] tippen.

[Graph] - [Bar] -


[Clustered] 



[Stacked] 




[100% Stacked] 




[Graph] - [Pie]

- Wenn Sie ein Kreisdiagramm auswählen, wird nur die erste Serie (Spalte oder Zeile) der ausgewählten Daten verwendet.
- Durch das Tippen auf einen der Abschnitte eines Kreisdiagramms werden unten auf dem Bildschirm drei Werte angezeigt: die Position der Zelle, ein Datenwert für den Abschnitt und ein Prozentwert, der den Anteil der Gesamtdaten angibt, für den der Datenwert steht.




[Graph] - [Scatter]

- Wenn Sie ein Streudiagramm aus vielen verschiedenen Datenserien einzeichnen, wird die erste Serie (Spalte oder Zeile) der ausgewählten Werte als x -Werte für alle Plots verwendet. Die anderen ausgewählten Werte werden als y -Werte für jeden Plot verwendet. Das heißt, dass es, wenn Sie beispielsweise drei Datenspalten (z. B. Spalten A, B und C) auswählen, zwei verschiedene Plotpunkttypen gibt: (A, B) und (A, C).
- Beim Einzeichnen eines Streudiagramms aus einer einzelnen Datenserie (Auswählen von [Graph] - [Column Series], um eine einzelne Datenspalte grafisch darzustellen, oder von [Graph] - [Row Series], um eine einzelne Datenzeile grafisch darzustellen) sind die Zahlen der Daten auf der x -Achse (1, 2, 3...) fest und jedes Datenelement wird auf der y -Achse eingezeichnet.
- Streudiagramme verfügen anfänglich nur über Plotpunkte. Sie können Linien hinzufügen, indem Sie im [View]-Menü [Lines] auswählen.




[Graph] - [Histogram]

- Wenn Sie eine Histogrammgrafik auswählen, wird nur die erste Serie (Spalte oder Zeile) der ausgewählten Daten verwendet.
- Wenn Sie auf einen Balken einer Histogrammgrafik tippen, erscheinen am unteren Anzeigenrand drei Werte. Die beiden ersten Werte (von links) bezeichnen den Bereich des ausgewählten Balkens und der dritte Wert stellt die Menge (Häufigkeit) des ausgewählten Balkens dar.
- Nach dem Zeichnen einer Histogrammgrafik können Sie die Balkenbreite vorgeben. Tippen Sie im Tabellenkalkulations-Grafikfenster mit dem Histogramm im [Calc]-Menü auf [Bin Width].



[Graph] - [Box Whisker] 

Dieser Grafiktyp lässt Sie erkennen, wie eine große Anzahl von Stichprobenwerten innerhalb bestimmter Intervalle gruppiert ist. Die Linien von Min bis Q₁ sowie von Q₃ bis Max werden „Whiskers“ („Barthaare“) genannt. Falls im Tabellenkalkulations-Grafikfenster das Kästchen [Calc] - [Show Outliers] markiert ist, werden die runden „Ausreißer“-Symbole anstelle der „Barthaar“-Linien angezeigt, wo ein Datenwert im Vergleich mit anderen Datenwerten relativ groß oder klein ist.



- Wenn Sie eine Box-Whisker-Grafik auswählen, wird jede Spalte als separate Box-Whisker-Grafik angezeigt.
- Wenn Sie auf die Position Q₁, Q₃, Med, Min oder Max einer Box-Whisker-Grafik tippen, wird der entsprechende Wert unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Regressionsgrafik-Operationen (Kurvenanpassung)


Nach dem Einzeichnen eines Streudiagramms unter Verwendung von eindimensionalen (x, y) Daten in die Tabellenkalkulation können Sie eine Regressionsgrafik zeichnen, die sich dem Streudiagramm annähert, und die Regressionsformel bestimmen.

• **Ein Streudiagramm plotten und dann seine Regressionsgrafik zeichnen**

1. Geben Sie die Variablenpaardaten in die Tabellenkalkulation ein und wählen Sie dann den betreffenden Zellenbereich.
 - Informationen zur Behandlung von Daten auf Grundlage des ausgewählten Zellenbereichs finden Sie unter „[Graph] - [Scatter]“ (Seite 251) unter „„Graph“-Menü und Grafikbeispiele“.
2. Tippen Sie auf [Graph] und dann auf [Scatter].
 - Dadurch wird das Grafikfenster in der unteren Hälfte des Displays geöffnet und das Streudiagramm geplottet.
3. Wählen Sie beim Einzeichnen eines Streudiagramms mit mehreren y -Werten durch Tippen einen der y -Werte-Plotpunkte aus, den Sie für das Zeichnen der Regressionsgrafik verwenden möchten.
4. Führen Sie im Grafikfenster die folgenden Schritte aus.


Um dies zu zeichnen:	Wählen Sie diesen Eintrag des [Calc]-Menüs:	Oder tippen Sie darauf:
Lineare Regressionskurve	Linear Reg	
Med-Med-Grafik	MedMed Line	
Quadratische Regressionskurve	Quadratic Reg	
Kubische Regressionskurve	Cubic Reg	
Quartische Regressionskurve	Quartic Reg	
Quintische Regressionskurve	Quintic Reg	
Logarithmische Regressionskurve	Logarithmic Reg	
$a \cdot e^{bx}$ exponentielle Regressionskurve	Exponential Reg	
$a \cdot b^x$ exponentielle Regressionskurve	abExponential Reg	
Potenzregressionskurve	Power Reg	
Sinusregressionskurve	Sinusoidal Reg	
Logistische Regressionskurve	Logistic Reg	

- Dadurch wird die Regressionsgrafik in das Streudiagramm gezeichnet. Zudem wird das Fenster mit den Regressionsberechnungsergebnissen in der unteren Hälfte des Displays angezeigt (außer bei der Quintic Reg).
 - Hier können Sie eine weitere Regressionsgrafik hinzufügen, indem Sie ein anderes Element des [Calc]-Menüs auswählen. Zudem können Sie Schritt 3 wiederholen, um eine Regressionsgrafik für einen anderen y-Wert zu überlagern.
5. Tippen Sie zum Löschen aller Regressionsgrafiken auf [Edit] - [Clear All].
- Sie können auch eine bestimmte Regressionsgrafik löschen, indem Sie auf die entsprechende Grafik und dann auf [Edit] - [Delete] tippen.



Tip

- Regressionsgrafiken werden normalerweise in Blau gezeichnet, Sie können die Farbe jedoch nach Abschluss des Zeichnungsvorgangs ändern. Tippen Sie zum Ändern der Farbe nach Abschluss des Zeichnens auf die Grafik und dann auf [Edit] - [Style], um das „Style Settings“-Dialogfeld anzuzeigen. Führen Sie das Verfahren unter „Festlegen der Farbe für das Zeichnen der Grafik im Grafikenfenster“ (Seite 248) aus, um die Farbe zu ändern.
- Exponentielle und „abExponential“-Regressionskurven ignorieren beim Berechnen der Kurve negative Werte. In der Statusleiste wird eine Nachricht angezeigt, wenn negative Werte ignoriert werden.
- Im Grafikenfenster können Sie nach Auswahl einer Regressionsgrafik durch Tippen diese in das Tabellenkalkulationsfenster und in eine Zelle ziehen, um die Funktion der Regressionsgrafik in die Zelle einzufügen. Dasselbe Ergebnis erzielen Sie, indem Sie auf die Regressionsgrafik tippen, dann auf [Edit] - [Copy] (oder [Edit] - [Cut]), auf eine Zelle im Tabellenkalkulationsfenster und danach auf [Edit] - [Paste] tippen. Beachten Sie, dass die Regressionsgrafik bei der Ausführung einer Operation [Edit] - [Cut] aus dem Grafikenfenster gelöscht wird.
- Genauere Informationen zur Verwendung des Kontrollkästchens „Link“ und der Schaltfläche [Output>>] im Fenster mit den Regressionsberechnungsergebnissen finden Sie unter „Ausführen einer Regressionsberechnung und Einfügen der Ergebnisse in die Tabellenkalkulation“ (Seite 256).




Andere Operationen im Grafikenfenster

Dieser Abschnitt bietet mehr Einzelheiten über die Arten der Operationen, die Sie ausführen können, während das Grafikenfenster im Display angezeigt wird.

• Ändern des Aussehens einer Grafik durch Ziehen eines Punktes

Während eine Grafik im Grafikenfenster angezeigt wird, verwenden Sie den Stift, um einen der Datenpunkte zu ziehen und damit das Aussehen der Grafik zu ändern.

- Sie können die Kurven ändern, die Linienstücke und Spalten länger oder kürzer machen bzw. die Größe der Kreisdiagrammabschnitte ändern.
- Durch die Änderung einer Grafik, werden die Daten der Grafik im Tabellenkalkulationsfenster automatisch mit geändert.



- Wenn eine Regressionskurve für Daten angezeigt wird, deren Grafik durch Ziehen geändert wird, verändert sich die Regressionsgrafik auch automatisch in Abhängigkeit von den gezogenen Änderungen.
- Wenn Sie die Daten in der Tabellenkalkulation bearbeiten und die **[EXE]**-Taste drücken, wird die Grafik automatisch aktualisiert.

Wichtig!

- Sie können nur dann einen Punkt ziehen, wenn dieser einem festen Wert in der Tabellenkalkulation entspricht. Sie können einen Punkt nicht ziehen, wenn dieser einer Formel entspricht.
- Eventuell erscheint die Meldung „Insufficient System Memory to Run...“, wenn sie große Mengen an Daten und Formeln verwenden.

• Verwenden von Drag & Drop zum Bestimmen von Grafikdaten

Während im Grafikenster eine Grafik angezeigt wird, können Sie einen Teil der Grafik (Punkt, Balken etc.) auswählen und in eine Zelle des Tabellenkalkulationsfensters ziehen. Dadurch werden die Grafikdaten in die Tabellenkalkulation importiert. Die importierten Daten hängen vom Grafiktyp ab.

Durch das Ziehen dieses Elements in eine Zelle im Tabellenkalkulationsfenster:	Wird eine Tabelle erzeugt, die (beginnend von der Zelle, in die die Daten eingefügt wurden) diese Werte enthält:
Ein Punkt einer Liniengrafik, eine Spalte einer Spaltengrafik oder ein Balken eines Balkendiagramms	Alle Werte in der mit dem Punkt, der Spalte oder dem Balken verbundenen Serie
Ein Punkt eines Streudiagramms	Alle (x, y) -Werte der mit dem Punkt verbundenen Serie
Ein Teil eines Kreisdiagramms	Ein Prozentwert relativ zum gesamten Kreisdiagramm
Ein Balken der Histogrammgrafik	Die Werte der Histogrammgrafik
Eine der Positionen Q_1 , Q_3 , Med, Min oder Max einer Box-Whisker-Grafik	Die Werte der Grafik (Min, Q_1 , Median, Q_3 , Max)


• Anzeigen oder Ausblenden von Linien und Markierungen für eine Liniengrafik oder ein Streudiagramm

1. Tippen Sie während sich eine Liniengrafik oder ein Streudiagramm im Grafikenster befindet auf das [View]-Menü.
2. Tippen Sie auf das Element [Markers] oder [Lines], um zwischen Ein- (Kontrollkästchen aktiviert) und Ausblenden (Kontrollkästchen nicht aktiviert) umzuschalten.


- Liniengrafiken und Streudiagramme können nur Markierungen, nur Linien oder sowohl Markierungen als auch Linien aufweisen. Sie können Markierungen und Linien nicht gleichzeitig ausblenden.

13-3 Statistische Berechnungen

Der obere Bereich des [Calc]-Menüs umfasst dieselben Menüeinträge wie das [Calc]-Menü des Statistik-Menüs.



Tabellenkalkulation-Menü



Statistik-Menü

Menüeinträge mit demselben Namen erfüllen dieselben Funktionen, es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen dem Statistik-Menü und dem Tabellenkalkulation-Menü hinsichtlich der Operationsverfahren, der Berechnungsergebnis-Anzeige etc. In diesem Abschnitt werden besondere statistische Operationen und Funktionen des Tabellenkalkulation-Menüs beschrieben.

Berechnungen mit Einzelvariablen, Variablenpaaren und Regressionsberechnungen

Bei der Durchführung dieser Berechnungen müssen Sie die Daten in einem der nachfolgend gezeigten Formate vorbereiten.

(a)

X1
X2
X3
⋮

Daten von Einzelvariablen

(b)

X1	Freq 1
X2	Freq 2
X3	Freq 3
⋮	⋮

Häufigkeiten für Einzelvariablendaten

(c)

X1	Y1
X2	Y2
X3	Y3
⋮	⋮

Daten von Variablenpaaren

(d)

X1	Y1	Freq 1
X2	Y2	Freq 2
X3	Y3	Freq 3
⋮	⋮	⋮



Häufigkeiten für Variablenpaardaten

Zum Durchführen dieses Typs von Berechnung:	Bereiten Sie diesen Datentyp vor:
Berechnungen mit Einzelvariablen	(a) oder (b)
Berechnungen mit Variablenpaaren und Regressionsberechnungen	(c) oder (d)

Bei jeder der oben genannten Berechnungen wird durch Auswahl eines Befehls eine Assistentenanzeige angezeigt. Im unten stehenden Beispiel wird das Durchführen einer Regressionsberechnung veranschaulicht.

• Ausführen einer Regressionsberechnung und Einfügen der Ergebnisse in die Tabellenkalkulation

1. Geben Sie die Variablenpaardaten in die Tabellenkalkulation ein und wählen Sie dann den betreffenden Zellenbereich.
2. Tippen Sie in der Menüleiste auf [Calc] und dann auf [Regression]. Tippen Sie dann im angezeigten Untermenü auf den gewünschten Regressionstyp.
 - Dadurch wird ein Fenster mit Berechnungsergebnissen und der Modellformel des ausgewählten Regressionstyps in der unteren Hälfte des Displays angezeigt.
 - Genauere Informationen zu den einzelnen Regressionstypen finden Sie unter „Regressionstypen“ (Seite 142). Informationen zu anderen Berechnungsergebnissen als Modellformelkoeffizienten (r , MSe etc.) finden Sie unter „Anzeigen von Regressionsberechnungsergebnissen“ (Seite 148).
3. Tippen Sie im Fenster mit den Berechnungsergebnissen auf die [Output>>]-Schaltfläche.
 - In dieser Anzeige können Sie die Daten festlegen, die in die Tabellenkalkulation ausgegeben werden sollen. Unter den anfänglichen Standardeinstellungen sind die Kontrollkästchen „Labels“ und „Results“ aktiviert. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die ausgegeben werden sollen.
4. Tippen Sie im Ausgabefenster auf [Paste].
 - Dadurch werden eine Tabelle mit Systemvariablen-Labels, denen Regressionsberechnungsergebnisse zugewiesen sind, die Regressionsberechnungsergebnisse und Restwerte (Elemente, deren Kontrollkästchen aktiviert sind) eingefügt.



„Link“-Kontrollkästchen

Durch das Ändern des in Schritt 1 im Tabellenkalkulationsfenster ausgewählten Datenbereichs werden die im Fenster mit den Berechnungsergebnissen angezeigten Regressionsberechnungsergebnisse automatisch aktualisiert. Sie können die automatische Aktualisierung deaktivieren (z. B. weil die Aktualisierung zu lange dauert), indem Sie das „Link“-Kontrollkästchen im Fenster mit den Berechnungsergebnissen deaktivieren.

Tip: Informationen zum grafischen Darstellen von Regressionen finden Sie unter „Regressionsgrafik-Operationen (Kurvenanpassung)“ (Seite 252).

Test- und Intervallberechnungen

Für diese Berechnungen wird derselbe Assistent wie im Statistik-Menü verwendet.

Genauere Informationen zu den einzelnen Berechnungen finden Sie in den Abschnitten „Tests“ (Seite 151) und „Vertrauensintervalle“ (Seite 154) in Kapitel „7-4 Durchführen erweiterter statistischer Berechnungen“. Informationen zur Befehlssyntax finden Sie unter „12-4 Referenz der Programmbefehle“.

Nachfolgend finden Sie die Unterschiede zwischen diesen Berechnungen und dem Statistik-Menü.

- Bei den Befehlen für linearen Regressions- t -Test, χ^2 -Test, χ^2 -GOF-Test, Einweg ANOVA und Zweiweg ANOVA müssen zuvor Daten, die in der Berechnung verwendet werden sollen, in die Tabellenkalkulation eingegeben werden.
- Die anderen Befehle werden stets unter Verwendung einer Variablentypensyntax ausgeführt. Werte könne direkt in die Assistentenanzeige eingegeben werden. Alternativ können Sie sie in eine Tabellenkalkulation eingeben und darauf verweisen. Für eine Berechnungsausführung wird eine Zeile der Tabellenkalkulationsdaten verwendet, sodass durch die Angabe der erforderlichen Anzahl an Datenzeilen Batchberechnungen ausgeführt werden können. Ein Beispiel für eine Ausführung finden Sie weiter unten unter „Z-Tests, t -Tests, 2-Stichproben F -Test und Intervallberechnungen“.

- Nach Anzeige des Fensters mit den Berechnungsergebnissen kann ein Ausgabefenster für die Ausgabe der Berechnungsergebnisdaten in die Tabellenkalkulation angezeigt werden.


Für Berechnung und Beispielberechnung verwendete Datenformate

In diesem Abschnitt werden für jeden Berechnungstyp die Datenformate für die Dateneingabe in die Tabellenkalkulation angegeben und es wird ein Beispiel für eine tatsächliche Berechnung gezeigt. m und n stehen im unten stehenden Erklärungstext für zwei beliebige natürliche Zahlen.

Z-Tests, t-Tests, 2-Stichproben F-Test und Intervallberechnungen

- Die Operation beim Eingeben von Werten direkt in die Assistentenanzeige und beim Durchführen der Berechnung entspricht der Operation bei der Auswahl von „Variable“ in der Assistentenanzeige für statistische Operationen.
- Wenn die Zahl der numerischen Eingabefelder in der Assistentenanzeige m ist, bereiten Sie n Zeilen und m Spalten von Daten vor.

Beim 1-Stichproben Z-Test beispielsweise gibt es wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt vier numerische Eingabefelder. In diesem Fall werden durch das Auswählen von 2 Zeilen \times 4 Spalten von Daten (A1:D2) in der Tabellenkalkulation und Ausführen des Assistenten automatisch wie im nebenstehenden Screenshot gezeigt Zellenreferenzen in jedes Feld eingegeben. Durch das Erhöhen der Zeilenanzahl wird für jede Zeile eine Batchberechnung durchgeführt.




Wichtig!

Wenn Sie mehrere Berechnungen batchweise ausführen möchten, müssen Sie in jede Zeile für jede Berechnung einen Datensatz eingeben. Berechnungen können in der Assistentenanzeige nicht durchgeführt werden, wenn die Daten nach Spalten gruppiert sind.

Beispiel: Wählen Sie zur Vorbereitung der im nebenstehenden Screenshot gezeigten Daten den Bereich A2:D4 aus und führen Sie den 1-Stichproben Z-Test aus. In diesem Fall lautet die μ -Bedingung \neq ($\mu \neq 0$).

	A	B	C	D
1	μ_0	σ	\bar{x}	n
2	0	3	24	48
3	0	3	24.5	48
4	0	3	25	48

1. Geben Sie die Daten im Tabellenkalkulationsfenster ein und wählen Sie dann die Eingabebereichszellen A2:D4 aus.
2. Tippen Sie auf [Calc] - [Test] - [One-Sample Z-Test] und dann auf [Next>>].
3. Dadurch werden die Zellenreferenzen wie im nebenstehenden Screenshot (untere Hälfte) gezeigt automatisch in die Felder eingegeben.
 - Sie können Referenzzellenbereiche für jedes Feld auch direkt eingeben. Wenn Sie dies tun können Sie allerdings in Spaltenrichtung angeben (z. B. A1:A3). Das Angeben in Zeilenrichtung (z. B. A1:C1) ergibt einen Fehler.




4. Tippen Sie auf [Next >>].

- Für jede Zeile an Eingabedaten wird eine Berechnung durchgeführt, sodass sich drei Ergebnisse für den z -Wert ergeben. Die Berechnungsergebnisse für jede Zeile lassen sich anzeigen, indem Sie auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche (∇) jedes Feldes im Fenster für die Berechnungsergebnisse tippen.

z	55.425626	∇
	55.425626	
	56.580326	
	57.735027	

5. Tippen Sie zur grafischen Darstellung der Berechnungsergebnisse als normale Verteilungsgrafik auf Ψ .



Linearer Regressions- t -Test

Geben Sie Variablenpaardaten (Seite 255 (c) oder (d)) als Testdaten in eine Tabellenkalkulation ein.

1301 Es ist ein linearer Regressions- t -Test an im nebenstehenden Screenshot gezeigten Variablenpaardaten auszuführen

	A	B	C
1	38	41	10
2	56	63	11
3	59	70	10
4	64	72	10
5	74	84	12

χ^2 -Test

Geben Sie als Testdaten Daten aus mindestens einer Zeile und zwei Spalten (beobachtete Matrix) in die Tabellenkalkulation ein. In Kapitel 7 dieses Handbuchs finden Sie ein Beispiel (**0704**) für dieses Verfahren anhand des Statistik-Menüs.

χ^2 -GOF-Test

Geben Sie als Testdaten zwei Listen (beobachtete Liste und erwartete Liste) in die Tabellenkalkulation ein. Dies entspricht der Eingabe von zwei Zeilen von Daten von n Zeilen. In Kapitel 7 dieses Handbuchs finden Sie ein Beispiel (**0705**) für dieses Verfahren anhand des Statistik-Menüs.

Einweg ANOVA

Geben Sie als Testdaten Daten (Faktor A) in die Tabellenkalkulation ein, die n Zeilen \times 2 Spalten bis zu $n \times 6$ Spalten entsprechen. In Kapitel 7 dieses Handbuchs finden Sie ein Beispiel (**0706**) für dieses Verfahren anhand des Statistik-Menüs.

Zweiweg ANOVA

Wenn (Anzahl Faktor A) \times (Anzahl Faktor B) = m , bereiten Sie Testdaten vor, die n Zeilen \times m Spalten entsprechen. Gibt es beispielsweise Faktor-A-Elemente und ein Faktor-B-Element, geben Sie sechs Spalten von Daten in die Tabellenkalkulation ein. Wählen Sie beispielsweise A1:F3 in der Tabellenkalkulation aus und führen Sie den Assistenten aus. Dadurch werden die unten gezeigten Zellenreferenzen automatisch jedem Faktor zugewiesen.

	Faktor B1	Faktor B2	Faktor B3
Faktor A1	A1:A3	B1:B3	C1:C3
Faktor A2	D1:D3	E1:E3	F1:F3

1302 Es sind dieselben Berechnung wie im Beispiel zum Statistik-Menü **0707** mit dem Tabellenkalkulation-Menü auszuführen

Verteilungsberechnungen

Genauere Informationen zu den verschiedenen Typen von Verteilungsberechnungen finden Sie unter „Wahrscheinlichkeitsverteilungen“ (Seite 155).

• Durchführen einer Verteilungsberechnung und Einfügen der Ergebnisse in die Tabellenkalkulation

1. Geben Sie die Einzelvariablendaten oder Variablenpaardaten in die Tabellenkalkulation ein und wählen Sie dann den betreffenden Zellenbereich.

- Nachfolgend werden die den einzelnen Typen der Verteilungsberechnung entsprechenden Datentypen sowie die dem ausgewählten Datenbereich zugewiesenen Variablen gezeigt.

Verteilungstyp	Daten	Variablenzuweisung
Wahrscheinlichkeitsdichte	Eindimensional	x
Kumulative Verteilung	Zweidimensional	Lower, Upper
Umkehrfunktion der kumulativen Verteilung	Eindimensional	$prob$

2. Tippen Sie in der Menüleiste auf [Calc] und dann auf [Distribution].

- In der unteren Hälfte des Displays wird der Assistent für die Verteilungsberechnung angezeigt.

3. Tippen Sie auf die ▾-Schaltfläche rechts neben dem zweiten Element von oben und wählen Sie dann die gewünschte Verteilungsberechnung aus dem angezeigten Menü aus.

4. Tippen Sie auf [Next >>].

- Dadurch wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem die Variablenzuweisungen für den in Schritt 1 dieses Verfahrens ausgewählten Bereich automatisch als Anfangsstandardwerte in die Eingabefelder eingegeben werden.

5. Geben Sie Werte für die anderen Variablen ein und tippen Sie dann auf [Next >>].

- Die Berechnungsergebnisse werden angezeigt. Wenn es mehrere Berechnungsergebnisse gibt, tippen Sie auf ▾, um sie anzuzeigen.
- Sie können hier auf  tippen, um die Verteilungsgrafik anzuzeigen.

6. Tippen Sie im Fenster mit den Berechnungsergebnissen auf die [Output>>]-Schaltfläche.

7. Tippen Sie im Ausgabefenster auf [Paste].

- Dadurch werden die Berechnungsergebnisse im Formelformat eingefügt.

„DispStat“-Befehl

Durch Tippen auf [Calc] - [DispStat] wird ein „DispStat“-Fenster angezeigt, in dem Ergebnisse von statistischen Berechnungen (Einzelvariablen-, Variablenpaar-, Regressions-, Test-, Intervall-, Verteilungsberechnungen oder Berechnungen der Umkehrfunktion von Verteilungen) nach Ausführung einer Berechnung angezeigt werden.

Tipp: Im „DispStat“-Fenster werden statistische Berechnungsergebnisse der letzten statistischen Berechnung angezeigt, die mit einer ClassPad-Anwendung ausgeführt wurde (außer bei eActivity). Beispielsweise wird direkt nach Ausführung einer Berechnung mit dem Befehl „NormPD“ im Main-Menü das Berechnungsergebnis im „DispStat“-Fenster angezeigt, selbst wenn das Tabellenkalkulation-Menü verwendet wird. Beachten Sie jedoch, dass unter Verwendung eines mathematischen Terms, wie „normPDF(“, erzeugte Berechnungsergebnisse nicht im „DispStat“-Fenster angezeigt werden.

13-4 Zellen- und Listenberechnungen

Verwenden der Zellenberechnungsfunktionen

Besondere Funktionen des Tabellenkalkulation-Menüs finden Sie im [Cell-Calculation]-Untermenü des [Calc]-Menüs. Durch Auswahl eines Menüeintrags im [Cell-Calculation]-Untermenü wird die entsprechende Funktion in die aktuell ausgewählte Zelle eingegeben. In diesem Abschnitt werden die Funktionen und die Eingabesyntax der Zellberechnungsfunktionen erklärt.

Funktion	Beschreibung
row	Funktion: Ergibt die Zeilennummer einer ausgewählten Zelle. Syntax: row(zelle)
col	Funktion: Ergibt die Spaltennummer einer ausgewählten Zelle. Syntax: col(zelle)
count	Funktion: Ergibt die Anzahl der Zellen im ausgewählten Bereich. Syntax: count(Startzelle[:Endzelle])
cellif	Funktion: Wertet eine Gleichung oder Ungleichung aus und erzielt einen von drei verschiedenen Ausdrücken, abhängig davon, ob die Gleichung/Ungleichung wahr (Ausdruck 1), falsch (Ausdruck 2) oder ergebnislos (Ausdruck 3) ist. Hierbei kann die Gleichung/Ungleichung auch eine Zeichenkette wie in dem folgenden Beispiel enthalten: cellif(A1="Red", 0,1,2). Syntax: cellif(Gleichung, Ausdruck 1, Ausdruck 2, Ausdruck 3) cellif(Ungleichung, Ausdruck 1, Ausdruck 2, Ausdruck 3)

1303 Für jeden Wert in den Zellen A1 bis A5 soll in der benachbarten B-Spalten-Zelle „Big“ für Werte größer gleich 5 und „Small“ für Werte kleiner als 5 erscheinen

Verwenden der Listenberechnungsfunktionen

Die in der unten stehenden Tabelle gezeigten Funktionen des [Calc]-Menüs sind unter demselben Namen auch in den Untermenüs [Action] - [List] - [Statistics] und [Action] - [List] - [Calculation] des Main-Menüs enthalten.

Untermenü [Calc] - [List-Statistics]	min, max, mean, median, mode, Q ₁ , Q ₃ , percentile, stdDev, variance
Untermenü [Calc] - [List-Calculation]	sum, prod, cuml, ∆list, percent, polyEval, sequence, sumSeq

Durch Auswahl eines Menüeintrags im Untermenü [Calc] - [List-Statistics] oder [Calc] - [List-Calculation] wird die entsprechende Funktion in die aktuell ausgewählte Zelle eingegeben. Informationen zu Syntax und anderen Details der einzelnen Funktionen finden Sie unter „Verwenden der Untermenüs für Listenstatistik und Listenberechnung“ (Seite 74).

Tip: Wenn ein Zellenbereich in einer Tabellenkalkulation als Argumente dieser Funktionen angegeben ist, werden die Zellen als einzelne Listen von Daten angesehen, auch wenn sich der Bereich über mehrere Spalten erstreckt. Im Falle des nebenstehenden Screenshots beispielsweise (Auswahl des Bereichs A1:B3) werden die Daten wie die folgenden Listendaten behandelt: {1,3,5,2,4,6}.

	A	B
1	1	2
2	3	4
3	5	6

1304 Zu bestimmen ist das arithmetische Mittel zu dem Block von Zellen, dessen obere linke Ecke bei A1 und dessen untere rechte Ecke bei C3 angeordnet ist. Das Ergebnis ist danach in die Zelle C5 einzutragen

1305 Wenn Spalte A Daten sind und Spalte B die Häufigkeit ist, ist die Dateneingabe in A1 bis B3 im nebenstehenden Screenshot zu summieren und die Summe in Zelle B5 einzutragen

	A	B
1	1	5
2	2	4
3	3	6

Kapitel 14: System-Menü

Sie können das System-Menü zum Verwalten des ClassPad-Speichers (Hauptspeicher, eActivity-Bereich und Massenspeicherbereich) und zum Konfigurieren verschiedener Systemeinstellungen verwenden.

14-1 Verwalten der Speichernutzung

ClassPad verfügt über die folgenden drei unabhängigen Speicherbereiche zum Speichern von Daten: Hauptspeicherbereich, eActivity-Bereich und Massenspeicherbereich.


Hauptspeicher: Dieser Bereich dient zum Speichern von Anwendungsdaten und Variablen, mit Ausnahme von eActivity.

eActivity-Bereich: Dieser Bereich dient zum Speichern von eActivity-Daten.

Massenspeicherbereich: Sämtliche ClassPad-Daten können als einzelne VCP-Datei exportiert werden, und einzelne Datenelemente des Hauptspeichers und/oder eActivity-Bereichs können als einzelne XCP-Dateien exportiert und in diesem Bereich gespeichert werden. Wenn der ClassPad über eine USB-Verbindung an einen Computer angeschlossen ist, kann dieser Bereich zum Übertragen von Daten zwischen dem ClassPad und dem Computer verwendet werden (Seite 270).

Beim Starten des System-Menüs wird ein Bildschirm mit drei Registern angezeigt, die jeweils die oben beschriebenen Speicherbereiche darstellen. Wenn Sie auf eines der Register tippen, wird ein Arbeitsblatt zum Durchführen der nachfolgenden Operationen für den entsprechenden Speicherbereich angezeigt.

- Löschen von Daten im Hauptspeicher und eActivity-Bereich
- Suchen nach und Löschen von Dateien und Ordnern im Massenspeicherbereich sowie Erstellen und Umbenennen von Ordnern
- Importieren und Exportieren von Daten (Variable und eActivity) zwischen dem Hauptspeicher und dem eActivity-Bereich sowie dem Massenspeicherbereich



Verwenden des „Storage“-Arbeitsblattes

Zunächst wird das [Storage]-Arbeitsblatt angezeigt, wenn Sie das System-Menü starten. Mithilfe dieses Arbeitsblattes können Sie Dateien importieren und exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Arbeiten mit VCP- und XCP-Dateien“ (Seite 272). Hier werden die Inhalte des Massenspeicherbereichs angezeigt und die Vorgehensweise zum Umbenennen und Löschen einer Datei.

• Anzeigen von Inhalten des Massenspeicherbereiches

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf das [Storage]-Register.
2. Wählen Sie „View Storage & Import“ und tippen Sie anschließend auf [Select].
 - Daraufhin wird das „Storage“-Dialogfeld angezeigt. Die Ordner und Dateien im Massenspeicherbereich werden eingeblendet.
3. Führen Sie im „Storage“-Dialogfeld die nachfolgend beschriebenen Ordner- und Dateioperationen durch.

Um dies zu tun:

Löschen eines Ordners oder einer Datei

Vorgehensweise:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Ordners oder der Datei, den bzw. die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf [File] - [Delete].

Um dies zu tun:	Vorgehensweise:
Erstellen eines Ordners	Tippen Sie auf [File] - [Create Folder] oder  . Geben Sie in das angezeigte Dialogfeld den Namen ein, den Sie dem Ordner zuweisen möchten, und tippen Sie anschließend auf [OK].
Umbenennen eines Ordners	Markieren Sie den Ordner, den Sie umbenennen möchten, und tippen Sie dann auf [File] - [Rename]. Geben Sie in das angezeigte Dialogfeld den Namen ein, den Sie dem Ordner zuweisen möchten, und tippen Sie anschließend auf [OK].
Suchen nach einer Datei oder einem Ordner	Tippen Sie auf [Search] oder auf  . Geben Sie in das angezeigte Dialogfeld die zu suchende Zeichenfolge ein und tippen Sie anschließend auf [Search]. Zum Durchführen einer erneuten Suche mit derselben Zeichenfolge tippen Sie auf  .
Ändern der Dateilistenansicht	Tippen Sie zum Anzeigen des Dateinamens und der Dateigröße auf [View] - [Detail View] (lange Dateinamen sind möglicherweise abgeschnitten). Wenn Sie nur den Dateinamen anzeigen möchten, tippen Sie auf [View] - [List View].

4. Tippen Sie auf [Cancel], um das „Storage“-Dialogfeld zu schließen.

Verwenden des Hauptspeicher („Main Memory“-)Arbeitsblattes und des eActivity-Arbeitsblattes

„Main Memory“-Arbeitsblatt

Wenn Sie auf das [Main Memory]-Register tippen, wird das „Main Memory“-Arbeitsblatt angezeigt.

Dieses Element:	Zeigt an, wie viel Speicherplatz für diesen Datentyp erforderlich ist:
Setup	Einstellungsdaten
Graph Sheet	Funktionsdaten des Grafik- und Tabellen-Menüs (darunter auch Arbeitsblattnamendaten und Funktionsauswahldaten)
Graph Summary	Daten der Übersichtstabelle
View Window	Betrachtungsfenster-Parameterwerte
Factor	Zoomfaktorwerte
Table	Bereichswerte und Tabellenergebniswerte
Conics Eqn	Kegelschnittgleichungen
Sequence	Daten des Zahlenfolgen-Menüs
DiffEqGraph	Funktionsdaten des Differenzialgleichungsgrafik-Menüs
Stat List	„list1“ bis „list6“
Stat Result	Statistische Berechnungsergebnisse
Numeric Solve	Zu lösende Gleichung und Lösungsbereich
Ans Memory	Ans-Daten des Main-Menüs
Random Value	Einstelltdaten für den Zufallsbefehl
Main History	Ablaufdaten des Main-Menüs
User Defined	Benutzerdefinierte Variablen und durch den Anwender erstellte Ordner
Library	„library“-Ordnerdaten
eActivity	Temporäre Daten des eActivity-Menüs*
Geometry	Temporäre Daten des Geometrie-Menüs*
Spreadsheet	Temporäre Daten des Tabellenkalkulation-Menüs*
Financial	Daten des Finanzmathematik-Menüs
System	Andere Systemdaten
Clipboard	Daten der Zwischenablage

* Bei „temporären Daten“ handelt es sich um Daten, die in einem Anwendungsmenü erstellt, aber nicht als Datei gespeichert werden.

eActivity-Arbeitsblatt

Wenn Sie auf das [eActivity]-Register tippen, wird das eActivity-Arbeitsblatt angezeigt. Diese Seite listet die Namen aller mit dem eActivity-Menü erstellten Dateien auf und zeigt die Größe jeder Datei an.

• Löschen von Hauptspeicherdaten oder eActivity-Dateien

1. Tippen Sie auf das Register („Main Memory“ oder „eActivity“), das die zu löschenden Daten enthält.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Eintrag, dessen Daten Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf die [Delete]-Schaltfläche.
4. Tippen Sie im eingeblendeten Bestätigungsdiaologfeld auf [OK], um die ausgewählten Daten zu löschen.
 - Falls Sie auf [OK] tippen, wird die Meldung „Now deleting...“ angezeigt, und die Daten werden gelöscht.

Tipp:

- Daten mit gedimmtem Kontrollkästchen können nicht gelöscht werden.
- Weitere Informationen zum Löschen aller Variablendaten und Programmdateien sowie zum Löschen aller eActivity-Daten finden Sie unter „Listenweises Löschen bestimmter Daten (Reset)“.

14-2 Konfigurieren der Systemeinstellungen

Verwenden Sie zum Konfigurieren der Systemeinstellungen das Untermenü des System-Menüs oder die Schaltflächen der Symbolleiste.

Untermenüs und Schaltflächen des System-Menüs

- Listenweises Löschen bestimmter Daten des Speicherbereiches..... System - Reset oder 
- Initialisieren des ClassPad..... System - Initialize oder 
- Einstellen der Anzeigehelligkeit System - Display Settings oder 
- Konfigurieren der Ein- und Ausschaltfunktionen..... System - Power Properties - Power oder 
- Festlegen des verwendeten Batterietyps..... System - Power Properties - Battery oder 
- Ändern der Anzeigetextsprache..... System - Language oder 
- Festlegen der imaginären Einheit einer komplexen Zahl..... System - Imaginary Unit
- Ändern der Anordnung der Alphabet-Software-Tastatur System - Keyboard oder 
- Zuordnen von Umschaltmodus-Tasteneingaben auf Gerätetasten System - Shift Keys oder 
- Optimieren des eActivity-Bereiches und des Massenspeicherbereiches
..... System - Memory Management oder 
- Auswählen der Bilddatei für die Endanzeige, die
erscheint, wenn der ClassPad ausgeschaltet wird System - Ending Screen oder 
- Einstellen der Ausrichtung des Touchscreens..... System - Touch Panel Alignment oder 
- Anzeigen der Software-Versionsinformation..... System - About ClassPad - Version oder 
- Registrieren eines Benutzernamens im ClassPad..... System - About ClassPad - ClassPad Name

Konfigurieren der Systemeinstellungen

• Listenweises Löschen bestimmter Daten (Reset)

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Reset], oder tippen Sie auf .
 - Daraufhin wird das „Reset“-Dialogfeld angezeigt.

2. Wählen Sie im „Reset“-Dialogfeld den Typ der Rückstelloperation aus, den Sie ausführen möchten.

Um diesen Datentyp zu löschen:	Wählen Sie diese Option:
Alle Variablen und Programmdateien im Hauptspeicher	Variable/Program
Alle eActivity-Daten im eActivity-Bereich	eActivity Data
Daten im Massenspeicherbereich	Storage Memory
Alle drei genannten Typen	All of the above

3. Nachdem Sie den Typ der auszuführenden Rückstelloperation eingestellt haben, tippen Sie auf [Reset].

4. Als Antwort auf die erscheinende Bestätigungsmeldung tippen Sie auf [OK], um die Rückstelloperation auszuführen und zum Menü zurückzukehren.

• Initialisieren des ClassPad

Warnung!

Durch das Initialisieren des ClassPad werden alle seit dem Kauf Ihres ClassPad oder seit der letzten Initialisierung getätigten Eingaben und im Speicher abgelegte Daten (einschließlich eActivity-Daten) gelöscht. Bevor Sie den ClassPad initialisieren, kontrollieren Sie zwei Mal, ob Sie die Daten nicht mehr benötigen, die durch das Initialisieren gelöscht werden.

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Initialize] oder auf .
 - Daraufhin wird eine Bestätigung angezeigt, die Sie danach fragt, ob Sie Ihren ClassPad wirklich initialisieren möchten.
2. Tippen Sie auf [OK], um die Initialisierung auszuführen.
 - Je nachdem, wie viele Daten im Speicher vorhanden sind, kann die Initialisierung einige Minuten in Anspruch nehmen.
 - Nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist, erscheint die Anzeige für die Touchscreen-Ausrichtung. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen für die Initialisierung zu konfigurieren. Weitere Informationen zur Einstellung finden Sie unter „Austauschen der Batterien und Einstellen des ClassPad“ in der separaten Schnellstartanleitung.

• Einstellen der Anzeigehelligkeit

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Display Settings] oder auf .
2. Tippen Sie auf  oder auf , um die Anzeigehelligkeit zu ändern, und tippen Sie anschließend auf [Set].
 - Wenn Sie auf [Initial] tippen, wird die Helligkeit der Anzeige auf die Vorgabeeinstellung zurückgesetzt.

• Konfigurieren der Ein- und Ausschaltfunktionen

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Power Properties] - [Power] oder auf .
2. Führen Sie in dem angezeigten Dialogfeld die nachfolgend beschriebenen Operationen aus.

Um dies zu tun:	Vorgehensweise:
Festlegen der Ansprechzeit der Abschaltautomatik	Tippen Sie auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche „Auto Power Off“ und wählen Sie anschließend 10 Min. oder 60 Min. aus.
Einstellen der Dauer für die Hintergrundbeleuchtung	Tippen Sie auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche „Backlight Duration“ und wählen Sie anschließend 30 Sek., 1 Min., 3 Min. oder 10 Min. aus.

3. Nachdem Sie alle Einstellungen wunschgemäß ausgeführt haben, tippen Sie auf [Set].

• Festlegen des Batterietyps

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Power Properties] - [Battery] oder auf .
2. Tippen Sie auf den geladenen Batterietyp, und tippen Sie dann auf [Set].

3. Tippen Sie im eingeblendeten Bestätigungsdialogfeld auf [OK].
 - Auf diese Weise wird der ausgewählte Batterietyp registriert und das Bestätigungsdialogfeld geschlossen.
 - Wenn Sie statt auf [OK] auf [Cancel] tippen, wird das Bestätigungsdialogfeld geschlossen, und der ausgewählte Batterietyp wird nicht registriert.

• Festlegen der Anzeigesprache

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Language] oder auf .
2. Wählen Sie im eingeblendeten Dialogfeld die gewünschte Sprache aus, und tippen Sie anschließend auf [Set].
 - Dadurch gelangen Sie zurück zum Menü.

• Festlegen der imaginären Einheit einer komplexen Zahl (*i* oder *j*)

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Imaginary Unit].
2. Wählen Sie im eingeblendeten Dialogfeld den gewünschten Typ der imaginären Einheit aus und tippen Sie anschließend auf [Set].

• Festlegen der alphabetischen Tastaturanordnung

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Keyboard] oder auf .
2. Wählen Sie im eingeblendeten Dialogfeld die gewünschte Tastaturanordnung aus und tippen Sie anschließend auf [Set].
 - Dadurch gelangen Sie zurück zum Menü.

• Zuordnen von Umschaltmodus-Tasteneingaben auf Gerätetasten

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Shift Keys] oder auf .
 - Daraufhin wird das „Shift Key Assign“-Dialogfeld angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche, und wählen Sie dann die Gerätetaste, welcher Sie eine Umschaltmodus-Tasteneingabe zuweisen möchten.
3. Geben Sie die Tasteneingabe an, die Sie der Gerätetaste zuweisen möchten.

Um dies zu tun:	Vorgehensweise:
Zuweisen einer automatischen Texteingabe (Zeichenfolge, Funktionsname usw.) zur Gerätetaste	Geben Sie den Text, der automatisch eingegeben werden soll, rechts von der [Set]-Schaltfläche ein, und tippen Sie anschließend auf [Set].
Zuweisen von „Cut“, „Copy“, „Paste“ oder „Undo/Redo“ zur Gerätetaste	Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche des Dialogfeldes.
Löschen der aktuellen Zuweisung von der Gerätetaste	Tippen Sie auf [Clear].
Zurücksetzen aller Tastenzuweisungen auf die ursprüngliche Einstellung	Tippen Sie auf [Default].

- Der der Gerätetaste zugeordnete Vorgang wird in der Statuszeile angezeigt.
4. Nachdem Sie alle Einstellungen wunschgemäß ausgeführt haben, tippen Sie auf [OK], um diese zu übernehmen und das „Shift Key Assign“-Dialogfeld zu schließen.

Tip

- Wenn eine der folgenden Operationen ausgeführt wird, werden alle Tastenzuweisungen auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt: „Listenweises Löschen bestimmter Daten (Reset)“ (Seite 263), „Initialisieren des ClassPad“ (Seite 264) oder „Durchführen der RAM-Rückstellungsoperation“ (Seite 291).
- Die ursprünglichen standardmäßigen Tastenzuweisungen sind nachfolgend dargestellt:

 : Copy  : Cut  : Paste  : Undo

\boxed{t} : t	$\boxed{\theta}$: θ	\boxed{I} : I	$\boxed{\Rightarrow}$: \Rightarrow
$\boxed{1}$: $\sin($	$\boxed{2}$: $\cos($	$\boxed{3}$: $\tan($	$\boxed{5}$: $\ln($
$\boxed{0}$: π	\boxed{i} : i	$\boxed{\text{EXP}}$: ∞	$\boxed{\text{EXE}}$: Ans

$\boxed{\sqrt{\quad}}$: $\sqrt{\quad}$ (Schabloneneingabemodus) oder $\sqrt{\quad}$ (Zeileneingabemodus)*¹
 $\boxed{\div}$: $\frac{\quad}{\quad}$ (Schabloneneingabemodus) oder $/$ (Zeileneingabemodus)*¹
 $\boxed{4}$: e^{\quad} (Schabloneneingabemodus) oder e^{\quad} (Zeileneingabemodus)*¹
 $\boxed{6}$: $\log_{\quad}(\quad)$ (Schabloneneingabemodus) oder $\log(\quad)$ (Zeileneingabemodus)*¹
 $\boxed{7}$, $\boxed{8}$, $\boxed{9}$, $\boxed{\times}$, $\boxed{-}$, $\boxed{+}$: undefiniert

*¹ Siehe „Schabloneneingabe und Zeileneingabe“ (Seite 22).

• Optimieren des Flash-ROM-Speichers (eActivity-Bereich und Massenspeicherbereich)

Tip: Durch die Optimierung des Flash-ROM-Speichers steht mehr Speicherkapazität zur Verfügung.

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Memory Management] oder auf .
2. Tippen Sie im eingeblendeten Bestätigungsdiaologfeld auf [Yes].
 - Nachdem Sie auf [Yes] getippt haben, wird die Meldung „Now Optimizing...“ während der Optimierung weiterhin angezeigt. Die Meldung „Complete!“ erscheint, wenn die Optimierung beendet ist.

Wichtig!

Drücken Sie niemals den RESTART-Knopf auf der Rückseite des ClassPad, während eine Optimierung des Flash-ROM-Speichers ausgeführt wird. Anderenfalls kann der Speicher beschädigt werden, wodurch der gesamte Speicherinhalt verloren geht und es zum Fehlbetrieb Ihres ClassPad kommen kann. Falls dies eintritt, müssen Sie sich zur Reparatur an den CASIO-Kundendienst wenden. Beachten Sie, dass durch die Reparatur Ihres ClassPad der verlorene Speicherinhalt nicht wieder hergestellt werden kann.

3. Tippen Sie auf [OK], um das Dialogfeld mit der Meldung „Complete!“ zu schließen.

• Auswählen der Bilddatei für die Endanzeige, die erscheint, wenn der ClassPad ausgeschaltet wird

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Ending Screen] oder auf .
2. Tippen Sie in dem angezeigten Dialogfeld auf die Abwärtspfeil-Schaltfläche. Tippen Sie in der angezeigten Liste auf [Select Picture File], und tippen Sie anschließend auf die zu verwendende Bilddatei für die Endanzeige.
 - Wenn Sie auf [View] tippen, wird eine Vorschau der aktuell ausgewählten Bildschirmanzeige eingeblendet. Tippen Sie zum Schließen der Vorschau auf [OK].
3. Nachdem Sie die gewünschte Bilddatei ausgewählt haben, tippen Sie auf [Set].

• Einstellen der Ausrichtung des Touchscreens

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [Touch Panel Alignment] oder auf .
2. Verwenden Sie den Stift, um jeweils auf die Mitte der vier Kreuze zu tippen, die in der Anzeige erscheinen.
 - Versuchen Sie bei der Ausrichtung Ihres ClassPad genau die Mitte des jeweiligen Kreuzes zu treffen.

• Anzeigen der Versionsinformationen

Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [About ClassPad] - [Version] oder auf . Tippen Sie zum Schließen des „Version“-Dialogfeldes auf [OK].

• Registrieren eines Benutzernamens im ClassPad

1. Tippen Sie im Fenster des System-Menüs auf [System] - [About ClassPad] - [ClassPad Name].
2. In dem nun angezeigten Dialogfeld geben Sie den Namen ein und tippen auf [Set].
 - Der registrierte Benutzername erscheint am unteren Rand der Endanzeige, die eingeblendet wird, wenn der ClassPad ausgeschaltet wird.

Kapitel 15:

Ausführen der Datenkommunikation

Sie können den ClassPad mit einem Computer oder einem anderen ClassPad verbinden, um Daten auszutauschen. Sie können auch eine Verbindung zu einem CASIO Datenanalysator oder einem CASIO-Projektor herstellen. In diesem Kapitel werden die Verbindung des ClassPad mit einem externen Gerät und der Datentransfer erläutert.

Wichtig!

Drücken Sie niemals den RESTART-Knopf auf der Rückseite des ClassPad während eine Datenkommunikationsoperation ausgeführt wird. Anderenfalls kann der Speicher beschädigt werden, wodurch der gesamte Speicherinhalt verloren geht und es zum Fehlbetrieb Ihres ClassPad kommen kann. Falls dies eintritt, müssen Sie sich zur Reparatur an einen CASIO-Kundendienst wenden. Beachten Sie, dass durch die Reparatur Ihres ClassPad der verlorene Speicherinhalt nicht wieder hergestellt werden kann.

15-1 Beschreibung der Datenkommunikation



In diesem Abschnitt werden die Konfiguration der Kommunikationsparameter mithilfe des Kommunikations-Menüs und der Umgang mit dem „Select Connection Mode“-Dialogfeld beschrieben, das angezeigt wird, wenn Sie eine USB-Verbindung zwischen dem ClassPad und einem externen Gerät herstellen.

Verwendung des Kommunikations-Menüs des ClassPad

Ehe Sie versuchen, Daten mit dem ClassPad zu übertragen, sollten Sie anhand des in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahrens die Datenkommunikationsparameter konfigurieren.

• Konfiguration der Kommunikationsparameter

1. Tippen Sie im Menü der Anwendungen auf  .
 - Dadurch wird das Kommunikations-Menü geöffnet und ein Fenster mit den aktuellen Einstellungen der Kommunikationsparameter angezeigt.
2. Tippen Sie auf [Setup] und anschließend auf [Open Setup Menu].
 - Dadurch wird ein Dialogfeld wie das nebenstehende zum Ändern der Kommunikationsparameter angezeigt.
3. Konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter wie nachstehend beschrieben.
 - Die mit einem Sternchen (*) markierten Einträge sind die Anfangsvorgaben.



Cable Type: Für den Anschluss an einen anderen ClassPad oder einen Datenanalysator wählen Sie „3pin cable“. Für den Anschluss an einen Computer oder Projektor wählen Sie „USB cable“*.

Speed(3Pin): Wählen Sie „9600 bps“, „38400 bps“ oder „115200 bps“*, um die Datenrate für die 3-pin-Kommunikation anzugeben.

Diese Einstellung gilt für den Anschluss an einen anderen ClassPad oder einen Datenanalysator. Wenn sich die Geschwindigkeitseinstellungen des ClassPads und des angeschlossenen Geräts voneinander unterscheiden, wird die langsamere Einstellung verwendet.

Wakeup Enable: Zum Aktivieren der Aufweckfunktion (Wakeup, siehe unten) wählen Sie „On“*. Um die Aufweckfunktion zu deaktivieren, wählen Sie „Off“. Diese Einstellung gilt nur, wenn als Kabeltyp (Cable Type) „3pin cable“ gewählt wurde.

4. Sind alle Einstellungen wie gewünscht, tippen Sie auf [Set], um sie zu speichern.
 - Daraufhin erscheint das Fenster des Kommunikations-Menüs mit den neu konfigurierten Parametern. Überprüfen Sie die Einstellungen.

Wakeup

Die Aufweckfunktion (Wakeup) versetzt den ClassPad automatisch in Kommunikationsbereitschaft, wenn am 3-poligen Anschluss des ClassPad eingehende Daten von einem externen Gerät festgestellt werden. Falls das Sendegerät eine Datensendeoperation ausführt, aktiviert die Aufweckfunktion das Empfangsgerät, sodass der Datenempfang automatisch ausgeführt wird. Das Empfangsgerät arbeitet normal, so lange keine Daten empfangen werden. Beachten Sie, dass die Aufweckfunktion am Empfangsgerät nicht funktioniert, wenn eine Berechnungs- oder grafische Darstellungsoperation ausgeführt wird. Die Aufweckfunktion wird erst aktiviert, nachdem die aktuelle Operation beendet ist.

Menüs und Schaltflächen des Kommunikations-Menüs

- Wählen der zu sendenden Daten Link - Transmit oder 
- Schalten auf Empfangsbereitschaft Link - Receive oder 
- Schalten auf Bereitschaft für die Aktualisierung des Betriebssystems Link - OS Update
- Konfigurieren der Kommunikationsparameter Setup - Open Setup Menu
- Starten des Variablenmanagers 

Das „Select Connection Mode“-Dialogfeld

Wenn der ClassPad mit dem USB-Kabel an einen Computer oder Projektor angeschlossen wird, erscheint das nebenstehende „Select Connection Mode“-Dialogfeld. Tippen Sie die Schaltfläche an, die dem Gerät entspricht, mit dem der ClassPad verbunden ist.

USB Flash: Modus zum Anschließen des ClassPad an einen Computer zur Datenübertragung. Siehe „Herstellen und Trennen einer Verbindung mit einem Computer im USB-Flash-Modus“ (Seite 269).


Screen Receiver: Modus zum Verwenden der Software Screen Receiver*¹ auf einem Computer mit Windows Vista, Windows 7 oder Mac OS, um ClassPad-Bildschirmhalte auf dem Computerbildschirm anzuzeigen.

Screen Receiver(XP): Modus zum Verwenden der Software Screen Receiver*¹ auf einem Computer mit Windows XP, um ClassPad-Bildschirmhalte auf dem Computerbildschirm anzuzeigen.

Projector: Modus zum Anschließen des ClassPad an einen Projektor und zum Projizieren von ClassPad-Bildschirmhalten. Zu Einzelheiten siehe „Projizieren von ClassPad-Bildschirmhalten von einem Projektor“ (Seite 277).

Cancel: Schließt das „Select Connection Mode“-Dialogfeld, ohne Einstellungen zu ändern.

*¹ Zu Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung für Screen Receiver. Bedienen Sie den ClassPad nicht, bis die ClassPad-Bildschirmhalte von Screen Receiver angezeigt werden.



Tip

- Anstatt die Bildschirmschaltflächen anzutippen, können Sie auch die Tastatortasten **[1]** bis **[5]** verwenden, um den Verbindungsmodus auszuwählen.
- Das „Select Connection Mode“-Dialogfeld erscheint nicht sofort nach Anschließen des USB-Kabels, wenn eine Fortschrittsleiste angezeigt wird oder eine Berechnung im Gange ist. Trennen Sie das USB-Kabel und warten Sie, bis die Fortschrittsleiste verschwindet oder die Berechnung abgeschlossen ist, und stellen Sie die Verbindung dann erneut her.

15-2 Ausführen der Datenkommunikation zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer

Sie können die folgenden Operationen ausführen, wenn Ihr ClassPad an einen Computer angeschlossen ist.

Datentransfer zwischen dem ClassPad und einem Computer

Variablendaten und eActivity-Daten sowie VCP- und XCP-Dateien (Seite 272) können zwischen dem ClassPad und einem Computer übertragen werden.

Übertragen von Display-Bilddaten vom ClassPad auf den Computer

Zu Informationen zum Verbinden von ClassPad und Screen Receiver siehe die Bedienungsanleitung von Screen Receiver.

Systemvoraussetzungen des Computers

- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional (32 Bit)
- Windows 8 (32 Bit, 64 Bit)
- Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8
- Windows Vista (32 Bit)
- Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)

Herstellen und Trennen einer Verbindung mit einem Computer im USB-Flash-Modus


Wenn eine USB-Verbindung zwischen dem ClassPad und einem Computer hergestellt wird, erkennt der Computer den Massenspeicherbereich des ClassPad als USB-Flashlaufwerk.

Wichtig!


Berühren Sie nicht die USB-Kabelanschlüsse und den Bildschirm, während eine Datenübertragung im Gange ist. Falls sich über Ihre Finger statische Elektrizität entlädt, wird der Datentransfer möglicherweise abgebrochen.

• Herstellen einer Verbindung zwischen ClassPad und einem Computer

1. Verbinden Sie das USB-Kabel des ClassPad mit dem USB-Port Ihres Computers.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels gemäß der nebenstehenden Abbildung mit dem ClassPad.
 - Der ClassPad schaltet sich automatisch ein, und der Bildschirm „Select Connection Mode“ erscheint.



3. Tippen Sie auf [USB Flash].
 - Nach Herstellung der Verbindung zwischen dem Rechner und einem ClassPad wird der nebenstehende Bildschirm angezeigt.
4. Öffnen Sie auf dem Computer das ClassPad-Laufwerk.
 - Das ClassPad-Laufwerk steht für den Massenspeicherbereich des ClassPad.



5. Führen Sie auf Ihrem Computer die für einen Datentransfer erforderlichen Operationen aus.

• Beenden der Verbindung zwischen dem ClassPad und einem Computer

1. Führen Sie einen der folgenden Bedienungsvorgänge aus, je nachdem, welches Betriebssystem auf Ihrem Computer installiert ist.

Windows: Überprüfen Sie zunächst, welche Laufwerksbuchstabe (E, F, G usw.) dem ClassPad-Laufwerk zugewiesen wurde. Klicken Sie auf das Icon „Hardware sicher entfernen“ im unteren rechten Bildschirmbereich. Wählen Sie in dem nun erscheinenden Menü das „USB-Massenspeichergerät“ mit dem Laufwerksbuchstaben des ClassPad. Warten Sie, bis die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ angezeigt wird.


Mac OS: Ziehen Sie das Icon des ClassPad-Laufwerks zum Auswerfen-Ikon (Papierkorb-Ikon). Überprüfen Sie, ob sich das ClassPad-Laufwerk nun nicht mehr auf Ihrem Desktop befindet.

2. Auf dem Bildschirm des ClassPad erscheint die Meldung „Complete!“. Tippen Sie auf [OK], um das Dialogfeld mit der Meldung zu schließen.
3. Trennen Sie das USB-Kabel vom ClassPad.

Datentransfer zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer

Wenn im USB-Flash-Modus eine Verbindung zwischen dem ClassPad und einem Computer hergestellt wird, werden Dateien und Ordner im ClassPad-Massenspeicherbereich als Dateien und Ordner im ClassPad-Laufwerk des Computers angezeigt.

Der ClassPad verfügt über die folgenden drei unabhängigen Speicherbereiche: Hauptspeicherbereich, eActivity-Bereich und Massenspeicherbereich. Details zu diesen Bereichen finden Sie in Kapitel 14.



Wichtig!

Verwenden Sie den Computer nicht zur Formatierung des ClassPad-Laufwerks. Anderenfalls erscheint eine Meldung „File System ERROR“ auf dem ClassPad-Bildschirm, wenn Sie die USB-Verbindung zwischen ClassPad und Computer beenden. Wenn dies geschieht, können Sie den ClassPad nicht mehr starten, es sei denn, Sie führen einen Initialisierungsvorgang aus, wodurch alle Daten gelöscht werden, die sich gegenwärtig im ClassPad-Speicher befinden.


Hinweis

- Wenn Sie eine Datei vom lokalen Laufwerk des Computers auf das ClassPad-Laufwerk kopieren, können mehrere Minuten vergehen, bis der Kopiervorgang startet. Der Grund dafür ist, dass zum Kopieren automatisch eine Optimierung des Flash-ROM-Speichers des ClassPad ausgeführt wird. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.
- Werden Dateien auf das ClassPad-Laufwerk kopiert, kann es vorkommen, dass die Verbindung zwischen dem ClassPad und dem Computer unterbrochen wird. Rufen Sie in diesem Fall das System-Menü auf und führen Sie einen Vorgang zur Optimierung des Flash-ROM-Speichers aus (Seite 266). Stellen Sie dann die Verbindung zwischen dem ClassPad und dem Computer wieder her.
- Eine USB-Verbindung zwischen dem ClassPad und einem Computer kann automatisch beendet werden, wenn sich der Computer in den Energiesparmodus, den Ruhemodus oder einen anderen Bereitschaftszustand begibt.

• Datentransfer zwischen dem ClassPad und einem Computer

1. Wenn Sie Daten vom ClassPad an einen Computer übertragen wollen, sollten Sie zunächst die folgenden Operationen durchführen.
 - Exportieren Sie die gewünschten Daten aus dem Hauptspeicher- oder eActivity-Bereich in den Massenspeicherbereich. Die exportierten Daten werden als XCP-Datei gespeichert, wobei es sich um ein proprietäres ClassPad-Dateiformat handelt. Siehe „Exportieren von Variablendaten in XCP-Dateien“ (Seite 273) und „Exportieren von eActivity-Daten in XCP-Dateien“ (Seite 273).

- Wenn Sie sämtliche ClassPad-Daten auf einen Computer kopieren möchten, speichern sie alle Dateidaten als VCP-Datei, wobei es sich ebenfalls um ein proprietäres ClassPad-Dateiformat handelt. Siehe „Speichern einer VCP-Datei“ (Seite 272).
2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem ClassPad und dem Computer her und öffnen Sie das ClassPad-Laufwerk auf dem Computer.
 - Siehe „Herstellen einer Verbindung zwischen ClassPad und einem Computer“ (Seite 269).
 3. Führen Sie die gewünschten Dateivorgänge wie Kopieren oder Löschen durch.
 - Wenn Sie eine VCP-Datei oder eine XCP-Datei auf den ClassPad übertragen wollen, kopieren Sie sie ins ClassPad-Laufwerk.
 4. Wenn Sie alle gewünschten Bedienungsvorgänge ausgeführt haben, trennen Sie die USB-Verbindung zwischen dem ClassPad und dem Computer.
 - Wenn Sie eine USB-Verbindung beenden, importiert der ClassPad automatisch eine VCP-Datei, die sich gegenwärtig im AutoImport-Ordner befindet. Zu Einzelheiten siehe „Automatischer Import von VCP-Dateien“ unten.
 - Zu Informationen zum manuellen Import einer VCP-Datei siehe „Öffnen einer VCP-Datei“ (Seite 272).
 - Zu Informationen zum manuellen Import einer XCP-Datei siehe „Importieren einer XCP-Datei“ (Seite 273).



Automatischer Import von VCP-Dateien

Wenn Sie eine USB-Verbindung beenden, importiert der ClassPad automatisch eine VCP-Datei, die sich gegenwärtig im AutoImport-Ordner des Speicherbereichs befindet.

- Nur eine einzige VCP-Datei in der obersten Hierarchieebene des AutoImport-Ordners wird in den Hauptspeicher und den eActivity-Bereich importiert. Existierende Daten werden überschrieben und neue Daten hinzugefügt. Wenn sich mehrere VCP-Dateien im AutoImport-Ordner befinden, müssen Sie eine davon auswählen und manuell importieren.
- Nach Abschluss des automatischen Imports werden alle Ordner und Dateien des AutoImport-Ordners in den SAVE-F-Ordner verschoben.

Tipp: Die Fehlermeldung „Insufficient Memory“ erscheint, wenn während des Importvorgangs nicht genügend Speicherplatz im Hauptspeicher oder im Speicher des eActivity-Bereichs vorhanden ist. Falls dies geschieht, löschen Sie nicht mehr benötigte Daten aus dem Hauptspeicher oder dem eActivity-Bereich und versuchen Sie erneut, zu importieren.

Regeln für ClassPad-Dateien und Ordner

- In der Massenspeicher-Informationsanzeige können bis zu 200 Dateien pro Ordner angezeigt werden. Wenn ein Ordner über 200 Dateien enthält und Sie alle anzeigen müssen, speichern Sie die Dateien unter anderen Ordnern ab, sodass jeder Ordner höchstens 200 Dateien enthält.
- Obwohl Sie auf Ihrem Computer Ordner in einer verschachtelten Struktur von mehr als drei Ebenen erstellen können, wird im ClassPad nur bis zur dritten Ebene angezeigt.
- Sie können die nachfolgenden Zeichen in einem Datei- oder Ordnernamen verwenden:
A–Z, a–z, 0–9, !, #, \$, %, ', ,(Komma), (,), +, -, ., ;, =, @, [,], ^, _, ` , ~, Leerzeichen

Arbeiten mit VCP- und XCP-Dateien

Wenn Sie eActivity-Daten oder Variablendaten des ClassPad auf einem Computer oder im Massenspeicherbereich des ClassPad speichern, müssen Sie sie in eine VCP-Datei oder XCP-Datei konvertieren. VCP-Dateien und XCP-Dateien können später bei Bedarf von einem Computer oder vom Massenspeicherbereich des ClassPad auf den ClassPad importiert werden.

Bei einer Speicheroperation werden die folgenden Variablen und eActivity-Dateien gespeichert.

- (1) Systemvariablen Ans , a_0 , $list1$, $xmin$ und weitere Daten
- (2) Benutzervariablen: Mit Geometrie, Tabellenkalkulation, Programm usw. gespeicherte Dateien
Listendateien, Mat-Dateien usw.
Als Hardcopy gespeicherte Bilddateien
- (3) eActivity-Dateien
 - Beim Speichern in einer VCP-Datei (***.vcp) werden alle oben genannten Dateien und Daten gespeichert, die sich aktuell im ClassPad-Speicher und im eActivity-Bereich befinden.
 - Beim Speichern (Exportieren) in einer XCP-Datei (***.xcp) werden nur die Variablen oder eActivity-Dateien für einen bestimmten Datentyp (eActivity, Geometrie, Tabellenkalkulation usw.) gespeichert.


VCP- und XCP-Dateien können zwischen dem ClassPad und einem Computer übertragen werden, wenn zwischen diesen eine Verbindung im USB-Flash-Modus besteht. Nähere Informationen finden Sie unter „Datentransfer zwischen dem ClassPad und einem Personal Computer“ (Seite 270).

• Speichern einer VCP-Datei

1. Tippen Sie auf der Ikon-Leiste auf das Ikon  ^{Menu}, um das Menü aller Anwendungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf [MENU] oben links im Anwendungsmenü und anschließend auf [Save As].
3. In dem nun angezeigten Dialogfeld mit Einstellungsmöglichkeiten geben Sie den Dateinamen ein und tippen auf [Save].
 - In dem folgenden „Complete!“-Dialogfeld tippen Sie auf [OK].

• Öffnen einer VCP-Datei

1. Tippen Sie auf der Ikon-Leiste auf das Ikon  ^{Menu}, um das Menü aller Anwendungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf [MENU] oben links im Anwendungsmenü und anschließend auf [Open].
 - Daraufhin erscheint ein Dialogfeld mit Einstellungsmöglichkeiten. Es zeigt die VCP-Dateien im Massenspeicherbereich.
3. Wählen Sie die VCP-Datei, die Sie öffnen wollen, und tippen Sie dann auf [Open].
 - Daraufhin wird das nebenstehende Dialogfeld angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Dateiimportmöglichkeit und tippen Sie auf [OK].
 - ① Löscht alle Daten im Hauptspeicher und eActivity-Bereich und importiert die Datei.
 - ② Überschreibt existierende Daten nach Bedarf und importiert noch nicht existierende Daten als neue Daten.
5. Tippen Sie auf [OK].



• Erstellen einer neuen VCP-Datei

1. Tippen Sie auf der Ikon-Leiste auf das Ikon  , um das Menü aller Anwendungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf [MENU] oben links im Anwendungsmenü und anschließend auf [New].
 - Daraufhin wird das nebenstehende Dialogfeld angezeigt.
3. Um den Hauptspeicher des ClassPad und den eActivity-Bereich zurückzusetzen, tippen Sie auf [OK].



• Exportieren von Variablendaten in XCP-Dateien

1. Tippen Sie im Menü der Anwendungen auf  , um das System-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie auf dem daraufhin angezeigten [Storage]-Arbeitsblatt die Option „Export Variables“ und tippen Sie anschließend auf [Select].
 - Dies ruft ein Dialogfeld zur Ordnerauswahl auf.
3. Wählen Sie den Ordner oder die Variable aus, die exportiert werden soll.
 - Der Auswahlvorgang ist derselbe wie für den Variablenmanager. Näheres hierzu siehe „Verwenden des Variablenmanagers“ (Seite 27).
 - Wenn mehrere Variablen ausgewählt sind, wird jede Variable in eine andere XCP-Datei exportiert.
4. Tippen Sie auf [Export].
 - Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Auswahl des Zielordners für den Export angezeigt.
5. Wählen Sie den gewünschten Zielordner aus, und tippen Sie auf [OK].

• Exportieren von eActivity-Daten in XCP-Dateien

1. Tippen Sie im Menü der Anwendungen auf  , um das System-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie auf dem daraufhin angezeigten [Storage]-Arbeitsblatt die Option „Export eActivities“ und tippen Sie anschließend auf [Select].
 - Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Auswahl der eActivity-Daten angezeigt.
3. Wählen Sie die eActivity aus, die exportiert werden soll.
4. Tippen Sie auf [Export].
 - Daraufhin wird ein Dialogfeld zur Auswahl des Zielordners für den Export angezeigt.
5. Wählen Sie den gewünschten Zielordner aus, und tippen Sie auf [OK].

• Importieren einer XCP-Datei


1. Tippen Sie im Menü der Anwendungen auf  , um das System-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie auf dem daraufhin angezeigten [Storage]-Arbeitsblatt die Option „View Storage & Import“ und tippen Sie anschließend auf [Select].
 - Das „Storage“-Dialogfeld wird angezeigt. Es zeigt die Dateien und Ordner im Massenspeicherbereich.
3. Wählen Sie die XCP-Dateien aus, die Sie importieren wollen, und tippen Sie dann auf [Import].
4. Wählen Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, den gewünschten Zielordner aus, und tippen Sie dann auf [OK].

15-3 Ausführen der Datenkommunikation zwischen zwei ClassPads

In diesem Abschnitt werden die notwendigen Schritte zur Übertragung von Daten von einem ClassPad auf einen anderen erläutert.

Anschluss an ein anderes ClassPad-Gerät

1. Schalten Sie beide Geräte aus.
2. Schließen Sie das Datenkommunikationskabel gemäß der nebenstehenden Abbildung an. Stecken Sie beide Stecker fest bis zu Anschlag in die jeweilige Buchse.



Datenübertragung zwischen zwei ClassPads

Sie können Variablendaten und eActivity-Daten zwischen zwei ClassPads übertragen. Sie können eine der beiden folgenden Methoden für die Übertragung von Daten zwischen zwei ClassPads verwenden.


- Verwenden Sie das Kommunikations-Menü. Im nachstehenden Verfahren wird die Anwendung dieser Methode erläutert.
- Verwenden Sie die „SendVar38k“- und „GetVar38k“-Programmbefehle. Siehe „12-4 Referenz der Programmbefehle“.

• Operationen auf dem ClassPad

1. Verwenden Sie den oben unter „Anschluss an ein anderes ClassPad-Gerät“ beschriebenen Vorgang, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden.
2. Verwenden Sie den unter „Konfiguration der Kommunikationsparameter“ (Seite 267) beschriebenen Vorgang, um die Parameter der beiden Geräte wie nachstehend gezeigt zu konfigurieren.
 - Cable Type: 3pin cable
 - Speed (3Pin): 115200 bps
 - Wakeup Enable: On

Auf dem Sender-ClassPad:

3. Tippen Sie im Kommunikations-Menü-Fenster auf [Link] - [Transmit] oder auf .
 - Dadurch wird das „Select Data“-Dialogfeld angezeigt. Eine Liste erscheint zuerst, welche die Anwenderordner und den „main“-Ordner anzeigt.



4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie senden möchten.
 - (1) Tippen Sie auf das [View]-Menü, und wählen Sie danach den Datentyp aus der erscheinenden Liste aus.

Um folgende Daten in dem „Select Data“-Dialogfeld aufzulisten:	Wählen Sie diesen Befehl des [View]-Menüs:
Anwenderordner und „main“-Ordner	Data Folder List
„Library“-Variablen	Library
Systemvariablengruppen	Application Status
eActivity-Ordner	eActivity Folder List

(2) Wählen Sie die Daten aus, die Sie senden möchten.

- Wählen Sie in dem „Select Data“-Dialogfeld das Kontrollkästchen neben den Daten aus, die Sie senden möchten. Sie können auch auf das [All]-Menü tippen und einen der folgenden Befehle auswählen, um die Daten auszuwählen oder abzuwählen.

Um dies zu tun:	Wählen Sie diesen Befehl des [All]-Menüs:
Wählen aller gegenwärtig angezeigten Einträge	Select List
Abwählen aller gegenwärtig angezeigten Einträge	Deselect List
Wählen aller Einträge in allen Listen	Select All Lists
Abwählen aller Einträge in allen Listen	Deselect All Lists

- Falls Sie einen Ordner in [Data Folder List] oder [eActivity Folder List] öffnen, werden die darin enthaltenen Variablen und Daten angezeigt, welche danach individuell für die Übertragung ausgewählt werden können. Um eine/einen in einem bestimmten Ordner enthaltene/n Variable oder Dateneintrag auszuwählen, tippen Sie auf den Ordnernamen, um diesen Ordner zu öffnen. Um aus der Liste des Ordnerinhalts an die Ordnerliste zurückzukehren, tippen Sie auf  in der unteren linken Ecke des Fensters.
- Sie können alle in einem Ordner enthaltenen Variablen oder Daten übertragen, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordnernamen in der Datenordnerliste oder eActivity-Ordnerliste auswählen.

5. Tippen Sie auf [OK].

6. Als Antwort auf die erscheinende Bestätigungsmeldung tippen Sie auf [OK], um die Daten zu senden.

- Daraufhin werden die in Schritt 4 ausgewählten Daten gesendet, und der empfangende ClassPad beginnt automatisch mit dem Empfang der Daten.
- Die Meldung „Complete!“ erscheint, um Ihnen damit mitzuteilen, dass die Sendeoperation beendet ist.

7. Tippen Sie auf [OK], um zum „Select Data“-Dialogfeld zurückzukehren.

8. Tippen Sie im „Select Data“-Dialogfeld auf [Cancel].

- Daraufhin wird wieder das Fenster des Kommunikations-Menüs angezeigt.

Auf dem Sende-ClassPad:

9. Die Meldung „Complete!“ erscheint, um Ihnen damit mitzuteilen, dass die Empfangsoperation beendet ist. Tippen Sie auf [OK].

Tipp

- Falls die Aufweckfunktion (Wakeup) am Empfangsgerät ausgeschaltet ist, müssen Sie die folgende Operation am Empfangsgerät ausführen, bevor Sie den Schritt (3) ausführen:
Öffnen Sie das Kommunikations-Menü, tippen Sie auf [Link] und danach auf [Receive], oder tippen Sie auf .
Dadurch wird das Empfangsgerät in Empfangsbereitschaft versetzt, was durch das Standby-Dialogfeld auf dem Display angezeigt wird.
- Falls Sie eine Variable oder einen Dateneintrag senden, dann wird diese/dieser normalerweise im aktuellen Ordner des Empfangsgerätes gespeichert. Eine/ein vom „library“-Ordner des Sendegerätes gesendete/r Variable oder Dateneintrag wird jedoch im „library“-Ordner des Empfangsgerätes abgelegt.

Kommunikationsbereitschaft

Ihr ClassPad wird auf „Kommunikationsbereitschaft“ geschaltet, wenn Sie eine Sende- oder Empfangsoperation ausführen. Während der Kommunikationsbereitschaft wartet der ClassPad auf das Senden von Daten von dem anderen Gerät, oder macht sich bereit für den Datenempfang.

Nachfolgend ist beschrieben, wie die Kommunikationsbereitschaft bestimmte Operationen auf dem ClassPad beeinflusst.

- Die Ausschaltautomatik (Seite 264) ist deaktiviert.
- Die Stromversorgung des ClassPad kann nicht ausgeschaltet werden.

- Falls die Datenkommunikation nicht innerhalb von drei Minuten nach dem Schalten des ClassPad auf die Kommunikationsbereitschaft startet, erscheint die Meldung „Timeout“. In diesem Fall tippen Sie auf [Retry], um die Datenkommunikation nochmals zu versuchen, oder auf [Cancel], um die Datenkommunikationsoperation abzubrechen.

Unterbrechung einer Datenkommunikationsoperation


Drücken Sie die **[Clear]**-Taste während einer Datenkommunikationsoperation am Sende- oder Empfangsgerät, um diese Operation abzubrechen.

15-4 Anschluss des ClassPad an einen Datenanalysator CASIO EA-200

Sie können den Datenanalysator an Ihren ClassPad anschließen und den Betrieb des Datenanalysators vom ClassPad aus steuern.

Anschluss eines ClassPad an den Datenanalysator CASIO EA-200

1. Schalten Sie beide Geräte aus.
2. Nehmen Sie die Anschlussabdeckung von dem 3-poligen Kommunikationsport des Datenanalysators ab und schließen Sie ein Ende des Datenkommunikationskabels (mitgeliefertes SB-62-Kabel) an diesen Port an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Datenkommunikationskabels an den 3-poligen Kommunikationsport des ClassPad an.



Tipp

- Zu Informationen darüber, was Sie tun sollten, um die Daten zu übertragen, siehe die mit dem Datenanalysator mitgelieferte Anwenderdokumentation.
- Sie können Setup-Informationen vom ClassPad an den Datenanalysator übertragen, die Abtastung vom ClassPad aus triggern und Abtastergebnisse auf Ihrem ClassPad grafisch darstellen. Sie können dieses Verfahren mithilfe der in den ClassPad integrierten E-Con EA-200-Anwendung durchführen. Zu Einzelheiten zur E-Con EA-200-Funktion und ihrer Bedienung siehe die Bedienungsanleitung der E-Con EA-200-Anwendung.

15-5 Anschluss des ClassPad an einen Projektor

Sie können den ClassPad an einen CASIO Projektor anschließen und die Bildschirminhalte des ClassPad auf eine Bildwand projizieren.

Informationen über anschlussfähige Projektoren finden Sie auf der nachstehenden Website.


<http://edu.casio.com/support/projector/>

Wichtig!

Für einige Projektormodelle ist möglicherweise ein Firmenupdate erforderlich, um die Inhalte des ClassPad-Bildschirms projizieren zu können. Besuchen Sie jedoch zuerst die oben genannte Website und prüfen Sie, ob für Ihr Projektormodell eine Aktualisierung erforderlich ist.

Projizieren von ClassPad-Bildschirminhalten von einem Projektor

1. Schalten Sie den ClassPad aus.
2. Schließen Sie ein Ende des mit dem ClassPad mitgelieferten speziellen Kabels an den USB-Port Ihres Projektors an.
3. Schließen Sie das andere Ende des speziellen Kabels gemäß nebenstehender Abbildung an.
 - Der ClassPad schaltet sich automatisch ein, und der Bildschirm „Select Connection Mode“ erscheint.
4. Tippen Sie auf [Projektor].
5. Tippen Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, auf [OK].



Vorsichtshinweise beim Anschließen

- Wenn Sie den ClassPad an einen Projektor anschließen, ist möglicherweise ein Sanduhrsymbol auf dem Bildschirm zu sehen. Das Wechseln zu einem anderen Bildschirm, während ein Graph gezeichnet wird oder während ein Programm ausgeführt wird, kann zudem möglicherweise dazu führen, dass der projizierte Bildschirm vom Bildschirm des ClassPad abweicht. In solchen Fällen erhalten Sie mittels Durchführung einer beliebigen Aktion am ClassPad wieder die normale Anzeige.
- Falls dies geschieht, stellt ein beliebiger Bedienungsvorgang am ClassPad die normale Anzeige wieder her. Ist das Problem danach nicht behoben, das USB-Kabel entfernen, den Projektor aus- und wieder einschalten und dann das USB-Kabel wieder anschließen.

Anhang

Zeichencode-Tabelle

Die Zeichen ab Zeichencode 257 sind 2-Byte-Zeichen.

32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
34	”	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
40	(56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
41)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
43	+	59	;	75	K	91	[107	k	123	{
44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
45	-	61	=	77	M	93]	109	m	125	}
46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
47	/	63	?	79	O	95	_	111	o		

257	À	270	Í	283	Û	296	Ď	309	Ī	322	Ń
258	Á	271	Î	284	Ü	297	Đ	310	Ĭ	323	Ņ
259	Â	272	Ï	285	Ý	298	Ě	311	Ĳ	324	Ň
260	Ã	273	Ď	286	Ɔ	299	Ě	312	Ĳ	325	Ņ
261	Ä	274	Ñ	287	Ɔ	300	È	313	İ	326	Ō
262	Å	275	Ò	288	Ÿ	301	Ę	314	Ĳ	327	Ö
263	Æ	276	Ó	289	Ā	302	Ě	315	Ĳ	328	Ŏ
264	Ç	277	Ô	290	Ǻ	303	Ĝ	316	Ɔ	329	Œ
265	È	278	Õ	291	Ą	304	Ĝ	317	Ĳ	330	Ŕ
266	É	279	Ö	292	Ć	305	Ĝ	318	Ĳ	331	Ŗ
267	Ê	280	Ø	293	Ĉ	306	Ĝ	319	Ĳ	332	Ř
268	Ë	281	Ù	294	Č	307	Ĥ	320	Ĳ	333	Ś
269	Ì	282	Ú	295	Č	308	Ĥ	321	Ĳ	334	Ŝ

335	Ş	358	Ū	381	Ψ	404	Φ	427	<i>K</i>	487	7
336	Š	359	À	382	Ω	405	Χ	428	<i>L</i>	488	8
337	Ŧ	360	В	383	Α	406	Ц	429	<i>M</i>	489	9
338	Ŧ̄	361	Г	384	Б	407	Ч	430	<i>N</i>	490	+
339	Ŧ̇	362	Δ	385	В	408	Ш	431	<i>O</i>	491	-
340	Ū̄	363	Ε	386	Г	409	Щ	432	<i>P</i>	496	0
341	Ū̇	364	Z	387	Д	410	Ъ	433	<i>Q</i>	497	1
342	Ṻ	365	Н	388	Е	411	Ы	434	<i>R</i>	498	2
343	Ū̉	366	Θ	389	Ё	412	Ь	435	<i>S</i>	499	3
344	Ū̊	367	Ι	390	Ж	413	Э	436	<i>T</i>	500	4
345	Ū̋	368	Κ	391	З	414	Ю	437	<i>U</i>	501	5
346	Ū̌	369	Λ	392	И	415	Я	438	<i>V</i>	502	6
347	Ū̍	370	Μ	393	Й	416	Є	439	<i>W</i>	503	7
348	Ž	371	Ν	394	К	417	А	440	<i>X</i>	504	8
349	Ž̇	372	Ξ	395	Л	418	В	441	<i>Y</i>	505	9
350	Ž̈	373	Ο	396	М	419	С	442	<i>Z</i>	506	+
351	Ō'	374	Π	397	Н	420	<i>D</i>	480	o	507	-
352	Ū'	375	Ρ	398	Ο	421	<i>E</i>	481	1	508	-1
353	Ǻ	376	Σ	399	Π	422	<i>F</i>	482	2	509	m
354	İ	377	Τ	400	Ρ	423	<i>G</i>	483	3	510	n
355	Ö̇	378	Υ	401	С	424	<i>H</i>	484	4		
356	Ṻ̇	379	Φ	402	Т	425	<i>I</i>	485	5		
357	Ṻ̈	380	Χ	403	У	426	<i>J</i>	486	6		

513	à	524	ë	535	ö	546	ǻ	557	ę	568	ì
514	á	525	ì	536	ø	547	ą	558	ě	569	ı
515	â	526	í	537	ù	548	ć	559	ġ	570	ij
516	ã	527	î	538	ú	549	ĉ	560	ğ	571	ĵ
517	ä	528	ï	539	û	550	ċ	561	ĝ	572	ķ
518	å	529	ð	540	ü	551	č	562	ġ	573	í
519	æ	530	ñ	541	ý	552	d'	563	ĥ	574	ĵ
520	ç	531	ò	542	þ	553	đ	564	h	575	ŕ
521	è	532	ó	543	ß	554	ē	565	ĩ	576	ł
522	é	533	ô	544	ÿ	555	ě	566	ī	577	ł
523	ê	534	õ	545	ā	556	è	567	ï	578	ń

579	ŋ	604	ž	629	o	654	o	679	g	741	›
580	ň	605	ž	630	π	655	Π	680	h	742	x
581	ŋ	606	ž	631	ρ	656	ρ	681	i	743	y
582	ō	607	o'	632	σ	657	с	682	j	744	i
583	ö	608	u'	633	τ	658	т	683	k	745	j
584	õ	609	ă	634	υ	659	y	684	l	746	k
585	œ	610	ĩ	635	φ	660	φ	685	m	752	o
586	í	611	ö	636	χ	661	χ	686	n	753	1
587	ı	612	ũ	637	ψ	662	ц	687	o	754	2
588	ř	613	ũ	638	ω	663	ч	688	p	755	3
589	ś	614	ú	639	a	664	ш	689	q	756	4
590	š	615	α	640	б	665	щ	690	r	757	5
591	ş	616	β	641	в	666	ъ	691	s	758	6
592	š	617	γ	642	г	667	ы	692	t	759	7
593	ţ	618	δ	643	д	668	ь	693	u	760	8
594	ť	619	ε	644	e	669	э	694	v	761	9
595	t	620	ζ	645	ë	670	ю	695	w	762	+
596	ũ	621	η	646	ж	671	я	696	x	763	-
597	ū	622	θ	647	з	672	є	697	y	764	-1
598	ü	623	ι	648	и	673	a	698	z	765	x
599	ú	624	κ	649	й	674	b	736	ſ	766	y
600	ú	625	λ	650	к	675	c	737	'		
601	ц	626	μ	651	л	676	d	738	''		
602	ŵ	627	v	652	м	677	e	739	'''		
603	ÿ	628	ξ	653	н	678	f	740	‘		

769	i	778	n	787	≥	796	≥	805	⊥	814	”
770	e	779	∠	788	±	797	с	806	≡	815	“
771	E	780	¯	789	÷	798	⊃	807	∇	816	↙
772	π	781	ȳ	790	≠	799	U	808	∇	817	▲
773	∞	782	ô	791	«	800	∩	809	Δ	818	-
774	°	783	⇒	792	»	801	L	810	∴	819	N
775	˚	784	x	793	€	802	V	811	∴	820	Z
776	˚	785	≠	794	≡	803	∇	812	‘	821	Q
777	'	786	≤	795	€	804	∧	813	'	822	R

823	Ɔ	844	ſ	864	À	884		904	◀	925	↑
824	”	845	≅	865	°C	885	!	905	○	926	↶
825	ˆ	846	≠	866	°F	886	[906	◎	927	×10 ^x
826	˘	847	∞	867	←	887]	907	⊙	928	⊛
827	˙	848	√	868	↑	888	▴	908	●	929	←
828	˜	849	Σ	869	→	889	♪	909	©	930	⊕
829	°	850	∏	870	↓	890	♪	910	®	931	⊖
830	ā	851	∫	871	↔	891	🔒	911	...	932	⊗
831	á	852	∫∫	872	↕	892	🔓	912	...	933	⊘
832	±	853	φ	873	↖	893	□	913	◦	934	℥
833	≈	854	∂	874	↗	894	■	914	•	935	//
834	↔	855	¿	875	↘	895	☑	915	×	936	z̄
835	∃	856	¡	876	↙	896	♠	916	↗	937	Ā
836	€	857	¢	877	¼	897	♣	917	↘	938	Ĕ
837	ƒ	858	£	878	½	898	♥	918	↙	939	Ħ
838	ƒ	859	¥	879	¾	899	♦	919	↕	940	Q̄
839	ð	860	Fr	880	§	900	◇	920	☒	941	∞
840	đ	861	F	881	✖	901	▲	921	🔔	942	,
841	đ	862	€	882	¶	902	▶	923	●	943	j
843	z	863	f	883	○	903	▼	924	CAPS		

Systemvariablen-Tabelle

Die nachstehende Tabelle zeigt eine alphabetische Aufstellung der Systemvariablen.

- Ist der Variablen ein Anfangswert zugewiesen, wird dieser in der „Name“-Spalte in Klammern ({ }) angezeigt.
- Der Buchstabe links neben dem Schrägstrich in der „Op“-Spalte zeigt an, ob die Eingabe für die Variable unterstützt wird oder nicht, während der Buchstabe rechts neben dem Schrägstrich anzeigt, ob die Variable gelöscht werden kann (J: Ja, N: Nein).

Hinweis: Verwenden Sie den „Define“-Befehl, um einen Wert für eine Variable vom Typ „F“ (FUNC) einzugeben. Ein entsprechendes Beispiel finden Sie unter „Define“ auf Seite 93.

- Die „Typ“-Spalte zeigt den Datentyp der Variablen an.
Ex: EXPR, St: STR, L: LIST, M: MAT, F: FUNC, _r: reelle Zahl

Name	Beschreibung	Op	Typ	Name	Beschreibung	Op	Typ
a_0 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	c_1 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r
a_1 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	c_2 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r
a_2 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	cCoef	Regressionskoeffizient c	N/N	Ex_r
aCoef	Regressionskoeffizient a	N/N	Ex_r	cCSeq	Sequenzvariable für Grafikkurven	N/N	Ex_r
acSeq	Sequenzvariable für Graphenkurven	N/N	Ex_r	c_n	Rekursionsausdrucksvariable	N/N	St
a_n	Rekursionsausdrucksvariable	N/N	St	c_{n+1}	Rekursionsausdrucksvariable	J/J	St
a_{n+1}	Rekursionsausdrucksvariable	J/J	St	c_{n+2}	Rekursionsausdrucksvariable	J/J	St
a_{n+2}	Rekursionsausdrucksvariable	J/J	St	c_{n0}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r
a_{n0}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	c_{n1}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r
a_{n1}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	c_{n2}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r
a_{n2}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	c_nE	Sequenzausdruck	J/J	St
a_nE	Sequenzausdruck	J/J	St	c_nE_0	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r
a_nE_0	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	c_nStart {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r
ans	Letzte Ergebnisausgabe durch das Main- oder eActivity-Menü	N/N	Ex/L/M/ St	ConicsEq	Kegelschnittausdruck	J/J	St
a_nStart {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	dCoef	Regressionskoeffizient d	N/N	Ex_r
b_0 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	df	Freiheitsgrade	N/N	Ex_r
b_1 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	dfA	Freiheitsgrade für Faktor A	N/N	Ex_r
b_2 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	dfAB	Freiheitsgrade für Faktor A × Faktor B	N/N	Ex_r
bCoef	Regressionskoeffizient b	N/N	Ex_r	dfB	Freiheitsgrade für Faktor B	N/N	Ex_r
bcSeq	Sequenzvariable für Graphenkurven	N/N	Ex_r	dfErr	Freiheitsgrade für Fehler	N/N	Ex_r
b_n	Rekursionsausdrucksvariable	N/N	St	eCoef	Regressionskoeffizient e	N/N	Ex_r
b_{n+1}	Rekursionsausdrucksvariable	J/J	St	Expected	Erwartete Matrix für χ^2 -Test	N/N	M_r
b_{n+2}	Rekursionsausdrucksvariable	J/J	St	FEnd {5}	Tabellenerstellungsvariable	J/N	Ex_r
b_{n0}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	FResult	Tabellenergebnisvariable	N/N	M
b_{n1}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	FStart {1}	Tabellenerstellungsvariable	J/N	Ex_r
b_{n2}	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	FStep {1}	Tabellenerstellungsvariable	J/N	Ex_r
b_nE	Sequenzausdruck	J/J	St	Fvalue	F -Wert	N/N	Ex_r
b_nE_0	Interne Rekursionsvariable	N/N	Ex_r	FvalueA	F -Wert für Faktor A	N/N	Ex_r
b_nStart {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	FvalueAB	F -Wert für Faktor A × Faktor B	N/N	Ex_r
c_0 {0}	Sequenzvariable	J/N	Ex_r	FvalueB	F -Wert für Faktor B	N/N	Ex_r

Name	Beschreibung	Op	Typ
GconHEnd {5}	Vertikaler Schrittwert der Grafiktransformation	N/N	Ex_r
GconHStart {1}	Vertikaler Ausgangspunkt für die Grafiktransformation	N/N	Ex_r
GconHStep {1}	Vertikaler Schrittwert für die Grafiktransformation	N/N	Ex_r
GconWEnd {5}	Horizontaler Endpunkt für die Grafiktransformation	N/N	Ex_r
GconWStart {1}	Horizontaler Ausgangspunkt für die Grafiktransformation	N/N	Ex_r
GconWStep {1}	Horizontaler Schrittwert für die Grafiktransformation	N/N	Ex_r
HStart {0}	Anfangswert für Histogramm	J/N	Ex_r
HStep {1}	Schrittwert für Histogramm	J/N	Ex_r
LInterval	Untere Grenze des Konfidenzintervalls	N/N	Ex_r
list1	Standardliste	J/J	L
list2	Standardliste	J/J	L
list3	Standardliste	J/J	L
list4	Standardliste	J/J	L
list5	Standardliste	J/J	L
list6	Standardliste	J/J	L
maxX	Maximalwert von x	N/N	Ex_r
maxY	Maximalwert von y	N/N	Ex_r
MeanSA	Quadratmittel für Faktor A	N/N	Ex_r
MeanSAB	Quadratmittel für Faktor A \times Faktor B	N/N	Ex_r
MeanSB	Quadratmittel für Faktor B	N/N	Ex_r
MeanSErr	Mittlerer quadratischer Fehler	N/N	Ex_r
MedStat	Medianwert	N/N	Ex_r
medx ₁	Summierungspunkt für Medmed-Grafik	N/N	Ex_r
medx ₂	Summierungspunkt für Medmed-Grafik	N/N	Ex_r
medx ₃	Summierungspunkt für Medmed-Grafik	N/N	Ex_r
medy ₁	Summierungspunkt für Medmed-Grafik	N/N	Ex_r
medy ₂	Summierungspunkt für Medmed-Grafik	N/N	Ex_r
medy ₃	Summierungspunkt für Medmed-Grafik	N/N	Ex_r
minX	Minimalwert von x	N/N	Ex_r
minY	Minimalwert von y	N/N	Ex_r
ModeFStat	Häufigkeit der Moduswerte	N/N	Ex_r
ModeNStat	Anzahl der Moduswerte	N/N	Ex_r
ModeStat	Moduswert	N/N	L_r

Name	Beschreibung	Op	Typ
MSe	Mittlerer quadratischer Fehler für Regression	N/N	Ex_r
n ₁ Stat	Größe von Stichprobe 1	N/N	Ex_r
n ₂ Stat	Größe von Stichprobe 2	N/N	Ex_r
ncSeq	Sequenzvariable für Grafikkurven	N/N	Ex_r
nSeq	Sequenzvariable	N/N	Ex_r
nStat	Stichprobengröße	N/N	Ex_r
Observed	Beobachtete Matrix für χ^2 -Test	N/N	M_r
\hat{p}	Geschätzte Proportion	N/N	Ex_r
\hat{p}_1	Geschätzte Proportion von Stichprobe 1	N/N	Ex_r
\hat{p}_2	Geschätzte Proportion von Stichprobe 2	N/N	Ex_r
<i>prob</i>	p -Wert	N/N	Ex_r
<i>probA</i>	p -Wert von Faktor A	N/N	Ex_r
<i>probAB</i>	p -Wert von Faktor A \times Faktor B	N/N	Ex_r
<i>probB</i>	p -Wert von Faktor B	N/N	Ex_r
Q ₁ Stat	Punkt für das erste Quartil	N/N	Ex_r
Q ₃ Stat	Punkt für das dritte Quartil	N/N	Ex_r
$r1(\theta)$ - $r100(\theta)$	Eingabevariable für den Grafikausdruck, $r=$ Typ	J/J	F
r^2 Corr	Bestimmtheitsmaß	N/N	Ex_r
randResult {-1}	Interne Variable zur Berechnung der nächsten Zufallszahl	N/N	Ex_r
<i>rc</i> {0}	Speichervariable für Grafikkordinatenwerte	N/N	Ex_r
<i>r</i> Corr	Korrelationskoeffizient	N/N	Ex_r
residual	Restdatenspeicherliste	N/N	L_r
Seed {0}	Anfangswert für Zufallsgenerator	N/N	Ex_r
s_p	Standardabweichung für aggregierte Stichprobe	N/N	Ex_r
SqEnd {5}	Sequenzerstellungvariable	J/N	Ex_r
SqResult	Sequenzergebnisvariable	N/N	M
SqStart {1}	Sequenzerstellungvariable	J/N	Ex_r
Sres11	Berechnungsergebnis Statgraph1	N/N	L_r
Sres12	Berechnungsergebnis Statgraph1	N/N	L_r
Sres21	Berechnungsergebnis Statgraph2	N/N	L_r
Sres22	Berechnungsergebnis Statgraph2	N/N	L_r
Sres31	Berechnungsergebnis Statgraph3	N/N	L_r
Sres32	Berechnungsergebnis Statgraph3	N/N	L_r

Name	Beschreibung	Op	Typ
Sres41	Berechnungsergebnis Statgraph4	N/N	L_r
Sres42	Berechnungsergebnis Statgraph4	N/N	L_r
Sres51	Berechnungsergebnis Statgraph5	N/N	L_r
Sres52	Berechnungsergebnis Statgraph5	N/N	L_r
Sres61	Berechnungsergebnis Statgraph6	N/N	L_r
Sres62	Berechnungsergebnis Statgraph6	N/N	L_r
Sres71	Berechnungsergebnis Statgraph7	N/N	L_r
Sres72	Berechnungsergebnis Statgraph7	N/N	L_r
Sres81	Berechnungsergebnis Statgraph8	N/N	L_r
Sres82	Berechnungsergebnis Statgraph8	N/N	L_r
Sres91	Berechnungsergebnis Statgraph9	N/N	L_r
Sres92	Berechnungsergebnis Statgraph9	N/N	L_r
sStat	Standardfehlerwert für Linear Reg t -Test-Berechnung	N/N	Ex_r
SumSA	Quadratsumme für Faktor A	N/N	Ex_r
SumSAB	Quadratsumme für Faktor A x Faktor B	N/N	Ex_r
SumSB	Quadratsumme für Faktor B	N/N	Ex_r
SumSErr	Quadratsumme für Fehler	N/N	Ex_r
s _x	Stichprobenstandardabweichung von x	N/N	Ex_r
s _{x1}	Stichprobenstandardabweichung von Datum 1	N/N	Ex_r
s _{x2}	Stichprobenstandardabweichung von Datum 2	N/N	Ex_r
s _y	Stichprobenstandardabweichung von y	N/N	Ex_r
t_c {0}	Speichervariable für Grafikkordinatenwerte	N/N	Ex_r
t Lower	Ergebnis der TCD-Berechnung	N/N	Ex_r
t Upper	Ergebnis der TCD-Berechnung	N/N	Ex_r
Tvalue	t -Wert	N/N	Ex_r
$t\theta$ max { 2π }	Maximalwert $t\theta$ im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
$t\theta$ min {0}	Minimalwert $t\theta$ im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r

Name	Beschreibung	Op	Typ
$t\theta$ Step { $\pi/60$ }	Schrittwertvariable $t\theta$ im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
UInterval	Obere Grenze des Konfidenzintervalls	N/N	Ex_r
\bar{x}	Mittelwert von x	N/N	Ex_r
x Inv	Ergebnis inverser kumulativer Verteilungsberechnungen	N/N	Ex_r
\bar{x}_1	Mittelwert von Datum 1	N/N	Ex_r
$x1(y)$ - $x100(y)$	Eingabevariable für den Grafikausdruck, x = Typ	J/J	F
$x1$ InvN	Ergebnis der InvNorm-Berechnung	N/N	Ex_r
\bar{x}_2	Mittelwert von Datum 2	N/N	Ex_r
$x2$ InvN	Ergebnis der InvNorm-Berechnung	N/N	Ex_r
xc {0}	Speichervariable für Grafikkordinatenwerte	N/N	Ex_r
x dot {0.1}	x -Achsenwert (1 Punkt) im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
x fact {2}	x -Faktor-Wert für Faktorzoom	J/N	Ex_r
x max {7.7}	Anzeigebereich des Maximalwerts der x -Achse im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
x min {-7.7}	Anzeigebereich des Minimalwerts der x -Achse im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
x scl {1}	Anzeigebereich der x -Skala im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
x $t1(t)$ - x $t100(t)$	Eingabevariable für den Grafikausdruck, parametrischer Typ	J/J	F
\bar{y}	Mittelwert von y	N/N	Ex_r
$y1(x)$ - $y100(x)$	Eingabevariable für den Grafikausdruck, y = Typ	J/J	F
yc {0}	Speichervariable für Grafikkordinatenwerte	N/N	Ex_r
y dot {0.1}	y -Achsenwert (1 Punkt) im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
y fact {2}	y -Faktor-Wert für Faktorzoom	J/N	Ex_r
y max {3.8}	Anzeigebereich des Maximalwerts der y -Achse im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
y min {-3.8}	Anzeigebereich des Minimalwerts der y -Achse im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r
y scl {1}	Anzeigebereich der y -Skala im Betrachtungsfenster	J/N	Ex_r

Name	Beschreibung	Op	Typ
$yr1(t)$ - $yr100(t)$	Eingabevariable für den Grafikausdruck, parametrischer Typ	J/J	F
$zc \{0\}$	Speichervariable für Grafikkordinatenwerte	N/N	Ex_r
$zLower$	Ergebnis der NormCD-Berechnung	N/N	Ex_r
$zUpper$	Ergebnis der NormCD-Berechnung	N/N	Ex_r
$Zvalue$	z -Wert	N/N	Ex_r
$\theta c \{0\}$	Speichervariable für Grafikkordinatenwerte	N/N	Ex_r
Σx	Summe von x	N/N	Ex_r
σx	Standardabweichung der Grundgesamtheit von x	N/N	Ex_r
Σx^2	Summe von x^2	N/N	Ex_r
Σxy	Summe der xy -Daten	N/N	Ex_r
Σy	Summe von y	N/N	Ex_r
σy	Standardabweichung der Grundgesamtheit von y	N/N	Ex_r
Σy^2	Summe von y^2	N/N	Ex_r
χ^2value	χ^2 -Wert	N/N	Ex_r

Grafiktypen und ausführbare Funktionen

○: Ausführbar -: Nicht ausführbar

Funktion \ Grafiktyp	Grafiktyp											
	y=	r=	x!=	x=	y Inequality	x Inequality	y◆	Conics*1	Stat - Plot*2	Stat - Reg*3	Stat - Box*4	
Zoom - Box	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zoom - In	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zoom - Out	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zoom - Auto	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Zoom - Original	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zoom - Square	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5
Zoom - Round	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6
Zoom - Integer	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6
Zoom - Previous	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zoom - Initialize / Quick types	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6
Analysis - Trace	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Analysis - Sketch - Cls	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Analysis - Sketch - Plot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Analysis - Sketch - Line	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6
Analysis - Sketch - Text	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Analysis - Sketch - Tangent	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-
Analysis - Sketch - Normal	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-
Analysis - Sketch - Inverse	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Analysis - Sketch - Circle	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6
Analysis - Sketch - Vertical	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Analysis - Sketch - Horizontal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Analysis - G-Solve - x-Cal/y-Cal - x-Cal	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - x-Cal/y-Cal - y-Cal	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Root	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Min / Max	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - f Min / f Max	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - y-Intercept	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Intersection	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Integral - ∫dx	○*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Integral - Root	○*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Integral - Intersection	○*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Inflection	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - Distance	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Analysis - G-Solve - π ∫f(x)²dx	○*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analysis - Modify	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
◆ - Dynamic Graph (Dynamic Modify)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-

*1 Die nachstehenden speziellen G-Solve-Befehle für Kegelschnittgrafiken können beim Zeichnen einer Kegelschnittgrafik eingesetzt werden.

Focus, Vertex, Directrix, Symmetry, Latus Rectum Length, Center, Radius, Asymptotes, Eccentricity, x-Intercept

*2 Die folgenden statistischen Grafiken: Scatter, Histogram, xyLine, Broken, NPPlot

*3 Die folgenden statistischen Grafiken: NDist, LinearR, MedMed, QuadR, CubicR, QuartR, LogR, ExpR, abExpR, PowerR, SinR, LogisticR

*4 Die folgenden statistischen Grafiken: MedBox, ModBox

*5 Kann nicht während des Zeichnens einer semi-log-Grafik ausgeführt werden (wenn eine Grafik gezeichnet wird, während im Betrachtungsfenster-Dialogfeld nur das Kontrollkästchen *x*-log oder *y*-log aktiviert ist).

*6 Kann nicht während des Zeichnens semi-log-Grafik oder log-log-Grafik ausgeführt werden (wenn eine Grafik gezeichnet wird, während im Betrachtungsfenster-Dialogfeld das Kontrollkästchen *x*-log oder *y*-log aktiviert ist oder wenn beide Kontrollkästchen aktiviert sind).

Tabellen für Fehler- und Warnmeldungen

Fehlermeldungstabelle

Fehlermeldung	Beschreibung
Access to Flash ROM	–
Argument must be a variable name	Es wurde ein falsches Variablenargument angegeben. Verwenden Sie eine Variable als Argument der Variablen.
Circular Reference	Es besteht ein Zirkelbezug für eine Variable.
Compressed programs cannot be edited.	Die Datei wird komprimiert. Verwenden Sie die unkomprimierte Form der Datei für die Bearbeitung.
Current Folder	Sie haben versucht, eine Operation auszuführen, die für den aktuellen Ordner nicht zulässig ist.
Delete or store operation is invalid for program/function type	–
Division by 0	–
Domain	Ein Argumentwert liegt außerhalb des angegebenen Bereichs.
Exceeds Maximum Length of Line	Eine Zeile in Ihrem Programm ist zu lang.
Exceeds Maximum Number of Folders	Die Anzahl der Anwenderordner während des Öffnungsvorgangs war zu hoch. Anwenderordner sind Ordner, die für Hauptspeichervariablen verwendet werden.
Exceeds Maximum Number of Variables	Die von Ihnen versuchte Operation erzeugt Variablen, die zu einem Überschreiten der maximal zulässigen Anzahl an Variablen führen.
Exception Error Occurred	–
Export failed.	Fehler beim Export, der zu einem außerplanmäßigen Ende des Exportvorgangs geführt hat.
File System ERROR	Dateisystemfehler.
Flash ROM! Initialize Flash ROM immediately at System application!	–
Folder	Der für ein Befehlsargument angegebene Ordnername existiert nicht. Oder Sie haben den Namen eines Ordners eingegeben, der nicht angegeben werden darf („library“-Ordner usw.).
Function has invalid variable name	–
Function Type	Mit dem ausgewählten Termtyp kann keine Funktion ausgeführt werden.

Fehlermeldung	Beschreibung
History Full	Durch die von Ihnen ausgeführte Operation wird ein Historyeintrag erstellt, der zu einer Überschreitung der zulässigen Höchstgrenze für den Historyinhalt führt.
Import failed.	Fehler beim Import, der zu einem außerplanmäßigen Ende des Importvorgangs geführt hat.
Incorrect Argument	–
Incorrect Jump	Ein „Goto“-Befehl wird ohne entsprechenden „Lbl“-Befehl verwendet.
Incorrect Number of Arguments	–
Incorrect Number of Parenthesis	–
Incorrect Program Call	–
Insufficient Elements	–
Insufficient Memory	Zum Abschließen der gewünschten Operation ist nicht genügend Speicher vorhanden.
Insufficient Storage Memory	Der vorhandene Speicherplatz reicht nicht aus.
Invalid Boundary	Die angegebenen Randbedingungen sind für die Durchführung der Operation nicht geeignet.
Invalid Code	–
Invalid Data Type	<ul style="list-style-type: none"> • Die gewünschte Berechnung hat einen ungültigen Datentyp als Argument. • Sie versuchen, eine Datei eines ungültigen Dateityps zu importieren oder zu öffnen.
Invalid Dimension	Die beiden Listen oder Matrizen, zwischen denen Sie eine Berechnung durchführen wollen, haben unterschiedliche Einheiten.
Invalid file or folder name.	Ordner-, Datei- oder Pfadname ist zu lang, sodass der Ordner bzw. die Datei im Massenspeicherbereich nicht erstellt werden kann.
Invalid for Local Variable	Sie haben versucht, eine Operation auszuführen, die für eine lokale Variable nicht zulässig ist.
Invalid in a Function or Current Expression	Sie versuchen eine Berechnung mit einem Ausdruck durchzuführen, der einen unzulässigen Befehl (oder eine unzulässige Funktion) enthält.
Invalid Name	Sie versuchen, einen unzulässigen Namen für einen Ordner, eine Variable (Funktionen und Programme eingeschlossen) oder eine Beschriftung zu verwenden.
Invalid Outside Function or Program	Sie versuchen, einen Befehl, der als lokaler Befehl innerhalb eines Programms verwendet werden muss, außerhalb eines Programms auszuführen.
Invalid Path	Sie versuchen, einen ungültigen Pfad anzugeben. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie einen Systemordner oder eine Systemvariable in einen Pfad aufnehmen oder wenn Sie versuchen, einen Pfad anzugeben, der nicht angegeben werden darf.
Invalid String	Der gewünschte Befehl hat eine unzulässige Zeichenkette als Argument.
Invalid Syntax	Die von Ihnen verwendete Syntax ist nicht korrekt.
Invalid Table Input Value	–

Fehlermeldung	Beschreibung
Invalid Variable Reference	Die Variable, auf die Sie zugreifen möchten, existiert nicht. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie beispielsweise versuchen, die Inhalte einer Systemvariablen zu lesen, die keine Daten enthält.
Invalid View Window Value	–
Locked or Protected	–
Maximum value needs to be larger than minimum	–
Memory is full	Während einer Datenkommunikationsoperation wurde die maximale Speicherkapazität erreicht.
Nesting of subroutines exceeds 40 levels	–
No file is specified	–
No Sequences Selected	–
No Sheet Name	–
No Solution	–
No Stat Graphs Selected	–
No Variable	–
No word is specified	–
Non-Algebraic Variable in Expression	Sie versuchen, eine Variable zu verwenden, die nicht in einer Berechnung verwendet werden darf.
Non-Real in Calc	Der ClassPad befindet sich im Real-Modus, aber der von Ihnen eingegebene Wert oder das Ergebnis einer Berechnung ist eine komplexe Zahl.
Not a Local Variable	Die Variable, der Daten zugewiesen werden sollen, ist keine lokale Variable.
Not a Numerical Value Result	–
Not an Empty Folder	Sie versuchen, einen nicht leeren Ordner zu löschen oder einer anderen Operation zu unterziehen.
Not Appropriate Numerical Value Input	–
Not Found	–
Not Function Name or Program Name	–
Over 30 factors have occurred	Die Zahl der Faktoren in einer Übersichtstabelle ist größer als 30.
Overflow	–
Page Size	–
Receiving Failure	–
Reserved Name or System Variable	–
Too Long String	–
Transmission Failure	–
Undefined Result in Condition Judgment	Ein Zustandsbeurteilungsprogramm hat einen Vergleich mit einer undefinierten Variablen durchgeführt, aus dem die Beurteilung „Undefined“ hervorgeht.
Undefined Variable	–
Variable in Use	–
View Window settings for log contain a 0 or negative value.	–
View Window value is out of range	–
Wrong Argument Type	–

Tabelle der Warnmeldungen

Warnmeldung	Beschreibung
Batteries are extremely low! Replace batteries immediately!	–
Can't Solve!	–
Can't solve! Adjust initial value or bounds. Then try again.	NumSolve kann einen Ausdruck nicht lösen.
Insufficient memory for unit-to-unit communication. Delete unnecessary eActivity contents.	–
Only the first selected function will be done.	–
Time out. The end of condition was not satisfied.	–
Too Many eActivity Files	Die Datenkommunikationsoperation, die Sie durchführen möchten, ist aufgrund der zu hohen Zahl von eActivity-Dateien nicht möglich.

Verarbeitung eines Fehlers bei zu geringem Speicherplatz

Es kommt zu einem Fehler, wenn der ClassPad für eine bestimmte Operation nicht genügend Arbeitsspeicher reservieren kann. Wenn bei zu geringem Speicherplatz ein Fehler auftritt, werden alle laufenden Anwendungen heruntergefahren und eine Fehlermeldung wie die nachstehende wird angezeigt.



Durch Antippen des [OK]-Schaltfläche können Sie die Fehlermeldung löschen.

Wichtig!

- Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie sich regelmäßiges Speichern zu Gewohnheit machen.

Sie können Daten verlieren, die Sie in eine Anwendung eingeben, die wegen eines durch Mangel an Speicherplatz hervorgerufenen Fehlers herunterfährt. Wenn ein durch Mangel an Speicherplatz hervorgerufener Fehler auftritt, während Sie beispielsweise mit dem eActivity-Menü Daten erstellen, gehen Daten, die Sie eingeben, aber nicht gespeichert haben, verloren.

Zurücksetzen und Initialisieren des ClassPad

Der Speicher des ClassPad ist in vier Teile unterteilt: Hauptspeicher, Datenspeicher, eActivity-Bereich und RAM-Bereich zum Ausführen verschiedener Berechnungen und Operationen. Das Zurücksetzen und Initialisieren dient dazu, dass der ClassPad nach einem Problem den Normalbetrieb wiederaufnehmen kann.

RAM-Rückstellung: Führen Sie die RAM-Rückstellung durch, wenn der ClassPad „einfriert“ oder aus einem anderen Grund nicht wie erwartet arbeitet. Eine RAM-Rückstellung wirkt sich nicht auf die Daten des Hauptspeichers, des Speicherbereichs oder des eActivity-Bereichs aus, jedoch werden alle im RAM-Bereich gespeicherten Daten gelöscht.

Speicher-Rückstellung: Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten der Speicher-Rückstellung. Alle Variablen- und Programmdateien des Hauptspeichers löschen, alle eActivity-Daten löschen, alle Daten des Speicherbereichs löschen, die Daten aller drei Bereiche löschen.

Speicherinitialisierung: Durch die Speicherinitialisierung werden sämtliche Daten gelöscht und der ClassPad-Speicher in den Ausgangszustand zurückversetzt.


In diesem Abschnitt wird nur die Durchführung der RAM-Rückstellung erläutert: Speicher-Rückstellung und Speicherinitialisierung werden über das System-Menü ausgeführt. Nähere Informationen finden Sie unter „14-2 Konfigurieren der Systemeinstellungen“.

• Durchführen der RAM-Rückstellungsoperation

Wichtig!

- Durch die RAM-Rückstellungsoperation werden alle Daten gelöscht, die temporär im ClassPad-RAM gespeichert wurden. Durch das Durchführen der RAM-Rückstellungsoperation während einer Berechnung gehen alle durch die Berechnung im RAM abgespeicherten Daten verloren.
- Führen Sie die RAM-Rückstellungsoperation nur aus, wenn Ihr ClassPad aus irgendeinem Grund den normalen Betrieb eingestellt hat.

1. Verwenden Sie den Stift, um den RESTART-Knopf auf der Rückseite des ClassPad zu drücken.
 - Im Anschluss an die RAM-Rückstellungsoperation wird der ClassPad wieder automatisch gestartet.
2. Nachdem der ClassPad wieder gestartet ist, führen Sie die Setup-Operation des ClassPad aus. Weitere Informationen zur Einstellung finden Sie unter „Austauschen der Batterien und Einstellen des ClassPad“ in der separaten Schnellstartanleitung.
 - Das Menü der Anwendungen wird geöffnet, nachdem Sie die Setup-Operation beendet haben.



Stellenanzahl und Genauigkeit

Stellenanzahl

Standardmodus

Folgendes gilt, wenn das Kontrollkästchen neben dem Eintrag „Decimal Calculation“ im Grundformat-Dialogfeld nicht aktiviert ist.

- Für ganzzahlige Werte werden bis zu 611 Stellen gespeichert.
- Dezimalzahlen mit bis zu 15 Stellen werden in Brüche umgewandelt und gespeichert. Wenn ein mathematischer Ausdruck nicht in einen Bruch umgewandelt werden kann, wird das Ergebnis im Dezimalformat angezeigt.
- Die gespeicherten Werte werden so angezeigt, wie sie sind, unabhängig von der Konfiguration der [Number Format]-Einstellungen (Normal 1, Normal 2, Fix 0 bis Fix 9, Sci 0 bis Sci 9) (außer bei Anzeige eines Dezimalwerts).

Dezimalmodus

Folgendes gilt, wenn das Kontrollkästchen neben der Option „Decimal Calculation“ des Grundformat-Dialogfelds aktiviert ist.

- Werte im Ans-Speicher und Variablen zugewiesene Werte haben dieselbe Anzahl Stellen, wie sie für Standardmoduswerte festgelegt wurde.
- Die Werte werden in Abhängigkeit von der Konfiguration der [Number Format]-Einstellungen (Normal 1, Normal 2, Fix 0 bis Fix 9, Sci 0 bis Sci 9) angezeigt.
- Angezeigte Zahlenwerte werden auf eine geeignete Anzahl von Dezimalstellen gerundet.
- Einige Anwendungen speichern Werte mit einer Mantisse von bis zu 15 Stellen und einem 3-stelligen Exponenten.

Genauigkeit

- Interne Berechnungen werden mit 15 Stellen durchgeführt.
- Der Fehler für einen mathematischen Ausdruck (Berechnungsfehler im Dezimalmodus) beträgt an der 10. Stelle ± 1 . Bei Exponentialanzeige beträgt der Rechenfehler ± 1 an der niedrigwertigsten Stelle. Beachten Sie, dass sich der Fehler durch Folgeberechnungen kumulieren kann. Der Fehler kann sich auch für interne Folgeberechnungen für folgende Funktionen kumulieren: $^x(x^y)$, $^x\sqrt{\quad}$, $x!$, nPr , nCr usw.
- In der Nähe der singulären Punkte und der Wendepunkte einer Funktion sowie in der Nähe von Null ist der Fehler kumulativ und tendenziell größer. Mit $\sinh(x)$ und $\tanh(x)$ liegt der Wendepunkt beispielsweise bei $x = 0$. In der Nähe dieses Wertes ist der Fehler kumulativ und die Genauigkeit gering.

Display-Helligkeit und Lebensdauer der Batterie

Display-Helligkeit

Die Display-Helligkeit Ihres ClassPad ist einstellbar. Die Standardeinstellung nach dem Kauf ist „Medium“. Die Display-Helligkeit wird automatisch geringer, wenn Sie den Rechner für etwa 30 Sekunden nicht verwenden. Durch die Ausführung eines Vorgangs kehrt die Display-Helligkeit wieder auf den festgelegten Wert zurück.

Weitere Einzelheiten zur Konfiguration der Display-Helligkeitseinstellungen finden Sie in „Kapitel 14: System-Menü“.

Lebensdauer der Batterie

Die Lebensdauer der Batterie wird von der Display-Helligkeit und der Dauer der Hintergrundbeleuchtung beeinflusst. Ebenso wirkt sich die Verwendung des ClassPad auf sie aus. Beispielsweise verkürzt die Nutzung eines Programms zur Ausführung einer langen Serie an Berechnungen die Lebensdauer der Batterie.

Verwendung des ClassPad	Display-Anzeige	Batterien	Ungefähre Lebensdauer der Batterie* ¹
Wiederholung des folgenden Drei-Schritte-Zyklus jede Stunde.	Die Einstellungen der Display-Helligkeit bei jedem dieser Schritte sind links beschrieben.	Alkalische Batterien	100 Stunden
(1) Menüanzeige für 5 Minuten	(1) Zunächst „Medium“, nach 30 Sekunden gedimmt	Nickel-Metallhydrid-Akkus (nur empfohlener Typ)	60 Stunden
(2) Programm-Menü-Berechnung für 5 Minuten	(2) „Medium“		
(3) Programm-Menü-Anzeige für 50 Minuten	(3) Siehe (1) oben.		

*¹ Neue alkalische Batterien oder voll aufgeladene neue Nickel-Metallhydridbatterien, die bei einer Raumtemperatur von 25 °C verwendet werden. Die Angaben zur Lebensdauer der Batterie sind nur ungefähre Werte und dienen ausschließlich als Bezugsgröße.

Spezifikationen

Rechenbereich: $\pm 1 \times 10^{-999}$ bis $\pm 9,999999999 \times 10^{999}$ und 0.

Für interne Operationen wird bei nicht algebraischen Berechnungen (beispielsweise nach der Newton-Methode) eine 15-stellige Mantisse verwendet.

Der maximal zulässige Bereich für die Rundung der Berechnungsergebnisse: $-9,5^{999} < x < -9,5^{-308}$, $1,0^{-308} < x < 9,5^{999}$

Exponentieller Anzeigebereich: Normal 1: $10^{-2} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$, Normal 2: $10^{-9} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$

Programmkapazität: 515.000 Byte (max.)

Massenspeicherkapazität: 5,5 MB (max.) für den eActivity-Bereich
24 MB (max.) für den Massenspeicherbereich

Stromversorgung: Vier AAA-Batterien vom Typ LR03 (AM4) oder vier Nickel-Metallhydrid-Batterien

Stromverbrauch: 1,0 W

Ungefähre Batterielebensdauer:

Die nachstehenden Werte zur Lebensdauer der Batterie basieren auf der Verwendung neuer alkalischer oder voll aufgeladener neuer Nickel-Metallhydrid-Akkus bei einer Raumtemperatur von 25 °C und hängen zudem von den Betriebsbedingungen ab ((a), (b) oder (c)).

(a) Kontinuierliche Anzeige im Programm-Menü, jede Stunde beginnt mit Display-Helligkeit „Medium“, die nach 30 Sekunden automatisch gedimmt wird

(b) Wiederholung der nachstehenden Folge ①, ② und ③ in jeder Stunde:

- ① Menüanzeige für 5 Minuten. Display-Helligkeit beginnt bei „Medium“, wird nach 30 Sekunden automatisch gedimmt
- ② Programm-Menü-Berechnung für 5 Minuten
Display-Helligkeit „Medium“
- ③ Programm-Menü-Anzeige für 50 Minuten
Display-Helligkeit wie ① oben.

(c) Abschaltung

Batterien	Zustand (a)	Zustand (b)	Zustand (c)
Vier AAA-Alkalibatterien LR03 (AM4)	170 Stunden	100 Stunden	1 Jahr
Vier Nickel-Metallhydrid-Akkus (nur empfohlener Typ)	100 Stunden (Bezugsgröße)	60 Stunden (Bezugsgröße)	—

- Die nachstehenden Bedingungen können die Lebensdauer der Batterie deutlich verkürzen.
 - Kontinuierliche Ausführung von Programmberechnungen
 - Verwendung von Batterien verschiedenen Typs und verschiedener Hersteller
 - Betriebsbedingungen (verwendete Anwendungen)
 - ClassPad-Einstellungen (z. B. Display-Helligkeit oder Dauer der Hintergrundbeleuchtung)

Ausschaltautomatik: Der Rechner schaltet sich automatisch aus, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Operation durchgeführt wird (Benutzer kann zwischen 10 und 60 Minuten wählen). Die anfängliche Vorgabeeinstellung liegt bei 10 Minuten.

Umgebungstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C

Abmessungen: 21,1 mm (H) × 89 mm (B) × 206 mm (T)

Gewicht: ca. 315 g (mit Batterien)

Datenkommunikation

Port: 3-poliger Datenkommunikationsport, 4-poliger Mini-USB-Port

Methode: Start-Stop (asynchron), Vollduplex

Übertragungsgeschwindigkeit (BPS): 115200, 38400, 9600 bit/s (normal)
38400 bit/s (Send38k/Receive38k)

Parität: Keine

Bitlänge: 8 Bit

Stop-Bit: Send38k: 2 Bit, Receive38k: 1 Bit

Flusskontrolle X ON



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany



Diese Markierung trifft nur auf EU-Länder zu.



CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan